



Ръководство за работа с Easy Interactive Tools

Означения, Използвани в Това Ръководство 4**Използване на ръководството за търсене на информация..... 5**

Търсене по ключова дума.....	5
Прескачане директно от показалци.....	5
Отпечатване само на страниците, от които се нуждаете.....	5

Въведение в софтуера Easy Interactive Tools 6**Функции на Easy Interactive Tools..... 7**

Чертане върху обикновен фон (режим Бяла дъска).....	7
Чертане върху прожектирания образ (режим Анотация).....	7
Други интерактивни функции.....	7

Настройка на софтуера за пръв път 9**Системни изисквания за Easy Interactive Tools..... 10****Инсталиране на софтуера..... 11**

Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows).....	11
Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac).....	11

Използване на софтуера Easy Interactive Tools 12**Подготовка за използване на софтуера заедно с проектора 13****Стартиране на софтуера Easy Interactive Tools..... 14****Използване на интерактивното перо..... 15****Сензорни операции..... 16****Екрани и режими за чертане..... 17**

Чертане в режим Бяла дъска.....	19
Превключване между цял екран и показване в прозореца.....	20
Чертане в режим Анотация.....	20

Регулиране и редактиране на фигури и изображения.....	21
Опции на подменюто на лентата с инструменти.....	21
Разширяване на зона.....	22
Оцветяване на област.....	23
Включване на светлина от прожектор в дадена област.....	23
Чертане върху два екрана.....	23
Използване на мишка от прожектирания образ (операции с мишката).....	24

Записване на екраните във файл..... 25

Поддържани типове файлове.....	25
--------------------------------	----

Използване на софтуера с камера за документи..... 27**Използване на инструменти за чертане в слайдшоу..... 28**

Функции за лентата с инструменти за рисуване на PowerPoint.....	28
---	----

Изход от софтуера Easy Interactive Tools..... 30**Описание на екраните 31****Функции на лентата с инструменти..... 32**

Функции на панела с инструменти.....	33
Екран "Камера за документи".....	35
Екран "Настройки".....	36
Раздел "Общи".....	36
Раздел "Увеличи екран".....	37
Раздел "Език" (само за Windows).....	38
Раздел "Запиши".....	38
Раздел "Камера за документи".....	39
Раздел "Режим Бяла дъска".....	40

Функции на инструментите в режим Бяла дъска..... 41**Решаване на проблеми 42****Решаване на проблеми, свързани със софтуера Easy Interactive Tools..... 43**

Приложение 44

Актуализиране и деинсталиране на софтуера 45

- Сваляне на последната версия на софтуера 45
- Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 7) 45
- Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10) 45
- Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac) 46



Бележки 47

- Авторски права 47
- За обозначенията 47
- Общо уведомление 47
- Open Source Software License 48
- Авторско право 48



Означения, Използвани в Това Ръководство

Символи за безопасност

В проектора и ръководствата се използват графични символи и етикети за означаване на съдържание, обясняващо как да използвате продукта безопасно. Прочетете и внимателно следвайте инструкциите, означени с тези символи и етикети, за да предотвратите наранявания и повреди.

 Предупреждени е	Този символ означава информация, пренебрегването на която може да доведе до нараняване и дори смърт.
 Внимание	Този символ обозначава информация, пренебрегването на която може да доведе до нараняване и имуществени щети поради неправилно боравене с устройството.

Обща информация, означения

Внимание	Този етикет означава процедури, които биха могли да причинят щети или наранявания, ако не бъдат взети достатъчно предпазни мерки.
	Този етикет означава допълнителна информация, която е полезно да знаете.
[Име на бутон]	Обозначава името на бутоните на дистанционното управление или на контролния панел. Например: бутон [Esc]
Меню/име на настройка	Означава менюто на проектора и имената на настройките. Например: Изберете менюто Образ ☛ Образ > Разширени
»»	Този етикет посочва връзки към свързани страници.
	Този етикет показва текущото ниво на менюто на проектора.

» Свързани теми

- "Използване на ръководството за търсене на информация" [стр.5](#)


PDF ръководството Ви позволява да търсите желаната информация по ключова дума или да прескочите директно на даден раздел с помощта на показалци. Може да отпечатате само страниците, от които се нуждаете. Този раздел обяснява как да използвате PDF ръководство, отворено в Adobe Reader X на компютъра.

» Свързани теми

- "Търсене по ключова дума" [стр.5](#)
- "Прескачане директно от показалци" [стр.5](#)
- "Отпечатване само на страниците, от които се нуждаете" [стр.5](#)

Търсене по ключова дума

Щракнете върху **Редактиране > Разширено търсене**. Въведете ключова дума (текст) за информацията, която искате да откриете, в прозореца за търсене, след което щракнете върху **Търсене**. Резултатите се показват под формата на списък. Щракнете върху един от показаните резултати, за да прескочите към тази страница.




Прескачане директно от показалци

Щракнете върху заглавие, за да прескочите на тази страница. Щракнете върху + или >, за да разгледате заглавията от по-ниски нива в този раздел. За да се върнете на предишната страница, извършете следното действие на клавиатурата.

- Windows: Натиснете и задръжте **Alt**, след което натиснете ←.


- Mac OS: Натиснете и задръжте клавиша **command**, след което натиснете ←.



Отпечатване само на страниците, от които се нуждаете

Може да извлечете и отпечатате само страниците, от които се нуждаете. Щракнете върху **Печат** в менюто **Файл**, след което посочете страниците, които искате да отпечатате, в **Страници в Страници за печат**.

- За да посочите серия от страници, поставете дефис между началната и крайната страница.
Например: 20-25
- За да посочите страници, които не са поредни, разделете ги със запетая.
Например: 5, 10, 15



Въведение в софтуера Easy Interactive Tools

Прочетете този раздел, за да научите повече за софтуера Easy Interactive Tools.

» **Свързани теми**

- "Функции на Easy Interactive Tools" [стр.7](#)


Софтуерът Easy Interactive Tools е приложение, което позволява да чертаете върху прожектираните образи. С помощта на пръста си (за проектори, които поддържат сензорна функция) или като използвате интерактивното перо, предоставено с проектора, или мишката на компютъра получавате достъп до разнообразни интерактивни функции.

» Свързани теми

- "Чертане върху обикновен фон (режим Бяла дъска)" [стр.7](#)
- "Чертане върху прожектирания образ (режим Анотация)" [стр.7](#)
- "Други интерактивни функции" [стр.7](#)

Чертане върху обикновен фон (режим Бяла дъска)

Режим Бяла дъска позволява да добавяте текст или изображения към фон с плътен цвят. Може да изберете различни фонове, като редове в решетка или нотен лист. Фоновете с линии може да са полезни при писане на протоколи или бележки по време на среща.




» Свързани теми

- "Функции на панела с инструменти" [стр.33](#)
- "Чертане в режим Бяла дъска" [стр.19](#)
- "Регулиране и редактиране на фигури и изображения" [стр.21](#)

Чертане върху прожектирания образ (режим Анотация)

Режим Анотация позволява да добавяте бележки към прожектирания образ. Като използвате илюстрации, изображения и графики, може да подобрите уроците в класната стая и да създадете по-привлекателни презентации.



» Свързани теми

- "Чертане в режим Анотация" [стр.20](#)

Други интерактивни функции

Може също да извършите следните дейности със софтуера Easy Interactive Tools:

- Управление на компютърна мишка
- Управление на камера за документи Epson, свързана към компютър
- Редактиране на съдържание, начертано върху прожектирания екран
- Записване на създаденото съдържание

- Телеконференция по мрежа

Когато свържете проектора към компютър чрез мрежа с помощта на софтуера Epson iProjection, може да споделите прожектирания екран с отдалечено местоположение.

При използване заедно със софтуера Easy Interactive Tools може да споделяте анотации и чертежи, направени върху прожектирания екран, с множество местоположения.

За повече информация относно софтуера Epson iProjection посетете уеб сайта на Epson.

- » **Свързани теми**

- "Функции на панела с инструменти" [стр.33](#)
- "Използване на мишка от прожектирания образ (операции с мишката)" [стр.24](#)
- "Използване на софтуера с камера за документи" [стр.27](#)
- "Регулиране и редактиране на фигури и изображения" [стр.21](#)

Настройка на софтуера за пръв път

Проверете дали системата съответства на изискванията за работа на софтуера Easy Interactive Tools, след което инсталирайте софтуера.

» **Свързани теми**

- "Системни изисквания за Easy Interactive Tools" [стр.10](#)
- "Инсталиране на софтуера" [стр.11](#)

Компютърът трябва да отговаря на следните системни изисквания за използване на софтуера Easy Interactive Tools.

Изискване	Windows	Mac
Операционна система	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- и 64-бита) • Enterprise (32- и 64-бита) • Professional (32- и 64-бита) • Home Premium (32- и 64-бита) • Home Basic (32-бита) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64-бита) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64-бита) • 10.13.x (64-бита) • 10.14.x (64-бита)
	Windows 8,1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- и 64-бита) • Windows 8.1 Pro (32- и 64-бита) • Windows 8.1 Enterprise (32- и 64-бита) 	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32- и 64-бита) • Pro (32- и 64-бита) • Enterprise (32- и 64-бита) • Education (32- и 64-бита) 	
Процесор	Intel Core2 Duo 1,2 GHz или по-бърз (Препоръчва се Intel Core i3 или по-бърз)	Intel Core2 Duo 1,2 GHz или по-бърз (Препоръчва се Intel Core i5 или по-бърз)
Памет	1 GB или повече (препоръчва се 2 GB или повече)	2 GB или повече (препоръчва се 4 GB или повече)
Пространство на твърдия диск	100 MB или повече	
Дисплей	Разделителна способност между 1024 × 768 (XGA) и 1920 × 1200 (WUXGA) 16-битов цвят или повече	

Инсталирайте софтуера Easy Interactive Tools, като го изтеглите от уеб сайта на Epson.



Ако избраният за инсталирането език се различава от езика на операционната система, възможно е екраните да не бъдат показани правилно.

» Свързани теми

- "Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows)" [стр.11](#)
- "Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac)" [стр.11](#)

Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows)

Инсталирайте софтуера Easy Interactive Tools на компютъра си.



Трябва да имате администраторски права, за да инсталирате софтуера.

- 1** Включете компютъра си.
- 2** Проверете дали всички активни приложения са изключени.
- 3** Изтеглете софтуера от уеб сайта на Epson.
- 4** Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.
- 5** Когато видите лицензионния договор, приемете условията и щракнете върху **Следващ**.
- 6** Щракнете върху **Инсталирай**.

Инсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac)

Инсталирайте софтуера Easy Interactive Tools на компютъра си.

- 1** Включете компютъра си.
- 2** Проверете дали всички активни приложения са изключени.
- 3** Изтеглете софтуера от уеб сайта на Epson.
- 4** Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.
- 5** Когато видите лицензионния договор, приемете условията и щракнете върху **Продължение**, след което щракнете върху **Приемам**.
- 6** Щракнете върху **Инсталирай**.



За интерактивни проектори трябва да инсталирате Easy Interactive Driver за Mac. Посетете уеб сайта на Epson, за да изтеглите Easy Interactive Driver за своя модел проектор.

Използване на софтуера Easy Interactive Tools

Следвайте инструкциите в тези раздели, за да използвате софтуера Easy Interactive Tools.

► **Свързани теми**

- "Подготовка за използване на софтуера заедно с проектора" [стр.13](#)
- "Стартиране на софтуера Easy Interactive Tools" [стр.14](#)
- "Използване на интерактивното перо" [стр.15](#)
- "Сензорни операции" [стр.16](#)
- "Екрани и режими за чертане" [стр.17](#)
- "Записване на екраните във файл" [стр.25](#)
- "Използване на софтуера с камера за документи" [стр.27](#)
- "Използване на инструменти за чертане в слайдшоу" [стр.28](#)
- "Изход от софтуера Easy Interactive Tools" [стр.30](#)

Извършете следната подготовка, за да използвате софтуера Easy Interactive Tools заедно с проектора.



- Някои модели проектори изискват USB кабел за интерактивни функции. За повече информация вижте *Потребителско ръководство* на проектора.
- Ако видите съобщение с подкана да разрешите достъп до други приложения на Mac, изберете **ОК**.



При свързване на компютър към проектора чрез USB кабел:

- Свържете USB кабел към USB порта на компютъра и към USB-B порта на проектора.
- Конфигурирайте интерактивното перо или сензорната функция с помощта на системата на менюто на проектора. За повече информация вижте *Потребителско ръководство* на проектора.


При свързване на компютър към проектора през мрежа:

- Конфигурирайте мрежовите настройки, така че компютърът да може да се свързва към мрежа.
- Свържете безжичен LAN модул (ако е необходимо) или LAN кабел, така че проекторът да може да се свързва към мрежата.
- Изберете мрежовите настройки от системата на менюто на проектора.
- Инсталирайте софтуера Epson iProjection на компютъра.
- В софтуера Epson iProjection отворете екрана **Задаване на опции**, изберете раздела **Общи настройки** и изберете **Използване на Easy Interactive Tools**.

Може да стартирате софтуера Easy Interactive Tools със следните стъпки.

- 1** Включете проектора и прожектирайте образи от компютъра.
- 2** Стартирайте софтуера Easy Interactive Tools на компютъра.
 - **Windows 7:** Щракнете върху  > **Всички програми** > **EPSON Projector** > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
 - **Windows 8.1:** Отидете на екрана **Приложения** и изберете **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
 - **Windows 10:** Щракнете върху  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
 - **Mac:** От папка Applications щракнете двукратно върху **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.

Софтуерът Easy Interactive Tools се стартира. В режим Бяла дъска се отварят обикновен прозорец и лента с инструменти.



- Ако стартирате софтуера Easy Interactive Tools по време на възпроизвеждане на филм, екранът за възпроизвеждане на филми може да стане черен. Рестартирайте приложението, което възпроизвежда филма.
- Преди да започнете да чертаете върху прожектирания образ с помощта на този софтуер, запишете евентуални чертежи, създадени с интерактивната функция на проектора, и изчистете екрана.



Ако искате да отворите файл, записан преди, може да отворите файла, като щракнете двукратно върху файла .eit




>




от лентата с инструменти.

Може да използвате интерактивното перо, предоставено с проектора, за работа със софтуера Easy Interactive Tools. Функциите и формата на интерактивното перо се различават в зависимост от модела на проектора, с който е предоставено перото. За повече информация вижте *Потребителско ръководство* на Вашия проектор.

- 1** Проверете дали батерията на интерактивното перо има заряд, след което го включете.
- 2** Натиснете бутона на върха на перото към екрана, за да изберете икона.




- 3** Натиснете и преместете перото върху екрана, за да чертаете.



- Може да използвате две интерактивни пера едновременно, ако опцията е налична за модела на проектора. Може да използвате само едно, докато сте свързани към мрежа или сте в прозорец, показан в режим Бяла дъска. Вижте *Потребителско ръководство* на проектора си за повече информация.
- Може да управлявате софтуера Easy Interactive Tools с до шест устройства едновременно (до три устройства с Mac), като например мишка, свързана към компютър, интерактивни пера, сензорна функция, в зависимост от модела на проектора.
- Следните операции може да се извършват само от едно устройство:
 - Операции в екран "Настройки", "Камера за документи", "Вмъкване на изображение", "Избор на фон", "Отвори файла", "Запиши файла", "Износ" и "Печат"
 - Регулиране и редактиране на еднакви форми и изображения
 - Въвеждане на текст
 - Операции в прозорец, показан в режим Бяла дъска

Внимание

Не дръжте върха на интерактивното перо и не позволявайте да се пропука или замърси. В противен случай интерактивното перо може да спре да функционира.




На проектори, които поддържат сензорна операция, може да използвате пръста си, за да извършите същата функция както с интерактивното перо.

При извършване на сензорни операции може да използвате два пръста за многоточкови сензорни операции, като разширяване или намаляване на образа. Проекторът разпознава до шест сензорни точки. Когато група хора извършват сензорни операции, всички те използват един и същ инструмент за чертане.

Софтуерът Easy Interactive Tools предоставя два режима за чертане. Когато промените режима, екранът се променя, както е показано по-долу.

Режим Бяла дъска


Позволява да покажете обикновен екран и да чертаете върху него. Може да гледате на областта за чертане като на страница и да създадете множество страници, върху които да чертаете. Може също така да запазите чертежите като файл (с формат .eit или .iwb) и да ги отворите отново по-късно.



Режим Анотация

Позволява да чертаете върху образ, показан в момента на компютъра. Това е полезно, когато трябва да акцентирате върху определени точки

или да добавите бележки. Може също така да чертаете върху образи от камера за документи.



Операции с мишката

Позволява да управлявате компютъра от прожектирания образ. Може да използвате интерактивното перо за извършване на операции като щракване, щракване с десен бутон и плъзгане и пускане.




В софтуера Easy Interactive Tools може да изберете екран за чертане според средата, в която използвате проектора. За разрешаване на анотации на втори дисплей или разширен работен плот щракнете върху



> в лентата с инструменти, след което изберете настройки в раздела **Увеличи екран**.


Главен дисплей

Може да прожектирате екрана на компютъра си, за да чертаете върху прожектирания екран.



Втори дисплей (разширен работен плот)


Докато показвате съдържание на екрана на компютъра си, може да прожектирате различно съдържание от проектора. Може да чертаете само върху прожектирания екран.



Трябва първо да конфигурирате настройките на дисплея на компютъра си за втори дисплей (разширен работен плот). Вижте документацията на компютъра си за повече информация.

Използване на мултипрожектиране

Може да прожектирате образи от няколко проектора и да чертаете върху два от прожектирания екрана.







» Свързани теми

- "Чертане в режим Бяла дъска" [стр.19](#)
- "Чертане в режим Анотация" [стр.20](#)
- "Регулиране и редактиране на фигури и изображения" [стр.21](#)
- "Разширяване на зона" [стр.22](#)
- "Оцветяване на област" [стр.23](#)
- "Включване на светлина от проектор в дадена област" [стр.23](#)
- "Чертане върху два екрана" [стр.23](#)
- "Използване на мишка от прожектирания образ (операции с мишката)" [стр.24](#)




Чертане в режим Бяла дъска

Може да чертаете в обикновена страница в режим Бяла дъска. Може да добавяте страници и да показвате екран със списък със страници, където може да извършвате допълнителни операции със страниците.


- 1** Уверете се, че в лентата с инструменти е показана опцията . Ако е показана опцията  или , щракнете върху нея и изберете .



Стартира се режим Бяла дъска и се показва нова страница.

 За да отворите файл, записан преди, изберете  >  от лентата с инструменти.

- 2** Изберете  за избор на вид, дебелина или форма на перото.





- 3** Изберете цвета на перото или формата, която използвате, в лентата с инструменти.









- 4** Чертайте върху страницата.

- 5** За изтриване на чертежи изберете един от следните инструменти от лентата с инструменти:

-  Позволява да използвате интерактивно перо или пръста си (ако това се поддържа) като гума.
-  Изчиства цялото текущо начертано съдържание.





- 6** Щракнете върху , за да покажете екрана със списък със страници, където може да добавяте, изтривате, дублирате или местите страници.


- За добавяне и показване на нова страница щракнете върху .
- За дублиране на страницата, показана в момента, щракнете върху .
- За изтриване на страницата, показана в момента, щракнете върху .
- За промяна на показаната страница в екрана със списък със страниците изберете миниатюра.
- За промяна на показаната последователност плъзнете и пуснете миниатюра.
- За вмъкване на изображението щракнете върху .
- За избор на фона щракнете върху .

» Свързани теми

- "Превключване между цял екран и показване в прозореца" [стр.20](#)
- "Записване на екраните във файл" [стр.25](#)

Превключване между цял екран и показване в прозореца

Когато изберете  или  в режим Бяла дъска, може да превключвате екраните за чертане между цял екран и показване в прозореца.




По време на показване в прозореца може да използвате само един пръст (ако се поддържа) или едно интерактивно перо, а операции извън прозореца стават операции с компютърната мишка.

Чертане в режим Анотация


Може да чертаете върху образи, които се прожектират от компютърен екран или от камерата за документи в режим Анотация.

1 Изберете  >  от лентата с инструменти.



Режим Анотация се стартира и се появява екранът на компютъра.

2 Изберете  за избор на вид, дебелина или форма на перото.





3 Изберете цвета на перото или формата, която използвате, в лентата с инструменти.



4 Чертайте в прожектирания образ.

5 За изтриване на чертежи изберете един от следните инструменти от лентата с инструменти:

-  Позволява да използвате интерактивно перо или пръста си (ако това се поддържа) като гума.
-  Изчиства цялото текущо начертано съдържание.



» Свързани теми


- "Екран "Камера за документи"" [стр.35](#)
- "Записване на екраните във файл" [стр.25](#)


Регулиране и редактиране на фигури и изображения

Може да регулирате и редактирате фигури, линии и изображения, които сте вмъкнали в чертежите, с помощта на инструментите в лентата с инструменти.





При избор на обекти, начертани с линии, трябва да изберете плътна линия.

- За да уголемите или намалите обект, изберете , изберете обекта и плъзнете точките, показани тук, за да промените размера.





Когато използвате сензорно въвеждане (ако е налично), изберете две точки върху обекта. За да го увеличите, раздалечете пръстите си. За да го намалите, сближете пръсти.

- За да завъртите обект, изберете , изберете обекта и го завъртете с помощта на точката за завъртане, показана тук.



Когато използвате сензорно въвеждане (ако е налично), изберете две точки върху обекта и преместете пръстите си в посоката, в която искате да завъртите обекта.

- За да изпълните други налични в лентата с инструменти опции за обекта си, изберете , изберете обекта и изберете , за да отворите подменюто с опции.

» Свързани теми


- "Опции на подменюто на лентата с инструменти" [стр.21](#)

Опции на подменюто на лентата с инструменти

Може да изберете опции за извършване на допълнителни операции в подменюто на лентата с инструменти.



Може да изберете множество обекти и да извършите операции върху тях едновременно, като плъзгате мишката над тях.






Опция	Описание
Копирай	Копира избраните обекти в клипборда. Може да изберете множество обекти, които да копирате едновременно. (Прекият път Ctrl + c не е достъпен в софтуера Easy Interactive Tools.)
Постави	Поставя обект от клипборда в чертежа. (Прекият път Ctrl + v не е достъпен в софтуера Easy Interactive Tools.)
Редактиране	Позволява да редактирате избрания текст.
Групирай	Групира множество избрани обекти за създаване на един обект.
Разгрупирай	Премахва групирането на обекти, групирани по-рано.
Премести отпред	Променя реда на припокриване за избрания обект по отношение на други обекти.
Изпрати отзад	
Премести напред	
Изпрати назад	
Изтриване	Изтрива избрания обект.

Опция	Описание
Дебелина на линията	Избира дебелината на линията за избрания обект.
Дублиране	Създава дубликат на избрания в момента обект и го поставя долу вдясно на обекта.
Безкрайно клониране	Влиза в режим "Безкрайно клониране", което позволява да копирате избраните обекти, като ги плъзгате и пускате. Може също да изберете <input type="checkbox"/> горе вдясно на рамката на обекта. Иконата се променя на <input checked="" type="checkbox"/> , за да покаже, че сте в режим "Безкрайно клониране".
Отказ от Безкрайно клониране	Отказва режим "Безкрайно клониране" за избрания обект. Може също да изберете <input checked="" type="checkbox"/> горе вдясно на рамката на обекта. Иконата се променя на <input type="checkbox"/> , за да покаже, че сте отказали режим "Безкрайно клониране".




Разширяване на зона

Може да мащабирате дадена част от образа и да я разширите на екрана.

- Изберете  >  от лентата с инструменти. На екрана ще видите прицел.
- Плъзнете мишката върху зоната, която искате да мащабирате. Виждате екрана **Разшири зона**.
- За да затворите екрана **Разшири зона**, изберете  в горния десен ъгъл.



Оцветяване на област


Може да скриете част от образа или целия прожектиран екран, като го покриете с черен екран.

- 1 Изберете  >  от лентата с инструменти.
Може да видите оцветения екран над прожектирания екран.
- 2 Регулирайте размера на оцветения екран чрез плъзгане на ръба на екрана.
- 3 Регулирайте позицията на оцветения екран чрез плъзгане произволно в рамките на черната област.
- 4 За да затворите оцветения екран, изберете  в горния десен ъгъл.

Включване на светлина от прожектор в дадена област

Може да покажете част от прожектирания екран и да скриете останалата част от екрана.

- 1 Изберете  >  от лентата с инструменти.
Виждайте екрана със светлина от прожектор.
- 2 Регулирайте размера на областта със светлина от прожектор, като плъзгате ръба на тази област.
- 3 Регулирайте позицията на областта със светлина от прожектор чрез плъзгане произволно в рамките на черната област.


- 4 За да затворите екрана със светлина от прожектор, изберете  в горния десен ъгъл.

Чертане върху два екрана

Може да чертаете върху два екрана, когато множество проектори са свързани към компютър.



За да чертаете върху два екрана, трябва да инсталирате Easy Interactive Driver Ver.4.0. Функциите за множество екрани варират в зависимост от модела на проектора. За повече информация вижте *Потребителско ръководство* на Вашия проектор.




Направете следното преди чертане върху два екрана:

- Свържете сигнален кабел за изображения, като компютърен кабел или HDMI кабел, към компютъра и проекторите.
- Свържете USB кабел към USB порта на компютъра и към USB-B порта на проектора.
- Настройте проектора, така че да може да използвате интерактивните функции с област с унифициран образ за множество проектори. За

повече информация вижте *Потребителско ръководство на Вашия проектор*.

Проверете следното на компютъра:



- Разделителната способност на главния дисплей и на втория дисплей трябва да съвпадат.
- Главният дисплей и вторият дисплей трябва да са на една и съща височина.
- Вторият дисплей е отдясно на главния дисплей.
- Уверете се, че **System Configuration > Mission Control > Operating space for each display** е **Off** (само за Mac).

1 В софтуера Easy Interactive Tools, щракнете върху  >  в лентата с инструменти.

Виждате екрана **Настройки**.

2 В раздела **Увеличи екран** изберете **Използвай Мултипрожект**, под **Използвай настройки на екрана**.




Използване на мишка от прожектирания образ (операции с мишката)

Когато изберете  >  от лентата с инструменти, може да управлявате компютъра от прожектирания образ (операции с мишката). Когато са активирани операции с мишката, може да използвате перо за извършване на действия като щракване, щракване с десен бутон и плъзгане и пускане.

- За щракване натиснете и дръпнете върха на перото от прожектирания образ.
- За щракване с десен бутон натиснете бутона на интерактивното перо или задръжте върха на перото върху прожектирания образ в продължение на няколко секунди, след което го дръпнете.

- За плъзгане и пускане натиснете иконата или обекта, който искате да преместите, с върха на перото. Плъзнете върха на перото до мястото, където искате да преместите обекта, след което дръпнете върха на перото от прожектирания образ.

Може да запазите съдържанието на екраните си и чертежите във файл.

- 1** Изберете  от лентата с инструменти. Ако в лентата с инструменти няма , щракнете върху .
- 2** Изберете местоположение за записване, име на файла и формат на файла.

Може да запишете всички страници с чертежи във формат .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit или .iwb. Ако искате да редактирате отново файл в бъдеще, трябва да го запишете във формат .eit или .iwb.



- Записването във формат .jpg, .bmp или .png записва всички страници, като една страница е един файл. Записването във формат .pdf, .eit или .iwb записва всички страници в един файл.
- Може да изберете местоположение за записване, име на файла и формат на файла в раздел **Запиши** на екрана **Настройки**.

► Свързани теми

- "Поддържани типове файлове" [стр.25](#)

Поддържани типове файлове

Може да използвате следните типове файлове със софтуера Easy Interactive Tools.

.eit

Специални типове файлове за софтуера Easy Interactive Tools.

.iwb

Типове файлове за интерактивен режим Бяла дъска.

.ewf/.ewf2

Типове файлове за режим Бяла дъска на проектори Epson.

.avi (за Windows)/.mov (за Mac)

Типове видеофайлове за всяка операционна система.

.pdf

Типове файлове с документи.

.jpg/.bmp/.png

Типове файлове с изображения.

Вижте следната таблица, за да потвърдите поддържания формат на входния/изходния сигнал за този софтуер.

Типове файлове	Входен сигнал	Изходен сигнал
.eit	Поддържа се	Поддържа се
.iwb	Поддържа се	Поддържа се
.ewf/.ewf2	Поддържа се	Не се поддържа
.avi	Поддържа се	Не се поддържа
.mov	Поддържа се	Не се поддържа
.pdf	Не се поддържа	Поддържа се
.jpg/.bmp/.png	Не се поддържа	Поддържа се







- Когато отворите файлов формат .ewf/ewf2 в софтуера Easy Interactive Tools, възможно е цветовете или линии да се показват различно в сравнение с оригинала.
- Многоъгълници, GIF анимации и други мултимедийни обекти, като филми или аудио, вградени във формат .iwb не се поддържат в софтуера Easy Interactive Tools. Обърнете внимание на следните ограничения.
 - Многоъгълниците се конвертират в обекти с неподвижни изображения.
 - GIF анимации не се показват. Показва се само първото изображение от анимацията.
 - Мултимедийни обекти като файлове .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav и .mp3 се показват като неподдържани обекти.
 - Цветове или линии може да се показват различно в сравнение с оригинала.
 - Пунктирани линии или линии с тирета се показват като непрекъснати линии.
- Когато отворите файл .iwb и запишете съдържанието на чертежите си във файл .eit в софтуера Easy Interactive Tools, неподдържаните обекти ще бъдат изгубени. Изберете тип на файл .iwb, ако искате да възстановите тези обекти.
- Ако отворите файл .eit, .iwb, .ewf или .ewf2 на друг компютър с различна разделителна способност на дисплея, някои части от чертежа може да не бъдат показани или е възможно да се виждат черни линии.

Може да чертаете върху образи, прожектирани от камера за документи.



Когато използвате камера за документи, свържете компютъра към проектора си с HDMI или VGA кабел.

- 1** Щракнете върху  >  в лентата с инструменти.
- 2** От показания списък изберете камерата за документи, от която искате да прожектирате.
Виждате образа, прожектиран от камера за документи, на екрана **Камера за документи**.
- 3** Чертайте върху образите, прожектирани от камерата за документи.
- 4** Ако искате да поставите образа, показан в момента в камерата за документи, на страница в режим Бяла дъска, изберете  от лентата с инструменти.
- 5** Изберете  от лентата с инструменти, за да запишете екрана във файл.


» Свързани теми

- "Екран "Камера за документи"" [стр.35](#)

Когато прожектирате слайдшоу в PowerPoint, лентата за инструменти се променя, така че може да използвате инструменти за чертане на PowerPoint.

Поддържат се следните версии на PowerPoint:

- Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365

 Може да изберете дали да използвате инструментите за чертане на PowerPoint и да изберете опции за тях в раздел **Общи** в екрана **Настройки**.

- 1** Стартирайте софтуера Easy Interactive Tools, след което стартирайте слайдшоу в PowerPoint.
Лентата с инструменти се променя на лента с инструменти за рисуване на PowerPoint.




- 2** Използвайте инструментите за чертане в слайдшоуто в PowerPoint, ако е необходимо.
- 3** С Windows може да запазите слайдшоуто в PowerPoint, заедно с начертаното съдържание. (С Mac може само да чертаете.)







» **Свързани теми**



- "Функции за лентата с инструменти за рисуване на PowerPoint" [стр.28](#)
- "Раздел "Общи"" [стр.36](#)

Функции за лентата с инструменти за рисуване на PowerPoint




Може да използвате следните функции в лентата с инструменти за рисуване на PowerPoint.



1	 Назад Преминава към предишната страница в слайдшоуто.
2	 Следващ Преминава към следващата страница в слайдшоуто.
3	 Стрелка Превключва между перо и курсор.
4	 Перо Превключва курсора на перо.
5	 Цвят Избира цвета на перото.
6	 Гума (Windows)/Изчистване на екрана (Mac) Превключва на гума или изчиства цялото начертано съдържание от показаната страница.

7	 <p>Превключва лента с инструменти за рисуване на PowerPoint на изглед Прост или Изцяло.</p>
8	 <p>Край на слайдшоу Излиза от слайдшоуто.</p>

Може да излезете от софтуера Easy Interactive Tools, като използвате един от следните методи:

- Щракнете върху  в лентата с инструменти.
- Windows: Щракнете с десния бутон  в лентата със задачи и щракнете върху **Излизане**.
- Mac: Натиснете Control и едновременно щракнете върху  в Dock, отидете на софтуера Easy Interactive Tools и изберете **Излизане от Easy Interactive Tools**.

Описание на екраните


Вижте тези раздели за по-подробна информация за екраните на Easy Interactive Tools.

► **Свързани теми**


- "Функции на лентата с инструменти" [стр.32](#)
- "Функции на инструментите в режим Бяла дъска" [стр.41](#)

Може да използвате следните функции в лентата с инструменти.

Режим Бяла дъска/Режим Анотация







Режим мишка



- Форматът на показване на лентата с инструменти е оптимизиран за режима и размера на прозореца, които използвате.
- Може също така да използвате минилентата с инструменти, като щракнете с десния бутон на произволно място в областта за чертане. Може да превключите вида перо или гума в минилентата с инструменти.

1	<p>Режим Бяла дъска/Режим Анотация/Мишка Изберете, за да превключите на съответния режим.</p>
2	<p>Запиши Записва показания екран. Може да отворите записания файл в режим Бяла дъска. При записване във формат .pdf, .eit или .iwb всички страници се записват като един файл.</p> <p>Ако в лентата с инструменти няма , щракнете върху .</p>


3	<p>Улавяне Заснема текущия екран и го копира на бялата дъска. В режим Бяла дъска цялото съдържание, начертано извън рамката на текущия прозорец, не се копира.</p>
4	<p>Други инструменти Показва панела с инструменти.</p>
5	<p>Страница нагоре (Само режим Анотация) Превъртане нагоре в избрания документ.</p>
6	<p>Страница надолу (Само режим Анотация) Превъртане надолу в избрания документ.</p>
7	<p>Настройките на перо Показва наличните вид, дебелина или форма на перото.</p>
8	<p>Черно/Червено/Синьо/Зелено/Жълто/Бяло (Жълто/Зелено/Аквамарин/Розово/Червено/Синьо за маркер) Превключва цветовете на чертежите.</p>
9	<p>Гума Превключва на гума. Избор на размер на гумата.</p>
10	<p>Въвеждане на текст Превключва в режим за въвеждане на текст. Изберете област за чертане, за да покажете текстово поле.</p>
11	<p>Избор Избира начертано съдържание или вмъкнато изображение, така че да може да извършвате операции като преместване на елемента или регулиране на размера.</p>

12		Отменяне Отменя предишната операция.
13		Върни Отказва операция за отмяна и възстановява предишното състояние.
14		Изчистване на екрана Изчиства цялото начертано съдържание от показаната страница.
15		Излизане Излиза от софтуера Easy Interactive Tools.


» **Свързани теми**

- "Функции на панела с инструменти" [стр.33](#)
- "Екран "Камера за документи"" [стр.35](#)
- "Екран "Настройки"" [стр.36](#)

Функции на панела с инструменти


Когато изберете  от лентата с инструменти, се появява панелът с инструменти.


Режим Бяла дъска

















Режим Анотация/Режим мишка





 Форматът на показване на панела с инструменти е оптимизиран за режима, който използвате.


1		Нов (само за режим Бяла дъска) Създава нов файл.
---	---	--

2	 Отвори (само за режим Бяла дъска) Отваря файлове, записани по-рано.
3	 Износ... Записва показания екран във формат .pdf, .eit или .iwb, и всички страници са записани като един файл. Може да отворите записания файл в режим Бяла дъска.
4	 Печат Отпечатва текущия екран. В режим Бяла дъска се отпечатват всички страници. Може също да изберете страниците, които искате да отпечатате, на екрана с настройки за печат.
5	 Настройки Отваря екрана Настройки .
6	 Последни файлове (само за режим Бяла дъска) Показва списък с наскоро записани файлове.
7	 Клавиатура Показва клавиатура, която може да използвате за въвеждане на знаци.
8	 Постави (само за режим Бяла дъска) Поставя съдържанието от клипборда.
9	 Сянка Покрива дисплея със сянка. Плъзнете ръба на оцветената област, за да промените размера ѝ. Щракнете върху  , за да изтриете сянката.

10	 Светлина от прожектор Акцентира върху част от дисплея с помощта на ефект "светлина от прожектор". Плъзнете ръба на светлината от прожектора, за да изберете областта за акцентирание. Щракнете върху  , за да изтриете светлината от прожектор. Може да промените формата на светлината от прожектор в раздел Общи в екрана Настройки .
11	 Камера за документи Показва образа от камера за документи Epson, свързана към компютъра.
12	 Разшири зона Показва разширен изглед на образа. Плъзнете курсора върху областта, която искате да разширите.
13	 Помощ (само операции с мишката) Показва помощна информация.







Екран "Камера за документи"



Когато изберете  >  от лентата с инструменти, се появява екранът "Камера за документи".



Екранът "Камера за документи" дава възможност да показвате образи от свързана камера за документи Epson. Може да регулирате образите според необходимостта и да ги записвате като файл с изображение или филм в зависимост от модела на камерата за документи.

1	От показания списък изберете камерата за документи, от която искате да прожектирате.
2	Завърта образа на 180°.



3	<p>Разширява или намалява образа, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> : Позволява да плъзнете курсора, за да разширите избраната зона от образа в нов прозорец. (Не може да записвате и запазвате разширения образ.) : Увеличава изображението. : Намалява изображението.
4	Показва образа в действителния му размер.
5	Превключва между цял екран и показване в прозорец.
6	Автоматично фокусира образа.
7	Временно поставя образа на пауза.
8	<p>Записва образа и го запазва във формат .avi в Windows или във формат .mov на Mac. Изберете местоположението за записване в раздел Камера за документи на екрана Настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Записва образи и аудио от камерата за документи (с изключение на чертежи). Показва времето на запис в долния десен ъгъл на образа. Ако не е записано аудио, задайте настройките за аудио вход на устройството в раздел Камера за документи на екрана Настройки. : Записва образи от камерата за документи през интервал от една секунда (с изключение на чертежи). Не се записва аудио. : Спира записа.
9	Запазва показания в момента образ и чертежи като неподвижно изображение.
10	Поставя образа от камерата за документи, показан в момента, в страница в режим Бяла дъска.

11	<p>Показва прозореца "Качество на картината". (Не е достъпно, ако камерата за документи не предоставя настройки за яркост, контраст или баланс на бялото.)</p> <ul style="list-style-type: none">  : Регулира контраста на образа с помощта на плъзгач.  : Регулира яркостта на образа с помощта на плъзгач. WB : Регулира баланса на бяло на образа (отсянка). За увеличаване на синята отсянка преместете плъзгача надясно. За увеличаване на червената отсянка преместете плъзгача наляво. (Ако сте избрали Авт. баланс на бялото, отсянката се регулира автоматично.) Нулиране: Възстановява настройките за яркост, контраст и баланс на бялото, като връща стойностите им по подразбиране.
12	<p>Позволява да панорамирате и наклоните разширения образ, като го плъзнете и пуснете.</p>
13	<p>Отваря лентата с инструменти, така че да може да чертаете върху образа.</p>

» **Свързани теми**

- "Раздел "Камера за документи"" [стр.39](#)

Екран "Настройки"

За да покажете екрана **Настройки**, изберете  >  в лентата с инструменти.


Изберете разделите в екрана **Настройки**, за да видите и изберете всички налични настройки.

» **Свързани теми**

- "Раздел "Общи"" [стр.36](#)
- "Раздел "Увеличи екран"" [стр.37](#)
- "Раздел "Език" (само за Windows)" [стр.38](#)
- "Раздел "Запиши"" [стр.38](#)
- "Раздел "Камера за документи"" [стр.39](#)
- "Раздел "Режим Бяла дъска"" [стр.40](#)

Раздел "Общи"

Изберете общи настройки в раздел **Общи** на екрана **Настройки**.



Настройка	Опции/описание
Размери на лентите с инструменти	Изберете размера на лентата с инструменти.
Ориентация на лентата с инструменти	Изберете ориентацията на лентата с инструменти.
Форма на светлината от прожектор	Изберете формата на светлината от прожектора.


Настройка	Опции/описание
Инструмент за чертане в слайдшоу	Изберете, за да използвате специалната лента с инструменти за слайдшоу при прожектиране на PowerPoint слайдове.
Настройки десен бутон	Изберете извършената операция при щракване с десния бутон на мишката върху областта за чертане. <ul style="list-style-type: none"> • Отваряне на лента с инструменти: Отваря минилента с инструменти. • Смяна към режим мишка: Превключва от чертане на операции с мишката в режим Анотация. • Смяна между писалка и гума: Превключва между функции за чертане и изтриване. • Изчистване на екрана: Изчиства всичко начертано върху екрана. • Изкл.: Не извършва операции при щракване с десния бутон.
Автоматично изчистване на екрана	Изберете опции за изчистване на екрана. Изчистване на екрана изтрива цялото начертано съдържание, когато превключвате на операции с мишката в режим Анотация или избирате страница нагоре или страница надолу.
Информация за версията	Показва информация за версията на софтуера Easy Interactive Tools.

» Свързани теми

- "Функции на лентата с инструменти" [стр.32](#)
- "Използване на инструменти за чертане в слайдшоу" [стр.28](#)
- "Включване на светлина от прожектор в дадена област" [стр.23](#)

Раздел "Увеличи екран"

Изберете върху кои екрани може да се чертае в раздела **Увеличи екран** на екрана **Настройки**.




Изберете една от следните възможности като опция **Използвай настройки на екрана**:

- **Главен дисплей:** Позволява да чертаете само върху главния дисплей.
- **Втори дисплей:** Позволява да чертаете само върху втория дисплей.
- **Използвай Мултипроект.:** Позволява да чертаете и върху главния, и втория дисплей.


Раздел "Език" (само за Windows)

Изберете езика, който се използва за софтуера Easy Interactive Tools, в раздела **Език** в екран **Настройки**.



Раздел "Запиши"

Изберете настройките за запазване на файлове за всеки режим на софтуера Easy Interactive Tools в раздела **Запиши** в екран **Настройки**.




Настройка	Опции/описание
Проверка при запазване	Изберете, за да отворите екран, който позволява да изберете местоположение за запазване, име на файла и формат на файла при запазване на изображения.

Настройка	Опции/описание
Папка на местоположението за запазване	<p>Позволява избор на папка за запазване на екрани.</p> <p>Ако не изберете папка, ще се използват следните папки по подразбиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Име на файла	<p>Позволява да въведете име на файла от до 32 знака за запазените файлове. Всеки файл се номерира автоматично, напр. AAA0001.jpg.</p> <p>Не използвайте следните знаци в името на файла: \\:?"<>!</p>
Тип на файла	<p>Позволява да изберете файловия формат за запазените файлове.</p>

Раздел "Камера за документи"

Изберете настройките за запис и запазване на файлове за проектиране от камерата за документи в раздел **Камера за документи** на екрана **Настройки**.




Настройка	Опции/описание
Проверка при запазване	<p>Изберете, за да отворите екран, който позволява да изберете местоположение за запазване, име на файла и формат на файла при запазване на филми, изображения.</p>


Настройка	Опции/описание
Папка на местоположението за запазване	<p>Позволява избор на папка за запазване на филми или изображения.</p> <p>Ако не изберете папка, ще се използват следните папки по подразбиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools • Mac: <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Име на файла	<p>Позволява да въведете име на файла от до 32 знака за запазените файлове. Всеки файл се номерира автоматично, напр. AAA0001.avi.</p> <p>Не използвайте следните знаци в името на файла: \\:?"<>!</p>
Тип на файла	Позволява да изберете файловия формат за запазените файлове.
Без аудио	Изберете, за да изключите записа на аудио за филми.
Избер. аудио устройство автоматично.	Изберете автоматичен избор на аудио устройство при запис на филми.
Аудио устройство	Изберете аудио устройството, което искате да използвате при запис на филми. (Не е достъпно, ако е избрана опцията Избер Аудио устройство автоматично.)





Раздел "Режим Бяла дъска"






Изберете позицията за показване на списъка със страници на Бяла дъска в раздела **Режим Бяла дъска** на екран **Настройки**.



Може да изпълнявате следните функции с помощта на инструментите на режим Бяла дъска.



4	 Списък със страници Показва екрана със списък със страници. Щракнете върху бутона отново, ако искате да скриете списъка със страници.
5	 Предишна страница Показва предишната страница.
6	 Следваща страница Показва следващата страница.
7	 Показване в прозорец Превключва екрана за чертане между цял екран и показване в прозорец.

1	<ul style="list-style-type: none">  Нова страница Добавя нова страница след страницата, показана в момента.  Дублиране на страница Дублира настоящата страница и я добавя след текущата страница.  Изтриване на страница Изтрива текущата страница.
2	 Вмъкване на изображение Позволява да изберете файл с изображение .jpg, .bmp или .png, който да вмъкнете в страницата, показана в момента.
3	 Избор на фон Позволява да изберете една от следните опции като фоново изображение: <ul style="list-style-type: none"> • Един от 6 предоставени модела с 3 цвята • Неподвижно изображение на компютърния екран • Файл с изображение • Образ от камерата за документи

Решаване на проблеми

В следващия раздел са описани решения за проблемите, които могат да възникнат при използване на софтуера Easy Interactive Tools.

» **Свързани теми**

- "Решаване на проблеми, свързани със софтуера Easy Interactive Tools" [стр.43](#)

Ако се сблъскате с проблеми по време на използване на софтуера Easy Interactive Tools, проверете за решения тук.

Проблем	Решение
Знаците изглеждат изкривени след смяна на езика.	Шрифтове за избрания език не са достъпни във Вашата операционна система. Изберете Възстанови настройката по подразбиране в екрана Настройки за връщане към фабричните стойности.
Когато двама души използват интерактивни пера, едно от перата няма да работи.	Извършвате една от следните задачи, която позволява използването само на едно интерактивно перо: <ul style="list-style-type: none"> • Операции в екран "Настройки", "Камера за документи", "Вмъкване на изображение", "Избор на фон", "Отвори файла", "Запиши файла", "Износ" и "Печат" • Регулиране и редактиране на еднакви форми и изображения • Въвеждане на текст • Операции в прозорец, показан в режим Бяла дъска • Използвате менюта.
Не може да чертаете в презентация със слайдове в Keynote, като използвате Mac.	Не може да чертаете върху слайдове в Keynote на Mac.
Образите не се показват правилно в "Разшири зона".	Уверете се, че не показвате образи от DVD плейър.
Не може да запишете или отпечатате изображения от Windows Media Player.	Извършвате една от следните забранени операции: <ul style="list-style-type: none"> • Използвате приложение, което изисква функция Microsoft DirectX. • Показвате образи от DVD плейър.

Проблем	Решение
При отваряне на файл .eit, .iwb, .ewf или .ewf2 някои чертежи се виждат неправилно.	Възникна едно от следните събития: <ul style="list-style-type: none"> • Отворили сте файла в режим Анотация на компютър с различна разделителна способност от тази на компютъра, на който първоначално е бил записан файлът. Трябва да се използва разделителната способност на файла за най-добри резултати. • Някои типове обекти за файлове .iwb/.ewf/.ewf2 не се поддържат в софтуера Easy Interactive Tools. Отворете файла в оригиналната му среда или създайте и чертежа и файла отново в софтуера Easy Interactive Tools. • Файлът може да е повреден. Създайте чертежа и файла отново.
Не можете да възпроизведете правилно записаните филми.	За най-добри резултати използвайте Windows Media Player за възпроизвеждане на филми, записани с помощта на камера за документи. Ако не чувате аудио, настъпило е едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> • Филмът може да е бил записан от несъвместима камера за документи. • Аудиото е във файлов формат .mp3, който не се поддържа.
Изрязват се чертежи от двата екрана.	Уверете, че сте инсталирали Easy Interactive Driver Ver.4.0. (Инсталационната среда на проекторите може също да доведе до изрязване на чертежи, така че проверете инсталационната среда на проекторите си.)
Не можете да използвате камерата на Mac.	В Mac изберете System Preferences > Security & Privacy > Privacy и се уверете, че софтуерът Easy Interactive Tools има разрешение за достъп до приложението, което не можете да управлявате.
Не можете да използвате лентата с инструменти за рисуване на PowerPoint, когато използвате Mac.	

» Свързани теми

- "Екран "Настройки"" [стр.36](#)

Приложение

Прочетете този раздел, за да научите повече за софтуера Easy Interactive Tools.

► **Свързани теми**

- "Актуализиране и деинсталиране на софтуера" [стр.45](#)
- "Бележки" [стр.47](#)

Следвайте инструкциите за актуализиране или деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools.

» Свързани теми

- "Сваляне на последната версия на софтуера" [стр.45](#)
- "Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 7)" [стр.45](#)
- "Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)" [стр.45](#)
- "Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac)" [стр.46](#)

Сваляне на последната версия на софтуера

Актуализации за този софтуер и ръководството за него може да са налични на уеб сайта на Epson.

Посетете epson.sn.

Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 7)

Следвайте указанията по-долу за деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools.



За деинсталиране на софтуера са необходими администраторски права.

- 1** Включете компютъра си.
- 2** Проверете дали всички активни приложения са изключени.
- 3** Щракнете върху **Старт**, след това щракнете върху **Контролен панел**.

4 Щракнете върху **Деинсталирай програмата** от категорията **Програми**.

5 Изберете **Easy Interactive Tools**, след това щракнете върху **Деинсталиране/Промяна**.


6 Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)

Следвайте указанията по-долу за деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools.



За деинсталиране на софтуера са необходими администраторски права.

- 1** Включете компютъра си.
- 2** Проверете дали всички активни приложения са изключени.
- 3** Натиснете клавиша  на клавиатурата, за да покажете всички приложения.
- 4** Щракнете с десния бутон (натиснете и задръжете) **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, след това изберете **Деинсталиране**.
- 5** Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools (Mac)

За Mac следвайте указанията по-долу за деинсталиране на софтуера Easy Interactive Tools.

- 1** Включете компютъра си.
- 2** Проверете дали всички активни приложения са изключени.
- 3** Отворете папка **Приложения**.
- 4** Отворете папката **Easy Interactive Tools Ver. X.XX – Инструменти**, след което щракнете двукратно върху **Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Следвайте инструкциите на екрана.

Вижте в тези раздели важни бележки относно този софтуер.

» **Свързани теми**

- "Авторски права" [стр.47](#)
- "За обозначенията" [стр.47](#)
- "Общо уведомление" [стр.47](#)
- "Open Source Software License" [стр.48](#)
- "Авторско право" [стр.48](#)

Авторски права

Всички права запазени. Някоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в информационна система за извличане на данни или предава в каквато и да било форма и на каквито и да било носители – електронни, механични, фотокопирни, записващи или по друг начин – без предварителното писмено разрешение от Seiko Epson Corporation. Не поемаме никаква патентна отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща се в настоящото издание. Също така не поемаме и никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на употребата на информацията, съдържаща се в настоящото издание.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали носят отговорност пред купувача на този продукт или трета страна за щети, загуби, разходи или разноски, понесени от купувача или трета страна в резултат на: инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или неразрешени модификации, поправки или изменения на продукта или (с изключение на САЩ) неспазване на указанията на Seiko Epson Corporation за работа и обслужване.

Seiko Epson Corporation не носи никаква отговорност за щети и проблеми, породени от използване на опции и консумативи, различни от посочените като оригинални продукти на Epson или на одобрени от Epson продукти на Seiko Epson Corporation.

Съдържанието на това ръководство може да бъде обект на промяна или актуализация без предизвестие.

Илюстрациите в това ръководство могат да се различават от реалния проектор.

За обозначенията

- Операционна система Microsoft® Windows® 7
- Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- Операционна система Microsoft® Windows® 10

В това ръководство операционните системи по-горе са биват наричани "Windows 7", "Windows 8.1" и "Windows 10". Освен това общият термин "Windows" може да се използва за обозначаване на всички.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x

В това ръководство общият термин "Mac" се използва за обозначаване на всички операционни системи по-горе.

Общо уведомление

EPSON е регистрирана търговска марка, EXCEED YOUR VISION и логото му са регистрирани търговски марки или търговски марки на Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X и macOS са търговски марки на Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint и Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Другите имена на продукти, използвани в настоящата документация, са използвани само за идентификация и могат да бъдат търговски марки на съответните си притежатели. Epson не претендира за каквито и да било права върху тези марки.

Авторски права върху софтуер: Този продукт работи със свободен софтуер, както и със софтуер, правата за който се държат от тази компания.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Авторско право

Тази информация подлежи на промяна без предизвестие.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

2019.6 413816800BG