



Guide d'utilisation Easy Interactive Tools

Symboles utilisés dans ce guide 4

Utilisation du manuel pour rechercher des informations..... 5

- Rechercher par mot clé 5
- Accéder directement à partir des signets..... 5
- Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin..... 5

Présentation du logiciel Easy Interactive Tools 6

Fonctions d'Easy Interactive Tools 7

- Dessiner sur un fond blanc (mode tableau blanc)..... 7
- Dessiner sur l'image projetée (mode d'annotation)..... 7
- Autres fonctions interactives..... 7

Première configuration du logiciel 9

Configuration système requise pour Easy Interactive Tools..... 10

Installation du logiciel..... 11

- Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows) 11
- Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac) 11

Utilisation du logiciel Easy Interactive Tools 12

Préparation pour l'utilisation du logiciel avec votre projecteur. 13

Démarrage du logiciel Easy Interactive Tools..... 14

Utilisation du crayon interactif..... 15

Opérations tactiles 16

Écrans et modes de dessin 17

- Dessiner en mode tableau blanc..... 19
- Changement entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre 20
- Dessiner en mode d'annotation 20

Ajustement et modification des formes et des images..... 21

Options du sous-menu de la barre d'outils 22

Agrandir une zone 23

Ombrage d'une zone 23

Allumer un spot sur une zone..... 23

Dessiner sur deux écrans..... 24

Utilisation d'une souris avec l'image projetée (opérations de souris) 24

Enregistrement des écrans dans un fichier 26

Types de fichiers pris en charge 26

Utilisation du logiciel avec une caméra document 28

Utilisation des outils de dessin du diaporama..... 29

Fonctions de la barre d'outils de dessin de PowerPoint..... 29

Quitter le logiciel Easy Interactive Tools 31

Résumé de l'écran 32

Fonctions de la barre d'outils 33

Fonctions du panneau d'outils..... 34

Écran de la caméra..... 36

Écran Paramètres..... 37

Onglet Général 37

Onglet Agrandir écran..... 38

Onglet Langue (Windows uniquement) 39

Onglet Enregistrer 39

Onglet Caméra document 40

Onglet du mode tableau blanc..... 41

Fonctions des outils du tableau blanc 42

Résolution des problèmes 43

Résoudre les problèmes avec le logiciel Easy Interactive Tools . 44

Annexe 45

Mettre à jour et désinstaller le logiciel 46

- Obtenir la dernière version du logiciel 46
- Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 7)..... 46
- Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10).... 46
- Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac)..... 47

Avis 48



- Avis de droit d'auteur 48
- À propos des symboles 48
- Remarque générale 48
- Open Source Software License 49
- Attribution du droit d'auteur 49

Symboles utilisés dans ce guide



Symboles de sécurité

Le projecteur et les manuels utilisent des symboles graphiques et des étiquettes qui indiquent comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

Lisez et suivez attentivement les instructions marquées de ces symboles et libellés afin d'éviter de vous blesser ou de provoquer des dégâts.

 Avertissement	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles ou même la mort.
 Attention	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles, en raison d'une manipulation incorrecte.

Indications d'informations générales

Attention	Cette étiquette indique les procédures pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires.
	Cette étiquette indique des informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître.
[Nom du bouton]	Indique le nom des boutons de la télécommande ou du panneau de commande. Exemple : bouton [Esc]
Nom de menu/paramètre	Indique les noms des menus et des paramètres du projecteur. Exemple : Sélectionnez le menu Image ☛ Image > Avancé
»»	Cette étiquette indique des liens vers les pages liées.
	Cette étiquette indique le niveau de menu actuel du projecteur.

» Liens connexes

- "Utilisation du manuel pour rechercher des informations" [p.5](#)


Le manuel au format PDF vous permet de rechercher les informations que vous souhaitez par mot-clé ou d'accéder directement à des sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cette section explique comment utiliser un manuel en PDF qui a été ouvert avec Adobe Reader X sur votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Rechercher par mot clé" p.5
- "Accéder directement à partir des signets" p.5
- "Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin" p.5

Rechercher par mot clé

Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Entrez le mot clé (texte) pour les informations que vous voulez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les résultats s'affichent sous forme de liste. Cliquez sur l'un des résultats affichés pour accéder à cette page.




Accéder directement à partir des signets

Cliquez sur un titre pour accéder à cette page. Cliquez sur + ou > pour visualiser les titres des niveaux inférieurs de cette section. Pour revenir à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.

- Windows : Maintenez **Alt** enfoncé puis appuyez sur ←.


- Mac OS : Maintenez la touche de commande enfoncée, puis appuyez sur ←.



Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin

Vous pouvez extraire et imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier**, puis indiquez les pages que vous voulez imprimer dans **Pages** sous **Pages à imprimer**.

- Pour indiquer des pages qui se suivent, entrez un trait d'union entre la première page et la dernière page.
Exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez les pages par des virgules.
Exemple : 5, 10, 15



Présentation du logiciel Easy Interactive Tools

Lisez les informations qui suivent pour en savoir plus sur le logiciel Easy Interactive Tools.

► Liens connexes

- "Fonctions d'Easy Interactive Tools" [p.7](#)


Le logiciel Easy Interactive Tools est une application qui vous permet de dessiner sur les images projetées. En utilisant votre doigt (sur les projecteurs qui prennent en charge les opérations tactiles) ou le crayon interactif fourni avec le projecteur ou votre souris d'ordinateur, de nombreuses fonctions interactives sont disponibles.

» Liens connexes

- "Dessiner sur un fond blanc (mode tableau blanc)" [p.7](#)
- "Dessiner sur l'image projetée (mode d'annotation)" [p.7](#)
- "Autres fonctions interactives" [p.7](#)

Dessiner sur un fond blanc (mode tableau blanc)

Le mode tableau blanc vous permet d'ajouter du texte ou des images sur un fond de couleur unie. Vous pouvez également sélectionner plusieurs arrière-plans, tels que des lignes de quadrillage ou une feuille de musique. Les arrière-plans soulignés sont utiles pour écrire des comptes rendus ou des notes pendant une réunion.




» Liens connexes

- "Fonctions du panneau d'outils" [p.34](#)
- "Dessiner en mode tableau blanc" [p.19](#)
- "Ajustement et modification des formes et des images" [p.21](#)

Dessiner sur l'image projetée (mode d'annotation)

Le mode d'annotation vous permet d'ajouter des notes sur l'image projetée. En utilisant des illustrations, des images et des graphiques, vous pouvez améliorer les leçons en classe et créer des présentations plus intéressantes.



» Liens connexes

- "Dessiner en mode d'annotation" [p.20](#)

Autres fonctions interactives

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes avec le logiciel Easy Interactive Tools :

- Utiliser la souris de l'ordinateur
- Contrôler une caméra document Epson connecté à un ordinateur
- Modifier le contenu dessiné sur l'écran projeté
- Enregistrer le contenu créé
- Téléconférence réseau

Lorsque vous connectez un projecteur à un ordinateur via un réseau en utilisant le logiciel Epson iProjection, vous pouvez partager l'écran projeté avec un autre emplacement.

Lorsque vous l'utilisez avec le logiciel Easy Interactive Tools, vous pouvez partager les annotations et les dessins faits sur l'écran projeté avec plusieurs emplacements.

Pour plus d'informations sur le logiciel Epson iProjection, visitez le site Web d'Epson.

» Liens connexes

- "Fonctions du panneau d'outils" [p.34](#)
- "Utilisation d'une souris avec l'image projetée (opérations de souris)" [p.24](#)
- "Utilisation du logiciel avec une caméra document" [p.28](#)
- "Ajustement et modification des formes et des images" [p.21](#)

Première configuration du logiciel

Vérifiez la configuration système requise pour utiliser le logiciel Easy Interactive Tools puis installez le logiciel.

► Liens connexes

- "Configuration système requise pour Easy Interactive Tools" [p.10](#)
- "Installation du logiciel" [p.11](#)

Votre ordinateur doit posséder la configuration système requise suivante pour pouvoir utiliser le logiciel Easy Interactive Tools.

Configuration requise	Windows	Mac
Système d'exploitation	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 et 64 bits) • Enterprise (32 et 64 bits) • Professional (32 et 64 bits) • Home Premium (32 et 64 bits) • Home Basic (32 bits) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64 bits) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64 bits) • 10.13.x (64 bits) • 10.14.x (64 bits)
	Windows 8,1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8,1 (32 et 64 bits) • Windows 8,1 Pro (32 et 64 bits) • Windows 8.1 Enterprise (32 et 64 bits) 	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32 et 64 bits) • Pro (32 et 64 bits) • Enterprise (32 et 64 bits) • Education (32 et 64 bits) 	
Processeur	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ou plus rapide (Intel Core i3 ou plus rapide recommandé)	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ou plus rapide (Intel Core i5 ou plus rapide recommandé)
Mémoire	1 Go ou plus (2 Go ou plus recommandé)	2 Go ou plus (4 Go ou plus recommandé)
Espace sur le disque dur	100 Mo ou supérieur	
Écran	Résolution entre 1024 × 768 (XGA) et 1920 × 1200 (WUXGA) Couleurs 16 bits ou plus	

Installez le logiciel Easy Interactive Tools en le téléchargeant sur le site Web d'Epson.



Lorsque la langue sélectionnée pour l'installation est différente de la langue du système d'exploitation utilisé, il arrive que les écrans ne s'affichent pas correctement.

» Liens connexes

- "Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows)" [p.11](#)
- "Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac)" [p.11](#)

Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows)

Installez le logiciel Easy Interactive Tools sur votre ordinateur.



Vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur pour installer le logiciel.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Assurez-vous que toutes les applications en cours d'exécution sont fermées.
- 3** Téléchargez le logiciel sur le site Web d'Epson.
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
- 5** Lorsque l'acceptation de licence s'affiche, acceptez les conditions et cliquez sur **Suivant**.
- 6** Cliquez sur **Installer**.

Installation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac)

Installez le logiciel Easy Interactive Tools sur votre ordinateur.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Assurez-vous que toutes les applications en cours d'exécution sont fermées.
- 3** Téléchargez le logiciel sur le site Web d'Epson.
- 4** Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
- 5** Lorsque l'acceptation de licence s'affiche, acceptez les conditions, cliquez sur **Continuer** puis sur **Accepter**.
- 6** Cliquez sur **Installer**.



Pour les projecteurs interactifs, vous devez installer le pilote Easy Interactive Driver pour Mac. Visitez le site Web d'Epson pour télécharger le pilote Easy Interactive Driver selon le modèle de votre projecteur.

Utilisation du logiciel Easy Interactive Tools

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser le logiciel Easy Interactive Tools.

► Liens connexes

- "Préparation pour l'utilisation du logiciel avec votre projecteur" [p.13](#)
- "Démarrage du logiciel Easy Interactive Tools" [p.14](#)
- "Utilisation du crayon interactif" [p.15](#)
- "Opérations tactiles" [p.16](#)
- "Écrans et modes de dessin" [p.17](#)
- "Enregistrement des écrans dans un fichier" [p.26](#)
- "Utilisation du logiciel avec une caméra document" [p.28](#)
- "Utilisation des outils de dessin du diaporama" [p.29](#)
- "Quitter le logiciel Easy Interactive Tools" [p.31](#)

Préparez-vous en faisant ce qui suit avant d'utiliser le logiciel Easy Interactive Tools avec votre projecteur.



- Certains modèles de projecteurs nécessitent un câble USB pour l'interactivité. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* du projecteur.
- Si un message s'affiche vous demandant d'autoriser l'accès à d'autres applications sur un Mac, sélectionnez **OK**.

Lorsque vous connectez un ordinateur au projecteur avec un câble USB :

- Branchez le câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.
- Configurez le crayon interactif ou la fonction d'opération tactile avec le système de menus du projecteur. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* du projecteur.



Lors de la connexion d'un ordinateur à un projecteur via un réseau :

- Configurez les paramètres réseau pour que l'ordinateur puisse se connecter au réseau.
- Connectez un module réseau sans fil (si nécessaire) ou un câble réseau pour permettre au projecteur de se connecter au réseau.
- Sélectionnez les paramètres réseau dans le système de menus du projecteur.
- Installez le logiciel Epson iProjection sur votre ordinateur.
- Dans le logiciel Epson iProjection, ouvrez l'écran **Définir les options**, sélectionnez l'onglet **Paramètres généraux** et sélectionnez **Utiliser Easy Interactive Tools**.


Vous pouvez démarrer le logiciel Easy Interactive Tools avec ces étapes.

1 Allumez le projecteur et projetez des images à partir de l'ordinateur.


2 Démarrez le logiciel Easy Interactive Tools sur l'ordinateur.

- **Windows 7** : Cliquez sur  > **Tous les programmes > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Windows 8.1** : Naviguez jusqu'à l'écran **Apps** et sélectionnez **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Windows 10** : Cliquez sur  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
- **Mac** : Dans le dossier Applications, double-cliquez sur **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**

Le logiciel Easy Interactive Tools démarre. Une seule fenêtre et la barre d'outils s'ouvrent en mode tableau blanc.



Si vous souhaitez ouvrir un fichier enregistré précédemment, vous pouvez ouvrir le fichier en double-cliquant sur le fichier .eit

ou en sélectionnant  >  dans la barre d'outils.




- Si vous démarrez le logiciel Easy Interactive Tools pendant la lecture d'un clip vidéo, l'écran de lecture peut devenir tout noir. Redémarrez l'application utilisée pour lire le clip vidéo.
- Avant de commencer à dessiner sur l'image projetée avec ce logiciel, enregistrez d'abord tous les dessins dessinés avec la fonction interactive du projecteur et effacez l'écran.


Vous pouvez utiliser le crayon interactif fourni avec votre projecteur pour utiliser le logiciel Easy Interactive Tools. Les fonctions et la forme du crayon interactif diffèrent selon le modèle du projecteur avec lequel il a été fourni. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* de votre projecteur.

1 Vérifiez qu'une pile a été insérée dans le crayon interactif, puis allumez-le.

2 Appuyez avec la pointe du crayon sur l'écran pour sélectionner une icône.



3 Appuyez et déplacez le crayon sur l'écran pour dessiner.



- Vous pouvez utiliser deux crayons interactifs en même temps, si cette fonction est disponible sur votre modèle de projecteur. Cependant, vous ne pouvez utiliser qu'un seul crayon lorsque vous êtes connecté à un réseau ou dans une fenêtre affichée dans le mode tableau blanc. Consultez le *Guide de l'utilisateur* de votre projecteur pour plus d'informations.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Easy Interactive Tools avec jusqu'à six appareils en même temps (jusqu'à trois appareils sur Mac), par exemple : une souris connectée à un ordinateur, des crayons interactifs et des doigts, selon le modèle de votre projecteur.
- Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par un seul appareil :
 - Opérations dans l'écran Paramètres, l'écran Caméra, l'écran Insérer une image, l'écran Sélectionner un arrière-plan, l'écran Ouvrir un fichier, l'écran Enregistrer le fichier, l'écran Exporter et l'écran Imprimer.
 - Ajustement et modification de formes et d'images identiques
 - Saisie de texte
 - Opérations dans une fenêtre affichée dans le mode tableau blanc

⚠ Attention

Ne touchez pas la pointe du crayon interactif et ne la laissez pas devenir sale ou endommagée. Sinon le crayon interactif ne marchera plus.




Sur les projecteurs qui prennent en charge les opérations tactiles, vous pouvez utiliser votre doigt pour effectuer les mêmes opérations qu'avec le crayon interactif.

Lorsque vous effectuez des opérations tactiles, vous pouvez utiliser deux doigts pour effectuer des actions multitouch telles que l'agrandissement ou la réduction de l'image. Le projecteur peut reconnaître jusqu'à six points multitouch. Lorsqu'un groupe de personnes effectue des opérations tactiles, tous les membres du groupe doivent utiliser le même outil de dessin.

Le logiciel Easy Interactive Tools possède deux modes de dessin. Lorsque vous changez de mode, l'écran change, comme indiqué ci-dessous.


Mode tableau blanc

Permet d'afficher et de dessiner sur un écran blanc. Vous pouvez utiliser la zone de dessin comme une page et créer plusieurs pages pour dessiner. Vous pouvez également enregistrer vos dessins dans un fichier (au format .eit ou .iwb) pour les ouvrir ultérieurement.



Mode d'annotation

Permet de dessiner sur l'image affichée sur l'ordinateur. Cela est utile lorsque vous avez besoin de souligner certains points ou d'ajouter des notes. Vous pouvez aussi dessiner sur les images d'une caméra document.





Opérations avec la souris

Permet d'utiliser l'ordinateur à partir de l'image projetée. Vous pouvez utiliser le crayon interactif pour effectuer des opérations telles qu'un clic, un clic droit et glisser-déposer.




Dans le logiciel Easy Interactive Tools, vous pouvez sélectionner un écran de dessin en fonction de l'environnement où vous utilisez le projecteur. Pour activer l'annotation sur un écran secondaire ou sur un bureau étendu, cliquez

sur  >  dans la barre d'outils, puis sélectionnez les paramètres dans l'onglet **Agrandir écran**.


Affichage primaire

Vous pouvez projeter l'écran de votre ordinateur et dessiner sur l'écran projeté.



Affichage secondaire (bureau étendu)


Lors de l'affichage du contenu de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez projeter un contenu différent de celui du projecteur. Vous pouvez seulement dessiner sur l'écran projeté.



Vous devez d'abord configurer les paramètres d'affichage de votre ordinateur sur Affichage secondaire (bureau étendu). Voir la documentation de votre ordinateur pour plus d'informations.

Utiliser Multi-Projection

Vous pouvez projeter les images de plusieurs projecteurs et dessiner sur deux des écrans projetés.







» Liens connexes

- "Dessiner en mode tableau blanc" [p.19](#)
- "Dessiner en mode d'annotation" [p.20](#)
- "Ajustement et modification des formes et des images" [p.21](#)
- "Agrandir une zone" [p.23](#)
- "Ombrage d'une zone" [p.23](#)
- "Allumer un spot sur une zone" [p.23](#)
- "Dessiner sur deux écrans" [p.24](#)
- "Utilisation d'une souris avec l'image projetée (opérations de souris)" [p.24](#)




Dessiner en mode tableau blanc


Vous pouvez dessiner sur une page blanche en mode tableau blanc. Vous pouvez ajouter des pages et afficher un écran de la liste des pages où vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires avec les pages.


- 1 Assurez-vous que  est affiché sur la barre d'outils. Si  ou  est affiché, cliquez dessus et sélectionnez .



Le mode tableau blanc démarre et une nouvelle page s'affiche.

 Pour ouvrir un fichier enregistré précédemment, sélectionnez  >  dans la barre d'outils.

- 2 Sélectionnez  pour sélectionner le type, l'épaisseur ou la forme du crayon.





- 3 Sélectionnez la couleur du crayon ou la forme désirée dans la barre d'outils.









- 4 Dessinez sur la page.

5 Pour effacer les dessins, sélectionnez l'un des outils suivants dans la barre d'outils :

-  permet d'utiliser le crayon interactif ou votre doigt (si cette fonction est prise en charge) comme gomme.
-  efface tous les dessins existants.





6 Cliquez sur  pour afficher l'écran de la liste des pages où vous pouvez ajouter, supprimer, dupliquer ou déplacer des pages.


- Pour ajouter et afficher une nouvelle page, cliquez sur .
- Pour copier la page affichée, cliquez sur .
- Pour effacer la page affichée, cliquez sur .
- Pour modifier la page affichée dans l'écran de la liste des pages, sélectionnez une vignette.
- Pour modifier l'ordre d'affichage, glissez-déposez une vignette d'image.
- Pour insérer l'image, cliquez sur .
- Pour sélectionner l'arrière-plan, cliquez sur .

» Liens connexes

- "Changement entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre" [p.20](#)
- "Enregistrement des écrans dans un fichier" [p.26](#)

Changement entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre

Lorsque vous sélectionnez  ou  en mode tableau blanc, vous pouvez changer entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre.



Pendant l'affichage en fenêtre, vous ne pouvez utiliser qu'un doigt (si cela est pris en charge) ou qu'un crayon interactif ; les opérations effectuées à l'extérieur de la fenêtre deviendront des opérations de souris d'ordinateur.


Dessiner en mode d'annotation

En mode d'annotation, vous pouvez dessiner sur les images projetées à partir de l'écran d'un ordinateur ou d'une caméra document.

1 Sélectionnez  >  dans la barre d'outils.



Le mode d'annotation démarre et l'écran de l'ordinateur s'affiche.

- 2** Sélectionnez  pour sélectionner le type, l'épaisseur ou la forme du crayon.





- 3** Sélectionnez la couleur du crayon ou la forme désirée dans la barre d'outils.



- 4** Dessinez sur l'image projetée.

- 5** Pour effacer les dessins, sélectionnez l'un des outils suivants dans la barre d'outils :

-  permet d'utiliser le crayon interactif ou votre doigt (si cette fonction est prise en charge) comme gomme.
-  efface tous les dessins existants.



» Liens connexes


- "Écran de la caméra" [p.36](#)
- "Enregistrement des écrans dans un fichier" [p.26](#)


Ajustement et modification des formes et des images

Vous pouvez ajuster et modifier les formes, les lignes et les images que vous avez insérées dans vos dessins avec les outils de la barre d'outils.





Lorsque vous sélectionnez des objets dessinés avec des lignes, assurez-vous de sélectionner la ligne continue.


- Pour agrandir ou réduire un objet, sélectionnez , sélectionnez l'objet et déplacez les points indiqués ici pour modifier la taille.





Lorsque vous utilisez vos doigts (si cette fonction est disponible), sélectionnez deux points sur l'objet. Pour l'agrandir, écartez vos doigts. Pour le réduire, rapprochez vos doigts.

- Pour tourner un objet, sélectionnez , sélectionnez l'objet et tournez-le avec le point de rotation indiqué.



 Lorsque vous utilisez vos doigts (si cette fonction est disponible), sélectionnez deux points sur l'objet et déplacez vos doigts dans la direction où vous voulez tourner l'objet.


- Pour utiliser les autres options disponibles de la barre d'outils sur votre objet, sélectionnez , sélectionnez l'objet, puis sélectionnez  pour ouvrir le sous-menu des options.

» **Liens connexes**

- "Options du sous-menu de la barre d'outils" [p.22](#)

Options du sous-menu de la barre d'outils

Vous pouvez sélectionner des options pour effectuer d'autres opérations dans le sous-menu de la barre d'outils.




 Vous pouvez sélectionner plusieurs objets et effectuer des opérations simultanées en déplaçant la souris au-dessus des objets.

Option	Description
Épaisseur de ligne	Sélectionne l'épaisseur de la ligne de l'objet sélectionné.
Dupliquer	Crée une copie de l'objet sélectionné et la place en bas à droite de cet objet.
Clonage infini	Active le mode clonage infini, qui permet de copier les objets sélectionnés en les glissant-déposant. Vous pouvez aussi sélectionner <input type="checkbox"/> en haut à droite du cadre de l'objet. L'icône change à <input checked="" type="checkbox"/> pour indiquer que vous êtes en mode clonage infini.
Annuler le clonage infini	Annule le mode clonage infini pour l'objet sélectionné. Vous pouvez aussi sélectionner <input checked="" type="checkbox"/> en haut à droite du cadre de l'objet. L'icône change à <input type="checkbox"/> pour indiquer que vous avez annulé le mode clonage infini.

Option	Description
Copier	Copie l'objet sélectionné dans le presse-papiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets pour les copier en même temps. (Le raccourci Ctrl + c ne fonctionne pas dans le logiciel Easy Interactive Tools.)
Coller	Colle l'objet du presse-papiers dans votre dessin. (Le raccourci Ctrl + v ne fonctionne pas dans le logiciel Easy Interactive Tools.)
Edition	Permet d'éditer le texte sélectionné.
Grouper par	Permet de grouper plusieurs objets sélectionnés pour créer un seul objet.
Dissocier	Annule le groupement des objets effectué précédemment.
Mettre au premier plan	Modifie l'ordre de chevauchement de l'objet sélectionné par rapport aux autres objets.
Mettre à l'arrière-plan	
Avancer (suivant)	
Reculer (précédent)	
Supprimer	Supprime l'objet sélectionné.




Agrandir une zone

Vous pouvez faire un zoom sur une partie de l'image et l'agrandir sur l'écran.

- 1 Sélectionnez  >  dans la barre d'outils.
Un viseur s'affiche sur l'écran.
- 2 Déplacez la souris au-dessus de la zone où vous voulez faire un zoom.
L'écran **Agrandir la zone** s'affiche.
- 3 Pour fermer l'écran **Agrandir la zone**, sélectionnez  dans le coin supérieur droit.



Ombrage d'une zone


Vous pouvez exclure une partie de l'image ou l'écran projeté en entier en le cachant avec une zone d'ombre noire.

- 1 Sélectionnez  >  dans la barre d'outils.
La zone d'ombre apparaît au-dessus de l'écran projeté.
- 2 Modifiez la taille de la zone d'ombre en déplaçant le bord de l'écran.
- 3 Modifiez la position de la zone d'ombre en déplaçant n'importe où dans la zone noire.
- 4 Pour fermer la zone d'ombre, sélectionnez  dans le coin supérieur droit.

Allumer un spot sur une zone

Vous pouvez afficher uniquement une partie de l'écran projeté et masquer le reste de l'écran.

- 1 Sélectionnez  >  dans la barre d'outils.
Vous verrez alors l'écran du spot.
- 2 Modifiez la taille de la zone du spot en déplaçant le bord de la zone du spot.
- 3 Modifiez la position de la zone du spot en déplaçant n'importe où dans la zone noire.


- 4** Pour fermer l'écran du spot, sélectionnez  dans le coin supérieur droit.

Dessiner sur deux écrans

Vous pouvez dessiner sur deux écrans lorsque plusieurs projecteurs sont connectés à un ordinateur.



Vous devez installer le pilote Easy Interactive Driver Ver.4.0 pour pouvoir dessiner sur deux écrans. Les fonctions multi-écrans varient selon le modèle du projecteur. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* de votre projecteur.



Avant de dessiner sur deux écrans, procédez comme suit :

- Branchez un câble de signal d'image tel qu'un câble d'ordinateur ou un câble HDMI sur votre ordinateur et les projecteurs.
- Branchez le câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.

- Configurez le projecteur pour pouvoir utiliser les fonctions interactives avec une zone d'image unifiée créée par plusieurs projecteurs. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur de votre projecteur*.

Vérifiez ce qui suit sur votre ordinateur :



- La résolution de l'affichage primaire et celle de l'affichage secondaire sont les mêmes.
- L'affichage primaire et l'affichage secondaire sont affichés à la même hauteur.
- L'affichage secondaire est installé à droite de l'affichage primaire.
- Assurez-vous que **Configuration du système > Contrôle de mission > Espace d'utilisation pour chaque écran** est réglé sur **Désactivé** (Mac uniquement).

- 1** Dans le logiciel Easy Interactive Tools, cliquez sur  >  dans la barre d'outils.

L'écran **Paramètres** s'affiche.

- 2** Dans l'onglet **Agrandir écran**, sélectionnez **Utiliser Multi-Projection** sous **Utiliser paramètres écran**.




Utilisation d'une souris avec l'image projetée (opérations de souris)

Lorsque vous sélectionnez  >  dans la barre d'outils, vous pouvez utiliser l'ordinateur de l'image projetée (opérations de souris). Lorsque les opérations de souris sont activées, vous pouvez utiliser le crayon interactif pour effectuer des opérations telles qu'un clic, un clic droit et glisser-déposer.

- Pour cliquer, appuyez avec la pointe du crayon sur l'image projetée puis arrêtez d'appuyer.
- Pour faire un clic droit, appuyez sur le bouton du crayon interactif ou appuyez et maintenez la pointe du crayon sur l'image projetée pendant quelques secondes, puis arrêtez d'appuyer.

- Pour glisser-déposer, appuyez avec la pointe du crayon sur l'icône ou l'objet que vous voulez déplacer, déplacez la pointe du crayon jusqu'à l'endroit où vous voulez déplacer l'objet, puis arrêtez d'appuyer avec la pointe du crayon sur l'image projetée.

Vous pouvez enregistrer le contenu des écrans et les dessins dans un fichier.

1 Sélectionnez  dans la barre d'outils. Si  n'est pas affiché dans la barre d'outils, cliquez sur .

2 Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement, le nom du fichier et le format du fichier.

Vous pouvez enregistrer toutes les pages avec des dessins dans les formats suivants : .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit ou .iwb. Si vous voulez modifier un fichier à l'avenir, vous devez l'enregistrer au format .eit ou .iwb.



- Les formats .jpg, .bmp et .png enregistrent toutes les pages avec une page par fichier. Les formats .pdf, .eit et .iwb enregistrent toutes les pages dans un seul fichier.
- Vous pouvez sélectionner l'emplacement d'enregistrement, le nom du fichier et le format du fichier dans l'onglet **Enregistrer** de l'écran **Paramètres**.

» Liens connexes

- "Types de fichiers pris en charge" [p.26](#)

Types de fichiers pris en charge

Vous pouvez utiliser les types de fichiers suivants avec le logiciel Easy Interactive Tools.

.eit

Types de fichiers dédiés pour le logiciel Easy Interactive Tools.

.iwb

Types de fichiers pour le mode tableau blanc interactif.

.ewf/.ewf2

Types de fichiers pour le mode tableau blanc des projecteurs Epson.

.avi (pour Windows)/.mov (pour Mac)

Types de fichiers vidéo pour chaque système d'exploitation.

.pdf

Types de fichiers de documents.

.jpg/.bmp/.png

Types de fichiers d'image.

Consultez le tableau suivant pour vérifier les formats d'entrée/sortie pris en charge par ce logiciel.

Types de fichiers	Entrée	Sortie
.eit	Pris en charge	Pris en charge
.iwb	Pris en charge	Pris en charge
.ewf/.ewf2	Pris en charge	Non pris en charge
.avi	Pris en charge	Non pris en charge
.mov	Pris en charge	Non pris en charge
.pdf	Non pris en charge	Pris en charge
.jpg/.bmp/.png	Non pris en charge	Pris en charge







- Lorsque vous ouvrez un fichier au format .ewf/ewf2 avec le logiciel Easy Interactive Tools, les couleurs ou les lignes peuvent être affichées différemment de l'original.
- Les polygones, les animations GIF et certains objets multimédia tels que les films ou les fichiers audio au format .iwb ne sont pas pris en charge par le logiciel Easy Interactive Tools. Notez les limitations suivantes.
 - Les polygones sont convertis en objets d'image fixe.
 - Les animations GIF ne sont pas affichées ; seulement la première image d'une animation est affichée.
 - Les objets multimédia tels que les fichiers .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav et .mp3 sont affichés comme des objets non pris en charge.
 - Les couleurs ou les lignes peuvent être affichées différemment de l'original.
 - Les lignes en pointillées ou les lignes en tirets sont affichées sous forme de lignes continues.
- Lorsque vous ouvrez un fichier .iwb et enregistrez le contenu de vos dessins dans un fichier .eit avec le logiciel Easy Interactive Tools, les objets non pris en charge sont perdus. Sélectionnez le type de fichiers .iwb si vous voulez restaurer ces objets.
- Si vous ouvrez un fichier .eit, .iwb, .ewf ou .ewf2 sur un autre ordinateur avec une résolution d'affichage différente, certaines parties des dessins peuvent ne pas être affichées ou une bande noire peut être affichée.

Vous pouvez dessiner sur les images projetées à partir d'une caméra document.



Connectez l'ordinateur à votre projecteur avec un câble HDMI ou VGA lorsque vous utilisez une caméra document.

- 1** Cliquez sur  >  dans la barre d'outils.
- 2** Sélectionnez la caméra document avec laquelle vous voulez projeter, dans la liste affichée.
Vous verrez alors l'image projetée par la caméra document affichée dans l'écran **Caméra document**.
- 3** Dessinez sur les images projetées par la caméra document.
- 4** Si vous souhaitez copier-coller l'image actuellement affichée de la caméra document dans une nouvelle page en mode tableau blanc, sélectionnez  dans la barre d'outils.
- 5** Sélectionnez  dans la barre d'outils pour enregistrer l'écran affiché dans un fichier.


» Liens connexes

- "Écran de la caméra" [p.36](#)

Lorsque vous projetez un diaporama PowerPoint, la barre d'outils change pour vous permettre d'utiliser les outils de dessin de PowerPoint.

Les versions de PowerPoint suivantes sont prises en charge :

- Windows : Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac : Microsoft PowerPoint 2016/Office 365

 Vous pouvez choisir d'utiliser ou non les outils de dessin de PowerPoint et sélectionner les options correspondantes dans l'onglet **Général** de l'écran **Paramètres**.

- 1** Démarrez le logiciel Easy Interactive Tools, puis démarrez un diaporama PowerPoint.
La barre d'outils devient la barre d'outils de dessin de PowerPoint.




- 2** Utilisez les outils pour dessiner sur votre diaporama PowerPoint comme nécessaire.
- 3** Avec Windows, vous pouvez enregistrer votre diaporama PowerPoint avec le contenu que vous avez dessiné. (Avec Mac, il n'est que possible de dessiner.)








» **Liens connexes**

- "Fonctions de la barre d'outils de dessin de PowerPoint" [p.29](#)
- "Onglet Général" [p.37](#)

Fonctions de la barre d'outils de dessin de PowerPoint

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes avec la barre d'outils de dessin de PowerPoint.



1	 Précédent Retourne à la page précédente du diaporama.
2	 Suivant Avance à la page suivante du diaporama.
3	 Flèche Change du crayon au curseur.
4	 Crayon Change du curseur au crayon.
5	 Couleur Sélectionne la couleur du crayon.
6	 Gomme (Windows)/Effacer l'écran (Mac) Change à la gomme ou efface tous les dessins sur la page affichée.
7	 Simple et Complète. Change la vue de la barre d'outils de dessin de PowerPoint entre Simple et Complète .




8



Fin du diaporama

Quitte le diaporama.

Vous pouvez quitter le logiciel Easy Interactive Tools en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur  dans la barre d'outils.
- Windows : Cliquez avec le bouton droit sur  dans la barre des tâches et cliquez sur **Sortir**.
- Mac : Cliquez-contrôlez  sur le Dock, allez dans le logiciel Easy Interactive Tools et sélectionnez **Quitter Easy Interactive Tools**.

Résumé de l'écran


Lisez ces sections pour en savoir plus sur les écrans du logiciel Easy Interactive Tools.

► Liens connexes


- "Fonctions de la barre d'outils" [p.33](#)
- "Fonctions des outils du tableau blanc" [p.42](#)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes avec la barre d'outils.





Mode tableau blanc/Mode d'annotation
















Mode souris



- Le format d'affichage de la barre d'outils est optimisé en fonction du mode et de la taille de la fenêtre que vous utilisez.
- Vous pouvez également utiliser la mini-boîte à outils en faisant un clic droit sur la zone de dessin. Vous pouvez changer le type de crayon ou de gomme avec la mini-boîte à outils.

1	 <p>Mode tableau blanc/Mode d'annotation/Souris Sélectionnez pour changer entre chaque mode.</p>
2	 <p>Enregistrer Enregistrez l'écran affiché. Vous pouvez ouvrir le fichier enregistré dans le mode tableau blanc. Si vous enregistrez un fichier au format .pdf, .eit ou .iwb, toutes les pages seront enregistrées dans le même fichier.</p> <p>Si  n'est pas affiché dans la barre d'outils, cliquez sur .</p>


3	 <p>Capture Capture l'écran affiché et copie l'image dans le tableau blanc. En mode tableau blanc, les dessins hors du cadre de la fenêtre sélectionnée ne seront pas copiés.</p>
4	 <p>Autres outils Affiche le panneau des outils.</p>
5	 <p>Page précédente (mode d'annotation uniquement) Défile vers le haut dans le document sélectionné.</p>
6	 <p>Page suivante (mode d'annotation uniquement) Défile vers le bas dans le document sélectionné.</p>
7	 <p>Paramètres du crayon Affiche les types, les épaisseurs ou les formes disponibles pour le crayon.</p>
8	 <p>Noir/Rouge/Bleu/Vert/Jaune/Blanc (Jaune/Vert/Vert d'eau/Rose/Rouge/Bleu pour le crayon surligneur) Change la couleur des dessins.</p>
9	 <p>Gomme Choisit la gomme. Sélectionnez la taille de la gomme.</p>
10	 <p>Saisir texte Choisit le mode de saisie de texte. Sélectionnez la zone de dessin pour afficher la zone de texte.</p>
11	 <p>Sélection Sélectionne le contenu dessiné ou une image insérée pour pouvoir effectuer des opérations telles que déplacer l'élément ou modifier sa taille.</p>

12		Annuler Annule l'opération précédente.
13		Répéter Annule l'opération d'annulation et restaure l'état précédent.
14		Effacer l'écran Efface tous les dessins sur la page affichée.
15		Sortir Quitte le logiciel Easy Interactive Tools.


» **Liens connexes**

- "Fonctions du panneau d'outils" [p.34](#)
- "Écran de la caméra" [p.36](#)
- "Écran Paramètres" [p.37](#)


Fonctions du panneau d'outils


Lorsque vous sélectionnez  dans la barre d'outils, le panneau d'outils s'affiche.


Mode tableau blanc

















Mode d'annotation/Mode souris



 Le format d'affichage du panneau d'outils est optimisé en fonction du mode que vous utilisez.


1		Créer Nouveau (mode tableau blanc uniquement) Crée un nouveau fichier.
---	---	--

2	 Ouvrir (mode tableau blanc uniquement) Ouvre les fichiers enregistrés précédemment.
3	 Exporter... Enregistre l'écran affiché au format .pdf, .eit ou .iwb ; toutes les pages sont enregistrées dans le même fichier. Vous pouvez ouvrir le fichier enregistré dans le mode tableau blanc.
4	 Imprimer Imprime l'écran actuel. En mode tableau blanc, toutes les pages sont imprimées. Vous pouvez aussi sélectionner les pages que vous voulez imprimer dans l'écran des paramètres d'impression.
5	 Paramètres Ouvre l'écran Paramètres .
6	 Fichiers récents (mode tableau blanc uniquement) Affiche la liste des fichiers enregistrés récemment.
7	 Clavier Affiche un clavier virtuel que vous pouvez utiliser pour entrer des caractères.
8	 Coller (mode tableau blanc uniquement) Colle le contenu du presse-papiers.
9	 Ombre Couvre l'écran avec une zone d'ombre. Déplacez le bord de la zone d'ombre pour changer la taille. Cliquez sur  pour enlever la zone d'ombre.

10	 Projecteur Accentue une partie de l'affichage avec un spot. Déplacez le bord du spot pour sélectionner la partie que vous désirez accentuer. Cliquez sur  pour enlever le spot. Vous pouvez modifier la forme du spot dans l'onglet Général de l'écran Paramètres .
11	 Caméra document Affiche l'image d'une caméra Epson connectée à l'ordinateur.
12	 Agrandir la zone Affiche une vue agrandie d'une partie de l'image. Déplacez le curseur sur la zone que vous voulez agrandir.
13	 Aide (Opérations avec la souris uniquement) Affiche les informations d'aide.







Écran de la caméra



Lorsque vous sélectionnez  >  dans la barre d'outils, l'écran Caméra s'affiche.



L'écran Caméra vous permet d'afficher les images d'une caméra Epson connectée. Vous pouvez ajuster les images comme nécessaire et les enregistrer dans un fichier image ou vidéo, selon le modèle de la caméra document.

1	Sélectionnez la caméra document avec laquelle vous voulez projeter, dans la liste affichée.
2	Pivote l'image par 180°.



3	Agrandit ou réduit l'image comme suit : <ul style="list-style-type: none">  : Permet de déplacer le curseur pour agrandir une certaine partie de l'image dans une nouvelle fenêtre. (Vous ne pouvez pas enregistrer ou sauvegarder l'image agrandie.)  : Agrandit l'image.  : Réduit l'image.
4	Affiche l'image à sa taille réelle.
5	Change entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre.
6	Fait le point automatique sur l'image.
7	Gèle temporairement l'image.
8	Enregistre l'image au format .avi sur Windows ou au format .mov sur Mac. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement dans l'onglet Caméra document de l'écran Paramètres . <ul style="list-style-type: none">  : Enregistre les images et le son de la caméra document (sauf pour les dessins). Affiche la durée d'enregistrement dans le coin inférieur droit de l'image. Si le son n'est pas enregistré, réglez les paramètres d'entrée audio du périphérique dans l'onglet Caméra document de l'écran Paramètres.  : Enregistre les images de la caméra document avec des intervalles d'une seconde (sauf les dessins). Aucun son n'est enregistré.  : Arrête l'enregistrement.
9	Enregistre l'image et les dessins actuellement affichés sous la forme d'une image fixe.
10	Colle l'image actuellement affichée de la caméra document dans une page en mode tableau blanc.

11	<p>Affiche la fenêtre Qualité d'image. (Non disponible lorsqu'il n'est pas possible de régler la luminosité, le contraste ou la balance des blancs de la caméra document.)</p> <ul style="list-style-type: none">  : Permet d'ajuster le contraste de l'image en utilisant un curseur.  : Permet d'ajuster la luminosité de l'image en utilisant un curseur. WB : Permet d'ajuster la balance des blancs de l'image (la teinte). Pour augmenter la teinte bleue, déplacez le curseur vers la droite. Pour augmenter la teinte rouge, déplacez le curseur vers la gauche. (Si vous avez sélectionné Balance des blancs automatique, la teinte est réglée automatiquement.) Réinit. : Restaure les valeurs par défaut des paramètres luminosité, contraste et balance des blancs.
12	<p>Permet de déplacer horizontalement et verticalement une image agrandie en glissant-déposant.</p>
13	<p>Ouvre la barre d'outils pour pouvoir dessiner sur l'image.</p>

» **Liens connexes**

- "Onglet Caméra document" [p.40](#)

Écran Paramètres

Pour afficher l'écran **Paramètres**, sélectionnez  >  dans la barre d'outils.


Sélectionnez les onglets de l'écran **Paramètres** pour afficher et sélectionner tous les paramètres disponibles.

» **Liens connexes**

- "Onglet Général" [p.37](#)
- "Onglet Agrandir écran" [p.38](#)
- "Onglet Langue (Windows uniquement)" [p.39](#)
- "Onglet Enregistrer" [p.39](#)
- "Onglet Caméra document" [p.40](#)
- "Onglet du mode tableau blanc" [p.41](#)

Onglet Général

Sélectionnez les paramètres généraux dans l'onglet **Général** de l'écran **Paramètres**.



Réglage	Options/Description
Taille des barres d'outils	Sélectionnez la taille de la barre d'outils.
Orientation de la barre d'outils	Sélectionnez l'orientation de la barre d'outils.
Forme du projecteur	Sélectionnez la forme du projecteur.
Outil de dessin du diaporama	Sélectionnez pour utiliser la barre d'outils de diaporama dédié lors de la projection de présentations PowerPoint.


Réglage	Options/Description
Paramètres par clic droit	<p>Sélectionnez l'opération à exécuter lorsque vous faites un clic droit dans la zone de dessin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir la barre d'outils rapide : Ouvre la mini-boîte d'outils. • Modifier le mode de la souris : Change du mode dessin aux opérations de souris en mode d'annotation. • Basculer entre crayon et gomme : Change entre les fonctions de dessin et de la gomme. • Effacer l'écran : Efface tous les dessins de l'écran. • Off : Ne fait aucune opération lorsque vous faites un clic droit.
Effacement automatique de l'écran	<p>Sélectionnez les options d'effacement de l'écran. Effacer l'écran efface tout le contenu dessiné lorsque vous passez aux opérations de souris en mode d'annotation ou que vous sélectionnez la page précédente ou la page suivante.</p>
Information de la version	<p>Affiche les informations de version du logiciel Easy Interactive Tools.</p>

» **Liens connexes**

- "Fonctions de la barre d'outils" [p.33](#)
- "Utilisation des outils de dessin du diaporama" [p.29](#)
- "Allumer un spot sur une zone" [p.23](#)

Onglet Agrandir écran

Sélectionnez les écrans sur lesquels vous pouvez dessiner à l'aide de l'onglet **Agrandir écran** de l'écran **Paramètres**.




Sélectionnez l'une des options suivantes dans **Utiliser paramètres écran**

- **Affichage primaire** : Permet de dessiner uniquement sur l'écran primaire.
- **Affichage secondaire** : Permet de dessiner uniquement sur l'écran secondaire.
- **Utiliser Multi-Projection** : Permet de dessiner sur l'écran primaire et secondaire.


Onglet Langue (Windows uniquement)

Sélectionnez la langue utilisée par le logiciel Easy Interactive Tools dans l'onglet **Langue** de l'écran **Paramètres**.



Onglet Enregistrer

Sélectionnez les paramètres d'enregistrement de fichier pour chaque mode du logiciel Easy Interactive Tools dans l'onglet **Enregistrer** de l'écran **Paramètres**.




Réglage	Options/Description
Vérifier lors de l'enregistrement	Sélectionnez cette option pour afficher un message qui vous permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement, le nom du fichier et le format du fichier lors de l'enregistrement des images.

Réglage	Options/Description
Dossier de l'emplacement d'enregistrement	Permet de sélectionner un dossier pour l'enregistrement des écrans. Si vous ne sélectionnez pas un dossier, les dossiers suivants sont utilisés par défaut : <ul style="list-style-type: none"> Windows : <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac : <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom du fichier	Permet d'entrer un nom de fichier de 32 caractères max. pour les fichiers enregistrés. Chaque fichier est numéroté automatiquement, par exemple AAA0001.jpg. N'utilisez pas les caractères suivants dans un nom de fichier : \/: ?" <> !
Type de fichiers	Permet de sélectionner le format de fichier des fichiers enregistrés.

Onglet Caméra document

Sélectionnez les paramètres d'enregistrement et de sauvegarde de fichier pour la projection d'une caméra document dans l'onglet **Caméra document** de l'écran **Paramètres**.




Réglage	Options/Description
Vérifier lors de l'enregistrement	Sélectionnez cette option pour afficher un message qui vous permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement, le nom du fichier et le format du fichier lors de l'enregistrement des clips vidéo ou des images.


Réglage	Options/Description
Dossier de l'emplacement d'enregistrement	Permet de sélectionner un dossier pour l'enregistrement des clips vidéo ou des images. Si vous ne sélectionnez pas un dossier, les dossiers suivants sont utilisés par défaut : <ul style="list-style-type: none"> Windows : <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools Mac : <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom du fichier	Permet d'entrer un nom de fichier de 32 caractères max. pour les fichiers enregistrés. Chaque fichier est numéroté automatiquement, par exemple AAA0001.avi. N'utilisez pas les caractères suivants dans un nom de fichier : \/: ?" <> !
Type de fichiers	Permet de sélectionner le format de fichier des fichiers enregistrés.
Pas de son	Sélectionnez pour éteindre l'enregistrement audio des clips vidéo.
Sélection auto du Périphérique audio.	Sélectionnez pour sélectionner automatiquement le périphérique audio lors de l'enregistrement de clips vidéo.
Périphérique audio	Sélectionnez le périphérique audio que vous voulez utiliser pour enregistrer les clips vidéo. (Non disponible si l'option Sélection auto du Périphérique audio a été sélectionnée.)





Onglet du mode tableau blanc






Sélectionnez la position d'affichage de la liste des pages du tableau blanc dans l'onglet **Mode tableau blanc** de l'écran **Paramètres**.



Vous pouvez effectuer les fonctions suivantes avec les outils du tableau blanc.



4	 Liste des pages Affiche l'écran de la liste des pages. Cliquez à nouveau sur le bouton si vous voulez masquer la liste des pages.
5	 Page précédente Affiche la page précédente.
6	 Page suivante Affiche la page suivante.
7	 Affichage de la fenêtre Permet de changer entre l'affichage plein écran et l'affichage en fenêtre.

1	<ul style="list-style-type: none">  Nouvelle page Ajoute une nouvelle page après la page affichée.  Dupliquer la page Copie la page affichée et l'ajoute après la page affichée.  Supprimer une page Supprime la page affichée.
2	 Insérer une image Permet de sélectionner un fichier image au format .jpg, .bmp ou .png pour l'insérer dans la page affichée.
3	 Sélectionner un arrière-plan Permet de sélectionner l'une des options suivantes comme image d'arrière-plan : <ul style="list-style-type: none"> Un de 6 motifs fournis avec 3 couleurs Une image fixe du bureau de l'ordinateur Un fichier image L'image d'une caméra document

Résolution des problèmes

Consultez la section suivante pour trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer lorsque vous utilisez le logiciel Easy Interactive Tools.

► Liens connexes

- "Résoudre les problèmes avec le logiciel Easy Interactive Tools" [p.44](#)

Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation du logiciel Easy Interactive Tools, vérifiez en premier les solutions décrites ici.

Problème	Solution
Les caractères apparaissent brouillés après avoir changé la langue.	Les polices pour la langue sélectionnée ne sont pas disponibles sur votre système d'exploitation. Sélectionnez Paramètres par défaut dans l'écran Paramètres pour restaurer les paramètres par défaut.
Lorsque deux personnes utilisent des crayons interactifs, l'un des crayons ne fonctionne pas.	Vous effectuez l'une des tâches suivantes, ne permettant d'utiliser qu'un seul crayon interactif : <ul style="list-style-type: none"> • Opérations dans l'écran Paramètres, l'écran Caméra, l'écran Insérer une image, l'écran Sélectionner un arrière-plan, l'écran Ouvrir un fichier, l'écran Enregistrer le fichier, l'écran Exporter et l'écran Imprimer. • Ajustement et modification de formes et d'images identiques • Saisie de texte • Opérations dans une fenêtre affichée dans le mode tableau blanc • Vous utilisez les menus.
Vous ne pouvez pas dessiner sur une présentation d'images Keynote sur un Mac.	Vous ne pouvez pas dessiner sur les images Keynote sur un Mac.
Les images ne s'affichent pas correctement dans Agrandir la zone.	Vérifiez que vous n'affichez pas des images provenant d'un lecteur DVD.
Vous ne pouvez pas enregistrer ou imprimer des images de Windows Media Player.	Vous essayez d'effectuer l'une des opérations suivantes qui n'est pas permise : <ul style="list-style-type: none"> • Vous utilisez une application qui a besoin de la fonction Microsoft DirectX. • Vous affichez des images provenant d'un lecteur DVD.

Problème	Solution
Lors de l'ouverture d'un fichier .eit, .iwb, .ewf ou .ewf2, certains dessins apparaissent incorrectement.	L'un des problèmes suivants s'est produit : <ul style="list-style-type: none"> • Vous avez ouvert le fichier en mode d'annotation sur un ordinateur avec une résolution d'affichage différente de celle de l'ordinateur avec lequel le fichier a été enregistré. La résolution d'affichage du fichier doit correspondre pour les meilleurs résultats. • Certains types d'objets dans les fichiers .iwb/.ewf/.ewf2 ne sont pas pris en charge par le logiciel Easy Interactive Tools. Ouvrez le fichier sur l'ordinateur d'origine ou créez à nouveau le dessin et enregistrez le fichier avec le logiciel Easy Interactive Tools. • Le fichier est peut-être corrompu. Créez à nouveau le dessin et le fichier.
Vous ne pouvez pas lire des vidéos enregistrées.	Pour de meilleurs résultats, utilisez Windows Media Player pour lire les vidéos enregistrées à partir d'une caméra document. Si il n'y a pas de son, l'un des problèmes suivants s'est produit : <ul style="list-style-type: none"> • Le clip a été enregistré avec une caméra document incompatible. • Le fichier audio est au format.mp3, qui n'est pas pris en charge.
Les dessins entre deux écrans sont coupés.	Vérifiez d'avoir installé le pilote Easy Interactive Driver Ver.4.0. (L'environnement d'installation des projecteurs peut également causer la coupure des dessins ; vérifiez donc l'installation de vos projecteurs.)
Vous ne pouvez pas utiliser la caméra sur un Mac.	Sur le Mac, sélectionnez Préférences système > Sécurité et confidentialité > Confidentialité et vérifiez que le logiciel Easy Interactive Tools est autorisé à accéder à l'application que vous voulez utiliser.
Vous ne pouvez pas utiliser la barre d'outils de dessin de PowerPoint sur un Mac.	

» Liens connexes

- "Écran Paramètres" [p.37](#)

Annexe

Lisez les informations qui suivent pour en savoir plus sur le logiciel Easy Interactive Tools.

► Liens connexes

- "Mettre à jour et désinstaller le logiciel" [p.46](#)
- "Avis" [p.48](#)

Suivez ces instructions pour mettre à jour ou désinstaller le logiciel Easy Interactive Tools.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version du logiciel" [p.46](#)
- "Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 7)" [p.46](#)
- "Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)" [p.46](#)
- "Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac)" [p.47](#)

Obtenir la dernière version du logiciel

Des mises à jour de ce logiciel et de son guide peuvent être disponibles sur le site Web d'Epson.

Visitez epson.sn.

Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 7)

Suivez les instructions ci-dessous pour désinstaller le logiciel Easy Interactive Tools.



Vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur pour désinstaller le logiciel.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Assurez-vous que toutes les applications en cours d'exécution sont fermées.
- 3** Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.

4 Cliquez sur **Désinstaller un programme** dans la catégorie **Programmes**.

5 Sélectionnez **Easy Interactive Tools**, puis cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.


6 Suivez les instructions à l'écran.

Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)

Suivez les instructions ci-dessous pour désinstaller le logiciel Easy Interactive Tools.



Vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur pour désinstaller le logiciel.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Assurez-vous que toutes les applications en cours d'exécution sont fermées.
- 3** Appuyez sur la touche  du clavier pour afficher toutes les applications.
- 4** Faites un clic droit (appuyez et maintenez) sur **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**, puis sélectionnez **Désinstaller**.
- 5** Suivez les instructions à l'écran.

Désinstallation du logiciel Easy Interactive Tools (Mac)

Pour Mac, suivez les instructions ci-dessous pour désinstaller le logiciel Easy Interactive Tools.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Assurez-vous que toutes les applications en cours d'exécution sont fermées.
- 3** Ouvrez le dossier **Applications**.
- 4** Ouvrez le dossier **Easy Interactive Tools Ver. X.XX - Tools**, puis double-cliquez sur **Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Suivez les instructions à l'écran.

Consultez ces sections pour des avis importants à propos de votre logiciel.

► **Liens connexes**

- "Avis de droit d'auteur" [p.48](#)
- "À propos des symboles" [p.48](#)
- "Remarque générale" [p.48](#)
- "Open Source Software License" [p.49](#)
- "Attribution du droit d'auteur" [p.49](#)

Avis de droit d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion d'une partie de ce document par un procédé électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets n'est acceptée en ce qui concerne l'utilisation de ces informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne seront pas responsable envers l'acheteur de ce produit ou des tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne sera pas responsable des dommages ou problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces consommables qui ne sont pas désignés par Seiko Epson Corporation comme produits originaux Epson ou approuvés Epson.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

À propos des symboles

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10

Dans le présent guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows 7 », « Windows 8.1 » et « Windows 10 ». En outre, le terme collectif « Windows » peut être utilisé pour les désigner tous.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x

Dans ce guide, le terme collectif « Mac » est utilisé pour désigner tous les systèmes d'exploitation cités ci-dessus.

Remarque générale

EPSON est une marque déposée, EXCEED YOUR VISION et son logo sont des marques déposées ou des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tout droit quant à ces marques.

Droits d'auteur du logiciel : Ce produit utilise des logiciels libres ainsi que des logiciels dont cette société détient les droits.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Attribution du droit d'auteur

Ces informations sont sujettes à des modifications sans préavis.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

2019.6 413816800FR