

ET-M2140 / M2140 Series Guide d'utilisation


À propos de ce manuel	Options de menus pour Configuration de
Présentation des manuels	l'imprimante
Utilisation du manuel pour rechercher des	Options de menus pour Impr.feui.d'état
informations	Options de menus pour Compteur d'impressions
Marques et symboles	Options de menus pour Rest param défaut 32
Descriptions utilisées dans ce manuel 8	Options de menus pour Version du firmware 32
Références du système d'exploitation8	Économies d'énergie
references du systeme dexploitation	Économies d'énergie — Panneau de commande 33
C	Leonomies denergie — I amieau de commande 32
Consignes importantes	
Consignes de sécurité	Impression
Instructions de sécurité pour l'encre 10	Impression depuis le pilote d'impression sous
Conseils et avertissements concernant	Windows
'imprimante	Accès au pilote d'impression
Conseils et avertissements relatifs à la	Informations de base sur l'impression 35
configuration de l'imprimante	Impression recto verso
Conseils et avertissements relatifs à	Impression de plusieurs pages sur une seule
l'utilisation de l'imprimante	feuille
Conseils et avertissements relatifs au	l'ordre des pages (impression en ordre inverse) 37
transport ou au stockage de l'imprimante 12 Conseils et avertissements relatifs à	Impression d'un document agrandi ou réduit 38
l'utilisation de l'écran LCD	Impression d'une image sur plusieurs feuilles
Protection de vos informations personnelles 13	en vue d'un agrandissement (création d'une
Totection de vos informations personnenes 15	affiche)
	Impression avec en-tête et pied de page 45
Informations de base sur l'imprimante	Impression d'un filigrane 46
Nom et fonction des pièces	Impression combinée de plusieurs fichiers 47
Panneau de commande	Réglage du ton d'impression47
Guide de l'écran LCD	Impression pour épaissir les lignes fines
Guide de l'écran d'accueil 17	Impression d'amélioration de texte et lignes clairs48
	Impression de codes barre lisibles 49
Préparation de l'imprimante	Annulation de l'impression
	Options de menu du pilote d'impression 50
Chargement du papier	Impression depuis le pilote d'impression sous
Papiers disponibles et capacités	Mac OS
Chargement de papier dans le Bac papier 21 Chargement de papier dans le Fente insertion	Informations de base sur l'impression 53
arrière24	Impression recto verso
Chargement d'enveloppes et précautions 25	Impression de plusieurs pages sur une seule
Liste des types de papier	feuille
Sortie du papier	Impression et empilement en respectant
Positionnement des originaux	l'ordre des pages (impression en ordre inverse)56
Positionnement des originaux sur la Vitre du	Impression d'un document agrandi ou réduit 57
scanner27	Annulation de l'impression
Options de menus pour Param29	Options de menu du pilote d'impression 58
Options de menus pour Maintenance	Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de
Options de menus pour maintenance 29	l'imprimante Mac OS
	, <u>*</u>

Annulation de la tâche en cours 60	Nettoyage de la tête d'impression — Panneau de commande
Copie	Nettoyage de la tête d'impression — Windows 86 Nettoyage de la tête d'impression — Mac OS 87
Copie	Exécution d'un nettoyage au démarrage de la
Copie recto verso	tête d'impression (Nettoyage auto) 87
Copies avec des originaux de plusieurs pages sur une seule feuille	Exécution d'un Nettoyage auto — Panneau de commande
Options de menu pour la copie	Exécution de Nettoyage auto — Windows 88 Exécution de Nettoyage auto — Mac OS 89
Numérisation	Alignement de la tête d'impression 89
Numérisation à l'aide du panneau de commande 65	Alignement de la tête d'impression —
Numérisation vers un ordinateur 65	Panneau de commande 89
Numérisation à partir d'un ordinateur	Nettoyage du trajet du papier
Numérisation à l'aide de Epson Scan 2	Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre
	Nettoyer le trajet du papier en cas de
Remplissage de l'encre et	problèmes d'alimentation papier
remplacement des boîtiers de	Nettoyage du film translucide
maintenance	Vérification du nombre total de pages
Vérification du niveau des cartouches d'encre et	entraînées dans l'imprimante
du boîtier de maintenance	Vérification du nombre total de pages
Vérification de l'état du boîtier de maintenance — Panneau de commande 73	entraînées dans l'imprimante — panneau de
Vérification du niveau des cartouches d'encre	commande
et du boîtier de maintenance - Windows 73	Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante - Windows 95
Vérification du niveau des cartouches d'encre	Vérification du nombre total de pages
et du boîtier de maintenance — Mac OS 73	entraînées dans l'imprimante — Mac OS 96
Codes des bouteilles d'encre	
Précautions de manipulation des bouteilles d'encre. 75	Informations relatives au logiciel
Remplissage du réservoir d'encre	Application pour la numérisation et le transfert
Code du boîtier de maintenance	d'images (Epson Scan 2)
Précautions de manipulation du boîtier de maintenance	Application pour la configuration des
Remplacement du boîtier de maintenance 80	opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager) 97
	Application pour l'impression de pages Web (E-
Entretien de l'imprimante	Web Print)
Empêcher la tête d'impression de sécher 82	Outils de mise à jour logicielle (EPSON
Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle	Software Updater)
des buses)	Installation des applications
Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle	Mise à jour des applications et du firmware 100
des buses) — Panneau de commande 82	Désinstallation des applications 100
Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle	Désinstallation des applications — Windows 100
des buses) — Windows	Désinstallation des applications — Mac OS 101
des buses) — Mac OS	B. L. L. L.
Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des	Résolution de problèmes
têtes)85	Vérification du statut de l'imprimante 103

Vérification des codes d'erreur sur l'écran LCD103 Vérification du statut de l'imprimante - Windows	Apparition de couleurs irégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée 119 Des motifs moirés (hachures croisées)
Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS	apparaissent sur l'image copiée
Vérification du statut du logiciel 104	apparaît sur l'image copiée
Retrait du papier coincé	Le problème d'impression n'a pas pu être
Retrait de papier coincé dans le couvercle avant 104	résolu
Retrait de papier coincé dans l'Fente insertion	Autres problèmes d'impression
arrière	L'impression est trop lente
Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante	La vitesse ou la copie d'impression est réduite de manière importante lors de l'opération en
Retrait de papier coincé dans le Couvercle	continu
arrière	Impossible de lancer la numérisation
Le papier ne s'alimente pas correctement 109	Problèmes relatifs aux images numérisées 121
Bourrage papier	Couleurs inégales, salissure, taches et autres
Le papier est entraîné de travers 109	apparaissent lors de la numérisation sur la
Le papier éjecté tombe du bac de sortie 109	vitre du scanner
Le papier est éjecté pendant l'impression 109	Image de qualité insuffisante
Problèmes d'alimentation et du panneau de	Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan
configuration	des images
L'imprimante ne s'allume pas 110	Le texte est flou
L'imprimante n'est pas mise hors tension 110	Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent
Mise hors tension automatique 110	Impossible de numériser la zone adéquate sur
L'écran LCD devient noir	la vitre du scanner
Impression à partir d'un ordinateur impossible 110	Le texte n'est pas reconnu correctement lors
Vérification de la connexion (USB) 110	de l'enregistrement en tant que Searchable PDF 123
Vérification du logiciel et des données 111 Vérification de l'état de l'imprimante à partir	Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée
de l'ordinateur (Windows)	Autres problèmes de numérisation 125
Vérification de l'état de l'imprimante à partir	La numérisation est trop lente
de l'ordinateur (Mac OS)	La vitesse de numérisation est réduite de
Problèmes d'impression	manière importante lors de la numérisation
L'impression est rayée ou une couleur manque 114	en continu
Apparition de bandes ou de couleurs	La numérisation s'arrête en cas de
inattendues	numérisation vers PDF/Multi-TIFF
Des bandes colorées apparaissent à intervalles	Autres problèmes
de 3.3 cm environ	Le fonctionnement est bruyant 125
Bande vertical ou désalignement	L'application est bloquée par un pare-feu
La qualité d'impression est mauvaise	(uniquement pour Windows)
Le papier est taché lors de l'impression recto	Un message vous invitant à réinitialiser le
verso automatique	niveau d'encre s'affiche
Les photos imprimées sont collantes 117	Elicie feliversee
La position, la taille ou les marges de	_
l'impression sont incorrectes	Annexe
Les caractères imprimés sont incorrects ou	Caractéristiques techniques
déformés	Spécifications de l'imprimante
L'image imprimée est inversée	Spécifications du scanner
Motifs de mosaïque dans les impressions 119	Spécifications de l'interface
	Dimensions

Caractéristiques électriques 129
Caractéristiques environnementales 129
Configuration requise
Informations réglementaires
Normes et conformité pour le modèle européen 130
Restrictions relatives à la copie 130
Transport et stockage de l'imprimante 131
Copyright
Marques commerciales
Où trouver de l'aide
Site Web du support technique 136
Contacter l'assistance Epson

Présentation des manuels



Informations connexes

→ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 99

Utilisation du manuel pour rechercher des informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages requises. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier** > **Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.



Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.

- ☐ Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée puis appuyez sur ←.
- ☐ Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.



Impression de seulement certaines pages


Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages** à **imprimer**.

☐ Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.

Par exemple: 20-25

☐ Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.

Par exemple: 5, 10, 15



Marques et symboles



Attention:

Vous devez suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures.



Important:

Vous devez respecter les instructions pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque:

Fournit des informations complémentaires et de référence.

Informations connexes

→ Lien vers les sections connexes.

Descriptions utilisées dans ce manuel

Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'Epson Scan 2 (pilote du scanner) proviennent de
Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.

- 🖵 Les illustrations utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.
- ☐ Vous pouvez lire le code QR en utilisant l'application dédiée.

Références du système d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista », « Windows XP », « Windows Server 2016 », « Windows Server 2012 R2 », « Windows Server 2012 », « Windows Server 2008 R2 », « Windows Server 2008 », « Windows Server 2003 R2 » et « Windows Server 2003 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

\Box	Système	ďevn	loitation	Microsoft®	Windows®	10
_	OVSICILIC	UCAD	ionialioni	MICHOSOIL	vvilluOvv5~	11

- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2016

Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012 R2
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 R2
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 R2
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à « macOS High Sierra », « macOS Sierra », « OS X El Capitan », « OS X Yosemite », « OS X Mavericks », « OS X Mountain Lion », « Mac OS X v10.7.x », et « Mac OS X v10.6.8 ».

peau.

Consignes importantes

Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante. 🖵 Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles. http://support.epson.net/symbols ☐ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution. Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables. Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires. Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement. Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation. 🖵 Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité. Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées. 🖵 Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin. Instructions de sécurité pour l'encre Veillez à ne pas toucher l'encre lorsque vous manipulez le réservoir d'encre, le capuchon du réservoirs d'encre et le flacon d'encre ouvert ou le capuchon du flacon d'encre. 🗖 En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. 🗖 En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin. ☐ En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais. 🖵 Ne démontez pas le boîtier de maintenance, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre

Consignes importantes

	Ne secouez pas trop fortement les flacons d'encre, et ne les exposez pas à de forts impacts au risque de provoquer une fuite d'encre.
	Conservez le flacon d'encre, l'unité des réservoirs d'encre et le boîtier de maintenance hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants boire dedans ou manipuler le flacon d'encre et le capuchon du flacon d'encre.
C	onseils et avertissements concernant l'imprimante
	ez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce unuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.
	onseils et avertissements relatifs à la configuration de mprimante
	Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
	Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
	Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
	Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
	Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
	Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
	Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
	Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
	Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez- vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
	Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
	Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
	Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.

☐ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.

Consignes importantes

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante

☐ N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante. ☐ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression. ☐ Ne touchez pas le câble plat blanc et le tube d'encre situés à l'intérieur de l'imprimante. ☐ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie. ☐ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante. ☐ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le capot de documents. ☐ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux. ☐ Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante.Remplissez le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure lorsque l'imprimante n'est pas en fonctionnement. Pour afficher les estimations correctes du niveau d'encre, réinitialiser le niveau d'encre après avoir rempli le réservoir. ☐ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton 🖰 . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant \circ clignote. ☐ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique. ☐ Lorsque vous soulevez l'imprimante, placez vos mains aux emplacements indiqués ci-dessous.





Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante

- ☐ Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- ☐ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite).

Consignes importantes

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD


Il est possible que l'écran LCD affiche quelques petits points lumineux ou foncés. De même, il peut présenter, en raison de ses caractéristiques, une luminosité non uniforme. Il s'agit de phénomènes normaux qui ne signifient en aucun cas que l'écran est endommagé.
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou chimiques.
Le couvercle extérieur LCD pourrait se casser en cas de choc important. Contactez votre revendeur si la surface de l'écran se fêle ou se fissure, ne touchez pas les pièces cassées et ne tentez pas de les retirer.

Protection de vos informations personnelles


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Param.** > **Rétablir paramètres par défaut** > **Eff ttes données et param** dans le panneau de commande.

Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces




0	Panneau de commande	Indique l'état de l'imprimante et vous permet d'effectuer les paramétrages d'impressions.
2	Capot des réservoirs d'encre	Ouvrez pour remplir le réservoir d'encre.
3	Réservoir d'encre	Contient le réservoir d'encre.
4	Couvercle du bac papier	À ouvrir pour charger du papier dans le bac papier.
5	Couvercle avant	Ouvrez-le pour retirer du papier coincé.
6	Bac de sortie	Contient le papier éjecté.




Informations de base sur l'imprimante

0	Couvercle de documents	Bloque la lumière externe pendant la numérisation.	
2	Vitre du scanner	Placez les documents originaux.	
3	Tête d'impression	L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en dessous.	
0	Guide latéral	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.	
6	Bac papier	Charge le papier.	
6	Levier de commutation de sortie	Levez pour sortir le papier dans le bac de sortie. Abaissez pour sortir le papier face vers l'avant à l'avant de l'imprimante.	
0	Capot de l'imprimante	Ouvrez-le pour retirer du papier coincé.	



0	Butée	Positionnez la butée pour éviter que les impressions ne tombent du bac de sortie.	
2	Port USB	Permet de connecter un câble USB pour la connexion à un ordinateur.	
3	Prise CA	Permet de connecter le cordon d'alimentation.	
4	Chargeur de papier arrière	Charge le papier.	
6	Capot arrière	Retirez-le pour dégager le papier coincé.	
6	Capot du boîtier de maintenance	Ouvert lors du remplacement du boîtier de maintenance.	

Panneau de commande



0	Permet de mettre le produit sous ou hors tension.
	Débranchez le cordon d'alimentation après avoir vérifié que le voyant d'alimentation était éteint.
2	Affiche les menus et les messages. Utilisez les boutons du panneau de commande pour sélectionner un menu ou définir des paramètres.
3	Affiche les solutions lorsque vous avez des problèmes.
•	Utilisez les touches ▲ ▼ ◀▶ pour déplacer la focalisation sur la cible, puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu sélectionné ou définir les paramètres.
6	Permet d'arrêter l'opération en cours.
6	Permet de lancer une opération, comme l'impression ou la copie, par exemple.
0	S'applique à une variété de fonctionnalités en fonction de la situation.
8	Permet de retourner à l'écran précédent.
9	Affiche l'écran d'accueil.


Guide de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des menus et des messages. Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀▶ pour sélectionner un menu ou un paramètre.

Informations de base sur l'imprimante

Guide de l'écran d'accueil

Les icônes et les menus suivants sont affichés sur l'écran d'accueil.



2 Les	Les noms et icônes de fonction sont affichés en tant qu'icônes de menu.			
Co	pie	Permet d'activer le menu Copie qui vous permet de copier un document.		
Nu	mérisation	Permet d'activer le menu Numérisation qui vous permet de numériser un document ou une photo.		
Мо	ode silencieux	Affiche le paramètre Mode silencieux qui vous permet de réduire le bruit produit par l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression. Selo les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.		
		Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant.		
		Param. > Config. imprimante > Mode silencieux		
Par	ram.	Permet d'entrer dans le menu Param. qui vous permet de définir les paramètres de maintenance et de configuration de l'imprimante.		
Ma	intenance	Accédez aux menus conseillés pour améliorer la qualité des impressions. Il s'agit d'un raccour vers le menu suivant.		
		Param. > Maintenance		

Chargement du papier

Papiers disponibles et capacités

Remarque:

Le format de papier affiché diffère en fonction du pilote.

Papier Epson authentique

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

Remarque:

- ☐ La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.
- ☐ Lorsque vous imprimez sur du papier Epson authentique dans une taille personnalisée, seuls les paramètres de qualité d'impression **Standard** ou **Normal** sont disponibles. Bien que certains pilotes d'imprimante vous permettent de sélectionner une qualité d'impression supérieure, les documents sont imprimés en mode **Standard** ou **Normal**.

Papier adapté à l'impression de documents

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)		Impression
		Bac papier	Fente insertion arrière	recto verso
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	1

Papier adapté à l'impression de documents et de photos



Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)		Impression
		Bac papier	Fente insertion arrière	recto verso
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	1	-
Epson Matte Paper- Heavyweight	A4	20	1	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	-

Informations connexes

→ « Nom et fonction des pièces » à la page 14

Papier disponible dans le commerce

Papier ordinaire

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)		Impression
		Bac papier	Fente insertion arrière	recto verso
Papier ordinaire	Lettre, A4	250	1	1
Papier de copie	B5, 16K (195×270 mm)	250	1	/
En tête ^{*2}	A5, A6, B6	250	1	-
Papier ordinaire de haute qualité	Légal, Légal-Indien, 8,5×13 po	1	1	-
	Défini par l'utilisateur (mm)*1 89×127 à 215,9×1200 mm	1	1	-
	Défini par l'utilisateur (mm)*1 54×86 à 215,9×1200	-	1	-
	Défini par l'utilisateur (mm)*1 182×257 à 215,9×297	1	1	✓

^{*1} Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

Papier épais

Nom du	Taille	Capacité de chargement (feui	Impressio	
support		Bac papier	Fente insertion arrière	n recto verso
Papier épais	Lettre, A4, B5, A5, A6, Légal	-	1	-
(91 à 256 g/m²)	Défini par l'utilisateur (mm)* 89 × 127 à 215,9 × 1200	_	1	-

^{*} Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

^{*2} Papier sur lequel des informations telles que le nom de l'expéditeur ou le nom de l'entreprise sont pré-imprimées dans l'entête. Il doit y avoir une marge d'au moins 3 mm en haut du papier. L'impression recto verso n'est pas disponible pour le papier à en-tête.

Enveloppes


Nom du support	Taille	Capacité de chargement (enveloppes)		Impression recto
		Bac papier	Fente insertion arrière	verso
Enveloppe	Enveloppe #10, enveloppe DL, enveloppe C6	10	1	-

Informations connexes

→ « Nom et fonction des pièces » à la page 14

Précautions de manipulation du papier

- ☐ Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.
- Pour obtenir des impressions de haute qualité avec du papier d'origine Epson, utilisez le papier dans l'environnement indiqué sur les feuilles d'information fournies avec le papier.
- ☐ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.



☐ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.




- □ N'utilisez du papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- Assurez-vous que vous utilisez du papier à grain long. Si vous n'êtes pas sûr du type du papier que vous utilisez, vérifiez l'emballage du papier ou contactez le fabriquant pour confirmer les spécifications du papier.

Informations connexes


→ « Spécifications de l'imprimante » à la page 127

Chargement de papier dans le Bac papier

1. Ouvrez le couvercle du bac papier jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.




2. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en état de fonctionnement, puis retirez la bac papier.






Le bac papier ne peut être retirée.

3. Faites glisser les guides latéraux en position maximale.



4. Côté à imprimer vers le bas, chargez du papier jusqu'à ce qu'il touche l'arrière du bac papier.




Important:

Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.


□ 8,5×13 po

Chargez du papier à l'aide de la ligne.




☐ Legal

Retirez le guide de papier Légal et chargez du papier à l'aide de la ligne.



5. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.




- 6. Insérez doucement la bac papier.
- 7. Fermez le couvercle du bac papier lorsque vous chargez du papier plus petit qu'un format A4.
- 8. Dans le panneau de commande, définissez la taille et le type du papier chargé dans l'bac papier. Si la taille du papier n'est pas affichée, sélectionnez **User-Defined**.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

Remarque:

- ☐ Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type du papier en sélectionnant **Param.** > **Configuration de l'imprimante** > **Réglages source papier** > **Réglage papier**.
- ☐ Pour du papier à en-tête, sélectionnez **En tête** comme type de papier.
- ☐ Pour du papier à en-tête, si vous imprimez sur du papier plus petit que celui du pilote d'imprimante, l'imprimante risque d'imprimer au-delà des bords du papier, ce qui peut entraîner des taches d'encre et un excès d'encre dans l'imprimante. Veillez à sélectionner le bonne taille de papier dans les paramètres.
- ☐ L'impression recto verso n'est pas disponible pour le papier à en-tête. La vitesse d'impression peut également être plus lente.
- 9. Lorsque vous chargez du papier au format carte de visite, abaissez le levier du commutateur de sortie pour sortir le papier à l'avant de l'imprimante.



Remarque:


Nous vous recommandons également de sortir les enveloppes à l'avant de l'imprimante.

Informations connexes


- → « Précautions de manipulation du papier » à la page 20
- → « Papiers disponibles et capacités » à la page 18
- → « Chargement d'enveloppes et précautions » à la page 25

Chargement de papier dans le Fente insertion arrière


1. Faites glisser les guides latéraux vers l'extérieur.




2. Chargez une simple feuille de papier au centre de l'fente insertion arrière avec le côté imprimable vers le haut.



☐ Enveloppes




☐ Papier pré-perforé




Remarque:

- ☐ Chargez une feuille de papier sans trous de reliure en haut et en bas.
- ☐ Ajustez la position d'impression de votre fichier pour éviter d'imprimer sur les trous.

3. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.



4. Lorsque vous chargez du papier épais au format carte de visite, abaissez le levier du commutateur de sortie pour sortir le papier à l'avant de l'imprimante.



Remarque:


Nous vous recommandons également de sortir les enveloppes à l'avant de l'imprimante.

Remarque:


- ☐ Pour du papier à en-tête, sélectionnez **En tête** comme type de papier.
- ☐ Pour du papier à en-tête, si vous imprimez sur du papier plus petit que celui du pilote d'imprimante, l'imprimante risque d'imprimer au-delà des bords du papier, ce qui peut entraîner des taches d'encre et un excès d'encre dans l'imprimante. Veillez à sélectionner le bonne taille de papier dans les paramètres.
- ☐ L'impression recto verso n'est pas disponible pour le papier à en-tête. La vitesse d'impression peut également être plus lente.

Chargement d'enveloppes et précautions

Chargez les enveloppes au centre du fente insertion arrière avec le bord court en premier et le rabat orienté vers le bas, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.



Chargez les enveloppes dans la bac papier avec le bord court en premier et le rabat orienté vers le haut, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.



☐ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger.Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.



- ☐ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées.L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ☐ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ☐ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

Informations connexes

- → « Papiers disponibles et capacités » à la page 18
- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21


Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.

Nom du support	Type de support		
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante	
Epson Bright White Ink Jet Paper	Papier ordinaire	Papier ordinaire	
Epson Matte Paper-Heavyweight	Mat	Epson Mat	
Epson Double-Sided Matte Paper			
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Qualité jet d'encre	Epson Jet d'encre Qualité Photo	

Sortie du papier

- ☐ Le papier imprimé est éjecté dans le bac de sortie avec le côté imprimé vers le bas. Jusqu'à 100 feuilles peuvent être éjectées à la fois pour du papier ordinaire au format A4 (avec une épaisseur de 80 g/m²). Sortir plus de 100 feuilles peut provoquer la chute du papier ou un bourrage papier. Retirez tout excès de papier afin qu'il ne dépasse pas le nombre maximum de feuilles pouvant être éjectées.
- ☐ Lorsque vous chargez du papier épais au format carte de visite, abaissez le levier du commutateur de sortie pour sortir le papier à l'avant de l'imprimante. Nous vous recommandons également de sortir les enveloppes à l'avant de l'imprimante.



Positionnement des originaux


Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner



Important:

Lorsque vous placez des originaux épais, par exemple des livres, évitez que la lumière extérieure tombe directement sur la vitre du scanner.


1. Ouvrez le couvercle de documents.




2. Retirez toute poussière ou taches sur la surface de la vitre du scanner en utilisant un chiffon doux, sec et propre.

Remarque:

S'il y a des déchets ou de la saleté sur la vitre du scanner, la plage de numérisation peut s'étendre pour l'inclure de sorte que l'image de l'original peut être déplacée ou réduite.



3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.



Remarque:

Une bande de 1,5 mm à partir du coin de la vitre du scanner n'est pas numérisée.

4. Fermez le couvercle délicatement.



Important:

N'appuyez pas de façon excessive sur la vitre du scanner ou le capot de documents. Cela pourrait les endommager.


5. Retirez les documents originaux après la numérisation.

Remarque:

Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.

Placement d'une carte d'identité à copier

Placez une carte d'identité à 5 mm de la marque d'angle de la vitre du scanner.



Options de menus pour Param.

Sélectionnez Param. sur l'écran d'accueil de l'imprimante afin d'effectuer divers paramétrages.

Options de menus pour Maintenance

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Maintenance

Vérif. buses:

Sélectionnez cette fonctionnalité pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées. L'imprimante un motif de vérification des buses.

Nettoy. tête:

Sélectionnez cette fonctionnalité pour nettoyer les buses obstruées dans la tête d'impression.

Nettoyage auto:

Sélectionnez cette fonctionnalité pour remplacer toute l'encre se trouvant dans le tube d'encre. Davantage d'encre est consommée que lors d'un nettoyage habituel. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, reportez-vous aux « Informations connexes » ci-dessous.

Alignement tête:

Sélectionnez cette fonctionnalité pour ajuster la tête d'impression pour améliorer la qualité de l'impression.

- ☐ Alignement vertical
 - Sélectionnez cette fonctionnalité si vos impressions sont floues ou si le texte et les lignes ne sont pas correctement alignés.
- ☐ Alignement horizontal

Sélectionnez cette fonctionnalité si des bandes horizontales s'affichent à intervalles réguliers dans vos impressions.

Réinit niveau d'encre:

Sélectionnez cette fonction pour réinitialiser le niveau d'encre à 100 % avant de procéder au remplissage du réservoir d'encre.

Capacité restante du Boîtier maintenance. :

Affichage de la durée de vie approximative du boîtier de maintenance. Si • s'affiche, le boîtier de maintenance est presque plein. Si s'affiche, le boîtier de maintenance est plein.

Nettoyage guide papier:

Sélectionnez cette fonctionnalité s'il y a des taches d'encre sur les rouleaux intérieurs. L'imprimante alimente en papier afin de nettoyer les rouleaux intérieurs.

Informations connexes

- → « Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes) » à la page 85
- → « Alignement de la tête d'impression » à la page 89
- → « Remplissage du réservoir d'encre » à la page 76
- → « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 90

Options de menus pour Configuration de l'imprimante

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Configuration de l'imprimante

Réglages source papier :

Paramètre papier :

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans les sources de papier.

Modif auto A4/Lettre:

Sélectionnez **Oui** pour alimenter à partir de la source définie comme papier au format A4 lorsqu'aucune source de papier n'est définie au format Lettre, ou alimente à partir de la source de papier définie comme papier au format Lettre lorsqu'aucune source n'est définie au format A4.

Avis d'erreur:

Sélectionnez **Oui** pour afficher un message d'erreur lorsque la taille ou le type de papier sélectionné ne correspond pas au papier chargé.

Affich auto conf pap:

Sélectionnez **Oui** pour afficher l'écran **Réglage papier** lors du chargement de papier dans le bac papier.

Mode silencieux:

Sélectionnez **Oui** pour réduire le bruit pendant l'impression. Cela risque cependant de réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

Minuteur arrêt:

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction Réglages d'arrêt selon le lieu d'achat.

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Réglages d'arrêt:

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction Minuteur arrêt selon le lieu d'achat.

Arrêt si inactif
Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Arrêt si déconnecté

Sélectionnez ce paramètre pour éteindre l'imprimante après 30 minutes si tous les ports y compris le port USB sont déconnectés. Selon votre région, cette fonction peut ne pas être disponible.

Langue/Language:

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

Minuterie veille:

Définissez le délai avant d'entrer en mode veille (mode d'économie d'énergie) lorsque l'imprimante n'a effectué aucune opération. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

Solveur d'erreur auto:

Sélectionnez une action à effectuer en cas d'erreur d'impression recto verso ou d'erreur de mémoire pleine.

☐ Oui

Affiche un message d'avertissement et imprime en mode recto lorsqu'une erreur se produit pendant une impression recto verso, ou n'imprime que ce que l'imprimante peut traiter lorsque se produit une erreur de mémoire pleine.

☐ Non

L'imprimante affiche un message d'erreur et annule l'impression.

Temps de séchage de l'encre :

Sélectionnez le temps de séchage de l'encre que vous désirez employer pour les impressions recto verso. L'imprimante imprime l'autre côté après avoir imprimé un côté. Si votre impression est tachée, augmentez le temps de séchage.

PC Connexion via USB:

Sélectionnez **Activ.** pour permettre à un ordinateur d'accéder à l'imprimante lorsqu'on la connecte par USB.

Informations connexes

→ « Économies d'énergie — Panneau de commande » à la page 33

Options de menus pour Impr.feui.d'état

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Impr.feui.d'état

Fiche d'état de cfg.:

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'état et les paramètres actuels de l'imprimante.

Fiche d'état des consommables :

Imprime une feuille d'information indiquant l'état des consommables.

Fiche d'historique d'utilisation :

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'historique de l'utilisation de l'imprimante.

Options de menus pour Compteur d'impressions

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Compteur d'impressions

Affiche le nombre total d'impressions depuis le moment où vous avez acheté l'imprimante.

Options de menus pour Rest param défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Rest param défaut

Permet de réinitialiser les menus suivants.
☐ Param de copie
☐ Eff ttes données et param

Options de menus pour Version du firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Param. > Version du firmware

Affiche la version du micrologiciel de votre imprimante.

Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion

de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Selon le lieu d'achat, l'imprimante peut disposer d'une fonction qui l'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée pendant 30 minutes.

Économies d'énergie — Panneau de commande

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◄, ▶, puis appuyez
sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Configuration de l'imprimante**.

3. Procédez de l'une des manières suivantes.

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

- ☐ Sélectionnez **Minuterie veille**, **Réglages d'arrêt** > **Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**, puis définissez les paramètres.
- ☐ Sélectionnez **Minuterie veille** ou **Minuteur arrêt**, puis définissez les paramètres.

Remarque:

Votre produit peut disposer de la fonction Réglages d'arrêt ou Minuteur arrêt selon le lieu d'achat.

Impression

Impression

Impression depuis le pilote d'impression sous Windows

Accès au pilote d'impression

Lorsque vous accédez au pilote d'impression depuis la panneau de configuration de l'ordinateur, les paramètres sont appliqués à toutes les applications.

Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande ☐ Windows 10/Windows Server 2016 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Système Windows > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes sous Matériel et audio. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**. ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Sélectionnez Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes sous Matériel et audio. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez Options d'impression. ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes sous Matériel et audio. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez Options d'impression. ☐ Windows Vista/Windows Server 2008 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration > Imprimantes (sous Matériel et audio). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez Options d'impression. ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez Options d'impression.

Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

Remarque:

Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.


Impression

Informations de base sur l'impression

Remarque:

Le fonctionnement peut varier selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

- Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
 Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
- 2. Sélectionnez Imprimer ou Configuration de la page dans le menu Fichier.
- 3. Sélectionnez votre imprimante.
- 4. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.



5. Modifiez les paramètres selon les besoins.

Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

Remarque:

- ☐ Vous pouvez également vous reporter à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Un clic droit sur un élément affiche l'**Aide**.
- ☐ Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, vous pouvez afficher un aperçu de votre document avant impression.
- 6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
- 7. Cliquez sur **Imprimer**.

Remarque:

Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, une fenêtre d'aperçu s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Annuler**, puis répétez la procédure depuis l'étape 2.

Informations connexes


→ « Papiers disponibles et capacités » à la page 18

Impression

- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Chargement de papier dans le Fente insertion arrière » à la page 24
- → « Liste des types de papier » à la page 26
- → « Onglet Principal » à la page 50

Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de la feuille. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en réordonnant les pages et en pliant l'impression.



Remarque:

- □ Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- ☐ Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

Informations connexes

→ « Papiers disponibles et capacités » à la page 18

Paramètres de l'imprimante

- 1. Sur l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez une option pour **Impression recto verso**.
- 2. Cliquez sur Configuration poster, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur OK.
 - Définissez les paramètres de **Densité d'impression**, le cas échéant.

Remarque:


- ☐ Pour imprimer un livret plié, sélectionnez **Livret**.
- ☐ Le paramétrage de **Densité d'impression** vous permet d'ajuster la densité d'impression en fonction du type de document.
- ☐ L'impression peut être lente selon la combinaison d'options sélectionnées pour **Sélectionner le type de document** dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression et pour **Qualité** dans l'onglet **Principal**.
- 3. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Principal » à la page 50

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.



Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet Principal du pilote d'impression, sélectionnez 2 en 1 ou 4 en 1 comme paramètre Multi-Pages.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Principal » à la page 50

Impression et empilement en respectant l'ordre des pages (impression en ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages à la sortie avant de l'imprimante.



Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet Principal du pilote d'impression, sélectionnez Ordre inversé.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Principal » à la page 50

Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



Paramètres d'impression

Sur l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, sélectionnez le format du document dans le paramètre **Format document**. Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer dans le paramètre **Sortie papier**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, puis sélectionnez **Ajuster à la page** ou **Zoom**. Si vous sélectionnez **Zoom**, saisissez un pourcentage.


Sélectionnez Centre pour imprimer les images au centre de la page.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.



Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3**, ou **Poster 4 x 4** comme paramètre **Multi-Pages**. Si vous cliquez sur **Configuration**, vous pouvez sélectionner les éléments que vous ne voulez pas imprimer. Vous pouvez également sélectionner les options de guide de découpe.


Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Principal » à la page 50


Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.


Les guides réels sont imprimés en monochrome. Toutefois, pour cette explication, ils sont représentés par des lignes bleues et rouges.




1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.




2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.




3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).




4. Collez les feuilles ensemble par l'arrière.




- 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- 6. Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.




7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.




8. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).



9. Collez les feuilles ensemble par l'arrière.




10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.



Impression avec en-tête et pied de page

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.



Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez les éléments à imprimer.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression d'un filigrane

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple « Confidentiel » ou un motif de protection contre la copie, sur vos impressions. Si vous imprimez en utilisant un motif de protection contre la copie, les lettres masquées apparaissent lorsque vous photocopiez le document afin de distinguer l'original des copies.



Motif de protection contre la copie est disponible dans les conditions suivantes :

- Papier : papier ordinaire, papier à photocopie, papier à en-tête ou papier ordinaire de haute qualité
- Qualité : Standard
- ☐ Impression recto verso automatique : non sélectionné
- ☐ Correction du ton : Automatique

Remarque:

Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane ou motif de protection contre la copie.

Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez Motif de protection contre la copie ou Filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des paramètres tels que la taille, la densité ou la position du motif ou de la marque.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression combinée de plusieurs fichiers

L'Arrangeur d'impressions simple vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page pour plusieurs pages et l'impression recto-verso.



Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**. Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'affiche. Avec la fenêtre Arrangeur d'impressions simple ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes cidessus.

Lorsque vous sélectionnez un travail d'impression ajouté à Projet d'impression dans la fenêtre Arrangeur d'impressions simple, vous pouvez modifier la mise en page.

Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour lancer l'impression.

Remarque:

Si vous fermez la fenêtre Arrangeur d'impressions simple avant d'ajouter toutes les données d'impression au Projet d'impression, la tâche d'impression en cours est annulée. Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu **Fichier** pour enregistrer la tâche en cours. L'extension des fichiers enregistrés est « .ecl ».

Pour ouvrir un Projet d'impression, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. La fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'ouvre. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Principal » à la page 50

Réglage du ton d'impression

Vous pouvez régler le ton utilisé pour la tâche d'impression.



Remarque

Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, sélectionnez **Perso.** pour le paramètre **Correction du ton**. Cliquez sur **Plus d'options** pour ouvrir la fenêtre **Correction du ton** et sélectionnez la méthode de correction de ton.

Remarque:


☐ **Automatique** est sélectionné comme valeur par défaut dans l'onglet **Plus d'options**. Ce paramètre ajuste automatiquement le ton en fonction du type de papier et de la qualité d'impression.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression pour épaissir les lignes fines

Vous pouvez épaissir les lignes trop fines pour être imprimées.



Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction du ton**. Sélectionnez **Accentuer les lignes fines**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression d'amélioration de texte et lignes clairs

Vous pouvez améliorer les lettres et les lignes claires pour les rendre plus visibles ou pour obtenir une meilleure netteté d'image.



Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction du ton**. Sélectionnez **Améliorer le texte et les lignes clairs**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Plus d'options » à la page 51

Impression de codes barre lisibles

Vous pouvez imprimer un code barre bien lisible et facile à scanner. N'activez cette fonctionnalité que si le code barre que vous avez imprimé ne peut pas être scanné.



Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes.

- ☐ Papier : papier ordinaire, papier de copie, papier à en-tête, papier ordinaire de haute qualité, papier épais ou enveloppe
- ☐ Qualité : **Standard**

Remarque:

Selon les circonstances, il est possible que l'amélioration de l'impression ne puisse pas toujours être effectuée.

Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus**, puis sélectionnez **Mode code à barres**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 35
- → « Onglet Utilitaire » à la page 52

Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

Annulation

Sur l'ordinateur, cliquez à l'aide du bouton droit sur votre imprimante dans **Périphériques et imprimantes**, **Imprimante**, ou dans **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Voir ce qui s'imprime**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

Remarque:

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

Onglet Principal

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres prédéfinitions pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste la prédéfinition que vous souhaitez utiliser.	
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléme	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets Principal et Plus d'options .	
Rétablir défaut		Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet Plus d'options sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Niveaux d'encre	Affiche les niveau appro	Affiche les niveau approximatifs d'encre.	
Alimentation	Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté. Sélectionnez Automatique pour choisir automatiquement la source de papier indiquée dans Réglage papier sur l'imprimante.		
Format document	Sélectionnez la taille du papier sur laquelle vous souhaitez imprimer. Si vous sélectionnez Personnalisée , saisissez la largeur et la hauteur du papier.		
Orientation	Sélectionnez l'orientation à utiliser pour imprimer.		
Type de papier	Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.		
Qualité	Sélectionnez la qualité d'impression. Les paramètres disponibles dépendent du type de papier sélectionné.		
Impression recto	Pour procéder à une impression recto-verso.		
verso	Configuration poster	Vous pouvez spécifier le bord et les marges de liaison. Lors de l'impression de documents de plusieurs pages, vous pouvez choisir d'imprimer en commençant par le recto ou le verso de la page.	
	Densité d'impression	Sélectionnez le type de document pour ajuster la densité d'impression. Sélectionner la densité d'impression appropriée permet d'éviter que les images ne transpercent le papier. Sélectionnez Personnalisée pour ajouter la densité d'impression manuellement.	
Multi-Pages	Permet d'imprimer plusieurs pages sur une feuille ou d'imprimer une affiche. Cliquez sur Ordre page pour préciser l'ordre d'impression des pages.		

Copies	Définit le nombre de copies à imprimer.	
	Assemblées	Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.
	Ordre inversé	Permet d'imprimer à partir de la dernière page de sorte que les pages soient empilées dans le bon ordre après l'impression.
Mode silencieux	Atténue le bruit de l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.	
Aperçu avant impression	Affiche un aperçu de votre document avant impression. Sélectionnez pour imprimer à l'aide de la fonction Arrangeur d'impressions simple.	
Arrangeur d'impressions simple		

Onglet Plus d'options

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres prédéfinitions pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste la prédéfinition que vous souhaitez utiliser.
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets Principal et Plus d'options .	
Rétablir défaut	Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet Principal sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Format document	Sélectionnez la taille de votre document.	
Sortie papier	Sélectionnez la taille du papier sur laquelle vous souhaitez imprimer. Si Sortie papier diffère de Format document , Réduire/Agrandir le document est sélectionné automatiquement. Vous ne devez pas le sélectionner lors de l'impression sans réduire ou agrandir la taille d'un document.	
Réduire/Agrandir le	Permet de réduire ou agrandir la taille d'un document.	
document	Ajuster à la page	Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction du format de papier sélectionné dans Sortie papier .
	Zoom	Imprime avec un pourcentage spécifique.
	Centre	Imprime des images au centre du papier.
Correction du ton	Automatique	Ajuste automatiquement le ton des images.
	Perso.	Permet de corriger le ton manuellement. Cliquez sur Plus d'options pour effectuer d'autres réglages.
	Options d'image	Active des options de qualité d'impression telles que Accentuer le texte. Vous pouvez également épaissir des lignes fines pour les rendre visibles sur les impressions.
Caractéristiques des filigranes	Permet de définir des pa	aramètres pour les filigranes ou motifs de protection contre la copie.

Paramètres supplémentaires	Rotation 180°	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.
	Vitesse Rapide	Permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
	Image miroir	Inverse une image pour l'imprimer comme si elle apparaissait dans un miroir.

Onglet Utilitaire

Vérification des buses	Imprime un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées.	
Nettoyage des têtes	Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression. Dans la mesure où cette fonction utilise de l'encre, ne nettoyez la tête d'impression que si certaines buses sont bouchées comme indiqué sur l'illustration du motif de vérification des buses.	
Nettoyage auto	Effectuez un nettoyage au démarrage pour nettoyer les buses obstruées dans la tête d'impression. Dans la mesure où cette fonction utilise plus d'encre que le nettoyage de tête, n'effectuez un nettoyage au démarrage que si certaines buses sont bouchées comme indiqué sur l'illustration du motif de vérification des buses.	
Arrangeur d'impressions simple	Ouvre la fenêtre Arrangeur d'impressions simple. Vous pouvez y ouvrir et y modifier les données précédemment enregistrées.	
EPSON Status Monitor 3	Ouvre la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Vous pouvez y vérifier le statut de l'imprimante et des consommables.	
Préférences du contrôle	Permet de définir des paramètres dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.	
Paramètres étendus	Permet de procéder à divers réglages. Faites un clic droit sur chaque élément afin d'afficher l'Aide pour obtenir des informations complémentaires.	
File d'attente	Affiche les tâches en attente d'impression. Vous pouvez contrôler, mettre en pause ou reprendre les tâches d'impression.	

Informations imprimante et options	Affiche le nombre de feuilles de papier introduites dans l'imprimante.
Langue	Modifie la langue utilisée dans la fenêtre du pilote d'impression. Pour appliquer les paramètres, fermez le pilote d'impression et ouvrez-le de nouveau.
Mise à jour du logiciel	Démarre EPSON Software Updater pour vérifier la version la plus récente des applications sur Internet.
Support technique	Vous permet d'accéder au site de support technique Epson.

Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS


Informations de base sur l'impression

Remarque:

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

- Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
 Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
- 2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.
 - Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou **▼** pour agrandir la fenêtre d'impression.
- 3. Sélectionnez votre imprimante.

4. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.



Remarque:

Sous OS X Mountain Lion ou ultérieur, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote d'impression Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

http://epson.sn


- Modifiez les paramètres selon les besoins.
 Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.
- 6. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- → « Papiers disponibles et capacités » à la page 18
- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Chargement de papier dans le Fente insertion arrière » à la page 24
- → « Liste des types de papier » à la page 26
- → « Options de menus pour Configuration Imprimante » à la page 59

Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de la feuille.



Remarque:

- □ Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- ☐ Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

Informations connexes

→ « Papiers disponibles et capacités » à la page 18

Paramètres d'impression

Sélectionnez **Param. d'impr. recto verso** dans le menu contextuel. Sélectionnez la méthode d'impression recto verso, puis définissez les paramètres **Type de document**.

Remarque:


- ☐ *La vitesse d'impression peut être réduite en fonction du type de document.*
- □ Lorsque vous imprimez des photos avec des données denses, sélectionnez **Texte & Graphiques** ou **Texte & Photos** comme paramètre **Type de document**. Si les impressions sont tachées ou que de l'encre a transpercé, ajustez **Densité d'impression** et **Augment. tps séchage encre** dans **Réglages**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 53
- « Options de menus pour Param. d'impr. recto verso » à la page 59

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de données sur une seule feuille de papier.



Paramètres de l'imprimante


Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 53
- → « Options de menus pour la mise en page » à la page 58

Impression et empilement en respectant l'ordre des pages (impression en ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages à la sortie avant de l'imprimante.



Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez Gestion du papier dans le menu contextuel. Sélectionnez Reverse comme paramètre Page Order.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 53
- → « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 59

Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



Paramètres d'impression

Si vous souhaitez imprimer en adaptant l'impression au format du papier, sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel, puis **Adapter au format du papier**. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante dans **Taille du papier de destination**. Si vous souhaitez réduire la taille du document, sélectionnez **Diminuer la taille uniquement**.

Si vous souhaitez imprimer à un pourcentage spécifique, procédez comme suit.

- ☐ Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application. Sélectionnez **Imprimante**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **Imprimer**.
- Sélectionnez Format d'impression dans le menu Fichier dans l'application. Sélectionnez votre imprimante dans Format pour, saisissez un pourcentage dans Échelle et cliquez sur OK.

Remarque:

Sélectionnez la taille du papier défini dans l'application comme paramètre **Taille du papier de destination**.

Informations connexes

- → « Informations de base sur l'impression » à la page 53
- → « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 59

Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

Annulation

liquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock . Sélectionnez la tâche à annuler puis effectuez une des opération iivantes.
OS X Mountain Lion ou ultérieur
Cliquez sur en regard de l'indicateur de progression.
Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x
Cliquez sur Supprimer.

Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

Remarque:

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

Options de menus pour la mise en page

Pages par feuille	Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une feuille.	
Direction de la disposition	Indiquez l'ordre dans lequel les pages seront imprimées.	
Bordure	Imprime une bordure autour des pages.	
Inverser l'orientation de la page	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Sélectionnez cet élément lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.	
Retourner horizontalement	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un mirroir.	

Options de menus pour la correspondance des couleurs

ColorSync	Sélectionnez la méthode d'ajustement des couleurs. Ces options ajustent les couleurs entre
Calibration EPSON	l'imprimante et l'écran de l'ordinateur pour réduire les différences.

Options de menus pour la manipulation du papier

Assembler les pages	Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes. Pour choisir de n'imprimer que les pages impaires ou paires. Pour imprimer de la première à la dernière page.	
Pages à imprimer		
Ordre des pages		
Adapter à la taille du	Pour adapter l'impression à la taille du papier chargé.	
papier	Taille du papier de destination	Pour sélectionner le format de papier sur lequel imprimer.
	Réduction uniquement	Pour réduire la taille du document.

Options de menus pour la page de garde

Imprimer page de garde	Pour indiquer si vous souhaitez imprimer une page de garde. Lorsque vous voulez ajouter une page de couverture à la fin, sélectionnez Après le document .
Type de page de couverture	Pour sélectionner le contenu de la page de couverture.

Options de menus pour Configuration Imprimante

Alimentation	Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté. Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché. La sélection de Automatique choisit automatiquement la source de papier correspondant au Réglage papier de l'imprimante.	
Support	Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.	
Qualité	té Sélectionnez la qualité d'impression. Les options varient en fonction du type de papier.	
Paramètres avancés Permet d'ajuster la luminosité et le contraste des images.		

Options de menus pour Param. d'impr. recto verso

Impr. recto verso Imprime des deux côtés du papier.	
---	--

Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS

Accès à la fenêtre Paramètres de fonctionnement du pilote d'impression Mac OS

Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et fournitures > Options (ou Pilote).

Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS

Sauter page blanche: permet de ne pas imprimer les pages blanches.
Mode silencieux : permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite.
Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans le deux sens.La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur Oui .Il n'est pas possible de sélectionner Non lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.

Annulation de la tâche en cours


Appuyez sur la touche \bigcirc sur le panneau de commande de l'imprimante pour annuler la tâche d'impression en cours.

Copie

Copie

- 1. Chargez du papier dans l'imprimante.
- 2. Placez les documents originaux.
- 3. Sélectionnez Copie au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.



- 4. Définissez le nombre de copies.
- 5. Appuyez sur la touche OK pour afficher et vérifier les paramètres d'impression. Pour modifier les paramètres, appuyez sur la touche ▼, sélectionnez les éléments de paramètres et modifiez-les. Appuyez sur la touche OK lorsque vous avez terminé.

Remarque:

Si vous souhaitez réaliser une copie en réduisant ou en agrandissant la taille du document d'un pourcentage spécifique, ne sélectionnez pas **Ajustement autom.** pour le paramètre **Réduire/agrandir**. Spécifiez un pourcentage dans **Format personn.**. Vous pouvez modifier le pourcentage par incréments de 10 % en maintenant la touche ◀ ou ▶ enfoncée.

6. Appuyez sur le bouton \diamondsuit .

Informations connexes

- → « Positionnement des originaux » à la page 27
- → « Options de menu pour la copie » à la page 63

Copie recto verso

1. Sélectionnez Copie au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

- 2. Appuyez sur la touche OK pour afficher les paramètres d'impression, puis appuyez sur la touche ▼.
- 3. Sélectionnez 1> 2-Faces pour le paramètre Rec/Ver, puis appuyez sur la touche OK.
- 4. Sélectionnez l'orientation de l'original pour le paramètre Sens de l'original, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez les direction de reliure pour le paramètre **Reliure (copie)**, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Vérifiez les autres éléments de paramètre d'impression, modifiez-les si nécessaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 7. Appuyez sur le bouton \diamondsuit .

Informations connexes

→ « Copie » à la page 61

Copies avec des originaux de plusieurs pages sur une seule feuille

1. Sélectionnez Copie au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

- 2. Appuyez sur la touche OK pour afficher les paramètres d'impression, puis appuyez sur la touche ▼.
- 3. Sélectionnez **2-haut** pour le paramètre **Multi-Pages**, puis appuyez sur la touche OK.
- 4. Sélectionnez l'ordre de la disposition pour le paramètre **Ord dispos**, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez l'orientation de l'original pour le paramètre **Sens de l'original**, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Vérifiez les autres éléments de paramètre d'impression, modifiez-les si nécessaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur le bouton ◆.

Informations connexes

→ « Copie » à la page 61

Options de menu pour la copie

Remarque:

Les menus disponibles varient selon la mise en page sélectionnée.

Nombre de copies :

Saisissez le nombre de copies.

Copie Carte d'identité :

Numérise les deux côtés d'une carte d'identité et les copie sur un côté d'une feuille A4.

Rec/Ver:

Sélectionnez la mise en page recto verso.

☐ 1>1-Faces

Permet de copier une copie du document d'origine sur un côté du papier.

☐ 1> 2-Faces

Permet de copier deux documents originaux recto sur les deux côtés d'une feuille de papier. Sélectionnez l'orientation de votre original et la position de reliure du papier.

Densité:

Augmentez le niveau de densité si les copies sont pâles. Réduisez le niveau de densité en cas de taches d'encre.

Taille du papier :

Sélectionnez la taille du papier chargé.

Type de papier :

Sélectionnez le type de papier chargé.

Paramètre papier:

Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

Réduire/agrandir:


Permet d'agrandir ou de réduire les documents originaux.

☐ Format réel

Permet de réaliser des copies avec un taux d'agrandissement de 100 %.

☐ Ajustement autom.

Permet de détecter la zone de numérisation et d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction de la taille de papier sélectionnée. S'il y a des marges blanches autour du document original, les marges blanches à partir de la marque dans le coin de la vitre du scanner sont détectées en tant que zone de numérisation, il est cependant possible que les marges de l'autre côté soient rognées.



☐ Personnalisé

Sélectionnez cette option pour définir le taux d'agrandissement ou de réduction du document original.

Format personn.:

Permet de définir le taux d'agrandissement utilisé pour agrandir ou réduire le document original dans une plage comprise entre 25 et 400 %.

Format original:

Sélectionnez la taille de votre original. Lorsque vous copiez des documents de taille non standard, sélectionnez la taille la plus proche de celle de votre original.

Multi-Pages:

☐ Page unique

Copie un original recto sur une feuille unique.

☐ 2-haut

Permet de copier deux documents originaux recto sur une feuille unique selon la disposition 2 en 1. Sélectionnez l'ordre de mise en page et l'orientation de votre original.

Type de document :

Permet de sélectionner le type de votre original. Effectue une copie en qualité optimale en fonction du type d'original.

Numérisation

Numérisation à l'aide du panneau de commande


Numérisation vers un ordinateur

Remarque:

Avant de numériser, installez Epson Scan 2 et Epson Event Manager sur votre ordinateur.

- 1. Placez les documents originaux.
- 2. Sélectionnez **Numérisation** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.



- 3. Sélectionnez la méthode d'enregistrement de l'image numérisée sur un ordinateur depuis les menus suivants, puis appuyez sur la touche OK.
 - ☐ Vers l'ordinateur (JPEG): permet d'enregistrer l'image numérisée au format JPEG.
 - ☐ Vers l'ordinateur (PDF): permet d'enregistrer l'image numérisée au format PDF.
 - ☐ Vers l'ordinateur (Email): permet de lancer le client de messagerie électronique sur votre ordinateur, puis de joindre automatiquement l'image à un courrier électronique.
 - ☐ Vers l'ordinateur (personnalisé): enregistre l'image numérisée en utilisant les paramètres d'Epson Event Manager. Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement.
- 4. Appuyez sur le bouton \diamondsuit .

Informations connexes


→ « Positionnement des originaux » à la page 27

Définition de paramètres personnalisés dans Epson Event Manager


Vous pouvez définir les paramètres de numérisation pour **Vers l'ordinateur (personnalisé)** dans Epson Event Manager.

Reportez-vous à l'aide de l'application Epson Event Manager pour plus de détails.


- 1. Lancez l'application Epson Event Manager.
- 2. Assurez-vous que votre scanner est sélectionné comme **Scanner** dans l'onglet **Paramètres de la touche** de l'écran principal.



3. Cliquez sur Définir les paramètres du travail.




4. Définissez les paramètres de numérisation dans l'écran Paramètres du travail.



- ☐ Modifier les paramètres du travail : sélectionnez **Action personnalisée**.
- ☐ Paramètre : numérisez en utilisant les meilleurs paramètres pour le type d'original sélectionné. Cliquez sur Paramètres de numérisation détaillés pour définir différents éléments, tels que la résolution ou la couleur, pour enregistrer l'image numérisée.
- Dossier cible : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée.
- ☐ Nom du fichier (préfixe + numéro de début) : modifiez les paramètres pour le nom de fichier que vous souhaitez enregistrer.
- ☐ Format du fichier : sélectionnez le format de sauvegarde.
- ☐ Lancer l'action : sélectionnez l'action lors de la numérisation.
- ☐ Paramètres de test : démarre la numérisation de test en utilisant les paramètres actuels.
- 5. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran principal.

6. Assurez-vous que Action personnalisée est sélectionné dans la liste Action personnalisée.



7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer Epson Event Manager.

Numérisation à partir d'un ordinateur


Numérisation à l'aide de Epson Scan 2

Vous pouvez numériser à l'aide du pilote de scanner Epson Scan 2. Vous pouvez numériser des originaux avec des réglages détaillés adaptés aux documents texte.

Reportez-vous à l'aide d'Epson Scan 2 pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.

- 1. Placez l'original.
- 2. Lancez l'application Epson Scan 2.

3. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet Paramètres principaux.



- ☐ Taille du document : sélectionnez le format des originaux.
- Boutons (orientation de l'original) : sélectionnez l'orientation définie de l'original que vous avez placé. Selon le format de l'original, cet élément peut être défini automatiquement sans la possibilité d'être modifié.
- ☐ Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- ☐ Résolution : sélectionnez la résolution.

Remarque:

Le paramètre Source du document est défini en tant que Vitre du scanner. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.


- 4. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres de numérisation.
 - ☐ Vous pouvez procéder à un aperçu de l'image numérisée en cliquant sur le bouton **Aperçu**. La fenêtre d'aperçu s'ouvre et l'image s'affiche.

J	Dans l'onglet Paramètres avancés , vous pouvez procéder à des réglages fins de l'image adaptés aux documents textes, tels que.
	☐ Retirer arrière-plan : retirez l'arrière-plan des originaux.
	\Box Optimisation du texte : vous pouvez améliorer la clarté et la netteté des lettres floues de l'original.
	☐ Segmentation zone auto : vous pouvez améliorer la netteté des lettres et le lissé des images lors de la numérisation en noir et blanc d'un document contenant des images.
	☐ Accentuer la couleur : pour améliorer la couleur spécifiée de l'image numérisée, puis l'enregistrer en niveaux de gris ou en noir et blanc.
	☐ Seuil Noir/Blanc : pour régler la marge du binaire monochrome (noir et blanc).
	☐ Netteté : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image.
	☐ Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
	☐ Remplissage des bords : pour régler l'ombre créée autour de l'image numérisée.
	☐ Sortie d'image double (Windows uniquement) : vous pouvez numériser une fois et enregistrer deux images avec différents paramètres de sortie en même temps.

Remarque:

Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.

5. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.



Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez Options dans la liste.
Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant Paramètre dans la liste.
Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.
Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant Sélectionner dans la liste.

6. Cliquez sur **Numériser**.

Informations connexes

- → « Positionnement des originaux » à la page 27
- → « Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2) » à la page 97

Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre approximatifs à partir de l'ordinateur.

Pour confirmer la quantité d'encre restante, vérifiez visuellement le niveau d'encre du réservoir de l'imprimante.

Vous pouvez vérifier la durée de vie approximative du boîtier de maintenance à partir du panneau de configuration de votre ordinateur.

Vérification de l'état du boîtier de maintenance — Panneau de commande

1. Sélectionnez Maintenance au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez Capacité restante du Boîtier maintenance..

Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance - Windows

- 1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- 2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.

Remarque:

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

Informations connexes

→ « Accès au pilote d'impression » à la page 34

Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Mac OS

1. Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante.

- 2. Cliquez sur Options et consommables > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.
- 3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Codes des bouteilles d'encre

Epson vous recommande d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson.

Les codes des bouteilles d'encre d'origine Epson sont les suivants.

Important:

- ☐ La garantie Epson ne couvre pas les dommages causés par des encres autres que celles spécifiées, y compris toute encre Epson authentique non conçue pour cette imprimante ou toute encre tierce.
- ☐ Les produits non fabriqués par Epson peuvent occasionner des dommages non couverts par les garanties proposées par Epson et, dans certains cas, peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible de l'imprimante.

Remarque:

- Les codes de bouteille d'encre peuvent varier selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- ☐ Les bouteilles d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés, cela n'affecte cependant pas le fonctionnement et les performances de l'imprimante.
- ☐ Les caractéristiques ou l'aspect des bouteilles d'encre peuvent être améliorés sans notification préalable.

Pour l'Europe

Produit	BK : Black (Noir)
ET-M2140	111
M2140	110* ¹ / 110S* ²

^{*1} Grande capacité / *2 Capacité standard

Remarque:

Les utilisateurs européens peuvent consulter le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des bouteilles d'encre Epson.

http://www.epson.eu/pageyield

Pour les pays asiatiques à l'exception de la Chine

BK : Black (Noir)	
005* ¹ / 005S* ²	

^{*1} Grande capacité / *2 Capacité standard

Informations connexes

→ « Site Web du support technique » à la page 136

Précautions de manipulation des bouteilles d'encre

Lisez les consignes suivantes avant de remplir les réservoirs d'encre.

Pr	écautions de stockage pour l'encre
	Stockez les bouteilles d'encre à température ambiante normale et conservez-les à l'abri de la lumière directe du soleil.
	Epson vous recommande d'utiliser les bouteilles d'encre avant la date imprimée sur l'emballage.
	Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou des changements de température. Faute de quoi de l'encre risque de fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien fermé. Veillez à tenir la bouteille d'encre bien droite lorsque vous fermez le capuchon et à prendre des précautions pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille (si elle est mise dans un sac, par exemple.)
	Lorsque vous sortez une bouteille d'encre d'un site de stockage au frais, laissez-la réchauffer à température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
	N'ouvrez pas l'emballage de la bouteille d'encre avant d'être prêt à remplir le réservoir d'encre.La bouteille d'encre est emballée sous vide pour préserver sa fiabilité.Si vous déballez une bouteille d'encre longtemps avant de l'utiliser, il est possible que l'impression ne se déroule pas normalement.
Pr	écautions de manipulation pour le remplissage de l'encre
	Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans le réservoir lorsque l'imprimante vous demande d'ajouter de l'encre.Les rendements estimés excluent cette réserve.
	Ne gardez pas une quantité d'encre faible trop longtemps pour des résultats d'impression optimum.
	Les bouteilles d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés, cela n'affecte cependant pas le fonctionnement et les performances de l'imprimante.
	Les caractéristiques ou l'aspect des bouteilles d'encre peuvent être améliorés sans notification préalable.
	Utilisez les bouteilles d'encre dont les références sont adaptées à cette imprimante.
	Cette imprimante requiert une manipulation prudente de l'encre. L'encre peut être projetée lors du remplissage du réservoir d'encre. Les taches d'encre présentes sur vos vêtements ou vos affaires peuvent être indélébiles.
	Ne secouez ni ne serrez pas trop les bouteilles d'encre.
	Dès qu'un flacon d'encre est ouvert, nous vous recommandons de l'utiliser dès que possible.
	Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante. Epson vous recommande de remplir le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure lorsque l'imprimante ne fonctionne pas pour réinitialiser le niveau d'encre.
	Pour obtenir des résultats d'impression optimaux, remplissez le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure au moins une fois tous les ans.
	Vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre physiques. Continuer à utiliser l'imprimante alors que l'encre est épuisée peut endommager l'imprimante. Epson vous recommande de remplir le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure lorsque l'imprimante ne fonctionne pas pour réinitialiser le niveau d'encre.
Cc	onsommation d'encre
	Pour garantir les performances optimales des têtes d'impression, une certaine quantité d'encre provenant du réservoir d'encre est consommée pendant les opérations de maintenance, notamment lors du nettoyage de la tête d'impression. De l'encre peut également être utilisée lorsque vous allumez l'imprimante.

- ☐ L'encre de la bouteille fournie avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre, il est donc possible que cette bouteille imprime moins de pages que les bouteilles d'encre suivantes.
- ☐ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

Remplissage du réservoir d'encre


1. Sélectionnez Maintenance au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , puis appuyez sur la touche OK.


- 2. Sélectionnez **Réinit niveau d'encre**.
- 3. Appuyez sur le bouton OK.
- 4. Ouvrez le capot du réservoir d'encre.




5. Ouvrez le bouchon du réservoir d'encre.



6. Tenez le flacon d'encre verticalement et tournez lentement le capuchon pour le retirer.



- Important:
 - ☐ Veillez à ne pas renverser d'encre.
 - ☐ Ne touchez pas le haut du flacon d'encre après avoir retiré le capuchon, vous pourriez vous tacher.
 - ☐ Ne mettez pas la partie supérieure du capuchon ni sa protection au rebut.S'il reste de l'encre dans la bouteille une fois le réservoir rempli, fermez le capuchon de la bouteille d'encre à l'aide de la partie supérieure du capuchon ou de sa protection.
- 7. Placez la partie supérieure de la bouteille d'encre le long de la fente située à l'avant de la goulotte de remplissage, puis retournez la bouteille lentement pour l'insérer dans la goulotte de remplissage.




Important:

Ne laissez pas le haut du flacon d'encre cogner contre d'autres objets après avoir retiré son capuchon, car de l'encre pourrait se répandre.

8. Insérez bien la partie supérieure de la bouteille d'encre la goulotte de remplissage du réservoir pour remplir le réservoir avec de l'encre.


L'encre se déverse dans le réservoir en tenant simplement la bouteille, ne la serrez pas. Le flot d'encre s'arrête automatiquement lorsque l'encre atteint la ligne supérieure.



Remarque:

Si l'encre ne s'écoule dans le réservoir, retirez le flacon d'encre et essayez de le réinsérer.

9. Lorsque vous avez terminé de remplir l'encre, retirez la bouteille d'encre, puis fermez bien le capot du réservoir d'encre.





Important:


Ne laissez pas le flacon d'encre inséré, il pourrait s'endommager ou de l'encre pourrait fuir.

Remarque:

S'il reste dans le flacon d'encre, refermez ce dernier avec le capuchon et rangez-le à la verticale pour une utilisation ultérieure.



10. Fermez bien le capot du réservoir d'encre.



- 11. Appuyez sur la touche \Diamond pour réinitialiser le niveau d'encre.
- 12. Confirmez le message, puis appuyez sur la touche \diamondsuit .



Important:

Si vous continuez d'utiliser l'imprimante après avoir réinitialisé le niveau d'encre, mais sans recharger le réservoir d'encre jusqu'à la ligne supérieure, l'impression peut être effectuée sans encre, ce qui pourrait endommager l'imprimante. Assurez-vous de vérifier visuellement le niveau d'encre du réservoir d'encre avant de commencer l'impression.

Informations connexes

- → « Codes des bouteilles d'encre » à la page 74
- → « Précautions de manipulation des bouteilles d'encre » à la page 75
- → « Encre renversée » à la page 126

Code du boîtier de maintenance

La boîte de maintenance peut être achetée et remplacée par l'utilisateur.

Nous vous recommandons d'utiliser un boîtier de maintenance d'origine Epson.

Le code suivant correspond au boîtier de maintenance Epson authentique.

T04D1



Important:

Lorsqu'un boîtier de maintenance a été installé dans une imprimante, il ne peut plus être utilisé dans une autre.

Précautions de manipulation du boîtier de maintenance

Li	sez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement du boîtier de manipulation.
	Ne touchez pas la puce verte située sur le côté du boîtier de maintenance. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.
	Ne laissez pas tomber le boîtier de maintenance et ne l'exposez pas à des chocs violents.
	Ne remplacez pas le boîtier de maintenance au cours de l'impression, car cela pourrait provoquer une fuite.
	Ne retirez pas le boîtier de maintenance ni son couvercle (sauf lors de son remplacement) afin d'éviter tout risque de fuite.
	Lorsque le couvercle ne peut pas être rattaché, la boîte de maintenance peut ne pas être installée correctement. Retirez la boîte de maintenance et réinstallez-la.
	N'inclinez pas le boîtier de maintenance usagé avant de l'avoir placé dans le sac en plastique fermé hermétiquement, car cela pourrait provoquer une fuite.
	Ne touchez pas les ouvertures de la boîte de maintenance au risque de vous tacher avec de l'encre.
	Ne réutilisez pas un boîtier de maintenance qui a été retiré et laissé de côté pendant une longue période. L'encre contenue dans le boîtier se sera solidifiée, empêchant l'absorption d'encre supplémentaire.
	Maintenez le boîtier de maintenance à l'abri de la lumière directe du soleil.
	N'entreposez pas l'imprimante dans un endroit trop chaud ou trop froid.

Remplacement du boîtier de maintenance

Au cours de certains cycles d'impression, une infime quantité d'encre en surplus peut être récupérée dans le boîtier de maintenance. Pour éviter la fuite d'encre depuis le boîtier de maintenance, l'imprimante est conçue pour stopper l'impression lorsque la capacité d'absorption du boîtier de maintenance a atteint ses limites. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante.

Lorsqu'un message vous demande de remplacer le boîtier de maintenance, reportez-vous aux animations affichées sur le panneau de contrôle.La nécessité de remplacer le boîtier ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications.La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.L'utilisateur peut procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.

Remarque:

Lorsque celui-ci est plein, vous ne pouvez pas imprimer avant de l'avoir remplacé pour éviter les fuites d'encre. Toutefois, les fonctionnalités hors impression sont toujours disponibles.

Informations connexes

- → « Code du boîtier de maintenance » à la page 80
- → « Précautions de manipulation du boîtier de maintenance » à la page 80

Empêcher la tête d'impression de sécher

Utilisez systématiquement le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'imprimante.

Vérifiez que le voyant d'alimentation est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

L'encre elle-même peut sécher si elle n'est pas couverte. Assurez-vous que la tête d'impression est bien capuchonnée pour éviter le séchage de l'encre, de la même manière que vous capuchonneriez un stylo-plume ou un style à huile.

Lorsque le cordon d'alimentation est débranché ou qu'une coupure de courant se produit durant le fonctionnement de l'imprimante, il se peut que la tête d'impression ne soit pas correctement capuchonnée. Si la tête d'impression est laissée telle quelle, elle séchera et engendrera une obstruction des buses (sorties d'encre).

Dans ce cas, rallumez et éteignez l'imprimante dès que possible pour capuchonner la tête d'impression.

Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses)

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles ou des bandes visibles apparaissent.

Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez d'abord la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées.


Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) — Panneau de commande

- 1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans la cassette de papier.
- 2. Sélectionnez **Maintenance** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

- 3. Sélectionnez Vérif. buses.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

5. Examinez le motif imprimé et effectuez l'une des opérations suivantes en fonction des résultats d'impression.



□ A:

Toutes les lignes sont imprimées. Aucune autre étape n'est nécessaire.

☐ B ou proche de B : nettoyez la tête d'impression.

Lorsque certaines buses sont bouchées, sélectionnez Oui, puis effectuez un nettoyage de la tête.

Vous pouvez toujours effectuer le nettoyage de la tête si vous sélectionnez **Non**. Consultez les informations connexes ci-dessous pour plus de détails.

☐ C ou près de C : effectuez un nettoyage au démarrage de la tête d'impression.

Lorsque la plupart des lignes sont brisées ou que la plupart des segments sont manquants, sélectionnez **Non**, puis effectuez un nettoyage de la tête. Consultez les informations connexes ci-dessous pour plus de détails.


Informations connexes

- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes) » à la page 85
- → « Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto) » à la page 87

Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) — Windows

- 1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- 2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- 3. Cliquez sur **Vérification des buses** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

5. Examinez le motif imprimé et effectuez l'une des opérations suivantes en fonction des résultats d'impression.



□ A:

Toutes les lignes sont imprimées. Aucune autre étape n'est nécessaire.

- ☐ B ou proche de B : nettoyez la tête d'impression.
 - Si certaines buses sont bouchées, effectuez un nettoyage des têtes. Consultez les informations connexes cidessous pour plus de détails.
- ☐ C ou proche de C : effectuez un nettoyage d'alimentation de la tête d'impression.

 Si la plupart des lignes sont rompues ou que la plupart des segments sont manquants, effectuez un nettoyage des têtes. Consultez les informations connexes ci-dessous pour plus de détails.


Informations connexes

- → « Accès au pilote d'impression » à la page 34
- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes) » à la page 85
- → « Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto) » à la page 87

Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) — Mac OS

- 1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- 2. Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante.
- 3. Cliquez sur Options et consommables > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.
- 4. Cliquez sur Vérification des buses.
- 5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

6. Examinez le motif imprimé et effectuez l'une des opérations suivantes en fonction des résultats d'impression.



□ A:

Toutes les lignes sont imprimées. Aucune autre étape n'est nécessaire.

- ☐ B ou proche de B : nettoyez la tête d'impression.
 - Si certaines buses sont bouchées, effectuez un nettoyage des têtes. Consultez les informations connexes cidessous pour plus de détails.
- ☐ C ou proche de C : effectuez un nettoyage d'alimentation de la tête d'impression.

 Si la plupart des lignes sont rompues ou que la plupart des segments sont manquants, effectuez un nettoyage des têtes. Consultez les informations connexes ci-dessous pour plus de détails.

Informations connexes

- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes) » à la page 85
- → « Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto) » à la page 87

Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes)

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si les buses sont obstruée, nettoyez la tête d'impression.

Important:
☐ N'ouvrez pas le capot de l'imprimante et ne mettez pas l'imprimante hors tension lors du nettoyage de la tête. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.
☐ Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression.
☐ Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête trois fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, exécutez Nettoyage auto. Si elle ne s'améliore pas, contactez le support Epson.
☐ Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.

Nettoyage de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Maintenance** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

- 2. Sélectionnez Nettoy. tête.
- 3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, exécutez **Vérification des buses**, puis vérifiez que les buses de la tête d'impression ne sont plus obstruées. Reportez-vous aux informations connexes ci-dessous pour obtenir plus de détails sur la procédure de vérification des buses.

Répétez jusqu'à trois fois étapes afin que toutes les lignes s'impriment correctement.

Informations connexes

→ « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82

Nettoyage de la tête d'impression — Windows

- 1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- 2. Cliquez sur Nettoyage des têtes au niveau de l'onglet Utilitaire.
- 3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, exécutez **Vérification des buses**, puis vérifiez si les buses de la tête d'impression ne sont plus obstruées. Pour plus de détails sur la procédure de vérification des buses, reportezvous aux informations connexes ci-dessous.

Répétez les étapes jusqu'à trois reprises pour que toutes les lignes sont imprimées correctement.

Informations connexes

→ « Accès au pilote d'impression » à la page 34

→ « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82

Nettoyage de la tête d'impression — Mac OS

- 1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu **Selectionnez Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
- 2. Cliquez sur Options et consommables > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.
- 3. Cliquez sur Nettoyage des têtes.
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, exécutez **Vérification des buses**, puis vérifiez si les buses de la tête d'impression ne sont plus obstruées. Pour plus de détails sur la procédure de vérification des buses, reportezvous aux informations connexes ci-dessous.

Répétez les étapes jusqu'à trois reprises pour que toutes les lignes sont imprimées correctement.

Informations connexes

→ « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82

Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto)

Le nettoyage au démarrage peut améliorer la qualité d'impression dans les cas suivants.

- ☐ La plupart des buses sont bouchées.
- ☐ Vous avez contrôlé la buse et effectué un nettoyage de la tête trois fois, puis attendu au moins six heures sans imprimer, mais la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée.

Avant d'exécuter cette fonction, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier que les buses ne sont pas obstruées, lisez les instructions suivantes et effectuez un nettoyage au démarrage de la tête d'impression.



Important:

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'encre dans le réservoir d'encre.

Vérifiez visuellement que le réservoir d'encre est au moins remplis au tiers. Une faible quantité d'encre durant le Nettoyage auto pourrait endommager le produit.



Important:

Un intervalle de 12 heures est nécessaire entre chaque Nettoyage auto.

Un simple Nettoyage auto devrait résoudre le problème de qualité d'impression dans les 12 heures.Par conséquent, vous devez attendre 12 heures avant de réessayer pour éviter toute utilisation d'encre inutile.



Important:

Le remplacement de la boîte de maintenance peut être nécessaire.

De l'encre sera déposée dans la boîte de maintenance. Si elle s'avère pleine, vous devrez préparer et installer une boîte de maintenance de remplacement pour continuer l'impression.

Remarque:

Vous ne pouvez pas exécuter cette fonction si les niveaux d'encre ou l'espace libre dans la boîte de maintenance sont insuffisants pour Nettoyage auto. Même dans ce cas, les niveaux et l'espace libre pour l'impression peuvent subsister.

Exécution d'un Nettoyage auto — Panneau de commande

Lisez les instructions du Nettoyage auto avant d'exécuter cette fonctionnalité.

- Éteignez l'imprimante.
- 2. Tout en maintenant la touche ② enfoncée, appuyez sur la touche Ů jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote pour afficher l'écran de confirmation.
- 3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour exécuter un Nettoyage auto.

Remarque:

S'il ne s'exécute pas, résolvez les problèmes qui s'affichent à l'écran. Suivez ensuite cette procédure depuis l'étape 1 pour exécuter à nouveau cette fonctionnalité.

4. Une fois cet utilitaire exécuté, lancez l'utilitaire de vérification des buses afin de s'assurer qu'elles ne sont pas obstruées.

Pour en savoir plus sur la procédure de vérification des buses, reportez-vous à la section Informations complémentaires ci-dessous.

Informations connexes

- 🖈 « Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto) » à la page 87
- « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82

Exécution de Nettoyage auto — Windows

- 1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- Cliquez sur **Nettoyage auto** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
- 3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque:

S'il ne s'exécute pas, résolvez les problèmes qui s'affichent sur le panneau de commande de l'imprimante. Suivez ensuite cette procédure à partir de l'étape 1 pour exécuter de nouveau cette fonction.

Informations connexes

« Accès au pilote d'impression » à la page 34

Exécution de Nettoyage auto — Mac OS

- 1. Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante.
- 2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- 3. Cliquez sur Nettoyage auto.
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque:

S'il ne s'exécute pas, résolvez les problèmes qui s'affichent sur le panneau de commande de l'imprimante. Suivez ensuite cette procédure à partir de l'étape 1 pour exécuter de nouveau cette fonction.

Alignement de la tête d'impression

Si les	résultats	d'impres	sion pré	sentent	les pro	oblème	s suivants	, alignez la	a tête	d'impression	pour	améliore	er les
impre	ssions.												
□ т	1.	. 1	1.1	, 1 1	. ,	1		1.1					

- ☐ Les lignes verticales semblent mal alignées ou les impressions semblent floues
- ☐ Les bandes horizontales se produisent à intervalles réguliers

Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Maintenance** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \triangle , ∇ , \triangleleft , \triangleright , puis appuyez sur la touche OK.

- 2. Sélectionnez **Alignement tête**.
- 3. Sélectionnez le menu de réglage que vous souhaitez ajuster pour améliorer les impressions en fonction de l'état des résultats d'impression.
 - ☐ Si les lignes verticales semblent mal alignées ou si vos impressions semblent floues : sélectionnez **Alignement vertical**.
 - ☐ Les bandes horizontales se produisent à intervalles réguliers : sélectionnez **Alignement horizontal**.
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Informations connexes

→ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21

Nettoyage du trajet du papier

Si les impressions sont tachées ou que le papier n'est pas alimenté correctement, nettoyez l'intérieur du rouleau.



Important:

N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.

Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur.



Important:

N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.

- Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le fente insertion arrière.
- 2. Sélectionnez Maintenance au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◄, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

- 3. Sélectionnez Nettoyage guide papier.
- 4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour nettoyer le trajet du papier. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.

Informations connexes


→ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21

Nettoyer le trajet du papier en cas de problèmes d'alimentation papier

Si le papier n'est pas correctement alimenté à partir du bac papier, nettoyez l'intérieur du rouleau.

- Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche \circlearrowleft .
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez-le de l'imprimante.


3. Assurez-vous que le capuchon du réservoir d'encre est bien fermé.




| Important:

Si le capuchon du réservoir d'encre n'est pas correctement fermé, de l'encre risque de fuir.

- Fermez le scanner.
- Retirez la bac papier en la faisant glisser, puis retirez le papier coincé.



Placez l'imprimante sur le côté avec le réservoir d'encre de l'imprimante en bas.





Attention:


Veillez à ne pas vous coincer la main ou les doigts lorsque vous mettez l'imprimante debout. Vous risqueriez de vous blesser.



| Important:

Ne laissez pas l'imprimante debout pendant longtemps.

7. Humectez un chiffon doux, essorez-le soigneusement puis essuyez le rouleau en le faisant tourner avec le chiffon.



- Remettez l'imprimante dans sa position habituelle puis insérez le bac papier.
- Connectez le cordon d'alimentation.

Nettoyage de la Vitre du scanner


Si les copies ou les images numérisées sont tachées, nettoyez la vitre du scanner.



Important:

Ne nettoyez jamais l'imprimante avec de l'alcool ou des diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.

1. Ouvrez le couvercle de documents.



2. Nettoyez la surface de la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre.



- □ Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou autre substance difficile à ôter, retirez la tache à l'aide d'une faible quantité de produit nettoyant pour les vitres et d'un chiffon doux. Essuyez l'excédent de liquide.
- ☐ N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- ☐ Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Si la surface de la vitre est endommagée, la qualité de numérisation risque de baisser.

Nettoyage du film translucide

Lorsque l'impression ne s'améliore pas suite à l'alignement de la tête d'impression ou du nettoyage du chemin du papier, cela peut signifier que le film translucide à l'intérieur de l'imprimante est taché.


Élément requis :

- ☐ Cotons-tiges
- ☐ Eau avec quelques gouttes de détergent (2 à 3 gouttes de détergent dans 1/4 tasse d'eau du robinet)
- ☐ Lumière pour vérifier les taches


Important:

N'utilisez que de l'eau avec quelques gouttes de détergent comme liquide de nettoyage.

- 1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche \circ .
- 2. Ouvrez le capot de l'imprimante.



3. Vérifiez si le film translucide est taché. Les taches seront plus facile à repérer si vous utilisez une lumière. S'il y a des taches (telles que des marques de doigts ou de graisse) sur le film translucide (A), passez à l'étape suivante.



A : Film translucide


B: Rail



Important:

Faites attention de ne pas toucher le rail (B). Vous pourriez ne plus être en mesure d'imprimer. Ne nettoyez pas la graisse du rail, car elle est indispensable au bon fonctionnement.

4. Humidifiez un coton-tige avec de l'eau mélangé à quelques gouttes de détergent de sorte que l'eau ne goutte pas, puis essuyez la partie tachée.





Important:

Essuyez doucement la tache. Si vous appuyez trop fort avec le coton-tige, les ressorts du film peuvent se disloquer et l'imprimante peut être endommagée.

5. Utilisez un nouveau coton-tige sec pour essayer le film.



Important:

Ne laissez aucune fibre sur le film.

Remarque:

Pour éviter d'étaler la tache, remplacez fréquemment le coton-tige usagé.

- 6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le film ne soit plus taché.
- 7. Vérifiez visuellement que le film n'est pas taché.

Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante

Vous pouvez consulter le nombre total de pages entraînées dans l'imprimante.

Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — panneau de commande

Les informations sont imprimées avec le motif de vérification des buses.

- 1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- 2. Sélectionnez **Maintenance** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , puis appuyez sur la touche OK.

- 3. Sélectionnez Vérif. buses.
- 4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

Informations connexes

→ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21

Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante - Windows

- 1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- 2. Cliquez sur Informations imprimante et options dans l'onglet Utilitaire.

Informations connexes

→ « Accès au pilote d'impression » à la page 34

Vérification du nombre total de pages entraînées dans l'imprimante — Mac OS

- 1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
- 2. Cliquez sur Options et consommables > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.
- 3. Cliquez sur **Informations imprimante et options**.

Cette partie présente les produits logiciels disponibles pour votre imprimante sur le CD fourni.

Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée. Vous pouvez également démarrer Epson Scan 2 à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Démarrage sous Windows

Remarque:

Pour les systèmes d'exploitation Windows Server, assurez-vous que la fonctionnalité Expérience utilisateur est installée.

□ Windows 10/Windows Server 2016
 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez EPSON > Epson Scan 2.
 □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes ou Programmes > EPSON > Epson Scan 2> Epson Scan 2.

Démarrage sous Mac OS

R2/Windows Server 2003

Remarque:

Epson Scan 2 ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS.Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.

Sélectionnez Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2.

Informations connexes

- → « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69
- → « Installation des applications » à la page 99

Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager)

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que

paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Remarque:

Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.

Démarrage sous Windows

Windows 10
$\label{power} \mbox{Appuyez sur le bouton D\'{e}marrer, puis s\'{e}lectionnez \mbox{\bf Epson Software} > \mbox{\bf Event Manager}.$
Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Démarrage sous Mac OS

Aller > Applications > Epson Software > Event Manager.

Informations connexes

→ « Installation des applications » à la page 99

Application pour l'impression de pages Web (E-Web Print)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu E-Web Print dans la barre d'outils E-Web Print.

Remarque:

\Box	I es systèmes	d'exploitation	Windows	Server ne son	t nas pris en	charge
_	LES SVSIETHES	a.e.x.mon.a.non	VVLILLACIVVS	DELVEL RE SOR	i. Dus Dris en	Critically

☐ *Mac OS n'est pas pris en charge.*

☐ Vérifiez les navigateurs pris en charge et la dernière version depuis le site de téléchargement.

Démarrage

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur Imprimer ou Rogner.

Informations connexes

→ « Installation des applications » à la page 99

Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le firmware et le manuel de l'imprimante.

Remarque:

Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.

Méthode d'installation

Téléchargez EPSON Software Updater sur le site Web d'Epson.

Si vous utilisez un ordinateur Windows et que vous ne pouvez pas télécharger depuis le site web, vous pouvez l'installer en utilisant le disque de logiciels fourni.

http://www.epson.com

Démarrage sous Windows	D	émai	rrage	sous	Windows
------------------------	---	------	-------	------	---------

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Epson Software > EPSON Software Updater .
Windows 8.1/Windows 8
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > EPSON Software Updater .

Remarque:

Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater.

Installation des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site web.

Remarque:

- ☐ Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.
- ☐ Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.
- 1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
- 2. Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante ou Epson Scan 2, débranchez temporairement l'imprimante et l'ordinateur.

Remarque:

Ne connectez pas l'imprimante et l'ordinateur avant d'y être invité.

3. Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit.

http://epson.sn

- 4. Sélectionnez Installation, puis cliquez Télécharger.
- 5. Cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

Remarque:

Si vous utilisez un ordinateur Windows et si vous ne pouvez pas télécharger les applications à partir du site Web, installez-les à partir du CD de logiciels fourni avec l'imprimante.

Informations connexes

- → « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 99
- → « Désinstallation des applications » à la page 100

Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

- 1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.



Important:

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.

Remarque:

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.

http://www.epson.com

Désinstallation des applications

Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

Désinstallation des applications — Windows

- 1. Appuyez sur la touche \circlearrowleft pour mettre l'imprimante hors tension.
- 2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

3.	Ouvrez le Panneau de connguration :
	☐ Windows 10/Windows Server 2016
	Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Système Windows > Panneau de configuration.
	☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
	Sélectionnez Bureau > Paramètres > Panneau de configuration.
	☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
	Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
4.	Ouvrez Désinstaller un programme (ou Ajouter ou supprimer des programmes) :
	☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
	Sélectionnez Désinstaller un programme sous Programmes .
	☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
	Cliquez sur Ajouter ou supprimer des programmes.
5.	Sélectionnez l'application à désinstaller.
	Vous ne pouvez pas désinstaller le pilote d'impression si une tâche d'impression est en cours. Supprimez la tâche ou attendez qu'elle soit terminée avant de procéder à la désinstallation.
6.	Désinstallation des applications :
	☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
	Cliquez sur Désinstaller/Modifier ou Désinstaller .
	☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
	Cliquez sur Modifier/Supprimer ou Supprimer.
	Remarque: Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Continuer.
7.	Suivez les instructions affichées à l'écran.
D	ésinstallation des applications — Mac OS
	• •
1.	Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.
	Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2.	Appuyez sur la touche \circlearrowleft pour mettre l'imprimante hors tension.

4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

de la liste des imprimantes activées.

5. Sélectionnez Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller.

Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Impression et fax), puis supprimez l'imprimante

3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu 💌 >

6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.



| Important:

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

Remarque:

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller** > **Applications** > **Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

Informations connexes

→ « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 99

Vérification du statut de l'imprimante

Vérification des codes d'erreur sur l'écran LCD

Un code s'affiche sur l'écran LCD en cas d'erreur ou si des informations requièrent votre attention.

Code	Problème	Solutions
E-01	Une erreur est survenue au niveau de l'imprimante.	Ouvrez le capot de l'imprimante et retirez le papier ou les matériaux de protection présents à l'intérieur de l'imprimante. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
E-02	Une erreur est survenue au niveau du scanner.	Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
W-01	Un bourrage papier est survenu.	Retirez le papier de l'imprimante et appuyez sur la touche affichée au bas de l'écran LCD pour effacer l'erreur. Dans certains cas, vous devez mettre l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
I-41	Affich auto conf pap est désactivé. Certaines fonctions ne peuvent être utilisées.	Si Affich auto conf pap est désactivé, l'écran Réglage papier ne s'affiche pas lorsque vous chargez du papier dans le bac papier.
Recovery Mode	L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du	Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.
	micrologiciel ayant échoué.	1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.
2		2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.

Informations connexes

- → « Contacter l'assistance Epson » à la page 136
- → « Installation des applications » à la page 99
- → « Mise à jour des applications et du firmware » à la page 100

Vérification du statut de l'imprimante - Windows

- 1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- 2. Cliquez sur EPSON Status Monitor 3 dans l'onglet Utilitaire.

Remarque:

- □ Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante en double-cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas dans la barre des tâches, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.
- ☐ Si EPSON Status Monitor 3 est désactivé, cliquez sur Paramètres étendus dans l'onglet Utilitaire, puis sélectionnez Activer EPSON Status Monitor 3.

Informations connexes

→ « Accès au pilote d'impression » à la page 34

Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS

- Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez sur Options et consommables > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.
- Cliquez sur EPSON Status Monitor.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

Vérification du statut du logiciel

Vous devez pouvoir régler le problème en mettant à jour le logiciel vers la dernière version. Pour vérifier le statut du logiciel, utilisez l'outil de mise à jour du logiciel.

Informations connexes

- → « Outils de mise à jour logicielle (EPSON Software Updater) » à la page 99
- → « Contacter l'assistance Epson » à la page 136

Retrait du papier coincé

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur.



- ☐ Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.
- 🗖 Lors du retrait du papier coincé de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.


Retrait de papier coincé dans le couvercle avant




Attention:

Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.


1. Ouvrez le couvercle avant.



2. Abaissez le levier du commutateur de sortie.



3. Retirez le papier coincé.






Important:

Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur de l'imprimante. Faute de quoi vous risquez de provoquer un dys fonction nement.

- 4. Levez le levier du commutateur de sortie.
- 5. Fermez le couvercle avant.

Retrait de papier coincé dans l'Fente insertion arrière

Retirez le papier coincé.




Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante




Attention:


Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.

1. Ouvrez le capot de l'imprimante, puis utilisez le bouton du dessus pour le fixer.




2. Retirez le papier coincé.





3. Ouvrez le capot de l'imprimante jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.




Informations connexes


→ « Nettoyage du film translucide » à la page 93

Retrait de papier coincé dans le Couvercle arrière


1. Retirez le couvercle arrière.



2. Retirez le papier coincé.



3. Retirez le papier coincé du couvercle arrière.



4. Insérez le couvercle arrière dans l'imprimante.

Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.
Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
Observez les précautions de manipulation du papier.
Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.
Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.
Nettoyez le rouleau dans l'imprimante.

Informations connexes

- → « Caractéristiques environnementales » à la page 129
- → « Précautions de manipulation du papier » à la page 20
- → « Papiers disponibles et capacités » à la page 18
- → « Liste des types de papier » à la page 26

Bourrage papier

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

Informations connexes

- → « Retrait du papier coincé » à la page 104
- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21

Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

Informations connexes

→ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21

Le papier éjecté tombe du bac de sortie

Si le papier éjecté tombe du bac de sortie, faites glisser la butée pour éviter que le papier ne tombe.

Le papier est éjecté pendant l'impression

Lorsque vous chargez du papier à en-tête (papier sur lequel des informations telles que le nom de l'expéditeur ou le nom de l'entreprise sont préimprimées dans l'en-tête), sélectionnez **En tête** comme paramètre de type de papier.

Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

Configuration			
L'imprimante ne s'allume pas			
☐ Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.			
☐ Maintenez le bouton 🖒 enfoncé un peu plus longtemps.			
L'imprimante n'est pas mise hors tension			
•			

Maintenez le bouton \circlearrowleft enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton \circlearrowleft .

Mise hors tension automatique

Sélectionnez Réglages d'arrêt dans Param., puis désactivez les paramètres Arrêt si inactif et Arrêt si
déconnecté .
Désactivez le paramètre Minuteur arrêt dans Param

Remarque:

Votre produit peut disposer de la fonction Réglages d'arrêt ou Minuteur arrêt selon le lieu d'achat.

L'écran LCD devient noir

L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.

Impression à partir d'un ordinateur impossible

Vérification de la connexion (USB)

Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur
Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.

☐ Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer via une connexion USB, procédez comme suit.

Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez Retirer le périphérique. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test.



Vérification du logiciel et des données

- ☐ Assurez-vous qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé.Si un pilote d'imprimante Epson authentique n'est pas installé, les fonctions disponibles sont limitées.Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique.Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.
- ☐ Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

Informations connexes

- → « Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques » à la page 111
- → « Installation des applications » à la page 99

Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Windows

Sélectionnez Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs), puis procédez comme suit pour ouvrir la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.


- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
 - Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés du serveur d'impression en haut de la fenêtre.
- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Imprimantes**, puis cliquez sur **Exécuter en tant** qu'administrateur > **Propriétés du serveur**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Dans le menu Fichier, sélectionnez Propriétés du serveur.

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.



Mac OS

Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et consommables. Si les onglets Options et Utilitaire sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.




Informations connexes

→ « Installation des applications » à la page 99

Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows)

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et effectuez les vérifications suivantes.



- ☐ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.
 - Si des données inutiles restent, sélectionnez Annuler tous les documents du menu Imprimante.
- ☐ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu Imprimante.



Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut. S'il y a plusieurs icônes dans **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et les imprimantes** (**Imprimantes**, **Imprimantes et télécopieurs**), procédez comme suit pour sélectionner l'icône.

Exemple)

Connexion USB: EPSON série XXXX

Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote copié, puis sur **Supprimer le périphérique**.

☐ Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété** > **Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.

Sélectionnez USBXXX pour une connexion USB.

Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS)

Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas Pause.

Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et fax (ou Impression et numérisation, Impression et fax), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur Reprendre (ou Relancer l'imprimante).

Problèmes d'impression


L'impression est rayée ou une couleur manque

- ☐ Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- ☐ Si vous avez imprimé avec un niveau d'encre trop bas pour être visible dans la fenêtre du réservoir d'encre, remplissez à nouveau ce dernier jusqu'à la limite supérieure puis utilisez la fonctionnalité **Nettoyage auto** pour remplacer l'encre à l'intérieur des tubes d'encre. Après avoir utilisé cette fonctionnalité, effectuez une vérification des buses pour vérifier si la qualité d'impression est meilleure.

Informations connexes

- → « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82
- → « Remplissage du réservoir d'encre » à la page 76
- → « Exécution d'un nettoyage au démarrage de la tête d'impression (Nettoyage auto) » à la page 87

Apparition de bandes ou de couleurs inattendues



Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

Informations connexes

→ « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82

Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 3.3 cm environ



- ☐ Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- ☐ Alignez la tête d'impression avec la fonction **Alignement horizontal**.
- ☐ Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

Informations connexes

- → « Liste des types de papier » à la page 26
- → « Alignement de la tête d'impression » à la page 89

Bande vertical ou désalignement

enthaiten aiie i Aufdruck. W I 5008 "Regel

- ☐ Alignez la tête d'impression avec la fonction **Alignement vertical**.
- ☐ Si la qualité d'impression ne s'améliore pas après l'alignement de la tête d'impression, imprimez avec un paramètre de qualité supérieure.

Informations connexes

→ « Alignement de la tête d'impression » à la page 89

La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

Vérification de l'imprimante

☐ Assurez-vous que le chargement initial de l'encre est terminé.

	Si le niveau d'encre passe sous la ligne, remplissez le réservoir.
	Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
	Alignez la tête d'impression.
Vé	érification du papier
	Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
	N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
	Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
	N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
	Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sécheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
	Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.
Vé	érification des paramètres d'impression
	Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
	Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.
	Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.
	☐ Windows
	Désélectionnez Vitesse Rapide au niveau de l'onglet Plus d'options du pilote d'impression.
	☐ Mac OS
	Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation, Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et fournitures > Options (ou Pilote). Sélectionnez Non pour le paramètre Impression vitesse rapide.
Vé	érification de la bouteille d'encre
	Utilisez les bouteilles d'encre dont les références sont adaptées à cette imprimante.
	Epson vous recommande d'utiliser les bouteilles d'encre avant la date imprimée sur l'emballage.
	Essayez d'utiliser des bouteilles d'encre d'origine Epson.Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation des bouteilles d'encre d'origine Epson.L'utilisation de bouteilles d'encre non d'origine peut entraîner une baisse de la qualité d'impression.
In	formations connexes

- → « Vérifiez si les buses sont bouchées (contrôle des buses) » à la page 82
- → « Alignement de la tête d'impression » à la page 89
- → « Papiers disponibles et capacités » à la page 18
- → « Liste des types de papier » à la page 26
- → « Précautions de manipulation du papier » à la page 20

Le papier est taché ou éraflé

☐ Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.



☐ Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.



- Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- ☐ Lors de l'impression sur du papier épais, la tête d'impression est proche de la surface d'impression et peut engendrer une éraflure du papier. Dans ce cas, activez le paramètre de réduction d'éraflure. Si vous activez cette fonctionnalité, la qualité d'impression peut décliner ou la vitesse d'impression peut être réduite.

Windows

Cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, puis sélectionnez **Papier grainé court**.

Informations connexes

- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 90

Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'impression recto verso automatique et de l'impression de données haute densité telles que des images et des graphiques, réduisez la densité d'impression et augmentez la durée de séchage.

Informations connexes

• « Options de menus pour Configuration de l'imprimante » à la page 30

Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

Informations connexes

→ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 90

La position, I	la taille ou	les marges d	e l'impressi	on sont i	ncorrectes
			•		

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides lateraux contre les bords du papier.
Lorsque vous placez des originaux sur le vitre du scanner, alignez le coin de l'original avec le coin indiqué par un symbole sur le cadre du vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
Lors de la mise en place de documents orignaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.
Sélectionnez le bon Format original dans les paramètres de copie.
Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

Informations connexes

- → « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 21
- → « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 27
- → « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 92
- → « Zone imprimable » à la page 127

Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

	Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
	Annulez toutes les tâches d'impression en attente.
	Ne mettez pas l'ordinateur en mode Hibernation ou Veille manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.
	Si vous utilisez le pilote d'imprimante que vous utilisiez auparavant, les caractères imprimés peuvent être déformés. Assurez-vous que le pilote d'imprimante que vous utilisez est bien pour cette imprimante. Vérifiez le nom de l'imprimante en haut de la fenêtre du pilote d'imprimante.
Ľ	'image imprimée est inversée
D	ésactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.
	Windows
	Désélectionnez Image miroir dans l'onglet Plus d'options du pilote de l'imprimante.
	Mac OS
	Désélectionnez Image miroir dans le menu Configuration Imprimante de la boîte de dialogue d'impression.

Motifs de mosaïque dans les impressions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

Apparition de couleurs irégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée

Nettoyez le trajet du papier.
Nettoyez la vitre du scanner.
N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner.
Si le papier est taché, diminuez le paramètre de densité de copie.

Informations connexes

- → « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 90
- → « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 92
- → « Options de menu pour la copie » à la page 63

Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée

Changez le paramètre d'agrandissement ou de réduction, ou disposez l'original sous un angle légèrement différent.

Informations connexes

→ « Options de menu pour la copie » à la page 63

Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.
Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de configuration.

Informations connexes

→ « Options de menu pour la copie » à la page 63

Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.

Informations connexes

- → « Désinstallation des applications » à la page 100
- → « Installation des applications » à la page 99

Autres problèmes d'impression

L'impression est trop lente

Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.
Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.
Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.
□ Windows
Sélectionnez Vitesse Rapide au niveau de l'onglet Plus d'options du pilote d'impression.
☐ Mac OS
Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation , Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et fournitures > Options (ou Pilote). Sélectionnez Oui pour le paramètre Impression vitesse rapide .
Désactivez le mode silencieux. Cette fonction ralentit la vitesse d'impression.
☐ Panneau de commande
Sélectionnez dans l'écran d'accueil, puis désactivez Mode silencieux.
□ Windows
Sélectionnez Non comme paramètre Mode silencieux dans l'onglet Principal du pilote de l'imprimante.
☐ Mac OS
Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation , Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et fournitures > Options (ou Pilote). Sélectionnez Non pour le paramètre Mode silencieux .

La vitesse ou la copie d'impression est réduite de manière importante lors de l'opération en continu

La vitesse ou la copie d'impression est réduite pour éviter toute surchauffe du mécanisme de l'imprimante et donc tout dommage. Cependant, vous pouvez continuer l'opération. Pour revenir à une vitesse normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse ne revient pas à la normale si l'imprimante est hors tension.

Impossible de lancer la numérisation

	Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur. Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
	Vérifiez que l'imprimante (scanner) correcte est sélectionnée dans Epson Scan 2.
V	érifiez que l'imprimante est reconnue par Windows
Ľi sc	ous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous Scanneurs et appareils photo . mprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le anner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez Epson Scan 2. Reportez-vous à la procédure suivante pour céder à Scanneurs et appareils photo .
	Windows 10
	Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Système Windows > Panneau de configuration , saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur Afficher les scanneurs et les appareils photo , puis regardez si l'imprimante est affichée.
	Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
	Sélectionnez Bureau > Paramètres > Panneau de configuration , saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur Afficher les scanneurs et les appareils photo , puis regardez si l'imprimante est affichée.
	Windows 7/Windows Server 2008 R2
	Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration , saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur Afficher les scanneurs et les appareils photo , puis regardez si l'imprimante est affichée.
	Windows Vista/Windows Server 2008
	Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanners et appareils photo , puis regardez si l'imprimante est affichée.
	Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Informations connexes

- → « Désinstallation des applications » à la page 100
- → « Installation des applications » à la page 99

Problèmes relatifs aux images numérisées

Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Imprimantes et autres

périphériques > Scanneurs et appareils photo, puis regardez si l'imprimante est affichée.

┙	Nettoyez la vi	tre du scanner.	
	Enlevez la sali	issure qui adhèr	e à l'original.

☐ N'appuyez pas avec trop de force sur l'original ou sur la couverture du document. Si vous appuyez avec trop de force, des zones floues et taches peuvent apparaître.
Informations connexes
→ « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 92
Image de qualité insuffisante
☐ Dans Epson Scan 2, ajustez l'image en utilisant les options de l'onglet Paramètres avancés , puis procédez à la numérisation.
☐ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter puis numérisez.
Informations connexes
→ « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69
Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images
Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.
☐ Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet Paramètres avancés et ajustez la Luminosité .
Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des paramètres de l'onglet Paramètres principaux > Type d'image ou de l'onglet Paramètres avancés .
☐ Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet Paramètres avancés puis Option image > Optimisation du texte .
\Box Lorsque vous numérisez depuis la vitre du scanner, positionnez un papier noir ou un sous-main sur l'original.
Informations connexes
→ « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69
→ « Positionnement des originaux » à la page 27
Le texte est flou
☐ Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet Paramètres avancés puis Option image > Optimisation du texte.
☐ Dans Epson Scan 2, lorsque Type d'image de l'onglet Paramètres principaux est défini sur Noir & Blanc , ajustez le Seuil Noir/Blanc dans l'onglet Paramètres avancés . En augmentant le Seuil Noir/Blanc , le noir devient plus foncé.
☐ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter et numérisez.

Informations connexes

→ « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69

Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent

Si l'original est un document imprimé, des effets de moiré (ombres type toile) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

☐ Dans l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2, réglez **Détramage**.



☐ Modifiez la résolution, puis relancez la numérisation.

Informations connexes

→ « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69

Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner

- ☐ Assurez-vous que l'original est placé correctement contre les repères d'alignement.
- ☐ Si le bord de l'image numérisée est manquant, éloignez légèrement l'original du bord de la vitre du scanner.
- ☐ En cas de numérisation depuis le panneau de commande et de sélection de la fonction de rognage automatique de la zone de numérisation, retirez tout débris ou trace de saleté présent sur la vitre du scanner ou sur le capot de document. Lorsque le scanner détecte la présence d'une élément autour de l'original, il étend la zone de numérisation pour l'inclure.

Informations connexes

- → « Positionnement des originaux » à la page 27
- → « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 92

Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF

- ☐ Dans la fenêtre **Options Format d'image** de Epson Scan 2, vérifiez que **Langue du texte** est correctement paramétré dans l'onglet **Texte**.
- ☐ Vérifiez que l'original est positionné bien droit.

	Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
	☐ Originaux copiés plusieurs fois
	☐ Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
	☐ Originaux dont l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
	☐ Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
	☐ Originaux manuscrits
	☐ Originaux plissés ou froissés
	Dans Epson Scan 2, lorsque Type d'image de l'onglet Paramètres principaux est défini sur Noir & Blanc , ajustez le Seuil Noir/Blanc dans l'onglet Paramètres avancés . En augmentant le Seuil Noir/Blanc , la zone de couleur noire s'étend.
	Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet Paramètres avancés puis Option image > Optimisation du texte .
Inf	formations connexes
→	« Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69
Si	npossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres Epson Scan avec Epson Scan 2 Utility.
Re	emarque: son Scan 2 Utility est une application fournie avec Epson Scan 2.
1.	Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.
	☐ Windows 10/Windows Server 2016
	Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez EPSON > Epson Scan 2 Utility.
	☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
	Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
	☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
	Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes ou Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
	☐ Mac OS
	Sélectionnez Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.
2.	Sélectionnez l'onglet Autre .
3.	Cliquez sur Réinitialiser .
	Romarano

Informations connexes

→ « Désinstallation des applications » à la page 100

Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.

→ « Installation des applications » à la page 99

Autres problèmes de numérisation

La numérisation est trop lente

Diminuez la résolution.

La vitesse de numérisation est réduite de manière importante lors de la numérisation en continu

La vitesse de numérisation est réduite pour éviter toute surchauffe du mécanisme de l'imprimante et donc tout dommage. Cependant, vous pouvez continuer à numériser. Pour revenir à une vitesse de numérisation normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse de numérisation ne revient pas à la normale si l'imprimante est hors tension.

La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF

╚	Lors de la numérisation à l'aide d'Epson Scan 2, vous pouvez numériser en continu jusqu'à 999 pages au format PDF, et 200 pages au format Multi-TIFF.
	Si vous numérisez des volumes importants, nous vous conseillons de numériser en échelle de gris.
	Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. La numérisation peut s'arrêter si l'espace libre est insuffisant.
	Essayez de numériser à une résolution plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

Informations connexes

→ « Numérisation à l'aide de Epson Scan 2 » à la page 69

Autres problèmes

Le fonctionnement est bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression.

☐ Panneau de commande

Appuyez sur off dans l'écran d'accueil, puis désactivez Mode silencieux.

☐ Pilote d'imprimante Windows

Activez Mode silencieux au niveau de l'onglet Principal.

☐ Pilote d'imprimante Mac OS
Sélectionnez Préférences système à partir du menu > Imprimantes et scanners (ou Impression et numérisation , Imprimantes et fax), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur Options et fournitures > Options (ou Pilote). Sélectionnez Oui pour le paramètre Mode silencieux .
☐ Epson Scan 2
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Configuration .Ensuite, définissez le Mode silencieux sur l'onglet Numériser .
L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)
Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le Panneau de configuration .
Un message vous invitant à réinitialiser le niveau d'encre s'affiche
Remplissez le réservoir d'encre, puis réinitialisez le niveau d'encre.
Selon les conditions d'utilisation, il est possible que le message s'affiche alors que le réservoir contient encore de l'encre.
Encre renversée
☐ Si de l'encre adhère à la zone autour du réservoir, essuyez-la avec un chiffon propre ou un coton-tige.
☐ Si de l'encre s'est renversée sur le bureau ou le sol, essuyez-la immédiatement.Il sera difficile de retirer la tache s l'encre a séché.Pour éviter que la tache ne se répande, nettoyez l'encre avec un chiffon sec, puis essuyez-la avec un chiffon humide.
☐ Si de l'encre tache vos mains, lavez ces dernières à l'eau et au savon.

Annexe

Caractéristiques techniques

Spécifications de l'imprimante


Placement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire :400 × 2 lignes
Grammage du	Papier ordinaire	64 à 90 g/m² (17 à 24 lb)
papier*	Enveloppes	Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m² (20 à 24 lb)

^{*} Même lorsque l'épaisseur du papier fait partie de cette plage, le papier peut ne pas s'alimenter dans l'imprimante ou la qualité d'impression peut s'amoindrir en fonction des propriétés ou de la qualité du papier.

Zone imprimable

Zone imprimable des feuilles simples

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.



Zone imprimable pour enveloppes

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

A# 	Α	3.0 mm (0.12 po.)
	В	5.0 mm (0.20 po.)
	С	24.0 mm (0.95 po.)
A # D	D	46.0 mm (1.81 po.)
B B		

Spécifications du scanner

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Pixels effectifs	10200×14040 pixels (1200 ppp)
Taille de document maximale	216×297 mm (8.5×11.7 po)
	A4, Letter
Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale)
	2400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 9600 ppp par pas de 1 ppp
Profondeur des couleurs	Couleur
	☐ 48 bits par pixel par couleur interne (16 bits par pixel par couleur interne)
	☐ 24 bits par pixel par couleur externe (8 bits par pixel par couleur externe)
	Échelle de gris
	☐ 16 bits par pixel par couleur interne
	☐ 8 bits par pixel par couleur externe
	Noir et blanc
	☐ 16 bits par pixel par couleur interne
	☐ 1 bits par pixel par couleur externe
Source lumineuse	DEL

Spécifications de l'interface

Pour l'ordinateur	USB Hi-Speed
-------------------	--------------

Dimensions

Dimensions	Stockage
	☐ Largeur: 375 mm (14.8 po)
	☐ Profondeur: 347 mm (13.7 po)
	☐ Hauteur : 302 mm (11.9 po)
	Impression
	☐ Largeur: 375 mm (14.8 po)
	☐ Profondeur: 347 mm (13.7 po)
	☐ Hauteur: 302 mm (11.9 po)
Poids*	environ 6.2 kg (13.7 lb)

* Sans l'encre et le cordon d'alimentation


Caractéristiques électriques

Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 220 à 240 V	
Plage de fréquences nominales	50 à 60 Hz	50 à 60 Hz	
Courant nominal	0.5 à 0.2 A	0.3 A	
Consommation électrique (avec la connexion USB)	Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)	Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)	
	Mode prêt : environ 5.0 W	Mode prêt : environ 5.1 W	
	Mode veille : environ 0.7 W	Mode veille : environ 0.7 W	
	Hors tension: environ 0.2 W	Hors tension : environ 0.3 W	

Remarque:

- ☐ Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- ☐ Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique. http://www.epson.eu/energy-consumption

Caractéristiques environnementales



^{*} Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

Caractéristiques environnementales pour les bouteilles d'encre

Température de stockage	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)*
Température de gel	-15 °C (5 °F)
	À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 2 heures environ et est ensuite utilisable.

* Vous pouvez stocker les bouteilles pendant un mois à 40 °C (104 °F).

Configuration requise

- ☐ Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou plus (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou plus/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ou plus
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Remarque:

- ☐ Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- ☐ Le système de fichiers Unix (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

Informations réglementaires

Normes et conformité pour le modèle européen

Le modèle suivant porte la marque CE et est conforme avec toutes les directives européennes applicables. Pour plus d'informations, consultez le site web suivant afin d'accéder à la déclaration de conformité complète contenant des références aux Directives et normes harmonisées utilisées pour déclarer la conformité.

http://www.epson.eu/conformity

C651A

Restrictions relatives à la copie

	Resi	pectez les	restrictions	suivantes	de manière à	garantir u	ne utilisation	responsable et	légale de l	'imprimante
--	------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	----------------	----------------	-------------	-------------

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- ☐ Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- 🗖 Timbres-poste inutilisés, cartes postales prétimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- ☐ Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- ☐ Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- ☐ Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

Remarque:

Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

Transport et stockage de l'imprimante

Si vous devez stocker ou transporter l'imprimante en cas de déménagement ou si des réparations sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous pour emballer l'imprimante.

Important:

Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, placez l'imprimante dans le sac en plastique et fermez-le. Évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.



☐ Lorsque vous soulevez l'imprimante, placez vos mains aux emplacements indiqués ci-dessous.





- ☐ Lors du stockage ou du transport d'une bouteille d'encre, n'inclinez pas la bouteille et ne la soumettez pas à des impacts ou des changements de température. Faute de quoi de l'encre risque de fuir, même si le capuchon de la bouteille d'encre est bien fermé. Veillez à tenir la bouteille d'encre bien droite lorsque vous fermez le capuchon et à prendre des précautions pour éviter les fuites d'encre lors du transport de la bouteille (si elle est mise dans un sac, par exemple.)
- ☐ *Ne placez pas des bouteilles d'encre ouvertes dans le carton avec l'imprimante.*




- Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche \circlearrowleft .
- Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation. 2.


| Important:

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Sinon, la tête d'impression ne revient pas en position initiale. L'encre risque alors de sécher et il peut être impossible d'imprimer.


- Débranchez tous les câbles, par exemple le cordon d'alimentation et le câble USB.
- Retirez tout le papier de l'imprimante.
- Vérifiez qu'il ne reste pas d'originaux dans l'imprimante.
- Ouvrez le capot de l'imprimante. Fixez la tête d'impression sur l'imprimante avec du ruban adhésif.




Assurez-vous de bien installer le capuchon du réservoir d'encre.



8. Fermez bien l'Capot de réservoir d'encre.



9. Insérez la boîte d'accessoires fournie avec l'imprimante en orientant le volet d'ouverture vers l'avant, tel qu'indiqué ci-dessous.



- 10. Placez l'imprimante dans le sac en plastique et fermez-le.
- 11. Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.



Important:

Veillez à garder l'imprimante à l'horizontale lors du transport ou du stockage de l'imprimante en l'emballant dans sa boîte. Autrement, de l'encre pourrait s'échapper.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient la tête d'impression en place. Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.

Informations connexes

- → « Nom et fonction des pièces » à la page 14
- → « Nettoyage de la tête d'impression (Nettoyage des têtes) » à la page 85
- → « Alignement de la tête d'impression » à la page 89

Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation.

Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

Marques commerciales

EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple, Macintosh, macOS, OS~X, and~ColorSync~are~trademarks~of~Apple~Inc., registered~in~the~U.S.~and~other~countries.
Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification
et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces
marques.

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

Contacter l'assistance Epson

Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

Numéro de série du produit
(l'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit)
Modèle d'imprimante
Version du logiciel du produit
$(cliquez \ sur \ \textbf{\^{A}} \ \textbf{propos} \ \textbf{de}, \textbf{Informations} \ \textbf{relatives} \ \textbf{\^{a}} \ \textbf{la} \ \textbf{version} \ ou \ un \ bouton \ similaire \ du \ logiciel \ du \ produit)$
Marque et modèle de votre ordinateur
Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.com.tw

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Téléphone: +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits

☐ Demandes de réparations et garantie

Centre de réparation :

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

Internet

http://www.epson.com.sg

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit: 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage

☐ Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.co.th

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

Centre d'appel Epson

Téléphone: 66-2685-9899

Adresse électronique : support@eth.epson.co.th

L'équipe de notre centre d'appels peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits

☐ Demandes de réparations et garantie

Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Centre d'entretien Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Téléphone (Hô-Chi-Minh-Ville): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoï): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.co.id

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- ☐ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, dans les domaines suivants :

☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Support technique

Centre d'entretien Epson

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766.

Aide pour les utilisateurs en Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.com.my

- ☐ Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- ☐ Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

Centre d'appel Epson

Téléphone: +60 1800-8-17349

- ☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit
- ☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- ☐ Demandes de réparations et garantie

Siège social

Téléphone: 603-56288288

Télécopie: 603-5628 8388/603-5621 2088

Aide pour les utilisateurs en Inde

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

Internet

http://www.epson.co.in

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

Ligne d'assistance

☐ Service, informations relatives au produit et commande de consommables (lignes BSNL)

Numéro gratuit : 18004250011

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

Service (CDMA et utilisateurs mobiles)	
Numéro gratuit : 186030001600	

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

Aide pour les utilisateurs des Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/télécopie et à l'adresse électronique suivants :

Internet

http://www.epson.com.ph

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

Assistance clientèle Epson Philippines

Numéro gratuit : (PLDT) 1-800-1069-37766 Numéro gratuit : (numérique) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Site Web: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

☐ Demandes de ventes et informations relatives au produit

☐ Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits

☐ Demandes de réparations et garantie

Epson Philippines Corporation

Ligne commune: +632-706-2609

Télécopie: +632-706-2663