



دستورالعمل های ایمنی

همه دستورالعمل های ایمنی و کارکرد را قبل از استفاده از این پروژکتور مطالعه کنید. بعد از خواندن همه دستورالعمل ها، این اطلاعات را برای مراجعات بعدی نگهدارید.

3 دستورالعمل های ایمنی

3دستورالعمل های ایمنی

12 نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی



16 راهنمای پشتیبانی و خدمات

16 فرم بررسی مشکلات


18 لیست تماس پروژکتور **Epson**

برای جلوگیری از بروز جراحت شخصی یا آسیب به دارایی ها، از نمادهای زیر استفاده شده است تا عملکرد یا استفاده خطرناک نشان داده شود. هنگام مطالعه این راهنما حتماً با مفهوم آنها آشنا شوید.

توصیف نمادها








این نماد نشان دهنده اطلاعاتی است که در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است به دلیل استفاده نادرست، جراحات شخصی شدید یا حتی مرگ افراد را سبب شود.	 هشدار
این نماد نشان دهنده اطلاعاتی است که در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است به دلیل استفاده نادرست، جراحات شخصی یا آسیب فیزیکی را به همراه داشته باشد.	 احتیاط

نمادهایی که نشان دهنده کارهایی هستند که حتماً باید انجام شوند

						
از پاشیده شدن مایعات جلوگیری کنید	روی سطح ناصاف نگذارید	در مکان های خیس استفاده نکنید	خیس نکنید	دست نزنید	قطعات سازنده را از یکدیگر جدا نکنید	این کار را انجام ندهید






نمادهایی که نشان دهنده کارهایی هستند که باید انجام شوند

	
دوشاخه را از پریز جدا کنید	دستورالعمل ها

<div>  هشدار </div>	
<div>  </div>	<p>دوشاخه پروژکتور را از پریز جدا کنید و هرگونه تعمیر را در شرایط زیر به پرسنل تعمیرکار مجاز بسپارید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر دود و بو یا صدای عجیبی از پروژکتور خارج می شود. • اگر مایعات یا اجسام خارجی وارد پروژکتور شده اند. • اگر پروژکتور زمین خورده است یا محفظه بیرونی آن آسیب دیده است. <p>ادامه استفاده تحت این شرایط ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. شخصاً پروژکتور را تعمیر نکنید.</p> <p>پروژکتور را نزدیک به پریزی قرار دهید که به راحتی قابل دسترسی باشد تا در صورت بروز خطا بتوانید فوراً دوشاخه را از پریز جدا کنید.</p>
<div>  </div>	<p>هرگز روکش روی پروژکتور را باز نکنید به جز اینکه در این راهنمای کاربر صراحتاً توضیح داده شده باشد. هرگز قطعات سازنده دستگاه را جدا نکنید یا تغییری در آن ایجاد نکنید (از جمله قطعات مصرفی).</p> <p>ولتاژ الکتریکی داخل پروژکتور می تواند باعث بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شدید شود.</p>
<div>  </div>	<p>نصب پروژکتور روی سقف یا دیوار به دانشی خاص نیاز دارد. اگر نصب را به درستی انجام ندهید، ممکن است پروژکتور به زمین بیفتد. این کار باعث بروز جراحت یا تصادف می شود.</p> <p>برای نصب دستگاه با فروشنده تماس بگیرید.</p>
<div>  </div>	<p>اگر از اتصال سقف استفاده می کنید و اتصال های چسبنده را به محل اتصال وصل می کنید تا پیچ ها شل نشوند، یا اگر از روغن برای پروژکتور استفاده می کنید، ممکن است محفظه پروژکتور ترک بخورد و پروژکتور از محل اتصال سقفی به زمین بیفتد. این امر سبب بروز جراحت جدی در فردی می شود که در زیر پروژکتور نصب شده در سقف قرار دارد، همچنین سبب آسیب وارد آمدن به پروژکتور می شود.</p> <p>وقتی دستگاه را روی سقف نصب می کنید یا اتصال سقف را تنظیم می کنید، از چسب های اتصال برای محکم نگهداشتن پیچ ها و جلوگیری از شل شدن آنها و همچنین از روغن استفاده نکنید.</p>
<div>  </div>	<p>اگر اتصال سقف و پروژکتور را نصب نکنید ممکن است پروژکتور روی زمین بیفتد. بعد از نصب محل اتصال خاص Epson که پروژکتور را نگه می دارد، حتماً محل اتصال را به نقاط اتصال سقفی پروژکتور محکم کنید. همچنین پروژکتور و محل های اتصال را با استفاده از سیمی محکم متناسب با وزن دستگاه محکم کنید.</p>
<div>  </div>	<p>هنگام نصب پروژکتور در مکانی بلند مانند سقف، روی دیوار یا طبقات مرتفع، از سیمی محکم برای بستن پروژکتور به محل نصب استفاده کنید تا نیفتد.</p>

<div>  هشدار </div>	
<div>  </div>	<p>از نصب پروژکتور در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک هستند خودداری کنید، مثل کابینت های آشپزخانه، آشپزخانه یا نزدیک به دستگاه های رطوبت ساز یا مکان هایی که در معرض دود روغن یا بخار هستند.</p> <p>این کار باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می شود.</p> <p>این کار را انجام ندهید</p>
<div>  </div>	<p>پروژکتور را در جایی قرار ندهید که در معرض گرد و خاک یا کثیفی باشد.</p> <p>در غیر اینصورت کیفیت تصویر پخش شده ممکن است کم شود یا فیلتر هوا دچار گرفتگی شود و نقص یا آتش سوزی روی دهد.</p> <p>این کار را انجام ندهید</p>
<div>  </div>	<p>از قرار دادن پروژکتور در جایی که در معرض باران، آب یا رطوبت زیاد است خودداری کنید.</p> <p>ممکن است آتش سوزی یا برق گرفتگی روی دهد.</p> <p>در مکان های خیس استفاده نکنید</p>
<div>  </div>	<p>از منبع برقی با ولتاژ غیر از ولتاژ مشخص شده در راهنمای کاربر استفاده نکنید.</p> <p>استفاده از سایر منابع برق ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.</p> <p>اگر از نوع منبع برق منزل خود اطلاع ندارید با فروشنده یا شرکت برق محلی تماس بگیرید.</p> <p>این کار را انجام ندهید</p>
<div>  </div>	<p>مشخصات زیر را در مورد سیم برق بررسی کنید.</p> <p>سیم برق ارائه شده همراه با پروژکتور مطابق با شرایط برق کشور محل خرید است.</p> <p>استفاده از یک سیم برق نامناسب ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.</p> <p>اگر از پروژکتور در کشور محل خرید استفاده می کنید، فقط از سیم برق ارائه شده همراه با پروژکتور استفاده کنید. اگر از پروژکتور در کشوری بجز محل خرید استفاده می کنید، از سیم برق متناسب آن کشور استفاده کنید.</p> <p>دستورالعمل ها</p>
<div>  </div>	<p>هنگام استفاده از دوشاخه برق مراقب باشید.</p> <p>عدم توجه به این موارد احتیاطی ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.</p> <p>هنگام استفاده از دستگاه به موارد احتیاطی زیر توجه کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • از قرار دادن بار برق اضافی روی پریزها، سیم های اتصال یا نوارهای برق خودداری کنید. • دوشاخه را درون پریزی که دارای گرد و خاک است وارد نکنید. • دوشاخه را محکم وارد پریز کنید. • دوشاخه را با دستان خیس نگیرید. • وقتی دوشاخه را جدا می کنید، سیم برق را نکشید، همیشه دوشاخه را هنگام جدا کردن در دست بگیرید. <p>دستورالعمل ها</p>

هشدار 	
 این کار را انجام ندهید	<p>از سیم برق آسیب دیده و خراب استفاده نکنید. ممکن است آتش سوزی یا برق گرفتگی روی دهد. هنگام استفاده از دستگاه به موارد احتیاطی زیر توجه کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> تغییری در سیم برق ایجاد نکنید. از قرار دادن اجسام سنگین روی سیم برق خودداری کنید. از خم کردن، پیچاندن یا کشیدن زیاد سیم برق خودداری کنید. سیم برق را از وسیله های برقی داغ دور نگهدارید. سیم برق را به سایر سیم ها گره نزنید. <p>اگر سیم برق خراب شده است (سیم اصلی بیرون زده است، سیم پاره شده یا سایر موارد)، با فروشنده تماس بگیرید.</p>
 دست نزنید	<p>در شرایط بروز طوفان الکتریکی به دوشاخه دست نزنید. در غیر اینصورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.</p>
 خیس نکنید	<p>هیچ ظرف حاوی مایعات یا مواد شیمیایی را بالای پروژکتور نگذارید. پاشیده شدن هرگونه مایعات به درون پروژکتور ممکن است باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.</p>
 این کار را انجام ندهید	<p>هنگامی که پروژکتور روشن است به داخل لنز نگاه نکنید. نور روشن ممکن است به چشمانتان آسیب برساند. خانواده هایی که کودک کم سن و سال دارند باید به دقت مراقب باشند. همچنین هنگام استفاده از دستگاه های نوری مانند تلسکوپ یا لوپ به لنز نگاه نکنید.</p>
 این کار را انجام ندهید	<p>از وارد کردن یا انداختن اجسام فلزی، قابل اشتعال یا اجسام خارجی به درون محفظه های ورودی پروژکتور خودداری کنید و چنین اجسامی را در نزدیکی دستگاه نگذارید. این کار باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی و سوختگی می شود.</p>
 این کار را انجام ندهید	<p>وقتی باتری داخل پروژکتور یا کنترل از راه دور است آنها را در ماشینی که پنجره هایش بسته است قرار ندهید، همچنین در مکان هایی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند یا در دیگر مکان هایی که ممکن است خیلی گرم شوند مثل خروجی اکروز ماشین یا محفظه های خروجی تهویه هوا و بخاری. در این شرایط ممکن است تغییر شکل در اثر حرارت یا نقص در عملکرد فنی دستگاه روی دهد که باعث آتش سوزی می شوند.</p>

<div style="text-align: center;">  هشدار </div>	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>از پاشیده شدن مایعات جلوگیری کنید</p>	<p>از اسپری ها حاوی گازهای قابل اشتعال برای خارج کردن گرد و خاک یا کثیفی چسبیده به بخش هایی مانند لنز یا فیلتر پروژکتور استفاده نکنید.</p> <p>به دلیل اینکه قسمت داخلی پروژکتور در حین استفاده خیلی گرم می شود، ممکن است گازها جرقه بزنند و آتش سوزی رخ دهد.</p> <p>برای پاک کردن گرد و خاک چسبیده به قطعاتی مانند لنز یا فیلتر هوا، از جاروبرقی یا دستگاه های دستی دمش هوا استفاده کنید.</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>از پاشیده شدن مایعات جلوگیری کنید</p>	<p>از پروژکتور در مکان هایی که گازهای قابل اشتعال یا گازهای قابل انفجار در هوای آنها وجود دارد استفاده کنید.</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>این کار را انجام ندهید</p>	<p>از قرار دادن اجسامی که به راحتی قابل اشتعال هستند در مقابل لنز پروژکتور خودداری کنید.</p> <p>در غیر اینصورت ممکن است آتش سوزی روی دهد.</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>این کار را انجام ندهید</p>	<p>در زمان پخش، نور پروژکتور را با روکش لنز (جداشدنی) یا کتاب یا وسایل مشابه مسدود نکنید.</p> <p>اگر نور پروژکتور مسدود شود، محلی که نور به آن تابیده می شود داغ شده و می تواند موجب ذوب شدن آن یا سوختن و آتش سوزی شود. همینطور به دلیل نور منعکس شده ممکن است لنز هم داغ شود و همین موجب عملکرد غیرمعمول پروژکتور شود. برای توقف پخش، از عملکرد بی صدا کردن A/V یا شاتر استفاده کنید یا پروژکتور را خاموش کنید.</p>

احتیاط ⚠



شکاف های ورودی و محفظه های داخل پروژکتور را مسدود نکنید. این محفظه ها باعث تهویه هوا و مانع از گرم شدن بیش از حد پروژکتور می شوند. پروژکتور را در مکان های زیر قرار ندهید.

این کار را انجام ندهید

- مکان های باریک که تهویه مناسبی ندارند مثلاً داخل کمد یا قفسه کتابی.
- روی سطوح نرم مثل قالی، تخت، پتو و سایر موارد.
- پروژکتور را با پتو، پرده یا رومیزی نپوشانید.
- مکان هایی با تهویه نامناسب مثلاً داخل قفسه AV یا کابینت.
- مکان هایی که در معرض دمای بسیار بالایی هستند مثلاً نزدیک به تجهیزات حرارتی.

در مورد پروژکتورهایی که محفظه های ورودی هوای آنها در پایین است، هیچ وسیله ای را زیر پروژکتور نگذارید مثل پارچه یا کاغذ. این کار باعث جذب هوای ورودی توسط محفظه ها در حین پخش می شود و در نتیجه دمای داخلی زیاد شده و آتش سوزی روی می دهد. وقتی پروژکتور را در نزدیکی دیوار نصب می کنید، حتماً فاصله مشخص شده در راهنمای کاربر را بین دیوار و محفظه خروجی هوا در نظر بگیرید.

- پروژکتور را در مکان هایی که تهویه مناسبی ندارند قرار ندهید.

اگر لازم است پروژکتور را در مکانی نصب کنید که تهویه مناسبی ندارد، حتماً بررسی کنید دستگاه تهویه هوا و تجهیزات تهویه هوا نیز در آنجا نصب باشند. اگر مکان مورد نظر تهویه مناسبی نداشته باشد، گرمای خارج شده از پروژکتور جمع می شود و باعث راه اندازی مدارهای محافظت داخلی پروژکتور می شود و در نتیجه ممکن است نقصی در عملکرد پروژکتور روی دهد.



از نصب پروژکتور در جایی که برای تحمل وزن آن به اندازه کافی محکم نیست، یا بر روی سطوح بدون ثبات مثل میزی که می لرزد یا کج است خودداری کنید.

روی سطح ناصاف نگذارید

ممکن است پروژکتور روی زمین بیفتد یا وارونه شود، به آن خسارت وارد شود، شکل ظاهری آن تغییر کند یا برای افراد جراحت ایجاد شود.



روی پروژکتور نایستید یا اجسام سنگین روی آن نگذارید.

ممکن است بیفتید، دچار جراحت شوید یا اینکه پروژکتور آسیب ببیند.

این کار را انجام ندهید



باتری هایی را که از کنترل از راه دور خارج کرده اید دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ممکن است کودکان باتری ها را بخورند و در گلویشان گیر کند. اگر باتری خورده شد، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

این کار را انجام ندهید

⚠ احتیاط	
 <p>این کار را انجام ندهید</p>	<p>از قرار دادن هر وسیله ای که در اثر حرارت نزدیک به محفظه های خروجی ممکن است خراب شود یا تغییر شکل دهد خودداری کنید. زمانی که از پروژکتور استفاده می کنید صورت و دستتان را نزدیک به محفظه های دستگاه قرار ندهید.</p> <p>به دلیل خروج هوای گرم از محفظه های خروجی هوا ممکن است دچار سوختگی شوید یا ممکن است سایر وسایل خراب یا دچار تغییر شکل شوند.</p>
 <p>این کار را انجام ندهید</p>	<p>از قرار دادن شعله های بدون محافظ مثل شمع روشن روی پروژکتور یا در نزدیکی آن خودداری کنید.</p>
 <p>دوشاخه را از پریز جدا کنید</p>	<p>وقتی از پروژکتور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، پریز آن را از برق جدا کنید. عایق بندی دستگاه ممکن است خراب شود و در نتیجه آتش سوزی روی دهد.</p>
 <p>دوشاخه را از پریز جدا کنید</p>	<p>قبل از جابجا کردن پروژکتور، حتماً بررسی کنید برق دستگاه قطع باشد، دوشاخه از پریز جدا باشد و همه کابل ها قطع باشند.</p> <p>ممکن است آتش سوزی یا برق گرفتگی روی دهد.</p>
 <p>دوشاخه را از پریز جدا کنید</p>	<p>قبل از تمیز کردن، دوشاخه پروژکتور را از پریز جدا کنید.</p> <p>این کار باعث بروز برق گرفتگی در حین تمیز کردن می شود.</p>
 <p>دستورالعمل ها</p>	<p>برای تمیز کردن از یک پارچه خشک استفاده کنید (یا اگر کثیفی یا لکه ها به راحتی پاک نمی شوند، از یک پارچه مرطوب استفاده کنید که آب آن گرفته شده باشد). از مایعات، اسپری های تمیزکننده یا حلال هایی مانند الکل، تینر یا بنزین استفاده نکنید.</p> <p>ورود آب یا تغییر شکل و شکستگی محفظه پروژکتور می تواند باعث برق گرفتگی شود.</p>
 <p>دستورالعمل ها</p>	<p>کابل ها را باید طوری ببندید که پای افراد در آن گیر نکند و شرایط مشابه روی ندهد.</p> <p>این حالت باعث افتادن افراد و بروز جراحت می شود.</p>

<div data-bbox="448 229 567 272" data-label="Section-Header"> <h2>⚠ احتیاط</h2> </div>
<div data-bbox="153 309 231 386" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="321 314 997 402" data-label="Text"> <p>استفاده اشتباه از باتری ممکن است باعث نشت مایع باتری و سوراخ شدن باتری شود که این حالت باعث بروز آتش سوزی، جراحت یا فرسایش پروژکتور می شود. وقتی باتری ها را تعویض می کنید، موارد احتیاط زیر را در نظر بگیرید.</p> </div> <div data-bbox="133 403 247 427" data-label="Text"> <p>دستورالعمل ها</p> </div> <div data-bbox="321 419 975 730" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> • از چندین باتری مختلف یا ترکیبی از باتری های کهنه و نو استفاده نکنید. • از هر باتری غیر از موارد مشخص شده در راهنمای کاربر استفاده نکنید. • اگر باتری ها نشتی دارند، مایع باتری را با یک پارچه یا وسیله مشابه تمیز کنید و آنها را با باتری جدید تعویض کنید. اگر مایع روی دستتان ریخت، فوراً آن را بشویید. • به محض تمام شدن شارژ باتری ها آنها را تعویض کنید. • اگر از پروژکتور برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، باتری ها را خارج کنید. • باتری ها را در معرض حرارت یا آتش قرار ندهید و آنها را در آب نگذارید. • باتری ها را طوری در دستگاه بگذارید که قطب های + و - آنها در جای صحیح قرار بگیرند. </div> <div data-bbox="430 740 997 767" data-label="Text"> <p>باتری های استفاده شده را با توجه به قوانین و مقررات محلی دور بیندازید.</p> </div>
<div data-bbox="153 783 231 860" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="347 788 997 884" data-label="Text"> <p>برنامه زمانی مربوط به مراقبت و نگهداری این پروژکتور را دنبال کنید. اگر قسمت داخلی پروژکتور برای مدت طولانی تمیز نشده است، ممکن است گرد و خاک جمع شود و آتش سوزی یا برق گرفتگی ایجاد شود.</p> </div> <div data-bbox="133 877 247 900" data-label="Text"> <p>دستورالعمل ها</p> </div> <div data-bbox="362 893 997 959" data-label="Text"> <p>در صورت لزوم به صورت دوره ای فیلتر هوا را تعویض کنید. برای تمیز کردن بخش های داخلی پروژکتور در صورت لزوم با فروشنده تماس بگیرید.</p> </div>
<div data-bbox="153 973 231 1050" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="347 976 997 1037" data-label="Text"> <p>از پروژکتور در مکان هایی که گازهای فرسایشی حاصل از چشمه های آب گرم مانند گاز سولفور قرار دارند استفاده نکنید.</p> </div> <div data-bbox="107 1066 273 1091" data-label="Text"> <p>این کار را انجام ندهید</p> </div> <div data-bbox="631 1046 997 1072" data-label="Text"> <p>ممکن است نقص در عملکرد دستگاه ایجاد شود.</p> </div>
<div data-bbox="153 1107 231 1184" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="312 1109 997 1246" data-label="Text"> <p>وقتی صدا خیلی زیاد است پروژکتور را روشن نکنید. (فقط مدل های دارای بلندگوی داخلی) صدای بلند باعث از دست دادن شنوایی می شود. همیشه قبل از خاموش کردن پروژکتور صدای آن را کم کنید. بعد از روشن کردن پروژکتور به تدریج صدای آن را زیاد کنید.</p> </div> <div data-bbox="133 1201 247 1225" data-label="Text"> <p>دستورالعمل ها</p> </div>
<div data-bbox="153 1262 231 1339" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="315 1265 997 1319" data-label="Text"> <p>در مقابل پروژکتور نایستید تا تصویر پخش شده مسدود نشود و نور خارج شده به چشمتان نتابد.</p> </div> <div data-bbox="133 1355 247 1377" data-label="Text"> <p>دستورالعمل ها</p> </div> <div data-bbox="524 1332 997 1359" data-label="Text"> <p>نگاه کردن به نور پروژکتور می تواند به بینایی شما آسیب بزند.</p> </div>

نکاتی در مورد لامپ

به موارد زیر یا هر مورد هشدار یا احتیاط دیگری توجه کنید.

هشدار



دستورالعمل ها

یک لامپ جیوه با فشار داخلی زیاد به عنوان منبع نور پروژکتور استفاده می شود. اگر لامپ در معرض تکان یا لرزش قرار بگیرد، یا اگر برای یک مدت زمان بسیار طولانی استفاده شود، ممکن است لامپ بشکند یا روشن نشود. اگر لامپ منفجر شود، ممکن است گازها نشت کنند و ذرات کوچک شیشه پخش شود که موجب آسیب می شود. دستورالعمل های زیر را به دقت بکار بگیرید.

- لامپ را جدا یا خراب نکنید و تحت فشار قرار ندهید.
- زمانی که از پروژکتور استفاده می کنید صورت خود را نزدیک آن قرار ندهید.
- زمان نصب پروژکتور در سقف بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است زمان خارج کردن روکش لامپ یک تکه کوچک از شیشه پایین بیفتد. زمانی که خودتان پروژکتور را تمیز می کنید یا لامپ را تعویض می نمایید، بسیار مراقب باشید تکه های شیشه وارد چشم یا دهان شما نشود.
- اگر لامپ شکست، فوراً محل را تهویه کنید و اگر ذرات شیشه شکسته را استنشاق کردید یا وارد چشم یا دهان شد با پزشک تماس بگیرید.
- همچنین در مورد دور ریختن صحیح لامپ به قوانین محلی توجه کنید و از ریختن آنها در زباله معمولی خودداری کنید.



این کار را انجام ندهید

به درون محفظه های دستگاه نگاه نکنید.
اگر لامپ منفجر شود، ممکن است گازها نشت کنند و ذرات کوچک شیشه پخش شود که موجب آسیب می شود.
اگر ذرات شیشه شکسته را استنشاق کردید یا وارد چشم یا دهان شد با پزشک تماس بگیرید.

احتیاط



این کار را انجام ندهید

هرگز لامپ را بلافاصله بعد از استفاده خارج نکنید زیرا ممکن است خیلی گرم شده باشد. قبل از خارج کردن لامپ، دستگاه را خاموش کنید و مدت زمان مشخص شده در راهنمای کاربر را منظر بمانید تا لامپ کاملاً خنک شود.
حرارت ممکن است باعث سوختگی یا بروز سایر جراحات ها شود.

نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی

برای جلوگیری از بروز نقص، ایجاد خطاهای عملیاتی یا آسیب به پروژکتور، حتماً موارد احتیاطی زیر را در نظر بگیرید.

🔗 پیوندهای مربوطه

- "نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی" [صفحه 12](#)
- "لامپ پروژکتور" [صفحه 13](#)
- "صفحه LCD" [صفحه 13](#)
- "پس تصویر (ماندن تصویر روی صفحه)" [صفحه 13](#)
- "نکاتی در مورد جابجایی پروژکتور" [صفحه 14](#)
- "سیم برق برای استفاده در خارج از کشور" [صفحه 14](#)

نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی

- از قرار دادن و استفاده از پروژکتور در جایی که ممکن است در معرض دمای بسیار زیاد یا کم قرار بگیرد خودداری کنید. همچنین دستگاه را در جایی نگذارید که دما به طور ناگهانی تغییر می کند.
- هنگام استفاده و نگهداری از پروژکتور، حتماً به دمای کارکرد و دمای نگهداری که در راهنمای کاربر عنوان شده است توجه کنید.
- پروژکتور را در جای خشک نگهداری کنید.
- پروژکتور را در جایی قرار ندهید که در معرض تکان یا ضربه باشد.
- از قرار دادن پروژکتور در نزدیکی سیم های برق با ولتاژ بالا یا منابع میدان مغناطیسی خودداری کنید. این کار باعث ایجاد تداخل در عملکرد صحیح دستگاه می شود.
- از کج کردن پروژکتور به سمت جلو یا عقب با زاویه بیشتر از مقدار مشخص شده در راهنمای کاربر خودداری کنید. انجام این کار نیز ممکن است به پروژکتور آسیب بزند یا باعث بروز حادثه شود.
- با دست های بدون محافظ به لنز دست نزنید.
- اگر سطح لنز با اثر انگشت یا چربی کثیف شود ممکن است نتوانید به درستی پخش را انجام دهید. اگر پروژکتور دارای درپوش لنز است، وقتی از پروژکتور استفاده نمی کنید همیشه درپوش لنز را وصل کنید تا لنز کثیف یا خراب نشود.
- باتری های کنترل از راه دور را قبل از نگهداری دستگاه بیرون بیاورید.
- اگر باتری ها برای مدت طولانی در کنترل از راه دور بمانند ممکن است نشتی کنند.
- از استفاده و نگهداری پروژکتور در مکان هایی که دود حاصل از سوخت روغن یا سیگار وجود دارد خودداری کنید زیرا ممکن است تأثیر معکوسی بر کیفیت عکس پخش شده داشته باشد.
- برای تمیز کردن بخش های داخلی پروژکتور با فروشنده تماس بگیرید.

نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی

اگر بخش های داخلی پروژکتور برای مدت طولانی تمیز نشده اند، ممکن است گرد و خاک جمع شود و باعث افزایش دمای داخلی دستگاه شود که در نتیجه نقص در عملکرد و خراب شدن زود هنگام بخش های نوری را به همراه خواهد داشت.

- در صورت گم شدن یا آسیب وارد شدن به پروژکتور یا بروز نقص در لامپ دستگاه در شرایطی که خارج از شرایط ضمانت خدمات هستند، Epson هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

لامپ پروژکتور

یک لامپ جیوه با فشار داخلی زیاد به عنوان منبع نور پروژکتور استفاده می شود. مشخصات لامپ جیوه:

- تراکم لامپ ممکن است به مرور زمان و استفاده کم شود.
- وقتی زمان تعویض فرا برسد، لامپ دیگر روشن نمی شود و ممکن است با صدای بلند بشکند.
- فواصل تعویض لامپ بسته به مشخصات هر کدام از لامپ ها و محیط عملکرد بسیار متفاوت است. همیشه یک لامپ اضافی داشته باشید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید.
- پروژکتور را بلافاصله بعد از خاموش کردن روشن نکنید. روشن و خاموش کردن مکرر پروژکتور سبب کوتاه شدن عمر لامپ می شود.
- اگر زمان تعویض لامپ فرا برسد و این کار را انجام ندهید احتمال شکستن لامپ بیشتر خواهد بود. پس از نمایش پیام تعویض لامپ، هرچه سریعتر آن را با یک لامپ جدید تعویض کنید.

صفحه LCD

صفحه LCD با فن آوری بسیار دقیقی ساخته شده است. اما ممکن است نقاط سیاه رنگی روی صفحه نمایش داده شوند یا نقاط قرمز، آبی یا سبز رنگی ناگهان به صورت بسیار پررنگ روی صفحه نشان داده شوند. همچنین ممکن است بعضی مواقع خطوط رنگی یا قسمت های روشنی به صورت نامنظم روی صفحه نشان داده شوند. این حالت ها به دلیل یک ویژگی خاص صفحه LCD است و نشانه نقص در عملکرد نیست.

پس تصویر (ماندن تصویر روی صفحه)

هنگام پخش طولانی مدت تصاویر ثابت یا تصاویری که حرکت بسیار کمی دارند، ممکن است "پس تصویر" به جای تصویر پخش شده نشان داده شود.

این امر به دلیل ویژگی صفحه LCD است و نقص عملکرد نیست.

برای کاهش میزان بروز این حالت، کارهای زیر را انجام دهید.

نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی

- مرتباً تصویر پخش شده را تغییر دهید.
 - پخش مداوم یک تصویر را متوقف کنید.
- اگر حالت "پس تصویر" اتفاق افتاد، یک صفحه سیاه رنگ پخش کنید تا زمانی که پس تصویر محو شود (این حالت بسته به درجه پس تصویر متفاوت است اما توصیه می شود پخش را به مدت 30 تا 60 دقیقه انجام دهید).
- اگر این حالت ادامه پیدا کرد، با فروشنده تماس بگیرید.

نکاتی در مورد جابجایی پروژکتور

- برق پروژکتور را قطع کنید و سپس سیم برق را از پریز جدا کنید.
- همچنین بررسی کنید سایر کابل ها جدا شده باشند.
- اگر پروژکتورتان دارای درپوش لنز است، آن را روی لنز بگذارید.
- اگر پروژکتورتان دارای پایه های بازشونده است، آنها را ببندید.
- اگر پروژکتور دسته دارد، پروژکتور را هنگام جابجا کردن از قسمت دسته های آن بگیرید.
- وقتی مدل های بزرگ پروژکتور را جابجا می کنید، این کار حتماً باید توسط تعداد افراد مشخص شده در راهنمای کاربر انجام شود.

وقتی پروژکتور را برای تعمیرات نزد سازنده می برید

قطعات داخلی پروژکتور شامل تعداد زیادی بخش های شیشه و قسمت هایی است که ظرافت و دقت بسیار بالایی دارند. وقتی پروژکتور را جابجا می کنید، احتیاط های زیر را در نظر بگیرید تا از پروژکتور در برابر هرگونه آسیب دیدگی ناشی از ضربه محافظت شود.

پروژکتور را محکم درون مواد محافظ بگذارید تا در برابر ضربه از آن محافظت شود و آن را در یک محفظه محکم قرار دهید. به شرکت حمل و نقل اطلاع دهید که محتویات بسته بندی شکستنی هستند.

* لطفاً توجه داشته باشید هرگونه نقص در عملکرد که در هنگام جابجایی پروژکتور توسط مشتری روی می دهد تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

سیم برق برای استفاده در خارج از کشور

سیم برق ارائه شده همراه با این پروژکتور منطبق بر مقررات ایمنی الکتریکی است. از سیم برقی بجز سیم ارائه شده با پروژکتور استفاده نکنید.

اگر از پروژکتور در خارج از کشور استفاده می کنید، ولتاژ منبع برق، شکل پریز و درجه بندی الکتریکی پروژکتور را بررسی کنید تا منطبق با استانداردهای محلی باشد و سیم برق مناسبی را در کشور مورد نظرتان خریداری کنید.

نکاتی در مورد نگهداری و جابجایی

برای اطلاع از جزئیات مربوط به تهیه سیم برق مناسب، به فروشنده Epson مجاز که در "فهرست تماس پروژکتور Epson" ارائه شده است مراجعه کنید.

مشخصات کلی سیم برق

شرایط زیر باید در همه کشورها لحاظ شوند.

- سیم برق باید دارای علامت های تأییدیه از طرف مقامات استاندارد کشوری باشد که می خواهید پروژکتور را در آنجا مورد استفاده قرار دهید.
- دوشاخه باید شکلی متناسب با پریز در کشور مقصد داشته باشد.

نمونه هایی از سازمان های استاندارد یا علامت های تأییدیه در کشورهای مختلف

نام کشور	سازمان استاندارد یا علامت تأییدیه	نام کشور	سازمان استاندارد یا علامت تأییدیه
ایالات متحده آمریکا	UL	نروژ	NEMKO
کانادا	CSA	فنلاند	FIMKO
انگلستان	BSI	فرانسه	LCIE
ایتالیا	IMQ	بلژیک	CEBEC
استرالیا	SAA	هلند	KEMA
اتریش	OVE	ژاپن	PSE
سوئیس	SEV	کره	EK
سوئد	SEMKO	چین	CCC
دانمارک	DEMKO	سنگاپور	PSB
آلمان	VDE		

فرم بررسی مشکلات

علائم را در اینجا بنویسید:

نام محصول
شماره سریال
تاریخ خرید: / /
نشانگرها
(رنگ و وضعیت هر نشانگر را بنویسید)

سیم برق
☐ آیا سیم محکم متصل شده است؟
☐ سوییچ برق روشن (بسته به مدل)

رابط
☐ آیا رابط محکم متصل شده است؟

رابط ها
☐ آیا رابط محکم متصل شده است؟
☐ نام درگاه مورد استفاده برای اتصال چیست؟
()

تنظیمات رایانه
(مشخصات نمایشگر)
☐ صفحه نمایش LCD
وضوح
(X)
نرخ نوسازی
(Hz)

☐ رایانه
Win/Mac/EWS
سازنده
()
مدل
()
لپ تاپ/رایانه معمولی/
ترکیبی وضوح صفحه
(X)
حالت ویدیو
()

☐ تجهیزات ویدیویی
VCR/DVD
سازنده
()
مدل
()

سیم اتصال
☐ سیم اصلی
☐ سیم اتصال m
شماره قطعه
()
☐ پخش کننده/آمپلی فایر
شماره قطعه
()
☐ سوییچ
شماره قطعه
()

این مشکل چه وقت رخ می دهد؟ ☐ قبل از استفاده ☐ بلافاصله پس از شروع به استفاده
☐ در حین استفاده مانند: همیشه زمانی که تمام می شود
☐ سایر موارد ()

تعداد دفعات بروز مشکل ☐ همیشه ☐ برخی مواقع (..... بار در طول)
مانند: همیشه زمانی که تمام می شود
☐ سایر موارد ()

در صورت بروز هرگونه مشکل در رابطه با پروژکتور در خارج از کشور با مراکز زیر تماس بگیرید.

این فهرست آدرس به تاریخ ژانویه 2020 به روز رسانی شده است.

از وبسایت مربوطه که در اینجا فهرست شده است می توانید آدرس تماس جدیدتر را دریافت کنید. اگر مطالب مورد نیازتان را در هیچکدام از این صفحه ها پیدا نکردید، به صفحه اصلی Epson در سایت www.epson.com مراجعه کنید.

پیوندهای مربوطه

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" صفحه 18
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" صفحه 20
- "SOUTH AMERICA" صفحه 21
- "ASIA & OCEANIA" صفحه 21
- "تخصیص حق نسخه برداری" صفحه 22

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

: LATVIA Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv	: ESTONIA Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	: ALBANIA ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com
: LITHUANIA Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt	: FINLAND Epson Finland http://www.epson.fi	: AUSTRIA Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at
: LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM : TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	: BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
: NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	: GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	BOSNIA AND : HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering http://www.net.com.ba

: NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	: GREECE Oktabit S.A. https://www.oktabit.gr	: BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com
: NORWAY Epson Norway https://www.epson.no	: HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	: CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr
: POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	: IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	: CYPRUS Mechatronic Ltd. http://www.mechatronic.com.cy
: PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	: ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	: CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz
: ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	: ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	: DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk
: TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	: KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	: RUSSIA Epson CIS https://epson.ru
: UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	: SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	: UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua

: AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	: SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	: SERBIA Atom partner http://www.atompartner.rs/wp/ EWE Comp https://www.ewe.rs
: SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	: SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se	: SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk
	: MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae	: SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

: U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa	: MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	: CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca
	: ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	: COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr

SOUTH AMERICA

: PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe	: CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	: ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar
: VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve	: COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	: BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br

ASIA & OCEANIA

: PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph	: INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	: AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au
: SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	: KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	: CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn
: TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	: MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	: HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk
: THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th	: NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	: INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in
		: JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp

تخصیص حق نسخه برداری

ممکن است این اطلاعات بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

© 2020 Seiko Epson Corporation

LMP 2020.1 FA