

Priročnik za uporabnika

Multimedia Projector

EB-755F
EB-750F
EB-735Fi
EB-735F
EB-725Wi
EB-725W
EB-720

Simboli v tem priročniku 8

Uporaba priročnika za iskanje informacij 9

| | |
|---|---|
| Iskanje po ključni besedi | 9 |
| Neposredni preskok z zaznamkov | 9 |
| Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete | 9 |

Pridobivanje najnovejše različice dokumentov 10

Uvod v projektor 11

Značilnosti projektorja 12

| | |
|--|----|
| Vir laserske svetlobe z dolgo življenjsko dobo | 12 |
| Edinstvene interaktivne funkcije | 12 |
| Hitra in enostavna nastavitve | 13 |
| Prilagodljiva povezljivost..... | 13 |
| Povezava z računalniki..... | 13 |
| Povezava z mobilnimi napravami | 14 |
| Projiciranje na razstavah..... | 14 |

Deli in funkcije projektorja 16

| | |
|--|----|
| Deli projektorja – spredaj/s strani | 16 |
| Deli projektorja – zgoraj/s strani | 17 |
| Deli projektorja – zadaj | 18 |
| Deli projektorja – spodaj | 20 |
| Deli projektorja – nadzorna plošča..... | 20 |
| Deli projektorja – daljinski upravljalnik..... | 21 |
| Deli projektorja – interaktivna pisala | 23 |
| Deli projektorja – Stojalo za pisalo | 24 |
| Deli projektorja – enota na dotik | 25 |
| Varnostna opozorila za magnet..... | 26 |

Nastavitev projektorja 27

Postavitev projektorja 28

| | |
|---|----|
| Možnosti postavitve in namestitve projektorja | 29 |
| Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij | 30 |
| Nastavitve pri uporabi enote na dotik..... | 31 |

Povezave projektorja..... 32

| | |
|--|----|
| Priključitev na računalnik | 32 |
| Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA..... | 32 |
| Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB | 33 |
| Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI | 34 |
| Povezovanje z mini računalnikom, nameščenim na stensko ploščo | 34 |
| Povezovanje računalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC..... | 35 |
| Priključitev na videovire..... | 36 |
| Priključitev na videovir HDMI..... | 36 |
| Priključitev na vir kompozitnega videa..... | 36 |
| Priključitev na zunanje naprave USB | 37 |
| Projekcija USB-naprav | 37 |
| Priključitev naprave USB | 38 |
| Izključitev naprave USB | 38 |
| Priključitev na dokumentno kamero..... | 39 |
| Priključevanje tiskalnika | 39 |
| Priključitev na zunanje naprave..... | 39 |
| Priključitev na monitor VGA | 39 |
| Priključitev na zunanje zvočnike..... | 40 |
| Priključitev mikrofona | 41 |
| Priključitev več projektorjev istega modela | 41 |

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik..... 44

Namestitev baterij v pisala 45

Uporaba daljinskega upravljalnika 46

Uporaba osnovnih funkcij projektorja 47

Vklop projektorja 48

| | |
|----------------------|----|
| Začetni zaslon | 49 |
|----------------------|----|

| | |
|--|-----------|
| Izklop projektorja..... | 50 |
| Nastavitev datuma in ure..... | 51 |
| Izbira jezika menijev projektorja | 53 |
| Načini projiciranja..... | 54 |
| Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom | 54 |
| Spreminjanje načina projiciranja z meniji..... | 54 |
| Nastavitev vrste zaslona | 56 |
| Prilagoditev položaja slike s spreminjanjem položaja zaslona | 56 |
| Izostritev slike | 58 |
| Nastavljanje višine slike | 61 |
| Oblika slike | 62 |
| Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone | 62 |
| Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner..... | 63 |
| Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja lokov | 65 |
| Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje točk..... | 68 |
| Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika..... | 70 |
| Popravljanje oblike slike s funkcijo kotnih oznak | 70 |
| Spreminjanje velikosti slike z gumbi | 72 |
| Prilagodite položaj slike..... | 73 |
| Izbira vira slik | 74 |
| Razmerje prikaza slike..... | 76 |
| Spreminjanje razmerja gledišča slike..... | 76 |
| Razpoložljiva razmerja gledišča slike | 76 |
| Videz projicirane slike s posameznim načinom pogleda | 77 |
| Prilagajanje kakovosti slike (Barvni način) | 81 |
| Spreminjanje barvnega načina | 81 |
| Razpoložljivi barvni načini | 81 |
| Vključitev samodejne prilagoditve svetilnosti..... | 81 |
| Nastavljanje barve slike | 83 |
| Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti | 83 |

| | |
|--|------------|
| Prilagajanje game..... | 84 |
| Prilagajanje ločljivosti slike | 86 |
| Prilagajanje svetlosti | 88 |
| Število ur uporabe pri stalnem načinu..... | 89 |
| Čas delovanja svetlobnega vira | 90 |
| Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost..... | 91 |
| Uporaba interaktivnih funkcij..... | 92 |
| Načini interaktivnih funkcij..... | 93 |
| Priprava na uporabo interaktivnih funkcij..... | 95 |
| Varnostna navodila za interaktivne funkcije | 95 |
| Uporaba interaktivnih pisal | 95 |
| Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom | 97 |
| Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom | 98 |
| Zasloni gladke plošče (tabelni način) | 100 |
| Varnostna navodila za tabelni način | 100 |
| Zagon tabelnega načina | 100 |
| Orodna vrstica tabelnega načina..... | 101 |
| Uvažanje slik v tabelnem načinu..... | 104 |
| Združljive vrste datotek za odpiranje v tabelnem načinu..... | 105 |
| Risanje na projicirano sliko z uporabo načina opomb | 106 |
| Omogočanje načina opomb..... | 106 |
| Orodna vrstica načina opomb..... | 107 |
| Skupna raba risb | 110 |
| Pošiljanje narisane vsebine prek pošte | 110 |
| Ustvarjanje adresarja | 112 |
| Storitve imenika, ki so na voljo | 112 |
| Shranjevanje narisane vsebine | 112 |
| Oblike zapisa datotek, ki so na voljo v tabelnem načinu | 114 |
| Tiskanje narisane vsebine | 114 |
| Ukazi za nadzor tiskalnika, ki so na voljo v tabelnem načinu | 115 |

| | |
|--|----------------|
| Upravljanje funkcij računalnika na projekcijskem zaslonu (način interaktivnega računalnika) | 116 |
| Sistemske zahteve za način interaktivnega računalnika..... | 116 |
| Nameščanje programske opreme Easy Interactive Driver v računalnik Mac..... | 117 |
| Uporaba načina interaktivnega računalnika..... | 117 |
| Prilagoditev delovnega območja pisala..... | 118 |
| Upravljanje dokumentne kamere | 120 |
| Pregledovalnik kartic SD | 120 |
| Izbira prikaza z omrežne naprave | 121 |
| Uporaba interaktivnih funkcij prek omrežja | 123 |
| Previdnostni ukrepi pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem podomrežju..... | 123 |
| Uporaba projiciranja z razdeljenim zaslonom | 124 |
| Nastavitev funkcij projektorja | 125 |
| Projiciranje več slik naenkrat | 126 |
| Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom | 128 |
| Omejitve projekcije razdeljenega zaslona..... | 128 |
| Projiciranje predstavitve PC Free..... | 129 |
| Podprte vrste datotek PC Free..... | 129 |
| Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free..... | 130 |
| Začetek predstavitve PC Free..... | 130 |
| Začetek predvajanja filmov PC Free | 132 |
| Možnosti prikaza PC Free..... | 133 |
| Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine | 134 |
| Preklapljanje v način za predvajanje vsebine | 134 |
| Projiciranje seznamov predvajanja | 135 |
| Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control | 135 |
| Dodajanje učinkov na projicirano sliko | 138 |
| Omejitve načina za predvajanje vsebine..... | 139 |
| Začasen izklop slike in zvoka..... | 140 |

| | |
|---|----------------|
| Začasna ustavitev videoposnetka | 141 |
| Povečevanje slik..... | 142 |
| Shranjevanje slike logotipa uporabnika | 143 |
| Shranjevanje uporabniškega vzorca..... | 145 |
| Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev | 146 |
| Uporaba več projektorjev | 147 |
| Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev | 147 |
| Nastavljanje ID-ja projektorja | 148 |
| Izbira projektorja, ki ga želite upravljati | 148 |
| Prilagajanje enakomernosti barv | 149 |
| Prelivanje robov slike | 151 |
| Ujemanje barv slike..... | 152 |
| Prilagajanje barvne vrednosti črne | 154 |
| Spreminjanje območja za prilagoditev barvne vrednosti črne | 155 |
| Prilagajanje RGBCMY | 156 |
| Spreminjanje obsega slike..... | 158 |
| Varnostne funkcije projektorja | 160 |
| Vrste zaščite z geslom | 160 |
| Nastavitev gesla..... | 160 |
| Izbira vrst zaščite z geslom..... | 161 |
| Vnos gesla za uporabo projektorja | 162 |
| Zaklepanje gumbov projektorja..... | 162 |
| Odklepanje gumbov projektorja..... | 163 |
| Namestitev zaščitnega kabla | 163 |
| Uporaba projektorja v omrežju | 165 |
| Projiciranje v žičnem omrežju | 166 |
| Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem | 166 |
| Izbiranje nastavitev žičnega omrežja | 166 |
| Projekcija v brezžičnem omrežju | 169 |

| | |
|--|------------|
| Varnostna opozorila za vgrajeni modul za brezžično lokalno omrežje | 169 |
| Načini povezovanja za brezžično omrežno projiciranje | 169 |
| Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje | 170 |
| Ročna izbira nastavitvev brezžičnega omrežja | 171 |
| Izbira nastavitvev za brezžično omrežje v sistemu Windows | 174 |
| Izbira nastavitvev za brezžično omrežje v sistemu Mac | 174 |
| Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za preprosto dostopno točko | 174 |
| Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za infrastrukturni način | 175 |
| Podprta potrdila stranke in CA certifikati | 177 |
| Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave | 177 |
| Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows | 178 |
| Projekcija v brezžičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring) | 179 |
| Izbira nastavitvev za Screen Mirroring | 179 |
| Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo Miracast | 181 |
| Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10 .. | 182 |
| Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1 .. | 182 |
| Zaščititi HTTP | 184 |
| Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev | 184 |
| Podprta potrdila spletnega strežnika | 185 |
| Skupna raba zaslona | 186 |
| Prejemanje slike projiciranega zaslona v skupni rabi | 186 |
| Risanje po slikah zaslona v skupni rabi | 186 |
| Nadzor in upravljanje projektorja | 188 |
| Epson Projector Management | 189 |
| Upravljanje omrežnega projektorja prek spletnega brskalnika | 190 |
| Možnosti spletnega upravljanja | 191 |
| Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika | 199 |
| Nastavitev e-poštnih opozoril projektorja v omrežju | 200 |
| Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja | 200 |
| Nastavitev nadzora s SNMP | 201 |
| Uporaba ukazov ESC/VP21 | 202 |
| Seznam ukazov ESC/VP21 | 202 |
| Postavitev kablov | 202 |
| Podpora za PJLink | 203 |
| Definicije kanalov Art-Net | 204 |
| Podpora za Crestron Connected | 207 |
| Nastavitev podpore za Crestron Connected | 207 |
| Časovno programiranje dogodkov projektorja | 208 |
| Prilagajanje nastavitvev menija | 211 |
| Uporaba menijev projektorja | 212 |
| Uporaba zaslonske tipkovnice | 213 |
| Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico | 213 |
| Nastavitve kakovosti slike - meni Slika | 214 |
| Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I | 217 |
| Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitev | 219 |
| Nastavitve prikaza projektorja – meni Prikaz | 221 |
| Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje | 223 |
| Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje | 226 |
| Seznam kod Event ID | 227 |
| Nastavitve omrežja projektorja – meni Omrežje | 230 |
| Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja | 230 |
| Meni Omrežje – meni Brezžični LAN | 231 |
| Meni Omrežje – meni Žični LAN | 234 |
| Meni Omrežje – meni Obvestilo o pošti | 234 |

| | |
|---|------------|
| Meni Omrežje – meni Nadzor projektorja | 235 |
| Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje | 236 |
| Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja – meni Pisalo/dotik | 238 |
| Interaktivne nastavitve projektorja – meni Interaktivno | 240 |
| Meni Interaktivno – Meni Tiskanje | 240 |
| Meni Interaktivno – Meni Shrani | 241 |
| Meni Interaktivno – Meni Pošta | 242 |
| Meni Interaktivno – Meni Imenik | 242 |
| Nastavitve delovanja za več projektorjev – meni Več projekcij | 245 |
| Nastavitve kakovosti slike v pomnilniku – meni Pomnilnik | 247 |
| Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO | 248 |
| Začetne nastavitve in možnosti za ponastavitev projektorja – meni Začetna/vse nastavitve | 249 |
| Kopiranje nastavitve menija med projektorji (paketna nastavitve) | 250 |
| Prenos nastavitve z bliskovnega pomnilnika USB | 250 |
| Prenos nastavitve z računalnika | 251 |
| Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi | 252 |
| Vzdrževanje projektorja | 253 |
| Vzdrževanje projektorja | 254 |
| Čiščenje okna projekcije | 255 |
| Čiščenje senzorja za ovire | 256 |
| Čiščenje ohišja projektorja | 257 |
| Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtín | 258 |
| Čiščenje zračnega filtra | 258 |
| Zamenjava zračnega filtra | 259 |

| | |
|--|------------|
| Zamenjava konice interaktivnega pisala | 262 |
| Zamenjava mehke konice pisala | 262 |
| Zamenjava mehke konice pisala s trdo konico pisala | 263 |
| Posodobitev vdelane programske opreme | 264 |
| Posodobitev vdelane programske opreme s pomnilniško napravo USB | 264 |
| Posodobitev vdelane programske opreme z računalnikom in kablom USB | 265 |

Odpravljanje težav

| | |
|---|------------|
| Težave s projekcijo | 269 |
| Stanje indikatorjev projektorja | 270 |
| Odpravljanje težav s sliko in zvokom | 273 |
| Rešitve, ko ni prikazane slike | 273 |
| Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display | 273 |
| Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala« | 274 |
| Prikaz s prenosnika s sistemom Windows | 274 |
| Prikaz s prenosnika Mac | 274 |
| Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto« | 275 |
| Rešitve, ko je prikazan samo del slike | 275 |
| Rešitve, ko slika ni pravokotna | 275 |
| Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko | 276 |
| Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljen | 276 |
| Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna | 277 |
| Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika | 277 |
| Rešitve za težave z zvokom | 277 |
| Rešitve za težave z mikrofonom | 278 |
| Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free | 278 |

| | |
|--|------------|
| Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika | 279 |
| Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja | 279 |
| Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom | 279 |
| Rešitve za težave z geslom | 280 |
| Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna« .. | 280 |

Odpravljanje težav z interaktivnimi funkcijami 281

| | |
|--|-----|
| Rešitve, če se prikaže sporočilo »Prišlo je do napake s funkcijo Easy Interactive Function«..... | 281 |
| Rešitve, če interaktivna pisala ne delujejo | 281 |
| Rešitve, če ne morete upravljati računalnika upravljati na projiciranem zaslonu | 282 |
| Rešitve, če mesto interaktivnega pisala ni točno | 282 |
| Rešitve, če so interaktivna pisala počasna ali jih težko uporabljate..... | 282 |
| Rešitve, če postopki interaktivnega dotika ne delujejo | 282 |
| Rešitve za težave z zajemanjem, tiskanjem, shranjevanjem ali včitavanjem..... | 283 |
| Rešitve za nepravilen prikaz časa v nastavitvah table | 283 |
| Rešitve, če se tabelni način ne zažene..... | 284 |

Rešitve za težave v načinu za predvajanje vsebine 285**Odpravljanje težav z omrežjem 286**

| | |
|--|-----|
| Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna | 286 |
| Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta | 286 |
| Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju..... | 286 |
| Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo | 287 |
| Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring..... | 287 |
| Rešitve, ko se ne morete uporabljati dveh virov Screen Mirroring | 287 |
| Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring | 287 |
| Kaj storiti, če sprejem slik v skupni rabi ni mogoč..... | 288 |

Rešitve, če funkcija »Povezava HDMI« ne deluje..... 289**Dodatek 290****Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli 291**

| | |
|-------------------------------|-----|
| Zasloni | 291 |
| Kabli..... | 291 |
| Nosilci | 291 |
| Za interaktivno funkcijo..... | 291 |
| Zunanje naprave | 292 |
| Nadomestni deli | 292 |

| | |
|---|-----|
| Za brezžično povezavo | 292 |
| Združljiva dodatna oprema drugih projektorjev | 292 |

Velikost zaslona in razdalja projiciranja..... 293**Podprte ločljivosti monitorjev 296****Specifikacije projektorja 301**

| | |
|------------------------------------|-----|
| Tehnični podatki priključkov | 302 |
|------------------------------------|-----|

Zunanje dimenzije 304**Sistemske zahteve za USB Display 306****Sistemske zahteve za Easy Interactive Driver..... 307****Seznam varnostnih simbolov in opozoril 308****Varnostne informacije, povezane z laserjem..... 310**

| | |
|----------------------------------|-----|
| Opozorilne nalepke za laser..... | 310 |
|----------------------------------|-----|

Slovar 311**Obvestila 313**



| | |
|--|-----|
| Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive..... | 313 |
| Omejitev uporabe..... | 313 |
| Reference operacijskega sistema..... | 313 |
| Blagovne znamke..... | 314 |
| Obvestilo o avtorskih pravicah | 314 |
| Dodatek o avtorskih pravicah | 314 |

Simboli v tem priročniku




Varnostni simboli

V priročnikih in na projektorju so grafični simboli in oznake, ki označujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natančno upoštevajte navodila, ki so označena s temi simboli in oznakami, da se izognete poškodbam oseb ali lastnine.

| | |
|--|--|
|  Opozorilo | Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt, če jih prezrete. |
|  Previdno | Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite poškodbe ali okvaro opreme. |

Simboli za splošne informacije

| | |
|---|--|
| Pozor | Ta oznaka označuje postopke, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbo, če niste dovolj previdni. |
|  | Ta oznaka označuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne. |
| [Ime gumba] | Označuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči. Primer: gumb [Esc] |
| Ime menija/nastavitve | Označuje meni projektorja in imena nastavitve. Primer: Izberite meni Slika  Slika > Dodatno |
| »» | Ta oznaka označuje povezave do sorodnih strani. |
|  | Ta oznaka označuje nivo trenutnega menija projektorja. |

» Sorodne povezave

- "Uporaba priročnika za iskanje informacij" [str.9](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)


Priročnik v obliki datoteke PDF vam omogoča iskanje informacij po ključni besedi ali pa direkten premik na določeno poglavje z uporabo zaznamkov. Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje pojasnjuje uporabo priročnika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s programom Adobe Reader X na vašem računalniku.

» Sorodne povezave

- "Iskanje po ključni besedi" [str.9](#)
- "Neposredni preskok z zaznamkov" [str.9](#)
- "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete" [str.9](#)

Iskanje po ključni besedi

Kliknite **Uredi > Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacijo, ki jo želite poiskati in nato kliknite **Išči**. Rezultati iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja, da se premaknete na tisto stran.




Neposredni preskok z zaznamkov

Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled podrejenih naslovov v tistem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, na tipkovnici izvedite naslednje operacije.

- Operacijski sistem Windows: pridržite tipko **Alt**, in nato pritisnite gumb ←.


- Operacijski sistem Mac: pridržite ukazno tipko in nato pritisnite ←.



Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete

Določite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju **Datoteka** kliknite na **Natisni** in nato pod **Strani za tiskanje** pri možnosti **Strani** navedite strani, ki jih želite natisniti.

- Če želite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran vnesite vezaj.
Primer: 20-25
- Če želite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani ločite z vejicami.
Primer: 5, 10, 15



Najnovejše različice priročnikov in specifikacij najdete na spletnem mestu Epson.

Obiščite epson.sn in vnesite ime projektorja.

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete več informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave

- "Značilnosti projektorja" [str.12](#)
- "Deli in funkcije projektorja" [str.16](#)

V tem projektorju so na voljo te posebne funkcije. Za več podrobnosti preberite ustrezna poglavja.

» Sorodne povezave


- "Vir laserske svetlobe z dolgo življenjsko dobo" [str.12](#)
- "Edinstvene interaktivne funkcije" [str.12](#)
- "Hitra in enostavna nastavitve" [str.13](#)
- "Prilagodljiva povezljivost" [str.13](#)
- "Projiciranje na razstavah" [str.14](#)

Vir laserske svetlobe z dolgo življenjsko dobo

Polprevodniški vir laserske svetlobe omogoča uporabo praktično brez vzdrževanja, dokler ne pride do zmanjšanja svetlosti vira.

Edinstvene interaktivne funkcije

Preprosto pisanje opomb na projiciranem zaslonu z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).




- Pisanje opomb z računalnikom ali brez njega.
- Pisanje opomb z dvema pisaloma hkrati.
- Izvajanje opravil projektorja na projekcijskem zaslonu.
- Preberite in prikažite vsebino iz priključenega optičnega bralnika.
- Vsebino lahko brez uporabe računalnika pošljete po e-pošti, shranite ali natisnete.
- Uvozite vsebino s pogona USB.
- Izvajanje opravil računalnika s projicirane zaslonu.
- Interaktivnost na dotik s prstom (zahtevana je izbirna enota na dotik).

» Sorodne povezave

- "Uporaba interaktivnih funkcij" [str.92](#)

Hitra in enostavna nastavitvev

- Direktno vklop vklopi projektor takoj, ko ga priključite.
- Funkcija Samodejni vklop vklopi projektor takoj, ko zazna signal slike iz vrat, ki ste jih določili za vir **Samodejni vklop**.
- Funkcija »Začetni zaslon« vam omogoča preprost izbor vira slike in uporabnih funkcij.



» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.49](#)
- "Vklop projektorja" [str.48](#)

Prilagodljiva povezljivost


Ta projektor podpira številne preproste možnosti priključitve, ki so prikazane spodaj.

» Sorodne povezave


- "Povezava z računalniki" [str.13](#)
- "Povezava z mobilnimi napravami" [str.14](#)

Povezava z računalniki

- Povezava z enim kablom USB za projiciranje slik in predvajanje zvoka (USB Display).



- Epson iProjection (Windows/Mac) za istočasno projiciranje največ štirih slik z razdelitvijo projiciranega zaslona. Slike lahko projicirate iz računalnikov v omrežju ali pametnih telefonov oziroma tabličnih naprav, v katerih je nameščen program Epson iProjection.
Za podrobnosti glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.





- Potrebno programsko opremo in priročnike lahko prenesete s tega spletnega mesta:
epson.sn

» Sorodne povezave

- "Projiciranje v žičnem omrežju" [str.166](#)
- "Projekcija v brezžičnem omrežju" [str.169](#)
- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.33](#)

Povezava z mobilnimi napravami

- Funkcija Screen Mirroring za brezžično povezavo projektorja in mobilne naprave s tehnologijo Miracast.



- Epson iProjection (iOS/Android) za brezžično povezavo projektorja in mobilne naprave s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali Google Play.



Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

- Epson iProjection (Chromebook) za brezžično povezavo projektorja in naprave Chromebook s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali Google Play.



Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave

- "Projekcija v brezžičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring)" [str.179](#)

Projiciranje na razstavah

S projektorjem lahko projicirate vsebine na razstavah kot digitalne označbe (EB-755F/EB-750F).



- Način Predvajanje vsebine za predvajanje vaših seznamov predvajanja ter dodajanje barvnih učinkov in učinkov oblik na projicirano sliko.
- Za ustvarjanje vsebine, ki bo predvajana v načinu Predvajanje vsebine, uporabite enega od teh načinov.
- Programska oprema Epson Projector Content Manager vam omogoča ustvarjanje seznamov predvajanja in shranjevanje na zunanjo napravo za shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike ter razporejate sezname predvajanja.

Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

- Epson Web Control vam omogoča ustvarjanje seznamov predvajanja v spletnem brskalniku in shranjevanje na zunanjo napravo za shranjevanje, ki je povezana s projektorjem v omrežju. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike.
- Z aplikacijo Epson Creative Projection lahko ustvarjate vsebino v napravah s sistemom iOS. Prav tako lahko brezžično prenašate vsebino v projektor.

Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s trgovino App Store.



Potrebno programsko opremo in priročnike lahko prenesete s tega spletnega mesta:

epson.sn

» Sorodne povezave

- "Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine" [str.134](#)


V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

Vse funkcije v tem priročniku so razložene s slikami modela EB-735Fi, razen če je navedeno drugače.

» Sorodne povezave

- "Deli projektorja – spredaj/s strani" [str.16](#)
- "Deli projektorja – zgoraj/s strani" [str.17](#)
- "Deli projektorja – zadaj" [str.18](#)
- "Deli projektorja – spodaj" [str.20](#)
- "Deli projektorja – nadzorna plošča" [str.20](#)
- "Deli projektorja – daljinski upravljalnik" [str.21](#)
- "Deli projektorja – interaktivna pisala" [str.23](#)
- "Deli projektorja – Stojalo za pisalo" [str.24](#)
- "Deli projektorja – enota na dotik" [str.25](#)
- "Varnostna opozorila za magnet" [str.26](#)

Deli projektorja – spredaj/s strani




| Ime | | Funkcija |
|-----|---------------------|---|
| ① | Opozorilne lučke | Označuje stanje projektorja. |
| ② | Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika. |
| ③ | Zvočnik | Oddaja zvok. |

| Ime | Funkcija |
|--|---|
| 4 Odprtina za izpuh zraka | <p>Odprtina za zračenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja.</p> <div> <p>⚠ Previdno</p> <p>Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v bližino odprtine za zračenje, hkrati pa v bližino ne postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poškodujejo zaradi toplote iz bližnje odprtine. Vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroči opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.</p> </div> |
| 5 Pokrov modula za brezžično lokalno omrežje | Odprite ga, da omogočite dostop do reže za modul za brezžični LAN. |
| 6 Reža za modul za brezžični LAN | <p>Namestite izbirni modul za brezžični LAN.</p> <p>Uporabite za vzpostavitev povezave s pomnilniško napravo USB za shranjevanje napak in dnevniških datotek delovanja. (najprej vklopite nastavev Napaj. brezžični LAN v meniju projektorja Upravljanje).</p> |

» Sorodne povezave

- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.270](#)

Deli projektorja – zgoraj/s strani




| Ime | Funkcija |
|--|---|
| 1 Sprejemnik interaktivnega pisala (EB-735Fi/EB-725Wi) | Sprejema signale interaktivnega pisala. |
| 2 Senzorji ovir | Zaznavajo ovire, ki ovirajo projekcijsko območje. |

| Ime | Funkcija |
|---|---|
| 3 Okno projekcije | <p>Slike so projicirane skozi objektiv.</p> <div> <p>⚠ Opozorilo</p> <ul style="list-style-type: none"> Med projiciranjem ne glejte v okno projekcije. Ne postavljajte predmetov ali roke v bližino okna projekcije. Če to počnete, lahko povzročite opekline, požar ali zvijanje predmetov, ker se to področje zaradi koncentracije projekcijske svetlobe močno segreje. </div> |
| 4 Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika. |
| 5 Nadzorna plošča | Upravlja projektor. |
| 6 Pokrov zračnega filtra | Odstranite ga za dostop do zračnega filtra. |
| 7 Zapah pokrova filtra | Odpre in zapre pokrov zračnega filtra. |
| 8 Odprtina za dovod zraka (zračni filter) | Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. |
| 9 Ročica za ostrenje | Prilagodite ostrino slike. |


» Sorodne povezave

- "Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtín" [str.258](#)
- "Deli projektorja – nadzorna plošča" [str.20](#)
- "Uporaba interaktivnih pisal" [str.95](#)
- "Izostritev slike" [str.58](#)

Deli projektorja – zadaj



| Ime | Funkcija |
|----------------------------|--|
| 1 Varnostna reža | Varnostna reža je združljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga proizvaja podjetje Kensington. |
| 2 Vrata HDMI1/HDMI2/HD MI3 | Sprejema videesignale iz videoopreme in računalnikov, ki podpirajo HDMI. Ta vrata so združljiva s standardom HDCP2.3. |
| 3 Vrata Audio 1/Audio 2 | Audio 1: oddaja zvok iz naprave, ki je priključena na vrata Computer1. Audio 2: oddaja zvok iz naprave, ki je priključena na vrata Computer2. Ko projicirate sliko iz izbirne dokumentne kamere, se zvok prenaša prek teh vrat. |
| 4 Vrata Audio Out | Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji zvočnik. |


| Ime | Funkcija |
|--|--|
| 5 Vrata USB-B1/USB-B2 (EB-735Fi/EB-725Wi) Vrata USB-B (EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720) | <p>USB-B1: za priklop kabla USB v računalnik za uporabo interaktivnega pisala kot miške.</p> <p>Za priklop kabla USB na računalnik za projiciranje slik iz računalnika. Najprej vklopite nastavev USB Display v meniju projektorja Signal V/I.</p> <p>USB-B2: za priklop kabla USB, da je omogočena uporaba interaktivnih funkcij z mini računalnikom. Izberite nastavitve USB-B2 v meniju projektorja Pisalo/dotik, da izberete ta vhodna vrata.</p> <p> Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > USB-B2</p> <p>USB-B: za priklop kabla USB na računalnik za projiciranje slik iz računalnika.</p> |
| 6 Vrata USB-A | <p>Za povezavo pomnilniške naprave USB ali digitalne kamere in projiciranje filmov ali slik s funkcijo PC Free ali v načinu Predvajanje vsebine (smo za EB-755F/EB-750F).</p> <p>Za priključitev izbirne dokumentne kamere.</p> <p>Uporabite za vzpostavitev povezave s pomnilniško napravo USB za shranjevanje napak in dnevniskih datotek delovanja.</p> <p>Modula za brezžični LAN ni mogoče namestiti.</p> |
| 7 Vrata LAN | Za povezavo v omrežje prek kabla LAN. |
| 8 Vrata SYNC IN/OUT (EB-735Fi/EB-725Wi) | Če interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru kot več različic istega projektorja, potrebujete komplet kablov za daljinski upravljalnik za projektorje. Ko priključite komplet kablov, interaktivno pisalo deluje nemoteno. |
| 9 Vrata RS-232C | Za priključitev kabla RS-232C za nadzor projektorja prek računalnika. (Ta vrata so namenjena krmiljenju in niso za splošno uporabo.) |
| 10 Vrata Mic (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) | Oddaja zvok iz mikrofona. |
| 11 Vrata Audio | Sprejema zvok iz opreme, priključene v vrata Video. |

| Ime | Funkcija |
|---|--|
| 12 Vtič za električno napajanje | Za priključitev napajalnega kabla na projektor. |
| 13 Vrata Video | Za sestavljene video signale iz video virov. |
| 14 Vrata Computer1/Computer2/Monitor Out | <p>Predvaja signale slik iz računalnika.</p> <p>Ko v meniju projektorja Signal V/I spremenite nastavev za Vrata izhoda za zas., lahko vhod Computer2/Monitor Out uporabite za oddajanje analognega signala RGB iz vhoda Computer1.</p> |
| 15 Vrata TCH (EB-735Fi/EB-725Wi) | Za priključitev povezovalnega kabla za enote za dotik na enoto na dotik. |
| 16 Odprtina za dovod zraka | Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. |

» Sorodne povezave

- "Povezave projektorja" [str.32](#)
- "Namestitev zaščitnega kabla" [str.163](#)

Deli projektorja – spodaj






| Ime | Funkcija |
|-------------------------------------|--|
| 1 Točki za pritrditev sprednjih nog | Nogi pritrdite, ko boste projektor uporabljali na površini, kot je miza. (Samo pri modelih s priloženimi nogami) |
| 2 Odprtina za dovod zraka | Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja. <div>⚠ Opozorilo Da preprečite blokiranje odprtine za dovod zraka pod projektorjem, ne puščajte predmetov, kot so krpe ali papir, pod projektorjem.</div> |

| Ime | Funkcija |
|-----------------------------------|--|
| 3 Toče za pritrditev (osem točk) | S temi točkami pritrdite izbirni ali komercialni nosilec, ki je združljiv z vmesniškim namestitvenim standardom VESA (100 × 100 mm) pri nameščanju projektorja na steno, stropni vgradnji oz. navpični postavitvi projektorja na mizo. |
| 4 Varovana točka namestitve kabla | Tu skozi povlecite zaklep za preprečevanje kraje in ga zaklenite. Tukaj lahko namestite tudi varnostno žico, da preprečite padec projektorja s stropa ali zida. |

- » Sorodne povezave
- "Namestitev zaščitnega kabla" [str.163](#)

Deli projektorja – nadzorna plošča




| Ime | Funkcija |
|--|---|
| 1 Gumb za vklop/izklop [] | Vklopi ali izklopi projektor. |
| 2 Gumb [Home] | Prikaže in zapre Začetni zaslon. |
| 3 Gumb [Source Search] | Preklopi na naslednji vhodni vir. |
| 4 Gumb [Enter] [] | Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja. Ko projicirate analogni RGB signal prek vrat Computer, optimizira nastavitve Prilagoditev analognega signala (Sledenje, Sinhronizacija in Položaj) . |
| 5 Tipke za prilagoditev keystone in puščične tipke | Prikaže zaslon Keystone, na katerim lahko popravite popačenje keystone. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja. |
| 6 Gumb [Esc] | Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija. |
| 7 Tipki Wide/Tele in tipke s puščicami | [W]: poveča velikost projicirane slike. [T]: zmanjša velikost projicirane slike. Popravi popačenje keystone v vodoravni smeri, ko je prikazano okno Keystone. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja. |
| 8 Gumb [Menu] | Prikaže in zapre meni projektorja. |

» Sorodne povezave


- "Začetni zaslon" [str.49](#)
- "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" [str.62](#)
- "Izbira vira slik" [str.74](#)
- "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" [str.72](#)
- "Prilagajanje nastavitve menija" [str.211](#)

Deli projektorja – daljinski upravljalnik

EB-755F/EB-750F



EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720



| Ime | Funkcija |
|-------------------------------------|---|
| 1 Gumb za vklop/izklop [] | Vklopi ali izklopi projektor. |
| 2 Gumb [HDMI] | Preklopi vir slike na vrata HDMI. |
| 3 Gumb [Computer] | Preklopi vir slike na vrata Computer. |
| 4 Gumb [Keystone] (EB-755F/EB-750F) | Prikaže zaslon Geom. popravljanje , na katerem lahko popravite popačenje keystone projicirane slike. |
| 5 Gumb [Effect] (EB-755F/EB-750F) | Prikaže meni Učinek prekrivanja v načinu Predvajanje vsebine. |
| 6 Številčnica | Vnese številke v meni projektorja, ko je pritisnjen gumb [Num]. V načinu Predvajanje vsebine vnesite številke, ko držite gumb [Num], da predvajate priljubljene sezname predvajanja (EB-755F/EB-750F). |
| 7 Gumb [Auto] | Ko projicirate analogni RGB signal prek vrat Computer, optimizira nastavitve Prilagoditev analognega signala (Sledenje, Sinhronizacija in Položaj) . |
| 8 Gumb [Num] | Za vnos števil s številskimi gumbi pridržite ta gumb. |
| 9 Gumb [Menu] | Prikaže in zapre meni projektorja. |
| 10 Pušični gumbi | Izbere elemente menija med prikazovanjem menija projektorja. |
| 11 Gumb [Enter] [] | Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija projektorja. |
| 12 Gumb [User] | Izvede nastavitve, dodeljene v nastavitvi Uporabniški gumb v meniju projektorja Upravljanje . |
| 13 Gumb [Color Mode] | Spremeni barvni način. |
| 14 Gumb [Aspect] | Spremeni način pogleda. |
| 15 Gumbi [E-Zoom] +/- | Spremeni velikost projicirane slike. |
| 16 Gumb [A/V Mute] | Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. |
| 17 Gumb [Split] | Istočasno projicira do štiri slike iz različnih virov slik, tako da razdeli projekcijski zaslon. |
| 18 Gumb [Home] | Prikaže in zapre začetni zaslon. |

| Ime | Funkcija |
|---|--|
| 19 Gumb [Freeze] | Ustavi ali nadaljuje predstavitev. |
| 20 Gumbi za povišanje/znižanje [Volume] | Prilagodi glasnost zvočnika. |
| 21 Gumb [Default] | Ponastavi izbrano nastavitev na privzeto vrednost. |
| 22 Gumb [Esc] | Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija. |
| 23 Gumb [ID] | Če želite izbrati ID projektorja, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, pritisnite in pridržite ta gumb in nato pritisnite ustrezne številske gumb. |
| 24 Gumb [USB Viewer] (EB-755F/EB-750F) | Zažene Pregledovalnik USB v načinu Predvajanje vsebine. |
| 25 Gumb [LAN] | Preklopi med virom slik v napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem. |
| 26 Gumb [USB] | Preklopi vir slike med vrati USB Display in USB-A. |
| 27 Gumb [Source Search] | Preklopi na naslednji vhodni vir. |
| 28 Območje oddajanja svetlobe daljinskega upravljalnika | Oddaja signale daljinskega upravljalnika. |

» Sorodne povezave


- "Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine" [str.134](#)
- "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni način)" [str.81](#)
- "Razmerje prikaza slike" [str.76](#)
- "Začetni zaslon" [str.49](#)
- "Izbira vira slik" [str.74](#)
- "Povečevanje slik" [str.142](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.140](#)
- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)
- "Začasna ustavitev videoposnetka" [str.141](#)
- "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" [str.91](#)
- "Nastavljanje ID-ja projektorja" [str.148](#)

- "Prilagajanje nastavitve menija" [str.211](#)

Deli projektorja – interaktivna pisala

Interaktivna pisala so priložena le modelom EB-735Fi/EB-725Wi.

Pisalo se samodejno vklopi, ko ga primete. Ko ga odložite, se po 15 sekundah samodejno izklopi.



| Ime | Funkcija |
|-----------------|---|
| 1 Konica pisala | Zamenljiva mehka konica pisala. Če je mehko konico težko uporabljati na hrapavi površini, jo zamenjajte s trdo konico. |


| Ime | Funkcija |
|----------------------------|--|
| ② Indikator baterije | <p>Pritisnite gumb ob strani pisala, da prikažete preostalo energijo v bateriji.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ko je baterija napolnjena, kazalnik sveti modro, dokler ne spustite gumba. Ko je baterija skoraj izpraznjena, kazalnik utripa modro, dokler ne spustite gumba. Ne sveti, ko je baterija izpraznjena. Zamenjajte baterijo. |
| ③ Gumb | <p>Izvede funkcijo, dodeljeno v nastavitvi Dejanje gumba pisala v meniju projektorja Interaktivno.</p> <p>Pritisnite gumb za desni klik, kadar uporabljate pisalo kot miško.</p> |
| ④ Mesto za pritrditev pasu | Omogoča pritrditev pasu, ki ga lahko kupite v prosti prodaji. |
| ⑤ Pokrov baterije | Pri zamenjavi baterije odprite ta pokrov. |

» Sorodne povezave

- "Zamenjava konice interaktivnega pisala" [str.262](#)
- "Uporaba interaktivnih pisal" [str.95](#)
- "Namestitev baterij v pisala" [str.45](#)

Deli projektorja – Stojalo za pisalo


Stojalo za pisalo je priloženo le modelom EB-735Fi/EB-725Wi.



| Ime | Funkcija |
|--|---|
| ① Prednji pokrov | Namestite po namestitvi stojala pisala. |
| ② Prostor za shranjevanje konic pisala | Konice pisala shranjujte tukaj. |
| ③ Prostor za shranjevanje pisal | Tukaj hranite pisala s konico, obrnjeno navzdol. |
| ④ Prostor za shranjevanje baterij | Baterije AA shranjujte tukaj. |
| ⑤ Odprtine za vijake (za namestitev) | Odprtine za vijake za pritrditev stojala za pisalo. |
| ⑥ Namestitvena magneta | Magneta, uporabljena za namestitev. |

Deli projektorja – enota na dotik

Enota na dotik je na voljo samo za modele EB-735Fi/EB-725Wi.



| Ime | Funkcija |
|--|---|
| 1 Odprtine za vijake (za namestitev) | Odprtine za vijake za pritrditev enote na dotik. Odstranite gumijaste pokrovčke z lukenj za vijake, pritrdite enoto na dotik in zamenjajte gumijaste pokrovčke, da skrijete vijake. |
| 2 Odprtine za razpršitev laserske svetlobe | Razpršuje lasersko svetlobo za zaznavanje položaja prstov. |
| 3 Indikatorska lučka | Sveti, kadar je enota na dotik vklopljena. |
| 4 Odprtine za vijake (za namestitev) | Luknje za vijake za pritrditev enote na dotik na komercialno dostopen namizni nosilec pri navpični namestitvi na mizo. |
| 5 Varnostna reža | Varnostna reža je združljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga proizvaja podjetje Kensington. |
| 6 Vrata TCH | Za priključitev projektorja na enoto na dotik s kablom za priključitev enote na dotik. |
| 7 Namestitvena magneta | Magneta, uporabljena za namestitev. |

Pozor

- Enote na dotik ne priključite na nobeno drugo napravo razen na EB-735Fi/EB-725Wi. Naprava lahko začne delovati nepravilno ali pride do prekomernega puščanja laserske svetlobe.
- Uporabite priloženi kabel za priključitev enote na dotik. Enota ne bo delovala, če uporabite kabel, ki je v prosti prodaji.
- Enote na dotik ne razstavite, ko jo boste odvrgli. Izdelek zavržite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.



Načini namestitve in načini za prilagoditev kota so opisani v priložnem priročniku projektorja *Navodila za namestitev za enoto na dotik*.

» Sorodne povezave

- "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.98](#)
- "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.97](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Varnostna opozorila za magnet

Tako stojala pisala kot enota na dotik vsebujeta močne magnetne. Pri uporabi teh naprav upoštevajte naslednje pomembne smernice.

Opozorilo

Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki. Pri uporabi naprave morate tudi zagotoviti, da v bližini ni nobene medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki. Elektromagnetne motnje lahko povzročijo, da medicinska oprema ne deluje pravilno.

Previdno

- Naprave ne uporabljajte blizu magnetnih nosilcev podatkov za shranjevanje, kot so magnetne kartice, ali preciznih elektronskih naprav, kot so računalniki, digitalne ure ali mobilni telefoni, saj lahko poškodujete podatke ali povzročite nepravilno delovanje.
- Pri namestitvi naprave na magnetno površino pazite, da si ne priščipnete prstov ali katerega koli drugega dela telesa med magnet in površino za namestitev.

Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.


» Sorodne povezave

- "Postavitev projektorja" [str.28](#)
- "Povezave projektorja" [str.32](#)
- "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" [str.44](#)
- "Namestitev baterij v pisala" [str.45](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika" [str.46](#)


Projektor lahko namestite na steno ali strop ali ga položite na mizo in projicirate sliko.

Za namestitev projektorja na steno ali vgradnjo projektorja s stropa ali navpično postavitev na mizo lahko uporabite izbirni oz. komercialni nosilec, ki je združljiv z vmesniškim namestitvenim standardom VESA (100 × 100 mm).

Ta projektor lahko namestite pod različnimi koti, vendar bodo interaktivne funkcije izklopljene. Projektor lahko brez omejitev namestite navpično ali vodoravno.




Če uporabljate interaktivne funkcije, lahko projektor nagnete do 3°, ne glede na njegovo postavitve (EB-735Fi/EB-725Wi).



Pri izbiri mesta za projektor upoštevajte naslednje smernice:

- Projektor namestite na čvrsto in ravno površino ali pa ga pritrdite z ustreznim nosilcem.
- Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zračenje in ga ne postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamašili odprtine za zračenje.



- Projektor postavite tako, da bo obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod kotom.



Če projektorja ne morete namestiti pravokotno na zaslon, s krmilniki projektorja odpravite kakršno koli popačenje keystone. Za najboljšo kakovost slik priporočamo, da prilagodite mesto namestitve projektorja, da dosežete pravilno velikost in obliko slike.

- Če nameščate projektor na stalno mesto, vklopite nastavev **Popravljen namestitev** v meniju projektorja **Namestitev**.
- Če ste projektor namestili navpično, vklopite nastavev **Navpična namestitev** v meniju projektorja **Namestitev**.

Opozorilo

- Poseben način namestitve je potreben za obešanje projektorja pod strop ali na steno. Če projektorja ne namestite pravilno, lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali škodo.
- Na točkah za pritrditev na stenskem nosilcu ali drugih nosilcih ne uporabljajte lepil, da bi preprečili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali podobnih snovi, saj lahko ohišje počni in projektor pade z nosilca. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osebah pod projektorjem in poškoduje projektor.
- Če ne namestite stropnega nosilca in projektorja, lahko projektor pade. Ko namestite določen nosilec družbe Epson, ki je združljiv z vašim projektorjem, poskrbite, da boste projektor pritrdili na točke za pritrditev na stropni nosilec. Poleg tega projektor in nosilec pritrdite z žico, ki je dovolj močna, da vzdrži njuno težo.
- Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti požar ali pride do električnega udara. Ohišje projektorja lahko prav tako izgubi prvotno obliko in se poškoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohišja

- Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer tovarne in kuhinje
- Mesta, ki vsebujejo škodljiva redčila ali kemikalije, na primer tovarne in laboratoriji
- Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen čistilnim sredstvom ali kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.
- Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eterična olja, na primer sprostitveni studii.
- V bližini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno

Opozorilo

- Ne prekrivajte prezračevalne odprtine ali odprtin za zračenje na projektorju. Če so odprtine prekrite, lahko zaradi povišanja notranje temperature nastane požar.
- Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabša ali pa se lahko zračni filter zamaši, kar lahko povzroči okvaro ali požar.
- Ne namestite ga na nestabilno površino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti. Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzroči nezgodo in telesne poškodbe.
- Projektor pri namestitvi na višino zavarujte z žico, ki bo med izrednimi dogodki, na primer med potresom, preprečila padec projektorja in zagotovila varnost. Projektor, ki ni pravilno nameščen, lahko pade in povzroči nezgodo ali poškodbo.
- Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poškodb zaradi slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je žveplo iz vročih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav tako lahko pride tudi do okvare projektorja.

Pozor

- Če projektor uporabljate na nadmorski višini nad 1.500 m, v meniju **Namestitve** nastavite **Vklopljeno za Način visoke višine** in tako zagotovite ustrezen nadzor nad notranjo temperaturo projektorja.
- Projektorja ne nameščajte v prostor z visoko vlažnostjo ali veliko prahu ali na mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali tobačnemu dimu.


» Sorodne povezave

- "Možnosti postavitve in namestitve projektorja" [str.29](#)
- "Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij" [str.30](#)

Možnosti postavitve in namestitve projektorja


Projektor lahko postavite in namestite na te načine:

Spredaj/zadaj




Noge (če so dobavljene) pritrdite, ko boste projektor uporabljali na površini, kot je miza.

Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno



Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno (navpično)



Izberite pravilno možnost za **Projekcija** v meniju projektorja **Namestitev** v skladu z uporabljenim načinom namestitve. Če je potrebno, vklopite nastavev **Smerna tipka inv** v meniju projektorja **Delovanje** in prilagodite nastavev **Vrtenje menija** v meniju projektorja **Prikaz**.



- Privzeta nastavev za možnost **Projekcija** je **Spredaj/Obrnjeno**.
- Nastavev **Projekcija** lahko spreminjate tako, da pritisnete in držite tipko [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku približno 5 sekund.
- Preklopite **Spredaj** na/s **Spredaj/Obrnjeno**
- Preklopite **Zadaj** na/s **Zadaj/Obrnjeno**

» Sorodne povezave

- "Načini projiciranja" [str.54](#)

Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij

Pri uporabi interaktivnih funkcij projicirajte s sprednje strani zaslona (EB-735Fi/EB-725Wi).

Možnost **Projekcija** nastavite **Spredaj/Obrnjeno** ali **Spredaj**.

Pozor

Interaktivne funkcije delujejo prek infrardeče povezave. Pri namestitvi projektorja upoštevajte te dejavnike.

- Projektorja ne nameščajte pod nagibom več kot 3°. Interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno delovale.
- Zagotovite, da na sprejemnik interaktivnega pisala, projekcijski zaslon, sam projektor ali zadnjo stran projektorja ne sveti močna oz. sončna svetloba.
- Projektorja ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bil izpostavljen neposredni sončni svetlobi skozi okno. Interaktivne funkcije zaradi tega morda ne bodo delovale pravilno.
- Projektor namestite tako, da sprejemnik interaktivnega pisala ni preblizu fluorescentnih luči. Če je okolica presvetla, interaktivne funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- Če se je na sprejemniku interaktivnega pisala nabral prah, lahko moti infrardečo komunikacijo, zato interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno delovale. Če je sprejemnik umazan, ga očistite.
- Pokrova sprejemnika interaktivnega pisala ne barvajte oziroma nanj ne lepите nalepk.
- Kadar uporabljate interaktivne funkcije, ne uporabljajte infrardečega daljinskega upravljalnika ali mikrofona v istem prostoru. Interaktivno pisalo morda ne bo delovalo pravilno.
- V bližini projektorja ne uporabljajte naprav, ki povzročajo močan hrup, kot so rotorji ali transformatorji, ker interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno delovale.



- Priporočamo, da uporabite povsem raven in gladek zaslon, podoben tabli. Če projekcijski zaslon ni raven, je projicirana slika lahko popačena.
- Zaradi materiala zaslona in načina namestitve je projicirana slika lahko popačena.
- Kadar uporabljate interaktivne funkcije, namestite projektor tako, da bo projicirana slika pravokotnik brez popačenj.
- Če interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru kot več projektorjev, dejanja z interaktivnim pisalom lahko postanejo nestabilna. V tem primeru na projektorje priključite izbirni komplet kablov za daljinski upravljalnik in v meniju **Pisalo/dotik** možnost **Sinh. projektorjev** spremenite v **Žično**.
☛ **Pisalo/dotik > Namestitev projektorjev > Sinh. projektorjev**

» Sorodne povezave

- "Nastavitve pri uporabi enote na dotik" [str.31](#)
- "Povezovanje računalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC" [str.35](#)

Nastavitve pri uporabi enote na dotik

Če uporabljate enoto na dotik, namestite projektor na enega od teh načinov. Če uporabite drug način namestitve, ne boste mogli uporabljati enote na dotik.

- Projektor namestite na zid ali ga obesite s stropa in projicirajte sliko s sprednje strani zaslona (potrebujete namestitveno ploščo ali stropni nosilec, ki je na voljo v prosti prodaji).
- Namestite ga navpično na mizo in projicirajte sliko s sprednje strani mize (potrebujete namizni nosilec, ki je na voljo v prosti prodaji).

Načini namestitve in načini za prilagoditev kota so opisani v priročniku projektorja *Navodila za namestitev* za enoto na dotik.

» Sorodne povezave

- "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.98](#)
- "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.97](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Projektor lahko priključite na različne računalniške, video- in zvočne vire za prikaz predstavitev, filmov in drugih slik z zvokom ali brez njega.

Pozor

Preverite obliko in smer priključkov na kablji, ki jih želite priključiti. Priključka ne tiščite v vrata s silo. S tem lahko poškodujete ali okvarite napravo ali projektor.



Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v *Priročniku za hitri zagon*. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji.

- Priključite računalnik, ki ima vrata USB, standardna izhodna vrata za video (monitor) ali vrata HDMI.
- Za videoprojektije priključite naprave, kot so predvajalniki DVD-jev, igralne konzole in pametni telefoni, na združljiva vrata za izhod videa.
- Če vaše predstavitve ali videoposnetki vključujejo zvok, lahko priključite tudi vhodne kable za zvok.
- Za diaprojektije ali predstavitve brez računalnika lahko priključite naprave USB (kot so pomnilniški ključki ali fotoaparati) ali izbirno dokumentno kamero Epson.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na računalnik" [str.32](#)
- "Priključitev na videovire" [str.36](#)
- "Priključitev na zunanje naprave USB" [str.37](#)
- "Priključitev na dokumentno kamero" [str.39](#)
- "Priključevanje tiskalnika" [str.39](#)
- "Priključitev na zunanje naprave" [str.39](#)
- "Priključitev več projektorjev istega modela" [str.41](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

» Sorodne povezave

- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA" [str.32](#)
- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.33](#)
- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI" [str.34](#)
- "Povezovanje z mini računalnikom, nameščenim na stensko ploščo" [str.34](#)
- "Povezovanje računalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC" [str.35](#)

Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA

Projektor lahko na računalnik priključite z računalniškim kablom VGA.

Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da nanj priključite 3,5-mm stereo zvočni kabel, ki ga lahko kupite, s priključkom mini.



- Za priključitev računalnika, ki nima vrat Video VGA, potrebujete vmesnik, ki omogoča priključitev na videovrata VGA na projektorju.
- Za projiciranje slike iz vira, ki je priključen na vrata Computer2/Monitor Out, možnost **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Computer2**.
- Vrata lahko nastavite tudi kot vhod za vhod, kadar projicirate vir iz računalnika kot **Avdio izhod** v meniju projektorja **Signal V/I**.
- Prepričajte se, da ima zvočni kabel oznako »Brez upora«.


1

Računalniški kabel VGA priključite na vrata za monitor na računalniku.

Priključitev na računalnik

Za priključitev računalnika na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.


- 2 Drugi konec priključite na vrata Computer na projektorju.



- 3 Privijte vijake na priključku VGA.

- 4 Zvočni kabel priključite na priključek za slušalke ali zvočni izhod na prenosniku ali pa na vrata za zvočni izhod oz. zvočnike na namiznem računalniku.

- 5 Drugi konec priključite v vrata Audio, ki ustrezajo vratom Computer, ki jih uporabljate.




Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB

Če vaš računalnik izpolnjuje sistemske zahteve, lahko slike in zvok v projektor pošljete prek USB na računalniku. Ta funkcija se imenuje USB Display. Priključite projektor na računalnik s kablom USB.



- Če uporabljate zvezdišče USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Kabel USB priključite neposredno na projektor.
- Če želite uporabiti funkcijo USB Display, nastavite **USB Display** na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Signal V/I** (EB-735Fi/EB-725Wi).

- 1 Kabel priključite na vrata USB-B1 ali USB-B na projektorju.



- 2 Drugi konec priključite na ena od razpoložljivih vrat USB na računalniku.

- 3 Vklopite projektor in računalnik.

- 4 Programsko opremo Epson USB Display namestite na enega od teh načinov:



To programsko opremo morate namestiti samo pri prvi priključitvi projektorja na računalnik.

- Windows: izberite **Zaženi EMP_UDSE.EXE** v pogovornem oknu, ki se prikaže, da namestite programsko opremo Epson USB Display.
- Mac: na zaslonu se prikaže mapa za namestitev programske opreme Epson USB Display. Izberite **USB Display Installer** in upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme Epson USB Display. Če se mapa USB Display **Setup** ne prikaže samodejno, dvokliknite **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

5

Sledite navodilom na zaslonu.

Ne izključite kabla USB in ne izklopite projektorja, dokler projektor ne prikaže slike.

Projektor prikaže sliko, ki je prikazana na namizju vašega računalnika, in predvaja zvok, če vaša predstavitev vsebuje zvok.



- Če projektor ne projicira nobene slike, storite nekaj od tega:
 - Windows: kliknite **Vsi programi > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: dvokliknite ikono programa **USB Display** v mapi **Program**.
- Po zaključeni projekciji storite nekaj od tega:
 - Windows: Izključite kabel USB. Ni treba uporabiti možnosti **Varno odstranjevanje strojne opreme**.
 - Mac: izberite **Prekini povezavo** v meniju programa **USB Display** ali vrstici **Dock** in nato izključite kabel USB.

» Sorodne povezave

- "Sistemske zahteve za USB Display" [str.306](#)

Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI

Če so na računalniku vrata HDMI, ga lahko priključite na projektor s kablom HDMI in skupaj s projicirano sliko iz računalnika pošiljate tudi zvok.




Za priključitev računalnika Mac, ki nima vrat HDMI, potrebujete vmesnik, ki omogoča priključitev na vrata HDMI na projektorju. Za informacije o združljivih vmesnikih se obrnite na proizvajalca Apple. Starejši računalniki Mac (2009 in starejši) morda ne podpirajo zvoka prek vrat HDMI.

1

Kabel HDMI priključite na izhodna vrata HDMI na računalniku.

2

Drugi konec priključite na vrata HDMI na projektorju.



Če ne slišite zvoka prek povezave HDMI, priključite en konec komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na računalniku. Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v nastavitvi **Audio izhod HDMI** v meniju projektorja **Signal V/I**.


Povezovanje z mini računalnikom, nameščenim na stensko ploščo

Projektor lahko povežete z mini računalnikom, ki je nameščen na stensko ploščo (EB-735Fi/EB-725Wi).


Pozor

Ne prekrijte prezračevalnih odprtín za dovod zraka ali odprtín za izpuh zraka na mini računalniku. Če so odprtine prekríte, lahko zaradi povišanja notranje temperature pride do okvare.

- 1 Mini računalnik in vrata HDMI projektorja povežite s kablom HDMI.



- 2 Če uporabljate interaktivne funkcije, povežite kabel USB z vrati USB-B2 vašega projektorja.



- 3 Drugi konec priključite na ena od razpoložljivih vrat USB na računalniku.

- 4 Vklopite projektor in računalnik.

- 5 Če ste priključili kabel USB, nastavite **USB-B2** v meniju **Pisalo/dotik** na vrata HDMI, prek katerih ste mini računalnik povezali s projektorjem.

☛ **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > USB-B2**



Če ne slišite zvoka prek povezave HDMI, priključite en konec komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na računalniku. Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v nastavitvi **Audio izhod HDMI** v meniju projektorja **Signal V/I**.

Povezovanje računalnika za uporabo z interaktivnimi funkcijami PC


Če projektor priključite na računalnik s kablom USB, lahko računalnik upravljate na projiciranem zaslonu z interaktivnimi pisali ali prstom, kot bi ga upravljali z miško (EB-735Fi/EB-725Wi). Na projekcijskem zaslonu se lahko pomikate po računalniških programih, jih izberete in upravljate.



Če uporabljate zvezdišče USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Kabel USB priključite neposredno na projektor.

- 1 Poveži računalnik s projektorjem s kablom za slikovni signal, ki ni kabel USB.

2 Kabel USB povežite z vrati USB-B1 na projektorju.



3 Drugi konec priključite na ena od razpoložljivih vrat USB na računalniku.

Priključitev na videovire

Za priključitev videonaprav na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.



- Če so vrata na napravi, ki jo želite priključiti, nenavadne oblike, za priključitev na projektor uporabite kabel, ki je priložen napravi, ali izbirni kabel.
- Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.
- Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo različne vrste signalov. V priročniku za uporabnika, ki je priložen videoopremi, preverite, katere vrste signalov je mogoče oddajati.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na videovir HDMI" [str.36](#)
- "Priključitev na vir kompozitnega videa" [str.36](#)


Priključitev na videovir HDMI

Če ima videovir vrata HDMI, ga lahko priključite na projektor s kablom HDMI in pošiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.

Pozor

Videovir najprej priključite na projektor in ga šele nato vklopite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor.

- 1 Kabel HDMI priključite na izhodna vrata HDMI na videoviru.
- 2 Drugi konec priključite na vrata HDMI na projektorju.



Če ne slišite zvoka prek povezave HDMI, priključite en konec komercialno dostopnega zvočnega kabla s 3,5-mm stereo mini vtičem na vrata Audio na projektorju, drugi konec pa na izhodna vrata za zvok na videoviru. Nato izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v nastavitvi **Audio izhod HDMI** v meniju projektorja **Signal V/I**.

Priključitev na vir kompozitnega videa

Če ima vaš videovir vrata za kompozitni video, ga lahko priključite na projektor z videokablom RCA ali kablom A/V.


Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da priključite zvočni kabel s stereo mini vtičem.



Prepričajte se, da ima zvočni kabel oznako »Brez upora«.


1 Kabel z rumenim priključkom priključite na rumena vrata za izhod videa na videoviru.

2 Drugi konec priključite v vrata Video na projektorju.



3 Zvočni kabel priključite na vrata za zvočni izhod na videoviru.

4 Drugi konec priključite na vrata Audio na projektorju.



Priključitev na zunanje naprave USB

Za priključitev zunanjih naprav USB na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Projekcija USB-naprav" [str.37](#)
- "Priključitev naprave USB" [str.38](#)
- "Izključitev naprave USB" [str.38](#)

Projekcija USB-naprav

Projicirate lahko slike in drugo vsebino, ne da bi morali za to uporabiti računalnik ali videonapravo, tako da te naprave priključite v projektor:

- pomnilnik USB
- digitalni fotoaparati ali pametni telefon
- trdi disk USB



- Digitalni fotoaparati in pametni telefoni morajo biti naprave USB, ne TWAIN, in morajo omogočati množično shranjevanje na USB.
- Trdi diski USB morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
 - Omogoča množično shranjevanje na USB (nekateri naprave za množično shranjevanje na USB niso podprte)
 - Oblikovano v FAT16/32
 - Napajanje z lastnimi viri (trdi diski, ki jih napajajo vodila, niso priporočeni)
 - Ne uporabljajte trdih diskov z več particijami

Projicirate lahko diaporojekcije iz slikovnih datotek, ki so shranjene na priključeni napravi USB.

V načinu Predvajanje vsebine lahko predvajate tudi sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme, shranjene na bliskovnem pogonu USB (EB-755F/EB-750F).

» Sorodne povezave


- "Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine" [str.134](#)
- "Projiciranje predstavitve PC Free" [str.129](#)

Priključitev naprave USB

V vrata USB-A na projektorju lahko priključite napravo USB ter jo uporabite za projiciranje slik in druge vsebine.

- 1 Če je bil napravi USB priložen napajalnik, ga priključite na električno vtičnico.

- 2 Priključite kabel USB ali bliskovni pogon USB v vrata USB-A na projektorju, kot je prikazano na sliki.



Pozor

- Uporabite kabel USB, ki je priložen ali določen za to napravo.
- Ne priključite vozlišča ali kabla USB, ki je daljši od 3 metrov, sicer naprava ne bo delovala pravilno.

- 3 Drugi konec po potrebi priključite na svojo napravo.

Izključitev naprave USB

Po končani predstavitvi s priključeno napravo USB izključite napravo iz projektorja.

- 1 Napravo po potrebi izklopite in izključite.
- 2 Napravo USB izključite iz projektorja.

Priključitev na dokumentno kamero

Na projektor lahko priključite dokumentno kamero za projiciranje slik iz kamere.

Način priključitve je odvisen od modela dokumentne kamere proizvajalca Epson. Podrobnosti najdete v priročniku za dokumentno kamero.

Dokumentno kamero lahko upravljate z interaktivni funkcijami, kar je odvisno od modelov projektorja in dokumentne kamere.

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)
- "Upravljanje dokumentne kamere" [str.120](#)


Priključevanje tiskalnika

Na vrata USB-A lahko priklopite tiskalnik Epson ali večfunkcijsko napravo in ju uporabite za tiskanje projicirane ter z opombami opremljene vsebine z gladke plošče (EB-735Fi/EB-725Wi).



- Prepričajte se, da tiskalnik izpolnjuje zahteve nadzornih ukazov.
- Omrežni tiskalnik lahko povežete tudi prek nastavitve **Tiskanje** v meniju projektorja **Interaktivno**.

- 1 Kabel USB priključite na vrata USB-A projektorja. Prepričajte se, da kabel ni daljši od 5 m.



- 2 Drugi konec kabla povežite z vrati USB tipa B na tiskalniku.

» Sorodne povezave

- "Tiskanje narisane vsebine" [str.114](#)

Priključitev na zunanje naprave

Za priključitev zunanjih naprav na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na monitor VGA" [str.39](#)
- "Priključitev na zunanje zvočnike" [str.40](#)
- "Priključitev mikrofona" [str.41](#)

Priključitev na monitor VGA

Če ste projektor priključili na računalnik prek vrat Computer, lahko na projektor priključite tudi zunanji monitor. Tako lahko vidite predstavitev na zunanjem monitorju tudi v primeru, ko projicirana slika ni vidna.

Če želite prikazati sliko na zunanjem zaslonu, možnost **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Signal V/I** nastavite na **Izhod za zaslon**.




- Če želite sliko prikazati na zunanjem zaslonu tedaj, ko projektor ne prikazuje nobene slike, nastavite **A/V izhod** na **Vedno** v meniju projektorja **Signal V/I**.
- Vsebina, narisana z interaktivnimi funkcijami na zaslonu, ni prikazana na zunanjem monitorju (EB-735Fi/EB-725Wi). Če želite narisano vsebino prikazati na zunanjem monitorju, uporabite orodja Easy Interactive Tools.
- Monitorji s frekvenco osveževanja, manjšo od 60 Hz, morda ne bodo mogli pravilno prikazati slike.

1 Prepričajte se, da je računalnik priključen na vrata Computer na projektorju.



- Če je na voljo dvoje vrat za računalnik, uporabite vrata Computer1.
- Na zunanji monitor lahko oddajate samo analogne signale RGB iz vrat Computer1. Ne morete oddajati signalov, ki jih oddajajo druga vrata.

2 Priključite kabel zunanjega monitorja na vrata Monitor Out na projektorju.



Priključitev na zunanje zvočnike

Če želite izboljšati zvok predstavitve, lahko projektor priključite na zunanje zvočnike z lastnim napajanjem. Glasnost lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.

Če želite predvajati zvok prek zunanjih zvočnikov, nastavitev **Izh. zvočna naprava** nastavite na **AV sistem** v meniju projektorja **Signal V/I**. Če sistem za zvok/video ni priključen na projektor, je zvok predvajan iz projektorja, tudi če je možnost **Izh. zvočna naprava** nastavljena na **AV sistem**.

☛ **Signal V/I > Povezava HDMI > Izh. zvočna naprava**




- Če želite predvajati zvok zunanjih zvočnikov, ko projektor ne prikazuje nobene slike, nastavite **A/V izhod** na **Vedno** v meniju projektorja **Signal V/I**.
- Projektor lahko priključite tudi na ojačevalnik z zvočniki.
- Ko priključite zunanje zvočnike, je zvočniški sistem, vgrajen v projektorju, onemogočen.

1 Prepričajte se, da je računalnik ali videovir priključen na projektor z video- in zvočnim kablom.

2 Poiščite ustrezen kabel za priključitev zunanjih zvočnikov, na primer kabel, ki ima na enem koncu mini vtič, na drugem pa priključek činč, ali drugo vrsto kabla ali pretvornika.

3 Ustrezni konec kabla priključite na zunanje zvočnike.

- 4** Konec kabla, na katerem je stereo mini vtič, priključite na vrata Audio Out na projektorju.




Priključitev mikrofona

Na vrata Mic na projektorju lahko priključite mikrofona, da omogočite podporo za zvok med predstavitvami (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).



- Priključna moč ni podprta.
- Če želite predvajati zvok mikrofona, ko projektor ne prikazuje nobene slike, nastavite **A/V izhod** na **Vedno** v meniju projektorja **Signal V/I**.
- Prilagodite **Vhodna jak. mikrof.** V meniju projektorja **Signal V/I**, če zvok mikrofona težko slišite oziroma če je zvok preglasen in zaslišite šumenje.

- 1** Kabel mikrofona priključite na vrata Mic na projektorju.





- 2** Po potrebi vklopite mikrofona.

Priključitev več projektorjev istega modela


Če v isti sobi uporabljate več projektorjev in interaktivne funkcije, izbirni komplet kablov za daljinski upravljalnik povežite z vrata SYNC na posameznih projektorjih (EB-735Fi/EB-725Wi). Tako boste zagotovili stabilno delovanje interaktivnega pisala.

- 1** Priključite izbirni komplet kablov za daljinski upravljalnik na vrata SYNC OUT na enem projektorju, drugi konec pa na vrata SYNC IN na drugem projektorju.





2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




3 Izberite meni **Pisalo/dotik** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Pisalo/dotik |
|---------------------------|--------------------------------|
| Slika | Samodejno umerjanje |
| Signal V/I | Ročno umerjanje |
| Namestitev | Enota na dotik |
| Prikaz | Namestitev projektorjev |
| Delovanje | Lebdenje pisala |
| Upravljanje | Interaktivnost računalnika |
| Omrežje | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pisalo/dotik | Interaktivno |
| Interaktivno | Funkcija risanja |
| Pomnilnik | Prikaz orodnih vrstic |
| ECO | Prikaži območje risanja |
| Začetne/vse nastavitve | Potrdi čist. zasl. |
| | Dejanje gumba pisala |
| | Prikaži uro |
| | Datum |
| | Čas |
| | Tiskanje |

4 Izberite **Namestitev projektorjev** in pritisnite [Enter].

5 Izberite **Sinh. projektorjev** in nato še **Žično**.



6 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloženi projektorju.


Pozor

Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.



Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo. V daljinskem upravljalniku sta dve alkalni ali manganovi bateriji AA.

- 1** Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.




- 2** Odstranite stari bateriji (če sta vstavljeni).



Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.


- 3** Vstavite bateriji s + in – delom v prikazanih smereh.



⚠ Opozorilo

Preverite položaj (+) in (–) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da sta bateriji pravilno vstavljeni. Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih iztekati tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- 4** Namestite pokrov baterije in nanj pritisknite, da se zaskoči na mestu.



V interaktivno pisalo vstavite priloženo baterijo AA.

Pozor


Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.



Če je baterija skoraj prazna, kazalnik peresa utripa, ko pritisnete gumb na strani peresa.

Ko je baterija prazna, kazalnik peresa ugasne. Baterijo zamenjajte takoj, ko se izprazni. Interaktivno pisalo uporablja eno manganovo baterijo AA, alkalno baterijo AA ali baterijo Eneloop (BK-3MCC) za ponovno polnjenje.

- 1** Pokrov baterije dvignite tako, kot je prikazano na sliki.




- 2** Odstranite stari bateriji (če sta vstavljeni).



Izrabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.


- 3** Baterijo vstavite tako, da bosta znaka + in – obrnjena, kot je prikazano na sliki.



⚠ Opozorilo


Preverite položaj oznak (+) in (–) v nosilcu baterije in se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena. Če baterije ne uporabljate pravilno, lahko eksplodira ali začne iz nje iztekati tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- 4** Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoči na mestu.



Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in pod koti, navedenimi v tem poglavju.



Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod močno fluorescentno svetlobo ali pri neposredni sončni svetlobi, sicer se projektor morda ne bo odzival na ukaze. Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.

Uporaba osnovnih funkcij projektorja


Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Vklop projektorja" [str.48](#)
- "Izklop projektorja" [str.50](#)
- "Nastavitev datuma in ure" [str.51](#)
- "Izbira jezika menijev projektorja" [str.53](#)
- "Načini projiciranja" [str.54](#)
- "Nastavitev vrste zaslona" [str.56](#)
- "Izostritev slike" [str.58](#)
- "Nastavljanje višine slike" [str.61](#)
- "Oblika slike" [str.62](#)
- "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" [str.72](#)
- "Prilagodite položaj slike" [str.73](#)
- "Izbira vira slik" [str.74](#)
- "Razmerje prikaza slike" [str.76](#)
- "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni način)" [str.81](#)
- "Nastavljanje barve slike" [str.83](#)
- "Prilagajanje ločljivosti slike" [str.86](#)
- "Prilagajanje svetlosti" [str.88](#)
- "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" [str.91](#)

Vklopite računalniško ali videoopremo, ki jo želite uporabljati s projektorjem.

- 1** Priključite napajalni kabel na vtič za električno napajanje na projektorju in ga nato priključite na električni vtičnico.



Indikator napajanja na projektorju začne svetiti modro. To pomeni, da je projektor priključen na vir napajanja, vendar še ni vklopljen (je v stanju pripravljenosti).

- 2** Za vklop projektorja pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in začne svetiti modro.



- Če je v meniju projektorja **Delovanje** omogočena možnost **Hitri zagon**, bo projektor ob naslednjem pritisku gumba za vklop pripravljen za uporabo v nekaj sekundah.

Če projicirana slika ni prikazana, poskusite to.

- Vklopite priključeni računalnik ali videonapravo.
- Če uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.
- Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko za predvajanje.
- Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb za želeni videovir na daljinskem upravljalniku.
- Če se prikaže začetni zaslon, izberite vir, ki ga želite projicirati.



Opozorilo

- Ko svetlobni vir sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namreč povzroči poškodbe oči, zlasti pri otrocih.
- Če projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobena oseba ne gleda v objektiv.
- Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo območje, na katerega sije svetloba, segrel in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.



- Če je možnost **Direkten vklop** v meniju projektorja **Delovanje** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor vklopi takoj, ko ga priključite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je vklop po izpadu električnega energije.
- Če za nastavev **Samodejni vklop** v meniju projektorja **Delovanje** izberete določena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali kabel na teh vratih.

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.49](#)


- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)

Začetni zaslon

Funkcija Začetni zaslon vam omogoča preprost izbor vira slike in dostop do uporabnih funkcij. Začetni zaslon prikažete tako, da na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Home]. Začetni zaslon se prikaže tudi, ko vklopite projektor in ni vhodnega signala.

Pritisnite puščične gumbе na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku, da izberete element menija, in nato pritisnite tipko [Enter].

Menijske elemente lahko izberete tudi z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).



- 1 Izberite vir, ki ga želite projicirati.
Kljukica se prikaže v zgornjem desnem kotu trenutnega vhodnega vira.
Predogled trenutne vhodne slike si lahko za večino virov ogledate kot sličico (za vire, ki niso vhodni vir USB v načinu predvajanja vsebine).
- 2 Izklopi projektor (EB-735Fi/EB-725Wi).
- 3 Zapre začetni zaslon (EB-735Fi/EB-725Wi).

- 4 Zažene tabelni način (EB-735Fi/EB-725Wi).
- 5 Hkrati projicira slike iz dveh od štirih virov slik v obliki mreže.
- 6 Prikaže zaslon vodiča za sprejem porazdeljene slike iz drugega projektorja, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem.
- 7 Prikaže Vodič za povezavo. Načine brezžičnega povezovanja lahko izberete glede na naprave, ki jih uporabljate, kot so pametni telefoni ali računalniki.
- 8 Omogoča izbiro naslednjih skupnih nastavitev projektorja (nastavitve se lahko razlikujejo glede na druge izbrane nastavitve):
 - Barvni način
 - Nivo svetlosti
 - Glasnost
 - Geom. popravljanje (Keystone-v/h in Quick Corner so na voljo.)
 - Samodejno umerjanje (EB-735Fi/EB-725Wi)
 - Pogled



- Nastavitev **Geom. popravljanje** je prikazana le, če je **Popravljen namestitev** nastavljena na **Izklopljeno**, **Geom. popravljanje** pa na **Keystone-v/h** ali **Quick Corner** v meniju **Namestitev** projektorja.
- Ko z interaktivnimi pisali ali prstom izvedete Geom. popravljanje, morate znova umeriti sistem (EB-735Fi/EB-725Wi).

- 9 Premik na prejšnjo ali naslednjo stran, če je na voljo več kot devet vhodnih virov.
- 10 Prikaže ime projektorja in šifro projektorja.
- 11 Prikaže trenutni čas.



Začetni zaslon izgine pod 10 minutah nedejavnosti.

» Sorodne povezave

- "Zaslone gladke plošče (tabelni način)" [str.100](#)
- "Skupna raba zaslona" [str.186](#)
- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)

Projektor po zaključeni uporabi izklopite.



- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšajte življenjsko dobo projektorja. Življenjska doba svetlobnega vira je odvisna od izbranega načina, pogojev v okolici in načina uporabe. Svetlost se sčasoma zmanjša.
- Če je nastavitev **Umerjanje luči** nastavljena na **Zaženi občasno** v meniju projektorja **Upravljanje**, se umerjanje luči zažene samodejno, če izklopite projektor in so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Od zadnjega umerjanja luči je minilo 100 ur
 - Projektor ste uporabljali neprekinjeno več kot 20 minut

- 1** Pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor prikaže zaslon s potrditvijo izklopa.

Izklop?

Da: Pritisnite gumb 

Ne: Pritisnite katerikoli drug gumb


- 2** Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Če ga želite pustiti vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projektor dvakrat zapiska, svetlobni vir se izklopi, indikator za stanje pa preneha svetiti.

- 3** Pred premikanjem ali shranjevanjem projektorja se prepričajte, da indikator napajanja sveti modro (vendar ne utripa) in da indikator stanja ne sveti, nato pa izključite napajalni kabel.

V projektorju lahko nastavite datum in uro.

- 1 Vklopite projektor.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3 Izberite nastavev **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urniki | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevni. | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 4 Izberite nastavev **Datum in čas** in pritisnite tipko [Enter].

- 5 Izberite nastavev **Datum in čas** in pritisnite tipko [Enter].
Odpre se ta zaslon:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| [Datum in čas] | Vrni |
| Datum in čas | |
| Nastavitev poletnega časa | ^ |
| Poletni čas | Izklopljeno |
| Začetek poletnega časa | |
| Konec poletnega časa | |
| Prilagoditev poletnega časa (min) | 0 |
| Internetni čas | |

- 6 Izberite **Datum**, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite današnji datum s prikazano tipkovnico.
- 7 Izberite **Čas**, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite trenutno uro s prikazano tipkovnico.
- 8 Izberite **Časovna razlika (UTC)**, pritisnite tipko [Enter] in nastavite časovno razliko glede na koordiniran univerzalni čas.
- 9 Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].

- 10** Če želite aktivirati prestavitev ure na poletni/zimski čas, izberite **Nastavitev poletnega časa** in jo nastavite na **Vklopljeno**. Nato izberite nastavitve.

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| [Nastavitev poletnega časa] | | Vrni |
| Poletni čas | Vklopljeno | ^ |
| Prilagoditev poletnega časa (...) | 0 | |
| Začetek poletnega časa | | |
| Mesec | 1 | |
| Teden | 1 | |
| Dan v tednu | Pon | |
| Čas | 00:00 | |
| Konec poletnega časa | | |
| Mesec | 1 | |
| Teden | 1 | |
| Dan v tednu | Pon | |
| Čas | 00:00 | |
| | | Nastavi |

- 11** Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].

- 12** Če želite samodejno posodobiti čas prek internetnega časovnega strežnika, izberite nastavitev **Internetni čas** in jo nastavite na **Vklopljeno**. Nato izberite nastavitve.


| | | |
|-----------------------------|------------|---------|
| [Internetni čas] | | Vrni |
| Internetni čas | Vklopljeno | ^ |
| Internetni časovni strežnik | 0.0.0.0 | |
| | | Nastavi |

- 13** Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].

- 14** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Če si želite sporočila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko spremenite nastavitve za **Jezik**.

- 1** Vključite projektor.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite nastavev **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urniki | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevni. | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnike | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Omrežje | |

- 4** Izberite meni **Jezik** in pritisnite [Enter].
- 5** Izberite jezik, ki ga želite uporabiti, in pritisnite [Enter].
- 6** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti način projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

- **Spreadaj** omogoča projiciranje z mize pred zaslonom.
- **Spreadaj/Obrnjeno** obrne sliko od zgoraj navzdol tedaj, ko je ta projicirana s stropa ali stenskega nosilca.
- **Zadaj** sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.
- **Zadaj/Obrnjeno** obrne sliko od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje s stene ali stenskega nosilca in skozi prosojno mreno.


» Sorodne povezave

- "Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" [str.54](#)
- "Spreminjanje načina projiciranja z meniji" [str.54](#)
- "Možnosti postavitve in namestitve projektorja" [str.29](#)

Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol, spremenite način projiciranja.

- 1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Na daljinskem upravljalniku pet sekund pridržite tipko [A/V Mute].




Slika za kratek čas izgine in se znova prikaže obrnjena navzdol.

- 3 Če želite projiciranje povrniti v prvotni način, pet sekund pridržite tipko [A/V Mute].

Spreminjanje načina projiciranja z meniji

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v menijih projektorja spremenite način projiciranja.

- 1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



3 Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| | |
|---------------------------|---|
| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
| Slika | Popravljen namestitev Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev Ne |
| Delovanje | Projekcija Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| Omrežje | Geom. popravljanje Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava ▾ |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona 16:9 ▾ |
| | Način visoke višine Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |

4 Izberite **Projekcija** in pritisnite [Enter].


5 Izberite način projiciranja in pritisnite tipko [Enter].

| | |
|--------------------|------|
| [Projekcija] | Vrni |
| Spredaj | |
| ✓ Spredaj/Obrnjeno | |
| Zadaj | |
| Zadaj/Obrnjeno | |

6 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Z nastavitvijo **Vrsta zaslona** lahko razmerje gledišča prikazane slike prilagodite zaslonu, ki ga uporabljate.

- 1** Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
|---------------------------|--------------------------------|
| Slika | Popravljen namestitev |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev |
| Delovanje | Projekcija |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| O mreže | Geom. popravljanje |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja |
| | Vrsta zaslona |
| | Način visoke višine |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |

- 4** Izberite **Vrsta zaslona** in pritisnite [Enter].

- 5** Izberite razmerje gledišča zaslona in pritisnite [Enter].

| | |
|-------------------|------|
| [Vrsta zaslona] | Vrni |
| 4:3 | |
| 16:6 | |
| ✓ 16:9 | |
| 16:10 | |

- 6** Pritisnite [Menu] za izhod iz menijev.



Morda bo treba projektor znova zagnati. Upoštevajte navodila na zaslonu.

- 7** Po potrebi prilagodite razmerje gledišča projicirane slike.

» Sorodne povezave

- "Prilagoditev položaja slike s spreminjanjem položaja zaslona" [str.56](#)


Prilagoditev položaja slike s spreminjanjem položaja zaslona

Položaj slike lahko prilagodite, če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona.



Položaja zaslona ni mogoče prilagoditi, če imate nastavev **Vrsta zaslona** nastavljen na isto razmerje gledišča kot ločljivost projektorja.

- 1** Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Slika | Popravljen namestitev Izključeno |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev Ne |
| Delovanje | Projekcija Spredej/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| Omrežje | Geom. popravljanje Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 Izključeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik Izključeno |
| | ID projektorja Izključeno |
| Začetne/vse nastavitve | Vrsta zaslona 16:9 |
| | Način visoke višine Izključeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |

- 4** Izberite **Položaj zaslona** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Položaj slike lahko prilagodite s puščičnimi gumbi na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Če uporabljate interaktivne funkcije z razmerjem gledišča 16:6, **Položaj zaslona** nastavite na navpično središčni ali višji položaj (EB-735Fi).


- 6** Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

Prikažete lahko preskusni vzorec in nato prilagodite ostrino.



Priporočamo, da fokus prilagodite najmanj 30 minut po začetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.

- 1** Vključite projektor.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




- 3** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].


| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | Popravljen namestitev | Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec | |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... | |
| Prikaz | Navpična namestitev | Ne |
| Delovanje | Projekcija | Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... | |
| Omrežje | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava | |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 | Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik | |
| ECO | Oddaljen sprejemnik | Izklopljeno |
| | ID projektorja | Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Vrsta zaslona | 16:9 |
| | Način visoke višine | Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Prikaz | |
| | Prikaz vzorca | |

- 4** Izberite **Testni vzorec** in pritisnite tipko [Enter].



- 5** Če je **Vrsta zaslona** nastavljena na **16:9**, izberite testni vzorec in pritisnite [Enter], da prikazete želeni vzorec (EB-755F/EB-750F).



- 6** Odprite pokrov zračnega filtra.




- 7** Premaknite ročico za ostrenje in izberite fokus spodaj na sredini projiciranega zaslona.



Če je prikazan drugačen preskusni vzorec, prilagodite fokus med ogledom testnega vzorca.

- 8** Preverite, ali se fokus ujema s koti projiciranega zaslona.



Če katera koli območja niso izostrena, z ročico za ostrenje prilagajajte ostrino toliko časa, dokler koti nimajo enakega fokusa.


- 9** Za odstranitev testnega vzorca pritisnite [Esc].

Če projicirate z mize ali druge ploske površine in je slika prenizka ali previsoka, lahko višino slike prilagodite z nastavljivimi nogami projektorja (samo za modele, ki so jim priložene nožice).

Večji kot je kot nagiba, težje boste ostrili. Projektor prestavite tako, da ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.


Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, morate nastaviti obliko slike.

- 1** Vključite projektor, da prikazete sliko.
- 2** Če želite prilagoditi višino slike, zavrtite sprednji nogi, da ju podaljšate ali skrajšate.



- 1** Podaljšanje sprednje noge
- 2** Skrajšanje sprednje noge

- 3** Če je slika nagnjena, zavrtite sprednjo nogo, da prilagodite višino.



Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite neposredno pred središče zaslona in poskrbite, da je poravnani z njim. Če projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.

Po popravku je slika nekoliko manjša.


Za najboljšo kakovost slik priporočamo, da prilagodite mesto namestitve projektorja, da dosežete pravilno velikost in obliko slike.

» Sorodne povezave

- "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" [str.62](#)
- "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" [str.63](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja lokov" [str.65](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje točk" [str.68](#)
- "Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika" [str.70](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo kotnih oznak" [str.70](#)

Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone

Z gumbi keystone lahko popravite obliko slike, ki je neenakomerno pravokotna.




Z gumbi keystone lahko slike popravite do 3° v desno, levo, gor ali dol.




Če spremenite nastavev **Vrsta zaslona** ali prilagodite položaj slike, so prilagoditve ponastavljene.

- 1 Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Pritisnite enega od gumbov za prilagoditev keystone na nadzorni plošči, da se prikaže prilagoditveni zaslon Keystone.



| [Keystone] | | |
|--------------------|----|-----|
| Keystone - navpič. | 50 | ▼ ▲ |
| Keystone - vodor. | 50 | ◀ ▶ |


3 Pritisnite gumb keystone za prilagoditev oblike slike.



- Če je projektor nameščen zunaj vašega dosega, lahko obliko slike popravite tudi z daljinskim upravljalnikom.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Keystone-v/n**
- Z gumbom [Keystone] na daljinskem upravljalniku lahko prav tako popravite obliko slike (EB-755F/EB-750F).
- Če želite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite **Shrani pomnilnik**. V pomnilnik lahko shranite največ tri oblike slik.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani pomnilnik**


Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner

Z nastavitvijo projektorja **Quick Corner** lahko popravite obliko in velikost slike, ki je neenakomerno pravokotna.



Če spremenite nastavek **Vrsta zaslona** ali prilagodite položaj slike, so prilagoditve ponastavljene.

- 1** Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Zaslon **Geom. popravljanje** lahko prikažete tudi z gumbom [Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-755F/EB-750F). Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
| Slika | Popravljen namestitev Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev Ne |
| Delovanje | Projekcija Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| Omrežje | Geom. popravljanje Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona 16:9 |
| | Način visoke višine Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |


4 Izberite **Geom. popravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

5 Izberite nastavev **Quick Corner** in pritisnite tipko [Enter]. Nato po potrebi znova pritisnite tipko [Enter].

| | |
|------------------------|------|
| [Geom. popravljanje] | Vrni |
| Keystone-v/n | |
| ✓ Quick Corner | |
| Popravljanje lokov | |
| Popravljanje točk | |
| Pomnilnik | |

Prikaže se zaslon za izbor območja.

6 S puščičnimi gumbi izberite območje slike, ki ga želite nastaviti. Nato pritisnite tipko [Enter].




Če želite ponastaviti popravke, ki ste jih naredili z možnostjo **Quick Corner**, pritisnite tipko [Esc] in ga držite približno 2 sekundi, da se prikaže zaslon za izbor območja, in nato izberite **Da**.

7 S pritiskanjem puščičnih gumbov ustrezno nastavite obliko slike. Če se želite vrniti na zaslon za izbor območja, pritisnite tipko [Enter].



- Območje lahko izberete tudi s številčnico na daljinskem upravljalniku:
- [1] izbere zgornje levo območje.
- [3] izbere zgornje desno območje.
- [7] izbere spodnje levo območje.
- [9] izbere spodnje desno območje.
- Če se prikaže ta zaslon, ne morete več prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[Quick Corner]




Območje izberite s številčnimi tipkami.
[1] Zgoraj levo [3] Zgoraj desno
[7] Spodaj levo [9] Spodaj desno



Če želite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite **Shrani pomnilnik**. V pomnilnik lahko shranite največ tri oblike slik.
☛ Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani pomnilnik

Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja lokov

Z nastavitvijo **Popravljanje lokov** v projektorju lahko prilagodite obliko slike, ki je projicirana na ukrivljeno ali okroglo površino.



Če spremenite nastavek **Vrsta zaslona** ali prilagodite položaj slike, so prilagoditve ponastavljene.


8 Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite še ostale kote.

9 Ko zaključite, pritisnite tipko [Esc].

Nastavitev **Geom. popravljanje** je zdaj nastavljena na **Quick Corner** v meniju projektorja **Namestitev**. Ko na nadzorni plošči naslednjič pritisnete gumbe za prilagoditev Keystone, se prikaže zaslon za izbor območja.

1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.

- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Zaslon **Geom. popravljanje** lahko prikažete tudi z gumbom [Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-755F/EB-750F). Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

- 3** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | Popravljena namestitev | Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec | |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... | |
| Prikaz | Navpična namestitev | Ne |
| Delovanje | Projekcija | Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... | |
| Omrežje | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava | |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 | Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik | |
| ECO | Oddaljen sprejemnik | Izklopljeno |
| | ID projektorja | Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Vrsta zaslona | 16:9 |
| | Način visoke višine | Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Prikaz | |
| | Prikaz vzorca | |

- 4** Izberite **Geom. popravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Izberite **Popravljanje lokov** in pritisnite tipko [Enter].


| | |
|------------------------|------|
| [Geom. popravljanje] | Vrni |
| Keystone-v/n | |
| Quick Corner | |
| ✓ Popravljanje lokov | |
| Popravljanje točk | |
| Pomnilnik | |

- 6** Izberite **Popravljanje lokov** in pritisnite tipko [Enter].


| | |
|------------------------|------|
| [Popravljanje lokov] | Vrni |
| Quick Corner | |
| Popravljanje lokov | |
| Popravljanje točk | |
| Ponastavi | |

Prikaže se zaslon za izbor območja.

- 7** S puščičnimi gumbi izberite območje slike, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].



- 8** S pritiskanjem puščičnih gumbov ustrezno nastavite obliko slike v izbranem območju.
Če se želite vrniti na zaslon za izbor območja, pritisnite tipko [Enter].



- 9** Po potrebi ponovite koraka 7 in 8, da prilagodite še ostale kote.
- 10** Ko zaključite, pritisnite tipko [Esc].




- Popravljenе rezultate lahko še dodatno izboljšate. S funkcijo **Quick Corner** prilagodite nagib slike, nato pa za natančnejše nastavljanje uporabite funkcijo **Popravljanje točk**. V 6. koraku na zaslonu izberite **Quick Corner** ali **Popravljanje točk**.
- Če želite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite **Shrani pomnilnik**. V pomnilnik lahko shranite največ tri oblike slik.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani pomnilnik**
- Če želite ponastaviti nastavitve za **Popravljanje lokov**, pritisnite tipko [Esc] in ga držite približno 2 sekundi, da se prikaže zaslon za izbor območja, in nato izberite **Da**.

» Sorodne povezave

- "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" [str.63](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje točk" [str.68](#)


Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje točk

Za natančno nastavitve posameznih delov oblike slike lahko uporabite **Popravljanje točk**. Slika je razdeljena v mrežo, ki omogoča premikanje presečnih točk na mreži po potrebi, da se popravi popačenje.



Če spremenite nastavek **Vrsta zaslona** ali prilagodite položaj slike, so prilagoditve ponastavljene.

- 1 Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




Zaslon **Geom. popravljanje** lahko prikažete tudi z gumbom [Keystone] na daljinskem upravljalniku (EB-755F/EB-750F). Pritisnite gumb [Keystone] in nadaljujte s 5. korakom.

- 3 Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].


| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | Popravljen namestitev | Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec | |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... | |
| Prikaz | Navpična namestitev | Ne |
| Delovanje | Projekcija | Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... | |
| Omrežje | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava | |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 | Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik | |
| ECO | Oddaljen sprejemnik | Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja | Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona | 16:9 |
| | Način visoke višine | Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Prikaz | | |
| Prikaz vzorca | | |

- 4 Izberite **Geom. popravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Izberite **Popravljanje točk** in pritisnite tipko [Enter].



- 6** Izberite **Popravljanje točk** in pritisnite tipko [Enter].




Za natančnejše nastavljanje izberite funkcijo **Quick Corner**, s katero popravite grobo obliko in velikost slike, nato pa še **Popravljanje točk**, s katero elemente nastavite natančneje.

- 7** Izberite št. točke in pritisnite tipko [Enter].
Na projicirani sliki se prikaže mreža.




Če želite spremeniti barvo mreže in tako izboljšati vidljivost, pritisnite tipko [Esc] in v meniju **Popravljanje točk** izberite drugo nastavev **Barva vzorca**.

- 8** S puščičnimi gumbi se pomaknite do točke, ki jo želite popraviti, in nato pritisnite tipko [Enter].



- 9** Uporabite puščične tipke, da po potrebi popravite popačenje.



- 10** Da popravite morebitne preostale točke, pritisnite [Esc], da se vrnete na prejšnji zaslon, in ponovite koraka 8 in 9.

- 11** Ko zaključite, pritisnite tipko [Esc].



- Če želite shraniti trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili, izberite **Shrani pomnilnik**. V pomnilnik lahko shranite največ tri oblike slik.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Pomnilnik > Shrani pomnilnik**
- Za ponastavitev nastavev **Popravljanje točk** na prvotne položaje izberite **Ponastavi** na zaslonu **Popravljanje točk**.


» Sorodne povezave

- "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" [str.63](#)

Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika

Nastavitve oblike slike, ki ste jih izbrali in shranili v pomnilnik projektorja, lahko naložite in jih uporabite za trenutno sliko.

- 1 Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Pridržite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite številski gumb (1, 2 ali 3), ki ustreza številki shranjene nastavitve.




Zgornja slika je zgolj primer.

- 3 Čim zaključite nalaganje nastavitvev, upoštevajte navodila na zaslonu.

Popravljanje oblike slike s funkcijo kotnih oznak

Če ste na površino za projiciranje namestili kotne oznake, lahko uporabite nastavev projektorja **Samodejna prilagoditev zaslona**, da samodejno popravite obliko slike (EB-735Fi/EB-725Wi).




- **Samodejna prilagoditev zaslona** morda ne bo delovala pravilno, kar je odvisno od površine projiciranega zaslona. Možnost **Samodejna prilagoditev zaslona** lahko uporabite v naslednjih primerih:
 - Zaslona ima ravno površino.
 - Površina za projiciranje nima vzorca, ni umazana in na površini zaslona ni nobenih drugih ovir.
- Preden uporabite možnost **Samodejna prilagoditev zaslona**, nastavite vrsto zaslona. Prilagoditve bodo ponastavljene, ko spremenite možnost **Vrsta zaslona**.

Samodejna prilagoditev zaslona lahko popačenje projicirane slike popravi v teh primerih:

- Velikost zaslona je največ 100 palcev (254 cm)
- Kot projiciranja je pribl. 1° pravokotno na površino za projiciranje v vse smeri

- 1 Vključite projektor, da prikažete sliko.

- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Slika | Popravljena namestitev Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev Ne |
| Delovanje | Projekcija Spreдай/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| Omrežje | Geom. popravljanje Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona 16:9 |
| | Način visoke višine Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |

- 4** Izberite **Samodejna prilagoditev zaslona** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Slika | Popravljena namestitev Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... |
| Prikaz | Navpična namestitev Ne |
| Delovanje | Projekcija Spreдай/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... |
| Omrežje | Geom. popravljanje Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik |
| ECO | Oddaljen sprejemnik Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona 16:9 |
| | Način visoke višine Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Prikaz |
| | Prikaz vzorca |

Odpre se zaslon vodiča.

- 5** Sledite navodilom na zaslonu, da prilagodite položaj projicirane slike, tako da so kotne oznake prikazane tik ob robu znotraj rumenega območja.

- 6** Pritisnite tipko [Enter].
Prikaže se vodilni vzorec in projektor začne prilagajati obliko slike.


Če se zaradi prilagoditev pojavijo popačenja projiciranih slik, popravite obliko slike s funkcijo **Quick Corner**.

Velikost slike lahko spremenite z gumboma »Široko« in »Tele«.



- Za najboljšo kakovost slik priporočamo, da prilagodite mesto namestitve projektorja, da dosežete pravilno velikost in obliko slike.
- Priporočamo, da velikost slike prilagodite najmanj 30 minut po začetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.

- 1** Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite gumb »Široko« na nadzorni plošči projektorja, da povečate sliko. Pritisnite gumb »Tele«, da pomanjšate sliko.




Nastavitev **Digitalna povečava** lahko prilagodite tudi v meniju projektorja **Namestitve**.

S funkcijo **Prestavitev slike** lahko prilagodite položaj slike, ne da bi premaknili projektor.



- Ta funkcija ni na voljo, če je možnost Zoom nastavljena na najširšo nastavitev.
- Priporočamo, da položaj slike prilagodite najmanj 30 minut po začetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.




1 Vključite projektor, da prikažete sliko.

2 Prilagodite velikost slike z gumboma »Široko« in »Tele«.

Ko prilagodite velikost slike, se zaslon **Prestavitev slike** prikaže samodejno.

3 Uporabite puščične tipke za nastavitve položaja slike.



4 Pritisnite tipko [Esc], da zaprete zaslon za prilagajanje.


Če ne storite ničesar, se zaslon za prilagajanje zapre po približno 10 sekundah.




- Nastavitev **Prestavitev slike** se ohrani tudi, če je projektor izklopljen. Če spremenite mesto namestitve ali kot projektorja, morate položaj nastaviti ponovno.
- Nastavitev **Prestavitev slike** lahko prilagodite tudi v meniju projektorja **Namestitve**.

Če je na projektor priključenih več virov slik, kot sta računalnik in predvajalnik DVD-jev, lahko preklopite z enega vira slik na drugega.


- 1** Prepričajte se, da je priključen vir slik, ki ga želite uporabiti, vklopljen.
- 2** Za vire video posnetkov vstavite DVD ali drug medij z video vsebino in pritisnite tipko za predvajanje.
- 3** Postopajte tako:
 - Gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnite toliko časa, dokler se ne prikaže slika iz želenega vira.



Ta zaslon se prikaže, ko ni mogoče zaznati signala slike. Preverite kabselske priključke med projektorjem in virom slik.


| [Iskanje vira] | |
|--|----------------|
| | Stanje signala |
| HDMI1 | Izklop |
| HDMI2 | Izklop |
| HDMI3 | Izklop |
| Računalnik1 | Izklop |
| Računalnik2 | Izklop |
| Video | Izklop |
| USB Display | Izklop |
| USB | Izklop |
| LAN | Izklop |
| Screen Mirroring1 | Izklop |
| Screen Mirroring2 | Izklop |
| Dodajte slikovni signal. Za izbiranje vira pritisnite  . | |

- Pritisnite gumb za želeni vir na daljinskem upravljalniku. Če je za vir na voljo več vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.



- 1** Vira Video in HDMI (vrata Video, HDMI1, HDMI2 in HDMI3)

- ② Vhodna vrata računalnika (vrata Computer1 in Computer2)
 - ③ Vhodna vrata USB (vrata USB-B in zunanje naprave, ki so priključene na vrata USB-A)
 - ④ Omrežni vir (LAN in Screen Mirroring)
- Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Nato na zaslonu, ki se prikaže, izberite želeni vir.



- Razvrstitev prikaza vhodnih virov se spremeni, ko projektor zazna vhodni signal. (Zaznani vhodni vir se prikaže v levem zgornjem kotu.)
- Kljukica se pojavi na sliki iz trenutnega vhodnega vira. Predogled trenutne vhodne slike si lahko za večino virov ogledate kot sličico (za vire, ki niso vhodni vir USB v načinu predvajanja vsebine).
- Če je na voljo več kot devet vhodnih virov, bo želeni vir morda prikazan na naslednji strani. Izberite desno puščico za premik na naslednjo stran.

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, imenovanimi razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledišča spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Če želite za določen vhodni video vir vedno uporabiti določeno razmerje gledišča, ga lahko izberete v meniju projektorja **Slika**.

» Sorodne povezave

- "Spreminjanje razmerja gledišča slike" [str.76](#)
- "Razpoložljiva razmerja gledišča slike" [str.76](#)
- "Videz projicirane slike s posameznim načinom pogleda" [str.77](#)

Spreminjanje razmerja gledišča slike


Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.



- Pred spreminjanjem razmerja gledišča določite nastavev **Vrsta zaslona** v meniju projektorja **Namestitvev**.
- Ta nastavev je na voljo le, ko je nastavev **Obseg** izklopljena ali ko je nastavev **Način obsega** nastavljen na **Celoten prikaz**. (EB-755F/EB-750F)
☛ **Slika > Obseg > Način obsega**

1 Vključite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.

2 Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.



Oblika in velikost prikazane slike se spremeni, ime razmerja gledišča pa je za nekaj trenutkov prikazano na zaslonu.

3 Če se želite sprehoditi skozi razpoložljiva razmerja gledišča za vhodni signal, večkrat pritisnite gumb [Aspect].



Za prikaz slike brez črnih robov, za **Ločljivost** glede na ločljivost računalnika izberite **Široko** ali **Normalno** v meniju **Slika**.

Razpoložljiva razmerja gledišča slike

Glede na izbrano nastavev **Vrsta zaslona** in vhodni signal iz vira slike lahko izberete ta razmerja gledišča slike.




- Upoštevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja gledišča projektorja za zmanjšanje, povečanje ali delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled kršite avtorske pravice za sliko, kot jih zagotavlja zakonodaja o avtorskih pravicah.

| Način pogleda | Opis |
|---------------|--|
| Avtomatično | Samodejno nastavi razmerje gledišča glede na vhodni signal in nastavev Ločljivost . |
| Polno | Prikaže slike na celotnem območju projekcije, vendar ne ohrani razmerja gledišča. |
| Zoom | Prikaže slike na celotni širini območja projekcije in ohrani razmerje prikaza slike. Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana. |
| Privzeto | Prikaže slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in ločljivost). Območja, ki segajo čez robove projekcijskega zaslona, niso prikazana. |

Videz projicirane slike s posameznim načinom pogleda










Pri določenih razmerjih gledišč bodo morda projicirani črni trakovi in obrezane slike, kar je odvisno od razmerja gledišča in ločljivosti vhodnega signala. Za potrditev položaja črnih pasov in obrezanih slik si oglejte spodnjo tabelo.






- Črni deli prikazujejo območje slike v predelu projekcije, sivi deli pa območje, kjer slika ni prikazana glede na nastavev razmerja gledišča.
- Nastavev razmerja gledišča je odvisna od vhodnega signala.
- Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike z nastavitvijo **Položaj zaslona** v meniju projektorja **Namestitev**.
 **Namestitev > Vrsta zaslona > Položaj zaslona**













EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F:

Nastavev vrste zaslona: 16:9




| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|--|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično |  |  |  |
| Polno |  |  |  |
| Zoom |  |  |  |

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|---|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Privzeto |  |  |  |

Nastavev vrste zaslona: 16:10

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|---|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično |  |  |  |
| Polno |  |  |  |
| Zoom |  |  |  |
| Privzeto |  |  |  |

Nastavev vrste zaslona: 4:3

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|---|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično |  |  |  |

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Polno | | | |
| Zoom | | | |
| Privzeto | | | |

Nastavitev vrste zaslona: 16:6

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|------|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 | 16:6 |
| Avtomatično | | | | |
| Polno | | | | |

EB-725Wi/EB-725W:

Nastavitev vrste zaslona: 16:10

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično | | | |
| Polno | | | |
| Zoom | | | |
| Privzeto | | | |

Nastavitev vrste zaslona: 16:9

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično | | | |

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Polno | | | |
| Zoom | | | |
| Privzeto | | | |

Nastavitev vrste zaslona: 4:3

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično | | | |
| Polno | | | |
| Zoom | | | |













| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Privzeto | | | |







EB-720:

Nastavitev vrste zaslona: 4:3







| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|------------------------------------|------|-----|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično | | | |
| Polno | | | |
| Zoom | | | |
| Privzeto | | | |

Nastavitev vrste zaslona: 16:9

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|--|--|---|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično |  |  |  |
| Polno |  |  |  |
| Zoom |  |  |  |
| Privzeto |  |  |  |

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|---|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Zoom |  |  |  |
| Privzeto |  |  |  |

Nastavitev vrste zaslona: 16:10

| Način pogleda | Razmerje prikaza za vhodne signale | | |
|---------------|---|---|--|
| | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Avtomatično |  |  |  |
| Polno |  |  |  |

Projektor ponuja različne barvne načine, s katerimi zagotavlja optimalno svetlost, kontrast in barvo za različna okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite način, ki najbolj ustreza vaši sliki in okolju, ali pa preskusite več razpoložljivih načinov.


» Sorodne povezave

- "Spreminjanje barvnega načina" [str.81](#)
- "Razpoložljivi barvni načini" [str.81](#)
- "Vklop samodejne prilagoditve svetilnosti" [str.81](#)

Spreminjanje barvnega načina

Barvni način projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja.

- 1 Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2 Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da zamenjate Barvni način.



Ime izbranega Barvni način se za kratek čas prikaže na zaslonu, nato pa se spremeni videz slike.

- 3 Če se želite sprehoditi skozi razpoložljive Barvne načine za vhodni signal, večkrat pritisnite gumb [Color Mode].



Nastavitev **Barvni način** lahko izvedete tudi v meniju **Slika** projektorja.

Razpoložljivi barvni načini

Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih načinov, odvisno od vhodnega vira, ki ga uporabljate:

| Barvni način | Opis |
|--|--|
| Dinamično | To je najsvetlejši način. Najbolj primeren za čim svetlejšo sliko. |
| Predstavitve | Najbolj primeren za projiciranje živih slik. |
| Kino | Najbolj primeren za uživanje vsebine, kot so filmi. |
| sRGB | Najbolj primeren za čim ustreznejši prikaz barv izvirne slike. |
| Črna podlaga (EB-735Fi/EB-735F/EB-725 Wi/EB-725W/EB-720) | Najbolj primeren za projiciranje slik neposredno na zeleno šolsko tablo. |
| DICOM SIM (EB-755F/EB-750F) | Najbolj primeren za projiciranje rentgenskih in drugih medicinskih slik. Ta način je namenjen le v informativne namene in ga ne smete uporabljati za zdravstvene diagnoze. |
| Več projekcij (EB-755F/EB-750F) | Najboljši za projiciranje iz več projektorjev (zmanjša razliko med barvnim tonom slik). |


Vklop samodejne prilagoditve svetilnosti

Če želite samodejno optimizirati svetilnost slike, lahko vklopite možnost Dinamični kontrast. S tem izboljšate kontrast slike na podlagi svetlosti vsebine, ki jo projicirate.


1

Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.

- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- **Visoka hitrost** za nastavitev svetlosti takoj, ko se prikaz spremeni.



- 3** Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 6** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

- 4** Izberite **Dinamični kontrast** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Izberite eno od naslednjih možnosti in pritisnite tipko [Enter]:

- **Normalno** za standardno nastavitev svetlosti.

Natančno lahko nastavite različne lastnosti načina prikaza barv na projiciranih slikah.


» Sorodne povezave

- "Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti" [str.83](#)
- "Prilagajanje game" [str.84](#)

Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti

Prilagodite lahko nastavitve Barvni odtenek, Zasičenost in Svetlost za posamezne barve slike.

- 1 Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




- 3 Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 4 Izberite **RGBCMY** in pritisnite tipko [Enter].
- 5 Izberite barvo, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

| [RGBCMY] | | | Vrni |
|------------|----------------|------------|----------|
| | Barvni odtenek | Zasičenost | Svetlost |
| R | 50 | 50 | 50 |
| G | 50 | 50 | 50 |
| B | 50 | 50 | 50 |
| C | 50 | 50 | 50 |
| M | 50 | 50 | 50 |
| Y | 50 | 50 | 50 |

- 6** Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitev:
- Če želite prilagoditi splošni barvni odtenek barve (modrikast – zelenkast – rdečkast), prilagodite nastavitev **Barvni odtenek**.
 - Če želite prilagoditi splošno živahnost barve, prilagodite nastavitev **Zasičenost**.
 - Če želite prilagoditi splošno svetlost barve, prilagodite nastavitev **Svetlost**.




- 7** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Prilagajanje game

Razlike v barvah projicirane slike, ki se pojavijo med različnimi viri slik, lahko popravite s prilagajanjem vrednosti Gama.

- 1** Vključite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].


| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 4** Izberite **Gama** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Izberite in prilagodite vrednost za popravek.



Ko je izbrana manjša vrednost, lahko zmanjšate skupno svetlost slike, da postane ostrejša. Ko je izbrana večja vrednost, postanejo temnejša območja slike svetlejša, vendar lahko postane barvna nasičenost svetlejših območij šibkejša.



- Če ste v meniju projektorja **Slikaza Barvni način** nastavili možnost **DICOM SIM**, izberite vrednost prilagoditve glede na velikost projekcije (EB-755F/EB-750F).
- Če velikost projekcije znaša 80 palcev ali manj, izberite majhno vrednost.
- Če velikost projekcije znaša 80 palcev ali več, izberite veliko vrednost.
- Medicinske slike glede na vaše nastavitve in specifikacije zaslona morda ne bodo pravilno prikazane.


6 Če želite natančnejšo nastavitve, izberite možnost **Po meri** in pritisnite [Enter].

7 Za izbiro barvnega tona, ki ga želite prilagoditi, pritisnite gumb s puščico levo ali desno na grafikonu za prilagoditev game. Nato za

prilagoditev vrednosti pritisnite puščični gumb za gor ali dol in nato [Enter].

[Gama]


Utripajoče območje je prilagajajoči cilj.



8 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Ločljivost slike lahko prilagodite ter tako ustvarite jasno in izrazito sliko z občutkom snovnosti.


- 1** Vključite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




- 3** Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 4** Izberite **Izboljšava slike** in pritisnite [Enter].
- 5** Izberite **Prednast. načini slike** in pritisnite [Enter].



- 6** Izberite prednastavljeno možnost in pritisnite [Enter].



Na sliki se uporabijo naslednje možnosti, shranjene v prednastavljeni možnosti.

- **Zmanjšanje šuma**
- **Zmanjš. šuma MPEG**
- **Razpletanje**
- **Super-resolution**
- **Izboljš. podrobnosti**

7 Po potrebi prilagodite posamezne nastavitve v meniju **Slika**.

- Če želite zmanjšati migetanje slik, prilagodite nastavev **Zmanjšanje šuma**.
- Če želite zmanjšati šum ali artefakte, prikazane v videu MPEG, prilagodite nastavev **Zmanjš. šuma MPEG**.
- Če želite pretvoriti prepletene in progresivne signale za določene vrste videoslike, prilagodite nastavev **Razpletanje**.
 - **Izklopljeno**: za hitro-se-premikajoče video posnetke.
 - **Video**: za večino video posnetkov.
 - **Film/Avto**: za filme, računalniške grafike in animacije.



Nastavev je prikazana samo, če je trenutni signal prepleten signal (480i/576i/1080i).

- Če želite zmanjšati zameglitev pri projekciji slike v nizki ločljivosti, prilagodite nastavev **Super-resolution**.
- Če želite ustvariti bolj izrazito sliko z občutkom snovnosti, prilagodite nastavev **Izboljš. podrobnosti**.




Vrednosti nastavev v prednastavljeni možnosti se prepišejo.

8 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Svetlost svetlobnega vira projektorja lahko prilagajate.

- 1** Vključite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




- 3** Izberite meni **Delovanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Delovanje | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Slika | Avt. iskanje vira | Vključeno |
| Signal V/I | Nadzor svetlosti osvetlitve | |
| Namestitev | Direkten vklop | Izključeno |
| Prikaz | Samodejni vklop | Izključeno |
| Delovanje | Mirovanje | Vključeno |
| Upravljanje | Čas mirov. načina | 10 min. |
| Omrežje | Časovnik izklopa A/V | Vključeno |
| Pisalo/dotik | V pripravljenosti | Komunik. vklop. |
| Interaktivno | Vrata | Žično lokal. omrežje |
| Pomnilnik | Hitri zagon | Izključeno |
| ECO | Indikatorji | Vključeno |
| Začetne/vse nastavitve | Smerna tipka inv | Izključeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Upravljanje | |
| | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| | Uporabnikov logo | |
| | Uporabniški vzorec | |

- 4** Izberite **Nadzor svetlosti osvetlitve** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Če želite ohraniti določen nivo svetlosti, izberite **Ohrani svetlost** in nato **Vključeno**.




- 6** Če vklopite **Ohrani svetlost**, izberite **Ohrani nivo svetlosti** in preverite informacije **Predv. preostalo**.


- 7** Če izklopite **Ohrani svetlost**, izberite **Način osvetlitve**:

- **Normalno** omogoča nastavitve svetlosti na najvišjo raven. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.
- **Mirno** omogoča nastavitve svetlosti na 70 % in zmanjšanje hrupa ventilatorja. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 20.000 ur.
- **Podaljšano** omogoča nastavitve svetlosti na 70 % in podaljšanje pričakovane življenjske dobe svetlobnega vira. Čas delovanja svetlobnega vira tako znaša pribl. 30.000 ur.

- **Po meri** omogoča izbiro svetlosti po meri med 70 in 100 %.



- 8** Če **Način osvetlitve** nastavite na **Po meri**, izberite **Nivo svetlosti** in z levim in desnim puščičnim gumbom izberite svetlost.



- 9** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.




Za čim boljše vzdrževanje stalne svetlosti nastavitev **Umerjanje luči** na **Zaženi občasno** v meniju projektorja **Upravljanje**.

» Sorodne povezave



- "Število ur uporabe pri stalnem načinu" [str.89](#)
- "Čas delovanja svetlobnega vira" [str.90](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.301](#)

Število ur uporabe pri stalnem načinu

Če vklopite nastavev **Ohrani svetlost**, je število ur, ko lahko projektor ohranja stalen način, prikazano kot **Predv. preostalo**.



| Raven prikaza | Ocenjeno število preostalih ur |
|---------------|--------------------------------|
| | 10.000 ali več ur |
| █ | 8.000 do 9.999 ur |
| █ | 6.000 do 7.999 ur |
| █ | 4.000 do 5.999 ur |

| Raven prikaza | Ocenjeno število preostalih ur |
|---|--------------------------------|
|  | 2.000 do 3.999 ur |
|  | 0 do 1.999 ur |



Število ur, prikazano kot **Predv. preostalo**, je zgolj ocena.

Čas delovanja svetlobnega vira

Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od nastavitve **Nivo svetlosti** in od tega, ali je nastavev **Ohrani svetlost** vklopljena.




- Čas delovanja svetlobnega vira je odvisen od razmer v okolju in uporabe.
- Število ur, navedeno tukaj, je približna ocena in zanjo ne jamčimo.
- Notranje dele boste morda morali zamenjati prej od navedenega časa delovanja svetlobnega vira.
- Če je nastavev **Ohrani svetlost** vklopljena in ste že presegli tukaj navedeno število ur uporabe, morda ne boste mogli izbrati visoke nastavitve za **Ohrani nivo svetlosti**.

Ohrani svetlost izklopljeno

| Nastavev Nivo svetlosti | Čas do takrat, ko se svetlost svetlobnega vira zmanjša za polovico (približno) |
|-------------------------|--|
| 100% | 20.000 ur |
| 90% | 21.000 ur |
| 80% | 24.000 ur |
| 70% | 30000 ur |

Ohrani svetlost vklopljeno



- Ohrani nivo svetlosti
- Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno)


| Nastavev Ohrani nivo svetlosti | Čas, ko lahko projektor ohranja stalno svetlost (približno) |
|--------------------------------|---|
| 85% | 6.000 ur |
| 80% | 10.000 ur |
| 70% | 19.000 ur |

Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvočnikov projektorja.

Upravljate lahko tudi glasnost katerih koli zvočnikov, ki so priključeni na projektor.

Glasnost morate ločeno nastaviti za vsak priključeni vhodni vir.

- 1** Vključite projektor in zaženite predstavitev.
- 2** Za znižanje ali zvišanje glasnosti pritisnite gumbe [Volume] na daljinskem upravljalniku, kot je prikazano.



Na zaslonu se prikaže merilnik glasnosti.

- 3** Za nastavitev glasnosti na določen nivo za vhodni vir izberite **Glasnost** v meniju projektorja **Signal V/I**.

Previdno

Predstavitve ne začnite z visoko nastavljeno glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjšajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma povečali glasnost.

Uporaba interaktivnih funkcij

Upoštevajte navodila v teh razdelkih za uporabo interaktivnih funkcij.

» Sorodne povezave


- "Načini interaktivnih funkcij" [str.93](#)
- "Priprava na uporabo interaktivnih funkcij" [str.95](#)
- "Zaslone gladke plošče (tabelni način)" [str.100](#)
- "Risane na projicirano sliko z uporabo načina opomb" [str.106](#)
- "Skupna raba risb" [str.110](#)
- "Upravljanje funkcij računalnika na projekcijskem zaslonu (način interaktivnega računalnika)" [str.116](#)
- "Upravljanje dokumentne kamere" [str.120](#)
- "Izbira prikaza z omrežne naprave" [str.121](#)
- "Uporaba interaktivnih funkcij prek omrežja" [str.123](#)
- "Uporaba projiciranja z razdeljenim zaslonom" [str.124](#)

Spodnja dejanja lahko izvajate z interaktivnimi funkcijami:



- Interaktivne funkcije so na voljo le pri modelih EB-735Fi/EB-725Wi.
- Če želite s prstom izvajati opravila dotika, namestite izbirno enoto na dotik. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.

- V tabelnem načinu lahko z interaktivnimi pisali ali prstom pišete po projekcijski tabli.



Za uporabo vgrajene funkcije pisanja po tabli vam ni treba uporabiti računalnika ali namestiti nobene dodatne programske opreme. To je uporabno kot nadomestek fizične table na sestankih.

Narisano vsebino, ki jo ustvarite z drugimi projektorji, lahko objavite, jo shranite kot datoteko PDF ali PNG in jo natisnete ali pošljete v e-poštnem sporočilu.


- V načinu opomb lahko z interaktivnimi pisali ali prstom dodate opombe vsebini, ki je projicirana iz računalnika, tabličnega računalnika, dokumentne kamere ali drugega vira.



Tako lahko poudarite projicirane informacije ali vključite dodatne opombe za učinkovitejša predavanja ali predstavitve.

Strani z opombami lahko zajamete ter jih nato shranite ali natisnete.

- V načinu interaktivnega računalnika lahko interaktivna pisala in prst uporabljate kot miško. Tako se lahko pomikate po vsebini, ki je projicirana iz računalnika, in jo izberete.



- Programska oprema Easy Interactive Tools pa vam ponuja tudi dodatne interaktivne funkcije, na primer shranjevanje in tiskanje opomb. Navodila najdete v priročniku *Navodila za uporabo Easy Interactive Tools*.

» Sorodne povezave

- "Zaslone gladke plošče (tabelni način)" [str.100](#)
- "Risanje na projicirano sliko z uporabo načina opomb" [str.106](#)
- "Upravljanje funkcij računalnika na projekcijskem zaslonu (način interaktivnega računalnika)" [str.116](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

V tem poglavju so navedena varnostna navodila za nastavitve in uporabo interaktivnih pisal ali izvajanje dejanj s prstom. Pred uporabo interaktivnih funkcij preberite ta navodila.

» Sorodne povezave

- "Varnostna navodila za interaktivne funkcije" [str.95](#)
- "Uporaba interaktivnih pisal" [str.95](#)
- "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.97](#)

Varnostna navodila za interaktivne funkcije

Interaktivna funkcija deluje prek infrardeče povezave. Med uporabo naslednje funkcije upoštevajte naslednja pomembna navodila.

- Pazite, da na sprejemnik interaktivnega pisala ali projekcijski zaslon ne bo svetila močna svetloba oziroma sončna svetloba.
- Če je na površini sprejemnika interaktivnega pisala prah, ta lahko ovira infrardečo povezavo, zato funkcij morda ne boste mogli uporabljati normalno. Če je sprejemnik umazan, ga očistite.
- Pokrova sprejemnika interaktivnega pisala ne barvajte oziroma nanj ne lepите nalepk.
- V istem prostoru ne uporabljajte infrardečega daljinskega upravljalnika ali infrardečega mikrofona, saj lahko povzročite nepravilno delovanje interaktivnega pisala.
- V bližini projektorja ne uporabljajte naprav, ki oddajajo močan hrup, kot so rotorji ali transformatorji. Morda ne boste mogli uporabljati interaktivnih funkcij.

Uporaba interaktivnih pisal

Pred uporabo interaktivnih pisal nastavite sistem in umerite pisala. Za navodila glejte priročnik *Navodila za namestitev* za projektor.




Postopek umerjanja sistema morate ponoviti, če po izvedbi enega od spodnjih dejanj opazite kakršna koli odstopanja v položaju:

- Izvajanje Popravljanje geom.
- Prilagajanje velikosti slike
- Uporaba funkcije Prestavitev slike
- Spreminjanje mesta projektorja

Projektorju sta priloženi modro in oranžno pisalo, ki ju prepoznate po barvi na konici pisala. Uporabljate lahko katero koli pisalo ali obe pisali hkrati (enega vsakega barve).

Preverite, ali so v pisalih nameščene baterije.



- 1 Konica pisala
- 2 Indikator baterije
- 3 Gumb
- 4 Mesto za pritrditev pasu
- 5 Pokrov baterije

Primate pisalo, da ga vklopite.


Ko pisala ne želite več uporabljati, ga pustite v takem stanju, kot je, in sicer čim bolj stran od projekcijskega zaslona.

Pozor

- Interaktivnih pisal ne uporabljajte z mokrimi rokami ali na mestih, kjer jih lahko zmočite. Interaktivni pisali nista vodoodporni.
- Projektorja in projekcijskega zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, sicer interaktivne funkcije morda ne bodo delovale.




- Pisalo se samodejno izklopi 15 sekund po tem, ko ga odložite. Primate pisalo, da ga znova vklopite.
- Delovanje bo najboljšo, če pisalo držite pravokotno glede na tablo, kot je prikazano na spodnji sliki. Ne zakrijte črnega pasu blizu konice pisala.



S pisalom lahko:

- Na projekcijsko površino pišete in rišete v tabelnem načinu in načinu opomb.



- Za izbor projiciranega elementa, na primer ikone, tapnite projekcijsko površino s konico pisala.
- Za risanje na projekcijskem zaslonu tapnite projekcijsko površino s pisalom in ga povlecite.
- Za premik projiciranega kazalca premaknite pisalo nad površino, vendar se je ne dotaknite.
- Če želite spremeniti funkcijo pisala ali uporabiti katero drugo funkcijo v meniju **Interaktivno** v projektorju, pritisnite gumb na strani pisala.

Interaktivno > Dejanje gumba pisala

- Uporabljate pisalo kot miško v načinu interaktivnega računalnika.



- Za levi klik tapnite površino projekcije s konico pisala.

- Za dvoklik dvakrat tapnite tablo s konico pisala.
- Za desni klik pritisnite gumb ob strani.
- Za klik in vlečenje se dotaknite in vlecite s pisalom.
- Za premik kazalca premaknite pisalo nad tablo, vendar se je ne dotaknite.



- Če funkcije lebdenja ne želite uporabljati, jo lahko izklopite v nastavitvi **Lebdenje pisala** v meniju **Pisalo/dotik** v projektorju.
- Če želite, da dolg pritisk pisala deluje kot desni klik, nastavite **Način sledenja pisala** na **Način miške** in **Pritisni in pridrži** na **Desni klik** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**.
 - ☛ **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > Način sledenja pisala**
 - ☛ **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > Pritisni in pridrži**

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom

S prstom lahko na projiciranem zaslonu izvajate dejanja enako kot z interaktivnim pisalom. Uporabljate lahko katero koli pisalo ali prst ali pisali in prst hkrati.


Projektor prepozna do šest točk na dotik v načinu interaktivnega računalnika. Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom lahko uporabite dva prsta v načinu opomb in tabelnem načinu.

Pred izvajanjem dejanj na dotik s prstom morate:

- namestiti enoto na dotik,
- ročno umeriti sistem za pisalo,
- izvesti prilagoditev kota za enoto na dotik in,
- umeriti sistem za dejanja na dotik.

Podrobnosti glede teh dejavnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.

Ko vklopite projektor in ko začne svetiti modra lučka, se enota na dotik vklopi in je pripravljena na dejanja na dotik s prstom.



- Če se enota na dotik ne vklopi, preverite naslednje.
 - Projektor normalno deluje.
 - Ko je nastavev **Navpična namestitev** nastavljen na **Da**, preverite, da je nastavev **Projekcija** nastavljen na **Spredej** ali **Spredej/Obrnjeno** v meniju **Namestitev**.
 - Ko je nastavev **Navpična namestitev** nastavljen na **Ne**, preverite, da je nastavev **Projekcija** nastavljen na **Spredej/Obrnjeno** ali **Zadaj/Obrnjeno** v meniju **Namestitev**.
 - Nastavev **Napajanje** je nastavljen na **Vklopi** v meniju **Enota na dotik**.
 - ☛ **Pisalo/dotik > Enota na dotik > Napajanje**
 - Enota na dotik je priključena na vrata TCH na projektorju s kablom za priključitev enote na dotik.
- Pride lahko do odstopanj v umestitvi, kar je odvisno od kota vašega prsta ali smeri, v katero je usmerjen.
- Dejanja na dotik s prstom morda ne bodo delovala pravilno, če imate dolge ali umetne nohte ali če imate prste povite s povoji.
- Dejanja na dotik morda ne bodo pravilno prepoznana, če so vaši prsti ali pisala preveč skupaj oziroma so prekržani.
- Če se z oblačili ali drugimi deli telesa preveč približate zaslonu ali se ga dotaknete, dejanja na dotik morda ne bodo delovala pravilno.
- Če se med izvedbo dejanj na dotik s prstom roko dotaknete zaslona, dejanja na dotik morda ne bodo pravilno izvedena.

S prstom lahko izvajate ta dejanja na dotik:

- pisanje ali risanje na projekcijski površini v načinu opomb in tabelnem načinu.



- Za izbor projiciranega elementa, na primer ikone, tapnite projekcijsko površino s prstom.
- Ko želite risati na projekcijski zaslon prvič po vklopu projektorja, izberite pisalo v orodni vrstici in se s prstom dotaknite projekcijske površine. Če tega ne storite, vaš prst pri prvi izvedbi dejanj na dotik deluje kot radirka.
- Za povečavo ali pomanjšavo se dotaknite elementa z dvema prstoma in nato razmaknite prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo.
- Za sukanje slike se dotaknite slike z dvema prstoma in nato zavrtite roko.
- Uporabljajte prst kot miško v načinu interaktivnega računalnika.



- Za levi klik tapnite površino projekcije s prstom.
- Za dvojni klik, dvakrat tapnite tablo s prstom.

- Za desni klik pritisnite tablo s prstom in jo pridržite približno 3 sekunde (Windows).
- Za klik in vlečenje pritisnite element s prstom in ga povlecite.



- Izvajate lahko tudi spodnja dejanja, če jih vaša naprava podpira:
 - Za povečavo ali pomanjšavo se dotaknite elementa z dvema prstoma in nato razmaknite prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo.
 - Za sukanje slike se dotaknite slike z dvema prstoma in nato zavrtite roko.
 - Za drsenje navzgor ali navzdol po strani oziroma pomikanje nazaj ali naprej v oknu brskalnika uporabite poteze, na primer vlečenje.
 - Uporabljate lahko le eno orodje z enim prstom hkrati.


» Sorodne povezave

- "Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.98](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Varnostna navodila za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom

Izvajanje dejanj z dotikom prsta je omogočeno, če namestite enoto na dotik z vgrajenim zmogljivim laserjem.


Laserska svetloba seva iz vrat za razpršitev laserja na dnu enote na dotik.



Med izvajanjem dejanj upoštevajte naslednja pomembna navodila.

Opozorilo

- Otroci, ki izvajajo dejanja na dotik s prsti, morajo biti vedno v spremstvu staršev.
- Nikoli ne odpirajte ohišja projektorja ali enote na dotik. Nikoli ne poskušajte razstaviti ali spremeniti projektorja ali enote na dotik. Električna napetost v projektorju lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Laserska svetloba, ki je oddajana iz enote na dotik, ne sme iti skozi noben optični predmet, kot je povečevalno steklo ali ogledalo, ali se odbijati od njega. Neprekinjena uporaba enote na dotik lahko povzroči požar ali nezgodo in celo telesne poškodbe.
- Če pride do kakršne koli težave s projektorjem ali enoto na dotik, izključite projektor iz vtičnice in vsa popravila prepustite usposobljenemu serviserju. Neprekinjena uporaba enote na dotik lahko povzroči požar ali nezgodo in celo poškoduje vaše oči.
- V lasersko svetlobo ne glejte z optičnim predmetom (na primer z očesno lupo, povečevalnim steklom ali mikroskopom) z razdalje 70 mm od vrat za razprševanje laserske svetlobe na enoti na dotik. S tem lahko poškodujete oči.



Projektor lahko uporabljate za projiciranje slike gladke plošče na navadno površino. Z interaktivnimi pisali ali prstom lahko nato na sliko rišete črke in oblike tako kot na šolsko tablo. To je uporabno v prostorih, kjer ni na voljo table.



V tabelnem načinu lahko hkrati uporabljate obe pisali ali obe pisali in prst.

» Sorodne povezave


- "Varnostna navodila za tabelni način" [str.100](#)
- "Zagon tabelnega načina" [str.100](#)

- Za upravljanje teh podatkov je odgovoren uporabnik. Podjetje Epson ne prevzema nikakršne odgovornosti za neposredno ali posredno škodo zaradi izgube, poškodb ali objave uporabniških podatkov ali podatkov tretjih oseb zaradi uporabe tega projektorja. Pred uporabo si zapomnite te navedbe.

Zagon tabelnega načina

Na zaslonu table lahko rišete z orodji, ki so na voljo v orodni vrstici gladke plošče.

- 1** Vklopite projektor.
- 2** Pritisnite gumb [Home].




Varnostna navodila za tabelni način


Med uporabo naslednje funkcije upoštevajte naslednja pomembna navodila.


- Ob izklopu projektorja se vsi podatki risanja počistijo.

3 Izberite Gladka plošča.



Prikažeta se zaslon gladke plošče in orodna vrstica.



- Orodno vrstico lahko povlečete na desno ali levo stran zaslona ali navzgor ali navzdol po zaslonu.
- Tabelni način lahko zaženete tudi tako, da kliknete  v orodni vrstici.
- Vse risbe, ki jih narišete v tabelnem načinu, bodo ohranjene, če preklopite na način opomb ali druge vire slik.

4 V orodni vrstici, prikazani na dnu zaslona, izberite želeno orodje za risanje, in z interaktivnim pisalom ali prstom rišite na projicirani zaslon.

» Sorodne povezave

- "Orodna vrstica tabelnega načina" [str.101](#)
- "Uvažanje slik v tabelnem načinu" [str.104](#)
- "Združljive vrste datotek za odpiranje v tabelnem načinu" [str.105](#)

Orodna vrstica tabelnega načina

Z orodji v orodni vrstici tabelnega načina lahko rišete in pišete po projiciranem zaslonu. Orodna vrstica tabelnega načina je prikazana na naslednji sliki.























- Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb na strani pisala kjer koli na območju risanja. Tip pisala ali radirke lahko spremenite v mini orodni vrstici.
- Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoče prikazati mini orodne vrstice.



Domov

Prikaže začetni zaslon.

| | |
|---|--|
|  | Izklopi sliko in zvok. Znova tapnite gumb za ponovni vklop slike in zvoka. |
| A/V nemo | |
|  | Prikaže druga orodja. |
| Druga orodja | <ul style="list-style-type: none">  Pošta: ta možnost pošlje projicirani zaslon po e-pošti. Najprej nastavite nastavitve Pošta v meniju projektorja Interaktivno.  Shrani: shrani prikaz zaslona. Najprej nastavite nastavitve za Shrani v meniju projektorja Interaktivno.  Tiskanje: za natis projiciranega zaslona. Najprej nastavite nastavitve za Tiskanje v meniju projektorja Interaktivno.  Časomer: šteje čas gor ali dol.  Pošlji zaslon: deli trenutni zaslon s programsko opremo Epson iProjection.  Seznam udelež.: prikaže zaslon za izbiro uporabnika, da lahko projicirate prek naprav, ki so povezane s projektorjem prek omrežja.  Pomoč: prikaže zaslon s pomočjo za funkcije orodne vrstice. Izberite Zapri, da zaprete zaslon s pomočjo. Počisti vsebino risanja: počisti vso trenutno vsebino risanja in slike ter ponastavi tabelni način na privzeto stanje. |
|  | Prikaže razpoložljivo vrsto, debelino ali obliko pisala. |
| Pisalo | |

| | |
|---|--|
|  | Preklopi barvo za risbe. |
| Barva | |
|  | Preklopi na radirko. Izberite velikost radirke. |
| Radirka | |
|  | <p>Izbere narisano vsebino ali vstavljeno sliko, da lahko izvajate dejanja, kot so premikanje predmeta ali prilagajanje njegove velikosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izberite ikono  v spodnjem desnem kotu izbranega predmeta ali slike, če želite izvesti dejanja. Če želite prilepiti izrezan predmet ali sliko, tapnite zaslon, izberite ikono  in izberite Prilepi. Povlecite rob območja, če želite povečati ali pomanjšati predmet ali sliko. Povlecite  vrh območja, če želite zasukati izbrani predmet ali sliko. |
| Izberi | |
|  | Razveljavi prejšnje dejanje. |
| Razveljavi | |
|  | Prekliče dejanje razveljavitve in obnovi prejšnje stanje. |
| Uveljavi | |
|  | Počisti vse slike na prikazani strani. |
| Počisti zaslon | |
|  | Začasno onemogoči dejanja z dotikom in s tem prepreči neželene posege. Poleg tega omogoči dejanja z dotikom, ki ste jih onemogočili. |
| Izklopi dotik/Vklopi dotik | |



Minimiziraj

Skrije orodno vrstico.



- Na zaslonu gladke plošče lahko prikažete naslednje število navedenih velikosti slik.
- Do 1920 × 1080 slikovnih pik × 2 datoteki za eno stran
- Do 20 strani
- Narisani predmeti so prikazani pred uvoženo sliko.
- Če predmete ali slike odstranite s projekcijskega zaslona, jih morda ne boste mogli izbrati.

Dodatni gumbi za uporabo v tabelnem načinu

Gumbi v tabelnem načinu omogočajo uporabo tabelnega načina.



1



Odprto

Odpre datoteko in prebere podatke na novo stran.

2



Dodaj sliko


Uvozi slikovno datoteko na trenutno stran.

3



Ozadje

Izbere predlogo ozadja.





Izberite , da dodate uporabniške predloge.

4



Zoom

Poveča ali pomanjša projicirano sliko.

-  : zmanjša sliko.
-  : poveča sliko.
-  : vrne na prvotno velikost.
-  : poveča izbrano območje.

5



Izbriši stran

Izbriše trenutno stran.

6



Prejšnja stran

Prikaže prejšnjo stran.

7



Naslednja stran

Prikaže naslednjo stran.

8



Nova stran

Doda novo stran po trenutno prikazani strani. Dodate lahko največ 20 strani.

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.49](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.140](#)
- "Pošiljanje narisane vsebine prek pošte" [str.110](#)
- "Shranjevanje narisane vsebine" [str.112](#)
- "Tiskanje narisane vsebine" [str.114](#)
- "Izbira prikaza z omrežne naprave" [str.121](#)

Uvažanje slik v tabelnem načinu

Slike lahko uvozite na trenutno stran v tabelnem načinu. Datoteke lahko uvozite iz povezane pomnilniške naprave USB ali omrežne mape ali pa optično preberete sliko iz mrežnega optičnega bralnika in jo uvozite.

- Za uvoz slik iz pomnilniške naprave USB ali omrežne mape najprej nastavite nastavitve **Shrani** v meniju projektorja **Interaktivno**.
- Za optično branje papirnatega dokumenta poskrbite, da je s projektorjem povezan podprt tiskalnik z možnostjo optičnega branja in najprej nastavite nastavitve **Tiskanje** v meniju projektorja **Interaktivno**.



- Tiskalniki z ukazi ESC/P-R so podprti.
- naslednje funkcije ne morete uporabljati v nekaterih izdelkih, na primer v samostojnih optičnih bralnikih. Za seznam podprtih izdelkov se obrnite na proizvajalca Epson.
- Ko s tiskalnikom ni mogoče tiskati, npr. ko zmanjka črnila, tudi včitavanje dokumentov ni mogoče.

Med optičnim branjem z izdelkom ne morete uporabljati naslednjih funkcij optičnega branja, tudi če so na voljo:


- Gumba za optično branje na izdelku.
- Funkcije optičnega branja delov dokumenta.
- Funkcije optičnega branja izvirkov s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF).

1 Za optično branje papirnatega dokumenta naložite original v izdelek.


2 Izberite ikono  na spodnji levi strani gladke plošče.

Prikaže se zaslon **Dodaj sliko**.

- 3** Na zaslonu Včitavanje izberite naslednje nastavitve shranjevanja.
- Iz pomnilniške naprave USB ali omrežne mape



- Iz optičnega bralnika





- Izberite mesto slike, ki jo želite uvoziti.
- Izberite datoteko, ki jo želite uvoziti.
- Izberite velikost papirja.
- Izberite usmerjenost optično prebranega dokumenta.
- Izberite **Barvna** ali **Enobarvno**.

4 Izberite **Odpri** ali **Včitavanje**.

Po uvozu ali včitavanju bo slika projicirana kot trenutna stran v tabelnem načinu.

Združljive vrste datotek za odpiranje v tabelnem načinu

V tabelnem načinu lahko odprete naslednje vrste datotek in jih preberete v stran. Slike, ki so večje od strani, bodo pomanjšane do robov strani.

Ko izberete ikono  ali  v spodnjem levem kotu gladke plošče, lahko izbirate samo med možnostma .jpg ali .png.

| Vrsta | Vrsta datoteke (pripona) | Opombe |
|-------|--------------------------|---|
| Slika | .jpg | Naslednjih slik ni mogoče brati. <ul style="list-style-type: none"> Slik z ločljivostjo, večjo od 2048 x 2048 Datotek s pripono ".jpeg" Oblik barvnega načina CMYK Progresivnih oblik |
| | .png | Slik z ločljivostjo, višjo od 2048 x 2048, ni mogoče prebrati. |
| PDF | .pdf | Odprete lahko datoteke PDF različice 1.7 in starejše. Navedite številko strani, da odprete datoteko PDF. Vnesite morebitno geslo datoteke. |
| EWf2 | .ewf2 | Navedite številko strani, da odprete datoteko EWf2 (Epson Whiteboard Format). Vnesite morebitno geslo datoteke. |



V načinu opomb lahko projicirate vsebino iz računalnika, tabličnega računalnika, videonaprave ali drugega vira in projicirani vsebini dodate opombe z interaktivnimi pisali ali prstom. Uporabljate lahko obe pisali hkrati. Uporabljate lahko tudi obe pisali in prst hkrati.

» Sorodne povezave

- "Omogočanje načina opomb" [str.106](#)


Omogočanje načina opomb


Za risanje na projiciranem zaslonu v načinu opomb morate prikazati orodno vrstico načina opomb.

Preden začnete, se prepričajte, da je nastavev **Funkcija risanja** nastavljena na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Interaktivno**, da je omogočen način opomb.

- 1** Projicirajte sliko iz priključene naprave.

Na projicirani sliki se prikaže orodna vrstica, na primer ta:



- Orodno vrstico lahko povlecete na desno ali levo stran zaslona ali navzgor ali navzdol po zaslonu.
- Zaslون gladke plošče lahko prikažete tako, da kliknete  v orodni vrstici. Če želite povečati gladko ploščo na celoten zaslon, povlecite vrstico iz sredine do roba zaslona.

2

V orodni vrstici, prikazani na dnu zaslona, izberite želeno orodje za risanje, in z interaktivnim pisalom ali prstom rišite na projicirani zaslon.

» Sorodne povezave




- "Orodna vrstica načina opomb" [str.107](#)





Orodna vrstica načina opomb











Z orodji v orodni vrstici načina opomb lahko rišete in pišete na projiciranem zaslonu. Videz orodne vrstice je odvisen od načina projiciranja in tega, ali projicirate sliko v skupni rabi.
















- Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb na strani pisala kjer koli na območju risanja. Tip pisala ali radirke lahko spremenite v mini orodni vrstici.
- Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoče prikazati mini orodne vrstice.

| | |
|--|---|
|  Gladka plošča | (Ni na voljo, če ste zaslon razdelili na polovice ali četrtine) Prikaže zaslon gladke plošče. |
|  Split Screen | (Na voljo samo, če ste zaslon razdelili na polovice ali četrtine) Določi nastavitve razdeljenega zaslona. |
|  Prestavitev slike | (Na voljo le, če je Vrsta zaslona nastavljena na 16:6) Določa vodoravni položaj slike v ultraširokem prikazu. |

| | |
|---|---|
|  Domov | Prikaže začetni zaslon. |
|  A/V nemo | Izklopi sliko in zvok. Znova tapnite gumb za ponovni vklop slike in zvoka. |
|  Zoom | (Ni na voljo, če ste zaslon razdelili na polovice ali četrtine) Poveča ali pomanjša projicirano sliko. |
|  Zajem | Zajame trenutni zaslon in ga kopira na gladko ploščo. <ul style="list-style-type: none"> • Celoten zaslon zajame celotno sliko zaslona. • Izberi območje omogoča, da izberete del slike za zajem. Če želite zajeti sliko Screen Mirroring, najprej nastavite Zajem na Omogočeno v meniju projektorja Omrežje . 🖱️ Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring > Zajem |

| | |
|--|--|
|  <p>Druga orodja</p> | <p>Prikaže druga orodja.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Pošta: ta možnost pošlje projicirani zaslon po e-pošti. Najprej nastavite nastavitve Pošta v meniju projektorja Interaktivno. •  Shrani: shrani prikaz zaslona. Najprej nastavite nastavitve za Shrani v meniju projektorja Interaktivno. •  Tiskanje: za natis projiciranega zaslona. Najprej nastavite nastavitve za Tiskanje v meniju projektorja Interaktivno. •  Časomer: šteje čas gor ali dol. •  Glasnost: nastavite glasnost zvočniškega sistema projektorja. •  Pošlji zaslon: deli trenutni zaslon s programsko opremo Epson iProjection. •  Seznam udelež.: prikaže zaslon za izbiro uporabnika, da lahko projicirate prek naprav, ki so povezane s projektorjem prek omrežja. •  Pomoč: prikaže zaslon s pomočjo za funkcije orodne vrstice. Izberite Zapri, da zaprete zaslon s pomočjo. • Počisti vsebino risanja: počisti vso trenutno vsebino risanja in slike ter ponastavi način pripomb na privzeto stanje. |
|  <p>Pisalo</p> | <p>Prikaže razpoložljivo vrsto, debelino ali obliko pisala.</p> |

| | |
|--|--|
|  <p>Barva</p> | <p>Preklopi barvo za risbe.</p> |
|  <p>Radirka</p> | <p>Preklopi na radirko. Izberite velikost radirke.</p> |
|  <p>Izberi</p> | <p>Izbere narisano vsebino ali vstavljeno sliko, da lahko izvajate dejanja, kot so premikanje predmeta ali prilagajanje njegove velikosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite ikono  v spodnjem desnem kotu izbranega predmeta ali slike, če želite izvesti dejanja. Če želite prilepiti izrezan predmet ali sliko, tapnite zaslon, izberite ikono  in izberite Prilepi. • Povlecite rob območja, če želite povečati ali pomanjšati predmet ali sliko. • Povlecite  vrh območja, če želite zasukati izbrani predmet ali sliko. |
|  <p>Razveljavi</p> | <p>Razveljavi prejšnje dejanje.</p> |
|  <p>Uveljavi</p> | <p>Prekliče dejanje razveljavitve in obnovi prejšnje stanje.</p> |
|  <p>Počisti zaslon</p> | <p>Počisti vse slike na prikazani strani.</p> |
|  <p>Izklopi dotik/Vklopi dotik</p> | <p>Začasno onemogoči dejanja z dotikom in s tem prepreči neželene posege. Poleg tega omogoči dejanja z dotikom, ki ste jih onemogočili.</p> |

| | |
|--|--|
|  <p>Prekini Skupna raba</p> | <p>(Na voljo samo pri projiciranju slike v skupni rabi) Ustavi skupno rabo zaslona.</p> |
|  <p>Interaktivnost računalnika</p> | <p>(Ni na voljo pri projiciranju slike v skupni rabi) Preklop v način interaktivnega računalnika. Nastavite Interaktivnost računalnika na Vklopljeno, da lahko upravljate računalnik z interaktivnim pisalom ali s prstom.</p> |
|  <p>Minimiziraj</p> | <p>Skrije orodno vrstico.</p> |



- Narisani predmeti so prikazani pred projicirano sliko.
- Če predmete ali slike odstranite s projekcijskega zaslona, jih morda ne boste mogli izbrati.

» Sorodne povezave

- "Zasloni gladke plošče (tabelni način)" [str.100](#)
- "Upravljanje funkcij računalnika na projekcijskem zaslonu (način interaktivnega računalnika)" [str.116](#)
- "Začetni zaslon" [str.49](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.140](#)
- "Povečevanje slik" [str.142](#)
- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)
- "Pošiljanje narisane vsebine prek pošte" [str.110](#)
- "Shranjevanje narisane vsebine" [str.112](#)
- "Tiskanje narisane vsebine" [str.114](#)
- "Izbira prikaza z omrežne naprave" [str.121](#)

Vsebino risb, ki jih ustvarite, lahko v skupno rabo daste tako, da jih shranite ali natisnete oziroma pošljete e-poštno sporočilo, ki mu priložite vsebino.

» Sorodne povezave

- "Pošiljanje narisane vsebine prek pošte" [str.110](#)
- "Shranjevanje narisane vsebine" [str.112](#)
- "Tiskanje narisane vsebine" [str.114](#)

Pošiljanje narisane vsebine prek pošte

Sliko vaše risbe lahko priložite pošti in jo pošljete.

Najprej nastavite nastavitve **Pošta** v meniju projektorja **Interaktivno**. Da boste lahko poiskali elektronski naslov z uporabo storitve imenika, nastavite **Imenik** v meniju projektorja **Interaktivno**.



- Naslov, ki ga nastavite za pošiljatelja v meniju projektorja **Pošta**, je uporabljen kot pošiljateljev naslov. Če pošiljateljevega naslova niste nastavili, je za pošiljateljev naslov prikazan naslov, ki ste ga nastavili za prejemnika.
- Besedila v e-poštnem sporočilu ne morete urejati.

1 Izberite ikono v orodni vrstici.

2 Izberite ikono .
Prikaže se zaslon **Pošta**.

3 Na zaslonu **Pošta** izberite naslednje nastavitve shranjevanja.

- Za tabelni način

The screenshot shows the 'Pošta' settings window with the following elements and callouts:

- 1**: Callout to the 'E-poštni naslov' (Email address) input field.
- 2**: Callout to the 'Zadeva' (Subject) input field.
- 3**: Callout to the 'Ime datoteke' (File name) input field.
- 4**: Callout to the 'Obseg' (Scope) section, which includes radio buttons for 'Vse' (All) and 'Trenutno' (Current).
- 5**: Callout to the 'Šifriranje' (Encryption) section, which includes a checkbox for 'Šifriranje' (Encryption).
- 6**: Callout to the 'Format datoteke' (File format) section, which includes radio buttons for 'JPG', 'PNG', 'PDF', and 'EWF2'.
- 7**: Callout to the 'Pošlji' (Send) button.

- Za način opomb

- 1 Vnesite e-poštni naslov prejemnika z zaslonsko tipkovnico. Elektronski naslov, ki ga nastavite, se shrani, dokler ne počistite vseh risb ali izklopite projektorja.



Ko nastavitev **Ne dovoli vnosa naslova** nastavite na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Interaktivno**, ne morete neposredno vnesti elektronskega naslova. Najprej nastavite **Ne dovoli vnosa naslova** na **Izklopljeno**.

☛ **Interaktivno** > **Pošta** > **Ne dovoli vnosa naslova**

- 2 Vnesite zadevo e-poštnega sporočila.

- 3 Vnesite ime datoteke za prilogo
- 4 Izberite, ali želite poslati vse strani gladke plošče ali samo trenutno projicirano sliko.
- 5 Za datoteke PDF in EWF2 izberite potrditveno polje in vnesite geslo, da šifirate datoteko.

Pozor

- Vneseno geslo bo prikazano na zaslonu.
- Pazite, da ne pozabite gesla šifrirane datoteke.

- 6 Izberite obliko zapisa datoteke za prilogo (JPG, PDF, PNG ali EWF2).
- 7 V prikazanem pogovornem oknu E-poštni naslov določite e-poštni naslov prejemnika. Navedete lahko največ 50 naslovov. Adresar lahko nastavite s pomočjo storitve imenika v meniju projektorja **Interaktivno**.

4 Izberite **Pošlji**.



- Če slike shranjujete v načinu opomb, se slika shrani v obliki zapisa za jpg.
- Če je na projiciranem zaslonu veliko vsebine, bo pošiljanje sporočila trajalo nekaj časa.
- E-poštnega sporočila morda ne boste mogli poslati, kar je odvisno od nastavitve ciljnega poštnega strežnika. Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil se obrnite na skrbnika omrežja glede nastavitve poštnega strežnika.

» Sorodne povezave

- "Ustvarjanje adresarja" [str.112](#)
- "Storitve imenika, ki so na voljo" [str.112](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Pošta" [str.242](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Imenik" [str.242](#)

Ustvarjanje adresarja

Ko risbe pošiljate prek e-pošte, lahko izbirate e-poštne naslove iz adresarja. Adresar lahko ustvarite tako, da naložite besedilno datoteko z največ 999 naslovi prek zaslona Spletni kontrolnik.



Naslovi so prikazani v vrstnem redu, v katerem so v besedilni datoteki.

- 1** Ustvarite besedilno datoteko, ki vsebuje seznam naslovov, ki jih želite dodati v adresar. Datoteka mora imeti naslednje lastnosti:
 - Ločevanje s tabulatorjem
 - Vsaka vrstica mora vsebovati par nizov, ločen s tabulatorjem: <ime> <tab> <email_naslov>
 - Vsaka vrstica lahko vsebuje do 256 znakov.
 - Ime datoteke s končnico .txt
 - Koda znaka mora biti UTF-16 z BOM

Primer besedilne datoteke:

```
Joe Smith      xxxxxx@xxxxx.com
Mary Jones-Smith  xxxxxxxx@xxxx.com
John Q. Public  xxxx@xxxxxxx.com
```

- 2** Prepričajte se, da je projektor vklopljen.
- 3** Zaženite spletni brskalnik v računalniku, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
- 4** Izberite **Interaktivno > Pošta > Nastavitve adresarja > Datoteka adresarja** in nato izberite gumb Izberi datoteko.
- 5** Izberite datoteko adresarja in izberite **Nastavi**.

Datoteka adresarja se naloži na projektor.

- 6** Če želite izbrisati adresar, izberite **Interaktivno > Pošta > Nastavitve adresarja > Izbriši adresar** in nato **Pošlji**.

Storitve imenika, ki so na voljo

Podprti so naslednji strežniki storitve imenika.

| Tip strežnika | Strežnik storitve imenika |
|------------------------|---|
| Operacijski sistem | Strežnik Windows Server 2012 R2 Strežnik Windows Server 2016 |
| Vrata | Spremenljivka (privzeta vrednost je 389) |
| Preverjanje pristnosti | Anonymous (brez preverjanja pristnosti) Simple Digest-MD5 SMTP |
| Šifriranje | Plastno šifriranje SASL (SSL/TLS nista podprta) |

Opombe za iskanje

- Našteti je največ 200 najdenih naslovov.
- Naslove lahko iščete z uporabo črk in števil.

Shranjevanje narisane vsebine

Vsebino, ki ste jo ustvarili na projiciranem zaslonu, lahko shranite v datoteko.



Najprej nastavite nastavitve za **Shranjevanje** v meniju projektorja **Interaktivno**.


⚠ Previdno

Če uporabljate bralnik kartic ali vozlišče USB, funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Rezultati bodo najboljši, če napravo priključite neposredno na projektor.




Pomnilniških naprav USB, ki vsebujejo zaščitne funkcije, morda ne boste mogli uporabljati.

- 1 Izberite ikono  v orodni vrstici.
- 2 Izberite ikono .
Prikaže se zaslon Shrani.
- 3 Na zaslonu Shrani izberite naslednje nastavitve shranjevanja.
 - Za tabelni način



- Za način opomb



- 1 Izberite destinacijo, kamor želite shraniti datoteko.
 - Izberite **USB** ali **Omrežje**, da shranite povezano pomnilniško napravo USB ali omrežno mapo.
 - Izberite **Računalnik**, da začasno shranite datoteko v projektor in jo daste na voljo za kopiranje iz računalnika. Po kopiranju se datoteka izbriše. Datoteke ne morete shraniti v računalnik, če je vhodni vir USB Display ali če ste zaslon razdelili na polovice ali četrtine.
 - 2 Za datoteke PDF in EWF2 izberite potrditveno polje in vnesite geslo, da šifirate datoteko.
- Pozor**

 - Vneseno geslo bo prikazano na zaslonu.
 - Pazite, da ne pozabite gesla šifrirane datoteke.
- 3 Izberite, ali želite shraniti vse strani gladke plošče ali samo trenutno projicirano sliko.
 - 4 Izberite obliko zapisa datoteke za shranjevanje (JPG, PDF, PNG ali EWF2).

- 5 Vnesite ime datoteke.
- 6 Za **USB** ali **Omrežje** z uporabo prikazanega pogovornega okna **Odpri** izberite ciljno mapo.

4 Izberite **Shrani** (**Naprej** za **Računalnik**).



- Če slike shranjujete v načinu opomb, se slika shrani v obliki zapisa za jpg.
- Če je nastavek **Računalnik** izbrana kot mesto za shranjevanje datoteke, je narisana vsebina začasno shranjena v projektorju in prikaže se pogovorno okno z navodili. Sledite navodilom na zaslonu, da shranite podatke na računalnik.

» Sorodne povezave

- "Oblike zapisa datotek, ki so na voljo v tabelnem načinu" [str.114](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Shrani" [str.241](#)

Oblike zapisa datotek, ki so na voljo v tabelnem načinu

Vsebino lahko v shranite v naslednjih oblikah zapisa datoteke:

- PNG (ločljivost: 1920 × 1080)
- JPG (ločljivost: 1920 × 1080)
- PDF (po potrebi vnesite geslo)
- EWF2 (po potrebi vnesite geslo)

Če želite shraniti datoteko kot datoteko za urejanje, izberite obliko zapisa EWF2. Obliko zapisa EWF2 podpirajo interaktivni projektorji in Easy Interactive Tools.

Tiskanje narisane vsebine

Svoje strani lahko natisnete neposredno s projektorja na podprtem tiskalniku (USB ali povezanim v omrežje).


Najprej nastavite nastavitve za **Tiskanje** v meniju projektorja **Interaktivno**.

1 Izberite ikono v orodni vrstici.

2 Izberite ikono .
Prikaže se zaslon Tiskanje.

3 Na zaslonu **Tiskanje** izberite naslednje nastavitve shranjevanja.

- Za tabelni način



- Za način opomb



- 1 Določite število kopij. Za tiskanje lahko izberete največ 20 listov.
- 2 Izberite, ali želite natisniti vse strani gladke plošče ali samo trenutno projicirano sliko.
- 3 Nastavite velikost papirja za tiskanje.
- 4 Nastavite število strani na listu.
- 5 Če tiskalnik podpira obojestransko tiskanje, izberite, ali želite natisniti obe strani.
- 6 Nastavite barvo tiskanja.

4

Izberite **Tiskanje**.

» Sorodne povezave


- "Ukazi za nadzor tiskalnika, ki so na voljo v tabelnem načinu" [str.115](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Tiskanje" [str.240](#)

Ukazi za nadzor tiskalnika, ki so na voljo v tabelnem načinu

Podprti so naslednji ukazi za nadzor tiskalnika*.

| Nadzorni ukazi | Način povezave |
|----------------|-----------------------|
| ESC/P-R | Preko USB ali omrežja |
| PCL6 | Preko omrežja |

* Vsi tiskalniki niso podprti. Za dodatne podrobnosti o podprtih modelih se obrnite na proizvajalca Epson za pomoč.



Če je projektor povezan z računalnikom prek kabla USB, programske opreme Epson iProjection ali funkcije Screen Mirroring, lahko računalnik upravljate na projiciranem zaslonu z interaktivnimi pisali ali prstom, kot bi ga upravljali z miško. Na projekcijskem zaslonu se lahko pomikate po računalniških programih, jih izberete in upravljate.



- Če uporabljate več zaslonov v sistemu Windows 7 ali novejši različici in uporabljate način interaktivnega računalnika na sekundarnem zaslonu, izberite te nastavitve:
 - Nastavite **Način sledenja pisala** na **Način pisala** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**.
 - ☛ **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > Način sledenja pisala**
 - Izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Nastavitve tabličnega računalnika > Nastavitve**, da zaženete namestitveni program in konfigurirate interaktivne funkcije.
- Če nastavite tretji zaslon, na tem zaslonu ne morete uporabljati interaktivnih funkcij.
Pisati ali risati ne morete na več zaslonih hkrati.
- Če želite način interaktivnega računalnika uporabljati prek omrežja, morate namestiti Epson iProjection (Windows/Mac).

» Sorodne povezave

- "Sistemske zahteve za način interaktivnega računalnika" [str.116](#)
- "Nameščanje programske opreme Easy Interactive Driver v računalnik Mac" [str.117](#)
- "Uporaba načina interaktivnega računalnika" [str.117](#)
- "Prilagoditev delovnega območja pisala" [str.118](#)

Sistemske zahteve za način interaktivnega računalnika

Če želite uporabljati način interaktivnega računalnika, mora biti v računalniku nameščen eden od teh operacijskih sistemov.

Windows

- Windows 7 s servisnim paketom SP1
 - Ultimate (32- in 64-bitni)
 - Enterprise (32- in 64-bitni)
 - Professional (32- in 64-bitni)
 - Home Premium (32- in 64-bitni)

- Windows 8.1
 - Windows 8.1 (32- in 64-bitni)
 - Windows 8.1 Pro (32- in 64-bitni)
 - Windows 8.1 Enterprise (32- in 64-bitni)
- Windows 10
 - Windows 10 Home (32- in 64-bitni)
 - Windows 10 Pro (32- in 64-bitni)
- Pri povezovanju računalnika na projektor s funkcijo Screen Mirroring
 - Windows 10
 - Podpora za UIBC (User Input Back Channel)

Mac

macOS

- 10.12.x
- 10.13.x
- 10.14.x
- 10.15.x

Ubuntu

- 16.04 LTS
- 18.04 LTS
- 19.04

Nameščanje programske opreme Easy Interactive Driver v računalnik Mac

Če želite uporabljati način interaktivnega računalnika, morate v računalnik namestiti Easy Interactive Driver.

- 1** Vključite računalnik.
- 2** Prenesite programsko opremo s spletnega mesta Epson.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme.

4 Znova zaženite računalnik.

» Sorodne povezave

- "Sistemske zahteve za Easy Interactive Driver" [str.307](#)

Uporaba načina interaktivnega računalnika

V načinu interaktivnega računalnika lahko računalniške programe upravljate na projiciranem zaslonu.

1 Če uporabljate računalnik Mac, morate pred prvo uporabo interaktivnih funkcij namestiti Easy Interactive Driver.

2 Če želite uporabiti povezavo USB, priključite projektor na računalnik s kablom USB.



- Če želite uporabljati način Rač. Interaktivno s funkcijo USB Display, vklopite nastavev **USB Display** v meniju projektorja **Signal V/I**. Pri projiciranju z USB Display je odzivni čas lahko daljši.
- Kabla USB ne potrebujete, če način interaktivnega računalnika uporabljate prek omrežja.

3 Vključite projektor.

4 Projicirajte vsebino računalniškega zaslona.


5 Izberite nastavev **Način sledenja pisala** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**, ki se ujema z operacijskim sistemom vašega računalnika.

- ☛ **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > Način sledenja pisala**
- Windows in Mac: izberite **Način pisala**.
 - Ubuntu: izberite **Način miške**.



Hkratna uporaba dveh interaktivnih pisal lahko v določenih programih povzroča motnje. Interaktivno pisalo, ki ga ne uporabljate, odmaknite od projekcijskega zaslona.

- 6** Med povezovanjem s funkcijo Screen Mirroring pridržite tipko Windows in hkrati pritisnite tipko **K** na tipkovnici, nato pa izberite **V tej napravi dovoli vnose miške, tipkovnice, tehnologije dotika in peresa**.
- 7** Pred prvo uporabo projektorja morate projektor umeriti.
- 8** Interaktivno pisalo približajte projekcijskemu zaslonu ali se dotaknite projekcijskega zaslona s prstom.
- 9** Poskrbite, da je nastavek **Interaktivnost računalnika** vklopljena v orodni vrstici. Če ni, izberite gumb in jo omogočite.



Računalnik lahko zdaj upravljate z interaktivnim pisalom ali prstom. Uporabljate lahko tudi naslednja orodja:

- Vnosno ploščo tabličnega računalnika v sistemu Windows 7.
- Orodja za rokopis za pisanje opomb v programih sistema Microsoft Office.

Prilagoditev delovnega območja pisala

Delovno območje pisala je običajno prilagojeno samodejno, če priključite drug računalnik ali prilagodite ločljivost računalnika. Če opazite, da položaj pisala ni pravilen, ko upravljate računalnik na projekcijskem zaslonu (način interaktivnega računalnika), lahko ročno prilagodite delovno območje pisala.




Ročno prilagajanje ni na voljo pri projiciranju iz vira v lokalnem omrežju.

- 1** Po potrebi preklopite na način interaktivnega računalnika.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Pisalo/dotik** in pritisnite [Enter].


| Pogosto uporabljeni el... | Pisalo/dotik |
|---------------------------|--------------------------------|
| Slika | Samodejno umerjanje |
| Signal V/I | Ročno umerjanje |
| Namestitev | Enota na dotik |
| Prikaz | Namestitev projektorjev |
| Delovanje | Lebdenje pisala |
| Upravljanje | Interaktivnost računalnika |
| Omrežje | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pisalo/dotik | Interaktivno |
| Interaktivno | Funkcija risanja |
| Pomnilnik | Prikaz orodnih vrstic |
| ECO | Prikaži območje risanja |
| Začetne/vse nastavitve | Potrdi čišč. zasl. |
| | Dejanje gumba pisala |
| | Prikaži uro |
| | Datum |
| | Čas |
| | Tiskanje |

- 3** Izberite nastavev **Interaktivnost računalnika** in pritisnite tipko [Enter].



- 4** Preverite, ali ste izklopili **Avto nast. obm. pis.** In izberite **Roč. nast. obm. pis.** In pritisnite [Enter].

- 5** Izberite **Da** in pritisnite gumb [Enter].



Kazalec miške se premakne v zgornji levi kot.


- 6** Ko se kazalec miške ustavi v zgornjem levem kotu, se s pisalom dotaknite konice kazalca miške.

Kazalec miške se premakne v spodnji desni kot.

- 7** Ko se kazalec miške ustavi v spodnjem desnem kotu, se s pisalom dotaknite konice kazalca miške.

Ko povežete dokumentno kamero Epson, lahko prilagodite slike po potrebi in jih shranite kot slike ali filmsko datoteko, kar je odvisno od modela dokumentne kamere. Podrobnosti najdete v priročniku za dokumentno kamero.

- 1** Dokumentno kamero Epson povežite s projektorjem.
Prikaže se zaslon za upravljanje dokumentne kamere.
- 2** Na zaslonu za upravljanje dokumentne kamere izberite želena dejanja.




- ① Samodejno izostri sliko.
- ② Začasno zamrzne sliko.
- ③ Poveča sliko.
- ④ Sliko zasuka za 180°.
- ⑤ Shrani trenutno prikazano sliko in risbe kot mirujočo sliko.
- ⑥ Posname sliko.
- ⑦ Preklopi na pregledovalnik kartic SD.

» Sorodne povezave

- "Pregledovalnik kartic SD" [str.120](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Pregledovalnik kartic SD

S pregledovalnikom kartic SD lahko prikazujete shranjene slike in filme na kartici SD, ki je vstavljena v dokumentno kamero, kot diaproyekcijo. Pregledovalnik kartic SD je prikazan na naslednji sliki.




| | |
|---|---|
| ① | Prikaže prejšnjo datoteko. |
| ② | Predvaja in začasno zaustavi diaproyekcijo. |
| ③ | Prikaže naslednjo datoteko. |
| ④ | Preklopi na zaslon za nadzor dokumentne kamere. |


Če ste prek omrežja vzpostavili povezavo med omrežnimi napravami in projektorjem, lahko projicirate sliko iz teh naprav.

Vir slike lahko izberete v računalnikih, v katerih je nameščen program Epson iProjection (Windows/Mac), in pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih, v katerih je nameščena aplikacija Epson iProjection (iOS/Android).




Za projiciranje lahko izberete poljubno omrežno napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo, tudi če ima uporabnik vzpostavljeno povezavo prek programske opreme Epson iProjection, v kateri je omogočena funkcija moderatorja. Za podrobnosti glede funkcije moderatorja glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.


1 Izberite  ikono v orodni vrstici in nato **Seznam udelež.**



Prikaže se zaslon za izbiro uporabnika.

2 Izberite uporabniško ime za napravo, iz katere želite projicirati sliko.



- 1** Prikaže uporabniška imena omrežnih naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo s projektorjem.
Ko so prikazane sličice, je zaslon vsake naprave prikazan kot sličica. Ob uporabniškem imenu naprave, iz katere je trenutno projicirana slika, je prikazana ikona .
- 2** Preklopi prikaz na zaslonu za izbiro uporabnika med sličicami in ikonami.
- 3** Osveži zaslon za izbiro uporabnika.
Ko dodatni uporabnik prek omrežja vzpostavi povezavo s projektorjem, izberite ta gumb, da posodobite seznam uporabnikov.
Osveževanje informacij lahko traja več sekund.
- 4** Kliknite za premik na prejšnjo ali naslednjo stran.
- 5** Zapre zaslon za izbiranje uporabnika in se vrne na prejšnji zaslon.



- Na zaslonu za izbiro uporabnika lahko uporabite dve pisali ali en prst hkrati.

Prikaže se slika, ki je prikazana na zaslonu naprave izbranega uporabnika.

Ko izberete drugega uporabnika, ponovite te korake.



- Zaslona Seznam udelež. ne morete odpreti, če s programom Epson iProjection (Windows/Mac) vzpostavite povezavo z več projektorji in projicirate enako sliko (zrcaljenje).
- Če opravila s pisalom ali dotikom na zaslonu za izbiro uporabnika ne delujejo, se na prejšnji zaslon vrnite tako, da pritisnete gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči.

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Projektor lahko v načinu interaktivnega računalnika uporabljate tudi preko omrežja.

Če želite dodati opombe, kadar uporabljate način interaktivnega računalnika prek omrežja, potrebujete program Easy Interactive Tools (ali drug program za dodajanje opomb). Easy Interactive Tools vam omogoča uporabo različnih orodij za risanje, obravnavo območja za risanje kot strani in shranjevanje risb v datoteko za poznejšo uporabo. Programsko opremo lahko prenesete tudi s spletnega mesta proizvajalca Epson.

Za nastavitev projektorja v računalniškem omrežju in uporabo načina interaktivnega računalnika prek omrežja uporabite Epson iProjection (Windows/Mac).

Izberite **Uporabite interaktivno pisalo** na zavihku **Splošne nastavitve** in **Prenesi okna v plasteh** na zavihku **Prilagodi delovanje**.

Za navodila glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection* (Windows/Mac).



- Število pisal ali prstov, ki jih lahko uporabljate hkrati:
 - Windows: dve pisali in šest prstov
 - Mac: eno pisalo ali en prst
- Odziv je lahko prek omrežja počasnejši.
- Z aplikacijo Epson iProjection lahko vzpostavite povezavo z največ štirimi projektorji hkrati. Če vzpostavite povezavo z več projektorji, način interaktivnega računalnika deluje v vseh projektorjih. Dejanja, ki jih izvedete v enem projektorju, so prikazana tudi v drugih projektorjih.

» Sorodne povezave

- "Previdnostni ukrepi pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem podomrežju" [str.123](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Previdnostni ukrepi pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem podomrežju

Pri vzpostavljanju povezave s projektorjem v drugem podomrežju z aplikacijo Epson iProjection (Windows/Mac) in uporabi interaktivnih funkcij upoštevajte te previdnostne ukrepe:

- Projektor v omrežju poiščite tako, da vnesete IP naslov projektorja. Projektorja ne morete poiskati tako, da vnesete ime projektorja.
- Če pošljete zahtevo za odziv z ukazom ping, preverite, ali ste prejeli odziv omrežnega projektorja. Če je v usmerjevalniku onemogočena možnost ICMP (Internet Control Message Protocol), lahko vzpostavite povezavo s projektorji na oddaljenih lokacijah, tudi če ne prejmete odziva ukaza ping.
- Preverite, ali odprta ta vrata.

| Vrata | Protokol | Uporaba | Komunikacija |
|-------|----------|---|--------------|
| 3620 | TCP/UDP | Za vzpostavitev povezave in upravljanje | dvosmerna |
| 3621 | TCP | Za prenos slik | dvosmerna |
| 3629 | TCP | Za upravljanje projektorja | dvosmerna |

- V usmerjevalniku morate pravilno konfigurirati filtriranje naslovov MAC in možnosti filtriranja programov.
- Če je za komunikacijo med lokacijami uporabljeno upravljanje pasovne širine in če Epson iProjection preseže upravljano pasovno širino, morda ne boste mogli vzpostaviti povezave s projektorji na oddaljenih lokacijah.



Epson ne jamči za vzpostavitev povezave s projektorjem v drugačnem podomrežju z aplikacijo Epson iProjection, tudi če so izpolnjene zgornje zahteve. Pri uvajanju ne pozabite preskusiti povezave v svojem omrežnem okolju.

Ko projicirate slike v načinu Opomba PC Free ali Rač. Interaktivno lahko razdelite zaslon, da lahko prikažete tudi zaslon gladke plošče. Ravnajte po spodnjih navodilih, če želite nadzorovati projiciranje razdeljenega zaslona z orodno vrstico.




Ta funkcija ni na voljo, če ste zaslon razdelili na polovici ali četrtine.

1 Projicirajte sliko.

2 Izberite  v orodni vrstici.

Na levi polovici zaslona se prikaže zaslon gladke plošče. Trenutno izbrani vhodni vir se premakne na desno stran zaslona.




3 Za povečavo ene slike, medtem ko se druga zmanjšuje, povlecite vrstico na sredino levo ali desno.



Za povečavo ene slike na celoten zaslon povlecite vrstico do roba zaslona.

4

Za zamenjavo položaja slik z leve na desno izberite  v vrstici na sredi.


Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave


- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)
- "Projiciranje predstavitve PC Free" [str.129](#)
- "Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine" [str.134](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.140](#)
- "Začasna ustavitev videoposnetka" [str.141](#)
- "Povečevanje slik" [str.142](#)
- "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" [str.143](#)
- "Shranjevanje uporabniškega vzorca" [str.145](#)
- "Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev" [str.146](#)
- "Uporaba več projektorjev" [str.147](#)
- "Varnostne funkcije projektorja" [str.160](#)

Za projiciranje dveh ali štirih slik iz dveh različnih virov slik hkrati lahko uporabite funkcijo razdeljenega zaslona.




- Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno uporabijo za vse slike.
- Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoče, če je nastavev **Predvajanje vsebine** nastavljen na **Vklopljeno** v meniju **Delovanje** projektorja (EB-755F/EB-750F).
- Projiciranje razdeljenega zaslona ni mogoče, če je nastavev **Poveži ELPCB02** nastavljen na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Namestitve** (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).

1 Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku.



2 Izberite **2 zaslona** ali **4 zaslona**.




Če zaslon razdelite na polovice, se trenutno izbrani vhodni vir premakne na levo stran zaslona.

Če ste predhodno razdelili zaslon na četrtine, so vhodni viri projiciranja razdeljenega zaslona izbrani in projicirani na istem mestu.

3 Pritisnite gumb [Menu].

4 Če zaslon razdelite na polovice, morate obvezno storiti naslednje:




1 Izberite vhodni vir.



Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko kombinirate.

- 2 Izberite zaslon, s katerega želite slišati zvok.
- 3 Izberite zaslon, s katerega želite upravljati računalnik z interaktivnim pisalom ali s prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).
- 4 Izberite velikost zaslona.

5 Če zaslon razdelite na četrtine, morate obvezno storiti naslednje:



1 Izberite vhodni vir.



Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko kombinirate.

- 2 Izberite zaslon, s katerega želite slišati zvok.
- 3 Izberite zaslon, s katerega želite upravljati računalnik z interaktivnim pisalom ali s prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).

6 Izberite **Izvedi** in pritisnite [Enter].

7 Za izhod iz funkcije razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Split] ali [Esc].

» Sorodne povezave

- "Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom" [str.128](#)
- "Omejitve projekcije razdeljenega zaslona" [str.128](#)

Nepodprte kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom

Teh kombinacij vhodnega vira ni mogoče projicirati hkrati.

- Računalnik1, Računalnik2 in Video
- HDMI2 in HDMI3
- USB, USB Display in LAN



Če zaslon razdelite na četrtine in izberete vhodni vir USB, lahko za druge vhodne vire izberete samo Screen Mirroring1 ali Screen Mirroring2.

- Prikaz vrstico z informacijami Screen Mirroring

Omejitve slike

Tudi če za **Zaslon "Ni signala"** izberete **Logo** v meniju **Prikaz**, se prikaže modri zaslon, ko ni vhodnega signala.

» Sorodne povezave

- "Razmerje prikaza slike" [str.76](#)
- "Povečevanje slik" [str.142](#)
- "Vklop samodejne prilagoditve svetilnosti" [str.81](#)
- "Prilagajanje nastavitev menija" [str.211](#)


Omejitve projekcije razdeljenega zaslona

Omejitve delovanja

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

- Nastavitev menija projektorja
- E-Zoom
- Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic je nastavljeno na **Avtomatično**)
- Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku, razen tistih za prikaz podatkov o omrežju na projicirani površini.
- Uporaba nastavitve **Dinamični kontrast**
- Prikaz podatkov o omrežju na projicirani površini na kateri koli način razen s pritiskom gumba [User].

Funkcijo PC Free projektorja lahko uporabite, če priključite napravo USB, ki vsebuje združljive predstavitvene datoteke. Tako lahko hitro in enostavno izvedete predstavitev in jo upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.



» Sorodne povezave

- "Podprte vrste datotek PC Free" [str.129](#)
- "Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free" [str.130](#)
- "Začetek predstavitve PC Free" [str.130](#)
- "Začetek predvajanja filmov PC Free" [str.132](#)
- "Možnosti prikaza PC Free" [str.133](#)

Podprte vrste datotek PC Free

Te vrste datotek lahko projicirate s funkcijo projektorja PC Free.



- Za najboljše rezultate datoteke shranite na medij, ki je bil formatiran v FAT16/32.
- Če prihaja do težav pri projiciranju z nosilca podatkov, formatiranega za datotečne sisteme, ki niso Windows, ga formatirajte za Windows.

| Vsebina datoteke | Vrsta datoteke (pripona) | Podrobnosti |
|------------------|--------------------------|---|
| Slika | .jpg | Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • v obliki CMYK • progresivne oblike • močno stisnjena • ločljivosti nad 8192 × 8192 |
| | .bmp | Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1280 × 800 |
| | .gif | Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1280 × 800 • animirana • prepletena |
| | .png | Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none"> • ločljivosti nad 1920 × 1080 • prepletena <p>Če uporabljate projektor z ločljivostjo 1080p, lahko projicirate datoteke z ločljivostjo največ 1920 × 1200.</p> |

| Vsebina datoteke | Vrsta datoteke (pripona) | Podrobnosti |
|------------------|--------------------------|--|
| Film | .avi (giblivi JPEG) | <ul style="list-style-type: none"> • Različica: samo AVI 1.0 • Ločljivost: 1280 × 720 ali manj • Velikost: 2 GB ali manj • Filmski kodek: Motion JPEG • Hitrost sličic: do 30 sličic/s • Avdio kodek: LPCM ali IMA ADPCM • Hitrost vzorčenja za avdio: 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz ali 44.1 kHz |

| Vsebina datoteke | Vrsta datoteke (pripona) | Podrobnosti |
|------------------|--------------------------|---|
| Film | .mp4/.mov (H.264, H265) | <ul style="list-style-type: none"> Ločljivost: 1920 × 1200 ali manj Velikost: 2 GB ali manj Filmski kodek: H.264/MPEG-4 AVC ali H.265/MPEG-H HEVC Hitrost sličic: do 30 sličic/s Profil: <ul style="list-style-type: none"> H.264/MPEG-4 AVC: profil osnovne črte, glavni profil, visoki profil H.265/MPEG-H HEVC: glavni profil Barvni format: YUV420 Audio kodek: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC ali LPCM Audio kanal: do 2 kan. (kanal 2) Audio bit: 8 ali 16 bitov Hitrost vzorčenja za audio: <ul style="list-style-type: none"> MPEG-2 AAC-LC: 44.1 kHz, 48 kHz MPEG-4 AAC-LC: 44.1 kHz, 48 kHz LPCM: 11.025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ali 48 kHz |

Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free

Ko uporabljate funkcije PC Free, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

- USB ključa ne morete uporabiti za funkcije PC Free.
- Ko dostopate do naprave za shranjevanje USB, je ne izključite, saj v nasprotnem primeru funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.
- Morda ne boste mogli dostopati do varnostnih funkcij na nekaterih napravah za shranjevanje USB s funkcijami PC Free.
- Pri priključevanju naprave USB, ki vključuje vmesnik, priključite vmesnik na električno vtičnico, ko napravo uporabljate skupaj s projektorjem.

- Nekateri bralniki kartic USB, ki jih lahko kupite, morda ne bodo združljivi s projektorjem.
- Projektor lahko hkrati prepozna največ 5 kartic, ki so vstavljene v priključeni bralnik kartic.
- Med projiciranjem v načinu PC Free lahko uporabite naslednje funkcije.
 - Zamrzni
 - A/V nemo
 - E-Zoom

» Sorodne povezave

- "Začasna ustavitev videoposnetka" [str.141](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.140](#)
- "Povečevanje slik" [str.142](#)

Začetek predstavitve PC Free

Po priključitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB in zaženete predstavitev.



- Lahko spremenite možnosti delovanja PC Free ali dodate posebne učinke, tako da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].
- V načinu interaktivnega računalnika lahko diapriprojekcijo namesto z daljinskim upravljalnikom upravljate z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).

- 1 Pritiskajte gumb [USB] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže zaslon s seznamom datotek PC Free.



- Če se prikaže zaslon Izberi pogon, s puščičnimi gumbi izberite pogon in pritisnite [Enter].
- Za prikaz slik na drugem pogonu USB označite **Izberi pogon** na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite [Enter].

- 2 Datoteke poiščite tako:

- Če želite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s puščičnimi gumbi označite mapo in pritisnite [Enter].
- Če se želite pomakniti za mapo višje v napravi, označite **Nazaj na vrh** in pritisnite [Enter].
- Za ogled dodatnih datotek v mapi označite **Naslednja stran** ali **Prejšnja stran** in pritisnite gumb [Enter] ali gumb za [Page] gor ali dol na daljinskem upravljalniku.

- 3 Postopajte tako:

- Za prikaz posamezne slike s puščičnimi gumbi označite sliko, nato pa pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za vrnitev na zaslon s seznamom datotek.)


- Za prikaz predstavitve vseh slik v mapi s puščičnimi gumbi označite možnost **Diaprojekcija** na dnu zaslona in pritisnite [Enter].



- Čas preklopa slike lahko spremenite tako, da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].
- Če so imena datotek daljša od prikazanega prostora ali vključujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajšate ali spremenite samo na zaslonskem prikazu.

- 4 Med projiciranjem z naslednjimi ukazi nadzirajte zaslon:

- Če želite zavrteti prikazano sliko, pritisnite puščični gumb gor ali dol. Sliko lahko zavrtite tudi tako, da jo povlečete z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).



- Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo sliko, pritisnite levi ali desni puščični gumb.

Sliko lahko v ospredje ali ozadje premaknete tudi tako, da jo povlečete z interaktivnim pisalom ali prstom (EB-735Fi/EB-725Wi).

- 5** Za ustavitev prikaza sledite navodilom na zaslonu ali pa pritisnite tipko [Esc].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

- 6** Po potrebi izklopite napravo USB in jo izključite iz projektorja.

» Sorodne povezave

- "Možnosti prikaza PC Free" [str.133](#)
- "Priključitev naprave USB" [str.38](#)

Začetek predvajanja filmov PC Free

Po priključitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB in zaženete predvajanje filma.



- Lahko spremenite možnosti delovanja PC Free, tako da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

- 1** Pritiskajte gumb [USB] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže zaslon s seznamom datotek PC Free.



- Če se prikaže zaslon Izberi pogon, s pušičnimi gumbi izberite pogon in pritisnite [Enter].
- Za prikaz slik na drugem pogonu USB označite **Izberi pogon** na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite [Enter].

- 2** Datoteke poiščite tako:

- Če želite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s pušičnimi gumbi označite mapo in pritisnite [Enter].
- Če se želite pomakniti za mapo višje v napravi, označite **Nazaj na vrh** in pritisnite [Enter].
- Za ogled dodatnih datotek v mapi označite **Naslednja stran** ali **Prejšnja stran** in pritisnite gumb [Enter] ali gumbe za [Page] gor ali dol na daljinskem upravljalniku.

- 3** Za predvajanje filma s pušičnimi gumbi označite datoteko, nato pa pritisnite [Enter].



- Če so imena datotek daljša od prikazanega prostora ali vključujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajšate ali spremenite samo na zaslonskem prikazu.
- Če želite predvajati vse filme v mapi v zaporedju, izberite možnost **Diaprojekcija** na dnu zaslona.

- 4** Če želite ustaviti predvajanje filma, pritisnite gumb [Esc] označite **Izhod**, nato pa pritisnite [Enter].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

- 5** Po potrebi izklopite napravo USB in jo izključite iz projektorja.

» Sorodne povezave

- "Možnosti prikaza PC Free" [str.133](#)
- "Priključitev naprave USB" [str.38](#)

Možnosti prikaza PC Free

Te možnosti prikaza lahko izberete, kadar uporabljate PC Free. Če želite odpreti ta zaslon, označite **Možnost** na dnu zaslona s seznamom datotek PC Free in pritisnite tipko [Enter].



| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------|-----------------|---|
| Učinek | Ne | Brez učinka |
| | Brisanje | Prehod med slikami z učinkom brisanja |
| | Postopen prehod | Prehod med slikami z učinkom prelivanja |
| | Naključno | Prehod med slikami z naključno izbranimi učinki |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------------|---------------------------|--|
| Razvrstitev prikaza | Po imenu | Prikaže datoteke po imenih |
| | Po datumu | Prikaže datoteke po datumih |
| Način razvrščanja | Naraščajoče | Razporedi datoteke od prve do zadnje |
| | Padajoče | Razporedi datoteke od zadnje do prve |
| Neprekinjeno predvajanje | Vključeno | Neprekinjena predstavitev slik |
| | Izklopljeno | Enkratna predstavitev slik |
| Čas preklopa zaslona | Ne | Ne prikaže naslednje datoteke samodejno |
| | Od 1 sekunde do 60 sekund | Prikaže datoteke za izbrani čas in nato samodejno preklopi na naslednjo datoteko; slike z visoko ločljivostjo se lahko preklapljajo nekoliko počasneje |

Funkcija projektorja Predvajanje vsebine omogoča projiciranje vaše vsebine na razstavah kot digitalne označbe (EB-755F/EB-750F). Preprosto lahko projicirate sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme, shranjene v zunanji napravi za shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike.



» Sorodne povezave

- "Preklapljanje v način za predvajanje vsebine" [str.134](#)
- "Projiciranje seznamov predvajanja" [str.135](#)
- "Dodajanje učinkov na projicirano sliko" [str.138](#)
- "Omejitve načina za predvajanje vsebine" [str.139](#)

Preklapljanje v način za predvajanje vsebine

Pred projiciranjem seznamov predvajanja morate preklopiti v način Predvajanje vsebine.

1 Vključite projektor.

2 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Delovanje** in pritisnite [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Delovanje | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Slika | Avt. iskanje vira | Vključeno |
| Signal V/I | Nadzor svetlosti osvetlitve | |
| Namestitev | Direkten vklop | Izključeno |
| Prikaz | Samodejni vklop | Izključeno |
| Delovanje | Mirovanje | Vključeno |
| Upravljanje | Čas mirov. načina | 10 min. |
| Omrežje | Časovnik izklopa A/V | Vključeno |
| Pisalo/dotik | V pripravljenosti | Komunik. vklop. |
| Interaktivno | Vrata | Žično lokal. omrežje |
| Pomnilnik | Hitri zagon | Izključeno |
| ECO | Indikatorji | Vključeno |
| Začetne/vse nastavitve | Smerna tipka inv | Izključeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Upravljanje | |
| | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| | Uporabnikov logo | |
| | Uporabniški vzorec | |

3 Izberite nastavev **Predvajanje vsebine** in jo nastavite na **Vključeno**.
Zagledali boste poziv za potrditev.

4 Izklopite projektor in ga znova vklopite, da omogočite način Predvajanje vsebine.

Projiciranje seznamov predvajanja

V načinu Predvajanje vsebine lahko predvajate sezname predvajanja, ki vsebujejo slike in filme.



1 Na voljo imate več načinov za ustvarjanje seznamov predvajanja in izvajanje na bliskovni pogon USB:

- S programsko opremo Epson Projector Content Manager lahko ustvarjate sezname predvajanja in jih shranjujete na zunanjo napravo za shranjevanje. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike ter razporejate sezname predvajanja.

Epson Projector Content Manager lahko prenesete in namestite z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn


Navodila najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

- Epson Web Control vam omogoča ustvarjanje seznamov predvajanja v spletnem brskalniku in shranjevanje na zunanjo napravo za shranjevanje, ki je povezana s projektorjem v omrežju. Na projicirano sliko lahko dodate tudi barvne učinke in učinke oblike.
- Z aplikacijo Epson Creative Projection lahko ustvarjate vsebino v napravah s sistemom iOS. Prav tako lahko brezžično prenašate vsebino v projektor.

Aplikacijo Epson Creative Projection lahko prenesete iz trgovine App Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s trgovino App Store.

2 V načinu Predvajanje vsebine priključite bliskovni pogon USB na vrata USB-A na projektorju.

3 Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.



Projiciran je nazadnje predvajani seznam predvajanja. Če je dodeljen urnik, bo seznam predvajanja predvajan glede na razpored na urniku.



- Priljubljeni seznam predvajanja lahko projicirate tudi tako, da pridržite gumb [Num] in številske gumbke. S programsko opremo za ustvarjanje seznamov predvajanja lahko določite bližnjično tipko na daljinskem upravljalniku.
- Če želite na seznamu izbrati ciljni seznam predvajanja, pritisnite gumb [USB Viewer] na daljinskem upravljalniku in uporabite puščične tipke.

» Sorodne povezave

- "Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control" [str.135](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Ustvarjanje seznamov predvajanja z orodjem Epson Web Control


V načinu Predvajanje vsebine lahko ustvarjate sezname predvajanja v spletnem brskalniku in jih nato shranjujete na bliskovni pomnilnik, ki je prek omrežja povezan s projektorjem.

Pozor


Med ustvarjanjem seznamov predvajanja ne odstranjujte bliskovnega pogona USB iz projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja. Podatki, shranjenih na bliskovnem pogonu USB, se lahko poškodujejo.

- 1** Prepričajte se, da projektor deluje v načinu Predvajanje vsebine.
- 2** Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.
- 3** Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB povezan z vrati USB-A projektorja.
- 4** V računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.
- 5** V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].

6 Izberite Pomnilniška naprava USB.



7 Izberite Naloži podatke.



8 Izberite slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja.



Datotek .mp4 ali .mov ni mogoče naložiti.

Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.

Izbrane datoteke so kopirane na priključeni bliskovni pogon USB.

9 Postopajte tako:

- Če želite datoteke dodati na obstoječi seznam predvajanja, izberite **Dodaj na seznam predvajanja** in nato še seznam predvajanja, na katerega jih želite dodati.
- Če želite ustvariti nov seznam predvajanja in nanj dodati datoteke, izberite **Ustvari nov seznam predvajanja**.

10 Uredite seznam predvajanja.



- 1 Uredi ime seznama predvajanja.
- 2 Omogoči ali onemogoči ponavljanje seznama predvajanja.
- 3 Seznam predvajanja dodate med priljubljene.
Če je bil seznam predvajanja dodan na seznam priljubljenih, lahko seznam predvajanja hitro zaženete prek zaslona **Remote** ali daljinskega upravljalnika.
- 4 Prikaže slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam predvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.
- 5 Doda slike ali filme na seznam predvajanja.
- 6 Izbriše slike ali filme s seznama predvajanja.

- 7 Odpre zaslon **Preklopi sliko**.
Navedete lahko časovni interval za prekop na naslednjo slikovno datoteko. Prav tako lahko izberete učinek prehoda.
- 8 Odpre zaslon **Učinki**.
Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.
- 9 Prikaže predogled seznama predvajanja.

11 Ko končate urejanje seznama predvajanja, izberite **Dokončaj**.



- Seznam predvajanja lahko predvajate na zaslonu **Remote** ali **Seznam predvajanja**.
- Če želite za seznam predvajanja določiti začetni in končni čas, seznam predvajanja načrtujte s programsko opremo Epson Projector Content Manager.

» Sorodne povezave

- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.191](#)


Dodajanje učinkov na projicirano sliko

V načinu Predvajanje vsebine lahko na projicirano sliko dodate barvne učinke in učinke oblike.




- Če želite uporabljati funkcijo za učinke, redno izvajajte **Način osvežitve**.
➡ **Upravljanje > Način osvežitve**
- Ta funkcija ni na voljo, če uporabljate funkcijo **Prelivanje robov**.

1 V načinu Predvajanje vsebine pritisnite gumb [Effect] na daljinskem upravljalniku.



2 Izberite **Vklopljeno** kot nastavitev za **Učinek prekrivanja** in pritisnite [Enter].



3 Izberite **Filter oblike** in pritisnite [Enter].

4 Po potrebi prilagodite te možnosti:

- Oblika** za izbiro učinkov oblike, pri čemer lahko izbirate med krogi, pravokotniki in oblikami po meri.



S programsko opremo Epson Projector Content Manager lahko dodate svoje slike kot oblike po meri. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

- **Učinek filtra** za izbiro maskiranja notranjosti ali zunanosti izbrane oblike.
- **Velikost** za nastavitev velikosti oblike.
- **Položaj** za nastavitev položaja oblike.

5 Izberite **Barvni filter** in pritisnite [Enter].

6 Po potrebi prilagodite te možnosti:

- **Barvni filter** za izbiro barve.
- **Po meri** za nastavitev barve po meri s posameznim prilagajanjem vrednosti **Rdeča**, **Zelena** in **Modra**.

7 Izberite **Svetlost** za nastavitev nivoja svetlosti.

8 Ko končate, pritisnite [Menu], da zaprete menije.

- Dokumentna kamera
- Funkcija za prikaz zaslona s programsko opremo Epson iProjection

» Sorodne povezave

- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja" [str.230](#)
- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)
- "Nastavitev vrste zaslona" [str.56](#)
- "Projiciranje predstavitve PC Free" [str.129](#)


Omejitve načina za predvajanje vsebine

Omejitve delovanja


Teh postopkov ni mogoče izvesti v načinu Predvajanje vsebine.

- Spreminjanje nastavitve **Temp. barve** v meniju **Slika** (ko je za **Barvni filter** izbrana možnost **Topla bela** ali **Hladna bela**)
- Split Screen
- Spreminjanje nastavitve **Vrsta zaslona** v meniju **Nastavitve**
- Samodejno zaznavanje vhodnega signala
- Spreminjanje možnosti **Geslo za Remote** v meniju **Nastavitve omrežja**
- PC Free

Projicirano sliko in zvok lahko začasno izklopite, če med predstavitvijo želite preusmeriti pozornost občinstva. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.



- 1** Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da začasno zaustavite projekcijo ali utišate zvok.



- 2** Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].




- Projiciranje lahko ustavite z interaktivno orodno vrstico (EB-735Fi/EB-725Wi).
- Napajanje projektorja se samodejno izklopi 30 minut po vklopu funkcije A/V Mute. To funkcijo lahko onemogočite.
☛ **Delovanje > Časovnik izklopa A/V**

» Sorodne povezave

- "Orodna vrstica tabelnega načina" [str.101](#)
- "Orodna vrstica načina opomb" [str.107](#)


Video- ali računalniško predstavitev lahko začasno ustavite, tako da na zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

- 1** Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku, da ustavite videoposnetek.




- 2** Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].

Posamezne dele predstavitve lahko poudarite tako, da povečate del slike in to nato povečate na zaslonu.



Ta funkcija ni na voljo, če je omogočena nastavev **Obseg** v meniju **Slika projektorja** (EB-755F/EB-750F).

1 Pritisnite gumb [E-Zoom] + na daljinskem upravljalniku.



Na zaslonu se prikaže križec, ki označuje središče območja povečave.

2 Za nastavev povečane slike uporabite te gumbe na daljinskem upravljalniku:

- S puščičnimi gumbi premaknite križec na območje slike, ki ga želite povečati. Če želite križec pomakniti diagonalno, istočasno pritisnite kateri koli par sosednjih puščičnih gumbov.
- Večkrat pritisnite gumb [E-Zoom] +, da povečate območje slike. Pritisnite in pridržite gumb [E-Zoom] + za hitrejšo povečavo.
- Okoli povečanega območja slike se lahko premikate s puščičnimi gumbi.

- Za pomanjšanje slike pritisnite gumb [E-Zoom] –.
- Za vrnitev na prvotno velikost slike pritisnite [Esc].

Projicirana je povečana slika, na zaslonu pa je prikazano razmerje povečave.

Izbrano območje lahko povečate od enkrat do štirikrat v 25 postopnih korakih.

Med projiciranjem slik z dokumentne kamere Epson preko povezave USB lahko izbrano območje povečate od enkrat do osemkrat v 57 postopnih korakih.

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikažete, ko se ta vklopi. Sliko lahko prikažete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala. Ta slika je uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja, kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprečevanju kraje. Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprečite z nastavitvijo zaščite z geslom.



- Če ste vklopili možnost **Zaščita menija** za nastavev **Uporabnikov logotip**, jo nastavite na **Izklopljeno**, preden izvedete korake, da shranite uporabnikov logotip.
- Če nastavitve menija kopirate z enega projektorja v drugega s funkcijo paketne nastavitve, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
- Vsebine, ki je zaščiten HDCP, ne morete shraniti.

1 Sliko, ki jo želite projicirati, prikažite kot uporabnikov logotip.

2 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urnik | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevni. | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

3 Izberite **Uporabnikov logotip** > **Začni nastavev** in pritisnite [Enter].
Prikaže se opozorilo, ali želite prikazano sliko uporabiti kot uporabnikov logotip.



Prilagoditve, kot so **Geom. popravljanje**, **E-Zoom**, **Pogled**, **Obseg** (samo za modele EB-755F/EB-750F) ali **Vrsta zaslona**, so začasno prekinjeni, ko izberete **Uporabnikov logo**.

4 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].



Glede na trenutni signal slike se velikost zaslona lahko spremeni skladno z ločljivostjo signala slike.

- 5** Preverite prikazano sliko in izberite **Da**, da jo shranite kot logotip uporabnika.

Uporabnikov logotip je prepisan in prikaže se sporočilo o zaključku opraviła.

- 6** Pritisnite [Esc] za izhod z zaslona s sporočilom.

- 7** Izberite meni **Prikaz** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Prikaz |
|---------------------------|----------------------------------|
| Slika | Prikaz vzorca |
| Signal V/I | Tip vzorca |
| Namestitev | Zaslon "Ni signala" Modra |
| Prikaz | Zagonsko okno Vklopljeno |
| Delovanje | Avt. prik. zač. zasl. Vklopljeno |
| Upravljanje | Sporočila Vklopljeno |
| Omrežje | Vrtenje menija Izklopljeno |
| Pisalo/dotik | Nastavitev Split Screen |
| Interaktivno | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pomnilnik | Delovanje |
| ECO | Avt. iskanje vira Vklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Nadzor svetlosti osvetlitve |
| | Direkten vklop Izklopljeno |
| | Samodejni vklop Izklopljeno |
| | Mirovanje Vklopljeno ^ |
| | Čas mirov. načina 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V Vklopljeno |

- 8** Izberite, kdaj želite prikazati zaslon Uporabnikov logotip:
- Če ga želite prikazati, ko ni vhodnega signala, izberite **Zaslon "Ni signala"** in ga nastavite na **Logo**.
 - Če želite, da se prikaže ob vsakem vklopu projektorja, izberite **Zagonsko okno** in ga nastavite na **Vklopljeno**.

» Sorodne povezave

- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.161](#)

Da preprečite spremembe nastavitvev **Uporabnikov logotip**, vklopite **Zaščita menija** za nastavitvev **Uporabnikov logotip** in nastavite geslo.

Zračni filter projektorju so vnaprej registrirani štiri vrste vzorcev, na primer črte ali mrežne črte. Te vzorce lahko projicirate kot pomoč pri podajanju predstavitev z nastavitvami **Prikaz vzorca**.

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot Uporabniški vzorec.



- Ko shranite Uporabniški vzorec, vzorca ne morete ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve.
- Vsebine, ki je zaščiten HDCP, ne morete shraniti.

1 Sliko, ki jo želite shraniti, projicirajte kot Uporabniški vzorec.

2 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urn timer | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevnik | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

3 Izberite **Uporabniški vzorec** in pritisnite tipko [Enter].

Prikaže se opozorilo, ali želite prikazano sliko uporabiti kot uporabniški vzorec.



Prilagoditve, kot so Keystone, E-Zoom, **Pogled**, Nastavi zoom ali **Prestavitev slike**, so začasno preklicane, ko izberete **Uporabniški vzorec**.

4 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].

Prikaže se opozorilo, ali želite sliko shraniti kot Uporabniški vzorec.

5 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].

Prikaže se sporočilo o dokončanju.

6 Izberite meni **Prikaz** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Prikaz | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Slika | Prikaz vzorca | |
| Signal V/I | Tip vzorca | |
| Namestitev | Zaslon "Ni signala" | Modra |
| Prikaz | Zagonsko okno | Vklopljeno |
| Delovanje | Avt. prik. zač. zasl. | Vklopljeno |
| Upravljanje | Sporočila | Vklopljeno |
| Omrežje | Vrtenje menija | Izklopljeno |
| Pisalo/dotik | Nastavitev Split Screen | |
| Interaktivno | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Pomnilnik | Delovanje | |
| ECO | Avt. iskanje vira | Vklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Nadzor svetlosti osvetlitve | |
| | Direkten vklop | Izklopljeno |
| | Samodejni vklop | Izklopljeno |
| | Mirovanje | Vklopljeno |
| | Čas mirov. načina | 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V | Vklopljeno |

7 Izberite **Tip vzorca** in ga nastavite na **Uporabniški vzorec**.

8 Izberite **Prikaz vzorca** in pritisnite tipko [Enter].

Projicirana je shranjena slika.

Prilagojene nastavitve lahko shranite in jih nato izberete, ko jih želite uporabiti.

- 1** Vključite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Pomnilnik** in pritisnite tipko [Enter].

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Shrani |
| Slika | Pošta |
| Signal V/I | Imenik |
| Namestitve | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Prikaz | Pomnilnik |
| Delovanje | Shrani pomnilnik |
| Upravljanje | Naloži pomnilnik |
| Omrežje | Preimenuj pomnilnik |
| Pisalo/dotik | Izbriši pomnilnik |
| Interaktivno | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pomnilnik | ECO |
| ECO | Način osvetlitve Normalno |
| Začetne/vse nastavitve | Mirovanje Vključeno ^ |
| | Čas mirov. načina 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V Vključeno |
| | V pripravljenosti Komunik. vklop. |
| | Začetne/vse nastavitve |
| | Ponastavi vse |

- 3** Izberite eno od teh možnosti:
 - **Shrani pomnilnik** omogoča, da shranite trenutne nastavitve v pomnilnik (na voljo je 10 pomnilnikov z različnimi imeni).



- Shranite lahko te nastavitve:
 - Nastavitve menija **Slika** za vsak barvni način
 - **Območje videa** in **Overscan** v meniju **Signal V/I**
 - **Način osvetlitve** in **Nivo svetlosti** v meniju **Delovanje**
 - **Ujemanje barv** v meniju **Več projekcij** (EB-755F/EB-750F)
 - Ime pomnilnika, ki je že uporabljen, je označeno z modro oznako. Če shranite v že uporabljen pomnilnik, prepišete nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.

- **Naloži pomnilnik** omogoča prepis trenutnih nastavitev s shranjenimi nastavitvami.
- **Preimenuj pomnilnik** omogoča preimenovanje shranjenega pomnilnika.
- **Izbriši pomnilnik** omogoča izbris izbranih nastavitev v pomnilniku.

- 4** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.




- Shranjen Barvni način je prikazan desno od imena pomnilnika.
- Za izbris vseh shranjenih pomnilnikov izberite **Ponastavi nastavitve možnosti Pomnilnik**.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Nastavitve delovanja za več projektorjev – meni Več projekcij" [str.245](#)

Projicirane slike iz dveh ali več projektorjev lahko združite, da ustvarite eno poenoteno območje slike.



- Pred pričetkom projiciranja poskrbite, da ste nastavev **Barvni način** nastavili na **Več projekcij** v meniju projektorja **Slika** za vse projektorje (EB-755F/EB-750F)

Za najboljše rezultate izberite nastavitve in prilagoditve za več slik projektorjev v tem vrstnem redu:

EB-755F/EB-750F:

- Nastavljanje ID-ja projektorja
- Prilagajanje enakomernosti barv
- Prelivanje robov slike
- Ujemanje barv slike
- Prilagajanje barvne vrednosti črne
- Prilagajanje RGBCMY
- Spreminjanje obsega slike

EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720:

- Nastavljanje ID-ja projektorja
- Prilagajanje enakomernosti barv
- **Način osvetlitve** nastavite na **Po meri** in prilagodite **Nivo svetlosti** v meniju **Delovanje** projektorja.

Delovanje > Nadzor svetlosti osvetlitve > Način osvetlitve

- Prilagajanje RGBCMY



Priporočamo, da sliko prilagodite najmanj 30 minut po začetku projekcije, saj slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna.

» **Sorodne povezave**

- "Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev" [str.147](#)
- "Prilagajanje enakomernosti barv" [str.149](#)
- "Prelivanje robov slike" [str.151](#)
- "Ujemanje barv slike" [str.152](#)
- "Prilagajanje barvne vrednosti črne" [str.154](#)
- "Prilagajanje RGBCMY" [str.156](#)
- "Spreminjanje obsega slike" [str.158](#)

Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev

Kadar za projiciranje slik uporabljate več projektorjev, lahko svetlost in barvni ton slike iz posameznega projektorja popravite tako, da se slike natančno ujemajo.

Za vsak projektor lahko nastavite enolični ID projektorja, da boste lahko vsakega od njih upravljali z daljinskim upravljalnikom, in nato popravite svetlost in barvo za vsak projektor.



- V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne ujemajo popolnoma.
- Če razlike v svetlosti in barvnem tonu sčasoma postanejo bolj opazne, ponovite postopek prilagoditve.


» **Sorodne povezave**

- "Nastavljanje ID-ja projektorja" [str.148](#)
- "Izbira projektorja, ki ga želite upravljati" [str.148](#)

Nastavljanje ID-ja projektorja

Če želite z daljinskim upravljalnikom upravljati več projektorjev, vsakemu dodelite edinstveni ID.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] in naredite naslednje:
 - **EB-755F/EB-750F:** Izberite meni **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].
 - **EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720:** Izberite meni **Namestitev** in pritisnite tipko [Enter].
- 2** Izberite nastavek **ID projektorja** in pritisnite tipko [Enter].
- 3** S puščičnimi gumbi izberite identifikacijsko številko, ki jo želite uporabiti za projektor. Nato pritisnite tipko [Enter].




- 4** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.
- 5** Te korake ponovite za vse druge projektorje, ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Izbira projektorja, ki ga želite upravljati

Ko nastavite ID projektorja, izberite ID za projektor, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.


- 1** Daljinski upravljalnik usmerite v ciljni projektor in pritisnite gumb [ID].



Trenutni ID projektorja je prikazan na projekcijskem zaslonu. Po približno 3 sekundah izgine.



- 2** Pridržite gumb [ID] in pritisnite številčni gumb, da izberete številko, ki se ujema z ID projektorja, ki ga želite upravljati.



Izbran je projektor, ki ga želite upravljati.



- Ko na daljinskem upravljalniku izberete [0/All], lahko upravljate vse projektorje, ne glede na nastavev **ID projektorja**.
- Ko nastavev **ID projektorja** **Izklopljeno**, lahko projektor upravljate z daljinskim upravljalnikom s katerim koli izbranim ID-jem, ki ga izberete z daljinskim upravljalnikom.
- Nastavev ID-ja projektorja je shranjena v daljinskem upravljalniku. Shranjena nastavev ID-ja je ohranjena tudi, če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika itd. Če pa baterij dalj časa ne namestite v daljinski upravljalnik, je ID ponastavljen na privzeto nastavev (0/All).
- Če uporabljate več daljinskih upravljalnikov, projektorjev zaradi motenj infrardeče svetlobe morda ne boste mogli upravljati tako, kot želite.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urniki | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevnik | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |


Prilagajanje enakomernosti barv

Če barvni tok slik ni uravnotežen, lahko nastavite ravnovesje barvnega tona. Za vsak projektor prilagodite nastavev **Enakomerne barve**.



Barvni ton morda tudi po prilagoditvi funkcije za enakomerne barve ne bo enak.

- 2** Izberite **Enakomerne barve** in pritisnite tipko [Enter].



- 3** Znova izberite **Enakomerne barve** in pritisnite tipko [Enter].

- 4** Izberite **Vklopljeno** in pritisnite tipko [Enter]. Nato pritisnite tipko [Esc].

- 5** Izberite **Regul. nivo** in pritisnite tipko [Enter].


- 6** Izberite prvi regul. nivo, ki ga želite prilagoditi, in pritisnite tipko [Esc].



Na voljo je osem ravni prilagoditve – od bele, sive in vse do črne. Vsak nivo lahko prilagodite posebej.


- 7** Izberite **Začni prilagajanje** in pritisnite tipko [Enter].

- 8** Izberite območje slike, ki ga želite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].



Vsako območje prilagodite posebej, nato izberite **Vse** in prilagodite celoten zaslon.

- 9** Izberite **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra** in po potrebi prilagodite barvi ton.






Zaslon za prilagoditev se spremeni ob vsakem pritisku tipke [Enter].

- 10** Pritisnite tipko [Esc], da se vrnete na zaslon za izbor območja.
- 11** Ponovite prilagoditev barv za vsako območje.
- 12** Vrnite se na 5. korak, da prilagodite druge ravni.
- 13** Čim zaključite, pritisnite gumb [Menu] za izhod.

Prelivanje robov slike

S funkcijo **Prelivanje robov** v projektorju lahko ustvarite celovito sliko iz več projektorjev (EB-755F/EB-750F).



- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Več projekcij | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | ID projektorja | Izklopljeno |
| Signal V/I | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Namestitev | Prelivanje robov | |
| Prikaz | Obseg | |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvetlitve | Normalno |
| Omrežje | Ujemanje barv | |
| | RGBCMY | |
| Več projekcij | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Pomnilnik | Pomnilnik | |
| ECO | Shrani pomnilnik | |
| Začetne/vse nastavitve | Naloži pomnilnik | |
| | Preimenuj pomnilnik | |
| | Izbriši pomnilnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | ECO | |
| | Način osvetlitve | Normalno |



- 2** Izberite **Prelivanje robov** in pritisnite tipko [Enter].
- 3** Vklomite nastavitve **Prelivanje robov**, **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo**.




Za vsak projektor izberite drugačno nastavitvev **Barva vodila**, da boste jasno videli spojeno območje.

- 4** Izberite rob za prelivanje v posameznem projektorju in pritisnite tipko [Enter].

Prikaže se takšen zaslon:

| [Zgornji rob] | | Vrni |
|---------------------|-------------|---|
| Spajanje | Izklopljeno | |
| Začetek združevanja | 0 |  |
| Območje spajanja | 0 |  |
| Krivulja spojev | 0 | |

- 5** Izberite nastavev **Spajanje** in nato še **Vklopljeno**.
- 6** Izberite nastavev **Začetek združevanja** in prilagodite začetek združevanja.
- 7** Izberite nastavev **Območje spajanja** in s pušičnimi tipkami izberite širino spojenega območja tako, da bodo prikazana vodila na robovih prekrivajočega se območja med dvema slikama.



- 8** Pritisnite tipko [Esc], da se vrnete na prejšnji zaslon.
- 9** Izberite nastavev **Krivulja spojev** in izberite preliv za osenčeno območje v projektorjih.

10 Ko so robovi spojeni, izklopite nastavitvi **Črtno vodilo** in **Vzorčno vodilo** v vsakem projektorju in preverite končne nastavitve.

11 Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].




Če se spojeno območje ne prekriva natančno, popravite obliko spojenega območja z uporabo možnosti **Popravljanje točk**.

Ujemanje barv slike


Nastavite lahko za ujemanje kakovosti prikaza več projektorjev, ki bodo projicirali eden ob drugem (EB-755F/EB-750F).

Preden začnete, vklopite vse projektorje, da lahko izberete nastavitve kakovosti slike, ki se ujemajo z nastavitvami poenotnega zaslona.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].



- 2** Izberite **Ujemanje barv** in pritisnite tipko [Enter].



- 3** Možnost **Regul. nivo** nastavite na **8**.

- 4** Izberite **Svetlost** in prilagodite vrednost.

- 5** Izberite **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra** in po potrebi prilagodite barvi ton.

- 6** Vrnite se v meni na najvišji ravni, izberite meni **Delovanje** in pritisnite tipko [Enter].

- 7** Izberite **Nadzor svetlosti osvetlitve** in pritisnite tipko [Enter].

- 8** Način osvetlitve nastavite na **Po meri**.


- 9** Prilagodite **Nivo svetlosti**.

- 10** Korake od 1 do 5 večkrat ponovite in vsakič prilagodite nivoje 7 do 2 na enak način.

- 11** Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

Prilagajanje barvne vrednosti črne

Prilagodite lahko svetlost in barvni ton področij, na katerih se slike ne prekrivajo, da ustvarite celovito sliko (EB-755F/EB-750F).




- Ne morete prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**, ko je prikazan testni vzorec.
- Če je vrednost **Geom. popravljanje** zelo velika, morda ne boste mogli pravilno prilagoditi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Svetlost in ton se razlikujeta na območjih, na katerih se slike prekrivajo, in drugih območjih tudi po prilagoditvi nastavitve **Barvna vrednost črne**.
- Če spremenite nastavev **Prelivanje robov**, se nastavev **Barvna vrednost črne** ponastavi.

- 1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].


| Pogosto uporabljeni el... | Več projekcij | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | ID projektorja | Izklopljeno |
| Signal V/I | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Namestitev | Prelivanje robov | |
| Prikaz | Obseg | |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvetlitve | Normalno |
| Omrežje | Ujemanje barv | |
| | RGBCMY | |
| Več projekcij | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Pomnilnik | Pomnilnik | |
| ECO | Shrani pomnilnik | |
| Začetne/vse nastavitve | Naloži pomnilnik | |
| | Preimenuj pomnilnik | |
| | Izbriši pomnilnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | ECO | |
| | Način osvetlitve | Normalno |

- 2 Izberite **Barvna vrednost črne** in pritisnite tipko [Enter].
- 3 Izberite **Prilagoditev barv** in pritisnite [Enter].
Prilagoditvena območja so prikazana glede na nastavev **Prelivanje robov**.
- 4 S puščičnimi gumbi izberite območje, ki ga želite prilagoditi, in nato pritisnite tipko [Enter].


Izbrano območje je prikazano oranžno.



Če se več zaslonov prekriva, prilagodite glede na območje z največ prekrivanja (najsvetlejše območje). Na spodnji sliki najprej poravnajte (2) z (1) in nato prilagodite tako, da je (3) poravnan z (2).



5 Prilagodite ton črne.



Gube za **svetlost** lahko uporabite za hkratno prilagoditev vrednosti RGB.

6 Po potrebi ponovite 4. in 5. korak, da prilagodite morebitna preostala območja zaslona.


7 Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

» Sorodne povezave

- "Spreminjanje območja za prilagoditev barvne vrednosti črne" [str.155](#)

Spreminjanje območja za prilagoditev barvne vrednosti črne

Če se po prilagoditvi nastavitve **Barvne vrednosti črne** še vedno območja, na katerih se barva ne ujema, jih lahko prilagodite ročno.




1 Izberite **Popravljanje območja** v nastavitvi **Barvna vrednost črne** in pritisnite [Enter].

- 2** Izberite **Začni prilagajanje** in pritisnite tipko [Enter].
Prikazane so mejne črte, ki kažejo, kje se slike prekrivajo. Črte so prikazane glede na nastavev **Prelivanje robov**.

- 3** S puščičnimi gumbi izberite mejno črto, ki jo želite prilagoditi. Nato pritisnite tipko [Enter].
Izbrana črta je prikazana oranžno.



- 4** Uporabite puščične tipke za prilagoditev položaja črte. Nato pritisnite tipko [Enter].
- 5** S puščičnimi gumbi izberite točko, ki jo želite premakniti. Nato pritisnite tipko [Enter].
Izbrana točka je prikazana oranžno.



- 6** S puščičnimi gumbi premikajte točko.
- 7** Če želite nadaljevati in premakniti drugo točko, pritisnite [Esc] in nato ponovite koraka 5 in 6.
- 8** Za prilagoditev druge mejne črte pritiskajte [Esc], dokler se ne prikaže zaslon, prikazan v koraku 3.
- 9** Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

Prilagajanje RGBCMY

Prilagodite lahko nastavitve **Barvni odtenek**, **Zasičenost** in **Svetlost** za barvne komponente R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).

Preden začnete, vklopite vse projektorje, da lahko izberete nastavitve barvnega tona, ki se ujemajo z nastavitvami poenotenega zaslona.



Število prikazanih točk lahko spremenite z nastavitvijo **Točke**.

1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Slika** in pritisnite gumb [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

2 Izberite **RGBCMY** in pritisnite tipko [Enter].

3 Izberite barvo, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

| [RGBCMY] | | Vrni | | |
|------------|----------------|------------|----------|--|
| | Barvni odtenek | Zasičenost | Svetlost | |
| R | 50 | 50 | 50 | |
| G | 50 | 50 | 50 | |
| B | 50 | 50 | 50 | |
| C | 50 | 50 | 50 | |
| M | 50 | 50 | 50 | |
| Y | 50 | 50 | 50 | |

4 Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitve:


- Če želite prilagoditi splošni barvni odtenek barve (modrikast – zelenkast – rdečkast), prilagodite nastavitve **Barvni odtenek**.
- Če želite prilagoditi splošno živahnost barve, prilagodite nastavitve **Zasičenost**.
- Če želite prilagoditi splošno svetlost barve, prilagodite nastavitve **Svetlost**.

| [R] | | Vrni | | |
|----------------|------|------|--|---|
| Barvni odtenek | 50 M | | | Y |
| Zasičenost | 50 | | | |
| Svetlost | 50 | | | |

5 Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

Spreminjanje obsega slike

Z več projektorjev lahko projicirate isto sliko ter s funkcijo **Obseg** obrežete in kombinirate posamezne dele v eno poenoteno območje slike (EB-755F/EB-750F).



1 Vnesite signal slike za prikaz slike.

2 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Več projekcij | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | ID projektorja | Izklopljeno |
| Signal V/I | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Namestitev | Prelivanje robov | |
| Prikaz | Obseg | |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvetlitve | Normalno |
| Omrežje | Ujemanje barv | |
| | RGBCMY | |
| Več projekcij | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Pomnilnik | Pomnilnik | |
| ECO | Shrani pomnilnik | |
| Začetne/vse nastavitve | Naloži pomnilnik | |
| | Preimenuj pomnilnik | |
| | Izbriši pomnilnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | ECO | |
| | Način osvetlitve | Normalno |



3 Izberite **Obseg** in pritisnite [Enter].
Odpre se naslednji zaslon:

| | |
|-----------------|-------------|
| [Obseg] | Vrni |
| Obseg | Izklopljeno |
| Območje okvirja | |



4 Izberite nastavev **Obseg** in nato še **Vklopljeno**.

5 Izberite nastavev **Način obsega** in izberite eno od teh možnosti:

- **Prikaz Zoom**, če želite ohraniti razmerje gledišča slike med prilagajanjem obsega slike.



- **Celoten prikaz**, če želite med spreminjanjem obsega slike prilagoditi sliko velikosti zaslona projektorja.



6 Izberite eno ali več teh možnosti spreminjanja obsega slike in jih po potrebi prilagodite:

- - ali + za prilagajanje obsega slike v vodoravni in navpični smeri istočasno.
- **Navpična lestvica** za spreminjanje obsega slike samo navpično.
- **Vodoravna lestvica** za prilagajanje obsega slike samo vodoravno.

7 Izberite nastavev **Prilagajanje okvirja** ter s puščičnimi gumbi prilagodite koordinate in velikost posameznih slik, medtem ko gledate na zaslon.

8 Izberite **Območje okvirja**, da prikažete predogled izbranega obrezanega območja.

9 Ko zaključite, pritisnite gumb [Menu].

Projektor lahko pred krajo ali nenamerno uporabo zaščitite tako, da nastavite te varnostne funkcije:

- **Zaščita z geslom**, ki osebam brez gesla onemogoča uporabo projektorja in onemogoča spreminjanje začetnega zaslona ter drugih nastavitev. Ta funkcija deluje kot zaščita proti kraji, saj projektorja ni mogoče uporabljati, če je ukraden, poleg tega pa lahko določite, kdo lahko uporablja projektor.
- Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na nadzorni plošči. Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer želite med projekcijo izklopiti vse gumbе, ali pa v šolah, kjer želite omejiti uporabo gumbov.
- Zaščitni kabli za fizično zaščito projektorja na določenem mestu.

» Sorodne povezave

- "Vrste zaščite z geslom" [str.160](#)
- "Zaklepanje gumbov projektorja" [str.162](#)
- "Namestitev zaščitnega kabla" [str.163](#)

Vrste zaščite z geslom

S skupnim geslom lahko nastavite te vrste zaščite z geslom:

- **Zaščita ob vklopu** vsakomur, ki ne vnese pravilnega gesla, prepreči uporabo projektorja. Ko priključite napajalni kabel in prvič vklopite projektor, morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za **Direkten vklop** in **Samodejni vklop**.
- **Zaščita menija** nastavitve **Uporabnikov logotip** preprečuje spreminjanje zaslona po meri, ki ga projektor prikaže ob vklopu ko prejme vhodni signal. Zaslون po meri preprečuje krajo, saj zahteva identifikacijo lastnika projektorja.
- **Zaščita menija** nastavitve **Urnik** preprečuje spreminjanje nastavitev urnika projektorja.
- **Zaščita menija** nastavitve **Omrežje** preprečuje spreminjanje nastavitev **Omrežje** projektorja.

- **Zaščita menija** nastavitve **Interaktivno** preprečuje spreminjanje nastavitev **Interaktivno** projektorja (EB-735Fi/EB-725Wi).

» Sorodne povezave

- "Nastavitev gesla" [str.160](#)
- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.161](#)
- "Vnos gesla za uporabo projektorja" [str.162](#)


Nastavitev gesla

Če želite uporabiti zaščito z geslom, morate nastaviti geslo.



Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno geslo.

- 1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite in približno pet sekund držite tipko [Freeze].




Odpre se meni z nastavitvami za možnost Zaščita z geslom.



Če je možnost Zaščita z geslom že aktivirana, morate vnesti pravilno geslo za prikaz menija z nastavitvami možnosti Zaščita z geslom.

- 2** Izberite **Geslo** in pritisnite [Enter].




Zagledali boste poziv "Ali želite spremeniti geslo?".

- 3** Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].



Če izberete **Ne**, se znova prikaže meni z nastavitvami možnosti Zaščita z geslom.

- 4** Pritisnite in držite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in z numeričnimi tipkami nastavite štiri-številsko geslo.



Ko geslo vnašate, je prikazano kot ****. Ko vnesete četrto številko, se prikaže poziv za potrditev.

- 5** Ponovno vnesite geslo.


Zagledali boste sporočilo "Geslo sprejeto". Če je vneseno geslo napačno, se prikaže sporočilo, da morate znova vnesti geslo.

- 6** Pritisnite [Esc] za vrnitev v meni.

- 7** Geslo zabeležite in ga shranite na varno.

Izbira vrst zaščite z geslom

Po nastavitvi gesla se odpre ta meni, v katerem lahko izberete vrste zaščite z geslom, ki jih želite uporabiti.



Če ne vidite tega menija, pritisnite in pet sekund držite tipko [Freeze] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže meni.

- Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo projektorja, nastavite **Zaščita ob vklopu** na **Vklopljeno**.
- Če želite preprečiti spreminjanje nastavitve projektorja, izberite **Zaščita menija**, pritisnite [Enter] in izberite zelene možnosti.
- Če želite preprečiti spremembe zaslona Uporabnikov logo ali povezanih nastavitve zaslona, nastavite **Uporabnikov logotip** na **Vklopljeno**.
- Če želite preprečiti spreminjanje nastavitve urnika projektorja, nastavite **Urnika** na **Vklopljeno**.
- Če želite preprečiti spreminjanje omrežnih nastavitve projektorja, nastavite **Omrežja** na **Vklopljeno**.
- Če želite preprečiti spreminjanje nastavitve projektorja **Interaktivno**, nastavite **Interaktivno** na **Vklopljeno** (EB-735Fi/EB-725Wi).

Kot dodatno zaščito proti kraji lahko na projektor pritrdite nalepko z zaščito proti kraji.



Daljinski upravljalnik hranite na varnem mestu. Če ga izgubite, ne boste mogli vnesti gesla.

Vnos gesla za uporabo projektorja

Ko je prikazan zaslon z geslom, vnesite pravilno geslo.

[Geslo]

Vnesite geslo.

Več o tem preberite v priloženi dokumentaciji.


Pozor

- Če trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano približno pet minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru izključite električni priključek iz električne vtičnice, ga znova priključite in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaže okno za vnos gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.
- Če ste pozabili geslo, si zapišite številko »Šifra zahteve: xxxxx«, ki se pojavi na zaslonu, in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Če ponavljate zgornje korake in 30-krat zapored vnesete napačno geslo, se prikaže sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na Epson v skladu z navodili v priloženi dokumentaciji." v projektor pa ne boste več mogli vnašati gesel. Za pomoč se obrnite na proizvajalca Epson.

Zaklepanje gumbov projektorja

Z zaklepom gumbov na nadzorni plošči drugim preprečite uporabo projektorja. Projektor še vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

- 1 Med vnašanjem gesla z numeričnimi tipkami pritisnite in držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.



Zaslon z geslom se zapre.

- 2 Če geslo ni pravilno, se prikaže sporočilo, da poskusite znova. Za nadaljevanje vnesite pravo geslo.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| | |
|---------------------------|--|
| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje |
| Slika | Uporabniški gumb Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo |
| Namestitev | Uporabniški vzorec |
| Prikaz | Zaklep delovanja Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve |
| Upravljanje | Način osvežitve |
| Omrežje | Umerjanje luči |
| Pisalo/dotik | Datum in čas |
| Interaktivno | Urnik |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevni. USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. |
| | Jezik Slovenščina |
| | Informacije |
| | Prikaži dnevnik |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |

- 2** Izberite **Zaklep delovanja** in pritisnite [Enter].

- 3** Izberite eno od naslednjih vrst zaklepa in pritisnite [Enter]:
 - Če želite zakleniti vse gumbе projektorja, izberite **Polni zaklep**.
 - Če želite zakleniti vse gumbе razen gumba za vklop/izklop, izberite **Razen za gumb za vklop/izklop**.

| | |
|-------------------------------|------|
| [Zaklep delovanja] | Vrni |
| Polni zaklep | |
| Razen za gumb za vklop/izklop | |
| ✓ Izklopljeno | |

Zagledali boste poziv za potrditev.

- 4** Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].
S tem aktivirate nastavev **Zaklep delovanja**.

» Sorodne povezave

- "Odklepanje gumbov projektorja" [str.163](#)

Odklepanje gumbov projektorja

Če so gumbi projektorja zaklenjeni, jih odklenite tako.

- Pritisnite in sedem sekund držite gumb [Enter] na nadzorni plošči. Prikaže se sporočilo in zaklep se sprostí.
- Nastavite **Zaklep delovanja** na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Upravljanje**.

Namestitev zaščitnega kabla

Na projektor lahko za preprečevanje kraje namestite zaščitni kabel.


- Varnostni sistem Kensington Microsaver Security pritrdite v varnostno režo na projektorju.



Za dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System obiščite spletno mesto proizvajalca Kensington.

<https://www.kensington.com/>

- Žičnati kabel pritrdite na priključno točko za zaščitni kabel in ga pritrdite na steno ali velik kos pohištva.



Če je dodatku za varnostno ključavnico priložena namestitvena plošča, jo lahko uporabite za pritrditev projektorja. Uporabite lahko tudi ključavnico za preprečevanje kraje, ki je na voljo v prosti prodaji. Navodila za zaklepanje ključavnice najdete v dokumentaciji, priloženi ključavnici.

Uporaba projektorja v omrežju

Upoštevajte navodil v teh poglavjih za nastavitve projektorja za uporabo v omrežju.

» Sorodne povezave

- "Projiciranje v žičnem omrežju" [str.166](#)
- "Projekcija v brezžičnem omrežju" [str.169](#)
- "Projekcija v brezžičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring)" [str.179](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.184](#)
- "Skupna raba zaslona" [str.186](#)

V projektor lahko pošiljate slike tudi prek žičnega omrežja. To naredite tako, da v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem ter nato nastavite projektor in računalnik za omrežno projekcijo.

Ko priključite in nastavite projektor, kot je opisano tukaj, prenesite in namestite Epson iProjection (Windows/Mac) s tega spletnega mesta.

epson.sn

Programska oprema Epson iProjection v računalniku omogoči projekcijo prek omrežja. Omogoča tudi izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniških zaslonov uporabnikov prek omrežja. Za navodila glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.

» Sorodne povezave


- "Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem" [str.166](#)
- "Izbiranje nastavitev žičnega omrežja" [str.166](#)

Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem

Če želite v projektorju vzpostaviti povezavo z žičnim lokalnim omrežjem (LAN), uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Če želite omogočiti pravičen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.

- 1** En konec omrežnega kabla priključite na omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik.

- 2** Drugi konec kabla priključite na vrata LAN na projektorju.



Izbiranje nastavitev žičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz računalnikov v omrežju, morate v projektorju izbrati nastavitve omrežja.



Prepričajte se, da ste projektor povezali v žično omrežje prek vrat LAN.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Omrežje |
| Slika | Informacije o brezžičnem LAN |
| Signal V/I | Informacije o žičnem lokalne... |
| Namestitev | Nastavitve omrežja |
| Prikaz | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Delovanje | Pisalo/dotik |
| Upravljanje | Samodejno umerjanje |
| Omrežje | Ročno umerjanje |
| Pisalo/dotik | Enota na dotik |
| Interaktivno | Namestitev projektorjev |
| Pomnilnik | Lebdenje pisala |
| ECO | Interaktivnost računalnika |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Interaktivno |
| | Funkcija risanja |
| | Prikaz orodnih vrstic |
| | Prikaži območje risanja |
| | Potrdi čišč. zasl. |

- 2** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].
- 3** Za identifikacijo projektorja prek omrežja izberite **Ime projektorja** in vnesite ime, dolgo do 16 alfanumeričnih znakov.
- 4** Nastavite **Vmesnik za nadzor prioritete** na **Žični LAN**.

- 5** Izberite meni **Žični LAN** in pritisnite [Enter].

| | |
|--------------------------|-------------|
| [Žično lokal. omrežje] | Vrni |
| Nastavitve IP | |
| Strežnik DNS 1 | 0.0.0.0 |
| Strežnik DNS 2 | 0.0.0.0 |
| IPv6 | Izklopljeno |
| IP naslov zaslona | Vklopljeno |

- 6** Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrežje.
- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za **DHCP** izberite **Vklopljeno**.
 - Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP**, **Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- 7** Če ne želite, da se na zaslonu podatkov o omrežju izpiše naslov IP, možnost **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.

8 Izberite meni **Omrežno projiciranje** in pritisnite [Enter].

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------|
| [Omrežna projekcija] | | Vrni |
| Šifra projektorja | Izklopljeno | |
| Epson iProjection | Vklopljeno | ^ |
| Prikaz SSID | Vklopljeno | |
| Prikaz LAN info | Besed. in koda QR | |
| Geslo moderatorja | | |
| Prikaz šifre na zaslonu | Izklopljeno | |
| Screen Mirroring | Vklopljeno | ^ |
| Prekini povezavo | Vklopljeno | |
| Prilagodi delovanje | 1 (Natančno) | |
| Zajem | Onemogočeno | |
| Informacije o možnosti Screen M... | Vklopljeno | |
| Message Broadcasting | Izklopljeno | |
| Skupna raba zaslona | Vklopljeno | |

9 Vključite nastavev **Šifra projektorja**, da preprečite dostop do projektorja osebam, ki jih ni v prostoru.



Ko vklopite to nastavev, za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona z aplikacijo Epson iProjection iz računalnika vnesite prikazano naključno šifro.

10 Nastavite **Epson iProjection** na **Vklopljeno**.

| | | |
|-----------------------|-------------|------|
| [Epson iProjection] | | Vrni |
| ✓ | Vklopljeno | |
| | Izklopljeno | |

11 Izberite možnosti, ki jih potrebujete.

- **Prikaz LAN info** omogoča nastavev oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- Možnost **Prikaz šifre na zaslonu** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z napravo Epson iProjection.

12 Čim zaključite z izbiro nastavev, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

13 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve žičnega omrežja so zaključene tedaj, ko se na zaslonu s podatki o omrežju prikaže pravičen naslov IP.

| | |
|---|--------------------|
| [LAN] | |
| Ime projektorja | : MYNAME |
| SSID | : |
| Naslov IP  | : WIRED.DHCP.ID |
| Naslov IP  | : WIRELESS.DHCP.ID |
| Šifra | : ---- |
| Event ID | : 0434 |

» **Sorodne povezave**

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.213](#)

Slike lahko v projektor pošiljate prek brezžičnega omrežja.

Za to morate projektor in računalnik nastaviti na brezžično projiciranje.

Projektor lahko v brezžično omrežje povežete tudi tako, da s pomočjo možnosti v meniju **Omrežje** ročno konfigurirate povezavo.

Po namestitvi projektorja prenesite in namestite programsko opremo omrežja z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn

Za nastavitve in nadzor brezžične projekcije uporabite to programsko opremo in dokumentacijo:

- Programska oprema Epson iProjection (Windows/Mac) omogoča izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniških zaslonov uporabnikov prek omrežja. Za navodila glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Aplikacija Epson iProjection (iOS/Android) vam omogoča projiciranje slik iz naprav s sistemom iOS ali Android.
Program Epson iProjection lahko prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- Aplikacija Epson iProjection (Chromebook) vam omogoča projiciranje iz naprav Chromebook.
Epson iProjection lahko prenesete iz trgovine Chrome Web Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino Chrome Web Store.

» Sorodne povezave

- "Varnostna opozorila za vgrajeni modul za brezžično lokalno omrežje" [str.169](#)
- "Načini povezovanja za brezžično omrežno projiciranje" [str.169](#)
- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.170](#)
- "Ročna izbira nastavitvev brezžičnega omrežja" [str.171](#)
- "Izbira nastavitvev za brezžično omrežje v sistemu Windows" [str.174](#)
- "Izbira nastavitvev za brezžično omrežje v sistemu Mac" [str.174](#)
- "Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za preprosto dostopno točko" [str.174](#)
- "Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za infrastrukturni način" [str.175](#)

- "Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave" [str.177](#)
- "Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows" [str.178](#)

Varnostna opozorila za vgrajeni modul za brezžično lokalno omrežje

Projektor vsebuje vgrajeni modul za brezžično lokalno omrežje. Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN upoštevajte naslednje pomembne smernice.

Opozorilo

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki. Pri uporabi naprave morate tudi zagotoviti, da v bližini ni nobene medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki. Elektromagnetne motnje lahko povzročijo, da medicinska oprema ne deluje pravilno.
- Elektromagnetne motnje lahko povzročijo okvaro samodejno krmiljene opreme, kar lahko povzroči nezgodo. Naprave ne uporabljajte v bližini samodejno krmiljene opreme, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi.

Previdno

Zagotovite, da bo med napravo in vami vsaj 20 cm razdalje. Sicer naprava lahko povzroči slabost.

Načini povezovanja za brezžično omrežno projiciranje


Izberite način povezovanja za vzpostavitev povezave med računalnikom in projektorjem prek omrežja glede na vaše omrežno okolje.

- Preprosta dostopna točka omogoča neposredno povezavo pametnih telefonov, tabličnih računalnikov ali računalnikov s projektorjem kot dostopno točko. Ko uporabljate ta način, povežite projektor z uporabo

možnosti **Način hitre povezave** programske opreme Epson iProjection ali uporabite Screen Mirroring.



- Način infrastrukture omogoča povezavo s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja. Ko uporabljate ta način, povežite projektor s pomočjo možnosti **Način napredne povezave** programske opreme Epson iProjection.



Vaš projektor ima vgrajen modul za brezžično lokalno omrežje. Če namestite dodatni izbirni modul za brezžično lokalno omrežje, lahko hkrati uporabljate oba načina omrežnega povezovanja. Ko namestite modul za brezžično lokalno omrežje, nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Vklopljeno**.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Preprosta dostopna točka**


Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje

Za uporabo dodatne brezžične povezave namestite modul za brezžično lokalno omrežje Epson. Ne nameščajte drugih vrst modula za brezžično lokalno omrežje.


Pozor

Nikoli ne odstranite modula, če je indikator na njem moder ali utripa ali med brezžično projekcijo. S tem bi lahko modul poškodovali ali pa izgubili podatke.

- 1 Odstranite vijak, da odprete pokrov modula za brezžično lokalno omrežje.



- 2 Priključite modul za brezžično lokalno omrežje v rezo za modul za brezžični LAN.



Ročna izbira nastavitev brezžičnega omrežja

Predn lahko projicirate iz brezžičnega omrežja, morate za projektor izbrati nastavitve omrežja.

- 1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Slika | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo | |
| Namestitev | Uporabniški vzorec | |
| Prikaz | Zaklep delovanja | Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvežitve | |
| Omrežje | Umerjanje luči | |
| Pisalo/dotik | Datum in čas | |
| Interaktivno | Urn timer | |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN | |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN | 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevnik | USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. | |
| | Jezik | Slovenščina |
| | Informacije | |
| | Prikaži dnevnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

- 2 Nastavite **Napaj. brezžični LAN** na **Vklopljeno**.

| | |
|--------------------------|------|
| [Napaj. brezžični LAN] | Vrni |
| ✓ Vklopljeno | |
| Izklopljeno | |

3 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Omrežje |
| Slika | Informacije o brezžičnem LAN |
| Signal V/I | Informacije o žičnem lokalne... |
| Namestitev | Nastavitve omrežja |
| Prikaz | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Delovanje | Pisalo/dotik |
| Upravljanje | Samodejno umerjanje |
| Omrežje | Ročno umerjanje |
| Pisalo/dotik | Enota na dotik |
| Interaktivno | Namestitev projektorjev |
| Pomnilnik | Lebdenje pisala |
| ECO | Interaktivnost računalnika |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Interaktivno |
| | Funkcija risanja |
| | Prikaz orodnih vrstic |
| | Prikaži območje risanja |
| | Potrdi čišč. zasl. |

4 Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].

5 Za identifikacijo projektorja prek omrežja izberite **Ime projektorja** in vnesite ime, dolgo do 16 alfanumeričnih znakov.

6 Nastavite **Vmesnik za nadzor prioritete** na **Brezžični LAN**.

7 Izberite način povezave.

- Za način preproste dostopne točke nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Vklopljeno** in pojdite na 12. korak.
- Za način infrastrukture nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Izklopljeno** in pojdite na naslednji korak.

- Če ste namestili izbirni modul za brezžično lokalno omrežje in želite hkrati uporabljati oba načina povezave, nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Vklopljeno** in pojdite na naslednji korak.

| | |
|------------------------------|------|
| [Preprosta dostopna točka] | Vrni |
| ✓ Vklopljeno | |
| Izklopljeno | |

8 Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].

| | |
|-------------------------------|-------------|
| [Brezžični LAN] | Vrni |
| Iskanje dostopne točke | |
| SSID | |
| Varnost | Odprto |
| Nastavitve IP | |
| Strežnik DNS 1 | 0.0.0.0 |
| Strežnik DNS 2 | 0.0.0.0 |
| IPv6 | Izklopljeno |
| IP naslov zaslona | Vklopljeno |

Projektor začne iskati preprosto dostopno točko.



Dostopne točke lahko iščete tudi z uporabo nastavitve **Iskanje dostopne točke**.

9 Izberite dostopno točko, s katero se želite povezati.



Če želite ročno dodeliti SSID, izberite **SSID** in nato vnesite SSID.

- 10** Po potrebi dodelite nastavitve IP za svoje omrežje.
- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitve IP** in za **DHCP** izberite **Vklopljeno**.
 - Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitve IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.

- 11** Če ne želite, da se na zaslonu podatkov o omrežju izpiše naslov IP, možnost **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.

- 12** Izberite meni **Omrežno projiciranje** in pritisnite [Enter].

| [Omrežna projekcija] | | Vrni |
|------------------------------------|-------------------|------|
| Šifra projektorja | Izklopljeno | |
| Epson iProjection | Vklopljeno | ^ |
| Prikaz SSID | Vklopljeno | |
| Prikaz LAN info | Besed. in koda QR | |
| Geslo moderatorja | | |
| Prikaz šifre na zaslonu | Izklopljeno | |
| Screen Mirroring | Vklopljeno | ^ |
| Prekini povezavo | Vklopljeno | |
| Prilagodi delovanje | 1 (Natančno) | |
| Zajem | Onemogočeno | |
| Informacije o možnosti Screen M... | Vklopljeno | |
| Message Broadcasting | Izklopljeno | |
| Skupna raba zaslona | Vklopljeno | |

- 13** Vključite nastavev **Šifra projektorja**, da preprečite dostop do projektorja osebam, ki jih ni v prostoru.



Ko vključite to nastavev, za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona z aplikacijo Epson iProjection iz računalnika vnesite prikazano naključno šifro.

- 14** Nastavite **Epson iProjection** na **Vklopljeno**.

| [Epson iProjection] | Vrni |
|-----------------------|------|
| ✓ Vklopljeno | |
| Izklopljeno | |

- 15** Izberite možnosti, ki jih potrebujete.

- Z nastavitvijo **Prikaz SSID** lahko izbirate, ali želite prikazati SSID projektorja na zaslonu s podatki o omrežju in začetnem zaslonu.
- **Prikaz LAN info** omogoča nastavev oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja kot moderator z Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- Možnost **Prikaz šifre na zaslonu** vam omogoča, da izberete prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z napravo Epson iProjection.

- 16** Čim zaključite z izbiro nastavev, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

- 17** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve brezžičnega omrežja so zaključene tedaj, ko se na zaslonu s podatki o omrežju prikaže pravi naslov IP.

| | |
|---|--------------------|
| [LAN] | |
| Ime projektorja | : MYNAME |
| SSID | : |
| Naslov IP  | : WIRED.DHCP.ID |
| Naslov IP  | : WIRELESS.DHCP.ID |
| Šifra | : --- |
| | |
| Event ID | : 0434 |

Čim zaključite z nastavljanjem brezžičnih nastavitev za projektor, izberite brezžično omrežje v računalniku. Zaženite omrežno programsko opremo, da prek brezžičnega omrežja pošljete slike v projektor.

» Sorodne povezave

- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.213](#)

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Windows

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v računalniku izberite ustrezno brezžično omrežje.

- 1 Za dostop do programske opreme za brezžično omrežje kliknite ikono omrežja v opravilni vrstici sistema Windows.

- 2 Pri povezovanju z napravami prek dostopne točke brezžičnega omrežja izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

- 3 Kliknite **Poveži**.

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Mac

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu Mac izberite ustrezno brezžično omrežje.

- 1 Kliknite ikono Wi-Fi v menijski vrstici na vrhu zaslona.
- 2 Pri povezovanju z napravami prek dostopne točke brezžičnega omrežja se prepričajte, da je Wi-Fi vklopljen, in izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za preprosto dostopno točko

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju s preprosto dostopno točko. Uporabite lahko zaščito WPA2-PSK.



Za navodila o vnašanju pravih informacij se obrnite na skrbnika omrežja.

- 1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 2 Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].

- 3** Izberite **Geslo**, pritisnite [Enter] in vnesite geslo, dolgo od 8 do 63 znakov.

- 4** Ko vnesete geslo, se vrnete na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite nastavitve in zaprete menije.

Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja za infrastrukturni način

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju v infrastrukturnem načinu. Nastavite eno od naslednjih vrst zaščite, ki se bodo ujemale z nastavitvami, uporabljenimi v omrežju:

- Zaščita WPA3-PSK
- Zaščita WPA2/WPA3-PSK
- Zaščita WPA3-EAP
- Zaščita WPA2/WPA3-EAP



Za navodila o vnašanju pravih informacij se obrnite na skrbnika omrežja.

- 1** Za nastavev zaščite WPA3-EAP ali WPA2/WPA3-EAP preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z vrsto registracije na projektorju in ali se nahaja neposredno v pomnilniški napravi USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].
- 4** Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].

- 5** Izberite nastavev **Varnost** in pritisnite [Enter].

- 6** Izberite varnostne nastavitve, ki se ujemajo z omrežnimi nastavitvami.

| | |
|---------------|------|
| [Varnost] | Vrni |
| WPA2/WPA3-PSK | |
| WPA2/WPA3-EAP | |
| WPA3-PSK | |
| WPA3-EAP | |
| ✓ Odprto | |

- 7** Izberite eno od naslednjih možnosti, odvisno od izbranega načina varnosti.

- **WPA3-PSK** ali **WPA2/WPA3-PSK**: izberite **Geslo**, pritisnite [Enter] in vnesite geslo, dolgo od 8 do 63 znakov. Nato se vrnite na 16. korak.
- **WPA3-EAP** ali **WPA2/WPA3-EAP**: izberite **Vrsta EAP** in pritisnite [Enter].

- 8** V nastavitvi **Vrsta EAP** izberite protokol za preverjanje pristnosti.

| | |
|---------------|------|
| [Vrsta EAP] | Vrni |
| ✓ PEAP | |
| PEAP-TLS | |
| EAP-TLS | |
| EAP-FAST | |

- 9** Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].

- **Potrdilo stranke** za vrsto **PEAP-TLS** ali **EAP-TLS**
- **CA certificate** za vse vrste EAP



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- 10** Izberite **Shrani** in pritisnite [Enter].
- 11** Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
- 12** Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
- 13** S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.
- 14** Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.
- 15** Po potrebi izberite nastavitve EAP.
- **Uporabniško ime** vam omogoča vnos uporabniškega imena z dolžino do 64 alfanumeričnih znakov. Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.
 - **Geslo** vam omogoča vnos gesla (do 64 alfanumeričnih znakov) za preverjanje pristnosti pri uporabi vrste **PEAP** ali **EAP-FAST**.
 - **Preveri potrdilo strežnika** vam omogoča, da izberete, ali je treba preveriti potrdilo strežnika, če je bilo nastavljeno potrdilo CA.
 - **Ime strežnika Radius** vam omogoča vnos imena strežnika za preverjanje.
- 16** Čim zaključite z izbiro nastavitvev, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

» Sorodne povezave

- "Podprta potrdila stranke in CA certifikati" [str.177](#)

Podprta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo odjemalca (PEAP-TLS/EAP-TLS)

| Tehnični podatki | Opis |
|----------------------|--|
| Oblika zapisa | PKCS#12 |
| Končnica | PFX, P12 |
| Šifriranje | RSA |
| Zgoščevalne funkcije | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
| Dolžina ključa | 512/1024/2048/4096 bitov |
| Geslo | Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano |

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

| Tehnični podatki | Opis |
|----------------------|-----------------------------------|
| Oblika zapisa | X509v3 |
| Končnica | DER/CER/PEM |
| Šifriranje | RSA |
| Zgoščevalne funkcije | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
| Dolžina ključa | 512/1024/2048/4096 bitov |
| Kodiranje | BASE64/Binary |

Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave

Ko izberete nastavitve brezžičnega omrežja za projektor, lahko na zaslonu prikazete kodo QR in jo uporabite za priključitev mobilne naprave z aplikacijo Epson iProjection (iOS/Android).



- Preverite, ali imate na napravi nameščeno najnovejšo različico programa Epson iProjection.
- Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- Če program Epson iProjection uporabljate v načinu povezave Hitro, vam priporočamo, da konfigurirate varnostne nastavitve.

1

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Koda QR se prikaže projicirani površini.



- Če koda QR ne vidi, nastavite nastavev **Prikaz LAN info** v meniju **Omrežje** na **Besed. in koda QR**.
☛ Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Epson iProjection > Prikaz LAN info
- Če želite skriti kodo QR, pritisnite [Esc].
- Ko je koda QR skrita, pritisnite [Enter], da prikazete kodo.

2


V mobilni napravi zaženite Epson iProjection.

3

Z napravo Epson iProjection preberite kodo QR, da jo povežete s projektorjem.



Če želite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava čim bolj pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne naprave. Če ste preveč oddaljeni od zaslona, koda morda ne bo mogoče prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, odprite  in izberite meni **Vsebina** ter datoteko, ki jo želite projicirati.

Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows

Pomnilniški ključ lahko nastavite kot ključ USB za hitro brezžično priključitev projektorja na računalnik Windows, ki podpira brezžično lokalno omrežje. Ko ustvarite USB ključ, lahko hitro projicirate slike z omrežnega projektorja.

- 1** USB ključ nastavite z nastavitvijo **Orodje za nastavitev ključa USB** v programski opremi Epson iProjection (Windows/Mac).



Za navodila glejte *Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Prepričajte se, da je v projektorju nameščen ali vgrajen modul za brezžično lokalno omrežje.
- 3** Vključite projektor.
- 4** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon s podatki o omrežju. Preverite, ali sta prikazana SSID in naslov IP.
- 5** Ključ USB priključite na vrata USB-A projektorja.
Opazili boste projicirano sporočilo, da je posodobitev informacij o omrežju zaključena.
- 6** Odstranite ključ USB.
- 7** Ključ USB priključite na vrata USB na računalniku.
- 8** Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.



- Če se prikaže sporočilo požarnega zidu Windows Firewall, kliknite **Da**, da požarni zid onemogočite.
- Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniške pravice.
- Če se program ne namesti samodejno, dvokliknite **MPPLaunch.exe** na USB ključu.

Projektor čez nekaj minut prikaže računalniško sliko.

- 9** Čim zaključite z brezžično projekcijo, izberite možnost **Varno odstrani strojno opremo** v opravilni vrstici Windows, nato pa iz računalnika odstranite ključ USB.



Za vnovični vklop brezžične lokalne povezave boste morda morali znova zagnati računalnik.

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

V projektor lahko sliko pošljete iz mobilnih naprav, kot so prenosniki, pametni telefoni in tablični računalniki, ki uporabljajo tehnologijo Miracast.

Povežete lahko dve napravi, ki hkrati uporabljata tehnologijo Miracast. Projektor zazna vhodne vire kot sta Screen Mirroring1 in Screen Mirroring2. Nastavitve **Prekini povezavo** morate nastaviti na **Izklopljeno**.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring > Prekini povezavo**

Če vaša naprava podpira Miracast, vam ni treba namestiti dodatne programske opreme. Če uporabljate računalnik Windows, se prepričajte, da je na voljo potreben vmesnik za povezavo Miracast.

Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate funkcije Screen Mirroring.

- Prepletene slike ni mogoče predvajati.
- Predvajate lahko samo avdio datoteke, shranjene z avdio kodekom LPCM ali AAC-LC.
- Večkanalnega zvoka ne morete predvajati na 3ch (kanal 3).
- Morda ne boste mogli projicirati slik, kar je odvisno od njihove ločljivosti in hitrosti sličic.
- Ne morete predvajati 3D videoposnetkov.
- Predvajate lahko samo filme, shranjene s filmskim kodekom H.264 ali H.265 (obliko zapisa H.265 podpira samo glavni profil).
- Od vaše naprave je odvisno, ali boste lahko s povezavo Miracast videti vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami.
- Med projekcijo Screen Mirroring ne spreminjajte nastavitve projektorja za **Screen Mirroring**. V kolikor boste spreminjali nastavitve, lahko to prekine povezavo s projektorjem; ponovna vzpostavitev povezave pa lahko traja nekaj časa.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring**

- Med Screen Mirroring projekcijo projektorja ne izklopite neposredno z gumbom za izklop.



Večina mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android ali Windows 8.1 ali novejšo različico večinoma podpira tehnologijo Miracast.

Podpora za Miracast je odvisna od mobilne naprave. Za podrobnosti glejte priročnik mobilne naprave.

» Sorodne povezave

- "Izbira nastavitve za Screen Mirroring" [str.179](#)
- "Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo Miracast" [str.181](#)
- "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10" [str.182](#)
- "Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1" [str.182](#)

Izbira nastavitve za Screen Mirroring

Za projiciranje slik z mobilne naprave prek projektorja morate izbrati nastavitve za **Screen Mirroring**.



Če uporabljate Windows 10, lahko predvajate slike z naslednjimi povezavami:

- Predvajanje slik iz vaše naprave neposredno v projektor
- Predvajanje slik prek lokalnega omrežja

Če predvajate slike prek lokalnega omrežja, je povezava bolj stabilna in varna. Če želite projektor povezati z lokalnim omrežjem, izberite eno od naslednjih možnosti:

- Priklopite kabel LAN.
- Izberite nastavitve **Brezžični LAN**, da se povežete z brezžično dostopno točko.

Za povezavo z brezžično dostopno točko morate namestiti izbirni modul za brezžično lokalno omrežje.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Upravljanje** in pritisnite tipko [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje |
|---------------------------|--|
| Slika | Uporabniški gumb Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo |
| Namestitev | Uporabniški vzorec |
| Prikaz | Zaklep delovanja Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve |
| Upravljanje | Način osvežitve |
| Omrežje | Umerjanje luči |
| Pisalo/dotik | Datum in čas |
| Interaktivno | Urn timer |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnevnik USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. |
| | Jezik Slovenščina |
| | Informacije |
| | Prikaži dnevnik |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |

- 2** Nastavite **Napaj. brezžični LAN** na **Vklopljeno**.

| | |
|--------------------------|------|
| [Napaj. brezžični LAN] | Vrni |
| ✓ Vklopljeno | |
| Izklopljeno | |

- 3** Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

| Pogosto uporabljeni el... | Omrežje |
|---------------------------|------------------------------------|
| Slika | Informacije o brezžičnem LAN |
| Signal V/I | Informacije o žičnem lokalne... |
| Namestitev | Nastavitve omrežja |
| Prikaz | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Delovanje | Pisalo/dotik |
| Upravljanje | Samodejno umerjanje |
| Omrežje | Ročno umerjanje |
| Pisalo/dotik | Enota na dotik |
| Interaktivno | Namestitev projektorjev |
| Pomnilnik | Lebdenje pisala Vklopljeno |
| ECO | Interaktivnost računalnika |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Interaktivno |
| | Funkcija risanja Vklopljeno |
| | Prikaz orodnih vrstic Vedno pokaži |
| | Prikaži območje risanja |
| | Potrdi čišč. zasl. Vklopljeno |


- 4** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** Izberite **Vmesnik za nadzor prioritete** in pritisnite [Enter].

- 6** Izberite eno od naslednjih možnosti:


- Če predvajate podatke prek lokalnega omrežja z žičnim lokal. omrežjem, izberite **Žično lokal. omrežje**.
- Če predvajate podatke neposredno ali prek brezžične dostopne točke, izberite **Brezžični LAN**.
- Če vaša naprava podpira neposredno predvajanje podatkov, izberite **Brezžični LAN**.

- 7** Nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Vklopljeno**.



- 8** Vrnite se na zaslon **Nastavitve omrežja** in izberite **Omrežno projiciranje**.

- 9** Nastavite **Screen Mirroring** na **Vklopljeno**.



- 10** Izberite možnosti, ki jih potrebujete.

- Izberite **Prekini povezavo**, da se med projekcijo Screen Mirroring povežete z drugo mobilno napravo ali da se povežete samo z eno napravo. Če želite uporabljati dva vira Screen Mirroring, nastavite funkcijo na **Izklopljeno**.
- Prilagodi delovanje** omogoča nastavitve hitrosti/kakovosti Screen Mirroring. Izberite majhno številko za izboljšanje kakovosti in veliko številko za zvišanje hitrosti.
- Nastavitev **Zajem** vam omogoča zajem projicirane slike, ki jo lahko prilepite na stran v tabelnem načinu (EB-735Fi/EB-725Wi). Če izberete **Omogočeno**, sta funkciji kodekov HDCP in H.265 onemogočeni in morda ne boste mogli projicirati vsebine s funkcijama kodekov HDCP in H.265.
- Info. o Screen Mirroring** prikazuje informacije o povezavi med projiciranjem vira Screen Mirroring.

- 11** Čim zaključite z izbiro nastavitve, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

Povezovanje uporabe Screen Mirroring s funkcijo Miracast

Če imate mobilno napravo, kot je na primer pametni telefon, ki podpira Miracast, jo lahko brezžično povežete s projektorjem in projicirate slike. Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.

- Po potrebi izberite nastavev **Screen Mirroring** na projektorju.
- Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.
Prikaže se zaslon s podatki o omrežju.
- Na vaši mobilni napravi uporabite funkcijo Miracast, da poiščete projektor.
Zagledali boste seznam razpoložljivih naprav.
- Na seznamu izberite Ime projektorja.
- Če na vaši mobilni napravi vidite zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrežju ali v desnem zgornjem kotu projicirane slike.
Projektor prikaže sliko z mobilne naprave.




Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare. Morda boste morali med povezovanjem eno od naprav izbrisati, odvisno od mobilne naprave. Sledite navodilom na zaslonu na vaši napravi.

Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10


Računalnik lahko nastavite na brezžično projiciranje in predvajate zvok prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.

- 1 Po potrebi izberite nastavev **Screen Mirroring** na projektorju.
- 2 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.
Prikaže se zaslon s podatki o omrežju.
- 3 Prikažite **Središče za opraviila** in nato izberite **Poveži**.



Zagledali boste seznam razpoložljivih naprav.

- 4 Na seznamu izberite Ime projektorja.



- 5 Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrežju ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaže sliko z vašega računalnika.



Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.


Povezovanje uporabe Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1

V svojem računalniku lahko brezžično projekcijo omogočite s Čarobnimi gumbi v operacijskem sistemu Windows 8.1. Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.

- 1 Po potrebi izberite nastavev **Screen Mirroring** na projektorju.
- 2 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.

Prikaže se zaslon s podatki o omrežju.

- 3** Na vašem računalniku med Čarobnimi gumbi izberite **Naprave** in nato **Projiciraj**.




- 4** Izberite **Dodaj brezžični zaslon**.



Zagledali boste seznam razpoložljivih naprav.

- 5** Na seznamu izberite Ime projektorja.



- 6** Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrežju ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaže sliko z vašega računalnika.



Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.

Za večjo varnost komunikacije med projektorjem in spletnim brskalnikom lahko uporabite protokol HTTPS. To lahko storite tako, da ustvarite potrdilo strežnika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavev **Zaščiti HTTP** v menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

Tudi če potrdila strežnika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpiše opozorilo v zvezi z zanesljivostjo strežnika. To opozorilo ne preprečuje komunikacije.

» Sorodne povezave

- "Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev" [str.184](#)

Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev

Ustvarite lahko potrdilo spletnega strežnika in ga uvozite s pomočjo menijev projektorja in s pogonom USB.



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- 1** Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenskem imeniku pomnilniške naprave USB.
- 2** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].

- 4** Izberite meni **Nadzor projektorja** in pritisnite tipko [Enter].

| | | |
|-------------------------|-------------|------|
| [Nadzor projektorja] | | Vrni |
| PJLink | Izklopljeno | ▼ |
| SNMP | Izklopljeno | ▼ |
| AMX Device Discovery | Izklopljeno | |
| Crestron Connected | Izklopljeno | |
| Control4 SDDP | Izklopljeno | |
| Zaščiti HTTP | Vklopljeno | ▲ |
| Potrdilo spletnega s... | | |

- 5** Nastavev **Zaščiti HTTP** nastavite na **Vklopljeno**.
- 6** Izberite **Potrdilo spletnega strežnika** in pritisnite [Enter].
- 7** Izberite **Shrani** in pritisnite [Enter].
- 8** Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
- 9** Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
- 10** S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.
- 11** Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.

» Sorodne povezave

- "Podprta potrdila spletnega strežnika" [str.185](#)

Podprta potrdila spletnega strežnika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.


Potrdilo spletnega strežnika (Zaščiti HTTP)

| Tehnični podatki | Opis |
|----------------------|--|
| Oblika zapisa | PKCS#12 |
| Končnica | PFX, P12 |
| Šifriranje | RSA |
| Zgoščevalne funkcije | MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 |
| Dolžina ključa | 512/1024/2048/4096 bitov |
| Skupno ime: | Ime domene omrežja |
| Organizacija | Izbirno |
| Geslo | Največ 64 alfanumeričnih znakov; zahtevano |

Sprejemate lahko slike v skupni rabi iz drugih projektorjev, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem. Tako si lahko hkrati ogledujete slike iz drugih projektorjev.



Slik ni mogoče porazdeliti v druge projektorje.



Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate skupno rabo zaslona.

- Zaslona lahko daste v skupno rabo s projektorji, ki podpirajo funkcijo skupne rabe zaslona.
- Če se različica vdelane programske opreme med projektorji s skupno rabo zaslona razlikuje, boste morda za omogočanje skupne rabe zaslona morali posodobiti vdelano programsko opremo projektorja.

- Med skupno rabo zaslona ne morete spremeniti nastavitve funkcije **Omrežje** projektorja.

» Sorodne povezave

- "Prejemanje slike projiciranega zaslona v skupni rabi" [str.186](#)
- "Risanje po slikah zaslona v skupni rabi" [str.186](#)

Prejemanje slike projiciranega zaslona v skupni rabi

Preden lahko sprejmete zaslon, morate konfigurirati nastavitve projektorja.

- Projektorje povežite v isto omrežje kot projektor, ki posreduje slike v skupni rabi.
- Poskrbite, da nobena naprava ni povezana s projektorjem s programsko opremo Epson iProjection.
- Poskrbite, da je nastavev **Skupna raba zaslona** nastavljena na **Vklopljeno**.
☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Skupna raba zaslona**

Ko projektor zažene skupno rabo zaslona, se slika zaslona v skupni rabi prikaže samodejno.

V nasprotnem primeru pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Če želite med projekcijo odstraniti sliko v skupni rabi, pritisnite gumb [Esc].



- Če sliko v aplikaciji Epson iProjection projicirate prek vira LAN, slik na zaslonu v skupni rabi ne boste prejeli.
- Če nimate naslova IP projektorja, pritisnite gumb [Home] in izberite **Skupna raba zaslona**. Naslov IP lahko preverite na prikazanem zaslonu vodiča.

Risanje po slikah zaslona v skupni rabi

Z interaktivno orodno vrstico lahko rišete po slikah v skupni rabi (EB-735Fi/EB-725Wi). Slike so prav tako v skupni rabi med projektorji.

Orodna vrstica je prikazana na naslednji sliki.



- Uporabite lahko tudi mini orodno vrstico, tako da pritisnete gumb na strani pisala kjer koli na območju risanja. Tip pisala ali radirke lahko spremenite v mini orodni vrstici.
- Pri izvajanju dejanj na dotik s prstom ni mogoče prikazati mini orodne vrstice.

Če želite izvedeti več o funkcijah posameznih orodij, si oglejte razdelek orodne vrstice v načinu opomb.



- Če je slika v skupni rabi projicirana kot del slike v načinu Split Screen, risanje ni mogoče.
- Pri risanju po slikah zaslona v skupni rabi ni mogoče uporabljati označevalnika in funkcije **Počisti vsebino risanja**.

» Sorodne povezave

- "Orodna vrstica načina opomb" [str.107](#)

Nadzor in upravljanje projektorja

Upoštevajte navodila v teh poglavjih za nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja.

» Sorodne povezave

- "Epson Projector Management" [str.189](#)
- "Upravljanje omrežnega projektorja prek spletnega brskalnika" [str.190](#)
- "Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika" [str.199](#)
- "Nastavitev e-poštnih opozoril projektorja v omrežju" [str.200](#)
- "Nastavitev nadzora s SNMP" [str.201](#)
- "Uporaba ukazov ESC/VP21" [str.202](#)
- "Podpora za PJLink" [str.203](#)
- "Definicije kanalov Art-Net" [str.204](#)
- "Podpora za Crestron Connected" [str.207](#)
- "Časovno programiranje dogodkov projektorja" [str.208](#)

S programsko opremo Epson Projector Management (samo za Windows) lahko nadzirate in upravljate projektor prek omrežja. Za navodila glejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.

Epson Projector Management lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.

epson.sn

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.

V načinu predvajanja vsebine lahko prav tako urejate sezname predvajanja (EB-755F/EB-750F).



- Računalnik in projektor morata biti povezana z omrežjem. Če uporabljate brezžično povezavo, se povežite z napravami prek dostopne točke brezžičnega omrežja.
- Uporabite lahko naslednje spletne brskalnike.
 - Internet Explorer 11 ali novejši (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Povezave v spletnem brskalniku ne vzpostavljajte prek posredniškega strežnika. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitev menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.
- Če za nastavitve **V pripravljenosti** izberete **Komunik. vklop.** v meniju **Delovanje**, lahko prek spletnega brskalnika izberete nastavitve in nadzirate projekcijo, tudi če je projektor v pripravljenosti.
- Projektor lahko nadzirate tudi s spletnim brskalnikom prek aplikacije Epson iProjection (iOS/Android).

Pozor

V načinu predvajanja vsebine ne odstranjajte bliskovnega pogona USB iz projektorja in ne odklapljajte napajalnega kabla projektorja v naslednjih primerih (EB-755F/EB-750F). Podatki, shranjenih na bliskovnem pogonu USB, se lahko poškodujejo.

- Ko je prikazan zaslon Seznami predvajanja
- Ko je prikazan zaslon Pomnilniška naprava USB


1 Prepričajte se, da je projektor vklopljen.

2 Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.

3 Na računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.

4 V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapišite med [in].
Zagledali boste zaslon Epson Web Control.

- V običajnem načinu




① Nadzira projektor na daljavo.

② Prikaže testni vzorec.

③ Nastavi podrobne nastavitve projektorja.

④ Omogoča upravljanje nastavitev menija projektorja s prstom ali miško.

- V načinu za predvajanje vsebine (EB-755F/EB-750F)



- 1 Nadzira projektor na daljavo.
- 2 Izbere seznam predvajanja, ki ga želite predvajati, in vam omogoča ustvarjanje oz. urejanje seznamov predvajanja.
- 3 Prikaže zaslon Urnik.
- 4 Omogoča upravljanje nastavitve menija projektorja s prstom ali miško.
- 5 Nastavi podrobne nastavitve projektorja.
- 6 Prikaže testni vzorec.
- 7 Registrira ali izbriše podatke za seznam predvajanja na bliskovnem pogonu USB.

5 Izberite možnost, ki ustreza funkciji projektorja, ki jo želite upravljati.



- Za dostop do nekaterih možnosti na zaslonu programa Epson Web Control se boste morda morali prijaviti. Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo.
- Za dostop do možnosti **Osnovni nadzor** uporabite uporabniško ime **EPSONREMOTE** in privzeto geslo **guest**.
- Za dostop do drugih možnosti uporabite uporabniško ime **EPSONWEB** in privzeto geslo **admin**.
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
 ☛ **Omrežje** > **Nastavitve omrežja** > **Geslo za Remote**
 ☛ **Omrežje** > **Nastavitve omrežja** > **Geslo za Web**

» Sorodne povezave

- "Možnosti spletnega upravljanja" [str.191](#)


Možnosti spletnega upravljanja

Osnovni nadzor

Z možnostmi na zaslonu **Osnovni nadzor** lahko izberete vhodni vir in upravljate projektor.



- Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**, privzeto geslo pa **guest**.)
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
 ☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Geslo za Remote**




- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Vklopi ali izklopi projektor.
- 3 Izbere vhodni vir.
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Ustavi ali nadaljuje predstavitev.
- 6 Prikaže kodo QR.
- 7 Prilagodi glasnost zvočnika.

- 8 Poišče vire.

Kontrolna ploščica za meni


Z možnostmi na zaslonu **Kontrolna ploščica za meni** lahko prikažete nastavitvene menije projektorja in jih izberete s premiki prsta oz. miške na ploščici.



- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Prikaže menije projektorja z nastavitvami.
- 3 Po menijih se premikate z miško ali prstom.
- 4 Ponastavi izbrano nastavitvev na privzeto vrednost.
- 5 Znova prikaže prejšnji meni.
- 6 Prikaže teme pomoči.

Testni vzorec

Na zaslonu **Testni vzorec** so prikazani razpoložljivi testni vzorci. Izberite želenega in ga projicirajte.




- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Prikaže testne vzorce, ki so na voljo. Izberite, če želite projicirati testni vzorec. (Razpoložljivi testni vzorci se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 3 Izklopi prikaz testnega vzorca.

Dodatno

Na zaslonu **Napredno** lahko izberete nastavitve projektorja.



Če nastavite privzeto **Geslo za Web**, se prikaže zaslon s pozivom za spremembo gesla, preden lahko prikažete zaslon Dodatno. Upoštevajte navodila na zaslonu za spremembo gesla.



- 1 Odpre menije.
- 2 Prikaže ime menija, ki ste ga izbrali.
- 3 Določi nastavitve projektorja. (Razpoložljive nastavitve se razlikujejo glede na model projektorja.)
- 4 Odklene/zaklene nastavitve projektorja.
- 5 Posodobi nastavitve projektorja.



Naslednjih nastavitev ne morete spremeniti s funkcijo Epson Web Control.

- **EDID** (EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F)
- **USB Display**
- **Povezava HDMI**
- **Popravljen namestitev**
- **Namestitvena plošča - vodnik za namestitev**
- **Samodejna prilagoditev zaslona** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Prestavitev slike**
- **Poveži ELPCB02** (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720)
- **Enota na dotik** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Prikaz vzorca**
- **Nastavitev Split Screen**
- **Predvajanje vsebine** (EB-755F/EB-750F)
- **Uporabniški gumb**
- **Uporabnikov logo**
- **Uporabniški vzorec**
- **Jezik**
- **Prikaži dnevnik**
- **Iskanje dostopne točke**
- **Crestron Connected**
- **Meni Pisalo/dotik** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Preizkusno tiskanje** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Preverite povezavo** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Pošlji preizkusno pošto** (EB-735Fi/EB-725Wi)
- **Event ID**
- **Nivo antene**
- **Meni ECO**
- **Ponastavi nastavitve možnosti Omrežje**
- **Posodobitev vdelane programske opreme**




Naslednje nastavitve lahko izberete samo z Epson Web Control.

- **Geslo Monitor** (največ 16 alfanumeričnih znakov)
- **Nastavitve za IPv6** (ročno)
- **Vrata HTTP** (številka vrat za spletni kontrolnik, razen za 80 [privzeto], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Daljinsko upravljanje (samo v načinu predvajanja vsebine)


Z možnostmi na zaslonu **Daljinsko upravljanje** lahko izberete vhodni vir, upravljate projektor in zaženete projekcijo seznamov predvajanja.



- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Vklupi ali izklupi projektor.

- 3 Izbere vhodni vir.
- 4 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.
- 5 Vklopi ali izklopi **Učinek prekrivanja**, da na seznam predvajanja doda barvo in učinke oblike.
Ko je ta možnost vklopljena, je prikazan zaslon **Učinki**. Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.
Ta nastavev je prikazana samo, če za trenutni vir ni izbran USB.
- 6 Prikaže vaše priljubljene sezname predvajanja. Izberite seznam predvajanja in ga začnite projicirati.
- 7 Prikaže informacije za projicirani seznam predvajanja.
Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.
🌀 : uporabljeni so bili učinki prekrivanja
🔄 : uporabljena je bila ponovitev predvajanja
⏱ : dolžina seznama predvajanja
Izberite puščico v spodnjem levem kotu prikaza tega zaslona.
- 8 Prilagodi glasnost zvočnika.


Prikazani zaslon med projekcijo seznama predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)



- 1 Ustavi projekcijo.
- 2 Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. Toda avdio in video se še naprej predvajata, tako da ni mogoče nadaljevati projekcije na točki, kjer ste aktivirali to funkcijo.
- 3 Prilagodi glasnost zvočnika.
- 4 Odpre zaslon **Učinki**. Izbirate lahko med vnaprej nastavljenimi učinki ali izberete posamezne filtre za svetlost, barvo, in obliko.

Seznam predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Seznam predvajanja** lahko izberete želeni seznam predvajanja na seznamu in ustvarite ter uredite seznime predvajanja.



- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Zažene projekcijo seznama predvajanja.
Ikone ponazarjajo nastavitve seznama predvajanja.

1

: dodeljeno število za vaše priljubljene seznime predvajanja

↺


: uporabljena je bila ponovitev predvajanja

🔍

: uporabljeni so bili učinki prekrivanja
- 3 Odpre meni, kjer lahko seznam predvajanja uredite, kopirate, ga dodate na seznam priljubljenih ali izbrišete.
Zaslon za urejanje seznamov predvajanja se prikaže, če izberete možnost Uredi ali Podvoji.

- 4 Odpre zaslon za ustvarjanje seznamov predvajanja, kjer lahko ustvarite nov seznam predvajanja.

Zaslon za ustvarjanje ali urejanje seznamov predvajanja (samo v načinu predvajanja vsebine)



- 1 Uredi ime seznama predvajanja.
- 2 Omogoči ali onemogoči ponavljanje seznama predvajanja.
- 3 Seznam predvajanja doda med priljubljene.
Med dodajanjem priljubljenih lahko priljubljeni seznam predvajanja začnete hitro predvajati na zaslonu **Daljinsko upravljanje** ali z daljinskim upravljalnikom.
- 4 Prikaže slike ali filme, ki ste jih dodali na seznam predvajanja. Seznam predvajanja predvaja slike ali filme v vrstnem redu.

- 5 Doda slike ali filme na seznam predvajanja.
- 6 Izbriše slike ali filme s seznama.
- 7 Odpre zaslon **Preklopi sliko**.
Navedete lahko časovni interval za preklon na naslednjo slikovno datoteko. Prav tako lahko izberete učinek prehoda.
- 8 Odpre zaslon **Učinki**.
Na seznam predvajanja lahko dodate vnaprej določene barve ali filtre za oblike učinkov. Prav tako lahko ustvarite učinek po meri.
- 9 Prikaže predogled seznama predvajanja.


Pomnilniška naprava USB (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Pomnilniška naprava USB** lahko prenesete podatke za seznam predvajanja na bliskovni pogon USB ali izbrišete podatke z bliskovnega pogona USB.



Datotek .mp4 ali .mov ni mogoče naložiti.


Če želite na seznam predvajanja dodati datoteke .mp4 ali .mov, uporabite programsko opremo Epson Projector Content Manager ali aplikacijo Epson Creative Projection.



- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Kopira slike ali filme, ki jih želite dodati na seznam predvajanja, na bliskovni pogon USB.
- 3 Izbriše slike ali filme z bliskovnega pogona USB.

Urn timer (samo v načinu predvajanja vsebine)

Z možnostmi na zaslonu **Urn timer** lahko omogočite/onemogočite določene funkcije urnika.



- 1 Znova prikaže zaslon Epson Web Control.
- 2 Vklupi ali izklopi urn timer.



S funkcijo urnika v programski opremi Epson Projector Content Manager lahko določite, kdaj se posamezni seznam predvajanja začne in konča.

Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za uporabo Epson Projector Content Manager*.

V projektorju lahko registrirate digitalna potrdila, da zaščitite svoje predstavnostne datoteke.



Digitalne certifikate lahko registrirate tudi v meniju **Omrežje**. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Brezžični LAN > Potrdilo stranke**

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Brezžični LAN > CA certifikat**


☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Nadzor projektorja > Zaščiti HTTP > Potrdilo spletnega strežnika**

- 1** Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju.
- 2** Prepričajte se, da je projektor vklopljen.
- 3** Zaženite spletni brskalnik na računalniku ali napravi, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
- 4** V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control.
- 5** Izberite **Dodatno**.



- Preden se vam odpre zaslon Dodatno, se boste morda morali prijaviti. Če se prikaže prijavno okno, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**, privzeto geslo pa **admin**.)
- Geslo lahko spremenite v meniju projektorja **Omrežje**.
☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Geslo za Web**

- 6** Izberite , da odprete menije, izberite **Omrežje** in izberite **Potrdilo**.



- 7** Izberite datoteko s potrdilom, ki jo želite registrirati.
- 8** Vnesite geslo v polje **Geslo** in kliknite **Pošlji**.
- 9** Ko ste zaključili z registracijo certifikatov, kliknite na **Uporabi**, da zaključite s spremembami in z registracijo.

Projektor lahko nastavite tako, da vam prek omrežja pošlje e-poštno opozorilo, če se v projektorju pojavi težava.

Če nastavitev **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** v meniju **Delovanje** projektorja, lahko e-poštna opozorila prejimate tudi tedaj, ko je projektor v pripravljenosti (in je napajanje izklopljeno).

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 2** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].
- 3** Izberite meni **Obvestilo o pošti** in pritisnite tipko [Enter].



- 4** Nastavitev **Obvestilo o pošti** nastavite na **Vklopljeno**.

- 5** Vnesite IP naslov za možnost **Strežnik SMTP**.



Ne uporabite »127.x.x.x« (kjer je x številka od 0 do 255) za **Strežnik SMTP**.

- 6** Izberite vrsto **Preverjanje pristnosti** strežnika SMTP.
- 7** Izberite številko za **Številko vrat** strežnika SMTP, od 0 do 65535 (privzeta je 25).
- 8** Vnesite **Uporabniško ime** za strežnik SMTP.
- 9** Vnesite **Geslo** za preverjanje pristnosti strežnika SMTP.
- 10** Vnesite e-poštni naslov, ki bo prikazan kot pošiljatelj v polju **Od**.

- 11** Izberite polje z naslovom, vnesite e-poštni naslov in izberite opozorila, ki jih želite prejemati. Ponovite za do tri naslove.



Vaš e-poštni naslov sme vsebovati največ 64 alfanumeričnih znakov.

- 12** Čim zaključite z izbiro nastavitve, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.



Če se projektor zaradi kritične težave izklopi, morda ne boste mogli prejeti e-poštnega opozorila.

» Sorodne povezave

- "Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja" [str.200](#)

Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja

Če se pride do težave pri projektorju v omrežju in ste se odločili za prejemanje e-poštnih opozoril, boste prejeli e-poštno sporočilo s temi informacijami:

- E-poštni naslov, ki je shranjen v polje **Od** kot pošiljatelj pošte
- V vrstici Zadeva **Epson Projector**
- Ime projektorja, v katerem je prišlo do težave
- IP naslov okvarjenega projektorja
- Podrobne informacije o težavi

Skrbniki omrežja lahko za nadzor projektorjev v omrežne računalnike namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management Protocol). Če omrežje uporablja to programsko opremo, lahko projektor nastavitve za nadzor SNMP.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 2** Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].
- 3** Izberite meni **Nadzor projektorja** in pritisnite tipko [Enter].

| | | |
|-------------------------|-------------|------|
| [Nadzor projektorja] | | Vrni |
| PJLink | Izklopljeno | ▼ |
| SNMP | Izklopljeno | ▼ |
| AMX Device Discovery | Izklopljeno | |
| Crestron Connected | Izklopljeno | |
| Control4 SDDP | Izklopljeno | |
| Zaščiti HTTP | Vklopljeno | ▲ |
| Potrdilo spletnega s... | | |

- 4** Nastavitve **SNMP** nastavite na **Vklopljeno**.
- 5** Vnesite največ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255.



Ne uporabljajte teh naslovov: 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka od 0 do 255). Projektor podpira agenta SNMP različica 1 (SNMPv1).

- 6** Vnesite **Ime skupnosti** SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeričnih znakov.

- 7** Čim zaključite z izbiro nastavitve, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

Z ukazi ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave.

» Sorodne povezave

- "Seznam ukazov ESC/VP21" [str.202](#)
- "Postavitev kablov" [str.202](#)

Seznam ukazov ESC/VP21

Ko je projektorju posredovan ukaz za vklop, se projektor vklopi in začne ogrevati. Ko se projektor vklopi, se prikaže dvopičje »:« (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji ukaz.

Če se ukaz, ki ga obdeluje, prekine neobičajno, se prikaže sporočilo o napaki in znova vrne »:«.

Ukaze, ki so na voljo, si lahko ogledate v *specifikacijah* projektorja.

» Sorodne povezave


- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Postavitev kablov

Serijska povezava

- Oblika priključka: 9-nožični D-Sub (moški)
- Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C
- Vrsta kabla: prečni (ničelni modem)

Na spodnji sliki je na levi prikazana stran projektorja, na desni pa stran računalnika.



| Ime signala | Funkcija |
|-------------|--------------------------|
| GND | Ozemljitev signalne žice |
| TD | Pošiljanje podatkov |
| RD | Prejemanje podatkov |

Komunikacijski protokol

- Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps
- Dolžina podatkov: 8-bitna
- Pariteta: brez
- Končni bit: 1 bit
- Nadzor pretoka: brez

PJLink je združenje JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev določilo za standardni protokol za nadzor omrežnih projektorjev.

Projektor je v skladu s standardom PJLink Class2, ki ga je uveljavila JBMIA.

Številka vrat, ki se uporablja za iskalno funkcijo PJLink, je 4352 (UDP).

Pred uporabo PJLink morate nastaviti omrežje.

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so določeni z PJLink Class2. To je bilo potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Nezdržljivi ukazi
Nezdržljive ukaze si lahko ogledate v *specifikacijah* projektorja.
- Vhodna vrata in ustrezna številka vhodnega vira

| Ime vhodnih vrat | Številka vhodnega vira |
|-------------------|------------------------|
| Računalnik1 | 11 |
| Računalnik2 | 12 |
| Video | 21 |
| HDMI1 | 32 |
| HDMI2 | 33 |
| HDMI3 | 36 |
| USB | 41 |
| LAN | 52 |
| USB Display | 53 |
| Screen Mirroring1 | 57 |
| Screen Mirroring2 | 58 |

- Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information query (Poizvedovanje o imenu proizvajalca)"

EPSON

- Izpis imena modela na ukaz "Product name information query (Poizvedovanje o imenu modela)"

- EPSON 755F/750F
- EPSON 735Fi
- EPSON 735F
- EPSON 725Wi
- EPSON 725W
- EPSON 720

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Art-Net je protokol za ethernetno komunikacijo, ki temelji na protokolu TCP/IP. Projektor lahko upravljate s krmilnikom DMX ali sistemsko aplikacijo (EB-755F/EB-750F).

V spodnji tabeli so navedene definicije kanalov, ki se uporabljajo za upravljanje projektorja s protokolom Art-Net.

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 Prilagajanje osvetlitve (zatemnitev) | Od 0 % do 100 % | Od 0 do 255 | 0 | Prilagodi svetlost slike. |
| 2 Upravljanje zaklopa | Odprt zaklop | Od 0 do 63 | 128 | Omogoči/onemogoči možnost A/V nemo. |
| | Ne deluje | Od 64 do 191 | | |
| | Zaprto zaklop | Od 192 do 255 | | |
| 3 Preklopi vir | Ne deluje | Od 0 do 7 | 0 | Preklopi na navedeni vir. |
| | HDMI1 | Od 8 do 15 | | |
| | HDMI2 | Od 16 do 23 | | |
| | HDMI3 | Od 24 do 31 | | |
| | Ne deluje (DVI-D) | Od 32 do 39 | | |
| | Ne deluje (DisplayPort) | Od 40 do 47 | | |
| | Ne deluje (SDI) | Od 48 do 55 | | |
| | Računalnik1 | Od 56 do 63 | | |
| | Računalnik2 | Od 64 do 71 | | |
| | Ne deluje (BNC) | Od 72 do 79 | | |
| | LAN | Od 80 do 87 | | |
| | Screen Mirroring1 | Od 88 do 95 | | |
| | Screen Mirroring2 | Od 96 do 103 | | |

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| | USB Display | Od 104 do 111 | | |
| | USB | Od 112 do 119 | | |
| | Ne deluje (žaromet) | Od 120 do 127 | | |
| | Video | Od 128 do 135 | | |
| | Ne deluje | Od 136 do 143 | | |
| | Ne deluje | Od 144 do 255 | | |
| 7 Zoom | Elektronski tele/široko | Od 0 do 255 | 255 | Zoom z navedeno količino premika. |
| 10 Predvajanje vsebine | Ne deluje | Od 0 do 3 | 0 | Predvaja navedeni seznam predvajanja. |
| | Seznam predvajanja 1 | Od 4 do 7 | | |
| | Seznam predvajanja 2 | Od 8 do 11 | | |
| | Seznam predvajanja 3 | Od 12 do 15 | | |
| | Seznam predvajanja 4 | Od 16 do 19 | | |
| | Seznam predvajanja 5 | Od 20 do 23 | | |
| | Seznam predvajanja 6 | Od 24 do 27 | | |
| | Seznam predvajanja 7 | Od 28 do 31 | | |
| | Seznam predvajanja 8 | Od 32 do 35 | | |
| | | | | |

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------|------|
| | Seznam predvajanja 9 | Od 36 do 39 | | |
| | Seznam predvajanja 10 | Od 40 do 43 | | |
| | Seznam predvajanja 11 | Od 44 do 47 | | |
| | Seznam predvajanja 12 | Od 48 do 51 | | |
| | Seznam predvajanja 13 | Od 52 do 55 | | |
| | Seznam predvajanja 14 | Od 56 do 59 | | |
| | Seznam predvajanja 15 | Od 60 do 63 | | |
| | Seznam predvajanja 16 | Od 64 do 67 | | |
| | Seznam predvajanja 17 | Od 68 do 71 | | |
| | Seznam predvajanja 18 | Od 72 do 75 | | |
| | Seznam predvajanja 19 | Od 76 do 79 | | |
| | Seznam predvajanja 20 | Od 80 do 83 | | |
| | Seznam predvajanja 21 | Od 84 do 87 | | |
| | Seznam predvajanja 22 | Od 88 do 91 | | |
| | Seznam predvajanja 23 | Od 92 do 95 | | |
| | Seznam predvajanja 24 | Od 96 do 99 | | |

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|
| | Seznam predvajanja 25 | Od 100 do 103 | | |
| | Seznam predvajanja 26 | Od 104 do 107 | | |
| | Seznam predvajanja 27 | Od 108 do 111 | | |
| | Seznam predvajanja 28 | Od 112 do 115 | | |
| | Seznam predvajanja 29 | Od 116 do 119 | | |
| | Seznam predvajanja 30 | Od 120 do 123 | | |
| | Seznam predvajanja 31 | Od 124 do 127 | | |
| | Seznam predvajanja 32 | Od 128 do 131 | | |
| | Seznam predvajanja 33 | Od 132 do 135 | | |
| | Seznam predvajanja 34 | Od 136 do 139 | | |
| | Seznam predvajanja 35 | Od 140 do 143 | | |
| | Seznam predvajanja 36 | Od 144 do 147 | | |
| | Seznam predvajanja 37 | Od 148 do 151 | | |
| | Seznam predvajanja 38 | Od 152 do 155 | | |
| | Seznam predvajanja 39 | Od 156 do 159 | | |
| | Seznam predvajanja 40 | Od 160 do 163 | | |

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---|
| | Seznam predvajanja 41 | Od 164 do 167 | | |
| | Seznam predvajanja 42 | Od 168 do 171 | | |
| | Seznam predvajanja 43 | Od 172 do 175 | | |
| | Seznam predvajanja 44 | Od 176 do 179 | | |
| | Seznam predvajanja 45 | Od 180 do 183 | | |
| | Seznam predvajanja 46 | Od 184 do 187 | | |
| | Seznam predvajanja 47 | Od 188 do 191 | | |
| | Seznam predvajanja 48 | Od 192 do 195 | | |
| | Seznam predvajanja 49 | Od 196 do 199 | | |
| | Seznam predvajanja 50 | Od 200 do 203 | | |
| | Ne deluje | Od 204 do 255 | | |
| 11 Upravljanje napajanja | Izklop | Od 0 do 63 | 128 | Vklopi ali izklopi napajanje projektorja. |
| | Ne deluje | Od 64 do 191 | | |
| | Vklop | Od 192 do 255 | | |
| 12 Geom. popraviljanje | Ne deluje | Od 0 do 15 | 255 | Popravi obliko slike. |
| | Keystone-v/h | Od 16 do 31 | | |
| | Quick Corner | Od 32 do 47 | | |

| Kanal/funkcija | Delovanje | Parametri | Privzeta vrednost | Opis |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------|--|
| | Popravljanje točk | Od 48 do 63 | | Naloži nastavitve oblike slike iz pomnilnika. |
| | Popravljanje lokov | Od 64 do 79 | | |
| | Ne deluje | Od 80 do 95 | | |
| | Naloži pomnilnik 1 | Od 96 do 111 | | |
| | Naloži pomnilnik 2 | Od 112 do 127 | | |
| | Naloži pomnilnik 3 | Od 128 do 143 | | |
| | Ne deluje | Od 144 do 255 | | |
| 13 Zapora | Ni mogoče upravljati | Od 0 do 127 | 0 | Omogoči/onemogoči postopke, izvedene s protokolom Art-Net. |
| | Lahko upravlja | Od 128 do 255 | | |



Če upravljate projektor prek protokola Art-Net in z daljinskim upravljalnikom, se lahko nastavitve, konfigurirane v krmilniku DMX ali aplikaciji, razlikujejo od dejanskega stanja projektorja. Če želite v projektorju uporabljati vse kontrolnike kanala, nastavite kanal 13 na »Ni mogoče upravljati« in nato znova na »Lahko upravlja«.

Če za nadzor in upravljanje omrežja uporabljate sistem Crestron Connected, lahko nastavite projektor za uporabo v tem sistemu. Crestron Connected omogoča nadzor in upravljanje projektorja v spletnem brskalniku.



- Če uporabljate Crestron Connected, v programu Epson Projector Management ne morete uporabljati funkcije Message Broadcasting.
- Če nastavitve **V pripravljenosti** v meniju **Delovanje** projektorja nastavite na **Komunik. vklop.**, lahko projektor upravljate tudi ko je v pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

Za dodatne informacije o sistemu Crestron Connected obiščite spletno mesto podjetja Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Za nadzor naprav v sistemu lahko uporabite Crestron RoomView Express ali Crestron Fusion podjetja Crestron. Komunicirate lahko s službo za pomoč in pošiljate sporočila v sili. Za podrobnejše informacije si oglejte naslednje spletno mesto:

<http://www.crestron.com/getroomview>

V priročniku so navodila za izvajanje opravil na računalniku z uporabo spletnega brskalnika.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve podpore za Crestron Connected" [str.207](#)

Nastavitve podpore za Crestron Connected

Če želite projektor nastaviti tako, da ga boste lahko nadzorovali in upravljali s sistemom Crestron Connected, morata računalnik in projektor imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Če uporabljate brezžično povezavo, se povežite z napravami prek dostopne točke brezžičnega omrežja.

1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

2 Izberite **Nastavitve omrežja** in pritisnite tipko [Enter].

3 Izberite meni **Nadzor projektorja** in pritisnite tipko [Enter].

| [Nadzor projektorja] | | Vrni |
|-------------------------|-------------|------|
| PJLink | Izklopljeno | ▼ |
| SNMP | Izklopljeno | ▼ |
| AMX Device Discovery | Izklopljeno | |
| Crestron Connected | Izklopljeno | |
| Control4 SDDP | Izklopljeno | |
| Zaščiti HTTP | Vklopljeno | ▲ |
| Potrdilo spletnega s... | | |

4 Nastavite **Crestron Connected** na **Vklopljeno**, da bo mogoče zaznati projektor.

5 Čim zaključite z izbiro nastavitve, se vrnite na zaslon **Nastavitve omrežja**, izberite **Nastavi** in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite menije.

6 Izklopite projektor in ga znova vklopite, da omogočite nastavitve.

7 Zaženite spletni brskalniki na računalniku ali napravi, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

8 V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP projektorja, da odprete Epson Web Control.

9 Izberite nastavitve **Crestron Connected**. Za podrobnejše informacije si oglejte spletno mesto podjetja Crestron.

V projektorju lahko časovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklon vhodnega vira. Projektor izvede izbrane dogodke ob določenem času na določen dan po razporedu, ki ste ga določili.


Opozorilo

Pred objektivi ne postavljajte vnetljivih predmetov. Če projektor časovno programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred objektivom povzročijo požar.



- Če nastavite **Zaščita menija** za **Urnik** na **Vklopljeno**, jo najprej izklopite.
- Postopek **Umerjanje luči** se ne začne, če projektor ni neprekinjeno v uporabi več kot 20 minut, ali če ga izklapljate tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice. Dogodke **Umerjanje luči** nastavite tako, da bodo izvedeni šele po 100 urah uporabe.

5 Izberite **Dodaj novo** in pritisnite [Enter].



| | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 04:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |

6 Izberite podrobnosti dogodka, ki ga želite izpeljati.

7 Izberite datum in čas izvedbe dogodka.

8 Izberite **Shrani** in pritisnite [Enter].

Načrtovani dogodki so prikazani na zaslonu, ikone pa označujejo stanje dogodka.

- 1 : veljaven urnik
- : redni urnik
- : neveljaven urnik
- 2 Trenutno izbrani datum (poudarjen)
- 3 : enkratni urnik
- : redni urnik
- : urnik v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v stanju pripravljenosti)
- : neveljaven urnik

9 Če želite urediti načrtovani dogodek, izberite urnik in pritisnite tipko [Enter].

- 10** V prikazanem meniju izberite možnost.
- **Vklopi** ali **Izklopi** omogočita ali onemogočita izbrani dogodek.
 - Z možnostjo **Uredi** lahko spremenite podrobnosti dogodka ali datum in čas.
 - Z možnostjo **Počisti** lahko načrtovani dogodek odstranite s seznama.

- 11** Izberite **Namestitev končana**, nato pa izberite **Da**.

Če želite izbrisati vse načrtovane dogodke, izberite **Ponastavitev urnika**.

» **Sorodne povezave**

- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.161](#)

Prilagajanje nastavitev menija


Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

- "Uporaba menijev projektorja" [str.212](#)
- "Uporaba zaslonske tipkovnice" [str.213](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitve" [str.219](#)
- "Nastavitve prikaza projektorja – meni Prikaz" [str.221](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Nastavitve omrežja projektorja – meni Omrežje" [str.230](#)
- "Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja – meni Pisalo/dotik" [str.238](#)
- "Interaktivne nastavitve projektorja – meni Interaktivno" [str.240](#)
- "Nastavitve delovanja za več projektorjev – meni Več projekcij" [str.245](#)
- "Nastavitve kakovosti slike v pomnilniku – meni Pomnilnik" [str.247](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" [str.248](#)
- "Začetne nastavitve in možnosti za ponastavitev projektorja – meni Začetna/vse nastavitve" [str.249](#)
- "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitve)" [str.250](#)

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate delovanje projektorja. Projektor prikaže menije na zaslonu.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Prikaže se zaslon z menijem.


| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitev |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| Pomnilnik | RGBCMY | |
| ECO | Ponastavi na privzete vredn... | |
| Začetne/vse nastavitve | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |




Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira.

- 3 Če želite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].
- 4 Za pomikanje po nastavitvah pritisnite pušični gumb gor ali dol.
- 5 Če želite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti, izberite **Začetne/vse nastavitve**.
- 6 Ko končati s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].
- 7 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.



Puščica  kaže, da meni vsebuje podelemente. Ko vklopite nastavitvev menija ali zanjo izberete določeno vrednost, sistem prikaže podelemente.




Če vaš projektor omogoča uporabo interaktivnega pisala ali dotike s prstom, lahko izberete menije in nastavitve z interaktivnim pisalom ali z dotikom s prstom. Ko zapustite menije, izberite .

- 2 Pritisnite pušični gumb gor ali dol za premikanje po menijih, prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate številke in znake.

- 1** S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plošči označite številko ali črko, ki jo želite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].



Ob vsakem pritisku gumba **A/a** preklopite med velikimi in malimi črkami. Ob vsakem pritisku gumba **SYM1/2** spremenite simbole v okvirju.

- 2** Po vnosu besedila na tipkovnici izberite **OK**, da potrdite vnose. Izberite **Cancel** za preklic vnašanja besedila.



Izberete lahko nastavitve projektorja in projekcijo nadzorujete prek spletnega brskalnika v računalniku.
Nekaterih simbolov ni mogoče vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo vnesite s spletnim brskalnikom.

Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate naslednje vrste znakov.

| Vrsta znaka | Podrobnosti |
|-------------|--|
| Številke | 0123456789 |
| Abecedo | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz |
| Simbole | !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~ |

» Sorodne povezave

- "Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico" [str.213](#)

Nastavitve v meniju **Slika** vam omogočajo prilagoditev kakovosti slike. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega barvnega načina vhodnega vira.

| Pogosto uporabljeni el... | Slika | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Barvni način | Predstavitve |
| Signal V/I | Svetlost | 50 |
| Namestitev | Kontrast | 50 |
| Prikaz | Barvna zasičenost | 50 |
| Delovanje | Obarvanost | 50 |
| Upravljanje | Ostrina | 50 |
| Omrežje | Ravnovesje beline | |
| Pisalo/dotik | Dinamični kontrast | Izklopljeno |
| Interaktivno | Izboljšava slike | |
| Pomnilnik | Gama | 0 |
| ECO | RGBCMY | |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Vir | Računalnik1 |
| | Ločljivost | Avtomatično |
| | Pogled | Avtomatično |
| | Prilagoditev analognega sig... | |
| | Ponastavi na privzete vredn... | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------|--|--|
| Barvni način | Oglejte si seznam razpoložljivih barvnih načinov | Nastavite živahnost barv slik za različne vrste slik in okolja. |
| Svetlost | Na voljo je več nivojev | Osvetli ali potemni celotno sliko. |
| Kontrast | Na voljo je več nivojev | Na slikah lahko nastavite razliko med svetlimi in temnimi območji slike. |
| Barvna zasičenost | Na voljo je več nivojev | Nastavite intenzivnost barv slik. |
| Obarvanost | Na voljo je več nivojev | Nastavi ravnovesje tonov zelene do škrlatne na celotni sliki. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------|---|---|
| Ostrina | Na voljo je več nivojev | Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti slike. |
| Ravnovesje beline | Temp. barve | Nastavi temperaturo barve v skladu z izbranim barvnim načinom. Višje vrednosti obarvajo sliko modro, nižje vrednosti pa rdeče. Nastavitev je prikazana le, če Barvni filter ni nastavljen na možnost Topla bela ali Hladna bela . (EB-755F/EB-750F) |
| | Popravek G-M | Natančno prilagodi barvni ton. Višje vrednosti obarvajo sliko zeleno, nižje vrednosti pa rdeče. |
| | Po meri | Prilagodi odmik in ojačanje za posamezne barve R (rdeča), G (zeleno) in B (modra). |
| Dinamični kontrast | Visoka hitrost Normalno Izklopljeno | Nastavi projicirano svetilnost glede na svetlost slike. |
| Izboljšava slike | Prednast. načini slike | Za paketno nastavitve možnosti Izboljšava slike uporabi vnaprej nastavljene vrednosti. |
| | Zmanjšanje šuma | Zmanjša utripanje na slikah. |
| | Zmanjš. šuma MPEG | Zmanjša šum ali artefakte v videu MPEG. |
| | Razpletanje | Nastavi, ali naj pride do pretvorbe prepletenega signala v progresivnega za določene vrste videoposnetkov. <ul style="list-style-type: none"> • Izklopljeno: za hitro-se-premikajoče video posnetke. • Video: za večino video posnetkov. • Film/Avto: za filme, računalniške grafike in animacije. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni signal prepleten signal (480i/576i/1080i). |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------------|--|--|
| | Super-resolution | Zmanjša zamegljenost pri projiciranju slik z nizko ločljivostjo. |
| | Izboljš. podrobnosti | Ustvari bolj izrazito sliko in ji da večji občutek snovnosti. |
| | Ponastavi | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti za nastavev Izboljšava slike na privzete nastavitve. |
| Gama | -2 do 2 Po meri | Prilagodi barve tako, da izbere eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da kot referenco uporabi grafikon game. |
| RGBCMY | Na voljo je več nivojev | Prilagodi barvni odtenek, zasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna), Y (rumena). |
| Ponastavi na privzete vrednosti | — | Ponastavi vse nastavitve trenutnega barvnega načina. |
| Vir | — | Prikaže nastavitve, shranjene za vsak vhodni vir. Če želite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepričajte, da je vir priključen in ga izberite. |
| Ločljivost | Avtomatično Normalno Široko | Nastavi ločljivost vhodnega signala, če se ta ne zazna samodejno z možnostjo Avtomatično . Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik. |
| Pogled | Oglejte si seznam razpoložljivih razmerij gledišča | Nastavi razmerje prikaza (razmerje širina-višina) za izbrani vhodni vir. (Izklopite nastavev Obseg ali za nastavev Način obsega najprej izberite Celoten prikaz (EB-755F/EB-750F).) Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir računalnik, video, ali HDMI. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Obseg (EB-755F/EB-750F) | Različne možnosti obsega | Če uporabljate več projektorjev za projiciranje ene slike, prilagodi obseg slike, ki jo prikazuje posamezni projektor. |
| Prilagoditev analognega signala | Samonamestitev | Nastavi na Vklopljeno za samodejno optimizacijo kakovosti slike računalnika. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik. |
| | Sledenje | Nastavi signal za odstranitev navpičnih črt na računalniških slikah. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik. |
| | Sinhronizacija | Nastavi signal za odstranitev utripanja ali zamegljenosti na računalniških slikah. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik. |
| | Položaj | Nastavi položaj slike na zaslonu. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Računalnik ali Video. |
| Ponastavi na privzete vrednosti | — | Ponastavi vse nastavitve za trenutni vhodni vir. |
| Ponastavi nastavitve možnosti Slika | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Slika na privzete. |



- Nastavitev **Svetlost** ne vpliva na svetlost svetlobnega vira. Če želite spremeniti svetlost osvetlitve, izberite **Nadzor svetlosti osvetlitve** v meniju projektorja **Delovanje**.
- Privzete nastavitve za možnosti **Sledenje**, **Sinhronizacija** in **Položaj** lahko obnovite tako, da pritisnete gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku.

» Sorodne povezave

- "Razpoložljivi barvni načini" [str.81](#)
- "Razpoložljiva razmerja gledišča slike" [str.76](#)

- "Spreminjanje obsega slike" [str.158](#)
- "Nastavljanje barve slike" [str.83](#)

Projektor običajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega signala. Če morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni **Signal V/I**. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Signal V/I | |
| Slika | Glasnost | |
| Signal V/I | Vir | Računalnik1 |
| Namestitev | Oblika signala | |
| Prikaz | Vhodna jak. mikrof. | 50 |
| Delovanje | Overscan | Avtomatično |
| Upravljanje | EDID | |
| Omrežje | Ponastavi na privzete vredn... | |
| Pisalo/dotik | A/V izhod | Med projekcijo |
| Interaktivno | Audio izhod | Avtomatično |
| Pomnilnik | Audio izhod HDMI | |
| ECO | Vrata izhoda za zas. | Izhod za zaslon |
| Začetne/vse nastavitve | USB Display | Izklopljeno |
| | Povezava HDMI | |
| | Nastavitev HDMI EQ | 0 |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Namestitev | |
| | Popravljen namestitev | Izklopljeno |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------|-------------------------------------|---|
| Glasnost | Za vsak vir je na voljo več nivojev | Nastavite glasnost zvočniškega sistema projektorja. Prilagodite lahko tudi glasnost zunanjih zvočnikov. Nastavitev je prikazana samo, če se zvok ne predvaja v sistem AV. |
| Vir | — | Prikaže nastavitve, shranjene za vsak vhodni vir. Če želite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepričajte, da je vir priključen in ga izberite. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|--|--|
| Oblika signala | Video signal | Določi vrsto signala iz vhodnih virov. Če pride do interference ali se slika ne prikaže pri nastavitvi na Avtomatično , izberite ustrezeni signal glede na priključeno opremo. Nastavitev je prikazana samo, če je trenutni vir Video. |
| | Območje videa | Določi območje videa za uskladitev nastavitve vhodnega vira. Nastavitev je prikazana samo, če je za trenutni vir izbran HDMI. |
| Vhodna jak. mikrof. (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) | Na voljo je več nivojev | Prilagodi vhodno jakost iz mikrofona. Če se nastavitev Vhodna jak. mikrof. poveča, se glasnost druge priključene naprave zmanjša; če se ta nastavitev zmanjša, se glasnost druge priključene naprave poveča. Nastavitev je prikazana samo, če se zvok ne predvaja v sistem AV. |
| Overscan | Avtomatično Izklopljeno 4% 8% | Spremeni razmerje prikaza projicirane slike, tako da robovi postanejo bolj vidni z izbirnim odstotkom ali samodejno. Nastavitev je prikazana samo, če je vhodni signal komponentni signal. |
| EDID (EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F) | HDMI1 HDMI2 HDMI3 | Opisuje zmogljivosti projektorja. To nastavitev po potrebi spremenite glede na ločljivost trenutnega vhodnega vira. Izberete lahko nastavitve EDID za posamezne vhodne vire, ne da bi pri tem morali spremeniti vhodni vir. |
| Ponastavi na privzete vrednosti | — | Ponastavi vse nastavitve za trenutni vhodni vir. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------------------|---|---|
| A/V izhod | Med projekcijo Vedno | Nastavite na Vedno , da predvajate zvok in prikažete slike v zunanjih napravah, ko projektor ne prikazuje slik. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Hitri zagon nastavljena na Izklopljeno . |
| Avdio izhod | Avtomatično Zvok Audio1 Audio2 | Nastavi vrata za avdio vhod pri projiciranju iz drugih virov, razen virov HDMI, LAN in Screen Mirroring. |
| Avdio izhod HDMI | Avdio izhod HDMI1 Avdio izhod HDMI2 Avdio izhod HDMI3 | Nastavi vrata za avdio vhod pri projiciranju prek vrat HDMI. |
| Vrata izhoda za zas. | Izhod za zaslon Računalnik2 | Spremeni vhod in izhod za vrata Computer2/Monitor Out. Pri prikazu slik na zunanjem monitorju izberite Izhod za zaslon . Pri sprejemanju signalov slike iz računalnika izberite Računalnik2 . |
| USB Display (EB-735Fi/EB-725 Wi) | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite funkcijo USB Display za računalnik, ki je povezan z vrati USB-B1. |
| Povezava HDMI | Priključki naprave | Prikaže seznam naprav, priključenih v vrata HDMI. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Povezava HDMI nastavljena na Vklopljeno . |
| | Povezava HDMI | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite funkcije Povezava HDMI. |
| | Izh. zvočna naprava | Izbere, ali se zvok predvaja prek notranjih zvočnikov ali prek priključenega sistema za zvok/video. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|-----------------|---|
| | Povezava Vklopa | Določa, kaj se zgodi, ko vklopite projektor ali priključeno napravo. <ul style="list-style-type: none"> • Dvosmerni: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor, in obratno. • Naprava > PJ: samodejno vklopi projektor, ko vklopite priključeno napravo. • PJ > Naprava: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor. |
| | Povezava Izk. | Določa, ali se priključene naprave izklopijo, ko izklopite projektor. |
| Nastavitev HDMI EQ | 1 2 3 | Nastavi raven vhodnega signala HDMI glede na naprave, ki so priključene na vrata HDMI. Če je v sliki veliko motenj ali če pride do težave (če na primer ni projicirana nobena slika), spremenite nastavitev. Če ni prikazana nobena slika, ko uporabite palčno napravo za pretočni prenos predstavnosti, izberite 1. |
| Ponastavi nastavitve možnosti Signal V/I | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Signal V/I na privzete. |

Namestitve v meniju **Namestitev** vam pomagajo nastaviti projektor v okolju za namestitev.

| Pogosto uporabljeni el... | Namestitev | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Slika | Popravljen namestitev | Izklopljeno |
| Signal V/I | Testni vzorec | |
| Namestitev | Namestitvena plošča - vodni... | |
| Prikaz | Navpična namestitev | Ne |
| Delovanje | Projekcija | Spredaj/Obrnjeno |
| Upravljanje | Samodejna prilagoditev zasl... | |
| Omrežje | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Pisalo/dotik | Digitalna povečava | |
| Interaktivno | Poveži ELPCB02 | Izklopljeno |
| Pomnilnik | Enota na dotik | |
| ECO | Oddaljen sprejemnik | Izklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | ID projektorja | Izklopljeno |
| | Vrsta zaslona | 16:9 |
| | Način visoke višine | Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Prikaz | |
| | Prikaz vzorca | |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---------------------------|--|
| Popravljen namestitev | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno če ste namestili projektor na stalnem mestu. |
| Testni vzorec | — | Prikaže testni vzorec, ki pomaga pri izostritvi in povečavi slike in popravljanju oblike slike (pritisnite gumb [Esc] za preklic prikaza testnega vzorca). |
| Namestitvena plošča - vodnik za namestitev | — | Med namestitvijo projektorja prikaže zaslon z navodili. |
| Navpična namestitev | Da Ne | Nastavite na Da , če ste namestili projektor v vertikalni položaj. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|--|--|
| Projekcija | Spredaj Zadaj Spredaj/Obrnjeno Zadaj/Obrnjeno | Določi način, kako je projektor obrnjen proti zaslonu, tako da je slika pravilno obrnjena. |
| Samodejna prilagoditev zaslona (EB-735Fi/EB-725 Wi) | — | Samodejno popravi obliko slike, ko na površino za projiciranje pritrdite označevalnike kotov. |
| Geom. popravljanje | Keystone-v/h | Ročno popravi vodoravne in navpične strani. |
| | Quick Corner | Popravi obliko slike in poravnave s prikazom na zaslonu. |
| | Popravljanje lokov | Popravi vogale in stranice slike, projicirane na zakrivljeno površino. |
| | Popravljanje točk | Razdeli projicirano sliko v mrežo in popravi popačenje s premikanjem izbrane točke preseka od ene strani na drugo ter od zgoraj navzdol. |
| | Pomnilnik | Shrani prilagojene nabore nastavitvev v pomnilnik. <ul style="list-style-type: none"> • Shrani pomnilnik: shrani trenutno obliko slike, ki ste jo prilagodili. • Naloži pomnilnik: naloži nastavitve, ki ste jih določili in shranili. • Preimenuj pomnilnik: spremeni ime nastavitvev pomnilnika. • Izbriši pomnilnik: izbriše shranjeni pomnilnik. • Ponastavi pomnilnik: ponast. vse shranjene pomnilnike |
| Digitalna povečava | Na voljo je več nivojev | Poveča velikost projicirane slike. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|--|---|
| Prestavitev slike | Na voljo je več položajev | Premakne položaj slike vodoravno in navpično. Ta funkcija ni na voljo, če je možnost Digitalna povečava nastavljena na najširšo nastavitev. |
| Poveži ELPCB02 (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da vhodni vir preklopi med HDMI2 in HDMI3 ob vsakem pritisku gumba [HDMI2] na izbirnem sklopu vmesnikov (ELPCB02). |
| Enota na dotik (EB-735Fi/EB-725Wi) | — | Glejte tabelo menija Pisalo/dotik za več informacij o nastavitvah funkcije Enota na dotik . |
| Oddaljen sprejemnik | Spredaj/Zadaj Spredaj Zadaj Izklopljeno | Omeji sprejem signalov daljinskega upravljalnika izbranega sprejemnika, možnost Izklopljeno pa izklopi vse sprejemnike. |
| ID projektorja (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) | Izklopljeno od 1 do 9 | Dodeli ID projektorju, če uporabljate več projektorjev. |
| Vrsta zaslona | 4:3 16:6 16:9 16:10 | Določi razmerje gledišča zaslona, da se slika prilega območju projiciranja. 16:6 je na voljo samo z modeli EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno . (EB-755F/EB-750F) |
| Položaj zaslona | Na voljo je več položajev | Premakne položaj slike vodoravno in navpično. Ta funkcija ni na voljo, če nastavitev Vrsta zaslona nastavite na enako razmerje gledišča kot ločljivost projektorja. |
| Način visoke višine | Vklopljeno Izklopljeno | Urnava delovno temperaturo projektorja pri višinah nad 1500 m. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|----------|---|
| Ponastavi nastavitve možnosti Namestitvev | — | Vse vrednosti nastavitvev v meniju Namestitvev ponastavi na privzete nastavitve, razen naslednjih nastavitvev: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalna povečava • Prestavitev slike |

» Sorodne povezave

- "Načini projiciranja" [str.54](#)
- "Oblika slike" [str.62](#)
- "Možnosti postavitve in namestitve projektorja" [str.29](#)
- "Nastavitve za namestitve funkcij pisala in dotika projektorja – meni Pisalo/dotik" [str.238](#)
- "Izostritev slike" [str.58](#)
- "Spreminjanje velikosti slike z gumbi" [str.72](#)
- "Nastavitev vrste zaslona" [str.56](#)

Nastavitve v meniju **Prikaz** omogočajo prilagoditev različnih funkcij prikaza projektorja.

| Pogosto uporabljeni el... | Prikaz |
|---------------------------|----------------------------------|
| Slika | Prikaz vzorca |
| Signal V/I | Tip vzorca |
| Namestitev | Zaslon "Ni signala" Modra |
| Prikaz | Zagonsko okno Vklopljeno |
| Delovanje | Avt. prik. zač. zasl. Vklopljeno |
| Upravljanje | Sporočila Vklopljeno |
| Omrežje | Vrtenje menija Izklopljeno |
| Pisalo/dotik | Nastavitev Split Screen |
| Interaktivno | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pomnilnik | Delovanje |
| ECO | Avt. iskanje vira Vklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Nadzor svetlosti osvetlitve |
| | Direkten vklop Izklopljeno |
| | Samodejni vklop Izklopljeno |
| | Mirovanje Vklopljeno |
| | Čas mirov. načina 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V Vklopljeno |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------------|--|--|
| Zaslon "Ni signala" | Črna Modra Logo | Nastavi barvo zaslona ali logotip, kadar ni signala. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno . (EB-755F/EB-750F) |
| Zagonsko okno | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite ob zagonu projektorja prikazati logotip. |
| Avt. prik. zač. zasl. | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da se samodejno prikaže začetni zaslon, če ob vklopu projektorja ni zaznan vhodni signal. |
| Sporočila | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno za prikaz sporočil, kot je ime vhodnega vira, ime barvnega načina, razmerje gledišča, ni signala ali opozorilo o visoki temperaturi na projicirani sliki. |
| Vrtenje menija | Desno 90 stopinj Levo 90 stopinj Izklopljeno | Zasuka prikaz menija za 90°. |
| Nastavitev Split Screen | Prikaz vira zvočnega izhoda | Nastavite na Vklopljeno za prikaz ikone, ko vir predvaja avdio izhod med projiciranjem z deljenim zaslonom. Nastavitev je prikazana samo v teh primerih. <ul style="list-style-type: none"> Predvajanje vsebine je nastavljeno na Izklopljeno (EB-755F/EB-750F) Poveži ELPCB02 je nastavljeno na Izklopljeno (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------|--|---|
| Prikaz vzorca | — | Prikaže izbrane tipe vzorca na zaslonu kot pomoč pri predstavitvi. <div> Pozor Če je vzorec prikazan dalj časa, bo na projiciranih slikah morda opazen ostanek slike. </div> |
| Tip vzorca | Vzorec 1 do Vzorec 4 Uporabniški vzorec | Določi tip vzorca zaslona. Vzorci 1 do 4 so črte ali mreže, ki jih prikaže projektor. Če želite ustvariti lasten vzorec prikaza, izberite Uporabniški vzorec v meniju Upravljanje , nato se vrnite v ta meni in izberite Uporabniški vzorec . |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------------------------|-----------|---|
| | Poravnava | <p>Če ste razdelili dve zaslonski sliki, izberite položaj slik za poravnavo Zgoraj ali Sredina na območju slike.</p> <p>Nastavitev je prikazana samo v teh primerih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predvajanje vsebine je nastavljeno na Izklopljeno (EB-755F/EB-750F) • Poveži ELPCB02 je nastavljeno na Izklopljeno (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720) |
| Ponastavi nastavitve možnosti Prikaz | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Prikaz na privzete. |



Če vklopite funkcijo **Zaščita menija** možnosti **Uporabnikov logotip**, ne morete spremeniti naslednjih nastavitev zaslona uporabnikovega loga; najprej morate izklopiti funkcijo **Zaščita menija** možnosti **Uporabnikov logo**.

- Zaslona "Ni signala"
- Zagonsko okno

» Sorodne povezave

- "Projiciranje več slik naenkrat" [str.126](#)

Nastavitve v meniju **Delovanje** omogočajo prilagoditev različnih funkcij projektorja.

| Pogosto uporabljeni el... | Delovanje | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Slika | Avt. iskanje vira | Vklopljeno |
| Signal V/I | Nadzor svetlosti osvetlitve | |
| Namestitev | Direkten vklop | Izklopljeno |
| Prikaz | Samodejni vklop | Izklopljeno |
| Delovanje | Mirovanje | Vklopljeno |
| Upravljanje | Čas mirov. načina | 10 min. |
| Omrežje | Časovnik izklopa A/V | Vklopljeno |
| Pisalo/dotik | V pripravljenosti | Komunik. vklop. |
| Interaktivno | Vrata | Žično lokal. omrežje |
| Pomnilnik | Hitri zagon | Izklopljeno |
| ECO | Indikatorji | Vklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Smerna tipka inv | Izklopljeno |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Upravljanje | |
| | Uporabniški gumb | Način osvetlitve |
| | Uporabnikov logo | |
| | Uporabniški vzorec | |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Avt. iskanje vira | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite samodejno zaznati vhodni signal in projicirati slike, kadar ni vhodnega signala. Ta funkcija je onemogočena, če vklopite projektor v načinu Hitri zagon . Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno . (EB-755F/EB-750F) |
| Nadzor svetlosti osvetlitve | Ohrani svetlost | Nastavite na Vklopljeno , da ohranite stalno svetlost svetlobnega vira. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------|---------------------------|---|
| | Ohrani nivo svetlosti | Izberite želeni stalni nivo svetlosti. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Ohrani svetlost nastavljena na Vklopljeno . |
| | Predv. preostalo | Prikaže, kako dolgo lahko projektor še vzdržuje stalno svetlost. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Ohrani svetlost nastavljena na Vklopljeno . |
| | Način osvetlitve | Izberite svetlost svetlobnega vira. <ul style="list-style-type: none"> • Normalno: največja svetlost. • Mirno: 70 % svetlost z zmanjšanim hrupom ventilatorja. • Podaljšano: 70 % svetlost in podaljšana pričakovana življenjska doba svetlobnega vira. • Po meri: izberite raven svetlosti po meri. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Ohrani svetlost nastavljena na Izklopljeno . |
| | Nivo svetlosti | Izberite želeni nivo svetlosti Po meri . Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Ohrani svetlost nastavljena na Izklopljeno . |
| Direkten vklop | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da projektor vklopite tako, da ga priključite na napajanje, ne da bi pritisnili gumb za vklop/izklop. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------------------|---|--|
| Samodejni vklop | HDMI Računalnik1 USB Display Izklopljeno | Določi vir slike, iz katerega želite samodejno začeti projekcijo. Ko projektor zazna vhodni signal iz izbranega vira slike, začne samodejno projicirati v stanju pripravljenosti. Nastavitev USB Display je prikazana samo, če je za USB Display izbrana možnost Vklopljeno . (EB-735Fi/EB-725Wi) |
| Mirovanje | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno za samodejni izklop projektorja po obdobju neaktivnosti. |
| Čas mirov. načina | od 1 do 30 minut | Nastavi interval za Mirovanje . |
| Časovnik izklopa A/V | Vklopljeno Izklopljeno | Samodejno izklopi projektor, če je A/V nemo omogočen in je preteklo 30 minut od zadnje aktivnosti. |
| V pripravljenosti | Komunik. vklop. Komunik. izklop. | Nastavite na Komunik. vklop. , da omogočite nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja tedaj, ko je projektor v pripravljenosti. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija A/V izhod nastavljena na Med projekcijo . |
| Vrata | Žični LAN Brezžični LAN | Določi vrata, ki bodo uporabljena tedaj, ko je nastavev V pripravljenosti nastavljena na Komunik. vklop . |
| Zagonski vir (EB-755F/EB-750F) | Na voljo je več vhodnih virov | Izberite vir slike, ki ga želite projicirati ob vklopu projektorja v načinu Predvajanje vsebine. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------------------|--|---|
| Hitri zagon | 20 min. 60 min. 90 min. Izklopljeno | Določi časovno obdobje za način Hitri zagon. Projektor preide v ta način delovanja, ko ga izklopite. Projiciranje lahko začnete približno 5 sekund po pritisku gumba za vklop. (Najprej nastavite A/V izhod na Med projekcijo .) Upoštevajte, da bo projektor v spodnjih primerih morda potreboval dalj časa, da bo pripravljen na uporabo: <ul style="list-style-type: none"> Med projiciranjem prek vrat USB na projektorju Med projiciranjem s funkcijo Screen Mirroring Če je bila skupna raba gladke plošče prekinjena v prejšnji seji (EB-735Fi/EB-725Wi) Če želite obnoviti vsebino gladke plošče iz prejšnje seje (EB-735Fi/EB-725Wi) |
| Indikatorji | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Izklopljeno , da izklopite opozorilne lučke na projektorju. |
| Smerna tipka inv | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da obrnete smer puščične tipke nadzorne plošče, da se ujema s položajem namestitve projektorja. |
| Predvajanje vsebine (EB-755F/EB-750F) | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da znova predvajate seznam predvajanja. |
| Učinek prekrivanja (EB-755F/EB-750F) | Učinek prekrivanja Filter oblike Barvni filter Svetlost | Doda barvne učinke in učinke oblike na projicirano sliko. Ta nastavev ni prikazana, če uporabljate funkcijo Prelivanje robov . |
| Pregledovalnik USB (EB-755F/EB-750F) | — | Izbere in predvaja seznam predvajanja, shranjen na bliskovnem pomnilniku USB. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|----------|---|
| Ponastavi nastavitve možnosti Delovanje | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Delovanje na privzete. |

» Sorodne povezave

- "Projiciranje v načinu za predvajanje vsebine" [str.134](#)
- "Prilagajanje svetlosti" [str.88](#)

Nastavitve v meniju **Upravljanje** omogočajo prilagoditev različnih skrbniških funkcij projektorja.

| | |
|---------------------------|--|
| Pogosto uporabljeni el... | Upravljanje |
| Slika | Uporabniški gumb Način osvetlitve |
| Signal V/I | Uporabnikov logo |
| Namestitev | Uporabniški vzorec |
| Prikaz | Zaklep delovanja Izklopljeno |
| Delovanje | Enakomerne barve |
| Upravljanje | Način osvežitve |
| Omrežje | Umerjanje luči |
| Pisalo/dotik | Datum in čas |
| Interaktivno | Urnik |
| Pomnilnik | Napaj. brezžični LAN |
| ECO | Diagnoza brezž. LAN 1 |
| Začetne/vse nastavitve | Mesto shran. dnev. USB in not. pomnilnik |
| | Območje pak. nast. |
| | Jezik Slovenščina |
| | Informacije |
| | Prikaži dnevnik |
| | Ponastavi nastavitve možnos... |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Uporabniški gumb | Na voljo so različne možnosti menija | Dodeli možnost menija gumbu [User] na daljinskem upravljalniku za dostop z enim dotikom. |
| Uporabnikov logo | Začni nastavitev Ponastavi | Ustvari zaslon, ki ga prikaže projektor za svojo prepoznavo in večjo varnost. |
| Uporabniški vzorec | — | Zajame projicirani zaslon in ga shrani kot vzorec za prikaz. Izberite Prikaz vzorca v meniju Prikaz , da prikažete shranjeni vzorec. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------|--|--|
| Zaklep delovanja | Polni zaklep Razen za gumb za vklop/izklop Izklopljeno | Upravlja varnostni zaklep gumbov projektorja: <ul style="list-style-type: none"> Polni zaklep: zaklene vse gumb. Razen za gumb za vklop/izklop: zaklene vse gumb razen gumba za vklop/izklop. Izklopljeno: gumbi niso zaklenjeni. |
| Enakomerne barve | Enakomerne barve | Nastavite na Vklopljeno , da prilagodite ravnovesje barvnega tona na celotnem zaslonu. |
| | Regul. nivo | Nastavi regul. nivo. |
| | Začni prilagajanje | Posamično prilagodi rdeči, zeleni in modri barvni ton za izbrano območje. |
| | Ponastavi | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Enakomerne barve na privzete. |
| Način osvežitve | Časomer | Nastavi časovno obdobje, v katerem projektor prikazuje osvežitev slike. |
| | Sporočila | Nastavite na Vklopljeno , da prikažete sporočilo, ki vas obvešča o tem, da je projektor v načinu osvežitve. |
| | Začetek | Zažene način osvežitve, ki izbriše vse projicirane prejšnje slike in izklopi projektor po določenem času. Pritisnite poljubni gumb na daljinskem upravljalniku, da prekličete ta postopek. |
| Umerjanje luči | Zaženi zdaj | Zažene umerjanje luči za ohranjanje barvnega ravnovesja trenutno projicirane slike. Umerjanja morda ne boste mogli zagnati, če je temperatura okolja projektorja izven referenčnih vrednosti. (Za čim boljše rezultate po vklopu projektorja počakajte 30 minut, preden izvedete umerjanje.) |
| | Zaženi občasno | Nastavite na Vklopljeno , če želite občasno izvesti umerjanje svetlobnega vira na vsakih 100 ur uporabe. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------|---|---|
| | Zadnji zagon | Prikaže datum in čas zadnjega umerjanja luči. |
| Datum in čas | Datum in čas Poletni čas Internetni čas | Prilagodi nastavitve datuma in časa v projektorju. Izberite Poletni čas , da nastavite nastavitve poletnega časa za vašo regijo. Izberite Internetni čas , da samodejno pridobite čas od internetnega časovnega strežnika. |
| Urnik | — | Razporedi samodejno izvedbo dogodkov projektorja ob izbranih datumih in urah. |
| Napaj. brezžični LAN | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite projicirati sliko prek brezžičnega omrežja LAN. Če ne želite vzpostaviti povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja, ga izklopite, da drugim osebam preprečite nepooblaščen dostop. |
| Diagnoza brezž. LAN | Izhod Ping Naslov IP Ping do prekinitve Začetek | Pošlje Ping za potrditev stanja komunikacije. |
| Mesto shran. dnev. | Notranji pomnilnik USB in not. pomnilnik | Nastavi mesto za shranjevanje napake in dnevniških datotek delovanja. Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno . (EB-755F/EB-750F) |
| Območje pak. nast. | Vse Omejeno | Izberite Vse , če želite prekopirati vse nastavitve menija projektorja s funkcijo množične nastavitve. Izberite Omejeno , če ne želite kopirati teh nastavitvev: <ul style="list-style-type: none"> Nastavitve Zaščita z geslom EDID v meniju Signal V/I Nastavitve menija Omrežje |
| Jezik | Na voljo je več jezikov | Izberite jezik za meni projektorja in sporočila. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|--|---|
| Informacije | Različne informacije | Prikazuje informacije o projektorju in vhodnih virih. Prikazani predmeti so odvisni od trenutnega vhodnega vira. |
| Prikaži dnevnik | Opozorilo o temp. Zgod. vklopa/izklopa | Prikaže dnevniške podatke, shranjene na mesto, ki je določeno z nastavitvijo Mesto shran. dnev. |
| Ponastavi nastavitve možnosti Upravljanje | — | Vse vrednosti nastavitvev v meniju Upravljanje ponastavi na privzete nastavitve, razen naslednjih nastavitvev: <ul style="list-style-type: none"> Uporabniški vzorec Jezik |



Ko **Zaščita menija** za **Urnik** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitvev v meniju **Urnik**. Najprej nastavite funkcijo **Zaščita menija** za **Urnik** na **Izklopljeno**.

» Sorodne povezave

- "Seznam kod Event ID" [str.227](#)
- "Shranjevanje slike logotipa uporabnika" [str.143](#)
- "Shranjevanje uporabniškega vzorca" [str.145](#)
- "Zaklepanje gumbov projektorja" [str.162](#)
- "Prilagajanje enakomernosti barv" [str.149](#)
- "Nastavitev datuma in ure" [str.51](#)
- "Časovno programiranje dogodkov projektorja" [str.208](#)
- "Izbira jezika menijev projektorja" [str.53](#)

Seznam kod Event ID

Če možnost **Event ID** na zaslonu **Informacije** prikazuje številko kode, na tem seznamu poiščite Event ID, da najdete rešitev za težavo projektorja, povezano s to kodo.

Če težave ne morete odpraviti, se za tehnično podporo obrnite na skrbnika omrežja ali podjetje Epson.

| Koda za Event ID | Vzrok in rešitev |
|--|--|
| 0026 0032 0036 0037 | Prišlo je do napake pri komunikaciji funkcije Screen mirroring. Izklopite in znova vklopite projektor ali znova zaženite omrežno programsko opremo. |
| 0027 0028 0029 0030 0031 0035 | Komunikacija funkcije Screen Mirroring ni stabilna. Preverite stanje omrežne komunikacije, počakajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem. |
| 0023 0024 0025 | Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu s podatki o omrežju ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike. Če s tem ne odpravite težave, znova zaženite projektor in priključene naprave ter preverite nastavitve povezave. |
| 0043 | Oblika zapisa videa ni podprta. Spremenite ločljivost mobilne naprave in nato znova vzpostavite povezavo. Ali pa spremenite nastavitve Prilagodi delovanje za projektor in nato znova vzpostavite povezavo. |
| 0432 0435 | Omrežna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite. |
| 0433 | Prenesениh slik ni mogoče prikazati. Znova zaženite omrežno programsko opremo. |
| 0434 0481 0482 0485 | Nestabilna omrežna komunikacija. Preverite stanje omrežne komunikacije, počakajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem. |
| 0483 04FE | Omrežna programska oprema se je nepričakovano zaprla. Preverite stanje omrežne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite projektor. |
| 0484 | Komunikacija z računalnikom je bila prekinjena. Znova zaženite omrežno programsko opremo. |

| Koda za Event ID | Vzrok in rešitev |
|------------------|---|
| 0479 04FF | Prišlo je do sistemske napake projektorja. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite. |
| 0891 | Dostopne točke z enakim SSID-jem ni mogoče najti. Računalnik, dostopno točko in projektor nastavite na enak SSID. |
| 0892 | Vrsta preverjanja pristnosti WPA/WPA2/WPA3 se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne. |
| 0893 | Tip šifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitve brezžičnega omrežja pravilne. |
| 0894 | Komunikacija z nepooblaščenim dostopno točko je bila prekinjena. Obrnite se na skrbnika omrežja. |
| 0895 | Komunikacija s priključeno napravo je bila prekinjena. Preverite stanje povezave vaše naprave. |
| 0898 | Pridobitev DHCP ni uspela. Prepričajte se, da strežnik DHCP deluje pravilno. Če ne uporabljate strežnika DHCP, na projektorju nastavitev DHCP nastavite na Izklopljeno v meniju Omrežje . ☛ Omrežje > Nastavitve omrežja > Žično lokal. omrežje > Nastavitve IP > DHCP ☛ Omrežje > Nastavitve omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve IP > DHCP |
| 0899 | Druge komunikacijske napake. |
| 089A | Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omrežjem. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno. |
| 089B | Preverjanje pristnosti strežnika EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno. |
| 089C | Preverjanje pristnosti odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno. |
| 089D | Izmenjava ključev ni uspela. Preverite varnostne nastavitve brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno. |
| 0920 | Notranja baterija, ki shranjuje nastavitve datuma in ure projektorja, je skoraj prazna. Za pomoč se obrnite na proizvajalca Epson. |

| Koda za Event ID | Vzrok in rešitev |
|------------------|---|
| 0B01 | Notranjega pomnilnika ni bilo mogoče pravilno zaznati. Izklopite projektor in odklopite napajalni kabel, nato znova priključite napajalni kabel in vklopite projektor. Ko vklopite projektor, sta varnostni certifikat in adresar izbrisana. Če težave s tem ne odpravite, se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |
| 0BFF | Prišlo je do napake v funkciji table. Ponovno zaženite projektor. |

Nastavitve v meniju **Omrežje** vam omogočajo, da si ogledate informacije o omrežju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrežja.

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Omrežje |
| Slika | Informacije o brezžičnem LAN |
| Signal V/I | Informacije o žičnem lokalne... |
| Namestitev | Nastavitve omrežja |
| Prikaz | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Delovanje | Pisalo/dotik |
| Upravljanje | Samodejno umerjanje |
| Omrežje | Ročno umerjanje |
| Pisalo/dotik | Enota na dotik |
| Interaktivno | Namestitev projektorjev |
| Pomnilnik | Lebdenje pisala |
| ECO | Interaktivnost računalnika |
| Začetne/vse nastavitve | Ponastavi nastavitve možnos... |
| | Interaktivno |
| | Funkcija risanja |
| | Prikaz orodnih vrstic |
| | Prikaži območje risanja |
| | Potrdi čišč. zasl. |



Ko možnost **Zaščita menija** za **Omrežje** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitve omrežja. Najprej nastavite funkcijo **Zaščita menija** za **Omrežje** na **Izklopljeno**.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|----------------------|--|
| Informacije o brezžičnem LAN. | Različne informacije | Prikaže stanje in podrobnosti brezžičnega omrežja. |
| Informacije o žičnem lokalnem omrežju | Različne informacije | Prikaže stanje in podrobnosti žičnega omrežja. |
| Informacije o kanalu Art-Net (EB-755F/EB-750F) | Različne informacije | Prikaže funkcije projektorja in nastavitve, dodeljene kanalom Art-Net. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------------------|----------|---|
| Nastavitve omrežja | — | Konfigurira nastavitve omrežja projektorja. Podrobnosti o funkciji Nastavitve omrežja najdete v tabeli manija »Omrežje«. |
| Ponastavi nastavitve možnosti Omrežje | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Omrežje na privzete. |



Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja" [str.230](#)
- "Definicije kanalov Art-Net" [str.204](#)

Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja

Nastavitve v meniju **Nastavitve omrežja** omogočajo izbiro osnovnih omrežnih nastavitvev.



Če za povezavo uporabljate brezžični LAN, preverite naslednje, da omogočite nastavitve za brezžični LAN:

- Vklopite nastavitve **Napaj. brezžični LAN** v meniju projektorja **Upravljanje**.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------------|---|---|
| Ime projektorja | Največ 16 enobajtnih alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: " * + , / : ; < = > ? [\] ` presledkov) | Vnesite ime za prepoznavo projektorja v omrežju. |
| Geslo za Remote | Do 8 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: * : presledkov) | Vnesite geslo za dostop do projektorja prek funkcije Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je EPSONREMOTE , privzeto geslo pa je guest .) Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Predvajanje vsebine nastavljena na Izklopljeno . (EB-755F/EB-750F) |
| Geslo za Web | Do 8 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: * : presledkov) | Vnesite geslo za dostop do projektorja prek omrežja. (Uporabniško ime je EPSONWEB , privzeto geslo pa je admin .) |
| Vmesnik za nadzor prioritete | Žični LAN Brezžični LAN | Nastavi prednostni prehod. |
| Preprosta dostopna točka | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite način preproste dostopne točke za neposredno povezovanje med projektorjem in vhodnimi napravami. Prepričajte se tudi, da: <ul style="list-style-type: none"> • Uporabljate Način hitre povezave programa Epson iProjection • Uporaba povezave Screen Mirroring Nastavitev se prikaže samo tedaj, ko je funkcija Napaj. brezžični LAN nastavljena na Vklopljeno . |
| SSID | Samodejno dodeljen SSID | Prikaže SSID projektorja za izbiro v vaši napravi v povezavah preproste dostopne točke. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------|--|--|
| Varnost | WPA2-PSK | Prikaže varnostni tip za preprosto dostopno točko. |
| Geslo | Različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 63 znakov | Vnesite geslo projektorja za vnos v vašo napravo v povezavah preproste dostopne točke. |
| Kanal | Na voljo je več kanalov | Nastavite frekvenčni pas (kanal) z uporabo povezav preprostih dostopnih točk. |
| Brezžični LAN | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Brezžični LAN . |
| Žični LAN | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Žični LAN . |
| Obvestilo o pošti | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Obvestilo o pošti . |
| Nadzor projektorja | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Nadzor projektorja . |
| Omrežna projekcija | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Omrežna projekcija . |

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Brezžični LAN" [str.231](#)
- "Meni Omrežje – meni Žični LAN" [str.234](#)
- "Meni Omrežje – meni Obvestilo o pošti" [str.234](#)
- "Meni Omrežje – meni Nadzor projektorja" [str.235](#)
- "Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje" [str.236](#)

Meni Omrežje – meni Brezžični LAN

Nastavitve v meniju **Brezžični LAN** vam omogočajo, da izberete nastavitve za brezžično lokalno omrežje.



- Vključite nastavev **Napaj. brezžični LAN** v meniju projektorja **Upravljanje**.
- Če niste namestili izbirnega modula za brezžično lokalno omrežje, izklopite nastavev **Preprosta dostopna točka**, da boste lahko izbrali nastavitve za brezžični LAN.

Priporočamo vam, da pri vzpostavljanju povezave z brezžičnim omrežjem nastavite varnost. Pri nastavljanju varnosti upoštevajte navodila skrbnika omrežja, s katerim vzpostavljate povezavo.

WPA je standard šifriranja, ki izboljšuje varnost brezžičnih omrežij. Projektor podpira način šifriranja AES.



WPA2/WPA3-EAP in WPA3-EAP ne podpirata varnosti WPA3 192-bit.

| Nastavev | Možnosti | Opis |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Iskanje dostopne točke | Prikaz Iskanja | Poiščite razpoložljive dostopne točke brezžičnega omrežja. Odvisno od nastavev dostopnih točk morda ne bodo prikazane na seznamu. |
| SSID | Do 32 alfanumeričnih znakov | Vnesite SSID (ime omrežja) brezžičnega LAN sistema, s katerim projektor vzpostavlja povezavo. |
| Varnost | WPA2/WPA3-PSK | Poveže v osebni načinu WPA2/WPA3. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke. Nastavite geslo, ki je enako za dostopno točko. |
| | WPA2/WPA3-EAP | Poveže v načinu WPA2/WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke. |

| Nastavev | Možnosti | Opis |
|---|--|--|
| | WPA3-PSK | Komunikacija poteka v načinu varnosti WPA3. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo. |
| | WPA3-EAP | Poveže v načinu WPA3 za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitve dostopne točke. |
| | Odprto | Varnost ni nastavljena. |
| Geslo (Za varnost WPA2/WPA3-PSK in WPA3-PSK) | Različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 63 znakov | Vnesite predhodno prejeto geslo, ki ste ga uporabili pri omrežju. Ko vnesete geslo in pritisnete [Enter], je vrednost določena in prikazana kot zvezdica (*). Priporočamo, da geslo iz varnostnih razlogov občasno spremenite. Če ponastavite nastavitve omrežja, je geslo ponastavljeno na začetno geslo. |
| Vrsta EAP (Za varnost WPA2/WPA3-EAP in WPA3-EAP) | PEAP | Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. |
| | PEAP-TLS | Protokol za preverjanje pristnosti, ki se uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. Nastavite ga, če uporabljate potrdilo stranke. |
| | EAP-TLS | Protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja za uporabo potrdila stranke. |
| | EAP-FAST | To možnost izberite, kadar uporabljate te protokole za preverjanje pristnosti. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| Uporabniško ime | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite uporabniško ime za omrežje. Če želite dodati ime domene, ga dodajte pred uporabniško ime in ločite s poševnico nazaj (domena\uporabniško ime). Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko. |
| Geslo | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite geslo za preverjanje pristnosti. Ko vnesete geslo in izberete Nastavi , se geslo prikaže kot zvezdica (*). Nastavitev je prikazana le, če je Vrsta EAP nastavljena na PEAP ali EAP-FAST . |
| Potrdilo stranke | — | Uvozi potrdilo stranke. Nastavitev je prikazana le, če je Vrsta EAP nastavljena na PEAP-TLS ali EAP-TLS . |
| Preveri potrdilo strežnika | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da preverite potrdilo strežnika, če je bil nastavljen CA certifikat. |
| CA certifikat | — | Uvozi CA certifikat. |
| Ime strežnika RADIUS | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite ime strežnika za preverjanje. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------------------|---|--|
| Nastavitve IP | DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda | Nastavite DHCP na Vklopljeno , če vaše omrežje samodejno dodeli naslove; ali Izklopljeno za ročen vnos podatkov Naslov IP , Podomrežna maska in Naslov prehoda , pri čemer za vsako polje uporabite od 0 do 255. Ne uporabite teh naslovov: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255) za naslov IP, 255.255.255.255 ali 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za podomrežno masko in 0.0.0.0, 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za naslov prehoda. |
| Strežnik DNS 1 Strežnik DNS 2 | Različni naslovi IP | Vnesite naslov IP za strežnik DNS, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255. Strežnik DNS razrešuje imena gostiteljev. Teh naslovov IP ne smete uporabiti: 127.x.x.x (kjer je x številka med 0 in 255). Če te nastavitve niso določene, se podatki strežnika DNS pridobijo prek DHCP. |
| IPv6 | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6. Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PjLink je podprto s protokolom IPv6. |
| Samod. konfiguracija | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika. |
| Uporabi začasni naslov | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite uporabiti začasni naslov IPv6. |
| IP naslov zaslona | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da prikažete naslov IP na zaslonu s podatki o omrežju in začetnem zaslonu. |

Meni Omrežje – meni Žični LAN

Nastavitve v meniju **Žični LAN** vam omogočajo izbiro nastavitve žičnega omrežja LAN.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------------------|---|--|
| Nastavitve IP | DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda | Nastavite DHCP na Vklopljeno , če vaše omrežje samodejno dodeli naslove; ali Izklopljeno za ročen vnos podatkov Naslov IP , Podomrežna maska in Naslov prehoda , pri čemer za vsako polje uporabite od 0 do 255. Ne uporabite teh naslovov: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255) za naslov IP, 255.255.255.255 ali 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za podomrežno masko in 0.0.0.0, 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za naslov prehoda. |
| Strežnik DNS 1 Strežnik DNS 2 | Različni naslovi IP | Vnesite naslov IP za strežnik DNS, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255. Strežnik DNS razrešuje imena gostiteljev. Ne smete uporabiti teh naslovov IP: 127.x.x.x (kjer je x številka med 0 in 255). Če te nastavitve niso določene, se podatki strežnika DNS pridobijo prek DHCP. |
| IPv6 | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6. Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PLink je podprto s protokolom IPv6. |
| Samod. konfiguracija | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika. |
| Uporabi začasni naslov | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite uporabiti začasni naslov IPv6. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------|---------------------------|---|
| IP naslov zaslona | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da prikazete naslov IP na zaslonu s podatki o omrežju in začetnem zaslonu. |

Meni Omrežje – meni Obvestilo o pošti

Nastavitve v meniju **Obvestilo o pošti** omogočajo prejem e-poštnega obvestila, če v projektorju pride do težave ali opozorila.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Obvestilo o pošti | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite poslati e-pošto na prej določene naslove, v primeru težave s projektorjem ali opozorila. |
| Strežnik SMTP | Različni naslovi IP | Vnesite naslov IP za strežnik SMTP projektorja, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255). |
| Preverjanje pristnosti | Odprto Auth SSL TLS | Izberite tip prever. prist. strežnika SMTP. |
| Številka vrat | 1 do 65535 (privzeta je 25) | Vnesite številko za številko vrat strežnika SMTP. |
| Uporabniško ime | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite uporabniško ime za strežnik SMTP. |
| Geslo | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite geslo za preverjanje pristnosti na strežniku SMTP. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---|---|
| Od | Do 64 alfanumeričnih znakov | Vnesite e-poštni naslov pošiljatelja. |
| Nastavitev naslova 1 Nastav. naslova 2 Nastav. naslova 3 | (teh znakov ne smete uporabljati: " () , ; < > [\] presledkov) | Vnesite e-poštni naslov in izberite opozorila, ki jih želite prejemati. |

Meni Omrežje – meni Nadzor projektorja

Nastavitve menija **Nadzor projektorja** vam omogočajo izbiro nastavitvev za nadzor projektorja prek omrežja.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------|---|--|
| PJLink | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite funkcijo Obvestilo PJLink. |
| Geslo PJLink | Do 32 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @) | Vnesite geslo za uporabo protokola PJLink za upravljanje projektorja. |
| Nasl. IP za obve. | Različni naslovi IP | Vnesite naslov IP, ki bo prejel stanje delovanja projektorja, kadar je funkcija obvestila PJLink omogočena. V vsako naslovno polje vnesite od številke 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255). |
| SNMP | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite nadzirati projektor z uporabo SNMP. Za nadzor projektorja morate v računalnik namestiti program za upravljanje SNMP. SNMP mora upravljati skrbnik omrežja. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---|--|
| IP naslov 1 pasti IP naslov 2 pasti | Različni naslovi IP | Vnesite največ dva naslova IP za prejetje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255). |
| Ime skupnosti | Do 32 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @) | Vnesite ime skupnosti SNMP. |
| AMX Device Discovery | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite omogočiti zaznavanje projektorja s funkcijo AMX Device Discovery. |
| Crestron Connected | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno samo pri nadzoru ali upravljanju projektorja prek omrežja s sistemom Crestron Connected. Če omogočite Crestron Connected, onemogočite funkcijo Epson Message Broadcasting v programski opremi Epson Projector Management. |
| Control4 SDDP | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite omogočiti pridobivanje podatkov o napravi prek protokola Control4 SDDP (Simple Device Discovery Protocol). |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Art-Net (EB-755F/EB-750F) | Vključeno Izključeno | <p>To možnost nastavite na Vključeno, če želite upravljati projektor s protokolom Art-Net.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omrežje: vnesite številko za omrežje projektorja med 0 in 127 (privzeta vrednost je 0). • Podomrežje: vnesite številko za podomrežje projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0). • Univerzum: vnesite številko za omrežje projektorja med 0 in 15 (privzeta vrednost je 0). • Začetni kanal: vnesite začetni kanal, ki upravlja protokol Art-Net med 1 in 500 (privzeta vrednost je 1). |
| Zaščiti HTTP | Vključeno Izključeno | Za večjo varnost je komunikacija med projektorjem in računalnikom v funkciji Spletni kontrolnik šifrirana. Pri nastavljanju varnosti prek funkcije Spletni kontrolnik vam priporočamo, da izberete nastavev Vključeno . |
| Potrdilo spletnega strežnika | — | Uvozi potrdilo spletnega strežnika za varni HTTP. |

Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje

Nastavitve v meniju **Omrežno projiciranje** omogočajo izbiro nastavitvev, povezanih z omrežnim projiciranjem.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------|-------------------------|--|
| Šifra projektorja | Vključeno Izključeno | To možnost nastavite na Vključeno , da omogočite geslo za zaščito in tako osebam, ki niso v istem prostoru kot projektor, preprečite dostop do projektorja. Za dostop do projektorja in deljenje trenutnega zaslona morate z Epson iProjection iz računalnika vnesti prikazano naključno šifro. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Epson iProjection | Vključeno Izključeno | Nastavite na Vključeno , če želite uporabiti Epson iProjection. |
| Prikaz SSID | Vključeno Izključeno | Nastavite na Vključeno , da prikažete SSID na zaslonu s podatki o omrežju in začetnem zaslonu. |
| Prikaz LAN info | Besed. in koda QR Besedilo | Nastavi obliko prikaza podatkov o omrežju za projektor. Mobilno napravo lahko prek omrežja povežete s projektorjem s preprostim branjem kode QR s programom Epson iProjection. |
| Geslo moderatorja | Štirimestna številka | Vnesite geslo za dostop do projektorja kot moderator prek Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.) |
| Prikaz šifre na zaslonu | Vključeno Izključeno | Nastavite na Vključeno za prikaz šifre projektorja na projicirani sliki, kadar do projektorja dostopate z napravo Epson iProjection. Na voljo, če je možnost Šifra projektorja nastavljena na Vključeno . |
| Screen Mirroring | Vključeno Izključeno | Nastavite na Vključeno , če želite uporabljati funkcijo Screen Mirroring. |
| Prekini povezavo | Vključeno Izključeno | Nastavite na Vključeno , da omogočite, da projiciranje prekinete drug uporabnik. Če želite uporabljati dva vira Screen Mirroring, nastavite funkcijo na Izključeno . |
| Prilagodi delovanje | 1 2 3 4 | Nastavi hitrost/kakovost Screen Mirroring. 1: poveča kakovost slike. 4: poveča hitrost obdelave. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---------------------------|---|
| Zajem (EB-735Fi/EB-725 Wi) | Omogočeno Onemogočeno | Nastavite na Omogočeno , da omogočite zajeme slik Screen Mirroring z orodji orodne vrstice gladke plošče. Če možnost nastavitve na Omogočeno , je funkcija HDCP onemogočena in morda ne boste mogli projicirati vsebine s funkcijo HDCP. |
| Informacije o možnosti Screen Mirroring. | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da prikazete informacije o povezavi, ko projicirate prek vira Screen Mirroring. |
| Message Broadcasting | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , če želite prejemati sporočila programa Epson Projector Management. Za podrobnosti glejte <i>Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management</i> . Nastavitev je prikazana le, če je Crestron Connected nastavljen na Izklopljeno . |
| Skupna raba zaslona | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite skupno rabo zaslona med omrežnimi projektorji. |

» Sorodne povezave

- "Skupna raba zaslona" [str.186](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Nastavitve v meniju **Pisalo/dotik** vam omogočajo nastavev uporabe interaktivnega pisala in dejanj z dotikom s prstom.

Ta meni se prikaže samo za EB-735Fi/EB-725Wi.

| | |
|---------------------------|---|
| Pogosto uporabljeni el... | Pisalo/dotik |
| Slika | Samodejno umerjanje |
| Signal V/I | Ročno umerjanje |
| Namestitev | Enota na dotik |
| Prikaz | Namestitev projektorjev |
| Delovanje | Lebdenje pisala Vklopljeno |
| Upravljanje | Interaktivnost računalnika |
| Omrežje | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Pisalo/dotik | Interaktivno |
| Interaktivno | Funkcija risanja Vklopljeno |
| Pomnilnik | Prikaz orodnih vrstic Vedno pokaži |
| ECO | Prikaži območje risanja |
| Začetne/vse nastavitve | Potrdi čišč. zasl. Vklopljeno |
| | Dejanje gumba pisala Radirka |
| | Prikaži uro Datum in čas |
| | Datum YYYY-MM-DD |
| | Čas HH:MM |
| | Tiskanje |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------|-------------------|--|
| Samodejno umerjanje | — | Začne umerjanje za delovanja peresa. |
| Ročno umerjanje | | |
| Enota na dotik | Napajanje | Nastavite na Vklopljeno , da vklopite napajanje enote na dotik. |
| | Nastavitve dotika | Prilagodi kot za razpršitev laserske svetlobe, da lahko natančno zazna položaje dotika s prstom. |
| | Umerjanje dotika | Izvede umerjanje za uporabo prstov pri opravih na dotik. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------------|---------------------------|---|
| | Območje kalibracije | Če so poteze upravljanja z dotikom zaznane kot vlečenje, izberite možnost Široko , da razširite območje kalibracije |
| Namestitev projektorjev | Intenzivnost infrardeče | Če je delovanje orodja Interactive Pen nestabilno zaradi motenj infrardeče svetlobe, izberite možnost Močno |
| | Sinh. projektorjev | Če so projektorji povezani z izbirnim kompletom kablov za daljinski upravljalnik, izberite Žično . |
| Lebdenje pisala | Vklopljeno Izklopljeno | Če je ta možnost nastavljena na Vklopljeno , bo kazalec sledil konici pisala, medtem ko jo držite nad zaslonom in premikate. |
| Interaktivnost računalnika | Način sledenja pisala | Izbere tip naprave pisala, ki ga prepozna OS. Za Windows ali Mac (vključno s funkcijo rokopisa) izberite Način pisala , za Ubuntu pa izberite Način miške . |
| | Pritisni in pridrži | Če je ta možnost nastavljena na Desni klik , dolgi pritisk konice pisala ali prsta deluje kot desni klik. |
| | Delovanje konice pisala | Dodeli Desni klik ali Levi klik konici pisala. |
| | USB-B2 | Določi vrata HDMI za računalnik, ki je povezan z vrati USB-B2, ko s tem računalnikom uporabljate interaktivne funkcije. |
| | Avto nast. obm. pis. | Nastavite na Vklopljeno , da samodejno prilagodite območje pisala, ko se spremeni ločljivost povezanega računalnika. To možnost nastavite na Izklopljeno , če ne želite samodejno prilagoditi območja pisala, ki je bilo prilagojeno ročno. |
| | Roč. nast. obm. pis. | Samodejno prilagodi območje pisala. Nastavitev je prikazana samo, če vklopite možnost Interaktivnost računalnika . |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|----------|---|
| Ponastavi nastavitve možnosti Pisalo/dotik | — | Ponastavi vse vrednosti prilagoditev v meniju Pisalo/dotik na privzete nastavitve. |

Nastavitve v meniju **Interaktivno** omogočajo prilagoditev različnih interaktivnih funkcij projektorja.

Ta meni se prikaže samo za EB-735Fi/EB-725Wi.

| Pogosto uporabljeni el... | Interaktivno | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Slika | Funkcija risanja | Vklopljeno |
| Signal V/I | Prikaz orodnih vrstic | Vedno pokaži |
| Namestitev | Prikaži območje risanja | |
| Prikaz | Potrdi čišč. zasl. | Vklopljeno |
| Delovanje | Dejanje gumba pisala | Radirka |
| Upravljanje | Prikaži uro | Datum in čas |
| Omrežje | Datum | YYYY-MM-DD |
| Pisalo/dotik | Čas | HH:MM |
| Interaktivno | Tiskanje | |
| Pomnilnik | Shrani | |
| ECO | Pošta | |
| Začetne/vse nastavitve | Imenik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | Pomnilnik | |
| | Shrani pomnilnik | |
| | Naloži pomnilnik | |
| | Preimenuj pomnilnik | |



Ko **Zaščita menija** za meni **Interaktivno** nastavite na **Vklopljeno**, ne morete spremeniti nastavitve v meniju **Interaktivno**. Najprej nastavite funkcijo **Zaščita menija** za meni **Interaktivno** na **Izklopljeno**.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Funkcija risanja | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno za prikaz interaktivne orodne vrstice. |
| Prikaz orodnih vrstic | Vedno pokaži Skrij za določen čas | Določi, kdaj prikazati interaktivno orodno vrstico. |
| Prikaži obm. risanja | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da prikažete območje risanja. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---|--|
| Potrdi čišč. zasl. | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavit na Vklopljeno , da prikažete potrditveni zaslon pred izbrisom vsebine, narisane na projicirani zaslon. |
| Dejanje gumba pisala | Orodna vrstica za risanje Radirka Počisti zaslon Izklopljeno | Nastavi funkcijo gumba na strani interaktivnega pisala. |
| Prikaži uro | Datum in čas Datum Čas Izklopljeno | Nastavi prikaz datuma in časa v spodnji orodni vrstici tabelnega načina. Najprej nastavite nastavitve za Datum in čas v meniju projektorja Upravljanje . |
| Tiskanje | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Tiskanje . |
| Shrani | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Shrani . |
| Pošta | — | Podrobnosti najdete v tabeli Pošta . |
| Imenik | — | Podrobnosti najdete v tabeli menija Imenik . |
| Ponastavi nastavitve možnosti Interaktivno | — | Ponastavi vse nastavitvene vrednosti v meniju Interaktivno na privzete. |

» Sorodne povezave

- "Meni Interaktivno – Meni Tiskanje" [str.240](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Shrani" [str.241](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Pošta" [str.242](#)
- "Meni Interaktivno – Meni Imenik" [str.242](#)

Meni Interaktivno – Meni Tiskanje

Nastavitve v meniju **Tiskanje** omogočajo izbiro nastavitve tiskanja.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------|---|---|
| Tiskalnik | Tiskalnik USB Omrežni tiskalnik Izklopljeno | Nastavi privzeti tiskalnik, ki bo uporabljen za tiskanje. |
| Naslov tiskalnika | Različni naslovi IP | Vnesite IP naslov omrežnega tiskalnika. Ne uporabljajte naslednjih naslovov IP: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (pri čemer je x številka med 0 in 255). Za ponastavitev naslova IP na privzeto vrednost vnesite 0.0.0.0. |
| Tip tiskalnika | Samodejno zaznavanje Združljiv s PCL6 ESC/P-R | Nastavi tip povezanega tiskalnika. V večini primerov je najbolje pustiti nastavev Samodejno zaznavanje . |
| Vrsta PCL | Normalno Način 1 Način 2 | Če tiskanje s tiskalnikom PCL6 v načinu Normalno ni mogoče, poskusite preklopiti na način Način 1 ali Način 2 . Če se ta nastavev ne ujema z vrsto tiskalnika in nastavitvami priključenega omrežnega tiskalnika, morda ne bo mogoče pravilno tiskati. |
| Preizkusno tiskanje | — | Natisne preizkusno stran. |
| Privzeta velikost papirja | A4 Letter | Nastavi privzeto velikost papirja. |

Meni Interaktivno – Meni Shrani

Nastavitve v meniju **Shrani** omogočajo izbiro nastavitvev shranjevanja.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Pomnilniška naprava USB | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da shranite datoteko na pomnilniško napravo USB. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------|--|---|
| Računalnik prek kabla USB | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da shranite datoteko na napravo, priključeno na projektor s kablom USB. |
| Omrežna mapa | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da shranite datoteko v omrežno mapo. |
| Strežnik CIFS | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati " * + , ; < = > ? [\] ` in presledkov) | Vnesite naslov IP ali FQDN (popolnoma določeno ime domene) za strežnik CIFS. Ne uporabljajte naslednjih naslovov IP: 127.x.x.x, 192.9.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (pri čemer je x številka med 0 in 255). Če navedete FQDN, morate nastaviti strežnik DNS. |
| Pot deljene mape | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: " * / : < > ? in) | Vnesi ime omrežne mape v »ime za skupno rabo\ime mape« ali »ime za skupno rabo«. |
| Uporabniško ime | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite uporabniške ime, ki bo v omrežni mapi imelo dovoljenje za branje/pisanje. Vnesete lahko tudi ime domene, tako da jo dodate pred uporabniško ime in ločite s poševnico nazaj (domena\uporabniško ime). |
| Geslo | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite geslo za uporabniško ime. Ko vnesete geslo in izberete OK , se geslo prikaže kot zvezdica (*). |
| Preverite povezavo | — | Preizkusi omrežno povezavo. |
| Vedno uporabi geslo | Vklopljeno Izklopljeno | Izberite možnost Vklopljeno , da za datoteko vedno nastavite geslo. Ko je izbrana možnost Vklopljeno , lahko datoteke shranjujete samo v tabelnem načinu in v oblikah PDF ali EWF2. |

Meni Interaktivno – Meni Pošta

Nastavitve v meniju **Pošta** omogočajo izbiro nastavitvev e-pošte.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------|--|---|
| Funkcija pošte | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da omogočite pošiljanje e-pošte, ki vsebuje zajete slike gladke plosče. |
| Strežnik SMTP | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati " * + , ; < = > ? [\] ` in presledkov) | Vnesite naslov IP ali FQDN (popolnoma določeno ime domene) za strežnik SMTP. Ne uporabljajte naslednjih naslovov IP: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (pri čemer je x številka med 0 in 255). Če navedete FQDN, morate nastaviti strežnik DNS. |
| Preverjanje pristnosti | Odperto Auth SSL TLS | Nastavi tip preverjanja pristnosti, ki ga pričakuje strežnik SMTP. |
| Številka vrat | Od 1 do 65535 | Privzeta vrata se razlikujejo glede na nastavitev možnosti Preverjanje pristnosti : 25 za Odperto , 465 za SSL in 587 za TLS . |
| Uporabniško ime | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite uporabniško ime za strežnik SMTP. |
| Geslo | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite geslo za strežnik SMTP. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------------|---|---|
| Od | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: " () , ; < > [\] in presledkov) | Vnesite e-poštni naslov, ki bo prikazan pošiljatelju. |
| Privzeti e-poštni naslov | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: " () , ; < > [\] in presledkov) | Vnesite privzeti e-poštni naslov za pošiljanje e-poštnih sporočil. Določite lahko tudi ime domene po znaku @ za pomoč pri vnosu e-poštnega naslova; na primer »@xxx.co.jp«. |
| Pošlji preizkusno pošto | — | Poveže se s strežnikom SMTP in pošlje preizkusno e-pošto na naslov, ki ste ga nastavili kot privzetega. |
| Ne dovoli vnosa naslova | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite na Vklopljeno , da izberete e-poštne naslove samo iz adresarja ali storitve imenika. |

Meni Interaktivno – Meni Imenik

Nastavitve v meniju **Imenik** omogočajo izbiro nastavitvev storitve imenika.

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| Funkcija dostopa do imenika | Vklopljeno Izklopljeno | Nastavite možnost Vklopljeno za iskanje uporabniških imen in elektronskih naslovov iz storitve imenika. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------|--|---|
| Strežnik LDAP | Do 64 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati " * + , ; < = > ? [\] ` in presledkov) | Vnesite naslov IP ali FQDN (popolnoma določeno ime domene) za strežnik LDAP. Ne uporabljajte naslednjih naslovov IP: 127.x.x.x, 192.9.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (pri čemer je x številka med 0 in 255). Če navedete FQDN, morate nastaviti strežnik DNS. |
| Številka vrat | Od 1 do 65535 | Vnesite številko vrat za strežnik LDAP. Privzeta vrata so 389. Za iskanje po globalnem katalogu navedite »3268«. |
| Preverjanje pristnosti | Anonymous Simple Digest-MD5 | Nastavi tip preverjanja pristnosti, ki ga pričakuje strežnik LDAP. Če želite izbrati Digest-MD5 ali Simple kot način za preverjanje pristnosti tedaj, ko je naslov IP nastavljen za Strežnik LDAP , morate konfigurirati strežnik DNS, da omogočite obratno iskanje DNS. |
| Uporabniško ime | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite uporabniško ime za strežnik LDAP. Pri vnosu uporabniškega imena z imenom domene uporabite enega od teh načinov: <ul style="list-style-type: none"> »ime domene\uporabniško ime« »uporabniško ime@ime domene« |
| Geslo | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite geslo za strežnik LDAP. |
| Preverite povezavo | — | Preizkusi omrežno povezavo. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|------------------------|--|--|
| Temeljni DN za iskanje | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite DN (posebno ime), kjer bi se morale začeti iskanje uporabniških imen in e-poštnih naslovov. Določiti morate vse OU (organizacijska enota) in DC (komponenta domene) glede na potrebo, in sicer najprej OU, nato DC; na primer »OU=accounts,DC=example,DC=com«. DN mora biti v strukturi baze podatkov na ravni DC ali pod njo. |
| Uporabniški atributi | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite atribut za uporabniško ime; na primer »cn«. |
| Poštni atributi | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite atribut za e-poštne naslove; na primer »mail«. |
| Atributi skupine | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite atribut za ime skupine uporabnikov. |
| Išči ciljne attribute | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite iskalni ključ za uporabniško ime, e-poštni naslov in ime skupine uporabnikov. Privzeta vrednost je »cn«. Navedete lahko do tri ključne, ločene z vejicami. Ne uporabite treh ali več vejic, vejic čisto na začetku ali koncu ali več vejic skupaj. Iskanje se izvede z iskanjem ujemanj v smeri naprej. |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-----------------------------|--|--|
| Filter za dodatne poizvedbe | Do 64 alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte znaka : in presledkov) | Vnesite dodatni iskalni filter za Išči ciljne attribute . |

Nastavitve v meniju **Več projekcij** vam omogočajo nastavitve več projektorjev za projiciranje ene poenotene slike.

Ta meni se prikaže samo za EB-755F/EB-750F.

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Več projekcij | |
| Slika | ID projektorja | Izklopljeno |
| Signal V/I | Geom. popravljanje | Popravljanje točk |
| Namestitev | Prelivanje robov | |
| Prikaz | Obseg | |
| Delovanje | Enakomerne barve | |
| Upravljanje | Način osvetlitve | Normalno |
| Omrežje | Ujemanje barv | |
| | RGBCMY | |
| Več projekcij | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Pomnilnik | Pomnilnik | |
| ECO | Shrani pomnilnik | |
| Začetne/vse nastavitve | Naloži pomnilnik | |
| | Preimenuj pomnilnik | |
| | Izbriši pomnilnik | |
| | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| | ECO | |
| | Način osvetlitve | Normalno |


| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--------------------|----------|---|
| ID projektorja | — | Glejte tabelo menija Namestitev za več informacij o nastavitvah za ID projektorja . |
| Geom. popravljanje | — | Glejte tabelo menija Namestitev za več informacij o nastavitvah funkcije Geom. popravljanje . |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|--|---|--|
| Prelivanje robov | Prelivanje robov Zgornji rob Spodnji rob Levi rob Desni rob Črtno vodilo Vzorčno vodilo Barva vodila | Prelije obrobo med več slikami, da ustvari celovito sliko na zaslonu. |
| Barvna vrednost črne | Prilagoditev barv Popravljanje območja Ponastavi | Prilagodi črno barvo prekrivajočega se območja slike |
| Obseg | — | Glejte tabelo menija Slika za več informacij o nastavitvah funkcije Obseg . |
| Enakomerne barve | — | Glejte tabelo menija Upravljanje za več informacij o nastavitvah funkcije Enakomerne barve . |
| Način osvetlitve | — | Glejte tabelo menija Delovanje za več informacij o nastavitvah funkcije Način osvetlitve . |
| Ujemanje barv | Regul. nivo Rdeča Zelena Modra Svetlost | Odpravi razliko v obarvanosti in svetlosti vsake projicirane slike. |
| RGBCMY | — | Glejte tabelo menija Slika za več informacij o nastavitvah funkcije RGBCMY . |
| Ponastavi nastavitve možnosti Več projekcij | — | Ponastavi vse vrednosti prilagoditev v meniju Več projekcij na privzete nastavitve. |

» Sorodne povezave

- "Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev" [str.147](#)
- "Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitve" [str.219](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Prelivanje robov slike" [str.151](#)
- "Prilagajanje barvne vrednosti črne" [str.154](#)
- "Ujemanje barv slike" [str.152](#)

Nastavitve v meniju **Pomnilnik** vam omogočajo upravljanje shranjevanja in nalaganja nastavitve kakovosti slike v pomnilniku projektorja.



| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---|-------------------|--|
| Shrani pomnilnik | Pomnilnik 1 do 10 | Shrani prilagojene nabore nastavitve v pomnilnik. |
| Naloži pomnilnik | Pomnilnik 1 do 10 | Naloži shranjene nastavitve pomnilnika in jih uporabi za trenutno sliko. |
| Preimenuj pomnilnik | Pomnilnik 1 do 10 | Spremeni ime nastavitve pomnilnika. |
| Izbriši pomnilnik | Pomnilnik 1 do 10 | Izbriše shranjeni pomnilnik. |
| Ponastavi nastavitve možnosti Pomnilnik | — | Ponast. vse pomn. |

» Sorodne povezave

- "Nalaganje nastavitve oblike slike iz pomnilnika" [str.70](#)

Nastavitve v meniju **ECO** omogočajo prilagoditev funkcij projektorja za varčevanje z energijo.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Pošta |
| Slika | Imenik |
| Signal V/I | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Namestitev | Pomnilnik |
| Prikaz | Shrani pomnilnik |
| Delovanje | Naloži pomnilnik |
| Upravljanje | Preimenuj pomnilnik |
| Omrežje | Izbriši pomnilnik |
| Pisalo/dotik | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Interaktivno | ECO |
| Pomnilnik | Način osvetlitve Normalno |
| ECO | Mirovanje Vklopljeno ^ |
| Začetne/vse nastavitve | Čas mirov. načina 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V Vklopljeno |
| | V pripravljenosti Komunik. vklop. |
| | Začetne/vse nastavitve |
| | Ponastavi vse |
| | Posodobitev vdelane progra... |

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|-------------------|----------|---|
| V pripravljenosti | — | Glejte tabelo menija Delovanje za več informacij o nastavitvah funkcije V pripravljenosti . |

» Sorodne povezave

- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)


| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|----------------------|----------|---|
| Način osvetlitve | — | Glejte tabelo menija Delovanje za več informacij o nastavitvah funkcije Način osvetlitve . |
| Mirovanje | — | Glejte tabelo menija Delovanje za več informacij o nastavitvah funkcije Mirovanje . |
| Čas mirov. načina | — | Glejte tabelo menija Delovanje , če želite več informacij o nastavitvah funkcije Čas mirov. načina . |
| Časovnik izklopa A/V | — | Glejte tabelo menija Delovanje , če želite več informacij o nastavitvah funkcije Časovnik izklopa A/V . |

Nastavitve menija **Začetne/vse nastavitve** vam omogočajo ponastavitev določenih nastavitev projektorja na njihove privzete vrednosti in preklap v način za posodobitev, kjer lahko posodobite vdelano programsko opremo projektorja.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Pošta |
| Slika | Imenik |
| Signal V/I | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Namestitev | Pomnilnik |
| Prikaz | Shrani pomnilnik |
| Delovanje | Naloži pomnilnik |
| Upravljanje | Preimenuj pomnilnik |
| Omrežje | Izbriši pomnilnik |
| Pisalo/dotik | Ponastavi nastavitve možnos... |
| Interaktivno | ECO |
| Pomnilnik | Način osvetlitve Normalno |
| ECO | Mirovanje Vključeno ^ |
| Začetne/vse nastavitve | Čas mirov. načina 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V Vključeno |
| | V pripravljenosti Komunik. vklop. |
| | Začetne/vse nastavitve |
| | Ponastavi vse |
| | Posodobitev vdelane progra... |

Ponastavi vse možnosti

Če izberete **Ponastavi vse**, se prikaže naslednji zaslon.



Če nočete ponastaviti vrednosti v določenih menijih, počistite potrditveno polje ob imenu menija. Ko ste pripravljeni za ponastavitev vrednosti nastavitve, izberite **Izvedi**.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti:

- Digitalna povečava
- Prestavitev slike
- Uporabniški vzorec
- Jezik

» Sorodne povezave

- "Posodobitev vdelane programske opreme" [str.264](#)

| Nastavitev | Možnosti | Opis |
|---------------------------------------|----------|--|
| Ponastavi vse | — | Omogoča izbiro menija za ponastavitev nastavitev na privzete vrednosti. |
| Posodobitev vdelane programske opreme | — | Preklopi projektor v način posodobitve vdelane programske opreme. Glejte opombo ob izdaji posodobitev vdelane programske opreme glede posodobitev vdelane programske opreme. |

Ko določite nastavitve menija enega projektorja, lahko s naslednjimi postopki kopirate nastavitve v druge projektorje enakega modela:

- s pogonom USB
- s priključitvijo računalnika na projektor s kablom USB
- s programom Epson Projector Management

Ne morete kopirati enoličnih podatkov posameznega projektorja, kot sta **Časovnik za luči** ali **Stanje**.



- Preden prilagodite nastavitve slike, kot je popravek popačenja keystone, izvedite množično namestitev. V drugi projektor so kopirane tudi vrednosti za nastavitve slike, zato so nastavitve, ki ste jih izbrali pred paketno nastavitvijo, prepisane, projicirani zaslon, ki ste ga prilagodili, pa se lahko spremeni.
 - Če nastavitve menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je kopiran tudi uporabniški logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.
 - Prepričajte se, da je **Območje pak. nast.** nastavljeno na **Omejeno**, če ne želite kopirati teh nastavitev:
 - Nastavitve **Zaščita z geslom**
 - **EDID** v meniju **Signal V/I**
 - Nastavitve menija **Omrežje**
- ☛ **Upravljanje > Območje pak. nast.**

Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastavitve ali z njimi povezane stroške popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih težav, ki jih lahko povzročijo takšne okvare.

» Sorodne povezave

- "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" [str.250](#)
- "Prenos nastavitev z računalnika" [str.251](#)

Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate s pogonom USB.



Pogon USB mora uporabljati obliko FAT in ne sme uporabljati nobene varnostne funkcije. Preden pomnilnik uporabite za paketno namestitev, iz njega izbrišite vse datoteke, sicer se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.

- 1** Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.
- 2** Prazen pogon USB priključite neposredno v vrata USB-A na projektorju.
- 3** Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Esc].
Lučke začnejo utripati, datoteka za paketno nastavitve pa je zapisana na pogon USB. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

- 5** Odstranite USB pomnilnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

- 6** Iz projektorja, v katerega želite kopirate nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.
- 7** Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitve, priključite v vrata USB-A na projektorju.
- 8** Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 9** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Menu]. (Lučke svetijo še približno 75 sekund.)
Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

- 10** Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitev z računalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate tako, da na računalnik priključite projektor s kablom USB.



Ta način paketne nastavitve lahko uporabljate s temi različicami operacijskih sistemov:

- Windows 7 in novejša različica
- OS X 10.11.x in novejša različica

- 1** Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.

- 2** Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in v vrata USB-B1 ali USB-B na projektorju.
- 3** Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Esc].
Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.
- 5** Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno nastavitve shranite v računalnik.



Ime datoteke za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

- 6** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).
- 7** Izključite kabel USB.
Projektor se izklopi.
- 8** Iz projektorja, v katerega želite kopirate nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.
- 9** Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in v vrata USB-B1 ali USB-B na projektorju.
- 10** Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 11** Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Menu].
Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

- 12** Datoteko za paketno nastavitve (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v računalnik, kopirajte v mapo najvišje ravni na izmenljivem disku.



Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno nastavitve.

- 13** Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanji disk povlecite v Koš (Mac).

- 14** Izključite kabel USB.

Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po zaključenem zapisovanju izklopi.

Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla iz projektorja. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

» Sorodne povezave

- "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi" [str.252](#)

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi

Če pri paketni nastavitvi pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

| Stanje indikatorja | Težava in rešitve |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Laser: Oranžna – hitro utripa • Temperatura: oranžna – hitro utripa | <p>Datoteka za paketno nastavitve je morda poškodovana ali pa pogon USB morda ni pravilno priključen.</p> <p>Izključite pogon USB, izključite in nato znova priključite napajalni kabel projektorja ter poskusite znova.</p> |

| Stanje indikatorja | Težava in rešitve |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Napajanje: modra – hitro utripa • Stanje: modra – hitro utripa • Laser: Oranžna – hitro utripa • Temperatura: oranžna – hitro utripa | <p>Nastavitve morda niso bile zapisane in v vdelani programski opremi projektorja je morda prišlo do napake.</p> <p>Prenehajte uporabljati projektor in izključite napajalni vtič iz električne vtičnice. Za pomoč se obrnite na proizvajalca Epson.</p> |

Vzdrževanje projektorja

Za vzdrževanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Vzdrževanje projektorja" [str.254](#)
- "Čiščenje okna projekcije" [str.255](#)
- "Čiščenje senzorja za ovire" [str.256](#)
- "Čiščenje ohišja projektorja" [str.257](#)
- "Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtín" [str.258](#)
- "Zamenjava konice interaktivnega pisala" [str.262](#)
- "Posodobitev vdelane programske opreme" [str.264](#)

Okno projekcije, senzor ovir, zračne filtre in odprtine boste morda morali občasno očistiti, da preprečite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezračevanja.

Edini deli, ki jih je treba menjati, so zračni filter, baterije daljinskega upravljalnika, baterije interaktivnega pisala in konice interaktivnega pisala. Če je treba zamenjati druge dele, se obrnite na podjetje Epson ali pooblaščenega serviserja Epson.

Opozorilo

Pred čiščenjem katerega koli dela izklopite projektor in izključite napajalni kabel. Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen če je to posebej razloženo v tem priročniku. Nevarne električne napetosti v projektorju lahko povzročijo hude poškodbe.

Redno čistite okno projekcije oziroma z njegove površine redno odstranjajte prah ali madeže. Prah ali madeže odstranite tako, da okno projekcije nežno obrišete s papirjem za čiščenje objektiva.


Opozorilo

Objektiva ne čistite s čistili, ki vsebujejo vnetljive pline. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko zaneti požar.

Pozor

Okna projekcije ne čistite s čistili za steklo ali z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga lahko sicer poškodujete.

Redno čistite steklo senzorja za ovire na projektorju. Očistite ga tudi, če se prikaže sporočilo, da odstranite ovire, ki motijo območje projiciranja. Prah ali madeže odstranite tako, da objektiv nežno obrišete s papirjem za čiščenje objektiv.



Opozorilo

Senzorja za ovire ne čistite s čistilom za objektiv, ki vsebuje vnetljive pline. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko zaneti požar.

Pozor

Senzorja za ovire ne čistite s čistilom za steklo ali z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem. Poškodbe na površini senzorja lahko povzročijo okvare.

Pred čiščenjem ohišja projektorja izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

- Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlaženo z vodo in blagim milom. Neposredno na projektor ne nanašajte nobene tekočine.

Pozor

Za čiščenje ohišja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razredčila za barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poškodujejo ohišje. Ne uporabljajte pločevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.

Za vzdrževanje projektorja je pomembno redno vzdrževati filtre. Ko se prikaže sporočilo, da se je temperatura v projektorju močno dvignila, očistite zračni filter. Priporočamo, da te dele očistite vsakih 12.000 ur. Čistite jih bolj pogosto, če uporabljate projektor v okolju z več prahu (če projektor uporabljate v okolju, kjer so delci v zraku manjši od 0,04 do 0,2 mg/m³).

Pozor

Če vzdrževanja ne izvajate redno, vas bo projektor Epson opozoril, ko se temperatura v projektorju močno poviša. Ne čakajte z vzdrževanjem filtra projektorja toliko časa, da se prikaže to opozorilo, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam skrajša življenjsko dobo projektorja.

» Sorodne povezave

- "Čiščenje zračnega filtra" [str.258](#)
- "Zamenjava zračnega filtra" [str.259](#)


Čiščenje zračnega filtra

Zračne filtre projektorja morate očistiti v teh primerih:


- Filter ali prezračevalne odprtine so prašni.
- Prikaže se sporočilo s pozivom, da očistite filter.

1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


2 Drsno premaknite zapah pokrova zračnega filtra in odprite pokrov zračnega filtra.




3 Odprite ustavljalnik.



- 4** Izvlecite zračni filter iz projektorja.




- 5** S sesalnikom za prah očistite sprednjo stran zračnega filtra (stran z zatiči), da odstranite preostali prah.



Pozor

- Zračnega filtra ne splakujte z vodo in ga ne čistite z detergenti ali topili.
- Ne uporabljajte pločevink s stisnjenim zrakom. Plini v njem lahko pustijo vnetljive ostanke ali v optiko projektorja ali druga občutljiva področja potisnejo prah ali majhne delce.

- 6** Namestite zračni filter v projektor, kot je prikazano.



- 7** Zaprite ustavljalnik, da se zaskoči na ustrezno mesto.

- 8** Zaprite pokrov zračnega filtra.

Zamenjava zračnega filtra


Zračni filter morate zamenjati v teh primerih:

- Po čiščenju zračnega filtra se prikaže sporočilo, da ga morate očistiti ali zamenjati.
- Zračni filter je strgan ali poškodovan.


Zračni filter lahko zamenjate, ko je projektor nameščen na strop ali mizo.

- 1** Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


- 2** Drsno premaknite zapah pokrova zračnega filtra in odprite pokrov zračnega filtra.



- 3** Odprite ustavljalnik.




- 4** Izvlecite zračni filter iz projektorja.



Rabljene zračne filtre odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

- Okvir filtra: polipropilen
- Filter: polipropilen, PET

- 5** Namestite nov zračni filter v projektor, kot je prikazano.



6 Zaprite ustavljalnik, da se zaskoči na ustrezno mesto.

7 Zaprite pokrov zračnega filtra.

Priloženi sta dve interaktivni pisali in dve vrsti konic, mehka in trda. Privzeto so na pisala nameščene mehke konice (EB-735Fi/EB-725Wi).

- Če se mehka konica umaže ali poškoduje, postane manj odzivna. Zamenjajte jo z novo, ki ste jo prejeli z izdelkom.
- Če je mehko konico težko uporabljati na hrapavi površini, jo zamenjajte s trdo konico.




Če je trda konica obrabljena ali poškodovana, jo zamenjajte z novo.

» Sorodne povezave


- "Zamenjava mehke konice pisala" [str.262](#)
- "Zamenjava mehke konice pisala s trdo konico pisala" [str.263](#)

Zamenjava mehke konice pisala


- 1** Odvijte konico z interaktivnega pisala, da jo odstranite.




- 2** Izvlecite mehko konico.




- 3** Vstavite novo konico.



4 Privijte konico pisala.




2 Privijte trdo konico pisala.



Zamenjava mehke konice pisala s trdo konico pisala

1 Odvijte konico z interaktivnega pisala, da jo odstranite.



Če v meniju **Začetne/vse nastavitve** projektorja izberete možnost **Posodobitev vdelane programske opreme**, projektor preklopi v način posodobitve vdelane programske opreme in je pripravljen za posodobitev vdelane programske opreme prek USB-A ali USB-B.

» Sorodne povezave

- "Posodobitev vdelane programske opreme s pomnilniško napravo USB" [str.264](#)
- "Posodobitev vdelane programske opreme z računalnikom in kablom USB" [str.265](#)

Posodobitev vdelane programske opreme s pomnilniško napravo USB

Vdelano programsko opremo projektorja lahko posodobite z napravo za shranjevanje USB.



Stranka je sama odgovorna za posodabljanja vdelane programske opreme. Če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe zaradi težav, kot je izpad elektrike ali težav v komunikaciji, bomo za morebitna potrebna popravila zaračunali pristojbino.

- 1** Vdelano programsko opremo projektorja prenesite s spletnega mesta Epson.
- 2** Preneseno datoteko vdelane programske opreme kopirajte v korensko mapo (najvišjo mapo v hierarhiji) pomnilniške naprave USB.



- Pomnilniška naprava USB mora biti formatirana v sistemu FAT.
- Na pomnilniško napravo USB ne shranjujte drugih datotek.
- Ne spreminjajte imena datoteke vdelane programske opreme. Če ime datoteke spremenite, se posodobitev vdelane programske opreme ne bo začela.
- Preverite, ali kopirana datoteka vdelane programske opreme ustreza vašemu modelu projektorja. Če datoteka vdelane programske opreme ni ustrezna, se posodobitev vdelane programske opreme ne bo začela.

3

Na vrata USB-A na projektorju priključite pomnilniško napravo USB.



Pomnilniško napravo USB priključite neposredno na projektor. Če pomnilniško napravo USB priključite prek zvezdišča USB, se posodobitev vdelane programske opreme morda ne bo pravilno izvedla.

- 4** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Začetne/vse nastavitve** in pritisnite [Enter].

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Pogosto uporabljeni el... | Pošta | | |
| Slika | Imenik | | |
| Signal V/I | Ponastavi nastavitve možnos... | | |
| Namestitev | Pomnilnik | | |
| Prikaz | Shrani pomnilnik | | |
| Delovanje | Naloži pomnilnik | | |
| Upravljanje | Preimenuj pomnilnik | | |
| Omrežje | Izbriši pomnilnik | | |
| Pisalo/dotik | Ponastavi nastavitve možnos... | | |
| Interaktivno | ECO | | |
| Pomnilnik | Način osvetlitve | Normalno | |
| ECO | Mirovanje | Vklopljeno | ^ |
| Začetne/vse nastavitve | Čas mirov. načina | 10 min. | |
| | Časovnik izklopa A/V | Vklopljeno | |
| | V pripravljenosti | Komunik. vklop. | |
| | Začetne/vse nastavitve | | |
| | Ponastavi vse | | |
| | Posodobitev vdelane progra... | | |

- 5** Izberite **Posodobitev vdelane programske opreme** in pritisnite [Enter].

- 6** Izberite **Da**, da začnete posodobitev vdelane programske opreme.



- Med posodobitvijo vdelane programske opreme ne odklopite napajalnega kabla. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.
- Pazite, da med posodobitvijo vdelane programske opreme s projektorja ne odklopite pomnilniške naprave USB. Če pomnilniško napravo USB odklopite, se posodobitev morda ne bo pravilno izvedla.

Vsi indikatorji na projektorju začnejo utripati, posodobitev vdelane programske opreme pa se začne. Če se posodobitev konča pravilno, bo projektor preklopil v stanje pripravljenosti (samo indikator napajanja bo osvetljen modro). Če je možnost **Direkten vklop** v meniju

projektorja **Delovanje** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor znova vklopi.

Ko se posodobitev konča, v meniju **Informacije** menija **Upravljanje** na projektorju preverite, ali se je podatek o **Različici** posodobil na ustrezno različico vdelane programske opreme.



Če vsi indikatorji hitro utripajo, posodobitev vdelane programske opreme morda ni uspela. Iz projektorja odklopite napajalni kabel in projektor nato znova priklopite. Če indikatorji tudi po ponovnem priklopu napajalnega kabla še vedno utripajo, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na družbo Epson.

Posodobitev vdelane programske opreme z računalnikom in kablom USB

Vdelano programsko opremo projektorja lahko posodobite z računalnikom in kablom USB.



- Stranka je sama odgovorna za posodabljanja vdelane programske opreme. Če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe zaradi težav, kot je izpad elektrike ali težav v komunikaciji, bomo za morebitna potrebna popravila zaračunali pristojbino.
- Če želite vdelano programsko opremo posodobiti z računalnikom, morate imeti nameščenega enega od naslednjih operacijskih sistemov.
 - Windows 8.1 (32- in 64-bitni)
 - Windows 10 (32- in 64-bitni)
 - macOS 10.13.x (64-bitni)
 - macOS 10.14.x (64-bitni)
 - macOS 10.15.x (64-bitni)

1

Vdelano programsko opremo projektorja prenesite s spletnega mesta Epson.



- Ne spreminjajte imena datoteke vdelane programske opreme. Če ime datoteke spremenite, se posodobitev vdelane programske opreme ne bo začela.
- Preverite, ali kopirana datoteka vdelane programske opreme ustreza vašemu modelu projektorja. Če datoteka vdelane programske opreme ni ustrezna, se posodobitev vdelane programske opreme ne bo začela.



Med posodobitvijo vdelane programske opreme ne odklopite napajalnega kabla. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

Vsi indikatorji na projektorju se bodo osvetlili, projektor pa bo preklopil v način za posodobitev vdelane programske opreme. Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

2 Kabel USB priključite na vrata USB na računalniku in na vrata USB-B1 ali USB-B na projektorju.

3 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Začetne/vse nastavitve** in pritisnite [Enter].

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Pogosto uporabljeni el... | Pošta | |
| Slika | Imenik | |
| Signal V/I | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Namestitev | Pomnilnik | |
| Prikaz | Shrani pomnilnik | |
| Delovanje | Naloži pomnilnik | |
| Upravljanje | Preimenuj pomnilnik | |
| Omrežje | Izbriši pomnilnik | |
| Pisalo/dotik | Ponastavi nastavitve možnos... | |
| Interaktivno | ECO | |
| Pomnilnik | Način osvetlitve | Normalno |
| ECO | Mirovanje | Vklopljeno |
| Začetne/vse nastavitve | Čas mirov. načina | 10 min. |
| | Časovnik izklopa A/V | Vklopljeno |
| | V pripravljenosti | Komunik. vklop. |
| | Začetne/vse nastavitve | |
| | Ponastavi vse | |
| | Posodobitev vdelane progra... | |

4 Izberite **Posodobitev vdelane programske opreme** in pritisnite [Enter].

5 Izberite **Da**, da začnete posodobitev vdelane programske opreme.

6 Datoteko vdelane programske opreme na računalniku kopirajte v korensko mapo (najvišjo mapo v hierarhiji) odstranljivega diska.



- Na odstranljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map. Sicer se lahko katere od njih izgubijo.
- Projektor se samodejno izklopi, če kabel USB ali napajalni kabel izključite, preden se je datoteka vdelane programske opreme kopirala na odstranljivi disk. Če se to zgodi, postopek izvedite še enkrat.

7 Izvedite korake za varno odstranitev naprave USB z računalnika in kabel USB odklopite s projektorja.

Vsi indikatorji na projektorju začnejo utripati, posodobitev vdelane programske opreme pa se začne. Če se posodobitev konča pravilno, bo projektor preklopil v stanje pripravljenosti (samo indikator napajanja bo osvetljen modro). Če je možnost **Direkten vklop** v meniju projektorja **Delovanje** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor znova vklopi.

Ko se posodobitev konča, v meniju **Informacije** menija **Upravljanje** na projektorju preverite, ali se je podatek o **Različici** posodobil na ustrezno različico vdelane programske opreme.



- Če vsi indikatorji hitro utripajo, posodobitev vdelane programske opreme morda ni uspela. Iz projektorja odklopite napajalni kabel in projektor nato znova priklopite. Če indikatorji tudi po ponovnem priklopu napajalnega kabla še vedno utripajo, izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na družbo Epson.
- Če v načinu za posodobitev 20 minut ne izvedete nobenega dejanja, se bo projektor samodejno izklopil. Če se to zgodi, postopek izvedite še enkrat.

Odpravljanje težav

Če prihaja do težav z uporabo projektorja, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Težave s projekcijo" [str.269](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.270](#)
- "Odpravljanje težav s sliko in zvokom" [str.273](#)
- "Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika" [str.279](#)
- "Odpravljanje težav z interaktivnimi funkcijami" [str.281](#)
- "Rešitve za težave v načinu za predvajanje vsebine" [str.285](#)
- "Odpravljanje težav z omrežjem" [str.286](#)
- "Rešitve, če funkcija »Povezava HDMI« ne deluje" [str.289](#)

Če projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izključite ter znova vključite in vklopite.

Če težave niste odpravili, preverite to:


- Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno težavo.
- Rešitve v tem priročniku vam lahko pomagajo pri odpravljanju številnih težav.

Če težave ne morete odpraviti z nobeno od teh rešitev, se za tehnično podporo obrnite na podjetje Epson.

Indikatorji na projektorju označujejo stanje projektorja in vas opozorijo, kadar pride do težave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiščite rešitev v spodnji tabeli.



- Če indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli, izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na proizvajalca Epson.
- Če je v meniju projektorja **Delovanje** nastavev **Indikatorji** nastavljena na **Izklopljeno**, so vsi indikatorji izklopljeni pri normalnih pogojih projiciranja.



- 3 Indikatorjska lučka laserja
- 4 Indikator za temperaturo
- 5 Indikator za WLAN (brezžični LAN)

Stanje projektorja

| Indikator in stanje | Težava in rešitve |
|---|---|
| Napajanje: sveti modro Stanje: sveti modro Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena | Običajno delovanje. |
| Napajanje: sveti modro Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena | Ogrevanje, zaustavitev ali hlajenje. Med ogrevanjem počakajte približno 30 sekund, da se prikaže slika. Med ogrevanjem, zaustavitvijo ali hlajenjem so vsi gumbi onemogočeni. |
| Napajanje: sveti modro Stanje: ugasnjena Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena | Stanje pripravljenosti, mirovanje ali nadzor. Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija začne. |
| Napajanje: utripa modro Stanje: ugasnjena Laser: izklopljena Temp.: ugasnjena | Pripravljanje za nadzor ali hitri zagon. Vse funkcije so onemogočene. |
| Napajanje: stanje indikatorja se spreminja Stanje: utripa modro Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja | Poteka Način osvežitve. ➡ Upravljanje > Način osvežitve |

1 Indikator vklopa/stanja pripravljenosti (napajanja)

2 Indikator stanja

| Indikator in stanje | Težava in rešitve |
|---|---|
| Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: stanje indikatorja se spreminja Temp.: utripa oranžno | Projektor je prevroč. <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka. |
| Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: sveti oranžno | Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite izklopljenega, da se ohladi. <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. • Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka. • Očistite ali zamenjajte zračni filter. • Če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini, nastavite Način visoke višine na Vklopljeno v meniju projektorja Namestitev. • Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |
| Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: stanje indikatorja se spreminja | Opozorilo glede laserja. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |
| Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: ugasnjena | Težava v delovanju laserja. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |
| Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: izklopljena Temp.: utripa oranžno | Ventilator ali senzor je okvarjen. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |

| Indikator in stanje | Težava in rešitve |
|--|---|
| Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: utripa oranžno Temp.: ugasnjena | Notranja napaka projektorja. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. |
| Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Laser: utripa oranžno Temp.: utripa oranžno | Opozorilo zaradi zaznanih ovir. Zasliši se pisk in prikaže se sporočilo »"Odstranite kakršnekoli ovire, ki motijo področje projekcije."« <ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da nobena ovira ne zastira okna projekcije. Odstranite vse ovire. • Če ni nobenih ovir, očistite senzor za ovire. Projektor se samodejno izklopi, če ne storite ničesar. |
| Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Laser: sveti oranžno Temp.: sveti oranžno | Napaka pri zaznavanju ovir. Če ni nobene ovire, ki bi lahko blokirala projekcijsko območje, izklopite in izključite projektor ter se za pomoč obrnite na družbo Epson. |

Stanje brezžičnega omrežja LAN

| Stanje indikatorja brezžičnega lokalnega omrežja | Težava in rešitve |
|--|--|
| Sveti modro | Brezžično lokalno omrežje je na voljo. |
| Utripa modro (hitro) | Vzpostavlanje povezave z napravo. |
| Utripa modro (počasi) | Prišlo je do napake. Izklopite in ponovno vklopite projektor. |
| Izklopljeno | Brezžično lokalno omrežje ni na voljo. Poskrbite, da je nastavitvev Napaj. brezžični LAN nastavljena na Vklopljeno v meniju projektorja Upravljanje . |

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Čiščenje zračnega filtra" [str.258](#)
- "Zamenjava zračnega filtra" [str.259](#)

- "Čiščenje senzorja za ovire" [str.256](#)

Če prihaja do težav s projicirano sliko ali zvokom, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, ko ni prikazane slike" [str.273](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display" [str.273](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«" [str.274](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«" [str.275](#)
- "Rešitve, ko je prikazan samo del slike" [str.275](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravokotna" [str.275](#)
- "Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko" [str.276](#)
- "Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena" [str.276](#)
- "Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna" [str.277](#)
- "Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika" [str.277](#)
- "Rešitve za težave z zvokom" [str.277](#)
- "Rešitve za težave z mikrofonom" [str.278](#)
- "Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free" [str.278](#)

Rešitve, ko ni prikazane slike

Če ni prikazane slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je bila slika začasno izklopljena.
- Prepričajte se, da so vsi potrebni kabli čvrsto priključeni ter da so projektor in priključeni videoviri vklopljeni.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, če je priključen računalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen ohranjevalnik zaslona.
- Če se projektor ne odziva na pritiske gumbov na nadzorni plošči, so gumbi morda zaklenjeni zaradi varnosti. Odklenite gumbe v nastavitvi **Zaklep delovanja** v meniju projektorja **Upravljanje** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.

- Za projiciranje slike iz vira, ki je priključen na vrata Computer2/Monitor Out, nastavitev **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Signal V/I** nastavite na **Računalnik2**.
- Prilagodite nastavev **Svetlost** v meniju projektorja **Slika** za posamezne barve slike.
- Prilagodite svetlost svetlobnega vira projektorja.
☛ Delovanje > Nadzor svetlosti osvetlitve
- Poskrbite, da je nastavev **Sporočila** nastavljen na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Prikaz**.
- Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zaščenih videoposnetkov, ki jih predvajate na računalniku. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku, priloženem računalniku.
- Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
- Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Nastavitve prikaza projektorja – meni Prikaz" [str.221](#)
- "Odklepanje gumbov projektorja" [str.163](#)

Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display

Če ob uporabi funkcije USB Display slika ni prikazana ali je ta prikazana nepravilno, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.
- Izključite kabel USB in ga znova priključite.
- Poskrbite, da je nastavev **USB Display** nastavljen na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Signal V/I** (EB-735Fi/EB-725Wi).

- Prepričajte se, da je programska oprema Epson USB Display pravilno nameščena.
Odvisno od vašega operacijskega sistema ali nastavitve računalnika se programska oprema mogoče ne bo samodejno namestila. Najnovejšo programsko opremo prenesite z naslednje spletne strani in jo namestite. epson.sn
 - V sistemu Mac izberite ikono **USB Display** v mapi **Dock**. Če ikona ni prikazana v vrstici **Dock**, dvokliknite **USB Display** v mapi **Programi**. Če izberete **Izhod** iz menija ikone **USB Display** v **Dock**, se USB Display ne zažene samodejno po povezavi kabla USB.
 - Če kazalec miške utripa, v računalniškem programu **Nastavitve Epson USB Display** izberite možnost **Omogoči, da bo premikanje kazalca miške bolj enakomerno**.
 - Izklopite nastavitev **Prenesi okno v plasteh** v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.
 - Če spremenite računalniško ločljivost med projiciranjem, lahko poslabšate delovanje in kakovost videoposnetkov.
 - Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
 - Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.
- » **Sorodne povezave**
- "Prikaz s prenosa na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.33](#)

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«

- Če se prikaže sporočilo "Ni signala", poskusite z naslednjimi rešitvami:
- Pritisnite gumb [Source Search] in počakajte nekaj sekund, da se prikaže slika.
 - Vključite priključeni računalnik ali videovir in po potrebi pritisnite gumb »Predvajaj« za začetek predstavitve.
 - Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.

- Če projicirate iz prenosnika, se prepričajte, da je nastavljen za prikaz na zunanjem monitorju.
- Po potrebi izklopite projektor in priključeni računalnik ali videovir in ju nato znova vklopite.
- Če projicirate iz vira HDMI, zamenjajte kabel HDMI s krajšim kablom.
- Če projicirate iz vira HDMI, spremenite **Nastavitev HDMI EQ** v meniju **Signal V/I** projektorja.
- Če projicirate iz majhne naprave za pretakanje pretočnosti, **Nastavitev HDMI EQ** v meniju **Signal V/I** projektorja nastavite na **1**.

» Sorodne povezave

- "Prikaz s prenosa s sistemom Windows" [str.274](#)
- "Prikaz s prenosa Mac" [str.274](#)

Prikaz s prenosa s sistemom Windows

Če je pri projiciranju s prenosa prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik s sistemom Windows nastaviti za prikaz na zunanjem monitorju.

- 1** Pridržite tipko Windows in hkrati pritisnite **P** na tipkovnici, nato pa kliknite **Podvoji**.
- 2** Za prikaz na monitorju prenosnika in projektorju ponovno pritisnite isti dve tipki.
- 3** Če prenosnik in projektor ne prikazuje istih dveh slik, preverite pripomoček Windows **Prikaz** in se prepričajte, da so vrata zunanjega monitorja omogočena, način razširjenega namizja pa je onemogočen.
- 4** Po potrebi preverite nastavitve video kartice in možnost več prikazov nastavite na **Zrcali** ali **Podvoji**.

Prikaz s prenosa Mac

Če je pri projiciranju s prenosa Mac prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik nastaviti za zrcalni prikaz. (Podrobnosti najdete v priročniku za prenosnik.)

- 1** Odprite pripomoček **Nastavitve sistema** in izberite **Prikazi**.
- 2** Po potrebi izberite možnost **Prikaz** ali **Barvni LCD**.
- 3** Kliknite zavihek **Uredi** ali **Ureditev**.
- 4** Izberite **Zrcalni prikazi**.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«

Če se prikaže sporočilo "Ni podprto", poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je v meniju **Signal V/I** projektorja izbran ustrezeni vhodni signal.
- Prepričajte se, da ločljivost računalniškega prikaza ne presega ločljivosti projektorja in frekvenčnih omejitev. Po potrebi izberite drugo ločljivost prikaza za vaš računalnik.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.296](#)

Rešitve, ko je prikazan samo del slike

Če je prikazan samo del računalniške slike, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Če projicirate iz računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za optimiziranje slikovnega signala.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitev **Vrsta zaslona** v meniju projektorja **Namestitev** za zaslon, ki ga uporabljate.
Če opazite razmik med robom slike in okvirjem projiciranega zaslona, lahko prilagodite položaj slike.
- Prepričajte se, da je nastavitev **Obseg** izklopljena v meniju projektorja **Slika** (EB-755F/EB-750F).

- Poskusite nastaviti položaj slike z nastavitvijo **Položaj** v meniju projektorja **Slika**.

☛ **Slika > Prilagoditev analognega signala > Položaj**

Če ste prilagodili velikost slike z gumboma »Široko« in »Tele« ali popravili popačenje keystone, izvedite Prestavitev slike, da prilagodite položaj slike.

☛ **Namestitev > Digitalna povečava > Prestavitev slike**

- Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku za izbiro drugega razmerja gledišča slike.
 - Spremenite nastavitev **Ločljivost** v meniju **Slika** projektorja skladno s signalom za priključeno opremo.
 - Če ste sliko povečali ali pomanjšali z gumbi [E-Zoom], pritisnite gumb [Esc], dokler se projektor ne vrne na polni prikaz.
 - Preverite nastavitve računalniškega prikaza, da onemogočite dvojni prikaz in nastavite ločljivost v omejitvah projektorja.
 - Preverite ločljivost, ki je dodeljena predstavitevni datoteki, da preverite, ali so bile ustvarjene za različne ločljivosti.
 - Pri projiciranju v načinu Predvajanje vsebine se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavitve **Učinek prekrivanja** (EB-755F/EB-750F).
- ### ☛ **Delovanje > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitev **Projekcija** v meniju projektorja **Namestitev**.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitev" [str.219](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.296](#)
- "Prilagoditev položaja slike s spreminjanjem položaja zaslona" [str.56](#)
- "Dodajanje učinkov na projicirano sliko" [str.138](#)

Rešitve, ko slika ni pravokotna

Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Projektor postavite neposredno pred središče zaslona, pri čemer ga čim bolj pravokotno poravnajte.
- S tipkami keystone na projektorju prilagodite obliko slike.
- Prilagodite nastavev Quick Corner, da popravite obliko slike.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Quick Corner**
- Prilagodite nastavev **Popravljanje lokov**, da popravite obliko slike, projicirano na ukrivljeno površino.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Popravljanje lokov**
- Prilagodite nastavev **Popravljanje točk**, da popravite rahlo delno popačenje.
☛ **Namestitev > Geom. popravljanje > Popravljanje točk**

» Sorodne povezave

- "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" [str.62](#)
- "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" [str.63](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo popravljanja lokov" [str.65](#)
- "Popravljanje oblike slike s funkcijo Popravljanje točk" [str.68](#)

Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko

Če projicirana slika vsebuje elektronske motnje (šum) ali statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite kable, s katerimi je računalnik ali videovir priključen na projektor. Ti morajo biti:
 - ločeni od napajalnega kabla, da preprečite motnje
 - čvrsto priključeni na obeh koncih
 - ne priključeni na podaljšek
- Prilagodite nastavitve **Zmanjšanje šuma**, **Zmanjš. šuma MPEG** in **Razpletanje** v meniju projektorja **Slika**.
- Nastavite **Ločljivost** na **Avtomatično** v meniju projektorja **Slika**.
- Izberite računalniško ločljivost videa in hitrost osveževanja, ki sta združljivi s projektorjem.

- Če projicirate z računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitvev **Sledenje** in **Sinhronizacija**. Če slike niso pravilno prilagojene, ročno prilagodite nastavitve **Sledenje** in **Sinhronizacija** v meniju projektorja **Slika**.
☛ **Slika > Prilagoditev analognega signala > Sledenje**
☛ **Slika > Prilagoditev analognega signala > Sinhronizacija**.
- Če ste obliko slike prilagodili s krmilniki projektorja, poskusite znižati nastavev **Ostrina** v meniju **Slika** za izboljšanje kakovosti slike.
- Če ste priključili podaljšek, poskusite projicirati brez njega, da preverite, če je ta povzročil motnje signala.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev za **Oblika signala** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal V/I**, če je ta na voljo za vaš vir slike.
- Če uporabljate funkcijo USB Display, izklopite nastavev **Prenesi okno v plasteh** v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.296](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)

Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena

Če je projicirana slika nerazločna ali zamegljena, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prikažite testni vzorec in ga uporabite za nastavev ostrine slike z uporabo ročice za ostrenje.
- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako širok, da bi popačil sliko.
- Očistite okno projekcije.



Če želite preprečiti pojav kondenzata na objektivu, ko ga prinesete v topel prostor iz hladnega okolja, počakajte, da se projektor pred uporabo ogreje na sobno temperaturo.

- Prilagodite nastavev **Ostrina** v meniju **Slika** projektorja, da izboljšate kakovost slike.
- Če projicirate z računalnika prek računalniškega kabla VGA, pritisnite tipko [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitvev **Sledenje** in **Sinhronizacija**. Če ostanejo vidni trakovi ali je slika zbledela, na zaslonu prikažite enakomerno vzorčasto sliko in ročno prilagodite nastavitvi **Sledenje** in **Sinhronizacija**.
 - ☛ **Slika > Prilagoditev analognega signala > Sledenje**
 - ☛ **Slika > Prilagoditev analognega signala > Sinhronizacija**.
- Če projicirate z računalnika, uporabite nižjo ločljivost ali pa izberite ločljivost, ki se ujema s privzeto ločljivostjo projektorja.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.296](#)
- "Izostritev slike" [str.58](#)
- "Čiščenje okna projekcije" [str.255](#)

Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna

Če je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napačne, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da preizkusite različne barvne načine za sliko in okolje.
- Preverite nastavitve video vira.
- Prilagodite nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja **Slika** za trenutni vhodni vir, kot so **Svetlost**, **Kontrast**, **Obarvanost**, **Barvna zasičenost** in **RGBCMY**.
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavev za **Oblika signala** ali **EDID** v meniju projektorja **Signal V/I**, če je ta na voljo za vaš vir slike.
- Prepričajte se, da so vsi kabli čvrsto priključeni na projektor in videonapravo. Če ste priključili dolge kable, poskusite priključiti krajše.

- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Če uporabljate več projektorjev, poskrbite, da je nastavev **Umerjanje luči** v meniju projektorja **Upravljanje** nastavljena na isto možnost v vseh projektorjih in da so bili vsi projektorji pred kratkim umerjeni. Če določeni projektorji niso bili umerjeni pred kratkim, se nastavitvi ravnovesja beline in nivoja svetlosti morda ne bosta ujemali z drugimi projektorji.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.214](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni način)" [str.81](#)

Rešitve za primer, ko je na projicirani sliki vidna prejšnja slika

Če je na projicirani sliki vidna prejšnja slika, jo odstranite s funkcijo **Način osvežitve**. Izberite **Način osvežitve > Začetek** v meniju projektorja **Upravljanje**.

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)

Rešitve za težave z zvokom

Če zvoka ni ali pa je glasnost prenizka ali previsoka, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prilagodite nastavitve glasnosti projektorja.
- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s predvajanjem videa ali zvoka, če sta bila začasno zaustavljena.
- Preverite računalnik ali videovir, da se prepričate, da je glasnost vklopljena in je zvočni izhod nastavljen na ustrezen vir.
- Preverite kabelske priključke med projektorjem in videovirom.
- Prepričajte se, da imajo priključeni zvočni kabli oznako »Brez upora«.

- Če uporabljate funkcijo USB Display, vklopite nastavev **Izhodni zvok iz projektorja** v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.
- Izberite pravilna vrata za avdio vhod.
 - ☛ **Signal V/I > Avdio izhod**
 - ☛ **Signal V/I > Avdio izhod HDMI**
- Če želite oddajati zvok iz priključenega avdio vira tedaj, ko projektor ne projicira slik, izberite te v menijih projektorja izberite te nastavitve:
 - Vključite **Hitri zagon** v meniju **Delovanje**.
 - Nastavite **A/V izhod** na **Vedno** v meniju **Signal V/I**.
- Izberite pravilni avdio izhod v nastavitvi **Izh. zvočna naprava**.
 - ☛ **Signal V/I > Povezava HDMI > Izh. zvočna naprava**
- Če ne slišite zvoka iz vira HDMI, priključeno napravo nastavite na izhod PCM.
- Če ste projektor priključili na računalnik Mac s kablom HDMI, preverite, ali računalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat HDMI. Če ga ne podpira, morate priključiti zvočni kabel.
- Če je glasnost v računalniku nastavljena na najmanjšo raven, v projektorju pa na najvišjo raven, je lahko zvok popačen. Povišajte glasnost v računalniku in zmanjšajte glasnost v projektorju. (Kadar uporabljate programsko opremo Epson iProjection (Windows/Mac) ali USB Display.)

» Sorodne povezave

- "Povezave projektorja" [str.32](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" [str.91](#)

» Sorodne povezave

- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal V/I" [str.217](#)
- "Priključitev mikrofona" [str.41](#)

Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free

Če so imena datotek daljša od območja prikazovanja ali vključujejo nepodprte simbole, lahko imena datotek skrajšate ali spremenite v PC Free. Skrajšajte ali spremenite ime datoteke.

Rešitve za težave z mikrofonom

Če ni zvoka, ko uporabite mikrofona, ki je priključen na projektor, poskusite s temi rešitvami (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720):

- Preverite, ali je mikrofona čvrsto priključen na projektor.
- Preverite nastavev **Vhodna jak. mikrof.** v meniju projektorja **Signal V/I**. Če je nastavljena previsoka raven, bo zvok drugih priključenih naprav prenizek.

Če prihaja do težav z upravljanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja" [str.279](#)
- "Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom" [str.279](#)
- "Rešitve za težave z geslom" [str.280](#)
- "Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«" [str.280](#)

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja

Če se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se nepričakovano izklopi, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel čvrsto priključen na projektor in delujočo električno vtičnico.
- Če s tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ni mogoče vklopiti projektorja, preverite bateriji in se prepričajte, da je na voljo vsaj eden izmed oddaljenih sprejemnikov v nastavitvi **Daljinski sprejemnik** v meniju **Namestitev**.
- Gumbi projektorja so iz varnostnih razlogov morda zaklenjeni. Odklenite gumb v nastavitvi **Zaklep delovanja** v meniju projektorja **Upravljanje** ali uporabite daljinski upravljalnik, da vklopite projektor.
- Če se svetlobni vir projektorja nepričakovano izklopi, je morda po obdobju neaktivnosti preklopil v stanje mirovanja. Projektor aktivirajte s kakršnim koli dejanjem. Za izključitev mirovanja nastavite **Mirovanje** na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Delovanje**.
- Če se svetlobni vir projektorja nepričakovano izklopi, je morda omogočen časovnik izklopa A/V. Nastavite **Časovnik izklopa A/V** na **Izklopljeno** v meniju projektorja **Delovanje**.
- Če se svetlobni vir projektorja izklopi in če indikator stanja utripa, indikator za temperaturo pa sveti, se je projektor pregrel in izklopil.
- Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzroči nepričakovan zvok, ko se računalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni okvara.

- Morda je okvarjen napajalni kabel. Izključite kabel in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitev" [str.219](#)
- "Odklepanje gumbov projektorja" [str.163](#)

Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom

Če se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.
- Prepričajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom, primernim za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.
- Prepričajte se, da se projektor ne segreva in ne izkloplja.
- Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako povzročil preklop v mirovanje. Gumb sprostite, da daljinski upravljalnik preklopi iz mirovanja.
- Močna fluorescentna svetloba, neposredna sončna svetloba ali signali infrardeče naprave lahko povzročajo motnje pri oddaljenih sprejemnikih projektorja. Zasenčite luči ali pa projektor umaknite s sonca ali od opreme, ki povzroča motnje.
- Preverite, ali je v meniju projektorja **Namestitev** v nastavitvi **Oddaljen sprejemnik** na voljo vsaj eden od oddaljenih sprejemnikov.
- Če je nastavev **Oddaljen sprejemnik** onemogočena, pritisnite in vsaj 15 sekund držite gumb [Menu] v daljinskem upravljalniku, da ponastavite privzeto nastavev.
- Če ste projektorju dodelili številko ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom, boste morda morali preveriti ali spremeniti nastavljeni ID.

- Pridržite tipko [ID] na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite tipko 0 (nič). Če z daljinskim upravljalnikom izberete 0, lahko upravljate vse projektorje, ne glede na nastavitve ID-ja projektorja.
- Če daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson naročite novega.

» Sorodne povezave

- "Uporaba daljinskega upravljalnika" [str.46](#)
- "Nastavitve namestitve projektorja – meni Namestitvev" [str.219](#)
- "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" [str.44](#)
- "Izbira projektorja, ki ga želite upravljati" [str.148](#)

Rešitve za težave z geslom

Če ne morete vnesti ali ste ga pozabili, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Morda ste zaščito z geslom vklopili, preden ste nastavili geslo. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **0000**.
- Če ste prevečkrat vnesli nepravilno geslo in se prikaže sporočilo s šifro zahteve, zabeležite šifro in se obrnite na podjetje Epson. Za pomoč pri odklepanju projektorja morate posredovati šifro zahteve in dokaz o lastništvu.
- Če nastavite geslo za Epson Web Control in pozabite ID uporabnika ali geslo, poskusite vnesti to:
 - ID uporabnika: **EPSONWEB**
 - Privzeto geslo: **admin**
- Če nastavite geslo za oddaljeni nadzor (za Epson Web Control) in pozabite ID uporabnika ali geslo, poskusite vnesti to:
 - ID uporabnika: **EPSONREMOTE**
 - Privzeto geslo: **guest**
- Če izgubite daljinski upravljalnik, ne morete vnesti gesla. Pri podjetju Epson naročite novega.

Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«

Če se prikaže sporočilo "Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna", se obrnite na družbo Epson za pomoč.

Če imate težave z uporabo interaktivnih funkcij, si oglejte rešitve v teh poglavjih (EB-735Fi/EB-725Wi).

» Sorodne povezave

- "Rešitve, če se prikaže sporočilo »Prišlo je do napake s funkcijo Easy Interactive Function«" [str.281](#)
- "Rešitve, če interaktivna pisala ne delujejo" [str.281](#)
- "Rešitve, če ne morete upravljati računalnika upravljati na projiciranem zaslonu" [str.282](#)
- "Rešitve, če mesto interaktivnega pisala ni točno" [str.282](#)
- "Rešitve, če so interaktivna pisala počasna ali jih težko uporabljate" [str.282](#)
- "Rešitve, če postopki interaktivnega dotika ne delujejo" [str.282](#)
- "Rešitve za težave z zajemanjem, tiskanjem, shranjevanjem ali včitavanjem" [str.283](#)
- "Rešitve za nepravilen prikaz časa v nastavitvah table" [str.283](#)
- "Rešitve, če se tabelni način ne zažene" [str.284](#)

Rešitve, če se prikaže sporočilo »Prišlo je do napake s funkcijo Easy Interactive Function«

Če se prikaže sporočilo "Prišlo je do napake s funkcijo Easy Interactive Function", se obrnite na proizvajalca Epson za pomoč.

Rešitve, če interaktivna pisala ne delujejo

Če interaktivna pisala ne delujejo, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da ne zakrivate črnega dela blizu konice pisala.
- Pisalo poskusite držati pod drugim kotom tako, da vaša dlan ne blokira signala.
- Pritisnite gumb ob strani pisala, da prikažete preostalo energijo v bateriji. Če se kazalnik baterije ne vklopi, zamenjajte baterijo.
- Prepričajte se, da je konica pisala ustrezno pričvrščena na pisalo.

- Če je konica pisala izrabljena ali poškodovana, jo boste morda morali zamenjati.
- Prepričajte se, da noben predmet ne blokira signala med pisalom in sprejemnikom interaktivnega pisala na projektorju.
- Preverite, ali je nameščen pokrov kabla, ki preprečuje, da bi kabli blokirali signal.
- Zatemnite luči v prostoru in izklopite vse fluorescentne luči. Prepričajte se, da projicirana površina in sprejemnik pisala nista izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali drugim virom svetle osvetlitve.
- Prepričajte se, da je sprejemnik pisala na projektorju čist in da na njem ni prahu.
- Prepričajte se, da ni motenj iz infrardečih daljinskih upravljalnikov, mišk ali infrardečih mikrofонов.
- Pred prvo uporabo interaktivnega pisala ne pozabite umeriti pisala, da bo projektor lahko pravilno prepoznal položaj pisala. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitve* za projektor.
- Če uporabljate več projektorjev in interaktivnih pisal v istem prostoru, lahko postopki pisala zaradi motenj postanejo nestabilni. Povežite projektorje z izbirnim kompletom kablov za daljinski upravljalnik in nastavitev **Sinh. projektorjev** nastavite na **Žično**.
 - ☛ **Pisalo/dotik > Namestitev projektorjev > Sinh. projektorjev**Če nimate dodatnega kompleta kablov za daljinski upravljalnik, nastavite **Intenzivnost infrardeče** na **Močno** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**.
 - ☛ **Pisalo/dotik > Namestitev projektorjev > Intenzivnost infrardeče**
- Poskusite zamenjati mehko konico pisala s trdo konico pisala. S tem boste morda izboljšali postopke, ki jih opravljate s pisalom, saj nekateri modeli projektorjev ne podpirajo mehke konice pisala.

» Sorodne povezave

- "Zamenjava konice interaktivnega pisala" [str.262](#)
- "Uporaba interaktivnih pisal" [str.95](#)
- "Namestitev baterij v pisala" [str.45](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)
- "Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja – meni Pisalo/dotik" [str.238](#)

Rešitve, če ne morete upravljati računalnika upravljati na projiciranem zaslonu

Če računalnika ne morete upravljati na projiciranem zaslonu, poskusite z naslednjimi rešitvami:


- Pred prvo uporabo interaktivnega pisala ne pozabite umeriti pisala, da bo projektor lahko pravilno prepoznal položaj pisala. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.
- Preverite, ali je kabel USB čvrsto priključen. Izključite kabel USB in ga nato znova priključite.
- Poskrbite, da je nastavev **Interaktivnost računalnika** vklopljena v orodni vrstici.
- Pri vzpostavljanju povezave prek funkcije Screen Mirroring, morate nastaviti računalnik. Pridržite tipko Windows in hkrati pritisnite tipko **K** na tipkovnici, nato pa izberite **V tej napravi dovoli vnose miške, tipkovnice, tehnologije dotika in peresa**.

» Sorodne povezave

- "Zamenjava konice interaktivnega pisala" [str.262](#)
- "Orodna vrstica načina opomb" [str.107](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)
- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.33](#)
- "Povezovanje z mini računalnikom, nameščenim na stensko ploščo" [str.34](#)

Rešitve, če mesto interaktivnega pisala ni točno

Če mesto pisala ni enako kazalcu miške, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pred prvo uporabo interaktivnega pisala ne pozabite umeriti pisala, da bo projektor lahko pravilno prepoznal položaj pisala. Če se po samodejnem umerjanju mesto kazalca in položaj pisala ne ujemata, lahko izvedete ročno umerjanje. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.
- Poskusite prilagoditi delovno območje pisala.
 **Pisalo/dotik > Interaktivnost računalnika > Roč. nast. obm. pis.**

- Če za povečavo slike uporabljate [E-Zoom] + gumb na daljinskem upravljalniku, mesto pisala ni točno. Ko ponastavite sliko na prvotno velikost, bi moralo biti mesto pravilno.

» Sorodne povezave

- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)
- "Prilagoditev delovnega območja pisala" [str.118](#)

Rešitve, če so interaktivna pisala počasna ali jih težko uporabljate

Če pisal ne morete preprosto uporabljati ali si odzivajo prepočasi, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Če želite omogočiti preprosto delovanje, pisalo držite pravokotno glede na projicirano površino.
- Pisalo bo delovalo najbolje, če računalnik priključite na projektor s kablom VGA ali HDMI za zaslon in kablom USB za interaktivne funkcije.
- Če uporabljate USB Display v sistemu Windows, boste morda morali onemogočiti Windows Aero v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.

» Sorodne povezave

- "Povezave projektorja" [str.32](#)

Rešitve, če postopki interaktivnega dotika ne delujejo

Če interaktivno upravljanje z dotikom s prstom ne deluje, poskusite s temi rešitvami:

- Preverite, ali je enota na dotik za upravljanje s prstom pravilno nameščena in ali je napajalni kabel pravilno priključen. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.

- Če je funkcija **Izklopi dotik** vklopljena, je upravljanje z dotikom začasno onemogočeno. Izberite **Vklopi dotik** v orodni vrstici.
 - Če indikator na enoti na dotik za upravljanje s prstom ne sveti, preverite, ali je nastavev **Napajanje** nastavljen na **Vklopljeno** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**.
☛ **Pisalo/dotik > Enota na dotik > Napajanje**
 - Prilagodite kot enote za dotik za upravljanje s prstom. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.
 - Prepričajte se, da med odprtinami za razpršitev laserske svetlobe na enoti za dotik za upravljanje s prstom in projicirano površino ni nobene ovire (kot so kabli ali stojalo pisala). Če katere koli ovire ne morete odstraniti, na projicirano površino pritrdite infrardeče deflektorje. Podrobnosti najdete v priročniku *Navodila za namestitev* za projektor.
 - Prepričajte se, da ni motenj iz infrardečih daljinskih upravljalnikov, mišk ali infrardečih mikrofонов.
 - Če se mesto vašega prsta in mesto kazalca na zaslonu ne ujemata, v meniju **Pisalo/dotik** v projektorju izberite **Umerjanje dotika**.
☛ **Pisalo/dotik > Enota na dotik > Umerjanje dotika**
 - Če postopki na dotik ne delujejo pravilno tudi po umerjanju, preverite nastavev **Območje kalibracije** v meniju projektorja **Pisalo/dotik**.
☛ **Pisalo/dotik > Enota na dotik > Območje kalibracije**
 - Če so postopki na dotik nepravilno prepoznani kot postopki vlečenja, izberite **Široko**.
 - Če postopki z miško niso izvedeni pravilno, izberite **Ozko**.
 - Če so pred projiciranim zaslonom ali okrog njega ljudje na razdalji, manjši od 10 cm, ali če morebitne ovire povzročajo motnje, postopki na dotik morda ne bodo delovali pravilno.
 - Če se z oblačili ali katerim koli delom telesa približate zaslonu, postopki na dotik morda ne bodo delovali pravilno. Odmaknite se vsaj 1 cm od zaslona.
- » **Sorodne povezave**
- "Orodna vrstica tabelnega načina" [str.101](#)
 - "Orodna vrstica načina opomb" [str.107](#)
 - "Uporaba prsta za izvajanje dejanj z interaktivnim dotikom" [str.97](#)
 - "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

- "Nastavitve za namestitev funkcij pisala in dotika projektorja – meni Pisalo/dotik" [str.238](#)

Rešitve za težave z zajemanjem, tiskanjem, shranjevanjem ali včitavanjem

Če imate težave z zajemanjem in lepljenjem ali tiskanjem, shranjevanjem ali včitavanjem, preizkusite naslednje rešitve:

- Če imate težave z lepljenjem zajete slike, se prepričajte, da slika ni zaščitena.
- Če se okrog prilepljene slike pojavi črn okvir, je to morda zato, ker je bila prestavljena ali ji je bila spremenjena velikost.
- Če imate težave s tiskanjem ali včitavanjem, se prepričajte, da ni zmanjkalo črnila v tiskalniku, da se ni zagozdil papir ali da se ni zgodila kakšna druga napaka.
- Za tiskanje ali optično branje USB se prepričajte, da je kabel USB priključen v vrata projektorja USB-A in vrata tiskalnika USB Type B.
- Za tiskanje in včitavanje USB poskusite uporabiti drug kabel USB in se prepričajte, da so kabli dolgi manj kot 4,9 m.
- Naenkrat povežite samo en tiskalnik ali večfunkcijsko napravo in se prepričajte, da projektor napravo podpira.
- Preverite nastavitve v meniju projektorja **Interaktivno**.

» Sorodne povezave

- "Interaktivne nastavitve projektorja – meni Interaktivno" [str.240](#)
- "Priključevanje tiskalnika" [str.39](#)

Rešitve za nepravilen prikaz časa v nastavitvah table

Če je v tabelnem načinu v nastavitvah notranjega pomnilnika prikazan napačen čas, boste morda morali posodobiti nastavitve **Datum in čas** v meniju **Upravljanje**.

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)

Rešitve, če se tabelni način ne zažene

Če se tabelni način ne zažene, poskusite naslednje:

- Vključite nastavev **Funkcija risanja** v meniju projektorja **Interaktivno**.
- Ko uporabljate programsko opremo Easy Interactive Tools, se tabelni način ne zažene.

» Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.49](#)

Če ni mogoče pravilno predvajati seznama predvajanja, poskusite s temi rešitvami (EB-755F/EB-750F):

- Prepričajte se, da je nastavev **Predvajanje vsebine** nastavljena na **Vklopljeno**.
☛ **Delovanje > Predvajanje vsebine**
- Prepričajte se, da je na bliskovnem pogonu USB seznam predvajanja.
- Prepričajte se, da je bliskovni pogon USB priključen neposredno na projektor. Ne uporabljajte bralnika za več kartic ali zvezdišča USB za razširitev vrat USB.
- Če je bliskovni pogon USB razdeljen na particije, morda ne boste mogli predvajati seznamov predvajanja. Preden shranite sezname predvajanja na bliskovni pogon USB, izbrišite vse particije.
- Istega seznama predvajanja ne uporabljajte v projektorjih z različno ločljivostjo. Barvni učinki in učinki oblike, ki jih doda funkcija **Učinek prekrivanja**, morda ne bodo pravilno prikazani.
☛ **Delovanje > Predvajanje vsebine > Učinek prekrivanja**

» Sorodne povezave

- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)
- "Pridobivanje najnovejše različice dokumentov" [str.10](#)

Če prihaja do težav z uporabo projektorja v omrežju, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna" [str.286](#)
- "Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta" [str.286](#)
- "Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju" [str.286](#)
- "Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo" [str.287](#)
- "Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring" [str.287](#)
- "Rešitve, ko se ne morete uporabljati dveh virov Screen Mirroring" [str.287](#)
- "Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring" [str.287](#)
- "Kaj storiti, če sprejem slik v skupni rabi ni mogoč" [str.288](#)

Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna

Če imate težave s preverjanjem pristnosti, poskusite s temi rešitvami:

- V kolikor so brezžične nastavitve pravilne, preverjanje pristnosti pa ni uspešno, boste morda morali nadgraditi nastavitve **Datum in čas** v meniju projektorja **Upravljanje**.
- Preverite nastavitve **Varnost** v meniju **Omrežje**.
☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Brezžični LAN > Varnost**
- Če je varnost dostopne točke WPA3-EAP, spremenite nastavitve dostopne točke na WPA2/WPA3-EAP.

» Sorodne povezave

- "Skrbniške nastavitve projektorja – meni Upravljanje" [str.226](#)
- "Meni Omrežje – meni Brezžični LAN" [str.231](#)

Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta

Če do projektorja ne morete dostopati prek spletnega brskalnika, se prepričajte, da uporabljate pravilni ID in geslo.

- Za uporabniški ID vnesite **EPSONWEB**. (Uporabniškega ID-ja ne morete spremeniti.)
- Vnesite geslo, ki ste ga nastavili v meniju projektorja **Omrežje**. Privzeto geslo je **admin**.
- Za način infrastrukture se prepričajte, da imate dostop do omrežja, v katerem je projektor.
- Če je spletni brskalnik nastavljen, da vzpostavi povezavo prek proxy strežnika, zaslona **Epson Web Control** ni mogoče prikazati. Izberite nastavitve za vzpostavitev povezave brez strežnika proxy.
- Če v meniju projektorja **Delovanje** nastavite možnost **V pripravljenosti na Komunik. vklop.**, se prepričajte, da je omrežna naprava vklopljena. Ko vklopite omrežno napravo, vklopite še projektor.



Pri vnosu uporabniškega ID-ja in gesla pazite na male in velike črke.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja" [str.230](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)

Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju

Če ne prejemate e-poštnih opozoril o težavah s projektorjem v omrežju, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Prepričajte se, da je projektor vklopljen in ima pravilno vzpostavljeno povezavo z omrežjem. (Če se projektor izklopi zaradi napake, e-pošta morda ne bo dostavljena.)
- Prepričajte se, da ste nastavitve e-poštnih opozoril v meniju **Obvestilo o pošti** projektorja ali v programski opremi omrežja pravilno nastavili.
- Nastavitev **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** v meniju **Delovanje** projektorja, tako da programska oprema omrežja omogoča nadzor nad projektorjem v stanju pripravljenosti.

Spremenite tudi nastavitve **Vrata** v skladu z omrežnim okoljem.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Obvestilo o pošti" [str.234](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Delovanje" [str.223](#)

Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo

Če projicirana slika med omrežno projekcijo vsebuje statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Preverite, ali so med dostopno točko, računalnikom, mobilno napravo in projektorjem ovire, ter spremenite njihove položaje za izboljšano komunikacijo.
- Prepričajte se, da vstopna točka, računalnik, mobilna naprava in projektor niso predaleč narazen. Premaknite jih bliže skupaj in poskusite ponovno povezati.
- Preverite morebitne motnje druge opreme, na primer naprave Bluetooth ali mikrovalovne pečice. Odmaknite napravo, ki povzroča motnje, dlje stran ali razširite pasovno širino.
- Zmanjšajte število priključenih naprav, če se hitrost povezave zmanjša.

Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring

Če s funkcijo Screen Mirroring ne morete vzpostaviti povezave s projektorjem, poskusite naslednje rešitve:

- Preverite nastavitve projektorja.
 - Nastavite **Preprosta dostopna točka** na **Vklopljeno**.
 - ☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Preprosta dostopna točka**
 - Nastavite **Screen Mirroring** na **Vklopljeno**.
 - ☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring**
 - Nastavite **Screen Mirroring** na **Izklopljeno** in znova izberite **Vklopljeno**.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring**

- Preverite nastavitve mobilne naprave.
 - Preverite, ali so na mobilni napravi prave nastavitve.
 - Če se poskusite ponovno povezati takoj po prekinitvi povezave, lahko traja nekaj časa, da se povezava ponovno vzpostavi. Ponovno se povežite čez nekaj časa.
 - Ponovno zaženite mobilno napravo.
 - Ko se povežete s Screen Mirroring, se lahko informacije o povezavi projektorja zabeležijo v vaši mobilni napravi. Kljub temu z zabeleženimi informacijami ne boste mogli ponovno vzpostaviti povezave s projektorjem. Izberite projektor s seznama razpoložljivih naprav.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Nastavitve omrežja" [str.230](#)
- "Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje" [str.236](#)

Rešitve, ko se ne morete uporabljati dveh virov Screen Mirroring

Če ne morete uporabljati dveh virov Screen Mirroring hkrati, nastavite **Prekini povezavo** na **Izklopljeno**.

☛ **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Screen Mirroring**

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje" [str.236](#)

Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring


Če projicirana slika ali zvok med projekcijo s funkcijo Screen Mirroring vsebujeta statiko, poskusite s temi rešitvami:

- Preverite, da Wi-Fi antena mobilne naprave ni pokrita.

- Če istočasno uporabljate povezavo Screen Mirroring in internetno povezavo, se lahko slika ustavi ali vsebuje šum. Prekinite internetno povezavo in tako razširite svojo pasovno širino ter izboljšajte hitrost povezave mobilne naprave.
- Preverite, da vsebina projekcije ustreza Screen Mirroring zahtevam.
- Povezava je lahko prekinjena, ko naprava zažene način varčevanja z energijo, kar je odvisno od naprave. Preverite nastavitve varčevanja z električno energijo v mobilni napravi.
- V mobilni napravi posodobite brezžične gonilnike ali vdelano programsko opremo na najnovejšo različico.

Kaj storiti, če sprejem slik v skupni rabi ni mogoč

Če sprejem slik v skupni rabi iz drugih projektorjev ni mogoč, poskusite naslednje rešitve:

- Projektor povežite v isto omrežje kot projektor, ki posreduje slike v skupni rabi.
- Poskrbite, da je nastavev **Skupna raba zaslona** nastavljena na **Vklopljeno**.
 **Omrežje > Nastavitve omrežja > Omrežna projekcija > Skupna raba zaslona**
- Poskrbite, da nobena naprava ni povezana s projektorjem s programsko opremo Epson iProjection.
- Če se različica vdelane programske opreme med projektorji s skupno rabo zaslona razlikuje, boste morda za omogočanje skupne rabe zaslona morali posodobiti vdelano programsko opremo projektorja.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Omrežno projiciranje" [str.236](#)

Če priključenih naprav ne morete upravljati s funkcijami Povezava HDMI, preskusite te rešitve:

- Prepričajte se, da kabel izpolnjuje zahteve standarda HDMI CEC.
- Prepričajte se, da priključene naprave izpolnjujejo zahteve standarda HDMI CEC. Za več informacij glejte dokumentacijo, ki je priložena napravi.
- Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za funkcijo Povezava HDMI, pravilno in čvrsto priključeni.
- Prepričajte se, da so priključene naprave vklopljene in v stanju pripravljenosti. Za več informacij glejte dokumentacijo, ki je priložena napravi.
- Če ste priključili zvočnik, ga nastavite na izhod PCM.
- Če priključite novo napravo ali spremenite povezavo, znova nastavite funkcijo CEC za priključeno napravo in znova zaženite napravo.
- Ne priključite 4 ali več predvajalnikov večpredstavnosti. Hkrati lahko priključite največ tri predvajalnike večpredstavnosti, ki so skladni s standardom HDMI CEC.
- Če naprava ni prikazana na seznamu Priključki naprave, ne izpolnjuje zahtev standarda HDMI CEC. Priključite drugo napravo.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve delovanja za več projektorjev – meni Več projekcij" [str.245](#)

Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehnične podatke in pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

- "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" [str.291](#)
- "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" [str.293](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.296](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.301](#)
- "Zunanje dimenzije" [str.304](#)
- "Sistemske zahteve za USB Display" [str.306](#)
- "Sistemske zahteve za Easy Interactive Driver" [str.307](#)
- "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" [str.308](#)
- "Varnostne informacije, povezane z laserjem" [str.310](#)
- "Slovar" [str.311](#)
- "Obvestila" [str.313](#)

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli. Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od: maja 2020.

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila, razpoložljivost pa je morda odvisna od države nakupa.

» Sorodne povezave

- "Zaslone" [str.291](#)
- "Kabli" [str.291](#)
- "Nosilci" [str.291](#)
- "Za interaktivno funkcijo" [str.291](#)
- "Zunanje naprave" [str.292](#)
- "Nadomestni deli" [str.292](#)
- "Za brezžično povezavo" [str.292](#)
- "Združljiva dodatna oprema drugih projektorjev" [str.292](#)

Zaslone

Ti elementi so na voljo samo za EB-735Fi/EB-725Wi.

50-palčni prenosni zaslon ELPSC32/ES1000

Kompaktni zaslon za preprosto nošenje. (razmerje prikaza 4:3)

Kabli

Računalniški kabel ELPKC02 (1,8 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC09 (3 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC10 (20 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Uporabite ga za priključitev na vrata Computer.

Komplet kablov za daljinski upravljalnik ELPKC28 (EB-735Fi/EB-725Wi)

Uporabite ga za priključitev več projektorjev, ki podpirajo interaktivno funkcijo.

Podaljšek USB ELPKC31

Uporabite ga za priključitev na kabel USB, če je kabel prekratek.

Nosilci

Namestitvena plošča ELPMB62

Za namestitev projektorja na steno.

Stropni nosilec ELPMB23

Za namestitev projektorja na strop.

Stropna cev (450 mm) ELPFP13

Stropna cev (700 mm) ELPFP14

Za namestitev projektorja na visok strop.

Interactive Table Mount ELPMB29 (EB-735Fi/EB-725Wi)

Za namestitev projektorja na mizo.

Nosilo za steno enote na dotik za upravljanje s prstom ELPMB63 (EB-735Fi/EB-725Wi)

Za namestitev enote na dotik za upravljanje s prstom na steno.



Za nameščanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkušnje. Za pomoč se obrnite na proizvajalca Epson.

Za interaktivno funkcijo

Interaktivne funkcije so na voljo le pri modelih EB-735Fi/EB-725Wi.

Interaktivno pisalo ELPPN05A

Interaktivno pisalo ELPPN05B

Za uporabo pri upravljanju računalniškega zaslona na projicirani površini.

Nadomestne trde konice pisala ELPPS03
Nadomestne mehke konice pisala ELPPS04
Nadomestne konice za interaktivno pisalo.

Zunanje naprave

Dokumentna kamera ELPDC21
Dokumentna kamera ELPDC07
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

Zunanji zvočnik ELPSP02
Zunanji samonapajalni zvočnik.

Brezžični mikrofoni ELPMC02 (EB-735Fi/EB-725Wi/EB-725W)
Mikrofon brez fizičnega kabla.

Priključna in stikalna omarica ELPCB03
Če je projektor nameščen na zid ali obešen na strop, namestite daljinski upravljalnik za priročno upravljanje projektorja.

Enota na dotik za upravljanje s prstom ELPFT01 (EB-735Fi/EB-725Wi)
Namestite, da lahko uporabljate prste za interaktivno upravljanje z dotikom.

Nadomestni deli

Zračni filter ELPAF60
Za zamenjavo izrabljenih zračnih filtrov.

Za brezžično povezavo

Modul za brezžično lokalno omrežje ELPAP11
To enoto uporabite za projiciranje slik z računalnika prek brezžične povezave.

Združljiva dodatna oprema drugih projektorjev

Združljiva izbirna dodatna oprema.

Nosilci


Namestitvena plošča ELPMB53
Namestitvena plošča ELPMB46
Namestitvena plošča ELPMB43
Namestitvena plošča ELPMB28
Za namestitev projektorja na steno.

Zunanje naprave

Dokumentna kamera ELPDC20
Dokumentna kamera ELPDC12
Dokumentna kamera ELPDC11
Dokumentna kamera ELPDC06
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

Priključna in stikalna omarica ELPCB02
Priključna in stikalna omarica ELPCB01
Če je projektor nameščen na zid ali obešen na strop, namestite daljinski upravljalnik za priročno upravljanje projektorja.

Oglejte si spodnjo tabelo in določite približno kako daleč od zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.



- ① Razdalja projekcije (cm)
- ② Razdalja med projektorjem in vrhom zaslona (pri namestitvi na steno ali strop oziroma navpično) (cm)
- ③ Razdalja med projektorjem in spodnjim delom zaslona (pri namestitvi na steno ali strop oziroma navpično) (cm)
- ④ Razdalja od središča objektiva do zadnjega dela projektorja (cm)

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F

| Velikost zaslona 16:9 | | ① | ② | ③ |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 65" | 143.9 × 80.9 | 37.2 | 13.9 | 94.8 |
| 70" | 155.0 × 87.2 | 40.2 | 15.4 | 102.6 |
| 75" | 166.0 × 93.4 | 43.3 | 17.0 | 110.4 |
| 80" | 177.1 × 99.6 | 46.3 | 18.5 | 118.2 |
| 85" | 188.2 × 105.8 | 49.3 | 20.1 | 126.0 |
| 90" | 199.2 × 112.1 | 52.3 | 21.7 | 133.7 |
| 100" | 221.4 × 124.5 | 58.3 | 24.8 | 149.3 |
| 110" * | 243.5 × 137.0 | 64.3 | 27.9 | 164.9 |
| 120" * | 265.7 × 149.4 | 70.3 | 31.0 | 180.4 |

| Velikost zaslona 4:3 | | ① | ② | ③ |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 54" | 109.7 × 82.3 | 37.9 | 14.2 | 96.5 |
| 55" | 111.8 × 83.8 | 38.6 | 14.6 | 98.4 |
| 60" | 121.9 × 91.4 | 42.3 | 16.5 | 107.9 |
| 65" | 132.1 × 99.1 | 46.0 | 18.4 | 117.5 |
| 70" | 142.2 × 106.7 | 49.7 | 20.3 | 127.0 |
| 75" | 152.4 × 114.3 | 53.3 | 22.2 | 136.5 |
| 80" | 162.6 × 121.9 | 57.0 | 24.1 | 146.0 |
| 85" | 172.7 × 129.5 | 60.7 | 26.0 | 155.6 |
| 90" | 182.9 × 137.2 | 64.4 | 27.9 | 165.1 |
| 98" | 199.1 × 149.4 | 70.3 | 31.0 | 180.3 |

| Velikost zaslona 16:10 | | ① | ② | ③ |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 65" | 140.0 × 87.5 | 40.4 | 15.5 | 103.0 |
| 70" | 150.8 × 94.2 | 43.7 | 17.2 | 111.4 |
| 75" | 161.5 × 101.0 | 46.9 | 18.9 | 119.8 |
| 80" | 172.3 × 107.7 | 50.2 | 20.6 | 128.3 |
| 85" | 183.1 × 114.4 | 53.4 | 22.2 | 136.7 |
| 90" | 193.9 × 121.2 | 56.7 | 23.9 | 145.1 |
| 100" | 215.4 × 134.6 | 63.1 | 27.3 | 161.9 |
| 110" * | 236.9 × 148.1 | 69.6 | 30.6 | 178.7 |

| Velikost zaslona 16:6 | | ① | ② | ③ |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 60" | 142.7 × 53.5 | 36.9 | 27.1 | 80.6 |
| 65" | 154.6 × 58.0 | 40.1 | 29.9 | 87.9 |
| 70" | 166.5 × 62.4 | 43.4 | 32.7 | 95.1 |
| 75" | 178.4 × 66.9 | 46.6 | 35.4 | 102.3 |
| 80" | 190.3 × 71.3 | 49.8 | 38.2 | 109.6 |
| 85" | 202.2 × 75.8 | 53.1 | 41.0 | 116.8 |
| 90" | 214.0 × 80.3 | 56.3 | 43.8 | 124.1 |
| 100" | 237.8 × 89.2 | 62.7 | 49.4 | 138.6 |
| 110" | 261.6 × 98.1 | 69.2 | 54.9 | 153.0 |

* Na voljo le pri modelu EB-755F/EB-750F/EB-735F.

EB-725Wi/EB-725W

| Velikost zaslona 16:10 | | ① | ② | ③ |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 65" | 140.0 × 87.5 | 38.5 | 11.9 | 99.4 |
| 70" | 150.8 × 94.2 | 41.6 | 13.3 | 107.6 |
| 75" | 161.5 × 101.0 | 44.7 | 14.7 | 115.7 |
| 80" | 172.3 × 107.7 | 47.7 | 16.1 | 123.8 |
| 85" | 183.1 × 114.4 | 50.8 | 17.5 | 132.0 |
| 90" | 193.9 × 121.2 | 53.9 | 18.9 | 140.1 |
| 100" | 215.4 × 134.6 | 60.1 | 21.7 | 156.4 |
| 110" * | 236.9 × 148.1 | 66.3 | 24.5 | 172.6 |
| 120" * | 258.5 × 161.5 | 72.5 | 27.3 | 188.9 |

| Velikost zaslona 4:3 | | ① | ② | ③ |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 58" | 117.9 × 88.4 | 38.9 | 12.1 | 100.5 |
| 60" | 121.9 × 91.4 | 40.3 | 12.7 | 104.2 |
| 65" | 132.1 × 99.1 | 43.8 | 14.3 | 113.4 |
| 70" | 142.2 × 106.7 | 47.3 | 15.9 | 122.6 |
| 75" | 152.4 × 114.3 | 50.8 | 17.5 | 131.8 |
| 80" | 162.6 × 121.9 | 54.3 | 19.1 | 141.0 |
| 85" | 172.7 × 129.5 | 57.8 | 20.7 | 150.2 |
| 90" | 182.9 × 137.2 | 61.3 | 22.3 | 159.4 |
| 100" | 203.2 × 152.4 | 68.3 | 25.4 | 177.8 |
| 106" * | 215.4 × 161.5 | 72.5 | 27.3 | 188.9 |

| Velikost zaslona 16:9 | | ① | ② | ③ |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 64" | 141.7 × 79.7 | 39.0 | 16.6 | 96.3 |
| 65" | 143.9 × 80.9 | 39.6 | 16.9 | 97.9 |
| 70" | 155.0 × 87.2 | 42.8 | 18.7 | 105.9 |
| 75" | 166.0 × 93.4 | 45.9 | 20.5 | 113.9 |
| 80" | 177.1 × 99.6 | 49.1 | 22.3 | 121.9 |
| 85" | 188.2 × 105.8 | 52.3 | 24.1 | 129.9 |
| 90" | 199.2 × 112.1 | 55.5 | 25.9 | 137.9 |
| 100" | 221.4 × 124.5 | 61.8 | 29.4 | 154.0 |
| 110" | 243.5 × 137.0 | 68.2 | 33.0 | 170.0 |
| 116" * | 256.8 × 144.5 | 72.0 | 35.2 | 179.6 |

* Na voljo le pri modelu EB-725W.

EB-720

| Velikost zaslona 4:3 | | ① | ② | ③ |
|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 65" | 132.1 × 99.1 | 41.7 | 10.6 | 109.7 |
| 70" | 142.2 × 106.7 | 45.0 | 11.9 | 118.6 |
| 75" | 152.4 × 114.3 | 48.3 | 13.2 | 127.5 |
| 80" | 162.6 × 121.9 | 51.6 | 14.5 | 136.4 |
| 85" | 172.7 × 129.5 | 54.9 | 15.8 | 145.3 |
| 90" | 182.9 × 137.2 | 58.2 | 17.1 | 154.3 |
| 100" | 203.2 × 152.4 | 64.9 | 19.7 | 172.1 |
| 110" | 223.5 × 167.6 | 71.5 | 22.3 | 190.0 |

| Velikost zaslona 16:10 | | ① | ② | ③ |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 62" | 133.5 × 83.5 | 42.2 | 19.1 | 102.6 |
| 65" | 140.0 × 87.5 | 44.3 | 20.4 | 107.9 |
| 70" | 150.8 × 94.2 | 47.8 | 22.4 | 116.7 |
| 75" | 161.5 × 101.0 | 51.3 | 24.5 | 125.4 |
| 80" | 172.3 × 107.7 | 54.8 | 26.5 | 134.2 |
| 85" | 183.1 × 114.4 | 58.3 | 28.6 | 143.0 |
| 90" | 193.9 × 121.2 | 61.8 | 30.6 | 151.8 |
| 100" | 215.4 × 134.6 | 68.8 | 34.7 | 169.4 |
| 103" | 221.9 × 138.7 | 70.9 | 36.0 | 174.6 |

| Velikost zaslona 16:9 | | ① | ② | ③ |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) | Najmanj (široko) |
| 60" | 132.8 × 74.7 | 41.9 | 23.2 | 97.9 |
| 65" | 143.9 × 80.9 | 45.5 | 25.6 | 106.5 |
| 70" | 155.0 × 87.2 | 49.1 | 28.1 | 115.2 |
| 75" | 166.0 × 93.4 | 52.8 | 30.5 | 123.9 |
| 80" | 177.1 × 99.6 | 56.4 | 33.0 | 132.6 |
| 85" | 188.2 × 105.8 | 60.0 | 35.4 | 141.3 |
| 90" | 199.2 × 112.1 | 63.6 | 37.9 | 150.0 |
| 100" | 221.4 × 124.5 | 70.8 | 42.8 | 167.3 |
| 101" | 223.6 × 125.8 | 71.5 | 43.3 | 169.1 |

V tej tabeli so navedene združljive hitrosti osveževanja in ločljivosti za vsako združljivo obliko prikaza videa.

PC

Združljiv način

| Mode | Computer | | HDMI | | | |
|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | YCbCr | RGBH V | YCbCr | | | RGB |
| | | | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |
| | | | 8 | 8 | 8 | |
| VGA60 | | ✓ | | | | ✓ |
| VGA72 | | ✓ | | | | |
| VGA75 | | ✓ | | | | |
| VGA85 | | ✓ | | | | |
| SVGA60 | | ✓ | | | | ✓ |
| SVGA72 | | ✓ | | | | |
| SVGA75 | | ✓ | | | | |
| SVGA85 | | ✓ | | | | |
| XGA60 | | ✓ | | | | ✓ |
| XGA70 | | ✓ | | | | |
| XGA75 | | ✓ | | | | |
| XGA85 | | ✓ | | | | |
| WXGA60-1 | | ✓ | | | | |
| WXGA60 | | ✓ | | | | ✓ |
| WXGA75 | | ✓ | | | | |
| WXGA85 | | ✓ | | | | |
| WXGA60-3 | | ✓ | | | | ✓ |
| WXGA+60 | | ✓ | | | | ✓ |
| WXGA+75 | | ✓ | | | | |
| WXGA+85 | | ✓ | | | | |

| Mode | Computer | | HDMI | | | |
|----------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | YCbCr | RGBH V | YCbCr | | | RGB |
| | | | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |
| | | | 8 | 8 | 8 | |
| WXGA++ | | ✓ | | | | ✓ |
| SXGA1_70 | | ✓ | | | | |
| SXGA1_75 | | ✓ | | | | |
| SXGA1_85 | | ✓ | | | | |
| SXGA2_60 | | ✓ | | | | ✓ |
| SXGA2_75 | | ✓ | | | | |
| SXGA2_85 | | ✓ | | | | |
| SXGA3_60 | | ✓ | | | | ✓ |
| SXGA3_75 | | ✓ | | | | |
| SXGA3_85 | | ✓ | | | | |
| SXGA+60 | | ✓ | | | | ✓ |
| SXGA+75 | | ✓ | | | | |
| WSXGA+60 | | ✓* | | | | ✓ |
| UXGA60 | | ✓ | | | | ✓ |
| 1920×1080_50 | | ✓ | | | | ✓ |
| 1920×1080_60 | | ✓ | | | | ✓ |
| WUXGA60 (Reduced Blanking) | | ✓ | | | | ✓ |
| QXGA | | | | | | ✓ |
| WQHD | | | | | | ✓ |
| WQXGA (Reduced Blanking) | | | | | | ✓ |

* Združljivo le, če je v meniju **Slika** za nastavitvev **Ločljivost** izbrana možnost **Široko**.

Informacije o načinu

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|----------|-------------------|-----|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| VGA60 | 640 | 480 | 31.47 | 60 | 25.175 | Progressive |
| VGA72 | 640 | 480 | 37.86 | 72 | 31.500 | Progressive |
| VGA75 | 640 | 480 | 37.50 | 75 | 31.500 | Progressive |
| VGA85 | 640 | 480 | 43.27 | 85 | 36.000 | Progressive |
| SVGA60 | 800 | 600 | 37.88 | 60 | 40.000 | Progressive |
| SVGA72 | 800 | 600 | 48.08 | 72 | 50.000 | Progressive |
| SVGA75 | 800 | 600 | 46.88 | 75 | 49.500 | Progressive |
| SVGA85 | 800 | 600 | 53.67 | 85 | 56.250 | Progressive |
| XGA60 | 1024 | 768 | 48.36 | 60 | 65.000 | Progressive |
| XGA70 | 1024 | 768 | 56.48 | 70 | 75.000 | Progressive |
| XGA75 | 1024 | 768 | 60.02 | 75 | 78.750 | Progressive |
| XGA85 | 1024 | 768 | 68.68 | 85 | 94.500 | Progressive |
| WXGA60-1 | 1280 | 768 | 47.78 | 60 | 79.500 | Progressive |
| WXGA60 | 1280 | 800 | 49.70 | 60 | 83.500 | Progressive |
| WXGA75 | 1280 | 800 | 62.80 | 75 | 106.500 | Progressive |
| WXGA85 | 1280 | 800 | 71.55 | 85 | 122.500 | Progressive |
| WXGA60-3 | 1366 | 768 | 47.71 | 60 | 85.500 | Progressive |
| WXGA+60 | 1440 | 900 | 55.94 | 60 | 106.500 | Progressive |
| WXGA+75 | 1440 | 900 | 70.64 | 75 | 136.750 | Progressive |
| WXGA+85 | 1440 | 900 | 80.43 | 85 | 157.000 | Progressive |
| WXGA++ | 1600 | 900 | 60.00 | 60 | 108.000 | Progressive |
| SXGA1_70 | 1152 | 864 | 63.85 | 70 | 94.500 | Progressive |
| SXGA1_75 | 1152 | 864 | 67.50 | 75 | 108.000 | Progressive |
| SXGA1_85 | 1152 | 864 | 77.09 | 85 | 121.500 | Progressive |
| SXGA2_60 | 1280 | 960 | 60.00 | 60 | 108.000 | Progressive |

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|----------------------------|-------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| SXGA2_75 | 1280 | 960 | 75.00 | 75 | 126.000 | Progressive |
| SXGA2_85 | 1280 | 960 | 85.94 | 85 | 148.500 | Progressive |
| SXGA3_60 | 1280 | 1024 | 63.98 | 60 | 108.000 | Progressive |
| SXGA3_75 | 1280 | 1024 | 79.98 | 75 | 135.000 | Progressive |
| SXGA3_85 | 1280 | 1024 | 91.15 | 85 | 157.500 | Progressive |
| SXGA+60 | 1400 | 1050 | 65.32 | 60 | 121.750 | Progressive |
| SXGA+75 | 1400 | 1050 | 82.28 | 75 | 156.000 | Progressive |
| WSXGA+60 | 1680 | 1050 | 65.29 | 60 | 146.250 | Progressive |
| UXGA60 | 1600 | 1200 | 75.00 | 60 | 162.000 | Progressive |
| 1920×1080_50 | 1920 | 1080 | 56.25 | 50 | 148.500 | Progressive |
| 1920×1080_60 | 1920 | 1080 | 67.50 | 60 | 148.500 | Progressive |
| WUXGA60 (Reduced Blanking) | 1920 | 1200 | 74.04 | 60 | 154.000 | Progressive |
| QXGA | 2048 | 1536 | 95.45 | 60 | 267.250 | Progressive |
| WQHD | 2560 | 1440 | 88.79 | 60 | 241.500 | Progressive |
| WQXGA (Reduced Blanking) | 2560 | 1600 | 98.71 | 60 | 268.500 | Progressive |

Video

Združljiv način

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|----------|-------------------|-----|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| NTSC | 720 | 480 | 15.73 | 60 | 13.500 | Interlace |
| NTSC4.43 | 720 | 480 | 15.73 | 60 | 13.500 | Interlace |
| PAL | 720 | 576 | 15.63 | 50 | 13.500 | Interlace |
| M-PAL | 720 | 576 | 15.73 | 60 | 13.500 | Interlace |
| N-PAL | 720 | 576 | 15.63 | 50 | 13.500 | Interlace |
| PAL60 | 720 | 576 | 15.73 | 60 | 13.500 | Interlace |
| SECAM | 720 | 576 | 15.63 | 50 | 13.500 | Interlace |

SD

Združljiv način

| Mode | Computer | | HDMI | | | |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | YCbCr | RGBHV | YCbCr | | | RGB |
| | | | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |
| | | | 8 | 8 | 8 | |
| SDTV (480i) | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDTV (576i) | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDTV (480p) | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDTV (576p) | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

Informacije o načinu

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|-------------|-------------------|-----|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| SDTV (480i) | 720 | 480 | 15.73 | 59.94 | 13.500 | Interlace |
| SDTV (576i) | 720 | 576 | 15.63 | 50 | 13.500 | Interlace |
| SDTV (480p) | 720 | 480 | 31.47 | 59.94 | 27.000 | Progressive |
| SDTV (576p) | 720 | 576 | 31.25 | 50 | 27.000 | Progressive |

HD

Združljiv način

| Mode | Computer | | HDMI | | | |
|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | YCbCr | RGBHV | YCbCr | | | RGB |
| | | | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |
| | | | 8 | 8 | 8 | |
| HDTV (720p)_50 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (720p)_59.94 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (720p)_60 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080i)_50 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080i)_59.94 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080i)_60 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_23.98 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_24 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_29.97 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_30 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_50 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_59.94 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDTV (1080p)_60 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

Informacije o načinu

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|--------------------|-------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| HDTV (720p)_50 | 1280 | 720 | 37.50 | 50 | 74.250 | Progressive |
| HDTV (720p)_59.94 | 1280 | 720 | 44.96 | 59.94 | 74.176 | Progressive |
| HDTV (720p)_60 | 1280 | 720 | 45.00 | 60 | 74.250 | Progressive |
| HDTV (1080i)_50 | 1920 | 1080 | 28.13 | 50 | 74.250 | Interlace |
| HDTV (1080i)_59.94 | 1920 | 1080 | 33.72 | 59.94 | 74.176 | Interlace |
| HDTV (1080i)_60 | 1920 | 1080 | 33.75 | 60 | 74.250 | Interlace |
| HDTV (1080p)_23.98 | 1920 | 1080 | 26.97 | 23.98 | 74.176 | Progressive |
| HDTV (1080p)_24 | 1920 | 1080 | 27.00 | 24 | 74.250 | Progressive |
| HDTV (1080p)_29.97 | 1920 | 1080 | 33.72 | 29.97 | 74.176 | Progressive |
| HDTV (1080p)_30 | 1920 | 1080 | 33.75 | 30 | 74.250 | Progressive |
| HDTV (1080p)_50 | 1920 | 1080 | 56.25 | 50 | 148.500 | Progressive |
| HDTV (1080p)_59.94 | 1920 | 1080 | 67.43 | 59.94 | 148.352 | Progressive |
| HDTV (1080p)_60 | 1920 | 1080 | 67.50 | 60 | 148.500 | Progressive |

4K

Združljiv način

| Mode | HDMI | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|
| | YCbCr | | | RGB |
| | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |
| | 8 | 8 | 8 | |
| 4K (3840×2160)_23.98 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K (3840×2160)_24 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K (3840×2160)_25 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K (3840×2160)_29.97 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K (3840×2160)_30 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K (3840×2160)_50 | ✓ | | | |
| 4K (3840×2160)_59.94 | ✓ | | | |
| 4K (3840×2160)_60 | ✓ | | | |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_24 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_50 | ✓ | | | |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94 | ✓ | | | |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_60 | ✓ | | | |

Informacije o načinu

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|----------------------|-------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 4K (3840×2160)_23.98 | 3840 | 2160 | 53.95 | 23.98 | 296.703 | Progressive |

| Mode | Ločljivost (pike) | | Vodoravna a sinhronizacija (KHz) | Frekvenca osveževanja (Hz) | Dotclk (MHz) | Vrsta včitavanja |
|--------------------------------|-------------------|------|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 4K (3840×2160)_24 | 3840 | 2160 | 54.00 | 24 | 297.000 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_25 | 3840 | 2160 | 56.25 | 25 | 297.000 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_29.97 | 3840 | 2160 | 67.43 | 29.97 | 296.703 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_30 | 3840 | 2160 | 67.50 | 30 | 297.000 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_50 | 3840 | 2160 | 112.50 | 50 | 297.000 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_59.94 | 3840 | 2160 | 134.87 | 59.94 | 296.703 | Progressive |
| 4K (3840×2160)_60 | 3840 | 2160 | 135.00 | 60 | 297.000 | Progressive |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98 | 4096 | 2160 | 53.95 | 23.98 | 296.703 | Progressive |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_24 | 4096 | 2160 | 54.00 | 24 | 297.000 | Progressive |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_50 | 4096 | 2160 | 112.50 | 50 | 297.000 | Progressive |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94 | 4096 | 2160 | 134.87 | 59.94 | 296.703 | Progressive |
| 4K(4096×2160) (SMPTE)_60 | 4096 | 2160 | 135.00 | 60 | 297.000 | Progressive |


| | |
|-------------------------------------|---|
| Ime izdelka | EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720 |
| Mere | 356 (Š) × 133 (V) × 395 (G) mm (brez dvignjenih predelov) |
| Velikost zaslona LCD | EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F: 0,61" EB-725Wi/EB-725W: 0,59" EB-720: 0,55" |
| Način prikaza | Polisilikonska aktivna matrica TFT |
| Ločljivost | EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F: 2.073.600 pik 1080p (1920 (Š) × 1080 (V) pik) × 3 EB-725Wi/EB-725W: 1.024.000 pik WXGA (1280 (Š) × 800 (V) pik) × 3 EB-720: 786.432 pik XGA (1024 (Š) × 768 (V) pik) × 3 |
| Nastavitev ostrine | Ročno |
| Nastavitev povečave | Od 1,0 do 1,35 (digitalni zoom) |
| Svetlobni vir | Dioda laserja |
| Izhodna moč svetlobnega vira | Do 81 W |
| Valovna dolžina | Od 449 do 461 nm |
| Življenjska doba svetlobnega vira * | Način osvetlitve: Normalno ali Mirno: do približno 20.000 ur Način osvetlitve: Razširjeno: do približno 30.000 ur |
| Največja glasnost | 16 W |
| Zvočnik | 1 |
| Napajanje | 100-240V AC±10 % 50/60Hz 2,7 - 1,2 A |

| | |
|---|---|
| Poraba energije med delovanjem (območje od 100 do 120 V) | Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 267 W Način osvetlitve: Mirno, Razširjeno: 206 W |
| Poraba energije med delovanjem (območje od 220 do 240 V) | Način osvetlitve: Normalno, Po meri: 255 W Način osvetlitve: Mirno, Razširjeno: 197 W |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | Komunikacija vklopljena: 2,0 W Komunikacija izklopljena: 0,5 W |
| Delovna višina | Višina: od 0 do 3.048 m |
| Delovna temperatura (pri namestitvi z enim projektorjem) ** | Nadmorska višina od 0 do 2.286 m: od 0 do +40°C (brez kondenzacije) Nadmorska višina od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +35°C (vlažnost od 20 do 80%, brez kondenzacije) |
| Delovna temperatura (pri namestitvi z več projektorji) ** | Nadmorska višina od 0 do 2.286 m: od 0 do +35°C (brez kondenzacije) Nadmorska višina od 2.287 do 3.048 m: od 0 do +30°C (vlažnost od 20 do 80%, brez kondenzacije) |
| Temperatura skladiščenja | od -10 do +60°C (vlažnost od 10 do 90%, brez kondenzacije) |
| Masa | EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720: Približno 5,7 kg EB-735Fi/EB-725Wi: Približno 5,8 kg |

* Približni čas do takrat, ko svetlost svetlobnega vira pade na polovico prvotne vrednosti. (Če projektor uporabljate v okolju, kjer so delci v zraku manjši od 0,04 do 0,2 mg/m³. Predvideni čas je odvisen od pogojev uporabe in delovanja projektorja.)

** Svetlost žarnice se v primeru previsoke temperature okolice samodejno zatemni. (Približno 35 °C na nadmorski višini od 0 do 2.286 m in približno 30 °C na nadmorski višini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje glede na okolico.)

Kot nagiba pri uporabi interaktivnih funkcij (EB-735Fi/EB-725Wi)



Če je nagib projektorja večji od 3°, se lahko poškoduje in povzroči nesrečo, ne glede na postavitve projektorja.

Kot nagiba, če ne uporabljate interaktivnih funkcij

Če interaktivnih funkcij ne nameravate uporabljati ali jih vaš projektor ne podpira, lahko projektor namestite pri različnih kotih. Projektor lahko brez omejitev namestite navpično ali vodoravno.

» Sorodne povezave

- "Tehnični podatki priključkov" [str.302](#)

Tehnični podatki priključkov

EB-755F/EB-750F

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Vrata Computer1 | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |
| Vrata Computer2/Monitor Out | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |
| Vrata Video | 1 | Vtičnica RCA za nožice |

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Vrata HDMI | 3 | HDMI (zvok podpira le PCM) |
| Vrata Audio | 3 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata Audio Out | 1 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata RS-232C | 1 | 9-nožični mini D-Sub (moški) |
| Vrata USB-A | 2 | Priključek USB (Type A) |
| Vrata USB-B | 1 | Priključek USB (Type B) |
| Vrata LAN | 1 | RJ-45 |

EB-735Fi/EB-725Wi

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Vrata Computer1 | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |
| Vrata Computer2/Monitor Out | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |
| Vrata Video | 1 | Vtičnica RCA za nožice |
| Vrata HDMI | 3 | HDMI (zvok podpira le PCM) |
| Vrata Audio | 3 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata Audio Out | 1 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata Mic | 1 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata RS-232C | 1 | 9-nožični mini D-Sub (moški) |
| Vrata SYNC | 2 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata TCH | 1 | Mini DIN 8 nožice |
| Vrata USB-A | 2 | Priključek USB (Type A) |
| Vrata USB-B | 2 | Priključek USB (Type B) |
| Vrata LAN | 1 | RJ-45 |


EB-735F/EB-725W/EB-720

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Vrata Computer1 | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |
| Vrata Computer2/Monitor Out | 1 | 15-nožični mini D-Sub (ženski) |




| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Vrata Video | 1 | Vtičnica RCA za nožice |
| Vrata HDMI | 3 | HDMI (zvok podpira le PCM) |
| Vrata Audio | 3 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata Audio Out | 1 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata Mic | 1 | Stereo mini iglični priključek |
| Vrata RS-232C | 1 | 9-nožični mini D-Sub (moški) |
| Vrata USB-A | 2 | Priključek USB (Type A) |
| Vrata USB-B | 1 | Priključek USB (Type B) |
| Vrata LAN | 1 | RJ-45 |



- Vrata USB-A in USB-B podpirajo USB 2.0. Vseeno pa ni zagamčeno, da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.
- Vrata USB-B ne podpirajo standarda USB 1.1.



1 Središče projekcijsnega objektiva



- ② Razdalja od središča projekcijskega objektiva do točk za pritrditev na stropni nosilec

Enota na teh slikah so mm.

Če želite uporabiti programsko opremo Epson USB Display, mora računalnik ustrezati naslednjim sistemskim zahtevam.

| Zahteva | Windows | Mac |
|------------------------|---|--|
| Operacijski sistem | Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- in 64-bitni) • Enterprise (32- in 64-bitni) • Professional (32- in 64-bitni) • Home Premium (32- in 64-bitni) • Home Basic (32-bitni) • Starter (32-bitni) | OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64-bitni) |
| | Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- in 64-bitni) • Windows 8.1 Pro (32- in 64-bitni) • Windows 8.1 Enterprise (32- in 64-bitni) | macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64-bitni) • 10.13.x (64-bitni) • 10.14.x (64-bitni) • 10.15.x (64-bitni) |
| | Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32- in 64-bitni) • Windows 10 Pro (32- in 64-bitni) • Windows 10 Enterprise (32- in 64-bitni) | |
| Procesor | Intel Core2Duo ali hitrejši (priporočen je Intel Core i3 ali hitrejši) | Intel Core2Duo ali hitrejši (priporočen je Intel Core i5 ali hitrejši) |
| Pomnilnik | 2 GB ali več (priporočeno 4 GB ali več) | |
| Prostor na trdem disku | 20 MB ali več | |
| Zaslon | Ločljivost med 640 × 480 in 1920 × 1200 16-bitna ali višja barvna lestvica | |







Če želite uporabljati način interaktivnega računalnika, morate v računalnik Mac namestiti Easy Interactive Driver. Preverite, ali vaš računalnik Mac izpolnjuje sistemske zahteve programske opreme:











To programsko opremo je treba namestiti samo za model EB-735Fi/EB-725Wi.

| Zahteva | Mac |
|------------------------|---|
| Operacijski sistem | macOS <ul style="list-style-type: none">• 10.12.x (64-bitni)• 10.13.x (64-bitni)• 10.14.x (64-bitni)• 10.15.x (64-bitni) |
| Procesor | Core2 Duo 1,2 GHz ali hitrejši (Priporočamo i5 ali hitrejšega) |
| Pomnilnik | 2 GB ali več Priporočljivo: 4 GB ali več |
| Prostor na trdem disku | 100 MB ali več |
| Zaslon | Ločljivosti, ki niso manjše od XGA (1024 x 768) in večje od WUXGA (1920 x 1200) 16-bitna ali višja barvna lestvica |

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na opremi.

| Št. | Oznaka simbola | Odobreni standardi | Opis |
|-----|---|--------------------------------------|--|
| 1 |  | IEC60417 No. 5007 | »VKLOP« (napajanje) Označuje priključitev na električno omrežje. |
| 2 |  | IEC60417 No. 5008 | »IZKLOP« (napajanje) Označuje izključitev iz električnega omrežja. |
| 3 |  | IEC60417 No. 5009 | V pripravljenosti Označuje stikalo ali položaj stikala, in sicer tako, da označuje, kateri del opreme je treba vklopiti, da opreme preklopite v stanje pripravljenosti. |
| 4 |  | ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1 | Pozor Označuje splošno opozorilo pri uporabi izdelka. |
| 5 |  | IEC60417 No. 5041 | Pozor, vroča površina Označuje, da je označeni del lahko vroč, zato morate biti previdni pri dotikanju tega dela. |
| 6 |  | IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6 | Pozor, nevarnost električnega udara Označuje opreme, ki predstavlja nevarnost električnega udara. |
| 7 |  | IEC60417 No. 5957 | Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih Označuje električno opremo, ki je v glavnem namenjena samo uporabi v notranjih prostorih. |

| Št. | Oznaka simbola | Odobreni standardi | Opis |
|-----|---|-----------------------|---|
| 8 |  | IEC60417 No. 5926 | Polarnost napajalnega priključka z enosmernim tokom Označuje pozitivni in negativni priključek (polarnost) na delu opreme, na katerega je mogoče priključiti napajanje z enosmernim tokom. |
| 9 |  | — | Enako kot No. 8. |
| 10 |  | IEC60417 No. 5001B | Baterija, splošno Na opremi, ki se napaja iz baterije. Označuje napravo, na primer pokrov prostora za baterije, ali terminale priključka. |
| 11 |  | IEC60417 No. 5002 | Položaj celice Označuje sam nosilec za baterije in položaj celic v nosilcu za baterije. |
| 12 |  | — | Enako kot No. 11. |
| 13 |  | IEC60417 No. 5019 | Ozemljitveni vodnik Označuje morebitni priključek, ki je namenjen priključitvi na zunanji vodnik za zaščito pred električnim udarom v primeru okvare, ali priključek ozemljitve elektrode. |
| 14 |  | IEC60417 No. 5017 | Ozemljitev Označuje ozemljitveni priključek v primerih, kjer je izrecno zahtevan simbol št. 13. |
| 15 |  | IEC60417 No. 5032 | Izmenični tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za izmenični tok, in za označevanje ustreznih priključkov. |

| Št. | Oznaka simbola | Odobreni standardi | Opis |
|-----|----------------|-----------------------|--|
| 16 | | IEC60417 No. 5031 | Enosmerni tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za enosmerni tok, in za označevanje ustreznih priključkov. |
| 17 | | IEC60417 No. 5172 | Oprema razreda II Označuje opremo, ki izpolnjuje varnostne zahteve, določene za opremo razreda II v skladu s standardom IEC 61140. |
| 18 | | ISO 3864 | Splošna prepoved Označuje prepovedana dejanja ali postopke. |
| 19 | | ISO 3864 | Prepoved dotika Označuje poškodbo, do katere lahko pride zaradi dotika določenega dela opreme. |
| 20 | | — | Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v optični objektiv. |
| 21 | | — | Označuje, da na označen del projektorja ne smete postavljati nobenega predmeta. |
| 22 | | ISO3864 IEC60825-1 | Pozor, lasersko sevanje Označuje opremo, ki vsebuje del, ki oddaja lasersko sevanje. |
| 23 | | ISO 3864 | Prepoved razstavljanja Označuje nevarnost poškodbe, kot je električni udar, v primeru razstavljanja opreme. |
| 24 | | IEC60417 No. 5266 | Stanje pripravljenosti, delno stanje pripravljenosti Za označevanje, da je del opreme v stanju pripravljenosti. |

| Št. | Oznaka simbola | Odobreni standardi | Opis |
|-----|----------------|---------------------------------|--|
| 25 | | ISO3864 IEC60417 No. 5057 | Pozor, gibljivi deli Za označevanje, da se skladno z varnostnimi standardi ne smete približevati gibljivim delom. |
| 26 | | IEC60417 No. 6056 | Pozor (premikajoče se lopatice ventilatorja) Zaradi varnosti se ne približujte premikajočim se lopaticam ventilatorja. |
| 27 | | IEC60417 No. 6043 | Pozor (ostri vogali) Označuje ostre vogale, ki se jih ne dotikajte. |
| 28 | | — | Označuje, da je gledanje v objektiv med projiciranjem prepovedano. |
| 29 | | ISO7010 Št. W027 ISO 3864 | Opozorilo, optično sevanje (kot npr. UV, vidno sevanje, IR) Pazite, da si v bližini optičnega sevanja ne poškodujete oči in kože. |
| 30 | | IEC60417 No. 5109 | Ni za uporabo na stanovanjskih območjih. Za identifikacijo električne opreme, ki ni primerna za stanovanjsko območje. |

Pri uporabi projektorja upoštevajte varnostna opozorila v nadaljevanju.

⚠ Opozorilo

- Ne odpirajte ohišja projektorja. Projektor vsebuje visoko zmogljiv laser.
- Ta izdelek lahko oddaja nevarno optično sevanje. Ne glejte neposredno v delujoči svetlobni žarek. To lahko povzroči okvaro vida.

⚠ Previdno

Ko želite projektor odstraniti, ga ne razstavite. Izdelek zavržite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.



Projektor za svetlobni vir uporablja laser. Spodaj si lahko ogledate značilnosti laserja.

- Svetlost svetlobnega vira se lahko v nekaterih okoljih zmanjša. Svetlost se občutno zmanjša, če je temperatura previsoka.
- Dlje uporabljate svetlobni vir, bolj se zmanjšuje njegova svetlost. Povezavo med časom uporabe in zmanjšanjem svetlosti lahko spremenite v nastavitvah svetlosti.

» Sorodne povezave

- "Opozorilne nalepke za laser" [str.310](#)


Opozorilne nalepke za laser

Nalepke z opozorili glede laserja so pritrjene na projektorju.

Ta projektor je laserski izdelek razreda 1, skladen z mednarodnim standardom IEC/EN60825-1:2014 za laserje.

Pri uporabi projektorja upoštevajte varnostna opozorila v nadaljevanju.

Enako kot to velja za kateri koli vir svetlobe, ne glejte neposredno v svetlobni snop, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Izdelek je skladen s standardi delovanja za laserske izdelke, ki jih je opredelila organizacija FDA, razen za skladnost za skupino tveganja 2 LIP, kot jo določa standard IEC 62471-5: Ed. 1.0. Če želite več informacij, preberite obvestilo o laserju št. 57, izdano 8. maja 2019.

V tem poglavju so na kratko razloženi težki izrazi, ki niso razloženi v besedilu tega priročnika. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

| | |
|----------------------|--|
| AMX Device Discovery | AMX Device Discovery je tehnologija družbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoča preprosto upravljanje ciljne opreme. Epson je uvedel tehnologijo tega protokola in omogočil uporabo nastavitve, ki omogoča funkcijo protokola (vklopljeno). Za podrobnejše informacije si oglejte spletno mesto AMX. URL http://www.amx.com/ |
| Razmerje gledišča | Razmerje med dolžino in višino slike. Zaslone z vodoravnim:navpičnim razmerjem 16:9, kot so zaslone HDTV, se imenujejo širokokotni zaslone. SDTV in običajni računalniški zaslone imajo razmerje gledišča 4:3. |
| Kompozitni video | Način, ki združi videosignal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos prek enega samega kabla. |
| Kontrast | Relativno svetlost svetlih in temnih mest na sliki je mogoče povečati ali zmanjšati za izostritev besedila in grafike ali za mehkejši prikaz. Prilagajanje te lastnosti slike se imenuje nastavev kontrasta. |
| DHCP | Okrajšava za omrežni protokol za dinamično nastavev gostitelja. Ta protokol samodejno dodeli naslov IP opremi, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem. |
| DICOM | Kratka za Digital Imaging and Communications in Medicine (digitalna slika in komunikacija v medicini). To je mednarodni standard, ki določa standarde slik in komunikacijske protokole za slike v medicini. |
| Naslov prehoda | To je strežnik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrežja (podomrežja), razdeljenega po podomrežnih maskah. |

| | |
|----------------------|---|
| HDCP | HDCP je okrajšava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprečevanje nezakonitega kopiranja in štiti avtorske pravice s šifriranjem digitalnih signalov, poslanih prek vmesnikov DVI in HDMI. Vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP, zato projektor lahko projicira digitalne slike, zaščitene s tehnologijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi ali revidiranimi različicami šifriranja HDCP. |
| HDMI™ | Okrajšava za High Definition Multimedia Interface. HDMI™ je standard za digitalno potrošno elektroniko in računalnike. To je standard za digitalni prenos slik HD in večkanalnih zvočnih signalov. Slike je mogoče prenesti ob najvišji možni kakovosti brez stiskanja digitalnega signala. Prav tako zagotavlja šifriranje za digitalni signal. |
| HDTV | Okrajšava za televizijo visoke ločljivosti, ki se nanaša na sisteme visoke ločljivosti, ki izpolnjujejo te pogoje: <ul style="list-style-type: none"> • Navpična ločljivost 720p, 1080i ali večja (p = Progresivno, i = Prepleteno) • Razmerje prikaza zaslona 16:9 |
| Način infrastrukture | Način brezžične povezave lokalnega omrežja, pri kateri naprave komunicirajo prek dostopnih točk. |
| Prepleteno | Pošilja informacije, potrebne za ustvarjanje enega zaslona, s pošiljanjem vsake druge vrstice, in sicer z začetkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike. |
| Naslov IP | Številka za prepoznavo računalnika, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem. |
| Progresivno | Projicira informacije za ustvarjanje enega zaslona, in sicer s prikazom slike za eno sličico. Število optično prebranih vrstic je enako, vendar se količina utripanja v slikah zmanjša, ker se je količina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom. |

| | |
|--------------------|--|
| Frekv. osveževanja | Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek čas ohranja isto svetlost in barvo. Za osvežitev elementa oddajanja svetlobe je treba sliko optično prebrati večkrat na sekundo. Število osveževanj na sekundo se imenuje hitrost osveževanja in je izražena v hercih (Hz). |
| SDTV | Okrajšava za televizijo visoke ločljivosti, ki označuje standardne televizijske sisteme, ki ne izpolnjujejo pogojev HDTV televizije v visoki ločljivosti. |
| SNMP | Okrajšava za preprosti protokol za upravljanje omrežij, tj. protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in računalniki, ki so povezani v omrežje TCP/IP. |
| sRGB | Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoča boljšo reprodukcijo barv iz videoopreme v računalniških operacijskih sistemih (OS) in internetu. Če ima priključen vir način sRGB, nastavite projektor in priključeni vir signala na sRGB. |
| SSID | SSID so identifikacijski podatki za priključitev na drugo napravo ali brezžično lokalno omrežje. Brezžična komunikacija je mogoča med napravami z enakim SSID-jem. |
| Podomrežna maska | To je številčna vrednost, ki določa število bitov, uporabljenih za omrežni naslov v razdeljenem omrežju (podomrežju) z naslova IP. |
| SVGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpično) pik. |
| SXGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpično) pik. |
| Sinhronizacija | Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje sinhronizacija. Če signali niso sinhronizirani, pride do migetanja, zamegljenosti in vodoravnih motenj. |

| | |
|-----------------|--|
| Sledenje | Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje sledenje. Če sledenje ni pravilno izvedeno, se lahko v signalu pojavijo navpične črte. |
| IP naslov pasti | To je Naslov IP za ciljni računalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah prek SNMP-ja. |
| VGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpično) pik. |
| XGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpično) pik. |
| WXGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.280 (vodoravno) x 800 (navpično) pik. |
| WUXGA | Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.920 (vodoravno) x 1.200 (navpično) pik. |

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

» **Sorodne povezave**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.313](#)
- "Omejitev uporabe" [str.313](#)
- "Reference operacijskega sistema" [str.313](#)
- "Blagovne znamke" [str.314](#)
- "Obvestilo o avtorskih pravicah" [str.314](#)
- "Dodatek o avtorskih pravicah" [str.314](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Omejitev uporabe

Če se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so transportne naprave za področje letalstva, železnic, mornarice, avtomobilizma itd.; naprave za preprečevanje nezgod; različne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o morebitni vključitvi zaščitne funkcije za primere napak ali

presežkov v samo zasnovo in s tem zagotoviti varnost in popolno zanesljivost delovanja sistema. Ta izdelek ni namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odločitev glede primernosti tega izdelka.

Reference operacijskega sistema

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2016

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem priročniku poimenovani »Windows 7«, »Windows 8.1«, »Windows 10«, »Windows Server 2012« in »Windows Server 2016«. Poleg tega se za te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Windows«.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih poimenovani »OS X 10.11.x«, »macOS 10.12.x«, »macOS 10.13.x«, »macOS 10.14.x« in »macOS 10.15.x«. Poleg tega se za te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Mac«.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION in njihovi logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft, Windows in Windows Server so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Wi-Fi[®], WPA2[™], WPA3[™] in Miracast[™] so blagovne znamke organizacije Wi-Fi Alliance[®].

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Chrome, Chromebook in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.



»QR Code« je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink je blagovna znamka, ki je v postopku registracije ali je že bila registrirana na Japonskem, v Združenih državah Amerike ter drugih državah in območjih.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron[®], Crestron Connected[®], Crestron Fusion[®], Crestron Control[®] in Crestron RoomView[®] so registrirane blagovne znamke družbe Crestron Electronics, Inc.

Art-Net[™] Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Ubuntu in Canonical sta registrirani blagovni znamki družbe Canonical Ltd.

Intel[®] je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Eneloop[®] je registrirana blagovna znamka skupine Panasonic Group.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne kršitve patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za škodo, ki izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nezgode, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakršnih koli potrošnih izdelkov, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot izvirne izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Vsebina tega priročnika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Dodatek o avtorskih pravicah

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.5 413960700SL