

**SC-T3100M Series**

**SC-T5100 Series / SC-T3100 Series**

**SC-T5100N Series / SC-T3100N Series**

**SC-T2100 Series**

# **Informations générales**

---

---

## Droits d'auteur et marques de commerce

---

# Droits d'auteur et marques de commerce

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans ce document sont uniquement conçues pour être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'utilisation de ces informations telles qu'appliquées à d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne sauraient être tenues pour responsables envers l'acheteur de ce produit ou de tiers des dommages, pertes, coûts ou dépenses occasionnés à l'acheteur ou à des tiers par suite d'un accident, d'une utilisation inappropriée ou abusive de ce produit ou d'une utilisation non autorisée, de modifications, de réparations ou d'altérations de ce produit, ou (à l'exclusion des États-Unis), du non-respect strict des instructions d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que ceux désignés comme produits d'origine Epson ou produits approuvés par Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'interférences électromagnétiques résultant de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits approuvés par Epson par Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques déposées ou des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

*Avis général : les autres noms de produits utilisés dans le présent document sont uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tous les droits sur ces marques.*

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

**Table des matières****Table des matières****Droits d'auteur et marques de commerce****Remarques sur les manuels**

Signification des symboles. . . . .	4
Illustrations. . . . .	4
Descriptions du modèle de produit. . . . .	4
Organisation du manuel. . . . .	4

**Consignes de sécurité importantes**

Les symboles sur le produit. . . . .	5
Remarques sur l'installation. . . . .	5
Remarques sur la manipulation. . . . .	6
Notes sur l'alimentation. . . . .	8
Notes sur les consommables. . . . .	9
Autres notes. . . . .	9

**Configuration système requise**

Pilote d'impression. . . . .	10
Web Config. . . . .	11

**Tableau de spécifications**

Pour les utilisateurs européens. . . . .	15
--	----


**Assistance**


Site Internet de l'assistance technique. . . . .	16
Contacteur l'assistance Epson. . . . .	16
Avant de contacter Epson. . . . .	16
Assistance aux utilisateurs en Amérique du nord. . . . .	17
Assistance aux utilisateurs en Europe. . . . .	17
Assistance aux utilisateurs à Taiwan. . . . .	17
Assistance aux utilisateurs en Australie. . . . .	18
Assistance aux utilisateurs à Singapour. . . . .	19
Assistance aux utilisateurs en Thaïlande. . . . .	19
Assistance aux utilisateurs au Vietnam. . . . .	19
Assistance aux utilisateurs en Indonésie. . . . .	19
Assistance aux utilisateurs à Hong-Kong. . . . .	20
Assistance aux utilisateurs en Malaisie. . . . .	20
Assistance aux utilisateurs en Inde. . . . .	21
Assistance aux utilisateurs aux Philippines. . . . .	21


## Remarques sur les manuels

## Remarques sur les manuels


### Signification des symboles

 <b>Avertissement :</b>	Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle.
--	---

 <b>Attention :</b>	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des blessures corporelles.
--	---

 <b>Important :</b>	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des dommages au niveau du produit.
--	---

<b>Remarque :</b>	Les remarques contiennent des informations importantes ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.
-------------------	--

	Indique un contenu connexe de référence.
---	--

### Illustrations

Les illustrations peuvent différer légèrement du modèle que vous utilisez. Gardez cela à l'esprit lors de l'utilisation de ces manuels.

## Descriptions du modèle de produit

Certains modèles décrits dans ce manuel peuvent ne pas être vendus dans votre pays ou votre région.

### Organisation du manuel

Les guides pour ce produit sont organisés comme indiqué plus bas.

Vous pouvez consulter la version PDF des manuels en utilisant Adobe Acrobat Reader ou Aperçu (Mac).

Guide d'installation (livret)	Explique comment installer l'imprimante après le déballage. Veillez à lire ce manuel pour réaliser les opérations en toute sécurité.
Guide de l'opérateur (livret ou PDF)	Explique les opérations de base et la maintenance nécessaires pour une utilisation quotidienne.
Informations générales (ce manuel)	Fournit des instructions de sécurité importantes, les spécifications de l'imprimante et les informations de contact.
Manuel en ligne	
Guide d'utilisation (PDF)	Fournit des informations générales et des instructions sur l'utilisation de l'imprimante et sur la résolution de problèmes.
Guide de l'administrateur (PDF)	Fournit aux administrateurs réseau des informations sur les paramètres de gestion et d'imprimante.

## Consignes de sécurité importantes

# Consignes de sécurité importantes

Lisez toutes ces instructions avant d'utiliser l'imprimante. Assurez-vous également de suivre tous les avertissements et instructions indiqués sur l'imprimante.

## Les symboles sur le produit

Les symboles figurant sur ce produit Epson sont utilisés pour garantir la sécurité et une utilisation appropriée du produit, ainsi que pour éviter les risques pour les clients et les autres personnes et les dommages matériels.

Les symboles indiquent la signification ci-dessous. Assurez-vous de bien comprendre la signification des symboles sur ce produit avant de l'utiliser.



Veille



Courant alternatif



Équipement de Classe 2

## Remarques sur l'installation

### Avertissement

#### Ne pas obstruer les orifices de ventilation du produit.

Si les orifices de ventilation sont obstrués, la température interne peut augmenter et provoquer un incendie. Ne couvrez pas l'imprimante avec un chiffon et ne l'installez pas dans un endroit mal ventilé. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour l'installation, comme décrit dans le manuel.

 *Guide d'installation (livret)*

### Attention

#### N'installez pas et ne stockez pas l'imprimante dans un endroit instable ou soumis aux vibrations d'autres matériels.

L'imprimante pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures.

#### Ne pas installer l'imprimante dans des endroits exposés à la fumée huileuse et à la poussière, à des endroits humides ou susceptibles de devenir humides.

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

#### N'inclinez pas le produit de plus de 10 degrés vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite lorsque vous le déplacez.

Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l'imprimante et provoquer des accidents.

#### Parce que le produit est lourd, il ne doit pas être transporté par une seule personne.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour déballer ou transporter l'imprimante. Pour plus de détails sur le poids du produit, consultez les informations indiquées ci-dessous.

 [« Tableau de spécifications » à la page 12](#)

## Consignes de sécurité importantes



### Attention

**Avant d'assembler le produit, assurez-vous de dégager les feuilles d'emballage, les matériaux d'emballage et les éléments fournis de la zone d'installation.**

Si vous glissez ou trébuchez sur ces objets, cela pourrait vous blesser.

**Assurez-vous que vous utilisez la bonne posture lorsque vous soulevez le produit.**

Soulever en utilisant une mauvaise posture pourrait causer des blessures.

**Lorsque vous soulevez le produit, veillez à le soulever aux endroits indiqués dans le manuel.**

Si vous soulevez en maintenant d'autres pièces, l'imprimante risque de tomber, de vous coincer les doigts et de vous blesser. Pour en savoir plus sur la manière de soulever le produit, consultez les informations indiquées ci-dessous.

 *Guide d'installation* (livret)

**Lorsque vous placez le produit sur un support à roulettes, assurez-vous de bien fixer les roulettes avant d'effectuer le travail, afin qu'elles ne bougent pas.**

Si le support bouge pendant que vous effectuez le travail, vous risquez de vous blesser.

**N'essayez pas de déplacer le support tant que les roulettes sont bien fixées.**

Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l'imprimante et provoquer des accidents.

**Lorsque vous déplacez l'imprimante sur son support, évitez les emplacements comportant des marches ou un sol inégal.**

Le non respect de cette précaution pourrait entraîner la chute de l'imprimante et provoquer des accidents.

## Remarques sur la manipulation



### Avertissement

**N'utilisez pas l'imprimante dans des endroits contenant des substances volatiles telles que de l'alcool ou des diluants, ou à proximité de flammes nues.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

**N'utilisez pas l'imprimante si elle dégage de la fumée ou si vous remarquez des odeurs ou des bruits anormaux.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. En cas d'anomalie, mettez l'appareil hors tension, débranchez immédiatement le câble d'alimentation, puis contactez votre revendeur ou le support Epson.

**N'essayez jamais de réparer l'imprimante vous-même car cela est extrêmement dangereux.**

**N'utilisez pas l'imprimante dans un environnement où des gaz inflammables ou des gaz explosifs peuvent exister. N'utilisez pas de vaporisateurs contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou à proximité du produit.**

Un incendie pourrait se produire.

**N'acheminez les câbles que comme indiqué dans le manuel.**

Un incendie pourrait se produire. Cela pourrait également endommager les appareils connectés.

## Consignes de sécurité importantes

### Avertissement

#### **N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans les ouvertures de l'imprimante.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

#### **Ne touchez aucune zone à l'intérieur de l'imprimante, à l'exception de celles indiquées dans le manuel.**

Un choc électrique ou une brûlure pourrait survenir.

#### **Ne démontez rien, sauf indication contraire dans le manuel.**

#### **Si l'écran LCD du panneau de commande est endommagé, faites attention aux fuites de cristaux liquides.**

Fournissez les premiers soins dans l'une des conditions suivantes.

- Si du liquide adhère à votre peau, essuyez-la immédiatement, puis nettoyez la zone en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse.
- Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin immédiatement.
- Si du liquide pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

#### **Si des objets étrangers ou des liquides tels que de l'eau pénètrent dans l'imprimante, cessez de l'utiliser immédiatement.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. Mettez l'appareil hors tension, débranchez immédiatement le câble d'alimentation, puis contactez votre revendeur ou le support Epson.

#### **Lors d'un orage, ne pas toucher l'imprimante ou le câble d'alimentation si celui-ci est branché sur une prise.**

Un choc électrique pourrait se produire.

### Attention

#### **Ne vous asseyez pas sur le produit et ne placez aucun objet lourd dessus.**

Soyez prudent avec les enfants en bas âge. L'imprimante pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures.

#### **Gardez vos doigts à distance des rouleaux d'éjection papier lorsque l'imprimante est sous tension ou lorsqu'elle est en cours d'impression.**

Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont attrapés par les rouleaux d'éjection papier. Assurez-vous que le papier soit complètement éjecté avant de le récupérer.

#### **Lors du transport ou du stockage du produit, assurez-vous qu'il soit sur une surface plane : ne l'inclinez pas de biais et ne le placez pas à l'envers.**

De l'encre pourrait couler.

#### **Rangez la coupeuse dans un lieu hors de portée des enfants.**

La lame de la coupeuse peut provoquer des blessures. Procédez avec précaution lorsque vous remplacez la coupeuse.

#### **Modèle SC-T3100 : lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du scanner, maintenez vos mains à distance des articulations entre le couvercle et le corps de l'imprimante.**

Vous pouvez vous blesser si vos doigts ou vos mains sont coincés.

## Consignes de sécurité importantes



### Attention

**Lorsque vous connectez des câbles ou des accessoires optionnels, assurez-vous qu'ils sont installés dans le bon sens et que vous suivez les procédures à la lettre.**

Un incendie ou une blessure pourrait se produire. Connectez les câbles ou les accessoires optionnels correctement en suivant les instructions dans le manuel.

**Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il soit éteint, que le câble d'alimentation soit débranché de la prise et que tous les câbles de connexion aient été retirés.**

Si les câbles sont endommagés, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

**Sauf lors du déplacement du support, assurez-vous que les deux roulettes situées à l'avant du support sont bien fixées.**

Si elles ne sont pas sécurisées, un accident pourrait survenir.

**Lorsque vous chargez le papier sur le rouleau, assurez-vous que vous le maintenez bien par la bride.**

Si vous le maintenez autrement, vous risquez de vous coincer les doigts ou les mains et de vous blesser.

**Modèle SC-T3100M : lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du scanner, maintenez vos mains à distance des articulations entre le couvercle et le corps de l'imprimante.**

Vous pouvez vous blesser si vos doigts ou vos mains sont coincés.

## Notes sur l'alimentation



### Avertissement

**Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

**N'utilisez pas la fiche si des corps étrangers, tels que de la poussière, ont adhéré à la fiche.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

**N'utilisez aucun autre câble d'alimentation, à l'exception du câble fourni avec l'imprimante. De même, n'utilisez pas le câble d'alimentation fourni avec l'imprimante avec d'autres périphériques.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

**N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire. Si le câble d'alimentation est endommagé, contactez le support Epson. Notez les points suivants pour éviter d'endommager le câble d'alimentation.

- Ne modifiez pas le câble d'alimentation.
- Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation.
- Ne pliez pas, ne tordez pas et ne tirez pas avec force sur le câble d'alimentation.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation à proximité de radiateurs.

**Ne connectez pas trop de câbles à la prise secteur pour le câble d'alimentation.**

La température pourrait monter et provoquer un incendie. Branchez le câble d'alimentation directement sur une prise à usage domestique.



## Consignes de sécurité importantes

### Avertissement

#### **N'insérez ni ne débranchez la fiche avec les mains mouillées.**

Un choc électrique pourrait se produire.

#### **Assurez-vous que les broches de la fiche sont complètement insérées dans la prise de courant.**

Un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

#### **Débranchez régulièrement la fiche et nettoyez-la entre les lames et autour de la base des lames.**

Si la fiche est branchée pendant une période prolongée, de la poussière s'accumule autour de la base des lames et un court-circuit ou un incendie peut se produire.

#### **Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez-la ; ne tirez pas sur le câble d'alimentation.**

Si le câble est endommagé ou si la fiche est déformée, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

### Attention

**Si vous n'allez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez-la pour des raisons de sécurité.**

## Notes sur les consommables

### Attention

#### **Ne secouez pas les cartouches d'encre trop fort.**

De l'encre peut fuir de la cartouche si vous la secouez trop fort.

#### **Ne démontez pas les cartouches d'encre ou le bloc récupérateur d'encre.**

Si elle est désassemblée, de l'encre pourrait pénétrer dans vos yeux ou adhérer à votre peau.

#### **Si l'encre entre en contact avec votre peau ou entre dans vos yeux ou votre bouche, prenez immédiatement les mesures suivantes.**

- Si de l'encre adhère à votre peau, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon.
- Si de l'encre pénètre dans vos yeux, rincez immédiatement à l'eau. Si vous ne respectez pas cette précaution, des yeux injectés de sang ou une légère inflammation peuvent en résulter. Si le problème persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Si de l'encre pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

#### **Rangez les cartouches d'encre et le bloc récupérateur d'encre dans un endroit hors de portée des enfants.**

#### **Ne frottez pas les bords du papier d'impression avec la main.**

Vous pourriez vous blesser du fait qu'ils sont fins et coupants.

## Autres notes

Ne mettez pas votre main à l'intérieur de ce produit et ne touchez pas le câble plat blanc pendant l'impression.

## Configuration système requise

# Configuration système requise

Le logiciel de cette imprimante peut être utilisé dans les environnements suivants (en date de juillet 2020)  
Les systèmes d'exploitation pris en charge et d'autres éléments peuvent être sujets à modification.

Pour obtenir les dernières informations, consultez le site Web d'Epson.

## Pilote d'impression

### Windows

Système d'exploitation	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP SP3 ou version ultérieure / Windows XP x64 SP2 ou version ultérieure Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 ou une version ultérieure
Processeur	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou version supérieure
Espace mémoire disponible	1 Go ou plus
Disque dur (Volume disponible à installer)	32 Go ou plus
Résolution d'affichage	WXGA (1280×800) ou résolution supérieure
Méthode de connexion avec l'imprimante*	USB, Ethernet ou Wi-Fi

\* Consultez ce qui suit pour obtenir plus d'informations sur les méthodes de connexion (spécifications d'interface).

 [« Tableau de spécifications » à la page 12](#)

### Mac

Système d'exploitation	Mac OS X v10.6.8 ou plus
Processeur	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ou version supérieure
Espace mémoire disponible	4 Go ou plus
Disque dur (Volume disponible à installer)	32 Go ou plus
Résolution d'affichage	WXGA+ (1440×900) ou résolution supérieure

## Configuration système requise

Méthode de connexion avec l'imprimante*	USB, Ethernet ou Wi-Fi
---	------------------------

\* Consultez ce qui suit pour obtenir plus d'informations sur les méthodes de connexion (spécifications d'interface).

[« Tableau de spécifications » à la page 12](#)

## Web Config

Web Config est une application installée dans l'imprimante qui s'exécute dans un navigateur Web sur un ordinateur ou un périphérique connecté au même réseau que l'imprimante.

[Guide de l'administrateur](#)

### Windows

Navigateur	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Méthode de connexion avec l'imprimante* <sup>2</sup>	Ethernet ou Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Utilisez la dernière version.

\*<sup>2</sup> Pour en savoir plus sur les interfaces réseau, consulter les informations indiquées ci-dessous.

[« Tableau de spécifications » à la page 12](#)

### Mac

Navigateur	Safari* <sup>1</sup> , Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Méthode de connexion avec l'imprimante* <sup>2</sup>	Ethernet ou Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Utilisez la dernière version.

\*<sup>2</sup> Pour en savoir plus sur les interfaces réseau, consulter les informations indiquées ci-dessous.

[« Tableau de spécifications » à la page 12](#)

**Tableau de spécifications**

# Tableau de spécifications

Les lettres (A) à (E) utilisées dans le tableau représentent les modèles d'imprimante comme indiqué ci-dessous.


- (A) : Modèle SC-T3100M
- (B) : Modèle SC-T5100
- (C) : Modèle SC-T3100
- (D) : Modèle SC-T5100N
- (E) : Modèle SC-T3100N / Modèle SC-T2100

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Méthode d'impression	Méthode du jet d'encre à la demande
Configuration des buses	800 buses × 4 couleurs (Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune))
Résolution (maximale)	2400 × 1200 dpi
Code de commande	ESC/P2, ESC/P raster (commande non divulguée), HP-GL/2, HP RTL, PJI
Mémoire intégrée	(A) : 1,0 Go+8,0 Go (pour le traitement des données du scanner) Sauf pour (A) : 1,0 Go
Tension nominale	AC 100–240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Courant nominal	1,4 A
Consommation électrique	
Fonctionnement	(A) : env. 24W Sauf pour (A) : env. 28W
Mode Prêt	(A) : env. 11W Sauf pour (A) : env. 8W
Mode Veille	(A) : env. 2,0W Sauf pour (A) : env. 1,6W
Éteint	Env. 0,2 W
Température	

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Fonctionnement	10 à 35 °C
En stockage (avant déballage)	-20 à 60 °C (dans un délai de 120 heures à 60 °C, dans un délai d'un mois à 40°C)
En stockage (après déballage)	Encre chargée : -10 à 40 °C (dans un délai d'un mois à 40 °C) Encre déchargée*1 : de -20 à 25 °C (dans un délai d'un mois à 25 °C)
Humidité	
Fonctionnement	20 à 80 % (40 à 60 % est recommandé sans condensation)
En stock	5 à 85 % (sans condensation)
Plage de température et d'humidité de fonctionnement (la plage indiquée par les lignes diagonales est recommandée)	
<p>(%)</p> <p>(°C)</p>	
Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur)	
Maximum*2	(A) : 970 x 948 x 334 mm (B) : 1268 x 982 x 913 mm (C) : 970 x 982 x 913 mm (D) : 1268 x 811 x 230 mm (E) : 970 x 811 x 230 mm
Stockage	(A) : 970 x 505 x 292 mm (B) : 1268 x 696 x 913 mm (C) : 970 x 696 x 913 mm (D) : 1268 x 505 x 230 mm (E) : 970 x 505 x 230 mm


### Tableau de spécifications

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Poids*3	(A) : env. 34 kg (B) : env. 46 kg (C) : env. 38 kg (D) : env. 33 kg (E) : env. 27 kg

\*1 Utilisez le menu **Déchargement/Chargement d'encre** du menu Entretien pour décharger l'encre de l'imprimante.  
 *Guide d'utilisation* (manuel en ligne)

\*2 Avec l'empileuse à papier en place et le panier à papier ouvert

\*3 Cartouches d'encre et empileuse à papier non comprises

 **Important :**  
*Utilisez l'imprimante à une altitude inférieure ou égale à 2000 m.*

Caractéristiques du scanner de l'imprimante*1	
Type de scanner	Scanner feuille-à-feuille couleur simple
Capteur	CIS
Nombre de pixels effectifs	14400 pixels (600 dpi) (direction principale de la numérisation)
Taille du document	Max. 609,6 mm × 2720 mm*2 Min. 148,0 mm × 148,0 mm
Épaisseur du document	0,06 mm – 0,50 mm
Orientation de l'alimentation	Face imprimable chargée face vers le haut
Sens de l'éjection	Face numérisée éjectée face vers le bas
Nombre de feuilles pouvant être chargées	1 feuille
Résolution de numérisation	600 dpi (numérisation principale) 600 dpi (sous-balayage)
Qualité	200, 300, 400, 600 dpi

Caractéristiques du scanner de l'imprimante*1	
Ton	Couleur
	<input type="checkbox"/> Entrée de 30 bits (10 bits par pixel par couleur interne)
	<input type="checkbox"/> Sortie de 24 bits (8 bits par pixel par couleur interne)
	Niveau de gris
	<input type="checkbox"/> Entrée de 10 bits
	<input type="checkbox"/> Sortie de 8 bits
	Noir et blanc
	<input type="checkbox"/> Entrée de 10 bits
	<input type="checkbox"/> Sortie de 1 bits
Source de lumière	LED 3 couleurs RVB

\*1 Uniquement pour le modèle SC-T3100M

\*2 Longueur maximale pour le balayage (600dpi) : 2569mm  
 Longueur maximale pour la copie (fine, super fine) : 2569mm

Spécifications d'interface	
Port USB pour un ordinateur	USB SuperSpeed
Port option (pour brancher un scanner pour des copies plus grandes, autre qu'un SC-T3100M)	USB à haut débit
Port mémoire USB (Uniquement Modèle SC-T3100M)	
Mémoire Flash USB*1	USB à haut débit
Système de fichier	FAT, FAT32, exFAT
Format de fichier	JPEG, TIFF, PDF*2
Ethernet*3 Normes	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)*4
Wi-Fi	

## Tableau de spécifications

Spécifications d'interface	
Normes	IEEE 802.11b/g/n*5
Gamme de fréquences	2,4 GHz
Modes de coordination	Infrastructure Wi-Fi Direct (AP simple)*6
Sécurités sans fil	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*7 WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Protocoles/fonctions d'impression réseau*8	EpsonNet Print (Windows) Port TCP/IP standard (Windows) Impression WSD (Windows) Bonjour (Mac) Impression IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Impression depuis un client FTP
Normes/Protocoles de sécurité	SSL/TLS (HTTPS Serveur/Client, IPPS) IEEE 802.1X Filtrage IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (Mode explicite)*9

\*1 La clé USB avec les paramètres de sécurité ne peut pas être utilisée.

\*2 Uniquement pour le modèle SC-T3100M Seules les données numérisées à l'aide de cette imprimante sont prises en charge.

\*3 Utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5 ou supérieure. Pour IEEE802.3ab (1000BASE-T), utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5e ou supérieure.

\*4 Le périphérique connecté doit être conforme aux normes IEEE 802.3az.

\*5 IEEE 802.11n est uniquement disponible pour le HT20.

\*6 Non pris en charge pour la norme IEEE 802.11b.

\*7 Conforme aux normes WPA2 avec prise en charge de WPA/WPA2 personnel.

\*8 EpsonNet Print prend uniquement en charge l'IPv4. Les autres prennent en charge l'IPv4 et l'IPv6.

\*9 Fonction numérisation uniquement pour le modèle SC-T3100M

**Avertissement :**

*Pour éviter toute interférence radio avec le service sous licence, cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'écart des fenêtres afin de fournir un blindage maximal. L'équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur est assujéti à une licence.*

## Spécifications de l'encre

Type	Cartouches d'encre spéciales
Encre à pigments	Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune)
A utiliser avant la date d'expiration	Reportez-vous à la date d'expiration imprimée sur l'emballage de la cartouche d'encre ou la cartouche (stockée à température normale)
Expiration de la garantie de qualité d'impression	6 mois (après ouverture)
Température de stockage	
Non installé	-20 à 40 °C (dans un délai de quatre jours à -20 °C, dans un délai d'un mois à 40 °C)
Installé	-20 à 40 °C (dans un délai de quatre jours à -20 °C, dans un délai d'un mois à 40 °C)
Transport	-20 à 60 °C (dans un délai de quatre jours à -20 °C, un mois à 40 °C, 72 heures à 60 °C)
Dimensions de la cartouche (Largeur × Profondeur × Hauteur)	
80 ml	41,0 × 97,0 × 49,5 * mm
50 ml/26 ml	27,0 × 97,0 × 49,5 * mm

\* Parties protubérantes non comprises

**Important :**

- L'encre gèle si elle est stockée à -13 °C pendant une période prolongée. Si l'encre gèle, laissez-la reposer à température ambiante (25 °C) pendant trois heures au minimum.*
- Ne remplissez pas les cartouches d'encre.*

**Tableau de spécifications**

## Pour les utilisateurs européens

**Marque CE**

Déclaration de conformité UE simplifiée :

Par la présente, Seiko Epson Corporation déclare que cet équipement Modèle:K291A est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante.

<http://www.epson.eu/conformity>

**Information sur l'équipement radio**

Ce produit émet intentionnellement une onde radio décrite comme suit.

- (a) bande de fréquences dans laquelle l'équipement radio fonctionne ; 2,4 à 2,4835 GHz
- (b) puissance de radiofréquence maximale transmise dans la bande de fréquences dans laquelle l'équipement radio fonctionne : 20 dBm (puissance de pire)

---

## Assistance

---

### Site Internet de l'assistance technique

Le site Internet du support technique d'Epson propose une aide relative aux problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations de dépannage contenues dans la documentation du produit. Sur Internet, accédez au site :

<http://support.epson.net/>

Pour télécharger les derniers pilotes, les manuels et d'autres produits téléchargeables, et pour consulter la foire aux questions, rendez-vous à l'adresse :

<http://www.epson.com>

Puis sélectionnez la section d'assistance de votre site Internet Epson local.

## Contactez l'assistance Epson

---

### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre vos problèmes à l'aide des informations de dépannage contenues dans ce manuel, appelez les services d'assistance Epson. Si l'assistance Epson de votre région ne figure pas ci-après, contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous communiquer les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos de l'appareil.)
- Modèle
- Version du logiciel  
(pour connaître le numéro de version, cliquez sur **About, Version Info** ou sur un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des logiciels que vous utilisez habituellement avec votre produit



## Assistance

### Assistance aux utilisateurs en Amérique du nord

Les services d'assistance technique proposés par Epson sont les suivants :

#### Assistance Internet

Accédez au site Internet de l'assistance technique Epson à l'adresse <http://epson.com/support> et sélectionnez votre produit pour rechercher des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et de la documentation, consulter la foire aux questions et obtenir des conseils de dépannage, ou envoyer un e-mail à Epson afin de poser vos questions.

#### Contacteur un représentant de l'assistance

Appelez le : (562) 276-1300 (États-Unis), ou le (905) 709-9475 (Canada), du lundi au vendredi de 6 h à 18 h (heure du Pacifique). Les horaires de l'assistance technique peuvent être modifiés sans préavis. L'appel peut être gratuit ou soumis au tarif longue distance.

Avant d'appeler l'assistance Epson, notez les informations et préparez les documents suivants :

- Nom du produit
- Numéro de série du produit
- Preuve d'achat (par exemple, ticket de caisse) et date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

#### Remarque :

*Pour obtenir de l'aide pour tout autre logiciel installé sur votre système, reportez-vous à la documentation de ce logiciel afin d'obtenir des informations sur l'assistance technique.*

### Achat de consommables et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre, des cartouches de ruban, du papier et des accessoires Epson authentiques auprès d'un revendeur agréé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche, composez le 800-GO-EPSON (800-463-7766). Vous pouvez également acheter en ligne à l'adresse <http://www.epsonstore.com> (États-Unis) ou <http://www.epson.ca> (Canada).

### Assistance aux utilisateurs en Europe

Pour plus d'informations sur la procédure de contact du service d'assistance Epson, reportez-vous à votre **Document de garantie paneuropéenne**.

### Assistance aux utilisateurs à Taiwan

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

**World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)**

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables et questions concernant les produits.

#### Centre d'assistance Epson (Téléphone : +0800212873)

L'équipe du centre d'assistance Epson peut vous assister par téléphone sur les questions suivantes :

- Questions commerciales et informations produits
- Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- Questions sur les services de réparation et la garantie

## Assistance

## Centre de services de réparation :

Téléphone	Télécopie	Adresse
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

Téléphone	Télécopie	Adresse
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Assistance aux utilisateurs en Australie

Epson Australie vise l'excellence en matière de service à la clientèle. Outre la documentation produit, vous disposez des sources d'information suivantes.

### Votre fournisseur

N'oubliez pas que votre fournisseur peut vous aider à identifier et à résoudre des problèmes. Et doit toujours être contacté en premier lieu pour tout problème. Il pourra être en mesure de résoudre rapidement et facilement vos problèmes et de vous conseiller sur la procédure à suivre.

### Adresse Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Accédez aux pages Web Epson Australie. Ça vaut la peine de rapporter votre modem pour surfer à l'occasion !

Le site permet de télécharger des pilotes, de trouver les coordonnées de Epson, de consulter des informations sur les nouveaux produits et de contacter le support technique (e-mail).

### Centre d'assistance Epson

Le centre d'assistance Epson est le point de contact ultime pour conseiller nos clients. Les opérateurs du centre d'assistance peuvent vous aider à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre centre d'assistance de pré-vente peut vous documenter sur les produits Epson et vous indiquer le fournisseur ou l'agent de service après-vente le plus proche. Le centre d'assistance Epson apporte des réponses à tous types de demandes.

Contact :

Téléphone : 1300 361 054  
Télécopie : (02) 8899 3789

## Assistance

Nous vous conseillons de préparer les informations et documents nécessaires avant d'appeler. Afin que nous puissions résoudre votre problème le plus rapidement possible. (documentation de votre produit Epson, type d'ordinateur utilisé, système d'exploitation, logiciels et autres informations que vous jugez nécessaires).

---

### Assistance aux utilisateurs à Singapour

Epson Singapour propose les sources d'information, l'assistance et les services suivants :

#### Internet

(<http://www.epson.com.sg>)

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables, foire aux questions, questions commerciales et assistance technique par e-mail.

#### Centre d'assistance Epson (téléphone : (65) 6586 3111)

L'équipe du centre d'assistance Epson peut vous assister par téléphone sur les questions suivantes :

- Questions commerciales et informations produits
- Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- Questions sur les services de réparation et la garantie

---

### Assistance aux utilisateurs en Thaïlande

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

#### Internet

(<http://www.epson.co.th>)

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables, foire aux questions et assistance par e-mail.

### Service d'assistance téléphonique Epson (Téléphone : (66) 2685-9899)

L'équipe du centre d'assistance téléphonique peut vous assister sur les questions suivantes :

- Questions commerciales et informations produits
- Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- Questions sur les services de réparation et la garantie

---

### Assistance aux utilisateurs au Vietnam

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

Service d'assistance téléphonique Epson : 84-8-823-9239

Centre de services : 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

---

### Assistance aux utilisateurs en Indonésie

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

#### Internet

(<http://www.epson.co.id>)

- Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables
- Foire aux questions, questions commerciales, questions par e-mail

### Service d'assistance téléphonique Epson

- Questions commerciales et informations produits

## Assistance

Assistance technique

Téléphone (62) 21-572 4350

Télécopie (62) 21-572 4357

### Centre de services Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Téléphone/télécopie :  
(62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Téléphone/télécopie : (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116-118  
Surabaya

Téléphone : (62) 31-5355035  
Télécopie : (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Téléphone : (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Téléphone/télécopie : (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Téléphone :  
(62) 411-350147/411-350148

---

## Assistance aux utilisateurs à Hong-Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### Internet

Epson Hong Kong dispose d'un site Internet local en chinois et en anglais, qui propose les informations et éléments suivants :

- Informations produits
- Foire aux questions
- Dernières versions des pilotes Epson

Adresse :

<http://www.epson.com.hk>

### Service d'assistance technique par téléphone

Vous pouvez contacter nos techniciens aux numéros suivants :

Téléphone : (852) 2827-8911

Télécopie : (852) 2827-4383

---

## Assistance aux utilisateurs en Malaisie

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables
- Foire aux questions, questions commerciales, questions par e-mail

## Assistance

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Siège social.

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-56288388/399

#### Centre d'assistance Epson

- Questions commerciales et informations produits (ligne d'information)

Téléphone : 603-56288222

- Questions concernant les services de réparation et la garantie, l'utilisation des produits et l'assistance technique

Téléphone : 603-56288333

---

## Assistance aux utilisateurs en Inde

Pour obtenir des informations, une assistance et des services :

### Internet

(<http://www.epson.co.in>)

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables et questions concernant les produits.

### Assistance téléphonique

Services, informations produits et commande de cartouches : 18004250011 (de 9 h à 21 h, numéro gratuit).

Services (AMRC et mobiles) : 3900 1600 (de 9 h à 18 h, faire précéder le numéro de l'indicatif local).

---

## Assistance aux utilisateurs aux Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation :

Ligne principale : (63-2) 706 2609

Télécopie : (63-2) 706 2665

Ligne directe de l'assistance technique : (63-2) 706 2625

E-mail : [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

### Internet

(<http://www.epson.com.ph>)

Informations sur les caractéristiques produits, pilotes téléchargeables, foire aux questions et assistance par e-mail.

**Numéro gratuit : 1800-1069-EPSON(37766)**

L'équipe du centre d'assistance téléphonique peut vous assister sur les questions suivantes :

- Questions commerciales et informations produits
- Questions ou problèmes concernant l'utilisation des produits
- Questions sur les services de réparation et la garantie