

**SC-T3100M Series**

**SC-T5100 Series / SC-T3100 Series**

**SC-T5100N Series / SC-T3100N Series**

**SC-T2100 Series**

# **Algemene Informatie**

---

## Auteursrechten en handelsmerken

---

# Auteursrechten en handelsmerken

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of worden verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in deze handleiding is alleen bedoeld voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het toepassen van deze informatie op andere printers.

Noch Seiko Epson Corporation noch haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk jegens de koper van dit product of derden voor schade, verliezen, kosten of uitgaven die zijn gemaakt door de koper of derden als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of wijzigingen aan dit product, of (met uitzondering van de VS) niet-naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die door Seiko Epson Corporation zijn aangewezen als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten.

Seiko Epson Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die ontstaat door het gebruik van andere interfacekabels dan die zijn aangeduid als door Epson goedgekeurde producten door Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, en hun logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

*Algemene kennisgeving: andere productnamen die hier worden gebruikt, zijn alleen voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson verwerpt alle rechten op deze merken.*

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Inhoudsopgave

### **Inhoudsopgave**

#### **Auteursrechten en handelsmerken**

##### **Opmerkingen over handleidingen**

Betekenis van symbolen. . . . .	4
Illustraties. . . . .	4
Omschrijvingen productmodel. . . . .	4
Overzicht van de handleidingen. . . . .	4

##### **Belangrijke veiligheidsinstructies**

De symbolen op het product. . . . .	5
Opmerkingen over installeren. . . . .	5
Behandeling. . . . .	6
Opmerkingen over de voeding. . . . .	8
Opmerkingen over verbruiksartikelen. . . . .	9
Andere opmerkingen. . . . .	9

##### **Systeemvereisten**

Printerdriver. . . . .	10
Web Config. . . . .	11

##### **Specificaties**

Voor Europese gebruikers. . . . .	14
-----------------------------------	----

##### **Hulp en ondersteuning**

Website voor technische ondersteuning. . . . .	16
Contact opnemen met Epson. . . . .	16
Voordat u contact opneemt met Epson. . . . .	16
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika. . . . .	17
Hulp voor gebruikers in Europa. . . . .	17
Hulp voor gebruikers in Taiwan. . . . .	17
Hulp voor gebruikers in Australië. . . . .	18
Hulp voor gebruikers in Singapore. . . . .	19
Hulp voor gebruikers in Thailand. . . . .	19
Hulp voor gebruikers in Vietnam. . . . .	19
Hulp voor gebruikers in Indonesië. . . . .	19
Hulp voor gebruikers in Hongkong. . . . .	20
Hulp voor gebruikers in Maleisië. . . . .	20
Hulp voor gebruikers in India. . . . .	21
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen. . . . .	21

## Opmerkingen over handleidingen

# Opmerkingen over handleidingen

## Betekenis van symbolen

 <b>Waarschuwing:</b>	Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.
 <b>Let op:</b>	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met “Let op” en moeten nauwkeurig worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
 <b>Belangrijk:</b>	Belangrijk wil zeggen dat de instructie moet worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
<b>Opmerking:</b>	Bevat nuttige of aanvullende informatie voor de bediening van dit apparaat.
	Verwijst naar gerelateerde referentie-inhoud.

## Illustraties

De afbeeldingen kunnen licht afwijken van het model dat u gebruikt. Houd dit bij het gebruik van de handleidingen in gedachten.

## Omschrijvingen productmodel

Sommige modellen die in deze handleiding worden omschreven worden mogelijk niet verkocht in uw land of regio.

## Overzicht van de handleidingen

De handleidingen voor het product zijn als volgt opgebouwd.

U kunt de PDF-handleidingen bekijken met Adobe Acrobat Reader of met Voorvertoning (Mac).

Installatiehandleiding (boekje)	Bevat informatie over het installeren van de printer nadat de verpakking is verwijderd. Lees deze handleiding zodat u veilig kunt werken.
Bedieningshandleiding (boekje of PDF)	Beschrijft de noodzakelijke basisbewerkingen en onderhoud voor dagelijks gebruik.
Algemene Informatie (deze handleiding)	Biedt belangrijke veiligheidsvoorschriften, printerspecificaties en contactgegevens.
Online Handleiding	
Gebruikershandleiding (PDF)	Biedt algemene informatie en instructies over het gebruik van de printer en het oplossen van problemen.
Beheerdershandleiding (PDF)	Biedt netwerkbeheerders informatie over het beheer en de printerinstellingen.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies voordat u de printer gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle waarschuwingen en instructies op de printer volgt.

## De symbolen op het product

De symbolen op dit Epson-product worden gebruikt om de veiligheid en het juiste gebruik van het product te waarborgen en om gevaar voor klanten en andere personen en schade aan eigendommen te voorkomen.

De symbolen geven de onderstaande betekenis aan. Zorg ervoor dat u de betekenis van symbolen op dit product volledig begrijpt voordat u het gebruikt.



Stand-by



Wisselstroom



Klasse II apparaat

## Opmerkingen over installeren



### Waarschuwing

#### Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.

Als de ventilatieopeningen worden belemmerd, kan de interne temperatuur stijgen en brand veroorzaken. De printer niet afdekken met een doek of deze installeren op een plaats met slechte ventilatie. Zorg voor voldoende ruimte voor de installatie zoals beschreven in de handleiding.

 [Installatiehandleiding](#) (boekje)



### Let op

#### Installeer of bewaar de printer niet op een onstabiele locatie of op een locatie die wordt blootgesteld aan trillingen van andere apparatuur.

De printer kan vallen of kantelen en letsel veroorzaken.

#### Installeer de printer niet op locaties met vette rook en stof, op plaatsen met vocht of op plaatsen waar deze gemakkelijk nat kan worden.

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

#### Houd het apparaat niet meer dan 10 graden schuin naar voren, achteren, links of rechts bij het verplaatsen.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

#### Omdat het product zwaar is, moet het door meer dan één persoon worden gedragen.

Er zijn minstens twee mensen nodig om de printer uit te pakken of te dragen. Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.

 ["Specificaties" op pagina 12](#)

## Belangrijke veiligheidsinstructies



**Let op**

**Voordat u het product in elkaar gaat zetten, moet u ervoor zorgen dat u de verpakkingsvellen, het verpakkingsmateriaal en de geleverde artikelen verwijderd uit de installatieomgeving.**

Als u uitglijdt of struikelt over deze voorwerpen, kan dat letsel veroorzaken.

**Zorg ervoor dat u de juiste houding gebruikt bij het optillen van het product.**

Heffen met de verkeerde houding kan letsel veroorzaken.

**Zorg er bij het optillen van het product voor dat u het product vastpakt op de plekken die in de handleiding worden aangegeven.**

Als u opheft met het vasthouden van andere onderdelen, kan de printer vallen, op uw vingers terecht komen en letsel veroorzaken. Raadpleeg de volgende informatie voor het optillen van het product.

 *Installatiehandleiding* (boekje)

**Wanneer u het product op een standaard met zwenkwielen plaatst, moet u de zwenkwielen eerst bevestigen voordat u het werk uitvoert, zodat deze niet kunnen bewegen.**

Als de standaard beweegt terwijl u het werk uitvoert, kan dit letsel veroorzaken.

**Probeer de standaard niet te verplaatsen terwijl de zwenkwielen vastzitten.**

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

**Wanneer u de printer verplaatst terwijl deze zich op de standaard bevindt, vermijd dan locaties met treden of ongelijkmatige vloeren.**

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

## Behandeling



**Waarschuwing**

**Gebruik de printer niet op locaties met vluchtige stoffen zoals alcohol of thinner, of in de buurt van open vuur.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Gebruik de printer niet als deze rook afgeeft of als u abnormale geuren of geluiden opmerkt.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Als er zich afwijkingen voordoen, schakelt u de stroom uit en trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of Epson-ondersteuning.

**Probeer de printer nooit zelf te repareren, dit is buitengewoon gevaarlijk.**

**Gebruik de printer niet in een omgeving waar ontvlambaar gas of explosief gas kan voorkomen. Gebruik geen sprays met ontvlambaar gas in of bij het product.**

Er kan brand ontstaan.

**Leid de kabels alleen zoals aangegeven in de handleiding.**

Er kan brand ontstaan. Dit kan ook schade aan verbonden apparaten veroorzaken.

**Belangrijke veiligheidsinstructies****⚠ Waarschuwing****Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in de openingen van de printer en laat deze niet vallen.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Raak geen delen van de printer aan, behalve die in de handleiding.**

Er kan een elektrische schok of verbranding optreden.

**Demonteer niets, behalve wanneer aangegeven in de handleiding.****Als het LCD-scherm van het bedieningspaneel is beschadigd, moet u letten op lekkende vloeibare kristallen.**

Geef eerste hulp onder de volgende omstandigheden.

- Als er vloeistof op uw huid achterblijft, veegt u deze onmiddellijk af en wast u het gebied met grote hoeveelheden zeepwater.
- Als er vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan gedurende ten minste 15 minuten met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Als er vloeistof in uw mond komt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

**Als er vreemde voorwerpen of vloeistoffen zoals water in de printer komen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Schakel het apparaat uit, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier of Epson-ondersteuning.

**Raak de printer zelf of de voedingskabel niet aan tijdens een onweer als deze op een stopcontact is aangesloten.**

Er kan een elektrische schok optreden.

**⚠ Let op****Ga niet op het product zitten en plaats geen zware voorwerpen op het product.**

Wees voorzichtig met kleine kinderen. De printer kan vallen of kantelen en letsel veroorzaken.

**Houd uw vingers weg van de papieruitwerprollen wanneer de voeding is ingeschakeld en tijdens het afdrukken.**

Als uw vingers gekneld raken in de papieruitwerprollen, kunt u gewond raken. Controleer of het papier volledig werd uitgeworpen voordat u het opraapt.

**Zorg er bij het transport of opslag van het product voor dat het waterpas staat: kantel het niet schuin of plaats het niet ondersteboven.**

Inkt kan lekken.

**Berg het mes op buiten het bereik van kinderen.**

Het mes van het snijmechanisme kan letsel veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen van het mes.

**SC-T3100-serie: Wanneer u het scannerdeksel opent en sluit, moet u uw handen uit de buurt van de scharnieren tussen het deksel en de printerbehuizing houden.**

Als uw vingers of handen gekneld raken, kunt u letsels oplopen.

## Belangrijke veiligheidsinstructies



**Let op**

**Zorg er bij het aansluiten van kabels of optionele accessoires voor dat ze in de juiste richting worden geïnstalleerd en dat u de procedures precies volgt.**

Er kan brand of een verwonding optreden. Sluit de kabels of optionele accessoires correct aan door de instructies in de handleiding te volgen.

**Zorg er bij het verplaatsen van het product voor dat het is uitgeschakeld, dat het netsnoer uit het stopcontact is getrokken en dat alle verbindingkabels zijn verwijderd.**

Als kabels beschadigd zijn, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Behalve wanneer u de standaard verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de twee wielen aan de voorkant van de standaard zijn bevestigd.**

Als ze niet zijn vastgezet, kan er een ongeluk plaatsvinden.

**Wanneer u een papierrol laadt, moet u deze vasthouden bij de flens.**

Als u deze vasthoudt bij een ander deel, kunnen uw vingers en handen gekneld raken en letsels veroorzaken.

**SC-T3100M: Wanneer u de scannereenheid opent en sluit, moet u uw handen uit de buurt van de scharnieren tussen de eenheid en de printerbehuizing houden.**

Als uw vingers of handen gekneld raken, kunt u letsels oplopen.

## Opmerkingen over de voeding



**Waarschuwing**

**Gebruik alleen het type stroombron dat wordt aangegeven op het etiket van de printer.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Gebruik de stekker niet als er vreemde voorwerpen zoals stof op de plug terecht zijn gekomen.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Gebruik geen andere voedingskabels behalve de kabel die bij de printer wordt geleverd. Gebruik ook niet de stroomkabel die bij de printer wordt geleverd voor andere apparaten.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Gebruik de voedingskabel niet als deze is beschadigd.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan. Neem contact op met de ondersteuning van Epson als het netsnoer is beschadigd. Let op de volgende punten om te voorkomen dat de voedingskabel wordt beschadigd.

- Wijzig het netsnoer niet.
- Plaats niets zwaars op het netsnoer.
- Buig het netsnoer niet, draai het niet en trek er niet te hard aan.
- Leid de voedingskabel niet in de buurt van verwarmingen.

**Sluit niet te veel kabels aan op het stopcontact voor de stroomkabel.**

De temperatuur kan stijgen en brand veroorzaken. Sluit het netsnoer rechtstreeks op een stopcontact aan voor huishoudelijk gebruik.



**Belangrijke veiligheidsinstructies****⚠ Waarschuwing****De stekker niet aansluiten of loskoppelen met natte handen.**

Er kan een elektrische schok optreden.

**Zorg ervoor dat de bladen van de stekker volledig in het stopcontact zijn gestoken.**

Er kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**Koppel de stekker regelmatig los en maak schoon tussen de messen en rond de onderkant van de messen.**

Als de stekker voor een langere tijd is aangesloten, verzamelt zich stof rond de onderkant van de messen waardoor kortsluiting of brand kan ontstaan.

**Neem de stekker zelf vast bij het loskoppelen van de stekker; trek niet aan de voedingskabel.**

Als de kabel is beschadigd of de stekker is vervormd, kan een elektrische schok of brand ontstaan.

**⚠ Let op**

**Als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken, ontkoppel deze dan om veiligheidsredenen.**

## Opmerkingen over verbruiksartikelen

**⚠ Let op****De cartridges niet te hard schudden.**

Er kan inkt uit de cartridge lekken als u deze te hard schudt.

**Haal de cartridges of de onderhoudscassette niet uit elkaar.**

Als het wordt gedemonteerd, kan er inkt in uw ogen komen of op uw huid blijven zitten.

**Als inkt in contact komt met uw huid of in uw ogen of mond terecht komt, neem dan onmiddellijk de volgende acties.**

- Als de inkt zich aan uw huid hecht, was deze dan onmiddellijk af met water en zeep.
- Als er inkt in uw ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeddoorlopen ogen of milde ontstekingen. Als de problemen aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Als er inkt in uw mond komt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

**Bewaar de inktcartridges en de onderhoudscassette op een plaats buiten het bereik van kinderen.****Veeg niet met uw handen langs de randen van het papier.**

De randen van het papier zijn dun en scherp en kunnen letsel veroorzaken.

## Andere opmerkingen

Zteek uw hand niet in dit product en raak de witte platte kabel niet aan tijdens het afdrukken.

## Systemeisen

# Systemeisen

Software voor deze printer kan worden gebruikt in de volgende omstandigheden (vanaf juli 2020)  
Ondersteund besturingssysteem en andere elementen kunnen wijzigen.

Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.

## Printerdriver

### Windows

Besturingssysteem	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP SP3 of later / Windows XP x64 SP2 of later Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 of later
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz of meer
Beschikbare geheugenruimte	1 GB of meer
Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)	32 GB of meer
Schermsresolutie	WXGA (1280x800) of beter
Verbindingsmethode met de printer*	USB, ethernet of wifi

\* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingmethodes (interfacespecificaties).

 ["Specificaties" op pagina 12](#)

### Mac

Besturingssysteem	Mac OS X v10.6.8 of hoger
CPU	Intel Core2 Duo 3,05 GHz of meer
Beschikbare geheugenruimte	4 GB of meer
Vaste schijf (beschikbaar volume voor installatie)	32 GB of meer
Schermsresolutie	WXGA+ (1440x900) of beter

## Systemvereisten

Verbindingsmethode met de printer*	USB, ethernet of wifi
------------------------------------	-----------------------

\* Raadpleeg de volgende informatie voor details over de verbindingmethodes (interfacespecificaties).

[🔗 "Specificaties" op pagina 12](#)

## Web Config

Web Config is in de printer geïnstalleerde software die in een webbrowser wordt uitgevoerd op een computer of een smart device dat is aangesloten op hetzelfde netwerk als de printer.

[🔗 Beheerdershandleiding](#)

### Windows

Browser	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Verbindingsmethode met de printer* <sup>2</sup>	Ethernet of wifi

\*<sup>1</sup> Gebruik de nieuwste versie.

\*<sup>2</sup> Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.

[🔗 "Specificaties" op pagina 12](#)

### Mac

Browser	Safari* <sup>1</sup> , Firefox* <sup>1</sup> , Chrome* <sup>1</sup>
Verbindingsmethode met de printer* <sup>2</sup>	Ethernet of wifi

\*<sup>1</sup> Gebruik de nieuwste versie.

\*<sup>2</sup> Raadpleeg de volgende informatie over de netwerkinterfaces.

[🔗 "Specificaties" op pagina 12](#)

**Specificaties**

# Specificaties

De letters (A) t/m (E) in de tabel representeren de printermodellen die hieronder worden weergegeven.

- (A): SC-T3100M-serie
- (B): SC-T5100-serie
- (C): SC-T3100-serie
- (D): SC-T5100N-serie
- (E): SC-T3100N-serie/SC-T2100-serie


Printerspecificaties	
Afdrukmethode	Inkjetmethode op aanvraag
Configuratie van de spuitkanaaltjes	800 spuitkanaaltjes x 4 kleuren (Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel))
Resolutie (maximum)	2400 x 1200 dpi
Besturingscode	ESC/P2-, ESC/P-raster (niet-openbaar gemaakte opdracht), HP-GL/2, HP RTL, PJI
Ingebouwd geheugen	(A): 1.0 GB+8.0 GB (voor het verwerken van scannergegevens) Behalve voor (A): 1,0 GB
Nominale spanning	AC 100–240 V
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomsterkte	1,4 A
Stroomverbruik	
Gebruik	(A): ca. 24W Behalve voor (A): ca. 28W
Gereed	(A): ca. 11W Behalve voor (A): ca. 8W
Slaapstand	(A): ca. 2,0W Behalve voor (A): ca. 1,6W
Uitschakelen	Ca. 0,2 W
Temperatuur	

Printerspecificaties	
Gebruik	10 tot 35 °C
In opslag (vóór uitpakken)	-20 tot 60°C (binnen 120 uur bij 60 °C, binnen 1 maand bij 40 °C)
In opslag (na uitpakken)	Met inkt: -10 tot 40 °C (binnen een maand bij 40 °C) Zonder inkt*1: -20 tot 25 °C (binnen een maand bij 25 °C)
Luchtvochtigheid	
Gebruik	20 tot 80% (40 tot 60% wordt aanbevolen zonder condensatie)
In opslag	5 tot 85% (zonder condensatie)
<p>Temperatuur- en vochtigheidsbereik voor gebruik (het door diagonale lijnen aangegeven bereik wordt aanbevolen)</p>	
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	
Maximum*2	(A): 970 x 948 x 334 mm (B): 1268 x 982 x 913 mm (C): 970 x 982 x 913 mm (D): 1268 x 811 x 230 mm (E): 970 x 811 x 230 mm
Opslag	(A): 970 x 505 x 292 mm (B): 1268 x 696 x 913 mm (C): 970 x 696 x 913 mm (D): 1268 x 505 x 230 mm (E): 970 x 505 x 230 mm

## Specificaties

Printerspecificaties	
Gewicht*3	(A): ca. 34 kg (B): ca. 46 kg (C): ca. 38 kg (D): ca. 33 kg (E): ca. 27 kg

\*1 Gebruik het menu **Inkt aflat**/**bijvullen** in het menu Onderhoud om de inkt uit de printer af te laten.

 [Gebruikershandleiding](#) (online handleiding)

\*2 Met papierstapelaar bevestigd en papiermand open

\*3 zonder de inktcartridges en de papierstapelaar

 **Belangrijk:**  
Gebruik de printer op een hoogte van maximaal 2000 m.

Scannerpecificaties van de printer*1	
Scannertype	Color Simplex Sheet-fed Scanner
Sensor	CIS
Aantal effectieve pixels	14400 pixels (600 dpi) (hoofdscanrichting)
Documentformaat	Max. 609,6 mm × 2720 mm*2 Min. 148,0 mm × 148,0 mm
Documentdikte	0,06 mm – 0,50 mm
Invoerrichting	Afdrukbare zijde naar boven gericht
Uitvoerrichting	Gescande zijde neerwaarts uitgevoerd
Aantal vellen dat kan worden geladen	1 vel
Scanresolutie	600 dpi (hoofdscan) 600 dpi (sub-scanning)
Uitvoerresolutie	200, 300, 400, 600 dpi

Scannerpecificaties van de printer*1	
Tint	Kleur
	<input type="checkbox"/> 30-bits invoer (10 bits per pixel per interne kleur)
	<input type="checkbox"/> 24-bits uitvoer (8 bits per pixel per interne kleur)
	grijstinten
Lichtbron	<input type="checkbox"/> 10-bits invoer
	<input type="checkbox"/> 8-bits uitvoer
	Zwart en wit
	<input type="checkbox"/> 10-bits invoer
	<input type="checkbox"/> 1-bits uitvoer
Lichtbron	RGB-LED 3 kleuren

\*1 Alleen SC-T3100M-serie

\*2 Maximumlengte voor scan (600dpi): 2569 mm

Maximumlengte voor kopie (Fijn, Superfijn): 2569 mm

Interfacespecificaties	
USB-poort voor een computer	SuperSpeed USB
Optiepoort (voor het aansluiten van een vergrote kopieercanner van andere dan de SC-T3100M-serie)	Hi-speed USB
USB-geheugenpoort (alleen SC-T3100M-serie)	
USB-flashgeheugen*1	Hi-speed USB
Bestandssysteem	FAT, FAT32, exFAT
Bestandsindeling	JPEG, TIFF, PDF*2
Ethernet*3 Standaard	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)*4
Wifi	

## Specificaties

Interfacespecificaties	
Standaard	IEEE 802.11b/g/n*5
Frequentiebereik	2,4 GHz
Coördinatiemodi	Infrastructuur Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)*6
Draadloze beveiliging	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*7 WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Protocollen/functies voor afdrukken via netwerk*8	Afdrukken via EpsonNet (Windows) Standaard TCP/IP (Windows) Afdrukken via WSD (Windows) Bonjour (Mac) Afdrukken via IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Afdrukken via FTP client
Beveiligingsstandaarden/-protocollen	SSL/TLS (HTTPS Server//Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP-filter SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (Expliciete modus)*9

\*1 Een USB-stick met beveiligingsinstellingen kan niet worden gebruikt.

\*2 Alleen SC-T3100M-serie. Alleen gegevens die met deze printer zijn gescand, worden ondersteund.

\*3 Gebruik STP-kabels (afgeschermd) van categorie 5 of hoger. Gebruik voor IEEE 802.3ab (1000BASE-T) STP-kabels (afgeschermd) van categorie 5e of hoger.

\*4 Het verbonden apparaat moet voldoen aan de IEEE 802.3az-norm.

\*5 IEEE 802.11n is alleen beschikbaar voor de HT20.

\*6 Biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11b.

\*7 Voldoet aan de WPA2-norm met ondersteuning voor WPA/WPA2 persoonlijk.

\*8 EpsonNet Print Ondersteunt alleen IPv4. De rest ondersteunen zowel IPv4 en IPv6.

\*9 Alleen scannerfunctie van SC-T3100M-serie



### Waarschuwing:

Om te voorkomen dat de erkende dienst wordt verstoord door radio, moet dit apparaat binnen worden gebruikt, uit de buurt van ramen voor maximale afscherming. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buiten is geïnstalleerd is een vergunning vereist.

### Inktspecificaties

Type	Speciale inktcartridges
Pigmentinkt	Black (Zwart), Cyan (Cyaan), Magenta, Yellow (Geel)
Vervaldatum	Zie de vervaldatum op de verpakking van de cartridge of op de cartridge (bij normale temperaturen)
Gegarandeerde afdrukkwaliteit	6 maanden (na openen)
Opslagtemperatuur	
Niet geïnstalleerd	-20 tot 40 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C)
Geïnstalleerd	-20 tot 40 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C)
Transport	-20 tot 60 °C (binnen vier dagen bij -20 °C, binnen een maand bij 40 °C, binnen 72 uur bij 60 °C)
Cartridgeafmetingen (breedte × diepte × hoogte)	
80 ml	41,0 × 97,0 × 49,5 * mm
50 ml/26 ml	27,0 × 97,0 × 49,5 * mm

\* Zonder uitstekende delen



### Belangrijk:

- De inkt bevriest als deze lange tijd onder -13 °C blijft. Laat bevroren inkt minstens drie uur op kamertemperatuur (25 °C) ontdooien.
- Vul cartridges niet opnieuw.

## Voor Europese gebruikers

### CE-markering

## Specificaties

Vereenvoudigd – EU-verklaring van conformiteit:

Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat dit apparaat Model:K291A voldoet aan Richtlijn volgende radioapparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.epson.eu/conformity>

### **Informatie radioapparatuur**

Dit product stoot bewust radiogolven uit met de volgende omschrijving.

(a) Frequentieband waarbij de radio werkt: 2,4 tot 2,4835 GHz

(b) maximaal radiofrequentievermogen dat wordt uitgezonden in de frequentieband waarin de radioapparatuur werkt; 20 dBm (eirp-vermogen)

## Hulp en ondersteuning

---

# Hulp en ondersteuning

---

## Website voor technische ondersteuning

De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met informatie in de productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt maken met internet, gaat u naar:

<http://support.epson.net/>

Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen, handleidingen en ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:

<http://www.epson.com>

Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de Epson-website voor uw land.

---

# Contact opnemen met Epson

---

## Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de productdocumentatie, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als de klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:

- Het serienummer van de printer  
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- Het model van de printer
- Versie van software  
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
- Het merk en het model van uw computer
- Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan



## Hulp en ondersteuning

### Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika

Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.

#### Ondersteuning via internet

Ga naar de Epson-website voor ondersteuning: <http://epson.com/support>, en selecteer uw product voor oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.

#### Spreken met een ondersteuningsmedewerker

Bel: (562) 276-1300 (VS), of (905) 709-9475 (Canada), 6:00 tot 18:00, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening worden gebracht.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning naar Epson belt:

- Productnaam
- Het serienummer van de printer
- Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
- Computerconfiguratie
- Beschrijving van het probleem

**Opmerking:**

Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie bij die software voor informatie over technische ondersteuning.

### Verbruiksartikelen en accessoires

U kunt originele cartridges, lintcartridges, papier en accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U kunt producten ook online kopen op <http://www.epsonstore.com> (VS) of <http://www.epson.ca> (Canada).

### Hulp voor gebruikers in Europa

Het **Europese garantiedocument** geeft informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Epson-klantenservice in uw regio.

### Hulp voor gebruikers in Taiwan

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

#### Epson Helpdesk (Telefoon: +0800212873)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

#### Reparatie service center:

Telefoon-nummer	Faxnummer	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

## Hulp en ondersteuning

Telefoon-nummer	Faxnummer	Adres
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (ROC)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (ROC)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australië wilt u een hoog niveau van klantenservice bieden. Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen voor het verkrijgen van informatie:

### Uw leverancier

Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende te nemen stappen.

### Internet

<http://www.epson.com.au>

Ga naar de internetpagina's van Epson Australië. Het is de moeite om hier uw modem mee te nemen om af en toe te surfen!

De site bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per e-mail).

### Epson Helpdesk

De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten vragen.

Dit zijn de nummers van de Helpdesk:

Telefoon: 1300 361 054  
Fax: (02) 8899 3789

## Hulp en ondersteuning

Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer, besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan zijn.

---

### Hulp voor gebruikers in Singapore

De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson Singapore zijn de volgende:

#### World Wide Web

(<http://www.epson.com.sg>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische ondersteuning via e-mail.

#### Epson Helpdesk

(Telefoon: (65) 6586 3111)

Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

---

### Hulp voor gebruikers in Thailand

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web

(<http://www.epson.co.th>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

#### Epson Hotline

(telefoon: (66) 2685-9899)

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie

---

### Hulp voor gebruikers in Vietnam

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

Epson Hotline (Telefoon): 84-8-823-9239

Service Center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

---

### Hulp voor gebruikers in Indonesië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web

(<http://www.epson.co.id>)

- Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

#### Epson Hotline

- Verkoop- en productinformatie
- Technische ondersteuning
  - Telefoon: (62) 21-572 4350
  - Fax: (62) 21-572 4357

## Hulp en ondersteuning

### Epson Service Center

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefoon/fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Telefoon/fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefoon: (62) 31-5355035  
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefoon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefoon/fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No. 49  
Makassar

Telefoon:  
(62) 411-350147/411-350148

### Help voor gebruikers in Hongkong

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

### Startpagina op internet

Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:

- Productinformatie
- Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:

<http://www.epson.com.hk>

### Technical Support Hotline

U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

### Hulp voor gebruikers in Maleisië

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

### Epson Helpdesk

- Verkoop- en productinformatie (Infoline)  
Telefoon: 603-56288222

## Hulp en ondersteuning

- Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van producten en technische ondersteuning (Techline)

Telefoon: 603-56288333

---

### Hulp voor gebruikers in India

Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:

#### World Wide Web

(<http://www.epson.co.in>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en productinformatie.

#### Helplijn

Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges — 18004250011 (09.00–21.00 uur) — Gratis nummer.

Voor service (voor CDMA en GSM) — 3900 1600 (09.00–18.00 uur) Prefix lokale STD-code.

---

### Help voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:

Hoofdlijn: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Helpdesk direct(63-2) 706 2625  
nummer:

E-mail: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

#### World Wide Web

(<http://www.epson.com.ph>)

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.

**Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)**

Ons Hotline-team kan u telefonisch helpen met het volgende:

- Verkoop- en productinformatie
- Vragen over of problemen met gebruik van producten
- Inlichtingen over reparatieservice en garantie