



Przewodnik użytkownika

Multimedia Projector

EB-810E

EB-815E

Oznaczenia użyte w przewodniku 8

Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji..... 9

Wyszukiwanie według słowa kluczowego	9
Bezpośrednie przechodzenie z zakładki	9
Drukowanie wyłącznie wymaganych stron	9

Pobieranie najnowszej wersji dokumentów 10

Ogólna prezentacja projektora 11

Funkcje projektora..... 12

Zapewnia nowe wrażenia podczas wideokonferencji z wysokim poczuciem obecności i szybkim przekazywaniem informacji	12
Realizacja oszczędzającego miejsce, dużego ekranu	12
Szybkie i łatwe ustawienia	13
Elastyczne połączenia	13

Części i funkcje projektora..... 15

Elementy projektora - przód	15
Elementy projektora - góra/bok	16
Elementy projektora - podstawa	17
Elementy projektora – porty interfejsu	18
Elementy projektora - Panel sterowania	19
Elementy projektora - Pilot.....	20

Konfiguracja projektora 23

Ulokowanie projektora..... 24

Konfiguracja projektora i opcje instalacji	25
Środki ostrożności podczas instalacji	26

Instalacja linki zabezpieczenia 28

Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB22	28
Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB30	29

Podczas używania płyty ustalającej ELPMB75	30
--	----

Połączenia projektora..... 33

Podłączenie do komputera.....	33
Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB..	33
Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI	34
Podłączenie do źródeł wideo.....	34
Podłączanie do źródła wideo HDMI	34
Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB.....	35
Projekcja z urządzenia USB.....	35
Podłączenie do urządzenia USB.....	35
Odłączenie urządzenia USB	36
Podłączenie kamery do dokumentów.....	36
Podłączanie do nadajnika HDBaseT	36

Połączenie kilku projektorów tego samego modelu..... 38

Projekcja tego samego obrazu w połączeniu łańcuchowym	38
---	----

Zakładanie i zdejmowanie pokrywy bocznej..... 39

Instalacja baterii w pilocie 40

Obsługa pilotem..... 41

Używanie podstawowych funkcji projektora 42

Włączanie projektora..... 43

Ekran główny.....	44
-------------------	----

Wyłączanie projektora..... 46

Ustawianie daty i godziny..... 47

Wybór języka dla menu projektora..... 50

Tryby projekcji 51

Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota	51
Zmiana trybu projekcji z użyciem menu	51

Ustawienie typu ekranu 53

Regulacja pozycji obrazu z użyciem funkcji Położenie ekranu	54
Regulacja wysokości obrazu	56
Wyświetlanie wzorca testowego	57
Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia	59
Kształt obrazu.....	60
Korekcja zniekształceń obrazu z użyciem kreatora	60
Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner.....	61
Korygowanie kształtu obrazu z funkcją Korekta kątowa.....	64
Korygowanie kształtu obrazu przez ustawienie Korekta punktowa.....	66
Wczytywanie ustawienia kształtu obrazu z pamięci	68
Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcję Zoom cyfrowy	69
Dopasowanie położenia obrazu z użyciem funkcji Przesunięcie obrazu	70
Wybór źródła obrazu	72
Współczynnik kształtu obrazu.....	74
Zmiana współczynnika kształtu obrazu	74
Dostępne współczynniki kształtu obrazu.....	74
Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)	76
Zmiana trybu koloru.....	76
Dostępne tryby koloru	76
Włączanie automatycznej regulacji luminancji.....	76
Ustawienie interpolacji ramki	78
Regulacja koloru obrazu	80
Regulacja odcienia, nasycenia i jasności	80
Regulacja korekcji gamma	81
Regulacja rozdzielczości obrazu	84
Regulacja jasności	86
Czas działania źródła światła.....	87
Regulacja głośności przyciskami głośności	89

Regulacja ustawień dźwięku (Tryb dźwięku)	90
Dostępne tryby dźwięku.....	90
Odwroćcie kanałów audio	92
Regulacja funkcji projektora	93
Jednoczesna projekcja dwóch obrazów	94
Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji	95
Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie	95
Projekcja prezentacji PC Free	96
Typy plików obsługiwane przez PC Free.....	96
Środki ostrożności przy projekcji PC Free	97
Uruchomienie pokazu slajdów PC Free	97
Rozpoczęcie prezentacji filmów PC Free.....	99
Opcje wyświetlania PC Free.....	100
Wyświetlanie w trybie Odtwarzanie treści.....	102
Przełączanie na tryb Odtwarzanie treści	102
Wyświetlanie list odtwarzania użytkownika	103
Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control	103
Dodawanie efektów do wyświetlanego obrazu.....	106
Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści.....	107
Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku	108
Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo	109
Powiększanie obrazów	110
Zapisywanie obrazu logo użytkownika	111
Zapisywanie wzorca użytkownika.....	113
Zapisywanie ustawień w pamięci i używanie zapisanych ustawień	115
Używanie wielu projektorów	116
System identyfikacji projektora do sterowania wieloma projektorami	116
Ustawienie ID projektora.....	116

Wybór projektora do używania	117
Dopasowanie jednolitości koloru	118
Układanie obrazów sąsiadująco na jednym obrazie	120
Konfiguracja funkcji Ukl. sąsiadująco	121
Nakładanie krawędzi obrazów	121
Dopasowanie kolorów obrazu	123
Regulacja poziomu czerni	124
Modyfikacja obszaru regulacji poziomu czerni	126
Regulacja RGBCMY	127
Skalowanie obrazu	127
Funkcje zabezpieczenia projektora	130
Rodzaje zabezpieczenia hasłem	130
Ustawienie hasła	130
Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem	131
Wprowadzenie hasła w celu używania projektora	132
Blokowanie przycisków projektora	132
Odblokowanie przycisków projektora	133
Instalacja linki zabezpieczającej	133

Używanie projektora w sieci 135

Projekcja przez sieć przewodową	136
Podłączanie do sieci przewodowej	136
Wybór ustawień sieci przewodowej	136
Projekcja przez sieć bezprzewodową	139
Instrukcje bezpieczeństwa dla wbudowanego modułu bezprzewodowej sieci LAN	139
Metody połączenia dla bezprzewodowej projekcji sieciowej	140
Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN	140
Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej	141
Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows	144
Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac	145
Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Prosty PD	145
Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Infrastruktura	145

Obsługiwane certyfikaty klienta i CA	147
Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym	148
Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows	148
Używanie systemu prezentacji bezprzewodowej do połączenia z komputerami Windows/Mac	149
Pierwsza konfiguracja systemu prezentacji bezprzewodowej	149
Projekcja z systemem prezentacji bezprzewodowej	150

Projekcja przez sieć bezprzewodową z urządzenia przenośnego (Screen Mirroring) 151

Wybór ustawień Screen Mirroring	151
Podłączanie przy użyciu funkcji Screen Mirroring wraz z funkcją Miracast	153
Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 10	154
Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 11	154

Zabezp. HTTP 156

Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu	156
Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego	157

Współdzielenie ekranu 158

Udostępnianie ekranu	158
Kończenie współdzielenia ekranu	159
Odbieranie udostępnianych obrazów ekranu	160

Monitorowanie i sterowanie projektorem 161

Epson Projector Management 162

Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej 163

Opcje Kontrola sieci	164
----------------------------	-----

Rejestracja certyfikatów cyfrowych z przeglądarki internetowej 171

Konfiguracja powiadomień e-mail projektora sieciowego 172

Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego	172
---	-----

Konfiguracja monitorowania z użyciem SNMP 173

Używanie poleceń ESC/VP21	174
Lista poleceń ESC/VP21	174
Układ kabli.....	174
Obsługa PJLink.....	175
Art-Net	176
Obsługa Crestron Connected.....	177
Konfiguracja oprogramowania Crestron	177
Web API.....	179
Włączenie Web API.....	179
Ustawienie harmonogramów zdarzeń projektora	180
 Dopasowanie ustawień menu	 183

Używanie menu projektora.....	184
Używanie wyświetlanej klawiatury.....	185
Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury	185
Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz	186
Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału.....	188
Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja	191
Ustawienia wyświetlania projektora - Menu Wyświetlanie.....	194
Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie	196
Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie	199
Lista kodów Event ID	201
Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sieć	203
Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe	204
Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN	205
Menu Sieć - Menu Sieć LAN kablowa	207
Menu Sieć - Menu Powiadom.o pocztę.....	208
Menu Sieć - Menu Regulacja projektora	208

Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej	210
Ustawienia działania wielu projektorów - Menu Multiprojekcja	212
Ustawienia pamięci jakości obrazu - Menu Pamięć.....	214
Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO	215
Początkowe ustawienia projektora i opcje zerowania - Menu Ustawienia początkowe/wszystkie.....	216
Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa).....	217
Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB.....	217
Przenoszenie ustawień z komputera.....	218
Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej.....	219

Konserwacja projektora

Konserwacja projektora	221
Czyszczenie okna wyświetlania	222
Czyszczenie czujnika przeszkód	223
Czyszczenie obudowy projektora	224
Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych.....	225
Czyszczenie filtra powietrza	225
Wymiana filtra powietrza	226
Czyszczenie wlotowych otworów wentylacyjnych	228
Regulacja Zbieżności koloru (Wyrównanie panelu)	229
Aktualizacja firmware.....	231
Aktualizacja firmware z użyciem urządzenia pamięci USB	231
Aktualizacja firmware z użyciem komputera i kabla USB.....	232

Rozwiązywanie problemów 235

Problemy dotyczące projekcji 236

Stan wskaźnika projektora 237

Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem..... 240

Rozwiązania w razie braku obrazu 240

Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display.. 240

Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału" 241

Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows 241

Wyświetlanie z laptopa Mac 241

Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane" 242

Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu..... 242

Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny 243

Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu 243

Rozwiązania w razie nieostrygo lub zamazanego obrazu 243

Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu..... 244

Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie
powidoku 244

Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem 244

Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie

PC Free 245

Rozwiązania, gdy nie można wykonywać projekcji obrazów z użyciem funkcji

PC Free 245

Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota 246

Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora 246

Rozwiązania problemów z pilotem..... 246

Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem 247

Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara
niedługo się wyczerpie" 247

Rozwiązania problemów w trybie Odtwarzanie treści..... 248

Rozwiązywanie problemów z siecią..... 249

Rozwiązania gdy nie można wyszukać punktu dostępowego..... 249

Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia
bezprowadowego..... 249

Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet 249

Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami
sieci..... 250

Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się
zakłócenia 250

Rozwiązania w sytuacji, gdy nie można połączyć się poprzez funkcję Screen
Mirroring..... 250

Rozwiązania, gdy nie można się połączyć przez funkcję Screen Mirroring..... 251

Rozwiązania w sytuacji, gdy obraz lub dźwięk zawiera zakłócenia statyczne w
czasie połączenia Screen Mirroring..... 251

Rozwiązania, gdy nie można odbierać udostępnianych obrazów..... 251

Rozwiązania, gdy nie działa funkcja Łącze HDMI 252

Dodatek 253

Akcesoria opcjonalne i części zamienne 254

Ekrany 254

Elementy montażowe 254

Urządzenia zewnętrzne 254

Części zamienne 254

Dla połączenia bezprzewodowego..... 254

Kompatybilne akcesoria z innych projektorów 255

Rozmiar ekranu i odległość projekcji..... 256

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu 258

Dane techniczne projektora 259

Specyfikacja złączy 259

Wymiary zewnętrzne 261

Wymagania systemu USB Display 262

Obsługiwane funkcje dla Epson Projector Content Manager ... 263

Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji 264



Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera	266
Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera	266
Słownik.....	268
Uwagi	270
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	270
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	270
Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu	270
Obsługiwane systemy operacyjne.....	270
Znaki towarowe	271
Informacje dotyczące praw autorskich.....	271
Przypisanie praw autorskich	272

Oznaczenia użyte w przewodniku




Symbole dotyczące bezpieczeństwa użycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia treści dotyczących bezpieczeństwa użycia projektora.

Należy przeczytać i stosować się do instrukcji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu.

 Ostrzeżenie	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub nawet śmierci.
 Przestroga	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi projektora.

Oznaczenia informacji ogólnych

 Uwaga	Ta etykieta wskazuje procedury, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.
	Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne.
[Nazwa przycisku]	Oznacza nazwę przycisku na pilocie lub panelu sterowania. Przykład: przycisk [Esc]
Nazwa menu/ustawienia	Wskazuje nazwę menu lub ustawienia w interfejsie projektora. Przykład: Wybierz menu Obraz
»»	Ta etykieta wskazuje łącze do powiązanych stron.
	Ta etykieta wskazuje poziom bieżącego menu projektora.

» Tematy pokrewne

- "Używanie podręcznika do wyszukiwania informacji" [str.9](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)


Podręcznik PDF umożliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, według słowa kluczowego lub bezpośrednie przejście do określonych sekcji z wykorzystaniem zakładek. Można także wydrukować tylko potrzebne strony. W tej sekcji znajduje się objaśnienie, jak korzystać z podręcznika PDF otworzonego w komputerze w programie Adobe Reader X.

» Tematy pokrewne

- "Wyszukiwanie według słowa kluczowego" [str.9](#)
- "Bezpośrednie przechodzenie z zakładek" [str.9](#)
- "Drukowanie wyłącznie wymaganych stron" [str.9](#)

Wyszukiwanie według słowa kluczowego

Kliknij **Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane**. Wprowadź w oknie wyszukiwania słowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a następnie kliknij **Szukaj**. W formie listy wyświetlone zostaną wyszukiwane elementy. Kliknij jeden z wyświetlonych elementów, aby przejść na tę stronę.




Bezpośrednie przechodzenie z zakładek

Kliknij tytuł, aby przejść na tę stronę. Kliknij + lub >, aby wyświetlić tytuły niższego poziomu w tej sekcji. Aby powrócić do poprzedniej strony, wykonaj na klawiaturze następujące działania.

- Windows: Przytrzymaj przycisk **Alt**, a następnie naciśnij **←**.


- Mac OS: Przytrzymaj przycisk polecenia, a następnie naciśnij **←**.



Drukowanie wyłącznie wymaganych stron

Można wyciągnąć i wydrukować tylko potrzebne strony. Kliknij **Drukuj** w menu **Plik**, a następnie określ strony do wydrukowania w polu **Strony** opcji **Strony do wydruku**.

- Aby określić serię stron, wprowadź myślnik między stroną początkową a stroną końcową.
Przykład: 20-25
- Aby określić strony, które nie znajdują się w serii, do podziału należy użyć przecinków.
Przykład: 5, 10, 15



Najnowszą wersję podręczników i specyfikacji można uzyskać na stronie internetowej Epson.

Odwiądź stronę internetową epson.sn i wprowadź nazwę posiadanego modelu.

Ogólna prezentacja projektora

Sprawdź podane części, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i nazwach części projektora.

» Tematy pokrewne


- "Funkcje projektora" [str.12](#)
- "Części i funkcje projektora" [str.15](#)

Ten projektor jest dostarczany z tymi funkcjami specjalnymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji przejdź do poniższych rozdziałów.

» Tematy pokrewne

- "Zapewnia nowe wrażenia podczas videokonferencji z wysokim poczuciem obecności i szybkim przekazywaniem informacji" [str.12](#)
- "Realizacja oszczędzającego miejsce, dużego ekranu" [str.12](#)
- "Szybkie i łatwe ustawienia" [str.13](#)
- "Elastyczne połączenia" [str.13](#)

Zapewnia nowe wrażenia podczas videokonferencji z wysokim poczuciem obecności i szybkim przekazywaniem informacji




- Projektor obsługuje ultraszeroki współczynnik kształtu 21:9. Organizacja videokonferencji z szerokimi i dużymi obrazami na ekranie, umożliwia realizację zdalnej komunikacji z dużym poczuciem obecności.
- Można także jednocześnie zmienić wiele elementów ustawień dla sali videokonferencyjnej z użyciem ustawienia Ustawienia dla sal videokonferencyjnych w menu **Instalacja** projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Ustawienie typu ekranu" [str.53](#)

Realizacja oszczędzającego miejsce, dużego ekranu


Na niewielkiej przestrzeni można łatwo zainstalować imponujący, 100-calowy ekran.



- Wysoka jasność 5000 lm zapewnia ostre, czyste obrazy nawet w jasnym otoczeniu.
- Wysoka rozdzielczość 4K Enhancement Technology, pozwala wyświetlić więcej informacji niż w przypadku korzystania z WUXGA lub Full HD.
- Projektor może być przenoszony przez jedną osobę i można go łatwo zainstalować, po prostu umieszczając go przy ścianie.
- Z projektora zainstalowanego blisko ściany, można wykonać projekcję 100 calowego ekranu. Ponieważ światło projekcji nie jest blokowane przez cienie, można efektywnie wykorzystać swoją przestrzeń spotkań.
- Projektor można zainstalować w różnych pozycjach, na przykład na biurku, na ścianie lub pod sufitem.

Szybkie i łatwe ustawienia

- Aby łatwiej skorygować zniekształcenia, można użyć aplikacji Epson Setting Assistant w smartfonie lub w tablecie z funkcją kamery.



» Tematy pokrewne


- "Korekcja zniekształceń obrazu z użyciem kreatora" [str.60](#)

Elastyczne połączenia


Ten projektor obsługuje różne opcje połączeń, jak pokazano poniżej.

- Do wyprowadzenia wideo i audio z komputera lub źródła wideo, można użyć kabla HDMI.
- Aby wysyłać sygnał HDMI lub RS-232C na znaczne odległości, możesz podłączyć projektor do nadajnika HDBaseT przy użyciu kabla sieciowego 100Base-TX.
- Można podłączyć urządzenie USB lub kamerę do dokumentów.

- Połączenie jednym kablem USB w celu projekcji obrazów i wyprowadzania audio (USB Display).



- Program Epson iProjection (Windows/Mac), umożliwia jednoczesną projekcję do czterech obrazów poprzez podzielenie ekranu projekcji. Obrazy można wyświetlać z komputerów w sieci lub ze smartfonów albo tabletów z zainstalowanym programem Epson iProjection. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.





- Niezbędne oprogramowanie można pobrać z następującej strony internetowej:
epson.sn

- Program Epson iProjection (iOS/Android) do bezprzewodowego łączenia projektora i urządzenia przenośnego z wykorzystaniem aplikacji dostępnej w App Store lub Google Play.



Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.

- Program Epson iProjection (Chromebook) do bezprzewodowego łączenia projektora i urządzenia Chromebook z wykorzystaniem aplikacji dostępnej w Google Play. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Epson iProjection Operation Guide (Chromebook)*.



Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem Google Play.

- Funkcja Screen Mirroring do bezprzewodowego łączenia projektora i urządzenia przenośnego z wykorzystaniem technologii Miracast.



» Tematy pokrewne


- "Projekcja przez sieć przewodową" [str.136](#)
- "Projekcja przez sieć bezprzewodową" [str.139](#)
- "Projekcja przez sieć bezprzewodową z urządzenia przenośnego (Screen Mirroring)" [str.151](#)
- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" [str.33](#)

Następujące części zawierają objaśnienie elementów projektora i ich funkcji.

» Tematy pokrewne

- "Elementy projektora - przód" [str.15](#)
- "Elementy projektora - góra/bok" [str.16](#)
- "Elementy projektora - podstawa" [str.17](#)
- "Elementy projektora – porty interfejsu" [str.18](#)
- "Elementy projektora - Panel sterowania" [str.19](#)
- "Elementy projektora - Pilot" [str.20](#)

Elementy projektora - przód




Nazwa		Funkcja
3	Zatrask pokrywy filtra powietrza	Przesuń, aby zdjąć pokrywę filtra powietrza.
4	Otwór wlotu powietrza (filtr powietrza)	Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.
5	Pokrywa przednia	Otwórz w celu uzyskania dostępu do pokrywy filtra powietrza.
6	Odbiornik zdalny	Odbieranie sygnałów z pilota.
7	Wskaźnik stanu	Pokazuje stan projektora.

» Tematy pokrewne

- "Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.225](#)
- "Obsługa pilotem" [str.41](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.237](#)

Nazwa		Funkcja
1	Głośnik	Wyprowadzanie dźwięku.
2	Pokrywa filtra powietrza	Otwórz w celu uzyskania dostępu do filtra powietrza.

Elementy projektora - góra/bok



Nazwa	Funkcja
1 Czujniki przeszkody	Wykrywanie przeszkód, które zakłócają obszar projekcji i zmniejszają jasność źródła światła dla bezpieczeństwa.
2 Odbiornik zdalny	Odbieranie sygnałów z pilota.


Nazwa	Funkcja
3 Okno wyświetlania	<p>Obrazy są wyświetlane z obiektywu wewnątrz projektora.</p> <div><p>⚠ Ostrzeżenie</p><ul style="list-style-type: none">W trakcie projekcji nie należy patrzeć w okno wyświetlania.Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów ani nie kłaść rąk w pobliżu okna wyświetlania. Może to doprowadzić do oparzeń, pożaru lub odkształcenia termicznego przedmiotów, ponieważ wskutek skupionego promieniowania obszar ten nagrzewa się do wysokich temperatur.</div>
4 Panel sterowania	Służy do obsługi projektora.
5 Dźwignia ostrzenia	Regulacja ostrości obrazu.
6 Zatrzask pokrywy bocznej	Przesuń, aby zdjąć pokrywę boczną.
7 Otwór wylotowy wentylatora	<p>Otwór wylotowy wentylatora służy do wewnętrznego chłodzenia projektora.</p> <div><p>⚠ Przestroga</p><p>Podczas prezentacji nie przykładaj twarzy czy rąk do otworów wylotowych oraz nie kładź przedmiotów, które mogłyby zostać zdeformowane lub uszkodzone przez ciepło odprowadzane przez otwór wylotowy wentylatora. Gorące powietrze, które wydostaje się z otworu wylotowego wentylatora, może być przyczyną oparzeń, deformowania przedmiotów lub wypadków.</p></div>
8 Otwór zabezpieczający	Otwór zabezpieczający jest zgodny z Microsaver Security System firmy Kensington.
9 Gniazdo wejściowe przewodu zasilającego	Służy do podłączenia przewodu zasilającego do projektora.

Nazwa	Funkcja
10 Pokrywa boczna	Otwórz w celu dostępu do gniazd interfejsu, dźwigni ostrości i panelu sterowania.
11 Punkt mocowania linki zabezpieczenia	Przeprowadź tędy dostępną w sprzedaży blokadę linkową i zablokuj ją. Zdejmij osłonę, gdy używany jest punkt mocowania linki zabezpieczającej. Osłonę punktu mocowania linki zabezpieczającej można przymocować z tyłu osłony bocznej, aby się nie zgubiła.


» Tematy pokrewne

- "Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.225](#)
- "Elementy projektora - Panel sterowania" [str.19](#)
- "Obsługa pilotem" [str.41](#)
- "Czyszczenie czujnika przeszkód" [str.223](#)
- "Czyszczenie okna wyświetlania" [str.222](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia" [str.59](#)
- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.133](#)
- "Zakładanie i zdejmowanie pokrywy bocznej" [str.39](#)

Elementy projektora - podstawa




Nazwa	Funkcja
1 Regulowane nóżki przednie	Podczas ustawiania projektora na takiej powierzchni jak biurko, obróć nóżki w celu korekcji zniekształcenia obrazu. ⚠ Przestroga Podczas instalacji projektora na ścianie lub pod sufitem należy odłączyć wszystkie nóżki.
2 Otwór wlotu powietrza (filtr powietrza)	Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.
3 Punkt mocowania zacisku linki	Podczas używania opcjonalnej płyty ustalającej lub zestawu do montażu pod sufitem, przymocuj tutaj karabińczyk, aby bezpiecznie przymocować linkę zabezpieczenia i zapobiec upadkowi ze ściany lub spod sufitu. To gniazdo jest oznaczone na projektorze za pomocą ②.
4 Otwór wylotowy wentylatora	Otwór wylotowy wentylatora służy do wewnętrznego chłodzenia projektora. ⚠ Przestroga Podczas prezentacji nie przykładaj twarzy czy rąk do otworów wylotowych oraz nie kładź przedmiotów, które mogłyby zostać zdeformowane lub uszkodzone przez ciepło odprowadzane przez otwór wylotowy wentylatora. Gorące powietrze, które wydostaje się z otworu wylotowego wentylatora, może być przyczyną oparzeń, deformowania przedmiotów lub wypadków.
5 Punkty montażowe (cztery punkty)	Użyj tych punktów do założenia opcjonalnego wspornika do montażu, podczas instalacji projektora na ścianie lub pod sufitem. To gniazdo jest oznaczone na projektorze za pomocą ①.




Nazwa	Funkcja
6 Otwór wlotu powietrza	Wciągane powietrze chłodzi projektor od środka.
7 Tylna regulowana nóżka	W przypadku ustawienia na powierzchni takiej jak biurko, wyciągnij nóżki, aby wyregulować położenie obrazu. <div>  Przestroga Podczas instalacji projektora na ścianie lub pod sufitem należy odłączyć wszystkie nóżki. </div>
8 Punkty montażowe wspornika VESA (cztery)	Użyj tych punktów do zamocowania dostępnego w handlu wspornika, zgodnego ze standardem interfejsu montażu VESA (100 × 200 mm), podczas instalacji projektora na ścianie lub podczas montażu projektora pod sufitem.


» Tematy pokrewne

- "Konservacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.225](#)
- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.133](#)

Elementy projektora – porty interfejsu




Nazwa	Funkcja
1 Gniazdo USB-A (USB-A1)	Do podłączenia urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego i projekcji filmów lub obrazów przy użyciu funkcji PC Free lub w trybie Odtwarzanie treści. Do podłączenia opcjonalnej kamery do dokumentów. Używany do podłączania urządzenia pamięci USB w celu zapisania plików dziennika błędów i działania. Umożliwia podłączenie modułu bezprzewodowej sieci LAN. <div>  W tej instrukcji, gniazda USB-A1 i USB-A2 są określane zbiorczo jako gniazdo USB-A. </div>
2 Gniazdo USB-B	Do podłączenia kabla USB do komputera w celu projekcji obrazów z komputera.
3 Gniazdo HDBaseT (RJ-45)	Używany do podłączenia kabla LAN do nadajnika HDBaseT. Używać można kabel sieciowy o długości do 100 m. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyć kabla STP Cat 5e lub lepszego. Jednakże, działanie nie jest gwarantowane w przypadku wszystkich urządzeń wejścia/wyjścia oraz środowisk. To gniazdo jest kompatybilne z HDCP2.3. Sprawdź następujące ustawienia: <ul style="list-style-type: none"> • Aby umożliwić komunikację z portów Ethernet i portów szeregowych nadajnika, wybierz opcję Włączone jako ustawienie Sterow. i komunikacja w menu We/Wy sygnału projektora.  We/Wy sygnału > HDBaseT > Sterow. i komunikacja • Po podłączeniu nadajnika Extron XTP lub przełącznika, wybierz Włączone, jako ustawienie Extron XTP w menu We/Wy sygnału projektora.  We/Wy sygnału > HDBaseT > Extron XTP



Nazwa	Funkcja
4 Gniazdo USB-A (5V==2.0A) (USB-A2)	<p>Do podłączenia urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego i projekcji filmów lub obrazów przy użyciu funkcji PC Free lub w trybie Odtwarzanie treści.</p> <p>Do podłączenia opcjonalnej kamery do dokumentów.</p> <p>Używany do podłączania urządzenia pamięci USB w celu zapisania plików dziennika błędów i działania.</p> <p>Udostępnia połączenie dla dostępnego w handlu odtwarzacza strumieni multimedialnych, umożliwiając jego zasilanie.</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> Nie można zainstalować modułu bezprzewodowej sieci LAN. W tej instrukcji, gniazda USB-A1 i USB-A2 są określane zbiorczo jako gniazdo USB-A. </div>
5 Gniazdo RS-232C	Do podłączenia kabla RS-232C w celu sterowania projektorem z komputera. (To gniazdo służy do sterowania i nie powinno być używane w normalnych okolicznościach).
6 Gniazdo LAN	Do podłączenia kabla LAN w celu połączenia z siecią.
7 Gniazdo HDMI Out	<p>Wyprowadzanie sygnałów na zewnętrzny monitor lub na inny projektor.</p> <p>Podłączenie kabla HDMI od tego gniazda do gniazda HDMI innego projektora, umożliwia projekcję tego samego obrazu z wielu projektorów.</p> <p>Obraz jest wyprowadzany z gniazda HDMI Out wyłącznie po wybraniu HDMI1 jako źródła obrazu.</p> <p>To gniazdo jest zgodne z HDCP2.3.</p>
8 Gniazdo HDMI1	Wejście sygnałów wideo z urządzeń wideo zgodnych ze standardem HDMI i z komputerów. Zgodne z HDCP 2.3.
9 Gniazdo HDMI2	Wejście sygnałów wideo z urządzeń wideo zgodnych ze standardem HDMI i z komputerów. Zgodne z HDCP 2.3.

» Tematy pokrewne

- "Połączenia projektora" [str.33](#)
- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.133](#)

Elementy projektora - Panel sterowania




Nazwa	Funkcja
1 Przycisk zasilania []	Włączanie lub wyłączanie projektora.
2 Przycisk [Menu]	Wyświetla i zamyka menu projektora.
3 Przyciski głośności	Umożliwia regulację głośności głośnika. Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
4 Przycisk [Enter] []	Wprowadzanie bieżącego wyboru i przejście do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora.
5 Przyciski strzałek	Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
6 Przycisk [Home]	Wyświetlanie i zamykanie ekranu Home.

Nazwa	Funkcja
7 Przycisk [Esc]	Zatrzymuje bieżącą funkcję. Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.
8 Przycisk [Source]	Zmiana na następne źródło wejścia.

» Tematy pokrewne

- "Ekran główny" [str.44](#)
- "Włączanie projektora" [str.43](#)
- "Wybór źródła obrazu" [str.72](#)
- "Dopasowanie ustawień menu" [str.183](#)

Elementy projektora - Pilot



Nazwa	Funkcja
1 Przycisk zasilania []	Włączanie lub wyłączanie projektora.

Nazwa	Funkcja
2 Przycisk [HDMI]	Przełączanie źródła obrazu pomiędzy gniazdami HDMI i HDBaseT.
3 Przycisk [Computer]	Ten przycisk nie jest używany.
4 Przyciski numeryczne	Przejdź do menu projektora po przytrzymaniu przycisku [Num]. W trybie Odtwarzanie treści wprowadź wartości numeryczne, przytrzymując przycisk [Num], aby odtwarzać swoje ulubione listy odtwarzania.
5 Przycisk [Auto]	Funkcja [Auto] jest niedostępna.
6 Przycisk [Num]	Przytrzymaj ten przycisk, aby wprowadzić liczby z użyciem przycisków numerycznych.
7 Przycisk [Menu]	Wyświetla i zamyka menu projektora.
8 Przyciski strzałek	Wybór elementów menu podczas wyświetlania menu projektora.
9 Przycisk [Enter] [↵]	Wprowadzanie bieżącego wyboru i przejście do następnego poziomu, podczas wyświetlania menu projektora.
10 Przycisk [User]	Wykonywanie ustawień przypisanych w ustawieniu Przycisk użytkownika menu Zarządzanie projektora.
11 Przycisk [Color Mode]	Zmienia tryb koloru.
12 Przycisk [Aspect]	Zmiana trybu kształtu obrazu.
13 Przyciski [E-Zoom] +/-	Zmiana wielkości wyświetlanego obrazu.
14 Przycisk [A/V Mute]	Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
15 Przycisk [Split]	Wyświetlane jednocześnie do dwóch obrazów z różnych źródeł obrazu, poprzez podział ekranu projekcji.
16 Przycisk [Home]	Wyświetlanie i zamykanie ekranu głównego.
17 Przycisk [Freeze]	Wstrzymuje lub wznowia obrazy.

Nazwa	Funkcja
18 Przyciski [Volume] do zwiększenia/zmniejszenia głośności	Umożliwia regulację głośności głośnika.
19 Przycisk [Default]	Przywracanie domyślnej wartości wybranego ustawienia.
20 Przycisk [Esc]	Zatrzymuje bieżącą funkcję. Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu podczas wyświetlania menu projektora.
21 Przycisk [ID]	Przytrzymaj ten przycisk i naciskając przyciski numeryczne ustaw ID projektora, który chcesz obsługiwać za pomocą pilota.
22 Przycisk [LAN]	Przełączanie źródła obrazu między urządzeniami podłączonymi do sieci.
23 Przycisk [USB]	Przełączanie źródła obrazu pomiędzy portem USB Display i USB-A.
24 Przycisk [Source Search]	Służy do przełączania na kolejne źródło wejścia.
25 Miejsce emisji sygnałów na pilocie	Wysyła sygnały zdalnego sterowania.

» Tematy pokrewne

- "Wyświetlanie w trybie Odtwarzanie treści" [str.102](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.76](#)
- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.74](#)
- "Ekran główny" [str.44](#)
- "Obsługa pilotem" [str.41](#)
- "Włączanie projektora" [str.43](#)
- "Wybór źródła obrazu" [str.72](#)
- "Powiększanie obrazów" [str.110](#)
- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.108](#)
- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.94](#)
- "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" [str.109](#)
- "Regulacja głośności przyciskami głośności" [str.89](#)
- "Ustawienie ID projektora" [str.116](#)

- "Dopasowanie ustawień menu" [str.183](#)

Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ulokowanie projektora" [str.24](#)
- "Instalacja linki zabezpieczenia" [str.28](#)
- "Połączenia projektora" [str.33](#)
- "Połączenie kilku projektorów tego samego modelu" [str.38](#)
- "Zakładanie i zdejmowanie pokrywy bocznej" [str.39](#)
- "Instalacja baterii w pilocie" [str.40](#)
- "Obsługa pilotem" [str.41](#)

W celu wyświetlania obrazów projektor można zainstalować na ścianie lub zamontować pod sufitem albo ustawić na stole.

W celu instalacji projektora na ścianie lub montażu projektora pod sufitem, można użyć opcjonalnego wspornika montażowego lub dostępnego w handlu wspornika montażowego, zgodnego ze standardem interfejsu montażu VESA (100 × 200 mm).

Ten projektor można zainstalować pod różnymi kątami. Nie ma ograniczeń w pionie, ani w poziomie, dotyczących możliwości instalacji projektora.

Podczas wyboru miejsca ulokowania projektora należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Projektor należy umieścić na mocnej, równej powierzchni lub zainstalować go, używając dopasowanego wspornika lub ramienia montażowego.
- Dookoła projektora i pod projektorem należy pozostawić dużo miejsca na wentylację i nie ustawiać na nim lub obok niego niczego, co mogłoby blokować wentylację.
- Umieścić projektor na wprost ekranu, nie pod kątem.





Jeśli nie można zainstalować projektora na wprost ekranu, należy wykonać korekcję zniekształceń geometrycznych za pomocą elementów sterowania projektora. Aby uzyskać najlepszej jakości obrazy, zalecamy wykonanie regulacji pozycji instalacji projektora, aby uzyskać prawidłowy rozmiar i kształt obrazu.

- Podczas instalacji projektora w stałym miejscu, należy włączyć ustawienie **Stała instalacja** w menu **Instalacja** projektora.



Zniekształcenie i wysokość obrazu projekcji można wyregulować z użyciem przednich regulowanych nóg i tylnej regulowanej nóżki.



Ostrzeżenie

- W przypadku zawieszania projektora na ścianie lub pod sufitem należy użyć specjalnej metody instalacji. Nieprawidłowa instalacja projektora może spowodować jego upadek i spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
- Nie należy używać materiałów klejących do punktów montażowych płyty ustalającej lub innych punktów montażowych, aby zapobiec odkręcaniu się śrub ani używać do projektora smarów, olejów albo podobnych substancji; obudowa projektora może popękać doprowadzając do jego odpadnięcia od mocowania. Może to spowodować poważne obrażenia ciała u osób znajdujących się pod wspornikiem i doprowadzić do uszkodzenia projektora.
- Niezainstalowanie wspornika sufitowego i projektora, może spowodować upadek projektora. Po instalacji określonego wspornika Epson, obsługującego projektor, należy zamocować projektor we wszystkich punktach montażowych wspornika sufitowego. Projektor należy także zabezpieczyć i zamontować z użyciem linki zabezpieczenia dostarczonej z projektorem lub linki opcjonalnej.
- Projektor nie należy instalować w miejscu narażonym na oddziaływanie wysokich stężeń poziomów zapylenia lub wilgotności albo w miejscach zadymionych lub zaparowanych. W przeciwnym razie, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Obudowa projektora może zostać także odkształcona lub uszkodzona, a to może spowodować wypadnięcie projektora ze wspornika montażowego.

Przykładowe środowiska, które mogą spowodować upadek projektora z powodu zniekształcenia obudowy projektora

- Miejsca narażone na nadmierne zadymienie lub oleistych cząstek stałych, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca zawierające lotne rozpuszczalniki lub chemikalia, takie jak fabryki lub laboratoria
- Miejsca w których projektor może być narażony na oddziaływanie detergentów lub chemikaliów, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca w których często są używane olejki aromatyczne, takie jak pomieszczenia relaksacyjne
- W pobliżu urządzeń do obsługi imprez, wytwarzających nadmierne ilości dymu, oleistych cząstek stałych albo piany
- Miejsca w pobliżu nawilzaczy

Ostrzeżenie

- Nie należy zakrywać wlotu lub wylotów powietrza na obudowie projektora. Ich zakrycie mogłoby spowodować wzrost temperatury wewnątrz urządzenia, a w rezultacie pożar.
- Projektor nie należy używać lub przechowywać w miejscach, gdzie będzie narażony na oddziaływanie kurzu lub brudu. W przeciwnym razie, może się pogorszyć jakość wyświetlanego obrazu lub może się zatkać filtr powietrza, powodując awarię lub pożar.
- Nie należy montować projektora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, które nie wytrzyma podanego obciążenia. W przeciwnym razie projektor może spaść lub przewrócić się doprowadzając do wypadku i obrażeń ciała.
- W przypadku montażu na wysokości należy przedsięwziąć środki zapobiegające spadnięciu projektora, używając przewodów zabezpieczających urządzenie w przypadku nagłych wydarzeń takich jak trzęsienie ziemi. Nieprawidłowo zamontowany projektor może spaść doprowadzając do wypadku i obrażeń ciała.
- Nie należy instalować w miejscach, gdzie może wystąpić uszkodzenia z powodu oddziaływania soli lub w miejscach narażonych na powodujący korozję gaz, takich jak opary siarki z gorących źródeł. W przeciwnym razie, korozja może spowodować upadek projektora. Może to także spowodować awarię projektora.

Uwaga

- Jeśli projektor jest używany na wysokości powyżej 1500 m, należy ustawić funkcję **Tryb dużej wysokości** na **Włączone** w menu **Instalacja** projektora, aby zapewnić prawidłową regulację temperatury wewnętrznej projektora.
- Nie należy używać projektora w pomieszczeniach zapyłonych bądź o wysokiej wilgotności ani w pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia bądź tytoniu.


» Tematy pokrewne

- "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" [str.25](#)
- "Środki ostrożności podczas instalacji" [str.26](#)


Konfiguracja projektora i opcje instalacji

Projektor można skonfigurować lub zainstalować w następujący sposób:

Przód/Tył



Przód do góry nogami/Tył do góry nogami



Upewnij się, że wybrana została prawidłowa opcja **Projekcja** w menu **Instalacja**, zgodnie z zastosowanym sposobem instalacji. Jeśli to wymagane, włącz ustawienie **Przyc. odwróc. kier.** w menu **Działanie** i wyreguluj ustawienie **Menu Obrótw** menu **Wyświetlanie** projektora.



- Domyślnie ustawienie **Projekcja** to **Przód**.
- Ustawienie **Projekcja** można zmienić, naciskając przycisk [A/V Mute] na pilocie na około 5 sekund.
 - Przełącz **Przód** na/z **Przód/Do góry nogami**
 - Przełącz **Tył** na/z **Tył/Do góry nogami**


» Tematy pokrewne

- "Tryby projekcji" [str.51](#)

Środki ostrożności podczas instalacji

Uwaga


- Jeśli projektor jest instalowany pod kątem, powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanych techników z użyciem urządzeń montażowych przeznaczonych do używania z tym projektorem.
- Projektor należy zainstalować prawidłowo, aby nie dopuścić do jego upadku.
- Użyj śrub M4 (do głębokości 9 mm), aby przymocować punkty mocowania projektora lub punkty mocowania uchwytu VESA do urządzenia montażowego w czterech punktach.



Miejsce na instalację

Uwaga

Aby nie były blokowane szczeliny wylotu powietrza i szczeliny wlotu powietrza, należy się upewnić, że dookoła projektora pozostawiono następującą ilość wolnego miejsca.




- ① 2,3 cm
- ② 20 cm
- ③ 10 cm

Miejsce na instalację (Przy instalacji wielu projektorów obok siebie)


Uwaga

- Po zainstalowaniu wielu projektorów obok siebie, upewnij się, że gorące powietrze z wylotu nie będzie się dostawało do wlotu powietrza innego projektora.



- ① 75 cm lub więcej

- Jeśli używana jest ścianka działowa, można zawęzić przestrzeń pomiędzy projektorami.



- ② 10 cm lub więcej
- ③ 35 cm lub więcej
- * Ścianka działowa

Można zainstalować linkę zabezpieczenia, aby zabezpieczyć projektor przed upadkiem spod sufitu.

Ostrzeżenie

Należy używać linkę zabezpieczenia dostarczoną z zestawem do montażu pod sufitem Epson. Linka zabezpieczenia jest dostępna, jako opcjonalny zestaw linki zabezpieczenia ELPWR01.

» Tematy pokrewne

- "Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB22" [str.28](#)
- "Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB30" [str.29](#)
- "Podczas używania płyty ustalającej ELPMB75" [str.30](#)

Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB22

Do projektora można przymocować linkę zabezpieczenia w celu zwiększenia zabezpieczenia, jak pokazano na ilustracji.


Przed uruchomieniem, należy odłączyć od projektora regulowane nóżki przednie i tylne. Należy się upewnić, że zestaw do montażu pod sufitem ELPMB22 został pewnie przymocowany do projektora oraz, że dostępne są następujące elementy, które są dostarczone z zestawem linki zabezpieczenia:

- Linka zabezpieczenia × 1
- Karabińczyk × 2 (W zestawie ELPMB22 używany jest tylko jeden karabińczyk)
- Zacisk linki × 1
- Śruba mocująca (M4 × 10 mm) × 1




W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji ELPMB22, należy zapoznać się z dokumentem *Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual*.


- 1** Załóż zacisk linki do karabińczyka, a następnie użyj śruby w celu zamocowania zacisku linki do punktu mocowania (2) na projektorze.



- 2** Przelóż pętlę linki zabezpieczenia dookoła drążka wspornika zestawu do montażu pod sufitem, a oba końce przymocuj do karabińczyka na projektorze.



- 3** Dokręć blokadę karabińczyka.



Korzystanie z zestawu do montażu pod sufitem ELPMB30

Do projektora można przymocować linkę zabezpieczenia w celu zwiększenia zabezpieczenia, jak pokazano na ilustracji.


Przed uruchomieniem, należy odłączyć od projektora regulowane nóżki przednie i tylne. Należy się także upewnić, że zestaw do montażu pod sufitem ELPMB30 został pewnie przymocowany do projektora oraz, że dostępne są następujące elementy, które są dostarczone z zestawem linki zabezpieczenia:

- Linka zabezpieczenia × 1
- Karabińczyk × 2 (w zestawie ELPMB30 jest używany tylko jeden karabińczyk)
- Zacisk linki × 1
- Śruba mocująca (M4 × 10 mm) × 1




W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji ELPMB30, należy zapoznać się z dokumentem *ELPMB30 User's Guide*.


- 1** Załóż zacisk linki do karabińczyka, a następnie użyj śruby w celu zamocowania zacisku linki w gnieździe śruby w punkcie mocowania zacisku linki (2) na projektorze.




- 2** Przelóż pętlę linki zabezpieczenia przez otwór na zestawie do montażu pod sufitem, a następnie zamocuj oba końce do karabińczyka.



- 3** Dokręć blokadę karabińczyka.



- 1** Załóż zacisk linki do karabińczyka, a następnie użyj śruby w celu zamocowania zacisku linki w gnieździe śruby w punkcie mocowania zacisku linki (2) na projektorze.



Podczas używania płyty ustalającej ELPMB75

Do projektora można przymocować linkę zabezpieczenia w celu zwiększenia zabezpieczenia, jak pokazano na ilustracji.


Przed uruchomieniem, należy odłączyć od projektora regulowane nóżki przednie i tylne. Należy się także upewnić, że płyta ustalająca ELPMB75 została pewnie przymocowana do projektora oraz, że dostępne są następujące elementy, które są dostarczone z zestawem linki zabezpieczenia:

- Linka zabezpieczenia × 1
- Karabińczyk × 2
- Zacisk linki × 1
- Śruba mocująca (M4 × 10 mm) × 1




W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji ELPMB75, należy zapoznać się z *ELPMB75 User's Guide*.


- 2** Przełóż oba końce linki zabezpieczającej przez karabińczyk, a następnie dokręć blokadę karabińczyka.




- 3** Przelóż drugi karabińczyk przez otwór w ramieniu płyty ustalającej.



- 4** Przeciągnij linkę zabezpieczenia przez karabińczyk mocując ją do płyty ustalającej.



- 5** Dokręć blokadę karabińczyka.



Sprawdź te części w celu uzyskania informacji o łączeniu projektora z różnymi źródłami projekcji.

Uwaga

- Sprawdź kształt i kierunek złączy wszystkich kabli, które mają zostać podłączone. Jeśli wtyczka nie pasuje, nie należy jej wpychać do gniazda na siłę. Może to spowodować uszkodzenie albo awarię urządzenia lub projektora.
- W zależności od podłączonego urządzenia i kształtu kabla, może nie być możliwe przymocowanie do projektora pokrywy bocznej. W takim przypadku, nie należy na siłę zakładać pokrywy na miejsce. Może to spowodować uszkodzenie albo awarię urządzenia lub projektora.



Zapoznaj się z dokumentem *Przewodnik szybkiego startu* w celu uzyskania listy kabli dostarczanych wraz z projektorem. W razie potrzeby dokonaj zakupu dostępnych w handlu kabli.

» Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera" [str.33](#)
- "Podłączenie do źródeł wideo" [str.34](#)
- "Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB" [str.35](#)
- "Podłączenie kamery do dokumentów" [str.36](#)
- "Podłączanie do nadajnika HDBaseT" [str.36](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Podłączenie do komputera

Wykonaj instrukcje podane w tych częściach w celu podłączenia komputera do projektora.

» Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" [str.33](#)
- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI" [str.34](#)


Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB

Jeśli komputer spełnia wymagania systemowe, sygnał wideo i audio do projektora można przekazywać przez gniazdo USB komputera. Ta funkcja jest określana jako USB Display. Podłącz projektor do komputera przy użyciu kabla USB.



- W przypadku użycia huba USB, połączenie może nie działać prawidłowo. Podłącz kabel USB bezpośrednio do projektora.

1 Podłącz kabel do gniazda USB-B projektora.



2 Podłącz drugi koniec do wolnego gniazda USB komputera.

3 Włącz projektor i komputer.

4 W celu instalacji oprogramowania Epson USB Display, należy wykonać jedną z następujących czynności:



To oprogramowanie należy zainstalować jedynie przy pierwszym podłączeniu projektora do komputera.

- Windows: W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz **Uruchom:EMP_UDSE.EXE** w celu instalacji oprogramowania Epson USB Display.

- Mac: Na ekranie wyświetlony zostanie folder konfiguracji Epson USB Display. Wybierz **USB Display Installer** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania Epson USB Display. Jeśli folder USB Display **Setup** nie zostanie wyświetlony automatycznie, kliknij dwukrotnie **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

5 Wykonaj wszystkie instrukcje ekranowe.

Dopóki wykonywana jest projekcja obrazów, nie należy odłączać kabla USB lub wyłączać projektora.

Projektor wyświetla obraz z pulpitu komputera i wyprowadza dźwięk, jeśli prezentacja zawiera audio.



- Jeśli projektor nie wyświetla żadnych obrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Windows: Kliknij **Wszystkie programy** lub **Start > EPSON Projector > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: Kliknij dwukrotnie ikonę **USB Display** w folderze **Application**.
- Po zakończeniu projekcji wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Windows: Odłącz kabel USB. Nie jest konieczne korzystanie z funkcji **Bezpieczne usuwanie sprzętu**.
 - Mac: Wybierz **Odłącz** w menu ikon **USB Display** na pasku zadań lub **Dock**, a następnie odłącz kabel USB.

» Tematy pokrewne


- "Wymagania systemu USB Display" [str.262](#)

Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez HDMI

Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo HDMI, możesz podłączyć go do projektora przy użyciu kabla HDMI i wysyłać dźwięk z komputera wraz z wyświetlanym obrazem.

1 Podłącz kabel HDMI komputera do gniazda wyjścia HDMI komputera.

2 Podłącz drugi koniec do złącza HDMI w projektorze.



Podłączenie do źródeł wideo

Wykonaj instrukcje opisane podane w tych częściach w celu podłączenia do projektora urządzeń wideo.



- Jeśli gniazdo podłączanego urządzenia ma nietypowy kształt, aby podłączyć je do projektora, należy użyć dostarczonego z urządzeniem kabla lub kabla opcjonalnego.
- Rodzaj kabla zależy od sygnału wyjściowego podłączonego sprzętu wideo.
- Niektóre rodzaje sprzętu wideo pozwalają na wysyłanie różnych sygnałów. Aby się dowiedzieć, jaki rodzaj sygnałów może wysyłać urządzenie wideo, należy sprawdzić dołączoną do niego dokumentację.

» Tematy pokrewne

- "Podłączanie do źródła wideo HDMI" [str.34](#)


Podłączanie do źródła wideo HDMI

Jeśli źródło wideo jest wyposażone w złącze HDMI, można je podłączyć do projektora przy użyciu kabla HDMI i wysyłać dźwięk źródła obrazu wraz z wyświetlanym obrazem.

Uwaga

Nie należy włączać źródła wideo, przed podłączeniem do projektora. Może to spowodować uszkodzenie projektora.

- 1** Podłącz kabel HDMI komputera do gniazda wyjścia HDMI źródła wideo.
- 2** Podłącz drugi koniec do złącza HDMI w projektorze.



- Aparat cyfrowy lub smartfon
- Dysk twardy USB



- Aparaty cyfrowe lub smartfony muszą być urządzeniami podłączanymi przez USB, a nie urządzeniami zgodnymi z TWAIN i muszą być zgodne z klasą urządzeń pamięci masowej USB.
- Dyski twarde USB muszą spełniać następujące wymagania:
 - Zgodność z klasą urządzeń pamięci masowej USB (nie wszystkie urządzenia klasy pamięci masowej USB są obsługiwane)
 - Sformatowane w FAT16/32
 - Zasilanie z własnych zasilaczy prądu zmiennego (nie zaleca się używania dysków twardych zasilanych z magistrali)
 - Należy unikać używania dysków twardych z wieloma partycjami

Można także wyświetlać listy odtwarzania, które zawierają obrazy i filmy zapisane na nośniku flash USB w trybie Odtwarzanie treści.

» Tematy pokrewne

- "Wyświetlanie w trybie Odtwarzanie treści" [str.102](#)
- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.96](#)

Podłączenie do zewnętrznych urządzeń USB

Wykonaj instrukcje podane w tych częściach w celu podłączenia do projektora zewnętrznych urządzeń USB.

» Tematy pokrewne

- "Projekcja z urządzenia USB" [str.35](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.35](#)
- "Odłączenie urządzenia USB" [str.36](#)

Projekcja z urządzenia USB

Obrazy i inne treści można wyświetlać bez używania komputera lub urządzenia wideo po podłączeniu do projektora dowolnych z wymienionych urządzeń:


- Napęd flash USB

Podłączenie do urządzenia USB

Możesz podłączyć urządzenie USB do gniazda USB-A w projektorze i używać go do projekcji obrazów i innych treści.

- 1** Jeśli urządzenie USB ma osobny zasilacz, podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego.

- 2 Podłącz kabel USB lub napęd Flash USB do gniazda USB-A zgodnie z ilustracją.



Uwaga

- Użyj dostarczonego kabla USB lub kabla określonego dla urządzenia.
- Nie należy podłączać koncentratora USB ani kabla USB o długości powyżej 3 metrów, w przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.

- 3 W razie potrzeby podłącz do urządzenia drugi koniec.

Odłączenie urządzenia USB

Po zakończeniu projekcji z podłączonego urządzenia USB, odłącz urządzenie od projektora.

- 1 Wyłącz i jeśli to konieczne odłącz urządzenie.
- 2 Odłącz urządzenie USB od projektora.

Podłączenie kamery do dokumentów

Do projektora można podłączyć kamerę do dokumentów w celu projekcji obrazów oglądanych przez kamerę.

Metoda podłączenia zależy od modelu kamery do dokumentów Epson. Sprawdź szczegółowe informacje w podręczniku kamery do dokumentów.

» Tematy pokrewne

- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Podłączanie do nadajnika HDBaseT

Aby wysyłać sygnał HDMI lub RS-232C na znaczne odległości, możesz podłączyć projektor do nadajnika HDBaseT przy użyciu kabla sieciowego 100Base-TX. Jest to przydatne, jeżeli sygnał ma być wysyłany do projektora lub ma być on sterowany z lokalizacji zdalnej, np. z holu lub z miejsca organizacji wydarzenia, ponieważ możesz używać przewodu sieciowego o długości maks. 100 m. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyj kabla STP Cat 5e lub lepszego. Jednakże, działanie nie jest gwarantowane w przypadku wszystkich urządzeń wejścia/wyjścia oraz środowisk.




- Aby włączyć komunikację z sieci Ethernet i porów szeregowych na nadajniku, ustaw **Sterow. i komunikacja** na **Wł.** w menu **We/Wy sygnału** projektora. Włączenie tego ustawienia powoduje wyłączenie portów LAN oraz RS-232C w projektorze.
☛ **We/Wy sygnału > HDBaseT > Sterow. i komunikacja**
- Po podłączeniu nadajnika Extron XTP lub przełącznika do gniazda HDBaseT projektora, ustaw **Extron XTP** na **Wł.** w menu **We/Wy sygnału** projektora.
☛ **We/Wy sygnału > HDBaseT > Extron XTP**
- Aby sterować projektorem, gdy projektor nie wyświetla żadnych obrazów, ustaw **Wyjście A/V**, na **Zawsze** w menu **We/Wy sygnału** projektora.

- 1 Wyłącz projektor i nadajnik HDBaseT.



Upewnij się, że projektor oraz nadajnik HDBaseT są wyłączone podczas podłączania lub odłączania przewodu sieciowego między dwoma urządzeniami.

- 2** Podłącz jeden koniec przewodu sieciowego do portu HDBaseT w nadajniku.
- 3** Podłącz drugi koniec do portu HDBaseT w projektorze.



W celu uzyskania instrukcji na temat podłączania nadajnika HDBaseT do urządzenia wideo lub komputera zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do niego.

- 4** Włącz projektor i nadajnik HDBaseT.

Projekcję tego samego obrazu, można wykonywać z kilku projektorów.

Można podłączyć kilka projektorów, korzystając z jednej z następujących metod: połączenie łańcuchowe lub połączenie dystrybutora. Poprzez połączenie łańcuchowe, można połączyć do czterech projektorów.


Uwaga

Podczas instalacji projektorów, należy się upewnić, że gorące powietrze z wylotu nie będzie się dostawało do wlotu powietrza innego projektora.

» Tematy pokrewne

- "Projekcja tego samego obrazu w połączeniu łańcuchowym" [str.38](#)


Projekcja tego samego obrazu w połączeniu łańcuchowym



- 1 Podłącz projektor do komputera z użyciem kabla HDMI, a następnie podłącz port HDMI1 i port HDMI Out projektorów z użyciem kabla HDMI.



- Obraz jest wyprowadzany z gniazda HDMI Out wyłącznie po wybraniu HDMI1 jako źródła obrazu.
- Jeśli projektory są podłączane łańcuchowo, podłącz je w sposób pokazany poniżej.



- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
- 3 Sprawdź ustawienie **Łącze HDMI** w menu **We/Wy sygnału** projektora. Sprawdź listę przykładowych ustawień przy podłączaniu trzech projektorów.


Element ustawień	1	2	3
	Pierwszy projektor do podłączenia do urządzenia	Projektory w środku	Projektor końcowy
Łącze zasilania HDMI Out	Włączone	Włączone	Włączone
Końc. projektor poł. HDMI Out	Wyłączone	Wyłączone	Włączone




To może nie działać, jeśli połączonych łańcuchowo jest pięć lub więcej projektorów lub jeśli ustawienia nie są prawidłowe.

Aby ukryć podłączone kable, można założyć pokrywę kabli.

- 1** Zdemontuj z projektora pokrywę boczną.



- 2** Przeciągnij dostępną na rynku przewiązkę kabli przez uchwyt do kabli i ściśnij razem kable.



Przestroga

Nie należy wiązać z innymi kablami przewodu zasilającego. W przeciwnym razie, można spowodować pożar.

- 3** Załóż z powrotem pokrywę boczną.

Pilot wykorzystuje dwie baterie AA dostarczone z projektorem.


Uwaga

Przed wymianą baterii należy przeczytać *Instrukcję dotyczące bezpieczeństwa*.



Baterie należy wymienić po ich zużyciu. Pilot wykorzystuje dwie manganowe lub alkaliczne baterie AA.

- 1** Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z ilustracją.




- 2** Jeśli to potrzebne, wyjmij stare baterie.



Usuń zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.


- 3** Włóż baterie, układając bieguny + i - jak na ilustracji.



⚠ Ostrzeżenie


Sprawdź pozycje znaków (+) i (-) wewnątrz uchwytu baterii, aby upewnić się co do prawidłowego włożenia baterii. Jeśli baterie nie są używane prawidłowo, mogą one wybuchnąć lub wycieknąć, doprowadzając w ten sposób do pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

- 4** Ponownie zamocuj pokrywę baterii i dociśnij ją aż nastąpi jej zatrzaśnięcie we właściwym miejscu.



Pilot umożliwia sterowanie projektorem z prawie każdego miejsca w pomieszczeniu.

Upewnij się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika projektora w podanym tu zakresie odległości i kątów.



- Należy unikać używania pilota w miejscach z jasnym światłem jarzeniowym lub bezpośrednim światłem słonecznym, w przeciwnym razie projektor może nie reagować na polecenia. Jeśli pilot nie będzie długo używany, należy wyjąć baterie.

Używanie podstawowych funkcji projektora


Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkcji projektora.

» Tematy pokrewne


- "Włączanie projektora" [str.43](#)
- "Wyłączanie projektora" [str.46](#)
- "Ustawianie daty i godziny" [str.47](#)
- "Wybór języka dla menu projektora" [str.50](#)
- "Tryby projekcji" [str.51](#)
- "Ustawienie typu ekranu" [str.53](#)
- "Regulacja wysokości obrazu" [str.56](#)
- "Wyświetlanie wzorca testowego" [str.57](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia" [str.59](#)
- "Kształt obrazu" [str.60](#)
- "Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcję Zoom cyfrowy" [str.69](#)
- "Dopasowanie położenia obrazu z użyciem funkcji Przesunięcie obrazu" [str.70](#)
- "Wybór źródła obrazu" [str.72](#)
- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.74](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.76](#)
- "Ustawienie interpolacji ramki" [str.78](#)
- "Regulacja koloru obrazu" [str.80](#)
- "Regulacja rozdzielczości obrazu" [str.84](#)
- "Regulacja jasności" [str.86](#)
- "Regulacja głośności przyciskami głośności" [str.89](#)
- "Regulacja ustawień dźwięku (Tryb dźwięku)" [str.90](#)
- "Odwrócenie kanałów audio" [str.92](#)

Włącz komputer lub urządzenie wideo, które ma być używane po włączeniu projektora.

- 1** Zdejmij pokrywę boczną.



- 2** Podłącz przewód zasilający do gniazda wejścia zasilania projektora i podłącz go do gniazda zasilania prądem elektrycznym.



⚠ Ostrzeżenie

Przed podłączeniem należy podłączyć do uziemienia. Podczas odłączania połączenia uziemienia, odłącz przewód zasilający i odłącz od uziemienia.

Wskaźnik zasilania projektora zmienia kolor na niebieski. Oznacza to, że projektor jest zasilany, ale jeszcze nie włączony (w trybie gotowości).

- 3** Naciśnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie w celu włączenia projektora.

Projektor wygeneruje sygnały dźwiękowe, a wskaźnik stanu będzie migać niebieskim światłem, wskazując rozgrzewanie projektora. Po rozgrzaniu projektora wskaźnik stanu przestanie migać i zacznie świecić stałym niebieskim światłem.



- Po pierwszym włączeniu projektora, wyświetlony zostanie kreator ustawień początkowych. Dokonaj ustawień takich jak **Projekcja, Język i Data i czas** z użyciem przycisków strzałki i [Enter] na panelu sterowania lub na pilocie. Następnie, włącz ustawienie **Szybkie uruchamianie**, aby jeśli to wymagane, szybciej uruchamiać projektor. Należy pamiętać, że włączenie tego elementu zwiększa zużycie energii w trybie gotowości. Na koniec, dostosuj zgodnie z potrzebami, ustawienia kształtu i położenia wyświetlanego obrazu.
- Można także wybrać ustawienie **Szybkie uruchamianie** w menu **Działanie** projektora.



- Po ustawieniu **Włącz zasilanie** na **Włączone** w menu **Działanie** projektora, projektor włączy się natychmiast po podłączeniu. Należy pamiętać, że projektor także włączy się automatycznie w takich sytuacjach, jak przywracanie działania po zaniku zasilania.
- Po wybraniu określonego portu, zgodnie z ustawieniem **Autom. wł. zasilania** w menu **Działanie** projektora, projektor włączy się po wykryciu sygnału lub podłączenia kabla z tego gniazda.

Jeśli obraz projekcji nie jest widoczny, należy wypróbować następujące działania.

- Włącz komputer lub urządzenie wideo.
- W przypadku laptopa przekieruj obraz na monitor zewnętrzny.
- Włóż DVD lub inny nośnik wideo i naciśnij odtwarzanie (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk [Source] w panelu sterowania lub przycisk [Source Search] na pilocie, aby wykryć źródło.
- Naciśnij na pilocie przycisk dla wymaganego źródła wideo.
- Jeśli wyświetlany jest ekran główny, wybierz źródło do wyświetlenia.

Ostrzeżenie

- Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw projektora przy włączonym źródle światła. Może to spowodować uszkodzenie oczu i jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie zagląda w obiektyw.
- Jeśli światło z projektora będzie blokowane, miejsce na które pada światło silnie się rozgrzeje, co może doprowadzić do stopienia, poparzenia lub do zapalenia. Z powodu odbijanego światła, także obiektyw może silnie się rozgrzać i może to doprowadzić do awarii projektora. Aby zatrzymać projekcję, użyj funkcji Wycisz A/V lub wyłącz projektor.


» Tematy pokrewne

- "Ekran główny" [str.44](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)

Ekran główny

Funkcja Ekran główny umożliwia łatwy wybór źródła obrazu i dostęp do przydatnych funkcji. Ekran główny można wyświetlić naciskając przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie. Ekran główny jest także wyświetlany po włączeniu projektora i przy braku wejścia sygnału.

Naciśnij przyciski strzałki w panelu sterowania lub na pilocie, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij [Enter].



- ❶ Wybierz źródło danych do wyświetlania.
W górnej, prawej części obrazu bieżącego źródła wejścia, pojawia się znak zaznaczenia.
Można sprawdzić podgląd bieżącego wejścia obrazu dla większości źródeł, jako miniatura (inaczej niż przy źródle wejścia USB w trybie Odtwarzanie treści).
- ❷ Wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł obrazu jednocześnie w formacie siatki.
- ❸ Udostępnianie obrazu wyświetlanego ekranu innym projektorom podłączonych do tej samej sieci.
- ❹ Wyświetlanie Instr. połączenia. Metodę połączenia z siecią bezprzewodową, można wybrać zależnie od używanych urządzeń, takich jak smartfony lub komputery.
- ❺ Umożliwia wybór następujących popularnych ustawień projektora (ustawienia zależą od innych wybranych ustawień):
 - Tryb koloru
 - Poziom jasności
 - Głośność
 - Korekta geometryczna (dostępna jest funkcja **Quick Corner**)
 - Kształt obrazu
 - Zainstaluj ponownie



Ustawienie **Korekta geometryczna** jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu **Stała instalacja** na **Wyłączone** i ustawieniu **Korekta geometryczna** na **Quick Corner** w menu **Instalacja** projektora.

- ❻ Wyświetlanie nazwy projektora i słowa kluczowego projektora.
- ❼ Wyświetlanie bieżącego czasu.



Ekran główny znika po 10 minutach braku aktywności.

» Tematy pokrewne

- "Współdzielenie ekranu" [str.158](#)
- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.94](#)

Wyłączanie projektora po użyciu.




- Wyłącz ten produkt, gdy nie jest używany, aby wydłużyć żywotność projektora. Żywotność źródła światła zależy od wybranego trybu, warunków otoczenia i sposobu użycia. Z czasem zmniejsza się jasność.
- Przy ustawieniu **Kalibracja źród. światła** na **Wykonaj okresowo** w menu **Zarządzanie** projektora, rozpocznie się automatycznie kalibracja źródła światła, po wyłączeniu projektora i spełnieniu następujących warunków:
 - Od ostatniej kalibracji źródła światła minęło 100 godzin
 - Projektor był używany nieprzerwanie przez dłużej niż 20 minut
- Ze względu na obsługę przez projektor funkcji bezpośredniego wyłączania, można go wyłączać przy użyciu wyłącznika.

1 Naciśnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie projektora wyświetlony zostanie komunikat potwierdzenia wyłączenia.

Wyłączyć projektor?

Tak: Wciśnij przycisk 

Nie: Wciśnij inny przycisk


2 Ponownie naciśnij przycisk zasilania. (Aby pozostawić projektor włączony, wciśnij inny przycisk.)

Projektor wygeneruje dwa razy sygnał dźwiękowy, wyłączone zostanie źródło światła i wyłączy się wskaźnik stanu.

3 Przed transportem projektora lub przekazaniem go do przechowywania należy się upewnić, że wskaźnik zasilania świeci światłem niebieskim (ale nie miga) i wskaźnik stanu jest wyłączony, a następnie należy odłączyć przewód zasilający.

Można ustawić datę i czas dla projektora.

- 1 Włącz projektor.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3 Wybierz ustawienie **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie
Obraz	Przycisk użytkownika Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika
Instalacja	Wzorzec użytkownika
Wyświetlanie	Blokada działania Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru
Sieć	Dopasowanie kolorów
Multiprojekcja	Tryb odświeżania
Pamięć	Kalibracja źródeł światła
ECO	Data i czas
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.
	Zasil.bezprzew.LAN
	Diagn. bezprz. LAN 1
	Miej. zap. plik. log USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej
	Język Polski
	Informacje

- 4 Wybierz ustawienie **Data i czas** i naciśnij [Enter].
Wyświetlony zostanie ten ekran:

[Data i czas]	Powrót
Data i czas	
Ustawienia czasu letniego	^
Czas letni	Wyłączone
Pocz.cz.let.	
Kon.cz.let.	
Korekcja cz.let. (min)	0
Czas/Internet	

- 5 Wybierz ustawienie **Data i czas** i naciśnij [Enter].
Wyświetlony zostanie ten ekran:

[Data i czas]	Powrót
Data	2010-01-01
Czas	00:00
Różnica czasu (UTC)	+
	00:00
	Ustawienie

- 6 Wybierz **Data**, naciśnij [Enter], a następnie użyj wyświetlonej klawiatury, aby wprowadzić bieżącą datę.
- 7 Wybierz **Czas**, naciśnij [Enter], a następnie użyj wyświetlonej klawiatury, aby wprowadzić bieżącą lokalną godzinę.



Aby ustawić **Różnica czasu (UTC)**, jak wyjaśniono w kroku 8, wprowadź uniwersalny czas koordynowany zamiast bieżącego czasu lokalnego.

8 Wybierz **Różnica czasu (UTC)**, naciśnij [Enter], a następnie ustaw różnicę czasu w stosunku do Uniwersalnego czasu koordynowanego.


9 Po zakończeniu wybierz **Ustaw.** i naciśnij [Enter].

10 Aby uaktywnić ustawienia czasu letniego, wybierz ustawienie **Ustawienia czasu letniego** i ustaw na **Włączone**. Następnie wybierz ustawienia.

[Ustawienia czasu letniego]		Powrót
Czas letni	Włączone	^
Korekcja cz.let. (min)	0	
Pocz.cz.let.		
Miesiąc	1	
Tydzień	1	
Dzień tygodnia	Pon	
Czas	00:00	
Kon.cz.let.		
Miesiąc	1	
Tydzień	1	
Dzień tygodnia	Pon	
Czas	00:00	
Ustawienie		

11 Po zakończeniu wybierz **Ustaw.** i naciśnij [Enter].

- 12** Aby automatycznie zaktualizować czas za pomocą Internet. serw.czasu, wybierz ustawienie **Czas/Internet** i ustaw na **Włączone**. Następnie wybierz ustawienia.



The screenshot shows a configuration menu with a title bar '[Czas/Internet]' and a 'Powrót' button. The main content is a table with two rows: 'Czas/Internet' with value 'Włączone' and an up arrow, and 'Internet. serw.czasu' with value '0.0.0.0'. An 'Ustawienie' button is at the bottom right.

[Czas/Internet]	
Czas/Internet	Włączone ^
Internet. serw.czasu	0.0.0.0


Ustawienie

- 13** Po zakończeniu wybierz **Ustaw.** i naciśnij [Enter].

- 14** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Aby przeglądać menu projektora i komunikaty w innym języku, można zmienić ustawienie **Język**.

- 1** Włącz projektor.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3** Wybierz ustawienie **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorzec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojekcja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źród. światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język	Polski
	Informacje	

- 4** Wybierz ustawienie **Język** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz wymagany język i naciśnij [Enter].
- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

W zależności od ustawienia projektora, do prawidłowego wyświetlania obrazów może być potrzebna zmiana trybu projekcji.

- **Przód** umożliwia wyświetlanie ze stołu przodem do ekranu.
- **Przód/Do góry nogami** odwraca obraz górną w dół w celu wyświetlania górną w dół przy montażu pod sufitem lub przy montażu na ścianie.
- **Tył** odwraca obraz w poziomie w celu projekcji zza półprzezroczystego ekranu.
- **Tył/Do góry nogami** odwraca obraz górną w dół i w poziomie w celu wyświetlania przy montażu na ścianie lub pod sufitem spoza przezroczystego ekranu.


» Tematy pokrewne

- "Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota" [str.51](#)
- "Zmiana trybu projekcji z użyciem menu" [str.51](#)
- "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" [str.25](#)

Zmiana trybu projekcji z użyciem pilota

Tryb projekcji można zmienić, aby odwrócić obraz górną do dołu.

- 1 Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mute] na pilocie.




Obraz zniknie na krótko i pojawi się odwrócony górną do dołu.

- 3 Aby powrócić do oryginalnego trybu projekcji, ponownie przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [A/V Mute].

Zmiana trybu projekcji z użyciem menu

Tryb projekcji można zmienić na obraz odwrócony górną do dołu i/lub lewą do prawej, z użyciem menu projektora.

- 1 Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy	^
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9 v
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	

4 Wybierz ustawienie **Projekcja** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz tryb projekcji i naciśnij [Enter].

[Projekcja]	Powrót
Przód	
Tył	
✓ Przód/Do góry nogami	
Tył/Do góry nogami	

6 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.



Ustawienie **Typ ekranu** można użyć do dopasowania współczynnika kształtu wyświetlanego obrazu do używanego ekranu.



- Nie można zmienić ustawienia **Typ ekranu**, po ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Włączone** w menu **Działanie** projektora.
- Po zmianie ustawienia **Typ ekranu**, są inicjowane ustawienia **Korekta geometryczna**.

1 Włącz projektor i wyświetl obraz.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja
Obraz	Stała instalacja Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...
Wyświetlanie	Projekcja Przód
Działanie	Korekta geometryczna Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna
Sieć	Połącz z Setting Assistant
Multiprojektja	Zoom cyfrowy ^
Pamięć	Przesunięcie obrazu
ECO	Odbiornik zdalny Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu 16:9 v
	Tryb dużej wysokości Wyłączone
	Źródło HDMI1
	Maskowanie
	Zerowanie do domyślnych
	Ustawienia dla sal wideokon...
	Zainstaluj ponownie

4 Wybierz **Typ ekranu** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz współczynnik kształtu ekranu i naciśnij [Enter].

[Typ ekranu]	Powrót
4:3	
16:6	
✓ 16:9	
16:10	
21:9	

6 Naciśnij [Menu], aby opuścić menu.



Należy ponownie uruchomić projektor. Wykonaj instrukcje ekranowe.

7 Jeśli to wymagane, dopasuj współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu.



Po zmianie ustawienia **Typ ekranu**, ustawienia **EDID** są regulowane automatycznie.

» Tematy pokrewne

- "Regulacja pozycji obrazu z użyciem funkcji Położenie ekranu" [str.54](#)

Regulacja pozycji obrazu z użyciem funkcji Położenie ekranu



Położenie obrazu można zmienić, jeśli między krawędziami obrazu, a krawędziami obrazu a ramką wyświetlanego ekranu znajdują się marginesy.



Nie można dopasować pozycji ekranu, po ustawieniu **Typ ekranu** na **16:9**.

1 Włącz projektor i wyświetl obraz.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy	
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	

4 Wybierz **Położenie ekranu** i naciśnij [Enter].

- 5** Użyj przycisków strzałek na panelu sterowania lub na pilocie w celu dopasowania położenia obrazu.




- 6** Po zakończeniu, naciśnij [Menu].

Podczas projekcji ze stołu lub z innej płaskiej powierzchni oraz gdy obraz jest za wysoko lub za nisko, wysokość obrazu można wyregulować regulowaną nóżką projektora.

Im większy kąt pochylenia, tym trudniej ustawić ostrość. Projektor należy tak usytuować, aby wymagał jedynie pochylenia pod niewielkim kątem.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Obróć nóżki tylne w celu regulacji wysokości obrazu.



- 1 Wsuń tylną nóżkę
- 2 Wsuń tylną nóżkę

Jeśli obraz projekcji to nierówny prostokąt, należy wyregulować kształt obrazu.

» Tematy pokrewne

- "Kształt obrazu" [str.60](#)



Wzorzec testowy można wyświetlić w celu regulacji wyświetlanego obrazu, bez podłączania komputera lub urządzenia wideo.



- Kształt wzorca testowego jest określany przez ustawienie **Typ ekranu**. Przed regulacją wzorca testowego należy pamiętać, aby ustawić prawidłowy typ ekranu.
- Aby skonfigurować elementy menu, których nie można ustawić podczas wyświetlania wzorca testowego, albo dostroić parametry wyświetlanego obrazu, należy wyświetlić obraz z podłączonego urządzenia.

1 Włącz projektor.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja
Obraz	Stała instalacja Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...
Wyświetlanie	Projekcja Przód
Działanie	Korekta geometryczna Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna
Sieć	Połącz z Setting Assistant
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy ^
Pamięć	Przesunięcie obrazu
ECO	Odbiornik zdalny Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu 16:9 v
	Tryb dużej wysokości Wyłączone
	Źródło HDMI1
	Maskowanie
	Zerowanie do domyślnych
	Ustawienia dla sal wideokon...
	Zainstaluj ponownie

4 Wybierz **Wzorzec testowy** i naciśnij [Enter].

- 5** Wybierz wzorzec testowy i następnie naciśnij [Enter].


[Wzorzec testowy]		Powrót
Standard	Kolorowe pasy poz.	
Kreskowanie	Skala szarości	
Kreskowanie R	Szare pasy pionowe	
Kreskowanie G	Szare pasy poziome	
Kreskowanie B	Szachownica 1	
Kreskowanie C	Szachownica 2	
Kreskowanie M	Biel	
Kreskowanie Y	Czarny	
Kolorowe pasy pion.	Ramka format. obrazu	

- 6** Wyreguluj obraz zgodnie z potrzebami.


- 7** Aby usunąć wzorzec testowy, naciśnij [Esc].

Ostrość można skorygować, używając dźwigni ostrzenia.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Zdejmij pokrywę boczną.



- 3** Przesuń dźwignię ostrzenia, aby wyregulować ostrość.



- 4** Załóż z powrotem pokrywę boczną.

Równy, prostokątny obraz można wyświetlić przez umieszczenie projektora na wprost środka ekranu i jego wypoziomowanie. Po umieszczeniu projektora pod kątem do ekranu lub nachyleniu w górę albo w dół lub przesunięciu w bok, może być konieczna korekta kształtu obrazu.

Po korekcie obraz będzie trochę mniejszy.

Aby uzyskać najlepszej jakości obrazy, zalecamy wykonanie regulacji pozycji instalacji projektora, aby uzyskać prawidłowy rozmiar i kształt obrazu.



Podczas dostosowywania położenia ekranu z użyciem funkcji Przesunięcie obrazu, funkcję Przesunięcie obrazu należy wykonać przed funkcją Korekta geometryczna.

» Tematy pokrewne

- "Korekta zniekształceń obrazu z użyciem kreatora" [str.60](#)
- "Korekta kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.61](#)
- "Korygowanie kształtu obrazu z funkcją Korekta kątowa" [str.64](#)
- "Korygowanie kształtu obrazu przez ustawienie Korekta punktowa" [str.66](#)
- "Wczytywanie ustawienia kształtu obrazu z pamięci" [str.68](#)

Korekta zniekształceń obrazu z użyciem kreatora


Zniekształcenia obrazu projekcji można skorygować, wykonując wyświetlane na ekranie instrukcje z menu **Instalacja**.



Aby ułatwić korektę zniekształceń, można użyć aplikacji Epson Setting Assistant w smartfonie lub tablecie z funkcją kamery. Zainstaluj aplikację poprzez użycie kodu QR, wyświetlonego na ekranie projekcji. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty komunikacyjne spowodowane pobieraniem aplikacji.

1 Włącz projektor i wyświetl obraz.


2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.





3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy	^
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9 v
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	

- 4** Wybierz **Kreator Korekta geometryczna** i naciśnij [Enter].




- 5** Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu korekcji zniekształceń obrazu.



- 6** Aby zamknąć menu, naciśnij [Esc].



Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner

Do korekcji kształtu i rozmiaru obrazu, który jest nierównym prostokątem, można wykorzystać ustawienie **Quick Corner**.



Po zmianie ustawień **Typ ekranu** i **Położenie ekranu**, regulacje są resetowane.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy	⬆
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9 ⬇
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	


4 Wybierz **Korekta geometryczna** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz opcję **Quick Corner** i naciśnij [Enter]. Następnie wybierz **Tak** i w razie konieczności naciśnij [Enter].

[Korekta geometryczna]	Powrót
✓ Quick Corner	
Korekta kątowa	
Korekta punktowa	
Popraw zniekształcenia z użyciem smartfona	
Dopasuj do ekranu z użyciem smartfona	
Pamięć	

Pojawi się ekran wyboru obszaru.

- 6** Użyj przycisków strzałek, aby wybrać obszar obrazu do regulacji. Następnie naciśnij [Enter].




Aby wyzerować korekty **Quick Corner**, przytrzymaj przycisk [Esc] przez około 2 sekundy podczas wyświetlania ekranu wyboru obszaru, a następnie wybierz **Tak**.

- 7** Naciśnij przyciski strzałek w celu regulacji kształtu obrazu, odpowiednio do potrzeb.
- Aby powrócić do ekranu wyboru obszaru, naciśnij [Enter].



- Obszar można także wybrać, naciskając przyciski numeryczne na pilocie.
- [1] wybór górnego, lewego obszaru.
- [3] wybór górnego, prawego obszaru.
- [7] wybór dolnego, lewego obszaru.
- [9] wybór dolnego, prawego obszaru.
- Jeśli jest widoczny ten ekran, nie można dalej regulować kształtu w kierunku wskazanym szarym trójkątem.



- 8** Powtórz czynności 6 i 7 według potrzeb, aby wyregulować pozostałe narożniki.
- 9** Po zakończeniu naciśnij [Esc].


Ustawienie **Korekta geometryczna** jest teraz ustawione na **Quick Corner** w menu **Instalacja** projektora.



Aby zapisać aktualny kształt wyregulowanego obrazu, wybierz **Zapisz w pamięci**. W pamięci można zapisać do trzech kształtów obrazu.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Pamięć > Zapisz w pamięci

Korygowanie kształtu obrazu z funkcją Korekta kątowa


Można używać ustawienia **Korekta kątowa** w celu dopasowania kształtu obrazu wyświetlanego na zakrzywionej lub kulistej powierzchni.



Po zmianie ustawień **Typ ekranu** i **Położenie ekranu**, regulacje są resetowane.

1 Włącz projektor i wyświetl obraz.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy	
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	


4 Wybierz **Korekta geometryczna** i naciśnij [Enter].

- 5** Wybierz **Korekta kątowa** i naciśnij [Enter].




Pojawi się ekran **Korekta kątowa**.

- 6** Wybierz **Korekta kątowa** i naciśnij [Enter].



Pojawi się ekran wyboru obszaru.

- 7** Użyj przycisków strzałek, aby wybrać obszar obrazu, który ma być wyregulowany, a następnie naciśnij [Enter].




- 8** Naciśnij przyciski strzałek w celu regulacji kształtu obrazu wybranego obszaru, jeśli będzie to konieczne.

Aby powrócić do ekranu wyboru obszaru, naciśnij [Enter].



Jeśli jest widoczny ten ekran, nie można dalej regulować kształtu w kierunku wskazanym szarym trójkątem.




- Można dokładnie dopasować prawidłowe wyniki. Użyj funkcji **Quick Corner** do regulacji nachylenia obrazu, a następnie użyj funkcji **Korekta punktowa** do dokładnego dopasowania. Wybierz **Quick Corner** lub **Korekta punktowa** na ekranie w czynności 6.
- Aby zapisać aktualny kształt wyregulowanego obrazu, wybierz **Zapisz w pamięci**. W pamięci można zapisać do trzech kształtów obrazu.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Pamięć > Zapisz w pamięci
- Aby wyzerować ustawienia **Korekta kątowa**, przytrzymaj przycisk [Esc] przez około 2 sekundy podczas wyświetlania ekranu wyboru obszaru, a następnie wybierz **Tak**.

» Tematy pokrewne

- "Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.61](#)
- "Korygowanie kształtu obrazu przez ustawienie Korekta punktowa" [str.66](#)

Korygowanie kształtu obrazu przez ustawienie Korekta punktowa

Do dokładnego dopasowania kształtu w częściach obrazu, można wykorzystać ustawienie **Korekta punktowa**. Obraz jest dzielony na siatkę, która umożliwia przesunięcie punktów przecięcia na siatce, w stopniu zakresie niezbędnym do korekcji zniekształcenia.




Po zmianie ustawień **Typ ekranu** i **Położenie ekranu**, regulacje są resetowane.

9 Powtórz czynności 7 i 8 według potrzeb, aby wyregulować pozostałe narożniki.

10 Po zakończeniu naciśnij [Esc].

- 1 Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja
Obraz	Stała instalacja Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...
Wyświetlanie	Projekcja Przód
Działanie	Korekta geometryczna Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna
Sieć	Połącz z Setting Assistant
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy ^
Pamięć	Przesunięcie obrazu
ECO	Odbiornik zdalny Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu 16:9 v
	Tryb dużej wysokości Wyłączone
	Źródło HDMI1
	Maskowanie
	Zerowanie do domyślnych
	Ustawienia dla sal wideokon...
	Zainstaluj ponownie

- 4 Wybierz **Korekta geometryczna** i naciśnij [Enter].

- 5 Wybierz **Korekta punktowa** i naciśnij [Enter]. Następnie wybierz **Tak** i w razie konieczności naciśnij [Enter].

[Korekta geometryczna]	Powrót
Quick Corner	
Korekta kątowa	
✓ Korekta punktowa	
Popraw zniekształcenia z użyciem smartfona	
Dopasuj do ekranu z użyciem smartfona	
Pamięć	

- 6 Wybierz **Korekta punktowa** i naciśnij [Enter].

[Korekta punktowa]	Powrót
Quick Corner	
Korekta punktowa	
Zerowanie	




Dla dokładnego dopasowania, wybierz **Quick Corner** w celu wstępnej korekcji kształtu i rozmiaru obrazu, a następnie wybierz **Korekta punktowa** w celu ich precyzyjnej regulacji.

- 7 Wybierz numer punktu i naciśnij [Enter].
Na wyświetlanym obrazie wyświetlana jest siatka.




Aby zmienić kolor siatki dla lepszej widoczności, naciśnij [Esc], a następnie wybierz inne ustawienie **Kolor wzorca** w menu **Korekta punktowa**.

- 8** Użyj przycisków strzałek, aby przejść do korygowanego punktu, a następnie naciśnij [Enter].



- 9** Użyj przycisków strzałek w celu korekty zniekształcenia zgodnie z potrzebami.



- 10** Aby skorygować wszystkie pozostałe punkty, naciśnij [Esc], aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie powtórz czynności 8 i 9.

- 11** Po zakończeniu naciśnij [Esc].



- Aby zapisać aktualny kształt wyregulowanego obrazu, wybierz **Zapisz w pamięci**. W pamięci można zapisać do trzech kształtów obrazu.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Pamięć > Zapisz w pamięci
- Aby wyzerować ustawienia **Korekta punktowa** do ich oryginalnej pozycji, wybierz **Zerow.** na ekranie **Korekta punktowa**.


» Tematy pokrewne

- "Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.61](#)

Wczytywanie ustawienia kształtu obrazu z pamięci


Można załadować ustawienia kształtu obrazu wybrane i zapisane w pamięci projektora i zastosować je do bieżącego obrazu.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie, a następnie naciśnij przycisk numeryczny (1, 2 lub 3), który odpowiada numerowi zapisanego ustawienia.




- 3** Po zakończeniu wczytywania ustawień wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.

Rozmiar obrazu można zmienić, używając menu projektora.



- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3** Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].


Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojektja	Zoom cyfrowy	^
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9 v
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	

- 4** Wybierz **Zoom cyfrowy** i naciśnij [Enter].
- 5** Naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby wyregulować ustawienie powiększenia i naciśnij [Enter].
- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Można użyć funkcji **Przesunięcie obrazu**, aby dopasować położenie obrazu bez konieczności przesuwania projektora.





- Ta funkcja jest dostępna po zmniejszeniu obrazu z użyciem ustawienia Zoom cyfrowy.
- Zaleca się regulację pozycji obrazu, co najmniej 30 minut po rozpoczęciu wyświetlania, ponieważ bezpośrednio po włączeniu projektora obrazy nie są stabilne.
- Nie można jednocześnie używać aplikacji Epson Setting Assistant i funkcji Przesunięcie obrazu. Aby dostosować rozmiar i położenie ekranu podczas korzystania z aplikacji Epson Setting Assistant, skorzystaj z funkcji Quick Corner.



1 Włącz projektor i wyświetl obraz.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




3 Wybierz menu **Instalacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Instalacja	
Obraz	Stała instalacja	Wyłączone
We/Wy sygnału	Wzorec testowy	
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...	
Wyświetlanie	Projekcja	Przód
Działanie	Korekta geometryczna	Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna	
Sieć	Połącz z Setting Assistant	
Multiprojektja	Zoom cyfrowy	^
Pamięć	Przesunięcie obrazu	
ECO	Odbiornik zdalny	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu	16:9 v
	Tryb dużej wysokości	Wyłączone
	Źródło	HDMI1
	Maskowanie	
	Zerowanie do domyślnych	
	Ustawienia dla sal wideokon...	
	Zainstaluj ponownie	

4 Wybierz **Przesunięcie obrazu** i naciśnij [Enter].

- 5** Użyj przycisków strzałek do regulacji pozycji obrazu.




- 6** Naciśnij przycisk [Esc], aby zamknąć ekran regulacji.
Ekran regulacji zniknie, jeżeli przez około 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.




- Ustawienie **Przesunięcie obrazu** zostaje zachowane, nawet jeśli projektor zostanie wyłączony. Należy ponownie wyregulować położenie, jeżeli zmienia się miejsce instalacji lub kąt nachylenia projektora.


Po podłączeniu do projektora wielu źródeł obrazu, takich jak komputer i odtwarzacz DVD, można przełączać się z jednego źródła obrazu na inne.

- 1** Należy się upewnić, że kolejne źródło obrazu jest włączone.
- 2** Dla źródeł obrazu wideo, włóż płytę DVD lub inny nośnik wideo i włącz odtwarzanie.
- 3** Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciskaj przycisk [Source] w panelu sterowania lub przycisk [Source Search] na pilocie, aż do wyświetlenia wymaganego obrazu ze źródła.




 Ten ekran jest wyświetlany po wykryciu braku sygnału obrazu. Sprawdź połączenia kablowe między projektorem i źródłem obrazu.

[Wyszukaj źródło]	
Stan sygnału	
HDMI1	Wyłączone
HDMI2	Wyłączone
HDBaseT	Wyłączone
USB	
LAN	Wyłączone
Screen Mirroring1	Wyłączone
Screen Mirroring2	Wyłączone


Wybór wejścia sygnału obrazu.
Naciśnij , aby wybrać źródło.

- Naciśnij przycisk na pilocie dla wymaganego źródła. Jeśli dla tego źródła dostępne jest więcej niż jedno gniazdo, naciśnij ponownie przycisk w celu przełączenia między źródłami.



- 1 Źródła HDMI i HDBaseT (gniazda HDMI1, HDMI2 i HDBaseT)
- 2 Źródła gniazda USB (gniazdo USB-B i zewnętrzne urządzenia podłączone do gniazd USB-A)
- 3 Źródła sieciowe (LAN oraz Screen Mirroring)

- Naciśnij przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie.



Następnie na wyświetlonym ekranie wybierz źródło, które ma być używane.



- Kolejność wyświetlania źródeł wejścia zmienia się, po wykryciu przez projektor sygnału wejścia. (Wykryte źródło wejścia pojawia się w górnej, lewej pozycji)
- Na obrazie z bieżącego źródła wejścia pojawia się znak zaznaczenia. Można sprawdzić podgląd bieżącego wejścia obrazu dla większości źródeł, jako miniatura (inaczej niż przy źródle wejścia USB w trybie Odtwarzanie treści).

Projektor może wyświetlać obrazy w różnych proporcjach szerokości do wysokości, nazywanych współczynnikami kształtu. Zwykle współczynnik kształtu obrazu określa sygnał wejścia ze źródła wideo.

Aby zawsze używać określony współczynnik kształtu dla wybranych sygnałów wejścia wideo, można go wybrać w menu **Obraz** projektora.

» Tematy pokrewne

- "Zmiana współczynnika kształtu obrazu" [str.74](#)
- "Dostępne współczynniki kształtu obrazu" [str.74](#)

Zmiana współczynnika kształtu obrazu


Użytkownik może zmienić współczynnik kształtu wyświetlanego obrazu.



- Przed zmianą współczynnika kształtu ustaw **Typ ekranu** w menu **Instalacja** projektora.
- Dostępne tylko po spełnieniu następujących warunków:
 - Wyłączone ustawienie **Skalowanie** lub ustawieniu **Tryb skalowania** jest ustawiony na **Obraz pełny**.
☛ **Obraz > Skalowanie > Tryb skalowania**
 - Bieżące źródło to HDMI, HDBaseT lub USB i kamera do dokumentów.

1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.

2 Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie.



Kształt i rozmiar wyświetlanego obrazu zmieni się, a na ekranie pojawia się na krótko nazwa współczynnika kształtu.

3 W celu przełączenia dostępnych współczynników kształtu dla sygnału wejściowego naciskaj wielokrotnie przycisk [Aspect].



- Dostępne ustawienie współczynnika kształtu zależy od sygnału wejściowego.
- Jeśli między krawędzią obrazu a ramką wyświetlanego obrazu znajdują się marginesy, można wyregulować pozycję obrazu z wykorzystaniem ustawienia **Położenie ekranu** w menu **Instalacja** projektora.
☛ **Instalacja > Typ ekranu > Położenie ekranu**

Dostępne współczynniki kształtu obrazu

Użytkownik może wybrać następujące współczynniki kształtu obrazu, w zależności od ustawienia **Typ ekranu** i sygnału wejściowego źródła obrazu.



- Należy pamiętać, że używanie funkcji współczynnika kształtu projektora w celu zmniejszenia, powiększenia lub dzielenia wyświetlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej prezentacji, może naruszać prawa autorskie właściciela danego obrazu na mocy obowiązującego prawa autorskiego.
- Podczas wyświetlania obrazów z kamery do dokumentów Epson podłączonej przez USB, można wybrać tylko **Autom.**, **Pow. w poziomie** i **Pow. w pionie**.

Tryb współczynnika kształtu	Opis
Automatycznie	Automatyczne ustawienie współczynnika kształtu według sygnału wejściowego.

Tryb współczynnika kształtu	Opis
Pełny	Wyświetlanie obrazów z wykorzystaniem pełnej szerokości obszaru projekcji, ale bez zachowania współczynnika kształtu.
Pow. w poziomie Pow. w pionie (Niedostępne po ustawieniu Typ ekranu na 16:6)	Wyświetlanie obrazów z użyciem pełnej szerokości (Pow. w poziomie) i pełnej wysokości (Pow. w pionie) oraz zachowaniu współczynnika kształtu obrazu. Obszary poza krawędziami ekranu nie są wyświetlane.
Natywny (Niedostępne po ustawieniu Typ ekranu na 16:6)	Wyświetlanie obrazów jakie są (z zachowaniem współczynnika kształtu i rozdzielczości). Obszary poza krawędziami ekranu nie są wyświetlane.

Projektor oferuje różne tryby koloru, aby zapewnić optymalną jasność, kontrast i kolor dla różnych środowisk oglądania i typów obrazu. Użytkownik może wybrać tryb pasujący do obrazu i środowiska lub eksperymentować z dostępnymi trybami.


» Tematy pokrewne

- "Zmiana trybu koloru" [str.76](#)
- "Dostępne tryby koloru" [str.76](#)
- "Włączanie automatycznej regulacji luminancji" [str.76](#)

Zmiana trybu koloru

Użytkownik może zmienić Tryb koloru projektora, używając pilota do optymalizacji obrazu dla środowiska oglądania.

- 1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.
- 2 Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby zmienić Tryb koloru.



Na krótko na ekranie pojawi się nazwa Tryb koloru, a następnie zostanie zmieniony wygląd obrazu.

- 3 W celu przełączenia dostępnych trybów koloru dla sygnału wejściowego naciskaj wielokrotnie przycisk [Color Mode].



Można także ustawić **Tryb koloru** w menu **Obraz** projektora.

Dostępne tryby koloru

Użytkownik może ustawić projektor na stosowanie następujących trybów koloru, w zależności od używanego źródła sygnału:


Tryb koloru	Opis
Dynamiczny	To jest najjaśniejszy tryb. Najlepszy, gdy priorytetem jest jasność.
Prezentacja	Najlepszy do wyświetlania jaskrawych obrazów.
Jasność twarzy	Rozjaśnia twarz osoby. Najlepszy do wyświetlania takich treści, jak wideokonferencje.
Kino	Najlepszy do rozrywki, np. do oglądania filmów.
Naturalny	Najlepszy do wiernego odtwarzania kolorów treści.
Tablica czarna	Najlepszy do wyświetlania obrazów bezpośrednio na zielonej tablicy kredowej.
DICOM SIM	Najlepszy tryb do wyświetlania zdjęć rentgenowskich oraz innych obrazów medycznych. Ten tryb służy wyłącznie jako odniesienie i nie powinien być on używany do diagnostyki medycznej.
Multiprojekcja	Najlepszy do wyświetlania z wielu projektorów (zmniejszenie różnicy odcieni koloru pomiędzy obrazami).

Włączanie automatycznej regulacji luminancji


Można włączyć Kontrast dynamiczny do automatycznej optymalizacji luminancji obrazu. Poprawia to kontrast w oparciu o jasność treści projektu.

- 1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.

- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- **Duża szybkość** w celu regulacji jasności po zmianie sceny.



- 3** Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojektja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	


- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

- 4** Wybierz **Kontrast dynamiczny** i naciśnij [Enter].

- 5** Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij [Enter]:

- **Normalna** do standardowej regulacji jasności.

Można użyć funkcji **Interpol. ramki** projektora, aby zwiększyć płynność szybko przesuwających się obrazów wideo, poprzez porównanie kolejnych ramek obrazu i wstawianie między nimi pośredniej ramki obrazu.




Interpol. ramki jest dostępna w następujących warunkach:

- To ustawienie jest dostępne podczas używania jednego z następujących źródeł wejścia:
 - HDMI1
 - HDMI2
 - HDBaseT
- **Nakładanie krawędzi** jest ustawione na **Wył.** w menu **Multiprojektja** projektora.

1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.

2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



3 Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Siec	Balans bieli	
Multiprojektja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	

4 Wybierz **Interpol. ramki** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz poziom interpolacji i naciśnij [Enter].

[Interpol. ramki]	Powrót
✓ Wyłączone	
Niska	
Normalna	
Wysoka	

6 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.



Jeżeli wynikowe obrazy zawierają zakłócenia, wyłącz ustawienie **Interpol. ramki**.

Można dokładnie dopasować różne aspekty sposobów wyświetlania kolorów w wyświetlanych obrazach.


» Tematy pokrewne

- "Regulacja odcienia, nasycenia i jasności" [str.80](#)
- "Regulacja korekcji gamma" [str.81](#)

Regulacja odcienia, nasycenia i jasności

Można wyregulować ustawienia Odcień, Nasycenie oraz Jasność dla poszczególnych kolorów obrazu.

- 1** Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




- 3** Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojektja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	

- 4** Wybierz **RGBCMY** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz kolor, aby go dopasować, a następnie naciśnij [Enter].

[RGBCMY]			Powrót
	Odcień	Nasycenie	Jasność
R	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
G	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
B	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
C	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
M	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
Y	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>

- 6** W razie potrzeby wykonaj poniższe czynności dla każdego ustawienia:
- Aby wyregulować ogólny odcień koloru, niebieski - zielony - czerwony, dopasuj ustawienie **Odcień**.
 - Aby wyregulować ogólną intensywność koloru, dopasuj ustawienie **Nasycenie**.
 - Aby wyregulować ogólną jasność koloru, dopasuj ustawienie **Jasność**.



- 7** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Regulacja korekcji gamma


Poprzez regulację ustawienia Gamma, można korygować różnice kolorów wyświetlanego obrazu, które występują między różnymi źródłami obrazu.



Aby zoptymalizować odcień koloru, zgodnie ze sceną i uzyskać bardziej jaskrawy obraz, obraz należy poprawić, poprzez regulację ustawienia **Gamma adapt. sceny**.

- 1** Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.

- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




- 3** Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojekcja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	

- 4** Wybierz **Gamma** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz i wyreguluj wartość korekcji.




Po wybraniu mniejszej wartości, można zmniejszyć ogólny poziom jasności obrazu w celu wyostrenia obrazu. Po wybraniu większej wartości, ciemne obszary na obrazach będą jaśniejsze, natomiast nasycenie kolorów dla jaśniejszych obszarów może stać się słabsze.



- Po ustawieniu **Tryb koloru** na **DICOM SIM** w menu **Obraz** projektora, wybierz wartość regulacji, zgodnie z rozmiarem projekcji.
- Jeżeli rozmiar projekcji wynosi 100 cali lub jest mniejszy, wybierz małą wartość.
- Jeżeli rozmiar projekcji wynosi 100 cali lub jest większy, wybierz dużą wartość.
- Obrazy medyczne mogą być odtwarzane nieprawidłowo w zależności od ustawień i parametrów technicznych ekranu.

6 Aby wykonać bardziej szczegółowe regulacje, wybierz **Dostosowany** i naciśnij [Enter].


7 Naciśnij przyciski strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać odcień koloru do dopasowania na wykresie regulacji. Następnie naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby dopasować wartość i naciśnij [Enter].



8 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Rozdzielczość obrazu można wyregulować, aby odtworzyć czysty obraz z wymownym odczuwaniem tekstury i materiału.

- 1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.




- 3 Wybierz menu **Obraz** i naciśnij [Enter].


Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojektja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	

- 4 Wybierz **Poprawienie obrazu** i naciśnij [Enter].

- 5 Wybierz **Tryby wst. ust. obrazu** i naciśnij [Enter].



- 6 Wybierz opcję ustawień wstępnych i naciśnij [Enter].



Do obrazu stosowane są następujące ustawienia zapisane w opcji ustawień wstępnych.

- **Redukcja szumów**
- **Redukcja zakłóceń MPEG**
- **Super-resolution**
- **Autom. zwiększ. kontrastu**

7 Wyreguluj indywidualnie, każde ustawienie w menu **Obraz** projektora, zgodnie z potrzebami.

- Aby zmniejszyć miganie na obrazach, wyreguluj ustawienie **Redukcja szumów**.
- Aby zmniejszyć zakłócenia lub artefakty widoczne w wideo MPEG, wyreguluj ustawienie **Redukcja zakłóceń MPEG**.
- W celu zmniejszenia rozmazań widocznych podczas projekcji obrazu o niskiej rozdzielczości, wyreguluj ustawienie **Super-resolution**.
- Aby utworzyć bardziej czysty i bardziej ostry obraz poprzez automatyczną regulację kontrastu, wyreguluj ustawienie **Autom. zwiększ. kontrastu**.




Wartości ustawienia w opcji ustawień wstępnych są zastępowane.

8 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

Można regulować jasność źródła światła projektora.

- 1 Włącz projektor i przełącz na źródło obrazu, które ma być używane.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3 Wybierz menu **Działanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Działanie	
Obraz	Autom. wysz. źr.	Włączone
We/Wy sygnału	Ster. jasnością źródła światła	
Instalacja	Włącz zasilanie	Wyłączone
Wyświetlanie	Autom. wł. zasilania	Wyłączone
Działanie	Tryb uśpienia	Włączone
Zarządzanie	Czas trybu uśpienia	10 min
Sieć	Timer wyciszenia A/V	Włączone
Multiprojektja	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
Pamięć	Port	Sieć LAN kablowa
ECO	Szybkie uruchamianie	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Zasilanie USB	Wł. Przy projekcji
	Wskaźniki	Włączone
	Przyc. odwróc. kier.	Wyłączone
	Odtwarzanie treści	Wyłączone
	Zerowanie ustawień Działanie	
	Zarządzanie	
	Przycisk użytkownika	Tryb światła

- 4 Wybierz **Ster. jasnością źródła światła** i naciśnij [Enter].

- 5 Aby utrzymać jasność na określonym poziomie, wybierz ustawienie **Utrzymaj jasność** i wybierz **Włączone**.


[Ster. jasnością źródła światła]		Powrót
Utrzymaj jasność	Włączone	
Utrzymaj poziom jasności	100 %	
Tryb światła	Normalny	
Poziom jasności	100 %	

- 6 Po włączeniu **Utrzymaj jasność**, wybierz ustawienie **Utrzymaj poziom jasności**:

- 7 Po wyłączeniu **Utrzymaj jasność**, wybierz ustawienie **Tryb światła**:

- **Normalna**, umożliwia ustawienie jasności na maksymalny poziom. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 20 000 godzin.
- **Cichy** umożliwia ustawienie jasności na 70% i zmniejszenie hałasu wentylatora. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 20 000 godzin.
- **Rozszerz.** umożliwia ustawienie jasności na 70% i wydłużenie oczekiwania co do żywotności źródła światła. Zwiększa to czas działania źródła światła do około 30 000 godzin.

- **Dostos.** umożliwia wybór niestandardowego poziomu jasności z zakresu od 50 do 100%.



- 8** Po ustawieniu **Tryb światła** na **Dostos.**, wybierz **Poziom jasności** i użyj przycisków strzałki w lewo i w prawo do wyboru jasności.



- 9** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.



Dla uzyskania najlepszych wyników utrzymywania stałej jasności, ustaw **Kalibracja źród. światła** na **Wykonaj okresowow** menu **Zarządzanie projektora**.

» Tematy pokrewne

- "Czas działania źródła światła" [str.87](#)
- "Dane techniczne projektora" [str.259](#)

Czas działania źródła światła

Czas działania źródła światła zależy od ustawienia **Poziom jasności** oraz od tego, czy jest włączona lub wyłączona opcja **Utrzymaj jasność**.




- Czas działania źródła światła zależy od warunków otoczenia i od sposobu używania.
- Podane tu godziny są przybliżone i nie gwarantowane.
- Może się okazać, że wymianę elementów wewnętrznych na części zamienne, trzeba będzie wykonać przed upływem szacunkowego czasu działania źródła światła.
- Po włączeniu **Utrzymaj jasność**, gdy przekroczone zostały podane tu godziny, może nie być możliwy wybór wysokiej wartości ustawienia **Utrzymaj poziom jasności**.

Wył. Utrzymaj jasność

Ustawienie Poziom jasności	Czas przed zmniejszeniem jasności źródła światła jest skracany o połowę (w przybliżeniu)
100%	20 000 godzin
90%	21 000 godzin
80%	24 000 godzin
70%	30 000 godzin
60%	37 000 godzin
50%	47 000 godzin

Wł. Utrzymaj jasność



- 1 Utrzymaj poziom jasności
- 2 Czas utrzymywania przez projektor stałej jasności (w przybliżeniu)


Ustawienie Utrzymaj poziom jasności	Czas utrzymywania przez projektor stałej jasności (w przybliżeniu)
85%	6000 godzin
80%	10 000 godzin
70%	19 000 godzin
60%	29 000 godzin
50%	41 000 godzin

Przyciski regulacji głośności systemu wewnętrznego głośnika projektora.

Można także regulować głośność dowolnych głośników zewnętrznych, podłączonych do projektora.

Użytkownik musi wyregulować głośność oddzielnie dla każdego podłączonego źródła wejścia.

- 1 Włącz projektor i uruchom prezentację.
- 2 Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność, naciśnij przyciski [Volume] w panelu sterowania lub na pilocie.



Na ekranie zostanie wyświetlony wskaźnik głośności.

- 3 Aby ustawić specyficzny poziom głośności dla źródła wejścia, wybierz **Głośność** w menu **We/Wy sygnału** projektora.

Przestroga

Nie należy uruchamiać prezentacji przy wysokim poziomie głośności. Nagłe głośne dźwięki mogą spowodować utratę słuchu.

Przed wyłączeniem należy zawsze obniżyć głośność, aby móc stopniowo zwiększyć głośność po włączeniu urządzenia.



Projektor oferuje różne ustawienia dźwięku w celu dokładnego dostrojenia dźwięku dla uzyskania różnorodnych warunków słuchania.

Użytkownik może wybrać tryb pasujący do obrazu lub eksperymentować z dostępnymi trybami.



Ustawienia dźwięku objaśnione w kolejnej części, są dostępne wyłącznie dla dźwięku wyprowadzanego z głośnika projektora.

- 1** Włącz projektor i uruchom wideo.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



- 3** Wybierz menu **We/Wy sygnału** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	We/Wy sygnału
Obraz	Głośność
We/Wy sygnału	Tryb dźwięku
Instalacja	Źródło HDMI1
Wyświetlanie	Format sygnału
Działanie	Przestrzeń barwowa Automatycznie
Zarządzanie	Dynamiczny zakres
Sieć	Zerowanie do domyślnych
Multiprojektacja	EDID
Pamięć	Poziom HDMI IN EQ
ECO	Wyjście A/V Przy projekcji
Ustawienia początkow...	Kanały audio odwr. Wyłączone
	Łącze HDMI
	HDBaseT
	Zerowanie ustawień We/Wy ...
	Instalacja
	Stała instalacja Wyłączone
	Wzorzec testowy

- 4** Wybierz **Tryb dźwięku** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz swój tryb dźwięku i naciśnij [Enter].
- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.

» Tematy pokrewne

- "Dostępne tryby dźwięku" [str.90](#)


Dostępne tryby dźwięku

W menu **Dźwięk** projektora można ustawić następujące tryby dźwięku.

Tryb dźwięku	Opis
Standard	Wyprowadzanie audio z wykorzystaniem normalnej jakości dźwięku.
Wyraźny głos	Regulacja głosu, aby go wyraźniej słyszeć.

Aby dopasować pozycję instalacji projektora, można odwrócić lewy i prawy kanał audio.


- 1** Włącz projektor i uruchom prezentację.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu] na panelu sterowania lub na pilocie.



- 3** Wybierz menu **We/Wy sygnału** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	We/Wy sygnału
Obraz	Głośność
We/Wy sygnału	Tryb dźwięku
Instalacja	Źródło HDMI1
Wyświetlanie	Format sygnału
Działanie	Przestrzeń barwowa Automatycznie
Zarządzanie	Dynamiczny zakres
Sieć	Zerowanie do domyślnych
Multiprojekcja	EDID
Pamięć	Poziom HDMI IN EQ
ECO	Wyjście A/V Przy projekcji
Ustawienia początkow...	Kanały audio odwr. Wyłączone
	Łącze HDMI
	HDBaseT
	Zerowanie ustawień We/Wy ...
	Instalacja
	Stała instalacja Wyłączone
	Wzorzec testowy

- 4** Wybierz **Kanały audio odwr.** i naciśnij [Enter].
- 5** Wybierz ustawienie, zgodnie z pozycją instalacji i naciśnij [Enter].
 - Gdy projektor jest zamontowany na ścianie lub pod sufitem, ustaw na **Wł.**
 - Gdy projektor jest umieszczony na stole, ustaw na **Wył.**



- 6** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.


Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

» Tematy pokrewne


- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.94](#)
- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.96](#)
- "Wyświetlanie w trybie Odtwarzanie treści" [str.102](#)
- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.108](#)
- "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" [str.109](#)
- "Powiększanie obrazów" [str.110](#)
- "Zapisywanie obrazu logo użytkownika" [str.111](#)
- "Zapisywanie wzorca użytkownika" [str.113](#)
- "Zapisywanie ustawień w pamięci i używanie zapisanych ustawień" [str.115](#)
- "Używanie wielu projektorów" [str.116](#)
- "Funkcje zabezpieczenia projektora" [str.130](#)

Funkcji podziału ekranu można używać do jednoczesnej projekcji dwóch ekranów z różnych źródeł obrazu. Użytkownik może kontrolować funkcję podziału ekranu z pilota lub z menu projektora.



- Podczas używania funkcji podziału mogą być niedostępne inne funkcje projektora, a niektóre ustawienia mogą być automatycznie zastosowane dla obu obrazów.
- Nie można wykonać projekcji na ekranie dzielonym, przy ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Wł.** w menu **Działanie** projektora.
- Może nie być możliwe wyświetlanie w trybie podzielonego ekranu, jeśli używana jest funkcja **Skalowanie** lub funkcja **Nakładanie krawędzi**.

1 Naciśnij przycisk [Split] na pilocie.




Aktualnie wybrane źródło sygnału zostanie przesunięte do lewej części ekranu.



Użytkownik może wykonać te same operacje poprzez funkcję **Split Screen** w menu **Wyświetlanie** projektora.

2 Naciśnij przycisk [Menu].

3 Wykonaj następujące czynności zgodnie z potrzebami:



- 1 Wybierz źródło wejścia.



Można wybrać źródła wejścia, które można łączyć.

- 2 Wybierz ekran, z którego ma być słyszane audio.
- 3 Wybierz rozmiar ekranu.

4 Wybierz **Wykonanie** i naciśnij [Enter].

5 Aby zakończyć działanie funkcji podziału ekranu, naciśnij przycisk [Split] lub [Esc].

» Tematy pokrewne

- "Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji" [str.95](#)
- "Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie" [str.95](#)

Nieobsługiwane kombinacje źródła wejścia dla projekcji

Tych kombinacji źródła wejścia nie można wyświetlać równocześnie.

- HDMI1, HDMI2 i HDBaseT
- USB, USB Display i LAN

Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie

Ograniczenia dotyczące działania

Podczas projekcji na rozdzielonym ekranie nie można wykonywać następujących operacji.

- Ustawienie menu projektora
- E-Zoom

- Przełączenie trybu kształtu obrazu (kształt obrazu jest ustawiony jako **Autom.**).
- Operacje wykonywane z użyciem przycisku [User] na pilocie, inne niż wyświetlanie informacji sieciowych na wyświetlanej powierzchni.
- Zastosowanie ustawienia **Kontrast dynamiczny**
- Zastosowanie ustawienia **Przesunięcie obrazu**
- Wyświetlanie informacji sieciowych na powierzchni projekcji, inną metodą niż naciśnięcie przycisku [User].
- Wyświetlanie paska informacji Screen Mirroring


Ograniczenia dotyczące obrazu

- Nawet po ustawieniu **Ekran przy braku sygnału** na **Logo** w menu **Wyświetlanie** projektora, przy braku odbieranego sygnału pojawi się niebieski ekran.

» Tematy pokrewne

- "Współczynnik kształtu obrazu" [str.74](#)
- "Powiększanie obrazów" [str.110](#)
- "Włączanie automatycznej regulacji luminancji" [str.76](#)
- "Dopasowanie ustawień menu" [str.183](#)

Funkcji PC Free projektora można używać po każdym podłączeniu urządzenia USB z kompatybilnymi plikami prezentacji. Umożliwia to szybkie i łatwe wyświetlanie prezentacji i sterowanie nimi z pilota projektora.



» Tematy pokrewne

- "Typy plików obsługiwane przez PC Free" [str.96](#)
- "Środki ostrożności przy projekcji PC Free" [str.97](#)
- "Uruchomienie pokazu slajdów PC Free" [str.97](#)
- "Rozpoczęcie prezentacji filmów PC Free" [str.99](#)
- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.100](#)

Typy plików obsługiwane przez PC Free

Te typy plików można wyświetlać z użyciem funkcji PC Free projektora.



- Dla zapewnienia najlepszych wyników pliki należy umieścić na nośniku sformatowanym w systemie FAT16/32.
- W przypadku problemów z projekcją z nośnika sformatowanego w systemie plików innym niż Windows należy spróbować sformatowania nośnika dla systemu Windows.

Treść pliku	Typ pliku (rozszerzenie)	Szczegóły
Obraz	.jpg	Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> • W formacie CMYK • W formacie Progresywne • Z silną kompresją • W rozdzielczości powyżej 8192 × 8192
	.bmp	Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> • W rozdzielczości powyżej 1280 × 800
	.gif	Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> • W rozdzielczości powyżej 1280 × 800 • Animowany • Z przeplotem
	.png	Upewnij się, że plik nie jest: <ul style="list-style-type: none"> • W rozdzielczości powyżej 1920 × 1200 • Z przeplotem <p>Podczas używania projektora z rozdzielczością 1080p, można wyświetlić plik o maksymalnej rozdzielczości 1920 × 1200.</p>

Zawartość pliku	Typ pliku (rozszerzenie)	Szczegóły
Film	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Wersja: Wyłącznie AVI 1.0 • Rozdzielczość: 1280 × 720 lub niższa • Wielkość: 2 GB lub mniej • Kodex filmu: Motion JPEG • Częstotliwość wyświetlania klatek: do 30 klatek/s • Kodex audio: LPCM lub IMA ADPCM • Częstotliwość próbkowania audio: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, lub 48 kHz

Zawartość pliku	Typ pliku (rozszerzenie)	Szczegóły
Film	.mp4/.mov (H.264, H265)	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość: 1920 × 1200 lub niższa Wielkość: 2 GB lub mniej Kodek filmu: H.264/MPEG-4 AVC lub H.265/MPEG-H HEVC Częstotliwość wyświetlania klatek: do 30 klatek/s Profil: <ul style="list-style-type: none"> H.264/MPEG-4 AVC: Profil linii odniesienia, Główny profil, Wysoki profil H.265/MPEG-H HEVC: Główny profil Format koloru: YUV420 Struktura pojedynczego plastra Kodek audio: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC lub LPCM Kanał audio: do 2ch (2 kanały) Bitowość audio: 8 bitów lub 16 bitów Częstotliwość próbkowania audio: <ul style="list-style-type: none"> MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz

- Po podłączeniu urządzenia USB z zasilaczem prądu przemiennego, podczas używania urządzenia z projektorem należy podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazda elektrycznego.
- Niektóre dostępne w handlu czytniki kart USB mogą nie być zgodne z projektorem.
- Projektor może rozpoznać jednocześnie do 5 kart włożonych do czytnika kart.
- Podczas projekcji poprzez PC Free można używać następujących funkcji.
 - Zamrożenie
 - Wycisz A/V
 - E-Zoom

» Tematy pokrewne

- "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" [str.109](#)
- "Tymczasowe wyłączanie obrazu i dźwięku" [str.108](#)
- "Powiększanie obrazów" [str.110](#)

Uruchomienie pokazu slajdów PC Free

Po podłączeniu urządzenia USB do projektora, można przełączyć na źródło wejścia USB i rozpocząć pokaz slajdów.



- Można zmienić opcje operacji PC Free lub dodać efekty specjalne poprzez podświetlenie **Opcja** na dole ekranu i naciśnięcie [Enter].

Środki ostrożności przy projekcji PC Free

Podczas używania funkcji PC Free należy zachować następujące środki ostrożności.

- Nie można używać klucza USB do funkcji PC Free.
- Nie należy rozłączać urządzenia pamięci USB podczas dostępu do niego; w przeciwnym razie funkcja PC Free może nie działać prawidłowo.
- W niektórych nośnikach pamięci USB z funkcją PC Free może nie być możliwe używanie funkcji zabezpieczeń.

- 1 Naciskaj przycisk [USB] na pilocie, aż do pojawienia się ekranu listy plików PC Free.



- Po wyświetleniu ekranu Wybierz dysk naciśnij przyciski strzałek w celu wyboru napędu i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlać obrazy zapisane na innym nośniku USB, podświetl **Wybierz dysk** w górnej części ekranu listy plików i naciśnij [Enter].

- 2 W celu lokalizacji plików należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Jeśli wymagane jest wyświetlenie plików w podfolderze urządzenia, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić folder i naciśnij [Enter].
- W celu przejścia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu urządzenia podświetl **Do góry** i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlić w folderze dodatkowe pliki, zaznacz **Następna strona** lub **Poprzednia strona** i naciśnij [Enter].

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- W celu wyświetlenia indywidualnego obrazu naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić obraz i naciśnij [Enter]. (Naciśnij przycisk [Esc], aby powrócić do ekranu listy plików.)
- Aby wyświetlić pokaz slajdów wszystkich obrazów w folderze, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić opcję **Pokaz slajdów** w dolnej części ekranu i naciśnij [Enter].



- Czas przełączania obrazu można zmienić przez podświetlenie **Opcja** w dolnej części ekranu i naciśnięcie [Enter].
- Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe niż obszar wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione jedynie na wyświetlaczu ekranowym.

- 4 Podczas projekcji do sterowania wyświetlaczem należy używać następujących poleceń:

- W celu obrócenia obrazu naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół.



- W celu przejścia do następnego lub poprzedniego obrazu naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo.

5 Aby zatrzymać wyświetlanie, wykonaj instrukcje ekranowe lub naciśnij przycisk [Esc].

Nastąpi powrót do ekranu listy plików.

6 W razie potrzeby wyłącz urządzenie USB, a następnie odłącz urządzenie od projektora.

» Tematy pokrewne

- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.100](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.35](#)

Rozpoczęcie prezentacji filmów PC Free

Po podłączeniu urządzenia USB do projektora można przełączyć na źródło USB i rozpocząć wyświetlanie filmu.



- Można zmienić opcje operacji PC Free poprzez podświetlenie **Opcja** w dolnej części ekranu i naciśnięcie [Enter].

1 Naciskaj przycisk [USB] na pilocie, aż do pojawienia się ekranu listy plików PC Free.



- Po wyświetleniu ekranu Wybierz dysk naciśnij przyciski strzałek w celu wyboru napędu i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlać obrazy zapisane na innym nośniku USB, podświetl **Wybierz dysk** w górnej części ekranu listy plików i naciśnij [Enter].

2 W celu lokalizacji plików należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Jeśli wymagane jest wyświetlenie plików w podfolderze urządzenia, naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić folder i naciśnij [Enter].
- W celu przejścia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu urządzenia podświetl **Do góry** i naciśnij [Enter].
- Aby wyświetlić w folderze dodatkowe pliki, zaznacz **Następna strona** lub **Poprzednia strona** i naciśnij [Enter].

3 W celu odtworzenia filmu naciśnij przyciski strzałek, aby podświetlić plik i naciśnij [Enter].



- Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe niż obszar wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione jedynie na wyświetlaczu ekranowym.
- Aby kolejno odtworzyć wszystkie filmy w folderze, wybierz opcję **Pokaz slajdów** w dolnej części ekranu.

4 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, naciśnij przycisk [Esc], podświetl **Wyjście** i naciśnij [Enter].

Nastąpi powrót do ekranu listy plików.


5 W razie potrzeby wyłącz urządzenie USB, a następnie odłącz urządzenie od projektora.

» Tematy pokrewne

- "Opcje wyświetlania PC Free" [str.100](#)
- "Podłączenie do urządzenia USB" [str.35](#)

Opcje wyświetlania PC Free

Użytkownik może wybrać te opcje wyświetlania, używając funkcji PC Free. W celu dostępu do tego ekranu podświetl pozycję **Opcja** w dolnej części ekranu PC Free i naciśnij [Enter].



Ustawienie	Opcje	Opis
Kolejność wyświetlania	Według nazwy	Wyświetlanie plików w kolejności według nazw
	Według daty	Wyświetlanie plików w kolejności według daty
Kierunek sortowania	Rosnąco	Sortowanie plików w kolejności od pierwszego do ostatniego
	Malejąco	Sortowanie plików w kolejności od ostatniego do pierwszego
Odtwarzanie ciągle	Włączone	Ciągłe wyświetlanie pokazu slajdów
	Wyłączone	Jednorazowe wyświetlenie pokazu slajdów

Ustawienie	Opcje	Opis
Czas przełączania ekranu	Nie	Brak automatycznego wyświetlania następnego pliku
	1 sekunda do 60 sekund	Wyświetlanie plików dla wybranego czasu i automatyczne przełączanie na następny plik; obrazy o wysokiej rozdzielczości mogą być przełączane z trochę niższą szybkością
Efekt	Nie	Brak efektu
	Ścieranie	Przechodzenie między obrazami z efektem ścierania
	Rozproszenie	Przechodzenie między obrazami z efektem rozproszenia
	Losowo	Przejścia między obrazami z użyciem różnych efektów losowych

Funkcja Odtwarzanie treści projektora, umożliwia wyświetlanie treści na wystawach, jako reklamy cyfrowej. Można łatwo wyświetlić listy odtwarzania, które zawierają obrazy i filmy zapisane w zewnętrznym urządzeniu pamięci. Do wyświetlanego obrazu można także dodać efekty koloru i kształtu.



» Tematy pokrewne

- "Przełączanie na tryb Odtwarzanie treści" [str.102](#)
- "Wyświetlanie list odtwarzania użytkownika" [str.103](#)
- "Dodawanie efektów do wyświetlanego obrazu" [str.106](#)
- "Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści" [str.107](#)

Przełączanie na tryb Odtwarzanie treści

Przed wyświetleniem list odtwarzania, należy przełączyć na tryb Odtwarzanie treści.



Po ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Włączone**, przy ustawieniu **Typ ekranu** na inny współczynnik kształtu z rozdzielczości projektora, ustawienie **Typ ekranu** jest resetowane.


- 1 Włącz projektor.
- 2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Działanie**, a następnie naciśnij przycisk [Enter].

Często używane elem...	Działanie	
Obraz	Autom. wysz. źr.	Włączone
We/Wy sygnału	Ster. jasnością źródła światła	
Instalacja	Włącz zasilanie	Wyłączone
Wyświetlanie	Autom. wł. zasilania	Wyłączone
Działanie	Tryb uśpienia	Włączone
Zarządzanie	Czas trybu uśpienia	10 min
	Timer wyciszenia A/V	Włączone
Sieć	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
Multiprojektja	Port	Sieć LAN kablowa
Pamięć	Szybkie uruchamianie	Wyłączone
ECO	Zasilanie USB	Wł. Przy projekcji
Ustawienia początkow...	Wskaźniki	Włączone
	Przyc. odwróc. kier.	Wyłączone
	Odtwarzanie treści	Wyłączone
	Zerowanie ustawień Działanie	
Zarządzanie		
Przycisk użytkownika Tryb światła		

- 3 Wybierz ustawienie **Odtwarzanie treści** i ustaw je na **Włączone**. Pojawi się okno potwierdzenia.
- 4 Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie, aby włączyć tryb Odtwarzanie treści.

Wyświetlanie list odtwarzania użytkownika

Można wyświetlić listy odtwarzania, które zawierają obrazy i filmy w trybie Odtwarzanie treści.



1 Utwórz swoje listy odtwarzania i wyeksportuj je do napędu flash USB na jeden z poniższych sposobów.

- Oprogramowanie Epson Projector Content Manager umożliwia tworzenie list odtwarzania i ich zapisywanie w zewnętrznym urządzeniu pamięci. Do wyświetlanego obrazu można także dodać efekty koloru i kształtu oraz harmonogram list odtwarzania.

Program Epson Projector Management można pobrać i zainstalować z następującej strony internetowej.

epson.sn


W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokument *Instrukcja obsługi oprogramowania Epson Projector Content Manager*.

- Epson Web Control umożliwia tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i ich zapisywanie w zewnętrznym urządzeniu pamięci, podłączonym do projektora w sieci. Do wyświetlanego obrazu można także dodać efekty koloru i kształtu.
- Aplikacja Epson Creative Projection umożliwia tworzenie treści w urządzeniach iOS. Treści można także przysyłać do projektora bezprzewodowo.

Program Epson Creative Projection można pobrać ze sklepu App Store. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store.

2 W trybie Odtwarzanie treści, podłącz napęd flash USB do portu USB-A projektora.

3 Naciśnij przycisk [USB] na pilocie.



Wyświetlana jest ostatnio odtworzona lista odtwarzania. Jeśli przypisany jest harmonogram, lista odtwarzania zostanie odtworzona zgodnie ze schematem podanym w harmonogramie.



- W celu wyświetlenia swojej ulubionej listy odtwarzania, można także przytrzymać przyciski [Num] i przyciski numeryczne. Z użyciem oprogramowania do tworzenia list odtwarzania, można ustawić przycisk skrótu pilota.
- W celu wyboru z listy docelowej listy odtwarzania, wybierz **Przeglądarka USB** w menu **Działanie** projektora i użyj przycisków strzałek.

» Tematy pokrewne

- "Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control" [str.103](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Tworzenie list odtwarzania z wykorzystaniem Epson Web Control


W trybie Odtwarzanie treści, można tworzyć listy odtwarzania z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i zapisywać je w napędzie flash USB, podłączonym do projektora w sieci.

Uwaga


Podczas tworzenia list odtwarzania, nie należy wyjmować z projektora napędu flash USB lub rozłączać przewodu zasilającego projektora. Mogą zostać uszkodzone dane zapisane w napędzie flash USB.

- 1** Upewnij się, że projektor działa w trybie Odtwarzanie treści.
- 2** Upewnij się, że komputer lub urządzenie jest połączone z tą samą siecią, w której dostępny jest projektor.
- 3** Upewnij się, że napęd flash USB jest podłączony do gniazda USB-A projektora.
- 4** Uruchom przeglądarkę internetową w swoim komputerze lub urządzeniu.
- 5** Przejdź do ekranu Epson Web Control poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki. Podczas wprowadzania adresu IPv6 umieść ten adres w nawiasie kwadratowym [i].

6 Wybierz Urządzenie pamięci USB.



7 Wybierz **Prześlij nowe dane**.



8 Wybierz obrazy lub filmy, które chcesz dodać do listy odtwarzania.




Przesyłać można pliki .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp lub .gif. Aby dodać do listy odtwarzania pliki .mp4 lub .mov, użyj oprogramowania Epson Projector Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.

Wybrane pliki są kopiowane do podłączonego napędu flash USB.

9 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby je dodać do istniejącej listy odtwarzania, wybierz **Dodaj do listy odtwarzania** i wybierz listę odtwarzania, do której chcesz je dodać.
- Aby utworzyć nową listę odtwarzania i dodać je do niej, wybierz **Utwórz nową listę odtwarzania**.

10 Edycja listy odtwarzania.



- Edycja nazwy listy odtwarzania.
- Wybór, czy ma być włączone powtarzanie odtwarzania.
- Rejestracja listy odtwarzania w ulubionych.
Po zarejestrowaniu listy odtwarzania jako ulubione, można szybko rozpocząć odtwarzanie z użyciem ekranu **Remote** lub pilota.
- Wyświetlanie obrazów lub filmów, dodanych do listy odtwarzania. Lista odtwarzania odtwarza obrazy lub filmy w kolejności.
- Dodawanie obrazów lub filmów do listy odtwarzania.
- Usuwanie obrazów lub filmów z listy odtwarzania.

- 7 Otwieranie ekranu **Przełącz obraz**.
Można określić odstęp czasu do przełączenia do następnego pliku obrazu. Można także wybrać efekt przejścia.
- 8 Otwieranie ekranu **Efekty**.
Do listy odtwarzania można dodać filtry predefiniowanego efektu koloru i kształtu. Można także utworzyć dostosowany efekt.
- 9 Podgląd listy odtwarzania.

11 Po zakończeniu edycji listy odtwarzania, wybierz **Zakończ**.



- Listę odtwarzania można odtworzyć z ekranu **Remote** lub **Lista odtwarzania**.
- Aby określić, kiedy lista odtwarzania zaczyna się i kończy, należy ustalić harmonogram listy odtwarzania z użyciem oprogramowania Epson Projector Content Manager.

» Tematy pokrewne

- "Opcje Kontrola sieci" [str.164](#)

Dodawanie efektów do wyświetlanego obrazu

Do wyświetlanego obrazu można dodać efekty koloru i kształtu w trybie Odtwarzanie treści.




- W celu użycia funkcji efektu należy regularnie używać funkcji **Tryb odświeżania**.
☛ **Zarządzanie > Tryb odświeżania**
- Ta funkcja jest niedostępna, w przypadku korzystania z funkcji **Nakładanie krawędzi**.

1 W trybie Odtwarzanie treści, naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Działanie**, a następnie naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Działanie	
Obraz	Autom. wysz. źr.	Włączone
We/Wy sygnału	Ster. jasnością źródła światła	
Instalacja	Włącz zasilanie	Wyłączone
Wyświetlanie	Autom. wł. zasilania	Wyłączone
Działanie	Tryb uśpienia	Włączone
Zarządzanie	Czas trybu uśpienia	10 min
Sieć	Timer wyciszenia A/V	Włączone
Multiprojekcja	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
Pamięć	Port	Sieć LAN kablowa
ECO	Szybkie uruchamianie	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Zasilanie USB	Wł. Przy projekcji
	Wskaźniki	Włączone
	Przyc. odwróc. kier.	Wyłączone
	Odtwarzanie treści	Wyłączone
	Zerowanie ustawień Działanie	
	Zarządzanie	
	Przycisk użytkownika	Tryb światła

2 Wybierz **Efekt nakładania** i naciśnij [Enter].

- 3** Wybierz opcję **Włączony** jako ustawienie **Efekt nakładania** i naciśnij [Enter].



- 4** Wybierz **Filtr kształtu** i naciśnij [Enter].

- 5** Wyreguluj zgodnie z potrzebami każdą z następujących opcji:
- **Kształt** w celu wyboru efektu kształtu spośród kół, prostokątów lub kształtów niestandardowych.



Z użyciem oprogramowania Epson Projector Content Manager można dodawać obrazy jako kształty niestandardowe. W celu uzyskania szczegółów, sprawdź dokument *Instrukcja obsługi oprogramowania Epson Projector Content Manager*.

- **Efekt filtra** pozwala wybrać czy maska ma być zastosowana do wewnętrznych, czy zewnętrznych elementów wybranego kształtu.
- **Rozmiar** do ustawienia rozmiaru kształtu.
- **Pozycja** do ustawienia pozycji kształtu.



Jeśli używany jest niestandardowy kształt, nie można zmienić ustawień **Rozmiar** i **Pozycja**.

- 6** Wybierz **Filtr kolorów** i naciśnij [Enter].

- 7** Wyreguluj zgodnie z potrzebami każdą z następujących opcji:

- **Filtr kolorów** do wyboru koloru.
- **Dostosowane** do ustawienia niestandardowego koloru, przez indywidualną regulację **Czerwony**, **Zielony** i **Niebieski**.

- 8** Wybierz **Jasność** w celu ustawienia poziomu jasności.

- 9** Po zakończeniu naciśnij [Menu], aby opuścić menu.

Ograniczenia trybu Odtwarzanie treści

Ograniczenia dotyczące działania

W trybie Odtwarzanie treści, można wykonywać następujące operacje.

- Zmiana ustawienia **Temp. barwowa** w menu **Obraz** (po wybraniu **Ciepła biel** lub **Chłodna biel**, jako **Filtr kolorów**)
- Split Screen
- Zmiana ustawienia **Typ ekranu** w menu **Instalacja**
- Zmiana ustawienia **Ekran przy braku sygnału** w menu **Wyświetlanie**
- Zmiana ustawienia **Miej. zap. plik. log** w menu **Zarządzanie**
- Używanie **Nakładanie krawędzi** z funkcją **Efekty feature**
- Automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego
- Zmiana **Hasła funkcji Remote** w menu **Ustawienia sieciowe**
- PC Free
- Kamera USB do dokumentów
- Funkcja dostarczania ekranu z użyciem oprogramowania Epson iProjection


» Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe" [str.204](#)
- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.94](#)
- "Ustawienie typu ekranu" [str.53](#)
- "Projekcja prezentacji PC Free" [str.96](#)


Wyświetlany obraz i dźwięk można tymczasowo wyłączyć.

To ustawienie jest skuteczne, gdy wymagane jest przekierowanie uwagi oglądających podczas prezentacji.

Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania.



- 1** Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby tymczasowo zatrzymać projekcję i wyciszyć dźwięk.



- 2** Aby przywrócić obraz i dźwięk, ponownie naciśnij [A/V Mute].




- Zasilanie projektora zostanie wyłączone automatycznie 30 minut po włączeniu funkcji Wycisz A/V. Tę funkcję można wyłączyć.

☛ **Działanie > Timer wyciszenia A/V**


Użytkownik może tymczasowo zatrzymać akcję w wideo lub w prezentacji komputerowej i zatrzymać bieżący obraz na ekranie. Jednak dźwięk i obraz są nadal przekazywane, dlatego nie można wznowić projekcji od miejsca jej zatrzymania.

- 1** Naciśnij przycisk [Freeze] na pilocie, aby zatrzymać akcję wideo.




- 2** Aby ponownie uruchomić trwającą akcję wideo, ponownie naciśnij [Freeze].

Użytkownik może zwrócić uwagę na części prezentacji poprzez powiększenie części obrazu i powiększenie jej na ekranie.



Ta funkcja jest niedostępna, jeśli jest włączone ustawienie **Skalowanie** w menu projektora **Obraz**.

1 Naciśnij przycisk [E-Zoom] + na pilocie.



Użytkownik widzi na ekranie krzyżyk wskazujący środek powiększanego obszaru.

2 Użyj następujących przycisków na pilocie w celu dopasowania powiększonego obrazu:

- Użyj przycisków strzałek do ustawienia krzyżyka w obszarze, który ma zostać powiększony. W celu przesunięcia krzyżyka po przekątnej naciśnij w tym samym czasie dowolną parę sąsiednich przycisków strzałek.
- Naciśnij wielokrotnie przycisk [E-Zoom] + w celu powiększenia obrazu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [E-Zoom] + w celu szybszego powiększenia.

- W celu przesuwania powiększonego obrazu dookoła użyj przycisków strzałek.
- W celu zmniejszenia obrazu naciśnij przycisk [E-Zoom] -.
- Aby przywrócić oryginalny rozmiar obrazu, naciśnij [Esc].

Powiększony obraz jest wyświetlany, a na ekranie pokazywany jest także współczynnik powiększenia.

Wybrany obszar można powiększyć jeden do czterech razy w 25 krokach.

Podczas projekcji obrazów z kamery do dokumentów firmy Epson przy użyciu połączenia USB możesz powiększać wybrany obszar od jednego do ośmiu razy w 57 krokach.

Obraz można zapisać w projektorze i wyświetlać przy włączaniu projektora. Obraz można także wyświetlać, gdy projektor nie odbiera sygnału wejścia. Obraz jest nazywany logo użytkownika.

Użytkownik może wybrać zdjęcie, grafikę lub logo firmy jak logo użytkownika użyteczne do identyfikacji właściciela projektora w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Użytkownik może zapobiec zmianom logo użytkownika poprzez ustawienie zabezpieczenia hasłem.



- Po włączeniu **Zabezpieczenie menu** dla ustawienia **Logo użytkownika**, przed wykonaniem podanych tu czynności w celu zapisania logo użytkownika, ustaw je na **Wył.**
- Po skopiowaniu ustawień menu z jednego projektora do drugiego z użyciem funkcji ustawień wsadowych jest także kopiowane logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
- Nie można zapisywać zawartości, która jest zabezpieczona przez HDCP.
- Po ustawieniu **Odtwarzanie treści** na **Wł.**, logo użytkownika można wyświetlać wyłącznie po uruchomieniu projektora.

1 Wyświetl obraz, który ma być logo użytkownika.

2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorzec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojektja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źródeł światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język	Polski
	Informacje	

3 Wybierz **Logo użytkownika** > **Ustawienia startowe** i naciśnij [Enter].
Pojawi się pytanie o użycie wyświetlanego obrazu jako logo użytkownika.



Regulacje takie jak **Korekta geometryczna**, **E-Zoom** lub **Kształt obrazu**, **Skalowanie** lub **Typ ekranu**, są tymczasowo anulowane po wybraniu **Logo użytkownika**.

4 Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].



W zależności od bieżącego sygnału obrazu rozmiar ekranu może się zmienić w celu dopasowania do rozdzielczości sygnału obrazu.

- 5** Sprawdź wyświetlany obraz, a następnie wybierz **Tak**, aby zapisać go jako logo użytkownika.

Logo użytkownika jest zastępowane i wyświetlany jest komunikat zakończenia.

- 6** Naciśnij [Esc] w celu zamknięcia ekranu komunikatu.

- 7** Wybierz menu **Wyświetlanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Wyświetlanie	
Obraz	Wyświetlanie wzorca	
We/Wy sygnału	Typ wzorca	
Instalacja	Ekran przy braku sygnału	Niebieski
Wyświetlanie	Ekran startowy	Włączone
Działanie	Auto wysw. ekr. głów.	Włączone
Zarządzanie	Sortuj miniatury źródła	Włączone
Sieć	Komunikaty	Włączone
Multiprojekcja	Menu Obrót	Wyłączone
Pamięć	Menu Kolor	Biel
ECO	Wyrównanie panelu	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Ustawienie Split Screen	
	Zerowanie ustawień Wyświe...	
	Działanie	
	Autom. wysz. źr.	Włączone
	Ster. jasnością źródła światła	
	Włącz zasilanie	Wyłączone
	Autom. wł. zasilania	Wyłączone

- 8** Wybierz, kiedy wyświetlić ekran Logo użytkownika:

- W celu wyświetlenia przy braku sygnału wejścia wybierz ustawienie **Ekran przy braku sygnału** i ustaw je na **Logo**.
- W celu wyświetlania przy każdym włączeniu projektora wybierz **Ekran startowy** i ustawienie **Włączone**.



Aby zapobiec zmianom ustawień **Logo użytkownika**, włącz **Zabezpieczenie menu** dla ustawienia **Logo użytkownika** i ustaw hasło.

» Tematy pokrewne

- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.131](#)

Istnieją cztery rodzaje wzorców wstępnie zarejestrowanych w projektorze, np. linie z podziałką lub siatki. Można wyświetlać te wzorce w celu uzyskania pomocy podczas prezentacji za pomocą ustawień **Wyświetlenie wzorca**.

Możliwe jest także zapamiętanie aktualnie wyświetlanego obrazu jako Wzorec użytkownika.



- Po zapisaniu ustawienia Wzorec użytkownika wzorec ten nie będzie można przywrócić do domyślnych wartości fabrycznych.
- Nie można zapisywać zawartości, która jest zabezpieczona przez HDCP.

1 Wyświetl obraz, który ma zostać zapisany jako Wzorec użytkownika.

2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojekcja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źród. światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język	Polski
	Informacje	

3 Wybierz **Wzorec użytkownika** i naciśnij [Enter].

Pojawi się pytanie odnośnie użycia wyświetlanego obrazu jako Wzorec użytkownika.



Regulacje takie jak **Korekta geometryczna**, **E-Zoom**, **Kształt obrazu** lub **Przesunięcie obrazu** zostają tymczasowo anulowane, po wybraniu **Wzorec użytkownika**.

4 Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

Pojawi się pytanie odnośnie zapisania obrazu Wzorec użytkownika.

5 Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].

Nastąpi wyświetlenie komunikatu zakończenia.

6 Wybierz menu **Wyświetlanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Wyświetlanie	
Obraz	Wyświetlenie wzorca	
We/Wy sygnału	Typ wzorca	
Instalacja	Ekran przy braku sygnału	Niebieski
Wyświetlanie	Ekran startowy	Włączone
Działanie	Auto wysw. ekr. głów.	Włączone
Zarządzanie	Sortuj miniatury źródła	Włączone
Sieć	Komunikaty	Włączone
Multiprojekcja	Menu Obrót	Wyłączone
Pamięć	Menu Kolor	Biel
ECO	Wyrównanie panelu	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Ustawienie Split Screen	
	Zerowanie ustawień Wyświe...	
	Działanie	
	Autom. wysz. źr.	Włączone
	Ster. jasnością źródła światła	
	Włącz zasilanie	Wyłączone
	Autom. wł. zasilania	Wyłączone

7 Wybierz **Typ wzorca** i ustaw go jako **Wzorec użytkownika**.

- Wybierz **Wyświetlenie wzorca** i naciśnij [Enter].
Zapisany obraz jest wyświetlany.

Można zapisać dostosowane ustawienia, a następnie wybrać zapisane ustawienia, gdy będzie wymagane ich użycie.

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Pamięć** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Dopasowanie kolorów
Obraz	RGBCMY
We/Wy sygnału	Zerowanie ustawień Multipr...
Instalacja	Pamięć
Wyświetlanie	Zapisz w pamięci
Działanie	Wywołaj z pamięci
Zarządzanie	Zmień n. pam.
Sieć	Skasuj pamięć
Multiprojekcja	Zerowanie ustawień Pamięć
Pamięć	ECO
ECO	Tryb światła Normalny
Ustawienia początkow...	Tryb uśpienia Włączone ^
	Czas trybu uśpienia 10 min
	Timer wyciszenia A/V Włączone
	Tryb gotowości Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie
	Zerowanie całkowite
	Aktualizacja firmware

- 3** Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - **Zapisz w pamięci** umożliwia zapisanie bieżących ustawień w pamięci (dostępnych jest 10 pamięci z różnymi nazwami).



- Można zapisać następujące ustawienia.
 - Ustawienia menu **Obraz** dla każdego trybu koloru
 - **Zakres wideo** w menu **We/Wy sygnału**
 - **Tryb światła i Poziom jasności** w menu **Działanie**
 - **Dopasowanie kolorów** w menu **Multiprojekcja**
 - Już używana nazwa w pamięci jest wskazywana niebieskim znakiem. Zapisanie pod poprzednio zapisaną nazwą, spowoduje zastąpienie tych ustawień ustawieniami bieżącymi.

- **Wywołaj z pamięci** umożliwia zastąpienie bieżących ustawień ustawieniami zapisanymi.
- Funkcja **Zmień n. pam.** umożliwia zmianę nazwy zapisanej pamięci.
- Funkcja **Skasuj pamięć** umożliwia usunięcie wybranych ustawień pamięci.

- 4** Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.




- Zapisany Tryb koloru jest wyświetlany z prawej strony nazwy pamięci.
- Aby usunąć wszystkie zapisane dane w pamięci, wybierz **Zerowanie ustawień Pamięć**.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Ustawienia działania wielu projektorów - Menu Multiprojekcja" [str.212](#)

Można połączyć wyświetlane obrazy z co najmniej dwóch projektorów, aby utworzyć jeden jednolity obszar obrazu. (Multiprojektcja)



- Przed uruchomieniem projekcji, upewnij się, że dla wszystkich projektorów ustawiono **Tryb koloru** na **Multiprojektcja** w menu **Obraz** projektora.
- W niektórych przypadkach jasność i odcień kolorów mogą się nieznacznie różnić, nawet po korekcji.
- Jeśli różnice jasności i odcienia koloru staną się z czasem bardziej zauważalne, powtórz regulację.

Dla uzyskania najlepszych wyników, wybierz ustawienia i regulacje dla wielu obrazów projektorów w tej kolejności:

- Ustawienie ID projektora
- Dopasowanie jednolitości koloru
- Nakładanie krawędzi obrazów
- Dopasowanie kolorów obrazu
- Regulacja poziomu czerni
- Regulacja RGBCMY
- Skalowanie obrazu



Zalecamy regulację obrazu co najmniej 30 minut po rozpoczęciu wyświetlania, ponieważ bezpośrednio po włączeniu projektora obrazy nie są stabilne.

» Tematy pokrewne

- "System identyfikacji projektora do sterowania wieloma projektorami" [str.116](#)
- "Dopasowanie jednolitości koloru" [str.118](#)
- "Układanie obrazów sąsiadująco na jednym obrazie" [str.120](#)
- "Nakładanie krawędzi obrazów" [str.121](#)
- "Dopasowanie kolorów obrazu" [str.123](#)
- "Regulacja poziomu czerni" [str.124](#)
- "Regulacja RGBCMY" [str.127](#)
- "Skalowanie obrazu" [str.127](#)

System identyfikacji projektora do sterowania wieloma projektorami

Po zestawieniu wielu projektorów do projekcji obrazów, można korygować jasność i odcień koloru obrazu każdego projektora, aby odcienie kolorów obrazu każdego projektora były do siebie dopasowane.

Można ustawić unikatowy ID projektora dla każdego projektora w celu ich indywidualnej obsługi z wykorzystaniem pilota, a następnie wyregulować jasność i kolor każdego z projektorów.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienie ID projektora" [str.116](#)
- "Wybór projektora do używania" [str.117](#)

Ustawienie ID projektora

Aby sterować wieloma projektorami z pilota, przydziel każdemu projektorowi unikatowy ID.

- 1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektcja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Multiprojektcja	
Obraz	ID projektora	Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco	
Instalacja	Korekta geometryczna	Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi	
Działanie	Skalowanie	
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Tryb światła	Normalny
Multiprojektcja	Dopasowanie kolorów	
Pamięć	RGBCMY	
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...	
Ustawienia początkow...	Pamięć	
	Zapisz w pamięci	
	Wywołaj z pamięci	
	Zmień n. pam.	
	Skasuj pamięć	
	Zerowanie ustawień Pamięć	

- 2 Wybierz **ID projektora** i naciśnij [Enter].

- 3 Użyj przycisków strzałek do wyboru numeru identyfikacji, który ma być zostać użyty dla projektora. Następnie naciśnij [Enter].


[ID projektora]	Powrót
✓ Wyłączone	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- 4 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.
- 5 Powtórz podane czynności dla wszystkich innych projektorów, które mają być sterowane z pilota.


Wybór projektora do używania

Po ustawieniu ID projektora wybierz ID dla projektora, którym chcesz sterować przez pilota.


- 1** Skieruj pilota w stronę docelowego projektora i naciśnij przycisk [ID].



Na ekranie projekcji zostanie wyświetlony bieżący ID projektora. Identyfikator zniknie po około 3 sekundach.



- 2** Trzymając naciśnięty przycisk [ID] naciśnij przycisk, którego numer odpowiada identyfikatorowi obsługiwanego projektora.



Został wybrany projektor, który chcesz obsługiwać.



- Po wybraniu [0/All] na pilocie można sterować wszystkimi projektorami, niezależnie od ustawienia **ID projektora**.
- Po ustawieniu opcji **ID projektora** na **Wyłączone**, projektorem można sterować używając pilota, po każdym wybraniu identyfikatora pilotem.
- ID projektora jest zapisywany w pilocie. Nawet po wyjęciu baterii z pilota (np. w celu ich wymiany) zapisany ID jest utrzymywany. Jednakże jeśli baterie zostaną wyjęte z pilota na dłuższy czas, ID zostanie przywrócony do jego ustawienia domyślnego (0/All).
- Przy jednoczesnym używaniu wielu pilotów, obsługa projektorów może nie być możliwa, z powodu zakłóceń podczerwieni.


Dopasowanie jednolitości koloru

Jeśli odcienie kolorów obrazu są nierówne, można wyregulować zrównoważenie odcienie kolorów. Wyreguluj ustawienie **Jednolitość koloru** dla każdego projektora.




Odcień koloru może nie być jednolity nawet po regulacji jednolitości koloru.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorzec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojekcja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źród. światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język 	Polski
	Informacje	

- 2** Wybierz **Jednolitość koloru** i naciśnij [Enter].



- 3** Ponownie wybierz **Jednolitość koloru** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz **Włączone** i naciśnij [Enter]. Następnie naciśnij [Esc].
- 5** Wybierz **Poziom regulacji** i naciśnij [Enter].
- 6** Wybierz pierwszy poziom regulacji, który ma być wyregulowany i naciśnij [Esc].






Dostępnych jest osiem poziomów regulacji, od bieli do szarego i czarnego. Każdy poziom można regulować oddzielnie.


7 Wybierz **Rozp. regulacje** i naciśnij [Enter].

8 Wybierz obszar obrazu, który ma być wyregulowany, a następnie naciśnij [Enter].



Wyreguluj każdy poziom indywidualnie, a następnie wybierz **Wszystko** i wyreguluj cały ekran.

9 Wybierz **Czerwony**, **Zielony** lub **Niebieski**, a następnie w razie potrzeby, wyreguluj odcień koloru.



Ekran regulacji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku [Enter].

10 Aby powrócić do poprzedniego ekranu wybierania obszaru, naciśnij przycisk [Esc].


11 Powtórz regulacje koloru dla każdego obszaru.

12 Powrót do kroku 5 i powtórz wszystkie czynności, aby wyregulować inne poziomy.

13 Po zakończeniu, naciśnij [Menu], aby wyjść.

Układanie obrazów sąsiadująco na jednym obrazie

Ten sam obraz można wyświetlić z maksymalnie 4 projektorów w celu utworzenia jednego, dużego obrazu z użyciem funkcji Ukł. sąsiadująco.



Przed ułożeniem sąsiadująco, należy się upewnić, że wyświetlane z projektorów obrazy są prostokątne, prawidłowego rozmiaru i ostrości.

» Tematy pokrewne

- "Konfiguracja funkcji Ukł. sąsiadująco" [str.121](#)

Konfiguracja funkcji Ukł. sąsiadująco

Układanie sąsiadująco można skonfigurować ręcznie.

- 1** Włącz projektor.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektcja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Multiprojekcja	
Obraz	ID projektora	Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco	
Instalacja	Korekta geometryczna	Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi	
Działanie	Skalowanie	
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Tryb światła	Normalny
Multiprojekcja	Dopasowanie kolorów	
Pamięć	RGBCMY	
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...	
Ustawienia początkow...	Pamięć	
	Zapisz w pamięci	
	Wywołaj z pamięci	
	Zmień n. pam.	
	Skasuj pamięć	
	Zerowanie ustawień Pamięć	

- 3** Wybierz **Ukł. sąsiadująco** > **Kolumna** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz liczbę kolumn ustawianych, jako ustawienie **Kolumna**. Następnie wybierz **Powrót** i naciśnij [Enter].
- 5** Przed przejściem do następnej czynności, powtórz poprzednie czynności z każdym ustawianym projektorem.
- 6** Wybierz **Kol. kolumn** i naciśnij [Enter].

- 7** Wybierz pozycję każdego obrazu projekcji jako ustawienie **Kol. kolumn**. Układ ekranów od lewej do prawej, rozpoczynając od **1** z lewej. Następnie naciśnij [Enter].




- 8** Przed przejściem do następnej czynności, powtórz poprzednie czynności z każdym ustawianym projektorem.
- 9** Wprowadź sygnał wejścia w celu wyświetlenia obrazu.

Po wykonaniu tutaj tych czynności, dopasuj obrazy pod kątem jakichkolwiek czynności i różnic kolorów.

Nakładanie krawędzi obrazów

Aby utworzyć jednolity obraz z wielu projektorów, można użyć funkcję projektora Nakładanie krawędzi.



- 1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektcja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Multiprojektcja	
Obraz	ID projektora	Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco	
Instalacja	Korekta geometryczna	Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi	
Działanie	Skalowanie	
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Tryb światła	Normalny
Multiprojektcja	Dopasowanie kolorów	
Pamięć	RGBCMY	
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...	
Ustawienia początkow...	Pamięć	
	Zapisz w pamięci	
	Wywołaj z pamięci	
	Zmień n. pam.	
	Skasuj pamięć	
	Zerowanie ustawień Pamięć	

- 2 Wybierz **Nakładanie krawędzi** i naciśnij [Enter].
- 3 Włącz ustawienia **Nakładanie krawędzi**, **Linia pomocnicza** i **Wzór pomocniczy**.




Wybierz różne ustawienie **Kolor prowadnicy** dla każdego projektora, aby wyraźnie widzieć obszar nakładania.

- 4 Wybierz krawędź do nałożenia w każdym projektorze i naciśnij [Enter].

Nastąpi wyświetlenie poniższego ekranu:

[Krawędź górna]		Powrót
Nakładanie	Wyłączone	
Poz. pocz. nakładan.	0	_____
Zakres nakładania	0	_____
Krzywa nakładania	0	

- 5 Wybierz ustawienie **Nakładanie** i wybierz **Włączone**.
- 6 Wybierz ustawienie **Poz. pocz. nakładan.** i wyreguluj pozycję początkową nakładania.
- 7 Wybierz ustawienie **Zakres nakładania** i użyj przycisków strzałek do wyboru szerokości obszaru nakładania, aby wyświetlane prowadnice były na krawędziach nakładającego się obszaru między dwoma obrazami.



- 8 Wybierz ustawienie **Krzywa nakładania** i wybierz gradient dla wycieniowanego obszaru na projektorach.

9 Gdy nakładane są krawędzie, wyłącz ustawienia **Linia pomocnicza** i **Wzór pomocniczy** w każdym projektorze, aby sprawdzić ustawienia końcowe.

10 Po zakończeniu, naciśnij [Menu].




- Jeśli nakładany obszar nie zachodzi dokładnie, popraw kształt nakładanego obszaru, używając ustawienia **Korekta punktowa**.
- Aby utworzyć spójny obraz z wielu projektorów bez korzystania z funkcji projektora Nakładanie krawędzi, wyłącz ustawienie **Nakładanie krawędzi**.

Dopasowanie kolorów obrazu


Użytkownik może dopasować jakość wyświetlania wielu projektorów sąsiadujących ze sobą.

Przed rozpoczęciem, włącz wszystkie projektory, aby można było wybrać ustawienia jakości obrazu, które pasują na jednolitym ekranie.

1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektcja** i naciśnij [Enter].



2 Wybierz **Dopasowanie kolorów** i naciśnij [Enter].



3 Ustaw **Poziom regulacji** na 8.




Ustaw na **Wszystko**, aby dostosować odcień koloru dla każdego koloru w partii od poziomu 2 do 8.

- 4** Wybierz **Jasność** i dopasuj wartość.
- 5** Wybierz **Czerwony**, **Zielony** lub **Niebieski**, a następnie w razie potrzeby, wyreguluj odcień koloru.
- 6** Przejdź z powrotem do najwyższego poziomu menu i wybierz menu **Działanie** oraz naciśnij [Enter].
- 7** Wybierz **Ster. jasnością źródła światła** i naciśnij [Enter].
- 8** Ustaw **Tryb światła** na **Dostos.**
- 9** Wyreguluj **Poziom jasności**.
- 10** Powtórz czynności 1 do 5 wiele razy, za każdym razem wybierając poziomy regulacji od 7 do 1 w ten sam sposób.
- 11** Po zakończeniu, naciśnij [Menu].

Regulacja poziomu czerni

Można wykonać regulację jasności i odcienia koloru obszarów, gdzie obrazy nie zachodzą na siebie, aby utworzyć płynny obraz.



- Nie można wyregulować ustawienia **Poziom czerni**, gdy wyświetlany jest wzorec testowy.
- Gdy wartość **Korekta geometryczna** jest bardzo duża, może nie być możliwa prawidłowa regulacja **Poziom czerni**.
- Jasność i odcień mogą się różnić w obszarach, gdzie obrazy zachodzą na siebie, a także w innych obszarach, nawet po wykonaniu regulacji **Poziom czerni**.
- Po zmianie ustawienia **Nakładanie krawędzi**, ustawienie **Poziom czerni** jest przywracane do jej wartości domyślnej.
- Dostępne wyłącznie po ustawieniu co najmniej jednego ustawienia **Krawędź lewa** i **Krawędź prawa** na **Wł.** w ustawieniach **Nakładanie krawędzi**.

- 1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektcja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Multiprojektcja	
Obraz	ID projektora	Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco	
Instalacja	Korekta geometryczna	Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi	
Działanie	Skalowanie	
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Tryb światła	Normalny
Multiprojektcja	Dopasowanie kolorów	
Pamięć	RGBCMY	
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...	
Ustawienia początkow...	Pamięć	
	Zapisz w pamięci	
	Wywołaj z pamięci	
	Zmień n. pam.	
	Skasuj pamięć	
	Zerowanie ustawień Pamięć	

- 2 Wybierz **Poziom czerni** i naciśnij [Enter].

- 3 Wybierz **Regulacja kolorów** i naciśnij [Enter].


Obszary regulacji są wyświetlane w oparciu o ustawienie **Nakładanie krawędzi**.

- 4 Użyj przycisków strzałek, aby wybrać obszar, który ma być wyregulowany, a następnie naciśnij [Enter].


Wybrany obszar jest wyświetlany w kolorze pomarańczowym.



Przy zachodzeniu na siebie wielu ekranów, wykonaj regulację w oparciu o obszar z największym zachodzeniem (najbardziej jasny obszar). Na ilustracji poniżej, najpierw wyrównaj (2) z (1), a następnie tak wyreguluj, aby (3) było wyrównane z (2).



5 Regulacja odcienia czerni.



Do regulacji wartości RGB w tym samym czasie, można użyć przyciski **Jasność**.

6 W razie potrzeby powtórz czynności 4 i 5, aby wyregulować pozostałe obszary ekranu.


7 Po zakończeniu, naciśnij [Menu].

» Tematy pokrewne

- "Modyfikacja obszaru regulacji poziomu czerni" [str.126](#)

Modyfikacja obszaru regulacji poziomu czerni

Jeśli są obszary w których kolory nie pasują do siebie po regulacji ustawienia **Poziom czerni**, można je wyregulować indywidualnie.



1 Wybierz **Korekcja obszaru** w ustawieniu **Poziom czerni** i naciśnij [Enter].

2 Wybierz **Rozp. regulacje** i naciśnij [Enter].

Wyświetlane są linie graniczne które wskazują, gdzie obrazy zachodzą na siebie. Linie są wyświetlane w oparciu o ustawienie **Nakładanie krawędzi**.

3 Użyj przycisków strzałek, aby wybrać linię graniczną do regulacji. Następnie naciśnij [Enter].


Wybrana linia jest wyświetlana w kolorze pomarańczowym.



4 Użyj przycisków strzałek do regulacji pozycji linii. Następnie naciśnij [Enter].

5 Użyj przycisków strzałek, aby wybrać punkt do przesunięcia. Następnie naciśnij [Enter].

Wybrany punkt jest wyświetlany w kolorze pomarańczowym.





Można zmienić liczbę wyświetlanych punktów z użyciem ustawienia **Punkty**.

- 6** Użyj przycisków strzałek do przesunięcia punktu.
- 7** Aby kontynuować przesunięcie innego punktu, naciśnij [Esc], a następnie powtórz czynności 5 i 6.
- 8** Aby wyregulować inną linię graniczną, naciskaj [Esc], aż do wyświetlenia ekranu pokazanego w czynności 3.
- 9** Po zakończeniu, naciśnij [Menu].

Regulacja RGBCMY

Można wyregulować ustawienia **Odcień**, **Nasycenie** i **Jasność** dla składników koloru R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C (cyjan), M (magenta) i Y (żółty).

Przed rozpoczęciem, włącz wszystkie projektory, aby można było wybrać ustawienia odcienia koloru, które pasują na jednolitym ekranie.


W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz „Regulacja odcienia, nasycenia i jasności”.

» Tematy pokrewne

- "Regulacja odcienia, nasycenia i jasności" [str.80](#)

Skalowanie obrazu

Ten sam obraz można wyświetlać z wielu projektorów i użyć funkcji **Skalowanie** w celu jego przycięcia i połączenia w jeden ujednolicony obszar obrazu.



- 1** Wprowadź sygnał obrazu w celu wyświetlenia obrazu.

- 2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Multiprojektacja** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Multiprojektacja	
Obraz	ID projektora	Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco	
Instalacja	Korekta geometryczna	Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi	
Działanie	Skalowanie	
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Tryb światła	Normalny
Multiprojektacja	Dopasowanie kolorów	
Pamięć	RGBCMY	
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...	
Ustawienia początkow...	Pamięć	
	Zapisz w pamięci	
	Wywołaj z pamięci	
	Zmień n. pam.	
	Skasuj pamięć	
	Zerowanie ustawień Pamięć	



- 3** Wybierz **Skalowanie** i naciśnij [Enter].
Wyświetlony zostanie ten ekran:

[Skalowanie]	Powrót
Skalowanie	Wyłączone



- 4** Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij [Enter]:
- **Autom.**, aby ustawić pozycję przycięcia automatycznie w zależności od ustawień **Ukł. sąsiadująco** i **Nakładanie krawędzi**.
 - **Ręczna**, aby ręcznie wyregulować zakresy przycięcia i pozycję.

- 5** Wybierz ustawienie **Tryb skalowania** i wybierz jedną z następujących opcji:

- **Obraz powiększ.**, aby utrzymać współczynnik kształtu obrazu podczas skalowania obrazu.



- **Obraz pełny** w celu regulacji obrazu do rozmiaru ekranu projektora, podczas skalowania obrazu.



- 6** Po wybraniu **Ręczna**, wybierz jedną lub więcej następujących opcji skalowania i w razie potrzeby dopasuj ją:
 - - lub + w celu jednoczesnego przeskalowania obrazu w poziomie i w pionie.
 - **Skaluj pionowo**, aby przeskalować obraz wyłącznie w pionie.
 - **Skaluj poziomo**, aby przeskalować obraz wyłącznie w poziomie.
- 7** Wybierz **Regul. przyc.** w celu podglądu współrzędnych i rozmiaru każdego obrazu.
- 8** Wybierz **Zakres przyc.** w celu podglądu wybranego przyciętego obszaru.
- 9** Po zakończeniu, naciśnij [Menu].

Projektor można zabezpieczyć przed kradzieżą lub nieuprawnionym użytkowaniem przy użyciu następujących funkcji zabezpieczeń:

- Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia używania projektora przez osoby nieznające hasła i uniemożliwienia zmiany ekranu startowego oraz innych ustawień.
Jest to funkcja zabezpieczająca przed kradzieżą, ponieważ projektor nie może być używany po kradzieży i można ograniczyć liczbę osób, które mogą używać projektora.
- Zabezpieczenie blokady przycisków w celu uniemożliwienia obsługi projektora z użyciem przycisków w panelu sterowania.
Funkcja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazów, gdy chcesz wyłączyć wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkołach, gdy chcesz ograniczyć możliwości sterowania z przycisków.
- Linki zabezpieczenia do fizycznego zamocowania projektora w określonym miejscu.

» Tematy pokrewne

- "Rodzaje zabezpieczenia hasłem" [str.130](#)
- "Blokowanie przycisków projektora" [str.132](#)
- "Instalacja linki zabezpieczającej" [str.133](#)

Rodzaje zabezpieczenia hasłem

Można ustawić następujące rodzaje zabezpieczenia hasłem z użyciem jednego dostępnego hasła:

- **Ochrona wł. prądu** zapobiega używaniu projektora bez wprowadzenia hasła. Podczas podłączania przewodu zasilającego i włączania projektora po raz pierwszy, należy wprowadzić prawidłowe hasło. Dotyczy to również funkcji **Włącz zasilanie** i **Autom. wł. zasilania**.
- Opcja **Zabezpieczenie menu** ustawienia **Logo użytkownika**, zapobiega zmianie ustawień wyświetlania własnego ekranu, po włączeniu projektora lub po odebraniu przez niego sygnału wejścia. Własny ekran odstrasza złodziei, poprzez identyfikację właściciela projektora.

- Opcja **Zabezpieczenie menu** ustawienia **Harmon.**, uniemożliwia zmianę przez inne osoby ustawień harmonogramu działania projektora.
- Opcja **Zabezpieczenie menu** ustawienia **Sieć**, uniemożliwia innym osobom zmianę ustawień **Sieć** projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienie hasła" [str.130](#)
- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.131](#)
- "Wprowadzenie hasła w celu używania projektora" [str.132](#)

Ustawienie hasła


Przy pierwszym użyciu projektora należy ustawić hasło.



Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Ustawienie hasła jest wymagane.

1

Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie.




Pojawi się menu ustawień Ochrona hasłem.



- Jeśli nie ustawiono hasła, przed wyświetleniem menu ustawień **Ochrona hasłem** zostanie wyświetlony ekran z prośbą o jego skonfigurowanie.
- Jeśli **Ochrona hasłem** jest już włączona, należy wprowadzić prawidłowe hasło w celu wyświetlenia menu ustawień **Ochrona hasłem**.

- 2** Wybierz **Hasło** i naciśnij [Enter].




Pojawi się pytanie "Zmienić hasło?".

- 3** Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].



Po wybraniu **Nie** nastąpi ponowne wyświetlenie menu ustawień Ochrona hasłem.

- 4** Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie i użyj przycisków numerycznych w celu ustawienia czterocyfrowego hasła.



Podczas wprowadzania hasła jest wyświetlane w postaci ****. Po wprowadzeniu czwartej cyfry pojawi się pytanie o potwierdzenie.

- 5** Wprowadź hasło ponownie.


Pojawi się komunikat "Nowe hasło zostało zapisane". Jeśli wprowadzisz niepoprawne hasło, pojawi się komunikat proszący o ponowne wpisanie hasła.

- 6** Naciśnij [Esc], aby powrócić do menu.

- 7** Zanonuj hasło i umieść je w bezpiecznym miejscu.

Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem

Po wprowadzeniu hasła pojawi się to menu pozwalające na wybór typów zabezpieczenia hasłem, które mają być używane.



Jeśli to menu nie wyświetla się, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie, aż do wyświetlenia menu.

- Aby zapobiec nieautoryzowanemu używaniu projektora, ustaw **Ochrona wł. prądu** na **Włączone**.
- Aby zapobiec zmianom ustawień projektora, wybierz ustawienie **Zabezpieczenie menu**, naciśnij [Enter] i wybierz opcje, zgodnie z potrzebami.
- Aby zapobiec zmianom ekranu Logo użytkownika lub powiązanych ustawień wyświetlania, ustaw **Logo użytkownika** na **Włączone**.
- Aby zapobiec zmianom ustawień harmonogramu projektora, ustaw **Harmon.** na **Włączone**.
- Aby zapobiec zmianom ustawień sieci projektora, ustaw **Sieć** na **Włączone**.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą można nakleić na projektor naklejkę z informacją o zabezpieczeniu hasłem.



Pilota należy trzymać w bezpiecznym miejscu; po jego zgubieniu nie będzie można wprowadzić hasła.

Wprowadzenie hasła w celu używania projektora


Po wyświetleniu ekranu hasła wprowadź prawidłowe hasło.

[Hasło]

Wprowadź hasło.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji.

- 1 Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie podczas wprowadzania hasła z wykorzystaniem przycisków numerycznych.



Ekran hasła zostanie zamknięty.

- 2 Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat i polecenie wykonania ponownej próby. Aby kontynuować wprowadź prawidłowe hasło.


Uwaga

- Jeśli trzy razy kolejne razy zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, przez około 5 minut będzie wyświetlany komunikat "Działanie projektora zostanie zablokowane", a następnie projektor przejdzie do stanu gotowości. W tym przypadku należy wyjąć wtyczkę projektora z gniazda elektrycznego, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć zasilanie projektora. Projektor ponownie wyświetli ekran z polem do wpisania prawidłowego hasła.
- Jeśli użytkownik zapomniał hasła, należy zanotować numer wyświetlany na ekranie "**Kod żądania:** xxxxx" i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Po powtórzeniu wymienionej powyżej operacji i wprowadzeniu nieprawidłowego hasła 30 kolejnych razy wyświetlony zostanie komunikat "Działanie projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj się z firmą Epson, tak jak opisano w dokumentacji", i projektor nie będzie już akceptował żadnych haseł. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

Blokowanie przycisków projektora

Użytkownik może zablokować przyciski w panelu sterowania, aby uniemożliwić korzystanie z projektora przez inne osoby. Można nadal sterować projektorem używając pilota.

- 1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie
Obraz	Przycisk użytkownika Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika
Instalacja	Wzorzec użytkownika
Wyświetlanie	Blokada działania Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru
Sieć	Dopasowanie kolorów
Multiprojektja	Tryb odświeżania
Pamięć	Kalibracja źród. światła
ECO	Data i czas
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.
	Zasil.bezprzew.LAN
	Diagn. bezprz. LAN 1
	Miej. zap. plik. log USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej
	Język  Polski
	Informacje

- 2 Wybierz **Blokada działania** i naciśnij [Enter].

- 3 Wybierz jeden z podanych typów blokady i naciśnij [Enter]:

- Aby zablokować wszystkie przyciski projektora, wybierz **Pełna blokada**.
- Aby zablokować wszystkie przyciski oprócz przycisku zasilania, wybierz **Poza zasilaniem**.

[Blokada działania]	Powrót
Pełna blokada	
Poza zasilaniem	
✓ Wyłączone	

Pojawi się okno potwierdzenia.

- 4 Wybierz **Tak** i naciśnij [Enter].
Ustawienie **Blokada działania** ma zastosowanie.

» Tematy pokrewne

- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.133](#)

Odblokowanie przycisków projektora

Po zablokowaniu przycisków projektora w celu ich odblokowania należy wykonać następujące czynności.

- Przytrzymaj przez 7 sekund przycisk [Enter] w panelu sterowania.
Wyświetlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.
- Ustaw **Blokada działania** na **Wyłączone** w menu **Zarządzanie** projektora.

Instalacja linki zabezpieczającej

W celu zabezpieczenia przed kradzieżą do projektora można podłączyć linkę zabezpieczającą.


- Użyj gniazda zabezpieczenia na projektorze do podłączenia systemu zabezpieczenia Kensington Microsaver.




W celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących systemu zabezpieczenia Microsaver należy odwiedzić stronę internetową Kensington.

<https://www.kensington.com/>


- Użyj punktu mocowania linki zabezpieczającej na projektorze w celu zamocowania projektora linką do uchwytów lub do ciężkich mebli.



- Aby użyć punktu mocowania linki zabezpieczającej, najpierw zdejmij osłonę punktu mocowania linki zabezpieczającej.



- Osłonę punktu mocowania linki zabezpieczającej można przymocować z tyłu osłony bocznej, aby się nie zgubiła.



Używanie projektora w sieci

Wykonaj instrukcje z tych części w celu skonfigurowania projektora do pracy w sieci.

» Tematy pokrewne

- "Projekcja przez sieć przewodową" [str.136](#)
- "Projekcja przez sieć bezprzewodową" [str.139](#)
- "Projekcja przez sieć bezprzewodową z urządzenia przenośnego (Screen Mirroring)" [str.151](#)
- "Zabezp. HTTP" [str.156](#)
- "Współdzielenie ekranu" [str.158](#)

Obrazy można wysyłać do projektora przez sieć przewodową. W tym celu podłącz projektor do sieci, a następnie skonfiguruj projektor i komputer na potrzeby projekcji sieciowej.

Po podłączeniu i skonfigurowaniu projektora zgodnie z podanym tutaj opisem pobierz i zainstaluj oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac) z następującej strony internetowej.

epson.sn

Oprogramowanie Epson iProjection, umożliwia skonfigurowanie komputera na potrzeby projekcji sieciowej. Umożliwia ono odbywanie interaktywnych spotkań poprzez projekcję ekranów z komputera użytkownika poprzez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.



Jeśli nie zostało ustawione **Hasło funkcji Remote** i **Hasło kontroli sieci**, po pierwszym wybraniu menu **Ustawienia sieciowe** wyświetlony zostanie ekran z poleceniem ustawienia hasła.

» Tematy pokrewne


- "Podłączanie do sieci przewodowej" [str.136](#)
- "Wybór ustawień sieci przewodowej" [str.136](#)

Podłączanie do sieci przewodowej

Aby podłączyć projektor do sieci LAN, użyj kabla sieciowego 100Base-TX lub 10Base-T. Aby zapewnić właściwą transmisję danych, użyj kabla ekranowanego Cat 5 lub lepszego.

- 1** Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do huba sieciowego, switcha lub rutera.

- 2** Podłącz drugi koniec kabla do gniazda LAN w projektorze.



Wybór ustawień sieci przewodowej

Przed rozpoczęciem projekcji z komputerów podłączonych do sieci, należy wybrać ustawienia sieciowe w projektorze.



Upewnij się, że projektor został już podłączony do sieci przewodowej za pomocą gniazda LAN.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Sieć
Obraz	Inf. o bezprzewodowej sieci ...
We/Wy sygnału	Inf. o sieci LAN kablowej
Instalacja	Informacje o kanale Art-Net
Wyświetlanie	Ustawienia sieciowe
Działanie	Ustawienia nadajnika
Zarządzanie	Zerowanie ustawień Sieć
Sieć	Multiprojektcja
Multiprojektcja	ID projektora Wylączone
Pamięć	Ukl. sąsiadująco
ECO	Korekta geometryczna Quick Corner
Ustawienia początkow...	Nakładanie krawędzi
	Skalowanie
	Jednolitość koloru
	Tryb światła Normalny
	Dopasowanie kolorów
	RGBCMY
	Zerowanie ustawień Multior

- 2** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].
- 3** W celu identyfikacji projektora przez sieć, wybierz **Nazwa projektora** i wprowadź nazwę o długości do 16 znaków alfanumerycznych.
- 4** Ustaw **Priorytetowy interfejs sterujący** na **Sieć kablowa**.

- 5** Wybierz menu **Sieć kablowa** i naciśnij [Enter].

[Sieć LAN kablowa]		Powrót
Ustawienia IP		
Serwer DNS 1	0.0.0.0	
Serwer DNS 2	0.0.0.0	
IPv6	Wyłączone	▼
Wyświetlanie adresu IP	Włączone	

- 6** W razie potrzeby należy przypisać ustawienia IP dla sieci.
 - Jeśli sieć przydziela adresy automatycznie, wybierz **Ustawienia IP** i ustaw **DHCP** na **Włączone**.
 - Jeśli adresy należy ustawić ręcznie, wybierz **Ustawienia IP**, ustaw **DHCP** na **Wyłączone**, a następnie wprowadź odpowiednio **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy** projektora.
- 7** Aby zapobiec wyświetlaniu adresu IP na ekranie informacji o sieci, ustaw **Wyświetlanie adresu IP** na **Wyłączone**.

8 Wybierz menu **Projekcja przez sieć** i naciśnij [Enter].

[Projekcja przez sieć]		Powrót
Słowo kluczowe projektora	Wyłączone	
Epson iProjection	Włączone	^
Wyśw. iden. SSID	Włączone	
Wyśw. inf. o LAN	Tekst i kod QR	
Hasło moderatora		
Przerwanie wyświetlania słowa kluczowego	Wyłączone	
Screen Mirroring	Włączone	^
Przerwij połączenie	Włączone	
Regul. ust. dział.	1 (Dokładnie)	
Inf. Screen Mirroring	Włączone	
Message Broadcasting	Wyłączone	
Współdzielenie ekranu	Włączone	

9 Włącz ustawienie **Słowo kluczowe proj.**, aby zapobiec dostępowi do projektora osobom spoza pomieszczenia.



Po włączeniu tego ustawienia, należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępniać bieżący ekran.

10 Ustaw **Epson iProjection** na **Włączone**.

[Epson iProjection]		Powrót
✓ Włączone		
Wyłączone		



11 Wybierz opcję, zgodnie z potrzebami.

- **Wyśw. inf. o LAN** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania informacji sieciowych projektora.
- **Hasło moderatora** umożliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasła w celu uzyskania dostępu do projektora z uprawnieniami moderatora za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).
- Ustawienie **Przerwanie wyświetlania słowa kluczowego**, pozwala na wybór, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.

12 Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustawi** wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

13 Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.

Ustawienia sieci przewodowej są zakończone w przypadku wyświetlenia prawidłowego adresu IP na ekranie informacji o sieci.

[LAN]	
Nazwa projektora	: MYNAME
SSID	:
Adres IP 	: WIRED.DHCP.ID
Adres IP 	: WIRELESS.DHCP.ID
Słowo kluczowe	: ----
Event ID	: 0434

» Tematy pokrewne

- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.185](#)

Obrazy można wysyłać do projektora przez sieć bezprzewodową.

W takim przypadku należy skonfigurować projektor i komputer w celu wyświetlania obrazu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Projektor można połączyć z siecią bezprzewodową, poprzez skonfigurowanie połączenia w sposób ręczny, przy użyciu menu **Sieć**.



Jeśli nie zostało ustawione **Hasło funkcji Remote** i **Hasło kontroli sieci**, po pierwszym wybraniu menu **Ustawienia sieciowe** wyświetlony zostanie ekran z poleceniem ustawienia hasła.

Po skonfigurowaniu projektora, pobierz i zainstaluj oprogramowanie sieciowe z następującej strony internetowej.

epson.sn

Użyj następującego oprogramowania i dokumentacji w celu skonfigurowania i sterowania projekcją w sieci bezprzewodowej:

- Oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac), umożliwia odbywanie interaktywnych spotkań poprzez projekcję ekranów komputerów użytkowników przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- Program Epson iProjection (iOS/Android) umożliwia wyświetlanie z urządzeń iOS lub Android.
Możesz pobrać program Epson iProjection bezpłatnie z App Store lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.
- Program Epson iProjection (Chromebook), umożliwia wyświetlanie z urządzeń Chromebook.
Program Epson iProjection można pobrać ze sklepu Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem Google Play. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Epson iProjection Operation Guide (Chromebook)*.

» Tematy pokrewne

- "Instrukcje bezpieczeństwa dla wbudowanego modułu bezprzewodowej sieci LAN" [str.139](#)
- "Metody połączenia dla bezprzewodowej projekcji sieciowej" [str.140](#)

- "Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN" [str.140](#)
- "Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej" [str.141](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows" [str.144](#)
- "Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac" [str.145](#)
- "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Prosty PD" [str.145](#)
- "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Infrastruktura" [str.145](#)
- "Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym" [str.148](#)
- "Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows" [str.148](#)
- "Używanie systemu prezentacji bezprzewodowej do połączenia z komputerami Windows/Mac" [str.149](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla wbudowanego modułu bezprzewodowej sieci LAN

Projektor zawiera wbudowane moduły bezprzewodowej sieci LAN. Podczas używania połączenia z bezprzewodową siecią LAN, należy się upewnić, że przestrzegane są podane tu ważne zalecenia.



Ostrzeżenie

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego, np. rozruszników serca. Ponadto podczas używania urządzenia należy się upewnić, że w pobliżu nie znajduje się sprzęt medyczny, np. rozruszniki serca. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą powodować niewłaściwe działanie sprzętu medycznego.
- Zakłócenia elektromagnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie automatycznie sterowanych urządzeń, a w rezultacie wypadek. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu automatycznie sterowanych urządzeń, takich jak automatyczne drzwi lub alarm przeciwpożarowy.

⚠ Przestroga

Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między urządzeniem a ciałem. W przeciwnym razie, może to spowodować pogorszenie zdrowia.

Metody połączenia dla bezprzewodowej projekcji sieciowej


Wybierz odpowiednią metodę połączenia komputera i projektora przez sieć komputera w oparciu o używane otoczenie sieciowe.

- Tryb Prosty PD umożliwia bezpośrednie połączenie ze smartfonami, tabletami lub komputerami z wykorzystaniem projektora jako punktu dostępowego. Podczas używania tej metody, należy połączyć się z projektorem poprzez **Tryb szybkiego połączenia** oprogramowania Epson iProjection lub użyć funkcję Screen Mirroring.



- Tryb Infrastruktura umożliwia połączenie ze smartfonami, tabletami lub komputerami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. Podczas

używania tej metody, należy połączyć się z projektorem poprzez **Tryb zaawansowanego połączenia** oprogramowania Epson iProjection.



Podczas monitorowania lub sterowania projektorem z użyciem bezprzewodowej sieci LAN w trybie gotowości, podłącz komputer i projektor w trybie infrastruktury.

Ten projektor ma wbudowane moduły bezprzewodowej sieci LAN. Po zainstalowaniu dodatkowego, opcjonalnego modułu bezprzewodowej sieci LAN, można użyć w tym samym czasie obydwie metody połączenia. Podczas instalacji modułu bezprzewodowej sieci LAN, należy ustawić **Prosty PD** na **Włączone**.

☛ Sieć > Ustawienia sieciowe > Prosty PD


Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN

Aby używać dodatkowych połączeń bezprzewodowych, należy zainstalować moduł bezprzewodowej sieci LAN Epson. Nie należy instalować żadnego innego typu modułu bezprzewodowej sieci LAN.


Uwaga

Nigdy nie należy usuwać modułu, gdy wskaźnik świeci lub miga niebieskim światłem albo podczas projekcji bezprzewodowej. Może to spowodować uszkodzenie modułu lub utratę danych.


- 1** Zdejmij pokrywę boczną.




- 2** Odkręć śrubokrętem krzyżakowym śrubę mocującą pokrywę modułu bezprzewodowej sieci LAN.



- 3** Podłącz moduł bezprzewodowej sieci LAN do gniazda USB-A1.



- 4** Załóż pokrywę dostarczoną z modułem bezprzewodowej sieci LAN i zamocuj ją na swoim miejscu śrubą.



Ręczny wybór ustawień sieci bezprzewodowej

Przed projekcją z sieci bezprzewodowej należy wybrać ustawienia sieciowe dla projektora.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorzec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojektja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źród. światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język	Polski
	Informacje	

- 2** Ustaw **Zasil.bezprzew.LAN** na **Włączone**.

[Zasil.bezprzew.LAN]	Powrót
✓ Włączone	
Wyłączone	

- 3** Wybierz menu **Sieć** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Sieć	
Obraz	Inf. o bezprzewodowej sieci ...	
We/Wy sygnału	Inf. o sieci LAN kablowej	
Instalacja	Informacje o kanale Art-Net	
Wyświetlanie	Ustawienia sieciowe	
Działanie	Ustawienia nadajnika	
Zarządzanie	Zerowanie ustawień Sieć	
Sieć	Multiprojektja	
Multiprojektja	ID projektora	Wyłączone
Pamięć	Ukl. sąsiadująco	
ECO	Korekta geometryczna	Quick Corner
Ustawienia początkow...	Nakładanie krawędzi	
	Skalowanie	
	Jednolitość koloru	
	Tryb światła	Normalny
	Dopasowanie kolorów	
	RGBCMY	
	Zerowanie ustawień Multinr	

- 4** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

- 5** W celu identyfikacji projektora przez sieć, wybierz **Nazwa projektora** i wprowadź nazwę o długości do 16 znaków alfanumerycznych.

- 6** Ustaw **Priorytetowy interfejs sterujący** na **Bezprzewodowa sieć LAN**.


- 7** Wybierz metodę połączenia.

- Dla trybu prosty PD, ustaw **Prosty PD** na **Włączone** i przejdź do czynności 12.




Przy pierwszym użyciu trybu prosty PD należy ustawić **Hasło zabezpieczeń**. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasła zabezpieczeń.

- Dla trybu infrastruktury, ustaw **Prosty PD** na **Wyłączone** i przejdź do następnej czynności.
- Po zainstalowaniu opcjonalnego modułu bezprzewodowej sieci LAN i gdy wymagane jest równoczesne używanie obydwu metod połączenia, ustaw **Prosty PD** na **Włączone** i przejdź do następnej czynności.



- 8** Wybierz menu **Bezp. sieć** i naciśnij [Enter].



Projektor rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępowych.



Punkty dostępowe można także wyszukać ręcznie z wykorzystaniem ustawienia **Wyszukaj punkt dostępu**. Sprawdź *Specifications* w celu uzyskania szczegółowych informacji o obsługiwanych kanałach.

- 9** Wybierz punkt dostępowy do połączenia.




Aby ręcznie przypisać SSID, wybierz **SSID** do wprowadzenia SSID.

- 10** W razie potrzeby należy przypisać ustawienia IP dla sieci.

- Jeśli sieć przydziela adresy automatycznie, wybierz **Ustawienia IP** i ustaw **DHCP** na **Włączone**.
- Jeśli adresy należy ustawić ręcznie, wybierz **Ustawienia IP**, ustaw **DHCP** na **Wyłączone**, a następnie wprowadź odpowiednio **Adres IP**, **Maska podsieci** i **Adres bramy** projektora.

- 11** Aby zapobiec wyświetlaniu adresu IP na ekranie informacji o sieci, ustaw **Wyświetlanie adresu IP** na **Wyłączone**.

- 12** Wybierz menu **Projekcja przez sieć** i naciśnij [Enter].




- 13** Włącz ustawienie **Słowo kluczowe proj.**, aby zapobiec dostępowi do projektora osobom spoza pomieszczenia.



Po włączeniu tego ustawienia, należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępniać bieżący ekran.

- 14** Ustaw **Epson iProjection** na **Włączone**.



- 15** Wybierz opcje, zgodnie z potrzebami.

- **Wyśw. iden. SSID** umożliwia wybór, czy wyświetlać SSID projektora na ekranie informacji sieciowych i na ekranie głównym.
- **Wyśw. inf. o LAN** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania informacji sieciowych projektora.
- **Hasło moderatora** umożliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasła w celu uzyskania dostępu do projektora z uprawnieniami moderatora za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).
- Ustawienie **Przerwanie wyświetlania słowa kluczowego**, pozwala na wybór, czy na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection.

- 16** Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustaw** wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

- 17** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.

Ustawienia sieci bezprzewodowej są zakończone po wyświetleniu prawidłowego adresu IP na ekranie informacji o sieci.

[LAN]

Nazwa projektora	:	MYNAME
SSID	:	
Adres IP 	:	WIRED.DHCP.ID
Adres IP 	:	WIRELESS.DHCP.ID
Słowo kluczowe	:	----
Event ID	:	0434

Po zakończeniu wykonywania ustawień połączenia bezprzewodowego dla projektora należy wybrać w komputerze sieć bezprzewodową. Następnie uruchom oprogramowanie sieciowe w celu wysyłania obrazów do projektora przez sieć bezprzewodową.

» Tematy pokrewne

- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.185](#)

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Windows

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć w komputerze.

- 1** W celu dostępu do programu narzędziowego sieci bezprzewodowej, kliknij ikonę sieci na pasku zadań Windows.

2 Podczas łączenia z urządzeniami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej upewnij się, że włączone jest Wi-Fi i wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą jest łączony projektor.

3 Kliknij **Połącz**.

Wybór ustawień połączenia bezprzewodowego w systemie Mac

Przed podłączeniem do projektora wybierz prawidłową sieć bezprzewodową w systemie Mac.

1 Kliknij ikonę Wi-Fi na pasku menu w górnej części ekranu.

2 Podczas łączenia z urządzeniami przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej upewnij się, że włączone jest Wi-Fi i wybierz nazwę sieci (SSID) dla sieci, z którą jest łączony projektor.

Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Prosty PD

W celu skonfigurowania zabezpieczenia dla projektora w celu używania sieci bezprzewodowej z trybem Prosty PD. Można użyć zabezpieczenie WPA2-PSK.



Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji wprowadzania prawidłowych informacji.

1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

2 Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

3 Wybierz **Hasło zabezpieczeń**, naciśnij [Enter] i wprowadź hasło zabezpieczeń o długości 8 do 63 znaków.

4 Po zakończeniu wprowadzania hasła zabezpieczeń, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustaw** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej dla trybu Infrastruktura

W celu skonfigurowania zabezpieczenia dla projektora w celu używania sieci bezprzewodowej z trybem infrastruktury. Skonfiguruj jeden z następujących typów zabezpieczenia w celu dopasowania ustawień używanych w sieci:

- Zabezpieczenie WPA3-PSK
- Zabezpieczenie WPA2/WPA3-PSK
- Zabezpieczenie WPA3-EAP
- Zabezpieczenie WPA2/WPA3-EAP



Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania instrukcji wprowadzania prawidłowych informacji.

- 1** Jeżeli ma być skonfigurowane zabezpieczenie WPA3-EAP lub WPA2/WPA3-EAP, należy się upewnić, że certyfikat cyfrowy jest kompatybilny z typem rejestracji projektora i umieszczony bezpośrednio w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 2** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].
- 4** Wybierz menu **Bezpr. sieć** i naciśnij [Enter].

[Bezprzewodowa sieć LAN]		Powrót
Wyszukaj punkt dostępu		
SSID		
Zabezpieczenia	Otwarta	
Ustawienia IP		
Serwer DNS 1	0.0.0.0	
Serwer DNS 2	0.0.0.0	
IPv6	Wyłączone	▼
Wyświetlanie adresu IP	Włączone	

- 5** Wybierz ustawienie **Zabezpieczenia** i naciśnij [Enter].

- 6** Wybierz ustawienia zabezpieczeń w celu dopasowania ustawień sieci.

[Zabezpieczenia]	Powrót
WPA2/WPA3-PSK	
WPA2/WPA3-EAP	
WPA3-PSK	
WPA3-EAP	
✓ Otwarta	

- 7** Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od wybranego zabezpieczenia.

- **WPA3-PSK** lub **WPA2/WPA3-PSK**: Wybierz **Hasło zabezpieczeń**, naciśnij [Enter] i wprowadź hasło zabezpieczeń o długości 8 do 63 znaków. Następnie przejdź do czynności 16.
- **WPA3-EAP** lub **WPA2/WPA3-EAP**: Wybierz **Typ EAP** i naciśnij [Enter].

- 8** Wybierz protokół do uwierzytelniania jako ustawienie **Typ EAP**.

[Typ EAP]	Powrót
✓ PEAP	
PEAP-TLS	
EAP-TLS	
EAP-FAST	

- 9** Aby zaimportować certyfikat, wybierz rodzaj certyfikatu, a następnie naciśnij [Enter].

- **Certyfikat klienta** dla rodzaju **PEAP-TLS** lub **EAP-TLS**

- **Certyfikat CA** dla wszystkich typów EAP



Certyfikaty cyfrowe można również zarejestrować z użyciem przeglądarki internetowej. Jednakże, upewnij się, że został on zarejestrowany jednorazowo, ponieważ w przeciwnym razie certyfikat może nie być zainstalowany prawidłowo.

- 10** Wybierz **Zapisz** i naciśnij [Enter].
- 11** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB-A w projektorze.
- 12** Naciśnij [Enter], aby wyświetlić listę certyfikatów.
- 13** Wybierz certyfikat, aby zaimportować go przy użyciu wyświetlanej listy. Wyświetlany jest komunikat z prośbą o wprowadzenie hasła dla danego certyfikatu.
- 14** Wprowadź hasło i naciśnij [Enter].
Następuje zaimportowanie certyfikatu i wyświetlenie komunikatu zakończenia.
- 15** W razie potrzeby wybierz ustawienia EAP.
 - **Nazwa użytkownika** umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika przy użyciu do 64 znaków alfanumerycznych. Podczas importu certyfikatu klienta nazwa, dla której certyfikat został wydany jest ustawiana automatycznie.
 - **Hasło** umożliwia wprowadzenie hasła przy użyciu do 64 znaków alfanumerycznych w celu uwierzytelniania, podczas używania typu **PEAP** lub **EAP-FAST**.
 - Opcja **Zweryfikuj certyfikat serwera**, umożliwia wybranie, czy certyfikat serwera ma być weryfikowany po ustawieniu certyfikatu CA.
 - Opcja **Nazwa serwera Radius** umożliwia wprowadzanie nazwy serwera, który ma być weryfikowany.

- 16** Po zakończeniu wykonywania ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustawienie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

» Tematy pokrewne

- "Obsługiwane certyfikaty klienta i CA" [str.147](#)

Obsługiwane certyfikaty klienta i CA

Możesz zarejestrować następujące typy certyfikatów cyfrowych.

Certyfikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specyfikacja	Opis
Format	PKCS#12
Rozszerzenie	PFX, P12
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SHA-1/SOA-256/SOA-384/SOA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Hasło	Maks. 64 znaki alfanumeryczne; wymagane

Certyfikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specyfikacja	Opis
Format	X509v3
Rozszerzenie	DER/CER/PEM
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SOA-1/SOA-256/SOA-384/SOA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Kodowanie	BASE64/Binary

Używanie opcji Kod QR do połączenia z urządzeniem mobilnym

Po wybraniu ustawień sieci bezprzewodowej dla projektora, na ekranie można wyświetlić kod QR i użyć go do połączenia z urządzeniem mobilnym, poprzez aplikację Epson iProjection (iOS/Android).



- Upewnij się, że w posiadanym urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja Epson iProjection.
- Możesz pobrać program Epson iProjection bezpłatnie z App Store lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie opłaty za komunikację ze sklepem App Store lub Google Play.
- Podczas używania aplikacji Epson iProjection w trybie połączenia Szybki, zalecamy wykonanie ustawień zabezpieczenia.

- 1** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.
Na ekranie projekcji wyświetlany jest kod QR.



- Jeżeli nie widzisz kodu QR, ustaw **Wyśw. inf. o LAN** na **Tekst i kod QR** w menu **Sieć** projektora.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Epson iProjection > Wyśw. inf. o LAN**
- Aby ukryć kod QR, naciśnij [Esc].
- Gdy kod QR jest ukryty, naciśnij [Enter], aby go wyświetlić.

- 2** Uruchom aplikację Epson iProjection w swoim urządzeniu mobilnym.
- 3** Odczytaj wyświetlony kod QR przy użyciu programu Epson iProjection, aby połączyć to urządzenie z projektorem.



Aby prawidłowo przeczytać kod QR, upewnij się, że ekran na który się patrzy jest prostokątny i blisko, aby wyświetlany kod pasował do prowadnicy czytnika kodu QR urządzenia mobilnego. Przy zbyt dużej odległości od ekranu, kod może nie zostać przeczytany.

Po ustanowieniu połączenia wybierz menu **Contents** z , a następnie wybierz plik, który ma być wyświetlany.

Używanie klucza USB w celu podłączenia komputera z systemem Windows

Możesz skonfigurować dysk Flash USB jako klucz USB, aby szybko podłączać projektor do komputera z systemem Windows obsługującym bezprzewodową sieć LAN. Po utworzeniu klucza USB, można szybko wyświetlać obrazy z projektora sieciowego.

- 1** Skonfiguruj klucz USB z użyciem funkcji **Narzędzie konfiguracji klucza USB** oprogramowania Epson iProjection (Windows).



W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson iProjection (Windows/Mac)*.

- 2** Upewnij się, że moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany lub wbudowany w projektor.
- 3** Włącz projektor.
- 4** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.
Pojawi się ekran informacji o sieci. Sprawdź, czy wyświetlane są adresy SSID i IP.
- 5** Podłącz moduł USB do gniazda USB-A projektora.
Pojawi się komunikat z informacją o zakończeniu aktualizowania informacji o sieci.
- 6** Odłącz klucz USB.
- 7** Podłącz klucz USB do gniazda USB w komputerze.

- 8** Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji wymaganego oprogramowania.



- Po wyświetleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij **Tak** w celu wyłączenia zapory.
- Aby zainstalować program należy posiadać uprawnienia administratora.
- Jeżeli instalacja nie zostanie wykonana automatycznie, kliknij dwukrotnie plik **MPPLaunch.exe** dostępny na kluczu USB.

Po kilku minutach nastąpi wyświetlenie obrazu przez projektor.

- 9** Po zakończeniu bezprzewodowej projekcji wybierz opcję **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań Windows, a następnie wyjmij moduł USB z komputera.



Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu reaktywacji połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

» Tematy pokrewne

- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Używanie systemu prezentacji bezprzewodowej do połączenia z komputerami Windows/Mac

Opcjonalny system prezentacji bezprzewodowej, można użyć do szybkiego bezprzewodowego połączenia projektora z komputerami i wyświetlenia obrazu. System prezentacji bezprzewodowej (ELPWP10) zawiera dwa nadajniki bezprzewodowe (ELPWT01) i jeden bezprzewodowy moduł LAN (ELPAP11).

W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Epson Wireless Presentation System Przewodnik użytkownika*.

» Tematy pokrewne

- "Pierwsza konfiguracja systemu prezentacji bezprzewodowej" [str.149](#)

- "Projekcja z systemem prezentacji bezprzewodowej" [str.150](#)

Pierwsza konfiguracja systemu prezentacji bezprzewodowej


Przy pierwszym rozpoczęciu używania systemu prezentacji bezprzewodowej, należy wykonać takie przygotowania, jak parowanie nadajników bezprzewodowych z projektorem.



- Przed parowaniem należy wybrać ustawienia sieci dla projektora.
- Parowanie nadajników bezprzewodowych należy wykonać ponownie, po zmianie takich ustawień, jak **Nazwa projektora** lub **Hasło zabezpieczeń** w menu **Ustawienia sieciowe**.
- Niezbędne oprogramowanie można pobrać z następującej strony internetowej:
epson.sn

- 1** Włącz projektor.

- 2** Podłącz nadajnik bezprzewodowy do gniazda USB-A projektora.



Zostaną zapisane informacje o sieci i wyświetlany zostanie komunikat o zakończeniu. Dokończenie parowania może trochę potrwać.


Przestroga

Podczas zapisywania informacji o sieci, nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego lub nadajnika bezprzewodowego. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub nadajnika bezprzewodowego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo. Przed odłączeniem nadajnika bezprzewodowego należy się upewnić, że został wyświetlony komunikat o zakończeniu.

3 Aby kontynuować parowanie, podłącz inne nadajniki bezprzewodowe.

4 Wybierz **Tak**, aby w razie potrzeby ustawić **Wyświetlacz Instr. połączenia** na **Wł.**



- Zalecamy wybranie **Tak**. Jeśli przy następnym włączeniu projektora, na wejściu nie będzie sygnału, zostanie wyświetlona instrukcja połączenia dla nadajnika bezprzewodowego (Epson Wireless Presentation).
- Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem ustawienia **Wyświetlacz Instr. połączenia** na **Wł.**, gdy **Wyświetlacz Instr. połączenia** jest ustawiony na **Wył.**, a **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Wył.**
- Wyświetlacz instrukcji połączenia można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 **Sieć > Ustawienia nadajnika > Wyświetlacz Instr. połączenia**

5 Odłącz nadajnik bezprzewodowy od projektora i włóż moduł bezprzewodowej sieci LAN do tego samego gniazda, które było używane dla nadajnika bezprzewodowego.


6 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

7 Upewnij się, że **Zasil.bezprzew.LAN** jest ustawione na **Wł.** w menu **Zarządzanieprojektora** oraz **Prosty PD** jest ustawiony na **Wł.** w menu **Ustawienia sieciowe** projektora.

Zalecamy wyłączenie i ponowne włączenie projektora, aby włączyć wyświetlacz instrukcji połączenia.



Po ustawieniu **Autom. wł. zasilania** na **Wł.** w menu **Sieć** projektora, projekcję można rozpocząć, nawet jeśli projektor znajduje się w trybie gotowości (po wyłączeniu zasilania).

 **Sieć > Ustawienia nadajnika > Autom. wł. zasilania**

Projekcja z systemem prezentacji bezprzewodowej

Sparowany nadajnik bezprzewodowy, można użyć do szybkiego nawiązania bezpośredniego połączenia między projektorem (odbiorcą) a komputerami Windows/Mac oraz do łatwej projekcji obrazów.



Upewnij się, że moduł bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany w projektorze.

1 Włącz projektor.

2 Podłącz nadajnik bezprzewodowy do gniazda USB komputera.

3 Wyświetlanie treści z oprogramowaniem Epson Wireless Presentation w nadajniku bezprzewodowym. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem *Epson Wireless Presentation System Przewodnik użytkownika*.

Obraz można wysłać do projektora z urządzeń przenośnych, np. laptopów, smartfonów i tabletów przy użyciu technologii Miracast.

W tym samym czasie z użyciem technologii Miracast można podłączyć dwa urządzenia. Projektor wykrywa źródła wejścia jako Screen Mirroring1 i Screen Mirroring2. Należy ustawić **Przerwij połączenie** na **Wyłączone**.

☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Screen Mirroring > Przerwij połączenie**

Jeśli urządzenie obsługuje technologię Miracast, nie jest konieczna instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania. W przypadku używania komputera z systemem Windows upewnij się, że jest dostępny wymagany adapter na potrzeby połączenia Miracast.

Podczas używania funkcji Screen Mirroring należy pamiętać o następujących ograniczeniach.

- Nie można odtwarzać obrazów z przeplotem.
- Nie można odtwarzać wielokanałowego audio przez system 3ch (kanał 3).
- Wyświetlanie obrazów może nie być możliwe w zależności od rozdzielczości i częstotliwości wyświetlania klatek.
- Nie można odtwarzać wideo 3D.
- W ramach połączenia Miracast może być niemożliwe przeglądanie zawartości objętej ochroną praw autorskich zależnie od urządzenia.
- Podczas projekcji Screen Mirroring nie należy zmieniać ustawienia **Screen Mirroring** w projektorze. Może to spowodować odłączenie projektora, a jego ponowne podłączenie może zająć kilka minut.
- ☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Screen Mirroring**
- Nie wyłączaj projektora bezpośrednio za pomocą wyłącznika podczas projekcji Screen Mirroring.



Urządzenia przenośne z zainstalowanym systemem Android lub Windows 8.1, bądź nowszą wersją zapewniają obsługę Miracast. Obsługa technologii Miracast zależy od urządzenia przenośnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcją urządzenia przenośnego.

» Tematy pokrewne

- "Wybór ustawień Screen Mirroring" [str.151](#)
- "Podłączanie przy użyciu funkcji Screen Mirroring wraz z funkcją Miracast" [str.153](#)
- "Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 10" [str.154](#)
- "Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 11" [str.154](#)

Wybór ustawień Screen Mirroring

Należy wybrać ustawienia **Screen Mirroring** dla projektora w celu projekcji obrazów z urządzenia mobilnego.



Jeśli używany jest system Windows 10/11, obrazy można rozsyłać z wykorzystaniem następujących połączeń:

- Rozsyłanie obrazów ze swojego urządzenia bezpośrednio do projektora
- Rozsyłanie obrazów przez sieć lokalną

Podczas rozsyłania obrazów przez sieć lokalną, to połączenie jest bardziej stabilne i bezpieczne. Należy wykonać jedną z następujących czynności w celu połączenia projektora z siecią lokalną:

- Podłącz kabel LAN.
- Wybierz ustawienie **Bezprzewodowa sieć LAN** w celu połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

W celu połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej, należy zainstalować opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Zarządzanie	
Obraz	Przycisk użytkownika	Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika	
Instalacja	Wzorzec użytkownika	
Wyświetlanie	Blokada działania	Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K	Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru	
Sieć	Dopasowanie kolorów	
Multiprojektacja	Tryb odświeżania	
Pamięć	Kalibracja źród. światła	
ECO	Data i czas	
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.	
	Zasil.bezprzew.LAN	
	Diagn. bezprz. LAN	1
	Miej. zap. plik. log	USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej	
	Język	Polski
	Informacje	

- 2** Ustaw **Zasil.bezprzew.LAN** na **Włączone**.

[Zasil.bezprzew.LAN]	Powrót
✓ Włączone	
Wyłączone	

- 3** Wybierz menu **Sieć** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Sieć	
Obraz	Inf. o bezprzewodowej sieci ...	
We/Wy sygnału	Inf. o sieci LAN kablowej	
Instalacja	Informacje o kanale Art-Net	
Wyświetlanie	Ustawienia sieciowe	
Działanie	Ustawienia nadajnika	
Zarządzanie	Zerowanie ustawień Sieć	
Sieć	Multiprojektacja	
Multiprojektacja	ID projektora	Wyłączone
Pamięć	Ukł. sąsiadująco	
ECO	Korekta geometryczna	Quick Corner
Ustawienia początkow...	Nakładanie krawędzi	
	Skalowanie	
	Jednolitość koloru	
	Tryb światła	Normalny
	Dopasowanie kolorów	
	RGBCMY	
	Zerowanie ustawień Multinr	


- 4** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

- 5** Wybierz **Priorytetowy interfejs sterujący** i naciśnij [Enter].

- 6** Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Podczas rozsyłania danych przez lokalną sieć komputerową z użyciem sieci kablowej, wybierz **Sieć kablowa**.
- Podczas rozsyłania danych bezpośrednio lub przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, wybierz **Bezprzewodowa sieć LAN**.
- Jeśli posiadane urządzenie obsługuje jedynie bezpośrednie rozsyłanie danych, wybierz **Bezprzewodowa sieć LAN**.


7 Ustaw **Prosty PD** na **Włączone**.



Jeśli nie ustawiono **Hasła zabezpieczeń**, pojawi się ekran z prośbą o ustawienie **Hasła zabezpieczeń**. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia **Hasła zabezpieczeń**.

8 Przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe** i wybierz **Projekcja przez sieć**.

9 Ustaw **Screen Mirroring** na **Włączone**.



10 Wybierz opcje, zgodnie z potrzebami.

- Wybierz **Przerwij połączenie**, co umożliwia podłączenie do innego urządzenia mobilnego podczas projekcji Screen Mirroring lub połączenie wyłącznie z jednym urządzeniem. Aby używać dwa źródła Screen Mirroring, ustaw to na **Wyłączone**.
- Regul. ust. dział.** umożliwia regulację szybkości/jakości działania funkcji Screen Mirroring. Należy wybrać małą liczbę w celu poprawienia jakości i wybrać dużą liczbę w celu zwiększenia szybkości.

- Inf. o Screen Mirroring**, wyświetla informacje o połączeniu podczas projekcji ze źródła Screen Mirroring.

11 Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustaw** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

Podłączanie przy użyciu funkcji Screen Mirroring wraz z funkcją Miracast

Jeżeli urządzenie mobilne takie jak smartfon obsługuje Miracast, można połączyć je do projektora bezprzewodowo i wyświetlać obrazy. Dźwięk można odtwarzać przez system głośników projektora po podłączeniu za pomocą funkcji Screen Mirroring.

- W razie potrzeby, wybierz ustawienie **Screen Mirroring** projektora.
- Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przełączenia na źródło Screen Mirroring.
Pojawi się ekran informacji o sieci.
- W urządzeniu przenośnym użyj funkcji Miracast w celu wyszukania projektora.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń.
- Wybierz na liście pozycję **Nazwa projektora**.
- Jeśli wyświetlany jest ekran wprowadzania PIN w urządzeniu przenośnym, wprowadź kod PIN wyświetlany na ekranie informacji o sieci lub na obrazie projekcji.
Projektor wyświetla obraz z urządzenia przenośnego.



Ustanowienie połączenia może zająć trochę czasu. Podczas ustanawiania połączenia nie odłączaj przewodu zasilającego projektora. Może to doprowadzić do zawieszenia lub uszkodzenia urządzenia.


Zależnie od urządzenia przenośnego konieczne może być usunięcie danego urządzenia podczas podłączania. Wykonaj instrukcje ekranowe wyświetlane w urządzeniu.

Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 10

Możesz skonfigurować komputer do projekcji bezprzewodowej i odtwarzania dźwięku za pomocą systemu głośników projektora poprzez podłączenie wykonane przy użyciu Screen Mirroring.

- 1** W razie potrzeby, wybierz ustawienie **Screen Mirroring** projektora.
- 2** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przełączenia na źródło Screen Mirroring.
Pojawi się ekran informacji o sieci.
- 3** Przytrzymaj przycisk Windows i jednocześnie naciśnij **K** na klawiaturze.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń.

- 4** Wybierz na liście pozycję Nazwa projektora.



- 5** Jeżeli na komputerze wyświetlany jest ekran wprowadzania PIN, wprowadź kod PIN wyświetlany na ekranie informacji o sieci lub w dolnym, prawym rogu wyświetlanego obrazu.

Projektor wyświetla obraz z komputera.



Ustanowienie połączenia może zająć trochę czasu. Podczas ustanawiania połączenia nie odłączaj przewodu zasilającego projektora. Może to doprowadzić do zawieszenia lub uszkodzenia urządzenia.

Podłączenie przy użyciu funkcji Screen Mirroring w systemie Windows 11

Możesz skonfigurować komputer do projekcji bezprzewodowej i odtwarzania dźwięku za pomocą systemu głośników projektora poprzez podłączenie wykonane przy użyciu Screen Mirroring.

- 1** W razie potrzeby, wybierz ustawienie **Screen Mirroring** projektora.

- 2** Naciśnij przycisk [LAN] na pilocie w celu przełączenia na źródło Screen Mirroring.

Pojawi się ekran informacji o sieci.

- 3** Kliknij ikonę głośnika na pasku zadań komputera.

- 4** Kliknij **Roześlij**.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń.



Gdy opcja **Roześlij** nie jest wyświetlana albo, gdy wyświetlany jest inny komunikat, poszukaj informacji w podręczniku dostarczonym z komputerem.

- 5** Wybierz na liście pozycję Nazwa projektora.

- 6** Jeżeli na komputerze wyświetlany jest ekran wprowadzania PIN, wprowadź kod PIN wyświetlany na ekranie informacji o sieci lub w dolnym, prawym rogu wyświetlanego obrazu.

Projektor wyświetla obraz z komputera.



Ustanowienie połączenia może zająć trochę czasu. Podczas ustanawiania połączenia nie odłączaj przewodu zasilającego projektora. Może to doprowadzić do zawieszenia lub uszkodzenia urządzenia.

Można używać protokołu HTTPS w celu zwiększenia bezpieczeństwa między projekтором a przeglądarką internetową komunikującą się z urządzeniem. W tym celu utwórz certyfikat serwera, zainstaluj go w projektorze, a następnie włącz ustawienie **Zabezp. HTTP** w menu projektora w celu weryfikacji wiarygodności przeglądarki internetowej.

Nawet jeśli nie zainstalujesz certyfikatu serwera, projektor automatycznie utworzy certyfikat z własnym podpisem i udostępni komunikację. Jednakże, ze względu na niemożliwość weryfikacji wiarygodności z przeglądarki internetowej przez certyfikat z własnym podpisem zostanie wyświetlone ostrzeżenie na temat wiarygodności serwera w przypadku dostępu do projektora z przeglądarki internetowej. Ostrzeżenie to nie ogranicza komunikacji.

» Tematy pokrewne

- "Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu" [str.156](#)

Importowanie certyfikatu serwera internetowego przy użyciu menu

Można utworzyć certyfikat serwera internetowego i go zaimportować, przy użyciu menu projektora oraz zewnętrznego urządzenia pamięci.



- Napęd flash USB można użyć, jako zewnętrzne urządzenie pamięci dla tego modelu.
- Certyfikaty cyfrowe można również rejestrować z przeglądarki internetowej. Jednakże, upewnij się, że został on zarejestrowany jednorazowo, ponieważ w przeciwnym razie certyfikat może nie być zainstalowany prawidłowo.

1 Upewnij się, że plik certyfikatu cyfrowego jest kompatybilny z rejestracją projektora i jest on bezpośrednio umieszczony w urządzeniu pamięci masowych USB.

2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

3 Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

4 Wybierz menu **Regulacja projektora** i naciśnij [Enter].

[Regulacja projektora]		Powrót
Polecenie komunik.	Zabezpieczone	
Ustawienia Web API		
PJLink	Wyłączone	▼
SNMP	Wyłączone	▼
AMX Device Discovery	Wyłączone	
Crestron Connected	Wyłączone	
Crestron XiO Cloud	Wyłączone	
Control4 SDDP	Wyłączone	
Art-Net	Włączone	
Zabezp. HTTP	Włączone	▲
Certyfikat serwera WWW		

5 Ustaw **Zabezp. HTTP** na **Włączone**

6 Wybierz **Certyfikat serwera WWW** i naciśnij [Enter].

7 Wybierz **Zapisz** i naciśnij [Enter].

8 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby podłączyć urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB-A w projektorze.

9 Naciśnij [Enter], aby wyświetlić listę certyfikatów.

10 Wybierz certyfikat, aby zaimportować go przy użyciu wyświetlanej listy. Wyświetlany jest komunikat z prośbą o wprowadzenie hasła dla danego certyfikatu.

11 Wprowadź hasło i naciśnij [Enter].

Następuje zaimportowanie certyfikatu i wyświetlenie komunikatu zakończenia.

» **Tematy pokrewne**

- "Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego" [str.157](#)

Obsługiwane certyfikaty serwera internetowego

Możesz zarejestrować następujące typy certyfikatów cyfrowych.


Certyfikat serwera internetowego (Zabezp. HTTP)

Specyfikacja	Opis
Format	PKCS#12
Rozszerzenie	PFX, P12
Szyfrowanie	RSA
Skróty	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Długość klucza	512/1024/2048/4096 bitów
Nazwa powszechna	Sieciowa nazwa hosta
Organizacja	Opcjonalne
Hasło	Maks. 64 znaki alfanumeryczne; wymagane

Aktualnie wyświetlany obraz ekranu można przekazywać maksymalnie do czterech projektorów, podłączonych do tej samej sieci. Umożliwia to przeglądanie obrazu jednocześnie z różnych projektorów.



- Ta funkcja nie jest dostępna w trybie **Odtwarzanie treści**.
- Ta funkcja nie jest dostępna po ustawieniu **Poprawienie 4K** na **Wł.** w menu **Zarządzanie projektora**.



Podczas używania funkcji Współdzielenie ekranu należy pamiętać o następujących ograniczeniach.

- Ekran można udostępniać projektorom, które obsługują funkcję udostępniania ekranu.
- Jeśli wersja firmware projektorów udostępniających ekran nie jest taka sama, aby udostępniać ekran, może być konieczna aktualizacja firmware projektorów.

- Nie można przekazywać obrazów zabezpieczonych przez HDCP.
- Podczas używania funkcji Współdzielenie ekranu, nie można zmieniać ustawień **Sieć**

» Tematy pokrewne


- "Udostępnianie ekranu" [str.158](#)
- "Odbieranie udostępnianych obrazów ekranu" [str.160](#)

Udostępnianie ekranu

Przed współdzieleniem ekranu, należy wybrać ustawienia na projektorze.

- Połącz projektor z siecią.
- Upewnij się, że ustawienie **Współdzielenie ekranu** jest ustawione na **Włączone**.
Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Współdzielenie ekranu

- 1** Włącz projektor i wyświetl obraz.
- 2** Naciśnij przycisk [Home].
- 3** Wybierz **Współdzielenie ekranu**.



4 Wybierz Ustaw Współdzielenie ekranu.




5 Określ projektor do współdzielenia swojego ekranu.



- 1 Wprowadź adres IP z użyciem klawiatury numerycznej.
- 2 Jeśli jest wymagane, wprowadź słowo kluczowe projektora z użyciem klawiatury numerycznej. Słowo kluczowe projektora jest wyświetlane na obrazie projekcji projektora odbierającego.
- 3 Wyświetlanie historii połączeń. W celu połączenia z projektorem, wcześniej podłączonym, wybierz adres IP z wyświetlonej listy.



6 Wybierz Podłącz.

Po nawiązaniu połączenia w górnym, prawym rogu ekranu pojawi się pasek wskazujący stan udostępnienia. Pozycję paska stanu udostępnienie można przeciągnąć i upuścić.



7 W razie potrzeby powtórz czynności 3 i 6, aby podłączyć więcej projektorów.

8 Wybierz , aby umożliwić rysowanie na przekazywanym ekranie.

-  : Można rysować na obrazie z projektora odbierającego.
-  : Nie można rysować na obrazie z projektora odbierającego.


9 Wybór źródła wejścia do projekcji obrazów, które mają być udostępniane.

Obraz jest przekazywany do projektorów odbierających.

» Tematy pokrewne

- "Kończenie współdzielenia ekranu" [str.159](#)

Kończenie współdzielenia ekranu

Aby zakończyć współdzielenie, wybierz ikonę  na pasku stanu współdzielenia. Ta opcja jednocześnie rozłącza wszystkie projektory. Aby odłączyć określony projektor, należy wykonać wymienione poniżej czynności.

1 Naciśnij przycisk [Home].

2 Wybierz **Współdzielenie ekranu**.



3 Wybierz projektor do rozłączenia i wybierz **Odłącz**.



Wybrany projektor zostanie odłączony i zakończy się udostępnienie ekranu temu projektorowi.

4 Aby odłączyć więcej projektorów, powtórz czynność 3.



Po wybraniu **Rozłącz wszystkie**, przycisk zmieni się na **Potwierdź**. Wybierz ten przycisk ponownie, aby odłączyć wszystkie projektory.

Odbieranie udostępnianych obrazów ekranu

Przed odebraniem ekranu, należy wybrać ustawienia w projektorze.

- Podłącz projektory do tej samej sieci, do której jest podłączony projektor udostępniający obrazy.
- Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie jest połączone z projektorom z użyciem oprogramowania Epson iProjection.
- Upewnij się, że ustawienie **Współdzielenie ekranu** jest ustawione na **Włączone**.

Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Współdzielenie ekranu

Gdy inny projektor uruchomi ekran udostępniania, automatycznie wyświetlony zostanie ekran udostępnianego obrazu.

Jeśli nie, naciśnij przycisk [LAN] na pilocie.

Aby usunąć udostępniany obraz podczas projekcji, naciśnij przycisk [Esc].



Przy braku adresu IP dla projektora, naciśnij przycisk [Home] i wybierz **Współdzielenie ekranu**. Wyświetlany adres IP można sprawdzić na ekranie instrukcji.

Monitorowanie i sterowanie projektorem

Sprawdź te sekcje w celu uzyskania informacji o monitorowaniu i sterowaniu projektorem przez sieć.

» Tematy pokrewne

- "Epson Projector Management" [str.162](#)
- "Sterowanie projektorem sieciowym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej" [str.163](#)
- "Rejestracja certyfikatów cyfrowych z przeglądarki internetowej" [str.171](#)
- "Konfiguracja powiadomień e-mail projektora sieciowego" [str.172](#)
- "Konfiguracja monitorowania z użyciem SNMP" [str.173](#)
- "Używanie poleceń ESC/VP21" [str.174](#)
- "Obsługa PJLink" [str.175](#)
- "Art-Net" [str.176](#)
- "Obsługa Crestron Connected" [str.177](#)
- "Web API" [str.179](#)
- "Ustawienie harmonogramów zdarzeń projektora" [str.180](#)

Oprogramowanie Epson Projector Management (wyłącznie Windows), umożliwia monitorowanie i sterowanie projektorem przez sieć. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.

Program Epson Projector Management można pobrać z następującej strony internetowej.

epson.sn

Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.

W trybie Odtwarzanie treści, można również edytować listy odtwarzania.

Uwaga

W trybie Odtwarzanie treści, nie należy wyjmować z projektora napędu flash USB lub rozłączać przewodu zasilającego projektora w następujących sytuacjach. Mogą zostać uszkodzone dane zapisane w napędzie flash USB.

- Po wyświetleniu ekranu **Listy odtwarzania**
- Po wyświetleniu ekranu **Urządzenie pamięci USB**




- Upewnij się, że komputer i projektor są podłączone do sieci. Przy połączeniu bezprzewodowym, połącz urządzenia przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej.
- Można używać następujących przeglądarek internetowych.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Podczas używania przeglądarki internetowej, nie należy się łączyć przez serwer proxy. Użytkownik nie może wybrać wszystkich ustawień menu projektora lub sterować wszystkimi funkcjami projektora przy użyciu przeglądarki internetowej.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości na Komunikacja wł.** w menu **Działanie** projektora, można używać przeglądarkę internetową do wyboru ustawień i sterowania projekcją, nawet gdy projektor znajduje się w trybie gotowości (wyłączone zasilanie).
- Projektor można także sterować z użyciem przeglądarki internetowej, przez aplikację Epson iProjection (systemy iOS/Android).

- Przejdź do ekranu **Epson Web Control** poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki. Podczas wprowadzania adresu IPv6 umieść ten adres w nawiasie kwadratowym [i].

Nastąpi wyświetlenie ekranu **Epson Web Control**.


- W trybie normalnym



- Zdalne sterowanie projektorem.
- Wyświetla wzorzec testowy.
- Wykonanie szczegółowych ustawień projektora.
- Otwiera okna działań Crestron Connected i Crestron XiO Cloud.
- Obsługa ustawień menu projektora palcem lub myszą.

- Upewnij się, że projektor jest włączony.
- Upewnij się, że komputer lub urządzenie jest połączone z tą samą siecią, w której dostępny jest projektor.
- Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub urządzeniu.

- W trybie Odtwarzanie treści



- 1 Zdalne sterowanie projektorem.
- 2 Wybór listy odtwarzania do odtworzenia i umożliwienie tworzenia lub edycji list odtwarzania.
- 3 Wyświetlanie ekranu **Tabela czasu**.
- 4 Obsługa ustawień menu projektora palcem lub myszą.
- 5 Otwiera okna działań Crestron Connected i Crestron XiO Cloud.
- 6 Wykonanie szczegółowych ustawień projektora.
- 7 Wyświetla wzorec testowy.
- 8 Rejestracja lub usuwanie danych dla listy odtwarzania w napędzie flash USB.

5 Wybierz opcję odpowiadającą funkcji projektora do sterowania.



- W celu dostępu do niektórych opcji na ekranie **Epson Web Control**, może być potrzebne zalogowanie. Jeśli widoczne jest okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- Podczas dostępu do opcji **Sterowanie podstawowe**, nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**. Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Przy pierwszym użyciu tej funkcji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło.
- Podczas dostępu do innych opcji, nazwa użytkownika to **EPSONWEB**. Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Jeśli nie zostało ustawione hasło **Hasło kontroli sieci**, wyświetlany jest ekran błędu przeglądarki. Ustaw hasło w menu **Ustawienia sieciowe**.
- Hasło można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 - ☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło funkcji Remote**
 - ☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło kontroli sieci**

» Tematy pokrewne


- "Opcje Kontrola sieci" [str.164](#)


Opcje Kontrola sieci

Sterowanie podstawowe

Opcje ekranu **Sterowanie podstawowe** umożliwia wybór źródła wejścia i sterowania projektorem.




- Jeśli widoczne jest okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. (Nazwa użytkownika to **EPSONREMOTE**. Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Przy pierwszym użyciu tej funkcji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło).
- Hasło można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 **Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło funkcji Remote**



- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączanie lub wyłączanie projektora.
- 3 Wybór źródła wejścia. (Dostępne źródła zależą od modelu projektora)
- 4 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
- 5 Wstrzymuje lub wznowia obraz.
- 6 Wyświetlanie kodu QR.
- 7 Umożliwia regulację głośności głośnika.
- 8 Wyszukiwanie źródeł.

Panel sterowania OSD


Opcje na ekranie **Panel sterowania OSD** umożliwiają wyświetlenie menu ustawień projektora i wybór pomiędzy nimi, poprzez przesunięcie palcem lub myszą na panelu.



- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Wyświetlanie menu ustawień projektora.
- 3 Użyj palca lub myszy do nawigacji w menu.
- 4 Zerowanie domyślnej wartości wybranego ustawienia.
- 5 Powrót do poprzedniego menu.
- 6 Wyświetlanie tematów pomocy.

Wzorzec testowy

Wyświetlany jest ekran **Wzorzec testowy**, pokazując dostępne wzorce testowe i umożliwiając ich wybór do wyświetlenia.




- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Wyświetlanie dostępnych wzorców testowych. Wybierz w celu wyświetlenia wzorca testowego. (Dostępne wzorce testowe zależą od modelu projektora)
- 3 Wyłączenie wyświetlania wzorca testowego.

Zaawansowane

Ekran **Zaawansowane**, umożliwia wybór ustawień projektora.



Jeśli nie zostało ustawione hasło **Hasło kontroli sieci**, wyświetlany jest ekran błędu przeglądarki. Ustaw hasło w menu **Ustawienia sieci**. Zdecydowanie zaleca się regularną zmianę hasła, aby zapobiec wszelkiemu nieautoryzowanemu dostępowi do projektora.



- 1 Otwieranie menu.
- 2 Wyświetlanie nazwy wybranego menu.
- 3 Określanie ustawień projektora. (Dostępne ustawienia zależą od modelu projektora)
- 4 Blokada/odblokowanie ustawień projektora.
Blokada zapobiega przypadkowym zmianom ustawień Epson Web Control.
- 5 Aktualizacja ustawień projektora.



Używając Epson Web Control nie można zmienić następujących ustawień.

- Łącze HDMI
- Stała instalacja
- Instrukcja montażu płyty ustalającej
- Przesunięcie obrazu
- Zainstaluj ponownie
- Odtwarzanie treści
- Logo użytkownika
- Wzorzec użytkownika
- Diagn. bezprz. LAN
- Język
- Status wyświetlania
- Informacje o kanale Art-Net
- Wyszukaj punkt dostępu
- Rozpocznij parowanie
- Event ID
- Poziom anteny
- Zerowanie ustawień Sieć
- Aktualizacja firmware




Następujące ustawienia można wybrać jedynie z Epson Web Control.

- Ust. początk.
- Hasło monitora (można wprowadzić do 16 znaków alfanumerycznych)
Przy pierwszym wykonywaniu polecenia komunikacji, należy ustawić hasło w przeglądarce internetowej.
- Ustawienia IPv6 (ręczne)
- Port HTTP (numer portu używanego dla funkcji Web Control za wyjątkiem portu 80 [domyślny], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
- Wyświetlaj dzienniki

Zdalne (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje ekranu **Remote** umożliwiają wybór źródła wejścia, sterowania projektorem i uruchomienia list odtwarzania.




- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączanie lub wyłączanie projektora.
- 3 Wybór źródła wejścia. (Dostępne źródła zależą od modelu projektora)
- 4 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio.
- 5 Opcja **Efekt nakładania** jest wyświetlana, gdy bieżącym źródłem jest nic innego niż USB.

Włączanie lub wyłączanie **Efekt nakładania** w celu dodania do listy odtwarzania efektów koloru i kształtu.

Po włączeniu, wyświetlany jest ekran **Efekty**. Do listy odtwarzania można dodać filtry predefiniowanego efektu koloru i kształtu. Można także utworzyć dostosowany efekt.

- 6 Określanie ustawień ekranu.
- 7 Wyświetlanie ulubionych list odtwarzania. Wybór listy odtwarzania do rozpoczęcia projekcji.
- 8 Wyświetlanie informacji dla wyświetlanej listy odtwarzania.
Ikony wskazują ustawienia listy odtwarzania.
🔊 : Zostały zastosowane efekty nakładania
🔄 : Zostały zastosowane powtarzanie odtwarzania
⏮ : Długość listy odtwarzania
Wybierz strzałkę w dolnym, prawym rogu, aby wyświetlić następujący ekran.
- 9 Umożliwia regulację głośności głośnika.


Ekran wyświetlany podczas wyświetlania listy odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)



- 1 Zatrzymywanie projekcji.
- 2 Tymczasowo włącza i wyłącza wideo i audio. Jednakże, dźwięk i wideo nadal działa, dlatego nie można wznowić projekcji w punkcie uaktywnienia tej funkcji.
- 3 Umożliwia regulację głośności głośnika.
- 4 Otwieranie ekranu **Efekty**. Można wybrać efekty wstępnych ustawień lub wybrać indywidualną jasność, kolor i filtry efektu kształtu.

Lista odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)


Opcje na ekranie **Lista odtwarzania**, umożliwiają wybór listy odtwarzania do odtworzenia z listy i utworzenie lub edycję list odtwarzania.



- 1 Powrót do ekranu Epson Web Control.

- 2 Rozpoczynanie projekcji list odtwarzania.
Ikony wskazują ustawienia listy odtwarzania.
1 : Numer przypisany do ulubionych list odtwarzania
2 : Zostały zastosowane powtarzanie odtwarzania
3 : Zostały zastosowane efekty nakładania
- 3 Otwiera menu, które umożliwia edycję, kopiowanie, zapisywanie w ulubionych lub usuwanie listy odtwarzania.
Po wybraniu **Edycja** lub **Powiel**, wyświetlany jest ekran **Edycja listy odtwarzania**.
- 4 Otwiera on ekran **Nowa lista odtwarzania**, na którym można utworzyć nową listę odtwarzania.

Ekran Nowa lista odtwarzania/Edycja listy odtwarzania (tylko w trybie Odtwarzanie treści)




- 1 Edycja nazwy listy odtwarzania.
- 2 Wybór, czy ma być włączone powtarzanie odtwarzania.
- 3 Zapisanie listy odtwarzania jako ulubione.
Po zapisaniu ulubionych, można szybko rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania ulubionych z użyciem ekranu **Remote** lub pilota.
- 4 Wyświetlanie obrazów lub filmów, dodanych do listy odtwarzania. Lista odtwarzania odtwarza obrazy lub filmy w kolejności.
- 5 Dodawanie obrazów lub filmów do listy odtwarzania.
- 6 Usuwanie z listy obrazów lub filmów.
- 7 Otwieranie ekranu **Przełącz obraz**.
Można określić odstęp czasu do przełączenia do następnego pliku obrazu. Można także wybrać efekt przejścia.
- 8 Otwieranie ekranu **Efekty**.
Do listy odtwarzania można dodać filtry predefiniowanego efektu koloru i kształtu. Można także utworzyć dostosowany efekt.
- 9 Podgląd listy odtwarzania.

Urządzenie pamięci USB (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje na ekranie **Urządzenie pamięci USB**, umożliwiają przesyłanie danych dla listy odtwarzania do napędu flash USB lub usuwanie danych w napędzie flash USB.




Przesyłać można pliki .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp lub .gif.
Aby dodać do listy odtwarzania pliki .mp4 i .mov, należy użyć oprogramowania Epson Projector Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.



- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Kopiowanie wymaganych obrazów lub filmów, które mają być dodane do list odtwarzania napędu flash USB.
- 3 Usuwanie obrazów lub filmów w napędzie flash USB.

Tabela czasu (tylko w trybie Odtwarzanie treści)

Opcje na ekranie **Tabela czasu** umożliwiają włączenie lub wyłączenie określonych funkcji tabeli czasu.



- 1 Powrót do ekranu **Epson Web Control**.
- 2 Włączenie lub wyłączenie tabeli czasu.



Funkcja tabeli czasu programu Epson Projector Content Manager pozwala określić czas rozpoczęcia i zakończenia każdej listy odtwarzania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź dokument *Instrukcja obsługi oprogramowania Epson Projector Content Manager*.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa plików prezentacji, można zarejestrować w projektorze certyfikaty cyfrowe.



Możesz również zarejestrować certyfikaty cyfrowe w menu **Sieć** w projektorze. Jednakże, upewnij się, że został on zarejestrowany jednorazowo, ponieważ w przeciwnym razie certyfikat może nie być zainstalowany prawidłowo.

☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa sieć LAN > Certyfikat klienta**

☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa sieć LAN > Certyfikat CA**

☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Regulacja projektora > Zabezp. HTTP > Certyfikat serwera WWW**

1 Upewnij się, że plik certyfikatu cyfrowego jest zgodny z rejestracją projektora.

2 Upewnij się, że projektor jest włączony.

3 Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub urządzeniu podłączonym do sieci.


4 Przejdź do ekranu Epson Web Control poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki.

5 Wybierz **Zaawansowane**.



- Przed wyświetleniem ekranu Zaawansowane konieczne może być zalogowanie się. Jeśli widoczne jest okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. (Nazwa użytkownika to **EPSONWEB**. Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Jeśli nie zostało ustawione hasło **Hasło kontroli sieci**, wyświetlany jest ekran błędu przeglądarki. Ustaw hasło w menu **Ustawienia sieciowe**).
- Hasło można zmienić w menu **Sieć** projektora.
 - ☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło kontroli sieci**

6 Wybierz , aby otworzyć menu, wybierz **Sieć** i wybierz **Certyfikat**.



7 Wybierz plik certyfikatu do zarejestrowania.

8 Wprowadź hasło w polu **Hasło**, a następnie kliknij **Wyślij**.

9 Po zakończeniu rejestracji certyfikatu kliknij **Zastosowanie**, aby sfinalizować zmiany i zakończyć rejestrację.

Użytkownik może ustawić wysyłanie przez projektor powiadomienia e-mail przez sieć po wystąpieniu problemu z projektorem.

Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** w menu **Działanie** projektora, użytkownik może otrzymywać powiadomienia e-mail nawet jeśli projektor będzie w trybie gotowości (po wyłączeniu zasilania).

1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].

2 Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

3 Wybierz menu **Powiadom.o poczta** i naciśnij [Enter].



4 Ustaw **Powiadom.o poczta** na **Włączone**.

5 Wprowadź adres IP dla opcji **Serwer SMTP**.



Nie należy używać "127.x.x.x" (gdzie x to numer z zakresu 0 do 255) w polu **Serwer SMTP**.

6 Wybierz typ **Uwierzytelnianie** serwera SMTP.

7 Wybierz liczbę jako **Numer portu** serwera SMTP z zakresu od 1 do 65535 (domyślne ustawienie to 25).

8 Wprowadź ustawienie **Nazwa użytkownika** dla serwera SMTP.

9 Wprowadź **Hasło** dla uwierzytelnienia serwera SMTP.

10 Wprowadź adres e-mail, który ma być wskazywany jako nadawca w polu **Od**.

11 Wybierz pole adresu, wprowadź adres e-mail i wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać. Powtórz dla maksymalnie trzech adresów.



Adres e-mail może mieć długość do 64 znaków alfanumerycznych.

12 Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustawi** wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.



Jeśli krytyczny problem spowoduje wyłączenie projektora, użytkownik może nie otrzymać powiadomienia e-mail.

» Tematy pokrewne

- "Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego" [str.172](#)

Wiadomości e-mail alertów projektora sieciowego

Po wystąpieniu problemu z projektorem w sieci i po wybraniu otrzymywania alertów przez e-mail, użytkownik może otrzymać e-mail zawierający następującą informację:

- Adres e-mail ustawiony w **Od** jako nadawcę wiadomości
- **Epson Projector** w wierszu tematu
- Nazwa projektora, w którym wystąpił problem
- Adres IP projektora z problemem
- Szczegółowa informacja o problemie

Administratorzy sieci mogą zainstalować oprogramowanie SNMP (Simple Network Management Protocol) w komputerach w sieci, co umożliwia monitorowanie projektorów. Jeśli używana sieć wykorzystuje to oprogramowanie, projektor można ustawić na monitorowanie SNMP.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz menu **Regulacja projektora** i naciśnij [Enter].

[Regulacja projektora]		Powrót
Polecenie komunik.	Zabezpieczone	
Ustawienia Web API		
PJLink	Wyłączone	▼
SNMP	Wyłączone	▼
AMX Device Discovery	Wyłączone	
Crestron Connected	Wyłączone	
Crestron XiO Cloud	Wyłączone	
Control4 SDDP	Wyłączone	
Art-Net	Włączone	
Zabezp. HTTP	Włączone	▲
Certyfikat serwera WWW		

- 4** Ustaw **SNMP** na **Włączone**.
- 5** Jeśli nie ustawiono **Nazwy grupy** SNMP, zostanie wyświetlony ekran z prośbą o ustawienie **Nazwy grupy**. Wprowadź **Nazwa grupy** SNMP. Wprowadzić można do 32 znaków alfanumerycznych.

- 6** Wprowadź maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywać powiadomienia SNMP, jako ustawienia **Trap IP adres 1** i **Trap IP adres 2**, używając dla każdego pola liczb od 0 do 255.



Nie należy używać adresów od 224.0.0.0 do 255.255.255.255. Ten projektor obsługuje agenta SNMP w wersji 1 (SNMPv1).

- 7** Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustawienie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.

Projektorem można sterować z urządzenia zewnętrznego za pomocą ESC/VP21.

» Tematy pokrewne

- "Lista poleceń ESC/VP21" [str.174](#)
- "Układ kabli" [str.174](#)

Lista poleceń ESC/VP21

Po przesłaniu do projektora polecenia Włącz zasilanie, projektor włącza się i przechodzi w tryb nagrzewania. Po włączeniu projektora, zwracany jest znak dwukropka ":" (3Ah).

Po przesłaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca ":", a następnie przechodzi do kolejnego polecenia.

Jeśli polecenie kończy się z błędem, wysyłany jest komunikat błędu oraz zwracany jest znak ":".

Dostępne polecenie można sprawdzić w części *Specifications* projektora.

» Tematy pokrewne


- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Układ kabli

Połączenie szeregowe

- Kształt złącza: D-Sub 9-pinowy (męskie)
- Nazwa portu wejścia projektora: RS-232C
- Typ kabla: kabel krosowany (null modem)

Na poniższej ilustracji strona projektora jest przedstawiona z lewej, a strona komputera z prawej strony:



Nazwa sygnału	Funkcja
GND	Masa przewodu sygnału
TD	Transmisja danych
RD	Odbiór danych

Protokół komunikacyjny

- Domyślne ustawienie szybkości transmisji: 9600 bps
- Długość danych: 8 bitów
- Parzystość: Brak
- Bit zatrzymania: 1 bit
- Sterowanie przepływem: Brak

Protokół PJLink został opracowany przez organizację JBMA (Japan Business Machine and Information System Industries Association), jako standardowy protokół do sterowania projektorami zgodnymi z siecią, jako część działań podejmowanych w celu standaryzacji protokołów do sterowania projektorami.

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class2 opracowanym przez JBMA.

Numerem portu używanym dla funkcji wyszukiwania PJLink jest 4352 (UDP).

Przed rozpoczęciem korzystania z **PJLink** należy dokonać aktywacji i ustawić **Hasło PJLink**.

☛ Sieć > Ustawienia sieciowe > Regulacja projektora > PJLink

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez PJLink Class2, za wyjątkiem wymienionych poniżej, a zgodność ta została potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Niekompatybilne polecenia
Niekompatybilne polecenia opisane zostały w części *Specifications* projektora.
- Porty wejścia i odpowiadający im numer źródła

Nazwa portu wejściowego	Numer źródła wejściowego
HDMI1	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
USB Display	53
HDBaseT	56
Screen Mirroring1	57
Screen Mirroring2	58

- Nazwa producenta wyświetlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwę producenta"
EPSON

- Nazwa modelu wyświetlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwę produktu"
EPSON 815E/810E

» Tematy pokrewne

- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Art-Net to protokół komunikacji Ethernet oparty na protokole TCP/IP. Projektorem można sterować z wykorzystaniem kontrolera DMX lub systemu aplikacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź *Specifications*.

W przypadku używania systemu do monitorowania i kontroli sieci Crestron Connected, można skonfigurować projektor pod kątem jego używania w tym systemie. Oprogramowanie Crestron Connected umożliwia kontrolę i monitorowanie projektora przy użyciu przeglądarki internetowej.



- Gdy jest używane oprogramowanie Crestron Connected, nie można używać funkcji Message Broadcasting programu Epson Projector Management.
- Po ustawieniu **Tryb gotowości** na **Komunikacja wł.** w menu **Działanie** projektora, można kontrolować projektor, nawet jeśli projektor znajduje się w trybie gotowości (po wyłączeniu zasilania).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oprogramowania Crestron Connected, należy odwiedzić stronę internetową firmy Crestron.

<https://www.crestron.com/>

Aby monitorować urządzenia w systemie, można użyć w tym celu oprogramowania Crestron RoomView Express lub Crestron Fusion oferowanego przez firmę Crestron. Możesz kontaktować się z centrum pomocy i wysyłać wiadomości w nagłych przypadkach. Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Aby monitorować lub kontrolować projektor i inne różne urządzenia przez sieć, możesz użyć Crestron XiO Cloud. Możesz zarządzać wieloma urządzeniami z jednego miejsca. Szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud>

Niniejszy podręcznik zawiera opis czynności, które można wykonać z poziomu komputera za pomocą przeglądarki internetowej.

» Tematy pokrewne

- "Konfiguracja oprogramowania Crestron" [str.177](#)

Konfiguracja oprogramowania Crestron

Aby skonfigurować projektor pod kątem monitorowania i sterowania za pomocą systemu Crestron, upewnij się, że komputer i projektor są podłączone do sieci.

Przy połączeniu bezprzewodowym, połącz urządzenia przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].
- 3** Wybierz menu **Regulacja projektora** i naciśnij [Enter].

[Regulacja projektora]		Powrót
Polecenie komunik.	Zabezpieczone	
Ustawienia Web API		
PJLink	Wyłączone	▼
SNMP	Wyłączone	▼
AMX Device Discovery	Wyłączone	
Crestron Connected	Wyłączone	
Crestron XiO Cloud	Wyłączone	
Control4 SDDP	Wyłączone	
Art-Net	Włączone	
Zabezp. HTTP	Włączone	▲
Certyfikat serwera WWW		

- 4** Ustaw opcję **Crestron Connected** na **Włączone**, aby można było wykrywać projektor.



- Jeżeli nie ustawiono hasła, przed ustawieniem opcji **Crestron Connected** na **Włączone**, zostanie wyświetlony ekran z prośbą jego skonfigurowanie. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia hasła.
- Aby włączyć usługę Crestron XiO Cloud, ustaw **Crestron XiO Cloud** na **Włączone**

- 5** Po zakończeniu wyboru ustawień, przejdź z powrotem do ekranu **Ustawienia sieciowe**, wybierz **Ustawienie** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawień i wyjścia z menu.
- 6** Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie, aby udostępnić ustawienia.
- 7** Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze lub urządzeniu podłączonym do sieci.
- 8** Przejdź do ekranu Epson Web Control poprzez wprowadzenie adresu IP projektora w polu adresowym przeglądarki.
- 9** Wybierz ustawienia **Crestron Connected**. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Crestron.

Web API można używać do obsługi projektora w trybie Odtwarzanie treści. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z *Web API Specifications for Projectors*.



- Komunikację Web API można uwierzytelnić z zastosowaniem funkcji Uwierzytelnianie API (Uwierzytelnianie skrócone).
- Nazwa użytkownika do uwierzytelnienia API to **EPSONWEB**; należy użyć hasła ustawionego dla **Hasło kontroli sieci**.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło kontroli sieci**

» Tematy pokrewne

- "Włączenie Web API" [str.179](#)

Włączenie Web API

Web API można włączyć, używając menu projektora.

- 1** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Sieć**, a następnie naciśnij [Enter].
- 2** Wybierz **Ustawienia sieciowe** i naciśnij [Enter].

- 3** Wybierz **Regulacja projektora** i naciśnij [Enter].

[Regulacja projektora]		Powrót
Polecenie komunik.	Zabezpieczone	
Ustawienia Web API		
PJLink	Wyłączone	▼
SNMP	Wyłączone	▼
AMX Device Discovery	Wyłączone	
Crestron Connected	Wyłączone	
Crestron XiO Cloud	Wyłączone	
Control4 SDDP	Wyłączone	
Art-Net	Włączone	
Zabezp. HTTP	Włączone	▲
Certyfikat serwera WWW		

- 4** Wybierz **Ustawienia Web API**.
- 5** Ustaw **Web API** na **Włączone**

Harmonogram można ustawić dla maks. 30 zdarzeń w celu ich automatycznego uruchamiania w projektorze, np. włączanie lub wyłączanie projektora lub przełączanie źródeł wejścia. Projektor wykonuje wybrane zdarzenia w określonym dniu i czasie według ustawionego harmonogramu.

Ostrzeżenie

Nie wolno umieszczać łatwopalnych obiektów przed obiektywem. Po automatycznym włączeniu projektora zgodnie z harmonogramem łatwopalne obiekty umieszczone przed obiektywem mogą się zapalić.



- Po ustawieniu **Zabezpieczenie** menu menu **Harmon.** na **Włączone**, należy je najpierw wyłączyć.
- Kalibracja źród. światła** nie jest uruchamiana automatycznie, gdy projektor jest w sposób ciągły używany dłużej niż 20 minut lub normalnie wyłączony poprzez odłączenie gniazda zasilania. Ustaw zdarzenia **Kalibracja źród. światła**, do wystąpienia wyłącznie po każdych 100 godzinach użytkowania.

5 Wybierz **Dodaj nowe** i naciśnij [Enter].

	7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6	7-7
04:00							
08:00							
12:00							
16:00							
20:00							

1 Ustaw datę i czas w opcji **Data i czas** menu **Zarządzanie** projektora.

2 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Zarządzanie** i naciśnij [Enter].

3 Wybierz **Ustawienia harmon.** i naciśnij [Enter].








4 Wybierz **Harmon.** i naciśnij [Enter].

6 Wybierz szczegóły zdarzenia, które ma być wykonane.

7 Wybierz datę i godzinę uruchomienia zdarzenia.

8 Wybierz **Zapisz** i naciśnij [Enter].

Zdarzenia harmonogramu są wyświetlane na ekranie z ikonami wskazującymi ich stan.

- 1  : ważny harmonogram
-  : zwykły harmonogram
-  : nieprawidłowy harmonogram
- 2 Aktualnie wybrana data (podświetlona)
- 3  : jednorazowy harmonogram
-  : zwykły harmonogram
-  : harmonogram gotowości (umożliwia włączenie lub wyłączenie komunikacji podczas gotowości)
-  : nieprawidłowy harmonogram

9 W celu edycji zdarzenia harmonogramu wybierz harmonogram i naciśnij [Enter].

- 10** Wybierz opcję z wyświetlonego menu.
- **Włączone** lub **Wyłączone** umożliwia włączenie lub wyłączenie wybranego zdarzenia.
 - **Edycja** pozwala na zmianę szczegółów zdarzenia lub daty i godziny.
 - **Czyść** umożliwia usunięcie z listy zdarzenia harmonogramu.
 - Opcja **Dodaj nowe** pozwala na dodanie nowego wydarzenia w tym samym dniu, w którym jest już zaplanowane wydarzenie.

- 11** Wybierz **Inst. zak.** w celu zamknięcia **Ustawienia harmon.**

W celu usunięcia wszystkich zdarzeń harmonogramu wybierz **Zerowanie**.

» Tematy pokrewne

- "Wybór rodzajów zabezpieczenia hasłem" [str.131](#)

Dopasowanie ustawień menu


Wykonaj instrukcje zamieszczone w tych częściach w celu uzyskania dostępu do systemu menu projektora i zmiany ustawień projektora.

» Tematy pokrewne

- "Używanie menu projektora" [str.184](#)
- "Używanie wyświetlanej klawiatury" [str.185](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Ustawienia wyświetlania projektora - Menu Wyświetlanie" [str.194](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sieć" [str.203](#)
- "Ustawienia działania wielu projektorów - Menu Multiprojekcja" [str.212](#)
- "Ustawienia pamięci jakości obrazu - Menu Pamięć" [str.214](#)
- "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" [str.215](#)
- "Początkowe ustawienia projektora i opcje zerowania - Menu Ustawienia początkowe/wszystkie" [str.216](#)
- "Kopiowanie ustawień menu pomiędzy projektorami (Konfiguracja wsadowa)" [str.217](#)

Menu projektora można używać do dopasowania ustawień kontrolujących sposób działania projektora. Projektor wyświetla menu na ekranie.

- 1 Naciśnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



Widoczny będzie ekran menu.

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojekcja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	


- 2 Naciśnij przyciski strzałek w górę lub w dół w celu przewinięcia pozycji menu po lewej. Ustawienia dla każdego menu są wyświetlane po prawej.



Dostępne ustawienia zależą do bieżącego źródła sygnału.

- 3 Aby zmienić ustawienia w wyświetlonym menu, naciśnij [Enter].
- 4 Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół w celu przewinięcia ustawień.
- 5 Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień, wybierz **Ustawienia początkowe/wszystkie**.
- 6 Po zakończeniu zmiany ustawień w menu naciśnij [Esc].
- 7 Naciśnij [Menu] lub [Esc], aby opuścić menu.




Strzałka  wskazuje, że menu zawiera elementy podmenu. Po włączeniu w menu ustawień lub wyborze określonej wartości, system menu wyświetla elementy podmenu.



Wyświetlaną klawiaturę można używać do wprowadzania liczb i znaków.

- 1
- Użyj przycisków strzałek w panelu sterowania lub na pilocie do podświetlenia wprowadzanej liczby lub znaku i naciśnij przycisk [Enter].



Po każdym wybraniu przycisku **A/a**, znaki będą zmieniane pomiędzy wielkimi i małymi literami. Każde wybranie przycisku **SYM1/2** spowoduje zmianę symboli przypisanych przyciskom w części otoczonej ramką.

- 2
- Po wprowadzeniu tekstu, wybierz **OK** na klawiaturze w celu potwierdzenia wprowadzonych znaków. Wybierz **Cancel**, aby anulować wprowadzanie tekstu.



Ustawienia projektora i sterowanie projekcją można wykonać przez sieć z użyciem przeglądarki internetowej komputera.
Niektórych symboli nie można wprowadzać z użyciem wyświetlanej klawiatury. Użyj przeglądarkę internetową do wprowadzania tekstu.

- » **Tematy pokrewne**
- "Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury" [str.185](#)

Dostępne wprowadzanie tekstu z użyciem wyświetlanej klawiatury

Podczas używania wyświetlanej klawiatury, można wprowadzać następujący tekst.

Rodzaj tekstu	Szczegóły
Liczby	0123456789
Znaki alfabetu	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbole	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

Ustawienia w menu **Obraz** umożliwiają regulację jakości obrazu. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego trybu koloru i źródła wejścia.

Często używane elem...	Obraz	
Obraz	Tryb koloru	Dynamiczny
We/Wy sygnału	Jasność	50
Instalacja	Kontrast	50
Wyświetlanie	Nasycenie koloru	50
Działanie	Odcień	50
Zarządzanie	Ostrość	5
Sieć	Balans bieli	
Multiprojekcja	Interpol. ramki	Wyłączone
Pamięć	Kontrast dynamiczny	Wyłączone
ECO	Poprawienie obrazu	
Ustawienia początkow...	Gamma adapt. sceny	0
	Gamma	0
	RGBCMY	
	Zerowanie do domyślnych	
	Źródło	HDMI1
	Kształt obrazu	Automatycznie
	Zerowanie do domyślnych	

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb koloru	Sprawdź listę dostępnych trybów koloru	Dopasuj jaskrawość kolorów obrazu dla różnych typów obrazu i typów otoczenia.
Jasność	Dostępne są różne poziomy	Rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.
Kontrast	Dostępne są różne poziomy	Regulacja różnicy pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
Nasycenie koloru	Dostępne są różne poziomy	Regulacja intensywności kolorów obrazu.
Odcień	Dostępne są różne poziomy	Regulacja balansu zieleni do odcieni magenta obrazu.
Ostrość	Dostępne są różne poziomy	Regulacja ostrości lub miękkości szczegółów obrazu.

Ustawienie	Opcje	Opis
Balans bieli	Temp. barwowa	Ustawianie temperatury barwowej zgodnie z wybranym trybem koloru. Wyższe wartości nadają obrazowi odcień niebieski, a niższe odcień czerwony. To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Filtr kolorów na Ciepła biel lub Chłodna biel . ☛ Działanie > Odtwarzanie treści > Efekt nakładania > Filtr kolorów
	Korekcja G-M	Wykonuje dokładne regulacje odcieni koloru. Wyższe wartości nadają obrazowi odcień zielony, a niższe odcień czerwony.
	Dostos.	Regulacja przesunięcia i wzmocnienia indywidualnych komponentów R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski).
Interpol. ramki	Wyłączone Niska Normalna Wysoka	Regulacja płynności przesuwania obrazu. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: • Nakładanie krawędzi jest ustawione na Wył. • Bieżące źródło to HDMI lub HDBaseT. ☛ Multiprojekcja > Nakładanie krawędzi
Kontrast dynamiczny	Duża szybkość Normalna Wyłączone	Regulacja luminancji projekcji w oparciu o jasność obrazu.
Poprawienie obrazu	Tryby wst. ust. obrazu	Ustawianie opcji Poprawienie obrazu jako funkcji wsadowej z użyciem wstępnie ustawionych wartości.
	Redukcja szumów	Redukcja migania w obrazach.
	Redukcja zakłóceń MPEG	Zmniejsza zakłócenia lub artefakty widoczne na wideo MPEG.
	Super-resolution	Zmniejszanie rozmycia podczas projekcji obrazów o niskiej rozdzielczości.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Autom. zwiększ. kontrastu	Tworzy bardziej czysty i bardziej ostry obraz, poprzez automatyczną regulację kontrastu obrazu projekcji.
	Zerowanie	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w ustawieniu Poprawienie obrazu do ich ustawień domyślnych.
Gamma adapt. sceny	Dostępne są różne poziomy	Regulacja kolorów zgodnie ze sceną i uzyskanie bardziej jaskrawego obrazu. Wybierz dużą wartość, aby zwiększyć kontrast.
Gamma	-2 do 2 Dostos.	Regulacja kolorów poprzez wybranie jednej z wartości korekty gamma lub odniesienie do wykresu gamma.
RGBCMY	Dostępne są różne poziomy	Indywidualna regulacja odcienia, nasycenia i jasności każdego z kolorów R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C (cyjan), M (magenta) oraz Y (żółty).
Zerowanie do domyślnych	—	Zerowanie wszystkich ustawień dla bieżącego trybu koloru.
Źródło	—	Wyświetlanie ustawień zapisanych dla każdego źródła wejścia. W celu zmiany ustawień dla źródła sygnału upewnij się, że źródło jest podłączone i wybierz to źródło.
Kształt obrazu	Sprawdź listę dostępnych współczynników kształtu	Ustawienia współczynnika kształtu (stosunek szerokości do wysokości) dla wybranego źródła sygnału. (Wyłącz ustawienie Skalowanie lub najpierw ustaw Tryb skalowania na Obraz pełny) Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to HDMI, HDBaseT lub USB i kamera do dokumentów.
Zerowanie do domyślnych	—	Zerowanie wszystkich ustawień dla bieżącego źródła wejścia.

Ustawienie	Opcje	Opis
Skalowanie	Różne opcje skalowania	Regulacja skali obrazu wyświetlanego przez każdy z projektorów, podczas wyświetlania jednego obrazu za pomocą kilku projektorów.
Zerowanie ustawień Obraz	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Obraz do ich ustawień domyślnych.



- Ustawienie **Jasność** nie wpływa na jasność źródła światła. W celu zmiany jasności źródła światła, wybierz **Ster. jasnością źródła światła** w menu **Działanie** projektora.

» Tematy pokrewne

- "Dostępne tryby koloru" [str.76](#)
- "Dostępne współczynniki kształtu obrazu" [str.74](#)
- "Skalowanie obrazu" [str.127](#)
- "Regulacja koloru obrazu" [str.80](#)

Zwykle projektor automatycznie wykrywa i optymalizuje ustawienia sygnału wejścia. Jeśli wymagane jest dostosowanie ustawień, można użyć menu **We/Wy sygnału**. Dostępne ustawienia zależą od aktualnie wybranego źródła sygnału.

Często używane elem...	We/Wy sygnału
Obraz	Głośność
We/Wy sygnału	Tryb dźwięku
Instalacja	Źródło HDMI1
Wyświetlanie	Format sygnału
Działanie	Przestrzeń barwowa Automatycznie
Zarządzanie	Dynamiczny zakres
Sieć	Zerowanie do domyślnych
Multiprojektacja	EDID
Pamięć	Poziom HDMI IN EQ
ECO	Wyjście A/V Przy projekcji
Ustawienia początkow...	Kanały audio odwr. Wyłączone
	Łącze HDMI
	HDBaseT
	Zerowanie ustawień We/Wy ...
	Instalacja
	Stała instalacja Wyłączone
	Wzorzec testowy

Ustawienie	Opcje	Opis
Głośność	Dla każdego źródła dostępne są różne poziomy	Regulacja głośności systemu głośników projektora. Można również dopasować poziom głośności głośników zewnętrznych. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy audio nie jest wyprowadzane do systemu AV.

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb dźwięku	HDMI1 HDMI2 HDBaseT USB Display USB LAN Screen Mirroring1 Screen Mirroring2	Wybór ulubionego trybu dla wyjścia dźwięku z systemu głośników projektora, zgodnie z treścią odtwarzania.
Źródło	—	Wyświetlanie ustawień zapisanych dla każdego źródła wejścia. W celu zmiany ustawień dla źródła sygnału upewnij się, że źródło jest podłączone i wybierz to źródło.
Format sygnału	Zakres wideo	Ustawienie zakresu wideo w celu dopasowania ustawienia źródła wideo. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy bieżące źródło to HDMI lub HDBaseT.
Przestrzeń barwowa	Automatycznie BT.709 BT.2020	Ustawianie systemu konwersji dla przestrzeni barwowej. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: <ul style="list-style-type: none"> • Tryb koloru nie jest ustawiony na DICOM SIM. • Bieżące źródło to HDMI lub HDBaseT.
Dynamiczny zakres	Dynamiczny zakres	Zmiana zakresu ciemnych i jasnych obszarów w obrazach; wybór spośród Autom. (zalecane), SDR , HDR10 lub HLG . Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: <ul style="list-style-type: none"> • Tryb koloru nie jest ustawiony na DICOM SIM. • Bieżące źródło to HDMI lub HDBaseT.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Stan sygnału	Wyświetlanie wykrytego sygnału wejścia obrazu.
	Ustawienie HDR10	Zmiana krzywej PQ (Perceptual Quantizer) zakresu dynamicznego z użyciem metody HDR PQ. To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Dynamiczny zakres na Autom. i ustawieniu Stan sygnału na HDR10 lub po ustawieniu Dynamiczny zakres na HDR10 .
	Ustawienie HLG	Zmiana krzywej HLG (Hybrid Log Gamma) zakresu dynamicznego z użyciem metody HDR HLG. To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Dynamiczny zakres na Autom. i ustawieniu Stan sygnału na HLG lub po ustawieniu Dynamiczny zakres na HLG .
Zerowanie do domyślnych	—	Zerowanie wszystkich ustawień dla bieżącego źródła wejścia.
EDID	EDID (HDMI1) EDID (HDMI2) EDID (HDBaseT)	Opis możliwości wyświetlania projektora. Zmień to ustawienie według potrzeb, zgodnie z rozdzielczością obrazu. Dla indywidualnych źródeł wideo, można wybrać ustawienia EDID, bez zmiany źródła wejścia.
Poziom HDMI IN EQ	HDMI1 HDMI2	Regulacja poziomu sygnału wejścia HDMI w zależności od urządzeń podłączonych do gniazda HDMI. Jeśli obraz zawiera wiele zakłóceń lub w ogóle nie jest wyświetlany, zmień to ustawienie. Dla indywidualnych źródeł wideo, można wybrać ustawienia, bez zmiany źródła wejścia.

Ustawienie	Opcje	Opis
Wyjście A/V	Przy projekcji Zawsze	Ustaw na Zawsze , aby przekazywać dźwięk i obrazy do urządzeń zewnętrznych, gdy projektor nie wyświetla żadnych obrazów. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: <ul style="list-style-type: none"> • Autom. wł. zasilania jest ustawione na HDMI1, a Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania jest ustawiony na Wykrycie podłączenia. • Szybkie uruchamianie jest ustawiane na Wył. w menu Działanie projektora. • Autom. wł. zasilania jest ustawione na Wył. w menu Sieć projektora. 🔊 Sieć > Ustawienia nadajnika > Autom. wł. zasilania
Kanały audio odwr.	Wł. Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby odwrócić lewy i prawy kanał audio w celu dopasowania pozycji instalacji projektora.
Łącze HDMI	Poł. urządzenia	Wyświetlanie listy urządzeń podłączonych do gniazd HDMI. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Łącze HDMI na Włączone .
	Łącze HDMI	Ustaw na Włączone , aby włączyć funkcje Łącze HDMI.
	Urządzenie wy. audio	Wybór, czy dźwięk ma wychodzić z głośników wewnętrznych, czy z podłączonego systemu audio/wideo.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Włączanie	Kontrola działania w przypadku włączenia projektora lub podłączonego urządzenia. <ul style="list-style-type: none"> • Dwukierunkowe: automatycznie włącza podłączone urządzenie w przypadku włączenia projektora lub na odwrót. • Urządzenie -> PJ: automatyczne włączanie projektora po włączeniu podłączonego urządzenia. • PJ -> Urządzenie: automatycznie włączanie podłączonego urządzenia po włączaniu projektora.
	Wyłączanie	Kontrola, czy podłączone urządzenia są wyłączane, gdy projektor jest wyłączony.
	Łącze zasilania HDMI Out	Włączanie lub wyłączanie urządzeń podłączonych do portu HDMI Out, po włączeniu lub wyłączeniu projektora.
	Końc. projektor poł. HDMI Out	Wybór używania projektora jako projektora końcowego.
HDBaseT	Sterow. i komunikacja	Włączanie lub wyłączanie komunikacji z portów Ethernet i portów szeregowych w nadajniku HDBaseT lub w przełączniku; włączenie tego ustawienia, powoduje wyłączenie portów LAN i RS-232C projektora. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu Extron XTP na Wył.
	Extron XTP	Ustaw na Włączone , przy podłączeniu nadajnika Extron XTP lub przełącznika do portów HDBaseT. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemu XTP przejdź na stronę internetową Extron. http://www.extron.com/

Ustawienie	Opcje	Opis
Zerowanie ustawień We/Wy sygnału	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu We/Wy sygnału do ich ustawień domyślnych.

Ustawienia w menu **Instalacja** są pomocne w konfigurowaniu projektora w środowisku instalacji.

Często używane elem...	Instalacja
Obraz	Stała instalacja Wylączone
We/Wy sygnału	Wzorzec testowy
Instalacja	Instrukcja montażu płyty ust...
Wyświetlanie	Projekcja Przód
Działanie	Korekta geometryczna Quick Corner
Zarządzanie	Kreator Korekta geometryczna
Sieć	Połącz z Setting Assistant
Multiprojekcja	Zoom cyfrowy ^
Pamięć	Przesunięcie obrazu
ECO	Odbiornik zdalny Wylączone
Ustawienia początkow...	Typ ekranu 16:9 v
	Tryb dużej wysokości Wylączone
	Źródło HDMI1
	Maskowanie
	Zerowanie do domyślnych
	Ustawienia dla sal wideokon...
	Zainstaluj ponownie

Ustawienie	Opcje	Opis
Stała instalacja	Włączone Wylączone	Ustaw na Włączone , jeśli projektor został zainstalowany w stałej lokalizacji.
Wzorzec testowy	—	Wyświetlanie wzorca testowego pomocnego w ustawieniu ostrości, powiększaniu obrazu oraz w korekcji kształtu obrazu (naciśnij przycisk [Esc], aby anulować wyświetlanie wzorca).
Instrukcja montażu płyty ustalającej	—	Umożliwia wyświetlanie ekranu przewodnika podczas instalacji projektora.

Ustawienie	Opcje	Opis
Projekcja	Przód Tył Przód/Do góry nogami Tył/Do góry nogami	Ustawianie sposobu skierowania projektora w stronę ekranu dla prawidłowej orientacji obrazu.
Korekta geometryczna	Quick Corner	Korekcja kształtu obrazu i wyrównanie z użyciem menu ekranowego.
	Korekta kątowna	Korygowanie narożników i boków wyświetlanego obrazu na zakrzywionej powierzchni.
	Korekta punktowa	Podzielenie wyświetlanego obrazu na siatkę i korekcja zniekształcenia poprzez przesunięcie wybranego punktu przecięcia z jednej strony do drugiej i w górę oraz w dół.
	Popraw zniekształcenia z użyciem smartfona	Korekcja zniekształceń obrazów projekcji z użyciem aplikacji Epson Setting Assistant.
	Dopasuj do ekranu z użyciem smartfona	Korekcja kształtu i położenia obrazów w celu dopasowania na ekranie z użyciem aplikacji Epson Setting Assistant.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Pamięć	<p>Zapisanie dostosowanych ustawień do pamięci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapisz w pamięci: umożliwia zapisanie aktualnego i dopasowanego kształtu obrazu. • Wywołaj z pamięci: umożliwia wczytanie skonfigurowanych i zapisanych ustawień. • Zmień n. pam.: zmiana nazwy ustawień pamięci. • Skasuj pamięć: usuwanie zapisanej pamięci. • Zerowanie pamięci: Zerowanie wszystkich zapisanych w pamięci ustawień.
Kreator Korekta geometryczna	—	Prowadzi użytkownika krok po kroku przez korektę kształtu obrazu.
Połącz z Setting Assistant	—	Wyświetla kod QR umożliwiający połączenie z aplikacją Epson Setting Assistant.
Zoom cyfrowy	Dostępne są różne poziomy	Dopasowuje rozmiar wyświetlanego obrazu.
Przesunięcie obrazu	Dostępne są różne pozycje	<p>Przesunięcie pozycji obrazu w poziomie i w pionie.</p> <p>Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli opcja Zoom cyfrowy jest ustawiona na najszerze ustawienie.</p>
Odbiornik zdalny	Przód/Tył Przód Tył Wyłączone	Ograniczenie odbioru sygnałów pilota przez wybrany odbiornik; Wyłączone wyłącza wszystkie odbiorniki.

Ustawienie	Opcje	Opis
Typ ekranu	4:3 16:6 16:9 16:10 21:9	<p>Ustawianie współczynnika kształtu ekranu w celu dopasowania obrazu do obszaru projekcji.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.</p>
Położenie ekranu	Dostępne są różne pozycje	<p>Przesunięcie pozycji obrazu w poziomie i w pionie.</p> <p>Ta funkcja jest niedostępna po ustawieniu Typ ekranu na ten sam współczynnik kształtu, jak rozdzielczość projektora.</p>
Tryb dużej wysokości	Włączone Wyłączone	Regulacja temperatury działania projektora na wysokościach powyżej 1500 m n.p.m.
Źródło	—	<p>Wyświetlanie ustawień zapisanych dla każdego źródła wejścia.</p> <p>W celu zmiany ustawień dla źródła sygnału upewnij się, że źródło jest podłączone i wybierz to źródło.</p>
Maskowanie	Góra Dół W lewo W prawo	<p>Ukrywanie obszaru wyświetlanego obrazu, wybranego przyciskami strzałek.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.</p>
Zerowanie do domyślnych	—	<p>Zerowanie wszystkich ustawień dla bieżącego źródła wejścia.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.</p>
Ustawienia dla sal wideokonferencyjnych	—	Jednoczesna zmiana wielu elementów menu dla sal wideokonferencyjnych.

Ustawienie	Opcje	Opis
Zainstaluj ponownie	—	Otwieranie kreatora w celu dopasowania obrazu projekcji podczas ponownej instalacji projektora.
Zerowanie ustawień Instalacja	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Instalacja w celu przywrócenia ustawień domyślnych, za wyjątkiem: <ul style="list-style-type: none">• Zoom cyfrowy• Przesunięcie obrazu

» Tematy pokrewne

- "Tryby projekcji" [str.51](#)
- "Kształt obrazu" [str.60](#)
- "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" [str.25](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia" [str.59](#)
- "Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcję Zoom cyfrowy" [str.69](#)
- "Ustawienie typu ekranu" [str.53](#)

Ustawienia w menu **Wyświetlanie** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji wyświetlania projektora.

Często używane elem...	Wyświetlanie	
Obraz	Wyświetlenie wzorca	
We/Wy sygnału	Typ wzorca	
Instalacja	Ekran przy braku sygnału	Niebieski
Wyświetlanie	Ekran startowy	Włączone
Działanie	Auto wysw. ekr. głów.	Włączone
Zarządzanie	Sortuj miniatury źródła	Włączone
Sieć	Komunikaty	Włączone
Multiprojektacja	Menu Obrót	Wyłączone
Pamięć	Menu Kolor	Biel
ECO	Wyrównanie panelu	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Ustawienie Split Screen	
	Zerowanie ustawień Wyświe...	
	Działanie	
	Autom. wysz. źr.	Włączone
	Ster. jasnością źródła światła	
	Włącz zasilanie	Wyłączone
	Autom. wł. zasilania	Włączone

Ustawienie	Opcje	Opis
Wyświetlenie wzorca	—	Wyświetlanie na ekranie wybranego typu wzorca w celu wspomaganie podczas prezentacji. Uwaga Jeśli wzorec jest wyświetlany przez dłuższy czas, na wyświetlanych obrazach może być widoczny obraz resztkowy.

Ustawienie	Opcje	Opis
Typ wzorca	Wzorec 1 do Wzorec 4 Wzorec użytkownika	Ustawianie typu wzorca wyświetlania. Wzorce 1 do 4 to linie z podziałką lub wzorce siatki dostarczone przez projektor. Aby otworzyć niestandardowy wzorec wyświetlania, wybierz Wzorec użytkownika w menu Zarządzanie , a następnie powróć do tego menu i wybierz Wzorec użytkownika .
Ekran przy braku sygnału	Czarny Niebieski Logo Stopniowanie	Ustawianie koloru ekranu lub logo w celu wyświetlenia przy braku sygnału. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.
Ekran startowy	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać logo podczas uruchamiania projektora.
Auto wysw. ekr. głów.	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wybrać, czy ma być wyświetlany ekran główny automatycznie, gdy brak jest sygnału wejściowego po włączeniu projektora.
Sortuj miniatury źródła	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlić wykryte źródło wejścia w górnym, lewym rogu ekranu głównego. Kolejność wyświetlania źródeł wejścia zmienia się, po wykryciu przez projektor sygnału wejścia.
Komunikaty	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby pokazywać na wyświetlanym obrazie komunikaty, takie jak nazwa źródła wejściowego, nazwa trybu koloru, współczynnik kształtu, komunikat braku sygnału lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.
Menu Obrót	Obrót w prawo o 90 Obrót w lewo o 90 Wyłączone	Obrót wyświetlacza menu o 90°.

Ustawienie	Opcje	Opis
Menu Kolor	Czarny Biel	Ustawianie motywu koloru ekranu głównego i systemu menu projektora.
Wyrównanie panelu	Włączone	Ustaw na Wł. w celu korekcji nieprawidłowego wyrównania na obrazie projekcji.
	Wyłączone	
	Wybór koloru	Wybierz kolor do korekty.
	Kolor wzorca	Wybierz wzorzec używany do korekty.
	Rozp. regulacje	Rozpoczęcie wyrównania panelu.
	Zerowanie	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w ustawieniu Wyrównanie panelu do ich ustawień domyślnych.
Ustawienie Split Screen	Pokaż źródło wyjścia audio	Ustaw na Włączone , aby podczas projekcji z podziałem ekranu wyświetlić ikonę ze źródłem wyjścia zapewniającym audio. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy Odtwarzanie treści jest ustawione na Wyłączone .
	Wyrównaj	Jeśli podzielone zostały dwa obrazy ekranu, wybierz pozycję obrazów do wyrównania w obszarze obrazu Do góry lub Do środka . Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy Odtwarzanie treści jest ustawione na Wyłączone .
Zerowanie ustawień Wyświetlanie	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Wyświetlanie do ich ustawień domyślnych.

» Tematy pokrewne

- "Jednoczesna projekcja dwóch obrazów" [str.94](#)



Po włączeniu **Zabezpieczenie menu** ustawienia **Logo użytkownika**, nie można zmienić następujących ustawień wyświetlania symbolu logo użytkownika; należy najpierw wyłączyć **Zabezpieczenie menu** ustawienia **Logo użytkownika**.

- Ekran przy braku sygnału
- Ekran startowy


Ustawienia w menu **Działanie** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji projektora.



Często używane elem...	Działanie	
Obraz	Autom. wysz. źr.	Włączone
We/Wy sygnału	Ster. jasnością źródła światła	
Instalacja	Włącz zasilanie	Wyłączone
Wyświetlanie	Autom. wł. zasilania	Wyłączone
Działanie	Tryb uśpienia	Włączone
Zarządzanie	Czas trybu uśpienia	10 min
Sieć	Timer wyciszenia A/V	Włączone
Multiprojektja	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
Pamięć	Port	Sieć LAN kablowa
ECO	Szybkie uruchamianie	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Zasilanie USB	Wł. Przy projekcji
	Wskaźniki	Włączone
	Przyc. odwróc. kier.	Wyłączone
	Odtwarzanie treści	Wyłączone
	Zerowanie ustawień Działanie	
	Zarządzanie	
	Przycisk użytkownika	Tryb światła

Ustawienie	Opcje	Opis
Autom. wysz. źr.	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wykrywać automatycznie sygnał wejściowy oraz wyświetlać obrazy przy braku sygnału wejściowego. Ta funkcja jest wyłączona po włączeniu projektora w trybie Szybkie uruchamianie . Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy Odtwarzanie treści jest ustawione na Wyłączone .
Ster. jasnością źródła światła	Utrzymaj jasność	Ustaw na Włączone , aby utrzymać stałą jasność dla źródła światła.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Utrzymaj poziom jasności	Wybierz poziom jasności, który ma być stale utrzymywany. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Utrzymaj jasność na Włączone .
	Tryb światła	Wybór jasności dla źródła światła. <ul style="list-style-type: none"> Normalny: maksymalna jasność. Cichy: 70% jasność ze zmniejszonym hałasem wentylatora. Zaawansow.: 70% jasność i wydłużona żywotność źródła światła. Dostos.: wybór własnego poziomu jasności. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Utrzymaj jasność na Wyłączone .
	Poziom jasności	Wybierz Dostos. poziomu jasności do wymagań. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Utrzymaj jasność na Wyłączone .
Włącz zasilanie	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby włączyć projektor bez poprzez jego podłączenie bez naciskania przycisku zasilania.
Autom. wł. zasilania	HDMI1 USB Display Wyłączone	Ustawianie źródła obrazu, od którego ma nastąpić rozpoczęcie automatycznej projekcji. Gdy projektor wykryje sygnał wejścia z wybranego źródła obrazu, automatycznie wyświetli go w trybie czuwania.

Ustawienie	Opcje	Opis
Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania	Wykrycie podłączenia Wykrycie sygnału	Ustawianie sposobu włączania projektora, po ustawieniu Autom. wł. zasilania na HDMI1 . Wykrycie podłączenia: Automatyczne włączanie projektora, po wykryciu, że podłączone urządzenie zostało włączone. Wykrycie sygnału: Automatyczne włączanie projektora po wykryciu sygnału wideo HDMI. Po ustawieniu na Wykrycie sygnału , zwiększa się zużycie energii w trybie gotowości. Przed wykonaniem jakiegokolwiek zmiany rozważ wpływ na środowisko.
Tryb uśpienia	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone w celu automatycznego wyłączenia projektora po okresie braku aktywności.
Czas trybu uśpienia	1 do 30 minut	Ustawienie czasu dla Tryb uśpienia .
Timer wyciszenia A/V	Włączone Wyłączone	Automatyczne wyłączenie projektora, po włączeniu Wycisz A/V i po upływie 30 minutowej nieaktywności.

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb gotowości	Komunikacja wł. Komunikacja wyłą.	Ustaw na Komunikacja wł. , aby umożliwić monitorowanie i sterowanie projektorem przez sieć, gdy projektor znajduje się w trybie gotowości. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: <ul style="list-style-type: none"> • Autom. wł. zasilania nie jest ustawione na HDMI1, a Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania jest ustawiony na Wykrycie podłączenia. • Wyjście A/V jest ustawione na Przy projekcji w menu We/Wy sygnału projektora. • Zasilanie USB jest ustawione na Wł. Przy projekcji. • Autom. wł. zasilania jest ustawione na Wył. w menu Sieć projektora.  Sieć > Ustawienia nadajnika > Autom. wł. zasilania
Port	Sieć LAN kablowa Bezprzewodowa sieć LAN	Wybór używanego portu, przy ustawieniu Tryb gotowości na, po ustawieniu Tryb gotowości na Komunikacja wł.
Źródło uruchamiania	Dostępne są różne źródła wejścia	Wybierz źródło obrazu do projekcji, gdy projektor jest włączony w trybie Odtwarzanie treści.
Szybkie uruchamianie	20 min 60 min 90 min Nieograniczony Wyłączone	Ustawianie okresu czasu dla trybu Szybkie uruchamianie. Projektor przechodzi do tego trybu, po jego wyłączeniu. Wyświetlanie może rozpocząć się po około 5 sekundach, od naciśnięcia przycisku zasilania. Jednak, w następujących sytuacjach, uzyskanie gotowości do użycia może potrwać dłużej: <ul style="list-style-type: none"> • Podczas projekcji z portu USB projektora • Podczas projekcji z użyciem funkcji Screen Mirroring


Ustawienie	Opcje	Opis
		<p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autom. wł. zasilania jest ustawione na HDMI1, a Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania jest ustawiony na Wykrycie podłączenia. • Wyjście A/V jest ustawione na Przy projekcji w menu We/Wy sygnału projektora. • Autom. wł. zasilania jest ustawione na Wył. w menu Sieć projektora.  Sieć > Ustawienia nadajnika > Autom. wł. zasilania
Zasilanie USB	Wł. Przy projekcji Zawsze	<p>Ustaw na Zawsze, aby kontynuować zasilanie odtwarzacza strumieni multimediów, gdy projektor nie wyświetla obrazów.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autom. wł. zasilania jest ustawione na HDMI1, a Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania jest ustawiony na Wykrycie podłączenia. • Wyjście A/V jest ustawione na Przy projekcji w menu We/Wy sygnału projektora. • Autom. wł. zasilania jest ustawione na Wył. w menu Sieć projektora.  Sieć > Ustawienia nadajnika > Autom. wł. zasilania <p>Po ustawieniu na Zawsze, zwiększa się zużycie energii w trybie gotowości.</p>
Wskaźniki	Włączone Wyłączone	<p>Ustaw na Wyłączone, aby wyłączyć światła wskaźników na projektorze oprócz sytuacji, gdy wystąpi błąd lub ostrzeżenie.</p>

Ustawienie	Opcje	Opis
Przyc. odwróc. kier.	Włączone Wyłączone	Gdy projektor jest podwieszony pod sufitem, ustaw na Wł. , aby odwrócić kierunek działania panelu sterowania, przyciskami strzałek.
Odtwarzanie treści	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone w celu odtwarzania listy odtwarzania.
Efekt nakładania	Efekt nakładania Filtr kształtu Filtr kolorów Jasność	<p>Dodawanie do wyświetlanego obrazu efektów koloru i kształtu.</p> <p>Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nakładanie krawędzi jest ustawione na Wył. w menu Multiprojektja projektora. • W trybie Odtwarzanie treści, można odtwarzać listę odtwarzania, bez wystąpienia błędu zapisu.
Przeglądarka USB	—	Wybór odtwarzania listy odtwarzania zapisanej w napędzie flash USB.
Zerowanie ustawień Działanie	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Działanie do ich ustawień domyślnych.

» Tematy pokrewne

- "Wyświetlanie w trybie Odtwarzanie treści" [str.102](#)
- "Regulacja jasności" [str.86](#)

Ustawienia w menu **Zarządzanie** pozwalają na dostosowanie różnych funkcji administracyjnych.

Często używane elem...	Zarządzanie
Obraz	Przycisk użytkownika Tryb światła
We/Wy sygnału	Logo użytkownika
Instalacja	Wzorzec użytkownika
Wyświetlanie	Blokada działania Wyłączone
Działanie	Poprawienie 4K Włączone
Zarządzanie	Jednolitość koloru
Sieć	Dopasowanie kolorów
Multiprojekcja	Tryb odświeżania
Pamięć	Kalibracja źródeł światła
ECO	Data i czas
Ustawienia początkow...	Ustawienia harmon.
	Zasil.bezprzew.LAN
	Diagn. bezprz. LAN 1
	Miej. zap. plik. log USB i pamięć wewnętrzna
	Zakr. konf. wsadowej
	Język  Polski
	Informacje

Ustawienie	Opcje	Opis
Przycisk użytkownika	Dostępne są różne opcje menu	Przypisanie opcji menu przyciskowi [User] na pilocie w celu dostępu jednym dotknięciem.
Logo użytkownika	Ustawienia startowe Zerowanie	Tworzenie ekranu wyświetlanego przez projektor w celu własnej identyfikacji i zwiększenia bezpieczeństwa.
Wzorzec użytkownika	—	Przechwytywanie wyświetlanego obrazu i jego zapisanie w postaci wzorca na potrzeby wyświetlania. Wybierz Wyświetlenie wzorca w menu Wyświetlanie , aby wyświetlić zapisany wzorzec.

Ustawienie	Opcje	Opis
Blokada działania	Pełna blokada Poza zasilaniem Wyłączone	Kontrola blokady przycisku projektora w celu zabezpieczenia projektora: <ul style="list-style-type: none"> • Blokada pełna: blokada wszystkich przycisków. • Poza zasilaniem: blokada wszystkich przycisków oprócz przycisku zasilania. • Wyłączone: brak blokady przycisków.
Poprawienie 4K	Włączone Wyłączone	Projekcja obrazu z podwójną rozdzielczością, poprzez przesunięcie 1 piksela po przekątnej, przy przyrostach 0,5 piksela. Sygnał obrazu o wysokiej rozdzielczości jest wyświetlany z dużą szczegółowością. Nie można wybrać tego ustawienia, po ustawieniu Kształt obrazu na Natywny w menu We/Wy sygnału projektora.
Jednolitość koloru	Jednolitość koloru	Ustaw na Włączone , aby dopasować balansu odcieni kolorów dla całego ekranu.
	Poziom regulacji	Ustawianie poziomu regulacji.
	Rozp. regulacje	Indywidualna regulacja odcieni kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego dla wybranego obszaru.
	Zerowanie	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Jednolitość koloru do ich ustawień domyślnych.
Dopasowanie kolorów	—	Sprawdź tabelę menu Multiprojekcja w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Dopasowanie kolorów .
Tryb odświeżania	Zegar	Ustawianie czasu wyświetlania przez projektor obrazu odświeżania.
	Komunikaty	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać komunikat z informacją o tym, że projektor znajduje się w trybie odświeżania.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Start	Uruchamianie procesu trybu odświeżania w celu usunięcia wszystkich wyświetlanych poobrazów i wyłączenia projektora po określonym czasie. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby anulować ten proces.
Kalibracja źród. światła	Wykonaj teraz	Uruchamianie kalibracji źródła światła w celu zoptymalizowania balansu bieli aktualnie wyświetlanego obrazu. Uruchomienie kalibracji może nie być możliwe, jeśli temperatura otoczenia projektora jest poza zakresem. (Dla uzyskania najlepszych wyników, przed uruchomieniem kalibracji, po włączeniu projektora należy poczekać 30 minut)
	Wykonaj okresowo	Ustaw na Włączone , aby okresowo wykonywać kalibrację źródła światła, co 100 godzin używania.
	Ostatnie wykonanie	Wyświetlanie daty i czasu ostatniej kalibracji źródła światła.
Data i czas	Data i czas Ustawienia czasu letniego Czas/Internet	Dopasowanie ustawień czasu i daty systemu projektora. Wybierz Ustawienia czasu letniego , aby ustawić czas letni dla swojego regionu. Wybierz Czas/Internet , aby automatycznie uzyskać czas z internetowego serwera czasu.
Ustawienia harmon.	—	Ustawianie harmonogramu zdarzeń projektora do automatycznego wyświetlania w wybranych datach i czasie.
Zasil.bezprzew.LAN	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać obrazy przez bezprzewodową sieć LAN. Jeśli nie będzie wykonywane łączenie przez bezprzewodową sieć LAN, należy ją wyłączyć w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem przez innych.

Ustawienie	Opcje	Opis
Diagn. bezprz. LAN	Ping Adres IP Ping do zatrzymania Start	Transmisja Ping w celu potwierdzenia stanu komunikacji.
Miej. zap. plik. log	Pamięć wewnętrzna USB i pamięć wewnętrzna	Ustawianie lokalizacji zapisu błędów i plików log działania. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.
Zakr. konf. wsadowej	Wszystko Ograniczony	Wybierz Wszystko , aby skopiować wszystkie ustawienia menu projektora z użyciem funkcji konfiguracji wsadowej. Wybierz Ograniczony , aby nie kopiować następujących ustawień: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienia Ochrona hasłem • EDID w menu We/Wy sygnału • Ustawienia menu Sieć
Język	Dostępne są różne języki	Wybierz język dla menu projektora i wyświetlania komunikatów.
Informacje	Różne informacje	Wyświetlanie informacji o projektorze i źródłach wprowadzania. Wyświetlane elementy zależą do bieżącego źródła sygnału.
Status wyświetlania	System Version Network Wired Network Wireless Input Signal Output Signal	Wyświetlanie informacji o stanie projektora.
Wyświetlaj dzienniki	Ostrz. o temp. Hist. wł/wył zasil.	Wyświetlanie danych log zapisanych w lokalizacji określonej w ustawieniu Miej. zap. plik. log .

Ustawienie	Opcje	Opis
Zerowanie ustawień Zarządzanie	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Zarządzanie do ich ustawień domyślnych, za wyjątkiem: <ul style="list-style-type: none"> • Wzorzec użytkownika • Język



Po ustawieniu **Zabezpieczenie menu** opcji **Harmon.** na **Włączone**, nie można zmienić ustawień w menu **Ustawienia harmon.** Ustaw najpierw **Zabezpieczenie menu** w menu **Harmon.** na **Wyłączone**.

» Tematy pokrewne

- "Lista kodów Event ID" [str.201](#)
- "Zapisywanie obrazu logo użytkownika" [str.111](#)
- "Zapisywanie wzorca użytkownika" [str.113](#)
- "Blokowanie przycisków projektora" [str.132](#)
- "Dopasowanie jednolitości koloru" [str.118](#)
- "Ustawianie daty i godziny" [str.47](#)
- "Ustawienie harmonogramów zdarzeń projektora" [str.180](#)
- "Wybór języka dla menu projektora" [str.50](#)

Lista kodów Event ID

Jeśli opcja **Event ID** ekranu **Informacje** wyświetla numer kodu, należy sprawdzić listę kodów Event ID w celu wyszukania rozwiązania dotyczącego problemu z projektorem powiązanego z tym kodem.

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, w celu uzyskania wsparcia technicznego należy się skontaktować z administratorem sieci lub z firmą Epson.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
0026 0032 0036 0037	Wystąpił błąd komunikacji Screen Mirroring. Wyłącz projektor i włącz go ponownie, bądź zresetuj oprogramowanie sieciowe.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
0027 0028 0029 0030 0031 0035	Komunikacja Screen Mirroring jest niestabilna. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, zaczekaj kilka chwil i spróbuj połączyć się z siecią ponownie.
0023 0024 0025	Połączenie zakończone niepowodzeniem. Jeżeli na komputerze wyświetlany jest ekran wprowadzania PIN, wprowadź kod PIN wyświetlany na ekranie informacji o sieci lub w dolnym, prawym rogu wyświetlanego obrazu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom ponownie projektor i podłączone urządzenia, a następnie sprawdź ustawienia połączenia.
0043	Ten format wideo nie jest obsługiwany. Zmień rozdzielczość urządzenia mobilnego, a następnie połącz ponownie. Lub zmień ustawienie Regul. ust. dział. dla projektora, a następnie połącz ponownie.
0432 0435	Nie uruchamia się oprogramowanie sieciowe. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.
0433	Nie można wyświetlić przesyłanych obrazów. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.
0434 0481 0482 0485	Niestabilna komunikacja sieciowa. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, zaczekaj kilka chwil i spróbuj połączyć się z siecią ponownie.
0483 04FE	Nieoczekiwanie zakończenie pracy oprogramowania sieciowego. Sprawdź stan komunikacji sieciowej, a następnie wyłącz projektor i włącz go ponownie.
0484	Rozłączona została komunikacja z komputerem. Uruchom ponownie oprogramowanie sieciowe.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
0479 01FF 02FF 04FF 06FF 07FF	Wystąpił błąd systemu projektora. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.
0891	Nie można znaleźć punktu dostępowego o tym samym SSID. Skonfiguruj jednakowy identyfikator SSID w komputerze, punkcie dostępu i projektorze.
0892	Uwierzytelnianie WPA/WPA2/WPA3 jest niezgodne. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
0893	Nie pasuje typ szyfrowania TKIP/AES. Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
0894	Rozłączona została komunikacja z nieautoryzowanym punktem dostępu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
0895	Komunikacja z podłączonym urządzeniem została rozłączona. Sprawdź stan połączenia urządzenia.
0898	Błąd uzyskiwania DHCP. Upewnij się, czy działa normalnie serwer DHCP. Jeśli nie jest używane DHCP, ustaw DHCP na Wyłączone w menu Sieć projektora. ☛ Sieć > Ustawienia sieciowe > Sieć LAN kablowa > Ustawienia IP > DHCP ☛ Sieć > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa sieć LAN > Ustawienia IP > DHCP
0899	Inne błędy komunikacji.
089A	Typ uwierzytelniania EAP nie pasuje do sieci. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
089B	Niepowodzenie uwierzytelnienia serwera EAP. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
089C	Niepowodzenie uwierzytelnienia klienta EAP. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.

Event ID	Przyczyna i rozwiązanie
089D	Niepowodzenie wymiany klucza. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN i upewnij się, że certyfikat bezpieczeństwa jest zainstalowany prawidłowo.
0920	Słabe naładowanie wewnętrznej baterii zabezpieczającej ustawienia daty i czasu projektora. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.
0B01	Nie można prawidłowo wykryć wbudowanej pamięci. Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający, a następnie ponownie podłącz ten przewód i włącz projektor. Po włączeniu projektora, usuwane są certyfikat zabezpieczenia i książka adresowa. Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

Ustawienia w menu **Sieć** umożliwiają przeglądanie informacji sieciowych oraz konfigurację projektora w celu sterowania nim przez sieć.

Często używane elem...	Sieć
Obraz	Inf. o bezprzewodowej sieci ...
We/Wy sygnału	Inf. o sieci LAN kablowej
Instalacja	Informacje o kanale Art-Net
Wyświetlanie	Ustawienia sieciowe
Działanie	Ustawienia nadajnika
Zarządzanie	Zerowanie ustawień Sieć
Sieć	Multiprojektja
Multiprojektja	ID projektora Wyłączone
Pamięć	Ukl. sąsiadujące
ECO	Korekta geometryczna Quick Corner
Ustawienia początkow...	Nakładanie krawędzi
	Skalowanie
	Jednolitość koloru
	Tryb światła Normalny
	Dopasowanie kolorów
	RGBCMY
	Zerowanie ustawień Multinr



Po ustawieniu **Zabezpieczenie menu** w opcji **Sieć** na **Włączone**, nie można zmienić ustawień sieciowych. Ustaw najpierw **Zabezpieczenie menu** w opcji **Sieć** na **Wyłączone**.

Ustawienie	Opcje	Opis
Inf. o bezprzewodowej sieci LAN	Różne informacje	Umożliwia wyświetlanie stanu i szczegółów sieci bezprzewodowej.
Inf. o sieci LAN kablowej	Różne informacje	Wyświetlanie stanu i szczegółów dotyczących sieci przewodowej.
Informacje o kanale Art-Net	Różne informacje	Wyświetlanie funkcji projektora i ustawień przypisanych do kanałów Art-Net.

Ustawienie	Opcje	Opis
Ustawienia sieciowe	—	Konfiguracja ustawień sieciowych projektora. Sprawdź tabelę menu sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Ustawienia sieciowe .
Ustawienia nadajnika	Rozpocznij parowanie	Aktualizacja informacji sieciowych nadajnika bezprzewodowego z komputera, poprzez użycie oprogramowania Epson Wireless Transmitter Settings. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem <i>Instrukcja obsługi Epson Wireless Transmitter Settings</i> . To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po zainstalowaniu modułu bezprzewodowej sieci LAN i ustawieniu Prosty PD na Wł. w menu Ustawienia sieciowe projektora.
	Autom. wł. zasilania	Ustaw na Wł. , aby automatycznie włączyć projektor, po podłączeniu komputera z użyciem opcjonalnych systemów prezentacji bezprzewodowej. To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie w następujących przypadkach: <ul style="list-style-type: none"> Po ustawieniu Wyjście A/V na Przy projekcji w menu We/Wy sygnału projektora. Po ustawieniu Szybkie uruchamianie na Wł. w menu Działanie projektora. Po ustawieniu Autom. wł. zasilania na HDMI1 i Wyzwalacz akcji po włączeniu zasilania na Wykrycie podłączenia w menu projektora Działanie.

Ustawienie	Opcje	Opis
	Wyświetlacz Instr. połączenia	Ustaw na Wł. , aby po włączeniu projektora, przy braku sygnału wejścia, zamiast ekranu głównego automatycznie wyświetlić instrukcję połączenia dla nadajnika bezprzewodowego (Epson Wireless Presentation). Zmienione ustawienie zacznie działać, przy następnym włączeniu projektora. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyl. w menu Działanie projektora.
Zerowanie ustawień Sieć	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Sieć do ich ustawień domyślnych. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Uwaga Wszystkie hasła, które zostały ustawione dla menu Sieć są również resetowane i trzeba je ustawić ponownie. Aby zapobiec resetowaniu haseł przez nieuprawnionych użytkowników, ustaw opcję Sieć na Włączone w menu Zabezpieczenie menu. </div>



Po podłączeniu projektora do sieci, można wybrać ustawienia projektora i sterować projekcją z wykorzystaniem zgodnej przeglądarki internetowej. Umożliwia to zdalny dostęp do projektora.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe" [str.204](#)
- "Art-Net" [str.176](#)

Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe

Ustawienia w menu **Ustawienia sieciowe**, pozwalają na wybór podstawowych ustawień sieci.



Przyłączeniu przez bezprzewodową sieć LAN, należy sprawdzić następujące elementy, aby włączyć ustawienia bezprzewodowej sieci LAN:

- Włącz ustawienie **Zasil.bezprzew.LAN** w menu **Zarządzanie** projektora.

Ustawienie	Opcje	Opis
Nazwa projektora	Do 16 znaków alfanumerycznych (nie można używać " * + , / : ; < = > ? [\] ` spacji)	Wprowadź nazwę w celu identyfikacji projektora w sieci.
Hasło funkcji Remote	Do 32 znaków alfanumerycznych (nie można używać * : spacji)	Wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do projektora za pomocą funkcji Sterowanie podstawowe Epson Web Control. (Nazwa użytkownika to EPSONREMOTE . Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Przy pierwszym użyciu tej funkcji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło). Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Odtwarzanie treści na Wyłączone w menu Działanie projektora.
Hasło kontroli sieci	Do 32 znaków alfanumerycznych (nie można używać * : spacji)	Wprowadź hasło do dostępu do projektora przez Internet. (Nazwa użytkownika to EPSONWEB . Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Jeśli nie zostało ustawione hasło Hasło kontroli sieci , wyświetlany jest ekran błędu przeglądarki. Ustaw hasło w menu Ustawienia sieciowe).

Ustawienie	Opcje	Opis
Priorytetowy interfejs sterujący	Sieć LAN kablowa Bezprzewodowa sieć LAN	Ustawianie priorytetowej bramy.
Prosty PD	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby włączyć tryb prostego punktu dostępowego dla bezpośredniego połączenia między projektorem a urządzeniami wejścia. Upewnij się, że wykonano także następujące czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Używanie opcji Tryb szybkiego połączenia oprogramowania Epson iProjection • Używanie połączenia Screen Mirroring Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Zasil.bezprzew.LAN na Włączone w menu Zarządzanie projektora.
SSID	Automatycznie przypisywany SSID	Wyświetlanie SSID projektora dla wyboru urządzenia w połączeniach typu prosty PD.
Zabezpieczenia	WPA2-PSK	Wyświetlanie typu zabezpieczenia dla połączeń typu prosty PD.
Hasło zabezpieczeń	Różne hasła o długości 8 do 63 znaków	Wyświetlanie hasła zabezpieczenia projektora umożliwiającego przechodzenie urządzenia do połączeń typu prosty PD. Przy pierwszym użyciu trybu prosty PD należy ustawić Hasło zabezpieczeń .
System z WLAN'em	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4)	Wybór sposobu komunikacji między projektorem a urządzeniem przenośnym. Dostępne metody zależą od krajów i regionów.
Kanał	Dostępne są różne kanały	Ustawianie pasma częstotliwości (kanał) z wykorzystaniem połączeń typu prosty PD.

Ustawienie	Opcje	Opis
Bezprzewodowa sieć LAN	—	Sprawdź tabelę menu Bezprzewodowa sieć LAN w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Sieć LAN kablowa	—	Sprawdź tabelę menu Sieć kablowa w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Powiadom.o pocztę	—	Sprawdź tabelę menu Powiadom.o pocztę w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Regulacja projektora	—	Sprawdź tabelę menu Regulacja projektora w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Projekcja przez sieć	—	Sprawdź tabelę menu Projekcja przez sieć w celu uzyskania szczegółowych informacji.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN" [str.205](#)
- "Menu Sieć - Menu Sieć LAN kablowa" [str.207](#)
- "Menu Sieć - Menu Powiadom.o pocztę" [str.208](#)
- "Menu Sieć - Menu Regulacja projektora" [str.208](#)
- "Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej" [str.210](#)

Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN

Ustawienia w menu **Bezprzewodowa sieć LAN** umożliwiają wybór ustawień bezprzewodowej sieci LAN.



- Włącz ustawienie **Zasil.bezprzew.LAN** w menu **Zarządzanie** projektora.
- Jeśli nie został zainstalowany opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN, wyłącz ustawienie **Prosty PD**, aby umożliwić wybór ustawień bezprzewodowej sieci LAN.

Po połączeniu z siecią bezprzewodową, zdecydowanie zaleca się ustawienie zabezpieczenia. Podczas konfigurowania zabezpieczeń wykonaj instrukcje otrzymane od administratora systemu sieci, z którą chcesz się połączyć.

WPA to szyfrowanie obsługujące metody szyfrowania AES.



WPA2/WPA3-EAP i WPA3-EAP nie obsługują zabezpieczenia WPA3 192-bit.

Ustawienie	Opcje	Opis
Wyszukaj punkt dostępu	Do widoku wyszuk.	Wyszukaj dostępne punkty dostępowe sieci bezprzewodowej. W zależności od ustawień punktu dostępowego, punkty te mogą nie być wyświetlane na liście.
SSID	Do 32 znaków alfanumerycznych	Wprowadź SSID (nazwa sieci) bezprzewodowej sieci LAN, z którą łączony jest projektor.
Zabezpieczenia	WPA2/WPA3-PSK	Połączenia w trybie WPA2/WPA3 Personal. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego. Ustaw hasło zabezpieczeń, takie samo jak dla punktu dostępowego.
	WPA2/WPA3-EAP	Połączenia w trybie WPA2/WPA3 Enterprise. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego.
	WPA3-PSK	Połączenia w trybie WPA3 Personal. Komunikacja jest wykonywana z zastosowaniem zabezpieczenia WPA3. Wykorzystuje metodę szyfrowania AES. Podczas ustanawiania połączenia komputera z projektorem, wprowadź wartość ustawioną w hasle zabezpieczeń.
	WPA3-EAP	Połączenia w trybie WPA3 Enterprise. Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie zgodnie z ustawieniami punktu dostępowego.
	Open	Zabezpieczenie nie jest ustawiane.

Ustawienie	Opcje	Opis
Hasło zabezpieczeń (Dla zabezpieczenia WPA2/WPA3-PSK i WPA3-PSK)	Różne hasła o długości 8 do 63 znaków	Wprowadź używane w sieci hasło zabezpieczenia typu pre-shared. Po wprowadzeniu hasła zabezpieczeń i naciśnięciu przycisku [Enter] wartość jest ustawiana i wyświetlana w postaci gwiazdki (*). Dla bezpieczeństwa zalecamy okresową zmianę hasła. Po zainicjowaniu ustawień sieci, wraca ona do pierwszego hasła zabezpieczeń.
Typ EAP (Dla zabezpieczenia WPA2/WPA3-EAP i WPA3-EAP)	PEAP	Protokół uwierzytelniania powszechnie używany w systemie Windows Server.
	PEAP-TLS	Protokół uwierzytelniania używany w systemie Windows Server. Wybierz podczas używania certyfikatu klienta.
	EAP-TLS	Protokół uwierzytelniania powszechnie używany w celu zastosowania certyfikatu klienta.
	EAP-FAST	Wybierz w przypadku używania protokołów uwierzytelniania.
Nazwa użytkownika	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź nazwę użytkownika dla sieci. Aby włączyć nazwę domeny, należy ją dodać przed ukośnikiem wstecznym i nazwą użytkownika (domena\nazwa użytkownika). Podczas importu certyfikatu klienta nazwa, dla której certyfikat został wydany jest ustawiana automatycznie.
Hasło	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź hasło uwierzytelniania. Po wprowadzeniu hasła i wybraniu Ustawienie , hasło jest wyświetlane jako gwiazdka (*). Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Typ EAP na PEAP lub EAP-FAST .

Ustawienie	Opcje	Opis
Certyfikat klienta	—	Importowanie certyfikatu klienta. Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie, przy ustawieniu Typ EAP na PEAP-TLS lub EAP-TLS .
Zweryfikuj certyfikat serwera	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby sprawdzić, czy certyfikat serwera ma być zweryfikowany po ustawieniu certyfikatu CA.
Certyfikat CA	—	Importowanie certyfikatu CA.
Nazwa serwera Radius	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź nazwę serwera do weryfikacji.
Ustawienia IP	DHCP Adres IP Maska podsieci Adres bramy	Ustaw DHCP na Włączone , jeśli sieć przydziela adres automatycznie; ustaw na Wyłączone w celu ręcznego wprowadzenia ustawień Adres IP , Maska podsieci i Adres bramy , używając liczb od 0 do 255 dla każdego pola adresu. Nie należy używać tych adresów: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0 do 255) dla adresu IP, 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do 254.255.255.255 dla maski podsieci oraz 0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 dla adresu bramy.
Serwer DNS 1 Serwer DNS 2	Różne adresy IP	Wprowadź adres IP dla serwera DNS, używając cyfr od 0 do 255 dla każdego pola adresu. Serwer DNS analizuje nazwę hosta. Nie można używać następujących adresów IP: 127.x.x.x (gdzie x to liczba od 0 do 255). Jeżeli te ustawienia nie zostaną ustawione i pozostaną, jako 0.0.0.0, informacje o serwerze DNS będą pozyskiwane przy użyciu DHCP. Po uzyskaniu informacji, wartości pozostaną, jako 0.0.0.0.

Ustawienie	Opcje	Opis
IPv6	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , jeśli projektor ma być podłączony do sieci przy użyciu IPv6. Adres IPv6 jest obsługiwany w celu monitorowania i sterowania projektorem poprzez sieć przy użyciu Epson Web Control oraz PjLink.
Automat. konfig.	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby automatycznie przypisywać adresy zgodnie z rozgłaszaniem komunikatów routera.
Użyj adres tymczasowy	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby używać tymczasowego adresu IPv6.
Wyświetlanie adresu IP	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać adres IP na ekranie informacji o sieci i na ekranie głównym.

Menu Sieć - Menu Sieć LAN kablowa

Ustawienia w menu **Sieć LAN kablowa** umożliwia wybór ustawień sieci LAN kablowej.

Ustawienie	Opcje	Opis
Ustawienia IP	DHCP Adres IP Maska podsieci Adres bramy	Ustaw DHCP na Włączone , jeśli sieć przydziela adres automatycznie; ustaw na Wyłączone w celu ręcznego wprowadzenia ustawień Adres IP , Maska podsieci i Adres bramy , używając liczb od 0 do 255 dla każdego pola adresu. Nie należy używać tych adresów: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0 do 255) dla adresu IP, 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do 254.255.255.255 dla maski podsieci oraz 0.0.0.0, 127.x.x.x lub 224.0.0.0 do 255.255.255.255 dla adresu bramy.

Ustawienie	Opcje	Opis
Serwer DNS 1 Serwer DNS 2	Różne adresy IP	Wprowadź adres IP dla serwera DNS, używając cyfr od 0 do 255 dla każdego pola adresu. Serwer DNS analizuje nazwę hosta. Nie możesz używać następujących adresów IP: 127.x.x.x (gdzie x to liczba od 0 do 255). Jeżeli te ustawienia nie zostaną ustawione i pozostaną, jako 0.0.0.0, informacje o serwerze DNS będą pozyskiwane przy użyciu DHCP. Po uzyskaniu informacji, wartości pozostaną, jako 0.0.0.0.
IPv6	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , jeśli projektor ma być podłączony do sieci przy użyciu IPv6. Adres IPv6 jest obsługiwany w celu monitorowania i sterowania projektorem poprzez sieć przy użyciu Epson Web Control oraz PjLink.
Automat. konfigur.	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby automatycznie przypisywać adresy zgodnie z rozgłaszaniem komunikatów routera.
Użyj adres tymczasowy	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby używać tymczasowego adresu IPv6.
Wyświetlanie adresu IP	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać adres IP na ekranie informacji o sieci i na ekranie głównym.


Menu Sieć - Menu Powiadom.o pocztę

Ustawienia w menu **Powiadom.o pocztę** umożliwiają odbieranie powiadomień w postaci wiadomości e-mail, po wystąpieniu problemu lub po wystąpieniu ostrzeżenia w projektorze.

Ustawienie	Opcje	Opis
Powiadom.o pocztę	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wysyłać wiadomość e-mail na wcześniej określone adresy w przypadku wystąpienia problemu z projektorem lub konieczności wysłania ostrzeżenia.
Serwer SMTP	Różne adresy IP	Wprowadź adres IP dla serwera SMTP projektora, używając cyfr od 0 do 255 dla każdego pola adresu. Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, 192.0.2.x lub od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).
Uwierzytelnianie	Open Auth SSL TLS	Wybierz typ uwierzytelnienia serwera SMTP.
Numer portu	1 do 65535 (domyślnie 25)	Wprowadź numer portu serwera SMTP.
Nazwa użytkownika	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź nazwę użytkownika dla serwera SMTP.
Hasło	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź hasło uwierzytelnienia w serwerze SMTP.
Od	Do 64 znaków alfanumerycznych	Wprowadź adres e-mail nadawcy.
Ustaw. adresu 1 Ustaw. adresu 2 Ustaw. adresu 3	(nie można używać " () , ; < > [\ spacji)	Wybierz adres e-mail i wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać.

Menu Sieć - Menu Regulacja projektora

Ustawienia w menu **Regulacja projektora**, umożliwiają wybranie ustawień sterowania projektorem przez sieć.

Ustawienie	Opcje	Opis
Polecenie komunik.	Zabezpieczone Zgodne	<p>Wybór metody uwierzytelnienia dla komunikacji poleceń.</p> <p>Podczas używania Polecenie komunik., ustaw Hasło dla Monitor lub Hasło kontroli sieci.</p> <p> Sieć > Ustawienia sieciowe > Hasło kontroli sieci</p> <p>Ustaw na Zabezpieczone, podczas wykonywania uwierzytelniania z użyciem Hasła kontroli sieci. Należy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania Epson Projector Management.</p> <p>Ustaw na Zgodne podczas wykonywania uwierzytelniania zwykłym tekstem z użyciem opcji Hasło dla Monitor (do 16 znaków alfanumerycznych).</p> <p>Wybierz Zgodne podczas monitorowania projektorów z przełącznikiem i kontrolerem systemu lub poprzez użycie Epson Projector Management w wersji 5.30 lub wcześniejszej.</p>
Ustawienia Web API	Web API	Wybierz Włączone w celu włączenia funkcji Web API.
	Uwierzytelnianie	<p>Ustawia zabezpieczenie projektora używane podczas komunikacji Web API.</p> <p>Otwarty: zabezpieczenie nie zostało ustawione.</p> <p>Digest: komunikacja jest wykonywana z użyciem Uwierzytelniania API (Uwierzytelnianie skrócone).</p> <p>W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z <i>Web API Specifications for Projectors</i>.</p>
PJLink	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone w celu włączenia funkcji powiadamiania PJLink.

Ustawienie	Opcje	Opis
Hasło PJLink	Do 32 znaków alfanumerycznych (nie należy używać spacji i żadnych symboli, z wyjątkiem @)	<p>Wprowadź hasło do używania protokołu PJLink do sterowania projektorem.</p> <p>Przy pierwszym użyciu funkcji PJLink należy ustawić Hasło PJLink.</p>
Powiad. adres IP	Różne adresy IP	<p>Wprowadź adres IP, aby otrzymywać status roboczy projektora, gdy funkcja powiadomień PJLink jest włączona.</p> <p>Wprowadź adresy używając w tym celu liczby od 0 do 255 dla każdego pola adresowego.</p> <p>Nie należy używać tych adresów: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).</p>
SNMP	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby monitorować projektor przy użyciu protokołu SNMP. W celu monitorowania projektora, należy zainstalować w komputerze program zarządzania SNMP. Protokół SNMP powinien być zarządzany przez administratora sieci.
Trap IP adres 1 Trap IP adres 2	Różne adresy IP	<p>Wprowadź maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywać powiadomienia SNMP, wprowadzając liczby 0 do 255 dla każdego pola adresu.</p> <p>Nie należy używać tych adresów: 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziału od 0 do 255).</p>
Nazwa grupy	Do 32 znaków alfanumerycznych (nie należy używać spacji i żadnych symboli, z wyjątkiem @)	<p>Wprowadź nazwę grupy SNMP.</p> <p>Przy pierwszym użyciu funkcji SNMP należy ustawić opcję Nazwa grupy.</p>

Ustawienie	Opcje	Opis
AMX Device Discovery	Włączone Wyłączone	Ustawienie Włączone zezwala na wykrycie podłączonego do sieci projektora za pomocą funkcji AMX Device Discovery.
Crestron Connected	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone tylko podczas monitorowania lub sterowania projektorem przez sieć za pomocą oprogramowania Crestron Connected. Włączenie oprogramowania Crestron Connected wyłącza funkcję Epson Message Broadcasting w programie Epson Projector Management.
Crestron XiO Cloud	Włączone Wyłączone	Ustaw opcję Włączone , aby monitorować lub kontrolować projektor i inne urządzenia przez sieć za pomocą usługi Crestron XiO Cloud.
Control4 SDDP	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby można było uzyskiwać informacje o urządzeniu przy użyciu protokołu Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).
Art-Net	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , gdy wymagane jest sterowanie projektorem przy użyciu protokołu Art-Net. <ul style="list-style-type: none"> • Net: wprowadź numer sieci projektora z zakresu 0 do 127 (domyślny numer to 0). • Sub-Net: wprowadź numer podsieci projektora z zakresu 0 do 15 (domyślny numer to 0). • Universe: wprowadź numer Universe projektora z zakresu 0 do 15 (domyślny numer to 0). • Kanał początkowy: wprowadź kanał początkowy z obsługą Art-Net, używając od 1 do 495 (domyślny numer to 1).

Ustawienie	Opcje	Opis
Zabezp. HTTP	Włączone Wyłączone	Komunikacja między projektorem i komputerem podczas używania funkcji Kontrola sieci jest szyfrowana. Podczas ustawiania opcji zabezpieczeń funkcji Kontrola sieci zaleca się ustawienie opcji Włączone .
Certyfikat serwera WWW	—	Umożliwia import certyfikatu serwera WWW dla zabezpieczonego HTTP.

Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej

Ustawienia w menu **Projekcja przez sieć**, pozwalają na wybór ustawień powiązanych z projekcją sieciową.

Ustawienie	Opcje	Opis
Słowo kluczowe projektora	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone w celu włączenia hasła zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do projektora innym osobom spoza pokoju, w którym znajduje się projektor. Należy wprowadzić wyświetlane losowe słowo kluczowe z komputera za pomocą programu Epson iProjection, aby uzyskać dostęp do projektora i udostępnić bieżący ekran.
Epson iProjection	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby używać oprogramowanie Epson iProjection.
Wyśw. iden. SSID	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać SSID na ekranie informacji o sieci i na ekranie głównym.
Wyśw. inf. o LAN	Tekst i kod QR Tekst	Ustawianie formatu wyświetlania informacji o sieci projektora. Poprzez proste odczytanie kodu QR przy użyciu programu Epson iProjection możesz podłączyć urządzenie przenośne do projektora poprzez sieć.

Ustawienie	Opcje	Opis
Hasło moderatora	Liczba czterocyfrowa	Wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do projektora jako moderator, za pomocą programu Epson iProjection. (Domyślnie jest ustawiony brak hasła).
Przerwanie wyświetlania słowa kluczowego	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby na obrazie projekcji wyświetlać słowo kluczowe projektora, podczas dostępu do projektora przez Epson iProjection. Dostępne przy ustawieniu Słowo kluczowe projektora na Włączone .
Screen Mirroring	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone w celu włączenia funkcji Screen Mirroring.
Przerwij połączenie	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby umożliwić przerwanie projekcji obrazu przez innego użytkownika. Aby używać dwa źródła Screen Mirroring, ustaw to na Wyl.
Regul. ust. dział.	1 (Dokładnie) 2 3 4 (Szybko)	Dopasowanie szybkości/jakości Screen Mirroring. 1: zwiększanie jakości obrazu. 4: zwiększanie szybkości przetwarzania.
Inf. Screen Mirroring	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby wyświetlać informacje o połączeniu podczas projekcji ze źródła Screen Mirroring.
Message Broadcasting	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby otrzymywać wiadomości dostarczane przez Epson Projector Management. W celu uzyskania szczegółów należy zapoznać się z dokumentem <i>Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management</i> . Ustawienie jest wyświetlane wyłącznie przy ustawieniu Crestron Connected na Wyl. w menu Regulacja projektora .
Współdzielenie ekranu	Włączone Wyłączone	Ustaw na Włączone , aby włączyć udostępnianie ekranu między projektorami sieciowymi.

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb połączenia	Włączenie słowa kluczowego Wyłączenie słowa kluczowego	Ustaw na Wyłączenie słowa kluczowego , aby pominąć uwierzytelnianie słowami kluczowymi dla innych projektorów, aby można było wykonywać z nimi szybkie połączenie.

» Tematy pokrewne

- "Współdzielenie ekranu" [str.158](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Ustawienia w menu **Multiprojekcja** umożliwiają skonfigurowanie wielu projektorów, aby wyświetlać pojedynczy, jednolity obraz.

Często używane elem...	Multiprojekcja
Obraz	ID projektora Wyłączone
We/Wy sygnału	Ukł. sąsiadująco
Instalacja	Korekta geometryczna Quick Corner
Wyświetlanie	Nakładanie krawędzi
Działanie	Skalowanie
Zarządzanie	Jednolitość koloru
Sieć	Tryb światła Normalny
Multiprojekcja	Dopasowanie kolorów
Pamięć	RGBCMY
ECO	Zerowanie ustawień Multipr...
Ustawienia początkow...	Pamięć
	Zapisz w pamięci
	Wywołaj z pamięci
	Zmień n. pam.
	Skasuj pamięć
	Zerowanie ustawień Pamięć

Ustawienie	Opcje	Opis
ID projektora	Wyłączone 1 do 9	Przypisanie ID dla projektora podczas używania wielu projektorów.
Ukł. sąsiadująco	Kolumna Kol. kolumn	Ustawianie liczby podzielonych ekranów i pozycji każdego obrazu.
Korekta geometryczna	—	Sprawdź tabelę menu Instalacja w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Korekta geometryczna .

Ustawienie	Opcje	Opis
Nakładanie krawędzi	Nakładanie krawędzi Krawędź lewa Krawędź prawa Linia pomocnicza Wzór pomocniczy Kolor prowadnicy	Nakładanie krawędzi między wieloma obrazami w celu utworzenia jednolitego ekranu.
Poziom czerni	Regulacja kolorów Korekcja obszaru Zerowanie	Dopasowanie koloru czarnego obszaru zachodzenia obrazu. To ustawienie jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu Nakładanie na Wł. dla Krawędź górna , Krawędź dolna , Krawędź lewa lub Krawędź prawa .
Skalowanie	—	Sprawdź tabelę menu Obraz w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Skalowanie .
Jednolitość koloru	—	Sprawdź tabelę menu Zarządzanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Jednolitość koloru .
Tryb światła	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Tryb światła .
Dopasowanie kolorów	Poziom regulacji Czerwony Zielony Niebieski Jasność	Korygowanie różnicy między odcieniem a jasnością każdego wyświetlanego obrazu.
RGBCMY	—	Sprawdź tabelę menu Obraz w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach RGBCMY .
Zerowanie ustawień Multiprojekcja	—	Zerowanie wszystkich wartości regulacji w menu Multiprojekcja do ich ustawień domyślnych.

» Tematy pokrewne

- "System identyfikacji projektora do sterowania wieloma projektorami" [str.116](#)
- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Nakładanie krawędzi obrazów" [str.121](#)
- "Regulacja poziomu czerni" [str.124](#)
- "Dopasowanie kolorów obrazu" [str.123](#)

Ustawienia w menu **Pamięć**, umożliwiają zarządzanie zapisywaniem i ładowanie ustawień jakości obrazu w pamięci wewnętrznej projektora.

Często używane elem...	Dostosowanie kolorów
Obraz	RGBCMY
We/Wy sygnału	Zerowanie ustawień Multipr...
Instalacja	Pamięć
Wyświetlanie	Zapisz w pamięci
Działanie	Wywołaj z pamięci
Zarządzanie	Zmień n. pam.
Sieć	Skasuj pamięć
Multiprojektacja	Zerowanie ustawień Pamięć
Pamięć	ECO
ECO	Tryb światła Normalny
Ustawienia początkow...	Tryb uśpienia Włączone ^
	Czas trybu uśpienia 10 min
	Timer wyciszenia A/V Włączone
	Tryb gotowości Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie
	Zerowanie całkowite
	Aktualizacja firmware

Ustawienie	Opcje	Opis
Zapisz w pamięci	Pamięć 1 do 10	Zapisywanie dostosowanych ustawień w pamięci.
Wywołaj z pamięci	Pamięć 1 do 10	Ładowanie zapisanych ustawień pamięci i zastosowanie ich do bieżącego obrazu.
Zmień n. pam.	Pamięć 1 do 10	Zmiana nazwy ustawień pamięci.
Skasuj pamięć	Pamięć 1 do 10	Usuwanie zapisanej pamięci.
Zerowanie ustawień Pamięć	—	Resetowanie wszystkich zapisanych w pamięci danych.

» Tematy pokrewne

- "Zapisywanie ustawień w pamięci i używanie zapisanych ustawień" [str.115](#)

Ustawienia w menu **ECO** pozwalają na dostosowanie funkcji projektora w celu oszczędzania energii.

Często używane elem...	Dostosowanie kolorów
Obraz	RGBCMY
We/Wy sygnału	Zerowanie ustawień Multipr...
Instalacja	Pamięć
Wyswietlanie	Zapisz w pamięci
Działanie	Wywołaj z pamięci
Zarządzanie	Zmień n. pam.
Sieć	Skasuj pamięć
Multiprojekcja	Zerowanie ustawień Pamięć
Pamięć	ECO
ECO	Tryb światła Normalny
Ustawienia początkow...	Tryb uśpienia Włączone ^
	Czas trybu uśpienia 10 min
	Timer wyciszenia A/V Włączone
	Tryb gotowości Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie
	Zerowanie całkowite
	Aktualizacja firmware

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb gotowości	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Tryb gotowości .

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)

Ustawienie	Opcje	Opis
Tryb światła	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Tryb światła .
Tryb uśpienia	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Tryb uśpienia .
Czas trybu uśpienia	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Czas trybu uśpienia .
Timer wyciszenia A/V	—	Sprawdź tabelę menu Działanie w celu uzyskania szczegółowych informacji o ustawieniach Timer wyciszenia A/V .


Ustawienia w menu **Ustawienia początkowe/wszystkie** pozwalają na zresetowanie określonych ustawień projektora do ich wartości domyślnych i ustawienie projektora w trybie aktualizacji firmware, co pozwala na aktualizację oprogramowania układowego.

Często używane elem...	Dopasowanie kolorów
Obraz	RGBCMY
We/Wy sygnału	Zerowanie ustawień Multipr...
Instalacja	Pamięć
Wyświetlanie	Zapisz w pamięci
Działanie	Wywołaj z pamięci
Zarządzanie	Zmień n. pam.
Sieć	Skasuj pamięć
Multiprojektacja	Zerowanie ustawień Pamięć
Pamięć	ECO
ECO	Tryb światła Normalny
Ustawienia początkow...	Tryb uśpienia Włączone ^
	Czas trybu uśpienia 10 min
	Timer wyciszenia A/V Włączone
	Tryb gotowości Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie
	Zerowanie całkowite
	Aktualizacja firmware

Ustawienie	Opcje	Opis
Zerowanie całkowite	—	Umożliwia wybór menu do zerowania ustawień do wartości domyślnych.
Aktualizacja firmware	—	Przechodzenie do trybu aktualizacji firmware i gotowość do aktualizacji firmware z użyciem gniazda USB-A lub USB-B.

Opcje zerowania całkowitego

Po wybraniu **Zerowanie całkowite**, pojawi się następujący ekran.



Aby nie wykonywać zerowania wartości w określonych menu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru obok nazwy menu. Po uzyskaniu gotowości do zerowania wartości ustawień, wybierz **Wykonanie**.

Nie można wyzerować następujących ustawień.

- Zoom cyfrowy
- Przesunięcie obrazu
- Wzorzec użytkownika
- Język

Uwaga

W przypadku wybrania opcji **Zerowanie całkowite**, wszystkie hasła, które zostały ustawione dla menu **Sieć** są również resetowane i trzeba je ustawić ponownie. Aby zapobiec resetowaniu haseł przez nieuprawnionych użytkowników, ustaw opcję **Sieć** na **Włączone** w menu **Zabezpieczenie menu**.



Dla menu **Sieć**, po włączeniu ustawienia **Zabezpieczenie menu**, ustawienia nie wrócą do ich wartości domyślnych, po użyciu opcji **Zerowanie całkowite**.

» Tematy pokrewne

- "Aktualizacja firmware" [str.231](#)

Po wybraniu ustawień menu projektora dla jednego projektor możesz używać niżej wymienionych sposobów w przypadku kopiowania ustawień do innych projektorów, pod warunkiem że są to takie same modele.

- Przy użyciu napędu Flash USB
- Poprzez połączenie komputera i projektora za pomocą kabla USB
- Przy użyciu programu Epson Projector Management

Nie można kopiować żadnych unikalnych informacji danego projektora, takich jak **Czas źród. światła** lub **Status**.



- Konfigurację wsadową należy wykonać przed regulacją ustawień obrazu, takich jak korekta zniekształcenia geometrycznego. Ponieważ wartości regulacji są także kopiowane do innego projektora, regulacje wykonane przed wykonaniem konfiguracji wsadowej są zastępowane i może się zmienić wyregulowany ekran projekcji.
 - Podczas kopiowania ustawień menu z jednego projektora do drugiego, kopiowane jest także logo użytkownika. Jako logo użytkownika nie należy rejestrować informacji, które nie mają być udostępniane między wieloma projektorami.
 - Upewnij się, że **Zakr. konf. wsadowej** jest ustawiony na **Ograniczony**, jeśli nie jest wymagane kopiowanie następujących ustawień:
 - Ustawienia **Ochrona hasłem**
 - **EDID** w menu **We/Wy sygnału**
 - Ustawienia menu **Sieć**
- ☛ **Zarządzanie > Zakr. konf. wsadowej**

Przestroga

Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenia konfiguracji wsadowej i wiążące się z tym koszty naprawy spowodowane przerwami zasilania, błędami komunikacji lub innymi problemami, które mogą powodować takie awarie.

» **Tematy pokrewne**

- "Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB" [str.217](#)
- "Przenoszenie ustawień z komputera" [str.218](#)

Przenoszenie uprawnień z nośnika pamięci Flash USB

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do innego, tego samego modelu z użyciem napędu flash USB.



- Napęd flash USB musi być sformatowany w systemie FAT i nie mieć zainstalowanej żadnej funkcji zabezpieczenia. Należy usunąć wszystkie pliki w napędzie przed użyciem go do konfiguracji wsadowej, w przeciwnym razie ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zapisane.

- 1** Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.
- 2** Podłącz pusty napęd Flash USB bezpośrednio do gniazda USB-A w projektorze.
- 3** Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.
- 4** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Esc].

Wskaźniki zaczną migać, a plik ustawień wsadowych zostanie zapisany w napędzie flash USB. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.



Przestroga

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

- 5** Odłącz napęd flash USB.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.



- Tej metody konfiguracji wsadowej można używać z następującymi wersjami systemu operacyjnego:
 - Windows 10 i wersje nowsze
 - macOS 10.13.x i wersje nowsze

6 Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

7 Podłącz napęd Flash USB zawierający zapisany plik konfiguracji wsadowej do gniazda USB-A w projektorze.

8 Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

9 Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Menu]. (Wskaźniki będą świecić przez około 75 sekund.)

Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.



Przestroga

Nie należy odłączać od projektora przewodu zasilającego, ani napędu flash USB w trakcie zapisywania pliku. Po odłączeniu przewodu zasilającego lub napędu flash USB, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

10 Odłącz napęd flash USB.

1 Odłącz przewód zasilający od projektora i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.

2 Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze i do gniazda USB-B w projektorze.

3 Przytrzymaj przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.

4 Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Esc].

Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

5 Otwórz ikonę dysku wymiennego lub folder i zapisz plik konfiguracji wsadowej w komputerze.



Nazwa pliku dla pliku konfiguracji wsadowej to PJCONFDATA.bin. Jeśli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA, używając wyłącznie znaków alfanumerycznych. Po zmianie części PJCONFDATA w nazwie pliku, projektor może nie rozpoznać prawidłowo pliku.

6 Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).

7 Odłącz kabel USB.
Projektor wyłączy się.

Przenoszenie ustawień z komputera

Użytkownik może skopiować ustawienia z jednego projektora do drugiego, tego samego modelu, z użyciem kabla USB.

- 8** Odłącz przewód zasilający od projektora, do którego mają być skopiowane ustawienia i sprawdź, czy wyłączone zostały wszystkie wskaźniki projektora.
- 9** Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze i do gniazda USB-B w projektorze.
- 10** Przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania i podłącz do projektora przewód zasilający.
- 11** Po włączeniu wszystkich wskaźników projektora, zwolnij przycisk [Menu].
Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.
- 12** Skopiuj plik ustawień wsadowych (PJCONFDATA.bin), zapisany w komputerze, do folderu najwyższego poziomu wymiennego dysku.



Nie należy kopiować na dysk wymienny plików lub folderów innych niż plik konfiguracji wsadowej.

- 13** Wsuń urządzenie USB (Windows) lub przeciągnij ikonę dysku wymiennego do kosza (Mac).
- 14** Odłącz kabel USB.
Gdy zaczną migać wszystkie wskaźniki, zapisywane są ustawienia. Po zakończeniu zapisywania projektor wyłączy się.



Przestroga

Podczas zapisywania pliku nie należy odłączać przewodu zasilającego od projektora. Po odłączeniu przewodu zasilającego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej

Wskaźniki projektora powiadamiają użytkownika o wystąpieniu błędu podczas operacji konfiguracji wsadowej. Sprawdź stan wskaźników projektora i wykonaj instrukcje opisane w tabeli.

Stan wskaźnika	Problem i rozwiązania
<ul style="list-style-type: none">• Laser: Pomarańczowy - szybko migające• Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie	Plik konfiguracji wsadowej może być uszkodzony, bądź napęd Flash USB może być podłączony nieprawidłowo. Odłącz napęd Flash USB, odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający projektora i spróbuj ponownie.
<ul style="list-style-type: none">• Zasilanie: Niebieski - szybkie miganie• Status: Niebieski - szybkie miganie• Laser: Pomarańczowy - szybko migające• Temp: Pomarańczowy - szybkie miganie	Mogło się nie powieść zapisanie ustawień i mógł wystąpić błąd oprogramowania sprzętowego projektora. Przerwij korzystania z projektora, wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda prądu elektrycznego. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

» Tematy pokrewne

- "Powiadomienie o błędzie konfiguracji wsadowej" [str.219](#)

Konserwacja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu konserwacji projektora.

» Tematy pokrewne

- "Konserwacja projektora" [str.221](#)
- "Czyszczenie okna wyświetlania" [str.222](#)
- "Czyszczenie czujnika przeszkód" [str.223](#)
- "Czyszczenie obudowy projektora" [str.224](#)
- "Konserwacja filtra powietrza i otworów wentylacyjnych" [str.225](#)
- "Regulacja Zbieżności koloru (Wyrównanie panelu)" [str.229](#)
- "Aktualizacja firmware" [str.231](#)

Aby zapobiec przegrzewaniu się projektora z powodu zablokowania wentylacji, konieczne może być okresowe czyszczenie okna projekcji i czujnika przeszkód, a także czyszczenie filtra powietrza i otworów wentylacyjnych.

Jedynie części, które należy wymieniać, to filtr powietrza i baterie pilota. Jeśli wymiany wymagają inne części, skontaktuj się z firmą Epson lub z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

Ostrzeżenie

Przed czyszczeniem jakichkolwiek części projektora należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Nigdy nie należy otwierać żadnej pokrywy projektora poza sytuacją, gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podręczniku. Elementy pod napięciem wewnątrz projektora mogą powodować poważne obrażenia.

Okno wyświetlania należy czyścić okresowo lub po zauważeniu kurzu lub plam na powierzchni.

- W celu usunięcia kurzu lub smug, delikatnie wytrzyj okno wyświetlania czystym i suchym papierem do czyszczenia obiektywu.
- Jeśli okno wyświetlania jest zakurzone, wydmuchaj kurz używając dmuchawy, a następnie wytrzyj okno wyświetlania.


Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem okna wyświetlania należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.
- Nie należy używać do wydmuchiwania pyłu żadnych łatwopalnych sprayów gazowych, takich jak pojemniki ze sprężonym powietrzem. Wysoka temperatura generowana przez projektor, może spowodować pożar.

Uwaga

- Okna wyświetlania nie należy wycierać zaraz po wyłączeniu projektora. Może to spowodować uszkodzenie okna wyświetlania.
- Nie należy używać do czyszczenia okna wyświetlania żadnych szorstkich materiałów i nie należy narażać okna wyświetlania na uderzenia; w przeciwnym razie okno wyświetlania może ulec uszkodzeniu.

Czyść okresowo szybkę czujnika przeszkód w projektorze, bądź jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją o konieczności usunięcia przeszkód, które kolidują z miejscem projekcji. W celu usunięcia kurzu lub plam delikatnie wytrzyj czujniki papierem do czyszczenia obiektywu.



Ostrzeżenie

Do czyszczenia czujnika przeszkód nie należy używać środka do czyszczenia obiektywów zawierającego łatwopalny gaz. Wysoka temperatura generowana przez projektor, może spowodować pożar.

Uwaga

Do czyszczenia czujnika przeszkód nie należy używać środka do czyszczenia szyb ani żadnych szorstkich materiałów i nie należy narażać czujnika przeszkód na uderzenia. Uszkodzenie powierzchni czujnika może skutkować jego nieprawidłowym działaniem.

Przed czyszczeniem obudowy projektora należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.

- Aby usunąć kurz lub brud, użyj miękkiej, suchej i pozbawionej włókien szmatki.
- Do usunięcia opornych zabrudzeń użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą i łagodnym mydłem. Nie należy spryskiwać projektora bezpośrednio żadnym płynem.

Uwaga

Do czyszczenia obudowy projektora nie należy używać wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliów. Mogą one uszkodzić obudowę. Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem, w przeciwnym razie gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość.

Regularna konserwacja filtra jest ważna do utrzymania właściwego stanu projektora. Filtr powietrza należy oczyścić po wyświetleniu komunikatu o wysokiej temperaturze wewnątrz projektora. Zalecane jest czyszczenie tych części po przekroczeniu 20 000 godzin pracy. Czyszczenie należy wykonywać częściej, jeśli projektor pracuje w otoczeniu o większym od spodziewanego zapyleniu. (Przy założeniu, że ten projektor jest używany w atmosferze o zawartości cząstek stałych poniżej 0,04 do 0,2 mg/m³).

Uwaga

Jeśli nie będzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson powiadomi o wysokim wzroście temperatury wewnątrz projektora. Z konserwacją filtra powietrza nie należy czekać na wyświetlenie tego komunikatu, ponieważ wydłużona ekspozycja na wysokie temperatury może skrócić żywotność projektora.

» Tematy pokrewne

- "Czyszczenie filtra powietrza" [str.225](#)
- "Wymiana filtra powietrza" [str.226](#)
- "Czyszczenie wlotowych otworów wentylacyjnych" [str.228](#)


Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza projektora należy oczyścić w następujących sytuacjach:


- Filtr jest zakurzony.
- Pojawi się komunikat z informacją o konieczności oczyszczenia.

1 Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.


2 Zdemontuj pokrywę przednią.




3 Przesuń zatrzask pokrywy filtra powietrza i wyciągnij pokrywę filtra powietrza.



4 Wyciągnij filtr powietrza z pokrywy filtra powietrza.




- 5** Odkurz przednią część filtra powietrza (stronę z wypustkami), aby usunąć pozostały kurz.



Uwaga

- Nie należy płukać filtra powietrza w wodzie lub używać do czyszczenia detergentów lub rozpuszczalników.
- Nie należy używać pojemników ze sprężonym powietrzem. Gazy mogą pozostawić łatwopalną pozostałość lub wepchnąć zanieczyszczenia do układu optycznego projektora albo w inne wrażliwe miejsca.


- 6** Umieść filtr powietrza z czterema klapkami skierowanymi w dół, jak na ilustracji.



Uwaga

Nie zakładaj na siłę zamknięcia pokrywy filtra powietrza z klapkami na filtrze powietrza skierowanymi do góry. Może to spowodować uszkodzenie projektora.

- 7** Włóż pokrywę filtra powietrza, aż do jej zatrzaśnięcia na swoim miejscu.
- 8** Zamontuj z powrotem pokrywę przednią.



Wymiana filtra powietrza


Filtr powietrza należy wymienić w następujących sytuacjach:

- Po oczyszczeniu filtra powietrza wyświetlany jest komunikat z poleceniem oczyszczenia lub wymiany filtra.
- Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony.


Filtr powietrza można wymienić po zamontowaniu projektora na suficie lub umieszczeniu na stole.

- 1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.


- 2** Zdemontuj pokrywę przednią.



- 3** Przesuń zatrzask pokrywy filtra powietrza i wyciągnij pokrywę filtra powietrza.




- 4** Wyciągnij filtr powietrza z projektora.



Zużyte filtry należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Ramka filtra: Polipropylen
- Filtr: Polipropylen, PET

- 5** Umieść nowy filtr powietrza z czterema kłapkami skierowanymi w dół, jak na ilustracji.




Uwaga

Nie zakładaj na siłę zamknięcia pokrywy filtra powietrza z kłapkami na filtrze powietrza skierowanymi do góry. Może to spowodować uszkodzenie projektora.

- 6** Włóż pokrywę filtra powietrza, aż do jej zatrząśnięcia na swoim miejscu.


- 7** Zamontuj z powrotem pokrywę przednią.



Czyszczenie wlotowych otworów wentylacyjnych

Okresowo lub po zauważeniu zabrudzenia powierzchni należy czyścić wloty powietrza projektora, aby zapobiec przegrzaniu projektora z powodu zablokowanej wentylacji.

- 1** Wyłącz projektor i odłącz przewód zasilający.
- 2** Przekręć projektor górą w dół.
- 3** Ostrożnie usuń kurz, używając odkurzacza lub szczotki.



Do ręcznej regulacji zbieżności koloru (dopasowanie kolorów czerwonego i niebieskiego) na obrazie projekcji, można użyć funkcji Wyrównanie panelu. Piksele można regulować w poziomie i w pionie w przyrostach 0,125 piksela w zakresie ± 3 piksele.



- Regulować można wyłącznie zbieżność koloru czerwonego lub niebieskiego. Zielony to standardowy kolor panelu i nie można go regulować.
- Po wykonaniu regulacji Wyrównanie panelu, może się pogorszyć jakość obrazu.
- Obrazy dla pikseli wykraczających poza krawędź ekranu projekcji nie są wyświetlane.

1 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Wyświetlanie**, a następnie naciśnij przycisk [Enter].

Często używane elem...	Wyświetlanie	
Obraz	Wyświetlenie wzorca	
We/Wy sygnału	Typ wzorca	
Instalacja	Ekran przy braku sygnału	Niebieski
Wyświetlanie	Ekran startowy	Włączone
Działanie	Auto wyśw. ekr. głów.	Włączone
Zarządzanie	Sortuj miniatury źródła	Włączone
Sieć	Komunikaty	Włączone
Multiprojekcja	Menu Obrót	Wyłączone
Pamięć	Menu Kolor	Biel
ECO	Wyrównanie panelu	Wyłączone
Ustawienia początkow...	Ustawienie Split Screen	
	Zerowanie ustawień Wyświe...	
	Działanie	
	Autom. wysz. źr.	Włączone
	Ster. jasnością źródła światła	
	Włącz zasilanie	Wyłączone
	Autom. wł. zasilania	Wyłączone

2 Wybierz **Wyrównanie panelu** i naciśnij [Enter].

3 Wybierz **Wyrównanie panelu** i ustaw je na **Włączone**.

Często używane elem...	Wyświetlanie	
Obraz	Wyświetlenie wzorca	
We/Wy sygnału	Typ wzorca	
Instalacja	Ekran przy braku sygnału	Niebieski
Wyświetlanie	Ekran startowy	Włączone
Działanie	Auto wyśw. ekr. głów.	Włączone
Zarządzanie	Sortuj miniatury źródła	Włączone
Sieć	Komunikaty	Włączone
Multiprojekcja	Menu Obrót	Wyłączone
Pamięć	Menu Kolor	Biel
ECO	Wyrównanie panelu	Włączone
Ustawienia początkow...	Wybór koloru	R
	Kolor wzorca	R/G/B
	Rozp. regulacje	
	Zerowanie	
	Ustawienie Split Screen	
	Zerowanie ustawień Wyświe...	
	Działanie	

4 Wybierz **Wybór koloru** i wybierz jedną z następujących opcji:

- **R** w celu regulacji zbieżności koloru czerwonego.
- **B** w celu regulacji zbieżności koloru niebieskiego.

5 Wybierz **Kolor wzorca** i wybierz kolor siatki wyświetlanej podczas wykonywania regulacji. Dostępne kolory zależą od ustawienia **Wybór koloru**.

- **R/G/B** w celu wyświetlenia siatki w kolorze białym.
- **R/G** w celu wyświetlenia siatki w kolorze żółtym.
- **G/B** w celu wyświetlenia siatki w kolorze cyjan.

6 Wybierz **Rozp. regulacje** i naciśnij [Enter].

- 7** Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wybierz **Przesuń cały panel**, aby w tym samym czasie wyregulować cały panel i przejść do następnej czynności.
 - Wybierz **Wyreguluj cztery rogi**, aby wyregulować kolejno rogi panelu i przejść do czynności 10.

- 8** Użyj przycisków strzałek na pilocie w celu regulacji wyrównania koloru, wybranego w opcji **Wybór koloru**, a następnie naciśnij [Enter].



Regulacja wpływa na linie siatki na całym ekranie.

- 9** Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wybierz **Wyreguluj cztery rogi** w celu dokładnego dopasowania swoich regulacji.
 - Wybierz **Wyjście**, aby zakończyć regulację.
- 10** Użyj przycisków strzałek na pilocie w celu regulacji wyrównania koloru rogu ekranu podświetlonego pomarańczową ramką, a następnie naciśnij [Enter].
- 11** Po zakończeniu regulacji każdego rogu ekranu, naciśnij [Enter].
- 12** Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jeżeli posiadany projektor wymaga dodatkowego wyrównania panelu, wybierz **Wybierz punkt przecięcia i go dostosuj**. Użyj przycisków strzałek na pilocie w celu podświetlenia rogu każdej, niewyrównanej ramki na ekranie, naciśnij [Enter], wykonaj wszelkie, niezbędne regulacje, a następnie ponownie naciśnij [Enter]. Powtórz tę czynność zgodnie z potrzebami dla innych punktów przecięcia.
 - Wybierz **Wyjście**, aby zakończyć regulację.

Po wybraniu opcji **Aktualizacja firmware** w menu **Ustawienia początkowe/wszystkie** projektora, projektor przechodzi do trybu aktualizacji firmware i jest gotowy do wykonania aktualizacji firmware z użyciem portu USB-A lub USB-B.

Oprogramowanie układowe projektora można również zaktualizować przez sieć, korzystając z oprogramowania Epson Projector Management. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentem *Instrukcja obsługi programu Epson Projector Management*.

» Tematy pokrewne

- "Aktualizacja firmware z użyciem urządzenia pamięci USB" [str.231](#)
- "Aktualizacja firmware z użyciem komputera i kabla USB" [str.232](#)

Aktualizacja firmware z użyciem urządzenia pamięci USB

Firmware projektora można zaktualizować z użyciem urządzenia pamięci USB.



Odpowiedzialność za aktualizację firmware spoczywa na kliencie. Jeśli aktualizacja firmware nie powiedzie się z powodu takich problemów, jak awaria zasilania lub problemy związane z komunikacją, zostanie pobrana opłata za wszelkie niezbędne naprawy.



- Urządzenie pamięci USB musi być sformatowane w formacie FAT.
- Do urządzenia pamięci USB nie należy kopiować żadnych innych plików.
- Nie należy zmieniać nazwy pliku firmware. Po zmianie nazwy pliku, aktualizacja firmware nie rozpocznie się.
- Sprawdź, czy skopiowany plik firmware jest prawidłowym plikiem dla posiadanego modelu projektora. Jeśli plik firmware nie jest prawidłowy, aktualizacja firmware nie rozpocznie się.

3

Podłącz urządzenie pamięci USB do portu USB-A projektora.



- Podłącz urządzenie pamięci USB bezpośrednio do projektora. Jeśli urządzenie pamięci USB jest podłączone z użyciem koncentratora USB, aktualizacja firmware może nie zostać prawidłowo zastosowana.

1

Pobierz plik oprogramowania firmware projektora ze strony internetowej Epson.

2

Skopiuj pobrany plik firmware do głównego foldera (najwyższy folder w hierarchii) urządzenia pamięci USB.

- 4** Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Ustawienia początkowe/wszystkie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Dopasowanie kolorów	
Obraz	RGBCMY	
We/Wy sygnału	Zerowanie ustawień Multipr...	
Instalacja	Pamięć	
Wyświetlanie	Zapisz w pamięci	
Działanie	Wywołaj z pamięci	
Zarządzanie	Zmień n. pam.	
Sieć	Skasuj pamięć	
Multiprojektacja	Zerowanie ustawień Pamięć	
Pamięć	ECO	
ECO	Tryb światła	Normalny
Ustawienia początkow...	Tryb uśpienia	Włączone
	Czas trybu uśpienia	10 min
	Timer wyciszenia A/V	Włączone
	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie	
	Zerowanie całkowite	
	Aktualizacja firmware	

- 5** Wybierz **Aktualizacja firmware** i naciśnij [Enter].

- 6** Wybierz **Tak**, aby rozpocząć aktualizację firmware.



- Podczas aktualizacji firmware nie należy odłączać przewodu zasilającego od projektora. Po odłączeniu przewodu zasilającego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.
- Podczas aktualizacji firmware nie należy odłączać urządzenia pamięci USB od projektora. Jeśli urządzenie pamięci USB jest odłączone, aktualizacja firmware może nie zostać prawidłowo zastosowana.

Zamigają wszystkie wskaźniki projektora i rozpocznie się aktualizacja firmware. Po normalnym zakończeniu aktualizacji, projektor przejdzie do stanu gotowości (tylko wskaźnik zasilania świeci niebieskim

światłem). Po ustawieniu **Włącz zasilanie** na **Włączone** w menu projektora **Działanie**, projektor włączy się ponownie.

Po zakończeniu aktualizacji, należy sprawdzić menu **Informacje** w menu **Zarządzanie** projektora, aby się upewnić, że informacje **Wersja**, zostały zaktualizowane do prawidłowej wersji firmware.



Gdy migają szybko wszystkie wskaźniki, oznacza to, że aktualizacja firmware nie powiodła się. Odłącz przewód zasilający od projektora, a następnie podłącz go ponownie do projektora. Jeśli wskaźniki nadal migają, nawet po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda zasilania prądem elektrycznym i skontaktować się z firmą Epson.

Aktualizacja firmware z użyciem komputera i kabla USB

Firmware projektora można zaktualizować z użyciem komputera i kabla USB.



- Odpowiedzialność za aktualizację firmware spoczywa na kliencie. Jeśli aktualizacja firmware nie powiedzie się z powodu takich problemów, jak awaria zasilania lub problemy związane z komunikacją, zostanie pobrana opłata za wszelkie niezbędne naprawy.
- Aby zaktualizować firmware, komputer musi działać pod nadzorem jednego z następujących systemów operacyjnych.
 - Windows 10 lub nowsza wersja
 - macOS 10.13.x lub nowsza wersja

- 1** Pobierz plik oprogramowania firmware projektora ze strony internetowej Epson.



- Nie należy zmieniać nazwy pliku firmware. Po zmianie nazwy pliku, aktualizacja firmware nie rozpocznie się.
- Sprawdź, czy skopiowany plik firmware jest prawidłowym plikiem dla posiadanego modelu projektora. Jeśli plik firmware nie jest prawidłowy, aktualizacja firmware nie rozpocznie się.



Podczas aktualizacji firmware nie należy odłączać przewodu zasilającego od projektora. Po odłączeniu przewodu zasilającego, projektor może nie uruchomić się prawidłowo.

Zaświecą się wszystkie wskaźniki projektora i projektor przejdzie do trybu aktualizacji firmware. Komputer rozpoznaje projektor jako dysk wymienny.

2 Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze i do gniazda USB-B w projektorze.

3 Naciśnij przycisk [Menu], wybierz menu **Ustawienia początkowe/wszystkie** i naciśnij [Enter].

Często używane elem...	Dopasowanie kolorów	
Obraz	RGBCMY	
	Zerowanie ustawień Multipr...	
We/Wy sygnału	Pamięć	
Instalacja	Zapisz w pamięci	
Wyświetlanie	Wywołaj z pamięci	
Działanie	Zmień n. pam.	
Zarządzanie	Skasuj pamięć	
Sieć	Zerowanie ustawień Pamięć	
Multiprojektacja	ECO	
Pamięć	Tryb światła	Normalny
ECO	Tryb uśpienia	Włączone ^
Ustawienia początkow...	Czas trybu uśpienia	10 min
	Timer wyciszenia A/V	Włączone
	Tryb gotowości	Komunikacja wł.
	Ustawienia początkowe/wszystkie	
	Zerowanie całkowite	
	Aktualizacja firmware	

4 Wybierz **Aktualizacja firmware** i naciśnij [Enter].

5 Wybierz **Tak**, aby rozpocząć aktualizację firmware.

6 Skopiuj w komputerze pobrany plik firmware do głównego foldera (najwyższy folder w hierarchii) dysku wymiennego.



- Nie należy kopiować na dysk wymienny żadnych innych plików lub folderów. W przeciwnym razie, pliki lub foldery mogą zostać utracone.
- Projektor wyłączy się automatycznie, jeśli kabel USB lub przewód zasilający zostaną odłączone, przed skopiowaniem pliku firmware na dysk wymienny. Jeśli to wystąpi, procedurę należy wykonać ponownie.

7 Wykonaj czynności bezpiecznego odłączenia urządzenia USB od komputera i odłącz od projektora kabel USB.

Zamigają wszystkie wskaźniki projektora i rozpocznie się aktualizacja firmware. Po normalnym zakończeniu aktualizacji, projektor przejdzie do stanu gotowości (tylko wskaźnik zasilania świeci niebieskim światłem). Po ustawieniu **Włącz zasilanie** na **Włączone** w menu projektora **Działanie**, projektor włączy się ponownie.

Po zakończeniu aktualizacji, należy sprawdzić menu **Informacje** w menu **Zarządzanie** projektora, aby się upewnić, że informacje **Wersja**, zostały zaktualizowane do prawidłowej wersji firmware.



- Gdy migają szybko wszystkie wskaźniki, oznacza to, że aktualizacja firmware nie powiodła się. Odłącz przewód zasilający od projektora, a następnie podłącz go ponownie do projektora. Jeśli wskaźniki nadal migają, nawet po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda zasilania prądem elektrycznym i skontaktować się z firmą Epson.
- Jeśli w ciągu 20 minut w trybie aktualizacji, nie zostaną wykonane żadne operacje, projektor wyłączy się automatycznie. Jeśli to wystąpi, procedurę należy wykonać ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora.

» Tematy pokrewne

- "Problemy dotyczące projekcji" [str.236](#)
- "Stan wskaźnika projektora" [str.237](#)
- "Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem" [str.240](#)
- "Rozwiązywanie problemów z działaniem projektora lub pilota" [str.246](#)
- "Rozwiązania problemów w trybie Odtwarzanie treści" [str.248](#)
- "Rozwiązywanie problemów z siecią" [str.249](#)
- "Rozwiązania, gdy nie działa funkcja Łączy HDMI" [str.252](#)

Jeśli projektor nie działa prawidłowo, wyłącz go, odłącz, a następnie podłącz z powrotem i włącz.

Jeśli nie rozwiązuje to problemu, sprawdź następujące czynności:


- Problem mogą wskazywać wskaźniki na projektorze.
- Rozwiązania w tym podręczniku mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie pomoże, w celu uzyskania pomocy technicznej należy się skontaktować z firmą Epson.

Wskaźniki na projektorze wskazują stan projektora i informują o wystąpieniu problemu. Należy sprawdzić stan i kolor wskaźników, a następnie sprawdzić rozwiązanie w podanej tabeli.



- Jeśli wskaźniki świecą według wzoru nie określonego w tabeli powyżej, wyłącz projektor, odłącz go, a następnie skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
- Przy ustawieniu **Wskaźniki na Wyłączone** w menu **Działanie** projektora, wszystkie wskaźniki są wyłączone przy normalnych warunkach wyświetlania.




- 1 Wskaźnik WLAN (bezprzewodowa sieć LAN)
- 2 Wskaźnik Temp (temperatura)
- 3 Wskaźnik Laser
- 4 Wskaźnik stanu
- 5 Wskaźnik Wł./Stan gotowości (zasilanie)

Stan projektora

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Niebieskie światło Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony	Normalne działanie.
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony	Rozgrzewanie, wyłączanie lub schładzanie. Podczas rozgrzewania, należy poczekać około 30 sekund na wyświetlenie obrazu. Podczas rozgrzewania, wyłączania i schładzania, wszystkie przyciski są wyłączone.
Zasilanie: Niebieskie światło Stan: Wyłączony Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony	Gotowość, tryb uśpienia lub monitorowanie. Po naciśnięciu przycisku zasilania nastąpi uruchomienie projekcji.
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Wyłączony Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony	Przygotowanie do monitorowania lub do trybu szybkiego uruchomienia. Wyłączone są wszystkie funkcje.
Zasilanie: Różne stany wskaźnika Stan: Migające niebieskie Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika	Uruchomiony Tryb odświeżania. Zarządzanie > Tryb odświeżania

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Migające pomarańczowe	<p>Projektor jest za gorący.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyść lub wymień filtr powietrza. • Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Światło pomarańczowe	<p>Projektor został przegrzany i wyłączony. Pozostaw projektor wyłączony na 5 minut w celu schłodzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest za wysoka. • Oczyść lub wymień filtr powietrza. • Przy pracy na dużej wysokości, należy ustawić Tryb dużej wysokości na Włączone w menu Instalacja projektora. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika	<p>Ostrzeżenie dotyczące lasera</p> <p>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Migające pomarańczowe	<p>Ostrzeżenie wykrycia przeszkody.</p> <p>Wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy i pojawi się komunikat "Odtwarzanie zostało zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. Wyświetlone zostanie - Odsuń się od obiektywu lub usuń wokół obiektywu wszelkie przeszkody."</p> <p>Zmniejszona jasność źródła światła.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że nie występują żadne przeszkody zasłaniające okno projekcji. Usuń wszelkie przeszkody. • Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, przeczyść czujnik przeszkód. <p>Jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, projektor automatycznie się wyłączy.</p>
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Stałe pomarańczowe Temp: Wyłączony	<p>Problem z laserem.</p> <p>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Migające pomarańczowe	<p>Problem z wentylatorem lub czujnikiem.</p> <p>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Migające pomarańczowe Temp: Wyłączony	<p>Wewnętrzny błąd projektora</p> <p>Wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Stałe pomarańczowe Temp: Światło pomarańczowe	<p>Błąd wykrywania przeszkody.</p> <p>Jeśli nie ma przeszkód zasłaniających okno projekcji, wyłącz projektor, odłącz go i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.</p>

Wskaźnik i stan	Problem i rozwiązania
Zasilanie: Migające niebieskie Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Różne stany wskaźnika Temp: Różne stany wskaźnika	Słaby przepływ powietrza przez filtr powietrza. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyszczyć lub wymienić filtr powietrza. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Wyłączony Stan: Migające niebieskie Laser: Wyłączony Temp: Wyłączony	Słaby przepływ powietrza przez projektor. <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że otwory wentylacyjne i filtr powietrza nie są zatkane kurzem lub zasłonięte pobliskimi obiektami. • Oczyszczyć lub wymienić filtr powietrza. • Jeśli problem nie ustępuje, odłącz projektor i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.
Zasilanie: Różne stany wskaźnika Stan: Różne stany wskaźnika Laser: Migające pomarańczowe Temp: Różne stany wskaźnika	Projektor nie może utrzymać stałej jasności i ustawienie jest wyłączone.  Ustawienia > Ust. jasności > Tryb stały

Stan wskaźnika bezprzewodowej sieci LAN	Problem i rozwiązania
Wyłączone	Bezprzewodowa sieć LAN jest niedostępna. Upewnij się, że ustawienie Zasil.bezprzew.LAN jest ustawione na Włączone w menu Zarządzanie projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Czyszczenie filtra powietrza" [str.225](#)
- "Wymiana filtra powietrza" [str.226](#)

Stan bezprzewodowej sieci LAN

Stan wskaźnika bezprzewodowej sieci LAN	Problem i rozwiązania
Niebieskie światło	Dostępna bezprzewodowa sieć LAN.
Miganie niebieskiego światła (szybkie)	Podłączenie do urządzenia.
Miganie niebieskiego światła (wolne)	Wystąpił błąd. Wyłącz projektor, a następnie włącz go ponownie.

Sprawdź rozwiązania podane w tych punktach w przypadku problemów z wyświetlanymi obrazami lub dźwiękiem.

» Tematy pokrewne


- "Rozwiązania w razie braku obrazu" [str.240](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display" [str.240](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"" [str.241](#)
- "Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"" [str.242](#)
- "Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu" [str.242](#)
- "Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny" [str.243](#)
- "Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu" [str.243](#)
- "Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu" [str.243](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu" [str.244](#)
- "Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie powidoku" [str.244](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem" [str.244](#)
- "Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie PC Free" [str.245](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można wykonywać projekcji obrazów z użyciem funkcji PC Free" [str.245](#)

Rozwiązania w razie braku obrazu

Jeśli obraz nie wyświetla się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby sprawdzić, czy obraz nie został wyłączony tymczasowo.
- Upewnij się, że wszystkie niezbędne kable zostały dokładnie podłączone oraz, że włączono zasilanie projektora i podłączonych źródeł wideo.
- Naciśnij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu gotowości lub z trybu uśpienia. Sprawdź także, czy podłączony komputer znajduje się w trybie uśpienia lub wyświetla obraz wygaszacza ekranu.
- Jeśli projektor nie odpowiada podczas naciskania przycisków na panelu sterowania, przyciski te mogą być zablokowane ze względów

bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** menu **Zarządzanie** projektora lub użyj pilota do włączenia projektora.

- Jeśli projektor nie odpowiada po naciśnięciu dowolnych przycisków na projektorze, w projektorze mógł wystąpić wewnętrzny błąd. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.
- Wyreguluj ustawienie **Jasność** w menu **Obraz** projektora dla indywidualnych kolorów.
- Wyreguluj jasność źródła światła projektora.
 **Działanie > Ster. jasnością źródła światła**
- Upewnij się, że ustawienie **Komunikaty** jest ustawione na **Włączone** w menu **Wyświetlanie** projektora.
- Projektor może nie wyświetlać plików wideo chronionych prawem autorskim z komputera. Aby uzyskać więcej szczegółów, sprawdź dostarczony z komputerem podręcznik.
- W przypadku obrazów wyświetlonych z Windows Media Center zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pełnego ekranu.
- W przypadku obrazów wyświetlanych z aplikacji z wykorzystaniem Windows DirectX, wyłącz funkcje DirectX.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Ustawienia wyświetlania projektora - Menu Wyświetlanie" [str.194](#)
- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.133](#)

Rozwiązania w razie nieprawidłowego obrazu z użyciem funkcji USB Display

Przy braku wyświetlania obrazów lub gdy obraz jest wyświetlany nieprawidłowo z użyciem funkcji USB Display, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [USB] na pilocie.

- Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
- Upewnij się, że prawidłowo zainstalowano oprogramowanie Epson USB Display.
W zależności od systemu operacyjnego lub ustawień komputera, oprogramowanie może nie zostać zainstalowane automatycznie. Pobierz najnowsze oprogramowanie z następującej strony internetowej i zainstaluj je.
epson.sn
- Dla Mac, wybierz ikonę **USB Display** w folderze **Dock**. Przy braku ikony w folderze **Dock**, kliknij dwukrotnie opcję **USB Display** w folderze **Programy**. Po wybraniu **Wyjście** z menu ikon **USB Display** w folderze **Dock**, USB Display nie uruchomi się automatycznie, po podłączeniu kabla USB.
- Jeśli kursor myszy miga, wybierz opcję **Zwiększ płynność ruchu wskaźnika myszy** w programie **Ustawienia Epson USB Display** zainstalowanym w komputerze.
- Wyłącz ustawienie **Przenos nałożonego okna** w programie komputera **Ustawienia Epson USB Display**.
- Po zmianie rozdzielczości komputera podczas wyświetlania, mogą ulec pogorszeniu wydajność i jakość wideo.
- W przypadku obrazów wyświetlonych z Windows Media Center zmniejsz rozmiar ekranu z trybu pełnego ekranu.
- W przypadku obrazów wyświetlanych z aplikacji z wykorzystaniem Windows DirectX, wyłącz funkcję DirectX.

» Tematy pokrewne

- "Podłączenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" [str.33](#)

Rozwiązania w razie komunikatu "Brak sygnału"

Jeśli pojawia się komunikat "Brak sygnału", należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [Source] w panelu sterowania lub przycisk [Source Search] na pilocie i zaczekaj kilka sekund na wyświetlenie obrazu.

- Włącz podłączony komputer lub źródło wideo i w razie potrzeby uruchom odtwarzanie, aby rozpocząć prezentację.
- Sprawdź, czy wszystkie przewody wymagane do projekcji są starannie podłączone.
- Przy projekcji z laptopa upewnij się, że włączono wyświetlanie na monitorze zewnętrznym.
- W razie potrzeby wyłącz projektor i podłączony komputer lub źródło wideo, a następnie włącz je z powrotem.
- Podczas projekcji ze źródła HDMI, zamień kabel HDMI na krótszy.

» Tematy pokrewne

- "Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows" [str.241](#)
- "Wyświetlanie z laptopa Mac" [str.241](#)

Wyświetlanie z laptopa z systemem operacyjnym Windows

Po wyświetleniu komunikatu "Brak sygnału" podczas projekcji z laptopa, należy włączyć w ustawieniach laptopa z systemem operacyjnym Windows wyświetlanie na zewnętrznym monitorze.

- 1** Przytrzymaj przycisk Windows i jednocześnie naciśnij **P** na klawiaturze, a następnie kliknij **Powiel**.
- 2** Jeśli obraz nie jest wyświetlany przez laptop i projektor, sprawdź program Windows **Wyświetlanie**, aby się upewnić, że zostało włączone zewnętrzne gniazdo monitora oraz, że jest wyłączony tryb rozszerzonego pulpitu.
- 3** W razie potrzeby sprawdź ustawienia karty graficznej i ustaw opcję wielu wyświetlaczy na **Klonowanie** lub **Powiel**.

Wyświetlanie z laptopa Mac

Po wyświetleniu komunikatu "Brak sygnału" podczas projekcji z laptopa Mac należy włączyć w ustawieniach laptopa wyświetlanie na zewnętrznym monitorze. (W celu uzyskania szczegółów sprawdź podręcznik laptopa.)

- 1** Otwórz program narzędziowy **Preferencje systemowe** i wybierz **Wyświetlacze**.
- 2** W razie potrzeby wybierz opcję **Wyświetlacz** lub **Kolorowy LCD**.
- 3** Kliknij zakładkę **Organizuj** lub **Układ**.
- 4** Wybierz **Wyświetlacze lustrzane**.

Rozwiązania w razie komunikatu "Nieobsługiwane"

Jeśli wyświetlany jest komunikat "Nieobsługiwane.", należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że został wybrany prawidłowy sygnał wejścia w menu **We/Wy sygnału** projektora.
- Upewnij się, że rozdzielczość wyświetlania komputera nie przekracza rozdzielczości projektora i ograniczeń częstotliwości. W razie potrzeby wybierz inną rozdzielczość wyświetlania dla komputera.
- Podczas projekcji ze źródła HDMI, zmień ustawienie **Poziom HDMI IN EQ** w menu **We/Wy sygnału** projektora. Po zmianie ustawienia, może być konieczne ponowne uruchomienie projektora. Wykonaj instrukcje ekranowe.
- Podczas projekcji z użyciem miniaturowego urządzenia do strumieniowej transmisji multimediiów, ustaw **Poziom HDMI IN EQ** na **Autom.** w menu **We/Wy sygnału** projektora. Jeśli pojawi się problem, zmień ustawienie.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.258](#)

Rozwiązania w razie częściowego wyświetlania obrazu

Jeśli obraz komputera wyświetla się tylko częściowo, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe ustawienie **Typ ekranu** w menu **Instalacja** dla używanego ekranu.
Jeśli pomiędzy krawędzią obrazu i ramką wyświetlanego obrazu znajdują się marginesy, wyreguluj pozycję obrazu.
- Upewnij się, że ustawienie **Skalowanie** jest wyłączone w menu **Obraz** projektora.
- Po wyregulowaniu rozmiaru obrazu z użyciem ustawienia **Zoom cyfrowy** w menu **Instalacja** projektora, wykonaj **Przesunięcie obrazu** w celu regulacji pozycji obrazu.
☛ **Instalacja > Zoom cyfrowy > Przesunięcie obrazu**
- Naciśnij przycisk [Aspect] na pilocie w celu wyboru innego współczynnika kształtu obrazu.
- Po powiększeniu lub zmniejszeniu obrazu przyciskami [E-Zoom] naciskaj przycisk [Esc], aż do powrotu trybu pełnego ekranu.
- Sprawdź ustawienia wyświetlacza komputera, aby wyłączyć dwa wyświetlacze i ustawić rozdzielczość w zakresie ograniczeń projektora.
- Sprawdź rozdzielczość przypisaną do plików prezentacji, aby zobaczyć, czy zostały utworzone dla innej rozdzielczości.
- Podczas wyświetlania w trybie Odtwarzanie treści upewnij się, że są używane odpowiednie ustawienia opcji **Efekt nakładania**.
☛ **Działanie > Odtwarzanie treści > Efekt nakładania**
- Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie **Projekcja** w menu **Instalacja** projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.258](#)
- "Regulacja pozycji obrazu z użyciem funkcji Położenie ekranu" [str.54](#)
- "Dodawanie efektów do wyświetlanego obrazu" [str.106](#)

Rozwiązania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokątny

Jeśli obraz projekcji nie jest prostokątny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Umieść projektor bezpośrednio przed środkiem ekranu, jeśli to możliwe prostopadle do ekranu.
- Wyreguluj ustawienie **Quick Corner** w celu korekcji kształtu obrazu.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Quick Corner
- Wyreguluj ustawienie **Korekta kątowa**, aby skorygować kształt obrazu wyświetlany na zakrzywionej powierzchni.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Korekta kątowa
- Wyreguluj ustawienie **Korekta punktowa** w celu poprawienia niewielkich zniekształceń, pojawiających się w niektórych partiach.
☛ Instalacja > Korekta geometryczna > Korekta punktowa

» Tematy pokrewne

- "Korekcja kształtu obrazu z funkcją Quick Corner" [str.61](#)
- "Korygowanie kształtu obrazu z funkcją Korekta kątowa" [str.64](#)
- "Korygowanie kształtu obrazu przez ustawienie Korekta punktowa" [str.66](#)

Rozwiązania w razie zakłóceń lub zniekształceń statycznych obrazu

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia elektroniczne (zakłócenia) lub statyczne, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Należy sprawdzić kable łączące komputer lub źródło wideo z projektorem. Powinny być:
 - Oddzielone od przewodu zasilającego w celu zabezpieczenia przed zakłóceniami
 - Dokładnie podłączone na obu końcach
 - Nie podłączony przedłużacz

- Dostosuj ustawienia **Redukcja szumów** i **Redukcja zakłóceń MPEG** w menu **Obraz** projektora.
☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumów
☛ Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja zakłóceń MPEG
- Wybierz rozdzielczość wideo komputera i częstotliwość odświeżania zgodną z projektorem.
- Po wyregulowaniu kształtu obrazu z wykorzystaniem elementów sterowania projektora spróbuj zmniejszyć ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz** projektora, aby poprawić jakość obrazu.
- Po podłączeniu przedłużacza, spróbuj uruchomić projekcję bez niego, aby sprawdzić, czy powoduje zakłócenia sygnału.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie **EDID** w menu **We/Wy sygnału** projektora, jeśli jest dostępne dla używanego źródła obrazu.
- Jeśli używana jest funkcja USB Display, wyłącz ustawienie **Przenoś nałożonego okna** w programie **Ustawienia Epson USB Display** komputera.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.258](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)

Rozwiązania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu

Jeśli obraz projekcji jest nieostry lub zamazany, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Wyświetl wzorec testowy i użyj go do regulacji ostrości obrazu z wykorzystaniem dźwigni ostrości.
- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.
- Ustaw projektor w taki sposób, aby nie był zbyt duży kąt regulacji geometrii obrazu, co mogłoby spowodować zniekształcenia obrazu.
- Wyczyść okna wyświetlania.



Aby uniknąć kondensacji na obiektywie po przyniesieniu projektora z zimnego miejsca, przed użyciem należy poczekać na rozgrzanie projektora do temperatury pokojowej.

- Wyreguluj ustawienie **Ostrość** w menu **Obraz**, aby poprawić jakość obrazu.
- Podczas projekcji z komputera, użyj niższej rozdzielczości, dopasowanej do naturalnej rozdzielczości projektora.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.258](#)
- "Ustawianie ostrości obrazu przy użyciu dźwigni ostrzenia" [str.59](#)
- "Czyszczenie okna wyświetlania" [str.222](#)

Rozwiązania w razie nieprawidłowej jasności lub kolorów obrazu

Jeśli obraz projekcji jest za ciemny lub za jasny albo są nieprawidłowe kolory, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby wypróbować inne tryby koloru dla obrazu i otoczenia.
- Sprawdź ustawienia źródła wideo.
- Wyreguluj dostępne ustawienia w menu projektora **Obraz**, dla bieżącego źródła wejścia, takiego jak **Jasność**, **Kontrast**, **Odcień**, **Nasycenie koloru** i **RGBCMY**.
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie **Format sygnału** lub **EDID** w menu **We/Wy sygnału** projektora, jeśli jest dostępne dla danego źródła obrazu.
- Upewnij się, że wszystkie kable są dokładnie podłączone do projektora i do urządzenia wideo. Jeśli podłączone zostały dłuższe kable, spróbuj podłączyć krótsze kable.
- Ustaw projektor wystarczająco blisko ekranu.

- Podczas używania wielu projektorów, upewnij się, że ustawienie **Kalibracja źród. światła** menu **Zarządzanie** projektora jest ustawione na tę samą opcję we wszystkich projektorach oraz, że projektory zostały ostatnio skalibrowane. Jeśli określone projektory nie zostały ostatnio skalibrowane, balans bieli i poziom jasności mogą nie pasować do innych projektorów.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia jakości obrazu - Menu Obraz" [str.186](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Regulacja jakości obrazu (Tryb koloru)" [str.76](#)

Rozwiązania w przypadku utrzymywania się na wyświetlanym obrazie powidoku

Jeśli na wyświetlanym obrazie widoczny jest powidok, użyj do jego usunięcia funkcji **Tryb odświeżania**. Wybierz **Tryb odświeżania** > **Start** w menu projektora **Zarządzanie**.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)

Rozwiązania dotyczące problemów z dźwiękiem

Przy braku dźwięku lub gdy dźwięk jest za cichy albo za głośny, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Naciśnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wznowić wideo i audio, jeśli zostały tymczasowo zatrzymane.
- Sprawdź komputer lub źródło wideo, aby się upewnić, że głośność została zwiększona oraz że wyjście audio zostało ustawione na prawidłowe źródło.
- Jeśli używana jest funkcja USB Display, włącz ustawienie **Wyjście dźwięku z projektora** w programie **Ustawienia Epson USB Display** komputera.
- Aby wyprowadzić audio z podłączonego źródła audio, gdy projektor nie wyświetla żadnych obrazów, wybierz te ustawienia w menu projektora:

- Wyłącz **Szybkie uruchamianie** w menu **Działanie**.
- Ustaw **Wyjście A/V** na **Zawsze** w menu **We/Wy sygnału**.
- Wybierz prawidłowe wyjście audio w ustawieniu **Urządzenie wy. audio**.
☛ **We/Wy sygnału > Łącze HDMI > Urządzenie wy. audio**
- Jeśli nie słyhać dźwięku ze źródła HDMI, ustaw podłączone urządzenie na wyjście PCM.
- Po podłączeniu projektora do komputera Mac kablem HDMI upewnij się, że Mac obsługuje audio przez port HDMI.
- Jeśli głośność komputera jest ustawiona na minimum, a projektora na maksimum, mogą występować zakłócenia. Zwiększ poziom głośności komputera i zmniejsz poziom projektora. (Gdy używany jest program Epson iProjection (Windows/Mac) lub USB Display).

» Tematy pokrewne

- "Połączenia projektora" [str.33](#)
- "Ustawienia sygnału wejścia - Menu We/Wy sygnału" [str.188](#)
- "Regulacja głośności przyciskami głośności" [str.89](#)

Rozwiązania w razie nieprawidłowych nazw plików z obrazami w programie PC Free

Jeśli jakiegokolwiek nazwy plików będą dłuższe od obszaru wyświetlania lub będą zawierały nieobsługiwane symbole, nazwy plików mogą zostać skrócone lub zmienione w programie PC Free. Skróć lub zmień nazwę pliku.

Rozwiązania, gdy nie można wykonywać projekcji obrazów z użyciem funkcji PC Free

Jeśli nie można wykonywać projekcji obrazów z użyciem funkcji PC Free, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Jeśli używane jest urządzenie USB z wolnym transferem danych, może nie być możliwe prawidłowe wykonywanie projekcji filmów.

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z działaniem projektora lub pilota.

» Tematy pokrewne

- "Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora" [str.246](#)
- "Rozwiązania problemów z pilotem" [str.246](#)
- "Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem" [str.247](#)
- "Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie"" [str.247](#)

Rozwiązania w razie problemów z zasilaniem lub wyłączeniem projektora

Jeśli projektor nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania lub niespodziewanie wyłącza się, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest dokładnie podłączony do projektora i do działającego gniazda elektrycznego.
- Jeśli nie można włączyć projektora przyciskiem zasilania na pilocie, sprawdź baterie i upewnij się, że co najmniej jeden odbiornik zdalny jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Instalacja** projektora.
- Przyciski projektora mogą być zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu **Blokada działania** menu **Zarządzanie** projektora lub użyj pilota do włączenia projektora.
- Jeśli źródło światła niespodziewanie wyłączy się po okresie braku aktywności, projektor mógł przejść do trybu uśpienia. Wykonaj dowolne operacje w celu wybudzenia projektora. Aby wyłączyć tryb uśpienia, ustaw **Tryb uśpienia** na **Wył** w menu **Działanie** projektora.
- Jeśli projektor niespodziewanie wyłączy się, może być włączony timer wyciszenia A/V. Ustaw **Timer wyciszenia A/V** na **Wył.** w menu **Działanie** projektora.
- Jeśli źródło światła projektora wyłączy się, miga wskaźnik zasilania i świeci wskaźnik Temp, projektor został przegrzany i wyłączony.

- Wentylatory chłodzące mogą działać w stanie gotowości zależnie od ustawień projektora. Ponadto, jeśli projektor jest wybudzany ze stanu gotowości, wentylatory mogą powodować występowanie nieoczekiwanego hałasu. Nie oznacza to awarii.
- Może być uszkodzony przewód zasilający. Odłącz przewód i skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Odblokowanie przycisków projektora" [str.133](#)

Rozwiązania problemów z pilotem

Jeśli projektor nie reaguje na polecenia pilota, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy baterie pilota są prawidłowo włożone i naładowane. W razie potrzeby wymień baterie.
- Upewnij się, że pilot jest używany we właściwym zakresie kątów odbioru i zakresie odległości od projektora.
- Upewnij się, że projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub wyłączania.
- Sprawdź, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co może spowodować przejście do trybu uśpienia. Zwolnij przycisk, aby wybudzić pilota.
- Silne światło jarzeniowe, bezpośrednie światło słoneczne lub sygnały podczerwieni innego urządzenia mogą zakłócać odbiorniki projektora. Przyciemnij światła lub odsuń projektor z dala od promieni słońca lub od zakłócającego urządzenia.
- Upewnij się, że co najmniej jeden ze zdalnych odbiorników jest dostępny w ustawieniu **Odbiornik zdalny** w menu **Instalacja** projektora.
- Po wyłączeniu ustawienia **Odbiornik zdalny**, przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie przez co najmniej 15 sekund, aby zresetować ustawienie do wartości domyślnej.

- Po przypisaniu projektorowi numeru ID do obsługi z pilota wielu projektorów, może być potrzebne sprawdzenie lub zmiana ustawienia ID.
- Naciśnij przycisk 0 (zero) na pilocie, jednocześnie przytrzymując przycisk [ID]. Po wybraniu 0 na pilocie można sterować wszystkimi projektorami, niezależnie od ustawień ID projektora.
- Po zgubieniu pilota można zamówić inny w firmie Epson.

» Tematy pokrewne

- "Obsługa pilotem" [str.41](#)
- "Ustawienia instalacji projektora - Menu Instalacja" [str.191](#)
- "Instalacja baterii w pilocie" [str.40](#)
- "Wybór projektora do używania" [str.117](#)

Rozwiązania dotyczące problemów z hasłem

Jeśli nie można wprowadzić lub zapamiętać hasła, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Po nieprawidłowym wprowadzeniu hasła zbyt wiele razy i wyświetleniu komunikatu z wymaganym kodem należy zapisać kod i skontaktować się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać pomoc w odblokowaniu projektora, należy dostarczyć wymagany kod i dowód własności.
- Po utracie pilota nie można wprowadzić hasła. Należy zamówić nowy pilot z firmy Epson.

Uwaga

W przypadku wybrania opcji **Zerowanie całkowite** lub **Zerowanie ustawień Sieć** w menu projektora, wszystkie hasła, które zostały ustawione dla menu **Sieć** są również resetowane i trzeba je ustawić ponownie. Aby zapobiec resetowaniu haseł przez nieuprawnionych użytkowników, ustaw opcję **Sieć** na **Włączone** w menu **Zabezpieczenie menu**.

Rozwiązanie w przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie"

W przypadku pojawienia się komunikatu "Bateria zegara niedługo się wyczerpie." skontaktuj się z firmą Epson w celu uzyskania pomocy.

Jeśli nie można prawidłowo odtworzyć listy odtwarzania, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że **Odtwarzanie treści** jest ustawione na **Włączone**.
☛ **Działanie > Odtwarzanie treści**
- Upewnij się, że napęd flash USB zawiera listę odtwarzania.
- Upewnij się, że napęd flash USB jest podłączony bezpośrednio do projektora. Do rozbudowy portu USB nie należy używać czytnika wielu kart lub huba USB.
- Jeśli napęd flash USB jest podzielony na partycje, odtwarzanie list odtwarzania może nie być możliwe. Przed zapisaniem list odtwarzania w napędzie flash USB należy usunąć wszystkie partycje.
- Nie należy udostępniać list odtwarzania pomiędzy projektorami o różnej rozdzielczości. Mogą nie odtwarzać się prawidłowo efekty kolorów i kształtów dodane z użyciem funkcji **Efekt nakładania**.

☛ **Działanie > Odtwarzanie treści > Efekt nakładania**

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)
- "Pobieranie najnowszej wersji dokumentów" [str.10](#)

Sprawdź rozwiązania opisane w tych punktach w przypadku problemów z używaniem projektora w sieci.

» Tematy pokrewne

- "Rozwiązania gdy nie można wyszukać punktu dostępowego" [str.249](#)
- "Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego" [str.249](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet" [str.249](#)
- "Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci" [str.250](#)
- "Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia" [str.250](#)
- "Rozwiązania w sytuacji, gdy nie można połączyć się poprzez funkcję Screen Mirroring" [str.250](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można się połączyć przez funkcję Screen Mirroring" [str.251](#)
- "Rozwiązania w sytuacji, gdy obraz lub dźwięk zawiera zakłócenia statyczne w czasie połączenia Screen Mirroring" [str.251](#)
- "Rozwiązania, gdy nie można odbierać udostępnianych obrazów" [str.251](#)

Rozwiązania gdy nie można wyszukać punktu dostępowego

Jeśli nie można wyszukać punktów dostępowych dla sieci bezprzewodowej, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Obsługiwane pasma kanałów bezprzewodowych zależą od kraju lub regionu. Sprawdź *Specifications* w celu uzyskania szczegółowych informacji o obsługiwanych kanałach.

Rozwiązania w przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia bezprzewodowego

W przypadku problemów z uwierzytelnieniem, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Jeżeli ustawienia bezprzewodowe są prawidłowe, a uwierzytelnienie kończy się niepowodzeniem, konieczna może być aktualizacja ustawień **Data i czas** w menu **Zarządzanie** projektora.
- Sprawdź ustawienia **Zabezpieczenia** w menu **Sieć** w projektorze.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa sieć LAN > Zabezpieczenia**
- Jeśli zabezpieczenie punktu dostępowego to WPA3-EAP, zmień ustawienie punktu dostępowego na WPA2/WPA3-EAP.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia administracji projektora - Menu Zarządzanie" [str.199](#)
- "Menu Sieć - Menu Bezprzewodowa sieć LAN" [str.205](#)

Rozwiązania, gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez Internet

Gdy nie można uzyskać dostępu do projektora przez przeglądarkę internetową, należy się upewnić, że używany jest prawidłowy ID i hasło.

- Jako ID użytkownika, wprowadź **EPSONWEB**. (Nie można zmienić ID użytkownika).
- Jako hasło należy wprowadzić hasło ustawione w menu **Sieć** projektora. Domyślnie jest ustawiony brak hasła. Jeśli nie zostało ustawione hasło **Hasło kontroli sieci**, wyświetlany jest ekran błędu przeglądarki. Ustaw hasło w menu **Ustawienia sieciowe**.
- Dla trybu infrastruktury, należy się upewnić, że jest dostępna sieć, do której należy projektor.
- Jeśli przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do łączenia się za pośrednictwem serwera proxy, ekran **Epson Web Control** nie może być wyświetlany. Wykonaj ustawienia dla połączenia bez użycia serwera Proxy.

- Po ustawieniu **Tryb gotowości na Komunikacja wł.** w menu **Działanie** projektora, upewnij się, że urządzenie sieciowe jest włączone. Po włączeniu urządzenia sieciowego, włącz projektor.



W ID użytkownika i hasle rozróżniane są wielkie i małe litery.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe" [str.204](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)

Rozwiązania w razie nieodbierania wiadomości e-mail z powiadomieniami sieci

Jeśli nie są odbierane wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi problemów z projektorem w sieci, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że projektor jest włączony i prawidłowo podłączony do sieci. (Jeżeli błąd spowoduje wyłączenie projektora, wiadomość e-mail może nie być dostarczona.)
- Upewnij się, że zostały prawidłowo skonfigurowane ustawienia projektora dotyczące powiadomień e-mail w menu sieci projektora **Powiadom.o poczta** lub w oprogramowaniu sieciowym.
- Ustaw opcję **Tryb gotowości na Komunikacja wł.** w menu **Działanie** projektora, aby oprogramowanie sieciowe mogło monitorować projektor w trybie gotowości.
I zmień ustawienie **Port** zgodnie z używanym otoczeniem sieciowym.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Powiadom.o poczta" [str.208](#)
- "Ustawienia funkcji projektora - Menu Działanie" [str.196](#)

Rozwiązania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiają się zakłócenia

Jeśli wyświetlany obraz zawiera zakłócenia w czasie projekcji sieciowej, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód między punktem dostępowym, komputerem, urządzeniem mobilnym i projektorem oraz zmień ich położenie w celu poprawy komunikacji.
- Sprawdź, czy punkt dostępowy, komputer, urządzenie mobilne i projektor nie są od siebie zbyt oddalone. Zbliż je do siebie i spróbuj połączyć się ponownie.
- Sprawdź zakłócenia z innych urządzeń takich, jak urządzenie Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa. Odsuń urządzenie powodujące zakłócenia lub zwiększ przepustowość połączenia bezprzewodowego.
- Jeżeli spada prędkość połączenia, zmniejsz liczbę podłączonych urządzeń.

Rozwiązania w sytuacji, gdy nie można połączyć się poprzez funkcję Screen Mirroring

Jeżeli nie można połączyć się z projektorem przy użyciu Screen Mirroring, wypróbuj poniższe rozwiązania:

- Sprawdź ustawienia projektora.
 - Ustaw **Prosty PD na Włączone**.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Prosty PD**
 - Ustaw **Screen Mirroring na Włączone**.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Screen Mirroring**
 - Ustaw **Screen Mirroring na Wyłączone** i ponownie wybierz **Włączone**.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Screen Mirroring**
- Sprawdź ustawienia urządzenia przenośnego.
 - Upewnij się, że ustawienia w urządzeniu przenośnym są prawidłowe.

- W przypadku ponownego podłączania natychmiast po rozłączeniu, nawiązanie połączenia może zająć trochę czasu. Podłącz ponownie po odczekaniu kilku minut.
- Uruchom ponownie urządzenie przenośne.
- Po uzyskaniu połączenia przy użyciu Screen Mirroring, informacje o połączeniu projektora mogą zostać zapisane w urządzeniu przenośnym. Jednak może nie być możliwe ponowne połączenie projektora z wykorzystaniem zapisanych informacji. Wybierz projektor z listy dostępnych urządzeń.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Menu Ustawienia sieciowe" [str.204](#)
- "Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej" [str.210](#)

Rozwiązania, gdy nie można się połączyć przez funkcję Screen Mirroring

Jeśli nie można użyć w tym samym czasie dwóch źródeł funkcji Screen Mirroring, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Ustaw **Przerwij połączenie** na **Wyłączone**.

☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Screen Mirroring**

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej" [str.210](#)

Rozwiązania w sytuacji, gdy obraz lub dźwięk zawiera zakłócenia statyczne w czasie połączenia Screen Mirroring

Jeżeli wyświetlany obraz lub dźwięk zawierają zakłócenia statyczne, przy połączeniu przy użyciu Screen Mirroring, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Unikaj zakrywania anteny Wi-Fi urządzenia przenośnego.

- Jeżeli jednocześnie używasz połączenia Screen Mirroring i połączenia internetowego obraz może zostać zatrzymany lub może zawierać zakłócenia. Rozłącz połączenie internetowe w celu zwiększenia przepustowości połączenia bezprzewodowego i zwiększenia szybkości połączenia urządzenia mobilnego.
- Upewnij się, że wyświetlana treść spełnia wymagania Screen Mirroring.
- Zależnie od ustawień urządzenia mobilnego, połączenie może zostać utracone, gdy urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Sprawdź ustawienia oszczędzania energii w urządzeniu przenośnym.
- Zaktualizuj sterownik bezprzewodowy do najnowszej wersji lub oprogramowanie sprzętowe urządzenia przenośnego.

Rozwiązania, gdy nie można odbierać udostępnianych obrazów

Jeśli nie można odebrać udostępnionych obrazów z innych projektorów, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Podłącz projektor do tej samej sieci, do której jest podłączony projektor udostępniający obrazy.
- Upewnij się, że projektor nie znajduje się w trybie Odtwarzanie treści.
- Upewnij się, że ustawienie **Współdzielenie ekranu** jest ustawione na **Włączone**.
☛ **Sieć > Ustawienia sieciowe > Projekcja przez sieć > Współdzielenie ekranu**
- Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie jest połączone z projektorem z użyciem oprogramowania Epson iProjection.
- Jeśli wersja firmware projektorów udostępniających ekran nie jest taka sama, aby udostępniać ekran, może być konieczna aktualizacja firmware projektora.

» Tematy pokrewne

- "Menu Sieć - Ustawienia projekcji sieciowej" [str.210](#)

Jeśli nie można używać podłączonych urządzeń z użyciem funkcji Łączy HDMI, należy wypróbować następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że kable spełniają wymagania standardu HDMI CEC.
- Upewnij się, że podłączone urządzenia spełniają wymagania standardu HDMI CEC. Więcej informacji zawiera dostarczona z urządzeniem dokumentacja.
- Sprawdź, czy wszystkie kable wymagane dla Łączy HDMI, są starannie podłączone.
- Upewnij się, że podłączone urządzenia są włączone i znajdują się w trybie gotowości. Więcej informacji zawiera dostarczona z urządzeniem dokumentacja.
- Po podłączeniu nowego urządzenia lub po zmianie połączenia, ponownie ustaw funkcję CEC dla podłączonego urządzenia i ponownie uruchom urządzenie.
- Nie można podłączać 4 lub więcej odtwarzaczy multimedialnych. Podłączyć można jednocześnie do 3 odtwarzaczy multimedialnych, spełniające wymagania standardu HDMI CEC.

» Tematy pokrewne

- "Ustawienia działania wielu projektorów - Menu Multiprojekcja" [str.212](#)

Dodatek

W tych częściach znajdują się dane techniczne i ważne uwagi dotyczące produktu.

» Tematy pokrewne

- "Akcesoria opcjonalne i części zamienne" [str.254](#)
- "Rozmiar ekranu i odległość projekcji" [str.256](#)
- "Obsługiwane rozdzielczości wyświetlanego obrazu" [str.258](#)
- "Dane techniczne projektora" [str.259](#)
- "Wymiary zewnętrzne" [str.261](#)
- "Wymagania systemu USB Display" [str.262](#)
- "Obsługiwane funkcje dla Epson Projector Content Manager" [str.263](#)
- "Lista symboli bezpieczeństwa i instrukcji" [str.264](#)
- "Informacje bezpieczeństwa dotyczące lasera" [str.266](#)
- "Słownik" [str.268](#)
- "Uwagi" [str.270](#)

Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne i części zamienne. Zakupów należy dokonywać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Poniższa lista akcesoriów opcjonalnych i części zamiennych obowiązuje od: kwiecień 2023.

Dane dotyczące akcesoriów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia, a dostępność zależy od kraju zakupu.

» Tematy pokrewne

- "Ekran" [str.254](#)
- "Elementy montażowe" [str.254](#)
- "Urządzenia zewnętrzne" [str.254](#)
- "Części zamienne" [str.254](#)
- "Dla połączenia bezprzewodowego" [str.254](#)
- "Kompatybilne akcesoria z innych projektorów" [str.255](#)

Ekran

Ekran ultra-krótkiego rzutu ELPSC35 (100")

Ekran ultra-krótkiego rzutu ELPSC36 (120")

Ekran do instalacji na ścianie. (Współczynnik kształtu 16:9)

Elementy montażowe

Płyta ustalająca ELPMB75

Używana podczas instalacji projektora na ścianie.

Zestaw do montażu pod sufitem ELPMB22

Montaż pod sufitem (Niski profil) ELPMB30

Używany do instalacji projektora pod sufitem.

Zestaw linki zabezpieczenia ELPWR01

Używany do mocowania projektora do wspornika montażowego, aby zapobiec upadkowi projektora.

Rurka sufitowa (450 mm) ELPFP13

Rurka sufitowa (700 mm) ELPFP14

Używana podczas montażu projektora pod wysokim sufitem.



Podczas zawieszania projektora pod sufitem wymagane jest wykonanie specjalnej ekspertyzy. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z firmą Epson.

Urządzenia zewnętrzne

Kamera do dokumentów ELPDC30

Kamera do dokumentów ELPDC21

Kamera do dokumentów ELPDC13

Kamera do dokumentów ELPDC07

Używana podczas wyświetlania takich obrazów jak książki lub materiały drukowane.

Skrzynka połączeń i sterowania ELPCB03

Po zamontowaniu projektora na ścianie lub zawieszeniu na suficie, zainstaluj pilota w celu obsługi projektora ręką.

Części zamienne

Filtr powietrza ELPAF64

Użyj jako filtra zamiennego do zużytych filtrów powietrza.

Dla połączenia bezprzewodowego

Moduł bezprzewodowej sieci LAN ELPAP11

Do projekcji obrazów z komputera z użyciem komunikacji bezprzewodowej.

System prezentacji bezprzewodowej ELPWP10

Użyj podczas bezpośredniego połączenia z komputerami Windows/Mac i bezprzewodowej projekcji obrazów. Obejmuje dwa nadajniki bezprzewodowe (ELPWT01) i jeden bezprzewodowy moduł LAN (ELPAP11).

System prezentacji bezprzewodowej ELPWP20

Użyj podczas bezpośredniego połączenia z komputerami Windows/Mac i bezprzewodowej projekcji obrazów. Obejmuje dwa nadajniki bezprzewodowe (ELPWT01) i jedno urządzenie bazowe (ELPBU01).

Nadajnik bezprzewodowy ELPWT01

Dodatkowy nadajnik bezprzewodowy dla systemu prezentacji bezprzewodowej.

Kompatybilne akcesoria z innych projektorów

Następujące opcjonalne akcesoria są kompatybilne.

Urządzenia zewnętrzne

Kamera do dokumentów ELPDC20


Kamera do dokumentów ELPDC12

Kamera do dokumentów ELPDC11

Kamera do dokumentów ELPDC06

Używana podczas wyświetlania takich obrazów, jak książki, dokumenty OHP lub slajdy.

Sprawdź tabelę, aby określić odległość projektora od ekranu zależnie od rozmiaru obrazu projekcji.



- ❶ Odległość projekcji (cm)
- ❷ Odległość od tyłu projektora do ekranu (cm)
- ❸ Odległość między projektorem a dołem ekranu (cm)
- ❹ Odległość między projektorem a górą ekranu (cm)
- ❺ Odległość od środka obiektywu do tylnej części projektora (w cm)

Rozmiar ekranu 16:9		❶	❷	❸	❹
		Szer.			
80"	177 × 100	27.8	2.3	10.8	110.4
90"	199 × 112	31.6	6	12.8	124.9
100"	221 × 125	35.3	9.8	14.9	139.4
110"	244 × 137	39	13.5	16.9	153.9
120"	266 × 149	42.8	17.3	19	168.4
140"	310 × 174	50.3	24.7	23	197.4

Rozmiar ekranu 16:9		❶	❷	❸	❹
		Szer.			
160"	354 × 199	57.8	32.2	27.1	226.4

Rozmiar ekranu 4:3		❶	❷	❸	❹
		Szer.			
66"	134 × 101	28.1	2.6	11	111.6
70"	142 × 107	29.9	4.4	12	118.7
80"	163 × 122	34.5	9	14.5	136.4
90"	183 × 137	39.1	13.6	17	154.1
100"	203 × 152	43.7	18.1	19.5	171.9
120"	244 × 183	52.8	27.3	24.4	207.3
130"	264 × 198	57.4	31.9	26.9	225.1

Rozmiar ekranu 16:10		❶	❷	❸	❹
		Szer.			
74"	159 × 100	27.8	2.3	10.8	110.4
80"	172 × 108	30.2	4.7	12.1	119.8
90"	194 × 121	34.3	8.8	14.3	135.5
100"	215 × 135	38.3	12.8	16.5	151.2
110"	237 × 148	42.4	16.9	18.7	166.8
120"	259 × 162	46.4	20.9	21	182.5
130"	280 × 175	50.5	24.9	23.2	198.2
148"	319 × 199	57.8	32.2	27.1	226.4

Rozmiar ekranu 16:6		❶	❷	❸	❹
		Szer.			
75"	178 × 67	28	2.5	27.6	94.5

Rozmiar ekranu 16:6		①	②	③	④
		Szer.			
80"	190 × 71	30	4.5	29.9	101.2
90"	214 × 80	34.1	8.5	34.3	114.5
100"	238 × 89	38.1	12.6	38.7	127.9
110"	262 × 98	42.1	16.6	43.1	141.2
120"	285 × 107	46.1	20.6	47.5	154.6
130"	309 × 116	50.1	24.6	52	167.9
148"	352 × 132	57.4	31.9	59.9	191.9

Rozmiar ekranu 21:9		①	②	③	④
		Szer.			
76"	177 × 76	27.9	2.3	22.7	98.8
80"	187 × 80	29.4	3.9	24.2	104.3
90"	210 × 90	33.4	7.9	27.9	118
100"	233 × 100	37.3	11.8	31.6	131.7
110"	257 × 110	41.3	15.8	35.3	145.4
120"	280 × 120	45.2	19.7	39.1	159.1
130"	304 × 130	49.2	23.7	42.8	172.9
151"	353 × 151	57.5	31.9	50.6	201.7

Sprawdź *Specifications* w celu uzyskania szczegółowych informacji o zgodnych częstotliwościach odświeżania dla każdego zgodnego formatu wyświetlania wideo.

Nazwa produktu	EB-810E/EB-815E
Wymiary	695 (S) × 145 (W) × 341 (G) mm (bez części podniesionej)
Rozmiar panelu LCD	0,62"
Sposób wyświetlania	Polisilikonowa aktywna matryca TFT
Liczba pikseli	Full HD (1920 (W) × 1080 (H) punktów) × 3
Rozdzielczość ekranu	4 147 200 pikseli *
Regulacja ogniskowej	Ręczna
Źródło światła	Dioda lasera
Moc wyjścia źródła światła	Do 108 W
Długość fali	od 449 do 461 nm
Żywotność źródła światła **	Do 20 000 godzin
Maks. wyjście audio	Stereo 8 W × 8 W
Głośnik	2-kanalowy (Głośnik × 2)
Zasilanie	Prąd przemienny 100-240 V ±10% 50/60 Hz 4,0 - 1,8 A
Zużycie energii (w zakresie od 100 do 120 V)	Zużycie energii podczas działania (gdy jasność źródła światła wynosi 100%): 398 W Zużycie energii podczas działania (gdy jasność źródła światła wynosi 70%): 296 W
Zużycie energii (w zakresie od 220 do 240 V)	Zużycie energii podczas działania (gdy jasność źródła światła wynosi 100%): 380 W Zużycie energii podczas działania (gdy jasność źródła światła wynosi 70%): 286 W
Zużycie energii w trybie gotowości	Włączona komunikacja: 2,0 W Wyłączona komunikacja: 0,4 W
Pułap pracy	Wysokość od 0 do 3048 m n.p.m.
Temperatura pracy	Wysokość nad poziomem morza 0 do 2286 m: 0 do +40°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji) Wysokość nad poziomem morza 2287 do 3048 m: 0 do +35°C (wilgotność 20 do 80%, bez kondensacji)

Temperatura przechowywania	-10 do +60°C (Wilgotność 10 do 90%, bez kondensacji)
Masa	Około 12,5 kg

* Technologia przełączania pikseli umożliwia osiągnięcie rozdzielczość 4K ekranu.

** Przybliżony czas zmniejszenia jasności źródła światła do połowy oryginalnej wartości. (Przy założeniu, że ten projektor jest używany w atmosferze o zawartości cząstek stałych poniżej 0,04 do 0,2 mg/m³. Szacunkowy czas zależy od używania projektora i warunków działania)

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie projektora.

Kąt nachylenia

Nie ma ograniczeń w pionie, ani w poziomie, dotyczących możliwości instalacji projektora.

» Tematy pokrewne


- "Specyfikacja złączy" [str.259](#)

Specyfikacja złączy



Gniazdo HDMI	3	HDMI (Audio jest obsługiwane wyłącznie przez PCM)
Gniazdo RS-232C	1	Mini D-Sub 9-stykowe (męskie)
Gniazdo HDBaseT	1	RJ-45
Gniazdo USB-A	2	Złącze USB (Typ A)
Gniazdo USB-B	1	Złącze USB (Typ B)
Gniazdo LAN	1	RJ-45



- Gniazda USB nie gwarantują współpracy ze wszystkimi urządzeniami z obsługą USB.
- Gniazdo USB-B nie obsługuje USB 1.1.



1 Środek okna wyświetlania



Jednostką na tych ilustracjach jest mm.








Aby używać oprogramowania projektora Epson USB Display, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe.








Wymagania	Windows	Mac
System operacyjny	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 i 64-bitowy) • Windows 10 Pro (32 i 64-bitowy) • Windows 10 Enterprise (32 i 64-bitowy) 	macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.13.x (64-bitowy) • 10.14.x (64-bitowy) • 10.15.x (64-bitowy) • 11.0.x (64-bitowy) • 12.0.x (64-bitowy)
	Windows 11 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 Home (64-bitowy) • Windows 11 Pro (64-bitowy) • Windows 11 Enterprise (64-bitowy) • Windows 11 Education (64-bitowy) 	
Procesor	Intel Core2Duo lub szybszy (zalecany jest Intel Core i3 lub szybszy)	Intel Core2Duo lub szybszy (zalecany jest Intel Core i5 lub szybszy)
Pamięć	Co najmniej 2 GB (Zalecane 4 GB lub więcej)	
Miejsce na dysku twardym	Co najmniej 20 MB	
Wyświetlanie	Rozdzielczość w granicach 640 × 480 i 1920 × 1200 16-bitów kolorów lub więcej	









Posiadany projektor obsługuje następujące funkcje i opcje oprogramowania Epson Projector Content Manager.









Funkcje/Opcje		EB-810E/EB-815E
Odtwarzanie równoległe		-
Zapisz listę odtwarzania w projektorze przez sieć		✓
Settings > Video Format	Auto Select	✓
	AVI Format	✓
	MP4 Format	✓

Następująca tabela zawiera opis symboli bezpieczeństwa na etykiecie urządzenia.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
1		IEC60417 No. 5007	"WŁĄCZENIE" (zasilanie) Wskazuje podłączenie do zasilania.
2		IEC60417 No. 5008	"WYŁĄCZENIE" (zasilanie) Wskazuje odłączenie od zasilania.
3		IEC60417 No. 5009	Czuwanie Do identyfikacji przełącznika lub pozycji przełącznika, poprzez użycie którego część urządzenia jest włączana w celu wprowadzenia go do stanu czuwania.
4		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Przestroga Do identyfikacji ogólnych ostrzeżeń podczas używania produktu.
5		IEC60417 No. 5041	Ostrzeżenie, gorąca powierzchnia Wskazanie, że zaznaczony element może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Przestroga, niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Do identyfikacji urządzenia, które może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
7		IEC60417 No. 5957	Wyłącznie do używania wewnątrz pomieszczeń Do identyfikacji urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
8		IEC60417 No. 5926	Biegunowość złącza zasilania prądu stałego Do identyfikacji złączy plus i minus (bieguny) w części urządzenia do którego może być podłączone zasilanie prądem stałym.
9		—	Taki sam jak No. 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Bateria, ogólne W urządzeniu zasilania bateryjnego. Do identyfikacji na przykład pokrywy wnęki baterii lub złączy.
11		IEC60417 No. 5002	Lokalizacja cel Do identyfikacji uchwytu baterii i do identyfikacji lokalizacji cel wewnątrz uchwytu baterii.
12		—	Taki sam jak No. 11.
13		IEC60417 No. 5019	Uziemienie ochronne Do identyfikacji dowolnych złączy przeznaczonych do połączenia z zewnętrznym przewodem w celu zabezpieczenia przez porażeniem prądem elektrycznym w przypadku awarii lub złącza ochronnej elektrody uziemienia.
14		IEC60417 No. 5017	Uziemienie Do identyfikacji złącza uziemienia w sytuacjach, gdy nie jest jednoznacznie wymagany symbol No. 13.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
15		IEC60417 No. 5032	Prąd przemienny Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym; do identyfikacji odpowiednich złączy.
16		IEC60417 No. 5031	Prąd stały Do wskazania na tabliczce znamionowej, że urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem stałym; do identyfikacji odpowiednich złączy.
17		IEC60417 No. 5172	Urządzenie klasy II Do identyfikacji urządzenia spełniającego wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone dla urządzeń klasy II, zgodnie z IEC 61140.
18		ISO 3864	Ogólny zakaz Do identyfikacji zakazanych działań lub operacji.
19		ISO 3864	Zakaz dotykania Do wskazania obrażeń, które mogą wystąpić po dotknięciu określonej części urządzenia.
20		—	Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw włączonego projektora.
21		—	Do wskazania, że nie można umieszczać niczego na projektorze.
22		ISO3864 IEC60825-1	Przestroga, promieniowanie laserowe Do wskazania, że urządzenie generuje promieniowanie laserowe.

No.	Znak symbolu	Zatwierdzone standardy	Opis
23		ISO 3864	Zakaz demontażu Do wskazania niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń podczas demontażu urządzenia, takich jak porażenie prądem elektrycznym.
24		IEC60417 No. 5266	Stan gotowości, częściowy stan gotowości Do wskazywania, że część sprzętu znajduje się w stanie gotowości.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Przestroga, ruchome części Informuje, że należy zachować dystans od ruchomych części, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.
26		IEC60417 No. 6056	Ostrzeżenie (Ruchome łopatki wentylatora) Ze względów bezpieczeństwa, należy zawsze zachować dystans od poruszających się łopatek wentylatora.
27		IEC60417 No. 6043	Ostrzeżenie (Ostre krawędzie) Do wskazywania ostrych krawędzi, których nie należy dotykać.
28		—	Do wskazywania, że podczas projekcji nie należy zaglądać w obiektyw.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Ostrzeżenie, promieniowanie optyczne (takie jak UV, promieniowanie widoczne, podczerwień) W pobliżu promieniowania optycznego należy uważać, aby uniknąć obrażeń oczu i skóry.
30		IEC60417 No. 5109	Nie należy używać w obszarach zamieszkałych. Aby zidentyfikować urządzenie elektryczne, które nie nadaje się do używania w obszarze zamieszkałym.

Ten projektor to produkt laserowy klasy 1, zgodny z międzynarodową normą IEC/EN60825-1:2014 dla laserów.

Podczas używania projektora należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie

- Nie należy otwierać obudowy projektora. Projektor jest wyposażony w laser wysokiej mocy.
- Produkt ten może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie wolno patrzeć na działające źródło światła. Może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

Przestroga

Nie należy demontować projektora, podczas jego utylizacji. Utylizację należy wykonać zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami.



Jako źródło światła projektor wykorzystuje laser. Laser ma następujące właściwości.

- Zależnie od warunków otoczenia, jasność źródła światła może się zmniejszyć. Jasność zmniejsza się w znacznym stopniu, przy zbyt wysokiej temperaturze.
- Jasność źródła światła obniża się wraz z upływem czasu używania. Można zmienić relację między czasem używania, a stopniem obniżenia ustawień jasności.

» Tematy pokrewne

- "Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera" [str.266](#)

Wewnątrz




Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera

Etykiet z ostrzeżeniami dotyczącymi lasera są przymocowane do projektora.

Góra


Jak przy każdym źródle jasnego światła, nie należy patrzeć w strumień światła, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



⚠️ Ostrzeżenie

- Nigdy nie wolno zaglądać w obiektyw projektora przy włączonym laserze. Może to spowodować uszkodzenie oczu i jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
- Podczas włączania projektora z odległości, z użyciem pilota, należy się upewnić, że nikt nie patrzy w obiektyw.
- Nie wolno pozwalać na obsługę projektora małym dzieciom. Dzieciom musi towarzyszyć osoba dorosła.
- Podczas projekcji nie należy patrzeć w obiektyw projekcji. Nie wolno także kierować wzroku w obiektyw z użyciem urządzeń optycznych takich, jak szkło powiększające lub teleskop. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Dół



Ten projektor to produkt laserowy klasy 1, zgodny z normą EN50689:2021. Etykieta umieszczona na projektorze różni się w zależności od kraju i regionu.

W tej sekcji objaśniono w skrócie trudniejsze terminy, które nie zostały wyjaśnione w tekście tego podręcznika. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skorzystać z ogólnie dostępnej literatury na dany temat.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery to technologia opracowana przez firmę AMX w celu ułatwienia obsługi systemów AMX na urządzeniu docelowym. Firma Epson wprowadziła tę technologię w swoich urządzeniach, zapewniając ustawienia pozwalające na włączenie funkcji protokołu ("Włączone"). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy AMX. URL http://www.amx.com/
Współczynnik kształtu obrazu	Proporcja pomiędzy wysokością a szerokością obrazu. Ekran o współczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV są nazywane ekranami panoramicznymi. Współczynnik wyświetlacza telewizora SDTV oraz typowego komputera wynosi 4:3.
Kontrast	Względna jasność jasnych i ciemnych obszarów obrazu może być podwyższona lub obniżona, aby tekst i grafika były bardziej widoczne lub bardziej gładkie. Regulacja tej szczególnej cechy obrazu nazywa się regulacją kontrastu.
DHCP	Akronim od protokołu dynamicznego konfigurowania węzłów - protokół ten automatycznie przydziela adres IP dla podłączonego do sieci urządzenia.
Full HD	Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1920 (w poziomie) × 1080 (w pionie) pikseli.
DICOM	Akronim od obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie. Międzynarodowy standard definiujący normy związane z obrazami, a także protokół komunikacyjny służący do przesyłania obrazów medycznych.
Adres bramy	Jest to serwer (router) służący do komunikacji przez sieć (podsieć), podzieloną zgodnie z maską podsieci.

HDCP	HDCP to akronim od High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochronę praw autorskich za pomocą szyfrowania danych cyfrowych przesyłanych przez złącza DVI i HDMI. Ponieważ port HDMI w tym projektorze obsługuje HDCP, może wyświetlać obrazy cyfrowe zabezpieczone technologią HDCP. Jednak projektor ten może nie wyświetlać obrazów zabezpieczonych za pomocą zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.
HDMI™	HDMI jest akronimem od angielskiego terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI™ to standard wykorzystywany przede wszystkim w elektronicznym sprzęcie cyfrowym oraz w komputerach. Jest to standard służący do cyfrowego przesyłania obrazów w jakości HD oraz dźwięków wielokanałowych. Brak kompresji sygnału cyfrowego umożliwia przesyłanie obrazów w najwyższej jakości. Pozwala również na szyfrowanie sygnału cyfrowego.
HDTV	Skrót od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczości, która spełnia następujące kryteria: <ul style="list-style-type: none"> • Pionowa rozdzielczość minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne, i = Przeplot) • Ekran ze współczynnikiem kształtu 16:9
Tryb infrastruktury	Metoda nawiązywania połączenia w bezprzewodowej sieci LAN, w przypadku której urządzenia komunikują się za pośrednictwem punktu dostępowego.
Przeplot	Przesyła informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysyłając co drugą linię, zaczynając od góry obrazu, kierując się ku dołowi. Prawdopodobieństwo migotania obrazów jest większe, ponieważ jedna klatka jest wyświetlana co drugą linię.
Adres IP	Numer identyfikujący komputer podłączony do sieci.

Progresywne	<p>Wyświetla informacje, aby tworzyć jeden obraz na raz, wyświetlając obraz na jednej klatce.</p> <p>Mimo że liczba linii skanowania jest taka sama, ilość migotań na obrazach zmniejsza się, ponieważ ilość informacji została podwojona w porównaniu do systemu z przeplotem.</p>
Częst. odświeżania	<p>Świejące elementy wyświetlacza mają taką samą jasność i kolor przez bardzo krótki czas.</p> <p>Z tego powodu obraz musi być skanowany wiele razy na sekundę, aby odświeżyć świecący element.</p> <p>Liczba odświeżeń na sekundę nazywa się częstotliwością odświeżania i jest wyrażana w hercach (Hz).</p>
SDTV	<p>Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, która nie spełnia parametrów HDTV - telewizji wysokiej rozdzielczości.</p>
SNMP	<p>Akronim od prosty protokół zarządzania sieciowego, czyli protokołu służącego do monitorowania i sterowania urządzeniami takimi jak routery i komputery podłączone do TCP/IP.</p>
sRGB	<p>Międzynarodowy standard przedziałów kolorów stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzęt wideo mogły być łatwo obsługiwane w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jeśli podłączone źródło sygnału wideo obsługuje tryb sRGB, należy ustawić projektor i podłączone źródło wideo na pracę w trybie sRGB.</p>
SSID	<p>SSID to dane identyfikacji do połączenia z innym urządzeniem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa pomiędzy urządzeniami z tym samym SSID.</p>
Maska podsieci	<p>Jest to wartość numeryczna z adresu IP, która definiuje liczbę bitów używanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsieć).</p>
Trap IP adres	<p>Jest to adres IP komputera docelowego używany w SNMP do powiadamiania o błędach.</p>
WUXGA	<p>Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczości 1920 (w poziomie) \times 1200 (w pionie) pikseli.</p>

Niżej wymienione punkty zawierają ważne uwagi dotyczące projektora.

» **Tematy pokrewne**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.270](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [str.270](#)
- "Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu" [str.270](#)
- "Obsługiwane systemy operacyjne" [str.270](#)
- "Znaki towarowe" [str.271](#)
- "Informacje dotyczące praw autorskich" [str.271](#)
- "Przypisanie praw autorskich" [str.272](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Ograniczenia dotyczące korzystania z produktu

Jeżeli ten produkt jest używany w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak urządzenia transportowe związane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym; urządzenia zapobiegające klęskom żywiołowym; różne urządzenia zabezpieczające; urządzenia funkcjonalne i precyzyjne, należy rozważyć wykorzystanie w projekcie systemu rozwiązań odpornych na awarie oraz elementów nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i całkowitej niezawodności systemu. Ponieważ ten produkt nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających bardzo wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa, takich jak sprzęt lotniczy, kluczowy sprzęt komunikacyjny, sprzęt kontrolny urządzeń jądrowych oraz sprzęt medyczny związany z bezpośrednią opieką medyczną, po dokładnym zapoznaniu się z produktem należy samodzielnie ocenić jego przydatność do konkretnego zastosowania.

Obsługiwane systemy operacyjne

- System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1

- System operacyjny Microsoft® Windows® 10
- System operacyjny Microsoft® Windows® 11

Wymienione powyżej systemy operacyjne w tej instrukcji są określane jako: „Windows 8.1”, „Windows 10” oraz „Windows 11”. Ponadto, w odniesieniu do nich używana jest ogólna nazwa „Windows”.

- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

Wymienione powyżej systemy operacyjne odnoszą się w tej instrukcji do: „macOS 10.13.x”, „macOS 10.14.x”, „macOS 10.15.x”, „macOS 11.0.x” i „macOS 12.0.x”. Ponadto w odniesieniu do nich wszystkich używana jest wspólna nazwa „Mac”.

Znaki towarowe

EPSON to zastrzeżony znak towarowy Seiko Epson Corporation.


Mac oraz macOS to znaki towarowe firmy Apple Inc.

Microsoft, Windows i logo Windows, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi®, WPA2™, WPA3™ i Miracast®, to znaki towarowe Wi-Fi Alliance®.

App Store to znak usługi Apple Inc.

Chrome, Chromebook i Google Play to znaki towarowe Google LLC.

HDMI, Logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing Administrator, Inc. 

"QR Code", to zastrzeżony znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink to znak towarowy zgłoszony do zastrzeżenia lub już zastrzeżony w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach oraz regionach.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron RoomView® i Crestron XiO Cloud® to zastrzeżone znaki towarowe Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel® to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Wi-Fi® i Miracast™ to znaki towarowe Wi-Fi Alliance®.

Extron® oraz XTP®, to zastrzeżone znaki towarowe RGB Systems Incorporated.

HDBaseT™ oraz logotyp HDBaseT Alliance to znaki towarowe HDBaseT Alliance.

Adobe i Adobe Reader to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Inne nazwy produktów użyte w tym dokumencie, służą wyłącznie do identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

Informacje dotyczące praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest związane z żadną odpowiedzialnością patentową. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega także odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nią firmy nie będą odpowiadać przed nabywcą produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty bądź wydatki poniesione przez nabywcę lub strony trzecie na skutek uszkodzenia, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z

przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a także (za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) postępowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikają z zastosowania dodatkowych elementów lub materiałów eksploatacyjnych, oznaczonych przez firmę Seiko Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treść niniejszego przewodnika może zostać zmieniona lub zaktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.

Wygląd projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku może różnić się od wyglądu faktycznego.

Przypisanie praw autorskich

Ta informacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

© 2023 Seiko Epson Corporation

2023.4 414412700PL