

Epson Edge Dashboard

Guida operativa

Copyrights e Marchi registrati

Copyrights e Marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un sistema di archiviazione, oppure trasmessa in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute sono intese esclusivamente per l'uso con questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'uso di queste informazioni applicate ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

EPSON ed EPSON EXCEED YOUR VISION, oppure EXCEED YOUR VISION ed i loro logo sono marchi registrati o marchi di Seiko Epson Corporation.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Avviso generale: Altri nomi di prodotti e nomi di caratteri sono qui usati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson declina qualsiasi diritto su tali marchi.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sommarario

Copyrights e Marchi registrati

Note sui manuali

Significato dei simboli.	4
Schermate.	4
Note sui manuali PDF.	4

Presentazione del software

Registrazione e funzionamento delle stampanti

Registrazione stampante.	7
Visualizzazione dell'elenco stampanti.	8
Acquisizione dello stato delle stampanti collegate tramite USB.	9

Layout schermo

Controllo e funzionamento dello Stato stampante

Layout schermo.	13
Quando i dati non sono stampati in base alla lunghezza effettiva.	16
Come eseguire Impostazione avanzata supporto	16
Verifica delle condizioni delle impostazioni della stampante e delle parti di ricambio periodico.	17

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

Layout schermo.	19
Flusso delle operazioni di copia.	22
Copia sulla stampante delle impostazioni supporto presenti nel file EMX.	22
Download di un file EMX.	22
Copia delle impostazioni supporto su una stampante.	24
Caricamento nell'elenco impostazioni supporti di origine dei file EMX archiviati su un altro computer.	25
Modifica dell'elenco impostazioni supporti di origine.	25

Copia delle impostazioni supporto di altre stampanti.	25
Copia delle impostazioni supporto registrate su una stampante.	26
Salvataggio e caricamento dei file CPB.	26
Modifica delle impostazioni supporto.	27
Salvare un elenco impostazioni supporto registrate su una stampante.	28

Registrazione delle stampanti

Layout schermo.	29
Registrazione manuale delle stampanti.	31
Quando sono state apportate modifiche importanti alla configurazione della stampante dopo l'avvio di questo software.	31

Preferenze

Visualizzazione di un elenco di informazioni visualizzate fino ad ora

Suggerimenti



Aggiornamento del firmware.	35
Visualizzazione dello stato stampante da un computer che non installa questo software.	35
Applicazione delle stesse le impostazioni a una Epson Edge Dashboard installata su un altro computer.	36
Esportazione.	36
Importazione.	36
Quando non è possibile scaricare i file EMX anche dopo aver modificato Impostazione proxy	37
Rimozione di questo software.	37

Appendice

Informazioni sul software Open-Source.	39
--	----

Note sui manuali

Significato dei simboli


 Importante	Da osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.
Nota	Contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di questo prodotto.
	Indica riferimenti in cui è possibile trovare informazioni correlate.

Schermate

- ❑ Si prega di notare che le schermate in questo manuale potrebbero apparire leggermente diverse da quelle del prodotto che si sta utilizzando, e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- ❑ Salvo diversa indicazione, le schermate Windows utilizzate in questo manuale sono prese da Windows 10.

Note sui manuali PDF

Questo capitolo descrive le operazioni di base per la visualizzazione di manuali in PDF utilizzando Adobe Acrobat Reader. Nei nostri esempi, utilizziamo Adobe Acrobat Reader DC.



- ❶ Fare clic su PDF per stampare il manuale.
- ❷ Fare clic per nascondere o visualizzare i segnalibri.
- ❸ Fare clic sul titolo per passare alla pagina corrispondente.
- ❹ Fare clic sui riferimenti di colore blu per passare alla pagina corrispondente.

Fare clic su [+] per visualizzare i titoli delle sezioni secondarie.

Procedere come segue per tornare alla pagina precedente.

Per Windows

Premere il tasto ← mentre si preme il tasto Alt.

Per Mac

Premere il tasto ← mentre si preme il tasto command.

Note sui manuali



- 5 Inserire le parole chiave da cercare (il nome dell'argomento che si vuole controllare, ad esempio).

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina del manuale PDF per visualizzare il menu e selezionare **Find (Trova)** per visualizzare la barra degli strumenti di ricerca.

Per Mac

Selezionare **Find (Trova)** nel menu **Edit (Modifica)** per visualizzare la barra degli strumenti di ricerca.

- 6 Se il testo visualizzato è troppo piccolo e difficile da leggere, fare clic su  per ingrandire. Fare clic su  per ridurre. Procedere come segue per specificare le parti che si vogliono ingrandire (ad esempio: illustrazioni, schermate e così via).

Per Windows

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina del manuale PDF per visualizzare il menu e selezionare **Marquee Zoom (Zoom su riquadro)**. Il puntatore è sostituito con una lente d'ingrandimento. Specificare l'area che si vuole ingrandire.

Per Mac

Fare clic sul menu **View (Visualizza) - Zoom - Marquee Zoom (Zoom su riquadro)**. Il puntatore è sostituito con una lente d'ingrandimento. Utilizzare la lente di ingrandimento per specificare l'area che si vuole ingrandire.

- 7 Utilizzare per passare alla pagina precedente/successiva.

Presentazione del software

Questo software consente di registrare le stampanti connesse tramite rete o USB per eseguire le seguenti operazioni. Le funzioni supportate variano in base al modello, quindi assicurarsi di controllare la tabella di seguito per i dettagli.





- ❑ **Monitoraggio dello stato della stampante**
È possibile controllare lo stato operativo attuale della stampante registrata, la quantità di inchiostro rimanente e così via.
 [“Controllo e funzionamento dello Stato stampante” a pagina 13](#)
- ❑ **Gestione dei file EMX e delle impostazioni supporto**
È possibile scaricare file EMX che sono stati preparati per tipi di supporto specifici, copiare le impostazioni supporto su una stampante e così via.
 [“Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX” a pagina 18](#)
- ❑ **Esecuzione delle funzioni di manutenzione**
È possibile stampare modelli di controllo degli ugelli, eseguire la pulizia della testina e così via.
 [“Controllo e funzionamento dello Stato stampante” a pagina 13](#)
- ❑ **Esecuzione delle funzioni di supporto**
È possibile aggiornare il firmware, acquisire un foglio di stato per la stampante e così via.
 [“Controllo e funzionamento dello Stato stampante” a pagina 13](#)

Tabella delle funzioni supportate per modello (a partire da ottobre 2019)

I modelli e le funzioni supportati sono soggetti a modifiche. I dettagli sulle funzioni supportate variano in base al modello in uso.

Modello di stampante	Funzione			
	Monitoraggio dello stato della stampante	Gestione dei file EMX*1 e delle impostazioni supporto	Esecuzione delle funzioni di manutenzione	Esecuzione delle funzioni di supporto
Serie SC-S80600 Serie SC-S60600 Serie SC-S40600	✓	✓	✓	✓
Serie SC-B9000	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F9300	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F9200 Serie SC-F7200 Serie SC-F6200	✓	✓*2	-	-
Serie SC-F6300	✓	✓	✓	✓
Serie SC-F2100	✓	-	-	✓
Serie SC-T5400 Serie SC-T3400	✓	✓*3	-	✓

*1 I file EMX disponibili su Internet variano in base al Paese o alla regione.

*2 I file EMX non possono essere scaricati.

*3 I file EMX non sono supportati.

Registrazione e funzionamento delle stampanti

Registrazione stampante

È possibile registrare solo stampanti Epson supportate su questo software.


Con Windows, la stampante viene automaticamente registrata, consentendo di monitorare e gestire la stampante non appena si avvia questo software. Se le stampanti non sono registrate automaticamente, verificare di utilizzarle nelle condizioni che seguono.

- ☐ I driver di comunicazione forniti con le stampanti sono stati installati su un computer
- ☐ Il computer e le stampanti sono collegati
- ☐ Le stampanti sono nello stato “pronta”

Su Mac o Linux le stampanti non sono registrate automaticamente. Registrare manualmente le stampanti dalla schermata Registrazione stampante. Questa schermata è visualizzata al primo avvio del software.

 [“Registrazione manuale delle stampanti” a pagina 31](#)

Con questo software installato, è possibile registrare fino a 10 stampanti collegate (tramite rete o USB) a un computer.



Importante


Nella figura precedente, la stampante 10 è disponibile per entrambi i computer A e B. Registrare la stampante 10 sulla Epson Edge Dashboard di uno solo di questi computer, A o B. Registrando la stessa stampante sulla Epson Edge Dashboard di più computer può causare il malfunzionamento di questo software e del software della stampante.


È possibile controllare lo stato della registrazione nell'elenco stampanti della schermata Registrazione stampante. Fare riferimento a quanto segue per i dettagli.


 [“Visualizzazione dell'elenco stampanti” a pagina 8](#)

Registrazione e funzionamento delle stampanti

Visualizzazione dell'elenco stampanti



Su Mac e Linux, questo software visualizza la schermata Registrazione stampante al primo avvio. Su Windows, fare clic su  - **Registrazione stampante** per visualizzare la schermata Registrazione stampante.



	Nome	Funzione
1	Nome Modello Numero di serie	Per registrare una stampante da monitorare o utilizzare, mettere un segno di spunta ✓ a fianco del Nome . Per annullare la registrazione, togliere il segno di spunta ✓. Per Modello e Numero di serie , sono visualizzate informazioni univoche sulla stampante. È possibile modificare il Nome della stampante con qualcosa di facile da identificare. Il Modello, invece, non può essere modificato. I nomi che sono stati modificati sono utilizzati solo su questo software.
2	Pulsante Annulla	Rifiuta le modifiche all'elenco delle stampanti e ne ripristina lo stato originale.
	Pulsante Applica	Accetta le modifiche all'elenco delle stampanti.
3	Indirizzo IP del computer	Per le stampanti collegate ai computer che installano questo software, è visualizzato localhost .
4	Pulsante Opzione di ricerca	Visualizzato solo quando si utilizzano Mac o Linux. Consente di cercare stampanti da un altro segmento o connesse in rete.  "Registrazione manuale delle stampanti" a pagina 31
5	Indirizzo IP della stampante	Indirizzi IP* impostati per stampanti sulla rete. Per le stampanti collegate tramite USB è visualizzato ---.

* Quando si utilizza la porta TCP/IP standard del sistema operativo come porta stampante della stampante, assicurarsi di includere l'indirizzo IP nel nome che si imposta per la porta. Se l'indirizzo IP non è incluso, la connessione di rete è visualizzata allo stesso modo della connessione USB (---).

Acquisizione dello stato delle stampanti collegate tramite USB

Quando si utilizza questo software per monitorare e utilizzare una stampante collegata al computer tramite USB, in base allo stato del RIP installato sul computer, il software potrebbe non essere in grado di aggiornare automaticamente lo stato di questa stampante. In questi casi sarà visualizzato . Fare clic su  per aggiornare lo stato della stampante.

Lo stato della stampante non sarà aggiornato automaticamente quando il RIP si trova in uno dei seguenti stati.


- ☐ Quando il RIP in uso non supporta il driver Epson Communication Driver.
- ☐ Quando la stampante monitorata/gestita non è impostata con un RIP che supporta il driver Epson Communication Driver.
- ☐ Quando un RIP che supporta il driver Epson Communication Driver non è in esecuzione.

Layout schermo

Layout schermo






La schermata Home è visualizzata all'avvio del software. Nella schermata Home è possibile controllare informazioni come aggiornamenti software disponibili, stampanti registrate e il loro stato.

Questo capitolo descrive il layout dello schermo, utilizzando la schermata Home come esempio.



Layout schermo

Descrizione generale di questo software

	Elemento	Funzione
1	Pulsante Menu	<p>Fare clic per visualizzare il menu. Nel menu sono disponibili le voci che seguono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Home Visualizza la schermata Home. <input type="checkbox"/> Funzionamento stampante Permette di controllare gli stessi contenuti di stato visualizzati nelle schermate della stampante. Permette inoltre di scaricare i file EMX e di copiare le impostazioni supporto sulla stampante.  "Controllo e funzionamento dello Stato stampante" a pagina 13 <input type="checkbox"/> Informazioni Permette di controllare gli elementi delle informazioni sotto forma di elenco.  "Visualizzazione di un elenco di informazioni visualizzate fino ad ora" a pagina 34 <input type="checkbox"/> Registrazione stampante Permette di registrare, modificare e annullare la registrazione delle stampanti per il monitoraggio e il funzionamento.  "Registrazione delle stampanti" a pagina 29 <input type="checkbox"/> Preferenze Permette di impostare e modificare le impostazioni della lingua, le unità e le impostazioni del server Proxy.  "Preferenze" a pagina 32 <input type="checkbox"/> Guida Visualizza questo manuale. <input type="checkbox"/> Informazioni versione Visualizza la versione di questo software. <p>Il tasto Menu è visualizzato anche su altre schermate e offre le stesse funzioni.</p>
2	Elenco informazioni	<p>Notifica le novità, come informazioni sugli aggiornamenti per il firmware delle stampanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fare clic sulla voce da controllare per visualizzare altri dettagli. <input type="checkbox"/> Se si riceve una notifica di aggiornamento del firmware della stampante, assicurarsi di eseguire l'aggiornamento. Fare riferimento a quanto segue per aggiornare il firmware della stampante.  "Aggiornamento del firmware" a pagina 35
3	Tasto Software Available List	<p>Quando selezionato, visualizza Software Available List (sito Epson).</p> <p>Se si seleziona il paese o la regione di residenza e il modello che si sta utilizzando, è possibile controllare le informazioni seguenti relative ai RIP supportati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scheda Informazioni generali: è possibile controllare le informazioni più recenti sul RIP supportato. <input type="checkbox"/> Scheda Manuali: è possibile scaricare i manuali per la stampa RIP.
4	Icona Informazioni di aggiornamento	<p>Viene visualizzata quando sono disponibili nuove notifiche.</p> <p>Fare clic per visualizzare la schermata Informazioni.</p>

Layout schermo

Visualizzazione stato stampante

	Elemento	Funzione
5	Menu Filtri	<p>Filtra, in base allo stato, le stampanti che sono visualizzate nell'elenco delle stampanti registrate (6).</p> <p>Fare clic su Tutto per annullare tutto i filtri.</p>
6	Elenco di stampanti registrate	<p>Visualizza le informazioni sulle stampanti registrate dalla schermata Registrazione stampante e il loro stato corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lo stato corrente della stampante è indicato dalle icone che seguono. Queste icone possono apparire anche su altre schermate e il loro significato è lo stesso. <ul style="list-style-type: none"> : Pronta per stampare (Pronto). : Stampa. : Si è verificato un errore. : È stato generato un avviso. : Esecuzione di operazioni diverse dalla stampa, ad esempio pulizia della testina e operazioni del pannello di controllo, oppure la stampante è collegata a un Mac tramite USB e sta stampando. : La stampante si trova in uno dei seguenti stati. <ul style="list-style-type: none"> - È spenta. - Non è collegata. <input type="checkbox"/> In caso di errore o di notifica, sono visualizzati i contenuti. È possibile controllare ulteriori dettagli selezionando l'errore o l'avviso. <input type="checkbox"/> La schermata Funzionamento stampante è visualizzata quando si fa clic su un'area con una stringa di testo che indica lo stato.
7	Controlli pagina	<p>Se l'elenco delle stampanti registrate occupa più pagine, è possibile specificare un numero di pagina a cui andare, andare alla prima pagina, alla pagina precedente, alla pagina successiva o all'ultima pagina facendo clic sulle icone.</p>
8	Visualizza controlli formato	<p>Permette di modificare il formato di visualizzazione dell'elenco. Fare clic su un'icona per modificare il formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Visualizzato in formato blocchi quadrati. : Visualizzato in formato bande. : Visualizzato in formato bande a due livelli. I dettagli relativi alla presenza di errori o avvisi non sono visualizzati in questo formato.
9	Casella di ricerca Tasto Cerca	<p>È possibile filtrare le stampanti che sono visualizzate nell'elenco delle stampanti registrate (6) specificando parole chiave.</p> <p>Nella casella di ricerca, inserire le parole chiave da utilizzare come filtro, quindi fare clic su Cerca. Per riportare i risultati filtrati allo stato originale, deselezionare la casella di ricerca, quindi fare clic su Cerca.</p>


Controllo e funzionamento dello Stato stampante

Nella schermata Funzionamento stampante procedere come segue per controllare e controllare lo stato della stampante.






La schermata Funzionamento stampante fornisce le stesse informazioni di stato della schermata del pannello di controllo della stampante. Permette inoltre di eseguire operazioni di manutenzione standard.

- 1 Nel menu, selezionare **Funzionamento stampante**. In alternativa, nella schermata Home, fare clic sull'area circostante il testo che descrive lo stato della stampante corrispondente.
È visualizzata la schermata Funzionamento stampante.
- 2 Assicurarsi che sia selezionata la scheda **Stato stampante**.




Layout schermo



Controllo e funzionamento dello Stato stampante

	Nome	Funzione
①	Schede per cambiare schermata	<p>Permette di passare tra la schermata Stato stampante e Impostazioni supporto. Fare clic sulla scheda per cambiare schermata. Dopo la schermata iniziale, è visualizzata la schermata Stato stampante.</p> <p>La scheda Impostazioni supporto è visualizzata solo quando sono selezionati i modelli che lo supportano.</p> <p> "Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX" a pagina 18</p> <p>La scheda Contabilizzazione è visualizzata solo quando è installato LFP Accounting Tool e sono selezionati i modelli che lo supportano.</p> <p>Fare clic sulla scheda Contabilizzazione per visualizzare il tasto LFP Accounting Tool. Fare clic sul tasto per avviare LFP Accounting Tool, che permette di calcolare i costi del materiale stampato, eccetera. Fare riferimento a Help (Guida) per i dettagli su LFP Accounting Tool.</p>
②	Elenco di stampanti registrate	<p>Visualizza un elenco di stampanti che sono state registrate nella schermata Registrazione stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> In questo elenco, selezionare una stampante per visualizzarne lo stato nell'area di visualizzazione dello stato della stampante (④). <input type="checkbox"/> Fare clic su  , nell'angolo in alto a destra dell'elenco, per comprimere l'elenco. Fare clic su  per espandere l'elenco.
③	Controlli pagina	<p>Se l'elenco delle stampanti registrate occupa più pagine, è possibile specificare un numero di pagina a cui andare, andare alla prima pagina, alla pagina precedente, alla pagina successiva o all'ultima pagina facendo clic sulle icone.</p>
④	Area di visualizzazione stato stampante	<p>Visualizza il seguente stato della stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate (②). I contenuti visualizzati variano in base al modello selezionato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stato stampante corrente <input type="checkbox"/> Errori/Avvisi <ul style="list-style-type: none"> Notifica di errori e avvisi relativi alle stampanti. Fare clic sulla voce che si vuole controllare per visualizzare più dettagli. Fare clic su  per espandere l'area di visualizzazione. Fare clic su  per comprimere l'area di visualizzazione. <input type="checkbox"/> Stato <ul style="list-style-type: none"> I contenuti visualizzati variano in base al modello di stampante selezionato. Le informazioni qui visualizzate, descritte di seguito, sono le stesse di quelle della schermata del pannello di controllo della stampante. Fare riferimento al manuale fornito con la stampante per i dettagli. <input type="checkbox"/> Informazioni carta <ul style="list-style-type: none"> Fare clic sul tasto Cancel per ripristinare il valore di Lunghezza stampa su 0. Le informazioni di regolazione avanzamento del supporto in corso stampa non sono visualizzate. <input type="checkbox"/> Informazioni su inchiostro e materiali di consumo <input type="checkbox"/> Informazioni su ventole e riscaldatori dell'essiccatore <input type="checkbox"/> Avviso su quando pulire la testina di stampa <input type="checkbox"/> Informazioni versione

Controllo e funzionamento dello Stato stampante

	Nome	Funzione
5	Pulsanti delle funzioni	<p>Permette di eseguire operazioni di manutenzione standard. I contenuti visualizzati variano in base al modello selezionato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fare clic su ciascun tasto per eseguire la funzione conformemente alla stessa procedura utilizzata con il pannello di controllo della stampante. Fare riferimento al manuale fornito con la stampante per i dettagli. <input type="checkbox"/> Se la stampante non è disponibile per le operazioni di manutenzione, questo tasto è disattivato. È possibile eseguire la manutenzione quando il tasto è disponibile. <input type="checkbox"/> Se i dati non sono stampati in base alla lunghezza effettiva, è possibile fare clic su Impostazione avanzata supporto per eseguire regolazioni specifiche dell'avanzamento.  "Quando i dati non sono stampati in base alla lunghezza effettiva" a pagina 16
6	Pulsante Menu manutenzione	<p>Fare clic per visualizzare il menu. I contenuti visualizzati variano in base al modello selezionato. In questo menu sono disponibili le seguenti voci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aggiornamento firmware ^{*1, *2} Aggiorna il firmware della stampante sulla versione più recente.  "Aggiornamento del firmware" a pagina 35 <input type="checkbox"/> Acquisisci Informazioni su foglio di stato Acquisisce le informazioni dalla stampante e le archivia come un file sul computer.  "Verifica delle condizioni delle impostazioni della stampante e delle parti di ricambio periodico" a pagina 17 <input type="checkbox"/> Esporta dati di stato della stampante ^{*1} Eseguire questa operazione solo su istruzioni della persona incaricata dell'assistenza di Epson.
7	Tasto Manuali EPSON	Visualizzato solo quando sono selezionati i modelli che lo supportano. Fare clic per visualizzare il "Manuale online" della stampante.

*1 Questo tasto non è visualizzato quando si accede e si utilizza questo software da un altro computer sulla rete.

 ["Visualizzazione dello stato stampante da un computer che non installa questo software" a pagina 35](#)

*2 Questo tasto non è visualizzato quando si utilizza questo software su un Linux.

Controllo e funzionamento dello Stato stampante

Quando i dati non sono stampati in base alla lunghezza effettiva

Se si verificano problemi di stampa dei dati in base alla lunghezza effettiva, è possibile ridurli utilizzando la funzione **Impostazione avanzata supporto** (a condizione che per la stampante sia visualizzato il tasto relativo alla funzione). Fare riferimento a **Risoluzione dei problemi e suggerimenti** nel "Manuale online", e seguire le istruzioni che seguono, una per una, fino a quando il problema non è risolto.

È possibile aprire il "Manuale online" utilizzando l'icona **Manuali EPSON** creata sul desktop del computer durante l'installazione del software.

■ Serie SC-F9300

1. Da Feed Adjustment (Regolazione Alimentaz.) eseguire 500mm Pattern (Motivo 500mm)

Eseguire questa operazione utilizzando il menu sul pannello di controllo della stampante.



2. Impostare un valore Feeding Tension (Tensione Alimentazione) inferiore

Eseguire questa operazione utilizzando il menu sul pannello di controllo della stampante.



3. Eseguire Impostazione avanzata supporto

Eseguire questa operazione utilizzando questo software.

■ Altri modelli

1. Assicurarsi che Media Tension (Tensione Supporto) non sia stato impostato sul valore massimo

Eseguire questa operazione utilizzando il menu sul pannello di controllo della stampante.



2. Da Feed Adjustment (Regolazione Alimentaz.) eseguire 500mm Pattern (Motivo 500mm)

Eseguire questa operazione utilizzando il menu sul pannello di controllo della stampante.



3. Eseguire Impostazione avanzata supporto

Eseguire questa operazione utilizzando questo software.

Come eseguire Impostazione avanzata supporto

Che cosa è necessario

- ☐ Metro a nastro (con un margine di errore non superiore a 0,1 mm)
- ☐ Un dispositivo di misurazione accurato che può misurare fino a 0,1 mm (un calibro, ad esempio)

1

Utilizzare il metro a nastro per misurare l'intera lunghezza del risultato di stampa, la cui lunghezza è diversa dai dati originali. Misurare la differenza tra la lunghezza effettiva e i dati utilizzando il misuratore di precisione con scale da 0,1 mm.

Le regolazioni non possono essere effettuate correttamente se la stampa risulta inferiore a 50 cm di lunghezza. Ricominciare stampando dati non inferiori a 50 cm di lunghezza e misurare la lunghezza del risultato di stampa.

2


Assicurarsi che la stampante che si vuole regolare sia selezionata nell'elenco stampanti registrate e fare clic su **Impostazione avanzata supporto**.

3

Controllare il messaggio e fare clic su **OK**.

Controllo e funzionamento dello Stato stampante

- 4** In **Numero di impostazione supporto**, selezionare il numero di impostazione del supporto utilizzato per la stampa. Inserire la lunghezza dei dati immagine stampati in **Lunghezza (dati)**, quindi inserire il valore misurato al punto 1 in **Lunghezza (effettiva)**.




Inserire il valore in mm, anche se l'unità di lunghezza è impostata su ft/in, in Preferenze.

- 5** Fare clic su **OK** per aggiornare il valore di avanzamento del supporto registrato come Numero di impostazione supporto specificato al punto 4.

- 6** Specificare il Numero di impostazione supporto aggiornato, stampare la stessa immagine e controllare la lunghezza.

La modifica delle condizioni di stampa può modificare la lunghezza di stampa. In tal caso, utilizzare la stessa procedura per regolare la lunghezza.

Verifica delle condizioni delle impostazioni della stampante e delle parti di ricambio periodico

È possibile fare clic su  - **Acquisisci Informazioni su foglio di stato** per acquisire le condizioni delle impostazioni della stampante e delle parti di ricambio periodico e salvare le informazioni in un file PDF del computer. Le informazioni acquisite variano in base al modello selezionato. È possibile aprire il file PDF per controllare tutte le informazioni relative a ciascun elemento, il che aiuta a prevedere quando si dovranno sostituire le parti di ricambio periodico.

• Epson SureColor Series •									
1) Basic Information									
Sheet Output Time	2023/05/30 09:59								
Model	SC-F2100 Series								
Printer Serial No.	N7918P0000A								
Printer Firmware Version	603X30123.01.1B								
Printer Initial Setup Date	2023/05/30								
Mode	White Ink Mode								
Head ID Code									
IP Address	192.168.0.01.002								
Subnet Mask	255.255.255.000								
Gateway Address	010.060.147.176								
2) Printer Status Settings									
Printer Setup									
- Offset Head Alignment	+0								
- Feed Adjustment	+0.00%								
- Power On Cleaning	OFF								
3) Printer Usage Information									
Total Count	50000 Pages								
- CMYK Prints (White Ink Mode)	5000 Pages								
- White Prints (White Ink Mode)	15000 Pages								
- CMYK & White Prints (White Ink Mode)	20000 Pages								
- CMYK Prints (Color Ink Mode)	10000 Pages								
Latest Head Cleaning Set Replacement Date	2022/12/30								
Head Cleaning Set Replacement Times	2								
Latest Caps Cleaning Date	2022/12/30								
Caps Cleaning Times	12345								
Carriage Scale Cleaning Times	23456								
First Carriage Scale Cleaning	2022/12/30, 10000 Count								
Previous Carriage Scale Cleaning	2022/12/30, 10000 Count								
Latest Carriage Scale Cleaning	2022/12/30, 20000 Count								
Carriage Pass	200 Passes								
4) Consumable Usage Information									
Current Ink Cartridge Info									
- Color	- Manufacturer	- Product	- Date of Manufacture	- Remaining Level	- Install Date				
White	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
White	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
Yellow	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
Magenta	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
Cyan	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
Black	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
- Cleaning	EPSON_001	Toxox	2022/12/30	E JF	2022/12/30				
Current Waste Ink Bottle Tank Info						E *****	JF		
Current Head Cleaning Set Status						E *****	JF		
5) Error History									
Error Code	Date								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								
3030	2023/01/01 16:59								


Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

La configurazione delle impostazioni ottimali di stampa per il supporto che si utilizza può essere difficoltosa e richiedere tempo.

È possibile utilizzare il file delle impostazioni di stampa (file EMX) fornito da Epson, che fornisce impostazioni ottimali di qualità di stampa per i supporti disponibili in commercio.

Un file EMX è un singolo file di impostazioni di stampa contenente le seguenti informazioni necessarie per stampare correttamente sui supporti disponibili in commercio.

- ❑ Impostazioni supporto: Valori di impostazione che la stampante utilizza per ciascun supporto
- ❑ Informazioni di stampa: Impostazioni per i profili ICC utilizzati in RIP, il numero di passaggi, la risoluzione e così via



Scaricare un file EMX e copiare i valori delle impostazioni supporto nel file EMX scaricato sulla stampante dalla schermata Impostazioni supporto di Funzionamento stampante di questo software. È possibile copiare i valori delle impostazioni supporto solo sulle stampanti supportate.

Procedere come segue per visualizzare la schermata Impostazioni supporto di Funzionamento stampante.

- 1 Nel menu, selezionare **Funzionamento stampante**. In alternativa, nella schermata Home, fare clic sull'area circostante il testo che descrive lo stato della stampante corrispondente.


È visualizzata la schermata Funzionamento stampante.

- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni supporto**.

È visualizzata la schermata Impostazioni supporto di Funzionamento stampante.


A seconda del modello di stampante, potrebbe essere visualizzato un tasto di avvio di Epson Media Installer. Per i modelli che visualizzano un tasto di avvio, scaricare Impostazione supporto o registrare sulla stampante da Epson Media Installer.



Nota

Se si utilizza Epson Edge Print, fare riferimento alla guida Epson Edge Print per dettagli su come configurare le informazioni di stampa. Se si utilizza un RIP di terze parti, fare riferimento a "Manuale per la stampa RIP". Facendo clic su , è possibile visualizzare il "Manuale per la stampa RIP" dalla scheda Manuali di Software Available List.

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

Layout schermo



	Nome	Funzione
1	Origine	Selezionare l'origine utilizzata per aggiungere o modificare le impostazioni supporto della stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate.
2	Elenco di impostazioni supporto di origine	Visualizza un elenco impostazioni supporto *1 caricato in 1.
3	Elenco parametri (Origine)	Visualizza le impostazioni supporto su cui si è fatto clic in 2.
4	Pulsante Applica	Fare clic per aggiornare le impostazioni supporto della stampante di destinazione utilizzando il contenuto dell'elenco 6 attuale.
5	Elenco parametri (Destinazione)	Visualizza le impostazioni supporto su cui si è fatto clic in 6.
6	Elenco di impostazioni supporto di destinazione	<p>Visualizza le impostazioni supporto registrate sulla stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate.</p> <p>Il campo Calibrazione indica, utilizzando le icone che seguono, lo stato di calibratura colore delle impostazioni supporto.</p> <p>: include le informazioni sulla calibratura colore.</p> <p>: non include le informazioni sulla calibratura colore.</p> <p>Nessuna icona: impostazioni supporto registrate per la stampante.</p> <p>Fare clic sull'icona per visualizzare la schermata in cui è possibile vedere l'elenco della cronologia della calibratura colore. È possibile fare clic su Esportazione file EMX, all'interno della schermata, per salvare un file EMX che contiene le informazioni richieste per la calibratura colore.</p>
7	Tasto Cancella	Fare clic per ripristinare al loro stato precedente le modifiche apportate alle impostazioni supporto selezionate nell'elenco 6. Tuttavia, non è possibile ripristinare gli elementi modificati dopo aver fatto clic sul tasto Applica .

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

	Nome	Funzione
8	Tasto Scrivi su file *2	Fare clic per raccogliere le impostazioni supporto visualizzate nell'elenco corrente e salvarle in un singolo file sul computer. 🔗 "Salvataggio di file CPB" a pagina 26
9	Tasto Controllo impostazioni supporto registrato	Fare clic per salvare l'elenco di informazioni di tutte le impostazioni supporto attualmente registrate sulla stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate. 🔗 "Salvare un elenco impostazioni supporto registrate su una stampante" a pagina 28
10	Tasto Aggiornamento elenco impostazioni supporto di destinazione	Fare clic per riflettere le impostazioni per il supporto correntemente registrato sulla stampante nell'elenco impostazioni supporto di destinazione. Le informazioni nell'elenco stampanti serie SC-F9200 / SC-F7200 / SC-F6200 o le stampanti collegate tramite USB non sono aggiornate automaticamente. Fare clic sul tasto per aggiornare le informazioni.
11	Destinazione	Visualizza il nome della stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate.

*1 Alcuni modelli utilizzano **Custom Paper Setting (Impostazione carta personalizzata)**.


*2 Questo tasto non è visualizzato quando si accede e si utilizza questo software da un altro computer sulla rete.

[🔗 "Visualizzazione dello stato stampante da un computer che non installa questo software" a pagina 35](#)

Quando si seleziona una stampante che supporta Epson Media Installer

Il tasto **Epson Media Installer** viene visualizzato nelle seguenti condizioni.

- ☐ Epson Media Installer è installato nel computer
- ☐ Si è avviato il software dal computer su cui è installato il software



	Nome	Funzione
1	Seleziona driver stampante	Visualizzato quando vengono registrati più driver della stampante selezionata. Selezionare il driver della stampante da utilizzare.

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

	Nome	Funzione
2	Tasto Epson Media Installer	<p>Fare clic per avviare Epson Media Installer. Come questo software, Epson Media Installer consente di eseguire le seguenti funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Scaricare Impostazione supporto<input type="checkbox"/> Registra Impostazione supporto sulla stampante<input type="checkbox"/> Modifica e salva Impostazione supporto

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

Flusso delle operazioni di copia



Per copiare le impostazioni supporto su una stampante, è possibile copiare le impostazioni supporto di un'altra stampante invece di copiare impostazioni supporto contenute in un file EMX scaricato.

È possibile copiare le impostazioni supporto di un'altra stampante per condividere le stesse impostazioni tra più stampanti.

Ciascun flusso delle operazioni è descritto di seguito.

Importante

Nota per le operazioni di copia per le stampanti serie SC-F9200 / SC-F7200 / SC-F6200 o collegate tramite USB

Quando è visualizzata la schermata Impostazioni supporto, fare clic su , a sinistra di , per aggiornare allo stato più recente l'elenco impostazioni supporto della destinazione, quindi eseguire la copia e la modifica.


■ Copia delle impostazioni da un file EMX

Download di un file EMX

 ["Download di un file EMX" a pagina 22](#)



Copia sulla stampante delle impostazioni supporto

 ["Copia delle impostazioni supporto su una stampante" a pagina 24](#)




Regolazione del supporto della stampante

Per ottimizzare le impostazioni supporto per lo stato della stampante, assicurarsi di regolare il supporto dopo aver copiato il file.

 Manuale fornito con la stampante

■ Copia delle impostazioni supporto di altre stampanti

Caricamento delle impostazioni stampante


 ["Copia delle impostazioni supporto registrate su una stampante" a pagina 26](#)

Oppure, caricamento del file in cui impostazioni supporto sono state raccolte e salvate (file CPB)

 ["Salvataggio e caricamento dei file CPB" a pagina 26](#)



Copia sulla stampante delle impostazioni supporto

 ["Copia delle impostazioni supporto di altre stampanti" a pagina 25](#)



Regolazione del supporto della stampante

Per ottimizzare le impostazioni supporto per lo stato della stampante, assicurarsi di regolare il supporto dopo aver copiato il file.

 Manuale fornito con la stampante

Copia sulla stampante delle impostazioni supporto presenti nel file EMX


Questa funzione è disponibile solo per le stampanti che la supportano.


Download di un file EMX

È possibile scaricare solo i file EMX corrispondenti alle stampanti registrate in questo software. Inoltre, indipendentemente dalle stampanti selezionate nell'elenco stampanti registrate, è possibile scaricare tutti i file corrispondenti alle stampanti registrate.


Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

1 Fare clic su  nell'origine, quindi selezionare **Catalogo multimediale locale**.



2 Fare clic su  .

Nella schermata di download che segue, è visualizzato un elenco di file EMX per ciascun supporto disponibile in commercio.



Inizialmente, è visualizzato il file EMX corrispondente alla stampante selezionata nell'elenco stampanti registrate. Se si vuole visualizzare il file che corrisponde a una stampante diversa, selezionare la stampante voluta in **Modello** e fare clic su **Cerca**.



È possibile ridurre i contenuti dell'elenco ai file EMX necessari selezionando regione, fornitore supporti, tipo di supporto; quindi fare clic su **Cerca**.

3 Selezionare i file EMX da scaricare.

Selezionare i file EMX selezionando la casella di controllo a sinistra di ciascun file. Selezionare la casella di controllo a sinistra di **Marca supporto** per selezionare tutti i file EMX visualizzati nella pagina corrente.

Non è possibile scaricare i file EMX il cui **Stato** è **Acquisizione completata**, perché sono già stati scaricati.

File EMX il cui **Stato** è **Aggiorn.** **Disp.** sono stati aggiornati da quando sono stati acquisiti. Il download di tali file EMX sovrascriverà i file Acquisizione completata.

Per i file EMX dotati di informazioni è visualizzata l'icona . Fare clic su  per visualizzare le informazioni.

Importante

Quando le impostazioni supporto registrate sulla stampante sono sovrascritte da un file EMX per lo stesso supporto con stato **Aggiorn.** **Disp.**, le impostazioni Media Adjust (Regolazione supporto) sono inizializzate. Se le impostazioni supporto sono sovrascritte, fare clic sul tasto **Applica** per registrare le impostazioni supporto sulla stampante. Successivamente, eseguire la regolazione del supporto per ottimizzare i valori impostati in modo che corrispondano alle condizioni, ad esempio la larghezza del supporto caricato e se è impostata l'unità di riavvolgimento automatico.

Fare clic su **Scarica**.

I file EMX sono salvati.

I file EMX sono scaricati uno per volta.

Quando si selezionano più file EMX, attendere
fino a quando tutti i file sono in stato
Acquisizione completata.

Fare clic su **Annulla** per annullare il download del file EMX. I file EMX in stato **Acquisizione completata** al momento dell'annullamento sono archiviati.

Nota

*Non è possibile modificare il percorso di archiviazione dei file EMX. Per copiare i file EMX scaricati su altri computer, andare alla schermata Preferenze, quindi selezionare **Copia percorso cartella** per copiare il percorso.*

 “Preferenze” a pagina 32

5 Fare clic su **Chiudi** per chiudere la schermata di download.


Le impostazioni supporto dei file EMX sono caricate e visualizzate nell'elenco impostazioni supporti di origine nella schermata Impostazioni supporto.

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX


Nell'elenco impostazioni supporti di origine, sono visualizzate solo le impostazioni supporto disponibili per il modello selezionato nell'elenco stampanti registrate. Per visualizzare le impostazioni supporto caricate, selezionare nell'elenco stampanti registrate la stampante selezionata al punto 2.

Copia delle impostazioni supporto su una stampante

- 1 Selezionare la stampante di destinazione dall'elenco stampanti registrate.



- 2 Nell'elenco impostazioni supporto di origine, selezionare le impostazioni supporto che si vogliono aggiungere o modificare sulla stampante di destinazione.



Se a questo software sono registrate più stampanti di modelli diversi, saranno visualizzate solo impostazioni supporto disponibili per la stampante selezionata al punto 1. I nomi dei supporti sono visualizzati in inglese. È possibile confermare il nome visualizzato nella schermata di download posizionando il puntatore del mouse sul nome in inglese.


Non è possibile selezionare più origini contemporaneamente. Copiarle una alla volta.

- 3 Controllare l'elenco impostazioni supporto di destinazione per vedere quali impostazioni supporto sono state registrate sulla stampante.

È possibile visualizzare i nomi delle impostazioni registrate sulla stampante nel campo **Nome impostazione supporto**.

✓ indica le impostazioni supporto attualmente specificate nella stampante.

- 4 Fare clic sul tasto ➡ del numero di impostazione del supporto di destinazione.



Le impostazioni supporto selezionate nell'elenco impostazioni supporto di origine sono copiate.

✏ indica le impostazioni supporto copiate dall'elenco impostazioni supporto di origine o sono state modificate nella schermata Modifica. Quando è visualizzata l'icona ✏, l'icona ⌛ è disabilitata e l'elenco non può essere aggiornato finché non si fa clic sul tasto **Applica**.

È possibile controllare il Nome supporto supporto nella schermata di download facendo riferimento al Nome supporto visualizzato in **Promemoria** dell'elenco parametri (destinazione).

- 5 Fare clic sul tasto **Applica**.


Le impostazioni supporto sono copiate sulla stampante.

Prima di fare clic sul tasto **Applica**, controllare l'elenco stampanti registrate e assicurarsi che ✓ sia visualizzato come icona di stato. Se l'icona è diversa da ✓, non è possibile aggiornare le impostazioni supporto per la stampante di destinazione.

Per le stampanti collegate tramite USB, assicurarsi che non siano eseguite stampe prima di fare clic su **Applica**.

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

Caricamento nell'elenco impostazioni supporti di origine dei file EMX archiviati su un altro computer



Facendo clic su , è possibile caricare i file EMX nell'elenco impostazioni supporto di origine, indipendentemente da dove sono stati copiati. Questo significa che è possibile caricare sul computer i file EMX scaricati su un altro computer. Questo può tornare utile quando non è possibile scaricare i file EMX sul computer su cui si sta lavorando.

Fare clic sull'icona per visualizzare la schermata di selezione dei file, selezionare i file EMX voluti e caricarli.

È possibile caricare un massimo di 300 file EMX alla volta. Le impostazioni supporto dei file EMX che sono caricati, sono aggiunte all'elenco impostazioni supporti di origine.

Una volta caricati i file, andando avanti, basta selezionare **Catalogo multimediale locale** per vederli elencati.



Modifica dell'elenco impostazioni supporti di origine

Fare clic su  per eliminare i file EMX che sono stati scaricati. Nell'elenco impostazioni supporti di origine, selezionare i file EMX che non si utilizzano più o che sono stati scaricati per errore, quindi fare clic su .

Copia delle impostazioni supporto di altre stampanti

Questa funzione è disponibile solo per le stampanti che la supportano.

Per copiare le impostazioni supporto di altre stampanti, attenersi a una delle procedure che seguono, in base allo stato di registrazione della stampante di origine.



- ❑ **Caricare e copiare direttamente le impostazioni della stampante**
Procedere come segue quando entrambe le stampanti di origine e di destinazione sono registrate su questo software, che esegue le operazioni di copia.
Controllare l'elenco impostazioni supporto per vedere le impostazioni che sono state registrate sulla stampante di origine. È possibile copiare tutte le impostazioni supporto come batch, oppure selezionare solo quelle necessarie. Fare riferimento a quanto segue per i dettagli su questa procedura.
 [“Copia delle impostazioni supporto registrate su una stampante” a pagina 26](#)
 - ❑ **Caricamento e copia di file CPB**
Procedere come segue quando la stampante di origine o di destinazione è registrata sul software installato su un altro computer.
Le impostazioni supporto registrate su una stampante possono essere salvate collettivamente come un singolo file sul computer. Questo file, chiamato file CPB, è utilizzato per i seguenti scopi.
 - ❑ **Copia delle le impostazioni supporto delle stampanti non registrate su questo software.**
 - ❑ **Allineamento delle le impostazioni supporto di più stampanti su reti diverse.**
 - ❑ **Backup delle impostazioni supporto.**
- Fare riferimento a quanto segue per i dettagli su come salvare e caricare i file CPB.
 [“Salvataggio e caricamento dei file CPB” a pagina 26](#)



Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

Copia delle impostazioni supporto registrate su una stampante


! Importante

Note per quando si selezionano stampanti collegate tramite USB


Prima di copiare le impostazioni supporto di una stampante collegata tramite USB, ricaricare le impostazioni supporto facendo clic su  a sinistra di .

Mentre sono caricate le impostazioni supporto, l'icona  è visualizzata nell'elenco impostazioni supporto di destinazione e le operazioni sono disabilitate. È possibile riprendere le operazioni quando l'icona  non è più visualizzata.

- 1 Selezionare la stampante di destinazione dall'elenco stampanti registrate.




- 2 Su Origine, selezionare la stampante che fungerà da origine delle impostazioni supporto.




Le impostazioni supporto registrate su quella stampante sono visualizzate nell'elenco impostazioni supporto di origine. Quando si seleziona una stampante diversa e si caricano le impostazioni supporto, tutti i contenuti dell'elenco impostazioni supporto sono sovrascritti dalle nuove stampanti selezionate.

- 3 Fare clic sul tasto  del numero di impostazione del supporto di destinazione.



Le impostazioni supporto selezionate nell'elenco impostazioni supporto di origine sono copiate.

Per copiare tutte le impostazioni supporto in una sola volta, fare clic su  in alto a sinistra dell'elenco impostazioni supporto di origine.

- 4 Fare clic sul tasto **Applica**.



Al termine della registrazione, eseguire la regolazione del supporto.



Salvataggio e caricamento dei file CPB

Salvataggio di file CPB

! Importante

Note sul salvataggio dei file CPB


Gli elenchi impostazioni supporti di destinazione delle stampanti collegate tramite USB non sono aggiornati automaticamente. Assicurarsi di aggiornare questi elenchi facendo clic su , a sinistra di , prima di archiviare le impostazioni supporto sui file CPB.


Mentre vengono caricate le impostazioni del supporto, viene visualizzato  sull'elenco impostazioni supporto di destinazione e le operazioni sono disabilitate. Riprendere le operazioni dopo che non viene più visualizzato .



Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX


- 1 Selezionare la stampante dall'elenco stampanti registrate.




- 2 Fare clic su  e salvare il file sulla posizione voluta.


Caricamento e copia dei file CPB

- 1 Selezionare la stampante di destinazione dall'elenco stampanti registrate.





- 2 Su Origine, selezionare **Backup supporto multimediale(cpb)**.




- 3 Fare clic su . Selezionare il file voluto nella schermata di selezione file, quindi aprire il file.

Le impostazioni supporto sono visualizzate nell'elenco impostazioni supporto di origine.

- 4 Fare clic sul tasto  del numero di impostazione del supporto di destinazione.



Le impostazioni supporto selezionate nell'elenco impostazioni supporto di origine sono copiate.

Per copiare tutte le impostazioni supporto in una sola volta, fare clic su  in alto a sinistra dell'elenco impostazioni supporto di origine.



- 5 Fare clic sul tasto **Applica**.

Al termine della registrazione, eseguire la regolazione del supporto.

Modifica delle impostazioni supporto

Questa funzione è disponibile solo per le stampanti che la supportano.


È possibile apportare modifiche alle impostazioni supporto selezionate nell'elenco impostazioni supporto di destinazione. È anche possibile aggiungere nuove impostazioni. La procedura per eseguire questa operazione è descritta di seguito. Modificare le impostazioni in base alla stampante utilizzata.

- 1 Nell'elenco impostazioni supporto di destinazione, selezionare le impostazioni supporto che si vogliono modificare. Fare clic su  (per modificare le impostazioni), oppure su  (per creare una nuova impostazione).

È visualizzata la schermata Modifica parametri.

Download e copia delle impostazioni supporto del file EMX

2 Modificare le impostazioni.



Le voci di impostazione variano in base al modello utilizzato.

È possibile inserire una nota in **Promemoria** per descrivere i contenuti delle impostazioni supporto. Per le impostazioni supporto copiate dai file EMX, il nome del supporto è inserito nel campo.


È possibile modificare il **Tipo supporto** di un'impostazione solo quando si crea una nuova impostazione. Quando si crea una nuova impostazione supporto, è compilata con valori di riferimento per il tipo di supporto selezionato. Questi valori sono determinati in base alle specifiche standard di questo tipo di supporto. Apportare le modifiche necessarie per ottenere i valori di impostazione ottimali dei supporti.

3 Al termine della modifica, fare clic su **OK**.

Le modifiche sono applicate, ed è visualizzata la schermata precedente.

Per annullare le modifiche e tornare alla pagina precedente, fare clic sul tasto **Annulla**.

Salvare un elenco impostazioni supporto registrate su una stampante

Quando si fa clic su , è possibile salvare - in un file PDF del computer - le seguenti informazioni su tutte le impostazioni supporto attualmente registrate sulla stampante selezionata in Target (Destinazione). In questo file, le informazioni sono formattate come una tabella.

Una versione stampata di questo file può rivelarsi utile, ad esempio, quando si vuole fare riferimento alla tabella durante la configurazione delle impostazioni supporto di una stampante.

Gli elementi visualizzati nella tabella variano in base al modello selezionato.

☐ Nome impostazione supporto (nome delle impostazioni registrate nel pannello di controllo della stampante)

☐ Nome supporto (informazioni sul file EMX*)

☐ Tipo supporto (informazioni registrate nel pannello di controllo della stampante)

☐ Marca supporto (informazioni sul file EMX*)


* Queste informazioni non saranno visualizzate per le impostazioni supporto registrate dal pannello di controllo della stampante.

Name	EPSON SC-41000 Series Conn Driver		
Model	EPSON SC-41000 Series		
Serial Number	BADM00196		
Software Version	2.0.0		
Firmware Version	MEL2403.0.00		
Last Update	8/7/2018, 1:52:53 PM		
#	Media Setting Name	Media Name	Media Type
1	Generic Card/RFID-Support	Thin	
2	Backlit/RFID-Support	Thin	
3	Generic Super-Film-Support	Thin	
4	Normalizing 210-Tape	Thinnest	
5	Backlit/RFID-Support	Thin	
6	110SG-010-Sample	Thinnest	
7	110SG-010-Sample	Thinnest	
8	Backlit/RFID-Support	Thin	
9	ABCDEF	Thick	
10	HIJKLMN	Thick	
11	OPQRSTU	Thick	
12	VWXYZ	Thick	
13	Marking TEST Adhesive	Adhesive	
14	Marking TEST Adhesive	Adhesive	
15	Hammer 71gum	Thin	
16		Thick	
17		Thick	
18		Thick	
19		Thick	
20		Thick	
21		Thick	
22		Thick	
23	110SG-010-Sample	Thinnest	
24	Backlit/RFID-Support	Thin	
25		Thick	
26		Thick	
27		Thick	
28		Thick	
29		Thick	
30	ABCDEF	Thinnest	

Registrazione delle stampanti

Dalla schermata Registrazione stampante è possibile registrare, modificare e annullare la registrazione delle stampanti da monitorare o utilizzare. Per visualizzare la schermata, selezionare **Registrazione stampante** nel menu. Questa schermata è visualizzata anche quando si avvia questo software senza alcuna stampante registrata.


Layout schermo



	Nome	Funzione
1	Elenco delle stampanti	Visualizza un elenco delle stampanti collegate e delle stampanti che sono state registrate automaticamente. 🔗 “Visualizzazione dell'elenco stampanti” a pagina 8
2	Pulsante Annulla	Rifiuta le modifiche all'elenco delle stampanti e ne ripristina lo stato originale.
	Pulsante Applica	Accetta le modifiche all'elenco delle stampanti.
3	Pulsante Aggiungi ricerca	Quando è selezionato, aggiunge all'elenco stampanti tutte le nuove stampanti collegate dopo aver avviato questo software.
	Pulsante Aggiorna	Controlla le connessioni della stampante e aggiorna la visualizzazione dell'elenco. 🔗 “Quando sono state apportate modifiche importanti alla configurazione della stampante dopo l'avvio di questo software” a pagina 31
	Pulsante Opzione di ricerca	Visualizzato solo quando si utilizzano Mac o Linux. Fare clic su questo tasto per visualizzare una schermata per aggiungere alla ricerca indirizzi IP di stampanti su un altro segmento, oppure stampanti connesse tramite rete. 🔗 “Registrazione manuale delle stampanti” a pagina 31

Registrazione delle stampanti**! Importante**

- ❑ Se non viene visualizzato niente nell'elenco delle stampanti (❶) anche dopo aver fatto clic su **Aggiungi ricerca**, potrebbe non essere installato Epson Communication Driver. Chiudere questo software, e quindi installare di nuovo iniziando da Setup Navi (<http://epson.sn/>). Se viene visualizzata la seguente schermata durante l'installazione, assicurarsi di fare clic su **Installa**.



- ❑ Per Windows, quando si modificano le impostazioni su USB da LAN o su LAN da USB nel Windows **Pannello di controllo** di un computer registrato, annullare la registrazione della stampante, quindi registrarla di nuovo. Se non si registra di nuovo la stampante, non funzionerà correttamente.

Registrazione manuale delle stampanti

Procedere come segue per registrare manualmente le stampanti che non sono registrate automaticamente.

Fare riferimento a quanto segue per i dettagli sulle stampanti che sono registrate automaticamente.

 [“Registrazione stampante” a pagina 7](#)

- 1 Controllare le stampanti visualizzate nell'elenco stampanti.

Windows

Assicurarsi che la stampante che si vuole registrare sia presente nell'elenco stampanti. Fare clic su **Aggiungi ricerca** se necessario per cercare stampanti da poter registrare. Le stampanti trovate saranno aggiunte all'elenco stampanti.

Mac/Linux

- ☐ Se il computer e le stampanti sono collegati tramite USB
Fare clic su **Aggiungi ricerca** per inserire le stampanti nell'elenco.
- ☐ Se il computer e le stampanti sono collegate tramite una rete
Fare clic su **Opzione di ricerca**, inserire l'indirizzo IP della stampante in rete, quindi fare clic su **+**. Quindi, fare clic su **Aggiungi ricerca** per inserire la stampante voluta nell'elenco.

- 2 Mettere un segno di spunta ☒ accanto al **Nome** della stampante che si vuole registrare.

- 3 Fare clic su **Applica**.

Le modifiche apportate all'elenco stampanti sono applicate.


Quando sono state apportate modifiche importanti alla configurazione della stampante dopo l'avvio di questo software

Fare clic su **Aggiorna** se sono state apportate modifiche su larga scala alla configurazione delle stampanti collegate dopo aver avviato il software. L'elenco stampanti è aggiornato per riflettere la configurazione corrente. Inoltre, le stampanti collegate sono aggiunte all'elenco stampanti, e le stampanti non registrate le cui connessioni non possono essere confermate sono eliminate.

Preferenze

Preferenze

Selezionare **Preferenze** nel menu per configurare le impostazioni di base di questo software ed eseguire altre operazioni correlate.



	Nome	Funzione
1	Impostazioni della lingua	Selezionare la lingua di visualizzazione dal menu a discesa.
2	Unità	Selezionare le unità di lunghezza e di temperatura.
3	Impostazione proxy	<p>Quando ci si connette ad Internet tramite server Proxy, inserire l'indirizzo e la porta del server Proxy, quindi fare clic sul tasto Applica.</p> <p>Il contenuto impostato è attivato immediatamente.</p> <p>Quando si fa clic sul tasto Applica, il contenuto impostato è visualizzato alla successiva apertura del software.</p> <p>Se non è possibile scaricare i file EMX anche dopo aver modificato Impostazione proxy, fare riferimento a quanto segue.</p> <p> “Quando non è possibile scaricare i file EMX anche dopo aver modificato Impostazione proxy” a pagina 37</p>

Preferenze


	Nome	Funzione
4	Copia percorso cartella	<p>È possibile copiare il percorso della cartella (directory) in cui sono archiviati i file di destinazione, visualizzati nel frame. È possibile visualizzare facilmente la cartella di destinazione incollando il percorso copiato nella barra degli indirizzi in Esplora risorse.</p> <p>Il metodo di copia varia in base al sistema operativo del computer.</p> <p>Windows</p> <p>Fare clic su Copia.</p> <p>Mac</p> <p>OS X 10.10 Yosemite e versioni più recenti: fare clic su Copia.</p> <p>OS X 10.9 Mavericks e versioni meno recenti: selezionare e copiare il percorso della cartella inserito nel campo.</p> <p>Linux</p> <p>selezionare e copiare il percorso della cartella di inserito nel campo.</p>
5	Pulsante Annulla	Rifiuta le impostazioni e ne ripristina lo stato originale.
	Pulsante Applica	Accetta le impostazioni.

Visualizzazione di un elenco di informazioni visualizzate fino ad ora

Visualizzazione di un elenco di informazioni visualizzate fino ad ora

La schermata Informazioni fornisce un elenco delle informazioni visualizzate finora. Selezionare **Informazioni** dal menu per visualizzare la schermata. Questa schermata fornisce anche informazioni dettagliate.

È possibile visualizzare la schermata Informazioni anche facendo clic sull'icona ⓘ , se visualizzata, in alto a destra sullo schermo.



	Nome	Funzione
❶	Menu Filtri	Filtra, per argomento, gli elementi visualizzati nell'elenco informazioni (❷). Facendo clic su Tutto si cancellano tutti i filtri.
❷	Elenco informazioni	Visualizza un elenco dei dettagli di cui si è ricevuta la notifica fino a quel momento. <input type="checkbox"/> Fare clic sulla voce da controllare per visualizzare altri dettagli. <input type="checkbox"/> Se si riceve una notifica di aggiornamento del firmware della stampante, assicurarsi di eseguire l'aggiornamento. Fare riferimento a quanto segue per aggiornare il firmware della stampante. 📖 "Aggiornamento del firmware" a pagina 35
❸	Controlli pagina	Se l'elenco delle informazioni occupa più pagine, è possibile specificare un numero di pagina e con il dito spostarsi su di essa, sulla prima pagina, sulla pagina precedente, sulla pagina successiva o sull'ultima pagina facendo clic sull'icona.

Suggerimenti

Aggiornamento del firmware

Questa funzione non è supportata suLinux. Utilizzare un PCWindows o Mac per aggiornare il firmware.

Quando si aggiorna il firmware, assicurarsi che sia disponibile una connessione Internet.

Aggiornamento dall'elenco informazioni nella schermata Home o Informazioni

- 1 Fare clic sulle informazioni di aggiornamento firmware stampanti nell'elenco informazioni.

Il computer si collega a internet e acquisisce e visualizza le informazioni acquisite sulla versione del firmware disponibile.

- 2 Fare clic su **Scarica**.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento dal menu di manutenzione nella schermata Funzionamento stampante

- 1 Fare clic su **Aggiornamento firmware**.
Si connette a Internet, verifica la presenza del firmware più recente e visualizza un messaggio, se è disponibile un aggiornamento.
- 2 Fare clic su **Sì** per scaricare il firmware.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

Quando si controlla il firmware più recente, sono visualizzate tutte le stampanti con aggiornamenti disponibili. È possibile selezionare tutte le stampanti che si vogliono aggiornare e aggiornarle come batch.

Visualizzazione dello stato stampante da un computer che non installa questo software

È possibile accedere a un computer con questo software installato da un altro computer sulla stessa rete e utilizzare il software di quest'ultimo computer. Non è necessario installare questo software su tutti i computer.

Le funzioni che seguono non sono disponibili quando si accede e si utilizza questo software da un altro computer. Per utilizzare queste funzioni, utilizzare il software sul computer in cui è installato.

- ☐ Esporta dati di stato della stampante dal menu di manutenzione
- ☐ Aggiornamento del firmware della stampante
- ☐ Aggiornamento del software installato
- ☐ Salvataggio e caricamento dei file CPB
- ☐ Esportazione file EMX dalla schermata Registro di calibrazione
- ☐ Copia percorso cartella dalla schermata Preferenze
- ☐ Impostazioni di importazione/esportazione

- 1 Avviare un browser sul computer da cui accedere a questo software.

- 2 Immettere quanto segue nella barra degli indirizzi.

`http://xxxxxxxxxxxx:30561`

Per xxxxxxxxxxxx, inserire il nome del computer o l'indirizzo IP del computer su cui è installato questo software.

Suggerimenti

Nota

Se un firewall blocca l'accesso, consultare l'amministratore di rete e procedere come segue.

- ☐ Su **Consenti l'utilizzo di un programma tramite Firewall di Windows**, aprire la schermata secondaria **Consenti a un altro programma**, quindi selezionare i due file che seguono.
 - ☐ C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
 - ☐ C:\Program Files (x86)\Epson Software\DeviceFramework\DFAgancy.exe
- ☐ Assicurarsi che **Evented I/O for V8 JavaScript** sia visualizzato nell'elenco programmi consentiti.

Applicazione delle stesse le impostazioni a una Epson Edge Dashboard installata su un altro computer

La funzione Esporta impostazioni permette di salvare in un file su questo software i dati che seguono.

- ☐ Impostazioni supporto
- ☐ Preferenze

È possibile importare questo file per applicare le stesse le impostazioni a una Epson Edge Dashboard esportata su un altro computer. Questo può tornare utile quando si vogliono trasferire le stesse le impostazioni a un computer sostitutivo o a un nuovo computer aggiunto.

I dati non sono importati o esportati per modello di stampante; invece, i dati di tutti i modelli sono importati ed esportati collettivamente. Procedere come segue per importare o esportare i dati.

Esportazione

1

Procedere come segue per visualizzare la schermata Impostazioni di importazione/esportazione.

Windows

Fare clic sull'icona di questo software sulla barra delle applicazioni del desktop. Fare clic su **Strumento - Impostazioni di importazione/esportazione**.

Mac

Fare clic sull'icona di questo software sulla barra dei menu del desktop. Fare clic su **Strumento - Impostazioni di importazione/esportazione**.

Linux

Fare clic su **Applications** nella barra dei menu sul desktop. Fare clic su **Other - Impostazioni importazione/esportazione Epson Edge Dashboard**.

2

Fare clic su **Sfoglia** nell'area Esporta impostazioni, inserire il percorso in cui si vuole salvare il file e fare clic su **Esporta**.

3

Controllare il messaggio e fare clic su **Sì**.

Importazione

1

Procedere come segue per visualizzare la schermata Impostazioni di importazione/esportazione.

Windows

Fare clic sull'icona di questo software sulla barra delle applicazioni del desktop. Fare clic su **Strumento - Impostazioni di importazione/esportazione**.

Mac

Fare clic sull'icona di questo software sulla barra dei menu del desktop. Fare clic su **Strumento - Impostazioni di importazione/esportazione**.

Suggerimenti

Linux


Fare clic su **Applications** nella barra dei menu sul desktop. Fare clic su **Other - Impostazioni importazione/esportazione Epson Edge Dashboard**.

- 2 Nell'area Importa impostazioni, mettere un segno di spunta accanto a ciascuna impostazione che si vuole importare.
- 3 Fare clic su **Sfoglia**, selezionare il file che si vuole importare e fare clic su **Importa**.
- 4 Controllare il messaggio e fare clic su **Sì**.


Quando non è possibile scaricare i file EMX anche dopo aver modificato Impostazione proxy

Se non è possibile scaricare il file EMX anche dopo aver modificato **Impostazione proxy** nella schermata Preferenze, scaricare i file procedendo come segue.

- 1 In **Impostazione proxy**, mettere un segno di spunta su **Importa manualmente file EMX**.
- 2 Fare clic sul file EMX da scaricare.
Non è possibile selezionare più file EMX da scaricare contemporaneamente.
- 3 Nella schermata di download, fare clic su **Scarica da browser**.
Il file EMX è scaricato nella cartella di download del browser.



- 4 Fare clic su **Chiudi** nella schermata di download.

- 5 Fare clic su  nella schermata Impostazioni supporto, quindi selezionare il file EMX scaricato al punto 2.

Le impostazioni supporto dei file EMX sono caricate sul software e visualizzate nell'elenco impostazioni supporti di origine nella schermata Impostazioni supporto.

Rimozione di questo software


! Importante

- ☐ Accedere utilizzando l'account Amministratore (utente con privilegi di amministratore).
- ☐ Se è richiesta la password Amministratore, inserire la password e procedere con le operazioni.
- ☐ Chiudere qualsiasi altro software applicativo che potrebbe essere in esecuzione.

Procedere come segue per rimuovere il software, in base al sistema operativo del computer.

Windows

- 1 Andare al **Pannello di controllo** e fare clic su **Programmi - Disinstalla programma**.



- 2 Selezionare **Epson Edge Dashboard**, quindi fare clic su **Disinstalla programma**.

Procedere seguendo le istruzioni su schermo. Se è visualizzato un messaggio che conferma la rimozione, fare clic su **Sì**.

Suggerimenti

Mac

1

Andare a **Applicazioni - Epson Software - Epson Edge Dashboard**, quindi fare doppio clic su **Epson Edge Dashboard**.

Procedere con la rimozione seguendo le istruzioni su schermo, quindi riavviare il computer.

Linux

1

Inserire ed eseguire il comando che segue.

```
sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh
```

Appendice

Informazioni sul software Open-Source

Tutte le licenze del software open-source e altre licenze utilizzate in questo prodotto sono disponibili di seguito.

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt