

EPSON

L1230 Series L1210 Series

מדריך למשתמש

הדפסה

תחזוקת המדפסת

פתרונות בעיות

תוכן עניינים

הדפסה על מעטפות מחשב (Windows)	49	מדריך למדרך זה
הדפסה על מעטפות מחשב (Mac OS)	49	הקדמה למדריכים למשתמש
הדפסת דפי אינטרנט	49	חיפוש מידע
הדפסת דפי אינטרנט מחשב	49	הדפסת רק העמודים שאתה זוקק להם
תחזוקת המדפסת		אודוות הוראות למשתמש אלה
בדיקות מפלסי הדיו	51	סימנים וסמלים
шиוףור איכות הדפסה	51	הערות על צילומי מסך ואירורים
בדיקה ראש הדפסה וניקויו	51	אזכורים של מערכות הפעלה
הפעלת ניקוי מכני	53	סימנים מסחריים
מניעת סתיימות נחרירים	54	זכויות יוצרים
ישור ראש הדפסה	54	
ניקוי נתיב הניריות	55	
ניקוי המדפסת	56	
ניקוי דיו שנשפך	56	
בדיקה המספר הכלול של העמודים שהוינו דרך המדפסת	56	
חיסכון בחשמל	57	הוראות חשובות
חסכון בחשמל — Windows	57	הוראות בטיחות
חסכון בחשמל — Mac OS	57	הוראות בטיחות לדיו
התקנה או הסרת התקינה של אפליקציות בנפרד	58	ازהרות ועצות לגבי המדפסת
התקנת האפליקציות בנפרד	58	עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת
הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד)	61	עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת
הסרת אפליקציות	61	
עדכון יישומים וחומרה	62	
העברה ואחסון של המדפסת	63	
פתרון בעיות		
הmadפסת אינה פועלת כצפוי	68	שמות החלקים ותפקידיהם
הmadפסת אינה נדלקת או נכבית	68	שמות החלקים ותפקידיהם
מתבצע כיבוי אוטומטי	68	
הנייר אינו מוזן כראוי	69	
לא ניתן להפעיל את המדפסת כצפוי	72	מדריך ללוח הבקרה
לא ניתן להפעיל את המדפסת כצפוי	77	לחיצנים ופונקציות
בדיקות סטטוס הניריות והmadפסת	79	בדיקות סטטוס הניריות והmadפסת
הנייר נתקע	81	
סילוק נייר חסום	81	טעינה נייר
מניעת חסימות נייר	84	אמצעי זהירות לטיפול בנייר
הגיא הזמן למלא את הדיו מחדש	84	רישمات סוג נייר
אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו	84	הכנסת נייר למזין הנייר האחורי
מילוי מכל הדיו	85	הכנסת מעטפות למזין הנייר האחורי
aicoots ההדפסה גרוועה	89	טעינת נייר שוניים
		טעינת נייר מהזרר
		טעינת ניירות ארוכים
		הדפסה
הדפסת מסמכים	27	הדפסת מסמכים
הדפסה מחשב — Windows	27	הדפסה מחשב — Windows
הדפסה מחשב — Mac OS	44	הדפסה מחשב — Mac OS
הדפסה על מעטפות	49	הדפסה על מעטפות

עזרה למשתמשים באירופה.....	114
עזרה למשתמשים בטאיוואן.....	114
עזרה למשתמשים בסינגפור.....	115
עזרה למשתמשים בתאילנד.....	115
עזרה למשתמשים בווייטנאם.....	116
עזרה למשתמשים באינדונזיה.....	116
עזרה למשתמשים במלזיה.....	116
עזרה למשתמשים בפיליפינים.....	117

צבע חסר, פסים או צבעים בלתי צפויים מופיעים בתדרפים.....	89
acicوت הדפסה גרוועה עם דיו שחור..... פסים צבעוניים מופיעים במרוחים קבועים של ב-2.5 ס"מ.....	89
תדרפים מטושטשים, רצועות אנטיות או יציאה מהיישור.....	90
תדרף יוצא כדף ריק.....	91
הנייר מרוח או שרוט.....	92
התמונות המודפסות דבוקות.....	93
התמונות או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים.....	94
לא ניתן להדפיס ללא שלולים..... קצוזות התמונה נגוררים בעת הדפסה ללא שלולים.....	94
המיוקם, הגדל או השוללים של התדרף שוגרים.....	95
התווים המודפסים הם שוגרים או מעורבים 96.....	95
התמונה המודפסת היא הפוכה.....	97
דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדרפים.....	97
לא ניתן לפתר את הבעיה.....	97
לא ניתן לפתר בעיות הדפסה.....	98

מידע על המוצר

מידע ניר.....	100
גודל הניר וכמות הדפים.....	100
סוגי ניר אינם זמינים.....	102
מידע על מוצרים מתחכמים.....	103
קודים של בקבוקי דיו.....	103
מידע תוכנה.....	104
תוכנית להדפסה.....	104
תוכנית עבור יצירת חבילה.....	107
תוכנית לעדכון.....	107
מפורט מוצר.....	108
מפורט המדפסת.....	108
מפורט ממשקים.....	109
מידות.....	109
מפורטים חשמליים.....	110
מפורט סיבתי.....	110
דרישות המערכת.....	111
מידע רגולטור.....	111
תקנים ואישורים.....	111
מגבלות על העתקה.....	111

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....	114
יצירת קשר עם התמיכה של Epson.....	114
לפני יצירת קשר עם Epson.....	114

מדריך למדריך זה

5.....	הקדמה למדריכים למשתמש.
5.....	חיפוש מידע.
6.....	הדפסת רק העמודים שאתה זוקק להם.
6.....	אודות הוראות למשתמש אלה.
8.....	סימנים מסחריים.
8.....	זכויות יוצרים.

הקדמה למדריכים למשתמש


המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. בנוסף על המדריכים ניתן להיעזר גם בעוזה הכלולה בישומי התוכנה השוננים של Epson.

- הוראות בטיחות חשובות (מדריך מודפס)
 - מספק הוראות להבטחת שימוש בטוח במדפסת.
- התחל כאן (מדריך מודפס)
 - מספק מידע על הגדרת המדפסת והתקנת התוכנה.
- מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)
 - מדריך זה. מדריך זה זמין כ-PDF ובאינטרנט. מספק מידע והוראות כליליות לשימוש במדפסת ולפתרון בעיות.
 - ניתן להציג את הגרסאות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.
- מדריך מודפס
 - בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתבota <http://www.epson.eu/support> או כתבota Epson העולמי של Epson <http://support.epson.net/>.
- מדריך דיגיטלי
 - על מנת להציג את המדריך באינטרנט, בקר באתר הבא, הzon את שם המוצר ואז עבור אל תמיכה.
 - <http://epson.sn>

חיפוש מידע


מדריך ה-PDF מאפשר לך לחפש את המידע שאתה מחפש באמצעות מילת מפתח, או לкопץ ישירות לסעיפים ספציפיים באמצעות הסימניות. סעיף זה מסביר כיצד להשתמש במדריך ה-PDF שנפתח ב- Adobe Acrobat Reader DC

חיפוש על פי מילת מפתח
לחץ עורך < חיפוש מתקדם. הzon את מילת המפתח (כתבו) עbor המידע שברצונך למצוא בחלון החיפוש, ואז לחץ חיפוש. הערכים המתאים מוצגים כרשימה. לחץ על אחד הערכים שהוצעו כדי לעbor לאותו עמוד.



קפיצה ישירה אל הסימניות
לחץ על כוורת כדי לкопץ לאותו עמוד. לחץ + או < כדי לצפות בכותרים ברמה יותר נמוכה באותו סעיף. כדי לשוב לעמוד הקודם, בצע את הפעולה הבאה במקלדתך.
לחץ Alt ולחזק Windows □ . ואז לחץ ←.

לחץ והחזק את מקש command, ואז לחץ ←.



הדפסת רק העמודים שאתה זוקק להם


תוכל גם לשלוּף ולהדפיס רק את העמודים שאתה זוקק להם. לחץ הדפס בתפריט קובץ, ואז צין את העמודים שברצונך להדפיס בעמודים בתוך עמודים להדפסה.

כדי לציין סדרה של עמודים, חזן מCPF בין עמוד ההתחלה לעמוד הסיום.

דוגמה: 20-25

כדי לציין עמודים שאין מסודרים בסידרה, חילק את העמודים בפסיקים.

דוגמה: 5, 10, 15



אודות הוראות למשתמש אלה

סעיף זה מסביר את המשמעות של סימנים וסמלים, הערות על תיאורים, ומידע על הפניות מערכת הפעלה המשמשות במדריך זה.

סימנים וסמלים

זהירות:

הוראות שיש לציית להן בזיהירות כדי למנוע פגיעה גופנית.

חשוב:

הוראות שיש לציית להן כדי למנוע נזק לציוד שלך.

לתשומת לך:
מספק מידע משלים ומידע התייחסות.

מידע הקשור
← קישורים לסייעים קרובים.

הערות על צילומי מסך ואיורים

- צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת לkoohim-m-10 Windows macOS High Sierra או Windows-m. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- האיורים המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנים יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.

אזכורים של מערכות הפעלה

Windows

במדריך זה, מונחים כמו "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2016", "Windows Server 2019", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2003", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2008" מתיחסים אל מערכות הפעלה הבאות. כמו כן, המונח Windows משמש לציוון כל הוראות.

- מערכת הפעלה 10® Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 8.1® Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 8® Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 7® Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה Vista® Microsoft® Windows Vista®
- מערכת הפעלה XP® Microsoft® Windows XP®
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- מערכת הפעלה 2019® Microsoft® Windows Server®
- מערכת הפעלה 2016® Microsoft® Windows Server®
- מערכת הפעלה 2012 R2® Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- מערכת הפעלה 2012® Microsoft® Windows Server® 2012
- מערכת הפעלה 2008 R2® Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- מערכת הפעלה 2008® Microsoft® Windows Server® 2008
- מערכת הפעלה 2003 R2® Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- מערכת הפעלה 2003® Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

במדריך זה, "Mac OS" מתיחס אל Mac OS X v10.6.8 או מאוחרת יותר.

סימנים מסחריים

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

הערה כללית: שמות מוצרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד וייתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של בעלייהם Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור, או לשדר פרסום זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין אלקטרוני, בין בכתב, בין בצלום, הקלהה או כל דרך אחרת, אלא הסכמה בכתב מראש של החברה Seiko Epson Corporation. אין הנהה של חברות פטנט כלשהו ביחס לשימוש במידה הכלול כאן. אף אין הנהה של חברות כלשהו בגין נזקים שמקורם בשימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה ביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חברות כלפי רוכש מוצר זה אוצד שלישי כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצורך שימושו בתואנה, שימוש שגוי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציון להוראות התפעול והתחזקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חברות בגין נזקים או בעיות מקורם בשימוש באפשרות כלשהו אחרים כדי פרטים לאלו שהוגדרו כמורים Epson מקוריים או מוצרים Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא ישא בכל חברות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרוני מגנטיות המתרחשות בתואנה מהשימוש בכבלי משק כלשהם מחוץ לאלה שהוגדרו כמורים Epson מקוריים על ידי חברת Seiko Epson.

© 2022-2024 Seiko Epson Corporation
תוכן מדריך זה ומפרטיו מוצר זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

הוראות חשובות

הוראות בטיחות 10

ażeroת ועצות לגבי המדף 10

הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעtid. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

- ❑ חלק מהסמלים שמצווגים במדפסת נועדו להבטיח בטיחות ושימוש נאות במדפסת. בקר באתר האינטרנט שלהן כדי למדוד על משמעותם הסמליים.

<http://support.epson.net/symbols>

❑ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ולא תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפפה או למכת חשמל.

❑ וזאת שכבול החשמל שלו עומד בתנאי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

❑ לעומת זאת, אל תנסה ואל הנסה להKEN את כבל החשמל, את התקע, את המדפסת או את הציוד האופציוני בעצמן, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

❑ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכנאי תיקונים מוסמכים בתנאים להלן: כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזלים נכנסו למדפסת; המדפסת נפלת או בית המדפסת ניזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפגינה שינוי ניכר בביצועים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות הפעלה.

❑ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שמננו אפשר לנתק את התקע בקלות.

❑ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרעת, לטמפרטורה גבוהה או ללחות גבוהה.

❑ הקפד לא לשפוך נזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

הוראות בטיחות לדין

❑ היזהר לא לגעת בדיו כלשהו בעת טיפול במכשירי הדיו, בפקקים של מכלי הדיו, בבקבוקי דיו פתוחים או בפקקים של בקבוקי דיו.

❑ אם דיו מגיעה אל ידך שטוף אותה בסודיות במים ובסבון.

❑ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותה מיד במים רבים ובסבון. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

❑ אם דיו מגיעה לפיך, פנה לרופא תכף ומיד.

❑ אל תנער בקבוק דיו במרץ רב מדי ולא תפעיל עליו מכות חזקות משום שהדבר עלול לגרום לדלק.

❑ שמור את בקבוקי הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאפשר לילדים לשתות מבקבוקי הדיו.

ażhorot v'utzot legbi medepsat

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושה. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעtid.

utzot v'ażhorot legbi gedrata medepsat

❑ אסור לחסום את פתחי האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכיסות אותם.

- ❑ השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- ❑ הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנדרקות ונכבות לעתים סדירות.
- ❑ הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קווצבי זמן אוטומטיים.
- ❑ הרחק את כל מערכת המחשבים המקוריות פוטנציאליים של הפרעותALKטרומגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- ❑ יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתו, יקויצו, יתקפלו ויתפתחו. אל ת寧ח חפצים על כבלי החשמל ועל תאפשר לדרכם עליהם או לדרכם אותם. הקפד במיוחד כבלי החשמל יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי ויזואים ממנה.
- ❑ אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול של ההתקנים המוחברים לחוט המאריך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המאריך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול של כל ההתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- ❑ אם מתקנים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי שתת הגנה מספקת מקצר חשמלי ומעומס יתר.
- ❑ כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון אחד. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- ❑ הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלה אם היא מוטה בזווית.
- ❑ השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המדפסת.
- ❑ השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- ❑ הימנע ממוקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישר, מאזור חזק וממקורות חום.

עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת

- ❑ אסור להכנס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- ❑ אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- ❑ אל תיגע בכבל הלבן והשטווח ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת.
- ❑ אל תשתמש בתריסים המכילים גדים דלקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לשרפה.
- ❑ אל תזיז את ראש ההדפסה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.
- ❑ שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לcko התחתון עלול לפגוע במדפסת. מלא את מכל הדיו עד לcko העליון בעת שהמדפסת אינה פועלת. כדי להציג את האומדן הנוכחי של מפלס הדיו, אפס את מפלס הדיו אחרי מילוי המכל.
- ❑ כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיקת להבהב.
- ❑ אם איןך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שנייה את כבל החשמל משקע החשמל.


עצות ואזהרות לגבי שינוע או אחסון המדפסת

- בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלהטות אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש הדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).


שמות החלקים ותפקידיהם

14.....**שמות החלקים ותפקידיהם.**

שמות החלקים ותפקידיהם




הכנסת דף.	מזרן נייר אחורי	❶
תומך בנייר המוטען.	תמיכת נייר	❷
הזנת הנייר ישר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצוות דף הנייר.	מיישר צדדים	❸
מאפשר לך להפעיל את המדפסת וומראה את מצב המדפסת.	לוח בקרה	❹
החזקת דפי הנייר שיוצאים.	מנגש פלט	❺
מקם את הבלם כדי למנוע נפילת תדייסים מתוך מגש הפלט.	מעצור	❻



אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתוח אותה. השאר מכסה זה סגור בעת שהמדפסת אינה בשימוש על מנת למנוע כניסה של חומרים זרים לתוך המדפסת.	מכסה המדפסת	❶
פתח כדי למלא מחדש את מיכל הדיו.	מכסה מיכל הדיו	❷
	מכסה ייחודית למיכל הדיו	❸

מכילה את מכל הדיו.	יחידת מכל דיו	❸
אספקת דיו לראש הדפסה.	מכל אגירת דיו (מכל הדיו)	❹
אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתח אותה.	מכסה קדמי	❻
תומכת במכסה המדפסת כשפוחחים אותה.	תמיכה במכסה המדפסת	❼
הדיו מוזרк מפיות ראש הדפסה שלמטה.	ראש הדפסה	❽




חיבור כבל החשמל.	כניסת ז"ח	❶
חיבור כבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב.	יציאה USB	❷

מדריך ללוח הבקרה

17 לחיצים ופונקציות.

17 בדיקת סטטוס הנוריות והמדפסת.

לחצנים ופונקציות



①	מכבה את המדפסת או מדליק אותה. נטק את כבל החשמל אחריו שתזודה שנורית הפעולה בבואה.
②	mpsik את הפעולה הנוכחית. מבטל שגיאות 'אזל הניר' ושגיאות 'חסימת ניר'. החזק לחץ זה לחוץ למשך חמיש שניות עד שהלחץ ② מהבבא, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.

פונקציות המשמשות בשילובי לחצנים

dfs תבנית בדיקת נחירים	⊕ + ⊖
הדלק את המדפסת ובו-זמנית החזק את הלחץ ⊖ לחוץ כדי להdfs את התבנית בדיקת הנחירים. יודפס מספר העמודים הכלול שהווען לתוך המדפסת לצד התבנית בדיקת הנחירים.	

בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת



כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבבא. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלока

: מהבבא

נורה	מצב	פתרונות
♂	תיכון שטיענית הדיו הראשונית לא הושלמה.	כדי להשלים את טיענת הדיו, ראה הפוסטר התחל'ean.
♀	לא הוטען ניר או שהוטען יותר מגילון אחד בבת אחת.	טען ניר ולהזע על הלחץ ⊖.

נורה	מצב	פתרונות
	נתקע ניר.	<p>סלק את ניר ולחץ על הלחץן .</p> <p>אם שגיאת חסימת הניר נמשכת אחרי הסרת הניר והדלקה וכיבוי של החשמל, אפשר שיישאר ניר בתוך המדפסת. הכנס ניר בגודל A4 למזון ניר אחורי ולחץ על או על כדי להוציא את הניר שבפנים. טען ניר בכיוון לאחור.</p> <p>אם לא ניתן לפתור את השגיאה, צור קשר עם התמיכה של Epson.</p>
	<p>כאשר נורית הפעלה דולקה או מהבהבת</p> <p>המדפסת לא כובתה בצורה נכונה.*</p> <p>תוצאה מכך שהמדפסת כובתה בזמן פעולה, אפשר שהנחיירים התיבשו ונסתמו.</p>	<p><input type="checkbox"/> אחרי איפוס השגיאה באמצעות לחיצה על לחץן , אנו ממליצים לבצע בדיקת נחירים. בטל כל עבודה הדפסה הנמצאת בהמתנה.</p> <p><input type="checkbox"/> כדי לכבות את המדפסת, דאג לחץ על הלחץן .</p> <p>* החשמל כובה באמצעות מתג, או שהתקע הוצא מהSKU בקיר, או שאירועה הפסקת חשמל.</p>
	כאשר נורית הפעלה כבואה	<p>בצע את השלבים הבאים כדי לנסות שוב לעדכן את הקושחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חבר את המחשב למדפסת באמצעות כבל USB. 2. להוראות נוספות נספנות בקר באתר המקומי של Epson.
	כאשר נורית ונורית מהבהבות בו זמנית	<p>יש להחליף כריות דיו.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשתה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.¹ המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחץן כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להבב זמינות אולם הם ימשיכו להבב במרווחים קבועים עד שמחלפים את כרית הדיו.</p>
	כשנורית ונורית מהבהבות לסירוגין	<p>יש להחליף את כרית הדיו להדפסה ללא שולמים.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשתה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו.² המשמש אינו יכול לתת שירות לחלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחץן כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להבב זמינות אולם הם ימשיכו להבב במרווחים קבועים עד שמחלפים את כרית הדיו.</p> <p>הדפסה ללא שולמים אינה זמינה, אך הדפסה עם שולמים זמינה.</p>

פתרונות	מצב	נורה
הוצא את הנייר מהמדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב. אם השגיאה עדין מופיעה לאחר שימושים את המדפסת ומודלים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.	התראה שגיאת מדפסת.	

*1 במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמויות קטנה של דיו עודף תיאסף בכרית הדיו. כדי למנוע דליפה מכנית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתפסיק להדפיס כאשר כרית הדיו מגיעה לנקודה גבול הספיגה שלה. הצורך בכך, והתדרות, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמדפס ומספר מחזורי הניקוי שהמדפסת מבצעת. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

*2 במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמויות קטנה של דיו עודף תיאסף בכרית הדיו להדפסה ללא שלדים. כדי למנוע דליפה מכנית הדיו, המוצר מעוצב כך שיפסיק להדפיס ללא שלדים כאשר כרית הדיו מגיעה לנקודה גבול הספיגה שלה. מספר העודים שמדפסים תוך שימוש באפשרות ההדפסה ללא גבולות קבוע מתי הדבר ידרש ובאייה תדרות. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

מידע קשור


← "סילוק ניר חסום" בעמוד 8
← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 114

טעינת ניר

21.....	אמצעי זהירות לטיפול בניר.
21.....	רישומי סוג הניר.
22.....	הכנסת ניר למזין הניר האחורי.
24.....	הכנסת מעטפות למזין הניר האחורי.
25.....	טעינה ניירות שונים.

אמצעי זהירות לטיפול בנייר

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- על מנת להבטיח תדפסים באיכות גבוהה על נייר מקורו של Epson, יש להשתמש בנייר בסביבה המתואמת בಗליונות שסופקו עם הנייר.
- לפני הטענת הנייר במדפסת יש לאורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזקה ביד אחת ולהעביר את האגודל של היד השנייה על פניו קצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדזו זה מזה) ולישר את הקצוות. נייר לחשומים אסור לאורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.



- אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.



- בעיות הזנת נייר עשויות להתרחש לעתים תדירות בהדפסה ידנית דו-צדדית כאשר מדפסים על צד אחד של נייר מודפס מראש. צמצם את מספר הגליונות לכדי מחצית או פחות, או טען גליון נייר אחד בכל פעם אם חסימת הנייר נמשכת.
- ודא שאתה משתמש בנייר עם סיבים לאורך. אם אין בטוח מהו סוג הנייר שבו אתה משתמש, בדוק את המידע שלון חבילת הנייר או פנה לצריך כדי לוודא מהו מפרט הנייר.
- אורר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טעינתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהן כדי לשטח אותן לפני הטעינה.




רישימת סוג הנייר

כדי ליהנות ממערכות הדפסה הטובות ביותר יש לבחור סוג נייר בהתאם למידה שבה משתמשים.


שם המדיה	סוג המדיה
Epson Bright White Ink Jet Paper	דף רגיל
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

הכנסת נייר למزين הנייר האחורי


1. משוך החוצה את תמיכת הנייר.



2. החלק את מדריכי הקצה.




3. הטען נייר במרכז תמיכת הנייר כשהצד הניתן להדפסה פונה כלפי מעלה.




חשיבות:

- ▀ אל תכניס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. לגבי נייר רגיל, אל תעטן מעבר מתחת לסמל ◀ שמוופיע במסילות הצדדיות.
- ▀ טען תחילה את הקצה הקצר. עם זאת, אם הגדרת את הקצה הארוך כרוחב של גודל נייר הנקבע על ידי המשתמש, טען את הניר עם הקצה הארוך תחילה.

4. החלק את מוליכי הקצוות אל קצוות הניר.



5. החלק את מגש הפלט החוצה.




לחשומה לבך:


הזר או תאריך הנייר לאירועינו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עשוי להסתלסל או איכות ההדפסה עלולה לרדת.

הכנסת מעתפות למזין הנייר האחורי


1. פתח את מגן ייחידת ההזנה ומשוך החוצה את תמיכת הנייר.



2. החלק את מדריכי הקצה.




3. הכנס מעטפות כשהרוחב כלפי המדפסת באמצעות במאצע של התמיכה לדפים כשהפתח פונה כלפי מטה.




חשוב: !

אל תטען יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שצויינה עבורי המעתפות.

4. החלק את מוליכי הקצוות אל קצוות המעתפות.




5. החלק את מגש הפלט החוצה.



טעינת ניירות שונים


טעינת נייר מחרור

הכנס את הנייר באמצעות סימון החץ של התמייה לדפים כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה. טען גילוון יחיד של נייר רגיל בגודל מוגדר עם חורי כריכה משמאלי או מימין. התאם את מיקום ההדפסה של הקובץ כדי לא להדפיס על החורים.



טעינת ניירות ארוכים

כאשר טוענים נייר ארוך יותר מוגדל legal, יש לאחסן את תמיית הנייר ואו להשטיח את הקצה המוביל של הנייר.




הדפסה

27.....	הדפסת מסמכים.....
49.....	הדפסה על מעטפות.....
49.....	הדפסת דפי אינטרנט.....

הדפסת מסמכים


הדפסה ממחשב — Windows

הדפסה באמצעות הגדרות קלות



לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות, תלוי בישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של האפליקציה.

1. טען נייר לתוך המדפסת.
["הנחת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 22](#)
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.




6. שנה את הגדרות בהתאם לצורך.
להסביר על פרטי הגדרות תוכל לעיין בעוריה המקוונת. לחיצת עכבר ימנית על פריט מציגה את עזרה.
7. לחץ **OK** כדי לסגור את חלון ניהול התיקון של הדפסת.
8. לחץ על הדפס.

מידע קשור

◀ "גודל הנייר וכמיות הדפים" בעמוד 100
◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 21

הוסף הגדרות הדפסה שנקבעו מראש עברו הדפסה קלה

אם תיצור הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל מנהל התיקון של המדפסת תוכל להדפיס בקלות באמצעות בחירה בהגדירות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.




1. במנהל התיקון של המדפסת בלשונית ריאשי או אפשריות נוספות נספנות הגדר כל פריט (כגון, גודל המסמן ו-סוג דף).
2. לחץ הוסף/הסר מצבים קבועים מראש בתחום מצב הדפסה קבועים מראש.
3. הzon שם ובמידת הצורך, הzon הערת.
4. לחץ על שומר.
لتשומת לך:
כדי למחוק הגדרה קבועה מראש נוספת, לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר בשם הגדרה הקבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה וואז מחק אותה.
5. לחץ על הדפס.
בפעם הבאה שאתה רוצה להדפיס עם אותן הגדרות, בחר את שם ההגדרה הרשום מתוך מצב הדפסה קבועים מראש, ולחץ **OK**.

מידע קשור

◀ "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22
◀ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסה דו-צדדית

מנהל ההתקן של המדפסת ידפיס באופן אוטומטי עמודים זוגיים ועמודים אי-זוגיים בנפרד. כאשר הודפסו העמודים שאינם זוגיים, הופך את הנייר על פי ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים.



לחשומת לבך:

- ❑ תכוונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.
- ❑ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 102
- ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.
- ❑ לא תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית אם לא אפשר את EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 EPSON Status Monitor 3 תחוקה ולאחר מכן בחר הפעלה EPSON Status Monitor 3.


1. בלשונית ראשי של מנהל ההתקן של המדפסת, בחר את השיטה של הדפסה דו-צדדית.
 2. לחץ על הגדרות, בצע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת נספנות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמרה מוצג חלון מוקף במחשב. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

- ← "גודלנייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100
- ← "הכנסת נייר למזיןנייר האחורית" בעמוד 22
- ← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסת חוברת

תוכל גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות סידור העמודים מחדש וקיפול התדפס.



لتשומת לך:

❑ תכוונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

❑ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, איקות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.

"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 102

❑ דיון עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.

❑ לא תוכל לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית אם לא אפשר את EPSON Status Monitor 3. אם EPSON Status Monitor 3 מושבת, נס אל חלון ניהול הhardware של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3.

1. בכרטיסיות ראשי של ניהול הhardware של המדפסת, בחר את סוג הבדיקה לאורך בה אתה רוצה להשתמש מtower הדפסה דו-צדדית.

2. לחץ הגדרות, בחר חוברת, ואז בחר בדיקה באמצעות או בדיקה עצם.

❑ בדיקה באמצעות: השתמש בשיטה זו בעת הדפסת מספר קטן של עמודים שניתן לערום אותם ולכפל אותם בקלות לשניים.

❑ בדיקה מהצד. השתמש בשיטה זו בעת הדפסה גליון אחד (ארבעה עמודים) בכל פעם, תוך קיפול כל גליון לשניים, ולאחר שילוב כל הגליונות יחד בכרך אחד.

3. לחץ על OK.

4. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

5. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

← "גודל ניר וכמויות הדפים" בעמוד 100

← "הכנסת ניר לזמן הניר האחרון" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרות להדפיס שני עמודים של נתונים על גיליון נייר אחד.



לתשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.

1. בלשונית מנהל התקן המדפסת הראשי בחר **ע-2, ע-4, ע-8, ע-9** עמודים בדף, או **16 עמודים** בדף כהגדרת ריבוי עמודים.
2. לחץ על סדר פרישה, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן מכנן לחץ על אישור.
3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות הראשי ו-אפשרויות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן מכנן לחץ על אישור.
4. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתורת הגדרת גודל נייר היעד.



לתשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. בצע את ההגדרות הבאות בלשונית מנהל התקן של המדפסת **אפשרויות נוספות**.

גודל המסמן:בחר את גודל הנייר שהגדרת בהגדרות האפליקציה.

הנייר שיוצא:בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.

התאם לעמוד נבחרת באופן אוטומטי.

לתשומת לך:

לחץ מרכז כדי להדפיס את התמונה המוקטנת במרכז הנייר.

2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-**אפשרויות נוספת** לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הנדרות כלות" בעמוד 27

הדפסת מסמן שהוקטין או הוגדל בכל רמת הגדרה

באפשרותך להקטין מסמן או להגדילו באחיזים ספציפיים.



לתשומת לך:

תוכנה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. בלשונית מנהל התקן של המדפסת, **אפשרויות נוספת**, בחר את גודל המסמן מהגדרת גודל המסמן.

2. בחר את גודל הנייר שעליו ברצונך להדפיס מהגדרת הנייר שיוצא.

3. בחר הקטן/הגדל מסמן, הגדל ל-, ואוזן אחוז.

4. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-**אפשרויות נוספת** לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

5. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות כלות" בעמוד 27

הדפסת תמונה אחת על גבי דפים רבים על מנת להגדילה (ובכך ליצור פוסטר)

תוכנה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצר פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.



1. בלשונית מנהל התקן המדפסת הראשי בחר פостר 1x2, פостר 2x2, פостר 3x3, או פостר 4x4 כהגדרת ריבוי עמודים.
2. לחץ על הגדרות, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
להשומת לב:
הדפס שלו חיתוך מאפשר לך להדפיס מדריך חיתוך.
3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
4. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22


← "הדפסה באמצעות הגדרות כלות" בעמוד 27

הדפסת פוסטרים תוך שימוש בסימני יישור חופפים


הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר 2x2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שולי חיתוך.




- הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורך הקוו הכהולים האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.




2. הנח את הקצה של Sheet 1 בקצת העליון של Sheet 2 ויעיר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.



3. גוזר את שני הגילונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאלי סימני הצלב).




4. הדק בסדר הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי.




5. חזר על שלבים 1 עד 4 כדי לבדוק ייחד בסדר הדבקה את 3 Sheet ו- 4 Sheet.


6. גזור את השולטים של 1 Sheet ו- 2 Sheet לאורך הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב שמאליים והימניים.




7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4-ו, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.




8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמן היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).



9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מהצד האחורי.




10. גזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.



הדפסה עם כוורת עליונה וכוורת תחתונה

באפשרותך להדפיס מידע כגון שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תחתונות.



- בלשונית אפשרויות נוספות של ניהול התקן המדפסת לחץ תוכנות סימני מים, ואז בחר כוורת עליונה/
תחתונה.

2. הגדרות ואוז בחר את הפריטים שברצונך להדפס.

לתשומת לך:

- כדי לציין את מספר העמוד הראשון, בחר את מספר העמוד מתוך המקום שבו אתה רוצה להדפיס בראש העמוד או מתחתית העמוד, ואוז בחר את המספר ב-מספר העמוד הראשון.

- אם אתה רוצה להדפיס טקסט בכותרת העמוד או מתחתית העמוד, בחר את המיקום שבו ברצונך להדפיס ואוז בחר טקסט. הוז את הטקסט שברצונך להדפיס בשדה קלט הטקסט.

3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת לפני היצור, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסת סימן מים

באפשרותך להדפיס סימן מים כגון "חסוי" או דפוס נגד-העתקה על-גביה התדפיסים שלך. אם תבצע הדפסה עם דפוס נגד-העתקה, יופיעו האותיות הסמיות בעת ביצוע העתקה על מנת להבדיל בין מסמך המקורי לבין העותקים.



הדפס למניעת העתקה זמין בתנאים הבאים:

- סוג נייר: נייר רגיל

- ללא שוללים: לא נבחר

- איכיות: רגיל

- הדפסה דו-צדדית: כבוי, ידנית (כrica בצד האורך), או ידנית (כrica בצד הקצר)

- תיקון צבעים: אוטומטי

לתשומת לך:

תוכל גם להוסיף סימן מים או דפוס נגד-העתקה משלה.

1. בלשונית אפשרויות נוספת של ניהול התקן המדפסת לחץ תוכנות סימני מים, ואוז בחר הדפס למניעת העתקה או סימן מים.

2. לחץ על הגדרות כדי לשנות פרטיהם כגון גודל, צפיפות או מיקום הדפוס או הסימן.

3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית-אפשרויות נוספת לפני היצור, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 22

◀ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסת קבצים מרובים יחד

באפשרותך לקבע את הגדרות הדפסה לקבצים מסווגים, כגון פרישה מרובת עמודים והדפסה דו-צדדית.



1. בחר **Job Arranger Lite** בלשונית הראשי של מנהל התיקן של המדפסת.
 2. לחץ על הדפס.
 - כasher אתה מתחילה להדפיס, מוצג חלון **Job Arranger Lite**.
 3. כאשר החלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחזור על השלבים הנ"ל.
 4. כאשר אתה בוחר משימת הדפסה שנוספה אל פרויקט הדפסה **Job Arranger Lite** בחילון תוכן **Job Arranger Lite** תוכל לעורר את פרישת העמוד.
 5. לחץ הדפס מתוך תפריט קובץ כדי להתחיל להדפיס.
- לחשומת לב:**
אם תסגור את חלון **Job Arranger Lite** לפני שתוסיף את כל נתוני הדפסה אל פרויקט הדפסה תבוטל עבודה הדפסה עלייה אתה עובד כרגע. לחץ שמוות מתוך תפריט קובץ כדי לשמר את העבודה הנוכחיות. הסימול של הקבצים שהשמורים היא ".ecl".
- כדי לפתח פרויקט הדפסה, לחץ **הדפסה באמצעות תחזוקה של מנהל התיקן המדפסת**, על מנת לפתח את חילון **Job Arranger Lite**. כעת בחר פתח מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ.


מידע הקשור

◀ "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

◀ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסה תוך שימוש בתוכנת הדפסת צבע אוניברסלית

תוכל לשפר את המראה של כתובים ותמונות בתדפסים.



הדפסה בצבע אוניברסלי תכונה זו זמינה כאשר בוחרים בהגדרות הבאות.


- סוג נייר:** נייר רגיל
 - איכות:** רגיל או איכות גבוהה יותר
 - צבע הדפסה:** צבע
 - אפליקציות:** Microsoft® Office 2007 או מאוחר יותר
 - גודל כתוב:** 96 נקודות או קטן יותר
1. בלשונית אפשרויות נוספות של ניהול התקן המדפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדרת תיקון צבעים.
 2. בחר אפשרויות מתוך הגדרת הדפסה בצבע אוניברסלי.
 3. אפשרויות שיפור כדי לבצע הגדרות נוספות.
 4. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספת לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על הדפס.
- להשומת לך:**
- דפוסים עלולים לשנות תווים מסוימים, כגון "+ ה נראה כמו "±".
 - דפוסים ספציפיים לאפליקציה וקיימים תחתונים עלולים לשנות את התוון המודפס תוך שימוש בהגדרות אלה.
 - איכות הדפסה עלולה לרדת בצלומים ותמונות אחרות כאשר משתמשים בהגדרות הדפסה בצבע אוניברסלי.
 - הדפסה איטית יותר כאשר משתמשים בהגדרות הדפסה בצבע אוניברסלי.

מידע קשור

- ← "הנחת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22
 ← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

התאמת צבע התדפיס

באפשרותך להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה. התאמות אלה אינן חלות על הנקודות המקוריים.



שיפור תמונה מפיק תМОונות חדות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות, הרויה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

להשומת לך:

שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות מיקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדרה של הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט ונורמת לשינוי צבעים. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

1. בלשונית אפשרויות נוספות במנהל התקן של המדפסת,בחר את שיטת תיקון הצבע מתוך ההגדרה תיקון צבעים.

אוטומטי: הגדרה זו מתחילה את הגוון באופן אוטומטי לסוג הנייר ולהגדרות של איכות הדפסה.

מותאם אישית: לחץ מתקדם, תוכל לבצע הגדרות משלך.

2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורית" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסה שמדגישה קווים דקים

תוכל לطبع קווים דקים שם שקיים מכדי להדפיס.



1. בלשונית אפשרויות נוספות של מנהל התקן המדפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדרת תיקון צבעים.

2. בחר הדגש קווים דקים.

3. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.

4. לחץ על הדפס.


מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורית" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסת ברקודים ברורים

תוכל להדפיס ברקוד ברור ובכך להקל על סריקתו. יש לאפשר תכונה זו רק אם לא ניתן לסרוק את הברקוד שהדפסת.



01234

תוכל להשתמש בתוכונה זו בתנאים הבאים.

■ סוג נייר: נייר רגיל

■ איקות: רגיל

1. בלשונית תחזקה של מנהל התקן המדפסת לחץ הגדרות מורחבות, ואז בחר מצב ברקובד.
2. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
3. לחץ על הדפס.

להשומת לבך:

בהתאם לנسبות, אפשר שלא תמיד יהיה לצמצם את הטשטוש.

מידע הקשור

↳ "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

↳ "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 27

הדפסה ממוחשב — Mac OS

הדפסה באמצעות הגדרות קלות




להשומת לבך:

הפעולות ומציג עשוות להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין עזרה של האפליקציה.

1. טען נייר לתוך המדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לטיית הדו-שייח הדפסה. במידת הצורך, לחץ על הצג פרטים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.
4. בחר את המדפסת שلن.

5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שפתוח.



6. שנה את ההגדרות בהתאם לצורן.

7. לחץ על הדפס.


מידע קשור

["גודל הנייר וככויות הדפים" בעמוד 100](#) ←

["רשימת סוג הנייר" בעמוד 21](#) ←

הוסף הגדרות הדפסה שנקבעו מראש עברו הדפסה קלה

אם תיצור הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל מנהל התקן של המודפסת תוכל להדפיס בקלות באמצעות בחירה בהגדרות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.



1. הגדר כל פריט כמו הגדרות הדפסה ופרישה (גודל דף, סוג מדיה, וכן הלאה).

2. לחץ הגדרות קבועות מראש כדי לשמר את ההגדרות הנוכחיות כהגדרה קבועה מראש.

3. לחץ OK.

לחטימת לבך:

כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על **הגדרות קבועות מראש > הצג הגדרות קבועות מראש**, בחר שם הגדרה הקבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

4. לחץ על הדפס.

בפעם הבאה שאתה רוצה להדפיס עם אותן הגדרות, בחר את שם ההגדרה הרשום מתוך הגדרות קבועות מראש.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 44

הדפסת כמה עמודים על גיליוון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים של נתונים על גיליוון נייר אחד.



1. בחר ב **פרישה מהתפריט המוקף**.

2. הגדר את מספר העמודים ב **מספר עמודים בכל גיליון**, את **כוון הפרישה** (סדר העמודים) ואת **גבול**.

3. הגדר את **פריטים האחרים לפי הצורך**.

4. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 44

הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתורת הגדרת גודל נייר היעד.



1. בחר את גודל הנייר שהגדרת בישום בתור הגדרת גודל דף.
2. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקפץ.
3. בחר ב-שנה את קנה המידה כך שיתאים לגודל הנייר.
4. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בתור הגדרת גודל נייר היעד.
5. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
6. לחץ על הדפס.


מידע חשוב

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 44

הדפסת מסמן שהוקטן או הוגדל בכל רמת הגדרה

באפשרותך להקטין מסמן או להגדילו באחיזים ספציפיים.



1. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתיבת הדו-שייח הדפסה.
2. בחר הגדרת עמוד מתוך התפריט קובץ באפליקציה.
3. בחר מדפסת, גודל נייר, הzon אוחז בקנה מידה, ואו **לחץ OK**.
- لتשומת לך:**
בחר את גודל הנייר שהגדרת באפליקציה כהגדרת גודל הנייר.
4. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
5. **לחץ על הדפס.**


מידע הקשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 44

התאמת צבע הtcpdfis

באפשרותך להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה. התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.



SHIPOR תמונה מפיק תמונות חדות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמת אוטומטית של הניגודיות, הרווחיה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

لتשומת לך:

SHIPOR תמונה מתאימים את הצבע באמצעות ניתוח מיקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדרת הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט ונורמת לשינוי צבעים. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במעבר אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

1. בחר ב- **ה滂מת צבעים מהtcpdfis המוקפץ** ולאחר מכן בחר **EPSON Color Controls**.
2. בחר ב- **אפשרויות צבע מהtcpdfis המוקפץ** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמיןות.
3. **לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את ההגדרות המתאימות.**
4. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
5. **לחץ על הדפס.**

מידע הקשור

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

← "הדפסה באמצעות הגדרות קלות" בעמוד 44

הדפסה על מעתפות

הדפסה על מעתפות ממוחשב (Windows)

1. טען מעתפות לתוכן המדפסת.
["הכנסת מעתפות למזון הנייר האחורי" בעמוד 24](#)
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עבור לחילון של ניהול ההתקן של המדפסת.
4. בחר את גודל המעתפה מתוך גודל המסמן בלשונית ריאשי, ואו בחר מעתפה מתוך סוג דף.
5. הגדר את הפריטים האחרים בכרטיסיות ראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך, ולאחר מכן ללחוץ על אישור.
6. ללחוץ על הדפס.

הדפסה על מעתפות ממוחשב (Mac OS)

1. טען מעתפות לתוכן המדפסת.
["הכנסת מעתפות למזון הנייר האחורי" בעמוד 24](#)
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לטיילת הדו-שיח הדפסה.
4. בחר בגודל בתוך הגדרת גודל דף.
5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שנפתח.
6. בחר מעתפה בהתאם לגדרת סוג מדיה.
7. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
8. ללחוץ על הדפס.

הדפסת דפי אינטרנט

הדפסת דפי אינטרנט ממוחשב

Epson Photo+ מאפשר לך להציג דפי אינטרנט, להחות את האזור שצווין, ואו לעורך ולהדפיס אותם. לקבלת מידע נוספת, עיין בעזרה של האפליקציה.

תחזוקת המדפסת


51.....	בדיקות מפלסי הדיו.
51.....	שייפור איכות ההדפסה.
56.....	ניקוי המדפסת.
56.....	ניקוי דיו שנשפך.
56.....	ביקורת המספר הכללי של העמודים שהוזנו דרך המדפסת.
57.....	חיסכון בחשמל.
58.....	התקנה או הסרת התקנה של אפליקציות בנפרד.
63.....	העברה ואחסון של המדפסת.

בדיקות מפלסי הדיו

כדי לוודא כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את כל מפלסי הדיו בכל מכל המדפסת.

חשיבות:

שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התחתון עלול לפגוע במדפסת.



מידע הקשור
← "מילוי מכלי הדיו" בעמוד 85

שיפור איכות ההדפסה

בדיקות ראש ההדפסה וניקויו

אם הנחיריים סטומים התדפיסים נעשים דהויים, יש רצויות נראות לעין או שימושים צבעים לא צפויים. אם הנחיריים סטומים מאוד, יודפס דף ריק. כאשריות הדפסה יורדת, השתמש תחילה בתוכנות בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סטומים. אם הנחיריים סטומים נקה את ראש הדפסה.


חשיבות:

- ❑ בשעת ניקוי הראש אסור לפתח את המכסה הקדמי ואסור לכבות את המדפסת. אם ניקוי הראש לא הושלם ניתן שלא יוכל להדפיס.
- ❑ ניקוי הראש צורך דיו ולכון אין לבצע אותו יותר מהדרוש.
- ❑ אם כמות הדיו נמוכה ניתן שלא יוכל לנוקות את ראש הדפסה.
- ❑ אם איכות הדפסה לא השתרפה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל ניקוי הראש כ-3 פעמים, המתן לפחות 12 שעות ללא הדפסה ולאחר מכן לבדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. אננו ממליצים לכבות את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחצן ⓧ. אם איכות הדפסה עדין לא השתרפה, הפעל ניקוי מכני.
- ❑ כדי למנוע מרأس הדפסה להתיבש, אל תנתק את המדפסת כשהיא דולקת.

תוכל לבדוק ולנקות את ראש הדפסה באמצעות שימוש בלוח הבקרה של המדפסת.

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. לחץ על הכפתור ⓧ כדי לכבות את המדפסת.

3. הדלק את המדפסת ובו-זמןית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחמן. אחר כך, כאשר נורת צrichtת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.




תבנית בדיקת הנחירם מודפסת.

להשומת לב:

אפשר שיעבו זמן מה לפני שתתחיל הדפסת דפוס בדיקת הנחירם.

4. בדוק את הדגם המודפס כדי לראות אם יש סתיימה בנחירם ראש ההדפסה.



A □:

כל הקווים הודפסו. אין צורך בשלבים נוספים.

B או **C** קרוב ל-

כמה נחירם סתוםים. לחץ על לחצן  והחזק אותו לחמן חמיש שניות עד שנורת צrichtת החשמל תתחליל להבהב.

ניקוי ראש ההדפסה מתחילה.

להשומת לב:

אפשר שיחלוף זמן מה בטרם יתחל ניקוי ראש ההדפסה.

C או קרוב ל- **C** □

אם מרבית השורות חסרות או שלא הודפסו, הדבר מצביע על כך שרוב הנחירם סתוםים. הפעל את ניקוי מכני. עבור פרטים, עיין ב" מידע קשור" להלן.

5. כאשר נורת צrichtת החשמל מפסיק להבהב, הדפסשוב תבנית בדיקת נחירם. חזר על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שכל הקווים יודפסו בשלמותם.

חשיבות:

אם איכות הדפסה לא השתפרה לאחר החזרה על בדיקת הנחירים ועל ניקוי הראש כ-3 פעמים, המנתן לפחות 12 שעות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחירים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. אנו ממליצים לכבות את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחצן . אם איכות הדפסה עדין לא השתפרה, הפעל ניקוי מכני.

لتשומת לב:
תוכל גם לבדוק ולנקות את ראש הדפסה ממנה התקן של המדפסת. לפרטים, עיין בקישור מידע הרלוונטי של להלן.

מידע קשור

- ◀ "קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסה של Windows" בעמוד 105
- ◀ "מדריך למנהל התקן של Mac OS" בעמוד 106
- ◀ "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 53

הפעלת ניקוי מכני

שירות ניקוי מכני מאפשר להחליף את כל הדיו בתחום צינורות הדיו. במצבים הבאים, אפשר יהיה عليك להשתמש בתוכנה זו כדי לשפר את איכות הדפסה.

█ הדפסת או בצעת ניקוי ראש מפלסי הדיו היו נמוכים מכדי שנitin יהיה לראותם בחלונות מכל הדיו.
█ בצעת את בדיקת הנחירים ואת ניקוי הראש מספר פעמיים ואו המנתן 12 שעות לפחות ללא הדפסה, אך איכות הדפסה לא השתפרה.

קרא את ההוראות הבאות לפני הפעלת תוכנה זו.

חשיבות:

ודא שיש מספיק דיו בכל מכל הדיו.

בדוק חוזיתת שכל מכל הדיו מלאים לפחות כדי שלישי. מפלסי דיו נמוכים במהלך ביצוע ניקוי מכני עלולים לנגורם במנזר.

חשיבות:

יש להמתן 12 שעות בין כל ביצוע של ניקוי מכני.

בדרך כלל, די ביצוע של ניקוי מכני אחד כדי לפתור את בעיות איכות הדפסה בתחום 12 שעות. לכן, כדי למנוע שימוש בדיו שלא לצורך, عليك להמתן 12 שעות לפני שתנסה שוב.

חשיבות:

תמונה זאת משפיעה על חי השירות של כריות הדיו. כריות הדיו מגיעות לказה הקיבולת שלחן מוקדם יותר כאשר מפעילים תכונה זאת. אם כריות הדיו הגיעו לטוף חי השירות שלחן, צור קשר עם שירות התמיכה של Epson כדי לבקש שייחליפו לך אותן.

لتשומת לב:

כאשר מפלסי הדיו אינם מספיקים עבור ביצוע ניקוי מכני, לא תוכל להפעיל תכונה זו. גם במקרה זה, אפשר שעדיין יהיו מפלסים מספיקים להדפסה.

מידע קשור

◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקוי" בעמוד 5

הפעלת ניקוי מכני (Windows)

1. עבור לוחlon של מנהל ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על ניקוי מכני בכרטיסייה תחזקה.
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מפעיל ניקוי מכני (Mac OS)

1. בחר באפשרות העדרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על ניקוי מכני.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מניעת סתיימות נחיריים

השתמש תמיד בלחצן הפעלה בעת כיבוי והדלקת המדפסת.
בדוק שנורית הפעלה כבוייה לפני שתנתק את כבל החשמל.

הדיו עצמו עלול להתייבש אם אין הוא מכוסה. בדיק כmo הנחת מכסה על עט נובע או עט שמן כדי למנוע התיבשות שלה, וכך שראש הדפסה מכוסה כראוי כדי למנוע את התיבשות הדיו.
אחרי ניתוק כבל החשמל או במקרה של הפסקת חשמל במהלך פעולה המדפסת, אפשר שראש הדפסה לא יכסה כראוי. אם משאירים את ראש הדפסה כמוות שהוא, הוא יתייבש ויגרום לנחיריים (יציאות הדיו) להתיבש.
במקרים אלה, הדלק את המדפסת וכבה אותה שוב, במידה האפשרית על מנת לבסוט את ראש הדפסה.

ישור ראש הדפסה

אם רואים שקווים אנכיים אינם מיושרים כהלאה או אם רואים תമונות מטושטות יש לישר את ראש הדפסה.

ישור ראש הדפסה — Windows

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. עבור לוחlon של מנהל ההתקן של המדפסת.
3. לחץ על ישור ראש הדפסה בכרטיסייה תחזקה.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

יישור ראש הדפסה — Mac OS

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על Print Head Alignment.
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי נתיב הנייר

כאשר התדריסים מרוחים או שרוטים, נקה את הגלגלת בפנים.



אל תשתמש בנייר טישו לניקוי בתוך המדפסת. נחיר רأس הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

ניקוי נתיב הנייר — Windows


1. עבור לחלון של מנהל ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על ניקוי מסילות דפים בכרטיסייה תחזוקה.
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי נתיב הנייר — Mac OS

1. בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על Paper Guide Cleaning.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

ניקוי המדפסת

אם הרכיבים והמאزو מلوוהים או מאובקים, כבוי את המדפסת ונkeh אוטם באמצעות מטליות רכה ונקייה שלוחלה במים. אם לא תוכל להסיר את הלכלוך, נסה להוסיף כמה קטנה של חומר ניקוי קל למטליות להה.



חשיבות: !

- היזהר שלא יכנסו מים לתוך מגננון המדפסת או כל רכיב חשמלי. אחרת, עלול להיגרם נזק למדפסת.
- לעולם אל תשתמש באלכוהול או במדלול צבע כדי לנוקות את הרכיבים והמאזו. חומרים כימיים אלה עלולים להזיק להם.

ניקוי דיו שנשפך

אם נשפר דיו, יש לנוקות אותו בדרכים הבאות.

- אם דיו נדבק לשטח שמשביב למכל, נגב אותו באמצעות מטליות נקייה נטולת מזק, או מטווש צמר גפן.
- אם דיו נשפח על השולחן או על הריצפה, נגב אותו מיד. כאשר הדיו יבש, יהיה קשה להסיר את הכתם. כדי למנוע מהכתם להתרפש, הספג את הדיו במטליית יבשה, ואז נגב אותה במטליות להה.
- אם הדיו מכתים את יידך, שטוף אותן במים וסבון.

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת

באפשרות לבדוק את המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת. המידע מודפס עם תבנית הבדיקה של הנחיריות.

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
 2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
 3. הדלק את המדפסת ובו-זמנית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחץ. אחר כך, כאשר נורת ציריכת החשמל מיהובבת, שחרר את הלחצנים.
- לחשומת לבך:**
באפשרות גם לבדוק את המספר הכלול של העמודים שהוזנו מתוך ניהול התקן של המדפסת. **לפרטים, עיין בקישור מידע הרלוונטי להלן.**

מידע הקשור

← "קבעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows" בעמוד 105

◀ "מדריך לניהול התקן של Mac OS" בעמוד 106

חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת ל.zaב שינה או נכנית אוטומטית אם לא עושים שימוש פעולתי במשך זמן מוגדר. ניתן לכוון את הזמן לפניה שгадרת ניהול צירוף החשמל לתופעל. כל הגדלה תשפייע על עילילות האנרגיה של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפניה שמבצעים שינויים.

בהתאם למיקום שבו רכשת אותה, יתכן של מדפסת תהיה תכונה שכבה אותה אוטומטית אחרי פרק זמן מוגדר אם היא לא מחוברת.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

חיסכון בחשמל — Windows

1. עברו לחילון של ניהול התקן של המדפסת.

2. לחץ על **פרטי מדפסת ואפשרויות בקרטיסייה תחזוקה**.

3. בצע אחת מהפעולות הבאות.

لتשומת לבך:

אפשר שהמוצר שלך כולל את תכונת ההגדרה טימר כיבוי או את תכונות 'החשמל מכובה אם מנותק' ו-'הכיבוי מנותק בהתאם למקום הרכישה'.

בחר את משך הזמן שיחלוף לפניה שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טימר מצב שינה, ולאחר מכן על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טימר כיבוי ולآخر מנן לחץ על שלח.

בחר את משך הזמן שיחלוף לפניה שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טימר מצב שינה, ולאחר מכן על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת הכיבוי אינו פעיל או הכיבוי מנותק ואז לחץ שלח.

4. לחץ על אישור.

חיסכון בחשמל — Mac OS

1. בחר העדרות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת.

2. לחץ על **אפשרויות וציוויל > שירות > פתח שירות מדפסת**.

3. לחץ על **הגדרות מדפסת**.

4. בצע אחת מהפעולות הבאות.

لتשומת לבך:

אפשר שהמוצר שלך כולל את תכונת ההגדרה טימר כיבוי או את תכונות הכיבוי אינו פעיל ו-'הכיבוי מנותק בהתאם למקום הרכישה'.

□ בחר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס לモץ שינה בתור הגדרת טיימר מוצב שונה, ולהזע על החל. כדי לגורם למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טיימר כיבוי ולאחר מכן להזע על החל.

□ בחר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס לモץ שינה בתור הגדרת טיימר מוצב שונה, ולהזע על החל. כדי לגורם למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת הכיבוי אינו פעיל או הכיבוי מנותק ואו להזע על החל.

התקנה או הסרת התקנה של אפליקציות בנפרד


חבר את המחשב לרשת והתקן את הגרסה העדכנית של כל היישומים מהאתר. היכנס למחשב שלך כמנהל. הzon את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה לעשות זאת.

התקנת האפליקציות בנפרד

لتשומת לך:

כאשר מתקיים יישום כלשהו חדש יש להסירו קודם.

1. ודא שהמחשב והמדפסת זמינים לתקשורת, ושהמדפסת מחוברת לאינטרנט.
2. התחל את EPSON Software Updater .
צילום המסך הוא דוגמה במערכת הפעלה Windows



3. עבור Windows, בחר את המדפסת שלך ואו להזע כדי לבדוק את האפליקציות העדכניות הזמיןות.

4. בחר את הפריטים שברצונך להתקין או לעדכו, ולאחר מכן לחץ על לחץ על לחץ ההתקנה.

חשיבות: 

אל תכבה ואל תנתק את המדפסת מהחשמל לפני השלמת העדכון. הדבר עלול לגרום לתקלה במדפסת.

לחשומת לך:

תוכל להוריד את האפליקציות העדכניות ביותר באתר האינטרנט של Epson.

<http://www.epson.com>

אם אתה משתמש במערכות הפעלה Windows Server לא תוכל להשתמש ב-Epson Software Updater-הוורד את האפליקציות העדכניות ביותר באתר האינטרנט של Epson.

מידע קשור

◀ "הסרת אפליקציות" בעמוד 61

בדיקות אם מותקן מנהל התקן מדפסת הפעלה — Epson — מערכת הפעלה Windows

תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות. בחר לוח בקרה < צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), ואו בצע את הפעולות הבאות כדי לפתוח את חלון תכונות שרת הדפסה.


Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
לחץ על סמל המדפסת, ואו לחץ תכונות שרת הדפסה בראש החלון.

Windows Vista/Windows Server 2008

לחץ לחיצה ימנית על תיקיית מדפסות ואו לחץ על הפעל כמנהל < תכונות שרת.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
מתוך תפריט קבוע בחר תכונות שרת.


Epson על לשוניתו מנהל התקן. אם שם המדפסת שלך מוצג ברשימה, זהו סימן שモתקן מנהל התקן מדפסת Epson מקורי במחשב שלך.



מידע קשור
← "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 58

בדיקות אם מותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson — Mac OS

תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ אפשרויות וחומרים מתקלים, ואם מוצגות לשונייה האפשרויות ולשונייה תוכנת עוזר בחילון, הרי שמנוהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך.



מידע קשור

◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 58

הוספה מדפסת (עבור Mac OS בלבד)

1. בחר העדפות מערכת מותך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס).
2. לחץ +, ואז בחר הוסף מדפסת אחרת או סורק אחר.
3. בחר את המדפסת שלך, ואז בחר את המדפסת שלך מותך השימוש.
4. לחץ הוסף.

להשומת לב:
אם המדפסת שלך אינה רשומה, ודא שהיא מחוברת בצורה נכונה למחשב ושהמדפסת דלוקה.

הסרת אפליקציות

היכנס למחשב שלך כמנהל. הzon את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה אותך לעשות זאת.

הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
2. צא מכל היישומים הרצים.
3. פתח את לוח הבקרה:
 Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר מערכת **Windows** < לוח בקרה.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה.
4. פתח את הסר התקנת תכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):
 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
בחר הסר התקנת תכנית בתוכניות.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היחסם שברצונך להסר. לא תוכל להסיר את התקנת מנהל התקן המדפסת אם קיימות עבודות הדפסה. מחק או המtan להדפסת העבודות לפני הסרת התקנה.
6. הסר את היחסים:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 לוח על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 לוח על הסר התקנה/שנה או על הסר.
- לתשומת לך: אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לוח על המשך.
7. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הסרת יישומים — Mac OS

1. הורד את **EPSON Software Updater Uninstaller** באמצעות **Uninstaller** או נסמן את היחסום.
2. לוח על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. כדי להסיר את מנהל התקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהຕפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורך, הדפסה ופקס), ולאחר כך הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמינים.
4. צא מכל היחסומים הרצים.
5. בחר באפשרות עבור אל < יישומים < **Epson Software Uninstaller**.
6. בחר את היחסם שברצונך להסר וآخر כך לוח על **Uninstall**.

חשיבות: 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמו מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כולם ואז התקן שוב את מנהל התקן הנוכחי של המדפסת.

לתשומת לך: אם אין יכול למצוא ברשימה היחסומים את היחסם שברצונך להסר אין יכול להסר תוך שימוש ב-**Uninstaller**. במצב זה, בחר עבור אל < יישומים < **Epson Software**, בחר ביחסם שברצונך להסר וآخر כך גורר אותו אל סמל האשפה.

עדכון יישומים וחומרה

יתכן שאתה שוכן לפטור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיף בעוזרת עדכון היחסומים והקוסחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היחסומים ושל הקוסחה.

1. וודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.
2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

חשוב: !

אל תכבה את מחשב או את המדפסת ועל תנטק אותו לפני השלמת העדכון; אחרת, עלולה להתרחש במדפסת תקלת.

לחשומת לך:

אם איןך יכול למצואו ברשימה את היישום שברצונך לעדכן איןך יכול לעדכן תוכן שימוש ב-EPSON Software Updater. בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של Epson.

<http://www.epson.com>

העברה ואחסון של המדפסת


כאשר צריך להעביר את המדפסת למקום אחר או להזין אותה או מלווים אותה למשבדה לתיקון, פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי לאرؤ את המדפסת.

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ ⏪.
2. וודא שמחוון הפעלה כבה ונטק את כבל החשמל.


חשוב: !

נטק את כבל החשמל מהSKU רק כשהמחוון הפעלה כבה. אחרית ראש הדפסה לא יחוור למקומו המקורי. הדיו עלול להתיבש וייתכן שלא יוכל להדפיס.


3. נטק את כל הcab�ים מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.
4. הוציא את כל הדפים מהמדפסת.
5. הקפד לחבר את הפקק מכל הדיו ולסגור אותו היטב.



6. סגור היטב את מכסה ייחידת מיכל הדיו.




7. הכן את המדפסת לאירוע כפי שמוצג בהמשך.




8. הנח את המדפסת בשקית הפלסטייק וקפל את השקית כדי לסגור אותה.

9. ארוזו את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרי המגן.



חשיבות: !

- ❑ בעת אחסון או העברת **של המדפסת**, הנח את המדפסת בשקית הפלסטיק וקפל את השקית כדי לסגור אותה. הימנע מלהטוט את המדפסת, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלול להדלוף.



- ❑ בעת אחסון או העברת **של בקבוק דיו**, אל תטה את הבקבוק ועל תחשוף אותו למכות או לשינויים בטמפרטורה. אחרת הדיו עלול לה滴滴 אפלו אם הפקק של בקבוק הדיו מהודק כהלה. ודא שכאשך אתה מוחדק את הפקק הבקבוק נמצא במעב מאונך, ונקיות אמצעי זהירות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק, למשל, באמצעות הנחת הבקבוק בשקית.

- ❑ אסור להניח בקבוק דיו פתוחים בתיבה עם המדפסת.



בפער הבא שתשימוש במדפסת, אם איכות הדפסה פחתה, נקה ויישר את ראש הדפסה.

מידע הקשור

◀ "בדיקות ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 51

◀ "ישור ראש הדפסה" בעמוד 54

פתרון בעיות

68.....	המדפסת אינה פועלת כצפוי.
79.....	בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת.
81.....	הנייר נתקע.
84.....	הגיאז הזמן למלא את הדיו מחדש.
89.....	aicoot הדפסה גרוועה.
97.....	לא ניתן לפתרור את הבעיה.

המדפסת אינה פועלת כצפוי

המדפסת אינה נדלקת או נכפית

הmadpeset לא נדלקת
ניתן לשקלול את הסיביות הבאות.

█ **כבל החשמל אינו מחובר כראוי לשקע החשמל.**

פתרונות
ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה.

█ **לא להחצת על הלחצן  מספיק זמן.**

פתרונות
החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.

הmadpeset לא נכפית

█ **לא להחצת על הלחצן  מספיק זמן.**

פתרונות

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדין אין מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש ההדפסה להתיבש לחלוتين, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

מתבצע כיבוי אוטומטי

█ **התוכנה ההגדרה טימר כיבוי או הכיבוי אינו פעיל פועלות יחד עם התוכונה הכיבוי מנותק.**

פתרונות

Windows □

- לחץ על פרטி מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת.
- █ השבת את הגדרות הכיבוי אינו פעיל ו- הכיבוי מנותק.
 - █ השבת את הגדרת ההגדרה טימר כיבוי.

Mac OS □

בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל < תוכנת שירות >فتح תוכנת עזר למדפסת ואז לחץ על הגדרות מדפסת.

□ השבת את הגדרות ה/cgiובי אינו פעיל ו- ה/cgiובי מנוטק.

□ השבת את הגדרת ההגדרה טיימר כיובי.

לתשומת לבך:

אפשר שהמוצר שלך כולל את תוכנת ההגדרה טיימר כיובי או את תוכנות ה/cgiובי אינו פעיל ו-ה/cgiובי מנוטק בהתאם למקום הרכישה.

הנייר אינו מוזן כראוי

הdfs לא מזונים
ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

■ **מקום ההתקנה אינו הולם.**

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

◀ **"מפורט סביבתי" בעמוד 110**

■ **נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.**

פתרונות

השתמש בנייר הנתרך בידי מדפסת זאת.

◀ **"גודל נייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100**

◀ **"סוגי נייר אינם זמינים" בעמוד 102**

■ **הטיפול בנייר אינו מתאים.**

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

◀ **"אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 21**

■ **יוטר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.**

פתרונות

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

◀ **"גודל נייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100**

הנייר מוזן עקום
ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ **מיקום ההתקנה אינו הולם.**

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלץים.

◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 110

■ **נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.**

פתרונות

השתמש בנייר הנתרן בידי מדפסת זאת.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 100

◀ "סוגי ניר אינם זמינים" בעמוד 102

■ **הטיפול בנייר אינו מתאים.**

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא **אמצעי זהירות לטיפול בנייר**.

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 21

■ **הנייר נתען באופן שגוי.**

פתרונות

טען ניר בכיוון הנכון והחלק את מוליך הקצotta נגד קצotta הניר.

◀ "הכנסת ניר למזין הניר האחורי" בעמוד 22

■ **יותר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.**

פתרונות

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית לדפים שנייתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לכו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 100

כמה דפי ניר מוזנים ביחד
ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ **מיקום ההתקנה אינו הולם.**

פתרונות

הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלץים.

◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 110

■ **נעשה שימוש בנייר ללא תמיכה.**

פתרונות

השתמש בנייר הנתמך בידי מדפסת זאת.

← "גודל נייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100

← "סוגי נייר אינם זמינים" בעמוד 102

■ **הטיפול בנייר אינם מתאימים.**

פתרונות

מלא את ההוראות בנושא **אמצעי זהירות לטיפול בנייר**.

← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 21

■ **הנייר לח.**

פתרונות

טען נייר חדש.

■ **חשמל סטטי גורם לגליונות נייר להידבק אחד לשני.**

פתרונות

פרוס את הניר **לפני** הטיענה. אם הניר עדין לא מוזן, טען גליון אחד של נייר בכל פעם.

■ **יותר מדי גליונות הוטענו לתוך המדפסת.**

פתרונות

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

← "גודל נייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100

■ **הוכנסו כמה דפים בבת אחת.**

פתרונות

הכנס דף נייר אחד בכל פעם.

■ **גליונות רבים של הזנת נייר באותה עת במהלך הפסה ידנית דו-צדדית.**

פתרונות

הסר כל נייר שהוטען לתוך מקור הניר **לפני** שתטען מחדש את הניר.

מתறחת שגיאת אין נייר

■ הניר לא הוכנס באמצעות הזנת הניר האחורי.

פתרונות

אם כתוב שנגמר הניר למטרות שהוכנס נייר להזנת הניר האחורי, הכנס מחדש את הניר באמצעות הזנת הניר האחורי.

לא ניתן להדפס

לא ניתן להדפס מתחזק Windows

ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים בצורה נכונה.
הסיבה לבעה ופתרוניה שונות אם הם מחוברים או לא.

בדיקות מצב החיבור

השתמש ב-Epson Printer Connection Checker כדי לבדוק את מצב החיבור עבור המחשב והמדפסת.
אפשר שהיא יוכל לתקן לבעה בהתאם לתוצאות של הבדיקה.

1. לחץ לחיצה כפולה על סמל Epson Printer Connection Checker בשולחן העבודה.
אם אין סמל על שולחן העבודה, פעל בהתאם לשיטות שללון כדי להפעיל את Epson Printer Connection Checker.

Windows 10 □

Epson Printer Connection < Epson Software < הלחוץ על הבחירה "התחל", ואז בחר Epson Connection Checker.

Windows 8.1/Windows 8 □

לחץ את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 □

Epson Printer < Epson Software < הלחוץ על הבחירה "התחל", ולאחר מכן בחר כל התוכניות < Epson Connection Checker.

2. כדי לבדוק, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

لتשומת לך:

אם שם המדפסת אינו מופיע, התקן מנהל התקן הדפסה המקורי של Epson
"בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 59

כאשר הייתה לבעה, פעל בהתאם לפתרון המוצג על המסך.
כאשר אין יכולת לתקן לבעה, בדוק את הפרטים הבאים בהתאם למצבך.

□ המדפסת אינה מזוהה בחיבור USB

"המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות (USB Windows 73" בעמוד

- ❑ המדפסת מזוהה, אך ההדפסה אינה מתבצעת.
"לא ניתן להדפיס למרות שנוצר חיבור (Windows)" בעמוד 73

הmadpeset אינה מצליחה להתחבר באמצעות אמצעות (USB (Windows) ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

█ כבל ה-USB אינו מחובר בצורה נכונה לשקע החשמל.

פתרונות

חבר את כבל ה-USB היבר אל המדפסת ואל המחשב.

█ קיימת בעיה עם רכזות USB.

פתרונות

אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

█ קיימת בעיה בכבל ה-USB או בכניסה ה-USB.

פתרונות

אם לא ניתן להזמין את כבל ה-USB, שנה את הכניסה או שנה את כבל ה-USB.

לא ניתן להדפיס למרות שנוצר חיבור (Windows) ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

█ קיימת בעיה עם התוכנה או הנתונים.

פתרונות

❑ וודא שההתקן מודפסת מקורי של Epson מותקן (EPSON XXXXX). אם לא הותקן מנהל התקן מודפסת מקורי של Epson, הפקציית הזמין מוגבלת. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן מודפסת מקורי של Epson.

❑ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרון המחשב עלול לאו. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

❑ אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

❑ אפשר שהיא יכולה לפתור את הבעיה באמצעות עדכון התוכנה לגרסת העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל עדכון התוכנה.

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מודפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 59

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מודפסת מקורי של Epson — Mac OS" בעמוד 60

← "התקנה או הסרת התקינה של אפליקציות בנפרד" בעמוד 58

← "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 62

█ **קיימת בעיה עם הסטטוס של המדפסת.**


פתרונות

לחץ על EPSON Status Monitor 3 במנהל ההתקן של המדפסת, בלשונית תחזקה ואז בדוק את מצב המדפסת. אם EPSON Status Monitor 3 אינו זמין, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על EPSON Status Monitor 3. הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה, ולאחר מכן בחר הפעל אוח.

█ **יש עדין עבודה הממתינה להדפסה.**

פתרונות


לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת. אם נשארו נתונים מיוטר, בחר בטל את כל המסמכים מתוך תפריט המדפסת.



█ **המדפסת ממtingה או שאין אותה מקוונת.**

פתרונות

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת.
אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממtingה, נקה את ההגדרה הרלוונטית למצובה (לא מקוונת או ממtingה) מהתפריט מדפסת.



█ **המדפסת לא נבחרה כמדפסת ברירת המחדל.**

פתרונות

לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת בלוח הבקרה < צפה בהתקנים ובמדפסות (או מדפסות, מדפסות ופקסים) ולחץ על הגדר כמדפסת ברירת המחדל.

לתשומת לבך:
אם קיימים סמלי מדפסת רבים, עיין בפרטים הבאים כדי לבחור את המדפסת הנכונה.

(דוגמה)

חיבור USB: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

אם תתקין את מנהל התקן של המדפסת פעמיים רבים, אפשר שתיצור בכך עותקים של מנהל התקן המדפסת. אם נוצרים עותקים כאלה, "copy 1" (EPSON XXXX Series) יש ללחוץ לחיצה ימנית על סמן מנהל התקן שהוועתק וואז ללחוץ הסר התקן.

■ **יציאת המדפסת לא הוגדרה بصورة נכונה.**

פתרונות

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת.
ודא שיציאת המדפסת הוגדרה بصورة נכונה ב **תבונה** < יציאה מתפרקת המדפסת.

חיבור USB: USBXXX

לא ניתן להדפיס מותך Mac OS

ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים بصورة נכונה.
הסיבה לבעה ופתרוניה שונות אם הם מחוברים או לא.

בדיקות מצב החיבור

השתמש ב-**EPSON Status Monitor** כדי לבחור את מצב החיבור עבור המחשב והמדפסת.

1. בחר באפשרות העדרות המערכת מותך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה), הדפסה ופסק), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על **אפשרויות וציוויל** < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על **EPSON Status Monitor**.

כאשר מוצגים מפלסי הדיו הנוטרים, זה סימן לכך שהחיבור נוצר בהצלחה בין המחשב לבין המדפסת.
בדוק את הדברים הבאים אם החיבור לא נוצר.

■ **המדפסת אינה מזוינה בחיבור USB**
"המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות (Mac OS 75 USB בעמוד 5

בדוק את הדברים הבאים אם החיבור נוצר.
■ **המדפסת מזוינה, אך ההדפסה אינה מתבצעת.**
"לא ניתן להדפיס למורות שנוצר חיבור (Mac OS 76 בעמוד

(USB (Mac OS 75 בעמוד 5
המדפסת אינה מצליחה להתחבר באמצעות הבאות.
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

█ **כבל ה-USB** אינו מחובר בצורה נכונה לשקע החשמל.

פתרונות

חבר את כבל ה-USB היבר אל המדפסת ואל המחשב.

█ **קיימת בעיה עם רכזות USB.**

פתרונות

אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת **ישירות** אל המחשב.

█ **קיימת בעיה בכבל ה-USB או בכניסה ה-USB.**

פתרונות

אם לא ניתן **להזוז** את כבל ה-USB, שנה את הכניסה או שנה את כבל ה-USB.

לא ניתן להדפיס למרות שנוצר חיבור (Mac OS)
ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

█ **קיימת בעיה עם התוכנה או הנתונים.**

פתרונות

□ וdia שמנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן (Epson XXXXX). אם לא הותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson, הפקציות הזמיןנות מוגבלות. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן מדפסת מקורי של Epson.

□ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרון המחשב עלול לאזול. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

□ אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה **להסיר** את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

□ אפשר שייהי ביכולתך **לפתח** את הבעיה באמצעות עדכון התוכנה לגרסה העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל עדכון התוכנה.

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת Epson — מערכת הפעלה Windows" בעמוד 59

← "בדיקה אם מותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson — Mac OS" בעמוד 60

← "התקנה או הסרת התקנה של **אפליקציות בנפרד**" בעמוד 58

← "עדכון **ישומים וחומרה**" בעמוד 62

█ **קיימת בעיה בסطטוס של המדפסת.**

פתרונות

ודא ש███ המדפסת איננו השהיה.

בחיר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ להציג כפולה על המדפסת. אם המדפסת בהשניה, לחץ על חדש פעולה.

■ אופשרו במדפסת הגבלות אל מאפיין המשמש.

פתרונות

אפשר שהמדפסת לא תדפיס כאשר אופשרה תכונת הגבלת משתמשים. פנה למנהל המדפסת שלך.

תפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג.

ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

■ מנהל ההתקן של מדפסת Epson לא הותקן بصورة נכונה

פתרונות

אם תפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג ב-10.15macOS Catalina (או גירסה מאוחרת יותר, OS X El Capitan, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mountain Lion, OS X Mavericks, OS X Yosemite, OS X Yosemite), מנהל ההתקן של מדפסת Epson לא הותקן بصورة נכונה. אפשר אותו מותוך התפריט הבא.

בחרב-העדפות מערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה וסרייקה), ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת. כדי להוסיף מדפסת עיין בהוראות הבאות.

"[הוספה מדפסת \(עבור Mac OS בלבד\)](#)" בעמוד 61

אינו יכול לגשת אל הגדרות הדפסה באפליקציות מתוצרת Apple (10.14macOS Mojave .TextEdit

לא ניתן להפעיל את המדפסת כצפוי

הפעולות איטיות

ההדפסה אטית מדי

ניתן לש拷ול את הסיבות הבאות.

■ יש אפליקציות מיותרות פועלות.

פתרונות

סגור כל אפליקציה מיותרת במחשב או בהתקן החכם שלך.

■ איות ההדפסה הוגדרה כגבוהה.

פתרונות

הקטן את איות ההדפסה.

הדפסה דו-צדדית מושבתת.

פתרונות

הפרק את ההגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזמןה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזמןה ראש המדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים ומהירות המדפסה גודלת.

Windows □

בחור הדפסה דו-כיוונית בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחור באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרות וצד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחור באפשרות מופעל עבור ההגדרה הדפסה דו-כיוונית.

מצב שקט מאופשך.

פתרונות

השבת את מצב שקט. מהירות המדפסה מאייה כאשר המדפסת פועלת במצב מצב שקט.

Windows □

בחור באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט בכרטיסייה ראשי של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחור באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרות וצד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחור באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט.

ההדפסה מאטה במידה ניכרת במהלך הדפסה רציפה

הfonקציה שמונעת ממנגנון המדפסת נזק והתחממות יתר פועלת.

פתרונות

תוכל להמשיך להדפיס. כדי לחזור למהירות הדפסה רגילה יש להשאיר את המדפסת במצב סירק למשך 30 דקות לפחות. מהירות הדפסה אינה חוזרת למהירות רגילה אם אספקת החשמל מכובה.

רשי הפעולה חזקים

מצב שקט אינה זמינים.

פתרונות

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תוכנה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

Windows □ מנהל התקן המדפסת ב-

הפעיל את מצב שקט בכרטיסייה ראשי.

מנהל התקן המדפסת ב-OS Mac
 בחר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופסק), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות וציוויל > אפשריות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עברו ההגדרה מצב שקט.

בדיקות סטטוס הנוריות והמדפסת



כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלקה

: מהבהבת

נורה	מצב	פתרונות
	יתכן שתעינה הדיו הראשונית לא הושלמה.	כדי להשלים את טעינת הדיו, ראה הפוסטර והתחל כאן.
	לא הוטע נייר או שהוטע יותר מגילון אחד בבת אחת.	טען נייר ולהזע על הלחצן .
	נתקע נייר.	סלק את נייר ולהזע על הלחצן .
	יתכן נורית הפעלה דלקה או מהבהבת	אם שגיאת חסימת הנייר נמשכת אחרי הסרת הנייר והדלקה וכיובי של החשמל, אפשר שיישאר נייר בתוך המדפסת. הכנס נייר בגודל A4 למזין נייר אחורי ולהזע על או על כדי להוציא את הנייר שבפניהם. טען נייר בכיוון לאחור. אם לא ניתן לפטור את השגיאה, צור קשר עם התמיכה של Epson.
 	יתכן נורית הפעלה כבוייה המדפסת לא כובתה בצוואר נכוונה.* התוצאה לכך שהיא כבוייה בזמן פעולה, אפשר שהנחייר התיבש ונסתמו.	<input type="checkbox"/> אחרי איפוס השגיאה באמצעות לחיצה על הלחצן , אנו ממליצים לבצע בדיקת נחירים. בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהמתנה. <input type="checkbox"/> כדי לכבות את המדפסת, דאג להזע על הלחצן .
יתכן נורית הפעלה כבוייה המדפסת נכנסת למצב שbezor כיוון שערכנו הקושחה נכשל.	כבר נורית הפעלה כבוייה המדפסת נכנסת למצב שbezor כיוון שערכנו הקושחה נכשל.	בצע את השלבים הבאים כדי לנסות שוב לעדכן את הקושחה. 1. חיבור המחשב למדפסת באמצעות כבל USB. 2. להוראות נוספות בקר באתר המקומי של Epson.

פתרונות	מצב	נורה
<p>יש להחליף כריית דיו.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כריית הדיו.¹ המשמש אינו יכול לתת שירות חלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מצינה הودעה לפיה אפשר להמשיך להדפיס, לחץ על הלוחן כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להbabב זמינות אולם הם ימשיכו להbabב במרוחים קבועים עד שמחלפיים את כריית הדיו.</p>	<p>כאשר נורית ונורית מהבהבות בו זמנית</p> <p>כריית דיו הגעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	
<p>יש להחליף את כריית הדיו להדפסה ללא שולמים.</p> <p>צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את כריית הדיו.² המשמש אינו יכול לתת שירות חלק זה.</p> <p>כאשר המדפסת מצינה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפיס, לחץ על הלוחן כדי להמשיך להדפס.</p> <p>הנורות מפסיקות להbabב זמינות אולם הם ימשיכו להbabב במרוחים קבועים עד שמחלפיים את כריית הדיו.</p> <p>הדפסה ללא שולמים אינה זמינה, אך הדפסה עם שולמים זמינה.</p>	<p>כשנורית ונורית מהבהבות לשירוגין</p> <p>כריית דיו להדפסה ללא שולמים הגעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p>	
<p>ה יצא את הנייר מהמדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב.</p> <p>אם השגיאה עדין מופיעה לאחר שמכבים את המדפסת וmdl'קים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.</p>	<p>התראה שגיאת מדפסת.</p>	

* 1 במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמות קטנה של דיו עודף תיאסף בכריית הדיו. כדי למנוע דילפה מכריית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתתפסי להדפס כאשר כריית הדיו מגיעה לנצח גבול הספינה שלה. הצורך בכך, והתקירות, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הנקיוי שהמדפסת מבצעת. הצורך להחליף את כריית הדיו, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיקה לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כריית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות ההחלפה הזאת.

* 2 במחזורי הדפסה מסוימים, יתכן שכמות קטנה של דיו עודף תיאסף בכריית הדיו להדפסה ללא שולמים. כדי למנוע דילפה מכריית הדיו, המוצר מעוצב כך שיפסיק להדפס ללא שולמים כאשר כריית הדיו מגיעה לנצח גבול הספינה שלה. מספר העמודים שמודפסים תוך שימוש באפשרות ההדפסה ללא גבולות קבוע מתי הדבר ידרש ובאייה התקירות. הצורך להחליף את כריית הדיו, אין פירשו הוא שהמדפסת הפסיקה לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כריית הדיו ואת הפעולה הזאת יכול לעשות רק איש שירות מוסמך של Epson. אחריות Epson אינה כוללת את עלות ההחלפה הזאת.

מידע קשר

← "סילוק ניר חסום" בעמוד 81
 ← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 114

הניר נתקע

בדוק מהי השגיאה המופיעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הניר התקוע, כולל פיסות ניר קרועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

חשוב: 


- ❑ סלק בזיהירות את הניר התקוע. הסרת הניר בחוזק רב מדי יכולה לגרום לנזק למדפסת.
- ❑ בעת הסרת ניר חסום, הימנע מלהזיז את המדפסת, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.

סילוק ניר חסום


זהירות: 

לעתים אל תיגע בלחצנים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היוזר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעה.


1. הוציא את הניר התקוע.



2. פתח את המכסה הקדמי.




3. פתח את מכסה המדפסת עד שהוא יונל במקומו בנקישה.




חשוב:

אל תיגע בחלקים המוצנים באיר בתוך המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.




4. הוציא את הניר התקוע.




חשוב:

אל תיגע בחלקים המוצגים באирו בתחום המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.



5. סגור את מכסה המדפסת.


למען הבטיחות, סוגרים את מכסה המדפסת בשני שלבים.



לתשומת לך:

צריך לסגור עד הסוף את מכסה המדפסת כדי שהיא אפשר לפתחו אותו שוב.

6. סגור את המכסה הקדמי.



מניעת חסימות נייר

בדוק את הדברים הבאים אם חסימות נייר מתרחשות לעיתים קרובות.

☐ הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

"**מפורט סביבתי**" בעמוד 110

☐ השתמש בנייר הנ忝ך בידי מדפסת זאת.

"**גודל הנייר וכמוויות הדפים**" בעמוד 100

☐ מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

"**אמצעי זהירות לטיפול בנייר**" בעמוד 21

☐ טען נייר בכיוון הנכון והחלק את מוליך הקצחות נגד קצחות הנייר.

"**הכנסת נייר למזין הנייר האחורי**" בעמוד 22

☐ אל תטען יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שהונדרה עבור הנייר.

☐ אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

הגיע הזמן למלא את הדיו מחדש

אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו

לפני מילוי דיו מחדש קרא את ההוראות להלן.

אחסון אמצעי זהירה עבור דיו

☐ שמור את בקבוקי הדיו הרחק מאור שימוש ישיר.

☐ אל אחסן את בקבוקי הדיו בטמפרטורות גבוהות או קופאות.

☐ מומלץ להשתמש בבקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האזזה.

☐ בעת אחסון או העברה של בקבוק דיו, אל תטה את הבקבוק ועל תחשוף אותו למכתות או לשינויים בטמפרטורה. לאחרת הדיו עלולה לזלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מהודק כהלה. וודא שכאשר אתה מהדק את הפקק הבקבוק נמצא במצב מאונך, ונוקוט אמצעי זהירות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק, למשל, באמצעות הנחת הבקבוק בשקט.

☐ לאחר שambilאים בקבוק דיו מהחסון במקרר יש לאפשר לו להתחם בטמפרטורת החדר למשך שלוש שעות לפחות לפני השימוש בו.

☐ אסור לפתח את אריזת בקבוק הדיו בטרם מוכנים להתקין אותו במדפסת. הבקבוק harus בירק כדי לשמר על אמינותו. אם משאירים בקבוק דיו מחוץ לאירוע לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפס.

☐ ברגע שאתה פותח בקבוק דיו, אנו ממליצים להשתמש בו בהקדם האפשרי.

אמצעי זהירות בעת מילוי חזר של דיו

☐ כדי לקבל תוצאות הדפסה מיטביות אל תישאר עם מפלסי דיו נמכרים על פני תקופות זמן ארוכות.

☐ השתמש בבקבוק דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.

☐ יש לטפל בזיהורות בדיו עבור מדפסת זו. הדיו עלול להינטז בעת מילוי מכלי הדיו או מילויים מחדש. אם דיו מגיעה לבגדים או לחפצים, יתכן שהיא לא תרד מהם.

☐ אל תנער את בקבוק הדיו במרץ רב מדי ואל תלחץ עליהם.

☐ אם מכל הדיו אינו מלא עד לכו התחתון, מלא את הדיו מחדש במהירה. שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התחתון עלול לגרום לפגוע במדפסת.

צריכת דיו

☐ על מנת לשמר שביצועי ראש הדפסה יהיו מיטביים, המדפסת צריכה כמות דיו מסוימת מכל מכלי הדיו בשעת פעולות תחזקה כגון ניקוי ראש הדפסה. אפשר גם שהמדפסת תצורך מעט דיו כאשר מDELקים אותה.


☐ כאשר מדפסים בשחור-לבן או בגוני אפור אפשר להשתמש בדיו צבעונית במקום שחורה, תלוי בהגדרות סוג הנייר או בהגדרות איכות הדפסה. הסיבה לכך היא שלשם יצירת הצבע השחור משתמשים בתערובת של דיו צבעונית.

☐ הדיו בבקבוק הדיו שסופקו עם המדפסת נוצרת חלקית במהלך ההקמה הראשונית של המדפסת. כדי לשמר על הדפסות איכותיות ראש הדפסה שבמדפסת יטען בדיו במלואו. תחליך חד-פעמי זה צורך כמות מסוימת של דיו ולכן יתכן שהבקבוקים הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוק דיו אחרים.


☐ התפקידות שמצוינו יכולות להשתנות, תלוי בתמונות שמדפסים, בסוג הנייר שימושים בו, בתדרות הדפסות ובתנאי סביבה כגון טמפרטורה.

מילוי מכלי הדיו

1. פתח את מכסה מכלי הדיו.




2. פתח את פקק מיכל הדיו.



חשיבות: !

ודא שצבע מכל הדיו מתאים לצבע הדיו שברצונך למלא.

3. תורח החזקת בקבוק הדיו במצב זקופה, סובב את המכסה את אט כדי להסירו.




חשיבות: !

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.

הקפד לא לשפוך דיו.


4. בדוק את הקו העליון (a) במיכל הדיו.




5. ישר את חלקו העליון של בקבוק הדיו בכו אחד עם פתח המילוי, ואז הכנס אותו ישר לתוך הפתח כדי למלא דיו עד לעצירה אוטומטית בכו העליון.

כאשר תכנס את בקבוק הדיו לתוך פתח המילוי עברו הצבע הנכון, יתחל הדיו לזרום והזרימה תיפסק אוטומטית כאשר הדיו הגיע למקום העליון.

אם הדיו אינו מתחילה לזרום לתוך המכט, הסר את בקבוק הדיו והכנס אותו מחדש. עם זאת, אל תסדר ותכנס מחדש את בקבוק הדיו כאשר הדיו הגיע למקום העליון; אחרת עלול הדיו לדלוף.




6. לאחר שתסימם למלא דיו מחדש, הסר את בקבוק הדיו, ואז סגור את מכסה מיכל הדיו.




חשוב:

אל להשאיר את בקבוק הדיו כשהוא מוכנס; הדבר עלול להזיק לבקבוק או לגרום לדליפת דיו.

לחשומת לבך:
אם נשארת כמות כלשהי של דיו בבקבוק הדיו, הדק את המכסה ואחסן את הבקבוק במאובן כדי לשימוש עתידי.



7. סגור היטב את מכסה יחידת מיכל הדיו.



מידע קשור

◀ "קודים של בקבוקי דיו" בעמוד 103
◀ "אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו" בעמוד 84

◀ "ניקוי דיו שנשפך" בעמוד 56

איכות הדפסה גroupה

צבע חסר, פסים או צבעים בלתי צפויים מופיעים בתדפיסים



■ יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים.

פתרונות


□ בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סטייה בנחירי ראש הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיפות בראש הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, "יתכן שפיות ראש הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו."

□ אם הדפסת בזמן שמלשי הדיו היו נמוכים מכדי שנitinן לראותם בחלונות מיכל הדיו, מלא מחדש את מיכל הדיו עד לקוים העליונים ואז החלף את הדיו בתוך שופורות הדיו באמצעות תוכנת העוזר ניקוי מכני. אחר שתשתמש בתוכנת העוזר, בצע בדיקת נחירים כדי לוודא שאיכות הדפסה השתרפה.

◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 51

◀ "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 53

איכות הדפסה גroupה עם דיו שחור



■ יתכן שנחירי ראש הדפסה סתוםים.

פתרונות

□ בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סטייה בנחירי ראש הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיפות בראש הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, "יתכן שפיות ראש הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו."

"בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 51

◻ אם לא תוכל לפתור את הבעיה באמצעות ניקוי הראש, תוכל להדפיס מיד עם תערובת של סוג דיו צבעוניים כדי ליזור שchor מצריי באמצעות שינוי הגדרות ב-Windows.

לחץ על הגדרות מוחבות בלשונית תחזקה של ניהול התקן של המדפסת. אם תבחר **Use a Mixture of Color Inks to Create Black** בرمת רגיל כאשר סוג דף הוא דף רגיל או מעטפה. שים לב שתכונה זו לא יכולה לפתור את בעיית סתיימת הנחיריים. כדי לפתור סתיימת נחיריים, אנו ממליצים ליצור קשר עם התמיכה של Epson עבור תיקונים.

פסים צבעוניים מופיעים במרוחקים קבועים של כ-5 ס"מ



ניתן לש考ל את הסיבות הבאות.

■ הגדרת סוג נייר אינה תואמת את הנייר שהוטען.

פתרונות

בחוץ בהגדרת סוג נייר המתאימה לסוג נייר המוטען במדפסת.

[◀ רשיימת סוג נייר בעמוד 21](#)

■ איכות הדפסה הגדירה כנמוכה.

פתרונות

בעת הדפסה על נייר רגיל, הדפס באמצעות הגדרת איכות גבואה יותר.

Windows ◻

בחוץ גבואה מתחק איכות בלשונית ראשי של ניהול התקן המדפסת.

Mac OS ◻

בחוץ מודיק בתווך **Print Quality** מתוך תפריט הדו-שים של הדפסה הגדרות הדפסה.

■ מיקום ראש הדפסה יצא מהיישור.

פתרונות

ישר את ראש הדפסה.

Windows ◻

לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזקה של ניהול התקן של המדפסת.

Mac OS ◻

בחוץ העדרות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחוץ את המדפסת. לחץ על **אפשרויות וצידם > תוכנת שירות > פתח תוכנת עזר למדפסת** ואז לחץ **Print Head Alignment** על

תדפיסים מטושטים, רצועות אנכיות או יציה מהיישור



enthalten eine
Aufdruck. W
י 5008 "Regel

ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

■ מיקום ראש הדפסה יצא מהיישור.

פתרונות

ישר את ראש הדפסה.

Windows □

לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחיר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל > תוכנת שירות > פתח תוכנת עוז למדפסת ואז לחץ על Print Head Alignment.

■ הגדרת הדפסה הדו-צדדית אופירה.

פתרונות

אם איקות הדפסה אינה משתפרת אחרי יישור ראש הדפסה, השבת את ההגדרה הדו-צדדית.

בזמן הדפסה דו-כיוונית (או במהלך גבולה) ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים וקווים אנכיים עשויים להיות לא ישרים. השבתת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות הדפסה אך לשפר את איקות הדפסה.


Windows □

הסר את הסימון מהאפשרות הדפסה דו-כיוונית בכרטיסייה אפשרויות נוספות של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחיר העדפות מערכת מתוך התפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ואז בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל > אפשרויות (או מנהל התקן). בחיר באפשרות כבוי עברו ההגדרה הדפסה דו-כיוונית.

התדפיס י יצא כדף ריק



■ **יתכן שנחيري ראש ההדפסה סתוםים.**

פתרונות

בצע את בדיקת הנחירים, ואז נסה לבעץ ניקוי מכני אם נחירי ראש ההדפסה סתוםים.

← "בדיקות ראש ההדפסה וניקויו" בעמוד 51

← "הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 53

■ **ריבוי גליונות נייר מזונים לתוך המדפסת באותה עת.**

פתרונות

עיין בדברים הבאים כדי למנוע הזנת ריבוי גליונות נייר לתוך המדפסת באותה עת.

← "כמה דפי נייר מזונים ביחד" בעמוד 50

הנייר מרוח או שרוט



ניתן לשקלול את הסיבות הבאות.

■ **הנייר נתען באופן שגוי.**

פתרונות

כאשר מופיעות רצועות או פקיות (ניצבות כלפיון ההדפסה) או שיש מריחה בראש או תחתית הנייר, טען נייר בכיוון הנכוון והחלק את מוליכי הקצוות עד לקצוות הנייר.

← "הכנסת נייר למזין הנייר האחורי" בעמוד 22

■ נתיב נייר מרוח.

פתרונות

כאשר מופיעות רצועות אנכיות (אופקיות כלפיון הדפסה), או שהנייר מרוח, יש לנוקות את נתיב הנייר.

◀ "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 55

■ הנייר מעוקל.

פתרונות

הנח את הנייר על גבי משטח שטוח על מנת לוודא שהוא לא מתעקל. אם הוא אינו ישר, יישר אותו.

■ ראש הדפסה משפשף את פניו השטח של הנייר.

פתרונות

כאשר מדפסים על נייר עבה, ראש הדפסה קרוב לשטח הדפסה ועלול לשפשף את הנייר. במקרה זה, יש לאפשר את הגדרת הפחوتת השפשוף. אם תאפשר הגדרה זו, אפשר שאיכות הדפסה תרד או שההדפסה תאט.

Windows

לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה במנהל ההתקן של המדפסת, ולאחר מכן בחר את נייר עם סיבים לרווח.

■ גב הנייר הודפס לפני שהצד שכבר הודפס התיבש.

פתרונות

בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגילוון יש לוודא שהדיו יבשה למגרי לפני הטענת הנייר מחדש.

התמונות המודפסות דביקות



■ ההדפסה בוצעה הצד הלא נכון של נייר הצילום.

פתרונות

ודא שאתה מדפיס על הצד המיועד להדפסה. אחרי שמדפסים הצד הלא נכון של נייר צילום, יש לנוקות את נתיב הנייר.

◀ "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 55

התמונות או הצלומים מודפסים בצבעים לא צפויים



ניתן לש考ל את הסיבות הבאות.

■ **יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים.**

פתרונות

בצע בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתיימה בנחירי ראש הדפסה. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נכח את ראש הדפסה אם אחת מהפיות בראש הדפסה סתוםות. אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, "יתכן שפיות ראש הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו.

■ **תיקון צבע יושם.**

פתרונות

כאשר מדפיסים מנהל התקן הדפסה של מערכת הפעלה Windows מיושמת הגדרת תיקון הצלומים האוטומטי של Epson כבירית מחדל, בהתאם לסוגנייר. כדי לשנות הגדרה זו.

בלשונית אפשרויות נוספת בחר את מותאם אישית בתוך תיקון צבעים, וואז לחץ על מתקדם. שנה את ההגדרה תיקון סצנה מההגדרה אוטומטי לאחת האפשרויות האחרות. אם לא הצליח לשנות את ההגדרה, עליך להשתמש בשיטה אחרת כלשהי לתקן צבע מוחוץ לשיטה של שיפור תמונה בתוך ניהול צבעים.

◀ "התאמות צבע התדפס" בעמוד 42

לא ניתן להדפיס ללא שוליים



■ **האפשרות 'לא גבולות' לא הוגדרה בהגדירות הדפסה.**

פתרונות

הגדר 'לא שוליים' בהגדירות המדפסת. אם תבחר סוג נייר שאינו תומך בהדפסה ללא שוליים, לא תוכל לבחור את האפשרות ללא שוליים. בחר סוג נייר שתומך בהדפסה ללא שוליים.

Windows □

בחר ללא שוליים בכרטיסייה הראשית של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

בחר גודל נייר ללא גבולות מתוך גודל דף.

← "נייר עبور הדפסה ללא שוליים" בעמוד 102

קצנות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שוליים



■ השטח הבולט נגור משום שההתמונה מוגדלת מעט.

פתרונות

בחר הגדרת הגדלה קטנה יותר.

Windows □

לחץ הגדרות לצד תיבת הסימון **לא שוליים** בלשונית מנהל התקן של המדפסת ראשי ולאחר מכן שנה את ההגדירות.

Mac OS □

שנה את הגדרת הרחבה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

המקום, הגודל או השוליים של התדפיס שגויים



ניתן לשקל את הסיבות הבאות.

■ הניר נתען באופן שגוי.

פתרונות

טען נייר בכיוון הנכון והחלק את מוליך הקצנות כנגד קצנות הניר.

← "הכנת נייר למזין הניר האחורי" בעמוד 22

גודל הניר הוגדר באורה שגוייה:

פתרונות

בחר את הגדלה המתאימה לגודל הניר.

הגדרת השוללים בתוכנת האפליקציה אינה בטור שטח הדפסה.

פתרונות

התאים את הגדרת השוללים ביחסם כר שהשוללים יהיו בתור השטח הנitin להדפסה.

← "שטח בר הדפסה" בעמוד 801

הפטוּרָה המודפסים הם שגויים או משורגים

□ L□・□斥彗ニ ZA才銘・□ i2 蔪・」・サ-8Q□/ア□
□b8 □\$ NB□X□・ B7kBcT,□・ B・×; JEE□P□□□J2; •□1□
M□□

ניתנו לשקלל את הסיבות הבאות:

כבל ה-USB אינו חובר נכון.

פתרונות

חבר את כבל ה-USB היבר אל המדפסת ואל המחשב.

יש עבודה הממתינה להדפסה.

פתרונות

בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהשניה.

המחשב הועבר באופן יידי למרכז תרדים או למצב שינה במהלך הדפסה.

פתרונות

בשעת ההדפסה אל תכנס את המחשב למסך תרזרמה או למסך שנייה. בפעם הבאה שתתדרlik את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורבב.

אתה משתמש במנהל התקן המדפסת עבור מדפסת אחרת.

פתרונות

ודא שמנהלו התקין של המדפסת בו אתה משתמש, מתאים למדפסת זו. בדוק את שם המדפסת בראש חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

התמונה המודפסת היא הפוכה



■ התמונה הוגדרה בהגדירות הדפסה כך שהיא תתהפך אופקית.

פתרונות

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל התקן של המדפסת או ביחסום.

Windows □

הסר את הסימון מהאפשרות תמונה מראה בברטיסייה אפשרויות נוספת של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS □

נקה תמונה מראה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדפסים



■ הודפסו תמונות או צלומים עם רזולוציה נמוכה.

פתרונות

בהדפסת תמונות או צלומים הדפסה תוך שימוש בנוטני רזולוציה גבוהה. תמונות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראות טוב מספיק בתצוגה ולכן איכות הדפסה עלולה לרדת.

לא ניתן לפתרור את הבעיה

אם אין ביכולתך לפתור את הבעיה אחראי שניסית את כל הפתרונות, צור קשר עם התמיכה של Epson.
אם אין ביכולתך לפתור בעיות הדפסה, עיין במידע הקשור שלהלן.

מידע קשור

◀ "לא ניתן לפתרור בעיות הדפסה" בעמוד 98

לא ניתן לפתרור בעיות הדפסה

נסח את הבעיה הבאות החל מלמעלה עד שתפתרר את הבעיה.

וdia שסוג הנייר שהוכנס למדפסת תואם להגדרות של סוג הנייר בתוכנת הדפסה.

השתמש בהגדרת איכות גבוהה יותר בתוכנת הדפסה.

כדי לבדוק כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את מפלסי הדיו מכל המדפסת. מלא מחדש את מיכלי הדיו אם מפלסי הדיו נמצאים מתחת לקו התחתון.

ישר את ראש הדפסה.

"יישור ראש הדפסה" בעמוד 54

הפעל בדיקת נחיר כדי לבדוק אם יש סתיימה בנחיר ראש הדפסה.

אם קיימים מקטעים חסרים בתבנית בדיקת הנחירים, אפשר שהנחירים סתוםים. חזר לחיפוי על ניקוי הראשון ובדיקה הנחירים 3 פעמים ובדוק אם הסתיימה נפתחה.

שים לב שניקוי ראש הדפסה משתמש בكمות מסוימת של דיו.

"בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 51

כביה את המדפסת, המתן לפחות 12 שעות ואו לבדוק אם הסתיימה נפתחה.

אם הבעיה היא סתיימה, אפשר שהשאלה המדפסת למשך זמן מה ללא פעילות עשויה לפתרור את הבעיה. תוכל לבדוק את הפריטים הבאים בזמן שהמדפסת מכובה.

בדוק שאטה משתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.

נסה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. השימוש בבקבוקי דיו שאינם מקוריים יכול לגרום לירידה באיכות הדפסה.

וdia שלא נשארו פיסות ניר בתוך המדפסת.

כאשר אתה מסיר את הנייר, אל תיגע בסרט השקו ביד או בניר.

בדוק את הנייר.

בודוק עם הנייר מעוקל או שהוטען כאשר הצד המיועד להדפסה כלפי מעלה.

"אמצעי זהירות לטיפול בניר" בעמוד 21

"גודל הנייר וכמוויות הדפים" בעמוד 100

"סוגי ניר אינם זמינים" בעמוד 102

אם תכבה את המדפסת, המתן לפחות 12 שעות, ואם איכות הדפסה עדין לא השתרפה, הפעל את ניקוי מכני.

"הפעלת ניקוי מכני" בעמוד 53

אם איןך יכול לפתרור את הבעיה באמצעות בדיקת הפתרונות הנ"ל, אפשר שהיא עלייך לבקש תיקונים. פנה לתמיכה Epson של

מידע קשר

◀ "לפנוי יצירת קשר עם Epson" בעמוד 114

◀ "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 114

מיעד על המוצר

100	מיעד ניר
103	מיעד על מוצרים מתכליים
104	מיעד תוכנה
108	מפרטי מוצר
111	מיעד רגולטוריו

מידע נייר

גודל הנייר וכמויות הדפים

נייר מקורי של Epson

Epson ממליצה להשתמש בנייר מקורי של Epson כדי ליהנות מהתוצאות הדפסה אינטלקטואליות.

لتשומת לך:

זמיןות הנייר משתנה ממיקום למיקום. למידע עדכני על זמיןות הנייר באזורך, פנה לתמיינה של Epson.

עיין במידע שהלן ביחס לסוגי הנייר החזינים עבור הדפסה ללא שלבים והדפסה דו-צדדית.

"נייר עבור הדפסה ללא שלבים" בעמוד 102

"נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד 102

נייר מתאים להדפסת מסמכים

שם המדיה	גודל	camoთ טעינה (דפים)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	עד לכו שמסומן על ידי המשולש על מיישר הצדדים.

נייר מתאים להדפסת מסמכים וצלומים

שם המדיה	גודל	camoות טעינה (דפים)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

נייר מתאים להדפסת צילומים

שם המדיה	גודל	camoות טעינה (דפים)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	10x15 ס"מ (7x5 אינץ'), A4 ס"מ (4x6 אינץ')	* 20
Epson Premium Glossy Photo Paper	16:9 13x18 ס"מ (7x5 אינץ'), A4 רחב(102x181 מ"מ), 4x6 ס"מ (10x15 אינץ')	* 20

שם המדיה	גודל	כמות טעינה (דפים)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 10×15 ס"מ (7×5 אינץ'), A4
Epson Photo Paper Glossy	ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 10×15 ס"מ (7×5 אינץ'), A4
Epson Value Glossy Photo Paper	ס"מ (4×6 אינץ')	* 20 10×15 ס"מ (7×5 אינץ'), A4

* הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם ההדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

סוגים שונים של נייר

שם המדיה	גודל	כמות טעינה (דפים)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

נייר זמין מסחרית

لتשומת לך:
עליך במידע שלחלהן ביחס לסוגי הנייר הזמינים עבור הדפסה ללא שלבים והדפסה דו-צדדית.
 "נייר עבור הדפסה ללא שלבים" בעמוד [102](#)
 "נייר עבור הדפסה דו-צדדית" בעמוד [102](#)

ניירות רגילים
נייר רגיל, כולל נייר צילום.

גודל	כמות טעינה (דפים)
קווארטו, A4, A5, B5, A6, B6, 16K (195×270 מ"מ)	עד לכו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית. ¹
ндול Legal, גודל 8.5×13 אינץ'	1 גודל גודל Indian-Legal, גודל 8.5×13 אינץ'
התאמת אישית ² (מ"מ)	1 עד 215.9×86 (54×1200 מ"מ)

* 1 הכנס דף נייר אחד בכל פעם אם הדפים לא מוזנים היטב או אם ההדפסה בעלת גוונים לא שווים או כתמי מריחה.

* 2 אפשר להדפיס רק ממחשב.

מעטפה

גודל	נפח טעינה (מעטפות)
C6, DL, #10, מעטפה	10

נייר עבור הדפסה ללא שוליים

נייר מקורי של Epson

- Epson Ultra Glossy Photo Paper (ס"מ 4x6 אינץ') (10x15 cm)
□ Epson Premium Glossy Photo Paper (ס"מ 4x6 אינץ', רוחב 16:9, 102x181 mm)
□ Epson Premium Semigloss Photo Paper (ס"מ 4x6 אינץ') (10x15 cm)
□ Epson Photo Paper Glossy (ס"מ 4x6 אינץ') (10x15 cm)
□ Epson Value Glossy Photo Paper (ס"מ 4x6 אינץ') (10x15 cm)

מידע חשוב

◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 100

נייר עבור הדפסה דו-צדדית

נייר מקורי של Epson

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

מידע חשוב

◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 100

נייר זמין מסחרית

- נייר רגיל, נייר צילום

מידע חשוב

◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 100

סוגי נייר אינט זמינים

אל תשתמש בניירות הבאים. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על הtcpdfis.

- ניירות גליים
- ניירות קרועים או חתוכים
- ניירות מקופלים
- ניירות לחים
- ניירות עבים מדי או דקים מדי

- ניריות שיש להם מדבקות אל תשתמש במעטפות הבאות. שימוש בעטפות מסווגים אלה עלול לגרום לחסימות נייר ולמריחות על התדפס.
- מעטפות מעוקלות או מקופלות
- מעטפות בעלות משטחים דבקיים על פניו הדשים או מעטפות בעלות חלונות
- מעטפות דקות מדי
הן עלולות להתקקל במהלך הדפסה.

מידע על מוצרים מתכליים

קודים של בקבוקי דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.
להלן הקודים של בקבוקי דיו מקוריים של Epson.

חשיבות: !

- האחירות של Epson אינה מכסה נזק שייגרם משימוש בדיו אחר מזה שצוין, כולל בדיו לא מקורית של Epson
ושאינו מיועד לממדפסת זו או דיו של חברות אחרות.
- מוצרים אחרים שאינם תוצרת Epson עלולים לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלולים לגרום לממדפסת להתנתק בחוסר יציבות.

لتשומת לך:

- הקודים של בקבוק הדיו עשויים להשתנות ממדינה אחת לשנייה. צור קשר עם התמיכה של Epson כדי לקבל את הקודים הנכונים באoor שלך.
- אמנם יתכן שהבקבוקים מכילים חומרים ממווחדים או אינם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד הממדפסת ועל ביצועה.
- המפרט והמראה של בקבוק הדיו יכולים להשתנות ללא הודעה מראש, לשם שיפור.

עבור אירופה

Yellow :Y (צהוב)	Magenta :M (מגנטה)	Cyan :C (ציאן)	Black :BK (שחור)
103	103	103	103

لتשומת לך:

בקרו באתר האינטרנט שלהן כדי למצוא מידע על תפוקות בקבוק הדיו של Epson
<http://www.epson.eu/pageyield>

עבור אסיה

Yellow :Y (צהוב)	Magenta :M (מגנטה)	Cyan :C (ציאן)	Black :BK (שחור)
003	003	003	003

מידע תוכנה

מקטע זה מציג את מוצרי התוכנה הזמינים עבור המדפסת של מילוי Epson.

תוכנה להדפסה

אפליקציה למדפסה ממחשב (Windows תקן מדפסת)

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשומר שתיהה במצב תקין תוך שימוש בשירותי מנהל התקן שלה.

לשימוש לבך:
אפשרות לשנות את שפת מנהל התקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדירה שפה על הלשונית תחזקה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים כדי להגדיר הדרות החלות רק על היישום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל התקן מהיישום זהה. בחר המדפסת שלך ואו הקלק על העדפות או על מאפיינים. בחר הדפס או הדרות הדפס מתוך התפריט קובי. בחר במדפסת שלך ואו הקלק על העדפות או על מאפיינים.
לשימוש לבך:
פעולות עשוית להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעורה של האפליקציה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מלאה הבקרה כדי להגדיר את כל הדרות החלות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל התקן מלאה הבקרה.

Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

לחץ על לחץ 'התחל' ואו בחר מערכת < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. בחר שולחן עבודה > הגדרות > לוח הבקרה < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

בחירתו של לוח הבקרה < הגדרות > לוח הבקרה < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה < הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

Windows Vista/Windows Server 2008

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ הימני על המדפסת שלך ובחירה העדפות הדפסה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות ורכיבי חומרה אחרים > מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחץ הימני על המדפסת שלך ובחירה העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאוטו חלון הגדרות מדפסת המציג מלאה הבקרה. לחיצה כפולה על סמל זה מאפשרת לבדוק את מצב המדפסת.

لتשומת לך: אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדריך לשורת המשימות.

הפעלת תוכנית השירות עברו לחלון ניהול התקן של המדפסת. לחץ על הכרטיסייה תחזוקה.

קבעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של *Windows* באפשרות לקבע הגדרות כגון הפיכת 3 EPSON Status Monitor לזמן.

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
 2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה.
 3. קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
- ל הסבר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקוונת.

מידע חשוב

◀ "אפליקציה למדפסה ממחשב (מנהל התקן מדפסת)" בעמוד 104

אפליקציה למדפסה ממחשב (מנהל התקן מדפסת) Mac OS

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדרים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשומר שתיהה במצב פעול תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. במידת הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

لتשומת לך: בהתאם לאפליקציה שבה אתה משתמש, יתכן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להצעת מסך הדפסה יהיו שונות. פרטיים עיין עזרה של האפליקציה.

הפעלת תוכנית השירות

בחור באפשרות העדרות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

מדריך למנהל התקן של Mac OS

Epson Printer Utility

באפשרותך להפעיל תכונת תחזוקה כגון בדיקת נחירים ונקיוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה EPSON Status Monitor לבחון את מצב המדפסת ולבודק מידע שגיאות.



גישה אל חלון ההגדרות ההפועליות במנהל התקן של המדפסת במערכת הפעלה Mac OS, בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך תפריט Apple < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל < אפשרויות (או מנהל התקן).

אפליקציה להדפסה מהירה ומושעת ממחשב (+Epson Photo)

Epson Photo+ היא אפליקציה המאפשרת להדפיס בקלות תמונות מגוון פריטות שונות. תוכל גם לבצע תיקון התמונה ולשנות את התנוחה בעת צפיה בתצוגה מקידימה של המסמן שלך. תוכל גם להבהיר את התמונות שלך באמצעות הוסף טקסט וחומרה בכל מקום שאתה רוצה. הדפסה על נייר צילום מקורי של Epson, משפרת באופן מיטבי את ביצועי הדיו ויוצרת גימור יפה בעל איכות צבע מעולמת.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

لتשומת לך:

- מערכות הפעלה Windows Server אין נתמכות.
- יש להתקין את מנהל התקן עבור מדפסת זו על מנת להשתמש באפליקציה זו.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על להציג התקן ואז בחר Epson Photo+ < Epson Software

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצר.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □
לחץ על להציג התחל ובחר כל התוכניות או תוכניות (או תוכנות) < Epson Photo+ < Epson Software

הפעלה ב-OS Mac
בחר באפשרות עברו אל < יישומים < Epson Photo+ < Epson Software

מידע קשור
◀ "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 58

תוכנה עבור יצירה חבילה

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet (SetupManager

EpsonNet SetupManager היא תוכנה ליצירת חבילה עבור התקנת מדפסת פשוטה, כגון התקנת מנהל המדפסת, התקנת EPSON Status Monitor ויצירת ייצוא מדפסת. תוכנה זו מאפשרת למנהל ליצור חבילות תוכנה ייחודיות ולהפין אותן בין קבוצות. מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Epson באזורי.

<http://www.epson.com>

תוכנה לעדכון

אפליקציה לעדכון תוכנה וקושחה (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater היא אפליקציה המתקינה תוכנה חדשה, ומעודכנת חומרה ומדריכים באמצעות האינטרנט. אם ברצונך לבדוק באופן סדרי אם יש מידע על עדכונים, תוכל להגדיר מרוחק זמן לבדיקת עדכונים בהגדרות העדכון האוטומטיות של EPSON Software Updater.

לתשומת לך:
מערכות הפעלה Windows Server אין נתמכות.

הפעלה ב-OS Windows
Windows 10 □
לחץ על להציג התחל", ואז בחר EPSON Software Updater < Epson Software

Windows 8/Windows 8.1 □

הזן את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוציאר.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □
לחץ על להציג התחל ואז בחר כל התוכניות או תוכנות (או תוכנות) < EPSON Software < Epson Software < Updater

لتשומת לך:
באפשרות להפעיל את EPSON Software Updater בלחיצה על סמל המדפסת בשורת המשימות שבשולחן העבודה
ולאחריה בחירה באפשרות עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS

בחר באפשרות עברו אל < יישומים > EPSON Software Updater < Epson Software

מידע הקשור

← "התקנת האפליקציות בנפרד" בעמוד 58

מפורט מוצר

מפורט המדפסת


מיקום נחירי ראש ההדפסה	נחירי דיו שחורה: 180 נחירי דיו צבעונית: 59 לכל צבע
נייר רגיל	64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)
משקל הנייר*	מעטפות #10, DL, C6: 75 עד 100 גרם למ"ר (20 עד 27 ליברות)

* גם כאשר עובי הנייר נמצא בתחום טווח זה, אפשר שהנייר לא יוזן לתוך המדפסת או שאיכות הדפסה תהיה ירודה, בהתאם לתוכנות או איכות הנייר.

שטח בר הדפסה

האזור המוצע להדפסה עברו גליונות בודדים
איכות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלן מנגנון המדפסת.

הדפסה עם שוליים

3.0 מ"מ (0.12 אינץ')	A	
3.0 מ"מ (0.12 אינץ')	B	
41.0 מ"מ (1.61 אינץ')	C	
37.0 מ"מ (1.46 אינץ')	D	

הדפסה ללא שוליים

(אינץ') 1.73 מ"מ 44.0	A	
(אינץ') 1.57 מ"מ 40.0	B	

האזור הנitin להדפסה במעטפות

איךות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלגול מנוגן המדפסת.

(אינץ') 0.12 מ"מ 3.0	A	
(אינץ') 0.12 מ"מ 3.0	B	
(אינץ') 0.71 מ"מ 18.0	C	
(אינץ') 1.61 מ"מ 41.0	D	

mprt ממתקים

למחשב	USB
-------	-----

מידות

אחסון	מידות
<input type="checkbox"/> רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> עומק: 347 מ"מ (13.7 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> גובה: 169 מ"מ (6.7 אינץ'ים)	
הדפסה	
<input type="checkbox"/> רוחב: 375 מ"מ (14.8 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> עומק: 578 מ"מ (22.8 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> גובה: 253 מ"מ (10.0 אינץ'ים)	
ברך 2.8 ק"ג (6.2 ליברות)	* משקל

* ללא הדיו וכבל החשמל.

מפורטים חשמליים

ד"ח 240-220 וולט	ד"ח 100-240 וולט	דרוג אספקת החשמל
Hz 60-50	Hz 60-50	תחום תדרים נקוב
A 0.2	A 0.2-0.4	זרם נקוב
12.0 W (ISO/IEC24712) הדפסה: בערך (ISO/IEC24712) מצב הכנ: בערך 3.0 W מצב שנייה: בערך 0.4 W כובוה: בערך 0.2 W	12.0 W (ISO/IEC24712) הדפסה: בערך (ISO/IEC24712) מצב הכנ: בערך 3.0 W מצב שנייה: בערך 0.4 W כובוה: בערך 0.2 W	צריכת חשמל (עם חיבור USB)

לחשומת לבך:

□ פרטיים על המתוח החשמלי של המדפסת ראה התווית שעה.

□ פרטיים על צריכת חשמל עבור משתמשים אירופיים, ראה האטר להלן.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפורט סביבתי

 השימוש במדפסת בתוך התחום המופיע בגרף להלן.	הפעלה
טמפרטורה: 10 עד 35°C (95°F 50) עד 35°C לחות: 20 עד 80RH (לא עיבוי)	
טמפרטורה: -20 עד 40°C (-40°F 104) עד 40°C לחות: 5 עד 85RH (לא עיבוי)	אחסון

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 104°F (40°C).

מפורט סביבתי לבקבוקי דיו

$(-40^{\circ}\text{F} 104)^{\circ}\text{C}$ עד -20	טמפרטורת אחסון
$(-15^{\circ}\text{C} 5^{\circ}\text{F})$	טמפרטורת קפיאה

הדיו מPsiיה ואפשר להשתמש בה לאחר 2 כשבועיים ב- 25°C (77°F).

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F) .

דרישות המערכת

Windows 10 ,Windows 8/8.1 ,Windows 7 ,Windows Vista (64-סיביות)

(32-סיביות) - Windows XP SP3

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) ואילך

Mac OS

Mac OS X v10.6.8 ואילך

لتשומת לבך:

יתכן שמערכת הפעלה Mac OS אינה תומכת בתכונות ובİŞוםים מסוימים.

מערכת הקבצים של Mac OS UNIX (UFS) עבור Mac OS אינה נתמכת.

מידע רגולטורי

תקנים ואישורים

תקנים ואישורים לדגם אירופי

הדגם הבא נושא סימון CE/UKCA והוא תואם לכל הנקודות הרלנטיות שנקבעו בחוק.

הטקסט המלא של הצהרת התאימות זמין בכתב הבהא:

<https://www.epson.eu/conformity>

B631D

מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.

העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלה וארגוני חוב עירוניות

בולים לא משומשים, גלויות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים

בולי הכנסה בהנפקת הממשלה ונירות ערך שהונפקו לפי הילך חוקי.

נקוט והירות בעת הדפסת הפריטים האלה:

נירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מנויות, שטרות, מהאות וכדומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית,

כרטיסים בהנחה וכדומה.

❑ דרכונים, רישיונות נסיעה, תעודות כשרות, היתרי מעבר בדרכים, בולי מזון, כרטיסים וכדומה.

لتשומת לבך:
יתכן שהעתקת פרטיים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במידפסות לרעה בכך ששמתייקים חומריהם שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי ייעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחריאות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפניו העתקת כל חומר שיצא לאור.

היכן מקבלים עזרה

114.....אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....

114.....יצירת קשר עם התמיכה של Epson

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתבota להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועboro אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כלום זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

(אירופה) <http://www.epson.eu/support>

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיןך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירות התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפנוי יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואיןך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירות התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזורה שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו كنت את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יכולים לעזור לך במהירות רבה הרבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

- ❑ המספר הסידורי של המוצר
(תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר).
- ❑ דגם המוצר
- ❑ גרסת התוכנה של המוצר
(לחץ על **About**, **Version Info**, או לחץ דומה הנמצא בתוכנת המוצר).
- ❑ מותג המחשב שלך והדגם שלו
- ❑ שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו
- ❑ שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

עזרה למשתמשים בטאיוואן

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.tw>

למידע על פרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

טלפון: +86-2-2165-3138

צווות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בבעיות הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בתחום מכירות ומידע על מוצרים.
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.
- ❑ שאלות בתחום שירות תיקונים ואחריות.

מרכז שירותי תיקונים:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

.Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. הוא מרכז שירות מורשה של Epson TekCare

עזרה למשתמשים בסינגפור

אללה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על מפרט מוצר, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות בתחום מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

מספר חינם: 800-120-5564

צווות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בבעיות הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בתחום מכירות ומידע על מוצרים.
- ❑ שאלות בקשר לשימוש במוצרים או פתרון בעיות
- ❑ שאלות בתחום שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בתайлנד

אללה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרט מוצר, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

המועד הטלפוני של Epson

טלפון: 66-2460-9699

דוא"ל: support@eth.epson.co.th

צווות מוקד השירות שלנו יכול לעזור לכם בבעיות הבאים באמצעות הטלפון:

- שאלות בנוגע למוצרים ומידע על מוצרים
- שאלות או בעיות הקשור לשימוש ב מוצרים
- שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות

עזרה למשתמשים בווייטנאם

להלן אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

מרכז השירות של Epson

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam
65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

עזרה למשתמשים באינדונזיה

להלן אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

- מידע על מפרטיו מוצרים, מנהלי התקנים להורדה
- שאלות נפוצות, שאלות בנוגע למוצרים ושאלות דרך דואר אלקטרוני

התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון: 1500-766 (Indonesia Only)
דוא"ל: customer.care@ein.epson.co.id

צווות ההתקינה הטלפונית שלנו יכול לעזור לכם בנושא הבאים דרך הטלפון או האימייל:

- שאלות בנוגע למוצרים ומידע על מוצרים
- תמיכה טכנית

עזרה למשתמשים במלזיה

להלן אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

- מידע על מפרטיו מוצרים, מנהלי התקנים להורדה
- שאלות נפוצות, שאלות בנוגע למוצרים ושאלות דרך דואר אלקטרוני

Epson
הموقع הטלפוני של
טלפון: 1800-81-7349 (چیون چین)
דוא"ל: websupport@emsb.epson.com.my

- ❑ שאלות בנוגע למוצרים ו מידע על מוצרים
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש ב מוצרים
- ❑ שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות

Epson Malaysia Sdn Bhd
טלפון: 603-56288288
fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית, כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation במספר הטלפון והפקס ובכתובת הדואר האלקטרוני הבאים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרטיו מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

Epson Philippines
מספר חינם (PLDT): 1-800-1069-37766
מספר חינם (טלפון דיגיטלי): 1-800-3-0037766
טלרו מנילה: +632-8441-9030

אתר אינטרנט:
<https://www.epson.com.ph/contact>
דוא"ל: customerscare@epc.epson.com.ph

זמן בין 09:00-18:00, ביום שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

צוות שירות הלכוחות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בנוגע למוצרים ו מידע על מוצרים
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש ב מוצרים
- ❑ שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות

Epson Philippines Corporation
מספר ראשי: +632-8706-2609
fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665