



Epson Classroom Connect - Návod na použití (iOS)

Symbole, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce 3

Představení aplikace Epson Classroom Connect 4

Funkce aplikace Epson Classroom Connect	5
Intuitivní ovládání	5
Hladké připojení k projektorům	5

První nastavení aplikace 6

Instalace aplikace	7
Požadavky aplikace Epson Classroom Connect	7
Instalace aplikace Epson Classroom Connect	7

Výběr nastavení sítě projektoru	8
Nastavení projektoru při připojení přes bezdrátovou síť LAN	8
Nastavení projektoru při připojení přes drátovou síť LAN	8

Připojení k projektoru a promítání obrazu 10

První připojení aplikace Epson Classroom Connect	11
Připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu	11
Připojení k projektoru pomocí adresy IP	12
Připojení projektoru přečtením kódu QR	13

Připojení k projektoru z historie připojení 15

Ovládání promítaného obrazu	17
Interaktivní funkce	17

Užitečné funkce 18

Používání doplňkových funkcí	19
---	----

Vytvoření přezdívky pro projektor	19
Připnutí často používaných připojení	19

Řešení problémů 20

Odstraňování problémů se síťovým připojením	21
Co dělat, když se po připojení k projektoru nelze připojit k internetu	21
Co dělat, když se nelze připojit pomocí připojovacího kódu	21
Odstraňování problémů při promítání	22
Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (bezdrátově)	22
Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (drátově)	22
Co dělat, když se promítaný obraz nepohybuje plynule	23
Odstraňování problémů se zvukem	23

Souhrnná obrazovka 24

Obrazovka připojení	25
Připojení k projektoru jinými způsoby	26
Obrazovka Nastavení	27

Příloha 29

Odinstalace aplikace Epson Classroom Connect	30
Omezení	31
Omezení Připojení	31
Obecné poznámky	32
Odkaz na autorské právo	32
Ochranné známky	32
Určení zdroje autorských práv	32

Symbyly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Bezpečnostní označení

Tento projektor a jeho příručky obsahují grafické symboly a popisky, které označují pokyny pro bezpečné používání produktu.

Přečtěte si a pečlivě dodržujte pokyny označené těmito symboly a popiskami, aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku.

 Varování	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo dokonce smrti z důvodů nesprávné manipulace.
 Výstraha	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku z důvodů nesprávné manipulace.

Označení obecných informací

Upozornění	Tento popisek označuje postupy, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo poranění v případě, že uživatel nebude dostatečně opatrný.
	Tento popisek označuje doplňkové informace, které pro vás mohou být užitečné.
[Název tlačítka]	Označuje tlačítka na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu. Příklady: tlačítko [Esc]
Název nabídky/nastavení	Označuje názvy nabídek a nastavení projektoru. Příklady: Vyberte nabídku Obraz
»»	Tento popisek označuje odkazy na související stránky.
	Tento popisek označuje aktuální úroveň nabídky projektoru.

Představení aplikace Epson Classroom Connect

Zde najdete další informace o aplikaci Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Funkce aplikace Epson Classroom Connect" [s.5](#)

Pomocí aplikace Epson Classroom Connect můžete snadno provádět řadu úkonů, které jsou užitečné při vyučování, například promítat obraz pomocí projektoru připojeného k vašemu zařízení.


► Související odkazy

- "Intuitivní ovládání" [s.5](#)
- "Hladké připojení k projektorům" [s.5](#)

Intuitivní ovládání

Aplikace Epson Classroom Connect umožňuje jednoduše provádět řadu operací.

Můžete také snadno připojit zařízení k projektoru a promítat obraz.



- Pro obrazovku promítanou pomocí zrcadlení lze projektorem také reprodukovat zvuk.

Hladké připojení k projektorům

K projektoru se lze připojit pomocí připojovacího kódu, adresy IP nebo kódu QR zobrazeného na obrazovce projektoru.

Pokud se chcete připojit ke stejnému projektoru, můžete se snadno připojit z historie připojení zobrazené v aplikaci Epson Classroom Connect.

První nastavení aplikace

Před připojením zařízení k projektoru prostřednictvím sítě postupujte podle následujících pokynů.

►► Související odkazy

- "Instalace aplikace" [s.7](#)
- "Výběr nastavení sítě projektoru" [s.8](#)

Podle následujících pokynů můžete nainstalovat aplikaci Epson Classroom Connect z obchodu App Store.

► Související odkazy

- "Požadavky aplikace Epson Classroom Connect" [s.7](#)

Požadavky aplikace Epson Classroom Connect

Pro používání aplikace Epson Classroom Connect musí vaše zařízení splňovat následující systémové požadavky.

Požadavek	iOS
Operační systém	macOS 16.x macOS 17.x macOS 18.x iOS 16.x iOS 17.x iOS 18.x
Procesor	Procesor Apple A10
Množství paměti	3 GB nebo více (Doporučeno 8 GB nebo více)
Zobrazení	Rozlišení 1280 × 720 nebo větší



Pokud používáte aplikaci Epson Classroom Connect na iPhoneu, obrazovka se nemusí zobrazovat správně.

► Související odkazy

- "Instalace aplikace Epson Classroom Connect" [s.7](#)

Instalace aplikace Epson Classroom Connect

Aplikaci Epson Classroom Connect nainstalujte do zařízení podle následujících pokynů.

- 1** Zapněte zařízení.
Přihlaste se s účtem, který bude aplikaci používat.
- 2** Najděte v obchodu App Store aplikaci Epson Classroom Connect a nainstalujte ji.

Pokud jste pro projektory neprovedli nastavení sítě, před používáním aplikace Epson Classroom Connect je nutné projektor nastavit. Podle těchto pokynů vyberte způsob připojení mezi zařízením a projektorem a nastavte projektor.

► Související odkazy

- "Nastavení projektoru při připojení přes bezdrátovou síť LAN" [s.8](#)
- "Nastavení projektoru při připojení přes drátovou síť LAN" [s.8](#)

Nastavení projektoru při připojení přes bezdrátovou síť LAN

Aby bylo možné připojit zařízení k projektoru pomocí bezdrátové sítě LAN, je třeba provést nastavení sítě v zařízení a v projektoru.



Nezbytná nastavení se mohou lišit podle projektoru. Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.

- 1** Obráťte se na správce sítě a zapište si nastavení přístupového bodu, například SSID a nastavení zabezpečení.
- 2** Nakonfigurujte síťová nastavení pro připojení zařízení k síti.

Pokud je nutné nastavit připojení k síti, konzultujte dokumentaci dodanou se zařízením nebo síťovým adaptérem. Podrobnosti najdete v *uživatelské příručce* k zařízení.
- 3** V případě potřeby nainstalujte do projektoru jednotku bezdrátové místní sítě LAN. Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.
- 4** Zapněte projektor.

- 5** Stiskněte tlačítko [Menu] na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu a vyberte nabídku Síť.
- 6** Zapněte bezdrátovou síť LAN.
- 7** Vypněte nastavení aplikace **Jednoduchý AP**. Nezbytná nastavení se mohou lišit podle projektoru. Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.
- 8** Podle potřeby vyberte další volby pro vaši síť. Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.
- 9** Podle potřeby vyberte nastavení bezpečnostních prvků pro síť. Požádejte správce sítě o další informace o volbě správného nastavení.
- 10** Po dokončení nastavení je uložte a zavřete nabídky.

Nastavení projektoru při připojení přes drátovou síť LAN

Aby bylo možné připojit zařízení k projektoru pomocí drátové sítě LAN, je třeba provést nastavení sítě v zařízení a v projektoru.



Nezbytná nastavení se mohou lišit podle projektoru. Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.

- 1** Nakonfigurujte síťová nastavení pro připojení zařízení k síti.

Pokud je nutné nastavit připojení k síti, konzultujte dokumentaci dodanou se zařízením nebo síťovým adaptérem. Podrobnosti najdete v *uživatelské příručce* k zařízení.

- 2** Připojte kabel místní sítě LAN k projektoru.
- 3** Zapněte projektor.
- 4** Stiskněte tlačítko [Menu] na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu a vyberte nabídku **Sít**.
- 5** Nastavte volbu **DHCP** na **Vypnuto** a podle potřeby zadejte hodnoty Adresa IP, Masku podsítě a Adresu brány projektoru.
- 6** Po dokončení nastavení je uložte a zavřete nabídky.

Připojení k projektoru a promítání obrazu

Pro připojení zařízení a projektoru přes síť a pro promítání obrazu z obrazovky zařízení pomocí projektoru postupujte podle těchto pokynů.

►► Související odkazy

- "První připojení aplikace Epson Classroom Connect" [s.11](#)
- "Připojení k projektoru z historie připojení" [s.15](#)
- "Ovládání promítaného obrazu" [s.17](#)

Při prvním použití aplikace Epson Classroom Connect se připojte k projektoru jedním z následujících způsobů:

- Připojení pomocí připojovacího kódu
- Připojení pomocí adresy IP
- Připojení pomocí kódu QR



Pokud 10krát po sobě zadáte chybný připojovací kód, obrazovka se zamkne. Chvilí počkejte a potom jej zkuste zadat znovu.

► Související odkazy


- "Připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu" [s.11](#)
- "Připojení k projektoru pomocí adresy IP" [s.12](#)
- "Připojení projektoru přečtením kódu QR" [s.13](#)

Připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu

K projektoru se můžete připojit tak, že v aplikaci Epson Classroom Connect zadáte připojovací kód zobrazený na projektoru.

- 1** Zapněte projektor.
- 2** Spusťte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 3** Hlavní obrazovku zobrazíte stisknutím tlačítka Home na dálkovém ovladači projektoru.

- 4** Zadejte čtyř- nebo šesticiferné číslo zobrazené v horní části hlavní obrazovky projektoru a potom klepněte na **Připojit**.



- 5** Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení toho, že chcete zahájit sdílení obrazovky, klepněte na **Spustit vysílání**.

► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Připojení k projektoru pomocí adresy IP

Pokud se nemůžete připojit pomocí připojovacího kódu nebo pokud se chcete připojit k projektoru v jiné síti, zadejte do aplikace Epson Classroom Connect adresu IP zobrazenou na projektoru.




Když je zapnuté heslo projektoru, při připojování z adresy IP nebo z historie budete vyzváni k zadání hesla.

Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.

- 1** Zapněte projektor.
- 2** Spusťte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 3** Hlavní obrazovku zobrazíte stisknutím tlačítka Home na dálkovém ovladači projektoru.
- 4** Stiskněte možnost **Zkusit jiné způsoby** zobrazenou v aplikaci Epson Classroom Connect.
Vybráním možnosti **Připojit pomocí IP adresy** zobrazte obrazovku pro zadání adresy IP.

- 5** Zadejte jednu z adres IP zobrazených v horní části hlavní obrazovky projektoru a potom klepněte na **Připojit**.



- 6** Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení toho, že chcete zahájit sdílení obrazovky, klepněte na **Spustit vysílání**.

► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Připojení k projektoru jinými způsoby" [s.26](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Připojení projektoru přečtením kódu QR

Pokud se nemůžete připojit pomocí připojovacího kódu nebo pokud chcete připojit projektor k jiné síti, přečtěte kód QR zobrazený projektorem v aplikaci Epson Classroom Connect.


- 1** Zapněte projektor.
- 2** Spusťte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 3** Hlavní obrazovku zobrazíte stisknutím tlačítka Home na dálkovém ovladači projektoru.
- 4** Na hlavní obrazovce projektoru vyberte jako vstupní zdroj promítání LAN.



Kód QR lze také zobrazit na obrazovce průvodce projektoru.

- 5** Klepněte na možnost **Zkusit jiné způsoby** zobrazenou v aplikaci Epson Classroom Connect.
Vybráním možnosti **Připojit pomocí kódu QR** zobrazte obrazovku pro zadání kódu QR.

- 6** Připojte se přečtením kódu QR zobrazeného na obrazovce sítě LAN projektoru.



- 7** Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení toho, že chcete zahájit sdílení obrazovky, klepněte na **Spustit vysílání**.

►► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Připojení k projektoru jinými způsoby" [s.26](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Když se připojujete k projektoru, ke kterému jste se už dříve připojili, můžete se k němu připojit přes historii připojení zobrazenou v aplikaci Epson Classroom Connect.



Když je zapnuté heslo projektoru, při připojování z adresy IP nebo z historie budete vyzváni k zadání hesla.

Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.

- 1** Zapněte projektor.
- 2** Spusťte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 3** V části **Historie připojení** vyberte projektor, ke kterému se chcete připojit.

- 4** Klepněte na **Připojit**.



- 5** Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení toho, že chcete zahájit sdílení obrazovky, klepněte na **Spustit vysílání**.

►► Související odkazy

- "Připnutí často používaných připojení" [s.19](#)
- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Promítaný obraz můžete ovládat pomocí panelu nástrojů.


► Související odkazy

- "Interaktivní funkce" [s.17](#)

Interaktivní funkce

Na projekční ploše můžete pomocí interaktivního pera nebo prstu vytvářet poznámky.

Pokyny najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.



①	Slouží k přepnutí na režim kreslení. Zapněte Režim poznámek nebo režim Režim tabule a potom pište nebo kreslete na projekční plochu.
②	Přepne do počítačového interaktivního režimu. Zapnutím možnosti Interakce s PC lze ovládat zařízení pomocí interaktivního pera nebo prstu.  Aplikace Epson Classroom Connect zobrazuje tlačítka pro přepnutí na interaktivní režim počítače, ale zařízení nelze ovládat perem ani prstem na promítaném obraze.

Užitečné funkce

Tyto pokyny vysvětlují používání dodatečných funkcí aplikace Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Používání doplňkových funkcí" [s.19](#)

Podívejte se na funkce aplikace Epson Classroom Connect, které budou užitečné při vyučování.

► Související odkazy

- "Vytvoření přezdívk pro projektor" [s.19](#)
- "Připnutí často používaných připojení" [s.19](#)

Vytvoření přezdívk pro projektor

Po připojení můžete pro projektor nastavit jedinečný název (přezdívk) a spravovat jej.

- 1** Spustíte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 2** V části **Historie připojení** vyberte projektor, pro který chcete nastavit přezdívk.

► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)



Můžete připnout maximálně čtyři projektory.

► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Připnutí často používaných připojení

Můžete připnout připojení projektoru, ke kterému se často připojujete, a nastavit tak pevně, kde bude zobrazeno.

- 1** Spustíte aplikaci Epson Classroom Connect.
- 2** Vyberte projektor, který chcete připnout, v části **Historie připojení** a klepněte na ikonu připnutí.

Když se ikona připnutí zobrazí žlutozeleně, nastavení je dokončeno.

Řešení problémů

V následujících částech jsou uvedeny pokyny pro řešení problémů, které mohou nastat při používání aplikace Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Odstraňování problémů se síťovým připojením" [s.21](#)
- "Odstraňování problémů při promítání" [s.22](#)

Vyzkoušejte tato řešení v závislosti na vašem síťovém prostředí.

» Související odkazy

- "Co dělat, když se po připojení k projektoru nelze připojit k internetu" [s.21](#)
- "Co dělat, když se nelze připojit pomocí připojovacího kódu" [s.21](#)

Co dělat, když se po připojení k projektoru nelze připojit k internetu

V případě připojení projektoru v režimu Jednoduchý AP se může stát, že nebude možné připojit se k internetu.

Připojte projektory ke kabelové síti LAN nebo přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN.

» Související odkazy

- "Nastavení projektoru při připojení přes drátovou síť LAN" [s.8](#)
- "Nastavení projektoru při připojení přes bezdrátovou síť LAN" [s.8](#)

Co dělat, když se nelze připojit pomocí připojovacího kódu

Pokud se nemůžete připojit pomocí připojovacího kódu, zkuste následující postupy.

- Zadejte adresu IP do aplikace Epson Classroom Connect a připojte se.
Zadejte jednu z adres IP zobrazených v horní části hlavní obrazovky projektoru.
- Naskenujte kód QR s aplikací Epson Classroom Connect a připojte se.
Připojte se přečtením kódu QR zobrazeného na obrazovce sítě LAN projektoru.

» Související odkazy

- "Připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu" [s.11](#)
- "Připojení k projektoru pomocí adresy IP" [s.12](#)
- "Připojení projektoru přečtením kódu QR" [s.13](#)
- "Obrazovka připojení" [s.25](#)

Vyzkoušejte tato řešení podle situace.

► Související odkazy

- "Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (bezdrátově)" [s.22](#)
- "Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (drátově)" [s.22](#)
- "Co dělat, když se promítaný obraz nepohybuje plynule" [s.23](#)
- "Odstraňování problémů se zvukem" [s.23](#)

Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (bezdrátově)

Když nelze propojit zařízení a projektor přes bezdrátovou síť, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na správce sítě.

- Zkontrolujte stav externích zařízení použitých pro síťové připojení nebo prostředí nastavení projektoru.
 - Podle potřeby řádně připojte určenou jednotku bezdrátové sítě LAN k projektoru. Podrobnosti najdete v *uživatelské příručce* k projektoru.
- Zkontrolujte, zda se mezi přístupovým bodem a zařízením nebo projektorem nenacházejí nějaké překážky, a případně je přemístěte, aby se komunikace zlepšila. Uspořádání vnitřního prostoru někdy brání nalezení projektoru při vyhledávání.
- Zkontrolujte, zda nejsou přístupový bod a zařízení nebo projektor příliš daleko od sebe. Přemístěte je blíže k sobě navzájem a zkuste se znovu připojit.
- Zkontrolujte, zda nedochází k rušení jiným vybavením, například zařízením Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Přemístěte rušivé zařízení na vzdálenější místo nebo rozšiřte šířku bezdrátového pásma.
- Nastavte maximální intenzitu vyzařování síťových zařízení.
- Nastavte správnou adresu IP, masku podsítě a adresu brány pro přístupový bod.

- Zkontrolujte, zda systém bezdrátové místní sítě LAN přístupového bodu podporuje systém bezdrátové místní sítě LAN projektoru.
- Zkontrolujte nastavení sítě projektoru.
 - Nastavte zařízení, přístupový bod a projektor na stejné SSID.
 - Nastavte správnou adresu IP, masku podsítě a adresu brány pro projektor.
 - Podle potřeby zapněte nastavení bezdrátové místní sítě LAN.
 - Nastavte systém bezdrátové místní sítě LAN tak, aby vyhovoval standardům podporovaným přístupovým bodem.
 - Po aktivaci nastavení zabezpečení nastavte stejné heslo pro přístupový bod, zařízení a projektor.
 - Ukončete síťová nastavení v projektoru.
- Zkontrolujte síťová nastavení zařízení.
 - Použijte zařízení, které se může připojit k bezdrátové síti LAN.
 - Podle potřeby zapněte nastavení bezdrátové místní sítě LAN.
 - Připojte se ke stejnému přístupovému bodu, ke kterému je připojen projektor.
- Na přístupovém bodě nastavte oprávnění k připojení tak, aby se mohly připojovat projektory, pokud jsou na přístupovém bodě nastaveny funkce, které blokují připojení, například omezení adres MAC a omezení portů.
- Zkontrolujte nastavení softwaru.
 - Když se nezdaří připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu, vyberte na této obrazovce možnost **Zkusit jiné způsoby**.

Co dělat, když se nelze připojit k projektorům (drátově)

Když nelze propojit zařízení a projektor přes drátovou síť, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na správce sítě.

- Řádně připojte síťový kabel.

- Zkontrolujte nastavení sítě projektoru.
 - Nastavte správnou adresu IP, masku podsítě a adresu brány pro projektor.
 - Ukončete síťová nastavení v projektoru.
- Zkontrolujte síťová nastavení zařízení.
 - Podle potřeby zapněte nastavení bezdrátové místní sítě LAN.
- Zkontrolujte nastavení softwaru.
 - Když se nezdaří připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu, vyberte na této obrazovce možnost **Zkusit jiné způsoby**.

Co dělat, když se promítaný obraz nepohybuje plynule

Pokud se promítaný obraz zastavuje nebo se nepohybuje plynule, vyzkoušejte následující řešení.

- V části **Použit šířku pásma** vyberte požadované nastavení.
- Propojte zařízení a projektory pomocí kabelů LAN.

Odstraňování problémů se zvukem

Pokud se přerušuje reprodukce zvuku z projektoru nebo pokud je mezi obrazem a zvukem promítaného obrazu velká prodleva, upravte nastavení Synchronizace A/V projektoru.

Podrobnosti najdete v dokumentu *Projector Manual Update Information* nebo *uživatelské příručce* k projektoru.


Souhrnná obrazovka

Tyto části obsahují další informace o obrazovkách aplikace Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Připojení k projektoru jinými způsoby" [s.26](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Po spuštění aplikace Epson Classroom Connect se zobrazí obrazovka pro výběr připojení.




► Související odkazy

- "Připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu" [s.11](#)
- "Připojení k projektoru pomocí adresy IP" [s.12](#)
- "Připojení projektoru přečtením kódu QR" [s.13](#)
- "Připojení k projektoru z historie připojení" [s.15](#)
- "Vytvoření prezdivky pro projektor" [s.19](#)
- "Připnutí často používaných připojení" [s.19](#)

1	Otevře obrazovku Nastavení.
2	Umožňuje vybrat jiný způsob připojení, když se nezdaří připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu.
3	Zadejte připojovací kód (čtyř- nebo šesticiferné číslo) zobrazený v horní části hlavní obrazovky projektoru.
4	Uvádí projektory, ke kterým jste se v minulosti připojili.
5	Když stisknete toto tlačítko, zatímco jste připojeni k projektoru, připojení se přeruší.
6	Zadejte prezdivku pro správu projektoru.
7	Často používané projektory lze připnout v horní části historie připojení. Dalším klepnutím na připínáček projektor odepnete. Můžete připnout maximálně čtyři projektory.

Když se nezdaří připojení k projektoru pomocí připojovacího kódu, vyberte jiný způsob připojení na této obrazovce.



1	Zadejte jednu z adres IP (drátové nebo bezdrátové připojení) zobrazených v horní části hlavní obrazovky projektoru a potom připojte projektor.
2	Připojte se přečtením kódu QR zobrazeného na obrazovce síť LAN projektoru.
	 Kód QR lze také zobrazit na obrazovce průvodce projektoru.


► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Připojení k projektoru pomocí adresy IP" [s.12](#)
- "Obrazovka Nastavení" [s.27](#)

Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka  na obrazovce připojení zobrazte obrazovku nastavení.



Nastavení lze změnit bez připojení k projektoru.



①	Zapnutím této možnosti povolíte společnosti Epson shromažďovat informace o používání aplikace.
②	Ovládání šířky pásma pro přenášení dat. Když vyberete užší šířku pásma, může se kvalita promítaného obrazu snížit, ale zároveň se sníží zatížení sítě.

3	Přepnutí mezi zobrazením/skrytím historie připojení pro dříve připojené projektory.
4	Zobrazuje informace o verzi aplikace Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Obrazovka připojení" [s.25](#)
- "Připojení k projektoru jinými způsoby" [s.26](#)

Příloha

V těchto částech najdete další informace o aplikaci Epson Classroom Connect.

►► Související odkazy

- "Odinstalace aplikace Epson Classroom Connect" [s.30](#)
- "Omezení" [s.31](#)
- "Obecné poznámky" [s.32](#)

Aplikaci Epson Classroom Connect můžete odinstalovat podle následujících pokynů.

- 1** Zapněte zařízení.
- 2** Klepněte na ikonu Epson Classroom Connect a podržte ji.
- 3** Klepněte na možnost **Smazat aplikaci** nebo na ikonu odstranění zobrazenou v levém horním rohu ikony aplikace.
- 4** Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, klepněte na možnost **Smazat**.
- 5** Klepněte na možnost **Dokončit**.

V těchto částech najdete informace o omezeních, která platí při promítání obrazu ze zařízení pomocí aplikace Epson Classroom Connect. Zkontrolujte následující.

► Související odkazy

- "Omezení Připojení" [s.31](#)

Omezení Připojení

- Pokud je přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN nízká, může se připojení k síti neočekávaně přerušit.
- Existují doby, kdy snímek na obrazovce počítače a snímek promítaný projektořem nemusí přesně souhlasit.
- Filmy se nepřehrávají tak plynule, jako na počítači.

Tyto části obsahují důležité poznámky.

► Související odkazy

- "Odkaz na autorské právo" [s.32](#)
- "Ochranné známky" [s.32](#)
- "Určení zdroje autorských práv" [s.32](#)

Odkaz na autorské právo

Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Ochranné známky

iPad, iPadOS a iOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

App Store je značka služby společnosti Apple Inc.

„QR Code“ je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

Autorská práva pro software: tento produkt používá bezplatný software, stejně jako software, pro který tato společnost drží práva.

Určení zdroje autorských práv

Změny těchto údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 CS