

EPSON

SC-V2000 Series SC-V1000 Series

Safety Instructions

EN	Safety Instructions	3
FR	Instructions de sécurité.....	8
DE	Sicherheitsanweisungen	14
NL	Veiligheidsvoorschriften	20
IT	Istruzioni di sicurezza.....	26
ES	Instrucciones de seguridad	32
PT	Instruções de segurança.....	38
DA	Sikkerhedsanvisninger	44
FI	Turvallisuusohjeet.....	50
NO	Sikkerhetsinstruksjoner.....	56
SV	Säkerhetsinformation	62
TR	Güvenlik Talimatları	67
EL	Οδηγίες ασφαλείας	72
SL	Varnostni napotki.....	78
HR	Sigurnosne upute.....	83
MK	Безбедносни упатства	88
SR	Sigurnosna uputstva	94
SK	Bezpečnostné pokyny	99
RO	Instrucţiuni privind siguranţa	105
BG	Инструкции за безопасност	111
LV	Drošības norādījumi	117
LT	Saugos nurodymai	123
ET	Ohutusjuhised	129
PL	Instrukcje bezpieczeństwa.....	134
CS	Bezpečnostní pokyny.....	140
HU	Biztonsági utasítások	146
RU	Инструкции по технике безопасности	152
UK	Правила техніки безпеки	158
KK	Қауіпсіздік нұсқаулары	164
AR	إرشادات السلامة	170
FA	دستورالعمل های ایمنی.....	175
	The Symbols on the product.....	180
	Regulatory Information.....	194

Symbols Used in This Manual

 Warning	Warnings must be followed to avoid serious bodily injury.
 Caution	Cautions must be followed to avoid bodily injury.

Important Safety Instructions

Read all of these instructions before using the printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

Notes on Installing

Warning

Do not obstruct the vents on the product.

If the vents are obstructed, the internal temperature could rise and cause a fire. Do not cover the printer with a cloth or install it in a location with poor ventilation. Make sure you secure sufficient space for the installation as described in the manual.

 *Setup Guide* (Booklet)

Use the product in a sufficiently ventilated area.

The smell and vapor of ink and cleaning liquid may cause discomfort. If you feel unwell, take the following actions:

- ☐ Move to an area with fresh air.
- ☐ Wear a protective mask.
- ☐ If breathing is difficult or has stopped, perform artificial respiration immediately and seek medical attention.

Caution

Do not install or store the printer in an unstable location or a location subject to vibrations from other equipment.

The printer could fall or tip over and cause an injury.

Do not install the printer in locations subject to oily smoke and dust, or in locations subject to humidity or where it could easily get wet.

An electric shock or fire could occur.

Do not tilt the product more than 10 degrees forward, back, left, or right while moving it.

Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.

Because the product is heavy, it should not be moved by one person.

Three people are needed to move the printer. For information on the product's weight, see:

 *User's Guide* (Online Manual)

When lifting the product, make sure you lift at the locations indicated in the manual.

If you lift holding other parts, the printer may fall, catching your fingers and causing an injury. See the following for details on lifting the product.

 *Setup Guide* (Booklet)

Caution

Make sure you use the correct posture when lifting the product.

Lifting using the wrong posture could cause an injury.

Before installing the product, make sure you clear away the packaging sheets, packing materials, and supplied items from the installation area.

If you slip or trip on these items, it could cause an injury.

When placing the product on a stand with casters (wheels), make sure you secure the casters before you perform the work so that they do not move.

If the stand moves while you are performing the work, it could cause an injury.

Notes on Handling

Warning

If the LCD for the control panel is damaged, be careful of any leaking liquid crystal.

Provide first aid under any of the following conditions.

- ☐ If liquid adheres to your skin, immediately wipe it off and then wash the area using large volumes of soapy water.
- ☐ If any liquid gets in your eyes, flush them with clean water for at least 15 minutes, and consult a physician immediately.
- ☐ If liquid is swallowed, rinse your mouth out with water, swallow large quantities of water and vomit it back up, and consult a physician immediately.

Do not use the printer in locations with volatile substances such as alcohol or thinner, or near naked flames.

An electric shock or fire could occur.

Do not use the printer if it is giving off smoke or if you notice any abnormal odors or noises.

An electric shock or fire could occur. If any abnormalities occur, turn off the power and unplug the power cable immediately, and then contact your dealer or Epson Support.

Never try to repair the printer yourself as this is extremely dangerous.

Do not use the printer in an environment where flammable gas or explosive gas may exist. Do not use sprays that contain flammable gas inside or near the product.

A fire could occur.

Only route the cables as indicated in the manual.

A fire could occur. This could also cause damage to connected devices.

Do not insert or drop any metallic or flammable items into the openings on the printer.

An electric shock or fire could occur.

Do not touch any areas inside the printer except for those indicated in the manual.

An electric shock or burn could occur.

Do not disassemble anything except when indicated to do so in the manual.

If any foreign objects or liquid such as water enters the printer, stop using it immediately.

An electric shock or fire could occur. Turn off the power and unplug the power cable immediately, and then contact your dealer or Epson Support.

Caution

Do not sit on the product or place any heavy objects on the product.

The printer could tip over or break and cause an injury.

When transporting or storing the product, be sure that it is level: do not tilt it at an angle or place it upside down.

Ink could leak.

When opening or closing the printer cover, keep your hands away from the joint (seam) between the cover and the main unit.

Doing so may cause your fingers or hands to get caught, resulting in injury.

Be careful not to trap your hands or fingers when opening or closing the printer cover.

Failure to observe this precaution could result in injury.

When connecting cables or optional accessories, make sure they are installed in the correct direction and that you follow the procedures exactly.

A fire or an injury could occur. Install the printer correctly by following the instructions in the manual.

When moving the product, make sure it is turned off, the power cable is unplugged from the outlet, and all connecting cables have been removed.

If cables are damaged, an electric shock or fire could occur.

The product uses a lamp that emits ultraviolet (UV) light, so observe the following precautions:

- ☐ Do not look directly at the lamp.
- ☐ Do not look at the UV light for a long time.
- ☐ Do not expose your skin to UV light.

Failure to observe the above precautions may cause the following disorders:

- ☐ Eye disorders such as eye pain or decreased vision.
- ☐ Skin disorders such as inflammation and skin cancer.

After clearing media jams or performing maintenance work, make sure the UV light cover is free of flammable materials such as pieces of paper or dust.

Failure to do so may result in smoke or fire during printing. Be sure to remove any pieces of paper or dust.

Notes on the Power Supply

Warning

Make sure the blades on the plug are inserted completely into the power outlet.

An electric shock or fire could occur.

Unplug the plug regularly and clean between the blades and around the base of the blades.

If the plug is plugged in for an extended period of time, dust collects around the base of the blades and a short circuit or fire could occur.

When unplugging the plug, grip the plug itself; do not pull the power cable.

If the cable is damaged or the plug is deformed, an electric shock or fire could occur.

Warning

Do not insert or unplug the plug with wet hands.

An electric shock could occur.

To prevent electric shock, connect the printer to a grounded outlet.

Connecting the printer to an outlet that is not grounded could result in fire or electric shock.

Use only the type of power source indicated on the printer's label.

An electric shock or fire could occur.

Do not use the plug if any foreign objects such as dust have adhered to the plug.

An electric shock or fire could occur.

Do not use any other power cables except for the cable supplied with the printer. Also, do not use the power cable supplied with the printer for any other devices.

An electric shock or fire could occur.

Do not use the power cable if it is damaged.

An electric shock or fire could occur. If the power cable is damaged, contact Epson Support. Note the following points to avoid damaging the power cable.

- ☐ Do not modify the power cable.
- ☐ Do not place anything heavy on the power cable.
- ☐ Do not bend, twist, or pull forcefully on the power cable.
- ☐ Do not route the power cable near heaters.

Do not connect the power cable to a power strip or multi plug.

An electric shock or fire could occur. Connect the power cable directly to an outlet for domestic use.

Caution

If you are not going to use the printer for an extended period, unplug the printer for safety reasons.

Notes on Consumables (Ink, Media, and so on)

Make sure you read the product safety data sheet before use. You can download the safety data sheet from the Epson website.

Warning

Do not use or store near open flames.

Ink supply unit and cleaning ink supply unit may ignite and cause a fire.

⚠ Caution

If ink contacts your skin or enters your eyes or mouth, immediately take the following actions.

- ☐ If ink adheres to your skin, immediately wash it off using soap and water.
- ☐ If ink enters your eyes, rinse immediately with water. Failure to observe this precaution could result in bloodshot eyes or mild inflammation. If problems persist, consult a physician immediately.
- ☐ If ink enters your mouth, consult a physician immediately.

Wear protective eyewear, gloves, a mask, protective clothing, and others when performing maintenance work or ink charging or when handling printed materials with uncured ink.

Take the following actions should ink or cleaning liquid contact your skin or enter your eyes or mouth:

- ☐ If fluid adheres to your skin, immediately wash it off using large volumes of soapy water. Consult a physician if the skin appears irritated or is discolored.
- ☐ If fluid enters your eyes, rinse immediately with water. Failure to observe this precaution could result in bloodshot eyes or mild inflammation. If problems persist, consult with a physician.
- ☐ If fluid enters your mouth, consult a physician immediately.
- ☐ If fluid is swallowed, do not force the person to vomit, and consult with a physician immediately. If the person is forced to vomit, fluid may get caught in the trachea which can be dangerous.

Store the ink supply unit, cleaning ink supply unit, ink charging tool, wiper unit, and air filter out of the reach of children.

Do not shake the ink supply unit, cleaning ink supply unit, ink charging tool, wiper unit, or air filter too forcefully.

Shaking or waving around the units too forcefully could cause them to leak ink or cleaning liquid.

Do not rub your hands along the edges of the thin media.

The edges of the thin media are sharp and can cause injury.

Avoid contacting uncured ink with your skin.

It may have harmful effects on the human body, such as causing allergic skin reactions.

Do not disassemble the ink supply unit, cleaning ink supply unit, ink charging tool, wiper unit, or air filter.

Ink or cleaning liquid from the disassembled units could enter your eyes or adhere to your skin.

Other Notes

- ☐ Be sure your power cable meets relevant safety standards of the area where you plan to use it.
- ☐ Do not touch the white flat cable with the label below.



Symboles utilisés dans ce manuel

Avertissement

Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle.

Attention

Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des blessures corporelles.

Consignes importantes de sécurité

Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez lire les consignes de sécurité. Veillez à respecter les avertissements et les instructions figurant sur l'imprimante.

Remarques sur l'installation

Avertissement

N'obstruez pas les ouvertures sur le produit.

Si les ouvertures sont obstruées, la température interne peut augmenter et déclencher un incendie. Ne recouvrez pas l'imprimante d'un tissu et ne l'installez pas dans un endroit mal ventilé. Assurez-vous de disposer d'assez de place pour l'installation, comme le décrit le manuel.

 *Guide d'installation* (Livret)

Utilisez le produit dans un endroit suffisamment aéré.

L'odeur et la vapeur d'encre et de liquide de nettoyage peuvent provoquer une gêne. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez les mesures suivantes :

- ☐ Déplacez-vous vers une zone avec de l'air frais.
- ☐ Portez un masque de protection.
- ☐ En cas de respiration difficile ou d'arrêt respiratoire, administrez immédiatement une respiration artificielle et consultez un médecin.

Attention

Ne pas installer ni stocker l'imprimante dans un lieu instable ou soumis aux vibrations venant d'autres équipements.

L'imprimante pourrait tomber ou basculer, entraînant des blessures.

Ne pas installer l'imprimante dans des endroits enfumés ou poussiéreux, ni dans des endroits où elle pourrait aisément être humide.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Ne pas incliner le produit de plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière lors du déplacement.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner le basculement de l'imprimante, ce qui peut causer des accidents.

Le produit étant lourd, il ne doit pas être déplacé par une seule personne.

Trois personnes sont nécessaires pour déplacer l'imprimante. Pour plus d'informations sur le poids du produit, voir :

 *Guide d'utilisation* (Manuel en ligne)

⚠ Attention

Pour soulever le produit, assurez-vous d'utiliser les points indiqués dans le manuel.
Sinon, l'imprimante pourrait tomber en entraînant vos doigts et causant des blessures.
Consultez ce qui suit pour des détails sur le levage du produit.

📖 *Guide d'installation* (Livret)

Assurez-vous de prendre la bonne position pour soulever le produit.

Le fait d'adopter une mauvaise position pourrait causer des blessures.

Avant d'installer le produit, assurez-vous d'avoir retiré de la zone d'installation les feuilles et matériaux d'emballage, ainsi que les éléments livrés avec.

Si vous trébuchez ou glissez sur ces éléments, vous risquez de vous blesser.

Si vous placez le produit sur un support à roulettes, assurez-vous de les bloquer avant de travailler afin que le support ne se déplace pas.

Si le support se déplace pendant que vous travaillez, vous risquez de vous blesser.

Remarques sur la manipulation

⚠ Avertissement

Si l'écran LCD du panneau de commande est endommagé, faites attention aux fuites de cristal liquide.

Effectuez les premiers soins dans les cas suivants.

- ☐ Si le liquide adhère à la peau, essuyez-le immédiatement puis rincez en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse.
- ☐ Si le liquide touche les yeux, rincez-le à l'eau propre pendant au moins 15 minutes, puis consultez un médecin au plus vite.
- ☐ Si le liquide est avalé, rincez la bouche avec de l'eau, ensuite avalez beaucoup d'eau et vomissez-la, puis consultez un médecin au plus vite.

N'utilisez pas l'imprimante à des endroits soumis à des substances volatiles comme l'alcool ou les diluants, ni près de flammes nues.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas l'imprimante si elle dégage de la fumée ou qu'elle émet des bruits ou odeurs inhabituelles.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie. En cas d'anomalie, mettez immédiatement l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

N'essayez jamais de réparer l'imprimante vous-même, c'est extrêmement dangereux.

N'utilisez pas l'imprimante s'il y a un risque de présence de gaz inflammable ou explosif. N'utilisez pas de bombes aérosols contenant un gaz inflammable, dans le produit ni à proximité.

À défaut, un incendie pourrait survenir.

Disposez les câbles comme l'indique le manuel.

À défaut, un incendie pourrait survenir. Ceci pourrait aussi endommager les appareils connectés.

Avertissement

Ne pas insérer ou faire tomber un objet métallique ou inflammable dans les ouvertures de l'imprimante.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Ne touchez à rien dans l'imprimante, sauf les points indiqués dans le manuel.

À défaut, vous risquez un choc électrique ou une brûlure.

Ne démontez rien, sauf ce qui est indiqué par le manuel.

Si un corps étranger ou un liquide (comme de l'eau) pénètre dans l'imprimante, cessez immédiatement de l'utiliser.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez votre revendeur ou l'assistance Epson.

Attention

Ne pas s'asseoir ni placer d'objets lourds sur l'imprimante.

L'imprimante pourrait basculer ou se casser, entraînant des blessures.

Lors du déplacement ou du rangement de l'imprimante, veillez à la placer de niveau : ne l'inclinez pas et ne la renversez pas.

De l'encre pourrait fuir.

Lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot de l'imprimante, gardez vos mains à l'écart du joint entre le capot et l'unité principale.

Cela pourrait provoquer le coincement de vos doigts ou de vos mains et entraîner des blessures.

Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot de l'imprimante.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Lors de la connexion de câbles ou d'accessoires en option, assurez qu'ils sont installés dans le bon sens et que vous avez suivi les instructions à la lettre.

À défaut, un incendie ou une blessure pourrait survenir. Installez l'imprimante correctement, en suivant les instructions du manuel.

Avant de déplacer le produit, assurez-vous qu'il est hors tension, que le câble d'alimentation est débranché de la prise, et que tous les câbles ont été débranchés.

Si les câbles sont endommagés, ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Le produit utilise une lampe qui émet de la lumière ultraviolette (UV), respectez donc les précautions suivantes :

- ☐ Ne regardez pas directement la lampe.
- ☐ Ne regardez pas la lampe UV durant une période prolongée.
- ☐ N'exposez pas votre peau à la lumière UV.

Le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner les troubles suivants :

- ☐ Des troubles oculaires tels que la douleur oculaire ou une diminution de la vision.
- ☐ Des troubles de la peau tels que l'inflammation et le cancer de la peau.

⚠ Attention

Après avoir éliminé les bourrages de support ou effectué des travaux d'entretien, assurez-vous que le capot de la lumière UV est exempt de matériaux inflammables tels que des morceaux de papier ou de poussière.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer de la fumée ou un incendie pendant l'impression. Veillez à retirer tous les morceaux de papier et la poussière.

Remarques concernant l'alimentation

⚠ Avertissement

Assurez-vous que les broches de la prise sont insérées à fond dans la prise murale.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Retirez la prise régulièrement et nettoyez l'espace entre les broches et autour de leur base.

Si la prise reste en place longtemps, de la poussière peut s'accumuler à la base des broches et entraîner un court-circuit ou un incendie.

Pour débrancher la prise, tirez sur elle, pas sur le câble d'alimentation.

Si le câble est endommagé ou que la prise est déformée, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

Ne pas brancher ou débrancher la prise avec des mains humides.

Vous risquez un choc électrique.

Pour éviter de vous électrocuter, branchez l'imprimante dans une prise mise à la terre.

Le branchement de l'imprimante dans une prise non mise à la terre peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Utilisez uniquement une source d'alimentation du type indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Ne pas brancher la prise si des corps étrangers ou de la poussière y ont adhéré.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

Utilisez uniquement le câble d'alimentation livré avec l'imprimante. Et n'utilisez pas le câble d'alimentation livré avec l'imprimante pour un autre appareil.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas le câble s'il est endommagé.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie. Si le câble est endommagé, contactez l'assistance Epson. Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, tenez compte des points suivants.

- ☐ Ne modifiez pas le câble.
- ☐ Ne placez rien de lourd sur le câble.
- ☐ Ne tordez pas, pliez ou tirez avec force sur le câble.
- ☐ Ne faites pas passer le câble à proximité de chauffages.

Ne connectez pas le câble d'alimentation à une multiprise.

Ceci pourrait causer un choc électrique ou un incendie. Branchez directement le câble à une prise à usage domestique.

Attention

Si vous n'allez pas utiliser l'imprimante pendant longtemps, débranchez-la pour raisons de sécurité.

Remarques sur les consommables (encre, supports, etc.)

Assurez-vous de lire la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation. Vous pouvez télécharger la fiche de données de sécurité depuis le site Web d'Epson.

Avertissement

Ne pas utiliser ou stocker à proximité de flammes nues.

L'unité d'alimentation encre et le réservoir de produit nettoyant peuvent s'enflammer et provoquer un incendie.

Attention

Si de l'encre entre en contact avec votre peau ou entre dans vos yeux ou votre bouche, procédez immédiatement comme suit :

- ☐ Si de l'encre adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de l'eau et du savon.
- ☐ Si de l'encre est projetée dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. Si le problème persiste, consultez immédiatement un médecin.
- ☐ Si de l'encre entre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

Portez des lunettes de protection, des gants, un masque, des vêtements de protection et autres lorsque vous effectuez des travaux de maintenance ou le chargement encre ou lorsque vous manipulez des matériaux imprimés avec de l'encre non durcie.

Prenez les mesures suivantes si de l'encre ou du liquide de nettoyage entre en contact avec votre peau ou pénètre dans vos yeux ou votre bouche :

- ☐ Si le liquide adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou se décolore.
- ☐ Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. Si le problème persiste, consultez un médecin.
- ☐ Si le liquide entre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
- ☐ En cas d'ingestion du liquide, ne faites pas vomir la personne et consultez immédiatement un médecin. En cas de vomissement, du liquide pourrait passer dans la trachée, ce qui peut être dangereux.

Rangez l'unité d'alimentation encre, le réservoir de produit nettoyant, l'outil de chargement de l'encre, le balai et le filtre à air hors de portée des enfants.

Ne secouez pas l'unité d'alimentation encre, le réservoir de produit nettoyant, l'outil de chargement de l'encre, le balai, ou le filtre à air trop fortement.

Secouer ou agiter les unités trop fortement pourrait provoquer une fuite d'encre ou de liquide de nettoyage.

Ne frottez pas vos mains sur les bords du support mince.

Les bords du support mince sont coupants et vous pourriez vous blesser.

Attention

Évitez les contacts entre votre peau et l'encre non durcie.

Cela pourrait avoir des effets néfastes sur le corps humain, tels que provoquer des réactions allergiques de la peau.

Ne démontez pas l'unité d'alimentation en encre, le réservoir de produit nettoyant, l'outil de chargement de l'encre, le balai, ou le filtre à air.

L'encre ou le liquide de nettoyage qui fuit d'éléments démontés pourrait entrer dans vos yeux ou adhérer à votre peau.

Autres remarques

- ☐ Assurez-vous que votre câble d'alimentation satisfait aux normes de sécurité de l'endroit où vous comptez l'utiliser.
- ☐ Ne touchez pas le câble blanc plat portant l'étiquette ci-dessous.



In dieser Anleitung verwendete Symbole



Warnung

Warnhinweise dieser Art müssen beachtet werden, um schwere Körperverletzungen zu vermeiden.



Vorsicht

Diese Warnungen müssen beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle diese Anweisungen, bevor Sie den Drucker verwenden. Beachten Sie alle auf dem Drucker angebrachten Warnungen und Anweisungen.

Hinweise zur Installation



Warnung

Decken Sie die Belüftungsschächte am Gerät nicht ab.

Falls die Belüftungsschächte abgedeckt werden, könnte die Innentemperatur steigen und einen Brand verursachen. Decken Sie den Drucker nicht mit einem Tuch ab und installieren Sie ihn nicht an Orten mit schlechter Belüftung. Achten Sie auf ausreichend Platz bei der Installation, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

 *Installationshandbuch* (Broschüre)

Verwenden Sie das Produkt in einem ausreichend belüfteten Bereich.

Der Geruch und der Dampf von Tinte und Reinigungsflüssigkeit kann Beschwerden verursachen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:

- ☐ Begeben Sie sich an die frische Luft.
- ☐ Tragen Sie eine Schutzmaske.
- ☐ Wenn die Atmung schwerfällt oder aussetzt, führen Sie sofort eine künstliche Beatmung durch und suchen Sie einen Arzt auf.



Achtung

Installieren oder lagern Sie den Drucker nicht an instabilen Orten oder Orten mit starker Vibration bedingt durch andere Geräte.

Der Drucker könnte herunterfallen oder -kippen und Verletzungen verursachen.

Installieren Sie den Drucker nicht an Orten mit öligem Rauch und Staub, an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten, die leicht feucht werden.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Neigen Sie das Gerät nicht mehr als 10 Grad nach vorne, hinten, links oder rechts, während Sie es bewegen.

Andernfalls könnte der Drucker kippen und Unfälle verursachen.

Da das Gerät schwer ist, sollte es nicht von nur einer Person bewegt werden.

Drei Personen sind erforderlich, um den Drucker zu tragen. Informationen zum Gewicht des Geräts finden Sie unter:

 *Benutzerhandbuch* (Online-Handbuch)

⚠ Achtung

Stellen Sie beim Anheben des Gerätes sicher, dass Sie es an den im Handbuch gekennzeichneten Stellen anheben.

Wenn Sie es an anderen Stellen anheben, kann der Drucker herunterfallen, Ihre Finger einquetschen oder andere Verletzungen verursachen. Beachten Sie folgende Angaben bezüglich des Anhebens dieses Geräts.

📖 *Installationshandbuch* (Broschüre)

Verwenden Sie beim Anheben des Gerätes die richtige Körperhaltung.

Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Stellen Sie vor dem Montieren des Gerätes sicher, dass Verpackungsplanen, Verpackungsmaterial und mitgelieferte Artikel vom Installationsbereich entfernt wurden.

Beim Stolpern über oder Ausrutschen auf diesen Gegenständen könnten Sie sich verletzen.

Stellen Sie beim Platzieren des Gerätes auf einem Gestell mit Rollen (Rädern) sicher, dass Sie vor der Arbeit die Rollen fixieren, damit sie sich nicht bewegen.

Andernfalls könnte es zu Verletzungen kommen.

Hinweise zur Handhabung

⚠ Warnung

Ist der LCD-Bildschirm des Bedienfeldes beschädigt, achten Sie auf austretende Flüssigkristalle.

Leisten Sie unter den folgenden Bedingungen erste Hilfe.

- ☐ Wenn Flüssigkeit auf die Haut gerät, wischen Sie sie unverzüglich ab und waschen Sie den Hautbereich dann mit reichlich Seifenlösung.
- ☐ Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, waschen Sie sie mindestens 15 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und wenden Sie sich dann umgehend an einen Arzt.
- ☐ Wenn Sie Flüssigkeit verschlucken, spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus, schlucken Sie große Mengen an Wasser und erbrechen Sie diese wieder, und wenden Sie sich dann umgehend an einen Arzt.

Verwenden Sie den Drucker nicht an Orten mit flüchtigen Substanzen wie Alkohol oder Verdünner oder in der Nähe offener Flammen.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn er Rauch abgibt oder wenn Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bemerken.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen. Schalten Sie das Gerät im Falle von Auffälligkeiten aus und stecken Sie sofort das Netzkabel ab. Kontaktieren Sie dann Ihren Händler oder den Epson Support.

Versuchen Sie niemals, den Drucker selbst zu reparieren. Dies ist extrem gefährlich.

Verwenden Sie den Drucker nicht in einer Umgebung, in der brennbare oder explosive Gase vorhanden sein könnten. Verwenden Sie in der Nähe oder im Innern des Produkts keine Sprays mit brennbaren Bestandteilen.

Es kann zu Bränden kommen.

Warnung

Verkabeln Sie das Gerät nur wie im Handbuch angegeben.

Es kann zu Bränden kommen. Dies könnte auch angeschlossene Geräte beschädigen.

Führen Sie keine metallischen oder brennbaren Gegenstände in die Druckeröffnungen ein und lassen Sie derartige Gegenstände nicht hineinfallen.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Berühren Sie keine Bereiche im Inneren des Druckers außer die im Handbuch angegebenen.

Es kann zu Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.

Nehmen Sie den Drucker oder Teile davon nicht auseinander, es sei denn, Sie werden im Handbuch explizit dazu angewiesen.

Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten wie Wasser in den Drucker gelangen, stellen Sie die Verwendung umgehend ein.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen. Schalten Sie das Gerät im Falle von Auffälligkeiten aus und stecken Sie sofort das Netzkabel ab. Kontaktieren Sie dann Ihren Händler oder den Epson Support.

Achtung

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und platzieren Sie keine schweren Objekte darauf.

Der Drucker könnte umkippen bzw. zerbrechen und Verletzungen verursachen.

Stellen Sie bei der Lagerung oder dem Transport des Druckers sicher, dass er eben steht: Positionieren Sie ihn nicht gekippt oder auf den Kopf gestellt.

Tinte könnte austreten.

Halten Sie beim Öffnen oder Schließen der Druckerabdeckung Ihre Hände von der Verbindungsstelle (Naht) zwischen der Abdeckung und dem Hauptgerät fern.

Finger oder Hände könnten eingeklemmt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung darauf, nicht mit Ihren Fingern dazwischen zu geraten.

Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann Verletzungen zur Folge haben.

Stellen Sie beim Anschluss von Kabeln oder optionalem Zubehör sicher, dass diese in der richtigen Richtung angebracht werden und dass Sie die Prozeduren genau befolgen.

Ein Brand oder eine Verletzung könnten auftreten. Installieren Sie den Drucker ordnungsgemäß, indem Sie Anleitung im Handbuch befolgen.

Stellen Sie beim Bewegen des Gerätes sicher, dass es ausgeschaltet ist, das Stromkabel von der Steckdose getrennt ist und alle Verbindungskabel entfernt wurden.

Beschädigte Kabel können Stromschläge oder Brände verursachen.

Achtung

Das Produkt verwendet eine Lampe, die ultraviolette (UV) Licht ausstrahlt, beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- ☐ Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
- ☐ Schauen Sie nicht über längere Zeit in das UV-Licht.
- ☐ Setzen Sie Ihre Haut nicht dem UV-Licht aus.

Die Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen kann zu folgenden Beschwerden führen:

- ☐ Augenbeschwerden wie Augenschmerzen oder Sehstörungen.
- ☐ Hauterkrankungen wie Entzündungen und Hautkrebs.

Vergewissern Sie sich nach dem Beseitigen von Medienstaus oder der Durchführung von Wartungsarbeiten, dass die UV-Lichtblende frei von brennbaren Materialien wie Papierresten oder Staub ist.

Andernfalls kann es während des Druckens zu Rauchentwicklung oder Feuer kommen. Achten Sie darauf, sämtliche Papierstücke oder Staub zu entfernen.

Hinweise zur Stromversorgung

Warnung

Stellen Sie sicher, dass die Stifte am Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt sind. Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Stecken Sie den Stecker regelmäßig ab und reinigen Sie die Bereiche zwischen den Stiften und am Sockel der Stifte.

Wird der Stecker über längere Zeit eingesteckt, sammelt sich Staub am Sockel der Stifte und es kann zu einem Kurzschluss oder Brand kommen.

Umfassen Sie beim Abstecken des Steckers den Stecker selbst. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.

Wenn das Kabel beschädigt oder der Stecker verformt wird, kann es zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

Den Stecker niemals mit feuchten Händen ein- oder abstecken.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen kommen.

Um einen Stromschlag zu verhindern, muss der Drucker an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenn der Drucker an eine nicht geerdete Steckdose angeschlossen wird, könnten ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.

Die Art der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Etikett des Geräts übereinstimmen.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Verwenden Sie den Stecker nicht, wenn sich Fremdkörper wie Staub darauf gesammelt haben.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Warnung

Verwenden Sie keine anderen Netzkabel als das mit dem Drucker gelieferte Kabel. Verwenden Sie zudem keine Netzkabel, die mit dem Drucker für andere Geräte geliefert wurden.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Verwenden Sie das Stromkabel nicht, wenn es beschädigt ist.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, wenden Sie sich an den Epson-Support. Beachten Sie folgende Punkte, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.

- ☐ Ändern Sie das Stromkabel nicht ab.
- ☐ Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Stromkabel.
- ☐ Verbiegen oder verdrehen Sie das Stromkabel nicht und ziehen Sie nicht daran.
- ☐ Verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von Heizungen.

Schließen Sie das Netzkabel nicht an eine Steckerleiste oder eine Mehrfachsteckdose an.

Es kann zu Stromschlägen oder Bränden kommen. Schließen Sie das Stromkabel direkt an eine Haushaltssteckdose an.

Achtung

Wenn Sie den Drucker über längere Zeit nicht verwenden, stecken Sie das Stromkabel aus Sicherheitsgründen ab.

Hinweise zu Verbrauchsmaterialien (Tinte, Medien usw.)

Denken Sie darauf, vor der Benutzung das Produktsicherheitsdatenblatt zu lesen. Sie können das Sicherheitsdatenblatt von der Epson-Webseite herunterladen.

Warnung

Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen.

Die Tinten-Versorgungs-Einheit und die Versorgungseinheit für Reinigungstinte können sich entzünden und einen Brand verursachen.

Achtung

Wenn die Tinte auf Ihre Haut oder in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, ergreifen Sie sofort die folgenden Maßnahmen.

- ☐ Wenn die Tinte auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Seife und Wasser ab.
- ☐ Wenn die Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu geröteten Augen oder leichten Entzündungen führen. Suchen Sie beim Fortbestehen der Probleme unverzüglich einen Arzt auf.
- ☐ Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Tinte in den Mund gelangt.

Achtung

Tragen Sie eine Schutzbrille, Handschuhe, eine Maske, Schutzkleidung und gegebenenfalls andere nötige Schutzausrüstung, wenn Sie Wartungsarbeiten oder eine Tintenfüllung durchführen oder wenn Sie bedruckte Materialien mit nicht getrockneter Tinte handhaben. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Tinte oder Reinigungsflüssigkeit mit Ihrer Haut in Berührung kommen oder in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen:

- ☐ Wenn Flüssigkeit auf die Haut gerät, waschen Sie sie unverzüglich mit großen Mengen Seifenlösung ab. Wenden Sie sich an einen Arzt, falls der Hautbereich gereizt oder verfärbt aussieht.
- ☐ Falls Flüssigkeit in die Augen kommt, sofort mit Wasser spülen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu geröteten Augen oder leichten Entzündungen führen. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an einen Arzt.
- ☐ Wenn Flüssigkeit in den Mund gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.
- ☐ Falls Flüssigkeit verschluckt wird, die Person nicht zum Erbrechen bringen und sofort einen Arzt aufsuchen. Falls die Person zum Erbrechen gebracht wird, könnte Flüssigkeit in die Luftröhre kommen, was gefährlich sein kann.

Bewahren Sie die Tinten-Versorgungs-Einheit, die Versorgungseinheit für die Reinigungstinte, das Tool für die Tintenbefüllung, die Wischereinheit und den Luftfilter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schütteln Sie die Tinten-Versorgungs-Einheit, die Versorgungseinheit für Reinigungstinte, das Tool für die Tintenbefüllung, die Wischereinheit oder den Luftfilter nicht zu heftig.

Wenn Sie die Einheiten zu heftig schütteln oder schwenken, könnte Tinte oder Reinigungsflüssigkeit austreten.

Reiben Sie Ihre Hände nicht an den Kanten von dünnen Medien.

Die Kanten von dünnen Medien sind scharf und können Schnittverletzungen verursachen.

Vermeiden Sie den Kontakt von nicht getrockneter Tinte mit Ihrer Haut.

Sie kann schädliche Auswirkungen wie allergische Hautreaktionen haben.

Zerlegen Sie die Tinten-Versorgungs-Einheit, die Versorgungseinheit für Reinigungstinte, das Tool für die Tintenbefüllung die Wischereinheit oder den Luftfilter nicht.

Tinte oder Reinigungsflüssigkeit aus zerlegten Einheiten können in Ihre Augen gelangen oder an Ihrer Haut haften.

Sonstige Hinweise

- ☐ Achten Sie darauf, dass Ihr Stromkabel die relevanten Sicherheitsnormen Ihrer Region erfüllt.
- ☐ Berühren Sie nicht das weiße Flachbandkabel mit dem nachfolgenden Aufkleber.



Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwing

Waarschuwingen moeten nauwkeurig worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.

Let op

Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met “Let op” en moeten nauwkeurig worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken. Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.

Opmerkingen bij de installatie

Waarschuwing

Dek de ventilatieopeningen van het product niet af.

Als de ventilatieopeningen worden afgedekt, kan de temperatuur in het apparaat stijgen en kan brand ontstaan. Dek de printer niet af met een doek en plaats de printer niet op een locatie met slechte ventilatie. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de installatie, zoals beschreven in de handleiding.

 *Installatiehandleiding (Boekje)*

Gebruik het product in een voldoende geventileerde ruimte.

De geur en damp van de inkt en reinigingsvloeistof kunnen ongemak veroorzaken. Als u zich onwel voelt, neem dan de volgende maatregelen:

- ☐ Ga naar een plaats met frisse lucht.
- ☐ Draag een beschermend mondkapje.
- ☐ Als de ademhaling moeilijk verloopt of is gestopt, voer dan onmiddellijk kunstmatige beademing uit en zoek medische hulp.

Let op

Sla de printer niet op en installeer deze niet op een instabiele locatie of op een locatie waar trillingen van andere apparaten kunnen doordringen.

De printer kan omvallen en letsel veroorzaken.

Installeer de printer niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan vette rook en stof, op een vochtige locatie of op een locatie waar deze nat kan worden.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Houd het apparaat bij het verplaatsen niet meer dan 10 graden schuin naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat de printer omvalt en ongelukken veroorzaakt.

Omdat het product zwaar is, mag het niet door één persoon worden verplaatst.

Er zijn drie personen nodig om de printer te verplaatsen. Voor informatie over het gewicht van het product, zie:

 *Gebruikershandleiding (Online Handleiding)*

Let op

Til het product alleen op aan de locaties die in de handleiding zijn aangegeven.

Als u de printer op andere plekken vasthoudt, kan de printer vallen. Hierbij kunnen uw vingers klem komen te zitten, waardoor letsel kan ontstaan. Zie onder voor meer informatie over het tillen van de printer.

 *Installatiehandleiding (Boekje)*

Zorg ervoor dat u de juiste houding aanneemt tijdens het dragen van het product.

Door een verkeerde houding tijdens het dragen kan letsel ontstaan.

Verwijder voor installatie alle verpakkingsmaterialen en toebehoren uit het installatiegebied.

U kunt anders struikelen, waardoor letsel kan ontstaan.

Als het product op een standaard met wielen wordt geplaatst, zorg er dan voor aanvang van de installatie voor dat de wielen zijn vergrendeld en tijdens de installatie niet kunnen bewegen.

Als de standaard tijdens de installatie beweegt, kan letsel ontstaan.

Behandeling

Waarschuwing

Pas op voor lekkend vloeibaar kristal als het lcd-scherm van het bedieningspaneel beschadigd is.

Pas onder de volgende omstandigheden eerste hulp toe.

- ☐ Als u vloeistof op uw huid krijgt, veegt u deze onmiddellijk af en wast u de huid af met veel water en zeep.
- ☐ Als u vloeistof in uw ogen krijgt, spoelt u deze ten minste 15 minuten met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- ☐ Als u vloeistof hebt doorgeslikt, spoelt u uw mond, slikt u een aantal grote slokken water door en spuugt u dit weer uit, en raadpleegt u onmiddellijk een arts.

Gebruik de printer niet op locaties met vluchtige middelen, zoals alcohol of thinner, of nabij open vuur.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Gebruik de printer niet als deze rookt of als u ongebruikelijke geuren of geluiden waarneemt.

Er kan een elektrische schok of brand optreden. Als er abnormale situaties optreden, schakelt u de printer onmiddellijk uit, maakt u het netsnoer los en neemt u contact op met uw leverancier of de klantenservice van Epson.

Probeer niet om het apparaat zelf te repareren. Dit is extreem gevaarlijk.

Gebruik de printer niet in een omgeving waar zich ontvlambaar of explosief gas kan bevinden. Gebruik geen spuitmiddelen die ontvlambaar gas bevatten in of nabij het product.

Hierdoor kan brand ontstaan.

Leid de kabels op geen enkele andere manier dan omschreven in de handleiding.

Hierdoor kan brand ontstaan. Er kan tevens schade ontstaan aan aangesloten apparaten.

Waarschuwing

Laat geen metalen of ontvlambare voorwerpen in de printeropeningen vallen.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Raak geen van de oppervlakken in de printer aan, met uitzondering van de oppervlakken die in de handleiding worden aangeduid.

Dit kan elektrische schokken of brandwonden veroorzaken.

Probeer nooit onderdelen te disassembleren, tenzij uitdrukkelijk omschreven in de handleiding.

Als vreemde voorwerpen of vloeistoffen, zoals water, in de printer doordringen, staak dan onmiddellijk het gebruik.

Er kan een elektrische schok of brand optreden. Schakel de printer onmiddellijk uit, maakt het netsnoer los en neem contact op met uw leverancier of de klantenservice van Epson.

Let op

Ga niet op het product zitten en plaats geen zware voorwerpen op het product.

De printer kan omvallen of breken en letsel veroorzaken.

Zorg er tijdens transport en opslag voor dat de printer goed horizontaal blijft: plaats hem niet schuin, op zijn kant of ondersteboven.

Er kan inkt lekken.

Houd uw handen uit de buurt van de naad tussen de kap en de hoofdeenheid bij het openen of sluiten van de printerkap.

Als u dit wel doet, kunnen uw vingers of handen bekneld raken, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Zorg dat uw handen of vingers niet bekneld raken wanneer u het deksel van de printer opent of sluit.

Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit tot letsel leiden.

Let er bij de installatie van kabels en optionele accessoires op dat deze in de juiste richting worden gemonteerd en dat u de instructies nauwgezet opvolgt.

Anders kan brand of letsel optreden. Installeer de printer correct door de instructies in de handleiding te volgen.

Let er bij het verplaatsen van het product op dat dit is uitgeschakeld, het netsnoer is losgekoppeld van het stopcontact en alle kabels zijn verwijderd.

Als kabels beschadigd raken, kan een elektrische schok of brand optreden.

Het product gebruikt een lamp die ultraviolet (UV) licht uitstraalt, dus neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- ☐ Kijk niet rechtstreeks in de lamp.
- ☐ Kijk niet te lang naar het UV-licht.
- ☐ Stel uw huid niet bloot aan UV-licht.

Het niet in acht nemen van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan de volgende aandoeningen veroorzaken:

- ☐ Oogaandoeningen zoals oogpijn of verminderd gezichtsvermogen.
- ☐ Huidafwijkingen zoals ontsteking en huidkanker.

Let op

Controleer na het verhelpen van papierstoringen of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of de klep van UV-lamp vrij is van ontvlambare materialen zoals stukjes papier of stof.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot rook of brand tijdens het afdrukken. Zorg dat u stukjes papier of stof verwijdt.

Opmerkingen met betrekking tot de stroomvoorziening

Waarschuwing

Controleer of de pennen van de stekker volledig in het stopcontact zijn gestoken.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Haal de stekker regelmatig uit het stopcontact en reinig tussen de pennen en rond de voet van de pennen.

Als de stekker gedurende langere tijd in het stopcontact gestoken is, verzamelt zich stof rond de voet en kan kortsluiting of brand optreden.

Trek de stekker alleen aan de stekker zelf uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer.

Als de kabel beschadigd is of de stekker vervormd is, kan een elektrische schok of brand optreden.

Raak de stekker tijdens het aansluiten of loskoppelen nooit met natte handen aan.

Er kan een elektrische schok optreden.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de printer aansluiten op een geaard stopcontact.

Als u de printer aansluit op een stopcontact dat niet geaard is, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken.

Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is vermeld op het van de printer.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Steek de stekker niet in het stopcontact als hier voorwerpen aan zitten die niet op de stekker thuishoren, zoals stof.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Gebruik geen andere netsnoeren dan het netsnoer dat met de printer is meegeleverd.

Gebruik het meegeleverde netsnoer niet voor andere apparaten.

Er kan een elektrische schok of brand optreden.

Gebruik het netsnoer niet als dit beschadigd is.

Er kan een elektrische schok of brand optreden. Als het netsnoer beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice van Epson. Let op het volgende om schade aan het netsnoer te voorkomen.

- ☐ Pas het netsnoer niet aan.
- ☐ Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
- ☐ Verdraai het netsnoer niet, leg het niet in strakke bochten en trek er niet aan.
- ☐ Let het netsnoer niet dicht langs een verwarming.

Sluit het netsnoer niet aan op een stekkerdoos of een multistekker.

Er kan een elektrische schok of brand optreden. Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een stopcontact voor huishoudelijk gebruik.

Let op

Als u de printer gedurende langere tijd niet zult gebruiken, maakt u het netsnoer los in verband met de veiligheid.

Opmerkingen over verbruiksmaterialen (inkt, media, enzovoort)

Zorg dat u het veiligheidsinformatieblad van het product hebt gelezen voordat u het gebruikt. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van de website van Epson.

Waarschuwing

Gebruik of bewaar niet in de buurt van open vuur.

Inkttoevoereenheid en reinigingsinkttoevoereenheid kunnen ontbranden en brand veroorzaken.

Let op

Als er inkt in contact komt met uw huid of in uw ogen of mond terechtkomt, neem dan onmiddellijk de volgende maatregelen.

- ☐ Als u inkt op uw huid krijgt, moet u die onmiddellijk met water en zeep afwassen.
- ☐ Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u ze onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeddorlopen ogen of een milde ontsteking. Als de problemen blijven bestaan, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
- ☐ Raadpleeg onmiddellijk een arts als u inkt in uw mond krijgt.

Draag oogbescherming, handschoenen, een mondkapje, beschermende kleding en andere middelen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of inkt bijvullen of bij het hanteren van gedrukte materialen met niet-opgedroogde inkt.

Neem de volgende maatregelen als er inkt of reinigingsvloeistof in contact met uw huid of in uw ogen of mond komt:

- ☐ Als u vloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid af met veel water en zeep. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt of verkleurt.
- ☐ Als u vloeistof in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk met water. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet naleeft, kan dit leiden tot bloeddorlopen ogen of een milde ontsteking. Raadpleeg een arts als de problemen zich blijven voordoen.
- ☐ Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vloeistof in uw mond krijgt.
- ☐ Als vloeistof wordt doorgeslikt, dwing diegene dan niet om te braken, maar raadpleeg onmiddellijk een arts. Als u de persoon dwingt te braken, kan er vloeistof in de luchtpijp komen. Dit kan gevaarlijk zijn.

Bewaar de inkttoevoereenheid, reinigingsinkttoevoereenheid, inktlader, veger en luchtfilter buiten het bereik van kinderen.

Schud de inkttoevoereenheid, reinigingsinkttoevoereenheid, inktlader, veger of luchtfilter niet te krachtig.

Als u de eenheden te krachtig schudt of rondzwaait, kunnen ze inkt of reinigingsvloeistof gaan lekken.

Wrijf niet met uw handen langs de randen van het dunne afdrukmateriaal.

De randen van het dunne afdrukmateriaal zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.

Let op

Vermijd contact met niet-opgedroogde inkt met uw huid.

Dit kan schadelijke effecten hebben op het menselijk lichaam, zoals het veroorzaken van allergische huidreacties.

Demonteer nooit de inkttoevoereenheid, reinigingsinkttoevoereenheid, inktlader, veger of luchtfilter.

Inkt of reinigingsvloeistof uit de gedemonteerde eenheden zou in uw ogen kunnen komen of aan uw huid blijven plakken.

Overige opmerkingen

- ☐ Controleer of het netsnoer aan alle veiligheidseisen voldoet voor de omgeving waarin u het product wilt gebruiken.
- ☐ Raak de witte platte kabel met het onderstaande label niet aan.



Simboli utilizzati in questo manuale

 Avvertenza	Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni gravi alla persona.
 Attenzione	Osservare attentamente per evitare danni alla persona.

Importanti norme di sicurezza

Prima di iniziare a usare la stampante, leggere attentamente queste avvertenze. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sulla stampante.

Note sull'installazione

Avvertimento

Non ostruire le prese d'aria sul prodotto.

Se le prese d'aria sono ostruite, la temperatura interna potrebbe aumentare e provocare un incendio. Non coprire la stampante con un panno o installarla in un luogo con scarsa ventilazione. Assicurarsi di avere spazio sufficiente per l'installazione come descritto nel manuale.

 *Guida di installazione* (opuscolo)

Utilizzare il prodotto in un'area sufficientemente ventilata.

L'odore e il vapore dell'inchiostro e del liquido detergente potrebbero provocare fastidi. In caso di malessere, adottare le seguenti misure:

- ☐ Spostarsi in un'area con aria fresca.
- ☐ Indossare una mascherina protettiva.
- ☐ Se la respirazione è difficoltosa o si è interrotta, eseguire immediatamente la respirazione artificiale e consultare un medico.

Attenzione

Non installare o conservare la stampante in una posizione instabile o in un luogo soggetto a vibrazioni da altre apparecchiature.

La stampante potrebbe cadere o ribaltarsi e provocare lesioni.

Non installare la stampante in luoghi soggetti a fumi oleosi e polvere o in luoghi soggetti a umidità o dove potrebbe facilmente bagnarsi.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non inclinare il prodotto di più di 10 gradi in avanti o indietro, a sinistra o destra durante lo spostamento.

La mancata osservanza di questa precauzione può comportare il ribaltamento della stampante con conseguenti rischi di incidente.

Poiché il prodotto è pesante, non deve essere spostato da una sola persona.

Sono necessarie tre persone per spostare la stampante. Per informazioni sul peso del prodotto, vedere:

 *Guida utente* (Manuale online)

Attenzione

Quando si solleva il prodotto, assicurarsi di sollevarlo nei punti indicati nel manuale.

Se la si solleva impugnando altre parti, la stampante può cadere, schiacciare le dita e causare un infortunio. Vedere quanto segue per maggiori informazioni sul sollevamento del prodotto.

 *Guida di installazione (opuscolo)*

Assicurarsi di adottare la postura corretta quando si solleva il prodotto.

Sollevare il prodotto utilizzando una postura sbagliata può causare infortuni.

Prima di installare il prodotto, assicurarsi di aver eliminato la carta e i materiali di imballaggio e gli altri elementi in dotazione dalla zona di installazione.

Scivolare o inciampare su questi elementi potrebbe provocare lesioni.

Quando si posiziona il prodotto su un supporto a rotelle (ruote), assicurarsi di bloccare le ruote prima di eseguire il lavoro in modo che non si muovano.

Se il supporto si muove mentre si sta eseguendo il lavoro, questo potrebbe provocare lesioni.

Note sulla gestione

Avvertimento

Se il display LCD del pannello di controllo è danneggiato, fare attenzione a eventuali perdite di cristalli liquidi.

Fornire il primo soccorso in una qualsiasi delle seguenti situazioni.

- ☐ Se del liquido viene versato sulla pelle, rimuoverlo immediatamente e poi pulire tutta l'area utilizzando grandi volumi di acqua e sapone.
- ☐ Se il liquido entra negli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico.
- ☐ Se il liquido viene ingerito, sciacquare la bocca con acqua, bere grandi quantità di acqua e vomitarla, e consultare immediatamente un medico.

Non utilizzare la stampante in luoghi con sostanze volatili come alcol o diluenti, o in prossimità di fiamme libere.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non usare la stampante se si sta sprigionando fumo o se si notano odori anormali o rumori.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Nel caso si verifichino scariche elettriche, incendi o situazioni anormali, spegnere l'alimentazione e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore o l'assistenza Epson.

Non tentare mai di riparare la stampante in quanto questo è estremamente pericoloso.

Non utilizzare la stampante in un ambiente in cui possono essere presenti gas infiammabili o gas esplosivi. Non utilizzare spray contenenti gas infiammabili all'interno o vicino al prodotto.

Potrebbe verificarsi un incendio.

Passare i cavi esclusivamente come indicato nel manuale.

Potrebbe verificarsi un incendio. Questo potrebbe anche causare danni ai dispositivi collegati.

Non inserire o far cadere materiali metallici o infiammabili nelle aperture della stampante.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Avvertimento

Non toccare le aree all'interno della stampante ad eccezione di quelle indicati nel manuale.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o bruciature.

Non smontare nulla, tranne quando indicato nel manuale.

Se oggetti estranei o liquidi come l'acqua entrano nella stampante, smettere di usarla immediatamente.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Spegnerne l'alimentazione e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi contattare il rivenditore o l'assistenza Epson.

Attenzione

Non sedersi o appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.

La stampante potrebbe ribaltarsi o rompersi e provocare lesioni.

Quando si trasporta o si ripone il prodotto, assicurarsi che sia posizionata in piano; non posizionarla in una posizione inclinata o capovolta.

Potrebbe fuoriuscire dell'inchiostro.

Quando si apre o si chiude il coperchio della stampante, tenere le mani lontane dal giunto (linea di giunzione) tra il coperchio e l'unità principale.

Farlo potrebbe causare l'intrappolamento delle dita o delle mani, con conseguenti lesioni.

Prestare attenzione quando si apre e si chiude il coperchio della stampante per evitare che le mani o le dita restino intrappolate.

La mancata osservanza di questa precauzione può comportare rischi di lesione.

Durante il collegamento di cavi o accessori opzionali, assicurarsi che siano installati nella direzione corretta e che si seguono esattamente le procedure.

Potrebbero verificarsi incendi o incidenti. Installare la stampante in modo corretto seguendo le istruzioni riportate nel manuale.

Quando si sposta il prodotto, assicurarsi che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e tutti i cavi di collegamento siano stati rimossi.

Se i cavi vengono danneggiati, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Il prodotto utilizza una lampada che emette luce ultravioletta (UV), quindi osservare le seguenti precauzioni:

- ☐ Non guardare direttamente la lampada.
- ☐ Non guardare la luce UV per un periodo prolungato di tempo.
- ☐ Non esporre la pelle alla luce UV.

La mancata osservanza delle suddette precauzioni può causare i seguenti disturbi:

- ☐ Disturbi oculari come dolore agli occhi o riduzione della vista.
- ☐ Disturbi cutanei come infiammazioni e cancro alla pelle.

Dopo aver eliminato gli inceppamenti causati dai supporti o aver eseguito gli interventi di manutenzione, assicurarsi che il coperchio della luce UV sia privo di materiali infiammabili come pezzi di carta o polvere.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare fumo o incendi durante la stampa. Accertarsi di rimuovere eventuali pezzi di carta o polvere.

Note sulla alimentazione elettrica

Avvertimento

Assicurarsi che i poli della spina siano inseriti completamente nella presa di corrente.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Estrarre la spina regolarmente e pulire gli spazi tra i poli e intorno alla base dei poli.
Se la spina rimane collegata per un periodo di tempo prolungato, la polvere si raccoglie intorno alla base dei poli e potrebbe provocare un corto circuito o incendi.

Quando si scollega la spina, afferrarla e non tirare il cavo di alimentazione.
Se il cavo è danneggiato o la spina è deformata potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non inserire o staccare la spina con le mani bagnate.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Per evitare scosse elettriche, collegare la stampante a una presa con messa a terra.
Il collegamento della stampante a una presa non messa a terra potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

Usare esclusivamente il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta della stampante.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare la spina se oggetti estranei come la polvere si sono attaccati alla sua superficie.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare altri cavi di alimentazione ad eccezione del cavo in dotazione con la stampante. Inoltre, non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante per altri dispositivi.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non utilizzare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare l'assistenza Epson. Fare attenzione ai seguenti punti per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.

- ☐ Non modificare il cavo di alimentazione.
- ☐ Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- ☐ Non piegare, torcere o tirare con forza il cavo di alimentazione.
- ☐ Non far passare il cavo di alimentazione vicino a caloriferi.

Non collegare il cavo di alimentazione a una ciabatta o una presa multipla.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa per uso domestico.

Attenzione

Se non si intende utilizzare la stampante per un periodo prolungato, per motivi di sicurezza scollegare la stampante.

Note sui materiali di consumo (inchiostro, supporti e così via)

Accertarsi di aver letto il foglio dati sulla sicurezza del prodotto prima dell'uso. È possibile scaricare la scheda dati sulla sicurezza dal sito web Epson.

Avvertimento

Non utilizzare o conservare vicino a fiamme libere.

L'unità di alimentazione dell'inchiostro e l'unità di alimentazione inchiostro di pulizia potrebbero innescarsi e causare un incendio.

Attenzione

Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o penetra negli occhi o nella bocca, intraprendere immediatamente le seguenti azioni.

- ☐ Se l'inchiostro aderisce alla pelle, lavarlo via immediatamente utilizzando acqua e sapone.
- ☐ Se l'inchiostro entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare arrossamenti o una lieve infiammazione degli occhi. Se i problemi persistono, consultare immediatamente un medico.
- ☐ Se l'inchiostro entra nella bocca, rivolgersi immediatamente a un medico.

Indossare occhiali protettivi, guanti, una mascherina, indumenti protettivi e altri dispositivi durante gli interventi di manutenzione o per ricaricare l'inchiostro o quando si maneggiano materiali stampati con inchiostro non polimerizzato.

Adottare le seguenti precauzioni se l'inchiostro o il liquido detergente entra a contatto con la pelle o penetra negli occhi o nella bocca:

- ☐ Se del liquido viene versato sulla pelle, lavare immediatamente tutta l'area utilizzando grandi volumi di acqua e sapone. Consultare un medico se la pelle appare irritata o sono presenti alterazioni del colore.
- ☐ Se un liquido entrasse in contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare arrossamenti o una lieve infiammazione degli occhi. Se il problema persiste, consultare un medico.
- ☐ Se un liquido entrasse in contatto con la bocca, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- ☐ Se il liquido venisse ingerito, non costringere la persona a vomitare e consultare immediatamente un medico. Se la persona fosse costretta a vomitare, il liquido potrebbe rimanere nella trachea cosa che può essere pericolosa.

Conservare l'unità di alimentazione dell'inchiostro, l'unità di alimentazione inchiostro di pulizia, lo strumento per la ricarica dell'inchiostro, l'unità di pulizia il filtro dell'aria fuori dalla portata dei bambini.

Non agitare l'unità di alimentazione dell'inchiostro, l'unità di alimentazione inchiostro di pulizia, lo strumento per la ricarica dell'inchiostro, l'unità di pulizia, o il filtro dell'aria troppo energicamente.

Agitare o scuotere le unità troppo energicamente potrebbe causare la perdita di inchiostro o di liquido detergente.

Non strofinare le mani lungo i bordi dei supporti sottili.

I bordi dei supporti sottili sono taglienti e possono causare lesioni.

Evitare il contatto dell'inchiostro non polimerizzato con la pelle.

Potrebbe avere effetti nocivi sul corpo umano, come l'insorgere di reazioni allergiche cutanee.

Attenzione

Non smontare l'unità di alimentazione dell'inchiostro, l'unità di alimentazione inchiostro di pulizia, lo strumento per la ricarica dell'inchiostro, l'unità di pulizia o il filtro dell'aria.

L'inchiostro o il liquido detergente provenienti dalle unità smontate potrebbero penetrare negli occhi o aderire alla pelle.

Altre note

- ☐ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia conforme ai principali standard di sicurezza della zona in cui si prevede di usarlo.
- ☐ Non toccare il cavo piatto bianco con l'etichetta sottostante.



Símbolos utilizados en este manual



Advertencia

Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones graves.



Precaución

Las precauciones deben seguirse para evitar lesiones.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas estas instrucciones antes de utilizar su impresora. Además, debe seguir todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora.

Notas sobre la Instalación

Advertencia

No obstruya las rejillas de ventilación del producto.

Si se obstruyen las rejillas de ventilación, la temperatura interna podría aumentar y causar un incendio. No cubra la impresora con un paño ni lo instale en un lugar con poca ventilación. Asegúrese de que tiene espacio suficiente para la instalación, como se describe en el manual.

Guía de instalación (folleto)

Use el producto en una zona suficientemente ventilada.

El olor y el vapor de la tinta y del líquido de limpieza pueden causar malestar. Si se siente mal, realice las siguientes acciones:

- ☐ Desplácese a una zona con aire fresco.
- ☐ Use una máscara protectora.
- ☐ Si la respiración es difícil o se ha interrumpido, practique inmediatamente la respiración artificial y busque atención médica.

Precaución

No instale ni almacene la impresora en un lugar inestable o expuesto a vibraciones de otros equipos.

La impresora podría caerse o volcarse y causar lesiones.

No instale la impresora en lugares expuestos al humo de grasa y polvo, ni en lugares expuestos a la humedad o donde pueda mojarse fácilmente.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No incline el producto más de 10 grados hacia adelante o atrás cuando lo traslade.

Si no toma esta precaución, la impresora podría caerse y provocar lesiones.

Dado que este producto es pesado, no lo debería mover una sola persona.

Son necesarias tres personas para mover la impresora. Para obtener información sobre el peso del producto, consulte:

Manual de usuario (Manual en línea)

Cuando levante el producto, asegúrese de hacerlo desde los lugares indicados en el manual.

Si la levanta sujetando otras partes, la impresora podría, pillarle dedos y causarle una lesión. Consulte a continuación los detalles acerca de cómo levantar el producto.

Guía de instalación (folleto)

Precaución

Asegúrese de adoptar una postura correcta al levantar el producto.

Si lo hace utilizando una postura incorrecta puede causarse una lesión.

Antes de instalar el producto, asegúrese de apartar las láminas y el material de embalaje y los artículos suministrados de la zona de instalación.

Si se resbala o se cae en alguno de estos artículos, podría causarse una lesión.

Cuando coloque el producto en un soporte con ruedas, asegúrese de asegurar las ruedas antes de realizar el trabajo para que no se muevan.

Si el soporte se mueve mientras está realizando el trabajo, podría causar una lesión.

Notas sobre la manipulación

Advertencia

Si la pantalla LCD del panel de control está dañada, tenga cuidado ante cualquier fuga de cristal líquido.

Proporcione primeros auxilios si se produce alguna de las siguientes condiciones.

- ☐ Si el líquido se adhiere a su piel, límpielo y lave la zona con abundante agua y jabón.
- ☐ Si le cae líquido en los ojos, lávelos con agua limpia durante al menos 15 minutos y consulte a un médico inmediatamente.
- ☐ Si traga el líquido, enjuáguese la boca con agua, ingiera grandes cantidades de agua, vomítela y consulte a un médico inmediatamente.

No utilice la impresora en lugares con sustancias volátiles como alcohol o diluyentes, o cerca de llamas.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice la impresora si sale humo de la misma o percibe algún olor o ruidos anormales.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Si se producen anomalías, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor o con el Soporte Técnico de Epson.

Nunca intente reparar la impresora usted mismo, ya que es extremadamente peligroso.

No utilice la impresora en entornos donde pueda haber gases inflamables o gases explosivos. No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca del producto.

Podría producirse un incendio.

Tienda los cables únicamente como se indica en el manual.

Podría producirse un incendio. Esto también podría causar daños en los dispositivos conectados.

No introduzca ni deje caer ningún objeto metálico o inflamable en las aberturas de la impresora.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No toque ninguna parte dentro de la impresora a excepción de las indicadas en el manual.

Podría producirse una descarga eléctrica o quemaduras.

No la desmonte a no ser que en el manual se indique hacerlo.

Advertencia

Si entran objetos extraños o líquidos como agua en la impresora, deje de usarla inmediatamente.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor o con el Soporte Técnico de Epson.

Precaución

No se sienta en el producto ni coloque objetos pesados sobre el mismo.

La impresora podría caerse o romperse y causar una lesión.

Al transportar o almacenar el producto, asegúrese de que quede nivelado: no lo incline en ángulo ni lo coloque boca abajo.

La tinta podría gotear.

Al abrir o cerrar la cubierta de la impresora, mantenga las manos alejadas de la unión (costura) entre la cubierta y la unidad principal.

Si lo hace, puede pillarse los dedos o las manos y lesionarse.

Tenga cuidado de que las manos o los dedos no queden atrapados al abrir o cerrar la cubierta de la impresora.

Si no toma esta precaución, podría lesionarse.

Al conectar cables o accesorios opcionales, asegúrese de instalarlos en la dirección correcta y siga los procedimientos al pie de la letra.

Podría producirse un incendio o una lesión. Instale la impresora correctamente siguiendo las instrucciones del manual.

Al trasladar el producto, asegúrese de que esté apagado, que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente y de haber quitado todos los cables de conexión.

Si los cables están dañados, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

El producto utiliza una lámpara que emite luz ultravioleta (UV), por lo que debe tener en cuenta las siguientes precauciones:

- ☐ No mire directamente a la lámpara.
- ☐ No mire a la luz UV durante mucho tiempo.
- ☐ No exponga la piel a la luz UV.

El incumplimiento de las precauciones anteriores puede causar los siguientes trastornos:

- ☐ Trastornos oculares como dolores oculares o disminución de la visión.
- ☐ Trastornos de la piel, como inflamación y cáncer de piel.

Después de eliminar atascos de material o de realizar tareas de mantenimiento, asegúrese de que la cubierta de la luz UV esté libre de materiales inflamables como, por ejemplo, trozos de papel o polvo.

De lo contrario, podría producirse humo o fuego durante la impresión. Asegúrese de eliminar cualquier trozo de papel o polvo.

Notas sobre la fuente de alimentación

Advertencia

Asegúrese de introducir completamente las clavijas del enchufe en la toma de corriente.
Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el enchufe regularmente y limpie entre las clavijas y alrededor de la base de las mismas.

Si el enchufe está enchufado durante un periodo de tiempo prolongado, el polvo se acumulará alrededor de la base de las clavijas y podría producirse un cortocircuito o un incendio.

Cuando desconecte el enchufe, hágalo sujetando éste, no tire del cable de alimentación.
Si el cable está dañado o el enchufe se ha deformado, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No inserte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.

Podría producirse una descarga eléctrica.

Para evitar descargas eléctricas, conecte la impresora a una toma de corriente conectada a tierra.

Conectar la impresora a una toma de corriente que no esté conectada a tierra puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No use el enchufe si algún cuerpo extraño, como polvo, se adhiere a la clavija.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice ningún otro cable de alimentación que no sea el cable suministrado con la impresora. Además, no utilice el cable de alimentación suministrado con la impresora para ningún otro dispositivo.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice el cable de alimentación si está dañado.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el Soporte Técnico de Epson. Tenga en cuenta lo siguiente puntos para evitar daños en el cable de alimentación.

- ☐ No modifique el cable de alimentación.
- ☐ No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- ☐ No doble, tuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación.
- ☐ No tienda el cable de alimentación cerca de calefactores.

No conecte el cable de alimentación a una regleta o a un enchufe múltiple.

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Conecte el cable de alimentación directamente a una toma de corriente de uso doméstico.

Precaución

Si no va a utilizar la impresora durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfela por razones de seguridad.

Notas sobre los consumibles (tinta, papel, etc.)

Asegúrese de leer la hoja de datos de seguridad del producto antes de utilizar este. Puede descargar la hoja de datos de seguridad del sitio Web de Epson.

Advertencia

No utilizar ni almacenar cerca de llamas.

La unidad de suministro de tinta y la unidad de suministro de tinta de limpieza puede inflamarse y provocar un incendio.

Precaución

Si la tinta entra en contacto con sus ojos o boca, realice lo siguiente de inmediato.

- ☐ Si la tinta se adhiere a su piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- ☐ Si le entra tinta en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si no cumple esta precaución los ojos podrían hincharse ligeramente o enrojecerse. Si los problemas persisten, consulte a un médico inmediatamente.
- ☐ Si le entra tinta en la boca, consulte a un médico de inmediato.

Utilice gafas de protección, guantes, mascarilla, ropa de protección y otros elementos cuando realice trabajos de mantenimiento o carga de tinta o cuando manipule materiales impresos con tinta sin curar.

Tome las siguientes medidas en caso de que la tinta o el líquido de limpieza entren en contacto con su piel o se introduzcan en sus ojos o boca:

- ☐ Si el líquido se le queda pegado a la piel, lávese inmediatamente a fondo con agua y jabón en abundancia. Consulte a un médico si la piel se queda irritada o descolorida.
- ☐ Si le entra el líquido en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si no cumple esta precaución los ojos podrían hincharse ligeramente o quedarse rojos. Si el problema persiste, consulte a un médico.
- ☐ Si le entra el líquido en la boca, consulte a un médico de inmediato.
- ☐ Si traga líquido, no fuerce el vómito y consulte a un médico de inmediato. Si se fuerza el vómito, podría quedarse líquido atrapado en la tráquea, lo cual puede resultar peligroso.

Guarde la unidad de suministro de tinta, la unidad de suministro de tinta de limpieza, la herramienta de carga de tinta, la unidad limpiacabezales y el filtro de aire fuera del alcance de los niños.

No agite con demasiada fuerza la unidad de suministro de tinta, la unidad de suministro de tinta de limpieza, la herramienta de carga de tinta, la unidad limpiacabezales o el filtro de aire.

Sacudir o agitar las unidades con demasiada fuerza podría provocar fugas de tinta o de líquido de limpieza.

No pase las manos por los bordes del papel fino.

Estos bordes están muy afilados y pueden hacerle una herida.

Evite el contacto de la tinta no curada con la piel.

Puede tener efectos nocivos en el cuerpo humano, como provocar reacciones alérgicas en la piel.

Precaución

No desmonte la unidad de suministro de tinta, la unidad de suministro de tinta de limpieza, la herramienta de carga de tinta, la unidad limpiacabezales o el filtro de aire.

La tinta o el líquido de limpieza contenidos por las unidades desmontadas podría entrar en sus ojos o adherirse a su piel.

Otras notas

- ☐ Asegúrese de que su cable de alimentación cumpla con las normas de seguridad correspondientes a la zona donde va a utilizarlo.
- ☐ No toque el cable blanco plano con la etiqueta de abajo.



Símbolos utilizados neste manual

Atenção

Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.

Advertência

Deve ser respeitado para evitar lesões físicas.

Instruções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar a impressora. Respeite sempre os avisos e instruções existentes na própria impressora.

Notas sobre a instalação

Atenção

Não obstruir as aberturas de ventilação do produto.

Se as aberturas de ventilação estiverem obstruídas, a temperatura interna pode aumentar consideravelmente e provocar um incêndio. Não cobrir a impressora com um pano ou colocar num local com pouca ventilação. Certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para a instalação, como descrito no manual.

 *Manual de instalação* (folheto)

Utilize o produto numa área suficientemente ventilada.

O cheiro e vapor de tinta e líquido de limpeza podem causar desconforto. Se não se sentir bem, tome as seguintes medidas:

- ☐ Desloque-se para uma área com ar fresco.
- ☐ Utilize uma máscara de proteção.
- ☐ Se a respiração for difícil ou tiver parado, execute imediatamente manobras de reanimação cardiorrespiratória e procure cuidados médicos.

Advertência

Não instalar ou armazenar a impressora num local instável ou um local sujeito a vibrações de outros equipamentos.

A impressora pode cair ou tombar e causar uma lesão.

Não instalar a impressora em locais sujeitos a fumo oleoso e pó, ou em locais sujeitos a humidade ou onde possa ficar molhado facilmente.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não incline o produto mais de 10 graus para a frente, para trás, para a esquerda ou para a direita quando o deslocar.

Não seguir esta precaução pode resultar na queda da impressora, o que pode provocar acidentes.

Como o produto é pesado, não deve ser transportado por uma só pessoa.

São necessárias três pessoas para mover a impressora. Para informações sobre o peso do produto, consulte:

 *Guia do utilizador* (manual online)

Advertência

Quando levantar o produto, certifique-se que levantar pelos locais indicados no manual.

Se levantar segurando por outras partes, a impressora pode cair, entalando os dedos e causando uma lesão. Ver as informações seguintes para obter informações sobre como levantar o produto.

 *Manual de instalação (folheto)*

Certifique-se que usa a postura correta ao levantar o produto.

O levantamento de pesos com a postura errada pode causar uma lesão.

Antes de instalar o produto, certifique-se que retirou os material da embalagem e os itens fornecidos da área de instalação.

Se escorregar ou tropeçar nestes itens, pode causar uma lesão.

Ao colocar o produto num carrinho com rodas, certifique-se que trava as rodas antes de executar o trabalho para o carrinho não se mover.

Se o carrinho se mover enquanto estiver a executar o trabalho, pode causar uma lesão.

Notas sobre manuseamento

Atenção

Se o LCD do painel de controlo for danificado, tenha cuidado com eventuais fugas de cristal líquido.

Prestar primeiros socorros em qualquer uma das seguintes condições.

- ☐ Se o líquido aderir à sua pele, limpe-a imediatamente e a seguir lave a área usando água e sabão em abundância.
- ☐ Se entrar líquido para os seus olhos, lave-os com água limpa durante pelo menos 15 minutos e consulte um médico imediatamente.
- ☐ Se ingerir líquido, enxaguar a boca com água, beber água em abundância, forçar o vômito e consultar um médico imediatamente.

Não utilizar a impressora em locais com substâncias voláteis, tais como álcool ou diluente ou perto de chamas.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não usar a impressora se notar a presença de fumo ou se notar quaisquer odores anormais ou ruídos.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio. Em caso de alguma anormalidade, desligar a impressora e desligue o cabo de alimentação imediatamente e contacte o seu revendedor ou o apoio Epson.

Nunca tente reparar a impressora, pode ser um procedimento extremamente perigoso.

Não utilize a impressora num ambiente onde possam existir gases inflamáveis ou explosivos. Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta do produto.

Pode provocar um incêndio.

Disponha os cabos apenas como indicado no manual.

Pode provocar um incêndio. Também pode causar danos aos dispositivos ligados.

Atenção

Não inserir ou deixar cair itens metálicos ou inflamáveis nas aberturas da impressora.
Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não tocar nas áreas do interior da impressora, exceto as indicadas no manual.
Pode provocar choque eléctrico ou queimadura.

Não desmontar componentes exceto quando indicado para o fazer no manual.

No caso da entrada de objetos estranhos ou líquidos tais como a água na impressora, pare a sua utilização imediatamente.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio. Desligar a impressora e desligue o cabo de alimentação imediatamente e contacte o seu revendedor ou o apoio Epson.

Advertência

Não se sente na impressora nem coloque objetos pesados sobre a mesma.
A impressora pode cair ou tombar e causar uma lesão.

Ao transportar ou armazenar a impressora, certifique-se que está nivelada: não inclinar ou inverter.

A tinta pode vaziar.

Ao abrir ou fechar a tampa da impressora, mantenha as suas mãos longe da junta (junção) entre a tampa e a unidade principal.

Fazê-lo pode fazer com que os dedos ou as mãos fiquem presos, resultando em ferimentos.

Tenha cuidado para não prender as suas mãos ou dedos quando abre ou fecha a tampa da impressora.

A inobservância desta precaução pode provocar ferimentos.

Ao ligar os cabos ou acessórios opcionais, certificar-se que estão instalados na direção correta e siga rigorosamente os procedimentos.

Pode ocorrer um incêndio ou uma lesão. Instalar a impressora corretamente seguindo as instruções no manual.

Ao mover o produto, certifique-se ele desligado, o cabo está desligado da tomada, e todos os cabos de ligação foram removidos.

Se os cabos estiverem danificados, pode ocorrer um choque elétrico ou incêndio.

O produto utiliza uma lâmpada que emite luz ultravioleta (UV), por isso, observe as seguintes precauções:

- ☐ Não olhe diretamente para a lâmpada.
- ☐ Não olhe para a luz UV durante muito tempo.
- ☐ Não exponha a sua pele à luz UV.

A não observação das precauções acima pode causar os seguintes problemas:

- ☐ Perturbações oculares, como dores oculares ou visão diminuída.
- ☐ Perturbações cutâneas, como inflamação e cancro da pele.

Após eliminar encravamentos de papel ou realizar trabalhos de manutenção, certifique-se de que a tampa da luz UV está livre de materiais inflamáveis como pedaços de papel ou pó.
Não o fazer pode resultar em fumo ou fogo durante a impressão. Certifique-se de que remove todos os pedaços de papel ou pó.

Notas sobre a alimentação

Atenção

Certifique-se que as lâminas da ficha estão completamente inseridas na tomada de alimentação.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Desligar a tomada regularmente e limpar entre as lâminas e à volta da base das lâminas.

Se a ficha ficar ligado por um longo período tempo, o pó concentra-se na base das lâminas e pode ocorrer um curto-circuito ou incêndio.

Quando desligar a ficha, segure a ficha; Não puxe o cabo de alimentação.

Se o cabo estiver danificado ou a ficha estiver deformada, pode provocar um choque eléctrico ou incêndio.

Não inserir ou desligar a ficha com as mãos molhadas.

Perigo de choque eléctrico.

Para evitar choque eléctrico, conecte a impressora a uma tomada aterrada.

Ligar a impressora a uma tomada que não esteja aterrada pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Use apenas o tipo de alimentação eléctrica indicado na etiqueta do produto.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não utilizar a ficha se houver objetos estranhos tais como poeira na mesma.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não utilizar outros cabos de alimentação exceto o cabo fornecido com a impressora. Para além disso, não utilizar o cabo de alimentação fornecido com a impressora para outros dispositivos.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.

Não utilizar o cabo de alimentação se este estiver danificado.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio. Se o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o Apoio Epson. Tenha em conta os seguintes pontos para não danificar o cabo de alimentação.

- ☐ Não alterar o cabo de alimentação.
- ☐ Não colocar nada pesado sobre o cabo de alimentação.
- ☐ Não dobrar, torcer ou puxar com força o cabo de alimentação.
- ☐ Não colocar o cabo de alimentação perto de aquecedores.

Não ligue o cabo de alimentação a uma extensão ou a uma tomada múltipla.

Pode provocar choque eléctrico ou incêndio. Conecte o cabo diretamente a uma tomada para utilização doméstica.

Advertência

Se não pretende usar a impressora por um período prolongado, desligue a impressora por razões de segurança.

Notas sobre consumíveis (tinta, papel, etc.)

Antes de utilizar, leia a folha de dados de segurança do produto. Pode transferir a folha de dados de segurança a partir do website da Epson.

Atenção

Não utilize nem armazene perto de chamas abertas.

A unidade de alimentação de tinta e a unidade de limpeza de fornecimento de tinta podem incendiar-se e causar um incêndio.

Advertência

Se a tinta entrar em contacto com a sua pele, os seus olhos ou a sua boca, aja imediatamente da seguinte forma.

- ☐ Se a tinta aderir à sua pele, lave-a de imediato com água e sabão.
- ☐ Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Se não proceder desta forma, pode verificar-se vermelhidão dos olhos ou inflamação moderada. Se os problemas persistirem, consulte um médico imediatamente.
- ☐ Se a tinta entrar em contacto com a sua boca, entre em contacto com um médico imediatamente.

Use óculos de proteção, luvas, uma máscara, roupas de proteção e outros equipamentos ao realizar trabalhos de manutenção ou carregamento de tinta ou ao manusear materiais impressos com tinta por secar.

Tome as seguintes ações se a tinta ou o líquido de limpeza entrar em contacto com a pele ou entrar nos olhos ou na boca:

- ☐ Se o fluído aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Consulte um médico se a pele parecer estar irritada ou se ficar descolorada.
- ☐ Se o fluído entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Se não proceder desta forma, pode verificar-se vermelhidão dos olhos ou até mesmo inflamação. Se os problemas persistirem consulte o médico.
- ☐ Se o líquido entrar em contacto com a sua boca, entre em contacto com o seu médico imediatamente.
- ☐ Se o fluído for ingerido, não induza o vômito e entre em contacto com o médico imediatamente. Se a pessoa for obrigada a vomitar, o fluído pode ficar na traqueia o que representa um perigo acrescido.

Armazene a unidade de alimentação de tinta, a unidade de limpeza de fornecimento de tinta, a ferramenta para carregamento de tinta, a unidade de limpeza e o filtro de ar fora do alcance das crianças.

Não agite a unidade de alimentação de tinta, a unidade de limpeza de fornecimento de tinta, a ferramenta para carregamento de tinta, a unidade de limpeza ou o filtro de ar com demasiada força.

Agitar ou abanar as unidades com demasiada força pode fazer com que ocorra fuga de tinta ou de líquido de limpeza.

Não passe as mãos pelas extremidades do papel fino.

As extremidades do papel fino são cortantes e podem provocar ferimentos.

Advertência

Evite o contacto da tinta por secar com a pele.

Pode ter efeitos nocivos no corpo humano, tal como reações alérgicas na pele.

Não desmonte a unidade de alimentação de tinta, a unidade de limpeza de fornecimento de tinta, a ferramenta para carregamento de tinta, a unidade de limpeza ou o filtro de ar.

A tinta ou o líquido de limpeza das unidades desmontadas podem entrar nos seus olhos ou aderir à sua pele.

Outras notas

- ☐ Certifique-se que o cabo de alimentação atende às normas de segurança pertinentes da área onde pretende usá-lo.
- ☐ Não toque no cabo plano branco com a etiqueta abaixo.



Symboler anvendt i denne brugervejledning



Advarsel

Advarsler skal følges for at undgå alvorlige personskader.



Forsigtig

Meddelelser om at udvise forsigtighed skal følges for at undgå personskader.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs alle disse instruktioner, før du anvender printeren. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, der er markeret på printeren.

Bemærkninger om installation



Advarsel

Blokér ikke ventilationskanalerne på produktet.

Hvis ventilationskanalerne blokeres, kan den indvendige temperatur stige og medføre brand. Dæk ikke printeren til med en klud, og installér den ikke på steder med dårlig ventilation. Sørg for, at du har tilstrækkelig plads til installation som beskrevet i denne brugervejledning.

 *Installationsvejledning (brochure)*

Anvend produktet i et område med tilstrækkelig ventilation.

Lugten af og dampen fra blæk og rengøringsvæske kan give ubehag. Hvis du føler dig utilpas, skal du træffe følgende foranstaltninger:

☐ Bevæg dig ud i et område med frisk luft.

☐ Bær beskyttelsesmaske.

☐ Hvis vejtrækningen er besværet eller er stoppet, skal du straks give kunstigt åndedræt og søge lægehjælp.



Forsigtig

Installér ikke printeren, og opbevar den ikke på ustabile steder eller på steder, der udsættes for vibrationer fra andet udstyr.

Printeren kan vælte eller tippe ned og medføre tilskadekomst.

Installér ikke printeren på steder, der udsættes for olierøg og støv eller på steder udsat for fugtighed, eller hvor den nemt kan blive våd.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Vip ikke produktet mere end 10 grader fremad, bagud, mod venstre eller højre, imens du flytter det.

Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i, at printeren vælter og medfører ulykker.

Idet produktet er tungt, bør det ikke flyttes af kun én person.

Der skal være tre personer til at flytte printeren. For information om produktets vægt, se:

 *Brugervejledning (Online-vejledning)*

⚠ Forsigtig

Når produktet løftes, skal der løftes på de steder, der indikeres i brugervejledningen.

Hvis du løfter ved at holde fast i andre dele, kan printeren falde ned, dine fingre kan komme i klemme og medføre tilskadekomst. Se følgende for detaljer om løft af produktet.

📖 *Installationsvejledning (brochure)*

Sørg for at anvende den korrekte arbejdsstilling, når du løfter produktet.

Hvis du løfter, mens du er i den forkerte arbejdsstilling, kan du komme til skade.

Før du installerer produktet, skal du sørge for at rydde emballagegærk, emballagemateriale og medfølgende genstande væk fra installationsområdet.

Hvis du glider eller snubler over disse genstande, kan det medføre tilskadekomst.

Når du sætter produktet på et stativ med styrehjul (hjul), skal du sørge for at afsikre styrehjulene, før du udfører arbejdsopgaver, så de ikke bevæger sig.

Hvis stativet bevæger sig, mens du udfører arbejdsopgaver, kan du komme til skade.

Bemærkninger om håndtering

⚠ Advarsel

Hvis LCD-skærmen til kontrolpanelet beskadiges, skal du passe på med flydende krystal, der lækker.

Yd førstehjælp i forbindelse med følgende situationer.

- ☐ Hvis væsken kommer på din hud, skal du omgående tørre den af og derefter skylle området med rigelige mængder sæbevand
- ☐ Hvis du får nogen form for væske i øjnene, skal du skylle dem med rent vand i mindst 15 minutter og derefter straks rådføre dig med en læge.
- ☐ Hvis du er kommet til at sluge væsken, skal du skylle munden med vand, sluge store mængder vand og kaste det op igen, hvorefter du straks skal rådføre dig med en læge.

Anvend ikke printeren på steder med flygtige stoffer, såsom alkohol eller fortynder, eller i nærheden af åben ild.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Anvend ikke printeren, hvis det ryger fra den, eller hvis du oplever unormale lugte eller støj.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand. Hvis der forekommer noget unormalt, skal du slukke for strømmen, straks tage stikket til strømkablet ud og derefter kontakte din forhandler eller EPSON-kundeservice.

Forsøg aldrig egenhændigt at reparere printeren, idet det er meget farligt.

Anvend ikke printeren i et miljø, hvor der muligvis er brandfarlig eller eksplosiv gas. Anvend ikke spraydåser med brændbar gas inde i eller i nærheden af produktet.

Der kan opstå brand.

Før kun kablerne som indikeret i brugervejledningen.

Der kan opstå brand. Det kan også resultere i beskadigelse af tilsluttede enheder.

Sæt ikke metalgenstande eller brændbare genstande ind i åbningerne på printeren, og tab ej heller sådanne, så de ender i printeren.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Advarsel

Rør ikke ved områder inde i printeren, bortset fra dem angivet i brugervejledningen.
Der kan forekomme elektrisk stød eller forbrænding.

Skil kun elementer ad, når det indikeres i brugervejledningen.

Hvis der trænger fremmedlegemer eller væske, såsom vand, ind i printeren, skal du straks indstille brugen af den.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand. Sluk for strømmen, tag straks stikket til strømkablet ud, og kontakt derefter din forhandler eller EPSON-kundeservice.

Forsigtig

Sæt dig ikke på produktet, og anbring ikke tunge genstande oven på det.
Printeren kan vælte eller gå i stykker og medføre personskaade.

Ved transport eller opbevaring af produktet skal du sørge for, at det er jævnt placeret: Du må ikke vippe det skævt eller vende det på hovedet.
Der kan lække blæk.

Ved åbning og lukning af printerdækslet, skal du holde hænderne væk fra samlingen (sømmen) mellem dækslet og hovedenheden.

Hvis du sætter hænderne i samlingen, kan du få fingrene eller hænderne i klemme og komme til skade.

Vær forsigtig, så dine hænder eller fingre ikke sidder fast, når printerdækslet åbnes eller lukkes.

Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre personskaade.

Ved tilslutning af kabler eller ekstratilbehør skal du sørge for, at dette vender rigtigt ved installation, og at du følger procedurerne nøjagtigt.

Der kan opstå brand eller personskaade. Installér printeren korrekt, ved at følge instruktionerne i brugervejledningen.

Når du flytter produktet, skal du sørge for, at det er slukket, at stikket til strømkablet er taget ud af stikkontakten, og alle forbindelseskabler er blevet fjernet.

Hvis kablerne beskadiges, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Produktet anvender en lampe, der udsender ultraviolet (UV) lys, så overhold følgende forholdsregler:

- ☐ Kig ikke direkte på lampen.
- ☐ Kig ikke på UV-lyset i længere tid.
- ☐ Udsæt ikke din hud for UV-lys.

Manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler kan medføre følgende lidelser:

- ☐ Øjenlidelser, såsom øjensmerter eller nedsat syn.
- ☐ Hudlidelser, såsom betændelsestilstand og hudkræft.

Efter fjernelse af papirstop eller udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal du sørge for, at UV-lysdækslet er fri for brændbare materialer, såsom papirstykker eller støv.

Manglende overholdelse af dette kan resultere i røgudvikling eller brand under udskrivning. Sørg for at fjerne alle papirstykker eller støv.

Bemærkninger om strømforsyningen

Advarsel

Sørg for, at klingerne på stikket er sat helt ind i stikkontakten.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Tag stikket ud regelmæssigt og rens mellem klingerne og omkring klingernes fundament.

Hvis stikket sidder i i længere tid, samler der sig støv omkring fundamentet på klingerne, og der kan forekomme kortslutning eller brand.

Når du tager stikket ud, skal du tage fat i selve stikket; træk ikke i strømkablet.

Hvis kablet beskadiges, eller stikket er deformt, kan der forekomme elektrisk stød eller brand.

Sæt ikke stikket i, og tag det ikke ud med våde hænder.

Der kan forekomme elektrisk stød.

For at forhindre elektrisk stød skal du tilslutte printeren til en stikkontakt med jordforbindelse.

Tilslutning af printeren til en stikkontakt uden jordforbindelse kan resultere i brand eller elektrisk stød.

Anvend kun den type strømkilde, der indikeres på printerens mærkat.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Anvend ikke stikket, hvis der har samlet sig fremmedlegemer, såsom støv, på stikket.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Som strømkabel må du kun anvende det kabel, der leveres med printeren. Du må heller ikke anvende det strømkabel, der leveres med printeren, til andre enheder.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand.

Anvend ikke strømkablet, hvis det er beskadiget.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontakte Epson-kundeservice. Bemærk følgende punkter, for at undgå beskadigelse af strømkablet.

- ☐ Du må ikke ændre strømkablet.
- ☐ Sæt ikke tunge ting oven på strømkablet.
- ☐ Pas på ikke at bøje, vride eller trække i strømkablet.
- ☐ Før ikke strømkablet i nærheden af varmeapparater.

Tilslut ikke strømkablet til en stikdåse eller et multistik.

Der kan forekomme elektrisk stød eller brand. Tilslut tænd/sluk-kablet direkte til en stikkontakt til husholdningsbrug.

Forsigtig

Hvis du ikke skal anvende printeren i længere tid, skal du frakoble printeren af sikkerhedsmæssige årsager.

Bemærkninger om forbrugsstoffer (blæk, medier og så videre)

Sørg for at læse produktets sikkerhedsdatablad før brug. Du kan downloade sikkerhedsdatabladet på Epsons website.

Advarsel

Må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild.

Blækforsyningsenhed og enhed til rengøringsblæk kan antændes og medføre brand.

Forsigtig

Hvis du får blæk på huden, i øjnene eller munden, skal du omgående træffe følgende foranstaltninger.

- ☐ Hvis du får blæk på huden, skal du straks vaske det af med sæbe og vand.
- ☐ Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle med vand. Manglende overholdelse af denne forholdsregel, kan medføre blodskudte øjne eller let betændelsestilstand. Hvis problemet varer ved, skal du omgående rådføre dig med en læge.
- ☐ Hvis du får blækket i munden, skal du omgående rådføre dig med en læge.

Bær øjenværn, handsker, en maske, beskyttelsesdragt og andet, når du udfører vedligeholdelsesarbejde eller blækpåfyldning eller ved håndtering af trykte materialer med ikke-hærdet blæk.

Træf følgende foranstaltninger, hvis du får rengøringsvæske på huden eller i øjnene eller munden:

- ☐ Hvis du får væske på huden, skal du straks vaske det af med rigelige mængder sæbevand. Rådfør dig med en læge, hvis huden virker irriteret eller er misfarvet.
- ☐ Hvis du får væske i øjnene, skal du straks skylle med vand. Manglende overholdelse af denne forholdsregel, kan medføre blodskudte øjne eller let betændelsestilstand. Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med en læge.
- ☐ Hvis du får væsken i munden, skal du omgående rådføre dig med en læge.
- ☐ Hvis væsken sluges, må du ikke tvinge personen til at kaste op, men i stedet skal du straks rådføre dig med en læge. Hvis personen bliver tvunget til at kaste op, kan der sætte sig væske fast i luftrøret, hvilket kan være farligt.

Opbevar blækforsyningsenhed, enhed til rengøringsblæk, blækpåfyldningsværktøj, aftørningsenhed og luftfilter utilgængeligt for børn.

Ryst ikke blækforsyningsenheden, enheden til rengøringsblæk, blækpåfyldningsværktøjet, aftørningsenheden eller luftfilteret for kraftigt.

Hvis du ryster enhederne for kraftigt, kan det få dem til at lække blæk eller rengøringsvæske.

Gnid ikke dine hænder langs med kanterne af det tyndemedie.

Kanterne på det tynde medie er skarpe og kan volde skade.

Undgå at få ikke-hærdet blæk på huden.

Den kan have skadelige virkninger på den menneskekroppen, såsom fremkaldelse af allergiske hudreaktioner.

Skil ikke blækforsyningsenhed, enhed til rengøringsblæk, blækpåfyldningsværktøj, aftørningsenhed eller luftfilter ad.

Du kan få blæk fra de adskilte enheder i øjnene, eller det kan sætte sig fast i huden.

Andre bemærkninger

- ☐ Sørg for, at dit strømkabel opfylder de relevante sikkerhedsstandarder, som er gældende i det område, hvor du regner med at anvende det.
- ☐ Rør ikke ved det hvide, flade kabel med mærkatet herunder.



Tässä oppaassa käytetyt symbolit



Vakava varoitus

Varoituksia on noudatettava vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.



Varoitus

Varoituksia täytyy noudattaa ruumiinvammojen välttämiseksi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue kaikki nämä ohjeet ennen tulostimen käyttöä. Ota myös kaikki tulostimeen merkityt vakavat varoitukset ja ohjeet huomioon.

Huomautuksia asennuksesta



Vakava varoitus

Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja.

Jos tuuletusaukot ovat tukossa, sisälämpötila voi nousta, jolloin seurauksena voi olla tulipalo. Älä peitä tulostinta kankaalla tai asenna sitä paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto. Varmista, että olet varannut asennusta varten riittävästi tilaa oppaan ohjeiden mukaisesti.

 *Asennusopas* (kirjanen)

Käytä tuotetta riittävästi tuulettuvassa tilassa.

Musteen ja puhdistusaineen haju ja höyry saattavat aiheuttaa epämukavuutta. Jos läsnäolija tuntee olonsa huonoksi, on toimittava seuraavasti:

- ☐ Siirrytään paikkaan, jossa on raitista ilmaa.
- ☐ Käytä kasvomaskia.
- ☐ Hengityksen ollessa vaikeaa tai sen lakattua, on välittömästi annettava tekohengitystä ja hakeuduttava lääkäriin hoitoon.



Varoitus

Älä asenna tai säilytä tulostinta epävakaassa paikassa tai paikassa, jonka muut laitteet voivat saada tärisevän.

Muussa tapauksessa tulostin voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä asenna tulostinta paikkoihin, joissa on öljyistä savua ja pölyä, tai paikkoihin, joissa on kosteutta tai joissa tulostin voi kastua helposti.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Liikuttaessasi laitetta älä kallista sitä yli 10:tä astetta eteenpäin, taaksepäin, vasemmalle tai oikealle.

Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulostimen kaatumisen, mistä voi seurata onnettomuuksia.

Koska laite on painava, sitä ei saa siirtää yksin.

Tulostimen siirtämiseen tarvitaan kolme henkilöä. Tuotteen painotiedot ovat katsottavissa täältä:

 *Käyttöopas* (verkko-opas)

⚠ Varoitus

Varmista tuotetta nostaessasi, että pidät kiinni oppaaseen merkityistä kohdista.

Jos pidät nostaessasi kiinni tulostimen muista osista, tulostin voi pudota ja sormesi voivat jäädä jumiin aiheuttaen loukkaantumisen. Katso seuraavasta paikasta lisätietoja tuotteen nostamisesta.

📖 *Asennusopas* (kirjanen)

Varmista, että asentosi on oikeanlainen nostettaessasi tuotetta.

Väärässä asennossa nostaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Varmista ennen tuotteen asentamista, että olet poistanut kaikki pakkausarkit, pakkausmateriaalit ja mukana toimitetut tavarat asennusalueelta.

Jos liukastut tai kompastut näiden esineiden päälle, se voi aiheuttaa vamman.

Kun asetat tuotteen jalustalle, jossa on rullapyörät (pyörät), lukitse ne ennen työntekoa liikkumisen estämiseksi.

Jos jalusta liikkuu työnteon aikana, seurauksena voi olla loukkaantuminen.

Huomautuksia käsittelystä

⚠ Vakava varoitus

Jos ohjauspaneelin nestekidenäyttö on vaurioitunut, varo vuotavia nestekiteitä.

Huolehdi ensiavusta seuraavissa tilanteissa.

- ☐ Jos nestettä joutuu iholle, pyyhi se heti pois ja huuhtelee alue sen jälkeen runsaalla vedellä ja saippualla.
- ☐ Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtelee niitä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuuttia ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- ☐ Jos nielet nestettä, huuhtelee suu vedellä, niele runsaasti vettä ja oksenna se takaisin ylös sekä ota heti yhteyttä lääkäriin.

Älä käytä tulostinta paikoissa, joissa on haihtuvia aineita, kuten alkoholia tai ohenteita, tai lähellä avotulta.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä tulostinta, jos se savuaa tai huomaat epätavallisia hajuja tai ääniä.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Jos jotain poikkeavaa ilmenee, katkaise virta ja irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään tai Epson-tuotetukeen.

Älä koskaan yritä korjata tulostinta itse, koska se on erittäin vaarallista.

Älä käytä tulostinta ympäristössä, jossa saattaa olla syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Älä käytä laitteen sisällä tai lähellä suihkeita, jotka sisältävät helposti syttyvää kaasua.

Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo.

Reititä johdot vain oppaan ohjeiden mukaisesti.

Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja myös liitetyille laitteille.

Älä työnnä tai pudota mitään metallisia tai helposti syttyviä esineitä tulostimen aukkoihin.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Vakava varoitus

Älä kosketa mitään tulostimen sisäpuolella olevia alueita, ellei niitä ole mainittu oppaassa.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.

Älä pura mitään, paitsi jos oppaassa on kehoitettu tekemään niin.

Jos tulostimen sisään pääsee vieraita esineitä tai nestettä, kuten vettä, lopeta laitteen käyttö heti.

Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä jälleenmyyjään tai Epson-tuotetukeen.

Varoitus

Älä istu laitteen päällä tai aseta sen päälle painavia esineitä.
Tulostin voi kaatua tai rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Varmista tuotetta kuljettaessasi tai varastoidessasi, että se on vaakasuorassa: älä kallista sitä tai aseta sitä ylösalaisin.
Mustetta voi vuotaa.

Kun avaat tai suljet tulostimen kannen, pidä kädet etäällä kannen ja pääyksikön välisestä liitoksesta (saumakohdasta).
Muussa tapauksessa sormet tai kädet saattavat jäädä kiinni seurauksenaan loukkaantuminen.

Avaa ja sulje tulostimen kansi varovasti, jotta kätesi tai sormesi eivät jää jumiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja.

Kun liität johtoja tai valinnaisia lisävarusteita, varmista että asennat ne oikeasuuntaisesti ja noudatat ohjeita tarkasti.
Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai loukkaantuminen. Asenna tulostin oikein noudattamalla oppaan ohjeita.

Kun siirrät laitetta, varmista että sen virta on katkaistu, virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja kaikki liitäntäjohdot on irrotettu.
Vaurioituneet johdot voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Tuotteessa käytetään lamppua, joka säteilee ultraviolettia (UV) -valoa. Huomioi näin ollen seuraavat varotoimet:

- ☐ Älä katso suoraan lamppuun.
- ☐ Älä katso UV-valoon pitkään.
- ☐ Älä altista ihoa UV-valolle.

Yllä mainittujen varotoimien sivuuttaminen saattaa aiheuttaa seuraavia häiriöitä:

- ☐ silmähäiriöt, kuten silmäkipu tai näön heikkeneminen
- ☐ ihohäiriöt, kuten tulehdus ja ihosyöpä.

Varmista tulostusmediatukosten selvittämisen tai kunnossapitotoimien jälkeen, ettei UV-valoyksikön kannessa ole tulenarkoja materiaaleja, kuten paperinpalasia tai pölyä.
Muussa tapauksessa tulostuksen aikana saattaa muodostua savua tai syttyä tulipalo. Muista poistaa paperinpalaset tai pöly.

 Vakava varoitus
Varmista, että pistokkeen piikit on työnnetty kokonaan pistorasiaan. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Irrota pistotulppa säännöllisesti ja puhdista piikkien välit sekä niitä ympäröivä pinta. Jos pistoke on kytkettynä pistorasiaan pitkän aikaa yhtäjaksoisesti, piikkien ympärille kerääntyy pölyä, mikä voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä virtajohdosta vaan itse pistokkeesta. Jos johto on vaurioitunut tai pistoke vääntynyt, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke tai irrota pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun.
Estä sähköiskut kytkemällä tulostin maadoitettuun pistorasiaan. Tulostimen kytkeminen maadoittamattomaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Käytä vain tulostimen kilvessä ilmoitettua virtalähteen tyyppiä. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä pistoketta, jos siihen on tarttunut vieraita aineita, kuten pölyä. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä mitään muita virtajohtoja kuin tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Älä myöskään käytä tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa muissa laitteissa. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä virtajohtoa, jos se on vaurioitunut. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä Epson-tuotetukeen. Ota huomioon seuraavat kohdat, jotta virtajohto ei vaurioidu. ☐ Älä muuntele virtajohtoa. ☐ Älä laita mitään painavaa virtajohdon päälle. ☐ Älä taivuta tai väännä virtajohtoa tai vedä siitä lujasti. ☐ Älä reititä virtajohtoa lämmittimien lähelle.
Älä kytke virtajohtoa jatkojohtoon tai moninapaiseen pistokkeeseen. Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Kytke virtajohto suoraan kotikäyttöön tarkoitettuun pistorasiaan.

 Varoitus
Jos et aio käyttää tulostinta pitkään aikaan, irrota tulostimen virtajohto pistorasiasta turvallisuussyistä.

Kulutusosia koskevia huomautuksia (muste, media yms.)

Muista lukea käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen käyttöä. Voit ladata käyttöturvallisuustiedotteen Epson-verkkosivustolta.

Vakava varoitus

Älä käytä tai säilytä avotulen läheisyydessä.

Musteensyöttöyksikkö ja puhdistusaineen syöttöyksikkö voivat syttyä palamaan ja aiheuttaa tulipalon.

Varoitus

Jos muste koskettaa ihoa tai sitä päätyy silmiin tai suuhun, toimi välittömästi seuraavalla tavalla.

- ☐ Jos mustetta tarttuu ihoon, pese se välittömästi pois saippualla ja vedellä.
- ☐ Jos mustetta pääsee silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä. Tämän varotoimen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa silmien verestystä tai lievän tulehduksen. Jos ongelmat jatkuvat, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- ☐ Jos mustetta joutuu suuhun, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Käytä suojalaseja, käsineitä, maskia, suojavaatteita ja muita vastaavia, kun teet kunnossapitotöitä tai lataat mustetta tai käsitellessäsi tulostettuja materiaaleja, joiden muste ei ole kuivunut.

Tee seuraavat toimenpiteet, jos mustetta tai puhdistusainetta joutuu kosketuksiin ihosi kanssa tai päätyy silmiisi tai suuhusi:

- ☐ Jos nestettä joutuu iholle, pese se välittömästi pois runsaalla vedellä ja saippualla. Ota yhteyttä lääkäriin, jos iho vaikuttaa ärtyneeltä tai on värjäytynyt.
- ☐ Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee ne välittömästi vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa silmien verestystä tai lievän tulehduksen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.
- ☐ Jos nestettä pääsee suuhun, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- ☐ Jos nestettä niellään, älä pakota henkilöä oksentamaan ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos henkilö pakotetaan oksentamaan, nestettä voi päästä henkitorveen, mikä voi olla vaarallista.

Säilytä musteensyöttöyksikköä, puhdistusaineen syöttöyksikköä, musteenlisäystyökalua, pyyhkijää ja ilmasuodatinta lasten ulottumattomissa.

Älä ravista musteensyöttöyksikköä, puhdistusaineensyöttöyksikköä, musteenlisäystyökalua, pyyhkijää tai ilmasuodatinta liian voimakkaasti.

Yksiköiden liian voimakas ravistelu tai ympäri heilauttelu voisi saada ne vuotamaan mustetta tai puhdistusainetta.

Älä hiero käsiä ohuen median reunoja pitkin.

Ohuen median reunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Vältä kuivumattoman musteen ihokosketusta.

Se saattaa vaikuttaa haitallisesti ihoon, kuten aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.

Älä pura osiin musteensyöttöyksikköä, puhdistusaineen syöttöyksikköä, musteenlisäystyökalua, pyyhkijää tai ilmasuodatinta.

Puretuista yksiköistä peräisin olevaa mustetta tai puhdistusainetta voi päästä silmiin tai tarttua ihoon.

Muita huomautuksia

- ☐ Varmista, että virtajohto täyttää sen alueen asiaankuuluvat turvallisuusstandardit, jossa aiot käyttää sitä.
- ☐ Älä koske valkoiseen lattaakaapeliin, jossa on alla oleva merkintä.



Symboler brukt i denne håndboken



Advarsel

Advarsler må følges for å unngå alvorlig personskade.



Forsiktig

Forsiktighetsregler må følges for å unngå kroppslige skader.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle disse instruksjonene før du bruker skriveren. Du må også følge alle advarsler og instruksjoner markert på skriveren.

Merknader om installering



Advarsel

Ikke hindre ventilasjonsåpningene på produktet.

Hvis ventilasjonsåpningene er hindret, kan den indre temperaturen stige og forårsake brann. Ikke dekk skriveren med en duk eller installer den på et sted med dårlig ventilasjon. Pass på at du sikrer tilstrekkelig plass til installasjonen, som beskrevet i håndboken.

📖 *Installeringshåndbok* (hefte)

Bruk produktet i et tilstrekkelig ventilert område.

Lukt og damp fra blekk og rengjøringsvæske kan føre til ubehag. Gjør følgende hvis du føler deg uvel:

- ☐ Beveg deg til et område med frisk luft.
- ☐ Bruk en beskyttelsesmaske.
- ☐ Ved pustevansker eller pustestopp må du umiddelbart gi kunstig åndedrett og oppsøke lege.



Forsiktig

Ikke installer eller oppbevar skriveren på et ustabilt sted eller et sted som er utsatt for vibrasjoner fra annet utstyr.

Skriveren kan falle eller velte og forårsake en skade.

Ikke installer skriveren på steder som er utsatt for fet røyk og støv, eller på steder med fuktighet eller der den lett kan bli våt.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke vipp produktet mer enn 10 grader fremover, bakover, til venstre eller høyre mens du beveger det.

Mangel på overholdelse av denne forholdsregelen kan føre til at skriveren faller ned og forårsaker ulykker.

I og med at produktet er tungt, bør det ikke flyttes av en person.

Tre personer er nødvendig for å flytte skriveren. For informasjon om produktets vekt, se:

📖 *Brukerhåndbok* (Online Håndbok)

⚠ Forsiktig

Ved løfting av maskinen, må du sjekke at det løftes på stedene som indikeres i bruksanvisningen.

Hvis du løfter i andre deler, kan skriveren falle, fange fingrene og forårsake en skade. Se følgende for detaljer om løft av produktet.

📖 *Installeringshåndbok (hefte)*

Kontroller at du bruker riktig stilling når du løfter produktet.

Hvis du bruker feil stilling ved løft, kan det føre til personskade.

Før du installerer produktet, må du passe på at du fjerner emballasjen og de medfølgende gjenstandene fra installasjonsområdet.

Hvis du sklir eller snubler på disse varene, kan det føre til personskader.

Når du skal plassere produktet på et stativ med trinser (hjul), må du sørge for at du fester hjulene før du utfører arbeidet, slik at de ikke beveger seg.

Hvis stativet beveger seg mens du utfører dette arbeidet, kan det føre til personskade.

Merknader om håndtering

⚠ Advarsel

Hvis LCD-skjermen for kontrollpanelet er skadet, må du passe på eventuell lekkende flytende krystall.

Gi førstehjelp under alle følgende forhold.

- ☐ Hvis væske fester seg på huden din, tørk den umiddelbart av og vask deretter området med store mengder såpevann.
- ☐ Hvis det kommer væske i øynene, må du skylle med rent vann i minst 15 minutter, og ta kontakt med lege øyeblikkelig.
- ☐ Hvis væske svelges, skyll munnen med vann, svelg store mengder vann og spy det opp igjen, og kontakt lege umiddelbart.

Ikke bruk skriveren på steder med flyktige stoffer som alkohol eller tynnere, eller i nærheten av åpen ild.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke bruk skriveren hvis den avgir røyk, eller hvis du merker unormal lukt eller støy.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå. Hvis det oppstår noen unormale forhold, må du slå av strømmen og koble fra strømkabelen øyeblikkelig, og deretter kontakte forhandleren din eller Epson Support.

Forsøk aldri å reparere skriveren selv, da dette er ekstremt farlig.

Ikke bruk skriveren i et miljø der det kan være tilstedeværende brennbar gass eller eksplosiv gass. Ikke bruk spray som inneholder antennelige gasser inne i eller i nærheten av produktet.

En brann kan oppstå.

Før kablene kun som angitt i håndboken.

En brann kan oppstå. Dette kan også forårsake skade på tilkoblede enheter.

Advarsel

Ikke sett eller slipp metalliske eller brennbare gjenstander i åpningene på skriveren.
Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke berør noen områder inne i skriveren bortsett fra de som er angitt i håndboken.
Elektrisk støt eller brannskader kan oppstå.

Ikke demonter noe bortsett fra når det er angitt i håndboken.

Hvis fremmedlegemer eller væske som vann kommer inn i skriveren, må du slutte å bruke den umiddelbart.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå. Slå av strømmen og trekk ut strømkabelen øyeblikkelig, og kontakt deretter forhandleren eller Epson Support.

Forsiktig

Ikke sett deg på produktet eller legg noen tunge gjenstander på produktet.
Skriveren kan velte eller knekke og forårsake en skade.

Når du transporterer eller lagrer produktet, må du være sikker på at den er i nivå: ikke vipp den i vinkel eller legg den opp ned.
Blekk kan lekke.

Når du åpner eller lukker skriverdekselet, må du holde hendene borte fra skjøten (sømmen) mellom dekslet og hovedenheten.

Ellers kan fingrene eller hendene dine komme i klem, noe som kan føre til personskade.

Pass på at ikke fingre eller hender settes fast ved åpning og lukking av skriverdekslet.
Mangel på overholdelse av denne forholdsregelen, kan føre til personskade.

Når du kobler til kabler eller ekstrautstyr, må du forsikre deg om at de er installert i riktig retning, og at du følger prosedyrene nøyaktig.

Brann eller personskade kan oppstå. Installer skriveren riktig ved å følge instruksjonene i håndboken.

Når du flytter produktet, må du forsikre deg om at den er slått av, strømkabelen er koblet fra stikkontakten og at alle tilkoblingsledninger er fjernet.

Hvis kabler er skadet, kan elektrisk støt eller brann oppstå.

Produktet bruker en lampe som avgir ultrafiolett (UV) lys, så vær oppmerksom på følgende forholdsregler:

- ☐ Ikke se direkte på lampen.
- ☐ Ikke se på UV-lyset over lengre tid.
- ☐ Ikke utsett huden din for UV-lys.

Unnlatelse av å følge forholdsreglene ovenfor kan føre til følgende tilstander:

- ☐ Øyelidelser som øyesmerter eller redusert syn.
- ☐ Hudlidelser som betennelse og hudkreft.

Når du har fjernet papirstopp eller utført vedlikeholdsarbeid, må du sørge for at UV-lysdekselet er fritt for brennbare materialer som papirbiter eller støv.

Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til røykutvikling eller brann under utskrift. Sørg for å fjerne alle papirbiter eller støv.

Merknader om strømforsyningen

Advarsel

Forsikre deg om at pinnene på støpselet er satt helt inn i stikkontakten.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Trekk støpselet ut regelmessig og rengjør mellom pinnene og rundt bunnen av pinnene.

Hvis støpselet er koblet til i en lengre periode, samler det seg støv rundt bunnen av pinnene, og det kan oppstå kortslutning eller brann.

Når du kobler fra støpselet, tar du tak i selve støpselet. Ikke trekk i strømkabelen.

Hvis kabelen er skadet eller støpselet er deformert, kan det oppstå et elektrisk støt eller brann.

Ikke sett i eller trekk ut støpselet med våte hender.

Et elektrisk støt kan oppstå.

For å forhindre elektriske støt, må skriveren kobles til en jordet stikkontakt.

Dersom skriveren kobles til en stikkontakt som ikke er jordet, kan det føre til brann eller elektriske støt.

Bruk bare type strømkilde som er indikert på skriverens etikett.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke bruk støpselet hvis fremmedlegemer som støv har festet seg til støpselet.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke bruk andre strømkabler enn den kabelen som fulgte med skriveren. Strømkabelen som fulgte med skriveren skal heller ikke brukes på andre enheter.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå.

Ikke bruk strømkabelen hvis den er skadet.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå. Hvis strømkabelen er skadet, ta kontakt med Epson Support. Merk følgende punkter for å unngå skade på strømkabelen.

- ☐ Ikke utfør endringer på strømkabelen.
- ☐ Ikke legg noe tungt på strømkabelen.
- ☐ Ikke bøy, vri eller trekk kraftig i strømkabelen.
- ☐ Ikke før strømkabelen i nærheten av varmeovner.

Ikke koble strømkabelen til et grenuttak eller en multiplugg.

Elektrisk støt eller brann kan oppstå. Koble strømkabelen direkte til en stikkontakt for hjemmebruk.

Forsiktig

Hvis du ikke skal bruke skriveren i en lengre periode, kobler du fra skriveren av sikkerhetsmessige årsaker.

Merknader om forbruksmateriell (blekk, medier og lignende)

Sørg for at du leser produktets sikkerhetsdatablad før bruk. Du kan laste ned sikkerhetsdatabladet fra Epson-nettstedet.

Advarsel

Må ikke brukes eller oppbevares i nærheten av åpen ild.

Blekktilførselsenheten og mateenheten for rengjøringsblekk kan antennes og forårsake brann.

Forsiktig

Hvis blekk kommer i kontakt med huden eller kommer inn i øynene eller munnen, må du umiddelbart gjøre det følgende.

- ☐ Dersom blekk fester seg til huden din, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe og vann.
- ☐ Hvis du får blekk i øynene, må du umiddelbart skylle med vann. Mangel på overholdelse av denne forholdsregelen kan føre til blodskutte øyne eller mild betennelse. Hvis problemene vedvarer, må du umiddelbart kontakte en lege.
- ☐ Hvis blekk kommer inn i munnen din, må du kontakte lege umiddelbart.

Bruk vernebriller, hansker, maske, verneklær og annet når du utfører vedlikeholdsarbeid eller blekkklading, eller når du håndterer utskriftsmateriale med uherdet blekk.

Gjør følgende hvis blekk eller rengjøringsvæske kommer i kontakt med huden, øynene eller munnen:

- ☐ Dersom væske fester seg til huden din, vask det av øyeblikkelig ved å bruke store mengder med såpevann. Konsulter en lege dersom huden blir irritert eller misfarget.
- ☐ Hvis du får væske i øynene, skyll umiddelbart med vann. Mangel på overholdelse av denne forholdsregelen kan føre til blodskutte øyne eller mild betennelse. Hvis problemer vedvarer, må du kontakte lege.
- ☐ Hvis væske kommer inn i munnen din, må du kontakte lege umiddelbart.
- ☐ Hvis væske svelges, må du ikke tvinge personen til å kaste opp, og konsultere med en lege umiddelbart. Hvis personen blir tvunget til å kaste opp, kan væske bli fanget i luftrøret, noe som kan være farlig.

Oppbevar blekktilførselsenheten, mateenheten for rengjøringsblekk, blekkkladingsverktøyet, avrensningsenheten og luftfilteret utilgjengelig for barn.

Ikke rist blekktilførselsenheten, mateenheten for rengjøringsblekk, blekkkladingsverktøyet, avrensningsenheten eller luftfilteret for kraftig.

Kraftig risting eller vifting med enhetene kan føre til lekkasje av blekk eller rengjøringsvæske.

Ikke gni hendene dine langs kantene på de tynne mediene.

Kantene på de tynne mediene er skarpe, og kan forårsake personskaade.

Unngå at uherdet blekk kommer i kontakt med huden din.

Det kan ha skadelige effekter på menneskekroppen, som for eksempel å forårsake allergiske hudreaksjoner.

Ikke demonter blekktilførselsenheten, mateenheten for rengjøringsblekk, blekkkladingsverktøyet, avrensningsenheten eller luftfilteret.

Blekk eller rengjøringsvæske fra de demonterte enhetene kan komme inn i øynene eller feste seg til huden din.

Andre merknader

- ☐ Forsikre deg om at strømkabelen oppfyller relevante sikkerhetsstandarder for området der du planlegger å bruke den.
- ☐ Ikke berør den hvite flate kabelen med etiketten under.



Symboler som används i denna handbok



Varning

Följ alla försiktighetsuppsmaningar för att undvika allvarliga personskador.



Försiktigt

Följ alla försiktighetsuppsmaningar för att undvika personskador.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs alla dessa anvisningar innan du använder skrivaren. Följ även alla varningar och anvisningar som finns på skrivaren.

Anmärkningar angående installation



Varning

Blockera inte ventilationshålen på produkten.

Om ventilationshålen blockeras kan den inre temperaturen stiga och leda till brand. Täck inte över skrivaren med tyg eller installera den på en plats med dålig ventilation. Se till att du frigör tillräckligt med utrymme för installation enligt beskrivningen i handboken.

Installationshandbok (separat häfte)

Använd produkten i ett tillräckligt ventilerat utrymme.

Lukten och ångan av bläck och rengöringsvätska kan orsaka obehag. Om du mår dåligt, vidta följande åtgärder:

- ☐ Gå till ett område med frisk luft.
- ☐ Använd en skyddsmask.
- ☐ Om någon har svårt att andas eller andningen har upphört, utför konstgjord andning omedelbart och sök vård.



Försiktigt

Installera inte eller förvara skrivaren på en instabil plats eller på en plats som utsätts för vibrationer från annan utrustning.

Skrivaren kan falla eller välta och orsaka skada.

Installera inte skrivaren på platser som är utsatta för oljig rök, damm eller fukt, eller på platser där den lätt kan bli våt.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Luta inte produkten mer än 10 grader framåt, bakåt, åt vänster eller åt höger när du flyttar den.

Underlåtenhet att följa den här försiktighetsåtgärden kan leda till att skrivaren välter och orsakar olyckor.

Eftersom produkten är tung bör den inte flyttas av endast en person.

Tre personer behövs för att flytta skrivaren. För information om produktens vikt, se:

Användarhandbok (online-handbok)

Försiktigt

Vid lyft av produkten, ska du se till att endast lyfta vid de platser som anges i bruksanvisningen. Om du lyfter i andra delar kan skrivaren falla, med risk att du klämmer fingrarna och får andra skador. Se följande för information om lyft av produkten.

 *Installationshandbok* (separat häfte)

Använd rätt kroppsställning vid lyft av produkten.

Lyft med fel kroppsställning kan resultera i personskador.

Innan du installerar produkten se till att ta bort förpackningsarken, förpackningsmaterial och de medföljande föremålen från installationsområdet.

Du kan skada dig om du halkar eller snubblar över dessa föremål.

När produkten placeras på ett stativ med hjul, ska du säkra hjulen innan du utför monteringsarbetet så att de inte kan röra på sig.

Det finns risk för personskador om stativet rör på sig när du utför monteringsarbetet.

Anmärkningar angående hantering

Varning

Om LCD-skärmen för kontrollpanelen skadas, var försiktig med eventuell läckande flytande kristall.

Ge första hjälpen under följande förhållanden.

- ☐ Om du får vätska på huden, torka omedelbart av den och tvätta området med rikligt med tvål och vatten.
- ☐ Om du får vätska i ögonen, spola dem med rent vatten under åtminstone 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.
- ☐ Om vätskan sväljs, skölj munnen med vatten, svälj stora mängder vatten och framkalla kräkningar. Kontakta omedelbart läkare.

Använd inte skrivaren på platser med flyktiga ämnen såsom alkohol eller thinner, eller i närheten av öppen eld.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Använd inte skrivaren om den avger rök eller om du lägger märke till konstiga lukter eller ljud.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå. Om något onormalt inträffar, stäng av strömmen, dra omedelbart ut nätkabeln och kontakta sedan din återförsäljare eller Epsons support.

Försök aldrig att reparera skrivaren själv, det är extremt farligt.

Använd inte skrivaren i en miljö där lättantändlig gas eller explosiv gas kan förekomma. Använd inte sprej som innehåller lättantändlig gas inuti eller i närheten av produkten.

Brand kan uppstå.

Dra endast kablarna på det sätt som anges i handboken.

Brand kan uppstå. Det kan också orsaka skada på anslutna enheter.

För inte in eller tappa metalliska eller lättantändliga föremål i öppningarna på skrivaren.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Varning

Rör inga delar inuti skrivaren, förutom de som anges i handboken.
Elektrisk stöt eller brännskada kan uppstå.

Demontera inte någonting, förutom när det anges i handboken.

Om främmande föremål eller vätska, såsom vatten, hamnar i skrivaren, sluta omedelbart att använda den.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå. Stäng av strömmen, dra omedelbart ut nätkabeln och kontakta sedan din återförsäljare eller Epsons support.

Försiktigt

Sitt inte på produkten och placera inte tunga föremål på den.
Skrivaren kan välta eller gå sönder och orsaka skada.

Vid transport eller förvaring av produkten, se till att den står rakt: luta den inte och placera den inte upp och ned.
Bläck kan läcka.

När du öppnar eller stänger skrivarluckan, håll händerna borta från området mellan locket och huvudenheten.
Annars kan dina fingrar eller händer fastna, vilket kan leda till personskador.

Var försiktig så att du inte fastnar med händer eller fingrar när du öppnar eller stänger skrivarluckan.
Underlåtenhet att följa den här försiktighetsåtgärden kan leda till personskador.

När du ansluter kablar eller andra tillbehör, se till att de installeras i rätt riktning och att du följer anvisningarna exakt.
Brand eller personskador kan uppstå. Installera skrivaren på rätt sätt genom att följa instruktionerna i handboken.

När du flyttar produkten, se till att den är avstängd, att nätkabeln är utdragen ur vägguttaget och att alla anslutna kablar har tagits bort.
Om kablarna är skadade kan elektrisk stöt eller brand uppstå.

Produkten använder lampasom avger ultraviolett(UV) ljus, så följ dessa försiktighetsåtgärder:

- ☐ Titta inte direkt på lampan.
- ☐ Titta inte på UV-ljuset under en längre tid.
- ☐ Utsätt inte huden för UV-ljus.

Om ovanstående försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka följande problem:

- ☐ Ögonproblem såsom ögonsmärta eller försämrad syn.
- ☐ Hudproblem såsom inflammation och hudcancer.

Efter att du har rensat mediestopp eller utfört underhållsarbete, se till att inga brännbara material såsom pappersbitar eller damm finns på UV-ljusluckan.

Annars kan det uppstå rök eller brand under utskriften. Var noga med att ta bort eventuella pappersbitar eller damm.

Anmärkningar angående strömförsörjning

Varning

Se till att stiften på kontakten är helt intryckta i eluttaget.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Dra ut kontakten regelbundet och rengör mellan stiften och runt deras bas.

Om kontakten är ansluten under längre tid samlas damm runt stiften, och en kortslutning eller brand kan uppstå.

När du drar ut kontakten, håll i själva kontakten och dra inte i nätkabeln.

Om kabeln är skadad eller om kontakten är deformerad kan elektrisk stöt eller brand uppstå.

Sätt inte i eller dra ut kontakten med våta händer.

Elektrisk stöt kan uppstå.

Anslut skrivaren till ett jordat uttag för att förhindra elektriska stötar.

Om skrivaren ansluts till ett uttag som inte är jordat kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Använd endast den typ av strömkälla som anges på skrivarens etikett.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Använd inte kontakten om främmande föremål såsom damm har fastnat på den.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Använd inte andra nätsladdar än den som medföljer skrivaren. Använd inte nätkabeln som medföljer skrivaren för någon annan enhet.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå.

Använd inte nätkabeln om den är skadad.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå. Om nätkabeln är skadad, kontakta Epsons support. Observera följande punkter för att undvika skador på nätkabeln.

- ☐ Modifiera inte nätkabeln.
- ☐ Placera inte något tungt föremål på nätkabeln.
- ☐ Böj, vrid eller dra inte kraftigt i nätkabeln.
- ☐ Dra inte nätkabeln i närheten av värmeelement.

Anslut inte nätkabeln till ett grenuttag eller en förgreningskontakt.

Elektrisk stöt eller brand kan uppstå. Anslut nätkabeln direkt till ett vanligt eluttag.

Försiktigt

Koppla ur skrivaren av säkerhetsskäl om du inte kommer använda den under en längre period.

Anmärkningar om förbrukningsvaror (bläck, media osv)

Se till att du läser produktens säkerhetsdatablad före användningen. Du kan ladda ner säkerhetsdatabladet från Epsons webbplats.

Varning

Använd eller förvara inte i närheten av öppen eld.

Bläckförsörjarenheten och bläckförsörjarenheten för rengöringsbläck kan antändas och orsaka brand.

Försiktigt

Om bläck kommer i kontakt med din hud eller kommer i ögonen eller munnen ska du omedelbart vidta följande åtgärder.

- ☐ Om du får bläck på huden ska du omedelbart tvätta av det med tvål och vatten.
- ☐ Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart skölja med vatten. Underlåtenhet att följa den här försiktighetsåtgärden kan leda till blodsprängda ögon eller mild inflammation. Om problemet kvarstår ska du omedelbart kontakta en läkare.
- ☐ Om bläck kommer in i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

Använd skyddsglasögon, handskar, skyddsmask, skyddskläder och annat när du utför underhållsarbeten eller fyller på bläck eller hanterar tryckt material med ohärdat bläck.

Vidta följande åtgärder om bläck eller rengöringsvätska kommer i kontakt med huden eller kommer in i ögonen eller munnen:

- ☐ Om du får vätska på huden, tvätta omedelbart av den med rikligt med tvål och vatten. Kontakta läkare om hudirritation eller missfärgning uppstår.
- ☐ Om du får vätska i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Underlåtenhet att följa den här försiktighetsåtgärden kan leda till blodsprängda ögon eller mild inflammation. Om problem kvarstår, kontakta läkare.
- ☐ Om vätska kommer in i munnen, kontakta omedelbart läkare.
- ☐ Framkalla inte kräkning om vätskan sväljs. Kontakta omedelbart läkare. Om kräkning framkallas kan vätska fastna i luftstrupen, vilket kan vara farligt.

Förvara bläckförsörjarenheten, bläckförsörjarenheten för rengöringsbläck, bläckpåfyllningsverktyget, torkaren och luftfiltret utom räckhåll för barn.

Skaka inte bläckförsörjarenheten, bläckförsörjarenheten för rengöringsbläck, bläckpåfyllningsverktyget, torkaren eller luftfiltret för hårt.

Att skaka enheterna för kraftigt kan leda till att de läcker ut bläck eller rengöringsvätska.

Stryk inte händerna längs kanterna på tunn media.

Kanterna på tunn media är vassa och kan orsaka personskada.

Undvik att få ohärdat bläck på huden.

Det kan ha skadliga effekter på människokroppen, t.ex. kan det orsaka allergiska hudreaktioner.

Ta inte isär bläckförsörjarenheten, bläckförsörjarenheten för rengöring, bläckpåfyllningsverktyget, torkaren eller luftfiltret.

Du kan få bläck eller rengöringsvätska från de demonterade enheterna i ögonen eller på huden.

Andra anmärkningar

- ☐ Se till att nätkabeln uppfyller relevanta säkerhetsstandarder i det område där du tänker använda den.
- ☐ Vidrör inte den flata vita kabeln med etikett nedan.



Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller



Uyarı

Ciddi bir yaralanmayı önlemek için uyarıların takip edilmesi gerekir.



Dikkat

Fiziksel yaralanmayı önlemek için uyarılara dikkat edilmelidir.

Önemli Güvenlik Yönergeleri

Yazıcıyı kullanmadan önce bu bölümdeki yönergelerin tümünü okuyun. Ayrıca, bu yazıcının üzerindeki tüm uyarılara ve yönergelere uymaya özen gösterin.

Yüklemeye İlgili Notlar



Uyarı

Ürün havalandırmalarını kapatmayın.

Havalandırmalar engellendiyse iç sıcaklık yükselebilir ve yangına neden olabilir. Yazıcıyı bir bezle kapatmayın veya havalandırmanın yetersiz olduğu bir yere kurmayın. Kılavuzda açıklandığı gibi kurulum için yeterli alan ayırdığınızdan emin olun.

📖 *Kurulum kılavuzu (Kitapçık)*

Ürünü yeterince havalandırılmış bir alanda kullanın.

Mürekkebin kokusu ile buharı ve temizlik sıvısı rahatsızlığa neden olabilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız aşağıdaki aksiyonları alın:

- ☐ Havası temiz bir alana geçin.
- ☐ Koruyucu bir maske takın.
- ☐ Solunum güçse veya durmuşsa, derhal suni solunum yapın ve tıbbi yardım alın.



Dikkat

Yazıcıyı dengesiz veya başka ekipmandan titreşime maruz kalan bir yere monte etmeyin veya depolamayın.

Yazıcı düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Yazıcıyı yağlı duman veya toza maruz kalan ya da neme maruz kalan veya kolayca ıslanabilen yerlere monte etmeyin.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Ürünü taşıırken ileri, geri, sol veya sağa 10 dereceden fazla eğmeyin.

Bu önleme uyulmaması yazıcının kazalara neden olarak düşmesiyle sonuçlanabilir.

Ürün ağır olduğu için bir kişi tarafından taşınmamalıdır.

Yazıcıyı taşımak için üç kişi gerekir. Ürünün ağırlığı hakkında bilgi için bkz.:

📖 *Kullanım Kılavuzu (Çevrimiçi Kılavuz)*

Ürünü kaldırırken kılavuzda gösterilen yerlerden kaldırdığınızdan emin olun.

Başka parçalardan tutarak kaldırırsanız yazıcı düşebilir, parmaklarınız sıkışabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Ürünü kaldırmayla ilgili bilgiler için aşağıya bakın.

📖 *Kurulum kılavuzu (Kitapçık)*

Ürünü kaldırırken doğru vücut şeklini kullandığınızdan emin olun.

Yanlış vücut şekliyle kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.

Dikkat

Ürünü monte etmeden önce ambalaj kağıtları, paketleme malzemeleri ve birlikte verilen öğeleri montaj alanından temizlediğinizden emin olun.

Bu öğeler üzerinden kayar veya takılırsanız yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü tekerlekli bir ayak üzerine yerleştirirken çalışmayı yapmadan önce tekerlekleri hareket etmeyecek şekilde sabitlediğinizden emin olun.

Çalışmayı yaparken ayak hareket ederse yaralanmaya neden olabilir.

Kullanıma İlişkin Notlar

Uyarı

Kontrol paneli LCD'si hasar görürse sıvı kristal sızıntısına karşı dikkatli olun.

Aşağıdaki koşullarda ilk yardım uygulayın.

- ☐ Sıvı cildinize yapışır ise hemen silin ve ardından büyük miktarda sabunlu su kullanarak bölgeyi yıkayın.
- ☐ Gözlerinize sıvı kaçarsa en az 15 dakika temiz suyla temizleyin ve hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Sıvı yutulursa ağzınızı suyla çalkalayın, çok miktarda su yutun ve geri kusun ve hemen bir doktora başvurun.

Yazıcıyı alkol veya tiner gibi maddelerin bulunduğu yerlerde veya çıplak alevlerin yakınında kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Duman çıkıyorsa veya anormal koku ya da gürültü fark ederseniz yazıcıyı kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir. Herhangi bir anormallik olursa gücü kapatın ve güç kablosunu hemen prizden çekin ve ardından bayiniz veya Epson Support ile irtibata geçin.

Bu oldukça tehlikeli olduğundan yazıcıyı kesinlikle kendiniz onarmaya çalışmayın.

Yazıcıyı tutuşabilir gaz veya yanıcı gaz bulunabilen bir ortamda kullanmayın. Ürünün içinde veya yakınında yanıcı gaz bulunan spreyleyler kullanmayın.

Yangın çıkabilir.

Kabloları yalnızca kılavuzda gösterildiği gibi yönlendirin.

Yangın çıkabilir. Bu ayrıca bağlanan aygıtlarda da hasara neden olabilir.

Yazıcıdaki açıklıklardan herhangi bir metal veya yanıcı öğe sokmayın veya düşürmeyin.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde yazıcı içindeki herhangi bir bölgeye dokunmayın.

Elektrik çarpması veya yanık olabilir.

Kılavuzda belirtilmesi dışında herhangi bir şeyi sökmeyin.

Yazıcıya yabancı madde veya sıvı girerse hemen kullanmayı bırakın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir. Gücü kapatın ve güç kablosunu hemen prizden çekin ve ardından bayiniz veya Epson Support ile irtibata geçin.

Dikkat

Ürünün üzerine oturmayın veya üstüne ağır nesneler koymayın.

Yazıcı devrilebilir veya kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü taşıırken veya depolarken dengeli olduğundan emin olun. Belirli bir açıda eğmeyin veya üst tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştirmeyin.

Mürekkep sızabilir.

Yazıcı kapağını açarken veya kapatırken, ellerinizi kapak ile ana ünite arasındaki ek yerinden (dikişten) uzak tutun.

Aksi takdirde parmaklarınız veya elleriniz sıkışabilir, bu da yaralanmaya neden olabilir.

Yazıcı kapağını açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

Bu talimata uymamak yaralanma ile sonuçlanabilir.

Kabloları veya isteğe bağlı aksesuarları bağlarken doğru yönde bağlandıklarından ve prosedürleri tam olarak uyguladığınızdan emin olun.

Yangın veya yaralanma olabilir. Yazıcıyı kılavuzdaki talimatları uygulayarak doğru şekilde monte edin.

Ürünü taşıırken kapalı olduğundan, güç kablosunun prizden çekildiğinden ve tüm bağlantı kablolarının çıkarıldığından emin olun.

Kablolar hasar görürse elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Ürün ultraviyole (UV) ışık yayan bir lamba kullanır, bu nedenle aşağıdaki önlemlere uyun:

- ☐ Lambaya doğrudan bakmayın.
- ☐ Uzun süre UV ışığa bakmayın.
- ☐ Cildinizi UV ışığına maruz bırakmayın.

Yukarıdaki önlemlere uyulmadığı takdirde, aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

- ☐ Göz ağrısı veya görme bozukluğu gibi göz rahatsızlıkları.
- ☐ Enflamasyon ve cilt kanseri gibi cilt hastalıkları.

Ortam sıkışmalarını giderdikten veya bakım çalışmaları gerçekleştirdikten sonra, UV ışığı kapağının kağıt parçaları veya toz gibi yanıcı malzemelerden arınmış olduğundan emin olun

Bunun yapılmaması baskı sırasında dumana veya yangına neden olabilir. Kağıt parçalarını veya tozu temizlediğinizden emin olun.

Güç Kaynağıyla İlgili Notlar

Uyarı

Fişteki uçların elektrik prizine iyice takıldığından emin olun.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Fişli düzenli olarak prizden çekin ve uçlar ile uçların taban çevresi arasını temizleyin.

Fiş uzun süre takılıysa uçların tabanı çevresinde toz toplanır ve kısa devre ya da yangın olabilir.

Fişli prizden çekerken fişten tutun, güç kablosundan çekmeyin.

Kablo hasar gördüyse veya fiş deforme olduysa elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Fişli ıslak elle takmayın veya çıkarmayın.

Elektrik çarpması olabilir.

Uyarı

Elektrik çarpmasını önlemek için yazıcıyı topraklı bir prize bağlayın.

Yazıcıyı topraklı olmayan bir prize bağlamak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen güç kaynağı tipini kullanın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Fişe yapışmış toz gibi yabancı maddeler varsa fişi kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Yazıcıyla sağlanan kablo dışında güç kabloları kullanmayın. Ayrıca, yazıcıyla sağlanan güç kablосunu başka bir aygıt için kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir.

Güç kablosunu hasarlıysa kullanmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir. Güç kablosu hasar gördüyse Epson Support ile irtibata geçin. Güç kablosunun hasar görmesini önlemek için aşağıdaki noktaları unutmayın.

- ☐ Güç kablosunda değişiklik yapmayın.
- ☐ Güç kablosunun üzerine ağır bir şey koymayın.
- ☐ Güç kablosunu eğmeyin, bükmeyin veya zorla çekmeyin.
- ☐ Güç kablosunu ısıtıcıların yakınından geçirmeyin.

Güç kablosunu bir ara kabloya ve bir grup prize takmayın.

Elektrik çarpması veya yangın olabilir. Güç kablosunu doğrudan ev kullanımı için olan bir prize bağlayın.

Dikkat

Yazıcıyı uzun süre kullanmayacasanız güvenlik için yazıcıyı prizden çekin.

Sarf Malzemeleri Hakkında Notlar (Mürekkep, Ortam vb.)

Kullanmadan önce ürün güvenlik veri sayfasını okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik veri sayfasını Epson Web sitesinden indirebilirsiniz.

Uyarı

Açık alevlerin yakınında kullanmayın veya saklamayın.

Mürekkep besleme ünitesi ve temizleme mürekkebi besleme birimi tutuşabilir ve yangına neden olabilir.

Dikkat

Mürekkep cildinize temas eder veya gözlerinize ya da ağzınıza girerse derhal aşağıdaki önlemleri alın.

- ☐ Mürekkep cildinize yapışırsa sabun ve suyla hemen yıkayın.
- ☐ Mürekkep gözlerinize girerse su ile hemen durulayın. Bu önleme uyulmaması gözlerde kanlanma veya hafif iltihaplanma ile sonuçlanabilir. Sorun devam ederse derhal bir doktora danışın.
- ☐ Ağzınıza mürekkep girerse derhal bir doktora danışın.

⚠ Dikkat

Bakım çalışması yaparken veya mürekkep doldururken ya da yazdırılan mürekkebi kurumamış materyalleri tutarken koruyucu gözlük, eldiven, maske koruyucu kıyafetler ve diğer koruyucu ekipmanlar kullanın.

Mürekkebin veya temizlik sıvısının cildinize temas etmesi veya gözlerinize ya da ağzınıza girmesi halinde aşağıdaki önlemleri alın:

- ☐ Sıvı derinize yapışırsa çok miktarda sabunlu su ile hemen yıkayın. Deri tahriş olmuş veya rengi solmuşsa bir doktora başvurun.
- ☐ Sıvı gözlerinize girerse su ile hemen durulayın. Bu önleme uyulmaması kan çökmüş göz veya hafif iltihapla sonuçlanabilir. Sorun devam ederse bir doktora danışın.
- ☐ Ağızınıza sıvı girerse, derhal bir doktora danışın.
- ☐ Sıvıyı yutulursa kişiyi kusmaya zorlamayın ve hemen bir doktora başvurun. Kişi kusmaya zorlanırsa sıvı soluk borusuna kaçabilir ve bu durum tehlikelidir.

Mürekkep besleme ünitesi, temizleme mürekkebi besleme birimi, mürekkep doldurma aparatı, silecek birimi ve hava filtresini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Mürekkep besleme ünitesini, temizleme mürekkebi besleme birimini, mürekkep doldurma aparatını, silecek birimini veya hava filtresini çok kuvvetli bir şekilde sallamayın.

Üniteleri çok kuvvetli bir şekilde çalkalamak veya sallamak mürekkep veya temizlik sıvısı sızdırmalarına neden olabilir.

Ellerinizi ince medyanın kenarlarına sürtmeyin.

İnce medyanın kenarları keskindir ve yaralanmalara neden olabilir.

Kurumamış mürekkebin cildinizle temas etmesinden kaçının.

Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olma gibi insan vücudu üzerinde zararlı etkilere neden olabilir.

Mürekkep besleme ünitesi, temizleme mürekkebi besleme birimi, mürekkep doldurma aparatı, silecek birimi veya hava filtresini sökmeyin.

Sökülen ünitelerden çıkan mürekkep veya temizlik sıvısı gözlerinize girebilir veya cildinize yapışabilir.

Diğer Notlar

- ☐ Güç kablonuzun kullanmayı planladığınız bölgedeki ilgili güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun.
- ☐ Üzerinde aşağıdaki etiket bulunan beyaz düz kabloya dokunmayın.



Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Προειδοποίηση

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται για να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Προσοχή

Τα μηνύματα προσοχής πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον εκτυπωτή.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

Προειδοποίηση

Μην κλείνετε τους αεραγωγούς του προϊόντος.

Εάν κλείσουν οι αεραγωγοί, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία και να προκληθεί πυρκαγιά. Μην καλύπτετε τον εκτυπωτή με ύφασμα ή μην τον εγκαθιστάτε σε χώρο με ακατάλληλο εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δεσμεύσει επαρκή χώρο για την εγκατάσταση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

 Οδηγός εγκατάστασης (Φυλλάδιο)

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε επαρκώς αεριζόμενο χώρο.

Η οσμή και οι ατμοί του μελανιού και του υγρού καθαρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία. Εάν δεν αισθάνεστε καλά, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- ☐ Μετακινηθείτε σε περιοχή με καθαρό αέρα.
- ☐ Φορέστε προστατευτική μάσκα.
- ☐ Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή ή έχει σταματήσει, εκτελέστε αμέσως τεχνητή αναπνοή και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προσοχή

Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τον εκτυπωτή σε ασταθή θέση ή σε θέση που υπόκειται σε κραδασμούς από άλλον εξοπλισμό.

Ο εκτυπωτής μπορεί να πέσει ή να αναποδογυρίσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην εγκαθιστάτε τον εκτυπωτή σε σημεία όπου υπάρχει ελαιώδης καπνός και σκόνη ή σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή εκεί όπου μπορεί να βραχεί εύκολα.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το προϊόν να μην έχει κλίση περισσότερων από 10 μοιρών προς τα εμπρός, πίσω, αριστερά ή δεξιά.

Εάν δεν τηρήσετε αυτήν την προφύλαξη, ο εκτυπωτής ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει ατυχήματα.

Λόγω του ότι το προϊόν είναι βαρύ, δεν πρέπει να μετακινείται από ένα άτομο.

Τρία άτομα χρειάζονται για τη μεταφορά του εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με το βάρος του προϊόντος, βλέπε:

 Οδηγίες χρήστη (Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Οδηγιών)

Προσοχή

Όταν σηκώνετε το προϊόν, βεβαιωθείτε πως το σηκώνετε από τα σημεία που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο.

Αν ανυψώνετε από άλλα σημεία, ο εκτυπωτής μπορεί να πέσει μαγκώνοντας τα δάχτυλά σας και προκαλώντας τραυματισμό. Δείτε τα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με την ανύψωση του προϊόντος.

 Οδηγός εγκατάστασης (Φυλλάδιο)

Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε τη σωστή στάση όταν σηκώνετε το προϊόν.

Η ανύψωση με λανθασμένη στάση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και τα παρεχόμενα αντικείμενα από την περιοχή της εγκατάστασης.

Εάν γλιστρήσετε ή παραπατήσετε σε αυτά τα αντικείμενα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε βάση με ροδάκια, φροντίστε να ασφαλίσετε τα ροδάκια πριν εκτελέσετε την εργασία έτσι ώστε να μην μετακινηθούν.

Εάν η βάση μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Σημειώσεις για το χειρισμό

Προειδοποίηση

Εάν η οθόνη LCD του πίνακα ελέγχου είναι φθαρμένη, προσέξτε για τυχόν διαρροή υγρών κρυστάλλων.

Δώστε τις πρώτες βοήθειες σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις.

- ☐ Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε το αμέσως και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε την περιοχή με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού.
- ☐ Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- ☐ Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό, πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού και προκαλέστε εμετό, και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε χώρους με πτητικές ουσίες, όπως αλκοόλη ή αρωματικά, ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή εάν εξέρχεται καπνός από αυτόν ή εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες οσμές ή θορύβους.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν ασυνήθιστες καταστάσεις, απενεργοποιήστε την ισχύ, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σας ή το τμήμα υποστήριξης της Epson.

Μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε τον εκτυπωτή μόνοι σας, καθώς αυτό ενέχει μεγάλους κινδύνους.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε ένα περιβάλλον όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Να περνάτε τα καλώδια μόνο όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτό μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στις συνδεδεμένες συσκευές.

Μην εισαγάγετε ή ρίχνετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα στα ανοίγματα του εκτυπωτή.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην αγγίζετε σημεία στο εσωτερικό του εκτυπωτή, εκτός από αυτά που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή εγκαύματος.

Μην αποσυναρμολογείτε τίποτα άλλο εκτός από όσα προβλέπονται στο εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση που εισέλθει κάποιο ξένο αντικείμενο ή υγρό, όπως νερό, στον εκτυπωτή, σταματήστε να τον χρησιμοποιείτε αμέσως.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Απενεργοποιήστε την ισχύ, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σας ή το τμήμα υποστήριξης της Epson.

Προσοχή

Μην κάθεστε στο προϊόν και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.

Ο εκτυπωτής μπορεί να αναποδογυρίσει ή να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος, φροντίστε ο εκτυπωτής να είναι επίπεδος: μην τον γέρνετε υπό γωνία και μην τον αναποδογυρίζετε.

Υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελάνης.

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα εκτυπωτή, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την άρθρωση (ραφή) ανάμεσα στο κάλυμμα και την κύρια μονάδα.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την παγίδευση των δακτύλων ή των χεριών σας, προκαλώντας τραυματισμό.

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του εκτυπωτή, προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.

Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Όταν συνδέετε καλώδια ή προαιρετικά εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι αυτά έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή κατεύθυνση και ότι ακολουθείτε τις διαδικασίες επακριβώς.

Μπορεί να προκύψει πυρκαγιά ή τραυματισμός. Τοποθετήστε σωστά τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Όταν μετακινείτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο, έχει αφαιρεθεί από την πρίζα το

καλώδιο τροφοδοσίας και έχουν αφαιρεθεί επίσης όλα τα καλώδια σύνδεσης.

Εάν τα καλώδια είναι φθαρμένα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προσοχή

Το προϊόν χρησιμοποιεί μια λυχνία που εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία (UV), οπότε τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- ☐ Μην κοιτάτε απευθείας τη λυχνία.
- ☐ Μην κοιτάτε τον φωτισμό UV για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ☐ Μην εκθέτετε το δέρμα σας στον φωτισμό UV.

Η μη τήρηση των παραπάνω προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες διαταραχές:

- ☐ Διαταραχές στα μάτια, όπως πόνος στα μάτια ή μειωμένη ορατότητα.
- ☐ Διαταραχές του δέρματος, όπως φλεγμονή και καρκίνο του δέρματος.

Μετά την αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα φωτισμού UV δεν έχει εύφλεκτα υλικά όπως κομμάτια χαρτιού ή σκόνη.

Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί καπνός ή φωτιά κατά την εκτύπωση. Φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν κομμάτια χαρτιού ή σκόνης.

Σημειώσεις σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες του βύσματος έχουν εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Να αποσυνδέετε συχνά το βύσμα και να καθαρίζετε ανάμεσα στις ακίδες και γύρω από τη βάση τους.

Εάν το βύσμα παραμείνει συνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συσσωρεύσει σκόνη γύρω από τη βάση των ακίδων, με επακόλουθο κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.

Όταν αποσυνδέετε το βύσμα, πιάστε το ίδιο το βύσμα και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή παραμορφωμένο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε ή αποσυνδέετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, συνδέστε τον εκτυπωτή σε μια γειωμένη πρίζα.

Η σύνδεση του εκτυπωτή σε μια πρίζα που δεν είναι γειωμένη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του εκτυπωτή.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε το βύσμα εάν υπάρχουν σε αυτό ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια τροφοδοσίας εκτός από το καλώδιο που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή σε άλλες συσκευές.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας εάν είναι φθαρμένο.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Epson. Να σημειώσετε τις παρακάτω πληροφορίες για να αποφύγετε την καταστροφή του καλωδίου τροφοδοσίας.

- ☐ Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε με δύναμη το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☐ Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμαντικά σώματα.

Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πολύπριζο.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Να συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια πρίζα ρεύματος για οικιακή χρήση.

Προσοχή

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον για λόγους ασφαλείας.

Σημειώσεις σχετικά με τα αναλώσιμα (μελάνι, χαρτί κ.ο.κ.)

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών ασφαλείας του προϊόντος. Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας από τον ιστότοπο της Epson.

Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε κοντά σε γυμνές φλόγες.

Η μονάδα παροχής μελανιού και η μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού ενδέχεται να αναφλεγούν και να προκληθεί φωτιά.

Προσοχή

Σε περίπτωση που μελάνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή εισέλθει στα μάτια ή στο στόμα σας, κάντε αμέσως τα εξής:

- ☐ Εάν μελάνη έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, καθαρίστε το αμέσως με σαπούνι και νερό.
- ☐ Εάν μελάνη έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος ερυθρότητας ή ήπιας φλεγμονής. Εάν συνεχιστούν τα προβλήματα, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- ☐ Αν μπει στο στόμα σας μελάνη, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

⚠ Προσοχή

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, προστατευτική ενδυμασία και άλλα όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή φόρτωση μελανιού ή όταν χειρίζεστε εκτυπωμένα υλικά με μελάνι που δεν έχει στεγνώσει.

Προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες σε περίπτωση που μελάνι ή υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή εισέλθει στα μάτια ή στο στόμα σας:

- ☐ Εάν υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, καθαρίστε το αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού και σαπουνιού. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό αν το δέρμα φαίνεται ερεθισμένο ή αποχρωματισμένο.
- ☐ Εάν υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτές τις προφυλάξεις υπάρχει κίνδυνος ερυθρότητας ή ήπιας φλεγμονής. Εάν συνεχιστούν τα προβλήματα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- ☐ Αν μπει στο στόμα σας υγρό, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- ☐ Εάν κάποιος καταπιεί το υγρό, μην τον πιέσετε να κάνει εμετό και συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό. Εάν προκληθεί εμετός στο άτομο, το υγρό μπορεί να μπει στην τραχεία και κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο.

Αποθηκεύετε τη μονάδα παροχής μελανιού, τη μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού, το εργαλείο φόρτισης μελάνης, τον καθαριστήρα και το φίλτρο αέρα μακριά από παιδιά.

Μην ανακινείτε τη μονάδα παροχής μελανιού, τη μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού, το εργαλείο φόρτισης μελάνης, τον καθαριστήρα ή το φίλτρο αέρα πολύ έντονα.

Αν ανακινήσετε ή μετακινήσετε τις μονάδες πολύ έντονα μπορεί να προκληθεί διαρροή μελανιού ή υγρού καθαρισμού.

Προστατεύετε τα χέρια σας από τις άκρες του λεπτού χαρτιού.

Οι άκρες του λεπτού χαρτιού είναι κοφτερές και μπορεί να σας τραυματίσουν.

Αποφύγετε την επαφή του μελανιού με το δέρμα σας.

Μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα, όπως να προκληθούν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα παροχής μελανιού, τη μονάδα παροχής μελάνης καθαρισμού, το εργαλείο φόρτισης μελάνης, τον καθαριστήρα και το φίλτρο αέρα.


Η μελάνη ή το υγρό καθαρισμού από τις αποσυναρμολογημένες μονάδες μπορεί να εισέλθουν στα μάτια σας ή να κολλήσουν στο δέρμα σας.

Άλλες σημειώσεις

- ☐ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας σας πληροί τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας της περιοχής όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
- ☐ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο με την ετικέτα παρακάτω.



Simboli, uporabljeni v tem priročniku



Opozorilo

Obvezno upoštevajte opozorila, da preprečite hude telesne poškodbe.



Pozor

Obvezno upoštevajte svarila, da preprečite telesne poškodbe.

Pomembna varnostna navodila

Preberite vsa navodila pred uporabo tiskalnika. Upoštevajte tudi vsa opozorila in navodila, označena na tiskalniku.

Opombe o namestitvi

Opozorilo

Ne ovirajte prezračevalnih odprtih izdelka.

Če so prezračevalne odprtine ovirane, se lahko notranja temperatura zviša in povzroči požar. Tiskalnika ne pokrivajte s krpo ali ga namestite na mesto, kjer je slabo prezračevanje. Prepričajte se, da zagotovite dovolj prostora za namestitev, kot je opisano v priročniku.

 *Priročnik za namestitev (knjižica)*

Izdelek uporabljajte v ustrezno prezračevanem prostoru.

Vonj in hlapi črnila in tekočina za čiščenje lahko povzročijo neugodje. Če se počutite slabo, naredite naslednje:

- ☐ Premaknite se na območje s svežim zrakom.
- ☐ Nosite zaščitno masko.
- ☐ Če je dihanje oteženo ali se je ustavilo, nemudoma izvedite umetno dihanje in poiščite zdravniško pomoč.

Pozor

Ne postavljajte in ne hranite tiskalnika na nestabilnem mestu, ki je izpostavljeno tresljajem od drugih naprav.

Tiskalnik lahko pade ali se prevrne in povzroči poškodbo.

Tiskalnika ne nameščajte na mestih, ki so izpostavljeni oljnemu dimu ali prahu, ali na mestih, ki so izpostavljeni vlagi ali kjer bi se lahko zmočil.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Izdelka ne smete nagniti za več kot 10 stopinj naprej, nazaj, levo ali desno, ko ga premikate. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do prevrnitve tiskalnika, kar lahko povzroči nesrečo.

Ker je izdelek težek, ga ne sme premikati samo ena oseba.


Za premikanje tiskalnika so potrebne tri osebe. Informacije o teži izdelka si oglejte v:

 *Navodila za uporabo (spletni priročnik)*

Ko dvignete izdelek, se prepričajte, da dvignete na mestih, ki so navedena v priročniku.

Če dvignete izdelek in hkrati držite druge dele, lahko tiskalnik pade in priščične vaše prste ter jih poškoduje. Glejte naslednje za podrobnosti o dvigovanju izdelka.

 *Priročnik za namestitev (knjižica)*



Pozor

Prepričajte se, da uporabljate pravilno držo pri dvigovanju izdelka.

Dvigovanje z napačno držo lahko povzroči poškodbo.


Pred namestitvijo izdelka se prepričajte, da z območja namestitve odstranite embalažne folije, embalažni material in dobavljene predmete.

Če zdrsnete ali se spotaknete ob te predmete, lahko pride do poškodb.

Ko izdelek postavite na stojalo s kolesci (kolesi), se prepričajte, da so kolesca pritrjena pred izvedbo dela, da se ne premikajo.

Če se stojalo premika med izvajanjem dela, lahko povzroči poškodbo.

Opombe o ravnanju



Opozorilo

Če je LCD za nadzorno ploščo poškodovan, bodite previdni, če pušča tekoči kristal.

Poskrbite za prvo pomoč v katerem koli od naslednjih primerov.

- ☐ Če se tekočina oprime kože, jo takoj obrišite in nato površino sperite z veliko količino milnice.
- ☐ Če tekočina pride v stik z očmi, jih izpirajte s čisto vodo najmanj 15 minut in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- ☐ Če zaužijete tekočino, izperite usta z vodo, pogoltnite velike količine vode in jo izbruhaite ter se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Tiskalnika ne uporabljajte na mestih, kjer so prisotne hlapljive snovi, kot so alkohol ali razredčila ali v bližini odprtega ognja.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Tiskalnika ne uporabljajte, če iz njega uhaja dim ali če opazite nenavadne vonjave ali hrup.

Pride lahko do električnega udara ali požara. Če pride do kakršne koli nepravilnosti, izklopite napajanje in nemudoma odklopite napajalni kabel in se obrnite na prodajalca oziroma podporo Epson.

Nikoli ne poskušajte tiskalnika popraviti sami, saj je to zelo nevarno.

Tiskalnika ne uporabljajte v okolju, v katerem je prisoten vnetljiv ali eksploziven plin. Ne uporabljajte razpršil, ki vsebujejo vnetljive pline znotraj ali v bližini izdelka.

Pride lahko do požara.

Kable napeljite tako, kot je navedeno v priročniku.

Pride lahko do požara. To lahko prav tako povzroči poškodbe povezanih naprav.

Ne vstavljajte ali spuščajte kovinskih ali vnetljivih snovi v odprtine na tiskalniku.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne dotikajte se nobenih predelov v notranjosti tiskalnika, razen tistih, ki so navedeni v tem priročniku.

Pride lahko do električnega udara ali opekline.

Ne razstavljajte ničesar, razen če je v priročniku tako določeno.

Če tujki ali tekočine, kot je voda, pridejo v tiskalnik, ga takoj prenehajte uporabljati.

Pride lahko do električnega udara ali požara. Izklopite napajanje in nemudoma odklopite napajalni kabel in se obrnite na prodajalca oziroma podporo Epson.

Pozor

Ne sedite na izdelku ali postavljajte težkih predmetov na izdelek.

Tiskalnik se lahko prevrne ali zlomi in povzroči poškodbo.

Med prevozom ali skladiščenjem izdelka, se prepričajte, da je izravnán: ne nagibajte ga ali ga postavljajte obrnjenega navzdol.

Črnilo lahko pušča.

Pri odpiranju ali zapiranju pokrova tiskalnika držite roke stran od spoja med pokrovom in glavno enoto.

S tem lahko povzročite, da se vam prsti ali roke zataknejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Pazite, da ne ukleščite vaše dlani in prste pri odpiranju in zapiranju pokrova tiskalnika.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.

Pri povezovanju kablov ali dodatne opreme, se prepričajte, da so nameščeni v pravilni smeri in da natančno upoštevate postopke.

Pride lahko do požara ali poškodbe. Tiskalnik namestite pravilno in v skladu z navodili v priročniku.

Pri premikanju izdelka se prepričajte, da je naprava izklopljena, napajalni kabel odklopljen iz vtičnice in da so vsi povezovalni kabli odstranjeni.

Če so kabli poškodovani, lahko pride do električnega udara ali požara.

Izdelek uporablja luč, ki oddaja ultravijolično (UV) svetlobo, zato upoštevajte naslednje ukrepe:

- ☐ Ne glejte neposredno v luč.
- ☐ Ne glejte v UV-svetlobo dlje časa.
- ☐ Kože ne izpostavljajte UV-svetlobi.

Neupoštevanje zgornjih varnostnih ukrepov, lahko privede do naslednjih poškodb:

- ☐ Motnje oči, kot sta bolečina v očeh ali slabši vid.
- ☐ Kožne bolezni, kot sta vnetje in kožni rak.

Ko odstranite zagozdene medije ali izvedete vzdrževalna dela, se prepričajte, da je pokrov UV-lučke brez gorljivih materialov, kot so kosi papirja ali prah.

Če tega ne storite, lahko pride do dima ali požara med tiskanjem. Odstranite vse delce papirja ali prahu.

Opombe k napajanju

Opozorilo

Prepričajte se, da so poli na vtičaču popolnoma vstavljeni v električno vtičnico.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Redno odklapljajte vtičač in čistite prostor med poli in okoli spodnjega dela polov.

Če je vtičač vklopljen dlje časa, se nabere prah na spodnjem delu polov in lahko pride do kratkega stika ali požara.

Ko odklapljate vtičač, primite sam vtičač, ne vlecite za kabel.

Če je kabel poškodovan ali vtičač deformiran, lahko pride do električnega udara ali požara.

Opozorilo

Ne vklaplajte ali odklapljajte vtikača z mokrimi rokami.

Pride lahko do električnega udara.

Za preprečitev električnega udara tiskalnik priključite v ozemljeno vtičnico.

Priključitev tiskalnika v vtičnico, ki ni ozemljena, lahko povzroči požar ali električni udar.

Uporabite samo vrsto napajanja, ki je označena na nalepki tiskalnika.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte vtikača, če so se nanj prilepili tujki, kot je prah.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte drugih napajalnih kablov razen kabla, ki je bil priložen tiskalniku. Prav tako ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je priložen tiskalniku, za druge naprave.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte napajalnega kabla, če je poškodovan.

Pride lahko do električnega udara ali požara. Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na podporo Epson. Upoštevajte naslednje točke, da ne poškodujete napajalnega kabla.

- ☐ Ne spreminjajte napajalnega kabla.
- ☐ Ne postavljajte težkih predmetov na napajalni kabel.
- ☐ Ne upogibajte in zvijajte kabla ali ga vlecite na silo.
- ☐ Napajalnega kabla ne napeljujte blizu grelcev.

Napajalnega kabla ne priključite na razdelilnik ali večnamenski vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara. Napajalni kabel priključite neposredno v vtičnico za domačo uporabo.

Pozor

Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dlje časa, ga iz varnostnih razlogov izklopite.

Opombe o potrošnem materialu (črnilo, mediji itd.)

Pred uporabo zagotovo preberite varnostni list izdelka. Varnostni list izdelka lahko prenesete s spletne strani družbe Epson.

Opozorilo

Ne uporabljajte ali shranjujte v bližini odprtega ognja.

Enota za dovajanje črnila in enota za čiščenje enote za dovajanje črnila se lahko vnameta in povzročita požar.

Pozor

Če črnilo stopi v stik z vašo kožo ali vstopi v oči ali usta, takoj ukrepajte na naslednji način:

- ☐ Če se črnilo oprime kože, jo takoj sperite z veliko količino mila in vode.
- ☐ Če pride črnilo v stik z očmi, jih takoj sperite z vodo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do pordelosti oči ali blagega vnetja. Če težave ne izginejo, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- ☐ Če pride črnilo v usta, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Nosite zaščitna očala, rokavice, masko, zaščitna oblačila in drugo, ko opravljate vzdrževalna dela ali polnjenje s črnilom ali ko rokujete z gradivi, tiskanimi z neutrjenim črnilom.

Izvedite naslednja dejanja, če črnilo ali tekočina za čiščenje pride v stik s kožo, z očmi ali usti:

- ☐ Če se tekočina oprime kože, jo takoj sperite z veliko količino milnice. Če je koža videti razdražena ali obarvana, se posvetujte z zdravnikom.
- ☐ Če pride tekočina v stik z očmi, jih takoj sperite z vodo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do pordelosti oči ali blagega vnetja. Če težave ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.
- ☐ Če pride tekočina v usta, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ☐ Če zaužijete tekočino, osebe ne silite v bruhanje in se takoj posvetujte z zdravnikom. Če mora oseba bruhati, se lahko v sapnik ujame tekočina, kar je lahko nevarno.

Hranite enoto za dovajanje črnila, enoto za čiščenje enote za dovajanje črnila, orodje za polnjenje črnila, brisalec in zračni filter izven dosega otrok.

Ne stresajte enote za dovajanje črnila, enote za čiščenje enote za dovajanje črnila, orodja za polnjenje črnila, brisalca ali zračnega filtra preveč na silo.

Premočno tresenje ali mahanje z enotami lahko povzroči puščanje črnila ali tekočine za čiščenje.

Ne drgnite rok po robovih tankih medijev.

Robovi tankih medijev so ostri in lahko povzročijo poškodbe.

Izogibajte se stiku neutrjenega črnila s kožo.

Lahko ima škodljive učinke na človeško telo, kot so na primer alergijske kožne reakcije.

Ne razstavljajte enote za dovajanje črnila, enote za čiščenje enote za dovajanje črnila, orodja za polnjenje črnila, brisalca ali zračnega filtra.

Črnilo ali tekočina za čiščenje iz razstavljenih enot lahko pride v oči ali se prilepi na vašo kožo.

Druge opombe

- ☐ Prepričajte se, da napajalni kabel izpolnjuje ustrezne varnostne standarde na območju, kjer ga nameravate uporabljati.
- ☐ Ne dotikajte se belega ploščatega kabla z oznako, prikazano spodaj.



Simboli korišteni u ovom priručniku

 Upozorenje	Neophodno je pridržavati se upozorenja radi izbjegavanja ozbiljne tjelesne ozljede.
 Oprez	Neophodno je pridržavati se mjera opreza radi izbjegavanja tjelesne ozljede.

Važne sigurnosne upute

Prije korištenja pisača pročitajte sve ove upute. Također obavezno slijedite sva upozorenja i upute označene na pisaču.

Napomene o instaliranju

Upozorenje

Ne blokirajte ventilacijske otvore na proizvodu.

Ako su ventilacijski otvori blokirani, unutarnja temperatura može porasti i uzrokovati požar. Ne prekrivajte pisač krpom i ne instalirajte ga na mjesto s lošom ventilacijom. Obavezno osigurajte dovoljno prostora za instalaciju kako je opisano u priručniku.

 Vodič za postavu (knjižicu)

Proizvod koristite u dovoljno prozračenom prostoru.

Miris i para tinte i tekućine za čišćenje mogu uzrokovati nelagodu. Ako se ne osjećate dobro, poduzmite sljedeće radnje:

- ☐ Premjestite se u prostor sa svježim zrakom.
- ☐ Nosite zaštitnu masku.
- ☐ Ako je disanje otežano ili je prestalo, odmah izvršite umjetno disanje i potražite liječničku pomoć.

Oprez

Ne instalirajte i ne pohranjujte pisač na nestabilnom mjestu ili na mjestu izloženom vibracijama druge opreme.

Pisač bi mogao pasti ili se prevrnuti i uzrokovati ozljede.

Ne instalirajte pisač na mjestima koja su izložena masnom dimu i prašini, ili na mjestima koja su izložena vlazi, ili na mjestima gdje se može lako smočiti.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne nagnite uređaj više od 10 stupnjeva prema naprijed, natrag, ulijevo ili udesno dok ga pomičete.

Nepoštivanje ovih mjera opreza može dovesti do padanja pisača i uzrokovati nezgode.

Budući da je proizvod težak, ne smije ga premještati jedna osoba.

Troje ljudi je potrebno za premještanje pisača. Za informacije o težini proizvoda pogledajte:

 Korisnički vodič (Online priručnik)

Oprez

Kada podižete proizvod, obavezno ga podižite na mjestima koja su navedena u priručniku. Ako podižete držeći druge dijelove, pisač može pasti, uhvatiti vaše prste i uzrokovati ozljede. Pogledajte sljedeće za detalje o podizanju proizvoda.

 Vodič za postavu (knjižicu)

Pobrinite se da koristite ispravan položaj tijela prilikom podizanja proizvoda.

Podizanje korištenjem neispravnog položaja tijela može uzrokovati ozljede.

Prije instaliranja proizvoda, obavezno pospremite ploče ambalaže, ambalažni materijal i isporučene predmete iz instalacijskog područja.

Ako se na tim predmetima pokliznete ili se spotaknete, to može uzrokovati ozljede.

Prilikom postavljanja proizvoda na postolje s kotačićima (kotačima), prije izvođenja radova obavezno osigurajte kotačiće kako se ne bi pomakli.

Ako se stalak pomiče za vrijeme izvođenja radova, može doći do ozljeda.

Napomene o rukovanju

Upozorenje

Ako je LCD za upravljačku ploču oštećen, budite oprezni s tekućim kristalima koji cure.

Pružite prvu pomoć u bilo kojem od sljedećih uvjeta.

- ☐ Ako se tekućina prilijepi za vašu kožu, odmah je obrišite i nakon toga operite područje velikom količinom vode i sapuna.
- ☐ Ako tekućina dospije u vaše oči, ispirite ih čistom vodom najmanje 15 minuta i odmah se posavjetujte s liječnikom.
- ☐ Ako se tekućina proguta, isperite usta vodom, progutajte velike količine vode i povraćajte, te odmah potražite liječnika.

Ne upotrebljavajte pisač na mjestima s hlapljivim tvarima, poput alkohola ili razrjeđivača, ili u blizini otvorenog plamena.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne upotrebljavajte pisač ako pušta dim ili ako primijetite neuobičajene mirise ili buke.

Može doći do strujnog udara ili požara. Ako se pojave nepravilnosti, odmah isključite napajanje i iskopčajte kabel napajanja, a zatim kontaktirajte vašeg distributera ili Epson podršku.

Nikada ne pokušavajte sami popravljati pisač jer je to izuzetno opasno.

Ne upotrebljavajte pisač u okruženju u kojem mogu postojati zapaljivi ili eksplozivni plinovi. Ne upotrebljavajte sprejeve koji sadrže zapaljivi plin unutar ili u blizini proizvoda.

Može doći do požara.

Kablove usmjeravajte samo onako kako je navedeno u priručniku.

Može doći do požara. Ovo bi također moglo oštetiti povezane uređaje.

Nemojte umetati ili ispustiti bilo koje metalne ili zapaljive predmete u otvore na pisaču.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dirajte nijedna područja unutar pisača, osim onih navedenih u priručniku.

Može doći do strujnog udara ili zapaljenja.

⚠ Upozorenje

Ne rastavljajte ništa osim ako to nije naznačeno u priručniku.

Ako bilo koji strani predmet ili tekućina, poput vode, uđu u pisač, odmah ga prestanite upotrebljavati.

Može doći do strujnog udara ili požara. Isključite napajanje i odmah iskopčajte kabel napajanja, a zatim kontaktirajte vašeg distributera ili Epson podršku.

⚠ Oprez

Ne sjedajte na proizvod i ne stavljajte teške predmete na proizvod.

Pisač bi se mogao prevrnuti ili puknuti i uzrokovati ozljede.

Prilikom prijevoza ili skladištenja proizvoda, pripazite da bude u ravni: nemojte ga naginjati pod kutom niti ga postavljajte naglavačke.

Tinta bi mogla procuriti.

Pri otvaranju ili zatvaranju poklopca pisača, držite ruke dalje od zgloba (spoja) između poklopca i glavne jedinice.

To može uzrokovati hvatanje prstiju ili ruku, što može dovesti do ozljede.

Pazite da pri otvaranju ili zatvaranju poklopca pisača ne priključite šake ili prste.

Nepoštivanje ove mjere opreza može rezultirati ozljedama.

Kad spajate kablove ili dodatni pribor, pobrinite se da su ugrađeni u ispravnom smjeru i da točno slijedite postupke.

Može doći do požara ili ozljede. Pravilno instalirajte pisač slijedeći upute u priručniku.

Prilikom pomicanja proizvoda, pobrinite se da je isključen, da je kabel napajanja isključen iz utičnice, te da su svi kablovi za spajanje uklonjeni.

Ako su kablovi oštećeni, može doći do strujnog udara ili požara.

Proizvod koristi lampu koja emitira ultraljubičasto (UV) svjetlo, pa se pridržavajte sljedećih mjera opreza:

☐ Ne gledajte izravno u lampu.

☐ Nemojte dugo gledati u UV svjetlo.

☐ Nemojte izlagati kožu UV svjetlu.

Nepoštivanje gore navedenih mjera opreza može uzrokovati sljedeće poremećaje:

☐ Poremećaji oka kao što su bol u oku ili smanjeni vid.

☐ Poremećaji kože kao što su upale i rak kože.

Nakon uklanjanja zaglavljenog medija ili izvođenja radova na održavanju, provjerite je li poklopac za zaštitu od UV svjetla bez zapaljivih materijala kao što su komadići papira ili prašine.

Ako to ne učinite, može doći do dima ili požara tijekom ispisa. Obavezno uklonite sve komadiće papira ili prašinu.

Napomene o napajanju

Upozorenje

Provjerite jesu li oštrice na utikaču potpuno umetnute u utičnicu.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Redovito odspojite utikač i očistite između oštrica i oko baze oštrica.

Ako je utikač priključen dulje vrijeme, prašina se nakuplja oko baze oštrice i može doći do kratkog spoja ili požara.

Kada izvlačite utikač, uhvatite sam utikač; ne povlačite kabel napajanja.

Ako je kabel oštećen ili utikač deformiran, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne umećite i ne isključujte utikač mokrim rukama.

Može doći do strujnog udara.

Da biste spriječili strujni udar, pisač priključite u uzemljenu utičnicu.

Spajanje pisača na utičnicu koja nije uzemljena može dovesti do požara ili strujnog udara.

Koristite samo onu vrstu izvora napajanja navedenu na naljepnici pisača.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne upotrebljavajte utikač ako su se na njega priljepili strani predmeti poput prašine.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne upotrebljavajte druge kablove napajanja, osim kabela isporučenog s pisačem. Također, ne upotrebljavajte kabel napajanja isporučen s pisačem za druge uređaje.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne upotrebljavajte kabel napajanja ako je oštećen.

Može doći do strujnog udara ili požara. Ako je kabel napajanja oštećen, kontaktirajte Epson podršku. Imajte na umu sljedeće točke da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja.

- ☐ Nemojte modificirati kabel napajanja.
- ☐ Nemojte stavljati ništa teško na kabel napajanja.
- ☐ Nemojte savijati, uvijati ili snažno povlačiti kabel napajanja.
- ☐ Nemojte usmjeravati kabel napajanja blizu grijalica.

Ne spajajte kabel za napajanje na produžni kabel ili višestruki utikač.

Može doći do strujnog udara ili požara. Spojite kabel za napajanje izravno u utičnicu za kućnu upotrebu.

Oprez

Ako pisač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, isključite pisač iz sigurnosnih razloga.

Napomene o potrošnom materijalu (tinta, medij i tako dalje)

Obavezno pročitajte sigurnosni list proizvoda prije uporabe. Sigurnosni list možete preuzeti s web mjesta Epson.

Upozorenje

Ne koristite ili skladištite u blizini otvorenog plamena.

Jedinica za dovod tinte i jedinica za čišćenje dovoda tinte mogu se zapaliti i uzrokovati požar.

⚠ Oprez

Ako tinta dođe u kontakt s kožom ili uđe u oči ili usta, odmah poduzmite sljedeće radnje.

- ☐ Ako se tinta zalijepi za vašu kožu, odmah je isperite pomoću sapuna i vode.
- ☐ Ako vam tinta uđe u oči, odmah isperite vodom. Nepoštivanje ove mjere opreza može rezultirati krvavim očima ili blagom upalom. Ako se problemi nastave, odmah se obratite liječniku.
- ☐ Ako vam tinta uđe u usta, odmah se obratite liječniku.

Nosite zaštitne naočale, rukavice, masku, zaštitnu odjeću i drugo dok obavljate radove održavanja ili punjenja tinte ili kada rukujete tiskanim materijalima s neosušenom tintom. Poduzmite sljedeće radnje ako tinta ili tekućina za čišćenje dođu u kontakt s vašom kožom ili uđu u oči ili usta:

- ☐ Ako se tekućina prilijepi za vašu kožu, odmah je isperite s velikom količinom vode i sapuna. Posavjetujte se s liječnikom ako koža izgleda nadraženo ili je promijenila boju.
- ☐ Ako vam tekućina uđe u oči, odmah isperite vodom. Nepoštivanje ove mjere opreza može rezultirati krvavim očima ili blagom upalom. Ako se problemi nastave, posavjetujte se s liječnikom.
- ☐ Ako vam tekućina uđe u usta, odmah se obratite liječniku.
- ☐ Ako se tekućina proguta, nemojte prisiljavati osobu da povraća i odmah se posavjetujte s liječnikom. Ako je osoba prisiljena povraćati, u dušniku može zapeti tekućina koja može biti opasna.

Spremite jedinicu za dovod tinte, jedinicu za čišćenje dovoda tinte, alat za punjenje tinte, brisač i filter zraka izvan dohvata djece.

Nemojte tresti jedinicu za dovod tinte, jedinicu za čišćenje dovoda tinte, alat za punjenje tinte, brisač, ili filter zraka prejako.

Prejaka trešnja ili mahanje jedinicama može prouzročiti curenje tinte ili tekućine za čišćenje.

Ne trljajte ruke uz rubove tankog medija.

Rubovi tankog medija su oštri i mogu uzrokovati ozljedu.

Izbjegavajte kontakt neosušene tinte s vašom kožom.

Može imati štetne učinke na ljudsko tijelo, kao što su alergijske reakcije na koži.

Ne rastavljajte jedinicu za dovod tinte, jedinicu za čišćenje dovoda tinte, alat za punjenje tinte, brisač ili filter zraka.

Tinta ili tekućina za čišćenje iz rastavljenih jedinica može ući u vaše oči ili se zalijepiti na vašu kožu.

Ostale napomene

- ☐ Budite sigurni da vaš kabel napajanja ispunjava relevantne sigurnosne standarde na području gdje ga namjeravate koristiti.
- ☐ Ne dirajte bijeli plosnati kabel s oznakom ispod.



Симболи што се користат во овој прирачник

Предупредување

Предупредувањата треба да се почитуваат за да се избегнат сериозни телесни повреди.

Опомена

Опомените треба да се почитуваат за да се избегнат телесни повреди.

Важни безбедносни упатства

Прочитајте ги сите овие упатства пред да го користите печатачот. Исто тала, почитувајте ги сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

Белешки за инсталација

Предупредување

Не попречувајте ги отворите на производот.

Ако отворите се попречени внатрешната температура може да се зголеми и да предизвика пожар. Не го покривајте печатачот со крпа и не го монтирајте на место со слаба вентилација. Бидете сигурни дека сте обезбедиле доволно простор за инсталацијата како што е опишано во упатството.

 Упатство за поставување (брошура)

Користете го производот во задоволувачки вентилирана просторија.

Мирисот и испарувањата на маслото и течноста за чистење може да предизвикаат непријатност. Ако не се чувствувате добро, преземете ги следните дејства:

- ☐ преместете се во област со свеж воздух,
- ☐ носете заштитна маска,
- ☐ ако дишењето е тешко или запрело, веднаш извршете вештачко дишење и побарајте итна медицинска помош.

Опомена

Не го инсталирајте или чувајте печатачот на нестабилно место или на место подложно на вибрации од друга опрема.

Печатачот може да падне или да се преврти и да предизвика повреда.

Не го инсталирајте печатачот на места подложни на мрсна чад и прашина, или на места подложни на влага или каде може лесно да се навлажни.

Може да дојде до електричен удар или пожар.

Не го навалувајте производот повеќе од 10 степени напред, назад, налево или надесно додека го преместувате.

Непочитувањето на оваа мерка за претпазливост може да доведе до паѓање на печатачот, предизвикување несреќа.

Бидејќи производот е тежок, не треба да го пренесува едно лице.

Три лица се потребни за движење на печатачот. За информации за тежината на производот погледнете:

 Упатство за корисникот (Интернет прирачник)

⚠ Опомена

Кога го кревате производот, обезбедете дека го кревате на местата назначени во упатството.

Ако го кревате производот со држење на други делови, печатачот може да падне, да ви ги прикешти прстите и да предизвика повреда. Погледнете го следното за детали за кревање на производот.

📖 Упатство за поставување (брошура)

Држете го телото во правилна позиција кога го кревате производот.

Кревањето во грешна позиција може да предизвика повреда.

Пред да го инсталирате производот, проверете дали сте ги расчистиле листовите од пакувањето, материјалите за пакување и испорачаните предмети од областа каде што ќе го инсталирате производот.

Ако се лизнете или сопнете од овие предмети, тоа може да предизвика повреда.

Кога го ставате производот на држач со подлога со тркала (тркала), пред да вршите работа, проверете дали сте ги заклучиле тркалата за да не се движат.

Ако држачот се движи додека вршите работа, може да предизвика повреда.

Белешки за ракување

⚠ Предупредување

Ако ЛЦД-екранот за контролната табла е оштетен, бидете внимателни ако истекува течен кристал.

Обезбедете прва помош под било кој од следниве услови.

- ☐ Ако течноста се прилепи на вашата кожа, избришете ја веднаш и потоа измијте ја областа користејќи голема количина на вода и сапун.
- ☐ Ако течноста влезе во очите, плакнете ги со чиста вода најмалку 15 минути и советувајте се веднаш со лекар.
- ☐ Ако течноста се проголта, исплакнете ја устата со вода, голтнете голема количина вода и повратете ја назад и советувајте се веднаш со лекар.

Не го користете печатачот на места со испарливи материи како што се алкохол или разредувач или во близина на отворен пламен.

Може да дојде до електричен удар или пожар.

Не го користете печатачот ако отпушта чад или ако забележите било какви невообичаени мириси или звуци.

Може да дојде до електричен удар или пожар. Ако се јават било какви невообичаености, исклучете го веднаш напојувањето и извадете го напојниот кабел и потоа контактирајте го вашиот набавувач или Epson поддршката на купувачи.

Никогаш не обидувајте се да го поправате печатачот самостојно, бидејќи тоа е исклучително опасно.

Не го користете печатачот во околина каде би можело да постои запалив или експлозивен гас. Не користете спрејеви што содржат запалив гас во внатрешноста или во близина на производот.

Може да се јави пожар.

Предупредување

Поврзете ги каблите само како што е наведено во упатството.

Може да се јави пожар. Ова исто така може да предизвика штета на поврзаните уреди.

Не внесувајте или испуштајте било какви метални или запаливи предмети во отворите на печатачот.

Може да дојде до електричен удар или пожар.

Не допирајте области во печатачот, освен оние што се наведени во упатството.

Тоа може да предизвика електричен удар или изгореници.

Не расклопувајте ништо, освен кога тоа е посочено во упатството.

Ако во печатачот навлезе туѓо тело или течност, како на пример вода, веднаш престанете да го користите.

Може да дојде до електричен удар или пожар. Веднаш исклучете го напојувањето и извадете го кабелот за напојување, а потоа контактирајте го вашиот набавувач или Epson поддршката на купувачи.

Опомена

Не седете и не ставајте тешки предмети врз производот.

Печатачот може да се преврти или да се скрши и да предизвика повреда.

Кога го пренесувате производот или кога сакате да го складирате, осигурете се дека е нивелиран: не навалувајте го под агол или наопак.

Можно е мастилото да истече.

Кога го отворате или затворате капакот за печатач, држете ги рацете подалеку од точката на склопување (работ) помеѓу капакот и главната единица.

Тоа може да предизвика рацете да ви се вкleshтат и да се повредите.

Внимавајте да не ги потфатите Вашите раце или прсти кога го отворате или затворате капакот на печатачот.

Непочитувањето на оваа мерка за претпазливост може да предизвика повреда.

При поврзување кабли или додатоци што сте ги избрале, бидете сигурни дека сте ги монтирале во правилна насока и дека сте ги следеле точно процедурите.

Може да се случи пожар или повреда. Инсталирајте го печатачот правилно следејќи ги упатствата во прирачникот.

Кога го преместувате производот, проверете дали е исклучен, дали напојниот кабел е изваден од напојувањето и дали сите кабли за поврзување се отстранети.

Ако каблите се оштетени, може да се случи електричен удар или пожар.

⚠ Опомена

Производот користи светилка што емитува ултравиолетова (УВ) светлина, па затоа почитувајте ги следниве мерки на претпазливост:

- ☐ не гледајте директно во светилката,
- ☐ не гледајте ја УВ-светилката долго време,
- ☐ не изложувајте ја кожата на УВ-светлина.

Непочитувањето на горенаведените мерки на претпазливост може да ги предизвика следниве нарушувања:

- ☐ проблеми со очите, како што се болка и намален вид,
- ☐ проблеми со кожата, како што се воспаление и рак на кожа.

Откако сте го исчистиле заглавениот медиум или сте извршиле одржување, бидете сигурни дека на капакот за UV-светло нема запаливи материјали, на пр., парчиња хартија или прав.

Ако не го направите тоа, при печатењето може да се јави чад или да дојде до пожар. Бидете сигурни дека сте ги отстраниле сите парчиња хартија или прав.

Белешки за напојувањето

⚠ Предупредување

Осигурете се дека контактите на приклучокот се целосно вметнати во напојувањето. Може да дојде до електричен удар или пожар.

Исклучувајте го приклучокот редовно и чистете го меѓу контактите и нивната основа. Ако приклучокот е вклучен подолг временски период, околу основата на контактите се собира прав и може да се јави краток спој или пожар.

Кога го исклучувате приклучокот, држете го приклучокот; не го влечете напојниот кабел.

Ако кабелот е оштетен или приклучокот е деформиран, тоа може да предизвика електричен удар или пожар.

Не го вклучувајте или исклучувајте приклучокот со влажни раце. Може да дојде до електричен удар.

За да спречите струен удар, поврзете го печатачот со заземјен штекер. Поврзувањето на печатачот со незаземјен штекер може да предизвика пожар или струен удар.

Користете го само типот на извор на напојување назначен на етикетата на печатачот. Може да дојде до електричен удар или пожар.

Не користете го приклучокот ако на него се залепиле било какви туѓи тела, како на пример прав. Може да дојде до електричен удар или пожар.

Не користете било какви други напојни кабли освен кабелот испорачан со печатачот. Исто така, не го користете напојниот кабел доставен со печатачот за било кои други уреди. Може да дојде до електричен удар или пожар.

Предупредување

Не го користете напојниот кабел ако е оштетен.

Може да дојде до електричен удар или пожар. Ако напојниот кабел е оштетен, контактирајте со Epson поддршката на купувачи. Забележете ги следниве точки за да избегнете оштетување на напојниот кабел.

- ☐ Не вршете промени на напојниот кабел.
- ☐ Не ставајте тешки предмети врз напојниот кабел.
- ☐ Не го превиткувајте, не го вртете или влечете присилно напојниот кабел.
- ☐ Не го ставајте напојниот кабел во близина на грејачи.

Не поврзувајте го кабелот за напојување во продолжен кабел или повеќекратен приклучок.

Може да дојде до електричен удар или пожар. Поврзете го кабелот за напојување директно во штекер за домашна употреба.

Опомена

Ако немате намера да го користите печатачот подолг период, исклучете го од безбедносни причини.

Белешки за потрошни материјали (мастило, медиум итн.)

Бидете сигурни дека сте го прочитале листот со податоци за безбедност на производот пред употреба. Можете да го преземете безбедносниот лист од веб-страницата на Epson.

Предупредување

Не користете или чувајте во близина на оган.

Единицата со мастило и чистењето на единицата со мастило може да се запалат и да предизвикаат пожар.

Опомена

Ако мастилото дојде во допир со вашата кожа или влезе во очите или устата, преземете ги веднаш следните дејства:

- ☐ Ако мастилото се прилепило на вашата кожа, измијте ја веднаш користејќи големи количини вода и сапун.
- ☐ Ако во очите навлезе мастило, исплакнете ги веднаш со вода. Непочитувањето на оваа мерка за претпазливост може да доведе до крварење на очите или благо воспаление. Ако проблемите продолжат, советувајте се со лекар.
- ☐ Ако во устата навлезе мастило, веднаш советувајте се со лекар.

⚠ Опомена

Носете заштитни очила, маска, заштитна облека и друго кога вршите работи за одржување или полнење мастило или кога ракувате со печатени материјали со неисушено мастило. Преземете ги следните дејства ако мастилото или течноста за чистење дојдат во контакт со кожата или влезат во очите или устата:

- ☐ Ако течноста се залепила на вашата кожа, измијте ја веднаш користејќи големи количини вода и сапун. Доколку кожата изгледа надрознето или со изменета боја, советувајте се со лекар.
- ☐ Ако во очите навлезе течност, исплакнете ги веднаш со вода. Непочитувањето на оваа мерка за претпазливост може да доведе до крварење на очите или благо воспаление. Ако проблемите продолжат, советувајте се со лекар.
- ☐ Ако во устата навлезе течност, советувајте се веднаш со лекар.
- ☐ Ако течноста се проголта, не присилувајте го лицето да поврати и советувајте се веднаш со лекар. Ако лицето е принудено да поврати, можно е течноста да застане во душникот, што може да биде опасно.

Чувајте ги единицата со мастило, чистење на единицата со мастило, алатката за полнење со мастило, единицата за бришење и филтерот за воздух вон дофат на деца.

Не тресете ја единицата со мастило, чистење на единицата со мастило, алатка за полнење мастило, единица за бришење или филтер за воздух прекумерно. Прекумерното тресење и нишање на единиците може да предизвика протекување на мастилото или на течноста за чистење.

Не тријте ги рацете вдолж рабовите на тенкиот медиум.
Рабовите на тенкиот медиум се остри и можат да предизвикаат повреда.

Избегнете го контактот на кожата со неисушено мастило.
Тоа може да има штетни последици за човечкото тело, на пример, алергични реакции на кожата.

Не расклопувајте ги единицата со мастило, чистењето на единицата со мастило, алатката за полнење мастило, единицата за бришење или филтерот за воздух.
Мастилото или течноста за чистење од расклопените единици може да дојде во допир со очите или да се прилепи на вашата кожа.

Други белешки

- ☐ Бидете сигурни дека напојниот кабел ги исполнува соодветните безбедносни стандарди на просторијата во која планирате да го користите.
- ☐ Не допирајте го белиот рамен кабел означен со етикетата подолу.



Simboli korišćeni u ovom priručniku

Upozorenje

Upozorenja moraju da se poštuju kako bi se izbegle ozbiljne telesne povrede.

Oprez

Mere opreza se moraju poštovati da bi se sprečilo oštećivanje proizvoda.

Važna sigurnosna uputstva

Pročitajte sva ova uputstva pre nego što koristite štampač. Takođe se postarajte da sledite sva upozorenja i uputstva obeležena na štampaču.

Napomene o instaliranju

Upozorenje

Ne blokirajte otvore na proizvodu.

Ako se otvori zapuše, unutrašnja temperatura može da poraste i izazove požar. Ne prekrivajte štampač krpom niti ga postavljajte na mesto sa slabim provetranjem. Obavezno se postarajte da ima dovoljno prostora za instalaciju kako je opisano u priručniku.

 Uputstvo za postavljanje (knjižicu)

Koristite proizvod u dovoljno ventilisanom području.

Miris i isparivanje mastila i tečnosti za čišćenje može da bude neugodno. Ako vam nije dobro, preduzmite sledeće radnje:

- ☐ Idite u područje sa svežim vazduhom.
- ☐ Nosite zaštitnu masku.
- ☐ Ako je disanje teško ili je prestalo, izvršite odmah veštačko disanje i potražite medicinsku pomoć.

Oprez

Ne instalirajte ili ne skladištite štampač na nestabilnom mestu ili na mestu izloženom vibracijama druge opreme.

Štampač bi mogao pasti ili se prevrnuti i uzrokovati ozlede.

Ne instalirajte štampač na mesta izložena masnom dimu i prašini, ili na mestima izloženim vlazi ili na kojima lako može doći do vlaženja.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne naginjte proizvod za više od 10 stepeni prema napred, nazad, levo ili udesno dok ga pomerate.

Nepoštovanje ovih mera opreza može dovesti do prevrtanja štampača i uzrokovati nesreće.

Pošto je proizvod težak, ne treba da ga pomera jedna osoba.

Tri osobe su potrebne da se pomeri štampač. Za informacije o težini proizvoda, pogledajte:

 Korisnički vodič (Priručnik na mreži)

Kada podižete proizvod, postarajte se da podižete na mestima navedenim u uputstvu.

Ako podižete držeći za druge delove, štampač može pasti, hvatajući vaše prste i uzrokujući ozledu. Pogledajte sledeće detalje o podizanju proizvoda.

 Uputstvo za postavljanje (knjižicu)

Oprez

Postarajte se da koristite pravilni stav kada podižete proizvod.

Podizanje koristeći pogrešan stav može da izazove povredu.

Pre instaliranja proizvoda obavezno raščistite listove ambalaže, ambalažni materijal i isporučene predmete iz područja za instalaciju.

Ako se na tim predmetima okliznete ili zapnete, to može prouzrokovati ozledu.

Kada postavljate proizvod na postolje sa točkicama (točkovima), postarajte se da obezbedite točkice pre nego što izvršite rad kako se ne bi pomerali.

Ako se postolje pomeri dok izvršavate rad, moglo bi da izazove povredu.

Napomene o rukovanju

Upozorenje

Ako je LCD na upravljačkoj ploči oštećen, budite oprezni sa tekućim kristalima koji cure.

Pružite prvu pomoć u bilo kojem od sledećih uslova.

- ☐ Ako se tečnost prilepi za vašu kožu, odmah je obrišite i zatim operite područje velikim količinama vode sa sapunom.
- ☐ Ako vam tečnost dođe u oči, isperite je čistom vodom najmanje 15 minuta i odmah se obratite lekaru.
- ☐ Ako se proguta tečnost, isperite usta vodom, progutajte velike količine vode i povraćajte ponovo i odmah se obratite lekaru.

Ne koristite štampač na mestima sa nestabilnim supstancama poput alkohola ili razređivača, ili u blizini otvorenog plamena.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne koristite štampač ako pušta dim ili ako primetite bilo kakve neuobičajene mirise ili buke.

Može doći do strujnog udara ili požara. Ako se pojave nepravilnosti, odmah isključite i iskopčajte kabl za napajanje, a zatim kontaktirajte vašeg distributera ili Epson podršku.

Nikada ne pokušavajte sami da popravljate štampač jer je to izuzetno opasno.

Ne upotrebljavajte štampač u okruženju u kojem može postojati zapaljivi ili eksplozivni gas.

Ne koristite sprejeve koji sadrže zapaljivi gas unutar ili u blizini proizvoda.

Može doći do požara.

Kablove usmeravajte samo onako kako je navedeno u uputstvu.

Može doći do požara. Ovo bi takođe moglo oštetiti povezane uređaje.

Ne unosite i ne ubacujte metalne ili zapaljive predmete u otvore na štampaču.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dodirujte nijedna područja unutar štampača, osim onih navedenih u uputstvu.

Može doći do strujnog udara ili opekotine.

Ne rastavljajte ništa osim ako je to naznačeno u uputstvu.

Ako bilo koji strani predmet ili tečnost poput vode prodre u štampač, odmah ga prestanite koristiti.

Može doći do strujnog udara ili požara. Odmah isključite napajanje i iskopčajte kabl za napajanje, a zatim se obratite svom prodavcu ili Epsonovoj službi za podršku.

Oprez

Ne sedite na proizvodu i ne stavljajte teške predmete na proizvod.

Štampač se može prevrnuti ili pokvariti i uzrokovati ozlede.

Prilikom prevoza ili skladištenja proizvoda, budite sigurni da je u nivelatoru: nemojte ga naginjati pod uglom niti ga postavljati naopako.

Mastilo bi moglo da procuri.

Kada otvarate ili zatvarate poklopac štampača, neka vaše ruke budu podalje od spojnice (spajanja) između poklopca i glavne jedinice.

Ako to uradite to može da dovede do toga da se vaši prsti ili ruke zaglave, što dovodi do povrede.

Vodite računa da ne prikleštite šaku ili prste kada otvarate ili zatvarate poklopac štampača.

Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do povrede.

Kad spajate kablove ili dodatnu opremu, proverite jesu li ugrađeni u ispravnom smeru i da tačno sledite procedure.

Može doći do požara ili povrede. Ispravno instalirajte štampač poštujući uputstva u priručniku.

Prilikom pomeranja proizvoda, proverite da li je isključen, da li je kabl za napajanje iskopčan iz utičnice, a svi kablovi za povezivanje su uklonjeni.

Ako su kablovi oštećeni, može doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj proizvod koristi lampu koja emituje ultraljubičasto (UV) svetlo, pa sledite sledeće mere predostrožnosti:

- ☐ Ne gledajte direktno u lampu.
- ☐ Ne gledajte u UV svetlo dugo vremena.
- ☐ Ne izlažite kožu UV svetlosti.

Nemogućnost da poštujete gorepomenute mere predostrožnosti može da izazove sledeće poremećaje:

- ☐ Poremećaji očiju kao što su bol u oku ili smanjen vid.
- ☐ Poremećaji na koži kao što su zapaljenje ili rak kože.

Nakon čišćenja zaglavljenja medija ili izvršavanja rada održavanja, postarajte se da poklopac UV lampe bude bez zapaljivih materijala kao što su delovi papira ili prašine.

Ako to ne uradite to može da dovede do dima ili požara u toku štampanja. Postarajte se da uklonite bilo koje delove papira ili prašine.

Napomene o napajanju

Upozorenje

Proverite jesu li noževi na utikaču potpuno umetnuti u utičnicu.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Redovno isključujte utikač i čistite između lopatica i oko osnove sečiva.

Ako je utikač priključen na duže vremensko razdoblje, prašina se sakuplja oko baze lopatica i može doći do kratkog spoja ili požara.

Kada isključujete utikač, uhvatite sam utikač; ne povlačite kabl za napajanje.

Ako je kabl oštećen ili je utikač deformisan, može doći do strujnog udara ili požara.

Upozorenje

Ne stavljajte i ne isključujte utikač mokrim rukama.

Može doći do strujnog udara.

Da biste sprečili strujni udar priključite štampač na uzemljenu utičnicu.

Spajanje štampača na utičnicu koja nije uzemljena može dovesti do požara ili strujnog udara.

Koristite samo tip izvora napajanja naveden na nalepnici štampača.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne koristite utikač ako su se na tu utičnicu zalepili strani predmeti poput prašine.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne koristite druge kablove za napajanje, osim kabla isporučenog sa štampačem. Takođe, nemojte koristiti kabl za napajanje isporučen sa štampačem za bilo koje druge uređaje.

Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne koristite kabl za napajanje ako je oštećen.

Može doći do strujnog udara ili požara. Ako je kabl za napajanje oštećen, obratite se službi za podršku kompanije Epson. Imajte na umu sledeće tačke da ne biste oštetili kabl za napajanje.

- ☐ Nemojte modifikovati kabl za napajanje.
- ☐ Ne stavljajte ništa teško na kabl za napajanje.
- ☐ Nemojte savijati, uvijati ili silovito povlačiti kabl za napajanje.
- ☐ Ne postavljajte kabl za napajanje blizu grejača.

Ne povezujte kabl za napajanje na traku za napajanje ili više utičnica.

Može doći do strujnog udara ili požara. Priključite napojni kabl direktno sa utičnicom za kućnu upotrebu.

Oprez

Ako štampač nećete koristiti duže vreme, isključite ga iz sigurnosnih razloga.

Napomene o potrošnim materijalima (mastilo, mediji i tako dalje)

Obavezno pročitajte sigurnosni list proizvoda prije upotrebe. Sigurnosni list možete preuzeti sa Epson veb-sajta.

Upozorenje

Ne koristite niti čuvajte u blizini plamenova.

Jedinica za dovod mastila i jedinice za čišćenje dovoda mastila mogu da se zapale i izazovu požar.

Oprez

Ako mastilo dođe u kontakt sa vašom kožom ili uđe u oči ili usta, odmah izvršite sledeće radnje.

- ☐ Ako se mastilo zalepi za vašu kožu, odmah je isperite koristeći sapun i vodu.
- ☐ Ako vam mastilo uđe u oči, odmah ga isperite vodom. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do krvi u očima ili blage upale. Ako se problemi nastave, odmah se obratite lekaru.
- ☐ Ako mastilo uđe u usta, odmah se obratite lekaru.

Nosite zaštitne naočari, rukavice, masku, zaštitnu garderobu i druge stvari kada izvršavate rad održavanja ili punjenje mastilom ili kada uklanjate štampane materijale sa nečvrslim mastilom.

Preduzmite sledeće radnje ako mastilo ili tečnost za čišćenje dođu u kontakt sa vašom kožom ili uđu u vaše oči ili usta:

- ☐ Ako se tečnost zalepi za vašu kožu, odmah je isperite sa velikom količinom vode sa sapunom. Posavetujte se sa lekarom ako koža izgleda razdraženo ili je promenjena.
- ☐ Ako vam tečnost uđe u oči, odmah je isperite vodom. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do krvi u očima ili blage upale. Ako se problemi nastave, obratite se lekaru.
- ☐ Ako tečnost uđe u usta, odmah se obratite lekaru.
- ☐ Ako se proguta tečnost, nemojte da naterate osobu da povraća i odmah se posavetujte sa lekarom. Ako je osoba prisiljena da povraća, u dušniku se može uhvatiti tečnost koja može biti opasna.

Čuvajte jedinicu za dovod mastila, jedinicu za čišćenje dovoda mastila, pribor za punjenje mastila, brisač i filter za vazduh van domašaja dece.

Nemojte tresti jedinicu za dovod mastila, jedinicu za čišćenje dovoda mastila, pribor za punjenje mastila, brisač, ili filter za vazduh previše snažno.

Ako se previše snažno tresu ili maše oko jedinice to bi moglo prouzrokovati isticanje mastila ili tečnosti za čišćenje.

Ne trljajte vaše ruke duž ivica tankih medija.

Okviri tankih medija su oštri i mogu prouzrokovati ozledu.

Izbegavajte kontakt nečvrstog mastila sa vašom kožom.

Može imati štetne efekte na ljudsko telo, kao što je izazivanje alergijskih reakcija na koži.

Ne rastavljajte jedinicu za dovod mastila, jedinicu za čišćenje dovoda mastila, pribor za punjenje mastila, brisač ili filter za vazduh.

Mastilo ili tečnost za čišćenje iz rastavljenih jedinica mogli bi ući u vaše oči ili se zalepiti na vašu kožu.

Ostale napomene

- ☐ Postarajte se da vaš kabl za napajanje odgovara relevantnim sigurnosnim standardima u području gde ga nameravate koristiti.
- ☐ Ne dodirujte beli ravan kabl sa oznakom ispod.



Symboly použité v tejto príručke



Varovanie

Varovania musia byť dodržané, aby ste predišli vážnym poraneniam.



Upozornenie

Upozornenie musí byť dodržané, aby ste predišli poraneniam.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tlačiarne si prečítajte všetky tieto pokyny. Nezabudnite tiež dodržiavať všetky varovania a pokyny uvedené na tlačiarňi.

Poznámky k inštalácii



Varovanie

Nezakrývajte vetracie otvory na produkte.

Ak sú vetracie otvory zablokované, vnútorná teplota sa môže zvýšiť, čo môže viesť k požiaru. Tlačiareň nezakrývajte látkou a neinštalujte ju na miesto so slabým vetraním. Zaistite dostatočný priestor na inštaláciu tak, ako je to popísané v príručke.

🔗 *Inštalčná príručka (Brožúra)*

Výrobok používajte v dostatočne vetranom priestore.

Zápach a výpary atramentu a čistiacej kvapaliny môžu spôsobovať nepohodlie. Ak sa necítite dobre, vykonajte nasledujúce opatrenia:

- ☐ Prejdite do oblasti s čerstvým vzduchom.
- ☐ Používajte ochrannú masku.
- ☐ Ak je dýchanie sťažené alebo sa zastavilo, okamžite vykonajte umelé dýchanie a vyhľadajte lekársku pomoc.



Upozornenie

Tlačiareň neinštalujte a neskladujte na nestabilnom mieste ani na mieste, ktoré je vystavené vibráciám z iného zariadenia.

Tlačiareň by mohla spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť zranenie.

Tlačiareň neinštalujte na miesta, ktoré sú vystavené masťnému dymu a prachu, ani miesta vystavené vlhkosti alebo kde by mohlo dôjsť k navlhčeniu tlačiarne.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Počas premiestňovania výrobok nenakláňajte o viac ako 10 stupňov dopredu, dozadu, doľava alebo doprava.

Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok pád tlačiarne a spôsobiť nehody.

Pretože je výrobok ťažký, nemala by ho premiestňovať jedna osoba.

Na premiestnenie tlačiarne sú potrebné tri osoby. Informácie o hmotnosti výrobku nájdete na:

🔗 *Používateľská príručka (Online príručka)*

Pri zdvíhaní dbajte na to, aby ste produkt zdvíhali za miesta, ktoré sú uvedené v príručke.

Ak ho nadvihnete za iné časti, tlačiareň môže spadnúť, zachytiť prsty a spôsobiť zranenie. Nižšie nájdete podrobnosti o zdvíhaní produktu.

🔗 *Inštalčná príručka (Brožúra)*

Upozornenie

Pri zdvíhaní produktu dbajte na správne držanie tela.

Zdvíhanie s nesprávnym držaním tela môže viesť k poraneniu.

Pred inštaláciou výrobku nezabudnite odstrániť baliace fólie, baliaci materiál a dodané prvky z oblasti inštalácie.

Ak sa na týchto prvkoch pošmyknete alebo o ne zakopnete, mohlo by to spôsobiť zranenie.

Pri umiestňovaní produktu na stojan s kolieskami sa pred vykonaním práce uistite, že ste kolieska zaistili tak, že sa nepohybujú.

Ak sa bude stojan počas vykonávania práce pohybovať, mohlo by to viesť k poraneniu.

Poznámky k manipulácii

Varovanie

Ak je LCD displej ovládacieho panela poškodený, dávajte pozor na únik tekutých kryštálov. Poskytnite prvú pomoc za ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok.

- ☐ Ak sa na vašu pokožku dostane tekutina, okamžite ju utrite a potom oblasť umyte veľkým množstvom mydlovej vody.
- ☐ Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou aspoň 15 minút a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- ☐ Ak dôjde k požitiu tekutiny, vypláchnite ústa vodou, prehltnite veľké množstvo vody, vyvracajte ju a ihneď vyhľadajte lekára.

Tlačiareň nepoužívajte na miestach s prchavými látkami, ako sú lieh alebo riedidlo, ani v blízkosti otvoreného ohňa.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Tlačiareň nepoužívajte, ak z nej vychádza dym alebo ak spozorujete neobvyklé pachy alebo zvuky.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak sa vyskytnú akékoľvek nezvyčajnosti, okamžite vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a potom kontaktujte svojho predajcu alebo podporu Epson.

Tlačiareň sa nikdy nepokúšajte opravovať sami, pretože je to mimoriadne nebezpečné.

Tlačiareň nepoužívajte v prostredí, kde sa môžu vyskytovať horľavé alebo výbušné plyny. Vo vnútri ani v blízkosti produktu nepoužívajte spreje, ktoré obsahujú horľavé plyny.

Mohlo by dôjsť k požiaru.

Káble vedte iba podľa pokynov v príručke.

Mohlo by dôjsť k požiaru. Mohlo by to tiež spôsobiť poškodenie pripojených zariadení.

Do otvorov v tlačiarňi nekladajte žiadne kovové ani horľavé predmety.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nedotýkajte sa žiadnych iných častí tlačiarne, okrem tých, ktoré sú uvedené v príručke.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo popáleniu.

Nič nerozoberajte pokiaľ to nie je uvedené v príručke.

Varovanie

Ak do tlačiarne vniknú cudzie predmety alebo tekutina, napríklad voda, okamžite ju prestaňte používať.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru. Vypnite napájanie, okamžite odpojte napájací kábel a potom kontaktujte svojho predajcu alebo podporu Epson.

Upozornenie

Na výrobok si nesadajte ani naň neukladajte ťažké predmety.

Tlačiareň by sa mohla prevrátiť alebo zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri preprave alebo skladovaní produktu sa uistite, že je vyrovnaný: nenakláňajte ho ani ho neumiestňujte hore nohami.

Mohlo by dôjsť k úniku atramentu.

Pri otváraní alebo zatváraní krytu tlačiarne sa nepribližujte rukami k spoju (švu) medzi krytom a hlavnou jednotkou.

Takéto konanie môže spôsobiť zachytenie vašich prstov alebo rúk, čo povedie k zraneniu.

Pri otváraní alebo zatváraní krytu tlačiarne dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruky alebo prsty.

Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poraneniu.

Pri pripájaní káblov alebo voliteľného príslušenstva sa uistite, že sú nainštalované v správnom smere a že presne dodržiavate postupy.

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo poraneniu. Tlačiareň nainštalujte správne podľa pokynov v príručke.

Pri premiestňovaní produktu sa uistite, že je vypnutý, napájací kábel je odpojený zo zásuvky a že sú odpojené všetky pripájacie káble.

Ak sú káble poškodené, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok používa lampu, ktorá vyžaruje ultrafialové (UV) svetlo, preto dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- ☐ Nepozerajte sa priamo na lampu.
- ☐ Nepozerajte sa dlhodobo na ultrafialové svetlo.
- ☐ Nevystavujte svoju pokožku UV žiareniu.

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť nasledujúce zdravotné ťažkosti:

- ☐ Ťažkosti s očami, ako je bolesť očí alebo oslabené videnie.
- ☐ Zdravotné problémy s pokožkou, ako sú zápal a rakovina kože.

Po odstránení zaseknutí médií alebo vykonaní údržby sa uistite, že kryt UV svetla neobsahuje horľavé materiály, ako sú kúsky papiera alebo prach.

V opačnom prípade sa počas tlače môže vyskytnúť dym alebo požiar. Nezabudnite odstrániť všetky kúsky papiera alebo prach.

Poznámky k napájaciemu zdroju

Varovanie

Skontrolujte, či je celá zástrčka úplne zasunutá do zásuvky.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Zástrčku pravidelne odpojte, vyčistite jej zasúvacie súčasti a ich okolie.

Ak je zástrčka zasunutá dlhšiu dobu, okolo základne zasúvacích častí sa hromadí prach, čo môže viesť ku skratu alebo požiaru.

Pri odpájaní uchopte teleso zástrčky. Neťahajte za napájací kábel.

Ak sa kábel poškodí alebo zástrčka zdeformuje, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

Zástrčku nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, pripojte tlačiareň k uzemnenej elektrickej zásuvke.

Pripojenie tlačiarne k elektrickej zásuvke bez uzemnenia by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

Používajte iba ten typ zdroja napájania, ktorý je uvedený na štítku tlačiarne.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Zástrčku nepoužívajte, ak sú na nej prilepené nejaké cudzie predmety, ako napríklad prach.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nepoužívajte žiadne iné napájacie káble okrem kábla dodaného s tlačiarňou. Napájací kábel dodaný s tlačiarňou tiež nepoužívajte na žiadne iné zariadenia.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru. V prípade poškodenia napájacieho kábla kontaktujte podporu Epson. Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, dodržujte nasledujúce body.

- ☐ Napájací kábel neupravujte.
- ☐ Na napájací kábel neumiestňujte nič ťažké.
- ☐ Napájací kábel neohýbajte, neskrúčajte ani ho neťahajte násilím.
- ☐ Napájací kábel nevedzte v blízkosti ohrievačov.

Napájací kábel nepripájajte k rozdvojke ani viacnásobnej zásuvke.

Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru. Napájací kábel pripojte priamo k elektrickej zásuvke určenej na domáce použitie.

Upozornenie

Ak nebudete tlačiareň dlhšiu dobu používať, z bezpečnostných dôvodov ju odpojte.

Poznámky týkajúce sa spotrebného materiálu (atrament, médiá atď.)

Pred použitím si nezabudnite prečítať kartu bezpečnostných údajov výrobku. Kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Epson.

Varovanie

Nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti otvoreného ohňa.

Jednotka zásobníka atramentu a jednotka s čistiacim atramentom sa môžu vznietiť a spôsobiť požiar.

Upozornenie

Ak sa atrament dostane do kontaktu s pokožkou alebo sa dostane do očí alebo úst, ihneď vykonajte nasledovné úkony.

- ☐ Ak sa atrament prílepi na pokožku, ihneď ho vymyte pomocou mydla a vody.
- ☐ Ak sa atrament dostane do očí, ihneď ho vypláchnite vodou. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu očí alebo miernemu zápalu. Ak problémy pretrvávajú, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- ☐ Ak sa atrament dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vykonávaní údržby alebo dopĺňaní atramentu, či pri manipulácii s tlačnými materiálmi s nezaschnutým atramentom používajte ochranné okuliare, rukavice, masku, ochranný odev a iné ochranné prostriedky.

Ak sa atrament alebo čistiaca kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou alebo sa dostane do očí alebo úst, vykonajte nasledujúce opatrenia:

- ☐ Ak sa na vašu pokožku dostane tekutina, okamžite ju umyte veľkým množstvom mydlovej vody. V prípade podráždenia alebo zmeny sfarbenia pokožky kontaktujte lekára.
- ☐ Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu očí alebo miernemu zápalu. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte lekára.
- ☐ Ak sa tekutina dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- ☐ Ak dôjde k prehltnutiu tekutiny, nenúťte osobu na zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade nútenia na zvracanie by sa mohla tekutina zachytiť v priedušnici, čo môže byť nebezpečné.

Jednotku zásobníka atramentu, jednotku s čistiacim atramentom, nástroj na dopĺňanie atramentu, čistiacu jednotku a vzduchový filter uchovávajte mimo dosahu detí.

Netraste jednotkou zásobníka atramentu, jednotkou s čistiacim atramentom, nástrojom na dopĺňanie atramentu, čistiacou jednotkou ani vzduchovým filtrom príliš silno.

Príliš silné traseenie alebo mávanie s týmito jednotkami by mohlo spôsobiť únik atramentu alebo čistiacej kvapaliny.

Neotierajte ruky pozdĺž okrajov tenkého média.

Okraje tenkého média sú ostré a môžu spôsobiť zranenie.

Vyhýbajte sa kontaktu nezaschnutého atramentu s pokožkou.

Mohlo by to mať škodlivé účinky na ľudské telo, napríklad spôsobiť alergické kožné reakcie.

Upozornenie

Jednotku zásobníka atramentu, jednotku s čistiacim atramentom, nástroj na dopĺňanie atramentu, čistiacu jednotku ani vzduchový filter nerozoberajte.

Atrament alebo čistiacia kvapalina z rozobratých jednotiek by mohla vniknúť do očí alebo sa prilepiť na pokožku.

Ďalšie poznámky

- ☐ Uistite sa, že váš napájací kábel spĺňa príslušné bezpečnostné normy v oblasti, kde ho plánujete používať.
- ☐ Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla s nižšie uvedeným štítkom.



Simboluri utilizate în acest manual

Avertisment

Avertismentele trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale grave.

Atenție

Atenționările trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale.

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea imprimantei. Asigurați-vă de respectarea tuturor avertismentelor și instrucțiunilor marcate pe imprimantă.

Note privind instalarea

Avertisment

Nu obstrucționați orificiile de pe produs.

Dacă orificiile sunt obstrucționate, temperatura internă ar putea crește, cauzând un incendiu. Nu acoperiți imprimanta cu un material textil și nu o instalați într-un loc cu aerisire slabă. Asigurați-vă că spațiul pentru instalare este suficient, conform descrierii din manual.

 Ghid de instalare (broșura)

Utilizați produsul într-un spațiu suficient ventilat.

Mirosul și vaporii de cerneală și lichid de curățare pot cauza disconfort. Dacă vă simțiți rău, întreprindeți următoarele acțiuni:

- ☐ Deplasați-vă într-o zonă cu aer proaspăt.
- ☐ Purtați o mască de protecție.
- ☐ Dacă respirația este dificilă sau s-a oprit, efectuați imediat respirație artificială și solicitați asistență medicală.

Atenție

Nu instalați sau depozitați imprimanta într-o locație instabilă sau într-un loc expus la vibrații generate de alte echipamente.

Imprimanta poate cădea sau se poate răsturna, cauzând răniri.

Nu instalați imprimanta în locuri expuse la fum sau praf sau în locuri expuse la umiditate sau în care se poate uda cu ușurință.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu înclinați produsul cu mai mult de 10 grade înainte, înapoi, la stânga sau la dreapta în timpul mutării.

Nerespectarea acestei precauții poate duce la căderea imprimantei, producându-se accidente.

Deoarece produsul este greu, acesta nu trebuie mutat de o singură persoană.

Sunt necesare trei persoane pentru a muta imprimanta. Pentru informații despre greutatea produsului, consultați:

 Ghidul utilizatorului (Manual online)

Atenție

La ridicarea produsului, asigurați-vă că ridicați din locurile indicate în manual.

Dacă ridicați ținând de alte părți, imprimanta poate cădea, prinzându-vă degetele și cauzând răni. Consultați secțiunea următoare pentru detalii privind ridicarea produsului.

 Ghid de instalare (broșura)

Asigurați-vă să stați într-o poziție corectă atunci când ridicați produsul.

Ridicarea folosind o poziție incorectă poate cauza răni.

Înainte de instalarea produsului, asigurați-vă că ați îndepărtat foile de ambalaj, materialele de ambalare și alte articole furnizate din zona de instalare.

Dacă alunecați sau vă împiedicați de astfel de articole, vă puteți răni.

Atunci când amplasați produsul pe un stativ cu role (roți), asigurați-vă că fixați rolele înainte de a efectua lucrări astfel încât acestea să nu se miște.

Dacă stativul se mișcă în timp ce lucrați, vă puteți răni.

Note cu privire la manipulare

Avertisment

Dacă ecranul LCD al panoului de control este deteriorat, aveți grijă la posibilele scurgeri de cristal lichid.

Acordați măsuri de prim ajutor în următoarele situații.

- ☐ Dacă lichidul a aderat la piele, ștergeți zona imediat și apoi spălați-o cu apă cu săpun din abundență.
- ☐ Dacă vă pătrunde lichid în ochi, clătiți-i cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute și consultați imediat un medic.
- ☐ Dacă lichidul este înghițit, clătiți-vă gura cu apă, beți cantități mari de apă și încercați să induceți voma, apoi consultați imediat un medic.

Nu utilizați imprimanta în locații cu substanțe volatile precum alcool sau diluant, sau lângă flacără deschisă.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu utilizați imprimanta în cazul în care emană fum sau observați mirosuri sau zgomote anormale.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii. Dacă apar disfuncționalități, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare imediat, apoi contactați distribuitorul sau Asistența Epson.

Nu încercați niciodată să reparați dumneavoastră imprimanta, deoarece acest lucru este extrem de periculos.

Nu utilizați imprimanta într-un mediu în care pot exista gaze inflamabile sau gaze explozive. Nu utilizați spray-uri care conțin gaze inflamabile în interiorul sau lângă produs.

În caz contrar, poate fi provocat un incendiu.

Instalați cablurile doar conform indicațiilor din manual.

În caz contrar, poate fi provocat un incendiu. De asemenea, acest lucru poate duce la defectarea dispozitivelor conectate.

Avertisment

Nu introduceți sau scăpați articole metalice sau inflamabile în deschiderile imprimantei.
În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu atingeți nicio zonă din interiorul imprimantei, cu excepția celor indicate în manual.
Pot fi cauzate șocuri electrice sau arsuri.

Nu dezamblați nimic, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în manual.

Dacă orice obiecte străine sau lichide precum apa intră în imprimantă, opriți imediat utilizarea acesteia.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii. Opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare imediat, apoi contactați distribuitorul sau Asistența Epson.

Atenție

Nu vă așezați pe produs și nu așezați obiecte grele pe acesta.
Imprimanta se poate răsturna sau se poate distruge, cauzând răniri.

La transportarea sau depozitarea produsului, asigurați-vă că aceasta este în poziție orizontală: nu o înclinați și nu o amplasați invers.
Cerneala se poate scurge.

Când deschideți sau închideți capacul imprimantei, țineți mâinile la distanță de articulația (îmbinarea) dintre capac și unitatea principală.
În caz contrar, vă puteți prinde degetele sau mâinile producându-se răniri.

Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau degetele la deschiderea sau închiderea capacului imprimantei.
Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.

La conectarea cablurilor sau accesoriilor opționale, asigurați-vă că acestea sunt instalate într-o direcție corectă și urmați cu exactitate procedurile.
În caz contrar, se poate produce un incendiu sau răniri. Instalați imprimanta în mod corect, urmând instrucțiunile din manual.

La mutarea produsului, asigurați-vă că acesta este oprit, cablul de alimentare este deconectat de la priză și toate celelalte cabluri au fost îndepărtate.
În cazul în care cablurile sunt deteriorate, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Produsul utilizează o lampă care emite lumină ultravioletă (UV), prin urmare, respectați următoarele precauții:

- ☐ Nu priviți direct lampa.
- ☐ Nu priviți direct spre lumina UV pentru o perioadă lungă de timp.
- ☐ Nu vă expuneți pielea la lumina UV.

Nerespectarea precauțiilor de mai sus poate cauza următoarele tulburări:

- ☐ Tulburări oculare, cum ar fi durere la nivelul ochilor sau scăderea vederii.
- ☐ Afecțiuni ale pielii, cum ar fi inflamația și cancerul de piele.

Atenție

După înlăturarea blocajelor suportului media sau efectuarea lucrărilor de întreținere, asigurați-vă că pe capacul luminii UV nu se află materiale inflamabile, cum ar fi bucăți de hârtie sau praf.

În caz contrar, se poate produce fum sau incendiu în timpul imprimării. Asigurați-vă că îndepărtați eventualele bucăți de hârtie sau praful.

Note privind sursa de alimentare cu energie electrică

Avertisment

Asigurați-vă că fișele ștecherului sunt introduse complet în priză de curent electric.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Deconectați ștecherul în mod regulat și curățați spațiul dintre fișe și din jurul bazei acestora.

Dacă ștecherul este ținut conectat pentru o perioadă lungă de timp, praful se colectează în jurul fișelor acestuia și pot fi provocate incendii sau un scurtcircuit.

La deconectarea ștecherului, țineți de ștecher, nu trageți de cablul de alimentare.

În cazul în care cablul este deteriorat sau ștecherul este deformat, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu introduceți sau deconectați ștecherul cu mâinile ude.

Pot fi cauzate șocuri electrice.

Pentru a preveni electrocutarea, conectați imprimanta la o priză cu împământare.

Conectarea imprimantei la o priză fără împământare poate duce la incendiu sau la electrocutare.

Utilizați numai surse de alimentare de tipul indicat pe eticheta imprimantei.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu utilizați ștecherul dacă materii străine, precum praful, sau depus pe acesta.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu utilizați alte cabluri de alimentare, cu excepția celui furnizat cu imprimanta. De asemenea, nu folosiți cablul de alimentare furnizat cu imprimanta pentru alte dispozitive.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii.

Nu utilizați cablul de alimentare dacă este deteriorat.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați Asistența Epson. Țineți cont de următoarele aspecte pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare.

- ☐ Nu modificați cablul de alimentare.
- ☐ Nu așezați obiecte grele pe cablul de imprimantă.
- ☐ Nu îndoiți, răsușiți sau trageți forțat cablul de alimentare.
- ☐ Nu poziționați cablul de alimentare lângă surse de încălzire.

Nu conectați cablul de alimentare la un prelungitor sau la o priză multiplă.

În caz contrar, pot fi cauzate șocuri electrice sau incendii. Conectați cablul de alimentare direct la o priză de uz casnic.

Atenție

Din motive de siguranță, dacă nu veți utiliza imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-o de la priză.

Note privind consumabilele (cerneală, suport media etc.)

Asigurați-vă că citiți fișa cu date pentru siguranța produsului înainte de utilizare. Puteți descărca fișa cu date de siguranță de pe site-ul web Epson.

Avertisment

Nu folosiți și nu depozitați în apropierea flăcărilor deschise.

Unitatea de alimentare cu cernelă și unitatea de alimentare cu cernelă de curățare se pot aprinde și pot provoca un incendiu.

Atenție

În cazul în care cernela intră în contact cu pielea sau vă intră în ochi sau în gură, luați imediat următoarele măsuri.

- ☐ Dacă cernela a aderat la piele, spălați imediat zona folosind săpun și apă.
- ☐ Dacă cernela vă intră în ochi, clătiți imediat cu apă. Dacă nu respectați aceste indicații ochii se pot congestiona sau pot apărea inflamații medii. Dacă problema persistă, consultați imediat medicul.
- ☐ Dacă vă intră cernelă în gură, consultați imediat medicul.

Purtați ochelari de protecție, mănuși, mască, îmbrăcăminte de protecție și alte echipamente de protecție când efectuați lucrări de întreținere, când încărcați cu cernelă sau când manipulați materiale tipărite cu cernelă neuscată.

Întreprindeți următoarele acțiuni în cazul în care cernela sau lichidul de curățare intră în contact cu pielea sau vă intră în ochi sau în gură:

- ☐ Dacă lichidul a aderat la piele, spălați imediat zona cu multă apă săpunată. Consultați medicul dacă pe piele apar iritații sau decolorări.
- ☐ Dacă lichidul vă intră în ochi, clătiți imediat cu apă. Dacă nu respectați aceste indicații ochii se pot congestiona sau pot apărea inflamații medii. Dacă problema persistă, consultați imediat medicul.
- ☐ Dacă vă intră lichid în gură, consultați imediat medicul.
- ☐ Dacă lichidul e înghițit, nu forțați persoana să vomite, consultați imediat un medic. Dacă persoana este forțată să vomite, lichidul poate ajunge pe trahee ceea ce poate fi periculos.

Nu depozitați la îndemâna copiilor unitatea de alimentare cu cernelă, unitatea de alimentare cu cernelă de curățare, instrumentul de încărcare cu cernelă, unitatea de ștergere și filtrul de aer.

Nu agitați prea puternic unitatea de alimentare cu cernelă, unitatea de alimentare cu cernelă de curățare, instrumentul de încărcare cu cernelă, unitatea de ștergere sau filtrul de aer.

Agitarea sau scuturarea prea puternică a unităților poate provoca scurgerea de cernelă sau de lichid de curățare din acestea.

Atenție

Nu frecați cu mâinile marginile suportului media subțire.

Marginile suportului media subțire sunt tăioase, astfel că vă puteți răni.

Evitați contactul pielii cu cerneala neuscată.

Aceasta poate avea efecte nocive asupra corpului uman, cum ar fi producerea de reacții alergice ale pielii.

Nu dezasamblați unitatea de alimentare cu cerneală, unitatea de alimentare cu cerneală de curățare, instrumentul de încărcare cu cerneală, unitatea de ștergere sau filtrul de aer.

Cerneala sau lichidul de curățare din unitățile dezasamblate v-ar putea intra în ochi sau adera pe piele.

Alte note

- ☐ Asigurați-vă că pentru cablul de alimentare se respectă standardele de siguranță relevante din regiunea în care intenționați să utilizați produsul.
- ☐ Nu atingeți cablul plat alb cu eticheta de mai jos.



Символи, използвани в ръководството

Предупреждение

Предупрежденията трябва да се спазват, за да се избегнат сериозни телесни наранявания.

Внимание

За да се избегнат телесни наранявания, трябва да се спазват указанията, обозначени като "Внимание".

Важни инструкции за безопасност

Прочетете тези инструкции, преди да използвате принтера. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции отбелязани на принтера.

Забележки за инсталирането

Предупреждение

Не блокирайте вентилационните отвори на продукта.

Ако вентилационните отвори бъдат блокирани, вътрешната температура може да се повиши, което да доведе до пожар. Не покривайте принтера с кърпа и не го инсталирайте на място с лоша вентилация. Уверете се, че сте осигурили достатъчно място за инсталацията, както е описано в ръководството.

 Ръководство за инсталация (брошура)

Използвайте продукта на място с добра вентилация.

Миризмата и дима от маслото и почистващата течност може да причинят дискомфорт. Ако се почувствате зле, предприемете следните действия:

- ☐ Преместете се на място с чист въздух.
- ☐ Носете защитна маска.
- ☐ Ако дишането е затруднено или е спряло, незабавно направете изкуствено дишане и потърсете медицинска помощ.

Внимание

Не монтирайте или съхранявайте принтера на нестабилно място или на такова, подложено на вибрации от други устройства.

Принтерът може да падне или да се преобърне и да причини нараняване.

Не инсталирайте принтера на места, изложени на маслен дим или прах, или на места с висока влажност или места, където може да се намокри.

Може да възникне токов удар или пожар.

Не наклонявайте продукта на повече от 10 градуса напред, назад, наляво или надясно, докато го местите.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до падането на принтера, което да причини инциденти.

Тъй като продуктът е тежък, той не трябва да бъде местен от един човек.

За преместването на принтера са необходими трима души. За информация относно теглото на продукта вижте:

 Ръководство на потребителя (Онлайн ръководство)

Внимание

При повдигане на продукта уверете се, че повдигате на местата, посочени в ръководството.

Ако повдигнете докато държите други части, принтерът може да падне, да захване пръстите ви и да причини нараняване. Вижте следното за повече информация за повдигане на продукта.

 Ръководство за инсталация (брошура)

Уверете се, че сте в правилна поза, когато повдигате продукта.

Повдигането с неправилна поза може да причини нараняване.

Преди да инсталирате продукта, уверете се, че сте премахнали опаковъчните листове, опаковъчните материали и доставените елементи от зоната за монтаж.

Подхлъзването или стъпването върху тези елементи може да причини нараняване.

Когато поставяте продукта върху стойка с колела, уверете се, че сте закрепili колелата преди да извършите работата, така че да не се движат.

Ако стойката се движи по време на работа, това може да причини нараняване.

Забележки за работата

Предупреждение

Ако LCD дисплеят на контролния панел е повреден, внимавайте за изтичащ течен кристал.

Окажете първа помощ при всяко от следните условия.

- ☐ Ако течността прилепне към кожата ви, незабавно я избършете и след това измийте зоната, като използвате голямо количество сапунена вода.
- ☐ Ако течността влезе в контакт с очите ви, промийте ги с чиста вода поне 15 минути и незабавно се консултирайте с лекар.
- ☐ Ако течността се погълне, изплакнете устата си с вода, изпийте голямо количество вода и я повърнете обратно и незабавно се консултирайте с лекар.

Не използвайте принтера на места с летливи вещества като алкохол или разреждател или близо до открити пламъци.

Може да възникне токов удар или пожар.

Не използвайте принтера, ако той изпуска дим или забележите необичайни миризми или шумове.

Може да възникне токов удар или пожар. Ако възникнат някакви аномалии, незабавно изключете захранването и изключете захранващия кабел, след което се свържете с вашия търговец или поддръжката на Epson.

Никога не се опитвайте сами да ремонтирате принтера, тъй като това е изключително опасно.

Не използвайте принтера в среда, в която може да има запалим газ или взривоопасен газ. Не използвайте спрейове, съдържащи запалим газ, вътре или около продукта.

Може да възникне пожар.

Прокарвайте само кабелите, както е посочено в ръководството.

Може да възникне пожар. Това също може да причини повреда на свързаните устройства.

Предупреждение

Не поставяйте и не пускайте метални или запалими предмети в отворите на принтера.
Може да възникне токов удар или пожар.

Никога не докосвайте зони вътре в принтера, освен тези, посочени в ръководството.
Може да възникне токов удар или изгаряне.

Не разглобявайте нищо, освен когато това е указано в ръководството.

Ако някакви чужди предмети или течност като вода попаднат в принтера, спрете да го използвате незабавно.

Може да възникне токов удар или пожар. Изключете захранването и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта незабавно и се свържете с вашия търговец или с поддръжката на Epson.

Внимание

Не сядайте върху продукта и не поставяйте тежки предмети върху него.
Принтерът може да се преобърне или да падне и да причини нараняване.

Когато транспортирате или съхранявате продукта, уверете се, че той е подравнен: не го наклонявайте под ъгъл и не го поставяйте с главата надолу.
Мастилото може да изтече.

Когато отваряте или затваряте капака на принтера, дръжте ръцете си далеч от връзката (съединението) между капака и основния блок.

Това може да причини заклиняване на пръстите или ръцете ви, което да доведе до нараняване.

Внимавайте да не притиснете ръцете или пръстите си, когато отваряте или затваряте капака на принтера.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до наранявания.

Когато свързвате кабели или допълнителни аксесоари, уверете се, че те са монтирани в правилната посока и че следвате процедурите точно.

Може да възникне пожар или нараняване. Инсталирайте принтера правилно, като следвате инструкциите в ръководството.

При преместване на продукта се уверете, че той е изключен, захранващият кабел е изваден от контакта и всички свързващи кабели са отстранени.

Ако кабелите са повредени, може да възникне токов удар или пожар.

Продуктът използва лампа, която излъчва ултравиолетова (UV) светлина, затова спазвайте следните предпазни мерки:

- ☐ Не гледайте директно към лампата.
- ☐ Не гледайте продължително време в ултравиолетовата светлина.
- ☐ Не излагайте кожата си на ултравиолетова светлина.

Неспазването на посочените по-горе предпазни мерки може да причини следните проблеми:

- ☐ Нарушения в зрението, като например болка в очите или намалено зрение.
- ☐ Заболявания на кожата като възпаление и рак на кожата.

Внимание

След почистване на заседания на носители или извършване на поддръжка, се уверете, че капакът на светлината за UV мастило е свободен от запалими материали, като например парчета хартия или прах.

Това може да доведе до поява на дим или пожар по време на отпечатване. Уверете се, че сте премахнали всички парчета хартия или прах.

Бележки за захранването

Предупреждение

Уверете се, че щифтовете на щепсела са поставени докрай в контакта.

Може да възникне токов удар или пожар.

Изключвайте щепсела редовно и почиствайте между щифтовете и около основата им.

Ако щепселът е включен за дълъг период от време, около основата на щифтовете се събира прах и може да възникне късо съединение или пожар.

Когато изключвате щепсела, захванете самия щепсел; не дърпайте захранващия кабел.

Ако кабелът е повреден или щепселът е деформиран, има опасност от пожар или токов удар.

Не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце.

Може да възникне токов удар.

За да предотвратите токов удар, свържете принтера към заземен контакт.

Свързването на принтера към контакт, който не е заземен, може да доведе до пожар или токов удар.

Използвайте само типа източник на захранване, посочен на етикета на принтера.

Може да възникне токов удар или пожар.

Не използвайте щепсела, ако върху него са полепнали чужди предмети като например прах.

Може да възникне токов удар или пожар.

Не използвайте никакъв друг захранващ кабел, освен доставения с принтера. Също така, не използвайте захранващ кабел, доставен с принтера, за други устройства.

Може да възникне токов удар или пожар.

Не използвайте захранващия кабел, ако е повреден.

Може да възникне токов удар или пожар. Ако захранващият кабел е повреден, се свържете с отдела за поддръжка на Epson. Имайте предвид следните точки, за да не повредите захранващия кабел.

- ☐ Не преправяйте захранващия кабел.
- ☐ Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- ☐ Не огъвайте, не усуквайте и не дърпайте силно захранващия кабел.
- ☐ Не прокарвайте захранващия кабел близо до източници на топлина.

Не свързвайте захранващия кабел към захранваща лента или multifunctional щепсел.

Може да възникне токов удар или пожар. Свържете захранващия кабел директно към контакт за домашна употреба.

Внимание

Ако няма да използвате принтера за продължителен период от време, извадете щепсела от контакта с цел безопасност.

Бележки за консумативите (мастило, носители и т.н.)

Уверете се, че сте прочели информационния лист за безопасност на продукта преди всяка употреба. Можете да изтеглите информационния лист за безопасност от уебсайта на Epson.

Предупреждение

Не използвайте и не я съхранявайте в близост до открит пламък.

Блокът за подаване на мастило и течността за почистване на модула за подаване на мастило може да се запалят и да предизвикат пожар.

Внимание

Ако мастилото влезе в контакт с кожата или влезе в очите или устата ви, незабавно предприемете следните действия.

- ☐ Ако мастилото прилепне към кожата ви, незабавно го измийте със сапун и вода.
- ☐ Ако мастилото влезе в очите ви, незабавно ги промийте с вода. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до зачервени очи или леко възпаление. Ако проблемът не се реши, незабавно се консултирайте с лекар.
- ☐ Ако в устата ви попадне мастило, незабавно се консултирайте с лекар.

Носете предпазни очила, ръкавици, маска, защитно облекло и други, когато извършвате работа по поддръжка или зареждане на мастило, или когато работите с печатни материали с незасъхнало мастило.

Предприемете следните действия, ако мастило или почистваща течност влязат в досег с кожата ви или с очите или устата ви:

- ☐ Ако течността прилепне към кожата ви, незабавно я измийте с голямо количество сапунена вода. Консултирайте се с лекар, ако кожата изглежда раздразнена или е обезцветена.
- ☐ Ако течността влезе в очите ви, незабавно ги промийте с вода. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до зачервени очи или леко възпаление. Ако проблемът не се реши, се свържете с лекар.
- ☐ Ако течността влезе в устата ви, незабавно се консултирайте с лекар.
- ☐ Ако течността се погълне, не принуждавайте човека да повръща и незабавно се консултирайте с лекар. Ако човекът е принуден да повръща, в трахеята може да попадне течност, което може да бъде опасно.

Съхранявайте блока за подаване на мастило, течността за почистване на модула за подаване на мастило, инструмента за зареждане с мастило, забърсващото устройство и въздушния филтър далеч от досега на деца.

Не разклащайте блока за подаване на мастило, течността за почистване на модула за подаване на мастило, инструмента за зареждане с мастило, забърсващото устройство или въздушния филтър твърде силно.

Прекомерното разклащането или замахване около устройствата може да доведе до изтичане на мастило или почистваща течност.

Внимание

Не търкайте ръцете си по краищата на тънкия носител.

Краищата на тънкия носител са остри и могат да причинят нараняване.

Избягвайте да пипате мастило с кожата си.

Може да има вредни последици върху тялото на човека, като например да причини алергични кожни реакции.

Не разглобявайте блока за подаване на мастило, течността за почистване на модула за подаване на мастило, инструмента за зареждане с мастило, забърсващото устройство или въздушния филтър.

Масилото или почистващата течност от разглобените блокове могат да влязат в очите Ви или да полепнат върху кожата Ви.

Други бележки

- ☐ Уверете се, че захранващият кабел отговаря на съответните стандарти за безопасност на мястото, където планирате да го използвате.
- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел с етикета по-долу.



Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

 Brīdinājums	Ievērojiet brīdinājumus, lai izvairītos no nopietnām ķermeņa traumām.
 Uzmanību!	Esiet piesardzīgi, lai izvairītos no nopietniem ķermeņa savainojumiem.

Svarīgas drošības instrukcijas

Iekams lietot printeri, vispirms izlasiet visas šeit sniegtās instrukcijas. Tāpat noteikti obligāti ievērojiet visus uz printera izvietotos brīdinājumus un instrukcijas.

Piezīmes par uzstādīšanu

Brīdinājums

Neaizsprostojiet izstrādājuma ventilācijas atveres.

Ja ventilācijas atveres ir aizsprostotas, iekšējā temperatūra var paaugstināties un izraisīt ugunsgrēku. Neapsedziet printeri ar audumu un neuzstādi to vietā, kur ir slikta ventilācija. Pārļiecinieties, ka ir nodrošināta uzstādīšanai pietiekama vieta, kā aprakstīts rokasgrāmatā.

 *Uzstādīšanas instrukcija (buklets)*

Produktu lietojiet pietiekami vēdināmā vietā.

Tintes un tīršanas šķidruma smaka un tvaiki var radīt diskomfortu. Ja nejūtaties labi, veiciet šādas darbības:

- ☐ Pārejiet uz vietu, kur ir svaigs gaiss.
- ☐ Lietojiet aizsargmasku.
- ☐ Ja elpošana ir apgrūtināta vai ir apstājusies, nekavējoties veiciet mākslīgo elpināšanu un izsauviet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Uzmanību!

Neuzstādi un neuzglabāji printeri nestabilā vietā vai vietā, kas pakļauta citu iekārtu radītām vibrācijām.

Printeris var nokrist vai apgāzties un radīt savainojumus.

Neuzstādi printeri vietās, kur tas var tikt pakļauts taukainiem dūmiem un putekļiem, vai vietās, kur tas tiks pakļauts mitruma iedarbībai vai samirkst.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Pārvietojot, nenasveriet izstrādājumu par vairāk nekā 10 grādiem uz priekšu, aizmuguri, uz kreiso vai labo pusi.

Neievērojot šo brīdinājumu, printeris var apgāzties, izraisot negadījumus.

Tā kā izstrādājums ir smags, to nedrīkst pārvietot viens cilvēks.

Lai pārvietotu printeri, vajadzīgi trīs cilvēki. Informāciju par izstrādājuma svaru skatiet šeit:

 *Lietotāja rokasgrāmata (Tiešsaistes rokasgrāmata)*

Celot izstrādājumu, pārļiecinieties, ka tas tiek celts aiz rokasgrāmatā norādītajiem punktiem. Turot aiz citām daļām, printeris var nokrist, aizķerot jūsu pirkstus un radot savainojumus. Sīkāku informāciju par izstrādājuma celšanu skatiet tālāk.

 *Uzstādīšanas instrukcija (buklets)*

Uzmanību!

Izstrādājuma pacelšana ir jāveic pareizajā pozā.

Ceļot, cēlējam esot nepareizā pozā, var tikt radītas traumas.

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas noteikti aizvāciet no uzstādīšanas zonas iepakojuma loksnes, iepakojuma materiālus un piegādātos vienumus.

Paslīdot vai pakļūpot uz šiem priekšmetiem, var savainoties.

Izstrādājumu novietojot uz statņa, kas aprikots ar ritentiņiem (riteņiem), iekams veikt šo darbību, noteikti nofiksējiet ritentiņus, lai statnis nepārvietotos.

Ja veicot šo darbību, statnis pārvietosies, var tikt radītas traumas.

Piezīmes par apiešanos

Brīdinājums

Ja ir bojāts LCD vadības panelis, uzmanieties no izplūdušajiem šķidrajiem kristāliem.

Sniedziet pirmo palīdzību jebkurā no tālāk minētajiem gadījumiem.

- ☐ Ja šķidrums ir pielipis ādai, nekavējoties noslaukiet to un pēc tam nomazgājiet skarto vietu lielā daudzumā ziepjūdens.
- ☐ Ja šķidrums iekļūst acīs, skalojiet tās ar tīru ūdeni vismaz 15 minūtes, un nekavējoties dodieties pie ārsta.
- ☐ Ja šķidrums ir norīts, izskalojiet muti ar ūdeni, iedzeriet lielu daudzumu ūdens, izņemiet to un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Nelietojiet printeri vietās, kur atmosfērā ir gaistošas vielas, piemēram, spirta vai šķīdinātāju izgarojumi, vai atklātas liesmas tuvumā.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nedarbiniet printeri, ja no tā izdalās dūmi vai ir manāmas neparastas smakas vai trokšņi.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Ja rodas kādas novirzes, izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas kabeli un nekavējoties sazinieties ar izplatītāju vai Epson atbalsta dienestu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet pats labot printeri, jo tas ir ārkārtīgi bīstami.

Nelietojiet printeri vidē, kur var būt uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas gāzes. Izstrādājuma iekšpusē vai tā tuvumā nelietojiet aerosolus, kas satur viegli uzliesmojošu gāzi.

Var izcelties ugunsgrēks.

Kabeļus izvietojiet tikai tā, kā norādīts rokasgrāmatā.

Var izcelties ugunsgrēks. Tas var arī radīt bojājumus pievienotajām ierīcēm.

Neievietojiet un nemetiet printera atverēs nekādus metāliskus vai viegli uzliesmojošus priekšmetus.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nepieskarieties printera iekšējām zonām, izņemot tās, kas norādītas rokasgrāmatā.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai arī var gūt apdegumu.

Neko neizjauciet, izņemot gadījumus, kad rokasgrāmatā norādīts, ka tā ir jādara.

Brīdinājums

Ja printerī ir iekļuvuši svešķermeņi vai šķidrums, piemēram, ūdens, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Nekavējoties izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet strāvas kabeli un sazinieties ar izplatītāju vai Epson atbalsta dienestu.

Uzmanību!

Nesēdīet uz izstrādājuma un nelieciet uz tā smagus priekšmetus.

Printeris var apgāzties vai arī salūzt un radīt traumas.

Transportējot vai uzglabājot izstrādājumu, pārliecinieties, vai tas ir horizontāli: nenasveriet to leņķi un nelieciet kājām gaisā.

Var izplūst tinte.

Atverot vai aizverot printera vāku, rokas turiet drošā attālumā no savienojuma (šuves) starp vāku un galveno bloku.

To darot, var tikt iespiesti un savainoti pirksti vai rokas.

Sargieties, lai neiespiestu rokas vai pirkstus, atverot vai aizverot printera vāku.

Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.

Pievienojot kabelus vai papildu piederumus, pārliecinieties, vai tie ir uzstādīti pareizajā virzienā, un precīzi ievērojiet šīs procedūras.

Var izcelties ugunsgrēks vai radīti savainojumi. Printeri uzstādiet pareizi, ievērojot rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.

Pārvietojot izstrādājumu, pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, ka strāvas kabelis ir atvienots no kontaktligzdas, un ka ir atvienoti visi savienojošie kabeli.

Ja kabeli ir bojāti, var notikt elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Produktā tiek izmantota spuldze, kas izstaro ultravioleto (UV) gaismu, tādēļ ievērojiet šādus piesardzības norādījumus:

- ☐ Neskatieties tieši uz lampu.
- ☐ Neskatieties ilgstoši uz ultravioleto (UV) gaismu.
- ☐ Nepakļaujiet ādu ultravioletās gaismas iedarbībai.

Šo piesardzības pasākumu neievērošana var būt tālāk minēto veselības traucējumu iemesls:

- ☐ Acu traucējumi, piemēram, sāpes acīs vai redzes pasliktināšanās.
- ☐ Ādas traucējumi, piemēram, iekaisums un ādas vēzis.

Pēc drukas materiāla izņemšanas vai apkopes darbu veikšanas, pārliecinieties, vai uz UV gaismas nodaļuma pārsega nav uzliesmojošu materiālu, piemēram, papīra vai putekļu.

Pretējā gadījumā drukāšanas laikā var izdalīties dūmi vai notikt aizdegšanās. Noteikti novāciet papīra gabalus vai notīriet putekļus.

Piezīmes par strāvas padevi

Brīdinājums

Pārliecinieties, vai kontaktdakšas tapas ir pilnībā ievietotas strāvas izvadā.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Regulāri atvienojiet kontaktdakšu un iztīriet tapu atstarpi un laukumu ap to pamatni.

Ja kontaktdakša ir pievienota ilgāku laika periodu, ap kontakttapu pamati sakrājas putekļi, un var notikt īssavienojums vai ugunsgrēks.

Atvienojot kontaktdakšu, satveriet to aiz kontaktdakšas korpusa; nevelciet to aiz strāvas kabeļa.

Ja kabelis ir bojāts vai kontaktdakša ir deformēta, var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nepievienojiet un neatvienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens.

Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, printeri pievienojiet iezemētam strāvas izvadam.

Pievienojot printeri neiezemētam strāvas izvadam, var notikt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.

Izmantojiet tikai printera etiķetē norādītā tipa strāvas avotu.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nelietojiet kontaktdakšu, ja tā ir aplipusi ar svešķermeņiem, piemēram, putekļiem.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nelietojiet nekādus citus strāvas kabeļus, izņemot kopā ar printeri piegādāto kabeli. Tāpat arī kopā ar printeri piegādāto strāvas kabeli nelietojiet citu ierīču darbināšanai.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nelietojiet strāvas kabeli, ja tas ir bojāts.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Ja strāvas kabelis ir bojāts, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu. Lai nepieļautu strāvas kabeļa sabojāšanu, ņemiet vērā turpmākos punktus.

- ☐ Nepārveidojiet strāvas kabeli.
- ☐ Nenovietojiet uz strāvas kabeļa smagus priekšmetus.
- ☐ Nelokiet, nesavērpjiet un nevelciet strāvas kabeli ar spēku.
- ☐ Nenovietojiet strāvas kabeli sildītāju tuvumā.

Nepievienojiet strāvas kabeli strāvas sadalītājam vai daudzkontakta kontaktligzdai.

Var notikt elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Barošanas kabeli pievienojiet tieši sadzīves strāvas izvadam.

Uzmanību!

Ja printeris ilgāku laiku netiks lietots, drošības apsvērumu dēļ atvienojiet to no elektriskā tīkla.

Piezīmes par palīgmateriāliem (iespiedkrāsa, apdrukājamais materiāls utt.)

Pirms lietošanas noteikti izlasiet izstrādājuma drošības datu lapu. Drošības datu lapu var lejupielādēt no Epson tīmekļa vietnes.

Brīdinājums!

Nelietojiet un neglabājiet atklātas liesmas tuvumā.

Tintes padeves bloks un tīrīšanas tintes padeves bloks var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku.

Uzmanību!

Ja tinte saskaras ar ādu vai iekļūst acīs vai mutē, nekavējoties veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- ☐ Ja tinte ir pielipusi ādai, nekavējoties nomazgājiet to ar ūdeni un ziepēm.
- ☐ Ja tinte ir iekļuvusi acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni. Šīs prasības ignorēšana var izraisīt acu apsārtumu vai nelielu iekaisumu. Ja problēmas turpinās, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- ☐ Ja tinte ir nokļuvusi mutē, nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Veicot apkopes darbus vai tintes uzpildīšanu, kā arī, rīkojoties ar apdrukātiem materiāliem, uz kuriem nav nožuvusi tinte, valkājiet aizsargbrilles, cimdus, masku, aizsargtērpu utt. Ja tinte vai tīrīšanas šķidrums nonāk saskarē ar ādu, vai iekļūst acīs vai mutē, veiciet tālāk norādītās darbības:

- ☐ Ja šķidrums ir pielipis ādai, nekavējoties nomazgājiet to ar lielu daudzumu ziepjūdens. Ja uz ādas parādās iekaisuma pazīmes vai tā maina krāsu, vērsieties pie ārsta.
- ☐ Ja šķidrums ir iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni. Šīs prasības ignorēšana var izraisīt acu apsārtumu vai nelielu iekaisumu. Ja problēmas turpinās, vērsieties pie ārsta.
- ☐ Ja šķidrums ir nokļuvis mutē, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- ☐ Ja šķidrums ir norīts, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu un nekavējoties vērsieties pie ārsta. Mēģinot izraisīt vemšanu, šķidrums var iekļūt trahejā, un tas var būt bīstami.

Tintes padeves bloku, tīrīšanas tintes padeves bloku, tintes uzlādes rīku, slaucīšanas bloku un gaisa filtru uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Nekratiet tintes padeves bloku, tīrīšanas tintes padeves bloku, tintes uzlādes rīku, slaucīšanas bloku vai gaisa filtru pārāk stipri.

Pārāk spēcīga ierīču kratīšana vai vicināšana var izraisīt tintes vai tīrīšanas šķidruma noplūdi.

Neberzējiet rokas gar plāna materiāla malām.

Plāna materiāla malas ir asas un var radīt ievainojumus.

Izvairieties no tintes nokļūšanas uz jūsu ādas.

Tas var kaitīgi ietekmēt cilvēka ķermeni, piemēram, izraisīt alerģiskas ādas reakcijas.

Neizjauciet tintes padeves bloku, tīrīšanas tintes padeves bloku, tintes uzlādes rīku, slaucīšanas bloku vai gaisa filtru.

Tinte vai tīrīšanas šķidrums no izjauktajiem blokiem var iekļūt acīs vai pielipt ādai.

Citas piezīmes

- ☐ Pārliecinieties, vai strāvas kabelis atbilst reģiona, kurā plānojat to lietot, attiecīgajiem drošības standartiem.
- ☐ Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim, kas apzīmēts ar lejā redzamo uzlīmi.



Šioje instrukcijoje naudojami simboliai



Įspėjimas

Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.



Perspėjimas

Perspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte traumų.

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami spausdintuvą perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

Pastabos dėl diegimo



Įspėjimas

Neužkimškite gaminio angų.

Užkimšus angas gali pakilti vidinė temperatūra ir kilti gaisras. Neuždenkite spausdintuvo audiniu ir nemontuokite blogai vėdinamoje vietoje. Įsitikinkite, kad montuoti paliekatė pakankamai erdvės, kaip aprašyta vadove.

☞ *Parengties vadovas* (brošiūra)

Gaminį naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje.

Rašalo kvapas, garai ir valymo skystis gali sukelti nemalonius pojūčius. Jei pasijutote blogai, imkitės šių veiksmų:

☐ Pereikite į gryną orą.

☐ Dėvėkite apsauginę kaukę.

☐ Jei sunku kvėpuoti arba kvėpavimas sustoja, nedelsdami atlikite dirbtinį kvėpavimą ir kreipkitės į gydytoją.



Perspėjimas

Neįrenkite arba nesandėliuokite spausdintuvo nestabiliose vietose arba vietose, kuriose kita įranga skleidžia vibraciją.

Spausdintuvą gali nukristi arba apsiversti ir sukelti traumą.

Nestatykite spausdintuvo patalpose, kuriose yra alyvos dūmų ir dulkių, arba drėgnose patalpose. Kur jis galėtų lengvai sudrekti.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Perkeliamo gaminio nekreipkite daugiau nei 10 laipsnių į priekį, atgal, į kairę arba į dešinę.

Nepaisant šios atsargumo priemonės, spausdintuvą gali apvirsti, sukeldamas nelaimingą atsitikimą.

Gaminys sunkus, todėl jo neturėtų kelti vienas asmuo.

Spausdintuvui perkelti reikalingi trys žmonės. Informacijos apie gaminio svorį žr.:

☞ *Varotojo vadovas* (Vadovas internete)

Kelkite gaminį laikydami už vietų, kurios pažymėtos vadove.

Jei laikysite už kitų dalių, spausdintuvą gali nukristi, prispausti pirštus ir sukelti traumą. Daugiau informacijos apie gaminio kėlimą rasite toliau.

☞ *Parengties vadovas* (brošiūra)

Perspėjimas

Įsitikinkite, kad keldami gaminį stovite tinkama padėtimi.

Priešingu atveju galite patirti traumą.

Prieš surinkdami gaminį, iš surinkimo vietos pašalinkite visas pakavimo plėveles, pakavimo medžiagas ir kitus pašalinius daiktus.

Paslydę arba užkliuvę galite patirti traumą.

Statydami gaminį ant stovo su ratukais ir prieš atlikdami darbus įsitikinkite, kad užblokovote ratukus ir jie nevažiuoja.

Jei atliekant darbus stovas sujudės, galite patirti traumą.

Pastabos dėl naudojimo

Įspėjimas

Jei valdymo skydelio LCD ekranas pažeistas, saugokitės ištekančių skystųjų kristalų.

Suteikite pirmąją pagalbą žemiau nurodytais atvejais.

- ☐ Skysčiui patekus ant odos, nedelsdami jį nuplaukite odos plotą dideliu kiekiu muiluoto vandens.
- ☐ Skysčiui patekus į akis, 15 minučių skalaukite švari vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Prarijus skystį praskalaukite burnos ertmę vandeniu, išgerti didelį kiekį vandens ir išvėmkite, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nenaudokite spausdintuvo patalpose, kuriose yra lakiųjų medžiagų, tokių kaip alkoholis ar silpnėsni, arba šalia atviros liepsnos.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Nenaudokite spausdintuvo, jei iš jo kyla dūmai, užuodžiate keistus kvapus arba girdite keistus garsus.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras. Atsiradus trikčiai spausdintuvą išjunkite, nedelsdami atjunkite jo maitinimo kabelį ir susisiekite su pardavėju arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.

Nebandykite savarankiškai remontuoti spausdintuvo, tai ypač pavojinga.

Nenaudokite spausdintuvo aplinkoje, kurioje gali būti degių arba sprogių dujų. Produkto viduje ir prie jo nenaudokite puršiklių, kurių sudėtyje yra degių dujų.

Gali kilti gaisras.

Kabelius praveskite vadovaudamiesi vadovu.

Gali kilti gaisras. Taip pat galite sugadinti kitus prijungtus prietaisus.

Nedėkite ir nemeskite į spausdintuvo angas metalinių arba degių daiktų.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Nelieskite jokių spausdintuvo vidaus elementų, išskyrus nurodytus vadove.

Galite patirti elektros smūgį arba nudegimą.

Neišrinkite jokių vadove neparodytų dalių.

⚠ Įspėjimas

Jei į spausdintuvą pateko vanduo arba pašaliniai daiktai, nedelsdami nustokite naudotis spausdintuvu.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras. Išjunkite spausdintuvą ir nedelsdami atjunkite jo maitinimo kabelį, susisiekitė su pardavėju arba „Epson“ techninės pagalbos skyriumi.

⚠ Perspėjimas

Nesėdėkite ant gaminio ir nedėkite ant jo jokių sunkių daiktų.

Spausdintuvas gali nukristi arba sulūžti ir sukelti traumą.

Transportuodami arba sandėliuodami spausdintuvą, įsitikinkite, ar jis nepakrypęs: nelaikykite jo kampu, ant šono arba apvertę.

Gali ištekti rašalas.

Atidarydami ar uždarydami spausdintuvo gaubtą, laikykite rankas atokiau nuo jungties (sandūros) tarp gaubto ir pagrindinio įrenginio.

Kitaip galite susižeisti pirštus ar rankas ir taip susižaloti.

Būkite atsargūs, kad atidarydami arba uždarydami spausdintuvo dangtį neprisispaustumėte rankų arba pirštų.

Nepaisant šios atsargumo priemonės, galima susižeisti.

Prijungdami kabelius ar kitus papildomus priedus įsitikinkite, kad jie įrengti tinkama kryptimi ir tiksliai sekite instrukcijomis.

Gali kilti gaisras ar trauma. Spausdintuvą sumontuokite tinkamai, laikydamiesi vadove esančių instrukcijų.

Perkeldami gaminį įsitikinkite, kad jis išjungtas, maitinimo kabelis atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir visi kiti kabeliai atjungti.

Jei kabeliai pažeisti, galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.

Gaminyje naudojama ultravioletinės (UV) šviesos lempa, todėl laikykitės šių atsargumo priemonių:

- ☐ Nežiūrėkite tiesiai į lempą.
- ☐ Ilgai nežiūrėkite į UV šviesą.
- ☐ Saugokite odą nuo UV šviesos.

Nesilaikant pirmiau nurodytų atsargumo priemonių, gali atsirasti toliau nurodytų sutrikimų.

- ☐ Akių sutrikimai, pavyzdžiui, akių skausmas arba regėjimo susilpnėjimas.
- ☐ Odos ligos, pavyzdžiui, uždegimas ir odos vėžys.

Pašalinę įstrigusią medžiagą arba atlikę techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, kad ant UV šviesos dangčio nėra degių medžiagų, pvz., popieriaus arba dulkių.

To nepadarius, spausdinant gali būti dūmų arba gali kilti gaisras. Būtinai pašalinkite popieriaus likučius bei dulkes.

Pastabos dėl maitinimo

Įspėjimas

Įsitikinkite, kad kištukas pilnai įdėtas į elektros rozetės angas.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Reguliariai ištraukite ir išvalykite kištuką ir aplink jį.

Po tam tikro laiko aplink įkišto kištuko pagrindą susikaupia dulės, dėl kurių galite patirti elektros smūgį arba kilti gaisras.

Traukdami laikykite už paties kištuko, netraukite už maitinimo kabelio.

Jei kabelis pažeistas arba kištukas deformuotas, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Nelieskite kabelio kištuko drėgnomis rankomis.

Gali kilti elektros smūgis.

Norėdami išvengti elektros smūgio, prijunkite spausdintuvą prie įžeminto lizdo.

Prijungus spausdintuvą prie neįžeminimo lizdo, gali kilti gaisras ar galima gauti elektros smūgį.

Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant spausdintuvo etiketės.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Jei ant kištuko susikaupė dulės arba prilipo pašaliniai daiktai, nenaudokite jo.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Naudokite tik spausdintuvo pakuotėje pridamus maitinimo laidus. Nenaudokite spausdintuvo pakuotėje pridamus maitinimo laidus kitiems prietaisams.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras. Jei maitinimo laidas pažeistas, susisieki su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi. Norėdami išvengti maitinimo laido pažeidimo, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

☐ Nekeiskite maitinimo kabelio.

☐ Nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo kabelio.

☐ Nelenkite, nepersukite ir per jėgą netraukite maitinimo kabelio.

☐ Nedėkite maitinimo kabelio šalia šildytuvų.

Neprijunkite maitinimo kabelio prie elektros ilgakio arba šakotuvo.

Gali kilti elektros smūgis arba gaisras. Buitiniam naudojimui prijunkite maitinimo laidą tiesiai prie lizdo.

Perspėjimas

Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, saugumo sumetimais atjunkite maitinimo kabelį.

Pastabos apie eksploatacines medžiagas (rašalas, laikmenos ir pan.)

Prieš naudojimą būtinai perskaitykite gaminio saugos duomenų lapą. Saugos duomenų lapą galite atsisiųsti iš „Epson“ tinklavietės.

Įspėjimas

Nenaudokite ir nelaikykite šalia atviros liepsnos.

Rašalo tiekimo talpykla ir rašalo tiekimo talpyklos valymo blokas gali užsidegti ir sukelti gaisrą.

Perspėjimas

Jei rašalo patektų ant odos arba į akis ar burną, nedelsdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ☐ Rašalo patekus ant odos, nedelsdami jį nuplaukite muiluotu vandeniu.
- ☐ Rašalo patekus į akis, nedelsdami jas praskalaukite vandeniu. Nepaisant šio saugos įspėjimo, akys gali pasrūti krauju arba gali kilti nestiprus uždegimas. Jeigu problemos pašalinti nepavyktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Jeigu rašalo patektų į burną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Atlikdami priežiūros darbus arba pildydami rašalą, arba tvarkydami atspausdintas medžiagas su nesukietėjusiu rašalu, dėvėkite apsauginius akinius, pirštines, kaukę, apsauginius drabužius ir kitas apsaugos priemones.

Jei rašalo arba valymo skysčio pateko ant odos, į akis ar burną, imkitės šių veiksmų:

- ☐ Skysčiui patekus ant odos, nedelsdami jį nuplaukite dideliu kiekiu muiluoto vandens. Jei oda būtų sudirginta arba pakistų jos spalva, kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Skysčiui patekus į akis, nedelsdami jas praskalaukite vandeniu. Nepaisant šios atsargumo priemonės, akys gali pasrūti krauju arba kilti nedidelis uždegimas. Jeigu problema išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Jeigu skystis pateko į burną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Jeigu nurijo skystį, nesukelkite priverstinio pykinimo, bet nedelsiant kreipkitės pagalbos į gydytoją. Jeigu sukeliamas priverstinis pykinimas, skystis gali likti į trachėją. Tai yra pavojinga.

Rašalo tiekimo talpyklą, rašalo valymo skysčio tiekimo talpyklą, kasetės užpildymo rašalu įrankį, nutraukiklio bloką ir oro filtrą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nepurtykite rašalo tiekimo talpyklos, valomojo rašalo tiekimo talpyklos, kasetės užpildymo rašalu įrankio, nutraukiklio bloko arba oro filtro per stipriai.

Per stipriai purtant talpyklas ar mosuojant jomis, iš jų gali nutekėti rašalas arba valymo skystis.

Netrinkite rankų į plonos spausdinimo medžiagos kraštus.

Plonos spausdinimo medžiagos kraštai aštrūs ir gali sužeisti.

Venkite nesukietėjusio rašalo kontakto su oda.

Tai gali turėti kenksmingą poveikį žmogaus organizmui, pvz., sukelti alerginę odos reakciją.

Neardykite rašalo tiekimo talpyklos, valomojo rašalo tiekimo talpyklos, kasetės užpildymo rašalu įrankio, nutraukiklio bloko arba oro filtro.

Rašalas ar valymo skystis iš išardytų įrenginių gali patekti į akis arba ant odos.

Kitos pastabos

- ☐ Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis naudojimo vietoje atitinka visus saugos standartus.
- ☐ Nelieskite balto plokščio kabelio su žemiau esančia etikete.



Käesolevas juhendis kasutatud sümbolid



Hoiatus

Hoiatustest tuleb kinni pidada tõsiste kehavigastuste vältimiseks.



Ettevaatust

Ettevaatusabinõudest tuleb kinni pidada, et vältida kehavigastusi.

Tähtsad ohutusjuhised

Enne selle printeri kasutamist lugege kõik need juhised läbi. Järgige kindlasti kõiki printerile märgitud hoiatusi ja juhiseid.

Paigalduse kohta käivad märkused



Hoiatus

Ärge sulgege tootel olevaid õhusavasid.

Kui õhusavad on tõkestatud, võib sisetemperatuur tõusta ja põhjustada tulekahju. Ärge katke printerit riidega ega paigaldage seda halva ventilatsiooniga kohta. Jätke paigaldamiseks kindlasti piisavalt ruumi, nagu on kirjeldatud juhendis.

 *Seadistusjuhend (brošüür)*

Kasutage toodet piisava ventilatsiooniga kohas.

Tindi ja puhastusvedeliku lõhn ning aur võivad põhjustada ebamugavustunnet. Kui tunnete end halvasti, tehke järgmist.

☐ Liikuge kohta, kus on värske õhk.

☐ Kandke kaitsemaski.

☐ Kui hingamine on raskendatud või seiskunud, tehke kohe kunstlikku hingamist ja pöörduge arsti poole.



Ettevaatust

Ärge paigaldage ega hoiustage printerit ebastabiilses kohas, või kohas, millele mõjub teiste seadmete poolt tekitatav vibratsioon.

Printer võib maha kukkuda või ümber minna ja inimesi vigastada.

Ärge paigaldage printerit õlise suitsu ja tolmu kohtadesse või niiskettesse kohtadesse või sinna, kus printer võib kergesti märjaks saada.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kallutage toodet liigutamise ajal rohkem kui 10 kraadi ette, taha, vasemale või paremale.

Kui seda ettevaatusabinõu eiratakse, võib printer ümber kukkuda ja õnnetuse põhjustada.

Kuna seade on raske, siis ei tohi seda liigutada vaid üks inimene.

Printeri teisaldamiseks on vaja kolme inimest. Teavet toote kaalu kohta näeb siit:

 *Kasutusjuhend (online-juhend)*

Toote tõstmise korral tõstke seda juhendis osutatud kohtadest.

Kui tõstate printerit teistest kohtadest kinni hoides, siis võib see käest kukkuda, sõrmi vahele jättes ja vigastust põhjustades. Vaadake järgmisi andmeid toote tõstmise kohta.

 *Seadistusjuhend (brošüür)*

Ettevaatust

Toote üles tõstmisel tuleb olla õiges kehaasendis.

Vales kehaasendis olles toote üles tõstmise tagajärjeks võib olla vigastus.

Enne kui hakkate toodet paigaldama, toimetage paigalduskohast eemale pakend, pakkematerjal ja kaasasolevad esemed.

Neil asjadel libisemine või komistamine võib põhjustada vigastuse.

Kui asetate toote rullikutega (ratastega) alusele, siis lukustage enne toimingu alustamist rullikud, et need ei liiguks.

Kui alus toimingu läbi viimise ajal liigub, siis võib see põhjustada vigastuse.

Märkused kasitsemise kohta

Hoiatus

Kui juhtpaneeli LCD-paneel on viga saanud, siis olge ettevaatlik lekkiva vedelkristalli suhtes. Esmaabi tuleb osutada järgmistel olukordadel.

- ☐ Kui vedelik läheb teie nahale, siis pühkige see viivitamatult maha ja peske kohta rohke seebiveega.
- ☐ Kui vedelik läheb silma, siis loputage silmi puhta veega vähemalt 15 minuti jooksul ja võtke viivitamatult ühendust arstiga.
- ☐ Vedeliku alla neelamisel loputage suud veega, neelake suures koguses vett ja oksendage see välja, ning võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Ärge kasutage printerit paikades, kus leidub lenduvaid aineid, nagu alkohol või vedeldi, või lahtiste leekide lähedal.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage printerit juhul, kui sellest tuleb suitsu või kui märkate ebataavalisi lõhnu või helisid.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju. Anomaaliate korral lülitage kohe toide välja ja lahutage toitekaabel, seejärel võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

Ärge kunagi püüdke printerit ise remontida, sest see on äärmiselt ohtlik.

Ärge kasutage printerit keskkonnas, kus võib olla tule- või plahvatusohtlikku gaasi. Ärge kasutage toote sees ega läheduses pihusteid, mis sisaldavad tuleohtlikku gaasi.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Kaablid peavad kulgema nii, nagu juhendis on öeldud.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju. See võib kahjustada ka ühendatud seadmeid.

Ärge pistke või kukutage printeri avastesse metallist või kergesti süttivaid esemeid.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge puudutage vastu printeri sisemuses olevadi kohti, väljaarvatud juhendis osutatud kohad.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või kõrvetada saamine.

Ärge võtke midagi koost lahti, kui juhendis pole seda soovitatud.

⚠ Hoiatus

Kui printeri sisse satub mistahes võõrkehi või vett, siis peatage viivitamatult printeri kasutamine.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju. Lülitage kohe toide välja ja lahutage toitekaabel, seejärel võtke ühendust edasimüüja või Epsoni toega.

⚠ Ettevaatust

Ärge istuge toote peale ega asetage sellele raskeid objekte.

Printer võib ümber minna või puruneda ja vigastusi tekitada.

Printeri transportimisel või hoiustamisel jälgige, et see oleks tasaselt: ärge kallutage printerit ega asetage seda tagurpidi.

Tint võib välja voolata.

Printerikaane avamisel või sulgemisel hoidke käsi kaane ja põhiseadme vahelisest liigendist (liitekohast) eemal.

Sõrmed või käed võivad kinni jääda, mis võib põhjustada vigastuse.

Olge ettevaatlik, et teie käed või sõrmed ei jääks printeri katet avades või sulgedes selle vahele. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Kablite või valikuliste lisaseadmete ühendamisel veenduge, et need on õiges suunas paigaldatud ja et protseduure järgitaks täpselt.

Esineb tulekahju ja vigastamise oht. Paigaldage printer juhendi suuniste järgi.

Toote teise kohta toimetamisel veenduge, et see on välja lülitatud, et toitekaabel on seinakontaktist välja tõmmatud ja kõik ühenduskaablid on eemaldatud.

Kaablite vigastamise korral võib toimuda elektrilöök või tulekahju.

Toode kasutab ultravioletvalgust (UV) kiirgavat lampi, seega järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

☐ Ärge vaadake otse lampi.

☐ Ärge vaadake UV-valgust pikka aega.

☐ Ärge laske UV-valgusel nahale sattuda.

Ülaltoodud ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada järgmisi häireid.

☐ Silmahaigused, nagu silmavalu või nägemise halvenemine.

☐ Nahahaigused, nagu põletik ja nahavähk.

Pärast paberiummistuste kõrvaldamist või hooldusetööde tegemist veenduge, et UV-valgusti kate oleks vaba kergsüttivatest materjalidest, nagu paber või tolm.

Selle nõude eiramine võib printimise ajal põhjustada suitsu või tulekahju. Eemaldage kindlasti paberitükid või tolm.

Toiteallikal olevad märkused**⚠ Hoiatus**

Veenduge, et pistiku harud oleks täielikult toitekontakti sisse sisestatud.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Hoiatus

Võtke pistik korrapäraselt kontaktist välja ja puhastage ala harude vahel ning harude aluse ümbruses.

Kui pistik on kontaktis pikema aja vältel, siis koguneb harude aluse ümber tolm, mis võib põhjustada lühiühenduse või tulekahju.

Pistiku välja tõmbamisel haarake kinni pistikust enesest, ärge tõmmake toitekaablist.

Kaabli vigastamisel või pistiku purunemisel võib toimuda elektrilöök või tulekahju.

Ärge sisestage ega tõmmake pistikut välja märgade kätega.

Vastasel juhul võib toimuda elektrilöök.

Elektrilöögi vältimiseks ühendage printer maandatud pistikupessa.

Printeri ühendamine kontakti, mis pole maandatud, võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Kasutage ainult sellist toiteallika tüüpi, mis on märgitud printeri sildile.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage pistikut, kui sellele on kleepunud võõrkehade või tolm.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage muid toitekaableid peale printeriga komplektis oleva. Ühtlasi ärge kasutage printeriga komplektis olevat kaablit muude seadmetega.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage toitekaablit, kui see on vigastada saanud.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju. Kui toitekaabel on kahjustatud, pöörduge Epsoni toe poole. Toitekaabli kahjustamise vältimiseks pidage silmas alljärgnevat.

- ☐ Ärge modifitseerige toitekaablit.
- ☐ Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid.
- ☐ Ärge toitekaablit painutage, väänake ja jõuga kiskuge.
- ☐ Ärge paigutage toitekaablit küttekehade lähedusse.

Ärge ühendage toitekaablit pikendusjuhtme ega toitejaguriga.

Selle tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju. Ühendage toitekaabel otse koduseks kasutamiseks mõeldud pistikupessa.

Ettevaatust

Kui teil pole printerit plaanis pikema aja jooksul kasutada, siis ühendage see ohutuse mõttes toiteallikast lahti.

Kulumaterjalide märkused (tint, kandjad jne)

Enne toote kasutamist lugege kindlasti selle ohutuskaarti. Ohutuskaardui saate alla laadida Epsoni veebidaidilt.

Hoiatus

Ärge kasutage ega ladustage lahtise tule läheduses.

Tindivarustusseade ja tindimahuti puhastusvedeliku täitepea võivad süttida ning põhjustada tulekahju.

⚠ Ettevaatust

Tindi nahaga kokkupuutumisel või silma või suhu sattumisel toimige koheselt alljärgnevalt.

- ☐ Tindi nahale kleepumisel peske see viivitamatult vee ja seebiga maha.
- ☐ Tindi silmadesse sattumisel loputage koheselt veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada silmade punetust või kerget põletikku. Probleemide püsimisel pöörduge viivitamatult arsti poole.
- ☐ Tindi suhu sattumisel pöörduge viivitamatult arsti poole.

Hooldustööde tegemisel või tindiga täitmisel või värske tindiga trükimaterjalide käsitsemisel kandke kaitseprille, kindaid, maski, kaitseriietust jm.

Kui tint või puhastusvedelik satub nahale, silma või suhu, tehke järgmist.

- ☐ Kui vedelik kleepub nahale, peske see viivitamatult rohke seebiveega maha. Kui nahale tekib ärritus või lööve, pöörduge arsti poole.
- ☐ Kui vedelik sattub silma, loputage silma kohe rohke veega. Vastasel korral võib silmadesse valguda veri või tekkida kerge põletik. Kui probleem ei kao, pöörduge arsti poole.
- ☐ Kui vedelik satub teile suhu, pidage viivitamatult nõu arstiga.
- ☐ Vedeliku allaneelamisel ärge sundige inimest oksendama ja pöörduge kohe arsti poole. Kui inimest oksendama sundida, võib vedelik minna hingetorru, mis võib ohtlik olla.

Hoidke tindivarustusseadet, tindimahuti puhastusvedeliku täitepead, tindi laadimise tööriista, tindipea puhastit ja õhufiltrit lastele kättesaamatus kohas.

Ärge raputage tindivarustusseadet, tindimahuti puhastusvedeliku täitepead, tindi laadimise tööriista, tindipea puhastit ega õhufiltrit jõuliselt.

Seadmete jõuline raputamine võib põhjustada tindi või puhastusvedeliku lekkimist.

Ärge hõõruge kätega kandja õhukesi servi.

Kandja õhukesed servad on teravad ja võivad põhjustada vigastusi.

Vältige värske tindi sattumist nahale.

See võib avaldada kahjulikku mõju inimorganismile, näiteks põhjustada allergilisi nahareaktsioone.

Ärge võtke tindivarustusseadet, tindimahuti puhastusvedeliku täitepead, tindi laadimise tööriista, tindipea puhastit ega õhufiltrit lahti.

Lahti võetud seadmetest pärinev tint või puhastusvedelik võib sattuda teie silmadesse või nahale kleepuda.

Muud märkused

- ☐ Veenduge, et teie toitekaabel vastab selle koha ohutusstandarditele, kus plaanite toitekaablit kasutada.
- ☐ Ärge puudutage allpool olevat sildiga valget lamekaablit.



Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

 Ostrzeżenie	Należy przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała.
 Przestroga	Należy stosować się do przestrog, aby uniknąć obrażeń ciała.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem drukarki należy przeczytać niniejsze instrukcje. Należy również pamiętać o przestrzeganiu wszelkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na drukarce.

Uwagi dotyczące instalacji

Ostrzeżenie

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych produktu.

Jeśli otwory wentylacyjne zostaną zasłonięte, może wzrosnąć temperatura wewnętrzna i spowodować pożar. Nie zakrywaj drukarki ściereczką i nie ustawiaj jej w pomieszczeniu z nieodpowiednią wentylacją. Ustawić ją w miejscu, które pozwala na bezpieczną jej instalację, jak opisano w podręczniku.

 *Podręcznik konfiguracji i instalacji (książeczka)*

Używaj produktu w miejscu z wystarczającą wentylacją.

Zapach i opary tuszu oraz płynu czyszczącego mogą powodować dyskomfort. Jeśli poczujesz się źle, podejmij następujące kroki:

- ☐ Przejdź do miejsca ze świeżym powietrzem.
- ☐ Noś maseczkę ochronną.
- ☐ Jeśli pojawiają się trudności z oddychaniem lub dojdzie do zatrzymania oddechu, niezwłocznie przeprowadź sztuczne oddychanie i uzyskaj pomoc lekarską.

Przestroga

Nie instalować ani nie przechowywać drukarki w niestabilnym miejscu lub w miejscu narażonym na drgania pochodzące od innych urządzeń.

Drukarka może spaść lub ulec wywróceniu, powodując obrażenia.

Nie należy instalować drukarki w miejscach narażonych na działanie oleistego dymu lub pyłu lub w miejscach wilgotnych albo takich, które mogą łatwo ulec zawilgoceniu.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Podczas przemieszczania urządzenia nie należy przechylać go bardziej niż o 10 stopni do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do upadku drukarki i spowodować wypadek.

Ponieważ produkt jest ciężki, nie powinien być przenoszony przez jedną osobę.

Do przeniesienia drukarki potrzebne są trzy osoby. Aby uzyskać informacje na temat ciężaru produktu, patrz:

 *Przewodnik użytkownika (Instrukcja online)*

⚠ Przestroga

Podczas podnoszenia produktu zwrócić uwagę, aby podnosić za miejsca wskazane w podręczniku.

Podnoszenie za inne części może spowodować upadek drukarki, przycięcie palców i w rezultacie obrażenia ciała. Więcej informacji o podnoszeniu produktu można znaleźć w następującym rozdziale.

📖 *Podręcznik konfiguracji i instalacji (książeczka)*

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej postawy podczas podnoszenia produktu.

Podnoszenie z nieodpowiednią postawą może spowodować obrażenia.

Przed montażem produktu upewnić się, czy z miejsca instalacji usunięte zostały wszystkie arkusze opakowania, materiały opakowaniowe oraz dostarczone przedmioty.

Jeżeli poślizniesz lub wywrócisz się na tych przedmiotach, może dojść do obrażeń.

Podczas umieszczania produktu na stojaku z kółkami samonastawnymi, pamiętać o zabezpieczeniu kółek przed wykonaniem pracy tak, aby nie mogły się przemieszczać.

Jeżeli stojak przemieści się podczas wykonywania pracy, może dojść do obrażeń.

Uwagi dotyczące obsługi

⚠ Ostrzeżenie

Jeżeli uszkodzeniu ulegnie ciekłokrystaliczny wyświetlacz panelu sterowania, uważać na wyciekające ciekłe kryształy.

Pierwszej pomocy udzielić w każdej z wymienionych niżej sytuacji.

- ☐ Jeśli płyn przyłgnie do skóry, należy go natychmiast wytrzeć a następnie przemyć miejsce z użyciem dużej ilości wody z mydłem.
- ☐ Jeżeli jakkolwiek ciecz dostanie się do oczu, należy płukać je czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- ☐ W przypadku połknięcia cieczy, należy przemyć usta wodą, połknąć duże ilości wody i spowodować wymioty, a następnie natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno używać drukarki w miejscach, w których występują substancje lotne takie jak alkohol lub rozpuszczalniki lub w pobliżu otwartego ognia.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie wolno używać drukarki, kiedy wydobywa się z niej dym lub kiedy zaobserwowane zostaną nietypowe zapachy lub hałasy.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych sytuacji natychmiast wyłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka oraz skontaktować się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać drukarki ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.

Nie korzystać z drukarki w otoczeniu, w którym występuje gaz palny lub wybuchowy. Nie należy spryskiwać wnętrza produktu aerozolem z zawartością gazu palnego. Nie spryskiwać obszaru w pobliżu urządzenia.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować pożar.

Ostrzeżenie

Kable układać tylko w sposób zgodny z opisem w podręczniku.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować pożar. Może to także spowodować uszkodzenie podłączonych urządzeń.

Nie wkładać ani nie wrzucać żadnych metalowych lub łatwopalnych przedmiotów w otwory drukarki.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie wolno dotykać żadnych miejsc wewnątrz drukarki, za wyjątkiem wskazanych w niniejszym podręczniku.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie.

Nie należy niczego demontować, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to zalecone w podręczniku.

Jeżeli do drukarki przedostanie się jakiekolwiek ciało obce lub woda, natychmiast przerwać jej użytkowanie.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka oraz skontaktuj się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

Przestroga

Nie wolno siadać na produkcie, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.

Drukarka może ulec wywróceniu lub pęknąć, powodując obrażenia ciała.

Transportując lub przechowując drukarkę, należy umieścić ją poziomo: nie należy jej stawiać pod kątem ani do góry nogami.

Może nastąpić wyciek tuszu.

Otwierając lub zamykając osłonę drukarki, trzymaj dłonie z dala od połączenia (szwu) między osłoną a głównym urządzeniem.

W przeciwnym razie palce lub dłonie mogą zostać pochwyczone, prowadząc do obrażeń ciała.

Podczas otwierania lub zamykania pokrywy należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palca lub ręki.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

W czasie podłączania przewodów lub wyposażenia opcjonalnego, zwrócić uwagę, aby były zamontowane we właściwym kierunku i aby dokładnie przestrzegać procedur.

W przeciwnym razie może wybuchnąć pożar lub może dojść do wystąpienia obrażeń ciała. Zainstalować drukarkę, postępując zgodnie z instrukcjami z podręcznika.

Podczas przenoszenia produktu pamiętać o jego wyłączeniu, odłączeniu kabla zasilającego od gniazdka sieciowego oraz odłączeniu wszystkich kabli połączeniowych.

Jeżeli kable są uszkodzone może wystąpić porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Przestroga

Produkt wykorzystuje lampę emitującą światło ultrafioletowe (UV), dlatego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ☐ Nie patrz bezpośrednio w lampę.
- ☐ Nie patrz na światło UV przez długi czas.
- ☐ Nie narażaj skóry na działanie światła UV.

Nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności może spowodować następujące zaburzenia:

- ☐ Zaburzenia wzroku, takie jak ból oczu lub ograniczenie widzenia.
- ☐ Problemy ze skórą, takie jak zapalenie skóry lub nowotwór skóry.

Po usunięciu zaciętych nośników lub wykonaniu prac konserwacyjnych dopilnuj, aby pokrywa lampy UV była wolna od materiałów łatwopalnych, takich jak kawałki papieru lub pył albo kurz.

W przeciwnym razie może dojść do dymienia lub pożaru podczas drukowania. Koniecznie usuń wszystkie kawałki papieru oraz cały pył i kurz.

Uwagi dotyczące zasilania

Ostrzeżenie

Zwrócić uwagę, czy bolce wtyczki zostały włożone całkowicie do gniazdka.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Regularnie wyciągać i wkładać wtyczkę oraz czyścić miejsce między bolcami oraz wokół podstawy bolców.

Jeżeli wtyczka jest włożona do gniazda przez długi okres czasu, wokół podstawy bolców gromadzi się kurz, co może doprowadzić do zwarcia lub pożaru.

Podczas wyciągania wtyczki chwycić za wtyczkę; nie wolno ciągnąć za kabel zasilający.

Jeżeli kabel jest uszkodzony lub wtyczka jest odkształcona, może wystąpić porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie wolno wkładać ani wyjmować wtyczki mokrymi rękami.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Aby zapobiec porażeniu prądem, podłącz drukarkę do uziemionego gniazdka.

Podłączenie drukarki do gniazdka, które nie jest uziemione, może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy używać wyłącznie typów źródeł zasilania, które zostały podane na etykiecie drukarki.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie wolno korzystać z wtyczki, jeżeli jakiegokolwiek ciała obce, takie jak pył, przylega do wtyczki.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie korzystać z jakichkolwiek innych kabli zasilania niż te dostarczone z drukarką. Nie należy także wykorzystywać kabla zasilania dostarczonego z drukarką do podłączania jakichkolwiek innych urządzeń.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Ostrzeżenie

Nie wolno używać kabla zasilającego, jeżeli jest uszkodzony.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, skontaktuj się ze wsparciem technicznym Epson. Żeby uniknąć uszkodzenia kabla zasilania, należy unikać podanych niżej sytuacji.

- ☐ Nie należy modyfikować kabla zasilającego.
- ☐ Nie należy kłaść niczego ciężkiego na kablu zasilającym.
- ☐ Nie należy wyginać, skręcać lub na siłę wyciągać kabla zasilającego.
- ☐ Nie należy układać kabla zasilającego w pobliżu grzejników.

Nie podłączać kabla zasilania do listwy zasilającej ani rozgałęźnika wtyczkowego.

Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Podłącz kabel zasilania bezpośrednio do gniazdka do użytku domowego.

Przestroga

Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć od gniazdka wtyczkę zasilania drukarki.

Uwagi na temat materiałów eksploatacyjnych (tuszu, nośników itp.)

Przed użyciem należy przeczytać arkusz danych bezpieczeństwa produktu. Arkusz danych można pobrać ze strony internetowej Epson.

Ostrzeżenie

Nie używaj ani nie przechowuj w pobliżu otwartego ognia.

Pojemnik z tuszem oraz pojemnik z płynem czyszczącym jednostkę tuszu mogą się zapalić i spowodować pożar.

Przestroga

W przypadku kontaktu tuszu ze skórą lub jego dostania się do oczu bądź ust, należy natychmiast wykonać następujące czynności.

- ☐ Jeśli tusz przylgnie do skóry, należy go natychmiast zmyć wodą z mydłem.
- ☐ Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. W przeciwnym razie może dojść do przekrwienia oczu lub łagodnego stanu zapalnego. Jeśli problem nie ustąpi, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- ☐ Jeśli tusz dostanie się do ust, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

⚠ Przestroga

Noś środki ochrony oczu, rękawicę, maseczkę, odzież ochronną i inne środki ochrony podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych lub napełniania tuszem albo podczas obchodzenia się z wydrukowanymi materiałami, na których tusz nie wysechł.

Podejmij następujące działanie w razie styczności płynu czyszczącego ze skórą lub w przypadku dostania się tego płynu do oczu lub ust:

- ☐ Jeśli płyn przylgnie do skóry, należy go natychmiast zmyć z użyciem dużej ilości wody z mydłem. W przypadku podrażnień lub odbarwień na skórze należy skonsultować się z lekarzem.
- ☐ Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą. W przeciwnym razie może dojść do przekrwienia oczu lub łagodnego stanu zapalnego. Jeśli problem nie ustąpi, należy zasięgnąć porady lekarza.
- ☐ Jeśli płyn dostanie się do ust, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
- ☐ W przypadku połknięcia płynu nie należy wywoływać wymiotów i należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wywołania wymiotów płyn może dostać się do tchawicy, co jest niebezpieczne.

Przechowuj pojemnik z tuszem, pojemnik z płynem czyszczącym jednostkę tuszu, narzędzie do napełniania tuszu, jednostkę czyszczącą oraz filtr powietrza w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie potrząsaj pojemnikiem z tuszem, pojemnikiem z płynem czyszczącym jednostkę tuszu, narzędziem do napełniania tuszu, jednostką czyszczącą ani filtrem powietrza zbyt mocno. Zbyt silne potrząsanie lub machanie tymi przedmiotami może spowodować wyciek tuszu lub płynu czyszczącego.

Nie wolno przeciągać dłońmi po krawędziach cienkiego nośnika.

Krawędzie cienkich nośników są ostre i mogą spowodować obrażenia.

Unikaj styczności niewyschniętego tuszu ze skórą.

Może to mieć szkodliwy wpływ na ludzki organizm, np. spowodować reakcję alergiczną skóry.

Nie rozmontowuj pojemnika z tuszem, pojemnika z płynem czyszczącym jednostkę tuszu, narzędzia do napełniania tuszu, jednostki czyszczącej ani filtra powietrza.

Atrament lub płyn czyszczący ze zdemontowanych urządzeń może dostać się do oczu lub przykleić się do skóry.

Pozostałe uwagi

- ☐ Sprawdź, czy kabel zasilający spełnia wszystkie odpowiednie normy bezpieczeństwa dla miejsca, w którym ma być zastosowany.
- ☐ Nie dotykaj białego płaskiego kabla oznaczonego poniższą naklejką.



Symbyly použité v tomto návodu



Varování

Je třeba dodržovat varování, aby nedocházelo k vážným zraněním.



Upozornění

Je třeba dodržovat upozornění, aby nedošlo ke zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím tiskárny si přečtěte všechny následující bezpečnostní pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.

Poznámky k instalaci



Varování

Neblokujte větrací otvory výrobku.

Pokud jsou větrací otvory zablokované, může se zvýšit vnitřní teplota produktu a může dojít k požáru. Tiskárnu nepřikrývejte žádnou látkou a neumísťujte ji do místnosti s nedostatečným větráním. Při umísťování tiskárny musí být k dispozici dostatečně velký prostor, jak je popsáno v příručce.

 *Instalační příručka (brožura)*

Výrobek používejte v dostatečně větraných prostorách.

Zápach a výpary inkoustu a čisticí kapaliny mohou způsobit nevolnost. Pokud byste se necítili dobře, podnikněte následující kroky:

- ☐ Přejděte do míst s čerstvým vzduchem.
- ☐ Noste ochrannou masku.
- ☐ Pokud postižený dýchá s námahou nebo přestane dýchat úplně, začněte ihned dávat umělé dýchání a vyhledejte lékařskou pomoc.



Upozornění

Tiskárnu neinstalujte ani neskladujte na nestabilním povrchu nebo na místě, kde dochází k vibracím způsobeným jiným zařízením.

Tiskárna by se mohla převrátit nebo spadnout, a způsobit tak zranění.

Tiskárnu neinstalujte na místě výskytu mastného kouře nebo prachu, na místě s vysokou vlhkostí nebo tam, kde hrozí její namočení.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Při přemísťování nenaklánějte výrobek více než 10 stupňů dopředu, dozadu, doleva ani doprava.

Nedodržení tohoto opatření by mohlo způsobit převržení tiskárny a nehodu.

Protože je přístroj těžký, neměla by jej přenášet jedna osoba.

K přenášení tiskárny je zapotřebí tří lidí. Pro údaje o hmotnosti přístroje viz:

 *Uživatelská příručka (Online návod)*

Upozornění

Při zvedání výrobku držte výrobek přesně v místech označených v příručce.

Pokud byste tiskárnu uchopili v jiných místech, mohla by vám spadnout, skřípnout prsty nebo způsobit zranění. Seznamte se s podrobnými informacemi o zvedání výrobku.

 *Instalační příručka (brožura)*

Při zvedání výrobku dbejte na správné držení těla.

Pokud nebude váš postoj správný, můžete se zranit.

Než začnete výrobek instalovat, odstraňte nejprve z prostoru instalace všechny listy, obalový materiál a ostatní předměty, které byly součástí balení.

Na těchto předmětech byste mohli uklouznout a způsobit si zranění.

Pokud jste umístili výrobek na stojan s kolečky, nezapomeňte před prvním použitím kolečka nejprve zajistit, aby se stojan nemohl posunout.

Pokud by se stojan při používání výrobku pohnul, mohlo by dojít ke zranění.

Poznámky k manipulaci

Varování

Pokud se displej LCD na ovládacím panelu rozbije, dejte pozor, aby nedošlo k úniku tekutých krystalů.

Jestliže nastane jakákoliv z následujících situací, zajistěte první pomoc.

- ☐ Pokud tekutina potřísní vaši pokožku, ihned ji setřete a místo omyjte velkým množstvím mýdlové vody.
- ☐ Pokud se vám tekutina dostane do očí, vyplachujte je čistou vodou po dobu min. 15 minut a potom se okamžitě obraťte na svého lékaře.
- ☐ Pokud tekutinu spolknete, vypláchněte si ústa vodou, vypijte velké množství vody a vyvolejte zvracení, potom se okamžitě obraťte na svého lékaře.

Nepoužívejte tiskárnu v místech s výskytem těkavých látek, jako je alkohol nebo ředidlo, nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Tiskárnu nepoužívejte, pokud z ní vychází kouř, pokud cítíte zvláštní zápach nebo pokud vydává nezvyklé zvuky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud zpozorujete cokoliv nezvyklého, okamžitě vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na svého prodejce nebo podporu společnosti Epson.

Tiskárnu se nikdy nepokoušejte opravit sami, neboť je to velmi nebezpečné.

Nepoužívejte tiskárnu v prostředí s výskytem hořlavých nebo výbušných plynů. Uvnitř ani v blízkosti produktu nepoužívejte spreje, které obsahují hořlavé plyny.

Jinak by mohlo dojít k požáru.

Kabely vedte pouze způsobem znázorněným v příručce.

Jinak by mohlo dojít k požáru. A také by mohla být poškozena připojená zařízení.

Do otvorů tiskárny nevkládejte ani nevhazujte žádné kovové nebo hořlavé předměty.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Varování

Dotýkejte se pouze těch vnitřních částí tiskárny, které jsou uvedeny v příručce.
Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k popáleninám.

Rozebírejte pouze takové části tiskárny a pouze tehdy, jak je uvedeno v příručce.

Pokud do tiskárny vnikne jakýkoliv cizí předmět nebo tekutina (například voda), okamžitě ji přestaňte používat.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Okamžitě vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na svého prodejce nebo podporu společnosti Epson.

Upozornění

Na výrobek si nesedejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
Tiskárna by se mohla převrátit nebo rozlomit, a způsobit tak zranění.

Výrobek musí být přemísťován nebo skladován ve vodorovné poloze: nenaklánějte ho ani ho neobracejte vzhůru nohama.
Mohlo by dojít k úniku inkoustu.

Při otevírání či zavírání krytu tiskárny udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od závěsu (pantu) mezi krytem a hlavní jednotkou.
Mohl by vám totiž skřípnout prsty nebo ruce a způsobit vám tak zranění.

Při otvírání a zavírání krytu tiskárny postupujte opatrně, abyste si nepřiskřípli ruce nebo prsty.
V případě zanedbání této zásady by mohlo dojít ke zranění.

Při připojování kabelů nebo volitelného příslušenství dodržujte správný směr připojení a postupujte přesně podle uvedených pokynů.
Jinak by mohlo dojít ke zranění nebo k požáru. Při instalaci tiskárny se řiďte pokyny uvedenými v příručce.

Pokud se chystáte výrobek přemístit, vypněte ho, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a vytáhněte všechny připojovací kabely.
V případě poškození kabelu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Výrobek používá lampu vydávající ultrafialové (UV) záření, a proto dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- ☐ Nedívejte se přímo do lampy.
 - ☐ Nedívejte se do UV záření po dlouhou dobu.
 - ☐ Nevystavujte svou pokožku zbytečně UV záření.
- Nedodržování výše uvedených opatření může způsobit následující zdravotní potíže a onemocnění:
- ☐ Oční potíže, jako jsou bolest očí či zhoršení zraku.
 - ☐ Kožní potíže a choroby, jako jsou zánět a rakovina kůže.

Po odstranění zaseknutého média či po provedení údržby dbejte na to, aby na krytu UV osvětlení neuzůstaly žádné hořlavé materiály, jako jsou kusy papíru či prach.
Pokud tak neučiníte, může to mít za následek vznik kouře nebo požáru během tisku. Nezapomeňte odstranit veškeré kousky papíru či prach.

Poznámky k napájení

Varování

Zkontrolujte, že je zástrčka zasunutá do zásuvky až nadoraz.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Zástrčku odpojte ze zásuvky a vyčistěte prostor mezi kolíky a kolem nich.

Pokud je zástrčka zapojená do zásuvky delší dobu, usazuje se kolem kolíků prach a v případě zkratu může dojít k požáru.

Při vytahování ze zásuvky uchopte kabel za zástrčku, nikdy netahejte za vlastní kabel.

Pokud je kabel poškozený nebo je zástrčka deformovaná, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Zástrčku nezapojujte do zásuvky ani ji nevypojujte, pokud máte mokré ruce.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, připojte tiskárnu k uzemněné zásuvce.

Připojení tiskárny k neuzemněné zásuvce by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Pokud je zástrčka znečištěná, například prachem, nezapojujte ji do zásuvky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Nepoužívejte žádné jiné napájecí kabely, kromě kabelu dodaného s tiskárnou. Napájecí kabel dodaný s tiskárnou nepoužívejte pro žádná jiná zařízení.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Pokud je kabel poškozený, nepoužívejte ho.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, obraťte se na podporu společnosti Epson. Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.

☐ Napájecí kabel nijak neupravujte.

☐ Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

☐ Napájecí kabel neohýbejte, nekrutěte ani za něj netahejte silou.

☐ Napájecí kabel netáhněte v blízkosti ohřívače.

Nezapojujte napájecí kabel do vícenásobné zásuvky nebo rozdvojky.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Napájecí kabel připojte přímo k zásuvce pro použití v budově.

Upozornění

Když nebudete tiskárnu používat po delší dobu, odpojte ji z bezpečnostních důvodů od zdroje napájení.

Poznámky ke spotřebnímu materiálu (inkoust, média atd.)

Před použitím si přečtěte bezpečnostní datový list k produktu, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Epson.

Varování

Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně.

Zásobník inkoustu a čisticí zásobník inkoustu by se mohly vznítit a způsobit požár.

Upozornění

Pokud se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou nebo vnikne do očí nebo úst, okamžitě proveďte následující opatření.

- ☐ Pokud inkoust potřísní pokožku, ihned ji omyjte velkým množstvím mýdlové vody.
- ☐ Pokud inkoust vnikne do očí, ihned je vypláchněte vodou. Nedodržení tohoto opatření by mohlo způsobit podlití očí krví nebo mírný zánět. Pokud problémy přetrvávají, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- ☐ Dojde-li k vniknutí inkoustu do úst, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při provádění údržby, doplňování inkoustu nebo nakládání s vytištěnými materiály obsahujícími nezaschlý inkoust noste ochranné brýle, rukavice, ochrannou masku, ochranný oděv a další podobné ochranné pracovní prostředky.

V případě, že vám inkoust nebo čisticí kapalina ulpí na pokožce nebo vniknou do úst či očí, podnikněte následující kroky:

- ☐ Pokud tekutina potřísní vaši pokožku, ihned ji omyjte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud je pokožka podrážděná nebo se změní její zabarvení, poraďte se s lékařem.
- ☐ Pokud vám tekutina vnikne do očí, ihned si je vypláchněte vodou. Nedodržení tohoto opatření by mohlo způsobit zkrvavení očí nebo mírný zánět. Pokud problém přetrvává, poraďte se s lékařem.
- ☐ Pokud se vám dostane tekutina do úst, ihned se poraďte s lékařem.
- ☐ Pokud je tekutina polknuta, nenuťte osobu, aby zvracela, ale poraďte se ihned s lékařem. Pokud je osoba nucena ke zvracení, kapalina se může zachytit v průdušnici, což může být nebezpečné.

Zásobník inkoustu, čisticí zásobník inkoustu, nástroj pro doplňování inkoustu, jednotku stírače a vzduchový filtr skladujte mimo dosah dětí.

Netřeste zásobníkem inkoustu, čisticím zásobníkem inkoustu, nástrojem pro doplňování inkoustu, jednotkou stírače či vzduchovým filtrem příliš silně.

Přílišné třesení nebo mávání těmito zařízeními může způsobit únik inkoustu nebo čisticí kapaliny.

Neotírejte dlaně o okraje tenkých médií.

Okraje tenkých médií jsou ostré a mohou způsobit zranění.

Zabraňte styku nezaschlého inkoustu s vaší pokožkou.

Mohlo by dojít ke škodlivým účinkům na lidské tělo, například ke vzniku kožních alergických reakcí.

Upozornění

Nerozebírejte zásobník inkoustu, čistící zásobník inkoustu, nástroj pro doplňování inkoustu, jednotku stírače ani vzduchový filtr.

Inkoust nebo čistící kapalina z rozebraných zařízení může proniknout do očí nebo ulpět na pokožce.

Další poznámky

- ☐ Zkontrolujte, že napájecí kabel splňuje všechny bezpečnostní normy platné pro oblast, kde chcete tiskárnu používat.
- ☐ Nedotýkejte se bílého plochého kabelu s níže uvedeným štítkem.



A kézikönyvben használt szimbólumok

Figyelmeztetés

A figyelmeztető utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.

Vigyázat

A figyelmeztető utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.

Fontos biztonsági intézkedések

A nyomtató használat előtt olvassa el az összes utasítást. A nyomtatón megjelölt figyelmeztetéseket és utasításokat is tartsa be.

Tudnivalók a telepítésről

Figyelmeztetés

Ne takarja el a termék szellőzőnyílásait.

Ha a szellőzőnyílásokat eltakarják, a belső hőmérséklet megemelkedhet és tüzet okozhat. Ne takarja le a nyomtatót textíliával és ne telepítse gyengén szellőző helyre. Ügyeljen a telepítéshez megfelelő, kellő méretű szabad hely biztosítására, a kézikönyv leírása szerint.

 Üzembe helyezési útmutató (Füzet)

A terméket megfelelő szellőzéssel ellátott helyen használja.

A tinta és a tisztítófolyadék szaga és gőze kellemetlen érzést okozhat. Ha rosszullet fogja el, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

- ☐ Menjen friss levegővel ellátott területre.
- ☐ Vegyen fel védőmaszkot.
- ☐ Ha nehézkesen veszi a levegőt, vagy leállt a légzése, haladéktalanul vegyen igénybe mesterséges lélegeztetést, és forduljon orvoshoz.

Vigyázat

Ne telepítse vagy helyezze el a nyomtatót más berendezésből eredő rázkódásnak kitett vagy instabil helyre.

A nyomtató leeshet vagy felborulhat, és sérülést okozhat.

Ne telepítse a nyomtatót olajos füstnek és pornak kitett vagy párás helyekre, illetve olyan helyre, ahol a nyomtató könnyen nedves lehet.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Áthelyezés közben ne döntse meg a terméket 10 foknál nagyobb mértékben előre, hátra, balra vagy jobbra.

Ellenkező esetben a nyomtató felborulhat, ami balesetveszélyes.

A termék nehéz, ezért ne egy személy mozgassa.

A nyomtató mozgatásához három emberre van szükség. A termék súlyát illető részletekért lásd:

 Használati útmutató (Online Kezelési Útmutató)

Vigyázat

A termék felemelése esetén ügyeljen rá, hogy az emelés a kézikönyvben jelzett pontoknál történjen.

Ha más részekben megfogva emeli fel, a nyomtató leeshet, becsípheti az ujjait és sérülést okozhat. A termék felemeléséről az alábbiakban talál részletes információt.

 Üzembe helyezési útmutató (Füzet)

A termék felemelése során ügyeljen a megfelelő testtartásra.

A nem megfelelő testtartással történő emelés sérülést okozhat.

A termék telepítése előtt a telepítési helyről gondosan távolítsa el a csomagolópapírt, a csomagolóanyagokat és a mellékelt tárgyakat.

Ha ezeken elcsúszik vagy ezekben megbotlik, az sérülést okozhat.

Ha a terméket görgőkkel (kerekekkel) rendelkező állványra helyezi, a munka elvégzése előtt gondosan rögzítse a görgőket, hogy ne mozdulhassanak el.

Ha a munka elvégzése közben az állvány elmozdul, az sérülést okozhat.

A kezelés tudnivalói

Figyelmeztetés

Ha a kezelőpanel LCD-kijelzője megsérül, óvakodjon a kifolyó folyadékkristálytól.

A következő helyzetekben alkalmazzon elsősegélyt.

- ☐ Ha a folyadék a bőrre kerül, azonnal törölje le, majd az adott bőrfelületet mossa le nagy mennyiségű szappanos vízzel.
- ☐ Ha bármilyen folyadék kerül a szemébe, öblítse át a szemét tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül, és azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Ha folyadékot nyelt le, öblítse ki a száját vízzel, igyon nagy mennyiségű vizet, hányja ki, és azonnal forduljon orvoshoz.

Ne használja a nyomtatót illó anyagok, például alkohol vagy hígító, illetve nyílt láng közelében.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Ne használja a nyomtatót, ha abból füst száll fel, illetve ha bármilyen rendellenes szagot vagy zajt észlel.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, majd forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson Terméktámogatáshoz.

Soha ne próbálja saját maga megjavítani a nyomtatót, mert ez rendkívül veszélyes.

Ne használja a nyomtatót olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes gáz jelenhet meg. A termék belsejében vagy közelében ne alkalmazzon gyúlékony gázt tartalmazó sprayt.

Tűz keletkezhet.

A kábeleket csak a kézikönyvben jelzett módon helyezze el.

Tűz keletkezhet. Ez a csatlakoztatott eszközökben is kárt okozhat.

Figyelmeztetés

Ne helyezzen és ne ejtsen fémből készült vagy gyúlékony tárgyakat a nyomtató nyílásaiba. Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Ne érintsen meg semmit a nyomtató belsejében, kivéve a kézikönyvben jelzett részeket. Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne szereljen szét semmit, kivéve, ha a kézikönyv ezt kifejezetten előírja.

Ha a nyomtatóba bármilyen idegen tárgy vagy folyadék, például víz kerül, azonnal szakítsa meg a nyomtató használatát.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki a tápkábelt, majd forduljon a forgalmazóhoz vagy az Epson Terméktámogatáshoz.

Vigyázat

Ne üljön rá termékre, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat.

A nyomtató felborulhat vagy eltörhet, és sérülést okozhat.

A nyomtató szállításakor vagy tárolásakor ügyeljen rá, hogy síkban legyen: ne helyezze el ferdén, az oldalára fordítva vagy fejjel lefelé.

A tinta kiszivároghat.

Amikor kinyitja és lezárja a nyomtató fedelét, tartsa távol a kezét a fedél és a főegység közötti illesztéstől (hézagtól).

Ellenkező esetben becsípődhet az ujjá vagy a keze, ami sérülést okozhat.

Vigyázzon, hogy ne szoruljon be a keze vagy az ujjai a nyomtató fedelének nyitásakor vagy zárásakor.

Ha nem tartja be ezeket az óvintézkedéseket, akkor megsérülhet.

Kábelek vagy opcionális tartozékok csatlakoztatása esetén ügyeljen a megfelelő irányban történő csatlakoztatásra és az eljárások pontos betartására.

Tűz keletkezhet vagy sérülés történhet. A nyomtató megfelelő telepítéséhez kövesse a kézikönyv útmutatását.

A termék áthelyezése esetén ügyeljen rá, hogy a termék ki legyen kapcsolva, a tápkábel legyen kihúzva a falicsatlakozóból (konnektorból), és minden csatlakozó kábel legyen eltávolítva.

Ha a kábelek megsérülnek, az áramütést vagy tüzet okozhat.

A termék lámpája ultraibolya (UV) fényt bocsát ki, ezért tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- ☐ Ne nézzen közvetlenül a lámpába.
- ☐ Ne nézzen hosszabb ideig az UV-fénybe.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne érje bőrét az UV-fény.

A fenti óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a következő rendellenességekhez vezethet:

- ☐ Szembántalmak, például szemfájdalom vagy csökkent látóképesség.
- ☐ Bőrbántalmak, például gyulladás és bőrrák.

Elakadások megszüntetése vagy karbantartási munkák elvégzése után győződjön meg arról, hogy az UV-lámpa fedelén nincs gyúlékony anyag, például papírdarab vagy por.

Ellenkező esetben a nyomtatás során füst vagy tűz keletkezhet. Mindenképpen távolítsa el a papírdarabokat és a port.

Tudnivalók a tápellátásról

Figyelmeztetés

Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó tűskéi teljes mértékig becsatlakozzanak a konnektorba.
Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Rendszeresen húzza ki a csatlakozót, és tisztítsa meg a tűskék közötti részt, illetve a tűskék tövének környékét.

Ha a csatlakozó hosszabb ideig be van dugva, a tűskék tövéénél por gyűlik fel, és rövidzárlat vagy tűz keletkezhet.

A csatlakozó kihúzásakor a csatlakozót fogja meg; ne húzza a tápkábelt.

Ha a kábel megsérül vagy a csatlakozó eldeformálódik, áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a csatlakozót vizes kézzel.

Ez áramütést okozhat.

Az áramütés elkerülése érdekében földelt aljzathoz csatlakoztassa a nyomtatót.

A nyomtató nem földelt aljzathoz történő csatlakoztatása tüzet vagy áramütést okozhat.

Csak a nyomtató címkéjén megjelölt áramforrást használja.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Ne használja a csatlakozót, ha a csatlakozóra idegen tárgy vagy anyag, például por került.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja, másfélét ne használjon. A nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt ne használja más eszközökhöz.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet.

Ha a tápkábel sérült, ne használja.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Ha a tápkábel sérült, forduljon az Epson Terméktámogatáshoz. A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre.

- ☐ Ne módosítsa a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre.
- ☐ Ne hajlítsa meg, ne tekerje meg és ne húzza meg erősen a tápkábelt.
- ☐ Ne vezesse el a tápkábelt fűtőberendezések mellett.

Ne csatlakoztassa a tápkábelt hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz.

Áramütés történhet vagy tűz keletkezhet. Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy házi használatához készült konnektorba.

Vigyázat

Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, biztonsági okokból húzza ki a nyomtató csatlakozóit.

A kellékekre (tintára, hordozóanyagra stb.) vonatkozó megjegyzések

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termékbiztonsági adatlapot. A biztonsági adatlapot az Epson webhelyéről töltheti le.

Figyelmeztetés

Ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.

A tinta-adagoló egység és a tinta-adagoló egység tisztítása meggyulladhat és tüzet okozhat.

Vigyázat

Ha tinta kerül a bőrére, szemébe vagy a szájába, azonnal tegye a következőket.

- ☐ Ha a tinta a bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel.
- ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ennek elmulasztása a szem bevézéséhez vagy enyhe gyulladásához vezethet. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal forduljon orvoshoz.

Karbantartási munkálatok, tintafeltöltés és hőkezeletlen tintával készített nyomatok kezelése során viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt, maszkot, védőruházatot és egyéb védőeszközöket.

Ha tinta vagy tisztítófolyadék kerül a bőrére, szemébe vagy szájába, tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

- ☐ Ha a folyadék a bőrére kerül, azonnal mossa le nagy mennyiségű szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz, ha bőrirritációt vagy elszíneződést tapasztal.
- ☐ Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel. Ennek elmulasztása a szem bevézéséhez vagy enyhe gyulladásához vezethet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- ☐ Ha a folyadék a szájába kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- ☐ Ha az érintett lenyelte a folyadékot, ne erőltesse a hányást, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az érintettet hányásra kényszerítik, a folyadék a légcsőbe kerülhet, ami veszélyes lehet.

Tartsa a tinta-adagoló egységet, a tinta-adagoló egység tisztítását, a tintatöltő-eszközt, a törlő egységet és a levegőszűrőt gyermekektől elzárva.

Ne rázza túl erősen a tinta-adagoló egységet, a tinta-adagoló egység tisztítását, a tintatöltő-eszközt, a törlő egységet vagy a levegőszűrőt.

Az egységek túl erőteljes rázása vagy lengetése miatt tinta vagy tisztítófolyadék szivároghat ki belőlük.

Ne simítsa kezével végig a vékony hordozóanyagok szélét.

A vékony hordozóanyagok szélei élesek, és sérülést okozhatnak.

Ügyeljen arra, hogy hőkezeletlen tinta ne érintkezzen a bőrével.

A hőkezeletlen tinta ugyanis káros hatást gyakorolhat az emberi szervezetre, például allergiás bőrreakciókat okozhat.

Ne szerelje szét a tinta-adagoló egységet, a tinta-adagoló egység tisztítását, a tintatöltő-eszközt, a törlő egységet vagy a levegőszűrőt.

A szétszerelt egységekből tinta vagy tisztítófolyadék juthat a szemébe vagy kerülhet a bőrére.

Egyéb tudnivalók

- ☐ Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfeleljen a tervezett használat területén érvényes vonatkozó biztonsági szabványoknak.
- ☐ Ne érjen hozzá az alábbi címkével jelölt lapos, fehér kábelhez.



Символы, используемые в данном руководстве

Предупреждение

Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.

Внимание

Предостережения необходимо соблюдать во избежание травм.

Важные инструкции по безопасности

Перед началом работы с принтером прочитайте все инструкции. Также следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства.

Замечания по установке

Предупреждение

Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве.

Если вентиляционные отверстия закрыты, внутренняя температура может повыситься и привести к возгоранию. Не накрывайте принтер тканью и не устанавливайте его в местах с плохой вентиляцией. Убедитесь, что имеется достаточно места для установки в соответствии с инструкциями в руководстве.

 *Руководство по установке (брошюра)*

Используйте изделие в помещении с достаточной вентиляцией.

Запах и испарения чернил и чистящей жидкости могут вызывать дискомфорт. Если вы почувствовали недомогание, примите следующие меры:

- ☐ Перейдите в место со свежим воздухом.
- ☐ Наденьте защитную маску.
- ☐ Если дыхание затруднено или прекратилось, немедленно сделайте искусственное дыхание и обратитесь за медицинской помощью.

Внимание

Не устанавливайте и не храните принтер в неустойчивом положении или вблизи другого вибрирующего оборудования.

Принтер может упасть или наклониться, что может привести к травме.

Не устанавливайте принтер в местах, где присутствуют пары масла и пыль, а также во влажных помещениях, где возможно попадание влаги в устройство.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Во время перемещения не наклоняйте устройство более чем на 10 градусов вперед, назад, влево или вправо.

В противном случае принтер может упасть, что может привести к непредвиденным последствиям.

Изделие имеет большой вес, поэтому его не должен перемещать один человек.

Для перемещения принтера требуется три человека. Для получения информации о весе продукта см.:

 *Руководство пользователя (электронное руководство)*

Внимание

При подъеме устройства выбирайте нужные точки опоры в соответствии с руководством.

Если вы будете поднимать принтер, удерживая его за другие части, он может упасть, защемить вам пальцы и причинить травму. Сведения о подъеме устройства приведены в указанных ниже источниках.

 *Руководство по установке (брошюра)*

При подъеме устройства следует принять правильное положение тела.

Подъем устройства при неправильном положении тела может привести к травме.

Перед установкой этого устройства следует убрать с места установки все упаковочные листы, материалы и все комплектные компоненты.

Если вы запнетесь или поскользнетесь из-за этих компонентов, это может привести к травме.

При размещении устройства на подставке с колесиками следует зафиксировать колеса до начала работ, чтобы устройство не перемещалось.

Если подставка перемещается при проведении работ, это может привести к травме.

Примечания по обслуживанию

Предупреждение

Если поврежден ЖК-экран или панель управления, следует остерегаться воздействия жидких кристаллов.

Первую помощь следует оказывать в следующих случаях.

- ☐ Если жидкость попала на кожу, незамедлительно смойте ее и промойте область большим количеством воды с мылом.
- ☐ Если жидкость попала в глаза, промывайте их чистой водой не менее 15 минут, затем незамедлительно обратитесь к врачу.
- ☐ Если вы проглотили жидкость, прополощите рот водой, выпейте большое количество воды и вызовите рвоту, затем незамедлительно обратитесь к врачу.

Не используйте принтер в местах, где имеются летучие вещества, такие как спирты и растворители, а также рядом с открытым огнем.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Не используйте принтер, если он задымился или вы почувствовали необычные запахи или шумы.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания. При возникновении любых необычных явлений незамедлительно выключите питание принтера и отсоедините шнур питания, затем обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки Epson.

Запрещается пытаться ремонтировать принтер самостоятельно, так как это очень опасно.

Не используйте принтер в среде, где вероятно наличие легковоспламеняющегося или взрывоопасного газа. Не используйте аэрозоли, содержащие воспламеняющийся газ, внутри устройства или рядом с ним.

Это может привести к возгоранию.

Предупреждение

Прокладывайте кабели только в соответствии с руководством.

Это может привести к возгоранию. Это может привести к повреждению подключенных устройств.

Не вставляйте и не роняйте любые металлические или воспламеняющиеся предметы в отверстия принтера.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Не прикасайтесь к любым областям внутри принтера, кроме явно обозначенных в руководстве.

Высока вероятность поражения электрическим током или ожога.

Не пытайтесь разобрать любые компоненты, если только об этом не сказано в руководстве.

Если в принтер попали какие-либо посторонние объекты или вода, немедленно выключите его.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания. Незамедлительно выключите питание принтера и отсоедините шнур питания, затем обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки Epson.

Внимание

Не сидите на устройстве и не помещайте на него тяжелые предметы.

Принтер может упасть или сломаться, что может привести к травме.

При транспортировке или хранении принтера убедитесь, что он стоит ровно: не наклоняйте его и не переворачивайте.

Это может привести к утечке чернил.

Открывая или закрывая крышку принтера, держите руки подальше от стыка (шва) между крышкой и основным блоком.

Существует риск травмы в результате защемления пальцев или рук.

Будьте особенно осторожны при открытии и закрытии крышки принтера, чтобы не защемить руки или пальцы.

Несоблюдение данного требования может привести к травме.

При подсоединении кабелей или дополнительных принадлежностей убедитесь, что вы подсоединяете их правильно, в точности следуя всем приведенным процедурам.

Высока вероятность возгорания или травмы. Установите принтер надлежащим образом, следуя инструкциям в руководстве.

При перемещении устройства убедитесь, что оно выключено, шнур питания отсоединен от розетки, а также отсоединены все остальные кабели.

Если кабели повреждены, высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Внимание

В изделии используется лампа, излучающая ультрафиолетовый свет (УФ), поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- ☐ Не смотрите прямо на лампу.
- ☐ Не смотрите на УФ-лампу долгое время.
- ☐ Не подвергайте кожу воздействию УФ-излучения.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может привести к следующим заболеваниям:

- ☐ Заболевания глаз, такие как боль в глазах или ухудшение зрения.
- ☐ Заболевания кожи, такие как воспаление и рак кожи.

После устранения замятий носителя или проведения технического обслуживания убедитесь, что на крышке УФ-лампы нет легковоспламеняющихся материалов, таких как кусочки бумаги или пыль.

Невыполнение этого требования может привести к задымлению или возгоранию во время печати. Обязательно удалите все кусочки бумаги и пыль.

Примечания об электропитании

Предупреждение

Убедитесь, что контакты на штепселе правильно вставлены в розетку электросети.
Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Периодически отсоединяйте штепсель и очищайте область между контактами и вокруг основания контактов.

Если штепсель подключен к розетке электросети длительное время, пыль скапливается вокруг основания контактов, что может привести к короткому замыканию или воспламенению.

При отсоединении штепселя держитесь за него, а не за шнур питания.

Если шнур питания поврежден или штепсель деформирован, высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Не вставляйте и не отсоединяйте штепсель влажными руками.

Высока вероятность поражения электрическим током.

Во избежание поражения электрическим током подключайте принтер к заземленной розетке.

Подключение принтера к не заземленной розетке может привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только источник питания, указанный на этикетке принтера.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Не используйте штепсель, на котором присутствуют любые посторонние объекты, например пыль.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Предупреждение

Не используйте любые другие шнуры питания, за исключением поставляемого вместе с принтером. Кроме того, не используйте шнур питания, поставленный вместе с принтером, для каких-либо других устройств.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания.

Не используйте шнур питания, если он поврежден.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания. Если шнур питания поврежден, обратитесь в службу технической поддержки Epson. Обратите внимание на приведенные ниже рекомендации, которые позволят избежать повреждения шнура питания.

- ☐ Не модифицируйте шнур питания.
- ☐ Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.
- ☐ Не сгибайте, не перекручивайте шнур питания, не тяните его с силой.
- ☐ Не прокладывайте шнур питания рядом с нагревателями.

Не подключайте кабель питания к удлинителю или розеточному блоку.

Высока вероятность поражения электрическим током или возгорания. Подсоедините шнур питания непосредственно к розетке электросети, соответствующей региональным стандартам.

Внимание

Если вы не будете пользоваться принтером в течение длительного времени, отсоедините его от электросети в целях безопасности.

Примечания по расходным материалам (чернила, носители и т. д.)

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите паспорт безопасности изделия. Паспорт безопасности изделия можно скачать с веб-сайта Epson.

Предупреждение

Не используйте и не храните вблизи открытого огня.

Контейнер с чернилами и контейнер с чистящей жидкостью могут воспламениться и вызвать пожар.

Внимание

При попадании чернил на кожу, в глаза или рот незамедлительно сделайте следующее.

- ☐ Если чернила попали на кожу, незамедлительно промойте ее мыльной водой.
- ☐ При попадании чернил в глаза незамедлительно промойте их водой. Несоблюдение данного требования может привести к покраснению глаз или легкому воспалению. Если проблема остается, немедленно обратитесь к врачу.
- ☐ При попадании чернил в рот немедленно обратитесь к врачу.

Внимание

Надевайте защитные очки, перчатки, маску, защитную одежду и т. д. при выполнении работ по техническому обслуживанию или заправке чернил, а также при работе с печатными материалами с неотвержденными чернилами.

При попадании чернил или чистящей жидкости на кожу, в глаза или рот примите следующие меры:

- ☐ Если жидкость попала на кожу, незамедлительно промойте ее большим количеством воды с мылом. Если на коже появилось раздражение или изменился цвет кожи, необходимо проконсультироваться с врачом.
- ☐ При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте их водой. Несоблюдение данного требования может привести к покраснению глаз или легкому воспалению. Если проблема остается, обратитесь к врачу.
- ☐ При попадании жидкости в рот немедленно обратитесь к врачу.
- ☐ Если жидкость была проглочена, не вызывайте искусственно рвоту, немедленно обратитесь к врачу. При искусственной рвоте жидкость может попасть в трахею, что может быть опасно.

Храните контейнер с чернилами, контейнер с чистящей жидкостью, средство заправки чернил, блок очистки дюз и воздушный фильтр в недоступном для детей месте.

Не встряхивайте контейнер с чернилами, контейнер с чистящей жидкостью, средство заправки чернил, блок очистки дюз и воздушный фильтр слишком сильно.

Слишком сильное встряхивание или раскачивание может привести к вытеканию чернил или чистящей жидкости.

Не проводите рукой по краям тонкого носителя.

Края тонкого носителя острые и могут привести к травме.

Не допускайте контакта неотвержденных чернил с кожей.

Они могут оказывать вредное воздействие на организм человека, например, вызывать аллергические кожные реакции.

Не разбирайте контейнер с чернилами, контейнер с чистящей жидкостью, средство заправки чернил, блок очистки дюз и воздушный фильтр.

Чернила или чистящая жидкость из разобранных контейнеров могут попасть в глаза или прилипнуть к коже.

Другие примечания

- ☐ Шнур питания должен соответствовать стандартам безопасности региона, в котором он будет использоваться.
- ☐ Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю с этикеткой, показанной ниже.



Символи, що використовуються в цьому посібнику

Попередження.

Попереджень слід дотримуватися, щоб запобігти серйозному травмуванню.

Застереження.

Застережень слід дотримуватися, щоб запобігти травмуванню.

Важливі вказівки з безпеки

Перед використанням принтера ознайомтеся з усіма інструкціями. Крім того, дотримуйтеся всіх указівок і попереджень на маркуванні принтера.

Примітки щодо встановлення

Попередження.

Не закривайте вентиляційні отвори продукту.

Якщо вентиляційні отвори заблоковані, зросте внутрішня температура, що може призвести до пожежі. Не накривайте принтер тканиною і не встановлюйте його в місці з поганою вентиляцією. Упевніться, що ви залишили достатньо місця для встановлення, як це описано в посібнику.

 *Посібник зі встановлення (брошура)*

Використовуйте пристрій у місці з достатньою вентиляцією.

Запахи та випари чорнила й очищувальної рідини можуть спричинити дискомфорт. Якщо ви почуваетесь зле:

- ☐ Вийдіть на свіже повітря.
- ☐ Надіньте захисну маску.
- ☐ Якщо дихання утруднене або зупинилося, негайно виконайте штучне дихання і зверніться до лікаря.

Застереження.

Не встановлюйте і не зберігайте принтер на хиткій поверхні або в місці, що піддається впливу вібраціям від іншого обладнання.

Принтер може впасти або перехилитися та спричинити травми.

Не встановлюйте принтер у місцях, що піддаються впливу маслянистого диму та пилу або вологості, де його можна легко намочити.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не нахилийте продукт сильніше, ніж на 10 градусів вперед, назад, вліво чи вправо під час перенесення.

Ігнорування цього застереження може спричинити падіння принтера або нещасні випадки.

Оскільки продукт важкий, не можна, щоб його переміщення виконувала одна особа.

Переміщення принтера мають виконувати три особи. Для отримання інформації про вагу продукту див.:

 *Посібник користувача (Посібники онлайн)*

Застереження.

Перш ніж підняти продукт, перевірте у посібнику місця, за які його слід тримати.

Якщо підняти, тримаючи принтер за інші частини, він може впасти, затиснути пальці або призвести до травм. Див. нижче детальнішу інформацію про те, як правильно піднімати продукт.

 Посібник зі встановлення (брошура)

Упевніться, що ви піднімаєте продукт із правильним положенням тіла.

Піднімання продукту в неправильному положенні може призвести до травмування.

Перш ніж установлювати цей продукт, переконайтесь, що на місці встановлення принтера немає пакувальних коробок, матеріалів або предметів, що постачаються разом з принтером.

Якщо ви на них наступите або перечепитеся, то можете травмуватися.

Коли ви ставите продукт на підставку з коліщатками, перевірте, щоб вони були заблоковані, і тільки після цього виконуйте роботи.

Якщо підставка рухається під час роботи, це може призвести до травмування.

Примітки щодо поводження

Попередження.

Якщо пошкоджено РК-панель керування, стежте, щоб не витік рідкий кристал.

Надайте першу допомогу в разі будь-якого із перелічених нижче випадків.

- ☐ Якщо рідина прилипла до шкіри, негайно зітріть її, а тоді промийте ділянку тіла у великій кількості мильної води.
- ☐ Якщо рідина потрапить у очі, промивайте їх чистою водою щонайменше 15 хвилин, а тоді негайно зверніться до лікаря.
- ☐ У разі ковтання рідини, промийте рот водою, випийте великий обсяг води і викличте блювання, після чого негайно проконсультуйтеся з лікарем.

Не використовуйте принтер у місцях з доступом летких речовин, таких як спирт або розчинник, або поблизу відкритого полум'я.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте принтер, якщо він димить або якщо ви помітили будь-які ненормальні запахи або шуми.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. У разі будь-яких аномалій, вимкніть живлення та негайно відключіть кабель живлення, а тоді зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

Ніколи не намагайтеся полагодити принтер самостійно, оскільки це надзвичайно небезпечно.

Не використовуйте принтер у середовищі з легкозаймистим або вибухонебезпечним газом. Не використовуйте розпилювачі, які містять займистий газ всередині або поблизу продукту.

Може статися пожежа.

Вкладайте кабелі так, як це вказано у цьому посібнику.

Може статися пожежа. Це може також завдати шкоди іншим підключеним пристроям.

Попередження.

Не вставляйте і не опускайте жодних металевих або займистих предметів в отвори на принтері.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не торкайтеся жодних ділянок всередині принтера, окрім тих, що вказані у посібнику.

Це може призвести до ураження електричним струмом або опіків.

Не розбирайте нічого, окрім тих випадків, коли це чітко вказано в посібнику.

Якщо будь-який сторонній предмет або вода потраплять у принтер, негайно припиніть його використання.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Вимкніть живлення та негайно відключіть кабель живлення, а тоді зверніться до дилера або служби підтримки Epson.

Застереження.

Не сідайте на продукт і не ставте на нього важких предметів.

Принтер може перехилитися, поламатися чи спричинити травми.

Під час транспортування чи зберігання, стежте, щоб він мав рівне положення, не був нахилений під кутом чи перевернутий догори дном.

Чорнило може протікати.

Коли відкриваєте чи закриваєте кришку принтера, не наближайте руки до шарнірного з'єднання між кришкою та основним пристроєм.

Ви можете травмуватися, прищемивши пальці або руку.

Будьте особливо обережні, коли відкриваєте або закриваєте кришку принтера, щоб не защемити пальці чи руки.

Ігнорування цього застереження може призвести до травм.

Під час підключення кабелів або додаткового приладдя стежте за правильним напрямком їхнього встановлення та чітким дотриманням процедур.

Інакше це може призвести до пожежі або травм. Правильно встановлюйте папір, дотримуючись вказівок цього посібника.

Коли забираєте продукт з місця, перевірте, щоб він був вимкнений, кабелі живлення витягнуті з розетки, а всі з'єднувальні кабелі зняті.

Якщо кабелі пошкоджені, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

У цьому виробі використовується лампа, яка випромінює ультрафіолетове (УФ) світло, тому необхідно дотримуватися таких застережень:

☐ Не дивіться безпосередньо на лампу.

☐ Не дивіться на УФ-світло протягом тривалого часу.

☐ Не допускайте потрапляння УФ-світла на шкіру.

Недотримання наведених вище застережень може призвести до таких порушень здоров'я:

☐ Порушення з боку очей, як-от біль в очах або погіршення зору.

☐ Порушення з боку шкіри, як-от запалення і рак шкіри.

Застереження.

Після усунення застрягання носія чивиконання технічного обслуговування переконайтеся, що на кришці відсіку ультрафіолетової лампи немає займистих матеріалів, як-от шматків паперу чи пилу.

Невиконання цієї вимоги може призвести до утворення диму або займання під час друку. Обов'язково усуньте всі шматки паперу та пил.

Примітки щодо живлення

Попередження.

Перевірте, щоб леза розетки були повністю вставлені в отвори розетки.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Витягайте регулярно розетку та очищайте між лезами та навколо основи.

Якщо штепсель вставлений у розетку впродовж тривалого періоду, навколо основи лез збирається пилюка, що може призвести до короткого замикання або пожежі.

Коли вимикаєте штепсель, тримайте його за основу, а не тягніть за шнур живлення.

Якщо кабель пошкодиться або деформується штепсель, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не вставляйте і не витягуйте штепсель мокрими руками.

Це може призвести до ураження електричним струмом.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, підключіть принтер до заземленої розетки.

Підключення принтера до розетки, яку не заземлено, може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Використовуйте джерело живлення лише того типу, що вказаний на етикетці принтера.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте штепсель у разі налипання сторонніх предметів, наприклад, пилу, до нього.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте інші кабелі живлення, окрім тих, що постачаються з принтером. Крім того, не використовуйте кабелі живлення, що постачалися разом з принтером, але призначені для інших пристроїв.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не використовуйте шнур живлення, якщо він пошкоджений.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до служби підтримки Epson. Щоб уникнути пошкодження кабелю живлення, пам'ятайте про зазначені нижче застереження.

- ☐ Не змінюйте кабель живлення.
- ☐ Не ставте на кабель живлення важких предметів.
- ☐ Не згинайте, не перекручуйте або не тягніть силою кабель живлення.
- ☐ Не прокладайте кабель живлення поблизу обігрівачів.

Попередження.

Не підключайте кабель живлення до подовжувача або блока розеток.

Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Підключіть кабель живлення напряму до розетки для домашнього використання.

Застереження.

Якщо ви не збираєтеся використовувати принтер упродовж тривалого часу, вимкніть принтер з розетки з міркувань безпеки.

Примітки щодо витратних матеріалів (чорнило, носії тощо)

Перед використанням прочитайте паспорт безпеки продукції. Паспорт безпеки продукції можна завантажити з веб-сайту Epson.

Попередження.

Не використовуйте й не зберігайте поблизу відкритого вогню.

Контейнер з чорнилом і контейнер з чорнилом для очищення можуть зайнятися та спричинити пожежу.

Застереження.

У разі потрапляння чорнила на шкіру, в очі або рот негайно виконайте вказані нижче дії.

- ☐ Якщо чорнило пристало до шкіри, негайно змийте його водою з милом.
- ☐ Якщо чорнило потрапило в очі, негайно промийте їх водою. Недотримання цього застереження може призвести до почервоніння очей або помірного запалення. Якщо проблема не зникне, негайно зверніться до лікаря.
- ☐ Якщо чорнило потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.

Носіть захисні окуляри, рукавиці, маску, захисний одяг тощо під час виконання робіт з технічного обслуговування або заповнення чорнилами або під час поводження з матеріалами з незакріпленим чорнилом.

Якщо очищувальна рідина потрапить на вашу шкіру, в очі або рот, виконайте такі дії:

- ☐ Якщо рідина залишилася на шкірі, негайно змийте її великою кількістю води з милом. У разі появи подразнення на шкірі або зміни кольору шкіри зверніться до лікаря.
- ☐ Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте водою. Ігнорування цього застереження може спричинити почервоніння ока або невелике запалення. Якщо проблема не зникне, зверніться до лікаря.
- ☐ Якщо рідина потрапить у рот, негайно зверніться до лікаря.
- ☐ У разі проковтування рідини не змушуйте людину виблювати її, а негайно зверніться до лікаря. Якщо змушувати людину виблювати рідину, рідина може потрапити у трахею, що може бути небезпечним.

Зберігайте контейнер з чорнилом, контейнер з чорнилом для очищення, засіб для заправлення чорнила, блок обтирача й повітряний фільтр у недоступному для дітей місці.

Застереження.

Не струшуйте контейнер з чорнилом, контейнер з чорнилом для очищення, засіб для заправлення чорнила, блок обтирача та повітряний фільтр надто сильно.

Надто сильне струшування цих пристроїв може призвести до витоків чорнила або очищувальної рідини.

Не тріть руками краї тонкого носія.

Краї тонкого носія гострі та можуть поранити руки.

Не допускайте контакту незакріпленого чорнила зі шкірою.

Це може мати шкідливий вплив на організм людини, наприклад викликати алергічну реакцію шкіри.

Не розбирайте контейнер з чорнилом, контейнер з чорнилом для очищення, засіб для заправлення чорнила, блок обтирача й повітряний фільтр.

Чорнило або очищувальна рідина з розібраних пристроїв можуть потрапити в очі або пристати до шкіри.

Інші примітки

- ☐ Упевніться, що кабель живлення відповідає стандартам безпеки тієї галузі, в якій ви збираєтеся його використовувати.
- ☐ Не торкайтеся білого плоского кабелю з етикеткою, зображеною нижче.



Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Ескерту

Қауіпті дене жарақатының алдын алу үшін ескертулер орындалуы керек.

Абайлаңыз

Қауіпті дене жарақатын болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын орындау қажет.

Маңызды қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Принтерді пайдаланудан бұрын осы нұсқаулардың барлығын оқыңыз. Сондай-ақ, принтерде белгіленген барлық ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз.

Орнату туралы ескертпелер

Ескерту

Өнімдегі тесіктерді бітемеңіз.

Егер саңылаулар бітелсе, ішкі температура көтеріліп, өртке әкелуі мүмкін. Принтерді шүберекпен жаппаңыз немесе оны нашар желдетілетін жерге орнатпаңыз. Нұсқаулықта көрсетілгендей орнату үшін орын жеткілікті екенін тексеріңіз.

 *Орнату нұсқаулығы (кітапшасын)*

Өнімді жеткілікті желдетілетін аймақта пайдаланыңыз.

Сияның иісі мен буы әрі тазалау сұйықтығы ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Егер сіз өзіңізді нашар сезінсеңіз, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- ☐ Таза ауасы бар аймаққа жылжыңыз.
- ☐ Қорғағыш масканы киіңіз.
- ☐ Тыныс алу қиындаса немесе тоқтап қалса, дереу жасанды тыныс алуды жасап, дәрігерге қаралыңыз.

Абайлаңыз

Принтерді тұрақсыз жерге немесе басқа жабдықтардың әсерінен дірілдейтін жерге орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.

Принтер құлап немесе аударылып түсіп, жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Принтерді майлы түтін мен шаң болатын жерлерге немесе ылғалданатын немесе оңай дымқылданатын жерлерге орнатпаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Жылжыту кезінде өнімді 10 градустан көп алға, артқа, солға немесе оңға еңкейтпеңіз.

Осы сақтық шаралары орындалмаса, принтер құлап, жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Өнім ауыр болғандықтан, оны бір адам жылжытпауы керек.

Принтерді жылжыту үшін үш адам керек. Өнімнің салмағы туралы ақпаратты мына бөлімде қараңыз:

 *Пайдаланушы нұсқаулығы (Онлайн нұсқаулық)*

Өнімді көтерген кезде, нұсқаулықта көрсетілген жерлерінен көтеріңіз.

Егер басқа бөліктерін ұстап көтерсеңіз, принтер құлап, саусақтарыңызды қысып қалуы және жарақаттануға әкелуі мүмкін. Өнімді көтеру туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

 *Орнату нұсқаулығы (кітапшасын)*

⚠ Абайлаңыз

Өнімді көтерген кезде денеңізді дұрыс күйде ұстаңыз.

Денеңізді дұрыс күйде ұстамай көтерсеңіз, жарақат алуыңыз мүмкін.

Өнімді орнатудан бұрын, орауыш парақтарды, орауыш материалдарды және берілген элементтерді орнату аумағынан алып тастаңыз.

Осы заттарға сүрініп немесе тайып кетсеңіз, жарақат алуыңыз мүмкін.

Өнімді дөңгелекшелері (шығыршықтары) бар тірекке қойғанда, жылжып кетуді болдырмау үшін, жұмыс істеуден бұрын дөңгелекшелерді бекітіңіз.

Жұмыс істеп жатқанда тірек жылжып кетсе, жарақат алуыңыз мүмкін.

Пайдалану бойынша ескертпелер

⚠ Ескерту

Басқару тақтасының сұйық кристалдық индикаторы зақымдалса, сұйық кристалл ағып кетуі мүмкін.

Келесі жағдайларда алғашқы жәрдем көрсетіңіз.

- ☐ Егер сұйықтық теріңізге жабысып қалса, оны дереу сүртіп алыңыз және көп мөлшердегі сабынды сумен жуып тастаңыз.
- ☐ Егер кез келген сұйықтық көзіңізге түссе, көзіңізді кемінде 15 минут таза сумен жуып, дәрігерге дереу хабарласыңыз.
- ☐ Сұйықтықты жұтып қойсаңыз, аузыңызды сумен шайыңыз, көп мөлшерде су ішіп құсыңыз және дереу дәрігерге хабарласыңыз.

Алкоголь немесе сұйылтқыш сияқты ұшпа заттар болатын жерлерде немесе жалын бар жерлерде принтерді пайдаланбаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Принтерден түтін шығып тұрса немесе ерекше иісті немесе шуды байқасаңыз, принтерді пайдаланбаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. Кез келген ақау пайда болған жағдайда, принтерді өшіріп, қуат кабелін дереу ажыратыңыз, сонан соң дилерге немесе Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Ешқашан принтерді өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, себебі бұл өте қауіпті.

Принтерді жанғыш газ немесе жарылғыш газ болуы мүмкін орталарда пайдаланбаңыз. Ішінде жанғыш газ бар бүркегіштерді өнімнің ішінде немесе оның қасында пайдаланбаңыз.

Өрт шығуы мүмкін.

Кабельдерді тек нұсқаулықта көрсетілгендей етіп жүргізіңіз.

Өрт шығуы мүмкін. Бұл қосылған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.

Принтердегі саңылауларға металл немесе жанғыш заттарды салмаңыз немесе түсірмеңіз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа принтердің ішіндегі бөліктерді ұстамаңыз.

Ток соғу немесе күйіп қалу қаупі бар.

Нұсқаулықта көрсетілмеген бөліктерді бөлшектемеңіз.

Ескерту

Принтерге басқа нәрселер немесе су сияқты сұйықтық кіріп кетсе, принтерді пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. Қуатты өшіріп, қуат кабелін дереу ажыратыңыз, содан соң дилерге немесе Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Абайлаңыз

Өнімге отырмаңыз немесе оған ауыр заттарды қоймаңыз.

Принтер аударылып түсуі немесе бұзылуы және жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Өнімді тасымалдаған немесе сақтаған кезде, ол тегіс тұруы тиіс: оны еңкейтпеңіз немесе төңкермеңіз.

Сия ағып кетуі мүмкін.

Принтер қақпағын ашқанда немесе жапқанда, қолдарыңызды қақпақ пен негізгі блок арасындағы қосылымнан (жік) алшақ ұстаңыз.

Бұл саусақтарыңыздың немесе қолдарыңыздың ұсталып қалуына, нәтижесінде жарақатқа әкелуі мүмкін.

Принтер қақпағын ашып-жапқан кезде қолдарыңызды немесе саусақтарыңызды қысып алмаңыз.

Бұл сақтық шараны орындамау жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Кабельдерді немесе қосымша жабдықтарды қосқан кезде, олардың дұрыс бағытта орнатылғанын және процедуралардың дұрыс орындалғанын тексеріңіз.

Өртке немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін. Нұсқаулықтағы нұсқауларды орындау арқылы принтерді дұрыс орнатыңыз.

Өнімді жылжитқан кезде, оның өшірілгеніне, қуат кабелінің розеткадан ажыратылғанына және барлық қосқыш кабельдердің алып тасталғанына көз жеткізіңіз.

Кабельдер зақымдалса, ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Өнім ультракүлгін (УК) сәуле шығаратын шамды пайдаланады, сондықтан келесі сақтық шараларын қолданыңыз:

☐ Шамға тік қарамаңыз.

☐ Ультракүлгін сәулеге ұзақ уақыт бойы қарамаңыз.

☐ Теріңізді ультракүлгін сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

Жоғарыда көрсетілген сақтық шараларын қолданбау келесі денедегі бұзылуларды тудыруы мүмкін:

☐ Көз ауруы немесе көру қабілетінің төмендеуі сияқты көз қызметінің бұзылулары.

☐ Тері қызметінің бұзылулары, мысалы, қабыну және терінің қатерлі ісігі.

Материал кептелістерін тазалағаннан немесе техникалық қызмет көрсету жұмысын орындағаннан кейін, ультракүлгін сәуленің қақпағында қағаз бөліктері немесе шаң сияқты тұтанғыш материалдар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Бұлай істемеу басып шығару кезінде түтінге немесе өртке әкелуі мүмкін. Кез келген қағаз бөліктерін немесе шаңды кетіруді ұмытпаңыз.

Қуат көзіне қатысты ескертпелер

 Ескерту

Ашаның контактілері розеткаға толық кіргізілген болуы керек.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны жүйелі түрде ажыратып, контактілерінің арасын және олардың табанының айналасын тазалап тұрыңыз.

Егер аша ұзақ мерзімде қосылып тұрса, контактілерінің табанының айналасында шаң жиналып, қысқа тұйықталу болуы мүмкін.

Ашаны ажыратқан кезде, ашаның өзінен ұстаңыз, қуат кабелін тартпаңыз.

Егер кабель зақымдалса немесе аша деформацияланса, ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ылғал қолмен ашаны қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.

Ток соғуы мүмкін.

Ток соғуын болдырмау үшін принтерді жерге қосылған розеткаға қосыңыз.

Принтерді жерге қосылмаған розеткаға қосу өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Тек принтердің жапсырмасында көрсетілген қуат көзінің түрін пайдаланыңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Шаң сияқты басқа нәрселер ашаға жабысқан болса, ашаны пайдаланбаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Принтермен бірге берілетін кабельден басқа қуат кабельдерді пайдаланбаңыз. Сондай-ақ, принтермен бірге берілетін қуат кабелін басқа құрылғылар үшін пайдаланбаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Зақымдалған қуат кабелін пайдаланбаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. Егер қуат кабелі зақымдалса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. Қуат кабелінің зақымдалуын болдырмау үшін келесі жағдайларды ескеріңіз.

- ☐ Қуат кабелін өзгертпеңіз.
- ☐ Қуат кабеліне ауыр зат қоймаңыз.
- ☐ Қуат кабелін бүкпеңіз, бұрамаңыз немесе күшпен тартпаңыз.
- ☐ Қуат кабелін қыздырғыштардың қасынан жүргізбеңіз.

Қуат кабелін желілік сүзгіге немесе көп істікті ұяшыққа қоспаңыз.

Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін. Қуат кабелін тұрмыстық пайдалануға арналған розеткаға тікелей қосыңыз.

 Абайлаңыз

Принтерді ұзақ мерзімде пайдаланбайтын болсаңыз, қауіпсіздік мақсатында принтерді қуат көзінен ажыратыңыз.

Шығын материалдары (сия, материал және т.б.)

Қолданар алдында өнімнің қауіпсіздік деректер парағын оқып шығыңыз. Қауіпсіздік деректер парағын Epson веб-сайтынан жүктеп алуға болады.

Абайлаңыз

Ашық жалынның жанында пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.

Сия салынған контейнер және тазалау сиясын беру блогы тұтануы және өртке әкелуі мүмкін.

Абайлаңыз

Егер сия теріңізге тисе немесе көзіңізге немесе аузыңызға кірсе, дереу келесі әрекеттерді орындаңыз:

- ☐ Егер сия теріңізге жабысып қалса, оны дереу сабынды сумен жуып тастаңыз.
- ☐ Егер сия көзге кірсе, дереу сумен шайыңыз. Бұл сақтық шараны орындамау көздің қызаруына немесе орташа өртенуге әкелуі мүмкін. Егер мәселелер жалғасса, дәрігерге дереу қаралыңыз.
- ☐ Сия аузыңызға кірсе, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмысын немесе сия құюды орындау кезінде я болмаса сиясы кеппеген басып шығарылған материалдармен жұмыс істегенде қорғағыш көзілдірікті, қолғапты, масканы, қорғағыш киімдерді және т.б. киіңіз.

Сия немесе тазалау сұйықтығы теріңізге тиіп кетсе я болмаса көздеріңізге немесе аузыңызға кірсе, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- ☐ Егер сұйықтық теріңізге жабысып қалса, оны дереу көп мөлшердегі сабынды сумен жуып тастаңыз. Егер тері тітіркенген немесе түсі өзгерген болып көрінсе, дәрігерге хабарласыңыз.
- ☐ Егер сұйықтық көзге кірсе, дереу сумен шайыңыз. Осы сақтық шаралары орындалмаса, көз қызаруына немесе қабынуы әкелуі мүмкін. Егер проблемалар кетпесе, дәрігерге қаралыңыз.
- ☐ Сұйықтық аузыңызға кірсе, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- ☐ Егер сұйықтықты жұтып қойсаңыз, локсуды шақырмай, дереу дәрігерге қаралыңыз. Егер локсу жағдайы болса, сұйықтық кеңірдекке түсіп, қауіп төндіруі мүмкін.

Сия салынған контейнерді, тазалау сиясын беру блогын, сия құю құралын, сүрткіш блогын және ауа сүзгісін балалардан аулақ сақтаңыз.

Сия салынған контейнерді, тазалау сиясын беру блогын, сия құю құралын, сүрткіш блогын немесе ауа сүзгісін тым қатты шайқамаңыз.

Блоктарды тым қатты шайқау немесе сермеу олардан сияның немесе тазалау сұйықтығының ағуына әкелуі мүмкін.

Қолдарыңызды жұқа материалдың жиектерінің бойымен үйкемеңіз.

Жұқа материалдың жиектері үшкір және жарақатқа әкелуі мүмкін.

Кеппеген сияны теріңізге тигізбеңіз.

Ол адам ағзасына теріс әсер етуі мүмкін, мысалы, аллергиялық тері реакцияларын тудыруы мүмкін.

Сия салынған контейнерді, тазалау сиясын беру блогын, сия құю құралын, сүрткіш блогын немесе ауа сүзгісін бөлшектемеңіз.


Бөлшектенген құрылғылардан шыққан сия немесе тазалау сұйықтығы көздеріңізге кіруі немесе теріңізге жабысуы мүмкін.

Басқа ескертпелер


- ❑ Қуат кабелі пайдаланылатын жердегі тиісті қауіпсіздік стандарттарына сәйкес болуы тиіс.
- ❑ Төмендегі белгісі бар ақ жалпақ кабельге тимеңіз.



الرموز المستخدمة في هذا الدليل



يتعين اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.



يجب اتباع التنبيهات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ كافة هذه الإرشادات قبل استخدام الطابعة. وتأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والإرشادات الموضحة على الطابعة.

ملاحظات عن التركيب

⚠️ تحذير
لا تسد الثقوب الموجودة في المنتج. إذا تم سد الثقوب، فقد ترتفع درجة الحرارة الداخلية مما يؤدي إلى نشوب حريق. لا تُغطَّ الطابعة بقطعة من القماش أو تثبتها في مكان سيء التهوية. تأكد من ضمان توفير المساحة الكافية لعملية التثبيت كما هو موضح في الدليل. 📖 دليل الإعداد (كتيب)
استخدم المنتج في منطقة جيدة التهوية. قد تسبب رائحة وبخار الحبر وسائل التنظيف في شعور غير مريح. إذا أصابك شعور غير جيد، فاتباع الإجراءات التالية: ☐ انتقل إلى منطقة بها هواء منعش. ☐ قم بارتداء قناع واقٍ. ☐ في حالة الشعور بصعوبة التنفس أو توقف النفس، عليك بإجراء التنفس الاصطناعي فورًا وطلب الرعاية الطبية.
⚠️ تنبيه
لا تثبت الطابعة أو تخزينها في مكان غير ثابت أو مكان معرض للاهتزازات من قبل معدات أخرى. يمكن أن تسقط الطابعة أو تنقلب وتسبب إصابات.
لا تثبت الطابعة في أماكن معرضة للأتربة والأدخنة الملوثة بالزيت، أو في الأماكن المعرضة للرطوبة أو التي من السهل أن تكون مبللة. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.
لا تقم بإزالة المنتج أكثر من 10 درجات للأمام، أو للخلف، أو لليساار، أو لليمين عند تحريكه. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى سقوط الطابعة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.
نظرًا لثقل وزن الطابعة، ينبغي ألا يحركها شخص واحد فقط. يجب أن يحرك الطابعة ثلاثة أشخاص. للحصول على معلومات عن وزن الطابعة، اطلع على: 📖 دليل المستخدم (الدليل الإلكتروني على الإنترنت)
عند رفع المنتج، تأكد من الرفع من الأماكن المشار إليها في الدليل. إذا رفعت المنتج بوضع يديك في أجزاء أخرى، فقد تسقط الطابعة، وتنحسر أصابعك، مما يؤدي إلى التعرض لإصابة. اطلع على ما يلي لمعرفة التفاصيل الخاصة برفع المنتج. 📖 دليل الإعداد (كتيب)
تأكد من استخدام الوضع الصحيح عند رفع المنتج. يمكن أن يؤدي رفع المنتج باستخدام الوضع الخطأ إلى وقوع إصابات.
قبل تركيب المنتج، تأكد من إزالة جميع أوراق التعبئة، ومواد التعبئة، والعناصر المرفقة من مساحة التركيب. إذا تزلزلت أو تعثرت بسبب أحد هذه العناصر، فقد تتعرض للإصابة.



تنبيه

عند وضع المنتج على منضدة مزودة بعجلات (عجلات دوارة)، تأكد من تعشيق العجلات قبل إجراء عملك حتى لا تتمكن من التحرك.
إذا تحركت المنضدة أثناء إجراء العمل، فقد تُسبب حدوث إصابات.

لمعات لا نحتاجها



تحذير

إذا تلفت شاشة LCD الخاصة بلوحة التحكم، فتوخ الحذر من أي كريستال سائل مسرب.
وقر المساعدات الأولية في حالة حدوث أي من الحالات التالية.

- ☐ إذا التصق أي سائل بجلدك، فقم بتنظيفه على الفور وغسل المنطقة باستخدام كميات كبيرة من الماء والصابون.
- ☐ إذا دخل أي سائل في عينيك، فاشطفهما بماء نظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل، واستشر الطبيب على الفور.
- ☐ إذا بلع السائل، فاشطف فمك بالماء، وتناول كمية كبيرة من المياه ثم قم بتقيؤها مرة أخرى. واستشر الطبيب على الفور.

لا تستخدم الطابعة في الأماكن التي تحتوي على مواد متطايرة مثل الكحول أو مرقق الدهان (الثرن)، أو القريبة من اللهب المكشوف.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تستخدم الطابعة إذا كان هناك دخان منبعث أو إذا استنشقت أي روائح غير طبيعية أو لاحظت وجود ضوءاء.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق. إذا حدثت أي حالات غير طبيعية، فافصل الطاقة وافصل كابل الطاقة على الفور، ثم اتصل بالموزع أو دعم Epson.

لا تحاول تصليح الطابعة بنفسك أبدًا لأن ذلك يعد خطرًا كبيرًا.

لا تستخدم الطابعة في البيئة التي قد يتواجد بها غازات قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار. لا تستخدم الرشاشات التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال داخل المنتج أو بالقرب منها.
يمكن أن ينشب حريق.

حدد مسار الكابلات كما هو محدد في الدليل فقط.
يمكن أن ينشب حريق. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالأجهزة المتصلة.

لا تدخل أي مواد معدنية أو قابلة للاشتعال أو تسقطها بداخل فتحات الطابعة.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تلمس أي منطقة داخل الطابعة باستثناء المشار إليها في الدليل.
قد تحدث صدمة كهربائية أو تتعرض للاحتراق.

لا تفك أي شيء إلا في الوقت الذي يحدد القيام بذلك في الدليل.

إذا دخلت أي أجسام غريبة أو سوائل مثل المياه إلى الطابعة، فتوقف على الفور عن استخدامها.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق. افصل الطاقة وافصل كابل الطاقة على الفور، ثم اتصل بالموزع أو دعم Epson.



تنبيه

لا تجلس على المنتج أو تضع أغراضًا ثقيلة فوقه.
يمكن أن تنقلب الطابعة أو تنكسر وتسبب إصابات.

عند نقل المنتج أو تخزينه، تأكد من أنه مستوي لا تقم بإمالاته بزواوية أو تقلبه رأسًا على عقب.
قد يتسرب الحبر.

عند فتح غطاء الطابعة أو إغلاقه، أبعد يديك عن نقطة التوصليل (خط التماس) بين الغطاء والوحدة الرئيسية.
قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى انحشار أصابعك أو يديك، مما قد يؤدي إلى الإصابة.

توخ الحذر لتجنب انحشار يديك أو أصابعك عند فتح غطاء الطابعة أو إغلاقه.
فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الإجراء الاحتياطي إلى التعرض إلى الإصابة.



تنبيه

عند توصيل الكابلات أو الملحقات الاختيارية، تأكد من تثبيتها في الاتجاه المناسب واتباعك الإجراءات بشكل دقيق. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى الإصابة. تُبَت الطابعة بشكل صحيح باتباع التعليمات الواردة في الدليل.

عند تحريك المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله، وفصل كابل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي، ونزع جميع كابلات التوصيل. إذا تلفت الكابلات، فقد حدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

يستخدم المنتج مصباحًا ينبعث منه ضوء أشعة فوق بنفسجية (UV)، لذا عليك مراعاة الاحتياطات التالية:

- ☐ لا تنظر إلى المصباح مباشرةً.
- ☐ لا تنظر إلى ضوء الأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة.
- ☐ لا تُعرّض بشرتك لضوء الأشعة فوق البنفسجية.

قد يؤدي عدم مراعاة الاحتياطات المذكورة أعلاه إلى التعرّض للاضطرابات التالية:

- ☐ اضطرابات العين مثل ألم العين أو ضعف الرؤية.
- ☐ الاضطرابات الجلدية مثل التهابات وسرطان الجلد.

بعد إزالة انحشار وسائط الطابعة أو إجراء أعمال الصيانة، تأكد من أن غطاء ضوء الأشعة فوق البنفسجية خالٍ من أي مواد قابلة للاشتعال مثل قطع الورق أو الغبار. قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى ظهور دخان أو نشوب حريق أثناء الطابعة. تأكد من إزالة أي قطع من الورق أو الغبار.

ملاحظات عن موثر الطاقة



تحذير

تأكد من إدخال الريش الموجودة في القابس في مأخذ الطاقة بالكامل. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

افصل القابس بانتظام ونظف المنطقة الموجودة بين الريش وحول قاعدة الريش. إذا تم توصيل القابس لفترة زمنية موسعة، تتجمع الأتربة حول قاعدة الريش وقد يحدث قصر في الدائرة أو ينشب حريق.

عند فصل القابس، أمسك القابس نفسه، ولا تشد كابل الطاقة. إذا كان الكابل نالغًا أو القابس مشوهًا، فقد حدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تدخل القابس أو تفصله عندما تكون يديك مبللة بالماء. قد تحدث صدمة كهربائية.

لتجنب الصدمات الكهربائية، قم بتوصيل الطابعة بمأخذ طاقة مؤرض. قد يؤدي توصيل الطابعة بمأخذ طاقة غير مؤرض إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.

استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تستخدم القابس إذا التصق به أي جسم غريب مثل الأتربة. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تستخدم أي كابلات طاقة أخرى باستثناء الكابل المرفق مع الطابعة. ولا تستخدم أيضًا كابل الطاقة المرفق مع الطابعة مع أجهزة أخرى. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق.

لا تستخدم كابل الطاقة إذا كان نالغًا. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق. في حال تعرّض كابل الطاقة للتلف، تواصل مع خدمة الدعم لدى شركة Epson. اتبع النقاط التالية لتجنب تعرّض كابل الطاقة للتلف.

- ☐ لا تعدل كابل الطاقة.
- ☐ لا تضع أي شيء ثقيل على كابل الطاقة.
- ☐ لا تقم بثني كابل الطاقة، أو لفه، أو شده بعنف.
- ☐ لا تمرر كابل الطاقة بالقرب من السخانات.

⚠️ تحذير

لا توصّل كابل الطاقة بمشترك كهرباء أو قابس متعدد المنافذ.
قد يحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق. وصل كابل الطاقة بأخذ تيار كهربائي للاستخدام المنزلي مباشرة.

⚠️ تنبيه

إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فافصل الطاقة عن الطابعة لأسباب السلامة.

ملاحظات حول العناصر المستهلكة (الحبر، والوسائط، وما إلى ذلك)

تأكد من قراءة ورقة بيانات سلامة المنتج قبل الاستخدام. يمكنك تنزيل ورقة بيانات السلامة من موقع Epson على الويب.

⚠️ تحذير

لا تستخدم المنتج أو تخزنه بالقرب من مصدر لهب مكشوف.
قد تشتعل وحدة تزويد الحبر ووحدة الإمداد بالحبر التنظيف وتتسبب في نشوب حريق.

⚠️ تنبيه

إذا لامس الحبر جلدك أو دخل في عينيك أو فمك، فاتخذ الإجراءات التالية على الفور.

- ☐ إذا التصق الحبر بجلدك، فاغسله على الفور باستخدام الماء والصابون.
- ☐ إذا دخل الحبر في عينيك، فاغسلهما على الفور بالماء. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى احتقان الدم في عينيك أو التهابات خفيفة. إذا استمرت المشكلة، فاستشر الطبيب على الفور.
- ☐ إذا دخل الحبر في فمك، فاستشر الطبيب على الفور.

احرص على ارتداء النظارات الواقية والقفازات والقناع والملابس الواقية وما إلى ذلك عند إجراء أعمال الصيانة أو تحميل الحبر أو عند التعامل مع المواد المطبوعة بحبر غير معالج.

اتخذ الإجراءات التالية في حال ملامسة الحبر أو سائل التنظيف لبشرتك أو دخوله إلى عينيك أو فمك:

- ☐ إذا التصق أي سائل بجلدك، فاغسله على الفور باستخدام كميات كبيرة من الماء والصابون. استشر طبيبًا في حال تهيج الجلد أو تغير لونه.
- ☐ إذا دخل أي سائل في عينيك، فاغسلهما على الفور بالماء. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى احتقان الدم في عينيك أو التهابات خفيفة. إذا استمرت المشكلة، فاستشر الطبيب.
- ☐ إذا دخل السائل في فمك، فاستشر الطبيب على الفور.
- ☐ إذا قام أي شخص بابتلاع السائل، فلا جيره على التقيؤ. واستشر طبيبًا على الفور. إذا أجبر الشخص على التقيؤ، فقد يحشر السائل في قصبة الهوائية ويمكن أن يكون ذلك خطيرًا.

قم بتخزين وحدة تزويد الحبر ووحدة الإمداد بالحبر التنظيف وأداة تعبئة الحبر ووحدة المسح ومرشح الهواء بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تهز وحدة تزويد الحبر أو وحدة الإمداد بالحبر التنظيف أو أداة تعبئة الحبر أو وحدة المسح أو مرشح الهواء بقوة مفرطة.
يمكن أن يؤدي هز الوحدات أو تحريكها بقوة مفرطة إلى تسرب الحبر أو سائل التنظيف.

لا تقم بحك حواف الوسائط الرقيقة بيديك.

حواف الوسائط الرقيقة حادة وقد تؤدي إلى حدوث إصابة.

تجنب ملامسة الحبر غير المعالج لبشرتك.

قد يكون له آثار ضارة على جسم الإنسان، مثل التسبب في ردود فعل تحسسية للجلد.

لا تفك وحدة تزويد الحبر أو وحدة الإمداد بالحبر التنظيف أو أداة تعبئة الحبر أو وحدة المسح أو مرشح الهواء.

يمكن أن يدخل الحبر أو سائل التنظيف المتسرب من الوحدات المفككة عينيك أو يلتصق ببشرتك.

- ☐ تأكد من تلبية كابل الطاقة معايير السلامة المطلوبة للمنطقة التي تخطط لاستخدام المنتج بها.
- ☐ لا تلمس الكابل المسطح الأبيض الذي يحمل الملصق الموضح أدناه.





باید از هشدارها پیروی کرد تا از آسیب بدنی شدید جلوگیری نمود.




باید از احتیاط ها پیروی کرد تا از جراحات جسمانی جدی جلوگیری نمود.

دستورالعمل‌های مهم مربوط به ایمنی

پیش از استفاده از چاپگر، تمام این دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. حتماً کلیه هشدارها و دستورالعمل‌های درج‌شده بر روی چاپگر را نیز رعایت کنید.

نکاتی درباره نصب



هشدار

منافذ هوای روی محصول را مسدود نکنید.

اگر منافذ هوا مسدود شود، ممکن است دمای داخل محصول بالا برود و باعث آتش‌سوزی شود. از کشیدن پارچه روی چاپگر یا نصب آن در محل‌های فاقد تهویه مناسب خودداری کنید. همان‌طور که در دفترچه راهنما ذکر شده است، حتماً فضای کافی برای نصب دستگاه در نظر بگیرید.

راهنمای تنظیم (کتابچه)

در مکانی با تهویه کافی از این محصول استفاده کنید.

بو و گازهای ناشی از جوهر و مایع تمیزکننده ممکن است آزاردهنده باشد. اگر احساس ناخوشی می‌کنید، اقدامات زیر را انجام دهید:

☐ به جایی بروید که بتوانید هوای تازه تنفس کنید.

☐ ماسک محافظ بزنید.

☐ اگر تنفس برایتان دشوار شده یا متوقف شده است، بلافاصله تنفس مصنوعی انجام دهید و به پزشک مراجعه کنید.



احتیاط

از نصب یا نگهداری چاپگر در جاهای ناپایدار یا جاهایی که در معرض لرزش ناشی از تجهیزات دیگر قرار دارد خودداری کنید. ممکن است چاپگر روی زمین بیفتد یا واژگون شده باعث صدمه شود.

از نصب چاپگر در جاهایی که در معرض گرد و غبار و دود چرب قرار دارد یا جاهایی که در معرض رطوبت قرار دارد یا ممکن است دستگاه را به راحتی خیس کند خودداری کنید. احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

هنگام جابه‌جایی محصول، آن را بیشتر از 10 درجه به سمت جلو، عقب، چپ یا راست کج نکنید. عدم رعایت این نکته احتیاطی ممکن است منجر به واژگونی چاپگر و بروز حادثه شود.

از آنجا که محصول وزن زیادی دارد، نباید توسط یک نفر جابه‌جا شود. برای جابه‌جایی چاپگر، به سه نفر نیاز است. جهت اطلاع از وزن محصول، نگاه کنید به: راهنمای کاربر (دفترچه راهنمای آنلاین)

برای بلند کردن محصول، حتماً آن را از نقاط مشخص‌شده در دفترچه راهنما بلند کنید. اگر برای بلند کردن چاپگر، قسمت دیگری از آن را بگیرید، ممکن است محصول بیفتد یا انگشتان گیر کند و باعث صدمه شود. جهت اطلاع از جزئیات مربوط به بلند کردن محصول، به سند زیر نگاه کنید. راهنمای تنظیم (کتابچه)

هنگام بلند کردن محصول، طرز قرارگیری بدن باید صحیح باشد. اگر هنگام بلند کردن محصول، طرز قرارگیری بدن صحیح نباشد، فرد ممکن است آسیب ببیند.

قبل از نصب محصول، حتماً ورقه‌های بسته‌بندی و مواد بسته‌بندی و اقلام ارائه‌شده را از محل نصب کنار بگذارید. اگر پایان به این موارد گیر کند و زمین بخورید، ممکن است صدمه ببینید.

⚠ احتیاط

هنگام قرار دادن محصول بر روی پایه متحرک (چرخدار)، حتماً چرخ‌ها را پیش از انجام کار قفل کنید تا حرکت نکنند. اگر پایه در حین انجام کار حرکت کند، ممکن است کسی آسیب ببیند.

نکاتی درباره جابه‌جایی

⚠ هشدار

در صورت آسیب دیدن LCD پانل کنترل، مراقب نشت کریستال مایع باشید.
در هر یک از شرایط زیر، کمک‌های اولیه باید ارائه شود.

- ☐ اگر مایعات به پوست شما چسبید، بلافاصله آن را پاک کنید و سپس با مقدار زیادی آب و صابون بشویید.
- ☐ در صورت نفوذ مایعات به داخل چشم، آن را حداقل 15 دقیقه با آب تمیز بشویید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
- ☐ در صورت بلعیدن مایعات، دهان خود را با آب شستشو دهید. مقدار زیادی آب بخورید و آن را بالا بیاورید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

در محل‌هایی که مواد قرار نظیر الکلی یا تینر قرار دارد یا در نزدیکی شعله آتش، از چاپگر استفاده نکنید.
احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

اگر دود از چاپگر بلند شد یا متوجه بو یا صدای غیرطبیعی شدید، از آن استفاده نکنید.
احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد. در صورت بروز هر گونه وضعیت غیرعادی، دستگاه را خاموش کنید و کابل برق را بلافاصله از پریز بکشید و سپس با نمایندگی یا پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

هیچ گاه شخصاً اقدام به تعمیر چاپگر نکنید چرا که بسیار خطرناک است.

در محل‌هایی که ممکن است گازهای اشتعال‌پذیر یا گازهای منفجره وجود داشته باشد، از چاپگر استفاده نکنید. از پاشیدن اسپری‌های حاوی گازهای اشتعال‌پذیر به داخل محصول یا نزدیک آن خودداری کنید.
احتمال آتش‌سوزی وجود دارد.

کابل‌ها را فقط طبق روشی که در دفترچه راهنما ذکر شده است مسپردهی کنید.
احتمال آتش‌سوزی وجود دارد. ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه‌های متصل نیز بشود.

از وارد کردن یا انداختن اشیای فلزی یا اشتعال‌پذیر در منافذ روی چاپگر خودداری کنید.
احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

از لمس قسمت‌های داخل چاپگر خودداری کنید، به جز قسمت‌هایی که در دفترچه راهنما ذکر شده است.
احتمال برق‌گرفتگی یا سوختگی وجود دارد.

از دمنواژ کردن قطعات محصول خودداری کنید، مگر در مواردی که در دفترچه راهنما قید شده است.

در صورت نفوذ اشیای خارجی یا مایعاتی نظیر آب به داخل چاپگر، بلافاصله استفاده از آن را متوقف کنید.
احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد. دستگاه را خاموش کنید و کابل برق را بلافاصله از پریز بکشید و سپس با نمایندگی یا پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

⚠ احتیاط

از نشستن روی محصول یا قرار دادن اشیای سنگین بر روی آن خودداری کنید.
ممکن است چاپگر واژگون شود یا بشکند و باعث صدمه شود.

هنگام حمل و نقل یا قرار دادن محصول در انبار، حتماً آن را روی سطح صافی قرار دهید: از قرار دادن محصول به صورت کج یا وارونه خودداری کنید.
امکان نشت جوهر وجود دارد.

هنگام باز کردن و بستن درپوش چاپگر، دست‌هایتان را دور از محل اتصال (درز) بین درپوش و واحد اصلی بگیرید.
در غیر این صورت، ممکن است انگشت‌ها یا دست‌هایتان گیر کند و موجب صدمه شود.

⚠ احتیاط

در زمان باز یا بسته کردن درب چاپگر، مواظب گیر افتادن دست یا انگشتان خود باشید. عدم رعایت این نکته احتیاطی ممکن است منجر به جراحت شود.

هنگام وصل کردن کابل‌ها یا لوازم جانبی اختیاری، دقت کنید که در جهت درست نصب شود و روش انجام کار را دقیقاً دنبال کنید.

احتمال آتش‌سوزی یا صدمات جسمی وجود دارد. برای نصب صحیح چاپگر، دستورالعمل‌های دفترچه راهنما را دنبال کنید.

هنگام جابه‌جایی محصول، دقت کنید دستگاه خاموش باشد و کابل برق از پریز جدا شده و تمام کابل‌های اتصال نیز جدا شده باشد.

اگر کابل‌ها آسیب دیده باشد، احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

در این محصول از یک چراغ استفاده شده است که نور فرابنفش (UV) از خود ساطع می‌کند؛ بنابراین، نکات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

- ☐ مستقیماً به چراغ نگاه نکنید.
- ☐ مدت طولانی به نور فرابنفش (UV) نگاه نکنید.
- ☐ پوست خود را در معرض نور فرابنفش (UV) قرار ندهید.
- در صورت عدم رعایت نکات احتیاطی بالا، ممکن است اختلالات زیر به وجود بیاید:
- ☐ اختلالات مربوط به چشم مانند چشم‌درد یا کاهش بینایی.
- ☐ اختلالات مربوط به پوست مانند التهاب و سرطان پوست.

پس از رفع اشکالات مربوط به گیر کردن رسانه یا انجام امور سرویس و نگهداری، دقت کنید کاور نور UV عاری از مواد قابل اشتعال مانند تکه‌های کاغذ یا گرد و غبار باشد.

در غیر این صورت، ممکن است در حین چاپ از دستگاه دود یا آتش بلند شود. حتماً هر گونه تکه کاغذ یا هر مقدار گرد و غبار را پاک کنید.

نکاتی درباره منبع برق

⚠ هشدار

دقت کنید تیغه‌های دوشاخه به طور کامل وارد پریز برق نشود.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

دوشاخه را به طور مرتب از پریز بیرون آورید و فضای بین تیغه‌ها و دور انتهای آنها را تمیز کنید.

اگر دوشاخه مدت زیادی در پریز بماند، گرد و خاک دور انتهای تیغه‌ها جمع می‌شود و ممکن است باعث اتصال کوتاه یا آتش‌سوزی گردد.

هنگام بیرون آوردن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بگیرید؛ از کشیدن کابل برق خودداری کنید.

در صورت آسیب دیدن کابل یا تغییر شکل دوشاخه، احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

وارد کردن یا بیرون آوردن دوشاخه از پریز با دست خیس مجاز نیست.

احتمال برق‌گرفتگی وجود دارد.

برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، چاپگر را به پریز دارای اتصال به زمین وصل کنید.

اگر چاپگر به پریز فاقد اتصال به زمین وصل شود، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

فقط از نوع منبع برق مشخص شده روی برچسب چاپگر استفاده کنید.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

چنانچه هر گونه شئ خارجی نظیر گرد و خاک به دوشاخه چسبیده است، از آن استفاده نکنید.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

از هیچ کابل برق دیگری به جز کابلی که همراه چاپگر عرضه شده استفاده نکنید. همچنین، از کابل برق عرضه شده به همراه چاپگر برای دستگاه‌های دیگر استفاده نکنید.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد.

⚠ هشدار

در صورت آسیب دیدن کابل برق، از آن استفاده نکنید.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد. در صورت آسیب دیدن کابل برق، با پشتیبانی Epson تماس بگیرید. برای جلوگیری از آسیب دیدن کابل برق، به نکات زیر توجه کنید.

- ☐ کابل برق را دستکاری نکنید.
- ☐ از قرار دادن اشیای سنگین روی کابل برق خودداری کنید.
- ☐ از تا کردن، پیچاندن یا به زور کشیدن کابل برق خودداری کنید.
- ☐ کابل برق را نزدیک بخاری قرار ندهید.

کابل برق را به سیم‌سیار یا چندراهی برق وصل نکنید.

احتمال برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی وجود دارد. کابل برق را مستقیم به پریز برق خانگی وصل کنید.

⚠ احتیاط

اگر قرار است مدت زیادی از چاپگر استفاده نکنید، آن را برای حفظ ایمنی از پریز برق جدا کنید.

نکاتی درباره اقلام مصرفی (جوهر، رسانه و غیره)

پیش از استفاده، حتماً برگه اطلاعات ایمنی محصول را مطالعه کنید. می‌توانید برگه اطلاعات ایمنی را از وبسایت Epson دانلود کنید.

⚠ هشدار

از استفاده یا نگهداری در نزدیکی شعله باز آتش خودداری کنید.

توزیع‌کننده جوهر و توزیع‌کننده جوهر تمیزکننده ممکن است آتش بگیرد و منجر به آتش‌سوزی شود.

⚠ احتیاط

در صورتی که جوهر با پوست تماس پیدا کرد یا وارد چشم یا دهان شد، بلافاصله اقدامات زیر را انجام دهید.

- ☐ اگر جوهر به پوست شما چسبید، بلافاصله آن را با آب و صابون بشویید.
- ☐ در صورت نفوذ جوهر به چشم، بلافاصله با آب بشویید. عدم رعایت این نکته احتیاطی ممکن است منجر به قرمز شدن چشم یا التهاب خفیف شود. اگر مشکلات برطرف نشود، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
- ☐ در صورت ورود جوهر به دهان، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

هنگام انجام امور سرویس و نگهداری یا شارژ جوهر یا هنگام جابه‌جایی مواد چاپی با جوهر تثبیت‌نشده، از عینک محافظ، دستکش، ماسک لباس محافظ و نظیر آن استفاده کنید.

در صورت تماس جوهر یا مایع تمیزکننده با پوست یا نفوذ آن به داخل چشم یا دهان، اقدامات زیر را انجام دهید:

- ☐ اگر مایعات به پوست شما چسبید، بلافاصله آن را با مقدار زیادی آب و صابون بشویید. در صورت بروز حساسیت یا تغییر رنگ در پوست، به پزشک مراجعه کنید.
- ☐ در صورت نفوذ مایعات به چشم، بلافاصله با آب بشویید. عدم رعایت این نکته احتیاطی ممکن است منجر به قرمز شدن چشم یا التهاب خفیف شود. اگر مشکلات برطرف نشود، به پزشک مراجعه کنید.
- ☐ در صورت ورود مایعات به دهان، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
- ☐ در صورت بلعیدن مایعات، فرد را وادار به استفراغ نکنید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. اگر فرد وادار به استفراغ شود، ممکن است مایع بلعیده‌شده وارد نای او شود و خطرآفرین باشد.

توزیع‌کننده جوهر، توزیع‌کننده جوهر تمیزکننده، ابزار شارژ جوهر، واحد تمیزکننده و فیلتر هوا را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از تکان دادن شدید توزیع‌کننده جوهر، توزیع‌کننده جوهر تمیزکننده، ابزار شارژ جوهر، واحد تمیزکننده یا فیلتر هوا خودداری کنید.

اگر این قطعات را خیلی محکم تکان دهید یا جابه‌جا کنید، ممکن است جوهر یا مایع تمیزکننده از آنها نشت کند.

⚠ احتیاط

از کشیدن دست به لبه‌های رسانه نازک خودداری کنید.
لبه‌های رسانه نازک تیز است و ممکن است باعث صدمه شود.

از تماس جوهر تثبیت‌نشده با پوست بدن خودداری کنید.
ممکن است آثار مضر برای بدن انسان داشته باشد. از جمله واکنش‌های حساسیت پوستی.

از باز کردن توزیع‌کننده جوهر، توزیع‌کننده جوهر تمیزکننده، ابزار شارژ جوهر، واحد تمیزکننده یا فیلتر هوا خودداری کنید.
جوهر یا مایع تمیزکننده داخل این قطعات ممکن است وارد چشم شود یا به پوست بچسبد.

سایر نکات

- ☐ دقت کنید کابل برق مورد استفاده با استانداردهای ایمنی مربوطه در محل استفاده مطابقت داشته باشد.
- ☐ به کابل تخت سفیدی که برچسب زیر را دارد دست نزنید.



EN	The Symbols on the Product The symbols on this Epson product are used in order to ensure safety and proper use of the product and to prevent danger to customers and other persons, and property damage. The symbols indicate the meaning below. Be sure that you completely understand the meaning of symbols on this product before using it.
FR	Les symboles sur le produit Les symboles figurant sur ce produit Epson servent à garantir la sécurité et un usage correct du produit, ainsi qu'à éviter que les utilisateurs et d'autres personnes soient en danger, ou que leurs biens soient endommagés. Les symboles représentent la signification suivante. Assurez-vous que vous avez parfaitement compris la signification des symboles figurant sur ce produit avant de l'utiliser.
DE	Die Symbole auf dem Produkt Die Symbole auf diesem Epson-Produkt werden verwendet, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten und um eine Gefährdung für Kunden und andere Personen und Sachschäden zu vermeiden. Die Symbole haben die nachfolgende Bedeutung. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedeutung der Symbole auf diesem Produkt vollständig verstanden haben, bevor Sie es verwenden.
NL	De symbolen op het product De symbolen op dit Epson-product worden gebruikt om veiligheid en juist gebruik van het product te waarborgen en om gevaar voor klanten en andere personen, en schade aan eigendommen te voorkomen. De symbolen hebben de onderstaande betekenis. Zorg ervoor dat u de betekenis van de symbolen op dit product volledig begrijpt alvorens het product in gebruik te nemen.
IT	I simboli sul prodotto I simboli su questo prodotto Epson vengono utilizzati per garantire la sicurezza e l'uso appropriato del prodotto e per evitare danni alla clientela e ad altre persone nonché danni alla proprietà. I simboli indicano il significato seguente. Assicurarsi di comprendere a fondo il significato dei simboli su questo prodotto prima di utilizzarlo.
ES	Los símbolos del producto Los símbolos en este producto Epson se usan para garantizar la seguridad y el uso correcto del dispositivo y para evitar riesgos de lesiones a los clientes y otras personas así como daños a la propiedad. El significado de los símbolos se indica a continuación. Asegúrese de que comprende completamente el significado de los símbolos de este producto antes de usarlo.
PT	Os Símbolos no Produto Os símbolos presentes neste produto Epson são utilizados de forma a assegurar a segurança e uma utilização adequada do produto e para evitar perigo aos clientes e outras pessoas e danos a propriedade. O significado dos símbolos é indicado abaixo. Certifique-se de que compreende completamente o significado dos símbolos presentes neste produto antes de o utilizar.

			
Stand-by	Caution, Warning	Caution: Keep hands clear	Do not touch
Veille	Attention, Avertissement	Attention : Gardez les mains à l'écart	Ne pas toucher
Stand-by	Vorsicht, Warnung	Achtung: Hände fernhalten	Nicht berühren
Stand-by	Let op, Waarschuwing	Opgelet: houd uw handen weg	Niet aanraken
Stand-by	Attenzione, Avvertenza	Attenzione: non toccare	Non toccare
Modo de espera	Precaución, Advertencia	Precaución: Mantener las manos despejadas	No tocar
Modo de espera	Cuidado, Aviso	Atenção: Manter as mãos afastadas	Não tocar

		
Alternating Current	Prohibited actions	Wear safety glasses
Courant alternatif	Actions interdites	Portez des lunettes de sécurité
Wechselstrom	Verbotene Aktionen	Tragen Sie eine Schutzbrille
Wisselstroom	Verboden acties	Draag een veiligheidsbril
Corrente alternata	Operazioni vietate	Indossare occhiali di protezione
Corriente alterna	Acciones prohibidas	Use gafas de seguridad
Corrente Alternada	Ações proibidas	Use óculos de proteção



 Risk Group 1	This product emits UV light. Use appropriate protective equipment to prevent eye and skin irritation caused by UV light.
--	--

Wear gloves

Wear a mask

Risk Group

Portez des gants

Portez un masque

Groupe de risque

Tragen Sie Handschuhe

Tragen Sie eine Maske

Risikogruppe

Draag handschoenen

Draag een mondkapje

Risicogroep

Indossare i guanti

Indossare una mascherina

Gruppo di rischio

Use guantes

Use una máscara

Grupo de riesgo

Use luvas

Use uma máscara

Grupo de risco



USB

TR	Üründeki semboller Bu Epson ürünündeki semboller ürünün güvenli ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve müşteri ve diğer kişilere yönelik tehlike ve maddi hasarı önlemek için kullanılır. Semboller aşağıdaki anlamı belirtir. Kullanmadan önce bu üründeki sembollerin anlamını tamamen anladığınızdan emin olun.
EL	Σύμβολα στο προϊόν Τα σύμβολα σε αυτό το προϊόν της Epson χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ορθής χρήσης του προϊόντος, καθώς και για την αποφυγή κινδύνων για τους πελάτες και άλλα άτομα, και φθορών περιουσίας. Τα σύμβολα έχουν την εξής ερμηνεία. Βεβαιωθείτε πως κατανοείτε πλήρως το νόημα των συμβόλων σε αυτό το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε.
SL	Simboli na izdelku Simboli na tem izdelku Epson se uporabljajo za zagotovitev varnosti in pravilne uporabe izdelka ter za preprečitev materialne škode in nevarnosti za kupce in druge osebe. Pomen simbolov je opisan spodaj. Pred uporabo tega izdelka morate popolnoma razumeti pomen simbolov na izdelku.
HR	Simboli na proizvodu Simboli na ovom proizvodu tvrtke Epson koriste se kako bi se osigurala sigurna i pravilna uporaba proizvoda i spriječila opasnost za kupce i druge osobe te oštećenje imovine. Simboli imaju sljedeće značenje. Trebate potpuno razumjeti značenje simbola na ovom proizvodu prije uporabe istog.
MK	Симболите на производот Симболите на овој производ на Epson се користат со цел да се обезбеди сигурност и правилна употреба на производот и да се спречи опасност за купувачите и други лица, како и оштетување имот. Симболите го имаат долунаведеното значење. Погрижете е целосно да го разберете значењето на симболите на овој производ пред да го користите.
SR	Simboli na proizvodu Simboli na ovom Epson proizvodu koriste se da bi se osigurala bezbednost i ispravno korišćenje proizvoda i da bi se sprečila opasnost po korisnike i druge osobe, kao i oštećenje svojine. Simboli imaju značenje naznačeno u nastavku. Postarajte se da u potpunosti razumete značenje simbola na ovom proizvodu pre nego što ga koristite.
DA	Symboler på produktet Symbolerne på dette Epsonprodukt er beregnet til at skabe sikkerhed og korrekt brug af produktet, og til at forhindre fare for kunder og andre personer, og skade på ejendele. Symbolerne angiver meningen herunder. Sørg for at du forstår betydningen af symbolerne på produkter helt, inden du anvender det.

			
Bekleme	İkaz, Uyarı	Dikkat: Ellerinizi uzak tutun	Dokunmayın
Αναμονή	Προσοχή, Προειδοποίηση	Προσοχή: Κρατάτε τα χέρια σας μακριά	Μην αγγίζετε
Pripravljenost	Pozor, Opozorilo	Pozor: roke imejte čiste	Ne dotikajte se
Način pripravnosti	Oprez, Upozorenje	Oprez: održavajte ruke čistima	Ne dodirivati
Мирување	Опомена, Предупредување	Опомена: држете ги рацете подалеку	Да не се допира
Režim mirovanja	Oprez, Upozorenje	Oprez: udaljiti ruke	Ne dodirivati
Stand-by	Forsigtig, Advarsel	Advarsel: Hold hænderne væk	Må ikke berøres

		
Alternatif Akım	Yasaklanan işlemler	Güvenlik gözlükleri takın
Εναλλασσόμενο ρεύμα	Απαγορευμένες ενέργειες	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά
Izmenični tok	Prepovedana dejanja	Nosite zaščitna očala
Izmjenična struja	Zabranjene radnje	Nosite zaštitne naočale
Наизменична струја	Забранети дејства	Носете безбедносни очила
Naizmenična struja	Zabranjene radnje	Nosite bezbednosne naočari
Vekselstrøm	Forbudte handlinger	Bær sikkerhedsbriller



This product emits UV light. Use appropriate protective equipment to prevent eye and skin irritation caused by UV light.

Eldiven takin

Maske takin

Risk Grubu

Φοράτε γάντια

Φοράτε μάσκα

Ομάδα κινδύνου

Nosite rokavice

Nosite masko

Skupina tveganja

Nosite rukavice

Nosite masku

Rizična grupa

Носете ракавици

Носете маска

Ризична група

Nosite rukavice

Nosite masku

Rizična grupa

Bær handsker

Bær maske

Risikogruppe



USB

FI	Tuotteen symbolit Tämän Epson-tuotteen symboleita käytetään varmistamaan tuotteen turvallisuus ja oikea käyttö ja estämään asiakkaille tai muille henkilöille aiheutuvat vaaratilanteet tai omaisuusvahingot. Symbolit osoittavat alla kuvattuja tarkoituksia. Varmista, että ymmärrät tämän tuotteen symbolit ennen tuotteen käyttöä.
NO	Symbolene på produktet Symbolene på dette Epson-produktet brukes for å sikre trygg og riktig bruk av produktet, og for å hindre fare for kunder og andre personer, og skade på eiendom. Symbolene har betydningene som nevnt nedenfor. Sørg for at du forstår betydningen av symbolene på produktet før du bruker det.
SV	Symbolerna på produkten Symbolerna på denna Epson-produkt används för att garantera säkerheten och korrekt användning av produkten samt för att förhindra fara för kunder och andra personer samt egendomsskador. Symbolerna indikerar meningen nedan. Säkerställ att du helt förstår symbolernas betydelse på denna produkt innan du använder den.
PL	Symbole umieszczone na produkcie Symbole umieszczone na produkcie Epson służą do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu oraz zapobieżenia zagrożeniom dla klientów oraz innych osób oraz uszkodzeniom mienia. Symbole mają znaczenie wyjaśnione poniżej. Przed używaniem produktu należy upewnić się, że znaczenie umieszczonych na nim symboli jest całkowicie zrozumiałe.
CS	Symboly na výrobku Symboly na tomto výrobku Epson slouží k zajištění bezpečného a správného používání výrobku a ke snížení rizika ohrožení zákazníků a dalších osob a vzniku škod na majetku. Symboly mají níže uvedený význam. Než začnete výrobek používat, seznamte se podrobně s významem jednotlivých symbolů.
HU	A terméken található szimbólumok Az ezen az Epson terméken található szimbólumok a biztonságot és termék megfelelő használatát, valamint az ügyfeleket és más személyeket érintő veszélyek, illetve az anyagi károk megelőzését szolgálják. A szimbólumok jelentése alább található. Fordítson rá gondot, hogy a termék használatának megkezdése előtt teljes körűen megismerje a terméken található szimbólumok jelentését.
SK	Symboly na výrobku Symboly na tomto výrobku Epson slúžia na zaistenie bezpečného a správneho používania výrobku a na zníženie rizika ohrozenia zákazníkov a ďalších osôb a vzniku škôd na majetku. Symboly majú nižšie uvedený význam. Predtým, ako začnete výrobok používať, zoznámte sa podrobne s významom jednotlivých symbolov.

			
Valmiustila	Huomautus, Varoitus	Vaara: Pidä kätesi vapaina	Älä koske
Hvilemodus	Forsiktig, Advarsel	Forsiktig: hold hendene unna	Ikke rør
Vänteläge	Försiktighet, Varning	Varning! Håll händerna på säkert avstånd	Rör ej
Gotowość	Przestroga, Ostrzeżenie	Przestroga: Nie wkładać rąk	Nie dotykać
Pohotovostní režim	Upozornění, Varování	Upozornění: pozor na ruce	Nedotýkat se
Készenlét	Figyelem, Figyelmeztetés	Vigyázat: Tartsa távol a kezét	Ne érintse meg
Pohotovostný režim	Upozornenie, Varovanie	Upozornenie: majte čisté ruky	Nedotýkajte sa

		
Vaihtovirta	Kielletyt toiminnot	Käytä suojalaseja
Vekselstrøm	Forbudte handlinger	Bruk vernebriller
Växelström	Förbjudna åtgärder	Använd skyddsglasögon
Prąd zmienny	Niedozwolone działania	Noś okulary ochronne
Střídavý proud	Zakázané postupy	Noste ochranné brýle
Váltakozó áram	Tiltott műveletek	Viseljen védőszemüveget
Striedavý prúd	Zakázané činnosti	Používajte ochranné okuliare



This product emits UV light. Use appropriate protective equipment to prevent eye and skin irritation caused by UV light.

Risk Group 1

Käytä käsineitä

Bruk hansker

Använd handskar

Noś rękawice

Noste rukavice

Viseljen védőkesztyűt

Používajte rukavice

Käytä maskia

Bruk en maske

Använd skyddsmask

Noś maseczkę

Noste ochrannou masku

Viseljen védőmaszkot

Používajte masku

Riskiryhmä

Risikogruppe

Riskgrupp

Grupa ryzyka

Riziková skupina

Kockázati csoport

Riziková skupina



USB

RO	Simbolurile de pe produs Simbolurile de pe acest produs Epson sunt utilizate pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și siguranța produsului și pentru a preveni pericolele la adresa clienților și a altor persoane, precum și daunele materiale. Simbolurile indică semnificația de mai jos. Asigurați-vă că înțelegeți complet semnificația simbolurilor de pe acest produs înainte de a-l utiliza.
BG	Символите на продукта Символите на този продукт на Epson се използват за осигуряване на безопасността и правилното използване на продукта, за предотвратяване на опасността за клиентите и други лица, както и щети на имущество. Символите имат следните значения. Уверете се, че напълно разбирате значението на символите върху този продукт, преди да го използвате.
LV	Simboli uz izstrādājuma Uz šā Epson izstrādājuma redzami simboli ir paredzēti tam, lai nodrošinātu tā drošu un pareizu lietošanu, kā arī neapdraudētu klientus, citas personas un īpašumu. Simbolu nozīme aprakstīta zemāk. Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar visu šo simbolu nozīmi.
LT	Simboliai ant gaminio Ant šio „Epson” gaminio esantys simboliai naudojami užtikrinti gaminio saugumą ir tinkamą naudojimą, apsaugoti užsakovus ir kitus asmenis nuo pavojaus ir turtą nuo žalos. Simbolių aprašymas pateikti žemiau. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad supratote šio gaminio simbolių reikšmes.
ET	Tootel olevad tähised Käesoleva Epsoni toote peal olevate tähistete eesmärgiks on tagada toote ohutus ja õige kasutamine ning hoida ära oht klientidele ja teistele inimestele, samuti varaline kahju. Tähiste tähendus on antud allpool. Veenduge, et saate käesoleval tootel olevatest tähistest täielikult aru, enne kui toodet kasutama hakkate.
RU	Символы на изделии Символы на данном изделии Epson используются для обеспечения безопасности и надлежащего использования изделия, а также для предотвращения опасности, которая может грозить покупателям и прочим лицам, а также для предотвращения повреждений. Символы указывают значение ниже. Убедитесь, что полностью понимаете значение символов на данном изделии перед его использованием.
UK	Знаки на виробі Знаки на цьому виробі Epson використовуються для забезпечення безпеки і належного використання виробу, а також для запобігання небезпечі, що може загрожувати покупцям та іншим особам, і пошкодженню майна. Значення знаків наведено нижче. Перш ніж використовувати цей виріб, переконайтеся, що цілком розумієте значення знаків на ньому.

			
Aşteptare	Atenție, Atenționare	Atenție: Nu apropiați mâinile	Nu atingeți
Режим на готовност	Внимание, Предупреждение	Внимание: пазете ръцете си	Не докосвайте
Gaidstāve	Uzmanību, Bridinājums	Uzmanību! Rokām jābūt tīrām	Nepieskarties
Parengties režimas	Atsargiai, Pavojus	Įspėjimas: rankas laikykite atokiai	Neliesti
Ooterežiim	Ettevaatust, Hoiatus	Ettevaatust! Hoidke käed eemal	Mitte puudutada
Режим ожидания	Внимание, Предупреждение	Внимание: не прикасайтесь	Не дотрагивайтесь
Режим очікування	Застереження, Попередження	Застереження! Тримайте руки чистими	Не торкатись

		
Curent alternativ	Acțiuni interzise	Purtați ochelari de protecție
Променив ток	Забранени действия	Носете предпазни очила
Maiņstrāva	Aizliegtas darbības	Valkājiet aizsargbrilles
Kintamoji srovē	Draudžiami veiksmi	Dėvėkite apsauginius akinius
Vahelduvvool	Keelatud toimingud	Kandke kaitseprille
Переменный ток	Запрещенные действия	Наденьте защитные очки
Змінний струм	Заборонені дії	Носіть захисні окуляри



This product emits UV light. Use appropriate protective equipment to prevent eye and skin irritation caused by UV light.

Purtați mănuși

Носете ръкавици

Valkājiet cimdus

Mūvēkite pirštines

Kandke kindaid

Наденьте перчатки

Носіть рукавиці

Purtați mască

Носете маска

Valkājiet masku

Dēvēkite kauķ

Kandke maski

Наденьте маску

Носіть маску

Grup de risc

Рискова група

Riska grupa

Rizikos grupē

Riskirühm

Группа риска

Група ризику



USB

KK	Өнімдегі таңбалар Бұл Epson өніміндегі таңбалар қауіпсіздікті және өнімнің дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және пайдаланушыларға және басқа адамдарға төнетін қауіпті және мүліктің зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланылады. Таңбалар төмендегілерді білдіреді. Өнімді пайдаланудан бұрын, ондағы таңбалардың мағынасы толық түсінікті екенін тексеріңіз.
AR	الرموز الموجودة على المنتج الهدف من الرموز الموجودة على هذا المنتج من Epson هو ضمان السلامة والاستخدام الصحيح للمنتج ولتجنب الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الزبائن وغيرهم من الأشخاص وتلف المنتجات. يحمل الرموز المعاني الموضحة فيما يلي. احرص على فهم معاني الرموز الموجودة على هذا المنتج تمام الفهم قبل استخدامه.
FA	نمادهای روی محصول نمادهای روی این محصول Epson برای اطمینان از حفظ ایمنی و استفاده صحیح از محصول و همچنین جلوگیری از به خطر افتادن جان مشتریان و سایر افراد و آسیب دیدن اموال به کار می‌رود. مفهوم این نمادها در ذیل آمده است. پیش از استفاده از این محصول، حتماً به طور کامل با مفهوم نمادهای روی آن آشنا شوید.

			
Күту режимі وضع الاستعداد آماده کار	Сақтық шаралар, Ескерту تنبيه. تحذير احتياط. هشدار	Абайлаңыз: қолдарыңызды жақындатпаңыз تنبيه: أبقي يديك بعيدتين احتياط: نزيك كردن دست ممنوع است	Ұстамаңыз لا تلمس دست نزنید

		
Айнымалы ток التيار المتردد جریان متناوب	Тыйым салынған әрекеттер الإجراءات المحظورة اقدامات غیرمجاز	Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз ارتداء نظارات السلامة عینک ایمنی بزنید



Қолғап киіңіз

ارتداء القفازات

دستکش بپوشید



Маска киіңіз

ارتداء قناع

ماسک بزنید



This product emits UV light. Use appropriate protective equipment to prevent eye and skin irritation caused by UV light.

Тәуекел тобы

مجموعة المخاطر

گروه خطر



USB

Regulatory Information

Deutsch

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.

Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Hinweise zur Installation

Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.

Türkiye

Urunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma omru 5 yıldır.

Tuketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: Seiko Epson Corporation

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japonya

Tel: 81-266-52-3131

Web: www.epson.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Україна

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

Спрощена декларація про відповідність, зазначена в пункті 29 Технічного регламенту радіобладнання, повинна бути представлена таким чином: справжнім "СЕЙКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШН" заявляє, що Принтер відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://epson.ua/conformity>

Інформація про радіобладнання

Цей виріб випромінює радіохвилі таким чином:

(a) частотний діапазон, у якому працює радіобладнання: від 2,4 до 2,4835 ГГц

(b) максимальна потужність радіочастотного випромінювання, що передається в частотному діапазоні, у якому працює радіобладнання: 20 дБм (ефективна потужність ізотропного випромінювання)

Виробник: Seiko Epson Corporation

Адреса: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan (Японія)

Россия

Срок службы: 5 лет

EPSON



414732800

©2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX