

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

EMP-73

EMP-53

Manual de instrucciones

English

Français

Deutsch

Italiano

中文(繁體)

中文(简体)

Características del proyector

Antes de usar el proyector

Este capítulo describe como usar el mando a distancia y como instalar el proyector y conectarlo a un ordenador y al equipo de vídeo.

Funciones básicas

Este capítulo describe las operaciones básicas, por ejemplo, como activar y desactivar el proyector y como ajustar las imágenes proyectadas.

Funciones avanzadas

Este capítulo describe funciones útiles para mejorar la proyección y como usar los menús de ajuste.

Localización de problemas

Este capítulo describe que hacer si existe un problema con el proyector.

Apéndices

Este capítulo describe procedimientos para limpiar el proyector, y otra información útil.

Anotaciones usadas en este manual

Comprendiendo este Manual de instrucciones

Guardando el Manual de instrucciones en su ordenador como un archivo PDF

Nombres de las partes y funciones

Uso de las funciones de los menús de ajuste

Accesorios opcionales

Glosario

Índice