




Manual de Desencravamento de Papel


Quando aparecer a mensagem de erro Jam XXX (Engrav XXX) no visor LCD, selecione a descrição apropriada para desencravar o papel.
Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador online.

(Jam A) Engrav A


1




2




3




4




5



6



7



Atenção:


Não toque na unidade de fusão, que contém a etiqueta CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO, ALTA TEMPERATURA) ou nas partes que a rodeiam. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

Papel encravado no alimentador MF


Retire o papel do alimentador MF e retire o papel que estiver encravado. Abra e feche a tampa A para limpar a mensagem do visor LCD e volte a colocar o papel. A impressora retoma a impressão a partir da página que encravou.

Jam B (Encrav B)

1




2



Atenção:


Não toque na unidade de fusão, que contém a etiqueta **CAUTION HIGH TEMPERATURE** (CUIDADO, ALTA TEMPERATURA) ou nas partes que a rodeiam. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

3




Jam AC (Encrav AC)


1




2




3




4



5




6



Atenção:

Não toque na unidade de fusão, que contém a etiqueta **CAUTION HIGH TEMPERATURE** (CUIDADO, ALTA TEMPERATURA) ou nas partes que a rodeiam. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

7




Se o papel encravar repetidamente nos alimentadores, consulte o Manual do Utilizador Online.

Jam ABC (Encrav ABC)


Desencrave o papel começando pela zona AC e passando depois para a zona B.

(Jam AB) Encrav AB

1




2




Atenção:

Não toque na unidade de fusão, que contém a etiqueta **CAUTION HIGH TEMPERATURE** (CUIDADO, ALTA TEMPERATURA) ou nas partes que a rodeiam. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.


3



4



5



Atenção:

Não toque na unidade de fusão, que contém a etiqueta **CAUTION HIGH TEMPERATURE** (CUIDADO, ALTA TEMPERATURA) ou nas partes que a rodeiam. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes.

6

