

EPSON®

EPSON PhotoPC™ L-400

Digitalkamera Softwarevejledning

Læs denne vejledning, før du installerer softwaren.

Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproducere, lagres i en database, eller overføres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering mv. Vi påtager os intet patentansvar med hensyn til brugen af oplysningerne i denne publikation. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for skader, der opstår som resultat af brugen af oplysningerne i denne publikation.

Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets søsterselskaber påtager sig noget ansvar over for køberen af dette produkt for skader, tab, omkostninger eller udgifter pådraget af køberen eller tredjemand som følge af: uheld, misbrug af eller overlast på dette produkt eller uautoriserede indgreb, reparationer eller ændringer på dette produkt.

SEIKO EPSON CORPORATION og dets søsterselskaber påtager sig intet ansvar for nogen skader eller problemer, der er opstået som følge af anvendelse af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsmaterialer end dem, der er specificeret som "Originale EPSON produkter" eller "Godkendte EPSON produkter" af SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registreret varemærke ejet af SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Apple, Macintosh, Mac, iMac og Power Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

QuickTime- og QuickTime-logoet er varemærker anvendt på licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande.

Generel bemærkning: Andre produktnavne i denne publikation anvendes kun med det formål at identificere produkterne og kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer.

Copyright © 2003 ved SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Introduktion til softwaren

Software-cd'en, der leveres sammen med dit EPSON-digitalkamera, indeholder følgende software:

- ❑ EPSON Photo!4 gør det muligt at se og behandle billedfiler, der er gemt på din computer eller dit kameras SD-hukommelseskort.
- ❑ EPSON CameraStarter gør det nemt at åbne programmer til udskrivning og lagring af billeder på dit SD-hukommelseskort.
- ❑ EPSON AutoDownloader giver dig en hurtig og organiseret måde til overførsel af fotografier fra dit kamera til din computer.
- ❑ EPSON CardMonitor aktiverer automatisk EPSON CameraStarter ved at registrere, når kameraet tilsluttes din computer, eller når SD-hukommelseskortet indsættes i en pc-kort-slot.
- ❑ EPSON PhotoQuicker gør det muligt at udskrive fotografier på flere forskellige og enkle måder ved hjælp af din computer.
- ❑ PIF DESIGNER gør det muligt at oprette eller redigere originale rammer (layoutfiler) og registrere dem i dit digitalkamera. Du kan udskrive dine fotos sammen med din originale ramme.
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool gør det muligt at overføre rammer til dit SD-hukommelseskort i dit digitalkamera.
- ❑ QuickTime 5 gør det muligt at afspille videoklip.

Installation og opsætning af softwaren

Software-cd'en indeholder softwaren til det digitale kamera samt online vejledninger.

Bemærk:

Hvis du vil bruge printerfunktionen, skal du installere EPSON PhotoQuicker 3.4. eller senere.

Systemkrav

Inden du slutter dit digitalkamera til din computer og bruger softwaren til digitalkameraet, skal du sikre dig, at computeren anvender ét af følgende styresystemer.

Software	OS
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS® 8.6 til 9.x, Mac OS X 10.2 eller senere
<input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor	
<input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool	
<input type="checkbox"/> PIF DESIGNER	
<input type="checkbox"/> QuickTime 5	
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker	Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS 8.6 til 9.x

Bemærk:

- ❑ Hvis du anvender et USB-kabel, skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt.
 - ❑ Din computer har installeret Windows XP/Me/98/2000. Sørg for, at Windows Me/98/2000 er installeret, når du køber den, eller at den præinstallerede Windows Me/98 opgraderes til Windows XP/Me/2000.
 - ❑ Computeren er USB-kompatibel.
 - ❑ Computeren har en ledig USB-port.
- ❑ EPSON PhotoQuicker 3.4, der medfølger på software-cd'en til dit EPSON-digitalkamera, kan ikke bruges med Mac OS X.

Installation af softwaren

Sørg for, at alle åbne programmer lukkes, og at et eventuelt antivirus-program deaktiveres.

1. Indsæt software-cd'en i cd-rom-drevet.

For Windows-brugere:

EPSON-installationsprogrammets dialogboks vises.

Bemærk:

Hvis EPSON-installationsprogrammets dialogboks ikke vises, skal du gøre følgende:

For Windows XP-brugere: Klik på Start og Denne computer og dobbeltklik derefter på EPSON.

For Windows Me-, 98- og 2000-brugere: Dobbeltklik på Denne computer, og dobbeltklik derefter på EPSON.

For Mac OS 8.6 til 9.x-brugere:

Dobbeltklik på EPSON-ikonet i mappen EPSON.

For Mac OS X-brugere:
Dobbelklik på mappen Mac OS X i mappen EPSON, og klik derefter på EPSON-ikonet.

Bemærk:

Når godkendelsesdialogboksen til tildeling af administratorrettigheder vises, skal du indtaste brugernavn og adgangskode og derefter klikke på OK.

2. Hvis du bliver bedt om at deaktivere dit antivirusprogram, skal du klikke på Continue (Fortsæt).
3. Læs licensaftalen, og klik på Agree (Accepter).
4. Hvis du bliver bedt om at vælge sprog, skal du vælge det sprog, du foretrækker.
5. Klik på Install (Installer), når du får vist en dialogboks med en liste over de programmer, du kan installere.



6. Følg instruktionerne på skærmen, indtil alle programmerne er installeret. Klik på Next (Næste) eller Finish (Udfør) (Windows) eller Quit (Afslut) (Macintosh) for at fortsætte.
7. Klik på Exit (Luk), når installationen er færdig.

Bemærk vedrørende Windows XP- og Mac OS X-brugere:

Hvis CardMonitor skal starte automatisk, når du indsætter et SD-hukommelseskort i digitalkameraet eller en enheds pc-kort-slot, skal du ændre indstillingerne for CardMonitor. Oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne, finder du under "Indstilling af CardMonitor" på side 7.

Indstilling af CardMonitor

Hvis CardMonitor skal starte automatisk, når du indsætter et SD-hukommelseskort i digitalkameraet eller en enheds pc-kort-slot, skal du følge nedenstående fremgangsmåde.

For Windows XP

1. Klik på Start, og vælg Denne computer
2. Højreklik på den enhed, i hvilken du vil indsætte et SD-hukommelseskort, og vælg derefter Properties (Egenskaber).
3. Klik på fanen AutoPlay (Autostart).
4. Vælg Pictures (Billeder) som indholdstype.

Hvis SD-hukommelseskortet indeholder lydoptagelser eller videoklip, skal du vælge Mixed content (Blandet indhold).

5. Vælg Select an action to perform (Vælg den handling, der skal udføres), og vælg derefter Startup CardMonitor using EPSON CardMonitor1.x (Start CardMonitor med EPSON CardMonitor 1.x).
6. Klik på Apply (Anvend) og på OK.

For Mac OS X

1. Dobbeltklik på ikonet Image Capture (Fotografering) i mappen Applications (Programmer).
2. Vælg Preferences (Præferencer) i menuen Image Capture (Fotografering) for at åbne dialogboksen Image Capture Preferences (Præferencer for fotografering).
3. Vælg Other (Andre) på listen over Camera Preferences (Kamerapræferencer).

Der vises en dialogboks, som beder dig vælge et program.

4. Vælg EPSON CardMonitor for X i mappen EPSON CardMonitor i mappen Applications (Programmer).
5. Klik på Open (Åbn).

Start af softwaren

Start softwaren som beskrevet i dette afsnit.

Bemærk:

- Oplysninger om, hvordan du starter EPSON CameraStarter og EPSON AutoDownloader, finder du i online vejledningen til EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter. Oplysninger om online vejledningen finder du under "Mere information" på side 10.*
- Mac OS X-brugere skal bruge Classic-miljøet for at udskrive med EPSON PhotoQuicker.*

Windows

Software	Menu
EPSON Photo!4	Klik på Start, vælg Alle programmer (eller Programmer), og vælg derefter EPSON Camera. Vælg EPSON Photo!4, og klik derefter på EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Klik på Start, vælg Alle programmer (eller Programmer), og vælg derefter EPSON PhotoQuicker. Klik på EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Start EPSON Photo!4, og vælg derefter Start EPSON PRINT Image Framer Tool i menuen File (Filer).
PIF DESIGNER	Klik på Start, vælg Alle programmer (eller Programmer), og vælg derefter EPSON PhotoQuicker. Vælg PIF DESIGNER2.1.

Macintosh

Software	Menu
EPSON Photo!4	Dobbeltklik på ikonet EPSON Photo!4 i programmappen EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Dobbeltklik på genvejsikonet til EPSON PhotoQuicker på skrivebordet.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Start EPSON Photo!4, og vælg derefter Start EPSON PRINT Image Framer Tool i menuen File.
PIF DESIGNER	Dobbeltklik på ikonet PIF DESIGNER i programmappen PIF DESIGNER.

Mere information

Hvis du vil vide mere om den software, der medfølger på software-cd'en, kan du læse online brugervejledningen til den pågældende software.

Software	Start af online brugervejledningen ...
EPSON Photo!4	Start EPSON Photo!4, og vælg derefter EPSON Photo!4 Help (EPSON Photo!4 Hjælp) i menuen Help (Hjælp) (Windows), i menuen Apple (Mac OS 8.6 til 9.x) eller i menuen EPSON Photo!4 (Mac OS X).
EPSON PhotoQuicker	Klik på knappen Help (Hjælp) i dialogboksen.
EPSON PRINT Image Framer Tool	For Windows: Klik på Start, vælg Alle programmer (eller Programmer), og vælg derefter EPSON PhotoQuicker. Vælg EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 Operating Manual (Brugermanual til EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1). For Macintosh: Dobbeltklik mappen EPSON PRINT Image Framer Tool, mappen Manual og derefter på ikonet INDEX.HTM.
PIF DESIGNER	For Windows: Klik på Start, vælg Alle programmer (eller Programmer), og vælg derefter EPSON PhotoQuicker. Vælg PIF DESIGNER2.x Operating Manual (Brugermanual til PIF DESIGNER2.x). For Macintosh: Dobbeltklik på mappen PIF DESIGNER, mappen Manual og derefter på ikonet INDEX.HTM.

Bemærk:

Du kan få adgang til online vejledningen til EPSON Photo!4/ AutoDownloader/CameraStarter eller EPSON PhotoQuicker ved hjælp af menuen Start i Windows (Windows) eller ved at dobbeltklikke på mappen MANUAL i hver af softwarens programmapper og derefter dobbeltklikke på INDEX.HTM (Macintosh).

Afinstallation af USB-driveren

Følg fremgangsmåden nedenfor for at afinstallere USB-driveren.

Bemærk:

Hvis du vil afinstallere andre programmer, f.eks. EPSON Photo!4 eller EPSON Photo Quicker, kan du læse online brugervejledningen til det pågældende program.

Bemærk vedrørende Windows 2000, XP, Mac OS 9.x og Mac OS X:
USB-driveren er integreret i styresystemet. Du behøver derfor ikke at afinstallere USB-driveren.

For Windows Me- og 98-brugere

1. Dobbeltklik på ikonet Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer) i Control Panel (Kontrolpanel).
2. Vælg EPSON Photo Device USB Driver på listen, og klik derefter på Add/Remove (Tilføj/fjern).
3. Klik på OK, når en bekræftelsesdialogboks vises.
4. Klik på Finish (Udfør) for at fuldføre afinstallationen.

Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, skal du klikke på Yes (Ja) for at genstarte computeren nu.

For Mac OS 8.6-brugere

Slet følgende to filer i mappen Extensions (Udvidelser) i System Folder (Systemmappen) på Macintoshens harddisk.

- EPdsc_334StorageDriver
- EPdsc_334Storage Shim

EPSON