

EPSON®

EPSON PhotoPC™ L-400

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Lue ohje ennen kuin asennat ohjelmiston.

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti, mekaanisesti, kopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATION -yrityksen antamaa kirjallista lupaa. Yrityksellä ei ole patenttivastuuta tämän ohjeen sisältämien tietojen käytöstä. Yritys ei myöskään ole korvausvelvollinen vahingoista, joita tämän ohjeen sisältämien tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Ei SEIKO EPSON CORPORATION eivätkä sen tytäryhtiöt ole korvausvelvollisia, jos tuotteen ostaja tai kolmas osapuoli kärsii vahinkoja, menetyksiä, ylimääräisiä kustannuksia tai kuluja, koska: on tapahtunut onnettomuus, tuotetta on käytetty väärin tai siihen on tehty luvattomia muutoksia tai korjauksia.

SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai ongelmista, joita voi aiheutua, jos tuotteessa käytetään sellaisia lisävarusteita tai tarvikkeita, jotka eivät ole alkuperäisiä SEIKO EPSON CORPORATIONIN hyväksymiä EPSON-tuotteita tai muita EPSONIN hyväksymiä tuotteita.

EPSON on SEIKO EPSON CORPORATION -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Mac, iMac ja Power Macintosh ovat Apple Computer, Inc -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

QuickTime-ohjelma ja QuickTime logo ovat tavaramerkkejä, joihin on käyttöoikeus.

QuickTime logo on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yleishuomautus: Muita tuotenimiä käytetään ainoastaan tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Copyright © 2003, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Ohjelmien esittely

EPSON-digitaalikameran mukana toimitetulla CD-levyllä on mukana seuraavat ohjelmat.

- ❑ EPSON Photo!4 -ohjelmalla voit tarkastella ja järjestellä tietokoneelle tai kameras SD-muistikortille tallennettuja kuvia.
- ❑ EPSON CameraStarter -ohjelman avulla voit helposti avata muita ohjelmia ja sitten tulostaa kuvia tai tallentaa niitä SD-muistikortille.
- ❑ EPSON AutoDownloader -ohjelmalla voit siirtää valokuvat nopeasti kamerasta tietokoneelle.
- ❑ EPSON CardMonitor käynnistää EPSON CameraStarter -ohjelman automaattisesti, kun se tunnistaa, että kamera on kytketty tietokoneeseen, tai kun SD-muistikortti laitetaan PC Card -muistipaikkaan.
- ❑ EPSON PhotoQuicker -ohjelmalla voit tulostaa valokuvia tietokoneelta kätevästi ja monipuolisesti.
- ❑ PIF DESIGNER -ohjelmalla voit luoda tai muokata alkuperäisiä kehyksiä (asettelutiedostoja) ja tallentaa niitä digitaalikameraan. Voit tulostaa valokuvaan kehyksen.
- ❑ EPSON PRINT Image Framer Tool -apuohjelmalla voit siirtää kehyksiä digitaalikameran SD-muistikortille.
- ❑ QuickTime 5 -ohjelmalla voit näyttää videokuvaa.

Ohjelmien asennus ja asetukset

Ohjelmisto-CD:llä on digitaalikameran ohjelmat ja online-käyttöohjeet.

Huomaa:

Jos haluat käyttää tulostustoimintoa, asenna EPSON PhotoQuicker 3.4 tai uudempi versio.

Järjestelmävaatimukset

Ennen kuin voit kytkeä digitaalikameran tietokoneeseen ja käyttää digitaalikameran ohjelmia, varmista että tietokoneesi käyttöjärjestelmä on jokin seuraavista.

Ohjelma	Käyttöjärjestelmä
<input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader <input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor <input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool <input type="checkbox"/> PIF DESIGNER <input type="checkbox"/> QuickTime 5	Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS® 8.6 - 9.x, Mac OS X 10.2 tai uudempi
<input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker	Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS 8.6 - 9.x

Huomaa:

- ❑ *Kun käytät USB-kaapelia, varmista että:
 - ❑ *Tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP/Me/98/2000. (Varmista, että tietokoneessasi on hankintahetkellä Windows Me/98/200 tai aiemmin asennettu Windows Me/98 on päivitetty Windows XP/Me/2000 -käyttöjärjestelmään, kun hankit digitaalikameran.)*
 - ❑ *Tietokoneessa on USB-liitäntä.*
 - ❑ *Tietokoneen USB-portti on vapaa.**
- ❑ *EPSON-digitaalikameran mukana toimitettua EPSON PhotoQuicker 3.4 -ohjelmaa ei voi käyttää Mac OS X -käyttöjärjestelmässä.*

Ohjelmien asennus

Sulje ensin kaikki sovellukset, myös virusohjelmat.

1. Laita ohjelmisto-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.

Windows-käyttäjät:

Esiin tulee EPSON Installer -ohjelman valintaikkuna.

Huomaa:

Jos EPSON Installation Program -valintaikkuna ei tule näkyviin, tee seuraavasti:

Windows XP -käyttäjät: Napsauta Käynnistä ja Oma tietokone ja kaksoisnapsauta EPSON.

Windows Me, 98 ja 2000 -käyttäjät: Kaksoisnapsauta työpöydän Oma tietokone -kuvaketta ja kaksoisnapsauta sen jälkeen EPSON.

Mac OS 8.6 - 9.x -käyttäjät:

Kaksoisnapsauta EPSON-kansiossa olevaa EPSON-kuvaketta.

Mac OS X -käyttäjät:

Kaksoisnapsauta EPSON-kansiossa olevaa Mac OS X -kuvaketta ja napsauta sen jälkeen EPSON-kuvaketta.

Huomaa:

Kun esiin tulee todentamisikkuna pääkäyttäjän oikeuksien varmistamiseksi, anna käyttäjänimi ja salasana ja napsauta OK.

2. Jos sinua kehoitetaan sammuttamaan käynnissä olevat virusohjelmat, napsauta Jotka.
3. Lue käyttöoikeussopimus ja napsauta Agree (Hyväksyn).
4. Jos sinua kehoitetaan valitsemaan kieli, valitse kieli.
5. Kun näyttöön ilmestyy luettelo ohjelmista, jotka voit asentaa, napsauta Asenna.



6. Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes kaikki ohjelmat on asennettu. Napsauta Seuraava tai Valmis (Windows) tai Lopeta (Macintosh) tarpeen mukaan.
7. Kun asennus on valmis, napsauta Poistu.

Huomautus Windows XP- ja Mac OS X -käyttäjille:

Jos haluat, että CardMonitor käynnistyy aina automaattisesti, kun asetat SD-muistikortin digitaalikameraan tai laitteesi PC Card -muistipaikkaan, CardMonitor-ohjelman asetuksia pitää muuttaa. Katso tarvittavia asetuksia kohdasta "CardMonitor-ohjelman asetukset" sivulla 7.

CardMonitor-ohjelman asetukset

Jos haluat, että CardMonitor käynnistyy aina automaattisesti, kun asetat SD-muistikortin digitaalikameraan tai laitteesi PC Card -muistipaikkaan, tee seuraavasti.

Windows XP

1. Napsauta Käynnistä ja valitse Oma tietokone.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella (oikeanpuoleisella painikkeella) laitetta, johon haluat asentaa SD-muistikortin ja valitse Ominaisuudet.
3. Napsauta AutoPlay-välilehteä.
4. Valitse sisältötyypiksi Pictures.

Jos SD-muistikortilla on musiikkia tai videokuvaa, valitse Mixed content.

5. Valitse Select an action to perform ja valitse sen jälkeen Startup CardMonitor using EPSON CardMonitor1.x.
6. Napsauta Käytä ja OK.

Mac OS X -käyttäjät:

1. Kaksoisnapsauta Applications-kansiossa olevaa Image Capture -kuvaketta.
2. Avaa Image Capture Preferences -valintaikkuna valitsemalla Preferences.
3. Valitse Kamera-asetukset luettelosta MUU.

Esiin tulee valintaikkuna, jossa kehoitetaan valitsemaan sovellusohjelma.
4. Valitse Ohjelmat-kansiossa olevasta EPSON CardMonitor-alikansioista EPSON CardMonitor for X.
5. Napsauta Avaa.

Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä ohjelmat seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomaa:

- Katso EPSON CameraStarter- ja EPSON AutoDownloader -ohjelmien käynnistämisohteet EPSON Photo!4/AutoDownloader/ CameraStarter -ohjelmien online-käyttöohjeista. Lisätietoja online-käyttöohjeista, katso "Lisätietoja" sivulla 10.
- Mac OS X -käyttäjien pitää käyttää Classic-ympäristöä halutessaan tulostaa EPSON PhotoQuicker -ohjelmalla.

Windows

Ohjelma	Valikko
EPSON Photo!4	Napsauta Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) ja valitse EPSON Camera. Valitse EPSON Photo!4 ja napsauta EPSON Photo!4.
EPSON PhotoQuicker	Napsauta Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) ja valitse EPSON PhotoQuicker. Napsauta EPSON PhotoQuicker3.4.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Käynnistä EPSON Photo!4 ja valitse File-valikosta Start EPSON PRINT Image Framer Tool.
PIF DESIGNER	Napsauta Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) ja valitse EPSON PhotoQuicker. Valitse PIF DESIGNER2.1.

Macintosh

Ohjelma	Valikko
EPSON Photo!4	Kaksoisnapsauta EPSON Photo!4 -ohjelmakansiossa olevaa EPSON Photo!4 -kuvaketta.
EPSON PhotoQuicker	Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa EPSON PhotoQuicker -pikakuvaketta.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Käynnistä EPSON Photo!4 ja valitse File-valikosta Start EPSON PRINT Image Framer Tool.
PIF DESIGNER	Kaksoisnapsauta PIF DESIGNER -ohjelmakansiossa olevaa PIF DESIGNER -kuvaketta.

Lisätietoja

Lisätietoja CD-levyllä olevista ohjelmista on kunkin ohjelman online-oppaissa.

Ohjelma	Online-käyttöohjeen käynnistäminen...
EPSON Photo!4	Käynnistä EPSON Photo!4 ja valitse EPSON Photo!4 Help Ohje-valikosta (Windows), Omena-valikosta (Mac OS 8.6 - 9.x), tai EPSON Photo!4 -valikosta (Mac OS X).
EPSON PhotoQuicker	Napsauta valintaikkunassa näkyvää Help-painiketta.
EPSON PRINT Image Framer Tool	Windows: Napsauta Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) ja valitse EPSON PhotoQuicker. Valitse EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 Operating Manual. Macintosh: Kaksoisnapsauta EPSON PRINT Image Framer Tool -kansiota, Manual-kansiota ja valitse INDEX.HTM-kuvake.
PIF DESIGNER	Windows: Napsauta Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) ja valitse EPSON PhotoQuicker. Valitse PIF DESIGNER2.x Operating Manual. Macintosh: Kaksoisnapsauta PIF DESIGNER -kansiota, Manual-kansiota ja valitse INDEX.HTM-kuvake.

Huomaa:

Saat esiin EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter -ohjelmien käyttöohjeen tai EPSON PhotoQuicker -ohjelman käyttöohjeen Käynnistä-valikosta (Windows), tai kaksoisnapsauttamalla MANUAL -kansiota ohjelmakansioissa ja kaksoisnapsauttamalla sen jälkeen INDEX.HTM (Macintosh).

USB-ohjaimen poistaminen

Poista USB-ohjain seuraavasti.

Huomaa:

Jos haluat poistaa jonkin muun ohjelman kuten EPSON Photo!4 tai EPSON Photo Quicker, katso lisätietoja vastaavan ohjeen online-oppaasta.

Huomautus Windows 2000-, XP-, Mac OS 9.x- ja Mac OS X -käyttäjille:

USB-ohjain kuuluu käyttöjärjestelmään. USB-ohjainta ei siis tarvitse eikä saa poistaa.

Windows Me- ja 98 -käyttäjät

1. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus-kuvaketta.
2. Valitse luettelosta EPSON Photo Device USB Driver ja napsauta Lisää tai poista.
3. Kun esiin tulee vahvistusikkuna, napsauta OK.
4. Napsauta Valmis.

Jos näyttöön ilmestyy viesti, jossa tietokone kehoitetaan käynnistämään uudelleen, käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla Kyllä.

Mac OS 8.6 -käyttäjät

Poista kaksi seuraavaa tiedostoa Järjestelmäkansiossa olevasta Laajennukset-kansiosta.

- EPdsc_334StorageDriver
- EPdsc_334Storage Shim

EPSON