

EPSON®

EPSON PhotoPC™ L-400

Guia de Software da Câmera Digital

Para instalar o software, leia primeiro este manual.

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION que não assume qualquer responsabilidade no que respeita ao uso das informações aqui contidas. A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a SEIKO EPSON CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de: acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto.

A SEIKO EPSON CORPORATION e as suas filiais não se responsabilizam por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON é uma marca registada da SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.

Apple, Macintosh, Mac, iMac e Power Macintosh são marcas registadas da Apple Computer, Inc.

QuickTime e o logótipo da QuickTime são designações comerciais utilizadas com a respectiva licença. O logótipo da QuickTime está registado nos E.U.A. e noutros países.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais das respectivas empresas.

© SEIKO EPSON CORPORATION, 2003, Nagano, Japão.



Introdução ao Software

O CD de software fornecido com a câmara digital EPSON contém o seguinte software:

- ❑ O EPSON Photo!4 permite visualizar e gerir os ficheiros de imagem guardados no computador ou no cartão de memória SD da câmara.
- ❑ O EPSON CameraStarter constitui uma forma fácil de abrir aplicações para imprimir e guardar imagens no cartão de memória SD.
- ❑ O EPSON AutoDownloader permite transferir, de forma rápida e organizada, fotografias da câmara para o computador.
- ❑ O EPSON CardMonitor permite que o EPSON CameraStarter inicie automaticamente sempre que ligar a câmara ao computador ou quando inserir um cartão de memória SD num conector para cartões PC.
- ❑ O EPSON PhotoQuicker permite imprimir fotografias facilmente e de várias formas através do computador.
- ❑ O PIF DESIGNER permite criar e editar molduras originais (ficheiros de esquema) e registá-las na câmara digital que está a utilizar. Pode imprimir a fotografia juntamente a moldura original.
- ❑ O EPSON PRINT Image Framer Tool permite transferir molduras para o cartão de memória SD da câmara digital.
- ❑ O QuickTime 5 permite reproduzir gravações de vídeo.

Instalar e Configurar o Software

O CD de software contém o guia de software da câmara digital e o guia interactivo.

Nota:

Para utilizar a função de impressão, tem de instalar o EPSON PhotoQuicker 3.4 ou versão posterior.

Requisitos de Sistema

Antes de ligar a câmara digital ao computador e utilizar o software da câmara digital, certifique-se de que o computador utiliza um dos sistemas operativos apresentados em seguida.

| Software | Sistema operativo |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> EPSON Photo!4/EPSON CameraStarter/EPSON AutoDownloader <input type="checkbox"/> EPSON CardMonitor <input type="checkbox"/> EPSON PRINT Image Framer Tool <input type="checkbox"/> PIF DESIGNER <input type="checkbox"/> QuickTime 5 | Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS® 8.6 a 9.x, Mac OS X 10.2 ou posterior |
| <input type="checkbox"/> EPSON PhotoQuicker | Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, Millennium Edition, 98, 2000 Professional Mac OS 8.6 a 9.x |

Nota:

- ❑ Quando utilizar um cabo USB, certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos:
 - ❑ O computador está instalado com o Windows XP/Me/98/2000 (certifique-se de que o Windows Me/98/2000 está instalado de origem ou que o Windows XP/Me/2000 foi actualizado a partir do Windows Me/98 pré-instalado).
 - ❑ O computador é compatível com USB.
 - ❑ O computador possui uma porta USB disponível.
- ❑ O EPSON PhotoQuicker 3.4 incluído no CD que contém o software da Câmara Digital EPSON, não pode ser utilizado em Mac OS X.

Instalar o software

Certifique-se de que fecha todos os programas abertos e que desactiva todos os programas de protecção antivírus.

1. Insira o CD que contém o software no respectivo leitor.

Para utilizadores de Windows:

Aparece a caixa de diálogo Programa de Instalação EPSON.

Nota:

Se a caixa de diálogo Programa de Instalação EPSON não aparecer, execute as operações apresentadas em seguida.

Para utilizadores de Windows XP: Faça clique em Iniciar e O Meu Computador e, em seguida, faça clique duas vezes em EPSON.

Para utilizadores de Windows Me, 98 e 2000: Faça clique duas vezes em O Meu Computador e em EPSON.

Para utilizadores de Mac OS 8.6 a 9.x:

Faça clique duas vezes no ícone EPSON situado na pasta EPSON.

Para utilizadores de Mac OS X:
Faça clique duas vezes na pasta Mac OS X situada na pasta EPSON e, em seguida, faça clique no ícone EPSON.

Nota:

Quando aparecer a caixa de diálogo de autenticação que permite atribuir privilégios de administrador, insira o nome e a palavra-passe do utilizador e, em seguida, faça clique em OK.

2. Se aparecer uma mensagem a pedir para desactivar todos os programas de protecção antivírus, faça clique em Continuar.
3. Leia o acordo de licença e, em seguida, faça clique em Aceitar.
4. Se aparecer uma mensagem a pedir para seleccionar uma língua, selecione a língua que preferir.
5. Quando aparecer uma caixa de diálogo com uma lista do software que pode instalar, faça clique em Instalar.



6. Sigas as instruções apresentadas no ecrã até que todo o software esteja instalado. Faça clique em **Seguinte** ou **Terminar** (Windows) ou **Scir** (Macintosh) para continuar, conforme necessário.
7. No fim da instalação, faça clique em **Scir**.

Nota para utilizadores de Windows XP e Mac OS X:

Para iniciar o CardMonitor automaticamente quando insere um cartão de memória SD na câmara digital ou no conector para cartões de PC de um dispositivo, deve alterar as definições do CardMonitor. Para alterar as definições, consulte “Configurar o CardMonitor” na página 7.

Configurar o CardMonitor

Para iniciar o CardMonitor automaticamente quando insere um cartão de memória SD na câmara digital ou no conector para cartões de PC de um dispositivo, execute as operações apresentadas em seguida.

Windows XP

1. Faça clique em **Iniciar** e, em seguida, seleccione **O Meu Computador**.
2. Faça clique com a tecla direita do rato no dispositivo que pretende utilizar para inserir um cartão de memória SD e, em seguida, seleccione **Propriedades**.
3. Faça clique no separador **Reprodução automática**.
4. Seleccione **Imagens** para o tipo de conteúdo.

Se o cartão de memória SD possuir gravações áudio ou gravações de vídeo, seleccione a opção **Conteúdo misto**.
5. Seleccione a opção que permite seleccionar uma acção a efectuar e, em seguida, seleccione a opção de arranque do CardMonitor através do EPSON CardMonitor1.x.
6. Faça clique em **Aplicar** e em **OK**.

Mac OS X

1. Faça clique duas vezes no ícone Captação de imagens da pasta Aplicações.
2. Selecciona Preferências a partir do menu Captação de imagens para abrir a caixa de diálogo de preferências de captação de imagens.
3. Selecciona Outro a partir da lista de preferências da câmara.
Aparece uma caixa de diálogo a indicar que deve seleccionar uma aplicação.
4. Selecciona EPSON CardMonitor para X na pasta EPSON CardMonitor situada na pasta Aplicações.
5. Faça clique em Abrir.

Iniciar o Software

Para iniciar o software, execute as operações apresentadas nesta secção.

Nota:

- Para iniciar o EPSON CameraStarter e o EPSON AutoDownloader, consulte os Guias do Utilizador interactivos do EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter. Para obter informações sobre o Guia do Utilizador interactivo, consulte "Obter Mais Informações" na página 10.*
- Para imprimir através do EPSON PhotoQuicker, os utilizadores de Mac OS X têm de utilizar o ambiente clássico.*

Windows

| Software | Menu |
|-------------------------------|---|
| EPSON Photo!4 | Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou Programas) e, em seguida, seleccione Câmara EPSON. Seleccione EPSON Photo!4 e faça clique em EPSON Photo!4. |
| EPSON PhotoQuicker | Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou Programas) e, em seguida, seleccione EPSON PhotoQuicker. Faça clique em EPSON PhotoQuicker3.4. |
| EPSON PRINT Image Framer Tool | Inicie o EPSON Photo!4 e, em seguida, seleccione Iniciar EPSON PRINT Image Framer Tool a partir do menu Ficheiro. |
| PIF DESIGNER | Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou Programas) e, em seguida, seleccione EPSON PhotoQuicker. Seleccione PIF DESIGNER2.1. |

Macintosh

| Software | Menu |
|-------------------------------|---|
| EPSON Photo!4 | Faça clique duas vezes no ícone EPSON Photo!4 da pasta de programas do EPSON Photo!4. |
| EPSON PhotoQuicker | Faça clique duas vezes no ícone de atalho no ambiente de trabalho. |
| EPSON PRINT Image Framer Tool | Inicie o EPSON Photo!4 e, em seguida, seleccione Iniciar EPSON PRINT Image Framer Tool a partir do menu Ficheiro. |
| PIF DESIGNER | Faça clique duas vezes no ícone PIF DESIGNER da pasta de programas do PIF DESIGNER. |

Obter Mais Informações

Para obter mais informações sobre o software incluído no CD, consulte o guia do utilizador interactivo do respectivo software.

| Software | Para iniciar o Guia do Utilizador... |
|-------------------------------|---|
| EPSON Photo!4 | Inicie o EPSON Photo!4 e, em seguida, seleccione Ajuda EPSON Photo!4 a partir do menu Ajuda (Windows), do menu da maçã (Mac OS 8.6 a 9.x) ou do menu EPSON Photo!4 (Mac OS X). |
| EPSON PhotoQuicker | Faça clique na tecla Ajuda da caixa de diálogo. |
| EPSON PRINT Image Framer Tool | Windows: Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou Programas) e, em seguida, seleccione EPSON PhotoQuicker. Seleccione o guia do EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1. Macintosh: Faça clique duas vezes na pasta EPSON PRINT Image Framer Tool, na pasta Manual e, em seguida, no ícone INDEX.HTM. |
| PIF DESIGNER | Windows: Faça clique em Iniciar, seleccione Todos os programas (ou Programas) e, em seguida, seleccione EPSON PhotoQuicker. Seleccione o guia do PIF DESIGNER2.x. Macintosh: Faça clique duas vezes na pasta PIF DESIGNER, na pasta Manual e, em seguida, no ícone INDEX.HTM. |

Nota:

Pode aceder aos Guias do Utilizador interactivos do EPSON Photo!4/AutoDownloader/CameraStarter ou ao Guia do Utilizador do EPSON PhotoQuicker utilizando o menu Iniciar do Windows (Windows) ou fazendo clique duas vezes na pasta MANUAL em cada uma das pastas de programas de software. Em seguida, faça clique duas vezes em INDEX.HTM (Macintosh).

Desinstalar o Controlador USB

Para desinstalar o controlador USB, execute as operações apresentas em seguida.

Nota:

Para desinstalar outro software, como, por exemplo, o EPSON Photo!4 ou o EPSON Photo Quicker, consulte o guia do utilizador interactivo do respectivo software.

Nota para utilizadores de Windows 2000, XP, Mac OS 9.x e Mac OS X:

O controlador USB está incluído no sistema operativo. Como tal, não necessita de desinstalar o controlador USB.

Utilizadores de Windows Me e 98

1. No Painel de Controlo, faça clique duas vezes no ícone Adicionar/Remover Programas.
2. Seleccione o controlador USB do dispositivo fotográfico EPSON a partir da lista e, em seguida, faça clique em Adicionar/Remover.
3. Quando aparecer uma caixa de diálogo de confirmação, faça clique em OK.
4. Faça clique em Terminar para concluir a desinstalação.

Se aparecer uma mensagem a pedir para reiniciar o computador, faça clique em Sim para reiniciar o computador.

Utilizadores de Mac OS 8.6

Elimine os dois ficheiros seguintes da pasta Extensões situada na pasta de sistema em Macintosh HD.

- EPdsc_334StorageDriver
- EPdsc_334Storage Shim

EPSON