

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

EMP-74
EMP-54

Guide de l'utilisateur

日本語

English

Deutsch

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

Particularités du projecteur

Avant d'utiliser le projecteur

Ce chapitre explique comment utiliser la télécommande, comment installer le projecteur et comment raccorder le projecteur à un ordinateur ou à un équipement vidéo.

Utilisation élémentaire

Ce chapitre explique comment effectuer quelques opérations élémentaires avec ce projecteur, notamment comme l'allumer ou l'éteindre, et comment régler les images projetées.

Opérations avancées

Ce chapitre décrit diverses fonctions permettant d'améliorer les projections et explique comment utiliser les menus de configuration.

Dépannage

Ce chapitre explique ce que l'on peut faire si le projecteur ne semble plus fonctionner correctement.

Annexes

Ce chapitre explique comment nettoyer le projecteur, et fournit d'autres renseignements utiles.

Notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Mieux comprendre ce guide

Sauvegarde du Guide de l'utilisateur sous forme de fichier PDF sur un ordinateur

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur

Utilisation des fonctions des menus de configuration

Accessoires en option

Glossaire

Index