













Seznam ikon EPSON STYLUS PHOTO RX520

Chybová zpráva








Displej	Význam
	Došel inkoust. Použijte prázdné inkoustové kazety.
	Inkoustová kazeta není nainstalovaná nebo není správně nainstalovaná. Nainstalujte inkoustovou kazetu správně.
	Došel papír. V podavači listů není papír.
	Uváznutý papír. Odstraňte papír a stiskněte tlačítko Start .
	Chyba indexu. Umístěte index správně.
	Chyba indexu. Vyplňte správně políčka.

Displej	Význam
	Chyba indexu. Index se neshoduje s fotografiemi na paměťové kartě. Zkontrolujte paměťovou kartu.
	Chyba předběžného skenování. Zkontrolujte umístění fotografie.
	Chyba předběžného skenování. Zkontrolujte umístění filmu.
	Na čištění tiskové hlavy není dostatek inkoustu. Vyměňte nové inkoustové kazety.
	Mechanická chyba. Obratě se na servisního technika.
	Podložka pro zachytávání odpadního inkoustu je plně nasycená. Obratě se na servisního technika.




Varování

Displej	Význam
	Podložka pro zachytávání odpadního inkoustu je téměř plná. Obratťe se na servisního technika.
	Na paměťové kartě nejsou uložena žádná data. Zkontrolujte data na paměťové kartě.
	Chyba paměťové karty. Zkontrolujte paměťovou kartu.
	Nelze rozpoznat fotoaparát. Zkontrolujte připojení.
	Chyba polohy páčky pro nastavení tloušťky papíru. Nastavte páčku na odpovídající tloušťku papíru.






Informace

Displej	Význam	
	Informace o hladině inkoustu.	
	Vložte paměťovou kartu.	
	Je připojen fotoaparát se standardem PictBridge.	
	Je připojen fotoaparát se standardem USB DIRECT.	
		Poloha páčky pro nastavení tloušťky papíru byla změněna.
	Připojení k počítači.	



Obecné ikony



Displej	Význam
	Indikátor nízké hladiny inkoustu.
	Indikátor nízké hladiny inkoustu (při tisku).
 Printing	Kopírování nebo tisk barevné kopie.

Ikony režimu kopírování

Displej	Význam
	Počet kopií.
	Barevné kopírování.
	Černobílé kopírování.
 Printing	Kopíruje se černobíle.
	Přizpůsobit stránce.

Ikony paměťové karty










Displej	Význam
	Tisknout vše.
	Tisknout index.











Displej	Význam
	Tisknout z indexu. Umístíte index a potom stisknete tlačítko Start .
 DPOF	Byla nalezena data DPOF.

Ikony režimu film nebo fotografie

Displej	Význam
	Předběžné skenování.
	Kopírování fotografie.
	Barevný negativní film.
	Barevný pozitivní film.
	Diapozitivy.
	Černobílý negativní film.
	Zapnout obnovení.
	Obnovení pro tuto fotografii je zapnuto.

Ikony režimu instalace a obsluhy

Displej	Význam	
 Check Ink Levels	Zkontrolujte hladinu inkoustu. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
 Clean Print Head	Čištění tiskové hlavy. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
 Check Ink Nozzles	Zkontrolujte trysky. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
	 Printing	Tiskne se vzorek pro kontrolu trysek.
 Align Print Head	Zarovnání tiskové hlavy. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
	 Printing	Vzorek pro zarovnání tiskové hlavy.
		Nastavení tiskové hlavy.
 Change Cartridges	Výměna kazety. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
	1 	Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start a potom otevřete jednotku skeneru.

Displej	Význam	
	2 	Vyměňte tiskové kazety.
	3 	Zavřete kryt skeneru a potom stiskněte  tlačítko Start.
 Auto Correct	Automatická korekce. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
	OFF	Vypnuto
	P.I.M.	Režim PRINT Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Kvalita kopie. Režim spusťte stisknutím tlačítka  Start .	
		Normální
		Koncept
		Fotografická kvalita