


















Lista pictogramelor pentru EPSON STYLUS PHOTO RX520

Mesaj de eroare








Afișaj	Semnificație
	Cerneala s-a terminat. Înlocuiți cartușele de cerneală goale.
	Cartușul de cerneală nu a fost instalat sau este instalat incorect. Instalați corect cartușul de cerneală.
	Fără hârtie. Nu există hârtie în alimentatorul de coli.
	Hârtia este blocată. Eliminați blocajul de hârtie, apoi apăsați butonul Start .
	Eroare de coală index. Poziționați corect coala index.
	Eroare de coală index. Completați corect spațiile ovale.

Afișaj	Semnificație
	Eroare de coală index. Coala index nu corespunde cu fotografiile de pe cartela de memorie. Verificați cartela de memorie.
	Eroare la pregătirea scanării. Verificați poziționarea fotografiei.
	Eroare la pregătirea scanării. Verificați poziționarea filmului.
	Nu există suficientă cerneală pentru a efectua curățarea capului de imprimare. Înlocuiți cartușele de cerneală cu unele noi.
	Eroare mecanică. Apelați la service.
	Tamponul pentru cerneală în exces este saturat. Apelați la service.


Mesaj de avertizare

Afișaj	Semnificație
	Tamponul pentru cerneală în exces este aproape plin. Apelați la service.
	Nu există date foto pe cartela de memorie. Verificați datele de pe cartela de memorie.
	Eroare de cartelă de memorie. Verificați cartela de memorie.
	Camera nu poate fi recunoscută. Verificați conexiunea.
	Eroare de poziție a pârgheii pentru grosimea hârtiei. Pozitionați corect pârghia pentru grosimea hârtiei.






Informații

Afișaj	Semnificație
	Informații despre nivelul de cerneală.
	Introduceți o cartelă de memorie.
	S-a conectat o cameră PictBridge.
	S-a conectat o cameră USB DIRECT.
	S-a schimbat poziția pârgheii pentru grosimea hârtiei.
	
	S-a conectat un PC.



Pictograme uzuale



Afișaj	Semnificație
	Indicator al nivelului redus de cerneală.
	Indicator al nivelului redus de cerneală (când se imprimă).
	Se copiază/imprimă un exemplar color.

Pictogramele modului Copiere









Afișaj	Semnificație
	Nr. de exemplare.
	Copiere color.
	Copiere alb-negru.
	Copiere alb-negru într-un singur exemplar.
	Încadrare în pagină.

Pictogramele modului Cartelă de memorie











Afișaj	Semnificație
	Imprimare toate.
	Imprimare coală index.









Afișaj	Semnificație
	Imprimare de pe coală index. Așezați coala index, apoi apăsați butonul ◇ Start .
 DPOF	S-au găsit date DPOF.

Pictogramele modului Film/Foto

Afișaj	Semnificație
	Pregătire scanare.
	Copiere fotografie.
	Film negativ color.
	Film pozitiv color.
	Diapozitive.
	Film negativ alb-negru.
	Restaurare activată.
	Restaurarea este activată pentru această fotografie.

Pictogramele modului Instalare/Utilitare

Afișaj	Semnificație	
 Check Ink Levels	Verificare niveluri cerneală. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
 Clean Print Head	Curățare cap de imprimare. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
 Check Ink Nozzles	Verificare duze de cerneală. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
 Align Print Head	 Printing	Imprimare model de verificare a duzelor.
	Aliniere cap de imprimare. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
 Copy Quality	 Printing	Imprimare model pentru alinierea capului de imprimare.
	 Configurare aliniere cap de imprimare.	
 Change Cartridges	Înlocuire cartușe. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
	1 	Apăsați butonul Start, apoi deschideți unitatea de scanare.

Afișaj	Semnificație	
	2 	Înlocuiți cartușele de cerneală.
	3 	Închideți unitatea de scanare, apoi apăsați butonul Start.
 Auto Correct	Corectare automată. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
	OFF	Dezactivată
	P.I.M.	Print Image Matching (Potrivire imagini imprimate)
	PhotoEnhance	PhotoEnhance (Îmbunătățire fotografie)
	Exif	Exif
 Copy Quality	Calitate copiere. Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul Start .	
		Normal
		Ciornă
		Calitate foto