skal installere

qu

når

kort,

dette

på

bag

Φ

ktio

der

edsinstr bruge

Læs sikke printeren

bo

S

S

NOS

D

Ш

Dansk

Installation af printerhardware





Installation of printersoftware og blækpatroner

For Windows

- 1. Kontrollér, at printeren er slukket, og tænd derefter for computeren.
- 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Hvis dialogboksen Installationsprogram ikke vises, skal du dobbeltklikke på SETUP.EXE på cd-rom'en.
- 3. Vælg Installer printerdriver/værktøj, og klik på →.
- 4. Klik på OK i den dialogboks, der vises.
- 5. Når der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren, skal du trykke på strømknappen (). Skrivehovedet flytter til blækpatronens installationsposition, og installationsværktøiet starter automatisk.

tallation	sprogram til EPSON	2
	170 st.	EPSON
	STYLUS TM PHOTO 810 Series CI	D-ROM >>
Vælg fra	listen med følgende elementer	
9	Dnlinehåndbog	••>
ا 🟩	nstaller printerdriver/værktøj.	÷
ا 蒙	nstaller EPSON PhotoQuicker.	
ا	nstallationsværktøj	
& 	Opret disketter til printerdriver værktøj.	B

- 4. Kontroller, at boksen Installer placering viser det korrekte drev, og klik derefter på Installer.
- 5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere printersoftwaren.

2. Vælg printeren

- Når du har installeret printersoftwaren, skal du vælge printeren.
- 1. Tryk på strømknappen ⁽⁾ for at tænde printeren. Skrivehovedet flytter til installationspositionen for blækpatroner.
- 2. Vælg Vælger i Apple-menuen. Vælg derefter ikonet for printeren og den port, som printeren er forbundet til.
- 3. Luk Vælger.



3. Installer blækpatronerne

1. Åbn udføringsbakken og printerdækslet, løft derefter klemmerne til blækpatronerne, som vist i illustrationerne.



Rør ikke her

Forsigtig. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren.

6. Følg instruktionerne i installationsværktøjet på skærmen for at installere blækpatronerne.

Bemærk

Hvis installationsværktøjet ikke starter, skal du følge instruktionerne i Macintosh-afsnittet på dette kort. som starter med "3. Installer blækpatronerne".

Når installationen af blækpatronen er færdig, skal du fortsætte til "Indfør papir og kontrollere dyserne i skrivehovedet" på dette ark.

For Macintosh

1. Installer printersoftwaren



Sluk alle antivirusprogrammer, før du installerer printersoftwaren.

- 1. Kontroller, at printeren er slukket, tænd derefter for Macintosh-computeren, og sæt cd'en med softwaren i cd-rom-drevet.
- 2. Dobbeltklik på mappen Installer software, og dobbeltklik derefter på ikonet Installationsprogram i mappen
- 3. Klik på Fortsæt.



Læs denne side først!

Du kan desuden besøge EPSON-Webstedet for at se de seneste oplysninger.



for at undgå personskade.



Bemærk! indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til printerfunktioner



3. Tilslut printerens dele



Slut printerkablet til portene bag på computeren og printeren.



Forsigtig!

Let Hvis printeren tændes, når du sætter netledningen i, skal du slukke for den ved at trykke på strømknappen 🕛.

papir, der understøttes

- D Indfør ikke papir, før påfyldningen af blæk er færdig. Papiret kan indføres ukorrekt
- Placer tapperne på hver blækpatron, så de 3 hviler øverst på tapperne, der stikker ud fra klemmerne på blækpatronen. Brug ikke unødige kræfter til at indføre patronerne.

Bemærk!

Installer begge blækpatroner. Printeren fungerer ikke, hvis der kun er installeret én patron.

- 4. Slip klemmerne til blækpatronen, så de går på plads.
- 5. Luk printerdækslet.
- 6. Tryk på knappen 👸 for at udskifte blækpatronen. Printeren flytter skrivehovedet, og der fyldes blæk i blæktilførselssystemet. Denne proces varer ca. halvandet minut. Mens der påfyldes blæk, blinker strømindikatoren O, og der høres forskellige mekaniske lyde. Dette er normalt.

Forsigtig!

- Sluk ikke for strømmen, mens der fyldes blæk på.
- D Indfør ikke papir, før påfyldningen af blæk er færdig.

Når påfyldningen af blæk er færdig, holder strømindikatoren op med at blinke og lyser konstant.

Når installationen af blækpatronen er færdig, skal du fortsætte til "Indfør papir og kontrollere dyserne i skrivehovedet".

Indfør papir, og kontroller dyserne i skrivehovedet

Før du kontrollerer dyserne i skrivehovedet, skal der ilægges papir som vist nedenfor. Når der ilægges papir, skal du sørge for, at papirstakken kan være under tapperne på indersiden af kantstyret, og at den ikke overstiger papirgrænsen, som er angivet vha. en pilemarkering på det venstre kantstyr. Hvis det venstre kantstyr skal justeres, skal du holde låsetappen nede og skubbe guiden ind mod papirstakken. Sørg for, at placeringen af kantstyret giver plads nok, til at papiret frit kan bevæges op og ned.



Når papiret er lagt i, skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at kontrollere dyserne i skrivehovedet.



t∔

 $| \mathbf{0} |$

For Windows-brugere

- 1. Klik på knappen Start, peg på Indstillinger, og klik på Printere.
- 2. Vælg ikonet for printeren, og klik derefter på Egenskaber i menuen Filer. Klik derefter på fanen Værktøj.
- 3. Klik på knappen Dysecheck, og følg instruktionerne på skærmen.
- 4. Når du er færdig, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber.



Printeren er nu installeret og klar til brug.

For Macintosh-brugere

- 1. Vælg Sidelayout i menuen Arkiv i Finder.
- 2. Klik på 📓 værktøjsikonet.
- 3. Klik på knappen Dysecheck, og følg instruktionerne på skærmen.
- 4. Når du er færdig, skal du klikke på OK for at lukke værktøjsdialogen. Klik derefter på **OK** for at lukke dialogen Sidelayout.

Printeren er nu installeret og klar til brug.

EPSON	SP 810 Series 6.71D	ОК
	EPSON StatusMonitor Brug dette værktøj til automatisk at kontrollere for fejl og undersøge, hvor meget blek der er tilbage.	Konfiguration
A	<mark>Dysecheck</mark> Brug dette værktøj, hvis der mangler noget på udskriften, eller der er uskarpe områder.	
×	Skrivehovedrensning Brug dette værktøj, hvis udskriftskvaliteten falder, eller hvis Dysecheck angiver, at dyserne er tilstoppede.	
A•A	Skrivehovedjustering Brug dette værktøj, hvis der er fejljusterede Iodrette linjer på udskriften.	

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et database transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug sammen med denne EPSON-printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af disse oplysninger i forbindelse med andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets associerede selskaber kan holdes ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjeparter mht. skade, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjeparter pådrager sig som resultat af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriseret tilpasning, udbedring eller ændring af produktet eller (dette gælder ikke for USA) undladelse af nøje at overholde drifts- og vedligeholdelsesinstruktionerne fra SEIKO EPSON CORPORATION

SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller problemer, som opstår som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsstoffer end, hvad SEIKO EPSON CORPORATION har specificeret som originale eller godkendte EPSON-produkter. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke ansvarlig for evt. skade opstået som resultat af elektromagnetisk interferens, forårsaget af brug af andre interfacekabler end hvad SEIKO EPSON CORPORATION har specificeret som godkendte EPSON-produkter. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporatio

Generel notits: Andre produktnavne, der er brugt heri, er kun medtaget af hensyn til identifikation og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON fraskriver sig enhver rettighed over disse mærker.

Dansk

Brug af onlinebrugerhåndbogen

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få adgang til onlinebrugerhåndbogen.

- 1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet.
- Hvis du bruger Windows, skal du vælge Onlinehåndbogen i dialogboksen Installationsprogram og klikke på . På Macintosh skal du dobbeltklikke på Brugerhåndbogen.



 Hvis du vil have vist håndbogen fra cd'en, skal du klikke på Vis brugerhåndbogen.

Når du vil installere håndbogen, skal du klikke på **Installer brugerhåndbogen** og følge instruktionerne på skærmen. Når installationen er færdig, vises ikonet for **Guiden til ESP810** (Windows) eller symbolet **Vis brugerhåndbogen** (Macintosh) i EPSON-mappen. Dobbeltklik på ikonet/symbolet for at åbne håndbogen.

Løsning af onlineproblemer

For Windows-brugere

I Problemløser og på EPSONs Websted til Teknisk support kan du finde tip, som kan hjælpe dig til at løse de problemer, der evt. opstår, når du bruger printeren. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få adgang til Problemløser eller Teknisk support:

- Klik på Start, peg på Programmer, og derefter på Epson, og klik på ESP810-problemløser.
- Fra Status Monitor 3
- Klik på **Teknisk support** i dialogboksen Status Monitor 3.
- Klik på Teknisk support i hovedmenuen i printersoftwaren.

Du kan finde flere oplysninger om den kundesupport, der findes i dit lokalområde, i *onlinebrugerhåndbogen*.

For Macintosh-brugere

På EPSONs Websted til Teknisk support kan du finde hjælp til problemer, som ikke kan løses via fejlfindingsoplysningerne i dokumentationen til printeren. Hvis du vil have adgang til Teknisk support, skal du sætte cd'en i cd-rom-drevet og dobbeltklikke på symbolet for **Webstedet til Teknisk support** i mappen **Installer software**.



Du kan finde flere oplysninger om den kundesupport, der findes i dit lokalområde, i onlinebrugerhåndbogen.

Adgang til printersoftwaren

Printersoftwaren omfatter en printerdriver og værktøjer. Du kan i printerdriveren vælge mellem en lang række indstillinger, så du opnår de bedst mulige resultater med printeren. Printerværktøjerne hjælper dig med at kontrollere printeren og sørger for, at den hele tiden fungerer optimalt. Gå ind i printersoftwaren, som forklaret i dette afsnit.

For Windows-brugere

Du kan få adgang til printersoftwaren på tre forskellige måder.

Fra Windows-programmer

- 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Udskriv vises.
- Vælg printeren, og klik derefter på Egenskaber, Printer, Installation eller Indstillinger for at få adgang til printersoftwaren. (Afhængigt af programmet skal du evt. klikke på en kombination af disse knapper).

Bemærk!

Når du får adgang til printersoftwaren fra et Windows-program, vil de indstillinger, du foretager, kun gælde for det program, du bruger.

Fra menuen Start

- 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Printere.
- Vælg printeren, og klik derefter på Egenskaber i menuen Filer. Hvis du bruger Windows 2000, skal du vælge printeren og derefter klikke på Udskriftsindstillinger i menuen Filer. Hvis du bruger Windows 4.0, skal du vælge printeren og derefter klikke på indstillingen for dokumentstandarder i menuen Filer.

På proceslinjen (For Windows Me, 98, 95 og 2000)

- 1. Højreklik på printerikonet på proceslinjen.
- 2. Vælg Printerindstillinger.

For Macintosh-brugere

Du kan få adgang til de forskellige dialoger i printersoftwaren som beskrevet nedenfor.

	Dialog	Sådan får du adgang	
	Udskriv	Klik på Udskriv i menuen Arkiver i programmet, eller klik på Indstillinger i dialogen Sidelayout.	
Sidelayout Klik på Sidelayout i menuen		Klik på Sidelayout i menuen Arkiver i programmet.	
	Layout	Klik på knappen 🗐 Layout i dialogen Udskriv.	
	Værktøj	Klik på knappen 🔛 Værktøj i dialogen Udskriv eller Sidelayout.	

Udskiftning af blækpatroner

Når du skal udskifte en blækpatron, kan du enten bruge værktøjet Status Monitor, som er installeret på computeren, eller du kan bruge printerens kontrolpanel. Når du vil udskifte en blækpatron eller kontrollere blækniveauer med brug af værktøjet Status Monitor, bør du læse "Brug af Status Monitor" i *onlinebrugerhåndbogen.* Følg anvisningerne i dette afsnit, når du vil udskifte en blækpatron med brug af printerens kontrolpanel.

Bemærk!

- Når en af blækpatronerne er tom, kan du ikke fortsætte med at udskrive, selv om der stadig er blæk i den anden patron. Udskift den tomme patron, før du udskriver.
- Ud over det blæk, der bruges til udskrivning af dokumenter, forbruges der blæk under rensning af skrivehovedet, under den selvrensning, som udføres, når der tændes for printeren, og under blæktilførslen, når blækpatronen er installeret i printeren.
- 1. Sørg for, at printeren er tændt, men ikke udskriver. Åbn derefter printerdækslet.
- Tryk på knappen ög for at udskifte blækpatronen. Skrivehovedet flytter til udskiftningsposition for blækpatroner.



Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da det kan beskadige printeren. Ved udskiftning af blækpatronen, skal du altid trykke på knappen for at flytte patronen.

 Installer de nye blækpatroner (Sort: T026, farve: T027), som forklaret under Opsætning i afsnittet "3. Installer blækpatronerne".

Bemærk! Bortskaf den brugte blækpatron på korrekt måde. Skil den ikke ad, og forsøg ikke at fylde den igen.

810

Matching

PRINT

đ

a du hurtigt bruge det.

ō

Ş

qu

å

de à

be på

đ

Panelbetjening

Knap	Funktion	
Ċ	Slår printeren til og fra.	
strøm	Hydder printerens hukommelse, ved at trykke den ned to gange, mens printeren er tændt.	
۵·B	Indlæser eller fører papir ud, hvis du trykker på knappen og slipper der inden for tre sekunder.	
vedligeholdelse	Genoptager udskrivning, hvis den trykkes ned og slippes igen efter fejl ved udføring af papir.	
	Udfører skrivehovedrensning, hvis den trykkes ned i tre sekunder, når fejlindikatoren ᠔⊕ er slukket.	
	Flytter skrivehovedet til udskiftningspositionen for blækpatronen, så der kan fyldes blæk på printeren, når der ikke er mere blæk.	
••• 0	Flytter skrivehovedet til udskiftningspositionen for blækpatronen, så der kan fyldes blæk på printeren	
udskiftning af blækpatron		

Se onlinebrugerhåndbogen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Fejlindikatorer

Du kan identificere mange almindeligt forekommende problemer ved at aflæse indikatorerne på printerens kontrolpanel. Brug tabellen nedenfor over panelets indikatormønstre for at diagnosticere problemet, og følg anbefalingerne til afhjælpning af problemet.

Indikato- rer	Problem og løsning			
۵۰۵	Ikke mere papir	Der er ikke lagt papir i printeren.		
	Kontroller EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*. Læg papir i arkføderen, og tryk derefter på vedligeholdelsesknappen & D. Udskrivningen genoptages, og indikatoren slukkes.			
۵۰۵	Papirstop	Papiret har sat sig fast i printeren.		
	Kontroller EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*. Tryk på vedligeholdelsesknappen 쇼면 for at føre det fastsiddende papir ud. Hvis det il afhjælper fejlen, skal du åbne printerdækslet og fjerne alt papir, der sidder fas i printeren, også evt. iturevne stykker. Før derefter papir ind i arkføderen igen, o på vedligeholdelsesknappen 소면 for at genoptage udskrivningen.			
Ŭ MB	Næsten ikke mere blæk	Den sorte blækpatron eller farveblækpatronen er næsten tom.		
	Få fat i en ny sort blækpatron eller farveblækpatron. Hvis du vil finde ud af, hvilken patron der næsten er tom, skal du kontrollere blækniveauet vha. EPSON Status Monitor 3* eller EPSON StatusMonitor*.			
● ᠔·ᡌ	Der er ikke mere blæk	Den sorte blækpatron eller farveblækpatronen er tom eller er ikke installeret.		
	Udskift den sorte blækpatron eller farveblækpatronen med en ny.			
	Forkert patron	Den installerede sorte blækpatron eller farveblækpatron kan ikke bruges til denne printer.		
	Brug en oprindelig sort blækpatron eller farveblækpatron.			
() () () () () () () () () () () () () (Fejl ved vogn	Skrivehovedets vogn spærres af fastsiddende papir eller andet og kan ikke vende tilbage til udgangspositionen.		
	Sluk for printeren. Åbn printerdækslet, og brug hånden til at fjerne evt. papir, der spærrer papirvejen. Tænd derefter for printeren igen. Hvis det ikke afhjælper fejlen, skal du kontakte forhandleren.			
Ϋ́С	Ukendt printerfejl	Der er opstået en ukendt printerfejl.		
ŏ ۵۵	Sluk for printeren, og kontakt forhandleren.			

● = til, ○ = fra, Ö = blinker

* EPSON Status Monitor 3 er til Windows; EPSON StatusMonitor er til Macintosh.

Udskrivning på specielle medier

Der kan udskrives på en lang række specielle medier - 360 dpi Ink Jet Paper, Photo Quality Glossy Film, Photo Paper, InkJet Transparencies, Index Card, Adhesive Synthetic Paper - og på flere forskellige konvolutstørrelser.

Læs først instruktionerne i pakken med medierne.

Forsigtig!

De renseark, der følger med de specielle EPSON-medier, bør ikke bruges sammen med denne printer. Den rensning, der foretages med disse ark, er ikke nødvendig for denne type printer, og arkene kan sætte sig fast i printeren.

- Indfør mediet i arkføderen, så udskriftssiden vender opad. Se de instruktioner, der følger med medierne, for at se, hvilken side der skal skrives på. Mængden, der kan indføres, afhænger af modellen. Du kan finde flere oplysninger om brug af specielle medier i "Papirhåndtering" i *onlinebrugerhåndbogen*.
- Sørg for, at papirstakken kan være under tapperne på indersiden af kantstyret, og at den ikke overstiger indføringsgrænsen, som er angivet vha. en pilemarkering på det venstre kantstyr.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne i dette afsnit, når du indstiller og bruger printeren.

Når du skal vælge en placering til printeren

- Undgå steder med hurtige skift i temperatur og luftfugtighed. Printeren bør heller ikke placeres i direkte sollys, i stærkt lys eller i nærheden af varmekilder.
- Undgå steder med meget støv eller mange rystelser og vibrationer.
- Sørg for tilstrækkelig plads omkring printeren af hensyn til ventilation.
 Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, så stikket hurtigt kan tages ud af kontakten.
- Anbring printeren på et plant, stabilt underlag, der på alle sider er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den placeres skråt.

Når du skal vælge strømkilde

- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens etiket.
- □ Netledningen må ikke være beskadiget eller frynset.
- Hvis du bruger forlængerledning til printeren, skal du sikre dig, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller også, at den samlede amperedimensionering for alle enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.

Ved håndtering af blækpatroner

- Abn først pakker med blækpatroner, lige før du skal til at installere dem.
- Opbevar blækpatroner, hvor børn ikke kan komme til dem. Sørg for, at børn ikke får blæk fra patronerne i munden eller på anden måde kommer i berøring med dem.
- Vær omhyggelig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være rester af blæk omkring åbningen til blæktilførsel. Hvis der kommer blæk på huden, skal området vaskes omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis der kommer blæk i øjne, skal øjnene straks skylles med vand. Kontakt straks en læge, hvis der opstår synsproblemer, efter at øjnene er skyllet grundigt.
- Ryst ikke blækpatronerne, da det kan forårsage lækage.
- Du skal fjerne den gule forseglingstape fra patronerne, før de installeres. Ellers er patronerne ubrugelige.
- General Fjern ikke den blå del af forseglingstapen fra den øverste del af patronerne.
- □ Fjern ikke forseglingstapen fra den nederste del af patronerne.
- □ Undgå at røre ved eller fjerne den grønne IC-chip på siden af blækpatronen.
- IC-chippen på blækpatronen indeholder informationer, der er nødvendige for patronen, f.eks. mængden af den resterende blæk, så blækpatronen kan fjernes og sættes tilbage uden problemer. Hver gang patronen isættes, forbruges der blæk, fordi printeren automatisk udfører en kontrol.

Når du bruger printeren

- Før ikke hånden ind i printeren, og berør ikke blækpatronerne, mens der udskrives.
- Sørg for, at åbninger i printerens kabinet ikke er spærret eller tildækket.
- General Forsøg ikke selv at udføre service på printeren.
- Under følgende forhold skal printerens stik tages ud, og printeren sendes til service hos kvalificerede serviceteknikere:
 Netledeingen eller etildet er beskeligterer og kommet umgele i printeren

Netledningen eller stikket er beskadiget; der er kommet væske i printeren; printeren er blevet tabt eller kabinettet beskadiget; printeren fungerer ikke normalt eller udviser tydelige ændringer i ydeevne.

- □ Indfør ikke genstande gennem åbningerne i printerens kabinet.
- Undgå at spilde væske på printeren.