

VIDEOPROJECTOR MULTIMÉDIA EMP-8150/8150NL[™]



Guia do Utilizador

Antes de utilizar o videoprojector

Instalar o videoprojector

Efectuar ligações

Efectuar projecções

Funções úteis

Efectuar ajustes e definições

Utilizar o EasyMP.net

Resolução de problemas

Manutenção

Apêndice

Verificar os acessórios

Quando desembalar o videoprojector e os acessórios, certifique-se de que tem todos os elementos indicados em seguida. Se algum dos itens estiver em falta, contacte o fornecedor.



Características do videoprojector

Ecrã de cristais nítido

Ainda maior claridade. Proporciona projecções cristalinas mesmo em áreas iluminadas, ideal para apresentações.

Elevada resolução de apresentação
 Utiliza um novo painel de cristais líquidos de elevada resolução (1.024 x 768)

• Compacto e leve

O seu design compacto permite que seja facilmente transportado (cerca de 9,1 kg).

 Imagens de vídeo com extrema beleza A tecnologia de separação Y/C tridimensioanl e de conversão I/P de movimentos suaves proporciona imagens de vídeo vívidas.

Porta DVI-D* que suporta saída digital Inclui uma porta DVI-D para entrada digital à qual pode também ligar uma porta de saída digital do computador.

Função EasyMP.net, eficaz para ligação a computadores

Para além de efectuar apresentações com os dados existentes no cartão de memória que inseriu no conector para cartões PCMCIA, pode também controlar a apresentação a partir de um computador ligado a uma rede local (LAN).



Verificar os acessórios					
Características do videoprojector 1					
Utilizar este manual 8					
Simbologia utilizada neste manual8					
Instruções de segurança 9					
Antes de utilizar o videoprojector 15					
Descrição e funções 15					
Videoprojector					
à distância					
Instalar o videoprojector 25					
Processo de instalação 25					
Exemplo de instalação					

Efectuar ligações	29
Efectuar a ligação a um computador	29
Computadores compatíveis Se estiver a utilizar o conector Mini D-Sub de 15 pinos	29 31
Se estiver a utilizar o conector 5BNC (quando ligar o segundo computador) Se estiver a utilizar o conector DVI-D* Ligação para som	
Efectuar a ligação com o rato (função de rato sem fio)	
Electuar a ligação a equipamento de video	39
Sinais de imagem composta Sinais de imagem S Sinais de imagem componente (diferenças	
de cor*) Porta de saída D do sintonizador digital Sinais de imagem RGB	40 41 42

Efectuar projecções	43				
Projectar imagens	43				
Preparação Iniciar a projecção	43 44				
Terminar a projecção	48				
Ajustar a posição de projecção	50				
Ajustar os pés	50				
Ajustar o tamanho da projecção 51					
Ajustar o zoom Ajuste keystone	51 52				
Ajustar a qualidade de imagem	53				
Ajuste da focagem Ajuste automático (quando projectar imagens de computador) Ajuste do alinhamento	53 53				
(quando projectar imagens de computador) Ajuste da sincronização (quando projectar imagens de computador) Valores de ajuste predefinidos (quando projectar imagens de computador)	55 55 55				
Introdução às funções	57				

Funções úteis	58
Funções úteis	58
Função de ajuda	58
Interromper a projecção	60
Função A/V Mute Fixar a imagem	60 60
Mudar o tamanho da imagem	61
Ampliar imagens (função de zoom electrónico)	63
Função de efeitos	65
Cursor/Carimbo Caixa Foco de luz Barra Cancelar os efeitos	65 65 66 67 67
Função P in P	68
Efectuar ajustes e definições	69
Ajustar o volume	69
Configuração dos menus	70
Itens dos menus	70
Utilizar os menus	72
Método de funcionamento Definições Captação de imagens Registo do logótipo do utilizador	72 74 80 83

Utilizar o EasyMP.net								
Introd	lução ao EasyMP.net	85						
	Software de suporte para apresentações Aplicações do EasyMP.net para PC	85 86						
Instalação								
	Ambiente de trabalho Instalação Consultar o guia do utilizador							
Efectu	uar ligações a computadores	90						
	Ligações série							
Reso	lução de problemas	92						
Resol	ver problemas	92						
Quan	Indicador de funcionamento Indicador do estado da lâmpada Indicador da temperatura Indicador da temperatura soluçã	92 93 94 ão 96						
	A imagem não é projectada A imagem não está nítida A imagem está distorcida A qualidade da cor da imagem é fraca A imagem aparece escura Não é emitido som O comando à distância não funciona Não consegue desligar o videoprojector (depois de pressionar o botão [Power])							

Limpar o videoprojector, a lente e o filtro de ar	105							
Limpar o videoprojector Limpar a lente Limpar o filtro de ar	106 106 106							
Substituir o filtro de ar	107							
Método de substituição	107							
Substituir a lâmpada	108							
Método de substituição Reiniciar a contagem do tempo de funcioname da lâmpada	109 nto 110							
Apêndice	112							
Acessórios opcionais	112							
Glossário	114							
Características técnicas 11								
Folha de verificação	118							
Condições de garantia internacionais	121							

Simbologia utilizada neste manual

Ao longo deste manual e no próprio videoprojector foram utilizados vários símbolos para garantir uma utilização correcta e segura do videoprojector, de forma a que os

utilizadores ou terceiros não corram riscos e para evitar danos no videoprojector.

Os símbolos são descritos em seguida. Certifique-se de que os compreende totalmente antes de ler o manual.



Ver página: Indica as páginas de referência.

*: Consulte o glossário.

* Utilização dos termos "esta unidade" e "este videoprojector" neste manual Os termos "esta unidade" e "este videoprojector" aparecem várias vezes ao longo deste manual e podem referir-se a itens como acessórios fornecidos com o videoprojector ou a produtos opcionais.

* As distâncias de projecção, as figuras e os tamanhos dos ecrãs são aplicáveis quando estiver utilizar a lente de origem.

Instruções de segurança

Para garantir uma utilização segura do videoprojector, leia com atenção as instruções de segurança apresentadas em seguida.



\land Atenção	
 Nunca olhe directamente para a lente quando o videoprojector estiver ligado. É emitida uma luz intensa que pode provocar problemas de visão. Tenha especial atenção em locais onde estejam crianças presentes. 	
 Tenha cuidado quando manusear fichas e conectores. Se não tiver em atenção as instruções apresentadas em seguida, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. Tenha em atenção as seguintes indicações quando manusear fichas e conectores: Nunca ligue demasiados dispositivos a uma tomada de parede. Nunca utilize fichas ou conectores sujos, com pó ou substân- cias estranhas. Certifique-se de que as ficha ou os conectores estão total- mente inseridos na tomada. Não ligue fichas nem conectores com as mãos molhadas. Não puxe o cabo de corrente para retirar a ficha ou o conector; segure sempre na ficha ou conector. 	
 O videoprojector está equipado com vários elementos de vidro, como a lente e as lâmpadas. Se algum destes elementos partir, tenha cuidado para não se ferir quando os manusear. Contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo fornecido na página 121 e peça assistência. 	
 Nunca coloque objectos que contenham líquido por cima do videoprojector. Se a água derramar e se introduzir na caixa exterior do videoprojector, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. 	
 Nunca insira nem deixe cair objectos de metal, inflamáveis ou objectos estranhos nas aberturas para entrada e saída de ar do videoprojector. Se o fizer, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. 	

\land Atenção

 Nunca coloque o videoprojector ou o comando à distância com as pilhas instaladas em locais com temperaturas elevadas, como, por exemplo, dentro de um automóvel fechado, em locais expostos a luz solar directa ou próximo de dispositivos de ar condicionado ou de aquecimento.
 Se o fizer, poderá ocorrer uma alteração da temperatura que terá um efeito negativo sobre os elementos internos do

terá um efeito negativo sobre os elementos internos do videoprojector e poderá provocar incêndios e choques eléctricos.

⚠ Importante	
 Nunca se posicione nem coloque objectos pesados por cima do videoprojector. Se o fizer, o videoprojector pode cair e ficar danificado ou provocar ferimentos. 	
 Nunca posicione o videoprojector sobre bases pouco firmes, como, por exemplo, superfícies inclinadas. Se o fizer, o videoprojector pode cair e ficar danificado ou provocar ferimentos. 	
 Mantenha o videoprojector fora do alcance de crianças. Se não o fizer, o videoprojector pode cair e ficar danificado ou provocar ferimentos. 	
 Não coloque o videoprojector num local sujo ou húmido, ou em locais sujeitos a vapores gordurosos ou vapor de água, como, por exemplo, cozinhas ou humidificadores. Se o fizer, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. 	
 Nunca bloqueie as aberturas para entrada e saída de ar do videoprojector. Se o fizer, poderá dar origem a um aquecimento interno elevado e poderão ocorrer incêndios. Não coloque o videoprojector nos seguintes locais: Em locais apertados e com pouca ventilação, como, por exemplo, em armários ou em prateleiras. Por cima de tapetes, colchões ou cobertores. Nunca tape o videoprojector com toalhas de mesa ou outros materiais. Se instalar a unidade junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre o videoprojector e a parede. 	
 Retire sempre a ficha da tomada eléctrica quando não pre- tender utilizar o videoprojector. Se não o fizer, poderão ocorrer incêndios. 	

\land Importante	
 Quando pretender transportar o videoprojector, desligue-o e retire a ficha da tomada eléctrica. Desligue todos os outros cabos que tenha ligado. Se não o fizer, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. 	
 Nunca retire a lâmpada imediatamente após utilizar o video- projector. Depois de desligar o videoprojector, aguarde cerca de sessenta minutos até que este arrefeça o suficiente para retirar a lâmpada. Se não o fizer, poderá sofrer queimaduras ou ferimentos. 	
 Se não utilizar correctamente as pilhas, estas podem ficar danificadas e verter, provocando incêndios, ferimentos ou a corrosão do produto. Tenha em atenção as seguintes precauções: Nunca utilize pilhas de tipos ou validade diferentes. Nunca utilize pilhas para além das indicadas neste guia. Se as pilhas verterem, limpe o líquido com um pano e insira pilhas novas. Substitua as pilhas assim que estejam gastas. Retire as pilhas quando não pretender utilizar o videoprojector por longos períodos tempo. Nunca queime as pilhas nem as coloque em locais próximos de fogo ou água. Insira as pilhas de acordo com a polaridade indicada (+ e -). Se o líquido derramado do interior da pilhas entrar em contacto com as mãos, lave-as imediatamente com água. 	Confirmation
 Quando estiver a efectuar a manutenção do videoprojector, desligue a ficha e os conectores das respectivas tomadas. Se não o fizer, poderão ocorrer choques eléctricos. 	

Cuidados a ter com o equipamento

- Se utilizar o videoprojector num local com uma temperatura fora dos limites toleráveis (+5C° a 40C°), as apresentações poderão ficar irregulares, a ventoinha ficar sujeita a cargas elevadas e o videoprojector poderá ficar danificado.
- Se guardar o videoprojector num local com uma temperatura fora dos limites toleráveis (-10C° a 60C°) a caixa exterior poderá ficar danificada. Evite expor o equipamento a luz solar directa durante um longo período de tempo.
- Não utilize o videoprojector com a tampa da lente instalada. O calor gerado pela lente pode danificar a tampa.
- O visor LCD é um produto com tecnologia de elevada precisão com mais de 99,99% de pixéis activos. No entanto, tenha em atenção que cerca de 0,01% dos pixéis está em falta ou constantemente iluminada.

Antes de utilizar o videoprojector

Esta secção descreve as diferentes partes do videoprojector e indica quais os itens que deve verificar antes de utilizar o comando à distância.

Descrição e funções

Videoprojector

Parte frontal



- 1 Indicador de funcionamento
- 2 Indicador do estado da lâmpada
- 3 Indicador da temperatura
- 4 Pega
- 5 Botão de regulação da lente
- 6 Alavanca de ajuste do pé
- 7 Painel de controlo
- 8 Altifalante
- 9 Receptor do comando à distância
- 10 Fecho anti-roubo (ver página 114)
- 11 Lente de focagem
- 12 Lente de zoom
- 13 Tampa da lente
- 14 Pé frontal



- 1 Receptor do comando à distância
- 2 Ventoinha
- 3 Tomada de corrente
- 4 Portas de entrada/saída (I/O)
- 5 Placa EasyMP.net
- Parte inferior



- 1 Pés frontais
- 2 Pé posterior
- 3 Filtro de ar (abertura para entrada de ar)



1 Botão [Help] (ver página 58)

Apresenta soluções para problemas. Pressione este botão sempre que ocorrer um problema.

2 Botão [Video] (ver página 45)

Permite alternar entre imagens de vídeo (Vídeo), S vídeo (S-Vídeo) e vídeo componente (BNC (YCbCr)).

- **3** Botão [Menu] (ver página 72) Permite abrir e fechar o menu.
- 4 Botão [Power] (ver página 44, 48) Permite ligar e desligar o videoprojector.

5 Botão [Comp/EasyMP.net] (ver página 45)

Permite alternar entre imagens recebidas pela porta Computer #1, BNC (RGB) ou EasyMP.net.

6 Botão [A/V mute] (ver página 60)

As imagens e o som são temporariamente interrompidos. Pode retomar a projecção quando voltar a pressionar este botão, ajustar o volume ou visualizar o menu. Pode também definir logótipos de utilizador quando estiver no modo A/V Mute.

7 Botão [Resize] (ver página 61)

Permite alternar entre uma apresentação de tamanho real ou uma apresentação redimensionada quando estão a ser projectadas imagens de computador. Quando estão a ser projectadas imagens de vídeo, permite alternar entre uma relação de aspecto de 4:3 ou 16:9.

8 Botão [Sync] (ver página 55)

Permite efectuar os ajustes necessários quando o ecrã estiver desfocado ou trémulo. Este botão funciona como a tecla com a seta voltada para cima ou para baixo quando estiver a visualizar o menu ou o texto de ajuda.

9 Botão [Shift] (ver página 69)

Permite ajustar o volume quando pressionado em simultâneo com o botão [Volume (Keystone)].

10 Botão [ESC] (ver página 73)

Permite desactivar as funções que estão a ser utilizadas. O ecrã regressa ao nível anterior se pressionar este botão quando estiver a visualizar o menu ou o texto de ajuda.

11 Botão [Tracking] (ver página 55)

Permite efectuar os ajustes necessários quando aparecerem faixas no ecrã. Permite avançar para a esquerda ou para a direita se pressionado enquanto estiver a visualizar o menu e o texto de ajuda.

12 Botão [←(Enter)] (ver página 53, 72)

- $\cdot\,$ Permite seleccionar o item de menu e avançar para o nível seguinte.
- $\cdot\,$ Permite optimizar a imagem de computador quando não está a ser apresentado o menu ou o texto de ajuda.

Muda a resolução de entrada para [Auto] quando estiver definida para [Manual].

13 Botão [Keystone] (ver página 52)

Permite efectuar os ajustes necessários quando o ecrã aparece com distorção trapezoidal.

Portas de entrada/saída (I/O)



1 Porta Computer 1 (Mini D-Sub de 15 pinos)

Insere sinais de imagem analógica provenientes de um computador.

2 Interruptor de alternância

Permite seleccionar a porta válida para Computer #1: Mini D-Sub de 15 pinos (Analog) ou DVI-D (Digital). Mova o interruptor com a ajuda do bico de uma esferográfica ou outro objecto ponteagudo.

3 Porta Computer 1 (DVI-D)

Insere sinais de imagem digital provenientes de um computador.

4 Porta Computer 2/Component Video-BNC

· R/Cr/Pr · G/Y · B/Cb/Pb · H/C Sync · V Sync

Insere sinais de imagem BNC provenientes do computador, sinais de imagem componente provenientes de equipamento A/V (sinais de diferença de cor*) ou sinais de imagem RGB.

5 Porta Remote

Permite ligar o receptor do comando à distância opcional (ELPST04).

6 Porta Mouse/Com

Permite estabelecer uma ligação com o computador se pretender utilizar o *software* EasyMP.net fornecido quando está a usar o comando à distância como um rato sem fio.

7 Porta Audio

Insere sinais de áudio provenientes do computador ou do equipamento A/V ligado à porta Computer # 1.

8 Porta S-Video

Insere sinais de imagem S provenientes de equipamento A/V.

9 Porta S-Video/Audio 2

Insere sinais de áudio provenientes de equipamento A/V e do computador ligado à porta BNC ou à porta S-Video.

Emite apenas o som do computador ou equipamento A/V que está ligado.

10 Porta Video

Insere sinais de imagem componente provenientes de equipamento A/V.

11 Porta L-Audio-R

Insere sinais de áudio provenientes de equipamento A/V.

12 Porta Monitor Out

Envia os sinais da imagem projectada para um monitor externo (não envia os sinais quando estes são recebidos através da porta DVI-D).

13 Porta Stack Out

Deve utilzar esta porta para projecção sobreposta.

Placa EasyMP.net



1. Conector de rede

Permite ligar o videoprojector a uma rede.

2. Conector para cartões PCMCIA

Conector para cartões de memória.

3. Porta USB

Porta à qual pode ligar um rato USB, um teclado USB e uma mesa gráfica USB, etc.

Nota

Para obter mais informações relativas às funções do EasyMP.net, consulte a respectiva documentação.

Comando à distância

Parte frontal



1 Área de recepção de luz do comando à distância

Envia sinais do comando à distância.

2 Indicador luminoso

Acende quando o comando à distância está a enviar sinais. Não acende quando as pilhas estão quase gastas ou quando o interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] estiver na posição de desactivado [OFF].

3 Botão [Freeze] (ver página 60)

Fixa temporariamente uma imagem. Volte a pressionar este botão para cancelar este modo.

4 Botão [A/V Mute] (ver página 60)

As imagens e o som são temporariamente interrompidos. Pode retomar a projecção quando voltar a pressionar este botão, ajustar o volume ou visualizar o menu. Pode também definir logótipos de utilizador quando estiver no modo A/V Mute.

5 Botão [E-Zoom] (ver página 63, 68)

Aumenta ou diminui o tamanho da imagem. A imagem apresentada no subecrã será ampliada quando estiver a projectar imagens Picture-in-Picture. Pressione o botão [Esc] para cancelar esta função.

6 Botão de efeitos [Effect] (ver página 65)

Executa a respectiva função de efeitos. Pressione o botão [Esc] para cancelar este modo.

7 Botão luminoso [🔆]

O botão do comando à distância fica aceso durante cerca de dez segundos.

8 Botão [Power] (ver página 44, 48)

Permite ligar e desligar o videoprojector.

9 Interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] (ver página 44, 49)

Permite ligar e desligar o comando à distância. Não é possível utilizar o comando à distância se este interruptor não estiver na posição de activado [ON].

10 Botão [Enter] (ver página 38, 72)

- Se pressionado, selecciona o menu e avança para o nível seguinte. Permite também seleccionar itens do menu se o mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- Funciona como a tecla esquerda do rato quando estiver a projectar imagens de computador. O ponteiro desloca-se quando mover este botão para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

11 Botão [ESC] (ver página 38, 73)

- · Interrompe a função que estiver a utilizar. Regressa ao ponto anterior quando estiver a visualizar um menu ou texto de ajuda.
- Funciona como a tecla direita do rato quando estiver a projectar imagens de computador.

Parte interior



1 Botão [Menu] (ver página 72)

Apresenta ou encerra um menu.

2 Botão [Comp1] (ver página 45)

Muda para a imagem recebida através da porta Computer #1. Muda para a imagem DVI-D quando o interruptor estiver na posição Digital (lado esquerdo).

3 Botão [Video] (ver página 45)

Alterna entre imagens de vídeo (Video) e imagens S-vídeo (S-Video).

4 Botão [EasyMP.net] (ver página 45)

Muda para imagens EasyMP.net.

5 Botão [Auto] (ver página 53)

Optimiza as imagens de computador. A imagem projectada será captada quando estiverem a ser projectadas imagens EasyMP.net.

6 Botão [P in P] (ver página 68)

Apresenta a imagem de vídeo dentro da imagem de computador ou da imagem de vídeo como um subecrã. Para desactivar esta função, volte a pressionar este botão.

7 Botão [Volume] (ver página 69)

Ajusta o volume.

8 Botão [Help] (ver página 58)

Apresenta o modo de resolução de um problema. Pressione este botão quando ocorrer um problema.

9 Botão [Comp2/YCbCr] (ver página 45)

Muda para as imagens recebidas através da porta BNC.

10 Botão [Resize] (ver página 61)

Alterna entre uma apresentação de tamanho real ou uma apresentação redimensionada quando estão a ser projectadas imagens de computador. Quando estão a ser projectadas imagens de vídeo, permite alternar entre uma relação de aspecto de 4:3 ou 16:9. Quando estiver a projectar imagens EasyMP.net será apresentada uma lista de aplicações.

11 Botão [Preset] (ver página 55)

Repõe as predefinições de entrada do computador.

Painel posterior



1 Tampa das pilhas

Alcance de funcionamento do comando à distancia

Consoante a distância e o ângulo da área de recepção de luz da unidade principal, é possível que o comando à distância não funcione. Utilize o comando à distância nas seguintes condições:

- Distância de funcionamento: aproximadamente 10 metros
- Ângulo de funcionamento:



Nota:

- Quando utilizar o comando à distância, certifique-se de que o interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] se encontra na posição de activado (ON).
- Direccione o comando à distânca para a área de recepção de luz situada no videoprojector.
- Em algumas situações, consoante o tipo de ecrã que estiver a utilizar, poderá ter de diminuir a distância de funcionamento (cerca de 10 metros) do comando à distância quando este estiver a emitir sinais para o ecrã.
- · Certifique-se de a área de recepção de luz do videoprojector não está exposta a luz solar directa ou a luz fluorescente.
- Se o comando à distância não funcionar correctamente ou se não funcionar, poderá ter de substituir as pilhas. Caso isto aconteça, substitua as pilhas gastas por umas novas.
- Utilize o receptor de comando à distância opcional (ELPST04) se pretender utilizar o comando a uma distância de 10 m ou superior.

Descrição e funções - 23

Inserir as pilhas no comando à distância

Para inserir as pilhas no comando à distância, execute as operações apresentadas em seguida.

▲ Importante

Certifique-se de que as pilhas novas são do mesmo tipo que as usadas.

1 Retire a tampa das pilhas.

Exerça pressão sobre a patilha da tampa das pilhas e retire a tampa.



2 Insira as pilhas.

Certifique-se de que as pilhas estão alinhadas correctamente com as indicações "+" e "-" situadas no comando à distância.



3 Volte a colocar a tampa.

Exerça pressão sobre a tampa das pilhas até a fixar.



Nota:

- · Tipo de pilhas: duas pilhas de manganésio alcalinas tricelulares (LR6).
- Deve substituir as pilhas de três em três meses se as utilizar durante trinta minutos por dia.

			•																																							
-	-	—	-	—	—	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Instalar o videoprojector

Esta secção explica como instalar o videoprojector e apresenta as distâncias e os ângulos de projecção.

Processo de instalação

Pode determinar o ângulo e a distância de projecção de modo a garantir a visualização de ecrã mais adequada.

[▲] Importante

- Não bloqueie a abertura para saída de ar situada na parte posterior do videoprojector nem o filtro de ar (abertura para entrada de ar) situado na parte inferior do videoprojector.
- Quando utilizar o videoprojector tenha em atenção que é possível que algum material ou papel sejam aspirados para o filtro de ar situado no painel inferior.
- $\cdot\,$ Não coloque o video
projector em locais sujeitos a correntes de ar provenientes de aparelhos de ar condicionado
ou de aquecedores.
- Se pretender instalar o videoprojector junto a uma parede, deixe um espaço livre de cerca de 20 cm entre a parede e o videoprojector.
- $\cdot\,$ Não tape o video
projector com toalhas de mesa ou outro material.

Exemplo de instalação

O videoprojector pode ser instalado em locais que estejam em conformidade com as condições de instalação e com os métodos de projecção.

Visualizar imagens projectadas a partir da parte frontal





Visualizar imagens projectadas a partir da parte frontal com o videoprojector instalado no tecto



Utilize a unidade de montagem no tecto opcional e active a respectiva opção (ver página 79).

Visualizar imagens projectadas em ecrãs semitransparentes a partir da parte posterior.



- · Active a opção de projecção posterior (ver página 79).
- · A montagem no tecto também é possível se utilizar a unidade de montagem no tecto opcional.

Tamanho do ecrã e distância de projecção

Determina a distância que deve existir entre o ecrã e a lente para obter o tamanho de ecrã necessário. A lente de origem do videoprojector é uma lente com zoom 1,4x e o ecrã maior é cerca de 1,4 vezes maior que o ecrã mais pequeno. Instale o videoprojector de forma a que o tamanho do ecrã seja inferior ao ecrã, tendo em atenção a tabela seguinte.

Tamanho do ecrã	Distância de projecção (aproximadamente)
30" (61 × 46 cm)	1,1 a 1,4 m
40" (81 × 61 cm)	1,5 a 1,8 m
60" (120 $ imes$ 90 cm)	2,3 a 2,8 m
80" (160 $ imes$ 120 cm)	3,0 a 3,8 m
100" (200 $ imes$ 150 cm)	3,8 a 4,8 m
200" (410 × 300 cm)	7,6 a 9,7 m
$300"~(610 imes 460~{ m cm})$	11,4 a 14,6 m



Nota:

- As distâncias de projecção apresentadas anteriormente são as distâncias a ter em conta quando utilizar a lente de origem. Se pretender utilizar lentes opcionais, consulte a respectiva documentação para obter mais informações.
- Quando utilizar a função de correcção trapezoidal, o tamanho do ecrã será reduzido.

Ângulos de projecção

Para obter uma projecção excelente, direccione o centro da lente para o centro do ecrã e posicione o videoprojector no ângulo correcto em relação ao ecrã.

Vista lateral

É possível mover a posição de projecção para cima e para baixo utilizando a função de alternância da lente:





A:B 10:Muda para 0



Vista superior ou inferior



Nota:

Embora possa ajustar a posição de projecção com a alavanca dos pés (ver. página 50), é possível que o ecrã apareça com distorção trapezoidal. Ajuste a distorção trapezoidal através da função de correcção trapezoidal (ver página 52).

Efectuar ligações

Esta secção explica como efectuar a ligação entre computadores ou equipamento de vídeo e o videoprojector.

Efectuar a ligação a um computador

Desligue o videoprojector e o computador antes de os ligar entre si.

Computadores compatíveis

Existem computadores com os quais não é possível estabelecer uma ligação e computadores que não permitem efectuar projecções, apesar de ter estabelecido uma ligação. Em primeiro lugar, tem de verificar se é possível ligar o computador que pretende utilizar ao videoprojector.

Condições para computadores compatíveis

Condição #1: O computador tem de ter uma porta para saída de sinais de imagem.

Verifique se o computador possui portas para saída de sinais de imagem, como uma porta RGB, uma porta de monitor e uma porta de vídeo. Se tiver dificuldades em verificá-lo, procure na documentação do computador informações sobre como ligar um monitor externo. Existem computadores, como um computador com um monitor de origem ou um computador portátil, que não permitem efectuar ligações ou para os quais tem de adquirir portas de saída externas em separado.

Nota:

Consoante o computador que estiver a utilizar, pode ter de mudar a opção de saída do sinal de imagem utilizando a tecla de ligação (aco., etc.,) e as definições.

NEC	Panasonic	Toshiba	IBM	SONY	FUJITSU	Macintosh
Fn+F3	Fn+F3	Fn+F5	Fn+F7	Fn+F7	Fn+F10	A opção de espelho é definida através dos ajustes do monitor no painel de controlo, depois de reiniciar o sistema.

A tabela anterior apresenta exemplos relativos a alguns produtos. Para obter mais informações, consulte a documentação do computador que está a utilizar.

Condição #2: A resolução e a frequência do computador não podem ultrapassar os limites indicados na tabela apresentada em seguida.

Não será possível efectuar uma projecção se o computador não suportar as resoluções e frequências do sinal de imagem enviado, indicadas na tabela apresentada em seguida (em alguns casos, é possível efectuar uma projecção, mas as imagens projectadas não aparecerão nítidas).

Confirme a resolução e a frequência do sinal de imagem na documentação fornecida com o computador.

Existem também computadores que permitem alterar a resolução de saída. Neste caso, altere os parâmetros de acordo com os níveis apresentados na tabela seguinte.

Sinal	Taxa renovação	Resolução	Pixéis	Pixéis	Observações
	(Hz)	(pontos)	(pontos)	(pontos)	
			durante uma	utilizados durante	
			apresentação	de tamanho real	
			redimensionada	(Opção de	
			(Opção de	redimensiona-	
			redimensio-	mento desactivada)	
			activada)	ucsaetrvada)	
PC98		640 imes 400	1024 imes 640	640 imes 400	
VGACGA		640 imes 400	1024 imes 640	640 imes 400	
VGAEGA		640 imes 350	1024 imes 560	640 imes 350	
VGA	60	640 imes 480	1024 imes 768	640 imes 480	
VESA	72/75/85/100/ 120	640 × 480	1024 imes 768	640 × 480	
SVGA	56/60/72/75/ 85/100/120	800 × 600	1024 imes 768	800 × 600	
XGA	43i/60/70/75/ 85/100	1024 × 768	1024 × 768	1024 × 768	
SXGA	70/75/85	1152 × 864	1024 imes 768	1152 imes 864	Apresentação virtual (parcial)
SXGA	60/75/85	1280×960	1024 × 768	1280 × 960	Apresentação virtual (parcial)
SXGA	43i/60/75/85	1280 × 1024	960 × 768	1280 × 1024	Apresentação virtual (parcial)
SXGA+		1400 imes 1050	1024 imes 768	1400 imes 1050	Apresentação
		1440 imes 1080	1024 imes 768	1440 imes 1080	virtual (parcial)
UXGA	48i/60/65/70/ 75/80/85	1600 × 1200	1024 imes 768	1600 × 1200	Apresentação virtual (parcial)
MAC13		640 × 480	1024 imes768	640 imes480	
MAC16		832 imes 624	1024 imes 768	832 imes 624	
MAC19		1024 imes 768	1024 imes 768	1024 imes 768	
MAC21		1152×870	1016 × 768	1152 × 870	Apresentação
					virtual (parcial)
		640 imes 480	1024 imes 768	640 imes 480	
iMAC		800 imes 600	1024 imes 768	800 imes 600	
		1024 imes 768	1024 imes 768	1024 imes 768	
NTSC			1024 imes 768	1024×576	$4:3 \leftrightarrow 16:9$.
					Seleccionável
PAL			1024 imes768	1024 imes 576	$4:3 \leftrightarrow 16:9,$
					Seleccionável
SECAM			1024 × 768	1024 imes 576	4:3 ↔ 16:9, Seleccionável
SDTV (480P/i)	60		1024 imes 768	1024×576	
HDTV	60		1280 × 720	1024×576	
(720P)			1800 / 160	(16:9)	
HDTV	60		1024 imes 768	1024 imes 576	
(1080P/i)				(16:9)	

30 - Efectuar a ligação a um computador

Se estiver a utilizar o conector Mini D-Sub de 15 pinos

▲ Importante

- · Desligue o videoprojector e o computador antes de os ligar entre si. Se não o fizer, pode danificar os dispositivos.
- Verifique se a forma do conector do cabo é adequada à forma da porta antes de efectuar a ligação. Se exercer demasiada força quando a forma do conector e da porta diferir, pode danificar o equipamento.
 - Ligue a porta do monitor do computador à porta Computer #1 (Mini D-Sub de 15 pinos) do videoprojector utilizando o cabo de computador fornecido.
 - \cdot Coloque o interr
ruptor na posição Analog (lado direito) com a ajuda do bico de uma esfer
ográfica ou outro objecto ponteagudo.
- Quando a porta do monitor é do tipo D-Sub de 15 pinos



Porta Computer #1 (Mini D-Sub de 15 pinos)

Quando a porta do monitor é do tipo 5BNC

Porta Computer #1 (Mini D-Sub de 15 pinos)



Nota:

- Não junte o cabo de corrente e o cabo de computador. Se o fizer, o videoprojector pode não funcionar correctamente.
- Pode ter de utilizar um adaptador para efectuar a ligação, consoante a porta do computador que está a utilizar. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o computador.
- Em alguns casos, quando ligar um computador Macintosh ao videoprojector, tem de utilizar o adaptador para ambiente de trabalho Mac e adaptador para monitor Mac opcional (ELPAP01).
- É possível utilizar as portas Computer #1 e Computer #2 quando pretender ligar dois computadores em simultâneo.

Quando a porta do monitor é do tipo 13w3

Pode também ligar a porta Computer #1 à porta D-Sub 15 utilizando o cabo de conversão quando a porta 13w3 estiver a ser utilizada para ligar a porta do monitor do computador a uma estação de trabalho.

- Deve ligar a porta Computer #1 (Mini D-Sub de 15 pinos) do videoprojector à porta do monitor do computador (13w3) utilizando um cabo 13w3 ↔D-Sub 15 (disponível no mercado).
- · Coloque o interrruptor na posição Analog (lado direito) com a ajuda do bico de uma esferográfica ou outro objecto ponteagudo.



Se estiver a utilizar o conector 5BNC (quando ligar o segundo computador)

Ligue a porta do monitor do computador à porta Computer 2/Component Video-BNC do videoprojector utilizando o cabo de computador fornecido.

Porta Computer 2/Component Video-BNC



Nota:

- Quando estiver a efectuar a ligação, seleccione a opção RGB para a definição BNC (ver página 77).
- Efectue a ligação utilizando o cabo 5BNC <--> 5BNC (opcional: ELPKC13) quando a porta do monitor do computador for uma porta 5BNC.
- É possível utilizar as portas Computer #1 e Computer #2 quando pretender ligar dois computadores em simultâneo.



Se estiver a utilizar o conector DVI-D*

Os sinais digitais são enviados para o videoprojector sem alterações se existir uma placa de vídeo digital para visores de cristais líquidos e uma porta de saída no computador.

- Ligue a porta de saída digital do computador à porta Computer #1 (DVI-D) do videoprojector utilizando o cabo de vídeo digital opcional (ELPKC20/21). Seleccione o cabo de acordo com a forma da porta do computador (DVI-D/DFP).
- · Coloque o interruptor na posição Digital (lado esquerdo) com a ajuda do bico de uma esferográfica ou outro objecto ponteagudo.



Nota:

Em alguns casos tem de configurar o computador de forma a poder mudar a saída do computador para DVI-D. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o computador.
Ligação para som

O videoprojector está equipado com dois altifalantes capazes de reproduzir um máximo de 3 W e que permitem reproduzir som do computador.

Ligar o computador à porta Computer #1

Ligue a porta Audio (Mini Jack estéreo) do videoprojector à porta de saída de áudio do computador utilizando o cabo de áudio fornecido.

Porta de saída de áudio do computador





Ligar o computador à porta Computer #2

Ligue a porta de saída de áudio do computador à porta S-Audio/Audio #2 (JAck RCA) do videoprojector utilizando o cabo de áudio RCA (disponível no mercado).



seleccionada está a ser reproduzido.

Efectuar a ligação a monitores externos

É possível visualizar a imagem projectada com o videoprojector num computador em simultâneo. Ligue a porta Monitor Out do videoprojector ao monitor do computador utilizando o cabo existente no monitor.



- Em alguns casos, quando ligar um computador Macintosh ao videoprojector, tem de utilizar o adaptador para ambiente de trabalho Mac e adaptador para monitor Mac opcional (ELPAP01).
- Não é possível visualizar imagens em monitores externos quando o computador estiver ligado à porta DVI-D .

Efectuar a ligação com o rato (função de rato sem fio)

Ao efectuar esta ligação, poderá utilizar o ponteiro do rato do computador através do comando à distância, tal como um rato sem fio.

Efectue a ligação entre a porta do rato do computador e a porta Mouse/Com do videoprojector utilizando o cabo de rato e o cabo principal.

Computador	Rato a ser utilizado	Cabo de rato a ser utilizado	
PC/AT	Rato PS	Cabo de rato PS/2 (fornecido)	
DOS/V	Rato série	Cabo de rato série (fornecido)	
	Rato USB	Cabo de rato USB (fornecido)	
Macintosh	Rato para Macintosh	Cabo de rato para MAC (fornecido)	
	Rato USB	Cabo de rato USB (fornecido)	



Consulte a tabela acima apresentada antes de efectuar a selecção.

- Apenas os modelos com uma porta USB de origem suportam ligações com cabos de rato USB. No caso do Windows, é suportado apenas o modelo com o Windows 98/2000 pré-instalado.
 - Não é possível garantir um funcionamento correcto em sistemas actualizados para Windows 98/2000.
- Só é possível utilizar um rato de computador que esteja ligado à porta Mouse/ Com.
- · Não é possível utilizar o rato enquanto estiver a utilizar a função de efeitos.
- Em alguns casos, tem de efectuar determinadas definições no computador para poder utilizar um rato. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o computador.
- \cdot Desligue o videoprojector e o computador antes de os ligar entre si.
- · Se o computador não funcionar, terá de o reiniciar.

Depois de estabelecer a ligação, execute as seguintes operações do rato:

Tecla esquerda ----- Pressione o botão [Enter].

Tecla direita ----- Pressione o botão [Esc].

Ponteiro do rato ----- Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo.





Comando à distância



- A função dos botões será invertida se tiver alterado as funções da tecla direita/ esquerda do rato no computador.
- Não é possível usar o rato quando está a visualizar um menu, quando está a utilizar as funções de efeitos, a função Picture-in-Picture ou de zoom electrónico.
- É possível alterar a velocidade de movimento do ponteiro do rato (ver página <u>76</u>).

Efectuar a ligação a equipamento de vídeo

Desligue o videoprojector e o equipamento de vídeo antes de os ligar entre si.

Nota:

Os sinais de áudio reproduzem o som das imagens seleccionadas.

Sinais de imagem composta

- · Ligue a porta Video do videoprojector ao equipamento de vídeo utilizando o cabo de vídeo RCA fornecido (amarelo).
- · Ligue as portas L-Audio-R utilizando o cabo de áudio RCA (vermelho/branco) fornecido para reproduzir som a partir dos altifalantes do videoprojector.



Sinais de imagem S

- · Ligue a porta S-Video do videoprojector ao equipamento de vídeo utilizando o cabo S-Vídeo (disponível no mercado).
- · Ligue o cabo de áudio RCA (vermelho/branco) fornecido à porta S-Audio/Audio #2 para reproduzir som a partir dos altifalantes do videoprojector.



Cabo de áudio RCA (fornecido com o videoprojector)

Sinais de imagem componente (diferenças de cor*)

· Ligue o equipamento de vídeo à porta Computer 2/Component Video-BNC do videoprojector utilizando um cabo de vídeo componente (disponível no mercado) de forma a que seja suportada a tabela seguinte:

Equipamento de vídeot	R-Y(Cr)	Y	B-Y(Cb)
Videoprojector	R/R-Y	G-RCG	B/B-Y

· Ligue as portas S-Audio/Audio #2 utilizando o cabo de áudio RCA (vermelho/branco) fornecido para reproduzir som a partir dos altifalantes do videoprojector.



Cabo de áudio RCA (fornecido com o videoprojector)

Nota:

· Tem de instalar um conector de conversão (disponível no mercado) na porta BNC do videoprojector quando ligar um cabo de imagem componente. Alinhe o vídeo com a porta do equipamento.

· Depois de estabelecer a ligação, defina a opção BNC para YCbCr (ver página <u>77</u>).

Porta de saída D do sintonizador digital

- · Ligue o sintonizador digital à porta Computer 2/Component Video- BNC do videoprojector utilizando o cabo para a porta D opcional (ELPKC23).
- · Ligue o cabo de áudio RCA (vermelho/branco) fornecido à porta S-Audio/Audio2 para reproduzir som a partir dos altifalantes do videoprojector.



- <u>77</u>).
- · Só é possível estabelecer ligações com sintonizadores digitais no Japão.
- · Suporta sintonizadores digitais até níveis D4.

Sinais de imagem RGB

- · Ligue a porta Computer 2/Component Video- BNC do videoprojector ao equipamento de vídeo utilizando um cabo de imagem componente (disponível no mercado).
- · Ligue o cabo de áudio RCA (vermelho/branco) fornecido à porta S-Audio/Audio#2 para reproduzir som a partir dos altifalantes do videoprojector.



Nota:

 Adquira o cabo de imagem componente de forma a que uma extremidade corresponda à porta do tipo BNC do videoprojector e a outra corresponda à porta do equipamente de vídeo.

 Depois de estabelecer a ligação, defina a opçã 	ão BNC para RGB (<u>ver página 77</u>).
--	---

Efectuar projecções

Esta secção explica como iniciar e terminar uma projecção e apresenta as funções básicas para ajustar imagens projectadas.

Projectar imagens

Após efectuar todas as ligações, pode começar a projectar imagens.

Preparação

▲ Atenção

- · Nunca olhe directamente para a lente quando o videoprojector estiver ligado. Se o fizer, a luz intensa poderá afectar a visão.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo de corrente fornecido. Se utilizar outros cabos que não o fornecido, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.

▲ Importante

Não efectue projecções com a tampa da lente instalada. Se o fizer, a tampa pode ficar danificada devido ao calor.

1 Ligue o videoprojector a um computador e ao equipamento de vídeo (<u>ver página 29, 39</u>).

2 Retire a tampa da lente.

3 Ligue o cabo de corrente fornecido ao videoprojector.

Verifique se a forma da tomada de corrente do videoprojector corresponde à forma do conector do cabo de corrente. Posicione o conector na direcção correcta e insira-o na tomada até encontrar resistência.



4 Ligue a ficha do cabo de corrente à tomada de parede.

O indicador de funcionamento acende e fica cor de laranja.



Nota:

Enquanto o indicador de funcionamento estiver intermitente e cor de laranja não é possível utilizar os botões.

Iniciar a projecção

1 Pressione o botão [Power] para ligar o videoprojector.

O indicador de funcionamento fica intermitente e verde. É iniciada a projecção.



Antes de começar a utilizar o comando à distância, coloque o interruptor de funcionamento (R/C ON OFF) na posição de activado (ON).

Após cerca de trinta segundos, o indicador de funcionamento deixa de estar intermitente e acende a luz verde.

Indicador de funcionamento



Intermitente e verde $\rightarrow \text{Aceso}$

O ecrã de projecção aparece tal como se indica em seguida, de acordo com a situação.

Quando não estão a ser recebidos sinais de imagem. Aparece uma mensagem a indicar que não estão a ser recebidos sinais de imagem (No Image Signals Input). Consoante as definições, esta mensa- gem podo não aparecer	Quando estão a ser recebidos sinais de imagem. A imagem será projectada.		
(ver página 77)			
Quando selecciona EasyMP.net.	Quando liga o videoprojector pela primeira vez.		
Aparece o menu principal do EasyMP.net	Aparece o ecrá inicial no qual pode definir a data. Para definir a data e a hora, consulte o manual de instruções do EasyMP.net.		

Nota:

- Defina a data e a hora quando aparecer o ecrã de definições do EasyMP.net. Consulte o guia do utilizador do EasyMP.net.
- Enquanto o indicador de funcionamento estiver intermitente e verde não é possível utilizar os botões.

2 Seleccione a porta à qual efectuou a ligação quando tiver ligado mais do que um dispositivo do equipamento.

Pressione o botão correspondente à porta que está ligada ao computador ou equipamento de vídeo para mudar a fonte de entrada.





	Во	Informação		
Porta de ligação	Videoprojector	Comando à distância	canto superior direito do ecrã	
EasyMP.net	[Computer]	[EasyMP.net]	EasyMP.net	
Porta Computer #1	(muda sempre que pressionado)	[Comp1]	Computer1 (Computador 1)	
Porta BNC (RGB)		(a função é alterada através da definição BNC (<u>ver página 77</u>)	BNC(RGB)	
Porta BNC (YCbCr)	[Video]	[Comp2/ YCbCr]	BNC(RGB)	
	(muda sempre que pressionado)		BNC(YCbCr)	
Porta Video		[Video]	Video (Vídeo)	
Porta S-Video		(muda sempre que pressionado)	S-Video (S-Vídeo)	

Nota:

Na definição BNC, será indicada apenas uma das fontes da porta BNC (BNC (RGB) ou (BNC (YCbCr)) que pode alterar através dos botões [Comp/EasyMP.net] e [Video] do videoprojector e [Comp2/YCbCr] do comando à distância (<u>ver</u><u>página 77</u>).

3 Inicie a projecção.

Ligue o computador ou o equipamento de vídeo. Se tiver ligado o equipamento de vídeo, pressione também os botões [Playback] ou [Play].

A indicação Sem sinal (No Signal) desaparece e a projecção é iniciada.

- Se a indicação Sem sinal (No Signal) não desaparecer, volte a verificar as ligações.
- Consoante o computador que está a utilizar, pode ter de mudar o destino de saída do sinal de imagem utilizando a tecla (a, etc.) ou as definições, depois de estabelecer a ligação.

NEC	Panasonic	Toshiba	IBM	SONY	FUJITSU	Macintosh
Fn+F3	Fn+F3	Fn+F5	Fn+F7	Fn+F7	Fn+F10	A opção de espelho é definida através dos ajustes do monitor no painel de controlo, depois de reiniciar o sistema.

A tabela anterior apresenta exemplos relativos a alguns produtos. Para obter mais informações, consulte a documentação do computador que está a utilizar.

- Pressione o botão [Resize] quando forem recebidos sinais que suportem leitores de DVD ou ecrãs panorâmicos (imagens no formato 16:9). Sempre que pressionar o botão, as definições mudam entre imagens com o formato 4:3 ou 16:9.
- · Se projectar uma imagem estática durante um longo período de tempo, em alguns casos, esta continuará a ser projectada.
- Para obter mais informações relativas às funções do EasyMP.net, consulte o respectivo manual de instruções.

Terminar a projecção

Para terminar a projecção, execute as seguintes operações:

1 Desligue o equipamento que está ligado.

2 Pressione o botão [Power].

Aparece uma mensagem a indicar que é necessário desligar o equipamento.



3 Volte a pressionar o botão [Power].

A lâmpada apaga, o indicador de funcionamento fica intermitente (cor de laranja) e o processo de arrefecimento é iniciado.



Quando o processo de arrefecimento terminar, o indicador de funcionamento deixa de estar intermitente, permanece aceso e cor de laranja. O processo de arrefecimento demora cerca de quarenta segundos (pode demorar mais tempo, consoante a temperatura ambiente).

- Se não quiser desligar o videoprojector, pressione outro botão. Se não pressionar nenhum botão, a mensagem desaparecerá após sete segundos (o videoprojector continuará ligado).
- Também é possível terminar a projecção se pressionar, durante mais de um segundo, o botão [Power], conforme é descrito no ponto #2 (assume o mesmo estado como se terminasse a projecção através do ponto #3).
- Enquanto o indicador de funcionamento estiver intermitente e cor de laranja, não é possível utilizar os botões. Aguarde até que o indicador permaneça aceso.

4 Verifique se o indicador de funcionamento está aceso e cor de laranja e retire a ficha do cabo de corrente da tomada.



▲ Importante

Não retire a ficha do cabo de corrente da tomada de parede enquanto o indicador de funcionamento estiver intermitente e cor de laranja. Se o fizer, poderá danificar o equipamento ou reduzir o tempo de duração da lâmpada.

5 Se estiver a utilzar o comando à distância, coloque o interruptor de funcionamento (R/C ON OFF) na posição de desactivado (OFF).



Nota:

Se o interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] do comando à distância estiver na posição de activado (ON), as pilhas continuam a ser gastas. Certifique-se de que o interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] está na posição de desactivado [OFF], quando não estiver a utilizar o comando à distância.

6 Recolha os pés frontais, se estiverem salientes.

Segure no videoprojector com ambas as mãos e levante as alavancas de ajuste dos pés com um dedo, tal como indica a figura. Em seguida, baixe o videoprojector.



7 Insira a tampa da lente.

l Ajustar a posição de projecção

Pode instalar o videoprojector nas posições de projecção vertical apresentadas em seguida.

Ajustar os pés

Ajuste o ângulo de projecção do videoprojector. Efectue os ajustes necessários e certifique-se de que o videoprojector está voltado para o ecrã num ângulo correcto.

1 Levante as alavancas de ajuste dos pés com um dedo e levante a parte frontal do videoprojector.

Os pés frontais ficam salientes.



2 Retire o dedo das alavancas e liberte o videoprojector.

3 Rode a parte inferior dos pés frontais para ajustar a altura.



- É possível que o ecrã apareça com distorção trapezoidal depois de ajustar os pés. Pode corrigir esta distorção utilizando a função de correcção trapezoidal (ver página 52).
- Para repor os pés frontais, levante as alavancas de ajuste dos pés com um dedo e baixe o videoprojector.

l Ajustar o tamanho da projecção

É possível ajustar o tamanho da projecção e corrigir qualquer distorção trapezoidal.

Nota:

Está também disponível uma função que permite redimensionar o ecrã (<u>ver</u><u>página 61</u>) e uma função de zoom electrónico (E-Zoom) que permite ampliar determinadas áreas da imagem (<u>ver página 63</u>).

Ajustar o zoom

1 Rode a lente de zoom para efectuar os ajustes necessários (pode efectuar uma ampliação até 1,4x).



Quando ampliar o ecrã também terá de ajustar a distância de projecção (ver página 27).

Nota:

Se pretender utilizar lentes opcionais, consulte a respectiva documentação para obter mais informações.

Ajuste keystone

Efectue os ajustes necessários quando o ecrã aparecer com distorção trapezoidal depois de ajustar os pés.

1 Pressione o botão [Keystone +, -] para ampliar o ecrã horizontalmente.



É possível ajustar a correcção keystone 30° para cima (64 incrementos) e 30° para baixo (64 incrementos).



- · Quando efectuar uma correcção keystone, o tamanho do ecrã diminui.
- A definição de correcção keystone é guardada. Quando alterar a posição ou o ângulo de projecção, volte a efectuar os ajustes de acordo com a posição de instalação.
- Se, depois de efectuar a correcção keystone, a imagem ficar desfocada, diminua a nitidez (ver página 74).
- · A correcção keystone é efectuada a partir do menu (ver página 76).

l Ajustar a qualidade de imagem

É possível ajustar a focagem da imagem e as interferências.

Ajuste da focagem

É possível alinhar a focagem da imagem.

1 Rode a lente de focagem para efectuar o ajuste necessário.



Nota:

- Se a superfície da lente estiver suja ou embaciada devido à condensação, não é possível alinhar a focagem. Se isso acontecer, limpe ou desembacie a lente (ver página 106).
- Se a distância de instalação não estiver situada entre 1,1 e 14,6 m, não será possível efectuar ajustes pormenorizados.
- · Se pretender utilizar lentes opcionais, consulte a respectiva documentação para obter mais informações.

Ajuste automático (quando projectar imagens de computador)

Esta função ajusta automaticamente as imagens de computador para que obtenha os melhores efeitos. Os itens que serão ajustados automaticamente incluem o alinhamento, a posição e a sincronização.

1 Pressione o botão [↓Enter] do videoprojector (botão [Auto] do comando à distância).





Nota:

- Se iniciar a função de ajuste automático enquanto estão a ser efectuadas as funções de zoom electrónico, A/V Mute ou Picture-in-Picture, o ajuste será efectuado apenas depois de cancelar a função que está activada.
- Consoante o tipo de sinais que estão a ser enviados a partir do computador, é possível que não consiga efectuar o ajuste correctamente. Se isso acontecer, ajuste o alinhamento e a sincronização (ver página 55)
- Quando estiver a projectar imagens EasyMP.net, a imagem projectada será captada e não serão efectuados quaisquer ajustes se pressionar o botão [Auto/ Capture].

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

54 - Ajustar a qualidade de imagem

Ajuste do alinhamento (quando projectar imagens de computador)

É necessário ajustar o alinhamento quando aparecem faixas verticais na imagem de computador.

1 Pressione o botão [Tracking +, -] do videoprojector.



Ajuste da sincronização (quando projectar imagens de computador)

É necessário ajustar a sincronização quando a imagem de computador aparece a tremer, desfocada ou com ruído vertical.

1 Pressione o botão [Sync +, -] do videoprojector.





Valores de ajuste predefinidos (quando projectar imagens de computador)

É possível guardar valores de ajuste predefinidos e repô-los quando necessário.

1 Pressione o botão [Preset] do comando à distância.

Os números anteriormente guardados entre a predefinição #1 e #5 mudam sequencialmente sempre que pressionar este botão.





- Se os valores enviados a partir do computador (resolução, cor da apresentação) forem alterados depois de ajustar a imagem que aparece a tremer ou desfocada, pode ter de voltar a efectuar estes ajustes.
- \cdot Em alguns casos, a imagem aparece a tremer ou desfocada devido ao ajuste do brilho e do contraste*.
- Se efectuar ajustes de sincronização depois de efectuar ajustes de alinhamento, as imagens serão projectadas com mais vivacidade.
- Se não estiverem a ser enviados sinais de imagem a partir do computador, como, por exemplo, quando está a projectar imagens de vídeo, não será possível efectuar ajustes automáticos, ajustes de alinhamento e ajustes de sincronização.
- As predefinições têm de ser guardadas previamente (ver página 75).

Introdução às funções

Na tabela apresentada em seguida, estão descritas as funções que pode efectuar se pressionar os botões quando estão a ser projectadas imagens.

Função	Descrição	Bot	Ver	
		Videoprojector	Comando à distância	pagina
Ajuda	Apresenta o método de resolver problemas quando ocorrer um problema.	Help	Help	<u>58</u>
A/V Mute	Interrompe temporariamente a apresentação de imagens e a reprodução de som.	A/V Mute	A/V Mute	<u>60</u>
Fixar	Faz uma pausa temporária na imagem.	-	Freeze	<u>60</u>
Redimensionar	Altera o tamanho da imagem.	Resize	Resize	<u>61</u>
Zoom electrónico	Amplia a imagem.	-	Zoom	<u>63</u>
Efeitos	Adds decorations to the image.	-	Effect	<u>65</u>
P in P	Adiciona um subecrã à imagem.	-	P in P	<u>68</u>
Predefinição	Repõe valores de ajuste guardados ante- riormente.	-	Preset	<u>55</u>
Correcção trapezoidal	Efectua a correcão trapezoidal.	Keystone	-	<u>52</u>
Ajuste automático	Ajusta automaticamente a imagem de modo a obter efeitos excelentes.	← (Enter)	Auto	<u>53</u>
Alinhamento	Ajusta as faixas verticais que aparecem na imagem.	Tracking	-	<u>55</u>
Sincronização	Ajusta as imagens que aparecem a tremer, desfocadas ou com ruído vertical.	Sync	-	<u>55</u>
Volume	Ajusta o volume.	Shift + Volume	Volume	<u>69</u>
Menu	Apresenta o menu.	Menu	Menu	<u>72</u>

Funções úteis

Esta secção apresenta e descreve funções úteis, como efectuar apresentações, disponíveis com este videoprojector.

Funções úteis

Função de ajuda

Os métodos de resolução de problemas estão divididos em secções diferentes e são explicados em seguida para que os possa utilizar sempre que ocorrer um problema.

1 Pressione o botão [Help].

Aparece o menu de ajuda.



2 Seleccione o item.

Pressione o botão [Sync+, -] do videoprojector (mova o botão [Enter] para cima e para baixo no comando à distância) para seleccionar o item.



3 Confirme a selecção do item.

Confirme a selecção do item pressionando o botão [Enter] do videoprojector ou do comando à distância.



4 Volte a executar as operações apresentadas nos pontos 2 e 3 para seleccionar e confirmar a selecção dos itens mais pormenorizados.



- Consulte a secção "Resolução de problemas" neste manual se o texto de ajuda não fornecer informações para a resolução do problema (ver página 92).
- · Pode fechar o menu de ajuda se pressionar o botão [ESC] ou [Help].

l Interromper a projecção

É possível interromper temporariamente imagens e som.

Função A/V Mute

As imagens e o som são temporariamente interrompidos. É possível projectar o logótipo do utilizador nesta altura.

1 Pressione o botão [A/V Mute].

As imagens e o som são interrompidos.



A projecção será retomada quando voltar a pressionar o botão [A/V Mute], quando ajustar o volume ou quando visualizar o menu.

Consoante a definição, pode seleccionar três tipos de estado diferentes quando interromper temporariamente imagens e som (<u>ver página 77</u>).



O logótipo da EPSON constitui o logótipo do utilizador. Para alterar o logótipo do utilizador tem de registar e configurar o respectivo logótipo (<u>ver página 78</u>).

Fixar a imagem

Faz uma pausa temporária na imagem; no entanto, continua a ouvir-se som.

1 Pressione o botão [Freeze].

A imagem fica estática.



Para cancelar este modo, volte a pressionar o botão [Freeze].

Mudar o tamanho da imagem

É possível alternar entre uma apresentação de tamanho real ou uma apresentação redimensionada quando estiver a projectar imagens para um computador. Quando estiver a projectar imagens de vídeo, é possível alternar entre uma relação de aspecto de 4:3 e 16:9.

1 Pressione o botão [Resize].

O tamanho do ecrã é alterado.





Se estiver a projectar imagens de computador

Apresentação de tamanho real: A imagem é projectada na resolução inserida. Existem situações em que o tamanho da imagem difere do tamanho de projecção.

Apresentação redimensionada: A imagem é projectada numa resolução reduzida ou aumentada para que a imagem ocupe todo o tamanho da projecção.

Exemplo: Quando a resolução de entrada é inferior à resolução de apresentação (no caso de 800 x 600)

Apresentação redimensionada



Apresentação de tamanho real



Exemplo: Quando a resolução de entrada é superior à resolução de apresentação (no caso de 1.600 x 1.200)

Apresentação redimensionada





Nota:

- O tamanho da imagem não será alterado se a resolução de apresentação do visor de cristais líquidos for igual à resolução inserida (1.024 x 768 pontos).
- Não será apresentada uma parte da imagem se a resolução inserida for superior à resolução de apresentação do visor de cristais líquidos.
- Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo para percorrer as áreas não apresentadas.
- Algumas áreas à esquerda e à direita não serão apresentadas quando estiver a visualizar imagens com uma resolução SXGA (1.280 x 1.024 pontos). Pressione o botão [Resize] enquanto mantém pressionado o botão [Shift] do videoprojector de forma a que a imagem ocupe todo o ecrã.

Se estiver a projectar imagens de vídeo

O tamanho da imagem irá alternar entre 4:3 e 16:9. As imagens guardadas em vídeo digital ou imagens DVD podem ser projectadas em ecrãs de formato 16:9.



Nota:

Quando estiver a projectar imagens EasyMP.net, será apresentada a lista de aplicações e o tamanho da imagem não será alterado. Consulte o guia do utilizador do EasyMP.net.

Ampliar imagens (função de zoom electrónico)

É possível ampliar imagens projectadas sem alterar os tamanhos de projecção.

1 Pressione o botão [E-Zoom].

A percentagem relativa ao tamanho aparece no canto inferior direito para que possa ampliar ou reduzir a imagem.



Nota:

- · Pode ampliar uma imagem 24 vezes entre 1x e 4x em incrementos de 0,125x.
- Quando ampliar a imagem, não será apresentada uma determinada área da imagem. Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo para percorrer o ecrã e visualizar essa área.

- -- -

Quando utilizar a função Picture-in-Picture, os subecrãs serão ampliados.

Função de efeitos

Os botões de efeitos permitem adicionar efeitos às imagens visualizadas durante as apresentações. As definições de efeitos podem ser alteradas no respectivo menu (<u>ver página</u><u>76</u>).

Cursor/Carimbo

Aplica um carimbo na imagem.

1 Pressione o botão [1].

Sempre que pressionar o botão [1], poderá alternar entre três cursores/carimbos diferentes.

f 2 Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo para deslocar o cursor/carimbo.

3 Quando pressionar o botão [Enter] do comando à distância, o carimbo será aplicado no local em que o cursor estiver posicionado.



Nota:

- A função de efeitos será cancelada e o cursor desaparecerá quando pressionar o botão [Esc].
- · Se pressionar o botão [5], o efeito será eliminado.
- · Não é possível usar o rato enquanto a função de efeitos estiver a ser utilizada.

Caixa

Desenha uma caixa na imagem.

1 Pressione o botão [2].

2 Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo para deslocar o cursor até à posição inicial.

" []	

3 Pressione o botão [Enter] para determinar a posição inicial.

4 Mova o botão [Enter] do comando à distância para baixo para deslocar o cursor até à posição final.



5 Pressione o botão [Enter] para determinar a posição final.

Nota:

- Se pressionar o botão [Esc] antes de determinar a posição, a função de efeitos será cancelada e o cursor desaparecerá.
- · Se pressionar o botão [5], o efeito será eliminado.
- Em algumas situações será difícil ver o efeito, consoante a combinação das cores do fundo da imagem e a caixa. Se isso acontecer, altere a cor da caixa (ver página 76)
- $\cdot\,$ Não é possível usar o rato enquanto a função de efeitos estiver a ser utilizada.

Foco de luz

Permite inserir um foco de luz numa determinada área da imagem.

1 Pressione o botão [3].

Sempre que pressionar o botão [3], poderá alternar entre três focos de luz de tamanhos diferentes.

2 Mova o botão [Enter] para baixo para deslocar o foco de luz.



- A função de efeitos será cancelada e o foco de luz desaparecerá quando pressionar o botão [Esc].
- · Não é possível usar o rato enquanto a função de efeitos estiver a ser utilizada.

Barra

Desenha uma barra na imagem.

1 Pressione o botão [4] do comando à distância para visualizar o cursor/carimbo pretendido.

Sempre que pressionar o botão [4], pode alternar entre três barras diferentes.

2 Pressione o botão [Enter] para determinar a posição final.



Nota:

- A função de efeitos será cancelada e a barra desaparecerá quando pressionar o botão [Esc].
- Em algumas situações será difícil ver o efeito, consoante a combinação das cores do fundo da imagem e da barra. Se isso acontecer, altere as cores da barra (ver página 76).
- Não é possível usar o rato enquanto a função de efeitos estiver a ser utilizada.

Cancelar os efeitos

1 Pressione o botão [5].

A caixa, as barras e outros efeitos desaparecem.

Função P in P

A imagem de vídeo aparecerá como um subecrã dentro da imagem de computador ou da imagem de vídeo.

1 Pressione o botão [P in P].

Serão apresentadas instruções de funcionamento no canto inferior esquerdo do subecrã situado no canto superior direito do ecrã principal.



 ${f 2}$ Pressione o botão [Enter] do comando à distância para mudar a posição do subecrã.



3 Pressione o botão [E-Zoom] para alterar o tamanho do subecrã.



4 Pressione o botão [1] para mudar para o som do subecrã.

Pressione o botão [2] para regressar ao som do ecrã principal, depois de o som ter sido alterado.

5 Pressione o botão [Enter] para definir a apresentação do subecrã.

O guia de funcionamento existente no canto inferior esquerdo do ecrã desaparecerá.

Nota:

- · O subecrã desaparecerá quando voltar a pressionar o botão [P in P].
- A imagem de computador ou a imagem de vídeo (apenas sinais de imagem de vídeo componente) aparecerá no ecră principal e a imagem de vídeo (Vídeo, S-Vídeo) aparecerá no subecrã. A imagem de vídeo apresentada no subecrã pode ser alterada através da definição P in P (ver página 77).
- · Altere a posição, o tamanho e o som do subecrã antes de o apresentar.
- · Pode seleccionar cinco tamanhos diferentes para o subecrã.
- Se mudar a posição do subecrã, quando voltar a utilizar a função P in P, o subecrã será apresentado na posição definida anteriormente.

Efectuar ajustes e definições

Esta secção explica como ajustar o volume do videoprojector e como utilizar os menus de configuração.

Ajustar o volume

É possível alterar o volume quando o som está a ser emitido a partir dos altifalantes do videoprojector.

Pressione o botão [Volume+, -] enquanto mantém pressionado o botão [Shift] (botão [Volume+, -] do comando à distância).



- · Não é possível efectuar o ajuste se não for recebido qualquer sinal de áudio.
- É possível efectuar o ajuste quando o som está a ser enviado para os altifalantes externos.

Configuração dos menus

O menu de configuração permite efectuar vários ajustes e definições.

Itens dos menus

Os menus estão divididos em menus principais e em submenus e estão organizados de forma hierárquica. O menu de imagem varia consoante a fonte de entrada (porta ligada).



Itens dos menus

Menu de imagem · Computador (D-Sub 15/BNC)



Menu de imagem · Vídeo (Video/S-Video)



Menu de imagem - EasyMP.net



Menu de imagem - Computador (DVI-D)



Menu de imagem · Vídeo (BNC)

Video	Position	۰.	Adjustment	
Audio	Brightness		0 -	•
Effect	Contrast		0 -	•
Setting			0 -	•
Capture			0 -	•
Advanced	Sharpness		0 -	•
About	Gamma			
Reset All	Dynamic	1	lormal Natural	
	Smooth Motion	: 0	ON OFF	
	Video Signal	⊜+		
	Reset	۰.	Execute	
⇒:Select	Inter			
Nota:

- Os itens apresentados no menu de imagem variam consoante a fonte de entrada que está a ser projectada e não é possível ajustar os itens que não são apresentdos.
- Não é possível ajustar os itens do menu de imagem quando não forem recebidos sinais de imagem.



Video	Volume		15	
Audio	Treble		0 -	•
Effect	Bass		0 🖶	•
Setting	SRS SPACE		0 -	•
Capture	SRS CENTER		0 🖶	•
Advanced	Reset	۰.	Execute	
About				
Reset All				
⇒:Select	nter			

Menu de configuração

Video Audio Effect Setting Capture Advanced About Reset All	Keystone P in P No-Sigual Msg. Prompt A/V Mute BNC Sleep Mode Reset	: Composition I S-Mideo : Composition I S-Mideo : Discut Black I Black I Logo : Discut Black I Black I Logo : Discut Black I Black I Logo : RGB VCDC : RGB VCDC : RGB VCDC : ON OFF • Execute
≑:Select @:En	ter	

Menu de definições avançadas







Nota:

O tempo de funcionamento da lâmpada é apresentado como 0H entre as 0 e 10 horas e em incrementos de 1 hora após as 10 horas de utilização.

Menu de efeitos

Video Audio Effect Setting Capture Advanced About Reset All	-	1 Cursor/Stamp 2 Box 3 Spotlight 4 Bar Cursor Speed Reset	0 + 0 + 0 0 + 0 0 + 1 ↓ ↓	Setting Setting Setting M M H Execute	
:Select	🕘 :Ent	er			

Menu de captação



Menu de informações

Video Audio Effect Setting Capture Advanced About Reset All	Lamp ON Time Video Source Frequency SYNC Polarity SYNC Mode Resolution Refresh Rate	: 9999 H : Computer1 : H 999, 99 KHz : V 999, 99 Hz : H Positive : V Negative : Sync On Green : 9999,9999 : 999, 9 Hz
Select		

O menu de informações apresenta a configuração da fonte de entrada que está a ser projectada.

Utilizar os menus

Pode utilizar os menus a partir do videoprojector e do comando à distância.

Método de funcionamento

1 Pressione o botão [Menu].

Aparece o menu principal.





2 Seleccione o item pretendido.

Pressione o botão [Sync +, -] do videoprojector (mova o botão [Enter] do comando à distância para cima ou para baixo) para seleccionar o item pretendido.



3 Confirme a selecção do item.

Pressione o botão [← (Enter)] do videoprojector (botão [Enter] do comando à distância) para confirmar o item seleccionado. O submenu é apresentado.

4 Em seguida, seleccione um item do submenu.

Pressione o botão [Sync +, -] do videoprojector (mova o botão [Enter] do comando à distância para cima ou para baixo) para seleccionar o item do submenu.

Os itens apresentados no menu de imagem e no menu de informações variam consoante a fonte de entrada que está a ser projectada.

Language		t [Englist	ן]
Startup Screen	: ON	OFF	
Color Setting) Auto) Manual	⊕ Select
Comp2Sync Term	ination	: ON	OFF
Rear Proj.	: 🛛 ON	OFF	
Ceiling	: 🛛 ON	OFF	
Reset	→ Exect	ute	

5 Seleccione o valor relativo ao item.

Pressione o botão [Tracking +, -] do videoprojector (mova o botão [Enter] do comando à distância para a esquerda ou para a direita) para seleccionar o valor relativo ao item.

	مامک د	rt [Fnalish]
Startup Screen	: ON	OFF
Color Setting	: Auto	Manual 🕘 🗕 Select
Comp2Sync Term	nination	: ON OFF
Rear Proj.	() ON	() OFF
Ceiling	: 🗍 ON	OFF
Reset	→ Exec	ute

Nota:

- A indicação (Enter) aparece no início do nome de um subitem que executa as definições e que avança para os outros subitens. Pressione o botão [Enter] para confirmar esta selecção e, em seguida, volte a seleccionar a definição.
- Para obter mais informações sobre as funções de cada definição, consulte a lista de definições (ver página 74).

6 Defina todos os outros itens da mesma forma.

7 Pressione o botão [Menu].

O menu fecha.

Nota:

- · Pressione o botão [Esc] para regressar ao menu anterior.
- Os itens apresentados no menu de imagem variam consoante a fonte de entrada que está a ser projectada e não é possível ajustar os menus que não pertencem a essa fonte.
- Não é possível ajustar os menus de imagem quando não estão a ser recebidos sinais de imagem.

Definições

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
Vídeo	Posição (Position)	Move a imagem apresentada para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Pressione o botão [Enter] para efectuar os ajustes necessários no ecrã de ajuste que aparece.	Depende dos sinais da ligação
	Alinhamento (Tracking)	Ajusta as faixas verticais que aparecem nas imagens de computador.	Depende dos sinais da ligação
	Sinc. (Sync.)	Ajusta as imagens imagens de computador quando aparecem com interferências, desfocadas ou com ruído vertical. • As imagens podem aparecer com interferências ou desfocadas quando ajustar o brilho e o contraste. • É possível ajustar a vivacidade da imagem se ajustar o alinhamento e, em seguida, a sincronização.	0
	Brilho (Brightness)	Ajusta o brilho da imagem.	Valor médio (0)
	Contraste (Contrast)	Ajusta o contraste da imagem.	Valor médio (0)
	Cor (Color)	Ajusta a profundidade de cor da imagem.	Valor médio (0)
	Coloração (Tint)	Ajusta a tonalidade da imagem.	Valor médio (0)
	Nitidez (Sharpness)	Ajusta a nitidez da imagem.	Valor médio (0)
	Gama (Gamma)	Corrige a vivacidade da cor da imagem. Dinâmico: Produz uma imagem com diferenças de cor nítidas. Adequado para apresentar gráficos, etc. Normal: Projecta a tonalidade sem correcção. Natural: Produz uma imagem com a tonalidade natural. Adequado para imagens de vídeo.	Normal
	Resolução (Resolution)	Define a resolução de entrada. Auto: Ajusta automaticamente a resolução de entrada. Manual: Pressione o botão [Enter] e seleccione a definição pretendida a partir do menu de selecção da resolução de entrada que aparece.	Áudio

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
	Predefinição (Preset)	É possível guardar os valores de ajuste do sinal de entrada do computador actual (resolução de entrada, alinhamento, sinais de sincronização, brilho, contraste, nitidez, gama, posição de apresentação). Pressione o botão [Enter] e seleccione o número pre- definido com o qual pretende efectuar o registo a partir do menu de selecção predefinido que aparece. · Os valores de ajuste registados com o número predefinido representam o estado actual do sistema. Certifique-se de que definiu os valores pretendidos antes de os registar. · Os valores de ajuste predefinidos podem ser activados se pressionar o botão [Preset] (ver página 55).	Não registado
	Movimento suave (Smooth Motion)	Quando activar esta opção, o movimento das imagens será mais suave. Desactive a opção se as cores não apare- cerem fixas.	Activado (ON)
	Sinal Vídeo (Video Signal)	Define o método do sinal de vídeo. Pressione o botão [Enter] e seleccione a definição pretendida a partir do menu de selecção do método de sinal de vídeo que aparece. • O método de sinal de vídeo é automaticamente definido para o modo [Auto], no entanto não utilize o modo [Auto] para o sistema PAL (60Hz).	Auto
	Reiniciar (Reset)	Repõe todas as predefinições relativas aos valores de ajuste do menu de imagem. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. · Seleccione Reinic. tudo (Reset All) para repor todas as predefinições relativas aos valores de som e de imagem (<u>ver página 79</u>).	-
Áudio	Volume	Ajusta o volume.	15
	Agudo (Treble)	Ajusta a intensidade dos tons agudos.	Valor médio (0)
	Grave (Bass)	Ajusta a intensidade dos tons graves.	Valor médio (0)
	SRS SPACE	Ajusta a amplitude do som.	2
	SRS CENTER	Ajusta a profundidade do som.	2
	Reiniciar (Reset)	Repõe as predefinições relativas aos valores de ajuste do menu de som. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. · Seleccione Reinic. tudo [Reset All] para repor todas as predefinições relativas aos valores de som e de imagem (ver página 79).	-

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
Efeitos	Cursor/ Carimbo (Cursor/Stamp)	Define a forma, o tamanho, a cor e o comprimento do cursor/carimbo atribuído ao botão [1]. Pressione o botão [Enter] e seleccione o item a ser apresentado no menu de configuração do cursor/ carimbo. É possível definir a forma, o tamanho, a cor e o comprimento se pressionar os botões 1 a 3. Consoante a forma do cursor seleccionada, não é possível definir o tamanho, a cor e o comprimento. · O botão [1] executa a função de cursor/carimbo. Os tipos de cursor/carimbo serão alternados entre 1 e 3 sequencialmente sempre que o botão [1] for pressionado (ver página 65).	Definições indi- viduais entre os tipos 1 a 3
	Caixa (Box)	Define a cor, a forma e a utilização ou não de sombreado e de cor para a caixa atribuída ao botão [2]. Pressione o botão [Enter] e seleccione o item pretendido a partir do menu de configuração da caixa. · O botão [2] executa a função Caixa (<u>ver página 65</u>).	Cor: Magenta Sombreado: Não Forma: Quadrado
	Foco de luz (Spotlight)	Define o tamanho do foco de luz atribuído ao botão [3]. Pressione o botão [Enter] e seleccione o item pretendido a partir do menu de configuração do foco de luz. · O botão [3] executa a função de foco de luz (<u>ver página</u> <u>66</u>).	Tamanho: médio
	Barra (Bar)	Define a cor, direcção e largura da barra atribuída ao botão [4]. Pressione o botão [Enter] e seleccione o item pretendido a partir do menu de configuração da barra. É possível seleccionar a cor, a direcção e a largura de forma inde- pendente para cada uma das definições entre 1 e 3. · O botão [4] executa a função de barra. Os tipos de barra serão alternados entre 1 e 3 sequencialmente sempre que o botão [1] for pressionado (<u>ver página 67</u>).	Definições indi- viduais entre os tipos 1 a 3
	Velocidade do cursor (Cursor Speed)	Selecciona a velocidade do cursor. L: Lento M: Médio H: Rápido	М
	Reiniciar (Reset)	Repõe todas as predefinições relativas aos valores de ajuste do menu de efeitos. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. · Seleccione Reinic. tudo (Reset All) para repor todas as predefinições relativas aos valores de som e de imagem (ver página 79).	-
Confi- guração	Keystone	 Ajusta as imagens que aparecem com distorção trapezoi- dal. O tamanho do ecrã é reduzido quando efectuar a correcção <i>keystone</i>. O estado da correcção <i>keystone</i> será guardado. Volte a efectuar ajustes correspondentes à posição de instalação quando tiver alterado a posição ou o ângulo de projecção. Reduza a nitidez se a imagem aparecer desfocada depois de efectuar a correcção <i>keystone</i> (<u>ver página 74</u>). 	Valor médio (0)

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
	P in P	Define a fonte de entrada para o subecrã da função P in P. · A função P in P é executada quando pressionar o botão (<u>ver página 68</u>).	Composto
	Mens. sem sinal (No Signal Msg)	Aparece o estado da mensagem que indica que não foi recebido nenhum sinal de imagem (No Image Signal Input) e de outras mensagens. · O logótipo do utilizador tem de estar registado e configurado para que o possa alterar.	Azul
	Indicador (Prompt)	Define se a fonte de entrada deve aparecer ou não no ecrã.	Activado
	A/V Mute	Define o estado que o ecrã deve assumir quando pressio- nar o botão [A/V Mute]. · Os logótipos do utilizador têm de estar registados e configurados para que os possa alterar.	Preto
	BNC	Define o modo para os sinais de imagem recebidos pela porta BNC. RGB: Activa a entrada de sinais RGB. YCbCr: Activa a entrada de sinais de vídeo (YCbCr ou YPbPr.)	RGB
	Modo de repouso (Sleep Mode)	Define a função de poupança de energia para quando não forem recebidos sinais de imagem. Quando acti- vado, a projecção será interrompida automaticamente e o videoprojector entra no modo de repouso se não forem recebidos sinais de imagem ou se não efectuar qualquer operação durante trinta minutos (o indicador de funcionamento acende e fica cor de laranja). Pressione o botão [Power] para reiniciar a projecção.	Activado (ON)
	Reiniciar (Reset)	Repõe todas as predefinições relativas aos valores de ajuste do menu de configuração. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. · Seleccione Reinic. tudo (Reset All) para repor todas as predefinições relativas aos valores de som e de imagem (<u>ver página 79</u>).	-

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
Captação	Captação de imagens (Image capture)	Capta a imagem que está a ser projectada e guarda-a no cartão de memória como um ficheiro de imagem com o formato JPEG. É possível visualizar imagens guardadas no cartão de memória e copiá-las para outros computadores ligados à rede utilizando as funções EasyMP:net Easy Review e Easy File (<u>ver página 80</u>).	-
	Captação do logótipo do utilizador (User's Logo Capture)	 Regista logótipos do utilizador (ver página 83). Pressione o botão [Enter] e siga as instruções apresentadas no ecrã de confirmação. É necessário algum tempo até que o processo de gravação termine. Não utilize o videoprojector ou o equipamento ligado enquanto estiver a decorrer este processo. Se o fizer, poderá danificar o videoprojector ou o equipamento. O tamanho que pode registar é de 400 x 300 pontos. O tamanho de apresentação será ajustado quando projectar imagens de vídeo. 	Logótipo da EPSON
Avançado	Língua (Language)	Define a língua a utilizar na apresentação das men- sagens. Pressione o botão [Enter] e seleccione a língua pretendida no menu de selecção de língua apresentado. · O ecrã do EasyMP:net é apresentado apenas em três línguas: Inglês, Alemão e Francês. Mesmo que seleccione outra língua, a língua utilizada para a apresentação não será alterada.	Inglês
	Ecrã inicial (Startup Screen)	Apresenta o logótipo do utilizador durante o período de aquecimento, depois de ligar o videoprojector. ∙ O logótipo do utilizador tem de estar registado e configurado para que o possa alterar.	Desactivado (OFF)
	Ajuste de cor (Color Setting)	Ajusta a temperatura de cor* da imagem. Auto: Austa automaticamente as definições de cor. Manual: Pressione o botão [Enter] e seleccione o item que pretende a partir do menu de definição de cor que aparece. • Defina o valor da temperatura de cor para o valor correcto. • As definições de nível de preto e de nível de branco são utilizadas apenas quando utiliza vários videoprojectores para efectuar uma projecção sobreposta.	Auto

Menu principal	Submenu	Função	Predefinição
Avançado	Terminação Sinc. Comp2 (Comp2 Sync Termination)	Define o modo de terminação da porta Computer #2 para activar o processamento de imagens a partir de uma porta. Activado: Terminação analógica (75Ω) Desactivado: Entrada TTL · Normalmente está desactivado. Active-o com o interruptor de alternância quando for necessário utilizar a terminação 75 analógica.	Desactivado (OFF)
	Proj. posterior (Rear Proj.)	Active este submenu para projectar imagens para um ecrã semitransparente a partir da parte posterior. A ima- gem projectada aparece invertida.	Desactivado (OFF)
	A partir do tecto (Ceiling)	Active este submenu para projectar imagens a partir do tecto. A imagem projectada pode ser invertida da esquerda para a direita e de cima para baixo. · É ncessária a unidade de montagem no tecto opcional para instalar o videoprojector no tecto.	Desactivado (OFF)
	Reiniciar (Reset)	Repõe todas as predefinições relativas aos valores de ajuste do menu avançado. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. · Seleccione Reinic. tudo (Reset All) para repor todas as predefinições relativas aos valores de som e de imagem.	-
Acerca de		Apresenta as definições actuais.	-
Reinic. tudo	Executar (Execute)	 Repõe todas as predefinições dos menus de confiuração. Pressione o botão [Enter] e seleccione Sim (Yes) no ecrã de confirmação que aparece. Execute a função de reinicialização (Reset) de cada submenu para repor as predefinições relativas aos valores de som e de imagem de cada menu. Não é possível repor as predefinições relativas à capatação do logótipo do utilizador, ao tempo de funcionamento da lâmpada, à língua e a BNC. Depois de substituir a lâmpada, execute o processo de reinicialização (ver página 108). 	-

· Os menus de imagem e de informações apresentados variam consoante a fonte de entrada que está a ser projectada e não é possível ajustar menus que não pertençam a essa fonte.

- O menu de informações apresenta o estado das definições relativas à fonte de entrada que está a ser projectada.
- Se aparecer uma mensagem a indicar que não foi possível captar a imagem (Image capture failed), isso significa que pode ter ocorrido um erro de sistema com o EasyMP.net. Mude a imagem projectada para EasyMP.net e resolva o erro de sistema antes de efectuar outras operações.

Captação de imagem

A imagem que está a ser apresentada será guardada no cartão de memória.

- **1** Apresente as imagens que pretende captar.
- **2** Pressione o botão [Menu] e, em seguida, seleccione a opção de captação de imagens no menu de captação.

Aparece um ecrã de confirmação.

Video Audio Effect Setting <u>Capture</u> Advanced About Reset All	Image Capture User's Logo Capture	• • •	Execute Execute	
®:Return ≑:Sel	ect 🕑 :Execute			

3 Seleccione Sim [Yes] e, em seguida, pressione [Enter].

Aparece um ecrã onde deve voltar a confirmar qual a imagem que pretende guardar.



4 Seleccione Sim (Yes) e, em seguida, pressione [Enter].

A imagem será guardada. Aguarde até que apareça um ecrã a indicar que o processo de gravação está concluído.

		Im	nage Capture	
		Do γοι	ou use this image?	
		Yes	No	
💷 :Re	eturn	Select	e:Execute	

5 Pressione o botão [Enter] ou [Esc].

A função de captação termina e volta a aparecer o menu.



Nota:

- É necessário algum tempo até que o processo de gravação termine. Não utilize o videoprojector ou o equipamento ligado enquanto estiver a decorrer este processo. Se o fizer, poderá danificar o videoprojector ou o equipamento.
- Não é possível guardar imagens se não tiver inserido nenhum cartão de memória.
- $\cdot\,$ Não retire o cartão de memória enquanto as imagens estão a ser guardadas.
- Quando captar uma imagem, será criada uma pasta relativa à captação [Capture] no cartão de memória e o conteúdo desse ecrã será guardado em formato jpg.
- · É possível visualizar imagens captadas e copiá-las para computadores ligados à rede utilizando as funções EasyMP.net Easy Review e Easy File.
- Se aparecer uma mensagem a indicar que não foi possível captar a imagem (Image capture failed), isso significa que pode ter ocorrido um erro de sistema com o EasyMP.net. Mude a imagem projectada para EasyMP.net e resolva o erro de sistema antes de efectuar outras operações.
- \cdot Não é possível captar imagens se não tiver inserido nenhum cartão de memória.
- Não é possível captar imagens quando está a inicializar o EasyMP.net. Utilize a função Easy Capture para captar imagens quando estiver a inicializar o EasyMP.net. Consulte o guia do utilizador do EasyMP.net.

Registo do logótipo do utilizador

Regista as imagens que estão a ser apresentadas como logótipo do utilizador.

- 1 Apresente as imagens que pretende registar como logótipo do utilizador.
- **2** Pressione o botão [Menu] e seleccione a opção de captação de logótipo do utilizador do menu de captação.

Aparece um ecrã de confirmação.

Video Audio Effect Setting <u>Capture</u> Advanced About Reset All		age Capture s r's Logo Captu	re	₽ → ₽ →	Execute Execute	
🚳 :Return	⇒:Select	e:Execute				

3 Seleccione Sim (Yes) e, em seguida, pressione o botão [↔ (Enter)] do videoprojector (botão [Enter] do comando à distância).

Aparece a imagem a ser registada.



4 Ajuste a posição da imagem e, em seguida, pressione o botão [↔] (Enter)] do videoprojector (botão [Enter] do comando à distância).
 Aparece um ecrã de confirmação.



5 Seleccione Sim (Yes) e, em seguida, pressione o botão [← (Enter)] do videoprojector (botão [Enter] do comando à distância).

Aparece o ecrã de ampliação.



6 Seleccione a percentagem de ampliação e pressione o botão [↔(Enter)] do videoprojector (botão [Enter] do comando à distância).

Aparece um ecrã a confirmar se pretende guardar a imagem.

User's Logo Capture	
Set the zoom rate.	
zoom rate : 100% 1200% 1300%	
∰:Return ↔:Select ❹:Execute	

7 Seleccione Sim (Yes) e, em seguida, pressione o botão [↔(Enter)] do videoprojector ou [Enter] do comando à distância.

A imagem será guardada. Aguarde até que apareça um ecrã a indicar que o processo de gravação está concluído.



Nota:

- É necessário algum tempo até que o processo de gravação termine. Não utilize o videoprojector ou o equipamento ligado enquanto estiver a decorrer este processo. Se o fizer, poderá danificar o videoprojector ou o equipamento.
- · O tamanho de imagem que pode ser registada é de 400 x 300 pontos.
- · O tamanho de apresentação será alterado quando estiver a projectar uma imagem de video.

Utilizar o EasyMP.net

Esta secção explica como instalar o software EasyMP.net e o EMP Link V opcionais.

l Introdução ao EasyMP.net

As aplicações para PC do EasyMP.net e o *software* de suporte para apresentações EMP Link V estão guardados no CD-ROM do EasyMP.net.

Software de suporte para apresentações

EMP Link V

Permite alterar as definições do videoprojector a partir do computador. Pode atribuir funções ao botão de efeitos [Effect] e editar logótipos de utilizador (consulte o guia do utilizador do EMP Link V(PDF)).



Aplicações do EasyMP.net para PC

EMP File

Permite controlar os ficheiros guardados no cartão de memória do videoprojector remotamente a partir de um computador.

EMP Tablet

Permite utilizar o cursor e efectuar funções remotamente utilizando o rato do computador quando estiver a projectar imagens EasyMP.net.

EMP Scenario

Permite criar cenários para efectuar as projecções.

Nota:

 Para obter informações sobre como utilizar o EasyMP.net e as aplicações para PC do EasyMP.net, consulte o guia do utilizador do EasyMP.net.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- As aplicações para PC do EasyMP.net funcionam apenas em Windows 95, 98 e NT4.0.
- É possível alterar as definições do videoprojector a partir de uma localização remota com o EasyMP.net se ligar um computador a uma rede e utilizar o *browser* instalado no PC.

Instalação

Esta secção explica como instalar o EasyMP.net. Quando instalar o EasyMP.net, serão instaladas quatro aplicações (EMP Scenario, EMP Tablet, o utilitário EMP File e o EMP Link V) juntamente com o guia do utilizador do EMP Link em formato PDF.

Ambiente de trabalho

Tenha em atenção as tabelas apresentadas em seguida para se certificar de que é possível utilizar o *software* no seu computador.

Windows

Windows			
Computador	Computadores com o Windows 95/98/NT4. Processador: Pentium133 MHz ou superior	0/2000 instalado	
Capacidade de memória	Pelo menos 32 MB (são necessários 8 MB adi Acrobat Reader para o guia do utilizador do	cionais quando estiver a utilizar o EMP LinkV em formato PDF)	
Capacidade do disco	· EasyMP.net	Pelo menos 5 MB	
	· Acrobat Reader	Pelo menos 10 MB*	
Monitor	Resolução de 16 bits High Color (640 x 480) o	u superior	

*São necessários pelo menos 20 MB para a versão chinesa e para a versão coreana.

Macintosh (apenas EMP Link V)

Macintosh			
Computador	Apple Kanji Talk 7.5.5 ou superior Processador: Power PC ou superior		
Capacidade de memória	Pelo menos 32 MB (22 MB quando estiver a u	tilizar o Acrobat Reader)	
Capacidade do disco	· Guia do utilizador do EMP Link V /EMP Link em formato PDF	Pelo menos 5 MB	
	· Acrobat Reader	Pelo menos 8 MB*	
Monitor	32.000 cores (640 x 480) ou superior		

*São necessários pelo menos 15 MB para a versão japonesa e pelo menos 25 MB para a versão coreana.

Instalação

Esta secção explica como instalar o *software* utilizando as janelas do Windows 98 como referência. Para instalar o *software* em Windows 95 execute as mesmas operações.

Nota:

O guia do utilizador em formato PDF do EMP Link V será instalado no seu computador juntamente com o *software*. Tem de ter instalado o Acrobat Reader para ler este manual. Se não tiver o Acrobat Reader instalado, recomenda-se que o instale juntamente com o EMP Link V.

Windows

1 Inicie o Windows e insira o CD-ROM no respectivo leitor.

O programa de instalação inicia automaticamente.

Nota:

Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, abra a caixa de diálogo que permite especificar e executar o nome do ficheiro (Specify and execute file name) a partir do menu Iniciar (Start) e escreva [o nome do leitor de CD-ROM: \SETUP].



${f 2}$ Seleccione a língua e o programa que pretende instalar e pressione a tecla [OK].

A instalação é iniciada. Avance para os ecrãs seguintes de acordo com as instruções apresentadas.



Nota:

Para desinstalar as aplicações, seleccione O Meu Computador (My Computer) e faça clique em Painel de Controlo (Control Panel). Em seguida, faça clique na opção que permite adicionar e apagar aplicações (Add and Delete Applications) e seleccione Adicionar/remover (Add and Delete).

- 1 Inicie o Macintosh e insira o CD-ROM no respectivo leitor.
- **2** Faça clique duas vezes no ícone de instalação (Installer) do EMP Link.

O programa de instalação inicia automaticamente.



3 Seleccione a língua e faça clique em [OK].

Avance para os ecrãs seguintes de acordo com as instruções apresentadas.

EMP Link V Setup	
Welcome to the EMP Link V Set-up program. Select Language before setting up.	
English 🔷	
Quit	

Nota:

Para desinstalar o programa, arraste as pastas EMP LinkV e EMP LinkV situadas na pasta de predefinições (Default Settings) do Sistema (System) para o lixo (Trash).

Consultar o guia do utilizador

Windows

Seleccione Iniciar – Programas – EMP Link V – Guia do Utilizador (Start – Programs – EMP Link V – User's Guide) para abrir o ficheiro.

Macintosh

Faça clique duas vezes no ícone do guia do utilizador [User's Guide] situado na pasta [EMP LinkV] para abrir o ficheiro.

Efectuar ligações a computadores

Quando pretender utilizar o EMP Link V, estabeleça uma ligação série entre o computador e o videoprojector.

Ligações série

▲ Importante

- · Desligue o videoprojector e o computador antes de os ligar entre si. Se não o fizer, pode danificar os dispositivos.
- Verifique se a forma do conector do cabo é adequada à forma da porta antes de efectuar a ligação. Se exercer demasiada força quando a forma do conector e da porta diferir, pode danificar o equipamento.

Nota:

- Pode ter de utilizar um adaptador para efectuar a ligação, consoante a porta do computador que está a utilizar. Para obter mais informaçõees, consulte a documentação fornecida com o computador.
- Pode utilizar o computador que ligou para alterar as definições do videoprojector e para efectuar operações. Ligue o computador que pretende utilizar para envio de imagens à porta Computer #1 ou Computer #2 (ver página 29).
- Antes de utilizar o *software*, ligue o videoprojector e certifique-se de que a ligação foi estabelecida.

Windows

Ligue a porta Mouse/Com Port do videoprojector à porta série do computador utilizando o cabo série para PC e o cabo principal fornecidos.



Macintosh

Ligue a porta Mouse/Com do videoprojector à porta para impressora do computador ou à porta do modem utilizando o cabo série para Mac e o cabo principal fornecidos.



Resolução de problemas

Esta secção apresenta os problemas que podem ocorrer e explica como os resolver.

Resolver problemas

Se ocorrer algum problema, verifique, em primeiro lugar, os indicadores do videoprojector. O videoprojector está equipado com um indicador de funcionamento, um indicador do estado da lâmpada e um indicador da temperatura que apresentam o estado do videoprojector.



Indicador de funcionamento

Estado do indicador	Causa	Solução ou estado	Ver pág.
Aceso e cor de laranja	Modo de espera	(Normal) A projecção será iniciada quando pressionar o botão [Power].	<u>44</u>
Intermitente e cor de laranja	Processo de arrefecimento em curso	 (Normal) Aguarde alguns minutos. O tempo necessário para que o videoprojector arrefeça (arrefecimento da lâmpada) varia consoante a temperatura ambiente, etc. Não é possível utilizar o botão [Power] durante o período de arrefecimento. Quando o processo de arrefecimento terminar, o indicador acende e permanece cor de laranja. Nesta altura, volte a pressionar o botão. 	<u>52</u>
Aceso e verde	Projecção em curso	(Normal)	<u>44</u>

Estado do indicador	Causa	Solução ou estado	Ver pág.
Intermitente e verde	Período de aquecimento	 (Normal) Aguarde alguns minutos. O tempo necessário para o processo de aquecimento é de cerca de 30 segundos. O indicador verde deixa de estar intermitente e permanece aceso quando o processo de aquecimento terminar. 	<u>44</u>
Aceso e ver- melho	Erro interno	Não continue a utilizar o videoprojector, retire a ficha do cabo de corrente da tomada de parede e contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na página 121 para efectuar reparações.	
Apagado	O videoprojector não está ligado	O videoprojector não está ligado · Verifique se o cabo de corrente está ligado. · Verifique se a tomada de parede tem corrente.	<u>44</u>

Indicador do estado da lâmpada

Estado do indicador	Causa	Solução ou estado	Ver pág.
Intermitente e vermelho	Problemas com a lâmpada	 Substitua a lâmpada por uma nova (ELPLP11). Se a lâmpada partir, tenha cuidado para evitar danos físicos e contacte o endereço mais próximo indicado na página 121 para efectuar reparações (não é possível projectar imagens enquanto não substituir a lâmpada). Depois de substituir a lâmpada, certifique-se de que a lâmpada ou a ventoinha estão instaladas correctamente. Se a lâmpada ou a ventoinha não estiverem correctamente instaladas, o videoprojector assume o estado de desligado. 	<u>108</u>
Intermitente e cor de laranja	Está a chegar a altura de substituir a lâmpada	Adquira uma lâmpada nova. Recomenda-se que substitua lâmpada assim que possível. Existem casos em que é necessário substituir a lâmpada antes da altura indicada nas condições de utilização.	<u>108</u>
Apagado		(Normal) Não ligou o videoprojector ou está a efectuar uma projecção.	

Indicador da temperatura

Estado do indicador	Causa	Solução e estado	Ver pág.
Aceso e vermelho	Temperatura interna elevada (sobreaqueci- mento)	 Utilize o videoprojector apenas entre os 5º e os 40º (limites de temperatura). Instale o videoprojector num local bem ventilado e certifique-se de que as aberturas para entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Limpe o filtro de ar. Desligue a lâmpada quando o indicador vermelho acender para diminuir a temperatura interna do videoprojector. 	<u>25</u> <u>106</u>
Intermitente e vermelho	Erro interno	Não continue a utilizar o videoprojector, retire a ficha do cabo de corrente da tomada de parede e contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na página 121 para reparações.	
Intermitente e cor de laranja	Arrefecimento a alta velocidade em curso	Esta situação é normal. No entanto, a pro- jecção será interrompida automaticamente se a temperatura continuar a subir excessivamente. · Utilize o videoprojector apenas entre os 5° e os 40° (limites de temperatura). · Instale o videoprojector num local bem ventilado e certifique-se de que as aberturas para entrada e saída de ar não estão bloqueadas. · Limpe o filtro de ar.	<u>25</u> <u>106</u>
Apagado		(Normal) Não ligou o videoprojector ou está a efectuar uma projecção.	

Nota:

 Se as imagens não aparecerem correctamente apesar de os indicadores não assinalarem qualquer erro, consulte a secção apresentada em seguida.
 Se algum dos indicadores aparecer num estado que não conste das tabelas

- -- -

 se algum dos indicadores apare 	cer num estado que não conste das tab	elas
anteriores, contacte o forneced	or.	

Quando os indicadores não apresentam solução

Se ocorrer algum dos seguintes problemas e os indicadores não apresentarem uma solução, consulte as páginas relativas a cada problema.

·	A imagem não é projectada	página 97
•	Não é emitido som	página 102
•	A imagem não está nítida	página 99
•	O comando à distância não funciona	página 102
•	A imagem está distorcida	página 100
•	Não consegue desligar o	
	videoprojector	página 103
•	A qualidade da cor da imagem	
	é fraca	página 101
•	O EMP Link V não funciona	página 103
•	A imagem aparece escura	página 101

A magem não é projectada

Não aparece nada



Não aparece nada

- A tampa da lente ainda está instalada? <u>Ver página 43.</u>
- Desligou e voltou a ligar o videoprojector?

Depois de a projecção terminar, o botão [Power] não funcionará (durante o processo de arrefecimento). O botão [Power] volta a funcionar depois de o processo de arrefecimento da lâmpada de projecção (operações de arrefecimento: o indicador de funcionamento fica aceso e cor de laranja) terminar. Ver página 52.

• O modo de repouso está activado?

Se o modo de repouso estiver activado [ON] e se não efectuar qualquer operação ou se o videoprojector não receber qualquer sinal durante 30 minutos, a lâmpada apaga automaticamente. Ver página 77.

- Pressionou o botão [Power]? Ver página 44.
- Ajustou correctamente o brilho da imagem? <u>Ver página 74.</u>
- Activou o modo A/V Mute? <u>Ver página 60.</u> Reinicie o equipamento. <u>Ver página 79.</u>
- A imagem recebida aparece totalmente preta? Existem situações em que as imagens aparecem totalmente pretas devido a protectores de ecrã, etc.
- Estão a ser recebidos sinais de imagem?

Não aparecerá qualquer mensagem se a opção de apresentação da mensagem que indica que não existe nenhum sinal (No Signal Display) do menu Configuração (Settings) estiver desactivada. Seleccione a opção de preto ou branco para visualizar a mensagem. Verifique o item relevante quando aparecer a mensagem. <u>Ver página 98.</u>

Mensagens



Aparecerá a mensagem Não suportada (Not Supported)



Aparecerá a mensagem Sem sinal (No Signal)

- A resolução dos sinais de imagem enviados a partir do computador é superior a UXGA (1.600 x 1.200)? <u>Ver página 29.</u>
- Certifique-se de que o modo suporta a frequência dos sinais de imagem enviados a partir do computador.

Para saber como alterar a resolução e a frequência dos sinais de imagem enviados a partir do computador, consulte a documentação fornecida com o computador. Ver página 29.

- Ligou correctamente os cabos? Ver página 29.
- Seleccionou a porta de entrada de imagem correcta para efectuar a ligação?

Pressione os botões [Comp/EasyMP.net] ou [Video] do videoprojector ([Comp1], [Comp2/YCbCr], [Video] do comando à distância) para mudar a imagem. Ver página 45.

• Ligou o computador ou o equipamento de vídeo ligado ao videoprojector?

<u>Ver página 46.</u>

• Os computadores portáteis ou os computadores com visor LCD têm de enviar os sinais de imagem para o videoprojector.

Os sinais de imagem não são enviados externamente pois, em condições normais, são enviados para o visor LCD. Por isso, tem de mudar a definição para saída externa.

Existem modelos para os quais os sinais de imagem não são enviados para o visor LCD quando enviados externamente. Ver página 29.

- Estão a ser recebidos sinais RGB e a opção BNC do menu Configuração (Settings) está definida para YCbCr? Seleccione RGB. Ver página 33.
- Estão a ser recebidos sinais de vídeo componente (diferenças de cor) e a opção BNC do menu Configuração (Settings) está definida para RGB?

Seleccione YCbCr. <u>Ver página 40.</u>

A imagem não está nítida



· O ecrã aparece desfocado · Parte da imagem está desfocada

- Ajustou correctamente a focagem? Ver página 53.
- O ângulo de projecção aumentou quando ajustou os pés? Se o ângulo de projecção for demasiado grande é difícil alinhar a focagem vertical.
- A distância de projecção está correcta? A distância de projecção recomendada é de 1,1 e 14,6 m. Instale o videoprojector a esta distância. <u>Ver página 27</u>
- A lente está suja? Ver página 28.
- Os ângulos de incidência da luz de projecção estão correctos? <u>Ver página 106.</u>
- A lente está embaciada?

Se o videoprojector for transportado de um ambiente frio para um ambiente quente, poderá ocorrer formação de condensação na superfície da lente e as imagens aparecerão desfocadas. Se isso acontecer, desligue o videoprojector e aguarde alguns minutos até o utilizar.

- Ajustou a sincronização*, o alinhamento* e a posição?
 Pode ajustar a imagem utilizando os botões de alinhamento e sincronização do videoprojector enquanto controla a imagem no ecrã.
 Pode também efectuar os ajustes se abrir o respectivo menu.
 Ver página 55, 74
- A definição relativa ao formato de sinal de imagem está correcta? No caso de imagens de computador:

Defina o formato de sinal através da opção Resolução (Resolution) do menu de imagem. Pode não ser possível determinar os sinais de imagem que estão a ser recebidos no modo automático (Auto). Ver página 74.

· No caso de imagens de vídeo:

Seleccione o formato de sinal de vídeo através da opção Sinal vídeo (Video Signal) do menu Avançado (Advanced). Pode não ser possível determinar os sinais de imagem de vídeo que estão a ser recebidos no modo automático (Auto).

Ver página 75.



 A imagem está distorcida.
 A imagem aparece com ruído

• Ligou correctamente o cabo?

Ver página 29, 39

• Seleccionou a resolução correcta?

Alinhe o computador com os sinais suportados pelo videoprojector. Para obter mais informações sobre como mudar os sinais, consulte a documentação fornecida com o computador.

<u>Ver página 29.</u>

• Ajustou a sincronização*, o alinhamento* e a posição?

Pode ajustar a imagem através dos botões de alinhamento e de sincronização do videoprojector enquanto controla a imagem no ecrã. Também pode efectuar ajustes se abrir o respectivo menu. <u>Ver página 55, 74</u>

• Aumentou o comprimento do cabo?

É possível que as imagens apareçam com ruído se tiver aumentado o comprimento dos cabos.

• A definição relativa ao formato de sinal de imagem está correcta? No caso de imagens de computador:

Defina o formato de sinal através da opção Resolução (Resolution) do menu de imagem. Pode não ser possível determinar os sinais de imagem que estão a ser recebidos no modo automático (Auto). <u>Ver página 74</u>.

· No caso de imagens de vídeo:

Seleccione o formato de sinal de vídeo através da opção de formato do sinal de vídeo (Video Signal Format) do menu de imagem. Pode não ser possível determinar os sinais de imagem de vídeo que estão a ser recebidos no modo automático (Auto). Ver página 75.

A imagem está distorcida



 A imagem aparece cortada
 A imagem é pequena



 É possível que não tenha seleccionado correctamente a definição de redimensionamento [Resize].
 Pressione o botão [Resize].

<u>Ver página 61.</u>

 Ajustou a posição? Ajuste a posição (Position) no menu de imagem.

Ver página 74.

• Seleccionou a resolução correcta?

Alinhe o computador com os sinais suportados pelo videoprojector. Para obter mais informações sobre como mudar os sinais, consulte a documentação fornecida com o computador. Ver página 29.

• Se estiver a utilizar um computador portátil ou um computador com visor LCD, altere a resolução.

Altere a resolução de modo a que a imagem ocupe todo o ecrã ou defina os sinais de imagem para que sejam enviados apenas para a saída externa. Ver página 29.

A qualidade da cor da imagem é fraca



- Ajustou correctamente o brilho da imagem? <u>Ver página 74.</u>
- Ligou correctamente os cabos? Ver página 29, 39
- Ajustou correctamente o contraste? <u>Ver página 74.</u>
- Ajustou correctamente a definição de cor? Ver página 78.

 Ajustou correctamente a intensidade da cor e a tonalidade? As cores da imagem podem não corresponder exactamente às cores da imagem visualizada no ecrã do computador ou no visor de cristais líquidos, mas esta situação é normal. Ver página 74.

• Tem de substituir a lâmpada?

Se o indicador do estado da lâmpada estiver intermitente, isso significa que está a chegar o momento de substituir a lâmpada. Quando está a chegar o momento de substituir a lâmpada, a imagem fica mais escura e a qualidade da cor diminui. Quando isto acontecer, substitua a lâmpada por uma nova. Ver página 108.

A imagem aparece escura



• Tem de substituir a lâmpada?

Se o indicador do estado da lâmpada estiver intermitente, isso significa que está a chegar o momento de substituir a lâmpada. Quando está a chegar o momento de substituir a lâmpada, a imagem fica mais escura e a qualidade da cor diminui. Quando isto acontecer, substitua a lâmpada por uma nova. <u>Ver página 108.</u>

- Ajustou correctamente o brilho da imagem? Ver página 74.
- Ajustou correctamente o contraste? <u>Ver página 74.</u>

Não é emitido som



- Ligou correctamente a fonte de áudio? <u>Ver página 35, 39</u>
- Seleccionou a imagem para a qual é necessário som? <u>Ver página 45.</u>
- O som está a ser emitido a partir do equipamento ligado ao videoprojector?

Verifique se o equipamento externo está a emitir som, etc. Baixou totalmente o volume? <u>Ver página 69.</u>

- A função A/V Mute está activada? É possível que o modo A/V Mute esteja activado. Pressione o botão [A/V Mute], ajuste o volume ou aceda ao respectivo menu para desactivar a função A/V Mute. Ver página 60.
- O **som está a ser enviado para altifalantes externos?** Se tiver ligado uma tomada tipo Mini Jack estéreo à porta Audio Out, não será reproduzido som a partir dos altifalantes do videoprojector.

O comando à distância não funciona



- O interruptor de funcionamento [R/C ON OFF] do comando à distância está na posição de activado (ON)? Ver página 44.
- O comando à distância está voltado para a posição correcta? O ângulo de funcionamento do comando à distância é de aproximadamente 30º para a esquerda e para a direita e 15º para cima e para baixo.

Ver página 23.

• O comando à distância está demasiado afastado do videoprojector? A distância de funcionamento do comando à distância é de cerca de 10 m.

Ver página 23.

- O receptor do comando à distância está ligado e o comando à distância está direccionado para o videoprojector?
- A área de recepção de luz do comando à distância está bloqueda?
- A área de recepção de luz do comando à distância esteve exposta a luz solar directa, luz proveniente de lâmpadas fluorescentes ou a qualquer outra fonte de luz intensa?
- Instalou correctamente as pilhas? <u>Ver página 24.</u>
- As pilhas estão gastas?
- Instalou as pilhas no sentido inverso? <u>Ver página 24.</u>

Não consegue desligar o videoprojector (depois de pressionar o botão [Power])



• O indicador de funcionamento está aceso e cor de laranja? Este videoprojector foi concebido de modo a que o indicador de funcionamento permaneça aceso mesmo depois de desligar o videoprojector. O indicador de funcionamento apaga quando desligar a ficha do cabo de corrente da tomada de parede.

A ventoinha continua a funcionar. Depois de pressionar o botão [Power] para desligar o videoprojector, é iniciado o processo de arrefecimento (para que a lâmpada do videoprojector arrefeça; o indicador de funcionamento fica intermitente e cor de laranja). Quando o processo de arrefecimento terminar, o indicador acende e fica cor de laranja e pode retirar a ficha do cabo de corrente da tomada de parede.

*O tempo necessário para o processo de arrefecimento varia consoante a temperatura ambiente.

O EMP Link V não funciona



- As definições de ligação estão correctas? Seleccione um número da porta COM que não esteja a ser utilizada por uma impressora ou modem.
- Ligou correctamente os cabos?
- Efectuou as ligações com o videoprojector desligado?
- A extensão que está a utilizar é demasiado comprida?
 O processo de instalação terminou normalmente?
- Se não tiver terminado normalmente, volte a repetir o processo.
 Ligou o videoprojector?

Reinicie o computador.

Nota:	-
Se, após verificar os resultados das instruções apresentadas anteriormente, o problema persistir, retire a ficha do cabo de corrente da tomada e contacte o fornecedor.	

Manutenção

Esta secção explica como efectuar tarefas de manutenção do videoprojector e substituir consumíveis.

Limpar o videoprojector, a lente e o filtro de ar

Limpe o videoprojector sempre que este estiver sujo ou quando a qualidade da imagem projectada for reduzida. Limpe o filtro de ar todas as 100 horas de funcionamento.

\land Atenção

- O videoprojector deve ser aberto apenas por técnicos especializados. O videoprojector contém várias áreas de alta voltagem que podem provocar choques eléctricos. Se for necessário efectuar revisões internas, reparações, ajustes, limpeza ou outras tarefas, contacte o fornecedor ou o endereço mais próximo indicado na página <u>121</u>.
- Tenha cuidado quando manusear a ficha e o conector de corrente; caso contrário, poderão ocorrer incêndios e choques eléctricos. Quando manusear a ficha do cabo de corrente, tenha em atenção o seguinte:
- $\cdot\,$ Não utilize fichas ou conectores se estes estiverem sujos ou com matéria estranha.
- · Insira totalmente as fichas e os conectores nas respectivas tomadas.
- $\cdot\,$ Nunca ligue fichas e conectores com as mãos molhadas.

▲ Importante

- Nunca retire a lâmpada imediatamente após utilização.
 Se o fizer, poderão ocorrer queimaduras ou outros ferimentos. Desligue o videoprojector e deixe a lâmpada arrefecer durante, pelo menos, 60 minutos.
- · Quando estiver a efectuar tarefas de manutenção, retire a ficha e o conector das respectivas tomadas. Se não o fizer, poderão ocorrer choques eléctricos.

Desligue o videoprojector e retire o cabo de corrente antes de limpar o videoprojector.

Limpar o videoprojector

- · Limpe cuidadosamente o videoprojector com um pano macio.
- Se o videoprojector estiver com muita sujidade, limpe-o com um pano macio humedecido em detergente suave dissolvido em água e, em seguida, limpe-o com um pano seco.
 Não utilize ceras, benzina, diluentes ou outros produtos semelhantes, pois podem danificar o revestimento da caixa exterior do videoprojector.

Limpar a lente

Limpe a lente com um secador (disponível no mercado) e papel especial para limpeza de lentes. A superfície da lente é muito sensível, pelo que deve ter muito cuidado e utilizar apenas materiais de limpeza suaves.

Limpar o filtro de ar

Se o filtro de ar ficar bloqueado devido a sujidade e pó, a ventilação de ar diminuirá e a temperatura interna do videoprojector aumentará, podendo dar origem a danos. Posicione o videoprojector tal como indica a figura e limpe o filtro de ar com um aspirador, para evitar que o pó ou sujidade se infiltre no interior.



Nota:

- Se não conseguir retirar a sujidade do filtro de ar ou se este começar a estalar, isso significa que tem de o substituir. Contacte o fornecedor.
- Juntamente com a lâmpada de substituição é fornecido um filtro de ar. Quando substituir a lâmpada, substitua também o filtro de ar.

106 - Limpar o videoprojector, a lente e o filtro de ar
Substituir o filtro de ar

Método de substituição

- 1 Desligue o videoprojector, aguarde até que arrefeça* e retire o cabo de corrente. O tempo necessário até que o videoprojector arrefeça varia consoante a temperatura ambiente.
- **2** Retire o filtro de ar.



Nota:

Certifique-se de que o videoprojector se encontra na posição indicada na figura para evitar que o pó ou sujidade se infiltre no interior.

3 Coloque um novo filtro de ar.



Nota:

Insira as presilhas antes de exercer pressão na patilha para fixar o filtro de ar.

Substituir a lâmpada

Substitua a lâmpada por uma nova (modelo nº: ELPLP11) nas seguintes situações: Quando aparecer a mensagem Substituir Lâmpada (Lamp Replace) durante trinta segundos após iniciar a projecção



Quando o indicador do estado da lâmpada ficar intermitente e cor de laranja



O indicador do estado da lâmpada fica intermitente e cor de laranja.

Quando o brilho e a qualidade da imagem forem inferiores aos níveis iniciais Nota:

- Para manter o brilho e a qualidade de imagem iniciais, substitua a lâmpada assim que aparecer a mensagem de substituição da lâmpada.
- Para manter o brilho e a qualidade de imagem iniciais, a mensagem de substituição está definida para aparecer após 2.000 horas (aproximadamente) de utilização da lâmpada.
- Apesar de a mensagem de substituição aparecer após 2.000 horas (aproximadamente) de utilização da lâmpada, existem casos em que as características de cada lâmpada e outras condições de utilização podem originar o desgaste da lâmpada antes das 2.000 horas. Por isso, deve ter sempre uma lâmpada de substituição disponível.
- Pode adquirir uma lâmpada de substituição nos fornecedores Epson (EPSON OA Supplies Inc.).

Adquira as lâmpadas no fornecedor Epson mais próximo.

Método de substituição

1 Desligue o videoprojector, aguarde até que arrefeça* e retire o cabo de corrente.

O tempo necessário até que o videoprojector arrefeça varia consoante a temperatura ambiente.

2 Retire a ventoinha depois de o videoprojevtor arrefecer o suficiente.

- · É necessário cerca de 60 minutos até que o videoprojector arrefeça o suficiente.
- · Desaperte os dois parafusos que fixam a ventoinha.



3 Retire a lâmpada.

Desaperte os três parafusos que fixam a lâmpada e, em seguida, retire-a.



4 Instale uma lâmpada nova.

Alinhe a lâmpada, insira-a completamente e prenda-a com os três parafusos.



5 Instale a ventoinha.

Alinhe a ventoinha, insira-a completamente e prenda-a com os dois parafusos.



Nota:

- Insira totalmente a lâmpada. Por razões de segurança, este videoprojector foi concebido de forma a desligar automaticamente quando retirar a ventoinha. Não é possível ligar o videoprojector enquanto não instalar correctamente a lâmpada e a ventoinha.
- · Juntamente com a lâmpada de substituição é fornecido um filtro de ar. Quando substituir a lâmpada, substitua também o filtro de ar.
- Depois de substituir a lâmpada, certifique-se de que a contagem do tempo de funcionamento da lâmpada é reiniciada de acordo com os procedimentos apresentados em seguida.

Reiniciar a contagem do tempo de funcionamento da lâmpada

1 Pressione o botão [Help] durante pelo menos cinco segundos consecutivos.

Depois de aparecer o menu de ajuda, aparecerá o ecrã que permite reiniciar a contagem do tempo de funcionamento da lâmpada.



2 Seleccione Sim (Yes).

Pressione o botão [Tracking +, -] do videoprojector (mova o botão [Enter] do comando à distância) para baixo e seleccione Sim (Yes).



3 Reinicie o processo.

Pressione o botão [← (Enter)] do videoprojector ou o botão [Enter] do comando à distância para executar o processo de reinicialização.

Apêndice

Esta secção apresenta informações relativas a acessórios opcionais, assistência pós--venda, bem como um glossário e as características técnicas.

Acessórios opcionais

Estão disponíveis os acessórios indicados em seguida. Pode adquiri-los consoante as suas necessidades.

Adaptador para MAC	ELPAP01]	Cabo de ligação ELP	ELPKC17
Câmara para apresentação de ima- gens (XGA)	ELPDC02		Cabo de rato série; 10 m	ELPKC18
Câmara para apresentação de ima- gens	ELPDC03		Cabo de vídeo digital (DVI-D/DVI-D; 3,0 m)	ELPKC20
Suporte de tecto	ELPFC02		Cabo de vídeo digital (DVI-D/DFP; 3,0 m)	ELPKC21
Suporte de tecto (prateado)	ELPFC03		Lente de longo alcance	ELPLL02
Extensão 370 (prateada, 370 mm)	ELPFP04		Lente de longo alcance	ELPLL03
Extensão 570 (prateada, 570 mm)	ELPFP05		Lâmpada de susbtituição	ELPLP11
Extensão 770 (prateada, 770 mm)	ELPFP06		Lente para retroprojecção	ELPLR01
WindowScreen (40")	ELPHS01		Lente de origem	ELPLS01
WindowScreen (60")	ELPHS03		Lente para projecção angular	ELPLW01
Cabo de computador -VGA (HD15/HD15; 1,8 m)	ELPKC02		Kit para empilhar dois videoprojectores	ELPMB04
Cabo de computador -VGA (HD15/HD15; 3,0 m)	ELPKC09		Kit para empilhar um terceiro videoprojector	ELPMB05
Cabo de computador -VGA (HD15/HD15; 20 m)	ELPKC10		Suporte para montagem no tecto	ELPMB06
Cabo de computador -VGA (HD15/5BNC; 1,8m)	ELPKC11		Ecrã portátil	ELPSC06
Cabo p/ estação de trabalho - VGA (5BNC/13W3; 3,0 m)	ELPKC12		Ecrã de 60"	ELPSC07
Cabo p/ estação de trabalho - VGA (5BNC/5BNC; 3,0 m)	ELPKC13		Ecrã de 80"	ELPSC08

Cabo p/ estação de trabalho - VGA (HD15/EVC; 3,0m)	ELPKC14
Cabo p/ estação de trabalho - VGA (5BNC/EVC; 3,0 m)	ELPKC15

Receptor de comando à distância	ELPST02
Kit do receptor de comando à dis- tância	ELPST04

Glossário

Esta secção apresenta uma breve explicação da terminologia utilizada ao longo do manual (itens que não foram explicados ao longo do manual ou processos complexos).

Alinhamento	Envia sinais de computador a uma frequência específica. A imagem será projectada com nitidez apenas se esta frequência estiver alinhada com a frequência do videoprojector. O processo de alinhar a frequência do sinal é denominado de "alinhamento". As imagens projectadas irão aparecer trému- las, desfocadas e com ruído horizontal se não efectuar a sincronização.
A/V Mute	As imagens e o som são interrompidos temporariamente. Pode efectuar a interrupção se pressionar o botão $[A/V Mute]$ do videoprojector. Volte a pressionar o botão $[A/V Mute]$, ajuste o volume ou visualize o menu para cancelar esta função.
Contraste	Ao realçar ou atenuar os tons, é possível projectar caracteres e imagens com maior nitidez e obter tonalidades mais suaves. Esta operação é designada de "ajuste do contraste".
Fecho anti-roubo	Cabo anti-roubo (disponível no mercado) que atravessa os orifícios existentes na caixa do videoprojector para o fixar numa secretária ou suporte. Estes orifi- cios suportam o sistema de segurança Micro-Saver Security System fabricado pela Kensington Inc A agência responsável por este produto no Japão é a seguinte:
	NANAYO SHOJI CO., LTD. Information & Communication Division Nanayo Bldg. 2-55-7, Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Tel: 03-3663-7787 Fax: 03-3669-2367
Período de arrefecimento	Depois de desligar o videoprojector e de a lâmpada apagar, o processo de arrefecimento da lâmpada prossegue. Quando a lâmpada apagar, a ventoinha de arrefecimento começa a funcionar e não é possível utilizar os botões. Este período é designado de "período de arrefecimento". O tempo necessário para o processo de arrefecimento varia consoante a temperatura ambiente.
Porta DVI-D	Porta de entrada que está em conformidade com os valores de vídeo digital DVI (Interface Visual Digital: valores que permitem controlar a forma como os sinais de vídeo são digitalmente transmitidos). Durante a transmissão, não ocorrem problemas de sincronização nem de alinhamento.
Porta de saída D	Porta de saída para sintonizadores digitais que suportam novas transmissões no Japão.
Porta Remote	Permite ligar o receptor do comando à distância opcional de forma a que possa utilizar várias funções do equipamento com o comando à distância.
Projecção sobreposta	Projecção de imagens em duplicado efectuada simultaneamente por vários videoprojectores de forma a aumentar o brilho da imagem projectada.
Sinal de diferenças de cor (componente)	O equipamento de vídeo transmite sinais através de três cabos como vermelho-luminância (R-Y), luminância (Y) e azul-luminância (B-Y). Isto per- mite que os sinais compostos (os sinais vermelho, verde e azul e os respectivos sinais de luminância são transmitidos através de um cabo) sejam projectados com maior nitidez.
Sinc. (sincronização)	Envia sinais de computador a uma frequência específica. A imagem será projectada com nitidez apenas se esta frequência estiver alinhada com a frequência do videoprojector. A fase de alinhamento do sinal é denominada de "sincronização". As imagens projectadas irão aparecer trémulas, desfoca- das e com ruído horizontal se não efectuar a sincronização.

Sistema operativo	<i>Software</i> necessário para poder utilizar o computador. O EMP Link V fornecido com o videoprojector é compatível com computadores com o Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 instalado.
SRS	Sistema acústico tridimensional. Permite ouvir um som amplo e profundo. Pode ajustar estas definições através dos botões [Space] (amplitude) e [Center] (profundidade).
SVGA	Sinais compatíveis com IBM PC/AT (equipamento DOS/V) e com uma resolução de 800 (horizontal) x 600 (vertical) pixéis.
SXGA	Sinais compatíveis com IBM PC/AT (equipamento DOS/V) e com uma resolução de 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertical) pixéis.
Temperatura da cor	A temperatura do dispositivo que está a emitir luz. Se a temperatura da cor for elevada, as cores têm tendência a adquirir uma tonalidade azulada. Se a temperatura da cor for baixa, as cores têm uma tendência a adquirir uma tonalidade avermelhada.
USB	Abreviatura de Universal Serial Bus. Interface utilizada para ligar equipa- mento de baixa voltagem ao computador.
UXGA	Sinais compatíveis com IBM PC/AT (equipamento DOS/V) e com uma resolução de 1.600 (horizontal) x 1.200 (vertical) pixéis.
VGA	Sinais compatíveis com IBM PC/AT (equipamento DOS/V) e com uma resolução de 640 (horizontal) x 480 (vertical) pixéis.
XGA	Sinais compatíveis com IBM PC/AT (equipamento DOS/V) e com uma resolução de 1.024 (horizontal) x 768 (vertical) pixéis.

Características técnicas

Nome do produto	Videoprojector multimédia		
Modelo	EMP-8150/8150NL		
Dimensões externas	303 (largura) \times 179 (altura) \times 389 mm (profundidade) (não incluindo a lente e os pés)		
Tamanho do painel	1,3" [27 (largura) \times 20 (altura) \times 34 mm (diagonal)]		
Método de visualização	TFT de polissilício		
Método de leitura	Escrita sequencial de uma	linha completa com 12 blocos	
Contagem de pixéis	2,359,296 [1,024 (horizontal) × 768 (vertical) pixéis × 3]		
Ajuste da focagem	Manual (quando está a utilizar a lente de origem)		
Ajuste do zoom	Manual (aproximadament	te 1:1.4) (quando está a utilizar a lente de origem)	
Lâmpada (fonte de luz)	Lâmpada UHE de 230 W:	ELPLP11	
Saída de áudo (máxima)	3 W×3 W estéreo		
Altifalantes	2		
Fonte de energia	AC100V 50/60Hz (cerca o energia) 100-120 V CA 50/60Hz 4 200-240 V CA 50/60Hz 2	de 370 W; 8,5 W em modo de poupança de A A	
Temperatura em funcionamento	+5°C a +40°C (sem conder	nsação)	
Temperatura em armazém	-10°C a +60°C (sem conde	nsação)	
Peso	Aprox. 9,1 kg		
Portas de ligação	Porta Computer 1	1 sistema, Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)/ porta DVI-D (interruptor)	
	Porta Monitor Out	1 sistema, Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)	
	Porta Audio 1 (para Computer 1)	1 sistema, Mini Jack estéreo	
	Porta S-Audio/Audio2 (para S-Video/ Computer2)	1 sistema, Jack RCA × (L, R)	
	Porta L-Audio-R (para Video)	1 sistema, Jack RCA × (L, R)	
	Porta Mouse/Com	1 sistema, DIN de 13 pinos	
	Porta para ligação BNC	1 sistema, 5BNC (fêmea)	
	D	1 sistema Jack PCA	
	Porta Video	I SISTEIIIA, JACK ICA	
	Porta Video Porta S-Video	1 sistema, mini DIN de 4 pinos	
	Porta Video Porta S-Video Porta Remote	1 sistema, mini DIN de 4 pinos 1 sistema, Mini Jack estéreo	

EasyMP. net	Porta USB	4 sistemas, Universal serial bus
	Porta Network	1 sistema, RJ-45
	Conector para cartões	1 sistema, PCMCIA

Folha de verificação

Tire uma cópia da folha de verificação e preencha os itens relevantes antes de nos contactar de forma a fornecer pormenores relativos ao problema que ocorreu com o videoprojector.

Imagens

Questionário

- Não consegue ligar o videoprojector
 Não aparecece nada no ecrã
- Nao aparecece nada no ecra
- Aparece uma mensagem
 SEM SINAL
 Os sinais de imagem não são
 - recebidos
 - O videoprojector não consegue receber os sinais
- Ecră azul (fundo azul)
- Padrão de projecção
- Logótipo (a mensagem não aparece)

Menu Aparece o menu A imagem aparece cortada ou pequena Configuração Modo Repouso activado Existe uma área na qual não aparece nada Informações (computador) A imagem é mais pequena do que o ecrã Tempo de funcionamento da lâmpada н O ecrã aparece com distorção trapezoidal Frequência H Hz Faltam alguns pontos Polaridade SINC H 🗆 Positiva Negativa V 🗖 Positiva Negativa A imagem não está nítida Separado Composto Modo SINC A imagem está desfocada e não é possivel focá-la Sync on Green Aparecem faixas Resolução de entrada Х Taxa renovação Hz A imagem está trémula Informações (vídeo) Faltam determinados caracteres Tempo de funcionamento da lâmpada н A qualidade de cor da imagem é fraca ou a Sistema do sinal de video 🗖 AUTO imagem aparece demasiado escura □ NTSC Outros Escura Má qualidade de cor ou cor escura (computador) Má qualidade de cor ou cor escura (video) A cor é diferente numa televisão ou CRT Descreva o problema FMP Número de série Data de aquisição mês Ano, Indicador (Descreva a cor dos indicadores luminosos e o respectivo estado) Funcionamento n Lâmpada Temperatura Conector Está ligado



Ocorre sempre que é efectuada _____ etc.

Momento da ocorrência 🛛 Antes da utilização. 🔹 Imediatamente após começar a utilizar. 🗳 Durante a utilização. 📮 Outro. (Frequência da ocorrência 🗖 Sempre. 🗖 Algumas vezes (__vezes por __utilização). 💭 Outro. (

)

)



Ocorre sempre que é efectuada _____, etc.

)

)

Momento da ocorrência 🛛 Antes da utilização. 🔹 Imediatamente após começar a utilizar. 🗖 Durante a utilização. 📮 Outro. (Frequência da ocorrência 🗖 Sempre. 🗖 Algumas vezes (__ vezes por __ utilização). 🗖 Outro. (

Comando à distância, rato sem fio, EMP-Link

Questionário

- Não é possível utilizar o comando à distância
- Não é possível utilizar o rato sem fio

Não é possível utilizar o EMP-Link

Menu

Definições avançadas para o menu aprocentado através do comondo à

apresentado através do comando à distância □ 1 ↔ 2

das para o menu EMP és do comando à Número de série

> Data de aquisição Ano, mês

O receptor do comando à distância está bloqueado?

)

)



Momento da ocorrência 🗆 Antes da utilização. 🗆 Imediatamente após começar a utilizar. 🗆 Durante a utilização. 🗆 Outro. (Frequência da ocorrência 🗇 Sempre. 🗇 Algumas vezes (__vezes por __utilização). 💭 Outro. (

120 - Folha de verificação

Condições de garantia internacionais

Este produto inclui uma garantia internacional que lhe dá o direito a usufruir de um serviço de assistência em mais de 45 países. Tenha em atenção que o seu produto não está coberto pelas cláusulas desta garantia mas sim pelas cláusulas da garantia fornecida no país onde adquiriu o produto.

A garantia internacional do videoprojector Epson é válida nos seguintes países:

-<Europa

·Áustria ·Bélgica ·Bulgária ·Croácia ·Chipre ·República Checa

·Dinamarca ·Finlândia ·França ·Alemanha ·Grécia ·Hungria

·Irlanda ·Itália ·Luxemburgo ·Macedónia ·Holanda

·Noruega ·Portugal ·Polónia ·Roménia ·Eslováquia ·Eslovénia

·Espanha ·Suécia ·Suiça ·Turquia ·Reino Unido ·Jugoslávia

<América do Norte e América Central>

·Canadá ·Costa Rica ·México ·Estados Unidos da América <América do Sul>

·Argentina ·Brasil ·Chile ·Colômbia ·Peru ·Venezuela

<Ásia e Oceânia>

·Austrália · Hong Kong · Japão · Coreia do Sul · Malásia · Singapura · Taiwan · Tailândia A garantia está sujeita aos seguintes termos e condições:

- 1)A garantia é válida apenas mediante apresentação do documento de garantia ou da factura emitida no país onde adquiriu o produto
- 2)A garantia rege-se pelos termos e condições estabelecidos pela Epson ou por um representante oficial da Epson nos países indicados na documentação.
 - · A garantia é válida durante 12 meses a contar da data da compra.
 - Esta garantia abrange o custo de peças e mão-de-obra de acordo com as condições estipuladas pela Epson nos termos aplicáveis da garantia.

· Não será fornecida nenhuma unidade de substituição durante o período de reparação.

3)Esta garantia não será válida nas seguintes situações:

a. Avaria de consumíveis (lâmpada) ou acessórios opcionais

- b.Danos no produto devido a utilização incorrecta, transporte ou manuseamento não conforme ao indicado no manual
- c.Reparações ou modificações efectuadas por terceiros, para além da Epson ou dos representantes oficiais da Epson
- d.Problemas causados pela utilização de opções ou consumíveis não originais Epson ou não autorizados pela Epson

Nota:

O cabo de corrente fornecido com o produto está conforme às normas eléctricas vigentes no país onde adquiriu o videoprojector. Se pretender utilizar o videoprojector noutro país, adquira um cabo de corrente Epson concebido para utilização nesse país.

Lista de contactos da garantia internacional para videoprojectores multimédia EPSON

Esta lista data de 1 de Dezembro de 2000. Para obter informações mais actualizadas, aceda à página interactiva do país que pretende. Se a respectiva página não estiver disponível, consulte a página principal da EPSON em www.epson.com.

<EUROPA>

ÁUSTRIA: EPSON Support Center Austria

Tech. Help Desk: 00491805 235470 Web Address: http://www.epson.at

BÉLGICA:

EPSON Support Center BeNeLux Tech. Help Desk: 032 70222082

Web Address: http://www.epson.be

BULGÁRIA: PROSOFT

6. AI Jendov Str. BG-1113 Sofia Tel: 00359.2.730.231 Fax: 00359.2.9711049 E-mail: Prosoft@internet-BG.BG

CROÁCIA:

Recro d.d.

Trg. Sportova 11 HR-10000 Zagreb Tel: 00385.1.6350.777 Fax: 00385.1.6350.716 E-mail: recro@recro.hr Web Address: http://www.recro.hr

CHIPRE:

CTC-INFOCOM

6a. lonos Str., Engomi P. O. Box 1744 2406 Nicosia, Cyprus Tel: 003572.458477 Fax: 003572.668490

REPÚBLICA CHECA:

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49 CZ-16200 Praha 6 Tel: 00420.2.20180610 Fax: 00420.2.20180611 E-mail: eprint@mbox.vol.cz

FINLÂNDIA:

Tech. Help Desk: 0800.523010 (note. Some geographical areas excluded)

FRANÇA: EPSON France,

68 bis rue Marjolin, F-92300 Levallois, Tech. Help Desk: 01.49.61.33.95 Web Address: http://www.epson.fr

ALEMANHA:

EPSON Deutschland GmbH Zülpicher Straße 6 D-40549 Düsseldorf

Tech. Help Desk: 01805 235470 Web Address: http://www.epson.de

GRÉCIA:

Pouliadis Ass. Corp. Aristotelous St. 3 GR-19674 Athens Tel: 0030.1.9242072 Fax: 0030.1.9441066

HUNGRIA:

R.A. Trade Kft.

Petöfi Sandor u. 64 H-2040 Budaör Tel: 0036.23.415.317 Fax: 0036.23.417.310

IRLANDA:

Tech. Help Desk: 01.6799016

LUXEMBURGO:

EPSON Support Center BeNeLux

Tech. Help Desk: 0032 70 222082 Web Address: http://www.epson.be

MACEDÓNIA:

Rema Kompjuteri d.o.o. St. Naroden Front 19a lok 16 91000 Skopje/ Macedonia Tel: 00389.91.118159 Fax: 00389.91.118159

HOLANDA:

EPSON Support Center BeNeLux

Tech. Help Desk: 043 3515752 Web Address: http://www.epson.nl

NORUEGA:

Tech. Help Desk: 800.11828

POLÓNIA:

FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankciska Řawy 44 PL- 01-496 Warszawa Tel: 0048.22.638.9782 Fax: 0048.22.638.9786 E-mail: office@for-ever.com.pl

PORTUGAL:

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471-1 Perafita- Apartado 5132 Serviço de Assistência a Clientes: 0808 200015 Endereço Web: http://www.epson.pt

ROMÉNIA:

MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd. Sector 2 RO- 71422 Bucharest Tel: 0040.1.2300314 Fax: 0040.1.2300313 E-mail: office@mbd-epson.ro

DINAMARCA:

Tech. Help Desk: 80881127

ESLOVÉNIA:

Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106 SLO-1001 Ljubljana Tel: 00386.61.1853411 Fax: 00386.61.1400126

ESPANHA:

EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, SPAIN Centro At.al Cliente: 902.404142 E-mail: soporte@epson.es Web Address: http://www.epson.es

SUÉCIA:

Tech. Help Desk: 08 445 1258

ITÁLIA: EPSON Italia s.p.a.

Assistenza e Servizio Clienti Viale F. Lli Casiragi, 427 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tech. Help Desk: 02.29400341 Web Address: http://www.epson.it

SUIÇA:

EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6 CH-8820 Wädenswil Tel: 01.7822111 Fax: 01.7822349 Web Address: http://www.excom.ch

TURQUIA:

Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S. Rihtim Cad. No. 201 Tahir Han TR-Karaköy-Istanbul Tel: 0090.212.2520809 Fax: 0090.212.2580804

ESLOVÁQUIA :

Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8 SK-98401 Lucenec Tel: 00421.863.4331517 Fax: 00421.863.4325656 E-mail: Prntrd@lc.psg.SK Web Address: http://www.printtrade.sk

REINO UNIDO:

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts, HP2 7TJ Tech. Help Desk: 0990 133640 Web Address: http://www.epson.uk

JUGOSLÁVIA: BS Procesor d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovica 2 11000 Beograd Tel: 00381.11.639610 Fax: 00381.11.639610

<AMÉRICA CENTRAL, AMÉRICA DO NORTE E ILHAS DAS CARAÍBAS>

CANADÁ:

Epson Canada, Ltd.

100 Mural Street, Suite 300 Richmond Hill, Ontario CANADA L4B IJ3 Tel: 905-709-3839 Web Address: http://www.epson.com

COSTA RICA:

Epson Costa Rica, S.A.

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste San Jose, Costa Rica Tel: (50 6) 296-6222 Web Address: http://www.epsoncr.com

MÉXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.

AV. Sonora #150 Mexico, 06100, DF Tel: (52 5) 328-4008 Web Address: http://www.epson.com.mx

E.U.A:

Epson America, Inc. 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA90806 Tel: (562) 276-4394 Web Address: http://www.epson.com

<AMÉRICA DO SUL>

ARGENTINA:

Epson Argentina S.A.

Avenida Belgrano 964/970 (1192), Buenos Aires Tel: (54 11) 4346-0300 Web Address: http://www.epson.com.ar

BRASIL:

Epson Do Brasil Ltda.

Av. Tucunare, 720 Tambore Barueri, Sao Paulo, SP 06460-020 Tel: (55 11) 7295-1757 Web Address: http://www.epson.com.br

<ÁSIA & OCEÂNIA>

AUSTRÁLIA: EPSON AUSTRALIA PTY LIMITED

70 Gibbes Street Chatswood NSW 2067 AUSTRALIA Tel: 1300 361 054 Web Address: http://www.epson.com.au

HONG KONG:

EPSON Technical Support Centre (Information Centre)

Rooms 4706-4710, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, HONG KONG Tech. Hot Line: (852) 2585 4399 Fax: (852) 2827 4383 Web Address: http://www.epson.com.hk

CHILE:

Epson Chile S.A.

La Concepcion 322 Providencia, Santiago Tel: (562) 236-2543 Web Address: http://www.epson.cl

COLÔMBIA:

Epson Colombia Ltda. Diagonal 109, 15-49

Bogota, Colombia Tel: (57 1) 523-5000 Web Address: http://www.epson.com.co

COREIA: EPSON KOREA CO., LTD

17F HANSOL Bldg., 736-1, Yaoksam-dong Kangnam-gu, Seoul, 135-080, KOREA Tel: 2-553-3515 Fax: 2-5584271 http://www.epson.co.kr

MALÁSIA: EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.

No. 21 Jalan U 1/19, Seksyen U1, Hicom-grenmarie Industrial Park, 40150 Shan Alam, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-5191366 Fax: 03-5191386

PERU:

Epson Peru S.A. Av. Del Parque Sur #400 San Isidro, Lima, Peru Tel: (51 1) 224-2336 Web Address: http://www.epson.com

VENEZUELA:

Epson Venezuela S.A.

Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina Sur Caracas, Venezuela Tel: (58 2) 241-0433 Web Address: http://www.epson.com.ve

TAIWAN:

EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.

IOF, No.287, Nanking East Road, Section 3, Taipei, Taiwan, China Tel: 02-2717-7360 ext. 327 Fax: 02-2713-2155 http://www.epson.com.tw

TAILÂNDIA:

Epson (Thailand) Co., Ltd.

24th Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. Tel: 6700680 Ext. 309, 316, 317 Fax: 6700688 http: //www.epson.co.th **Epson Technical Center** 21st Floor, Payathai Tower, 128/227 Payathai Road, Rachataewee, Bangkok 10400, Thailand. Tel: 6120291~3 Fax: 2165005 http://www.epson-tech.in.th

JAPÃO: SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT

VD Customer Support Group: 4897 Shimauchi, Matsumotoshi, Nagano-ken, 390-8640 JAPAN

Fax: 0263-48-5438 Fax: 0263-48-5680 http://www.i-loveepson.co.jp

SINGAPURA: EPSON SINGAPORE PTE. LTD.

401 Commonwealth Drive #01-01 Haw Par Technocentre SINGAPORE 149598 Tel: 4722822 Fax: 4726408

DECLARAÇÃO de CONFORMIDADE

De acordo com as normas ISO/IEC Guia 22 e EN 45014

Fabricante:	SEIKO EPSON CORPORATION
Morada:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
	Nagano-ken 392-8502 Japão
Representante:	EPSON EUROPE B. V.
Morada:	Entrada 701,1096 EJ AMSTERDÃO,
	Holanda

Declara que o produto

Tipo: Videoprojector LCD

Modelo:

FI P-8150/8150NI /

EMP-8150/8150NL

Está em conformidade com as seguintes directivas:

Directiva 89/336/CEE

: EN 55022

: EN 55024

- : EN61000-3-2
- : EN61000-3-3

Directiva 73/23/CEE

: EN 60950

DECLARAÇÃO de CONFORMIDADE

De acordo com a norma 47CFR, Parte 2 e 15 para

Computadores Pessoais e Periféricos de Classe B e/ou Processadores e Fontes de Energia utilizados com Computadores Pessoais de Classe B

Nós: EPSON AMERICA, INC. Sediados em: MS: 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806-2469 Telefone:: (562) 290- 5254

Declaramos que este produto está em conformidade com as normas 47 CFR, Parte 2 e 15 das leis FCC como um dispositivo digital de Classe B. Cada produto comercializado é idêntico à unidade correspondente testada e é compatível com as normas. Os registos mantidos continuam a reflectir que o equipamento produzido está dentro dos limites de variação aceites, tendo em conta a quantidade produzida e testada segundo uma base estatística e de acordo com as exigências da norma 47CFR 2.909. O funcionamento está sujeito a duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Designação comerc	cial: EPSON
Tipo:	Videoprojector LCD
Modelo:	EMP-8150/8150NL/
	ELP-8150/8150NL

Declaração de conformidade FCC Para utilizadores dos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites visam proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações domésticas. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar radiofrequências. Se o equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências que prejudiquem a recepção do sinal de televisão ou de rádio. No entanto, não é possível garantir que tais interferências não possam ocorrer em casos pontuais. Se este equipamento estiver a causar interferências na recepção do sinal de rádio e televisão, o que pode verificar se ligar e desligar o equipamento, tente solucionar o problema de uma das seguintes formas:

- Mude a orientação ou a posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do da tomada à qual o receptor está ligado.
- Contacte o fornecedor ou um técnico de rádio/televisão qualificado.

ATENÇÃO

Se ligar um cabo de interface não blindado a este equipamento, invalidará a Certificação ou Declaração FCC deste dispositivo e os níveis de interferências poderão exceder os limites estabelecidos pela norma FCC para este equipamento. É da responsabilidade do utilizador a aquisição e utilização de um cabo de interface blindado juntamente com este dispositivo. Se este equipamento possuir mais do que um conector para interface, não deixe os cabos ligados a interfaces que não está a utilizar. Se efectuar alterações não aprovadas pelo fabricante, pode perder o direito de utilização do equipamento.

Para utilizadores do Canadá

Este equipamento digital não emite ruídos radioeléctricos que excedam os limites de Classe B impostos aos dispositivos digitais, de acordo com as normas de interferência radioeléctrica do Departamento de Comunicações do Canadá.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a prévia autorização por escrito da SEIKO EPSON CORPORATION que não assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. Uma vez que foram tomadas todas as precauções na elaboração deste manual, a SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a SEIKO EPSON CORPORATION, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela SEIKO EPSON CORPORATION.

A SEIKO EPSON CORPORATION não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou produtos não reconhecidos como sendo produtos genuínos EPSON ou produtos aprovados pela SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON é uma marca registada e PowerLite é uma designação comercial da SEIKO EPSON CORPORATION.

Aviso: As seguintes designações comerciais e marcas registadas são propriedade das respectivas empresas e são referidas ao longo deste manual com uma finalidade meramente informativa.

- EPSON/Seiko Epson Corp.
- Macintosh, PowerBook/Apple Computer Corp.
- IBM/International Business Machines, Inc.
- Windows/Microsoft Corp

Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser designações comerciais das respectivas empresas. A EPSON não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

