













# EPSON STYLUS PHOTO RX520 – Ikonoversigt

## Fejlmeddelelse








Display	Betydning
	<b>Løbet tør for blæk.</b> Udskift de tomme blækpatroner.
	<b>Blækpatronen er ikke isat, eller den er isat forkert.</b> Isæt blækpatronen korrekt.
	<b>Der er ikke mere papir.</b> Der er ikke papir i arkføderen.
	<b>Papirstop.</b> Fjern det papir, der sidder i klemme, og tryk derefter på knappen  Start (Start).
	<b>Indeksarkfejl.</b> Placer indeksarket korrekt.
	<b>Indeksarkfejl.</b> Udfyld de ovale felter korrekt.

Display	Betydning
	<b>Indeksarkfejl.</b> Indeksarket svarer ikke til de pågældende fotos på hukommelseskortet. Kontroller hukommelseskortet.
	<b>Fejl før scanning.</b> Kontroller placeringen af fotoet.
	<b>Fejl før scanning.</b> Kontroller placeringen af filmen.
	<b>Der er ikke nok blæk til at rense skrivehovedet.</b> Isæt nye blækpatroner.
	<b>Mekanisk fejl.</b> Tilkald service.
	<b>Puden til spildt blæk er mættet.</b> Tilkald service.




## Advarsel

Display	Betydning
	<b>Puden til spildt blæk er næsten fuld.</b> Tilkald service.
	<b>Der er ikke nogen fotodata på hukommelseskortet.</b> Kontroller dataene på hukommelseskortet.
	<b>Fejl på hukommelseskort.</b> Kontroller hukommelseskortet.
	<b>Kameraet kan ikke genkendes.</b> Kontroller forbindelsen.
	<b>Fejl ved placering af grebet til papirtykkelsen.</b> Juster grebet til papirtykkelsen til den korrekte placering.






## Oplysning

Display	Betydning
	Oplysninger om blækniveau.
	Isæt et hukommelseskort.
	Der er tilsluttet et PictBridge-kamera.
	Der er tilsluttet et USB DIRECT-kamera.
	 Grebet til papirtykkelsen er blevet flyttet.
	
	Der er tilsluttet en pc.



## Almindelige ikoner



Display	Betydning
	Indikator for lavt blækniveau.
	Indikator for lavt blækniveau (ved udskrivning).
 Printing	Kopiering/udskrivning af en kopi i farver.

## Ikoner for kopieringstilstand









Display	Betydning
	Kopier.
	Farvekopiering.
	Kopiering i sort/hvid.
 Printing	Kopiering af sort/hvid kopi.
	Tilpas til side.

## Ikoner for hukommelseskorttilstand
















Display	Betydning
	Udskriv alle.
	Udskriv indeksark.











Display	Betydning
	<b>Udskriv fra indeksark.</b> Isæt indeksarket, og tryk derefter på knappen $\diamond$ Start (Start).
 DPOF	<b>DPOF-data fundet.</b>

## Ikoner for film-/fototilstand

Display	Betydning
	Fejl før scanning.
	Kopier foto.
	Farvenegativ film.
	Farvepositiv film.
	Dias.
	Sort/hvid-negativ film.
	Restaurering er aktiveret.
	Restaurering er aktiveret for dette foto.

## Ikoner for Konfiguration/Værktøjer

Display	Betydning	
 Check Ink Levels	<b>Kontroller blækniveauet.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
 Clean Print Head	<b>Rens skrivehovedet.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
 Check Ink Nozzles	<b>Kontroller blækdyserne.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
	 Printing	<b>Udskriver mønster til kontrol af dyser.</b>
 Align Print Head	<b>Juster skrivehovedet.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
	 Printing	<b>Udskriver mønster til justering af skrivehovedet.</b>
		<b>Juster skrivehovedet.</b>
 Change Cartridges	<b>Udskift blækpatroner.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
	<b>1</b> 	<b>Tryk på knappen  Start (Start), og åbn derefter scannerenheden.</b>

Display	Betydning	
	<b>2</b> 	<b>Udskift blækpatronerne.</b>
	<b>3</b> 	<b>Luk scannerenheden, og tryk derefter på knappen  Start (Start).</b>
 Auto Correct	<b>Automatisk tilpasning.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
	OFF	<b>Fra</b>
	P.I.M.	<b>Print Image Matching</b>
	PhotoEnhance	<b>PhotoEnhance</b>
	Exif	<b>Exif</b>
 Copy Quality	<b>Kopieringskvalitet.</b> Tryk på knappen  Start (Start) for at skifte til denne tilstand.	
		<b>Normal</b>
		<b>Kladde</b>
		<b>Fotokvalitet</b>