












EPSON STYLUS PHOTO RX520, Ikonlista

Felmeddelande








Display	Betydelse
	Bläck slut. Byt bläckpatroner.
	Det finns ingen bläckpatron, eller så har den inte installerats korrekt. Installera bläckpatronen korrekt.
	Slut på papper. Det finns inget papper i arkmataren.
	Ett papper har fastnat. Ta bort papperet och tryck på knappen \diamond Start.
	Indexarkfel. Placera indexarket korrekt.
	Indexarkfel. Fyll i ovalerna korrekt.

Display	Betydelse
	Indexarkfel. Indexarket motsvarar inte fotona på minneskortet. Kontrollera minneskortet.
	Förskanningsfel. Kontrollera att fotot har placerats korrekt.
	Förskanningsfel. Kontrollera att filmen har placerats korrekt.
	Det finns inte tillräckligt med bläck för rengöring av skrivarhuvuden. Byt ut bläckpatronerna.
	Mekaniskt fel. Ring service.
	Dynan för överflödigt bläck är full. Ring service.




Varningsmeddelande

Display	Betydelse
	Dynan för överflödigt bläck är nästan full. Ring service.
	Inga fotodata på minneskortet. Kontrollera data på minneskortet
	Minneskortfel. Kontrollera minneskortet.
	Känner inte igen kamera. Kontrollera anslutning.
	Spaken för papperstjocklek i fel position. Ställ in papperstjockleken korrekt.






Information

Display	Betydelse
	Bläcknivåinformation.
	Sätt in ett minneskort.
	PictBridge-kamera ansluten.
	USB DIRECT-kamera ansluten.
	Spaken för papperstjocklek ändrades.
	
	Dator ansluten.


Vanliga ikoner




Display	Betydelse
	Indikator för låg bläcknivå.
	Indikator för låg bläcknivå (under utskrift).
 Printing	Kopierar/skriver ut en färgkopia.

Kopieringslägeikoner



Display	Betydelse
	Kopior.
	Färgkopiering.
	Svartvit kopiering.
 Printing	Gör svartvit kopia.
	Anpassa till sida.

Ikoner för minneskortläge














Display	Betydelse
	Skriv ut alla.
	Skriv ut indexark.











Display	Betydelse
	Skriv ut från indexark. Sätt in indexarket och tryck sedan på knappen  Start.
 DPOF	DPOF-data hittades.

Ikoner för film/fotolägen

Display	Betydelse
	Förskanning.
	Kopiera foto.
	Färgnegativfilm.
	Färgpositivfilm.
	Diabilder.
	Svartvit negativfilm.
	Återställning på.
	Återställning är på för det här fotot.

Ikoner för inställnings-/funktionslägen

Display	Betydelse	
 Check Ink Levels	Kontrollera bläcknivåer. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
 Clean Print Head	Rengör skrivarhuvudet. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
 Check Ink Nozzles	Kontrollera bläckmunstycken. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
	 Printing	Kontrollera mönster för skrivarmunstycke.
 Align Print Head	Justera skrivarhuvudet. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
	 Printing	Mönster för inställning av skrivarhuvudjustering.
		Ställ in huvudjustering.
 Change Cartridges	Byt patroner. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
	1 	Tryck på knappen  Start och öppna sedan skannerenheten.

Display	Betydelse	
	2 	Byt bläckpatroner.
	3 	Stäng skannerenheten och tryck sedan på knappen  Start.
 Auto Correct	Autokorrigerig. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
	OFF	Av
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Kopians kvalitet. Tryck på knappen  Start för att välja det här läget.	
		Normal
		Utkast
		Fotokvalitet