


















# Zoznam ikon EPSON STYLUS PHOTO RX520

## Chybová správa








Obrazovka	Význam
	<b>Minul sa atrament</b> Vymeňte prázdne zásobníky atramentu.
	<b>Zásobník atramentu nie je nainštalovaný alebo nie je správne nainštalovaný.</b> Nainštalujte zásobník atramentu správne.
	<b>Minul sa papier.</b> V podávači listov nie je vložený papier.
	<b>Uviaznutý papier.</b> Odstráňte papier a stlačte tlačidlo <b>Start</b> (Start).
	<b>Chyba indexu.</b> Umiestnite index správne.
	<b>Chyba indexu.</b> Vyplňte správne políčka.

Obrazovka	Význam
	<b>Chyba indexu.</b> Index sa nezhoduje s fotografiami na pamäťovej karte. Skontrolujte pamäťovú kartu.
	<b>Chyba predbežného skenovania.</b> Skontrolujte umiestnenie fotografie.
	<b>Chyba predbežného skenovania.</b> Skontrolujte umiestnenie filmu.
	<b>Nedostatok atramentu na čistenie tlačovej hlavy.</b> Vymeňte nové zásobníky atramentu.
	<b>Mechanická chyba.</b> Obráťte sa na servisného technika.
	<b>Podložka na zachytávanie odpadového atramentu je úplne nasýtená.</b> Obráťte sa na servisného technika.




## Výstraha.

Obrazovka	Význam
	<b>Podložka na zachytávanie odpadového atramentu je takmer nasýtená.</b> Obráťte sa na servisného technika.
	<b>Na pamäťovej karte nie sú uložené žiadne dáta.</b> Skontrolujte dáta na pamäťovej karte.
	<b>Chyba pamäťovej karty.</b> Skontrolujte pamäťovú kartu.
	<b>Nie je možné rozpoznať fotoaparát.</b> Skontrolujte pripojenie.
	<b>Chyba polohy páčky na nastavenie hrúbky papiera.</b> Nastavte páčku na príslušnú hrúbku papiera.






## Informácie

Obrazovka	Význam
	Informácie o hladine atramentu.
	Vložte pamäťovú kartu.
	Je pripojený fotoaparát so štandardom PictBridge.
	Je pripojený fotoaparát so štandardom USB DIRECT.
	 Poloha páčky na nastavenie hrúbky papiera bola zmenená.
	



## Všeobecné ikony




Obrazovka	Význam
	Indikátor nízkej hladiny atramentu.
	Indikátor nízkej hladiny atramentu (pri tlači).
 Printing	Kopírovanie alebo tlač farebnej kópie.

## Ikony režimu kopírovania

Obrazovka	Význam
	Počet kópií.
	Farebné kopírovanie.
	Čiernobiely kopírovanie.
 Printing	Kopíruje sa čiernobiely.
	Prispôbiť stránke.

## Ikony režimu pamäťovej karty
















Obrazovka	Význam
	Tlačiť všetko.
	Tlačiť index.











Obrazovka	Význam
	<b>Tlačiť z indexu.</b> Umiestnite index a potom stlačte tlačidlo  <b>Start</b> (Štart).
 DPOF	<b>Boli nájdené dáta DPOF.</b>

## Ikony režimu film alebo fotografia

Obrazovka	Význam
	Predbežné skenovanie.
	Kopírovanie fotografie.
	Farebný negatívny film.
	Farebný pozitívny film.
	Diapozitívy.
	Čiernobiely negatívny film.
	Obnovenie je zapnuté.
	Obnovenie pre túto fotografiu je zapnuté.

## Ikony režimu inštalácie a obsluhy

Obrazovka	Význam	
 Check Ink Levels	<b>Skontrolujte hladinu atramentu.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).	
 Clean Print Head	<b>Čistenie tlačovej hlavy.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).	
 Check Ink Nozzles	 Printing	<b>Skontrolujte trysky.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).  <b>Tlačí sa vzorka na kontrolu trysiek.</b>
 Align Print Head	 Printing	<b>Zarovnanie tlačovej hlavy.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).  <b>Vzorka na zarovnanie tlačovej hlavy.</b>
		<b>Nastavenie tlačovej hlavy.</b>
 Change Cartridges	<b>1</b> 	<b>Výmena zásobníka.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).  <b>Režim spustíte stlačením tlačidla  Start (Štart) a potom otvorte jednotku skenera.</b>

Obrazovka	Význam	
	<b>2</b> 	<b>Vymeňte zásobníky atramentu.</b>
	<b>3</b> 	<b>Zatvorte kryt skenera a potom stlačte tlačidlo  Start (Štart).</b>
 Auto Correct	<b>Automatická korekcia.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).	
	OFF	<b>Nesvieti</b>
	P.I.M.	<b>Režim PRINT Image Matching</b>
	PhotoEnhance	<b>PhotoEnhance</b>
	Exif	<b>Exif</b>
 Copy Quality	<b>Kvalita kópie.</b> Režim spustíte stlačením tlačidla  <b>Start</b> (Štart).	
		<b>Normal (Normálny)</b>
		<b>Koncept</b>
		<b>Fotografická kvalita</b>