














Liste des icônes du combiné multifonction EPSON STYLUS PHOTO RX520






Message d'erreur

Affichage	Signification
	Fin d'encre Remplacez les cartouches d'encre vides.
	La cartouche d'encre n'est pas installée ou pas installée correctement. Installez la cartouche d'encre correctement.
	Fin de papier Aucun papier n'est chargé dans le bac feuille à feuille.
	Bourrage papier Supprimez le bourrage papier et appuyez sur la touche Start  .
	Erreur au niveau de la feuille d'index Positionnez la feuille d'index correctement.








Affichage	Signification
	Erreur au niveau de la feuille d'index Remplissez correctement les formes ovales.
	Erreur au niveau de la feuille d'index La feuille d'index ne correspond pas aux photos présentes sur la carte mémoire. Vérifiez la carte mémoire.
 Reset Photograph	Erreur de pré-numérisation Vérifiez le positionnement des photos.
 Reset Film	Erreur de pré-numérisation Vérifiez le positionnement des films.
	La quantité d'encre ne permet pas de procéder au nettoyage de la tête. Remplacez les cartouches d'encre.
	Erreur mécanique Demandez l'aide d'un technicien.

Affichage	Signification
	Pastille d'encre usagée saturée Demandez l'aide d'un technicien.




Message d'avertissement

Affichage	Signification
	Pastille d'encre usagée quasiment pleine Demandez l'aide d'un technicien.
	Aucune donnée photographique présente sur la carte mémoire Vérifiez les données de la carte mémoire.
	Erreur au niveau de la carte mémoire Vérifiez la carte mémoire.
	Impossible de reconnaître l'appareil photo Vérifiez la connexion.
	Erreur de positionnement du levier d'épaisseur du papier Placez le levier d'épaisseur du papier correctement.






Informations

Affichage	Signification
	Informations relatives au niveau d'encre
	Insérez une carte mémoire.
	Appareil photo PictBridge connecté
	Appareil photo USB DIRECT connecté
	 Modification du positionnement du levier d'épaisseur du papier
	



Icônes courantes




Affichage	Signification
	Indicateur de niveau d'encre faible
	Indicateur de niveau d'encre faible (lors de l'impression)
	Copie/impression d'une copie couleur en cours

Icônes du mode de copie









Affichage	Signification
	Copies
	Copie couleur
	Copie noir et blanc
	Copie noir et blanc en cours
	Ajustement à la page

Icônes du mode d'impression de la carte










Affichage	Signification
	Impression de tous les éléments
	Impression de la feuille d'index








Affichage	Signification
	Impression à partir de la feuille d'index Placez la feuille d'index et appuyez sur la touche Start  .
 DPOF	Données DPOF localisées

Icônes du mode film/photo

Affichage	Signification
	Pré-numérisation en cours
	Copie photo
	Film négatif en couleur
	Film positif en couleur
	Diapositives
	Film négatif en noir et blanc
	Restauration activée
	La fonction de restauration est activée pour cette photo.

Icônes du mode configuration/utilitaires

Affichage	Signification	
 Check Ink Levels	Vérification des niveaux d'encre Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
 Clean Print Head	Nettoyage de la tête d'impression Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
 Check Ink Nozzles	Vérification des buses d'encre Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
	 Printing	Impression du motif de vérification des buses en cours
 Align Print Head	Alignement de la tête d'impression Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
	 Printing	Impression du motif de réglage de l'alignement de la tête en cours
		Réglage de l'alignement de la tête
 Change Cartridges	Remplacement des cartouches Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
	1 	Appuyez sur la touche Start ◊ et ouvrez le module scanner.

Affichage	Signification	
	2 	Remplacement des cartouches d'encre
	3 	Fermez le module scanner et appuyez sur la touche Start ◊.
 Auto Correct	Correction automatique Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
	OFF	Désactivée
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Qualité de la copie Appuyez sur la touche Start ◊ pour activer ce mode.	
		Normale
		Brouillon
		Qualité photo