

Home Projector **EMP-TW20**





Tietoa käsikirjoista ja käytetyistä merkitsemistavoista.

Käsikirjatyypit

EPSON-projektorisi dokumentaatio koostuu seuraavasta kahdesta käsikirjasta. Tutustu käsikirjoihin alla annetussa järjestyksessä.

1. Turvaohjeet/Yleismaailmalliset takuuehdot

Tämä käsikirja sisältää tietoa projektorin turvallisesta käytöstä sisältäen myös *turvaohjeet, yleismaailmalliset takuuehdot* -vihkosen ja vianmäärityksen tarkistuslistan. Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ennen projektorin käytön aloittamista.

2. Käyttöopas (tämä käsikirja)

Tämä käyttöopas sisältää tietoa projektorin asentamisesta, perustoiminnoista, määritysvalikoiden käytöstä, vianmäärityksestä ja ylläpidosta.

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkitsemistavat

Yleistiedot

₽ Huom!	Kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa voi syntyä fyysinen vamma tai projektori vaurioituu, ellei toimenpiteitä suoriteta oikein.
َنْ Vihje:	On merkki lisäinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisestä aiheesta olisi hyvä tietää.
L.S.	Viittaa sivuun, jolta löytyy hyödyllistä tietoa kyseisestä aiheesta.
••	Osoittaa, että tämän symbolin edessä näkyvän alleviivatun sanan tai sanojen selitys löytyy termisanastosta. Katso "Sanasto"-liite. 🖝 sivu 48
(m), (M), jne.	Tarkoittavat kaukosäätimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeita.
"(Valikon nimi)"	Viittaa määritysten valikkovaihtoehtoihin. Esimerkki: "Image (Kuva)"-"Color Mode (Väritila)"
[(Nimi)]	Viittaa projektorin portin nimeen. Esimerkki: [InputA (TuloA)]

Sanojen "yksikkö" ja "projektori" merkitys

Kun sanat "yksikkö" tai "projektori" esiintyvät tämän *käyttöoppaan* tekstissä, ne voivat tarkoittaa itse projektoriyksikköön sisältyviä lisävarusteita tai erikseen hankittavaa lisälaitetta.

Osien tarkistus

Kun purat projektorin pakkauksesta, varmista että kaikki nämä osat ovat mukana. Jos jokin osista puuttuu tai on virheellinen, ota yhteys ostopaikkaan.



Sisällys

Projektorin ominaisuudet	
Osien nimet ja toiminnot	6
Edessä / Päällä	6
Ohjauspaneeli	6

Projektorin asennus

Asennus	10
Heijastuskuvan koon säätäminen	10
Linssinsiirron säätö	10
Heijastusmenetelmät	11

Perustoiminnot

Virran kytkeminen päälle ja kuvien

heijastaminen	14
Virran kytkeminen päälle	14
Kuvalähteen valitseminen	15
Virran katkaiseminen	15

Kuvanlaadun säädöt

Kuvanlaadun perussäädöt	18
Kuvasuhteen valitseminen	18
Väritilan valitseminen	18
Kehittynyt värien hallinta	20

Pohjassa	8
Takana	8
Kaukosäädin	7

Kuvalähteiden kytkeminen	12
Kaukosäätimen valmistelu käyttöä varten	13
Paristojen laittaminen kaukosäätimeen	.13
Kaukosäätimen käyttö	.13

Heijastusnäytön ja äänenvoimakkuuden säätäminen.	16
Tarkennuksen säätö	16
Kuvakoon hienosäädöt (zoomauksen säätö)	16
Heijastuskuvan paikan säätö (linssin siirto)	16
Projektorin kallistuksen korjaaminen	16
Trapetsivääristymän korjaaminen (Trapetsi)	17
Äänenvoimakkuuden säätäminen	17

lhonsävy20
Värin lämpö20
Kuvien näyttäminen käyttäen ennalta
asetettua kuvanlaatua (muistitoiminto) 22
Kuvanlaatusäätöjen tallentaminen (Muistin tallennus)22

Määritysvalikko

Määritysvalikoiden toiminnot	24
Luettelo määritysvalikoista	
"Image (Kuva)"-valikko	

Setting (Asetukset)"-valikko	27
"Reset (Palautus)"-valikko	31
Määritvsvalikoiden kävttö	32

Vianmääritys

Vianmääritys	33
Merkkivalojen tulkitseminen	33
• Kun 🖄 🌡 (varoitusten) merkkivalo palaa tai vilkkuu	
• Kun 🕁(käytön) merkkivalo palaa tai vilkkuu	33

Kun merkkivaloista ei ole apua	34
• Kuviin liittyviä ongelmia	
Ongelmia heijastusta aloitettaessa	
• Muita ongelmia	39

Liite

Huolto	40
Puhdistus	40
• Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistus	
Projektorikotelon puhdistus	
Linssin puhdistus	
Kulutusosien vaihtoajat	41
Ilmansuodattimen vaihtoaika	41
• Lampun vaihtoaika	41
Kulutusosien vaihtaminen	42
Ilmansuodattimen vaihtaminen	
• Lampun vaihtaminen	
• Lampun käyttöajan uudelleen asettaminen	

Erikseen hankittavat lisävarusteet	44
Luettelo tuetuista monitorinäytöistä	45
Komponenttivideog	45
Komposiittivideo/S-Video	45
RGB-video/tietokone	45
Tekniset tiedot	46
RS-232C-kaapelit	47
Sanasto	48
Hakemisto	50

Projektorin asennus

Projektorin ominaisuudet



Kuvan ulkonäkö voidaan valita sen mukaan, missä ympäristössä projektoria käytetään (Väritila)

Heijastettavat kuvat voidaan sovittaa tilaan optimaalisesti yksinkertaisesti valitsemalla haluttu väritila seuraavasta kuudesta esiasetetusta vaihtoehdosta. Monimutkaisia värisäätöjä ei tarvita. Jos valitaan "Natural (Luonnollinen)", "Theatre (Teatteri)", "Theatre Black 1 (Pimennetty teatteri 1)" tai "Theatre Black 2 (Pimennetty teatteri 2)", Epson Cinema Filter -efektejä käytetään automaattisesti kontrastin lisäämiseen ja ihon värisävyjen muuttamiseen luonnollisemmiksi. 🖝 sivu 18



➢ Hienostunut värien hallinta

Lisäksi ominaisuuksia "Color Mode (Väritila)", "Color Temp. (Värin lämpö)" ja "Skin Tone (Ihonsävy)" voidaan säätää yksinkertaisin toimenpitein, jotta kuva saadaan vastaamaan vielä paremmin omia mieltymyksiä. "Color Temp. (Värin lämpö)" ominaisuutta voidaan säätää "lämpimän" tai "kylmän" sävyiseksi kuvan kaikkien värien osalta. Epson Cinema Filter säätää kuvassa esiintyvien ihmisten ihonvärin luonnolliseksi, mutta sitä voidaan säätää maun mukaan lisää "Skin Tone (Ihonsävy)" -ominaisuuden avulla. 🖝 sivu 20

Varustettu laajakulmaisella linssinsiirtotoiminnolla

Linssinsiirtotoiminnolla heijastettujen kuvien paikkaa voidaan säätää pysty- ja vaakasuunnassa kuvia vääristämättä. Se antaa suuremman vapauden projektorin asentamiseen silloinkin kun se on ripustettu katosta tai kallistettu.





 \triangleright

Varustettu 1,5-kertaisella lyhytheittoisella zoomilinssillä

Varustettu zoomauksen säätöä varten 1,5-kertaisella lyhytheittoisella zoomilinssillä. Kuvia voidaan heijastaa 120" valkokankaalle (vain 16:9) jopa noin 3 m:n etäisyydeltä.

Mukana fosforinäppäiminen kaukosäädin

Toimitetaan fosforinäppäimisellä kaukosäätimellä, jonka näppäimet hohtavat pimeässä - kätevää, kun katsellaan elokuvia pimennetyssä huoneessa. 🖝 sivu 7.

Moninaiset kuvanhallintatoiminnot

Seuraavassa joitakin muita käytettävissä olevia toimintoja.

Progressiivinen [▶] muunto, jonka ansiosta onnistut sekä paljon liikettä sisältävien kuvien että pysäytyskuvien kanssa. ☞ sivu 27

- •Kuvasuhdetoiminnon ansiosta kuvia voidaan näyttää laajakangaskoossa. 🖝 sivu 18
- •Muistitoimintojen ansiosta säädöt voidaan tallentaa ja hakea myöhemmin käyttöön yksinkertaisesti kaukosäätimellä.
- "Child Lock (Lapsilukko)" -asetuksella voidaan estää lapsia kytkemästä vahingossa virtaa päälle ja katsomasta linssin sisään. I sivu 29

Osien nimet ja toiminnot

Edessä / Päällä



Kaukosäädin

Painikkeet, joiden kohdalla ei ole selitystä, toimivat samalla tavoin kuin vastaavat painikkeet projektorin ohjauspaneelissa. Katso kohta "Ohjauspaneeli", jos haluat lukea lisää näistä painikkeista.



Vihje: Painikkeet ovat fosforoivia. Päivänvalossa tai sähkövalaistuksessa ne keräävät valoa, ja hohtavat pimeässä.

Takana



Pohjassa

Kiinnityskohdat (3 kohtaa)
 sivu 44

Asentavat lisävarusteena saatavan kattokiinnikkeen tähän, kun projektori ripustetaan katosta.



Ulkokuori



*1 Linssin keskikohdan etäisyys kiinnityskohtaan. (Linssin siirto: Enintään 3,4 mm pystysuunnassa)
*2 Linssin keskikohdan etäisyys projektorin keskikohtaan







Asennus

Heijastuskuvan koon säätäminen

Projektorin kuvakoon määrää pohjimmiltaan projektorin linssin etäisyys valkokankaasta.

- Huom!: Lue erillinen Turvaohjeet/ Maailmanlaajuiset takuuehdot vihkonen ennen projektorin asennuksen aloittamista.
 Älä aseta tätä projektoria pystyvin
 - Älä aseta tätä projektoria pystyyn. Se voi vioittaa projektoriasi.



Linssin keskikohdan korkeus valkokankaan alareunaan vaihtelee linssinsiirtoasetuksen mukaan.

Sijoita projektori niin että kuvat heijastuvat valkokankaalle optimaalisessa koossa (katso taulukko alla). Arvot ovat projektorin asennuksessa käytettäviä ohjearvoja.

Yksiköt: cm Yksiköt: cm			Yksiköt: cm		Yksiköt: cm		
		Heijastus	Heijastusetäisyys		Heijastusetäisyys		
heijastus	skuvan koko 16:9	Lyhin (Zoomauksen säätö: Wide (Suur.))	Pisin(Zoomauksen säätö: Tele (Pien.))	heijastuskuvan koko 4:3		Lyhin(Zoomauksen säätö: Wide (Suur.))	Pisin (Zoomauksen säätö: Tele (Pien.))
30"	66×37	73-111		30"	61×46	90-	136
40"	89×50	99-	149	40"	81×61	121-	-183
60"	130×75	149-225		60"	120×90	183·	-276
80"	180×100	200-301		80"	160×120	245	-369
100"	220×120	251-	377	100"	200×150	307-	-462
120"	270×150	301-	453	120"	240×180	369-	555)
150"	330×190	377-	567	150"	300×230	462-	-694
200"	440×250	504-	757	200"	410×300	617·	-927
300"	660×370	757-	1137	300"	610×460	927-	1392

Linssinsiirron säätö

Linssinsiirron säätöpyöriä voidaan käyttää kuvan kohdistamiseen. Toiminto on erityisen kätevä, kun projektoria käytetään seuraavissa olosuhteissa: 🖝 sivu 16

- Projektori riippuu katosta
- Valkokangas on korkealla
- Projektori on sijoitettu sivulle, jotta valkokangasta voidaan katsoa suoraan sen edestä
- Projektori on sijoitettu hyllyyn jne.

Kun kuva kohdistetaan linssinsiirron säätöpyörän avulla, kuvan huononemista ei juurikaan tapahdu, koska linssinsiirron korjaus säädetään optisesti.

Heijastusmenetelmät

Heijastus suoraan eteen



Heijastus valkokankaan sivusta



Heijastus katosta



Kun projektori ripustetaan katosta, on määritysvalikoiden asetuksia muutettava

Määritysvalikko				
Setting		Screen	Projection	
			-• Front	
			└→ Front/Ceiling	

- Vihje:
 Vältä projektorin asentamista hyvin pölyisiin tiloihin, esimerkiksi makuuhuoneisiin. Puhdista ilmansuodatin vähintään 3 kuukauden välein. Puhdista ilmansuodatin useammin, jos projektoria käytetään pölyisessä ympäristössä.
 - Kun projektori asennetaan seinää vasten, jätä vähintään 20 cm tilaa projektorin ja seinän väliin.
 - Projektorin ripustamiseksi katosta täytyy käyttää erityistä asennusmenetelmää. Ota yhteyttä myyjään, jos haluat käyttää tätä asennusmenetelmää.



*Kuvaa ei voi siirtää maksimaalisesti sekä pysty- että vaakasuuntaan.

Esim.) Kun kuvaa siirretään vaakasuunnassa maksimimäärä, pystysuuntainen siirto voi olla enintään 36 % kuvan korkeudesta. Vastaavasti kun kuvaa siirretään pystysuunnassa maksimimäärä, vaakasuuntainen siirto voi olla enintään 17 % kuvan korkeudesta.

Huom!

- Katkaise virta sekä projektorista että signaalilähteestä ennen niiden kytkemistä. Jos jommassakummassa laitteessa on virta päällä kytkentähetkellä, saattaa syntyä vaurioita.
- Tarkista kaapeliliittimien ja laiteporttien muoto ennen kytkentöjä. Jos liitin yritetään sovittaa pakolla laiteporttiin, jonka muoto tai napojen määrä on erilainen, voi syntyä toimintahäiriö tai liitin tai portti voivat vaurioitua.



- *1 Jos DVD on kytketty RGB SCART -sovittimella, vaihda "InputA (TuloA)"-asetukseksi "RGB-Video". 🖝 "Kuvalähteen valitseminen" sivu 15
- *2 Joillakin alueilla RGB SCART -sovitin ei välttämättä sisälly lisävarusteisiin.

`ö́́ Vihje:	 Joillakin signaalilähteillä voi olla erityisen muotoiset portit. Käytä kytkentöihin siinä tapauksessa lisävarusteena olevia tai erikseen hankittavia signaalilähteellä varustettuja kaapeleita.
	 Videolaitteen kytkemiseksi projektoriin käytettävä kaapeli riippuu laitteen lähettämien videosignaalien tyypistä. Jotkut videolaitteet lähettävät usean erityyppisiä videosignaaleja. Videosignaalityyppien yleinen kuvanlaatu-ranking on seuraavanlainen, laskevassa järjestyksessä: <u>Komponenttivideo</u> > <u>S-Video</u> > <u>Komposiittivideo</u> Tarkista videolaitteen mukana tulevasta dokumentaatiosta, minkä tyyppisiä videosignaalimuotoja laite pystyy lähettämään. Komposiittivideomuodosta käytetään joskus yksinkertaisesti nimitystä "video output (videolähtö)".

Kaukosäätimen valmistelu käyttöä varten

Paristojen laittaminen kaukosäätimeen

Kaukosäätimen paristot eivät ole toimitettaessa valmiiksi paikoillaan. Laita varusteena olevat paristot paikalleen ennen kaukosäätimen käyttämistä.



Paristojen vaihtoaika

Jos kaukosäätimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitä on jo jonkin aikaa käytetty, paristot alkavat todennäköisesti olla tyhjiä. Jos näin käy, vaihda paristot uusiin. Käytä vaihtoparistoina kahta uutta AA-paristoa.

Kaukosäätimen käyttö



Virran kytkeminen päälle ja kuvien heijastaminen

Virran kytkeminen päälle

- **1** Poista linssin suojus.
- 2 Käytä lisävarusteena olevaa virtajohtoa projektorin kytkemiseen pistorasiaan.
- **3** Kytke virta päälle signaalilähteeseen (videolähteessä painetaan [Play (Soita)]-painiketta esityksen käynnistämiseksi).
- Kytke virta päälle projektoriin.
 Kuuluu "piip"-aloitusääni.
 Lyhyen ajan kuluttua lamppu syttyy ja heijastus käynnistyy.
- VIHJE: Projektori on varustettu "Lapsilukko"toiminnolla, joka estää pieniä lapsia kytkemästä vahingossa virtaa päälle ja katsomasta linssin sisään. T sivu 29
 Kun projektoria käytetään noin 1500 m korkeudella, aseta "High Altitude Mode (Korkeapaikkatila)" "ON (Päälle)".
 - sivu 29



Kuvalähteen valitseminen

Jos kytkettynä on useampia signaalilähteitä tai jos kuvat eivät heijastu, valitse signaalilähde kaukosäätimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeilla.

Kaukosäätimen käyttö ((On) ut B S Video Vide ∇

Ohjauspaneelin käyttö



Paina painiketta, jossa on sen portin nimi, johon haluttu signaalilähde on kytketty.

Kytkettäessä laitetta [InputA (TuloA)]-porttiin kuvasignaali voidaan joutua vaihtamaan niin että se vastaa laitetta.

< Kaukosäädin > Heijastettaessa kuvaa [InputA (TuloA)]-porttiin kytketystä laitteesta paina 👝, jotta saat valintavalikon esiin.

< Ohjauspaneeli >

Jos "InputA (TuloA)" on valittuna, valintavalikko tulee esiin.

Valintavalikko



Käytä 💷 🐨 tai 🗓 oikean, laitetta vastaavan signaalin valitsemiseen. Hyväksy painamalla 🖮 tai 🖤.

🗑 Vihje: Jos projektorin kanssa on ongelmia, vaikka se on asennettu ja kytketty oikein, katso 🖝 sivu 34.

Virran katkaiseminen

- **1.** Katkaise virta projektoriin kytketyistä signaalilähteistä.
- 2. Kauko<u>säädin</u>

Paina (Off).

Ohjauspaneeli

Painikkeen 💯 painaminen tuo esiin seuraavan sanoman, joten paina uudelleen.



3. Kun projektori on jäähtynyt (vie noin 20 sekuntia) ja "piip piip"-ääni kuulunut, irrota virtajohto.

Pelkkä virran katkaisemin ei lopeta virrankulutusta.

- **4.** Pane linssin suojus paikalleen.
- **5.** Irrota johdot, joilla projektoriin kytketään muita laitteita.

Heijastusnäytön ja äänenvoimakkuuden säätäminen



 Jos linssinsiirron säätöpyörää on vaikeata pyörittää eteenpäin ja kuvan paikka ei enää muutu, lisäsäätö ei ole mahdollista.

Projektorin kallistuksen korjaaminen

Jos kuvat heijastuvat vaakasuunnassa vinoon, oikaise projektori edestä säädettävien jalkojen avulla.



Trapetsivääristymän korjaaminen (Trapetsi)

Kun haluat säätää projektoria linssinsiirron säätöaluetta enemmän tai vähemmän, kallista projektori.

Kuvanlaatu on kuitenkin huonompi kuin linssinsiirtotoimintoa käytettäessä. Kun linssiä on siirretty vasemmalle tai oikealle, täydellinen trapetsivääristymän korjaus ei ole mahdollista. Trapersivääristymää korjatessasi säädä linssi keskeltä vasemmalta oikealle.



Trapetsivääristymä voidaan korjata pystykallistuskulman ollessa enintään noin 30°.

🗑 Vihje:	 Voit tehdä säädöt myös määritysvalikoista.
	• Korjausarvon palauttamiseksi pidä ohjauspaneelin painikkeet 🛣 ja 🗷
	alaspainettuina vähintään 1 sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Projektorin sisäänrakennetun kaiuttimen äänenvoimakkuutta voidaan säätää seuraavasti:



Kun painiketta painetaan ())-suuntaan, ääni voimistuu, ja kun sitä painetaan ()-suuntaan, ääni hiljenee.



Kuvanlaadun perussäädöt



Paina () ja valitse valintavalikosta jokin kuudesta valittavana olevasta väritilasta sen paikan mukaan, jossa projektoria käytetään.

Asetus on mahdollinen myös määritysvalikoita käyttämällä.



"Theatre Black 2 (Pimennetty teatteri 2)", Epson Cinema Filter -efektejä käytetään automaattisesti. Tämä lisää kontrastia ja tekee ihon värisävyt luonnollisemmiksi.

Paina 👦 ja valitse kuvasuhdetila valintavalikosta.

Tulo- signaali	 Kuvat normaaleista TV- lähetyksistä Kuvat joiden kuvasuhde on normaali (4:3.) Tietokonekuvat 	Videokameralla tai DVD- ohjelmilla litistystilassa tallennetut kuvat	Letterbox-kuvat, esimerkiksi DVD:ltä
Suositeltu kuvasuhdetila	Normal (Normaali)	Squeeze (Litistys)	Zoom (Zoomaus)
Tulos	Kuvan vasemmalle ja oikealle puolelle tulee mustat reunat.	Tulosignaalit heijastuvat samanle vyisinä kuin projektorin paneelin kuvatarkkuus.	Tulosignaalit heijastuvat samankorkuisina kuin projektorin paneelin kuvatarkkuus.
Huomautuksia	Kun <u>HDTV</u> kuvia heijastetaan, kuvakoko on 16:9.	Jos heijastetaan 4:3 kuvia, kuvat venyvät vaakasuunnassa.	 Jos heijastetaan 4:3 kuvia, kuvien ylä- ja alareunat katkeavat. Jos heijastetaan alaotsikoita sisältäviä kuvia ja alaotsikot katkeavat, käytä säätämiseen "Zoom Caption (Kuvatekstin zoomaus)"-valikkokomentoa.

Kehittynyt värien hallinta

Projektori antaa mahdollisuuden optimaalisten väriasetusten valitsemiseen heijastettaville kuville sopivan väritilan valinnalla.

Saadaksesi kuvat vastaamaan vielä paremmin omia mieltymyksiäsi säädä "Color Temp. (Värin lämpö)" ja "Skin Tone (Ihonsävy)".

Säädetyt värit voidaan tallentaa muistiin ja hakea ja käyttää heijastettaviin kuviin milloin tahansa. ☞ sivu 22



Tätä voidaan käyttää kuvissa esiintyvien ihmisten ihon värisävyn säätämiseen. Epson Cinema Filter -efektit, joita käytetään automaattisesti "Color Mode (Väritila)"-asetusta tehtäessä, saavat aikaan luonnolliselta näyttävät ihon värisävyt. Jos haluat parantaa ihon värisävyjä vielä lisää, käytä säätöön "Skin Tone (Ihonsävy)"-asetusta. Plus (+) -puolen säätö tekee väreistä vihertäviä ja Miinus (–) -puolen säätö punertavia.

Voit säätää kuvien yleisvärisävyn.

Jos valitset "High (Korkea)", kuvat näyttävät sinertäviltä, ja jos valitset "Low (Matala)", ne näyttävät punertavilta.

Valitse jokin kolmesta tasosta: "High (Korkea)", "Medium (Normaali)" or "Low (Matala)".



Kuvien näyttäminen käyttäen ennalta asetettua kuvanlaatua (muistitoiminto)

Kun valikkokomentoja, kuten "Picture Quality (Kuvanlaatu)" ja "Screen (Näyttö)", on käytetty heijastettujen kuvien säätämiseen, säätöarvot voidaan tallentaa.

Lisäksi tallennetut tiedot on helppo hakea, joten kuvien näyttämisestä säädetyillä asetuksilla voidaan nauttia milloin tahansa.



Kuvanlaatusäätöjen tallentaminen (Muistin tallennus)

Asetukset jotka voidaan tallentaa muistiin

• Määritysvalikot 🖝 sivu 24



Kuvanlaatusäätöjen hakeminen (Muistin haku)



Tätä voidaan käyttää kaikkien vasemmalla näkyvien määritysvalikkokomentojen säätöarvojen tallentamiseen. "Image (Kuva)" -valikon "Save Memory (Tallenna muisti)" komentoa käytetään asetusten tallentamiseen.

Seuraavassa kuvataan, miten asetukset tallennetaan.

- 1 Tee asetukset, jotka haluat tallentaa muistiin.
- 3 Valitse tallennukseen käytettävä muistin nimi väliltä Memory1 (Muisti1) Memory 3 (Muisti 3) ja paina .

Muistialueen tila näkyy O-symbolin väristä muistin nimen vasemmalla puolella seuraavasti: O Vihreä : Muistialue on käytössä O Harmaa : Muistialue ei ole käytössä O Oranssi : Valittu Jos valitset muistialueen, joka on jo käytössä, ja painat O, olemassa oleva sisältö pyyhkiytyy pois ja nykyiset asetukset tallentuvat niiden tilalle.

Jos haluat pyyhkiä pois kaikkien muistien sisällöt, valitse "Memory Reset (Muistin palautus)" "Reset (Palautus)"-valikosta. 🖝 sivu 31

Voit painaa (Men) ja valita haluamasi muistin nimen valintavalikosta.

- Vihje: Muistiasetukset, joita on käytetty kuviin, säilyvät siitäkin huolimatta että projektorista sammutetaan virta. Kuvat heijastetaan samoilla muistiasetuksilla seuraavalla kerralla, kun projektoriin kytketään virta päälle.
 - Muistista haettua kuvasuhdetila-asetusta ei ehkä käytetä kuviin, jos ne ovat 16:9 kuvia tai jos tulosignaalikuvilla on tietty kuvatarkkuus.

Määritysvalikoiden toiminnot

Määritysvalikoita voidaan käyttää lukuisiin näyttöön, kuvanlaatuun ja tulosignaaleihin liittyviin säätöihin ja asetuksiin.

Päävalikko	Alivalikko		_
Image C Settings Info Reset	Picture Quality Color Mode Save Memory Load Memory Reset	Return Living Room	
[♦]:Select [Ent	er]:Set	[Menu]:Exit	Navigointipalkki

Lue lisää valikkotoiminnoista kohdasta "Määritysvalikoiden käyttö" (🖝 sivu 32).

```
    Vihje: Määritysvalikoita voidaan käyttää värimallin vaihtamiseen.

            "Setting (Asetukset)" - "Näyttö" - "Menu Color (Valikon väri)"
```

Luettelo määritysvalikoista

Jos kuvasignaaleja ei vastaanoteta, asetuksia ei voi säätää "Image (Kuva)"-valikon "Auto Setup (Autom.säätö)" -komentoa lukuun ottamatta. "Image (Kuva)" ja "Info (Info)" -valikoissa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat heijastettavien kuvasignaalien tyypin mukaan.

	- Picture Quality Brightness (Kirkkaus)			
kko	(Kuvanlaatu) Contrast (Kontrasti)*			
-vali	- Color Saturation (Värikylläisyys)			
va)"	- Tint (Värisävy)			
(Kur	- Tracking (Seuranta)**			
age	- Sync. (Synkr.)**			
"Im	- <u>Color Temp (Värin lämpö)</u> ♥ High (Korkea), Medium (Normaali), Low (Matala)			
	-Skin Tone (Ihonsävy)			
Sharpness (Terävyys)				
	Color Mode Sivu 26 Dynamic (Dynaaminen), Living Room (Olohuone), Natural (Luonnollinen), (Väritila) Theatre (Teatteri), Theatre Black 1 (Pimennetty teatteri 1), Theatre Black 2 (Pimennetty teatteri 2)			
	Save Memory sivu 27 Memory 1 (Muisti 1), Memory 2 (Muisti 2), Memory 3 (Muisti 3) (Tallenna muisti)			
	Load Memory Sivu 27 Memory 1 (Muisti 1), Memory 2 (Muisti 2), Memory 3 (Muisti 3) (Lataa muisti)			
	Auto Setup Sivu 27 ON (Päällä), OFF (Pois) (Autom.säätö)			
	Reset S-Videotuloille (Palautus) Näytetään vain RGB-video-/tietokonetuloille			



Näytetään vain RGB-video-/tietokonetuloille

"Image (Kuva)"-valikko

Näytetään vain komponenttivideo-/komposiittivideo-/S-Videotuloille Näytetään vain RGB-video-/tietokonetuloille

Picture Quality (Kuvanlaatu)

Brightness (Kirkkaus) *1

Kuvien kirkkautta voidaan säätää.

Jos heijastetaan pimennetyissä tiloissa tai pienille valkokankaille ja kuvat näkyvät liian kirkkaina, pienennä asetusta.

Kontrasti *1

Säätelee kirkkaiden ja tummien alueiden eroa. Kun kontrastia lisätään, saadaan kuvat isommalla modulaatiolla.

Color Saturation (Värikylläisyys) *1

Tämä säätelee kuvien värinvoimakkuutta.

Tint (Värisävy) *1

(Säätö on mahdollinen vain vastaanotettaessa <u>komposiittivideo-</u>[™] ja <u>S-Video</u>[™] -signaaleja <u>NTSC</u>[™]- muodossa.)

Tämä säätelee kuvan värisävyä.

Tämä säätää kuvat, jos niissä esiintyy pystyjuovia.

Sync. (Synkr.)[™] *¹

Tämä säätää kuvat, jos niissä esiintyy värinää, sameutta tai häiriötä.

- Kuvissa voi esiintyä värinää ja sameutta myös silloin, kun kirkkaus-, kontrasti-, terävyys- ja trapetsikorjausasetukset on tehty.
- Kirkkaampia säätöjä saadaan, jos ensin tehdään "Tracking (Seuranta)" -säädöt ja sitten "Sync (Synkr.)" säädöt.

Color Temp. (Värin lämpö)[₩] *²

Värin lämpö -asetusvaihtoehtoja on kolme, ja asetus säätelee kuvien yleisvärisävyä. 🖝 sivu 20

Skin Tone (Ihonsävy) *2

Tämä säätelee kuvissa esiintyvien ihmisten ihon värisävyä. 🖝 sivu 20

Sharpness (Terävyys) *¹

Tämä säätelee kuvan terävyyttä.

Color Mode (Väritila) *1

Väritila voidaan valita kuudesta erilaisesta asetusvaihtoehdosta heijastettavien kuvien mukaan. 🖝 sivu 18

 $*1 \ A set us arvot \ tallennet aan \ jokaiselle \ kuval \ \" ah teelle \ ja \ signaalityypille \ erikseen.$

*2 Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvalähteelle ja väritilalle erikseen.

Näytetään vain RGB-video-/tietokonetuloille

Save Memory (Tallenna muisti)

Tätä voidaan käyttää nykyisten määritysasetusten tallentamiseen. 🖝 sivu 22

Load Memory (Lataa muisti) *1

Tämä hakee muistiin tallennetut asetukset. 🖝 sivu 22

Auto Setup (Autom.säätö) *¹

Tämä panee automaattisen säädön päälle tai pois päältä, kun halutaan määrittää, säätääkö projektori kuvat automaattisesti niiden optimitilaan tulosignaalin vaihtuessa. Kolme automaattisesti säädettyä asetusta ovat "Tracking (Seuranta)", "Position (Paikka)" ja "Sync (Synkr.)."

Reset (Palautus)

Tämä palauttaa kaikki "Image (Kuva)" -valikon asetukset oletusarvoihinsa "Save Memory (Tallenna muisti)" -komennolla tallennettuja asetuksia lukuun ottamatta. "Save Memory (Tallenna muisti)" -asetukset voidaan palauttaa käyttämällä "Memory Reset (Muistin palautus)" -valikkoa. 🖝 sivu 31

Setting (Asetukset)"-valikko

Screen (Ruutu)

Position (Paikka) *1

Käytä (,), (, kun haluat siirtää kuvan paikkaa kankaalla.

Progressive (Progressiivinen)**1

(Tämä voidaan asettaa vain vastaanotettaessa komposiittivideo- tai S-Videosignaaleja tai <u>komponenttivideon</u>) tai RGB-videon 525i/625i-signaaleja.)

- OFF (Pois päältä):Lomitettujen <u>(i)-signaalien</u> muunto progressiivisiksi (p)-signaaleiksi suoritetaan ruudun jokaiselle kentälle. Tämä on ihanteellinen paljon liikettä sisältävien kuvien näyttämiseen.
- ON (Päälle):Lomitetut (i)-signaalit muunnetaan progressiivisiksi (p)-signaaleiksi. Tämä on ihanteellinen pysähdyskuvien katsomiseen.

Aspect (Kuvasuhde)» *1

Valitsee kuvasuhdetilan. 🖝 sivu 18

Zoom Caption (Kuvatekstin zoomaus) *1

Jos "Aspect (Kuvasuhde)" - asetuksena on "Zoom (Zoomaus)" näytettäessä alaotsikoita sisältäviä kuvia, muuta asetus seuraavasti, jotta alaotsikotkin tulevat näkyviin. Pystykoko ja näyttöpaikka voidaan säätää samaan aikaan.



Vain komponenttivideo- tai RGB-videosignaalien vastaanoton aikana. Tämä antaa mahdollisuuden lähetyksen skaalauksen (heijastetun kuvan koon) korjaamiseen.

Normal (Normaali) (92 % näyttö) :Tulosignaalit heijastetaan normaalilla kuvakoolla. TV-kuvat näytetään 92 %:n kokoisina.

Larger (Isompi) :Komponenttivideo- ja RGB-videokuvat näytetään 100%:n kokoisina.

Alueet kuvien yläreunassa, alareunassa ja sivuilla, jotka eivät normaalisti näy, lisätään mukaan heijastukseen. Häiriötä voi esiintyä kuvien yläreunassa, alareunassa ja sivuilla kuvasignaalista riippuen. Yritä siinä tapauksessa säätää näyttöpaikkaa. 🖝 sivu 27

Keystone (Trapetsi)

Tätä käytetään kuvien trapetsivääristymän korjaamiseen. Sama korjaus voidaan tehdä projektorin ohjauspaneelista. 🖝 sivu 17

Projection (Heijastus)

Tämä asetetaan sen mukaan, miten projektori on asennettu.

- Front (Edessä)
- : Valitaan, kun projektori on asennettu valkokankaan eteen. • Front/Ceiling (Edessä/katossa) : Valitaan, kun projektori on asennettu valkokankaan eteen ja ripustettu katosta.
- Rear (Takana) : Valitaan, kun projektori on asennettu valkokankaan taakse.
- Rear/Ceiling (Takana/katossa) : Valitaan, kun projektori on asennettu valkokankaan taakse ja ripustettu katosta.

Setup Level (Asetustaso) *1

(Tämä voidaan asettaa vain NTSC)*-signaaleja kompositiovideosta tai S-videosta vastaanotettaessa tai 525i/525p-komponenttivideosignaaleja vastaanotettaessa.)

Jos käytetään tuotteita, jotka on tarkoitettu maihin, joilla on erilaiset mustan taso (asetustaso) -asetukset, kuten Etelä-Korea, tällä toiminnolla saadaan kuvat oikein. Tarkista kytkettyjen laitteiden tekniset tiedot, kun vaihdat tätä asetusta.

Operation (Toiminta)

Direct Power ON (Suora virrankytkentä)

Määrää, onko "Direct Power ON (Suora virrankytkentä)" aktivoitu ("ON (Päällä)") vai ei ("OFF (Pois päältä)"). Kun valitset "ON (Päällä)" ja jätät virtakaapelin kiinni pistorasiaan, tiedosta, että äkillisten sähkökatkosten jälkeiset virtapiikit saattavat aiheuttaa projektorin automaattisen käynnistymisen.

*1 Asetusarvot tallennetaan jokaiselle kuvalähteelle ja signaalityypille erikseen.

Sleep Mode (Virransäästötila)

Projektori on varustettu virransäästötoiminnolla, joka katkaisee virran automaattisesti ja kytkee projektorin valmiustilaan, jos projektori ei vastaanota signaaleja määrätyn ajan kuluessa. Virransäästötoiminnon aika-asetus voidaan valita neljästä vaihtoehdosta. Jos valitaan "OFF (Pois päältä)", virransäästötoiminto ei toimi.

Jos painetaan (On) projektorin ollessa valmiustilassa projektori käynnistyy uudelleen.

Child Lock (Lapsilukko)

Tämä lukitsee ohjauspaneelin Ö-painikkeen, niin ettei lapsi voi vahingossa kytkeä virtaa projektoriin eikä katsoa projektorin linssin sisään.

Kun lukko on käytössä, virta kytkeytyy päälle vain, jos Ö pidetään alaspainettuna noin 3 sekunnin ajan.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta kaukosäätimeen.

Jos muutat asetusta, uusi asetus astuu voimaan vasta kun virta on katkaistu ja jäähtymisaika kulunut umpeen.

High Altitude Mode (Korkeapaikkatila)

Tuuletin on asetettu tietylle pyörimisnopeudelle sisälämpötilan alentamiseksi. Käytettäessä noin 1500 m korkeudella, aseta "ON (Päälle)" -asentoon.

User's Logo (Käyttäjän logo)

Voit tallentaa suosikkikuvasi käyttäjän logoksi.

Logo heijastetaan esityksen alkaessa ja kun A/V-mykistys pannaan päälle. Kun käyttäjän logo tallennetaan, aikaisempi käyttäjän logo pyyhkiytyy pois. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita käyttäjän logoa tallentaessasi.

Valintakehys





Siirrä valintakehystä niin että tallennettava kuva-alue on kehyksen sisällä.

- Valintakehyksen ollessa näkyvissä kuva näkyy pistemuodossa, minkä vuoksi näyttökoko voi olla erilainen.
- Tallennetun kuvan koko on 400×300 pistettä.
- Kun käyttäjälogo on tallennettu, oletuslogoa ei voi enää palauttaa.
- Kun haluat käyttää tallennettua käyttäjän logoa, aseta "Background Color (Taustaväri)" -valinnaksi "Logo (Logo)".

Display (Näyttö)

Menu Color (Valikon väri)

Valitsee määritysten päävalikon ja navigointipalkin värin.

• Color 1 (Väri 1):Purple (Purppura)• Color 2 (Väri 2):Black (Musta)

Message (Sanoma)

Tämä määrää, tuleeko seuraava sanoma esiin (ON (Päällä)) vai ei (OFF (Pois päältä)).

- Kuvasignaali, väritila, <u>kuvasuhde</u>» ja kohteen nimi, kun muistiasetuksia haetaan
- Sanomat esim. tilanteissa, kun kuvasignaaleja ei vastaanoteta, kun vastaanotetaan yhteensopimaton signaali ja kun sisälämpötila nousee

Background Color (Taustaväri)

Tuo esiin valikon näytön tilan valitsemista varten tilanteissa, kun A/V-mykistys on pantu päälle tai kun kuvasignaaleja ei vastaanoteta.

Startup Screen (Aloitusruutu)

Tämä määrää, tuleeko käynnistysnäyttö (esityksen alkaessa heijastettava kuva) esiin (ON (Päällä)) vai ei (OFF (Pois päältä)).

Jos muutat asetusta, uusi asetus astuu voimaan vasta kun virta on katkaistu ja jäähtymis-aika^w on kulunut umpeen.

Input Signal (Tulosignaali)

Video Signal (Videosignaali)

Asettaa signaalimuodon [Video] tai [S-Video] -tuloportteihin kytketyn videolaitteen mukaisesti. Jos asetus on "Auto (Auto)", videosignaalin muoto asetetaan automaattisesti.

Jos kuvassa on paljon häiriötä tai jos esiintyy esimerkiksi sellainen ongelma etteivät kuvat heijastu "Auto (Auto)" -valinnasta huolimatta, valitse oikea signaalin muoto manuaalisesti.

Input A (Tulo A)

Muuta tämä asetus [InputA (TuloA)]-porttiin kytketyistä videolaitteista lähetettävän signaalin tyypistä riippuen.

Volume (Äänenvoimakkuus)

Säätelee äänenvoimakkuutta.

Language (Kieli)

Tämä asettaa sanomien ja valikoiden kielen.

Reset (Palautus)

Tämä palauttaa kaikki "Setting (Asetukset)" -valikon asetukset oletusarvoihinsa, paitsi asetuksia "Aspect (Kuvasuhde)", "Child Lock (Lapsilukko)", "High Altitude Mode (Korkeapaikkatila)", "InputA(TuloA)" ja "Language (Kieli)".

"Reset (Palautus)"-valikko

Reset All (Palauta kaikki)

Tämä palauttaa kaikkien määritysvalikoiden asetukset oletusarvoihinsa. Asetukset "Child Lock (Lapsilukko)", "InputA (TuloA)", "Language (Kieli)" ja "Lamp Hours(Lampun käyttöaika)" eivät palaudu.

Memory Reset (Muistin palautus)

Tämä palauttaa (pyyhkii) kaikki "Save Memory (Tallenna muisti)" -toiminnolla tehdyt asetukset.

Lamp-Hours Reset (Lampun käyttöajan palautus)

Tämä asettaa lampun käyttöajan alkuarvot. Kun tämä komento valitaan, lampun kumulatiivinen käyttöaika poistetaan ja palautetaan oletusasetukseensa.

Määritysvalikoiden käyttö

1 Valikon avaaminen

Paina 🛞.



2 Valikkovaihtoehdon valitseminen

Käytä painikkeita 🖚 tai 🐨 valikkovaihtoehdon valitsemiseen, ja paina sitten 🖃.

3 Asetusten muuttaminen

Esimerkki:

[Picture Quality]		Return
Brightness	00	

Käytä painikkeita 🕒 tai 🕒 arvojen säätämiseen.



(vihreä): Asetuksen tämänhetkinen arvo (oranssi): Nyt valittuna oleva vaihtoehto

Käytä painikkeita 🖘 tai 🕶 vaihtoehdon valitsemiseen, ja paina sitten 🗐.

Jos painat vaihtoehdon jonka perässä näkyy ollessa valittuna, tämän vaihtoehdon valintaikkuna tulee esiin.

Kun haluat palata edelliseen näyttöön, paina 🖲. Vaihtoehtoisesti voit valita [Return] ja painaa sitten 🕞.

4 Kun asetus on valmis

Paina 🛞.

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektori on varustettu seuraavilla kahdella projektorin toimintatilasta ilmoittavalla merkkivalolla. Seuraavissa taulukoissa esitetään, mitä merkkivalot tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat ratkaistaan.

* Jos kumpikin merkkivalo on pois päältä, tarkista, että virtajohto on kytketty oikein ja että virransyöttö toimii.

ப் (käytön) merkkivalo



중 🛿 (varoitusten) merkkivalo

Kun 🔅 🌡 (varoitusten) merkkivalo palaa tai vilkkuu kertoen

varoituksesta/ongelmasta

•: Palaa 🔍 : Vilkkuu

Punainen	Sisäinen o	ngelma / Tuuletino	ngelma / Tunnistinonge	Ima
(Syttyy/ sammuu 1 sek.)	Huom!	Irrota virtajohto laitteesta. Ota sitten yhteyttä myyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka löytyy "Kansainväliset takuuehdot" -otsikon alta <i>Turvaohjeet/</i> <i>Maailmanlaajuiset takuuehdot</i> -vihkosesta.		
Punainen	Lamppuon Tarkista, onk	gelma / Lamppuvil to lamppu rikki. 🖝 siv	ka vu 42	
(Syttyy/ sammuu 0,5 sek.)	Jos lamppu ei ole rikki	Vaihda lamppu ja kytke virta uudelleen päälle.	Jos ongelma ei ratkea lamppua vaihtamalla, lopeta projektorin käyttö ja irrota virtajohto laitteesta. Ota sitten yhteyttä myyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka löytyy "Kansainväliset takuuehdot" -otsikon alta <i>Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset</i> <i>takuuehdot</i> -vihkosesta.	
	Jos lamppu on rikki	Ota yhteyttä paika	alliseen myyjään lisäohjeide	n saamiseksi.
Punainen -☆- ↓ ●	Korkea sis (ylikuumen Lamppu kytk automaattise heijastus kes 5 minuuttia.	älämpötila neminen) eytyy esti pois päältä ja skeytyy. Odota noin	 Jos projektori asennetaan seinää vasten, jätä vähintään 20 cm tilaa sen ja seinän väliin 	Jos ongelma ei ratkea, kun virta on kytketty takaisin päälle, lopeta projektorin käyttö ja irrota virtajohto laitteesta. Ota sitten yhteyttä myyjään tai lähimpään
Oranssi -☆-↓-∳-	Tehojäähd Voit jatkaa pi mutta jos län uudelleen, se automaattise	ytys meneillään rojektorin käyttöä, npötila nousee e sammuu esti.	 Puhdista ilmansuodattimet, jos ne ovat tukossa. sivu 40 	osoitteeseen, joka löytyy "Kansainväliset takuuehdot" - otsikon alta <i>Turvaohjeet/</i> <i>Maailmanlaajuiset takuuehdot</i> -vihkosesta.

Kun (käytön) merkkivalo palaa tai vilkkuu kertoen normaalitilasta Kun (käytön) merkkivalo on pois päältä • : Palaa (kivalo on pois päältä)

Oranssi	Valmiustila	Jos painat (On), esitys käynnistyy pienen hetken kuluttua.
Vihreä Ů-ֻ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣	Lämpeneminen meneillään	Lämpenemisaika on noin 30 sekuntia. Virrankatkaisuyrityksiä ei huomioida lämpenemisen ollessa meneillään.
Vihreä Ů●	Heijastus on meneillään	Normaali toiminta on meneillään.
Oranssi	<u>Jäähdytys</u> » meneillään	Jäähdytysaika on noin 20 sekuntia. Jäähdytysajan jälkeen projektori siirtyy valmiustilaan. Et voi käyttää kaukosäädintä etkä projektorin ohjauspaneelia jäähdytyksen aikana.

Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eikä ratkaisua löydy merkkivalojen avulla, katso kunkin ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

 Kuvaa ei tule Katso alla 	•Kuvan värit eivät ole oikeat
Heijastus ei käynnisty, koko heijastusalue on musta, koko heijastusalue on sininen jne.	Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihreäsävyinen, kuvat ovat mustavalkoisia,
Sanoma "Ei tueta." tulee esiin r sivu 35	värit ovat sameita jne. (Tietokonemonitorien ja LCD-näyttöjen
●Sanoma "Ei signaalia." tulee esiin 🖝 sivu 35	värintoistokyky on erilainen, joten
Kuvat ovat sameita tai epätarkkoja	näkyvät värit eivät välttämättä täsmää, mutta
Kuvissa esiintyy häiriöitä tai vääristymiä sivu 36	tämä ei viittaa ongelmaan.)
Esiintyy ongelmia kuten häiriöt, vääristymät tai	Kuvat ovat tummia r sivu 38
mustavalkoisiksi valitut mallit.	Heijastus keskeytyy automaattisesti
Kuva katkeaa (iso) tai on pieni	🖝 sivu 38
Vain osa kuvasta näkyy.	

Ongelmia heijastusta aloitettaessa

Virta ei kytkeydy päälle sivu 38

Muita ongelmia

Ääntä ei kuulu tai se on heikko sivu 39
Kaukosäädin ei toimi sivu 39

Kuviin liittyviä ongelmia

Kuvaa ei tule

Oletko painanut [Power (Virta)] -painiketta?	Paina n kaukosäätimestä tai r projektorin ohjauspaneelista.
Ovatko kaikki merkkivalot pois päältä?	Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen. 🖝 sivu 14 Tarkista virtakytkin tarkistaaksesi, saako laite virtaa.
Onko A/V-mykistystila päällä?	Paina (kaukosäätimestä A/V-mykistyksen peruuttamiseksi.
Vastaanotetaanko videosignaalia?	 Tarkista, että kytketyissä laitteissa on virta päällä. Jos valikkokomennon "Message (Sanoma)" asetus on "ON (Päällä)", esiin tulee kuvasignaaleihin liittyviä sanomia. Setting (Asetukset)" - "Display (Näyttö)" - "Message (Sanoma)" sivu 30
Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset oikein?	Jos <u>komposiittivideo</u> [™] tai <u>S-Video</u> [™] signaalia vastaanotetaan Jos heijastus ei onnistu valikkokomennon "Video Signal (Videosignaali)" asetuksen ollessa "Auto (Auto)", valitse signaalilähdettä vastaava signaalin muoto.

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset oikein?	Jos signaalilähde kytketään [InputA (TuloA)]-porttiin Käytä valikkokomentoa "Input Signal (Tulosignaali)" kytketyistä laitteista heijastettavaa signaalia vastaavan signaalin muodon asettamiseen. Tilo (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Input A (Tulo A)" sivu 30 Voit valita muodon myös painamalla Akaukosäätimestä. Sivu 15
	Jos VCR- tai DVD-laitteet on kytketty RGB SCART -sovittimella Paina (A) asettaaksesi signaalin muodoksi "RGB-Video". (I) sivu 15 Jos kuvat eivät edelleenkään näy ja DVD-laitteet on kytketty, vaihda DVD-laitteiden asetukseksi RGB-lähtö.
Onko määritysvalikoiden asetukset tehty oikein?	Yritä palauttaa kaikki nykyiset asetukset. 🖝 sivu 31
Oliko projektori ja tietokone kytketty, kun niihin pantiin virta päälle? Kun tietokone kytketään	Jos kytkeminen tehdään virran ollessa jo päällä, tietokoneen videosignaalin ulkoiseen lähtöön kytkevä toimintonäppäin (Fn) ei ehkä toimi. Kytke projektoriin kytkettävän tietokoneen virta pois päältä ja sitten uudelleen päälle.
Onko tietokoneen näytön ulostuloksi asetettu pelkästään tietokoneen lisänäyttö? Kun tietokone kytketään	 Kuvasignaalit täytyy lähettää ulkoisesti. Vaihda lähtöasetukseksi pelkästään ulkoinen kohde tai ulkoinen kohde sekä tietokoneen oma monitori. Tietokoneen dokumentaatio, otsikot kuten "Ulkoinen lähtö" tai "Ulkoisen monitorin kytkeminen"

■ Sanoma "Not Supported (Ei tueta)." tulee esiin

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset oikein?	Jos <u>komposiittivideo</u> [*] tai <u>S-Video</u> ^{**} signaalia vastaanotetaan Jos heijastus ei onnistu valikkokomennon "Video Signal (Videosignaali)" asetuksen ollessa "Auto", valitse signaalilähdettä vastaava signaalin muoto. (** "Setting (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Video Signal (Videosignaali)" sivu 30
	Jos signaalilähde kytketään [InputA (TuloA)]-porttiin Käytä valikkokomentoa "Input Signal (Tulosignaali)" kytketyistä laitteista heijastettavaa signaalia vastaavan signaalin muodon asettamiseen. TSetting (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Input A (Tulo A)" sivu 30 Voit valita muodon myös painamalla A kaukosäätimestä.
Vastaako tila kuvasignaalien taajuutta ja kuvatarkkuutta? Vain tietokoneelta heijastettaessa	Käytä valikkokomentoa "Resolution (Kuvatarkkuus)" vastaanotettavien signaalien tarkistamiseen, ja tarkista "Luettelo yhteensopivista signaaleista" varmistuaksesi signaalien yhteensopivuudesta. ☞ "Info (Info)" - "Resolution (Kuvatarkkuus)" sivu 25 ☞ "Luettelo tuetuista monitorinäytöistä" sivu 45

Sanoma	"No Signal	(Ei signaalia)."	tulee esiin
	i to oignai		

Onko kaapelit kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki heijastamiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. 🖝 sivu 12
Onko oikea videotuloportti valittu?	Paina (A), (B), (S) tai (V) kaukosäätimestä tai (projektorin ohjauspaneelista kuvalähteen vaihtamiseksi. (C) sivu 15
Onko kytketyissä laitteissa virta päällä?	Kytke virta päälle laitteisiin.

Lähetetäänkö kuvasignaaleja projektoriin?	Jos kuvasignaaleja lähetetään vain tietokoneen LCD-monitoriin tai lisämonitoriin, lähtö täytyy vaihtaa.
Vain heijastettaessa kannettavasta tai kiinteällä LCD-näytöllä varustetusta	 Joissakin hetokonemaneissa, kun kuvasignaaleja lähetetaan ulkoisesti, ne eivät enää näy LCD-monitorilla tai lisämonitorilla. Tietokoneen dokumentaatio, otsikot kuten "Ulkoinen lähtö" tai "Ulkoisen monitorin kytkeminen" Jos kytkeminen tehdään virran ollessa jo päällä, tietokoneen videosignaalin ulkoiseen lähtöön kytkevä toimintonäppäin [Fn] ei ehkä toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois päältä ja sitten uudelleen päälle.
tietokoneesta	

Kuvat ovat sameita tai epätarkkoja

Onko tarkkuus säädetty oikein?	Säädä tarkkuus. 🖝 sivu 16
Onko linssin suojus vielä paikallaan?	Poista linssin suojus.
Onko projektori oikealla etäisyydellä?	Suositeltu etäisyys projektorista valkokankaaseen on 73–1137 cm kangaskoon ollessa 16:9 ja 90–1392 cm kangaskoon ollessa 4:3. Asenna projektori niin että heijastusmatka pysyy näiden rajojen sisällä. 🖝 sivu 10
Onko trapetsisäätöarvo liian suuri?	Pienennä heijastuskulmaa trapetsikorjauksen määrän vähentämiseksi. 🖝 sivu 17
Onko linssiin muodostunut vesihuurua?	Jos projektori on vastikään siirretty kylmästä tilasta lämpimään tai jos ympäristön lämpötilassa tapahtuu äkillisiä muutoksia, linssin pinnalle voi tiivistyä vesihuurua, ja tämä saa mahdollisesti kuvat näyttämään sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen käytön aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu linssiin, kytke virta pois päältä ja odota, että huuru häviää.

Kuvissa esiintyy häiriöitä tai vääristymiä

Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset oikein?	Jos <u>komposiittivideo</u> → tai <u>S-Video</u> → signaalia vastaanotetaan Jos heijastus ei onnistu valikkokomennon "Video Signal (Videosignaali)" asetuksen ollessa "Auto (Auto)", valitse signaalilähdettä vastaava signaalin muoto. Tilter (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Video Signal (Videosignaali)" sivu 30
	Jos signaalilähde kytketään [InputA (TuloA)]-porttiin Käytä valikkokomentoa "Input Signal (Tulosignaali)" kytketyistä laitteista heijastettavaa signaalia vastaavan signaalin muodon asettamiseen. TSetting (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Input A (Tulo A)" sivu 30 Voit valita muodon myös painamalla A kaukosäätimestä.
Onko kaapelit kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki heijastamiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. 🖝 sivu 12
Käytetäänkö jatkojohtoa?	Jos jatkojohtoa käytetään, häiriöt voivat lisääntyä. Yritä kytkeä signaalivahvistin.

Onko " <u>Sync. (Synkr.)</u> [▶] " ja " <u>Tracking (Seuranta)</u> [▶] " - asetukset säädetty oikein? Vain tietokone- ja RGB-videosignaalit	 Projektorissa on automaattinen säätötoiminto, jonka ansiosta kuvat heijastuvat optimaalisina. Joillekin signaalityypeille oikeaa säätöä ei kuitenkaan saada automaattisesta säädöstä huolimatta. Käytä siinä tapauksessa valikkokomentoja "Tracking (Seuranta)" and "Sync. (Synkr.)" säätöjen tekemiseen. 	
Onko oikea kuvatarkkuus valittu? Vain tietokoneelta heijastettaessa	 Asenna tietokone niin että lähetettävät signaalit ovat yhteensopivia tämän projektorin kanssa. ● "Luettelo tuetuista monitoreista" sivu 45, Tietokoneen dokumentaatio 	
Kuva katkeaa (iso) tai on pieni		
Onko oikea kuvasuhde valittu?	Paina (ﷺ) tulosignaalia vastaavan kuvasuhteen valitsemiseksi. (☞ sivu 18 Jos alaotsikoita sisältäviä kuvia heijastetaan "Zoom (Zoomaus)" - toiminnolla, käytä valikkokomentoa "Zoom Caption (Kuvatekstin zoomaus)" kuvien säätämiseen. (☞ sivu 28	
Onko "Position (Paikka)" - asetus säädetty oikein?	Käytä valikkokomentoa "Position (Paikka)" säädön tekemiseen. "Setting (Asetukset)" - "Screen (Ruutu)" - "Position (Paikka)" sivu 27	
Onko tietokoneessa kaksoisnäyttöasetus? Vain tietokoneelta heijastettaessa	Jos kaksoisnäyttö on otettu käyttöön tietokoneen Control Panel/ Display Properties (Ohjauspaneeli/Näytön ominaisuudet) - komennolla, projektori heijastaa vain noin puolet tietokoneen näytöllä näkyvästä kuvasta. Jotta tietokoneen näytöllä näkyvä kuva näkyy kokonaan, ota kaksoisnäyttöasetus pois päältä. Tietokoneen video-ohjaimen dokumentaatio	
Onko oikea kuvatarkkuus valittu? Vain tietokoneelta heijastettaessa	Asenna tietokone niin että lähetettävät signaalit ovat yhteensopivia tämän projektorin kanssa. Cuettelo tuetuista monitoreista" sivu 45, Tietokoneen dokumentaatio	

Kuvan värit eivät ole oikeat

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ovatko kuvasignaalimuodon asetukset oikein?	Jos <u>komposiittivideo</u> → tai <u>S-Video</u> → signaalia vastaanotetaan Jos heijastus ei onnistu valikkokomennon "Video Signal (Videosignaali)" asetuksen ollessa "Auto (Auto)", valitse signaalilähdettä vastaava signaalin muoto.
	Jos signaalilähde kytketään [InputA (TuloA)]-porttiin
	Käytä valikkokomentoa "Input Signal (Tulosignaali)" kytketyistä
	laitteista heijastettavaa signaalia vastaavan signaalin muodon
	asettamiseen.
	"Setting (Asetukset)" - "Input Signal (Tulosignaali)" - "Input A (Tulo A)" sivu 30
	Voit valita muodon myös painamalla (A) kaukosäätimestä. sivu 15
Onko kaapelit kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki heijastamiseen tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla. 🖝 sivu 12
Onko kuvan <u>kontrasti</u> [⊯] säädetty oikein?	 Käytä valikkokomentoa "Contrast (Kontrasti)" kontrastin säätämiseen. "Image (Kuva)" - "Picture Quality (Kuvanlaatu)" - "Contrast (Kontrasti)" sivu 26

Onko väri säädetty oikein?	 Käytä valikkokomentoja "Color Temp. (Värin lämpö)" ja "Skin Tone (Ihonsävy)" värin säätämiseen. 		
Onko värin voimakkuus ja sävy säädetty oikein? Vain videolähteestä heijastettaessa	 Käytä valikkokomentoja "Color Saturation (Värikylläisyys)" ja "Tint (Värisävy)" värin ja värisävyn säätämiseen. 		

Kuvat ovat tummia

Onko kuvan kirkkaus säädetty oikein?	 Käytä "Brightness (Kirkkaus)" -valikon komentoja säätöjen tekemiseen. "Image (Kuva)" - "Picture Quality (Kuvanlaatu)" - "Brightness (Kirkkaus)" sivu 26
Onko kuvan <u>kontrasti</u> ₩ säädetty oikein?	 Käytä valikkokomentoa "Contrast (Kontrasti)" kontrastin säätämiseen. "Image (Kuva)" - "Picture Quality (Kuvanlaatu)" - "Contrast (Kontrasti)" sivu 26
Onko aika vaihtaa lamppu?	Kun lampun vaihto lähestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja värinlaatu heikkenee. Näin tapahtuessa lamppu täytyy vaihtaa uuteen. 🖝 sivu 42

Heijastus keskeytyy automaattisesti

Onko virransäästötila päällä?	Kun "Sleep Mode (Virransäästötila)" -asetuksena on ON (Päällä),		
	lamppu sammuu automaattisesti, jos signaaleja ei vastaanoteta noin		
	30 minuuttiin, ja projektori siirtyy valmiustilaan. Paina 🔘 -		
	painiketta kaukosäätimestä tai 🔘 -painiketta projektorin		
	ohjauspaneelista, kun haluat kytkeä projektorin takaisin päälle. Jos		
	haluat peruuttaa virransäästötila-asetuksen, valitse "Sleep Mode		
	(Virransäästötila)" -valikosta "OFF (Pois päältä)"		
	"Setting (Asetukset)" - "Operation (Toiminta)" - "Sleep Mode"		
	(Virransäästötila)" sivu 29		

Ongelmia heijastusta aloitettaessa

Virta ei kytkeydy päälle

Oletko painanut [Power (Virta)] -painiketta?	Paina (On) kaukosäätimestä tai Orjektorin ohjauspaneelista.
Onko "Child Lock (Lapsilukko)" -asetus "ON (Päällä)"?	 Jos valikkokomennon "Child Lock (Lapsilukko)" asetuksena on "ON (Päällä)", paina projektorin ohjauspaneelista noin 3 sekunnin ajan tai paina noin kaukosäätimestä halutessasi kytkeä virran päälle. Setting (Asetukset)" - "Operation (Toiminta)" - "Child Lock (Lapsilukko)" sivu 29
Ovatko kaikki merkkivalot pois päältä?	Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen. 🖝 sivu 14 Tarkista virtakytkin tarkistaaksesi, saako laite virtaa.
Syttyvätkö ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoon kosketaan?	Kytke virta pois päältä, irrota virtajohto ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, vika on todennäköisesti virtajohdossa. Ota sitten yhteyttä myyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka löytyy "Kansainväliset takuuehdot" -otsikon alta <i>Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot</i> - vihkosesta.

Muita ongelmia

Ääntä ei kuulu tai se on heikko

Onko äänilähde kytketty oikein?	Tarkista, että kaapeli on kytketty [Audio]-tuloporttiin.
Onko äänenvoimakkuus säädetty minimitasolle?	Säädä äänenvoimakkuus niin että ääni kuuluu. 🖝 sivu 17
Onko A/V-mykistystila päällä?	Paina 🕲 kaukosäätimestä A/V-mykistyksen peruuttamiseksi.

Kaukosäädin ei toimi.

Onko kaukosäädintä käytettäessä sen lähetysalue suunnattuna kaukosäätimen vastaanottoaluetta kohti projektorissa?	Suuntaa kaukosäädin kaukosäätimen vastaanottoaluetta kohti projektorissa. Kaukosäätimen toimintakulma on noin ±30° vaakasuunnassa ja noin ±15° pystysuunnassa. 🖝 sivu 13
Onko kaukosäädin liian kaukana projektorista?	Kaukosäätimen toiminta-alue on noin 6 m. 🖝 sivu 13
Paistaako suora auringonvalo tai loistelamppujen voimakas valo kaukosäätimen vastaanottoalueelle projektorissa.	Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista kaukosäätimen vastaanottoalueelle projektorissa.
Ovatko paristot lopussa tai onko paristot asetettu paikalleen oikein?	Aseta uudet patterit paikalleen ja varmista, että ne tulevat oikein päin. ☞ sivu 13
Onko kaukosäätimen painiketta painettu yli 30 sekuntia!	Jos jotakin kaukosäätimen painiketta pidetään alaspainettuna yli 30 sekuntia, kaukosäädin lakkaa lähettämästä signaaleja (kaukosäätimen virransäästötila). Sen tarkoituksena on estää paristoja kulumasta, jos jotakin pannaan kaukosäätimen päälle. Kun painike vapautetaan, kaukosäädin toimii jälleen normaalisti.

Tässä osassa kuvataan kunnossapitotehtäviä kuten projektorin puhdistus ja kulutusosien osien vaihto.

Puhdistus

Projektori täytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentyä.

Huom! Lue erillisestä *Turvaohjeet/Maailmanlaajuiset takuuehdot* -vihkosesta tarkat ohjeet projektorin turvallisesta käsittelystä puhdistuksen aikana.

Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistus

Jos ilmansuodatin tai ilmanottoaukko tukkeutuvat liasta, esiin tulee sanoma "The projector is overheating. Clean or replace the air filter and lower the room temperature (Projektori on ylikuumenemassa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin ja alenna huonelämpötilaa)" tulee esiin ja suodatin tai aukko täytyy puhdistaa.

Tee se kääntämällä projektori ylösalaisin, ja käytä pölynimuria.

Huom!	Jos pölyä kerääntyy ilmansuodattimeen tai ilmaottoaukkoon, se voi aiheuttaa projektorin sisälämpötilan nousun, ja tämä voi johtaa toimintaongelmiin ja optisen laitteen käyttöiän
	lyhenemiseen. On suositeltavaa puhdistaa nämä osat vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Puhdistus on tehtävä useammin, jos projektoria käytetään erityisen pölyisissä tiloissa.



Projektorikotelon puhdistus

Puhdista projektorikotelo pyyhkimällä se hellävaraisesti pehmeällä liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina hieman neutraalia pesuainetta sisältävällä vedellä ja väännä kuivaksi ennen projektorikotelon pyyhkimistä. Pyyhi kotelo vielä uudelleen pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huom! Älä käytä projektikotelon puhdistamiseen haihtuvia aineita kuten vaha, alkoholi tai tinneri. Ne voivat aiheuttaa kotelon vääntymistä ja pintakerroksen hilseilyä.

Linssin puhdistus

Käytä erikseen hankittavaa ilmapuhallinta, tai pyyhi linssi hellävaraisesti linssinpuhdistuspaperilla.

Huom! Älä hankaa linssiä karheilla materiaaleilla tai altista linssiä iskuille, koska se vaurioituu helposti.





Kulutusosien vaihtoajat

Ilmansuodattimen vaihtoaika

Jos ilmansuodatin on rikkoutunut tai "Replace (Vaihda)" -sanoma tulee esiin, vaikka puhdistus on tehty.

Vaihda erikseen hankittavaan ilmansuodattimeen.

"Ilmansuodattimen vaihtaminen" sivu 42

Lampun vaihtoaika

• Viesti "Replace the lamp (Vaihda lamppu)." näkyy kankaalla projektorin käynnistyessä.



Sanoma tulee esiin.

• Heijastetut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa huonontua.



Kulutusosien vaihtaminen

Ilmansuodattimen vaihtaminen

Vihje: Hävitä käytetyt Kytke virta pois päältä, 2 Poista ilmansuodattimen kansi. odota niin kauan että ilmansuodattimet projektori jäähtyy ja paikallisten kuuluu "piip piip"-ääni. määräysten Irrota sitten virtajohto. mukaisesti. Ilmansuodatin: polypropeenia Pistä sormi salvan alle ja vedä sitä ylöspäin. Lampun vaihtaminen 1 Kytke virta pois päältä, Poista lampun kansi. Huom! odota niin kauan että projektori jäähtyy ja Jos lamppu lakkaa kuuluu "piip piip"-ääni. toimimasta ja on Irrota sitten virtajohto. vaihdettava, on * Odota niin kauan että olemassa vaara, että lamppu jäähtyy (vie noin lamppu on jo rikki. Kävtä kannen irrottamiseen 1 tunnin). Jos vaihdetaan lamppua (lisävarusteena hankitun lampun pakkaukseen sisältyvää) kattoon asennettuun ruuvimeisseliä työntämällä se projektoriin, täytyy aina lampun avauskytkimeen. ottaa huomioon, että lamppu voi olla rikki, 6 Kiristä kunnolla lampun Pane lampun kansi minkä vuoksi sitä on kiinnitysruuvit. paikoilleen. käsiteltävä äärimmäisen varovaisesti poiston (2) aikana. On myös seisottava projektorin sivulla, ei sen alla.

Lampun käyttöajan uudelleen asettaminen

Lampun käyttöaika täytyy aina asettaa uudelleen lampun vaihdon jälkeen. Projektorissa on sisäänrakennettu laskuri, joka valvoo lampun käyttöaikaa. Kun kumulatiivinen käyttöaika saavuttaa tietyn pisteen, esiin tulee vaihtotarpeesta kertova varoitussanoma.

Paina 💿 virran kytkemiseksi pois päältä. 2 Paina M määritysvalikon avaamiseksi.

9P



- jos lamppu tai lampun kansi eivät ole kunnolla paikoillaan.
- Lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä käytetyt lamput paikallisten määräysten mukaisesti.

3 Valitse "Reset (Palautus)"- valikosta "Lamp - Hours Reset (Lampun käyttöajan palautus)".	4 Valitse "Yes (Kyllä)" ja paina 🗪.	
Inage Reset All Return Settings Info Reset [Esc]:Return []:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit	[Lamo-Hours Reset] Execute? Yes • No [Esc]:Return [+]:Select [Enter]:Execute [Menu]:Exit	

Liite

Myynnissä on seuraavia lisävarusteita, jos tarpeen. Tämä lisävarusteluettelo on kesäkuulta 2005. Lisävarusteisiin voi tulla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Vaihtelee ostomaan mukaan.

Lamppuyksikkö	ELPLP33	Pehmyt kantolaukku	ELPKS54	
(1 varalamppu, 1 vararuuvimeisseli) Käytä varalamppuna loppuunkulutetuille lampuille.		Käytä tätä laukkua, jos sinun täytyy kantaa projektoria kädessä.		
Ilmansuodatinsarja	ELPAF09	VGA-HD15 PC-kaapeli (1,8 m)	ELPKC02	
(1 ilmansuodatin) Käytä varaosana vanhoille ilmansuoda	ttimille	VGA-HD15 PC-kaapeli (3 m) VGA-HD15 PC-kaapeli (20 m)	ELPKC09 ELPKC10	
		(D-miniliit. 15-nap./D-miniliit.15-nap. varten) Käytä projektorin liittämiseen tietokoneeseen.		
50" kannettava valkokangas	ELPSC06			
Pienikokoinen valkokangas, jota on helppo kantaa. (<u>Kuvasuhde</u>) 4:3)		Kattoasennusteline*	ELPMB19	
		(sisältäen asennuslevyn) Käytä, kun asennat projektorin kattoon.		
80" kannettava valkokangas 80" kannettava valkokangas 100" kannettava valkokangas	ELPSC07 ELPSC08 ELPSC10	Asennusputki 600 (600 mm/valkoiner	ו)*	
Kannettava rullautuva valkokangas. (Kuvasuhde 4:3)		ELPFP07		
		Käytä, kun asennat projektorin korkeaan tai paneloituun kattoon		
80" Jousivalkokangas	ELPSC15	puneroritium nuttoon.		
Ylösrullattava valkokangas. (Kuvasuhde 16:9)		*Projektorin ripustamiseksi katosta täytyy erityistä asennusmenetelmää. Ota yhteyttä ostopaikkaan, jos haluat käyttää tätä mene	käyttää ä etelmää.	
Valkokankaan jalusta	ELPSCST01			
Jalusta 80" jousivalkokankaalle.				

Luettelo tuetuista monitorinäytöistä

Asetuksista riippuen lähettävän näytön kuvatarkkuus muuttuu hieman.

Komponenttivideog*

<u>Komponenttivideog</u> [#]		4:3 16:9 : Kuvası	uhde Yksiköt: Pisteitä	
Signaali	Kuvatarkkuus	Kuvasuhdetila		
Signaali		Normaali	Litistys	Zoomaus
<u>SDTV</u> [►] (525i, 60Hz) (D1)	640×480 640×360 [*]	640×480 4:3	854×480 16:9	854×480 16:9
SDTV(625i, 50Hz)	768×576 768×432*	640×480 [4:3]	854×480 16:9	854×480 16:9
SDTV(525p) (D2)	640×480 640×360 [*]	640×480 4:3	854×480 16:9	854×480 16:9
SDTV(625p)	768×576 768×432*	640×480 4:3	854×480 16:9	854×480 16:9
<u>HDTV</u> [₩] (750p)16:9 (D4)	1280×720	854×480 16:9	-	-
HDTV(1125i)16:9 (D3)	1920×1080	854×480 16:9	-	-

*Letterbox-signaali

Komposiittivideo»/S-Video»

Signaali	Kuvatarkkuus	Kuvasuhdetila		
Signaan	Nuvalainnuus	Normaali	Litistys	Zoomaus
TV(<u>NTSC</u> ♥♥)	640×480 640×360*	640×480 [4:3]	854×480 16.9	854×480 [16:9]
$(\underline{PAL}^{\flat}, \underline{SECAM}^{\flat})$	768×576 768×432*	640×480 4:3	854×480 [16:9]	854×480 [16:9]

*Letterbox-signaali

RGB-video/tietokone

Cirraali	Kunnetenklanne	Kuvasuhdetila		
Signaali	Kuvatarkkuus	Normaali	Litistys	Zoomaus
<u>VGA</u> ₩60	640×480 $640 \times 360^{*2}$	640×480	854×480	854×480
VESA72/75/85, iMac ^{*1}	640×480 $640 \times 360^{*2}$	640×480	854×480	854×480
<u>SVGA</u> [→] 56/60/72/75/85, iMac ^{*1}	800×600 $800 \times 450^{*2}$	640×480	854×480	854×480
$\frac{\underline{\text{XGA}}}{\text{iMac}} 60/70/75/85,$	1024×768 1024×576 ^{*2}	640×480	854×480	854×480
MAC13"	640×480	640×480	854×480	854×480
MAC16"	832×624	640×480	854×480	854×480
MAC19"	1024×768	640×480	854×480	854×480
SDTV(525i, 60Hz)	640×480 640×360 ^{*2}	640×480	854×480	854×480
SDTV(525p)	640×480 $640 \times 360^{*2}$	640×480	854×480	854×480
SDTV(625i, 50Hz)	768×576 768×432 ^{*2}	640×480	854×480	854×480
SDTV(625p)	768×576 768×432 ^{*2}	640×480	854×480	854×480
HDTV(750p)	1280×720	854×480	-	-
HDTV(1125i)	1920×1080	854×480	-	-

*1 Kytkentä ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-lähtöporttia.

*2 Letterbox-signaali

Sellaistenkin signaalien heijastaminen, joita yllä olevassa taulukossa ei ole lueteltu, voi olla mahdollista. Sellaiset signaalit eivät kuitenkaan todennäköisesti tue kaikkia toimintoja.

[4:3] [16.9]: Kuvasuhde Yksiköt: Pisteitä

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi	Kotiprojektori EMP-TW20			
Mitat	373 (L) × 111 (K) × 295 (S) mm (ei sisällä jalkoja)			
Paneelin koko	0,55 tuumaa			
Näyttömenetelmä	Polysilikoni TFT-aktiivimatriisi			
Kuvatarkkuus	409 920 kuvapistettä (854 (L) × 480 (K) pistettä) × 3			
Pyyhkäisytaajuus	Analoginen Pikselikello :13,5 – 110 MHz			
		Vaaka	:15 – 92	kHz
		Pysty	:50 - 85	Hz
Tarkennuksen säätö	Manuaalinen			
Zoomauksen säätö	Manuaalinen (noin. 1 : 1.5)			
Linssin siirto	Manuaalinen (Enintään: noin 50 % pystysuunnassa, 25 % vaakasuunnassa)			
Lamppu (valolähde)	UHE-lamppu, 135 W, malli nro: ELPLP33			
Maks.audiolähtö	1W monauraalinen			
Kaiutin	1			
Virtalähde	100- 240VAC 50/60Hz 2,3-1,0A			
	Virrankulutus			
	Valmiustila: $4.0W(100-120V)$, $5.0W(200-240V)$			
Toimintalämpötila	$+5^{\circ} - +35^{\circ}C$ (Ei vesihuurua)			
Säilytyslämpötila	-10° – +60°C	(Ei vesihuurua))	
Paino	Noin 3,5 kg			
Portit	TuloA		1	RCA-liitin × 4
	TuloB		1	D-miniliitin 15-nap.(naaras) sininen
	Videotulo		1	RCA-liitin
	S-Videotulo		1	Mini-DIN 4-nap.
	Audiotulo		1	RCA-liitin $\times 2$ (V, O)
	Ohjaus (RS-2	32C)	1	D-liitin 9-nap.(uros)



Pixelworks DNXTM IC:itä käytetään tässä projektorissa.

Kallistuskulma



Jos projektori säädetään yli 30°, se voi vioittaa projektoria ja aiheuttaa onnettomuuden.

RS-232C-kaapelit

- Liittimen muoto
- : D-liitin 9-nap.(uros)
- Projektorin tuloliitin
- : Ohjaus (RS-232C)



Turvallisuus

USA UL60950 Third Edition Kanada CSA C22.2 No.60950 Euroopan yhteisö Pienjännitedirektiivi (73/23/EEC) IEC60950 3rd Edition

EMC

USA FCC Part 15B Class B (DoC) Kanada ICES-003 Class B

Euroopan yhteisö EMC-direktiivi (89/336/EEC) EN55022, Class B EN55024 IEC/EN61000-3-2 IEC/EN61000-3-3

Australia/Uusi-Seelanti AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

Sanasto

Seuraavassa selitetään joitakin tässä oppaassa käytettyjä termejä, jotka voivat olla vähemmän tuttuja tai joita ei ole selitetty itse käsikirjassa. Lisätietoa voi hankkia muista myytävänä olevista julkaisuista.

HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television (teräväpiirtotelevisio). Sillä tarkoitetaan teräväpiirtojärjestelmiä, jotka tyydyttävät seuraavat ehdot:

- Pystyresoluutio 750p tai 1125i tai isompi
- (p = progressivinen), i = lomitettu)
- Ruudun kuvasuhde 16:9
- Dolby Digital -äänen vastaanotto ja toisto (eli lähetys)

Jäähdytys

Tämä on prosessi, jossa projektorin lamppu jäähdytetään sen kuumennuttua projektoria käytettäessä. Se tapahtuu automaattisesti, kun kaukosäätimen tai projektorin ohjauspaneelin [Power (Virta)] -painiketta on painettu projektorin sammuttamiseksi. Älä irrota virtajohtoa jäähdytyksen ollessa meneillään tai muuten jäähdytys ei toimi kunnolla. Jos jäähdytystä ei anneta viedä loppuun, projektorin lamppu ja sisäosat jäävät korkeaan lämpötilaan, ja tämä voi lyhentää lampun käyttöikää tai aiheuttaa ongelmia projektorin toiminnassa. Projektorin jäähdytykseen menee noin 20 sekuntia. Todellinen aika riippuu ympäröivän ilman lämpötilasta.

Komponenttivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja värisignaalit on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi. Teräväpiirtotelevisiossa (HDTV) sillä tarkoitetaan kuvia, jotka koostuvat kolmesta erillisestä signaalista: Y (luminanssisignaali), ja Pb ja Pr (värierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja värisignaalit on yhdistetty. Kotivideolaitteissa yleisesti käytetty signaalityyppi (<u>NTSC</u>), <u>PAL</u>) ja <u>SECAM</u>) formaatit). Videosignaaleja, jotka koostuvat väripalkkisignaaliin sisältyvästä kantoaaltosignaalista Y (luminanssisignaali) ja kroma- eli värisignaalista (CbCr).

Kontrasti

Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista kirkkautta voidaan lisätä tai vähentää, jotta teksti ja kuvat erottuvat selvemmin tai jotta ne näyttävät pehmeämmiltä.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden välinen suhde. HDTVkuvien kuvasuhde on 16:9 ja ne näyttävät venytetyiltä. Normaalikuvien kuvasuhde on 4:3.

Lomitus

Kuvanpyyhkäisymenetelmä, jossa käytetty signaalin kaistaleveys on noin puolet siitä mitä peräkkäispyyhkäisyyn vaaditaan lähetettäessä kuvia, joilla on sama pysäytyskuvan resoluutio.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards Committee ja maanpäällisten analogisten väritelevisiolähetysten käyttämä formaatti. Tätä formaattia käytetään Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja Keski- ja Etelä-Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line ja maanpäällisten analogisten väritelevisiolähetysten käyttämä formaatti. Tätä formaattia käytetään Länsi-Euroopan maissa Ranskaa lukuun ottamatta ja myös Aasian maissa kuten Kiina sekä Afrikassa.

Progressiivinen

Kuvanpyyhkäisymenetelmä, jossa yksittäisen kuvan juovat skannataan vuorotellen ylhäältä alas yksittäisen kuvan luomiseksi.

S-Video

Videosignaali, jossa luminanssiosa ja väriosa on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi. Sillä tarkoitetaan kuvia, jotka koostuvat kahdesta erillisestä signaalista: Y (luminanssisignaali), ja C (värisignaali).

SDTV

Lyhenne sanoista Standard Definition Television. Sillä tarkoitetaan standarditelevisiojärjestelmiä, jotka eivät täytä <u>HDTV</u>)-ehtoja.

SECAM

Lyhenne sanoista Sequential Couleur A Memoire ja maanpäällisten analogisten väritelevisiolähetysten käyttämä formaatti. Tätä formaattia käytetään Ranskassa, Itä-Euroopassa ja entisessä Neuvostoliitossa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

Seuranta

Tietokoneiden signaalilähdöllä on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei ole sama kuin tämä taajuus, kuvista ei tule hyvälaatuisia. Näiden signaalien taajuuksien (aallonharjan ja -pohjan lukumäärä signaalissa) sovittamismenettelyä kutsutaan "seurannaksi". Jos seuranta ei tapahdu oikein, heijastettavissa kuvissa esiintyy leveitä pystyjuovia.

SVGA

Kuvasignaalityyppi, jonka resoluutio on 800 (vaakas.) x 600 (pystys.) pistettä ja jota käytetään IBM PC/ AT - yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkr. (Synkronointi)

Tietokoneen signaalilähdöllä on erityinen taajuus. Jos projektorin taajuus ei ole sama kuin tämä taajuus, kuvista ei tule hyvälaatuisia. Näiden signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen sijainti signaalissa) sovittamismenettelyä kutsutaan "synkronoinniksi". Jos signaalit eivät synkronoi, ongelmia kuten välkkyminen, sumuisuus ja vaakasuuntaiset häiriöt voi esiintyä.

Turvalukko

Laite, jonka suojakotelossa on reikä, jonka läpi voidaan pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli laitteen kiinnittämiksi pöytään tai pylvääseen. Tämä projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security -järjestelmän kanssa.

Värin lämpö

Valoa säteilevän objektin lämpöisyys. Jos värin lämpö on korkea, värit saavat helposti sinertävän vivahteen. Jos värin lämpö on alhainen, värit saavat helposti punertavan vivahteen.

VGA

Kuvasignaalityyppi, jonka resoluutio on 640 (vaakas.) x 480 (pystys.) pistettä ja jota käytetään IBM PC/ AT yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Näytön valoa lähettävä kenno säilyttää saman valotehon ja värin äärimmäisen lyhyen ajan. Tämän vuoksi kuva täytyy skannata useita kertoja sekunnissa kennon virkistämiseksi. Virkistystoimintojen määrää sekunnissa kutsutaan "virkistystaajuudeksi" ja se ilmoitetaan hertseinä (Hz).

XGA

Kuvasignaalityyppi, jonka resoluutio on 1024 (vaakas.) x 768 (pystys.) pistettä ja jota käytetään IBM PC/ AT - yhteensopivissa tietokoneissa.

YCbCr

Kantoaaltosignaali, joka sisältyy nykyaikaisten TVlähetysten käyttämään väripalkkisignaaliin. Nimi tulee Y (luminanssi) -signaalista ja CbCr (kroma [väri]) signaaleista.

YPbPr

Kantoaaltosignaali, joka sisältyy teräväpiirto-TV (HDTV) -lähetysten käyttämään väripalkkisignaaliin. Nimi tulee Y (luminanssi) -signaalista ja PbPr (väriero) -signaaleista.

Hakemisto

Α

Äänenvoimakkuus	.6,7,17,25,30
Alivalikko	
Aloitusruutu	
Asetustaso	
"Asetus"-valikko	
[Audio] -portti	
Auto	
Automaattiset säädöt	
A/V-mykistys	7

С

Cinema Filter	21
[Control (Ohjaus) (RS-232C)]-portti	8

Ε

Edestä säädettävät jalat	6,16
Erikseen hankittavat lisävarusteet	44

H

HDTV	45
Heijastus	11,25,28
Heijastusetäisyys	
Heijastuskuvan paikan	
säätö	

Ihonsävy
Ilmanottoaukko 8
Ilmanottoaukon puhdistaminen40
Ilmansuodatin
Ilmansuodattimen puhdistaminen 40
Ilmansuodattimen vaihtaminen42
"Image (Kuva)"-valikko24
"Info (Info)"-valikko25
[InputA (TuloA)] -portti 8,12,15,46
[InputB (InputB)] -portti

J

Jäähdytys......15,33

K

Kaiutin	
Katto	11,25,28
Kaukosäädin	
Kieli	
Kirkkaus	
Komponenttivideo	
Komposiittivideo	
Kontrasti	
Korkeapaikkatila	
Kuvalähteen valitseminen.	
Kuvan koko	
Kuvanlaatu	
Kuvasuhde	7,18,25,27,45
Kuvatarkkuus	
Kuvatekstin zoomaus	19,25,28
Käyttäjän logo	
Käytön merkkivalot	
-	

L

Lampun kansi	6,42
Lampun käyttöaika	25
Lampun käyttöajan palautus 2	5,31,42
Lampun vaihtaminen	42
Lapsilukko	25,29
Linssin puhdistus	40
Linssin siirto	6,16
Linssin suojus	6,14
Litistys	19
Lähde	25
Lähdön skaalaus	25,28

Μ

	Merkkivalot	6,33
	Muisti	
6	Muistin lataus	24,27
4	Muistin palautus	25,31
	Muistin tallennus	24,27
	Määritysvalikko	
5	Määritysvalikoiden käyttö	32

Ν

Navigointipalkki	24
Normal (Normaali)	19
Näyttö	25,29

0

Ohjauspaneeli 6

Ρ

Paikka	25,27
Paristojen vaihtaminen	
Paristojen vaihtoaika	
(Kaukosäädin)	
Portti	8,12,46
Progressiivinen	25,27
Projektorikotelon puhdistus	40
Projektorin kallistuksen	
korjaaminen	
Pysäytyskuva	7
Päävalikko	

R

Reset (Palautus)	. 24, 25, 27, 30
"Reset (Palautus)"-valikko	
Reset All (Palauta kaikki)	
RGB-Video	12,45
Ruudun koko	10
Ruutu	25,27

S

Sanoma	
SDTV	45
Seuranta	
S-Video	8,12,45
[S-Video] -portti	
Synkr	
Synkr.tiedot	

Т

Tarkennuksen säätö	6,16
Taustaväri	25,30
Tekniset tiedot	46
Terävyys	24,26
Tietokoneen kytkeminen	12
Toiminta	25,28
Trapetsi	.6,7,17,25,28
Trapetsivääristymän	
korjaaminen	6,7,17
Tuetut monitorinäytöt	45
Tulosignaali	25,30
-	

V

Valikoiden väri	
Valikot	24
Valintavalikko	.15,18,20,22
Varoitusten merkkivalo	6,33
Videolähteeseen kytkeminen	
[Video] -portti	8,12,46
Videosignaali	
Virkistystaajuus	25
Virran katkaiseminen	
Virransyöttö	
Virransäästötila	
Virtajohto	14
Värikylläisyys	
Värin lämpö	7,20,24,26
Värisävy	
Väritila	7,18,24,26

Υ

 VCbCr	12
Ylikuumeneminen	12
YPbPr	

Ζ

Zoomauksen säätö6,10	6
Zoomaus19	9

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun minkä tahansa osan jäljentäminen, tallentaminen tiedonhakujärjestelmään tai levittäminen missä muodossa tai millä tavalla tahansa, sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman SEIKO EPSON CORPORATIONin kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tähän julkaisuun sisältyvän tiedon käytöstä. Emme myöskään vastaa tähän julkaisuun sisältyvän tiedon käytöstä aiheutuvista vahingoista.

SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat: onnettomuudesta, väärinkäytöksestä, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai tälle tuotteelle tehdyistä luvattomista muunnos-, korjaus- tai muutostöistä tai (paitsi USA:ssa) SEIKO EPSON CORPORATIONin käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

SEIKO EPSON CORPORATION ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka syntyvät minkä tahansa muun kuin SEIKO EPSON CORPORATIONin alkuperäisen tai sen hyväksymän lisätarvikkeen tai kulutustuotteen käytöstä.

Muuta huomioitavaa:

EPSON on SEIKO EPSON CORPORATIONin rekisteröity tavaramerkki.

3LCD-logo on SEIKO EPSON CORPORATIONin tavaramerkki.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows, WindowsNT ja VGA ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa.

Dolby on Dolby Laboratories:n tavaramerkki.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkejä

Myös muut julkaisussa käytetyt tuotenimet ovat vain tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. EPSON ei omista mitään oikeuksia kyseisiin merkkeihin.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.

