

Home Projector **EMP-TW20**





Over de handleidingen en de gebruikte schrijfwijzen

Soorten handleiding

De documentatie bij uw EPSON-projector bestaat uit de volgende twee handleidingen. Raadpleeg de handleidingen in de onderstaande volgorde.

1. Veiligheidsinstructies/Mondiale Garantievoorwaarden

Deze handleiding bevat informatie over veilig gebruik van de projector, evenals *veiligheidsinstructies, het boekje Mondiale Garantievoorwaarden* en het controleblad voor probleemoplossing. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de projector gaat gebruiken.

2. Gebruikershandleiding (deze handleiding)

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de installatie van de projector, basishandelingen, het gebruik van de configuratiemenu's, probleemoplossing en onderhoud.

Gebruikte schrijfwijzen in deze gebruikershandleiding

H	Geeff procedures aan waarbij persoonlijk letsel of schade aan de projector kan optreden
Let op:	als de procedures niet juist worden gevolgd.
٣̈́	III an aim de as autos informatio en mattico tino aran con demanan
Tip:	Hier vindt u extra informatie en nuttige tips over een onderwerp.
Ĩ	Verwijst naar een pagina waar handige informatie over een onderwerp te vinden is.
••	Geeft aan dat de verklarende woordenlijst uitleg bevat over de onderstreepte woorden vóór dit symbool.
	Raadpleeg de "Verklarende woordenlijst" in de Bijlage. 🖝 pagina 50
(Interpretation), (Interpretat	Verwijst naar toetsen op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de projector.
	Verwijst naar items in het configuratiemenu.
"(Menunaam)"	Voorbeeld: "Image"-"Color Mode" (Beeld - Kleurmodus)
	Geeft de poortnaam op de projector aan.
[(Naam)]	Vachaold [Input A]
	voorbeeld: [InputA]

Algemene informatie

Betekenis van "eenheid" en "projector"

Waar de termen "eenheid" of "projector" in deze *Gebruikershandleiding* worden gebruikt, kunnen deze verwijzen naar de projector of naar accessoires of optionele apparatuur.

De onderdelen controleren

Controleer bij het uitpakken van de projector of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Neem contact op met de leverancier als er onderdelen ontbreken of onjuist zijn.



Kenmerken van de projector	4
Namen van onderdelen en functies	6
Voorkant/bovenkant	6
Bedieningspaneel	6

De projector installeren

Installatie	10
De projectieafmetingen instellen	10
Lensverschuiving	10
Projectiemethoden	11

Basishandelingen

De projector aanzetten en	
beelden projecteren	14
De projector aanzetten	14
De beeldbron selecteren	15
De projector uitzetten	15
Het projectiescherm en geluidsvolume	
instellen	16

Beeldkwaliteit aanpassen

Basisinstellingen beeldkwaliteit	18
Image Aspect (Hoogte-breedteverhouding beeld)	
selecteren	. 18
Color Mode (Kleurmodus) selecteren	. 18
Geavanceerde kleurinstellingen	20
Skin Tone (Huidtint)	. 20
Colour Temperature (Kleurtemperatuur)	. 20

Configuratiemenu

Functies van het configuratiemenu	24
Overzicht van configuratiemenu's	. 24
"Image (Beeld)"-menu	. 26

Problemen oplossen

Problemen oplossen 33	3
De indicatielampjes begrijpen	3
• Wanneer het : (waarschuwings)indicatielampje oplicht of knippert	3
• Wanneer het 🖞 (bedienings)indicatielampje aan is of knippert	3

Ontvanger voor	7
Achterkant	8
Onderkant	8
Uiterlijk	9

Beeldbronnen aansluiten	12
De afstandsbediening voorbereiden	13
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	13
De afstandsbediening gebruiken	13

Focusafstelling	16
Beeldgrootte in detail instellen (Zoomafstelling)	16
Positie projectorbeeld instellen (Lensverschuiving)	16
Projectorhoek corrigeren	16
Keystone-vervorming corrigeren (Keystone)	17
Het volume instellen	17

Beelden met vooraf ingestelde beeldkwaliteit weergeven (functie Memory (Geheugen)).......22

Instellingen van de beeldkwaliteit opslaan	
(opslaan in geheugen)	22
Instellingen van de beeldkwaliteit ophalen	
(ophalen uit geheugen)	22

"Setting (Instelling)"-menu	.27
"Reset (Standaardwaarden)"-menu	.31
De configuratiemenu's gebruiken	.32

Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden	.34
Problemen met betrekking tot het beeld	34
Problemen bij het starten van de projectie	38
Andere problemen	39

Bijlage

Onderhoud	42
Reiniging	42
• De luchtfilter en luchtinlaat reinigen	
• De projectorbehuizing reinigen	
• De lens reinigen	
Vervangingsfrequentie verbruiksgoederen	43
Vervangingsfrequentie luchtfilter	
Vervangingsfrequentie lamp	
Verbruiksgoederen vervangen	44
• De luchtfilter vervangen	
• De lamp vervangen	
• De gebruikstijd van de lamp opnieuw instellen	

Optionele accessoires	46
Lijst met ondersteunde monitors	47
Componentvideo	47
Composietvideo/S-Video	47
RGB Video/Computer	47
Specificaties	48
RS-232C kabelinstallatie	
Verklarende woordenlijst	50
Index	50

De projector installeren

3

Kenmerken van de projector

 \triangleright

Beeldweergavekanwordengeselecteerdinovereenstemming met de projectieomgeving (Color Mode (Kleurmodus))

U kunt de optimale beelden voor de locatie projecteren door uit de volgende zes kleurmodi simpelweg de gewenste kleurmodus te kiezen. Er zijn geen ingewikkelde kleuraanpassingen nodig. Wanneer u de Natural (Natuurlijk), Theatre (Theater), Theatre Black 1 (Theater, zwart 1) of Theatre Black 2 (Theater, zwart 2) kiest, wordt het Epson Cinema Filter-effect automatisch toegepast om het contrast te verhogen

en huidtinten natuurlijker te maken. (pagina 18



Geavanceerde kleuraanpassing

Naast de Color Mode (Kleurmodus) kunt u de Color Temp. (Kleurtemperatuur) en de Skin Tone (Huidtint) met simpele procedures wijzigen om het beeld nog meer aan uw wensen aan te passen. U kunt voor alle kleuren van het beeld de Color Temp. (Kleurtemperatuur) aanpassen met warme of koude tinten. De huidtinten van mensen op het beeld worden door het Epson Cinema Filter gewijzigd in natuurlijke tinten maar u kunt de huidtinten aanpassen aan uw smaak met de functie Skin Tone (Huidtint). 🖝 pagina 20

Uitgerustmeteenfunctievoor groothoeklensverschuiving

U kunt de positie van het geprojecteerde beeld verticaal of horizontaal aanpassen met de lensverschuivingsknop zonder de beelden te vervormen.

U kunt op deze manier de projector met nog meer vrijheid opstellen, zelfs als de projector is opgehangen aan een plafond en onder een hoek naar het scherm wijst. 🖝 pagina 16



Wordtgeleverdmeteenlichtgevendeafstandsbediening

Wordt geleverd met een lichtgevende afstandsbediening. De knoppen geven licht in het donker. Ideaal voor het kijken van films in een verduisterde kamer. 🖝 pagina 7.

Een grote verscheidenheid aan functies voor beeldinstelling

Sommige andere functies die hieronder staan vermeld, zijn mogelijk ook beschikbaar.

 \triangleright

- Een <u>progressieve</u> → conversie waarmee u ideale resultaten behaalt voor beelden met veel beweging en stilstaande beelden. 🖝 pagina 27
- •Een hoogte-breedtefunctie waarmee u beelden in breedbeeldformaat kunt bekijken. 🖝 pagina 18
- •Geheugenfuncties waarmee u de wijzigingen kunt opslaan en later met de afstandsbediening gemakkelijk kunt ophalen. 🖝 pagina 22
- •Kinderslotinstelling die u kunt gebruiken om te voorkomen dat kinderen per ongeluk het apparaat inschakelen en in de lens kijken. 🖝 pagina 29

Namen van onderdelen en functies

Voorkant/bovenkant

Knop horizontale lensafstelling Bedieningspaneel • Knop verticale lensafstelling 🖝 pagina 16 Zie hieronder pagina 16 Hiermee beweegt u de lens in Hiermee beweegt u de lens in verticale Lampafdekking horizontale richting. richting. 🖝 pagina 44 Open deze afdekking Zoomring pagina 16 wanneer u de lamp vervangt. Hiermee past u de Ventilatierooster beeldgrootte aan. Let op: Scherpstelring Raak het 🖝 pagina 16 ventilatierooster niet Hiermee past u de direct na of tijdens scherpstelling van het het gebruik van de beeld aan. projector aan omdat het rooster heet wordt. 000 Lenskap Ontvanger voor Plaats de lenskap wanneer u Instelbare voetsteun
pagina 16 afstandsbedieningssignaal de projector niet gebruikt om pagina 13 Stel de voetsteunen in als u de projectiehoek te voorkomen dat de lens vuil wilt aanpassen, zodat de projector Ontvangt signalen van de wordt of beschadigd raakt. horizontaal staat op de ondergrond. afstandsbediening.

Bedieningspaneel



Ontvanger voor

Toetsen zonder uitleg functioneren op dezelfde manier als de corresponderende toetsen op het bedieningspaneel van de projector. Raadpleeg "Bedieningspaneel" voor meer informatie over deze toetsen.



Tip: De toetsen zijn fosforescerend. Ze worden in zon- of kunstlicht opgeladen en geven licht af in het donker.

Achterkant



Onderkant

Bevestigingspunten ophangbeugel (3 punten) pagina 46

Installeer de optionele plafondbeugel wanneer u de projector aan het plafond wilt bevestigen.



Luchtfilter (luchtinvoer) pagina 42, 44

Voorkomt dat stof en andere vreemde deeltjes in de projector worden gezogen. Maak het luchtfilter regelmatig schoon.

Luchtinvoeropening pagina 42

Deze moet u regelmatig schoonmaken.

Uiterlijk



- *1 Afstand tussen lensmiddelpunt en bevestigingspunt ophangbeugel (lensverschuiving: max. 3,4 mm verticaal)
- *2 Afstand tussen lensmiddelpunt en projectormiddelpunt (lensverschuiving: max. 3,0 mm horizontaal)



Eenheden: mm

Installatie

De projectieafmetingen instellen

De grootte van het geprojecteerde beeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de afstand van de projectorlens tot het scherm.

 Let op: Lees het bijgeleverde boekje Safety Instructions/World-Wide Warranty Terms (Veiligheidsinstructies/ Mondiale Garantievoorwaarden) voordat u de projector installeert.
 Zet deze projector niet rechtop. U kunt de projector hierdoor beschadigen.



De hoogte van het lensmiddelpunt tot de onderkant van het scherm varieert naar gelang de instelling van de lensverschuiving.

Plaats de projector zodanig dat de beelden met de optimale grootte op het scherm worden geprojecteerd. Raadpleeg hiertoe de onderstaande tabel.

Gebruik de onderstaande waarden als richtlijn voor het opstellen van de projector.

	Eenheden: cm (inch)		h) Eenheden: cm (ft.)			Eenheden: cm (inch)		Eenheden: cm (ft.)
		Projecti	Projectieafstand				Projecti	eafstand
Bee	ldverhouding 16:9	Kortste (Zoomafstelling: breed)	Langste (Zoomafstelling: tele)		Beeldverhouding 4:3		Kortste (Zoomafstelling: breed)	Langste (Zoomafstelling: tele)
30"	66×37 (26×15)	73-111	73-111 (2,4-3,7)		30"	61×46 (24×18)	90-136	(2.9-4.5)
40"	89×50 (35×20)	99-149 (3,2-4,9)			40"	81×61 (32×24)	121-183 (4.0-6.0)	
60"	130×75 (51×28)	149-225 (4,9-7,4)			60"	120×90 (47×35)	183-276	(6.0-9.0)
80"	180×100 (71×39)	200-301 (6,6-9,9)			80"	160×120 (63×47)	245-369	(8.0-12.1)
100"	220×120 (87×47)	251-377 (8,2-12,4)			100"	200×150 (79×59)	307-462 (10.1-15.2)
120"	270×150 (106×59)	301-453 (9,9-14,9)			120"	240×180 (94×71)	369-555 (12.1-18.2)
150"	330×190 (130×75)	377-567 (12,4-18,6)			150"	300×230 (118×91)	462-694 (15.1-22.8)
200"	440×250 (173×98)	504-757 (16,5-24,8)			200"	410×300 (161×118)	617-927 (20.2-30.4)
300"	660×370 (260×146)	757-1137 (24,8-37,3)			300"	610×460 (240×181)	927-1392	(30.4-45.7)

Lensverschuiving

U kunt de knoppen van de lensverschuiving gebruiken om het beeld te positioneren. Dit is bijzonder nuttig wanneer u de projector op de volgende plaatsen gebruikt: 🖝 pagina 16

- Aan het plafond.
- Een scherm op een hoge plaats.
- Projector aan de zijkant geplaatst zodat het scherm kan worden bekeken door er recht voor te zitten.
- Projector op een boekenplank, enzovoort.

Wanneer u een beeld positioneert met de lensverschuivingsknop, treedt er nauwelijks beeldvervorming op omdat de lensverschuivingscorrectie optisch wordt afgesteld.

De projector installeren

Projectiemethoden

Wanneer u recht vooruit projecteert



Wanneer u vanaf de zijkant van het scherm projecteert



Wanneer u vanaf het plafond projecteert



Wanneer u de projector aan een plafond bevestigt, wijzigt u de instellingen in het configuratiemenu.

Configuratiemenu				
Setting Screen	▶ Projection			

Tip: • Hang de projector liever niet op in stoffige ruimten, zoals slaapkamers. Reinig het luchtfilter ten minste elke 3 maanden. Reinig het luchtfilter vaker als u de projector in een stoffige omgeving gebruikt.

- Wanneer u de projector tegen een muur opstelt, moet er minimaal 20 cm ruimte tussen de projector en de muur zijn.
- Een speciale installatiemethode is vereist om de projector aan het plafond te bevestigen. Neem contact op met uw leverancier als u deze installatiemethode wilt gebruiken.



*U kunt het beeld niet zowel horizontaal als verticaal volledig verschuiven.

Voorbeeld) Wanneer u het beeld horizontaal helemaal verschuift, kan het verticaal niet meer dan 36 % in hoogte worden verschoven. Wanneer u het beeld verticaal helemaal verschuift, kan het horizontaal niet meer dan 17 % in breedte worden verschoven.

Beeldbronnen aansluiten

Let op:

• Zet de projector en de signaalbron uit voordat u deze aansluit. De apparaten kunnen beschadigd raken als één van de apparaten is ingeschakeld bij het aansluiten.

• Controleer de vorm van de kabelconnectors en de apparaatpoorten voordat u ze aansluit. Indien u probeert een connector aan te sluiten op een apparaatpoort met een andere vorm of een ander aantal aansluitpunten, kan dit leiden tot schade aan of problemen met de connector of poort.



- *1 Indien een dvd is aangesloten met een RGB SCART-adapter, wijzigt u de instelling "InputA" (Ingang A) in "RGB-Video" (RGB-video). 🖝 "De beeldbron selecteren" pagina 15
- *2 In bepaalde regio's wordt de RGB SCART-adapter mogelijk niet meegeleverd als accessoire.

Bepaalde signaalbronnen kunnen poorten met een speciale vorm hebben. Gebruik in dat geval de bijgesloten of optionele kabels van de signaalbron om de apparaten aan te sluiten.
 De kabel die u moet gebruiken om videoapparatuur aan te sluiten op de projector is afhankelijk van het type videosignaal dat door het apparaat wordt uitgezonden. Bepaalde videoapparaten zenden verschillende typen videosignalen uit. De beeldkwaliteit van de videosignalen in aflopende volgorde van kwaliteit is:
 <u>Componentvideo</u> > <u>S-video</u> > <u>Composietvideo</u>
 Raadpleeg de documentatie bij de videoapparatuur voor de typen videosignaal die het apparaat kan leveren. Het type "composiet" wordt soms ook simpelweg "videouitvoer" genoemd.

De afstandsbediening voorbereiden

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De batterijen zitten bij aankoop niet in de afstandsbediening. Plaats de meegeleverde batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt.



Batterijvervanging

Als de afstandsbediening langzamer reageert of niet werkt nadat u hem enige tijd niet hebt gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de batterijen in dat geval door twee nieuwe batterijen. Gebruik twee nieuwe AA-batterijen.

De afstandsbediening gebruiken



De projector aanzetten en beelden projecteren

De projector aanzetten

- 1 Verwijder de lenskap.
- **2** Gebruik de bijgeleverde voedingskabel om de projector op een stopcontact aan te sluiten.
- **3** Schakel de voeding in voor de signaalbron (druk voor een videobron op de knop [Play] (Afspelen) om het afspelen te starten).
- 4 Zet de voeding van de projector aan. U hoort een pieptoon wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Na een korte periode wordt de lamp ingeschakeld en begint de projectie.
 - TIP: De projector is voorzien van een kinderslotfunctie die voorkomt dat jonge kinderen per ongeluk het apparaat inschakelen en in de lens kijken.
 pagina 29
 - Wanneer u het apparaat meer dan 1500 m boven de zeespiegel gebruikt, stelt u de "High Altitude Mode" (modus Hoge altitude) in op "ON" (Aan).
 pagina 29



e projector is voorzien van een automatische regelfunctie die de	Voorbeeld	/an een uitgangsselectie
ojector automatisch optimaliseert wanneer het ingangssignaal	NEC	
in de BGB-videobron of de computer wordt overgeschakeld	Panasonic	Fn + F3
	SOTEC	
Is u een laptop of een computer met een LCD-scherm op de	HP	Fn + F4
ojector hebt aangesloten, moet u wellicht het toetsenbord of	Toshiba	Fn + F5
functio installingen gebruiken om de uitgengebestemming te	IBM	
e functie-instellingen gebruiken om de uitgangsbestemming te	SONY	(<u>+n</u>) + (<u>+</u> Z)
ijzigen. Druk terwijl u de toets 📠 ingedrukt houdt op 🖾 (de	DELL	Fn + F8
ets met een symbool zoals 🖂 / 💻 erop). Nadat u uw keus hebt	Fujitsu	En + E10
emaakt, wordt de projectie gestart.		Stel de
	Macintosh	spiegelinstelling of
Computerdocumentalie		display detectie in.
	e projector is voorzien van een automatische regelfunctie die de ojector automatisch optimaliseert wanneer het ingangssignaal n de RGB-videobron of de computer wordt overgeschakeld. Is u een laptop of een computer met een LCD-scherm op de ojector hebt aangesloten, moet u wellicht het toetsenbord of functie-instellingen gebruiken om de uitgangsbestemming te jzigen. Druk terwijl u de toets ingedrukt houdt op in (de ets met een symbool zoals) / erop). Nadat u uw keus hebt emaakt, wordt de projectie gestart.	e projector is voorzien van een automatische regelfunctie die de ojector automatisch optimaliseert wanneer het ingangssignaal n de RGB-videobron of de computer wordt overgeschakeld. Is u een laptop of een computer met een LCD-scherm op de ojector hebt aangesloten, moet u wellicht het toetsenbord of functie-instellingen gebruiken om de uitgangsbestemming te jzigen. Druk terwijl u de toets regelfunctie die de maakt, wordt de projectie gestart. Computerdocumentatie

De beeldbron selecteren

Als meer dan één signaalbron is aangesloten, of als er geen beelden worden geprojecteerd, gebruikt u de afstandsbediening of de toetsen op het bedieningspaneel van de projector om de signaalbron te selecteren.



Tip: Als er een probleem is met de projectie, zelfs als de projector correct is opgesteld en aangesloten, raadpleegt u 🖝 pagina 34.

De projector uitzetten

- Schakel de voeding uit van de signaalbronnen die op de projector zijn aangesloten.
- **2.** <u>Afstandsbediening</u>

Druk op 🞯.

Bedieningspaneel

Wanneer u op or drukt, wordt het volgende bericht weergegeven, dus druk nog een keer op or .



3. Wanneer de projector is afgekoeld (na ongeveer 20 seconden) en u tweemaal een pieptoon hoort, koppelt u de voedingskabel los.

Het elektriciteitsverbruik neemt niet af door simpelweg de voeding uit te schakelen.

- **4.** Bevestig de lenskap.
- **5.** Koppel de kabels los waarmee andere apparatuur op de projector is aangesloten.

Het projectiescherm en geluidsvolume instellen

Focusafstelling

Draai aan de scherpstelring om de scherpstelling aan te passen.



Beeldgrootte in detail instellen (Zoomafstelling)

Draai aan de scherpstelring om de grootte van het geprojecteerde beeld te regelen.



Positie projectorbeeld instellen (Lensverschuiving)

Gebruik de twee lensverschuivingsknoppen om de beeldpositie te regelen. Als u de projector niet recht voor het

scherm kunt plaatsen, gebruikt u de lensverschuivingsknop om het beeld in het midden van het scherm te plaatsen.



- Als u de markeerpunten op de verschuivingsknop en het bovenste oppervlak uitlijnt, wordt de lens naar het midden verplaatst.

Projectorhoekcorrigeren

Als de geprojecteerde afbeeldingen horizontaal zijn gekanteld, gebruikt u de instelbare voetsteunen aan de voorkant om de projector horizontaal te zetten.



Keystone-vervorming corrigeren (Keystone)

Wanneer u de projectie boven of onder het bereik van de lensverschuiving wenst in te stellen, stelt u de projector op een hoek op.

Wanneer de projector op een hoek is opgesteld, wordt het geprojecteerde beeld mogelijk trapezoïdaal vervormd. Druk in dit geval op 🖄 () 💭 () op het bedieningspaneel of op

Echter, de beeldkwaliteit neemt af alsof u de lensverschuivingsfunctie gebruikte. Wanneer de lens naar links of naar rechts wordt verschoven, is volledige keystone-correctie niet mogelijk. Wanneer u keystone-correcties aanbrengt, stelt u de lens links- of rechtsmidden in.



U kunt keystone-vervorming corrigeren bij een verticale hoek van maximaal 30°.

U kunt de vervorming ook aanpassen via het configuratiemenu. Pagina 28
 Als u de correctiewaarde opnieuw wilt instellen, drukt u tegelijk op de toetsen
 en V op het bedieningspaneel en houdt u deze toetsen gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt.

Het volume instellen

U kunt het volume van de ingebouwde luidspreker van de projector als volgt aanpassen.





Met het bedieningspaneel



Wanneer u op de knop (1) drukt, wordt het volume verhoogd. Drukt u op de knop (1), dan wordt het volume verlaagd.

[©]Tip: U kunt het volume ook aanpassen via het configuratiemenu 🖝 pagina 30

Basisinstellingen beeldkwaliteit

	Color Mode (Kleurmodus) selecteren
	[Color Mode]
Off Power — On	
Source Input A Input B S-Video Video	
A/V Mute Aspect Still Auto	Image Aspect (Hoogte-
Bright Contrast Keystone	breedtevernouding beeld) selecteren
Color Henip S, Kolle (Temp) (Tone) Color Mode Memory Mode (Mem) Picture Volume	[Aspect] OAuto @ UNormal USqueeze UZoon
	[\$]:Select [Enter]:Set
Selectiemenu	
[Color Hode]	Wanneer u projecteert met de Auto (Automatisch) Tijdens de projectie van signalen van de ingangspoort [Video] / [S-Video] of van de componentvideo (525i, 525p) van de poort [InputA], wordt de optimale hoogte-breedteverhouding geselecteerd op basis van het signaal, en wel als volgt:
Druk op ∞ of ∞ op de afstandsbediening of \bigcirc op het bedieningspaneel van de	 Voor ingangssignalen 4:3> Normaal Voor ingangsbeelden die
projector om een item te selecteren. Druk op \bigcirc of \bigcirc om de keus te bevestigen.	in de modus Squeeze (Gecomprimeerd) zijn
* Wanneer u op 🖲 drukt, wordt het	opgenomen → Squeeze
selectiemenu weergegeven.	● voor letterbox-ingangssignalen — > Zoom
	* Als Auto (Automatisch) niet geschikt is, wordt de instelling Normal (Normaal) gebruikt.
Tip: Als u een gecomprimeerd, vergroot of gescheiden beeld projecteert dat de hoogte-breedtefunctie gebruikt in openbare gelegenheden zoals een winkel of hotel met winst of openbaarmaking als oogpunt, kan dit het copyright schenden als het beeld	

auteursrechtelijk is beschermd.

Druk op (more) en selecteer de kleurmodus uit de zes beschikbare modi in het selectiemenu naar gelang de plaats waar u de projector gebruikt.

U kunt de instelling ook in het configuratiemenu maken.



Als u "Natural" (Naturlijk), "Theatre" (Theater), "Theatre Black 1" (Theater, zwart 1) of "Theatre Black 2" (Theater, zwart 1) kiest, wordt het Epson Cinema Filter-effect automatisch toegepast. Hiermee verhoogt u het contrast en zien huidtinten er naturlijker uit.

Druk op 📾 en selecteer de modus Aspect (Hoogte-breedte) in het selectiemenu.

Inputs signaal	 Beelden van normale televisie-uitzendingen Beelden met een standaard hoogte- breedteverhouding (4:3) Computerbeelden 	Beelden die zijn opgenomen met een videocamera of met dvd-software in de modus Squeeze (Gecomprimeerd)	Letterbox-beelden, zoals van een dvd
Aanbevolen hoogte- breedtemodus	Normaal	Squeeze	Zoom
Resultaat	Er verschijnen zwarte strepen aan de linker- en rechterkant van de beelden.	De ingangssignalen worden met dezelfde breedte geprojecteerd als de paneelresolutie van de projector.	De ingangssignalen worden met dezelfde hoogte geprojecteerd als de paneelresolutie van de projector.
Opmerkingen	Wanneer <u>HDTV</u> *-beelden worden geprojecteerd, worden de beelden mogelijk in het formaat 16:9 weergegeven.	Als beelden in het formaat 4:3 worden geprojecteerd, worden de beelden horizontaal verlengd.	 Als beelden in het formaat 4:3 worden weergegeven, worden de boven- en onderkant van de beelden afgekapt. Als beelden met ondertitelingen worden geprojecteerd en deze zijn afgekapt, gebruikt u het menu "Zoom Caption" (Zoomtitel) om dit aan te passen. Table pagina 28

Geavanceerde kleurinstellingen

U kunt de optimale kleurinstellingen selecteren voor de beelden die worden geprojecteerd. Hiervoor selecteert u de juiste kleurmodus.

Als u het beeld nog verder wilt aanpassen, stelt u de "Color Temp." (Kleurtemp.) en "Skin Tone" (Huidtint) in.

U kunt de ingestelde waarden opslaan in het geheugen zodat u ze op elk gewenst moment kunt selecteren en toepassen op de geprojecteerde beelden. 🖝 pagina 22



U kunt dit gebruiken om de huidtinten van mensen aan te passen.

Het Epson Cinema Filter-effect, dat automatisch wordt toegepast op beelden wanneer u een "Color Mode" (Kleurmodus) instelt, zorg voor natuurlijk uitziende huidtinten. Als u de huidtinten verder wilt verbeteren, gebruikt u de instelling "Skin Tone" (Huidtint) om de aanpassing te maken. Indien ingesteld op de pluskant (+) worden de kleuren groenachtig, en indien ingesteld op de minkant (-) worden de kleuren roodachtig.

U kunt de algemene tint van het beeld aanpassen.

Als u "High" (Hoog) selecteert, wordt het beeld blauwer, terwijl het beeld roder wordt als u "Low" (Laag) selecteert.

Selecteer één van de drie niveaus: "High" (Hoog), "Medium" (Normaal) of "Low" (Laag).



Beelden met vooraf ingestelde beeldkwaliteit weergeven (functie Memory (Geheugen))

Nadat u menuopdrachten als "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" en "Screen" (Scherm) hebt gebruikt om de beelden aan te passen, kunt u de instellingswaarden opslaan.

U kunt deze opgeslagen gegevens gemakkelijk ophalen zodat u beelden op elk gewenst moment met de aangepaste instellingen kunt weergeven.



* Wanneer u op c drukt, wordt het selectiemenu niet meerweergegeven.
Selecteer een item om naar het volgende menuniveau voor dat item te gaan.

Instellingen van de beeldkwaliteit opslaan (opslaan in geheugen)

Instellingen die u in een geheugen kunt opslaan

• Configuratiemenu's 🖝 pagina 24



Instellingen van de beeldkwaliteit ophalen (ophalen uit geheugen)



U kunt dit gebruiken om aangepaste waarden op te slaan voor alle configuratiemenu-items aan de linkerkant. Gebruik de opdracht "Save Memory" (Opslaan in geheugen) in het menu "Image" (Beeld) om de instellingen op te slaan.

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe u de instellingen opslaat.

- **1** Pas de gewenste instellingen aan die u in het geheugen wilt opslaan.
- 2 Selecteer "Save Memory" (Opslaan in geheugen) in het menu "Image" (Beeld) en druk vervolgens op 🖻.
- 3 Selecteer een geheugennaam van Memory 1 (Geheugen 1) tot en met Memory 3 (Geheugen 3) om de instellingen op te slaan en druk op .
 De status van een geheugengebied wordt aangegeven met de kleur van het symbool aan de linkerkant van de geheugennaam, en wel als volgt:
 Groen: geheugengebied wordt gebruikt Grijs: geheugengebied wordt niet gebruikt
 Oranje: geselecteerd
 Als u een geheugengebied selecteert dat al in gebruik is en op .
 drukt, wordt de bestaande inhoud vervangen en worden de huidige instellingen opgeslagen.

Als u de volledige geheugeninhoud wilt wissen, selecteert u "Memory Reset" (Geheugen resetten) in het menu "Reset" (Standaardwaarden). 🖝 pagina 31

U kunt op (Mem) drukken en de gewenste geheugennaam in het selectiemenu selecteren.

- De geheugeninstellingen die op beelden zijn toegepast, blijven bewaard, zelfs nadat de projector is uitgeschakeld. Dezelfde aanpassingen van de geheugeninstellingen worden toegepast op beelden die geprojecteerd worden wanneer u de projector weer inschakelt.
 - De instelling Aspect (Hoogte-breedte) van een geheugen wordt mogelijk niet toegepast op de beelden als deze van het formaat 16:9 zijn of als de ingangssignaalbeelden een specifieke resolutie hebben.

Functies van het configuratiemenu

U kunt de configuratiemenu's gebruiken voor verschillende aanpassingen en instellingen met betrekking tot het scherm, de beeldkwaliteit en ingangssignalen.

Hoofdmenu	Sub	omenu		
Image C Settings Info Reset	Picture Quality Color Mode Save Memory Load Memory Reset	Return Living Room		
[♦]:Select [Ent	er]:Set	[Menu]:E	Exit)	- Navigatiebalk

Raadpleeg "De configuratiemenu's gebruiken" (🖝 pagina 32) voor meer informatie over de menu's.

🗑 Tip:	U kunt het kleurpatroon wijzigen met het configuratiemenu.
	"Setting (Instelling)" - "Display" - "Menu Color (Kleur)"

Overzicht van configuratiemenu's

Als er geen ingangssignalen voor beelden zijn, kunt u alleen de instelling "Auto Setup" (Automatisch instellen) in het menu "Image (Beeld)" aanpassen. De items in het "Image (Beeld)"-menu en het "Info"menu variëren afhankelijk van het type beeldsignaal dat wordt geprojecteerd.

Picture Quality	r (Beeldkwaliteit)	┯┥	Brightness (Helderheid)	
	pagina 26	Н	Contrast**	
men		Н	Color Saturation (Kleurverzadiging)	
(bl		Н	Tint	
Bee		Н	Tracking"	
ge" (Н	Sync. (Synchronisatie)	
		Н	Color Temp." (Kleurtemp.)	ligh Hoog), Medium (Normaal), Low (Laag)
2		Н	Skin Tone (Huidtint)	
		Ц	Sharpness (Scherpte)	
– Color Mode (Kle	eurmodus)	2	Pagina 26 Dynamic (Dynamisch), Living F (Theater), Theatre Black 1 (The	Room (Woonkamer), Natural (Natuurlijk), Theatre leater, zwart 1), Theatre Black 2 (Theater, zwart 2)
Save Memory (0	Opslaan in geheugen)	2	pagina 27 Memory 1 (Geheugen 1), Mem	nory 2 (Geheugen 2), Memory 3 (Geheugen 3)
Load Memory (C	Ophalen uit geheugen) (<u>~</u> ?	P pagina 27 Memory 1 (Geheugen 1), Mem	nory 2 (Geheugen 2), Memory 3 (Geheugen 3)
_ Auto Setup (Auto	omatische configuratie)	ß	P pagina 27 ON (AAN), OFF (UIT)	Wordt alleen weergegeven voor invoer var componentvideo/composietvideo/S-video
Reset (Standaa	rdwaarden)	2	pagina 27 Yes (Ja), No (Nee)	Wordt alleen weergegeven voor invoer var RGB-video/computer



 Lamp Hours (Lampuren) De berichttekst wordt geel weergegeven wanneer u de lamp moet vervangen. De tijd van 0 uur tot 10 uur wordt als 0 uur weergegeven. Vanaf 10 uur wordt de duur weergegeven in eenheden van 1 uur. Bron Input Signal (Ingangssignaal) Resolutie Video Signal (Videosignaal) 	Reset All (Alle pagina 31 Yes (Ja), No (Nee) Memory Reset (Geheugen resetten)
<u>Refresh Rate</u> **(Vernieuwingsfrequentie) <u>Sync Info</u> *(Synchronisatiegegevens) Het menu "Info" wordt alleen gebruikt om de projectorstatus weer te geven.	Wordt alleen weergegeven voor invoer van componentvideo/S-video Wordt alleen weergegeven voor invoer van componentvideo/RGB-video/computer Wordt alleen weergegeven voor invoer van RGB-video/computer

"Image (Beeld)"-menu

Wordt alleen weergegeven voor invoer van componentvideo/composietvideo/S-Via Wordt alleen weergegeven voor invoer van RGB-video/computer

Picture Quality (Beeldkwaliteit)

Brightness (Helderheid) *1

U kunt de helderheid van de beelden instellen.

Als de beelden te helder zijn wanneer u de projector gebruikt in een donkere ruimte of met een klein scherm, verlaagt u de waarde voor deze instelling.

Contrast *1

Hiermee past u het verschil tussen lichte en donkere gebieden aan. Wanneer u het contrast verhoogt, ontstaan beelden met een groter verschil tussen licht en donker.

Color Saturation (Kleurverzadiging) *1

Hiermee past u de kleurintensiteit van de beelden aan.

Tint *1

(U kunt de waarde alleen aanpassen bij <u>composietvideo</u>) en <u>S-Video</u> -signalen in de <u>NTSC</u> -indeling.) Hiermee past u de tint van het beeld aan.

Tracking ▶ *1

Hiermee past u de beelden aan als er verticale strepen in het beeld verschijnen.

Sync. ▶(Synchronisatie) *¹

Hiermee past u de beelden aan wanneer deze flikkeren, onscherp zijn of wanneer storingen optreden.

- Het beeld kan ook flikkeren of onscherp worden wanneer u de helderheid, het contrast, de scherpte en de keystone-correctie aanpast.
- U kunt de instellingen verbeteren indien u eerst de "Tracking" (Tracking) aanpast en daarna de "Sync" (Synchronisatie).

Color Temp. [₩](Kleurtemp.)*²

U kunt drie kleurtemperaturen selecteren om de algemene tint van de beelden aan te passen. 🖝 pagina 20

Skin Tone (Huidtint) *2

Hiermee past u de huidtint van personen op de beelden aan. 🖝 pagina 20

Sharpness (Scherpte) *1

Hiermee past u de scherpte van het beeld aan.

Color Mode (Kleurmodus) *¹

Afhankelijk van de geprojecteerde beelden hebt u de keus uit zes instellingen voor de Color Mode (Kleurmodus). 🖝 pagina 18

- *1 U kunt de waarden voor de instellingen apart opslaan voor elke beeldbron en signaalsoort.
- *2 De waarden worden apart opgeslagen voor elke beeldbron en kleurmodusinstelling.

Wordt alleen weergegeven voor invoer van RGB-video/compute

Save Memory (Opslaan in geheugen)

Hiermee kunt u de actieve instellingen van het configuratiemenu opslaan. 🖝 pagina 22

Load Memory (Ophalen uit geheugen) *1

Hiermee kunt u opgeslagen instellingen ophalen. 🖝 pagina 22

Auto Setup (Automatische configuratie) *¹

Hiermee schakelt u de automatische aanpassing in of uit om te bepalen of de projector de beelden wel of niet automatisch optimaal instelt wanneer het ingangssignaal wordt gewijzigd. De drie items die automatisch worden aangepast zijn "<u>Tracking</u>^{*}" (Tracking), "Position" (Positie) en "<u>Sync</u>.^{*}" (Synchronisatie).

Reset (Standaardwaarden)

Hiermee herstelt u de oorspronkelijke waarden van alle instellingen in het "Image (Beeld)"-menu, met uitzondering van de instellingen die met behulp van de opdracht "Save Memory" (Opslaan in geheugen) zijn opgeslagen. De instellingen voor "Save Memory" (Opslaan in geheugen) kunnen worden hersteld via het menu "Memory Reset (Geheugen resetten)". 🖝 pagina 31

"Setting (Instelling)"-menu

Scherm

Position (Positie) *1

Gebruik (-), (-), (-) of (-) om de weergavepositie van de beelden te verschuiven.

Progressive **(Progressief) *1

(U kunt deze waarde alleen instellen bij composietvideo- of S-video-ingangssignalen of bij 525i/625iingangssignalen van componentvideo^{**} of RGB-video.)

- OFF (Uit): Het omzetten van <u>interlaced</u>) (i) signalen in progressieve (p) signalen vindt voor elk veld plaats in het scherm. Dit is ideaal wanneer u snel bewegende beelden weergeeft.
- ON (Aan):Interlaced (i) signalen worden omgezet in progressieve (p) signalen. Dit ideaal voor de weergave van stilstaande beelden.

Aspect [▶](Hoogte-breedte) *¹

Hiermee selecteert u de hoogte-breedtemodus. 🖝 pagina 18

Zoom Caption (Zoomtitel) *1

Wanneer "<u>Aspect</u>^{**}" (Hoogte-breedte) is ingesteld op "Zoom" (Zoomen) bij beelden met ondertiteling, wijzigt u de instelling als volgt om de ondertiteling te kunnen zien. U kunt de verticale afmeting en weergavepositie samen aanpassen.

- Vertical Size (Verticale afmetingen) Het verticale formaat van het beeld wordt verkleind zodat de ondertiteling wordt weergegeven.
- Zoom Position (Zoompositie) Het hele beeld wordt omhoog geschoven zodat de ondertiteling wordt weergegeven.



Output Scaling (Uitvoer schalen) *1

Hiermee kunt u het gedeelte van het beeld dat wordt geprojecteerd wijzigen (uitsluitend bij componentvideo- of RGB-videosignalen).

Normaal (92% weergave): Ingangssignalen worden geprojecteerd op normale beeldgrootte. Tv-beelden worden weergegeven op 92% van de grootte.

Larger (Groter) : Componentvideo- en RGB-videobeelden worden weergegeven op 100% grootte. De gebieden aan de boven-, onder- en zijkanten van beelden die normaal gesproken niet zichtbaar zijn, worden ingevoegd en geprojecteerd. Hierbij kan interferentie optreden aan de boven-, onder- en zijkanten van de beelden, afhankelijk van het beeldsignaal. Probeer in dat geval de weergavepositie aan te passen. T

Keystone

Hiermee wordt keystone-vervorming in beelden gecorrigeerd. U kunt de correctie ook uitvoeren op het bedieningspaneel van de projector. 🖝 pagina 17

Projection (Projectie)

U dient de projectie in te stellen overeenkomstig de manier waarop de projector is opgesteld.

- Voorzijde
- : Selecteer deze optie wanneer de projector voor het scherm staat opgesteld.
- Front/Čeiling (Voor/Plafond) : Selecteer deze optie wanneer de projector voor het scherm is opgesteld en aan het plafond is bevestigd.
- Achterzijde : Selec
 - : Selecteer deze optie wanneer de projector achter het scherm staat opgesteld.
- Rear/Ceiling (Achter/Plafond) : Selecteer deze optie wanneer de projector achter het scherm is opgesteld en aan het plafond is bevestigd.

Setup Level (Setupniveau) *1

(U kunt dit alleen instellen wanneer <u>NTSC</u>) -signalen van composietvideo of S-video worden ingevoerd of wanneer

525i/525p-componentvideosignalen worden ingevoerd.)

Wanneer u producten gebruikt die voor gebieden als Zuid-Korea zijn ontworpen en andere zwartniveauinstellingen hebben (instellingsniveau), gebruikt u deze functie om correcte beeldweergave te verkrijgen. Raadpleeg de specificaties van de aangesloten apparatuur wanneer u deze instelling wijzigt.

Operation (Gebruik)

Direct Power ON

Hiermee bepaalt u of "Direct Power ON" is ingeschakeld ("ON") of uitgeschakeld ("OFF"). Wanneer u deze optie inschakelt en de voedingskabel in een stopcontact laat zitten, kunnen zich plotselinge stroompieken voordoen wanneer de voeding wordt hersteld na een storing. Hierdoor kan de projector automatisch worden ingeschakeld.

Functies van het configuratiemenu

Sleep Mode (Slaapstand)

De projector beschikt over een stroombesparingsfunctie, die de projector automatisch op stand-by zet als er gedurende bepaalde tijd geen signaal naar de projector wordt gestuurd. De projector heeft vier verschillende tijdsduurinstellingen voor het overschakelen op stand-by. Indien u "OFF (Uit)" selecteert, werkt de stand-byfunctie niet.

Druk op (On) wanneer de projector op stand-by staat als u de projector weer wilt inschakelen.

Child Lock (Kinderslot)

Hiermee wordt de Ö-toets op het bedieningspaneel van de projector vergrendeld, zodat kinderen de projector niet kunnen aanzetten en in de lens kunnen kijken.

Als de vergrendeling is geactiveerd, kan de projector alleen worden aangezet door ongeveer 3 seconden op \bigcirc te drukken. Druk op \bigcirc om de projector uit te zetten. U kunt de afstandsbediening normaal blijven gebruiken.

De werking van de afstandsbediening wordt hierdoor niet beïnvloed.

Wanneer u de instelling wijzigt, wordt deze actief nadat de projector is uitgezet en afgekoeld.

High Altitude Mode (Modus Hoge altitude)

Een ventilator wordt op een bepaalde draaisnelheid ingesteld om de interne temperatuur te doen zakken. Zet deze optie op "ON" (Aan) indien de projector wordt gebruikt op een hoogte boven de 1500 m.

User's Logo (Gebruikerslogo)

U kunt uw favoriete beeld vastleggen en gebruiken als gebruikerslogo.

Het logo wordt weergegeven aan het begin van een projectie en wanneer de functie "A/V mute" (A/V dempen) is ingeschakeld. Als u een nieuw logo vastlegt, wordt een eerder opgeslagen gebruikerslogo gewist. Volg de instructies op het scherm om een gebruikerslogo vast te leggen.

Selectiekader



Verschuif het selectiekader zodat het gewenste gedeelte van het beeld binnen het kader ligt.



- Het beeld wordt weergegeven in punten wanneer het selectiekader wordt weergegeven; de weergaveafmetingen kunnen dus veranderen.
- De afmeting van het opgenomen beeld is 400×300 punten.
- U kunt de standaardinstelling van het logo niet meer herstellen als u eenmaal een gebruikerslogo hebt opgeslagen.
- Als u het vastgelegde logo wilt gebruiken, stelt u "Background Color (Achtergrondkleur)" in op "Logo".



Hiermee selecteert u de kleur van het hoofdconfiguratiemenu en de navigatiebalk.

• Color 1 (Kleur 2):Paars • Color 2 (Kleur 2):Zwart

Message (Bericht)

Met deze functie stelt u in of de volgende berichten worden weergegeven (ON) of niet (OFF).

Beeldsignaal, kleurmodus, <u>aspect</u> en itemnaam wanneer opgeslagen instellingen worden opgehaald
Berichten wanneer er bijvoorbeeld geen ingangsbeeldsignalen zijn, het ingangssignaal ongeschikt is en wanneer de interne temperatuur stijgt

Background Color (Achtergrondkleur)

Hiermee geeft u een menu weer waarmee u de schermstatus kunt selecteren wanneer u "A/V mute" (A/V dempen) hebt ingeschakeld of wanneer er geen ingangssignaal voor beelden is.

Startup Screen (Opstartscherm)

Hiermee stelt u in of het opstartscherm (het beeld dat wordt geprojecteerd aan het begin van een projectie) wordt weergegeven (ON) of niet (OFF).

Als u de instelling wijzigt, wordt de nieuwe instelling geactiveerd nadat de projector is uitgezet en <u>af-gekoeld-</u>».

Input Signal (Ingangssignaal)

Video Signal (Videosignaal)

Hiermee stelt u de signaalindeling in overeenkomstig de videoapparatuur die is aangesloten op de ingangspoort [Video] of [S-Video]. De videosignaalindeling wordt automatisch ingesteld als deze optie is ingesteld op "Auto (Automatisch)".

Als er veel storing optreedt in het beeld of als geen beeld wordt geprojecteerd terwijl u "Auto (Automatisch)" hebt geselecteerd, selecteert u de correcte signaalindeling handmatig.

Input A (Ingang A)

Wijzig deze instelling afhankelijk van het type uitgangssignaal van de videoapparatuur die is aangesloten op de poort [InputA] (Ingang A).

Volume

Hiermee past u het geluidsvolume aan.

Taal

Hiermee selecteert u de taal waarin berichten en menu's worden weergegeven.

Reset

Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen in het menu "Setting" (Instelling), met uitzondering van "Aspect" (Hoogte-breedte), "Child Lock" (Kinderslot), "High Altitude Mode" (Modus Hoge altitude), "InputA" (Ingang A) en "Language" (Taal).

"Reset (Standaardwaarden)"-menu

Reset All (Alle standaardwaarden)

Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen in het configuratiemenu. De instellingen "Child Lock" (Kinderslot), "InputA" (Ingang A), "Language" (Taal) en "Lamp Hours" (Lampuren) worden niet hersteld.

Memory Reset (Geheugen resetten)

Hiermee wist u alle instellingen die met "Save Memory" (Opslaan in geheugen) zijn opgeslagen.

Lamp-Hours Reset (Lampuren resetten)

Hiermee initialiseert u de totale werkingsduur van de lamp. Met deze opdracht wordt de cumulatieve werkingstijd van de lamp gewist en wordt de standaardinstelling hersteld.

De configuratiemenu's gebruiken

1 Een me nu weergeven

Druk op 🛞.

Image	0	Return
Settings	Picture Quality Color Mode Saug Momory	Living Room
Info	Load Memory	
Reset	Reset	
[€]:Select	[Enter]:Set	[Menu]:Exit

2 Een menu-item selecteren

Gebruik \bigcirc of \bigcirc om een menu-item te selecteren en druk op \bigcirc .

3 Instellingen wijzigen

Voorbeeld:

[Picture Quality]		Return
Brightness	0 0	

Gebruik () of () om waarden aan te passen.



(groen): Ingestelde waarde (oranje): Geselecteerd item

Gebruik \bigcirc of \bigcirc om een item te selecteren en druk op \bigcirc .

Indien u op \bigcirc drukt wanneer een item met \bigcirc ernaast is geselecteerd, wordt het selectiescherm voor dat item weergegeven.

Druk op E om naar het vorige scherm te gaan. U kunt ook [Return] selecteren en op B drukken.

4 Wanneer de instellingen zijn voltooid

Druk op 🛞.

Problemen oplossen

De indicatielampjes begrijpen

De projector is uitgerust met de volgende twee indicatielampjes, die u op de hoogte stellen van de status van de projector.

De onderstaande tabellen geven aan wat de indicatielampjes betekenen en hoe u de bijbehorende problemen kunt oplossen.

* Indien geen van beide indicatielampjes branden, controleert u of de voedingskabel goed is aangesloten en of de projector voeding krijgt. **ப்** werkingsindicatielampje



🛪 🛿 waarschuwingsindicatielampje

Wanneer het 🔆 🕽 (waarschuwings) indicatielampje oplicht of knippert waarschuwing/probleem

•: Aan - . Knippert

: Knippert

• : Aan

Red (Rood)	Intern probleem / Probleem m	net ventilator / Sensorpr	obleem
(Aan/uit gedurende 1 sec.)	Haal de voedingskabel u het dichtstbijzijnde adres boekje <i>Veiligheidsinstruc</i>	it het stopcontact. Neem conta s in de paragraaf "Internationale <i>ties/Mondiale Garantievoorwaar</i> d	ict op met uw leverancier of zoek e Garantievoorwaarden" in het den.
	Lampprobleem / Fout in lamp		
Red (Rood)	Kiik of de lamp defect is.	a 44	
- O - U - O - (Aan/uit gedurende 0,5 sec.)	De lamp is niet defect Vervang de lamp en zet de projector aan.	Is het probleem nog steeds n is vervangen, gebruik dan de voedingskabel uit het stopcol leverancier of zoek het dichts "Internationale Garantievoorv <i>Veiligheidsinstructies/Mondia</i> (Safety Instructions/World Wi	tiet opgelost nadat de lamp projector niet en haal de ntact. Neem contact op met de tbijzijnde adres in de paragraaf vaarden" in het boekje de Garantievoorwaarden de Warranty Terms).
	De lamp is defect Neem contact op m	et de leverancier voor meer ad	vies.
Bed (Bood)	Hoge interne temperatuur		
	(oververhitting)	Wanneer de projector	Als het probleem niet is opgelost wanneer u de projector weer
	De lamp gaat automatisch uit en de	tegen een muur staat	aanzet, gebruikt u de projector
	projectie wordt afgebroken. Wacht ongeveer 5 minuten	opgesteld, moet er minimaal 20 cm ruimte	voedingskabel uit het
Oronio	Extra snelle koeling wordt	tussen de projector en	stopcontact. Neem contact op
	uitgevoerd	 de muur zijn. Maak de luchtfilters 	dichtstbijzijnde adres in de
,0, ▮ -,0,-	U kunt de projector blijven gebruiken,	schoon als ze	paragraat "Internationale Garantievoorwaarden" in het
	maar deze wordt automatisch uitgeschakeld als de temperatuur weer stijgt.	geblokkeerd zijn. r pagina 42	boekje Veiligheidsinstructies/ Mondiale Garantievoorwaarden (Safety Instructions/World-Wide Warranty Terms).

Wanneer het (waarschuwings)indicatielampje aan is of knippert normaal

Wanneer het 🖧 🌡 (waarschuwings)indicatielampje uit is

Oranje Stand-by Druk op (On). De projectie wordt na korte tijd hervat. ሪ Green (Groen) **Projector wordt** De opwarmtijd bedraagt ongeveer 30 seconden. opgewarmd U kunt de projector niet uitzetten wanneer de projector wordt opgewarmd. -)0(-Er wordt Green (Groen) De projector werkt normaal. geprojecteerd Ċ De afkoeltijd bedraagt ongeveer 20 seconden. Oranje Nadat de projector is afgekoeld, schakelt deze over op stand-by. Projector* koelt af ው 🔆 U kunt de afstandsbediening of het bedieningspaneel op de projector niet gebruiken tijdens het afkoelen.

33

Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden

Raadpleeg de betreffende pagina's indien zich één van de volgende problemen voordoet en de lampjes geen uitkomst bieden.

Problemen met betrekking tot beelden	
Geen beeld Tie hieronder	🖲 Onjuiste beeldkleuren 🖝 pagina 37
De projector begint niet met projecteren, het projectiegebied is helemaal zwart of blauw, enzovoort.	Het hele beeld is paarsig of groenig, beelden zijn zwart-wit, kleuren zijn dof enz.
 Het bericht "Not Supported." (Geen ondersteuning.) wordt weergegeven	(Computermonitoren en LCD-schermen leveren verschillende prestaties op het gebied van kleurenreproductie. De geprojecteerde
Het bericht "No Signal." (Geen signaal) wordt weergegeven r pagina 36	kleuren komen dus mogelijk niet overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)
Wazige of onscherpe beelden T pagina 36	Donkere beelden pagina 38
•Storing of vervorming van het beeld 🖝 pagina 36 Problemen als storing, vervorming of zwart-witte blokken doen zich voor in het beeld.	Projectie stopt automatisch ragina 38
Het beeld is afgekapt (groot) of klein ragina 37 Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven.	

Problemen bij het starten van de projectie

De projector kan niet worden aangezet
 pagina 38

Andere problemen

Geen of te zacht geluid r pagina 39
De afstandsbediening werkt niet r pagina 39

Problemen met betrekking tot het beeld

Geen beeld

Hebt u op de aan-/uitknop gedrukt?	Druk op on de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel van de projector.
Zijn alle lampjes uit?	Haal de voedingskabel uit het stopcontact en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. The pagina 14 Controleer de zekering om te zien of de stroomtoevoer werkt.
Is A/V Mute (A/V dempen) geactiveerd?	Druk op () op de afstandsbediening om A/V mute (A/V dempen) te annuleren.
Is er een ingaand videosignaal?	Controleer of de aangesloten apparatuur is aangezet. Als de menuopdracht "Message (Bericht)" is ingesteld op "ON (Aan)", worden berichten over de beeldsignalen weergegeven. © "Setting (Instelling)" - "Display (Weergave)" - "Message (Bericht)" pagina 30
Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	Als er een <u>composietvideo</u> ^{**} of <u>S-video</u> ^{**} -ingangssignaal is Indien er niet wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Video Signal (Videosignaal)" is ingesteld op "Auto (Automatisch)", selecteert u de signaalindeling die overeenkomt met de signaalbron. ** "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Video Signal (Videosignaal)" pagina 30

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	 Als de signaalbron is aangesloten op de poort [InputA] (Ingang A) Gebruik de menuopdracht "Input Signal (Ingangssignaal)" om de signaalindeling in te stellen overeenkomstig het signaal van de aangesloten apparatuur.
	Als de videorecorder of dvd-speler is aangesloten met een RGB SCART-adapter Druk op (A) om de signaalindeling in te stellen op "RGB-Video". r pagina 15 Indien er nog steeds geen beeld is en de dvd-apparatuur is aangesloten, wijzigt u de instelling op de dvd-apparatuur in RGB-uitvoer.
Zijn de instellingen in het configuratiemenu correct?	Probeer alle huidige instellingen te herstellen. 🖝 pagina 31
Hebt u de projector en de computer aangesloten terwijl deze waren aangezet? Wanneer een computer is aangesloten	Als de computer wordt aangesloten terwijl het apparaat is ingeschakeld, is het mogelijk dat de functietoets (Fn) waarmee het videosignaal van de computer wordt overgeschakeld naar externe uitvoer niet werkt. Zet de computer die op de projector is aangesloten uit en weer aan.
Is de computeruitvoer alleen ingesteld op het extra scherm van de computer? Wanneer een computer is aangesloten	 De beeldsignalen moeten extern worden uitgevoerd. Wijzig de uitvoerinstelling naar alleen een externe bestemming of naar zowel een externe bestemming als de monitor van de computer. Documentatie bij de computer met een titel als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten"

■ Het bericht "Not Supported. (Geen ondersteuning.)" wordt weergegeven

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	Als er een <u>composietvideo</u> [*] of <u>S-Video</u> [*] -ingangssignaal is Indien er niet wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Video Signal (Videosignaal)" is ingesteld op "Auto" (Automatisch), selecteert u de signaalindeling die overeenkomt met de signaalbron. (© "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Video Signal (Videosignaal)" pagina 30
	Als de signaalbron is aangesloten op de poort [InputA] (Ingang A) Gebruik de menuopdracht "Input Signal (Ingangssignaal)" om de signaalindeling in te stellen overeenkomstig het signaal van de aangesloten apparatuur. TSetting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Input A (Ingang A)" pagina 30 U kunt ook op (A) op de afstandsbediening drukken om de indeling te selecteren. Tpagina 15
Komt de modus overeen met de frequentie en resolutie van de beeldsignalen? Alleen bij projectie van computerbeelden	Gebruik de menuopdracht "Resolution (Resolutie)" om de ingangssignalen te controleren en raadpleeg de "Lijst met geschikte signalen" om na te gaan of deze signalen compatibel zijn. (☞ "Info" - "Resolution (Resolutie)" pagina 25 (☞ "Lijst met ondersteunde monitors" pagina 47

■ Het bericht "No Signal. (Geen signaal.)" wordt weergegeven

Zijn de kabels goed aangesloten?	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie correct zijn aangesloten. 🖝 pagina 12
Is de juiste video-ingang geselecteerd?	Druk op (A), (B), (S) of (V) op de afstandsbediening of op op het bedieningspaneel van de projector om de beeldbron te wijzigen. (P) pagina 15
Is de aangesloten apparatuur aangezet?	Zet de apparaten aan.
Worden de beeldsignalen naar de projector verzonden?	Als de beeldsignalen alleen worden verzonden naar het LCD-scherm van de computer of de extra monitor, moet u de uitvoer wijzigen. Bij bepaalde computermodellen verschijnt het beeld niet meer op het
Alleen bij projectie van beelden vanaf een laptop of computer met ingebouwd LCD-scherm	 LCD-scherm of de extra monitor wanneer de beeldsignalen extern worden uitgevoerd. Documentatie bij de computer met een titel als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten"
	Als het apparaat wordt aangesloten terwijl dit is ingeschakeld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee het videosignaal van de computer naar externe uitvoer wordt geschakeld, niet werkt. Zet de projector en de computer uit en weer aan. T pagina 14

■ Wazige of onscherpe beelden

Is de focus goed ingesteld?	Hiermee stelt u scherp. 🖝 pagina 16
Zit de lenskap nog op de projector?	Verwijder de lenskap.
Staat de projector op de juiste afstand?	De aanbevolen afstand tussen de projector en het scherm is 73 –1137 cm voor een schermgrootte van 16:9, en 90 – 1392 cm voor een schermgrootte van 4:3. Plaats de projector zodanig dat de projectieafstand binnen dit bereik valt. ☞ pagina 10
Is de keystone-waarde te hoog?	Verklein de projectiehoek om de hoeveelheid keystone-correctie te verlagen. 🖝 pagina 17
Heeft zich condens op de lens gevormd?	Wanneer de projector snel van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst of zich plotselinge temperatuurwisselingen voordoen, kan condens neerslaan op het lensoppervlak. Hierdoor kan het beeld wazig lijken. Zet de projector ongeveer een uur voor gebruik in de projectieruimte. In het geval van condens zet u de projector uit en wacht u tot de condens is verdwenen.

Storing of vervorming van het beeld

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	Als er een <u>composietvideo</u> » of <u>S-video</u> »-ingangssignaal is Indien er niet wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Video Signal (Videosignaal)" is ingesteld op "Auto (Automatisch)", selecteert u de signaalindeling die overeenkomt met de signaalbron. © "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Video Signal (Videosignaal)" pagina 30
	Als de signaalbron is aangesloten op de poort [InputA] (Ingang A) Gebruik de menuopdracht "Input Signal (Ingangssignaal)" om de signaalindeling in te stellen overeenkomstig het signaal van de aangesloten apparatuur. T "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Input A (Ingang A)" pagina 30 U kunt ook op A op de afstandsbediening drukken om de indeling te selecteren. T pagina 15

Ziin de kehele good	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie correct zijn
aangesloten?	aangesloten. 🖝 pagina 12
Gebruikt u een verlengsnoer?	Er kan meer storing optreden als een verlengsnoer wordt gebruikt. Gebruik een signaalversterker.
Zijn de instellingen " <u>Sync.</u> »" (Synchronisatie) en " <u>Tracking</u> " (Tracking) correct? Alleen voor computer- en RGB-videosignalen	De projector heeft een automatische aanpassingsfunctie om optimale beelden te projecteren. Voor bepaalde signaalsoorten is het echter mogelijk dat deze functie niet de juiste instellingen selecteert. Gebruik in dat geval de menuopdrachten "Tracking" en "Sync. (Synchronisatie)" om de instellingen te corrigeren. Tracking", "Sync. (Synchronisatie)" pagina 26
Is de juiste resolutie geselecteerd? Alleen bij projectie van computerbeelden	 Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen geschikt zijn voor de projector. "Lijst met ondersteunde monitors" pagina 47, Computerdocumentatie

Beeld is afgekapt (groot) of klein

Is het juiste aspect geselecteerd?	Druk op (Asp) om de hoogte-breedteverhouding te selecteren dat overeenkomt met het ingangssignaal. (pagina 18 Indien beelden met ondertiteling worden geprojecteerd met "Zoom", gebruikt u de menuopdracht "Zoom Caption (Zoomtitel)" om de beelden aan te passen. (pagina 28
Is de optie "Position (Positie)" goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Position (Positie)" om de positie aan te passen. ☞ "Setting (Instelling)" - "Scherm" - "Position (Positie)" pagina 27
Is de computer ingesteld op weergave op twee schermen? Alleen bij projectie van computerbeelden	Als weergave op twee schermen is geactiveerd in het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm van de computer, projecteert de projector ongeveer de helft van het beeld op het computerscherm. Schakel deze instelling uit als u het hele beeld op het computerscherm wilt weergeven.
Is de juiste resolutie geselecteerd? Alleen bij projectie van computerbeelden	 Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen geschikt zijn voor de projector. "Lijst met ondersteunde monitors" pagina 47, Computerdocumentatie

■ Verkeerde beeldkleuren

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	Als er een <u>composietvideo</u> » of <u>S-Video</u> »-ingangssignaal is Indien er niet wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Video Signal (Videosignaal)" is ingesteld op "Auto (Automatisch)", selecteert u de signaalindeling die overeenkomt met de signaalbron. • "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Video Signal (Videosignaal)" pagina 30		
	 Als de signaalbron is aangesloten op de poort [InputA] (Ingang A) Gebruik de menuopdracht "Input Signal (Ingangssignaal)" om de signaalindeling in te stellen overeenkomstig het signaal van de aangesloten apparatuur. ● "Setting (Instelling)" - "Input Signal (Ingangssignaal)" - "Input A (Ingang A)" pagina 30 U kunt ook op △ op de afstandsbediening drukken om de indeling te selecteren. ● pagina 15 		

Zijn de kabels goed aangesloten?	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie correct zijn aangesloten. 🖝 pagina 12			
Is het beeld <u>contrast</u> → goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Contrast" om het contrast aan te passen. ☞ "Image (Beeld)" - "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" - "Contrast" pagina 26			
Is de kleur goed ingesteld?	 Gebruik de menuopdrachten "Color Temp." (Kleurtemp.) en "Skin Tone" (Huidtint) om de kleur aan te passen. ☞ "Image (Beeld)" - "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" - "Color Temp. (Kleurtemp.)", "Skin Tone (Huidtint)" pagina 26 			
Zijn de kleurintensiteit en -tint goed ingesteld? Alleen bij projectie vanaf een videobron	 Gebruik de menuopdrachten "Color Saturation (Kleurverzadiging)" en "Tint" om de kleur en de tint aan te passen. "Timage (Beeld)" - "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" - "Color Saturation (Kleurverzadiging)", "Tint" pagina 26 			
Donkere beelden				
Isdehelderheidgoedingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Brightness (Helderheid)" om de helderheid aan te passen. Timage (Beeld)" - "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" - "Brightness (Helderheid)" pagina 26			
Is het beeld <u>contrast</u> * goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Contrast" om het contrast aan te passen. ☞ "Image (Beeld)" - "Picture Quality (Beeldkwaliteit)" - "Contrast" pagina 26			
Moet de lamp worden vervangen?	Wanneer de lamp toe is aan vervanging, wordt het beeld donkerder en neemt de kleurkwaliteit af. Vervang in dat geval de lamp. r pagina 44			
Projectie stopt automatisch				

Staat de projector op stand-by?	Wanneer "Sleep Mode (Slaapstand)" is ingeschakeld (ON), gaat de			
	lamp automatisch uit als er gedurende ongeveer 30 minuten geen			
	signaal wordt ingevoerd. De projector schakelt over op stand-by.			
	Druk op de afstandsbediening op On of op het bedieningspaneel			
	van de computer op 🔘 om de projector weer aan te zetten. Wijzig de			
	menuopdracht in "OFF (Uit)" om de functie voor stand-by uit te			
	schakelen.			
	"Setting (Instelling)" - "Operation (Gebruik)" - "Sleep Mode"			
	(Slaapstand)" pagina 29			

Problemen bij het starten van de projectie

Projector kan niet worden aangezet

Hebt u op de aan-/uitknop gedrukt?	Druk op (On) op de afstandsbediening of op (On) op het bedieningspaneel van de projector.	
Is "Child Lock (Kinderslot)" ingesteld op "ON (Aan)"?	Als de menuopdracht "Child Lock (Kinderslot)" is ingesteld op "ON (Aan)", drukt u ongeveer 3 seconden op O op het bedieningspaneel van de projector of op O op de afstandsbediening om de projector aan te zetten. • "Setting (Instelling)" - "Operation (Gebruik)" - "Child Lock (Kinderslot)" pagina 29	
Zijn alle lampjes uit?	Haal de voedingskabel uit het stopcontact en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. The pagina 14 Controleer de zekering om te zien of de stroomtoevoer werkt.	

Gaan de lampjes aan en uit	Zet de projector uit, haal de voedingskabel uit het stopcontact		
wanneer u de voedingskabel	en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. Als het		
aanraakt?	probleem hiermee niet wordt opgelost, is de voedingskabel		
	mogelijk defect. Neem contact op met de leverancier of zoek		
	het dichtstbijzijnde adres in de paragraaf "Internationale		
	Garantievoorwaarden" in het boekje Veiligheidsinstructies/Mondiale		
	Garantievoorwaarden.		

Andere problemen

Is de geluidsbron goed aangesloten?	Controleer of de kabel is aangesloten op de [Audio]-ingangspoort.
Staat het volume op het laagste niveau?	Verhoog het volume, zodat het geluid hoorbaar is. 🖝 pagina 17
Is A/V Mute (A/V dempen) geactiveerd?	Druk op () op de afstandsbediening om A/V mute (A/V dempen) te annuleren.

De afstandsbediening werkt niet

Is de zender van de afstandsbediening bij gebruik gericht op de ontvanger van de projector?	Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de projector. De bedieningshoek van de afstandsbediening is $\pm 30^{\circ}$ horizontaal en $\pm 15^{\circ}$ verticaal. To pagina 13	
Is de afstand tussen de afstandsbediening en de projector te groot?	Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 6 m. 🖝 pagina 13	
Schijnt er direct zonlicht of sterk tl-licht op de ontvanger van de projector?	Plaats de projector op een locatie waar geen sterk licht op de ontvanger schijnt.	
Zijn de batterijen leeg of zijn ze niet juist in de afstandsbediening geplaatst?	Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat deze op de juiste manier worden geplaatst. 🖝 pagina 13	
Is er langer dan 30 seconden op een knop op de afstandsbediening gedrukt?	Als er langer dan 30 seconden op een knop op de afstandsbediening wordt gedrukt, verzendt deze geen signalen meer (stand-byfunctie). Zo wordt voorkomen dat de batterijen leeg raken als er per ongeluk iets op de afstandsbediening wordt gelegd. Als de toets wordt losgelaten, werkt de afstandsbediening weer normaal.	

Onderhoud

In dit deel van de gebruikershandleiding worden onderhoudstaken beschreven, zoals het schoonmaken van de projector en het vervangen van losse onderdelen.

Reiniging

Reinig de projector als deze vuil is of als de kwaliteit van de geprojecteerde beelden begint af te nemen.

Let op: Lees het aparte boekje *Veiligheidsinstructies/Mondiale Garantievoorwaarden* voor informatie over hoe u de projector veilig schoonmaakt.

De luchtfilter en luchtinlaat reinigen

Als de luchtfilter en luchtinlaat worden geblokkeerd door stof, wordt het bericht "The projector is overheating. Clean or replace the air filter and lower the room temperature" (De projector raakt oververhit. Reinig of vervang de luchtfilter en verlaag de kamertemperatuur) weergegeven. U moet de filter of uitlaat reinigen.

Keer de projector om en reinig de filter of uitlaat met een stofzuiger.

Let op: Stofophoping op de luchtfilter en luchtinlaat kan de interne temperatuur van de projector doen stijgen, hetgeen tot problemen met de werking kan leiden en de levensduur van de optische motor kan verkorten. Wij raden u aan deze onderdelen ten minste elke drie maanden te reinigen. Doe dit vaker als de projector in zeer stoffige omgevingen wordt gebruikt.

De projectorbehuizing reinigen

Veeg de projectorbehuizing voorzichtig schoon met een zachte doek.

Als de projector bijzonder vuil is, kunt u de doek bevochtigen met water en een kleine hoeveelheid neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek goed uit voordat u de projectorbehuizing schoonveegt. Droog de behuizing met een zachte, droge doek.

Let op: Gebruik geen vluchtige stoffen als was, alcohol of spiritus om de projectorbehuizing te reinigen. Hierdoor kan de behuizing kromtrekken en de coating losraken.

De lens reinigen

Gebruik een luchtblazer (in de winkel verkrijgbaar) of veeg de lens voorzichtig schoon met een lensreinigingsdoekje.

Let op: Wrijf de lens niet schoon met ruwe materialen en zorg ervoor dat u de lens niet ergens tegenaan stoot. Hierdoor kan de lens beschadigen.







Vervangingsfrequentie verbruiksgoederen

Vervangingsfrequentie luchtfilter

Indien de luchtfilter is beschadigd of het bericht "Replace" (Vervangen) nog steeds wordt weergegeven nadat u de luchtfilter hebt gereinigd.

Vervang de luchtfilter door een optionele luchtfilter.

"De luchtfilter vervangen" pagina 42

Vervangingsfrequentie lamp

• Het bericht "Replace the lamp. (Vervang de lamp.)" (Vervang de lamp) wordt op het scherm weergegeven wanneer de projectie start.



Er wordt een bericht weergegeven.

- De geprojecteerde beelden worden donkerder en verslechteren.
 - Het waarschuwingsbericht verschijnt na minimaal 1900 uren lampgebruik om de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de geprojecteerde beelden te behouden. De werkelijke tijd voordat het bericht verschijnt kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de instelling voor Color Mode (Kleurmodus). Indien u de lamp blijft gebruiken na deze periode, wordt het risico dat de lamp breekt groter. Vervang daarom de lamp zo snel mogelijk nadat het waarschuwingsbericht verschijnt, zelfs als de oude lamp nog werkt.
 - Afhankelijk van de eigenschappen van de lamp en de manier waarop deze is gebruikt, kan de lamp ook voordat het waarschuwingsbericht verschijnt donkerder worden of kapot gaan. Het is daarom verstandig altijd een reservelamp bij de hand te hebben.
 - Neem voor een reservelamp contact op met de leverancier.

Verbruiksgoederen vervangen

De luchtfilter vervangen

- Tip: Gebruikte luchtfilters dient u overeenkomstig de gemeentelijke regelgeving weg te gooien. Luchtfilter: polipropyleen
- Schakel de voeding uit, wacht totdat de projector is afgekoeld en u de pieptonen hoort, en koppel vervolgens de voedingskabel los.
- 2 Verwijder de afdekking van de luchtfilter.



Steek uw vinger onder het slot en trek dit omhoog.

De lamp vervangen

Let op:

Als de lamp niet meer werkt en moet worden vervangen, bestaat het gevaar dat de lamp reeds is gebroken. Als u de lamp vervangt van een projector die aan het plafond is bevestigd, moet u er altijd van uitgaan dat de lamp kapot is en zeer voorzichtig te werk gaan wanneer u de lamp verwijdert. Bovendien moet u naast en niet onder de projector staan.

Schakel de voeding uit, wacht totdat de projector is afgekoeld en u de pieptonen hoort, en koppel vervolgens de voedingskabel los. * Wacht totdat de lamp

is afgekoeld (dit duurt ongeveer 1 uur).

6 Maak de lamp goed vast met de bevestigingsschroeven.



een schroevendraaier (deze is bijgeleverd in hetzelfde pakket als de optionele lamp) en steek deze in de schakelaar voor het openen van de lampafdekking.



De gebruikstijd van de lamp opnieuw instellen

1

U moet de totale werkingsduur van de lamp altijd opnieuw instellen nadat u een lamp hebt vervangen. De projector bevat een ingebouwde teller die bijhoudt hoe lang de lamp is gebruikt. Als de cumulatieve gebruiksduur een bepaald punt bereikt, wordt een waarschuwingbericht over vervanging van de lamp weergegeven.

Druk op (m) om het apparaat in te schakelen.





- Draai de lamp stevig vast en plaats de lampafdekking op de juiste manier. De lamp wordt niet ingeschakeld als de lamp of de lampafdekking niet correct is geplaatst.
 - De lamp bevat kwik. Gebruikte lampen dient u overeenkomstig de gemeentelijke regelgeving weg te gooien.



U kunt desgewenst de volgende optionele accessoires aanschaffen. Deze lijst is actueel per juni 2005. Details van accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Varieert afhankelijk van het land van aankoop.

(1 reservelamp, 1 reserveschroevendraaier)Gebruik deze tas om de projector met de hand te vervoeren.Ter vervanging van oude lampen.vervoeren.	e	
Luchtfilterset ELPAF09 VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPA	(C02	
(1 luchtfilter) Ter vervanging van oude luchtfilters. VGA-HD15 PC-kabel (20 m) ELPK	ELPKC09 ELPKC10	
(Voor mini-D-Sub 15-pens/mini-D-Sub 15-pens/ Voor het aansluiten van de projector op een	5)	
50" Draagbaar scherm ELPSC06 computer.		
Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden		
vervoerd. (Aspect * (Hoogte-breedte)4:3) Plafondbevestigingssysteem* ELPM	1B19	
(met plafondplaat) Voor het bevestigen van de projector aan het pla	fond.	
Draagbaar scherm 60" ELPSC07 Draagbaar scherm 80" FLPSC08		
Draagbaar scherm 100" ELPSC10 Plafondpijp 600 (600 mm/wit)* ELPF	P07	
Draagbaar rolscherm. (Aspect 4:3) Voor het bevestigen van de projector aan een ho plafond of een dubbel plafond.	og	
Veerrolscherm 80" ELPSC15		
Rolscherm. (Aspect 16:9)projector aan het plafond te bevestigen. Neem co op met uw leverancier als u deze installatiemetho wilt gebruiken.	ntact)de	

Standaard voor het 80" veerrolscherm.

Lijst met ondersteunde monitors

De resolutie van het uitvoerscherm verandert iets al naar gelang de instelling.

Componentvideo*

Componentin		4:3 16:9 : Aspect Eenheden: punten			
Signal (Signaal)	Possilution (Possilutio)	Aspectmodus			
Signal (Signaal)		Normaal	Squeeze	Zoom	
<u>SDTV</u> [₩] (525i, 60Hz) (D1)	640×480 640×360*	640×480 4:3	854×480 16:9	854×480 16:9	
SDTV(625i, 50 Hz)	768×576 768×432*	640×480 [4:3]	854×480 16:9	854×480 16:9	
SDTV(525p) (D2)	640×480 640×360 [*]	640×480 4:3	854×480 16:9	854×480 16:9	
SDTV(625p)	768×576 768×432	640×480 [4:3]	854×480 16:9	854×480 16:9	
<u>HDTV</u> [₩] (750p)16:9 (D4)	1280×720	854×480 16:9	-	-	
HDTV(1125i)16:9 (D3)	1920×1080	854×480 16:9	_	_	

*Letterbox-signaal

Composietvideo»/S-Video»

Signal (Signaal)	Resolution (Resolutie)	Aspectmodus			
Signal (Signaal)		Normaal	Squeeze	Zoom	
TV(<u>NTSC</u> ♥♥)	640×480	640×480	854×480	854×480	
	640×360*	4:3	16.9	16:9	
$(\underline{PAL}^{\flat}, \underline{SECAM}^{\flat})$	768×576	640×480	854×480	854×480	
	768×432	4:3	16.9	16:9	

*Letterbox-signaal

RGB Video/Computer

Aspectmodus Resolution Signal (Signaal) (Resolutie) Normaal Squeeze Zoom 640×480 $640 \times 360^{*2}$ VGA₩60 640×480 854×480 854×480 640×480 640×360^{*2} VESA72/75/85, iMac*1 640×480 854×480 854×480 SVGA**56/60/72/75/85, 800×600 800×450^{*2} 854×480 640×480 854×480 iMac*1 1024×768 XGA⁺⁺60/70/75/85, 854×480 640×480 854×480 iMac*1 $1024 \times 576^{*}$ 640×480 MAC13' 640×480 854×480 854×480 MAC16' 832×624 640×480 854×480 854×480 MAC19" 1024×768 854×480 640×480 854×480 640×480 640×360^{*2} SDTV(525i, 60 Hz) 640×480 854×480 854×480 640×480 640×360^{*2} SDTV(525p) 640×480 854×480 854×480 768×576 768×432^{*2} SDTV(625i, 50 Hz) 854×480 854×480 640×480 768×576 SDTV(625p) 640×480 854×480 854×480 768×432 HDTV(750p) 1280×720 854×480 HDTV (1125i) 1920×1080 854×480

*1 Aansluiting is niet mogelijk als het apparaat geen VGA-uitgang heeft.

*2 Letterbox-signaal

Wellicht kunnen signalen worden geprojecteerd die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. In dat geval zijn echter mogelijk niet alle functies beschikbaar.

Eenheden: punten

16.9 : Aspect Eenheden: punten

4:3

Specificaties

Productnaam	Home Projector EMP-TW20				
Afmetingen	$373 (B) \times 111 (H) \times 295 (D) mm$ (exclusief voetsteunen)				
Paneelgrootte	13,97 mm				
Weergavemethode	Polysilicon TFT met actieve matrix				
Resolution (Resolutie)	409.920 pixels (854 (B) × 480 (H) punten) × 3				
Scanfrequenties	Analoog	g Pixelklok :13,5 – 110 MHz			
		Horizontaal	:15 – 92	kHz	
		Verticaal	:50 - 85	Hz	
Focusafstelling	Handmatig				
Zoomafstelling	Handmatig (c	irca 1 : 1,5)			
Lensverschuiving	Handmatig (n	naximaal: Circa	1 50% ver	ticaal, 25% horizontaal)	
Lamp (lichtbron)	UHE-lamp, 135 W, modelnr.: ELPLP33				
Max. audio-uitvoer	1 W mono				
Luidspreker	1	1			
Voeding	100- 240VAC 50/60 Hz 2,3-1,0A				
	Stroomverbruik				
	In werking: 200 W (bereik 100-120V), 190 W (bereik 200-240V) Stand-by: 4.0 W (bereik 100-120V), 5.0 W (bereik 200-240V)				
Gebruikstemperatuur	$+5^{\circ} - +35^{\circ}C$ (geen condens)				
Opslagtemperatuur	$-10^{\circ} - +60^{\circ}C$ (geen condens)				
Gewicht	Circa 3.5 kg				
Poorten	Ingang A		1	RCA-aansluiting (4×)	
	Incona D		1	Mini-D-Sub 15-pens (contrastekker)	
	Ingang B		1	blauw	
	Video-ingang		1	RCA-stekker	
	S-Video-ingai	ng	1	Mini-DIN 4-pins	
	Audio- ingang1RCA-aansluiting (2×, links en recControl (RS-232C)1D-Sub 9-pins stekker				



In deze projector worden IC's van Pixelworks DNXTM gebruikt.

Kantelhoek



Indien u de projector onder een hoek van meer dan 30° opstelt, kan dit tot schade aan de projector en ongelukken leiden.

RS-232C kabelinstallatie

- Soort connector
- : D-Sub 9-pins stekker
- Ingangsconnector op projector
- : Control (RS-232C)

р

- <Op projector>
- <Op computer>

0



<op< th=""><th>or></th><th>(Seriële pc-kabel)</th><th>со</th><th><op mputer></op </th><th></th></op<>	or>	(Seriële pc-kabel)	со	<op mputer></op 	
GND	5 _		_5	GND	
RD	2		3	TD	
TD	3 _		_2	RD	
DTR	4 _		_ 6	DSR	
DSR	6	l	_ 4	DTR	

>	Signal (Signaal)	Functie
	GND	Signaal massadraad
	TD	Transmit Data (gegevens verzenden)
	RD	Receive Data (gegevens ontvangen)
	DSR	Data Set Ready (gegevens gereed)
	DTR	Data Terminal Ready (apparaat gereed)

Veiligheid

V.S. UL60950 Derde editie Canada CSA C22.2 No.60950 Europese Gemeenschap Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) IEC60950 3^e editie

EMC

V.S. FCC Part 15B klasse B (DoC) Canada ICES-003 klasse B

Europese Gemeenschap EMC-richtlijn (89/336/EEG) EN55022, Klasse B EN55024 IEC/EN61000-3-2 IEC/EN61000-3-3

Australië/Nieuw-Zeeland AS/NZS CISPR 22:2002 klassen B

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u een uitleg van een aantal termen in deze handleiding waarmee u mogelijk niet bekend bent of die niet zijn uitgelegd in de handleiding. Voor meer informatie kunt u andere, in de winkel verkrijgbare publicaties raadplegen.

Afkoelen

Dit is het proces waarbij de projectorlamp wordt afgekoeld nadat deze is verhit door gebruik. Dit gebeurt automatisch als u op de [Power]-toets op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de projector drukt om de projector uit te zetten. Haal de voedingskabel niet uit het stopcontact tijdens het afkoelen, omdat dit proces anders niet goed verloopt. Als de afkoelperiode niet normaal wordt doorlopen, blijven de projectorlamp en interne onderdelen op hoge temperatuur, wat de levensduur van de lamp kan verkorten of problemen met de projector kan veroorzaken. De projector heeft ongeveer 20 seconden nodig om af te koelen. De werkelijke tijd varieert afhankelijk van de externe luchttemperatuur.

Aspect

De verhouding tussen lengte en hoogte van een beeld. HDTV-beelden hebben een aspect van 16:9 en lijken te zijn uitgerekt. Het aspect voor standaardbeelden is 4:3.

Beveiligingsslot

Een apparaat bestaand uit een beschermingsbehuizing met een opening waardoor een algemeen verkrijgbare kabel kan worden gehaald om het apparaat aan een tafel of pilaar vast te zetten. Voor deze projector kan het Microsaver Security System van Kensington worden gebruikt.

Componentvideo

Videosignalen waarvan de helderheids- en kleursignalen zijn gescheiden voor hogere beeldkwaliteit. In high-definition TV (HDTV) verwijst dit naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (luminantie) en Pb en Pr (kleurverschilsignalen).

Composietvideo

Videosignalen waarin de helderheids- en kleursignalen zijn gemengd. De signaalsoorten die doorgaans door huishoudelijke videoapparatuur worden gebruikt zijn (NTSC), PAL \rightarrow en <u>SECAM</u>).

Videosignalen die bestaan uit een dragersignaal Y (luminantie) in het kleurenbalksignaal en een chroma- of kleursignaal (CbCr).

Contrast

De relatieve helderheid van de lichte en donkere delen van een beeld kan worden verhoogd of verlaagd om tekst en afbeeldingen duidelijker weer te geven of juist zachter te doen lijken.

HDTV

Afkorting van High-Definition Television. HDTV verwijst naar systemen met een hoge definitie die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Verticale resolutie van 750p of 1125i of hoger
- (p = progressief), i = interlaced) Scherm <u>aspect</u> (hoogte-breedte) van 16:9
- Dolby Digital-audio-ontvangst en -afspelen (of uitvoer)

Interlace

Een methode om beelden te scannen waarbij de signaalbandbreedte ongeveer de helft is van de bandbreedte die nodig is voor sequentieel scannen, wanneer beelden met dezelfde still picture-resolutie worden uitgezonden.

Kleurtemperatuur

De temperatuur van een object dat licht uitstraalt. Wanneer de kleurtemperatuur hoog is, krijgen de kleuren doorgaans een blauwachtige tint. Wanneer de kleurtemperatuur lager is, krijgen de kleuren doorgaans een roodachtige tint.

NTSC

Een afkorting van National Television Standards Committee en een indeling voor analoge kleuren-tvuitzendingen over de grond. Deze indeling wordt gebruikt in Japan, Noord-Amerika en Midden- en Zuid-Amerika.

PAL

Een afkorting van Phase Alternation by Line en een indeling voor analoge kleuren-tv-uitzendingen over de grond. Deze indeling wordt gebruikt in West-Europese landen - m.u.v. Frankrijk - en in Aziatische landen (b.v. China) en Afrika.

Progressive (Progressief)

Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van één beeld achter elkaar van boven naar beneden worden gescand om zo één beeld te creëren.

Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)

Het element van een scherm dat licht uitzendt, houdt slechts voor heel korte tijd dezelfde luminositeit en kleur. Hierdoor moet het beeld vele malen per seconde worden gescand om het element te "vernieuwen". Het aantal malen dat het beeld per seconde wordt vernieuwd, wordt de vernieuwingsfrequentie ("refresh rate") genoemd en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

S-Video

Een videosignaal waarin de luminantiecomponent en de kleurcomponent zijn gescheiden voor hogere beeldkwaliteit.

S-Video verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (luminantiesignaal) en C (kleursignaal).

SDTV

Afkorting van Standard Definition Television. Dit verwijst naar standaardtelevisiesystemen die niet voldoen aan de eisen voor HDTV[▶].

SECAM

Afkorting van Sequential Couleur A Memoire, een indeling voor analoge kleuren-tv-uitzendingen over de grond. Wordt gebruikt in Frankrijk, Oost-Europa en de voormalige Sovjetunie, het Midden-Oosten en Afrika.

SVGA

Een beeldsignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) x 600 (verticaal) punten, dat door IBM PC/ AT-compatibele computers wordt gebruikt.

Sync. (Synchronisatie) (Synchronisatie)

Computersignalen hebben een specifieke frequentie. Als de projectorfrequentie niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het process waarbij de fasen van deze signalen (de relatieve positie van de pieken en dalen in het signaal) wordt afgestemd heet "synchronisatie". Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kunnen problemen als flikkeren, wazigheid en horizontale interferentie optreden.

Tracking

Computersignalen hebben een specifieke frequentie. Als de projectorfrequentie niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequentie van deze signalen (het aantal pieken in het signaal) op elkaar wordt afgestemd, heet "tracking". Als de tracking niet goed wordt uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in de geprojecteerde beelden.

VGA

Een beeldsignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) x 480 (verticaal) punten, dat door IBM PC/ AT-compatibele computers wordt gebruikt.

XGA

Een beeldsignaal met een resolutie van 1024 (horizontaal) x 768 (verticaal) punten, dat door IBM PC/ AT-compatibele computers wordt gebruikt.

YCbCr

Het dragersignaal in het kleurenbalksignaal dat wordt gebruikt in moderne tv-uitzendingen. De naam is afgeleid van het Y (luminantie)-signaal en de CbCr (chroma [kleuren])-signalen.

YPbPr

Het dragersignaal in het kleurenbalksignaal dat in highdefinition tv (HDTV)-uitzendingen wordt gebruikt. De naam is afgeleid van het Y (luminantie)-signaal en de PbPr (kleurenverschil)-signalen.

Index

Α

A/V Mute (A/V dempen)	7
Aansluiten op een computer	.12
Aansluiten op een videobron	.12
Afkoelen	,33
Afstandsbediening7	,13
Auto (Automatisch)	18
Auto Setup (Automatische	
configuratie) 24	,27

В

Background Color (Achtergrondkleur)	
Batterijvervanging (Afstandsbediening)	13
Bediening	
Bedieningspaneel	6
Beeldgrootte	
Bericht	
Bioscoopfilter	21
Brightness (Helderheid)	7,24,26
Bron	

С

D

De batterij vervangen	13
De beeldbron selecteren	6,7,15
De lamp vervangen	
De lens reinigen	
De luchtinlaat reinigen	
De projectorbehuizing reinigen	

F

Focusafstelling6,16

H

HDTV	45
Het luchtfilter reinigen	40
Het luchtfilter vervangen	42
High Altitude Mode (modus voor	
grote hoogte)2	25,29
Hoogte-breedte7,18,25,2	27,45

"Image" (Beeld), menu	24
Indicatielampjes	6,33
"Info", menu	25
Input Signal (Ingangssignaal)	25,30
Instelbare voetsteun	6,16

Κ

Keystone	5,7,17,25,28
Keystone-vervorming corrigeren	6,7,17

L

Lamp Hours (Lampuren)
Lampafdekking6,42
Lamp-Hours Reset
(Lampuren resetten) 25,31,42
Lenskap 6,14
Lensverschuiving6,16
Load Memory
(Ophalen uit geheugen) 24,27
Luchtfilter 8
Luchtinvoer8
Luidspreker 8

Μ

Memory (Geheugen)	7,22
Memory Reset	
(Geheugen resetten)	
Menu Color (Kleur)	
Menu's	24

Ν

Navigatiebalk	24
Normal (Normaal)	19

0

Ondersteunde monitors	45
Opnieuw instellen	. 24, 25, 27, 30
Optionele accessoires	44
Output Scaling	
(Ûitvoer schalen)	
Oververhitting	

Ρ

Picture Quality	
(Beeldkwaliteit)	
Plafond	11,25,28
Poort	8,12,46
Poort [Audio]	
Poort [Control (RS-232C)]	8
Poort [InputA]	8,12,15,46
Poort [InputB]	8,12,46
Poort [S-Video]	8,12,46
Poort [Video]	8,12,46
Positie	
Positie projectorbeeld	
aanpassen	
Progressief	
Projectie	11,25,28
Projectieafstand	
Projectorhoek corrigeren	

R

Refresh Rate (Vernieuwingsfrequentie)	25
"Reset" (Standaardwaarden), menu	25,31
Reset All (Alle standaardwaarden)	25,31
Resolutie RGB-video	25,45 12,45

Save

Save Memory	
(Opslaan in geheugen)	24,27
Scherm	25,27
Schermgrootte	10

SDTV45
Selection (Selectie),
menu15,18,20,22
"Setting" (Instelling), menu25,27
Setup Level (Setupniveau)25
Sharpness (Scherpte)24,26
Skin Tone (Huidtint)7,20,24,26
Sleep Mode (Slaapstand)25,29
Specificaties46
Squeeze (Gecomprimeerd)19
Startup Screen
(Opstartscherm)25,30
Stille beelden7
Submenu
S-video
Sync. (Synchronisatie)24,26
Sync. Info (Synchronisatie-info)25

Т

Taal	
Tint	
Topmenu	
Tracking	
U	

U

Uitschakelen	15
User's Logo (Gebruikerslogo)	.25,29

V

Videosignaal	
Voedingsaansluiting	
Voedingskabel	
Volume	6,7,17,25,30

W

Waarschuwingsindicatielampje	6,33
Weergave	.25,29
Werkingsindicatielampje	6,33

Υ	
YCbCr	12
YPbPr	12
YPbPr	12

Ζ

Zoom Caption (Zoomtitel)	19,25,28
Zoomafstelling	6,16
Zoomen	19

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. Er wordt geen patentaansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie in dit document. Noch wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van: al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksmaterialen die door SEIKO EPSON CORPORATION zijn aangeduid als Original EPSON Products of EPSON Approved Products.

Algemene kennisgeving:

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION.

Het 3LCD-logo is een handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION.

Macintosh, Mac en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT en VGA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.

Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.

Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks, Inc.

Andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. EPSON maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.

