**EPSON**<sup>®</sup>

# Uporabniški priročnik





Previdno:	Označuje postopke, pri katerih utegne priti do telesnih poškodb ali škode, če navodil ne upoštevate.					
ö∜Nasvet:	Označuje dodatne uporabne informacije ali točke, povezane s temo.					
	Označuje stran, kjer najdete dodatne koristne informacije o temi. Kliknite številko strani, da jo prikažete.					
<b>&gt;&gt;</b>	Označuje, da so podčrtane besede pred tem simbolom podrobneje pojasnjene v slovarčku izrazov. Kliknite podčrtano besedo ali besede, da prikažete ustrezen vnos v razdelku Slovarček izrazov v dodatkih. 🖝 stran 67					
POSTOPEK	Označuje načine uporabe in postopke, povezane z njimi. Označeni postopek je treba izvesti v navedenem zaporedju.					
[ (Ime) ]	Označuje imena gumbov na nadzorni plošči projektorja ali daljinskem upravljalniku. Primer: Gumb za preklic [Esc]					
(Ime menija)	Označuje elemente v nastavitvenem meniju. Primer: Image (Slika) - Brightness (Svetlost)					

Besedi »enota« in »projektor« se v tem *uporabniškem priročniku* lahko nanašata na dodatno opremo, ki jo uporabljate skupaj s projektorjem.

### Kazalo

Oznake v tem priročniku	1
Kazalo	2
Funkcije projektorja	2
Imena in funkcije delov	6
Sprednja/zgornja stran	(
Nadzorna plošča	- 7
Rear (Zadaj)	8
Spodnji del	9
Daljinski upravljalnik	1(

### Prilagajanje in zamenjava slike

Prilagajanje kakovosti slike12
Prilagajanje računalniške slike in videa RGB 12
Izbiranje kakovosti projiciranja (Color Mode (Barvni način)). 14
Prilagajanje projekcijskega položaja
(Image Shift (Premik slike))16
Prilagajanje glasnosti17
Zamenjava projicirane slike (Source Search (Iskanje vira)).18
Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava
projicirane slike (Source Search (Iskanje vira)) 18
Zamenjava neposredno z daljinskim upravljalnikom 18

### Uporabne funkcije

Funkcije za izboljšanje projiciranja	20
Začasni izklop slike in zvoka (A/V Mute)	20
Zamrznitev slike (Freeze)	20
Spreminjanje razmerja stranic (Resize)	21
Prikaz kazalca (Pointer)	21
Povečava dela slike (E-Zoom)	22
Uporaba daljinskega upravljalnika za kazalec miške	
(brezžična miška)	23
Varnostne funkcije	26
Preprečevanje kraje (Password Protect)	
Zaklepanje gumbov	

### Nastavitveni meni

32
33
33
34
35
36
38
39

### Odpravljanje težav

Uporaba pomoči	41
Odpravljanje težav	43
Kaj pomenijo prikazovalniki	
Kadar prikazovalniki niso v pomoč	

### Dodatki

Namestitev	55
Priprava projektorja	55
Vzdrževanje	56
Čiščenje	56
Zamenjava potrošnih delov	57
Shranjevanje uporabnikovega logotipa	63
Preverjanje projiciranih slik na zunanjem monitorju	
(Prikaz na monitorju)	65
Dodatna oprema in rezervni deli	66
Slovarček izrazov	67
Seznam ukazov ESC/VP21	69
Seznam ukazov	69
Uporaba kablov	69
Nastavitev povezave USB	
Seznam podprtih zaslonov	71
Tehnični podatki	72
Videz	73
Stvarno kazalo	74

# Funkcije projektorja

### Barvni način

Z izbiro najprimernejšega načina za okolje, v katerem projicirate, lahko uživate v fotografijah, predstavitvah, igrah itd. v najboljših možnih barvah. 🖝 stran 14

### Neposredni vklop in takojšnji izklop

Funkcija za neposredni vklop omogoča, da projektor preprosto vklopite s priključitvijo napajalnega kabla v zidno vtičnico. 🖝 stran 37 Podobno funkcija za takojšnji izklop omogoča hitro končanje projekcije, tako da po uporabi iztaknete napajalni kabel.

### Preprosta uporaba

Možnost iskanja vira signala omogoča preprosto izbiro slike, ki jo želite projicirati.

Preprosto pritisnite gumb Source Search (Iskanje vira) in projektor bo samodejno zaznal signal priključene naprave in začel projicirati.

### ■ Nadzorna plošča z velikimi gumbi, ki jih je preprosto uporabljati Za lažjo uporabo so gumbi razvrščeni in razporejeni glede na njihove

funkcije pri projiciranju in nastavitvi. 🖝 stran 7



Ohišje s samo eno nožico je posebej oblikovano tako, da ni potrebno zapleteno uravnavanje Višino lahko preprosto nastavite ročno.



■ Funkcija pomoči omogoča odpravljanje težav v obliki dialoga. Preberite odgovor na vprašanje in tako rešite težave pri projekciji.





Pri vklopu in izklopu projektorja se sliši pisk Ko vklopite projektor, se sliši en pisk, ko se projektor ohladi pa dva. Ko slišita dva piska, lahko iztaknete napajalni kabel.

### Premik slike

Če tega projektorja ne morete postaviti direktno pred platno, lahko projekcijski položaj nastavite tudi brez premikanja projektorja.



### Varnostna funkcija 🌔 🔵

Upravljanje uporabnikov z zaščito z geslom

Nastavite lahko geslo, s katerim omejite, kdo lahko uporablja projektor.

🖝 stran 26

 Funkcija za zaklepanje prepreči uporabo vseh gumbov na nadzorni plošči projektorja, razen gumba za vklop [Power]
 S tem se lahko izognete nenamernemu ali neželenemu spreminjanju nastavitev, kadar projektor uporabljate na prireditvi, v šoli ipd.

🖝 stran 29

### Sprednja/zgornja stran

• Pokrov luči 🖝 stran 58

Ta pokrov odprite pri menjavi žarnice projektorja.

Prezračevalna reža

### Previdno:

Med projiciranjem ali tik po njem se ne dotikajte prezračevalnih rež, ker se zelo segrejejo.



### Sprednja nastavljiva nožica

Z nožico lahko prilagodite usmerjenost projektorja, ko ga postavite na podlago, kot je npr polica.

### Izvlecite vzvod, da iztegnete ali

uvlečete nožico.

### • Varnostna ključavnica (д) stran 68

Nadzorna plošča 🖝 stran 7

### • Gumb za ostrino

Z njim prilagodite ostrino projicirane slike.

### • Sprejemno območje za signal daljinskega upravljalnika

Sprejema signale daljinskega

### Pokrov objektiva

Namestite ga, kadar projektorja ne uporabljate, da objektiv zaščitite pred umazanijo in poškodbami.

### Nadzorna plošča



### Rear (Zadaj)

• Vrata za računalnik

Omogočajo priključitev analognega RGB videosignala iz računalnika ter RGB videosignala in signala <u>komponentni</u> <u>video</u> iz drugih virov.

### Izhod za monitor vrata stran 65

Omogoča prikaz analognega signala RGB ali RGB video priključenega računalnika na zunanjem monitorju (vir signala so vrata za računalnik). Ta funkcija ni na voljo za signale videoopreme.

Priključek za napajanje

Nanj priključite napajalni kabel.

Zadnja nastavljiva noga



Prek teh vrat se prenašajo zvočni signali iz

Če želite hkrati priključiti dve ali več zunanjih naprav, ki uporabljajo ista vhodna vrata, morate iztakniti eno, preden priključite drugo, ali uporabiti preklopno stikalo za zvok (kupite ga

priključene zunanje opreme.

lahko v trgovini).

### • USB vrata 🖝 stran 23, 69

Prek teh vrat je mogoče povezati projektor na računalnik s kablom <u>USB</u><sup>+</sup>, če uporabljate funkcijo brezžične miške. Slik iz računalnika ni mogoče projicirati prek povezave USB.

### Sprejemno območje za signal daljinskega upravljalnika

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

### Spodnji del



### Daljinski upravljalnik

Če « premaknete nad ikono ali ime gumba, bo prikazan kratek opis zadevnega gumba.

- Gumb za povečavo dela slike [E-Zoom] (⊕) (⊝) ☞ stran 22
- Gumb za potrditev [Enter] 🖝 stran 24, 32
- Gumb za preklic [Esc] 🖝 stran 24, 32
- Gumb za kazalec [Pointer] 🖝 stran 21
- Gumb za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute] 🖝 stran 20
- Gumb za preklop na vhod za računalnik [Computer] stran 18
- Gumb za izbiro vhoda S-video [S-Video] stran 18
- Gumb za izbiro vhoda za video [Video]
   stran 18
- Gumb za samodejno izbiro [Auto]

stran 12



- Območje oddajanja signala daljinskega upravljalnika
- Gumb za vklop [Power]
- Gumbi [۞] 🖝 stran 24, 32
- Gumb za zamrznitev [Freeze] 🖝 stran 20
- Gumb za številski vnos [Num] 🖝 stran 26
- Gumb za barvni način [Color Mode]
   stran 14
- Menijski gumb [Menu] 🖝 stran 32
- Gumb za prilagajanje velikosti [Resize]
   stran 21
- Gumb za pomoč [Help] 🖝 stran 41
- Gumba za glasnost [Volume] 🖝 stran 17
- Gumb za iskanje [Search] 🖝 stran 18
- Gumbi s številkami 🖝 stran 26

# Prilagajanje in zamenjava slike

V tem poglavju je razloženo, kako prilagodite kakovost slike, glasnost, izbiro barvnega načina itd. ter kako zamenjate sliko.

Prilagajanje kakovosti slike	12
• Prilagajanje računalniške slike in videa RGB	12
Samodejna nastavitev	
Prilagajanje sledenja	12
Prilagajanje sinhroniziranja	13
• Izbiranje kakovosti projiciranja (Color Mode (Barvni način))	14
Prilagajanje projekcijskega položaja (Image Shift (Premik slike))	16

Prilagajanje glasnosti	17
Zamenjava projicirane slike (Source Search (Iskanje vira))1	18
<ul> <li>Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Source Search (Iskanje vira))</li> <li>Zamenjava neposredno z daljinskim upravljalnikom</li> </ul>	18 18

### Prilagajanje računalniške slike in videa RGB

### Samodejna nastavitev

Funkcija za samodejno nastavitev zazna analogne signale RGB iz priključenega računalnika in samodejno prilagodi te signale tako, da je projicirana slika čim boljša. Samodejna nastavitev vključuje te tri elemente:

Sledenje<sup>\*</sup>, Položaj in Sinhroniziranje<sup>\*\*</sup>.

Če je možnost Auto Setup (Samodejna nastavitev) v meniju Signal (Signal) nastavljena na OFF (Izklop), samodejna nastavitev ne deluje. V tem primeru pritisnite gumb za samodejno izbiro [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni plošči projektorja, da izvedete prilagoditev, medtem ko je projicirana računalniška slika ali video RGB.

### Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče





- Nasvet •Če pritisnete gumb za samodejno izbiro [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni plošči projektorja, medtem ko uporabljate druge funkcije, na primer povečavo ali zamrznitev, se te prekličejo, nato pa se izvede prilagoditev.
  - Včasih signali niso pravilno prilagojeni, odvisno od vrste vhodnih računalniških signalov ali videosignalov RGB. V takšnih primerih poskusite ročno prilagoditi sledenje in sinhroniziranje z ukazi v nastavitvenem meniju. (\* stran 13)

### Prilagajanje sledenja

Če se pri projiciranem računalniškem signalu ali videosignalu RGB pojavijo navpične proge in jih ni mogoče odpraviti s samodejnim prilagajanjem, boste morali prilagoditi <u>Sledenje</u><sup>+</sup> ročno takole.



### POSTOPEK

### 1 v Tr

### V nastavitvenem meniju izberite Signal in nato Tracking (Sledenje).

Podrobnosti o tem najdete v razdelku »Uporaba nastavitvenega menija«. 🖝 stran 32

V vodiču na dnu zaslona preverite, katere gumbe lahko uporabljate, in njihovo funkcijo.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče







Ente

Á



# Prilagajajte sledenje, dokler navpične proge ne izginejo.



Vrednost za sledenje se poveča ali zmanjša vsakič, ko pritisnete gumb.



Pritisnite menijski gumb [Menu], da zaprete nastavitveni meni.

**Nasvet** Slika med nepretrganim prilagajanjem sledenja utripa, kar je običajno.

### Prilagajanje sinhroniziranja

Če se pri projiciranem računalniškem signalu ali videosignalu RGB pojavijo utripanje, nejasnost in druge motnje, ki jih ni mogoče odpraviti s samodejnim prilagajanjem, boste morali prilagoditi <u>Sinhroniziranje</u><sup>+</sup> ročno takole.



### POSTOPEK



# V nastavitvenem meniju izberite Signal in nato Sync. (Sinhroniziranje).

Podrobnosti o tem najdete v razdelku »Uporaba nastavitvenega menija«. 🖝 stran 32

V vodiču na dnu zaslona preverite, katere gumbe lahko uporabljate, in njihovo funkcijo.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče









# Prilagajajte sinhroniziranje, dokler navpične motnje ne izginejo.



Vrednost za sinhroniziranje se poveča ali zmanjša vsakič, ko pritisnete gumb.



# Pritisnite menijski gumb [Menu], da zaprete nastavitveni meni.

- Nasvet: •Če prilagodite sinhroniziranje, vendar prej ne prilagodite <u>sledenja</u><sup>b</sup>, rezultat prilagajanja ne bo najboljši. Nepravilna prilagoditev sledenja morda pri nekaterih vrstah slike ne bo opazna. Vendar pa bo to opaznejše pri slikah z veliko črt in senc, zato najprej preverite nastavitev sledenja.
  - Utripanje in nejasnosti se lahko na sliki pojavijo tudi med spreminjanjem nekaterih nastavitev (<u>kontrast</u>), svetlost, povečava in projekcijski kot).

### Izbiranje kakovosti projiciranja (Color Mode (Barvni način))

Uporabite lahko eno od teh sedmih vnaprej nastavljenih barvnih načinov glede na značilnosti projiciranih slik. Najboljšo kakovost slike zlahka dosežete tako, da izberete barvni način, ki projiciranim slikam najbolj ustreza. Svetlost slike se razlikuje glede na izbrani barvni način.

Način	Raba
Photo (Foto)	(Za računalniške slike in video RGB) Slika je živahnih barv in ustreznega kontrasta. Odlično za projiciranje slik, kot so fotografije, v svetlem prostoru.
Sport (Šport)	(Za komponentni video, S-video ali sestavljeni video) Slika je živahnih barv in živa. Odlično za spremljanje na primer TV-programov v svetlem prostoru.
Presentation (Predstavitev)	Najboljše za prikaz predstavitev v svetlem prostoru.
Theatre (Kino)	Sliki da naraven videz. Odlično za gledanje filmov v temnem prostoru.
Game (Igre)	Izjemno poudarja prefinjene razlike med temnimi odtenki. Najboljše za igranje videoiger v svetlem prostoru.
<u>sRGB</u> ₩	Odlično za slike, skladne z barvnim standardom sRGB
Blackboard (Tabla)	Tudi če projicirate na črno ali zeleno tablo, bodo s to nastavitvijo slike naravnih tonov, kakor če bi jih projicirali na platno.

### POSTOPEK

### Daljinski upravljalnik

Pointer A/V Mute Freeze 7 8 9 Num Comp Solar Savideo Menu 4 5 6 Help 1 2 ? Auto Sear	
Auto Sear O Source Volume	

Vsakič, ko pritisnete gumb, se barvni načini spremenijo v tem zaporedju.

Trenutna nastavitev je prikazana v desnem zgornjem vogalu prikaza vsakič, ko se barvni način spremeni. Medtem ko je prikazano ime barvnega načina, se način ne zamenja, dokler ne pritisnete na gumb.

-	Photo or	Sports>	Presenta	tion —	Theat	re —
$\subseteq$	Blackb	oard 🔶	sRGB	-	Game	$\checkmark$
				ntation		

# Prilagajanje projekcijskega položaja (Image Shift (Premik slike))

Če tega projektorja ne morete postaviti direktno pred platno. lahko projekcijski položaj nastavite tudi brez premikanja projektorja.



### POSTOPEK



### Z gumbom na projektorju nastavite povečavo ali popravite projekcijski kot.

Ko to končate se prikaže zaslon za prilagajanje Image Shift (Premik slike).

### Prilagodite projekcijski položaj.



### Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče





### Pritisnite gumb [Esc], da zaprete zaslon za prilagajanje.

Zaslon se samodejno zapre, če v roku desetih sekund ne izvedete nobene operacije.

### <sup>™</sup>Nasvet • Projekcijskega položaja ni mogoče prilagoditi, ko je povečava nastavljena na največjo povečavo, tj. »široko«.

• Tudi če napajanje izklopite, se vaše nastavitve za Image Shift (Premik slike) ohranijo. Ko spremenite položaj projektorja ali njegovo usmerjenost, lahko projekcijski položaj ponovno prilagodite ali izvedete te operacije.



Pritisnite in za več kot sekundo pridržite gumba [Wide] in [Tele].

•Nastavitve lahko prilagodite tudi v nastavitvenem meniju. 🖝 stran 35

# Prilagajanje glasnosti

Glasnost zvočnika, vgrajenega v projektor, je mogoče nastaviti takole.

### POSTOPEK



Če pritisnite gumb [⊲»], se glasnost poveča; če pritisnete [⊲»], se zmanjša.

Med prilagajanjem je prikazan merilnik glasnosti.

**Nasvet:** •Če se prikazana vrednost med prilagajanjem glasnosti neha spreminjati, ste dosegli skrajno nastavitev.

• Glasnost je mogoče nastaviti tudi v nastavitvenem meniju. 🖝 stran 35

# Zamenjava projicirane slike (Source Search (Iskanje vira))

### Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Source Search (Iskanje vira))

Vhodni signal iz priključene naprave se samodejno zazna in projicira. Computer (Računalnik) S-video Video Preskok Preskok

### POSTOPEK

# 1

### Izvedite iskanje vira.

Uporaba daljinskega upravljalnika



Uporaba nadzorne plošče



2

# Prikazan je zaslon za iskanje, nato pa se slika projicira.

Če je priključenih več naprav, pritiskajte gumb za iskanje vira [Source Search], dokler se ne projicira želena slika.

### <sup>™</sup> Nasvet: •Ko je priključena videonaprava, začnite predvajanje.

• Naslednji zaslon je prikazan samo, če ni drugega vhodnega signala kot trenutno projiciranega, ali če vhodnega signala ni. Na tem zaslonu izberete vir vhodnega signala.

	[Source Search] ¶∰⇔ Computer ¶∰⇒ S-Video	Signal Sta OFF OFF	tus	
	<mark>(∢⊂⊃— Video</mark> ∙Input an image signa ·Press [♠] to select	OFF 1. the source.		
(	[♦]:Select [Enter]:Enter		[Esc]:Exit	

### Zamenjava neposredno z daljinskim upravljalnikom

Vhodni signal lahko zamenjate kar z daljinskim upravljalnikom.



# **Uporabne funkcije**

V tem poglavju so razložene funkcije, ki pridejo prav na primer pri predstavitvah, in varnostne funkcije.

# Funkcije za izboljšanje projiciranja20• Začasni izklop slike in zvoka (A/V Mute)20• Zamrznitev slike (Freeze)20• Spreminjanje razmerja stranic (Resize)21• Prikaz kazalca (Pointer)21• Povečava dela slike (E-Zoom)22• Uporaba daljinskega upravljalnika za kazalec miške (brezžična miška)23

Varnostne funkcije	26	
• Preprečevanje kraje (Password Protect)		
•Če je zaščita z geslom vključena		
Nastavitev zaščite z geslom	27	
•Zaklepanje gumbov		

# Funkcije za izboljšanje projiciranja

### Začasni izklop slike in zvoka (A/V Mute)

To lahko uporabite, če na primer želite projekcijo za hip prekiniti, da bi pozornost občinstva usmerili na to, kar govorite, ali če med predstavitvijo z računalnikom nočete razkriti podrobnosti, kot je izbiranje različnih datotek.





### POSTOPEK

#### Daljinski upravljalnik



To funkcijo lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute].

**Nasvet:** •Če to funkcijo uporabite med projiciranjem filma, bo vir sliko in zvok predvajal naprej, in ne boste se mogli vrniti na točko, kjer ste ju začasni izklopili.

•Zaslon je lahko med izklopom slike in zvoka črn ali moder, ali pa je prikazan logotip. To nastavite v nastavitvenem meniju, v podmenijih Extended (Dodatno) – Display (Prikaz) – Background Color (Barva ozadja).

### Zamrznitev slike (Freeze)

Izvorna slika se še naprej projicira, tudi če je zamrznjena. Dejanja, kot je zamenjava datotek, so mogoče tudi brez projiciranja slike.

### POSTOPEK

### Daljinski upravljalnik



To funkcijo lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb [Freeze] (Zamrznitev).

### <sup>™</sup>Nasvet: •Zvok se ne izklopi.

- Čeprav je slika zamrznjena, se izvorna slika predvaja naprej, projekcije pa ni mogoče nadaljevati od točke, kjer ste jo začasno ustavili.
- •S pritiskom na gumb za zamrznitev [Freeze] se počistijo tudi prikazi nastavitvenega menija in sporočila pomoči.
- •Zamrznitev deluje tudi, če uporabljate povečavo.

### Spreminjanje razmerja stranic (Resize)

Ta funkcija spremeni <u>razmerje stranic</u><sup>\*\*</sup> s 4:3 na 16:9, kadar projicirate <u>komponentni video</u><sup>\*\*</sup>, <u>S-video</u><sup>\*\*</sup> ali <u>sestavljeni video</u><sup>\*\*</sup>.

Slike, posnete kot digitalni video ali na DVD, je mogoče gledati v širokozaslonskem razmerju 16:9.





Če je slika v načinu Stisnjeno

projicirana v razmerju 16:9

Če je slika v načinu <u>Stisnjeno</u>\* projicirana v razmerju 4:3

### POSTOPEK

Daljinski upravljalnik



Prikaz se spremeni ob vsakem pritisku na gumb.

**Nasvet:** To lahko nastavite tudi z ukazom Resize (Prilagodi velikost) v meniju Signal (Signal).

### Prikaz kazalca (Pointer)

S tem lahko premaknete ikono kazalca na projicirano sliko in pozornost usmeriti na del, o katerem govorite.









Prikažite kazalec.

Daljinski upravljalnik

Pointer A/V Mute Freeze 7 8 9 Nur Freeze 7 8 9 Nur Freeze Freeze 7 8 9 Nur Freeze Freeze 8 9 Nur Freeze 6 9 Video Resize 1 elep	- - - -
Auto 0 Source Volume	)

Vsakič, ko pritisnete gumb, se kazalec pojavi ali izgine.



### Premaknite ikono kazalca.

### Daljinski upravljalnik





Ikona

**Nasvet** Z ukazom Pointer Shape (Oblika kazalca) v meniju Settings (Nastavitve) lahko izberete eno od treh različnih oblik kazalca. *stran 35* 

### Povečava dela slike (E-Zoom)

To je koristno, kadar si želite slike, na primer diagrame ali tabele, ogledati podrobneje.

Power





### POSTOPEK





# Križec postavite na območje slike, ki ga želite povečati ali pomanjšati.

Daljinski upravljalnik





### Povečajte.

Daljinski upravljalnik



Povečan del slike lahko zmanjšate z gumbom [-]. Če želite povečavo izklopiti, pritisnite gumb [Esc].

<sup>™</sup> Nasvet •*Na zaslonu bo prikazana stopnja povečave*.

- Izbrani del je mogoče postopoma povečati do štirikrat v 25 korakih.

### Uporaba daljinskega upravljalnika za kazalec miške (brezžična miška)

Če na vrata USB na računalniku in na zadnji strani projektorja priključite kabel A-B USB, ki ga lahko dobite v trgovinah, lahko daljinski upravljalnik projektorja uporabite kot brezžično miško, s katero nadzirate kazalec računalniške miške.

Computer (Računalnik) Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS 8.6–9.2/10.0–10.3)



(na voljo v trgovinah)

- Nasvet
   Kabel USB je mogoče priključiti samo na računalnike s standardnim vmesnikom USB. Če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows, mora ta biti polna različica operacijskega sistema Windows 98/ 2000/Me/XP Home Edition/XP Professional. Če se v računalniku izvaja Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional, nadgrajen s prejšnje različice operacijskega sistema Windows, pravilnega delovanja ni mogoče zagotoviti.
  - V nekaterih različicah operacijskega sistema Windows in Macintosh funkcij miške morda ni mogoče uporabljati.
  - Če želite uporabljati funkcije miške, boste morda morali spremeniti nekatere nastavitve računalnika. Podrobnosti preberite v dokumentaciji računalnika.

Potem ko je povezava vzpostavljena, lahko kazalec miške uporabljate, kakor je opisano v nadaljevanju.

### Premikanje kazalca miške



Kliki z miško



### Povleci in spusti



 Pridržite gumb [Enter] ter nagnite in povlecite gumb [\$\overline\$].
 Element spustite na želeno mesto tako, da gumb [Enter] spustite. To je koristno za prikaz prejšnjega ali naslednjega diapozitiva pri PowerPointovih predstavitvah.

Dvoklik: Hitro dvakrat pritisnite.



ö∕Nasvet	•Če je v računalniku nastavljeno obratno delovanje tipk miške, je tudi delovanje gumbov daljinskega upravlialnika obratno.	
	• Funkcije brezžične miške ne morete uporabljati v naslednjih primerih:	
	• Med prikazom nastavitvenega menija.	
	<ul> <li>Med prikazom menija pomoči.</li> <li>Med povečavo.</li> </ul>	
	• Med zajemom uporabnikovega logotipa.	
	<ul> <li>Med uporabo kazalca.</li> <li>Med nastavlianiem glasnosti</li> </ul>	
	• Med uporabo funkcije Image Shift (Premik slike).	

### Varnostne funkcije

### Preprečevanje kraje (Password Protect)

Kadar je zaščita z geslom vklopljena, osebe, ki gesla ne poznajo, s projektorjem ne bodo mogle projicirati slike, če je bilo po zadnjem vnosu pravilnega gesla napajanje prekinjeno. Poleg tega ni mogoče spremeniti logotipa, prikazanega na ozadju zaslona. To preprečuje krajo. Ob nakupu zaščita z geslom ni vklopljena.

### Če je zaščita z geslom vključena

### ■ Če je omogočena možnost Power ON Protect (Zaščita pri vklopu)

Ko projektor prvič vklopite po tem, ko ste napajalni kabel priključili v električno vtičnico, ali če izvedete neposredni vklop, se prikaže naslednji zaslon za vnos gesla.

[Password] Enter the password. #Refer to the "User's Guide" for the operation. [0-9]:Enter	Pointer A/V Mu 7 8 6 5-vídeo Vídeo 1 2 Auto Searct 0 5-0000 5-00000 5-0000 5-0000 5-0000 5-00000000

### Daljinski upravljalnik



Gumbi s številkami

Medtem ko držite pritisnjen gumb [Num], z gumbi na številski tipkovnici vnesite geslo. Če je pravo, projektor začne projicirati.

Če prekinete napajanje, vendar pustite napajalni kabel v vtičnici, in vklopite projektor, ko je v pripravljenosti, ta začne projicirati, ne da bi prikazal zaslon za vnos gesla. Geslo je treba vnesti le, ko projektor prvič vklopite po tem, ko ste napajalni kabel iztaknili iz električne vtičnice in ga znova priključili. Če je neposredni vklop omogočen in uporabljate osrednje napajanje z varovalko ali stikalom, bo zaslon za vnos gesla prikazan, ko projektor prvič vklopite po izpadu električnega toka.

- Nasvet
   Če trikrat zaporedoma vnesete napačno geslo, bo približno pet minut prikazano sporočilo Delovanje projektorja bo onemogočeno., nato pa se bo projektor preklopil v pripravljenost. Če se to zgodi, izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga znova priključite, nato pa vklopite projektor. Prikazano bo okno za vnos gesla, tako da lahko vnesete pravo.
   Če ste geslo pozabili, si zapišite številko Request Code (Koda zahteve): xxxxx, prikazano na zaslonu za vnos gesla, in se obrnite na najbližji naslov, ki ga najdete v razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja po vsem svetu.
  - Če zgornji postopek ponavljate in napačno geslo vnesete tridesetkrat, bo prikazano naslednje sporočilo in projektor ne bo več sprejemal gesel.
    Delovanje projektorja bo onemogočeno. Obrnite se na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.

Če je možnost Password Timer (Časovna omejitev gesla) nastavljena na ON (Vklopljeno) in uporabljate Timer (Števec)

Če je projektor vklopljen, zaslon za vnos gesla ne bo prikazan, dokler ne poteče nastavljen čas. Potem bo zaslon za vnos gesla prikazan vsakič, ko vklopite projektor. Omenjeni čas se nanaša na delovanje žarnice po tem, ko zaprete meni projektorja.

Če je možnost Password Timer (Časovna omejitev gesla) nastavljena na OFF (Izklopljeno), je treba geslo vnesti vsakič, ko napajalni kabel iztaknete iz električne vtičnice in ga znova priključite. Če je napajanje projektorja vključeno, ko je v pripravljenosti, zaslon za vnos gesla ne bo prikazan.

# ■ Če je možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) nastavljena na (ON (Vklop)).

Ob poskusih spodaj navedenih dejanj v zvezi z logotipom uporabnika se prikaže sporočilo, nastavitve pa ni mogoče spremeniti. Če želite nastavitev spremeniti, najprej možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) nastavite na OFF (Izklop). 🖝 stran 28

- Zajem uporabnikovega logotipa
- Če spremenite nastavitev v meniju Extended (Dodatno) Display (Prikaz) – Background Color (Barva ozadja) iz Logo (Logotip) v Black (Črno) oz. Blue (Modro) ali iz Black (Črno) oz. Blue (Modro)
- v Logo (Logotip).
- Če spremenite nastavitev v meniju Extended (Dodatno) Display (Prikaz) – Startup Screen (Začetni zaslon) (ON (Vklop) oz. OFF (Izklop)).

### Nastavitev zaščite z geslom

Zaščito z geslom nastavite tako:

### POSTOPEK

# 1

# Za približno pet sekund pridržite gumb za zamrznitev [Freeze].

Prikaže se meni Password Protect (Zaščita z geslom).

### Daljinski upravljalnik

Pointer A/V Mute Freeze 7 8 9 Num Comp 5 6 6 Meru 4 5 6 Help 1 2 ?	
Auto O Source Source Source	



Nasvet •Če je bila zaščita z geslom že vklopljena, bo prikazan zaslon Password (Geslo).
 Če je bilo vneseno pravilno geslo, bo prikazan meni Password Protect (Zaščita z geslom).
 ©Če je zaščita z geslom).
 ©Če je možnost Password Protect (Zaščita z geslom)

• Ce je možnosť Password Protect (Zaščita z geslom) nastavljena na ON (Vklop), pritrdite nalepko Password Protect na želeno mesto na projektorju, da bi odvrnili tatove.

### Varnostne funkcije



# Vključite možnost Power ON Protect (Zaščita pri vklopu).

- (1) Izberite Power ON Protect (Zaščita pri vklopu) in pritisnite gumb [Enter].
- (2) Izberite ON (Vklop) in pritisnite gumb [Enter].
- (3) Pritisnite gumb [Esc].



# Vklopite možnost Password Timer (Časovna omejitev gesla).

Če te možnosti ne uporabljate, nadaljujte s 4. korakom.

- (1) Izberite Password Timer (Časovna omejitev gesla) in pritisnite gumb [Enter].
- (2) Izberite ON (Vklopljeno) in pritisnite gumb [Enter].
- (3) Pritisnite gumb [Esc].
- (4) Izberite Timer (Števec) in pritisnite gumb [Enter].
- (5) Pridržite gumb [Num] in z gumbi na številski tipkovnici določite čas med eno in 9999 urami ter pritisnite gumb [Enter].

Če se pri vnašanju časa zmotite, pritisnite gumb [Esc] in ga vnesite znova.

Ko meni Password Protect (Zaščita z geslom) zaprete, se začne odštevanje določenega časa.



### Vključite možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa).

- (1) Izberite možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) in pritisnite gumb [Enter].
- (2) Izberite ON (Vklopljeno) in pritisnite gumb [Enter].
- (3) Pritisnite gumb [Esc].



### Vnesite geslo.

- (1) Geslo nastavite tako, da izberite Password (Geslo) in nato pritisnete gumb [Enter].
- (2) Prikazano bo sporočilo Change the password?
  (Spremenim geslo?), zato izberite Yes (Da) in pritisnite gumb [Enter]. Privzeto geslo je 0000, vendar ga spremenite v svoje. Če izberete No (Ne), se znova prikaže zaslon iz 1. koraka.
- (3) Medtem ko držite pritisnjen gumb [Num], z gumbi na številski tipkovnici vnesite štirimestno geslo. Vnesena številka bo prikazana kot \* \* \* \*. Potem ko vnesete zadnjo številko, se prikaže potrditveni zaslon.
- (4) Znova vnesite geslo.

Prikaže se sporočilo The new password is stored. (Novo geslo je shranjeno). Če se pri vnosu gesla zmotite, bo prikazano sporočilo, da ga vnesite znova.

### Zaklepanje gumbov

Ta funkcija zaklene gumbe na nadzorni plošči projektorja. To je uporabno na primer med prireditvami, tako da med projiciranjem gumbi ne delujejo, ali v šolah, saj lahko uporabo omejite le na nekatere gumbe.

### POSTOPEK



### V nastavitvenem meniju izberite Settings (Nastavitve) - Operation Lock (Zaklepanje delovanja).

Podrobnosti o tem najdete v razdelku "Uporaba nastavitvenega menija". 🖝 stran 32

V vodiču na dnu zaslona preverite, katere gumbe lahko uporabljate, in njihovo funkcijo.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče









### Nastavite na ON (Vklopljeno).

Če je možnost vklopljena, ni mogoče uporabiti nobenega gumba na nadzorni plošči, razen gumba za vklop [Power].



#### [Esc]:Return [�]:Select [Enter]:Set

Uporaba nadzorne plošče





### Varnostne funkcije



Ko se prikaže potrditveno sporočilo, izberite Yes (Da).

Gumbi nadzorne plošče bodo zaklenjeni skladno z izbrano nastavitvijo.

- **Nasvet:** Gumbe na nadzorni plošči projektorja je mogoče odkleniti na dva načina.
  - •Z daljinskim upravljalnikom v nastavitvenem meniju v podmeniju Settings (Nastavitve) možnost Operation Lock (Zaklepanje delovanja) nastavite na OFF (Izklopljeno).
  - Pridržite gumb [Enter] na projektorju za sedem sekund; prikaže se sporočilo, gumbi pa se odklenejo.

# Nastavitveni meni

V tem poglavju je razloženo, kako uporabljate nastavitveni meni in funkcije v njem.

Uporaba nastavitvenega menija	32	
Seznam funkcij	33	
• Meni Image (Slika)		
• Meni Signal (Signal)	34	
• Meni Settings (Nastavitve)	35	
• Meni Extended (Dodatno)		
• Meni Info (Info)		
• Meni Reset (Ponastavitev)		

### Uporaba nastavitvenega menija



# Seznam funkcij

### Meni Image (Slika)

Elementi, ki jih je mogoče spremeniti, so odvisni od vira projiciranega signala. Podrobnosti nastavitev se shranijo posebej za vsak vir. Računalnik/video RGB Komponentni video // Sestavljeni video // S-video //

Image	0	<b>.</b>	Return
Signal		Color Mode Brightness Contract	Presentation O O
Settings		Sharpness Color Temp	u O Medium
Extended		Color Adjustment Reset	nourum
Info			
Reset			

Image	<b>0</b>	Return
Signal	Color Mode Brightness	Sports O
D-++'	Contrast	0
settings	Tint	U O
Extended	Sharpness Color Temp	0 Medium
Info	Color Adjustment	neutum
Reset	Keset	

[�]:Select [Enter]:Enter

[Menu]:Exit

Podmeni	Vloga
Color Mode (Barvni način)	Izberite kakovost slike glede na okolje. 🖝 stran 14
Brightness (Svetlost)	Prilagodi svetlost slike.
Contrast (Kontrast) <sup>™</sup>	Prilagodi razliko med svetlobo in sencami na sliki.
Color Intensity (Barvna intenzivnost)	Prilagodi barvno intenzivnost slik.
Tint (Barvni ton)	(To nastavitev lahko spreminjate le za signal komponentnega videa ali NTSC.) Prilagodi barvni ton slike.
Sharpness (Ostrina)	Prilagodi ostrino slike.
Color temperature (Barvna temperatura)**	Prilagodite lahko splošni barvni ton slike. Če izberete High (Visoka), je slika modrikasta; če izberete Low (Nizka), pa je rdečkasta. (Tega elementa ne morete izbrati, če je bila možnost Color Mode (Barvni način) v meniju Image (Slika) nastavljena na <u>sRGB</u> *.)
Color Adjustment	Prilagodi moč rdeče, zelene in modre barve na sliki.
(Ivastavijalije Dalv)	Rdeca: Prilagodi intenziteto rdece.
	Zeiena. Prilagodi intenziteto zeiene. Diue (Modro): Duilaga di intenziteto modro
	(Tega elementa ne morete izbrati, če je bila možnost Color Mode (Barvni način) v meniju Image (Slika) nastavljena na <u>sRGB</u> <sup>*</sup> .)
Reset (Ponastavitev)	S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh nastavitev meniju Image (Slika). Če želite obnoviti privzete vrednosti nastavitev v vseh menijih, glejte Reset All (Ponastavi vse). 🖝 stran 39

### Meni Signal (Signal)

Elementi, ki jih je mogoče spremeniti, so odvisni od vira projiciranega signala. Podrobnosti nastavitev se shranijo posebej za vsak vir.

### Računalnik/video RGB

Image		Return
Signal	Auto Setup <b>O</b> Tracking	ON O
Settings	Sync. Position	0
Extended	Computer Input Reset	Auto
Info	j	
Reset		

### Komponentni video



### Sestavljeni video<sup>™</sup>/ S-video<sup>™</sup>

Image		D '4'		Return
Signal	0	Progressive	OFF	
Settings		Video Signal Resize	Auto 4:3	
Extended		Reset		
Info				
Reset				
	l			
[�]:Select	[ Fnt	erl:Enter		[Menul:Exit

[♦]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit

Podmeni	Vloga			
Auto Setup (Samodejna nastavitev)	Tu nastavite samodejno prilagajanje slike ob spremembi vhodnega signala, da bi bila slika čim boljša, na ON (Vklop) ali OFF (Izklop). 🖝 stran 12			
Tracking ( <u>Sledenje</u> )**	Tu odpravite navpične proge na sliki iz računalnika. 🖝 stran 12			
Sync. (Sinhronizacija)**	Tu odpravite utripanje, nejasnost in druge motnje na sliki iz računalnika. 🖝 stran 13			
Position (Položaj)	Tu premaknete prikaz navpično ali vodoravno.			
Progressive (Progresivno)	(To nastavitev lahko spreminjate le za signal sestavljenega videa ali S-video.) OFF (Izklop): Pretvorba prepletenih signalov v progresivne se izvede za vsako polje prikaza. Ta nastavitev je primerna za video z veliko gibanja. ON (Vklop): <u>Prepleteno</u> <sup>**</sup> (i) signali se pretvorijo v <u>progresivno</u> <sup>**</sup> (p). Ta nastavitev je primerna za slike.			
Computer Input (Vhod iz računalnika)	Tu nastavite vhodni signal, ki ustreza opremi, priključeni na vrata Computer (Računalnik). Če izberete Auto (Samodejno), se vhodni signal samodejno nastavi glede na priključeno opremo. Če nato barve niso pravilno prikazane, ustrezni signal za priključeno opremo izberite ročno.			
Video Signal (Videosignal)	(To nastavitev lahko spreminjate le za signal sestavljenega videa ali S-video.) Tu nastavite vrsto videosignala. Če je vključena funkcija Auto (Samodejno), se signal slike ugotovi samodejno. Če se nato pojavijo motnje projicirane slike ali če slika ni projicirana, ustrezni signal izberite ročno.			
Resize (Prilagodi velikost)	Tu nastavite <u>razmerje stranic</u> <sup>**</sup> za projicirano sliko. 🖝 stran 21			
Reset (Ponastavitev)	S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh nastavitev v meniju Signal, razen nastavitve Computer Input (Vhod iz računalnika). Pritisnite gumb [Enter] na daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plošči projektorja. Če želite obnoviti privzete vrednosti nastavitev v vseh menijih, glejte Reset All (Ponastavi vse). 🖝 stran 39			

### Meni Settings (Nastavitve)

Image		Keystone Zoom	Return	
Signal	j		0	
Settings	0	Operation Lock	OFF Pointer 1	
Extended		Brightness Control Volume Reset	High 10	
Info				5
Reset				

[♦]:Select [Enter]:Enter

[Menu]:Exit

Podmeni	Vloga			
Keystone (Projekcijski kot)	S to možnostjo popravite projekcijski kot.			
Zoom (Povečava)	Prilagodi velikost projicirane slike. Wide: večja slika, Tele: manjša slika			
Image Shift (Premik slike)	Prilagodi projekcijski položaj. 🖝 stran 16			
Operation Lock (Zaklepanje delovanja)	Če je možnost nastavljena na ON (Vklop), ni mogoče uporabiti nobenega gumba na nadzorni plošči projektorja, razen gumba za vklop [Power]. 🖝 stran 29			
Pointer Shape (Oblika kazalca)	Tu izberete obliko kazalca.          stran 21         Pointer 1 (Kazalec 1):         ∑         Pointer 2 (Kazalec 2):         ∑         Pointer 3 (Kazalec 3):         △			
Brightness Control (Nadzor svetlosti)	Tu izberete eno od dveh nastavitev svetlosti žarnice. Če je na primer pri projekciji v zelo temnih prostorih ali na majhne zaslone slika presvetla, izberite Low (Nizko). Če izberete Low (Nizko), se svetlost slike, poraba elektrike in glasnost delovanja projektorja zmanjšajo, življenjska doba žarnice pa podaljša. (Poraba elektrike: približno 18 W manj, življenjska doba žarnice: približno 1,5-krat dlje)			
Volume (Glasnost)	Tu nastavite glasnost. 🖝 stran 17			
Reset (Ponastavitev)	S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh nastavitev v meniju Signal, razne nastavitev Image Shift (Premik slike) in Zoom (Povečava). Če želite obnoviti privzete vrednosti nastavitev v vseh menijih, glejte Reset All (Ponastavi vse). 🖝 stran 39			
# Meni Extended (Dodatno)

Image		Return
Signal	Display User's Logo	forest
Settings	Operation	
Extended		English
Info	RESEL	
Reset		

[♦]:Select [Enter]:Enter

[Menu]:Exit

Podmeni	Vloga
Display (Prikaz)	Tu določite nastavitve prikaza.
	Message (Sporočilo):
	S to možnostjo nastavite, ali bo na primer ob spremembi vira ali barvnega načina ali ob izpadu vhodnega signala prikazano ime vira ali barvnega načina ali sporočilo.
	Background Color (Barva ozadja):
	S pritiskom gumba za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute] ali kadar ni vhodnega signala, nastavite ozadje na Black (Črno), Blue (Modro) ali Logo (Logotip).
	Startup Screen (Začetni zaslon):
	Tu nastavite, ali je začetni zaslon (slika, ki se prikaže na začetku projekcije) vklopljen (ON) ali izklopljen (OFF). Ta nastavitev je na voljo, potem ko napajanje izklopite in znova vklopite.
User's Logo (Uporabnikov logotip)	Tu spremenite uporabnikov logotip, prikazan kot ozadje in med začasnim izklopom zvoka in slike. 🖝 stran 63
Projection (Projekcija)	Tu za projektor nastavite projekcijski položaj. 🖝 stran 55 Front (Spredaj), Front/Ceiling (Spredaj/strop), Rear (Zadaj), Rear/Ceiling (Zadaj/strop)
	Če za pet sekund pridržite gumb za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute], lahko spremenite nastavitev projiciranja na te načine. Front (Spredaj) ↔ Front/Ceiling (Spredaj/strop) Rear (Zadaj) ↔ Rear Ceiling (Zadaj/strop)

Podmeni	Vloga
Operation (Delovanje)	<ul> <li>Direct Power ON (Neposredni vklop): S to nastavitvijo omogočite (ON) ali onemogočite (OFF) neposredni vklop. Če je ta možnost vklopljena (ON) in napajalni kabel pustite v električni vtičnici, lahko nenadni napetostni sunki po izpadu električnega toka samodejno vklopijo projektor.</li> <li>Sleep Mode (Mirovanje): Tu določite, ali se projiciranje samodejno izključi (ON) ali ne (OFF), če približno 30 minut projektorja ne uporabljate in ni vhodnega signala.</li> <li>Fan Speed (Hitrost ventilatorja): Če projektor uporabljate na nadmorski višini 1500 m ali višje, to možnost nastavite na High (Velika).</li> </ul>
Link 21L	Tu določite, ali se programska oprema EMP Link 21L uporablja ali ne. Če želite omogočiti EMP Link 21L, izklopite projektor in počakajte, da se projektor docela ohladi.
Language (Jezik)	Tu nastavite jezik za prikaz sporočil.
Reset (Ponastavitev)	S to možnostjo nastavitve v podmenijih Display (Prikaz) in Operation (Delovanje) menija Extended (Dodatno) (razen nastavitve Fan Speed (Hitrost ventilatorja)) povrnete na privzete vrednosti. Če želite obnoviti privzete vrednosti nastavitev v vseh menijih, glejte Reset All (Ponastavi vse). 🖝 stran 39

# Meni Info (Info)

Tu lahko vidite stanje signalov projicirane slike in stanje projektorja. (Samo prikaz)

# Računalnik/video RGB/Komponentni video

[Menul Frit

Image	loop House (High Drightpooe)	011
Signal	(Low Brightness)	OH OH
Settings	Source comput Input Signal Auto	er
Extended	Refresh Rate	Hz 🗧
Info		
Reset		



Sestavljeni video<sup>™</sup>/ S-video<sup>™</sup>

[♦]:Select

Podmeni	Vloga
Lamp-Hours (Čas delovanja žarnice)	Tu je prikazan skupni čas delovanja žarnice. Če doseže opozorilno vrednost, so znaki prikazani rumeno. Skupni čas delovanja do 10 ur je prikazan kot 0H. Po desetih urah je čas prikazan za vsako uro.
Source (Vir)	Prikazuje vir trenutno projiciranega signala.
Input Signal (Vhodni signal)	Prikazuje nastavitve vhodnega signala. (Ni prikazano, če je vhodni signal sestavljeni video ali S-video.)
Resolution (Ločljivost)	Prikazuje ločljivost vhodnega signala. (Ni prikazano, če je vhodni signal sestavljeni video ali S-video.)
Video Signal (Videosignal)	Prikazuje vrsto videosignala. (Ni prikazano za te vrste signala: računalniški, video RGB ali komponentni video.
Refresh Rate (Frekvenca osveževanja)**	Prikazuje pogostost osveževanja. (Ni prikazano, če je vhodni signal sestavljeni video ali S-video.)
Sync. (Sinhronizacija)* Info (Informacije o sinhroniziranju)	Informacije iz tega menija boste morda potrebovali, če boste naročili kakšno storitev pri prodajnem zastopniku ali na najbližjem naslovu, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici <i>Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.</i> (Ni prikazano, če je vhodni signal sestavljeni video ali S-video.)

# Meni Reset (Ponastavitev)

		Return
18	Reset All Lamp-Hours Reset	
j j		
0		
Select [Enter	]:Enter	[Menu]:Exit
Pc	odmeni	Vloga
eset All (I	Ponastavi vse)	<ul> <li>S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh nastavitev v vseh menijih.</li> <li>Nastavitve Computer Input (Vhod iz računalnika), Zoom (Povečava), Image Shift (Premik slike), User's Logo (Uporabnikov logotip), Lamp-Hours (Čas delovanja žarnice) in Language (Jezik) ne bodo ponastavljene.</li> </ul>
mp Hour	rs Reset tev časa	Zbriše skupni čas delovanja žarnice in ponastavi na 0H Ta postopek izvedite ob zamenjavi žarnice.

# Odpravljanje težav

V tem poglavju je razloženo, kako prepoznati težave in kako ob njih ukrepati.

Uporaba pomoči	
Odpravljanje težav	43
•Nenormalno	43
• Kaj pomenijo prikazovalniki	43
• Prikazovalnik za napajanje sveti rdeče	43
•Opozorilo	44
<ul> <li>Prikazovalnik za žarnico ali temperaturo utripa oranžno</li> </ul>	44
• Kadar prikazovalniki niso v pomoč	46
• Težave s sliko	47
Projekcije ni mogoče začeti	52
• Druge težave	52

# Uporaba pomoči

Če imate s projektorjem težave, funkcija pomoči prikaže zaslone, s katerimi boste težavo laže odpravili. Uporablja več menijev v obliki vprašanj in odgovorov.

#### POSTOPEK



### Prikažite meni pomoči.

Uporaba daljinskega upravljalnika



Uporaba nadzorne plošče





# Izberite možnost v meniju.



#### [♦]:Select [Enter]:Enter

Uporaba daljinskega upravljalnika





Uporaba nadzorne plošče

[Help]:Exit

# Potrdite izbiro. Uporaba daljinskega upravljalnika

Up Page E-700

Down 

Enter

Θ

Esc Ó A/V Mute Freeze

#### Uporaba nadzorne plošče





Ponavljajte drugi in tretji korak, da pridete do podrobnejših možnosti v meniju.

[Help]	Return
No image appears on the screen. 🕘	
The image is not in focus.	
(The image is unsteady.	
The image colors don't look right.	
The image is too dark.	-
The image is distorted.	
The image is small or moves to one side.	

[Esc]:Return [♦]:Select [Enter]:Enter [Help]:Exit

Pritisnite gumb za pomoč [Help], da zaprete meni pomoči.

<sup>™</sup>Nasvet: Če težave ne morete odpraviti z uporabo menija pomoči, preberite »Odpravljanje težav« **●** stran 43. Če imate s projektorjem težave, najprej poglejte prikazovalnike na njem in preberite razdelek »Kaj pomenijo prikazovalniki « spodaj. Če prikazovalniki morebitne težave ne označijo dovolj jasno, preberite razdelek »Kadar prikazovalniki niso v pomoč«. 🖝 stran 46

# Kaj pomenijo prikazovalniki

Projektor ima tri prikazovalnike, ki označujejo stanje delovanje.



V spodnjih tabelah je pojasnjeno, kaj pomenijo sporočila prikazovalnikov in kako odpravite težave, na katere opozarjajo. Če noben prikazovalnik ne sveti, preverite, ali je napajalni kabel dobro pritrjen in ali je napajanje neprekinjeno.

#### Prikazovalnik za napajanje sveti rdeče Nenormalno



Stanje	Vzrok	Ukrep ali stanje
Napajanje Rdeča -ਲ਼ੑ <b>ਲ਼ੑ-</b> Rdeča	Notranja napaka	Nehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice in se obrnite na prodajnega zastopnika ali na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici <i>Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu</i> .
Napajanje ● Rdeča -ਲ਼: ○ ↓ -┿- Rdeča	Napaka, povezana z ventilatorjem/ napaka senzorja	Nehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice in se obrnite na prodajnega zastopnika ali na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici <i>Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu</i> .



Stanje	Vzrok	Ukrep ali stanje
Napajanje ● Rdeča -ਲ਼: ○ I ● Rdeča	Napaka pri notranji temperaturi (pregretje)	<ul> <li>Žarnica bo samodejno ugasnila in projiciranje se bo ustavilo. Počakajte približno 5 minut. Po petih minutah se projektor preklopi v pripravljenost, vi pa preverite spodaj opisani točki. Nato pritisnite gumb za vklop [Power], da projektor znova vklopite.</li> <li>Preverite, ali so zračni filtri in prezračevalna reža čisti in ali je projektor morda postavljen ob steno.</li> <li>Če so zračni filtri zamašeni, jih očistite ali zamenjajte. stran 56, 62</li> <li>Če težave s tem ne odpravite in se projektor še naprej pregreva ali če prikazovalniki po vklopu še naprej obveščajo o težavi, nehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice in se obrnite na prodajnega zastopnika ali na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.</li> </ul>
Napajanje ● Rdeča -ਲ਼ੑ┿ָ- Rdeča ↓ ○	Napaka s števcem ur delovanja žarnice/ Žarnica ne sveti	<ul> <li>Odstranite žarnico in poglejte, ali ni morda poškodovana.  stran 58</li> <li>Če žarnica ni počena, jo vstavite nazaj in vklopite projektor. Če še vedno ne sveti, jo zamenjajte z novo.</li> <li>Če težave s tem ne odpravite, nehajte uporabljati projektor in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Nato se obrnite na prodajnega zastopnika ali najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici <i>Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.</i></li> <li>Če je žarnica počila, jo zamenjajte z novo, ali pa se posvetujte s prodajnim zastopnikom.</li> <li>Če žarnico menjate sami, pazite na delce razbitega stekla. (Projiciranje ni mogoče, dokler ne vstavite nove žarnice.)</li> <li>Preverite, ali sta žarnica in njen pokrov dobro nameščena. Če nista, žarnica ne sveti.</li> </ul>

# Prikazovalnik za žarnico ali temperaturo utripa oranžno Opozorilo

Stanje	Vzrok	Ukrep ali stanje
Napajanje - <mark>- 근</mark> - Rdeča - ඊ - 〇 다 - 〇 - Oranžno	Poteka hitro ohlajanje	<ul> <li>To ni neobičajno, a če temperatura znova naraste, se bo projektor samodejno izklopil.</li> <li>Preverite, ali so zračni filtri in prezračevalna reža čisti in ali se morda česa ne dotikajo, na primer stene.</li> <li>Če so zračni filtri zamašeni, jih očistite ali zamenjajte. </li> </ul>



● : sveti - ) - : utripa ○ : ne sveti

Stanje	Vzrok	Ukrep ali stanje
Napajanje ● -친 <mark>스</mark> - Oranžno I 〇	Obvestilo o zamenjavi žarnice	Zamenjajte žarnico z novo. 🖝 stran 58 Če žarnice kljub opozorilu ne zamenjate, je verjetnost, da pregori ali poči, večja. Žarnico čim prej zamenjajte z novo. Stanje prikazovalnika za napajanje se spreminja glede na stanje projektorja.

Nasvet •Če projektor ne deluje pravilno, čeprav vsi prikazovalniki kažejo normalno stanje, preberite razdelek »Kadar prikazovalniki niso v pomoč« na naslednji strani.

• Če prikazovalnik kaže stanje, ki ni v naslednji tabeli, se obrnite na prodajnega zastopnika ali na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.

#### Kadar prikazovalniki niso v pomoč

Če se pojavi katera od spodnjih težav in si s prikazovalniki ne morete pomagati, preberite razdelke, navedene ob težavah.



#### Projekcije ni mogoče začeti

Projektorja ni mogoče vklopiti ( stran 52



# Težave s sliko

# Slika ni prikazana

Preverite	Ukrep
Ste pritisnili gumb za vklop [Power]?	Pritisnite gumb za vklop [Power], da vklopite projektor.
Ali so vsi prikazovalniki izklopljena?	Napajalni kabel ni dobro pritrjen in pa je napajanje prekinjeno. Priključite napajalni kabel projektorja pravilno. Preverite, ali električna vtičnica deluje.
Ali sta zvok in slika začasno izklopljena (način A/V Mute)?	Pritisnite gumb za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da zvok in sliko znova vklopite. 🖝 stran 20
Ste v nastavitvenem meniju izbrali pravilne nastavitve?	Ponastavite vse trenutne nastavitve. Reset (Ponastavitev) - Reset All (Ponastavi vse) 🖝 stran 39
Ali je projicirana slika povsem črna?	Nekatere vhodne slike, na primer ohranjevalniki zaslona, so lahko popolnoma črni.
Samo pri projiciranju računalniških slik	
Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala? Samo pri projiciranju videa	Če je na projektor priključen vir <u>sestavljeni video</u> <sup>*</sup> ali <u>S-video</u> <sup>*</sup> , uporabite menijsko možnost Video Signal (Videosignal) za izbiro vrste signala. Signal (Signal) - Video Signal (Videosignal) stran 34

# Projekcija se sama od sebe ustavi

Preverite	Ukrep
Ali je možnost Sleep Mode (Mirovanje) nastavljena na ON (Vklop)?	Kadar je možnost Sleep Mode (Mirovanje) nastavljena na ON (Vklop) in projektorja ne uporabljate kakih 30 minut, žarnica samodejno ugasne. Prikazovalnik za napajanje takrat sveti oranžno. Pritisnite gumb za vklop [Power], da vklopite projektor. Če mirovanja ne želite uporabljati, možnost Sleep Mode (Mirovanje) nastavite na OFF (Izklop). Extended (Dodatno) - Operation (Delovanje) - Sleep Mode (Mirovanje) 🖝 stran 37

#### Prikaže se sporočilo Not Supported. (Ni podprto.)

Preverite	Ukrep
Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala?	Če je na projektor priključen vir <u>sestavljeni video</u> <sup>**</sup> ali <u>S-video</u> <sup>**</sup> , uporabite menijsko možnost Video Signal (Videosignal) za izbiro vrste signala. Signal (Signal) - Video Signal (Videosignal)
Samo pri projiciranju videa	stran 34
Ali način prikaza ustreza frekvenci in ločljivosti signala?	V dokumentaciji računalnika poiščite podrobnosti o nastavljanju ločljivosti in frekvence signala iz računalnika.
Samo pri projiciranju računalniških slik	Seznam podprtih zaslonov 🖝 stran /1

#### Prikaže se sporočilo No Signal. (Ni signala.)

Preverite	Ukrep
Ali so kabli pravilno pritrjeni?	Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pritrjeni pravilno.
Ali so izbrana pravilna vhodna vrata za videosignal?	Pritisnite gumb [Computer], [S-Video] ali [Video] na daljinskem upravljalniku ali gumb za iskanje vira [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči projektorja in tako zamenjajte sliko. stran 18
Ali je računalnik ali videonaprava vklopljena?	Vklopite priključene naprave.
Ali je signal preusmerjen k projektorju? Samo pri projiciranju s prenosnim računalnikom in računalnikom z vgrajenim zaslonom LCD	Če je signal prikazan na zaslonu LCD računalnika, morate nastaviti izhod na zunanjo napravo in hkrati zaslon računalnika. Pri nekaterih modelih računalnikov signal, prikazan na zunanji napravi, ni več prikazan na računalnikovem zaslonu LCD.

#### Slike so nerazločne ali neostre

Preverite	Ukrep
Ali je ostrina nastavljena pravilno?	Obrnite gumb za ostrino na projektorju.
Ali ste odstranili pokrov objektiva?	Odstranite pokrov objektiva.
Je projektor na pravilni razdalji?	Priporočena projekcijska razdalja je od 87 cm do 1212 cm.
Ali je vrednost nastavitve za prilagajanje projekcijskega kota prevelika?	Zmanjšajte projekcijski kot, da ne bo potrebno tolikšno prilagajanje.
Ali je vrednost nastavitve za povečavo prenizka?	Povečajte vrednost nastavitve za povečavo.
Se je na objektivu nabral kondenzat?	Če ste projektor pravkar prenesli iz zelo hladnega v toplo okolje ali se je okoljska temperatura nenadoma spremenila, se lahko na površini objektiva nabere kondenzat, zaradi katerega so prikazane slike meglene. Projektor prinesite v prostor, kjer ga boste uporabljali, kako uro pred začetkom projekcije. Če se na objektivu nabere kondenzat, projektor izklopite in počakajte, da izhlapi.

# ■ Na slikah so motnje ali so popačene

Preverite	Ukrep
Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala? Samo pri projiciranju videa	Če je na projektor priključen vir <u>sestavljeni video</u> <sup>*</sup> ali <u>S-video</u> <sup>*</sup> , uporabite menijsko možnost Video Signal (Videosignal) za izbiro vrste signala. Signal (Signal) - Video Signal (Videosignal) stran 34
Ali so kabli pravilno pritrjeni?	Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pritrjeni pravilno.
Ali uporabljate kabelski podaljšek?	Pri uporabi kabelskega podaljška lahko električne motnje vplivajo na signal. Težavo poskusite odpraviti tako, da uporabite enega od kablov, navedenega v razdelku o dodatni opremi.
Ali je izbrana pravilna ločljivost? Samo pri projiciranju računalniških slik	Spremenite računalniške nastavitve, da bo izhodni signal združljiv s projektorjem. »Seznam podprtih zaslonov« 🖝 stran 71 🖝 Dokumentacija računalnika
Ali sta možnosti <u>Sync. (Sinhronizacija)</u> <sup></sup> in <u>Sledenje</u> <sup>™</sup> pravilno nastavljeni? Samo pri računalniških signalih in videosignalih RGB	Pritisnite gumb za samodejno izbiro [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni plošči projektorja, da izvedete samodejno nastavitev. Če slika po uporabi samodejnega prilagajanja ni pravilno nastavljena, jo lahko sami nastavite s funkcijama Sync. (Sinhronizacija) in Tracking (Sledenje). rstran 12, 13

# (Velika) slika je obrezana ali prikazana majhna

Preverite	Ukrep
Ali je možnost <u>Razmerje stranic</u> * nastavljena pravilno?	Pritisnite gumb za prilagajanje velikosti [Resize] na daljinskem upravljalniku. 🖝 stran 21
Ali je slika še vedno povečana?	Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku, da povečavo izklopite. 🖝 stran 22
Ali je nastavitev Position (Položaj) pravilna?	Če so projicirane analogne računalniške slike ali video RGB, pritisnite gumb za samodejno izbiro [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Enter] na nadzorni plošči projektorja, da izvedete samodejno prilagoditev. Če slika po uporabi samodejnega prilagajanja ni pravilno nastavljena, jo nastavite ročno z menijsko možnostjo Position (Položaj). Če vhodni signal niso analogne računalniške slike ali video RGB, jo nastavite ročno z menijsko možnostjo Position (Položaj). Signal (Signal) - Position (Položaj) 🖝 stran 34
Ali je v računalniku nastavljen prikaz na dveh zaslonih? Samo pri projiciranju računalniških slik	Če ste v oknu z lastnostmi zaslona na nadzorni plošči računalnika nastavili dvozaslonski prikaz, bo projektor projiciral le približno polovico slike na računalniškem zaslonu. Če želite prikazati celotno sliko, dvozaslonski prikaz izklopite. 🖝 Dokumentacija grafične kartice računalnika
Ali je izbrana pravilna ločljivost? Samo pri projiciranju računalniških slik	Spremenite računalniške nastavitve, da bo izhodni signal združljiv s projektorjem. Seznam podprtih zaslonov stran 71 C Dokumentacija računalnika

#### Barve na sliki so napačne

Preverite	Ukrep
Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom iz priključene naprave?	Če je na projektor priključen vir <u>sestavljeni video</u> <sup>*</sup> ali <u>S-video</u> <sup>*</sup> , uporabite menijsko možnost Video Signal (Videosignal) za izbiro vrste videosignala. Signal (Signal) - Video Signal (Videosignal) 🖝 stran 34
Ali je svetlost nastavljena pravilno?	Prilagodite jo z menijsko možnostjo Brightness (Svetlost). Image (Slika) - Brightness (Svetlost) stran 33
Ali so kabli pravilno pritrjeni?	Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pritrjeni pravilno.
Ali je možnost <u>kontrast</u> ⋫ nastavljena pravilno?	Prilagodite kontrast z menijsko možnostjo Contrast (Kontrast). Image (Slika) - Contrast (Kontrast) stran 33
Ali je barva nastavljena pravilno?	Prilagodite barvo z menijsko možnostjo Color Adjustment (Nastavljanje barv). Image (Slika) - Color Adjustment (Nastavljanje barv) 🖝 stran 33
Ali sta intenziteta barv in barvni ton nastavljena pravilno?	Prilagodite ju z menijskima možnostma Color Intensity (Barvna intenzivnost) in Tint (Barvni ton). Image (Slika) - Color Intensity (Barvna intenzivnost), Tint (Barvni ton) 🖝 stran 33
Samo pri projiciranju videa	

#### ■ Slike so temne

Preverite	Ukrep
Ali sta svetlost slike in svetilnost nastavljeni pravilno?	Prilagodite ju z menijskima možnostma Brightness (Svetlost) in Brightness Control (Nadzor svetlosti). Image (Slika) - Brightness (Svetlost) 🖝 stran 33 Settings (Nastavitve) – Brightness Control (Nadzor svetlosti) 🖝 stran 35
Ali je možnost <u>kontrast</u> <sup></sup> → nastavljena pravilno?	Prilagodite kontrast z menijsko možnostjo Contrast (Kontrast). Image (Slika) - Contrast (Kontrast) stran 33
Ali je morda že čas za zamenjavo žarnice?	Ko se življenjska doba žarnice bliža koncu, postajajo projicirane slike vse temnejše, barve pa vse manj žive. Ko to opazite, zamenjajte žarnico. 🖝 stran 58

# ■ Nič ni prikazano na zunanjem monitorju

Preverite	Ukrep
Ali projicirate sliko prek drugega vhoda kakor vrata Computer (Računalnik)?	Na zunanjem monitorju je mogoče gledati le sliko, ki prihaja prek vrat Computer (Računalnik). Signala iz videonaprav ni mogoče prikazati na zunanjem monitorju. 🖝 stran 65

# Projekcije ni mogoče začeti

# Projektorja ni mogoče vklopiti

Preverite	Ukrep
Ali ste pritisnili gumb za vklop [Power]?	Pritisnite gumb za vklop [Power], da vklopite projektor.
Ali so vsi prikazovalniki izklopljeni?	Napajalni kabel ni dobro pritrjen in pa je napajanje prekinjeno. Pravilno priključite napajalni kabel na projektor. Poleg tega preverite varovalke in se prepričajte, ali je električno napajanje nepretrgano.
Ali se prikazovalniki izklopijo in vklopijo, če se dotaknete napajalnega kabla?	Stik med napajalnim kablom in projektorjem je slab ali pa je s kablom morda kaj narobe. Znova priključite napajalni kabel. Če težave s tem ne odpravite, nehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice in se obrnite na prodajnega zastopnika ali na najbližji naslov, ki ga najdete razdelku s pogoji mednarodne garancije v knjižici <i>Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu</i> .

# Druge težave

#### ■ Ni zvoka ali je zelo šibek

Preverite	Ukrep
Ali je vir zvoka priključen pravilno?	Preverite, ali je kabel priključen na vrata za zvok [Audio].
Ali je morda glasnost nastavljena na najnižjo raven?	Prilagodite glasnost, da bo zvok mogoče slišati. 🖝 stran 17
Ali sta zvok in slika začasno izklopljena (način A/V Mute)?	Pritisnite gumb za začasni izklop zvoka in slike [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da zvok in sliko znova vklopite. 🖝 stran 20

# Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite	Ukrep
Ali je točka na daljinskem upravljalniku, ki oddaja svetlobne signale, usmerjena proti točki na projektorju, ki svetlobne signale sprejema?	Daljinski upravljalnik usmerite v točko, ki sprejema njegove svetlobne signale. Zasučete ga lahko največ za ±30° vodoravno in ±15° navpično.
Ali je daljinski upravljalnik predaleč od projektorja?	Razdalja, na kateri daljinski upravljalnik še deluje, je približno šest metrov.
Ali je v točko, ki sprejema svetlobne signale daljinskega upravljalnika, usmerjena neposredna sončna svetloba oziroma močna svetloba fluorescentne svetilke?	Projektor postavite na takšno mesto, da na točko, ki sprejema svetlobne signale daljinskega upravljalnika, ne bo sijala močna svetloba.
Ali so baterije prazne oziroma niso pravilno vstavljene?	Zamenjajte baterije oziroma jih vstavite pravilno. 🖝 stran 57
Ali ste gumb daljinskega upravljalnika pritiskali dlje kot 30 sekund?	Če katerikoli gumb daljinskega upravljalnika pritiskate dlje kot 30 sekund, upravljalnik preneha oddajati signale (preklopi se v mirovanje). Tako se baterije ne izpraznijo, če nanj pomotoma položite kak težak predmet. Ko gumb spustite, začne upravljalnik spet delovati.

# Dodatki

V tem poglavju so informacije o vzdrževanju, da bi zagotovili najboljše delovanje projektorja.

Namestitev	55
• Priprava projektorja	55
Vzdrževanje	56
• Čiščenje	56
•Čiščenje ohišja projektorja	56
•Čiščenje objektiva	56
•Čiščenje zračnih filtrov in odprtine za vsesavanje zraka	56
• Zamenjava potrošnih delov	57
•Zamenjava baterij	57
•Kdaj zamenjati žarnico	58
•Zamenjava žarnice	58
Ponastavitev časa delovanja žarnice	61
•Zamenjava zračnega filtra	62
Shranjevanje uporabnikovega logotipa	63
Preverjanje projiciranih slik na zunanjem monitorju (Prikaz na monitorju)	65

Dodatna oprema in rezervni deli	
•Dodatna oprema	
•Rezervni deli	66
Slovarček izrazov	67
Seznam ukazov ESC/VP21	69
• Seznam ukazov	69
• Uporaba kablov	69
•Povezava USB	69
Nastavitev povezave USB	
Seznam podprtih zaslonov	71
•Računalnik/video RGB	71
•Komponentni video/video RGB	71
•Sestavljeni video/S-video	71
Tehnični podatki	72
Videz	73
Stvarno kazalo	74

# Priprava projektorja

Projektor podpira naslednje štiri načine projiciranja, tako da lahko izberete najustreznejšega za prikaz svojih slik.

- **Previdno:** •*Preden se opravila lotite, preberite knjižico Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.* 
  - Projektorja med projiciranjem ne postavljajte na stran, sicer lahko pride do okvare.
  - Projiciranje s prednje strani (Front (Spredaj))



• Projiciranje na hrbtno stran prosojnega zaslona (Rear (Zadaj))



 Projiciranje s stropa s prednje strani (Front/Ceiling (Spredaj/strop))



 Projiciranje s stropa na hrbtno stran prosojnega zaslona (Rear/Ceiling (Zadaj/strop))



\*Pri pritrjevanju projektorja na strop morate upoštevati posebna navodila. O tej namestitvi se posvetujte z dobaviteljem. Za pritrditev projektorja na strop potrebujete posebno konzolo. 🖝 stran 66

Nasvet: Če projicirate s stropa ali na prosojni zaslon, v meniju Extended (Dodatno) ustrezno nastavite ukaz Projection (Projekcija). stran 36

# Vzdrževanje

V tem poglavju je opisano, kako čistite projektor in menjate rezervne dele.

# Čiščenje

Projektor morate očistiti, kadar je umazan ali kadar se kakovost projicirane slike poslabša.

**Previdno:** Preden se opravila lotite, preberite knjižico Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.

## Čiščenje ohišja projektorja

Ohišje projektorja previdno obrišite z mehko krpo.

Če je zelo umazano, krpo navlažite z vodo in majhno količino nežnega čistila, nato pa jo dobro ožemite. Ohišje najprej obrišite z vlažno, nato pa še s suho in mehko krpo.

**Drevidno:** Ohišja projektorja ne smete čistiti s čistili, ki vsebujejo vosek, alkohol ali razredčila, saj se lahko zaradi tega vrhnja plast odlušči.

# Čiščenje objektiva

Objektiv očistite s puhalom za odstranjevanje prahu (na voljo v trgovinah s fotografsko opremo) ali ga previdno obrišite s posebnimi čistilnimi robčki.

**Previdno:** Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in z njim ravnajte previdno, saj je steklo zelo krhko in se lahko poškoduje.

# Čiščenje zračnih filtrov in odprtine za vsesavanje zraka

Če se na zračnem filtru ali v prezračevalni odprtini nabere prah, se projektor pregreva, to pa lahko povzroči težave pri delovanju in krajšo življenjsko dobo optične naprave.

Filter in prezračevalno odprtino naj bi čistili vsake tri mesece. Če projektor uporabljate v zelo prašnih okoljih, ju morate čistiti še pogosteje.



Nasvet: Če se zračni filtri poškodujejo ali se po čiščenju znova prikaže opozorilo, jih je treba zamenjati. Zamenjajte filter. Glejte »Zamenjava zračnega filtra«.

# Zamenjava potrošnih delov

V tem razdelku je razloženo, kako zamenjate bateriji daljinskega upravljalnika, žarnico in zračne filtre.

#### Zamenjava baterij

Če se začne daljinski upravljalnik počasneje odzivati ali ne deluje, potem ko ga nekaj časa niste uporabljali, sta bateriji že precej izpraznjeni, zato ju zamenjajte. Vedno imejte pri roki dve alkalni bateriji velikosti AAA, da ju lahko po potrebi zamenjate.

**Previdno:** Preden se opravila lotite, preberite knjižico Varnostna opozorila in določila garancije, ki velja povsod po svetu.

# POSTOPEK



Odstranite pokrovček baterij.

Pritisnite zapiralo pokrovčka in tega privzdignite.





# Vstavite bateriji.

Da bi bateriji res vstavili pravilno, se ravnajte po oznakah polov (+) in (-) v držalu baterij.





#### Znova namestite pokrovček baterij.

Pokrovček pritisnite, tako da se slišno zaskoči.



#### Kdaj zamenjati žarnico

Žarnico je treba zamenjati:

• Če se ob začetku projekcije prikaže sporočilo Replace the Lamp. (Zamenjajte žarnico.).



• Če lučka za žarnico utripa oranžno.



• Če projicirana slika postane temnejša ali se poslabša.

- Nasvet: •Da bi se ohranila prvotna svetlost in kakovost projicirane slike, se sporočilo za zamenjavo žarnice prikaže po naslednjem času delovanja. »Brightness Control (Nadzor svetlosti)« stran 35
  - Kadar deluje nepretrgano s polno svetlostjo: pribl. 1900 ur
  - Kadar deluje nepretrgano z majhno svetlostjo: pribl. 2900 ur
  - Če žarnice kljub opozorilu ne zamenjate, je verjetnost, da pregori ali poči, večja. Potem ko se prikaže opozorilo, žarnico čim prej zamenjajte, četudi še deluje.
  - •Žarnica lahko začne delovati slabše ali pregori tudi prej, preden se prikaže opozorilo o zamenjavi, odvisno od njenih lastnosti in načina uporabe. Zato imejte vedno pri roki rezervno žarnico.
  - Rezervno žarnico kupite pri najbližjem prodajnem zastopniku.

### Zamenjava žarnice

- **DPrevidno:** •Če žarnico menjate, ker ne sveti več, je morda počila. Če menjate žarnico projektorja, pritrjenega na strop, vedno predpostavljajte, da je počila, in bodite zelo previdni pri odpiranju pokrova žarnice.
  - Preden pokrov odstranite, počakajte, da se žarnica dovolj ohladi. Zato po izklopu napajanja počakajte približno eno uro.

#### POSTOPEK



Potem ko izklopite projektor in zaslišite dvojni potrditveni pisk, odklopite napajalni kabel.

# Počakajte, da se žarnica dovolj ohladi, nato odstranite pokrov iz spodnjega dela projektorja.

Z izvijačem, priloženim rezervni žarnici, (ali svojim križnim) odvijte vijak pokrova žarnice.

Nato pokrov potisnite naravnost naprej in ga privzdignite.





# Odvijte vijaka za pritrditev žarnice.

Z izvijačem, priloženim rezervni žarnici, (ali svojim križnim) odvijte vijaka za pritrditev žarnice.





### Odstranite žarnico.

Žarnico držite, kakor je prikazano na sliki spodaj, in jo privzdignite iz projektorja.

Če je žarnica počila, jo zamenjajte z novo, ali pa se posvetujte s prodajnim zastopnikom. Če žarnico menjate sami, pazite na delce razbitega stekla.



#### Vzdrževanje



#### Vstavite novo žarnico.

Vstavite novo žarnico tako, da je pravilno na svojem mestu, nato pa jo pritrdite z vijakoma.





#### Namestite pokrov žarnice.

Potisnite pokrov žarnice na svoje mesto in ga pritrdite z vijakom.



**Nasvet:** •Žarnico dobro pritrdite. Če odstranite pokrov žarnice, se ta zaradi varnostnih razlogov samodejno izklopi. Poleg tega ne bo svetila, če žarnice ali njenega pokrova niste dobro namestili.

• Žarnica vsebuje živo srebro. Rabljene žarnice zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.

#### Ponastavitev časa delovanja žarnice

V projektor je vgrajen števec ur delovanja žarnice. Ko skupni čas delovanja doseže neko točko, se prikaže opozorilo za zamenjavo. Zato je treba po zamenjavi žarnice števec ponastaviti. To storite v nastavitvenem meniju.

**Nasvet:** Števec ur delovanja žarnice ponastavite samo po zamenjavi žarnice, sicer o zamenjavi ne boste opozorjeni ob pravem času.

#### POSTOPEK



Priključite napajalni kabel in vklopite projektor.



#### V nastavitvenem meniju izberite Reset (Ponastavitev) in nato Lamp-Hours reset (Ponastavitev časa delovanja žarnice).

Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba nastavitvenega menija«. 🖝 stran 32

V vodiču na dnu zaslona preverite, katere gumbe lahko uporabljate, in njihovo funkcijo.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče



arch Wide Enter Tele (

Image	(Papet 41)	Return
Signal	Lamp-Hours Reset	
Settings	)	
Extended	)	
Info		
Reset		
[Esc]:Return [4	♦1:Select [Enter]:Enter	[Menu]:Exit



Ko se prikaže vprašanje Execute? (lzvedem?), izberite Yes (Da).

Čas delovanja žarnice bo ponastavljen.

#### Zamenjava zračnega filtra

Če se zračni filtri poškodujejo ali se po čiščenju znova prikaže opozorilo, jih je treba zamenjati.

Zamenjati jih je mogoče tudi, kadar je projektor pritrjen na strop.

# POSTOPEK



# Potem ko izklopite projektor in zaslišite dvojni potrditveni pisk, odklopite napajalni kabel.

#### Odstranite zračni filter.

Vtaknite prst v vdolbinico zračnega filtra in ga povlecite proč od projektorja.



	and the second second	
		ł
Ĭ	2	١
	<b>ು</b>	ļ
- 3		

### Vstavite nov zračni filter.

Potisnite pokrove zračnih filtrov proti projektorju, tako da se slišno zaskočijo.



**Nasvet:** Rabljene filtre odvrzite skladno z lokalnimi predpisi. Okvir zračnega filtra: polikarbonat, plastika ABS Filter: poliuretanska pena

# Shranjevanje uporabnikovega logotipa

Trenutno projicirano sliko lahko posnamete kot uporabnikov logotip.

**Nasvet:** Nastavite lahko le en uporabniški logotip; ko posnamete novega, starega izbrišete.

## POSTOPEK



#### Projicirajte sliko, ki jo želite uporabljati kot uporabnikov logotip, in prikažite namestitveni meni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Uporaba nadzorne plošče







#### V nastavitvenem meniju izberite Extended (Dodatno) in nato User's Logo (Uporabnikov logotip).

Podrobnosti najdete v razdelku »Uporaba nastavitvenega menija«. 🖝 stran 32

V vodiču na dnu zaslona preverite, katere gumbe na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči lahko uporabljate, in njihovo funkcijo.

Image		Return
Signal	User's Logo	•
Settings	Operation	
Extended		English
Info	Reset	
Reset		
· · · · · ·		

[Esc]:Return [♦]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Ex

- Nasvet: Če ste v meniju Password Protect (Zaščita z geslom) nastavili možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) na ON (Vklop), se prikaže sporočilo, logotipa pa ni mogoče posneti. Da bi ga lahko posneli, najprej možnost User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) nastavite na OFF (Izklop). C stran 28
  - Če popravljate projekcijski kot, prilagoditev povečave ali povečavo dela slike (E-Zoom) in podobno, se trenutna funkcija prekliče, ko izberete meni User's Logo (Uporabnikov logotip).



Ko se prikaže vprašanje Choose this image as the User's Logo? (Izberem to sliko za uporabnikov logotip?), izberite Yes (Da).

**②Nasvet:** Ko na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči projektorja pritisnite gumb [Enter], bo signal prikazan s svojo prvotno ločljivostjo. Če se torej projicira slika z manjšo ločljivostjo, kakor je nastavljena na nadzorni plošči projektorja, ali video, se velikost prikaza spremeni.



Prikazana bosta slika, ki jo želite posneti, in izbirni okvir. Premaknite okvir in izberite želeni del slike.



Uporaba daljinskega upravljalnika





**Nasvet:** Shraniti je mogoče uporabnikov logotip do velikosti  $400 \times 300$ .



Ko se prikaže vprašanje Select this image? (Ali želite izbrati to sliko?), izberite Yes (Da),

### Na zaslonu za nastavitev stopnje povečave izberite želeno povečavo.

[User's Logo]								
Set the zoom rate.								
Zoom rate:								
	0100%	: (	)				1	
	1200% 1300%						1	

[Esc]:Return [♠]:Select [Enter]:Execute [Menu]:Exit



Ko se prikaže vprašanje Save this image? (Shranim to sliko?), izberite Yes (Da).

Slika se nato shrani in prikaže se sporočilo Completed (Končano).

- **Nasvet:** Uporabnikov logotip se lahko shranjuje nekaj trenutkov (približno 15 sekund). Med shranjevanjem ne uporabljate projektorja ali vhodnih naprav, priključenih nanj, sicer lahko pride do napak v delovanju.
  - Potem ko se uporabniški logotip shrani, ne morete več povrniti njegovih privzetih nastavitev.

# Preverjanje projiciranih slik na zunanjem monitorju (Prikaz na monitorju)

Medtem ko projicirate itd., lahko preverite analogne računalniške slike in video RGB, ko signal prihaja prek vrat Computer/Component Video (Računalnik/Komponentni video) tako, da monitor priključite na projektor.



Nasvet: •Signala komponentnega videa, S-videa in kompozitnega videa ni mogoče poslati zunanjemu monitorju.

> • Nastavitev popravljanja projekcijskega kota ter nastavitveni meniji in meniji pomoči niso prikazani na zunanjem monitorju.

Za projektor lahko dokupite naslednjo dodatno opremo. Seznam je bil posodobljen aprila 2005, lahko pa se spremeni brez poprejšnjega obvestila. Poleg tega se lahko v posameznih državah razlikuje.

#### Dodatna oprema

Kovček za projektor ELPKS16
Kovček je namenjen prenašanju projektorja.
60-palčno projekcijsko platno ELPSC07
80-palčno projekcijsko platno ELPSC08
100-palčno projekcijsko platno ELPSC10
Prenosna projekcijska platna, ki jih je mogoče zviti.
(Razmerje stranic) 4:3)
50-palčno prenosno projekcijsko platno ELPSC06
Manjše, priročnejše platno, ki ga je lahko prenašati.
(razmerje stranic 4:3)
Računalniški kabel VGA-HD15 ELPKC02
(1,8 m – za priključke mini D-Sub s 15 stiki)
Enak je računalniškemu kablu, ki je bil priložen projektorju.
Računalniški kabel VGA-HD15 ELPKC09
(3 m – za priključek mini D-Sub s 15 stiki/mini D-Sub s 15 stiki)

Računalniški kabel VGA-HD15 ELPKC10 (20 m – za priključek mini D-Sub s 15 stiki/mini D-Sub s 15 stiki) Enega teh daljših kablov uporabite, če je tisti, priložen projektorju, prekratek.

Kabel za komponentni video ELPKC19 (3 m – za priključek mini D-Sub s 15 stiki in  $3 \times moški$  priključek RCA)

Za priključitev vira signala <u>komponentni video</u><sup>\*\*</sup>.

Stropna konzola\*ELPMB18 Za pritrditev projektorja na strop Polica za stropno pritrditev\* ELPFC03 Cev za stropno pritrditev 370 (370 mm/srebrna)\* ELPFP04 Cev za stropno pritrditev 570 (570 mm/srebrna)\* ELPFP05 Cev za stropno pritrditev 770 (770 mm/srebrna)\* ELPFP06 Za pritrditev projektorja na zelo visok strop ali strop z opažem iz furnirja.

\* Pri pritrjevanju projektorja na strop morate upoštevati posebna navodila. O tej namestitvi se posvetujte z dobaviteljem.

#### Rezervni deli

Rezervna žarnica ELPLP33
Nadomestilo za rabljeno žarnico
Komplet filtrov ELPAF08
(2 zračna filtra)
Nadomestilo za stare zračne filtre

V tem razdelku najdete razlage nekaterih izrazov v tem priročniku. Preberite jih, če izrazov ne poznate ali niso razloženi v priročniku. Več informacij najdete v drugih publikacijah o teh temah.

Barvna temperatura	Temperatura predmeta, ki oddaja svetlobo. Če je barvna temperatura visoka, so barve bolj modrikastih odtenkov. Če je nizka, so barve bolj rdečkastih odtenkov.
Dolby Digital	Zvočni zapis, ki ga je razvilo podjetje Dolby Laboratories. Običajni stereo zvočni zapis je sestavljen iz dveh kanalov in se uporablja z dvema zvočnikoma. Dolby Digital je sistem šestih kanalov (5.1), ki poleg običajnih zvočnikov uporablja še osrednjega, dva zadnja in globokotonski zvočnik.
Frekvenca osveževanja	Delci zaslona, ki oddajajo svetlobo, svetilnost in barvo ohranijo izjemno kratek čas, zato je treba sliko osvežiti večkrat na sekundo. Število osveževanj na sekundo je frekvenca osveževanja, izražena pa je v hercih (Hz).
HDTV	<ul> <li>Kratica za televizijo visoke ločljivosti. Ti sistemi morajo ustrezati naslednjim pogojem:</li> <li>Navpična ločljivost 750p ali 1125i ali večja (p = progresivno<sup>++</sup>, i = prepleteno<sup>++</sup>)</li> <li>Razmerje stranic<sup>++</sup> zaslona 16:9</li> </ul>
	•Sprejem in predvajanje zvoka <u>Dolby Digital</u>
Komponentni video	Videosignal, v katerem so signali za svetlost in barve ločeni, tako da je slika kakovostnejša. Pri televiziji visoke ločljivosti HDTV se izraz nanaša na signal iz treh neodvisnih komponent: signala Y (svetilnost) ter signalov Pb in Pr (barvna razlika).
Kontrast	Relativno svetlost svetlih in temnih območjih na sliki je mogoče povečati ali zmanjšati, tako da sta besedilo in grafika bolj ali manj razločna. Spreminjanje te lastnosti slike imenujemo prilagajanje kontrasta.
Način Stisnjeno	V tem načinu je širokozaslonska slika z razmerjem stranic 16:9 vodoravno stisnjena, tako da se shrani na nosilec kot slika z razmerjem 4:3. Ko s projektorjem takšno sliko projicirate v stisnjenem načinu, se obnovi prvotno razmerje 16:9.
Prepleteno	Način osveževanja slike, pri katerem so slikovni podatki razdeljeni v tanke vodoravne črte, ki so prikazane zaporedno od leve proti desni in nato od vrha proti dnu zaslona. Najprej je prikazana vsaka prva in nato še vsaka druga vrstica.
Progresivno	Način osveževanja slike, pri katerem se slikovni podatki posamezne slike prikazujejo zaporedno od zgornjega do spodnjega dela zaslona in tako tvorijo celotno sliko.
Razmerje stranic	Razmerje med širino in višino slike. Pri televiziji visoke ločljivosti HDTV je razmerje stranic 16:9, zato so slike videti razpotegnjene. Razmerje pri običajnih slikah je 4:3.
SDTV	Kratica za televizijo standardne ločljivosti. Nanaša se na običajno televizijo, ki ne ustreza standardom HDTV.
Sestavljeni video	Videosignal, v katerem so signali za svetlost in barve združeni. To vrsto signala običajno oddajajo domače videonaprave (NTSC, PAL in SECAM). Nosilni signal Y (svetlost) in signal chroma (barva), ki ju vsebuje barvna lestvica, se prekrivata in tvorita enega.
Sinhroniziranje	Signali iz računalnikov in videonaprav RGB imajo posebno frekvenco. Če se ne ujema s frekvenco projektorja, slika ne bo zadovoljive kakovosti. Usklajevanju faze računalniškega in projektorskega signala (relativnemu položaju zgornje in spodnje amplitude) pravimo sinhronizacija. Če signala nista sinhronizirana, slika utripa, je nejasna ali se na njej pojavljajo motnje.

Sledenje	Signali iz računalnikov in videonaprav RGB imajo posebno frekvenco. Če se ne ujema s frekvenco projektorja, slika ne bo zadovoljive kakovosti. Usklajevanju frekvence računalniškega in projektorskega signala (številu nihajev) pravimo sledenje. Če sledenje ni ustrezno, se na sliki pojavijo široke navpične proge.
sRGB	Ta mednarodni standard za barvne intervale je bil razvit, da bi lahko barve, ki se upodabljajo s prikazovalno opremo, prikazovali računalniški operacijski sistemi in internet. Če ima priključeni vir signala način sRGB, nastavite projektor in priključeni vir na sRGB.
SVGA	Signal z ločljivostjo 800 (vodoravno) × 600 (navpično) za osebne in združljive računalnike.
S-video	Videosignal, v katerem so signali za svetilnost in barve ločeni, da bi bila slika kakovostnejša. Nanaša na signal iz dveh neodvisnih komponent: signala Y (svetilnost) in signala C (barva).
SXGA	Signal z ločljivostjo 1280 (vodoravno) × 1024 (navpično) za osebne in združljive računalnike.
USB	Kratica za Universal Serial Bus (univerzalno zaporedno vodilo). USB je vmesnik za povezovanje osebnih računalnikov in zunanjih naprav, ki podpira samo sorazmerno nizke hitrosti prenosa podatkov.
Varnostna ključavnica	Naprava iz zaščitnega ohišja z odprtino, skozi katero je mogoče speljati varnostni kabel in z njim projektor prikleniti na nogo mize ali kak steber, da ga ne more nihče ukrasti. Projektor je združljiv z varnostnim sistemom Microsaver Security System proizvajalca Kensington.
VGA	Signal z ločljivostjo 640 (vodoravno) × 480 (navpično) za osebne in združljive računalnike.
XGA	Signal z ločljivostjo 1024 (vodoravno) × 768 (navpično) za osebne in združljive računalnike.

# Seznam ukazov ESC/VP21

#### Seznam ukazov

Ko je projektorju poslan ukaz za vklop, se projektor vklopi in začne ogrevati. Ko se projektor vklopi, pošlje dvopičje »:« (3Ah).

Ko projektor izvede ukaz, pošlje »:« in čaka na naslednji ukaz.

Če se obdelava ukaza konča z napako, projektor prikaže sporočilo o napaki in pošlje kodo »:«.

	Ukaz	
Vklon/izklon	ON (Vklop)	PWR ON
v ktop/izktop	OFF (Izklop)	PWR OFF
	Computer (Auto) (Računalnik (Samodejno))	SOURCE 1F
	Computer (Računalnik)	SOURCE 11
Izbira signala	Component Video (Komponentni video)	SOURCE 14
	Video	SOURCE 41
	S-video	SOURCE 42
A/V Mute	ON (Vklop)	MUTE ON
(Začasni izklop ter vklop zvoka in slike)	OFF (Izklop)	MUTE OFF
	Black (Črno)	MSEL 00
Možnosti pri začasnem	Blue (Modro)	MSEL 01
izklopu zvoka in slike	User's Logo (Uporabnikov logotip)	MSEL 02

\* Ko daste kateregakoli od zgornjih ukazov, na koncu dodajte kodo CR (0Dh).

# Uporaba kablov

Povezava USB

Oblika priključka: USB (vrsta B)

<Projektor>





<Računalnik>





#### Nastavitev povezave USB

Da bi lahko projektor upravljali z uporabo ukazov ESC/VP21 prek povezave USB, morate storiti naslednje.

#### POSTOPEK



S spletnega mesta EPSON prenesite gonilnik USB (USB-COM Driver) v svoj računalnik.

Spletni naslov je: http://esupport.epson-europe.com/downloads



Namestite preneseni gonilnik USB v računalnik.

Preberite navodila za prenos, prikazana na zaslonu.

```
V meniju Extended (Dodatno) nastavite možnost
Link21L na ON (Vklopljeno).
```



Izklopite projektor.

Ta projektor izklopite, potem ko zaslišite dvojni potrditveni pisk.

Komunikacija po povezavi USB bo mogoča, potem ko projektor spet vklopite.

**Previdno:** Če projektor izklopite pred dvojnim potrditvenim piskom, se komunikacijska vrata ne zamenjajo.

#### Računalnik/video RGB

Signal (Signal)	<u>Frekvenca</u> osveževanja <sup></sup> * (Hz)	Izvorna ločljivost (pike)	Projicirana ločljivost* <sup>2</sup> (pike)	
<u>VGA</u>	60	640×480	800×600	
VGAEGA		640×350	800×438	
VESA	60/72/75/85,iMac* <sup>1</sup>	640×480	800×600	
<u>SVGA</u>	56/60/72/75/85,iMac*1	800×600	800×600	
XGA M	60/70/75/85,iMac*1	1024×768	800×600	
<u>SXGA</u>	70/75/85	1152×864	800×600	
SXGA	60/75/85	1280×960	800×600	
SXGA	60/75/85	1280×1024	750×600	
MAC13"		640×480	800×600	
MAC16"		832×624	800×600	
MAC19"		1024×768	800×600	
MAC19"	60	1024×768	800×600	
MAC21"		1152×870	794×600	
<u>SDTV</u> →(625i)	50	720×576	800×600	
SDTV(525i)	60	720×480	800×600	
SDTV (525p)	60	640×480	800×600	
<u>HDTV</u> <sup>→</sup> (750p)	60	1280×720	800×450	
HDTV (1125i)	60	1920×1080	800×450	

#### Komponentni video/video RGB

Signal	<u>Frekvenca</u> osveževanja <sup>⋫</sup> (Hz)	Ločljivost (pike)* <sup>2</sup>	
		<u>Razmerje</u> <u>stranic</u> <sup>™</sup> 4:3	Razmerje stranic 16:9
<u>SDTV</u> **(525i) (D1)	60	800×600	800×450
SDTV (625i)	50	800×600	800×450
SDTV (525p) (D2)	60	800×600	800×450
<u>HDTV</u> <sup>▶</sup> (750p) 16:9 (D4)	60	800×600	800×450
HDTV (1125i) 16:9 (D3)	60	800×600	800×450

#### Sestavljeni video/S-video

Signal (Signal)	<u>Frekvenca</u> osveževanja <sup></sup> * (Hz)	Ločljivost (pike)* <sup>2</sup>	
		<u>Razmerje</u> <u>stranic</u> <sup>™</sup> 4:3	Razmerje stranic 16:9
TV (NTSC)	60	800×600	800×450
TV (PAL, SECAM)	50	800×600	800×450

\*1:Povezava ni mogoča, če oprema nima izhodnih vrat VGA.

\*2:Vrednost, ko je povečava največja.

Projicirate lahko morda tudi signale, ki jih ni v tabeli, vendar mogoče v takem primeru ne bodo delovale vse funkcije.
# Tehnični podatki

Ime izdelka	Večpredstavnostni pr	oje	ktor EMP-S3
Velikost	327 (Š) × 86 (V) × 24	46 (	(G) mm (brez nožic)
Velikost prikazovalnega elementa	1,3 cm		
Način prikaza	Polisilicijska aktivna	ma	atrika TFT
Ločljivost	<u>SVGA</u> 480.000 slik (800 (	tov: Š) :	nih pik × 600 (V) pik) × 3
Nastavitev ostrine	ročna		
Nastavitev povečave	elektronska (približn	o 1	: 1,35)
Žarnica (svetlobni vir)	žarnica UHE, 135 W	, št.	modela: ELPLP33
Največja izhodna moč zvoka	1 W mono		
zvočnik	1		
Napajanje	100–240 V, 50/60 Hz Poraba energije med delovanjem: 200 z napetostjo 100 do 2 v pripravljenosti: 4,8 z napetostjo 100 do 2	z, 2 0 W 240 W 240	,2–1,0 A / (na območjih V) (na območjih V)
Delovna temperatura	+5 °C - +35 °C (brez	z ko	ondenzacije)
Temperatura pri skladiščenju	+10 °C - +60 °C (bro	ez k	condenzacije)
Teža	pribl. 2,5 kg		
priključki	Computer (Računalnik)	1	mini D-Sub s 15 stiki (ženski), moder
	S-video	1	mini DIN s 4 stiki
	Video	1	priključek RCA
	Vhod za zvok	1	priključek RCA×2 (L,R)
	USB*	1	priključek USB (vrsta B)
	Izhod za monitor	1	mini D-Sub s 15 stiki (ženski), črn

\* Vmesnik USB je skladen s standardom USB 1.1. Priključek USB morda ne bo deloval pravilno z vsemi napravami USB.



V tem projektorju so uporabljena integrirana vezja Pixelworks DNX<sup>TM</sup>.

# Naklonski kot

Varnost



Če projektor nagnete več kot za 30 stopinj, ga utegnete poškodovati ali povzročiti nesrečo.

EMC

## ZDA UL60950, tretja izdaja Kanada CSA C22.2, št. 60950 Evropska skupnost Direktiva za nizkonapetostne naprave (73/23/EGS) IEC60950 3. izdaja

### ZDA Člen 15B pravilnika FCC za naprave razreda B (DoC) Kanada Pravilnik ICES-003 za naprave razreda B

Evropska skupnost Direktiva o elektromagnetni združljivosti (89/336/EGS) EN55022, 1998 Class B EN55024, 1998 Standard IEC/EN61000-3-2 Standard IEC/EN61000-3-3

Avstralija/Nova Zelandija AS/NZS CISPR 22:2002 Class B Videz



\*Razdalja od središča objektiva do točke za pritrditev konzole

Enote: mm

# Stvarno kazalo

# Α

Auto Setup
(Samodejna nastavitev)12, 34
A/V Mute (Začasni izklop
zvoka in slike)

# В

Background Color	
(Barva ozadja)	36
Blackboard (Tabla)	14
brezžična miška	23
Brightness Control	
(Nadzor svetlosti)	35
Brightness (Svetlost)	33

# С

Color Intensity
(Barvna intenzivnost) 33
Color Mode (Barvni način) 14, 33
Color Temp. (Barvna temperatura)
Computer Input (Vhod iz računalnika) 34
Configuration Menu
(Nastavitveni meni) 32
Contrast (Kontrast)

čiščenje	objektiva	56
čiščenje	ohišja projektorja	56

Č

D

Daljinski upravljalnik 10, 23	3
delovna temperatura72	2
Direct Power ON	
(Neposredni vklop)37	7
Display (Prikaz)	5
dodatna oprema66	5

Ε

F

ESC- VP21	69
E-Zoom (Povečava)	22

Fan Speed (Hitrost ventilatorja)	37
Freeze (Zamrznitev)	20
funkcija pomoči	41

### G

glavni meni	32
gumbi s številkami	1(
gumb za ostrino	(

# HDTV ...... 71

Image Shift (Premik slike)......16,35

kazalec miške......24

kdaj zamenjati žarnico ...... 58 Keystone (Projekcijski kot) ....... 35

križec.....23

Η

Κ

Lamp-Hours

# Μ

meni	32
meni Extended (Dodatno)	36
meni Image (Slika)	33
meni Info (Informacije)	38
meni Reset (Ponastavitev)	39
meni Settings (Nastavitve)	35
meni Signal (Signal)	34
Message (Sporočilo)	36

# Ν

način Stisnjeno21	L
nadzorna plošča	7
naklonski kot72	<u>)</u>
nalepke Password Protect27	7

## 0

območje oddajanja signala	
daljinskega upravljalnika1	0
odpravljanje težav4	3
Odprtina za vsesavanje zraka	.9
Operation (Delovanje)	57
Operation Lock (Zaklepanje	
delovanja) 29, 3	5

# Ρ

Password Protect
(Zaščita z geslom)26
Photo (Foto) 14
podmeni 32
podprti zasloni 71
Pointer (Kazalec) 21
Pointer Shape (Oblika kazalca) 35
pokrov luči6
pokrov objektiva6
Position (Položaj) 12, 34
povezava USB 70
Power ON Protect
(Zaščita pri vklopu) 26
pregretje 44
Presentation (Predstavitev) 14
prezračevalna reža 6
prikazovalnik 43
prikazovalnik za napajanje 43
prikazovalnik za temperaturo 44
prikazovalnik za žarnico 44
Priključek za napajanje 8
priključki8
priprava projektorja 55
Progressive (Progresivno)
Projection (Projekcija) 36
prosojni zaslon 55

R

Razmerje stranic21
Refresh Rate (Frekvenca
osveževanja)38
Request Code (Koda zahteve)26
Reset All (Ponastavi vse)
Resolution (Ločljivost) 38,71
Rezervni deli66

## S

Š

Sharpness (Ostrina)33
Sledenje 12, 34
Sleep Mode (Mirovanje)37
slovarček izrazov67
Source (Vir)
Sport14
Sports (Šport) 14
sprednja nastavljiva nožica6
sprejemno območje za signal daljinskega upravljalnika 6,8
sRGB14
Startup Screen (Začetni zaslon) 36
Sync (Sinhroniziranje) 13, 34
Sync. (Sinhronizacija) Info (Info) 38

Т

ehnični podatki72
emperatura pri skladiščenju 72
Гheatre (Kino) 14
Γint (Barvni ton)
očka za pritrditev konzole9,73

### U

User's Logo Protect (Zaščita uporabnikovega logotipa) ...... 27 User's Logo (Uporabnikov logotip) ...... 63

# V

varnostna ključavnica	6
vhod za zvok	8
Video Signal (Videosignal)	34, 38
Volume (Glasnost)	17,35
vrata S-Video	8
vrata USB	8
vrata za monitor	8
vrata za računalnik	8
vrata za video	8

# Ζ

zadnja nastavljiva nožica	.8
zamenjava baterij	57
zamenjava zračnega filtra 56,	62
zamenjava žarnice	58
Zoom (Povečava)	35
zračni filter	.9
zvočnik	8

Vse pravice pridržane. Brez poprejšnjega pisnega dovoljenja družbe SEIKO EPSON CORPORATION ni nobenega dela tega dokumenta dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, ne elektronski ali mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače. Uporaba informacij v tem dokumentu vam ne daje nobenih patentnih pravic. Prav tako se ne prevzema nobena odgovornost za škodo, ki je posledica uporabe informacij v tem dokumentu.

Ne družba SEIKO EPSON CORPORATION ne njena lastniško povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe SEIKO EPSON CORPORATION za uporabo in vzdrževanje.

Družba SEIKO EPSON CORPORATION ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica uporabe kakršnekoli dodatne opreme ali potrošnih izdelkov, razen tistih, ki jih družba SEIKO EPSON CORPORATION označi kot izvirne izdelke EPSON (Original EPSON Products) ali odobrene izdelke EPSON (EPSON Approved Products).

# Splošno obvestilo:

EPSON je zaščitena blagovna znamka družbe SEIKO EPSON CORPORATION.

Macintosh, Mac in iMac so zaščitene blagovne znamke družbe Apple Computer, Inc.

IBM je zaščitena blagovna znamka družbe International Business Machines Corporation.

Windows in Windows NT sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Dolby je registrirana blagovna znamka družbe Dolby Laboratories. Pixelworks in DNX sta blagovni znamki družbe Pixelworks, Inc.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. EPSON se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

Ta izdelek uporablja odprto programsko opremo.