EPSON STYLUS PHOTO R340 Series

Guida d'uso generale

Avvisi	2
Introduzione	4
Parti della stampante e funzioni del pannello di controllo	5
Caricamento della carta	7
Accesso alle immagini da stampare Inserimento di una scheda di memoria Collegamento di un dispositivo esterno Stampa diretta da una fotocamera digitale	9 19 9
Stampa di foto Introduzione alla stampa delle foto Stampa di più foto (Visualizza e stampa foto) Stampa di tutte le foto (Stampa ogni foto) Stampa di un intervallo di foto (Stampa intervallo foto) Ricerca per data e stampa delle foto (Stampa per data) Stampa di un foglio di indice delle foto Stampa di una foto con una cornice specificata tramite fotocamera Stampa con le funzioni DPOF Modifica della visualizzazione delle foto sul display LCD	12 12 13 13 13 14 14 14 14 14
Altre opzioni di stampa creativa Stampa su un CD/DVD Stampa di una custodia CD Stampa con cornici Stampa su adesivi Stampa su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON	16 16 18 18 19
Opzioni di stampa fotografica Definizione delle impostazioni di carta e layout Miglioramento della qualità di stampa Ritocco delle foto	21 21 22 22

Ritaglio e ridimensionamento delle foto
Impostazione delle preferenze della stampante
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro
Manutenzione e trasporto
Risoluzione dei problemi
Appendice
Riepilogo delle impostazioni del pannello
Indice



Avvertenze per la sicurezza

Leggere attentamente le avvertenze in questa sezione prima di iniziare ad usare la stampante. Assicurarsi inoltre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni applicate sulla stampante.

Durante l'installazione della stampante

- Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti nella stampante.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questa stampante. L'uso di un altro cavo può provocare rischi di incendio o scossa elettrica.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- Se si collega la stampante ad una presa multipla, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.
- Non tentare di riparare autonomamente la stampante.
- Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni:

il cavo di alimentazione, o la spina, è danneggiato; è entrato del liquido nella stampante; la stampante è caduta o si è danneggiato l'involucro; la stampante non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.

Quando si sceglie una posizione per la stampante

Collocare la stampante su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base della stampante in tutte le direzioni. Posizionando la stampante presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro della stampante e la parete. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata.

- Nel conservare e trasportare la stampante, non inclinarla, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla. In caso contrario, si rischiano fuoriuscite dalle cartucce.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- Lasciare intorno alla stampante spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.

Durante l'uso della stampante

Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.

Durante l'uso di una scheda di memoria

- Non rimuovere la scheda di memoria o spegnere la stampante quando il computer e la scheda di memoria comunicano (quando la spia Memory Card - Scheda di memoria - lampeggia).
- Imetodi per l'uso delle schede di memoria variano a seconda del tipo di scheda. Per informazioni dettagliate, assicurarsi di fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda di memoria in uso.
- Utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili con la stampante. Fare riferimento a Caricamento di schede di memoria.

Durante l'uso del display LCD

- Il display LCD può presentare alcune piccole macchie scure o chiare. Ciò è normale e non significa che il display LCD sia guasto.
- Per pulire il display LCD, utilizzare esclusivamente un panno asciutto e soffice. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- Se il display LCD del pannello di controllo della stampante risulta danneggiato, contattare il rivenditore. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Durante l'uso dell'adattatore di stampa fotografica Bluetooth opzionale

Per le avvertenze di sicurezza, fare riferimento alla documentazione dell'adattatore di stampa fotografica Bluetooth.

Con le cartucce d'inchiostro

- Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di bere il contenuto delle cartucce o di maneggiarle.
- Non agitare le cartucce d'inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.
- Installare la cartuccia d'inchiostro immediatamente dopo averla estratta dalla confezione. Se si lascia una cartuccia fuori dalla confezione per un periodo prolungato di tempo prima di utilizzarla, potrebbe risultare impossibile utilizzarla per la stampa.
- Non toccare il chip IC verde sul retro della cartuccia. Ciò può impedire le normali operazioni di funzionamento e stampa.

Conformità ENERGY STAR®



In qualità di partner ENERGY STAR, Epson ha determinato che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR sull'efficienza energetica.

L'International ENERGY STAR Office Equipment Program è un programma di collaborazione volontaria con le industrie di computer e di apparecchiature per ufficio che promuove l'introduzione di personal computer, monitor, stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e apparecchiature multifunzione con funzioni di risparmio energetico nel tentativo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalla produzione di energia elettrica. I relativi standard e loghi sono uniformi tra i paesi partecipanti.

Copyright e marchi

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

EPSON[®] è un marchio registrato ed EPSON STYLUS™ è un marchio di Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching[™] è un marchio di Seiko Epson Corporation. Il logo PRINT Image Matching è un marchio di Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ è un marchio di Seiko Epson Corporation. Il logo USB DIRECT-PRINT è un marchio di Seiko Epson Corporation.

Il marchio terminologico e il logo *Bluetooth* sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Seiko Epson Corporation è concesso su licenza.

Microsoft[®] e Windows[®] sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple[®] e Macintosh[®] sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Parte dei dati fotografici inclusi nel CD del software della stampante sono concessi in licenza da Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

DPOF™ è un marchio di CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. e Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Zip[®] è un marchio registrato di Iomega Corporation.

SD[™] è un marchio.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi di Sony Corporation.

xD-Picture Card™ è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

Dopo aver installato la stampante come descritto nel foglio *Inizia qui*, fare riferimento a questa guida d'uso generale per:

- Caricare la carta
- Stampare delle foto memorizzate su una scheda di memoria
- Stampare foto da un dispositivo esterno
- Salvare foto da una scheda di memoria a un dispositivo esterno
- Effettuare la manutenzione ordinaria
- Risolvere la maggior parte dei problemi

In questa guida verrà descritto come effettuare tali operazioni senza l'uso di un computer. Naturalmente, la stampante consente di eseguire molte altre operazioni quando è collegata a computer Windows o Macintosh.

Per le istruzioni complete sull'uso della stampante con il computer, vedere la *Guida utente* a video. Un'icona relativa alla guida viene automaticamente posizionata sul desktop quando viene installato il software.



Durante la lettura delle istruzioni, prestare attenzione alle linee guida che seguono:

Avvertenza:

Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni personali.

Attenzione:

Osservare attentamente per evitare danni alla stampante.

Nota:

Le note contengono importanti informazioni riguardanti la stampante.

Accesso diretto con tre metodi



Per informazioni dettagliate sull'uso dell'adattatore Bluetooth opzionale, vedere la *Guida utente* a video.

Procedura di stampa fondamentale

1. Caricare la carta	Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto, quindi adattare la guida laterale alla carta.	
	Per informazioni dettagliate, vedere "Caricamento di carta nell'alimentatore" a pagina 7.	
2. Inserire una scheda di memoria	Vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 9.	
3. Selezionare le foto	Selezionare le foto utilizzando il pannello di controllo.	
	"Stampa di tutte le foto (Stampa ogni foto)" a pagina 13.	
	"Stampa di più foto (Visualizza e stampa foto)" a pagina 12.	
	"Stampa di un intervallo di foto (Stampa intervallo foto)" a pagina 13.	
4. Stampare	Premere il tasto Start.	
Construction of the second sec		

Parti della stampante e funzioni del pannello di controllo

Parti della stampante



5

Tasti del pannello di controllo



	Tasti e indicatori Iuminosi	Funzione
1	ပ် On	Accende e spegne la stampante.
2	Mode*	Consente di passare dalla modalità Scheda memoria alla modalità Stampa speciale e viceversa. (Le spie segnalano la modalità selezionata.)
3	Coom avanti/ Zoom indietro	Consente di ingrandire o ridurre le foto oppure modificare la visualizzazione delle foto sul display LCD.
4	✓ Impostazioni di stampa*	Consente di visualizzare le opzioni di impostazione della stampa.
5	ОК	Apre il menu delle impostazioni e consente la selezione delle voci da impostare sul display LCD.
6	♦ Start	Avvia la stampa con le impostazioni sul display LCD selezionate tramite i tasti del pannello di controllo.
7		Annulla le operazioni di stampa o le impostazioni sul display LCD. Ripristina le impostazioni predefinite della stampante quando viene tenuto premuto per più di tre secondi.
8	Scorrimento quadridirezionale	Consente di spostare il cursore sul display LCD. Serve ad aumentare o a diminuire i valori numerici digitati.
9	5 Indietro	Consente di tornare al menu principale sul display LCD.
10		Visualizza le opzioni di impostazione e manutenzione.
11	Spie Mode	Indicano la modalità selezionata.

*Per informazioni dettagliate sulle voci di ciascun menu, vedere "Riepilogo delle impostazioni del pannello" a pagina 38.

Nota:

Ad eccezione del tasto 🛛 Stop/Clear e del tasto di alimentazione 🖱 On, i tasti del pannello di controllo vengono utilizzati esclusivamente per la stampa diretta da una scheda di memoria.

Caricamento di carta nell'alimentatore

Per caricare la carta, effettuare i passaggi che seguono.

1. Aprire il supporto carta, quindi far scorrere l'estensione verso l'esterno.



2. Abbassare il vassoio di uscita e far scorrere l'estensione verso l'esterno.



3. Far scorrere la guida laterale verso sinistra.



4. Smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.

5. Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto, pareggiandola contro il lato destro dell'alimentatore.

Collocare la pila di carta sotto le linguette e assicurarsi che non superi il limite individuato dalla freccia ≚ presente all'interno della guida laterale sinistra. Caricare la carta inserendola sempre dal lato corto (anche nel caso di stampe orizzontali).



6. Spostare la guida laterale contro il bordo sinistro della carta, evitando di premere eccessivamente.



La capacità di caricamento per ciascun tipo di carta è riportata di seguito.

Tipo di supporto	Capacità di caricamento
Carta speciale 720/1440 dpi Epson Carta comune Premium Epson	Fino a 100 fogli
Carta comune Bright White Epson	Fino a 80 fogli
Carta fotografica lucida Premium Epson Carta fotografica semilucida Premium Epson Carta fotografica Epson Carta fotografica Economy Epson Carta opaca Matte alto spessore Epson Carta fotografica lucida Ultra Epson	Fino a 20 fogli
Adesivi Epson Photo Stickers Carta speciale con trasferimento termico su tessuto Epson	Un foglio alla volta

Nota:

- □ Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per far uscire completamente la carta.
- Caricare la carta nell'alimentatore inserendola sempre dal lato corto, anche quando si esegue la stampa di foto con orientamento orizzontale.
- □ Assicurarsi che la risma di carta non superi la freccia ≚ situata all'interno della guida laterale sinistra.
- Assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito nella stampante e che la guida CD/DVD sia posizionata in alto.

Conservazione delle stampe

Con la dovuta cura, le fotografie ottenute con la stampante possono durare per molti anni. Gli inchiostri speciali Epson studiati per la stampante sono formulati per l'ottenimento di una maggiore solidità del colore in combinazione con carte Epson e con una conservazione ed esposizione appropriata delle stampe.

Come per le foto tradizionali, una cura appropriata consente di ridurre al minimo le variazioni di colore e di prolungare la durata delle stampe:

- Per fini espositivi, Epson consiglia di incorniciare le stampe con vetro o pellicola di plastica trasparente in modo da proteggerle da contaminanti atmosferici quali umidità, fumo di sigaretta e livelli elevati di ozono.
- Come per tutte le fotografie, proteggere le stampe da alte temperature e forte umidità e dal contatto diretto con la luce solare.
- Per una conservazione appropriata, Epson consiglia di tenere le stampe in un album fotografico o in una scatola di conservazione dotata di buste di archiviazione prive di acidi, comunemente reperibili nella maggior parte dei negozi specializzati.

Assicurarsi di seguire ogni altra istruzione di conservazione o esposizione inclusa nella confezione della carta.

Inserimento di una scheda di memoria

Precauzioni:

- Inserire una scheda di memoria in modo che la parte superiore della scheda sia rivolta verso destra, come mostrato nella figura.
- Caricando una scheda di memoria in modo diverso da quanto riportato nel presente manuale, si rischia di danneggiare la stampante e/o la scheda di memoria.
- Utilizzare esclusivamente un tipo di scheda di memoria alla volta.
 Espellere la scheda di memoria caricata prima di inserire un altro tipo di scheda di memoria.
- □ Chiudere lo sportello degli alloggiamenti per scheda di memoria quando la scheda di memoria è in uso, al fine di proteggere la scheda di memoria dall'elettricità statica. Se si tocca la scheda di memoria quando è inserita nella stampante, possono verificarsi funzionamenti difettosi nella stampante.
- Prima di caricare le schede Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, mini SD Card e MagicGate Memory Stick Duo, collegare l'apposito adattatore in dotazione.

Inserimento di una scheda di memoria

- 1. Premere il tasto 🖒 **On** per accendere la stampante.
- 2. Aprire lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.
- 3. Inserire la scheda di memoria fino a fine corsa nell'alloggiamento appropriato, come mostrato di seguito. Quando è inserita una scheda, la spia della scheda si accende.

CompactFlash/ Microdrive	
Memory Stick Memory Stick PRO/ Memory Stick Duo*/ Memory Stick PRO Duo*/ MagicGate Memory Stick/ MagicGate Memory Stick Duo*/ SD Card/ miniSD card*/ MultiMediaCard	
xD-Picture Card/ xD-Picture Card Tipo M/ SmartMedia	

*Richiede un adattatore.



4. Chiudere lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.

Dopo qualche istante, la stampante legge e conta il numero di immagini presenti sulla scheda. Al termine, le immagini risultano disponibili per la stampa (vedere pagina 12).

Rimozione di una scheda di memoria

Assicurarsi che la spia della scheda non stia lampeggiando, quindi estrarre la scheda dall'alloggiamento tirandola.

Attenzione:

Non rimuovere una scheda mentre la spia corrispondente sta lampeggiando; potrebbe verificarsi la perdita di immagini presenti nella scheda.

Collegamento di un dispositivo esterno

È possibile collegare dispositivi esterni alla stampante, quale un'unità magneto-ottica, un'unità CD-R o USB Flash, tramite un cavo USB.

Per informazioni dettagliate sulla stampa con un adattatore di stampa fotografica Bluetooth, vedere la *Guida utente* a video.

Nota:

Non tutti i dispositivi che possono essere collegati con il cavo USB sono supportati. Per informazioni dettagliate, rivolgersi all'assistenza clienti locale.

Collegamento

1. Rimuovere qualsiasi scheda di memoria dalla stampante.

Nota:

Se si lascia una scheda nella stampante, le immagini verranno lette dalla scheda e non dalla fotocamera o dall'unità di archiviazione.

9

2. Collegare il cavo USB dal dispositivo di archiviazione alla porta USB **EXT I/F** situata nella parte anteriore della stampante.



3. Accendere la stampante e il dispositivo di archiviazione.

Dopo qualche istante, la stampante legge e conta il numero di immagini presenti sulla scheda. Al termine, le immagini risultano disponibili per la stampa (vedere pagina 12).

Salvataggio delle foto su un dispositivo esterno

Se non si dispone di un computer, è possibile salvare le foto presenti nella scheda di memoria della fotocamera su un dispositivo esterno da collegare direttamente alla stampante. Ciò consente di eliminare le immagini sulla scheda di memoria e di riutilizzarla senza perdere le foto originali. Per salvare le foto su un disco Zip, CD-R, DVD-R o un disco fisso di piccolo formato, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

Epson non può garantire la compatibilità con tutte le fotocamere o unità. Se non si è sicuri della compatibilità della fotocamera o dell'unità, provare a collegarla. Se non è compatibile, verrà visualizzata una schermata indicante l'impossibilità di utilizzare il dispositivo collegato.

- 1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e che la scheda di memoria sulla quale effettuare il backup sia inserita nella stampante.
- 2. Se si utilizza un'unità CD-R/RW o disco Zip, collegarla ad una presa elettrica nel caso risulti necessario.
- 3. Collegare un cavo USB dall'unità alla porta USB **EXT I/F** situata nella parte anteriore della stampante (vedere pagina 9).
- 4. Premere il tasto 🖋 Setup sulla stampante.
- 5. Premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare **Backup**, quindi premere il tasto ►.

6. Premere il tasto **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio "Avvia backup", premere nuovamente il tasto **OK** per avviare la procedura di backup. È possibile che risulti necessario seguire ulteriori istruzioni riportate nel display della stampante. Tutte le foto nella scheda vengono copiate nell'unità di archiviazione esterna. A seconda del numero di foto presenti, il tempo richiesto può variare.

Nota:

- Non eseguire il backup mentre si stampa dal computer sulla stampante.
- Non collegare l'unità di archiviazione esterna durante l'accesso del computer alla scheda di memoria inserita nella stampante.
- □ Il formato per la scrittura su CD-R è Multisession (Mode 1) e il file system è ISO 9660. In base al file system ISO 9660, il contenuto di una scheda di memoria con più di 8 livelli di cartelle non può essere copiato sul CD-R.
- □ I caratteri utilizzabili per i nomi di file e cartella sul CD-R sono le maiuscole e il trattino di sottolineatura (_). Eventuali altri caratteri vengono sostituiti da trattini di sottolineatura quando si esegue il backup sul CD-R.

Stampa diretta da una fotocamera digitale

PictBridge e USB DIRECT-PRINT consentono di stampare le foto collegando la fotocamera digitale direttamente alla stampante.

Collegamento e stampa

- 1. Assicurarsi che la stampante non stia stampando da un computer.
- 2. Assicurarsi che non vi siano schede di memoria caricate.
- 3. Accendere la stampante e caricare il tipo di carta che si desidera utilizzare. (Vedere pagina 7)
- 4. Utilizzare il pannello di controllo della stampante per regolare le impostazioni di stampa. (ad esempio, formato carta, tipo di carta e layout)
- 5. Accendere la fotocamera digitale, quindi collegare la stampante e la fotocamera tramite un cavo USB.



- 6. Utilizzare la fotocamera digitale per selezionare la foto da stampare. Assicurarsi di effettuare le impostazioni desiderate sulla fotocamera digitale, in quanto tali impostazioni generalmente hanno la precedenza sulle impostazioni della stampante.
- 7. Stampare dalla fotocamera digitale.

Nota:

- Non eseguire il backup prima o durante il collegamento della fotocamera digitale alla stampante.
- Alcune delle impostazioni sulla fotocamera digitale potrebbero non risultare nelle stampe a causa delle specifiche della stampante.
- A seconda del tipo di fotocamera digitale, le immagini contenenti dati DPOF potrebbero non risultare disponibili per la stampa su CD/DVD.

Introduzione alla stampa delle foto

Nella modalità **Scheda memoria**, è possibile stampare foto con diversi layout.

Prima di iniziare, assicurarsi che la stampante sia in modalità **Scheda memoria** (La spia della modalità **Memory Card (Scheda memoria)** deve essere accesa). Se la stampante è in modalità **E Specialty print (Stampa speciale)**, premere il tasto **Memory Card** per selezionare la modalità **Scheda** memoria.



L'impostazione predefinita della modalità è sulla stampa di foto formato 10×15 cm (4×6 pollici), su carta fotografica lucida Premium, senza margini.

Nella prima schermata è possibile scegliere le foto da stampare. È possibile scegliere come selezionare e stampare le foto nella tabella che segue premendo il tasto ►.

Per informazioni sulle impostazioni opzionali, vedere "Opzioni di stampa fotografica" a pagina 21.

Visualizza e stampa foto: consente di selezionare diverse foto, con una o più copie per ciascuna foto (pagina 12).
Stampa ogni foto: consente di stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria (pagina 13).
Stampa intervallo foto: consente di stampare una sequenza di foto presenti nella scheda di memoria (pagina 13).
Stampa per data: effettua la ricerca di foto in base alla data di scatto e seleziona le foto desiderate (pagina 13).
Stampa indice: consente di stampare delle miniature di anteprima di tutte le foto presenti nella scheda di memoria (pagina 14).
Avvia presentazione: visualizza tutte le foto sulla scheda di memoria in sequenza come una presentazione.



Foto DPOF da fotocamera: consente di stampare una serie di foto selezionate preventivamente tramite fotocamera digitale utilizzando il formato DPOF. Come impostazione predefinita, questa opzione viene visualizzata e risulta disponibile soltanto quando sono state selezionate foto con formato DPOF. (Vedere "Stampa con le funzioni DPOF" a pagina 14.)

Stampa di più foto (Visualizza e stampa foto)

Nell'esempio che segue viene descritto come stampare una foto singola senza margini.

 Premere il tasto ◄ o ► per evidenziare Visualizza e stampa foto nella prima schermata, quindi premere il tasto OK.



2. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare la foto da stampare.

Nota:

È possibile modificare la visualizzazione delle foto premendo il tasto (Zoom indietro o (Joom avanti.

- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per scegliere il numero di copie per tale foto (fino a 99).
- 4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per le foto aggiuntive.
- 5. Effettuare le impostazioni della carta. Vedere "Definizione delle impostazioni di carta e layout" a pagina 21.

L'impostazione predefinita della stampante è sulla stampa di foto formato 10×15 cm (4×6 pollici), su carta fotografica lucida Premium, senza margini.

Nota:

 $\grave{\text{E}}$ possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto OK.

6. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa di tutte le foto (Stampa ogni foto)

1. Premere il tasto ◀ o ► per evidenziare **Stampa ogni foto** nella prima schermata, quindi premere il tasto **OK**.



- 2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.
- Se necessario, effettuare le impostazioni della carta. Vedere "Definizione delle impostazioni di carta e layout" a pagina 21. L'impostazione predefinita della stampante è sulla stampa di foto formato 10×15 cm (4×6 pollici), su carta fotografica lucida Premium, senza margini.

Nota:

 $\grave{\text{E}}$ possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto OK.

4. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa di un intervallo di foto (Stampa intervallo foto)

Per scegliere un intervallo (o una sequenza) di foto consecutive dalla scheda di memoria della fotocamera, effettuare i passaggi che seguono.

1. Premere il tasto ◀ o ► per evidenziare **Stampa** intervallo foto nella prima schermata, quindi premere il tasto OK.



 Premere il tasto ◄ o ► per scegliere la prima foto. Quindi, premere OK. La foto selezionata viene evidenziata in blu.

Nota:

È possibile modificare la visualizzazione delle foto premendo il tasto (a) Zoom indietro o (a) Zoom avanti.

3. Premere il tasto ◀, ▶, ▲ o ▼ per scegliere l'ultima foto. Quindi, premere OK.

 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.

5. Effettuare le impostazioni della carta. Vedere "Definizione delle impostazioni di carta e layout" a pagina 21.

L'impostazione predefinita della stampante è sulla stampa di foto formato 10×15 cm (4×6 pollici), su carta fotografica lucida Premium, senza margini.

Nota:

 $\grave{\text{E}}$ possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto OK.

6. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Ricerca per data e stampa delle foto (Stampa per data)

Se si conosce la data in cui sono state scattate le foto, è possibile trovarle e stamparle facilmente utilizzando questo menu.

 Premere il tasto **◄** o ► per evidenziare **Stampa per data** nella prima schermata, quindi premere il tasto **OK**.



 Premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare la data desiderata, quindi premere il tasto ▶ per selezionare la data. Per annullare la selezione, premere il tasto ◄.



- 3. Premere il tasto **OK**.
- Premere il tasto ◄ o ► per selezionare la foto desiderata.

Nota:

È possibile modificare la visualizzazione delle foto premendo il tasto (a) Zoom indietro o (a) Zoom avanti.

- 5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.
- 6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per le foto aggiuntive.

Nota:

 \grave{E} possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto $\mathbf{OK}.$

7. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa di un foglio di indice delle foto

Nota:

Quando si stampa un foglio di indice, le funzioni Correz. auto e Filtro non risultano disponibili.

Per stampare delle miniature con il numero di foto e la data di scatto della foto, effettuare i passaggi che seguono.

1. Premere il tasto ◀ o ► per evidenziare **Stampa indice** nella prima schermata, quindi premere il tasto **OK**.



- 2. Premere il tasto 🚝 Impostazioni di stampa.
- 3. Effettuare l'impostazione del Tipo carta.
- 4. Effettuare l'impostazione del Formato carta.

Il layout stampato in questa modalità di stampa viene determinato dal formato carta come segue.

10x15cm	13x18cm	A4
20-up	3 0-up	80-up

Nota:

 $\grave{\text{E}}$ possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto OK.

5. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa di una foto con una cornice specificata tramite fotocamera

Se si desidera stampare una foto con una cornice precedentemente specificata tramite fotocamera EPSON, effettuare i passaggi che seguono. Quando i dati fotografici includono dati P.I.F., l'icona **P.I.F.** lampeggia sul display LCD. Nel menu principale o dopo aver selezionato le foto, premere il tasto ∠≡ Impostazioni di stampa.

Nota:

Selezionare le foto dal menu Visualizza e stampa foto, Stampa ogni foto, Stampa intervallo foto o Stampa per data.

- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Cornice
 P.I.F. con foto, quindi premere il tasto ►.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **On**, quindi premere il tasto **OK**.
- 4. Premere il tasto **OK** per confermare l'impostazione e premere nuovamente **OK** per chiudere il menu.
- 5. Stampare.

Nota:

Quando si imposta **Cornice P.I.F. con foto** su **On** e vengono specificate le cornici per le foto, l'impostazione **Layout** viene ignorata.

Stampa con le funzioni DPOF

Se la fotocamera supporta il formato DPOF (Digital Print Order Format), è possibile utilizzarlo per selezionare preventivamente le foto e il numero di copie da stampare. Vedere il manuale della fotocamera digitale in uso per scegliere le foto per la stampa con DPOF, quindi inserire la scheda di memoria nella stampante. La stampante legge automaticamente le foto selezionate preventivamente.

- 1. Caricare la scheda di memoria contenente i dati DPOF, quindi premere il tasto **OK**.
- 2. Quando viene visualizzato questo messaggio, selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**.



3. Eseguire le impostazioni di Tipo carta, Formato carta e Layout. Per informazioni dettagliate, vedere "Definizione delle impostazioni di carta e layout" a pagina 21. Il menu Copie totali indica il numero di fogli necessari per il layout selezionato.

Nota:

L'impostazione di Layout non è disponibile quando le impostazioni DPOF sono per la stampa dell'indice.

4. Premere il tasto \diamond **Stort** per avviare la stampa.

Modifica della visualizzazione delle foto sul display LCD

È possibile cambiare la visualizzazione delle foto mostrandone 9 sul display LCD utilizzando il tasto Zoom indietro quando si selezionano le foto. Per tornare alla visualizzazione di una foto, premere il tasto Zoom avanti.

Nota:

La visualizzazione di 9 foto risulta utile quando si selezionano le foto per la stampa con Stampa intervallo foto o Visualizza e stampa foto.

Visualizzazione di una presentazione

- Premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare Avvia presentazione nella prima schermata, quindi premere il tasto OK. La stampante visualizza le foto presenti nella scheda di memoria in sequenza.
- Premere il tasto S Indietro per terminare o il tasto
 OK per mettere in pausa la presentazione.
 Premere nuovamente il tasto OK per riprendere.

Nella modalità Stampa speciale è possibile stampare su un CD/DVD, su carta con trasferimento termico su tessuto, su adesivi o con cornici P.I.F.



Prima di iniziare, assicurarsi che la stampante sia in modalità



Stampa su un CD/DVD

In questa sezione vengono fornite informazioni sull'uso del display LCD per la stampa diretta su CD/DVD, senza l'uso di un computer. Vengono riportate istruzioni per il caricamento del CD/DVD sulla stampante, per la selezione del layout di stampa e per la regolazione delle impostazioni di stampa.

Utilizzare il software *EPSON Print CD* se si sta stampando da un computer collegato alla stampante.

Quando si stampa su CD/DVD, tenere presente i punti esposti di seguito.

Nota:

- Utilizzare esclusivamente CD/DVD recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette o con stampante a getto d'inchiostro.
- La superficie stampata può venire facilmente macchiata immediatamente dopo la stampa.
- □ Assicurarsi di far asciugare completamente i CD/DVD prima di utilizzarli o di toccarli sulle superfici stampate.
- □ Non far asciugare il CD/DVD alla luce solare diretta.
- Eventuale umidità sulla superficie di stampa può causare delle macchie.
- Se il vassoio CD/DVD o lo scomparto interno trasparente vengono accidentalmente stampati, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità della stampa.

 È possibile impostare l'area stampabile di un CD/DVD utilizzando EPSON Print CD. Impostare l'area stampabile appropriata per il CD/DVD sul quale si intende stampare. Quando si definiscono delle impostazioni, tenere presente che impostazioni non appropriate possono macchiare il vassoio CD/DVD, il CD o il DVD.

Preparazione per la stampa su CD/DVD

1. Aprire il vassoio di uscita e quindi aprire la guida CD/DVD.



2. Collocare il CD/DVD sul vassoio CD/DVD con la superficie per etichetta rivolta verso l'alto.

Nota:

Caricare un solo disco per volta.

3. Inserire il vassoio CD/DVD nella guida CD/DVD.



Nota:

- □ Allineare il contrassegno ► sul vassoio CD/DVD al contrassegno ► sulla guida CD/DVD.
- Inserire il vassoio CD/DVD in modo che il vassoio passi sotto i piccoli rulli su entrambi i lati dell'alloggiamento per CD/DVD.
- 4. Inserire la scheda di memoria contenente le foto da stampare nell'alloggiamento per scheda.

Definizione delle impostazioni e stampa

- 1. Premere il tasto *Premere Specialty Print (Stampa speciale)*.
- 2. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare **Stampa CD/DVD**, quindi premere il tasto **OK**.



3. Premere il tasto *k*≡ Impostazioni di stampa per aprire il relativo menu. Definire le impostazioni di layout e premere il tasto **OK**.

Quando si stampa su CD/DVD, è possibile selezionare le opzioni di layout che seguono.

1-up	٢	Sul CD/DVD verrà stampata una foto centrata rispetto al foro al centro del disco.
4-up		Sul CD/DVD verranno stampate quattro foto, con una foto in ciascun quarto del disco.
8-up		Sul CD/DVD verranno stampate 8 foto disposte in cerchio attorno al bordo esterno del disco.
12-up	۲	Sul CD/DVD verranno stampate 12 foto disposte in cerchio attorno al bordo esterno del disco.

- 4. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare le foto da stampare.
- Premere il tasto ▲ per specificare il numero di copie per ciascuna foto, se si è selezionato 4-up, 8-up o 12-up come impostazione di Layout.

Nota:

- Per selezionare più di una foto, ripetere i passaggi 4 e 5 per selezionare altre foto e il numero di volte per cui stamparle.
- Il numero totale di immagini da stampare viene visualizzato nella parte inferiore del display LCD.
- Quando si selezionano foto per l'impostazione di Layout 4-up, 8-up o 12-up, è possibile selezionare un numero di foto inferiore al totale. Le aree non utilizzate del layout rimarranno vuote. Se si specifica un numero di foto superiore a quanto stampabile su un singolo CD/DVD, le immagini eccedenti verranno aggiunte a un layout per un ulteriore CD/DVD e la stampante richiederà di caricare un altro CD/DVD dopo la stampa del primo CD/DVD.
- □ È possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto **OK**.
- 6. Regolare l'area di stampa (diametro interno ed esterno), se necessario. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione che segue.
- 7. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Nota:

- □ Si consiglia di stampare una prova del layout su un CD/DVD di prova prima di stampare sul CD/DVD effettivo.
- □ Attendere 24 ore affinché i CD e i DVD si aschiughino.
- Se necessario, sarà possibile regolare la posizione di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "Se la stampa è fuori allineamento" a pagina 17.
- □ Se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni sul display LCD per eliminare l'errore.

Regolazione dell'area di stampa

Per regolare il diametro dell'area di stampa su un CD/DVD, effettuare i passaggi che seguono.

1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.

Italiano

 Per regolare il diametro interno dell'area di stampa, selezionare Posizione interno CD/DVD. Per regolare il diametro esterno dell'area di stampa, selezionare Posizione esterno CD/DVD, quindi premere il tasto ►.



- 3. Impostare il valore appropriato. È possibile regolare il diametro interno tra 18 e 46 mm e il diametro esterno tra 114 e 120 mm, con intervalli di 1 mm.
- 4. Premere il tasto **OK** per impostare le modifiche effettuate e tornare al menu Setup.

Se la stampa è fuori allineamento

Se necessario, effettuare i passaggi che seguono per regolare la posizione di stampa.

- 1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.
- Per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso, selezionare Posizione Su/Giù CD/DVD. Per spostare l'immagine verso sinistra o verso destra, selezionare Posizione Sx/Dx CD/DVD, quindi premere il tasto ►.



3. Selezionare la quantità di spostamento per l'immagine. Impostare la quantità meno (tasto ▼) quando si sposta l'immagine verso il basso o verso sinistra e la quantità più (tasto ▲) quando si sposta l'immagine verso l'alto o verso destra. Quindi, premere il tasto **OK**.

È possibile selezionare da -2 a 2 mm.



4. Premere il tasto **OK** per impostare le modifiche effettuate e tornare al menu Setup.

Nota:

La stampante ricorda l'impostazione di regolazione della stampa anche dopo essere stata spenta; pertanto, non occorre regolare la posizione ogni volta che si utilizza la funzione CD/DVD.

Stampa di una custodia CD

È possibile stampare una custodia CD su carta formato A4 con impostazione di stampa sulla metà superiore del foglio o come stampa indice nella modalità Scheda memoria. È possibile stampare fino a 24 foto su un singolo foglio.



- 1. Caricare della carta formato A4.
- 2. Premere il tasto 🔷 Memory Card.
- 3. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare **Visualizza** e stampa foto, quindi premere il tasto OK.
- 4. Premere il tasto ⁄ 🔳 Impostazioni di stampa.
- 5. Selezionare l'impostazione di Tipo carta appropriata in base alla carta caricata.
- 6. Selezionare **A4** come impostazione di Formato carta.
- 7. Selezionare **Metà su custodia** o **Indice custodia** e premere il tasto **OK**.
- 8. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare le foto da stampare nel layout di stampa.
- 9. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie per ciascuna foto.
- 10. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa con cornici

È possibile decorare la foto stampandola con una cornice! In questa modalità, la foto viene stampata senza margini. Oltre alle cornici preimpostate, è possibile aggiungere cornici dalla scheda di memoria utilizzando i software PIF DESIGNER e EPSON PRINT Image Framer Tool inclusi nel CD del software. Per informazioni dettagliate sull'uso del software, vedere la *Guida utente* a video.

1. Inserire la scheda di memoria che contiene i dati fotografici digitali e i dati PRINT Image Framer (Cornice P.I.F.) nell'alloggiamento per schede di memoria.

Nota:

- Se sono stati salvati o eliminati dei dati sulla scheda di memoria tramite il computer e la scheda di memoria non è più stata espulsa rimanendo nella stampante, espellerla e reinserirla prima di stampare.
- Assicurarsi di salvare i dati PRINT Image Framer sulla scheda di memoria utilizzando EPSON PRINT Image Framer Tool; altrimenti, il nome di file P.I.F. non verrà visualizzato sul display LCD.
- 2. Premere il tasto 🖉 Specialty Print.
- 3. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare **Stampa P.I.F.**, quindi premere il tasto **OK**.



4. Premere il tasto ► per selezionare la cornice P.I.F. da utilizzare, quindi premere il tasto **OK**.



Nota:

I formati carta disponibili per la stampa con la cornice P.I.F. selezionata appaiono nella parte inferiore sinistra del display.

5. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare la foto da stampare, quindi premere il tasto **OK**.



- 6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie per ciascuna foto.
- 7. Verificare il layout e il numero di stampe sul display LCD.
- 8. Caricare il tipo di carta appropriato.
- 9. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Stampa su adesivi

È possibile stampare fino a 16 adesivi su un foglio Photo Stickers.

Nota:

È possibile stampare su adesivi in modalità **Scheda memoria** scegliendo **Photo Stickers** come Tipo carta.

- 1. Caricare della carta EPSON Photo Stickers.
- 2. Premere il tasto & Specialty Print.
- 3. Premere il tasto ► o ◄ per selezionare Photo Stickers, quindi premere il tasto OK.



- 4. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare le foto da stampare.
- 5. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie per ciascuna foto.

Nota:

È possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto **OK**.

6. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Se la stampa è fuori allineamento

Se necessario, effettuare i passaggi che seguono per regolare la posizione di stampa.

1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.

 Per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso, selezionare Posizione adesivi su/giù. Per spostare l'immagine verso sinistra o verso destra, selezionare Posizione adesivi sx/dx, quindi premere il tasto ►.



3. Select the amount to move the image. Impostare la quantità meno quando si sposta l'immagine verso il basso o verso sinistra oppure la quantità più quando si sposta l'immagine verso l'alto o verso destra. Quindi, premere il tasto **OK**. È possibile selezionare da -2,5 a 2,5 mm.



4. Premere il tasto **OK** per tornare alla schermata principale, quindi premere il tasto **Start** per stampare.

Nota:

La stampante ricorda l'impostazione di regolazione della stampa anche dopo essere stata spenta; pertanto, non occorre regolare la posizione ogni volta.

Stampa su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON

È possibile stampare un'immagine su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON e trasferire l'immagine stampata su un tessuto utilizzando un ferro da stiro.

Nota:

È inoltre possibile stampare su carta con trasferimento termico su tessuto in modalità **Scheda memoria** scegliendo **Iron-on** come Tipo carta.

- 1. Caricare della carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON.
- 2. Premere il tasto 🖉 Specialty Print.

3. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare **Iron-on**, quindi premere il tasto **OK**.



- 4. Definire l'impostazione di Layout. Vedere "Definizione delle impostazioni di carta e layout" a pagina 21.
- 5. Premere il tasto ◀ o ► per selezionare le foto da stampare.
- 6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie per ciascuna foto.

Nota:

 \dot{E} possibile confermare le impostazioni di stampa premendo il tasto $\mathbf{OK}.$

7. Premere il tasto **\$ Start** per stampare.

Dopo aver selezionato le foto da stampare, premere il tasto := Impostazioni di stampa per visualizzare i menu delle impostazioni opzionali relative alla carta, al layout, al colore ed altre ancora.

Definizione delle impostazioni di carta e layout

Dopo aver selezionato le foto da stampare, impostare il formato carta, il tipo di carta e il layout per le foto selezionate e la carta caricata.

- Premere il tasto ∠≡ Impostazioni di stampa. Vengono visualizzati i menu delle impostazioni opzionali.
- 2. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Tipo carta** e premere il tasto ►.



3. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'impostazione corrispondente al tipo di carta caricato in base alla seguente tabella, quindi premere il tasto **OK**.

☐ Tipo car ☐ Formato @ Layout ☐ Formato ♀ Formato ♀ Qualità	carte comuni Extra lucida Lucida Premium Semilucida carte fotog.	
OK Proceed Back Finish		

Elenco tipi di carta

Per questa carta	Selezionare questa impostazione di Tipo carta
Carta comune	carte comuni
Carta fotografica lucida Ultra Epson	Extra lucida
Carta fotografica lucida Premium Epson	Lucida Premium
Carta fotografica semilucida Premium Epson	Semilucida

Carta fotografica Economy Epson	carte fotog.
Carta opaca Matte alto spessore Epson	Matte
Carta speciale 720/1440 dpi Epson	PQIJ
Epson Photo Stickers 16	Photo Stickers
Carta speciale con trasferimento termico su tessuto Epson	Iron-on

4. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Formato carta**, quindi premere il tasto ►.



5. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare un formato carta dall'elenco sotto riportato, quindi premere il tasto **OK** per impostarlo.



Elenco formati carta

$10 \times 15 \text{ cm}$ (4 × 6 pollici)	
$13 \times 18 \text{ cm}$ (5 × 7 pollici)	
A4	
A6	

6. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Layout** e premere il tasto ►.



7. Selezionare una delle opzioni di layout che seguono, quindi premere il tasto **OK**. Le impostazioni relative alla carta e al layout sono ora terminate.

Elenco layout

Senza margini		Stampa senza i margini.
Margini		Stampa con margine di 3 mm su tutti i lati.
Metà superiore	and a second	Stampa sulla metà superiore della carta senza margini.
2-up	4-up	Stampa più foto su un singolo foglio. Nel layout 20-up, vengono stampati i numeri e le date di scatto della foto. Il formato di ciascuna foto viene
8-up	20-up	automaticamente regolato in base al numero di foto da stampare e al formato della
		Calla.
Metà su custodia	Indice custodia	Stampa una foto per Metà superiore o più foto per Indice custodia sul formato della
		custodia CD con linea di perforazione.
20-up	30-up	Stampa miniature con i numeri e la data di scatto delle foto. Tali
		layout di indice sono disponibili soltanto quando si seleziona Stampa indice nel menu
80-up		principale.

Con la stampa senza margini, tenere presente quanto segue:

- Poiché questa impostazione ingrandisce l'immagine a dimensioni leggermente superiori al formato carta, la parte dell'immagine che si estende oltre i bordi della carta non verrà stampata.
- Quando si stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore della stampa o che tali aree risultino macchiate.

Miglioramento della qualità di stampa

È possibile regolare la qualità delle stampe.

Nota:

Una qualità superiore richiede un tempo maggiore per la stampa.

- Dopo aver selezionato le foto, il numero di copie, il tipo di carta, il formato carta e il layout come descritto a pagina 21, premere il tasto *x* Impostazioni di stampa.
- 2. Selezionare **Qualità**, quindi premere il tasto ► per aprire il menu.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per scegliere Alto o Altissimo, quindi premere il tasto OK.
- 4. Premere il tasto **OK**.

Ritocco delle foto

Questa stampante consente di correggere il colore e di migliorare la qualità delle foto senza l'utilizzo di un computer. Sono disponibili due tipi base di regolazione:

Regolazioni automatiche

Se la fotocamera utilizzata supporta PRINT Image Matching o Exif Print, è possibile utilizzare l'impostazione P.I.M. o Exif Print della stampante per regolare automaticamente le foto al fine di ottenere i risultati migliori.

Se la fotocamera utilizzata non supporta PRINT Image Matching o Exif Print, è possibile utilizzare PhotoEnhanceTM per effettuare le regolazioni adatte al tipo di ambiente in cui le foto sono state scattate.

Regolazioni manuali

Se le foto sono troppo luminose o troppo scure, è possibile regolarne la luminosità o controllarne la saturazione e la nitidezza.

Se si desidera, è possibile effettuare delle regolazioni manuali mentre P.I.M., Exif Print, o PhotoEnhance sono attivati, in modo da calibrare le impostazioni automatiche.

Nota:

- Queste impostazioni hanno effetto soltanto sulla stampa delle foto. Esse non modificano i file di immagine originali.
- Tali impostazioni vengono salvate quando si spegne la stampante o si sceglie un gruppo di foto diverso; pertanto, ricordare di disattivarle una volta terminato l'uso.

Regolazione automatica delle foto

Quando si utilizzano le regolazioni automatiche della stampante, tali regolazioni verranno applicate a tutte le foto.

- 1. Premere il tasto *Հ*≡ Impostazioni di stampa.
- Premere il tasto▼ o ▲ per evidenziare Correz. auto, quindi premere il tasto ►.
- 3. Selezionare una delle opzioni, quindi premere due volte il tasto **OK**.

Voce impostazione	Funzione
P.I.M.	Utilizza le impostazioni PRINT Image Matching della fotocamera (questa opzione viene automaticamente selezionata quando le immagini contengono dati P.I.M.).
PhotoEnhance	Regola la luminosità, il contrasto e la saturazione delle foto.
Exif	Utilizza le impostazioni Exif Print della fotocamera (questa opzione viene automaticamente selezionata quando le immagini contengono dati Exif Print).
Niente	Selezionare questa opzione se non si desidera utilizzare P.I.M., Exif o PhotoEnhance.

Per effettuare delle regolazioni manuali oltre a quelle automatiche, seguire i passaggi della seguente sezione.

Regolazione manuale delle foto

- 1. Premere il tasto 着 Impostazioni di stampa.
- Premere il tasto V o ▲ per evidenziare Luminosità, Contrasto, Saturazione o Nitidezza, quindi premere il tasto ►.
- 3. Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze, quindi premere il tasto **OK**.

Ritaglio e ridimensionamento delle foto

È possibile stampare soltanto parte di una foto ritagliando l'area che si desidera escludere. È possibile scegliere soltanto una foto alla volta da ritagliare.

 Scegliere la foto che si desidera ritagliare con l'opzione Visualizza e stampa foto. Vedere "Stampa di più foto (Visualizza e stampa foto)" a pagina 12. 2. Premere il tasto (Zoom avanti per ritagliare una foto. Verrà visualizzata una cornice arancione attorno all'area ritagliata.



- 3. Per impostare l'area che si desidera ritagliare utilizzare il tasto che segue.
 - Premere il tasto (a) Zoom avanti o (a) Zoom indietro per modificare le dimensioni della cornice.
 - Premere il tasto ▶, ◄, ▲ o ▼ per spostare la cornice.
 - Premere il tasto Z Impostazioni di stampa per ruotare la cornice.
- 4. Premere il tasto **OK** per confermare l'immagine ritagliata.



Nota:

Questa impostazione rimane valida fino alla stampa o alla pressione sul tasto © **Stop/Clear**.

- 5. Dopo aver controllato l'immagine ritagliata, premere il tasto **OK**.
- 6. Se non è necessario modificare altre impostazioni, premere il tasto **OK** o chiudere il menu.

Aggiunta della data o dell'ora

Nell'angolo inferiore destro della stampa, è possibile aggiungere la data e/o l'ora in cui le foto sono state originariamente scattate.

 Dopo aver selezionato le foto, il numero di copie, il tipo di carta, il formato carta e il layout come descritto a pagina 21, premere il tasto √≡ Impostazioni di stampa. 2. Per stampare la data, selezionare **Formato data**, quindi premere il tasto ► per aprire il menu.



3. Premere il tasto ▲ o ▼ per scegliere un'impostazione:

Niente (predefinita, disattiva la data)
aaaa.mm.gg (2005.09.01)
mmm.gg.aaaa (Set.01.2005)
gg.mmm.aaaa (01.Set.2005)

- 4. Premere il tasto **OK**.
- 5. Per stampare l'ora, selezionare **Formato ora**, quindi premere il tasto ▶ per aprire il menu.



6. Premere il tasto ▼ o ▲ per scegliere un'impostazione:

Niente (predefinita, disattiva l'ora)
Sistema 12 ore (03:00 per 3 pm)
Sistema 24 ore (15:00 per 3 pm)

7. Premere il tasto **OK**.

Quando è selezionato **Formato data** o **Formato ora**, le informazioni vengono stampate su tutte le foto di ogni layout nel quale l'inserimento di tali informazioni è consentito.

Nota:

Tali impostazioni vengono salvate quando si spegne la stampante o si sceglie un gruppo di foto diverso; pertanto, ricordare di ripristinarle su **Niente** una volta terminato l'uso.

Stampa delle foto in bianco e nero o seppia

È possibile stampare una foto in bianco e nero o in tonalità seppia senza modificare la foto originale.

Nota:

La stampa in tonalità seppia presenta una colorazione brunastra, che conferisce alla foto un aspetto invecchiato.

- Dopo aver selezionato le foto, il numero di copie, il tipo di carta, il formato carta e il layout come descritto a pagina 21, premere il tasto ∠≡ Impostazioni stampa.
- 2. Selezionare **Filtro**, quindi premere il tasto ► per aprire il menu.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per scegliere **B/N** o **Seppia**, quindi premere il tasto **OK**.
- 4. Premere il tasto **OK**.

Adatta Cornice

Tramite questa impostazione vengono rifilate automaticamente le parti di un'immagine che si estendono oltre i margini del formato di stampa selezionato. Vengono ritagliate la parte superiore e la parte inferiore oppure la parte sinistra e la parte destra dell'immagine, a seconda del rapporto di formato della foto originale e del formato stampa selezionato. L'impostazione predefinita è On.

On	Taglia l'immagine.
Off	Non taglia l'immagine.

Ridimensionare ciascuna foto (senza rifilarla) in modo che si adatti all'area di stampa specificata nel menu Layout. Dei margini possono apparire a destra e a sinistra della foto, a seconda del formato di stampa e del rapporto di formato.

Impostazione delle preferenze della stampante

Regolazione della luminosità del display LCD

Nel caso risulti difficile leggere il display LCD, è possibile regolarne la luminosità.

- 1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare
 Regolazione Visualizzatore, quindi premere il tasto ►.
- 3. Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la luminosità, quindi premere il tasto **OK**.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Dopo aver modificato le impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della stampante (quali il layout, gli effetti di colore o le impostazioni di ritaglio) prima di stampare altre foto.

- 1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Ripristino Imp.Predefinite, quindi premere il tasto ►.
- 3. Premere il tasto **OK** per ripristinare le impostazioni predefinite.

Nota:

Non tutte le impostazioni predefinite vengono ripristinate utilizzando la funzione Ripristino Imp.Predefinite.

Impostazione del salvaschermo

È possibile impostare delle foto presenti nella scheda di memoria inserita come salvaschermo per il display LCD. Dopo circa 3 minuti di inattività, il salvaschermo si attiva. Dopo circa 10 minuti, la stampante entra in modalità di riposo.

- 1. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Impostazioni salvaschermo, quindi premere il tasto ►.
- 3. Selezionare **Dati scheda** e premere il tasto **OK**.

Controllo del livello d'inchiostro

È possibile verificare la quantità di inchiostro rimanente sotto forma di icona nella parte inferiore destra del display LCD.



Per verificare i dettagli, effettuare quanto segue:

1. Premere il tasto *** **Setup**, premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare **Livelli inchiostro**, quindi premere il tasto ►.

Verrà visualizzato un grafico che mostra la quantità di inchiostro rimanente in ciascuna cartuccia.



B (Nero) C (Ciano), LC (Ciano chiaro),M (Magenta), LM (Magenta chiaro) e Y (Giallo).

Quando l'inchiostro inizia ad esaurirsi, viene visualizzato questo simbolo \triangle .

2. Premere il tasto **OK** per tornare alla schermata precedente una volta controllato i livelli dell'inchiostro.

Quando l'inchiostro inizia ad esaurirsi, assicurarsi di avere a disposizione delle cartucce di ricambio. Se una cartuccia è vuota, non è possibile stampare.

Precauzioni per la sostituzione della cartuccia di inchiostro

Prima di sostituire le cartucce di inchiostro, leggere tutte le istruzioni riportate in questa sezione.

Avvertenza:

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente a un medico.

Attenzione:

- Per evitare di danneggiare la stampante, non spostare manualmente la testina di stampa.
- Quando una cartuccia d'inchiostro si svuota, non è possibile continuare la stampa anche se le altre cartucce contengono ancora inchiostro.
- Lasciare la cartuccia vuota installata in stampante fino a quando non è disponibile una cartuccia sostitutiva. In caso contrario, l'inchiostro rimanente negli ugelli della testina di stampa potrebbe essiccarsi.
- Un chip IC posto su ciascuna cartuccia di inchiostro consente un monitoraggio accurato della quantità di inchiostro utilizzata dalla cartuccia. Anche se la cartuccia viene rimossa e quindi reinserita, verrà utilizzato tutto l'inchiostro presente. Tuttavia, ogni qual volta si inserisce la cartuccia, viene consumata una piccola quantità d'inchiostro, in quanto esegue un controllo di affidabilità della cartuccia.
- Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Prodotti di altre marche potrebbero provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbero causare un funzionamento non corretto della stampante.

Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro

1. Controllare che la stampante sia accesa ma non in fase di stampa, quindi aprire il coperchio della stampante.

Nota:

Prima di sostituire la cartuccia d'inchiostro, assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito nella stampante.

2. Controllare che sia visualizzato il messaggio di inchiostro esaurito sul display LCD, quindi premere il tasto **OK**.

Nota:

Il messaggio non viene visualizzato se vi è ancora inchiostro. In questo caso, premere il tasto *P* **Setup**, selezionare **Sostituzione cartuccia**, quindi premere il tasto **►**. Quindi, premere il tasto **OK**. Per individuare la cartuccia da sostituire, vedere "Controllo del livello d'inchiostro" a pagina 26.

La cartuccia d'inchiostro si sposta lentamente nella posizione di sostituzione.

Attenzione:

Non spostare manualmente la testina di stampa, in quanto si potrebbe danneggiare la stampante. Per spostare la testina di stampa, premere sempre il tasto **OK**.

3. Rimuovere la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

Attenzione:

- Fare attenzione a non rompere i gancetti situati sul lato della cartuccia d'inchiostro quando la si rimuove dalla confezione.
- Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia, in quanto possono verificarsi fuoriuscite di inchiostro.
- Non toccare il chip IC verde sul lato anteriore della cartuccia. Ciò può causare danni alla cartuccia d'inchiostro.



- Assicurarsi di installare sempre la nuova cartuccia d'inchiostro nella stampante immediatamente dopo la rimozione della cartuccia usata. Se la cartuccia d'inchiostro non viene installata prontamente, l'inchiostro sulla testina di stampa potrebbe essiccarsi e rendere impossibili le operazioni di stampa.
- 4. Aprire il coperchio delle cartucce.



5. Afferrare i lati della cartuccia d'inchiostro da sostituire. Estrarre la cartuccia sollevandola dalla stampante e smaltirla in modo appropriato. Non conservare la cartuccia usata e non tentare di ricaricarla.

La figura mostra la sostituzione della cartuccia d'inchiostro nero.



6. Posizionare la cartuccia d'inchiostro verticalmente nell'apposito supporto. Quindi, spingere verso il basso la cartuccia fino a farla scattare in posizione.



- 7. Al termine della sostituzione della cartuccia, chiudere il coperchio delle cartucce e il coperchio della stampante.
- 8. Premere il tasto **OK**. La testina di stampa si sposta e inizierà il caricamento del sistema di erogazione dell'inchiostro. A processo di caricamento inchiostro ultimato, la testina di stampa ritorna nella posizione di riposo.



Attenzione:

Non spegnere la stampante prima della visualizzazione del messaggio di operazione completata. In caso contrario, la carica dell'inchiostro può risultare incompleta.

9. Quando sul display LCD appare il messaggio "Sostituzione cartuccia completata", premere il tasto **OK**.

Nota:

Se si verifica un errore di esaurimento inchiostro dopo lo spostamento della testina di stampa in posizione di riposo, la cartuccia d'inchiostro potrebbe non essere installata in modo corretto. Premere nuovamente il tasto **OK** e reinstallare la cartuccia d'inchiostro fino allo scatto in posizione.

Miglioramento della qualità di stampa

Pulizia della testina di stampa

Se le stampe risultano inaspettatamente chiare o sbiadite oppure si notano punti o righe mancanti, potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa. Tale operazione permette di liberare gli ugelli in modo che possano distribuire l'inchiostro correttamente. La pulizia della testina di stampa consuma inchiostro; pertanto, eseguirla soltanto se la qualità di stampa peggiora.

Attenzione:

Quando la stampante non viene accesa per periodi prolungati, la qualità di stampa potrebbe peggiorare; pertanto, accenderla almeno una volta al mese per mantenere una buona qualità di stampa.

Per pulire la testina di stampa utilizzando il pannello di controllo, effettuare i passaggi che seguono.

- 1. Assicurarsi che la stampante sia accesa ma non in fase di stampa e che non siano visualizzati errori. Se è visualizzato un errore di inchiostro scarso o esaurito, potrebbe essere necessario sostituire una cartuccia d'inchiostro; per informazioni dettagliate, vedere pagina 26.
- Premere il tasto *** Setup, premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare Pulizia testina, quindi premere il tasto ►.
- 3. Per avviare la pulizia, premere il tasto **\$ Stort**. La stampante emette dei rumori meccanici e sul display LCD viene visualizzata una barra di avanzamento. Per la pulizia sono necessari circa 30 secondi.

Attenzione:

Non togliere l'alimentazione alla stampante o interrompere il processo di pulizia.

- 4. Quando la pulizia è completata, eseguire un controllo degli ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa siano puliti. Assicurarsi che sia caricata della carta comune formato A4 nella stampante, quindi premere il tasto **OK**.
- 5. Premere il tasto **\$ Start**. Viene stampato il motivo di controllo degli ugelli.

6. Esaminare la stampa del motivo di controllo degli ugelli. Ogni linea sfalsata orizzontale e diritta verticale deve essere completa, senza spazi vuoti nel motivo, come mostrato di seguito:



- Se la stampa risulta corretta, l'operazione è completata. Premere il tasto S Indietro per terminare.
- Se vi sono spazi vuoti (come mostrato di seguito), premere il tasto OK per pulire nuovamente la testina di stampa.

<u> </u>	\square		

Se non si riscontra alcun miglioramento dopo aver pulito la testina di stampa tre o quattro volte, controllare le soluzioni da pagina 33. È inoltre possibile spegnere la stampante e lasciarla a riposo per una notte per consentire all'inchiostro essiccato di ammorbidirsi, quindi riprovare a pulire la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa

Se le stampe presentano righe verticali non allineate o si riscontrano strisce orizzontali, potrebbe essere necessario allineare la testina di stampa.

È possibile allineare la testina di stampa dal pannello di controllo o utilizzando il software della stampante.

Nota:

Per risultati ottimali, caricare carta speciale 720/1440 dpi Epson formato A4 nella stampante ad ogni controllo dell'allineamento della testina di stampa.

- 1. Assicurarsi che la stampante sia accesa ma non in fase di stampa e che sia caricata carta formato A4.
- 3. Premere il tasto **\$ Stort** per stampare il motivo di allineamento.

4. Viene stampato il foglio di allineamento che segue.



- 5. Osservare il motivo di allineamento per ciascuna serie e individuare il riquadro stampato in modo più uniforme, privo di strisce o righe visibili.
- 6. Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per evidenziare il numero del motivo migliore (da 1 a 9) nel gruppo 1, quindi premere il tasto **OK**.
- 7. Ripetere il passaggio 6 per selezionare il motivo migliore nei gruppi 2, 3 e 4.
- 8. Al termine, premere il tasto **OK**.

Pulizia della stampante

Per mantenere la stampante in condizioni di funzionamento efficienti, pulirla varie volte durante l'anno. Effettuare i passaggi che seguono:

- 1. Spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e scollegare il cavo della stampante.
- 2. Rimuovere tutta la carta, quindi usare un pennello morbido per rimuovere tutta la polvere e le tracce di sporco dall'alimentatore.
- 3. Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido inumidito.
- 4. Per pulire il display LCD, utilizzare un panno asciutto e morbido. Non usare detergenti liquidi o chimici sul display LCD.

5. Se si è verificata una perdita d'inchiostro all'interno della stampante, pulire esclusivamente nell'area mostrata di seguito utilizzando un panno morbido inumidito.



Avvertenza:

Non toccare i meccanismi interni della stampante.

Attenzione:

- Prestare attenzione a non rimuovere il grasso di lubrificazione all'interno della stampante.
- Non utilizzare pennelli abrasivi o duri oppure alcool o solventi per la pulizia, in quanto si possono danneggiare i componenti della stampante e il telaio.
- Non versare acqua sui componenti della stampante e non spruzzare lubrificanti o oli all'interno della stampante.
- Non ingrassare le parti in metallo sotto il carrello della testina di stampa.

Trasporto della stampante

Se risulta necessario spostare la stampante per un lungo tragitto, occorre prepararla per il trasporto nella confezione originale o in una confezione simile.

Attenzione:

Per evitare danneggiamenti durante il trasporto della stampante, lasciare sempre le cartucce d'inchiostro installate.

- 1. Accendere la stampante, attendere che la testina di stampa si arresti nella posizione all'estrema destra, quindi spegnere la stampante.
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Quindi, scollegare il cavo della stampante dalla stampante.
- 3. Rimuovere qualsiasi scheda di memoria dalla stampante e chiudere lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.
- 4. Rimuovere tutta la carta dalla stampante, spingere verso il basso l'estensione del supporto carta e chiudere il supporto carta.

5. Aprire il coperchio della stampante. Fissare il contenitore della cartuccia d'inchiostro al corpo della stampante con il nastro adesivo come mostrato di seguito, quindi chiudere il coperchio della stampante.



- 6. Assicurarsi che la guida del vassoio CD/DVD sia chiusa, quindi spingere all'interno l'estensione del vassoio di uscita e chiudere il vassoio di uscita.
- 7. Reimballare la stampante e i componenti esterni nella confezione originale utilizzando il materiale protettivo in dotazione.

Mantenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto. Una volta terminato il trasporto, rimuovere il nastro che fissa la testina di stampa e provare la stampante. Se si nota un peggioramento della qualità di stampa, pulire la testina di stampa (vedere pagina 28); se la stampa risulta fuori allineamento, allineare la testina di stampa (vedere pagina 28). Se si presenta un problema con la stampante, controllare i messaggi sul display LCD.

Messaggi di errore

È possibile individuare e risolvere la maggior parte dei problemi controllando i messaggi di errore sul display LCD. Se non si riesce a risolvere i problemi controllando i messaggi, utilizzare la tabella che segue e provare la soluzione consigliata.

Nota:

Le soluzioni fornite sono relative a problemi che si verificano quando si utilizza il prodotto.

Messaggi di errore	Soluzione	
Nessuna scheda o disco inserito oppure riconoscimento impossibile.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di archiviazione sia stata inserita correttamente. Se è inserita correttamente, verificare eventuali problemi della scheda o dell'unità e riprovare. Assicurarsi che la scheda o l'unità contenga delle immagini.	
Impossibile riconoscere la scheda o il disco.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di archiviazione sia stata inserita correttamente. Se è inserita correttamente, verificare eventuali problemi della scheda o dell'unità e riprovare.	
Impossibile riconoscere la periferica.	Accertarsi che la scheda di memoria sia stata inserita correttamente. Se è stato collegato un dispositivo USB, assicurarsi che il disco sia stato inserito correttamente.	
Errore stampante. Consultare il manuale.	Spegnere la stampante e riaccenderla. Se il messaggio di errore permane, contattare il rivenditore.	
Necessaria assistenza. Per dettagli, consultare il manuale.	Contattare il rivenditore.	
Impossibile eseguire la pulizia della testina. Livello inchiostro basso.	Inchiostro insufficiente per l'esecuzione della pulizia della testina. Sostituire la cartuccia d'inchiostro in esaurimento.	

Problemi di qualità di stampa

Si notano delle strisce (linee chiare) nelle stampe o nelle copie.

- Accertarsi che il lato stampabile della carta nell'alimentatore sia rivolto verso l'alto. Eseguire l'utility Pulizia testine per pulire gli eventuali ugelli d'inchiostro ostruiti.
 Vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28
- Eseguire l'utility Allineamento testine.
 Vedere "Allineamento della testina di stampa" a pagina 28
- Utilizzare le cartucce d'inchiostro entro sei mesi dall'apertura delle rispettive confezioni.
- Controllare il display LCD. Se è visualizzato il messaggio di inchiostro in esaurimento, sostituire la cartuccia d'inchiostro appropriata.
 Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 26
- Accertarsi che l'impostazione del tipo di carta selezionata nel display LCD sia adatta al tipo di supporto caricato nella stampante.

Le stampe sono sbiadite o presentano vuoti.

- Accertarsi che il lato stampabile della carta nell'alimentatore sia rivolto verso l'alto.
- Quando come impostazione di Qualità nel menu Impostazioni di stampa si seleziona Alto o Normale, impostare Bidirezionale su Off. La stampa bidirezionale diminuisce la qualità di stampa.
- Eseguire l'utility Pulizia testine per pulire gli eventuali ugelli d'inchiostro ostruiti.
 Vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28
- Eseguire l'utility Allineamento testine.
 Vedere "Allineamento della testina di stampa" a pagina 28
- Accertarsi che l'impostazione del tipo di carta selezionata nel display LCD sia adatta al tipo di supporto caricato nella stampante.

 La cartuccia d'inchiostro potrebbe essere datata o quasi esaurita.
 Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 26

Si notano colori errati o mancanti.

- Eseguire l'utility Pulizia testine.
 Vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28
- Se i colori sono ancora errati o mancanti, sostituire le cartucce d'inchiostro a colori. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia di inchiostro nero.
 Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 26
- Se è appena stata sostituita una cartuccia d'inchiostro, assicurarsi che la data sulla confezione non sia scaduta. Inoltre, se la stampante non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, sostituire le cartucce d'inchiostro con cartucce nuove.
 Vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 26
- Accertarsi che l'impostazione del tipo di carta selezionata nel display LCD sia adatta al tipo di supporto caricato nella stampante. Assicurarsi che non sia attivato un effetto speciale che altera i colori dell'immagine, quale l'effetto seppia.

Le stampe sono sfuocate o macchiate.

 Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta selezionata nel display LCD sia corretta.
 Rimuovere ciascun foglio dal vassoio di uscita non appena stampato.

Se si sta stampando su carta patinata, inserire un foglio di supporto (o un foglio di carta comune) sotto la risma oppure caricare solo un foglio per volta.

Non toccare o evitare che oggetti esterni entrino a contatto con il lato stampato della carta con finitura patinata lucida. Dopo aver stampato documenti su supporti patinati lucidi, attendere alcune ore affinché l'inchiostro si fissi prima di maneggiare le stampe.

Eseguire l'utility Pulizia testine.

➡ Vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28

 Eseguire l'utility Allineamento testine.
 Vedere "Allineamento della testina di stampa" a pagina 28 Caricare ed espellere la carta asciutta diverse volte.

➡ Vedere "Uso della funzione Alimentazione carta/Espulsione carta" a pagina 34

Se il problema persiste, è possibile che l'inchiostro sia fuoriuscito dalla cartuccia all'interno della stampante. In questo caso, pulire l'interno della stampante strofinando con un panno morbido e pulito.

→ Vedere "Pulizia della stampante" a pagina 29

Problemi di stampa vari

Stampa di pagine vuote

- Eseguire l'utility Pulizia testine per pulire gli eventuali ugelli ostruiti.
 - ➡ Vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28

Nelle foto senza margini appaiono dei margini o il bordo esterno risulta tagliato

Cambiare l'impostazione di Espansione nel menu = Impostazioni di stampa per regolare la quantità di immagine che si estende oltre le dimensioni della carta durante la stampa senza margini.

La carta viene segnata durante la stampa

Quando si stampa su carta spessa, cambiare l'impostazione di **Carta spessa** su **On** nel menu **∹≡ Impostazioni di stampa**. In questo modo, viene aumentato lo spazio che consente l'avanzamento della carta.

Nella stampa appaiono sbavature o macchie

Alimentare la carta e pulire il rullo interno. → Vedere "Uso della funzione Alimentazione carta/Espulsione carta" a pagina 34

Errata alimentazione della carta

La carta non viene alimentata correttamente o si inceppa

- Se la carta non viene alimentata, rimuoverla dall'alimentatore. Smazzare la carta. Caricare nuovamente la carta contro il lato destro e far scorrere la guida laterale sinistra contro la carta (ma senza premere eccessivamente). Non caricare troppi fogli contemporaneamente (non oltrepassare la freccia ≟ sulla guida laterale sinistra)
 pagina 7 per ulteriori informazioni.
- Se la carta è inceppata, premere il tasto \$ Start per espellere la carta inceppata. Se la carta non viene espulsa, spegnere la stampante, aprire il coperchio della stampante e la guida CD/DVD. Rimuovere tutta la carta all'interno, inclusi eventuali pezzetti strappati, quindi chiudere la guida CD/DVD. Ricaricare la carta, riaccendere la stampante e premere il tasto \$ Start per riprendere la stampa.
- Se la carta si inceppa frequentemente, assicurarsi che la guida laterale sinistra non prema eccessivamente contro la carta. Provare a caricare un numero inferiore di fogli di carta. La pila di carta non deve mai superare la freccia ≟ situata sulla guida laterale sinistra.
 → pagina 7 per ulteriori informazioni e seguire le istruzioni fornite con la carta. È inoltre possibile che la carta sia stata premuta troppo a fondo nell'alimentatore. Spegnere la stampante e rimuovere la carta con cautela. Quindi, ricaricare la carta.

Il vassoio CD/DVD viene espulso quando si invia un lavoro di stampa su CD/DVD

Se il vassoio CD/DVD viene espulso quando si invia un lavoro di stampa su CD/DVD e sul display LCD o sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni sul display LCD per eliminare l'errore.

La stampante non stampa

ll display LCD è spento

- Se la funzione Salvaschermo è impostata su On, premere un qualsiasi tasto ad eccezione del tasto ⁽¹⁾ On per "risvegliare" lo schermo.
- Premere il tasto di alimentazione ⁽¹⁾ **On** per accertarsi che la stampante sia accesa.
- Spegnere la stampante e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato alla presa di corrente.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia funzionante e che non sia controllata da un interruttore a parete o da un timer.

II display LCD visualizza un messaggio di errore o di avvertenza

Se il display LCD visualizza un messaggio di errore o di avvertenza, seguire le istruzioni. Per la descrizione dei messaggi di errore o di avvertenza, vedere "Messaggi di errore" a pagina 31.

Il display LCD e la spia Mode si accendono brevemente e quindi si spengono

La tensione della stampante potrebbe non corrispondere a quella della presa elettrica. Spegnere la stampante e scollegarla immediatamente dalla presa. Quindi, controllare le targhette della stampante.

Attenzione:

Se la tensione non corrisponde a quella della presa, NON RICOLLEGARE LA STAMPANTE. Contattare il rivenditore.

Problemi del carrello della testina di stampa

Se il coperchio delle cartucce non si chiude o il carrello della testina non si sposta sulla posizione di riposo, aprire il coperchio delle cartucce e spingere le cartucce d'inchiostro verso il basso fino a farle scattare in posizione.

Annullamento della stampa

Se si riscontrano problemi durante la stampa, è possibile intervenire annullandola.

Per interrompere un lavoro in fase di stampa, premere il tasto © **Stop/Clear**. La stampante annullerà tutti i lavori di stampa e interromperà la stampa espellendo le pagine o il vassoio CD/DVD in fase di stampa. A seconda dello stato della stampante, la stampa potrebbe non fermarsi immediatamente.

Uso della funzione Alimentazione carta/Espulsione carta

- 1. Caricare diversi fogli di carta formato A4.
- 2. Premere il tasto 🖋 **Setup** per aprire il menu Setup.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare
 Alimentazione/Espulsione carta, quindi premere il tasto ►.
- 4. Premere il tasto **OK** e seguire le istruzioni sul display LCD.

Ripetere i passaggi da 2 a 4, se necessario.

Assistenza clienti

Per contattare l'Assistenza clienti

Se il prodotto Epson non sta funzionando correttamente e non si riesce a risolvere il problema applicando le soluzioni proposte nella documentazione del prodotto, contattare il centro di assistenza tecnica. Per informazioni su come contattare l'Assistenza clienti EPSON, controllare il Documento di garanzia Paneuropeo. I servizi di assistenza potranno rispondere con maggiore celerità se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto (l'etichetta del numero di serie si trova di solito sul retro del prodotto)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto (fare clic su Info su..., Informazioni sulla versione o su un pulsante simile nel software del prodotto).
- Marca e modello del computer
- Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni usate di solito con il prodotto

Sito Web del Supporto Tecnico

Andare sul sito http://www.epson.com e selezionare la sezione relativa all'assistenza del sito Web EPSON locale per ottenere i driver più aggiornati, risposte a domande ricorrenti, manuali e altri materiali scaricabili.

Il Sito Web del Supporto Tecnico Epson fornisce assistenza su problemi che l'utente non riesce a risolvere dopo aver consultato le informazioni sulla risoluzione dei problemi contenute nella documentazione della stampante.

Opzioni, inchiostro e carta

Opzioni

Adattatore di stampa fotografica Bluetooth

L'adattatore di stampa fotografica Bluetooth opzionale è un modulo di comunicazione wireless (senza fili) utilizzato per la stampa da fotocamere digitali e altri dispositivi, quali videocamere, PDA (Personal Digital Assistant), computer portatili, dotati di tecnologia wireless Bluetooth senza l'ausilio di fili per la connessione alla stampante.

Unità Bluetooth C12C824***

Nota:

L'asterisco sostituisce l'ultima cifra del codice di prodotto, che varia a seconda dei paesi.

➡ Per l'uso dell'Adattatore di stampa fotografica Bluetooth, vedere la Guida utente in linea.

Inchiostro

Cartuccia	Numero parte
Nero	T0481
Ciano	T0482
Magenta	T0483
Giallo	T0484
Ciano chiaro	T0485
Magenta chiaro	T0486

Carta

Epson offre supporti studiati appositamente per stampanti a getto d'inchiostro per soddisfare la maggior parte delle esigenze di stampa ad alta qualità.

Nome carta	Formati	Numero parte
Carta fotografica lucida Ultra Epson	10 imes 15 cm (4 $ imes$ 6 pollici)	S041926 S041943
	$13 \times 18 \text{ cm}$ (5 × 7 pollici)	S041944
	A4	S041927
Carta fotografica lucida Premium Epson	A4	S041285 S041297
	A5	S041706, S041729, S041730, S041750

Nome carta	Formati	Numero parte
Carta fotografica semilucida Premium Epson	A4	S041332
Carta fotografica Economy Epson	A4	S041579
Carta opaca Matte alto spessore Epson	A4	S041258, S041259
Epson Photo Stickers	A6	S041144
Carta speciale con trasferimento termico su tessuto Epson	A4	S041154

Nota:

- La disponibilità dei supporti di stampa speciali varia a seconda dei paesi.
- ❑ Per le informazioni più recenti sui supporti disponibili nella propria zona, consultare il sito Web del supporto tecnico EPSON.
 → Vedere "Per contattare l'Assistenza clienti" a pagina 34

Specifiche della stampante

Queste specifiche sono relative esclusivamente al funzionamento autonomo.

Stampa

Metodo di stampa	A getto d'inchiostro
Configurazione ugelli	Monocromatico (nero) 90 ugelli Colore (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro) 450 ugelli (90 \times 5 colori)
Area stampabile	Stampa con margine: margine di 3 mm su tutti i lati della carta Stampa senza margini: nessun margine

Carta

Nota:

Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può assicurare la qualità di nessuna marca o tipo di carta non originale EPSON. Stampare sempre qualche foglio di prova prima di acquistarne grossi quantitativi o di stampare lavori di grande entità.

Specifiche della carta

Fogli singoli:

Formato	A4 (210 \times 297 mm), 10 \times 15 cm(4 \times 6 pollici.), 13 \times 18 cm(5 \times 7 pollici), A6
Tipi di carta	Carta comune, carta e supporti speciali distribuiti da Epson
Spessore	Da 0,08 a 0,11 mm
(per carta comune)	(da 0,003 a 0,004 pollici)
Peso	Da 64 g/m² (17 lb) a
(per carta comune)	90 g/m² (24 lb)

CD/DVD:

Formato	12 cm
---------	-------

Nota:

- La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti ed altri problemi. In questi casi, passare a una carta di qualità superiore.
- □ Non caricare carta incurvata o piegata.
- Usare la carta in condizioni ambientali normali: Temperatura da 15 a 25°C (da 59 a 77°F) Umidità relativa da 40 a 60%

Cartuccia d'inchiostro

Durata	Entro 6 mesi dall'apertura della confezione, a 25°C [77°F]
Temperatura	Immagazzinamento: Da -20 a 40°C (da -4 a 104°F)
	1 mese a 40°C (104°F)

Attenzione:

- Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson.
 Le garanzie Epson non coprono i danni alla stampante causati dall'uso di cartucce d'inchiostro non originali Epson.
- Non utilizzare una cartuccia d'inchiostro se la data indicata sulla confezione è scaduta.
- Non ricaricare le cartucce d'inchiostro. La stampante calcola la quantità di inchiostro rimasta tramite un chip IC situato sulla cartuccia, per cui, anche se la cartuccia è stata rabboccata, il chip segnala una cartuccia vuota.

Stampante

Capacità alimentatore	Circa 100 fogli di carta da 64 g/m² (17 lb)
Dimensioni	Immagazzinamento
	Larghezza: 483 mm (19 pollici)
	Profondità: 300 mm (11,8 pollici)
	Altezza: 188 mm (7,4 pollici)
	Stampa
	Larghezza: 483 mm (19 pollici)
	Profondità: 478 mm (18,8 pollici)
	Altezza: 297 mm (11,7 pollici)
Peso	6,1 kg (13,4 lb) senza cartucce d'inchiostro

Specifiche elettriche

	Modello 120 V	Modello 220-240 V
Tensione d'ingresso	Da 99 a 132 V	Da 198 a 264 V
Frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz	
Frequenza in ingresso	Da 49,5 a 60,5 Hz	
Assorbimento di corrente nominale	0,4 A (massimo 0,7 A)	0,2 A (massimo 0,4 A)
Consumo elettrico	Circa 13 W (ISO 10561 Letter Pattern) Circa 2,2 W in standby Circa 0,2 W in modalità di alimentazione spenta	Circa 13 W (ISO 10561 Letter Pattern) Circa 2,3 W in standby Circa 0,3 W in modalità di alimentazione spenta

Nota:

Controllare la targhetta posta sul retro della stampante per individuare la tensione corretta.

Specifiche ambientali

Temperatura	Funzionamento: Da 10 a 35°C (da 50 a 95°F)
Umidità	Funzionamento: Da 20 a 80% di umidità relativa

Schede di memoria compatibili

Vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 9.

Nota:

Per le informazioni più recenti sulle schede di memoria disponibili per la stampante in uso, contattare il rivenditore o l'ufficio vendite Epson locale.

Formato dati delle schede di memoria

È possibile utilizzare i file di immagine che soddisfano i requisiti che seguono.

Fotocamera digitale	Compatibile DCF (Design rule for Camera File system) Versione 1.0 o 2.0.
Formato file	File di immagine in formato JPEG o TIFF ottenuti con fotocamera digitale compatibile DCF.
	Supporta Exif Versione 2.1/2.2/2.21
Dimensioni immagine	Da 80 × 80 a 9200 × 9200 pixel
Numero di file	Fino a 999.

Nota:

I nomi di file che contengono caratteri a doppio byte non sono validi quando la stampante stampa direttamente da una scheda di memoria.

Dispositivi di memoria esterni

Connettività	Universal Serial Bus*
	Velocità bit: 12 Mbps (dispositivo a massima velocità)
	Tipo connettore: USB Serie A
	Lunghezza raccomandata cavo: meno di 2 metri

* Non tutti i dispositivi USB sono supportati. Per informazioni dettagliate, rivolgersi all'assistenza clienti locale.

Standard e approvazioni

Modello statunitense:

Sicurezza	UL 60950 CSA No.60950
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Modello europeo:	
Direttiva sulle	EN 60950

Direttiva sulle basse tensioni 73/23/CEE	EN 60950
Direttiva sulle emissioni	EN 55022 Class B EN 61000-3-2
elettromagnetiche EMC 89/336/CEE	EN 61000-3-3
	EN 55024

Modello australiano:

EMC

AS/NZS CISPR22 Class B

🗞 Modalità Scheda memoria

Nella prima schermata, l'utente può selezionare il metodo di stampa o di visualizzazione dei dati salvati in una scheda di memoria.

Visualizza e stampa foto: consente di selezionare diverse foto, con una o più copie per ciascuna foto (pagina 12).
Stampa ogni foto : consente di stampare tutte le foto presenti nella scheda di memoria (pagina 13).
Stampa intervallo foto: consente di stampare una sequenza di foto presenti nella scheda di memoria (pagina 13).
Stampa per data: effettua la ricerca di foto in base alla data di scatto e seleziona le foto desiderate.
Stampa indice: consente di stampare delle miniature di anteprima di tutte le foto presenti nella scheda di memoria. (pagina 14)
Avvia presentazione: visualizza tutte le foto sulla scheda di memoria in sequenza come una presentazione (pagina 15).
Foto DPOF da fotocamera: consente di stampare una serie di foto selezionate preventivamente tramite fotocamera digitale utilizzando il formato DPOF. Come impostazione predefinita, questa opzione viene visualizzata e risulta disponibile soltanto quando sono state selezionate foto con formato DPOF. (Fare riferimento a "Stampa con le funzioni DPOF" a pagina 14.)

🖉 Modalità Stampa speciale

Nella prima schermata, l'utente può selezionare il metodo di stampa o di visualizzazione dei dati salvati in una scheda di memoria.

Stampa CD/DVD: consente di stampare su un CD o un DVD da 12 cm.
Stampa P.I.F.: consente di stampare le foto con cornici di immagine.
Photo Stickers: consente di stampare su adesivi EPSON Photo Stickers.



Iron on: consente di stampare su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON.

kan Impostazioni di stampa

Tipo carta	Per informazioni dettagliate, vedere pagina 21.
Formato carta	Per informazioni dettagliate, vedere pagina 21.
Layout	Per informazioni dettagliate, vedere pagina 21.
Formato data	Consente di stampare con le informazioni sulla data di scatto. Per informazioni dettagliate, vedere pagina 23.
Formato ora	Consente di stampare con le informazioni sull'ora di scatto. Per informazioni dettagliate, vedere pagina 23.
Qualità	Scegliere tra Alto , Altissimo o Normale .
Filtro	Consente di stampare con la tonalità bianco e nero oppure seppia.
Correz. auto	Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione automatica delle foto" a pagina 23.
Luminosità	Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione manuale delle foto" a pagina 23.
Contrasto	
Nitidezza	
Saturazione	
Info stampa	Consente di stampare con le informazioni di tempo esposizione/velocità otturatore, numero diaframma e velocità ISO presenti nei dati Exif dell'immagine. Questa impostazione non viene annullata allo spegnimento della stampante.
Miniatura	Consente di rimuovere il disturbo digitale, o interferenza, dalle foto e aumentare la risoluzione per le immagini piccole in modo da poterle stampare con dimensioni superiori quando l'impostazione è On .
Adatta Cornice	Quando impostata su On, consente di ridurre o ingrandire l'immagine, se necessario, per adattarla alla cornice. Il lato più lungo che si estende oltre l'area stampabile non viene stampato.

Bidirezionale	Questa impostazione attiva la stampa bidirezionale per consentire alla stampante di stampare da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. La stampa bidirezionale accelera la stampa, penalizzando tuttavia la qualità di stampa.
Espansione	Consente di regolare la quantità di immagine che si estende oltre le dimensioni della carta durante la stampa senza margini.
P.I.F. con foto	Consente di stampare una foto con una cornice precedentemente specificata dalla fotocamera digitale EPSON.

🖋 Menu Setup

Se necessario, definire le impostazioni sotto riportate premendo il tasto 🖋 Setup.

Alimentazione/ Espulsione carta	Consente di alimentare o espellere la carta.
Livelli inchiostro	Per informazioni dettagliate, vedere Controllo del livello d'inchiostro.
Sostituzione cartuccia	Per informazioni dettagliate, vedere "Sostituzione di una cartuccia d'inchiostro" a pagina 26.
Controllo ugelli	Per informazioni dettagliate, vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28.
Pulizia testina	Per informazioni dettagliate, vedere "Pulizia della testina di stampa" a pagina 28.
Regolazione Visualizzatore	Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione della luminosità del display LCD" a pagina 25.
Allineamento testina	Per informazioni dettagliate, vedere "Allineamento della testina di stampa" a pagina 28.
Backup	Per informazioni dettagliate, vedere "Salvataggio delle foto su un dispositivo esterno" a pagina 10.
Impostazioni PictBridge	È possibile utilizzare questa funzione con le fotocamere digitali che supportano le funzioni USB DIRECT-PRINT o PictBridge.
Seleziona cartella	Consente di selezionare una cartella nel dispositivo di archiviazione esterno.
Posizione adesivi Su/Giù	Consente di regolare la posizione di stampa per gli adesivi Photo Stickers. Per informazioni dettagliate, vedere "Se la stampa è fuori allineamento" a pagina 19.
Posizione adesivi Sx/Dx	

Posizione interna CD/DVD Posizione esterna CD/DVD	Consente di regolare il diametro interno o esterno per la stampa su CD o DVD. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione dell'area di stampa" a pagina 17.
Posizione Su/Giù CD/DVD	Consente di regolare la posizione di stampa per il CD/DVD. Per informazioni dettagliate, vedere "Se la stampa è fuori allineamento" a pagina 17.
Posizione Sx/Dx CD/DVD	
ID stampante BT impostato	Queste impostazioni sono disponibili quando l'adattatore di stampa fotografica Bluetooth opzionale è collegato alla stampante. Per informazioni dettagliate, vedere "Uso dell'adattatore di stampa fotografica Bluetooth" nella Guida utente in linea.
Modo connettività BT	
Crittografia BT	
Codice PIN BT impostato	
Indirizzo dispositivo BT	
Carta spessa	Se le stampe risultano segnate durante la stampa, impostare questa opzione su On per aumentare la distanza tra la carta e la testina di stampa. Questa impostazione viene ripristinata su OFF quando la stampante viene spenta.
Lingua	Consente di selezionare la lingua visualizzata sul display LCD. Questa impostazione non risulta disponibile in alcuni paesi.
Ripristino Imp.Predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite. Per informazioni dettagliate, vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite" a pagina 25.
Rimuovi ogni file	Consente di eliminare tutte le immagini sulla scheda di memoria o sull'unità collegata.
Impostazioni salvaschermo	Impostare su Dati scheda per avviare il salvaschermo utilizzando le foto sulla scheda di memoria.













MEMORY STICK PRO_{TM}

Indice

A

Adesivi Photo Stickers numero parte, 35 Stampa, 19 Assistenza clienti, 34

С

Carta acquisto, 35 Specifiche, 35 Carta inceppata, 33 Cartuccia d'inchiostro numero parte, 35 sostituzione, 26 CD/DVD formato disponibile, 36 Stampa, 16 Stampa di una custodia, 18 Contattare EPSON, 34 Contrasto, 23 Controllo ugelli, 28 Cornice P.I.F. specificata da fotocamera, 14 Stampa con cornice P.I.F., 18 Cornice P.I.F. con foto, 14

D

Data ricerca foto, 13 simbolo, 23 Dispositivi esterni collegamento, 9 dispositivi di archiviazione, 37 salvataggio di file su, 10

Ε

Epson carta, 35 Exif Print, 22 a 23

F

Foto regolazione della qualità, 22 ridimensionamento, 23 ritaglio, 23 Fotocamera Stampa da, 10

I

Impostazione carta, 21 Impostazione display, 25 Impostazione layout, 21 Impostazione Lingua, 39 Impostazioni salvaschermo, 25

L

Luminosità display LCD, 25 foto, 23

М

Manutenzione della stampante, 28 a 29

Ν

Nitidezza, 23

Ρ

PDA, 35 PictBridge, 10, 39 Presentazione, 15 PRINT Image Matching stampa di foto con, 22 Pulizia stampante, 29 testina di stampa, 28

R

Ridimensionamento di foto, 23 Ritaglio, 23

S

Saturazione, 23 Schede di memoria compatibile, 9 eliminare file, 39 inserimento, 9 rimozione, 9, 10 Spostamento della stampante, 29 Simbolo Data e ora, 23 Stampante manutenzione, 28 a 29 pulizia, 29 trasporto, 30 Supporto tecnico, 34

T

Testina di stampa allineamento, 28 pulizia, 28 Trasporto della stampante, 30

U

USB Direct Print, 10, 39 Utility Pulizia testine, 28