EPSON

Ghidul utilizatorului

Multimedia Projector EMP-1715/1710 EMP-1705/1700



Notații utilizate în acest ghid



Atenție	Indică procedurile care pot produce daune sau răniri dacă nu se iau măsuri suficiente de siguranță.	
- With	Indică informații și puncte suplimentare care pot fi utile referitoare la un anumit subiect.	
	Indică o pagină în care puteți găsi informații detaliate referitoare la un anumit subiect.	
••	Indică faptul că o explicație a cuvântului sau cuvintelor subliniate aflate în fața acestui simbol apare în glosarul de termeni. Consultați secțiunea "Glosar" din "Anexă". 🖝 p.65	
Procedură	Indică modul de funcționare și ordinea operațiilor. Procedura indicată trebuie efectuată în ordinea pașilor numerotați.	
[(Nume)]	Indică numele butoanelor de pe telecomandă sau de pe panoul de comandă. Exemplu: butonul [Esc]	
"(Nume meniu)"	Indică elementele din meniul de configurare. Exemplu: "Image" (imagine) - "Brightness" (strălucire)	

Cuprins



Funcții utile

Modificarea imaginii proiectate	.13
(căuțare sursă)	.13
Modificarea direct de la telecomandă	.14
Functii pentru îmbunătătirea proiectiei	.15
Alegerea calității proiecției (alegerea modului culoare)	.15
Ascunderea temporară a sunetului și imaginilor (A/V Mute)	.16
Blocarea imaginii (blocare)	.17
Modificarea formatului imaginii (redimensionare)	. 17
Funcția cursor (cursor)	.18
Mărirea unei părți a imaginii (E-Zoom)	. 19
Folosirea telecomenzii pentru a acționa cursorul mausului (maus fără fir)	.20
Reglarea culorii pentru mai multe proiectoare (reglarea culorii	
pe mai multe ecrane)	.23
Sumarul procedurii de reglare	.23
Definirea identificatorului de ecran	.23
Metoda de corectare a imaginii	.24
Functii de securitate	.26
Administrarea utilizatorilor (protecție prin parolă)	.26
Restricționarea funcționării (blocarea funcționării)	.29

Meniul de configurare

Utilizarea meniului de configurare	31
Lista cu funcții	
Meniul imagine	
Meniul semnal	
Meniul setări	
Meniul extins	35
Meniul rețea (numai la EMP-1715/1705)	
Meniul Info (numai afișare)	38
Reset Menu (meniul resetare)	

Depanarea

Utilizarea sistemului de ajutor	41
Rezolvarea problemelor	
Citirea indicatorilor	
Când indicatorii nu vă pot ajuta	45

Apendice

Metode de instalare	53
Curătarea	54
Curațarea suprafeței proiectorului	54
Curățarea lentilelor	54
Curățarea filtrului de aer și a gurii de ventilare	54
Înlocuirea consumabilelor	55
Înlocuirea bateriilor telecomenzii	55
Înlocuirea lămpii	56
Înlocuirea filtrului de aer	59
Salvarea unei sigle a utilizatorului	60
Dimensiunea ecranului și distanța	62
Conectarea la echipamentele externe	63
Conectarea unor boxe externe	63
Accesorii opționale și consumabile	64
Glosar	65
Lista comenzilor ESC/VP21	67
Lista comenzilor	67
Amplasarea cablurilor	67
Setarea conexiunii USB	68
PJLink (Numai la EMP-1715/1705)	69
Lista cu standardele de ecran suportate	70
Specificații	71
Aspect	74
Index	75





Mic și ușor

De dimensiunea unei foi de hârtie B5 (19,3 cm adâncime, 27,3 cm lățime și 6,8 cm înălțime) cu un corp ușor și compact (1,6 până la $1,7 \text{ kg}^*$)

Și transportul se face ușor, deoarece are un buzunar special pentru depozitarea cablurilor și a accesoriilor în geanta de voiaj livrată împreună cu proiectorul. 🖝 p.71

* EMP-1715/1705: 1,7 kg, EMP-1710/1700: 1,6 kg

Nu necesită timp de răcire

Puteți deconecta cablul de alimentare al proiectorului fără a mai fi nevoie să așteptați ca proiectorul să se răcească.

Uşor de utilizat

- Când porniți sau opriți proiectorul, veți auzi un semnal bip Semnalul bip se declanșează atunci când proiectorul este pornit, după ce perioada de răcire s-a încheiat dispozitivul de confirmare emite două semnale bip. După ce ați auzit semnalul de confirmare, puteți scoate cablul de alimentare.
- Designul aparatului cu un singur picior de sprijin vă scuteşte de efectuarea oricăror reglaje de nivel dificile

Puteți regla foarte simplu înălțimea folosind doar o mână. (*Ghidul de pornire rapidă*



Cu ajutorul cursorului A/V mute (anulare audio-video) este uşor să faceți proiecții şi să memorați

Puteți întrerupe sau continua proiecția prin simpla deschidere și închidere a cursorului de anulare A/V, care vă ajută să faceți prezentări clare mult mai simplu.



Panou de control uşor de utilizat

Pentru o utilizare mai ușoară, butoanele sunt clasificate și aranjate în funcție de rolul pe care îl au în procesul de proiecție și reglare.



Funcții de securitate

Protecție prin parolă pentru a restricționa și urmări utilizatorii

Prin definirea unei parole puteți restricționa accesul unor persoane la proiector. 🖝 p.26

Operation Lock (blocarea funcționării) limitează funcționarea butoanelor aflate pe panoul de comandă

Puteți utiiza această funcție pentru a evita schimbarea setărilor proiectorului fără permisiune în cazul unor evenimente, în școli șamd.



Numai la modelul EMP-1715/1705

Conectare simplă la calculator

Conexiune la calculator şi conexiune fără fir

Utilizați o rețea LAN fără fir pentru a vă conecta ușor 1 la 1 la computerul dumneavoastră. *●* Wireless LAN Quick Connection Guide
De asemenea, vă puteți conecta la punctul de acces. *●* EasyMP
Operation Guide



Conectarea prin cablu USB (afișare USB)

Este suficient să conectați un cablu la computerul dumneavoastră pentru a putea proiecta imagini de pe ecranul calculatorului.

EasyMP Operation Guide



Un important ajutor în cazul unor prezentări

Prezentări fără utilizarea unui calculator

Puteți înregistra și salva în avans diferite scenarii pentru prezentare și apoi trebuie numai să porniți prezentarea. Puteți face prezentări și fără a folosi un calculator. 🖝 EasyMP Operation Guide

Proiecția unor diapozitive (modul prezentare)

În modul de prezentare puteți proiecta exclusiv imagini dintr-o prezentare PowerPoint. Puteți face prezentări elegante fără a arăta spectatorilor dumneavoastră operațiile efectuate sau alte materiale de pregătire. CasyMP Operation Guide

Un grad ridicat de securitate a conexiunii LAN fără fir

Securitatea este mai bună decât la modelele anterioare. Vă puteți simți în siguranță atunci când îl utilizați ca o parte a rețelei dumneavoastră. 🖝 EasyMP Operation Guide

Proiecția pe două sau trei ecrane (afișare multi-ecran)

Puteți proiecta fiecare ecran virtual definit pe calculatorul dumneavoastră utilizând două sau mai multe proiectoare. Îl puteți utiliza pentru a face diverse operațiuni în fișier și pentru a modifica afișajele virtuale în timp ce se proiectează numai afișajele virtuale. *EasyMP Operation Guide*



Denumirea și funcțiile componentelor



În față/pe carcasă



Nume		Funcție
Panou comar	ll de ndă	☞ p.7
2 Capac	ul lămpii	Deschideți acest capac atunci când înlocuiți Iampa proiectorului. p.56
Gură d a aeru	le evacuare lui	Atenție Nu puneți obicte care se pot deforma sau care pot fi în vreun fel afectate de căldura din jurul gurii de evacuare a aerului și nu puneți fața sau mâinile în apropierea gurii de evacuare a aerului în timpul efectuării proiecției.

	Nume	Funcție
4	Picior frontal reglabil	Mărește și reglează poziția imaginii proiectate când proiectorul se află așezat pe o suprafață, de exemplu pe un birou.
5	Manetă de reglare a piciorului	Trageți de maneta de reglare a piciorului pentru a extinde sau retracta piciorul frontal. Ghidul de pornire rapidă
6	Cursorul A/V mute	Pentru a proteja lentilele, închideți obturatorul când nu folosiți proiectorul. Închizând obturatorul în timpul unei proiecții puteți ascunde imaginea și sunetul (A/V Mute). Ghidul de pornire rapidă, p.16
7	Mânerul cursorului A/V mute	Trageți de mâner pentru a deschide sau închide cursorul A/V mute.
8	Receptor telecomandă	Primește semnalele transmise de telecomandă. Caracteria de construire rapidă
9	Inel de focalizare	Reglează focusul imaginii.
0	Inelul de zoom	Reglează dimensiunea imaginii.
0	Indicator acces USB (Numai la modelul EMP-1715/1705)	Dacă luminează intermitent sau permanent, acesta indică situația accesului la conectorul USB tip A.
	Unitatea LAN fără fir (Numai la modelul EMP-1715/1705)	Instalați-o înainte de a folosi proiectorul. Prin ea, proiectorul se conectează la calculator printr-o conexiune fără fir. <i>Wireless LAN Quick Connection Guide</i> <i>EasyMP Operation Guide</i>



Panoul de comandă



	Nume	Funcție
0	Butonul [Power] (alimentare)	De la acest buton se deschide și se închide proiectorul. © Ghidul de pornire rapidă
2	Butonul [Source Search] (căutare sursă)	Trece la următoarea sursă de intrare care este conectată la proiector și care transmite o imagine.
3	Butonul [Enter] (introducere)	Dacă este apăsat în timpul proiecției unor imagini transmise de la un calculator, ajustează automat parametrii tracking (aliniere), synchronization (sincronizare) și position (poziție) pentru a obține o imagine optimă. Dacă este afișat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, acesta acceptă și introduce selecția curentă și trece la nivelul următor.

	Nume	Funcție
4	Butoanele [ㅉ] [쯔]	Corectează distorsiunile tip trapez. Dacă sunt apăsate în timp ce pe ecran este afișat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, aceste butoane selectează elementele meniului și valorile definite. Chidul de pornire rapidă, p.31
5	Butonul [Help] (ajutor)	Afișează și închide ecranul de ajutor care vă prezintă modul în care puteți rezolva problemele dacă acestea se produc. P.41
6	Butonul [Esc] (anulare)	Oprește funcția curentă. Dacă este apăsat în timp ce este afișat un meniu de configurare, trece la nivelul anterior al meniului. p.31
7	Butoanele [़☆] [⊲᠉]	Reglează volumul sunetului. Dacă sunt apăsate în timp ce pe ecran este afișat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, aceste butoane selectează elementele meniului și valorile definite. Ghidul de pornire rapidă, p.31
8	Butonul [Menu] (meniu)	Afișează și închide meniul de configurare.
9	Indicatorii de stare	Culoarea indicatorilor și modul în care aceștia luminează intermitent sau permanent indică starea proiectorului. © p.42



Spate



	Nume	Funcție
0	Port USB tip B	Conectează proiectorul la un calculator printr- un cablu USB, iar imaginea din calculator este proiectată (numai la EMP-1715/1705). De asemenea, atunci când folosiți funcția maus fără fir, vă puteți conecta la un calculator printr-un cablu USB.
2	Receptor telecomandă	Primește semnalele transmise de telecomandă. Caracteria de construire rapidă
3	Вохă	
4	Mufă alimentare	Se conectează cablul de alimentare. Chidul de pornire rapidă
5	Slot de securitate (û)	☞ p.65

	Nume	Funcție
6	Port USB tip A (numai la EMP- 1715/1705)	Se conectează memoria unei camere digitale compatibile și USB-uri și se proiectează fișiere și scenarii de imagini și filme folosind PC Free de la EasyMP. Chidul de pornire rapidă
7	Portul Computer (Calculator - video compus)	Pentru semnalele video primite de la un calculator și semnalele <u>video compuse</u> de la alte surse video.
8	Portul S-Video	Pentru semnale <u>S-video</u> [▶] primite de la surse video.
9	Portul Video	Pentru semnale <u>video compozite</u> primite de la surse video.
10	Portul audio	Mufă pentru semnalul audio de intrare de la echipamentul conectat. Când faceți proiecții folosind funcția PC Free a EasyMP, puteți dirija semnalul audio către niște boxe externe prin definirea parametrului "EasyMP Audio Out" (ieșire audio EasyMP) din meniul de configurare (numai la EMP-1715/ 1705).



La bază



Nume		Funcție
Punctele de ale console suspendare (3 puncte)	e fixare ei de e	Dacă suspendați proiectorul de tavan, înșurubați suportul de fixare pe tava în aceste puncte. p.53, 64

	Nume	Funcție
2	Filtru de aer (gură de ventilare)	Aceasta previne depunerea prafului și a altor particule în interiorul proiectorului când aerul este absorbit în interior. Pe ecranul proiectorului este afișat un mesaj de avertizare când filtrul de aer trebuie curățat sau înlocuit. • p.54, 59
3	Manetă de reglare a piciorului	Ghidul de pornire rapidă
4	Picior frontal reglabil	Mărește și reglează poziția imaginii proiectate când proiectorul se află așezat pe o suprafață, de exemplu pe un birou.
5	Piciorul din spate	Răsuciți pentru a-l putea extinde și retracta, pentru reglarea înclinării față de orizontală. Chidul de pornire rapidă
6	Gaură pentru șurubul de fixare a unității de rețea fără fir sau a celei pentru rețeaua LAN	Această gaură este folosită pentru a introduce șurubul cu care se montează unitatea de rețea fără fir sau LAN. <i>Wireless LAN Quick Connection Guide</i>



Telecomanda



Nume	Funcție
❶ Butonul [E-Zoom] (⊕) (⊝)	 (⊕) Mărește imaginea fără a modifica dimensiunile proiecției. (⊖) Reduce părți ale imaginii care au fost mărite folosind butonul [⊕]. (● p.19
[Page Up] Butoanele [Page Down] ([⊕]) ([⊥])	Când se folosesc funcțile maus fără fir și prezentare în rețea (numai la EMP-1715/1705), puteți modifica pagina fișierului PowerPoint apăsând butoanele page up/page down (următoarea pagină/pagina anterioară).
Butonul [Esc]	Oprește funcția curentă. Dacă este apăsat în timp ce este afișat un meniu de configurare, trece la nivelul anterior al meniului. Când utilizați funcția maus fără fir, poate fi folosit ca butonul din dreapta al mausului.
Butonul [Enter] (introducere)	Când este afișat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, acesta acceptă și introduce selecția curentă și trece la nivelul următor. Când utilizați funcția maus fără fir, poate fi folosit ca butonul din dreapta al mausului.
5 Butonul [A/V Mute] (anulare audio-video)	Pornește sau oprește semnalul audio și video. p.16
Butonul [Pointer] (cursor)	Apăsați pentru a activa cursorul pentru ecran.
Butonul [EasyMP] (EasyMP)	Trece la imaginea EasyMP. Nu poate fi folosit la modelele EMP-1710/1700 (numai la EMP- 1715/1705).



	Nume	Funcție
8	Butonul [Computer] (calculator)	Afișează imagini de la portul Calculator (video compus).
9	Butonul [S-Video] (S-video)	Afișează imagini de la portul S-Video.
0	Butonul [Video] (video)	Afișează imagini de la portul Video.
0	Butonul [Auto]	Dacă este apăsat în timpul proiecției unor imagini transmise de la un calculator, ajustează automat parametrii tracking (aliniere), synchronization (sincronizare) și position (poziție) pentru a obține o imagine optimă.
12	Butoanele numerice	Utilizați aceste butoane atunci când introduceți o parolă sau un identificator de ecran. p.28
3	Butonul [Search] (căutare)	Trece la următoarea sursă de intrare care este conectată la proiector și care transmite o imagine. p.13
4	Butoanele [Volume] (volum)	(ᡧ) Reduce volumul. (ᡧ) Mărește volumul. ☞ Ghidul de pornire rapidă
15	Butonul [Resize] (redimensionare)	Formatul imaginii [*] se modifică de fiecare dată când acest buton este apăsat. • p.17
16	Butonul [Help] (ajutor)	Afișează și închide ecranul de ajutor care vă prezintă modul în care puteți rezolva problemele dacă acestea se produc.

Nume	Funcție
Butonul [Menu] (meniu)	Afișează și închide meniul de configurare.
Butonul [Color Mode] (mod culoare)	De fiecare dată când butonul este apăsat, se schimbă modul culoare. p.15
Butonul [Num] (cifre)	Utilizați acest buton atunci când introduceți o parolă sau un identificator de ecran. p.28
Butonul [Freeze] (blocare)	Imaginile sunt blocate sau deblocate.
Ø Butonul [⁽)]	Dacă este afișat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, acest buton selectează elementele meniului și valorile definite. Când funcția maus fără fir este activată, prin apăsarea acestui buton cursorul ecranului se va deplasa în direcția dorită.
Butonul [Power] (alimentare)	De la acest buton se deschide și se închide proiectorul.
Zona de emitere a semnalului de la telecomandă	Emite semnalele telecomenzii. Ghidul de pornire rapidă



Funcții utile

În acest capitol sunt explicate funcțiile utile folosite la realizarea unei prezentări și funcțiile de securitate.

Modificarea imaginii proiectate......13

Detectarea automată a semnalelor primite și	
modificarea imaginii proiectate (căutare sursă)	13
Modificarea direct de la telecomandă	14
Funcții pentru îmbunătățirea proiecției	. 15
Alegerea calității proiecției	
(alegerea modului culoare)	15
Ascunderea temporară a sunetului și imaginilor	
(A/V Mute)	16
• Blocarea imaginii (blocare)	17
• Modificarea formatului imaginii (redimensionare)	17
• Funcția cursor (cursor)	18
• Mărirea unei părți a imaginii (E-Zoom)	19

• Folosirea telecomenzii pentru a acționa cursorul mausului (maus fără fir)......20

Reglarea culorii pentru mai multe proiectoare	
(reglarea culorii pe mai multe ecrane)23	
• Sumarul procedurii de reglare	
• Definirea identificatorului de ecran	
• Metoda de corectare a imaginii24	
Funcții de securitate26	
• Administrarea utilizatorilor (protecție prin parolă) 26	
TIpuri de protecție prin parolă26	
Definirea protecție prin parolă27	
Introducerea parolei28	
Restricționarea funcționării (blocarea funcționării) 29	

Modificarea imaginii proiectate

Puteți modifica imaginea proiectată în două moduri.

- Modificare prin căutarea sursei
- Proiectorul detectează automat semnalele primite de la echipamentele conectate și imaginea care este trimisă de echipament este proiectată.
- Modificare directă

Puteți folosi butoanele telecomenzii pentru a schimba portul de intrare.

Detectarea automată a semnalelor primite și modificarea imaginii proiectate (căutare sursă)

Puteți proiecta imediat imaginea țintă căci porturile care nu transmit un semnal de imagine sunt ignorate la schimbarea sursei prin apăsarea butonului [Source Search].



 * EasyMP se modifică dacă utilizați EMP-1715/1705. Instalați unitatea de rețea LAN fără fir (numai la EMP-1715/1705).

Procedură

Când echipamentul dumneavoastră video este conectat, porniți redarea înainte de a începe această operație.



Folosind panoul de comandă



Când sunt conectate două sau mai multe echipamente, apăsați butonul [Source Search] (căutare sursă) până când imaginea țintă este proiectată.



În imaginea de mai jos este prezentată situația semnalelor de imagine și este afișată numai când imaginea pe care proiectorul o afișează în prezent este disponibilă, sau atunci când nu există un semnal de imagine. Puteți selecta portul de intrare de la care echipamentul pe care doriți să îl folosiți efectuează proiecția. Dacă nu se efectuează nici o operație timp de 10 secunde, ecranul se va închide.



ТОР

14

Modificarea direct de la telecomandă

Puteți schimba direct imaginea țintă apăsând următoarele butoane de la telecomandă.



Alegerea calității proiecției (alegerea modului culoare)

Puteți obține imagini de calitate optimă prin selectarea setărilor care corespund cel mai bine mediului în care faceți proiecția. Strălucirea imaginii variază în funcție de modul selectat.

Mod	Aplicație
Photo (foto)	(Când sunt transmise imagini de calculator) Ideal pentru proiectarea unor imagini statice precum fotografiile, într-o cameră luminoasă. Imaginile sunt vii și contrastante.
Sports (sport)	(Când sunt transmise imagini de la portul video compus, S-video sau video compozit) Ideal pentru a urmări programele TV într-o cameră luminoasă. Imaginile sunt strălucitoare și pline de viață.
Presentation (prezentări)	Este ideal pentru prezentările susținute într-o cameră luminoasă.
Theatre (teatru)	Este ideal pentru a viziona filme într-o cameră neluminată. Oferă imaginii un aspect natural.
Game (jocuri)	Este ideal pentru a juca jocuri video într-o cameră luminoasă. Excelează la accentuarea gradațiilor culorilor închise.
<u>sRGB</u> *	Este ideal pentru redarea imaginilor în formatul standard sRGB.
Blackboard (tablă)	Chiar dacă proiecția se face pe o tablă (neagră sau verde), aceste setări oferă imaginilor dumneavoastră o tentă naturală, la fel ca în cazul unei proiecții pe ecran.
Customized (personalizat)	Puteți să definiți o anumită culoare.

Procedură

Pointer A/V Mute Freeze 7 8 9 Num Coorder Micolan Menu 4 5 6 Svideo Video R ze Help 1 2 ? Auto Seard Colling Colling Source Volume Volume

De fiecare dată când apăsați pe buton, numele modului culoare este afișat pe ecran și modul culoare se schimbă.

I	Presentation

Dacă apăsați pe buton în timp ce numele modului culoare este afișat pe ecran, acesta se va schimba în următorul mod culoare.



Modul culoare poate fi schimbat și folosind "Color Mode" (mod culoare) din meniul "Image" (imagine) aflat în meniul de configurare. (p.32

Ascunderea temporară a sunetului și imaginilor (A/V Mute)

Puteți utiliza acest buton atunci când doriți să concentrați atenția auditoriului către ceea ce aveți de spus, sau dacă nu doriți să prezentați unele detalii, de exemplu atunci când treceți de la un fișier la altul în cazul unei prezentări proiectată de pe un calculator.





Procedură





De fiecare dată când apăsați butonul, sau de fiecare dată când fereastra A/V mute se deschide sau se închide, butonul A/V Mute se activează sau se dezactivează.



- Dacă folosiți această funcție când proiectați imagini în mișcare, imaginea și sunetul vor fi transmise în continuare de către sursă și nu vă puteți întoarce la punctul în care funcția A/V Mute a fost activată.
- Puteți alege să afișați un ecran black (negru), blue (albastru) sau logo în timpul folosirii funcției A/V mute utilizând setările "Extended"-"Display"-"A/V Mute" (extins - afișaj - A/V Mute) din meniul de configurare. p.35
- Când fereastra A/V mute este închisă și modul ascuns A/V este pornit, puteți defini ca alimentarea cu curent a aparatului să se oprească automat după circa 30 de minute folosind setările "Extended" - "Sleep Mode" (extins - modul veghe) din meniul de configurare.
 p.36



Blocarea imaginii (blocare)

Când imaginea animată de pe ecran este blocată, ea continuă să se proiecteze, astfel încât dumneavoastră să proiectați o imagine animată cadru cu cadru ca în cazul unei imagini statice. De asemenea, puteți efectua operații precum schimbarea fișierelor în timpul prezentării de pe un calculator fără a proiecta imagini dacă funcția de blocare a fost deja activată.

Procedură



De fiecare dată când apăsați pe buton, funcția Freeze (blocare) se activează sau se dezactivează.



•Semnalul audio nu se oprește.

- Sursa de imagini continuă să redea imaginile animate chiar în timp ce redarea pe ecran este blocată și în acest caz nu este posibil să reluați proiecția de la punctul în care a fost întreruptă.
- Dacă butonul [Freeze] (blocare) este apăsat în timp ce este proiectat un meniu de configurare sau o pagină de ajutor, meniul sau pagina respectivă vor dispărea de pe ecran.
- Blocarea funcționează chiar dacă este folosită funcția E-Zoom.

Modificarea formatului imaginii (redimensionare)

Când este conectat echipamentul video, imaginile care au fost înregistrate digital sau pe DVD pot fi vizualizate în format pentru ecran lat 16:9. Puteți modifica formatul imaginii în <u>modul restrâns</u> astfel.



Puteți modifica formatul imaginii pentru imaginile provenite de la un calculator astfel.



Procedură



18 TOP

De fiecare dată când apăsați butonul, pe ecran este afișată denumirea formatului și formatul se modifică.



Dacă apăsați pe buton în timp ce denumirea formatului este afișată pe ecran, acesta se va schimba în următorul format.

N12	
-	
18	

Modul culoare poate fi definit folosind "Resize" (redimensionare) din meniul "Signal" (semnal) aflat în meniul de configurare. (p.33

Funcția cursor (cursor)

Vă permite să deplasați pictograma cursor pe imaginea proiectată și vă ajută să atrageți atenția asupra zonei la care vă referiți.





Procedură



Afișarea unui cursor.

Telecomanda

Source Volume

De fiecare dată când apăsați butonul, cursorul apare sau dispare.



Mișcați pictograma cursorului.

Telecomanda





Puteți alege unul din cele trei tipuri de pictograme pentru cursor (◀ ♦ ▲) selectând "Settings" (setări) -Pointer Shape" (formă cursor) din meniul de configurare. ☞ p.34

Mărirea unei părți a imaginii (E-Zoom)

Această funcție este utilă dacă doriți să măriți imaginile pentru a le putea vedea în detaliu, de exemplu graficele sau tabelele.



Procedură



OP



Deplasați cursorul cruce în zona din imagine pe care doriți să o măriți.

Telecomanda





Cursor cruce

Mărirea.

Telecomanda

De fiecare dată când butonul este apăsat, zona se mărește. Puteți face operația de mărire mai rapid ținând apăsat butonul.

Puteți micșora imaginea mărită apăsând butonul $[\bigcirc]$. Apăsați butonul [Esc] pentru a anula operația.

- Raportul de mărire este afișat pe ecran. Zona selectată poate fi mărită de 1 până la 4 ori în 25 de pași progresivi.
 - •Înclinați butonul [@] pentru a derula imaginea.

Folosirea telecomenzii pentru a acționa cursorul mausului (maus fără fir)

Dacă terminalul USB al calculatorului și terminalul USB de pe spatele acestui proiector sunt conectate cu ajutorul unui cablu disponibil în comerț USB A-B, puteți folosi telecomanda proiectorului ca un maus fără fir pentru a controla cursorul mausului calculatorului.

Computer

Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional Macintosh (OS 8.6–9.2/10.1–10.4)





- Cablul USB poate fi conectat numai la calculatoarele care au o interfață standard USB. Dacă folosiți un calculator care rulează Windows, acesta trebuie să aibă instalată o versiune completă a programului Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional. În cazul în care pe calculator rulează o versiune a Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/ XP Professional care a fost actualizată de la o versiune anterioară a Windows, nu putem garanta funcționarea corectă.
- Este posibil să nu puteți utiliza funcția maus sub anumite versiuni ale sistemelor de operare Windows și Macintosh.
- •S-ar putea să fie nevoie să modificați unele setări ale calculatorului pentru a putea folosi funcția maus. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați documentația calculatorului.

Odată ce conexiunea a fost făcută, cursorul mausului va fi acționat astfel.

Deplasarea cursorului mausului



Power

1. Tineți apăsat butonul [Enter] și

înclinați și trageți de butonul [۞]. 2. Eliberați butonul [Enter] pentru a fixa obiectul deplasat în locul dorit.

Glisare și fixare

Clicuri cu mausul



Dublu clic: apăsați de două ori, într-o succesiune rapidă.

Este utilă pentru a afișa diapozitivul următor sau anterior într-o expunere de diapozitive în PowerPoint.

La diapozitivul anterior

La diapozitivul următor



- Dacă butoanele mausului sunt definite invers pe calculator, funcționarea butoanelor de la telecomandă va fi și ea inversată.
- Funcția maus fără fir nu poate fi utilizată în timp ce următoarele funcții sunt utilizate.
- În timp ce un meniu de configurare este afișat
- \cdot În timp ce un meniu de ajutor este afișat
- \cdot În timp ce funcția E-Zoom este utilizată
- În timp ce se efectuează captura unei sigle a utilizatorului
- Funcția cursor
- În timp ce se reglează volumul sunetului

Reglarea culorii pentru mai multe proiectoare (reglarea culorii pe mai multe ecrane)

Când se folosesc mai multe proiectoare și acestea proiectează imagini, puteți ajusta strălucirea și tonul de culoare ale imaginii fiecărui proiector folosind reglajul multi-ecran al culorii astfel încât culorile imaginii proiectate de fiecare proiector să fie apropiate. În unele cazuri, este posibil ca strălucirea și tonul culorii să nu se potrivească complet chiar și după reglare.

Sumarul procedurii de reglare

Efectuați reglajele în conformitate cu următoarea procedură.

1. Definirea screen ID (identificator de ecran)

Înainte de a seta proiectoarele, definiți câte un identificator de ecran pentru fiecare.

Când efectuați reglări pentru două sau mai multe proiectoare folosind telecomanda, le puteți opera individual prin definirea unui identificator de ecran individual pentru fiecare proiector.

2. Efectuarea image corrections (corecții de imagine)

După ce proiectoarele au fost setate, puteți regla imaginea pentru fiecare proiector.

Folosind funcția Corecție imagine puteți regla de la negru la alb, în cinci etape numite nivelurile 1 - 5 și pentru fiecare nivel de la 1 la 5 puteți regla următoarele două puncte.

• Reglarea strălucirii

Reglați fiecare imagine pe niveluri de la 1 la 5, astfel încât toate să fie egale.

• Reglarea culorii

Reglați fiecare imagine pe niveluri de la 1 la 5, astfel încât culorile să se potrivească utilizând "Color Correct. (G/R)" și "Color Correct. (B/Y)" (corectare culoare).

Definirea identificatorului de ecran

De exemplu, după ce ați definit un proiector ca identificator ecran3, când veți apăsa butonul [3] în timp ce țineți apăsat butonul [Num], chiar dacă este definit mai mult decât un proiector, dumneavoastră puteți opera unul singur, cel definit ca având identificator ecran3.

Procedură



Apăsați butonul [Menu] și selectați "Extended" (extins) - "Multi-screen" (multi-ecran) - "Screen ID" (identificator ecran) din meniul de configurare.

Folosing telecomanda

Folosind panoul de comandă









Verificați butoanele pe care le puteți folosi și operațiile pe care acestea le efectuează în ghidul care se deschide prin apăsarea tastei menu.





Alegeți identificatorul ID pe care doriți să îl definiți și apăsați butonul [Enter].

3

-

Apăsați butonul [Menu] pentru a închide meniul de configurare.

- Îndreptați telecomanda către receptorul aflat pe proiectorul pe care doriți să îl operați, apăsați tasta numerică corespunzătoare numărului definit ca identificator ecran în timp ce țineți apăsat butonul [Num] și apoi puteți opera numai proiectorul definit de respectivul număr de identificare.
- Puteți opera toate proiectoarele indiferent de parametrul identificator ecran prin direcționarea telecomenzii către receptorul proiectorului în timp ce apăsați pe butonul [0] și țineți apăsat butonul [Num].
- Identificatorii de ecran definiți aici sunt valabili numai în timpul operației "Image Correction" (corecție imagine) pentru "Multi-screen" (multiecran).
- Dacă un proiector care nu face obiectul respectivei operații reacționează la acțiunea telecomenzii, întreptați telecomanda către receptorul respectivului proiector și apăsați pe numărul definit ca identificator de ecran pentru acel proiector în timp ce țineți apăsat butonul [Num].

Metoda de corectare a imaginii

După definirea parametrilor proiectoarelor, reglați strălucirea și tonul pentru fiecare imagine.

Procedură

Apăsați butonul [Menu] și selectați "Extended" (extins) - "Multi-screen" (multi-ecran) - "Image Correction" (corectare imagine) din meniul de configurare. 🖝 p.31

Selectați nivelul care trebuie reglat din "Adjustment Level" (reglare nivel).

- De fiecare dată când este selectat un nivel, este afișat modelul nivelului selectat.
- Puteți începe efectuarea reglajelor cu orice nivel, în general puteți obține imagini mai închise sau mai deschise efectuând reglaje de la 1 către 5 sau de la 5 către 1.

Reglați strălucirea folosind "Brightness Correct" (corectare strălucire).

- Când selectați nivelul 5, acesta reglează la nivelul celei mai închise imagini de la diferite proiectoare.
- Când selectați nivelul 1, acesta reglează la nivelul celei mai deschise imagini de la diferite proiectoare.
- Când selectați nivelurile 2-4, acestea reglează nivelul mediu de strălucire a imaginii de la diferite proiectoare.
- De fiecare dată când butonul [Enter] este apăsat imaginea afișată se va modifica trecând de la afișarea modelului la afișarea imaginii curente și astfel puteți verifica rezultatele reglajelor și puteți face corecții pe imaginea curentă.



Reglarea folosind funcțiile "Color Correct. (G/R)" și "Color Correct. (B/Y)" (corectare culoare).

De fiecare dată când butonul [Enter] este apăsat, imaginea afișată se va modifica trecând de la afișarea modelului la afișarea imaginii curente și astfel puteți verifica rezultatele reglajelor și puteți face corecții pe imaginea curentă.

5

Repetați pașii de la 2 la 4 până la terminarea reglajelor.



Când ați terminat, apăsați butonul [Menu] pentru a închide meniul de configurare.

Funcții de securitate



Proiectorul are următoarele funcții de securitate.

- Password Protect (protecție prin parolă) Puteți restricționa accesul la proiector.
- Operation Lock (blocarea funcțiilor)
 Puteți utiliza această funcție pentru a evita schimbarea setărilor proiectorului fără permisiune.

Administrarea utilizatorilor (protecție prin parolă)

Când funcția protecție prin parolă este activată, persoanele care nu cunosc parola nu pot utiliza proiectorul pentru a face proiecții, chiar dacă acesta este pornit. Mai mult, sigla utilizatorului care se afișează la pornirea proiectorului nu poate fi modificată. Acest sistem funcționează ca un sistem antifurt, căci proiectorul nu va putea fi utilizat, chiar dacă a fost furat. În momentul cumpărării produsului, funcția protecție prin parolă nu este activată.

Tlpuri de protecție prin parolă

În funcție de modul în care proiectorul este utilizat, există patru tipuri de parametrii pentru protecție prin parolă care se pot defini.

1. "Power On Protect" (protecție la deschidere)

Când "Power On Protect" (protecție la deschidere) este "On" (activată), parola trebuie introdusă de fiecare dată când proiectorul este pornit după ce a fost deconectat de sursa de alimentare la care a fost conectat ultima dată când parola a fost introdusă.

Dacă parola introdusă este incorectă, proiectorul nu va porni.

2. "Password Timer" (temporizator parolă)

Când un "Password Timer" (temporizator parolă) este "On" (activat) și are definită o limită de timp, proiectorul va cere introducerea parolei după trecerea respectivului interval de timp.

3. "User's Logo Protect" (protejarea siglei utilizatorului)

Când "User's Logo Protect" (protejarea siglei utilizatorului) este "On" (activată), sigla utilizatorului nu poate fi schimbată și următoarele modificări ale parametrilor siglei utilizatorului sunt interzise.

- Capturarea unei sigle a utilizatorului
- Definirea parametrilor pentru "Display Background" (fundal ecran), "Startup Screen" (ecran de pornire) și "A/V Mute" din meniul "Display" (afișaj) aflat în meniul de configurare.
- **4. "Network Protect" (protejare rețea) (numai la EMP-1715/1705)** Când "Network Protect" (protejare rețea) este "On" (activată), este interzis să efectuați modificări pentru "Network" (rețea) în meniul de configurare.



Definirea protecție prin parolă

Utilizați următoarea procedură pentru a defini protecția prin parolă.

Procedură



Țineți apăsat butonul [Freeze] timp de circa cinci secunde.

Este afișat meniul pentru definirea protecției prin parolă.

lelecomanda		
Pointer A/V Mute Freeze 7 8 9 Num Computer EasyMP 4 5 4 5 5 6 5 Vide Help 1 2 ? Auto Search (1) 0 Source Volume	[Password Protect] Power On Protect @Off Password Timer Off Timer Clapsed OH User's Logo Protect Off Network Protect Off Password	B
	[◆]:Select [Enter]:Enter	[Menu]:Exit

• Dacă protecția prin parolă este deja activată, trebuie să introduceți parola.

Dacă parola este introdusă corect, meniul de definire a protecției prin parolă este afișat. 🖝 "Introducerea parolei" p.28

• Când parola este definită, lipiți eticheta cu mesajul protejat prin parolă într-o poziție vizibilă, pentru a vă proteja de hoți.

2

Activați "Power On Protect" (sistemul de protecție la deschidere).

- (1) Selectați "Power On Protect" (protecție la deschidere) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (2) Selectați "On" (activat) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (3) Apăsați butonul [Esc].



Activați "Password Timer" (temporizator parolă).

Dacă nu folosiți această setare, treceți la pasul 4.

- (1) Selectați "Password Timer" (temporizator parolă) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (2) Selectați "On" (activat) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (3) Apăsați butonul [Esc].
- (4) Selectați "Timer" (temporizator) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (5) În timp ce țineți apăsat butonul [Num], utilizați tastele numerice pentru a introduce parametrul timp definit într-un interval de la 1 la 9999 ore şi apoi apăsați butonul [Enter]. Dacă ați introdus greşit numărul, apăsați butonul [Esc] şi reintroduceți numărul dorit. Numărătoarea începe în momentul în care ați închis meniul de definire password protect. Timpul se măsoară numai atunci când lampa este aprinsă și nu în timp ce aceasta este stinsă.

Timpul scurs este afișat în "Time-elapsed" (timp-scurs).

Activați "User's Logo Protect" (protecție siglă utilizator).

- (1) Selectați "User's Logo Protect" (protecție siglă utilizator) și apoi apăsati butonul [Enter].
- (2) Selectați "On" (activat) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (3) Apăsați butonul [Esc].



Activați "Network Protect" (protejare rețea) (numai la EMP-1715/1705)

- (1) Selectați "Network Protect" (protejare rețea) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (2) Selectați "On" (activat) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (3) Apăsați butonul [Esc].



Definiți parola.

- Selectați "Password" (parolă) și apoi apăsați butonul [Enter].
- (2) Este afişat mesajul "Change the password?" (schimbați parola?), selectați "Yes" (da) și apoi apăsați butonul [Enter]. Setarea inițială a parolei este "0000". Schimbați parola cu cea pe care o doriți. Dacă selectați "No" (nu), ecranul prezentat la pasul 1 este afișat din nou.
- (3) În timp ce țineți apăsată tasta [Num], introduceți un număr format din patru cifre folosind butoanele numerice. Numărul introdus este afişat ca "* * * *". Când ați introdus numărul format din patru cifre, este afişat ecranul de confirmare.

Telecomanda



(4) Reintroduceți parola.

Este afișat mesajul "Password accepted." (parolă acceptată).

Dacă reintroduceți parola incorect, este afișat un mesaj care vă cere să reintroduceți parola.

Introducerea parolei

Când ecranul pentru introducerea parolei a fost afișat, introduceți parola utilizând butoanele numerice ale telecomenzii.

Procedură

În timp ce țineți apăsat butonul [Num], introduceți parola apăsând butoanele numerice.

Când ați introdus parola corectă, proiecția începe.

Atenție

- Dacă a fost introdusă o parolă incorectă de trei ori la rând, pe ecran este afișat timp de cinci minute mesajul "The projector's operation will be locked." (funcționarea proiectorului va fi blocată) și apoi proiectorul trece în modul de veghe. Dacă acest lucru se întâmplă, deconectați cablul de alimentare din priza de curent electric, apoi reintroduceți-l și reporniți proiectorul. Proiectorul va afișa din nou ecranul pentru introducerea parolei pentru a putea introduce parola corectă.
- Dacă ați uitat parola, faceți o cerere pentru "Request Code: xxxxx" (cerere cod: xxxxx), număr care apare pe ecran și contactați cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în Condițiile globale de garanție. Cereri
- Dacă veți continua să repetați această operație și veți introduce din nou de trei ori parola greșită, următorul mesaj este afișat și proiectorul nu va mai accepta să introduceți alte parole. "The projector's operation will be locked. Contact Epson as described in your documentation." Cereri



Restricționarea funcționării (blocarea funcționării)

Pentru a putea bloca funcționarea butoanelor de pe panoul de comandă, faceți una din aceste operații.

• Full lock (blocare totală)

Toate butoanele panoului de comandă sunt blocate. De la panoul de comandă nu veți putea efectua nici o operație, inclusiv deschiderea sau închiderea aparatului.

• Partial lock (blocare parțială)

Toate butoanele panoului de comandă sunt blocate, cu excepția butonului [Power].

Această funcție este utilă la evenimente sau spectacole când doriți să dezactivați toate butoanele și numai să faceți proiecția, sau la școli unde doriți să limitați accesul la butoane. Proiectorul poate fi operat folosind telecomanda.

Procedură



Apăsați butonul [Menu] și selectați "Settings" (setări) - "Operation Lock" (blocarea funcțiilor). ☞ "Utilizarea meniului de configurare" p.31

Folosind telecomanda







Image	1	Return	
Signal	Keystone Auto Keystone	0 On	
Settings	Pointer Shape	Off Pointer 1	
Extended	Volume	High 10 Internal	
Network	Reset	Internat	
Info			
Reset			

([Esc]:Return [�]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit

Verificați butoanele pe care le puteți folosi și operațiile pe care acestea le efectuează în ghidul care se deschide prin apăsarea tastei menu.



Selectați una din opțiunile "Full Lock" (blocare totală) sau "Partial Lock" (blocare parțială).





Selectați "Yes" (da) atunci când mesajul de confirmare este afișat.

Butoanele panoului de comandă sunt blocate în funcție de setarea aleasă.



Puteți debloca panoul de comandă prin una din următoarele metode.

- De la telecomandă, selectați "Off" (dezactivat) în "Settings" (setări) - "Operation Lock" (blocare funcții) din meniul de configurare.
- Apăsați și țineți apăsat butonul [Enter] de pe panoul de comandă pentru câteva secunde, un mesaj va fi afișat și panoul va fi deblocat.



Meniul de configurare

În acest capitol este explicat modul de utilizare a meniului de configurare și a funcțiilor acestuia.

Utilizarea meniului de configurare	31
Lista cu funcții	32
• Meniul imagine	32
• Meniul semnal	
• Meniul setări	34
Meniul extins	35
• Meniul rețea (numai la EMP-1715/1705)	
• Meniul Info (numai afișare)	
Reset Menu (meniul resetare)	

Utilizarea meniului de configurare



Lista cu funcții

Meniul imagine

Elementele care pot fi definite variază în funcție de semnalul curent de imagine proiectat, așa cum este prezentat în următoarele capturi de ecran. Detaliile sunt salvate pentru fiecare tip de semnal de imagine.

Imagine provenind de la un calculator

Image	0	Return
Signal	Color Mode Brightness	Presentation 0
Settings	Sharpness Abs Color Temp	U 0 7500K
Extended	Color Adjustment	, JOON
Network		
Info		
Reset		
 ≑ :Se lect	l Enter l : Enter	Menul:Exit

<u>Video compus</u>[₩]/<u>Video compozit</u>[₩]/<u>S-video</u>[₩]

Image	0	Return
Signal	Color Mode Brightness	Sports O
Settings	Contrast Color Saturation	0
Extended	lint Sharpness the Color Terr	U 0 75004
Network	Color Adjustment	- 2000
Info	Reset	
Reset		
[♠]:Seler	t [Enter]:Enter	[Menul:Exit

Functie Submeniu Puteți alege calitatea imaginii care se potrivește cel mai bine condițiilor dumneavoastră. 🖝 p.15 Color Mode (modul culoare) Brightness (strălucire) Puteti regla strălucirea imaginii. Contrast Puteti regla diferenta dintre zonele luminoase si umbrite din imagini. Puteti regla nivelul de saturatie al culorilor din imagine. Color Saturation (saturatie culoare) (Reglarea este posibilă numai când sunt receptionate semnale NTFS dacă utilizați video compus/S-video.) Tint (tentă) Puteti regla tenta imaginii. Puteti regla claritatea imaginii. Sharpness (claritate) Puteti ajusta tenta generală a imaginii. Puteti ajusta tenta în 10 etape de la 5.000 K la 10.000 K. Când este selectată o valoare ridicată, Abs. Color Temp. imaginea va avea pete albastre, iar dacă sunt definite valori prea mici imaginea va avea pete roșii. (temp. abs. (Această opțiune nu poate fi selectată dacă "sRGB" este selectat pentru "Color Mode" (modul culoare) în meniul "Image" (imagine). culoare) Color Adjustment Puteti face ajustări folosind una dintre următoarele optiuni **Red, Green, Blue** (roșu, verde, albastru): puteți regla individual nivelul de saturație pentru fiecare culoare. (Această opțiune nu poate fi selectată dacă valorile pentru "<u>sRGB</u>[▶]" sau "Customized" (persoanlizat) sunt selectate din meniul (reglare culoare) "Image" (imagine) - "Color Mode" (mod culoare).) **R**, **G**, **B**, **C**, **M**, **Y**: puteți ajusta individual intensitatea fiecărei culori R (roșu), G (verde), B (albastru), C (bleu), M (magenta), Y (galben). (Această opțiune poate fi selectată numai dacă funcția "Customized" (personalizat) a fost selectată din "Image" (imagine) - "Color Mode" (mod culoare).) Puteți anula toate valorile ajustate pentru funcțiile din meniul "Image" la valorile inițiale. Pentru a readuce toate opțiunile la valorile Reset (resetare) originale, consultați 🖝 p.39

38 FOP

Meniul semnal

Elementele care pot fi definite variază în funcție de semnalul curent de imagine proiectat așa cum este prezentat în următoarele capturi de ecran. Detaliile sunt salvate pentru fiecare tip de semnal de imagine.

Imagine provenind de la un calculator



<u>Video compus</u>₩

Image	Des 14 fee	Return
Signal	Progressive	Off
Settings	Resize	4:3
Extended	Keset	
Network		
Info		
Reset		
	. <u></u>	
[€]:Select	[Enter] : Enter	[Menu]:Exit

<u>Video compozit</u>**/<u>S-video</u>**

Image				Return
Signal	0	Position Progressive	Off	
Settings		Video Signal Resize Deset	AUTO 4:3	
Extended		Kesel		
Network				
Info				
Reset				
	_			
[♥]:Select	Ent	er]:Enter		[Menu]:Exit]

Culture and u	Europia
Submeniu	Funcție
Auto Setup	Puteți selecta dacă, atunci când semnalul de intrare se modifică, imaginea să fie automat reglată la valoarea optimă (On (activat)) sau nu
(reglare automată)	(Off (dezactivat)). 🖝 p.48
<u>Tracking</u>	Puteți ajusta imaginile provenite de la un calculator atunci când pe ecran apar dungi verticale. 🖝 p.48
<u>Sync.</u> ₩	Puteți ajusta imaginile provenite de la un calculator atunci când în imagini apar scintilații, neclarități sau interferențe. 🖝 p.48
Position (poziție)	Puteți regla poziția ecranului sus, jos, stânga și dreapta, dacă o parte din imagine lipsește, astfel încât întreaga imagine să fie proiectată.
Progressive	(Semnalul video compus poate fi reglat numai atunci când semnalele de intrare sunt de tipul 525i/625i)
(progresiv) 🏴	Off (dezactivat): conversia IP este efectuată pentru fiecare câmp din ecran. Acesta este ideal pentru vizualizarea imaginilor care conțin
	multă mișcare.
	On (activat): <u>interțesere</u> (i) semnalele sunt convertite în semnale <u>progresive</u> (p). Este ideal pentru vizualizarea imaginilor statice.
Computer Input	Puteți alege ca semnalul recepționat să provină de la portul calculatorului (video compus).
(semnal de la	Dacă este setat pe "Auto" (automat) semnalul recepționat este definit automat în funcție de echipamentul conectat.
calculator)	În cazul în care culorile nu sunt redate corect în modul "Auto" (automat), selectați semnalul adecvat în funcție de echipamentul
	conectat.
Video Signal	Dacă este programat în modul "Auto", semnalele video sunt automat recunoscute. Dacă apar interferențe în imagine sau dacă apar probleme,
(semnal video)	ca de exemplu nici o imagine nu este proiectată în modul "Auto" (automat), selectați semnalul adecvat în funcție de echipamentul conectat.
Resize	Puteți defini formatul imaginii ¹⁾ pentru imaginile proiectate. 🖝 p.17
(redimensionare)	
Reset (resetare)	Puteți reseta toate valorile modificate din meniul "Signal" (semnal) la valorile inițiale, cu excepția modificărilor efectuate la parametrul
. ,	"Computer Input" (semnal de la calculator).
	Pentru a readuce toate opțiunile la valorile inițiale, consultați 🖝 p.39
Video Signal (semnal video) Resize (redimensionare) Reset (resetare)	Dacă este programat în modul "Auto", semnalele video sunt automat recunoscute. Dacă apar interferențe în imagine sau dacă apar probleme, ca de exemplu nici o imagine nu este proiectată în modul "Auto" (automat), selectați semnalul adecvat în funcție de echipamentul conectat. Puteți defini <u>formatul imaginii</u> pentru imaginile proiectate. © p.17 Puteți reseta toate valorile modificate din meniul "Signal" (semnal) la valorile inițiale, cu excepția modificărilor efectuate la parametrul "Computer Input" (semnal de la calculator). Pentru a readuce toate opțiunile la valorile inițiale, consultați © p.39



Meniul setări



Submeniu	Funcție
Keystone (distorsiune trapezoidală)	Puteți corecta distorsiunile verticale trapezoidale din imagini. Chidul de pornire rapidă
Auto Keystone (reglare	Puteți corecta automat distorsiunile trapezoidale.
trapezoidală)	(Aceasta opțiune poate îi selectată numai dacă "Front" (frontal) este selectat din meniul "Extended" (extins) - "Projection" (proiecție)
Operation Lock (blocare funcționare)	Puteți folosi această funcție pentru a restricționa funcționarea proiectorului de la panoul de comandă. 🖝 p.29
Pointer Shape	Puteți selecta forma cursorului. 🖝 p.18
(formă cursor)	Cursorul 1: 利 Cursorul 2: 👰 Cursorul 3: 📥
Brightness Control	Puteți defini strălucirea lămpii la una sau la două setări.
(control strălucire)	Selectați "Low" (scăzut) dacă imaginile proiectate sunt prea strălucitoare de exemplu atunci când efectuați proiecții într-o încăpere neluminată sau
	pe un ecran mic. Când opțiunea "Low" este selectată, cantitatea de energie consumată și durata de funcționare a lămpii se modifică și zgomotul produs de rotirea ventilatorului scade. Consumul de curent electric: scade cu circa 46 W, durata de funcționare a lămpii: crește de circa 1,5 ori
Volume (volum)	Puteți regla volumul. Chidul de pornire rapidă
EasyMP Audio Out	Pentru EasyMP puteți folosi metoda transferului semnalului audio către o ieșire audio. Această caracteristică poate fi folosită numai la
(ieșire audio	proiectarea imaginilor cu EasyMP.
EasyMP)	Puteți prelua semnalul audio de la un amplificator extern al unui microfon încorporat prin alegerea opțiunii "External" (extern). Puteți
(Numai la EMP- 1715/1705)	prelua semnalul audio de la microfonul încorporat în proiector prin alegerea opțiunii "Internal" (intern).
Reset (resetare)	Puteți reseta toate valorile modificate pentru funcțiile din meniul "Settings" (setări) la valorile inițiale.
	Pentru a readuce toate opțiunile la valorile inițiale, consultați 🖝 p.39



Meniul extins



Submeniu	Funcție
Display (afişaj)	Puteți face setări referitoare la afișajul proiectorului.
	Messages (mesaje): puteți alege dacă să afișați (On (activat)) sau nu (Off (dezactivat)) denumirea sursei atunci când modificați sursa de intrare
	a semnalului, denumirea modului culoare la schimbarea modului culoare, un mesaj atunci când nu există o sursă de intrare a semnalului
	şamd.
	Display Background [*] (afișare fundal): puteți defini starea ecranului atunci când nu este disponibil un semnal de intrare "Black" (negru),
	"Blue" (albastru) sau "Logo" (siglă).
	Startup Screen (ecran de pornire): puteți alege ca ecranul de pornire (imaginea proiectată la pornirea proiectorului) să fie afișată sau nu.
	A/V Mute [*] (anulare audio/video): puteți defini imaginea afișată în timpul anulării A/V ca "Black" (negru), "Blue" (albastru) sau "Logo" (siglă).
User's Logo [*]	Puteți modifica sigla utilizatorului care este afișată ca fundal și în timpul anulării semnalului A/V. 🖝 p.60
(sigla utilizatorului)	
Projection	În funcție de felul în care este setat proiectorul puteți defini următoarele variante. 🖝 p.53
(proiecție)	"Front" (frontal) "Front/Ceiling" (frontal/tavan) "Rear" (spate) "Rear/Ceiling" (spate/tavan)
	Puteți modifica astfel setările prin apăsarea butonului [A/V Mute] de pe telecomandă pentru circa 5 secunde.
	"Front" (frontal) ↔ "Front/Ceiling" (frontal/tavan)
	"Rear" (spate) ↔ "Rear/Ceiling" (spate/tavan)
	* Dacă alegeți "Front/Ceiling" (frontal/tavan) sau "Rear/Ceiling" (spate/tavan), nu veți putea deconecta imediat cablul de alimentare
	deoarece răcirea se efectuează numai după ce aparatul a fost oprit.

* Dacă opțiunea "User's Logo Protect" (protejare siglă utilizator) este "On" (activată) în setările "Password Protect" (protejare parolă), setările referitoare la sigla utilizatorului nu pot fi modificate. Puteți face modificări numai după ce ați dezactivat opțiunea "User's logo Protect" - "Off".

• p.27



Submeniu	Funcție
Operation (funcționare)	 Direct Power On (alimentare automată): puteți alege dacă alimentarea automată este activată (On) sau dezactivată (Off). Când această opțiune este activată "On" și cablul de alimentare al proiectorului este conectat la o sursă de curent, trebuie să știți că orice suprasarcină de energie în cazul în care curentul revine după ce a fost oprit, poate face ca proiectorul să pornească automat. Sleep Mode (modul veghe): Puteți defini dacă proiecția să se oprească automat (On) sau nu (Off) atunci când aparatul nu funcționează pentru circa 30 de minute dacă nu este primit nici un semnal. Puteți defini dacă aparatul se va opri automat (On) sau nu (Off) la 30 de minute după ce a fost închisă fereastra obturatorului A/V. La cumpărare, modul veghe este dezactivat (Off), deci nu uitați să opriți proiectorul după fiecare folosire. High Altitude Mode (modul la altitudine ridicată): activați această opțiune "On" când utilizați proiectorul la altitudini de peste 1500 m.
Standby Mode (modul veghe) (Numai la EMP- 1715/1705)	Puteți folosi funcțiile de monitorizare și control al rețelei în timp ce proiectorul este în modul veghe și funcțiile pentru rețea sunt setate "Network On". Puteți utiliza funcția <u>SNMP</u> pentru a monitoriza și controla starea proiectorului în rețea sau puteți utiliza programul "EMP Monitor" pe care l-ați primit la achiziționarea acestui produs.
USB Type B (USB tip B) (Numai la EMP- 1715/1705)	Folosiți "EasyMP" atunci când proiectorul este legat la calculator printr-un cablu USB și imaginile din calculator sunt proiectate. Wireless LAN Quick Connection Guide
Link 21L	Puteți defini dacă doriți să folosiți aplicația software <u>EMP Link21L</u> ^D . (Selectați această opțiune după ce ați trecut de la "USB tip B" la "Link 21L".)
Multi-screen (multi-ecran)	 Puteți regla saturația și strălucirea pentru fiecare imagine proiectată când sunt folosite mai multe proiectoare simultan. p.23 Screen ID (identificator ecran): la efectuarea unor corecții de imagine "Image Correction" pentru "Multi-screen" (multi-ecran) utilizând o telecomandă pentru toate proiectoarele, puteți defini ce proiector utilizați când sunt setate identificatoare de ecran individuale pentru fiecare proiector. Parametrii de identificare ID definiți aici sunt valabili numai în timpul operației "Image Correction" (corecție imagine) pentru "Multi-screen" (multi-ecran). Image Correction (corecție imagine): puteți face următoarele reglaje. Adjustment Level (reglarea nivelului): puteți regla de la negru la alb, în cinci etape, denumite nivele de la 1 la 5 și în fiecare din cele cinci nivele puteți regla "Brightness Correct." (corecția strălucirii) și "Color Correct" (corecția culorii). Brightness Correct. (G/R) / Color Correct. (B/Y) (corectie culoare): puteți corecta diferența de culoare a fiecărui produs.
Language (limbă)	Puteti alege limba în care să fie afisate mesajele.
Reset (resetare)	Puteți reseta funcțiile "Display ^{*1} " (afișaj) și "Operation ^{*2} " (funcționare), din meniul "Extended" (extins) la valorile inițiale. Pentru a readuce toate opțiunile la valorile inițiale, consultați 🖝 p.39
*1 Dacă opțiunea referitoare la s	"User's Logo Protect" (protejare siglă utilizator) este "On" (activată) în setările "Password Protect" (protejare parolă), setările igla utilizatorului nu pot fi modificate. Puteți face modificări numai după ce ați dezactivat opțiunea "User's logo Protect" - "Off".

p.27
*2 Cu excepția funcției "High Altitude Mode" (modul la altitudine ridicată).


Meniul rețea (numai la EMP-1715/1705)

Când opțiunea "Network Protect" (protecție rețea) este activată "On" în "meniul Password Protect" (protejare parolă), este afișat un mesaj și setările nu pot fi modificate. Puteți face modificări numai după dezactivarea setării "Network Protect" (protecție rețea) "Off". 🖝 p.27

mage				Return	
ignal	To Netwo	rk Configuratio	n		7
ettings					
xtended					
etwork	0				
nfo					
eset					
					2
[♦]:Select	[Enter]:Enter			[Menu]:Exit	Ð

Submeniu	Funcție
To Network	Puteți afișa ecranul cu parametrii rețelei. CEasyMP Operation Guide, Wireless LAN Quick Connection Guide
Configuration (la	
configurare rețea)	

[�]:Select



Meniul Info (numai afişare)

Vă permite să verificați starea semnalului de imagine proiectat și a proiectorului. Elementele afișate variază în funcție de semnalul de imagine proiectat, așa cum este prezentat în capturile de ecran prezentate mai jos.

Imagine de la calculator/video compus[™]

Image		
Signal	Lamp Hours (High B (Low Br	ightness) OH
Settings	Source Input Signal	Computer Auto
Extended	Resolution Refresh Rate	UX U O.OOHZ
Network	Sync Into	SGNNUUUUU
Info		
Reset		

<u>Video compozit</u>[™]/<u>S-video</u>[™]

		////	>	011	
Signal	Pouroo	(Angn Brightne (Low Brightne	iess) iss) ilidaa	OH Oh	1
Settings	Video Signa	1	Auto (•)	5
Extended					
Network					
Info					
Reset					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

EasyMP

Image		(Wigh Drightnood)	011
Signal		(Low Brightness)	OH S
Settings	Source	Easynp	_
Extended	j		
Network	Ì		
Info			
Reset			
	(
[♦]:Select			[Menu]:Exit)

[Menu]:Exit

Submeniu	Funcție
Lamp Hours (ore de funcționare a Iămpii)	Puteți afișa numărul total al orelor de funcționare a lămpii [*] . Când timpul de alarmare a lămpii a fost atins, caracterele vor fi afișate cu culoare galbenă.
Source (sursă)	Puteți afișa denumirea portului de intrare a echipamentului conectat de la care se efectuează proiecția.
Input Signal (semnal de intrare)	Puteți afișa conținutul "Computer" (calculator) definit în meniul "Signal" (semnal) în funcție de "Source" (sursă).
Resolution (rezoluție)	Puteți afișa rezoluția de intrare.
Video Signal (semnal video)	Puteți afișa conținutul "Video Signal" (semnalului video) definit în meniul "Signal" (semnal).
Refresh Rate	Puteți afișa frecvența de reîmprospătare.
(frecvența de reîmprospătare)	
<u>Sync</u> ⋫ Info	Puteți afișa informații despre semnalul de imagine.
(informații sincronizare)	Această informație s-ar putea să fie necesară în cazul în care aveți nevoie de asistență tehnică.

Timpul de funcționare cumulat este afișat ca "0H" pentru primele 10 ore de funcționare.



Reset Menu (meniul resetare)

Image		Return
Signal	Reset All Reset Lamp Hours	
Settings		
Extended		
Network		
Info		
Reset 🕑		
[�]:Select [Ent	er]:Enter	[Menu]:Exit

Submeniu	Funcție
Reset All (resetare totală)	Puteți reseta toate elementele din toate meniurile la valorile inițiale. Următoarele elemente nu sunt resetate la valorile inițiale: "Computer Input" (semnal de la calculator), "User's Logo" (siglă utilizator), "Multi-screen" (multi-ecran), toate opțiunile pentru meniurile "Network" (rețea), "Lamp Hours" (ore de funcționare lampă) și "Language" (limbă).
Reset Lamp Hours (resetarea parametrului ore de funcționare lampă)	Puteți anula totalul orelor de funcționare a lămpii și să reveniți la valoarea "0H". Resetați această valoare la înlocuirea lămpii.



Depanarea

În acest capitol este prezentat modul în care puteți identifica problemele și ce să faceți în cazul în care aveți o problemă.

Utilizarea sistemului de ajutor	41
Rezolvarea problemelor	42
Citirea indicatorilor	42
 ● Indicatorul Power are culoarea roșie ※・↓ Indicatorul luminează intermitent sau permanent 	43 44
Când indicatorii nu vă pot ajuta	45
Probleme cu imaginile	46
Probleme la pornirea proiecției	49
Alte probleme	50

Utilizarea sistemului de ajutor

Dacă apare o problemă la proiector, funcția ajutor utilizează un sistem de afișare pe ecran pentru a vă asista în rezolvarea problemei.

Procedură



Apăsați butonul [Help].

Este afișat ecranul de ajutor.









Selectați o opțiune din meniu.



[�]:Select [Enter]:Enter

Folosind telecomanda

[Help]:Exit









Confirmați selecția.

Folosind telecomanda







Utilizați aceleași operațiuni ca cele prezentate în pașii 2 și 3 pentru a selecta opțiuni mai detaliate din meniu.

Apăsați butonul [Help] pentru a ieși din meniul de ajutor.

[Help]	Return
(No image appears on the screen. ♥ (The image is not in focus. (The image is unsteady. (The image colors don't look right. (The image is too dark. (The image is distorted.	

[Esc]:Return [�]:Select [Enter]:Enter [Help]:Exit



Dacă în meniul ajutor nu ați găsit o soluție pentru problema dumneavoastră, consultați paragraful "Rezolvarea problemelor" (**© p.42**).

41 OP

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme cu proiectorul, verificați în primul rând indicatoarele proiectorului și consultați paragraful "Citirea indicatorilor" de mai jos. Dacă indicatorii nu vă arată clar care ar putea fi problema, consultați paragraful "Când indicatorii nu vă pot ajuta". 🖝 p.45

Citirea indicatorilor

Proiectorul este dotat cu următorii trei indicatori care indică starea de funcționare a proiectorului.



Consultați următorul tabel pentru a vedea ce reprezintă fiecare indicator și cum puteți remedia problema pe care aceștia o indică. Dacă toți indicatorii sunt dezactivați, verificați dacă este conectat corect cablul de alimentare și dacă aparatul este alimentat corect. Uneori, când cablul de alimentare este deconectat, indicatorul \bigcirc rămâne aprins pentru o scurtă perioadă de timp; acesta nu este un defect.



Undicatorul Power are culoarea roşie Anormal

■: Aprins - +-: Intermitent: □: Închis

Stare	Cauză	Rezolvare sau stare
Roşu Roşu Roşu →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	Eroare internă	Întrerupeți funcționarea proiectorului, deconectați cablul din priza de curent și contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura <i>Condițiile globale de garanție</i> . 🖝 Cereri
Roşu Roşu ■ □ -┿- Ů -次-	Eroare ventilator Eroare senzor	Întrerupeți funcționarea proiectorului, deconectați cablul din priza de curent și contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura <i>Condițiile globale de garanție</i> . 🖝 Cereri
Roşu Roşu □ □ □ □ ·····························	Eroare temp ridicată (supraîncălzire)	 Lampa se oprește automat și proiecția se întrerupe. Așteptați circa cinci minute. După cinci minute, proiectorul va trece in modul veghe; apoi verificați următoarele două puncte. Verificați dacă filtrul și gura de evacuare a aerului sunt curate și dacă proiectorul nu este rezemat de zid. Dacă filtrul de aer este îmbâcsit, acesta trebuie curățat sau înlocuit. p.54, 59 Dacă eroarea continuă să apară și după ce ați efectuat aceste verificări, întrerupeți funcționarea proiectorului, deconectați cablul din priza de curent și contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura <i>Condițiile globale de garanție.</i>
		Când folosiți aparatul la altitudini de peste 1500 de m, activați "On" opțiunea "Altitudine ridicată". 🖝 p.36
Roșu Roșu	Eroare lampă Lampă defectă Capac lampă	 Verificați următoarele două puncte. Scoateți lampa și verificați dacă este spartă. P.56 Curățați filtrul de aer. P.54
⊕ <u>☆</u> ∎	deschis	 Dacă lampa nu este spartă → Reintroduceți lampa și deschideți proiectorul. Dacă eroarea persistă → Înlocuiți lampa cu o lampă nouă și porniți proiectorul. Dacă eroarea persistă →Întrerupeți funcționarea proiectorului, deconectați cablul din priza de curent și contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura <i>Condiții globale de garanție.</i> Cereri
		Dacă lampa este spartă →Înlocuiți lampa cu una nouă sau contactați reprezentantul local pentru informații suplimentare. Dacă înlocuiți dumneavoastră lampa, fiți atent la bucățile sparte de sticlă (nu puteți continua proiecția până când lampa nu este înlocuită).
		Verificați dacă lampa și capacul acesteia sunt corect montate. 🖝 p.56 Dacă lampa sau capacul acesteia nu au fost corect montate, lampa nu se va aprinde.
		Când folosiți aparatul la altitudini de peste 1.500 de m, activați "On" opțiunea "High Altitude Mode" (altitudine ridicată). 🖝 p.36



📕 🌣 🖡 Indicatorul luminează intermitent sau permanent 🛛 Avertism

■: Aprins - -: Intermitent : Închis : Variază în funcție de starea proiectorului

5	Stare	Cauză	Rezolvare sau stare
Roșu L	Oranj 	High Temp Warning (atenționare temp ridicată)	 (Nu este anormal. Totuși, dacă temperatura crește prea mult, proiecția se va opri automat.) Verificați dacă filtrul și gura de evacuare a aerului sunt curate și dacă proiectorul nu este rezemat de zid. Dacă filtrul de aer este îmbâcsit, acesta trebuie curățat sau înlocuit. p.54, 59
	Oranj 	Înlocuiți lampa	Înlocuiți lampa cu una nouă. 🖝 p.56 Dacă veți continua să utilizați lampa după ce perioada de înlocuire a expirat, crește posibilitatea ca lampa să explodeze. Înlocuiți lampa cu una nouă imediat ce acest lucru este posibil.

- Dacă proiectorul nu funcționează corect, chiar dacă indicatorii par a fi normali, consultați "Când indicatorii nu vă pot ajuta" (**p**.45).
 - Dacă un indicator afișează o stare diferită de cele descrise în tabele, vă rugăm să contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura Condițiile globale de garanție. 🖝 Cereri



Când indicatorii nu vă pot ajuta

Dacă se produce una din următoarele probleme și indicatorii nu vă oferă nici o soluție, consultați paginile dedicate fiecărei probleme.

Probleme cu imaginile

Imaginea nu apare p.46

Proiecția nu începe, zona de proiecție este complet neagră, zona de proiecție este complet albastră, șamd.

- Imaginile animate nu sunt afişate p.46 Imaginile animate proiectate de pe un calculator apar negre şi nu este proiectat nimic.
- Proiecția se oprește automat 🖝 p.46
- Este afişat mesajul "Not supported." (format nerecunoscut) p.47
- Este afișat mesajul "No Signal." (fără semnal). 🖝 p.47
- Imaginile sunt neclare sau nefocalizate p.47
- În imagini apar interferențe sau distorsiuni ☞ p.48 Apar probleme precum interferențele, distorsiunile sau defecte tip şah (repetarea unui model tablă de şah).
- Imaginea este trunchiată (mare) sau mică, sau aspectul ei nu este cel dorit p.48

Numai o parte din imagine este afișată sau raportul dintre înălțimea și lățimea imaginii nu este corect, șamd.

Culorile din imagine nu sunt corecte **p.49**

Întreaga imagine are tentă roșiatică sau verzuie, imaginile sunt alb/ negru, culorile sunt mate, șamd.

(Monitoarele pentru calculatoare și ecranele LCD au performanțe diferite de reproducere a culorilor, deci culorile proiectate de proiector și cele care apar pe monitor pot să nu fie identice, dar acest lucru nu este o problemă.)

Imaginile sunt negre p.49

Probleme la pornirea proiecției

Alimentarea nu pornește p.49

Alte probleme

- Telecomanda nu funcționează p.50





Probleme cu imaginile

Imaginile nu apar

Verificare	Rezolvare
Ați apăsat butonul [Power]?	Apăsați butonul [Power] pentru a porni aparatul.
Indicatorii sunt dezactivați?	Verificați dacă ați conectat greșit cablul de alimentare sau dacă aparatul nu este alimentat corect.
	Conectați corect cablul de alimentare al proiectorului. 🖝 Ghidul de pornire rapidă
	Verificați dacă priza dumneavoastră și sursa de curent funcționează corect.
A/V Mute este activat?	Apăsați butonul [A/V Mute] de pe telecomandă pentru a anula A/V Mute. 🖝 p.16
Fereastra anulare A/V este închisă?	Deschideți fereastra de anulare A/V.
Parametrii meniului de configurare sunt corecți?	Resetați toate configurările. 🖝 "Reset" (anulare) - "Reset All" (anulare totală) p.39
Imaginea proiectată este complet neagră?	Unele imagini, precum economizoarele de ecran, pot fi complet negre.
Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	
Formatul semnalului de imagine este setat corect?	Schimbați setările în funcție de semnalul pentru echipamentul conectat. 🖝 "Signal" (semnal) -
Numai atunci când se proiectează imagini de la o sursă video	"Video Signal" (semnal video) p.33

■ Imaginile animate nu sunt afișate

Verificare	Rezolvare
Semnalul de imagine de la calculator este afișat pe un LCD și pe monitor?	Schimbați setarea semnalului de imagine numai pe ieșirea externă. 🖝 Verificați documentația calculatorului dumneavoastră.
Numai la proiectarea unor imagini de pe un calculator portabil sau de pe un calculator cu un ecran LCD încorporat	

Proiecția se oprește automat

Verificare	Rezolvare
"Sleep Mode" (modul veghe) este "On" (activat)?	Apăsați butonul [Power] pentru a opri aparatul. Dacă nu doriți să folosiți "Sleep Mode (modul veghe), dezactivați setarea "Off". 🖝 "Extended" (extins) - "Operation" (funcționare) - "Sleep Mode" (modul veghe) p.36



Este afișat mesajul "Not supported." (format nerecunoscut)

Verificare	Rezolvare
Formatul semnalului de imagine este setat corect?	Schimbați setările în funcție de semnalul pentru echipamentul conectat. 🖝 "Signal" (semnal) -
Numai atunci când se proiectează imagini de la o sursă video	"Video Signal" (semnal video) p.33
Rezoluția și frecvența de reîmprospătare a semnalului	Consultați documentația calculatorului pentru a afla cum să modificați rezoluția și frecvența de
de imagine corespund modului?	reîmprospătare a semnalului de imagine provenit de la un calculator. 🖝 "Lista cu standardele de
Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	ecran suportate" p.70

Este afișat mesajul "No Signal." (fără semnal)

Verificare	Rezolvare
Cablurile sunt conectate corect?	Verificați că toate cablurile necesare pentru proiecție sunt bine conectate. Chidul de pornire rapidă
Portul de intrare este selectat corect?	Schimbați imaginea apăsând butonul [Source Search] de la telecomandă sau de pe panoul de comandă. \bigcirc p.13
Ați deschis calculatorul sau aparatul video sursă?	Deschideți echipamentele.
Semnalul de imagine este transmis către proiector?	Dacă semnalul de imagine este transmis numai către monitorul LCD al calculatorului sau către monitorul
Numai la proiectarea unor imagini de pe un calculator portabil sau de pe un calculator cu un ecran LCD încorporat	auxiliar, trebuie să modificați transmiterea semnalului de ieșire atât către o destinație externă cât și către monitor. La unele modele de calculatoare, când semnalul de imagine este transmis către exterior, acesta nu mai este afișat pe ecranul LCD sau pe monitorul auxiliar. Tocumentația calculatorului, căutați titluri ca "Ieșire externă" sau "Conectarea la un monitor extern". Dacă realizați conexiunea în timp ce proiectorul și calculatorul sunt deja în funcțiune, tasta funcțională [Fn] care transferă semnalul de imagine de la calculator către o destinație externă s-ar putea să nu funcționeze. Opriți calculatorul și proiectorul și apoi reporniți-le.

■ Imaginile sunt neclare sau nefocalizate

Verificare	Rezolvare
Focalizarea este reglată corect?	Rotiți inelul pentru focalizare pentru a regla focalizarea.
Proiectorul este așezat la distanța corectă?	Distanța recomandată de proiecție este cuprinsă între 99 și 1.211 cm. Definiți distanța în funcție de aceste limite. 🖝 p.62
Valoarea de reglare a distorsiunii trapezoidale este prea mare?	Reduceți unghiul de proiecție pentru a reduce corecția distorsiunii trapezoidale.
S-a format condens pe lentile?	Dacă proiectorul este mutat brusc de la rece la cald, sau dacă brusc se produce o modificare de temperatură, pe suprafața lentilelor se poate produce condens și din această cauză imaginile vor fi neclare. Montați proiectorul în încăpere cu circa o oră înainte de a fi utilizat. Dacă pe lentile se formează condens, opriți proiectorul și așteptați ca fenomenul să dispară.



■ În imagini apar interferențe sau distorsiuni

Verificare	Rezolvare
Formatul semnalului de imagine este setat corect?	Schimbați setările în funcție de semnalul pentru echipamentul conectat. 🖝 "Signal" (semnal) -
Numai atunci când se proiectează imagini de la o sursă video	"Video Signal" (semnal video) p.33
Cablurile sunt conectate corect?	Verificați dacă toate cablurile necesare pentru proiecție sunt bine conectate. (<i>Ghidul de pornire</i>
	rapidă
Folosiți un cablu prelungitor?	Dacă folosiți un prelungitor, interferențele electrice pot influența semnalul. Utilizați cablurile livrate
	împreună cu proiectorul pentru a verifica dacă problemele sunt produse de cablurile pe care le
	folosiți.
Este selectată rezoluția corectă?	Setați calculatorul astfel încât semnalele de ieșire să fie compatibile cu acest proiector.
Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	"Lista cu standardele de ecran suportate" p.70 Cocumentația calculatorului
Setările pentru " <u>sincronizare</u> [▶] " și " <u>aliniere</u> [▶] " sunt	Apăsați butonul [Auto] de la telecomandă sau [Enter] de pe panoul de comandă pentru a face
corect reglate?	reglarea automat. Dacă imaginile nu sunt corect reglate după folosirea reglării automate, puteți face
Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	reglări folosind butoanele "Sync." (sinc.) și "Tracking" (aliniere) din meniul de configurare.
	"Signal" - "Tracking", "Sync." (aliniere semnal, sinc.) p.33

■ Imaginea este trunchiată (mare) sau mică, sau aspectul ei nu este cel dorit

Verificare	Rezolvare
Se proiectează o imagine de calculator tip ecran lat?	Apăsați butonul [Resize] de pe telecomandă pentru a modifica formatul imaginii în ordinea
Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	"Normal", "4:3" și "16:9". Modificați formatul imaginii în funcție de rezoluție.
Imaginea este încă mărită folosind E-Zoom?	Apăsați butonul [Esc] de pe telecomandă pentru a anula funcția E-Zoom. 🖝 p.19
"Position" (poziția) este reglată corect?	Apăsați butonul [Auto] de le telecomandă sau butonul [Enter] de pe panoul de comandă pentru a regla automat imaginea de calculator care se proiectează. Dacă imaginile nu sunt corect reglate după folosirea reglării automate, puteți face alte reglări folosind "Position" (poziție) din meniul de configurare. În afară de semnalele provenite de la calculator, puteți regla alte semnale în timp ce le proiectați prin reglarea parametrului "Position" (poziție) din meniul de configurare. (semnal - poziție) p.33
Calculatorul este setat pentru afișarea pe două monitoare? Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	Dacă afișajul dual este activat în fereastra "Display Properties" (afișare proprietăți) din panoul de control, numai aproximativ o jumătate din imaginea de pe ecranul calculatorului este proiectată. Pentru a afișa imaginea completă, dezactivați afișarea duală. Tocumentația driverului video al calculatorului
Este selectată rezoluția corectă? Numai atunci când se proiectează imagini din calculator	Setați calculatorul astfel încât semnalele de ieșire să fie compatibile cu proiectorul. Tista cu standardele de ecran suportate ["] p.70 Cocumentația calculatorului



Culorile din imagine nu sunt corecte

Verificare	Rezolvare
Setările pentru parametrii semnalului de intrare	Modificați următoarea setare în funcție de semnalul pentru echipamentul conectat.
corespund semnalelor aparatului conectat?	Când proiectați imagini de la un echipament conectat la un calculator (video compus) 🖝 "Signal"-
	"Computer Input" (semnal-intrare calculator) p.33
	Când proiectați imagini de la un echipament conectat la ieșirea video sau S-Video 🖝 "Signal"-
	"Video Signal System" (semnal-sistem semnal video) p.33
Strălucirea imaginii a fost reglată corect?	Reglați "Brightness" (strălucire) din meniul de configurare. 🖝 "Image"- "Brightness" (imagine-
	strălucire) p.32
Cablurile sunt conectate corect?	Verificați dacă toate cablurile necesare pentru proiecție sunt bine conectate. Chidul de pornire rapidă
" <u>Contrastul</u> ♥" este setat corect?	Reglați "Contrast" din meniul de configurare. 🖝 "Image"-"Contrast" (imagine-contrast) p.32
Culoarea este reglată corect?	Reglați "Color Adjustment" (reglare culoare) din meniul de configurare. 🖝 "Image"-"Color
	Adjustment" (imagine-reglare culoare) p.32
Saturația culorii și tenta sunt reglate corect?	Reglați setările "Color Saturation" (saturație culoare) și "Tint" (tenta) din meniul de configurare.
Numai atunci când se proiectează imagini de la o sursă video	Tint" imagine-saturație culoare, tentă p.32

Imaginile sunt negre

Verificare	Rezolvare
Strălucirea și luminozitatea imaginii sunt corect reglate?	Reglați setările "Brightness" (strălucire) și "Brightness Control" (control strălucire) din meniul de configurare. "Image"-"Brightness" (imagine-strălucire) p.32 "Settings"-"Brightness Control" (setări- control strălucire) p.34
" <u>Contrastul</u> ♥" este setat corect?	Reglați setările pentru "Contrast" din meniul de configurare. Timage"-"Contrast" (imagine-contrast) p.32
Lampa trebuie înlocuită?	Termenul de înlocuire a lămpii se apropie, imaginile sunt mai închise și calitatea culorilor scade. Când acest lucru se întâmplă, înlocuiți lampa cu una nouă. 🖝 p.56

Probleme la pornirea proiecției

Aparatul nu pornește

Verificare	Rezolvare
Ați apăsat pe butonul [Power]?	Apăsați butonul [Power] pentru a porni aparatul.
Indicatorii sunt dezactivați?	Verificați dacă ați conectat greșit cablul de alimentare și dacă aparatul nu este alimentat corect. Conectați corect cablul de alimentare al proiectorului. Chidul de pornire rapidă Verificați dacă priza dumneavoastră și sursa de curent funcționează corect.



Verificare	Rezolvare
Indicatorii se activează și se dezactivează când cordonul de alimentare este atins?	Probabil că în cablu este un contact defect sau cablul este defect. Reintroduceți cablul de alimentare. Dacă acest lucru nu a rezolvat problema, întrerupeți funcționarea proiectorului, deconectați cablul din priză și contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura <i>Condiții globale de garanție.</i> Cereri
Operația de blocare este setată pentru "Full Lock" (blocare totală)?	Apăsați și țineți apăsat butonul [Enter] de pe panoul de comandă pentru câteva secunde, un mesaj va fi afișat și panoul va fi deblocat. 🖝 p.29

Alte probleme

Sunetul nu se aude sau este slab

Verificare	Rezolvare
Sursa audio este conectată corect?	Verificați dacă ați conectat corect cablul la ieșirea Audio.
Este setată ieșirea "externă"?	Când folosiți proiectoarele EMP-1715/1705 și opțiunea "EasyMP Audio Out" este setată "Extern" din meniul
Numai la modelul EMP-1715/1705	de configurare, semnalul audio nu este transmis prin boxele încorporate în proiector. Modificați setările pentru transmiterea semnalului "intern". 🖝 "Settings"-"EasyMP Audio Out" (setări-ieșire audio EasyMP) p.34
Volumul este reglat la valoarea minimă?	Reglați volumul astfel încât sunetul să poată fi auzit. 🖝 Ghidul de pornire rapidă
A/V Mute este activat?	Apăsați butonul [A/V Mute] de pe telecomandă pentru a anula A/V Mute. 🖝 p.16
Specificația cablului audio este "No resistence" (fără rezistență)?	Dacă utilizați un cablu cumpărat din comerț, verificați dacă acesta este etichetat "No resistence".

■ Telecomanda nu funcționează

Verificare	Rezolvare
Zona de emisie a telecomenzii este orientată către receptorul aflat pe proiector când este acționată?	Îndreptați telecomanda către receptor. Unghiul de operare a telecomenzii este de circa 30° orizontal și de circa 15° vertical. (<i>Ghidul de</i>
Telecomanda se află prea departe de projector?	<i>pornire rapidă</i> Distanța de acțiune a telecomenzii este de circa 6 m
Soarele sau lumina puternică de la lămpile fluorescente strălucește spre receptor?	Amplasați proiectorul în poziție ridicată unde lumina puternică nu strălucește pe receptorul pentru telecomandă.
Bateriile sunt consumate sau bateriile au fost corect montate?	Verificați dacă bateriile au fost introduse corect sau înlocuiți bateriile cu unele noi dacă este nevoie. • p.55
Ați apăsat un buton de la telecomandă mai mult de 30 de secunde?	Dacă unul din butoanele telecomenzii este ținut apăsat mai mult de 30 de secunde, telecomanda nu va mai transmite semnale (modul veghe pentru telecomandă). Această opțiune a fost introdusă pentru a preveni consumarea bateriilor în cazul în care butoanele sunt apăsate accidental, de exemplu atunci când telecomanda se află într-o geantă sau când un alt obiect este așezat deasupra ei. Când butonul este eliberat, se reia funcționarea normală a telecomenzii.



Nu ați primit un mail chiar dacă în proiector s-a produs un fenomen anormal (numai pentru EMP-1715/1705)

Verificare	Rezolvare	
"Sleep Mode" (modul veghe) este setat pentru "Network On" (rețea activată)?	Pentru a folosi funcția de notificare prin e-mail, proiectorul trebuie să fie în stare de veghe, setați "Network On" (rețea activată) în "Standby Mode" (mod veghe) din meniul de configurare. © "Extended"-"Standby Mode" (extins-mod veghe) p.36	
S-a produs o anomalie fatală și proiectorul s-a oprit	Când proiectorul se oprește brusc, mesajul de e-mail nu poate fi trimis.	
brusc?	Dacă această stare se menține, contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o	
	găsiți în broșura Condiții globale de garanție. 🖝 Cereri	
Proiectorul este conectat la sursa de curent?	Verificați dacă priza și sursa de curent funcționează corect.	



Apendice

În acest capitol sunt prezentate informații despre metodele de întreținere necesare pentru a oferi cel mai bun nivel de performanță a proiectorului în timp.

Metode de instalare	53
Curățarea	54
Curățarea suprafeței proiectorului	54
Curățarea lentilelor	54
• Curățarea filtrului de aer și a gurii de ventilare	54
Înlocuirea consumabilelor	55
Înlocuirea bateriilor telecomenzii	55
Înlocuirea lămpii	56
Perioada de înlocuire a lămpii	56
Cum se înlocuiește lampa	
Inlocuirea filtrului de aer	
Perioada de înlocuire a filtrului de aer Cum se înlocuiește filtrul de aer	
Salvarea unei sigle a utilizatorului	60
Dimensiunea ecranului și distanța	62
Conectarea la echipamentele externe	63
Conectarea unor boxe externe	63

Accesorii opționale și consumabile	64
Accesorii opționale Consumabile	64 64
Glosar	65
Lista comenzilor ESC/VP21	67
Lista comenzilor	67
Amplasarea cablurilor	67
Conexiunea USB	67
Setarea conexiunii USB	68
PJLink (Numai la EMP-1715/1705)	69
Lista cu standardele de ecran suportate	70
Imagine provenind de la un calculator	70
Video compus Video compozit/S-video	70 70
Specificații	71
Aspect	74
Index	75

Metode de instalare

Proiectorul suportă următoarele patru metode de proiecție.

Atenție

- Este necesară folosirea unei metode speciale de instalare la suspendarea proiectorului de tavan (montare pe tavan). Dacă nu este montat corect, acesta poate cădea și poate produce accidentarea și rănirea persoanelor.
- Dacă la montarea pe tavan folosiți adezivi pentru a preveni slăbirea șuruburilor sau dacă utilizați lubrifianți sau uleiuri pe proiector, carcasa acestuia se poate fisura, iar proiectorul poate cădea din suport. În acest caz orice persoană aflată sub suport poate fi rănită și proiectorul se poate strica. Când instalați sau reglați dispozitivul de montare pe tavan, nu utilizați adezivi pentru a împiedica șuruburile să se slăbească și nu utilizați uleiuri sau lubrifianți etc.
- Nu folosiți proiectorul dacă acesta este așezat pe una din părțile laterale. În acest caz proiectorul se poate defecta.

• Proiectați imaginile din fața ecranului. (proiecție frontală)



• Suspendați proiectorul pe tavan și proiectați imagini din fața ecranului. (proiecție frontală/tavan) • Proiectați imaginile din spatele unui ecran translucid. (retroproiecție)



• Suspendați proiectorul pe tavan și proiectați imagini din spatele unui ecran translucid. (proiecție spate/ tavan)







- Pentru montarea suspendată pe tavan a proiectorului aveți nevoie de un suport. 🖝 p.64
- Puteți modifica setările prin apăsarea butonului [A/V Mute] de pe telecomandă pentru circa 5 secunde astfel. "Front" (frontal) \leftrightarrow "Front/Ceiling" (frontal/tavan) "Rear" (spate) \leftrightarrow "Rear/Ceiling" (spate/tavan) (\mathbf{r} p.35
- Dacă alegeți "Front/Ceiling" (frontal/tavan) sau "Rear/Ceiling" (spate/tavan), nu veți putea deconecta imediat cablul de alimentare deoarece răcirea se efectuează numai după ce aparatul a fost oprit.

p.35

Curățarea

Proiectorul trebuie curățat dacă se murdărește sau când imaginile proiectate încep să se deterioreze.

Curățarea suprafeței proiectorului

Curățarea suprafeței proiectorului se face prin ștergerea cu o cârpă moale.

Dacă proiectorul este foarte murdar, înmuiați cârpa într-o soluție slabă de detergent neutru și apoi stoarceți bine cârpa înainte de a o folosi pentru a șterge suprafața proiectorului.

Atenție

Nu folosiți substanțe volatile precum ceara, alcoolul sau diluantul pentru a curăța suprafața proiectorului. Calitatea carcasei se poate modifica sau se poate decolora.

Curățarea lentilelor

Folosiți o lavetă specială pentru curățarea sticlei pentru a șterge ușor lentilele.

Atenție

Nu ștergeți lentilele cu materiale aspre sau care pot produce șocuri lentilelor, căci acestea se pot strica foarte repede.

Curățarea filtrului de aer și a gurii de ventilare

Curățați filtrul de aer și gura de ventilare când acest mesaj este afișat. "Proiectorul s-a supraîncălzit. Verificați dacă gura de ventilare nu este blocată și curățați sau înlocuiți filtrul de aer." 🖝 "Cum se înlocuiește filtrul de aer" p.59

Atenție

În cazul în care pe filtrul de aer se adună praf acest lucru poate duce la creșterea temperaturii interne a proiectorului, și ca urmare vor apărea probleme de funcționare a aparatului și durata de viață a motorului optic se poate reduce. Curățați filtrul de aer imediat ce acest mesaj este afișat.





• Dacă mesajul este frecvent afișat, chiar și după curățare, trebuie să înlocuiți filtrul de aer. Înlocuiți filtrul de aer cu unul nou. (**p.59**

• Este recomandat să curățați aceste piese cel puțin o dată la trei luni. Curățați-le mai des dacă folosiți proiectorul într-un mediu cu mult praf.

Înlocuirea consumabilelor

55 DP

În această secțiune este explicat modul în care trebuie să înlocuiți bateriile telecomenzii, lampa și filtrul de aer.

Înlocuirea bateriilor telecomenzii

Dacă în timpul funcționării telecomenzii apar întârzieri ale răspunsului acesteia sau dacă aceasta nu mai funcționează, atunci probabil că bateriile s-au descărcat. Când acest lucru se întâmplă, înlocuiți bateriile cu unele noi. Este necesar să aveți pregătit un set de două baterii de schimb alcaline tip AAA.

Atenție

Cittiți broșura cu Instrucțiunile pentru lucrul în siguranță/ Condițiile globale de garanție înainte de a schimba bateriile. Tinstrucțiuni pentru lucrul în siguranță

Procedură



Scoateți capacul de la compartimentul pentru baterii.

În timp ce împingeți opritorul, ridicați capacul compartimentului pentru baterii.





Înlocuiți vechile baterii cu noile baterii.

Atenție

Verificați poziția polilor bateriei marcați cu (+) și (-) în interiorul compartimentului pentru baterii pentru a vă asigura că bateriile sunt amplasate corect.





Așezați capacul de la compartimentul pentru baterii.

Apăsați pe capac până când acesta se închide.



56 FOP

Înlocuirea lămpii

Perioada de înlocuire a lămpii

Lampa trebuie înlocuită când:

 Mesajul "Replace the lamp" (înlocuiți lampa) este afișat la pornirea proiecției.



• Indicatorul lămpii are culoarea oranj și luminează intermitent.



• Imaginea proiectată devine mai întunecată sau începe să se deterioreze.

Atenție

- Mesajul de înlocuire a lămpii este setat să apară după trecerea unei anumite perioade de timp, pentru a păstra strălucirea inițială și calitatea imaginilor proiectate. T "Brightness Control (control strălucire) " p.34
- Când este utilizat continuu cu strălucire ridicată: circa 1900 de ore
- \cdot Când este utilizat continuu cu strălucire scăzută: circa 2900 de ore
- Dacă veți continua să folosiți lampa și după ce perioada de înlocuire a fost depășită, crește posibilitatea ca aceasta să explodeze. Când pe ecran apare mesajul de înlocuire a lămpii, înlocuiți lampa cu una nouă imediat ce acest lucru este posibil, chiar dacă lampa funcționează încă.
- În funcție de caracteristicile lămpii și de modul în care aceasta a fost utilizată, lampa își poate schimba culoarea (se închide) sau se poate defecta înainte ca mesajul de avertizare să apară pe ecran. Ar trebui să aveți întotdeauna la dumneavoastră o lampă de schimb, în cazul în care acest lucru va fi necesar.
- Cum se înlocuiește lampa

Atenție

• Când înlocuiți lampa deoarece aceasta nu mai luminează, este posibil ca lampa să fie spartă.

Dacă înlocuiți lampa unui proiector montat pe tavan, veți presupune întotdeauna că lampa este spartă și veți sta în laterala capacului lămpii nu sub acesta. Scoateți ușor capacul lămpii. În timp ce capacul este deschis pot cădea mici cioburi de sticlă. Dacă cioburile intră în ochi sau în gură, consultați de urgență medicul.

• Așteptați până când lampa se răcește suficient înainte de a scoate capacul lămpii. Dacă lampa este fierbinte, vă puteți arde sau vă puteți răni. Pentru ca lampa să se răcească suficient trebuie să așteptați circa o oră după ce aparatul a fost oprit.

Procedură



După ce ați oprit proiectorul și după ce alarma de confirmare a sunat de două ori, deconectați cablul de alimentare.

Așteptați ca lampa să se răcească, apoi scoateți capacul lămpii.

Deșurubați șurubul de fixare al capacului lămpii cu șurubelnița pe care ați primit-o la cumpărarea noi lămpi sau cu o șurubelniță cu cap în cruce. Apoi împingeți capacul lămpii înainte și ridicați-l pentru a-l scoate.





Deșurubați cele două șuruburi de fixare a lămpii.





Scoateți lampa veche.

Dacă lampa este fisurată, înlocuiți-o cu o nouă lampă sau contactați reprezentantul local pentru mai multe informații. Dacă înlocuiți dumneavoastră lampa, fiți atent la cioburile de sticlă.



OP



Montați noua lampă.

Introduceți noua lampă de-a lungul ghidajului în direcția corectă astfel încât să se fixeze la loc și apoi apăsați pe zona marcată cu "PUSH" (împingeți); după ce lampa a fost complet introdusă strângeți cele două șuruburi.







Atenție

- Verificați dacă ați montat bine lampa. În cazul în care scoateți capacul, lampa se oprește automat ca o măsură de siguranță. Dacă lampa și capacul lămpii nu sunt montate corect, lampa nu se va aprinde.
- Acest produs include o componentă a lămpii care conține mercur (Hg). Vă rugăm să verificați care sunt regulile de aruncare sau reciclare. Nu o aruncați la gunoi alături de deșeuri normale.

Resetarea parametrului ore de funcționare lampă

Proiectorul înregistrează numărul de ore de funcționare a lămpii și prin intermediul mesajului și a indicatorului vă informează când trebuie să înlocuiți lampa. După ce ați înlocuit lampa, nu uitați să resetați parametrul ore de funcționare lampă din meniul de configurare. (p.39



Numai după ce lampa a fost înlocuită, resetați parametrul ore de funcționare lampă. În caz contrar perioada de înlocuire a lămpii nu este corect indicată.

Înlocuirea filtrului de aer

Perioada de înlocuire a filtrului de aer

Filtrul de aer trebuie înlocuit:

- Când filtrul de aer s-a uzat.
- Când este afișat mesajul "Proiectorul s-a supraîncălzit. Verificați dacă gura de ventilare nu este blocată și curățați sau înlocuiți filtrul de aer." chiar dacă filtrul de aer a fost curățat.

Cum se înlocuieşte filtrul de aer

Filtrul de aer poate fi înlocuit chiar dacă proiectorul este suspendat pe tavan.

Procedură



După ce ați oprit proiectorul și după ce alarma de confirmare a sunat de două ori, deconectați cablul de alimentare.

Scoateți filtrul de aer.

Scoateți filtrul din locașul său trăgând cu degetul de degajarea filtrului de aer.





Montați noul filtru de aer.

Împingeți filtrul de aer dinspre exterior și apăsați până ce acesta se fixează.





Aruncați filtrele de aer folosite respectând regulamentele locale. Calitatea materialului din care este confecționat cadrul: policarbonat, rășină ABS Calitatea materialului din care este confecționat filtrul: spumă de poliuretan 59

Salvarea unei sigle a utilizatorului

Puteți salva imaginea care este în acest moment proiectată pe ecran ca siglă a utilizatorului.



Când ați salvat sigla utilizatorului, vechea siglă va fi ștearsă.

Procedură



Proiectați imaginea pe care doriți să o utilizați ca siglă și apoi apăsați butonul [Menu].

Folosind telecomanda



Folosind panoul de comandă





Din meniul de configurare, selectați "Extended" -"User's Logo" (extins-siglă utilizator). 🖝 "Utilizarea meniului de configurare" p.31

Verificați butoanele pe care le puteți folosi și operațiile pe care acestea le efectuează în ghidul care se deschide din meniu.

Image	Display	Return
Signal	User's Logo	•
Settings	Operation Operation	Front
Extended	USB Type B	EasyMP
Network	Multi-screen	
Info	Language Reset	
Reset		
	Ę	

[Esc]:Return [♦]:Select [Enter]:Enter [Menu]:Exit

- Dacă opțiunea "User's Logo Protect" (protejare siglă utilizator) este activată în setările "Password Protect" (protejare parolă) - "On", este afișat un mesaj și sigla nu poate fi modificată. Puteți face modificări numai după ce ați dezactivat opțiunea "User's logo Protect" - "Off". I p.27
- Dacă opțiunea "User's Logo" (siglă utilizator) este selectată când folosiți funcțiile distorsiune trapezoidală, E-Zoom, redimensionare sau progresiv, funcția folosită în acel moment este anulată.



Când este afișat mesajul "Choose this image as the User's Logo?" (Alegeți această imagine ca siglă utilizator?), selectați "Yes" (da).



Când apăsați butonul [Enter] de la telecomandă sau de pe panoul de control, dimensiunea ecranului se poate modifica în funcție de semnal care se modifică în funcție de rezoluția semnalului de imagine.



Imaginea este înregistrată și este afișat un dreptunghi de selecție. Deplasați dreptunghiul pentru a selecta acea parte din imagine care va fi folosită ca siglă a utilizatorului.



Folosind telecomanda





Puteți salva o imagine cu dimensiunea maximă de 400×300 puncte.



Când mesajul "Select this image?" (selectați această imagine?) este afișat, selectați "Yes" (da).



Selectați gradul de detaliere din ecranul cu setări pentru panoramare.

[User's	Logo]	
Sat tha	zoom factor	
Zoom tac	tor:	
	01002 🕑 12002	
	1300\$	
-		

[Esc]:Return [�]:Select [Enter]:Set [Menu]:Exit

Când este afișat mesajul "Save this image as the User's Logo?" (Salvați această imagine ca siglă utilizator?), selectați "Yes" (da).

Imaginea este salvată. După ce imaginea a fost salvată, este afișat mesajul "Completed." (terminat).

• Salvarea siglei utilizatorului poate dura circa 15 secunde. Nu folosiți proiectorul sau echipamentele conectate în timp ce faceți salvarea, căci pot apărea defecțiuni.

• După ce sigla utilizatorului a fost salvată, sigla nu se mai poate schimba cu sigla inițială.



Consultați tabelul de mai jos pentru a alege cea mai bună poziție pentru proiectorul dumneavoastră. Valorile sunt orientative.

Unități: cm		Unități: cr	n Unități: cm
Dimensiunea ecranului 4:3		Distanța de proiecție 🛿 Minimum Maximum (Reglare Zoom ecran lat) la (reglare Zoom tele)	Distanța de la centrul lentilelor la baza ecranului 🕑
30"	61 × 46	99 până la 119	7
40 "	81 × 61	133 până la 160	9
50"	100×76	166 până la 200	11
60"	120×90	200 până la 240	13
80 "	160×120	267 până la 321	17
100"	200×150	335 până la 402	22
120"	240×180	402 până la 483	26
150"	300×230	503 până la 605	33
200"	410×300	672 până la 807	44
300"	610×460	1.009 până la 1.211	65





Conectarea unor boxe externe

Puteți transmite semnalul audio pentru imaginile proiectate cu PC Free de la EasyMP la niște boxe externe.

Când ieșirea audio din meniul pentru configurare pentru "EasyMP Audio Out" este setată pe "External" (extern) și intrarea audio a proiectorului este legată la boxele încorporate într-un amplificator extern, vă puteți bucura de un sunet mai bogat, mai puternic. Conectați un cablu audio din comerț (conectați ↔ fișa 3,5 mm stereo mini șamd). Utilizați un cablu audio compatibil cu conectorul de pe boxele externe.



Când proiectați imaginile folosind o conexiune EasyMP LAN, semnalul audio nu poate fi transmis de la proiector.

Accesorii opționale și consumabile

64 TOP

Această listă de accesorii este folosită începând din luna iulie 2006. Detaliile accesoriilor pot fi modificate fără notificare prealabilă și disponibilitatea poate varia în funcție de țara de achiziție.

Accesorii opționale

Geantă de voiaj ELPKS16B Utilizați această geantă atunci când călătoriți cu proiectorul.

60" ecran portabil ELPSC07 80" ecran portabil ELPSC08 100" ecran portabil ELPSC10 Ecrane portabile cu derulare (<u>format imagine</u> → 4:3)

50" ecran portabil ELPSC06 Un ecran compact care poate fi ușor transportat. (format imagine 4:3)

Cablu HD-15 ELPKC02 (1,8 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Acesta este același cu cablul pentru calculator primit la achiziționarea proiectorului.

Cablu HD-15 ELPKC09 (3 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Cablu pentru PC HD-15 ELPKC10 (20 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Utilizați unul din aceste cabluri lungi dacă cel pe care l-ați primit la achiziționarea proiectorului este prea scurt.

Cablu pentru video compus ELPKC19 (3 m - pentru mini D-Sub 15-pin/RCA mufă tată×3) Se utilizează la conectarea la sursa de semnal <u>video compus</u>

Unitate de cablu LAN ELPAP02 Se utilizează pentru conectarea la o rețea folosind un cablu LAN.

Suport fixare pe tavan^{*} ELPFC03 Ţeavă de fixare tavan (370 mm/argintiu)^{*} ELPFP04 Ţeavă de fixare tavan (570 mm/argintiu)^{*} ELPFP05 Ţeavă de fixare tavan (770 mm/argintiu)^{*} ELPFP06 Se utilizează la instalarea proiectorului pe un tavan înalt. Suport suspendare pe tavan^{*} ELPMB18

Se utilizează la instalarea proiectorului pe un tavan.

* Este nevoie de o metodă specială de montare pentru a putea suspenda proiectorul de tavan. Contactați reprezentantul local sau cea mai apropiată adresă pe care o găsiți în broșura *Condiții globale de garanție* dacă doriți să executați acest tip de montare. Cereri

Consumabile

Lampă ELPLP38

Se folosește pentru a înlocui lămpile uzate.

Filtru de aer (2) ELPAF08

Se folosește pentru a înlocui filtrele de aer uzate.

Glosar



În această secțiune sunt explicați termenii utilizați pentru proiector și termenii dificili care nu sunt explicați în textul acestui ghid. Pentru detalii, consultați alte publicații disponibile pe piață.

Contrast	Strălucirea relativă a zonelor deschise și închise dintr-o imagine poate fi mărită sau micșorată pentru a face ca textul sau grafica să fie mai clare sau mai neclare. Reglarea acestei proprietăți a unei imagini se numește "reglarea contrastului".
Dolby Digital	Un format de sunet dezvoltat de Dolby Laboratories. Sunetul stereo normal este format din 2 canale transmise la două boxe. Dolby Digital este format dintr-un sistem de 6 canale (5,1-canal) care adaugă la acestea o boxă centrală, două boxe în spate și un difuzor pentru frecvențe joase.
EMP Link21L	Este un program care permite proiectorului să se conecteze la calculator astfel încât calculatorul să poată fi utilizat pentru a controla proiectorul. Pentru detalii despre modul în care vă puteți procura acest program și instrucțiunile necesare pentru utilizarea acestui program, respectiv modelele de proiectoare compatibile, accesați pagina http://www.epson.com și selectați secțiunea de asistență a sitului dumneavoastră local Epson.
Format imagine	Este raportul dintre lungimea și înălțimea unei imagini. Imaginile HDTV au un format de imagine de 16:9 și par alungite. Formatul de imagine pentru imaginile standard este 4:3.
HDTV	O prescurtare pentru televiziunea de înaltă definiție; se referă la sistemele de înaltă definiție care îndeplinesc următoarele condiții.
	• Rezoluție verticală de 750p sau 1125i sau mai mare ($p = progresiv^{(*)}$, $i = intrețesut^{(*)}$)
	• <u>Formatul de imagine</u> ⁾ al ecranului este 16:9
	• <u>Dolby Digital</u> [*] recepție și redare audio (sau ieșire)
Întrețesere	Este o metodă de scanare a imaginii prin care datele imaginii sunt împărțite în linii fine orizontale afișate în secvențe pornind de la stânga la dreapta și apoi de sus în jos. Liniile pare și cele impare sunt afișate alternativ.
Modul restrâns	În acest mod, imaginile pentru ecran lat în modul 16:9 sunt compresate pe direcție orizontală pentru a fi stocate pe mediul de înregistrare ca imagini 4:3.
	Aceste imagini sunt redate de proiector in modul restrans, ele sunt refacute in formatul original 16:9.
Progresiv	Este o metoda de scanare a imaginii prin care datele de la o singură imagine sunt scanate secvențial de sus în jos pentru a crea o singură imagine.
Refresh rate (frecvență de reîmprospătare)	Elementul de emisie a luminii unui ecran își menține aceeași luminozitate și culoare pentru un timp foarte scurt. Din această cauză, imaginea trebuie scanată de mai multe ori pe secundă pentru a reîmprospăta elementul de emisie al luminii. Numărul de reîmprospătări pe secundă este numit frecvență de reîmprospătare și este exprimat în Hertz (Hz).
SDTV	O prescurtare pentru televiziune cu definiție standard; se referă la sistemele de televiziune standard care nu îndeplinesc condițiile impuse de <u>HDTV</u> televiziunea de înaltă definiție.
Slotul de securitate	Slotul de securitate este compatibil cu sistemul Microsaver Security produs de Kensington. Pentru detalii despre acest sistem, accesați pagina web a firmei Kensington <u>http://www.kensington.com/</u> .
SNMP	Este o prescurtare pentru noțiunea de protocol simplu de administrare a rețelelor, care este protocolul de monitorizare și control a aparatelor precum ruterele și calculatoarele conectate la o rețea TCP/IP.



sRGB	Este un standard internațional pentru intervalele de culoare care a fost formulat astfel încât culorile reproduse de echipamentele video să poată fi ușor prelucrate de sistemul de operare al unui calculator (OS) și prin internet. Dacă sursa conectată lucrează în modul sRGB, setați atât proiectorul cât și sursa semnalului la modul sRGB.
SVGA	Este un tip de semnal video cu o rezoluție (orizontală) de 800 × 600 (verticală) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.
S-video	Este un semnal video care are componenta de luminanță și pe cea de culoare separate pentru a obține o imagine de calitate mai bună. Se referă la imagini care se compun din două semnale independente. Y (semnalul de luminanță) și C (semnalul de culoare).
SXGA	Este un tip de semnal video cu o rezoluție (orizontală) de 1280 × 1024 (verticală) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.
Synchronization (sincronizare)	Semnalele de ieșire de la calculator au o frecvență specifică. Dacă frecvența proiectorului nu este adaptată la aceasta, imaginile rezultate nu vor fi de bună calitate. Procesul de adaptare a fazelor acestor semnale (poziția relativă a valorilor maxime și minime în semnal) se numește sincronizare. Dacă semnalele nu sunt sincronizate, apar scintilații, neclarități și interferențe orizontale.
Tracking (aliniere)	Semnalele de ieșire de la calculator au o anumită frecvență. Dacă frecvența proiectorului nu este adaptată la aceasta, imaginile rezultate nu vor fi de bună calitate. Procesul de adaptare a frecvenței acestor semnale (numărul de valori maxime din semnal) se numește aliniere. Dacă alinierea nu se face corect în semnal apar dungi verticale late.
VGA	Este un tip de semnal video cu o rezoluție (orizontală) de 640 × 480 (verticală) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.
Video compozit	Sunt semnale video care includ un amestec de semnale video de strălucire și semnale de culoare. Acest tip de semnale este utilizat în general de echipamentele video casnice. (formate ca NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 și SECAM).
Video compus	Este un semnal video care are componenta de luminanță și pe cea de culoare separate pentru a obține o imagine de calitate mai bună. Se referă la imagini care se compun din trei semnale independente. Y (semnalul de luminanță), Pb și Pr (semnale de diferență de culoare).
XGA	Este un tip de semnal video cu o rezoluție (orizontală) de 1024 × 768 (verticală) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.

Lista comenzilor ESC/VP21

Lista comenzilor

Când comanda de deschidere ON este transmisă proiectorului, acesta se deschide și intră în modul de încălzire. Când proiectorul a fost deschis, un semnal tip două puncte ":" (3Ah) este transmis ca răspuns.

Când este introdusă o comandă, proiectorul execută comanda și transmite un semnal tip ":", iar apoi acceptă comanda următoare. În cazul în care comanda procesată se încheie anormal, este transmis un mesaj de eroare și apoi semnalul tip ":".

Element		Comandă
Power ON/OFF	ON	PWR ON
(pornit /oprit)	OFF	PWR OFF
Selectare semnal	Calculator (auto)	SOURCE 1F
	Calculator	SOURCE 11
	Video compus	SOURCE 14
	Video	SOURCE 41
	S-video	SOURCE 42
	EasyMP (numai la EMP-1715/1705)	SOURCE 50
A/V Mute	ON	MUTE ON
ON/OFF	OFF	MUTE OFF
Selecție A/V mute	Negru	MSEL 00
	Albastru	MSEL 01
	Siglă	MSEL 02

* Adaugă un cod (0Dh) de caracter de sfârșit de rând (CR) la sfârșitul fiecărei comezi și transmite.

Amplasarea cablurilor

Conexiunea USB

Formă conector: USB (tip B)

<La proiector>



 \langle

<La calculator>



* Nu puteți folosi ieșirea USB tip A (numai la EMP-1715/1705) ca hub USB.



Setarea conexiunii USB

Pentru a controla un proiector folosind comenzile ESC/VP21 printr-o conexiune USB, trebuie efectuate următoarele operații.

Procedură



Descărcați driverul USB (USB-COM driver) de pe situl Epson pe calculatorul dumneavoastră.

Accesați adresa http://www.epson.com și selectați secțiunea de asistență a sitului dumneavoastră local Epson.



Instalați driverul USB descărcat pe calculator.

Citiți instrucțiunile afișate pe ecranul de descărcare.



Pentru EMP-1715/1705 Setați "Link 21L" - "On" după ce ați setat "Extended" -"USB Type B" - "Link 21L" din meniul de configurare al proiectorului.



PJLink (Numai la EMP-1715/1705)

PJLink Class 1 a fost stabilit de JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) ca un protocol standard pentru controlul proiectoarelor compatibile cu o rețea, ca parte a eforturilor de standardizare a protocoalelor de control al proiectoarelor.

Proiectorul respectă standardul PJLink Class 1 stabilit de JBMIA. Respectă toate comenzile cu excepția următoarelor comenzi definite de PJLink Class 1 și acordul a fost confirmat prin verificarea adaptării la standardul PJLink.

Comenzi incompatibile

	Comanda PJLink	
Setări Mute	Setare anulare imagine	AVMT 11
	Renunțare anulare imagine	AVMT 10
	Setare anulare sunet	AVMT 21
	Renunțare anulare sunet	AVMT 20

Denumirile de intrare definite de PJLink și corespunzătoare conectorilor proiectorului

Conector de intrare	Comanda PJLink
Calculator	INPT 11
Video	INPT 21
S-Video	INPT 22

Numele producătorului afișat pentru "Interogare nume producător" EPSON

Numele modelului afișat pentru "Interogare nume produs" EMP-1715/1705

Lista cu standardele de ecran suportate



Imagine provenind de la un calculator

Semnal	<u>Frecvența de</u> <u>reîmprospătare</u> ≫ (Hz)	Rezoluție (puncte)	Numărul de pixeli utlizați când afișajul este redimensionat (nuncte)
VGAEGA		640×350	1024×560
VGA	60, iMac*	640×480	1024×768
VESA	72/75/85	640 × 480	1024×768
<u>SVGA</u>	56/60/72/75/85, iMac*	800 × 600	1024×768
<u>XGA</u> ⋫	60/70/75/85, iMac*	1024×768	1024×768
<u>SXGA</u>	70/75/85	1152×864	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×960	1024×768
SXGA	60/75/85	1280×1024	960×768
SXGA+	60/75/85	1400×1050	1024×768
UXGA	60	1600×1200	1024×768
MAC13"		640×480	1024×768
MAC16"		832 × 624	1024×768
MAC19"		1024×768	1024×768
MAC19"	60	1024×768	1024×768
MAC21"		1152×870	1016×768
<u>SDTV</u> ♥ (525i)	60	720×480	1024×768
SDTV (625i)	50	720×576	1024×768
SDTV (525p)	60	720×480	1024×768
SDTV (625p)	50	720×576	1024×768
<u>HDTV</u> ₩ (750p)	50/60	1280×720	1024×576
HDTV (1125i)	50/60	1920×1080	1024×576

* Conexiunea nu este posibilă dacă echipamentul nu are o ieșire VGA. Chiar dacă semnalele altele decât cele menționate mai sus sunt recepționate, sunt puține șanse ca imaginea să poată fi proiectată. Totuși, s-ar putea ca nu toate funcțiile să fie suportate.

Video compus

	Frecvența de	Rezoluții (puncte)		
Semnal	<u>reîmprospătare</u> (Hz)	<u>Format</u> <u>imagine⋫ 4:3</u>	Format imagine 16:9	
<u>SDTV</u> (525i)	60	1024×768	1024×576	
SDTV (625i)	50	1024×768	1024×576	
SDTV (525p)	60	1024×768	1024×576	
SDTV (625p)	50	1024×768	1024×576	
<u>HDTV</u> (750p) 16:9	50/60	1024×768	1024×576	
HDTV (1125i) 16:9	50/60	1024×768	1024×576	

Video compozit/S-video

	<u>Frecvența de</u>	Rezoluții (puncte)		
Semnal	<u>reîmprospătare</u> (Hz)	<u>Format</u> imagine [₩] 4:3	Format imagine 16:9	
TV (NTSC, NTSC4.43)	60	1024×768	1024×576	
TV (PAL, M-PAL, N- PAL, PAL60, SECAM)	50	1024×768	1024 × 576	

Specificații



Denumirea p	orodusului			Proiector multimedia EMP-1715/1705	Proiector multimedia EMP-1710/1700	dnx
Dimensiuni	Dimensiuni		273 (L) × 68 (Î) × 193 (A) mm (fără părțile proeminente)		pixelworks™	
Dimensiune	panou			0,7"		
Metodă de a	afişare			Polisilicon TFT cu matrice activă		
Rezoluție				786 432 pixeli $\underline{XGA}^{\clubsuit}$ (1.024 (L) × 768 (Î) puncte) × 3		Unghi de înclina
Reglare foca	alizare			Mai	nual	
Reglare Zoo	m			Manual (aproximativ 1 până la 1,2)		0° 20°
Lampă				Lampă UHE, 170 W,	Model nr.: ELPLP38	0-30
leșire audio	max.			1 W m	onaural	
Boxă				-	1	Dacă folosiți un
Sursă de ali	mentare			100 până la 200 V AC ±10%,	50/60 Hz AC 2,7 până la 1,2 A	unghi mai mare d
Putere consumată circa 100 până la 120 V		În timpul funcționării: 244 W Consumul în stare de veghe (fără rețea): 3,8 W Consumul în stare de veghe (cu rețea): 18 W		defecta și poate j		
circa 200 până la 240 V		În timpul funcționării: 228 W Consumul în stare de veghe (fără rețea): 5,1 W Consumul în stare de veghe (cu rețea): 18 W				
Altitudinea d	le funcționa	are		Altitudine cuprinsă între 0 și 2.286 m		
Temperatura	a de funcțio	nare	5 - 35°C (fără condensare)			
Temperatura	Temperatura de stocare -10 - +60°C (fără condensare)		ră condensare)			
Greutate		Aprox 1,7 Kg	Aprox 1,6 Kg			
Conectori	Port calcul (video con	lator npus)	1	Mini D-Sub15-pir	n (mamă) albastru	
	Portul aud	lio	1	Stereo n	nini jack	
	Portul S-V	'ideo	1	Mini DIN 4-pin		
Portul video		eo	1	RCA pin jack		
	Port USB*	*1	1	Conector USB (Tip A) Conector USB (Tip B)	Conector USB (Tip B)	
	Port USB (unitatea LA	exclusiv pentru AN fără fir/cablu) ^{*2}	1	Conector USB (Tip A)	-	

Pixelworks DNXTM IC sunt folosiți în acest proiector.

înclinare



osiți un proiector înclinat sub un i mare de 30° acesta se poate poate produce accidente.

*1 Portul USB nu este o garanție că toate echipamentele USB sunt compatibile.

*2 Unitate exclusivă LAN primită la cumpărarea proiectorului sau cablu opțional pentru unitatea LAN.

Specificații



Safety standards

EMC standards

ICES-003 Clasa B

SUA

Canada

SUA UL60950-1

Canada CSA C22.2 Nr.60950-1

UE Directiva pentru joasă tensiune

(73/23/CEE) IEC/EN60950-1 UE Directiva EMC (compatibilitate magnetică) (89/336/CEE) EN55022, Clasa B EN55024 IEC/EN61000-3-2 IEC/EN61000-3-3

Componentă FCC 15B clasa B (DoC)

Australia/Noua Zeelandă AS/NZS CISPR 22:2002 Clasa B


DECLARATION of CONFORMITY

According to 47CFR, Part 2 and 15 Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers

: Epson America, Inc.
: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions :

Trade Name	: EPSON
Type of Product	: Projector
Model	: EMP-1715/EMP-1710 EMP-1705/EMP-1700

FCC Compliance Statement For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:

The wireless LAN 802.11a/b/g adapter Model: WN6501CEP complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Aspect



Unități: mm

74

H TOP



Α

A/V mute	
Accesorii opționale	64
Afişaj	
Afișare fundal	
Alimentare automată activată .	

В

Blackboard (tablă)	15
Blocare	17
Blocarea funcțiilor	29
Blocarea funcționării	
Воха	8, 63
Butoanele numerice	11

С

Capacul lămpii	6
Căutare sursă	.7, 11, 13
Cerere cod	28
Claritatea	32
Consumabile	64
Contrast	
Control strălucire	34
Cum se înlocuiește filtrul de aer	59
Cum se înlocuiește lampa	56
Curățarea filtrului de aer și a gurii de	
ventilare	54
Curățarea suprafeței proiectorului	54
Cursor	18
Cursor cruce	20
Cursorul A/V mute	6
Cursorul mausului	21

D

Denumirea și funcțiile componentelor	6
Distorsiune trapezoidală	

Ε

Ecran de pornire	35
ESC/VP21	67
Eticheta protejat prin parolă	27
E-zoom	19

F

Filtru de aer	9
Format imagine	17
Formă cursor	34
Frecventă de reîmprospătare	
Functia aiutor	
Functionare	
·, ·	

G

Game (jocuri)	15
Glosar	65
Gură de evacuare a aerului	6
Gură de ventilare	9

Н

Indicator lampă	42
Indicator temp	42
Indicatori	42
Indicatorul Power	42
Inel de focalizare	6
Inelul de zoom	6
Informații sincronizare	38

Înlocuirea bateriilor55

L

Μ

Maus fără fir	20
Meniu	
Meniu resetare	39
Meniul de configurare	31
Meniul extins	35
Meniul imagine	32
Meniul Info	
Meniul semnal	33
Meniul setări	34
Meniul superior	31
Mesaje	35
Modul altitudine ridicată.	
Modul culoare	15, 32
Modul veghe	
Mufă alimentare	8

0

Ρ

Panoul de comandă	7
Perioada de înlocuire a filtrului de aer	59
Perioada de înlocuire a lămpii	
Photo (foto)	15
Picior frontal reglabil	6
Piciorul din spate	9
Port USB	8
Portul audio	8
Portul pentru calculator	8
Portul S-video	8
Portul video	8
Pozitie	
· , ·	



Presentation (prezentări)	15
Progresiv	33
Proiecție	35
Proiecție pe ecran lat	17
Protecție la deschidere	26
Protecție prin parolă	26
Protejarea siglei utilizatorului	26
Punctele de fixare ale consolei de	
suspendare	9, 74

R

Receptor telecomandă	6	, 8
Redimensionare afișaj	••••••	70
Reglare automată		33
Reglare culoare		32
Resetare totală		39
Resetarea parametrului ore de funcționare		
lampă,	39,	58
Retroproiectie		53
Rezoluție	38, 1	70
, Rezolvarea problemelor		42
•		

S

Saturație culoare	32
Semnal de intrare	38
Semnal primit de la calculator	33
Semnal video	38
Semnalul video	33
Sigla utilizatorului	60
Sincronizare	33
Specificații	71
Sports (sport)	15
sRGB	15
Standarde de ecran suportate	70
Strălucire	32
Strălucire redusă	34
Submeniu	31
Supraîncălzire	43
Sursă	38

Т

Telecomanda	.10, 20
Temperatura de funcționare	71
Temperatura de stocare	71
Tentă	32
Theatre (teatru)	15
Tracking	33

U

Unghi de înclinare71

V

Ζ

Zona de emitere a semnalului de la	
telecomandă11	



Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, salvată într-un sistem de stocare sau transmisă sub orice formă, electronică, mecanică, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul scris prealabil al Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm răspunderea pentru drepturile de autor care provin din utilizarea informațiilor din acest document. De asemenea nu ne asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din acest document.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele acesteia nu sunt responsabile în fața cumpărătorului acestui produs sau a terților pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți în cazul unui accident, a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a acestui produs sau în cazul unor modificări, reparații sau schimbări neautorizate aduse produsului sau (cu excepția SUA) nerespectarea cu strictețe a instrucțiunilor de funcționare și întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru daunele și problemele produse datorită folosirii altor componente opționale sau a altor consumabile decât cele care sunt denumite de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de Epson.

Conținutul prezentului ghid poate fi modificat și actualizat fără notificare prealabilă.

Ilustrațiile din acest ghid pot diferi față de proiector.

Notificare generală:

Macintosh, Mac și iMac sunt mărci înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.

IBM este marcă înregistrată a companiei International Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT și VGA sunt mărci sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii.

Dolby este marcă înregistrată a Dolby Laboratories.

Pixelworks și DNX sunt mărci înregistrate ale companiei Pixelworks, Inc.

Celelalte nume de produse utilizate în acest document sunt folosite numai pentru exemplificare și pot fi mărci înregistrate ale deținătorilor lor. Epson nu revendică nici un drept asupra acestor mărci.

Aceste produse utilizează programe cu sursă deschisă.