



Kivetítő otthoni használatra EMP-TW620





Néhány szó a kézikönyvekről és jelmagyarázat

A kézikönyvek típusa

Az EPSON kivetítő dokumentációját az alábbi két kézikönyv tartalmazza. A kézikönyveket az itt megadott sorrendben használja.

Biztonsági előírások/Nemzetközi garanciafeltételek

Ez a kézikönyv a kivetítő biztonságos használatával kapcsolatos információkat, valamint *biztonsági előírásokat, egy nemzetközi garanciafeltételeket* magában foglaló füzetet és egy hibaelhárítási ellenőrzőlapot tartalmaz.

A kivetítő használata előtt feltétlenül olvassa el ezt a kézikönyvet.

Pelhasználói kézikönyv (ez a könyv)

Ez a Felhasználói kézikönyv a kivetítő telepítésével, az alapvető műveletekkel, a konfigurációs menük használatával, valamint hibaelhárítással és karbantartással kapcsolatos információkat tartalmaz.

A Felhasználói kézikönyvben előforduló jelek magyarázata

U Vigyázat!	Olyan eljárásokat jelöl, amelyekben az utasítások be nem tartása személyi sérüléshez vagy a kivetítő károsodásához vezethet.
`ö́Tipp:	További információkra és hasznos tudnivalókra utal az adott témával kapcsolatban.
	Olyan oldalra utal, ahol az adott témára vonatkozóan hasznos tudnivalók találhatók.
••	Azt jelzi, hogy a szimbólum előtt álló aláhúzott szó vagy szókapcsolat szerepel a fogalomtárban. Lásd: "Fogalomtár" a "Függelékben". 🖝 53. oldal
^(on) , <u>Menu</u> stb.	A távvezérlő vagy a kivetítő kezelőpaneljének gombjait jelzi.
" (menü neve)"	A konfigurációs menü elemeire utal. Példa: "Picture" (Kép) – "Color Mode" (Színmód)
[(név)]	A kivetítőn lévő port neve. Példa: [InputA] ("A" bemenet)

Általános információ

Az "egység" és a "kivetítő" szó jelentése.

A jelen *Felhasználói kézikönyv* szövegében az "egység" és a "kivetítő" szó a kivetítő központi egységén kívüli tartozékokra és külön beszerezhető berendezésekre is utalhat.

Az alkatrészek ellenőrzése

A kivetítő kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a dobozban minden alkatrész megtalálható-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval.







Távvezérlő



Tápkábel (3,0 m) A kivetítő és a fali csatlakozó összekötéséhez.



- Biztonsági előírások/Nemzetközi garanciafeltételek
- Felhasználói kézikönyv
- Gyorskalauz
 - * Egyes területeken előfordulhat, hogy a dokumentáció nem tartalmazza a Gyorskalauzt.



AA-méretű alkáli elemek (2 darab) A távvezérlőbe kell behelyezni.



D4 SCART adapter

Használjon kereskedelmi forgalomban kapható SCART-kábelt RGB- és komponens videojelek vetítésekor.

* Egyes területeken előfordulhat, hogy a D4 SCART adapter nem része a mellékelt tartozékoknak.

A kivetítő jellemzői	4
A részegységek neve és funkciója	6
Az első és a felső oldalon	6
Kezelőpanel	6

A kivetítő üzembe helyezése

Üzembe helyezés	10
A vetített terület méretének beállítása	10
Képforrások csatlakoztatása	12

Alapvető műveletek

Vetítés	14
A kivetítő bekapcsolása és vetítés	14

A vetítővászon beállítása	16
Élességbeállítás	16
A képméret finombeállítása (a Nagyítás beállítása)	16
A kivetített kép pozíciójának beállítása (Lencseeltolás)	16

Képminőség módosításai

Alapszintű képminőség-beállítás	18
A színmód kiválasztása	18
A képarány kiválasztása	19
Speciális színbeállítás	20
A színtónus beállítása	20
Az abszolút színhőmérséklet beállítása.	20
A Gamma érték beállítása	21
Az RGB beállítása (Offset (Eltolás),	
Gain (Erősítés))	22
Az árnyalat és a telítettség beállítása	22

A képminőség további módosításai	23
Az Élesség beállítása (Speciális)	23
Az Auto Iris (Aut. íriszállítás, automatikus	
rekeszérték) beállítás	23

Kép megtekintése egy előre megadott képminőséggel (Memory (Memória) funkció)24

- A képminőség-beállítások mentése (Save Memory) (Mentés a memóriába)....25 A képminőség-beállítások visszaállítása
 - (Load Memory) (Betöltés a memóriából)..24

Konfigurációs menü

A konfigurációs menü funkciói	26
A konfigurációs menük felsorolása	26
A "Picture" (Kép) menü	28
"Image" (Kép) menü	29

"Settings" (Beállítások) menü	31
"Memory" (Memória) menü	33
"Reset" (Alaphelyzet) menü	34
A konfigurációs menük használata	34

Hátlap8 A készülék alsó oldala8 Megjelenés9

Távvezérlő.....7

Hibaelhárítás

Problémamegoldás	35
A jelzőfények értelmezése	35
 AHa a (vigyázat) jelzőfény világít vagy villog 	35
• 心 Ha a (működés) jelzőfény világít vagy villog	

Függelék

Karbantartás	42
Tisztítás	42
• A légszűrő megtisztítása	42
• A kivetítő burkolatának tisztítása	42
• A lencse tisztítása	42
A fogyóeszközök cseréjének gyakorisága	43
• A légszűrő cseréjének gyakorisága	43
• A lámpa cseréjének gyakorisága	43
A fogyóeszközök cseréje	44
• A légszűrő cseréje	44
• A lámpa cseréje	45
• A lámpa üzemidejének nullázása	46

Amikor a jelzőfények nem nyújtanak

segítséget	. 36
• A képpel kapcsolatos problémák	37
Problémák a vetítés megkezdésekor	41
• A távvezérlővel kapcsolatos problémák	41

Külön megvásárolható tartozékok és	
fogyóeszközök	47
A támogatott kijelzési módok listája	48
• Komponens videó	48
•Kompozit videó/S-Video	48
 Analóg RGB-jelek/a 	
[HDMI] bemeneti portra küldött jelek	49
Műszaki adatok	50
Fogalomtár	53
Tárgymutató	55

A kép megjelenését a vetítés környezetéhez igazíthatja (Color Mode – Színmód)

A helyszínen az optimális kép vetítéséhez elég, ha egyszerűen kiválasztja a kívánt színmódot az alábbi hét előre beállított mód közül.

A "Natural" (Természetes), "Theatre" (Mozi), "Theatre Black 1" (Sötét mozi 1), "Theatre Black 2" (Sötét mozi 2) vagy "<u>sRGB</u>[▶]" választásakor a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson moziszűrőt a kontraszt megnöveléséhez és a bőrárnyalatok természetesebbé tételéhez. ☞ 18. oldal



Speciális színbeállítás

A Color Mode (Színmód) megadásán túl az abszolút színhőmérsékletet és a bőrárnyalatot is egyszerűen megadhatja, hogy a kép még jobban megfeleljen ízlésének. Ezen kívül beállíthatja a gamma értékét, az RGB színek eltolását és erősítését vagy az RGBCMY-színek árnyalatát és telítettségét, hogy a színek még jobban a tartalomhoz igazodjanak. 🗲 20. oldal



A nagyítás beállításához a készülékhez 1,5x-es nagyítású, közelre vetítő nagyítólencse tartozik. A képet már körülbelül 3 m távolságból kivetítheti egy 2,54 m-es vetítővászonra (csak 16:9 képarány esetén). 🖝 10. oldal

Speciális képminőség-beállító funkciók

A speciális képminőség-beállító funkciókkal, mint például az "Auto Iris" (Aut. íriszállítás) vagy a "Sharpness (Advanced)" (Élesség (Speciális)) még élesebb képet élvezhet. Az Auto Iris (Aut. íriszállítás) funkció bekapcsolásakor a fény mennyisége automatikusan a vetített képhez állítható be, így az mélyebb lesz, térhatása erősödik. A Sharpness (Élesség) funkcióval nem csak a teljes képet állíthatja, hanem egyes részleteket, például a hajat és a ruházatot is lehetősége van jobban kihangsúlyozni. 🖝 23. oldal

Számos képbeállítási funkció

Számos egyéb funkció között például az alábbiak is rendelkezésére állnak.

Az EPSON Super White (Szuper fehér) segítségével megakadályozható, hogy a kép túl fényes legyen. 🖝 30. oldal

- A progressive[™] (progresszív) konverzióval sok mozgást tartalmazó kép és állókép esetén is ideális eredményt kap. 30. oldal
- Az <u>aspect</u>[▶] (képarány) funkcióval a képet szélesvásznú formátumban is megjelenítheti. 19. oldal
- A különféle zárolási beállításokkal zárolhatja a kezelőpanel funkcióit a beállítások véletlen módosításának elkerülése érdekében (31. oldal), vagy megakadályozhatja, hogy a gyermekek véletlenül bekapcsolják a készüléket és belenézzenek a lencsébe. 31. oldal

A részegységek neve és funkciója

Az első és a felső oldalon



Kezelőpanel

Azok a gombok, amelyekhez itt nincs magyarázat, ugyanúgy működnek, mint a távvezérlő azonos gombjai. Ezekről a gombokról a "Távvezérlő" című fejezet tartalmaz részletes tájékoztatást.





7

Hátlap



A készülék alsó oldala

Felfüggesztő konzol rögzítési pontjai (4 pont) 47. oldal

Ide rögzíthető a külön beszerezhető felfüggesztő konzol, ha a kivetítőt mennyezetről függesztve kívánja felszerelni.



Légszűrő (légbeömlő nyílás) • 42. oldal, 44

Megakadályozza, hogy a levegő beszívásával por és más idegen részecskék kerüljenek a kivetítőbe. Rendszeresen tisztítani kell.

Megjelenés



- *1 A lencse középpontja és a felfüggesztő konzol rögzítési pontja közötti távolság
- (Lencseeltolás mértéke: függőlegesen max. 8,6 mm)*2 A lencse középpontja és a kivetítő középpontja közötti távolság (Lencseeltolás mértéke: vízszintesen max. 7,7 mm)



Mértékegység: mm

Üzembe helyezés

A vetített terület méretének beállítása

A kivetített kép méretét elsősorban a kivetítő lencséje és a vetítővászon közötti távolság határozza meg.



helyzetbe a kivetítőt. Ez kárt okozhat a kivetítőben.



A lencse középpontjának a vetítővászon aljához viszonyított magassága a lencseeltolás mértékétől függően változik.

A kivetítőt úgy kell elhelyezni az alábbi táblázat segítségével, hogy a képet optimális méretben vetíthesse ki a vetítővászonra.

N	lértékegység: cm (hüvelyk)	Mértékegység: cm (hüvelyk) Mér	tékegység: cm (hüvelyk)	-	M	értékegység: cm (hüvelyk)	Mértékegység: cm (hüvelyk) Mér	tékegység: cm (hüvelyk
		Vetítési távol	ság				Vetítési távo	ság
16	:9 vetítési méret	Legrövidebb - Leghosszabb (Széles) (Tele)	Eltolás		4:	3 vetítési méret	Legrövidebb - Leghosszabb (Széles) (Tele)	Eltolás
30"	66×37 (26×15)	88-133 (2,9-4,4)	19 (7,4)		30"	61×46 (24×18)	107-163 (3,5-5,3)	23 (9,0)
40"	89×50 (35×20)	118-179 (3,9-5,9)	25 (9,8)		40"	81×61 (32×24)	145-219 (4,8-7,2)	30 (12,0)
60"	130×75 (51×28)	180-270 (5,9-8,9)	37 (14,7)		60"	120×90 (47×35)	220-330 (7,2-10,8)	46 (18,0)
80"	180×100 (71×39)	241-361 (7,9-11,8)	50 (19,6)		80"	160×120 (63×47)	295-442 (9,7-14,5)	61 (24,0)
100"	220×120 (87×47)	303-452 (9,9-14,8)	62 (24,5)		100"	200×150 (79×59)	370-554 (12,1-18,2)	76 (30,0)
120"	270×150 (106×59)	364-544 (11,9-17,8)	75 (29,4)		120"	240×180 (94×71)	445-665 (14,6-21,8)	91 (36,0)
150"	330×190 (130×75)	456-681 (15,0-22,3)	93 (36,8)		150"	300×230 (118×91)	558-833 (18,3-27,3)	114 (45,0)
200"	440×250 (173×98)	609-909 (20,0-29,8)	125 (49,0)		200"	410×300 (161×118)	746-1112 (24,5-36,5)	152 (60,0)
300"	660×370 (260×146)	916-1365 (30,1-44,8)	187 (73,5)		300"	610×460 (240×181)	1121-1671 (36,8-54,8)	229 (90,0)

Az értékek csak irányadóként szolgálnak a kivetítő elhelyezéséhez.

A lencseeltolás beigazítása

A lencseeltolás-tárcsák a kép pozíciójának beállításában segítenek, elsősorban akkor, ha a kivetítőt az alábbi helyzetekben használják. 🖝 16. oldal

- A kivetítő a mennyezetre van felszerelve.
- A vetítővászon magasan helyezkedik el.
- A kivetítő oldalt helyezkedik el, hogy a vetítővászon akkor is látható legyen, ha közvetlenül előtte ülnek.
- A kivetítő egy polcon stb. van elhelyezve.

Ha a lencseeltolás-tárcsával állítja be a kép pozícióját, a kép minősége alig romlik, mivel a készülék optikailag beigazítja a lencseeltolás-korrekciót. Az optimális képminőség érdekében azonban nem javasolt a lencseeltolás funkció használata.



llyen szerelési igény esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

Képforrások csatlakoztatása

• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki mind a kivetítő, mind a jelforrás tápellátását. Ha valamelyik készülék bekapcsolva marad, a készülékek károsodhatnak.

Ellenőrizze a kábelcsatlakozók és a készülékeken levő portok alakját, mielőtt

 a készülékeket csatlakoztatná. Ha erőltetve próbálja a csatlakozót egy eltérő formájú és
 eltérő számú érintkezővel rendelkező porthoz csatlakoztatni, akkor a port vagy a csatlakozó
 megsérülhet vagy tönkremehet.



- *1 Ha DVD-t csatlakoztatott D4 SCART adapterrel, módosítsa az "Input Signal" (Bemeneti jel) beállításnál a "D4/SCART" értéket "SCART" értékre. 🖝 "A képforrás kiválasztása" 15. oldal
- *2 Előfordulhat, hogy egyes területeken nincs D4 SCART adapter a mellékelt tartozékok között.

Egyes jelforrásokhoz speciális alakú portok tartozhatnak. Ebben az esetben használja a jelforráshoz tartozó tartozékot vagy kiegészítő kábelt a forrás csatlakoztatásához.
 A készülék által kiadott videojelek típusa határozza meg, hogy a videoberendezés kivetítőhöz való csatlakoztatásához milyen kábelt kell használni. Egyes videoberendezések többféle típusú videojel kibocsátására is képesek. A különféle videojeltípusok képminőségének besorolása a következőképpen alakul, csökkenő sorrendben:
 Digitális komponens videó^{III} [HDMI^{III}] > Analóg komponens videó [D4] [InputA] > <u>S-Video^{III}</u> [S-Video] > <u>Kompozit videó</u>^{III} [Video]
 Kérjük, olvassa el a használni kívánt videoberendezéshez tartozó dokumentációját, hogy bővebb információt kapjon az adott készülék által kiadott videojel-formátumok típusáról. A kompozit videó formátumot bizonyos esetekben egyszerűen "videokimenetnek" hívják.

A távvezérlő előkészítése

Elemek behelyezése a távvezérlőbe

A távvezérlőben a vásárláskor nincsenek elemek. A távvezérlő használata előtt helyezze be az elemeket.



Tipp: Az elemek kimerülését mutatja, hogy a távvezérlő lassabban reagál, vagy ha tartós használat után nem működik. Ha ez bekövetkezik, cserélje ki a régi elemeket két új elemre. Csereelemként két új AA-típusú elemet használjon.



A kivetítő bekapcsolása és vetítés



Ha a kivetítéssel probléma van, annak ellenére, hogy a kivetítőt megfelelően állították be és csatlakoztatták, olvassa el a 🖝 15. oldal, 35 című részt.

`ö́Tipp:	 Ha a "Direct Power On" (Közvetlen bekapcsolás) beá állította, az egység tápellátása bekapcsol a fő tápkap a távvezérlőn vagy a kivetítő kezelőpaneljén meg kell 	llítás értékét " csoló bekapcs ene nyomni a	On" (Be) állapotra solásakor, anélkül, ho tápellátás gombot.	ogy
	 A kivetítő "Child Lock" (Gyerekzár) funkcióval rendelk kapcsolhassák be, miközben esetleg a lencsébe nézr Lock" (Vezérlés zárolása) funkcióval is el van látva a érdekében. T 31. oldal 	ezik, hogy a k nek (🖝 31. o véletlen műkö	isgyerekek véletlenül Idal), illetve "Operatic Idtetés elkerülése	l se on
	 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magasság (Nagy tengerszint feletti magasság üzemmód) beállíta 	esetén állítsa ást az "On" (B	a "High Altitude Mod e) értékre. 🖝 32. ol	e" dal
	 A kivetítő automatikus beállítási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan optimalizálja a készüléket a számítógépes bemeneti jel megváltozása esetén. 	Példa a kin NEC Panasonic SOTEC	nenet kiválasztására	
	 Ha a kivetítőhöz laptop számítógépet vagy LCD-képernyővel rendelkező számítógépet csatlakoztattak, előfordulhat, hogy a kimeneti cél módosításához a billentyűzetet vagy a funkcióbeállításokat kell használnia. Tartsa lenyomva az billentyűt, és nyomja meg az billentyűt (a / vagy hasonló szimbólummal ellátott billentyűt). A kiválasztást követően rövid időn belül elkezdődik a vetítés. A számítógép dokumentációja 	HP Toshiba IBM SONY DELL Fujitsu Macintosh	Fn + F4 Fn + F5 Fn + F5 Fn + F5 Im + F5 Im + F5 Allítsa be a kijelző tükrözését vagy a kijelző- érzékelést. Az operációs rendszertől függően a kimenet az F7 gombbal módosítható.	



A vetítővászon beállítása



Az élesség az élességállító gyűrű elfordításával állítható be.

A képméret finombeállítása (a Nagyítás beállítása)

A kivetített kép mérete a nagyító gyűrűvel állítható be.

A kivetített kép pozíciójának beállítása (Lencseeltolás-tárcsával állíthatja be.

Ha a kivetítő nem helyezhető a vetítővászonnal szembe, a lencseeltolás-tárcsával állíthatja be a képet úgy, hogy a vászon közepére essen.

Amikor a lencseeltolás-tárcsa tekerése közben kattanást hall, a lencse nagyjából középen áll.

A kép függőleges irányban 100%-kal, vízszintes irányban 50%-kal tolható el. A kép pozíciója azonban olyan mértékben nem módosítható, hogy mind függőleges, mind vízszintes irányban teljesen el legyen tolva.

Példa) Ha a képet vízszintes irányban teljesen eltolja, függőlegesen nem tolható el. Hasonlóképpen, ha a képet függőleges irányban tolja el maximálisan, vízszintesen már legfeljebb csak a szélessége 11%-ának megfelelő mértékben tolható el.





Balra

Iohhra

A kivetítő dőlésének korrekciója

Ha a kivetített kép vízszintes irányban dől, a kivetítő elülső állítható talpaival igazíthatja be úgy a kivetítőt, hogy a kép vízszintes legyen.



A trapéztorzítás korrekciója (Trapéz)

Ha a lencseeltolás tartományánál feljebb vagy lejjebb szeretné állítani a kivetített képet, ferdén kell elhelyeznie a kivetítőt.

A kivetítő megdöntése miatt a kivetített kép trapéz alakúvá deformálódhat. Ebben az esetben

a kezelőpanel () , () gombjaival állíthatja be a képet.

A képminőség azonban rosszabb lesz ahhoz képest, mint ha csak a lencseeltolás funkciót használná. Ha a lencse jobbra vagy balra el van tolva, nincs lehetőség teljes mértékű trapézkorrekcióra. Trapézkorrekció megadásánál állítsa a lencsét középső vízszintes állásba.

A trapéztorzítás mértéke legfeljebb 15°-os függőleges szöggel korrigálható.

A korrekciós érték átállításához nyomja le és tartsa lenyomva a maggembot és tartsa lenyomva a maggembot a kezelőpanelen legalább 1 másodpercig.

Tesztminta megjelenítése

A kivetítő beállításához, a megfelelő trapézkorrekció megadásához, illetve a menüsor elemeinek beállításához tesztmintát vetíthet ki. A tesztminta a nagyítás és az élesség beállításához is segítséget nyújt.

A tesztminta menü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlőn a Pattern gombot.



Alapszintű képminőség-beállítás



A színmód kiválasztása



A jelzésű színmód kiválasztása esetén a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson moziszűrőt a kontraszt megnöveléséhez és a bőrárnyalatok természetesebbé tételéhez.

A <u>képarány</u>[▶] kiválasztása



[Esc]:Return [�]:Select [Select]:Set [Menu]:Exit

Nyomja meg az (Aspect) (Képarány) gombot, és válassza ki a kívánt képarány módot a menüből.



- → Zoom (Nagyítás)
 *1 Nem használható számítógépes bemenet esetén. Egyes komponens videojelekkel[™] nem kompatibilis.
- *2 Ha az Auto (Automatikus) beállítás nem felel meg az igényeknek, a beállítás értéke Normal (Normál) lesz.

Bemeneti jel	 Normál televíziósugárzás Normál képaránnyal (4:3) rendelkező kép Számítógépes kép 	Videokamerával vagy DVD-szoftverrel kicsinyített módban rögzített kép	Letterbox kép	 Normál televíziósugárzás Normál képaránnyal (4:3) rendelkező kép
Ajánlott Aspect (Képarány)₩ mód	Normal (Normál)	Squeeze (Kicsinyített)	Zoom (Nagyítás)	Széles
Eredmény	Fekete sáv jelenik meg a kép bal és jobb oldalán.	A bemeneti jeleket ugyanolyan szélességben vetíti ki, mint amilyen a kivetítő paneljének a felbontása.	A bemeneti jeleket ugyanolyan magasságban vetíti ki, mint amilyen a kivetítő paneljének a felbontása.	A bemeneti jeleket ugyanolyan magasságban vetíti ki, mint amilyen a kivetítő paneljének a felbontása. Ekkor a képnagyítási arány kisebb
Megjegyzések	HDTV ⁺⁺ kép kivetítésekor a kép 16:9 méretben jelenik meg. 1280 x 720 vagy kisebb kép (Arány) vagy a "Squeeze Th kiválasztása esetén a kivetíte a felbontás nem változik. Through (Arány) Ha azt szeretné, hogy a kive a vetítővásznat, állítsa be a r módosítsa a kivetítő és a vet	4:3 arányú kép kivetítésekor a kép vízszintes irányban kicsit elnyújtottak lesz. felbontás és a "Through" rrough" (Összenyomott) ett kép tisztább lesz, mivel Squeeze Through (Összenyomott) tített kép teljesen kitöltse nagyítás mértékét, vagy ítővászon közötti távolságot.	 4:3 arányú kép kivetítésekor a kép teteje és alja csonkolódik. Feliratozott vetítés esetén, ha a felirat csonkolódna, a "Zoom Caption" (Felirat nagyítása) menü parancsaival állíthatja be a feliratot úgy, hogy látszódjon. 29. oldal 	lesz a kép közepén, de nagyobb lesz a kép bal és jobb széle felé haladva. 4:3 arányú kép széles vetítővászonra való kivetítésekor hasznos. Mivel a nagyítás miatt a kép közepén szinte egyáltalán nem tapasztalható torzítás, a kép majdnem ugyanúgy jelenik meg, mint eredeti méretben. Mivel a kép mindkét vége ki van nagyítva, a kép szélein a mozgás gyorsabbnak hat, a sebesség nagyobbnak tűnik, ezért sportesemények megtekintéséhez ideális. * Trapézkorrekció használata esetén a "Wide" (Széles) beállítás nem választható ki.
`ö́Tipp:	Ha a képarány funkcióva helveken, például üzletb	al tömörített, nagyított, v en vagy szállodában, be	agy elkülönített képet ve	etít ki nyilvános ános vetítés céliával

előfordulhat, hogy megsérti a szerző szerzői joggal védett jogait.

Speciális színbeállítás

Ha saját képet szeretne létrehozni az igényeinek megfelelően megadott beállításokkal, állítsa be a "Skin Tone (Színtónus)" (Színtónus), az "Abs. Color Temp. (Színhőmérséklet)"

(Abszolút színhőmérséklet), az "RGB/RGBCMY" és/vagy a "Gamma" értéket a "Picture" (Kép) menü "Color Adjustment (Színmódosítás)" almenüjében. (Ha nincs kiválasztva a Color Mode (Színmód) menü "<u>sRGB</u>^{**}" menüpontja.)

A beállítások a memóriába menthetők, és onnan bármikor visszaállíthatók és alkalmazhatók a kivetítendő képen. (🖝 24. oldal)

A "Skin Tone" (Színtónus), az "Abs.Color Temp." (Abszolút színhőmérséklet) és a "Gamma" értékek a távvezérlő megfelelő gombjaival állíthatók be.



A színtónus beállítása



Ezzel a beállítással állítható be a bőr színtónusa az embereket ábrázoló képen.

"Color Mode" (Színmód) beállítás megadása esetén a készülék automatikusan alkalmazza az Epson moziszűrőt, amely természetes hatású színtónust eredményez.

A színtónus további módosításához és javításához használja a "Skin Tone" (Színtónus) beállítást. + irányban eltolva a színek zöldebbé, - irányban eltolva pedig pirosabbá válnak.

Az abszolút színhőmérséklet beállítása



Állítható a kép általános színárnyalata.

Ha magasabb értéket választ, a kép kékes árnyalatú lesz, alacsonyabb érték megadása esetén pedig pirosas árnyalatot kap. Az abszolút színhőmérséklet 12 beállítás közül választható ki az 5000 K–10000 K tartományon belül.

A Gamma érték beállítása

05. LI	olor	Temp.		_	_
bs. Co	olor	Temp.	8000K	0	
			000011		

A készülékek között tapasztalható eltérésekből adódóan a kép színe kivetítéskor eltérő lehet, de ezt igény szerint módosítani tudja. (A kivetítés a színek beállításának idejére átmenetileg leáll.) Két módszer közül választhat. Az egyik, hogy kiválasztja a gammakorrekciós értékek valamelyikét ([2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]). A másik lehetőség a testreszabott módosítás, amelyet egy kivetített kép vagy egy gammagrafikon segítségével végezhet el. A gammagrafikon vízszintes tengelye a bemeneti jel szintjét, függőleges tengelye pedig a kimeneti jel szintjét mutatja.

Testreszabott ("Adjust it from the image" (Beállítás a kép alapján))

Válassza ki először a "Customized" (Testreszabott), majd az "Adjust it from the image" (Beállítás a kép alapján) lehetőséget a • • vagy a • gomb segítségével. Az elfogadáshoz minden alkalommal nyomja meg a • vagy a • gombot. A kivetített képen megjelenik a gamma ikon. (Arra az időre, amíg a gamma ikon látszik a képen, a trapézkorrekció átmenetileg kikapcsol.)



Beállítás a gammakorrekciós értékekkel

Válasszon ki egyet a [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4] gammakorrekciós értékek közül a csatlakoztatott berendezésnek vagy saját ízlésének megfelelően a

- \bigodot vagy a \bigcirc \bigcirc gomb segítségével, majd nyomja meg
- a 👸 vagy a 🧊 gombot a választás jóváhagyásához.

Tekintse meg a gramma-grafikont a beállítás eredményének ellenőrzéséhez.

Alacsonyabb érték megadásával nő a sötétebb részek kontrasztja^{**}, miközben a világosabb részek elmosódottabbá válnak. Ezt a gammagrafikon felső részén látható kiemelkedés jelzi.

Magasabb érték megadásával sötétebbé válnak a világos részek. Ezt a gammagrafikon alsó részén látható kiemelkedés jelzi.

Testreszabott ("Adjust it from the graph" (Beállítás a grafikon alapján))

Válassza ki először a "Customized" (Testreszabott), majd az "Adjust it from the graph" (Beállítás a grafikon alapján) lehetőséget a () () vagy a () gomb segítségével. Az elfogadáshoz minden alkalommal nyomja meg a () vagy a () gombot. Megjelenik a gamma érték beállítására vonatkozó grafikon.



[Select]:Enter

A () vagy a gomb segítségével válasszon ki egy olyan pontot, ahol be szeretné állítani a fényerőt, majd nyomja meg a vagy a gombot a kiválasztott érték jóváhagyásához. Megjelenik a tónus beállítására szolgáló képernyő.

Color Tone 1	0.0	 -

A beállítás elvégzéséhez nyomja meg a 🕢 🕟 vagy

a 💿 🕞 gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg

a vagy a gombot.

Az RGB beállítása (Offset (Eltolás), Gain (Erősítés))

Nyomja meg a (Menu) (Menu) gombot, majd válassza sorrendben a "Picture" (Kép) – "Color Adjustment" (Színmódosítás) – "RGB/RGBCMY" – "RGB" lehetőségek egyikét, végül hagyja jóvá a választást.

RGB]		Retu	rn
Offset R	0 0		0
Offset G	0 🔿 🛄		0
Offset B	0 🔿 🛄	1 1 1	0
Gain R	0 🔿 📖		0
Gain G	0 🔿 🛄		0
Gain B	0 🔿 🛄		0

[Esc]:Return [♦]:Select [♠]:Adjust [Menu]:Exit

- 2 Menüelem kiválasztásához nyomja meg a ○ ○ vagy a ○ gombot, és állítsa be a kívánt értékeket a ○ ○ vagy a ○ ○ gomb segítségével.
- **3** A menüből a (Menü) gomb megnyomásával léphet ki.

A kép fényereje a sötét területek (eltolás) és a világos területek (erősítés) R (piros), G (zöld) és B (kék) összetevőinek egyedi módosításával állítható be.

Offset (Eltolás)

Ha azt szeretné, hogy a sötét területek tisztábban jelenjenek meg, tolja el a csúszkát a + irány felé (jobbra). Ha a – irány felé (balra) mozdítja el a beállítás értékét, az egész kép élesebbé válik, de a sötétebb területeken romlik a kontraszt.

Gain (Erősítés)

Ha azt szeretné, hogy a világos területek tisztábban jelenjenek meg, tolja el a csúszkát a - irány felé (balra). Ha a + irány felé (jobbra) mozdítja el a beállítás értékét, a kép világosabb részei fehérebbé válnak, de a kontraszt romlik.

Az árnyalat és a telítettség beállítása

Nyomja meg a (Menu) (Menü) gombot, majd válassza sorrendben a "Picture" (Kép) – "Color Adjustment" (Színmódosítás) – "RGB/RGBCMY" – "RGBCMY" lehetőségek egyikét, végül hagyja jóvá a választást.



2 Nyomja meg a ⊙ ⊙ vagy a ⊖ ⊖ gombot egy szín kiválasztásához, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a ⊙ vagy a ⊙ gombot. Válassza az árnyalát vagy a telítettség lehetőséget, és állítsa be az értéket a ⊙ ⊙ vagy a ⊡ ☞ gomb segítségével. Más szín beállításához nyomja meg az symbot, vagy válassza a "Return" (Visszalépés) lehetőséget.



3 A menüből a <u>Menu</u> (Menü) gomb megnyomásával léphet ki.

A piros (R), zöld (G), kék (B), cián (C), bíbor (M) és sárga (Y) színösszetevők árnyalata és telítettsége külön-külön állítható.

Hue (Árnyalat)

A kép általános színhatását állítja be kéktől a zöld felé, onnan pedig a piros felé haladva.

Saturation (Telítettség)

A kép általános élénkségét állítja be.

A színek beállítása mellett a speciális élesség és a lámpa által kiadott fény mennyisége is beállítható, hogy ezáltal a lehető legjobb képminőséget érhesse el.

Az Élesség beállítása (Speciális) 1 Nyomja meg a Menu (Menu) gombot, majd Állítsa be a kép felbontását és kontrasztját[₩]. válassza a "Picture" (Kép) – "Sharpness" Ha a "High-band Enhancement" (Minőségjav. (Élesség) – "Advanced" (Speciális) a felső tart.ban) értékét a + irányba tolja el, a haj és lehetőséget. a ruházat részletei sokkal hangsúlyosabban [Sharpness] Return jeleníthetők meg. Ha a "Low-band Enhancement" (Minőségjav. az 0 0 High-band Enhancement Low-band Enhancement 00 alsó tart.ban) értékét a + irányba tolja el, a "Highband Enhancement" (Minőségjav. a felső tart.ban) **H-Sharpness** funkció által kiemelt részletek kevésbé lesznek O **V-Sharpness** hangsúlyosak. E helyett az egész témán [Esc]/[Select]:Return [�]:Select kihangsúlyozottan jelennek meg a határozottabb [Menul:Exit területek, a kontúr és a háttér erősödik, így a kép 2 Menüelem kiválasztásához nyomja meg élesebbnek látszik. (A "High-band Enhancement" (Minőségjav. a 🕟 🕟 vagy a 🗋 🖓 gombot, és állítsa be a felső tart.ban) és a "Low-band Enhancement" a kívánt értékekĕt ă 🕢 🕞 vagy a 📼 🕞 (Minőségjav. az alsó tart.ban) értéke egyszerre is gomb segítségével. állítható a képernyő tetején levő csúszkával.) 3 A menüből a (Menü) gomb megnyomásával léphet ki. A "H-Sharpness" (Vízszintes élesség) / "V-Sharpness" (Függőleges élesség) + irányban való eltolásával vízszintes/függőleges irányban javíthat a kép élességén. A – irányba eltolva a kép

Az Auto Iris (Aut. íriszállítás, automatikus rekeszérték) beállítás

lágyabbnak hat.

 Nyomja meg a (Menu) (Menu) gombot, majd válassza a "Picture" (Kép) – "Auto Iris" (Aut. íriszállítás) lehetőséget.



3 A menüből a (Menü) gomb megnyomásával léphet ki.

A fény mennyiségét a készülék automatikusan a vetített kép fényességéhez állítja be, így az mélyebb lesz, térhatása erősödik.

Kép megtekintése egy előre megadott képminőséggel (Memory (Memória) funkció)

Miután a kivetített képet beállította többek között a "Color Adjustment" (Színmódosítás) és az "Advanced" (Speciális) menüparancsokkal, a beállított értékeket mentheti.

Ezen kívül a mentett adatok könnyen visszaállíthatók, így a képet bármikor megtekintheti a korábban módosított, testreszabott beállításokkal.



A képminőség-beállítások visszaállítása (Load Memory – Betöltés a memóriából)

OMemory1 O	Dynamic
UMemory2	Living Room
Memory3	
UMemory4	Natural
Memory5	
U Memory6	Theatre
Menory7	
Memory8	
Menory9	

Nyomja meg az <u>Menu</u> gombot, és válassza ki a kívánt memória nevét a menüből.

[♦]:Select [Select]:Set

- Tipp: A memória regisztrációjakor kiválasztott színmódot a készülék a jobb oldalon jeleníti meg.
 - A képhez megadott, memóriába mentett beállítások még a készülék tápellátásának kikapcsolásakor is megmaradnak. A kivetítő következő bekapcsolásakor ugyanazok a memóriába mentett beállítások lesznek érvényesek a kivetítendő képre, mint amelyeket a kivetítő legutóbb használt.
 - Előfordulhat, hogy a memóriából visszaállított <u>képarány</u> beállítást a készülék nem alkalmazza a képen, ha annak aránya 16:9, vagy ha a bemeneti jel képeinek felbontása speciális.

A képminőség-beállítások mentése (Save Memory – Mentés a memóriába)



Az alábbiakból megtudhatja, hogyan mentheti a beállításokat.

- 1 Állítsa be a kívánt beállításokat úgy, ahogy a memóriába szeretné menteni őket.
- 2 Válassza a "Memory" (Memória) menü "Save Memory" (Mentés a memóriába) parancsát, majd nyomja meg a 👸 vagy a 💬 gombot.
- 3 Válasszon egy memórianevet (Memory1-től Memory9-ig terjedően) a beállítások mentéséhez, majd nyomja meg a 🕉 vagy a 🌍 gombot.

A memóriaterület állapota a memória bal oldalán levő () jel színe alapján azonosítható be, az alábbiak szerint.

Ha jelenleg foglalt memóriát választ ki, és megnyomja a 👸 vagy a 🏐 gombot, a memória meglévő tartalma törlésre kerül, mert az aktuális beállítások felülírják azt.

Az összes memória tartalmának törléséhez válassza a "Memory" (Memória) menü "Reset Memory" (Memória törlése) menüelemét. 🖝 33. oldal

A konfigurációs menü funkciói

A konfigurációs menükkel számos beállítás illetve módosítás megadható, többek között a vetítővászonra, a képminőségre és a bemeneti jelekre vonatkozóan.

Az alábbi két menütípus közül választhat.

Teljes menü

A konfigurációs menü összes eleme ellenőrizhető a beállítások megadása közben.



Menüsor

Ezzel a menüvel módosíthatók a konfigurációs menüben található "Picture" (Kép) és "Memory" (Memória) menü egyes részei.

Ezzel a menüvel a módosítások hatása a kivetített képen a módosítások elvégzése közben megtekinthető.

Picture O	
Save Memory	
[♦]:Select [Select]:Enter	[Menu]:E

A menüvel kapcsolatos műveletek részletes leírása a "A konfigurációs menü használata" (🖝 34. oldal) című részben található.

Tipp: A konfigurációs menükkel be- vagy kikapcsolható a navigációs sáv, illetve módosítható a színminta és a kép megjelenítési pozíciója.
 "Settings" (Beállítások) – "Display (Kijelző)" (Kijelző) - "Menu Position (Menü helyzete)" (Menü helyzete), "Navigation Bar (Navigációs sáv)" (Navigációs sáv), "Menu Color (Menü színe)" (Menüszín)

A konfigurációs menük felsorolása

Ha a bemenetre nem érkezik képi jel, csak a "Picture" (Kép) menü "Reset" (Alaphelyzet) és "Auto Iris" (Aut. íriszállítás), valamint a "Image (Kép)" (Kép) menü "Auto Setup" (Aut. beállítás) funkciója áll rendelkezésre. A "Picture" (Kép), az "Image" (Kép), valamint az "Info (Információ)" (Információ) menüben megjelenő elemek attól függően változnak, hogy éppen milyen típusú képi jeleket vetítenek ki.





A "Picture" (Kép) menü

A számítógépes bemenettől eltérő, egyéb bemeneti források esetén jelenik meg Csak számítógépes bemenet esetén jelenik meg

(nem érhető el, ha a [HDMI] bemeneti portról érkeznek bemeneti jelek)

Color Mode (Színmód)^{*1}

A Color Mode (Színmód) menüpont alatt hétféle beállítást választhat ki a kivetített képnek vagy a kivetítés helyének megfelelően. 🖝 18. oldal

Input Adjustment (Bemenet korrekciója)^{*2}

Ezeket a beállításokat akkor érdemes módosítani, ha gyenge a csatlakoztatott berendezéstől érkező kimeneti szint, és a kép sötét. A két beállítás egyidejűleg nem használható. Mindig csak az egyik beállítás megadására van lehetőség.

White Level/Black Level (Fehér szín szintje/Fekete szín szintje)

Ezekkel állíthatók be a kép sötét és világos területei.

 White Level (Fehér szín szintje): A világos árnyalatok fényerejének beállítása a fekete szín szintjének befolvásolása nélkül.

Ha a beállítás értékét a – irány felé tolja el, a világos területek sötétebbek lesznek.

 Black Level (Fekete szín szintje): A sötét árnyalatok fényerejének beállítása a fehér szín szintjének befolyásolása nélkül. Ha a beállítás értékét a + irány felé tolja el, a sötét területek világosabbak lesznek.

Brightness/Contrast (Fényerő/Kontraszt)[▶]

A kép általános fényerejét állítja be.

- Brightness (Fényerő): A kép fényerejének beállítására szolgál.
 - Ha a kivetítés sötét szobában, kis vetítővászonra történik, és a kép túl fényesnek tűnik, csökkentse a beállítás értékét.

Contrast (Kontraszt): A világos és sötét területek közötti eltérés mértéke állítható be.

A kontraszt növelésével nagyobb lesz a kép modulációja.

Color Saturation (Színtelítettség) *2

Ezzel a beállítással állítható be a kép színtelítettsége.

Tint (Árnyalat)

(A beállítás csak akkor lehetséges, ha a bemenetre NTSC⁺⁺-formátumú kompozit videó⁺⁺ és S-Video⁺⁺ jelek érkeznek.) A kép színárnyalatának beállítására szolgál.

Sharpness (Élesség) *2

A kép élességének beállítására szolgál.

Standard (Normál)

A módosítás eredménye az egész képen érvényesülni fog.

Advanced (Speciális)

Ezzel a lehetőséggel egy adott terület módosítható. 🖝 23. oldal

Color Adjustment (Színmódosítás)

A "Color Adjustment" (Színmódosítás) lehetőség nem áll rendelkezésre, ha a színmód értéke "sRGB[₩]".

Abs. Color Temp. (Színhőmérséklet) *2

Ezzel állítható be a kép általános árnyalata. 🖝 20. oldal

Csak számítógépes bemenet esetén jelenik meg (nem érhető el, ha a [HDMI] bemeneti portról érkeznek bemeneti jelek)

Skin Tone (Színtónus)^{*2}

A képen látható emberek bőrének színtónusát állítja be. 🖝 20. oldal

RGB/RGBCMY^{*1}

- RGB : Ezzel a beállítással módosíthatja egymástól függetlenül a R (piros), G (zöld) és B (kék) színösszetevőinek eltolás és erősítés értékét. 22. oldal
- RGBCMY : Ezzel a beállítással egyenként módosíthatja a piros (R), a zöld (G), a kék (B), a ciánkék (C), a bíbor (M) és a sárga (Y) színösszetevők árnyalatát és telítettségét.

Gamma *1

A gammaértékek beállítására szolgál. Kiválaszthatja a kívánt értéket, illetve egy kép vagy egy grafikon megtekintése közben is beállíthatja azt. 🖝 21. oldal

Auto Iris (Aut. íriszállítás)^{*3}

A fény mennyiségét a képhez viszonyítva megfelelően kiigazítja (On (Be) érték esetén), vagy nem történik ilyen beállítás (Off (Ki) érték esetén). 🖝 23. oldal

Reset (Alaphelyzet)

A "Picture" (Kép) menü összes beállítását visszaállítja az alapértékre.

"Image" (Kép) menü

<u>Aspect (Képarány)</u> ^{▶ *1}

A képarány mód kiválasztása. 🖝 18. oldal

Zoom Caption (Felirat nagyítása)^{*1}

Ha az "Aspect" (Képarány) beállításnál a "Zoom" (Nagyítás) lehetőséget választotta, és feliratozott képet tekint meg, módosítsa ezt a beállítást úgy, hogy a feliratok jól láthatók legyenek. A függőleges méret és a megjelenítési pozíció értéke egyszerre is módosítható.

Vertical Size (Függőleges méret)

Csökken a kép függőleges mérete, így a kép alatti feliratok is megjeleníthetők.

Zoom Position (Nagyítás helye)

Az egész kép feljebb kerül, így kép alatti feliratok is megjeleníthetők.



A "Vertical Size" (Függőleges méret) funkcióval csökkentheti a kép méretét.



Feliratok helye





Tracking (Sávtartás) ** *1

A kép korrekciója függőleges csíkozódás esetén.

Sync. (Szinkron)**

- A kép korrekciója villódzás, életlenség vagy zavarok esetén.
- A villódzás és az életlenség akkor is jelentkezhet a képen, ha Ön módosította a fényerő, a kontraszt^{*}, az élesség vagy a trapézkorrekció beállítását.
- Pontosabban szabályozhatja ezeket az értékeket, ha először a "Tracking" (Sávtartás) értékét adja meg, és azután módosítja a "Sync" (Szinkron) beállítást.
 - *1 The setting values are stored separately for each image source and signal type.
 - *2 The setting values are stored separately for each image source and colour mode setting.
 - *3 The setting values are stored separately for each colour mode setting.

A számítógépes bemenettől eltérő, egyéb bemeneti források esetén jelenik meg

Position (Pozíció) *1

(A beállítás nem áll rendelkezésre, ha a bemenetre a $[\underline{HDMI}^{\bullet}]$ bemeneti portról érkeznek jelek.) A kép megjelenítési pozícióját a , , , , és a gombbal módosíthatja.

Advanced (Speciális)

EPSON Super White (Szuper fehér) *1

(A beállítás csak akkor lehetséges, ha a Color Mode (Színmód) értéke "Natural" (Természetes), "Theatre" (Mozi), "Theatre Black 1" (Mozisötét 1) vagy "Theatre Black 2" (Mozisötét 2), és ha a bemenetre <u>kompozit videó</u>[→], S-Video[→], komponens videó[→] vagy RGB videojelek érkeznek.)

Ha a kép fehér területei, például a felhők vagy a napsütötte tengerparton a fehér pólók nem egységesen jelennek meg vagy túlexponáltak, válassza az "On" (Be) lehetőséget. "On" (Be) érték esetén a készülék figyelmen kívül hagyja a "DVI-Video Level" (DVI-videoszint) beállítást.

Progressive (Progresszív) ***

(A beállítás csak akkor lehetséges, ha a bemenetre kompozit videó, S-Video, komponens videó, vagy 525i és 625i RGB videojel érkezik.)

Interlace (Váltottsoros) (i) jelek konvertálása progresszív (p) jelekké, a képnek megfelelő módszerrel.

- Off (Ki): Ezt a funkciót sok mozgást tartalmazó kép megjelenítése esetén érdemes használni.
- Video : Általános videó megtekintéséhez ideális.
- Film : Ha a bemeneti forrás film, a kivetítőn az eredeti forrás képmegfelelője jelenik meg.

Output Scaling (Kimenet méretezése)^{*1}

(A beállítás nem lehetséges, ha a bemenetre kompozit videó, S-Video vagy számítógépes jel érkezik.) Ezzel módosítható a megjelenítés mérete (a kivetített kép területe).

- Normal (Normál) (92%-os kép) : A készülék normális képméretének megfelelő méretben vetíti ki a beérkezett jeleket. A televíziós kép 92%-os méretben jelenik meg.
- Auto (Automatikus)
 : Akkor jelenik meg, ha a [HDMI] bemeneti portról érkeznek jelek. A készülék a jeleket automatikusan 100%-os vagy 92%-os méretben vetíti ki, a bemeneti jelektől függően. (Nem jelenik meg, ha a berendezés DVI-portját csatlakoztatták a kivetítő [HDMI] bemeneti portjához.)

Setup Level (Beállítási szint) *1

(A beállítás csak akkor lehetséges, ha a bemenetre <u>NTSC</u>[→] formátumú kompozit videó vagy S-Video jelek érkeznek, vagy ha képforrásként komponens videó, vagy RGB videó van kiválasztva.) A beállítás nem lehetséges, ha a bemenetre számítógépes jel érkezik.)

Ha olyan célhelyekhez tervezett terméket használ, amelyekben a fekete szín szintje (beállítási szint) másmilyen (például a Dél-Koreában forgalmazott termékek esetén), ezzel a funkcióval elérheti a kívánt képminőséget. A beállítás módosítása előtt ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés műszaki adatait.

DVI-Video Level (DVI-videoszint)^{*1}

(A beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a bemenetre a [HDMI] bemeneti portról RGB videojelek érkeznek, és az "EPSON Super White" (Szuper fehér) beállítás értékeként az "Off" (Ki) lett megadva.)

Ha a kivetítő [HDMI] bemeneti portját egy DVD-lejátszó vagy egy hasonló berendezés DVI-portjához csatlakoztatja egy HDMI/DVI-kábel segítségével, állítsa be a kivetítő videoszintjét úgy, hogy az megegyezzen a DVD-lejátszón megadott videoszinttel. A DVD-lejátszón megadott beállítás Normal vagy Expand lehet.

Auto Setup (Aut. beállítás)

Ezzel a menüponttal kapcsolható be vagy ki az automatikus beállítás, amellyel meghatározható, hogy a bemeneti jel változása esetén a kivetítő automatikusan beállítsa-e a képet optimálisra. Az automatikus beállítás a következő három menüpontra vonatkozik: "<u>Tracking</u>^{**}" (Sávtartás), "Position" (Pozíció) és "<u>Sync</u>^{**}" (Szinkron).

Reset (Alaphelyzet)

Az "<u>Aspect</u>[▶]" (Képarány) menüpont kivételével az "Image" (Kép) menü összes beállítható menüpontját visszaállítja alapértékre.

"Settings" (Beállítások) menü

Keystone (Trapézkorrekció)

("Wide" (Széles) képarány mód használata esetén nem állítható be a trapézkorrekció funkció.) Ezzel a beállítással adható meg a kép trapéztorzításának korrekciója. Ugyanez a korrekció a kivetítő kezelőpaneljének segítségével is elvégezhető. 🖝 17. oldal

Operation (Működés)

Direct Power On (Közvetlen bekapcsolás)

Ha be van kapcsolva a fő tápkapcsoló, a \bigcirc (Főkapcsoló) vagy a (Be) gomb megnyomása nélkül is elindítható (On/Be) vagy kikapcsolt állapotban hagyható (Off/Ki) a kivetítés.

Az "On" (Be) beállítás esetén, ha a tápkábelt a fali aljzathoz csatlakoztatva hagyja, ne felejtse el, hogy áramszünet után a visszakapcsolódó áramellátás lökésszerű lehet, és ennek hatására előfordulhat, hogy a kivetítő automatikusan bekapcsolódik.

Sleep Mode (Alvó mód)

A kivetítő takarékos üzemmóddal is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a tápellátást, és készenléti módba állítja a kivetítőt, ha hosszabb időn keresztül nem érkezik jel a kivetítőre. A takarékos üzemmód bekapcsolásáig eltelő időt négy lehetőség közül választhatja ki. "Off" (Ki) beállítás esetén nem működik a takarékos üzemmód.

Ha a kivetítő készenléti módban van, a kivetítés az 💿 (Be) gomb megnyomásával indítható el újra.

Trigger Out (Állapotjelzés kifelé)

Ezzel a menüponttal kapcsolható be és ki az Állapotjelzés funkció, amely meghatározza, hogy a kivetítő tápellátásának ki- vagy bekapcsolt állapotát, valamint a kivetítő működése közben tapasztalt problémákat továbbítani kívánja-e egy külső berendezéshez.

A beállítás módosítása esetén az új beállítás a tápellátás kikapcsolása, valamint a <u>lehűtési</u> folyamat befejeződése után lép érvénybe.

Child Lock (Gyerekzár)

Ezzel a funkcióval zárolható a kivetítő kezelőpaneljén levő \bigcirc (Főkapcsoló) gomb, így a gyerekek véletlenül sem tudják bekapcsolni a kivetítő tápellátását, miközben esetleg a kivetítő lencséjébe néznek. A zár alkalmazása esetén a tápellátás bekapcsolásához le kell nyomni és körülbelül 3 másodpercig lenyomva kell tartani a \bigcirc (Főkapcsoló) gombot. Ilyenkor a tápellátás kikapcsolásához is a \bigcirc (Főkapcsoló) gomb használható, a távvezérlő pedig a szokásos módon működik.

A beállítás módosítása esetén az új beállítás a tápellátás kikapcsolása, valamint a lehűtési folyamat befejeződése után lép érvénybe.

Ha a "Direct Power On" (Közvetlen bekapcsolás) funkció értékeként az "On" (Be) lehetőséget választotta, ne feledje, hogy a főkapcsoló bekapcsolásakor a vetítés azonnal elkezdődik.

Operation Lock (Vezérlés zárolása)

Ha ez a beállítás be van kapcsolva ("On"), nem működnek a kivetítő kezelőpaneljén levő gombok, és a vetítővásznon a kezelőpanel valamelyik gombjának megnyomásakor a 🛱 ikon jelenik meg. A funkció visszavonásához nyomja le és legalább hét másodpercig tartsa lenyomva a kivetítő kezelőpaneljén levő 💬 (Kiválasztás) gombot.

A beállítás módosítása esetén a konfigurációs menüből való kilépés után lép életbe az új beállítás.

(High Altitude Mode (Nagy tengerszint feletti magasság üzemmód))

A készülék ventilátora megadott fordulatszámra van beállítva a belső hőmérséklet csökkentése érdekében. Ha a készüléket 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magasságon használja, állítsa a beállítást az "On" (Be) értékre.

User's Logo (Felhasználó logója)

Kedvenc képét felhasználói logóként rögzítheti.

A logó a vetítés kezdetén, illetve a kép kikapcsolása funkció használatakor jelenik meg. Felhasználói logó rögzítésekor a korábbi felhasználói logó törlődik. Kövesse a vetítővásznon megjelenő utasításokat a felhasználói logó rögzítéséhez.



- A kép képpont formátumban jelenik meg, miközben a keret látható, ezért a vetített kép mérete megváltozhat.
- A rögzített kép mérete 400×300 képpont.
- A felhasználói logó rögzítése után a logót nem lehet visszaállítani a gyári alapbeállításra.
- A rögzített felhasználói logó használatához válassza a "Display Background" (Megjelenítés háttere) lehetőséget a "Logo" (Logó) menüpont alatt.

Display (Kijelző)

Menu Position (Menüpozíció)

A menük helyzetét a 🕢 , 🕑 , 🕑 és a 🕑 gombbal módosíthatja.

Navigation Bar (Navigációs sáv)

Ezzel állítható be, hogy megjelenjen-e a konfigurációs menük navigációs sávja ("On" (Be) érték megadása esetén), vagy sem ("Off" (Ki) érték megadása esetén).

Menu Color (Menüszín)

Kiválaszthatja a fő konfigurációs menü és a navigációs sáv színét.

Color 1:Black (1. szín: Fekete)
 Color 2:Purple (2. szín: Lila)

Message (Üzenet)

Ezzel állítható be, hogy megjelenjen-e a következő üzenet ("On" (Be) érték megadása esetén), vagy sem ("Off" (Ki) érték megadása esetén).

• Képi jel, színmód, <u>képarány</u>[™], tesztminta és elemnév a memóriabeállítások visszaállításakor

• Üzenetek abban az esetben, ha nem érkeznek a bemenetre képi jelek, ha nem kompatibilis jel érkezik, illetve ha megemelkedik a belső hőmérséklet

Display Background (Megjelenítés háttere)

Megjeleníti a kép állapotának kiválasztásához szükséges menüt, amikor a kép ki van kapcsolva, illetve amikor nem érkezik képi jel a bemenetre.

Startup Screen (Induló képernyő)

Ezzel állítható be, hogy megjelenjen-e az induló képernyő, azaz a vetítés indulásakor kivetített kép ("On" (Be) érték megadása esetén), vagy sem ("Off" (Ki) érték megadása esetén).

A beállítás módosítása esetén az új beállítás a tápellátás kikapcsolása, valamint a <u>lehűtési</u> -folyamat befejeződése után lép érvénybe.

Input Signal (Bemeneti jel)

Video Signal (Videojel)

A jelformátum kiválasztása a készülék [Video] vagy [S-Video] bemeneti portjához csatlakoztatott videoberendezésnek megfelelően. Az "Auto" (Automatikus) beállítás használata esetén a készülék automatikusan választja ki a videojel formátumát.

Ha túl sok interferencia tapasztalható a képen, vagy ha probléma jelentkezik, például a készülék nem vetít ki képet, pedig az "Auto" (Automatikus) beállítás lett kiválasztva, akkor kézzel kell kiválasztania a megfelelő jelformátumot.

InputA ("A" bemeneti) port

Módosítsa a beállítást az [InputA] portra csatlakoztatott videoberendezéstől beérkező jelek típusának megfelelően. Az "Auto" (Automatikus) beállítás használata esetén a készülék automatikusan választja ki a megfelelő jelet. Ha a színek az "Auto" (Automatikus) beállítás ellenére is természetellenesnek tűnnek, válassza ki a megfelelő jel nevét a menüből.

D4/SCART

A jelformátum kiválasztása a készülék [SCART] (Európában) vagy [D4] portjához (Japánban) csatlakoztatott videoberendezésről érkező jeleknek megfelelően.

Projection (Kivetítés)

Ezt az értéket a kivetítő beállításához használt módszernek megfelelően kell megadni.

• Front (Elölről)	Válassza ezt a lehetőséget, ha a kivetítőt a vetítővászon előtt helyezte el
• Front/Ceiling (Elölről/mennyezetről) :	Válassza ezt a lehetőséget, ha a kivetítőt a vetítővászon elé,
	a mennyezetre helyezte el a kivetítéshez.
• Rear (Hátulról)	Válassza ezt a lehetőséget, ha a kivetítőt a vetítővászon mögé helyezte el a kivetítéshez.
Rear/Ceiling (Hátulról/mennyezetről):	Válassza ezt a lehetőséget, ha a kivetítőt a vetítővászon mögé, a mennyezetre helyezte el a kivetítéshez.

Language (Nyelv)

A megjelenített üzenetek és a menük nyelvének beállítása.

Reset (Alaphelyzet)

A "High Altitude Mode" (Nagy tengerszint feletti magasság üzemmód), az "Input A" ("A" bemenet), a "D4/ SCART", a "Projection" (Kivetítés) és a "Language" (Nyelv) beállítás kivételével a "Settings" (Beállítások) menü összes beállított értékét visszaállítja az alapértékre.

"Memory" (Memória) menü

Save Memory (Mentés a memóriába)

Ezzel mentheti a "Picture" (Kép) menü és az "Image" (Kép) menü beállításait. 🖝 25. oldal

Load Memory (Betöltés a memóriából)

Ezzel hívhatja elő a korábban a "Save Memory" (Mentés a memóriába) funkcióval mentett beállításokat.

Reset Memory (Memória törlése)

Ezzel a lehetőséggel törölheti a "Save Memory" (Mentés a memóriába) funkcióval mentett összes beállítást.

"Reset" (Alaphelyzet) menü

Reset All (Alaphelyzetbe mindent)

Ez a funkció a konfigurációs menü beállításait állítja vissza az alapértékre. A művelet nem hat ki a "Save Memory" (Mentés a memóriába), az "InputA" ("A" bemenet), a "D4/SCART" és a "Language" (Nyelv) beállításra. A "Save Memory" (Mentés a memóriába) értéke a "Reset Memory" (Memória törlése) funkcióval állítható vissza alapértékre.

Reset Lamp Hours (Lámpa idejének nullázása)

Ezzel nullázható a lámpa üzemidejének értéke. E parancs kiválasztása esetén törli a lámpa addig rögzített, összesített üzemidejét, lenullázva az értéket.

A konfigurációs menük használata

1 Menü megjelenítése

Teljes menü: Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

0		Return
Colo Inpu	r Mode t Adjustnent	Living Room
Colo	r Saturation	0
Lint	00000	U Standard
Colo	r Adjustnent	stanuaru
Auto Rese	Iris t	Off
	Colo Inpu Colo Tint Shar Colo Auto Rese	Color Mode Input Adjustnent Color Saturation Tint Sharpness Color Adjustnent Auto Iris Reset

Menüsor: Nyomja meg a 🚳 vagy a 😨 gombot.

1 11 1 1 1 1

[Esc]/[Select]:Return [�]:Select [Menu]:Exit

2 Menüelem kiválasztása

Menüelem kiválasztásához nyomja meg a \odot vagy a \odot gombot, majd nyomja meg a O (Kiválasztás) gombot.

3 Beállítások módosítása

Példa:



A beállítások a 🕑 vagy

a 🕑 gombbal módosíthatók.



(zöld): Beállítás aktuális értéke
 (narancssárga): Az éppen kiválasztott elem

Válassza ki a kívánt elemet a ⊙ vagy a ⊙ gomb segítségével, majd nyomja meg a ۞ (Kiválasztás) gombot.

Ha a o (Kiválasztás) gombot egy olyan elemre vonatkozóan nyomja meg, amely mellett a o ikon látható, akkor megjelenik az adott elemhez tartozó kiválasztási képernyő.

Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a sogmbot, vagy válassza a [Return] (Visszalépés) lehetőséget, és nyomja meg a 🖗 (Kiválasztás) gombot.

4 Ha végzett a beállítással,

nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

A jelzőfények értelmezése

A kivetítőn két jelzőfény tájékoztat a kivetítő üzemállapotáról.

Az alábbi táblázatok bemutatják a jelzőfények jelentését, illetve a jelzett probléma megoldását.

* Ha egyik jelzőfény sem világít, ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van-e csatlakoztatva, és hogy be van-e kapcsolva a fő tápkapcsoló. (működés) jelzőfény



Ha a 🜣 🕽 (vigyázat) jelzőfény világít vagy villog 🛛 vigyázat/probléma

•: világít - •: villog Belső probléma / Ventilátor probléma / Érzékelő probléma / Moziszűrő Piros probléma / Aut. íriszállítás probléma **Uvigyázat!** Húzza ki az aljzatból a tápkábelt, és forduljon a forgalmazóhoz vagy (világít/ a Biztonsági előírások/Nemzetközi garanciafeltételek füzet "A nemzetközi garancia érvényessége" című részében feltüntetett legközelebbi címhez. kikapcsol 1 mp-re) Lámpával kapcsolatos probléma / Lámpabekapcsolási hiba / Piros Lámpafedél nyitva hiba <u>Ö</u> 🖌 🔆 Ellenőrizze, hogy a lámpa nincs-e eltörve. 🖝 44. oldal (világít/ Ha a probléma a lámpa kicserélése után sem oldódik kikapcsol Cserélje ki meg, hagyja abba a kivetítő használatát, és húzza ki az 0.5 mp-re) a lámpát, majd aljzatból a tápkábelt. Azután forduljon a forgalmazóhoz Ha a lámpa vagy a Biztonsági előírások/Nemzetközi garancianincs eltörve kapcsolja be feltételek füzet "A nemzetközi garancia érvényessége" a készüléket. című részében feltüntetett legközelebbi címhez. Ha a lámpa További felvilágosításért forduljon a helyi forgalmazóhoz. el van törve Ellenőrizze, hogy a lámpa és a lámpa fedele megfelelően van-e beszerelve. 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magasság esetén állítsa a "High Altitude Mode" (Nagy tengerszint feletti magasság üzemmód) beállítást az "On" (Be) értékre. 🖝 32. oldal Magas belső hőmérséklet Piros Ha a probléma a készülék (túlmelegedés) <u>ð</u> 🜡 bekapcsolása után sem A lámpa automatikusan kikapcsol, Ha a kivetítőt fal oldódik meg, hagyja abba és a vetítés leáll. Várjon körülbelül mellé helyezi, hagyjon a kivetítő használatát, 5 percig. Amikor a hűtőventilátor legalább 20 cm kapcsolja ki a fő távolságot a kivetítő leáll, kapcsolja ki a kivetítő tápkapcsolót, és húzza ki az és a fal között. hátlapján lévő fő tápkapcsolót. aljzatból a tápkábelt. Azután Tisztítsa meg forduljon a forgalmazóhoz Nagy sebességű hűtés Narancssárga a légszűrőket, ha vagy a Biztonsági folyamatban előírások/Nemzetközi eltömődtek. <u>8</u> 🛛 💓 Továbbra is használhatja a garanciafeltételek füzet 42. oldal kivetítőt, de ha a hőmérséklet "A nemzetközi garancia ismét emelkedik, a készülék érvényessége" című részében feltüntetett automatikusan kikapcsol. legközelebbi címhez.

Ha a 🕁 (működés) jelzőfény világít vagy villog normál

Ha a 🔅 🕽 (vigyázat) jelzőfény világít vagy villog

Készenléti állapot Narancssárga Ha megnyomja a
^(m) gombot, a vetítés rövid szünet után elindul. ሪ . Felmelegedés A felmelegedési idő körülbelül 30 másodperc. Zöld folyamatban Felmelegedés közben a készülék figyelmen kívül hagyja a kikapcsolási műveleteket. Vetítés Zöld folyamatban Normál működés folyamatban ወ A lehűtési idő körülbelül 30 másodperc. Lehűtés₩ Narancssárga A lehűtés befejezése után a kivetítő készenléti üzemmódra vált. folyamatban <u>ب</u> A lehűtés közben a távvezérlő és a kivetítő kezelőpanelje nem használható. Ha kikapcsolja a kivetítő hátlapján levő fő tápkapcsolót, mielőtt a lehűtés befejeződne, a készülék újbóli bekapcsolása előtt várja meg, hogy a lámpa lehűljön (ehhez általában kb. egy órányi idő szükséges).

• : világít - • : villog

Amikor a jelzőfények nem nyújtanak segítséget

Ha a következő problémák lépnek fel, és a jelzőfények nem kínálnak megoldást, tekintse át az egyes problémákhoz tartozó oldalakat.



A képpel kapcsolatos problémák

Nincs kép

Megnyomta a [Power] (Főkapcsoló) gombot?	Nyomja meg a távvezérlőn az $\textcircled{0}$ vagy a kivetítő kezelőpaneljén a $\textcircled{0}$ gombot.
A fő tápkapcsoló ki van kapcsolva?	Kapcsolja be a fő tápkapcsolót a kivetítő hátlapján.
Nem világít egyik jelzőfény sem?	Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa újra. 🖝 14. oldal Ellenőrizze a kismegszakítónál, hogy van-e áram.
Aktiválva van a "Kép kikapcsolása" funkció?	Nyomja meg a távirányító (Blank) gombját a "Kép kikapcsolása" funkció kikapcsolásához.
Van bemeneti videojel?	Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék be van-e kapcsolva. Ha a "Message" (Üzenet) beállítás értéke "On" (Be), megjelennek a képi jellel kapcsolatos üzenetek.
Helyesen vannak megadva a kép jelformátumának beállításai?	Ha az bemenetre <u>kompozit</u> [→] vagy <u>S-Video</u> [→] jel érkezik Ha nincs kép, amikor a "Video Signal" (Videojel) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), válassza ki a jelforrásnak megfelelő jelformátumot. , "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Video Signal" (Videojel) 33. oldal
	Ha a jelforrás az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva Ha nincs kép, amikor az "Input Signal"(Bemeneti jel) menüből elérhető "InputA" (BemenetA) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), állítsa be a csatlakoztatott készülékből érkező jelnek megfelelő jelformátumot. , Settings" (Beállítások) – "InputA" (BemenetA) 33. oldal A (InputA) gomb megnyomásával is kiválaszthatja a formátumot. 15. oldal
	Ha a video- vagy DVD-lejátszó D4 SCART adapterrel van csatlakoztatva A @4/scart] gomb megnyomásával állítsa be a "D4/SCART" jelformátumot. 15. oldal Ha még ekkor sem jelenik meg kép, és a DVD-készülék csatlakoztatva van, állítsa be a DVD-készüléket RGB kimenetre.
Helyesen vannak megadva a konfigurációs menüben a beállítások?	Állítsa alaphelyzetbe az összes aktuális beállítást. 🖝 34. oldal
A kivetítőt és a számítógépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatta? Amikor a számítógép csatlakoztatva van	Ha úgy végezte el a csatlakoztatást, hogy a számítógép már be volt kapcsolva, előfordulhat, hogy nem működik az a funkcióbillentyű ((Fn) billentyű), amely a számítógép videojelét külső kimenetre állítja át. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a kivetítőhöz csatlakoztatott számítógépet.

A mozgókép nem jelenik meg

A számítógépen a képi jelet egyidejűleg mind a kimeneti port, mind az LCD-monitor megkapja?	Állítsa be úgy a képi jelet, hogy az csak a kimeneti portra legyen irányítva. ☞ A számítógép dokumentációjának "Külső kimenet", "Külső monitor csatlakoztatása" vagy hasonló című része
Csak hordozható számítógépről vagy beépített LCD-megjelenítővel rendelkező számítógépről küldött kép vetítése esetén	

	(
Helyesen vannak megadva a kép jelformátumának beállításai?	Ha a bemenetre <u>kompozit video-</u> [→] vagy <u>S-Video</u> [→] jel érkezik Ha nincs kép, amikor a "Video Signal" (Videojel) beállítás értéke "Auto", akkor válassza ki a jelforrásnak megfelelő jelformátumot. [●] "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Video Signal" (Videojel) 33. oldal
	Ha a jelforrás az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva Ha nincs kép, amikor az "Input Signal"(Bemeneti jel) menüből elérhető "InputA" (BemenetA) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), akkor állítsa be a csatlakoztatott készülékből érkező jelnek megfelelő jelformátumot. T, "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Input A" (BemenetA) 33. oldal A (moutA) gomb megnyomásával is kiválaszthatja a formátumot.
Az üzemmód megfelel a képi jelek frekvenciájának és felbontásának? Csak számítógép képének kivetítése esetén	A "Resolution" (Felbontás) menüparancs segítségével ellenőrizze a bemeneti jeleket, és "A támogatott kijelzési módok listájának" segítségével győződjön meg arról, hogy a jelek kompatibilisek-e. (************************************

Megjelenik a "Not supported." (Nem támogatott) üzenet

Megjelenik a "No signal." (Nincs jel) üzenet

A kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva?	Ellenőrizze, hogy a vetítéshez szükséges összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (12. oldal
A megfelelő videobemeneti port van kiválasztva?	A képforrás módosításához nyomja meg a távirányító (InputA), (InputB), (InputA), (InputB), (InputB), (InputA), (InputB)
Be van kapcsolva a csatlakoztatott készülék?	Kapcsolja be az eszközöket.
Megjelenik a képi jel a kimeneten a kivetítő számára? Csak hordozható számítógépről vagy beépített LCD-kijelzővel	 Ha a képi jel kimenete a számítógép LCD-monitorára van irányítva, módosítsa a kimenetet. Vannak számítógéptípusok, amelyeken nem látható a kép az LCD-monitoron, ha a képi jel a kimeneti portra van irányítva. A számítógép dokumentációjának "Külső kimenet", "Külső monitor csatlakoztatása" vagy hasonló című része
számítógépről küldött kép vetítése esetén	Ha úgy végezte el a csatlakoztatást, hogy a számítógép már be volt kapcsolva, előfordulhat, hogy nem működik az a funkcióbillentyű ([Fn] billentyű), amely a számítógép videojelét külső kimenetre állítja át. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a kivetítőt és a számítógépet.

A kép elmosódott vagy életlen

Helyesen van beállítva az élesség?	Állítsa be az élességet. 🖝 16. oldal
Fent van még a lencse védősapkája?	Távolítsa el a lencse védősapkáját.
A kivetítő a megfelelő távolságban van?	A kivetítő és a vetítővászon közötti javasolt távolság 16:9 oldalarányú vetítővászon esetén 88–1365 cm, 4:3 oldalarányú vetítővászon esetén pedig 107–1671 cm. Úgy állítsa be a kivetítőt, hogy a vetítési távolság a megadott tartományba essen. 🖝 10. oldal
Túl nagy a trapézkorrekció értéke?	Csökkentse a vetítés oldalszögét a trapézkorrekció mérsékelése érdekében. 🖝 17. oldal

Páralecsapódás alakult ki	Ha a kivetítőt hirtelen viszik hidegből meleg környezetbe, vagy ha
a lencsén?	hirtelen változik meg a környezeti hőmérséklet, a lencsén páralecsapódás
	alakulhat ki, és ennek hatására a kép elmosódottá válhat. Kb. egy órával
	a használat előtt helyezze el a kivetítőt a helyiségben. Ha a lencsére pára
	csapódott le, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a pára eltűnik.

A képen interferencia vagy torzítás látható

Helyesen vannak megadva a kép jelformátumának beállításai?	Ha a bemenetre <u>kompozit</u> [™] vagy <u>S-Video</u> [™] jel érkezik. Ha nincs kép, amikor a "Video Signal" (Videojel) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), akkor válassza ki a jelforrásnak megfelelő jelformátumot. (● "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Video Signal" (Videojel) 33. oldal
	Ha a jelforrás az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva Ha nem nincs kép, amikor az "Input Signal"(Bemeneti jel) menüből elérhető "InputA" (BemenetA) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), akkor állítsa be a csatlakoztatott készülékből érkező jelnek megfelelő jelformátumot. T. "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Input A" (BemenetA) 33. oldal A (moutA) gomb megnyomásával is kiválaszthatja a formátumot.
A kábelek helyesen vannak csatlakoztatva?	Ellenőrizze, hogy a vetítéshez szükséges összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. 🖝 12. oldal
Hosszabbítókábelt használ?	A hosszabbítókábel megnövelheti az interferenciát. Használjon jelerősítőt.
A " <u>Sync.</u> " (Szinkron) és " <u>Tracking</u> " (Sávtartás) beállítás megfelelően van megadva? Csak számítógép és RGB videojel használata esetén	A kivetítő automatikus beállítási funkciója optimális képmegjelenítést tesz lehetővé. Bizonyos jelek esetében azonban a képet az automatikus beállítással sem lehet megfelelően beállítani. Ilyen esetekben a "Tracking" (Sávtartás) és a "Sync." (Szinkron) menüparancs segítségével végezze el a beállításokat. ☞ "Image" (Kép) – "Tracking" (Sávtartás), "Sync." (Szinkron) 29. oldal
A megfelelő felbontás van kiválasztva? Csak számítógép képének kivetítése esetén	Úgy állítsa be a számítógépet, hogy a kimeneti jel megfelelő legyen a kivetítő számára. (, A támogatott kijelzési módok listája" 48. oldal A számítógép dokumentációja

A kép csonka (nagy) vagy kicsi

Helyes <u>képarány</u> [₩] van beállítva?	A Aspect gomb segítségével válassza ki a bemeneti jelnek megfelelő képarányt. T 18. oldal Ha feliratozott képet vetít, és a "Zoom" (Nagyítás) funkciót használja, a "Zoom Caption" (Felirat nagyítása) menüparanccsal állíthatja be a képet. T 29. oldal
Helyesen van megadva a "Position" (Pozíció) beállítás?	A "Position" (Pozíció) menüparancesal módosíthatja a beállítást. ☞ "Image" (Kép) – "Position" (Pozíció) 30. oldal
Be van állítva a számítógépen a kettős megjelenítés? Csak számítógép képének kivetítése esetén	Ha a számítógépen a Vezérlőpult Megjelenítés tulajdonságai alkalmazásában engedélyezve van a kettős megjelenítés, a kivetítő a számítógép képernyőjének csak körülbelül a felét vetíti ki. A számítógép teljes képernyőtartalmának megjelenítéséhez kapcsolja ki a kettős megjelenítés beállítást. A számítógép video-illesztőprogramjának dokumentációja

A megfelelő felbontás van kiválasztva?

Csak számítógép képének kivetítése esetén Úgy állítsa be a számítógépet, hogy a kimeneti jel megfelelő legyen a kivetítő számára.

 "A támogatott kijelzési módok listája" 48. oldal A számítógép dokumentációja

A kép színei nem megfelelőek

Helyesen vannak megadva a kép jelformátumának beállításai?	Ha a bemenetre <u>kompozit</u> [→] vagy <u>S-Video</u> [→] jel érkezik Ha nincs kép, amikor a "Video Signal" (Videojel) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), akkor válassza ki a jelforrásnak megfelelő jelformátumot. • "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Video Signal" (Videojel) 33. oldal
	Ha a jelforrás az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva Ha nincs kép, amikor az "Input Signal"(Bemeneti jel) menüből elérhető "InputA" (BemenetA) beállítás értéke "Auto" (Automatikus), akkor állítsa be a csatlakoztatott készülékből érkező jelnek megfelelő jelformátumot. T, "Settings" (Beállítások) – "Input Signal" (Bemeneti jel) – "Input A" (BemenetA) 33. oldal A (moutA) gomb megnyomásával is kiválaszthatja a formátumot.
A kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva?	Ellenőrizze, hogy a vetítéshez szükséges összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. 🖝 12. oldal
A <u>kontraszt</u> [⊯] megfelelően van beállítva?	Állítsa be a kontrasztot a "Contrast (Kontraszt)" (Kontraszt) vagy a "White Level" (Fehér szín szintje) menüparanccsal.
Helyesen van beállítva a színkorrekció?	Adja meg a színbeállítást a "Color Adjustment" (Színmódosítás) menüparancs használatával. "Picture" (Kép) – "Color Adjustment" (Színmódosítás) 28. oldal
Helyesen van beállítva a színintenzitás és a színárnyalat? Csak videoforrásból érkező kép kivetítése esetén	 Adja meg a szín és az árnyalat beállítását a "Color Saturation" (Színtelítettség) és a "Tint (Árnyalat)" (Árnyalat) menüparancs használatával. ☞ Picture,, (Kép) – "Color Saturation" (Színtelítettség), "Tint" (Árnyalat) 28. oldal

A kép sötétnek látszik

Helyesen van beállítva a kép fényereje?	Állítsa be a fényerőt a "Brightness" (Fényerő) menüparanccsal. ☞ Picture,, (Kép) – "Input Adjustment" (Bemenet korrekciója) – "Brightness/Contrast" (Fényerő/Kontraszt) 28. oldal
A kontraszt megfelelően van beállítva?	Állítsa be a kontrasztot a "Contrast (Kontraszt)" (Kontraszt) vagy a "White Level" (Fehéregyensúly) menüparanccsal. ☞ "Picture" (Kép) – "Input Adjustment" (Bemenet korrekciója) – "Brightness/Contrast" (Fényerő/Kontraszt), "White Level/Black Level" (Fehér szín szintje/Fekete szín szintje) 28. oldal
Ki kell cserélni a lámpát?	Amikor már rövidesen ki kell cserélni a lámpát, a kép sötétebbé válik, a színminőség pedig romlik. Ha ez tapasztalható, akkor a lámpát ki kell cserélni egy újra. (44. oldal

A vetítés automatikusan leáll

Be van kapcsolva az alvó mód?	Ha a "Sleep Mode" (Alvó mód) beállítás értéke On (Be), a lámpa automatikusan kikapcsol, a kivetítő pedig készenléti üzemmódra vált, amikor a bemenetre 30 másodpercig nem érkezik jel. A kivetítő újbóli bekapcsolásához nyomja meg a távirányító (Be) gombját vagy a kivetítő kezelőpaneljének (Kökapcsoló) gombját. Az alvó mód tiltásához állítsa a "Sleep Mode" (Alvó mód) beállítást "Off" (Ki) értékre. (Alvó mód) 31. oldal
	(Alvó mód) 31. oldal

Problémák a vetítés megkezdésekor

Nem világít a be-/kikapcsolás jelzőfény

Megnyomta a [Power] (Főkapcsoló) gombot?	Nyomja meg a távvezérlőn az 🐵 (Be) vagy a kivetítő kezelőpaneljén a 🔘 (Főkapcsoló) gombot.
A "Child Lock" (Gyerekzár) beállításnál az "On" (Be) érték van megadva?	Ha a "Child Lock" (Gyerekzár) beállításnál az "On" (Be) érték van megadva, a kivetítő bekapcsolásához nyomja le 3 másodpercig a kezelőpanel O (Be) gombját, vagy nyomja meg a távirányító O (Főkapcsoló) gombját. "Settings" (Beállítások) – "Operation" (Működés) – "Child Lock" (Gyerekzár) 31. oldal
Az "Operation Lock" (Vezérlés zárolása) beállításnál az "On" (Be) érték van megadva?	 Ha az "Operation Lock" (Vezérlés zárolása) beállításnál az "On" (Be) érték van megadva, a kezelőpanelen levő összes gomb le van tiltva. Nyomja meg a ⁽²⁾ (Be) gombot a távvezérlőn. ● "Settings" (Beállítások) – "Operation" (Működés) – "Operation Lock" (Vezérlés zárolása) 31. oldal
Nem világít egyik jelzőfény sem?	Húzza ki a tápkábelt, majd dugja be újra. 🖝 14. oldal Ellenőrizze a kismegszakítónál, hogy van-e áram.
Ki- és bekapcsolódnak a jelzőfények, amikor hozzányúl a tápkábelhez?	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, majd dugja be újra. Ha ez nem oldja meg a problémát, a tápkábellel lehet probléma. Forduljon a forgalmazóhoz vagy a <i>Biztonsági előírások/Nemzetközi</i> <i>garanciafeltételek</i> füzet "A nemzetközi garancia érvényessége" című részében feltüntetett legközelebbi címhez.

A távvezérlővel kapcsolatos problémák

Nem működik a távvezérlő

A távvezérlő fénykibocsátási területe a kivetítő vételi területe felé néz használat közben?	Fordítsa a távirányítót a kivetítőn levő vételi terület felé. A távvezérlő működési szöge vízszintesen kb. ±30°, függőlegesen kb. ±30°. 🖝 13. oldal
Nincs túl messze a távvezérlő a kivetítőtől?	A távvezérlő működési tartománya körülbelül 10 m. 🖝 13. oldal
Nem világít rá közvetlen napfény vagy fénycsőből származó erős fény a kivetítőn a távvezérlő jeleit fogadó vételi területre?	Olyan helyre állítsa a kivetítőt, ahol nem világít erős fény a kivetítőn a távvezérlő jeleit fogadó vételi területre.
Nincs kimerülve az elem, vagy nincsenek rosszul behelyezve az elemek?	Helyezzen be új elemeket, ügyelve a megfelelő elhelyezési irányra. (13. oldal

Ez a rész a különféle karbantartási műveleteket ismerteti, például a kivetítő tisztítását és a fogyóeszközök cseréjét.

Tisztítás

Ha beszennyeződik a kivetítő, vagy ha romlani kezd a vetített kép minősége, tisztítsa meg a készüléket.

Uvigyázat! Tisztítás előtt feltétlenül olvassa el a kivetítő tisztítás közben történő biztonságos kezeléséről szóló *Biztonsági előírások/Nemzetközi garanciafeltételek* című tájékoztatót.

A légszűrő megtisztítása

Ha a légszűrő el van záródva, mert por került bele, és megjelenik a "The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air vent, and clean or replace the air filter" (A kivetítő túlmelegszik. Ügyeljen arra, hogy semmi ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt.) üzenet, akkor tisztítsa meg a légszűrőt.

Fordítsa fejjel lefelé a kivetítőt, és tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívó segítségével.

Ha a légszűrő elzáródik a bele került portól, a kivetítő túlmelegedhet, és ez problémákat okozhat működésében, vagy csökkentheti az optikai alkatrészek élettartamát. A légszűrőt célszerű legalább három havonként megtisztítani. Ha a kivetítőt poros helyen használja, a légszűrőt gyakrabban kell tisztítani.



A kivetítő burkolatának tisztítása

A kivetítő burkolatát puha ruhával, óvatos törléssel tisztíthatja meg. Ha a kivetítő nagyon szennyezett, nedvesítse meg a ruhát kis mennyiségű semleges tisztítószert tartalmazó vízzel, és alaposan csavarja ki, mielőtt letörli vele a kivetítő burkolatát. Azt követően puha, száraz ruhával törölje át.

A kivetítő burkolatának tisztítására ne használjon illékony anyagokat, viaszt, alkoholt vagy hígítót. Ennek hatására a burkolat deformálódhat, és előfordulhat, hogy leválik róla a festék.



A lencse tisztítása

A lencse tisztításához erre a célra kapható porecsetet ajánlott használni, vagy óvatosan törölje le a lencsét egy lencsetisztító ruhával.

DVigyázat! Ne dörzsölje a lencsét durva anyaggal, és ne tegye ki erőhatásnak, mert könnyen megsérül.



A fogyóeszközök cseréjének gyakorisága

A légszűrő cseréjének gyakorisága

 Ha a légszűrő törött, vagy megtisztítása után sem tűnik el a "Replace" (Cserélje ki) figyelmeztető üzenet.

A cseréhez egy új légszűrőt kell vásárolnia.

A légszűrő cseréje 44. oldal

A lámpa cseréjének gyakorisága

• A vetítés kezdetén megjelenik a "Replace the lamp." (Cserélje ki a lámpát.) felirat.



• A vetített kép sötétebbé válik, vagy romlik a minősége.

Tipp: A lámpacserére figyelmeztető üzenet úgy van beállítva, hogy legalább 1600 órányi lámpahasználat után jelenjen meg, hogy meg lehessen őrizni a vetített kép eredeti fényerejét és minőségét. Az, hogy az üzenet ténylegesen mennyi idő után jelenik meg, a felhasználás körülményeitől, többek között a Color Mode (Színmód) beállítástól függően változó.
 Ha a lámpát ez után is tovább használja, megnövekszik a törés kockázata. Amikor megjelenik a lámpa cseréjére vonatkozó üzenet, mielőbb cserélje újra a lámpát abban az esetben is, ha még működőképes.
 A lámpa tulajdonságaitól és használatának módjától függően előfordulhat, hogy a lámpa még az előtt elkezd sötétülni vagy működésképtelenné válik, hogy megjelenik a figyelmeztető üzenet. Szükség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lámpát.

• Tartalék lámpa beszerzéséhez forduljon a forgalmazóhoz.

A fogyóeszközök cseréje

A légszűrő cseréje



A lámpa cseréje

Vigyázat!

Ha a lámpa nem működik, és ki kell cserélni, előfordulhat, hogy el van törve. Ha úgy cserél lámpát, hogy a mennyezetre van szerelve a kivetítő, mindig abból induljon ki, hogy el van törve a lámpa, és nagyon óvatosan vegye le a lámpa fedelét. Ezen kívül mindig a kivetítő mellé és ne közvetlenül alá álljon.

5 Helyezze be az új lámpát.

Ellenőrizze, hogy a lámpa

a megfelelő irányban áll-e.

Nyomja meg a vagy yogo gombot a kivetítő tápellátásának kikapcsolásához, várjon, amíg a kivetítő <u>lehűl</u>, majd kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját.

> *Várjon, amíg a lámpa kihűl (ez körülbelül 1 óra).

3 Lazítsa meg a lámpát rögzítő csavarokat.
4 Távol
5 Egyen ki a lá

2

Távolítsa el a lámpa

fedelét.

6 Szorítsa meg a lámpát rögzítő csavarokat.

4 Távolítsa el a régi lámpát.
Image: Távolítsa el a régi lámpát.
Image: Távolítsa el a régi lámpát.
Egyenes mozdulattal vegye ki a lámpát a készülékből.
7 Helyezze vissza a lámpa fedelét.

0

- Figyeljen arra, hogy a lámpa és a lámpa fedele megfelelően legyen beszerelve. A lámpa be sem kapcsolódik, ha maga a lámpa vagy a fedél nincs megfelelően a helyére szerelve.
 - A készülék lámpája higanyt (Hg) tartalmaz.
 A kidobással, illetve az újrafelhasználással kapcsolatban tanulmányozza át az állami és a helyi előírásokat. Ne dobja a szemetesbe.

A lámpa üzemidejének nullázása

A lámpa cseréjekor mindig nullázza le a lámpa üzemidejét.

A kivetítő egy beépített számlálót tartalmaz, amely nyilvántartja, hogy mennyi ideig működött már a lámpa. Amikor az összesített üzemidő elér egy meghatározott pontot, megjelenik a lámpa cseréjére figyelmeztető üzenet.



Külön megvásárolható tartozékok és fogyóeszközök

Igény esetén a következő külön beszerezhető tartozékok és fogyóeszközök használhatók. A külön beszerezhető tartozékok és fogyóeszközök listája 2005. októberében készült. A kiegészítők adatai külön értesítés nélkül megváltozhatnak.

A vásárlás helyétől függően is lehetnek különbségek.

Külön megvásárolható tartozékok

50 hüvelykes hordozható vetítővászon ELPSC06

Könnyen hordozható, kompakt vetítővászon. (<u>Képarány</u>[№] 4:3)

60 hüvelykes hordozható vetítővászon ELPSC07 80 hüvelykes hordozható vetítővászon ELPSC08 100 hüvelykes hordozható vetítővászon ELPSC10

Hordozható, feltekerhető típusú vetítővászon. (Képarány 4:3)

80 hüvelykes rugós, feltekerhető típusú vetítővászon ELPSC15

Feltekerhető típusú vetítővászon. (Képarány 16:9)

Vetítővászon-állvány

ELPSCST01

Állvány a 80 hüvelykes rugós, feltekerhető típusú vetítővászonhoz.

Puha hordtáska

ELPKS55

A kivetítő kézi hordozására használható táska.

VGA-HD15 PC-kábel (1,8 m)	ELPKC02
VGA-HD15 PC-kábel (3 m)	ELPKC09
VGA-HD15 PC-kábel (20 m)	ELPKC10

(15 érintkezős mini D-Sub-hoz/15 érintkezős mini D-Sub) Ezzel csatlakoztatható a kivetítő számítógéphez.

Felfüggesztő konzol* ELPMB20

(mennyezeti lappal)

A kivetítő mennyezetre szerelésére használható.

600-as mennyezeti cső (600 mm, fehér)* ELPFP07

A kivetítő magas vagy álmennyezetes helyiségben történő felszerelésére használható.

* A kivetítőnek a mennyezetre való felfüggesztése speciális szerelési módszert igényel. Ilyen szerelési igény esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

Fogyóeszközök

Lámpakészlet

ELPLP35

(1 tartalék lámpa,1 tartalék csavarhúzó) Az elhasználódott lámpa kicserélésére használható.

Légszűrőkészlet

ELPAF09

(1 légszűrő) Az elhasznált légszűrők kicserélésére használható. A beállítástól függően a kimeneti felbontás kicsit módosulhat.

Komponens videó»

				4:3 16:9) : <u>Képarány</u>	Mértékeg	ység: képpont		
		Képarány mód							
Jel	Felbontás	Normal (Normál)	Squeeze (Kicsinyített)	Zoom (Nagyítás)	Through (Arány)	Squeeze through (Összenyo mott)	Wide (Széles)		
SDTV [▶] (525i,	640×480	960×720	1280×720	1280×720	596×446	794×446	1280×760		
60 Hz) (D1)	640×360	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		
SDTV (625i,	768×576	960×720	1280×720	1280×720	708×528	944×528	1280×760		
50 Hz)	768×432	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		
SDTV (525p)	640×480	960×720	1280×720	1280×720	596×446	794×446	1280×760		
(D2)	640×360	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		
SDTV (625n)	768×576	960×720	1280×720	1280×720	708×528	944×528	1280×760		
76	768×432	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		
HDTV (750p) 16:9 (D4)	1280×720	1280×720 16:9	-	-	1176×664 16:9	-	-		
HDTV (1125i) 16:9 (D3)	1920×1080	1280×720 16:9	-	-	-	-	-		
*Letterbox jel									

Kompozit videó[»]/S-Video[»]

4:3 16:9 : Képarány Mértékegység: képpont

		Képarány mód							
Jel	Felbontás	Normal (Normál)	Squeeze (Kicsinyített)	Zoom (Nagyítás)	Through (Arány)	Squeeze through (Összenyo mott)	Wide (Széles)		
TV (<u>NTSC</u>) →)	640×480	960×720	1280×720	1280×720	596×446	794×446	1280×720		
	640×360	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		
TV (PAL [▶] ,	768×576	960×720	1280×720	1280×720	708×528	944×528	1280×720		
SECAM ⁽⁾)	768×432 *	4:3	16:9	16:9	4:3	16:9	16:9		

*Letterbox jel

Analóg RGB-jelek/a [HDMI[»]] bemeneti portra küldött jelek

Mértékegység: képpont

		<u>Képarány</u> ⋫ módja								
Jel	Felbontás	Normal (Normál)	Squeeze (Kicsinyített)	Zoom (Nagyítás)	Through (Arány)	Squeeze through (Összenyo mott)	Wide (Széles)			
<u>VGA</u> ♥♥ 60	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720			
VESA72/75/ 85, iMac ^{*1}	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720			
<u>SVGA</u> [►] 56/60/ 72/75/85, iMac ^{*1}	800×600 800×450 *2	960×720	1280×720	1280×720	800×600	1066×600	1280×720			
<u>XGA</u> → 60/70/ 75/85, iMac ^{*1}	1024×768 1024×576 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720			
WXGA60-1	1280×768	1280×720	1280×720	1280×720	-	-	-			
WXGA60-2	1360×768	1280×720	1280×720	1280×720	-	-	-			
<u>SXGA</u> [▶] 60	1280×960	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720			
MAC13"	640×480	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720			
MAC16"	832×624	960×720	1280×720	1280×720	832×624	1109×624	1280×720			
MAC19"	1024×768	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720			
<u>SDTV</u> [→] (525i, 60 Hz)	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720			
SDTV (525p)	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720			
SDTV (625i, 50 Hz)	768×576 768×432 *2	960×720	1280×720	1280×720	768×576	1024×576	1280×720			
SDTV (625p)	768×576 768×432 *2	960×720	1280×720	1280×720	768×576	1024×576	1280×720			
<u>HDTV</u> →→ (750p)	1280×720	1280×720	-	-	1280×720	-	-			
HDTV (1125i)	1920×1080	1280×720	-	-	-	-	-			

*1 Nem lehet csatlakoztatni, ha az eszköz nem rendelkezik VGA-kimenettel.

*2 Letterbox jel

: a [HDMI] bemeneti portról érkező bemeneti jeleknek felel meg.

Előfordulhat, hogy a készülékkel a táblázatban nem szereplő jelet is ki lehet vetíteni. Ilyenkor azonban megtörténhet, hogy egyes funkciók csak korlátozottan érhetők el.

Műszaki adatok

A termék neve	EMP-TW620 ki	EMP-TW620 kivetítő otthoni használatra							
	*A upuskinalat	A tipuskinalat a vasanas helyetoi tuggoen vatoznat. $406 (S_{2}) \times 124 (M) \times 200 (U) mm (talpals pállsäl)$							
Мегетек	$\frac{406 (SZ) \times 124 (M) \times 309 (H) \text{ mm (talpak helkul)}}{1.0 (H) \times 100 (H) \text{ mm (talpak helkul)}}$								
Panel mérete	1,8 cm széles	1,8 cm széles							
Megjelenítési mód	Poliszilíciumos	TFT aktív mátri	X						
Felbontás	921,600 képpon	$t(1280(Sz) \times 7)$	20 (M)) képpont) × 3					
Vetítési frekvenciák	Analóg	Képpont órajele	e :13,	5–110 MHz					
		Vízszintes	: 15-	-92 kHz					
		Függőleges	: 50-	-85 Hz					
	Digitális	Képpont órajele	e :13,	5–81 MHz					
		Vízszintes	: 15-	-60 kHz					
		Függőleges	: 50-	-85 Hz					
Élességbeállítás	Kézi	L							
Zoombeállítás	Kézi (körülbelül	1 : 1.5)							
Lencse eltolása	Kézi (legfeljebb	Kézi (legfeljebb: kb. 100% függőlegesen, 50% vízszintesen)							
Lámpa (fényforrás)	UHE lámpa, 170 W, típusszáma: ELPLP35								
Tápellátás	100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,7–1,2 A Teljesítményfelvétel Üzemi: 245 W (100–120 V hálózati feszültség esetén), 240 W (200–240 V hálózati feszültség esetén) Készenlét: 4,0 W (100–120 V hálózati feszültség esetén), 5,0 W (200–240 V hálózati feszültség esetén)								
Üzemeltetési magasság	0–2280 m)–2280 m							
Üzemeltetési hőmérséklet	+5 – +35°C (pái	alecsapódás nél	lkül)						
Tárolási hőmérséklet	-10-+60°C (pá	ralecsapódás né	elkül)						
Tömeg	Körülbelül 5,2 k	g							
Portok	SCART bemene	ti port	1	D4 + RCA aljzat					
	InputA ("A" ber	nenet)	1	RCA aljzat × 3					
	InputB ("B" ber	nenet)	1	Mini D-Sub 15 érintkezős, kék (aljzat)					
	HDMI bemen	et	1	HDMI					
	Video (Videó) b	emenet	1	RCA-aljzat					
	S-Video bemene	et	1	Mini DIN 4 érintkezős					
	RS-232C		1	D-Sub 9 érintkezős (dugasz)					
	Trigger out (Álla kifelé)	apotjelzés	1	3,5 mm-es mini jack					

Dix pixelworks^{IM} Ez a kivetítő Pixelworks DNXTM integrált áramköröket tartalmaz.

Dőlésszög



Ha a kivetítő dőlésszöge nagyobb, mint 15°, a kivetítő károsodhat, illetve balesetet okozhat.

Az RS-232C kábel érintkezőkiosztása

· Csatlakozó alakja

: D-Sub 9 érintkezős (dugasz)

• Kivetítő bemeneti csatlakozója : RS-232C

<kivetítőn>





<kivetítőn> (</kivetítőn>		(soros PC-kábel) <számítógépen></számítógépen>			Jel	Funkció	
GND	5	5	;	GND		GND	Jelvezeték földelése
RD	2	◄ 3	5	TD		TD	Adatküldés
TD	3	→ 2	2	RD		RD	Adatfogadás
DTR	4	→ 6	;	DSR		DSR	Adatsor kész
DSR	6	◀ 4		DTR		DTR	Adatterminál kész

Biztonság

USA

UL60950-1

Kanada CSA C22.2 No.60950-1

EU

Kisfeszültségű irányelv (73/23/EEC) IEC/EN60950-1

EMC

USA FCC Part 15B Class B (DoC)

Kanada ICES-003 Class B

EU

EMC irányelv (89/336/EEC) EN55022 Class B EN55024 IEC/EN61000-3-2 IEC/EN61000-3-3

Ausztrália/Új-Zéland AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 47CFR dokumentum 2. (B osztályú személyi számítógépek és perifériák), illetve 15. része (B osztályú személyi számítógépekkel használt alaplapok és tápegységek) értelmében

Mi, az:	EPSON AMERICA, INC
Székhely:	3840 Kilroy Airport Way
	MS: 313
	Long Beach, CA 90806, Egyesült Államok
Telefon:	562-290-5254

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a jelen dokumentumban szereplő termék Class B digitális eszközként megfelel az FCC 47CFR szabályozása Part 2 és 15 című részeinek. Minden forgalomba hozott termék megegyezik azzal a reprezentatív termékkel, amely átesett a vizsgálatokon, és amely a szabványoknak megfelelőnek bizonyult. A vezetett feljegyzések szerint a gyártott berendezés eltérései az elfogadható értékeken belül maradnak a 47CFR 2.909 szabályozásban előírt, a mennyiségi gyártásnak és a statisztikai alapú bevizsgálásnak megfelelően. A működésre az alábbi két kijelentés vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Kereskedelmi név:	EPSON
A termék típusa:	kivetítő
Típusszám:	EMP-TW620

FCC megfelelőségi nyilatkozat Az Egyesült Államokban élő felhasználóknak:

A készülék tesztelése során bebizonyosodott, hogy megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében megfogalmazott Class B digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy lakásban történő használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, akkor káros interferenciával zavarhatja a rádió- és televíziójelek vételét. Mindemellett nem garantálható, hogy adott helyzetekben nem fog fellépni interferencia. Ha a készülék a rádió- vagy a televízióvételben zavart okoz (amely a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható), akkor a felhasználó a következő módszerekkel próbálhatja meg az interferenciát megszüntetni:

- A vevőantenna elforgatásával vagy áthelyezésével.
- A berendezés és a vevőkészülék közötti távolság megnövelésével.
- A berendezésnek a vevőkészülékétől eltérő áramkörön lévő hálózati csatlakozóba való bekötésével.
- Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy egy képzett rádió/TV-műszerészhez.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a berendezést árnyékolatlan csatlakozókábellel csatlakoztatják, azzal érvényét veszít az FCC tanúsítás, illetve a megfelelési nyilatkozat, és az FCC által az adott berendezésre vonatkozóan előírt korlátokat meghaladó mértékű interferencia léphet fel. A felhasználó felelős azért, hogy beszerezze az eszközzel használandó árnyékolt csatlakozókábelt. Ha több csatlakozó van a berendezésen, ne hagyjon kábelt csatlakoztatva a használaton kívüli csatlakozókban. A gyártó által nem engedélyezett módosítással a felhasználó elveszítheti a készülék működtetésére vonatkozó engedélyét.

Az alábbiakban az útmutatóban használt olyan kifejezések magyarázata olyasható, amelyek nem közkeletűek, vagy amelyek magában az útmutatóban nincsenek kifejtve. További információ egyéb, a kereskedelemben kapható kiadványokban érhető el.

Biztonsági zár

A kivetítő burkolatán található nyílás, amelyen keresztül a kereskedelemben külön beszerezhető lopásgátló kábel bújtatható át, és azzal az eszköz asztalhoz vagy oszlophoz rögzíthető. Ez a kivetítő komptibilis a Kensington Microsaver Security System rendszerével.

Frissítési gyakoriság

A kijelző fénykibocsátó elemei rendkívül rövid ideig őrzik meg azonos szinten a fényerőt és a színt. Emiatt a képet másodpercenként többször is le kell tapogatni a fénykibocsátó alkotóelemek frissítéséhez. Az egy másodperc alatt végrehajtott frissítési műveletek számát nevezik frissítési gyakoriságnak, mértékegysége a hertz (Hz).

HDMI

A High Definition Multimedia Interface, azaz a nagy felbontású kép és a többcsatornás audiojelek digitális átvitelének szabványát jelentő kifejezés rövidítése. A HDMI a háztartási digitális berendezések és számítógépek szabványa, amely lehetővé teszi a digitális jelek eredeti minőségben, tömörítés nélkül való átvitelét, és digitális jeltitkosítási funkciót is nyújt.

HDTV

A nagyfelbontású televízió (angolul High-Definition Television) rövidítése. A következő feltételeket teljesítő, nagyfelbontású rendszerekre utal:

- legalább 750p vagy 1125i függőleges felbontás (p = progresszív), i = váltottsoros))
- 16:9-es vetítővászonképarány
- Dolby Digital hang fogadása és lejátszása (vagy továbbítása kimenetre)

Képarány

A kép szélessége és magassága közötti arány. A HDTVkép[™] 16:9-es képarányú, azaz szélesebb. A szabványos képarány a 4:3-as.

Komponens videojel

Olyan videojel, amelyben a képminőség fokozása érdekében külön van választva a fényerő és a szín jele. Nagy felbontású televíziójel (HDTV) esetén olvan képre utal, amely három egymástól független jelből: az Y (fényerő), illetve a Pb és a Pr (színeltérés) jelekből.

Kompozit videojel

Olyan videojel, amelyben nincsenek szétválasztva a kép fényerejét és színeit képviselő jelek. Az otthoni videoberendezésekben gyakran használt jeltípus (NTSC[™], PAL[™] és SECAM[™] formátum). Olyan videojelek, amelyek a színsávot alkotó Y (fényerő) vivőjelből és króma- vagy színjelekből (CbCR) állnak.

Kontraszt

A kép világosabb és sötétebb részeinek egymáshoz képest látható fényereje növelhető vagy csökkenthető, így a szöveg és a grafikai elemek egyértelműbben elválnak egymástól, illetve a kép lágyítható.

Lehűtés

Ez az a folyamat, amely során a kivetítő használat közben felmelegedett lámpája lehűl. A lámpa lehűtése automatikusan megtörténik, amikor a kivetítő kikapcsolásához megnyomja a távvezérlőn vagy a kivetítő kezelőpaneljén a [Power] (Főkapcsoló) gombot. Ne kapcsolja ki a készülék fő tápkapcsolóját, amíg a lehűtés folyamatban van, mert akkor a lehűtési folyamat nem megy végbe. Ha a lehűtési folyamat nem fejeződhet be, a kivetítő lámpája és belső alkatrészei magas hőmérsékletűek maradnak, ami rövidíti a lámpa élettartamát, és problémákat okozhat a kivetítő használata közben. A kivetítő lehűtéséhez körülbelül 30 másodperc szükséges. A lehűlés tényleges időtartama a külső léghőmérséklettől függően változik.

NTSC

A National Television Standards Committee (Nemzeti televíziószabvány bizottság) nevének, illetve a földi, analóg színes televíziósugárzás formátumának rövidítése. Ezt a formátumot használják Japánban, Észak-Amerikában, Közép- és Dél-Amerikában.

PAL

A Phase Alternation by Line név, illetve a földi, analóg színes televíziósugárzás formátumának rövidítése. Ezt a formátumot használják a nyugat-európai országokban (Franciaország kivételével) és ázsiai országokban, például Kínában, illetve Afrikában.

Progresszív (p)

Olyan képletapogatási módszer, amelyben a kép letapogatása sorban, felülről lefelé haladva történik, és így egyetlen egész kép jön létre.

S-Video

Olyan videojel, amelyben a jobb képminőség érdekében külön van választva a fényerő és a szín összetevő jele. Olyan képre utal, amely két egymástól független jelből áll: Y (fényerő) és C (szín) jelből.

Sávtartás

A számítógépről érkező jel adott frekvenciájú. Ha a kivetítő frekvenciája nem felel meg ennek a frekvenciának, a létrejövő kép nem lesz jó minőségű. Az ilyen jelek frekvenciájának (a jelen belüli amplitúdók számának) egyeztetését nevezik sávtartásnak. Ha a sávtartás nem megfelelő, a kivetített képen széles függőleges csíkok jelennek meg.

SDTV

A szabványos felbontású televízió angol nyelvű (Standard Definition Television) rövidítése. Olyan szabványos televíziórendszert jelent, amely nem felel meg a HDTV feltételeinek.

SECAM

A Sequential Couleur A Memoire név, illetve a földi, analóg színes televíziósugárzás formátumának rövidítése. Ezt a formátumot használják Franciaországban, a kelet-európai országokban, a volt Szovjetunió területén, a Közel-Keleten, illetve Afrikában.

sRGB

A színközök nemzetközi szabványa, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a videoberendezések által előállított színeket egyszerűen kezelni tudják a számítógépes operációs rendszerek és az internet.

SVGA

IBM PC/AT-kompatibilis számítógépeken használt videojel 800 (vízszintes) x 600 (függőleges) képpont felbontással.

SXGA

IBM PC/AT-kompatibilis számítógépeken használt videojel 1280 (vízszintes) x 1024 (függőleges) képpont felbontással.

Szinkronizálás

A számítógépről érkező jel adott frekvenciájú. Ha a kivetítő frekvenciája nem felel meg ennek a frekvenciának, a létrejövő kép nem lesz jó minőségű. A két jelfázis (a jelen belüli pozitív és negatív csúcsértékek) egyeztetésének folyamatát nevezik "szinkronizálásnak". Ha a jelek nincsenek szinkronizálva, különféle problémák fordulhatnak elő, például villódzás, homályosság és vízszintes interferencia.

Váltottsoros (i)

Olyan képletapogatási módszer, amelyben a kép szekvenciális letapogatásához képest körülbelül feleakkora jel-sávszélesség szükséges ugyanolyan képfelbontású állókép továbbítása esetén.

VGA

IBM PC/AT-kompatibilis számítógépeken használt videojel 640 (vízszintes) x 480 (függőleges) képpont felbontással.

XGA

IBM PC/AT-kompatibilis számítógépeken használt videojel 1024 (vízszintes) x 768 (függőleges) képpont felbontással.

YCbCr

A modern televíziósugárzásban alkalmazott színsávot alkotó vivőjel. A név az Y (fényerő) és a CbCr (króma [színjel]) jelzésből származik.

YPbPr

A nagy felbontású televíziósugárzásban (<u>HDTV</u>) alkalmazott színsávot alkotó vivőjel. A név az Y (fényerő) és a PbPr (színeltérés) jelzésből származik.

Tárgymutató

ΑÁ

A kénforrás kiválasztása	6715
A kivetített kén pozíciójának beállítása	0,7,15
A kivetítő hurkolatának tisztítása	
A kivetítő dőlésének korrekciója	
A konfigurációs menük használata	
A lámpa cseréie	
A lágszűrő cseréje	++ 1 <i>1</i>
A lágszűrő tigztítása	44 42
A lenge tigatítége	42
A renese uszutasa	
A nagyitas bealintasa	
A tamogatott kijelzesi modok	
A trapéztorzítás korrekciója	6,17
Absolute Color Temperature	
(Abszolút színhőmérséklet)	
Advanced (Speciális)	
Állítható elülső talp	6,17
Almenü	
Árnyalat és telítettség	
Aspect (Képarány)	7,18,27,29,47
Auto (Automatikus)	
Auto Iris (Aut. íriszállítás)	
Auto Setup (Aut. beállítás)	
Automatikus beállítási funkció	
Az elem cseréiének gyakorisága (távyezérlő)	13

В

Black Level (Fekete szín szintje)	26,28
Brightness (Fényerő)	26,28

С

1
8
8
8
8

Cs

Csatlakoztatás számítógéphez	1	2
Csatlakoztatás videoforráshoz	1	2

D

Direct Power On (Közvetlen bekapcsolás)	27,31
Display Background (Megjelenítés háttere)	27,32
DVI-Video Level (DVI-videoszint)	27,3

BB

Elemcsere	
Élességbeállítás	6,16
Epson Cinema Filter (Epson moziszűrő)	
EPSON Super White (Szuper fehér)	

F

Felbontás	
Fogyóeszközök	
Fő tápkapcsoló	

G

Gain (Erősítés)	
Gamma	20,26,29

H

[HDMI] bemeneti port	8,12,48,49
HDTV	
High Altitude Mode (Nagy tengerszint feletti	
magasság üzemmód)	

"Image" (Kép) menü	
"Info" (Információ) menü	
Input Adjustment (Bemenet korrekciója)	
Input Signal (Bemeneti jel)	
[InputA] ("A" bemenet) port	
[InputB] ("B" bemenet) port	

J Jelzá K

lelzőfények6,3

Képméret	
Keystone (Trapéz)	
Kezelőpanel	6
Kijelző	
Kikapcsolás	
Komponens videó	
Kompozit videó	
Konfigurációs menü	
Külön megvásárolható tartozékok	
-	

L

Lamp Hours (Lámpa üzemórái)	
Lámpa fedele	
Language (Nyelv)	
Legfelső szintű menü	
Légszűrő	
Lehűtés	
Lencseeltolás	6,16
Lencsesapka	6,14
Line menu (Menüsor)	
(Load Memory) (Betöltés a memóriából)	

Μ

Memory (Memória)	
"Memory" (Memória) menü	
Mennyezet	
Menu Color (Menüszín)	
Menu Position (Menüpozíció)	
Menük	
Message (Üzenet)	
Műszaki adatok	

Ν

Navigation Bar (Navigációs sáv)	
Normal (Normál)	

0

Ρ

"Picture" (Kép) menü	
Port	8,12,49
Position (Pozíció)	
Progressive (Progresszív)	

R

Refresh Rate (Frissítési gyakoriság)	
Reset (Alaphelyzet)	26,27,29,31,33
"Reset" (Alaphelyzet) menü	
Reset All (Alaphelyzetbe mindent)	
Reset Lamp Hours (Lámpa idejének nullázása)	27,34,44
Reset Memory (Memória törlése)	
RGB	22,26,29
RGBCMY	22,26,29
[RS-232C] port	8,49,50

[RS-**S**

Save Memory (Mentés a memóriába)	24,27,33
SCART.	1,27,33
[SCART] bemeneti port	8,12,49
SDTV	
"Settings" (Beállítások) menü	
Setup Level (Beállítási szint)	
Sharpness (Advanced) (Élesség (Speciális))	23,26,28
Sharpness (Élesség)	
Skin Tone (Színtónus)	7,20,26,29
Sleep Mode (Alvó mód)	
Source (Forrás)	
Squeeze (Kicsinyített)	
Squeeze Through (Összenyomott)	19
sRGB	19,26
Startup Screen (Induló képernyő)	
S-Video	
[S-Video] bemeneti port	8,12,49
Sync Info (Szinkroninformáció)	
Sync. (Szinkron)	

Т

Tápellátási csatlakozónyílás	8,14
Tápkábel	14
Távvezérlő	7,13
Teljes menü	26,34
Tesztminta	7,17
Through (Arány)	19
Tint (Árnyalat)	26,28
Tracking (Sávtartás)	27,29
Trigger Out (Állapotjelzés kifelé)	27,31
[Trigger out] (Állapotjelzés kifelé) port	8,49
Túlmelegedés	

U

User_fs Logo (Felhasználói logó))
----------------------------------	---

V

Vertical Size (Függőleges méret)	
Vetítés	11,27,33
Vetítési módszerek	
Vetítési távolság	
Vetítővászon mérete	
[Video] bemeneti port	
Video Signal (Videojel)	
Vigyázat! jelzőfény	

W

White Level (Fehér szín szintje)	26,28
Wide (Széles)	19

Y

YChCr	12.27
YPbPr	12,27
57	

Ζ

Zoom (Nagyítás)	19
Zoom Caption (Felirat nagyítása)	19,27,29
Zoom Position (Nagyítás helye)	27,29

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

Sem a SEIKO EPSON CORPORATION, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a SEIKO EPSON CORPORATION üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a SEIKO EPSON CORPORATION által Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

Általános nyilatkozat:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows, a Windows NT és a VGA a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az EPSON ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. Minden jog fenntartva.

