EPSON

EMP Monitor V4.21 Manual de funcionamento





O quadro seguinte mostra os símbolos usados neste manual e respectivos significados.

ATENÇÃO	Indica que existe algo susceptível de causar ferimentos ou de provocar danos no videoprojector.
SUGESTÃO	Indica a existência de informações relacionadas com um tópico ou outras informações úteis.
	Indica a existência de uma página onde são fornecidos tópicos importantes ou informações detalhadas. Clique no número da página para visualizar aquela página.
[(Nome)]	Indica o nome de uma porta do projector, de um menu de computador ou do nome de um item. Exemplo: [InputA] [Iniciar]

Índice



Procedimentos para busca automática	. 10
Procedimentos de registo	. 11

Registo através de um endereço IP especifico

-			•	
(Reg	jisto manu	ıal)	 	 13

Registar vários videoprojectores de uma só vez num grupo de monitorização14
Se o nome do videoprojector ou endereço IP se alterar após o registo
Para videoprojectores que foram registados manualmente 16
Para videoprojectores que foram registados através da busca automática
Cancelar (apagar) o registo do videoprojector 17
opriedades da janela de monitorização 18
Como alternar entre visualizações18
Monitorizar através de "Exibir Grupos" 18
Significado dos ícones de "Exibir Grupos"18
Utilizar os ícones em "Exibir Grupos"20
Monitorizar através de "Exibir Lista de Detalhes"
Significado dos ícones de "Exibir Lista de Detalhes"20
Seleccionar items de visualização22
Listas ordenadas
Procurar ícones pretendidos (Lista do videoprojector) 23
Monitorizar através do tabuleiro do sistema
Exibir em lista videoprojectores com estados de problema ou aviso

Pr

Verificar propriedades em detalhe	26
Exibir propriedades de grupo	
Exibir propriedades de videoprojector	26
Exibir e apagar registos	27
Apresentar registos	27
Apagar registos	27
Usar as funções de controlo	28
Executar o controlo utilizando os botões de controlo	28
Executar o controlo utilizando o motor de pesquisa (Controle da Web)	29
Executar o controlo utilizando as definições do	
temporizador	30
Procedimentos para novas definições de temporizador	31
Definir a função de notificação por correio	
electrónico	32
É emitida uma mensagem a notificar o operador	
do problema/aviso de estado	34

Função de protecção de aplicação	35
Alterar a protecção de aplicações entre activada e	05
Activar a protecção	
Desactivar a protecção	
Definir uma senha para cancelar a protecção de aplicação	35
Resolução de problemas	36
Os videoprojectores não podem ser controlados ou monitorizados	
Não é enviada uma mensagem de e-mail quando ocorre um problema com um videoprojector	



Tarefas que podem ser executadas pelo EMP Monitor



O EMP Monitor permite-lhe levar a cabo operações tais como verificar o estado de múltiplos videoprojectores da EPSON que estejam ligados em rede num computador e controlar os videoprojectores através de um computador. A seguir encontrará breves descrições das funções de controlo e monitorização que podem ser executadas utilizando o EMP Monitor.

- Registar videoprojectores para controlo e monitorização
- Pode procurar-se automaticamente videoprojectores dentro de uma rede e depois seleccionar aqueles que irão ser registados.
- Para registar os videoprojectores que pretende poderá escrever o endereço IP.
- Os videoprojectores registados também podem ser atribuídos a grupos para que possam ser monitorizados e controlados em grupos
- Monitorizar o estado de videoprojectores registados
- O estado (LIGADO/DESLIGADO) dos videoprojectores e quaisquer outros problemas ou avisos que exijam atenção, poderão ser verificados visualmente através de ícones.
- Poderá seleccionar grupos de videoprojectores ou um único videoprojector e depois verificar o tempo de funcionamento da lâmpada acumulativa ou os detalhes de informação, tais como fontes de entrada, problemas e avisos para estes videoprojectores.
- Controlar videoprojectores registados
- Os videoprojectores poderão ser seleccionados por grupos ou individualmente e depois poderá realizar operações nos videoprojectores seleccionados, tais como ligar e desligar a alterar as fontes de entrada.
- As funções de controlo web poderão ser utilizadas para modificar as definições do menu de configuração do videoprojector.
- Se existirem determinadas acções de controlo que são realizadas de forma regular em determinada altura ou em determinado dia, poderá utilizar "Definições do temporizador" para registar alterações.

• Definições da função notificação de correio electrónico Poderá definir endereços de e-mail para o quais são enviadas notificações quando um estado exigir atenção, por exemplo a ocorrência de um problema com um videoprojector registado.





SUGESTÃO

Para permitir que os videoprojectores sejam monitorizados e controlados mesmo quando estão em modo de espera*, determine as seguintes definições nos videoprojectores. As definições que precisam ser alteradas variam de acordo com o videoprojector em utilização.

- "Menu de Configuração" no Manual do Utilizador do videoprojector.
- Defina "Monitorização rede" para "Activado".
- Defina ''Modo de espera'' para ''Rede Ligada''.
- * Quando o indicador do videoprojector 🕛 (Power) estiver a laranja

Ambiente de funcionamento

HE TOP

Computadores compativeis

Não é possível utilizar computadores Macintosch.

OS	 Versões Windows 98 Second Edition SP1/Me/NT.4.0 SP6/ 2000 Professional SP4/XP 32-bit (Home Edition/ Professional) SP1 e as últimas versões do /Vista 32-bit (Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise Editions) Internet Explorer Ver. 5.0 ou superior, deverão estar instaladas.
CPU	Pentium MMX 166 MHz ou superior (Pentium II 233 MHz ou superior recomendado)
Capacidade da memória	64 MB ou mais (128 MB ou mais recomendado)
Espaço livre no disco rígido	50 MB ou mais
Visualização	SVGA (800×600) ou resolução superior, 32 bit ou definição da cor superior

- * As operações realizadas pelo computador poderão ficar lentas, dependendo do número de videoprojectores que estão a ser geridos. Se tal acontecer, utilize um computador com especificações superiores.
- * O EMP Monitor não poderá ser utilizado em ambientes que não permitam a transmissão ping.

Instalar o EMP Monitor

Quando utiliza Windows2000/NT4.0/XP/Vista, deverá possuir a autorização do administrador para instalar o EMP Monitor.

PROCEDIMENTO

1) I

Ligue o computador, e feche todas as outras aplicações em curso.

2 Coloque o CD-ROM "EPSON Projector Software for Monitoring" na unidade do computador.

A instalação começa automaticamente.

3 A partir daqui continue a instalação seguindo as mensagens que surgem no ecrã.

Limitações impostas por um ambiente Windows Vista

- Quando utiliza o EMP Monitor com o Windows Vista, consulte as seguintes limitações.
- Deverá possuir a autorização do administrador para utilizar "Registar no arranque" no ecrã "Configuração do ambiente" de EMP Monitor.
- The "Monitorizar através do tabuleiro do sistema" Pág.23
- Após a desinstalação do EMP Monitor, as definições e a informação de registo manter-se-ão no disco rígido. Se esta informação já não for necessária, poderá apagar a pasta "EMP Monitor V4.21" Tendo sido utilizadas as predefinições na instalação, esta pasta está disponivel em: "C:\Users\(Nome Utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.21"

Antes de iniciar as operações

Verifique os pontos seguintes antes de ligar o EMP Monitor.

- O EMP Monitor deverá ser instalado no computador com vista a ser utilizado para monitorização e controlo.
- O computador e os videoprojectores deverão ser ligados à rede.
- Se utilizar o Windows 2000, NT4.0, XP, ou Vista, o computador deverá ser iniciado no modo Administrador.

Quando utiliza EMP-6000/82/62/828/821/81/61

- É necessário um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP disponível no mercado e um cabo de ligação para utilizar o EMP Monitor.
- re "Modo de espera" no Manual do Utilizador do videoprojector
- Defina o adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP antes de se ligar ao videoprojector.

Registar e apagar videoprojectores para monitorização

TOP

7

Esta operação é executada quando inicia o EMP Monitor pela primeira vez depois de ter sido instalado e quando pretende adicionar videoprojectores. Uma vez registado o videoprojector, o seu estado será visualizado automaticamente sempre que o EMP Monitor é iniciado nesse ponto.

Iniciar o EMP Monitor

PROCEDIMENTO



2

Clique por esta ordem para iniciar o EMP Monitor [Iniciar] - [Programas] (ou [Todos os programas]) -[EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.21].

A janela principal será exibida.

"Exibir Grupos"

<u>è</u>	121	_		_	_	
Eicheiro Editar	<u>V</u> er F <u>e</u> rramenta	Ajuda		44. 1998		
Actualizar	Seleccionar tudo		O	O oue	000	(me) MP

As operações para registar videoprojectores através da busca automática irão variar de acordo com o local onde os videoprojectores estão ligados na rede.

- Ao registar um videoprojector localizado no mesmo segmento a que o computador está associado e onde o EMP Monitor se encontra instalado. Tregistar videoprojectores utilizando a busca automática (Buscar e registar videoprojectores que estão localizados no mesmo segmento)" Pág.8
- Ao registar videoprojectores que estão em múltiplos segmentos da rede
 "Definir uma gama de endereços para fazer uma busca automática e registo" Pág.10

Registar videoprojectores utilizando a busca automática (Buscar e registar videoprojectores que estão localizados no mesmo segmento)

PROCEDIMENTO

Procedimentos para busca automática

Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca automática)".

Será visualizada a janela "Criar novo videoprojector (registo automático)".

• Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" -"Videoprojector (busca automática)" no menu "Editar".

Criar novo videoprojector (registo automático)	×
	-1
Especificar uma gama de enderecos e procurar.	
Endereço (incial	
<u>P</u> rocurar <u>E</u> ditar Cancelar	



Clique em [Procurar].

Será executada uma busca automática e serão visualizados os nomes dos videoprojectors detectados.

- Se o videoprojector não for visualizado na lista, utilize "Registo através de um endereço IP específico (Registo manual)".
- **P**ág.13

ar novo videoprojector (registo automático)		>
Nome do videoprojector	Endereço IP	
Projector10	192.168.0.40	
Projector11	192.168.0.41	
Projector12	192.168.0.42	
Projector13	192.168.0.43	
Projector14	192.168.0.44	
Projector15	192.168.0.45	
Projector16	192.168.0.46	
Especificar uma gama de endereços e procu	rar.	
Endereço inicial	Endereço final	1
Procurar	<u>E</u> ditar (Cancelar



- Poderá executar esta operação, seleccionando ''Videoprojector (busca automática)'' no menu ''Novo'' em ''Editar''.
- Não é possível detectar videoprojectores que utilizem um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP.



9

Procedimentos de registo

3
-

Seleccione o(s) videoprojector(es) a registar e clique em [Editar].

A janela seguinte será visualizada.

Efectue as definições necessárias consultando a tabela seguinte.

Criar novo videoprojector (busca automática)
Apresentar nome	
Mostrar í <u>c</u> one	
<u>G</u> rupo principal	(Vazio)
Nome do videoprojector	Projector10
Endereço <u>I</u> P	169 254 163 151 Procurar
📕 UTilizar o adaptador e	de conversão Série (-> TCP/IP
Númer <u>o</u> da porta	
<u>S</u> enha Monitor	
<u>D</u> escrição	
	<u><</u>
Monitorizar	
	Registar Cancelar

Apresentar	Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar	
nome	em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".	
	Podem ser introduzidos no máximo 32 bytes.	
	Não é possível utilizar um espaço como primeiro	
	caractere.	
Mostrar ícone	Seleccione o(s) ícone(s) a visualizar em "Exibir	
	Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".	

Grupo principal	Seleccione ao registar um videoprojector num grupo. No caso de não terem sido criados grupos, não será possível seleccionar este grupo. 🖝 "Registar vários videoprojectores de uma só vez num grupo de monitorização" Pág.14
Nome do videoprojector	Exibe o nome registado no videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do videoprojector registado.
Utilizar o adaptador de conversão Série ⇔ TCP/ IP	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores usando a busca automática.
Número da porta	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores usando a busca automática.
Senha Monitor	Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha Monitor definida. No caso de neste momento não ser introduzida a senha correcta, não será possível monitorizar e controlar o videoprojector mesmo estando registado.
Descrição	Poderá introduzir uma nota sobre o videoprojector. As informações introduzidas serão visualizadas nas propriedades do videoprojector. Podem ser introduzidos no máximo 60 bytes.
Monitorizar	Seleccione esta opção quando pretender iniciar a monitorização.



Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita as Etapas 3 e 4.

SUGESTÃO

Os videoprojectores que foram registados através da busca automática são novamente procurados pelo nome do videoprojector, sempre que o EMP Monitor se inicia.

5

4

Para terminar a operação de registo, clique em 🔀 no canto superior direito da janela ou clique em [Cancelar].

O(s) ícone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serão visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Consulte "Propriedades da janela de monitorização" para obter mais detalhes sobre a utilização de "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Trág.18

Definir uma gama de endereços para fazer uma busca automática e registo

SUGESTÃO

Não é possível detectar videoprojectores que utilizem um adaptador de conversão Série \Leftrightarrow TCP/IP.

PROCEDIMENTO

Procedimentos para busca automática



Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca automática)".

Será visualizada a janela "Criar novo videoprojector (registo automático)".

• Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" -"Videoprojector (busca automática)" no menu "Editar".



2

Seleccione "Especificar uma gama de endereços e procurar." a caixa a verificar e depois introduza o endereço inicial e final na gama.



3

Clique em [Procurar].

Será executada uma busca automática e serão visualizados os nomes dos videoprojectors detectados.

iriar novo videoprojector (registo automático)		X
Nome do videoprojector	Endereço IP	
Projector10	192.168.0.40	
Projector11	192.168.0.41	
Projector12	192.168.0.42	
Projector13	192.168.0.43	
Projector14	192.168.0.44	
Projector15	192.168.0.45	
Projector16	192.168.0.46	
💌 Especificar uma gama de endereços e pro	ocurar.	
Endereço inicial 192 . 168 .	0 . 00 Endereço final	192 . 168 . 0 . 50
Procurar	<u>E</u> ditar	Cancelar

Procedimentos de registo



Seleccione o(s) videoprojector(es) a registar e clique em [Editar].

A janela seguinte será visualizada.

Efectue as definições necessárias consultando a tabela seguinte.

Criar novo videoprojector ((busca automática) 🛛 🗙
Aprese <u>n</u> tar nome	
Mostrar (<u>c</u> one	
<u>G</u> rupo principal	(Vazio)
Nome do videoprojector	Projector10
Endereço <u>I</u> P	169 254 163 151 Procurar
📕 UTilizar o adaptador	
Númer <u>o</u> da porta	
<u>S</u> enha Monitor	
<u>D</u> escrição	3
Monitorizar	
	Registar Cancelar

Apresentar	Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar	
nome	em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".	
	Podem ser introduzidos no máximo 32 bytes.	
	Não é possível utilizar um espaço como primeiro	
	caractere.	
Mostrar ícone	Seleccione o(s) ícone(s) a visualizar em "Exibir	
	Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".	

111	
TOP	

Grupo principal	Seleccione ao registar um videoprojector num grupo. No caso de não terem sido criados grupos, não será possível seleccionar este grupo.
Nomo do	Eviba a nome registado no videonroisetor
videoprojector	Exibe o nome registado no videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do videoprojector registado.
Utilizar o	Não é possível seleccioná-lo ao registar
adaptador de	videoprojectores usando a busca automática.
conversão	
Serie ⇔ TCP/ IP	
Número da	Não é possível seleccioná-lo ao registar
porta	videoprojectores usando a busca automática.
Senha	Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o
Monitor	videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha
	Monitor definida. No caso de neste momento não ser
	introduzida a senha correcta, não será possível
	monitorizar e controlar o videoprojector mesmo
Durin	estando registado.
Descriçao	Poderá introduzir uma nota sobre o videoprojector. As
	nitorinações introduzidas serão visualizadas nas
	Podem ser introduzidos no máximo 60 bytes.
Monitorizar	Seleccione esta opção quando pretender iniciar a
	monitorização.

Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

5

Para continuar a registar outros videoprojector(es), repita as Etapas 4 a 5.



Para terminar a operação de registo, clique em 🗴 no canto superior direito da janela ou clique em [Cancelar].

O(s) ícone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serão visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Consulte "Propriedades da janela de monitorização" para mais detalhes sobre a utilização de "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Tág. 18



Registo através de um endereço IP especifico (Registo manual)

PROCEDIMENTO



Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Novo" - "Videoprojector (registo manual)".

- A janela seguinte será visualizada.
- Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" -"Videoprojector (registo manual)" no menu "Editar".

Criar novo videoprojector i	(registo manual)
Aprese <u>n</u> tar nome	
Mostrar í <u>c</u> one	
<u>G</u> rupo principal	(Vazio)
Nome do videoprojector	
Endereço <u>I</u> P	Procurar
🔲 UTilizar o adaptador	de conversão Série <-> TCP/IP
Númer <u>o</u> da porta	
<u>S</u> enha Monitor	
<u>D</u> escrição	
Monitorizar	
	Registar Cancelar

SUGESTÃO

Poderá executar esta operação, seleccionando ''Videoprojector (registo manual)'' no menu ''Novo'' em ''Editar''.

2

Insira o endereço IP do videoprojector a ser registado, na caixa "Endereço IP" e depois clique [Procurar]. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

• Se utilizar um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP e um cabo de ligação do videoprojector, seleccione "Utilizar o adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP". Insira o número da porta em "Número da porta" e depois clique [Procurar].

3

Depois da busca estar concluída, insira a informação sobre o videoprojector a ser registado enquanto consulta a tabela seguinte.

Apresentar nome	Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Podem ser introduzidos no máximo 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
Mostrar ícone	Seleccione o(s) ícone(s) a visualizar em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
Grupo principal	Seleccione ao registar um videoprojector num grupo. No caso de não terem sido criados grupos, não será possível seleccionar este grupo. "Registar vários videoprojectores de uma só vez num grupo de monitorização" Pág.14
Nome do videoprojector	Exibe o nome registado no videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP que inseriu no passo 2.



Utilizar o adaptador de conversão Série ⇔ TCP/ IP	Seleccione isto se utilizar um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP para ligar o videoprojector.
Número da porta	Seleccione isto se utilizar um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP para ligar o videoprojector, insira o número da porta.
Senha Monitor	Caso tenha sido definida uma Senha Monitor para o videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha Monitor definida. No caso de neste momento não ser introduzida a senha correcta, não será possível monitorizar e controlar o videoprojector mesmo estando registado. Seleccione isto se utilizar um adaptador de conversão Série ⇔ TCP/IP para ligar o videoprojector, a função de segurança Senha Monitor não pode ser utilizada.
Descrição	Poderá introduzir uma nota sobre o videoprojector. As informações introduzidas serão visualizadas nas propriedades do videoprojector. Podem ser introduzidos no máximo 60 bytes.
Monitorizar	Seleccione esta opção quando pretender iniciar a monitorização.

4

Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

O(s) ícone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serão visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Registar vários videoprojectores de uma só vez num grupo de monitorização

Os videoprojectores registados também podem depois ser registados em conjunto em grupos diferentes para que possam ser monitorizados e controlados em conjunto.

Além disso, se seleccionar um dos grupos registados como "Grupo principal", as operações de controlo e monitorização podem ser executadas para todos os videoprojectores nesse "Grupo principal".

Um "Grupo principal" pode ser definido para outros grupos principais, de forma que seja criada uma hierarquia de gupo tal como a seguinte.



Primeiro, crie os grupos de registo e depois registe videoprojectores nos grupos criados.

TOP

PROCEDIMENTO



Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Novo" - "Grupo".

A janela seguinte será visualizada.

Efectue as definições necessárias consultando a tabela seguinte.

• Se surgir "Exibir Lista de Detalhes", seleccione "Novo" - "Grupo" no menu "Editar".



Nome do grupo	Introduza o nome do(s) videoprojector(es) a visualizar em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Podem ser introduzidos no máximo 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
Mostrar ícone	Seleccione o(s) ícone(s) a visualizar em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".
Grupo principal	Selecciona o grupo principal. No caso de não terem sido criados grupos, não será possível seleccionar este grupo.
Monitorizar	Seleccione para monitorizar todos os videoprojectores que estiverem registados no grupo. Se não seleccionar, serão utilizadas as definições feitas quando os videoprojectores foram registados. Não pode ser definido quando se cria um novo grupo.

SUGESTÃO

Poderá executar esta operação, seleccionando "Grupo" no menu "Novo" em "Editar".

2

Introduzidos os detalhes, clique em [Registar] para iniciar o registo. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

O(s) ícone(s) do(s) videoprojector(es) que registou serão visualizados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

3

Clique no lado direito do(s) ícon(es) para registar no grupo que criou em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Editar".

SUGESTÃO

Poderá executar esta operação, seleccionando "Editar" no menu "Editar".

4

Na janela "Editar videoprojector", seleccione o nome de grupo a utilizar para se registar no "Grupo principal" e depois clique [Alterar].

O estado do registo do grupo será visualizado como ícon em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

SUGESTÃO

Os detalhes de registo podem também verificados através de ''Lista do videoprojector'' no menu ''Ver''.

Se o nome do videoprojector ou endereço IP se alterar após o registo

Para videoprojectores que foram registados manualmente

PROCEDIMENTO



Clique no lado direito do ícone do videoprojector em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Monitorização desactivada". Depois clique novamente no lado direito do ícon do videoprojector e seleccione "Editar".

SUGESTÃO

Poderá executar esta operação, através do menu "Editar".



Se apenas o nome do videoprojector for alterado, clique [Procurar] na janela "Editar videoprojector" que é visualizada.

Se o endereço IP tiver sido alterado, insira o novo endereço IP na caixa "Endereço IP" e depois clique [Procurar]. Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

2	2
J	,

Quando a visualização retorna à janela "Editar videoprojector", clique [Alterar].

Para videoprojectores que foram registados através da busca automática

PROCEDIMENTO

Apague o videoprojector(es) cujo nome ou endereço IP foi alterado em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes". Pág.17

2	

Execute uma busca automática para registar novamente o(s) videoprojector(es). Tág.8

Cancelar (apagar) o registo do videoprojector

Os registos dos videoprojectores podem ser apagados se não forem necessários para a monitorização e controlo utilizando o EMP Monitor.

PROCEDIMENTO

Clique no lado direito do ícon para o videoprojector ou grupo serem apagados em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Apagar". Quando a mensagem é visualizada, clique em [OK].

Pode seleccionar-se mais do que um videoprojector para eliminação seleccionado "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Os métodos para seleccionar mais do que um projector em simultâneo são os seguintes.

- Se seleccionar um ícone de grupo em "Exibir Grupos", todos os videoprojectores que tenham sido registados nesse grupo serão apagados em simultâneo.
- Pressione a tecla [Ctrl] do teclado enquanto clica nos ícones pretendidos.
- Use arrastar e largar para seleccionar uma gama de ícones pretendidos.

SUGESTÃO

Poderá executar esta operação, seleccionando "Apagar" no menu "Editar".

Propriedades da janela de monitorização



Poderá monitorizar utilizando qualquer uma das seguintes propriedades das janelas.

"Exibir Grupos"

Esta visualização permite-lhe verificar o estado de registos de grupo num diagrama hierárquico.

"Exibir Lista de Detalhes"

Esta visualização permite-lhe exibir em lista o estado de cada videoprojector para que os verifique detalhadamente. Poderá também exibir items específicos em lista e ordenar os items visualizados através de uma ordenação específica como tecla de ordenação.



Тіро	Nome do grupo	Apresentar nome	Fonte de alimentação	Horas de funcion	Nível de temperatu
	Branch A	Lobby	۲	33H	
	Branch A/Showroom	W No1		120H	
	Branch A/Showroom	w No2	۲	60 H	
-0	Branch A/Showroom	w No3	۲	15H	
	Branch A/Showroor	n No4	۲	0 H	
	Branch A/Showroor	v No5	۲	85H	
	Branch A/Conventi	e Projector01	۲	20H	
	Branch A/Conventi	m Projector02	۲	68 H	
	Branch B/Conferen	> 100	۲	49 H	
	Branch B/Conferen	> 101	۲	100H	
8	Branch B/Conferen	c 102	۲	35H	
	Branch B/Conferen	c 103	۲	78 H	
	Branch B/Receptio	Room 1	۲	79H	

"Exibir Grupos"

"Exibir Lista de Detalhes"

Como alternar entre visualizações

"Exibir Grupos" e "Exibir Lista de Detalhes" são alternadas da seguinte forma.

PROCEDIMENTO

Clique no menu "Ver" e seleccione "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes".

Monitorizar através de "Exibir Grupos"

Significado dos ícones de "Exibir Grupos"

Em "Exibir Grupos", os padrões nos ícones indicam o estado dos videoprojectores.





Os padrões dos ícones e os seus significados são explicados a seguir.

Grι	upo	
		Sem problemas ou avisos Todos os videoprojectores do grupo estão a funcionar normalmente.
		Aviso ou problema Um videoprojector do grupo tem um estado de aviso ou problema.
		Notificação Foi detectado no grupo um videoprojector que requer atenção imediata.
		Monitorização desactivada O videoprojector não está a ser monitorizado. Se clicar no lado direito do ícone e seleccionar "Monitorização activada", o videoprojector será adicionado aos videoprojectores que estão a ser monitorizados.
	Res and a second	Dados a serem actualizados
/id	eoprojector	
		Sem problemas ou avisos*1
		Aviso ou problema
		Notificação
		Monitorização desactivada
		Monitorização desactivada Dados a serem actualizados



Erro de rede (erro de conexão TCP)^{*2}

Erro de rede (erro de comunicação ESC/ VP.net)^{*3}

- *1 Quando "Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos" está definido para "Activado" em "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta", um ícone indicando a temperatura interna do videoprojector será visualizada no topo do ícone do videoprojector. As predefinições definidas para "Desactivado". Para que saiba como a temperatura dentro do videoprojector está a aumentar quando o nível da temperatura interna é visualizado, poderá melhorar o ambiente de funcionamento do videoprojector antes de surgir um alarme interno de sobreaquecimento ou quando a temperatura se torna anormalmente quente. Pág.24
- *2 Verifique os seguintes items.
 - Verifique se o videoprojector está ligado.
 - Verifique se o cabo LAN está ligado.
 - Verifique se "Monitorização rede" está definida para "Activado" ou "Modo de espera" está definido para "Rede Ligada" no menu de configuração do videoprojector.
- *3 Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede.

SUGESTÃO

A informação do videoprojector que é gerada quando um problema é detectado fica armazenada até que EMP Monitor seja desligado. As visualizações do EMP Monitor não serão actualizadas automaticamente mesmo que o estado do videoprojector retorne ao normal. Clique [Actualizar] na janela principal para actualizar o estado.

Utilizar os ícones em "Exibir Grupos"

Podem ser executadas as seguintes operações dos ícones em "Exibir Grupos".

• Expandir e diminuir ícones

De cada vez que clica duas vezes num ícone de grupo, os ícones do videoprojector que foram registados nesse grupo são exibidos ou ocultados.

Ícones em movimento

Para alterar a posição de um ícone dentro de "Exibir Grupos", simplesmente arraste e largue o ícone a ser movido.

Monitorizar através de "Exibir Lista de Detalhes"

Significado dos ícones de "Exibir Lista de Detalhes"

O estado de videoprojectores registados é visualizado em lista em "Exibir Lista de Detalhes" independentemente dos grupos a que pertencem os videoprojectores.

2	vellar 191.21				
Eicheiro	Editar Ver Ferram	enta Aj <u>u</u> da			
Actuali	zar Seleccionar tudo	0	0		
Tipo	Nome do grupo	Apresentar nome 🔺	Fonte de alimentação	Horas de funcion	Nível de temperatura
	Branch A	Lobby	۲	33H	
	Branch A/Showroom/S	No1		120H	
	Branch A/Showroom/S	No2	۲	60 H	
	Branch A/Showroom/S	No3	۲	15H	
	Branch A/Showroom/	No4	۲	ОH	
	Branch A/Showroom/	No5	۲	85H	
	Branch A/Convention	Projector01	۲	20 H	
	Branch A/Convention	Projector02	۲	68H	
	Branch B/Conference	100	۲	49 H	
	Branch B/Conference	101	۲	100H	
	Branch B/Conference	102	۲	35H	
	Branch B/Conference	103	۲	78H	
	Branch B/Reception I	Room 1	۲	79H	
4					Þ

I Ipo: Exibe	o estado do videoproject	or.					
	Sem problemas ou a	visos* ¹					
1	Aviso ou problema Ocorreu um erro no videoprojector.						
	Notificação O videoprojector reque	er atenção in	nediata				
	Monitorização desactivada O videoprojector não está a ser monitorizado. Se clicar no lado direito do ícone e seleccionar "Monitorização activada", o videoprojector será adicionado aos videoprojectores que estão a ser monitorizados.						
C.S.	Dados a serem actua	alizados					
	 Erro de rede (erro na autenticação da palavra-passe do monitor) Não foi introduzida nenhuma Senha Monitor quando o videoprojector foi registado ou foi introduzida uma Senha Monitor incorrecta. Pág.9, 12, 14 						
	Erro de rede (erro de conexão TCP) ^{*2}						
	Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net) ^{*3}						
Nome do g	rupo: Quando os video	projectores e	estão registados num				
	grupo, o nome do pretence deverá s	grupo a que er visualizad	e o videoprojector lo.				
Apresenta	r nome: Apresenta o nor	me.					
Fonte de a	limentação: Apresenta	o estado lig	ado do videoprojector.				
۲	Ligado e em estado normal $\boxed{\bigcirc}$ Ligado e em estado anormal						
	Desligado e em estado normal Oesligado e em estado anormal						
Horas de		·					
funcionam	ento da lâmpada: Apr	esenta o tem	po de funcionamento				
da lâmpada do videoproiector.							

A configuração dos ícones e os seus significados são explicados a seguir.



para "Activado" em "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta", um ícone indicando a temperatura interna do

predefinições estão definidas para "Desactivado".

videoprojector será visualizada no topo do ícone do videoprojector. As

*2 Verifique os seguintes items.

- Verifique se o videoprojector está ligado.
- Verifique se o cabo LAN está ligado.
- Verifique se "Monitorização rede" está definida para "Activado" ou "Modo de espera" está definido para "Rede Ligada" no menu de configuração do videoprojector.
- *3 Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede.
- *4 Poderá exibir o aviso "Substitua a Lâmpada" a qualquer momento programado em "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta".

SUGESTÃO

A informação do videoprojector que é gerada quando um problema é detectado fica armazenada até que EMP Monitor seja desligado. As visualizações do EMP Monitor não serão actualizadas automaticamente mesmo que o estado do videoprojector retorne ao normal. Clique [Actualizar] na janela principal para actualizar o estado.

Seleccionar items de visualização

Poderá seleccione apenas a visualização dos items pretendidos em "Exibir Lista de Detalhes".

PROCEDIMENTO



2

3

Seleccione "Opção" do menu "Ver".

A janela "Opção	o" será visualizada.
-----------------	----------------------

Opção	×								
Items exibidos									
🔽 Tipo									
I✓ Nome do grupo									
Nome do videoprojector									
🔽 Apresentar nome									
🔲 Endereço IP									
🔽 Fonte de alimentação									
🔽 Horas de funcionamento da lâmpada									
Fonte									
✓ Nível de temperatura									
🗖 Descrição									
🔽 Informação de erros									
OK	Cancelar								
UK	Caricelal								

Seleccione a caixa de verificação do item que pretende visualizar.

Clique em [OK].



Quando todos os detalhes do item não puderem ser visualizados em "Exibir Lista de Detalhes", arraste a linha de limite à direita do nome do item para que a exibição seja extendida para o tamanho pretendido.

Listas ordenadas

Poderá ordenar listas detalhadas através de ordenação específica como tecla de ordenação, tal como oredenação por nome ou por endereço IP.

PROCEDIMENTO

Clique no nome do item com o qual pretende ordenar.



Procurar ícones pretendidos (Lista do videoprojector)

A "Lista do videoprojector" é útil para procurar listas quando estão registados muitos grupos e videoprojectores e quando o ícone que procura não é visualizado no ecrã.

PROCEDIMENTO

Х Mostrar lista de videoproiectores 🛕 Branch A 🛨 🖨 Convention Hall 🖾 Lobby E \Lambda Showroom 🖃 🕂 Showroom A 🗥 No1 🖾 No2 Com a "Lista do videoprojector", 🖾 No3 os ícones de nível de 🛨 📳 Showroom B 🛨 🌐 Branch B temperatura não são 🕀 🌐 Branch C visualizados independentemente da definição de "Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos" em "Configuração do ambiente".

Seleccione "Lista do videoprojector" do menu "Ver".

A "Lista do videoprojector" permite-lhe verificar os detalhes de registos de grupo num diagrama hierárquico. Quando clica num ícone, "Exibir Grupos" e "Exibir Lista de Detalhes" são listados de forma a que o item seleccionado seja visualizado.

Monitorizar através do tabuleiro do sistema

Os estados do videoprojector são sempre exibidos como ícones no sistema de tabuleiro, mesmo quando "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" não são exibidos, então os estados poderão ser verificados pela configuração dos ícones.

Quando os menus de configuração estão definidos utilizando as seguintes operações, surge um ícone no tabuleiro do sistema e o estado pode ser monitorizado através da configuração do ícone.





Seleccione "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta".

A janela "Configuração do ambiente" será visualizada.





Seleccione "Residente no tabuleiro de tarefas".

Configuração do ambiente	_	_	_	X
Intervalo de actualização	5 🚦	minutos		
Indicar o nív <u>E</u> l de temperatura ao Exibir Grupos	Desactivado	C Activado		
<u>R</u> elatório dos horários de aviso da lâmpada	Desactivado	C Activado	1000 🛫	Hora
<u>S</u> aída do registo	Desactivado	C Activado		
Registar no arranque				
Residente no tabuleiro de tarefas				
Alterar palavra-passe de protecção da	a aplicação			
Palavra-passe antiga				
<u>N</u> ova palavra-passe				
Nova palavra-passe (<u>c</u> onfirmação)				
		OK	Cance	lar

Clique em [OK].

SUGESTÃO

3

- Clique no lado direito do ícone no tabuleiro do sistema para abrir um menu pop-up para seleccionar "Abrir a janela principal" ou "Sair".
- Se "Registar no arranque" em "Configuração do ambiente" estiver seleccionado, EMP Monitor inicia automaticamente quando o computador é ligado. Quando utiliza o EMP Monitor com Windows Vista, deverá possuir a autorização do administrador para utilizar esta função.

Exibir em lista videoprojectores com estados de problema ou aviso

Poderá exibir uma lista apenas dos videoprojectores que possuem estados de problema e aviso.

PROCEDIMENTO

Seleccione "Lista de videoprojectores com erros e avisos" do menu "Ver".

A janela seguinte "Lista de videoprojectores com erros e avisos" será visualizada.





A configuração dos ícones e os seus significados são explicados a seguir. **Tipo:** Exibe o estado do grupo ou do videoprojector. Tág.18 Apresentar nome: Apresenta o nome. Fonte de alimentação: Apresenta o estado ligado do videoprojector. Ligado e em estado Ligado e em estado ۲ normal anormal Desligado e em Desligado e em \bigcirc Q estado normal estado anormal Horas de funcionamento da lâmpada: Apresenta o tempo de funcionamento da lâmpada do videoprojector. Fonte: Apresenta a fonte de entrada que foi seleccionado para o videoprojector. Computador ou Video Computador1 00.-1 DVI ou HDMI Computador2 (Digital) 00 D-Vídeo BNC 0000 S-Vídeo EasyMP Nível de temperatura: Os cinco ícones seguintes exibem diferentes estados de temperatura do videoprojector. Aviso de temperatura Temperatura interna normal elevada Temperatura interna Erro na temperatura normal interna Aviso de temperatura elevada

através dos seguintes ícones.								
8	Substitua a Lâmpada*		Cobert. Lâmp. Aberta					
	Aviso de temperatura elevada		Erro de Lâmpada					
3	Subst. Filtro de Ar		A lâmpada não acendeu					
	Sem Filtro de Ar	8	Erro de sobreaquecimento interno					
良	Fluxo de Ar Baixo		Erro Interno					
	Erro Sensor Fluxo Ar	S	Erro da ventoinha					
E	Erro de baixo fluxo de ar	8	Erro do sensor					
	Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.		Outros Erros					

*Poderá exibir o aviso "Substitua a Lâmpada" a qualquer momento programado em "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta".

Verificar propriedades em detalhe

Poderá verificar as propriedades de grupos e videoprojectores em detalhe.

Exibir propriedades de grupo

Poderá utilizar qualquer um dos seguintes métodos para exibir propriedades.

- Exibir as propriedades de todos os grupos em "Exibir Grupos" Clique no lado direito em "Exibir Grupos" e seleccione "Propriedades".
- Exibir propriedades para grupos específicos Clique no lado direito de um ícone em "Exibir Grupos" e depois seleccione "Propriedades".

Ac	tualizar	Seleccionar tuo	do	C C		
Tipo	Apresent	Fonte de ali	Horas de fu	Fonte	Nível de temperatura	Informação de erros
	Showroom					•
	Showroom B					•
0	Lobby		18H	EasyMP		•

Se clicar duas vezes numa linha, as propriedades desse grupo ou videoprojector serão exibidas.

Exibir propriedades de videoprojector

Clique no lado direito do ícone do videoprojector em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Propriedades".



LOB

Exibir e apagar registos

No seu motor de pesquisa, poderá verificar o registo de transmissões de conteúdos tal como o que tem sido controlado pelo EMP Monitor, erros do videoprojector. Depois de os verificar poderá apagar os registos.

SUGESTÃO

Quando ''Saída do registo'' está definida para '' Activado'' em ''Configuração do ambiente'' no menu ''Ferramenta'', os registos de transmissão são armazenados. As predefinições estão definidas para ''Desactivado''.

Apresentar registos

PROCEDIMENTO

Seleccione "Registar" - "Mostrar" do menu "Ver".

O motor de pesquisa iniciará e os registos de comunicação até aquele momento serão exibidos.

Apagar registos

PROCEDIMENTO

Seleccione "Registar" - "Apagar" do menu "Ver". Quando a mensagem de confirmação é visualizada, clique em [OK].

Todos os registos serão apagados e os detalhes das operações de controlo de EMP Monitor e os detalhes dos errros do videoprojector a partir daquele momento serão gravados num novo registo.

Executar o controlo utilizando os botões de controlo

Clique no ícone de um vídeoprojector para controlar em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e clique num botão de controlo para permitir o controlo apenas do videoprojector seleccionado.

Pode ainda permitir o controlo de todos os videoprojectores seleccionados seleccionando mais do que um projector em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e clicando num botão de controlo. Os métodos para seleccionar mais do que um videoprojector em simultâneo são os seguintes.

- Se seleccionar um ícone de grupo em "Exibir Grupos", todos os videoprojectores que tenham sido registados naquele grupo e que estão definidos para serem monitorizados podem ser controlados em simultâneo.
- Pressione a tecla [Ctrl] do teclado enquanto clica nos ícones pretendidos.
- Use arrastar e largar para seleccionar uma gama de ícones pretendidos.



O quadro seguinte mostra o significado dos botões de controlo.

👅 Ligar	Liga o videoprojector.
එ Desligar	Desliga o videoprojector.
Fonte de liga- ção Computa- dor 1	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [Computer1] ou para a porta do [Computer].
Fonte de liga- ção Computa- dor 2	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [Computer2].
Fonte de ligação BNC	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [BNC].
Fonte de ligação S-Vídeo	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [S-Video].
Fonte de ligação Vídeo	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [Video].
Fonte de ligação DVI, HDMI	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [DVI] ou para a porta do [HDMI].
Fonte de ligação D-Vídeo	Faz a ligação da fonte de alimentação para a porta do [D4].
Fonte de ligação EasyMP	Faz a ligação do EasyMP ou EasyMP.net.

П

SUGESTÃO

- Alguns videoprojectores conectados poderão não estar equipados com todas as portas ou funções descritas acima. Se clicar num botão referente a uma porta ou função que não esteja disponível, não acontecerá nada.
- Pode seleccionar objectos para serem controlados e usar os botões de contolo para executar funções mesmo quando os itens seguintes estão a ser visualizados. Terra mais detalhes sobre cada um consulte Pág.24, 26
- Propriedades de grupo
- Propriedades do videoprojector
- Lista de videoprojectores com erros e avisos (Operações de controlo só poderão ser executadas por videoprojectores com um estado de aviso.)

Executar o controlo utilizando o motor de pesquisa (Controle da Web)

Poderá utilizar o motor de pesquisa do computador para modificar as definições do menu de configuração para videoprojectores.

PROCEDIMENTO

1

Clique no lado direito do ícone do videoprojector para ser controlado em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes" e seleccione "Controle da Web".



O motor de pesquisa iniciará e a janela de controlo da Web será visualizada.

O Controlo Web permite-lhe definir os mesmos detalhes como no menu configuração para o videoprojector. Consulte o *Manual do Utilizador* do videoprojector para detalhes no menu configuração.

SUGESTÃO

Poderá seleccionar videoprojectores e clicar no lado direito para seleccionar ''Controle da Web'' mesmo quando for possível visualizar o seguinte.

- Propriedades de grupo 🖝 Pág.26

Executar o controlo utilizando as definições do temporizador

Isto é útil para executar determinadas operações de controlo tais como ligar e desligar um videoprojector em alturas específicas todos os dias ou todas as semanas.

As definições de temporizador poderão ser executadas apenas para um videoprojector ou de uma só vez para todos os videoprojectores dentro de um grupo.

PROCEDIMENTO



Seleccione "Temporizador" - "Definições do temporizador" no menu "Ferramenta".

Os seguintes ícones serão visualizados e poderá depois verificar o estado da definição do temporizador.

Definições do temporizador			-					×
Projectores	Daţa							
🖃 🚺 Branch A			•	08/2007		•		
Convention Hall	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
Showroom		1	2	3	4	5	6	
🖃 🛃 Showroom A	7	8	9	10	11	12	13	
G303) No 1	14	15	16	17	18	19	20	
GCQ No2	21	22	23	24	25	26	27	
6203 No3	28	29	30	31				
E Showroom B								
	Temporjz	adores						
	A	oresentar n	ome		Data		Hora	Funcionamento
	COD Lo	bby			2005/08	3/18	19:03	PC2 or Input B
	🛃 Sł	nowroom A			2005/08	3/18	19:06	Power ON
	🛃 SP	nowroom B			2005/08	3/18	20:05	Power ON
	GEE No	53			2005/08	3/18	20:07	Power ON
	<u>é</u> 0	onvention H	all		2005/08	3/19	20:04	Power ON
								1
	Activ	obe	<u>D</u> esactiva	do	Adicion	nar	Edita	ar Apaga <u>r</u>
								Eechar

As cores das linhas da lista têm os seguintes significados:

- : Definição do temporizador para o dia actual
- : Quando alguns dos videoprojectores no grupo possuem as definições do temporizador activas e outros as têm desactivadas para o dia actual
- : Quando as definições do dia actual estão desactivadas.
- : Definição do temporizador para outro dia que não o dia actual



Projectores	Selecciona um grupo ou videoprojector para verificar o seu estado. Quando um grupo é seleccionado, os estados das definições de temporizador para todos os videoprojectores nesse grupo serão visualizados.
Data	Apresenta o dia actual numa caixa vermelha. Os dias para os quais as definições de temporizador foram estabelecidas estão a negrito. Clique ou para altenar o calendário para o mês anterior ou para o mês seguinte.
Temporizado- res	Apresenta uma lista das definições de temporizadores.
[Activado] [Desactivado]	Alterna entre as definições de temporizador que foram seleccionadas a partir da lista de temporizadores entre activado e desactivado.
[Adicionar]	Regista novas definições de temporizador.
[Editar]	Permite-lhe modificar as definições de temporizador seleccionadas a partir da lista de temporizador. Se um grupo tiver sido seleccionado para verificação do estado, as definições não poderão ser alteradas.
[Apagar]	Permite-lhe apagar as definições de temporizador seleccionadas a partir da lista de temporizador.



Procedimentos para novas definições de temporizador

2

Quando clica em "Adicionar", a janela seguinte é visualizada e as novas definições de temporizador são aplicadas.

Criar novo temporizador	_	_	×
<u>M</u> odo de planeamento	Data	•	
Data	2007/08/02	-	
<u>H</u> ora	12:50	•	
Funcionamento	Power ON	•	
		OK	Cancelar
		OK	Cancela

Em "Funcionamento" poderá executar as operações de ligar e desligar e fazer a ligação entre as fontes de alimentação, semelhantes aos botões de controlo na janela principal. Se definir a ligação da fonte de alimentação, o videoprojector ligar-se-à no tempo definido pelo temporizador mesmo que não esteja ligado nessa altura. Por isto, não são necessárias duas definições do temporizador separadas para ligar e fazer a ligação à fonte de alimentação.



Depois de completar as definições do temporizador, clique em [OK].

As definições aplicadas serão registadas e podem depois ser verificadas na lista de temporizador visualizada.

SUGESTÃO

Poderá activar e desactivar todas as definições de temporizador que registou. Seleccione "Temporizador" - "Activar" ou "Desactivar" do menu "Ferramenta".

Definir a função de notificação por correio electrónico

A função de notificação por correio electrónico poderá ser utilizada para enviar mensagens de notificação para um endereço electrónico programado quando um videoprojector que está ligado a uma rede assume um determinado estado ou se tiver algum problema ou aviso. Através desta função, o operador poderá ser notificado sobre o estado ou problemas de um videoprojector mesmo quando o operador está num local diferente dos videoprojectores.

SUGESTÃO

- Poderão ser registados até três endereços (destinos) e as mensagens poderão ser enviadas para todos de uma só vez.
- Se se desenvolver algum problema grave com o videoprojector que cause a sua paragem súbita, poderá não ser possivel ao videoprojector enviar uma mensagem a notificar o operador sobre o problema.
- Se o ''Modo de espera'' estiver definido para ''Rede Ligada'' ou ''Monitorização rede'' estiver definida para ''Activado'' nos menus de configuração, poderá monitorizar o videoprojector mesmo quando está em modo de espera (quando está desligado).
- The Manual do Utilizador do Videoprojector
- Em alguns videoprojectores, a função de notificação por endereço electrónico poderá ser definida no menu configuração. Quando as mensagens de notificação são definidas no menu de configuração para serem enviadas, tanto as definições no menu configuração como as definições feitas em EMP Monitor ficam funcionais.

PROCEDIMENTO



Seleccione "Função de notificação por correio electrónico" no menu "Ferramenta".



A janela "Configurar função de notificação por correio electrónico" será exibida.

Defina os seguintes parâmetros.

Configurar função de notificação por correio electrónico 🛛 🔀			
Eunção de notificação por correio electrónico	Activado	🔿 Desactivado	
Endereço IP do <u>S</u> ervidor SMTP			Númer <u>o</u> da porta 25
Ende <u>r</u> eço do remetente			
Endereço do destinatário <u>1</u>			<u>E</u> ventos de notificação
Endereço do destinatário <u>2</u>			Eventos de notificação
Endereço do destinatário <u>3</u>			Eve <u>n</u> tos de notificação
		ОК	Cancelar

Função de notificação por correio electrónico	Defina para "Activado" para utilizar a função de notificação por endereço electrónico.	
Endereço IP do servidor SMTP	Insira o endereço IP do servidor SMTP. Podem ser introduzidos no máximo 255 bytes.	
	Quando altera o número da porta do servidor SMTP, especifique o número da porta. O valor predefinido é de "25" Poderá inserir um número válido de 1 a 65535.	
Endereço do remetente	Insira o endereço electrónico Podem ser introduzidos no máximo 255 bytes.	
Endereço do destinatário 1	Especifique os endereços electrónicos para o	
Endereço do destinatário 2	envio de notificação. Poderão ser definidos até três endereços. Podem ser introduzidos no	
Endereço do destinatário 3	máximo 255 bytes.	





Clique [Eventos de notificação] e verifique os items para o envio de notificação na janela que surgir.

onfigurar eventos de notificação por correio electrónico(Endereço do de	×
Configurar eventos de notificação	
	~
Lâmp.	
🔽 A lâmpada não acendeu	
🔽 Cobert. Lâmp. Aberta	
🗹 Erro de Lâmpada	
🔽 Substitua a Lâmpada	
Filtro de ar	
🔽 Aviso Limp. Filtro Ar	
☑ Subst. Filtro de Ar	
🔽 Sem Filtro de Ar	
🔽 Fluxo de Ar Baixo	
🔽 Erro Sensor Fluxo Ar	
🔽 Erro de baixo fluxo de ar	
✓ Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.	
Rede	
🗖 Erro de rede (erro de conexão TCP)	
🗖 Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net)	
🗖 Erro de rede (erro na autenticação da palavra-passe do monitor)	~
OK Cancelar	



4

Quando a janela "Configurar função de notificação por correio electrónico" surgir novamente, repita os passos 3 e 4 para definir os eventos a serem notificados.



Quando a configuração estiver completa, clique em [OK].

É emitida uma mensagem a notificar o operador do problema/aviso de estado



Se o videoprojector tiver algum problema ou possuir um estado que requer atenção, um e-mail como este será enviado para o endereço especificado em "Endereço do destinatário".

Se existir mais do que um problema, aviso ou estado, a mensagem correspondente será enviada para linhas diferentes.

Item	Detalhes apresentados
Assunto da mensagem	[Apresentar nome exibido em "Exibir Grupos" ou "Exibir Lista de Detalhes"] notificação do estado do projetor
Corpo	<apresentar "exibir="" em="" exibido="" grupos"<br="" nome="">ou "Exibir Lista de Detalhes"> entrou no estado a seguir. <mensagem aviso="" de="" estado<br="" problema="">(Consulte a tabela seguinte)></mensagem></apresentar>

Os detalhes contidos na mensagem podem consistir no seguinte.

Mensagem	Solução
Erro Interno	"Ler os Indicadores"
Erro da ventoinha	"Ler os indicadores" no Manual do utilizador do videoprojector
Erro do sensor	
Cobert. Lâmp. Aberta	
A lâmpada não acendeu	
Erro de Lâmpada	
Erro de sobreaquecimento interno	
Erro de baixo fluxo de ar	
Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.	

Mensagem	Solução
Aviso de temperatura elevada	"Ler os Indicadores" • "Ler os indicadores" no <i>Manual do</i>
Substitua a Lâmpada	<i>utilizador</i> do videoprojector
Subst. Filtro de Ar	
Sem Filtro de Ar	
Fluxo de Ar Baixo	
Erro Sensor Fluxo Ar	
Aviso Limp. Filtro Ar	
Sem sinal	Nenhum sinal de imagem está a ser recebido pelo videoprojector. Verifique o estado de ligação e verifique se a fonte de alimentação para o equipamento conectado está ligada.
Outros Erros	Pare de utilizar o videoprojector, desligue o cabo de alimentação da corrente eléctrica e contacte o seu fornecedor local ou o fornecedor mais próximo listado nos <i>Termos da Garantia</i> fornecido com o videoprojector.
Erro de rede (erro de conexão TCP)	Verifique se a fonte de alimentação do videoprojector está ligada e se o cabo LAN está ligado e verifique também se "Monitorização rede" está definida para "Activado" e se "Modo de espera" está definido para "Rede Ligada".
Erro de rede (erro de comunicação ESC/ VP.net)	Verifique se o videoprojector foi correctamente ligado à rede.
Erro de rede (erro na autenticação da palavra- passe do monitor)	Verifique a Senha Monitor do videoprojector.

São enviadas mensagens para informar que o videoprojector solucionou o problema ou os estados de aviso.

Função de protecção de aplicação

Poderá utilizar a protecção de aplicação para impedir que terceiros operem com os videoprojectores utilizando o EMP Monitor e para impedir que se alterem definições sem autorização. Abrir e fechar o EMP Monitor e o monitorização do estado poderão ser executados mesmo quando é utilizada uma protecção de aplicação.

Para além disso, quando uma senha foi definida, a senha deverá ser inserida para cancelar a protecção da aplicação. Isto garante que a protecção de aplicação não poderá ser facilmente cancelada e assim melhora o sistema de segurança.

Alterar a protecção de aplicações entre activada e desactivada

Activar a protecção

PROCEDIMENTO

Seleccione "Proteger aplicação" no menu "Ferramenta".

A protecção de aplicação será activada e não será possivel realizar quaisquer operações que não sejam abrir e fechar o EMP Monitor e desactivar a protecção de aplicação.

Desactivar a protecção

PROCEDIMENTO



Seleccione "Desproteger aplicação" no menu "Ferramenta".



A janela de acesso da senha será exibida, por isso insira a senha definida e depois clique [OK].

Se não tiver definido qualquer senha (definições por defeito), clique [OK] sem inserir uma senha. É recomendável que insira uma senha para aumentar a segurança.

A protecção de aplicação será cancelada e as operações serão executadas normalmente.

Definir uma senha para cancelar a protecção de aplicação

Executar as seguintes operações enquanto a protecção de aplicação é cancelada.

PROCEDIMENTO



Seleccione "Configuração do ambiente" no menu "Ferramenta".

A janela "Configuração do ambiente" será visualizada.



Seleccione "Alterar palavra-passe de protecção da aplicação".

Insira a senha nas caixas "Nova palavra-passe" e "Nova palavra-passe (confirmação)" e depois clique [OK].

A senha poderá possuir até 16 bytes de comprimento. Poderão ser utilizados caracteres alfanuméricos de um byte.



Os videoprojectores não podem ser controlados ou monitorizados

Causa	Solução
O videoprojector foi correctamente ligado à rede?	Ligue o cabo correctamente à rede. Tigar a um cabo de rede" <i>Manual do utilizador</i> do videoprojector
O videoprojector foi montado devidamente para ligação à rede?	Verifique as definições do comando do menu de configuração da "Rede". <i>Manual do Utilizador</i> do videoprojector
O EMP Monitor foi instalado correctamente no computador?	Desinstale o EMP Monitor e volte a instalá-lo.
Estão registados todos os videoprojectores que pretende controlar e monitorizar?	Registar os videoprojectores. 🖝 Pág.7
O menu de configuração "Monitorização rede" ou "Modo de espera" está definido em "Activado" ou "Rede Ligada"?	De modo a utilizar o EMP Monitor para monitorizar e controlar o videoprojector quando se encontra no modo de espera, o menu de configuração "Monitorização rede" ou "Modo de espera" deverá estar definido em "Activado" ou "Rede Ligada". <i>Manual do Utilizador</i> do videoprojector

Não é enviada uma mensagem de e-mail quando ocorre um problema com um videoprojector

Causa	Solução
O videoprojector foi correctamente ligado à rede?	Ligue o cabo correctamente à rede. Tigar a um cabo de rede" <i>Manual do utilizador</i> do videoprojector
O videoprojector foi montado devidamente para ligação à rede?	 Verifique as definições do comando do menu de configuração da "Rede". <i>Manual do Utilizador</i> do videoprojector
O endereço de IP do servidor SMTP, número de porta e endereço de e-mail do destinatário foram definidos correctamente?	Verificar os detalhes da definição.
O menu de configuração "Monitorização rede" ou "Modo de espera" está definido em "Activado" ou "Rede Ligada"?	De modo a utilizar a função de notificação de mensagem enquanto o videoprojector está no modo de espera, defina "Monitorização rede" ou "Modo de espera" em "Activado" ou "Rede Ligada" nos menus de configuração do videoprojector. <i>Manual do Utilizador</i> do videoprojector
Ocorreu algum problema grave que tivesse provocado a paragem momentânea do videoprojector?	Quando o videoprojector para de trabalhar por momentos, não poderá enviar mensagens de e-mail. Se o videoprojector não puder ser reposto mesmo depois de verificado, contacte o seu fornecedor local ou o fornecedor mais próximo listado nos <i>Termos da Garantia</i> fornecido com o videoprojector.



Causa	Solução
O videoprojector tem energia?	Verifique se houve falha de corrente no local onde o videoprojector está colocado, ou se foi desplotado um curto-circuito na tomada de alimentação à qual o videoprojector está ligado.



Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito às informações contidas neste manual. Também não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam perante o comprador deste produto, ou perante terceiros, por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou por terceiros em resultado de: acidente, utilização indevida ou abuso deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto ou (excluindo os E.U.A.) falha de conformidade rigorosa com as instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não será responsável por quaisquer danos ou problemas decorrentes da utilização de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como Produtos Epson Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As ilustrações e ecrãs utilizados nesta publicação podem diferir das ilustrações e ecrãs actuais.

Aviso geral:

EasyMP e EasyMP.net são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Windows e Windows NT são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Macintosh é uma marca registada da Apple Inc. Pentium é uma marca registada da Intel Corporation.

Outros produtos ou nomes utilizados destinam-se apenas para fins de identificação podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson isenta-se de qualquer direito sobre qualquer uma dessas marcas.