## Epson Stylus SX410 / TX410 Series







Grundlæggende betjeningsvejledning

- til brug uden en computer -

# FI Peruskäyttöopas

- käytettäväksi ilman tietokonetta -

# NO Grunnleggende driftshåndbok

- for bruk uten datamaskin -

# sv Handbok för grundläggande användning

- för användning utan en dator -



Om denne vejledning Tietoja tästä oppaasta Om denne håndboken Om den här handboken

Følg disse retningslinjer, når du læser vejledningen: Ota huomioon nämä ohjeet: Følg disse retningslinjene når du leser instruksjonene:

Följ dessa riktlinjer när du läser anvisningarna:

N.	Q	$\otimes$	Ø	
Advarsel: Advarselsanvisninger skal følges omhyggeligt for at undgå legemsbeskadigelse.	Forsigtig: Forsigtighedsanvisninger skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.	Skal overholdes for at undgå legemsbeskadigelse og beskadigelse af udstyret.	Bemærk: Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og tip vedrørende brug af printeren.	Angiver et sidetal, hvor du kan finde yderligere oplysninger.
Varoitus: Varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään henkilövahingot.	Vaara: Vaarat tulee huomioida, jotta vältetään laitteistovauriot.	On huomioitava, jotta vältetään henkilö- ja laitteistovauriot.	Huomautus: Huomautuksissa on tärkeitä tietoja ja vinkkejä tulostimen käytöstä.	Osoittaa sivunumeron, josta löytyy lisätietoja.
Advarsel: Advarsler må følges nøye for å unngå personskade.	Forsiktig: Forsiktighetsregler må overholdes for å unngå skade på utstyret.	Må overholdes for å unngå personskade og skade på utstyret.	Merknad: Merknader inneholder viktig informasjon og tips for å bruke skriveren.	Indikerer et sidetall der du finner mer informasjon.
Varning: Varningar måste följas noga för att undvika personskador.	Försiktighet: Dessa meddelanden måste följas för att undvika skador på utrustningen.	Måste följas för att undvika personskador och skador på utrustningen.	Obs: Innehåller viktig information och tips om hur du använder skrivaren.	Anger ett sidnummer där det finns mer information.

## Angivelse af ophavsret Tekijänoikeudet Merknad om opphavsrett Copyrightmeddelande

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

SDHC<sup>™</sup> is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card<sup>™</sup> is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.







MEMORY STICK PRO



## DA Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	6
Vejledning til betjeningspanelet	8
Brug af LCD-skærmen	10
Justering af LCD-skærmens vinkel	12

#### Håndtering af medier

Valg af papir	14
llægning af papir	16
Isætning af et hukommelseskort	
Placering af originaler	20

#### Kopiering

Kopiering af dokumenter	22
Kopiering af fotos	24
Menuliste	26

#### Udskrivning fra et hukommelseskort

Udskrivning af fotos	
Udskrivning fra et indeksark	
Menuliste	35
Wertunde:	

#### Setup-funktion (Vedligehold.)

Kontrol af status for blækpatroner	
Kontrol/rensning af skrivehovedet	40
Justering af skrivehovedet	42
PictBridge-opsætning	44
Menuliste	46

#### Problemløsning

Feilmeddelelser	
Udskiftning af blækpatroner	
Papirstop	
Problemer med udskriftskvalitet/layout	
Kontakt til kundesupport	
Stikordsregister	

## FI Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohieita	6
Ohjauspaneelin ohjeet	8
ICD-nävtön kävttö	10
LCD-paneelin kulman säätö	
Median käsittely	
Paperin valinta	14
Paperin asettaminen	16
Muistikortin asettaminen	
Alkuperäisten asettaminen	20
Kopiointi	
Asiakirjojen kopiointi	22
Valokuvien kopiointi	24
Valikkoluettelo	
Tulostus muistikortilta	
Kuvien tulostus	
Tulostus hakemistoarkilta	
Valikkoluettelo	35
Setup-tila (ylläpito)	
Värikasetin tilan tarkistus	
Tulostuspään tarkistus/puhdistus	40
Tulostuspään kohdistus	
PictBridge-asetus	
Valikkoluettelo	46
Ongelmien ratkaisu	
Virheilmoitukset	
Värikasettien vaihto	
Paperitukos	
Tulostuslaadun/-asettelun ongelmat	
Yhteydenotto asiakastukeen	
- Hakemisto	65

## NO Innhold

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	6
Beskrivelse av kontrollpanelet	
Bruke LCD-skjermen	10
Justere vinkelen på LCD-skjermen	12

#### Håndtere media

Velge papir	14
Legge i papir	
Sette inn minnekort	
Plassere originaler	

#### Kopiere

Kopiere dokumenter	
Kopiere bilder	24
Menyoversikt	

#### Skrive ut fra minnekort

Skrive ut bilder	
Skrive ut fra indeksark	
Menyoversikt	35

#### Modusen Setup (vedlikehold)

Kontrollere blekkpatronstatusen	
Kontrollere/rengjøre skriverhodet	40
Justere skriverhodet	
PictBridge-oppsett	
Menyoversikt	

#### Løse problemer

Feilmeldinger	
Skifte ut blekkpatroner	
Papirstopp	
Problemer med utskriftskvalitet/oppsett	
Kontakte kundestøtte	62
Indeks	

## SV Innehåll

Viktiga säkerhetsanvisningar	б
Översikt över kontrollpanelen	8
Använda LCD-skärmen	
Justera LCD-skärmens vinkel	
Hantera medier	
Välja papper	
Fylla på papper	
Sätta in ett minneskort	
Placera original	
Kopiera	
Kopiera dokument	
Kopiera foton	
Menylista	
Skriva ut från ett minneskort	
Skriva ut foton	
Skriva ut från ett indexark	
Menylista	
Läget Setup (Underhåll)	
Kontrollera bläckpatronens status	
Kontrollera/rengöra skrivhuvudet	
Justera skrivhuvudet	
PictBridge-inställning	
Menylista	46
Lösa problem	
Felmeddelanden	
Byta bläckpatroner	
Pappersstopp	
Problem med utskriftskvalitet/layout	
Kontakta kundtjänst	
index	

Vigtige sikkerhedsanvisninger Tärkeitä turvallisuusohjeita Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktiga säkerhetsanvisningar

	220-240V 220- 240V				
Brug kun den netledning, der følger med printeren. Andre ledninger kan forårsage brand eller stød. Brug ikke ledningen sammen med andet udstyr.	Kontroller, at netledningen opfylder alle relevante lokale sikkerhedsstandarder.	Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor nedledningen let kan tages ud.	Brug kun den type strømkilde, der er angivet på etiketten.	Lad ikke netledningen blive beskadiget eller flosset.	Åbn ikke scannerenheden under kopiering, udskrivning eller scanning.
Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muun johdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä johtoa muiden laitteiden kanssa.	Varmista, että virtajohto täyttää paikalliset turvallisuussäädökset.	Aseta tulostin lähelle seinäpistoketta, josta virtajohdon voi irrottaa helposti.	Kytke laite vain määritysten mukaiseen virtalähteeseen.	Älä anna virtajohdon vahingoittua tai rikkoutua.	Älä avaa skanneria, kun kopiointi, tulostus tai skannaus on käynnissä.
Bruk kun den strømledningen som følger med skriveren. Bruk av annen ledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. Bruk ikke ledningen med annet utstyr.	Kontroller at strømledningen oppfyller alle gjeldende, lokale sikkerhetskrav.	Plasser skriveren i nærheten av et vegguttak hvor strømledningen lett kan trekkes ut.	Bruk kun den typen strømkilde som er angitt på etiketten.	Strømledningen må ikke bli skadet eller slitt.	lkke åpne skannerenheten mens den kopierer, skriver ut eller skanner.
Använd bara nätsladden som medföljer skrivaren. Om du använder en annan sladd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte sladden med andra utrustningar.	Kontrollera att nätsladden uppfyller alla tillämpliga lokala säkerhetsnormer.	Placera skrivaren i närheten av ett vägguttag där nätsladden lätt kan kopplas bort.	Använd bara den typ av strömkälla som anges på etiketten.	Se till att nätsladden inte skadas eller blir sliten.	Öppna inte skannerenheten under kopiering, utskrift eller skanning.

Brug ikke aerosol-produkter, der indeholder brændbare gasser, i eller omkring printeren. Det kan forårsage brand.	Forsøg ikke at servicere printeren selv, medmindre det specifikt forklares i dokumentationen.	Opbevar blækpatroner utilgængeligt for børn, og drik ikke blækket.	Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med sæbe og vand. Hvis du får blæk i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Søg omgående læge, hvis du stadig føler ubehag eller får synsproblemer.	Ryst ikke blækpatroner, når pakken er åbnet; det kan forårsage lækage.	Hvis du fjerner en blækpatron med henblik på senere brug, skal du beskytte forsyningsområdet mod støv og opbevare den under samme forhold som printeren. Rør ikke ved blækforsyningsåbningen eller det omkringliggende område.
Älä käytä helposti syttyviä kaasuja sisältäviä suihkeita tulostimen sisällä tai lähellä. Tästä voi seurata tulipalo.	Älä yritä huoltaa tulostinta itse, ellei tulostimen ohjeistuksessa ole näin nimenomaisesti mainittu.	Pidä värikasetit poissa lasten ulottuvilta. Älä juo mustetta.	Jos mustetta pääsee iholle, pese se pois saippualla ja vedellä. Jos sitä joutuu silmiin, huuhdo silmät heti vedellä. Jos sinulla on edelleen epämukava olo tai näköongelmia, mene välittömästi silmälääkäriin.	Älä ravista värikasetteja pakkausten avaamisen jälkeen; tästä voi seurata vuotoa.	Jos irrotat värikasetin myöhempää käyttöä varten, suojaa musteen syöttöalue lialta ja pölyltä. Säilytä sitä samassa tilassa tulostimen kanssa. Älä kosketa musteen syöttöporttia tai ympäröivää aluetta.
lkke bruk sprayprodukter med brennbare gasser inne i eller i nærheten av skriveren. Dette kan forårsake brann.	Med unntak av der det spesifikt er beskrevet i dokumentasjonen, må du ikke selv forsøke å utføre service på skriveren.	Blekkpatronene må oppbevares utilgjengelig for barn, og blekket må ikke drikkes.	Hvis du får blekk på huden, vasker du det av med såpe og vann. Får du det i øynene, skyller du dem straks med vann. Oppsøk lege umiddelbart hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser.	Ikke rist blekkpatronene etter at esken er åpnet, for det kan føre til lekkasje.	Hvis du tar ut en blekkpatron som du skal bruke senere, må du beskytte blekktilførselsområdet mot skitt og støv, og oppbevare den i samme miljø som skriveren. Ikke berør blekktilførselsporten eller området rundt.
Använd inte aerosolprodukter som innehåller antändbara gaser inuti eller i närheten av skrivaren. Det kan leda till brand.	Försök inte underhålla skrivaren på annat sätt än det som anges i dokumentationen.	Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn och förtär inte bläck.	Tvätta bort bläck med tvål och vatten om du får det på huden. Spola ögonen omedelbart med vatten om du får bläck i ögonen. Kontakta en läkare omgående om du fortfarande har besvär eller problem med synen.	Skaka inte en bläckpatron efter det att förpackningen öppnats, det kan leda till läckor.	Om du tar bort en bläckpatron för framtida bruk, ska du skydda bläckmatarområdet från smuts och damm och förvara den i samma miljö som skrivaren. Ta inte på bläckmataröppningen och omgivande områden.

Vejledning til betjeningspanelet Ohjauspaneelin ohjeet Beskrivelse av kontrollpanelet Översikt över kontrollpanelen



а			b	с
<b>\$</b>		۵	+, -	×=
Går til Copy-tilstand.	Går til Memory Card- tilstand.	Går til Photo-tilstand.	Indstiller antallet af kopier.	Viser detaljerede indstillinger for hver funktion.
Siirtyy Copy-tilaan.	Siirtyy Memory Card -tilaan.	Siirtyy Photo-tilaan.	Asettaa kopiomäärän.	Näyttää kunkin tilan yksityiskohtaiset asetukset.
Åpner modusen Copy.	Åpner modusen Memory Card.	Åpner modusen Photo.	Angir antall eksemplarer.	Viser detaljerte innstillinger for hver modus.
Aktiverar läget Copy.	Aktiverar läget Memory Card.	Aktiverar läget Photo.	Anger antal kopior.	Visar detaljerade inställningar för varje läge.

Betjeningspanelets udseende varierer afhængigt af land.

Ohjauspaneeli vaihtelee alueittain.

Utformingen av kontrollpanelet varierer fra sted til sted.

Kontrollpanelens utformning kan variera beroende på regionen.

d	е	f	g	h	i	j
<b>▲</b> , <b>▼</b> , <b>◄</b> , <b>►</b> , OK	19	$\diamond$	Ċ	3	¤/ <sub>®</sub>	$\heartsuit$
Vælger fotos og menuemner.	Går til Setup-tilstand.	Starter kopiering/ udskrivning.	Tænder/slukker printeren.	Annullerer/vender tilbage til forrige skærm.	Ændrer visning af fotos eller beskærer fotoene.	Stopper kopiering/ udskrivning eller nulstiller indstillinger.
Valitsee valokuvat ja valikkokohteet.	Siirtyy Setup-tilaan.	Aloittaa kopioinnin/ tulostuksen.	Kytkee tulostimen päälle/pois.	Peruuttaa/palaa edelliseen valikkoon.	Muuttaa valokuvanäkymää tai rajaa valokuvia.	Lopettaa kopioinnin/ tulostuksen tai nollaa asetukset.
Velger bilder og menyelementer.	Åpner modusen Setup.	Starter kopiering/ utskrift.	Slår skriveren på/av.	Avbryter/returnerer til forrige meny.	Endrer visningen av bilder, eller beskjærer bildene.	Stanser kopiering/ utskrift, eller tilbakestiller innstillinger.
Väljer foton och menyalternativ.	Aktiverar läget Setup.	Startar kopiering/ utskrift.	Slår på/av skrivaren.	Avbryter/återgår till den föregående menyn.	Ändrar hur foton visas eller beskär foton.	Stoppar kopiering/ utskrift eller återställer inställningar.

Brug af LCD-skærmen LCD-näytön käyttö Bruke LCD-skjermen Använda LCD-skärmen



a	b	c	d	e
Brug + eller - til at indstille antallet af kopier af det valgte foto.	Tryk på ◀ eller ► for at vælge indstillingsemne.	Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge menuemne. Fremhævningen flyttes op eller ned.	Tryk på Þ for at åbne indstillingsemnelisten.	Tryk på ◀ eller ► for at ændre det viste foto på LCD-skærmen.
Aseta valitun valokuvan kopiomäärä painamalla + tai	Paina ◀ tai ▶ ja valitse asetuskohde.	Valitse valikkokohde painamalla ▲ tai ▼. Korostus siirtyy ylös tai alas.	Avaa asetuskohteen luettelo painamalla ►.	Vaihda LCD-näytössä näkyvä valokuva painamalla ◀ tai ►.
Bruk + eller - til å angi antall eksemplarer for valgt bilde.	Trykk ◀ eller ▶ for å velge innstillingselement.	Trykk ▲ eller ▼ for å velge menyelement. Uthevingen flyttes opp eller ned.	Trykk ▶ for å åpne innstillingselementlisten.	Trykk ◀ eller ▶ for å endre bildet som vises på LCD-skjermen.
Ange antalet kopior för det valda fotot med + eller	Välj inställning genom att trycka på ◀ eller ►.	Välj menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ♥. Markören flyttas uppåt eller nedåt.	Öppna listan med inställningar genom att trycka på ►.	Tryck på ◀ eller ▶ om du vill ändra fotot som visas på LCD-skärmen.

f	Ø	Ø
Ikonet 💷 vises på et beskåret billede.	Efter 13 minutter uden aktivitet bliver skærmen sort for at spare energi. Tryk på en vilkårlig knap	Den faktiske skærmvisning kan variere en smule fra dem, der er vist i denne vejledning.
	(undtagen 🖰 <b>On</b> ) for at vende tilbage til den foregående tilstand.	Todelliset näytöt saattavat poiket hieman tässä oppaassa esitetyistä
	Näyttö muuttuu tummaksi, kun	näytöistä.
ឯ-kuvake näkyy rajatussa kuvassa.	sitä ei ole käytetty 13 minuuttiin energian säästämiseksi. Palauta näyttö edelliseen tilaan painamalla mitä tahansa painiketta (naitsi	De faktiske skjermbildene kan variere noe fra dem som vises i denne håndboken.
	() On).	De verkliga skärmarna kan skilja
	Når skjermen ikke er brukt på 13 minutter, blir den svart for å spare	sig en aning från de som visas i den här handboken.
Ikonet 교 vises på et beskåret bilde.	strøm. Trykk en knapp (unntatt 也 <b>On</b> ) for å aktivere skjermen igjen.	
	Skärmen slocknar efter 13 minuters inaktivitet för att spara energi. Tryck på en knapp (utom	
Ikonen 🖽 visas för en beskuren bild.	skärmen till det föregående läget.	

Justering af LCD-skærmens vinkel LCD-paneelin kulman säätö Justere vinkelen på LCD-skjermen Justera LCD-skärmens vinkel



Du kan hæve og justere vinklen på LCD-skærmen, så den bliver lettere at se. Voit parantaa näkymää nostamalla ja säätämällä LCD-paneelin kulmaa. Du kan heve og justere vinkelen på LCD-skjermen for bedre visning. Du kan höja och justera LCD-skärmens vinkel för att kunna se den bättre.

Håndtering af medier Median käsittely Håndtere media Hantera medier



## Valg af papir Paperin valinta Velge papir Välja papper

Det specialpapir, der kan fås, afhænger af dit land.

Erikoispaperien saatavuus vaihtelee alueittain.

Tilgjengelig spesialpapir varierer fra sted til sted.

Specialpapperen som finns tillgängliga varierar beroende på region.

	Hvis du vil udskrive på dette papir * <sup>3</sup>	Vælg denne Paper Type på LCD- skærmen	llægningskapacitet (ark)
а	Almindeligt papir	Plain Paper	[12 mm] * <sup>1</sup> * <sup>2</sup>
b	Epson Kridhvidt inkjet-papir	Plain Paper	80 * <sup>2</sup>
c	Epson Almindeligt Premium-inkjet- papir	Plain Paper	80 * <sup>2</sup>
d	Epson Mat papir - tykt	Matte	20
e	Epson Inkjet-papir i fotokvalitet	Matte	80
f	Epson Premium Glossy-fotopapir	Prem.Glossy	20
g	Epson Preminum Semigloss- fotopapir	Prem.Glossy	20
h	Epson Ultrablankt fotopapir	Ultra Glossy	20
i	Epson Blankt fotopapir	Photo Paper	20
j	Epson Fotopapir	Photo Paper	20

\*1 Papir med en vægt på 64 til 90 g/m<sup>2</sup>.

- \*2 30 ark for papir, der allerede er udskrevet på den ene side.
- \*3 Se skemaet til højre vedrørende engelske papirnavne.

	Jos haluat tulostaa tälle paperille * <sup>3</sup>	Valitse tämä Paper Type LCD-näytössä	Kapasiteetti (arkkia)
а	Tavallinen paperi	Plain Paper	[12 mm] * <sup>1</sup> * <sup>2</sup>
b	Epson Kirkkaan valkoinen, pinnoittamaton yleispaperi	Plain Paper	80 *2
c	Epson Ensiluokkainen pinnoittamaton yleispaperi	Plain Paper	80 *2
d	Epson Tukeva mattapintainen paperi	Matte	20
e	Epson Valokuvalaatuinen yleispaperi	Matte	80
f	Epson Ensiluokkainen kiiltävä valokuvapaperi	Prem.Glossy	20
g	Epson Ensiluokkainen puolikiiltävä valokuvapaperi	Prem.Glossy	20
h	Epson Erikoiskiiltävä valokuvapaperi	Ultra Glossy	20
i	Epson Kiiltävä valokuvapaperi	Photo Paper	20
j	Epson Valokuvapaperi	Photo Paper	20

\*1 Paperin paino 64 - 90 g/m<sup>2</sup>.

\*2 30 arkkia, jos paperin yhdelle puolelle on jo tulostettu.

\*3 Katso paperien englanninkieliset nimet oikeapuoleisesta taulukosta.

	Hvis du vil skrive ut på dette papiret * <sup>3</sup>	Velger du denne Paper Type på LCD- skjermen	Papirkapasitet (ark)
а	Vanlig papir	Plain Paper	[12 mm] * <sup>1</sup> * <sup>2</sup>
b	Epson Ekstra hvitt blekkpapir	Plain Paper	80 * <sup>2</sup>
с	Epson Eksklusivt blekkpapir, vanlig	Plain Paper	80 * <sup>2</sup>
d	Epson Matt, tykt papir	Matte	20
e	Epson Blekkpapir med fotokvalitet	Matte	80
f	Epson Eksklusivt, glanset fotopapir	Prem.Glossy	20
g	Epson Eksklusivt, halvglanset fotopapir	Prem.Glossy	20
h	Epson Ultraglanset fotopapir	Ultra Glossy	20
i	Epson Glanset fotopapir	Photo Paper	20
j	Epson Fotopapir	Photo Paper	20

	Om du vill skriva ut på det här papperet * <sup>3</sup>	Välj det här som inställning för Paper Type på LCD- skärmen	Kapacitet (ark)
а	Vanligt papper	Plain Paper	[12 mm] * <sup>1</sup> * <sup>2</sup>
b	Epson Klarvitt bläckstrålepapper	Plain Paper	80 * <sup>2</sup>
c	Epson Premium vanligt bläckstrålepapper	Plain Paper	80 *2
d	Epson Matt papper - tjockt	Matte	20
e	Epson Bläckstrålepapper med fotokvalitet	Matte	80
f	Epson Premium glättat fotopapper	Prem.Glossy	20
g	Epson Premium halvglättat fotopapper	Prem.Glossy	20
h	Epson Ultraglättat fotopapper	Ultra Glossy	20
i	Epson Glättat fotopapper	Photo Paper	20
j	Epson Fotopapper	Photo Paper	20

а	Plain paper
b	Epson Bright White Ink Jet Paper
c	Epson Premium Ink Jet Plain Paper
d	Epson Matte Paper - Heavyweight
e	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
f	Epson Premium Glossy Photo Paper
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper
i	Epson Glossy Photo Paper
i	Epson Photo Paper

\*1 Papir med vekt fra 64 til 90 g/m².

\*2 30 ark for papir som allerede har utskrift på den ene siden.

\*3 Se i tabellen til høyre for å se papirnavnene på engelsk.

\*1 Papper med en vikt på 64 till 90 g/m<sup>2</sup>.
\*2 30 ark om papperet redan har skrivits ut på ena sidan.

\*3 Se tabellen till höger för pappersnamn på engelska.

llægning af papir Paperin asettaminen Legge i papir Fylla på papper



Åbn, og træk ud. Avaa ja vedä ulos. Åpne, og trekk ut. Öppna och dra ut.

4

## Ø

Se den online Brugervejledning vedrørende brug af papir i størrelsen Legal.

Katso verkossa oleva Käyttöopas, kun käytät Legal-paperia.

Se i den elektroniske Brukerhåndbok når du bruker papirstørrelsen Legal.

Se Användarhandbok online när formatet Legal används.



Vip frem. Taita eteenpäin. Vipp fremover. Fäll ut.



Klem og træk kantstyret. Purista ja siirrä reunaohjainta. Klem sammen, og skyv kantføreren. Kläm ihop och flytta kantledaren.

Læg udskriftssiden opad. Aseta tulostettava puoli ylös. Legg utskrivbar side opp. Fyll på med utskriftssidan uppåt.

5

## Ø

2

Læg ikke papir i over **▼** pilmærket inde i kantstyret.

Älä aseta paperia reunaohjaimen sisällä olevan **⊻**-nuolimerkin yli.

lkke legg i papir over pilmerket ▼ inne i kantføreren.

Fyll inte på papper över pilmarkeringen ▼ inuti kantledaren.

B





Flip tilbage. Taita taaksepäin. Vipp tilbake. Fäll in.

. . .

## Ø

Juster papirkanterne, før papiret lægges i.

Linjaa paperin reunat ennen asettamista.

Juster arkkantene før du legger i papiret.

Räta till pappersbuntens kanter innan du fyller på.

## Ø

Brug ikke papir med indbindingshuller.

Älä käytä paperia, jossa on kansioreiät.

Bruk ikke hullet papir.

Använd inte hålslaget papper.



. ..

lsætning af et hukommelseskort

Muistikortin asettaminen Sette inn minnekort Sätta in ett minneskort



1

lsæt et kort ad gangen. Aseta yksi kortti kerrallaan. Sett inn ett kort om gangen. Sätt in ett kort i taget.



2

Kontroller, at indikatoren lyser vedvarende. Tarkista, että merkkivalo palaa. Kontroller at lampen lyser. Kontrollera att lampan lyser.

## !

Forsøg ikke at trykke kortet helt ind i åbningen. Det skal ikke sættes helt ind.

Älä yritä työntää korttia voimalla korttipaikkaan. Sitä ei saa asettaa kokonaan sisään.

Ikke forsøk å presse kortet helt inn i sporet. Det skal ikke settes helt inn.

Tvinga inte in kortet helt på kortplatsen. Det ska inte skjutas in helt.

Udtagning af et hukommelseskort Muistikortin poisto Ta ut minnekort Ta bort ett minneskort



Kontroller, at indikatoren lyser vedvarende. Tarkista, että merkkivalo palaa. Kontroller at lampen lyser. Kontrollera att lampan lyser. Fjern. Poista. Ta ut. Ta bort.



Ø		
•	•	
Lyser	Blinker	
On	Vilkkuu	
Lyser	Blinker	
På	Blinkar	





- \*Adapter påkrævet
- \*Tarvitaan adapteri
- \*Adapter påkrevd
- \*Adapter krävs

## !

Hvis en adapter er påkrævet til hukommelseskortet, skal den monteres, før kortet sættes i åbningen, ellers kan kortet sætte sig fast.

Jos muistikorttiin tarvitaan adapteri, kiinnitä se ennen kortin asettamista korttipaikkaan, muuten kortti saattaa juuttua kiinni.

Hvis minnekortet trenger en adapter, må du feste den før du setter inn kortet i sporet, for ellers kan kortet bli sittende fast.

Om du måste använda en adapter för minneskortet ska du montera adaptern innan du sätter in kortet på kortplatsen, annars kan kortet fastna.

# Placering af originaler

Alkuperäisten asettaminen Plassere originaler

Placera original



Placer vandret med forsiden nedad. Aseta tulostuspuoli alas vaakasuoraan.

Plasser vannrett med forsiden ned. Placera vågrätt med utskriftssidan ned.



Skub til hjørne. Siirrä kulmaan. Skyv ut mot hjørnet. Passa in i hörnet.

2



Placer fotos med 5 mm afstand. Aseta kuvat 5 mm erilleen. Legg bildene med 5 mm avstand. Placera foton med 5 mm mellanrum.

Ø

Du kan genudskrive fotos fra  $30 \times 40$  mm til  $127 \times 178$  mm.

Voit tulostaa valokuvia, koot  $30 \times 40$  mm -  $127 \times 178$  mm.

Du kan skrive ut bilder på nytt fra  $30 \times 40$  mm til  $127 \times 178$  mm.

Du kan skriva ut foton från 30  $\times$  40 mm till 127  $\times$  178 mm.

#### Ø

Du kan kopiere fotos af forskellig størrelse samtidig, hvis de er større end  $30 \times 40$  mm.

Voit kopioida samanaikaisesti erikokoisia valokuvia, jos ne ovat suurempia kuin 30 × 40 mm.

Du kan kopiere bilder med forskjellig størrelse samtidig hvis de er større enn  $30 \times 40$  mm.

Du kan kopiera foton med olika storlekar samtidigt om de är större än 30 × 40 mm.

Kopiering Kopiointi Kopiere Kopiera



Kopiering af dokumenter

Asiakirjojen kopiointi Kopiere dokumenter

Kopiera dokument



Læg papir i. Aseta paperia. Legg i papir. Fyll på papper.

Välj ett färgläge.

2 □ → 20



Læg originalen vandret. Aseta alkuperäinen vaakasuoraan. Plasser originalen vannrett. Placera originalet horisontalt.



Gå til Copy-tilstand. Siirry Copy-tilaan. Velg modusen Copy. Aktivera Copy-läget.

Välj inställning.

3



Öppna menyn **Layout**.

22

Ange antal kopior.





Gå til kopiindstillingsmenuen. Mene kopioiden asetusvalikkoon.

Åpne innstillingsmenyen for kopiering.

Öppna menyn med kopieringsinställningar.



Adjust ONDone

.

Tee asianmukaiset kopioasetukset.

Velg riktige kopieringsinnstillinger.

Density

Foretag de relevante

kopieringsinställningar.

kopiindstillinger.

Ange lämpliga

Ø

Husk at indstille **Paper Type** og **Paper Size**.

Varmista, että asetat **Paper Type** ja **Paper Size**.

Husk å angi **Paper Type** og **Paper** Size.

Kontrollera att du ställer in **Paper Type** och **Paper Size**.



Zoom : 100% Paper Type : Plain Paper Paper Size : A4 Quality • Best Density : ±0 • Adjust OKDone

Afslut indstillingerne. Lopeta asetukset. Fullfør innstillingene. Slutför inställningarna.





Start kopiering.

Aloita kopiointi.

Start kopieringen.

Börja kopiera.

Kopiering af fotos Valokuvien kopiointi Kopiere bilder Kopiera foton



Læg fotopapir i. Aseta valokuvapaperia. Legg i fotopapir. Fyll på fotopapper.





Placer foto(s) vandret. Aseta valokuva(t) vaakasuoraan. Plasser bilde(r) vannrett. Placera ett eller flera foton horisontalt.



Gå til Photo-tilstand. Siirry Photo-tilaan. Velg modusen Photo. Aktivera Photo-läget.

3



Du kan beskære og forstørre dine fotos. Tryk på 👾, og foretag indstillingerne.

Voit rajata ja suurentaa valokuvaa. Paina ⊄⊕ ja tee asetukset.

Du kan beskjære og forstørre bildet. Trykk 🕬 (), og foreta innstillingene.

Du kan beskära och förstora foton. Tryck på <sup>50</sup> och ange inställningarna.





## Ø

Hvis du har scannet to fotos, skal du gentage trin 🖸 for det andet foto.

Jos skannasit kaksi kuvaa, toista vaihe 🕐 toiselle kuvalle.

Hvis du skanner to bilder, gjentar du trinn 🕐 for det andre bildet.

Om du skannar 2 foton ska du upprepa steg **7** för det andra fotot.



Gå til menuen Udsk. indst. Mene tulostusasetusvalikkoon. Åpne innstillingsmenyen for utskrift. Öppna menyn med utskriftsinställningar.

## 9 □ → 26



Foretag de relevante udskriftsindstillinger.

Tee asianmukaiset tulostusasetukset.

Velg riktige utskriftsinnstillinger.

Ange lämpliga utskriftsinställningar.

Ø

Husk at indstille **Paper Type** og **Paper Size**.

Varmista, että asetat **Paper Type** ja **Paper Size**.

Husk å angi **Paper Type** og **Paper** Size.

Kontrollera att du ställer in **Paper Type** och **Paper Size**.



Afslut indstillingerne. Lopeta asetukset. Fullfør innstillingene. Slutför inställningarna. Start kopiering. Aloita kopiointi. Start kopieringen. Börja kopiera.

## Menuliste Valikkoluettelo Menyoversikt Menylista





## Copy-tilstand

kopier	1 til 99
Color/B&W	Color, B&W
Layout	With Border, Borderless *1

#### Copy-tilstand

Zoom	Actual, Auto Fit Page
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 til +4
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

## Photo-tilstand

Construction of the second state of the second

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, A4
Layout	Borderless * <sup>1</sup> , With Border
Quality	Standard
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

- \*1 Billedet forstørres en smule og beskæres, så det udfylder arket. Udskriftskvaliteten kan blive forringet øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
- \*2 Vælg, hvor meget billedet skal udvides ved udskrivning af fotos uden kant.



## Copy-tila

kopioita	1 - 99
Color/B&W	Color, B&W
Layout	With Border, Borderless *1

#### Copy-tilan tulostusasetukset

Zoom	Actual, Auto Fit Page
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 - +4
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

## Photo-tila

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, A4
Layout	Borderless *1, With Border
Quality	Standard
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

- \*1 Kuvaa suurennetaan hieman ja rajataan, jotta se täyttää paperiarkin. Tulosteen ylä- ja alaosien tulostuslaatu saattaa heiketä tai alue saattaa tahriintua tulostettaessa.
- \*2 Valitse kuvan suurennusmäärä reunattomia valokuvia tulostettaessa.



## 🕸 Modusen Copy

Eksemplarer	1 til 99
Color/B&W	Color, B&W
Layout	With Border, Borderless *1

## ✓ Utskriftsinnstillinger for modusen Copy

Zoom	Actual, Auto Fit Page
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper
Paper Size	A4, 10 $ imes$ 15 cm, 13 $ imes$ 18 cm
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 til +4
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

## Nodusen Photo

✓ Utskriftsinnstillinger for modusen Photo

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, A4
Layout	Borderless *1, With Border
Quality	Standard
Expansion * <sup>2</sup>	Standard, Mid., Min.

- \*1 Bildet forstørres og beskjæres litt for å fylle arket. Utskriftskvaliteten kan bli litt redusert øverst og nederst på utskriften, eller området kan bli smurt utover.
- \*2 Velg hvor mye bildet skal utvides når du skriver ut bilder uten kanter.



## 😵 Läget Copy

kopior	1 till 99
Color/B&W	Color, B&W
Layout	With Border, Borderless *1

#### Copy

Zoom	Actual, Auto Fit Page
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper
Paper Size	A4, 10 $\times$ 15 cm, 13 $\times$ 18 cm
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 till +4
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

## Photo-läge

JUtskriftsinställningar för läget Photo

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, A4
Layout	Borderless *1, With Border
Quality	Standard
Expansion *2	Standard, Mid., Min.

- \*1 Bilden förstoras en aning och beskärs så att den täcker pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämras högst upp och längst ned på utskriften eller området kan se smetigt ut.
- \*2 Välj hur mycket bilden ska expanderas när du skriver ut kantfria foton.

Udskrivning fra et hukommelseskort Tulostus muistikortilta Skrive ut fra minnekort Skriva ut från ett minneskort



Udskrivning af fotos Kuvien tulostus Skrive ut bilder Skriva ut foton



Læg fotopapir i. Aseta valokuvapaperia. Legg i fotopapir. Fyll på fotopapper.

6



18

Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



3

Gå til Memory Card-tilstand. Siirry Memory Card -tilaan. Velg modusen Memory Card. Aktivera läget Memory Card.



Vælg View and Print Photos. Valitse View and Print Photos. Velg View and Print Photos. Välj View and Print Photos.



Vælg et foto. Valitse valokuva. Velg et bilde. Välj ett foto.

## Ø

2

Du kan beskære og forstørre dine fotos. Tryk på ∰, og foretag indstillingerne.

Voit rajata ja suurentaa valokuvaa. Paina →/⊕ ja tee asetukset.

Du kan beskjære og forstørre bildet. Trykk <sup>®</sup>/®, og foreta innstillingene.

Du kan beskära och förstora foton. Tryck på <sup>Er</sup>/® och ange inställningarna.









Indstil antallet af kopier. Aseta kopiomäärä. Angi antall eksemplarer. Ange antal kopior.

## Ø

Gentag trin **5** og **6** for at vælge flere fotos.

Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 🗿 ja 🕲.

Gjenta trinn **5** og **6** for å velge flere bilder.

Upprepa stegen **5** och **6** om du vill välja fler foton.

Fullfør innstillingene.

Slutför inställningarna.



7

Gå til menuen Udsk. indst. Mene tulostusasetusvalikkoon. Åpne innstillingsmenyen for utskrift. Öppna menyn med utskriftsinställningar.



Denor Sizo • 10v15/	-10
Layout : Border Quality : Standa Date : None	iless ard

Foretag de relevante udskriftsindstillinger. Tee asianmukaiset tulostusasetukset. Velg riktige utskriftsinnstillinger. Ange lämpliga utskriftsinställningar.

## Ø

Husk at indstille **Paper Type** og **Paper Size**.

Varmista, että asetat **Paper Type** ja **Paper Size**.

Husk å angi **Paper Type** og **Paper** Size.

Kontrollera att du ställer in **Paper Type** och **Paper Size**.



Aloita tulostus. Start utskriften. Börja skriva ut.

## Udskrivning fra et indeksark

Tulostus hakemistoarkilta

Skrive ut fra indeksark

Skriva ut från ett indexark







Du kan udskrive fotos vha. et A4-indeksark. Udskriv først et indeksark, marker de fotos, du vil udskriv, og scan derefter indeksarket for at udskrive fotos.

Voit tulostaa kuvia A4-hakemistoarkin avulla. Tulosta ensin hakemistoarkki, merkitse ne valokuvat, jotka haluat tulostaa, ja tulosta sitten kuvat skannaamalla hakemistoarkki.

Du kan skrive ut bilder ved hjelp av et A4-indeksark. Skriv først ut et indeksark, merk bildene du vil skrive ut, og skann deretter indeksarket for å skrive ut bildene.

Du kan skriva ut foton med ett A4-indexark. Skriv först ut ett indexark och markera fotona som du vill skriva ut. Skanna sedan indexarket när du vill skriva ut fotona.

4

10 □ → 16



Læg almindeligt A4-papir i. Aseta A4-kokoista tavallista paperia. Legg i vanlig A4-ark. Fyll på vanligt A4-papper. 2 □ → 18



Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



3

Gå til Memory Card-tilstand. Siirry Memory Card -tilaan. Velg modusen Memory Card. Aktivera läget Memory Card. Vælg Print Index Sheet. Valitse Print Index Sheet. Velg Print Index Sheet. Välj Print Index Sheet.

Print Index Sheet Print an index sheet, then select photos to print. |OK Proceed Select

́ок





1	<b>_</b>
Print Index	All Photos
Select (	Latest 30
Print Photo	Latest 60
Sheet	Latest 90
	•
OK Done 😒	Cancel
	· ▼> Ok

Kontroller, at **Select** er fremhævet. Varmista, että **Select** on korostettu. Kontroller at **Select** er uthevet. Kontrollera att **Select** är markerat. Vælg fotoområdet. Valitse valokuva-alue. Velg serien med bilder. Välj intervall av foton.

6



Udskriv indeksarket. Tulosta hakemistoarkki. Skriv ut indeksarket. Skriv ut indexarket.



Kontroller, at ▲ ligger ind mod hjørnet af arket. Tarkista, että ▲ on linjassa arkin kulman kanssa. Kontroller at ▲ er rett i forhold til hjørnet på arket. Kontrollera att ▲ är inriktat med hörnet på arket. Vælg en papirstørrelse. Valitse paperikoko. Velg papirstørrelse. Välj ett pappersformat.



EPSON





Vælg udskrivning med datostempel. Valitse tulostus päiväysleimalla. Velg for å skrive ut med datostempel. Välj om du vill skriva ut en datumstämpel. Vælg antallet af kopier. Valitse kopiomäärä. Velg antall eksemplarer. Välj antal kopior.



Placer indeksarket med forsiden nedad.

Aseta hakemistoarkki tulostuspuoli alaspäin.

Plasser indeksarket med forsiden ned.

Placera indexarket med utskriftssidan nedåt.



Læg fotopapir i. Aseta valokuvapaperia. Legg i fotopapir. Fyll på fotopapper.





Udskriv fotos fra indeksarket. Tulosta valokuvat hakemistoarkilta. Skriv ut bildene fra indeksarket. Skriv ut foton från indexarket.

## Ø

Du kan udskrive fotos på Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir), Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir) eller Premium Semigloss Photo Paper (Preminum Semigloss-fotopapir).

B

Voit tulostaa valokuvia seuraaville papereille: Ultra Glossy Photo Paper (Erikoiskiiltävä valokuvapaperi), Premium Glossy Photo Paper (Ensiluokkainen kiiltävä valokuvapaperi) tai Premium Semigloss Photo Paper (Ensiluokkainen puolikiiltävä valokuvapaperi).

Du kan skrive ut bilder på Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir), Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir) eller Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir).

Du kan skriva ut foton på Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglättat fotopapper), Premium Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper) och Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglättat fotopapper).



## DA

Memory Card-tilstand	
View and Print Photos	
Print All Photos	
Print by Date	
Print Index Sheet	
Slide Show	

#### ₩ Udsk. indst.

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, 16:9 wide, A4
Layout	Borderless * <sup>1</sup> , With Border
Quality	Standard, Best
Date	None, yyyy.mm.dd, mmm.dd.yyyy, dd. mmm.yyyy
Bidirectional *2	On, Off
Expansion *3	Standard, Mid., Min.

- \*1 Billedet forstørres en smule og beskæres, så det udfylder arket. Udskriftskvaliteten kan blive forringet øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
- \*2 Vælg On for at øge udskrivningshastigheden. Vælg Off for at forbedre udskriftskvaliteten (men billederne udskrives langsommere).
- \*3 Vælg, hvor meget billedet skal udvides ved udskrivning af fotos uden kant.

## FI

## Memory Card -tila

View and Print Photos	
Print All Photos	
Print by Date	
Print Index Sheet	
Slide Show	

#### **Tulostusasetukset**

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, 16:9 wide, A4
Layout	Borderless *1, With Border
Quality	Standard, Best
Date	None, yyyy.mm.dd, mmm.dd.yyyy, dd. mmm.yyyy
Bidirectional *2	On, Off
Expansion *3	Standard, Mid., Min.

\*1 Kuvaa suurennetaan hieman ja rajataan, jotta se täyttää paperiarkin. Tulosteen ylä- ja alaosien tulostuslaatu saattaa heiketä tai alue saattaa tahriintua tulostettaessa.

- \*2 Nostat tulostusnopeutta valitsemalla On. Parannat tulostuslaatua valitsemalla Off (mutta kuvat tulostetaan hitaammin).
- \*3 Valitse kuvan suurennusmäärä reunattomia valokuvia tulostettaessa.

## NO

## Modusen Memory Card

View and Print Photos
Print All Photos
Print by Date
Print Index Sheet
Slide Show

#### ✓ Utskriftsinnstillinger

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
Paper Size	$10{\times}15$ cm, $13{\times}18$ cm, 16:9 wide, A4
Layout	Borderless *1, With Border
Quality	Standard, Best
Date	None, yyyy.mm.dd, mmm.dd.yyyy, dd. mmm.yyyy
Bidirectional *2	On, Off
Expansion *3	Standard, Mid., Min.

- \*1 Bildet forstørres og beskjæres litt for å fylle arket. Utskriftskvaliteten kan bli litt redusert øverst og nederst på utskriften, eller området kan bli smurt utover.
- \*2 Velg On for å øke utskriftshastigheten. Velg Off for å forbedre utskriftskvaliteten (men det tar lengre tid å skrive ut bildene).
- \*3 Velg hvor mye bildet skal utvides når du skriver ut bilder uten kanter.

## SV

## Läget Memory Card

View and Print Photos
Print All Photos
Print by Date
Print Index Sheet
Slide Show

#### Jtskriftsinställningar

Paper Type	Prem.Glossy, Ultra Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte
Paper Size	$10 \times 15$ cm, $13 \times 18$ cm, 16:9 wide, A4
Layout	Borderless * <sup>1</sup> , With Border
Quality	Standard, Best
Date	None, yyyy.mm.dd, mmm.dd.yyyy, dd. mmm.yyyy
Bidirectional *2	On, Off
Expansion *3	Standard, Mid., Min.

- \*1 Bilden förstoras en aning och beskärs så att den täcker pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämras högst upp och längst ned på utskriften eller området kan se smetigt ut.
- \*2 Välj On om du vill öka utskriftshastigheten. Välj Off om du vill förbättra utskriftskvaliteten (det tar dock längre tid att skriva ut fotona).
- \*3 Välj hur mycket bilden ska expanderas när du skriver ut kantfria foton.

Setup-funktion (Vedligehold.) Setup-tila (ylläpito) Modusen Setup (vedlikehold) Läget Setup (Underhåll)



## Kontrol af status for blækpatroner

Värikasetin tilan tarkistus

Kontrollere blekkpatronstatusen

Kontrollera bläckpatronens status



Gå til Setup-tilstand. Siirry Setup-tilaan. Velg modusen Setup. Aktivera Setup-läget. Vælg **Ink Levels**. Valitse **Ink Levels**. Velg **Ink Levels**. Välj **Ink Levels**.

Ink Levels

replace ink cartridges.

OK

Check ink levels or

OK Proceed CD Select

► ---->

2



Afslut. Lopeta. Fullfør.

Slutför.

С	М	Y	В	
Cyan	Magenta	Gul	Sort	Næsten ingen blæk.
Syaani	Magenta	Keltainen	Musta	Muste on vähissä.
Cyan	Magenta	Gul	Svart	Lite blekk.
Cyan	Magenta	Gul	Svart	Bläcket är nästan slut.

Ø

På skærmbilledet i trin ③ kan du vælge at udskifte blækpatroner, selvom de ikke er tomme. Du kan også starte denne handling ved at gå til **\vee Setup**-tilstand, **Maintenance** og derefter **Change Ink Cartridge**. Se vejledningen vedrørende udskiftning af blækpatroner. □ → 52

Voit valita värikasettien vaihdon näytöllä vaiheessa ③, vaikka kasetit eivät ole lopussa. Voit käynnistää tämän toiminnon myös valitsemalla li Setup-tila, Maintenance ja sitten Change Ink Cartridge. Katso värikasettien vaihto-ohjeet. □ → 52

På skjermbildet i trinn ③ kan du velge at du skal skifte ut blekkpatronene selv om de ikke er tomme. Du kan også gjøre dette ved å velge modusen 🕅 Setup, Maintenance og deretter Change Ink Cartridge. Se i instruksjonene om hvordan du skifter ut blekkpatroner. 🗀 🕈 52

På skärmen i steg ③ kan du välja att byta bläckpatronerna även om de inte är tomma. Du kan starta åtgärden genom att välja **\Setup**-läget, **Maintenance** och sedan **Change Ink Cartridge**. Se instruktionerna för byte av bläckpatroner. □ → 52

## Ø

Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Hvis der isættes ikke-originale blækpatroner, vises status for blækpatron muligvis ikke.

Epson ei voi taata ei-alkuperäisten väriaineiden laatua tai luotettavuutta. Jos käytetään ei-alkuperäisiä värikasetteja, värikasetin tilaa ei ehkä näytetä.

Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uoriginalt blekk. Hvis det er installert uoriginale blekkpatroner, vises kanskje ikke blekkpatronstatusen.

Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten när andra bläck än Epson-bläck används. Bläckpatronens status kanske inte visas om bläckpatroner från andra tillverkare är monterade.

# Kontrol/rensning af skrivehovedet

Tulostuspään tarkistus/puhdistus

Kontrollere/rengjøre skriverhodet

Kontrollera/rengöra skrivhuvudet

## Ø

Hovedrensningen bruger blæk fra alle patroner, så rens kun skrivehovedet, hvis kvaliteten reduceres.

Koska tulostuspään puhdistus käyttää kaikkien värikasettien mustetta, puhdista se vain, jos laatu heikkenee.

Rengjøring av skriverhodet forbruker blekk fra alle patronene, så gjør dette bare ved redusert kvalitet.

Huvudrengöringen förbrukar bläck från alla patroner, därför bör du bara rengöra skrivhuvudet när kvaliteten försämras.

## **①** □ → 16



Læg almindeligt A4-papir i. Aseta A4-kokoista tavallista paperia. Legg i et vanlig A4-ark. Fyll på ett ark vanligt A4-papper.





Starta huvudrengöringen.

Avsluta huvudrengöringen.

Ø

Kontrollera mönstret.

Sluk printeren i mindst seks timer, hvis kvaliteten ikke forbedres efter fire gange rensning. Prøv derefter at rense skrivehovedet igen. Kontakt Epson support, hvis kvaliteten stadig ikke forbedres.

Jos laatu ei parane neljällä puhdistuskerralla, sammuta tulostin ainakin kuudeksi tunniksi. Yritä sitten puhdistaa tulostuspää uudelleen. Jos laatu ei edelleenkään parane, ota yhteys Epson-tukeen.

Hvis kvaliteten ikke forbedres etter fire ganger med rengjøring, slår du av skriveren og venter i minst seks timer. Prøv deretter å rengjøre skriverhodet igjen. Hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre, kontakter du Epson kundestøtte.

Stäng av skrivaren och vänta i minst sex timmar om kvaliteten inte förbättras efter fyra rengöringar. Försök sedan rengöra skrivhuvudet igen. Kontakta Epsons kundtjänst om kvaliteten fortfarande inte förbättras.

Justering af skrivehovedet

Tulostuspään kohdistus Justere skriverhodet Justera skrivhuvudet

# 0 □ → 16



Læg almindeligt A4-papir i. Aseta A4-kokoista tavallista paperia. Legg i et vanlig A4-ark. Fyll på ett ark vanligt A4-papper.



Gå til Setup-tilstand. Siirry Setup-tilaan. Velg modusen Setup. Aktivera Setup-läget.

2

6

#1



Vælg Maintenance. Valitse Maintenance. Velg Maintenance. Välj Maintenance.

3



Vælg Head Alignment. Valitse Head Alignment. Velg Head Alignment. Välj Head Alignment.



Udskriv mønstrene. Tulosta kuviot. Skriv ut mønstrene. Skriv ut mönstren. Vælg det mest fulddækkende mønster.

3

Ш

4

5

Valitse paras kuvio.

Velg det mest heldekkende mønsteret.

Välj det tätaste mönstret.

Head Alignment Find pattern #2: 4 with the best #3: 4 enter the #4: 4 number. Adjust ©KDone () () -----> ()

Vælg mønsternummeret. Valitse kuvion numero. Velg mønsternummeret. Välj mönsternumret.





Indtast nummeret.

Syötä numero.

Angi nummeret.

Ange numret.



Toista 7 ja 8 kaikille kuvioille.

9



Afslut justeringen af skrivehovedet. Gentag 7 og 8 for alle mønstre. Lopeta tulostuspään kohdistus. Gjenta 7 og 8 for alle mønstrene. Fullfør justeringen av skriverhodet. Upprepa **7** och **8** för alla mönster. Avsluta justeringen av skrivhuvudet.

. . . . . . . . . . . . . . . .

PictBridgeopsætning PictBridge-asetus PictBridge-oppsett PictBridgeinställning





Fjern. Poista. Ta ut. Ta bort.



Gå til Setup-tilstand. Siirry Setup-tilaan. Velg modusen Setup. Aktivera Setup-läget.

2



Vælg **PictBridge Setup**. Valitse **PictBridge Setup**. Velg **PictBridge Setup**. Välj **PictBridge Setup** 

3

**4** □ → 46

10x15cm
Borderless
Standard
•

Foretag de relevante udskriftsindstillinger. Tee asianmukaiset tulostusasetukset. Velg riktige utskriftsinnstillinger. Ange lämpliga utskriftsinställningar.



Tilslut og tænd kameraet. Tee kytkennät ja kytke kameraan virta.

Koble til, og slå på kameraet. Anslut och slå på kameran.



Se kameravejledningen vedrørende udskrivning.

Katso kameran tulostusohjetta.

Se i kameraets håndbok for å skrive ut.

Se kamerans handbok angående utskrift.

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Billedstørrelse	$80 \times 80$ pixel til 9200 × 9200 pixel

Yhteensopivuus	PictBridge
Tiedostomuoto	JPEG
Kuvakoko	80 × 80 - 9 200 × 9 200 kuvapistettä

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Bildestørrelse	$80 \times 80$ piksler til 9200 × 9200 piksler

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Bildstorlek	$80 \times 80$ pixlar till 9 200 × 9 200 pixlar

## Ø

Afhængig af indstillingerne i printeren og digitalkameraet understøttes visse kombinationer af papirtype, størrelse og layout muligvis ikke.

Joitakin paperityypin, -koon ja -asettelun yhdistelmiä ei saateta tukea riippuen tämän tulostimen ja digitaalikameran asetuksista.

Avhengig av innstillingene for skriveren og digitalkameraet, kan det hende at enkelte kombinasjoner av papirtype, størrelse og oppsett ikke støttes.

Vissa kombinationer av papperstyp, storlek och layout kanske inte stöds beroende på skrivarens och digitalkamerans inställningar.

## Ø

Nogle af indstillingerne i digitalkameraet afspejles muligvis ikke i udskriften.

Jotkin digitaalikameran asetuksista eivät saata vaikuttaa tulosteeseen. Enkelte av innstillingene i digitalkameraet vises kanskje ikke på utskriften. Vissa av digitalkamerans inställningar kanske inte återges på utskriften. Menuliste Valikkoluettelo Menyoversikt Menylista



h

## Setup-funktion

Ink Levels			
Maintenance	Nozzle Check		
	Head Cleaning		
	Head Alignment		
	Change Ink Cartridge		
	Language		
	Display Format	1-up with Info, 1-up without Info, View	
		Thumbnail Images	
PictBridge Setup			
Restore Default Settings			

## NO

## Modusen Setup

nk Levels			
Maintenance	Nozzle Check		
	Head Cleaning		
	Head Alignment		
	Change Ink Cartridge		
	Language		
	Display	1-up with Info, 1-up	
	Format	without Info, View	
		Thumbnail Images	
PictBridge Setup			
Restore Default Settings			



FI
Setup-tila
Ink Levels

•• •			
Ink Levels			
Maintenance	Nozzle Check		
	Head Cleaning		
	Head Alignment		
	Change Ink Cartridge		
	Language		
	Display Format	1-up with Info, 1-up without Info, View Thumbnail Images	
PictBridge Setup			
Restore Default Settings			

## SV

Läget Setup

Ink Levels			
Maintenance	Nozzle Check		
	Head Cleaning		
	Head Alignment		
	Change Ink Cartridge		
	Language		
	Display Format	1-up with Info, 1-up without Info, View Thumbnail Images	
PictBridge Setup			
Restore Default Settings			

Problemløsning Ongelmien ratkaisu Løse problemer Lösa problem



## Fejlmeddelelser Virheilmoitukset Feilmeldinger Felmeddelanden

DA

Fejlmeddelelser	Løsning
Press the OK button to replace ink cartridges.	Udskift de tomme blækpatroner. 🗀 🌩 52
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper.	□ → 56
Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ ➡ 56
Paper is jammed in the printer. Turn off the printer, open the scanner unit, remove paper. See your documentation.	□ ➡ 57
No photos could be recognized. Make sure photos are positioned correctly. See your manual.	□ → 20
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Sluk printeren, og tænd den igen. Kontroller, at der ikke stadig er papir i printeren. Kontakt Epson support, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Sluk printeren, og tænd den igen. Kontakt Epson support, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Kontakt Epson support for at udskifte blækpuder, før deres brugslevetid udløber. Når blækpuderne er gennemvædede, stopper printeren, og Epson support er nødvendig for at fortsætte udskrivning.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kontakt Epson support for at udskifte blækpuder.
Cannot recognize the memory card or disk.	Kontroller, at hukommelseskortet eller lagerdisken er sat korrekt i. Hvis det er tilfældet, kontroller da, om der er et problem med kortet eller disken, og prøv igen.
Cannot recognize the device.	Kontroller, at lagerdisken er sat korrekt i.



Virheilmoitukset	Ratkaisu
Press the OK button to replace ink cartridges.	Vaihda kuluneet värikasetit. 🗁 🌩 52
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper.	□ ➡ 56
Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 56
Paper is jammed in the printer. Turn off the printer, open the scanner unit, remove paper. See your documentation.	□ → 57
No photos could be recognized. Make sure photos are positioned correctly. See your manual.	□ → 20
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Sammuta tulostin ja kytke sen virta uudelleen. Varmista, ettei tulostimessa ole enää paperia. Jos virheilmoitus esiintyy edelleen, ota yhteyttä Epson-tukeen.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Sammuta tulostin ja kytke sen virta uudelleen. Jos virheilmoitus esiintyy edelleen, ota yhteyttä Epson-tukeen.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Ota yhteys Epson-tukeen ja vaihda hukkavärisäiliöt ennen niiden käyttöiän loppua. Kun hukkavärisäiliöt ovat saturoituneet, tulostin pysähtyy ja tarvitaan Epson-tukea tulostuksen jatkamiseksi.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Ota yhteys Epson-tukeen hukkavärisäiliöiden vaihtamiseksi.
Cannot recognize the memory card or disk.	Varmista, että muistikortti tai tallennuslevy on asetettu oikein. Jos näin on, tarkista, onko kortissa tai levyssä ongelmaa ja yritä uudelleen.
Cannot recognize the device.	Varmista, että tallennuslevy on asetettu oikein.

Feilmeldinger	Løsning
Press the OK button to replace ink cartridges.	Skift ut de tomme blekkpatronene. □ → 52
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper.	□ → 56
Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 56
Paper is jammed in the printer. Turn off the printer, open the scanner unit, remove paper. See your documentation.	□ → 57
No photos could be recognized. Make sure photos are positioned correctly. See your manual.	□ → 20
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Slå skriveren av og deretter på igjen. Kontroller at det ikke ligger igjen papir i skriveren. Kontakt Epson kundestøtte hvis feilmeldingen vises fremdeles.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Slå skriveren av og deretter på igjen. Kontakt Epson kundestøtte hvis feilmeldingen vises fremdeles.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Kontakt Epson kundestøtte for å skifte ut blekkputene før brukstiden er utløpt. Når blekkputene er mettet, stopper skriveren og du må ha hjelp fra Epson kundestøtte for å fortsette utskriften.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kontakt Epson kundestøtte for å skifte ut blekkputene.
Cannot recognize the memory card or disk.	Kontroller at minnekortet eller lagringsdisken er blitt satt riktig inn. Hvis de er det, kontrollerer du om det er problemer med kortet eller disken, og prøver igjen.
Cannot recognize the device.	Kontroller at lagringsdisken er blitt satt riktig inn.

Felmeddelanden	Lösning
Press the OK button to replace ink cartridges.	Byt ut de förbrukade bläckpatronerna. 🗁 🕈 52
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper.	□ ➡ 56
Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ ➡ 56
Paper is jammed in the printer. Turn off the printer, open the scanner unit, remove paper. See your documentation.	□ → 57
No photos could be recognized. Make sure photos are positioned correctly. See your manual.	□ → 20
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontrollera att det inte finns papper kvar i skrivaren. Kontakta Epsons kundtjänst om felmeddelandet fortfarande visas.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta Epsons kundtjänst om felmeddelandet fortfarande visas.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Kontakta Epsons kundtjänst för byte av bläckdynorna innan de når slutet av sin livslängd. Skrivaren stannar och du måste kontakta Epsons kundtjänst om du vill fortsätta att skriva ut när bläckdynorna är mättade.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kontakta Epsons kundtjänst för byte av bläckdynorna.
Cannot recognize the memory card or disk.	Kontrollera att minneskortet eller skivan har satts in på rätt sätt. Om så är fallet ska du kontrollera om det är fel på kortet eller skivan och försöka igen.
Cannot recognize the device.	Kontrollera att lagringsdisken har satts in på rätt sätt.

## Udskiftning af blækpatroner

Värikasettien vaihto

Skifte ut blekkpatroner

Byta bläckpatroner

## Forholdsregler ved håndtering af blækpatroner

- Flyt aldrig skrivehovedet med hånden.
- Der bruges en vis mængde blæk fra alle patroner under følgende handlinger: Skrivehovedrensning og blækpåfyldning, når en blækpatron installeres.
- For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- Epson anbefaler brug af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Der vises muligvis ikke oplysninger om blækniveauer, og brugen af ikkeoriginalt blæk registreres med henblik på evt. brug ved service-support.
- Kontroller, at du har en ny blækpatron, før du påbegynder udskiftningen. Når du har påbegyndt udskiftningen af en patron, skal du gennemgå alle trin på én gang.
- □ Lad den tomme patron sidde, til du har fået fat i en ny. Ellers kan det tilbageværende blæk i skrivehovedets dyser tørre ud.
- Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at sætte den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens pålidelighed.
- Andre produkter, der ikke er fremstillet af Epson, kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt.
- Sluk ikke printeren under blækpåfyldningen, da der så spildes blæk.
- Når en blækpatron er tom, kan du ikke fortsætte udskrivningen, selvom de andre blækpatroner stadig indeholder blæk.

## Värikasettien käsittelyn varotoimet

- Älä koskaan siirrä tulostuspäätä käsin.
- Jonkin verran kaikkien värikasettien mustetta kuluu seuraavissa toimenpiteissä: tulostuspään puhdistus ja musteen lataus, kun värikasetti asennetaan.
- Kun haluat taata väriaineen tehokkaan käytön, poista värikasetti vain, kun olet valmis sen vaihtoon. Värikasetteja, joissa on alhainen mustetaso, ei voi käyttää uudelleen.
- Epson suosittelee Epsonin alkuperäisten värikasettien käyttöä. Epson ei voi taata ei-alkuperäisten väriaineiden laatua tai luotettavuutta. Ei-alkuperäisten värikasettien käyttö voi aiheuttaa vahinkoja, joita Epsonin takuut eivät kata, ja joissakin oloissa tulostin voi toimia epänormaalisti. Ei-alkuperäisten väriaineiden mustetasotietoja ei ehkä näytetä, ja niiden käyttö rekisteröidään tiedoksi huoltotukea varten.
- Varmista, että sinulla on uusi värikasetti, ennen kuin aloitat vaihdon. Kun aloitat värikasetin vaihdon, kaikki vaihdon vaiheet on suoritettava samalla kertaa.
- Jätä kulunut värikasetti tulostimeen, kunnes olet saanut vaihto-osan. Muuten tulostuspäähän jäänyt muste saattaa kuivua.
- Älä avaa värikasetin pakettia, ennen kuin olet valmis asentamaan sen tulostimeen. Värikasetti on tyhjöpakattu luotettavuuden säilyttämiseksi.
- Muut kuin Epsonin valmistamat tuotteet saattavat aiheuttaa vahinkoja, joita Epsonin takuut eivät kata, ja lisäksi joissakin oloissa tulostin voi toimia epänormaalisti.
- Älä sammuta tulostinta musteen lataamisen aikana, koska tämä kuluttaa mustetta.
- Kun värikasetti on lopussa, et voi jatkaa tulostusta, vaikka muissa kaseteissa on vielä mustetta.

- Forholdsregler ved håndtering av blekkpatroner
- Du må aldri bevege skriverhodet for hånd.
- Det forbrukes litt blekk fra alle patronene ved rengjøring av skriverhodet samt ved blekkfylling når en blekkpatron er blitt installert.
- Du får maksimalt ut av blekket hvis du bare tar ut blekkpatronen når den skal skiftes ut.
   Blekkpatroner med lite blekk kan ikke brukes når de settes inn igjen.
- Epson anbefaler bruk av originale Epsonblekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uoriginalt blekk. Bruk av uoriginalt blekk kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien til Epson, og kan under visse omstendigheter føre til uregelmessig skriveratferd. Informasjon om nivået i uoriginale blekkpatroner vises kanskje ikke, og bruk av uoriginalt blekk registreres for mulig bruk i servicestøtte.
- Sørg for at du har en ny blekkpatron før du starter utskiftingen. Når du først begynner å skifte ut en patron, må du fullføre alle trinnene i én omgang.
- □ La den tomme patronen stå i til du har fått tak i en ny. Ellers kan gjenværende blekk i skriverhodedysene tørke ut.
- Vent med å åpne esken med blekkpatronen til du skal installere den i skriveren. Patronen er vakuumpakket for å opprettholde påliteligheten.
- Andre produkter som ikke er produsert av Epson, kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien til Epson, og kan under visse omstendigheter føre til uregelmessig skriveratferd.
- Likke slå av skriveren under blekkfyllingen, for da vil blekk gå tapt.
- Når en blekkpatron er tom, kan du ikke fortsette å skrive ut selv om det er blekk igjen i de andre patronene.

## Försiktighetsåtgärder när bläckpatroner hanteras

- □ Flytta aldrig skrivhuvudet för hand.
- En viss mängd bläck från alla patroner förbrukas när följande åtgärder utförs: när skrivhuvudet rengörs och under bläckpåfyllning när en bläckpatron monteras.
- För bästa bläckekonomi ska du bara ta bort en bläckpatron när den måste bytas. Bläckpatroner med låg bläcknivå kanske inte kan användas om de monteras igen.
- Epson rekommenderar att Epson originalbläckpatroner används. Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten när andra bläck än Epson-bläck används. Användning av andra bläcktyper kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan under vissa förhållanden leda till oväntat skrivarbeteende. Bläcknivåer kanske inte visas för andra bläcktyper och användningen av andra bläcktyper registreras för eventuella supportfrågor.
- Kontrollera att du har en ny bläckpatron till hands innan du påbörjar bytet. Alla steg måste slutföras när bläckpatronsbytet har påbörjats.
- Låt den förbrukade patronen sitta kvar tills du har skaffat en ny patron. Annars kan bläcket som finns kvar i skrivhuvudets munstycken torka.
- Öppna inte bläckpatronens förpackning förrän du är redo att montera den i skrivaren. Patronen är vakuumförpackad för att bevara tillförlitligheten.
- Produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan under vissa förhållanden leda till oväntat skrivarbeteende.
- □ Stäng inte skrivaren när bläck fylls på eftersom det slösar bort bläck.
- Du kan inte fortsätta att skriva ut om en bläckpatron är tom även om det finns bläck i de övriga patronerna.



# Content of the conten

6

Kontroller hvilken farve, der skal udskiftes.

Tarkista vaihdettava väri.

Se hvilken farge som skal skiftes ut. Kontrollera färgen som ska bytas.



## !

Åbn aldrig patrondækslet, mens skrivehovedet bevæger sig.

Älä koskaan avaa värikasetin kantta, kun tulostuspää liikkuu.

Du må aldri åpne patrondekselet mens skriverhodet er i bevegelse.

Öppna aldrig patronluckan när skrivhuvudet rör sig.



Åbn. Avaa. Åpne. Öppna.

54



2

Klem og fjern. Purista ja poista. Klem sammen, og ta ut. Kläm ihop och ta bort.



Ryst den nye patron, og pak den ud. Ravista uutta värikasettia ja pura pakkaus.

Rist den nye patronen, og pakk ut. Skaka den nya patronen och ta ut den.

## 

Pas på ikke at knække krogene på siden af blækpatronen.

Varo rikkomasta värikasetin reunassa olevia koukkuja.

Vær forsiktig så du ikke brekker krokene på siden av blekkpatronen.

Var försiktig så att du inte skadar hakarna på bläckpatronens sida.





Fjern den gule tape. Poista keltainen teippi. Fjern den gule tapen. Ta bort den gula tejpen.



Sæt i, og tryk. Aseta ja paina. Sett inn, og trykk. Sätt in och tryck.

10



Luk. Sulje. Lukk. Stäng.

8

## Ω

Hvis det er vanskeligt at lukke dækslet, skal du trykke ned på hver enkelt patron, til den klikker på plads.

los kannen sulkeminen on vaikeaa, paina kukin kasetti alas, kunnes se naksahtaa paikalleen.

Hvis det er vanskelig å lukke dekselet, trykker du hver patron ned til den klikker på plass.

Om det är svårt att stänga luckan ska du trycka ned alla patronerna tills de snäpps fast på plats.



Luk. Sulie. Lukk.

Stäng.



11 ⊘

Start blækpåfyldning. Aloita musteen lataus. Start blekkfyllingen. Starta bläckpåfyllningen.

## Ø

Hvis det har været nødvendigt at udskifte en blækpatron under kopiering, skal du annullere kopijobbet og starte forfra igen med at placere originalerne. Dermed sikres kopikvaliteten efter blækpåfyldning.

Jos värikasetti vaihdettiin kopioinnin aikana, peruuta kopiointityö ja aloita se uudelleen alkuperäisten asettamisella. Näin varmistetaan kopiolaatu musteen latauksen jälkeen.

Hvis du måtte skifte ut en blekkpatron under kopiering, kan du sikre kopieringskvaliteten når blekkfyllingen er fullført ved å avbryte jobben som kopieres og starte på nytt fra du plasserte originalene.

Om du måste byta en bläckpatron när du kopierar, ska du avbryta kopieringsjobbet och börja om med att placera originalen när bläckpåfyllningen är klar, det ser till att kopiekvaliteten inte försämras. Papirstop Paperitukos Papirstopp Pappersstopp

Papirstop - indvendigt

Paperitukos sisäpuolella 1

Papirstopp - innvendig papirstopp 1

Pappersstopp - inuti 1



Åbn. Avaa. Åpne.

Öppna.

Fjern. Poista. Ta ut.

Ta bort.

2

3



Luk. Sulje. Lukk. Stäng.

## Ø

Hvis der stadig sidder papir i nærheden af den bageste indføring, trækkes det forsigtigt ud.

Jos paperia on jäänyt takaosan syöttölaitteeseen, vedä se varovasti ulos.

Hvis det er mer fastkjørt papir nær bakre arkmater, trekker du det forsiktig ut.

Om papper finns kvar i närheten av den bakre mataren ska du dra ut det försiktigt.



4



Genstart udskrivning. Käynnistä tulostus uudelleen. Start utskriften på nytt. Starta om utskriften.



## Ø

Hvis der stadig sidder papir i nærheden af den bageste indføring, trækkes det forsigtigt ud.

Jos paperia on jäänyt takaosan syöttölaitteeseen, vedä se varovasti ulos.

Hvis det er mer fastkjørt papir nær bakre arkmater, trekker du det forsiktig ut.

Om papper finns kvar i närheten av den bakre mataren ska du dra ut det försiktigt.





Tænd. Kytke päälle. Slå på. Slå på.

## Problemer med udskriftskvalitet/ layout

Tulostuslaadun/asettelun ongelmat

Problemer med utskriftskvalitet/ oppsett

Problem med utskriftskvalitet/ layout





DA Prøv nedenstående løsninger oppefra. Se den online **Brugervejledning** for at få yderligere oplysninger.

Problemer		Løsning nr.
Der er striber (lyse linjer) på udskrifter eller kopier.		000609
Udskriften er uskarp eller udtværet.		000668
Udskriften er svage eller har huller.		00800
Udskriften er grynet.		6
Farverne er forkert eller mangler.		00
Billedets størrelse eller placering er ikke korrekt.		0008
Løsninger		
0	Husk at vælge den korrekte papirtype. □ → 14	
0	Kontroller, at udskriftssiden (den hvideste eller den blankeste side) af papiret vender korrekt. 🗁 🏓 16	
0	Når du vælger <b>Standard</b> eller <b>Best</b> som indstilling for <b>Quality</b> , skal du vælge <b>Off</b> som indstilling for <b>Bidirectional</b> . Bidirectional udskrivning reducerer udskriftskvaliteten. □	
0	Rens skrivehovedet. 🗁 🕈 40	
6	Juster skrivehovedet. □ → 42 Hvis kvaliteten ikke forbedres, prøv da at justere vha. af printerdriverens hjælpeprogram. Se den online <b>Brugervejledning</b> vedrørende justering af skrivehovedet.	
6	Ved rengøring af printeren indvendigt tages en kopi uden at lægge et dokument på glaspladen.Se den online <b>Brugervejledning</b> for at få yderligere oplysninger.	
0	Brug en blækpatron op inden for seks måneder efter åbning af vakuumpakningen. □ → 52	
8	Prøv at bruge originale Epson-blækpatroner og det af Epson anbefalede papir.	
0	Hvis der forekommer et moiré-mønster (dobbeltskraveret) mønster på kopien, skal du ændre indstilling for <b>Zoom</b> eller ændre placeringen af originalen.	
0	Kontroller, at der er valgt korrekt indstilling for Paper Size, Layout, Expansion og Zoom for det ilagte p	oapir. 🗀 🌩 26, 35
0	Ø Kontroller, at papiret er lagt korrekt i, og at originalen er placeret korrekt. □ → 16, 20	
Ð	Hvis kopiens eller fotoets kanter er beskåret, skal du flytte originalen lidt væk fra hjørnet.	
₿	Rengør glaspladen. Se den online <b>Brugervejledning</b> .	

## Kokeile seuraavia ratkaisuja järjestyksessä. Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.

FI

Ongelmat		Ratkaisunro
Tulosteissa tai kopioissa on raitoja (vaaleita viivoja).		000000
Tuloste on epäselvä tai tahriintunut.		000668
Tuloste on haalea tai siinä on aukkoja.		00800
Tuloste on rakeinen. 3		9
Tulosteessa on vääriä tai puuttuvia värejä.		00
Kuva on vääränkokoinen tai se on väärässä paikassa.		<b>@@@</b> B
Ratk	aisut	
0	Varmista, että valitset oikean paperityypin. 🗁 🌩 14	
0	Varmista, että paperin tulostettava puoli (vaaleampi tai kiiltävämpi) on oikeinpäin. 🖵 🕈 16	
6	Kun valitset <b>Standard</b> tai <b>BestQuality</b> -asetukseksi, valitse <b>Off Bidirectional</b> -asetukseksi. Kaksisuuntainen tulostus heikentää tulostuslaatua. □ → 35	
0	Puhdista tulostuspää. 🖾 ➡ 40	
6	Kohdista tulostuspää. □ → 42 Jos laatu ei parane, yritä kohdistaa käyttäen tulostinohjaimen apuohjelmaa. Katso tietoja tulostuspään l verkossa olevasta <b>Käyttöopas</b> .	kohdistamisesta
6	Kun haluat puhdistaa tulostimen sisäosan, ota kopio asettamatta asiakirjaa asiakirjatasolle. Kun haluat li verkossa oleva <b>Käyttöopas</b> .	isätietoja, katso
0	Käytä värikasetti kuuden kuukauden kuluessa tyhjöpakkauksen avaamisesta. 🗁 🌩 52	
8	Yritä käyttää alkuperäisiä Epson-värikasetteja ja Epsonin suosittelemaa paperia.	
9	Jos kopiossa on moire (ristiviiva) -kuvio, muuta <b>Zoom</b> -asetusta tai siirrä alkuperäisen paikkaa.	
0	Varmista, että valitaan asetettua paperia vastaava Paper Size-, Layout-, Expansion- ja Zoom-asetus. 🗆 🕈 26, 35	
0	Varmista, että paperi on asetettu ja alkuperäinen sijoitettu oikein. 🗀 🌩 16, 20	
Ø	Jos kopion tai valokuvan reunat on rajattu pois, siirrä alkuperäistä hieman nurkasta poispäin.	
ß	Puhdista asiakirjataso. Katso verkossa oleva Käyttöopas.	



Problemer		Løsning nr.	
Det er striper (lyse streker) på utskriften eller kopien.		094699	
Utskriften er uklar eller smurt utover.		094668	
Utskriften er svak eller har tomme felt. 00000		00800	
Utskriften er kornete.		6	
Det er feil eller manglende farger.		<b>00</b>	
Feil	Feil bildestørrelse eller plassering av bildet.		
Løsr	Løsninger		
0	Kontroller at du velger riktig papirtype. 🗁 🌩 14		
0	Kontroller at den utskrivbare siden (den hviteste eller blankeste siden) av papiret vender riktig vei. 🗆 🕈	16	
8	Når du velger <b>Standard</b> eller <b>Best</b> som innstilling for <b>Quality</b> , skal du velge <b>Off</b> som innstilling for <b>Bidir</b> utskrift reduserer utskriftskvaliteten. $\square \Rightarrow$ 36	ectional. Toveis	
4	Rengjør skriverhodet. 🗁 🕈 40		
6	Juster skriverhodet. □ ➡ 42 Hvis kvaliteten ikke forbedres, kan du prøve å justere ved hjelp av skriverdriververktøyet. Se i den elektre <b>Brukerhåndbok</b> for å justere skriverhodet.	oniske	
6	Vil du rengjøre skriveren innvendig, tar du en kopi uten å legge et dokument på glassplaten. Vil du ha m du se i den elektroniske <b>Brukerhåndbok</b> .	ner informasjon, kan	
0	Bruk opp blekkpatronen innen seks måneder etter at du åpnet vakuumpakket eske. 끄 🕈 52		
8	Prøv å bruke originale Epson-blekkpatroner og papir som anbefales av Epson.		
9	Hvis det vises et moarémønster (kryss-skravert) på kopien, endrer du innstillingen Zoom eller plassering	gen til originalen.	
0	Kontroller at du valgte riktig innstilling for Paper Size, Layout, Expansion og Zoom for papiret du har l	agt i. 🖾 🌩 27, 36	
0	Kontroller at du har lagt i papir og plassert originalen riktig. 🗀 🕈 16, 20		
Ð	Hvis kantene på kopien eller bildet er beskåret, flytter du originalen litt vekk fra hjørnet.		
ß	Rengjør glassplaten. Se i den elektroniske <b>Brukerhåndbok</b> .		



Prol	lem	Lösning nr.
Ränder (ljusa linjer) syns på utskrifter eller kopior.   000000		000009
Utskriften är otydlig eller kladdig.		000568
Utskriften är svag eller har mellanrum. 00000		00800
Utskriften är kornig.		0
Fel färger skrivs ut eller färger saknas.		00
Bild	ens storlek eller position är fel.	0008
Lösi	ingar	
0	Kontrollera att du valt rätt papperstyp. 🗁 🕈 14	
0	Kontrollera att utskriftssidan (den vitare eller glansigare sidan) på papperet är placerad i rätt riktning. 🗆	▶ 16
8	När du väljer Standard eller Best som inställning för Quality, ska du välja Off för Bidirectional. Dubbelriktad utskrift gör utskriftskvaliteten sämre. 🗅 🕈 36	
4	Rengör skrivhuvudet. 🗁 🕈 40	
6	Justera skrivhuvudet. □ → 42 Försök justera det med skrivardrivrutinens funktion om kvaliteten inte förbättras. Mer information om att justera skrivhuvudet finns i <b>Användarhandbok</b> online.	
6	Rengör skrivarens insida genom att göra en kopia utan att placera ett dokument på dokumentbordet. Mer information finns i Användarhandbok online.	
0	Använd bläckpatroner inom sex månader efter det att vakuumförpackningen öppnats. 🖾 🕈 52	
8	Försök använda Epson originalpatroner och papper som rekommenderas av Epson.	
9	Om ett moarémönster (streckat) syns på kopian ska du ändra inställningen <b>Zoom</b> eller flytta på origina	let.
0	Kontrollera att du valt rätt inställningar för Paper Size, Layout, Expansion och Zoom för papperet som	n är påfyllt. 🗀 🕈 27, 36
0	Kontrollera att du har fyllt på papper och placerat original på rätt sätt. 🗀 🕈 16, 20	
Ð	Flytta originalet en aning bort från hörnet om kanterna på en kopia eller ett foto beskärs.	
ß	Rengör dokumentbordet. Se Användarhandbok online.	

Kontakt til kundesupport

Yhteydenotto asiakastukeen

Kontakte kundestøtte Kontakta kundtjänst Hvis du ikke kan løse problemet vha. oplysningerne om fejlfinding, skal du kontakte kundesupportservices for at få hjælp. Kontaktoplysninger til kundesupport for dit land fremgår af den online Brugervejledning eller garantikortet. Hvis det ikke er anført der, kontakt da den forhandler, hvor du købte produktet.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa vianetsintäohjeiden avulla, pyydä asiakastuesta lisätietoja. Alueesi asiakastuen yhteystiedot ovat verkossa olevassa Käyttöopas tai takuukortissa. Jos et löydä tietoja sieltä, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkingsinformasjonen, kontakter du kundestøtte for å få hjelp. Du finner kontaktinformasjon for kundestøtten der du bor, i den elektroniske Brukerhåndbok eller på garantiseddelen. Hvis den ikke står oppført der, kontakter du forhandleren der du kjøpte produktet.

Kontakta vår kundtjänst om du inte kan lösa problemet med hjälp av felsökningsinformationen. Information om hur du kontaktar kundtjänsten i ditt område finns i Användarhandbok online eller på garantikortet. Kontakta återförsäljaren som produkten inhandlades från om du inte kan hitta informationen.

## DA Stikordsregister

~	
	Betieningspanel
	blækpatron, udskiftning
D	
0	Datostempel 35
	Digitalkamora udekrivning fra
	Digitalkamera, uuskrivning Ira
r.	
	Farvegendannelse
	Fejlfinding47
	Fejlmeddelelser48
	Forstør (beskæring)25.30
	Fotobeskæring
G	
	Gendan std. indstillinger46
Н	
	Hukommelseskort
1	
÷.,	Indeksark 32
1	n derbar (dimensional dimensional
5	lustoring of skrivebougdet 42
ĸ	Justening al skrivenovedet42
N	
	Knapper, betjeningspanel
	Kopiering, gendannelse af falmet foto24
	Kopiering af dokumenter22
	Kvalitet
L	
5	Layout
P	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstr.         2635           Papirty         14 2635
P	Layout
P	Layout
P	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstr.         2635           Papirtype         142635           PictBridge-ops         4446           renogging inde i printeren         58
P R s	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning.         16           Papirstop         56           Papirstr.         26.35           Papirstype         14.26.35           PictBridge-ops.         44.46           rengøring, inde i printeren.         58
P R S	Layout
P R S	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstop         2635           Papirstype         142635           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22
P R S	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstr.         26.35           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstr.         26.35           Papirstop         14.26.35           PictBridge-ops.         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Cifful -         24
P R S	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning.         16           Papirstop         56           Papirstype         14.2635           PictBridge-ops.         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (dokumentkopiering)         24           Skift blækpatron         46
P R S	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstr.         26.35           Papirtype         14.26.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift Diabatron         46           Sprog (skift display)         46
P R S	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstop         16           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         14.26.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner         38
P R S T	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning.         16           Papirstop         56           Papirstype         56           Papirstype         14,2635           PictBridge-ops.         4446           rengøring, inde i printeren.         58           Scan (dokumentkopiering).         22           Scan (fotokopiering).         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner.         38
P R S T	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstr.         26.35           Papirstype         14.66.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner         38           Tæthed (kopiindstilling)         26
P R S T	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         14.26.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner         38           Tæthed (kopiindstilling)         26           Tovejs (udskrivningshastighed)         35
P R S T U	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning.         16           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstr.         2635           PictBridge-ops.         142635           PictBridge-ops.         4446           rengøring, inde i printeren.         58           Scan (dokumentkopiering).         22           Scan (fotokopiering).         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner.         38           Tæthed (kopiindstilling)         26           Tovejs (udskrivningshastighed)         35
P R S T U	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirs, ilægning         26.35           Papirst,         26.35           Papirstype         14.26.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner         38           Tæthed (kopiindstilling)         26           Tovejs (udskrivningshastighed)         35           Uden kant/med kant.         26.35
P R S T U	Layout         26.35           Panel         8.10           Papir, ilægning         16           Papirs, ilægning         56           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstre         14.26.35           PictBridge-ops         44.46           rengøring, inde i printeren         58           Scan (dokumentkopiering)         22           Scan (fotokopiering)         24           Skift blækpatron         46           Sprog (skift display)         46           Status for blækpatroner         38           Tæthed (kopiindstilling)         26           Tovejs (udskrivningshastighed)         35           Uden kant/med kant.         26.35           Udskrivning af fotos         30.32
P R S T U	Layout         2635           Panel         8.10           Papir, ilægning.         16           Papirstop         56           Papirstop         56           Papirstr.         2635           Papirstop         56           Papirstr.         2635           Papirstrepe         142635           PictBridge-ops.         4446           rengøring, inde i printeren.         58           Scan (dokumentkopiering).         22           Scan (dokumentkopiering).         24           Skift blækpatron         46           Strog (skift display)         46           Status for blækpatroner.         38           Tæthed (kopiindstilling)         26           Tovejs (udskrivningshastighed)         35           Uden kant/med kant.         2635           Udskrivning af fotos         3032           Udvid.         26

Udvidelse (udskrivning uden kant)	
Understøttet papir	14
Vedligehold	
Visning	
5	
Zoom (beskæring)	
Zoom (kopiering)	
===:::(::= =::::);	

۷

Ζ

Hakemisto

Α		
	Asettelu	26.35
	Asiakirjojen kopiointi	22
D		
	Digitaalikamera, tulostus	44
	Hakemistoarkki	
Κ		
	Kaksisuuntainen (tulostusnopeus)	35
	Kieli (muuta näyttö)	46
	Kopiointi, haalistuneen valokuvan entisöinti	24
	Kuvien tulostus	30.32
L		
	Laajennus	26
	Laajennus (reunaton tulostus)	26.35
	Laatu	26.35
Μ		
	Muistikortti	18
0		
_	Ohjauspaneeli	8.10
Р		
	Painikkeet, ohjauspaneeli	8.10
	Päiväysleima	35
	Palauta oletusasetukset	46
	Paneeli	8.10
	Paperi, asettaminen	16
	Paperi, tukokset	56
	Paperikoko	26.35
	Paperityyppi	.14.26.35
	PictBridge-asetus	44.46
	puhdistus, tulostimen sisäosa	59
R		
	Rajaa valokuva	9.30
_	Reunaton/reunallinen	26.35
S		
	Scannaa (asiakirjakopio)	22
	Scannaa (valokuvakopio)	24
т	Suurenna (rajaus)	25.30
÷.,	Tiboys (konjegsotus)	26
	Tuottu papari	20
	Tukekset paperi	
	Tukoksel, paperi	
v	Tulostuspaan kohuistus	42
v	Vaihda värikasotti	16
	Värian nalautus	40 24
	varieri paiautus	
	varikasetti vaihte	
	งสาหสระเน,งสิทธิอ	

Vianetsintä	47
Viewer	
Virheilmoitukset	48
Ylläpito	
Zoom (kopiointi)	
Zoom (rajaus)	

Y Z

## NO Indeks

В	
	Beskjær bilde
	blekkpatron, skifte ut
	Blekkpatronstatus
D	
	Datostempel
	Digitalkamera, skrive ut fra44
F	
	Fargegjenoppretting24
	Feilmeldinger
	Feilsøking
	Forstørr (beskjær)25.30
	Fremviser10
1	
÷.	Indeksark
J	lusters shriver he det (2)
V	Justere skrivernodet
ĸ	Knanner kentrellnanel 810
	Knapper, kontrolipariel
	Kontrollpaner
	Kopiere dokumenter 22
	Kvalitet 27.36
м	Wantet
	Minnekort 18
0	
Ŭ	Oppsett
Ρ	
	Panel
	Papir, legge i
	Papir, stopp
	Papirstørrelse
	Papirtype15.27.36
	PictBridge-oppsett
R	
	rengjøre, innvendig i skriveren60
S	
	Skann (bildekopiering)24
	Skann (dokumentkopiering)22
	Skift ut blekkpatron46
	Skrive ut bilder
	Språk (endre visning)46
	Stopp, papir
-	Støttet papir14
1	Tetth at (las significant atilling)
	rettnet (kopieringsinnstilling)
	Tipakestiii standardinnstiilinger
	ioveis (uiskiirisilasugilei)

#### U

v z

Uten kant / med kant Utvidelse	27.36
Utvidelse (utskrift uten kant)	27.36
Vedlikehold	
Zoom (beskjære) Zoom (kopiere)	

## SV Index

Α		
	Återställ standardinställningar46	
В		
	Beskära ett foto	
	bläckpatron, byta52	
	Bläckpatronstatus	
	Byt bläckpatron46	
D		
	Datumstämpel	
	Digitalkamera, skriva ut från44	
_	Dubbelriktad (utskriftshastighet)	
E		
	Expansion27	
_	Expansion (kantfri utskrift)27.36	
F		
	Färgåterställning24	
	Felmeddelanden48	
	Felsökning47	
	Förstora (beskära)25.30	
1		
	Indexark	
J		
	Justera skrivhuvudet42	
K		
	Kantfri/Med kant	
	Knappar, kontrollpanel	
	Kontrollpanel	
	Kopiera, återställa blekt foto	
	Kopiera dokument	
	Kvalitet	
L		
	Läsare10	
	Layout	
IVI		
n	Minneskort	
Ρ	D	
	Panel	
	Papper, tylia pa	
	Papper, stopp	
	Papperstormat	
	Papper som kan användas	
	Papperstyp	
•	PictBridge-installning	
к	and a first solution and the side	
c	rengora, skrivarens insida	
2	Channe (delumenthe siering)	
	Skanna (dokumentkopiering)	
	Skanna (lotokopiering)	
	Skriva ut roton	

Språk (ändra på skärm)	46
Stopp, papper	56
Täthet (kopieringsinställning)	27
Underhåll	37
Zoom (beskära)	
Zoom (kopiering)	27

T U Z



De blækpatronstørrelser, der kan fås, varierer afhængig af land. Värikasettien koot vaihtelevat alueittain.

Tilgjengelige blekkpatronstørrelser varierer fra sted til sted. Storlekarna på bläckpatronerna varierar beroende på region.

		В	С	м	Y
	8	T0891	T0892	T0893	T0894
Epson Stylus SX410 Series * <sup>1</sup>	-	T0711	T0712	T0713	T0714
		T0711H	-	-	-
Epson Stylus TX410 Series * <sup>2</sup>		73N (T0731N)/ 73HN (T0731HN)	73N (T0732N)	73N (T0733N)	73N (T0734N)
DA		Sort	Cyan	Magenta	Gul
FI		Musta	Syaani	Magenta	Keltainen
NO		Svart	Cyan	Magenta	Gul
SV		Svart	Cyan	Magenta	Gul

\*1 Til SX410-serien anbefaler Epson T071-blækpatronerne til normal udskrivning.

- \*2 Til TX410-serien vises blækpatronnumrene i parentes muligvis afhængig af land.
- \*1 Epson suosittelee T071-värikasetteja SX410-sarjalle tavalliseen tulostuskäyttöön.
- \*2 Suluissa olevat värikasettinumerot TX410-sarjalle saatetaan näyttää alueen mukaan.
- \*1 For SX410-serien anbefaler Epson T071-blekkpatroner ved normalt forbruk av utskrifter.
- \*2 For TX410-serien vises blekkpatronnumrene i parentes, avhengig av sted.
- \*1 Epson rekommenderar att bläckpatronerna T071 används med SX410serien för normala utskriftsvolymer.
- \*2 Bläckpatronsnumren inom parentes kan visas beroende på regionen för TX410-serien.

Få flere oplysninger

Lisätietoja

Få mer informasjon

Här finns det mer information



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

