Epson Stylus* Photo PX650/TX650 Series



Guida d'uso generale

- per l'uso senza computer -



Manual de funcionamiento básico

- para el uso sin ordenador -

PT Guia de Operações Básicas

- para utilização sem um computador -





EXCEED YOUR VISION

Informazioni su questa guida Acerca de este manual Sobre este guia

Durante la lettura delle istruzioni, prestare attenzione alle linee guida riportate di seguito:

Siga estas directrices mientras lee las instrucciones:

Siga estas directrizes à medida que lê as instruções:

	Ð	\otimes	Ø	
Avvertenza: Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni personali.	Attenzione: Osservare attentamente i messaggi di attenzione per evitare danni alle apparecchiature.	Osservare attentamente per evitare danni alla persona e alle apparecchiature.	Nota: Le note contengono informazioni importanti e suggerimenti sull'uso della stampante.	Indica un numero di pagina nella quale reperire informazioni aggiuntive.
Advertencia: Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones.	Precaución: Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.	Deben seguirse para evitar lesiones y daños materiales en el equipo.	Nota: Las notas contienen información importante y sugerencias para usar la impresora.	Indica el número de la página donde hay más datos relacionados.
Aviso: Tem de seguir este símbolo com cuidado para evitar ferimentos.	Atenção: Deve seguir este símbolo para evitar danos no equipamento.	Tem de seguir este símbolo para evitar ferimentos e danos no equipamento.	Nota: Este símbolo contém informações importantes e conselhos para utilizar a impressora.	Este símbolo indica um número de página onde pode encontrar mais informações.

Informazioni sul copyright Aviso de copyright Aviso de direitos reservados

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC[™] is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card[™] is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.







MEMORY STICK PRO M







IT Contenuto

Avvertenze importanti per la sicurezza	6
Guida al pannello di controllo	8
Regolazione dell'angolo del pannello di controllo	10
Funzione di risparmio energetico	10
Uso del display LCD	11

Gestione dei supporti

Selezione della carta	14
Caricamento della carta	16
Caricamento di un CD/DVD	18
Inserimento di una scheda di memoria	20
Posizionamento di originali	22
5	

Modalità Copia

Copia di documenti	24
Copia su CD/DVD	
Elenco menu modalità Copia	

Modalità Scheda memoria

Stampa di foto	32
Stampa da un foglio di indice	
Esecuzione di una scansione in una scheda di memoria	37
Elenco menu modalità Scheda memoria	

Modalità Stampa speciale

Copia/ripristino di foto4	2
Stampa su CD/DVD4	4
Elenco menu modalità Stampa speciale4	18

Modalità Setup (Manutenzione)

Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro	52
Controllo e pulizia della testina di stampa	54
Allineamento della testina di stampa	56
PictBridge	58
Backup in periferica di archiviazione esterna	60
Elenco menu modalità Setup	61

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore	64
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro	
Carta inceppata	73
Problemi di qualità di stampa/layout	
Per contattare l'Assistenza clienti	
Indice	80

ES Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	6
Guía del panel de control	
Ajuste del ángulo del panel de control	
Función de ahorro de energía	
Uso de la pantalla LCD	
Manipulación del papel	
Selección del papel	
Carga del papel	
Carga de un CD/DVD	
Inserción de una tarjeta de memoria	20
Colocación de originales	22
Modo Copia	
Copia de documentos	
Copia en un CD/DVD	
Lista de menús del modo Copia	
Mode Tari memoria	
Improvión do fotos	22
Impresión desde una boia de índice	
Guardar datos escaneados en tarieta de memoria	
Lista de menús del modo Tari memoria	
Modo Impres especial	12
Copia/Restauración de rotografias	
linpresión en CD/DVD	
Lista de menus del modo impres especial	
Modo Config (Mantenimiento)	
Revisión del estado de los cartuchos de tinta	52
Revisión/Limpieza del cabezal de impresión	
Alineación del cabezal de impresión	
Config PictBridge	
Lista da manús dal mada Canfor	
Lista de menus del modo comg	
Solución de problemas	
Mensajes de error	64
Cambio de los cartuchos de tinta	
Atasco de papel	
Problemas con la calidad/composición de la impresión	
Centro de Atencion al cliente	
mulce	81

PT Índice remissivo

Instruções de segurança importantes	6
Guia do painel de controlo	
Ajustar o ângulo do painel de controlo	
Função de poupança de energia	10
Utilizar o ecrã LCD	11

Manusear suportes

Seleccionar papel	14
Colocar papel	
Colocar um CD/DVD	18
Incerir um cartão de memória	20
	20
Colocal originals	ZZ

Modo Cópia

Copiar documentos	24
Copiar para um CD/DVD	
Lista de menus do modo Cópia	

Modo Cartão Memória

Imprimir fotografias	32
Imprimir de uma folha de índice	
Digitalizar para um cartão de memória	
Lista de menus do modo Cartão Memória	38
Lista de menas de mede ea de menorialismente anticipation de la companya de menorialismente anticipation de menori	

Modo Impressão Especial

Copiar/Restaurar Fotografias	42
Imprimir num CD/DVD	44
Lista de menus do modo Impressão Especial	48

Modo Configuração (Manutenção)

Verificar o estado dos tinteiros	52
Verificar/Limpar a cabeça de impressão	54
Alinhar a cabeça de impressão	56
Configuração PictBridge	58
Cópia de segurança num dispositivo de armazenamento externo	60
Lista de menus do modo Configuração	61

Resolver problemas

Mensagens de erro	64
Substituir tinteiros	68
Encravamento de papel	73
Problemas de gualidade de impressão/esquema	74
Contactar a assistência a clientes	
Índice	82

Avvertenze importanti per la sicurezza Instrucciones importantes de seguridad Instruções de segurança importantes

	220-240V 220- 240V				
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante. L'utilizzo di un cavo diverso può causare incendi o scosse elettriche. Non utilizzare il cavo con altre apparecchiature.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia conforme a tutte le normative locali in materia di sicurezza.	Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.	Utilizzare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta.	Non danneggiare o sfilacciare il cavo di alimentazione.	Non aprire l'unità scanner mentre si effettua la copia, la stampa o la scansione.
Use únicamente el cable de alimentación que acompaña a la impresora. El uso de otro cable puede provocar un incendio o una descarga. No use el cable con otros aparatos.	Confirme que el cable de alimentación cumpla las normas de seguridad locales pertinentes.	Ponga la impresora cerca de una toma de donde pueda desenchufar el cable de alimentación con facilidad.	Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta.	No deje que el cable de alimentación se deteriore o deshilache.	No abra el escáner cuando esté copiando, imprimiendo o escaneando.
Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com a impressora. Se utilizar outro cabo, pode causar um incêndio ou choque. Não utilize o cabo com outro equipamento.	Verifique se o cabo de corrente respeita todas as normas de segurança locais aplicáveis.	Coloque a impressora perto de uma tomada que permita desligar o cabo facilmente.	Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta.	Não deixe que o cabo fique danificado ou desgastado.	Não abra a unidade de digitalização quando estiver a copiar, imprimir ou digitalizar.

Non utilizzare prodotti spray che contengano gas infiammabili all'interno o attorno alla stampante. Ciò può provocare rischi di incendio.	Salvo laddove espressamente indicato nella documentazione, non tentare di effettuare interventi di manutenzione sulla stampante da soli.	Tenere le cartucce di inchiostro fuori dalla portata dei bambini e non ingerirne il contenuto.	Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, rimuoverlo con acqua e sapone. Se dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.	Non agitare le cartucce di inchiostro dopo l'apertura delle confezioni, in quanto possono verificarsi delle perdite.	Se si rimuove una cartuccia di inchiostro per un uso successivo, proteggere l'apertura di erogazione inchiostro dallo sporco e dalla polvere e conservarla nello stesso luogo della stampante. Non toccare l'apertura di erogazione inchiostro o l'area circostante.
No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o cerca de la impresora. Podría provocar un incendio.	Salvo si se indica expresamente en su documentación, no intente reparar la impresora usted mismo/a.	Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera su contenido.	Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si siente molestias o problemas de visión, acuda a un médico de inmediato.	No agite los cartuchos cuando estén fuera de sus paquetes, pues podría salirse la tinta.	Si saca un cartucho de tinta para usarlo luego, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. No toque el orificio de suministro ni sus proximidades.
Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis dentro ou à volta da impressora. Se o fizer, pode causar um incêndio.	À excepção do que é explicado na documentação, não tente reparar a impressora sozinho.	Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.	Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Se sentir desconforto ou problemas de visão, consulte um médico de imediato.	Não agite os tinteiros depois de abrir as respectivas embalagens; a tinta pode verter.	Se retirar um tinteiro para utilizar mais tarde, proteja a área de abastecimento da tinta do pó e da sujidade e guarde-o no mesmo ambiente que a impressora. Não toque na porta de abastecimento da tinta nem na área circundante.

Guida al pannello di controllo Guía del panel de control Guia do painel de controlo



а	b	c	d	e	f
С	\$	۲	Ŀ	13	≊% _®
Accende/spegne la stampante.	Consente di accedere alla modalità Copia.	Consente di accedere alla modalità Scheda memoria.	Consente di accedere alla modalità Stampa speciale.	Consente di eseguire i programmi di setup e manutenzione.	Consente di cambiare la visualizzazione o di ritagliare le foto.
Enciende/apaga la impresora.	Entra en el modo Copia.	Entra en el modo Tarj memoria.	Entra en el modo Impres especial.	Ejecuta los programas de configuración y mantenimiento.	Cambia la vista de las fotos o recorta las fotos.
Liga/desliga a impressora.	Entra no modo Cópia.	Entra no modo Cartão Memória.	Entra no modo Impressão Especial.	Executa os programas de configuração e manutenção.	Altera a vista de fotografias ou corta as fotografias.

L'aspetto del pannello di controllo varia a seconda dell'area.

Los paneles de control son distintos según las zonas.

O painel de controlo varia consoante o país.

g	h	i	j	k	I
×=	▲ , ▼ , ◄ , ► , OK	3	+,-	\diamond	\bigtriangledown
Consente di visualizzare impostazioni dettagliate per ciascuna modalità.	Consente di selezionare le foto e i menu.	Consente di annullare/ tornare al menu precedente.	Consente di selezionare il numero di copie.	Consente di avviare la copia e la stampa.	Consente di interrompere la copia o la stampa oppure di ripristinare le impostazioni originali.
Muestra ajustes detallados de los modos.	Selecciona fotos y opciones de menú.	Cancela/regresa al menú anterior.	Configura el número de copias.	Inicia la copia e impresión.	Detiene la copia/impresión o reinicia los ajustes.
Apresenta definições detalhadas para cada modo.	Selecciona fotografias e menus.	Cancela/regressa ao menu anterior.	Define o número de cópias.	Inicia a cópia e impressão.	Pára a cópia/ impressão ou reinicia definições.

Regolazione dell'angolo del pannello di controllo Ajuste del ángulo del panel de control Ajustar o ângulo do painel de controlo

Per abbassare o chiudere il pannello di controllo, premere il pulsante sul retro in modo da rilasciare il blocco. Sollevare semplicemente il pannello per alzarlo.

Para bajar o cerrar el panel, desbloguéelo pulsando el botón de la parte posterior y después bájelo. Para elevarlo, simplemente levántelo.

Para baixar ou fechar o painel, pressione o botão na parte de trás para desbloquear e, de seguida, baixe. Levante simplesmente o painel para o abrir.

Funzione di risparmio energetico Función de ahorro de energía Função de poupança de energia

Dopo 13 minuti di inattività, il display viene disattivato al fine di risparmiare energia. Premere un tasto gualsiasi (ad eccezione di 🙂 **On**) per tornare alla schermata precedente.

Al cabo de 13 minutos de inactividad, la pantalla se guedará en negro para ahorrar energía. Pulse cualquier botón (excepto 🙂 On) para que la pantalla vuelva a su estado anterior.

Após 13 minutos de inactividade, o ecrã fica preto para poupar energia. Pressione uma tecla (excepto ⁽¹⁾ **On**) para que o ecrã volte ao estado anterior.



Uso del display LCD Uso de la pantalla LCD Utilizar o ecrã LCD







а	b	c	d
Utilizzare + o - per impostare il numero di copie per la foto selezionata.	Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce di menu. La parte evidenziata si sposta verso l'alto o verso il basso.	Premere ▶ per aprire l'elenco delle voci di impostazione.	Premere ◀ o ► per cambiare la foto visualizzata sul display LCD.
Use + o - para configurar el número de copias de la foto seleccionada.	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú. El resaltado subirá o bajará.	Pulse ► para abrir la lista de ajustes.	Pulse ◀ o ► para cambiar la foto que aparece en la pantalla LCD.
Utilize + ou - para definir o número de cópias para a fotografia seleccionada.	Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o item de menu. O destaque sobe ou desce.	Pressione ▶ para abrir a lista de itens de configuração.	Pressione ◀ ou ▶ para mudar a fotografia que aparece no ecrã LCD.

Ø e La schermata reale del display può variare leggermente rispetto a quanto L'icona 💷 viene visualizzata riportato in questa guida. nell'immagine ritagliata. Su pantalla puede ser ligeramente distinta de las mostradas en este manual. O que aparece no ecrã pode diferir ligeiramente do indicado neste guia. El icono 💷 se muestra dentro de una imagen recortada. O ícone 🖾 aparece numa imagem cortada.

Gestione dei supporti Manipulación del papel Manusear suportes



Selezione della carta Selección del papel Seleccionar papel

La disponibilità della carta speciale varia a seconda dell'area.

En cada zona hay distintos papeles especiales disponibles.

A disponibilidade do papel especial varia consoante o país.

	Per stampare su questa carta	Scegliere questo Tipo carta sul display LCD	Capacità caricamento (fogli)
а	Carta comune	Carta com.	Circa 120 *1 *2
b	Carta comune "Bright White" Epson	Carta com.	80 * ²
с	Carta comune Premium Epson	Carta com.	100 * ²
d	Carta speciale 720/1440 dpi Epson	Matte	100
e	Carta opaca ad alto spessore Epson	Matte	20
f	Carta fotografica Iucida Premium Epson	Lucida Prem.	20
g	Carta fotografica semilucida Premium Epson	Lucida Prem.	20
h	Carta fotografica ultralucida Epson	Extra lucida	20
i	Carta fotografica Iucida Epson	Lucida	20
j	Carta fotografica Epson	Carta fotog.	20
k	Adesivi Photo Stickers Epson 16	Adesivo16	1
I	Adesivi Photo Stickers Epson	Adesivi	1

*1 Carta con peso da 64 a 90 g/m².

*2 30 fogli di carta già stampati su un lato.

	Para imprimir en este papel	Elija este Tipo papel en la pantalla LCD	Capacidad de carga (hojas)
а	Papl normal	Papl normal	Aprox. 120 *1 *2
b	Papel especial blanco brillante Epson	Papl normal	80 * ²
с	Papel normal Epson	Papl normal	100 * ²
d	Papel especial HQ Epson	Mate	100
e	Papel mate - alto gramaje Epson	Mate	20
f	Papel fotográfico satinado Premium Epson	Prem. Glossy	20
g	Papel fotográfico semibrillo Epson	Prem. Glossy	20
h	Papel fotográfico satinado extra Epson	Ultra Glossy	20
i	Papel fotográfico satinado Epson	Glossy	20
j	Papel fotográfico Epson	Papel fotog	20
k	Adhesivos foto 16 Epson	Adhes.16	1
I	Adhesivos foto Epson	Adhesivs	1

	Se quiser imprimir neste papel	Seleccione este Tipo Papel no ecrã LCD	Capacidade de alimentação (folhas)
а	Papel Normal	Papel Normal	Aprox. 120 *1 *2
b	Epson Papel Branco Brilhante para Jacto de Tinta	Papel Normal	80 * ²
с	Epson Papel Normal	Papel Normal	100 * ²
d	Epson Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta	Mate	100
e	Epson Papel Mate - Gramagem Elevada	Mate	20
f	Epson Papel Fotográfico Brilhante Premium	Brilh. Prem	20
g	Epson Papel Fotográfico Semibrilhante Premium	Brilh. Prem	20
h	Epson Papel Fotográfico Ultrabrilhante	Extra Brilh.	20
i	Epson Papel Fotográfico Brilhante	Brilh.	20
j	Epson Papel Fotográfico	Papel Foto	20
k	Epson Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica 16	Autocol16	1
I	Epson Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica	Autocol.	1

*1 Papel con un gramaje de 64 a 90 g/m².

*2 30 hojas de papel ya impreso por una cara.

*1 Papel com gramagem de 64 a 90 g/m².

*2 30 folhas de papel já impresso de um dos lados.

Caricamento della carta Carga del papel Colocar papel



Aprire e far scorrere all'esterno. Abra y despliegue. Abra e puxe para fora. Aprire e far scorrere all'esterno. Abra y despliegue. Abra e puxe para fora.

2

3

Ø

Assicurarsi che il dispositivo sia sollevato.

Asegúrese de que la palanca esté hacia arriba.

Certifique-se que a alavanca está na posição superior.





Guida laterale. Deslice la guía lateral. Desloque o guia de margem.





Caricare con lato stampabile verso l'alto.

La cara imprimible boca arriba. Coloque o lado imprimível para cima.

Ø

Non utilizzare carta con fori di rilegatura.

No use papel perforado.

Não utilize papel com furação lateral.



Ø

Allineare i bordi della carta prima di caricarla.

Alinee los bordes del papel antes de cargarlo.

Alinhe as margens do papel antes de o colocar.



Adattare. Encaje.

Ajuste.

6

Non caricare carta sopra la freccia **▼** all'interno della guida laterale.

No cargue papel por encima de la flecha ▼ del interior de la guía lateral.

Não coloque papel acima da marca **▼** no interior do guia de margem.





Chiudere.

Cierre. Feche.

ก



2

Abbassare il dispositivo. Baje la palanca. Desloque a alavanca para baixo.

.

Non spostare il dispositivo del vassoio mentre la stampante è in funzione.

No mueva la palanca de la bandeja si la impresora está en funcionamiento.

Não desloque a alavanca do receptor enquanto a impressora estiver em funcionamento.



Posizionare.

Coloque.

Coloque.

Inserire. Inserte.

Inserte

Allineare le frecce. Alinee las flechas marcadas. Alinhe as marcas de seta.

Ø

Per stampare su CD da 8 cm, consultare la Guida utente in linea.

Para imprimir en CD de 8 cm, consulte el Manual de usuario on-line.

Para imprimir em CDs de 8 cm, consulte o Guia do Utilizador.



. ..

Inserimento di una scheda di memoria

Inserción de una tarjeta de memoria

Inserir um cartão de memória



Inserire una scheda alla volta. No inserte más de una tarjeta. Insira um cartão de cada vez.



2

La spia deve restare accesa. Compruebe que el indicador esté iluminado.

Verifique se o indicador fica aceso.

.

Non premere eccessivamente a fondo la scheda nell'alloggiamento. Non deve venire inserita completamente.

No fuerce la tarjeta hasta el fondo de la ranura. No debe introducirse totalmente.

Não force a entrada total do cartão na ranhura. Não deve inseri-lo completamente.

Rimozione di una scheda di memoria

Extracción de una tarjeta de memoria

Retirar um cartão de memória



La spia deve restare accesa. Compruebe que el indicador esté iluminado.

Verifique se o indicador fica aceso.



Rimuovere. Sáquela. Retire.

2

Ø			
•	•		
Accesa	Lampeggiante		
Encendido	Intermitente		
Aceso	Intermitente		





*Richiesto un adattatore *Imprescindible adaptador *Adaptador necessário

!

Se la scheda di memoria richiede un adattatore, montarlo prima di inserire la scheda nell'alloggiamento; altrimenti, la scheda può rimanere bloccata.

Si la tarjeta de memoria necesita un adaptador, colóquelo antes de insertar la tarjeta en la ranura, porque si no la tarjeta podría atascarse.

Se o cartão de memória precisar de um adaptador, coloque-o antes de inserir o cartão na ranhura; caso contrário, o cartão pode ficar preso.

Posizionamento di originali

Colocación de originales Colocar originais



Posizionare orizzontalmente a faccia in giù.

Colóquelo boca abajo y horizontal. Coloque para baixo na horizontal.



Scorrere verso l'angolo. Colóquelo en la esquina. Desloque para o canto.



Posizionare al centro. Coloque en el centro. Coloque no centro.

0

ħ



Distanziare le foto di 5 mm tra loro.

Separe las fotos 5 mm.

Ponha as fotografias a uma distância de 5 mm.

Ø

È possibile ristampare foto da 30 × 40 mm a 127 × 178 mm.

Puede reimprimir fotos de 30 \times 40 mm a 127 \times 178 mm.

Pode reimprimir fotografias de 30×40 mm a 127×178 mm.

Ø

2

È possibile copiare simultaneamente foto di formati diversi, purché superiori a 30×40 mm.

Puede copiar fotos de distintos tamaños a la vez si miden más de 30 \times 40 mm.

Pode copiar fotografias de diferentes formatos ao mesmo tempo se forem maiores que 30 \times 40 mm.

Modalità Copia Modo Copia Modo Cópia



Copia di documenti Copia de documentos Copiar documentos



Caricare la carta. Cargue papel. Coloque papel.





Posizionare orizzontalmente l'originale. Ponga el original horizontal. Coloque o original na horizontal.



3

Accedere alla modalità Copia. Entre en el modo Copia. Entre no modo Cópia.



Selezionare il numero di copie. Configure el número de copias. Defina o número de cópias. Selezionare una modalità colore. Seleccione un modo de color. Seleccione um modo de cor. Selezionare il tipo di documento. Seleccione el tipo de documento. Seleccione o tipo de documento. Selezionare un'opzione di layout.

Seleccione una opción de composición.

Seleccione uma opção de esquema.





Accedere al menu di impostazione copia.

Vaya al menú de ajuste de la copia.

Entre no menu de configuração de cópias.



▶ 28

9

Definire le impostazioni appropriate di copia.

Configure los ajustes de copia adecuados.

Efectue as definições de cópia adequadas.

10

Assicurarsi di impostare Tipo carta e Formato carta.

Ø

Configure el Tipo papel y el Tamño papel.

Certifique-se de que define o Tipo Papel e Form. Papel.

-	^
Zoom	: 100%
Paper Ty	pe : Plain Paper
Paper Si:	ze:A4
Quality	OBest
Density	: ±0
	•
DAdjust	OKDone

Terminare le impostazioni. Termine la configuración. Termine as definições.





Avviare la copia.

/www.ure.ucopia.

Empiece a copiar.

Inicie a cópia.

Copia su CD/DVD Copia en un CD/DVD Copiar para um CD/DVD



1

Accedere alla modalità Copia. Entre en el modo Copia. Entre no modo Cópia.



Selezionare **Copia CD/DVD** in **Layout**.

Seleccione **Copia CD/DVD** como **Composic**.

Seleccione **Cópia CD/DVD** como **Esquema**.



▶ 28

3

Definire le altre impostazioni. Realice el resto de ajustes de impresión.

Efectue outras definições de impressão adequadas.

4



Accedere al menu di impostazione copia.

Vaya al menú de ajuste de la copia. Entre no menu de configuração de cópias.

⑤ □ → 28



Definire le impostazioni appropriate di copia.

Configure los ajustes de copia adecuados.

Efectue as definições de cópia adequadas.

Ø

2

Per stampare una prova su carta, selezionare l'impostazione **Carta com.** in **Tipo carta** e caricare fogli di carta comune in formato A4.

Para hacer una prueba de impresión en papel, seleccione **Papl normal** como ajuste de **Tipo papel** y cargue papel normal tamaño A4.

Para imprimir uma amostra de teste em papel, seleccione **Papel Normal** na definição **Tipo Papel** e coloque papel normal A4.

Ø

Se si stampa sulle aree colorate mostrate a destra (le unità sono espresse in mm), il supporto o il vassoio per CD/DVD potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Si imprime en las áreas coloreadas que se muestran a la derecha (la unidad de medida es el mm), el disco o la bandeja de CD/DVD podrían mancharse de tinta.

Se imprimir nas áreas coloridas indicadas à direita (unidades em mm), o disco ou o receptor de CD/DVD podem ficar manchados com tinta.





Terminare le impostazioni. Termine la configuración. Termine as definições. Posizionare la copia originale. Coloque el original. Coloque o original.

8 🗀 → 18



Caricare un CD/DVD. Cargue un CD/DVD. Coloque um CD/DVD.



Avviare la stampa. Empiece a imprimir. Inicie a impressão.

9

Ø

Per regolare la posizione di stampa, selezionare **X Setup, Posizione adesivi/CD** e quindi **CD/DVD**.

Para ajustar la posición de impresión, seleccione **X Config, Posición Adhesivos/CD** y, a continuación, **CD/DVD**.

Para ajustar a posição de impressão, seleccione **\? Config., Posição CD/Autocolantes** e, de seguida, **CD/DVD**.



0

Elenco menu modalità Copia

Lista de menús del modo Copia

Lista de menus do modo Cópia



Sector Modalità Copia

copie	Da 1 a 99
Colore/B/N	Colore, B/N
Documento	Testo, Grafica, Foto
Layout	Margini, Senza Margini, Copia CD/DVD, Copia 2-up, Ripeti copia, Ripeti-4

EImpostazioni di stampa

Zoom	Reale, AdattaPagina, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Tipo carta	Carta com., Matte, Lucida Prem., Extra lucida, Lucida, Carta fotog., CD/DVD
Formato carta	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Qualità	Bozza, Standard, Migliore
Densità	Da -4 a +4
Espansione *	Standard, Medio, Min
Interno-esterno CD	Esterno: 114 - 120 mm, Interno: 18 - 46 mm

* Selezionare la quantità di espansione dell'immagine per la stampa di foto senza margini.





ES S Modo Copia

copias	de 1 a 99
Color/ByN	Color, ByN
Documento	Texto, Gráficos, Foto
Composic	Con márgens, Sin margen, Copia CD/DVD, Copia 2-up, Repet copia, Repet-4

Ajustes de impresión

Zoom	Real, Ajus pg auto, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Tipo papel	Papl normal, Mate, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Papel fotog, CD/DVD
Tamño papel	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Calidad	Borrador, Estándar, Óptima
Densid copia	de -4 a +4
Expansión *	Estándar, Med, Mín
CD Inter-Exter	Exterior: 114 - 120 mm, Interior: 18 - 46 mm

* Seleccione cuánto se expande la imagen si imprime fotos sin márgenes.

PT

Modo Cópia

cópias	1 a 99
Cor/P&B	Cor, P&B
Documento	Texto, Gráficos, Foto
Esquema	Margem, SemMargens, Cópia CD/DVD, Cópia 2-up, Repetir Cópia, Repetir-4

E Definições de impressão

Zoom	Real, Aj. Auto Pág., 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Tipo Papel	Papel Normal, Mate, Brilh.Prem, Extra Brilh., Brilh., Papel Foto, CD/DVD
Form. Papel	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Qualid.	Prova, Padrão, Melhor
Densid.Cópia	-4 a +4
Expansão *	Padrão, Méd, Mín
IntExt. CD	Ext.: 114 - 120 mm, Int.: 18 - 46 mm

* Seleccione a quantidade da imagem a aumentar na impressão de fotografias sem margens.

Modalità Scheda memoria Modo Tarj memoria Modo Cartão Memória



Stampa di foto Impresión de fotos Imprimir fotografias



16 □

Caricare carta fotografica. Cargue papel fotográfico. Coloque papel fotográfico.

6



2 □ → 20

Inserire una scheda di memoria. Inserte una tarjeta de memoria. Insira um cartão de memória.



Accedere alla modalità Scheda memoria.

Entre en el modo Tarj memoria. Entre no modo Cartão Memória.



Selezionare **Visualizza e stampa**. Seleccione **Ver e impr fotos**. Seleccione **Ver e Imprimir**.



Selezionare una foto. Seleccione una foto. Seleccione uma fotografia.



Selezionare il numero di copie.

Configure el número de copias.

Defina o número de cópias.

6

Ø

3

Per selezionare più foto, ripetere i passaggi **5** e **6**.

Si desea seleccionar más fotos, repita los pasos 🗿 y 🙃.

Para seleccionar mais fotografias, repita os pontos **5** e **6**.

8 □ → 38

Al termine del passaggio ⑤, è possibile tagliare e ingrandire la foto. Premere ⁵⁵∕⊕ e definire le impostazioni.

Tras efectuar el paso o, puede recortar y ampliar la foto. Pulse $\textcircled{M}_{\textcircled{O}}$ y configure los ajustes.

Depois do ponto (3), pode cortar e ampliar a fotografia. Pressione $\mathbb{S}_{\mathbb{Q}}$ e efectue as definições.





 	Copies	<u> </u>	Stop/Clear
-	۸	+	
•	ок	•	Start
		3	
 Menu	Ľ	Back	
		<u>v</u>	L

7

Accedere al menu di impostazione stampa.

Vaya al menú de ajuste de impresión.

Entre no menu de configuração de impressão.

Definire le impostazioni appropriate. Realice los ajustes de impresión pertinentes.

Efectue as definições de impressão adequadas.

Ø

Ø

Assicurarsi di impostare Tipo carta e Formato carta.

Configure el Tipo papel y el Tamño papel.

Certifique-se de que define o Tipo Papel e Form. Papel.



Avviare la stampa. Empiece a imprimir. Inicie a impressão.

9

Paper Type OPrem. Glossy



Stampa da un foglio di indice

Impresión desde una hoja de índice

Imprimir de uma folha de índice





È possibile stampare foto utilizzando un foglio di indice A4. Innanzitutto, stampare un foglio di indice, contrassegnare le foto da stampare e quindi effettuare la scansione del foglio per stampare le foto.

Puede imprimir fotos con una hoja índice tamaño A4. Primero imprima una hoja de índice, señale las fotos que desee imprimir y escanee la hoja para imprimir sus fotos.

Pode imprimir fotografias utilizando uma folha de índice A4. Imprima uma folha de índice, assinale as fotografias que quer imprimir e digitalize a folha de índice para as imprimir.

4





Caricare carta comune formato A4. Cargue papel normal tamaño A4. Coloque papel normal A4.





Inserire una scheda di memoria. Inserte una tarjeta de memoria. Insira um cartão de memória.



3

Accedere alla modalità Scheda memoria.

Entre en el modo Tarj memoria. Entre no modo Cartão Memória.



Selezionare **Stampa indice**. Seleccione **Impr. hoja índice**. Seleccione **Imp. Folha Índice**.



Selezionare l'intervallo di foto. Seleccione el intervalo de fotos. Seleccione a série de fotografias.



6

9

Stampare il foglio di indice. Imprima la hoja de índice. Imprima a folha de índice.



Verificare che \blacktriangle sia allineato all'angolo sul foglio. Compruebe que \blacktriangle esté alineada con la esquina de la hoja. Alinhe \bigstar com o canto da folha.





Selezionare un formato carta. Seleccione un tamaño de papel. Seleccione um formato de papel.



Selezionare Margini o Senza margini. Seleccione con márgenes o sin ellos. Seleccione com ou sem margens.



ി

Selezionare la stampa con data. Seleccione si se imprime la fecha. Seleccione para imprimir com data.





Selezionare il numero di copie. Configure el número de copias. Seleccione o número de cópias.



₿ 🗆 🕈 16







Collocare il foglio di indice a faccia in giù.

Ponga la hoja de índice boca abajo. Volte a folha de índice para baixo. Caricare carta fotografica. Cargue papel fotográfico. Coloque papel fotográfico.

•	
Print Index Sheet Select : Latest 30	
Print Photos from Index Sheet	
•	•
OK Confirm S Back	
ок> 🐼	

Stampare le foto dal foglio di indice. Imprima las fotos desde la hoja de índice.

Imprima fotografias a partir da folha de índice.

Ø

Le foto possono essere stampate su Ultra Glossy Photo Paper (Carta fotografica ultralucida), Premium Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida Premium), Premium Semigloss Photo Paper (Carta fotografica semilucida Premium), Glossy Photo Paper (Carta fotografica lucida) o Photo Paper (Carta fotografica).

Puede imprimir fotografías en Ultra Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado extra), Premium Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado Premium), Premium Semigloss Photo Paper (Papel fotográfico semibrillo), Glossy Photo Paper (Papel fotográfico satinado) o en Photo Paper (Papel fotográfico).

Pode imprimir fotografias em Ultra Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Ultrabrilhante), Premium Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante Premium), Premium Semigloss Photo Paper (Papel Fotográfico Semibrilhante Premium), Glossy Photo Paper (Papel Fotográfico Brilhante) ou Photo Paper (Papel Fotográfico).
Esecuzione di una scansione in una scheda di memoria

Guardar datos escaneados en tarjeta de memoria

Digitalizar para um cartão de memória



Inserire una scheda di memoria. Inserte una tarjeta de memoria. Insira um cartão de memória.



Posizionare orizzontalmente l'originale. Ponga el original horizontal. Coloque o original na horizontal.



Accedere alla modalità Scheda memoria.

Entre en el modo Tarj memoria. Entre no modo Cartão Memória.



Ø

3

Se i bordi della foto sono sbiaditi, modificare la **Area scans**.

Si los bordes de la fotografía apenas se ven, cambie el **Área escan**.

Se as extremidades da foto estiverem ténues, altere a **ÁreaDigit**.

Selezionare **Salva su scheda**. Seleccione **Guardar en tarj memor**. Seleccione **Digit. p/ Cartão Mem**. Selezionare le impostazioni ed effettuare la scansione.

Seleccione los ajustes y escanee. Seleccione as definições e inicie a digitalização. Consultare il messaggio sullo schermo.

Compruebe el mensaje que aparece en pantalla.

Verifique a mensagem que aparece no ecrã.

Elenco menu modalità Scheda memoria

Lista de menús del modo Tarj memoria

Lista de menus do modo Cartão Memória



IT

Modalità Scheda memoria

Visualizza e stampa, Stampa ogni foto, Stampa per data, Stampa indice, Presentaz., Salva su scheda

🖼 Impostazioni di stampa

Tipo carta, Formato carta, Layout ^{*1}, Qualità, Filtro ^{*2} ^{*3}, Migliora ^{*2} ^{*4}, Rid. occhi rossi ^{*2} ^{*5}, Luminosità ^{*2}, Contrasto ^{*2}, Nitidezza ^{*2}, Saturazione ^{*2}, Data, Stampa info. ^{*6}, Adatta cornice ^{*7}, Bidirezionale ^{*8}, Espansione ^{*9}

- *1 Se si seleziona l'impostazione Senza Margini, l'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. È possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.
- *2 Queste funzioni influiscono solo sulle stampe. Le immagini originali non vengono modificate.
- *3 È possibile impostare la modalità colore dell'immagine su Seppia o B/N.
- *4 Selezionare PhotoEnhance per regolare automaticamente gli aspetti di luminosità, contrasto e saturazione delle foto. Selezionare P.I.M. per utilizzare le impostazioni PRINT Image Matching o Exif Print della fotocamera.
- *5 A seconda del tipo di foto, oltre agli occhi è possibile correggere altre parti dell'immagine.
- *6 Selezionare On per stampare il tempo di esposizione della fotocamera (velocità dell'otturatore), apertura f/ e velocità ISO.
- *7 Selezionare On per ritagliare automaticamente la foto in base allo spazio disponibile per il layout selezionato. Selezionare Off per disattivare i ritagli automatici e lasciare uno spazio vuoto ai margini della foto.
- *8 Selezionare **On** per aumentare la velocità di stampa. Selezionare **Off** per migliorare la qualità di stampa.
- *9 Selezionare la quantità di espansione dell'immagine per la stampa di foto senza margini.

Nodo Tarj memoria

Ver e impr fotos, Impr todas fotos, Imprim x fecha, Impr. hoja índice, Present contin, Guardar en tarj memor

Ajustes de impresión

Tipo papel, Tamño papel, Composic ^{*1}, Calidad, Filtro ^{*2} ^{*3}, Mejorar ^{*2} ^{*4}, Reduc ojos roj ^{*2} ^{*5}, Brillo ^{*2}, Contrast ^{*2}, Nitidez ^{*2}, Saturación ^{*2}, Fecha, Imprim info ^{*6}, Ajust al marco ^{*7}, Dos sentidos ^{*8}, Expansión ^{*9}

- *1 Si selecciona Sin margen, la imagen se ampliará y recortará ligeramente para llenar la hoja de papel. La impresión puede tener menos calidad o quedar manchada en las zonas superior e inferior del papel.
- *2 Estas funciones sólo afectan a las impresiones. No modifican las imágenes originales.
- *3 Puede cambiar el modo de color de la imagen a Sepia o ByN.
- *4 Seleccione PhotoEnhance para ajustar el brillo, el contraste y la saturación de las fotos de forma automática. Seleccione P.I.M. para utilizar los ajustes PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.
- *5 Dependiendo del tipo de fotografía, podrían corregirse otras partes de la imagen aparte de los ojos.
- *6 Seleccione Activ para imprimir el tiempo de exposición (velocidad del obturador), la apertura del diafragma y la velocidad ISO de la cámara.
- *7 Seleccione Activ para recortar automáticamente la foto de modo que se ajuste al espacio disponible según el formato seleccionado. Seleccione Desact para desactivar el recorte automático y dejar un espacio en blanco en los bordes de la foto.
- *8 Si desea imprimir más rápido, seleccione **Activ**. Si desea aumentar la calidad, seleccione **Desact**.
- *9 Seleccione cuánto se expande la imagen si imprime fotos sin márgenes.

Nodo Cartão Memória

Ver e Imprimir, Impr. Todas Fotos, Impr. por Data, Imp. Folha Índice, Reprod. Apresent., Digit. p/ Cartão Mem.

Cefinições de impressão

Tipo Papel, Form. Papel, Esquema *¹, Qualid., Filtro *² *³, Melhorar *² *⁴, OlhosVerm. *² *⁵, Brilho *², Contraste *², Nitidez *², Saturação *², Data, Impr. Inf. *⁶, Ajust. Mold. *⁷, Bidireccional *⁸, Expansão *⁹

- *1 Quando SemMargens é seleccionado, a imagem é ligeiramente ampliada e cortada para preencher o papel. É possível que a qualidade diminua nas áreas superior e inferior ou que a área fique manchada durante a impressão.
- *2 Estas funções só afectam as impressões. Não alteram as imagens originais.
- *3 Pode alterar o modo de cor da imagem para Sépia ou P&B.
- *4 Seleccione PhotoEnhance para ajustar o brilho, o contraste e a saturação das fotografias automaticamente. Seleccione P.I.M. para utilizar as definições PRINT Image Matching ou Exif Print da câmara.
- *5 Dependendo do tipo de fotografia, para além dos olhos podem ser corrigidas outras partes da imagem.
- *6 Seleccione Activ. para imprimir o tempo de exposição (velocidade do obturador), F-stop (abertura) e velocidade ISO da câmara.
- *7 Seleccione Activ. para cortar automaticamente a fotografia conforme o espaço disponível no esquema seleccionado. Seleccione Desactiv. para desactivar o corte automático e deixar um espaço branco nas extremidades da fotografia.
- *8 Seleccione Activ. para aumentar a velocidade de impressão. Seleccione Desactiv. para melhorar a qualidade de impressão.
- *9 Seleccione a quantidade da imagem a aumentar na impressão de fotografias sem margens.

Modalità Stampa speciale Modo Impres especial Modo Impressão Especial



Copia/ripristino di foto

Copia/Restauración de fotografías

Copiar/Restaurar Fotografias



Caricare la carta. Cargue papel. Coloque papel.

16 □

2 □ → 22



Posizionare orizzontalmente l'originale.

Ponga el original horizontal.

Coloque o original na horizontal.



3

Accedere alla modalità Stampa speciale.

Entre en el modo Impres especial.

Introduza o modo Impressão Especial.



42

Fotos.

Ø

8

copia.

cópias.

A

Se sono state acquisite due foto, ripetere il passaggio 7 per la seconda foto.

Si ha escaneado dos fotos. repita el paso 🕡 para la segunda foto.

Se digitalizou duas fotografias, repita o ponto 🖸 para a segunda fotografia.

	Conies		Stop/Cloar
	Copies	Ē	Stop/Clear
•	ок	►	Start
 -		3	
 Menu	Ň	Back	
	~	~	L

Accedere al menu di impostazione

Vaya al menú de ajuste de la copia.

Entre no menu de configuração de

48

Paper Type	OPrem. Glossy
Paper Size	: 10x15cm
Layout	: Borderless
Quality	: Standard
Filter	: Off

Definire le impostazioni appropriate. Realice los ajustes de impresión pertinentes.

Efectue as definições de impressão adequadas.

Ø

Assicurarsi di impostare Tipo carta e Formato carta.

Configure el Tipo papel y el Tamño papel.

Certifique-se de que define o Tipo Papel e Form. Papel.

6	
L	2

Paper Type	CUltra Glossy
Paper Size Layout Quality Filter	: 10x15cm : Borderless : Standard : Off ▼
🕽 Adjust 💽	Done

Terminare le impostazioni. Termine la configuración. Termine as definições.



Avviare la copia. Empiece a copiar. Inicie a cópia.

Stampa su CD/DVD

Impresión en CD/DVD

Imprimir num CD/DVD



Inserire una scheda di memoria. Inserte una tarjeta de memoria. Insira um cartão de memória.



2

Accedere alla modalità Stampa speciale.

Entre en el modo Impres especial. Introduza o modo Impressão Especial.



Selezionare **Stampa CD/DVD**. Seleccione **Imprimir CD/DVD**. Seleccione **Impr. em CD/DVD**.



Accedere al menu di impostazione stampa.

Vaya al menú de ajuste de impresión. Entre no menu de configuração de impressão.



6

Selezionare **CD Int/Est**. Seleccione **CD interior-exter**. Seleccione **Int.-Ext. CD**.



✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

7 □ → 48

3



Impostare l'area di stampa e procedere.

Defina el área de impresión y continúe.

Defina a área de impressão e continue.

Definire le altre impostazioni.

Realice el resto de ajustes de impresión.

Efectue outras definições de impressão adequadas.

Ø

Per stampare una prova su carta, selezionare l'impostazione **Carta com.** in **Tipo carta** e caricare fogli di carta comune in formato A4.

Para hacer una prueba de impresión en papel, seleccione **Papi normal** como ajuste de **Tipo papel** y cargue papel normal tamaño A4.

Para imprimir uma amostra de teste em papel, seleccione **Papel Normal** na definição **Tipo Papel** e coloque papel normal A4.



Terminare le impostazioni. Termine la configuración. Termine as definições. Selezionare una foto. Seleccione una foto. Seleccione uma fotografia.

Ø

Al termine del passaggio **③**, è possibile tagliare e ingrandire la foto. Premere ⁵³/_⊕ e definire le impostazioni.

Tras efectuar el paso O, puede recortar y ampliar la foto. Pulse $\textcircled{O}_{\otimes}$ y configure los ajustes.

Depois do ponto 0, pode cortar e ampliar a fotografia. Pressione $\textcircled{2}_{\textcircled{0}}$ e efectue as definições.





Ø

Per selezionare più foto, ripetere il passaggio **9**.

Si desea seleccionar más fotos, repita el paso **9**.

Para seleccionar mais fotografias, repita o ponto **9**.

10



ОК

Selezionare tutte le foto. Concluya la selección de fotos. Termine a selecção de fotografias.













Caricare un CD/DVD. Cargue un CD/DVD. Coloque um CD/DVD. Avviare la stampa. Empiece a imprimir. Inicie a impressão.

Ø

Cierre.

Feche.

Per regolare la posizione di stampa, selezionare Setup, Posizione adesivi/CD, quindi CD/DVD. □ ⇒ 61

Para ajustar la posición de impresión, seleccione Config, Posición Adhesivos/CD y después CD/DVD. □ ➡ 61

Para ajustar a posição de impressão, seleccione Config., Posição CD/Autocolantes e, de seguida, CD/DVD. □ → 61





Stampa di copertine CD/DVD

Impresión de carátulas de CD/DVD

Imprimir a capa de um CD/DVD



2 □ → 16

Inserire una scheda di memoria.Caricare carta formato A4.Inserte una tarjeta de memoria.Cargue papel tamaño A4.Insira um cartão de memória.Coloque papel A4.

6



3

Accedere alla modalità Stampa speciale.

Entre en el modo Impres especial. Introduza o modo Impressão Especial.

Print on CD/DVD Print your favorite photos onto a CD/DVD. OK Proceed CD Select

4

Selezionare **Stampa CD/DVD**. Seleccione **Imprimir CD/DVD**. Seleccione **Impr. em CD/DVD**.

 	Copies		Stop/Clear
-	۸	+	
•	ок	۲	Start
 -		3	\Diamond
 Menu	Ľ	Back	
		y	

6

Accedere al menu di impostazione stampa.

Vaya al menú de ajuste de impresión. Entre no menu de configuração de impressão. Media Type CD Jacket Paper Type : Prem. Glossy Paper Size : A4 Layout : Jewel Index Quality : Standard Adjust OKDone

Selezionare **Custodia CD** come **Supporto**.

Seleccione **Carátula CD** como ajuste de **Tipo soport**.

Seleccione **Capa CD** em **TipoSuporte**.

Seguire la procedura di "Stampa su CD/DVD" a partire dal passaggio ③. □ → 44

Siga el paso ⑧ y siguientes de "Impresión en CD/DVD". □ → 44

Siga o ponto ⑧ e depois "Imprimir num CD/DVD". □ → 44

Elenco menu modalità Stampa speciale

Lista de menús del modo Impres especial

Lista de menus do modo Impressão Especial





C Modalità Stampa speciale

Ristampa/Riprist. foto

Stampa CD/DVD

~=	Impostazioni	di	stampa
· ·	impostazioni	u	stampa

Ristampa/Riprist. foto	Tipo carta, Formato carta, Layout *1, Qualità, Filtro *2 *3, Espansione *4
Stampa CD/DVD	Supporto, Tipo carta, Layout, Qualità, Filtro * ² * ³ , Migliora * ² * ⁵ , Rid. occhi rossi * ² * ⁶ , Luminosità * ² , Contrasto * ² , Nitidezza * ² , Saturazione * ² , Interno/esterno CD, Densità, Data, Stampa info. * ⁷ , Adatta cornice * ⁸ , Bidirezionale * ⁹ , Espansione * ⁴

- *1 Se si seleziona l'impostazione Senza Margini, l'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. È possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.
- *2 Queste funzioni influiscono solo sulle stampe. Le immagini originali non vengono modificate.
- *3 È possibile impostare la modalità colore dell'immagine su Seppia o B/N.
- *4 Selezionare la quantità di espansione dell'immagine per la stampa di foto senza margini.
- *5 Selezionare PhotoEnhance per regolare automaticamente gli aspetti di luminosità, contrasto e saturazione delle foto. Selezionare P.I.M. per utilizzare le impostazioni PRINT Image Matching o Exif Print della fotocamera.
- *6 A seconda del tipo di foto, oltre agli occhi è possibile correggere altre parti dell'immagine.
- *7 Selezionare On per stampare il tempo di esposizione della fotocamera (velocità dell'otturatore), apertura f/ e velocità ISO.
- *8 Selezionare On per ritagliare automaticamente la foto in base allo spazio disponibile per il layout selezionato. Selezionare Off per disattivare i ritagli automatici e lasciare uno spazio vuoto ai margini della foto.
- *9 Selezionare On per aumentare la velocità di stampa. Selezionare Off per migliorare la qualità di stampa.

& Modo Impres especial

Reimprim/Restaur fotos

Imprimir CD/DVD

Ajustes de impresión

Reimprim/Restaur	Tipo papel, Tamño papel, Composic * ¹ , Calidad, Filtro * ² * ³ ,
fotos	Expansión * ⁴
Imprimir CD/DVD	Tipo soport, Tipo papel, Composic, Calidad, Filtro * ² * ³ , Mejorar * ² * ⁵ , Reduc ojos roj * ² * ⁶ , Brillo * ² , Contrast * ² , Nitidez * ² , Saturación * ² , CD Inter-Exter, Densidad, Fecha, Imprim info * ⁷ , Ajust al marco * ⁸ , Dos sentidos * ⁹ , Expansión * ⁴

- *1 Si selecciona Sin margen, la imagen se ampliará y recortará ligeramente para llenar la hoja de papel. La impresión puede tener menos calidad o quedar manchada en las zonas superior e inferior del papel.
- *2 Estas funciones sólo afectan a las impresiones. No modifican las imágenes originales.
- *3 Puede cambiar el modo de color de la imagen a Sepia o ByN.
- *4 Seleccione cuánto se expande la imagen si imprime fotos sin márgenes.
- *5 Seleccione PhotoEnhance para ajustar el brillo, el contraste y la saturación de las fotos de forma automática. Seleccione P.I.M. para utilizar los ajustes PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.
- *6 Dependiendo del tipo de fotografía, podrían corregirse otras partes de la imagen aparte de los ojos.
- *7 Seleccione Activ para imprimir el tiempo de exposición (velocidad del obturador), la apertura del diafragma y la velocidad ISO de la cámara.
- *8 Seleccione Activ para recortar automáticamente la foto de modo que se ajuste al espacio disponible según el formato seleccionado. Seleccione Desact para desactivar el recorte automático y dejar un espacio en blanco en los bordes de la foto.
- *9 Si desea imprimir más rápido, seleccione Activ. Si desea aumentar la calidad, seleccione Desact.

2 Modo Impressão Especial

Reimprimir/Repor Fotos

Impr. em CD/DVD

Cefinições de impressão

Reimprimir/Repor	Tipo Papel, Form. Papel, Esquema * ¹ , Qualid., Filtro * ² * ³ ,
Fotos	Expansão * ⁴
Impr. em CD/DVD	TipoSuporte, Tipo Papel, Esquema, Qualid., Filtro * ² * ³ , Melhorar * ² * ⁵ , OlhosVerm. * ² * ⁶ , Brilho * ² , Contraste * ² , Nitidez * ² , Saturação * ² , IntExt. CD, Densid., Data, Impr. Inf. * ⁷ , Ajust. Mold. * ⁸ , Bidireccional * ⁹ , Expansão * ⁴

- *1 Quando SemMargens é seleccionado, a imagem é ligeiramente ampliada e cortada para preencher o papel. É possível que a qualidade diminua nas áreas superior e inferior ou que a área fique manchada durante a impressão.
- *2 Estas funções só afectam as impressões. Não alteram as imagens originais.
- *3 Pode alterar o modo de cor da imagem para Sépia ou P&B.
- *4 Seleccione a quantidade da imagem a aumentar na impressão de fotografias sem margens.
- *5 Seleccione PhotoEnhance para ajustar o brilho, o contraste e a saturação das fotografias automaticamente. Seleccione P.I.M. para utilizar as definições PRINT Image Matching ou Exif Print da câmara.
- *6 Dependendo do tipo de fotografia, para além dos olhos podem ser corrigidas outras partes da imagem.
- *7 Seleccione Activ. para imprimir o tempo de exposição (velocidade do obturador), F-stop (abertura) e velocidade ISO da câmara.
- *8 Seleccione Activ. para cortar automaticamente a fotografia conforme o espaço disponível no esquema seleccionado. Seleccione Desactiv. para desactivar o corte automático e deixar um espaço branco nas extremidades da fotografia.
- *9 Seleccione **Activ.** para aumentar a velocidade de impressão. Seleccione **Desactiv.** para melhorar a qualidade de impressão.

Modalità Setup (Manutenzione) Modo Config (Mantenimiento) Modo Configuração (Manutenção)



Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro

Revisión del estado de los cartuchos de tinta

Verificar o estado dos tinteiros



Accedere alla modalità Setup. Entre en el modo Config. Entre no modo Config.

Selezionare Livelli. Seleccione Nivl tinta. Seleccione Nível Tint.



3

Continuare o sostituire la cartuccia. Continúe o cambie el cartucho. Continue ou substitua o tinteiro.

Y	ВК	LC	LM	М	С	⚠
Giallo	Nero	Ciano chiaro	Magenta chiaro	Magenta	Ciano	Inchiostro scarso.
Amarillo	Negro	Cian claro	Magenta claro	Magenta	Cian	Queda poca tinta.
Amarelo	Preto	Ciano claro	Magenta claro	Magenta	Ciano	Há pouca tinta.

Ø

Nella schermata al passaggio ③, è possibile selezionare di sostituire le cartucce anche se non esaurite. È inoltre possibile avviare tale operazione accedendo alla modalità **À Setup**, **Manutenzione** e quindi a **Cambia cartuccia**. Vedere le istruzioni sulla sostituzione delle cartucce di inchiostro. $\square \Rightarrow 68$

En la pantalla del paso 3, puede elegir cambiar los cartuchos de tinta aunque no se hayan gastado. También puede iniciar esta operación seleccionando el modo la Config, Mantenimiento, y luego Cambiar cart. tinta. Consulte las instrucciones para cambiar cartuchos de tinta. $\square \Rightarrow 68$

No ecrá do ponto 3, pode seleccionar a substituição de tinteiros mesmo que não estejam vazios. Pode também iniciar esta operação entrando no modo **A Config., Manutenção** e **Subst. Tinteiro**. Consulte as instruções sobre a substituição de tinteiros. $\square \Rightarrow 68$

Ø

Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. Se vengono installate cartucce d'inchiostro non originali, lo stato della cartuccia potrebbe non venire visualizzato.

Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. Si instala cartuchos de tinta no genuinos, no se mostrará el estado del cartucho.

A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade da tinta não original. Se instalar tinteiros não originais, é possível que o estado dos tinteiros não seja indicado.

Controllo e pulizia della testina di stampa

Revisión/Limpieza del cabezal de impresión

Verificar/Limpar a cabeça de impressão

Entre no modo Config.

Ø

Seleccione Manutenção.

La pulizia della testina di stampa consuma inchiostro, pertanto eseguirla solo se la qualità di stampa peggiora.

En la limpieza del cabezal se usa tinta, así que sólo debe limpiarlo si disminuye la calidad.

Uma vez que a limpeza da cabeça de impressão gasta tinta, limpe-a apenas se a qualidade diminuir.

① □ → 16



Caricare carta comune formato A4. Cargue una hoja de papel normal A4. Coloque papel normal A4.



Seleccione Verif. Jact.

Inicie a verificação dos jactos.



Examine el patrón.

Verifique o modelo.

Avviare la pulizia della testina. Empiece la limpieza del cabezal. Inicie a limpeza da cabeça.

Terminare la pulizia della testina. Termine la limpieza. Termine a limpeza da cabeça.

8

Ø

Se la qualità non migliora dopo quattro cicli di pulizia, lasciare accesa la stampante per almeno sei ore. Quindi, provare nuovamente a pulire la testina di stampa. Se la qualità di stampa ancora non migliora, contattare l'assistenza Epson.

Si la calidad no mejora después de cuatro limpiezas, deje la impresora encendida 6 horas como mínimo. Después, vuelva a limpiar el cabezal. Si la calidad sigue sin mejorar, diríjase al Soporte Técnico de Epson.

Se a qualidade não melhorar após quatro limpezas, mantenha a impressora ligada durante, pelo menos, seis horas. Em seguida, volte a limpar a cabeça. Se a qualidade continuar a não melhorar, contacte a assistência Epson.

Allineamento della testina di stampa

Alineación del cabezal de impresión

Alinhar a cabeça de impressão

1 □ → 16



Copy S Memory Card Specialty Print

2

6

Caricare carta comune formato A4. Cargue una hoja de papel normal A4. Coloque papel normal A4. Accedere alla modalità Setup. Entre en el modo Config. Entre no modo Config.



Selezionare **Manutenzione**. Seleccione **Mantenimiento**. Seleccione **Manutenção**.

3

7



Selezionare **Allineamento testine**. Seleccione **Alin cabez**. Seleccione **Alinh.Cab**.



Stampare i motivi. Imprima patrones. Imprima modelos.

Selezionare il motivo più pieno. Seleccione el patrón más uniforme. Seleccione o modelo mais sólido. Head Alignment Find pattern #2:5 alignment and #3:5 alignment and enter the #4:5 number. Adjust CK Done

Selezionare il numero di motivo. Seleccione el número del patrón. Seleccione o número do modelo.



.

PictBridge Config PictBridge Configuração PictBridge



Sáquela. Retire.

6



2

6

Accedere alla modalità Setup. Entre en el modo Config. Entre no modo Config.



Selezionare **PictBridge**. Seleccione **Config PictBridge**. Seleccione **Conf. PictBridge**.

3

4 □ **→** 61



Definire le impostazioni appropriate di copia.

Configure los ajustes de copia adecuados.

Efectue as definições de cópia adequadas.



Collegare e accendere la fotocamera. Conecte y encienda la cámara. Lique à impressora e lique a câmara.



Per stampare, vedere la guida della fotocamera.

Para la impresión, consulte el manual de la cámara.

Para imprimir, consulte o guia da câmara.

Compatibilità	PictBridge
Formato file	JPEG
Dimensioni immagine	Da 80 × 80 pixel a 9200 × 9200 pixel

Compatibilidade	PictBridge
Formato de ficheiro	JPEG
Tamanho da imagem	80×80 pixéis a 9200 \times 9200 pixéis

Compatibilidad	PictBridge
Formato del archivo	JPEG
Tamaño de la imagen	de 80 × 80 a 9200 × 9200 píxeles

Ø

A seconda delle impostazioni di questa stampante e della fotocamera, è possibile che alcune combinazioni di tipo e formato carta e layout non siano supportate.

Según la configuración de la impresora y de la cámara, hay combinaciones de tipo y tamaño de papel y composición que no se admiten.

Consoante as definições desta impressora e da câmara digital, é possível que algumas combinações de tipo de papel, formato e esquema não sejam compatíveis.

Ø

È possibile che alcune impostazioni della fotocamera digitale non trovino riscontro nella stampa.

Es posible que la impresión no refleje algunos ajustes configurados en la cámara digital.

Algumas das definições da câmara digital podem não se reflectir na impressão.

Backup in periferica di archiviazione esterna

Copia de seguridad en dispositivo de almacenamiento externo

Cópia de segurança num dispositivo de armazenamento externo



Inserte y conecte.

Insira e lique.



Accedere alla modalità Setup. Entre en el modo Config. Entre no modo Config.



Selezionare Backup scheda. Seleccione Copia seg tarj memoria. Seleccione Cópia Seg. Cartão Mem.

4	5
Backup Memory Card	🕫 Information
Backup Memory Card Folder Select	Memory card data backup Disconnect Printer from Printer from
CK Proceed S Done	
▲ / ▼> ОК	ОК

Selezionare Backup scheda. Seleccione Copia seg tarj memoria. Seleccione Cópia Seg. Cartão Mem. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

v card backup. nnect the

Siga las instrucciones de la pantalla. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Ø

2

È possibile stampare foto dalla periferica di archiviazione del backup. Rimuovere la scheda di memoria dalla stampante, collegare la periferica, guindi procedere alla stampa delle foto. □ → 32

3

Puede imprimir fotos del dispositivo de almacenamiento externo. Extraiga la tarjeta de memoria de la impresora, conecte el dispositivo e imprima las fotos. 🖾 🔿 32

Pode imprimir fotografias a partir do dispositivo de armazenamento da cópia de segurança. Retire o cartão de memória da impressora, ligue o dispositivo e imprima as fotografias. 🗆 🕈 32

Lista de menús del modo Config

Lista de menus do modo Configuração

□ □ → 61

ES 🗀 🕈 61

PT □ ≠ 62



Modalità Setup

Livelli		Niv
Manutenzione	Controllo ugelli, Pulizia testine, Allineamento testine, Cambia cartuccia, Carta spessa *, Lingua,	Mai
	Impost. salvaschermo	Pos
Posizione adesivi/CD	CD/DVD, Adesivi	CD
PictBridge	Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione, consultare l'elenco menu della modalità Scheda di memoria. □ → 38	Cor
Backup della scheda di memoria	□ → 60	Cop
Impostaz. Bluetooth	Per informazioni dettagliate, consultare la Guida utente in linea.	Aju
Ripristino predefinite		Rec

* Se la stampa risulta macchiata, impostare questa funzione su **On**.



Modo Config

Nivl tinta	
Mantenimiento	Test inyect, Limp cabez, Alin cabez, Cambiar cartcho tinta, Papel grueso *, Idioma, Ajuste protec pantall
Posición Adhesivos/ CD	CD/DVD, Adhesivs
Config PictBridge	Si desea más información sobre las opciones de configuración, consulte la lista de menús del modo Tarj memoria. □ ➡ 38
Copia seg tarj memoria	□ ➡ 60
Ajustes Bluetooth	Consulte el Manual de usuario on-line si desea más información.
Recuperar ajustes prede	et

* Si la impresión sale manchada, ajuste esta función a Activ.

H Modo Configuração

Nível Tint	
Manutenção	Verif. Jact, Limp.Cab., Alinh.Cab., Subst. Tinteiro, Papel Espes *, Língua, Def. Protecção Ecrã
Posição CD/ Autocolantes	CD/DVD, Autocol
Conf. PictBridge	Para obter mais informações sobre os itens da definição, consulte a lista de menus do modo Cartão Memória. □ → 38
CópiaSeg CartãoMem	□ → 60
Def. Bluetooth	Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador interactivo.
Repor Predefinições	

* Se a impressão estiver manchada, ajuste a função em Activ.

Risoluzione dei problemi Solución de problemas Resolver problemas



Messaggi di errore Mensajes de error Mensagens de erro



memoria. L'operazione è stata annullata.

Messaggi di errore	Soluzione	
Errore stampante. Spegnere la stampante e premere On per riaccendere. Vedere il manuale.	Accertarsi che nella stampante non sia caricata della carta. Se il messaggio di errore non si risolve, contattare l'assistenza Epson.	
Errore scanner. Vedere il manuale.	Spegnere la stampante e riaccenderla. Se il messaggio di errore non si risolve, contattare l'assistenza Epson.	
Tamponi inchiostro prossimi al termine della durata utile. Contattare assistenza Epson.	Contattare l'assistenza Epson per sostituire i tamponi di inchiostro prima del termine della durata utile. Quando i tamponi di inchiostro sono saturi, la stampante si arresta ed è necessaria l'assistenza Epson per continuare la stampa.	
Tamponi inchiostro al termine della durata utile. Contattare assistenza Epson.	Contattare l'assistenza Epson per la sostituzione dei tamponi.	
Inceppamento. Aprire l'unità scanner e rimuovere la carta. Premere Avvio per espellere la carta all'interno. Vedere il manuale.	□ → 73	
Impossibile riconoscere le cartucce d'inchiostro.	Verificare che le cartucce siano installate correttamente. □ → 68. Riprovare.	
Il documento è troppo complesso per la stampa con Bluetooth.	Vedere il manuale della periferica che trasmette i dati.	
Errore dati. Impossibile stampare il documento.	Vedere il manuale della periferica che trasmette i dati. (Causa: l dati non sono disponibili a causa di un malfunzionamento della periferica.)	
Errore dati. Il documento non può essere stampato correttamente.	Vedere il manuale della periferica che trasmette i dati. (Causa: Una parte dei dati risulta danneggiata o non è possibile eseguirne il buffering.)	
Impossibile riconoscere la periferica.	Assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita correttamente. Se è stata collegata una periferica di memoria USB, verificare che il supporto di archiviazione sia inserito correttamente.	
Errore di backup. Codice errore xxxxxxx	L'operazione di backup è stata annullata a causa di un errore. Prendere nota del codice errore e contattare l'assistenza Epson.	
Si è verificato un problema durante la formattazione. L'operazione di formattazione è stata annullata.	Provare a ripetere la procedura. Se l'errore si verifica nuovamente, potrebbe essere presente un problema con la	
Si è verificato un errore durante il salvataggio. L'operazione di salvataggio è stata annullata.	scheda di memoria o l'unità di archiviazione. Controllare la scheda o l'unità e riprovare.	
Impossibile creare una cartella nell'unità o nella scheda di	Inserire una nuova scheda di memoria o unità di archiviazione	

e riprovare.



Mensajes de error	Solución	
Error de la impresora. Apáguela y pulse el botón On para encenderla. Consulte el manual.	Compruebe que no quede papel dentro. Si el mensaje de error no desaparece, consulte al servicio técnico de Epson.	
Error del escáner. Consulte el manual.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el mensaje de error no desaparece, consulte al servicio técnico de Epson.	
Almohadillas de tinta de impresora casi al final de su vida útil. Llame Soporte de Epson.	Consulte al soporte técnico de Epson para cambiar las almohadillas antes del final de su vida útil. Cuando están saturadas, la impresora se detiene y es necesaria la asistencia de Epson para seguir imprimiendo.	
Almohadillas de tinta de impresora al final de su vida útil. Llame Soporte de Epson.	Diríjase al soporte Epson para cambiar las almohadillas.	
Atasco papel. Abra el escáner y saque el papel. Pulse el botón Iniciar para expulsar el papel de dentro. Consulte el manual.	□ ➡ 73	
La impresora no puede reconocer los cartuchos de tinta.	Asegúrese de que los cartuchos están instalados correctamente. □ → 68. Después, vuelva a intentarlo.	
Documento demasiado complejo para imprimirlo vía Bluetooth.	Consulte en el manual las instrucciones sobre transmisión de datos desde otros dispositivos.	
Error en datos. El documento no puede imprimirse.	Consulte en el manual las instrucciones sobre transmisión de datos desde otros dispositivos. (Causa: los datos no están disponibles por un error de funcionamiento del dispositivo.)	
Error en datos. Es posible que el documento no se imprima correctamente.	Consulte en el manual las instrucciones sobre transmisión de datos desde otros dispositivos. (Causa: parte de la información está corrupta o no puede guardarse en búfer.)	
No se detecta dispositivo.	Compruebe que la tarjeta de memoria esté bien insertada. Si ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que lo ha insertado correctamente.	
Error copia seg. Código de error xxxxxxx	La copia de seguridad se ha cancelado porque ha ocurrido un error. Tome nota del código de error y póngase en contacto con el Soporte Técnico de Epson.	
Error durante el formateado. Formateado cancelado.	Intente de nuevo el proceso. Si vuelve a ocurrir, quizá haya un problema con	
Error al guardar. Operación cancelada.	a tarjeta de memoria o el disco de almacenamiento externo. Compruebe la tarjeta o el disco y vuelva a intentarlo.	
No se puede crear una carpeta en la tarjeta de memoria o disco. Operación cancelada.	Inserte una nueva tarjeta de memoria o disco de almacenamiento y vuelva a intentarlo.	

PT

Mensagens de erro	Solução	
Houve um erro da impressora. Desligue a impressora e, em seguida, volte a ligá-la. Veja a documentação.	Certifique-se de que a impressora não tem papel. Se a mensagem de erro persistir, contacte a assistência Epson.	
Houve um erro no digitalizador. Veja a documentação.	Desligue a impressora e volte a ligá-la. Se a mensagem de erro persistir, contacte a assistência Epson.	
Almofadas de tinta da impressora quase a acabar. Contacte a Assistência Epson.	Contacte a assistência Epson para substituir as almofadas de tinta antes de terminarem. Quando as almofadas de tinta estão saturadas, a impressora pára e a assistência Epson é necessária para continuar a imprimir.	
As almofadas de tinta da impressora acabaram. Contacte a Assistência Epson.	Contacte a assistência Epson para substituir as almofadas.	
Encrav. papel. Abra o digitalizador e retire o papel. Pressione Iniciar para ejectar o papel do interior. Veja a documentação.	□ ➡ 73	
Impos. reconhecer tinteiros.	Certifique-se que os tinteiros estão instalados correctamente. □ ➡ 68. De seguida, tente novamente.	
O documento é muito complexo para imprimir com Bluetooth.	Consulte a documentação relativamente à transmissão de dados a partir do dispositivo.	
Erro de dados. O doc. não pode ser impr.	Consulte a documentação relativamente à transmissão de dados a partir do dispositivo. (Causa: Os dados não se encontram disponíveis devido a uma avaria no dispositivo.)	
Erro de dados. O documento pode não ser bem impresso.	Consulte a documentação relativamente à transmissão de dados a partir do dispositivo. (Causa: Uma parte dos dados está corrompida ou não pode ser protegida.)	
Impos. reconhecer o dispositivo.	Certifique-se que o cartão de memória foi inserido correctamente. Se conectar um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se que o disco de armazenamento foi inserido correctamente.	
Erro Cópia Seg. Cód. Erro xxxxxxx	Ocorreu um erro e a cópia de segurança foi cancelada. Anote o código do erro e contacte a Assistência Epson.	
Ocorreu um problema na formatação. Formatação cancelada.	Repita de novo. Se o erro persistir, pode existir um problema com o cartão de memória ou com o disco de armazenamento. Verifique o cartão ou o disco e tente novamente.	
Ocorreu um erro na gravação. Gravação cancelada.		
Impos. criar pasta no cartão mem. ou no disco. Operação cancelada.	Insira um novo cartão de memória ou disco de armazenamento e tente novamente.	

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

Cambio de los cartuchos de tinta Substituir tinteiros

Precauzioni per l'uso della cartuccia di inchiostro

Non spostare mai la testina di stampa manualmente.

- Durante le seguenti operazioni viene consumato inchiostro da tutte le cartucce: pulizia della testina e caricamento inchiostro all'installazione di una cartuccia.
- Per ottenere la massima efficienza dall'inchiostro, rimuovere una cartuccia solo quando si è pronti per la sua sostituzione. Le cartucce d'inchiostro con stato di inchiostro scarso non possono essere utilizzate se reinserite.
- Epson raccomanda l'uso di cartucce di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.
- Prima di iniziare la sostituzione, assicurarsi di disporre di una cartuccia d'inchiostro nuova. Una volta iniziata la procedura di sostituzione di una cartuccia, è necessario completare tutti i passaggi in un'unica sessione.
- Lasciare la cartuccia esaurita installata fino a quando non è disponibile una cartuccia di ricambio. In caso contrario, l'inchiostro rimanente negli ugelli della testina di stampa potrebbe essiccarsi.
- Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.
- Prodotti di altre marche potrebbero provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbero causare un funzionamento non corretto della stampante.
- Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro, al fine di evitare di sprecare inchiostro.
- Quando una cartuccia d'inchiostro è esaurita, non è possibile continuare a stampare anche se le altre cartucce contengono ancora dell'inchiostro.

- Precauciones al manipular los cartuchos de tinta
- D No mueva nunca el cabezal de impresión con la mano.
- Se consume algo de tinta de todos los cartuchos cuando se limpia el cabezal de impresión y cuando se instala un cartucho de tinta.
- Para aprovechar al máximo la tinta, saque un cartucho únicamente cuando esté preparado para sustituirlo. Los cartuchos con poca tinta quizá no se puedan usar si se sacan y vuelven a insertar.
- Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no genuinos, y se registrará el uso de tinta no genuina para su posible uso por parte del Servicio Técnico.
- Antes de empezar la sustitución, compruebe que tiene un cartucho de tinta nuevo. Una vez comenzada la sustitución de un cartucho, tiene que realizar todos los pasos en una sesión.
- Deje el cartucho vacío instalado en el producto hasta que consiga otro para sustituirlo. En caso contrario, podría secarse la tinta de los inyectores del cabezal de impresión.
- No abra el paquete del cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. El cartucho está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.
- Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá y, bajo determinadas circunstancias, pueden provocar un funcionamiento imprevisible de la impresora.
- No apague la impresora durante la carga de la tinta porque desperdiciaría tinta.
- No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta agotado, aunque los demás todavía tengan tinta.

- Precauções de manuseamento de tinteiros
- D Nunca desloque a cabeça de impressão com as mãos.
- Gasta-se alguma tinta de todos os tinteiros durante as seguintes operações: limpeza da cabeça de impressão e carregamento da tinta quando é instalado um tinteiro.
- Para uma eficiência máxima da tinta, retire só um tinteiro quando estiver pronto para o substituir.
 É possível que não consiga utilizar tinteiros com pouca tinta depois de os reinserir.
- A Epson aconselha a utilização de tinteiros Epson originais. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade da tinta não original. A utilização de tinta não original pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em algumas circunstâncias, provocar um funcionamento irregular da impressora. As informações sobre níveis de tinta não original podem não aparecer e a utilização de tinta não original fica registada para possível uso dos serviços técnicos.
- Certifique-se de que tem um novo tinteiro antes de iniciar a substituição. Depois de iniciar a substituição de um tinteiro, tem de executar todas as operações numa sessão.
- Deixe o tinteiro vazio instalado até adquirir um para substituição. Caso contrário, a tinta que fica nos jactos da cabeça pode secar.
- Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar na impressora. O tinteiro foi embalado em vácuo para garantir a fiabilidade.
- Outros produtos não fabricados pela Epson podem causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em algumas circunstâncias, provocar um funcionamento irregular da impressora.
- Não desligue a impressora durante o carregamento da tinta, pois isso gasta tinta.
- Quando um tinteiro está vazio, não pode continuar a imprimir, mesmo que os outros tinteiros ainda tenham tinta.



Error T0804/794 Press the OK button to replace ink cartridges. OK



Controllare il colore da sostituire. Fíjese en el color que hay que cambiar.

Confirme a cor a substituir.



2

____ ¥

!

Fare attenzione a non toccare il cavo flat all'interno della stampante.

Tenga cuidado de no tocar el cable plano del interior de la impresora.

Tenha cuidado para não tocar no cabo plano que se encontra no interior da impressora.

!

Non sollevare l'unità scanner quando il coperchio dei documenti è aperto.

No levante el escáner mientras la cubierta de documentos esté abierta.

Não levante a unidade de digitalização enquanto a tampa do documento estiver aberta.



Aprire. Abra. Abra. Stringere e rimuovere. Apriete y saque. Aperte e retire. Disimballare la nuova cartuccia.

Saque el cartucho nuevo de su envoltorio.

Desembale o novo tinteiro.

!

Fare attenzione a non rompere i ganci sul lato della cartuccia.

Tenga cuidado para no romper los ganchos del lateral del cartucho de tinta.

Tenha o cuidado de não partir os ganchos no lado do tinteiro.



6

Rimuovere il nastro giallo. Quite el precinto amarillo. Retire a fita amarela.

TRAFTS	

Inserire e premere. Insértelo y empuje. Insira e pressione.



Chiudere. Cierre.

Feche.

8

!

Se risulta difficile chiudere il coperchio, premere su ciascuna cartuccia fino allo scatto in posizione.

Si le cuesta cerrar la cubierta, pulse los cartuchos hasta oír un clic que indica que están encajados en su sitio.

Se tiver dificuldades em fechar a tampa, pressione cada um dos tinteiros até os encaixar.

Informa T0804/794 Replace i cartridge @RProceed OK

Chiudere. Cierre. Feche. Avviare il caricamento inchiostro. Empiece a cargar tinta. Comece a carregar a tinta. Ø

Se è stato necessario sostituire una cartuccia di inchiostro durante la copia, al fine di assicurare la qualità della copia dopo il caricamento dell'inchiostro, annullare il lavoro in fase di copia e riavviare la copia dal posizionamento degli originali.

Si ha sustituido un cartucho mientras copiaba, para garantizar la calidad de la copia, cuando termine la carga de la tinta, cancele el trabajo de copia en vigor y empiécelo de nuevo colocando los originales.

Se teve de substituir um tinteiro durante uma cópia, para garantir a qualidade da cópia depois do carregamento da tinta terminar, cancele a cópia em curso e recomece colocando os originais.

Ø

Per sostituire una cartuccia d'inchiostro prima che sia esaurita, premere il pulsante **il Setup**, selezionare **Manutenzione**, **Cambia cartuccia**, quindi premere **OK**. Dopodiché, seguire le istruzioni a partire dal passaggio **3**.

Para sustituir un cartucho de tinta antes de que se agote, pulse el botón là Config, seleccione Mantenimiento y luego Cambiar cartucho y, a continuación, pulse OK. Después, siga las instrucciones desde el paso 3.

Para substituir um tinteiro antes deste estar vazio, pressione a tecla **17 Config.**, seleccione **Manutenção**, **Subst. Tinteiro** e, finalmente, pressione **OK**. De seguida, siga as instruções a partir do ponto **3**.
Carta inceppata Atasco de papel Encravamento de papel



Aprire. Abra. Abra.

Sáquela. Retire.

3



Chiudere. Cierre. Feche.

Ø

Se rimane della carta vicino all'alimentatore posteriore, estrarla delicatamente.

Si queda papel cerca del alimentador posterior, sáquelo con cuidado.

Se ainda houver papel perto do alimentador posterior, retire-o com cuidado.



4



Controllare il messaggio. Compruebe el mensaje. Verifique a mensagem.

Problemi di qualità di stampa/layout

IT

Problemas con la calidad/composición de la impresión

Problemas de qualidade de impressão/ esquema





Provare le seguenti soluzioni a partire dall'alto. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.

Prob	olemi	Nr. soluzione				
Pres	Presenza di strisce (linee chiare) nelle stampe o copie. 000000					
Star	Stampe sfocate o macchiate. 000000					
Star	Stampe sbiadite o con parti vuote. 02300					
Stampe granulose. 6						
Presenza di colori errati o assenza di colore. GO						
Dimensioni o posizione immagine errate.						
Solu	ızioni					
0	Assicurarsi che sia selezionato il tipo di carta corretto. 🗁 🏓 14					
0	Assicurarsi che il lato stampabile (lato più bianco o più lucido) della carta sia rivolto nella direzione corre	etta. 🗀 🌩 16				
0	Quando si seleziona Standard o Migliore come impostazione di Qualità , selezionare Off come impostazione di Bidirezionale . La stampa bidirezionale diminuisce la qualità di stampa. ^{CD} + 28, 38, 48					
4	Pulire la testina di stampa. □ → 54					
6	Allineare la testina di stampa. □ → 56					
6	Per pulire l'interno della stampante, effettuare una copia senza posizionare un documento sul piano di lettura. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.					
0	Utilizzare le cartucce d'inchiostro entro sei mesi dall'apertura delle rispettive confezioni sotto vuoto. 🗅 🕈 68					
8	Provare ad utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson e carta consigliata da Epson.					
9	Se appare un motivo moiré (tratteggio incrociato) nella copia, cambiare l'impostazione Zoom o muovere la posizione dell'originale.					
0	Assicurarsi di selezionare l'impostazione corretta di Formato carta, Layout, Espansione e Zoom per la carta caricata. □ → 28, 38, 48					
0	Assicurarsi di avere caricato la carta e che l'originale sia posizionato correttamente. 🗁 🕈 16, 22					
ø	Regolare la posizione di stampa CD/DVD se non è allineata. 🗁 🕈 18, 44					
₿	Se le estremità della copia o della foto risultano tagliate, spostare leggermente l'originale dall'angolo.					
Ø	Pulire il piano di lettura. Vedere la Guida utente in linea.					

ES

Pruebe las siguientes soluciones en el orden indicado. Si desea más información, consulte el **Manual de usuario** on-line.

Prob	lemas	Nº de solución			
Veo bandas (líneas claras) en las impresiones o copias.					
La impresión está borrosa o manchada.					
La in	La impresión es muy tenue o tiene zonas en blanco. 100000				
La in	La impresión está desplazada. 6				
Salen los colores incorrectos o faltan colores.					
El ta	00080				
Solu	ciones				
0	Seleccione el tipo de papel correcto. 🗁 🏓 14				
0	Compruebe que la cara imprimible (la cara más blanca o más satinada) del papel esté en la dirección co	rrecta. 🖾 🕈 16			
8	Si selecciona la Calidad or Estándar u Óptima , seleccione Desact como ajuste de Dos sentidos . La impresión en dos sentidos tiene menos calidad. □ → 28, 38, 48				
0	Limpie el cabezal de impresión. □ → 54				
6	Alinee el cabezal de impresión. 🗆 🕈 56				
6	Para limpiar el interior de la impresora, haga una copia sin colocar ningún documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte el Manual de usuario on-line.				
0	Use los cartuchos de tinta en los 6 meses posteriores a su desembalaje. 🗆 🌩 68				
6	Intente usar cartuchos de tinta genuinos de Epson y el papel recomendado por Epson.				
9	Si aparecen patrones de "moiré" (sombreados) en la copia, cambie el ajuste de Zoom o la posición del original.				
0	Compruebe que ha seleccionado los ajustes de Tamño papel, Composic, Expansión y Zoom correctos para el papel cargado. □ → 28, 38, 48				
0	Confirme que ha colocado el papel y el original correctamente. □ → 16, 22				
ø	Ajuste la posición de impresión de CD/DVD si está desalineada. 🗁 🕈 18, 44				
₿	Si los extremos de la copia o foto salen recortados, aleje un poco el original de la esquina.				
Ø	Limpie la superficie para documentos. Consulte el Manual de usuario on-line.				



Experimente as seguintes soluções começando pelo topo. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador interactivo.

Problemas	Solução n.º			
Vê faixas (linhas brancas) nas impressões ou cópias.	000909			
A impressão está esbatida ou manchada.				
A impressão está ténue ou tem falhas.				
A impressão tem grão.				
Vê cores incorrectas ou em falta. 00				
O tamanho ou a posição da imagem estão incorrectos.				
Soluções				
Certifique-se de que selecciona o tipo de papel correcto. □ → 14				
Certifique-se de que o lado imprimível (mais branco ou brilhante) do pap	el está na direcção correcta. 🗁 🕈 16			
Quando seleccionar Padrão ou Melhor para a definição Qualid., seleccio A impressão bidirecccional diminui a qualidade de impressão. □ → 28, 38	Quando seleccionar Padrão ou Melhor para a definição Qualid. , seleccione Desactiv. para a definição Bidireccional . A impressão bidirecccional diminui a qualidade de impressão. □ → 28, 38, 48			
Impe a cabeça de impressão. □ → 54				
In Alinhe a cabeça de impressão. □	Alinhe a cabeça de impressão. 🗁 🕈 56			
Para limpar o interior da impressora, tire uma cópia sem colocar nenhum informações, consulte o Guia do Utilizador interactivo.	Para limpar o interior da impressora, tire uma cópia sem colocar nenhum documento no vidro de digitalização. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador interactivo.			
Gaste o tinteiro seis meses após a abertura da embalagem de vácuo.	Gaste o tinteiro seis meses após a abertura da embalagem de vácuo. 🗂 🕈 68			
Image: Second state Image: Second state	Tente utilizar tinteiros Epson originais e o papel recomendado pela Epson.			
Se aparecer um padrão moiré (cruzado) na cópia, altere a definição Zoom	Se aparecer um padrão moiré (cruzado) na cópia, altere a definição Zoom ou a posição do original.			
 Certifique-se que seleccionou as definições Form. Papel, Esquema, Expa □ → 28, 38, 48 	Certifique-se que seleccionou as definições Form. Papel, Esquema, Expansão e Zoom correctas para o papel colocado. □ → 28, 38, 48			
Certifique-se de que colocou o papel e o original correctamente. □ → 16,	, 22			
Ø Ajuste a posição de impressão CD/DVD se esta não estiver correcta. □ →	Ajuste a posição de impressão CD/DVD se esta não estiver correcta. □ → 18, 44			
B Se as extremidades da cópia ou fotografia estiverem cortadas, afaste ligei	Se as extremidades da cópia ou fotografia estiverem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.			
Limpe o vidro de digitalização. Consulte o Guia do Utilizador interactivo	Limpe o vidro de digitalização. Consulte o Guia do Utilizador interactivo.			

Per contattare l'Assistenza clienti

Centro de Atención al cliente

Contactar a assistência a clientes Se non si è in grado di risolvere il problema tramite le informazioni della risoluzione dei problemi, contattare i servizi di assistenza clienti per informazioni di supporto. Le informazioni di contatto sull'assistenza clienti per la propria area sono reperibili nella Guida utente in linea o nella scheda di garanzia. Se tali informazioni non sono presenti, contattare il rivenditore del prodotto.

Si no resuelve el problema con las sugerencias de Solución de problemas, diríjase al servicio técnico de Atención al cliente. Encontrará los datos de contacto de la Atención al cliente de su zona en el Manual de usuario o la tarjeta de la garantía. Si no figura ninguno en la siguiente lista, diríjase al sitio donde compró su producto.

Se não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas, contacte o serviço de assistência a clientes. Pode obter o contacto da assistência a clientes da sua área no Guia do Utilizador interactivo ou no certificado de garantia. Se as informações não estiverem nesses documentos, contacte o fornecedor onde comprou o produto.

IT Indice

Α	
	Adattamento cornice 38.48
	Allineamento della testina di stampa
	Area di stampa CD/DVD, regolazione
	Area scansione
В	
	backup della scheda di memoria60
	Bidirezionale
С	
	Carta, caricamento16
	Carta, inceppamenti73
	Carta spessa61
	Carta supportata14
	cartuccia inchiostro, sostituzione68
	Contrasto
	Controllo ugelli
	Copertina CD/DVD, stampa47
	Copia 2-up
_	copia di documenti24
D	
	Densità (impostazione copia)28
_	Display11
E	
-	Espansione (stampa senza margini)
F	
	Filtro (Seppia, B/N)
	Foglio di Indice
	Formato carta
	Formato vista
1	Fotocamera digitale, stampa da
1	Impostazioni Pluotooth 61
	Impostazioni screen saver 61
	Inconsenti carta 73
	Inceppamento, carta
1	Ingrandimento (magilo)
-	28 38 48
	Lingua modifica
	Livelli 52.61
	Luminosità 38.48
м	Zarrinosita
	Manutenzione 51
	Messaggi di errore
N	inessaggi al enore initiation i
	Nitidezza
0	
÷.	occhi rossi, correzione
	Ottimizza foto
	Ottimizzazione

Р

Q R

S

Т

v z

PI.M	
Pannello	8.11
Pannello di controllo	8.11
PictBridge	
Posizione di stampa CD/DVD, regolazione	
Presentazione	
pulizia, parte interna della stampante	74
Qualità	
Ripristino colori	42
Ripristino di foto sbiadite	
Ripristino predefinite	61
Risoluzione dei problemi	63
ritaglio	8.12.33.45
ritaglio foto	8.33.45
Saturazione	
Scansione (copia documenti)	
Scheda memoria	
Selezione per data (foto)	
Senza margini/Margini	
simbolo data (Data)	
Stampa bianco e nero	
Stampa di foto	
stampa seppia	
Stato cartuccia	52
Tasti, Pannello di controllo	
Tipo carta	14.28.38
Visualizzazione miniature	
Zoom (copia)	
Zoom (ritaglio)	
-	

ES Índice

Α	
	Ajust al marco
	Ajuste protec pantall
	Ajustes Bluetooth 61
	Alipoación del cabezal de impresión
	Anneación del cabezal de impresión
	Ampliar (recortar)
	Atascos de papel73
Α	
	Área escan
	Área de impresión de CD/DVD. ajuste de
R	······
U	Potopos papel de control 911
	botones, panel de control
_	Brillo
C	
	Carátula de CD/DVD, impresión de47
	Calidad
	Cámara digital impresión desde 58
	cartucho de tinta cambio
	Composic
	Config PictBridge
	Contrast
	Copia de documentos
	Copia 2-up
	Copia seg tari memoria 60
П	copid seg talj memoria
υ	
	Densid copia (ajuste copia)
_	Dos sentidos
E .	
	Escanear (copia de documentos)
	Estado de cartuchos de tinta
	Expansión (impresión sin margen) 29 39 49
E	Expansion (impresion sin margen) initiation initiation initiation
÷.,	Filtre (Senia Bull) 20.40
	Filtro (Sepia, Byiv)
	Formato presen
н	
	Hoja índice
L	
	Idioma cambio de 61
	Impr Bull 20 20 40
	111pr ByN
	Impresion de fecha (Fecha)
	Impresión de fotos32.34
	Impresión en sepia
L	
	limpieza interior de la impresora 75
М	
141	Mantaninianta
	Mantenimiento
	Mejorar
	Mensajes de error64

Nitidez	
Nivl tinta	
ojos rojos, corrección de	
P.I.M.	
Panel	8.11
Papel, atascos	73
Papel, carga	16
Papel admitido	14
Papel grueso	61
Panel de control	8.11
PhotoEnhance	
Posición de impresión de CD/DVD, ajuste de	
Present contin	
Recortar foto	8.33.45
Recorte (recortar)	8.12.33.45
Recuperar ajustes predet	61
Restaurar fotos desvaídas	
Restauración del color	42
Saturación	
Seleccionar por fecha (fotografía)	
Sin margen/Con márgens	
Solución de problemas	63
Tamño papel	
Tarjeta de memoria	20
Test inyectr	
Tipo papel	15.29.39.49
Visor	11
Vistas en miniatura	8
Zoom (copia)	8.29
Zoom (recorte)	

Ν

O P

R

S

т

۷

Ζ

PT Índice

Α		
	Aiustar moldura	
	Alinhar a cabeca de impressão	
	Ampliar (cortar)	
	aparar (cortar)	8 12 33 45
Á		
	Área de impressão CD/DVD, ajustar	
	Área digitalização	
В		
	Bidireccional	40
	Brilho	
С		
	Capa de CD/DVD, imprimir	47
	Câmara digital, impressão a partir de	
	carimbo da data (Data)	35.40.50
	Cartão de memória	20
	Configuração PictBridge	
	Contraste	40.50
	Cópia 2-up	
	cópia de seguranca cartão de memória	
	copiar documentos	
	cortar fotografia	
D		
-	Def. Bluetooth	
	Def Protecção Ecrã	62
	Densidade (definição de cópia)	30
	Digitalização (cópia de documentos)	24
F	Bigitanzação (copia de documentos) minimum	
-	Encravamentos papel	73
	Esquema	30.40.50
	Estado dos tinteiros	52
	Estado dos tintenos	30 / 0 50
F	Expansio (impressuo seni margens)	
÷.,	Filtro (Sénia P&B)	40 50
	Folha de índice	34
	Formato Papel	30 40 50
	Formato visor	8
1		
÷.,	Impressão P&B	30 40 50
	impressão r abiinimitation de la compressão regelera	40.50
	Imprimir fotografias	32 34
1		
5	limpar interior da impressora	76
	limpa, intenor da impressora	
м	Lingua, anelai	
141	Manutonção	51
	Molborar	40.50
	Mensagens de erro	
N	mensagens de eno	04

Nitidez
olhos vermelhos, correcção40.50
P.I.M
Painel
Painel de controlo 8.11
Papel, colocar16
Papel, encravamentos73
Papel compatível14
Papel Espes62
PhotoEnhance40.50
Posição de impressão CD/DVD, ajustar27.46.76
Qualidade
Repor Predefinições
Reprod. Apresent40
Resolução de problemas63
Restaurar cor42
Restaurar fotografia esbatida42.50
Saturaçao
Seleccionar por Data (foto)
Sem margens/Com margens
Teclas painel de controlo 811
tinteiro substituir
Tipo Papel 15 30 40
протарет
Verif. Jactos
Visualizador
Visualizar miniaturas
Zoom (cónia) 8 30
Zoom (corte)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

O P

Q R

S

т

۷

Ζ





I formati delle cartucce disponibili variano a seconda dell'area di residenza. Los tamaños de cartucho de tinta disponibles dependen de la región. O tamanho dos tinteiros disponíveis varia consoante as regiões.

		ВК	С	М	Y	LC	LM
Epson Stylus	Y	T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
PX650 Series * ¹	0	T0791	T0792	T0793	T0794	T0795	T0796
Epson Stylus Photo TX650 Series * ²		82N (T0821N) 81N (T0811N)	82N (T0822N) 81N (T0812N)	82N (T0823N) 81N (T0813N)	82N (T0824N) 81N (T0814N)	82N (T0825N) 81N (T0815N)	82N (T0826N) 81N (T0816N)
IT		Nero	Ciano	Magenta	Giallo	Ciano chiaro	Magenta chiaro
ES		Negro	Cian	Magenta	Amarillo	Cian claro	Magenta claro
РТ		Preto	Ciano	Magenta	Amarelo	Ciano claro	Magenta claro

*1 Per la serie PX650, Epson consiglia le cartucce di inchiostro T080 per un uso di stampa normale.

- *2 Per la serie TX650, i numeri di cartuccia di inchiostro tra parentesi potrebbero venire visualizzati a seconda dell'area di residenza.
- *1 Para la serie PX650 Series, Epson recomienda los cartuchos de tinta T080 para una frecuencia de impresión normal.
- *2 Para la serie TX650, en algunos sitios no se muestra el número de cartucho de tinta entre paréntesis.
- *1 Quanto à Série PX650, a Epson recomenda os tinteiros T080 para uma impressão normal.
- *2 Quanto à Série TX650, os números dos tinteiros dentro de parêntesis podem aparecer consoante o país.

Come ottenere ulteriori informazioni

Para más información

Obter mais informações



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

