Epson Stylus* Photo PX650/TX650 Series





- PL Przewodnik po podstawowych funkcjach
 - użytkowanie bez komputera -
- cs Základní uživatelská příručka
 - pro používání zařízení bez počítače -
- HU Alapvető műveletek útmutató

- számítógép nélküli használathoz -

- SK Príručka pre základnú prevádzku
 - na prácu bez počítača -



O tym poradniku O této příručce Tudnivalók az útmutatóról O tejto príručke

Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami podczas czytania instrukcji: Při čtení příručky se řiďte následujícími zásadami: Az utasítások olvasása közben kövesse az alábbi útmutatásokat:

Dodržujte tieto pokyny:

	0	\otimes	Ø	
Ostrzeżenie: Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć uszkodzeń ciała.	Przestroga: Przestróg należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.	Należy ich przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała i zapobiec uszkodzeniom sprzętu.	Uwaga: Uwagi zawierają ważne informacje i wskazówki odnośnie użytkowania drukarki.	Wskazuje na numer strony, na której można znaleźć dodatkowe informacje.
Varování: Varování je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.	Výstraha: Výstrahy je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.	Je třeba sledovat, aby se zabránilo zranění a poškození zařízení.	Poznámka: Poznámky obsahují důležité informace a rady pro používání tiskárny.	Označuje číslo stránky, kde lze nalézt dodatečné informace.
Figyelem! Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.	Vigyázat! Az ilyen utasításokat a berendezés sérüléseinek elkerülése végett kell betartani.	Figyelni kell rájuk, hogy elkerüljük a sérüléseket és a készülék meghibásodását.	Megjegyzés: A megjegyzések fontos információkat és tippeket tartalmaznak a nyomtató használatáról.	Azt az oldalszámot jelzi, ahol további információk találhatók.
Výstrahy: Výstrahy je potrebné plne dodržiavať, aby sa predišlo telesným zraneniam.	Upozornenia: Upozornenia je nutné dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.	Je potrebné dodržiavať, aby ste predišli telesnému zraneniu a poškodeniu zariadenia.	Poznámka: Poznámky obsahujú dôležité informácie a rady týkajúce sa používania tlačiarne.	Označuje číslo strany, kde môžete nájsť ďalšie informácie.

Uwaga dotycząca praw autorskich Infomace o autorských právech Copyright tájékoztató Upozornenie o autorskom práve

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC[™] is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card[™] is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.







MEMORY STICK PRO







PL Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	6
Przewodnik po panelu sterowania	8
Dostosowywanie kąta panelu sterowania	10
Funkcja oszczędzania energii	10
Korzystanie z ekranu LCD	11

Obsługa nośników

Wybór papieru14
Ładowanie papieru
Wkładanie płyty CD/DVD
Wkładanie karty pamieci
Umieszczanie orvginałów

Tryb Kopiowanie

Kopiowanie dokumentów	24
Kopiowanie na płytę CD/DVD	
Lista menu trybu Kopiowanie	28

Tryb Karta pamięci

Drukowanie zdjęć	
Drukowanie z arkusza indeksu	
Skanowanie do karty pamięci	
Lista menu trybu Karta pamięci	

Tryb Wydruk specjalny

Kopiowanie/odnawianie zdjęć4	2
Druk na CD/DVD4	4
Lista menu trybu Wydruk specjalny4	8

Tryb Konfiguracja (Konserwacja)

Sprawdzanie stanu pojemników z tuszem	52
Sprawdzanie i czyszczenie głowicy drukującej	54
Wyrównanie głowicy drukującej	56
Konfiguracja PictBridge	58
Wykonywanie kopii zapasowej na zewnetrzne urządzenie przechowywania	60
Lista menu trybu Konfiguracia	61

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędach	64
Wymiana pojemników z tuszem	68
Zakleszczenie papieru	73
Problemy z jakością druku/układem	74
Kontakt z biurem obsługi klienta	
Indeks	80

CS Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	6
Průvodce ovladacím panelem	
Nastaveni uhlu ovladaciho panelu	
Funkce uspory energie	
Pouzivani LCD displeje	
Manipulace s médii	
Výběr papíru	
Vkládání papíru	
Vkládání CD/DVD	
Vkládání paměťové karty	
Umístění originálů	
Režim kopírování	
Kopírování dokumentů	24
Kopírování na CD/DVD	
Přehled nabídky režimu kopírování	
Režim paměťové karty	
Tisk fotografi	32
Tisk z rejstříku fotografií	
Skenování na paměťovou kartu	
Přehled nabídky režimu paměťové karty	
Režim speciálního tisku	
Kopírování/Obnova fotografií	
Tisk na CD/DVD	
Přehled nabídky režimu paměťové karty	
Režim nastavení (Údržba)	
Kontrola stavu inkoustových kazet	
Kontrola/čištění tiskové hlavy	
Zarovnání tiskové hlavy	
Nastavení PictBridge	
Zálohování na externní úložné zařízení	60
Přehled nabídky režimu nastavení	61
Řešení problémů	
Chybové zprávy	
Výměna inkoustových kazet	
Uvíznutí papíru	73
Problémy s kvalitou/rozvržením tisku	74
Kontaktování zákaznické podpory	
Rejstřík	

HU Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások	6
Útmutató a kezelőpanel használatához	
A kezelőpanel látószögének beállítása	
Energiamegtakarítási funkció	
Az LCD-kijelző használata	11

Hordozók kezelése

A papír kiválasztása	14
Papír behelyezése	
CD/DVD behelyezése	
A memóriakártya behelyezése	
Az eredetik elhelyezése	

Másolás mód

Dokumentumok másolása	24
Másolás CD/DVD-re	26
Másolás mód menülista	

Memóriakártya üzemmód

Fényképnyomtatás	
Nyomtatás indexlapról	
Beolvasás memóriakártyára	
Memóriakártya üzemmód menülista	

Különleges nyomtatás mód

Fényképek másolása/helyreállállítása	42
Nyomtatás CD/DVD-re	44
Különleges nyomtatás mód menülista	48

Beállítás mód (Karbantartás)

A tintapatron állapotának ellenőrzése	52
A nyomtatófej ellenőrzése/ tisztítása	54
A nyomtatófei igazítása	56
PictBridge beállítás	58
Biztonsági másolat a külső tárolóeszközre	60
Beállítás mód menülista	.61

A problémák megoldása

Hibaüzenetek	64
A tintapatronok cseréje	68
Papír elakadás	73
A nyomtatási minőséggel és az elrendezéssel kapcsolatos problémák	74
Az ügyfélszolgálat elérhetősége	78
Tárgymutató	82

SK Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny	6
Sprievodca ovládacím panelom	8
Nastavenie uhla ovládacieho panela	10
Funkcia úspory energie	10
Používanie LCD obrazovky	11
Manipulácia s médiami	
Výber papiera	14
Vkladanie papiera	16
Vkladanie diskov CD/DVD	
Vloženie pamäťovej karty	20
Umiestnenie originálov	22
Režim Kopírovanie	
Kopírovanie dokumentov	24
Kopírovanie na CD/DVD	26
Zoznam ponuky režimu Kopírovanie	
Režim Pamäťová karta	
Tlač fotografií	32
Tlač z indexu	34
Skenovanie na pamäťovú kartu	37
Zoznam ponuky režimu Pamäťová karta	
Režim Špeciálna tlač	
Kopírovanie/Obnovenie fotografií	42
Tlač na CD/DVD	44
Zoznam ponuky režimu Špeciálna tlač	
Režim Nastavenie (Údržba)	
Kontrola stavu atramentovej kazety	52
Kontrola/čistenie tlačovej hlavy	54
Zarovnanie tlačovej hlavy	56
Nastavenie funkcie PictBridge	58
Zálohovanie do externého pamäťového zariadenia	60
Zoznam ponuky režimu Nastavenie	61
Riešenie problémov	
Chybové hlásenia	64
Výmena atramentových kaziet	68
Zaseknutý papier	
Problemy s kvalitou tlače/rozloženim	
Kontaktovanie zákaznickej podpory	
index	83

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Důležité bezpečnostní pokyny Fontos biztonsági előírások

Dôležité bezpečnostné pokyny

	220-240V 220- 240V				
Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Użycie innego kabla powoduje ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Nie stosuj kabla do innych urządzeń.	Upewnij się, że przewód zasilający spełnia wszystkie odpowiednie lokalne standardy bezpieczeństwa.	Umieść drukarkę w pobliżu gniazdka elektrycznego, z którego łatwo wyjąć wtyczkę kabla zasilającego.	Korzystaj jedynie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie.	Uważaj, by nie uszkodzić lub naciąć kabla zasilającego.	Nie otwieraj jednostki skanującej w czasie kopiowania, drukowania i skanowania.
Používejte pouze napájecí šňůru dodanou s tiskárnou. Použítí jiné šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Šňůru nepoužívejte s žádným jiným zařízením.	Ujistěte se, že napájecí šňůra splňuje všechny příslušné místní bezpečnostní normy.	Umístěte tiskárnu do blízkosti elektrické zásuvky, ze které lze napájecí šňůru snadno odpojit.	Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je označený na štítku.	Nepřipusťte poškození nebo roztřepení napájecí šňůry.	Neotevírejte skener během kopírování, tisku nebo skenování.
A nyomtatóhoz csak a mellékelt tápkábelt használja. Más kábel használata tűzet vagy áraműtést okozhat. Ne használja a kábelt más berendezéssel.	Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték megfelel-e az összes vonatkozó helyi szabványnak.	A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.	Csak a nyomtatón feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.	Ne hagyja, hogy a tápkábel megsérüljön vagy elkopjon.	Ne nyissa ki a lapolvasó egységet másolás, nyomtatás vagy beolvasás közben.
Používajte iba napájací kábel, ktorý bol dodaný s tlačiarňou. Používanie iného kábla môže spôsobiť požiar alebo zranenie el. prúdom. Nepoužívajte tento kábel s iným zariadením.	Uistite sa, že napájací kábel spĺňa všetky príslušné miestne bezpečnostné normy.	Umiestnite tlačiareň blízko sieťovej zásuvky, kde bude možné napájací kábel ľahko odpojiť.	Používajte iba ten zdroj napájania, ktorý je uvedený na štítku.	Nevystavujte napájací kábel poškodeniu ani oderu.	Pri kopírovaní, tlači alebo skenovaní neotvárajte jednotku skenera.

Nie stosuj w pobliżu drukarki produktów w aerozolu, zawierających łatwopalne gazy. Grozi to pożarem.	Z wyjątkiem przypadków omówionym w dokumentacji, nie próbuj naprawiać samemu drukarki.	Trzymaj pojemniki z tuszem poza zasięgiem dzieci. Nie połykaj atramentu.	Jeżeli atrament pobrudzi Twoją skórę, spłucz go wodą z mydłem. Jeżeli dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą. Jeżeli nadal odczuwać będziesz dyskomfort lub problemy ze wzrokiem, zgłoś się do lekarza.	Nie należy wstrząsać pojemnikami z tuszem po otwarciu opakowania, gdyż może to spowodować wyciek.	Usuwając pojemnik w celu późniejszego użycia, chroń strefę doprowadzania atramentu przed brudem i kurzem oraz przechowuj pojemnik w takim samym środowisku jak drukarkę. Nie dotykaj otworu doprowadzającego atrament oraz jego okolicy.
Uvnitř ani v okolí tiskárny nemanipulujte s aerosolovými výrobky, které obsahují hořlavé plyny. Jejich použití může způsobit požár.	S výjimkou případů, které jsou specificky vysvětleny v dokumentaci, se nepokoušejte provádět servis tiskárny sami.	Uchovávejte kazety s inkoustem mimo dosah dětí a inkoust nepijte.	V případě potřísnění pokožky inkoustem ji omyjte mýdlem a vodou. Pokud se vám dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. Pokud máte stále potíže nebo problémy s viděním, vyhledejte okamžitě lékaře.	Netřeste kazetami s inkoustem po otevření jejich balení, může to způsobit únik inkoustu.	Pokud vyjmete inkoustovou kazetu a plánujete ji použít později, chraňte oblast pro odčerpávání inkoustu před nečistotami a prachem; kazetu skladujte ve stejném prostředí, v jakém je tiskárna. Nedotýkejte se místa pro přívod inkoustu ani okolní oblasti.
Ne használjon a nyomtató belsejében vagy közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.	A dokumentációban ismertetett eseteket kivéve ne próbálkozzon a nyomtató megjavításával.	Tartsa távol a tintapatronokat a kisgyermekektől, és ne igya meg a tintát.	Ha festék kerül a bőrére, mossa le szappannal és vízzel. Ha a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha még mindig kényelmetlenül érzi magát, vagy látási zavarai vannak, azonnal forduljon orvoshoz.	Ne rázza meg a tintapatronokat, ha már kivette öket a csomagolásából, különben a tinta kifolyhat.	Ha későbbi felhasználás céljából kiveszi a tintapatront, óvja a tintaátömlő nyílást a portól és szennyeződésektől, és ugyanabban a környezetben tárolja, mint a nyomtatót. Ne érjen a tintaátömlő nyíláshoz és a környékéhez.
Vo vnútri alebo okolo tlačiarne nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Môžete tým spôsobiť požiar.	Okrem prípadov vyslovene uvedených v dokumentácii sa nepokúšajte sami opravovať tlačiareň.	Uchovávajte atramentové kazety mimo dosahu detí a nepite atrament.	Ak sa atrament dostane na pokožku, umyte ju mydlom a vodou. Ak sa vám dostane do očí, ihneď ho vypláchnite s vodou. Ak sa stále necítite dobre alebo máte problémy so zrakom, navštívte ihneď lekára.	Po otvorení balení netraste s atramentovými kazetami. Môže začať unikať atrament.	Ak vyberiete atramentovú kazetu na neskoršie použitie, chráňte oblasť dodávania atramentu pred znečistením a prachom a uložte ju v rovnakom prostredí ako tlačiareň. Nedotýkajte sa otvoru dodávania atramentu ani okolitej oblasti.

Przewodnik po panelu sterowania Průvodce ovládacím panelem Útmutató a kezelőpanel használatához Sprievodca ovládacím panelom



a	b	c	d	e	f
Ċ	\$	۲	Ŀ	13	≊⁄⊛
Włącza/wyłącza drukarkę.	Wybiera tryb Kopiowanie.	Wybiera tryb Karta pamięci.	Wybiera tryb Wydruk specjalny.	Uruchamia programy do konfiguracji i konserwacji.	Zmienia podgląd zdjęć lub kadruje zdjęcia.
Zapnutí/vypnutí tiskárny.	Vstup do režimu kopírování	Vstup do režimu paměťové karty	Vstup do režimu speciálního tisku.	Spouští instalační program a program údržby.	Změna zobrazení fotografií nebo ořezání fotografií.
Be-/kikapcsolja a nyomtatót.	Belép a Másolás módba.	Belép a Memóriakártya módba.	Belép a Különleges nyomtatás módba.	Futtatja a telepítő és karbantartási programokat.	Megváltoztatja a fényképek nézetét vagy kicsinyíti a fényképeket.
Zapína/vypína tlačiareň.	Prechádza do režimu Kopírovanie.	Prechádza do režimu Pamäťová karta.	Prechádza do režimu Špeciálna tlač.	Spúšťa nastavenie a programy údržby.	Mení zobrazenie fotografií alebo ich orezáva.

Wygląd panelu sterowania różni się w zależności od regionu.

Design ovládacího panelu se liší podle oblasti.

A kezelőpanel kialakítása földrajzi helytől függően változik.

Dizajn ovládacieho panela sa líši podľa oblasti.

g	h	i	j	k	I.
×=	▲ , ▼ , ◄ , ► , OK	3	+,-	\diamond	\bigtriangledown
Wyświetla szczegółowe ustawienia dla każdego trybu.	Wybiera zdjęcia i menu.	Anuluje/powraca do poprzedniego menu.	Ustawia ilości kopii.	Rozpoczyna kopiowania i drukowania.	Zatrzymuje kopiowanie i drukowanie lub wyzerowuje wykonane ustawienia.
Zobrazení podrobných nastavení pro každý režim.	Výběr fotografií a nabídek.	Zrušení/návrat do předchozí nabídky.	Nastavení počtu kopií.	Spuštění kopírování a tisku.	Zastavení kopírování/tisku nebo resetování nastavení.
Be-/kikapcsolja a nyomtatót.	Belép a Másolás módba.	Belép a Memóriakártya módba.	Belép a Különleges nyomtatás módba.	Futtatja a telepítő és karbantartási programokat.	Megváltoztatja a fényképek nézetét vagy kicsinyíti a fényképeket.
Zobrazuje podrobné nastavenia každého režimu.	Vyberá fotografie a ponuky.	Ruší alebo sa vracia na predchádzajúcu ponuku.	Určuje počet kópií.	Spúšťa kopírovanie a tlač.	Zastavuje kopírovanie/ tlač alebo obnovuje nastavenia.

Dostosowywanie kąta panelu sterowania Nastavení úhlu ovládacího panelu A kezelőpanel látószögének beállítása Nastavenie uhla ovládacieho panela



Aby opuścić lub zamknąć panel, odblokuj go naciskając przycisk znajdujący się z tyłu, a następnie opuść. Podnieś panel.

Pro sklopení nebo zavření nejprve odjistěte stiskem tlačítka v zadní části a poté sklopte dolů. Panel lze zvednout jednoduchým přizvednutím.

A panel leengedésére vagy becsukására, nyissa ki a hátul levő gomb megnyomásával, majd engedje le. Egyszerűen emelje fel a panelt.

Ak chcete sklopiť alebo zavrieť panel, odblokujte ho stlačením tlačidla umiestneného na zadnej strane, potom sklopte. Stačí panel uvoľniť pridvihnutím.

Funkcja oszczędzania energii Funkce úspory energie Energiamegtakarítási funkció Funkcia úspory energie

Po 13 minutach nieaktywności urządzenia ekran zostanie wyłączony, aby zachować energię. Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem (**b On**), aby powrócić do poprzedniej zawartości ekranu.

Po 13 minutách nečinnosti se displej vypne pro snížení spotřeby. Stisknutím libovolného tlačítka (vyjma tlačítka \circlearrowright **On**) obnovíte předchozí stav displeje.

13 percnyi tétlenség után a kijelző elsötétül, hogy energiát takarítson meg. Ha vissza szeretné állítani a kijelzőt a korábbi állapotba, nyomjon meg bármely gombot (kivéve 也 **On**).

Po 13 minútach, kedy nedôjde k žiadnej aktivite, obrazovka stmavne, aby sa ušetrila energia. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla (okrem tlačidla () **On**) vrátite obrazovku do predchádzajúceho stavu.

Korzystanie z ekranu LCD Používání LCD displeje Az LCD-kijelző használata Používanie LCD obrazovky



Quality:Standard 1/23

а	b	c	d
Użyj + lub -, aby ustawić liczbę kopii dla wybranego zdjęcia.	Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać element menu. Podświetlenie przemieści się w górę lub w dół.	Naciśnij ▶, aby otworzyć listę elementów menu.	Naciśnij ◀ lub ►, aby zmienić zdjęcie wyświetlane na ekranie LCD.
Pomocí + nebo - nastavte počet kopií pro vybranou fotografii.	Položku nabídky vyberte stiskem ▲ nebo ▼. Zvýraznění se přesune nahoru nebo dolů.	Stiskem ► lze otevřít přehled položek nastavení.	Stiskem ◀ nebo ► lze změnit fotografii zobrazenou na LCD displeji.
Használja a + vagy - gombot a kiválasztott fénykép darabszámának beállításához.	Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombokat a menüpont kiválasztásához. A kiemelés felfelé vagy lefelé mozdul.	Nyomja meg az gombot a beállító elemek listájának megnyitásához.	Nyomja meg az ◀ vagy ▶ gombot az LCD kijelzőn megjelenített fénykép módosítására.
Pomocou tlačidiel + alebo - zadajte počet kópií pre vybranú fotografiu.	Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku ponuky. Zvýraznenie sa presúva nahor alebo nadol.	Stlačením tlačidla ▶ otvoríte zoznam položiek nastavenia.	Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zmeníte fotografiu zobrazenú na LCD obrazovke.

е	Ø
Na wykadrowanym obrazie pojawi się ikona ኳ.	Rzeczywisty obraz ekranu może nieznacznie się różnić od przedstawionego w przewodniku.
	Skutečná zobrazení na displeji se mohou mírně lišit od zobrazení uvedených v této příručce.
	A kijelző megjelenítése némileg eltérhet az útmutatóban láthatóktól.
lkonatय se zobrazí na ořezaném obrázku.	Skutočné zobrazenie sa môže mierne líšiť od obrázkov znázornených v tejto príručke.
Az 🔄 ikon jelenik meg a kicsinyitett képen.	
Ikona 🗖 je zobrazená na orezanom	
obrázku.	

Obsługa nośników Manipulace s médii Hordozók kezelése Manipulácia s médiami



Wybór papieru Výběr papíru A papír kiválasztása Výber papiera

Dostępność papierów specjalnych zależy od regionu.

Dostupnost speciálních papírů se liší podle oblasti.

Nem mindegyik speciális papír érhető el minden földrajzi területen.

Dostupnosť špeciálneho papiera sa líši podľa oblasti.

		Jeżeli chcesz drukować na tym papierze	Wybierz Typ papieru na ekranie LCD	Pojemność (w arkuszach)
	а	Papier zwykły	Plain Paper	Ok. 120 * ^{1 *2}
	b	Jasnobiały papier do drukarek atramentowych Epson	Plain Paper	80 ^{*2}
	c	Wysokiej jakości papier do drukarek atramentowych Epson	Plain Paper	100 * ²
	d	Papier fotograficzny do drukarek atramentowych Epson	Matte	100
	e	Papier matowy - wysoka gramatura Epson	Matte	20
	f	Wysokiej jakości błyszczący papier fotograficzny Epson	Prem. Glossy	20
	g	Wysokiej jakości półbłyszczący papier fotograficzny Epson	Prem. Glossy	20
	h	Wysokobłyszczący papier fotograficzny Epson	Ultra Glossy	20
	i	Błyszczący papier fotograficzny Epson	Glossy	20
	j	Papier fotograficzny Epson	Photo Paper	20
	k	Naklejki fotograficzne Epson 16	Sticker16	1
	I	Naklejki fotograficzne Epson	Stickers	1

- *1 Papier o gramaturze 64 do 90 g/m².
- *2 30 arkuszy dla papieru, który po jednej stronie jest już zadrukowany.

	Pokud chcete tisknout na tento papír	Vyberte tento Typ papíru na LCD displeji	Kapacita pro vkládání (listy)
а	Obyčejný papír	Plain Paper	Přibližně 120 * ^{1 *2}
b	Epson Zářivě bílý inkoustový papír	Plain Paper	80 * ²
c	Epson Obyčejný inkoustový papír Premium	Plain Paper	100 * ²
d	Epson Fotografický inkoustový papír	Matte	100
e	Epson Silný matný papír	Matte	20
f	Epson Lesklý fotografický papír Premium	Prem. Glossy	20
g	Epson Pololesklý fotografický papír Premium	Prem. Glossy	20
h	Epson Zcela lesklý fotografický papír	Ultra Glossy	20
i	Epson Lesklý fotografický papír	Glossy	20
j	Epson Fotografický papír	Photo Paper	20
k	Epson Fotografické nálepky 16	Sticker16	1
I	Epson Fotografické nálepky	Stickers	1

*1 Papír s hmotností 64 až 90 g/m².

*2 30 listů papíru, které jsou již potištěny z jedné strany.

	Ha nyomtatni szeretne erre a papírra	Válassza ezt a Papírtípus beállítást az LCD kijelzőn	Betöltési kapacitás (lapok)
а	Sima papír	Plain Paper	Kb. 120 * ¹ * ²
b	Epson hófehér tintasugaras papír	Plain Paper	80 ^{*2}
c	Epson prémium tintasugaras normál papír	Plain Paper	100 * ²
d	Epson fényképminőségű tintasugaras papír	Matte	100
e	Epson Nehéz matt papír	Matte	20
f	Epson prémium fényes fotópapír	Prem. Glossy	20
g	Epson prémium félfényes fotópapír	Prem. Glossy	20
h	Epson ultrafényes fotópapír	Ultra Glossy	20
i	Epson fényes fotópapír	Glossy	20
j	Epson fotópapír	Photo Paper	20
k	Epson fénykép címke 16	Sticker16	1
I	Epson fénykép címke	Stickers	1

	Ak chcete tlačiť na tento papier	Na LCD displeji vyberte tento Typ papiera.	Kapacita vkladania (hárky)
a	Obyčajný papier	Plain Paper	Približne 120 * ^{1 *2}
b	Epson Žiarivo biely papier pre atramentovú tlačiareň	Plain Paper	80 * ²
c	Epson Štandardný papier Premium pre atramentovú tlačiareň	Plain Paper	100 * ²
d	Epson Papier fotografickej kvality pre atramentovú tlačiareň	Matte	100
e	Epson Matný vysokogramážový papier	Matte	20
f	Epson Lesklý fotografický papier Premium	Prem. Glossy	20
g	Epson Pololesklý fotografický papier Premium	Prem. Glossy	20
h	Epson Ultra lesklý fotografický papier	Ultra Glossy	20
i	Epson Lesklý fotografický papier	Glossy	20
j	Epson Fotografický papier	Photo Paper	20
k	Epson Fotografické nálepky 16	Sticker16	1
I	Epson Fotografické nálepky	Stickers	1

- *1 64 90 g/m² súlyú papír.
- *2 30 lap olyan papírból, aminek egyik oldalára már van nyomatva.

*1 Papier s gramážou od 64 do 90 g/m².

*2 30 hárkov pre papier, ktorý už má výtlačok na jednej strane.

Ładowanie papieru Vkládání papíru Papír behelyezése Vkladanie papiera



Otwórz i wysuń. Otevřít a vysunout. Nyissa ki, és csúsztassa kifelé. Otvorte a vytiahnite. Otwórz i wysuń. Otevřít a vysunout. Nyissa ki, és csúsztassa kifelé. Otvorte a vytiahnite.

2

3

Ø

Upewnij się, że dźwignia znajduje się w położeniu górnym.

Přesvědčte se, že je páčka v horní poloze.

Győződjön meg, hogy a kar felső helyzetben van.

Uistite sa, či je páčka v polohe hore.





Przesuń prowadnicę krawędzi. Posunout vodítko okraje. Tolja ki a papírvezetőt. Posuňte vodiacu lištu. 4



Umieść stroną drukowaną do góry. Vložte tisknutelnou stranou směrem nahoru.

Nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be.

Vložte stranou pre tlač nahor.

Ø

Nie korzystaj z papieru perforowanego.

Nepoužívejte papír s děrami pro sešívání.

Ne használjon olyan papírt, amelyen kötési lyukak vannak.

Nepoužívajte papier s perforovanými dierami.



Ø

Wyrównaj krawędzie papieru przed załadowaniem.

Před vložením zarovnejte rohy papíru.

Betöltés előtt igazítsa el a papír széleit.

Pred vložením zarovnajte okraje papiera.



Dopasuj. Dorazit. Betesz. Zarovnajte.

6

Ø

Poziom papieru nie może przekraczać oznaczenia **▼** na wewnętrznej stronie prowadnicy.

Nevkládejte papír nad **▼** značku šipky uvnitř vodítka okraje.

Ne helyezze a papírt a papírvezetők belsejében található ▼ nyíl fölé.

Nevkladajte papier nad značku so šípkou ▼ nachádzajúcu sa na vnútornej časti vodidla papiera. Wkładanie płyty CD/DVD Vkládání CD/DVD CD/DVD behelyezése

Vkladanie diskov CD/DVD



Zamknij. Zavříít. Zárja be. Zatvorte.

4

ก



Przestaw dźwignie w dół. Posuňte páčku dolů. Húzza le a kart. Posuňte páčku nadol.

2

6

Ω

Nie przesuwać dźwigni tacy, gdy drukarka działa.

Během činnosti tiskárny s páčkou nemanipulujte.

Ne mozgassa a tálcakart a nyomtató működése közben.

Nehýbte páčkou zásobníka, kým je tlačiareň v činnosti.



Umieść. Umístit. Helvezze rá. Umiestnite.

3





Włóż. Zasunout. Helyezze be. Vložte.

Wyrównaj symbole strzałek. Zarovnat šipky. Igazítsa be a nyílakat. Zarovnajte podľa šípiek.

Ø

Aby drukować na płytach CD o rozmiarze 8, patrz elektroniczny Przewodnik użytkownika.

Chcete-li tisknout na CD o průměru 8cm, viz on-line Uživatelská příručka.

A 8 cm-es CD-kre való nyomtatáshoz, lásd az online Használati útmutatót.

Ak chcete tlačiť na disky CD s veľkosťou 8 cm, pozrite on-line dokument Používateľská príručka.

Wyjmowanie płyty CD/DVD

Vyjímání CD/DVD

CD/DVD eltávolítása

Vyťahovanie diskov CD/DVD





Wyciągnij. Vytáhnout. Húzza ki. Vytiahnite. Przestaw dźwignię w górę. Posuňte páčku nahoru. Húzza fel a kart. Posuňte páčku nahor. Wkładanie karty pamięci

Vkládání paměťové karty

A memóriakártya behelyezése

Vloženie pamäťovej karty



Włóż jedną kartę. Vkádejte pouze jednu kartu současně.

Egyszerre egy kártyát helyezzen be. Naraz vložte jednu kartu.



2

2

Sprawdź, czy nie zgasła lampka. Zkontrolujte, zda kontrolka svítí. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény égve marad-e. Skontrolujte, či kontrolka svieti.

.

Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda na siłę. Nie dociskaj karty do końca.

Nezkoušejte kartu silou zasunovat do štěrbiny úplně. Neměla by být úplně zasunuta.

Ne próbálja meg teljesen beerőltetni a kártyát a résbe. Nem kell, hogy teljesen be legyen helyezve.

Nepokúšajte sa silou zasunúť kartu na doraz do otvoru. Nesmie byť úplne zasunutá.

Wyjmowanie karty pamięci

Vyjmutí paměťové karty

A memóriakártya eltávolítása

Vytiahnutie pamäťovej karty



Sprawdź, czy nie zgasła lampka. Zkontrolujte, zda kontrolka svítí. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény égve marad-e. Skontrolujte, či kontrolka svieti.



Wyjmij. Vyjmout. Távolítsa el. Vyberte.

Ø		
•	•	
Włączona	Miga	
Svítí	Bliká	
Világít	Villog	
Svieti	Bliká	





- *Wymagany adapter
- *Vyžadován adaptér
- *Adapter szükséges
- * Je potrebný adaptér

!

Jeżeli karta pamięci wymaga adaptera, podłącz adapter przed włożeniem karty do gniazda, bo karta może się zablokować.

Pokud paměťová karta potřebuje adaptér, připojte ho před vložením karty do slotu, jinak může dojít k zaseknutí karty.

Ha a memóriakártyához adapterre van szükség, erősítse rá azt, mielőtt a kártyát a résbe helyezné, különben beragadhat a kártya.

Ak pamäťová karta potrebuje adaptér, pripojte ho ešte pred vložením karty do otvoru, v opačnom prípade sa môže karta zaseknúť.

Umieszczanie oryginałów Umístění originálů

Az eredetik elhelyezése

Umiestnenie originálov



Połóż w pozycji poziomej stroną do drukowania skierowaną w dół.

Umístěte vodorovně přední stranou dolů.

Helyezze be vízszintesen, a másolandó oldalával lefelé.

Umiestnite vodorovne lícom nadol.



Należy dopasować do narożnika. Posunout do rohu. Csúsztassa a sarkokhoz. Posuňte do rohu.



Umieść na środku. Umístit do středu. Helyezze középre. Uložte do stredu.

0



Ułóż zdjęcia w odległości 5 mm. Umístěte fotografie 5 mm od sebe. A fényképek között hagyjon 5mm-t. Fotografie umiestnite 5 mm od seba.

Ø

Możesz ponownie drukować zdjęcia od $30 \times 40 \text{ mm do}$ 127 × 178 mm.

Můžete přetiskovat fotografie od 30×40 mm do 127×178 mm.

 30×40 mm-től 127×178 mm-es méretig nyomtathat fényképeket.

Fotografie môžete znova vytlačiť od 30 \times 40 mm do 127 \times 178 mm.

Ø

2

Możesz skopiować w tym samym czasie kilka zdjęć o różnej wielkości o ile są większe niż 30 \times 40 mm.

Můžete kopírovat fotografie různých velikostí současně, pokud jsou větší než 30 \times 40 mm.

Különböző méretű fényképeket is másolhat egyszerre, amennyiben azok 30 \times 40 mm-nél nagyobbak.

Fotografie rôznych veľkostí môžete kopírovať naraz, ak sú dlhšie než väčšie než 30 \times 40 mm.

Tryb Kopiowanie Režim kopírování Másolás mód Režim Kopírovanie



Kopiowanie dokumentów

Kopírování dokumentů

Dokumentumok másolása

Kopírovanie dokumentov





Włóż papier. Vložte papír. Helyezzen be papírt. Vložte papier.





Połóż oryginał w pozycji poziomej. Umístěte originál vodorovně. Vízszintesen helyezze be az eredeti dokumentumot.

Originál položte vodorovne.



3

Wybierz tryb Kopiowanie. Vstupte do režimu kopírování. Válassza a Másolás módot. Prejsť do režimu Kopírovanie.



Válasszon egy elrendezési lehetőséget.

Vyberte možnosť rozloženia.

Állítsa be a másolatok számát. Zadajte počet kópií.

Válasszon egy szín módot.

Vyberte farebný režim.

Válassza ki a dokumentum típusát. Vyberte typ dokumentu.





Wprowadź menu ustawień kopiowania.

Vstupte do režimu nastavení kopírování.

Lépjen be a másolás beállítása menübe.

Prejdite do ponuky nastavení kopírovania.



▶ 28

9

Wybierz właściwe ustawienia kopiowania.

Proveďte příslušná nastavení kopírování.

Adja meg a megfelelő másolási beállításokat.

Vykonajte príslušné nastavenia kopírovania.

Ø

Należy sprawdzić, czy ustawiono opcje Paper Type i Paper Size.

Zajistěte nastavení položek Paper Type a Paper Size.

Ellenőrizze, hogy megadtae a Paper Type és Paper Size beállításokat.

Nezabudnite nastaviť Paper Type a Paper Size.





Zakończ ustawienia. Dokončete nastavení. Fejezze be a beállítást. Dokončite nastavenia.





 \Diamond

Rozpocznij kopiowanie.

Spusťte kopírování.

Kezdje el a másolást.

Spustite kopírovanie.



Kopiowanie na płytę CD/DVD

Kopírování na CD/ DVD

Másolás CD/DVD-re

Kopírovanie na CD/ DVD



ก

Wybierz tryb Kopiowanie. Vstupte do režimu kopírování . Válassza a Másolás módot. Prejsť do režimu Kopírovanie.



Wybierz CD/DVD Copy w opcji Layout.

Vyberte CD/DVD Copy jako Layout.

Válassza a **CD/DVD Copy** lehetőséget **Layout** beállításként.

Vyberte **CD/DVD Copy** ako možnosť pre **Layout**.



28

Wprowadź inne ustawienia drukowania.

3

Proveďte ostatní nastavení tisku.

Más nyomtatási beállítások megadása.

Vykonajte ďalšie nastavenia tlače.

4



Wprowadź menu ustawień kopiowania.

Vstupte do režimu nastavení kopírování.

Lépjen be a másolás beállítása menübe.

Prejdite do ponuky nastavení kopírovania.

⑤ □ → 28



Wybierz właściwe ustawienia kopiowania.

Proveďte příslušná nastavení kopírování.

Adja meg a megfelelő másolási beállításokat.

Vykonajte príslušné nastavenia kopírovania.

Ø

2

Aby wydrukować próbkę na papierze, wybierz ustawienie **Plain Paper** w opcji **Paper Type**, a następnie załaduj zwykły papier rozmiaru A4.

Pro vytištění zkušební stránky vyberte **Plain Paper** jako nastavení **Paper Type** a vložte obyčejný papír formátu A4.

Egy vizsgálati minta papírra való nyomtatására, válassza a **Plain Paper** lehetőséget **Paper Type** beállításként és helyezzen be A4 méretű normál papírt.

Ak chcete tlačiť na papier testovaciu vzorku, vyberte **Plain Paper** ako možnosť pre nastavenie **Paper Type** a vložte obyčajný papier formátu A4.

Ø

W przypadku drukowania na kolorowych obszarach pokazanych po prawej stronie (jednostki podano w mm), dysk lub taca CD/DVD może zostać pobrudzona tuszem.

Při tisku v barevných oblastech zobrazených v pravé části (jednotky jsou v mm) může dojít ke znečištění média nebo přihrádky na disky CDDVD inkoustem.

Ha a jobbra látható színezett területekre nyomtat (a mértékekségek mm-ben vannak megadva), a lemez vagy a CD/DVD tálca bepiszkolódhat tintával.

Ak tlačíte na farebné oblasti, ako je znázornené napravo (jednotky sú v mm), disk alebo mechanika CD/DVD môžu byť zanesené atramentom.

9





Zoom

Quality

Densitv

Paper Type: CD/DVD

Paper Size : CD/DVD

: Best

Adjust ORDone



Umieść oryginał. Umístěte originál. Helyezzen be eredeti példányt. Položte originál.

8 🗀 ➡ 18



Włóż płytę CD/DVD. Vložte CD/DVD. Helyezzen be egy CD/DVD-t. Vložte disk CD/DVD.



Rozpocznij drukowanie. Spusťte tisk. Kezdje el a nyomtatást. Spustite tlač.

Ø

6

ок

Aby dostosować położenie drukowania, wybierz **X Setup, CD/Sticker Position**, a następnie **CD/ DVD**.

: Auto Fit Page

Pro nastavení tiskové polohy vyberte **N** Setup, CD/Sticker Position a poté vyberte CD/DVD.

A nyomtatási pozíció beállítására, válassza a z **X Setup**, CD/Sticker Position, majd a CD/DVD lehetőségeket.

Ak chcete nastaviť polohu tlače, vyberte **X Setup**, **CD/Sticker Position**, a potom **CD/DVD**.



Lista menu trybu Kopiowanie

Přehled nabídky režimu kopírování

Másolás mód menülista

Zoznam ponuky režimu Kopírovanie



STryb Kopiowanie

copies	1 do 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

Contraction de la contraction

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 do +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Podczas drukowania zdjęcia bez obramowania wybierz stopień rozszerzenia obrazu.





😵 Režim kopírování

copies	1 až 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

Rastavení tisku

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 až +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Vyberte míru, o kterou je snímek rozšířený při tisku fotografií bez okrajů.



Másolás mód

copies	1 - 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

Ryomtatási beállítások

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 - +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Keret nélküli fényképek nyomtatásához adja meg a nagyítás mértékét.

冬 Režim Kopírovanie

SK

copies	od 1 do 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

∠ Nastavenia tlače

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	od -4 do +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Pri tlači fotografií bez okraja zvoľte presah, o ktorý sa obrázok rozšíri.

Tryb Karta pamięci Režim paměťové karty Memóriakártya üzemmód Režim Pamäťová karta



Drukowanie zdjęć Tisk fotografií Fényképnyomtatás Tlač fotografií





Włóż papier fotograficzny. Vložit fotografický papír. Helyezzen be fotópapírt. Vložte fotografický papier.



▶ 20

2

6

Włóż kartę pamięci. Vložte paměťovou kartu. Helyezzen be memóriakártyát. Vložte pamäťovú kartu.



Wybierz tryb Karta pamięci. Vstupte do režimu paměťové karty. Válassza a Memóriakártya üzemmódot. Prejsť do režimu Pamäťová karta.



Wybierz View and Print Photos. Vyberte View and Print Photos. Válassza a View and Print Photos elemet.

Vyberte možnosť View and Print Photos.



Wybierz zdjęcie. Vyberte fotografii. Válasszon ki egy fényképet. Vyberte fotografiu.



Wybierz liczbę kopii.

Nastavte počet kopií.

Zadajte počet kópií.

Állítsa be a másolatok számát.

Ø

3

Aby wybrać więcej zdjęć, powtórz kroki **5** i **6**.

Chcete-li vybrat více fotografií, zopakujte kroky **5** a **6**.

További fényképek megadásához ismételje meg az S és Slépéseket.

Ak chcete vybrať viac fotografií, opakujte kroky **5** a **6**.



8 □ → 38

Po wykonaniu kroku ❻ można przyciąć i powiększyć zdjęcie. Naciśnij ⅔⊕ i wybierz ustawienia.

Po kroku lze fotografii ořezat a zvětšit. Stiskněte [™]/⊕ a proveďte nastavení.

Az [●] lépés után, kivághat és felnagyíthat részleteket a fényképből. Nyomja meg a [●]∕_⊕ gombot, és végezze el a beállításokat.

Po kroku 🚱 môžete orezať a zväčšiť svoju fotografiu. Stlačte tlačidlo 🎇 a vykonajte nastavenia.







7

Wprowadź menu ustawień drukowania.

Vstupte do nabídky nastavení tisku.

Lépjen be a nyomtatás beállítása menübe.

Prejdite do ponuky nastavení tlače.

Paper Type Prem. Glossy Paper Size : 10x15cm Layout : Borderless Quality : Standard Filter : Off Adjust Ck Done

Wprowadź odpowiednie ustawienia drukowania.

Proveďte příslušná nastavení tisku.

Megfelelő nyomtatási beállítások megadása.

Vykonajte príslušné nastavenia tlače.

Ø

Ø

Należy sprawdzić, czy ustawiono opcje Paper Type i Paper Size.

Zajistěte nastavení položek Paper Type a Paper Size.

Ellenőrizze, hogy megadta-e a Paper Type és Paper Size beállításokat.

Nezabudnite nastaviť Paper Type a Paper Size.





ок -----> 🚸

Rozpocznij drukowanie. Spusťte tisk. Kezdje el a nyomtatást. Spustite tlač. Drukowanie z arkusza indeksu

Tisk z rejstříku fotografií

Nyomtatás indexlapról Tlač z indexu



Istnieje możliwość drukowania zdjęć za pomocą arkusza indeksu formatu A4. W pierwszej kolejności należy wydrukować arkusz, zaznaczyć zdjęcia do druku, a następnie zeskanować arkusz, by wydrukować zdjęcia.

Fotografie lze tisknout pomocí rejstříku formátu A4. Nejdříve vytiskněte rejstřík, označte fotografie, které chcete vytisknout a potom naskenujte rejstřík pro tisk fotografií.

Egy A4-es indexlapot használva nyomtathat fényképeket. Először nyomtassa ki az indexlapot, aztán jelölje be a kinyomtatni kívánt fényképeket, végül szkennelje be az indexlapot a fényképek kinyomtatásához.

Fotografie môžete tlačiť pomocou indexu vo formáte A4. Najprv vytlačte index, označte si fotografie, ktoré chcete tlačiť, a naskenujte index, aby ste fotografie vytlačili.

4

1 □ → 16



Włóż zwykły papier A4. Vložte obyčejný papír velikosti A4. Helyezzen be A4-es sima papírt. Vložte štandardný papier formátu A4.





Włóż kartę pamięci. Vložte paměťovou kartu. Helyezzen be memóriakártyát. Vložte pamäťovú kartu.



3

Wybierz tryb Karta pamięci. Vstupte do režimu paměťové karty. Válassza a Memóriakártya üzemmódot. Prejsť do režimu Pamäťová karta.



Wybierz **Print Index Sheet**. Vyberte **Print Index Sheet**. Válassza a **Print Index Sheet**. Vyberte možnosť **Print Index Sheet**.



Wybierz zdjęcia. VybertePrint Index Sheet. Jelölje ki a fényképeket. Vyberte rozsah fotografií.



6

9

Wydrukuj arkusz indeksu. Vytiskněte rejstřík. Nyomtassa ki az indexlapot. Vytlačte index.



Sprawdź wyrównanie ▲ względem narożnika arkusza. Zkontrolujte zarovnání ▲ s rohem listu. Ellenőrizze az ▲ gombbal a lap sarkához viszonyított helyzetét. Skontrolujte značku ▲, či je zarovnaná s rohom hárka.





Wybierz rozmiar papieru. Vyberte velikost papíru. Válasszon ki egy papírméretet. Vyberte formát papiera.



Wybierz opcję z ramką lub bez ramki. Vyberte tisk s okraji nebo bez okrajů. Válassza ki, hogy keretes vagy keret nélküli legyen-e.

Vyberte s okrajmi alebo bez okrajov.



ന

Wybierz wydruk z nadrukiem daty. Vyberte tisk s datovým razítkem. Válassza ki, hogy dátumbélyegzővel legyen-e kinyomtatva.

Vyberte tlač s dátumovou pečiatkou.





Wybierz liczbę kopii. Vyberte počet kopií. Válassza ki a példányszámot. Vyberte počet kópií.



₿ 🗆 🕈 16







Umístěte rejstřík přední stranou dolů.

Helyezze az indexlapot nyomtatandó oldallal lefelé.

Umiestnite index lícom nadol.



Włóż papier fotograficzny. Vložit fotografický papír. Helyezzen be fotópapírt. Vložte fotografický papier. Wydrukuj zdjęcia z arkusza indeksu. Tisk fotografií z rejstříku. Nyomtassa ki a fényképeket az indexlapról. Vytlačte fotografie z indexu.

Δ

Print Index Sheet Select : Latest 30 Print Photos from Index

OK Confirm S Back

Sheet

ок -----> 🕥

Ø

Zdjęcia można drukować na papierze Ultra Glossy Photo Paper (Wysokobłyszczący papier fotograficzny), Premium Glossy Photo Paper (Wysokiej jakości błyszczący papier fotograficzny), Premium Semigloss Photo Paper (Wysokiej jakości półbłyszczący papier fotograficzny), Glossy Photo Paper (Błyszczący papier fotograficzny) lub Photo Paper (Papier fotograficzny).

Fotografie můžete tisknout na Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír), Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium), Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium), Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír) nebo Photo Paper (Fotografický papír).

Fotókat Ultra Glossy Photo Paper (Ultrafényes fotópapír), Premium Glossy Photo Paper (Prémium fényes fotópapír), Premium Semigloss Photo Paper (Prémium félfényes fotópapír), Glossy Photo Paper (Fényes fotópapír), vagy Photo Paper (Fotópapír) papírtípusokra nyomtathat fényképeket.

Fotografie môžete tlačiť na Ultra Glossy Photo Paper (Ultra lesklý fotografický papier), Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier Premium), Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papier Premium), Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papier) alebo Photo Paper (Fotografický papier).
Skanowanie do kartv pamieci

Skenování na paměťovou kartu

Beolvasás memóriakártyára

Skenovanie na pamäťovú kartu



Włóż karte pamięci. Vložte paměťovou kartu. Helyezzen be memóriakártyát. Vložte pamäťovú kartu.



▶ 22

2

Połóż oryginał w pozycji poziomej. Umístěte originál vodorovně. Vízszintesen helyezze be az eredeti dokumentumot.

i Information

"\EPSCAN\EPSON001...IPG"

File saved to memory

card:

OKDone

Originál položte vodorovne.



Wybierz tryb Karta pamięci. Vstupte do režimu paměťové karty. Válassza a Memóriakártya üzemmódot. Preisť do režimu Pamäťová karta.



Wybierz Scan to Memory Card. Vyberte Scan to Memory Card. Válassza a Scan to Memory Card. Vyberte možnosť Scan to Memory Card



Wybierz ustawienia i zeskanuj.

Vyberte nastavení a skenuite.

Adja meg a beállításokat és olvassa be a dokumentumot.

Vyberte nastavenia a naskenuite.

Sprawdź komunikat na ekranie. Zkontroluite hlášení na obrazovce. Olvassa el az üzenetet a képernyőn. Skontrolujte hlásenie na obrazovke.

Ø

3

Jeśli krawedzie zdjęcia są blade, zmień opcje Scan Area.

Jsou-li okraje fotografie nejasné, změňte Scan Area.

Ha a fénykép szélei halványak, módosítsa a Scan Area beállítást.

Ak sú na okrajoch fotografie medzery, zmeňte nastavenie Scan Area.

Lista menu trybu Karta pamięci

Přehled nabídky režimu paměťové karty

Memóriakártya üzemmód menülista

Zoznam ponuky režimu Pamäťová karta





Tryb Karta pamięci

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

✓ Ustawienia druku

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Gdy wybrana jest opcja Borderless, obraz jest nieznacznie powiększany i przycinany tak, aby wypełnił cały arkusz papieru. Podczas drukowania na górnej i dolnej powierzchni jakość może być obniżona lub obszar może być rozmazany.
- *2 Te funkcje mają wpływ wyłącznie na wydruki. Nie zmieniają oryginalnych obrazów.
- *3 Tryb koloru obrazu można zmienić na Sepia lub B&W.
- *4 Wybierz opcję PhotoEnhance, aby automatycznie dostosować jasność, kontrast i nasycenie zdjęć. Wybierz opcję P.I.M., aby użyć ustawień PRINT Image Matching lub Exif Print w aparacie.
- *5 W zależności od typu zdjęcia, mogą zostać skorygowane części obrazu nie będące oczami.
- *6 Wybierz ustawienie On, aby drukować czas ekspozycji (szybkość migawki), przysłonę oraz szybkość ISO aparatu.
- *7 Wybierz ustawienie On, aby automatycznie przyciąć zdjęcie tak, aby zmieściło się wewnątrz obszaru dostępnego w wybranym układzie. Wybierz ustawienie Off, aby wyłączyć automatyczne przycinanie i pozostawić białą przestrzeń na krawędziach zdjęcia.
- *8 Wybierz ustawienie **On**, aby zwiększyć szybkość drukowania. Wybierz ustawienie **Off**, aby ulepszyć jakość druku.
- *9 Podczas drukowania zdjęcia bez obramowania wybierz stopień rozszerzenia obrazu.



Režim paměťové karty

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Rastavení tisku

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Je-li navoleno Borderless obrázek se mírně zvětší a ořízne tak, aby vyplnil papír. Kvalita tisku v horní a spodní oblasti se může snížit nebo oblast tisku může být rozmazaná.
- *2 Tyto funkce mají vliv pouze na vytištěný dokument. Nemění původní obrázek.
- *3 Režim barvy obrázku lze změnit na Sepia nebo B&W.
- *4 Vyberte PhotoEnhance pro automatické nastavení jasu, kontrastu a sytosti fotografií. Chcete-li použít funkce fotoaparátu PRINT Image Matching nebo Exif Print, vyberte P.I.M.
- *5 V závislosti na typu fotografií lze provádět korekcí části obrázku, s výjimkou očí.
- *6 Chcete-li tisknout expoziční dobu fotoaparátu, clonu a rychlost ISO, vyberte On.
- *7 Chcete-li fotografie automaticky ořezat pro její přizpůsobení prostoru dostupnému pro vybrané rozvržení, vyberte On. Vyberte Off, pokud chcete automatické ořezání vypnout a na okrajích ponechat volné místo.
- *8 Pro zvýšení rychlosti tisku vyberte On. Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, vyberte Off.
- *9 Vyberte míru, o kterou je snímek rozšířený při tisku fotografií bez okrajů.



Memóriakártya mód

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Ryomtatási beállítások

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Ha Borderless kerül kiválasztásra, a kép egy kissé felnagyítódik és szélei levágásra kerülnek, hogy kitöltse a papírt. Az alsó és felső rész minősége rosszabb lehet, vagy a terület nyomtatáskor foltos lehet.
- *2 Ezek a funkciók csak a nyomat minőségét befolyásolják. Ezek nem módosítják az eredeti képeket.
- *3 A kép szín módját Sepia vagy B&W beállításra változtathatja.
- *4 Válassza a PhotoEnhance lehetőséget a fényképek fényerejének, kontrasztjának és telitettségének automatikus beállítására. Válassza a P.I.M. beállítást a fényképezőgép PRINT Image Matching vagy Exif Print beállításainak használatára.
- *5 A fénykép típusától függően, a kép egyes részei kijavításra kerülhetnek, a szemeket kivéve.
- *6 Válassza az On beállítást a fényképezőgép exponálási idejéneket (zársebesség), F-stop (nyílás), és ISO sebesség beállításainak kinyomtatására.
- *7 Válassza az On beállítást a fénykép automatikus levágására, hogy az kitöltse a kiválasztott elrendezés biztosította helyet. Válasssza az Off beállítást az automatikus kivágás kikapcsolására és a fehér szélek meghagyására a fénykép szélein.
- *8 Válassza az On beállítást a nyomtatási sebesség növelésére. Válassza az Off beállítást a nyomtatási minőség javítására.
- *9 Keret nélküli fényképek nyomtatásához adja meg a nagyítás mértékét.

Režim Pamäťová karta

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Rastavenia tlače

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Keď je vybraná možnosť Borderless, obrázok je mierne zväčšený a orezaný, aby vyplnil papier. Kvalita tlače môže byť v horných a dolných častiach nižšia alebo toto miesto môže byť pri tlači rozmazané.
- *2 Tieto funkcie sa prejavia len na výtlačkoch. Pôvodné obrázky sa nezmenia.
- *3 Farebný režim obrázka môžete zmeniť na možnosť Sepia alebo B&W.
- *4 Vyberte možnosť PhotoEnhance, ak chcete automaticky nastaviť jas, kontrast a sýtosť svojich fotografií. Vyberte možnosť P.I.M., ak chcete použiť nastavenia PRINT Image Matching alebo Exif Print fotoaparátu.
- *5 V závislosti od typu fotografie môžu byť opravené iné časti fotografie než oči.
- *6 Vyberte možnosť On, ak chcete tlačiť čas expozície fotoaparátu (rýchlosť uzávierky), F-stop (clona) a rýchlosť ISO.
- *7 Vyberte možnosť On, ak chcete automaticky orezať svoju fotografiu tak, aby sa prispôsobila do priestoru, ktorý je k dispozícii pre vybrané rozloženie. Vyberte možnosť Off, ak chcete vypnúť automatické orezanie a ponechať biele miesto na okrajoch fotografie.
- *8 Výberom možnosti On zvýšite rýchlosť tlače. Výberom možnosti Off zvýšite kvalitu tlače.
- *9 Pri tlači fotografií bez okraja zvoľte presah, o ktorý sa obrázok rozšíri.

Tryb Wydruk specjalny Režim speciálního tisku Különleges nyomtatás mód Režim Špeciálna tlač



Kopiowanie/ odnawianie zdjęć Kopírování/Obnova

Fényképek másolása/ helyreállállítása

fotografií

Kopírovanie/ Obnovenie fotografií

1 □ → 16



Válassza az On vagy Off lehetőséget.

Vyberte možnosť On alebo Off.

Włóż papier. Vložte papír. Helyezzen be papírt. Vložte papier.



Połóż oryginał w pozycji poziomej. Umístěte originál vodorovně.

Vízszintesen helyezze be az eredeti dokumentumot.

Originál položte vodorovne.



3

Wybierz tryb Wydruk specjalny. Vstupte do režimu speciálního tisku. Belép a Különleges nyomtatás módba. Preisť do režimu Špeciálna tlač.

6 4 6 7 Information ●● 1 copies *** Pren. Glossy Total Print(s) You can place Restoration OOff 10x15am up to 2 photos Reprint/Restore Photos To restore colors in at the same Copy several photos faded photos, set to time about 5 mm apart. at the same time. On and press OK. KStandard. OK Proceed CD Select OK Proceed N Back **OK**Prescan S Back Print Settings ▼ -> ОК -> ОК ОК ▶ > ок / -Wybierz Reprint/Restore Photos. Wybierz On lub Off. Przejdź dalej. Wybierz liczbę kopii. Vyberte Reprint/Restore Photos. Vyberte On nebo Off. Pokračuite. Nastavte počet kopií.

Válassza a **Reprint/Restore Photos** lehetőséget.

Vyberte možnosť **Reprint/Restore Photos**.

Pokračujte. Folytassa. Pokračujte. Wybierz liczbę kopii. Nastavte počet kopií. Állítsa be a másolatok számát. Zadajte počet kópií.

Ø

8

Jeśli skanowano dwa zdjęcia, dla drugiego zdjęcia należy powtórzyć krok **O**.

Pokud jste naskenovali dvě fotografie, zopakujte krok 🔊 pro druhou fotografii.

Ha két fényképet szkennelt, ismételje meg a 🕐 lépést a második fényképre.

Ak ste skenovali dve fotografie, zopakujte krok 🕖 aj pre druhú fotografiu.



Wprowadź menu ustawień kopiowania.

Lépien be a másolás beállítása menübe.

Vstupte do režimu nastavení

Prejdite do ponuky nastavení

kopírování.

kopírovania.

ጠ

9 🗀 ➡ 48

Paper Type	OPrem. Glossy
Paper Size	: 10x15cm
Layout	: Borderless
Quality	: Standard
Filter	: Off
	•
C Adjust 🔘	Done

Wprowadź odpowiednie ustawienia drukowania.

Proveďte příslušná nastavení tisku.

Megfelelő nyomtatási beállítások megadása.

Vykonajte príslušné nastavenia tlače.

Ø

Należy sprawdzić, czy ustawiono opcje Paper Type i Paper Size.

Zajistěte nastavení položek Paper Type a Paper Size.

Ellenőrizze, hogy megadtae a Paper Type és Paper Size beállításokat.

Nezabudnite nastaviť Paper Type a Paper Size.

D

Paper Typ	e OUltra Glossy
Paper Size	e:10x15cm
Layout	: Borderless
Quality	: Standard
Filter	: Off
	•
DAdjust	KDone

Zakończ ustawienia. Dokončete nastavení. Fejezze be a beállítást. Dokončite nastavenia.



Rozpocznij kopiowanie. Spusťte kopírování. Kezdje el a másolást. Spustite kopírovanie.

43

Druk na CD/DVD Tisk na CD/DVD Nyomtatás CD/DVD-re Tlač na CD/DVD





Włóż kartę pamięci. Vložte paměťovou kartu. Helyezzen be memóriakártyát. Vložte pamäťovú kartu.



2

6

Wybierz tryb Wydruk specjalny. Vstupte do režimu speciálního tisku. Belép a Különleges nyomtatás módba.

Prejsť do režimu Špeciálna tlač.



3

Wybierz **Print on CD/DVD**. Vyberte **Print on CD/DVD**. Válassza a **Print on CD/DVD** lehetőséget. Vyberte možnosť **Print on CD/DVD**.



Wprowadź menu ustawień drukowania.

Vstupte do nabídky nastavení tisku. Lépjen be a nyomtatás beállítása menübe.

Prejdite do ponuky nastavení tlače.



Wybierz CD Inner/Outer.

Vyberte CD Inner/Outer.

Válassza a **CD Inner/Outer** lehetőséget.

Vyberte možnosť CD Inner/Outer.



Ustaw obszar drukowania i kontynuuj.

Vyberte oblast tisku a pokračujte v tisku.

Állítsa be a nyomtatási felületet és folytassa.

Nastavte oblasť tlače a pokračujte.

7 🗀 → 48



Wprowadź inne ustawienia drukowania.

Proveďte ostatní nastavení tisku.

Más nyomtatási beállítások megadása.

Vykonajte ďalšie nastavenia tlače.

Ø

Aby wydrukować próbkę na papierze, wybierz ustawienie **Plain Paper** w opcji **Paper Type**, a następnie załaduj zwykły papier rozmiaru A4.

Pro vytištění zkušební stránky vyberte **Plain Paper** jako nastavení **Paper Type** a vložte obyčejný papír formátu A4.

Egy vizsgálati minta papírra való nyomtatására, válassza a **Plain Paper** lehetőséget **Paper Type** beállításként és helyezzen be A4 méretű normál papírt.

Ak chcete tlačiť na papier testovaciu vzorku, vyberte **Plain Paper** ako možnosť pre nastavenie **Paper Type** a vložte obyčajný papier formátu A4.

8	Media Type : CD/DVD Paper Type : CD/DVD Paper Size : CD/DVD Layout 04-up Filter : Off Adjust OK Done	9
ОК		

Zakończ ustawienia. Dokončete nastavení. Fejezze be a beállítást. Dokončite nastavenia. Wybierz zdjęcie. Vyberte fotografii. Válasszon ki egy fényképet. Vyberte fotografiu.

Ø

Po wykonaniu kroku ④ można przyciąć i powiększyć zdjęcie. Naciśnij ♥⁄⊕ i wybierz ustawienia.

Po kroku [●] lze fotografii ořezat a zvětšit. Stiskněte [™]/_® a proveďte nastavení.

Az **④** lépés után kivághat és felnagyíthat részleteket a fényképből. Nyomja meg a [™]/_⊕ gombot, és végezze el a beállításokat.

Po kroku ④ môžete orezať a zväčšiť svoju fotografiu. Stlačte tlačidlo ♥/⊕ a vykonajte nastavenia.





Ø

Aby wybrać więcej zdjęć, powtórz krok **9**.

Chcete-li vybrat více fotografií, zopakujte kroky **9**.

További fényképek megadásához ismételje meg a **9** lépést.

Ak chcete vybrať viac fotografií, opakujte krok **9**.

10



Zakończ wybieranie zdjęć. Dokončete výběr fotografií. Fejezze be a fényképek kiválasztását. Dokončite výber fotografií.



18 🖾 🔁 18



 \Diamond





Zárja be.

Zatvorte.



Włóż płytę CD/DVD. Vložte CD/DVD. Helyezzen be egy CD/DVD-t. Vložte disk CD/DVD. Rozpocznij drukowanie. Spusťte tisk. Kezdje el a nyomtatást. Spustite tlač.

CD Print(s) 1 CD/DVD CD/DVD 4-up

Ø

Aby dostosować położenie drukowania, wybierz Setup, CD/Stickers Position, a następnie CD/DVD. □ ⇒ 61

Pro nastavení tiskové polohy vyberte **Setup**, **CD**/ **Stickers Position**, poté **CD/DVD** $\square \Rightarrow 61$

A nyomtatási pozíció beállítására, válassza a **Setup**, **CD/Stickers Position**, majd a **CD/DVD** beállítást. □ ➡ 61

Ak chcete nastaviť polohu tlače, vyberte možnosť Setup, CD/Stickers Position, potom CD/DVD. □ ⇒ 61





Drukowanie okładki CD/DVD

Tisk obalu CD/DVD

CD/DVD borító nyomtatása

Tlač na obal CD/DVD





Włóż kartę pamięci. Vložte paměťovou kartu. Helyezzen be memóriakártyát. Vložte pamäťovú kartu.

Włóż papier A4. Vložte papír formátu A4. Helyezzen be A4-es papírt. Vložte papier formátu A4.

6

2 □ → 16



3

Wybierz tryb Wydruk specialny. Vstupte do režimu speciálního tisku. Belép a Különleges nyomtatás módba.

Prejsť do režimu Špeciálna tlač.



4

Wybierz Print on CD/DVD. Vyberte Print on CD/DVD.

Válassza a Print on CD/DVD lehetőséget.

Vyberte možnosť Print on CD/DVD.

 	Copies		Stop/Clear
-		+	
•	ок	۲	Start
 -		3	
 Menu	Ľ	Back	
		v	

6

Wprowadź menu ustawień drukowania.

Vstupte do nabídky nastavení tisku. Lépien be a nyomtatás beállítása menübe.

Prejdite do ponuky nastavení tlače.

Media Type OCD Jacket Paper Type : Prem. Glossy Paper Size : A4 avout : Jewel Index Quality : Standard . CAdjust OK Done

Wybierz CD Jacket jako Media Type. Vyberte CD Jacket jako Media Type.

Válassza a CD Jacket beállítást

Media Type beállításként. Vyberte možnosť CD Jacket ako

nastavenie Media Type.

Wykonaj krok 8 i po sekcji "Druk na CD/DVD" 🖸 🕈 44

Pokračuite krokem
a dalšími kroky podle odstavce "Tisk na CD/DVD". □ → 44

Kövesse a 🛽 lépést, majd utána a "Nyomatatás CD/DVD-re" részt. □ ➡ 44

Postupujte podľa kroku (8) a po časť "Tlač na CD/DVD". 🗀 🕈 44

Lista menu trybu Wydruk specjalny

Přehled nabídky režimu speciálního tisku

Különleges nyomtatás mód menülista

Zoznam ponuky režimu Špeciálna tlač





C Tryb Wydruk specjalny

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

٧.	=	Ustawienia	druku

Reprint/Restore	Paper Type, Paper Size, Layout * ¹ , Quality, Filter * ² * ³ ,
Photos	Expansion * ⁴
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter * ² * ³ , Enhance * ² * ⁵ , Reduce Red Eye * ² * ⁶ , Brightness * ² , Contrast * ² , Sharpness * ² , Saturation * ² , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. * ⁷ , Fit Frame * ⁸ , Bidirectional * ⁹ , Expansion * ⁴

- *1 Gdy wybrana jest opcja Borderless, obraz jest nieznacznie powiększany i przycinany tak, aby wypełnił cały arkusz papieru. Podczas drukowania na górnej i dolnej powierzchni jakość może być obniżona lub obszar może być rozmazany.
- *2 Te funkcje mają wpływ wyłącznie na wydruki. Nie zmieniają oryginalnych obrazów.
- *3 Tryb koloru obrazu można zmienić na Sepia lub B&W.
- *4 Podczas drukowania zdjęcia bez obramowania wybierz stopień rozszerzenia obrazu.
- *5 Wybierz opcję PhotoEnhance, aby automatycznie dostosować jasność, kontrast i nasycenie zdjęć. Wybierz opcję P.I.M., aby użyć ustawień PRINT Image Matching lub Exif Print w aparacie.
- *6 W zależności od typu zdjęcia, mogą zostać skorygowane części obrazu nie będące oczami.
- *7 Wybierz ustawienie **On**, aby drukować czas ekspozycji (szybkość migawki), przysłonę oraz szybkość ISO aparatu.
- *8 Wybierz ustawienie On, aby automatycznie przyciąć zdjęcie tak, aby zmieściło się wewnątrz obszaru dostępnego w wybranym układzie. Wybierz ustawienie Off, aby wyłączyć automatyczne przycinanie i pozostawić białą przestrzeń na krawędziach zdjęcia.
- *9 Wybierz ustawienie **On**, aby zwiększyć szybkość drukowania. Wybierz ustawienie **Off**, aby ulepszyć jakość druku.

C Režim speciálního tisku

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

Rastavení tisku

Reprint/Restore	Paper Type, Paper Size, Layout * ¹ , Quality, Filter * ² * ³ ,
Photos	Expansion * ⁴
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter * ² * ³ , Enhance * ² * ⁵ , Reduce Red Eye * ² * ⁶ , Brightness * ² , Contrast * ² , Sharpness * ² , Saturation * ² , CD Innter-Outer, CD Density, Date Print Info. * ⁷ , Fit Frame * ⁸ , Bidirectional * ⁹ , Expansion * ⁴

- *1 Je-li navoleno Borderless obrázek se mírně zvětší a ořízne tak, aby vyplnil papír. Kvalita tisku v horní a spodní oblasti se může snížit nebo oblast tisku může být rozmazaná.
- *2 Tyto funkce mají vliv pouze na vytištěný dokument. Nemění původní obrázek.
- *3 Režim barvy obrázku lze změnit na Sepia nebo B&W.
- *4 Vyberte míru, o kterou je snímek rozšířený při tisku fotografií bez okrajů.
- *5 Pro automatické nastavení jasu, kontrastu a sytosti fotografií vyberte PhotoEnhance. Chcete-li použít funkce fotoaparátu PRINT Image Matching nebo Exif Print, vyberte P.I.M.
- *6 V závislosti na typu fotografií lze provádět korekcí části obrázku, s výjimkou očí.
- *7 Chcete-li tisknout expoziční dobu fotoaparátu, clonu a rychlost ISO, vyberte On.
- *8 Chcete-li fotografie automaticky ořezat pro její přizpůsobení prostoru dostupnému pro vybrané rozvržení, vyberte On. Vyberte Off, pokud chcete automatické ořezání vypnout a na okrajích ponechat volné místo.
- *9 Pro zvýšení rychlosti tisku vyberte **On**. Chcete-li zvýšit kvalitu tisku, vyberte **Off**.

HU

ℓ Különleges nyomtatás mód

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

Ryomtatási beállítások

Reprint/Restore	Paper Type, Paper Size, Layout * ¹ , Quality, Filter * ² * ³ ,
Photos	Expansion * ⁴
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter * ² * ³ , Enhance * ² * ⁵ , Reduce Red Eye * ² * ⁶ , Brightness * ² , Contrast * ² , Sharpness * ² , Saturation * ² , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. * ⁷ , Fit Frame * ⁸ , Bidirectional * ⁹ , Expansion * ⁴

- *1 Ha Borderless kerül kiválasztásra, a kép egy kissé felnagyítódik és szélei levágásra kerülnek, hogy kitöltse a papírt. Az alsó és felső rész minősége rosszabb lehet, vagy a terület nyomtatáskor foltos lehet.
- *2 Ezek a funkciók csak a nyomat minőségét befolyásolják. Az eredeti képeket nem módosítják.
- *3 A kép színmódját Sepia vagy B&W beállításra változtathatja.
- *4 Keret nélküli fényképek nyomtatásához adja meg a nagyítás mértékét.
- *5 Válassza a PhotoEnhance lehetőséget a fényképek fényerejének, kontrasztjának és telitettségének automatikus beállítására. Válassza a P.I.M. beállítást a fényképezőgép PRINT Image Matching vagy Exif Print beállításainak használatára.
- *6 A fénykép típusától függően, a kép egyes részei kijavításra kerülhetnek, a szemeket kivéve.
- *7 Válassza az On beállítást a fényképezőgép exponálási idejének (zársebesség), F-stop (nyílás) és ISO sebesség beállításainak kinyomtatására.
- *8 Válassza az On beállítást a fénykép automatikus levágására, hogy az kitöltse a kiválasztott elrendezés biztosította helyet. Válassza az Off beállítást az automatikus kivágás kikapcsolására és a fehér szélek meghagyására a fénykép szélein.
- *9 Válassza az On beállítást a nyomtatási sebesség növelésére. Válassza az Off beállítást a nyomtatási minőség javítására.

🗷 Špeciálna tlač

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

Rastavenia tlače

Reprint/Restore	Paper Type, Paper Size, Layout *1, Quality, Filter *2 *3,
Photos	Expansion *4
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter * ² * ³ , Enhance * ² * ⁵ , Reduce Red Eye * ² * ⁶ , Brightness * ² , Contrast * ² , Sharpness * ² , Saturation * ² , CD Innter-Outer, CD Density, Date Print Info. * ⁷ , Fit Frame * ⁸ , Bidirectional * ⁹ , Expansion * ⁴

- *1 Keď je vybraná možnosť Borderless, obrázok je mierne zväčšený a orezaný, aby vyplnil papier. Kvalita tlače môže byť v horných a dolných častiach nižšia alebo toto miesto môže byť pri tlači rozmazané.
- *2 Tieto funkcie sa prejavia len na výtlačkoch. Pôvodné obrázky sa nezmenia.
- *3 Farebný režim obrázka môžete zmeniť na možnosť Sepia alebo B&W.
- *4 Pri tlači fotografií bez okraja zvoľte presah, o ktorý sa obrázok rozšíri.
- *5 Vyberte možnosť PhotoEnhance, ak chcete automaticky nastaviť jas, kontrast a sýtosť svojich fotografií. Vyberte možnosť P.I.M., ak chcete použiť nastavenia PRINT Image Matching alebo Exif Print fotoaparátu.
- *6 V závislosti od typu fotografie môžu byť opravené iné časti fotografie než oči.
- *7 Vyberte možnosť On, ak chcete tlačiť čas expozície fotoaparátu (rýchlosť uzávierky), F-stop (clona) a rýchlosť ISO.
- *8 Vyberte možnosť On, ak chcete automaticky orezať svoju fotografiu tak, aby sa prispôsobila do priestoru, ktorý je k dispozícii pre vybrané rozloženie. Vyberte možnosť Off, ak chcete vypnúť automatické orezanie a ponechať biele miesto na okrajoch fotografie.
- *9 Výberom možnosti On zvýšite rýchlosť tlače. Výberom možnosti Off zvýšite kvalitu tlače.

Tryb Konfiguracja (Konserwacja) Režim nastavení (Údržba) Beállítás mód (Karbantartás) Režim Nastavenie (Údržba)



Sprawdzanie stanu pojemników z tuszem

Kontrola stavu inkoustových kazet

A tintapatron állapotának ellenőrzése

Kontrola stavu atramentovej kazety



ก

Wybierz tryb Konfiguracja. Vstupte do režimu nastavení. Válassza a Beállítás módot. Zvoľte režim Nastavenie. replace ink cartridges. ORProceed Coselect / - ----> OK Wybierz Ink Levels. Vyberte Ink Levels. Válassza az Ink Levels elemet.

Vyberte možnosť Ink Levels.

Ink Levels

Check ink levels or



3

Kontynuuj lub zmień pojemnik. Pokračujte nebo vyměňte kazetu. Folytassa vagy cseréljen patront. Pokračujte alebo vymeňte kazetu.

Y	ВК	LC	LM	М	С	Δ
Żółty	Czarny	Jasnobłękitny	Jasnoamarantowy	Amarantowy	Błękitny	Niski poziom tuszu.
Žlutá	Černá	Světle azurová	Světle purpurová	Purpurová	Azurová	Málo inkoustu.
Sárga	Fekete	Világoscián	Rózsaszín	Bíbor	Cián	Kevés a tinta.
Žltá	Čierna	Svetloazúrová	Svetlopurpurová	Purpurová	Azúrová	Nedostatok atramentu.

2

Ø

Na ekranie w kroku 3 możesz wybrać opcję wymiany pojemnika z tuszem, nawet jeśli nie jest całkowicie pusty. Możesz również rozpocząć tę czynność, wybierając tryb 🕅 Setup, opcję Maintenance, a następnie opcję Change Ink Cartridge. Patrz instrukcje wymiany pojemników z tuszem. 🗅 🕈 68

Na obrazovce v kroku ③ můžete zvolit výměnu inkoustových kazet, i když nejsou prázdné. Tuto operaci můžete rovněž zahájit výběrem režimu 🕅 Setup, Maintenance, a poté Change Ink Cartridge. Viz pokyny pro výměnu inkoustových kazet. □ → 68

A képernyőn a 3 lépésben akkor is választhatja a tintapatron cseréjét, ha az még nem fogyott ki. Ezt a műveletet a l**? Setup** mód, **Maintenance** mód, majd a **Change Ink Cartridge** paranccsal is kezdheti. Lásd a tintapatronok cseréjét bemutató utasításokat. $\square \Rightarrow 68$

Na obrazovke v kroku 🕄 môžete vybrať možnosť vymeniť atramentové kazety aj vtedy, keď nie sú spotrebované. Túto operáciu môžete spustiť aj výberom režimu 🕅 Setup, položky Maintenance a potom Change Ink Cartridge. Pozrite si pokyny na výmenu atramentových kaziet. 🗀 🕈 68

Ø

Epson nie gwarantuje jakości oraz niezawodności nieoryginalnego tuszu. Jeżeli zainstalowano nieoryginalne pojemniki z tuszem, stan pojemników z tuszem może nie być wyświetlany.

Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Po nainstalování neoriginálních inkoustových kazet se pravděpodobně nezobrazí jejich stav.

Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. Ha nem eredeti tintapatront használ, akkor a tintapatronban lévő felhasználható tinta mennyisége nem biztos, hogy megjelenik.

Spoločnosť Epson nemôže garantovať kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Ak vložíte do tlačiarne neoriginálne atramentové kazety, stav atramentovej kazety sa nemusí zobraziť.

Sprawdzanie i czyszczenie głowicy drukującej

Kontrola/čištění tiskové hlavy

A nyomtatófej ellenőrzése/ tisztítása

Kontrola/čistenie tlačovej hlavy

Ø

Czyszczenie głowicy drukującej powoduje zużycie tuszu, więc należy je wykonywać tylko wtedy, gdy obniża się jakość.

Čištěním tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto čištění provádějte pouze při snížení kvality.

A nyomtatófej tisztítása tintát fogyaszt, ezért csak akkor tisztítsa azt, ha a minőség csökken.

Pri čistení tlačovej hlavy sa spotrebuje atrament, takže čistite iba vtedy, ak sa zníži kvalita.

① □ → 16



Włóż zwykły papier A4. Vložte obyčejný papír velikosti A4. Helyezzen be A4-es normál papírt. Vložte obyčajný papier formátu A4.



Válassza a Nozzle Check parancsot.

Vyberte možnosť Nozzle Check.

Vstupte do režimu nastavení. Válassza a Beállítás módot. Zvoľte režim Nastavenie.

Vyberte **Maintenance**. Válassza a **Maintenance** elemet. Vyberte možnosť **Maintenance**. Rozpocznij test dysz. Spusťte kontrolu trysek. Kezdje el a fúvóka ellenőrzését. Spustite kontrolu trysiek.



Zkontrolujte vzorek.

Ellenőrizze a mintát.

Skontrolujte vzorku.

Rozpocznij czyszczenie głowi Spusťte čištění hlavy. Kezdje el a fej tisztítását. Spustite čistenie hlavy.

Zakończ czyszczenie głowicy. Dokončete čištění hlavy. Fejezze be a fej tisztítását. Dokončite čistenie hlavy.

8

Ø

Jeśli po czterokrotnym czyszczeniu jakość się nie poprawi, pozostaw drukarkę włączoną na co najmniej sześć godzin. Następnie ponownie spróbuj wyczyścić głowicę. Jeśli jakość dalej się nie poprawia, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson.

Pokud se kvalita nezlepší po čtyřnásobném čištění, nechejte tiskárnu alespoň šest hodin zapnutou. Pak zkuste vyčistit tiskovou hlavu znovu. Pokud se kvalita nezlepší, obraťte se na odbornou pomoc společnosti Epson.

Ha a minőség nem javul négy tisztítás után, hagyja bekapcsolva a nyomtatót legalább hat órára. Ezt követően próbálja meg ismét megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a minőség még ekkor sem javul, forduljon az Epson támogatásához.

Ak sa kvalita nezlepší ani po štvrtom vyčistení, nechajte tlačiareň zapnutú aspoň šesť hodín. Potom znova skúste vyčistiť tlačovú hlavu. Ak sa kvalita nezlepší, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.

Wyrównanie głowicy drukującej

Zarovnání tiskové hlavy

A nyomtatófej igazítása

Zarovnanie tlačovej hlavy

1 □ → 16





2

6

Włóż zwykły papier A4. Vložte obyčejný papír velikosti A4. Helyezzen be A4-es normál papírt. Vložte obyčajný papier formátu A4. Wybierz tryb Konfiguracja. Vstupte do režimu nastavení. Válassza a Beállítás módot. Zvoľte režim Nastavenie.



3

7

Wybierz **Maintenance**. Vyberte **Maintenance**. Válassza a **Maintenance** elemet. Vyberte možnosť **Maintenance**.



Wybierz Head Alignment.

Vyberte Head Alignment.

Válassza a **Head Alignment** lehetőséget.

Vyberte možnosť Head Alignment.



Wydrukuj wzory. Vytiskněte vzorky. Nyomtassa a mintákat. Vytlačte vzorky.



Wybierz najlepszy wzór. Vyberte nejsytější vzorek. Válassza ki a legtömörebb mintát. Vyberte najcelistvejšiu vzorku. Wybierz numer wzoru. Vyberte číslo vzorku. Válassza ki a minta számát. Vyberte číslo vzorky.

CAdjust ON Done

Head Alignment

Find pattern with the best

alignment and

enter the

number.

^

#105

#2:5

#3: 5

#4:5





9

Wprowadź numer.

Zadejte číslo.

.

Adja meg a minta számát.

Zadajte toto číslo.



D

.

Konfiguracja PictBridge Nastavení PictBridge PictBridge beállítás Nastavenie funkcie PictBridge



Vyjmout. Távolítsa el

Vyberte.

6



2

6

Wybierz tryb Konfiguracja. Vstupte do režimu nastavení. Válassza a Beállítás módot. Zvoľte režim Nastavenie.



3

Wybierz **PictBridge Setup**. Vyberte **PictBridge Setup**. Válassza a **PictBridge Setup** elemet. Vyberte možnosť **PictBridge Setup**.

4 □ → 61



Wybierz właściwe ustawienia kopiowania.

Proveďte příslušná nastavení kopírování.

Adja meg a megfelelő másolási beállításokat.

Vykonajte príslušné nastavenia kopírovania.



Podłącz i włącz aparat.

Připojte a zapněte fotoaparát.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a fényképezőgépet.

Pripojte a zapnite fotoaparát.



Przeczytaj instrukcję drukowania za pomocą aparatu.

Seznamte se s pokyny k tisku uvedenými v návodu k fotoaparátu. Nyomtatáshoz lásd a fényképezőgép használati utasítását. Informácie o tlači nájdete v príručke k fotoaparátu.

Kompatybilność	PictBridge	
Format pliku	JPEG	
Rozmiar obrazu	80 × 80 pikseli do 9200 × 9200 pikseli	

Kompatibilitás	PictBridge	
Fájlformátum	JPEG	
Képméret	80 × 80 – 9200 × 9200 képpont	

Kompatibilita	PictBridge
Formát souboru	JPEG
Velikost obrázku	80×80 pixelů až 9200 × 9200 pixelů

Kompatibilita	PictBridge
Formát súboru	JPEG
Veľkosť obrázka	80 × 80 pixlov až 9200 × 9200 pixlov

Ø

Zależnie od ustawień tej drukarki i aparatu cyfrowego niektóre kombinacje rodzaju papieru, rozmiaru oraz układu mogą być niedostępne.

V závislosti na nastaveních této tiskárny a digitálního fotoaparátu nemusí být podporovány některé kombinace typu papíru, velikosti a rozvržení.

A nyomtató és a digitális fényképezőgép beállításaitól függően a papírtípusok, méretek és elrendezések egyes kombinációi nem biztos, hogy használhatók.

V závislosti od nastavení tlačiarne a digitálneho fotoaparátu nemusia byť niektoré kombinácie typu, formátu a rozloženia papiera podporované.

Ø

Na wydruku mogą nie być odzwierciedlone niektóre z ustawień aparatu cyfrowego.

Některá nastavení vašeho digitálního fotoaparátu se nemusí odrazit na výstupu.

Lehet, hogy a digitális fényképezőgép egyes beállításai nem jelennek meg a nyomaton.

Niektoré nastavenia digitálneho fotoaparátu sa nemusia odraziť pri výstupe.

Wykonywanie kopii zapasowej na zewnętrzne urządzenie przechowywania

Zálohování na externní úložné zařízení

Biztonsági másolat a külső tárolóeszközre

Zálohovanie do externého pamäťového zariadenia



Vložit a připojit.

Vložte a pripojte.

Behelyezés és csatlakoztatás.



Wybierz tryb Konfiguracja. Vstupte do režimu nastavení. Válassza a Beállítás módot. Zvoľte režim Nastavenie.



Wybierz Backup Memory Card. Vyberte Backup Memory Card. Válassza a Backup Memory Card elemet.

Vyberte možnosť **Backup Memory** Card.



Wybierz Backup Memory Card. Vyberte Backup Memory Card.

Válassza a **Backup Memory Card** elemet.

Vyberte možnosť **Backup Memory** Card.

Memory card data backup. Disconnect the printer from the PC. Memore Back

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Postupujte podle pokynů na displeji.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ø

2

Można drukować zdjęcia z urządzenia przechowywania, na którym wykonano kopię zapasową. Wyjmij kartę pamięci z drukarki, podłącz urządzenie, a następnie wydrukuj zdjęcia. 🗀 🕈 32

3

Fotografie lze tisknout ze zálohovacího úložného zařízení. Z tiskárny vyjměte paměťovou kartu, připojte zařízení, poté tiskněte fotografie. □ → 32

A biztonsági tárolóeszközről fényképeket tud nyomtatni. Vegye ki a memóriakártyát a nyomtatóból, csatlakoztassa a készüléket, majd nyomtasson fényképeket. □ → 32

Môžete tlačiť fotografie zo záložného pamäťového zariadenia. Vytiahnite z tlačiarne pamäťovú kartu, pripojte zariadenie a potom vytlačte fotografie. □ → 32 Lista menu trybu Konfiguracja

Přehled nabídky režimu nastavení

Beállítás mód menülista

Zoznam ponuky režimu Nastavenie



Tryb Konfiguracja

Ink Levels		h
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings	N
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers	(
PictBridge Setup	Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych ustawień, patrz lista menu trybu Karta pamięci. □ → 38	F
Backup Memory Card	□ ➡ 60	B
Bluetooth Settings	Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj elektroniczny Przewodnik użytkownika.	E
Restore Default Setting	\$	ľ

CS

Režim nastavení

Ink Levels	
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers
PictBridge Setup	Podrobnosti k položkám nastavení jsou uvedeny v přehledu nabídky režimu paměťové karty. □ → 38
Backup Memory Card	□ ➡ 60
Bluetooth Settings	Podrobnosti naleznete v on-line Uživatelské příručce.
Restore Default Setting	5

* Jeśli wydruk jest rozmazany, ustaw tę funkcję na **On**.

* Je-li tisk rozmazaný, nastavte tuto funkci na **On**.

cs 🗀 🕈 61

PL 🗀 🕈 61

ни 🗀 🕈 62

SK 🗀 🕈 62

HU Beállítás mód

Ink Levels	
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers
PictBridge Setup	A beállítási menüpontokra, lásd a Memóriakártya mód menülistát. □ ➡ 38
Backup Memory Card	□ → 60
Bluetooth Settings	Részletekért lásd az online Használati útmutatót.
Restore Default Setting	s

SK

Režim Nastavenie

Ink Levels	
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers
PictBridge Setup	Podrobnosti o položkách nastavenia nájdete v zozname ponuky režimu Pamäťová karta. □ → 38
Backup Memory Card	□ ➡ 60
Bluetooth Settings	Podrobnosti pozrite v on-line dokumente Používateľská príručka.
Restore Default Setting	s

- * Ha a nyomat elmaszatolódott, állítsa be ezt a funkciót az **On** lehetőségre.
- * Ak je výtlačok rozmazaný, nastavte túto funkciu na možnosť On.

Rozwiązywanie problemów Řešení problémů A problémák megoldása Riešenie problémov



Komunikaty o błędach Chybové zprávy Hibaüzenetek Chybové hlásenia





Komunikaty o błędach	Rozwiązanie
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Upewnij się, że w drukarce nie ma papieru. Jeśli komunikat błędu nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ponownie. Jeśli komunikat błędu nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić podkładki nadmiaru tuszu przed ich zużyciem. Gdy poduszki na tusz są nasączone, drukarka przestaje drukować i wymagana jest interwencja obsługi klienta firmy Epson.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić podkładki nadmiaru tuszu.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Upewnij się, że pojemniki z tuszem są prawidłowo zainstalowane. □ → 68. Następnie spróbuj ponownie.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Patrz dokumentacja urządzenia wysyłającego dane.
Data error. The document cannot be printed.	Patrz dokumentacja urządzenia wysyłającego dane. (Przyczyna: Dane nie są dostępne z powodu awarii urządzenia.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Patrz dokumentacja urządzenia wysyłającego dane. (Przyczyna: Część danych jest uszkodzona i nie może zostać zbuforowana.)
Cannot recognize the device.	Upewnij się, że karta pamięci została włożona prawidłowo. Jeśli podłączono urządzenie pamięci masowej USB, należy upewnić się, że dysk został włożony prawidłowo.
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	Wystąpił problem i anulowano wykonanie kopii zapasowej. Należy zapisać kod błędu i skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Powtórz procedurę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, może to
An error occurred while saving. Save canceled.	oznaczać problem z kartą pamięci lub z dyskiem. Sprawdź kartę lub dysk i spróbuj ponownie.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation	Włóż nową kartę pamięci lub dysk i spróbuj ponownie.

CS

Chybové zprávy	Řešení
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Ujistěte se, že v tiskárně není žádný papír. Pokud se chybová zpráva stále objevuje, kontaktujte odbornou pomoc společnosti Epson.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Vypněte a zapněte tiskárnu. Pokud se chybová zpráva stále objevuje, kontaktujte odbornou pomoc společnosti Epson.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Kontaktujte odbornou pomoc společnosti Epson a požádejte o výměnu podložek pro zachytávání odpadního inkoustu před ukončením životnosti. Když jsou podložky nasáklé, tiskárna se zastaví a pro obnovení tisku je zapotřebí odborná pomoc společnosti Epson.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Požádejte odbornou pomoc společnosti Epson o výměnu podložek pro zachytávání odpadního inkoustu.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Dbejte na správnou instalaci inkoustových kazet. □ → 68. Poté to zkuste znovu.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Prostudujte dokumentaci k zařízení pro přenos dat.
Data error. The document cannot be printed.	Prostudujte dokumentaci k zařízení pro přenos dat. (Příčina: Data nejsou k dispozici z důvodu poruchy zařízení.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Prostudujte dokumentaci k zařízení pro přenos dat. (Příčina: Část dat je poškozena nebo nelze uložit do vyrovnávací paměti.)
Cannot recognize the device.	Zkontrolujte, zda je disk vložen správně. Pokud jste připojili paměťové zařízení USB, zkontrolujte správné vložení disku.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	Došlo k chybě a zálohování bylo zrušeno. Zaznamenejte chybový kód a kontaktujte zákaznickou podporu Epson.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Zkuste postup opakovat. Pokud se bude chyba opakovat, mohl
An error occurred while saving. Save canceled.	nastat problém s paměťovou kartou nebo úložným diskem. Zkontrolujte kartu a disk zkuste to znovu.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Vložte novou paměťovou kartu nebo disk zkuste to znovu.

HU

Hibaüzenetek	Megoldás
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Győződjön meg arról, hogy nem maradt papír a nyomtatóban. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Kapcsolja ki, majd újból be a nyomtatót. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal a festékpárna cseréjéhez, mielőtt az elérné élettartama végét. Ha a festékpárna telítődött, a nyomtató leáll és az Epson támogatás tudja csak újraindítani a nyomtatási funkciót.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal a festékpárnák cseréjéhez.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Győződjön meg, hogy a tintapatronok megfelelően vannak behelyezve. □ ➡ 68. Ezután próbálja meg újra.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Lásd az adatot továbbító eszköz dokumentációját.
Data error. The document cannot be printed.	Lásd az adatot továbbító eszköz dokumentációját. (Ok: Az adat nem áll rendelkezésre az eszköz meghibásodása miatt.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Lásd az adatot továbbító eszköz dokumentációját. (Ok: Az adat egy része hibás vagy nem lehet pufferezni.)
Cannot recognize the device.	Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya megfelelően van-e behelyezve. Ha csatlakoztatott egy USB tárolóeszközt, győződjön meg, hogy a tárolólemez helyesen van behelyezve.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	Egy hiba történt és a biztonsági másolás megszakításra került. Jegyezze fel a hibakódot és vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	lsmételje meg az eljárást. Ha a hiba ismét megjelenik, akkor a
An error occurred while saving. Save canceled.	memóriakártyával vagy a tárolólemezzel lehet probléma. Ellenőrizze a kártyát vagy a lemezt és próbálja meg újra.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Helyezzen be egy új memóriakártyát vagy tárolólemezt és próbálja meg újra.

SK

Chybové hlásenia	Riešenie
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Uistite sa, že v tlačiarni nie je žiadny papier. Ak sa chybové hlásenie znova zobrazuje, obrátte sa na podporu Epson.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Vypnite a znova zapnite tlačiareň. Ak sa chybové hlásenie znova zobrazuje, obráťte sa na podporu Epson.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Ohľadom výmeny atramentových špongií sa obráťte na servisné stredisko Epson ešte pred koncom ich životnosti. Keď uplynie životnosť atramentových špongií, tlačiareň sa zastaví a tlač môže pokračovať až po zásahu servisného strediska Epson.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Obráťte sa na servisné stredisko Epson ohľadom výmeny atramentových špongií.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Skontrolujte, či sú atramentové kazety nainštalované správne. □ → 68. Potom to skúste znova.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Pozrite dokumentáciu k zariadeniu prenášajúcemu údaje.
Data error. The document cannot be printed.	Pozrite dokumentáciu k zariadeniu prenášajúcemu údaje. (Príčina: údaje nie sú k dispozícii, pretože zariadenie má poruchu.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Pozrite dokumentáciu k zariadeniu prenášajúcemu údaje. (Príčina: časť údajov je porušená alebo ju nemožno uložiť do zásobníka pamäte.)
Cannot recognize the device.	Uistite sa, či je pamäťová karta vložená správne. Ak pripájate pamäťové zariadenie s rozhraním USB, uistite sa, či bol pamäťový disk vložený správne.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	Vyskytla sa chyba a zálohovanie bolo zrušené. Poznačte si kód chyby a obrátte sa na podporu Epson.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Opakujte postup. Ak k tejto chybe dochádza opakovane, možno
An error occurred while saving. Save canceled.	ide o problém s pamäťovou kartou alebo pamäťovým diskom. Skontrolujte kartu alebo disk a potom to skúste znova.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Vložte novú pamäťovú kartu alebo pamäťový disk a skúste to znova.

Wymiana pojemników z tuszem

Výměna inkoustových kazet

A tintapatronok cseréje

Výmena atramentových kaziet

Środki ostrożności w postępowaniu z pojemnikami z tuszem

- Nigdy nie dotykaj głowicy drukarki ręką.
- Po zainstalowaniu pojemnika z tuszem następujące czynności zużywają tusz: czyszczenie głowicy i ładowanie tuszu.
- W celu uzyskania maksymalnej wydajności tuszu wyjmuj pojemnik z tuszem tylko wtedy, gdy jesteś gotowy na jego wymianę. Pojemniki z tuszem o niskim poziomie tuszu nie mogą być użyte po ponownym włożeniu.
- Firma Epson zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson. Epson nie gwarantuje jakości oraz niezawodności nieoryginalnego tuszu. Stosowanie nieoryginalnego atramentu może prowadzić do uszkodzeń, nie objętych gwarancją firmy Epson. A w określonych okolicznościach może powodować nieprawidłowe działanie drukarki. Informacja o poziomie tuszu w przypadku produktów nieoryginalnych może nie zostać wyświetlona, a stosowanie takiego atramentu jest rejestrowane w drukarce do wiadomości serwisu.
- Upewnij się, że dysponujesz nowym pojemnikiem z tuszem, zanim przystąpisz do wymiany. Przed rozpoczęciem wymiany, musisz przejść przez wszystkie kroki za jednym razem.
- Pozostaw zużyty pojemnik zainstalowany do chwili, aż uzyskasz zamiennik. Inaczej tusz pozostający w dyszy głowicy drukarki może wyschnąć.
- Nie otwieraj pojemnika do chwili jego instalacji w drukarce. Pojemnik jest zapakowany próżniowo, by zapewnić jego niezawodność.
- Inne produkty nie wyprodukowane przez Epson mogą prowadzić do uszkodzeń nie objętych gwarancjami firmy Epson, a w określonych okolicznościach powodować błędne działanie drukarki.
- Nie wyłączać drukarki w trakcie ładowania naboju ponieważ marnuje to atrament.
- Gdy pojemnik z tuszem jest zużyty, nie można kontynuować drukowania, nawet jeżeli pozostałe pojemniki zawierają jeszcze tusz.

- Bezpečnostní opatření pro manipulaci s kazetami s inkoustem
- □ Nikdy neposouvejte tiskovou hlavu rukou.
- Určité množství inkoustu se z kazet spotřebuje při následujících úkonech: čištění tiskové hlavy a doplňování inkoustu, je-li nainstalována inkoustová kazeta.
- Pro zajištění maximální účinnost inkoustu kazetu s inkoustem vyjímejte pouze tehdy, když jste připraveni ji vyměnit. Téměř prázdné kazety s inkoustem nemusí být po opětovném vložení použitelné.
- Společnost Epson doporučuje použití originálních kazet s inkoustem Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Používáním neoriginálního inkoustu může dojít k poškození tiskárny, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může tiskárna fungovat neočekávaným způsobem. Informace o úrovních neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit. Použití neoriginálního inkoustu se zaznamenává pro možné použití při servisní podpoře.
- Před začátkem výměny se ujistěte, že máte novou kazetu s inkoustem. Jakmile začnete vyměňovat kazetu, musíte v rámci jedné relace dokončit všechny kroky.
- Vypotřebovanou kazetu ponechejte nainstalovanou, dokud si nezajistíte náhradní. Jinak by mohl zaschnout inkoust, který zůstal v tryskách tiskové hlavy.
- Neotevírejte balení kazety s inkoustem, dokud nejste připraveni k její instalaci do tiskárny. Kazeta je vakuově balena, aby si zachovala svou spolehlivost.
- Produkty jiných výrobců mohou způsobit poškození tiskárny, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může tiskárna fungovat neočekávaným způsobem.
- Nevypínejte tiskárnu během doplňování inkoustu, protože tím dochází k plýtvání s inkoustem.
- Když je kazeta s inkoustem vypotřebovaná, nelze pokračovat v tisku, i když ostatní kazety stále obsahují inkoust.

- Óvintézkedések a tintapatron kezelésével kapcsolatban
- Soha ne mozgassa kézzel a nyomtatófejet.
- A következő műveletek tintát használnak fel valamennyi patronból: a nyomtatófej tisztítása, valamint a tintapatron behelyezését követő tintafeltöltés.
- A maximális hatékonyság érdekében csak akkor távolítsa el a tintapatront, amikor készen áll annak cseréjére. Azok a tintapatronok, amelyeket újra behelyeztek és amikben alig van már tinta, nem biztos, hogy tovább használhatók.
- Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem garantálhatja a nem eredeti tintapatronok minőségét és megbízhatóságát. A nem eredeti tintapatronok olyan károkat okozhatnak, amelyekre az Epson garanciája nem vonatkozik. Bizonyos körülmények között a nyomtató működése kiszámíthatatlanná válhat. Nem biztos, hogy megjelenik a nem eredeti tinta szintjével kapcsolatos információ, és a nem eredeti tinta használata rögzül a szerviztámogatásban való lehetséges felhasználásra.
- A csere előtt ellenőrizze, hogy van-e új tintapatronja. Miután megkezdte a patron cseréjét, az összes lépést végre kell hajtania egymás után.
- Hagyja behelyezve a kiürült tintapatront, amíg be nem szerzett egy cserepatront. Ellenkező esetben beszáradhat a nyomtatófej fúvókáiban levő tinta.
- Ne nyissa ki a tintapatron csomagolását, amíg nem áll készen a nyomtató telepítésére. A patron vákuumcsomagolású, hogy megbízható maradjon.
- A nem Epson termékek a nyomtató olyan meghibásodását okozhatják, amelyre nem terjed ki az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató kiszámíthatatlan működését eredményezhetik.
- Ne kapcsolja ki a nyomtatót a tinta töltése közben, mert az tintát pazarol.
- Amikor kiürült egy tintapatron, még akkor sem folytathatja a nyomtatást, ha a többi patronban még van tinta.

Preventívne opatrenia pri manipulácií s atramentovými kazetami

- Nikdy nepresúvajte tlačovú hlavu rukou.
- Počas nasledujúcich operácii sa spotrebuje atrament zo všetkých kaziet: čistenie tlačovej hlavy a dopĺňanie atramentu pri vložení atramentovej kazety.
- Kvôli maximálnej efektivite vyberajte atramentovú kazetu len vtedy, keď ste pripravení ju vymeniť. Atramentové kazety s malým množstvom atramentu sa nemusia dať po opätovnom vložení použiť.
- Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson nemôže garantovať kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť poškodenie, ktoré nepokrývajú záruky Epson a za určitých okolností môže spôsobiť nestále správanie tlačiarne. Informácie o úrovniach neoriginálneho atramentu sa nemusia zobraziť a jeho používanie sa zaznamenáva pre možné využitie pri servisnej podpore.
- Pre začatím výmeny sa uistite, že máte novú atramentovú kazetu. Keď už začnete výmenu kazety, musíte dokončiť všetky kroky pri danej výmene.
- Nechajte prázdnu kazetu vloženú, pokým si nezaobstaráte novú na výmenu. V opačnom prípade môže atrament v tryskách tlačovej hlavy vyschnúť.
- Neotvárajte balenie atramentovej kazety, kým nie ste pripravení ju vložiť do tlačiarne. Kazeta je vákuovo balená kvôli zachovaniu spoľahlivosti.
- Iné produkty, ktoré nevyrobila spoločnosť Epson, môžu spôsobiť poškodenie, ktoré nie je pokryté zárukami Epson a za určitých okolností môže spôsobiť nestále správanie tlačiarne.
- Počas dopĺňania atramentu nevypínajte tlačiareň, pretože takto ním plytváte.
- Keď sa atrament v kazete minie, nebudete môcť tlačiť, aj keď budú ostatné kazety stále obsahovať atrament.



YT0804/794 Press the OK button to replace ink cartridges. **ON**Proceed ок



Sprawdź kolor do wymiany. Zkontrolujte vyměňovanou barvu. Ellenőrizze a cserélendő színt. Skontrolujte farbu atramentu, ktorý idete vymieňať.

Otwórz. Otevřít. Nyissa ki. Otvorte.

2

Π

Należy uważać, aby nie dotknać płaskiego kabla wewnątrz drukarki.

Nedotýkejte se plochého kabelu uvnitř tiskárny.

Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a nyomtató belsejében található lapos kábelhez.

Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali plochého kábla vo vnútri tlačiarne.

Π

Nie podnoś modułu skanera, gdy pokrywa dokumentów jest otwarta.

Jednotku skeneru nezvedejte, je-li otevřený kryt pracovní plochy.

Ne emelje fel a lapolvasó egységet, ha a dokumentum fedél nyitva van.

Nezdvíhajte jednotku skenera, dokým je kryt dokumentu otvorený.



Otwórz. Otevřít. Nyissa ki. Otvorte.

Przyciśnij i wyjmij. Stisknout a sejmout. Fogja össze, és távolítsa el. Stlačte a vyberte.

Rozpakuj nowy pojemnik. Rozbalte novou kazetu. Csomagolja ki az új patront. Rozbaľte novú kazetu.

!

6

9

Uważaj, by nie złamać haczyków z boku pojemnika.

Buďte opatrní, abyste nezlomili háčky na straně inkoustové kazety.

Vigyázzon, nehogy eltörje a tintapatron oldalán levő kampókat.

Dávajte pozor, aby ste nezlomili háčiky po stranách kazety.



Usuń żółtą taśmę. Odstraňte žlutou pásku. Távolítsa el a sárga szalagot. Odstráňte žltú pásku.



Włóż i dociśnij. Vložit a zatlačit. Helyezze be, és nyomja meg. Vložte a zatlačte.

ന

ок



Zamknij. Zavříít. Zárja be. Zatvorte.

8

.

Jeżeli masz problem z zamknięciem pokrywy, dociśnij każdy pojemnik aż zatrzaśnie się w swoim miejscu.

Pokud se zdá, že jde kryt zavírat těžce, zatlačte na jednotlivé kazety, dokud nezaklapnou na své místo.

Ha nehéz lezárni a fedelet, nyomja le az összes patront, amíg a helyére nem kattan.

Ak je ťažké zatvoriť kryt, zatlačte na každú kazetu, pokým nezapadne na miesto.

|--|

Zamknij. Zavříít. Zárja be. Zatvorte. Rozpocznij ładowanie tuszu. Spusťte napouštění inkoustu. Kezdje meg a tinta feltöltését. Spustite dopĺňanie atramentu.

1 Information

Replace ink cartridges.

YT0804/794

OKProceed

Ø

Jeżeli wymiana była konieczna w trakcie kopiowania, anuluj zadanie i rozpocznij na nowo od umieszczenia oryginałów, aby zapewnić jakość kopii po zakończeniu pobierania atramentu.

Pokud jste museli vyměnit inkoustovou kazetu během kopírování, zrušte úlohu kopírování a zopakujte ji od umístění originálů, abyste zajistil kvalitu kopírování po dokončení doplňování inkoustu.

Ha másolás közben kellett kicserélni egy tintapatront, és szeretné ellenőrizni a másolási minőséget a betöltés után, vonja vissza a másolási feladatot, és kezdje el újból az eredetik felhelyezésétől.

Ak ste počas kopírovania museli vymeniť atramentovú kazetu a chcete zaistiť kvalitu kopírovania aj po dokončení dopĺňania atramentu, zrušte úlohu, ktorá sa kopíruje a začnite znova od umiestnenia originálov.

Ø

Aby wymienić pojemnik z tuszem zanim się wyczerpie, naciśnij **N Setup**, wybierz **Maintenance** a następnie wybierz **Change Cartridge** i naciśnij **OK**. Następnie, postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku **3**.

Chcete-li vyměnit inkoustovou kazetu před vyčerpáním, stiskněte tlačítko **i? Setup**, vyberte **Maintenance** a poté **Change Cartridge**, poté stiskněte **OK**. Postupujte podle pokynů od bodu **3**.

Egy tintapatron kicserélésére, mielőtt az kiürülne, nyomja meg a **X Setup** gombot, válassza a **Maintenance** lehetőséget, majd a **Change Cartridge** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután kövesse az utasításokat a **3** lépéstől.

Ak chcete vymeniť atramentovú kazetu, ktorá sa minula, stlačte tlačidlo 🕅 Setup, vyberte možnosť Maintenance a potom Change Cartridge, potom stlačte OK. Potom postupujte podľa pokynov od kroku 3.
Zakleszczenie papieru Uvíznutí papíru Papír elakadás Zaseknutý papier







Otwórz.
Otevřít.
Nyissa ki.
Otvorte.

Wyjmij. Vyjmout. Távolítsa el. Vyberte.

2

3



Zamknij. Zavříít. Zárja be. Zatvorte.

Ø

Jeżeli papier pozostaje w pobliżu tylnego podajnika arkuszy, delikatnie go wyciągnij.

Pokud papír stále zůstává v blízkosti zadního podavače, opatrně ho vytáhněte.

Ha még mindig maradt papír a hátsó adagoló alatt, óvatosan húzza ki.

Ak papier stále zostáva v blízkosti zadného podávača, jemne ho vytiahnite.



4



Sprawdź komunikat. Zkontrolujte hlášení. Olvassa el az üzenetet. Skontrolujte hlásenie. Problemy z jakością druku/ układem

Problémy s kvalitou/ rozvržením tisku

A nyomtatási minőséggel és az elrendezéssel kapcsolatos problémák

Problémy s kvalitou tlače/rozložením





PL Wypróbuj następujące rozwiązania zaczynając od góry. Dalsze informacje można znaleźć w elektronicznym Przewodniku użytkownika.

Prob	lemy	Nr rozwiązania	
Widoczne pasma (jasne linie) na wydrukach lub kopiach. 00000		094699	
Wydruk jest niewyraźny lub rozmazany.		094668	
Wyd	ruk jest blady lub występują białe plamy.	00800	
Wydruk jest ziarnisty.			
Wid	ać nieprawidłowe lub brakujące kolory.	00	
Położenie lub rozmiar papieru jest nieprawidłowy.		00080	
Rozy	viązania		
0	Wybierz prawidłowy typ papieru. 🗁 🌩 14		
0	Upewnij się, że strona do zadruku (bielsza lub błyszcząca) jest skierowana w odpowiednią stronę. 🗁 🕈	16	
8	Po wybraniu Standard lub Best w opcji Quality, wybierz Off jako ustawienie opcji Bidirectional. Druk dwukierunkowy pogarsza jakość druku. □ → 28, 38, 48		
4	Oczyść głowicę drukarki. □ → 54		
6	🕲 Wyrównaj głowicę drukarki. 💴 🕈 56		
6	By oczyścić wnętrze drukarki, wykonaj kopię bez umieszczania dokumentu w podajniku dokumentów. Szczegółowe informacje zawiera elektroniczny Przewodnik użytkownika .		
0	Zużyj nabój atramentowy w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia opakowania próżniowego. 🗀 🌩 68		
8	Zalecamy korzystanie z oryginalnych pojemników i papieru zalecanego przez Epson.		
9	Jeśli na kopii pojawia się efekt mory, zmień ustawienie Zoom lub przemieść nieco oryginał.		
0	Upewnij się, że wybrane zostały właściwe ustawienia Paper Size, Layout, Expansion i Zoom dla załado □ → 28, 38, 48	wanego papieru.	
0	Upewnij się, że papier został włożony i oryginał odpowiednio umieszczony. 🗅 🕈 16, 22		
Ð	Dostosuj położenie drukowania CD/DVD, jeśli nie jest ono wyrównane. 🗁 🏓 18, 44		
₿	Jeśli krawędzie zdjęcia zostały obcięte, należy odsunąć oryginał od narożnika na niewielką odległość.		
1	Wyczyść szybę ekspozycyjną. Patrz elektroniczny Przewodnik użytkownika.		



Vyzkoušejte následující řešení v postupném pořadí odshora. Další informace naleznete v on-line **Uživatelské příručce**.

Prob	lémy	Č. řešení
Na v	ýtiscích nebo kopiích jsou pruhy (světlé čáry).	000000
Výtisk je neostrý nebo rozmazaný.		000568
Výtis	k je nejasný nebo jsou na něm prázdná místa.	00800
Výtisk je zrnitý.		0
Nesp	právné nebo chybějící barvy.	00
Nesp	orávná velikost nebo umístění obrazu.	00080
Řeše	ní	
0	Ujistěte se, zda jste vybrali správný typ papíru. 🗁 🏓 14	
0	Zkontrolujte, zda tisková strana (bělejší nebo lesklejší) papíru směřuje správným směrem. 📁 🕈 16	
0	Vyberete-li Standard nebo Best jako nastavení Quality, vyberte Off jako nastavení pro Bidirectional. Obousměrný tisk snižuje kvalitu tisku. □ → 28, 39, 48	
4	Vyčistěte tiskovou hlavu. 🗁 ➡ 54	
6	Zarovnejte tiskovou hlavu. 🗁 🌩 56	
6	Chcete-li vyčistit vnitřek tiskárny, udělejte kopii bez položení dokumentu na desku skeneru. Další inforn line Uživatelské příručce .	nace naleznete v on-
0	Kazetu je nutno použít do šesti měsíců od otevření vakuového balení. 🗔 🕈 68	
8	Zkuste použít originální kazety a papír Epson doporučené společností Epson.	
0	Pokud se na kopii objeví rušivý vzor (moiré), změňte nastavení Zoom nebo změňte umístění originálu.	
0	Zkontrolujte, zda jste pro vložený papír vybrali správné patrametry: Paper Size, Layout, Expansion a Z	oom. 💴 🕈 29, 39, 48
0	Zkontrolujte správnost vložení papíru a umístění originálu. 🗁 🕈 16, 22	
ß	Podle potřeby upravte tiskovou polohu CD/DVD. 🗁 🎔 18, 44	
₿	Pokud rohy kopie nebo fotografie přesahují, posuňte originál mírně směrem od rohu.	
œ	Vyčistěte desku skeneru. Další informace naleznete v on-line Uživatelské příručce.	



Próbálja az alábbi megoldási javaslatokat sorrendben, fentről lefelé végrehajtani. További információkért, lásd az online **Használati útmutatót**.

Prob	lémák	A megoldás száma
A ny	omaton vagy a másolatokon csíkok (világos vonalak) láthatók.	000609
Elmo	osódott vagy maszatos a nyomat.	000000
Halv	ány vagy hiányos a nyomat.	00800
Szer	ncsés a nyomat.	6
A szi	nek helytelenek vagy egyes színek hiányoznak.	40
Ross	z a kép mérete vagy elhelyezése.	00080
Meg	oldások	
0	A megfelelő papírtípust válassza ki. 📮 🏓 14	
0	Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatható (fehérebb vagy fényesebb) oldala a megfelelő irányba néz-e. 📮	➡ 16
6	Ha a Standard vagy Best lehetőséget adja meg a Quality beállításhoz, válassza az Off lehetőséget a Bidirectional beállításhoz. A kétirányú nyomtatás csökkenti a nyomtatási minőséget. □ → 28, 39, 48	
4	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. □ → 54	
6	lgazítsa be a nyomtatófejet. 💴 🌩 56	
6	A nyomtató belsejének tisztításához készítsen úgy másolatot a készülékkel, hogy nem helyez eredetit a További információkért, lásd a Használati útmutatót .	dokumentumasztalra.
0	A tintapatront a vákuumcsomagolás felnyitása után hat hónapon belül használja fel. ⊐ 🕈 68	
8	Próbáljon eredeti Epson tintapatront és az Epson által ajánlott papírt használni.	
9	Ha foltos mintázat (keresztirányú vonalas minta) jelenik meg a nyomaton, akkor módosítsa a Zoom értékét, vagy az eredeti helyét.	
0	Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Paper Size, Layout, Expansion , és Zoom beállítást használta a □ ➡ 29, 39, 48	behelyezett papírhoz.
0	Győződjön meg arról, hogy a papírt és az eredeti dokumentumot megfelelően helyezte be. 🗆 🕈 16, 22	
ß	Állítsa be a CD/DVD nyomtatási pozícióját, ha az elállítódott. 🖵 🌩 18, 44	
ß	Ha a másolat vagy a fénykép széleit levágja, tegye az eredeti dokumentumot a saroktól kicsit messzebb	
Ø	Tisztítsa meg a dokumentumasztalt. Lásd az online Használati útmutatót .	



Skúste nasledujúce riešenia v poradí zhora. Ďalšie informácie nájdete v on-line dokumente **Používateľská príručka**.

Prob	lémy	Č. riešenia
Na v	ýtlačkoch alebo kópiách vidíte pásy (jemné čiary).	000000
Výtlačok je nejasný alebo rozmazaný.		000568
Na v	ýtlačku sú medzery alebo bledé miesta.	00800
Výtlačok je zrnitý. G		6
Vidít	e nesprávne alebo chýbajúce farby.	00
Veľk	osť alebo poloha obrázka je nesprávna.	00080
Rieš	enia	
0	Skontrolujte, či ste vybrali správny typ papiera. 🗁 🏓 14	
0	Skontrolujte, či strana určená na tlač (belšia alebo lesklejšia strana) papiera smeruje správnym smerom.	◘ ➡ 16
0	 Keď vyberiete možnosť Standard alebo Best pre nastavenie Quality, vyberte možnosť Off pre nastavenie Bidirectional. Obojsmerná tlač znižuje kvalitu tlače. □ → 28, 40, 48 	
4	Vyčistite tlačovú hlavu. 🗀 🌩 54	
6	Zarovnajte tlačovú hlavu. 🗁 🕈 56	
6	Ak chcete vyčistiť vnútro tlačiarne, urobte kópiu bez toho, aby ste vložili dokument na sklo na dokumen nájdete v on-line dokumente Používateľská príručka .	ty. Ďalšie informácie
0	Atramentovú kazetu spotrebujte do šiestich mesiacov od otvorenia vákuového balenia. 💴 🌩 68	
8	Skúste použiť originálne atramentové kazety a papier, ktorý odporúča spoločnosť Epson.	
9	Ak sa na kópii zobrazí efekt moiré (šrafovanie), zmeňte nastavenie Zoom alebo posuňte polohu originál	u.
0	Uistite sa, že ste vybrali správne nastavenie vloženého papiera: Paper Size, Layout, Expansion a Zoom	. 🗀 🔿 30, 40, 48
0	Skontrolujte, či ste správne vložili papier a umiestnili aj správne originál. 🗀 🌩 16, 22	
ø	Nastavte polohu tlače pre CD/DVD, ak nie je tlač zarovnaná. 🗀 🌩 18, 44	
ß	Ak sú okraje kópie alebo fotografie orezané, odsuňte originál mierne z rohu.	
œ	Vyčistite dosku skenera. Pozrite si on-line dokument Používateľská príručka.	

Kontakt z biurem obsługi klienta

Kontaktování zákaznické podpory

Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Kontaktovanie zákazníckej podpory Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu korzystając z wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, zwróć się po pomoc do serwisu obsługi klienta. Informacje o biurze obsługi klienta w swoim regionie możesz odnaleźć w elektronicznym Przewodnik użytkownika lub na karcie gwarancyjnej. Jeżeli nie wymieniono tam punktu serwisowego, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Pokud nemůžete vyřešit problém pomocí informací pro odstraňování závad, kontaktujte pro pomoc služby zákaznické podpory. Kontaktní informace pro zákaznickou podporu ve vaší oblasti naleznete v online Uživatelská příručka nebo na záruční kartě. Pokud tam nejsou uvedeny, spojte se s prodejcem, u kterého jste výrobek koupili.

Ha nem tudja megoldani a problémát a hibaelhárítási információk használatával, segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az Ön területén található ügyfélszolgálatok elérhetőségét az on-line Használati útmutató vagy a garancialevél tartalmazza. Ha ott nincs felsorolva, forduljon a forgalmazóhoz, akitől vásárolta a terméket.

Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou informácií v časti Riešenie problémov, obráťte sa pre pomoc na služby zákazníckej podpory. Kontaktné informácie o podpore vo vašej oblasti môžete nájsť v on-line dokumente Používateľská príručka alebo na záručnej karte. Ak tam tieto informácie nenájdete, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste si tento výrobok kúpili.

PL Indeks

Α		
	Aparat cyfrowy, drukowanie z	
	Arkusz indeksu	
В		
	Bez obramowania/z obramowaniem	
С		
	czerwone oczy, korekcja	
	czyszczenie, wnętrze drukarki	74
D		
	Dopasowanie do ramki	
	druk Czb.	
	Drukowanie zdjęć	
-	Dwukierunkowy	
F		
	Filtr (Sepia, Czb.)	
~	Format wyswietlania	8
G		20
	Gęstosc (ustawienie kopiowania)	
	Gruby papier	61
J	1-1 44	20 20 74
	Jakosc	
V	Język, zmiana	
ĸ	Kanta a ani a i	20
	Karta pamięci	20
	Komunikaty o biędach	
	Konfiguracja PictBridge	
	Konserwacja	
	Kontrast	
	kopiowanie 2-up	
	kopiowanie dokumentow	24
М	kopiowanie zujęc	42
IN	Nagycopio	20.10
0	Nasyceme	
0	Obsługiwany papier	14
	obszar druku CD/DVD dostosowywanie	27.44
	Obszar skanowania	37
	Odnawianie wyblakłych zdieć	47.48
	Okładka CD/DVD drukowanie	
	Ostrość	
Р		
	P.I.M.	
	Panel	
	Panel sterowania	
	Papier, ładowanie	
	Papier, zakleszczenia	73
	PhotoEnhance	
	pojemnik z tuszem, wymiana	68

położenie druku CD/DVD, dostosowywanie	
Powiększanie (przycinanie)	8.12.33.45
Poziomy tuszu	52.61
Przeglądarka	
przycinanie	8.12.33.45
przycinanie zdjęcia	8.33.45
Przyciski, panel sterowania	8.11
Przywracanie koloru	42
Przywracanie ustawień domyślnych	61
Rozmiar papieru	
Rozszerzenie (drukowanie bez obramowania)	
Rozwiązywanie problemów	63
Skanowanie (kopia dokumentu)	
Sprawdzanie dysz	
Stan nabojów átramentowych	52
Typ papieru	
Układ	
Ulepszanie	
ustawienia Bluetooth	61
Ustawienia wygaszacza ekranu	61
Widok miniatur	
Wybór według daty (zdiecie)	
wydruk w sepii	
Wyrównanie głowicy drukującej	56
Zakleszczenia, papier	73
zapasowa karta pamieci	
znacznik daty (data)	
Zoom (kopiowanie)	
Zoom (przycinanie)	
······································	

R

S

T U

W

Ζ

CS Rejstřík

В		
č	Bez okraje/S okrajem	29.39.49
C	Černobílý tisk	29 39 49
	červené oči korekce	39.49
	čištění vnitřek tiskárny	75
С	cisterii, viitteet cistarry	
	Chybové zprávy	64
υ	datové razítko (datum)	35.39.49
	Digitální fotoaparát tisk	58
F	Signalin Totouparat, tist initiation in the	
	Filtr (sépie, ČB)	
Н		
	Hladiny inkoustu	
	Hustota (nastavení kopie)	29
J		
	Jas	
	Jazyk, změna	61
Κ		
	kazeta s inkoustem, výměna	68
	Kontrast	
	Kontrola trysek	54.61
	kopírování 2 stran na 1 papír	29
	kopírování dokumentů	24
	kopírování fotografií	42
	Kvalita	29.39.75
L		
	Lupa (kopirovani)	
ы	Lupa (orezani)	
IN	Nast Rhustooth	61
	Nast DictBridge	
	Nastavoní spořiče obrazovlav	
0	Nastaveni sponce obrazovky	
Ŭ	Obal CD/DVD, tisk	
	Oblast skenování	
	oblast tisku CD/DVD. seřízení	
	Obnova výchozích nastavení	
	Obnovení barev	.42
	Obnovit vybledlé fotografie	.42.49
	Obousměrné	
	Odstraňování závad	
	ořezání	
	ořezání fotografií	
	Ostrost	
	Ovládací panel	
Ρ	•	
	P.I.M	

Paměťová karta	
Panel	8.11
Papír, uvíznutí	73
Papír, vkládání	16
PhotoEnhance	
Podporovaný papír	14
Prezentace	
Přizp.rámu	
Prohlížeč	11
Rejstřík	
Rozložení	
Rozšíření (tisk bez okrajů)	
sépiový tisk	
Silný papír	61
Skenovat (kopírování dokumentu)	24
Stav kazety s inkoustem	52
Sytost	
Tisk fotografií	
tisková poloha CD/DVD, nastavení	
Tlačítka, ovládací panel	
Typ papíru	
Údržba	51
Uvíznutí, papír	73
Velikost papíru	
Vybrat podle data (foto)	
Vylepšení	
záloha paměťové karty	60
Zarovnání tiskové hlavy	
Zobrazení miniatur	8
Zvětšit (ořezat)	8.12.33.45

R

S

т

Ú U V

Ζ

HU Tárgymutató

Szi	mbólumok
	2/o másolás
Α	
	A nyomtatófej igazítása56
В	
	Beolvasási terület
	biztonsági memóriakártya60
	Bluetooth beállítások
	Bővítés
С	
	CD/DVD borító, nyomtatás47
	CD/DVD nyomtatási pozíció, beállítás
	CD/DVD nyomtatási terület, beállítás
D	
	Diavetítés
	Digitális fényképezőgép, nyomtatás abból
	dokumentumok másolása
E	
	Elakadás, papír
É	
	Élesség
E	
	Elrendezés
	Erősség (másolás beállítás)
F	
	F&f nvomt
	Fénvesség
	fénykép kicsinvítése
	fényképmásolás
	Fényképnyomtatás 32.34
	Fúvókaellenőrzés
G	
-	Gombok, kezelőpanel
	Gyári alapértelmezések visszaállítása
н	-)
	Halvány fénykép visszaállítása
	Hibaelhárítás 63
	Hibaüzenetek 64
1	Though the second sec
÷.,	Illszkedés a keretbe 39.49
	Indevlan 34
к	mackup
	Karbantartás
	keletbélvegző (Dátum) 35 39 49
	Képernyőkímélő beállítások 62
	Keret nélküli/Keretes 29 39 49
	Keret nélküli/Keretes
	Kepernyokineko beamasok
	Keret někůl/Keretes 29.39.49 Kétirányú 39.49.76 Kezet někůl/Keretes 8.11 Kicsinvítés/nagvítás (levágás) 33.45

	Kijelzési formátum	8
	Kontraszt	
Μ		
	Memóriakártya	20
	Miniatűr nézet	
	Minőség	
Ν	5	
	Nagyítás (kivág)	
	Nézegető	
	Nvelv, módosítás	62
	Nyújtás (szegély nélküli nyomtatás)	29.39.49
Ρ		
-	PLM	39.49
	Panel	
	Papír betöltés	16
	Papír, elakadás	
	Papírméret	29 39 49
	Papírtípus	15 29 39
	PhotoEnhance	
	PictBridge beállítás	58.62
S	recordge bean ab	
5	szépia nyomtatás	39.49
	Szípek helvreállítása	42
	Szkennelés (dokumentumok másolása)	24
	Szűrő (Szénia F&f)	39.49
т	Szuro (Szepia, i ai)	
÷.,	Támogatott papírtípusok	14
	Talítettság	30/02
	tintanatron core	68
	Tintapatron állanota	
	Tintapation allapota	52.62
	tisztítás a pyomtató bolsojo	
v	tisztitas, a hyointato beiseje	
v	Vágác (kivág)	0 10 22 /5
	Válgastás dátum alamián (fámultán)	
	Varaa papir	
	vastay papir	
7	VOIOSSZEIII, KUITEKCIU	
4		0.20
	Zoom (masolas)	8.29

SK Index

Syr	nboly	
	2-kópia	
Α		
	atramentová kazeta, výmena	68
В		
	Bez okraja/s okrajom	
Č		
	Červené oči, oprava	
	Čierno-biela tlač	
	Čistenie, vnútro tlačiarne	
C		
~	Chyboyé hlásenia	
D		
-	dátumová pečiatka (Dátum)	35 40 50
	Digitálny fotoanarát tlač z	58
E.	Digitality lotouparat, the 2	
÷.,	Filtor (Sánia, Čiorna, biola)	40.50
н	Filter (Sepia, Clerito-bleio)	40.50
· · ·	Hrubý popior	62
	Hustota (pastavania kankavania)	
1.1	Hustota (nastavenie kopirovania)	
÷	la davi	24
	index	
J		40.50
	Jas	
~	Jazyk, zmena	62
ĸ	<i>K</i>	40.50
	Kontrast	
	Kontrola trysiek	
	kopirovanie dokumentov	
	kopirovanie fotografii	
	Kvalita	
N		
	Nastavenie Bluetooth	62
	Nastavenie funkcie PictBridge	
	Nastavenie šetriča obrazovky	62
	Nasýtenie	40.50
0		
	Obal CD/DVD, tlač	47
	Obnova farieb	42
	Obnovenie predvolených nastavení	62
	Obnovenie vyblednutej fotografie	
	Obojsmerne	40.50.77
	orezanie fotografie	
	Ostrosť	
	Ovládací panel	
Р	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	PLM	.40.50
	Pamäťová karta	
	Panel	8.11

Papier, vkladanie	
Papier, zaseknutia	73
PhotoEnhance	40.50
Podporovaný papier	14
Poloha tlače pre CD/DVD, nastavenie	
Prehliadač	
Prezentácia	40
Prispôsobenie rámčeka	40.50
Riešenie problémov	63
Rozloženie	
Rozšírenie (tlač bez okrajov)	
Skenovacia oblasť	37
Skenovanie (kópia dokumentu)	24
Stav atramentovej kazety	52
strih (orezanie)	8.12.33.45
Tlač fotografií	
Tlačidlá, ovládací panel	8.11
Tlačová oblasť CD/DVD, nastavenie	27.44
tlač v sépii	40.50
Typ papiera	15.30.40
Údržba	51
Úrovne atramentu	52.62
Veľkosť papiera	
Výber podľa dátumu (fotografia)	38
Vylepšenie	40.50
zálohovanie na pamäťovú kartu	60
Zarovnanie tlačovej hlavy	56
Zaseknutia, papier	73
Zobrazenie miniatúr	8
Zoom (kopírovanie)	8.30
Zoom (orezanie)	33.45
Zväčšenie (orezanie)	8.12.33.45

R

S

Т

Ú

V

Ζ



Dostępne rozmiary pojemników z tuszem zależą od regionu. Dostupné velikosti kazet s inkoustem se liší podle oblastí. A forgalmazott tintapatron méretek földrajzi helytől függően változnak. Veľkosti atramentových kaziet sa líšia podľa oblasti.

		ВК	С	М	Y	LC	LM
Epson Stylus Photo PX650 Series * ¹	Y	T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
	0	T0791	T0792	T0793	T0794	T0795	T0796
Epson Stylus Photo TX650 Series * ²		82N (T0821N) 81N (T0811N)	82N (T0822N) 81N (T0812N)	82N (T0823N) 81N (T0813N)	82N (T0824N) 81N (T0814N)	82N (T0825N) 81N (T0815N)	82N (T0826N) 81N (T0816N)
PL		Czarny	Błękitny	Amarantowy	Żółty	Jasnobłękitny	Jasnoamarantowy
CS		Černá	Azurová	Purpurová	Žlutá	Světle azurová	Světle purpurová
HU		Fekete	Cián	Bíbor	Sárga	Világoscián	Rózsaszín
SK		Čierna	Azúrová	Purpurová	Žltá	Svetloazúrová	Svetlopurpurová

- *1 W przypadku modeli z serii PX650 firma Epson zaleca dla normalnego drukowania stosowanie pojemników z tuszem T080.
- *2 W przypadku modeli z serii TX650 numery pojemników z tuszem ujęte w nawiasach mogą być podane w zależności od obszaru.
- *1 U řady PX650 společnost Epson pro potřeby běžného tisku doporučuje inkoustové kazety T080.
- *2 U řady TX650 mohou být v závorkách uvedena čísla inkoustových kazet podle příslušné oblasti.
- *1 A PX650 sorozatú modellek estén az Epson a T080 típusú tintapatron használatát javasolja normál igénybevételhez.
- *2 A TX650 sorozatú modellek esetén a zárójelek között látható tintapatron cikkszámok a helytől függően kerülhetnek kijelzésre.
- *1 Pre bežnú tlač s radom PX650 odporúča spoločnosť Epson atramentové kazety T080.
- *2 Pri rade TX650 sa môžu v závislosti od oblasti zobraziť čísla atramentových kaziet v zátvorkách.

Więcej informacji Jak získat více informací További információk Ako sa dozvedieť viac



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

