Epson Stylus* Photo PX650/TX650 Series





- for use without a computer -

- Pamatdarbības rokasgrāmata
 - lietošanai bez datora -

LT Pagrindinių funkcijų vadovas

- naudojimui be kompiuterio -



- kasutamine ilma arvutita -





About This Guide Par šo rokasgrāmatu Apie šį vadovą Juhendi ülevaade

Follow these guidelines as you read your instructions: Lasot instrukcijas, sekojiet šīm vadlīnijām: Skaitydami instrukcijas laikykitės šių nurodymų: Juhendiga tutvumisel on abiks järgmised selgitused:

N	Q	\otimes	Ø	
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	Note: Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
Brīdinājums! Lai izvairītos no traumām, rūpīgi ievērojiet brīdinājumus.	Uzmanību! Lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.	Jāievēro, lai izvairītos no traumān un aprīkojuma bojājumiem.	Piezīme. Piezīmēs norādīta svarīga informācija un padomi par printera izmantošanu.	Norāda lappuses numuru, kurā var atrast papildinformāciju.
Įspėjimas: Siekiant išvengti sužalojimų, reikia rūpestingai laikytis įspėjimų.	Perspėjimas: Norint išvengti įrangos sugadinimo, reikia laikytis perspėjimų.	Reikia laikytis, norint išvengti sužalojimų ir įrangos sugadinimo.	Pastaba: Pastabose yra svarbi informacija ir patarimai apie spausdintuvo naudojimą.	Nurodo puslapį, kuriame galite rasti papildomos informacijos.
Hoiatus! Hoiatusi tuleb hoolega järgida, et vältida kehavigastusi.	Tähelepanu! Tähelepanunõudeid tuleb täita, et vältida seadme kahjustusi.	Selle märgiga tähistatud nõuete täitmisel väldite kehavigastusi ja seadme kahjustusi.	Märkus. Märkustes on kirjas oluline teave ja juhtnöörid printeri kasutamiseks.	Viitab lisateavet sisaldava lehekülje numbrile.

Copyright Notice

Autortiesību zīme

Autoriaus teisių pranešimas

Autoriõiguste teave

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC[™] is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card[™] is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.







MEMORY STICK PRO







EN Contents

Important Safety Instructions	6
Guide to Control Panel	8
Adjusting Angle of Control Panel	10
Power Saving Function	10
Using the LCD Screen	11

Handling Media

Selecting Paper	14
Loading Paper	
Loading a CD/DVD	
Inserting a Memory Card	
Placing Originals	

Copy Mode

Copying Documents	
Copying to a CD/DVD	
Copy Mode Menu List	

Memory Card Mode

Printing Photos	
Printing From an Index Sheet	
Scanning to a Memory Card	
Memory Card Mode Menu List	

Specialty Print Mode

Copy/Restore Photos	
Printing on a CD/DVD	
Specialty Print Mode Menu List	48

Setup Mode (Maintenance)

Checking the Ink Cartridge Status	
Checking/Cleaning the Print Head	
Aligning the Print Head	
PictBridge Setup	
Backup to External Storage Device	60
Setup Mode Menu List	61

Solving Problems

Error Messages	64
Replacing Ink Cartridges	
Paper Jam	
Print Quality/Layout Problems	
Contacting Customer Support	
Index	80

LV Satura rādītājs

Svarigas drošibas instrukcijas 6 Kontroles paneļa leņķa regulēšana
Kontroles paneļa rokasgrāmata 1 Kontroles paneļa leņķa regulēšana. 10 Elektroenerģijas taupīšanas funkcija 10 LCD ekrāna izmantošana 11 Darbs ar materiāliem 12 Papira ievietošana 14 Ielādējiet CD/DVD. 18 Atmiņas kartes ievietošana 20 Orīģinālu novietošana 20 Orīģinālu novietošana 20 Kopēša CD/DVD 18 Atmiņas kartes ievietošana 20 Oriģinālu novietošana 22 Kopēšana CD/DVD diskā 24 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopāšana no indeksa lapas 26 Stenēšana atmiņas kartē 32 Datkāšana no indeksa lapas 32 Ātmiņas karte režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz (D/DVD 44
Kontroles paneļa leņķa regulēšana
Elektroenerģijas taupīšanas funkcija
LCD ekräna izmantošana 11 Darbs ar materiäliem 14 Papira izvēle 14 Dokumentu kopēšana 22 Režīms Kopēt 22 Dokumentu kopēšana 24 Kopēt režīma izvēlnes saraksts 26 Atmiņas karte režīms 26 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 34 Drukāšana uz CD/DVD 34 Ipaša apdrukas režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 34 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režīms 44 Ipaša apdrukas režīms 45
Darbs ar materiāliem 14 Papīra izvēle 16 Atmiņas kartes izvietošana 20 Oriģinālu novietošana 22 Režims Kopēt 24 Dokumentu kopēšana 24 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Atmiņas karte režims 26 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Skenēšana atmiņas kartē 34 Japās apdrukas režims 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režims 44 Ipaša apdruka režima izvēlnes saraksts 44
Papira izvēle
Papira ievietošana. 16 Ielādējiet CD/DVD. 18 Atmiņas kartes ievietošana. 22 Oriģinālu novietošana. 22 Režīms Kopēt 24 Dokumentu kopēšana 22 Kopēšana CD/DVD diskā. 26 Kopēšana CD/DVD diskā. 26 Kopēšana TD/DVD diskā. 26 Kopēt režīma izvēlnes saraksts 26 Statību drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīms 34 Fotoattēlu drukašana 35 Ipaša apdrukas režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana. 44 Ipaša apdrukas režīms izvēlnes saraksts 44
Ielādējiet CD/DVD. 18 Atmiņas kartes ievietošana 20 Oriģinālu novietošana. 21 Režīms Kopēt 22 Dokumentu kopēšana 22 Kopēšana CD/DVD diskā. 26 Kopēt režīma izvēlnes saraksts 28 Atmiņas karte režīms 26 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Atmiņas karte režīms 34 Fotoattēlu drukāšana 35 Atmiņas karte režīms 34 Fotoattēlu drukāšana 34 Drukāšana ve indeksa lapas 34 Skenēšana atmiņas kartē 35 Atmiņas karte režīms 34 Ipaša apdrukas režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 44 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režīma izvēlnes saraksts 48
Atmiņas kartes ievietošana 22 Oriģinālu novietošana. 22 Režīms Kopēt 22 Dokumentu kopēšana 24 Kopēšana CD/DVD diskā 22 Kopēt režīma izvēlnes saraksts 26 Atmiņas karte režīms 26 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīms 36 Ipaša apdrukas režīms 36 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režīms 44 Ipaša apdruka režīma izvēlnes saraksts 44
Oriģinālu novietošana
Režims Kopėt 24 Dokumentu kopėšana 22 Kopėšana CD/DVD diskā 26 Kopėšana CD/DVD diskā 26 Kopėt režima izvėlnes saraksts 26 Atmiņas karte režims 26 Fotoattėlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 32 Skenėšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režims 36 Īpaša apdrukas režims 36 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdruka režima izvēlnes saraksts 48
Dokumentu kopēšana 22 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēšana CD/DVD diskā 26 Kopēt režima izvēlnes saraksts 26 Atmiņas karte režīms 26 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 32 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīms 36 Fotoattēlu kopēšana/atijaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režīm izvēlnes saraksts 48
Kopěšana CD/DVD diskā
Kopēsana CVVD diska 24 Kopēt režima izvēlnes saraksts 26 Atmiņas karte režims 26 Fotoattēlu drukāšana 33 Drukāšana no indeksa lapas 34 Skenēšana atmiņas kartē 35 Atmiņas karte režims 36 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdrukas režima izvēlnes saraksts 48
Atmiņas karte režīms 32 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 32 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīma izvēlnes saraksts 36 Īpaša apdrukas režīms 36 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdruka režīma izvēlnes saraksts 48
Atmiņas karte režīms 32 Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 33 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīms izvēlnes saraksts 38 Īpaša apdrukas režīms 42 Drukāšana uz CD/DVD 44 Ipaša apdruka režīm izvēlnes saraksts 48
Fotoattēlu drukāšana 32 Drukāšana no indeksa lapas 32 Skenēšana atmiņas kartē 33 Atmiņas karte režīma izvēlnes saraksts 33 Īpaša apdrukas režīms 34 Fotoattēlu kopēšana/atijaunošana 42 Drukāšana uz (D/DVD) 44 Ipaša apdruka režīma izvēlnes saraksts 48
Drukāšana no indeksa lapas
Skenēšana atmiņas kartē 37 Atmiņas karte režīma izvēlnes saraksts
Atmiņas karte režīma izvēlnes saraksts 38 Īpaša apdrukas režīms 38 Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana. 42 Drukāšana uz CD/DVD. 44 Īpaša apdrukas režīma izvēlnes saraksts 48
Īpaša apdrukas režīms Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana
Fotoattēlu kopēšana/atjaunošana
Drukāšana uz CD/DVD44 Īpaša apdruka režīma izvēlnes saraksts
Īpaša apdruka režīma izvēlnes saraksts48
lestatisana (Apkope)
Tintes kasetnes statusa pārbaude52
Drukas galviņas pārbaude/tīrīšana54
Drukas galviņas izlīdzināšana56
PictBridge iestatīšana
Dublēšana ārējā atmiņas ierīcē60
lestatīšana režīma izvēlnes saraksts61
Problēmu risināšana
Kļūdas ziņojumi64
Tintes kasetņu nomaiņa
lestrēdzis papīrs
Drukas kvalitātes/izkārtojuma problēmas74
Sazināties ar klientu atbalsta dienestu78

LT Turinys

Svarbios saugos instrukcijos	6
Valdymo skydelio vadovas	
Valdymo skydelio kampo keitimas	10
Energijos taupymo funkcija	10
Skystųjų kristalų ekrano naudojimas	11

Darbas su spausdinimo medžiaga

Popieriaus pasirinkimas	14
Popieriaus įdėjimas	
CD/DVD disko įdėjimas	
Atminties kortelės įdėjimas	
Originalų įdėjimas	

Kopijavimo režimas

Dokumentų kopijavimas	24
Kopijavimas ant CD/DVD disko	26
Kopijavimo režimo meniu sąrašas	

Atminties kortelės režimas

Nuotraukų spausdinimas	
Spausdinimas iš indeksų lapo	
Nuskaitymas į atminties kortelę	
Atminties kortelės režimo meniu sąrašas	

Specialaus spausdinimo režimas

Nuotraukų kopijavimas ir atkūrimas	42
Spausdinimas ant CD/DVD disko	44
Specialaus spausdinimo režimo meniu sąrašas	48

Sąrankos režimas (Techninė priežiūra)

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas	52
Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas	
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	
PictBridge sąranka	
Atsarginės kopijos įrašymas į išorinį saugojimo įrenginį	60
Sąrankos režimo meniu sąrašas	61

Problemų sprendimas

Klaidų pranešimai	64
Rašalo kasečių keitimas	
Popieriaus strigtis	
Spausdinimo kokybės / išdėstymo problemos	
Kaip susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba	
Rodyklė	82

ET Sisukord

Oluline ohutusteave	6
Juhtpaneeli ülevaade	8
Juhtpaneeli nurga reguleerimine	10
Voolusäästu funktsioon	10
LCD-ekraani kasutamine	11
Kandjate haldamine	
Paberi valimine	
Paberi laadimine	
CD/DVD laadimine	
Mälukaardi paigaldamine	20
Originaalide paigutamine	22
Paljundusrežiim	
Dokumentide kopeerimine	
Kopeerimine CD-/DVD-le	
Paljundusrežiimi menüüloend	
Mälukaardi režiim	
Fotode printimine	32
Printimine registrilehelt	
Mälukaardile skaneerimine	
Mälukaardi režiimi menüüloend	
Frinrindi režiim	
Fotode koneerimine/taastamine	42
CD-/DVD-le printimine	
Eriprindi režiimi menüüloend	
Condictomine (Healdus)	
Tindikassattida saisukarra kontrollimina	52
Prindipea kontrollimine/pubastamine	
Prindipea icondamine.	
PictBridge seadistus	
Välisele andmekandjale varundamine	60
Seadistamine režiimi menüüloend	61
Probleemide labendamine	
Veateated	
Tindikassettide vahetamine	
Paberiummistus	73
Prindikvaliteedi/paigutuse probleemid	
Klienditoe poole pöördumine	
Register	

Important Safety Instructions Svarīgas drošības instrukcijas Svarbios saugos instrukcijos Oluline ohutusteave

	220-240V 220- 240V				
Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the type of power source indicated on the label.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Izmantojiet tikai to barošanas kabeli, kas iekļauts printera komplektācijā. Cita kabeļa izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrības triecienu. Neizmantojiet šo kabeli kopā ar citu aprīkojumu.	Pārliecinieties, ka barošanas kabelis atbilst visiem vietējiem drošības standartiem.	Novietojiet printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, kur barošanas kabeli var viegli atvienot.	Izmantojiet tikai uzlīmē norādīto barošanas avota tipu.	Nepieļaujiet barošanas kabeļa bojājumus vai nodilumu.	Kopēšanas, drukāšanas vai skenēšanas laikā neveriet vaļā skenera bloku.
Naudokite tik maitinimo laidą, gautą su spausdintuvu. Naudojant kitą laidą, galimas gaisras arba elektros smūgis. Nenaudokite laido su jokia kita įranga.	Įsitikinkite, ar maitinimo laidas atitinka visus taikomus vietinius saugos standartus.	Statykite spausdintuvą netoli maitinimo lizdo, iš kurio būtų lengva ištraukti maitinimo laidą.	Naudokite tik etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.	Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų ar nusidėvėjimo.	Neatidarykite nuskaitymo prietaiso kopijuodami, spausdindami arba nuskaitydami.
Kasutage ainult printeriga kaasasolevat toitejuhet. Muu juhtme kasutamisel kaasneb tulekahju- või elektrilöögioht. Ärge kasutage seda juhet muude seadmetega.	Veenduge, et toitejuhe vastab kõigile ette nähtud kohalikele ohutusnõuetele.	Paigutage printer seinakontakti lähedale, et toitejuhet oleks lihtne eemaldada.	Kasutage ainult andmesildil märgitud tüüpi vooluallikat.	Jälgige, et toitejuhe ei ole kahjustatud ega kulunud.	Ärge avage kopeerimise, printimise ega skannimise ajal skannerit.

Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.	Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.	Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.	If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately.	Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage.	If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.
Printerī vai tā tuvumā nelietojiet aerosola tipa produktus, kas satur viegli uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.	Izņemot gadījumus, kas aprakstīti dokumentācijā, nemēģiniet veikt sava printera apkopi.	Uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.	Ja tinte nokļūst uz ādas, to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tā iekļūst acīs, tās nekavējoties izskalojiet ar ūdeni. Ja vēl joprojām jūtat diskomfortu vai radušās redzes problēmas, nekavējoties griezieties pie ārsta.	Pēc iepakojumu atvēršanas nekratiet tintes kasetnes; tas var izraisīt noplūdi.	Ja izņemat tintes kasetni vēlākai lietošanai, tad aizsargājiet tintes izplūdes vietu no netīrumiem un putekļiem un uzglabājiet kasetni tādā pašā vidē kā printeri. Neaiztieciet tintes izplūdes portu vai tā apkārtējo zonu.
Spausdintuvo viduje ar netoli jo nenaudokite aerozolių, kuriuose yra degių dujų. Tai gali sukelti gaisrą.	Jei kitaip nenurodyta dokumentuose, nebandykite patys atlikti techninės spausdintuvo priežiūros.	Saugokite spausdintuvo kasetes nuo vaikų ir negerkite rašalo.	Jei rašalo patenka ant odos, nuplaukite jį vandeniu su muilu. Jei jo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei jaučiate dirginimą ar sutrinka regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.	Nekratykite rašalo kasečių atidarę jų pakuotę, nes gali ištekėti rašalas.	Jei išimate rašalo kasetę, ketindami ją vėliau naudoti, saugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių bei laikykite ją toje pačioje aplinkoje, kaip ir spausdintuvą. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar aplinkinių sričių.
Ärge pihustage printerisse ega selle ümbrusesse aerosooltooteid, mis sisaldavad kergsüttivaid gaase. See võib põhjustada tulekahju.	Tehke ise ainult neid hooldustoiminguid, mida on juhendis üksikasjalikult selgitatud.	Hoidke tindikassetid laste käeulatusest eemal; ärge jooge tinti.	Kui tint sattub nahale, peske see seebi ja veega maha. Kui tint sattub silma, peske viivitamatult silma rohke veega. Kui ebamugav tunne püsib või esineb nägemishäireid, pöörduge viivitamatult arsti poole.	Ärge tindikassette pärast pakendist väljavõtmist raputage; tint võib lekkida.	Kui hoiate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks alles, jälgige, et tindidüüside ala oleks puhas ja tolmuvaba, hoidke kassetti printeriga samades tingimustes. Ärge puudutage tindidüüse ega nende ümbrust.

Guide to Control Panel Kontroles paneļa rokasgrāmata Valdymo skydelio vadovas Juhtpaneeli ülevaade



а	b	c	d	e	f
Ċ	\$	۲	Ľ	17	≊⁄®
Turns on/off printer.	Enters Copy mode.	Enters Memory Card mode.	Enters Specialty Print mode.	Runs setup and maintenance programs.	Changes the view of photos or crops the photos.
leslēdz/izslēdz printeri.	leiet Kopēt režīmā.	leiet Atmiņas karte režīmā.	leiet Īpašas apdrukas režīmā.	Nodrošina iestatīšanas un apkopes programmu izpildi.	Maina fotoattēlu skatījumu un apgriež fotoattēlus.
ljungiamas ir išjungiamas spausdintuvas.	Įeinama į kopijavimo režimą.	Įeinama į atminties kortelės režimą.	Įeinama į specialaus spausdinimorežimą.	Grįžtama į sąrankos ir techninės priežiūros programas.	Pakeičiamas nuotraukų vaizdas arba apkarpomos nuotraukos.
Printeri sisse-/ väljalülitamine.	Paljundusrežiimi valimine.	Mälukaardi režiimi valimine.	Eriprindi režiimi valimine.	Seadistus- ja hooldusprogrammide käivitamine.	Fotovaadete muutmine ja fotode kärpimine.

Control panel design varies by area.

Kontroles paneļa dizains dažādās valstīs atšķiras.

Valdymo skydelis skirtinguose regionuose skiriasi.

Juhtpaneeli välimus võib piirkonniti erineda.

g	h	i	j	k	L
×=	▲ , ▼ , ◄ , ► , OK	3	+,-	\diamond	\bigtriangledown
Displays detailed settings for each mode.	Selects photos and menus.	Cancels/returns to the previous menu.	Sets the number of copies.	Starts copying and printing.	Stops copying/ printing or resets settings.
Attēlo detalizētus iestatījumus katram režīmam.	Izvēlas fotoattēlus un izvēlnes.	Atceļ darbību/atgriežas iepriekšējā izvēlnē.	lestata kopiju skaitu.	Sāk kopēšanu un drukāšanu.	Aptur kopēšanu/ drukāšanu vai atiestata iestatījumus.
Rodomi išsamūs kiekvieno režimo nustatymai.	Pasirenkamos nuotraukos ir meniu.	Atšaukiamas arba grąžinamas ankstesnis meniu.	Nustatomas kopijų skaičius.	Pradedamas kopijavimas ir spausdinimas.	Pradedamas kopijavimas ir spausdinimas arba atstatomi nustatymai.
lga režiimi sätete kuvamine.	Fotode ja menüüde valimine.	Eelmise menüü tühistamine/taastamine.	Eksemplaride arvu määramine.	Kopeerimise ja printimise alustamine.	Kopeerimise/printimise peatamine või seadete nullimine.

Adjusting Angle of Control Panel Kontroles paneļa leņķa regulēšana Valdymo skydelio kampo keitimas Juhtpaneeli nurga reguleerimine



To lower or close the panel, unlock by pushing the button at the rear, and then lower. Simply lift the panel to raise it.

Lai nolaistu vai aizvērtu paneli, to atbloķējiet, piespiežot apakšējo pogu, un pēc tam nolaidiet. Gluži vienkārši paceliet paneli.

Jei norite nuleisti ar uždaryti skydelį, atblokuokite jį paspausdami galinėje dalyje esantį mygtuką, tada nuleiskite. Jei norite pakelti, tiesiog pakelkite skydelį.

Paneeli madaldamiseks või sulgemiseks vabastage see vajutades tagaküljel olevale nupule ja madaldades. Tõstke paneeli, et see kõrgemale tuua.

Power Saving Function Elektroenerģijas taupīšanas funkcija Energijos taupymo funkcija Voolusäästu funktsioon

After 13 minutes of inactivity, the screen turns black to save energy. Press any button (except \circlearrowright **On**) to return the screen to its previous state.

Pēc 13 minūšu ilga neaktivitātes perioda ekrāns kļūst melns, lai taupītu enerģiju. Nospiediet jebkuru pogu (izņemot 🖒 **On**), lai ekrānā atkal parādītos iepriekšējais attēls.

Po 13 minučių neveikimo ekranas patamsėja, kad būtų taupoma elektra. Paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus (**b On**), jei norite jį grąžinti į ankstesnę būseną.

Pärast 13 minutit tegevusetust lülitub ekraan energia säästmiseks mustaks. Vajutage suvalist nuppu (v.a. \circlearrowright **On**), et viia ekraan tagasi eelnevasse olekusse.

Using the LCD Screen

- I CD ekrāna izmantošana
- Skystujų kristalų ekrano naudojimas

LCD-ekraani kasutamine

4

Menu

Filter



e	\mathcal{O}
The 🖪 icon is displayed on a cropped image.	The actual screen display may differ slightly from those shown in this guide.
	Faktiski redzamais ekrāns var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotajiem.
	Vaizdas jūsų ekrane gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šiame vadove.
ाः ikona parādās kā apgriezts attēls.	Tegelik ekraanikuva võib erineda selle juhendi joonistest.
Ant apkarpyto vaizdo rodoma piktograma	
u a Ļ.	
Kärbitaval kujutisel kuvatakse tähis 🛱.	

Handling Media Darbs ar materiāliem Darbas su spausdinimo medžiaga Kandjate haldamine



Selecting Paper Papīra izvēle Popieriaus pasirinkimas

Paberi valimine

The availability of special paper varies by area.

Īpašā papīra pieejamība ir atkarīga no valsts.

Specialaus popieriaus pasirinkimas nėra vienodas skirtinguose regionuose.

Eri paberite kättesaadavus erineb piirkonniti.

	If you want to print on this paper	Choose this Paper Type on the LCD screen	Loading capacity (sheets)
а	Plain paper	Plain Paper	Approx. 120 * ¹ * ²
b	Epson Bright White Ink Jet Paper	Plain Paper	80 * ²
c	Epson Premium Ink Jet Plain Paper	Plain Paper	100 * ²
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	100
e	Epson Matte Paper - Heavyweight	Matte	20
f	Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	20
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Glossy	20
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	20
i	Epson Glossy Photo Paper	Glossy	20
j	Epson Photo Paper	Photo Paper	20
k	Epson Photo Stickers 16	Sticker16	1
I	Epson Photo Stickers	Stickers	1

	Ja vēlaties drukāt uz šāda papīra	lzvēlieties šo papīra tipu LCD ekrānā	levietojamais daudzums (loksnes)
a	Parastais papīrs	Plain Paper	Apm. 120 * ¹ * ²
b	Epson Koši balts tintes printeru papīrs	Plain Paper	80 * ²
c	Epson Augstākā labuma tintes printeru papīrs	Plain Paper	100 *2
d	Epson Foto kvalitātes tintes printeru papīrs	Matte	100
e	Epson Matēts papīrs – smagsvara	Matte	20
f	Epson Augstākā labuma foto spodrpapīrs	Prem. Glossy	20
g	Epson Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs	Prem. Glossy	20
h	Epson Īpaši spodrs foto papīrs	Ultra Glossy	20
i	Epson Spodrs foto papīrs	Glossy	20
j	Epson Foto papīrs	Photo Paper	20
k	Epson Foto uzlīmes 16	Sticker16	1
I	Epson Foto uzlīmes	Stickers	1

*1 Paper with a weight of 64 to 90 g/m^2 .

*2 30 sheets for paper that already has printing on one side.

*1 Papīrs, kas sver no 64 līdz 90 g/m².

*2 30 lapas papīra, kuram viena puse jau ir apdrukāta.

	Jei norite spausdinti ant šio popieriaus	LCD ekrane pasirinkite šį popieriaus tipą	Talpa (lapais)
а	Paprastas popierius	Plain Paper	Apie 120 * ^{1 *2}
b	Epson Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams	Plain Paper	80 * ²
c	Epson Aukščiausios kokybės popierius rašaliniams spausdintuvams	Plain Paper	100 * ²
d	Epson Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams	Matte	100
e	Epson Matinis popierius – sunkus	Matte	20
f	Epson Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius	Prem. Glossy	20
g	Epson Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius	Prem. Glossy	20
h	Epson Itin blizgus fotografinis popierius	Ultra Glossy	20
i	Epson Blizgus fotografinis popierius	Glossy	20
j	Epson Fotografinis popierius	Photo Paper	20
k	Epson Fotografiniai lipdukai 16	Sticker16	1
I	Epson Fotografiniai lipdukai	Stickers	1

	Kui soovite printida sellele paberile	Valige vastav paberi tüüp LCD-ekraanil	Mahutatava paberi kogus (lehti)
a	Tavapaber	Plain Paper	Umbes 120 *1 *2
b	Epsoni Helevalge tindiprinteri paber	Plain Paper	80 * ²
c	Epsoni Kõrgekvaliteediline tindiprinteri paber	Plain Paper	100 * ²
d	Epsoni Fotokvaliteediga tindiprinteri paber	Matte	100
e	Epsoni Matt paber – paks	Matte	20
f	Epsoni Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber	Prem. Glossy	20
g	Epsoni Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber	Prem. Glossy	20
h	Epsoni Ekstraläikiv fotopaber	Ultra Glossy	20
i	Epsoni Läikiv fotopaber	Glossy	20
j	Epsoni Fotopaber	Photo Paper	20
k	Epsoni Fotokleepsud 16	Sticker16	1
I	Epsoni Fotokleepsud	Stickers	1

*1 Popierius, kurio svoris yra nuo 64 iki 90 g/m².

*2 30 lapų popieriaus, ant kurio vienos pusės jau yra spaudinys.

*1 Paber kaaluga 64 kuni 90 g/m².

*2 30 lehte paberi puhul, mille ühele poolele on juba prinditud.

Loading Paper Papīra ievietošana Popieriaus įdėjimas Paberi laadimine



Open and slide out. Atveriet un izvelciet. Atidarykite ir ištraukite. Avage ja tõmmake välja.



Open and slide out. Atveriet un izvelciet. Atidarykite ir ištraukite. Avage ja tõmmake välja.

2

3

Ø

Make sure that the lever is in up position.

Pārliecinieties, ka svira ir pacelta.

Įsitikinkite, ar svirtis viršutinėje padėtyje.

Kontrollige, et hoob on ülemises asendis.





Slide edge guide. Pabīdiet sānu vadotni. Pastumkite kreiptuvą. Liigutage küljejuhikut. 4



Load printable side up.

levietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Įdėkite spausdinama puse į viršų. Laadige paber, prinditav pool ülal.

Ø

Do not use paper with binder holes.

Nelietojiet papīru ar grāmatsējēja caurumiem.

Nenaudokite popieriaus su skylėmis segtuvui.

Ärge kasutage perforeeritud paberit.



Ø

Align the edges of the paper before loading.

Pirms ievietošanas izlīdziniet papīra malas.

Prieš įdėdami išlygiuokite popieriaus kraštus.

Seadke paberi servad enne laadimist tasaseks.



Fit. Noregulējiet. Taikykite. Sobitage.

6

Ø

Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.

Neievietojiet papīru virs **▼** bultas atzīmes sānu vadotnes iekšpusē.

Nedėkite popieriaus virš ▼ rodyklės ženklo vidinėje

kreiptuvo dalyje.

Ärge laadige paberit üle ▼ piirijuhiku siseküljel oleva noolemärgi. Loading a CD/DVD lelādējiet CD/DVD CD/DVD disko įdėjimas CD/DVD laadimine



Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.



2

6

Move the lever down. Pārvietojiet sviru uz leju. Paspauskite svirtį žemyn. Liigutage hoob alla.

!

Do not move the tray lever while the printer is operating.

Nepārvietojiet paliktņa sviru, kamēr darbojas printeris.

Nejudinkite dėklo, kai spausdintuvas veikia.

Ärge liigutage salve hooba printeri töö ajal.



Place. lelieciet. Įdėkite. Paigaldage.



Δ

Insert. Ievietojiet. Įkiškite. Sisestage.



Align the arrow marks. Novietojiet iepretim bultiņu atzīmes. Sulygiuokite rodyklės ženklus. Joondage noolemärgid.

Ø

To print on 8 cm CDs, see the online User's Guide.

Informāciju par 8 cm CD apdruku skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.

Jei norite spausdinti ant 8 cm CD disko, žr. Vartotojo vadovas, internete.

Printimiseks 8 cm CD-dele vt onlain Kasutusjuhendit.

Removing a CD/DVD

Izņemiet CD/DVD

CD/DVD disko išėmimas

CD/DVD eemaldamine





Pull out. Izvelciet laukā. Ištraukite. Tõmmake välja. Move the lever up. Pārvietojiet sviru uz augšu. Pakelkite svirtį aukštyn. Liigutage hoob üles. Inserting a Memory Card

Atmiņas kartes ievietošana

Atminties kortelės įdėjimas

Mälukaardi paigaldamine



Insert one card at a time. Vienlaicīgi ievietojiet tikai vienu karti. Vienu metu įdėkite vieną kortelę. Paigaldage korraga ainult üks mälukaart.



2

2

Check the light stays on. Pārbaudiet, vai lampiņa neizslēdzas. Patikrinkite, ar dega lemputė. Veenduge, et tuli jätkuvalt põleb.

.

Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted.

Nemēģiniet iespiest karti slotā līdz galam. Tā nav jāievieto pilnībā.

Nebandykite stumti kortelės į lizdą per jėgą. Ji neturi būti įkišta iki galo.

Ärge suruge kaarti jõuga kuni lõpuni. Kaart ei pea lõpuni ulatuma.

Removing a Memory Card

Atmiņas kartes izņemšana

Atminties kortelės išėmimas

Mälukaardi eemaldamine



Check the light stays on. Pārbaudiet, vai lampiņa neizslēdzas. Patikrinkite, ar dega lemputė. Veenduge, et tuli jätkuvalt põleb.



Remove. Izņemiet. Išimkite. Eemaldage.

Ø	
•	``
On	Flashing
Deg	Mirgo
Dega	Mirksi
Põleb	Vilgub





- *Adapter required *Nepieciešams adapters *Reikalingas adapteris
- *Vajalik on adapter

!

If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck.

Ja atmiņas kartei nepieciešams adapters, tad pievienojiet to pirms atmiņas kartes ievietošanas slotā, jo pretējā gadījumā karte var iestrēgt.

Jei atminties kortelei reikia adapterio, prijunkite jį, prieš dėdami kortelę į lizdą, priešingu atveju kortelė gali įstrigti.

Kui mälukaardi puhul on vajalik adapter, siis paigaldage see enne kaardi sisestamist pessa, muidu võib kaart kinni jääda.

Placing Originals Oriģinālu novietošana Originalų įdėjimas

Originaalide paigutamine



Place face-down horizontally.

Novietojiet horizontāli ar apdrukāto pusi uz leju.

Padėkite gerąja puse žemyn, horizontaliai.

Paigutage rõhtsalt, esikülg allpool.



Slide to the corner. Aizbīdiet līdz stūrim. Pastumkite į kampą. Libistage nurka.



Place in the center. Novietojiet centrā. Padėkite centre. Paigaldage keskele.

0

Place photos 5 mm apart.

Novietojiet fotoattēlus ar 5 mm atstarpi.

Padėkite nuotraukas su 5 mm tarpais.

Paigutage fotod 5 mm vahedega.

Ø

You can reprint photos from 30×40 mm to 127×178 mm.

Varat atkārtoti drukāt fotoattēlus no 30 \times 40 mm līdz 127 \times 178 mm.

Galite perspausdinti nuotraukas nuo 30×40 mm iki 127×178 mm.

Saate printida 30×40 mm kuni 127×178 mm fotosid.

Ø

2

You can copy photos of different sizes at the same time as long as they are larger than 30 \times 40 mm.

Varat vienlaikus kopēt dažādu izmēru fotoattēlus, ja tie ir lielāki par $30 \times 40 \,$ mm.

Vienu metu galite kopijuoti skirtingų dydžių nuotraukas, jei jos didesnės nei 30 \times 40 mm.

Korraga saab kopeerida eri formaadis fotosid, kui need on suuremad kui 30 \times 40 mm.

Copy Mode Režīms Kopēt Kopijavimo režimas Paljundusrežiim



Copying Documents Dokumentu

kopēšana

Dokumentų kopijavimas

Dokumentide kopeerimine

16 □ → 16



Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paberit.



2 □ → 22

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



Enter the Copy mode. Atveriet Kopētrežīmu. Įeikite į Kopijavimo režimą. Valige paljundusrežiim.

3



Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv. Select a color mode. Izvēlieties krāsu kopēšanas režīmu. Pasirinkite spalvinį režimą. Valige värvirežiim. Select the type of document. Izvēlieties dokumenta veidu. Pasirinkite dokumento tipą. Valige dokumenditüüp. Select a layout option. Izvēlieties izkārtojuma opciju. Pasirinkite išdėstymo parinktį. Valige küljendus.





0100% 700m Paper Type: Plain Paper Paper Size : A4 : Standard Quality Density

▶ 28

9

Ø

Make sure you set the Paper Type and Paper Size.

Pārliecinieties, ka iestatāt Paper Type un Paper Size.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti Paper Type ir Paper Size.

Määrake kindlasti sätted Paper Type ja Paper Size.





Finish the settings.

Apstipriniet iestatījumus. Pabaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted.

Enter the copy setting menu. leejiet kopēšanas iestatījumu izvēlnē. leikite i kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.



Veiciet nepieciešamos kopēšanas iestatījumus.

Pasirinkite norimus kopijavimo nustatymus.

Määrake sobivad paljundamissätted.





Start copying.

Sāciet kopēšanu.

Pradėkite kopijavimą.

Alustage paljundamist.



Copying to a CD/DVD Kopēšana CD/DVD diskā

Kopijavimas ant CD/DVD disko

Kopeerimine CD-/DVD-le



Enter the Copy mode. Atveriet Kopētrežīmu. Įeikite į kopijavimo režimą. Valige paljundusrežiim.



Select **CD/DVD Copy** as **Layout**. Izvēlieties **CD/DVD Copy** kā **Layout**. Pasirinkite **CD/DVD Copy** kaip **Layout** reikšmę.

Valige CD/DVD Copy suvandiks Layout.

Make other print settings. Izdariet citus drukas iestatījumus. Nustatykite kitus spausdinimo nustatymus. Määrake üleiäänud prindisätted.

4



Enter the copy setting menu. leejiet kopēšanas iestatījumu izvēlnē. ļeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.

5 □ → 28



Make appropriate copy settings.

Veiciet nepieciešamos kopēšanas iestatījumus.

Pasirinkite norimus kopijavimo nustatymus.

Määrake sobivad paljundamissätted.

Ø

2

To print a test sample on paper, select **Plain Paper** as the **Paper Type** setting and load A4 plain paper.

Lai izdrukātu paraugu uz papīra, izvēlieties **Plain Paper** kā **Paper Type** iestatījumu un ievietojiet parastu A4 formāta papīru.

Jei norite išspausdinti bandomąjį spaudinį ant popieriaus, pasirinkite **Plain Paper** kaip **Paper Type** nustatymą ir įdėkite A4 formato paprasto popieriaus.

Testinäidise printimiseks paberile valige **Plain Paper Paper Type** sätteks ja laadige A4-suuruses tavapaberit.





Ø

If you print on the colored areas shown on the right (the units are in mm), the disk or CD/DVD tray may be stained with ink.

Ja drukāsiet iekrāsotajā daļā, kas parādīta pa labi (vienības norādītas mm), tad disks vai CD/DVD paliktnis var tikt notraipīts ar tinti.

Jei spausdinsite ant spalvotų plotų, pavaizduotų dešinėje (nurodyti mato vienetai yra mm), diskas arba CD/DVD diskų dėklas gali išsitepti rašalu.

Kui te prindite paremal näidatud värvilistele aladele (ühikute mõõtmed millimeetrites) võib CD-/DVD-salv või ketas tindiga määrduda.





Finish the settings. Apstipriniet iestatījumus. Pabaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted.



Place original. levietojiet oriģinālam. Padėkite originalą. Paigaldage originaal.

8 🗀 ➡ 18



Load a CD/DVD. Ielādējiet CD/DVD. Įdėkite CD/DVD diską. Laadige CD/DVD.



Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinimą. Alustage printimist.

9

Ø

To adjust the print position, select **X** Setup, CD/ Sticker Position, and then CD/DVD.

Lai noregulētu drukas pozīciju, izvēlieties **X lestatīšana**, **CD/Sticker Position**, un pēc tam **CD/DVD**.

Jei norite reguliuoti spausdinimo padėtį, pasirinkite **X Sąranka**, CD/Sticker Position, tada CD/DVD.

Printimisasendi reguleerimiseks valige **X Seadistus**, **CD/Sticker Position** ja seejärel **CD/DVD**.





Copy Mode Menu List

Kopēt režīma izvēlnes saraksts

Kopijavimo režimo meniu sąrašas

Paljundusrežiimi menüüloend



Scopy Mode

copies	1 to 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

∀ Print settings

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 to +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos.



ET 🗀 🔿 30



Kopēt režīms

copies	no 1 līdz 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

若 Drukas iestatījumi

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13x18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	no -4 līdz +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot fotoattēlus bez apmalēm.



🛠 Kopijavimo režimas

copies	1 to 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

Spausdinimo nustatymai

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 to +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas be rėmelio.

ET & Paljundusrežiim

copies	1 kuni 99
Color/B&W	Color, B&W
Document	Text, Graphics, Photo
Layout	With Border, Borderless, CD/DVD Copy, 2-up Copy, Repeat Copy, Repeat-4

Rindisätted

Zoom	Actual, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem.Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, CD/DVD
Paper Size	A4, 10×15 cm, 13×18 cm, CD/DVD, A5
Quality	Draft, Standard, Best
Density	-4 kuni +4
Expansion *	Standard, Mid., Min.
CD Inner-Outer	Outer: 114 - 120 mm, Inner: 18 - 46 mm

* Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks ääristeta.

Memory Card Mode Atmiņas karte režīms Atminties kortelės režimas Mälukaardi režiim



Printing Photos Fotoattēlu drukāšana

Nuotraukų spausdinimas Fotode printimine







Load photo paper. levietojiet foto papīru. Įdėkite fotografinio popieriaus. Laadige fotopaber.



Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.

6



Enter the Memory Card mode. leejiet Atmiņas karte režīmā. ļeikite į atminties kortelės režimą. Valige mälukaardi režiim.



4

Select View and Print Photos. Izvēlieties View and Print Photos. Pasirinkite View and Print Photos. Valige View and Print Photos.



Select a photo. Izvēlieties fotoattēlu. Pasirinkite nuotrauką. Valige foto.



Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv.

Ø

3

To select more photos, repeat steps (5) and (6).

Lai izvēlētos vairāk fotoattēlu, atkārtojiet soļus 5 un 6.

Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, kartokite veiksmus ir **6**.

Enamate fotode valimiseks korrake toiminguid **9** ja **6**.

8 □ → 38

After step , you can crop and enlarge your photo. Press ™⊕ and make the settings.

Pēc soļa 🕃 izpildes varat apgriezt un palielināt fotoattēlu. Nospiediet 🏹 🕲 un veiciet izmaiņas.

Atlikę ⁽ⁱ⁾ veiksmą, galite apkarpyti ir padidinti nuotrauką. Paspauskite ⁽ⁱⁱ⁾(a) ir pasirinkite nustatymus.

Peale sammu ❻, saate fotot kärpida ja suurendada. Vajutage ‴∕⊕ ja tehke muudatused.





 _	Copies	_	Stop/Clear
-	۸	+	
•	ок	•	Start
 Ű		3	\bigcirc
 Menu	Ż	Back	

7

Enter the print setting menu. leejiet drukas iestatījumu izvēlnē. Įeikite į spausdinimo nustatymų meniu.

Valige prindisätete menüü.

Layout : Borderless Quality : Standard Filter : Off Adjust OK Done Make appropriate print settings.

Paper Type Prem. Glossy

Paper Size : 10x15cm

Izdariet atbilstošus drukas iestatījumus.

Nustatykite norimus spausdinimo nustatymus.

Määrake vastavad prindisätted.

Ø

Ø

Make sure you set the Paper Type and Paper Size.

Pārliecinieties, ka iestatāt Paper Type un Paper Size.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti Paper Type ir Paper Size.

Määrake kindlasti sätted Paper Type ja Paper Size.



ок -----> �

9

Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinimą. Alustage printimist. Printing From an Index Sheet

Drukāšana no indeksa lapas

Spausdinimas iš indeksų lapo

Printimine registrilehelt



You can print photos using an A4 index sheet. First print an index sheet, mark the photos that you want to print, and then scan the index sheet to print your photos.

Varat drukāt fotoattēlus, izmantojot A4 indeksa lapu. Vispirms izdrukājiet indeksa lapu, atzīmējiet fotoattēlus, ko vēlaties izdrukāt, un pēc tam, lai tos izdrukātu, skenējiet indeksa lapu.

Galite spausdinti nuotraukas naudodamiesi A4 indeksų lapu. Pirmiausia išspausdinkite indeksų lapą, pažymėkite norimas nuotraukas ir nuskaitykite indeksų lapą, kad išspausdintumėte nuotraukas.

Saate fotosid printida A4-formaadis registrilehte kasutades. Kõigepealt printige registrileht, märkige fotod, mida soovite printida, ja seejärel skannige oma fotode printimiseks registrileht.

1 □ → 16



Load A4-size plain paper. levietojiet A4 izmēra parasto papīru. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Laadige A4-formaadis tavapaber.





Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.



3

Enter the Memory Card mode. leejiet Atmiņas karte režīmā. ļeikite į atminties kortelės režimą. Valige mälukaardi režiim.



Select **Print Index Sheet**. Izvēlieties **Print Index Sheet**. Pasirinkite **Print Index Sheet**. Valige **Print Index Sheet**.



Select the range of photos. Izvēlieties fotoattēlu diapazonu. Pasirinkite nuotraukų intervalą. Valige fotode vahemik.



6

9

Print the index sheet. Izdrukājiet indeksa lapu. Spausdinkite indeksų lapą. Printige registrileht.



Check ▲ aligns with the corner of the sheet. Pārbaudiet, vai ▲ atrodas iepretim lapas stūrim. Patikrinkite, ar ▲ išlygiuotas pagal lapo kampą. Veenduge, et ▲ on joondatud vastavalt lehe nurgale.





Select a paper size. Izvēlieties papīra izmēru. Pasirinkite popieriaus dydį. Valige paberi formaat.



Select border or borderless.

Izvēlieties drukāšanu ar apmali vai bez apmales.

Pasirinkite su rėmeliais arba be rėmelių.

Valige ääristega või ääristeta print.



ന

Select to print with a date stamp. Izvēlieties, lai drukātu ar datuma atzīmi.

Pasirinkite, ar norite spausdinti su datos žyme.

Valige kuupäevamärkme printimine.





Select the number of copies. Izvēlieties kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Valige eksemplaride arv.



13 □ → 16





Place the index sheet face-down.

Novietojiet indeksa lapu ar apdrukāto pusi uz leju.

Padėkite indekso lapą atvaizdu žemyn.

Asetage registrileht alusele, esikülg all.

Load photo paper.

levietojiet foto papīru. Įdėkite fotografinio popieriaus. Laadige fotopaber. Print photos from the index sheet. Izdrukājiet fotoattēlus no indeksa Iapas.

~

Print Index Sheet Select : Latest 30 Print Photos from Index

Confirm SBack
SBack

Sheet

ок

Spausdinkite nuotraukas iš indeksų lapo.

Printige fotod registrilehelt.

Ø

You can print photos on Ultra Glossy Photo Paper, Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Glossy Photo Paper, or Photo Paper.

Varat drukāt fotoattēlus uz Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs), Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs), Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs), Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs) vai Photo Paper (Foto papīrs).

Nuotraukas galite spausdinti ant Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius), Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius), Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius), Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius) arba Photo Paper (Fotografinis popierius).

Te saate fotosid printida paberitele Ultra Glossy Photo Paper (Ekstraläikiv fotopaber), Premium Glossy Photo Paper (Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber), Premium Semigloss Photo Paper (Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber), Glossy Photo Paper (Läikiv fotopaber) või Photo Paper (Fotopaber).
Scanning to a Memory Card

Skenēšana atminas kartē

Nuskaitymas i atminties kortele

Mälukaardile skaneerimine



Insert a memory card. levietojiet atminas karti. Idėkite atminties kortele. Paigaldage mälukaart.



▶ 22

2

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



Enter the Memory Card mode. leejiet Atminas karte režīmā. Jeikite į atminties kortelės režimą. Valige mälukaardi režiim.



Select Scan to Memory Card. Izvēlieties Scan to Memory Card. Pasirinkite Scan to Memory Card. Valige Scan to Memory Card.



Select settings and scan.

Izvēlieties iestatījumus un skenējiet. Pasirinkite nustatymus ir nuskaitykite. Valige sätted ja skaneerige.

Check the message on the screen. Pārbaudiet ekrānā redzamo ziņojumu. Patikrinkite ekrane pateikiama

pranešima.

Kontrollige ekraanilolevat teadet.

Ø

3

If the edges of the photo are faint, change the Scan Area.

Ja fotoattēla malas ir blāvas, tad mainiet Scan Area.

Jei nuotraukos kraštai neryškūs, pakeiskite nustatyma Scan Area.

Kui foto ääred on udused, muutke suvandit Scan Area.

Memory Card Mode Menu List

Atmiņas karte režīma izvēlnes saraksts

Atminties kortelės režimo meniu sąrašas

Mälukaardi režiimi menüüloend





Memory Card Mode

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Rint settings

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 When **Borderless** is selected, the image is slightly enlarged and cropped to fill the paper. Print quality may decline in the top and bottom areas, or the area may be smeared when printing.
- *2 These functions only affect your printouts. They do not change your original images.
- *3 You can change the image color mode to Sepia or B&W.
- *4 Select **PhotoEnhance** to adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos automatically. Select **P.I.M.** to use your camera's PRINT Image Matching or Exif Print settings.
- *5 Depending on the type of photo, parts of the image other than the eyes may be corrected.
- *6 Select On to print your camera's exposure time (shutter speed), F-stop (aperture), and ISO speed.
- *7 Select **On** to automatically crop your photo to fit inside the space available for the layout you selected. Select **Off** to turn off automatic cropping and leave white space at the edges of the photo.
- *8 Select On to increase the print speed. Select Off to improve the print quality.
- *9 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos.

Atmiņas karte režīms

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

√■ Drukas iestatījumi

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Kad izvēlēta opcija Borderless, tad attēls ir mazliet palielināts un apgriezts, lai aizpildītu papīru. Izdrukas kvalitāte augšējā un apakšējā daļā var pasliktināties vai arī drukāšanas laikā šī daļa var tikt notraipīta.
- *2 Šīs funkcijas ietekmē tikai jūsu izdrukas. Tās nemaina oriģinālos attēlus.
- *3 Varat mainīt krāsu režīmu uz Sepia vai B&W.
- *4 Izvēlieties PhotoEnhance, lai automātiski regulētu fotoattēlu gaišumu, kontrastu un piesātinājumu. Izvēlieties P.I.M, lai izmantotu kameras PRINT Image Matching vai Exif Print iestatījumus.
- *5 Atkarībā no fotoattēla veida var tikt koriģētas arī citas attēla daļas, ne tikai acis.
- *6 Izvēlieties On, lai izdrukātu kameras ekspozīcijas laiku (aizvara ātrumu), F-stop (apertūras atvērumu) un ISO ātrumu.
- *7 Izvēlieties On, lai automātiski apgrieztu fotoattēlu atbilstoši izvēlētajā izkārtojumā pieejamajai vietai. Izvēlieties Off, lai izslēgtu automātisko apgriešanu un atstātu baltu vietu fotoattēla malās.
- *8 Izvēlieties On, lai palielinātu drukas ātrumu. Izvēlieties Off, lai uzlabotu drukas kvalitāti.
- *9 Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot fotoattēlus bez apmalēm.



Atminties kortelės režimas

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Spausdinimo nustatymai

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Kai pasirinkta Borderless, vaizdas šiek tiek padidinamas ir apkarpomas, kad užpildytų popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė viršutinėje ir apatinėje spausdinimo srityse gali pablogėti, arba spausdinant sritis gali būti sutepta.
- *2 Šios funkcijos turi įtakos tik spaudiniams. Jos nekeičia originalių vaizdų.
- *3 Galite pakeisti vaizdo spalvų režimą į Sepia arba B&W.
- *4 Pasirinkite PhotoEnhance, jei norite, kad būtų automatiškai reguliuojamas nuotraukų ryškumas, kontrastas ir sotis. Pasirinkite P.I.M. jei norite naudoti fotoaparato PRINT Image Matching arba Exif Print nustatymus.
- *5 Priklausomai nuo nuotraukų tipo, gali būti koreguojamos kitos vaizdo dalys, ne akys.
- *6 Pasirinkite **On**, jei norite spausdinti fotoaparato eksponavimo trukmės (išlaikymo), F-žingsnio (diafragmos) ir ISO jautrumo reikšmes.
- *7 Pasirinkite On, jei norite, kad būtų automatiškai apkarpoma nuotrauka, kad ji tilptų jūsų pasirinkto išdėstymo plote. Pasirinkite Off, jei norite išjungti automatinį apkarpymą ir nuotraukos kraštai liktų balti.
- *8 Pasirinkite **On**, jei norite padidinti spausdinimo greitį. Pasirinkite **Off**, jei norite pagerinti spausdinimo kokybę.
- *9 Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas be rėmelio.

Nälukaardi režiim

View and Print Photos, Print All Photos, Print by Date, Print Index Sheet, Slide Show, Scan to Memory Card

Rrindisätted

Paper Type, Paper Size, Layout *¹, Quality, Filter *² *³, Enhance *² *⁴, Reduce Red Eye *² *⁵, Brightness *², Contrast *², Sharpness *², Saturation *², Date, Print Info. *⁶, Fit Frame *⁷, Bidirectional *⁸, Expansion *⁹

- *1 Kui valitud on Borderless, siis kujutist suurendatakse ja kärbitakse pisut, et ta paberi täidaks. Prindi kvaliteet võib prindi üla- ja alaosas olla halvem või print võib olla ähmane.
- *2 Need funktsioonid mõjutavad ainult väljaprinte. Nad ei muuda teie algset kujutist.
- *3 Te saate kujutise värvirežiimiks valida Sepia või B&W.
- *4 Valige PhotoEnhance, et reguleerida heledust, kontrastsust ja küllastust fotodel automaatselt. Valige P.I.M., et kasutada kaamera PRINT Image Matching või Exif Print sätteid.
- *5 Sõltuvalt fototüübist võidakse lisaks silmadele ka muid foto osi korrigeerida.
- *6 Valige **On**, et printida kaamera säriaeg (katiku kiirus), F-stopp (apertuur) ja ISO kiirus.
- *7 Valige On, et automaatselt kärpida oma foto, et see mahuks ruumi sisse, mille olete valinud paigutuseks. Valige Off, et lülitada välja automaatne kärpimine ja jätta foto servad valgeks.
- *8 Valige **On**, et suurendada printimiskiirust. Valige **Off**, et parandada prindikvaliteeti.
- *9 Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks ääristeta.

Specialty Print Mode Īpaša apdrukas režīms Specialaus spausdinimo režimas Eriprindi režiim



Copy/Restore Photos

Fotoattēlu kopēšana/ atjaunošana

Nuotraukų kopijavimas ir atkūrimas

Fotode kopeerimine/ taastamine





Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paberit.



2 □ → 22

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



3

Enter the Specialty Print mode. leejiet Īpašas apdrukas režīmā. ļeikite į specialaus spausdinimo režimą. Valige eriprindi režiim.



Ø

8

meniu.

ጠ

If you scanned two photos, repeat step **7** for the second photo.

Ja skenējāt divas fotogrāfijas, atkārtojiet **1**, lai apstrādātu otro fotogrāfiju.

Jei nuskaitėte dvi nuotraukas. antrai nuotraukai pakartokite 🕖 veiksma.

Kui skannisite kaks fotot. korrake teise fotoga toimingut Ø.

	Copies	<u> </u>	Stop/Clear
-		+	
•	ок	►	Start
,ie		3	\Diamond
Menu	Ż	Back	

Enter the copy setting menu.

leikite i kopijavimo nustatymų

Valige paljundamissätete menüü.

• 48



Make appropriate print settings. leejiet kopēšanas iestatījumu izvēlnē. Izdariet atbilstošus drukas iestatījumus.

Nustatykite norimus spausdinimo nustatymus.

Määrake vastavad prindisätted.

Ø

Make sure you set the Paper Type and Paper Size.

Pārliecinieties, ka iestatāt Paper Type un Paper Size.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti Paper Type ir Paper Size.

Määrake kindlasti sätted Paper Type ja Paper Size.

ി

Paper Size	∋:10x15cm
Layout	: Borderless
Quality	: Standard
Filter	: Off
	•
C Adjust (DK Done

Finish the settings. Apstipriniet iestatījumus. Pabaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted.



Start copying. Sāciet kopēšanu. Pradėkite kopijavimą. Alustage paljundamist.

43

Printing on a CD/DVD

Drukāšana uz CD/DVD

Spausdinimas ant CD/DVD disko

CD-/DVD-le printimine

4



Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.



Enter the Specialty Print mode. leejiet Īpašas apdrukas režīmā. ļeikite į specialaus spausdinimo režimą.

Valige eriprindi režiim.

2

6



Select **Print on CD/DVD**. Izvēlieties **Print on CD/DVD**. Pasirinkite **Print on CD/DVD**. Valige **Print on CD/DVD**.

3



Enter the print setting menu. leejiet drukas iestatījumu izvēlnē. ļeikite į spausdinimo nustatymų meniu.

Valige prindisätete menüü.



Select **CD Inner/Outer**. Izvēlieties **CD Inner/Outer**. Pasirinkite **CD Inner/Outer**. Valige **CD Inner/Outer**. Set the printing area and proceed. lestatiet apdrukas zonu un sāciet. Nustatykite spausdinimo sritį ir tęskite.

Outer

116mm

Inner

43mm

OK Proceed S Cancel

0

▼ --> ОК

🖸 Standard

🛇 Standard

Määrake prindiala ja jätkake.

7 □ → 48



Make other print settings. Izdariet citus drukas iestatījumus. Nustatykite kitus spausdinimo nustatymus. Määrake ülejäänud prindisätted.

Ø

To print a test sample on paper, select **Plain Paper** as the **Paper Type** setting and load A4 plain paper.

Lai izdrukātu paraugu uz papīra, izvēlieties **Plain Paper** kā **Paper Type** iestatījumu un ievietojiet parastu A4 formāta papīru.

Jei norite išspausdinti bandomąjį spaudinį ant popieriaus, pasirinkite **Plain Paper** kaip **Paper Type** nustatymą ir įdėkite A4 formato paprasto popieriaus.

Testinäidise printimiseks paberile valige **Plain Paper Paper Type** sätteks ja laadige A4-suuruses tavapaberit.



Finish the settings.SeleApstipriniet iestatījumus.IzvēPabaikite nustatymų pasirinkimus.PasiKinnitage sätted.Valie

Select a photo. Izvēlieties fotoattēlu. Pasirinkite nuotrauką. Valige foto.

Ø

After step (), you can crop and enlarge your photo. Press \mathbb{E}_{\oplus} and make the settings.

Pēc soļa 🕑 izpildes varat apgriezt un palielināt fotoattēlu. Nospiediet "/_@ un veiciet izmaiņas.

Atlikę 🕑 veiksmą, galite apkarpyti ir padidinti nuotrauką. Paspauskite ⁵³/_® ir pasirinkite nustatymus.

Peale sammu **⑨** saate fotot kärpida ja suurendada. Vajutage [™]∕_⊕ ja tehke muudatused.





Ø

To select more photos, repeat step **9**.

Lai izvēlētos vairāk fotoattēlu, atkārtojiet soli **9**.

Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, kartokite veiksmą **9**.

Rohkemate fotode valimiseks korrake sammu **9**.





Finish selecting photos. Pabeidziet fotogrāfiju izvēli. Baikite nuotraukų pasirinkimą. Lõpetage fotode valimine.



18 🖾 🔁 18









Close. Aizveriet. Uždarykite.

Sulgege.

Load a CD/DVD. Ielādējiet CD/DVD. Įdėkite CD/DVD diską. Laadige CD/DVD. Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinimą. Alustage printimist.

Ø

To adjust print position, select **Setup**, **CD/Stickers Position**, then **CD/DVD**. $\square \Rightarrow 61$

Lai noregulētu drukas pozīciju, izvēlieties **Setup, CD/** Stickers Position, un pēc tam CD/DVD. □ → 61

Jei norite sureguliuoti spausdinimo padėtį, pasirinkite Setup, CD/Stickers Position, tada CD/DVD. □ → 61

Prindiasendi reguleerimiseks valige Setup, CD/ Stickers Position, seejärel CD/DVD. $\square \Rightarrow 61$





Printing a CD/DVD Jacket

CD/DVD vāciņa apdrukāšana

CD/DVD disko voko spausdinimas

CD/DVD katte printimine

4



levietojiet atmiņas karti.

Idėkite atminties kortele.

Paigaldage mälukaart.

5

Load A4-size paper. levietojiet A4 izmēra papīru. Įdėkite paprastą A4 formato popierių. Laadige A4-formaadis paber.

6

Type.

2 🗆 🕈 16



Enter the Specialty Print mode. leejiet Īpašas apdrukas režīmā. ļeikite į specialaus spausdinimo režimą.

Valige eriprindi režiim.

3

Print on CD/DVD Print your favorite photos onto a CD/DVD. OKProceed C Select

Select **Print on CD/DVD**. Izvēlieties **Print on CD/DVD**. Pasirinkite **Print on CD/DVD**. Valige **Print on CD/DVD**. Copies Stop/Clear

Enter the print setting menu. leejiet drukas iestatījumu izvēlnē. ļeikite į spausdinimo nustatymų meniu.

Valige prindisätete menüü.



Select **CD Jacket** as **Media Type**. Izvēlieties **CD Jacket** kā **Media Type**. Pasirinkite **CD Jacket** kaip **Media**

Type nustatymo reikšmę. Valice CD Jacket valikust Media Follow the step 3 and after of "Printing on a CD/DVD". $\boxdot \bigstar 44$

Rīkojieties kā norādīts solī ③, un pēc tam "Drukāšana uz CD/DVD". □ ➡ 44

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje "Spausdinimas ant CD/DVD disko", pradedant veiksmu. □ → 44

Järgige sammu ③ ja hilisemat sektsioonis"CD-/DVD-le printimine". □ → 44

47

Specialty Print Mode Menu List

Īpaša apdruka režīma izvēlnes saraksts

Specialaus spausdinimo režimo meniu sąrašas

Eriprindi režiimi menüüloend





Specialty Print Mode

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

:	Print	settings	,

Reprint/Restore Photos	Paper Type, Paper Size, Layout $^{\ast 1}$, Quality, Filter $^{\ast 2}$ $^{\ast 3}$, Expansion $^{\ast 4}$
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter ^{*2} * ³ , Enhance ^{*2} * ⁵ , Reduce Red Eye ^{*2} * ⁶ , Brightness ^{*2} , Contrast ^{*2} , Sharpness ^{*2} , Saturation ^{*2} , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. ^{*7} , Fit Frame ^{*8} , Bidirectional ^{*9} , Expansion ^{*4}

- *1 When **Borderless** is selected, the image is slightly enlarged and cropped to fill the paper. Print quality may decline in the top and bottom areas, or the area may be smeared when printing.
- *2 These functions only affect your printouts. They do not change your original images.
- *3 You can change the image color mode to **Sepia** or **B&W**.
- *4 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos.
- *5 Select PhotoEnhance to adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos automatically. Select P.I.M. to use your camera's PRINT Image Matching or Exif Print settings.
- *6 Depending on the type of photo, parts of the image other than the eyes may be corrected.
- *7 Select On to print your camera's exposure time (shutter speed), F-stop (aperture), and ISO speed.
- *8 Select **On** to automatically crop your photo to fit inside the space available for the layout you selected. Select **Off** to turn off automatic cropping and leave white space at the edges of the photo.
- *9 Select **On** to increase the print speed. Select **Off** to improve the print quality.

🖉 Īpašas apdrukas režīms

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

√■ Drukas iestatījumi

Reprint/Restore Photos	Paper Type, Paper Size, Layout *1 , Quality, Filter *2 *3 , Expansion *4
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter * ² * ³ , Enhance * ² * ⁵ , Reduce Red Eye * ² * ⁶ , Brightness * ² , Contrast * ² , Sharpness * ² Saturation * ² , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. * ⁷ , Fit Frame * ⁸ , Bidirectional * ⁹ , Expansion * ⁴

- *1 Kad izvēlēta opcija Borderless, tad attēls ir mazliet palielināts un apgriezts, lai aizpildītu papīru. Izdrukas kvalitāte augšējā un apakšējā daļā var pasliktināties vai arī drukāšanas laikā šī daļa var tikt notraipīta.
- *2 Šīs funkcijas ietekmē tikai jūsu izdrukas. Tās nemaina oriģinālos attēlus.
- *3 Varat mainīt krāsu režīmu uz Sepia vai B&W.
- *4 Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot fotoattēlus bez apmalēm.
- *5 Izvēlieties PhotoEnhance, lai automātiski regulētu fotoattēlu gaišumu, kontrastu un piesātinājumu. Izvēlieties P.I.M., lai izmantotu kameras PRINT Image Matching vai Exif Print iestatījumus.
- *6 Atkarībā no fotoattēla veida var tikt koriģētas arī citas attēla daļas, ne tikai acis.
- *7 Izvēlieties On, lai izdrukātu kameras ekspozīcijas laiku (aizvara ātrumu), F-stop (apertūras atvērumu) un ISO ātrumu.
- *8 Izvēlieties On, lai automātiski apgrieztu fotoattēlu atbilstoši izvēlētajā izkārtojumā pieejamajai vietai. Izvēlieties Off, lai izslēgtu automātisko apgriešanu un atstātu baltu vietu fotoattēla malās.
- *9 Izvēlieties On, lai palielinātu drukas ātrumu. Izvēlieties Off, lai uzlabotu drukas kvalitāti.

LT

🖉 Specialaus spausdinimo režimas

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

Spausdinimo nustatymai

Reprint/Restore Photos	Paper Type, Paper Size, Layout \ast1 , Quality, Filter \ast2 \ast3 , Expansion \ast4
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter ^{*2} * ³ , Enhance ^{*2} * ⁵ , Reduce Red Eye ^{*2} * ⁶ , Brightness ^{*2} , Contrast ^{*2} , Sharpness ^{*2} , Saturation ^{*2} , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. ^{*7} , Fit Frame ^{*8} , Bidirectional ^{*9} , Expansion ^{*4}

- *1 Kai pasirinkta Borderless, vaizdas šiek tiek padidinamas ir apkarpomas, kad užpildytų popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė viršutinėje ir apatinėje spausdinimo srityse gali pablogėti, arba spausdinant sritis gali būti sutepta.
- *2 Šios funkcijos turi įtakos tik spaudiniams. Jos nekeičia originalių vaizdų.
- *3 Galite pakeisti vaizdo spalvų režimą į Sepia arba B&W.
- *4 Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas be rėmelio.
- *5 Pasirinkite PhotoEnhance, jei norite, kad būtų automatiškai reguliuojamas nuotraukų ryškumas, kontrastas ir sotis. Pasirinkite P.I.M. jei norite naudoti fotoaparato PRINT Image Matching arba Exif Print nustatymus.
- *6 Priklausomai nuo nuotraukų tipo, gali būti koreguojamos kitos vaizdo dalys, ne akys.
- *7 Pasirinkite **On**, jei norite spausdinti fotoaparato eksponavimo trukmės (išlaikymo), F-žingsnio (diafragmos) ir ISO jautrumo reikšmes.
- *8 Pasirinkite On, jei norite, kad būtų automatiškai apkarpoma nuotrauka, kad ji tilptų jūsų pasirinkto išdėstymo plote. Pasirinkite Off, jei norite išjungti automatinį apkarpymą ir nuotraukos kraštai liktų balti.
- *9 Pasirinkite **On**, jei norite padidinti spausdinimo greitį. Pasirinkite **Off**, jei norite pagerinti spausdinimo kokybę.

🕑 Eriprindi režiim

Reprint/Restore Photos

Print on CD/DVD

Rrindisätted

Reprint/Restore Photos	Paper Type, Paper Size, Layout *1 , Quality, Filter *2 *3 , Expansion *4
Print on CD/DVD	Media Type, Paper Type, Layout, Quality, Filter ^{*2} ^{*3} , Enhance ^{*2} ^{*5} , Reduce Red Eye ^{*2} ^{*6} , Brightness ^{*2} , Contrast ^{*2} , Sharpness ^{*2} , Saturation ^{*2} , CD Innter-Outer, CD Density, Date, Print Info. ^{*7} , Fit Frame ^{*8} , Bidirectional ^{*9} , Expansion ^{*4}

- *1 Kui valitud on **Borderless**, siis kujutist suurendatakse ja kärbitakse pisut, et ta paberi täidaks. Prindi kvaliteet võib prindi üla- ja alaosas olla halvem või print võib olla ähmane.
- *2 Need funktsioonid mõjutavad ainult väljaprinte. Nad ei muuda teie algset kujutist.
- *3 Te saate kujutise värvirežiimiks valida Sepia või B&W.
- *4 Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks ääristeta.
- *5 Valige PhotoEnhance, et reguleerida heledust, kontrastsust ja küllastust fotodel automaatselt. Valige P.I.M., et kasutada kaamera PRINT Image Matching või Exif Print sätteid.
- *6 Sõltuvalt fototüübist võidakse lisaks silmadele ka muid foto osi korrigeerida.
- *7 Valige **On**, et printida kaamera säriaeg (katiku kiirus), F-stopp (apertuur) ja ISO kiirus.
- *8 Valige On, et automaatselt kärpida oma foto, et see mahuks ruumi sisse, mille olete valinud paigutuseks. Valige Off, et lülitada välja automaatne kärpimine ja jätta foto servad valgeks.
- *9 Valige **On**, et suurendada printimiskiirust. Valige **Off**, et parandada prindikvaliteeti.

Setup Mode (Maintenance) lestatīšana (Apkope) Sąrankos režimas (Techninė priežiūra) Seadistamine (Hooldus)



Checking the Ink Cartridge Status

Tintes kasetnes statusa pārbaude

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas

Tindikassettide seisukorra kontrollimine



ก

Enter the Setup mode. leejiet lestatīšanarežīmā. Pasirinkite režimą Sąranka. Valige Seadistamine režiim.



Select **Ink Levels**. Izvēlieties **Ink Levels**. Pasirinkite **Ink Levels**. Valige **Ink Levels**.

2



3

Continue or change cartridge. Turpiniet vai nomainiet kasetni. Tęskite arba pakeiskite kasetę. Jätkake või vahetage kassett.

Y	ВК	LC	LM	М	С	⚠
Yellow	Black	Light Cyan	Light Mangeta	Magenta	Cyan	Ink is low.
Dzeltens	Melns	Gaišs gaišzils	Gaišs purpurs	Purpurs	Gaišzils	Tinte gandrīz beigusies.
Geltona	Juoda	Šviesiai žydra	Šviesiai purpurinė	Purpurinė	Žydra	Mažai rašalo.
Kollane	Must	Heletsüaan	Helemagenta	Magenta	Tsüaan	Tinti on vähe.

Ø

On the screen in step 3, you can select to replace ink cartridges even if they are not expended. You can also start this operation by entering **X** Setup mode, Maintenance, and then Change Ink Cartridge. See the instructions on replacing ink cartridges. $\square \Rightarrow 68$

Ekrāna solī 🕑 varat izvēlēties nomainīt tintes kasetnes pat, ja tās nav tukšas. Šo darbību varat arī sākt ieejot 🕅 lestatīšana režīmā, Maintenance, un pēc tam Change Ink Cartridge. Skatiet instrukcijas par tintes kasetņu nomaiņu. 🖵 🕈 68

Ekrane, atlikdami 🕄 veiksmą, galite pasirinkti pakeisti rašalo kasetes, net jei jos nėra pasibaigusios. Taip pat šią operaciją galite pradėti įeidami į 🕅 Sąranka režimą, Maintenance, tada Change Ink Cartridge. Žr. rašalo kasečių keitimo instrukcijas. 🗁 🕈 68

Toimingu ③ kuval saate valida tindikassettide vahetamise ka enne nende tühjenemist. Saate selle käivitamiseks siseneda ka režiimi **\? Seadistamine**, **Maintenance** ja seejärel valida **Change Ink Cartridge**. Vaadake juhiseid tindikassettide vahetamiseks. □ → 68

Ø

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un uzticamību. Ja tiek ievietotas neoriģinālas tintes kasetnes, tad tintes kasetnes statuss var netikt parādīts.

Epson negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Jei naudojamos neoriginalios rašalo kasetės, rašalo kasetės būsena gali būti nerodoma.

Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit garantiid. Kui paigaldate teiste tootjate kassette, võib juhtuda, et tindikassettide seisukorda ei kuvata.

Checking/Cleaning the Print Head

Drukas galviņas pārbaude/tīrīšana

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas

Prindipea kontrollimine/ puhastamine

Ø

Print head cleaning uses ink, so clean it only if quality declines.

Drukas galviņa tīrīšanas laikā izmanto tinti, tādēļ to tīriet tikai tad, ja samazinās drukas kvalitāte.

Valant spausdinimo galvutę, naudojamas rašalas, todėl valykite tik jei pablogėja kokybė.

Prindipea puhastus kulutab tinti, seetõttu puhastage seda ainult kvaliteedi langemisel.





Load a A4-size plain paper. levietojiet parasto A4 izmēra papīru. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Laadige A4-formaadis tavapaber.



leejiet lestatīšanarežīmā. Pasirinkite režimą Sąranka. Valige Seadistamine režiim. Izvēlieties Maintenance. Pasirinkite Maintenance. Valige Maintenance. Select Nozzle Check. Izvēlieties Nozzle Check. Pasirinkite Nozzle Check. Valige Nozzle Check. Start the nozzle check. Sāciet sprauslu pārbaudi. Pradėkite purkštukų tikrinimą. Alustage düüside kontrolli.



Alustage prindipea puhastamist.

8

Lõpetage prindipea puhastamine.

Ø

Kontrollige mustrit.

If quality does not improve after cleaning four times, leave the printer on for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If quality still does not improve, contact Epson support.

Ja pēc četrām tīrīšanas reizēm kvalitāte neuzlabojas, atstājiet printeri uz vismaz sešām stundām. Tad mēģiniet drukas galviņu tīrīt vēlreiz. Ja kvalitāte joprojām neuzlabojas, sazinieties ar Epson atbalsta centru.

Jei kokybė nepagerėja išvalius keturis kartus, palikite spausdintuvą įjungtą mažiausiai šešias valandas. Tada bandykite valyti spausdinimo galvutę dar kartą. Jei kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą.

Kui tulemus on sama ka pärast nelja järjestikust puhastamist, jätke printer vähemalt kuueks tunniks tööle. Seejärel proovige prindipead uuesti puhastada. Kui kvaliteet siiski ei parane, võtke ühendust Epsoni klienditoega.

Aligning the Print Head

Drukas galviņas izlīdzināšana

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Prindipea joondamine

1 □ → 16



Load a A4-size plain paper. levietojiet parasto A4 izmēra papīru. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Laadige A4-formaadis tavapaber.



2

6

1

Enter the Setup mode. leejiet lestatīšanarežīmā. Pasirinkite režimą Sąranka. Valige Seadistamine režiim.

#1

2



Select **Maintenance**. Izvēlieties **Maintenance**. Pasirinkite **Maintenance**. Valige **Maintenance**.

Head Alignment

Find pattern with the best

alignment and

enter the

number.

^

#105

#2:5

#3: 5

#4: 5

3

7



Select Head Alignment. Izvēlieties Head Alignment. Pasirinkite Head Alignment. Valige Head Alignment.



Print patterns. Izdrukājiet paraugus. Išspausdinkite schemas. Printige kontrollmustrid. Select the most solid pattern. Izvēlieties blīvāko paraugu. Pasirinkite ryškiausią schemą. Valige kõige ühtlasem muster. Select the pattern number. Izvēlieties parauga numuru. Pasirinkite schemos numerį. Valige mustri number.

CAdjust ON Done



.

.

PictBridge Setup PictBridge iestatīšana PictBridge sąranka PictBridge seadistus



lzņemiet ārā. Išimkite.

Eemaldage.

6



Enter the Setup mode. leejiet lestatīšanarežīmā. Pasirinkite režimą Sąranka. Valige Seadistamine režiim.

2

6



Select **PictBridge Setup**. Izvēlieties **PictBridge Setup**. Pasirinkite **PictBridge Setup**. Valige **PictBridge Setup**.

3

4 □ → 61



Make appropriate copy settings.

Veiciet nepieciešamos kopēšanas iestatījumus.

Pasirinkite norimus kopijavimo nustatymus.

Määrake sobivad paljundamissätted.

Connect and turn on the camera. Pievienojiet un ieslēdziet kameru. Prijunkite ir įjunkite fotoaparatą. Ühendage kaamera ja lülitage see sisse.



See your camera's guide to print.

Instrukcijas par izdrukāšanu skatiet fotokameras rokasgrāmatā.

Žr. savo fotoaparato spausdinimo vadovą.

Printimiseks lugege kaamera juhendit.

Compatibility	PictBridge
File Format	JPEG
Image size	80×80 pixels to 9200×9200 pixels
Savietojamība	PictBridge
Datnes formāts	JPEG

no 80 × 80 pikseliem līdz 9 200 × 9 200 pikseliem

Suderinamumas	PictBridge
Failo formatas	JPEG
Vaizdo dydis	Nuo 80 × 80 pikselių iki 9200 × 9200 pikselių

Ühilduvus	PictBridge
Failivorming	JPEG
Pildi formaat	80 imes 80 pikslit kuni 9200 $ imes$ 9200 pikslit

Ø

Attēla izmērs

Depending on the settings on this printer and the digital camera, some combinations of paper type, size, and layout may not be supported.

Atkarībā no šī printera un digitālās fotokameras iestatījumiem, dažas papīra veida, izmēra un izkārtojuma kombinācijas var netikt atbalstītas.

Atsižvelgiant į šio spausdintuvo ir skaitmeninio fotoaparato nustatymus, kai kurie popieriaus tipo, formato ir išdėstymo deriniai gali būti nepalaikomi.

Sõltuvalt printeri ja digikaamera sätetest ei pruugi printer toetada kõiki paberitüübi ja -formaadi ning paigutuse kombinatsioone.

Ø

Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output.

Daži no jūsu digitālās kameras iestatījumiem izdrukā var neparādīties. Kai kurie jūsų fotoaparato nustatymai gali nebūti naudojami išvesčiai. Kõik digikaamera sätted ei pruugi prindil kajastuda.

Backup to External Storage Device

Dublēšana ārējā atmiņas ierīcē

Atsarginės kopijos įrašymas į išorinį saugojimo įrenginį

Välisele andmekandjale varundamine



levietojiet un pievienojiet.

Ikiškite ir prijunkite.

Paigaldage ühendage.



Enter the Setup mode. leejiet lestatīšana režīmā. ļeikite į režimą Sąranka. Valige Seadistamine režiim.



Select **Backup Memory Card**. Izvēlieties **Backup Memory Card**. Pasirinkite **Backup Memory Card**. Valige **Backup Memory Card**.

4 5 Backup Memory Card Backup Memory Card Folder Select CK Proceed S Done ∧ / ▼ -----> OK OK

Select **Backup Memory Card**. Izvēlieties **Backup Memory Card**. Pasirinkite **Backup Memory Card**. Valige **Backup Memory Card**.



Follow the on-screen instructions.

Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Järgige ekraanilolevaid juhiseid.

Ø

2

You can print photos from the backup storage device. Remove the memory card from the printer, connect the device, then print photos. $\Box \Rightarrow 32$

3

Varat izdrukāt fotoattēlus no dublējuma atmiņas ierīces. Izņemiet atmiņas karti no datora, pievienojiet iekārtu, pēc tam izdrukājiet fotoattēlus. □ → 32

Galite spausdinti nuotraukas, įrašytas išoriniame duomenų saugojimo įrenginyje. Ištraukite atminties kortelę iš spausdintuvo, prijunkite įrenginį, tada spausdinkite nuotraukas. □ → 32

Te saate printida fotosid varundusandmekandjalt. Eemaldage mälukaart printerist, ühendage seade ja printige fotod. □ → 32

Setup Mode Menu List

lestatīšana režīma izvēlnes saraksts

Sąrankos režimo meniu sąrašas

Seadistamine režiimi menüüloend



Setup Mode

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings	
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers	
PictBridge Setup	For details on the setting items, see the Memory Card Mode Menu list. □ → 38	
Backup Memory Card	□ → 60	
Bluetooth Settings	See your online User's Guide for details.	
Restore Default Settings		

* If the printout is smeared, set this function to **On**.

LV

lestatīšanarežīms

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings	
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers	
PictBridge Setup	Sīkāku informāciju par iestatījumiem skatieties Atmiņas karte režīma izvēlnes sarakstā. □ → 38	
Backup Memory Card	□ ➡ 60	
Bluetooth Settings	Sīkāku informāciju skatiet Lietotāja rokasgrāmata.	
Restore Default Settings		

* Ja izdruka ir izsmērējusies, tad iestatiet šo funkciju kā **On**.

EN 🗀 🕈 61

□ □ → 62

ET 🗀 🕈 62

LT Sąrankos režimas

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings	
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers	
PictBridge Setup	lšsamią informaciją apie nustatymo elementus rasite atminties kortelės režimo meniu sąraše. 🖵 ➡ 38	
Backup Memory Card	□ ➡ 60	
Bluetooth Settings	Žr. Vartotojo vadovas, internete.	
Restore Default Settings		

ET

Seadistamine režiim

Ink Levels	
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Change Ink Cartridge, Thick Paper *, Language, Screen Saver Settings
CD/Sticker Position	CD/DVD, Stickers
PictBridge Setup	Üksikasjaliku teabe saamiseks sätete kohta vt mälukaardi režiimi menüüloendit. □ → 38
Backup Memory Card	□ ➡ 60
Bluetooth Settings	Lugege elektroonilist Kasutusjuhendit, et saada täpsemat teavet.
Restore Default Setting	s

* Jei spaudinys suteptas, nurodykite funkcijos reikšmę **On**.

* Kui väljaprint on määrdunud, valige selle funktsiooni väärtuseks **On**.

Solving Problems Problēmu risināšana Problemų sprendimas Probleemide lahendamine



Error Messages Kļūdas ziņojumi Klaidų pranešimai Veateated



Error Messages	Solution
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Make sure that no paper is still in the printer. If the error message still appears, contact Epson support.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Turn the printer off and then back on. If the error message still appears, contact Epson support.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Make sure the ink cartridges are installed correctly. $\Box \Rightarrow 68$. Then try again.
The document is too complex to print with Bluetooth.	See the documentation for the device transmitting the data.
Data error. The document cannot be printed.	See the documentation for the device transmitting the data. (Cause: The data is not available because of a malfunction in the device.)
Data error. The document may not be printed correctly.	See the documentation for the device transmitting the data. (Cause: A part of the data is corrupted or cannot buffered.)
Cannot recognize the device.	Make sure the memory card has been inserted correctly. If you connected a USB storage device, make sure the storage disk has been inserted correctly.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	A problem occurred and backup was canceled. Make a note of the error code and contact Epson support.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Retry the procedure. If the error reoccurs, there may be a
An error occurred while saving. Save canceled.	problem with your memory card or storage disk. Check the card or disk and try again.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Insert a new memory card or storage disk and try again.

 $\begin{array}{c} \mathbb{EN} & \square & \clubsuit & 64 \\ \mathbb{LV} & \square & \clubsuit & 65 \\ \mathbb{LT} & \square & \clubsuit & 66 \\ \mathbb{ET} & \square & \clubsuit & 67 \end{array}$

LV

Kļūdas ziņojumi	Risinājums
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Pārliecinieties, ka printerī vairs nav papīra. Ja kļūdas ziņojums parādās atkal, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Izslēdziet printeri un tad to atkal ieslēdziet. Ja kļūdas ziņojums parādās atkal, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu, lai nomainītu tintes paliktņus pirms to kalpošanas laika beigām. Ja tintes paliktņi ir piesūkušies, printeris apstājas, un drukāšanas turpināšanai nepieciešama Epson atbalsta dienesta palīdzība.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Sazinieties ar Epson atbalsta dienestu, lai nomainītu tintes paliktņus.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Pārliecinieties, ka tintes kasetnes ir pareizi ievietotas. □ ➡ 68. Pēc tam mēģiniet vēlreiz.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Skatieties datu pārsūtīšanas ierīces dokumentācijā.
Data error. The document cannot be printed.	Skatieties datu pārsūtīšanas ierīces dokumentācijā. (Cēlonis: dati nav pieejami ierīces nepareizas darbības dēļ.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Skatieties datu pārsūtīšanas ierīces dokumentācijā. (Cēlonis: kāda datu daļa ir bojāta vai nevar tikt saglabāta īslaicīgai uzglabāšanai paredzētajā atmiņā.)
Cannot recognize the device.	Pārliecinieties, ka atmiņas karte ir pareizi ievietota. Ja pievienojat USB atmiņas ierīci, pārliecinieties, ka uzglabāšanas disks ir pareizi ievietots.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	Radās problēma un datu dublēšana tika atcelta. Pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Atkārtojiet procedūru. Ja kļūda atkārtojas, iespējams ir radusies
An error occurred while saving. Save canceled.	kāda problēma ar atmiņas karti vai uzglabāšanas disku. Pārbaudiet karti vai disku un mēģiniet vēlreiz.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	levietojiet jaunu atmiņas karti vai uzglabāšanas disku un mēģiniet vēlreiz.

LT

Klaidų pranešimai	Sprendimas	
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Įsitikinkite, ar spausdintuve nėra popieriaus. Jei klaidos pranešimas vis vien rodomas, kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą.	
A scanner error has occurred. See your documentation.	lšjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite. Jei klaidos pranešimas vis vien rodomas, kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą.	
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą, kad pakeistų rašalo kempinėles prieš pasibaigiant jų naudojimo laikui. Kai rašalo kempinėlė prisigeria, spausdintuvas sustoja, ir prieš spausdinant toliau reikia kreiptis į Epson palaikymo tarnybą.	
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą, kad pakeistų rašalo kempinėles.	
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73	
Cannot recognize ink cartridges.	ļsitikinkite, ar gerai įdėtos rašalo kasetės. 🖾 ➡ 68. Tada pabandykite dar kartą.	
The document is too complex to print with Bluetooth.	Žr. duomenis siunčiančio įrenginio dokumentaciją.	
Data error. The document cannot be printed.	Žr. duomenis siunčiančio įrenginio dokumentaciją. (Priežastis: duomenys neprieinami dėl įrenginio gedimo.)	
Data error. The document may not be printed correctly.	Žr. duomenis siunčiančio įrenginio dokumentaciją. (Priežastis: dalis duomenų sugadinta arba negalima nusiųsti į buferį.)	
Cannot recognize the device.	Įsitikinkite, ar tinkamai įdėta atminties kortelė. Jei prijungėte USB duomenų saugojimo įrenginį, įsitikinkite, ar diskas įdėtas tinkamai.	
Backup Error. Error Code xxxxxxx	Atsirado problema ir atsarginės kopijos darymas buvo atšauktas. Užsirašykite klaidos kodą ir kreipkitės į Epson palaikymo tarnybą.	
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Pakartokite procedūrą. Jei klaida pasikartoja, gali būti, kad yra	
An error occurred while saving. Save canceled.	problemų su atminties kortele ar disku. Patikrinkite kortelę arba diską ir pabandykite dar kartą.	
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Įdėkite naują atminties kortelę arba diską ir pabandykite dar kartą.	

Veateated	Lahendused
A printer error has occurred. Turn off the printer, then press On button to turn on. See your documentation.	Veenduge, et printerisse pole jäänud paberit. Kui veateade püsib, võtke ühendust Epsoni klienditeenindusega.
A scanner error has occurred. See your documentation.	Lülitage printer välja ja jälle sisse. Kui veateade püsib, võtke ühendust Epsoni klienditeenindusega.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Contact Epson Support.	Pöörduge Epsoni klienditoe poole, et asendada tindipadjad enne kasutusaja lõppu. Kui tindipadjad on küllastunud, siis printer lõpetab töö ja printimise jätkamiseks vajab printer Epsoni hooldusteenust.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Pöörduge tindipatjade asendamiseks Epsoni klienditoe poole.
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper. Press the Start button to eject the paper inside. See your documentation.	□ → 73
Cannot recognize ink cartridges.	Kontrollige, kas tindikassetid on nõuetekohaselt paigaldatud. □ ➡ 68. Seejärel proovige uuesti.
The document is too complex to print with Bluetooth.	Vt dokumentatsiooni seadmele, mis andmeid edastab.
Data error. The document cannot be printed.	Vt dokumentatsiooni seadmele, mis andmeid edastab. (Põhjus: andmed pole kättesaadavad seadme vea tõttu.)
Data error. The document may not be printed correctly.	Vt dokumentatsiooni seadmele, mis andmeid edastab. (Põhjus: osa andmeid on vigased või ei saa neid vahemällu lugeda.)
Cannot recognize the device.	Kontrollige, kas mälukaart on sisestatud õigesti. Kui te ühendasite USB-andmeketta, kontrollige, kas andmeketas on õigesti sisestatud.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	llmnes probleem ja varundamine katkestati. Märkige veakood üles ja pöörduge Epsoni klienditeeninduse poole.
A problem occurred while formatting. Formatting canceled.	Proovige toimingut uuesti sooritada. Kui tõrge ilmneb uuesti,
An error occurred while saving. Save canceled.	võib probleem olla mälukaardis või andmekettas. Kontrollige kaarti või ketast ja proovige uuesti.
Cannot create a folder on the memory card or disk. Operation canceled.	Sisestage uus mälukaart või andmeketas ja proovige uuesti.

Replacing Ink Cartridges

Tintes kasetņu nomaiņa

Rašalo kasečių keitimas

Tindikassettide vahetamine

Ink Cartridge Handling Precautions

□ Never move the print head by hand.

- □ Some ink is consumed from all cartridges during the following operations: print head cleaning and ink charging when an ink cartridge is installed.
- □ For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- □ Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.
- Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.
- □ Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- □ Do not turn off the printer during ink charging as this will waste ink.
- When an ink cartridge is expended, you cannot continue printing even if the other cartridges still contain ink.

Drošības pasākumi rīkojoties ar tintes kasetni

- Nekādā gadījumā nepārvietojiet drukas galviņu ar roku.
- Turpmāk minēto darbību laikā tiek patērēts neliels tintes daudzums no visām kasetnēm: drukas galviņas tīrīšana un tintes uzpilde, kad kasetne ir ievietota.
- Lai nodrošinātu maksimālo tintes efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad gatavojaties to nomainīt. Gandrīz tukšas tintes kasetnes pēc atkārtotas ievietošanas var vairs nebūt iespējams izmantot.
- Epson iesaka izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un uzticamību. Neoriģinālas tintes izmantošana var radīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, kā arī dažos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību. Informācija par tintes līmeni neoriģinālajās kasetnēs netiek parādīta, un neoriģinālas tintes izmantošana tiek reģistrēta iekārtas iespējamās apkalpošanas vajadzībām.
- Pirms nomaiņas uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir jauna tintes kasetne. Kad sākat kasetnes nomaiņu, jums vienā piegājienā jāveic visas norādītās darbības.
- Atstājiet tukšo kasetni printerī, kamēr neesat iegādājies jaunu kasetni tās nomaiņai. Pretējā gadījumā tinte, kas uzkrājusies drukas galviņas sprauslās, var izžūt.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr neesat gatavs to ievietot printerī. Kasetne ir iepakota vakuumā, lai nodrošinātu tās uzticamību.
- Izstrādājumi, kuru ražotājs nav Epson, var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, kā arī atsevišķos apstākļos izraisīt kļūdainu printera darbību.
- Tintes nomaiņas laikā neizslēdziet printeri, jo tas var radīt tintes zudumus.
- Kad kāda tintes kasetne ir tukša, jūs nevarat turpināt drukāšanu pat tad, ja pārējās kasetnēs vēl ir tinte.

- Ispėjimai dirbant su rašalo kasetėmis
- Niekada ranka nejudinkite spausdinimo galvutės.
- Valant spausdinimo galvutę ir pripildant rašalo, įdėjus rašalo kasetę, naudojama šiek tiek rašalo iš visų kasečių.
- Siekdami didžiausio efektyvumo, išimkite rašalo kasetę tik tada, kai esate pasirengę ją pakeisti.
 Pakartotinai įdėjus rašalo kasetę, kurioje mažai rašalo, ji gali nebūti naudojama.
- Epson rekomenduoja naudoti originalias Epson rašalo kasetes. Epson negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą, galite sugadinti spausdintuvą, Epson garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą. Informacija apie neoriginalaus rašalo lygį gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas įrašomas galimai techninei priežiūrai.
- Prieš pradėdami keisti įsitikinkite, ar turite naują rašalo kasetę. Pradėję keisti kasetę, visus veiksmus turite atlikti per vieną kartą.
- Palikite išeikvotą kasetę įdėtą tol, kol įsigysite kasetę, kuria keisite. Priešingu atveju gali išdžiūti spausdinimo galvutės purkštukuose likęs rašalas.
- Neatidarykite rašalo kasetės pakuotės, kol nesate pasirengę įdėti kasetės į spausdintuvą. Siekiant užtikrinti patikimumą, kasetė supakuota vakuume.
- Kiti gaminiai, pagaminti ne Epson, gali sugadinti spausdintuvą, Epson garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą.
- Neišjunkite spausdintuvo kol rašalu pildoma galvutė, nes tai eikvos rašalą.
- Išeikvojus rašalo kasetę, spausdinti negalima, net jei kitose kasetėse rašalo dar yra.

Indikassettidega seotud ettevaatusabinõud

- □ Ärge liigutage prindipead käsitsi.
- Järgmiste toimingute ajal kasutatakse tinti kõikidest kassettidest: prindipea puhastamine ja tindi laadimine, kui tindikassett on paigaldatud.
- Tindi suurima efektiivsuse tagamiseks eemaldage tindikassett alles siis, kui olete valmis seda asendama. Kui tindikassett, milles on vähe tinti, uuesti paigaldada, siis ei saa seda kasutada.
- Epson soovitab kasutada Epsoni originaalkassette. Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit garantiid. Teiste tootjate tindikassettide kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada. Kui te ei kasuta originaaltinti, siis tindikassettide olekut puudutavat teavet ei kuvata ning teiste tootjate tindi kasutamine registreeritakse hooldusteeninduse jaoks.
- Enne kasseti vahetamist veenduge, et teil on uus tindikassett olemas. Kui alustate kasseti vahetamist, peate kõik toimingud järjest läbi tegema.
- Jätke tühi tindikassett seniks seadmesse, kuni vahetuskassett on olemas. Muidu võib prindipea düüsidesse jäänud tint kuivada.
- Ärge avage kasseti pakendit enne, kui olete valmis kassetti printerisse paigaldama. Töökindluse tagamiseks on kassett vaakumpakendis.
- Muude kui Epsoni toodete kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada.
- Ärge tindi laadimise ajal printerit välja lülitage; see raiskab tinti.
- Tühja tindikassetiga ei saa printimist jätkata ka siis, kui teistes kassettides on veel tinti.



Error YI0804/794 Press the OK button to replace ink cartridges. Proceed K



Check the color to replace. Pārbaudiet, kuru krāsu jānomaina. Patikrinkite spalvą, kurią keičiate. Kontrollige, mis värvi kassett vahetada. Open. Atveriet. Atidarykite. Avage.

2

!

Be careful not to touch the flat cable inside the printer.

Uzmanieties, lai nepieskartos plakanajam kabelim printera iekšpusē.

Būkite atsargūs ir nepalieskite spausdintuve esančio plokščio kabelio.

Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks tasast kaablit printeri sisemuses.

!

Do not lift the scanner unit when the document cover is open.

Nepaceliet skeneri, kamēr dokumentu vāks ir atvērts.

Nekelkite nuskaitymo įrenginio, kai atidarytas dokumentų dangtis.

Ärge tõstke skannerit, kui dokumendikaas on avatud.



Open. Atveriet. Atidarykite. Avage. Pinch and remove. Satveriet un izņemiet. Paspauskite ir ištraukite. Pigistage ja võtke välja. Unpack new cartridge. Izpakojiet jauno kasetni. Išpakuokite naują kasetę. Pakkige uus kassett lahti.

!

6

9

Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.

Uzmanieties, lai nenolauztu āķus, kas atrodas tintes kasetnes sānos.

Būkite atsargūs ir nesulaužykite kabliukų rašalo kasetės šone.

Jälgige, et te ei lõhuks tindikasseti küljel asuvaid konkse.



Remove the yellow tape. Noņemiet dzelteno lenti. Nuimkite geltoną juostelę. Eemaldage kollane kleeplint.



Insert and push. levietojiet un piespiediet. Įstatykite ir paspauskite. Paigaldage kassett ja lükake sisse.

i Information

Replace ink cartridges.

YT0804/794

OKProceed

D

ОК

\sim		/	
	ELE'S		
			\sim
		Ţ	\rightarrow
		\sim	/.

Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.

!

If you find it difficult to close the cover, press down on each cartridge until it clicks into place.

Ja grūti aizvērt vāku, paspiediet visas kasetnes uz leju, līdz tās noklikšķ un nostājas savā vietā.

Jei sunku uždaryti dangtį, paspauskite kiekvieną kasetę tiek, kad ji spragtelėjusi užsifiksuotų.

Kui kaant ei saa korralikult sulgeda, vajutage kassette, kuni need paika klõpsatavad.



Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege. Start charging ink. Sāciet tintes uzpildi. Prasideda užpildymas rašalu. Alustage tindi laadimist.

Ø

If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Ja jums nācās nomainīt tintes kasetni kopēšanas laikā, lai nodrošinātu kopiju kvalitāti pēc tintes uzpildes, atceliet kopēšanas darbu un sāciet no jauna ar oriģinālu ievietošanu.

Jei teko pakeisti rašalo kasetę kopijavimo metu, kad užtikrintumėte kopijavimo kokybę baigus rašalo pripildymą, atšaukite kopijavimo užduotį ir pradėkite iš naujo, pradėdami nuo originalo įdėjimo.

Kui pidite kasseti vahetama kopeerimise ajal, tühistage töö ja kvaliteedi tagamiseks alustage pärast tindi laadimist kopeerimist algusest.

Ø

To replace an ink cartridge before it is expended, press **17 Setup** button, select **Maintenance**, and then **Change Cartridge**, then press **OK**. Then, follow the instructions from step **3**.

Lai nomainītu tintes kasetni, kamēr tā vēl nav beigusies, nospiediet **N lestatīšana** pogu, izvēlieties **Maintenance**, un pēc tam **Change Cartridge**, tad nospiediet **OK**. Pēc tam sekojiet norādījumiem sākot no soļa **3**.

Jei norite pakeisti dar nesibaigusią rašalo kasetę, paspauskite mygtuką **i**ł **Sąranka**, pasirinkite **Maintenance**, tada **Change Cartridge** ir paspauskite **OK**. Tada vadovaukitės instrukcijomis pradedant **3** veiksmu.

Tindikasseti vahetamiseks enne selle tühjenemist vajutage **⅓ Seadistus** nupule, valige **Maintenance** ja seejärel **Change Cartridge** ning vajutage **OK**. Seejärel järgige juhiseid sammus ③.
Paper Jam Iestrēdzis papīrs Popieriaus strigtis Paberiummistus







Open. Atveriet. Atidarykite. Avage.

1

Remove. Iznemiet.

lšimkite.

2

Eemaldage.

3



Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.

Ø

If paper still remains near the rear feeder, gently pull it out.

Ja pie aizmugurējā padevēja vēl joprojām ir papīrs, uzmanīgi izvelciet to ārā.

Jei popieriaus vis dar yra netoli galinio tiektuvo, atsargiai jį ištraukite.

Kui paber jääb lehesööturisse kinni, tõmmake see õrnalt välja.



4



Check the message. Pārbaudiet ziņojumu. Patikrinkite pranešimą. Kontrollige teadet.

Print Quality/Layout Problems

Drukas kvalitātes/ izkārtojuma problēmas

Spausdinimo kokybės / išdėstymo problemos

Prindikvaliteedi/ paigutuse probleemid





EN Try the following solutions in order from the Top. For further information, see your online User's Guide.

Prob	lems	Solution No.		
You	a see banding (light lines) in your printouts or copies.			
Your	printout is blurry or smeared.	094568		
Your	rr printout is faint or has gaps.			
Your	ur printout is grainy.			
You	ou see incorrect or missing colors.			
The	The image size or position is incorrect.			
Solu	tions			
0	Make sure you select the correct paper type. 🗁 🏓 14			
0	Make sure the printable side (the whiter or glossier side) of the paper is facing in the right direction. \Box $lacksquare$	▶ 16		
0	When you select Standard or Best as the Quality setting, select Off as the Bidirectional setting. Bidirectional printing decreases print quality. □ → 28, 38, 48			
0	Clean the print head. 🗁 🕈 54			
6	Align the print head. 🗁 🕈 56			
6	To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table. For further information, see your online User's Guide .			
0	Use up ink cartridge within six months of opening vacuum package. 🗀 🌩 68			
8	Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.			
9	If a moiré (cross-hatch) pattern appears on your copy, change the Zoom setting or shift the position of your original.			
0	Make sure you selected the correct Paper Size, Layout, Expansion, and Zoom setting for the loaded paper. 🗢 🌩 28, 38, 48			
0	Make sure you loaded paper and placed the original correctly. $\square \Rightarrow$ 16, 22			
ß	Adjust the CD/DVD print position if it is misaligned. 🗁 🌩 18, 44			
₿	If the edges of the copy or photo are cropped off, move the original slightly away from the corner.			
Ø	Clean the document table. See your online User's Guide .			

LV

Izmēģiniet turpmāk minētos risinājumus, ievērojot to secību. Papildu informācijai skatiet tiešsaistes **Lietotāja rokasgrāmatu**.

Prob	Problēmas Risinājuma nr.			
Uz iz	Uz izdrukām vai kopijām redzamas svītras (gaišas līnijas).			
Izdru	ıka ir izplūdusi vai izsmērēta.	000000		
Izdru	Izdruka ir blāva vai uz tās ir balti plankumi. 02300			
Izdruka ir graudaina. 9				
Izdrukas krāsas ir neatbilstošas vai krāsu nav. 90				
Attēla izmēri vai novietojums nav pareizi.				
Risinājums				
0	Pārliecinieties, ka izvēlēts pareizais papīra veids. 🗁 🌩 14			
0	Pārliecinieties, ka papīra apdrukājamā puse (baltā vai spīdīgā) ir novietota pareizā virzienā. 🗁 🏓 16			
0	Kad izvēlēts Standard vai Best kā Quality iestatījums, tad izvēlieties Off kā Bidirectional iestatījumu. Divvirzienu drukāšana pasliktina izdrukas kvalitāti. 🗅 🌩 28, 38, 48			
4	Notīriet drukas galviņu. 🖾 🌩 54			
6	Izlīdziniet drukas galviņu. 🗁 🕈 56			
6	Lai iztīrītu printera iekšpusi, veiciet kopēšanu, nenovietojot dokumentu uz dokumentu platformas. Papildu informāciju skatiet tiešsaistē, Lietotāja rokasgrāmata .			
0	Izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc vakuuma iepakojuma atvēršanas. 🗆 🕈 68			
8	Mēģiniet izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes un Epson ieteikto papīru.			
9	Ja uz kopijas parādās muarē (rastra pārklāšanās) efekts, mainiet iestatījumu Zoom vai oriģinālā dokumenta novietojumu.			
0	Pārliecinieties, ka ievietotajam papīram izvēlēts pareizs iestatījums Paper Size, Layout, Expansion un Zoom. 🗆 🕈 28, 38, 48			
Ð	Pārliecinieties, ka papīrs ir pareizi ievietots un novietots. 🗔 🌩 16, 22			
ß	Noregulējiet CD/DVD drukas pozīciju, ja tā ir nobīdījusies. 🗁 🌩 18, 44			
ß	Ja kopijas vai fotoattēla malas ir nogrieztas, pārvietojiet oriģinālu mazliet tālāk no stūra.			
œ	Notīriet dokumentu platformu. Skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu.			



Problemos Spree		Sprendimo Nr.		
Ant	Ant spaudinių arba kopijų matyti dryžiai (šviesūs brūkšniai).			
Spau	004668			
Spau	Spaudinys yra blankus arba su tarpais. 00000			
Spau	Spaudinys yra grūdėtas.			
Mat	Matyti netinkamos spalvos arba trūksta spalvų.			
Neti	Netinkamas vaizdo dydis arba padėtis.			
Spre	ndimai			
0	Įsitikinkite, ar pasirinkote tinkamą popieriaus tipą. 📮 Þ 14			
0	Įsitikinkite, ar spausdinama popieriaus pusė (baltesnioji arba blizgesnė) yra nukreipta tinkama kryptimi.	□ → 16		
8	Jei pasirinkote Standard arba Best , kaip Quality nustatymą, nurodykite Bidirectional nustatymo reikšmę Off . Dvikryptis spausdinimas pablogina spausdinimo kokybę. □ → 28, 38, 48			
0	Išvalykite spausdinimo galvutę. 🞞 🌩 54			
6	Išlygiuokite spausdinimo galvutę. 🗁 🕈 56			
6	Jei norite išvalyti spausdintuvo vidų, padarykite kopiją, nedėdami dokumento ant dokumentų padėklo. Daugiau informacijos žr. Vartotojo vadovas , internete.			
0	Sunaudokite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo vakuuminės pakuotės atidarymo. 🗂 🕈 68			
8	Bandykite naudoti originalias Epson rašalo kasetes ir Epson rekomenduojamą popierių.			
9	Jei kopijoje matyti bangos (tinklelio) piešinys, pakeiskite Zoom nustatymą arba pakeiskite originalo padėtį.			
0	Įsitikinkite, ar pasirinkote reikiamus Paper Size, Layout, Expansion ir Zoom nustatymus įdėtam popieriui. 🗀 🏓 28, 38, 48			
0	Įsitikinkite, ar tinkamai įdėjote popierių ir originalą. 🗔 🌩 16, 22			
Ø	Sureguliuokite CD/DVD spausdinimo padėtį, jei ji nesulygiuota. 🗁 ➡ 18, 44			
ß	Jei kopijos ar nuotraukos kraštai nukirpti, pastumkite originalą kiek toliau nuo kampo.			
Ø	Nuvalykite dokumentų padėklą. Žr. Vartotojo vadovas, internete.			



Proovige järgmisi lahendusi järjekorras, alustades ülalt. Lisateabe saamiseks lugege elektroonilist **Kasutusjuhendit**.

Prob	leemid	Lahendus nr.	
Näet	e printidel või koopiatel triipe (heledaid jooni).	000609	
Teie	Teie print on hägune või määrdunud.		
Teie	Teie print on hele või lünklik. 02800		
Teie	Teie print on teraline.		
Teie prindi värvid on valed või puuduvad.			
Pildi suurus või asend on vale.			
Lahe	endused		
0	Veenduge, et valite õige paberitüübi. 🗀 🌩 14		
0	Veenduge, et paberi prinditav pool (valgem või läikivam pool) on õiges suunas. 🗁 🕈 16		
0	Kui te valite Standard või Best sätteks Quality , valige Off sätteks Bidirectional . Kahesuunaline printimine langetab printimiskvaliteeti. □ → 28, 38, 48		
4	Puhastage prindipea. 🖙 🕈 54		
6	Joondage prindipea. □		
6	Printeri sisemuse puhastamiseks tehke koopia, ilma et asetaksite dokumenti dokumendialusele. Lisateabe saamiseks lugege elektroonilist Kasutusjuhendit .		
0	Kasutage tindikassett ära kuue kuu jooksul pärast vaakumpakendi avamist. 🞞 🕈 68		
8	Kasutage Epsoni originaaltindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.		
9	Kui teie paljundusel ilmneb muaree, muutke sätet Zoom või vahetage originaali asendit.		
0	Kontrollige, et valisite laaditud paberile õigesti sätted Paper Size, Layout, Expansion ja Zoom. 🗆 🕈 28, 38, 48		
0	Veenduge, et olete paberi õigesti laadinud ja originaali õigesti asetanud. 🗁 🕈 16, 22		
ß	Reguleerige CD/DVD printimisasendit, kui see pole paigas. □ → 18, 44		
₿	Kui koopia või foto servad jäävad kopeerimata, nihutage originaali nurgast veidi eemale.		
Ø	Puhastage dokumendialus. Lugege elektroonilist Kasutusjuhendit.		

Contacting Customer Support

Sazināties ar klientu atbalsta dienestu

Kaip susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba

Klienditoe poole pöördumine If you cannot solve the problem using the troubleshooting information, contact customer support services for assistance. You can get the contact information for customer support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, izmantojot traucējummeklēšanas informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs varat atrast sava tuvākā klientu atbalsta dienesta kontaktinformāciju savā tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatā vai garantijas kartē. Ja tā nav norādīta, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties savu produktu.

Jei problemos negalite išspręsti, naudodami trikčių diagnostikos informaciją, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą. Informaciją, kaip susisiekti su savo regiono klientų aptarnavimo tarnyba, galite rasti Vartotojo vadovas, internete, arba garantinėje kortelėje. Jei ji ten nenurodyta, kreipkitės į atstovą, iš kurio įsigijote gaminį.

Kui tõrkeotsinguga ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge klienditoe poole. Klienditoe teavet leiate elektroonilisest Kasutusjuhend või garantiikaardilt. Kui teie piirkonna andmed puuduvad, võtke ühendust printeri müüjaga.

EN Index

Syı	mbols	
	2-up Copy	
Α		
	Aligning the Print Head	56
В		
	B&W print	
	backup memory card	60
	Bidirectional	
	Bluetooth Settings	61
	Borderless/With Border	
	Brightness	
	Buttons, Control Panel	
С		
	CD/DVD jacket, printing	47
	CD/DVD print area, adjusting	
	CD/DVD print position, adjusting	
	cleaning, inside of the printer	
	Color Restoration	
	Contrast	
	Control Panel	
	copying documents	
	copying photos	
	crop photo	8 33 45
D		
	date stamp (Date)	35.38.48
	Density (copy setting)	28
	Digital Camera, printing from	58
	Display format	
F		-
	Enhance	38.48
	Enlarge (crop)	
	Error messages	64
	Expansion (borderless printing)	28.38.48
F		
÷.,	Filter (Sepia B&W)	38.48
	Fit Frame	38.48
1		
÷.,	Index Sheet	34
	ink cartridge replacing	
	Ink Cartridge, replacing	
	Ink Levels	52.61
1	IIIK LEVEIS	
- C	lams naper	73
1	suns, paper	/ J
5	Language change	61
		28 38 48
М	Layout	20.30.40
141	Maintenance	51
	Memory Card	۰
	memory cara	

Nozzle Check54.61
PIM 38.48
Panel 811
Paner jams 73
Paper loading 16
Paper Size 28 38 48
Paper Type 14.28.38
PhotoEnhance 38.48
PictBridge Setup 58.61
Printing Photos 32.34
punasilmsus, korrigeeriminev
Ouality
- ,
red eve. correction
Restore Default Settings
Restore faded photo
···· · · · · · · · · ·
Saturation
Scan (document copy)24
Scan Area
Screen Saver Settings61
Select by Date (photo)
sepia print
Sharpness
Slide Show
Supported Paper14
Thick Paper61
Thumbnail view
trimming (crop)
Troubleshooting63
Viewer
Zoom (copying) 8.28
Zoom (cropping)

Ν Ρ

Q R

S

т

V Ζ

LV Alfabētiskais rādītājs

Sin	nboli	
	2 lapu kopijas uz vienas lapas	
Α		
	apgriezts fotoattēls	8.33.45
	Apkope	51
	Asums	
	Atbalstītais papīrs	14
	Atjaunošanas noklusējuma iestatījumi	61
	Atminas karte	
В		
	Bez apmales/ar apmali	29.39.49
	Biezs papīrs	61
	Blīvums (kopēšanas iestatījums)	
	Bluetooth iestatījumi	61
С	,	
	CD/DVD apdrukas zona, regulēšana	
	CD/DVD drukas pozīcija, regulēšana	
	CD/DVD vācinš, drukāšana	
D		
	datuma atzīme (Datums)	35.39.49
	Digitālā fotokamera, drukāšana no	
	Displeja formāts	
	Divvirzienu	39 49 75
	dokumentu kopēšana	
	Drukas galvinas izlīdzināšana	
	dublējuma atminas karte	60
E	aubrejarria atrințas tarce ininininininininini	
	Ekrānsaudzētāja iestatījumi	
F		
1	Filtrs (sēpija, melnbalts)	
	Fotoattēla uzlabošana	
	Fotoattēlu drukāšana	32 34
	fotoattēlu kopēšana	
G		
~	Gaišums	39 49
1	Calsaris	
÷.,	lestrēdzis papīrs	73
	Indeksa Jana	34
	Izbalējuša fotoattēla atjaunošana	42 49
	Izkārtojums	29 39 49
	Izvēlēties pēc datuma (fotoattēls)	38
к		
	Klūdas zinojumi	64
	Kontrasts	30 /0
	Kontroles panelis	8 11
	Krāsas atjaunošana	۸٦ (International International Internation
	Kualitato	70 30 75
м	ivuntute	
	malu angriešana (angriešana)	8 1 2 3 3 15
	mana apgresana (apgresana)	

Melnbalta druka	29.39.49
Palielināšana (apgriešana)	8.12.33.45
Panelis	
Papīra izmērs	29.39.49
Papīra veids	14.29.39
Papīrs, jestrēdzis	
Papirs, jevietošana	
Paplašināšana (drukāšana bez apmalēm)	29.39.49
PictBridge iestatīšana	58.61
Piesātinājums	39.49
PLM.	39.49
Pogas, kontroles panelis	
Rāmim atbilstošs attēls	
sarkano acu efekts, korekcija	
sēpijas izdruka	
Sīktēlu skatījums	
Skatītājs	
Skenēšana (dokumenta kopija)	
Skenēšanas zona	
Slīdrāde	
Sprauslu pārbaude	
Tālummaina (apgriešana)	
Tālummaina (kopēšana)	
tintes kasetne, nomaina	
Tintes kasetnes statuss	52
Tintes līmeni	52.61
tīrīšana, printera iekšpuse	
Traucējummeklēšana	63
Uzlabošana	
Valoda, nomaiņa	61

Ρ

R S

т

U V

LT Rodyklė

Simboliai

Sir	ndollal	
	2-up kopijavimo	29
Α		
	Apkarpymas	8.12.33.45
	apkarpyti nuotrauką	
	Aštrumas	
	Atkurti pradinius nustatymus	62
	Atminas karte	20
В	,	
	backup kortelės įdėjimas	60
	Be remeliu/su remeliu	
	Bluetooth nustatymai	
С	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CD/DVD disko vokas, spausdinimas	
	CD/DVD spausdinimo padėtis, reguliavimas	27.46.76
	CD/DVD spausdinimo sritis reguliavimas	27 44
D	es/s/b/b spaasanning snas/reganavinasinnin	
0	datos žvmė (Data)	35 39 49
	dokumentu konijavimas	
	Dvikryotis	30 /0 76
F	DVIKI yptis	
-	Ekrano formatar	0
	Ekrano užsklandos pustatymai	ہ دع
E	Ekiano uzskianuos nustatymai	02
1	Filtras (Pudi tanai, posnalvotas)	20.40
1.1	Filtras (Ruur torial, riesparvotas)	
1	Indeksu Janas	24
	litueksų lapas	
	ISDIUKUSIOS HUOLIdukos alkummas	
	Isuestymas (snausdinimas ha rómaliu)	
ĸ	ispietimas (spausuminas peremeių)	
ĸ	Kallas haitimaa	(2)
	Kalua, Keluinas	02 64
	Kialuų pranesimai	
	Kokybe	
	Kontrastas	
IVI		22.45
	Mastelis (apkarpymas)	
	Mastells (kopijuojant)	
	Mygtukai, valdymo skydelis	8.11
IN		
	Nespalvotas spausdinimas	
	nuotraukų kopijavimas	
	Nuotraukų spausdinimas	
	Nuskaitymas (dokumentų kopijavimas)	
~	Nuskaitymo sritis	37
Р		
	Padidinimas (apkarpymas)	8.12.33.45
	Palaikomas popierius	14
	Pasirinkti pagal datą (nuotrauka)	38

Patobulinti 39.49 Perživa 11 PictBridge Sąrankos 58.62 PI.M. 39.49 PhotoEnhance 39.49 Popieriaus dydis 29.39.49 Popieriaus tipas 15.29.39 Popieriaus tipas 16
Popierius, strigtys
Purkštukų patikrinimas54.62
rašalo kasetė, keitimas68
Rašalo kasetės būsena52
Rašalo lygiai52.62
raudonos akys, koregavimas
rusvų t. nuotrauka
Ryškumas
Chaidhin dana anton incas
Skaldrių demonstravimas
Skaldrių demonstravimas
Skaldrių demonstravimas
Skaltmeninis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalorų demonstravinas
Skaltmeninis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalirmeninis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš
Skalitmeinis fotoaparatas, spausdinimas iš

R

S

Т

۷

ET Register

-							
C i	1.1	m	h	0	li.	Ч	

Sui	Inpolia	
	2-korraga paljundamine	
Ă		
	Ääristeta/ääristega	30 40 50
D	/unstetu/uunstegu	
D		
	Bluetooth sätted	62
С		
	CD/DVD kate printimine	47
	CD/DVD rate descend as a via series in a	
	CD/DVD prindasend, reguleerimine	27.46.77
	CD/DVD prindiala, reguleerimine	27.44
	Düüside kontroll	
D		
0	Disiles and a single in a	50
	Digikaamera, printimine	
	dokumentide kopeerimine	24
E		
	Ekraanisäästuri sätted	62
E 1		
Γ.		
	Filter (seepia, MV)	40.50
	fotode kopeerimine	42
	Fotode printimine	32 34
	foto kärpimino	0 22 15
	тото кагрипите	0.33.43
н		
	Heledus	40.50
	Hooldus	
1		
5		0.11
	Juntpaneei	8.11
K		
	Kahesuunaline	40.50.77
	Keel muutmine	62
	Keel, muutimie	40.50
	Kontrastsus	
	Küllastus	40.50
	kuupäeva tempel	35.40.50
	Kuvamise formaat	8
	Kuplitest	20 40 77
	Kvdiiteet	
IVI		
	Mälukaart	20
	mälukaardi varundamine	
	MV printimino	20 40 50
NI	ww.printinine	
IN		
	Näidik	11
	Nupud, juhtpaneel	
P	··	
÷	Delevative	20 40 50
	raiyutus	
	Paks paber	62
	Paber, laadimine	
	Paher ummistused	73
		20 40 50
	rapenioniaat	
	Paberi tuup	15.30.40
	Paneel	

Parendamine	
PhotoEnhance	
PictBridge seadistus	
PI.M	
Pisipiltide vaade	
Prindipea joondamine	
puhastamine, printeri sisemus	77
Raamipaigutus	40.50
Registrileht	
seepia print	
silumine (kärpimine)	
Skaneerimisala	
Skannimine (dokumendi kopeerimine)	24
Slaidivaade	
Suumimine (kärpimine)	
Suumimine (paljundamine)	
Suurendamine (kärpimine)	
Suurendus (ääristeta printimine)	
Teravus	40.50
Tihedus (paljundamissäte)	
tindikassett, vahetamine	
Tindikassettide seisukord	
Tinditasemed	
Toetatud paberid	14
Tõrkeotsing	63
Tuhmunud foto taastamine	42.50
Ummistused, paber	73
Vaikesätete taastamine	62
Valik kuupäeva järgi (foto)	
Värvitaastamine	
Veateated	64

R

S

Т

U V



Available ink cartridge sizes vary by area. Pieejamo tintes kasetņu izmēri dažādās valstīs atšķiras. Rašalo kasečių dydis gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Tindikassettide suurused erinevad piirkonniti.

		ВК	C	М	Y	LC	LM
Epson Stylus Photo PX650 Series * ¹	No.	T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
	0	T0791	T0792	T0793	T0794	T0795	T0796
Epson Stylus Photo TX650 Series * ²		82N (T0821N) 81N (T0811N)	82N (T0822N) 81N (T0812N)	82N (T0823N) 81N (T0813N)	82N (T0824N) 81N (T0814N)	82N (T0825N) 81N (T0815N)	82N (T0826N) 81N (T0816N)
EN		Black	Cyan	Magenta	Yellow	Light Cyan	Light Magenta
LV		Melns	Gaišzils	Purpurs	Dzeltens	Gaišs gaišzils	Gaišs purpurs
LT		Juoda	Žydra	Purpurinė	Geltona	Šviesiai žydra	Šviesiai purpurinė
ET		Must	Tsüaan	Magenta	Kollane	Heletsüaan	Helemagenta

Getting more information Papildinformācijas saņemšana Kaip gauti daugiau informacijos Lisateave



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX



- *2 For the TX650 Series, the ink cartridge numbers between the parenthesis may be displayed depending on the area.
- *1 Lai nodrošinātu labas kvalitātes izdrukas, PX650 sērijai Epson iesaka izmantot T080 tintes kasetnes.
- *2 TX650 sērijai iekavās var tikt norādīti tintes kasetņu numuri, kas atkarīgi no lietošanas valsts.
- *1 PX650 serijai Epson rekomenduoja įprastai spausdinant naudoti T080 rašalo kasetes.
- *2 TX650 serijai, priklausomai nuo regiono, gali būti rodomi rašalo kasetės skaičiai, nurodyti skliausteliuose.
- *1 PX650 seeriale soovitab Epson normaalprintimiseks T080 tindikassette.
- *2 TX650 seeriale võidakse tindikasseti numbreid sulgudes kuvada sõltuvalt piirkonnast.

