# Epson Stylus\* Photo PX710W/TX710W Series







Om denne vejledning Tietoja tästä oppaasta Om denne håndboken Om den här handboken

Følg disse regningslinjer, når du læser vejledningen: Ota huomioon nämä ohjeet: Følg disse retningslinjene når du leser instruksjonene:

Följ dessa riktlinjer när du läser anvisningarna:

	0	$\otimes$	Ø	
Advarsel: Advarselsanvisninger skal følges omhyggeligt for at undgå legemsbeskadigelse.	Forsigtig: Forsigtighedsanvisninger skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.	Skal overholdes for at undgå legemsbeskadigelse og beskadigelse af udstyret.	Bemærk: Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og tip vedrørende brug af printeren.	Angiver et sidetal, hvor du kan finde yderligere oplysninger.
Varoitus: Varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään henkilövahingot.	Vaara: Vaarat tulee huomioida, jotta vältetään laitteistovauriot.	On huomioitava, jotta vältetään henkilö- ja laitteistovauriot.	Huomautus: Huomautuksissa on tärkeitä tietoja ja vinkkejä tulostimen käytöstä.	Osoittaa sivunumeron, josta löytyy lisätietoja.
Advarsel: Advarsler må følges nøye for å unngå personskade.	Forsiktig: Forsiktighetsregler må overholdes for å unngå skade på utstyret.	Må overholdes for å unngå personskade og skade på utstyret.	Merknad: Merknader inneholder viktig informasjon og tips for å bruke skriveren.	Indikerer et sidetall der du finner mer informasjon.
Varning: Varningar måste följas noga för att undvika personskador.	Försiktighet: Dessa meddelanden måste följas för att undvika skador på utrustningen.	Måste följas för att undvika personskador och skador på utrustningen.	Obs: Innehåller viktig information och tips om hur du använder skrivaren.	Anger ett sidnummer där det finns mer information.

Sådan får du flere oplysninger

Lisätietoja

Få mer informasjon

Mer information



## DA Indholdsfortegnelse

#### Håndtering af medier

Valg af papir	16
llægning af papir	
llægning af en cd/dvd	22
Isætning af et hukommelseskort	24
Placering af originaler	26

#### Kopiering

Kopiering af dokumenter	30
Kopier/gendan fotos	32
Kopiering af en cd/dvd	34
Kopy-tilstand, menuliste	36

#### Udsk. fotos-funktion

Udskrivning af fotos	42
Udskrivning i forskellige layout	44
Udskrivning på en cd/dvd	46
Udskrivning af fotokort	49
Udskrivning af fotos fra et indeksark	52
Udsk. fotos-tilstand, menuliste	55

#### Anden tilstand

Udskrivning af linjeret papir	60
Udskrivning af et farveark	62
Scanning til et hukommelseskort	64
Scanning til en computer	65
Backup til ekstern lagerenhed	
Anden tilstand, menuliste	67

#### **Ops.-tilstand (vedligeholdelse)**

Kontrol af status for blækpatroner	70
Kontrol/rensning af skrivehovedet	72
Justering af skrivehovedet	74
PictBridge-opsætning	
Opstilstand, menuliste	

#### Problemløsning

Fejlmeddelelser	82
Udskiftning af blækpatroner	
Papirstop	
Printerfeil	
Problemer med udskriftskvalitet/layout	96
Andre problemer	
Kontakt til kundesupport	
Stikordsregister	

# FI Sisältö

#### Tulostusmateriaalin käsittely

Paperin valinta	16
Paperin asettaminen	
CD-/DVD-levyn asettaminen	
Muistikortin asettaminen	
Alkuperäisten asettaminen	26
Kopiointi	
Asiakirjojen kopiointi	
Kopioi/palauta kuvat	
CD-/DVD-levyn kopiointi	
Koptilan valikkoluettelo	36
Tulosta kuvat -tila	
Kuvien tulostus	
Tulostus eri asetteluilla	
CD- tai DVD-levylle tulostus	

CD- tai DVD-levylle tulostus	46
Kuvallisten tervehdyskorttien tulostus	49
Kuvien tulostus hakemistoarkilta	52
Tulosta kuvat -tilan valikkoluettelo	55

#### Muu-tila

Viivoitetun paperin tulostus	60
Väritysarkin tulostus	62
Skannaus muistikortille	64
Skannaus tietokoneeseen	
Varmuuskopiointi ulkoiseen tallennusvälineeseen	
Muu-tilan valikkoluettelo	67

#### As.-tila (ylläpito)

Värikasetin tilan tarkistus	70
Tulostuspään tarkistus/puhdistus	72
Tulostuspään kohdistus	74
PictBridge-asetus	
Astilan valikkoluettelo	

#### Ongelmien ratkaisu

Virheilmoitukset	82
Värikasettien vaihto	86
Paperitukos	90
Tulostinvirhe	95
Tulostuslaatu-/asetteluongelmat	96
Muita ongelmia	
Yhteydenotto asiakastukeen	
Hakemisto	

## NO Innhold

#### Håndtere media

Velge papir	
Legge i papir	
Legge inn en CD/DVD	
Sette inn minnekort	
Plassere originaler	
5	

#### Kopiere

•	
Kopiere dokumenter	30
Kopier/gjenopprett bilder	
Kopiere en CD/DVD	
Menyoversikt for Kopi-modus	

#### Skriv ut bilder-modus

Skrive ut bilder	42
Skrive ut i ulike oppsett	44
Skrive ut på en CD/DVD	46
Skrive ut fotogratulasjonskort	49
Skrive ut bilder fra et indeksark	52
Menyoversikt for Skriv ut bilder-modus	55

#### Annet-modus

Skrive ut linjert papir	60
Skrive ut fargeleggingsark	62
Skanne til minnekort	64
Skanne til datamaskin	65
Sikkerhetskopiere til ekstern lagringsenhet	66
Menyoversikt for Annet-modus	67

#### Opps.-modusen (vedlikehold)

Kontrollere blekkpatronstatusen	70
Kontrollere/rengjøre skrivehodet	72
Justere skrivehodet	74
PictBridge-oppsett	76
Menyoversikt for Oppsmodus	78

#### Løse problemer

Feilmeldinger	
Skifte ut blekkpatroner	
Papirstopp	
Skriverfeil	
Problemer med utskriftskvalitet/oppsett	
Andre problemer	
Kontakte kundestøtte	
Indeks	

# SV Innehåll

#### Hantera medier

Välja papper	
Fylla på papper	
Placera en CD/DVD	
Sätta in ett minneskort	
Placera original	26
Kopiera	
Kopiera dokument	
Kopiera/återställ foton	
Kopiera en CD/DVD	
Menylista för läget Kopia	
Läget Skriv ut foton	
Skriva ut foton	42

#### L

Skriva ut foton	42
Skriva ut med olika layouter	
Skriva ut på en CD/DVD	46
Kombinationsutskrift	49
Skriva ut foton från ett indexark	
Menylista för läget Skriv ut foton	55

#### Övriga lägen

Skriv ut linjerat papper	60
Skriva ut ett målarark	62
Skanna till ett minneskort	64
Skanna till en dator	65
Säkerhetskopiera till extern lagringsenhet	
Menylista för övriga lägen	67

#### Läget Inst. (Underhåll)

Kontrollera bläckpatronens status	70
Kontrollera/rengöra skrivhuvudet	72
Justera skrivhuvudet	74
PictBridge-inställningar	76
Menylista för läget Inst.	78

#### Lösa problem

Felmeddelanden	
Byta bläckpatroner	
Pappersstopp	
Skrivarfel	
Problem med utskriftskvalitet/layout	
Övriga problem	
Kontakta kundtiänst	
Index	

Vigtige sikkerhedsanvisninger Tärkeitä turvallisuusohjeita Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktiga säkerhetsanvisningar

220-240V 220- 220- 240V					
Kontroller, at netledningen opfylder alle relevante lokale sikkerhedsstandarder.	Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor nedledningen let kan tages ud.	Brug kun den netledning, der følger med printeren. Andre ledninger kan forårsage brand eller stød. Brug ikke ledningen sammen med andet udstyr.	Brug kun den type strømkilde, der er angivet på etiketten.	Lad ikke netledningen blive beskadiget eller flosset.	Åbn ikke scannerenheden under kopiering, udskrivning eller scanning.
Varmista, että virtajohto täyttää paikalliset turvallisuussäädökset.	Aseta tulostin lähelle seinäpistoketta, jossa virtajohdon voi irrottaa helposti.	Käytä vain tulostimen mukana toimitettua virtajohtoa. Muun johdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä johtoa muiden laitteiden kanssa.	Kytke laite vain määritysten mukaiseen virtalähteeseen.	Älä anna virtajohdon vahingoittua tai rikkoutua.	Älä avaa skanneria, kun kopiointi, tulostus tai skannaus on käynnissä.
Kontroller at strømledningen oppfyller alle gjeldende, lokale sikkerhetskrav.	Plasser skriveren i nærheten av et vegguttak hvor strømledningen lett kan trekkes ut.	Bruk bare den strømledningen som følger med skriveren. Bruk av annen ledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. Bruk ikke ledningen med annet utstyr.	Bruk bare den typen strømkilde som er angitt på etiketten.	Strømledningen må ikke bli skadet eller slitt.	lkke åpne skannerenheten mens den kopierer, skriver ut eller skanner.
Kontrollera att nätsladden uppfyller alla tillämpliga lokala säkerhetsnormer.	Placera skrivaren i närheten av ett vägguttag där nätsladden lätt kan kopplas bort.	Använd bara nätsladden som medföljer skrivaren. Om du använder en annan sladd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte sladden med andra utrustningar.	Använd bara den typ av strömkälla som anges på etiketten.	Se till att nätsladden inte skadas eller blir sliten.	Öppna inte skannerenheten under kopiering, utskrift eller skanning.

Brug ikke aerosol-produkter, der indeholder brændbare gasser, i eller omkring printeren. Det kan forårsage brand.	Forsøg ikke at servicere printeren selv, medmindre det specifikt forklares i dokumentationen.	Opbevar blækpatroner utilgængeligt for børn, og drik ikke blækket.	Ryst ikke blækpatroner, når pakken er åbnet; det kan forårsage lækage.	Hvis du fjerner en blækpatron med henblik på senere brug, skal du beskytte forsyningsområdet mod støv og opbevare den under samme forhold som printeren. Rør ikke ved blækforsyningsåbningen eller det omkringliggende område.	Hvis du får blæk på huden, skal du vaske det af med sæbe og vand. Hvis du får blæk i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand. Søg omgående læge, hvis du stadig føler ubehag eller får synsproblemer.
Älä käytä helposti syttyviä kaasuja sisältäviä suihkeita tulostimen sisällä tai lähellä. Tästä voi seurata tulipalo.	Älä yritä huoltaa tulostinta itse, ellei tulostimen ohjeistuksessa ole näin nimenomaisesti mainittu.	Pidä värikasetit poissa lasten ulottuvilta. Älä juo mustetta.	Älä ravista värikasetteja pakkausten avaamisen jälkeen; tästä voi seurata vuotoa.	Jos irrotat värikasetin myöhempää käyttöä varten, suojaa musteen syöttöalue lialta ja pölyltä. Säilytä sitä samassa tilassa tulostimen kanssa. Älä kosketa musteen syöttöporttia tai ympäröivää aluetta.	Jos mustetta pääsee iholle, pese se pois saippualla ja vedellä. Jos sitä joutuu silmiin, huuhdo silmät heti vedellä. Jos sinulla on edelleen epämukava olo tai näköongelmia, mene välittömästi silmälääkäriin.
lkke bruk sprayprodukter med brennbare gasser inne i eller i nærheten av skriveren. Dette kan forårsake brann.	Med unntak av der det spesifikt er beskrevet i dokumentasjonen, må du ikke selv forsøke å utføre service på skriveren.	Blekkpatronene må oppbevares utilgjengelig for barn, og blekket må ikke drikkes.	Ikke rist blekkpatronene etter at esken er åpnet, for det kan føre til lekkasje.	Hvis du tar ut en blekkpatron som du skal bruke senere, må du beskytte blekktilførselsområdet mot skitt og støv, og lagre den i samme miljø som skriveren. Ikke berør blekktilførselsporten eller området rundt.	Hvis du får blekk på huden, vasker du det av med såpe og vann. Får du det i øynene, skyller du dem straks med vann. Oppsøk lege umiddelbart hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser.
Använd inte aerosolprodukter som innehåller antändbara gaser inuti eller i närheten av skrivaren. Det kan leda till brand.	Försök inte underhålla skrivaren på annat sätt än det som anges i dokumentationen.	Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn och förtär inte bläck.	Skaka inte en bläckpatron efter det att förpackningen öppnats, det kan leda till läckor.	Om du tar bort en bläckpatron för framtida bruk, ska du skydda bläckmatarområdet från smuts och damm och förvara den i samma miljö som skrivaren. Ta inte på bläckmataröppningen och omgivande områden.	Tvätta bort bläck med tvål och vatten om du får det på huden. Spola ögonen omedelbart med vatten om du får bläck i ögonen. Kontakta en läkare omgående om du fortfarande har besvär eller problem med synen.

Vejledning til betjeningspanelet Ohjauspaneelin ohjeet Beskrivelse av kontrollpanelet Översikt över kontrollpanelen



а	b	c	d	е
Ċ	<u>[@]</u>	Home	<b>¤</b> / <sub>®</sub>	
Tænder/slukker printeren.	Åbn og luk cd/dvd-bakken.	Vender tilbage til den øverste menu. I den øverste menu skiftes der mellem tilstandene Kopy, Udsk. fotos, Scan og Ops.	Ændrer visning af fotos eller beskærer fotoene.	Skifter Vis PhotoEnhance mellem Til og Fra. □ ➡ 12
Kytkee tulostimen päälle/pois.	Poista ja sulje CD-/DVD-taso.	Palaa ylimpään valikkoon. Kun ylimmässä valikossa, vaihtaa tilojen Kop., Tulosta kuvat, Scan ja As. välillä.	Muuttaa kuvanäkymää tai rajaa kuvia.	Kytkee Ks. kuvaparannus-tilan Päällä tai Pois. ◻ ➡ 12
Slår skriveren på/av.	Løser ut og lukker CD/DVD- skuffen.	Går tilbake til hovedmenyen. På hovedmenyen veksler den mellom modiene Kopi, Skriv ut bilder, Skann og Opps.	Endrer visningen av bilder, eller beskjærer bildene.	Slår Vise PhotoEnhance På eller Av. □ ➡ 12
Slår på/av skrivaren.	Öppnar och stänger CD/DVD- facket.	Går tillbaka till huvudmenyn. Växlar mellan lägena Kopia, Skriv ut foton, Skan och Inst. på huvudmenyn.	Ändrar hur foton visas eller beskär foton.	Ställer in Visa fotoförbättring som På eller Av. □ → 12

Betjeningspanelets udseende varierer afhængig af land.

Ohjauspaneeli vaihtelee alueittain.

Utformingen av kontrollpanelet varierer fra sted til sted.

Kontrollpanelens utformning kan variera beroende på regionen.

f	g	h	i
-	-	×≡	<b>◄</b> , ▲, ►, ▼, OK
Statusindikatoren viser printerstatus.	LCD-skærmen viser et eksempel på det valgte billede eller indstillinger.	Viser detaljerede indstillinger for hver funktion.	Vælger fotos og menuer.
Tilaosoittimen merkkivalo osoittaa tulostimen tilan.	LCD-näytössä näytetään valittujen kuvien esikatselu tai asetukset.	Näyttää kunkin tilan yksityiskohtaiset asetukset.	Valitsee kuvat ja valikot.
Statusindikatorlampen viser skriverstatusen.	LCD-skjermen viser en forhåndsvisning av valgte bilder, eller innstillinger.	Viser detaljerte innstillinger for hver modus.	Velger bilder og menyer.
Statusindikatorn visar skrivarens status.	På LCD-skärmen visas en förhandsgranskning av de valda bilderna eller inställningar.	Visar detaljerade inställningar för varje läge.	Väljer foton och menyer.

j	k	I.	m	n
3	+,-	$\diamond$	$\heartsuit$	기 Unlock
Annullerer/vender tilbage til forrige skærm.	Indstiller antallet af kopier.	Starter kopiering/udskrivning.	Stopper kopiering/udskrivning eller nulstiller indstillinger.	Sænker betjeningspanelet. □ ➡ 11
Peruuttaa/palaa edelliseen valikkoon.	Asettaa kopiomäärän.	Aloittaa kopioinnin/tulostuksen.	Lopettaa kopioinnin/tulostuksen tai nollaa asetukset.	Laskee ohjauspaneelia. □ → 11
Avbryter/returnerer til forrige meny.	Angir antall eksemplarer.	Starter kopiering/utskrift.	Stanser kopiering/utskrift, eller tilbakestiller innstillinger.	Senker kontrollpanelet. 🗁 🕈 11
Avbryter/återgår till den föregående menyn.	Anger antal kopior.	Startar kopiering/utskrift.	Stoppar kopiering/utskrift eller återställer inställningar.	Sänker kontrollpanelen. 🖙 ➡ 11

Justering af betjeningspanelets vinkel Ohjauspaneelin kulman säätö Justere kontrollpanelets vinkel Justera kontrollpanelens vinkel



Hæv manuelt. Nosta käsin. Hev manuelt. Lyft upp för hand.



Tryk på ☐ Unlock for at sænke. Laske se painamalla ☐ Unlock. Trykk på ☐ Unlock for å senke. Sänk genom att trycka på ☐ Unlock. Montering af den bageste låge (ekstraudstyr) Valinnaisen takakannen kiinnitys Feste valgfritt bakre deksel Sätta fast den bakre luckan (tillval)



# Ø

Auto Duplexer (ekstraudstyr) følger med printeren afhængig af land. Hvis du ikke bruger 2-sidet udskrivning, kan du fjerne Auto Duplexer og erstatte den med den bageste låge. Se den online Brugervejledning for at få flere oplysninger.

Valinnainen Auto Duplexer kuuluu tulostimen toimitukseen joillakin alueilla. Jos kaksipuolista tulostusta ei käytetä, Auto Duplexer voidaan irrottaa ja korvata takakannella. Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.

Enkelte steder følger tilleggsutstyret Auto Duplexer med skriveren. Hvis du ikke bruker 2-sidig utskrift, kan du fjerne Auto Duplexer og sette på det bakre dekselet. Se i den elektroniske Brukerhåndbok for å få mer informasjon.

Tillvalet Auto Duplexer medföljer skrivaren beroende på område. Du kan ta bort Auto Duplexer-enheten och sätta tillbaka den bakre luckan om du inte använder 2-sidig utskrift. Mer information finns i Användarhandbok online. Brug af LCD-skærmen LCD-näytön käyttö Bruke LCD-skjermen Använda LCD-skärmen



28/28 > = 1 copies

OK Check Print Result

a

а	b	c	d	e
Brug Copies + eller - til it indstille antallet af copier af det valgte foto.	Tryk på ◀ eller ► for at indstille tætheden.	Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge menuemne. Fremhævningen flyttes op eller ned.	Tryk på ► for at åbne indstillingsemnelisten.	Tryk på ◀ eller ► for at ændre det viste foto på LCD-skærmen.
seta valitun valokuvan opiomäärä painamalla opies + tai	Aseta tiheys painamalla ◀ tai ▶.	Valitse valikkokohde painamalla ▲ tai ▼. Korostus siirtyy ylös tai alas.	Avaa asetuskohteen luettelo painamalla ►.	Vaihda LCD-näytössä näkyvä kuva painamalla ◀ tai ▶.
Bruk Copies + eller - til å Ingi antall eksemplarer or valgt bilde.	Trykk ◀ eller ► for å angi tetthet.	Trykk ▲ eller ▼ for å velge menyelement. Uthevingen flyttes opp eller ned.	Trykk ▶ for å åpne innstillingselementlisten.	Trykk ◀ eller ▶ for å endre bildet som vises på LCD-skjermen.
nge antalet kopior ör det valda fotot med öpies + eller	Ställ in tätheten genom att trycka på ◀ eller ►.	Välj menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ♥. Markören flyttas uppåt eller nedåt.	Öppna listan med inställningar genom att trycka på ►.	Tryck på ◀ eller ▶ om du vill ändra fotot som visas på LCD-skärmen.

#### f

Funktionen **Fotoforb.** korrigerer automatisk farve og forbedrer kvaliteten af billederne. Du kan få vist et eksempel på det justerede billede ved at trykke på 💽 knappen og ændre **Vis PhotoEnhance** til **Til**. Ikonet 🗊 vises på et beskåret billede.

Ikonet 🐑 vises, når indstillingen Rep. rødøje er sat til Til - Dette foto eller Til - Alle fotos.

Kuv parannus-toiminto korjaa värin ja parantaa kuvien laatua automaattisesti. Voit esikatsella säädettyjä kuvia painamalla -painiketta ja muuttamalla Ks. kuvaparannus -asetukseksi Päällä. (a-kuvake näkyy rajatussa kuvassa.

Pa-kuvake näytetään, kun Korj. punasilm -asetus on Kyllä - Tämä kuv tai Kyllä - kaik kuvat.

Funksjonen **Fotoforbedring** korrigerer automatisk fargene og forbedrer kvaliteten på bildene. Du kan forhåndsvise de justerte bildene ved å trykke Eknappen og endre **Vise PhotoEnhance** til **På**. Ikonet 🞞 vises på et beskåret bilde.

Ikonet 😰 vises når Korr. røde øyne er satt til På - Dette bildet eller På - Alle bildene.

Funktionen Förbättra foto korrigerar automatiskt färgerna och förbättrar bildernas kvalitet. Du kan förhandsgranska de justerade bilderna genom att trycka på knappen 💽 och ändra Visa fotoförbättring till På. Ikonen 🛱 visas för en beskuren bild.

lkonen 🐒 visas när Röda ögon är inställt på På - detta foto eller På - alla foton.

## Ø

Efter 13 minutter uden aktivitet bliver skærmen sort for at spare energi. Tryk på en vilkårlig knap (undtagen (**D O**n) for at vende tilbage til den foregående tilstand.

Näyttö muuttuu tummaksi, kun sitä ei ole käytetty 13 minuuttiin energian säästämiseksi. Palauta näyttö edelliseen tilaan painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi (**b On**).

Når skjermen ikke er brukt på 13 minutter, blir den svart for å spare strøm. Trykk en hvilken som helst knapp (unntatt **() On**) får å aktivere skjermen igjen.

Skärmen slocknar efter 13 minuters inaktivitet för att spara energi. Tryck på en knapp (utom (**<sup>th</sup> On**) när du vill återställa skärmen till det föregående läget.



Hvis du har mere end 999 billeder på dit hukommelseskort, viser LCD-skærmen en meddelelse, så du kan vælge en gruppe. Billederne sorteres efter den dato, de er taget på. For at vælge og vise billeder skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge en gruppe og derefter trykke på OK. Hvis du vil vælge en gruppe eller en mappe igen, skal du vælge Ops., Vælg sted og derefter vælge Gruppevalg eller Mappevalg.

g

Jos muistikortissa on yli 999 kuvaa, LCD-näytössä näytetään viesti ja voit valita ryhmän. Kuvat lajitellaan kuvauspäivämäärän mukaan. Valitse ja näytä ryhmän kuvat painamalla ▲ tai ▼ ryhmän valitsemiseksi ja paina sitten **OK**. Valitse ryhmä tai kansio uudelleen valitsemalla **As.**, **Valitse paikka** ja valitse sitten **Ryhmävalinta** tai **Kansiovalinta**.

Når du har flere enn 999 bilder på minnekortet, vises det en melding på LCD-skjermen der du kan velge en gruppe. Bilder sorteres etter datoen da de ble tatt. Vil du velge og vise bilder i en gruppe, trykker du  $\blacktriangle$  eller  $\forall$  for å velge en gruppe, og deretter trykker du **OK**. Velg en gruppe eller mappe på nytt ved å velge **Opps., Velg plassering**, og så velge **Gruppevalg** eller **Mappevalg**.

Ett meddelande visas på LCD-skärmen där du kan välja en grupp om det finns fler än 999 foton på ett minneskort. Bilderna sorteras efter fotograferingsdatum. Välj en grupp genom att trycka på ▲ eller ▼ och tryck sedan på OK när du vill välja och visa bilderna i en grupp. Om du vill ange en ny grupp eller mapp ska du välja Inst., Välj plats och sedan Välj grupp eller Välj mapp.

## Ø

Den faktiske skærmvisning kan variere en smule fra dem, der er vist i denne vejledning.

Todellinen näyttö saattaa poiketa hieman tässä oppaassa näytetyistä kuvista.

De faktiske skjermbildene kan avvike litt i forhold til dem som vises i denne håndboken.

De verkliga skärmarna kan skilja sig en aning från de som visas i den här handboken. Håndtering af medier Tulostusmateriaalin käsittely Håndtere media Hantera medier



# Valg af papir Paperin valinta Velge papir Välja papper

Det specialpapir, der kan fås, afhænger af dit land.

Erikoispaperien saatavuus vaihtelee alueittain.

Tilgjengelig spesialpapir varierer fra sted til sted.

Specialpapperen som finns tillgängliga varierar beroende på region.

	Hvis du vil udskrive på dette papir * <sup>4</sup>	Vælg denne papirtype på LCD- skærmen	llægningskapacitet (ark)	Kassette
а	Almindeligt papir * <sup>1</sup>	Alm. papir	[12 mm] * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Hoved
b	Epson Almindeligt Premium-inkjet- papir * <sup>1</sup>	Alm. papir	120 * <sup>3</sup>	Hoved
с	Epson Kridhvidt inkjet-papir * <sup>1</sup>	Alm. papir	100 * <sup>3</sup>	Hoved
d	Epson Inkjet-papir i fotokvalitet	Mat	100	Hoved
e	Epson Mat papir - tykt	Mat	20	Hoved
f	Epson Premium Glossy-fotopapir	Blankt prem.	20	A4: Hoved Andet end
g	Epson Premium Semigloss- fotopapir	Blankt prem.		A4: Foto
h	Epson Blankt fotopapir	Blank		
i	Epson Fotopapir	Fotopapir		
j	Epson Ultrablankt fotopapir	M. blankt		
k	Epson Dobbeltsidet mat papir	Mat	1	Hoved
I	Epson Fotostickers	Foto- stickers	1	Foto

	Jos haluat tulostaa tälle paperille * <sup>4</sup>	Valitse tämä paperityyppi LCD-näytössä	Kapasiteetti (arkkia)	Taso
а	Tavallinen paperi *1	Tav.paperi	[12 mm] * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Päätaso
b	Epson Ensiluokkainen pinnoittamaton yleispaperi * <sup>1</sup>	Tav.paperi	120 * <sup>3</sup>	Päätaso
с	Epson Kirkkaan valkoinen, pinnoittamaton yleispaperi * <sup>1</sup>	Tav.paperi	100 * <sup>3</sup>	Päätaso
d	Epson Valokuvalaatuinen yleispaperi	Matta	100	Päätaso
e	Epson Tukeva mattapintainen paperi	Matta	20	Päätaso
f	Epson Ensiluokkainen kiiltävä valokuvapaperi	l lk kiilt.	20	A4: Päätaso Muu kuin A4:
g	Epson Ensiluokkainen puolikiiltävä valokuvapaperi	l lk kiilt.		Valokuvataso
h	Epson Kiiltävä valokuvapaperi	Kiilt.		
i	Epson Valokuvapaperi	Kuvapap.		
j	Epson Erikoiskiiltävä valokuvapaperi	Erik.kiilt.		
k	Epson Kaksipuolisesti pinnoitettu mattapintainen paperi	Matta	1	Päätaso
I	Epson Valokuvatarrat	V-kuvatarrat	1	Valokuva

\*1 Du kan udføre 2-sidet udskrivning med dette papir.

\*2 Papir med en vægt på 64 til 90 g/m<sup>2</sup>.

\*3 Til manuel 2-sidet udskrivning, 30 ark.

\*4 Papirets engelske navne fremgår af skemaet på højre side.

\*1 Tällä paperilla voi tulostaa kaksipuolisesti.

\*2 Paperin paino 64 - 90 g/m<sup>2</sup>.

\*3 Manuaaliseen kaksipuoliseen tulostukseen, 30 arkkia.

\*4 Katso oikealla olevasta taulukosta paperien englanninkieliset nimet.

	Hvis du vil skrive ut på dette papiret * <sup>4</sup>	Velger du denne papirtypen på LCD- skjermen	Papirkapasitet (ark)	Skuff
а	Vanlig papir * <sup>1</sup>	Vanlig p.	[12 mm] * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Hoved
b	Epson Eksklusivt blekkpapir, vanlig *1	Vanlig p.	120 * <sup>3</sup>	Hoved
с	Epson Ekstra hvitt blekkpapir * <sup>1</sup>	Vanlig p.	100 * <sup>3</sup>	Hoved
d	Epson Blekkpapir med fotokvalitet	Matt	100	Hoved
e	Epson Matt, tykt papir	Matt	20	Hoved
f	Epson Eksklusivt, glanset fotopapir	Prem. gl.	20	A4: Hoved Annet enn
g	Epson Eksklusivt, halvglanset fotopapir	Prem. gl.		A4: Bilde
h	Epson Glanset fotopapir	Glanset		
i	Epson Fotopapir	Fotopapir		
j	Epson Ultraglanset fotopapir	Ultra gl.		
k	Epson Dobbeltsidig, matt papir	Matt	1	Hoved
I	Epson Fotoetiketter	Fotoetiketter	1	Bilde

	Om du vill skriva ut på det här papperet * <sup>4</sup>	Välj den här papperstypen på LCD- skärmen	Kapacitet (ark)	Fack
a	Vanligt papper *1	Vanligt ppr	[12 mm] * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Huvudfack
b	Epson Premium vanligt bläckstrålepapper * <sup>1</sup>	Vanligt ppr	120 * <sup>3</sup>	Huvudfack
c	Epson Klarvitt bläckstrålepapper * <sup>1</sup>	Vanligt ppr	100 * <sup>3</sup>	Huvudfack
d	Epson Bläckstrålepapper med fotokvalitet	Matt	100	Huvudfack
e	Epson Matt papper - tjockt	Matt	20	Huvudfack
f	Epson Premium glättat fotopapper	Prem. glättat	20	A4: Huvudfack
g	Epson Premium halvglättat fotopapper	Prem. glättat		Andra format än A4: Fotofack
h	Epson Glättat fotopapper	Glättat		
i	Epson Fotopapper	Fotopapper		
j	Epson Ultraglättat fotopapper	Ultraglättat		
k	Epson Dubbelsidigt matt papper	Matt	1	Huvudfack
I	Epson Fotoetiketter	Fotoetiketter	1	Fotofack

а	Plain paper
b	Epson Premium Ink Jet Plain Paper
c	Epson Bright White Ink Jet Paper
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
e	Epson Matte Paper- Heavyweight
f	Epson Premium Glossy Photo Paper
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper
h	Epson Glossy Photo Paper
i	Epson Photo Paper
j	Epson Ultra Glossy Photo Paper
k	Epson Double- Sided Matte Paper
I	Epson Photo Stickers

\*1 Du kan foreta 2-sidig utskrift med dette papiret.

\*2 Papir med vekt fra 64 til 90 g/m<sup>2</sup>.

\*3 For manuell 2-sidig utskrift er det 30 ark.

\*4 Se på tabellen til høyre for de engelske papirnavnene.

\*1 Papperet kan användas för 2-sidig utskrift.

\*2 Papper med en vikt på 64 till 90 g/m².

\*3 30 ark för manuell 2-sidig utskrift.

\*4 De engelska pappersnamnen visas i tabellen till höger.

llægning af papir Paperin asettaminen Legge i papir Fylla på papper



Klap ned. Käännä alas. Vend ned. Fäll ned.

ก

# Ø

Luk udskriftsbakken, hvis den er skubbet ud. Sulje luovutustaso, jos se on ulkona. Lukk utskriftsskuffen hvis den blir løst ut. Stäng utmatningsfacket om det är utmatat.







Træk ud. Vedä ulos. Trekk ut. Dra ut.

## Ø

Kontroller, at der ikke er lagt papir i fotokassetten.

Varmista, että paperia ei ole asetettu valokuvatasolle.

Kontroller at det ikke legges papir i bildeskuffen.

Kontrollera att det inte finns papper i fotofacket.



- a: Fotokassette b: Hovedkassette a: Valokuvataso b: Päätaso a: Bildeskuff b: Hovedskuff a: Fotofack
- b: Huvudfack





Træk og hæv. Siirrä ja nosta. Skyv og løft. Skjut och lyft upp.



Klem og skub til siderne. Purista ja siirrä reunoille. Klem og skyv til sidene. Kläm ihop och för åt sidorna.



**⑤** □ → 16

Læg udskriftssiden NEDAD. Aseta tulostettava puoli ALASPÄIN. Legg utskrivbar side NED. Fyll på med utskriftssidan NEDÅT.



Skub til papirets kanter. Siirrä paperin reunoja vasten. Skyv til papirkantene. Skjut mot papperskanterna.



Skub til papirets størrelse. Siirrä vastaamaan paperikokoa. Skyv til papirstørrelsen. Ställ in efter pappersformatet.

8

# **1**6 **□**





9

B

Klem og skub til siderne. Purista ja siirrä reunoille. Klem og skyv til sidene. Kläm ihop och för åt sidorna.



Læg udskriftssiden NEDAD. Aseta tulostettava puoli ALASPÄIN. Legg utskrivbar side NED. Fyll på med utskriftssidan NEDÅT.



Skub til papirets kanter. Siirrä paperin reunoja vasten. Skyv til papirkantene. Skjut mot papperskanterna.

12

Luk.

Sulje.

Lukk.

Stäng.



Skub til papirets størrelse. Siirrä vastaamaan paperikokoa. Skyv til papirstørrelsen. Ställ in efter pappersformatet.



Hold kassetten fladt, og sæt den ind. Työnnä ja pidä kasetti litteänä. Sett inn mens du holder kassetten flatt. För in utan att luta kassetten.

Træk ud og hæv. Vedä ulos ja nosta. Trekk ut og løft. Dra ut och lyft upp.

14

# Ø

Ð

Juster papirkanterne, før papiret lægges i.

Linjaa paperin reunat ennen asettamista.

Juster arkkantene før du legger i papiret.

Räta till pappersbuntens kanter innan du fyller på.

#### Ø

Brug ikke papir med indbindingshuller.

Älä käytä paperia, jossa on kansioreiät.

Bruk ikke hullet papir.

Använd inte hålslaget papper.



## Ø

Se den online **Brugervejledning** ved brug af papir i størrelse **Legal**.

Katso verkossa oleva **Käyttöopas**, kun käytät **Legal**-paperikokoa.

Se i den elektroniske **Brukerhåndbok** når du bruker papirstørrelsen **Legal**.

Se **Användarhandbok** online när formatet **Legal** används.

## Ø

Træk ikke papirkassetten ud, og sæt den ikke ind, mens printeren arbejder.

Älä vedä ulos tai aseta paperikasettia, kun tulostin on toiminnassa.

Ikke trekk ut eller sett inn papirkassetten mens skriveren skriver ut.

Dra inte ut eller för in papperskassetten när skrivaren arbetar.

# Ø

Ved ilægning af et ark til fotostickers, skal det lægges fladt NEDAD som vist til højre.Brug ikke det ilægningsstøtteark, der fulgte med Fotostickers.

Kun asetat valokuvatarra-arkin, aseta tulostuspuoli ALASPÄIN oikealla olevan kuvan mukaan. Älä käytä latauksen tukiarkkia, joka kuului Valokuvatarrat-toimitukseen.

Fotoetiketter legges med forsiden NED, som vist til høyre. Ikke bruk støttearket som fulgte med Fotoetiketter.

När du fyller på fotoetiketter ska arket placeras med utskriftssidan NEDÅT så som visas till höger. Använd inte stödarket som medföljer Fotoetiketter.



# llægning af en cd/ dvd

CD-/DVD-levyn asettaminen

Legge inn en CD/ DVD

Placera en CD/DVD



Luk. Sulje. Lukk. Stäng.

# 2 🗅 → 11



Hæv så højt som muligt. Nosta niin ylös kuin mahdollista. Hev så langt den kommer. Lyft upp så långt det går.



Skub cd/dvd-bakken ud. Poista CD-/DVD-taso. Løs ut CD/DVD-skuffen. Mata ut CD/DVD-facket.

# !

Cd/dvd-bakken kan ikke skubbes eller trækkes længere ud.

CD-/DVD/tasoa ei voi poistaa tai laajentaa yhtään pidemmälle.

CD/DVD-skuffen kan ikke løses ut eller trekkes ut lenger.

CD/DVD-facket kan inte matas ut eller flyttas längre.

## Ø

1

Se den online Brugervejledning for at udskrive på 8 cm cd'er.

Jos haluat lisätietoja 8 cm CD-levylle tulostuksesta, katso verkossa oleva Käyttöopas.

Slå opp i den elektroniske Brukerhåndbok hvis du vil skrive ut på 8 cm CD-er.

Information om hur du skriver ut på 8 cm CD-skivor finns i Användarhandbok online.

# Ø

Cd/dvd-bakken lukkes automatisk efter et stykke tid. Tryk på 🕸 for at skubbe den ud igen.

CD-/DVD-taso sulkeutuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Vedä se ulos uudelleen painamalla

3

CD/DVD-skuffen lukkes automatisk etter en viss tid. Trykk på  ${\ensuremath{\mathbb P}}$  for å løse den ut igjen.

CD/DVD-facket stängs automatiskt efter en viss tid. Tryck på 🖻 om du vill mata ut det igen.









llæg. Træk ikke i cd/dvd-bakken. Aseta. Älä vedä CD-/DVD-tasoa. Plasser. Ikke trekk i CD/DVD-skuffen. Sätt i. Dra inte i CD/DVD-facket. Tryk forsigtigt. Paina varovasti. Trykk forsiktig. Tryck försiktigt.

6

Luk cd/dvd-bakken. Sulje CD-/DVD-taso. Lukk CD/DVD-skuffen. Stäng CD/DVD-facket.

6

Udtagning af en cd/dvd

CD-/DVD-levyn poistaminen

Ta ut en CD/DVD Ta ut en CD/DVD



Udtag vandret. Poista vaakasuorassa. Ta ut vannrett. Ta ut vågrätt. Luk cd/dvd-bakken. Sulje CD-/DVD-taso. Lukk CD/DVD-skuffen. Stäng CD/DVD-facket.

™⁄⊕

٢

Sænk. Laske. Senk. Sänk.

3

**∏** Unlock

lsætning af et hukommelseskort

Muistikortin asettaminen

Sette inn minnekort

Sätta in ett minneskort



lsæt et kort ad gangen. Aseta yksi kortti kerrallaan. Sett inn ett kort om gangen. Sätt in ett kort i taget.

П

ſ	₩ → ●
Ĺ	

2

2

Kontroller, at lampen bliver ved med at lyse.

Tarkista, että merkkivalo pysyy päällä.

Kontroller at lampen lyser.

Kontrollera att lampan lyser.

# !

Forsøg ikke at trykke kortet helt ind i åbningen. Det skal ikke sættes helt ind.

Älä yritä työntää korttia voimalla korttipaikkaan. Sitä ei saa asettaa kokonaan sisään.

Ikke forsøk å presse kortet helt inn i sporet. Det skal ikke settes helt inn.

Tvinga inte in kortet helt på kortplatsen. Det ska inte skjutas in helt.

Udtagning af et hukommelseskort

Muistikortin poistaminen

Ta ut et minnekort

Ta bort ett minneskort

Kontroller, at lampen bliver ved med at lyse. Tarkista, että merkkivalo pysyy

päällä.

Kontroller at lampen lyser.

Kontrollera att lampan lyser.



Fjern. Poista. Ta ut. Ta bort.

Ø			
•	•		
Lyser	Blinker		
On	Vilkkuu		
Lyser	Blinker		
Lyser	Blinkar		





- \*Adapter påkrævet
- \*Tarvitaan adapteri
- \*Adapter påkrevd
- \*Adapter krävs

# !

Hvis en adapter er påkrævet til hukommelseskortet, skal den monteres, før kortet sættes i åbningen, ellers kan kortet sætte sig fast.

Jos muistikorttiin tarvitaan adapteri, kiinnitä se ennen kortin asettamista korttipaikkaan, muuten kortti saattaa juuttua kiinni.

Hvis minnekortet trenger en adapter, må du feste den før du setter inn kortet i sporet, for ellers kan kortet bli sittende fast.

Om du måste använda en adapter för minneskortet ska du montera adaptern innan du sätter in kortet på kortplatsen, annars kan kortet fastna. Placering af originaler Alkuperäisten asettaminen

Plassere originaler Placera original



Placer vandret med forsiden nedad. Aseta tulostuspuoli alas

vaakasuoraan. Plasser vannrett med forsiden ned.

Placera horisontalt med utskriftssidan nedåt.



Skub til hjørne. Siirrä kulmaan. Skyv ut mot hjørnet. Skjut in i hörnet.

 $\bigcirc$ 



Placer på midten. Aseta keskelle. Legg i midten. Placera i mitten.



Placer fotos med 5 mm afstand. Aseta kuvat 5 mm erilleen. Legg bildene med 5 mm avstand. Placera foton med 5 mm mellanrum.

# Ø

2

Du kan kopiere ét foto eller flere fotos af forskellig størrelse samtidig, blot må de ikke være større end 30  $\times$  40 mm.

Voit kopioida samanaikaisesti yhden kuvan tai useita erikokoisia kuvia, jos ne ovat suurempia kuin 30  $\times$  40 mm.

Du kan kopiere ett bilde eller flere bilder med ulik størrelse samtidig, så lenge de er større enn 30  $\times$  40 mm.

Du kan kopiera ett eller flera foton med olika storlekar samtidigt om de är större än 30  $\times$  40 mm.



Placer den første side. Aseta ensimmäinen sivu. Plasser den første siden. Placera den första sidan. Placer den anden side. Aseta toinen sivu. Plasser den andre siden.

Placera den andra sidan.

Du kan udskrive to sider af en bog på en enkelt side af et ark. Vælg **Bog/2-op** eller **Bog/2-sidet** som layout, og placer bogens som vist til venstre.

Voit tulostaa kaksi sivua kirjasta arkin samalle puolelle. Valitse **Kirja/2-p** tai **Kirja/2-puol.** asetteluksi ja aseta kirja vasemmalla esitetyn mukaisesti.

Du kan skrive ut to sider av en bok på samme side av et ark. Velg oppsettet **Bok/2-i-1** eller **Bok/2-sidig** og plasser boken som vist til venstre.

Du kan skriva ut två sidor i en bok på ett pappersark. Välj **Bok/2-upp** eller **Bok/2-sidigt** som layout och placera boken så som visas till vänster.

Kopiering Kopiointi Kopiere Kopiera



# Kopiering af dokumenter

Asiakirjojen kopiointi

Kopiere dokumenter

# Kopiera dokument



Læg papir i. Aseta paperia. Legg i papir. Fyll på papper.



Læg originalen vandret. Aseta alkuperäinen vaakasuoraan. Plasser originalen vannrett. Placera originalet horisontalt.

=+ 2 copies

Density

Plain Paper



Vælg **Kopy**. Valitse **Kop.** Velg **Kopi**. Välj **Kopia**.

4 Copy Total Copies II copies Color B&W A4 Plain Paper Standard Quality Actual Copy III Settings + / -

Indstil antallet af kopier. Aseta kopiomäärä. Angi antall eksemplarer. Ange antal kopior.



Vælg en farvetilstand. Valitse väritila. Velg fargemodus. Välj ett färgläge.



< Сору

**Total Copies** 

Color

B&W

6



3



Gå til kopiindstillingsmenuen.

Mene kopioiden asetusvalikkoon.

Åpne innstillingsmenyen for kopiering.

Öppna menyn med kopieringsinställningar.





Vælg Papir- og kopiindst. Valitse Paperi- ja kopioaset. Velg Papir- og kopiinnstillinger. Välj Pappers- & kopieinst.



Vælg de relevante kopiindstillinger.

Valitse sopivat kopioasetukset.

Velg innstillingene for kopiering.

Välj lämpliga kopieringsinställningar.

Adjust OK Done

Ø

Husk at indstille Papirstr. og Papirtype.

Varmista, että asetat Paperikoko ja Pap.tyyppi.

Kontroller at du angir **Papirstr.** og Papirtype.

Kontrollera att du ställer in Ppr. format och Papperstyp.



Afslut indstillingerne. Lopeta asetukset. Fullfør innstillingene. Slutför inställningarna.

OK





Start kopiering. Aloita kopiointi. Start kopieringen. Börja kopiera.

# Ø

Hvis du vil kopiere dobbeltsidede dokumenter vha. Auto Duplexer (ekstraudstyr), skal du indstille 2-sidet udsk. til Til i trin (9). Auto Duplexer følger med printeren afhængig af land.

Kun haluat kopioida kaksipuolisesti käyttämällä valinnaista Auto Duplexer -laitetta, aseta 2-puol. tulostus asetukseksi Päällä vaiheessa (9). Auto Duplexer kuuluu tulostimen toimitukseen ioillakin alueilla.

Når du vil kopiere dobbeltsidige dokumenter med den valgfrie Auto Duplexer, setter du 2-sidig utskrift til På i trinn (9). Enkelte steder følger Auto Duplexer med skriveren.

När du vill kopiera dubbelsidiga dokument med tillvalet Auto Duplexer, ska du ange På för 2-sidig utskrift i steg 9. En Auto Duplexer medföljer skrivaren beroende på område.

Kopier/gendan fotos Kopioi/palauta kuvat Kopier/gjenopprett bilder

Kopiera/återställ foton

Åpne innstillingsmenyen for

kopiering.

Öppna menyn med kopieringsinställningar.





Læg papir i. Aseta paperia. Legg i papir. Fyll på papper.



2 □ → 26

Læg originalen vandret. Aseta alkuperäinen vaakasuoraan. Plasser originalen vannrett. Placera originalet horisontalt.



Vælg **Kopy**. Valitse **Kop.** Velg **Kopi**. Välj **Kopia**.

7

3

6 6 4 Copy Menu 3+2+3+4 — Copies 다 뭐 🐟 뜨 🕞 ΔL ? **Color Restoration** Start Off Copy/Restore Photos Copy a photo, enlarge ок If needed, set Color a photo, or copy two photos at a time. Restoration to On. 3 Press OK to proceed. Proceed Back ---> OK ----> ок Gå til kopiindstillingsmenuen. Vælg Kopier/gendan fotos. Vælg Til eller Fra. Mene kopioiden asetusvalikkoon. Valitse Kop./pal. kuvat. Valitse Päällä tai Pois.



Vælg **Kopier/gendan fotos**. Valitse **Kop./pal. kuvat**. Velg **Kopier/gjenopprett bilder**. Välj **Kopiera/återställ foton**. Vælg Til eller Fra. Valitse Päällä tai Pois. Velg På eller Av. Välj På eller Av. Fortsæt. Suorita. Fortsett. Fortsätt.



Indstil antallet af kopier. Aseta kopiomäärä. Angi antall eksemplarer. Ange antal kopior. Ø

Hvis du har scannet to fotos, skal du gentage trin <sup>3</sup> for det andet foto.

Jos skannasit kaksi kuvaa, toista vaihe <sup>3</sup> toiselle kuvalle.

Hvis du skanner to bilder, gjentar du trinn <sup>(3)</sup> for det andre bildet.

Upprepa steg 3 för det andra fotot om du skannar två foton.



9

Gå til kopiindstillingsmenuen. Mene kopioiden asetusvalikkoon. Åpne innstillingsmenyen for kopiering. Öppna menyn med

Oppna menyn med kopieringsinställningar.



Fortsæt. Suorita. Fortsett. Fortsätt.

ന

# ⓓ ◻ ➡ 36



Vælg de relevante udskriftsindstillinger.

Valitse asianmukaiset tulostusasetukset.

Velg utskriftsinnstillinger.

Välj lämpliga utskriftsinställningar.

Ø

Husk at indstille **Papirstr.** og **Papirtype**.

Varmista, että asetat **Paperikoko** ja **Pap.tyyppi**.

Kontroller at du angir **Papirstr.** og **Papirtype**.

Kontrollera att du ställer in **Ppr.** format och **Papperstyp**.



Afslut indstillingerne. Lopeta asetukset. Fullfør innstillingene. Slutför inställningarna. Start kopiering. Aloita kopiointi. Start kopieringen. Börja kopiera. Kopiering af en cd/dvd

CD-/DVD-levyn kopiointi Kopiere en CD/DVD Kopiera en CD/DVD



Placer originalen. Aseta alkuperäinen. Plasser originalen. Placera originalet.



Vælg **Kopy**. Valitse **Kop.** Velg **Kopi**. Välj **Kopia**.

2



3

Gå til kopimenuen. Mene kopiointivalikkoon. Åpne Kopi-menyen. Öppna kopieringsmenyn.



## Ø

Hvis du udskriver på de farvede områder, der vises til højre (enhederne er i mm), kan cd/dvd-bakken blive plettet af blæk.

Jos tulostat värillisille alueille oikealla olevan mukaan (yksiköt mm), levy tai CD-/DVD-taso saattaa tahriintua musteesta.

Hvis du skriver ut i de fargede områdene vist til høyre (enhetene er i mm), kan disken eller CD/DVD-skuffen få blekkflekker.

Skivan eller CD/DVD-facket kan fläckas ned av bläck om du skriver ut på de färgade områdena som visas till höger (måttenheten är mm).

9





Vælg **Udsk. på cd/dvd**. Valitse **Tul. CD/DVD:lle**. Velg **Skriv ut på CD/DVD**. Välj **Skriv på CD/DVD**.

# Ø

Hvis du vil udskrive en test på papir, skal du vælge **Testudsk. på A4-papir**.

Jos haluat tulostaa koetulosteen paperille, valitse **Testitul. A4-paperille**.

Hvis du vil skrive ut en test på papir, velger du **Testutskrift på A4-ark**.

Om du vill skriva ut ett prov på ett papper ska du välja **Testutskrift på A4**.

# 8 □ → 22



Læg en cd/dvd i. Aseta CD tai DVD. Legg inn en CD/DVD. Placera en CD/DVD.



Vælg en farvetilstand, og fortsæt. Valitse väritila ja jatka. Velg en fargemodus, og fortsett. Välj ett färgläge och gå vidare.

# Ø

For at justere udskrivningspositionen skal du vælge **Ops., Printerops.** og derefter **Cd/dvd**. □ → 78

Säädä tulostuskohtaa valitsemalla **As., Tul.aset.**, sitten **CD/DVD**. □ → 78

Juster utskriftsposisjonen ved å velge **Opps.**, **Skriveroppsett** og **CD/DVD**. □ → 78

Välj Inst., Skrivarinst. och sedan CD/DVD om du vill justera utskriftsläget. □ → 78





# Kopy-tilstand, menuliste

Kop.-tilan valikkoluettelo

Menyoversikt for Kopi-modus

Menylista för läget Kopia

DA	⇒	36
FI	⇒	37
NO	➡	38
SV	⇒	39



#### Classifier for Kopytilstand

Papir- og kopiindst.	Layout	Med kant, Uden kant * <sup>5</sup> , 2-op kop., Bog/2-op, Bog/2-sidet * <sup>2</sup>	
	2-sidet udsk. * <sup>2</sup>	Fra, Til	
	Zoom	Fakt., Aut. tilp. side, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18- >10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Papirstr.	A4, 13×18cm(5×7"), 10×15cm(4×6"), A5	
	Papirtype	Alm. papir, M. blankt, Blankt prem., Blank, Mat, Fotopapir	
	Dokument	Tekst, Grafik, Foto	
	Kvalitet	Kladde, Standardkval., Bedst	
	Indb. retning *2	Lodret-lang, Lodret-kort, Vandret øverste, Vandret side	
	Tørretid * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Standard, Lang, Længere	
	Udvid. * <sup>4</sup>	Standard, Medium, Minimum	
Kopier/gendan fotos *1	Papir- og kopiindst.	Papirstr., Papirtype, Uden kant, Udvid., Forøg * <sup>6</sup> , Filter * <sup>7</sup>	
CD/DVD-kop.	Papir- og kopiindst.	Dokument, Kvalitet	
Kopilayoutguide	Med kant, Uden kant, 2-op kop., 2-sidet 1-op * <sup>2</sup> , 2-sidet 2-op * <sup>2</sup> , Bog/2-op, Bog/2-sidet * <sup>2</sup>		
Vedligehold.	□ → 78		
Problemløser			

- \*1 Du kan gendanne det falmede foto ved at vælge Til i indstillingen Farvegendannelse i denne guide.
- \*2 Disse emner vises kun, når Auto Duplexer (ekstraudstyr) er monteret. (Afhængig af land er disse emner standardfunktioner).
- \*3 Indstil en længere tørretid, hvis blækket på forsiden af papiret udtværes.
- \*4 Vælg hvor meget billedet skal udvides ved udskrivning af fotos Uden kant.
- \*5 Billedet forstørres en smule og beskæres, så det udfylder arket. Udskriftskvaliteten kan blive forringet øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
- \*6 Vælg Fotoforb. for automatisk at justere lysstyrken, kontrasten og mætningen for dine fotos.
- \*7 Du kan ændre farvetilstanden for billeder til S/H.
#### Kop.-tilan tulostusasetukset

Paperi- ja kopioaset.	Asett	Reunallinen, Reunaton * <sup>5</sup> , 2-p kopio, Kirja/2-p, Kirja/2-puol. * <sup>2</sup>
	2-puol. tulostus *2	Pois, Päällä
	Zoom	Tod., Autosov. sivu, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18- >10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Paperikoko	A4, 13×18cm, 10×15cm, A5
	Pap.tyyppi	Tav.paperi, Erik.kiilt., I lk kiilt., Kiilt., Matta, Kuvapap.
	Asiakirj	Text, Graf, Kuva
	Laatu	Vedos, Vakiolaatu, Par
	Sidontasuunta *2	Pysty-pitkä, Pysty-lyhyt, Vaaka-ylä, Vaaka-puoli
	Kuiv aika * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Vakio, Pitk, Pidem
	Laajennus *4	Vakio, Keski, Minimi
Kop./pal. kuvat *1	Paperi- ja kopioaset.	Paperikoko, Pap.tyyppi, Reunaton, Laajennus, Paranna * <sup>6</sup> , Suod. * <sup>7</sup>
CD/DVD kopi	Paperi- ja kopioaset.	Asiakirj, Laatu
Ohjattu kopioasettelu	Reunallinen, Reunaton, 2-p kopio, 2-puol 1-kuv * <sup>2</sup> , 2-puol 2-kuv * <sup>2</sup> , Kirja/2-p, Kirja/2-puol. * <sup>2</sup>	
Ylläpito	□	
On a share a set la isiis		

Ongelman ratkaisija

\*1 Voit entisöidä haalistuneen kuvan valitsemalla Päällä tämän ohjatun toiminnon Värien entisöinti -asetukseksi.

\*2 Nämä kohteet näytetään vain silloin, kun valinnainen Auto Duplexer on kiinnitetty. (Nämä kohteet ovat vakiotoimintoja joillakin alueilla.)

- \*3 Jos muste paperin etupuolella on tahriintunut, aseta pidempi kuivumisaika.
- \*4 Valitse kuvan suurennusmäärä Reunaton-valokuvia tulostettaessa.
- \*5 Kuvaa suurennetaan hieman ja rajataan, jotta se täyttää paperiarkin. Tulosteen ylä- ja alaosien tulostuslaatu saattaa heiketä tai alue saattaa tahriintua tulostettaessa.
- \*6 Säädä kuvien kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä automaattisesti valitsemalla Kuv parannus.
- \*7 Voit muuttaa kuvien väritilaksi MV.

#### ₩ Utskriftsinnstillinger for Kopi-modus

Papir- og kopiinnstillinger	opps.	Med kant, Uten kant * <sup>5</sup> , 2-i-1-kopi, Bok/2-i-1, Bok/2-sidig * <sup>2</sup>	
	2-sidig utskrift *2	Av, På	
	Zoom	Reell, Aut.m.tilp. p, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18- >10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Papirstr.	A4, 13×18cm(5×7t.), 10×15cm(4×6t.), A5	
	Papirtype	Vanlig p., Ultra gl., Prem. gl., Glanset, Matt, Fotopapir	
	Dokument	Txt., Grafikk, Foto	
	Kval.	Kladd, Standardkvalitet, Best	
	Innbindingsretning *2	Loddrett - Lang, Loddrett - Kort, Vannrett-Øvre, Vannrett-Side	
	Tørketid * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Standard, Lang, Lengre	
	Utvidelse * <sup>4</sup>	Standard, Middels, Minimum	
Kopier/gjenopprett bilder *1	Papir- og kopiinnstillinger	Papirstr., Papirtype, Uten kant, Utvidelse, Forbedre * <sup>6</sup> , Filter * <sup>7</sup>	
CD/DVD-kopi	Papir- og kopiinnstillinger	Dokument, Kval.	
Veiv. for kopioppsett	Med kant, Uten kant, 2-i-1-kopi, 2-sidig 1-i-1 *², 2-sidig 2-i-1 *², Bok/2-i-1, Bok/2-sidig *²		
Vedlikehold	□ → 78		
Duchlandraan			

Problemløser

\*1 Du kan gjenopprette et falmet bilde ved å velge **På** i innstillingen **Fargegjenoppretting** i denne veiviseren.

\*2 Disse elementene vises bare når Auto Duplexer (tilleggsutstyr) er koblet til. (Enkelte steder er disse elementene standardfunksjoner.)

\*3 Hvis blekket på forsiden av arket er smurt utover, angir du en lengre tørketid.

\*4 Velg hvor mye bildet skal utvides når du skriver ut bilder Uten kant.

\*5 Bildet forstørres og beskjæres litt for å fylle arket. Utskriftskvaliteten kan bli litt redusert øverst og nederst på utskriften, eller området kan bli smurt utover.

\*6 Velg Fotoforbedring for å justere lysstyrke, kontrast og metning i bildene automatisk.

\*7 Du kan endre fargemodusen for bilder til S/H.

#### 渃 🖬 Utskriftsinställningar i läget Kopia

Pappers- & kopieinst.	Layout	Med kant, Kantfri * <sup>5</sup> , 2-upp, Bok/2-upp, Bok/2-sidigt * <sup>2</sup>	
	2-sidig utskrift *2	Av, På	
	Zoom	Verklig, Anpassa sida, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18- >10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Ppr.format	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5	
	Papperstyp	Vanligt ppr, Ultraglättat, Prem.glättat, Glättat, Matt, Fotopapper	
	Dokument	Text, Grafik, Foto	
	Kvalitet	Utkast, Standardkvalitet, Bäst	
	Bindningsriktning *2	Vertikal-Lång, Vertikal-Kort, Horisontalt-övre, Horisontalt-sida	
	Torktid * <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Standard, Lång, Längre	
	Expansion * <sup>4</sup>	Standard, Medel, Minimum	
Kopiera/återställ foton *1	Pappers- & kopieinst.	Ppr.format, Papperstyp, Kantfri, Expansion, Förbättra * <sup>6</sup> , Filter * <sup>7</sup>	
CD/DVD-kopia	Pappers- & kopieinst.	Dokument, Kvalitet	
Guiden kopielayout	Med kant, Kantfri, 2-upp, 2-sidigt 1-upp * <sup>2</sup> , 2-sidigt 2-upp * <sup>2</sup> , Bok/2-upp, Bok/2-sidigt * <sup>2</sup>		
Underhåll	□ → 78		
Drahlamläsara			

Problemlösare

\*1 Du kan återställa blekta foton genom att välja På som inställning för Färgåterställning i den här guiden.

\*2 Alternativen visas bara när tillvalet Auto Duplexer är monterat. (Alternativen är standardfunktioner beroende på området.)

\*3 Ställ in en längre torktid om bläcket smetas ut på framsidan av papperet.

\*4 Välj hur mycket bilden ska expanderas när du skriver ut foton med Kantfri.

\*5 Bilden förstoras en aning och beskärs så att den täcker pappersarket. Utskriftskvaliteten kan försämras högst upp och längst ned på utskriften eller området kan se smetigt ut.

\*6 Välj Förbättra foto om du automatiskt vill justera ljusstyrka, kontrast och mättnad på dina foton.

\*7 Du kan ändra färgläget för bilder till SV.

Udsk. fotos-funktion Tulosta kuvat -tila Skriv ut bilder-modus Läget Skriv ut foton



Udskrivning af fotos Kuvien tulostus Skrive ut bilder Skriva ut foton





Læg fotopapir i. Aseta kuvapaperia. Legg i fotopapir. Fyll på fotopapper.



▶ 24

Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.

2 🗆 י

6



Vælg Udsk. fotos. Valitse Tulosta kuvat. Velg Skriv ut bilder. Välj Skriv ut foton.



Vælg **Se og udsk. alle fotos**. Valitse **Näytä ja tul. kuvat**. Velg **Vis og skriv bilder**. Välj **Visa & skriv foton**.



Vælg et foto. Valitse kuva. Velg et bilde. Välj ett foto.



Indstil antallet af kopier. Aseta kopiomäärä. Angi antall eksemplarer. Ange antal kopior.

### Ø

3

Gentag **5** og **6** for at vælge flere fotos.

Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet **5** ja **6**.

Vil du velge flere bilder, gjentar du trinn **9** og **6**.

Upprepa stegen **5** och **6** om du vill välja fler foton.

#### Ø

Voit rajata ja suurentaa kuvaa vaiheen ⓓ jälkeen. Paina ⅔⁄⊕ ja tee asetukset.

Etter trinn () kan du beskjære og forstørre bildet. Trykk<br/>  $\mathbb{R}_{\mathbb{Q}_r}$  og foreta innstillingene.

Du kan beskära och förstora fotot efter steg ⓓ. Tryck på <sup>™</sup>/⊕ och ange inställningarna.







Gå til menuen Udsk. indst. Mene tulostusasetusvalikkoon. Åpne innstillingsmenyen for utskrift. Öppna menyn med utskriftsinställningar.



Vælg **Udsk. indst.** Valitse **Tul.aset.** Velg **Utskriftsinnstillinge**r. Välj **Utskriftsinst.** 

## 9 🗀 ➡ 55



Vælg de relevante udskriftsindstillinger.

Valitse asianmukaiset tulostusasetukset.

Velg utskriftsinnstillinger.

Välj lämpliga utskriftsinställningar.

### Ø

Husk at indstille **Papirstr.** og **Papirtype**.

Varmista, että asetat **Paperikoko** ja **Pap.tyyppi**.

Kontroller at du angir **Papirstr.** og **Papirtype**.

Kontrollera att du ställer in **Ppr.** format och **Papperstyp**.

### Ø

7

For at justere fotos skal du vælge Fotojusteringer og foretage indstillingerne. □ → 55

Kun haluat säätää valokuvia, valitse **Kuvan säädöt** ja tee asetukset. □ → 55

Juster bildene ved å velge **Bildejusteringer** og foreta innstillingene. □ → 55

## 10

8



Start udskrivning. Aloita tulostus. Start utskriften. Börja skriva ut. Udskrivning i forskellige layout

Tulostus eri asetteluilla

Skrive ut i ulike oppsett

Skriva ut med olika layouter





Læg papir i. Aseta paperia. Legg i papir. Fyll på papper.

▶ 24

2

Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



Vælg **Udsk. fotos**. Valitse **Tulosta kuvat**. Velg **Skriv ut bilder**. Välj **Skriv ut foton**.

3



Valitse Kuva-asett. sivu. Velg Bildeoppsett-ark. Välj Fotolayoutark. Valitse asettelu. Velg et oppsett. Välj en layout. Vælg papirstørrelse og -type. Valitse paperityyppi ja -koko. Velg papirtype og -størrelse. Välj pappersformat och typ. Vælg **Aut. layout**. Valitse **Autom. asettelu**. Velg **Automatisk oppsett**. Välj **Automatisk layout**.

#### Ø

Hvis du vælger **Placer fotos manuelt**, skal du placere fotoene som vist i (1) eller efterlade et tomrum som vist i (2).

Jos valitset **Aseta kuvat käsin**, aseta valokuvat kuvan (1) mukaan tai jätä tyhjä kohta kuvan (2) mukaan.

Hvis du velger **Plasser bilder manuelt**, legger du bildene som vist i (1) eller legger inn et blankt som i (2).

Om du väljer **Placera foton manuellt** ska du placera foton så som visas i (1) eller lämna ett tomt utrymme så som visas i (2).





lace this photo

Leave blank

Finished

Slutför valet av foton.



8

n 1+2+3+4+5+6

< ок 🕨



Vælg et foto. Valitse kuva. Velg et bilde. Välj ett foto.

Skriv ut.

### Ø

Gentag trin <sup>(2)</sup> for at vælge flere fotos. Valitse lisää kuvia toistamalla vaihe <sup>(2)</sup>. Vil du velge flere bilder, gjentar du trinn <sup>(2)</sup>.

Upprepa steg 9 om du vill välja fler foton.



Ange antal kopior.

### Udskrivning på en cd/dvd

CD- tai DVD-levylle tulostus

Skrive ut på en CD/ DVD

Skriva ut på en CD/ DVD





Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.

5



Vælg **Udsk. fotos**. Valitse **Tulosta kuvat**. Velg **Skriv ut bilder**. Välj **Skriv ut foton**.



Vælg **Uds. på CD/DVD**. Valitse **Tul. CD/DVD:lle**. Velg **Skriv på CD/DVD**. Välj **Skriv på CD/DVD**.

3

4



Vælg et layout. Valitse asettelu. Velg et oppsett. Välj en layout.



Vælg Aut. layout. Valitse Autom. asettelu. Velg Automatisk oppsett. Välj Automatisk layout.

### Ø

2

Hvis du vælger **Placer fotos manuelt**, skal du placere fotoene som vist i (1) eller efterlade et tomrum som vist i (2).

Jos valitset **Aseta kuvat käsin**, aseta valokuvat kuvan (1) mukaan tai jätä tyhjä kohta kuvan (2) mukaan.

Hvis du velger **Plasser bilder manuelt**, legger du bildene som vist i (1) eller legger inn et blankt som i (2).

Om du väljer **Placera foton manuellt** ska du placera foton så som visas i (1) eller lämna ett tomt utrymme så som visas i (2).







## 6



 Image 1, 3 Photos to set

 Image 1,

Fortsæt.

Suorita. Fortsett.

Fortsätt.

Vælg et foto. Valitse kuva. Velg et bilde. Välj ett foto.

### Ø

8

Gentag trin **1** for at vælge flere fotos. Valitse lisää kuvia toistamalla vaihe **1**. Vil du velge flere bilder, gjentar du trinn **1**.

Upprepa steg **O** om du vill välja fler foton.

Ø

Efter trin **⑦** kan du beskære og forstørre fotoet. Tryk på <sup>™</sup>/⊕, og foretag indstillingerne.

Voit rajata ja suurentaa kuvaa vaiheen ♥ jälkeen. Paina <sup>™</sup>/⊕ ja tee asetukset.

Etter trinn **⑦** kan du beskjære og forstørre bildet. Trykk <sup>E</sup>∕⊕, og foreta innstillingene.

Du kan beskära och förstora fotot efter steg **⑦**. Tryck på <sup>™</sup>/⊕ och ange inställningarna.







Afslut valg af fotos. Lopeta kuvien valinta. Fullfør valg av bilder. Slutför valet av foton.

## **9** □ → 35



Indstil udskriftsområdet, og fortsæt. Aseta tulostusalue ja jatka. Angi utskriftsområdet og fortsett. Ställ in utskriftsområdet och gå vidare.





Vælg **Udsk. på cd/dvd**. Valitse **Tul. CD/DVD:lle**. Velg **Skriv ut på CD/DVD**. Välj **Skriv på CD/DVD**.

#### Ø

Hvis du vil udskrive en test på papir, skal du vælge **Testudsk. på A4-papir**.

Jos haluat tulostaa koetulosteen paperille, valitse **Testitul. A4- paperille**.

Hvis du vil skrive ut en test på papir, velger du **Testutskrift på A4-ark**.

Om du vill skriva ut ett prov på ett papper ska du välja **Testutskrift på A4**.

### Ø

Tryk på ∠≡ for at foretage yderligere indstillinger.

Tee valinnaiset tulostusasetukset painamalla *⊭*≡.

Hvis du vil foreta flere utskriftsinnstillinger, trykker du *स*≡.

Tryck på *i*≡ om du vill ange fler utskriftsinställningar.

## ⓓ □ → 22



Læg en cd/dvd i. Aseta CD tai DVD. Legg inn en CD/DVD. Placera en CD/DVD.





Start udskrivning. Aloita tulostus. Start utskriften. Börja skriva ut.

#### Ø

For at udskrive et cd/dvd-hylster skal du i menuen **Home** vælge **Udsk. fotos**, **Fotolayoutark** og derefter **Jewel-forside** eller **Jewel-indeks** som layout.

Tulosta CD-/DVD-päällys valitsemalla **Home**-valikosta **Tulosta kuvat**, **Kuva-asett. sivu**, sitten asetteluksi **Jewel ylä** tai **Jewel-hak.** 

Vil du skrive ut et CD/DVD-omslag, velger du på **Home**-menyen **Skriv ut bilder**, **Bildeoppsett-ark** og deretter **Omslag øvre** eller **Omslag-indeks** som oppsett.

Välj Skriv ut foton på menyn Home, Fotolayoutark och därefter Fodral övre eller Fodralindex som layout om du vill skriva ut ett CD/DVD-fodral.

### Ø

Se "Kopiering af en cd/dvd" for at justere udskrivningspositionen. □ → 35

Jos haluat säätää tulostuskohtaa, katso "CD-/DVD-levyn kopiointi". □ → 35

Du finner informasjon om justering av utskriftsposisjonen under "Kopiere en CD/DVD". □ → 35

Information om hur du justerar utskriftsläget finns i "Kopiera en CD/DVD". □ → 35

### Udskrivning af fotokort

Kuvallisten tervehdyskorttien tulostus

Skrive ut fotogratulasjonskort Kombinationsutskrift







Du kan oprette personlige kort med håndskrevne meddelelser vha. en A4skabelon. Udskriv først en skabelon, skriv din meddelelse, og scan derefter skabelonen for at udskrive kortene.

Voit luoda mukautettuja kortteja, joissa on käsinkirjoitettuja viestejä, käyttämällä A4-mallia. Tulosta ensin malli, kirjoita viesti ja tulosta sitten kortit skannaamalla malli.

Du kan lage egne kort med håndskrevne hilsener ved hjelp av en A4-mal. Først skriver du ut en mal og skriver på hilsenen, og deretter skanner du malen for å skrive ut kortene.

Du kan skapa egna kort med handskrivna meddelanden med en A4-mall. Skriv först ut en mall, skriv meddelandet och skriv sedan ut korten genom att skanna mallen.

4

## 18 ➡ 18



Læg fotopapir/almindeligt A4-papir i.

Aseta valokuva-/A4-kokoista tavallista paperia.

Legg i vanlig fotopapir/A4-ark.

Fyll på fotopapper/vanligt A4papper.





Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



Vælg **Udsk. fotos**. Valitse **Tulosta kuvat**. Velg **Skriv ut bilder**. Välj **Skriv ut foton**.



Vælg Udskriv fotokort. Valitse Tulosta kuv. terv.kortti. Velg Skriv ut fotogratulasjonskort. Välj Kombinationsutskrift.





#### Fortsæt.

Suorita.

Fortsett.

Fortsätt.

Valitse kohde.

Velg element.

Välj ett alternativ.



6

Tulosta.

Skriv ut.

Skriv ut.

Vælg det foto, der skal udskrives. Valitse tulostettava kuva. Velg bildet du vil skrive ut. Välj foto som ska skrivas ut.



Vælg en indstillingsmenu. Valitse asetusvalikko. Velg innstillingsmeny. Välj en inställningsmeny.



Vælg en indstillingsmenu. Valitse asetusvalikko. Velg innstillingsmeny. Välj en inställningsmeny.

8



Kontroller, at ▲ ligger ind mod hjørnet af arket. Tarkista, että ▲ on linjassa arkin nurkan kanssa. Kontroller at ▲ er rett i forhold til hjørnet på arket. Kontrollera att ▲ är inriktat med hörnet på arket.



## · A 30 Text A 20 Text A 20 Text

Vælg teksttypografi. Valitse tekstin tyyli. Velg tekststil. Välj textstil.



ABCD

Valitse tyyppi. Velg type. Välj typ.

B



14)

Skriv en meddelelse, eller tegn en tegning.

Kirjoita viesti tai lisää piirros.

Skriv en hilsen eller lag en tegning. Skriv ett meddelande eller rita något.





Placer skabelonen med forsiden nedad.

Aseta malli tulostuspuoli alaspäin. Plasser malen med forsiden ned. Placera mallen nedåt.



Udskrivning af fotos fra et indeksark

Kuvien tulostus hakemistoarkilta

Skrive ut bilder fra et indeksark

Skriva ut foton från ett indexark







Du kan udskrive fotos vha. et A4-indeksark. Udskriv først et indeksark, marker de fotos, du vil udskrive, og scan derefter indeksarket for at udskrive dine fotos.

Voit tulostaa kuvia A4-hakemistoarkin avulla. Tulosta ensin hakemistoarkki, merkitse tulostettavat kuvat ja tulosta sitten kuvat skannaamalla hakemistoarkki.

Du kan skrive ut bilder med et A4-indeksark. Først skriver du ut et indeksark og merker bildene du vil skrive ut, og deretter skanner du indeksarket for å skrive ut bildene.

Du kan skriva ut foton med ett A4 indexark. Skriv först ut ett indexark, markera fotona du vill skriva ut och skriv sedan ut fotona genom att skanna indexarket.

4





Læg fotopapir/almindeligt A4-papir i. Aseta valokuva-/A4-kokoista tavallista paperia.

Legg i vanlig fotopapir/A4-ark. Fyll på fotopapper/vanligt A4papper.

2 □ → 24



Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



Vælg **Udsk. fotos**. Valitse **Tulosta kuvat**. Velg **Skriv ut bilder**. Välj **Skriv ut foton**.

3

 Image: Weight of the state of the

Photos

Vælg **Udsk. indeksark**. Valitse **Tul.Hak.lehti**. Velg **Skriv ut indeksark**. Välj **Skriv indexark**.



Vælg Udsk. indeksark. Valitse Tul.Hak.lehti. Velg Skriv ut indeksark. Välj Skriv indexark.

5

ок

Vælg fotoområdet. Valitse valokuva-alue. Velg serien med bilder. Välj intervall av foton. Udskriv indeksarket. Tulosta hakemistoarkki. Skriv ut indeksarket. Skriv ut indexarket.

10

EPSON

3 0



Kontroller, at ▲ ligger ind mod hjørnet af arket. Tarkista, että ▲ on linjassa arkin nurkan kanssa. Kontroller at ▲ er rett i forhold til hjørnet på arket. Kontrollera att ▲ är inriktat med hörnet på arket. Vælg en papirstørrelse. Valitse paperikoko. Velg papirstørrelse. Välj ett pappersformat.



Vælg med eller uden kant. Valitse reuna tai reunaton. Velg med eller uten kanter. Välj med eller utan kanter.

ന





Vælg udskrivning med datostempel. Valitse tulostus päiväysleimalla. Velg for å skrive ut med datostempel. Välj om du vill skriva ut en datumstämpel. Vælg antallet af kopier. Valitse kopiomäärä. Velg antall eksemplarer. Välj antal kopior.



▶ 26

Placer indeksarket med forsiden nedad.

Aseta hakemistoarkki tulostuspuoli alaspäin.

Plasser indeksarket med forsiden ned.

Placera indexarket med utskriftssidan nedåt.



Udskriv fotos fra indeksarket. Tulosta kuvat hakemistoarkilta. Skriv ut bildene fra indeksarket. Skriv ut foton från indexarket.

### Ø

Du kan udskrive fotos på Ultra Glossy Photo Paper (Ultrablankt fotopapir), Premium Glossy Photo Paper (Premium Glossy-fotopapir) eller Premium Semigloss Photo Paper (Premium Semigloss-fotopapir).

Voit tulostaa valokuvia seuraaville papereille: Ultra Glossy Photo Paper (Erikoiskiiltävä valokuvapaperi), Premium Glossy Photo Paper (Ensiluokkainen kiiltävä valokuvapaperi) tai Premium Semigloss Photo Paper (Ensiluokkainen puolikiiltävä valokuvapaperi).

Du kan skrive ut bilder på Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglanset fotopapir), Premium Glossy Photo Paper (Eksklusivt, glanset fotopapir) eller Premium Semigloss Photo Paper (Eksklusivt, halvglanset fotopapir).

Du kan skriva ut foton på Ultra Glossy Photo Paper (Ultraglättat fotopapper), Premium Glossy Photo Paper (Premium glättat fotopapper) och Premium Semigloss Photo Paper (Premium halvglättat fotopapper).

### Udsk. fotos-tilstand, menuliste

Tulosta kuvat -tilan valikkoluettelo

Menyoversikt for Skriv ut bildermodus

Menylista för läget Skriv ut foton

DA	55
FI	56
NO	56
SV	57

### DA

#### 🟹 Udsk. fotos

Se og udsk. alle fotos, Udsk. alle fotos, Udskriv fotokort, Fotolayoutark, Uds. på CD/ DVD, Udsk. indeksark, Udsk. korr. ark, Diasshow

#### 🖼 Menu Udsk. foto

Vælg foto	Vælg alle fotos, Vælg ef. dato, Annul. fotovalg
Udsk. indst.	Papirstr., Papirtype, Uden kant <sup>*2</sup> , Kvalitet, Udvid. <sup>*3</sup> , Dato, Udsk. information <sup>*4</sup> , Tilp. ramme <sup>*5</sup> , Tovejs <sup>*6</sup> , Cd-tæthed
Fotojusteringer * <sup>1</sup>	Forøg * <sup>7</sup> , Motivregistr., Rep. rødøje * <sup>8</sup> , Filter * <sup>9</sup> , Lysstyrke, Kontrast, Skarphed, Mætning
Vedligehold.	□ ➡ 78
Problemløser	

- \*1 Disse funktioner påvirker kun udskrifterne. De ændrer ikke de originale billeder.
- \*2 Når Uden kant er valgt, forstørres billedet en smule og beskæres, så det udfylder papiret. Udskriftskvaliteten kan blive forringet øverst og nederst på udskriften, eller området kan blive udtværet.
- \*3 Vælg hvor meget billedet skal udvides ved udskrivning af fotos Uden kant.
- \*4 Vælg Kameratekst for at udskrive tekst, du har føjet til fotoet vha. digitalkameraet.
- \*5 Vælg Til for automatisk at beskære fotoet, så det passer til det område, der er til rådighed i det valgte layout. Vælg Fra for at deaktivere automatisk beskæring og lade en hvid kant stå rundt om fotoet.
- \*6 Vælg **Til** for at øge udskrivningshastigheden. Vælg **Fra** for at forbedre udskriftskvaliteten.
- \*7 Vælg Fotoforb. for automatisk at justere lysstyrken, kontrasten og mætningen for dine fotos. Vælg P.I.M. for at bruge kameraets PRINT Image Matching- eller Exif Print-indstillinger.
- \*8 Afhængig af fototypen kan også andre dele en øjnene korrigeres.
- \*9 Du kan ændre billedets farvetilstand til Sepia eller S/H.

#### 🟹 Tulosta kuvat

Näytä ja tul. kuvat, Tul.kk kuvat, Tulosta kuv. terv.kortti, Kuva-asett. sivu, Tul. CD/DVD: Ile, Tul.Hak.lehti, Tulosta testisivu, Diaesitys

#### **√Ξ** Tul. kuvavalikko

Val. kuvat	Val. kaikki kuvat, Val. pvm muk., Peruuta kuvavalinta
Tul.aset.	Paperikoko, Pap.tyyppi, Reunaton * <sup>2</sup> , Laatu, Laajennus * <sup>3</sup> , Pvm, Tulost.tiedot * <sup>4</sup> , Sov. keh. * <sup>5</sup> , Kaksisuunt * <sup>6</sup> , CD tiheys
Kuvan säädöt * <sup>1</sup>	Paranna * <sup>7</sup> , Koht. tunnistus, Korj. punasilm * <sup>8</sup> , Suod. * <sup>9</sup> , Kirkkaus, Kontr, Terävyys, Kylläisyys
Ylläpito	□ ➡ 78

#### Ongelman ratkaisija

- \*1 Nämä toiminnot vaikuttavat vain tulosteisiin. Ne eivät muuta alkuperäisiä kuvia.
- \*2 Kun on valittu Reunaton, kuvaa suurennetaan hieman ja rajataan sopimaan paperille. Ylä- ja alaosien tulostuslaatu saattaa heiketä tai alue saattaa tahriintua tulostettaessa.
- \*3 Valitse kuvan suurennusmäärä Reunaton-valokuvia tulostettaessa.
- \*4 Tulosta teksti, jonka lisäsit valokuvaan digitaalikameralla, valitsemalla Kamerateksti.
- \*5 Rajaa valokuva automaattisesti sopimaan valitsemasi asettelun tilaan valitsemalla Päällä. Kytke automaattinen rajaus pois päältä ja jätä valokuvaan valkoiset reunat valitsemalla Pois.
- \*6 Kun valitset **Päällä**, suurennat tulostusnopeutta. Paranna tulostuslaatua valitsemalla **Pois**.
- \*7 Säädä kuvien kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä automaattisesti valitsemalla Kuv parannus. Käytä kameran PRINT Image Matching -toimintoa tai Exif Print -asetuksia valitsemalla P.I.M.
- \*8 Kuvan muita osia kuin silmät saatetaan korjata riippuen valokuvan tyypistä.
- \*9 Voit vaihtaa kuvan väritilaksi Sepia tai MV.



#### Skriv ut bilder

Vis og skriv bilder, Skriv alle bild., Skriv ut fotogratulasjonskort, Bildeoppsett-ark, Skriv på CD/DVD, Skriv ut indeksark, Skriv ut prøvetrykk, Lysb.fr.v.

#### Skriv ut bilde-meny

Velg bilder	Velg alle bildene, Velg etter dato, Avbryt bildevalg
Utskriftsinnstillinger	Papirstr., Papirtype, Uten kant * <sup>2</sup> , Kval., Utvidelse * <sup>3</sup> , Dato, Skriv ut info. * <sup>4</sup> , Tilpass ramme * <sup>5</sup> , Toveis * <sup>6</sup> , CD-tetthet
Bildejusteringer * <sup>1</sup>	Forbedre * <sup>7</sup> , Motivregistrering, Korr. røde øyne * <sup>8</sup> , Filter * <sup>9</sup> , Lysstyrke, Kontrast, Skarphet, Metning
Vedlikehold	□ → 78

#### Problemløser

- \*1 Disse funksjonene påvirker bare utskriftene. De endrer ikke originalbildene.
- \*2 Når Uten kant er valgt, blir bildet litt forstørret og beskåret for å fylle arket. Utskriftskvaliteten kan bli litt redusert øverst og nederst, eller området kan bli smurt utover.
- \*3 Velg hvor mye bildet skal utvides når du skriver ut bilder Uten kant.
- \*4 Velg Kameratekst for å skrive ut tekst du har lagt på bildet med digitalkameraet.
- \*5 Velg På for å beskjære bildet automatisk slik at det får plass innenfor valgt oppsett. Velg Av for å deaktivere automatisk beskjæring og la det være hvite kanter på bildet.
- \*6 Velg På for å øke utskriftshastigheten. Velg Av for å forbedre utskriftskvaliteten.
- \*7 Velg Fotoforbedring for å justere lysstyrke, kontrast og metning i bildene automatisk. Velg P.I.M. for å bruke kameraets innstillinger for PRINT Image Matching eller Exif Print.
- \*8 Avhengig av bildetypen, kan annet enn øynene på bildet bli korrigert.
- \*9 Du kan endre bildefargemodusen til Sepia eller S/H.



#### Skriv ut foton

Visa & skriv foton, Skriv alla foton, Kombinationsutskrift, Fotolayoutark, Skriv på CD/DVD, Skriv indexark, Skriv korrektur, Bildspel

#### Fotoutskriftsmeny

Välj foton	Välj alla foton, Välj efter datum, Avbryt fotoval
Utskriftsinst.	Ppr.format, Papperstyp, Kantfri * <sup>2</sup> , Kvalitet, Expansion * <sup>3</sup> , Datum, Skriv information * <sup>4</sup> , Anpassa ram * <sup>5</sup> , Dubbelriktad * <sup>6</sup> , CD-täthet
Fotojusteringar *1	Förbättra * <sup>7</sup> , Avkänn scen, Röda ögon * <sup>8</sup> , Filter * <sup>9</sup> , Ljusstyrka, Kontrast, Skärpa, Mättnad
Underhåll	□ ➡ 78

#### Problemlösare

- \*1 Dessa funktioner påverkar bara utskrifterna. De ändrar inte originalbilderna.
- \*2 När Kantfri är valt kommer bilden att förstoras en aning och beskäras så att den täcker papperet. Utskriftskvaliteten kan försämras högst upp och längst ned eller området kan se smetigt ut.
- \*3 Välj hur mycket bilden ska expanderas när du skriver ut foton med Kantfri.
- \*4 Välj **Kameratext** om du vill skriva ut text som du lagt till på fotot med digitalkameran.
- \*5 Välj På om du automatiskt vill beskära fotot så att det passar det tillgängliga utrymmet i den valda layouten. Välj Av om du vill stänga av automatisk beskärning och lämna vita kanter runt fotot.
- \*6 Välj På om du vill öka utskriftshastigheten. Välj Av om du vill förbättra utskriftskvaliteten.
- \*7 Välj Förbättra foto om du automatiskt vill justera ljusstyrka, kontrast och mättnad på dina foton. Välj P.I.M. om du vill använda kamerans inställningar för PRINT Image Matching eller Exif Print.
- \*8 Andra delar än ögon kan korrigeras på bilden beroende på typen av foto.
- \*9 Du kan ändra färgläget till Sepia eller SV.

Anden tilstand Muu-tila Annet-modus Övriga lägen



Udskrivning af linjeret papir Viivoitetun paperin

tulostus

Skrive ut linjert papir

Skriv ut linjerat papper



Du kan udskrive linjeret papir eller millimeterpapir med eller uden et foto som baggrund.

Voit tulostaa viivoitettua paperia tai millimetripaperia taustalla olevalla valokuvalla tai ilman.

Du kan skrive ut på linjert papir eller rutepapir med eller uten et bilde som bakgrunn.

Du kan skriva ut linjerat eller rutat papper med eller utan ett foto som bakgrund.

18 ⊂ ⊂ 18



Læg almindeligt A4-papir i. Aseta A4-kokoista tavallista paperia. Legg i vanlige A4-ark. Fyll på vanligt A4-papper.





Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.





Vælg **Udsk. linj. papi**r. Valitse **Tulosta viivapaperit**. Velg **Skriv ut linj. papi**r. Välj **Skriv ut linjerat pappe**r.





Vælg en formattype. Valitse muodon tyyppi. Velg formattype. Välj ett format.

#### Ø

Hvis du vælger et format uden et baggrundsbillede, skal du gå til **7**.

Jos valitset muodon ilman taustakuvaa, siirry vaiheeseen **7**.

Hvis du velger et format uten et bakgrunnsbilde, går du til 🕖.

Om du väljer ett format utan en bakgrundsbild ska du gå till 🕖.



Fortsæt.

Suorita.

Fortsett.

Fortsätt.



6

Vælg det foto, der skal udskrives. Valitse tulostettava kuva. Velg bildet du vil skrive ut. Välj foto som ska skrivas ut.

### Ø

Tryk på ▼ for at rotere rammen. Käännä kehystä painamalla ▼. Vil du rotere rammen, trykker du ▼. Tryck på ▼ om du vill rotera ramen.



- Suorita.
- Fortsett.
- Fortsätt.

Indstil antallet af kopier og udskriv. Aseta kopiomäärä ja tulosta. Angi antall eksemplarer, og skriv ut. Ange antal kopior och skriv ut.

Udskrivning af et farveark

Väritysarkin tulostus

Skrive ut fargeleggingsark

Skriva ut ett målarark





Du kan oprette et farveark på basis af dine fotos eller tegninger. Voit luoda väritettävän arkin valokuvista tai viivapiirroksista. Du kan lage fargeleggingsark fra bilder eller strektegninger. Du kan skriva ut målarark för foton eller streckteckningar.

### Ø

Brug kun funktionen **Farvebog** til tegninger og billeder, du selv har oprettet. Når du bruger ophavsretligt beskyttet materiale, skal du sikre dig, at du holder dig inden for rammerne af de love, der omhandler udskrivning til personligt brug.

Käytät vain **Värityskirja**-toimintoa itse tekemillesi piirroksille ja kuville. Kun käytät tekijänoikeudellista materiaalia, varmista, että pysyt lain sallimissa rajoissa koskien tulostusta henkilökohtaiseen käyttöön.

Bruk kun **Tegnebok**-funksjonen til tegninger og bilder du har lagd selv. Når du bruker opphavsrettslig beskyttet materiale, må du følge lovverket som gjelder utskrift til privat bruk.

Använd bara funktionen **Målarbok** för teckningar och bilder som du skapat själv. Om du använder upphovsrättsskyddat material måste du se till att du följer lagarna om utskrift för personligt bruk.

## 18 ⊂ □



Læg almindeligt A4-papir eller Mat papir i.

Aseta A4-kokoista tavallista tai Matta-paperia.

Legg i vanlige A4-ark eller Matt papir.

Fyll på vanligt eller Matt A4-papper.

## ❷ 🗅 ➡ 24, 26



Læg eller sæt i. Työnnä tai aseta. Plasser eller sett inn. Placera eller sätt in.





Vælg **Farvebog**. Valitse **Värityskirja**. Velg **Tegnebok**. Välj **Målarbok**.



Vælg inputtype. Valitse syöttötietojen tyyppi. Velg typen inndata. Välj indatatyp.

### Ø

Hvis du udskriver fra et hukommelseskort, skal du trykke på ◀► for at vælge det foto, du vil udskrive, og derefter trykke på **OK**.

Jos tulostat muistikortilta, valitse tulostettava kuva painamalla **<>**, ja paina sitten **OK**.

Hvis du skriver ut fra minnekort, trykker du ◀► for å velge bildet du vil skrive ut, og deretter trykker du **OK**.

Om du skriver ut från ett minneskort ska du välja fotot du vill skriva ut genom att trycka på ◀► och därefter trycka på **OK**.

5 A4, Plain Paper A4, Matte Select paper size and type, then press ©. A / V ----> OK

Vælg papirtype. Valitse paperityyppi. Velg papirtype. Välj papperstyp.



Start udskrivning. Aloita tulostus. Start utskriften. Börja skriva ut.

### Ø

Hvis du vil ændre tætheden for konturen eller for hele billedet, skal du trykke på Æ, efter på **Udsk. indst.** og vælge de ønskede indstillinger efter trin **⑤**.

Jos haluat muuttaa ääriviivojen tai koko kuvan tiheyttä, paina «≡, paina sitten **Tul.aset.** ja valitse asianmukaiset asetukset vaiheen ⑥ jälkeen.

Hvis du vil endre tettheten til konturene eller tettheten til hele bildet, trykker du  $\neq \equiv$  og **Utskriftsinnstillinger**, og deretter velger du riktige innstillinger etter trinn **③**.

Om du vill ändra konturens eller hela bildens täthet ska du trycka på Æ, därefter på **Utskriftsinst.** och välja lämpliga inställningar efter steg **⑤**. Scanning til et hukommelseskort

Skannaus muistikortille Skanne til minnekort Skanna till ett minneskort







Sæt et hukommelseskort i. Aseta muistikortti. Sett inn et minnekort. Sätt in ett minneskort.



Læg originalen vandret. Aseta alkuperäinen vaakasuoraan. Plasser originalen vannrett. Placera originalet horisontalt.

Information

"\EPSCAN\001\EPSON001.JPG"

File saved to memory

card:

OK Done

6



Vælg Scan. Valitse Scan. Velg Skann. Välj Skan.

4



Vælg Scan til huk. kort. Valitse Skan. muistikortille. Velg Skann til minnekort. Välj Skanna t minneskort.

## 5 □ → 67



Vælg indstillinger, og scan. Valitse asetukset ja skannaa. Velg innstillinger, og skann. Välj inställningar och skanna. Kontroller meddelelsen på skærmen. Tarkista näytön viesti. Les meldingen på skjermen. Kontrollera meddelandet på skärmen.

### Ø

3

Skift **Scan. omr. ⑤**, hvis fotoets kanter er falmede. □ → 67

Jos kuvan reunat ovat haaleat, muuta **Scanalue ⑤**. □ ➡ 67

Hvis kantene på bildet er svake, endrer du **Skanneomr ⑤**. □ → 67

Justera **Skan omr. ⑤** om kanterna på fotot är otydliga. □ → 67

### Scanning til en computer

Skannaus tietokoneeseen

Skanne til datamaskin Skanna till en dator

#### Ø

3

Kontroller, at du har installeret software til denne printer på computeren og tilsluttet den i henhold til veiledningen på plakaten Start her.

Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen tämän tulostimen ohielmiston ja kytkenyt sen Aloita tästä -julisteen mukaan.

Kontroller at du har installert programvaren for denne skriveren på datamaskinen, og at du har koblet til i henhold til instruksjonene på plakaten Start her.

Kontrollera att du har installerat skrivarens programvara på datorn och att skrivaren anslutits enligt instruktionerna på affischen Starta här.





Læg originalen vandret. Aseta alkuperäinen vaakasuoraan. Plasser originalen vannrett. Placera originalet horisontalt.





Vælg Scan. Valitse Scan. Velg Skann. Välj Skan.



Vælg et emne og derefter en pc. Valitse kohde ja sitten tietokone. Velg element og deretter PC. Välj ett alternativ och en dator.

### Ø

Når du har valgt en pc, begynder computerens scanningssoftware automatisk at scanne. Se den online Brugerveiledning for at få flere oplysninger.

Kun tietokone on valittu, sen skannausohielmisto aloittaa skannauksen automaattisesti. Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.

Når du har valgt PC, starter datamaskinens skanneprogram skanningen automatisk. Se i den elektroniske Brukerhåndbok for å få mer informasion.

Datorns skanningsprogram börjar skanna automatiskt när du har valt en dator. Mer information finns i Användarhandbok online.

### Backup til ekstern lagerenhed

Varmuuskopiointi ulkoiseen tallennusvälineeseen

### Sikkerhetskopiere til ekstern lagringsenhet

Säkerhetskopiera till extern lagringsenhet



lsæt og tilslut. Aseta ja kytke. Sett inn, og koble til. Sätt in och anslut.



Vælg **Backup-data**. Valitse **V-kop. tiedot**. Velg **Sikkerhetskopier data**. Välj **Backupdata**.



Vælg **Backup huk. kort**. Valitse **Vk-m-kortti**. Velg **S.h.kopi av m.kort**. Välj **Backup minneskort**.

4



Følg vejledningen på skærmen. Noudata näytön ohjeita. Følg instruksjonene på skjermen. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Ø

1

For at ændre skrivehastighed skal du trykke på <≡, vælge **Skrivehast.** og indstille.

Kun haluat muuttaa kirjoitusnopeutta, paina ⊲≡, valitse **Kirj.nopeus** ja tee asetus.

Vil du endre utskriftshastighet, trykker du ⊰≡, velger **Utskriftshastighet** og foretar et valg.

Om du vill ändra skrivhastigheten ska du trycka på Æ, välja **Skrivhastighet** och sedan ställa in.

### Ø

2

Du kan udskrive billeder fra backup-lagerenheden. Tag hukommelseskortet ud af printeren, tilslut enheden, og udskriv fotos. □ → 41

3

Voit tulostaa valokuvia varmuuskopioinnin tallennusvälineestä. Poista muistikortti tulostimesta, kytke laite ja tulosta sitten kuvat. □ → 41

Du kan skrive ut bilder fra lagringsenheten. Ta ut minnekortet fra skriveren, tilkoble enheten, og skriv deretter ut bildene.  $\Box \Rightarrow 41$ 

Du kan skriva ut foton från lagringsenheten som används för säkerhetskopiering. Ta ut minneskortet ur skrivaren, anslut enheten och skriv sedan ut fotona. □ → 41

### Anden tilstand, menuliste

Muu-tilan valikkoluettelo

Menyoversikt for Annet-modus

Menylista för övriga lägen

DA	⇒	67
FI	⇒	67
NO	➡	68
SV	⇒	68



### Scan-tilstand

Scan til huk. kort	Format	JPEG, PDF
	Scan. omr.	Aut. beskær. Maks.omr.
	Dokument	Tekst, Fotograf
	Kvalitet	Standard, Bedst
	Huk. kapacitet	
Scan til PC		
Scan til PDF		
Scan til Email		
🕈 Backup-data-	tilstand	
Backup huk. kort		
😵 Farvebogtilsta	and	

Foto eller tegning på scanneren, Foto på huk. kort A4, alm. papir, A4, mat

Udsk. indst. Tæthed, Linjeregistr.

Udsk. linj. papir-tilstand

Notesbogpapir - bred linje, Notesbogpapir - smal linje, Millimeterpapir, Stationær uden linjer, Stationær med linjer

# FI

### Scan-tila

Skan. muistikortille	Muoto	JPEG, PDF
	Scanalue	Autorajaus, Maks.al
	Asiakirj	Text, Valokuva
	Laatu	Vakio, Par
	Muistikapasit.	
Scan tietok.		
Scan PDF		
Scan s-post.		

V-kop. tiedot -tila

Vk-m-kortti

Svärityskirja-tila

Kuva tai piirros skannerissa, Kuva muistikortilla A4, tav. paperi, A4, Matta Tiheys, Viivatunnistus Tul.aset.

Tulosta viivapaperit -tila

Muistikirjapap. - leveä viivat, Muistikirjapap. - kapea viivat, Graaf.pap., Kirjepap.ei viivoja, Kirjepap.viivoilla

### NO

### Skann-modus

Skann til minnekort	Format	JPEG, PDF
	Skanneomr	Autm.beskj., M. omr.
	Dokument	Tekst, Foto
	Kval.	Standard, Best
	Minnekapasitet	
Skann til PC		
Skann til PDF		
Skann til e-post		

#### Sikkerhetskopier data-modus

S.h.kopi av m.kort

Tegnebok-modus

Bilde eller tegning på skanneren, Bilde på minnekort A4, vanlig papir, A4, matt Utskriftsinnstillinger Tetthet, Linjeregistrering

Skriv ut linj. papir-modus

Notisblokkpapir - Bredlinjet, Notisblokkpapir - Smallinjet, Rutepapir, Brevpapir u/linjer, Brevpapir m/linjer

## SV

### Läget Skan

Skanna t minneskort	Format	JPEG, PDF				
	Skan omr.	Auto-beskär, Max omr.				
	Dokument	Text, Foto				
	Kvalitet	Standard, Bäst				
	Minneskapacitet					
Skanna t PC						
Skanna t PDF						
Skanna t e-post						
🛠 Läget Backupdata						
Backup minneskort						
<ul> <li></li></ul>						
Foto eller ritning i skannern, Foto på minneskort						

A4, vanligt, A4, matt Utskriftsinst. Täthet, Linjeavkänning

Läget Skriv ut linjerat papper

Anteckningsppr - breda linjer, Anteckningsppr - smala linjer, Rutat papper, Olinjerat brevpapper, Linjerat brevpapper Ops.-tilstand (vedligeholdelse) As.-tila (ylläpito) Opps.-modusen (vedlikehold) Läget Inst. (Underhåll)



### Kontrol af status for blækpatroner

Värikasetin tilan tarkistus

Kontrollere blekkpatronstatusen

Kontrollera bläckpatronens status



С	Y	LC	ВК	М	LM	
Cyan	Gul	Lys cyan	Sort	Magenta	Lys magenta	Næsten ingen blæk.
Syaani	Keltainen	Vaalea syaani	Musta	Magenta	Vaalea magenta	Muste on vähissä.
Cyan	Gul	Lys cyan	Svart	Magenta	Lys magenta	Lite blekk.
Cyan	Gul	Ljus cyanblå	Svart	Magenta	Ljus magenta	Bläcket är nästan slut.

#### Ø

Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Hvis der isættes ikke-originale blækpatroner, vises status for blækpatron muligvis ikke.

Epson ei voi taata ei-alkuperäisten väriaineiden laatua tai luotettavuutta. Jos käytetään ei-alkuperäisiä värikasetteja, värikasetin tilaa ei ehkä näytetä.

Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uoriginalt blekk. Hvis det er installert uoriginale blekkpatroner, vises kanskje ikke blekkpatronstatusen.

Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten när andra bläck än Epson-bläck används. Bläckpatronens status kanske inte visas om bläckpatroner från andra tillverkare är monterade.

# Kontrol/rensning af skrivehovedet

Tulostuspään tarkistus/puhdistus

Kontrollere/rengjøre skrivehodet

### Kontrollera/rengöra skrivhuvudet

#### Ø

Hovedrensningen bruger blæk fra alle patroner, så rens kun skrivehovedet, hvis kvaliteten reduceres.

Koska tulostuspään puhdistus käyttää kaikkien värikasettien väriä, puhdista tulostuspää vain, jos laatu heikkenee.

Hoderengjøring forbruker blekk fra alle patronene, så gjør dette bare ved redusert kvalitet.

Huvudrengöringen förbrukar bläck från alla patroner, därför bör du bara rengöra skrivhuvudet när kvaliteten försämras.

## **1** □ → 18



Læg A4-papir i. Aseta A4-kokoista paperia. Legg i A4-ark. Fyll på A4-papper.




Kontrollera mönstret.

Velg Hoderengi., og start. Välj Huvudreng. och starta. 8

Avsluta huvudrengöringen.

## Ø

Sluk printeren i mindst seks timer, hvis kvaliteten ikke forbedres efter fire gange rensning. Prøv derefter at rense skrivehovedet igen. Kontakt Epson support, hvis kvaliteten stadig ikke forbedres.

Jos laatu ei parane neljällä puhdistuskerralla, sammuta tulostin ainakin kuudeksi tunniksi. Yritä sitten puhdistaa tulostuspää uudelleen. Jos laatu ei edelleenkään parane, ota vhtevs Epson-tukeen.

Hvis kvaliteten ikke forbedres etter fire ganger med rengjøring, slår du av skriveren og venter i minst seks timer. Prøv deretter å rengjøre skrivehodet igjen. Hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre, bør du kontakte Epsons kundestøtte.

Stäng av skrivaren och vänta i minst sex timmar om kvaliteten inte förbättras efter fyra rengöringar. Försök sedan rengöra skrivhuvudet igen. Kontakta Epsons kundtjänst om kvaliteten fortfarande inte förbättras.





Justera skrivhuvudet

## 1 □ → 18



Læg A4-papir i. Aseta A4-kokoista paperia. Legg i A4-ark. Fyll på A4-papper.



Vælg **Ops.** Valitse **As.** Velg **Opps.** Välj **Inst.** 

2



Vælg **Vedligehold.** Valitse **Ylläpito**. Velg **Vedlikehold**. Välj **Underhåll**.

3



Välj det tätaste mönstret.

Ø	
$\mathbf{-}$	



Vælg mønsternummeret. Valitse kuvion numero. Velg mønsternummer. Välj mönsternumret.



Indtast nummeret. Syötä numero. Angi nummeret. Ange numret. 
 #1
 2

 #2
 5

 #3
 5

 Select the pattern with the best alignment and enter the number. Press OK.

9

Gentag 🗘 og 3 for alle mønstre. Toista 🗘 ja 3 kaikille kuvioille. Gjenta 🗘 og 3 for alle mønstrene. Upprepa 🗘 och 3 för alla mönster.



Afslut justeringen af skrivehovedet. Lopeta tulostuspään kohdistus. Fullfør justeringen av skrivehodet. Avsluta justeringen av skrivhuvudet.

. . . ..

PictBridgeopsætning **PictBridge-asetus** PictBridge-oppsett PictBridgeinställningar



Fjern. Poista. Ta ut. Ta bort.

6

П



Vælg Ops. Valitse As. Velg Opps. Välj Inst.

6

2



Vælg PictBridge-ops. Valitse PictBridge-as. Velg PictBridge-opps. Välj PictBridge-inst.

3

**4** □ → 78



Vælg Udsk. indst. Valitse Tul.aset. Velg Utskriftsinnstillinger. Välj Utskriftsinst.



Vælg de relevante udskriftsindstillinger. Valitse asianmukaiset tulostusasetukset. Velg utskriftsinnstillinger. Välj lämpliga utskriftsinställningar.



Tilslut og tænd kameraet. Tee kytkennät ja kytke kameraan virta.

Koble til og slå på kameraet. Anslut och slå på kameran.



Se kameravejledningen vedrørende udskrivning.

Katso kameran tulostusohjetta.

Se i kameraets håndbok for å skrive ut.

Se kamerans handbok angående utskrift.

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Billedstørrelse	$80 \times 80$ pixel til 9200 × 9200 pixel

Yhteensopivuus	PictBridge	
Tiedostomuoto	JPEG	
Kuvakoko	80 × 80 - 9 200 × 9 200 kuvapistettä	

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Bildestørrelse	$80 \times 80$ piksler til 9200 × 9200 piksler

Kompatibilitet	PictBridge
Filformat	JPEG
Bildstorlek	$80 \times 80$ pixlar till 9 200 $\times$ 9 200 pixlar

#### Ø

Nogle af indstillingerne i digitalkameraet afspejles muligvis ikke i udskriften.

Jotkin digitaalikameran asetuksista eivät saata vaikuttaa tulosteeseen.

Enkelte av innstillingene i digitalkameraet vises kanskje ikke på utskriften.

Vissa av digitalkamerans inställningar kanske inte återges på utskriften.

#### Ø

Afhængig af indstillingerne i printeren og digitalkameraet understøttes visse kombinationer af papirtype, størrelse og layout muligvis ikke.

Joitakin paperityypin, -koon ja -asettelun yhdistelmiä ei saateta tukea riippuen tämän tulostimen ja digitaalikameran asetuksista.

Avhengig av innstillingene for skriveren og digitalkameraet, kan det hende at enkelte kombinasjoner av papirtype, størrelse og oppsett ikke støttes.

Vissa kombinationer av papperstyp, storlek och layout kanske inte stöds beroende på skrivarens och digitalkamerans inställningar.

#### Ops.-tilstand, menuliste

As.-tilan valikkoluettelo

Menyoversikt for Opps.-modus

Menylista för läget Inst.





#### Ops.-funktion

Blækniv.		
Vedligehold.	Dysecheck, Hovedrensn., Hovedjustering, Aut. hovedvedligeholdelse * <sup>1</sup>	
Printerops.	Cd/dvd, Stickers, Tykt papir * <sup>2</sup> , Skærmskånerindst., Vis format * <sup>3</sup> , Sprog/Language	
Netværksindst.	Se den online Brugervejledning for at få nærmere oplysninger.	
Bluetooth-indst.	Se den online Brugervejledning for at få nærmere oplysninger.	
PictBridge-ops.	Udsk. indst.	Se menulisten for Udsk.
	Fotojusteringer	fotos-tilstand for at få nærmere oplysninger om indstillingsemnerne. □ → 55
Vælg sted	Mappevalg, Gruppevalg	
Gendan std. indstillinger	Gendan netværksindst., Nulstil alle undt. netværksindst., Gendan alle indst.	

- \*1 Printeren kontrollerer automatisk skrivehovedets dyser uden at udskrive et mønster og renser dyserne, hvis de er tilstoppede. Der bruges en vis mængde blæk fra alle patroner under kontrollen af skrivehovedets dyser.
- \*2 Indstil denne funktion til Til, hvis udskriften er udtværet.
- \*3 Du kan vælge LCD-skærmdisplay som 1op med info, 1op uden info og Vis miniaturebilleder.



Väritasot		
Ylläpito	Suutintesti, Pään puhd., Pään kohd., Autom. tulostuspään huolto *1	
Tul.aset.	CD/DVD, Tarrat, Paksu pap *², Näytönsäästäjän aset., Näyttömuoto *³, Kieli/Language	
Verkkoas.	Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.	
Bluetooth-as.	Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.	
PictBridge-as.	Tul.aset.	Katso lisätietoja
	Kuvan säädöt	asetuskohteista Tulosta kuvat -tilan valikkoluettelosta. □ → 55
Valitse paikka	Kansiovalinta, Ryhmävalinta	
Pal. oletusasetukset	Palauta verkkoasetukset, Palauta kaikki paitsi verkkoasetuk, Palauta kaikki aset.	

\*1 Tämä tulostin tarkistaa tulostuspään suuttimen automaattisesti ilman kuvion tulostusta ja puhdistaa suuttimet, jos ne ovat tukossa. Tulostuspään suutinten tarkistukseen kuluu jonkin verran kaikkien värikasettien väriainetta.

\*2 Jos tuloste on tahriintunut, aseta tämän toiminnon tilaksi Päällä.

\*3 Voit valita LCD-näyttömuodoksi 1-puol.&info, 1-puol. ei infoa ja Näytä pikkukuvat.

NO	
Opps	modus

Blekknivå		
Vedlikehold	Dysekontroll, Hoderengjøring, Hodejustering, Autom. vedlikehold av hode * <sup>1</sup>	
Skriveroppsett	CD/DVD, Klistremerker, Tykt papir * <sup>2</sup> , Innstillinger for skjermsparer, Visningsformat * <sup>3</sup> , Språk/Language	
Nettverksinnstill.	Se i den elektroniske Brukerhåndbok for å få mer informasjon.	
Bluetooth-innst.	Se i den elektroniske Brukerhåndbok for å få mer informasjon.	
PictBridge-opps.	Utskriftsinnstillinger	Informasjon om innstilling
	Bildejusteringer	av elementene finner du i menyoversikten for Skriv ut bilder-modusen. □ → 55
Velg plassering	Mappevalg, Gruppevalg	
Tilb.st. standardinnst.	Gjenopprett nettverksinnstillinger, Tilb.still alle unntatt nettverks.innst., Gjenopprett alle innstillinger	

\*1 Skriveren sjekker automatisk skrivehodedysene uten å skrive ut noe mønster, og rengjør dysene hvis de er tette. Det forbrukes litt blekk fra alle patronene ved kontroll av skriverhodedysene.

- \*2 Hvis utskriften er smurt utover, slår du denne funksjonen På.
- \*3 Du kan velge visningsformat for LCD-skjermen blant 1 opp med info, 1 opp uten info og Vis miniatyrbilder.

Bläcknivå		
Underhåll	Munst.kontr., Huvudreng., Huvudjustering, Automatiskt huvudunderhåll * <sup>1</sup>	
Skrivarinst.	CD/DVD, Dekaler, Tjockt ppr * <sup>2</sup> , Skärmsläckarinst., Skärmformat * <sup>3</sup> , Språk/Language	
Nätverksinst.	Mer information finns i Användarhandbok online.	
Bluetooth-inst.	Mer information finns i Användarhandbok online.	
PictBridge-inst.	Utskriftsinst.	Mer information om
	Fotojusteringar	inställningarna finns i menylistan för läget Skriv ut foton. □ → 55
Välj plats	Välj mapp, Välj grupp	
Återställ standardinst.	Återställ nätverksinst., Återställ allt utom nätverksinst., Återställ alla inst.	

- \*1 Skrivaren kontrollerar automatiskt skrivhuvudets munstycken utan att skriva ut ett mönster och rengör munstyckena om de är tilltäppta. En viss mängd bläck från alla patroner förbrukas när munstyckena kontrolleras.
- \*2 Ställ in funktionen på På om utskriften är kladdig.
- \*3 Du kan ställa in LCD-skärmens visningsformat på 1upp med info, 1upp utan info eller Visa miniatyrer.

Problemløsning Ongelmien ratkaisu Løse problemer Lösa problem



### Fejlmeddelelser Virheilmoitukset Feilmeldinger Felmeddelanden

DA		82
FI		83
NO		84
SV		85



Fejlmeddelelser	Løsning
Papirstop	□ → 90
Der opstod en printerfejl. Sluk for printeren, og tænd den igen. Se dokumentationen.	☞ ➡ 95
Kan ikke registrere fotos. Kontroller at fotos er placeret korrekt. Se dokumentationen.	□ ➡ 26
Komm. fejl. Kontroller, at computeren er tilsluttet, og prøv igen.	Kontroller, at computeren er tilsluttet korrekt. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, at scanningssoftwaren er installeret på computeren, og at softwareindstillingerne er korrekte.
Printerens blækpuder er ved at være brugt op. Kontakt Epson Support.	Kontakt Epson support vedrørende udskiftning af blækpuderne, før de er brugt op. Når blækpuderne er mættede, stopper printeren, og du skal kontakte Epson support for at kunne fortsætte udskrivning.
Printerens blækpuder er brugt op. Kontakt Epson Support.	Kontakt Epson support vedrørende udskiftning af blækpuder.
Skrivehovedet kan ikke renses helt med Aut. hovedvedligehold. Se dokumentationen.	Rens skrivehovedet fra menuen <b>Vedligehold.</b> i <b>Ops.</b> -tilstand. Kontakt Epson support, hvis kvaliteten ikke forbedres. For at fortsætte udskrivning skal du indstille <b>Aut. hovedvedligeholdelse</b> til Fra i menuen <b>Vedligehold.</b> i <b>Ops.</b> -tilstand.
Fejl i data. Dokumentet kan ikke udskrives. Data ikke tilg. pga. en fejlfunktion i afsenderenheden.	Se dokumentationen for den enhed, der sender dataene.
Fejl i data. Dokumentet udskr. måske ikke korrekt. En del af dataene er ødelagte eller kan ikke lægges i buffer.	Se dokumentationen for den enhed, der sender dataene.
Backup-fejl. Fejlkode xxxxxxxx	Der opstod et problem, og backup blev annulleret. Noter fejlkoden, og kontakt Epson support.
Kombinationen af IP-adresse og subnetmaske er ugyldig. Se dokumentationen.	Se den online Brugervejledning - Netværk.

Virheilmoitukset	Ratkaisu
Paperitukos	□ → 90
Tulostinvirhe tapahtui. Sammuta tulostin ja kytke päälle uud. Katso käyttöohjetta.	□ ➡ 95
Ei tunnista kuvia. Varmista, että kuvat on asetettu oik. Katso käyttöohjetta.	□ ➡ 26
Yhteysvirhe. Varmista, että tietokone on kytketty, yritä sitten uudelleen.	Varmista, että tietokone on kytketty oikein. Jos virheilmoitus tulee esiin edelleen, varmista, että tietokoneeseen on asennettu skannausohjelmisto ja että ohjelmiston asetukset ovat oikein.
Tulost. värisäiliöt ovat lähellä käyttöiän loppua. Ota yhteys Epson-tukeen.	Ota yhteys Epson-tukeen ja vaihda värisäiliöt ennen niiden käyttöiän loppua. Kun värisäiliöt ovat kyllästyneet, tulostin pysähtyy ja tarvitaan Epson-tukea tulostuksen jatkamiseksi.
Tulost. värisäiliöt ovat käyttöiän lopussa. Ota yhteys Epson-tukeen.	Ota yhteys Epson-tukeen värisäiliöiden vaihtamiseksi.
Tulostuspää ei puhdistu kokonaan tul. pään autom. huollolla. Katso käyttöopas.	Puhdista tulostuspää <b>Ylläpito</b> -valikosta <b>As.</b> -tilassa. Jos laatu ei parane, ota yhteys Epson-tukeen. Kun haluat jatkaa tulostusta, kytke <b>Autom. tulostuspään huolto</b> pois päältä <b>Ylläpito</b> - valikosta <b>As.</b> -tilassa.
Datavirhe. Asiakirjaa ei voi tulostaa. Data ei ole käytössä lähetyslaitteen vian vuoksi.	Katso tietoja lähettävän laitteen käyttöohjetta.
Datavirhe. Asiakirjaa ei voi ehkä tulostaa oikein. Datan osa on vioittunut tai sitä ei voi puskuroida.	Katso tietoja lähettävän laitteen käyttöohjetta.
V-kop.virhe. Virhekoodi xxxxxxx	Ongelma esiintyi, ja varmuuskopiointi peruttiin. Merkitse virhekoodi muistiin ja ota yhteys Epson-tukeen.
IP-osoitteen ja aliverkon peitteen yhdistelmä ei päde. Katso käyttöohjetta.	Katso verkossa oleva Käyttöopas - Verkkokäyttö.

FI

NO
----

Feilmeldinger	Løsning
Papirstopp	□ → 90
En skriverfeil har oppstått. Slå av skriveren og slå den på igjen. Se i dokumentasjonen.	□ ➡ 95
Kan ikke gjenkj. foto. Kontr. at bilder er riktig plassert. Se i dokumentasjonen.	□ ➡ 26
Kommunikasjonsfeil. Kontr. at datamaskinen er tilkoblet, og prøv igjen.	Kontroller at datamaskinen er riktig tilkoblet. Hvis feilmeldingen vises igjen, kontrollerer du at skanneprogrammet er installert på datamaskinen og at programinnstillingene er korrekte.
Skriverens stempelputer har nådd slutten av brukstiden. Kontakt Epson kundestøtte.	Kontakt Epson kundestøtte for å skifte ut stempelputene før brukstiden utløper. Når stempelputene er mettet, stanser skriveren og du må kontakte Epson kundestøtte for å fortsette utskriften.
Skriverens stempelputer har nådd slutten av brukstiden. Kontakt Epson kundestøtte.	Kontakt Epson kundestøtte for å skifte ut stempelputene.
Skriverhodet kan ikke rengjøres helt med Automatisk hodevedlikehold. Se i dokumentasjonen.	Rengjør skriverhodet fra <b>Vedlikehold</b> -menyen i <b>Opps</b> modus. Hvis kvaliteten ikke er bedre, bør du kontakte Epson kundestøtte. Vil du fortsette utskriften, deaktiverer du <b>Autom. vedlikehold av hode</b> på <b>Vedlikehold</b> -menyen i <b>Opps.</b> -modus.
Feil i dataene. Dokumentet kan ikke skrives ut. Dataene ikke tilgjengelig på grunn av feil i sendingsenheten.	Se i dokumentasjonen for enheten som overfører dataene.
Feil i dataene. Dokumentet kan ikke skrives ut riktig. En del av dataene er ødelagt eller kan ikke bufres.	Se i dokumentasjonen for enheten som overfører dataene.
Sikkerhetskop.feil. Feilkode xxxxxxx	Det oppstod et problem, og sikkerhetskopieringen ble avbrutt. Skriv ned feilkoden, og kontakt Epson kundestøtte.
Kombinasjonen av IP-adr. og nettverksmasker er ugyldig. Se i dokumentasjonen.	Se i den elektroniske Brukerhåndbok under Nettverk.

~ /
$\leq V$
J V

Felmeddelanden	Lösning	
Pappersstopp	□ → 90	
Ett skrivarfel har inträffat. Stäng av skrivaren och slå på den igen. Se handboken.	□ ➡ 95	
Kan inte identifiera foton. Kontrollera att fotona har placerats korrekt. Se handboken.	□ → 26	
Kommunikationsfel. Kontrollera att datorn är ansluten och försök igen.	Kontrollera att datorn är ansluten på rätt sätt. Kontrollera att skanningsprogrammet är installerat på datorn och att rätt inställningar används i programmet om felmeddelandet kvarstår.	
Skrivarens bläckdynor är nästan slut. Kontakta Epson Support.	Kontakta Epsons kundtjänst för byte av bläckdynorna innan de når slutet av sin livslängd. Skrivaren stannar och du måste kontakta Epsons kundtjänst om du vill fortsätta att skriva ut när bläckdynorna är mättade.	
Skrivarens bläckdynor måste bytas. Kontakta Epson Support.	Kontakta Epsons kundtjänst för byte av bläckdynorna.	
Skrivhuvudet kan inte rengöras helt med automatiskt huvudunderhåll. Se handboken.	Rengör skrivhuvudet via menyn <b>Underhåll</b> i läget <b>Inst.</b> Kontakta Epsons kundtjänst om kvaliteten inte förbättras. Inaktivera <b>Automatiskt huvudunderhåll</b> via menyn <b>Underhåll</b> i läget <b>Inst.</b> om du vill fortsätta att skriva ut.	
Fel i data. Dokumentet kan inte skrivas ut. Data är inte tillgängliga pga. fel i den sändande enheten.	Se handboken för enheten som sänder data.	
Fel i data. Dokumentet kanske inte kan skrivas ut rätt. En del data är skadade eller kan inte buffras.	Se handboken för enheten som sänder data.	
Backupfel. Felkod xxxxxxxx	Ett problem inträffade och säkerhetskopieringen avbröts. Anteckna felkoden och kontakta Epsons kundtjänst.	
Kombinationen av IP-adress och nätmask är ogiltig. Se handboken.	Läs Användarhandbok online - Nätverk.	

### Udskiftning af blækpatroner

Värikasettien vaihto

Skifte ut blekkpatroner

Byta bläckpatroner

# Forholdsregler ved håndtering af blækpatroner Flyt aldrig skrivehovedet med hånden.

- For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- Epson anbefaler brug af originale Epsonblækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Der vises muligvis ikke oplysninger om blækniveauer, og brugen af ikke-originalt blæk registreres med henblik på evt. brug ved service-support.
- Kontroller, at du har en ny blækpatron, før du påbegynder udskiftningen. Når du har påbegyndt udskiftningen af en patron, skal du gennemgår alle trin på én gang.
- Lad den tomme patron sidde, til du har fået fat i en ny. Ellers kan det tilbageværende blæk i skrivehovedets dyser tørre ud.
- Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at sætte den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens pålidelighed.
- Andre produkter, der ikke er fremstillet af Epson, kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt.
- Når en blækpatron er tom, kan du ikke fortsætte udskrivningen, selvom de andre blækpatroner stadig indeholder blæk.

#### Värikasettien käsittelyn varotoimet

- Älä koskaan siirrä tulostuspäätä käsin.
- Kun haluat taata väriaineen tehokkaan käytön, poista värikasetti vain, kun olet valmis sen vaihtoon. Värikasetteja, joissa on alhainen mustetaso, ei voi käyttää uudelleen.
- Epson suosittelee Epsonin alkuperäisten värikasettien käyttöä. Epson ei voi taata ei-alkuperäisten väriaineiden laatua tai luotettavuutta. Ei-alkuperäisten värikasettien käyttö voi aiheuttaa vahinkoja, joita Epsonin takuut eivät kata, ja joissakin oloissa tulostin voi toimia epänormaalisti. Ei-alkuperäisten väriaineiden mustetasotietoja ei ehkä näytetä, ja niiden käyttö rekisteröidään tiedoksi huoltotukea varten.
- Varmista, että sinulla on uusi värikasetti, ennen kuin aloitat vaihdon. Kun aloitat värikasetin vaihdon, kaikki vaihdon vaiheet on suoritettava samalla kertaa.
- Jätä kulunut värikasetti tulostimeen, kunnes olet saanut vaihto-osan. Muuten tulostuspäähän jäänyt muste saattaa kuivua.
- Älä avaa värikasetin pakettia, ennen kuin olet valmis asentamaan sen tulostimeen. Värikasetti on tyhjöpakattu luotettavuuden säilyttämiseksi.
- Muut kuin Epsonin valmistamat tuotteet saattavat aiheuttaa vahinkoja, joita Epsonin takuut eivät kata, ja lisäksi joissakin oloissa tulostin voi toimia epänormaalisti.
- Kun värikasetti on lopussa, et voi jatkaa tulostusta, vaikka muissa kaseteissa on vielä väriainetta.

- Forholdsregler ved håndtering av blekkpatroner
- Du må aldri bevege skrivehodet for hånd.
- Du får maksimalt ut av blekket hvis du bare tar ut blekkpatronen når den skal skiftes ut.
   Blekkpatroner med lite blekk kan ikke brukes når de settes inn igjen.
- Epson anbefaler bruk av originale Epsonblekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uoriginalt blekk. Bruk av uoriginalt blekk kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien til Epson, og kan under visse omstendigheter føre til uregelmessig skriveratferd. Informasjon om nivået i uoriginale blekkpatroner vises kanskje ikke, og bruk av uoriginalt blekk registreres for mulig bruk i servicestøtte.
- Sørg for at du har en ny blekkpatron før du starter utskiftingen. Når du først begynner å skifte ut en patron, må du fullføre alle trinnene i én omgang.
- □ La den tomme patronen stå i til du har fått tak i en ny. Ellers kan gjenværende blekk i skrivehodedysene tørke ut.
- Vent med å åpne esken med blekkpatronen til du skal installere den i skriveren. Patronen er vakuumpakket for å opprettholde påliteligheten.
- Andre produkter som ikke er produsert av Epson, kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien til Epson, og kan under visse omstendigheter føre til uregelmessig skriveratferd.
- Når en blekkpatron er tom, kan du ikke fortsette å skrive ut selv om det er blekk igjen i de andre patronene.

- Försiktighetsåtgärder när bläckpatroner hanteras
- □ Flytta aldrig skrivhuvudet för hand.
- För bästa bläckekonomi ska du bara ta bort en bläckpatron när den måste bytas. Bläckpatroner med låg bläcknivå kanske inte kan användas om de monteras igen.
- Epson rekommenderar att Epson originalbläckpatroner används. Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten när andra bläck än Epson-bläck används. Användning av andra bläcktyper kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan under vissa förhållanden leda till oväntat skrivarbeteende. Bläcknivåer kanske inte visas för andra bläcktyper och användningen av andra bläcktyper registreras för eventuella supportfrågor.
- Kontrollera att du har en ny bläckpatron till hands innan du påbörjar bytet. Alla steg måste slutföras när bläckpatronsbytet har påbörjats.
- Låt den förbrukade patronen sitta kvar tills du har skaffat en ny patron. Annars kan bläcket som finns kvar i skrivhuvudets munstycken torka.
- Öppna inte bläckpatronens förpackning förrän du är redo att montera den i skrivaren. Patronen är vakuumförpackad för att bevara tillförlitligheten.
- Produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan under vissa förhållanden leda till oväntat skrivarbeteende.
- Du kan inte fortsätta att skriva ut om en bläckpatron är tom även om det finns bläck i de övriga patronerna.





Kontroller hvilken farve, der skal udskiftes.

Tarkista vaihdettava väri.

Se hvilken farge som skal skiftes ut. Kontrollera färgen som ska bytas.



Vælg **Udskift nu**. Valitse **Vaihda nyt**. Velg **Skift nå**. Välj **Byt nu**.

2



Åpne. Öppna.

3

 4
 5

Klem og fjern. Purista ja poista. Klem og ta ut. Kläm ihop och ta bort.



Udpak den nye patron. Pura uusi kasetti paketista. Pakk ut den nye patronen. Packa upp den nya patronen.

### !

Pas på ikke at knække krogene på siden af blækpatronen.

Varo rikkomasta värikasetin reunassa olevia koukkuja.

Vær forsiktig så du ikke brekker krokene på siden av blekkpatronen.

Var försiktig så att du inte skadar hakarna på bläckpatronens sida.







Fjern den gule tape. Poista keltainen teippi. Fjern den gule tapen. Ta bort den gula tejpen. Sæt i og tryk. Aseta ja paina. Sett inn, og trykk. Sätt in och tryck. Luk. Blækpåfyldningen starter. Sulje. Musteen lataus käynnistyy. Lukk. Blekkfyllingen starter. Stäng. Bläckpåfyllningen startar.

### Ø

Hvis det har været nødvendigt at udskifte en blækpatron under kopiering, skal du annullere kopijobbet og starte forfra igen med at placere originalerne. Dermed sikres kopikvaliteten efter blækpåfyldning.

Jos värikasetti vaihdettiin kopioinnin aikana, peruuta kopiointityö ja aloita se uudelleen alkuperäisten asettamisella. Näin varmistat kopiolaadun väriaineen lataamisen jälkeen.

Hvis du måtte skifte ut en blekkpatron under kopiering, kan du sikre kopieringskvaliteten når blekkfyllingen er fullført ved å avbryte jobben som kopieres og starte på nytt fra du plasserte originalene.

Om du måste byta en bläckpatron när du kopierar, ska du avbryta kopieringsjobbet och börja om med att placera originalen när bläckpåfyllningen är klar, det ser till att kopiekvaliteten inte försämras.

#### Ø

Hvis du vil udskifte en blækpatron, før den er brugt op, skal du følge vejledningen fra trin 3 ved tændt printer.

Jos haluat vaihtaa värikasetin, ennen kuin se on lopussa, noudata vaiheen 3 ohjeita tulostimen ollessa päällä.

Hvis du skal bytte ut en blekkpatron før den er tom, følger du instruksjonene fra trinn 3 med skriveren slått på.

Följ instruktionerna från steg ③ när skrivaren är påslagen om du vill byta en bläckpatron innan den är slut.

Papirstop Papirstop, Åbn scannerenheden. 91 Α Paperitukos. Avaa skanneriyksikkö. Paperitukos Papirstopp, Åpne skannerenheten. Papirstopp Pappersstopp. Öppna skannern. Pappersstopp ➡ 92 Ikke mere papir, eller papirstop i hovedkassetten, eller papirstørrelsen er forkert. В Kontroller indst. for papirstr., eller fjern fastklemt papir. Pap.loppu tai pap. tukos päätasolla tai paperikoko on väärä. Tarkista pap.kokoas. tai korjaa tukos. Tomt for papir eller papirstopp i hovedskuffen, eller feil papirstørrelse. Se innstillingene for papirstørrelse, eller fjern fastkjørt papir. Papper slut, pappersstopp i huvudfacket eller fel pappersformat. Kontrollera inställningarna för pappersformat eller åtgärda stoppet. Fastklemt papir i printeren. Sluk for printeren, åbn scannerenheden, og fjern papiret. Se ▶ 94 С dokumentationen. Tulostimessa on paperitukos. Sammuta tulostin, avaa skanneri ja ota paperi pois. Katso käyttöohjetta. Meddelelser om papirstop Papirstopp i skriveren. Slå av skriveren, åpne skannerenheten og fjern papiret. Se i Paperitukosilmoitukset dokumentasjonen. Meldinger om papirstopp Pappersstopp i skrivaren. Stäng av skrivaren, öppna skannern och ta bort papperet. Se Meddelanden om pappersstopp handboken. Papirstop. Fjern den aut. duplexenhed. 94 D Paperitukos. Irrota Auto Duplexer. Papirstopp. Fjern Auto Duplex.

Pappersstopp. Ta bort autoduplexenheten.















Printerfejl Tulostinvirhe Skriverfeil Skrivarfel Sluk printeren, og kontroller, at der ikke er mere papir i printeren.  $\square \Rightarrow 90$ Sammuta tulostin ja varmista sitten, ettei tulostimen sisään ole jäänyt paperia.  $\square \Rightarrow 90$ Slå av skriveren, og kontroller at det ikke er gjenværende papir i skriveren.  $\square \Rightarrow 90$ Stäng av skrivaren och kontrollera att det inte finns papper kvar i skrivaren.  $\square \Rightarrow 90$ 

Hvis det beskyttende materiale sidder på dets oprindelige position, skal du fjerne det og placere det som vist til højre. Tænd til sidst printeren igen. Kontakt Epson support, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.

Jos suojamateriaali on alkuperäisellä paikallaan, poista ja asenna se oikealla esitetyn mukaisesti. Kytke lopulta tulostimeen virta. Jos virheilmoitus esiintyy edelleen, ota yhteys Epson-tukeen.

Hvis det beskyttende materialet er i sin opprinnelige posisjon, tar du det ut og setter det inn som vist til høyre. Til slutt slår du skriveren på igjen. Kontakt Epson kundestøtte hvis feilmeldingen vises fremdeles.

Om skyddsmaterialet är i ursprungsläget ska du ta bort det och montera det så som visas till höger. Slå sedan på skrivaren igen. Kontakta Epsons kundtjänst om felmeddelandet fortfarande visas.



#### Problemer med udskriftskvalitet/ layout

Tulostuslaatu-/ asetteluongelmat

Problemer med utskriftskvalitet/ oppsett

Problem med utskriftskvalitet/ layout





DA Prøv følgende løsninger i nævnte rækkefølge. Se den online **Brugervejledning** for at få yderligere oplysninger.

Prob	lemer	Løsning nr.	
Der er striber (lyse linjer) på udskrifterne eller kopierne.		094579	
Udskriften er uskarp eller udtværet.		094568	
Udskriften har huller.		00800	
Udskriften har huller.		6	
Farverne er forkerte eller mangler.		<b>00</b>	
Bille	dets størrelse eller placering er ikke korrekt.	00080	
Løsr	inger		
0	Husk at vælge den korrekte papirtype. 🗁 🕈 16		
0	Kontroller, at udskriftssiden (den hvideste eller den blankeste side) af papiret vender korrekt. 🗁 🌩 18		
8	Når du vælger <b>Standardkval.</b> eller <b>Bedst</b> som indstilling for <b>Kvalitet</b> , skal du indstille <b>Tovejs</b> til <b>Fra</b> . Tovejs udskrivning reducerer udskriftskvaliteten. 🗅 🕈 55		
0	Rens skrivehovedet. 🗆 🕈 72		
6	Juster skrivehovedet. 🗅 🌩 74		
6	Ved rengøring af printeren indvendigt tages en kopi uden at lægge et dokument på glaspladen. Se den online <b>Brugervejledning</b> for at få yderligere oplysninger.		
0	Brug en blækpatron op inden for seks måneder efter åbning af vakuumpakningen. 🗂 🕈 86		
8	Prøv at bruge originale Epson-blækpatroner og det af Epson anbefalede papir.		
0	Hvis der forekommer et moiré-mønster (dobbeltskraveret) på kopien, skal du ændre indstillingen for <b>Zoom</b> eller ændre placeringen af originalen.		
0	Kontroller, at du har valgt korrekt indstilling for <b>Papirstr., Layout, Udvid.</b> og <b>Zoom</b> for det papir, du har lagt i. 🗆 🕈 36, 55		
0	Kontroller, at du har lagt papir i, og at originalen er placeret korrekt. 🗆 🕈 18, 26		
Ð	Juster cd/dvd-udskriftspositionen, hvis den ikke er korrekt. 🗁 🕈 35		
₿	Hvis kopiens eller fotoets kanter er beskåret, skal du flytte originalen lidt væk fra hjørnet.		
Ø	Rengør glaspladen. Se den online <b>Brugervejledning</b> .		

#### Kokeile seuraavia ratkaisuja järjestyksessä. Jos haluat lisätietoja, katso verkossa oleva Käyttöopas.

FI

Ongelmat		Ratkaisunumero	
Tulosteissa tai kopioissa on juovia (vaaleita viivoja).		000000	
Tuloste on epätarkka tai sotkuinen.		00000	
Tuloste on haalea tai siinä on aukkoja. 00000		00800	
Tuloste on rakeinen. 6		6	
Tulosteessa on vääriä tai puuttuvia värejä.		00	
Kuva	n koko tai paikka on väärä.	00080	
Ratk	aisut		
0	Varmista, että valitset oikean paperityypin. 🗁 🌩 16		
0	Varmista, että paperin tulostettava puoli (vaaleampi tai kiiltävämpi) on oikeinpäin. 🞞 🌩 18		
8	Kun valitset <b>Vakiolaatu</b> tai <b>ParLaatu</b> -asetukseksi, valitse <b>Kaksisuunt</b> -asetukseksi <b>Pois</b> . Kaksisuuntainen tulostus heikentää tulostuslaatua. □ → 55		
4	Puhdista tulostuspää. □ → 72		
6	Kohdista tulostuspää. 🗔 🕈 74		
6	Kun haluat puhdistaa tulostimen sisäosan, ota kopio asettamatta asiakirjaa asiakirjatasolle.Kun haluat lisätietoja, katso verkossa oleva <b>Käyttöopas</b> .		
Ø	Käytä värikasetti kuuden kuukauden kuluessa tyhjöpakkauksen avaamisesta. 🗂 🕈 86		
8	Yritä käyttää alkuperäisiä Epson-värikasetteja ja Epsonin suosittelemaa paperia.		
9	Jos kopioon tulee moire (ristiviivoitus) -kuvio, muuta <b>Zoom</b> -asetusta tai vaihda alkuperäisen paikkaa.		
0	Varmista, että valitaan asetettua paperia vastaava Paperikoko-, Asett- Laajennus- ja Zoom-asetus. 🗆 🕈 36, 55		
0	Varmista, että paperi on asetettu ja sijoitettu oikein. □ → 18, 26		
Ð	Säädä CD-/DVD-levyn tulostuskohtaa, jos se ei ole kohdallaan. 🖙 ➡ 35		
ß	Jos kopion tai valokuvan reunat on rajattu pois, siirrä alkuperäistä hieman nurkasta poispäin.		
Ø	Puhdista asiakirjataso. Katso verkossa oleva <b>Käyttöopas</b> .		



Prob	lemer	Løsning nr.	
Det er striper (lyse streker) på utskriften eller kopien.		000609	
Utskriften er uklar eller flekkete.		000668	
Utsk	Utskriften er svak eller har tomme partier.		
Utsk	Utskriften er kornet. 6		
Det er feil eller manglende farger.		<b>40</b>	
Det	er feil bildestørrelse eller -plassering.	00080	
Løsn	inger		
0	Kontroller at du velger riktig papirtype. 🗁 🌩 17		
0	Kontroller at den utskrivbare siden (hvitest eller blankest) av arket vender riktig vei. 🗔 🏓 18		
0	Når du velger <b>Standardkvalitet</b> eller <b>Best</b> som innstilling for <b>Kval.</b> , setter du innstillingen <b>Toveis</b> til <b>Av</b> . Toveisutskrift reduserer utskriftskvaliteten. □ → 55		
4	Rengjør skrivehodet. □ → 72		
6	Juster skrivehodet. □ → 74		
6	Vil du rengjøre skriveren innvendig, tar du en kopi uten å legge et dokument på glassplaten. Vil du ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske <b>Brukerhåndbok</b> .		
0	Bruk opp blekkpatronen innen seks måneder etter at du åpnet vakuumpakket eske. 쯔 🕈 86		
8	Prøv å bruke originale Epson-blekkpatroner og papir som anbefales av Epson.		
9	Hvis det vises et moarémønster (kryss-skravert) på kopien, endrer du innstillingen for <b>Zoom</b> eller flytter litt på originalen.		
0	Kontroller at du har valgt riktig <b>Papirstr., opps., Utvidelse</b> og <b>Zoom</b> for papiret du la i. 🗆 🕈 36, 55		
0	Kontroller at du har lagt i papir og plassert originalen riktig. 🗁 🌩 18, 26		
Ø	Juster CD/DVD-utskriftsposisjonen hvis ute av stilling. □ → 35		
₿	B Hvis kantene på kopien eller bildet er beskåret, flytter du originalen litt vekk fra hjørnet.		
Ø	Rengjør glassplaten. Se i den elektroniske <b>Brukerhåndbok</b> .		



Prob	lem	Lösning nr.
Ränder (ljusa linjer) syns på utskrifter eller kopior.     020909		000609
Utskriften är suddig eller kladdig.		000668
Utskriften är blek eller har mellanrum. 00300		00800
Utskriften är kornig.		
Fel färger eller färger saknas.     Image: Comparison of the saknas of the		00
Bilde	ens storlek eller position är fel.	00080
Lösr	ingar	
0	Kontrollera att du valt rätt papperstyp. 🗁 🕈 17	
0	Kontrollera att utskriftssidan (den vitare eller glansigare sidan) på papperet är riktad i rätt riktning. 🗆 🕈	18
8	När du väljer <b>Standardkvalitet</b> eller <b>Bäst</b> som inställning för <b>Kvalitet</b> , ska du ställa in <b>Dubbelriktad</b> på <b>Av</b> . Dubbelriktad utskrift ger sämre utskriftskvalitet. 🖵 🕈 55	
4	Rengör skrivhuvudet. □ → 72	
6	Justera skrivhuvudet. 🗁 🕈 74	
6	Rengör skrivarens insida genom att göra en kopia utan att placera ett dokument på dokumentbordet. Mer information finns i Användarhandbok online.	
0	Använd bläckpatroner inom sex månader efter det att vakuumförpackningen öppnats. 🗔 🕈 86	
8	Försök använda Epson originalpatroner och papper som rekommenderas av Epson.	
9	Om ett moarémönster (streckat) syns på kopiorna, ska du ändra inställningen <b>Zoom</b> eller flytta originalet.	
0	Kontrollera att du valt rätt inställningar för <b>Ppr.format, Layout, Expansion</b> och <b>Zoom</b> för det påfyllda p	oapperet. 🗀 🕈 36, 55
0	Kontrollera att du har fyllt på papper och placerat originalet på rätt sätt. 🗁 🏓 18, 26	
Ð	Justera utskriftsläget för CD/DVD:n om det är fel. □ → 35	
₿	Flytta originalet en aning bort från hörnet om kanterna på en kopia eller ett foto beskärs.	
Ø	Rengör dokumentbordet. Se <b>Användarhandbok</b> online.	

### Andre problemer Muita ongelmia Andre problemer Övriga problem

I nogle tilfælde, f.eks. hvis scannerenheden har stået åben i et stykke tid, kan printeren stoppe udskrivningen halvvejs og skubbe papiret eller cd/dvd'en ud. Luk scannerenheden, hvis den er åben. Printeren genoptager muligvis udskrivningen, men hvis ikke, prøv da at udskrive igen.

Joissakin tapauksissa, kuten jos skanneriyksikkö on jäänyt auki tietyksi aikaa, tulostin saattaa lopettaa tulostuksen puoliväliin ja paperi tai CD/DVD saatetaan poistaa. Jos skanneriyksikkö on auki, sulje se. Tulostin saattaa jatkaa tulostusta, mutta jos se ei tee sitä, yritä tulostaa uudelleen.

l enkelte tilfeller, for eksempel når skannerenheten har blitt stående åpen en stund, kan skriveren slutte å skrive halvveis og papiret eller CD/DVD-en kan bli matet ut. Lukk skannerenheten hvis den er åpen. Skriveren fortsetter kanskje å skrive ut. Hvis ikke, starter du utskriften på nytt.

l vissa fall kan skrivaren sluta skriva ut halvvägs och papperet eller CD/DVD:n matas ut, t.ex. om skannerenheten lämnas öppen under en viss tid. Stäng skannerenheten om den är öppen. Skrivaren kanske återupptar utskriften. Starta utskriften igen om den inte gör det.

#### Kontakt til kundesupport

Yhteydenotto asiakastukeen

Kontakte kundestøtte Kontakta kundtjänst Hvis du ikke kan løse problemet vha. oplysningerne om fejlfinding, skal du kontakte kundesupportservices for at få hjælp. Kontaktoplysninger til kundesupport for dit land fremgår af den online Brugervejledning eller garantikortet. Hvis det ikke er anført der, kontakt da den forhandler, hvor du købte produktet.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa vianetsintäohjeiden avulla, pyydä asiakastuesta lisätietoja. Löydät alueesi asiakastuen yhteystiedot verkossa olevasta Käyttöopas tai takuukortista. Jos et löydä tietoja sieltä, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkingsinformasjonen, kontakter du kundestøtte for å få hjelp. Du finner kontaktinformasjon for kundestøtten der du bor, i den elektroniske Brukerhåndbok eller på garantiseddelen. Hvis den ikke står oppført der, kontakter du forhandleren der du kjøpte produktet.

Kontakta vår kundtjänst om du inte kan lösa problemet med hjälp av felsökningsinformationen. Information om hur du kontaktar kundtjänsten i ditt område finns i Användarhandbok online eller på garantikortet. Kontakta återförsäljaren som produkten inhandlades från om du inte kan hitta informationen.

## DA Stikordsregister

Syn	nbols
	2-sidet udskrivning
Α	
	Automatisk dupleksenhed11
	Automatisk skrivehovedvedligeholdelse
В	
	Backup hukommelseskort
	bageste låge11
	Betjeningspanel
	Blækniveauer78
	blækpatron, udskiftning86
	Bog/2-op
	Bog/dobbeltside27.36
С	
	Cd-tæthed55
	Cd/dvd-hylster, udskrivning48
	Cd/dvd-udskrivningsposition, justering35
D	
	Datoudskrivning55
	Diasshow
	Digitalkamera, udskrivning fra76
	Display12
	dobbeltsidet kopi31
	Dysecheck78
E	
E	Eksempel på PhotoEnhance
E	Eksempel på PhotoEnhance
E F	Eksempel på PhotoEnhance
E F	Eksempel på PhotoEnhance
E F	Eksempel på PhotoEnhance
F	Eksempel på PhotoEnhance
E F	Eksempel på PhotoEnhance
E F G	Eksempel på PhotoEnhance
E F G H	Eksempel på PhotoEnhance
E F G H	Eksempel på PhotoEnhance
E F G H	Eksempel på PhotoEnhance

Justering af skrivehovedet	74
Kameratekst	
Knapper betieningspanel	812
Kontrast	55
koniering, gendannelse af falmet foto	32
kopiering af dokument	30
kopiering af fotos	
Korrektionsark (miniaturehilleder)	55
Kort	
Kulitat	
Rvalitet	
Lysstyrke	55
Mætning	55
Mannavala	
ministurshilledindeks udskrivninger	
miniaturebiledindeks, duskrivninger	
miniaturebiliedvisning	
Motivregistrering	55
PLM	36.55
Panel	8 11 12
Papirston	90
PictBridge-onsætning	76
rengøring, inde i printeren	
røde øjne, korrektion	13.55
S/H-udskrivning	36.55
Scan (dokumentkopi)	30
Scan (fotokopi)	32
Scanneområde	67
Scan til Email	65.67
Scan til hukommelseskort	64.67
Scan til PC	65.67
Scan til PDF	65.67
sepiaudskrivning	36.55
Sikkerhedsanvisninger	6
Skærmskåner	78
Skarphed	
Sprog. skift	
status for blækpatroner	70
· • · · · ·	
Tilpas ramme	55
tilretning (beskæring)	13.43.47
Tørretid	
Tovejs (udskrivningshastighed)	55
Tykt papir	78

J

Κ

L

М

Ρ

R

S

Т

U		
	Uden kant/med kant	
	Udskriv alle fotos	
	Udskriv linjeret papir	67
	Udvidelse (fotos uden kant)	
	understøttet papir	
V		
	Vælg efter dato (foto)	
	Vælg sted	14
	Vis format	
	visning	
	Vis PhotoEnhance	
Ζ		
	zoom	
	zoom (beskæring)	

### FI Hakemisto

#### Symbols

Jyi	TIDOIS	
	2-puolinen tulostus	31.37
Α		
	asjakirjan kopiointi	30
	Automaattinen kaksinuoleisyksikkö	11
	Automaattinen tulostuspään huolto	70
~	Automaattinen tulostuspaan huoito	
C		
	CD-/DVD-päällys, tulostus	48
	CD-tiheys	56
	CD/DVD:n tulostuskohta, säätö	
D		
-	Diaesitys	56
	Digitaalikamara tulastus	76
	Digitadiikamera, tuiostus	
н		
	Hakemistoarkki	52
	hienosäätö (rajaus)	
К		
	kaksinuolinen konio	31
	Kaksipuonten kopioliinininininininininininininininininin	
	Kaksisuuntainen (tulostusnopeus)	
	Kamerateksti	
	Kansiovalinta	79
	Katso kuvaparannus	
	Kieli, muuttaminen	
	Kiria/2-puolinen	27 37
	Kirja/kaksinuolinon	
	KIRKAUS	
	Kohtauksen tunnistus	56
	Kontrasti	56
	kopiointi, haalistuneen valokuvan entisöinti	
	Kuivumisaika	37
	Kuwanarannuksen esikatselu	8
	Kuvaparannuksen esikatsetu	12 27 56
	Kuvaparannus	
	kuvien kopiointi	
	Kylläisyys	56
L		
	Laaiennus (reunattomat valokuvat)	
	Laatu	96
	licävarustoot	2
	lisaval usteet	
IVI		
	Muistikortti	24
	MV-tulostus	
Ν		
	Näytönsäästäjä	
	Näyttö	12
	Näyttömuoto	70
0	Nayttomatto	
U		
_	Ohjauspaneeli	
Р		
	P.I.M	

Päätaso	
Painikkeet, ohjauspaneeli	8.12
Päivän tulostus	56
Paksu paperi	79
Palauta oletusasetukset	
Paneeli	.8.11.12
Paperi tukokset	90
Paranna	37 56
PictBridge-acetus	76
nikkukuvabakomista tulostuksat	56
pikkukuvanäkemisto, tulostukset	
pikkukuvallakyllia	
punuistus, tulostimen sisaosa	1250
punasiimaisyys, korjaus	13.56
rajaa valokuva	13.43
Reunaton/reunallinen	37.56
Ryhmävalinta	14.79
senia-tulostus	37 56
Sidontacuunta	
Skappaa muistikortillo	6167
Skalillaa Illuistikoi tille	04.07
Skannaa PC:nen	05.07
Skannaa PDF-muotoon	65.67
Skannaa sankopostiin	65.67
Skannaus (asiakirjan kopio)	30
Skannaus (kuvan kopio)	32
Skannausalue	67
Sovita kehys	56
Suodatin (sepia, mustavalkoinen)	37.56
Suutintesti	79
takakansi	
Tallenna kuvat (varmuuskopio)	
Terävyys	56
Tervebdyskortti	49
Testisiyu (nikkukuva)	56
tukinaneri	16
Tukokset napori	
Tukoksel, paperi	
Tulosta Kaikki kuvat	
Tulosta viivoitetut paperit	
Tulostuspaan kohdistus	/4
Iurvallisuusohjeet	6
Valitse paikka	14
Valitse päivämäärän mukaan (valokuva)	56
Valokuvatarra	21
Valokuvataso	
Värien palautus	
värikasetin tila	
värikasetti vaihto	

R

S

т

V

Väritasot	79
Värityskirja	62
Varmuuskopioinnin muistikortti	66.67
Vianetsintä	81
viewer	
Virheilmoitukset	82
zoom (pienennys/suurennos)	
zoom (rajaus)	

Ζ

## NO Indeks

Syı	mbols	
1	2-sidig utskrift	
Α		
	alternativer	3
	Automatisk dupleksenhet	11
	Automatisk hodevedlikehold	79
В		
	bakre deksel	11
	beskjære bilde	13.43
	Bildeskuff	
	Blekknivå	79
	blekkpatron, skifte ut	86
	blekkpatronstatus	70
	Bok/2-i-1	
	Bok/dobbel side	
С		
	CD-tetthet	
	CD/DVD-omslag, skrive ut	48
	CD/DVD-utskriftsposision, justere	
D		
	Datoutskrift	
	Digitalkamera, skrive ut fra	
	dobbeltsidia kopi	31
	Dysekontroll	
F	- )	
÷.,	Fargegienoppretting	32
	Feilmeldinger	
	Feilsøking	
	Filter (Senia S/H)	38 56
	Forbedre	
	Forhåndsvis fotoforbedring	
	Fotoetiketter	21
	Fotoforbedring	
	fremviser	12
G	in entry ber	
0	Gratulasionskort	49
	Gruppevalg	14 79
н	eropperarg	
· · ·	Hovedskuff	18
1		
÷.,	Indeksark	52
	Innbindingsretning	38
1		
5	lustere skrivebodet	74
к	שמוניים אוויירווטערו אוויירוואיייייייייייייייייייייייייייי	/4
IX.	Kameratekst	56
	Knanner kontrollnanel	
	Kontrast	
	Kontrollnanel	
	North on purier and an	

kopiere, gjenopprette falmet bilde32					
kopiere bilder					
kopiere dokument					
Kvalitet96					
Lagre bilder (sikkerhetskopi)					
Lysbildefremvisning					
Lysstyrke					
Mappevalg					
Metning					
miniatyrindeks, utskrifter					
Mina alcost					
Minnekort					
Motivregistrening					
DIM 38.56					
Panel 81112					
Panir stopp 90					
PictBridge-oppsett 76					
Provetrykk (miniatyr) 56					
rengiøre, innvendig i skriveren					
røde øvne, korrigering					
, .,					
S/H-utskrift					
sepiautskrift					
Sikkerhetsinstruksjoner 6					
Sikkerhetskopier minnekort					
Skann (bildekopi)					
Skann (dokumentkopi)					
Skanneomr68					
Skann til e-post65.68					
Skann til minnekort64.68					
Skann til PC65.68					
Skann til PDF65.68					
Skarphet56					
Skjerm12					
Skjermsparer79					
Skriv ut alle bildene					
Skriv ut linjert papir68					
Språk, endre79					
Stopp, papir90					
støttet papir16					
Tognobok					
Till st standardingst 70					
Tilpass ramma 56					
Tarkatid 20					
Toyeic (utskriftshastighet) 56					
וטיבוז (ענזגרוו נזומזנוטוופנ)					

L

Μ

Ρ

R

S

Т

	trimming (beskjære) Tykt papir	
U		
	Uten kant / Med kant	
	Utvidelse (bilder uten kant)	
V		
	Velg etter dato (bilde)	
	Velg plassering	14
	Vise PhotoEnhance	13
	Visningsformat	79
Ζ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	zoom	
	zoom (beskjære)	

### SV Index

#### Symbols

зу	mbols	
	2-sidig utskrift	
A		
	Anpassa ram	
	Aterställ standardinst80	
	Automatisk duplexenhet11	
	Automatiskt huvudunderhåll80	
D	Avkänn scen	
Б	Backup minneskort	L
	bakre lucka	
	beskära foto	
	Bildsnel 57	Ν
	Bindningsriktning 39	
	Bläcknivå 80	
	blacknatron byta 86	
	blackpatronsstatus 70	
	Bok/2-upp 27.30	
	Bok/2-upp	
c	Bok/Dubbelsluigt27.39	D
C		
	CD-tatnet	
	CD/DVD-fodral, skriva ut	
-	CD/DVD-utskriftslage, justera	
υ		
	Datumutskrift	
	Digitalkamera, skriva ut från76	В
	Dubbelriktad (utskriftshastighet)	
_	dubbelsidig kopia	~
E		5
-	Expansion (kantfria foton)	
F	F" %	
	Fargaterstallning	
	Felmeddelanden	
	Felsokning	
	Filter (Sepia, SV)	
	Forbattra	
	Förbättra foto	
	Förhandsgranska Förbättra foto 8	
	Fotoetiketter	
	Fotofack	
н		
	Hälsningskort	
	Huvudfack18	
1		
	Indexark	
J		
	Justera skrivhuvudet74	
Κ		
	Kameratext	Т

Kanttri/Mod kant	20.57
Kantun/ Meu Kantun	
Knappar, kontrolipanei	
Kontrast	
Kontrolipanei	
kopiera, aterstalla biekt foto	
kopiera dokument	
kopiera foton	
Korrektur (miniatyr)	
Kvalitet	
läsare	12
Ljusstyrka	57
Målarbok	62
Mättnad	57
miniatyrindex, skriva ut	57
miniatyrvy	80
Minneskort	24
Munst.kontr	80
P.I.M.	
Panel	8.11.12
Papper stopp	90
napper, scopp initiation användas	16
PictBridge-inst	76
The bridge mathematical and a second s	
rengöra skrivarens insida	99
rengöra, skrivarens insida	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera Säkerbetsapvisningar	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera Säkerhetsanvisningar	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera Säkerhetsanvisningar sepiautskrift Skanna (dokumentkopia)	
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	99 
rengöra, skrivarens insida	99 
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera Säkerhetsanvisningar sepiautskrift. Skanna (dokumentkopia) Skanna (fotkopia) Skanna t e-post Skanna t minneskort	99 
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	99 
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	99 
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera Säkerhetsanvisningar sepiautskrift. Skanna (dokumentkopia) Skanna t fotokopia) Skanna t e-post Skanna t e-post Skanna t PDF Skanna t PDF Skanna t PDF	99 
rengöra, skrivarens insida	99 13.57 6 39.57 30 32 65.68 64.68 65.68 6
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	99 13.57 
rengöra, skrivarens insida	99 13.57 
rengöra, skrivarens insida	99 13.57 
rengöra, skrivarens insida röda ögon, korrigera	99 13.57 
rengöra, skrivarens insida	99 13.57 

Μ

R

Tjockt ppr	80
Torktid	
trimma (beskära)	
V	
Välj efter datum (foto)	57
Välj grupp	
Välj mapp	80
Välj plats	14
Visa PhotoEnhance	
Z	
zoom (förminska/förstora)	
zooma (beskära)	

### Angivelse af ophavsret Tekijänoikeudet Merknad om opphavsrett Copyrightmeddelande

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC<sup>™</sup> is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card<sup>™</sup> is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.









Exif Print







De blækpatronstørrelser, der kan fås, varierer afhængig af land. Värikasettien koot vaihtelevat alueittain. Tilgjengelige blekkpatronstørrelser varierer fra sted til sted.

Storlekarna på bläckpatronerna varierar beroende på region.

		ВК	С	М	Y	LC	LM
Epson Stylus Photo PX710W * <sup>1</sup>		T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
	0	T0791	T0792	T0793	T0794	T0795	T0796
Epson Stylus Photo TX710W * <sup>2</sup>		82N (T0821N)	82N (T0822N)	82N (T0823N)	82N (T0824N)	82N (T0825N)	82N (T0826N)
		81N (T0811N)	81N (T0812N)	81N (T0813N)	81N (T0814N)	81N (T0815N)	81N (T0816N)
DA		Sort	Cyan	Magenta	Gul	Lys cyan	Lys magenta
FI		Musta	Syaani	Magenta	Keltainen	Vaalea syaani	Vaalea magenta
NO		Svart	Cyan	Magenta	Gul	Lys cyan	Lys magenta
SV		Svart	Cyan	Magenta	Gul	Ljus cyanblå	Ljus magenta

- \*1 Til serie PX710W anbefaler Epson T080-blækpatroner ved normalt udskriftsbehov.
- \*2 Til serie TX710W vises blækpatronnumrene i parentes muligvis afhængig af land.
- \*1 Epson suosittelee T080-värikasetteja PX710W-sarjalle tavalliseen tulostuskäyttöön.
- \*2 Suluissa olevat värikasettinumerot TX710W-sarjalle saatetaan näyttää alueesta riippuen.
- \*1 For PX710W-serien anbefaler Epson T080-blekkpatronene ved normalt utskriftsforbruk.
- \*2 For TX710W-serien kan blekkpatronnumrene i parentes vises, avhengig av sted.
- \*1 Epson rekommenderar bläckpatronerna T080 när PX710W Series används för normala utskriftsvolymer.
- \*2 Bläckpatronsnumren inom parentes kan visas beroende på regionen för TX710W Series.

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

