Epson Stylus* Office BX320FW/ WorkForce 525



- for use without a computer -

- Pamatdarbības rokasgrāmata
 - lietošanai bez datora -

LT Pagrindinių funkcijų vadovas

- naudojimui be kompiuterio -



- kasutamine ilma arvutita -







EN Contents

About This Guide	6
Copyright Notice	7
Important Safety Instructions	8
Protecting Your Personal Information	11
For New Zealand users	11
Guide to Control Panel	12
Using the LCD Screen	16
Restarting Automatically After a Power Failure	17
When Turning Off the Power	18

Handling Paper and Originals

Selecting Paper	20
Loading Paper	22
Placing Originals	
Automatic Document Feeder (ADF)	
Document Table	

Copying/Scanning

Copying Photos or Documents	30
Scanning to a Computer	32
Copy/Scan Menu List	34

Faxing

Connecting to a Phone Line	40
Using the phone line for fax only	40
Sharing line with phone devices	41
Checking the fax connection	43
Setting Up Fax Features	44
Setting up speed dial entries	44
Setting up group dial entries	46
Creating header information	48
Sending Faxes	50
Entering or redialing a fax number	50
Using speed dial/group dial	52
Sending a fax at a specified time	54
Fax from a connected phone	56
Receiving Faxes	57
Receiving faxes automatically	57
Receiving faxes manually	60
Polling to receive a fax	61
Printing Reports	63
Faxing from a PC	64
Fax Menu List	65

Maintenance Menu

Checking the Ink Cartridge Status70

Checking/Cleaning the Print Head	73
Aligning the Print Head	75
Setting/Changing the Time and Region	77
Maintenance Menu List	79

Solving Problems

-	
Error Messages	82
Replacing Ink Cartridges	
Paper Jam	
Paper Jam – jammed inside 1	
Paper Jam – jammed inside 2	
Paper Jam – Automatic Document Feeder	
Print Quality/Layout Problems	
Faxing Problems	
Contacting Epson Support	
Index	

LV Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	6
Autortiesību paziņojums	7
Svarīgas drošības instrukcijas	8
Personīgās informācijas aizsardzība	11
Lietotājiem Jaunzēlandē	11
Vadības paneļa rokasgrāmata	12
LCD ekrāna lietošana	16
Automātiska ieslēgšanās pēc strāvas zuduma	17
Kad tiek izslēgta strāva	

Darbs ar papīru un oriģināliem

Papīra izvēle	
Papīra ievietošana	
Oriģinālu novietošana	24
Automātiskais dokumentu padevējs (ADF)	
Dokumentu platforma	27

Kopēšana/skenēšana

Fotoattēlu vai dokumentu kopēšana	30
Skenēšana datorā	32
Copy/Scan izvēļņu saraksts	34

Faksu sūtīšana

Pieslēgšana pie telefona līnijas	40
Telefona līnijas izmantošana tikai faksam	40
Līnijas koplietošana ar telefona aparātiem	41
Faksa pieslēguma pārbaude	43
Faksa funkciju iestatīšana	44
Ātrās sastādīšanas ierakstu iestatīšana	44
Grupas sastādīšanas ierakstu iestatīšana	46
Galvenes datu reģistrēšana	48
Faksu nosūtīšana	50
Faksa numura ievadīšana vai atkārtota sastādīšana	50
Ātrās sastādīšanas/grupas sastādīšanas lietošana	52
Faksa nosūtīšana norādītā laikā	54
Fakss no pieslēgta telefona	56
Faksu saņemšana	57
Faksu automātiska saņemšana	57
Faksu manuāla saņemšana	60
Pieprasīšana saņemt faksu	61
Atskaišu izdrukāšana	63
Faksa nosūtīšana no datora	64
Fax izvēlnes saraksts	65

Apkopes izvēlne

Tintes kasetnes statusa pārbaude70

Drukas galvinas pārbaude/tīrīšana	73
Drukas galvinas izlīdzināšana	75
Laika un reģiona iestatīšana/mainīšana	77
Maintenance izvēlnes saraksts	

Problēmu risināšana

Kļūdu paziņojumi	82
Tintes kasetņu nomaiņa	
lestrēdzis papīrs	
lestrēdzis papīrs – iekšpusē 1	
lestrēdzis papīrs – iekšpusē 2	92
lestrēdzis papīrs – automātiskā dokumentu padeve	93
Ar drukas kvalitāti/Izkārtojumu saistītas problēmas	
Faksu sūtīšanas problēmas	
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru	
Alfabētiskais rādītājs	

LT Turinys

Apie šį vadovą	6
Autoriaus teisių pranešimas	7
Svarbios saugos instrukcijos	
Asmeninės informacijos saugojimas	11
Naudotojams Naujojoje Zelandijoje	11
Valdymo skydelio vadovas	12
Skystųjų kristalų ekrano naudojimas	16
Automatinis pakartotinis įsijungimas po energijos trikties	17
lšjungiant maitinimą	18

Darbas su popieriumi ir originalais

20
22
24
24
27

Kopijavimas/nuskaitymas

Nuotraukų ar dokumentų kopijavimas	30
Nuskaitymas į kompiuterį	32
Copy/Scan Meniu sąrašas	

Faksogramų siuntimas ir priėmimas

Jungimas į telefono liniją	40
Telefono linijos naudojimas tik faksui	40
Linijos naudojimas kartu su telefonais	41
Fakso prijungimo patikrinimas	43
Fakso funkcijų nustatymas	44
Greitojo rinkimo įrašų nustatymas	44
Grupės rinkimo įrašų nustatymas	46
Antraštės informacijos sukūrimas	48
Faksogramų siuntimas	
Fakso numerio įvedimas arba surinkimas	
Greitojo rinkimo/ grupės rinkimo naudojimas	
Faksogramos siuntimas nurodytu laiku	54
Faksogramų siuntimas iš prijungto telefono	
Faksogramų priėmimas	57
Automatinis faksogramų priėmimas	57
Rankinis faksogramų priėmimas	60
Apkausa priimti faksogramą	61
Ataskaitų spausdinimas	63
Faksogramos siuntimas iš AK	64
Fax Meniu sąrašas	65

Techninės priežiūros meniu

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas	70

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas7
Spausdinimo galvutės išlygiavimas
Laiko ir regiono nustatymas ir keitimas77
Maintenance Meniu sąrašas

Problemų sprendimas

	82
	86
	91
viduje 1	91
viduje 2	92
atinis dokumentų tiektuvas	93
ymo problemos	94
imo problemos	98
s priežiūros tarnybą	102
	106
iatīnis dokumentų tiektuvas ymo problemos imo problemos	1

ET Sisukord

Juhendi ülevaade	6
Autoriõiguste teave	7
Oluline ohutusteave	
Isikliku teabe kaitsmine	
Teave Uus-Meremaa kasutajate jaoks	
Juhtpaneeli ülevaade	
LCD-ekraani kasutamine	
Automaatne taaskäivitamine pärast voolukatkestust	
Toite väljalülitamisel	

Paberi ja originaalide käsitsemine

Paberi valimine	20
Paberi laadimine	22
Originaalide paigutamine.	
Automaatne dokumendisöötur (ADE)	
Dokumendialus	

Paljundamine/skannimine

Fotode ja dokumentide paljundamine	
Arvutisse skannimine	32
Copy/Scan menüü loend	34

Faksimine

Telefoniliini ühendamine	40
Telefoniliini kasutamine ainult faksi jaoks	40
Telefoniliini jagamine telefonidega	41
Faksiühenduse kontrollimine	43
Faksifunktsioonide seadistamine	
Kiirvalimise seadistamine	
Rühmvalimise seadistamine	
Päise loomine	
Faksiteadete saatmine	
Faksinumbri sisestamine või valimine	
Kiirvalimise/rühmvalimise kasutamine	
Faksiteate saatmine määratud kellaajal	
Faksimine ühendatud telefoniga	
Faksiteadete vastuvõtmine	
Faksiteadete automaatne vastuvõtmine	
Faksiteadete käsitsi vastuvõtmine	60
Faksiteadete vastuvõtmise algatamine (pollimine)	61
Aruannete printimine	63
Faksimine arvutist	64
Fax menüü loend	65

Hooldusmenüü

Tindikassettide oleku kontrollimine70

Prindipea kontrollimine/puhastamine	
Prindipea joondamine	75
Aja ja regiooni seadistamine/muutmine	77
Maintenance menüü loend	79
Probleemide lahendamine	
Veateated	
Tindikassettide vahetamine	
Paberiummistus	91
Paberiummistus – kinnijäänud paber 1	91
Paberiummistus – kinnijäänud paber 2	
Paberiummistus – automaatne dokumendisöötur	
Prindikvaliteedi/Paigutuse probleemid	
Faksimise probleemid	
Epsoni klienditoega kontakteerumine	
Register	

About This Guide Par šo rokasgrāmatu Apie šį vadovą Juhendi ülevaade

Follow these guidelines as you read your instructions: Lasot instrukcijas, sekojiet šīm vadlīnijām: Skaitydami instrukcijas laikykitės šių nurodymų: Juhendiga tutvumisel on abiks järgmised selgitused:

N	8	\bigotimes	Ø	
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	Note: Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
Brīdinājums: Rūpīgi sekojiet šiem brīdinājumiem, lai izvairītos no traumām.	Uzmanību: levērojiet šos noteikumus, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.	Jāievēro, lai izvairītos no traumām un aprīkojuma bojājumiem.	Piezīme: Piezīmēs norādīta svarīga informācija un padomi printera izmantošanai.	Norāda lappuses numuru, kurā var atrast papildu informāciju.
Įspėjimas: Siekiant išvengti sužalojimų reikia rūpestingai laikytis įspėjimų.	Perspėjimas: Norint išvengti įrangos sugadinimo reikia laikytis perspėjimų.	Reikia laikytis, norint išvengti sužalojimų ir įrangos sugadinimo.	Pastaba: Pastabose yra svarbi informacija ir patarimai apie spausdintuvo naudojimą.	Nurodo puslapį, kuriame galite rasti papildomos informacijos.
Hoiatus: Hoiatusi tuleb hoolega järgida, et vältida kehavigastusi.	Tähelepanu: Tähelepanunõudeid tuleb täita, et vältida seadme kahjustusi.	Selle märgiga tähistatud nõuete täitmisel väldite kehavigastusi ja seadme kahjustusi.	Märkus: Märkustes on kirjas oluline teave ja juhtnöörid printeri kasutamiseks.	Viitab lisateavet sisaldava lehekülje numbrile.

Copyright Notice Autortiesību paziņojums Autoriaus teisių pranešimas Autoriõiguste teave

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION and WORKFORCE are trademarks of Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Important Safety Instructions Svarīgas drošības instrukcijas Svarbios saugos instrukcijos Oluline ohutusteave

220-240V 220- 240V					
Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Use only the type of power source indicated on the label.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Pārliecinieties, ka barošanas kabelis atbilst visiem vietējiem drošības standartiem.	Novietojiet printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, kur barošanas kabeli var viegli atvienot.	Lietojiet tikai printera komplektā iekļauto strāvas vadu. Cita vada lietošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku. Nelietojiet strāvas vadu nevienam citam aparātam.	Izmantojiet tikai uzlīmē norādīto barošanas avota tipu.	Nepieļaujiet barošanas kabeļa bojājumus vai nodilumu.	Kopēšanas, drukāšanas vai skenēšanas laikā neveriet vaļā skenera bloku.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas atitinka visus taikomus vietinius saugos standartus.	Statykite spausdintuvą netoli maitinimo lizdo, iš kurio būtų galima lengvai ištraukti maitinimo laidą.	Naudokite tik kartu su spausdintuvu komplektuojamą maitinimo laidą. Naudojant kitą laidą gali kilti gaisras ar trenkti elektros smūgis. Nenaudokite laido su jokia kita įranga.	Naudokite tik etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.	Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų ar nusidėvėjimo.	Neatidarykite nuskaitymo prietaiso kopijuodami, spausdindami arba nuskaitydami.
Veenduge, et toitejuhe vastab kõigile ette nähtud kohalikele ohutusnõuetele.	Paigutage printer seinakontakti lähedale, et toitejuhet oleks lihtne eemaldada.	Kasutage ainult printeriga kaasasolevat toitejuhet. Teiste juhtmete kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge kasutage juhet teiste seadmetega.	Kasutage ainult andmesildil märgitud tüüpi vooluallikat.	Jälgige, et toitejuhe ei ole kahjustatud ega kulunud.	Ärge avage kopeerimise, printimise ega skannimise ajal skannerit.

Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.	Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.	Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.	Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage.	If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.	If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately.
Printerī vai tā tuvumā nelietojiet aerosola tipa produktus, kas satur viegli uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt aizdegšanos.	Izņemot gadījumus, kas aprakstīti dokumentācijā, nemēģiniet pats veikt printera remontu.	Uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.	Pēc iepakojumu atvēršanas nekratiet tintes kasetnes; tas var izraisīt noplūdi.	Izņemot ārā tintes kasetni un noliekot to izmantošanai vēlāk, raugieties, lai tintes padeves zonā nenokļūtu netīrumi un putekļi, kā arī uzglabājiet kasetni tādā pašā vidē kā printeri. Neaiztieciet tintes padeves portu vai tā apkārtni.	Ja tinte nokļūst uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Ja tā iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar ūdeni. Ja vēl joprojām jūtat diskomfortu vai jums ir redzes problēmas, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Spausdintuvo viduje ar netoli jo nenaudokite aerozolių, kuriuose yra degių dujų. Tai gali sukelti gaisrą.	Jei kitaip nenurodyta dokumentacijoje, nebandykite patys atlikti techninės spausdintuvo priežiūros.	Saugokite spausdintuvo kasetes nuo vaikų ir negerkite rašalo.	Nekratykite rašalo kasečių atidarę jų įpakavimą, nes gali ištekėti rašalas.	Jei išimate rašalo kasetę vėlesniam naudojimui, saugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių bei laikykite ją toje pačioje aplinkoje kaip ir spausdintuvą. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar aplinkinių sričių.	Jei rašalo patenka ant odos, nuplaukite jį vandeniu su muilu. Jei jo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei jaučiate dirginimą ar sutrinka regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Ärge pihustage printerisse ega selle ümbrusesse aerosooltooteid, mis sisaldavad kergsüttivaid gaase. See võib põhjustada tulekahju.	Tehke ise ainult neid hooldustoiminguid, mida on juhendis üksikasjalikult selgitatud.	Hoidke tindikassetid laste käeulatusest eemal; ärge jooge tinti.	Ärge tindikassette pärast pakendist väljavõtmist raputage; tint võib lekkida.	Kui hoiate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks alles, jälgige, et tindidüüside ala oleks puhas ja tolmuvaba, hoidke kassetti printeriga samades tingimustes. Årge puudutage tindidüüse ega nende ümbrust.	Kui tint sattub nahale, peske see seebi ja veega maha. Kui tint sattub silma, peske viivitamatult silma rohke veega. Kui ebamugav tunne püsib või esineb nägemishäireid, pöörduge viivitamatult arsti poole.

A	A Street of the second		
Do not use the product near water.	Avoid using a telephone during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.	Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.	Always keep this guide handy.
Nelietojiet iekārtu ūdens tuvumā.	Izvairieties no telefona lietošanas negaisa laikā. Iespējams attāls elektrošoka risks no zibens.	Nelietojiet telefonu, lai ziņotu par gāzes noplūdi, ja noplūde notikusi tuvumā.	Glabājiet šo rokasgrāmatu tuvumā.
Nenaudokite gaminio šalia vandens.	Nenaudokite telefono audros su žaibavimu metu. Gali būti nedidelė rizika, kad dėl žaibavimo trenks elektros smūgis.	Telefonu nepraneškite apie dujų nuotėkį šalia nuotėkio vietos.	Vadovą laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.
Ärge kasutage toodet vee läheduses.	Vältige telefoni kasutamist äikese ajal. Äike võb põhjustada elektrilööke.	Ärge kasutage gaasilekke asukoha läheduses telefoni gaasilekkest teavitamiseks.	Hoidke seda juhendit alati käepärast.

Protecting Your Personal Information

Personīgās informācijas aizsardzība

Asmeninės informacijos saugojimas

Isikliku teabe kaitsmine

This product allows you to store names and telephone numbers in its memory even when the power is turned off.

Erase the memory using the **Reset All Settings** menu if you dispose of the product or give it to someone else. $\Box \Rightarrow 34$

lekārta ļauj glabāt atmiņā nosaukumus un telefona numurus pat tad, kad ir izslēgta strāva.

Izdzēsiet atmiņu, izmantojot izvēlni **Reset All** Settings, jo nododat iekārtu atkritumos vai dodat to kādam citam. □ → 34

Šio gaminio atmintis įgalina išsaugoti įrašytus vardus ir telefono numerius net ir atjungus maitinimą.

Jei šį gaminį išmetate ar kam nors perleidžiate, ištrinkite atmintyje įrašytą informaciją naudodamiesi **Reset All Settings** meniu. □ → 34

Käesolev toode võimaldab salvestada nimesid ja telefoninumbreid mällu, kust need ei kustu isegi toite väljalülitamisel.

Kui viskate toote minema või annate teisele isikule, siis kustutage mälus olevad andmed menüü **Reset All Settings** abil. □ → 34 For New Zealand users Lietotājiem Jaunzēlandē Naudotojams Naujojoje Zelandijoje Teave Uus-Meremaa kasutajate jaoks

General warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with the minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

The automatic calling functions of this equipment must not be used to cause a nuisance to other Telecom customers.

Guide to Control Panel Vadības paneļa rokasgrāmata Valdymo skydelio vadovas Juhtpaneeli ülevaade



а	b	c	d	e	f	g
Ċ	WiFi	-	-	Ø	\$	×=
Turns on/off printer.	Shows the wireless network status.	LCD screen shows the menu items.	Enters Copy mode.	Enters Fax mode.	Enters Scan mode.	Displays detailed settings for each mode.
leslēdz/izslēdz printeri.	Rāda bezvadu tīkla statusu.	LCD ekrāns rāda izvēlnes punktus.	leslēdz režīmu Copy.	leslēdz režīmu Fax.	leslēdz režīmu Scan.	Rāda detalizētus iestatījumus katram režīmam.
ljungia ir išjungia spausdintuvą.	Rodo belaidžio tinklo būseną.	LCD ekrane pateikiami meniu elementai.	Įeinama į režimą Copy.	Įeinama į režimą Fax.	Įeinama į Scan režimą.	Rodo išsamius nustatymus kiekvienam režimui.
Lülitab printeri sisse/välja.	Kuvab juhtmeta võrgu olekut.	LCD-ekraanil kuvatakse menüüelemente.	Valib režiimi Copy.	Valib režiimi Fax.	Valib režiimi Scan.	Kuvab iga režiimi detailsed sätted.



Vadības paneļa dizains dažādās valstīs ir atšķirīgs. Valdymo skydelis skirtinguose regionuose skiriasi. Juhtpaneeli välimus võib piirkonniti erineda.



h	i	j	k	I
2	▲ , ♥, ◀, ►, OK	\bigtriangledown	♦ (B&W]	♦ ●●●● [Color]
Cancels/returns to the previous menu.	Selects menu items. ► moves the cursor, < deletes a character (backspace) when entering/editing numbers or characters.	Stops copying/faxing or resets settings.	Starts copying/faxing in black and white.	Starts copying/faxing in color.
Atceļ/atgriežas iepriekšējā izvēlnē.	Atlasa izvēles punktus. ► pārvieto kursoru, ◀ izdzēš rakstzīmi (atpakaļatkāpe), ja ievadāt/ rediģējat ciparus vai rakstzīmes.	Pārtrauc kopēšanu/faksa sūtīšanu vai atiestata iestatījumus.	Sāk kopēšanu/faksa sūtīšanu melnbaltā režīmā.	Sāk kopēšanu/faksa sūtīšanu krāsu režīmā.
Atšaukiama / Grįžta į ankstesnį meniu.	Pasirenkami meniu elementai. ▶ perkelia žymeklį, ◀ ištrina ženklą (grįžties mygtukas) įvedant ar redaguojant skaičius ar ženklus.	Pradeda kopijavimą ir fakso siuntimą arba atkuria nustatymus.	Pradeda kopijavimą ar fakso siuntimą nespalvotai.	Pradeda kopijavimą ar fakso siuntimą spalvotai.
Liigub tagasi eelmise menüü juurde.	Võimaldab valida menüüelemente.► liigutab kursorit, < kustutab numbrite või tähemärkide sisestamisel/muutmisel tähemärgi (tagasilüke).	Peatab kopeerimise/ faksimise või lähtestab sätted.	Käivitab must-valge kopeerimise/faksimise.	Käivitab värvilise kopeerimise/faksimise.

m	n
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	€/₩
Specifies the date/time or the number of copies, as well as fax numbers. Press repeatedly to switch between uppercase/lowercase or numbers. Press 1 symb to enter !#%&'() * +,-/;;=?@_~.	Displays last number dialed. Enters a "-" when entering/editing numbers or characters. For phone numbers, "-" acts as a brief pause.
levada datumu/laiku vai kopiju skaitu, kā arī faksa numurus. Spiediet atkārtoti, lai pārslēgtos starp lielajiem/ mazajiem burtiem vai cipariem. Nospiediet 1 symb , lai ievadītu !#%&'() * +,/;;=?@_~.	Parāda pēdējo sastādīto numuru. levada "-", ja ievadāt/rediģējat ciparus vai rakstzīmes. Telefona numuros "-" darbojas kā īsa pauze.
Nurodo datą ar laiką arba kopijų skaičių, o taip pat fakso numerius. Pakartotinai paspausdami įjunkite didžiąsias arba mažąsias raides bei skaičius. Paspauskite 1 symb , jei norite įvesti !#%&'() * +,-,/;;=?@_~.	Rodo paskutinį rinktą numerį. Įveda "-" įvedant ar redaguojant skaičius ar ženklus. Telefono numerio atveju "-" tampa trumpa pauze.
Võimaldab määrata kuupäeva/kellaaja või koopiate arvu, samuti sisestada faksinumbreid. Vajutage suur- /väiketähtede või numbrite sisestamise režiimi vahel valimiseks korduvalt. Vajutage 1 symb , et sisestada märke !#%&'() * +,/;;=?@_~.	Kuvab viimati valitud numbri. Sisestab numbrite või tähemärkide sisestamisel/muutmisel "-". Telefoninumbrite puhul käitub "-" lühikese pausina.



0	р	q
4 ₹/ <u>1</u> *2	C Auto	
Displays speed dial/group dial lists. Press again to switch the list.	Turns Auto Answer on/off.	The one-touch dial buttons access the first five speed dial/group dial entries.
Parāda ātrās sastādīšanas/grupas sastādīšanas sarakstus. Vēlreiz nospiediet, lai pārslēgtos starp sarakstiem.	leslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju.	Ar ātrās sastādīšanas pogām var piekļūt pirmajiem pieciem ātrās sastādīšanas/grupas sastādīšanas ierakstiem.
Rodo greitojo rinkimo ar grupės rinkimo sąrašus. Paspauskite dar kartą, jei norite perjungti sąrašą.	ljungia ar išjungia automatinį atsakiklį.	Rinkimo vienu paspaudimu mygtukai prieina prie pirmų penkių greitojo rinkimo ar grupės rinkimo numerių.
Kuvab kiirvalimise/rühmvalimise loendid. Loendi vahetamiseks vajutage uuesti.	Lülitab Automaatvastaja sisse/välja.	Ühe puute kiirvalimisnupud võimaldavad valida esimest viit kiirvalimise/rühmvalimise kirjet.

Using the LCD Screen

LCD ekrāna lietošana

Skystųjų kristalų ekrano naudojimas

LCD-ekraani kasutamine

a,b	а	b	c	Ø
Conv. Conjes (0) a	Use ▲ or ▼ to set the number of copies.	Press \blacktriangle or \checkmark to select the menu/setting item.	Press ► to enter the setting item list.	After 13 minutes of inactivity, the screen only displays the clock to save energy. Press any button (except ひ On) to return the screen to its previous state.
A4/Plain Paper/100				Ja iekārta 13 minūtes netiek lietota, ekrānā parādās tikai pulkstenis, lai ietumītu elektronpaciju, Nocpiediet
b	Spiediet ▲ vai ▼, lai iestatītu kopiju skaitu.	Spiediet ▲ vai ▼, lai atlasītu izvēlnes/ iestatījuma pupktu	Nospiediet ►, lai atvērtu iestatījuma punkta sarakstu	jebkuru pogu (izņemot Ů On), lai ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.
c		iestatijuna punktu.	Salakstu.	Po 13 neveikimo minučių ekrane rodomas tik laikrodis: taip siekiama taupyti energiją. Paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus 也 On), kad ekrane
(∲Vith Borderb	Spausdami ▲ arba ▼ nustatykite kopijų skaičių.	Spausdami ▲ arba ▼ pasirinkite meniu ar nustatymų elementą.	Paspauskite ►, jei norite įeiti į nustatymų elemento sąrašą.	būtų rodoma buvusi būsena. Kui seadet ei kasutata 13 minuti jooksul, siis kuvatakse ekraanil energia säästmiseks vaid kellaaega. Eelmisesse olekusse naasmiseks vajutage suvalist nuppu (välja arvatud ひ On).
	Kasutage koopiate arvu määramiseks nuppe ▲ või ▼.	Vajutage menüü/sätte valimiseks ▲ või ▼.	Vajutage ► sätete loendi avamiseks.	

Restarting Automatically After a Power Failure Automātiska ieslēgšanās pēc strāvas zuduma Automatinis pakartotinis įsijungimas po energijos trikties Automaatne taaskäivitamine pärast voolukatkestust

Ω

If power failure occurs while printer is in fax standby mode or printing, it restarts automatically and then beeps.

Ja notiek strāvas zudums, kamēr printeris ir faksa dežūrrežīmā vai drukā, tas automātiski atkal ieslēdzas un tad nopīkst.

Jei elektra dingsta kai spausdintuvas veikia fakso laukimo režimu arba spausdina, jis automatiškai įsijungia pakartotinai ir pypsi.

Kui voolukatkestuse ajal on printer faksi ooterežiimis või printimas, taaskäivitub see automaatselt ning annab helisignaali. Do not put your hand inside the printer until the print head stops moving.

Nelieciet roku printera iekšpusē, kamēr drukas galviņa nav beigusi kustēties.

Nekiškite rankų į spausdintuvą, kol nesustos spausdinimo galvutė.

Ärge pange kätt printeri sisse enne, kui prindipea on peatunud.

Ø

Restart stops if any control panel buttons are pressed before the LCD turns on.

leslēgšanās apstājas, ja pirms LCD ekrāna ieslēgšanās tiek nospiesta jebkura vadības paneļa poga.

Jei prieš įsijungiant ekranui, paspausite bet kokį valdymo pulto mygtuką, pakartotinis paleidimas bus sustabdomas.

Taaskäivitamine peatub, kui enne LCD-ekraani sisselülitumist vajutate mingit juhtpaneeli nuppu.

Ø

Depending on circumstances before power failure, it may not restart. Restart by pressing () **On**.

Atkarībā no apstākļiem, kādi bija pirms strāvas zuduma, iekārta var arī neieslēgties. Restartējiet, nospiežot () **On**.

Priklausomai nuo sąlygų buvusių prieš dingstant elektrai, jis gali ir neįsijungti pakartotinai. Iš naujo jjunkite paspausdami 🖑 **On**.

Sõltuvalt enne voolukatkestust olnud tingimustest, võib taaskäivitamine mitte toimuda. Taaskäivitamiseks vajutage (¹) **On**. When Turning Off the Power Kad tiek izslēgta strāva Išjungiant maitinimą Toite väljalülitamisel

ΕN

When the power is turned off, the following data stored in the product's temporary memory is erased.

- Received fax data
- Fax data scheduled to be sent later
- Fax data being retransmitted automatically

Also, when the power is left off for an extended period of time, the clock may be reset. Check the clock when you turn the power back on.

LV

Kad tiek izslēgta strāva, no iekārtas pagaidu atmiņas tiek izdzēsti sekojoši dati.

- Saņemtie faksa dati
- Faksa dati, kas iestatīti atliktajai nosūtīšanai
- Faksa dati, kas tiek automātiski atkārtoti nosūtīti

Tāpat, ja strāva ir izslēgta ilgu laiku, var atiestatīties pulkstenis. Pārbaudiet pulksteni pēc strāvas ieslēgšanas. Kai išjungiamas maitinimas, ištrinami toliau nurodyti gaminio laikinojoje atmintyje įrašyti duomenys.

- Priimtos faksogramos duomenys
- Vėliau išsiųstinos faksogramos duomenys

LT

 Automatiškai persiunčiamos faksogramos duomenys

Be to, kai maitinimas ilgai išjungtas, laikrodis gali neberodyti laiko. Kai jjungiate maitinima, patikrinkite laikrodj. Toite väljalülitamisel kustuvad seadme ajutisest mälust järgmised andmed.

Vastuvõetud fakside andmed

ET

- Hiljem saatmiseks määratud fakside andmed
- Automaatselt uuestisaadetavate fakside andmed

Kui voolukatkestus kestab pikemat aega, võib ka seadme kell lähtestuda. Kui toide tuleb tagasi, siis kontrollige seadme kella. Handling Paper and Originals Darbs ar papīru un oriģināliem Darbas su popieriumi ir originalais Paberi ja originaalide käsitsemine



Selecting Paper Papīra izvēle Popieriaus pasirinkimas

Paberi valimine

The availability of special paper varies by area.

Īpašā papīra pieejamība ir atkarīga no valsts.

Specialaus popieriaus pasirinkimas skiriasi skirtinguose regionuose.

Eri paberitüüpide kättesaadavus erineb piirkonniti.

	If you want to print on this paper * ³	Choose this Paper Type on the LCD screen	Loading capacity (sheets)
а	Plain paper	Plain paper	[12 mm] * ¹ * ²
b	Epson Bright White Ink Jet Paper	Plain paper	80
с	Epson Premium Ink Jet Plain Paper	Plain paper	80
d	Epson Matte Paper Heavyweight	Matte	20
e	Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	80
f	Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	20
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Glossy	20
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	20
i	Epson Glossy Photo Paper	Glossy	20
j	Epson Photo Paper	Photo Paper	20

*1 Paper with a weight of 64 to 90 g/m^2 .

- *2 30 sheets for paper that already has printing on one side.
- *3 See the table on the right-hand side for the English paper names.

	Ja vēlaties drukāt uz šāda papīra * ³	Izvēlieties šo Paper Type LCD ekrānā	levietojamais daudzums (loksnes)
а	Parastais papīrs	Plain paper	[12 mm] * ¹ * ²
b	Epson Koši balts tintes printeru papīrs	Plain paper	80
c	Epson Augstākā labuma tintes printeru papīrs	Plain paper	80
d	Epson Matēts papīrs – smagsvara	Matte	20
e	Epson Foto kvalitātes tintes printeru papīrs	Matte	80
f	Epson Augstākā labuma foto spodrpapīrs	Prem. Glossy	20
g	Epson Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs	Prem. Glossy	20
h	Epson Īpaši spodrs foto papīrs	Ultra Glossy	20
i	Epson Spodrs foto papīrs	Glossy	20
j	Epson Foto papīrs	Photo Paper	20

*1 Papīrs, kas sver no 64 līdz 90 g/m².

- *2 30 loksnes, lietojot papīru, kas no vienas puses jau ir apdrukāts.
- *3 Papīra nosaukumus angļu valodā skatiet tabulā labajā pusē.

Jei norite spausdinti ant šio popieriaus * ³	Pasirinkite šį Paper Type skystųjų kristalų ekrane	Talpa (lapais)
Paprastas popierius	Plain paper	[12 mm] * ^{1 *2}
"Epson" Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams	Plain paper	80
"Epson" Aukščiausios kokybės popierius rašaliniams spausdintuvams	Plain paper	80
"Epson" Matinis popierius – sunkus	Matte	20
"Epson" Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams	Matte	80
"Epson" Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius	Prem. Glossy	20
"Epson" Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius	Prem. Glossy	20
"Epson" Itin blizgus fotografinis popierius	Ultra Glossy	20
"Epson" Blizgus fotografinis popierius	Glossy	20
"Epson" Fotografinis popierius	Photo Paper	20
	Jei norite spausdinti ant šio popieriaus*3Paprastas popierius aspon" Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams"Epson" Aukščiausios kokybės popierius asaliniams spausdintuvams"Epson" Matinis popierius - sunkus"Epson" Kokybiškas foografinis popierius rašaliniams spausdintuvams"Epson" Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius"Epson" Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius"Epson" Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius"Epson" Titin blizgus fotografinis popierius"Epson" Blizgus fotografinis popierius"Epson" Fotografinis popierius	Jair sio popieriaus*Pasirinkite šį Paper kype skystųjų kristalų ekranePaprastas popieriusPlain paper"Epson" Poliruotas baltas popierius spausdintuvamsPlain paper"Epson" Aukščiausios kokybės popierius spausdintuvamsPlain paper"Epson" Aukščiausios popierius – sunkusMatte"Epson" Kokybiškas foografinis popieriusMatte"Epson" Aukščiausios popierius rašaliniams spausdintuvamsPlain paper"Epson" Matinis popierius – sunkusMatte"Epson" Kokybiškas foografinis popieriusPrem. Glossy"Spson" Aukščiausios popieriusPrem. Glossy"Epson" Aukščiausios popieriusPrem. Glossy"Epson" Aukščiausios popieriusUltra Glossy"Epson" Blizgus fotografinis popieriuGlossy"Epson" Kingus popieriusPrem. Glossy

	Kui soovite printida sellele paberile * ³	Valige see Paper Type LCD- ekraanilt	Mahutatava paberi kogus (lehti)
а	Tavapaber	Plain paper	[12 mm] * ¹ * ²
b	Epson Helevalge tindiprinteri paber	Plain paper	80
c	Epson Kõrgekvaliteediline tindiprinteri paber	Plain paper	80
d	Epson Matt paber – paks	Matte	20
e	Epson Fotokvaliteediga tindiprinteri paber	Matte	80
f	Epson Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber	Prem. Glossy	20
g	Epson Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber	Prem. Glossy	20
h	Epson Ekstraläikiv fotopaber	Ultra Glossy	20
i	Epson Läikiv fotopaber	Glossy	20
j	Epson Fotopaber	Photo Paper	20

а	Plain paper
b	Epson Bright White Ink Jet Paper
с	Epson Premium Ink Jet Plain Paper
d	Epson Matte Paper Heavyweight
e	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
f	Epson Premium Glossy Photo Paper
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper
i	Epson Glossy Photo Paper
i	Epson Photo Paper

*1 Paber kaaluga 64 kuni 90 g/m².

*2 30 lehte paberi puhul, mille ühele küljele on juba prinditud.

*3 Vaadake ingliskeelseid paberinimesid parempoolsest tabelist.

*1 Popierius, kurio svoris nuo 64 iki 90 g/m².

*2 30 popieriaus lapų, ant kurio vienos pusės jau yra spaudinys.

*3 Angliški popieriaus pavadinimai nurodyti lentelėje dešinėje.

Loading Paper Papīra ievietošana Popieriaus įdėjimas Paberi laadimine



Open and slide out. Atveriet un izvelciet. Atidarykite ir ištraukite. Avage ja tõmmake välja.

4

Ø

5

Sobitage.

See the online User's Guide when using Legal size paper.

Ja lietojat Legal formāta papīru, sk. Lietotāja rokasgrāmata.

Jei naudojate Legal formato popierių, žr. Vartotojo vadovas, internete.

Teavet Legal-formaadis paber kasutamise kohta saate onlainjuhendist Kasutusjuhend.



Flip forward. Atveriet uz priekšu. Atlenkite į priekį. Lükake ettepoole.

3



Pinch and slide. Saspiediet un pārbīdiet. Paspauskite ir įstumkite. Pigistage ja nihutage.



Ø

2

Do not load paper above the **▼** arrow mark inside the edge guide.

Neievietojiet papīru vairāk par **▼** bultiņas atzīmi, kas redzama sānu vadotnes iekšpusē.

Nedėkite popieriaus virš **▼** rodyklės ženklo vidinėje kreiptuvo dalyje.

Ärge laadige printerisse rohkem paberit, kui servapiiraja sees olev nooletähis ▼ võimaldab (pakk ei tohi tähist ületada).

Load printable side up.

levietojiet ar apdrukājamo pusi uz augšu.

Įdėkite spausdinama puse į viršų. Laadige paber, prinditav pool ülal.

Fit. pusi uz Piebīdiet. Pritaikykite.

Ø

.

. . . .

Do not use paper with binder holes.

Nelietojiet papīru ar grāmatsējēja caurumiem.

Nenaudokite popieriaus su skylėmis segtuvui.

Ärge kasutage perforeeritud paberit.



. .

Ø

Align the edges of the paper before loading.

Pirms ievietošanas izlīdziniet papīra malas.

Prieš įdėdami išlygiuokite popieriaus kraštus.

Seadke paberi servad enne laadimist tasaseks.

Placing Originals Oriģinālu novietošana Originalų įdėjimas Originaalide paigutamine

Automatic Document Feeder (ADF)

Automātiskais dokumentu padevēis (ADF)

Automatinis dokumentu tiektuvas (ADF)

Automaatne dokumendisöötur (ADF)

Ø

You can load your original documents in the ADF to copy, scan, or fax multiple pages quickly.

Dokumentu oriģinālus var ievietot ADF, lai varētu ātri kopēt, skenēt vairākas lapas vai sūtīt faksa zinojumus uz vairākām lapām.

Galite idėti originalius dokumentus į ADF sistemą kopijuoti, nuskaityti arba kelias kopijas greitai siųsti faksu.

Võite oma dokumendid ADF-i laadida, kui soovite mitut lehekülge kiirelt paljundada, skannida või faksida.

Usable originals

Size	A4/Letter/Legal
Туре	Plain paper
Weight	75 g/m ² to 95 g/m ²
Capacity	30 sheets or 3 mm or less (A4, Letter) /10 sheets (Legal)

Izmantojamie oriģināli

For

Formāts	A4/Letter/Legal
Tips	Parastais papīrs
Svars	75 g/m² līdz 95 g/m²
letilpība	30 loksnes vai ne vairāk par 3 mm (A4, Letter) / 10 loksnes (Legal)

Naudojami originalai

Dydis	A4/Letter/Legal
Tipas	Paprastas popierius
Svoris	Nuo 75 g/m ² iki 95 g/m ²
Talpa	30 lapų arba 3 mm ar mažiau (A4, Letter) / 10 lapų (Legal)

Kasutatavad originaalid

ormaat	A4/Letter/Legal
üüp	Tavapaber
aal	75 g/m² kuni 95 g/m²
ogus	Kuni 30 lehte või 3 mm (A4, Letter) / 10 lehte (Legal)

- To prevent paper jams avoid the following documents. For these types, use the document table.
- Documents held together with paper clips, staples, and so on.
- Documents that have tape or paper stuck to them.
- Photos, OHPs, or thermal transfer paper.
- Paper that is torn, wrinkled, or has holes.

- Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, neizmantojiet tālāk norādītos dokumentus. Šādiem dokumentiem izmantojiet dokumentu platformu.
- Dokumenti, kas sasprausti ar papīra saspraudēm, skavām u.tml.
- Dokumenti, pie kuriem ir līmlente vai pielipis papīrs.
- Fotogrāfijas, plēves vai termopārneses papīrs.
- Papīrs, kas ir saplēsts, saburzīts vai caurumains.

- Kad popierius nejstrigtų, nenaudokite toliau nurodytų dokumentų. Šių tipų dokumentams naudokite dokumentų padėklą.
- Susegtų sąvaržėlėmis ir kitaip susegtų dokumentų.
- Dokumentų, ant kurių yra prilipdytas popierius ar juostelė.
- Nuotraukų, skaidrių ir užlyginamų lipdukų popieriaus.
- Suplyšusio, sulamdyto, skylėto popieriaus.

- Paberiummistuste vältimiseks ärge kasutage järgmisi originaale. Kasutage nende originaalitüüpide puhul dokumendialust (skaneerimisklaasi).
- Klammerdatud või kirjaklambrite vms abil kinnitatud dokumendid.
- Kokkukleepunud, kleebistega või teibitud dokumendid.
- Fotod, lüümikud või termopaber.
- Rebenenud, kortsus või auklik paber.





Tap to even the edges. Izlīdziniet malas. Sulyginkite kraštus. Koputage servad tasaseks.





Slide. Bīdiet. Įstumkite. Nihutage.

3



Insert the originals face-up. levietojiet oriģinālus ar kopējamo pusi uz augšu. Originalus dėkite norima puse į viršų. Sisestage originaal, esiküla pealpool.

6



Fit. Piebīdiet. Pritaikykite. Sobitage.

Ø

Open.

Atveriet.

Avage.

Atidarykite.

2

When you use the copy function with the automatic document feeder, the print settings are fixed at **Reduce/** Enlarge – 100%, Paper Type – Plain Paper, and Paper Size – A4. The print out is cropped if you copy an original larger than A4.

Ja izmantojat kopēšanas funkciju kopā ar automātisko dokumentu padevi, drukāšanas iestatījumi ir fiksēti uz **Reduce/Enlarge – 100%**, **Paper Type – Plain Paper** un **Paper Size – A4**. Ja kopējat oriģinālu, kas lielāks par A4, izdrukas malas tiek apgrieztas.

Kai kopijavimo funkciją naudojate su automatiniu dokumentų tiektuvu, spausdinimo nustatymai būna fiksuoti ir yra **Reduce/Enlarge** – **100%**, **Paper Type** – **Plain Paper** ir **Paper Size** – **A4**. Spaudinys apkarpomas, jei naudojate didesnį nei A4 formato originalą.

Kui kasutate paljundamise funktsiooni koos automaatse dokumendisööturiga, siis valitakse prindisäteteks **Reduce/Enlarge – 100%, Paper Type – Plain Paper** ja **Paper Size – A4**. Kui kopeerite suuremat originaali kui A4, siis väljaprinti kärbitakse.

Document Table Dokumentu platforma Dokumentų padėklas Dokumendialus



Place face-down horizontally. Novietojiet horizontāli ar apdrukāto

pusi uz leju. Padėkite spausdinama puse žemvn

horizontaliai.

Paigutage rõhtsalt, esikülg allpool.



Slide to the corner. Pabīdiet uz stūri. Pastumkite iki kampo. Nihutage nurka.

2

Ø

When there is a document in the automatic document feeder and on the document table, priority is given to the document in the automatic document feeder.

Ja dokuments ir gan automātiskajā dokumentu padevē, gan uz dokumentu platformas, prioritāte tiks piešķirta dokumentam automātiskajā dokumentu padevē.

1

Jei ir automatiniame dokumentų tiektuve, ir ant dokumentų padėklo yra dokumentas, pirma apdorojamas automatiniame dokumentų tiektuve esantis dokumentas.

Kui üheaegselt on dokument automaatses dokumendisööturis ja dokumendialusel, siis on prioriteet automaatses dokumendisööturis oleval dokumendil.

Copying/Scanning Kopēšana/skenēšana Kopijavimas/nuskaitymas Paljundamine/skannimine



Copying Photos or Documents

Fotoattēlu vai dokumentu kopēšana

Nuotraukų ar dokumentų kopijavimas

Fotode ja dokumentide paljundamine



Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paber.

6



Place original horizontally. Novietojiet oriģinālu horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



Enter the Copy mode. leslēdziet režīmu Copy. ļeikite į režimą Copy. Valige režiim Copy.

Conv	L C	onie	20	. 🔺	1
сору ••/п		opie	50	1 .	~ -

4

Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv.

|--|

Enter the copy setting menu.

Atveriet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.

6 □ → 34



Select the appropriate copy settings. Izvēlieties nepieciešamos kopēšanas iestatījumus.

Pasirinkite atitinkamus kopijavimo nustatymus.

Valige sobivad paljundamissätted.

Ø

3

Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Pārbaudiet, lai būtu iestatīts **Paper Size** un **Paper Type**.

Būtinai nustatykite elementus Paper Size ir Paper Type.

Kontrollige, et **Paper Size** ja **Paper Type** oleks määratud.



.....

Stop/Close

8





Finish the settings. Pabeidziet iestatījumus. Pabaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted. Start copying. Sāciet kopēšanu. Pradėkite kopijavimą. Alustage paljundamist.

.

Scanning to a Computer Skenēšana datorā

Nuskaitymas j kompiuteri

Arvutisse skannimine

Valige Skannimise režiim.

Ø

Make sure you have installed software for this printer on your computer and connected following the instructions on the Start Here poster.

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta šī printera programmatūra un printeris ir pievienots atbilstoši instrukcijām, kas aprakstītas dokumentā Sāciet šeit.

Jsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta šiam spausdintuvui skirta programinė iranga ir sujungimai atlikti vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis lankstinuke Pradėkite čia

Veenduge, et olete selle printeri tarkvara arvutisse installinud ja selle ühendanud vastavalt juhtnööridele lehel Alusta siit.



Place face down horizontally.

1

Novietojiet horizontāli ar apdrukāto pusi uz leju.

Padėkite spausdinama puse žemvn horizontaliai.

Paigutage dokument horisontaalselt, esikülg allpool.

2	3	4
On O Copy Fax Scan WFI S Copy Fax Scan	♦1.Scan to PC Press OK. ♠/文> ок	Select PC \$USB Connection
Select the Scan mode.	Select an item.	Select your PC.
leslēdziet režīmu Scan.	Izvēlieties punktu.	Izvēlieties savu datoru.
Pasirinkite Nuskaitymo režima.	Pasirinkite elementa.	Pasirinkite kompiuteri.

Valige säte.

Pasirinkite elementa. Valige oma arvuti.

Ø

After step ④, your computer's scanning software automatically starts scanning. For details on the following steps, see the online User's Guide.

Pēc ④. darbības veikšanas datora skenēšanas programma automātiski sāk skenēt. Sīkāku informāciju par turpmākajām darbībām sk. elektroniskajā dokumentā Lietotāja rokasgrāmata.

Atlikus 🔮 veiksmą, jūsų kompiuterio nuskaitymo programinė įranga automatiškai pradės nuskaitymą. Išsamesnės informacijos apie tolesnius veiksmus žr. internetiniame vadove Vartotojo vadovas.

Pärast punkti ④ alustab arvuti skannimistarkvara automaatselt skannimist. Lisateavet järgmiste punktide kohta vaadake onlain-juhendist Kasutusjuhend.

Copy/Scan Menu List Copy/Scan izvēļņu saraksts

Copy/Scan meniu sąrašas

Copy/Scan menüü loend





Copies

Press *i* ≔ again to finish setting.

Copy mode

1 to 99

Copy settings menu

Layout	With Border, Borderless * ¹
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	-4 to +4
Expansion *2	Standard, Medium, Minimum
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	See your online Network Guide for details.
Maintenance	□ ➡ 79

*1 Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing.

*2 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos.

Scan mode

Scan to PC	
Scan to PDF	
Scan to Email	

Scan settings menu

Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	See your online Network Guide for details.
Maintenance	□ ➡ 79

LV

Vēlreiz nospiediet ∠≡, lai pabeigtu iestatījumu.

🛞 Copy režīms

Copies

No 1 līdz 99

Copy iestatījumu izvēlne

Layout	With Border, Borderless *1
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	No -4 līdz +4
Expansion *2	Standard, Medium, Minimum
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Sīkāku informāciju sk. Tīkla vednis.
Maintenance	□ ➡ 79

*1 Lai attēls pārklātu visu lapu, tas tiek nedaudz palielināts un apgriezts. Drukas kvalitāte var pazemināties izdrukas augšējā un apakšējā daļā, vai arī šīs daļas drukāšanas laikā var tikt notraipītas.

*2 Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot fotoattēlus bez apmalēm.

Režīms Scan

Scan to PC	
Scan to PDF	
Scan to Email	

Scan iestatījumu izvēlne

Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Sīkāku informāciju sk. Tīkla vednis.
Maintenance	□ → 79

LT

Paspausdami *x*≡ dar kartą užbaikite nustatymus.

🛞 Režimas Copy

Copies

Nuo 1 iki 99

Copy nustatymų meniu

Layout	With Border, Borderless *1
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	Nuo -4 iki +4
Expansion *2	Standard, Medium, Minimum
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Žr. internetinį vadovą Tinklo vadovas, jei reikia išsamesnės informacijos.
Maintenance	□ ⇒ 80

*1 Atvaizdas šiek tiek padidinamas ir apkarpomas, kad užpildytų visą popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė viršutinėje ir apatinėje spaudinio srityje gali pablogėti arba spausdinimo sritis gali gali būti sutepta.

*2 Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas be rėmelio.

Režimas Scan

Scan to PC	
Scan to PDF	
Scan to Email	

渃 Scan nustatymų meniu

Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Žr. internetinį vadovą Tinklo vadovas, jei reikia išsamesnės informacijos.
Maintenance	□ → 79
Seadistamise lõpetamiseks vajutage uuesti ∠≡.

Režiim Copy mode

Copies

1 kuni 99

Copy-sätete menüü

Layout	With Border, Borderless *1
Reduce/Enlarge	Actual Size, Auto Fit Page, Custom
Paper Size	A4, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Quality	Draft, Standard Quality, Best
Copy Density	-4 kuni +4
Expansion *2	Standard, Medium, Minimum
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Lisateavet saate onlain-juhendist Võrgujuhend.
Maintenance	♥ ⇒ 80

*1 Kujutist suurendatakse veidi ning kärbitakse, et see täidaks kogu paberilehe. Väljastatud lehe üla- ja alaservas võib prindikvaliteet olla halvem või see ala võib olla määrdunud.

*2 Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks ääristeta.

Režiim Scan

Scan to PC	
Scan to PDF	
Scan to Email	

Skannimise sätete menüü

Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings
Network Settings	Lisateavet saate onlain-juhendist Võrgujuhend.
Maintenance	□ → 79

Faxing Faksu sūtīšana Faksogramų siuntimas ir priėmimas Faksimine



Connecting to a Phone Line

Pieslēgšana pie telefona līnijas

Jungimas į telefono liniją

Telefoniliini ühendamine Using the phone line for fax only

Telefona līnijas izmantošana tikai faksam

Telefono linijos naudojimas tik faksui

Telefoniliini kasutamine ainult faksi jaoks



Connect phone cable leading from telephone wall jack to **LINE** port. Pievienojiet telefona kabeli no telefona kontaktligzdas portam **LINE**. Ijunkite telefono laidą, ateinantį iš telefono sieninio kištukinio lizdo į **LINE** prievadą.

Ühendage telefoniliini kaabli pistik pordiga LINE.

0

_(o 🗕			
4 GHI	5 .KL	6 MNO		
7 PQRS	8 TUV	9 _{WXYZ}	ЪЧ	
*	0	#	\$⁄⊻	

Turn on auto answer. leslēdziet automātisko atbildēšanu. Jjunkite automatinį atsakiklį. Lülitage automaatvastaja sisse.

2

If you do not connect an external telephone to the product, make sure you turn on auto answer. Otherwise, you cannot receive faxes.

Ja nepieslēgsiet iekārtai ārējo telefona aparātu, noteikti ieslēdziet automātisko atbildēšanu. Pretējā gadījumā nevarēsiet saņemt faksus.

Jei prie gaminio nejungiate išorinio telefono, būtinai jjunkite automatinį atsakiklį. Priešingu atveju negalėsite priimti faksogramų.

Kui te ei ühenda seadmega välist telefoni, siis lülitage kindlasti automaatvastaja sisse. Vastasel juhul ei saa faksiteateid vastu võtta.

Sharing line with phone devices

Līnijas koplietošana ar telefona aparātiem

Linijos naudojimas kartu su telefonais

Telefoniliini jagamine telefonidega



Connect phone cable leading from telephone wall jack to **LINE** port. Pievienojiet telefona kabeli no telefona kontaktligzdas portam **LINE**. Jjunkite telefono laidą, ateinantį iš telefono sieninio kištukinio lizdo į **LINE** prievadą. Remove the cap. Noņemiet vāciņu. Nuimkite dangtelj.

Eemaldage kork.

LINE

Ühendage telefoniliini kaabli pistik pordiga LINE.



1

Connect a phone or answering machine to the **EXT.** port. Pievienojiet telefona aparātu vai automātisko atbildētāju portam **EXT**. Telefoną ar atsakiklį prijunkite prie **EXT.** prievado. Ühendage telefon või telefonivastaja pordiga **EXT**.

Ø

See the following for other connection methods.

Informāciju par citiem pieslēguma paņēmieniem sk. nākamajā lappusē.

Toliau rasite kitus prijungimo metodus.

Teiste ühendusmeetodite kohta info saamiseks vaadake järgmisi osasid. Connecting to DSL Pieslēgšana pie DSL Jungimas į DSL DSL-liiniga ühendamine Connecting to ISDN (one phone number) Pieslēgšana pie ISDN (viens telefona numurs) Jungimas į ISDN (vienas telefono numeris) ISDN-liiniga ühendamine (üks telefoninumber) Connecting to ISDN (two phone numbers) Pieslēgšana pie ISDN (divi telefona numuri) Jungimas į ISDN (du telefono numeriai) ISDN-liiniga ühendamine (kaks telefoninumbrit)



For details, see the documentation that came with your devices.

Sīkāku informāciju sk. ierīču dokumentācijā.

Smulkesnę informaciją rasite kartu su įrenginiais komplektuojamoje dokumentacijoje.

Lisateabe saamiseks vaadake seadmetega kaasasolevaid juhendeid.

а	b	с	d	e
Telephone wall jack	Splitter	DSL modem	ISDN wall jack	Terminal adapter or ISDN router
Telefona kontaktligzda	Sadalītājs	DSL modems	ISDN kontaktligzda	Termināļa adapters vai ISDN maršrutētājs
Telefono sieninis kištukinis lizdas	Skirstytuvas	DSL modemas	ISDN sieninis kištukinis lizdas	Galinis įrangos adapteris arba ISDN maršrutizatorius
Telefoniliini seinapesa	Jaotur	DSL-modem	ISDN-seinapesa	Terminali adapter või ISDN-marsruuter



Setting Up Fax Features

Faksa funkciju iestatīšana

Fakso funkcijų nustatymas

Faksifunktsioonide seadistamine

Setting up speed dial entries

Ātrās sastādīšanas ierakstu iestatīšana

Greitojo rinkimo įrašų nustatymas

Kiirvalimise seadistamine

2

You can create a speed dial list allowing you to select them quickly when faxing. Up to 60 combined speed dial and group dial entries can be registered.

Jūs varat izveidot ātrās sastādīšanas sarakstu, kas ļauj ātri izvēlēties vajadzīgo numuru un nosūtīt uz to faksu. Var reģistrēt līdz 60 apvienotiem ātrās sastādīšanas un grupas sastādīšanas ierakstiem.

Galima sukurti greitojo rinkimo numerių sąrašą, kad siunčiant faksogramas juos būtų galima greitai pasirinkti. Galima įregistruoti iki 60 greitojo rinkimo ir grupės rinkimo įrašų.

Saate luua kiirvalimise loendi, mis võimaldab valida faksinumbri kiiresti. Saate salvestada kiir- ja rühmvalimise alla kokku kuni 60 kirjet.

4

On o Copy Fax Scan WYFFI Copy Fax Scan Copy Fax Scan

Enter the Fax mode. Ieslēdziet režīmu Fax. Įeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.

Enter the fax settings menu. Atveriet faksa iestatījumu izvēlni. Įeikite į fakso nustatymų meniu. Valige faksisätete menüü.

\$5.Fax	Settings
Press (DK.

3

▲/▼ -----> Ок

Select **Fax Settings**. Atlasiet **Fax Settings**. Pasirinkite **Fax Settings**. Valige **Fax Settings**. Select **Speed Dial Setup**. Atlasiet **Speed Dial Setup**. Pasirinkite **Speed Dial Setup**. Valige **Speed Dial Setup**.

2.Speed Dial Setur

OK

Press OK.

 $(\mathbf{A}) (\mathbf{\nabla})$

1



Select Create.

Atlasiet Create.

Pasirinkite Create.

Valige Create.

Ø

To edit or delete an entry, select **Edit** or **Delete**.

Lai rediģētu vai izdzēstu ierakstu, atlasiet **Edit** vai **Delete**.

Jei norite redaguoti ar ištrinti įrašą, pasirinkite **Edit** arba **Delete**.

Sisestuse muutmiseks või kustutamiseks valige **Edit** või **Delete**.



6



Select the number for the entry.

Atlasiet numuru ieraksta reģistrēšanai.

Pasirinkite įrašo numerį.

Valige sisestuse jaoks number.

Ø

Entries No.01 to 05 can be accessed from the one-touch dial buttons. □ → 12

lerakstiem no Nr. 01 līdz 05 var piekļūt, izmantojot ātrās sastādīšanas pogas. □ → 12

Įrašus nuo Nr.01 iki 05 galima pasiekti vieno paspaudimo mygtukais. □ → 12

Sisestusi nr. 01 kuni 05 saab kasutada kiirvalimisnuppude abil. □ → 12

7 □ → 12

Enter Phone Numbe 123 456 7890

ОК

Enter a phone number, then register.

levadiet telefona numuru, pēc tam reģistrējiet.

Įveskite telefono numerį, tada įregistruokite.

Sisestage telefoninumber, seejärel salvestage.

Ø

To separate phone numbers, enter a space by pressing \blacktriangleright .

Lai atdalītu telefona numura ciparus, ievadiet atstarpi, spiežot ►.

Jei norite atskirti telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami ►.

Telefoninumbrite eraldamiseks sisestage klahviga ► tühik.

8 □ → 12

Enter Name OFFICE

ок

Enter a name, then register.

levadiet nosaukumu, pēc tam reģistrējiet.

Įveskite vardą, tada įregistruokite.

Sisestage nimi, seejärel salvestage.

Ø

To add another entry, repeat steps **5** through **8**.

Lai reģistrētu nākamo ierakstu, atkārtojiet darbības no 😉 līdz 😮.

Jei norite pridėti dar vieną įrašą, pakartokite veiksmus nuo **3** iki **3**.

Järgmise sisestuse lisamiseks korrake punktides **5** kuni **8** toodud juhiseid.

Setting up group dial entries

Grupas sastādīšanas ierakstu iestatīšana

Grupės rinkimo įrašų nustatymas

Rühmvalimise seadistamine

Valige faksisätete menüü.

You can add speed dial entries to a group, allowing you to send a fax to multiple recipients at the same time. Up to 60 combined speed dial and group dial entries can be registered.

Jūs varat izveidot grupu no ātrās sastādīšanas ierakstiem, kas ļauj nosūtīt vienu un to pašu faksu vienlaikus vairākiem saņēmējiem. Var reģistrēt līdz 60 apvienotiem ātrās sastādīšanas un grupas sastādīšanas ierakstiem.

Greitojo rinkimo įrašus galima pridėti prie grupės, todėl vienu metu galima išsiųsti faksogramą keliems gavėjams. Galima įregistruoti iki 60 greitojo rinkimo ir grupės rinkimo įrašų.

Saate lisada rühma mitu kiirvalimise kirjet, mis võimaldab saata faksiteate korraga mitmele vastuvõtjale. Saate salvestada kiir- ja rühmvalimise alla kokku kuni 60 kirjet.





Enter the Fax mode. Ieslēdziet režīmu Fax. Įeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.



Valige Group Dial Setup.

Valige Fax Settings.

Valige Create.

Ø

To edit or delete an entry, select **Edit** or **Delete**.

Lai rediģētu vai izdzēstu ierakstu, atlasiet **Edit** vai **Delete**.

Jei norite redaguoti ar ištrinti įrašą, pasirinkite **Edit** arba **Delete**.

Sisestuse muutmiseks või kustutamiseks valige **Edit** või **Delete**.





Atlasiet numuru ieraksta reģistrēšanai.

Pasirinkite įrašo numerį.

Valige sisestuse jaoks number.

Enter	Name
GROUF	P A

12

Enter a name, then register.

levadiet nosaukumu, pēc tam reģistrējiet.

Įveskite vardą, tada įregistruokite.

Sisestage nimi, seejärel salvestage.



Select the entries to register. Atlasiet ierakstus, kas jāreģistrē. Pasirinkite įrašus, kuriuos reikia įregistruoti. Valige salvestatavad kiried.

Ø

To cancel a selection, press the "*" button again.

Lai atceltu izvēli, vēlreiz nospiediet "*" pogu.

Jei norite atšaukti pasirinkimą, dar kartą paspauskite "*" mygtuką.

Valiku tühistamiseks vajutage nuppu "*" uuesti.

Ø

6

You can register up to 30 entries to a group dial list.

Grupas sastādīšanas sarakstā var reģistrēt līdz 30 ierakstiem.

Grupės rinkimo sąraše galima jregistruoti iki 30 jrašų.

Saate salvestada rühmvalimise loendi alla kuni 30 kirjet.



Ø

8

To add another entry, repeat steps through **9**.

Lai reģistrētu nākamo ierakstu, atkārtojiet darbības no 🗿 līdz 🥑.

Jei norite pridėti dar vieną įrašą, pakartokite veiksmus nuo **3** iki **9**.

Järgmise sisestuse lisamiseks korrake punktides **5** kuni **9** toodud juhiseid.

ок Register.

9

Reģistrējiet. Jregistruokite.

Salvestage.



Creating header information Galvenes datu reģistrēšana Antraštės informacijos sukūrimas Päise loomine	You can create a fax header by adding information such as your phone number or name. Jūs varat reģistrēt faksa galveni, norādot tajā tādus datus kā savu telefona numuru un vārdu, uzvārdu. Galima sukurti fakso antraštę pridedant tokią informaciją kaip telefono numeris ar vardas. Saate luua faksipäise, mis sisaldab teie telefoninumbrit ja nime.	 Ø Make sure you have set the time correctly. → 77 Părliecinieties, ka ir pareizi iestatīts laiks. → 77 Įsitikinkite, ar teisingai nustatėte laiką. → 77 Kontrollige, et kellaaeg on seatud õigeks. → 77 	Image: Constant of the second seco
Menu Menu Kenu	 ◆5. Fax Settings Press OK. ▲/ ▼ ·····> ○ Select Fax Settings. 	♦7. Header Press OK. ♦/ ▼ ·····> OK Select Header.	 ♦1. Fax Header
Enter the fax settings menu.	Select Fax Settings.	Select Header .	Select Fax Header .
Atveriet faksa iestatījumu izvēlni.	Atlasiet Fax Settings.	Atlasiet Header .	Atlasiet Fax Header.
leikite į fakso nustatymų meniu.	Pasirinkite Fax Settings .	Pasirinkite Header .	Pasirinkite Fax Header .
Valige faksisatete menuu.	valige Fax Settings .	valige Header .	Valige Fax Header .

12 6

Fax Header

ABC

2.Your Phone Num

9 🖵 🕈 12

Enter your fax header. levadiet savu faksa galveni. lveskite fakso antrašte. Sisestage oma faksipäis.

Register. Reģistrējiet. Iregistruokite. Salvestage.

ОК

Fax Header

ABC Office

Select Your Phone Number. Atlasiet Your Phone Number. Pasirinkite Your Phone Number Valige Your Phone Number.

▲/▼ -----> ►

Enter the phone number. levadiet telefona numuru. Iveskite telefono numeri. Sisestage telefoninumber.

Ø

Press the "#" button to enter a plus sign (+) which represents the international call prefix.

Nospiediet "#" pogu, lai jevadītu plus zīmi (+), kas apzīmē starptautiskā numura prefiksu.

Paspausdami "#" mygtuka jveskite pliuso ženklą (+), reiškiantį tarptautinio skambučio prefiksą.

Rahvusvaheliste numbrite eesliitena kasutatava pluss-märgi (+) sisestamiseks vajutage nuppu"#".

Ø

To separate phone numbers, enter a space by pressing ►. You cannot enter "-".

Lai atdalītu telefona numura ciparus, ievadiet atstarpi, spiežot ▶. Nevar ievadīt "-".

lei norite atskirti telefono numerius, jveskite tarpa paspausdami ▶. Negalima įvesti "-".

Telefoninumbrite eraldamiseks sisestage klahviga ► tühik. Märki "-" ei saa sisestada.

8

Your Phone Number 123 456 7890

ΟК

Register. Reģistrējiet. Jregistruokite. Salvestage.





Sending Faxes Faksu nosūtīšana

Faksogramų siuntimas

Faksiteadete saatmine

Entering or redialing a fax number

Faksa numura ievadīšana vai atkārtota sastādīšana

Fakso numerio įvedimas arba surinkimas

Faksinumbri sisestamine või valimine

> 24



Place your original. Novietojiet oriģinālu. Padėkite originalą. Asetage originaal.



Enter the Fax mode. leslēdziet režīmu Fax. ļeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.

3 □ → 12

Fax 123	02:00 PM

Enter a fax number. levadiet faksa numuru. Įveskite fakso numerį. Sisestage faksinumber.

Ø

To separate phone numbers, enter a space by pressing \blacktriangleright .

Lai atdalītu telefona numura ciparus, ievadiet atstarpi, spiežot ▶.

Jei norite atskirti telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami ►.

Telefoninumbrite eraldamiseks sisestage klahviga ► tühik.

Ø

To display the last fax number you used, press ♥/≝.

Lai parādītu pēdējo izmantoto faksa numuru, nospiediet %/=.

Jei norite, kad ekrane atsirastų paskutinis naudotas fakso numeris, paspauskite ♥/≌.

Viimati kasutatud faksinumbri kuvamiseks vajutage ♥/➡.

4

2



Proceed. Turpiniet. Tęskite. Jätkake.



Enter another numk 1:Yes 2:No

2 ABC • 7

Select.

Atlasiet.

Pasirinkite.

Valige.

Ø

To change fax settings, press *i*≡ and enter the new settings. □ ➡ 65

Lai izmainītu faksa iestatījumus, nospiediet k≡ un ievadiet jaunos iestatījumus. □ ➡ 66



kirieldatud toiminguid.

Ø

You can also use one-touch dial button or speed dial/group dial button. $\Box \Rightarrow 52$

Var lietot arī ātrās sastādīšanas pogu vai ātrās sastādīšanas/grupas sastādīšanas pogu. □ ➡ 52

Taip pat galima naudoti vieno paspaudimo mygtuką ar greitojo rinkimo / grupės rinkimo mygtuką. □ ➡ 52

Samuti saate kasutada ühe puutega valimise nuppu või kiir-/rühmvalimisnuppu. □ → 52





 \Diamond

Start sending.

Sāciet nosūtīšanu.

Pradėkite siųsti.

Alustage saatmist.

Ø

To delete an address, select the address using \blacktriangle/∇ , press **OK**, and then select **Yes**.

Lai izdzēstu kādu adresi, atlasiet to, izmantojot ▲/▼, nospiediet **OK** un pēc tam atlasiet **Yes**.

Jei norite ištrinti adresą, ▲/▼ mygtukais pasirinkite adresą, paspauskite **OK** ir pasirinkite **Yes**.

Aadressi kustutamiseks valige ▲/▼ abil aadress, vajutage **OK**, seejärel valige **Yes**.

Ø

If the fax number is busy or there is some problem, this product redials automatically after one minute. Press $\mathfrak{C}/\mathfrak{a}$ to redial immediately.

Ja faksa numurs ir aizņemts vai rodas cita problēma, iekārta automātiski pēc vienas minūtes atkārtoti sastāda numuru. Nospiediet 🈢 🛥, lai uzreiz atkārtoti sastādītu numuru.

Jei fakso numeris užimtas arba iškyla kitų problemų, šis gaminys po minutės automatiškai surenka numerį iš naujo. Jei norite perrinkti numerį iš karto, paspauskite ♥/≅.

Kui faksinumber on kinni või tekib mõni muu probleem, siis valib seade numbri ühe minuti pärast automaatselt uuesti. Vajutage kohe uuestivalimiseks 윅 🛥.

Using speed dial/ group dial

Ātrās sastādīšanas/ grupas sastādīšanas lietošana

Greitojo rinkimo/ grupės rinkimo naudojimas

Kiirvalimise/ rühmvalimise kasutamine





Place your original. Novietojiet oriģinālu. Padėkite originalą. Asetage originaal.

2 □ → 12

-	&u ⁰ 4₹/4	1 2 3 4 5	ОК	⇒	6

For first five entries, select and proceed. For entry No.6 or higher, go to 3.

Attiecībā uz pirmajiem pieciem ierakstiem atlasiet un turpiniet. Attiecībā uz ierakstiem, sākot no Nr. 6 un augstāk, pārejiet uz 3.

Pirmųjų penkių įrašų atveju, pasirinkite ir tęskite. Nr.6 ar tolimesnio įrašo atveju, eikite 3.

Esimese viie sisestuse puhul valige ning jätkake. Sisestuste nr. 6 või suuremate puhul jätkake punktist **3**.

3



Enter the Fax mode. leslēdziet režīmu Fax. ļeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.



1 symb	2 ABC	3 def	O Auto	C
4 _{GHI}	5 JKL	6мно		
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz		C
*	0	Ħ		C

Display the appropriate list. Ataveriet nepieciešamo sarakstu. Iškvieskite į ekraną reikiamą sarašą. Kuvage soovitud loend.

Ø

Press ₹/▲ again to switch the list. Vēlreiz nospiediet ₹/▲, lai pārslēgtos starp sarakstiem.

Paspauskite 考√ dar kartą, jei norite perjungti sąrašą.

Loendi vahetamiseks vajutage uuesti 🖛

6

[01] Speed	Dial	Lis
01 OFFICE		

▲/▼ ----> ОК

Select the entry number to send.

Atlasiet ieraksta numuru, uz kuru jāsūta fakss.

Pasirinkite siuntimui reikalingo įrašo numerį.

Valige number, millele soovite saata.



Enter another numk 1:Yes 2:No



Select.

Atlasiet.

Pasirinkite.

Valige.

Ø

To change fax settings, press *i*≡ and enter the new settings. □ ➡ 65

Lai izmainītu faksa iestatījumus, nospiediet k≡ un ievadiet jaunos iestatījumus. □ ➡ 66

Jei norite pakeisti fakso nustatymus, paspauskite ﷺ ir įveskite naujus nustatymus. ➡ ↔ 67



kirieldatud toiminguid.

Ø

You can also use numeric keypad or $\sqrt[Q]{\simeq}$ button. $\square \Rightarrow 50$

Var izmantot arī ciparu taustiņus vai ©∕ ≅ pogu. 🗀 🕈 50

Taip pat galite naudoti klaviatūrą su skaičiais arba ℃/≅ mygtuką. □ ⇒ 50

Saate kasutada ka numbriklahve või nuppu %∕≌. ◻ ➡ 50

8



 \diamond

Start sending.

Sāciet nosūtīšanu.

Pradėkite siųsti.

Alustage saatmist.

Ø

To delete an address, select the address using \triangle / ∇ , press **OK**, and then select **Yes**.

Lai izdzēstu kādu adresi, atlasiet to, izmantojot ▲/▼, nospiediet OK un pēc tam atlasiet Yes.

Jei norite ištrinti adresą, ▲/▼ mygtukais pasirinkite adresą, paspauskite **OK** ir pasirinkite **Yes**.

Aadressi kustutamiseks valige ▲/▼ abil aadress, vajutage **OK**, seejärel valige **Yes**.

Ø

If the fax number is busy or there is some problem, this product redials automatically after one minute. Press $\mathfrak{C}/\mathfrak{a}$ to redial immediately.

Ja faksa numurs ir aizņemts vai rodas cita problēma, iekārta automātiski pēc vienas minūtes atkārtoti sastāda numuru. Nospiediet 🈢 🛥, lai uzreiz atkārtoti sastādītu numuru.

Jei fakso numeris užimtas arba iškyla kitų problemų, šis gaminys po minutės automatiškai surenka numerį iš naujo. Jei norite perrinkti numerį iš karto, paspauskite ♥/=.

Kui faksinumber on kinni või tekib mõni muu probleem, siis valib seade numbri ühe minuti pärast automaatselt uuesti. Vajutage kohe uuestivalimiseks 윅 🛥. Sending a fax at a specified time

Faksa nosūtīšana norādītā laikā

Faksogramos siuntimas nurodytu laiku

Faksiteate saatmine määratud kellaajal

Ø

Make sure you have set the time correctly. $\Box \Rightarrow$ 77

Pārliecinieties, ka ir pareizi iestatīts laiks. □ → 77

Įsitikinkite, ar teisingai nustatėte laiką. [□] → 77

Kontrollige, et kellaaeg on seatud õigeks. □ → 77





Place your original. Novietojiet oriģinālu. Padėkite originalą. Asetage originaal. To fax the first five speed/group dial entries, press one-touch dial button, **OK**, then go to step **④**.

Lai nosūtītu faksu uz pirmajiem pieciem ātrās sastādīšanas/grupas sastādīšanas ierakstiem, nospiediet ātrās sastādīšanas pogu, **OK**, pēc tam pārejiet uz darbību **③**.

Jei norite nusiųsti faksogramą pirmiems penkiems greitojo rinkimo/grupės rinkimo numeriams, paspauskite rinkimo vienu paspaudimu mygtuką, **OK**, tada pereikite prie **O** veiksmo.

Kui soovite saata faksiteadet esimesele viiele kiir-/rühmvalimise adressaadile, siis vajutage ühe puute kiirvalimisnupule, **OK**, jätkake punktist **4**.

0



Enter the Fax mode. Ieslēdziet režīmu Fax. Įeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.

3 □ → 12



Enter the number, then register. levadiet numuru, pēc tam

reģistrējiet.

Įveskite numerį, tada įregistruokite. Sisestage telefoninumber, seejärel salvestage.

Ø

You can also use $\sqrt[4]{4}$ or $\sqrt[6]{2}$ to enter the fax number.

Faksa numuru var arī ievadīt, izmantojot 4€/4 vai ℃/ ≌.

Fakso numerį galite įvesti ir √z/↓ arba ♥/≌ mygtukais.

Saate kasutada faksinumbri sisestamiseks ka 4€/♣ või %/≌.

Ø

To send fax to multiple recipients, select **Yes** after step **③**, then repeat step **③**.

Lai vienu un to pašu faksu nosūtītu vairākiem saņēmējiem, atlasiet Yes pēc darbības 3, pēc tam atkārtojiet darbību 3.

Jei norite nusiųsti faksogramą keliems gavėjams, atlikę **3** veiksmą, pasirinkite **Yes**, tada pakartokite **3** veiksmą.

Faksiteate saatmiseks mitmele vastuvõtjale valige **Yes** pärast punkti **3**, seejärel korrake punkti **3** toimingut.



Ø

Enter the fax settings menu. Atveriet faksa iestatījumu izvēlni. Įeikite į fakso nustatymų meniu. Valige faksisätete menüü.



▲/▼ -----> ▶

5

Select Send Fax Later. Atlasiet Send Fax Later. Pasirinkite Send Fax Later. Valige Send Fax Later.

3.Send ≑ On	Fax	Later

Select **On**, then proceed. Atlasiet **On**, pēc tam turpiniet. Pasirinkite **On**, tada tęskite. Valige **On**, seejärel jätkake.



12

Enter the time to send, then register. levadiet laiku, kad jānosūta fakss, pēc tam reģistrējiet.

Įveskite siuntimo laiką, tada įregistruokite.

Sisestage saatmise kellaaeg, seejärel salvestage.

Change other fax settings if necessary. □ → 65 Ja nepieciešams, izmainiet citus faksa iestatījumus. □ → 66

Jei reikia, pakeiskite kitus fakso nustatymus. □ ➡ 67

Vajadusel valige teised faksisätted. □ → 68



6

Alustage hiljem saatmiseks skannimist.

Ø

Until the scanned data is sent at the specified time, you cannot send another fax.

Kamēr ieskenētie dati nebūs nosūtīti norādītajā laikā, nevarēs nosūtīt citu faksu.

Kol nustatytu laiku neišsiunčiami nuskaityti duomenys, negalima išsiųsti kitos faksogramos.

Niikaua, kuni määratud kellaajal saadetavat faksiteadet ei ole ära saadetud, ei saa te saata teisi faksiteateid.

Fax from a connected phone

Fakss no pieslēgta telefona

Faksogramų siuntimas iš prijungto telefono

Faksimine ühendatud telefoniga

If the recipient has the same number for both phone and fax, you can send a fax after talking over the phone without hanging up.

Ja saņēmējs gan telefonam, gan faksam izmanto vienu numuru, faksu var nosūtīt pēc telefona sarunas, nenoliekot telefona klausuli.

Jei gavėjo ir telefono, ir fakso numeris tas pats, galite nusiųsti faksogramą pakalbėję telefonu ir nepadėję ragelio.

Kui vastuvõtjal on sama number nii telefonikõnede kui faksiteadete jaoks, siis saate saata faksiteate telefoni abil, ilma ühendust katkestamata.





Place your original. Novietojiet oriģinālu. Padėkite originalą. Asetage originaal.



Valige number telefoni abil.

Receiving Faxes Faksu saņemšana

Faksogramų priėmimas

Faksiteadete vastuvõtmine Before receiving a fax, load A4-size plain paper. □ → 22 Pirms faksa saņemšanas ievietojiet A4 formāta parasto papīru. □ → 22 Prieš priimdami faksogramą įdėkite A4 formato paprasto popieriaus. □ → 22 Enne faksiteadete vastuvõtmist laadige seadmesse A4-formaadis tavapaberit. □ → 22

Ø

You can change the ring alert settings. $\square \Rightarrow 65$

Var izmainīt zvana signāla iestatījumus. □ ➡ 66

Galima pakeisti skambučio nustatymus. □ ➡ 67

Saate muuta helisemise sätteid. □ → 68

Receiving faxes automatically

Faksu automātiska saņemšana

Automatinis faksogramų priėmimas

Faksiteadete automaatne vastuvõtmine

	-			
1 symb		نې پ ر ا	Auto	C
4 сні	5 .KL	6 MNO	السر	C
7 PQRS	8 _{TUV}	9 wxyz	ĽЦ	
*	0	#	\$7₽	C

Turn on auto answer.

1

leslēdziet automātisko atbildētāju. Jjunkite automatinį atsakiklį. Lülitage automaatvastaja sisse.

Ø

When an answering machine is connected directly to this product, make sure you set **Rings to Answer** correctly using the following procedure.

Ja iekārtai ir pieslēgts automātiskais atbildētājs, iestatiet pareizi **Rings to Answer** saskaņā ar tālāk aprakstīto instrukciju.

Kai atsakiklis prijungtas tiesiai prie šio gaminio, būtinai teisingai nustatykite nustatymą **Rings to Answer**, naudodami toliau nurodytą procedūrą.

Kui telefonivastaja on ühendatud otse selle seadmega, siis seadistage **Rings to Answer** vastavalt alltoodud juhistele.

Ø

Depending on the region, **Rings** to **Answer** may be unavailable.

Atkarībā no reģiona **Rings to Answer** var nebūt pieejams.

Priklausomai nuo regiono, nustatymo **Rings to Answer** gali ir nebūti.

Sõltuvalt kasutusriigist või piirkonnast võib **Rings to Answer** olla mittevalitav.

Pasirinkite Communication

Valige Communication.



Enter the Fax mode.

leslēdziet režīmu Fax.

leikite i režima Fax.

Valige režiim Fax.



3

Enter the fax settings menu. Atveriet faksa iestatījumu izvēlni. Įeikite į fakso nustatymų meniu. Valige faksisätete menüü.



Select **Fax Settings**. Atlasiet **Fax Settings**. Pasirinkite **Fax Settings**. Valige **Fax Settings**.

5 6 7 ♦5.Communication 4.Rings to Answer 4. Rings to Answer Press OK. **\$**5 ▶5 ▲/▼ -----> ► $(\mathbf{A}) (\mathbf{\nabla})$ (**A**)/(**V**) OK OK Select Communication. Select Rings to Answer. Select the number of rings. Atlasiet Rings to Answer. Atlasiet Communication. Atlasiet zvanu skaitu.

Pasirinkite Rings to Answer.

Valige Rings to Answer.

Pasirinkite skambučių skaičių.

Määrake kutsungite (helisemiskordade) arv.

!

Select more rings than needed for the answering machine to pick up. If it is set to pick up on the fourth ring, set the printer to pick up on the fifth ring or later. Otherwise the answering machine cannot receive voice calls.

lestatiet vairāk signālu, nekā nepieciešams, lai atbildētu automātiskais atbildētājs. Ja automātiskais atbildētājs ir iestatīts, lai tas atbildētu pēc ceturtā signāla, tad iestatiet iekārtu, lai tā atbildētu pēc piektā signāla vai vairāk. Pretējā gadījumā automātiskais atbildētājs nevarēs saņemt balss zvanus.

Pasirinkite daugiau skambinimo signalų nei reikia atsiliepti atsakikliui. Jeigu nustatyta atsiliepti ties ketvirtu skambinimo signalu, spausdintuvą nustatykite taip, kad jis atsilieptų po penkto ar vėlesnio skambinimo signalo. Priešingu atveju atsakiklis nepriims pokalbio skambučių.

Valige rohkem kutsungeid (helisemiskordasid), kui on vaja telefonivastaja aktiveerimiseks. Kui see on seatud vastama neljandal kutsungil, siis seadistage printeri aktiveerimisajaks viies kutsung või hilisem aeg. Vastasel juhul ei saa telefonivastaja võtta kõnesid vastu.

Ø

When you receive a call and the other party is a fax, the product receives the fax automatically even if the answering machine picks up the call. If you pick up the phone, wait until the LCD screen displays a message saying that a connection has been made before you hang up. If the other party is a caller, the phone can be used as normal or a message can be left on the answering machine.

Ja pienāk zvans, kas ir faksa sūtījums, iekārta automātiski saņem faksu pat tad, ja uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs. Ja paceļat klausuli, nogaidiet, kamēr LCD ekrānā neparādās paziņojums par to, ka ir izveidots savienojums, un tikai pēc tam nolieciet klausuli. Ja zvana cilvēks, telefonu var izmantot kā parasti vai arī automātiskajā atbildētājā var atstāt ziņu.

Kai jums paskambina ir skambinančioji šalis yra faksas, gaminys automatiškai priima faksogramą net ir tuo atveju, jei atsiliepia atsakiklis. Jei pakeliate telefono ragelį, prieš padėdami ragelį, palaukite iki LCD ekrane atsiras pranešimas, kad sujungta. Jei kita šalis yra skambinantysis, telefoną galima naudoti įprastai arba galima atsakiklyje palikti žinutę.

Kui seade võtab vastu kutsungi ning tegu on teise faksiga, siis võetakse faksiteade automaatselt vastu, isegi kui kutsungile vastab automaatvastaja. Kui tõstate telefonitoru, siis oodake enne toru hargile asetamist, kuni LCD-ekraanil kuvatakse teade, kus antakse teada ühenduse loomisest. Kui tegu on telefonikõnega, siis saab kasutada telefoni tavalisel viisil või helistaja saab jätta teate telefonivastajasse.



Kai telefonas skambina, atsiliepkite. Helisemisel tõstke telefonitoru.

Kai išgirstate fakso signalą, pasirinkite Receive. Kui kuulete faksisignaali, siis valige Receive.

Pradėkite priėmimą. Alustage vastuvõttu. С

C

С



Hang up the phone. Nolieciet telefona klausuli. Padėkite telefono ragelį. Asetage telefonitoru tagasi hargile.

Print	fax		
Load	paper	for	fax

Print the fax data.

6

Izdrukājiet faksu.

Atspausdinkite faksogramos duomenis.

Printige faksiteave välja.

Polling to receive a fax

Pieprasīšana saņemt faksu

Apklausa priimti faksogramą

Faksiteadete vastuvõtmise algatamine (pollimine) This allows you to receive a fax from the fax information service you have called.

Šī funkcija ļauj saņemt faksu no faksa informācijas dienesta, kuram esat piezvanījis.

Ši funkcija įgalina priimti faksogramą iš fakso informacinės tarnybos, kuriai paskambinote.

See võimaldab võtta vastu faksiteate teie poolt valitud faksi infoteenuste pakkujalt.



Enter the Fax mode. leslēdziet režīmu Fax. ļeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.

Stop/Clear

2

Enter the fax settings menu. Atveriet faksa iestatījumu izvēlni. ļeikite į fakso nustatymų meniu. Valige faksisätete menüü.



Valige Fax Mode.

Ø

You can also use one-touch dial button, ₩/2 or %/ to enter the fax number.

Faksa numuru var arī ievadīt, izmantojot ātrās sastādīšanas pogu, 👟 🖈 vai 🏹 🗠.

Fakso numeri galite jvesti ir 🔫 🛵 arba ℃/ mm mygtukais.

Saate kasutada ka ühe puute kiirvalimisnuppu ஆ/₂ või ℃/≌.

0	8
Receive From 123 456 7890	Print fax Load paper for fax
Start receiving.	Print the fax data.
Sāciet saņemšanu.	Izdrukājiet faksu.
Pradėkite priėmimą.	Atspausdinkite faksogramos
Alustage vastuvõttu.	duomenis.
	Printige faksiteave välja.

Printing Reports Atskaišu izdrukāšana Ataskaitų spausdinimas

Aruannete printimine





Enter the Fax mode. Ieslēdziet režīmu Fax. Įeikite į režimą Fax. Valige režiim Fax.

1

Enter the fax settings menu. Atveriet faksa iestatījumu izvēlni. Įeikite į fakso nustatymų meniu. Valige faksisätete menüü. €5.Fax Settings Press OK. ▲/▼ -----≯ ⊙к

Select **Fax Settings**. Atlasiet **Fax Settings**. Pasirinkite **Fax Settings**. Valige **Fax Settings**.

4

♦1.Print Report Press OK.

▲/▼ ----> Ок

Select **Print Report**. Atlasiet **Print Report**. Pasirinkite **Print Report**. Valige **Print Report**.

5 ⊂ → 65



Select an item. Izvēlieties punktu. Pasirinkite elementą. Valige säte.

Ø

2

If you select **Fax Log** then **View**, use \blacktriangle/\forall to select date/time, then press \triangleright to view.

Ja atlasāt **Fax Log**, pēc tam **View**, spiediet ▲/♥, lai atlasītu datumu/ laiku, pēc tam nospiediet ▶, lai skatītu.

Jei pasirenkate **Fax Log**, paskui **View**, naudodami ▲/▼ mygtukus pasirinkite datą / laiką, tada paspauskite ▶, jei norite peržiūrėti.

Kui valite **Fax Log**, ja seejärel **View**, siis valige ▲/▼ abil kuupäev/ kellaaeg, seejärel vajutage vaatamiseks ▶.

6

3

Print Fax Log Press the Color bu



Print the report. Izdrukājiet atskaiti. Atspausdinkite ataskaitą. Printige aruanne.

Faxing from a PC Faksa nosūtīšana no datora

Faksogramos siuntimas iš AK

Faksimine arvutist

The fax software that came with the software disc allows you to send faxes from your computer, create a phone book, and provides you with other useful features. For details, see the Fax Utility online help. Use the following procedure to run the utility.

Click the start button (Windows 7 and Vista) or click **Start** (Windows XP), point to **All Programs**, select **Epson Software**, and then click **Fax Utility**.

Programmatūras diskā iekļautā faksa programma ļauj nosūtīt faksus no datora, izveidot telefona grāmatu un piedāvā vēl citas noderīgas funkcijas. Sīkāku informāciju sk. Fax Utility palīdzības failos. Lai palaistu šo utilītprogrammu, izpildiet šādas darbības.

Noklikšķiniet sākšanas pogu (Windows 7 un Vista) vai noklikšķiniet **Sākt** (Windows XP), uzejiet uz **Visas programmas**, atlasiet **Epson Software** un pēc tam noklikšķiniet **Fax Utility**.

Fakso programinė įranga, įrašyta kompaktiniame diske, įgalina siųsti faksogramas iš kompiuterio, kurti telefonų knygą ir suteikia kitas naudingas funkcijas. Išsamią informaciją rasite internetiniame žinyne Fax Utility. Priemonę paleiskite kaip nurodyta toliau.

Spustelėkite mygtuką "Pradėti" (Windows 7 ir Vista) arba spustelėkite **Pradėti** (Windows XP), nueikite į **Visos** programos, pasirinkite **Epson Software**, tada spustelėkite **Fax Utility**.

Tarkvara plaadil olev faksitarkvara võimaldab saata faksiteateid arvutist, luua telefoniraamatu ning kasutada teisi kasulikke funktsioone. Lisateabe saamiseks vaadake onlain-spikrit Fax Utility kohta. Utiliidi käivitamiseks järgige järgmisi juhiseid.

Klõpsake start-nuppu (Windows 7 ja Vista) või klõpsake **Start** (Windows XP), valige **Kõik programmid**, valige **Epson Software** ja seejärel klõpsake **Fax Utility**.



Fax Menu List Fax izvēlnes saraksts Fax Meniu sąrašas Fax Menüü loend

EN	□ ➡ 65
LV	□ ➡ 66
LT	□ ➡ 67
ET	□ ➡ 68

EN

Press *k*≡ again to finish setting.

Menu items and values may differ depending on the region.

Fax settings menu

Resolution *1	Standard, Fine, Photo		
Contrast *1	-4 to +4		
Send Fax Later	Off, On		
Fax Mode	Sending, Pollrecv		
Fax Settings	Print Report	Fax Log ^{*3} , Last Transmission ^{*4} , Speed Dial List, Group Dial List, Reprint Faxes ^{*5} , Protocol Trace ^{*6}	
	Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
	Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
	Scan & Print Setup * ²	Resolution, Contrast, Auto Reduction * ⁷ , Last Transmission Report * ⁸	
	Communication	DRD * ⁹ , ECM * ¹⁰ , V.34 * ¹¹ , Rings to Answer * ¹² , Dial Tone Detection * ¹³ , Dial Mode * ¹⁴	
	Check Fax Connection		
	Header	Fax Header, Your Phone Number	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings		
Network Settings	See your online Network Guide for details.		
Maintenance	□ ➡ 79		

- *1 Settings for transmitted faxes.
- *2 Settings for received faxes.
- *3 Prints or displays the communication log.
- *4 Prints a communication log for the previous transmission or the previous polling results received.
- *5 Reprints from the latest fax received. When the memory is full, the oldest faxes are erased first.
- *6 Prints the protocol for the latest communication.
- *7 Indicates whether or not to reduce received faxes larger than A4-size to A4, or prints them at their original size on multiple sheets.
- *8 Indicates whether or not to print a report for the previous transmitted fax. Select **On Error** to print reports only when an error occurs. Select **On Send** to print reports for every fax.
- *9 Indicates the type of answer ring pattern you want to use to receive faxes. To select an option other than All (or Off), you must set up your phone system to use different ring patterns. This option may be On/Off depending on the region.
- *10 Indicates whether or not to use Error Correction mode to automatically correct fax data sent/received with errors due to the line or any other problems. Color faxes cannot be sent/received when ECM is off.
- *11 Indicates the speed at which you transmit and receive faxes. **On** is 33.6 kbps and **Off** is 14.4 kbps.
- *12 Depending on the region, this setting may not be displayed.
- *13 When this is set to **On**, the product starts dialing after it detects a dial tone. It may not be able to detect a dial tone when a PBX (Private Branch Exchange) or a TA (Terminal Adapter) is connected. In that case, set to **Off**. However, doing so may drop the first digit of a fax number and send the fax to the wrong number.
- *14 Indicates the type of phone system to which this product is connected. Depending on the region, this menu may not be displayed.



Vēlreiz nospiediet ∹≡, lai pabeigtu iestatījumu. Izvēlnes punkti un vērtības atkarībā no reģiona var mainīties.

Fax iestatījumu izvēlne

Resolution *1	Standard, Fine, Photo			
Contrast *1	-4 līdz +4			
Send Fax Later	Off, On			
Fax Mode	Sending, Pollrecv			
Fax Settings	Print Report	Fax Log * ³ , Last Transmission * ⁴ , Speed Dial List, Group Dial List, Reprint Faxes * ⁵ , Protocol Trace * ⁶	*9	
	Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	1	
	Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	2	
	Scan & Print Setup * ²	Resolution, Contrast, Auto Reduction * ⁷ , Last Transmission Report * ⁸	*10	
	Communication	DRD * ⁹ , ECM * ¹⁰ , V.34 * ¹¹ , Rings to Answer * ¹² , Dial Tone Detection * ¹³ , Dial Mode * ¹⁴	*11	
	Check Fax Connection			
	Header	Fax Header, Your Phone Number	*13.	
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings		*14	
Network Settings	Sīkāku informāciju sl	k. Tīkla vednis.	- 14	
Maintenance	□ → 79			

- *1 lestatījumi nosūtītajiem faksiem.
- *2 lestatījumi saņemtajiem faksiem.
- *3 Izdrukā vai parāda saziņas vēsturi.
- *4 Izdrukā saziņas vēsturi par iepriekšējo nosūtišanu vai iepriekšējiem saņemtajiem faksa pieprasīšanas rezultātiem.
- *5 Atkārtoti izdrukā pēdējo saņemto faksu. Ja ir piepildīta atmiņa, pirmie tiek izdzēsti senākie faksi.
- 6 Izdrukā protokolu par pēdējo saziņu.
- 7 Norāda, vai saņemtie faksi, kas ir lielāki par A4, jāsamazina līdz A4, vai arī tie jāizdrukā oriģinālajā lielumā uz vairākām lapām.
- *8 Norāda, vai jāizdrukā atskaite par iepriekšējo nosūtīto faksu. Atlasiet On Error, lai izdrukātu atskaites tikai kļūdas gadījumā. Atlasiet On Send, lai izdrukātu atskaites pēc katras faksa nosūtīšanas.
- *9 Norāda atbildes zvana signāla tipu, ko vēlaties izmantot faksu saņemšanai. Lai varētu atlasīt citādu opciju nekā All (vai Off), telefona sistēmai jābūt iestatītai, lai tā izmantotu atšķirīgus zvana signālus. Atkarībā no reģiona šī opcija var būt iestatīta uz On/Off.
- *10 Norāda, vai jāizmanto kļūdu labošanas režīms, lai automātiski izlabotu faksa datus, kas tiek nosūtīti/saņemti ar kļūdām sliktas līnijas vai citu problēmu dēļ. Krāsainus faksus nevar saņemt, ja ECM ir izslēgts.
- *11 Norāda, ar kādu ātrumu tiek saņemti un nosūtīti faksi. On ir 33,6 kbps, un Off ir 14,4 kbps.
- *12 Atkarībā no reģiona šis iestatījums var nebūt parādīts.
- *13 Ja tas ir iestatīts uz On, iekārta sāk sastādīšanu pēc tam, kad tā ir uztvērusi līnijas signālu. Iekārta var neuztvert līnijas signālu, ja ir pieslēgta PBX (Privātā telefona centrāle) vai TA (Termināļa adapters). Šādā gadījumā iestatiet to uz Off. Taču tādā gadījumā var tikt atmests faksa numura pirmais cipars un fakss var tikt nosūtīts uz nepareizu numuru.
- *14 Norāda, kāda tipa telefona sistēmai ir pieslēgta iekārta. Atkarībā no reģiona šī izvēlne var nebūt parādīta.

LT

Paspausdami *i*≡ dar kartą užbaikite nustatymus.

Priklausomai nuo regiono, meniu elementai ir reikšmės gali būti skirtingos.

Fakso nustatymų meniu

Resolution *1	Standard, Fine, Photo		*6
Contrast *1	-4 iki +4		*7
Send Fax Later	Off, On		
Fax Mode	Sending, Pollrecv		
Fax Settings	Print Report	Fax Log * ³ , Last Transmission * ⁴ , Speed Dial List, Group Dial List, Reprint Faxes * ⁵ , Protocol Trace * ⁶	*ç
	Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
	Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
	Scan & Print Setup * ²	Resolution, Contrast, Auto Reduction * ⁷ , Last Transmission Report * ⁸	*1
	Communication	DRD * ⁹ , ECM * ¹⁰ , V.34 * ¹¹ , Rings to Answer * ¹² , Dial Tone Detection * ¹³ , Dial Mode * ¹⁴	*1
	Check Fax Connection		*1
	Header	Fax Header, Your Phone Number	*1
Restore Default Settings	Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings		
Network Settings	Žr. internetinį vadovą Tinklo vadovas, jei reikia išsamesnės informacijos.		*1
Maintenance	□ → 79		

- *1 Nustatymai skirti išsiųstoms faksogramoms.
- *2 Nustatymai skirti priimtoms faksogramoms.
- *3 Spausdina arba parodo komunikacijų žurnalą.
- *4 Spausdina buvusio perdavimo arba gautų buvusios apklausos rezultatų komunikacijų žurnalą.
- *5 Pakartotinai spausdina vėliausiai priimtą faksogramą. Kai atmintis pilna, pirmiausiai ištrinamos seniausios faksogramos.
- 6 Spausdina paskutinės komunikacijos protokolą.
- ⁷ Nurodo, ar sumažinti, ar nesumažinti gautas didesnio nei A4 formato faksogramas iki A4 formato, arba keliuose lapuose atspausdina originalaus formato faksogramas.
- 8 Nurodo, ar spausdinti, ar nespausdinti ataskaitą išsiuntus faksogramą. Pasirinkite On Error, jei norite, kad ataskaitos būtų spausdinamos tik įvykus klaidai. Pasirinkite On Send, jei norite spausdinti ataskaitas kiekvienai faksogramai.
- ⁶⁹ Nurodo atsiliepimo signalo šablono tipą, kurį norite naudoti faksogramoms priimti. Jei norite pasirinkti kurią nors kitą parinktį, o ne All (ar Off), telefono sistemą reikia nustatyti taip, kad būtų galima naudoti skirtingus skambučių šablonus. Priklausomai nuo regiono, ši parinktis gali būti On/Off.
- *10 Nurodo, ar naudoti, ar nenaudoti klaidų korekcijos režimo automatiškai koreguoti faksogramos, kuri buvo nusiųsta ar priimta su klaidomis dėl linijos ar kitų problemų, duomenis. Kai išjungtas ECM, negalima siųsti ir priimti spalvotų faksogramų.
- *11 Nurodo greitį, kuriuo siunčiamos ar priimamos faksogramos. On yra 33,6 kb/s, o Off yra 14,4 kb/s.
- 12 Priklausomai nuo regiono, šio nustatymo gali nerodyti.
- 13 Kai nurodyta reikšmė On, gaminys pradeda rinkti numerį, kai aptinka laisvos linijos signalą. Jei prijungta žinybinė telefonų stotis ar galinės įrangos adapteris, gali neaptikti laisvos linijos signalo. Tokiu atveju nustatykite Off. Tačiau taip padarius gali prapulti pirmas fakso numerio skaitmuo ir faksograma gali būti nusiųsta neteisingu numeriu.
- *14 Nurodo telefono sistemos, į kurią įjungtas šis gaminys, tipą. Priklausomai nuo regiono, šio nustatymo gali nerodyti.



Seadistamise lõpetamiseks vajutage uuesti *स*≡. Menüüelemendid ning väärtused võivad sõltuda regioonist.

Faksisätete menüü

Standard, Fine, Photo		
-4 kuni +4		*7
Off, On		
Sending, Pollrecv		*8
Print Report	Fax Log * ³ , Last Transmission * ⁴ , Speed Dial List, Group Dial List, Reprint Faxes * ⁵ , Protocol Trace * ⁶	*9
Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Scan & Print Setup * ²	Resolution, Contrast, Auto Reduction * ⁷ , Last Transmission Report * ⁸	*10
Communication	DRD * ⁹ , ECM * ¹⁰ , V.34 * ¹¹ , Rings to Answer * ¹² , Dial Tone Detection * ¹³ , Dial Mode * ¹⁴	*11
Check Fax Connection		*12
Header	Fax Header, Your Phone Number	*13
Reset Fax Send/Receive Settings, Reset Fax Data Settings, Reset Network Settings, Reset All except Network & Fax Settings, Reset All Settings		
Lisateavet saate onlain-juhendist Võrgujuhend.		*14
□ → 79		
	Standard, Fine, Photo -4 kuni +4 Off, On Sending, Pollrecv Print Report Speed Dial Setup Group Dial Setup Scan & Print Setup * ² Communication Check Fax Connection Header Reset Fax Send/Rece Data Settings, Reset All except Network & Settings Lisateavet saate onla Võrgujuhend.	Standard, Fine, Phot> -4 kuni +4 Off, On Sending, Pollrecv Print Report Fax Log *3, Last Transmission *4, Speed Dial List, Group Dial List, Group Dial List, Reprint Faxes *5, Protocol Trace *6 Speed Dial Setup Create, Edit, Delete Group Dial Setup Create, Edit, Delete Scan & Print Resolution, Contrast, Auto Reduction *7, Last Transmission Report *8 Communication DRD *9, ECM *10, V.34 *11, Dial Tone Detection *13, Dial Mode *14 Check Fax Connect> Fax Header, Your Phone Number Reset Fax Send/Rec Settings, Reset Fax Log *14 Atl except Network & Fax Settings, Reset All except Network Settings, Reset All except Network Settings, Reset All except Network Listensed, Reset All except Network Settings, Reset All except Network Settings

- *1 Saadetud faksiteadete sätted.
- *2 Vastuvõetud faksiteadete sätted.
- *3 Prindib või kuvab sidelogi.
- *4 Prndib sidelogi eelmise saatmis- või vastuvõtutoimingu tulemustega.
- *5 Prindib viimati vastuvõetud faksiteate uuesti. Kui mälu on täis, siis kustutatakse kõigepealt kõige vanem faksiteade.
- 6 Prindib viimase sidetoimingu protokolli.
- 7 Annab teada, kas A4-formaadist suuremad vastuvõetud faksiteated vähendatakse A4-formaati või prinditakse need mitmele lehele.
- *8 Annab teada, kas eelmisena edastatud faksiteate kohta prinditakse aruanne. Valige On Error, et printida aruandeid ainult törgete korral. Valige On Send, et printida aruanne iga faksiteate kohta.
- *9 Tähistab kutsungisignaalide mustri tüüpi, mida kasutatakse faksiteadete vastuvõtmiseks. Muu valiku tegemiseks kui All (või Off), peate seadistama oma telefonisüsteemi kasutama erinevaid kutsungimustreid. Sõltuvalt regioonist võib selleks valikuks olla On/Off.
- *10 Annab teada, kas saadetavate/vastuvõetavate faksiteadete korrigeerimiseks (seoses liinivigadega jne) Kasutatakse veaparandusrežiimi või mitte. Värvilisi faksiteateid ei saa saata ega vastu võtta, kui ECM säte ei ole kasutusel.
- *11 Tähistab faksiteadete saatmise ja vastuvõtmise kiirust. **On** puhul on kiiruseks 33,6 kbit/s ja **Off** puhul 14,4 kbit/s.
- ¹2 Sõltuvalt regioonist ei pruugita seda sätet kuvada.
- *13 Kui sätteks on valitud On, siis alustab seade valimist pärast valimissignaali tuvastamist. Valimissignaali tuvastamine ei pruugi önnestuda, kui seade on Ühendatud läbi kodukeskjaama (PBX) või Terminaliadapteri (TA). Sellisel juhul valige Off. Kuid sellisel juhul võib faksinumbri esimene number minna kaotsi ning faksiteade võidakse saata valele numbrile.
- *14 Tähistab telefonisüsteemi tüüpi, millega toode on ühendatud. Sõltuvalt regioonist ei pruugita seda sätet kuvada.

Maintenance Menu Apkopes izvēlne Techninės priežiūros meniu Hooldusmenüü



Checking the Ink Cartridge Status

Tintes kasetnes statusa pārbaude

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas

Tindikassettide oleku kontrollimine



Enter the Copy mode. leslēdziet režīmu Copy. Jeikite į režimą Copy. Valige režiim Copy.

П



2

Enter the copy settings menu. Atveriet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

leikite i kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.



Select Maintenance. Atlasiet Maintenance. Pasirinkite Maintenance Valige Maintenance.

6 4 1.Ink Levels BK1 BK2 Press OK. М ОК **/≡**

Select Ink Levels. Atlasiet Ink Levels. Pasirinkite Ink Levels Valige Ink Levels.



Check and return.

Pārbaudīt un atgriezties.

Patikrinkite ir grjžkite.

Kontrollige ja naaske.

BK1	BK2	М	С	Y	!
Black		Magenta	Cyan	Yellow	Ink is low.
Melns		Purpurs	Gaišzils	Dzeltens	Zems līmenis.
Juoda		Purpurinė	Žydra	Geltona	Mažai rašalo.
Must		Magenta	Tsüaan	Kollane	Tinti on vähe järel.

3

Ø

You can replace ink cartridges even if they are not expended. Press *«*≡, select **Maintenance**, and press **OK**. Select **Ink Cartridge Replacement**, and press **OK**.

Tintes kasetnes drīkst mainīt arī tad, ja tās vēl nav tukšas. Nospiediet ∉≡, atlasiet **Maintenance** un nospiediet **OK**. Atlasiet **Ink Cartridge Replacement** un nospiediet **OK**.

Rašalo kasetes galima pakeisti net ir tada, kai jos nepasibaigusios. Paspauskite *i*≡, pasirinkite **Maintenance** ir paspauskite **OK**. Pasirinkite **Ink Cartridge Replacement** ir paspauskite **OK**.

Saate vahetada tindikassette ka siis, kui need pole täielikult tühjenenud. Vajutage *i*≡, valige **Maintenance** ja vajutage **OK**. Valige **Ink Cartridge Replacement** ja vajutage **OK**.

Ø

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

Epson nevar garantēt neoriģinālas tintes kvalitāti un drošumu. Ja tiek uzstādītas neoriģinālas tintes kasetnes, tintes kasetnes statuss var netikt attēlots.

"Epson" negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Jei įdėtos neoriginalios rašalo kasetės, rašalo kasetės būsena gali būti nerodoma.

Epson ei saa garanteerida kvaliteetseid tulemusi mitte-originaaltindi kasutamisel. Mitte-originaal tindikasseti paigaldamisel ei kuvata tindikasseti olekut õigesti.

Ø

Please note that two black ink cartridges are required for the printer to function. You cannot continue printing if one black cartridge has expended or has been removed, even if the other black cartridge still contains ink.

Lūdzu, ievērojiet, ka printera darbībai ir nepieciešamas divas melnās tintes kasetnes. Drukāšanu nevar turpināt, ja ir izlietota vai ir izņemta viena melnās tintes kasetne, kaut arī otrajā melnās tintes kasetnē vēl ir tinte.

Prašome atkreipti dėmesį, kad spausdintuvui veikti reikalingos dvi rašalo kasetės. Spausdinimo tęsti negalėsite, jei viena rašalo kasetė pasibaigė ar buvo išimta net ir tuo atveju, jei kitoje rašalo kasetėje dar bus rašalo.

Palun arvestage, et printeri toimimiseks on vajalik kaks musta tindi kassetti. Printimist ei saa jätkata, kui ühest musta tindi kassetist on tint otsa lõppenud või kui üks neist on eemaldatud, isegi kui teises on veel tinti.

Ø

Depending on your region, two different sizes of black ink cartridge may be available. If you install two different-sized black ink cartridges, the ink level indicators on the LCD screen may not accurately display the relative rate at which the black ink decreases. The ink levels displayed on the LCD screen are an approximate indication only.

Atkarībā no reģiona var būt pieejamas divu atšķirīgu izmēru melnās tintes kasetnes. Ja uzstādīsiet divas atšķirīga izmēra melnās tintes kasetnes, tintes līmeņa indikators LCD ekrānā var nepareizi rādīt relatīvo ātrumu, ar kādu samazinās melnās tintes līmenis. LCD ekrānā redzamie tintes līmeņi ir tikai aptuveni rādījumi.

Priklausomai nuo regiono, galima įsigyti dviejų skirtingų dydžių juodo rašalo kasetes. Jei įdedate dvi skirtingo dydžio rašalo kasetes, rašalo lygio indikatoriai LCD ekrane gali netiksliai rodyti santykinį koeficientą, kuriuo mažėja juodo rašalo kiekis. LCD ekrane rodomi rašalo lygiai yra tik apytiksliai.

Sõltuvalt piirkonnast võib saadaval olla kahes eri suuruses musta tindi kassette. Kui te paigaldate kaks erineva suurusega musta tindikassetti, siis võivad LCD-ekraanil olevad tinditaseme indikaatorid kuvada musta tindi suhtelist kulumise kiirust ebatäpselt. LCD-ekraanil kuvatavad tinditasemed on vaid ligikaudseks arvestuseks.

Ø

If an ink cartridge is running low, prepare a new ink cartridge.

Ja tintes kasetnē ir zems līmenis, sagatavojiet jaunu tintes kasetni.

Jei lieka nedaug rašalo, pasiruoškite naują rašalo kasetę.

Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, siis seadke uus kassett valmis.
Checking/Cleaning the Print Head

Drukas galviņas pārbaude/tīrīšana

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas

Prindipea kontrollimine/ puhastamine

Ø

Print head cleaning uses some ink from all cartridges, so clean the print head only if quality declines.

Drukas galviņas tīrīšanas laikā tiek patērēta tinte no visām kasetnēm, tāpēc tīriet drukas galviņu tikai tad, ja samazinās drukas kvalitāte.

Valant spausdinimo galvutes naudojama šiek tiek rašalo iš visų kasečių, todėl valykite spausdinimo galvutę tik jei pablogėja kokybė.

Prindipea puhastamiseks kasutatakse tinti kõikidest kassettidest, seepärast puhastage vaid kvaliteedi halvenedes.

4

1 □ → 22



Load A4-size paper. levietojiet A4 formāta papīru. Įdėkite A4 formato popieriaus. Laadige A4-formaadis paber.



Enter the Copy mode. Ieslēdziet režīmu Copy. Įeikite į režimą Copy. Valige režiim Copy.



Enter the copy settings menu. Atveriet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.

€10.Maintenance	
Press OK.	

▲/▼ -----> Ок

Select **Maintenance**. Atlasiet **Maintenance**. Pasirinkite **Maintenance**. Valige **Maintenance**. ♦2.Nozzle Check Press the Color bu

6

 $\hat{\mathbf{A}}$ (\mathbf{A}) $(\mathbf{\nabla})$ ---->

Select **Nozzle Check** and then start. Atlasiet **Nozzle Check** un pēc tam sāciet.

Pasirinkite **Nozzle Check** ir pradėkite.

Valige **Nozzle Check** ning seejärel alustage.





Check the pattern and proceed. Pārbaudiet paraugu un turpiniet. Patikrinkite schemą ir tęskite. Vaadake mustrit ja jätkake.



\square	
1 symb	

Finish head cleaning. Pabeidziet galviņas tīrīšanu. Baikite galvutės valymą. Lõpetage prindipea puhastamine. ♦3.Head Cleaning Press the Color bu

Return to Copy mode. Atgriezieties režīmā Copy. Grįžkite į režimą Copy. Minge tagasi režiimi Copy.

8

Ø

If quality does not improve after cleaning four times, leave the printer on for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If quality still does not improve, contact Epson support.

Ja pēc četrām tīrīšanas reizēm kvalitāte neuzlabojas, neizmantojiet printeri vismaz sešas stundas. Tad mēģiniet vēlreiz tīrīt drukas galviņu. Ja kvalitāte joprojām neuzlabojas, sazinieties ar Epson atbalsta centru.

Jei kokybė nepagerėja išvalius keturis kartus, nenaudokite spausdintuvo mažiausiai šešias valandas. Tada bandykite valyti spausdinimo galvutę dar kartą. Jei kokybė vis tiek nepagerėja, susisiekite su "Epson" aptarnavimo tarnyba.

Kui kvaliteet ei parane pärast nelja puhastust, siis jätka printer vähemalt kuueks tunniks sisselülitatuks. Seejärel proovige puhastada prindipead uuesti. Kui kvaliteet ikka ei parane, siis võtke ühendust Epsoni toega.

Aligning the Print Head

Drukas galviņas izlīdzināšana

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Prindipea joondamine

1 🗀 ➡ 22



Load A4-size paper. levietojiet A4 formāta papīru. Įdėkite A4 formato popieriaus. Laadige A4-formaadis paber.



Enter the Copy mode. Ieslēdziet režīmu Copy. Įeikite į režimą Copy. Valige režiim Copy.

2



3

Enter the copy settings menu. Atveriet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.



75





Select the pattern number for #1.

Izvēlieties parauga numuru punktam #1.

Pasirinkite schemos nr. 1 numerį.

Valige #1 mustri number.



9

Repeat step 3 for other patterns. Atkārtojiet darbību 3 ar pārējiem paraugiem.

Pakartokite ⁽³⁾ veiksmą su kitais spausdinimo pavyzdžiais.

Korrake sammu 3 muude mustritega.

Return to Copy mode. Atgriezieties režīmā Copy. Grįžkite į režimą Copy. Minge tagasi režiimi Copy.

♦4.Head Alignment Press the Color bu

D

×Ξ

Setting/Changing the Time and Region

Laika un reģiona iestatīšana/ mainīšana

Laiko ir regiono nustatymas ir keitimas

Aja ja regiooni seadistamine/ muutmine



ก



Enter the Copy mode. leslēdziet režīmu Copy. ļeikite į režimą Copy. Valige režiim Copy. Enter the copy settings menu. Atveriet kopēšanas iestatījumu

Atveriet kopesanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige paljundamissätete menüü.



Select **Maintenance**. Atlasiet **Maintenance**. Pasirinkite **Maintenance**. Valige **Maintenance**.

3

4	5	6 □ → 12	
♦9.Date/Time ▶01.01.2010	Date: \$mm.dd.yyyy	Date: 05.01.2010	Time: \$12h
▲/▼> ОК	▲/▼> ОК	ОК	▲/▼> OK
Select Date/Time.	Select the date format.	Set the date.	Select the time format.
Atlasiet Date/Time.	Atlasiet datuma formātu.	lestatiet datumu.	Atlasiet laika formātu.
Pasirinkite Date/Time .	Pasirinkite datos formatą.	Nustatykite datą.	Pasirinkite laiko formatą.
Valige Date/Time .	Sisestage ajavorming.	Määrake kuupäev.	Valige ajavorming.

2





Maintenance Menu List

Maintenance izvēlnes saraksts

Maintenance Meniu sąrašas

Maintenance Menüü loend



EN

Press (O, V) = V Fax, or (O, V) = V Fax, or (O, V) = V for V to select the settings menu. Then press (A, V) = V to select Maintenance.

Press $\neq \equiv$ to finish setting.

Haintenance menu settings

Ink Levels	
Nozzle Check	
Head Cleaning	
Head Alignment	
Ink Cartridge Replacemer	it
Sound	On, Off
LCD Contrast	+1 to +16
Scroll Speed	Standard, Slow, Fast
Date/Time	mm.dd.yyyy, yyyy.mm.dd, dd. mm.yyyy / 12h, 24h
Daylight Saving Time	Off, On
Country/Region	
Language	



Nospiediet **© Copy**, **© Fax** vai **≥ Scan** un pēc tam nospiediet :≡, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Pēc tam, spiežot ▲ vai ▼, atlasiet **Maintenance**.

Nospiediet *i*, lai pabeigtu iestatījumu.

Aintenance iestatījumu izvēlne

Ink Levels	
Nozzle Check	
Head Cleaning	
Head Alignment	
Ink Cartridge Replacemer	nt
Sound	On, Off
LCD Contrast	No +1 līdz +16
Scroll Speed	Standard, Slow, Fast
Date/Time	mm.dd.yyyy, yyyy.mm.dd, dd. mm.yyyy / 12h, 24h
Daylight Saving Time	Off, On
Country/Region	
Language	

LT

Paspauskite **♦ Copy**, **♦ Fax** arba **> Scan**, tada paspauskite × ir įeikite į nustatymų meniu. Tada spausdami **▲** arba **▼** pasirinkite **Maintenance**.

Paspausdami ∠≡ baikite nustatinėti.

√■ Maintenance meniu nustatymai

Ink Levels		
Nozzle Check		
Head Cleaning		
Head Alignment		
Ink Cartridge Replacemer	nt	
Sound	On, Off	
LCD Contrast	Nuo +1 iki +16	
Scroll Speed	Standard, Slow, Fast	
Date/Time	mm.dd.yyyy, yyyy.mm.dd, dd. mm.yyyy / 12h, 24h	
Daylight Saving Time	Off, On	
Country/Region		
Language		

ET

Vajutage **© Copy**, **© Fax** või **≥ Scan** ning seejärel vajutage sätete menüü valimiseks ∠≡. Seejärel valige ▲ või ▼ abil **Maintenance**.

Seadistamise lõpetamiseks vajutage uuesti ∠≡.

✓ ■ Maintenance sätete menüü

Ink Levels	
Nozzle Check	
Head Cleaning	
Head Alignment	
Ink Cartridge Replacemer	nt
Sound	On, Off
LCD Contrast	+1 kuni +16
Scroll Speed	Standard, Slow, Fast
Date/Time	mm.dd.yyyy, yyyy.mm.dd, dd. mm.yyyy / 12h, 24h
Daylight Saving Time	Off, On
Country/Region	
Language	

Solving Problems Problēmu risināšana Problemų sprendimas Probleemide lahendamine



Error Messages Kļūdu paziņojumi Klaidų pranešimai Veateated

EN	82
LV	83
LT	84
ET	85



Error Messages	Solution
You need to replace the following ink cartridge(s): XXX Press OK.	Replace the expended ink cartridges. $\square \Rightarrow$ 86
Paper jam	□ → 91
Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	
Printer error	□ ➡ 92
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	
Paper jam in the Automatic Document Feeder. Remove the jammed paper. Press OK	□ → 93
again. Press OK.	still appears, make sure that scanning software is installed on your computer and that the software settings are correct.
Printer error	Turn the printer off and then back on. Make sure that no paper
See your documentation.	is still in the printer. If the error message still appears, contact Epson support.
Scanner error	Turn the printer off and then back on. If the error message still
See your documentation.	appears, contact Epson support.
A fax error has occurred.	Turn the printer off and then back on. If the error message still
See your documentation.	appears, contact Epson support.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads.
No dial tone.	Make sure the phone cable is connected correctly and the phone
Fax job incomplete.	line works. □ ➡ 40
	If you connected the product to a PBX (Private Branch Exchange) phone line or Terminal Adapter, turn off the Dial Tone Detection . □

Kļūdu paziņojumi	Risinājums
You need to replace the following ink cartridge(s): XXX Press OK.	Nomainiet izlietotās tintes kasetnes. 🖵 🌩 86
Paper jam	□ → 91
Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	
Printer error	□ ➡ 92
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	
Paper jam in the Automatic Document Feeder. Remove the jammed paper.	□ → 93
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again. Press OK.	Parbaudiet, lai butu pareizi pievienots kabelis. Ja kļudas paziņojums parādās no jauna, pārbaudiet, lai datorā būtu instalēta skenēšanas programmatūra un lai būtu pareizi programmatūras iestatījumi.
Printer error	Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Pārbaudiet, lai printerī
See your documentation.	sazinieties ar Epson atbalsta centru.
Scanner error	Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Ja kļūdas paziņojums
See your documentation.	parādās no jauna, sazinieties ar Epson atbalsta centru.
A fax error has occurred.	Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Ja kļūdas paziņojums
See your documentation.	parādās no jauna, sazinieties ar Epson atbalsta centru.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Sazinieties ar Epson atbalsta centru, lai nomainītu tintes paliktņus pirms to kalpošanas laika beigām. Ja tintes paliktņi ir piesūkušies ar tinti, printeris pārtrauc darbību un, lai turpinātu drukāt, nepieciešama Epson atbalsta centra palīdzība.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Lai nomainītu tintes paliktņus, sazinieties ar Epson atbalsta centru.
No dial tone. Fax job incomplete.	Pārbaudiet, lai telefona kabelis būtu pareizi pieslēgts un lai darbotos telefona līnija. □ → 40
	Ja iekārta ir pieslēgta PBX (Privātās telefona centrāles) telefona līnijai vai termināļa adapterim, izslēdziet Dial Tone Detection . 🖙 ➡ 65

LT

Klaidų pranešimai	Sprendimas
You need to replace the following ink cartridge(s): XXX Press OK.	Pakeiskite pasibaigusio rašalo kasetes. 🏳 🌩 86
Paper jam	□ → 91
Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	
Printer error	□ ➡ 92
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	
Paper jam in the Automatic Document Feeder. Remove the jammed paper. Press OK.	□ → 93
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again. Press OK.	Įsitikinkite, ar tinkamai prijuntas laidas. Jei klaidos pranešimas vis vien rodomas, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta nuskaitymo programinė įranga ir ar jos nustatymai yra teisingi.
Printer error See your documentation.	Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Patikrinkite, ar spausdintuve nėra popieriaus. Jei klaidos pranešimas vis dar rodomas, kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros tarnybą.
Scanner error See your documentation.	lšjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jei klaidos pranešimas vis dar rodomas, kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros tarnybą.
A fax error has occurred. See your documentation.	lšjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Jei klaidos pranešimas vis dar rodomas, kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros tarnybą.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros tarnybą dėl rašalo sugertukų pakeitimo prieš baigiantis jų naudojimo laikui. Kai sugertukai prisigeria rašalo, spausdintuvas sustoja, ir, norint spausdinti toliau, reikia kreiptis į "Epson" techninės priežiūros tarnybą.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros tarnybą dėl rašalo sugertukų pakeitimo.
No dial tone. Fax job incomplete.	Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas telefono laidas ir ar veikia telefono linija. □ → 40
	Jei prijungėte gaminį prie žinybinės telefonų stoties telefono linijos ar galinio įrenginio adapterio, išjunkite Dial Tone Detection . □ ➡ 65

Veateated	Lahendused
You need to replace the following ink cartridge(s): XXX Press OK.	Vahetage tühjaks saanud tindikassetid uute vastu. 🗔 🕈 86
Paper jam	□ ➡ 91
Press OK. If the error does not clear, remove the paper by hand.	
Printer error	□ → 92
Paper jam. Open the scanner unit and remove the paper, then turn off the printer. See your documentation.	
Paper jam in the Automatic Document Feeder. Remove the jammed paper.	□ → 93
Press OK.	
Communication error. Make sure the cable is connected, then try again. Press OK.	Kontrollige, et kaabel on ühendatud nõuetekohaselt. Kui veateade kuvatakse uuesti, siis kontrollige, et skannimise tarkvara oleks installitud arvutisse, ning et tarkvara sätted oleks õiged.
Printer error See your documentation.	Lülitage printer välja ning uuesti sisse. Kontrollige, et printeris poleks paberit. Kui veateade kuvatakse uuesti, siis võtke ühendust Epsoni toega.
Scanner error See your documentation.	Lülitage printer välja ning uuesti sisse. Kui veateade kuvatakse uuesti, siis võtke ühendust Epsoni toega.
A fax error has occurred. See your documentation.	Lülitage printer välja ning uuesti sisse. Kui veateade kuvatakse uuesti, siis võtke ühendust Epsoni toega.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Võtke ühendust Epsoni toega, et vahetada tindipadjad enne nende töötsükli lõppu. Kui tindipadjad on küllastunud, siis printer peatub ning peate võtma printimise jätkamiseks ühendust Epsoni klienditoega.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Pöörduge tindipatjade asendamiseks Epsoni klienditoe poole.
No dial tone. Fax job incomplete.	Kontrollige, et telefonikaabel oleks nõuetekohaselt ühendatud, ning et telefoniliin toimiks. □ → 40
	Kui olete PBX (Ühendanud seadme läbi kodukeskjaama) või Terminaliadapteri, siis lülitage Dial Tone Detection välja. 🖾 ➡ 65

Replacing Ink Cartridges

Tintes kasetņu nomaiņa

Rašalo kasečių keitimas

Tindikassettide vahetamine

Ink Cartridge Handling Precautions

Never move the print head by hand.

- □ Some ink is consumed from all cartridges during the following operations: print head cleaning and ink charging when an ink cartridge is installed.
- □ For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.
- Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.
- □ Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- □ Do not turn off the printer during ink charging as this will waste ink.

Drošības pasākumi darbam ar tintes kasetni

- D Nekad nekustiniet drukas galviņu ar roku.
- Neliels tintes daudzums no visām kasetnēm tiek patērēts šādu darbību laikā: tīrot drukas galviņu un uzpildot tinti, kad tintes kasetne ir ievietota.
- Lai optimāli izmantotu tinti, tintes kasetni izņemiet tikai tad, kad gatavojaties to nomainīt. Gandrīz tukšas tintes kasetnes pēc atkārtotas ievietošanas nevar izmantot.
- Epson iesaka izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Epson nevar garantēt neoriģinālas tintes kvalitāti un drošumu. Izmantojot neoriģinālu tinti, var rasties bojājumi, kurus Epson garantijas nesedz, kā arī dažos gadījumos tā var izraisīt kļūdainu printera darbību. Informācija par neoriģinālu tintes kasetņu tintes daudzumu var netikt parādīta, un neoriģinālas tintes izmantošana ir pieļaujama tikai servisā.
- Pirms sākt nomaiņu, pārliecinieties, vai jums ir jauna tintes kasetne. Ja sākat kasetnes nomaiņu, jums jāveic visas sesijā aprakstītās darbības.
- Atstājiet tukšo kasetni printerī, kamēr neesat iegādājies nomaiņas kasetni. Pretējā gadījumā tinte, kas atrodas drukas galviņas sprauslās, var izžūt.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr neesat gatavs to ievietot printerī. Kasetne ir iepakota vakuumā, lai saglabātu tās drošumu.
- Citi produkti, kuru ražotājs nav Epson, var izraisīt bojājumus, kurus Epson garantijas nesedz, kā arī dažos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību.
- Tintes nomaiņas laikā neizslēdziet printeri, jo tas var radīt tintes zudumus.

- Ispėjimai dirbant su rašalo kasetėmis
- Niekada ranka nejudinkite spausdinimo galvutės.
- Valant spausdinimo galvutę, pripildant rašalo, įdėjus rašalo kasetę, naudojama šiek tiek rašalo iš visų rašalo kasečių.
- Siekdami didžiausio efektyvumo išimkite rašalo kasetę tik tada, kai esate pasirengę ją pakeisti. Gali nepavykti naudoti pakartotinai įdėtų rašalo kasečių, kuriose yra mažai rašalo.
- "Epson" rekomenduoja naudoti originalias "Epson" rašalo kasetes. "Epson" negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą, "Epson" garantija nebus taikoma; kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą. Gali nerodyti informacijos apie neoriginalaus rašalo lygius, o neoriginalaus rašalo naudojimas užregistruojamas ir tuo gali pasinaudoti atliekant techninę priežiūrą.
- Prieš pradėdami keisti kasetę įsitikinkite, ar turite naują rašalo kasetę. Pradėję keisti kasetę visus veiksmus turite atlikti per vieną kartą.
- Palikite išeikvotą kasetę įdėtą tol, kol įsigysite pakeisiančią kasetę. Priešingu atveju gali išdžiūti spausdinimo galvutės purkštukuose likęs rašalas.
- Neatidarykite rašalo kasetės pakuotės, kol nesate pasirengę įdėti kasetės į spausdintuvą. Siekiant užtikrinti patikimumą, kasetė supakuota vakuume.
- Kiti, ne "Epson" pagaminti gaminiai gali sugadinti spausdintuvą, ir "Epson" garantija nebus taikoma; kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą.
- Neišjunkite spausdintuvo rašalo įkrovimo metu, nes tai eikvos rašalą.

I Tindikassettidega seotud ettevaatusabinõud

- □ Ärge liigutage prindipead käsitsi.
- Järgmiste tegevuste ajal kasutatakse natuke tinti kõigist kassettidest: prindipea puhastamine ja tindi laadimine tindikasseti paigaldamise järel.
- Tindi efektiivseks kasutamiseks eemaldage tindikassett seadmest ainult siis, kui soovite seda vahetada. Uuesti sisestamisel ei pruugi seade tuvastada tindi taset õigesti.
- Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei saa garanteerida kvaliteetseid tulemusi mitte-originaaltindi kasutamisel. Muude kui Epsoni toodete kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada. Mitteoriginaaltindi kasutamisel võidakse tinditaseme teavet mitte kuvada ning mitte-originaaltindi kasutamise teave salvestatakse seadmesse hooldusteeninduse jaoks.
- Enne vahetamise alustamist kontrollige, et teil oleks uus tindikassett käepärast. Pärast tindikasseti vahetamise alustamist peate lõpetama kõik järjestikused sammud.
- Jätke tühjakssaanud tindikassett seadmesse, kuni teil on olemas vahetuskassett. Vastasel juhul võib prindipeasse jäänud tint kuivada ära.
- Ärge avage tindikasseti pakendit enne, kui olete valmis selle printerisse paigaldama. Kassett on pakendatud kvaliteedi tagamiseks õhukindlalt.
- Muude kui Epsoni toodete kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada.
- Ärge tindi laadimise ajal printerit välja lülitage; see raiskab tinti.



You need to replac Press OK.

ОК

Check the color to replace. Pārbaudiet, kura krāsa jānomaina. Patikrinkite spalvą, kurią keičiate. Kontrollige, mis värvi kassett vahetada. Non-printing featur 1:Yes 2:No



2

Proceed. Turpiniet.

Tęskite. Jätkake.



Open.

3

Atveriet.

Atidarykite.

Avage.

N

Never open the cartridge cover while the print head is moving.

Neatveriet kasetnes vāku, kamēr drukas galviņa bīdās.

Niekada neatidarykite rašalo kasečių dangčio spausdinimo galvutei judant.

Ärge kunagi avage kassetikaant prindipea liikumise ajal.



Open. Atveriet. Atidarykite. Avage. Remove. Izņemiet ārā. Išimkite. Eemaldage. Shake new cartridge. Sakratiet jauno kasetni. Papurtykite naują kasetę. Raputage uut kassetti.

!

Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.

Uzmanieties, lai nenolauztu tintes kasetnes vienā pusē esošos āķus.

Būkite atsargūs ir nesulaužykite kabliukų rašalo kasetės šone.

Jälgige, et te ei lõhuks tindikasseti küljel asuvaid konkse.



Remove the yellow tape. Noņemiet dzelteno lenti. Nuimkite geltoną juostelę. Eemaldage kollane kleeplint.



8

Insert and push. levietojiet un piespiediet. Įstatykite ir paspauskite. Paigaldage kassett ja lükake sisse.



Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.

9

!

If you find it difficult to close the cover, press down on each cartridge until it clicks into place.

Ja ir grūti aizvērt vāku, piespiediet katru kasetni, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

Jei sunku uždaryti dangtį, paspauskite kiekvieną kasetę tiek, kad ji spragtelėjusi užsifiksuotų.

Kui kaant ei saa korralikult sulgeda, vajutage kassette, kuni need paika klõpsatavad.



Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege. Start charging ink. Sāciet tintes uzpildi. Pradeda užpildyti rašalu. Alustage tindi laadimist.

Ø

If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Ja bija jānomaina tintes kasetne kopēšanas laikā, lai nodrošinātu kopiju kvalitāti pēc tintes uzpildes, atceliet kopēšanas darbu un sāciet no jauna ar oriģinālu novietošanu.

Jei teko pakeisti rašalo kasetę kopijavimo metu, siekiant užtikrinti kopijavimo kokybę baigus rašalo krovimą, atšaukite kopijavimo užduotį ir pradėkite iš naujo, pradėdami nuo originalo įdėjimo.

Kui pidite kasseti vahetama kopeerimise ajal, tühistage töö ja kvaliteedi tagamiseks alustage pärast tindi laadimist kopeerimist algusest.

Paper Jam Iestrēdzis papīrs Popieriaus strigtis Paberiummistus

Paper Jam – jammed inside 1

lestrēdzis papīrs – iekšpusē 1

Popieriaus strigtis – įstrigo viduje 1

Paberiummistus – kinnijäänud paber 1

0	2
Рарег jam Press OK. If the er ок	
Proceed.	Open.
Turpiniet.	Atveriet.
Tęskite.	Atidarykite.
Jätkake.	Avage.

3



Remove. Izņemiet ārā. Išimkite. Eemaldage.

Ø

If paper still remains near the sheet feeder, gently pull it out.

Ja pie papīra padeves vēl joprojām ir papīrs, viegli izvelciet to ārā.

Jei popierius vis dar lieka netoli lapų tiektuvo, atsargiai jį ištraukite.

Kui paber jääb lehesööturisse kinni, tõmmake see õrnalt välja.







Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.



Δ

Ø

If paper still remains near the sheet feeder, gently pull it out.

Ja pie papīra padeves vēl joprojām ir papīrs, viegli izvelciet to ārā.

Jei popierius vis dar lieka netoli lapų tiektuvo, atsargiai jį ištraukite.

Kui paber jääb lehesööturisse kinni, tõmmake see õrnalt välja.





Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege. 6



Turn off. Izslēdziet. Išjunkite. Lülitage välja.

Paper Jam – Automatic Document Feeder

lestrēdzis papīrs – automātiskā dokumentu padeve

Popieriaus strigtis – automatinis dokumentų tiektuvas

Paberiummistus – automaatne dokumendisöötur

Eemaldage.





2

ок

Avage.

0

Proceed. Turpiniet. Tęskite. Jätkake. Open. Atveriet. Atidarykite. Avage.

!

Sulgege.

If you do not open the ADF cover, the printer may be damaged.

Ja neatvērsiet ADF vāku, var tikt sabojāts printeris.

Jei neatidarysite ADF dangčio, galite sugadinti spausdintuvą.

Kui te ei ava ADF-i kaant, siis võib priner saada viga.



Eemaldage.

Print Quality/Layout Problems

Ar drukas kvalitāti/ Izkārtojumu saistītas problēmas

Spausdinimo kokybės / Išdėstymo problemos

Prindikvaliteedi/ Paigutuse probleemid





EN Try the following solutions in order from the Top. For further information, see your online User's Guide.

Prot	Problems Solution No.	
You see banding (light lines) in your printouts or copies.		008068
You	r printout is blurry or smeared.	008450
You	r printout is faint or has gaps.	0000
You	r printout is grainy.	4
You	see incorrect or missing colors.	80
The	image size or position is incorrect.	9000
Solu	itions	
0	Make sure you select the correct paper type. $\square \Rightarrow$ 20	
0	Make sure the printable side (the whiter or glossier side) of the paper is facing in the right direction. \Box \bullet	◆ 22
0	Clean the print head. $\Box \Rightarrow$ 73	
4	Align the print head. $\Box \Rightarrow$ 75 If quality is not improved, try aligning using the printer driver utility. See your online User's Guide to ali	gn the print head.
6	To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table/ADF information, see your online User's Guide .	F. For further
6	For best results, use up ink cartridge within six months of opening the package. 🗁 🕈 86	
0	Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.	
8	If a moiré (cross-hatch) pattern appears on your copy, change the Reduce/Enlarge setting or shift the position of your original.	
9	Make sure you selected the correct Paper Size, Layout, Expansion , and Reduce/Enlarge setting for the □ → 34	e loaded paper.
0	Make sure you loaded paper and placed the original correctly. $\Box \Rightarrow$ 22, 24	
0	If the edges of the copy or photo are cropped off, move the original slightly away from the corner.	
œ	Clean the document table. See your online User's Guide.	



Prob	Dēmas	Risinājuma Nr.
Izdru	Izdrukās vai kopijās ir redzamas strīpas (gaišas līnijas).	
Izdruka ir neskaidra vai izplūdusi.		000000
Izdru	uka ir blāva vai tajā ir tukši laukumi.	0000
Izdru	uka ir graudaina.	4
Krās	as nav attēlotas pareizi vai kādas krāsas trūkst.	86
Attē	la izmērs vai atrašanās vieta ir nepareiza.	900œ
Risir	iājumi	
0	Pārliecinieties, vai esat izvēlējies pareizo papīra tipu. 🗁 🕈 20	
0	Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi ar apdrukājamo papīra pusi (baltāko vai spīdīgāko pusi) uz at	ugšu. 🖾 🌩 22
3	Iztīriet drukas galviņu. 📮 ➡ 73	
0	Izlīdziniet drukas galviņu. □ → 75 Ja kvalitāte neuzlabojas, mēģiniet izlīdzināt, izmantojot printera draivera utilītprogrammu. Informāciju par drukas galviņas izlīdzināšanu sk. Lietotāja rokasgrāmata.	
6	Lai iztīrītu printera iekšpusi, veiciet kopēšanu, nenovietojot dokumentu uz dokumentu platformas/ADF. Sīkāku informāciju sk. Lietotāja rokasgrāmata.	
6	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc iepakojuma atvēršanas.	◘ ➡ 86
0	Mēģiniet izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes un Epson rekomendēto papīru.	
8	Ja kopijā redzams muarē efekts (šķērssvītrinājums), nomainiet Reduce/Enlarge iestatījumu vai mainiet stāvokli.	oriģinālā dokumenta
0	Pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizu Paper Size, Layout, Expansion un Reduce/Enlarge iestatījum papīram. □ → 35	u ievietotajam
0	Pārliecinieties, vai esat pareizi ievietojis papīru un dokumenta oriģinālu. 🗔 🌩 22, 24	
0	Ja kopijas vai fotoattēla malas ir nogrieztas, pavirziet oriģinālu nedaudz nost no stūra.	
Ð	Notīriet dokumentu platformu. Sk. Lietotāja rokasgrāmata.	



Problemos	Sprendimo Nr.	
paudiniuose arba kopijose yra juostų (šviesių dryžių).		
Spaudinys neryškus arba suteptas.	000000	
Spaudinys neryškus arba su tarpais.	0000	
Spaudinys grūdėtas.	0	
Spaudinyje yra neteisingų spalvų arba trūksta spalvų.	86	
Netinkamas vaizdo dydis arba padėtis.	9000	
Sprendimai		
● Įsitikinkite, ar pasirinkote tinkamą popieriaus tipą. □ → 20		
lsitikinkite, ar spausdinimui skirta popieriaus lapo pusė (baltesnė arba blizgesnė) nukreipta tinkama	kryptimi. 🖾 🌩 22	
Išvalykite spausdinimo galvutę. □ ⇒ 73		
 Išlygiuokite spausdinimo galvutę. □ → 75 Jei kokybė nepagerėjo, pabandykite išlygiuoti naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę. Kaip i galvutę. žr. Vartotojo vadovas, internete. 	šlygiuoti spausdinimo	
Jei norite išvalyti spausdintuvo vidų, padarykite kopiją, nedėdami dokumento ant dokumentų padė informacijos žr. Vartotojo vadovas, internete.	klo arba ADF. Daugiau	
Geriausių rezultatų pasieksite, jei rašalo kasetę išnaudosite per šešis mėnesius nuo pakuotės atidary	mo. 🖾 🌩 86	
Bandykite naudoti originalias "Epson" rašalo kasetes ir "Epson" rekomenduojamą popierių.		
Jei kopijoje matote muaro piešinį (kryžminę brūkšniuotę), pakeiskite nustatymą Reduce/Enlarge ar dokumento padėtį.	ba pakeiskite originalaus	
Isitikinkite, ar pasirinkote reikiamus Paper Size, Layout, Expansion ir Reduce/Enlarge nustatymus	🕽 🛛 Įsitikinkite, ar pasirinkote reikiamus Paper Size, Layout, Expansion ir Reduce/Enlarge nustatymus įdėtam popieriui. 🗆 🕈 36	
🕼 Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote popierių ir originalą. 🗆 🌩 22, 24		
Jei kopijos ar nuotraukos kraštai nukirpti, pastumkite originalą kiek toliau nuo kampo.		
Nuvalykite dokumentų padėklą. Žr. Vartotojo vadovas, internete.		

ET

Prob	leemid	Lahenduse nr
Näete printidel või koopiatel triipe (heledaid jooni). 0233		008068
Print	on hägune või määrdunud.	00000
Print	on hele või lünklik.	0000
Print	on teraline.	4
Princ	li värvid on valed või puuduvad.	80
Pildi	suurus või asend on vale.	900 0
Lahe	ndused	
0	Veenduge, et valisite õige paberitüübi. 🖵 🌩 20	
0	Veenduge, et paberi prinditav pool (heledam või läikivam pool) on õigetpidi. 드 🕈 22	
6	Puhastage prindipea. □ → 73	
0	Joondage prindipea. □ → 75 Kui kvaliteet ei parane, siis proovige joondada printeridraiveri utiliidi abil. Vaadake prindipea joondamise juhiseid onlain- juhendist Kasutusjuhend.	
6	Printeri sisemuse puhastamiseks tehke koopia, ilma et asetaksite dokumenti dokumendialusele/ADF-i. Lisateavet leiate onlain-juhendist Kasutusjuhend.	
6	Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage tindikassett ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.	⊐ ➡ 86
0	Kasutage Epsoni originaaltindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.	
8	Kui teie paljundusel ilmneb moiré-efekt (ristviiruline muster), muutke sätet Reduce/Enlarge või vaheta	ge originaali asendit.
9	Sontrollige, et olete valinud laaditud paberi jaoks õiged Paper Size, Layout, Expansion ja Reduce/Enlarge sätted. □ → 37	
0	Veenduge, olete paberi õigesti laadinud ja originaali õigesti asetanud. 🗁 🕈 22, 24	
0	Kui koopia või foto servad jäävad kopeerimata, nihutage originaali nurgast veidi eemale.	
ø	Puhastage dokumendialust. Vaadake onlain-juhendit Kasutusjuhend .	

Faxing Problems Faksu sūtīšanas problēmas

Faksogramų siuntimo ir priėmimo problemos

Faksimise probleemid



EN Try the following solutions in order from the top.

Prob	olems	Solution No.
Can	not send fax	003489
Can	not receive fax	00589
Qua	lity problems (when sending)	609
Qua	lity problems (when receiving)	9
Ans	wering machine does not pick up voice calls	Ð
Inco	rrect time	0
Solu	itions	
0	Make sure the phone cable is connected correctly and check that the phone line works. You can check t the Check Fax Connection function. $\Box \Rightarrow 40$	he line status by using
0	If you connected the product to a DSL phone line, you must install a DSL filter on the line otherwise you your DSL provider for the necessary filter.	i cannot fax. Contact
8	If you connected this product to a PBX (Private Branch Exchange) phone line or Terminal Adapter, turn c Detection . $\Box \Rightarrow 65$	off Dial Tone
0	Make sure that the recipient's fax machine is turned on and working.	
6	If this product is not connected to a phone and you want to receive faxes automatically, make sure you $\Box \Rightarrow 57$	turn on auto answer.
6	Clean the document table and ADF (Automatic Document Feeder). See your online User's Guide.	
0	If the fax you sent was faint or not clear, change the Resolution or Contrast in the fax settings menu.	• ♦ 65
8	Turn off V.34 . □ → 65	
9	Make sure that ECM is turned on. 🗁 🕈 65	
0	When auto answer is turned on and an answering machine is connected to the same phone line as this number of rings to answer for receiving faxes to a higher number than the number of rings for the answ $\Box \Rightarrow 57$	product, set the rering machine.
0	The clock may run fast/slow or may be reset after a power failure, or the power is left off for a long time. □	Set the correct time.

Prob	plēmas	Risinājuma Nr.
Nevar nosūtīt faksu 003030		003439
Nev	ar saņemt faksu	00089
Kval	itātes problēmas (sūtot)	609
Kval	itātes problēmas (saņemot)	9
Auto	omātiskais atbildētājs neatbild uz balss zvaniem	Ð
Nep	areizs laiks	Ū
Risir	ajumi	
0	Pārbaudiet, lai telefona kabelis būtu pareizi pieslēgts, un pārbaudiet, lai darbotos telefona līnija. Līnijas izmantojot funkciju Check Fax Connection . 🗢 ➡ 40	statusu var pārbaudīt,
0	Ja iekārta ir pieslēgta DSL telefona līnijai, uz līnijas ir jāuzstāda DSL filtrs, citādi faksu nevar nosūtīt. Lai ie filtru, sazinieties ar DSL nodrošinātāju.	gūtu nepieciešamo
8	Ja iekārta ir pieslēgta PBX (Privātās telefona centrāles) telefona līnijai vai termināļa adapterim, izslēdziet Dial Tone Detection . □ → 65	
4	Pārbaudiet, lai būtu ieslēgta saņēmēja faksa iekārta un lai tā darbotos.	
6	Ja iekārta nav pieslēgta telefonam un vēlaties automātiski saņemt faksus, pārbaudiet, lai būtu ieslēgts automātiskais atbildētājs. □ + 57	
6	Notīriet dokumentu platformu un ADF (automātisko dokumentu padevēju). Sk. Lietotāja rokasgrāmat	a.
0	Ja jūsu nosūtītais fakss ir blāvs vai neskaidrs, izmainiet Resolution vai Contrast , kas atrodas faksa iestat	ijumu izvēlnē. 🗀 🕈 65
8	Izslēdziet V.34 . □ → 65	
9	Pārbaudiet, lai būtu ieslēgts ECM . □ → 65	
0	Ja ir ieslēgta automātiskā atbildēšana un automātiskais atbildētājs ir pieslēgts tai pašai telefona līnijai, k iekārta, iestatiet zvanu skaitu, pēc kura jāuzsāk faksu saņemšana, uz lielāku vērtību, nekā zvanu skaits, k automātiskajam atbildētājam. 🖵 🕈 57	urai ir pieslēgta as paredzēts
0	Ja notiek strāvas zudums vai strāva ir ilgstoši izslēgta, pulkstenis var iet ātrāk/atpalikt vai arī izdzist. Iestatiet pareizu laiku. □ → 77	



Prob	olemos	Sprendimo Nr.
Neiš	Neišsiunčia faksogramos 000000	
Nep	riima faksogramos	00689
Kok	ybės problemos (siunčiant)	609
Kok	ybės problemos (priimant)	9
Atsa	ikiklis nepriima pokalbio skambučių	O
Net	eisingas laikas	Ð
Spre	endimai	
0	Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas telefono laidas ir ar veikia telefono linija. Linijos būseną galima patikri funkcija Check Fax Connection . □ → 40	inti naudojantis
0	Jei gaminį įjungėte į DSL telefono liniją, linijoje reikia įrengti DSL filtrą, priešingu atveju negalėsite siųsti reikiamo filtro kreipkitės į DSL tiekėją.	faksogramų. Dėl
3	Jei prijungėte šį gaminį prie žinybinės telefonų stoties telefono linijos ar galinio įrenginio adapterio, išju Detection . ⊂ ➡ 65	inkite Dial Tone
4	ļsitikinkite, kad ijungtas ir veikia gavėjo fakso aparatas.	
6	 Jei šis gaminys neprijungtas prie telefono ir norite faksogramas priimti automatiškai, būtinai įjunkite automatinį atsakiklį. □ → 57 	
6	Nuvalykite dokumentų padėklą ir ADF (automatinį dokumentų tiektuvą). Žr. Vartotojo vadovas, intern	ete.
Ø	Jei išsiųsta faksograma blanki ar neaiški, fakso nustatymų meniu pakeiskite nustatymus Resolution arb	a Contrast. 🗀 🕈 65
8	⑧ Išjunkite V.34. □ → 65	
9	ļsitikinkite, ar ijungtas ECM. □ → 65	
0	Kai jjungtas autoatsakiklis ir automatinis atsakiklis jjungtas į tą pačią telefono liniją kaip ir šis gaminys, faksogramų priėmimu nustatykite didesnį skambinimo signalų skaičių nei atsakiklio skambinimo signalų skaičių. □ → 57	
0	Nutrūkus maitinimui ar po maitinimo atjungimo ilgesniam laikui laikrodis gali skubėti ar vėluoti arba gali būti atstatyti gamykliniai nustatymai. Nustatykite tikslų laiką. □ → 77	

ET

Prob	leemid	Lahenduse nr
Faks	Faksiteadet ei saa saata 023039	
Faks	iteadet ei saa vastu võtta	00589
Kvali	teediprobleemid (saatmisel)	609
Kvali	teediprobleemid (vastuvõtmisel)	9
Telef	onivastaja ei võta kõnesid vastu	Ð
Vale	kellaaeg	Ū
Lahe	ndused	
0	Kontrollige, et telefonikaabel oleks nõuetekohaselt ühendatud, ning et telefoniliin toimiks. Saate kontro funktsiooni Check Fax Connection abil. □ → 40	llide liini olekut
0	Kui olete ühendanud toote DSL-telefoniliiniga, siis peate paigaldama liinile faksifunktsiooni kasutamisel filtri saate DSL-teenusepakkuja käest.	ks DSL-filtri. Vajaliku
8	Kui olete PBX (Ühendanud seadme läbi kodukeskjaama) või Terminaliadapteri, siis lülitage Dial Tone De	etection välja. 🗀 🕈 65
0	Kontrollige, et vastuvõtja seade oleks sisse lülitatud ja toimiks.	
0	Kui seade ei ole ühendatud telefoniga ning soovite võtta faksiteateid automaatselt vastu, siis lülitage au □ ➔ 57	itomaatvastaja sisse.
6	Puhastage dokumendialust ja ADF (Automaatset dokumendisööturit). Vaadake onlain-juhendit Kasutu	sjuhend.
0	Kui saadetud faksiteade oli ähmane või ebaselge, siis muutke faksisätete menüüs Resolution või Contra	ast sätet. 🖾 ➡ 65
8	Lülitage V.34 välja. 🗁 🕈 65	
9	Kontrollige, et ECM oleks lülitatud sisse. □	
0	Kui automaatvastaja on lülitatud sisse ning selle seadmega kasutatava liiniga on ühendatud ka telefoni faksiteadete vastuvõtmiseks vajalike kutsungite arv suuremaks, kui telefonivastaja aktiveerimiseks vajal □	vastaja, siis seadke ike kutsungite arv.
0	Kell võib olla liiga kiire/aeglane või see võidakse pärast elektrikatkestust lähtestada. Määrake õige kellaa	neg. 🗀 🌩 77

101

Contacting Epson Support

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Kreipimasis į "Epson" techninės priežiūros tarnybą

Epsoni klienditoega kontakteerumine If you cannot solve the problem using the troubleshooting information, contact Epson support services for assistance. You can get the contact information for Epson support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, izmantojot traucējummeklēšanā norādīto informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta centriem. Jūsu reģiona Epson atbalsta centra kontaktinformāciju varat apskatīt Lietotāja rokasgrāmata vai garantijas talonā. Ja tā nav norādīta, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.

Jei negalite išspręsti problemos naudodami trikčių diagnostikos informaciją, kreipkitės pagalbos į "Epson" techninės priežiūros tarnybą. Savo regiono klientų "Epson" techninės priežiūros tarnybos kontaktinę informaciją galite rasti internete, dokumente Vartotojo vadovas arba garantijos kortelėje. Jei ji ten nenurodyta, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Kui probleemi ei õnnestu veaotsingu abil lahendada, siis võtke ühendust Epsoni klienditoega. Leiate Epsoni klienditoe andmed onlain-juhendist Kasutusjuhend või garantiikaardilt. Kui te ei leia seda teavet, siis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

EN Index

Α Automatic document feeder (ADF)24 R Buttons, Control Panel......12.16 C Country/Region77.79 D Daylight Saving Time79 F Error correction mode65 F Fax information service......61 Fax Log63.65 Fax scheduled transmission54 G Group Dial Setup......65 н Head Alignment......79 Ink Cartridge Replacement......79 L

	Last Transmission Report65	
	Layout	
	LCD Contrast	
Μ		
	Maintenance	
Ν		
	Network Settings	
	Nozzle Check79	
	Number of rings	
0		
	One-touch dial button15.52	
Ρ		
	Paper Size	
	Paper Type	
	Poll to receive	
	Print Report65	
	Protocol Trace	
Q		
	Quality	
R		
	Reduce/Enlarge	
	Reprint Faxes63.65	
	Resolution65	
	Restore Default Settings	
	Rings to Answer	
S		
	Scan & Print Setup65	
	Scan (document copy)	
	Scan (photo copy)	
	Scan to Email	
	Scan to PC	
	Scan to PDF	
	Scroll Speed79	
	Send Fax Later	
	Sound	
	Speed Dial List	
	Speed Dial Setup	
V	• •	
	V.34	
	Viewer	

LV Alfabētiskais rādītājs

Α	
	ADF
	Apkope 35.79
	Atjaunot noklusētos iestatījumus
	Automātiskā atbildēšana 40
	Automätiskais dokumentu padevēis (ADF) 24
	Automätiskä samazinäšana
Ā	
~	Ātrās sastādīšanas noga 15.52
	Ātrās sastādīšanas saraksts
	Alias sasiauisalias salaksis
D	
D	R
	Bez apmaies/ar apmaii
υ	
	DRD
	DSL
	Datums/laiks77.79
_	Drukāt atskaiti66
E	
	ECM
F	
	Faksa atliktā nosūtīšana54
	Faksa galvene
	Faksa iestatījumi66
	Faksa informācijas dienests61
	Faksa režīms
	Faksa vēsture
	Faksa zvana signāla iestatījumi
G	
Ŭ	Galvas izlīdzināšana 79
	Galvas tīrīšana 79
	Calvas anaana
	Galverie
	Grupas sastadīšanas iestatīšana.
÷	Grupas sastauisarias saraksts
÷.,	15 001
	lestatit atro sastadisanu
	Izkartojums
	Izsķirtspeja
ĸ	
	Kontrastas
	Kopijas kontrasts
	Kvalitāte
	Kļūdu labošanas režīms66
L	
	LCD kontrasts79
	Līnijas signāla uztveršana66

Paplašināšana 35 Papira formāts 35 Papira tips 35 Pieprašīt saņemšanu 66 Pogas, vadības panelis 12.16 Protokola druka 63.66 Pukstenis 77.79 Pārbaudīt faksa savienojumu 66 Pēdējā nosūtīšana 63.66 Pidējās nosūtīšanas atskaite 66 Ritināšanas ātrums 79 Rādijums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Saiņa 66 Signāls 79 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz datoru 30 Skenēt uz datoru 30 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz Adoru 35 Skenēt uz datoru 35 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz epastu 30 Skenēt uz PDF	Nosūtīt faksu vēlāk66
Papira formāts 35 Papira formāts 35 Papira formāts 35 Pieprasīt saņemšanu 66 Pogas, vadības panelis 21.6 Portokola druka 63.66 Pulkstenis 77.79 Parbaudīt faksa savienojumu 66 Pēdējā nosūtīšana atskaite 66 Pēdējā nosūtīšanas atskaite 66 Piedijums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Saiņa 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skanā 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skanā 79 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz epastu 30 Skenēt au (dokumenta kopija) 30 Skenēšana & drukas iestatījumi 66 Sprauslu pārbaude 79 Tintes limeņi 70.79 Tintes kasetnes nomaiņa 79 Valoda, mainīt 79 Valot	Panlačināšana 35
Papira tips 35 Pieprašit saņemšanu 66 Pogas, vadības panelis 12.16 Protokola druka 63.66 Pdeiķā nosūtīšana 63.66 Pedejā nosūtīšana 66 Pedejā nosūtīšana 77.79 Parbaudīt faksa savienojumu 66 Pedejā nosūtīšana 79.66 Rādijums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Sarja, 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skana, 79 Skatītājs 12.16.79 Skapa, 79 Skenēt uz PDF	Papira formāts 35
Pieprasit saņemšanu	Papira tins 35
Pogas, vadības panelis	Pieprasīt sanemšanu
Protokola druka 63.66 Pułkstenis 77.79 Párbaudiť faksa savienojumu 66 Pédějā nosútišana 63.66 Pédějā nosútišanas atskaite 66 Rádijums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Sazipa 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skana 79 Skatītājs 12.16.79 Skaņa 79 Skatītājs 12.16.79 Skaņa 79 Skenēt uz PDF. 35 Skenēt uz datoru 35 Skenēt uz epastu 35 Skenēt uz epastu 35 Skenēšana (fotoattēla kopija) 30 Skenēšanas & drukas iestatījumi 66 Spausu pārbaude 79 Tintes kasetnes nomaiņa 79 Tintes limeņi 70.9 Tintes limeņi 70.9 Valoda, mainit 79 Valsts/rēģions 77.79 Valsts/rēģions 77.79 Valerus kaits, 77.99 Veireiz izd	Pogas, vadības paņelis
Pulkstenis 77.79 Pårbaudit faksa savienojumu	Protokola druka
Pārbaudīt faksa savienojumu	Pulkstenis
Pēdējā nosūtīšana 63.66 Pēdējās nosūtīšanas atskaite 66 Ritināšanas ātrums 79 Rādījums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Saiņa 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skanā 79 Skatītājs 12.16.79 Skanā 79 Skatītājs 12.16.79 Skanā 79 Skatītājs 12.16.79 Skapā 79 Skatītājs 12.16.79 Skapā 79 Skatītājs 12.16.79 Skapā 79 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz datoru 35 Skenēšana (dokumenta kopija) 30 Skenēšana (dokumenta kopija) 30 Skenēšanas & drukas iestatījumi 66 Sprauslu pārbaude 79 Tintes limeņi 70.79 Tintes limeņi 70.79 Tints limeņi 71.79 Valoda, mainīt 79 Valsts/reģions 77.79	Pārbaudīt faksa savienojumu66
Pēdējās nosūtīšanas atskaite.	Pēdējā nosūtīšana
Ritināšanas ātrums	Pēdējās nosūtīšanas atskaite66
Rādijums 12.16.79 Samazināt/palielināt 35 Sazīņa 66 Signāls 79 Skatītājs 12.16.79 Skapa 79 Skapa 79 Skenēt uz PDF 35 Skenēt uz datoru 35 Skenēt uz e-pastu 35 Skenēt uz e-pastu 35 Skenēšana (dokumenta kopija) 30 Skenēšanas & drukas iestatījumi 66 Sprauslu pārbaude 79 Tintes kasetnes nomaiņa 79 Tintes limeņi 70.79 Tintes limeņi 70.79 Valoda, mainit 79 Valsts/reģions 77.79 Valoda, mainit 79 Veireiz izdrukāt faksus 63.66 Zvanu skaits 57.59.66 Zvanu skaits, lai atbildētu 57.59.66	Ritināšanas ātrums79
Samazināt/palielināt 35 Saziņa 66 Signāls	Rādījums12.16.79
Samazināt/palielināt	
Sazina	Samazināt/palielināt
Signäls	Saziņa
Skatiajs	Signāls
Skanja	Skatitajs
Skenet uz PDF 35 Skenet uz edatoru 35 Skenet uz eatoru 35 Skenešana (dokumenta kopija) 30 Skenešana (dokumenta kopija) 30 Skenešana & drukas iestatijumi 66 Sprauslu pārbaude 79 Tintes kasetnes nomaiņa 79 Tintes limeņi 70.79 Tikla iestatījumi 35.66 V.34	Skaņa
Skenet uz patoru	Skenet uz PDF
Skenčiana (dokumenta kopija) 30 Jintes limenia 79 Tikla iestatijumi 35.66 V34.	Skenet uz datoru
Skenešana (dokumenta kopija)	Skenet uz e-pastu
Skenčšana (Utokieta kopija)	Skenešana (dokumenta kopija)
Skeitesarias & drukas testarijuni	Skeneščanas 8. drukas jastatījumi
Sprausu parozoue /9 Tintes kasetnes nomaiņa. .79 Tintes limeņi	Sprauslu pārbaudo 70
Tintes kasetnes nomaiņa	Sprausiu parbaude
Tintes limeņi	Tintes kasetnes nomaina79
Tikla iestatījumi 35.66 V.34.	Tintes līmeņi
V34	Tikla iestatījumi
V.34	1/24
Valuda, manint /9 Valats/reģions 77.79 Vasaras laiks 79 Vēlreiz izdrukāt faksus 63.66 Zvanu skaits. 57.59.66 Zvanu skaits, lai atbildētu 57.59.66	V.34
Varsta slaiks	Valoda, mainit
Vasaras taiks	Valsis/regions
Zvanu skaits	Vasalas laiks
Zvanu skaits	veneiz izurukal idksus
Zvanu skaits, lai atbildētu	Zvanu skaits 57 59 66
	Zvanu skaits, lai atbildētu

N P

R

S

т

۷

Ζ

T Rodyklė

R D F Ekranas 12.16.80 E Fakso skambučio nustatymai......67 G Greitojo rinkimo saranka67 Grupės rinkimo sąranka......67 к LCD ekrano kontrastas80

Nuskaitymo ir spausdinimo sąranka67 Peržiūros priemonė12.16.80 Raiška 67 Rašalo lygiai......70.80 Siusti faksogramą vėliau67 Šalis / Regionas77.80

Μ

N

D

S

т

V

ET Register

ADF	24
Aruande printimine	68
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	24
Automaatne vähendamine	68
Automaatvastaia	
DBD	68
DSI	42
002	
FCM	68
2	
Faksi ajastatud saatmine	54
Faksi infoteenus	61
Faksi kutsungisätted	68
Faksi logi	63.68
Faksinäis	
Faksipais Esksirožiim	40.06 69
Faksineziiiii	08
Faksisalleu	
Faksiteadete uuestiprintimine	
Faksiteate saatmine niljem	
Faksiühenduse kontrollimine	68
Heli	80
Hooldus	
ISDN	42
Keel, muutmine	80
Kell	
Kerimise kiirus	80
Kiirvalimise leond	
Kiirvalimise seadistamine	
Kontrastsus	
Kutsungeid vastamiseni	57 59 68
Kutsungite arv	57 59 68
Kuunäev/Kellaaeg	77 80
Kuupaev/ Kelladeg	12 16 90
Kuvaja	12.10.00
Kuvaliinie	
kvaliteet	
	00
LCD-ekraani kontrastsus	80
Lahutus	68
N 1117 1	12.14
Nupud, Juntpaneei	
Paberi formaat	
Paberi tüüp	
Paigutus	
-	27

Pea puhastamine80)
Pea reguleerimine80)
Pihustite kontroll80)
Protokolli aruanne63.68	3
Päis	3
Riik/Regioon77.80)
Rühmvalimise loend	3
Rühmvalimise seadistamine68	5
Side	3
Signaal80)
Skannimine (dokument))
Skannimine (foto))
Skannimine PDF-faili	1
Skannimine arvutisse	1
Skannimine e-posti	'
Skannimise ja printimise seadistamine	5
Suurendus	'
Suurendus/Vähendus	'
Suveaeg80)
-	
Tindikasseti vahetamine80)
Tinditasemed)
V.34	5
Vaikesätete taastamine	3
Valimissignaali tuvastamine	3
Vastuvõtmiseks pollimine	3
Veaparandusrežiim	3
Viimane saatmistoiming	3
Viimase saatmise aruanne	5
Võrgusätted	3
Ääriseta/äärisega37	'
-	
Ühe puute kiirvalimise nupp15.52	2

R

S

Т

V

Ä Ü



Available ink cartridge sizes vary by area. Pieejamie tintes kasetņu izmēri dažādās valstīs atšķiras. Rašalo kasečių dydis gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Tindikassettide suurused erinevad piirkonniti.

Stylus Office	BX320FW	BK1	BK2	С	М	Y
Stag Briedis Elnias Hirved				T1302	T1303	T1304
Apple Ābols Obuolys Õun	<u>Č</u>	T1291	T1291	T1292	T1293	T1294
EN		Black		Cyan	Magenta	Yellow
LV		Me	Melns		Purpurs	Dzeltens
LT		Juoda		Žydra	Purpurinė	Geltona
ET		Must		Tsüaan	Magenta	Kollane

Getting more information. legūt vairāk informācijas. Daugiau informacijos. Täiendav teave.



WorkForce 525	BK1 (Black)	BK2 (Black)	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow)
	BK1 (Melns)	BK2 (Melns)	C (Gaišzils)	M (Purpurs)	Y (Dzeltens)
	BK1 (Juoda)	BK2 (Juoda)	C (Žydra)	M (Purpurinė)	Y (Geltona)
	BK1 (Must)	BK2 (Must)	C (Tsüaan)	M (Magenta)	Y (Kollane)
	138 133	138 133	140 138	140 138	140 138

411862800

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX