EPSON Aculaser CX28 Series Guida utente

NPD3982-00 IT

Avviso sui diritti d'autore

Non è consentito riprodurre, conservare in un sistema di recupero dati o trasmettere in nessun modo e mediante nessun mezzo di tipo meccanico, adibito a fotocopiatura, a registrazione o di altro tipo, nessuna parte di questa pubblicazione senza previo permesso scritto di Seiko Epson Corporation. Il produttore non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento, né si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati dall'uso di tali informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate saranno ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o di terzi per eventuali danni, perdite, costi o spese causate da: incidenti, uso errato o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate del prodotto, oppure (a esclusione degli Stati Uniti) la mancata osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non saranno responsabili di eventuali danni o problemi che dovessero insorgere dall'utilizzo di opzioni o prodotti di consumo diversi da quelli designati come Prodotti Originali Epson o Prodotti Approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

ACCORDO DI LICENZA DEL SOFTWARE

In questa confezione sono contenuti i seguenti materiali forniti da Seiko Epson Corporation (Epson): software incluso come parte del sistema di stampa, i dati di outline a codifica digitale leggibili dall'apparecchiatura codificati in formato speciale e in forma criptata ("Programmi dei caratteri"), un altro software funzionante in un sistema computerizzato da utilizzare assieme al software di stampa ("Software host") e relativo materiale esplicativo scritto ("Documentazione"). Per indicare il Software di stampa, i Programmi dei caratteri e/o il Software host sarà utilizzato il termine "Software" che includerà anche eventuali aggiornamenti, versioni modificate, aggiunte e copie del Software.

Il Software viene concesso in licenza all'utente ai termini previsti da questo Accordo. Epson garantisce all'utente una sottolicenza non esclusiva per l'utilizzo del Software e della Documentazione, purché l'utente accetti le seguenti condizioni:

- Il Software di stampa e i relativi Programmi dei caratteri possono essere utilizzati per la riproduzione di immagini nel dispositivo/i di stampa concesso in licenza esclusivamente ai propri fini lavorativi interni.
- Oltre alla licenza per i Programmi dei caratteri di cui al paragrafo 1 ("Software di stampa") riportato sopra, è possibile utilizzare Programmi di caratteri romani per riprodurre pesi, stili e versioni di lettere, cifre, caratteri e simboli ("Tipo carattere") sul display o monitor per i propri fini lavorativi interni.
- 3. È possibile eseguire una copia di backup del Software host, purché tale copia non venga installata o utilizzata in un computer. Nonostante le restrizioni specificate sopra, il Software host può essere installato sul numero di computer che si desidera per l'utilizzo esclusivo con uno o più sistemi di stampa che utilizzano il Software di stampa.
- 4. I diritti previsti da questo Accordo possono essere assegnati a un cessionario di tutti i diritti e gli interessi del concessionario per tale Software e Documentazione ("Cessionario") purché gli vengano trasmesse tutte le copie del Software e della Documentazione e il Concessionario accetti di essere vincolato da tutti i termini e le condizioni di questo Accordo.
- 5. L'utente acconsente a non eseguire modifiche, adattamenti o traduzioni del Software e della Documentazione.
- 6. L'utente acconsente a non tentare di alterare, disassemblare, decriptare, eseguire interventi di reverse engineering o di decompilazione sul Software.
- 7. I diritti sul Software e la proprietà della Documentazione e di loro eventuali riproduzioni rimarrà di Epson e dei suoi concessionari.
- 8. I marchi di fabbrica dovranno essere utilizzati in accordo con le pratiche accettate sui marchi di fabbrica, inclusa l'identificazione del nome del proprietario del marchio. I marchi di fabbrica possono essere utilizzati solo per l'identificazione dei risultati di stampa prodotti dal Software e tale utilizzo non comporta l'acquisizione dei diritti di proprietà sul marchio di fabbrica stesso.
- 9. L'utente non è autorizzato ad affittare, concedere in leasing, concedere in sottolicenza, concedere in prestito o trasferire versioni o copie del Software non utilizzate dal concessionario o il Software contenuto in eventuali dispositivi non utilizzati, eccettuato il caso di un trasferimento permanente di tutto il complesso di Software e Documentazione come descritto sopra.

- 10. In nessun caso Epson o il suo concessionario saranno considerati responsabili di eventuali danni consequenziali, incidentali, INDIRETTI, PUNITIVI o speciali, comprese eventuali perdite di profitti o di risparmi, anche se Epson fosse stata avvisata della possibilità di tali danni, o per reclami da parte di terzi. Epson o il suo concessionario non riconoscono nessuna garanzia relativa al software, espressa o implicita, incluse, senza limitazioni, garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o un titolo particolare e di non violazione dei diritti di terzi. Alcuni stati o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o speciali, quindi le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili a un caso specifico.
- 11. Avviso agli utenti finali governativi: il Software è un "articolo commerciale," in base alla definizione del termine in 48 C.F.R.2.101, ed è costituito da un "software commerciale per computer" e dalla "documentazione del software commerciale per computer", in base all'utilizzo di tali termini in 48 C.F.R. 12.212. In conformità con 48 C.F.R. 12.212 e da 48 C.F.R. 227.7202-1 a 227.7202-4, tutti gli utenti finali che appartengono al governo degli Stati Uniti acquistano il Software esclusivamente con i diritti previsti in questo documento.
- 12. L'acquirente acconsente a non esportare sotto nessuna forma il Software in violazione delle leggi e delle normative applicabili relative al controllo delle esportazioni di qualsiasi Paese.

Restrizioni legali sulla copia di documenti

Nel caso di certi tipi di documenti, non è mai consentita l'esecuzione di copie con lo scopo o l'intento di diffonderle come se si trattasse di originali.

Quello che segue non è un elenco esaustivo, ma intende essere una guida per la copia responsabile dei documenti.

Documenti finanziari

- Asseani
- Traveler's check
- Vaglia
- Certificati di deposito
- Obbligazioni o altri certificati di debito
- Certificati azionari

Documenti legali

- Tessere alimentari
- Francobolli (timbrati o non timbrati)
- Assegni o tratte emessi da agenzie governative
- Marche da bollo interne (annullate o non annullate)
- Passaporti
- Moduli di immigrazione
- Patenti e certificati di veicoli a motore
- Titoli e atti di case e proprietà

Documenti generici

- Carte di identità, tesserini o distintivi
- Lavori protetti da copyright senza il permesso del titolare del copyright

Inoltre, è proibita in qualsiasi circostanza la copia di valuta interna o estera o di opere d'arte senza il permesso del titolare del copyright.

In caso di dubbio sulla natura di un documento, rivolgersi a un consulente legale.

Al fine di impedire la riproduzione illegale di certi documenti, come ad esempio la valuta cartacea, questo apparecchio è dotato di una funzione di prevenzione delle contraffazioni.

A causa della presenza di tale funzione, le immagini possono risultare distorte.

Solo per gli stati membri dell'Unione Europea

Questo simbolo significa: non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti urbani.

Per istruzioni sullo smaltimento appropriato, rivolgersi alle autorità locali. In caso di acquisto di un dispositivo nuovo, è possibile consegnare quello usato al nostro rivenditore per uno smaltimento appropriato. Il riciclaggio di questo prodotto favorirà la conservazione delle risorse naturali e la prevenzione di potenziali ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute delle persone riconducibili a uno smaltimento inappropriato.



Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS (2002/95/CE).

Indice

1	Introduzione1 Informazioni sull'apparecchio 2
	Requisiti di spazio 2
	Nomi delle parti 4
	Vista frontale 4
	Vista posteriore 6
	Vista frontale con opzioni 6
	CD-ROM del software 7
	Driver della stampante (driver PostScript) 7
	Driver della stampante (driver PCL) 7
	Driver della stampante (file PPD) 7
	Driver dello scanner 8
	Documentazione 8
	Requisiti di sistema 10
2	Pannello di controllo e menu di configurazione11 Informazioni sul pannello di controllo 12
	Spie e tasti del pannello di controllo 12
	Indicazioni di visualizzazione 14
	Schermata principale (modalità Copia) 14

Schermata principale (modalità Scan) 17 Schermata di stampa 21 Verifica dello stato e delle impostazioni dell'apparecchio 22 Toner residuo 22 Menu Rapporto/stato 22 Tot stampe 23 Stato Mat. Cons. 23 Risult. TX 24 Rapporto 24 Descrizione generale del menu di configurazione 25 Menu Utilità 25 Menu Impostazioni 27 Menu Conf orig carta 31 Menu Gestione ammin. 34 Menu Settaggi copia 48 Menu Registr. indir. 50 Menu Report 51 Menu Impost. scanner 51 Menu Stampa diretta 53 Menu Stampa PS/PCL 55 Prova/Menu St 55 Menu Carta 57 Menu Qualità 60 Menu val.pre.sist. 80 Menu Stampa memoria 86 3 Utilizzo dei supporti 89 Supporti di stampa 90 Specifiche 90 Tipi 91 Carta normale (carta riciclata) 91 Cartoncino 92 Busta 93 Etichette 94 Carta intestata 95 Cartolina 96 Lucidi 97 Supporti di stampa patinati 98 Area per la creazione dell'immagine (stampabile) garantita 99 Area per la creazione dell'immagine-Buste 99 Margini della pagina 99 Caricamento dei supporti di stampa 100 Come caricare un supporto di stampa? 100 Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale) 100 Caricamento della carta normale 100 Altri supporti di stampa 102

Caricamento di buste 103 Caricamento fogli etichette/Carta intestata/Cartoline/Cartoncino/Supporti di stampa patinati e Lucidi 105 Vassoio 2 107 Caricamento della carta normale 107 Vassoio 3 (unità di alimentazione inferiore opzionale) 110 Caricamento della carta normale 110 Stampa Duplex 113 Come eseguire la stampa autoduplex? 113 Vassoio di uscita 115 Conservazione dei supporti di stampa 116 Supporto di stampa originale 117 Specifiche 117 Documenti che possono essere posizionati sul vetro originale 117 Documenti che possono essere caricati nell'AAD 117 Caricamento di un documento da copiare 119 Posizionamento di un documento sul vetro originale 119 Caricamento di un documento nell'AAD 120 Selezione delle opzioni/impostazioni predefinite della stampante (per Windows) 122 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 122 Disinstallazione del driver della stampante (per Windows) 124 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS) 124 Visualizzazione delle Impostazioni del driver della stampante (per Windows) 125 Windows Vista 125 Windows XP/Server 2003 125 Windows 2000 125 Impostazioni del driver della stampante 126 Pulsanti comuni 126 Scheda Avanzate (solo driver della stampante PostScript) 127 Scheda Normal 127 Scheda Lavout 128 Scheda Impostazione per pagina 128 Scheda Filigrana/Overlay 129 Scheda Qualità 129 Scheda Altri 130 Limitazioni delle funzioni del driver della stampante installato con Point and Print 130

Stampa diretta da una telecamera digitale 132

6	Memoria diretta
	Stampa da un dispositivo di memoria USB collegato 134
7	Utilizzo della copiatrice
	Selezione del tipo di documento 139 Specifica della densità della copia 140 Specifica del rapporto zoom 140 Selezione di un rapporto zoom preimpostato 140
	Indicazione di un rapporto zoom personalizzato 141 Selezione del vassoio del supporto di stampa 141
	Esecuzione di copie avanzate 142
	Impostazione della copia 2in1/4in1 142
	Copia 2in1/4in1 dall AAD 142 Copia 2in1/4in1 dal vetro originale 142
	Impostazione di una funzione di copia 143
	Copia ID Card 144
	Ripetizione di copie 145
	Copia di poster 146
	Impostazione della copia duplex (fronte-retro) 147
	Copia duplex (fronte-retro) dall AAD 147
	Copia di documenti dunlex (fronte-retro) 149
	Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata) 149
	Copia in fascicoli (fascicolata) dall'AAD 149
	Copia in fascicoli (fascicolata) dal vetro originale 149
8	Utilizzo dello scanner 151
	Scansione da un'applicazione del computer 152
	Operazioni basiche per la scansione 152
	Impostazioni dei driver Windows I WAIN 153
	Impostazioni del driver Macintosh TWAIN 156
	Scansione con l'apparecchio 158
	Operazioni basiche per la scansione 158
	Indicazione della posizione dei dati 160 Salvataggio dei dati in un dispositivo di memoria USB (Scan in mem. USB) 160
	Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/FTP/SMB) 161 Immissione diretta dell'indirizzo e-mail 161 Selezione dall'elenco dei preferiti 162
	Selezione di un indirizzo di destinazione 162
	Selezione di una destinazione di gruppo 163

	Selezione dall'agenda telefon. 164
	Dicorca in un sonvor L DAD 165
	Indicazione di indirizzi di destinazione multinli 167
	Modifica di un indirizzo di destinazione specificato 168
	Fliminazione di un indirizzo di destinazione specificato 168
	Registrazione/Modifica di indirizzi 169
	Registrazione nell'Elenco preferiti 169
	Eliminazione dall'elenco dei preferiti 170
	Registrazione di indirizzi di destinazione (immissione diretta) 170
	Registrazione di indirizzi di destinazione (ricerca LDAP) 171
	Modifica/Eliminazione di indirizzi di destinazione 173
	Registrazione di destinazioni di gruppo 174
	Modifica/Eliminazione delle destinazioni di gruppo 175
	Selezione del formato dei dati 176
	Selezione dell'impostazione della qualità di scansione 176
	Selezione della risoluzione 176
	Selezione della modalità di scansione 177
	Selezione della densità di scansione 177
	Impostazione della scansione duplex (fronte-retro) 177
	Impostazione del formato di scansione 178
	Impostazione del colore di scansione 178
	Indicazione dell'oggetto 179
	Eliminazione di un lavoro di trasmissione in coda 179
9	Sostituzione dei materiali di consumo
	Sostituzione dei materiali di consumo 182
	Cartucce di toner 182
	Sostituzione di una cartuccia di toner 184
	Sostituzione di un'unità di riproduzione delle immagini 188
	Sostituzione del raccoglitore del toner di scarto 194
10	Manutenzione
	Manutenzione dell'apparecchio 200
	Pulizia dell'apparecchio 202
	Esterno 202
	Ruili dei supporto di stampa 203
	Pulizia dei rulli di alimentazione dei supporto di stampa (vassolo di
	alimentazione manuale) 203 Dulizio dei rulli di alimentazione del supporte di stampe (Masseio 2/2) 205
	Pulizia dei rulli di trasforimento del supporto di stampa por il vassoio 2/3) 203
	i ulizia dei fulli ul l'asierimento dei supporto di stampa per il vassolo 5 200
	Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per l'AAD 207
	Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per l'AAD 207 Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per il dupley 208
	Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per l'AAD 207 Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per il duplex 208 Lente laser 209
	Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per l'AAD 207 Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per il duplex 208 Lente laser 209

11 Risoluzione dei problemi 211

Introduzione 212

Stampa di una pagina di configurazione 213 Sblocco dello scanner 214

Prevenzione degli errori di alimentazione del supporto di stampa 215 Conoscenza del percorso del supporto di stampa 216 Risoluzione dei problemi di alimentazione dei supporti di stampa 216 Messaggi di inceppamento del supporto di stampa e procedure di cancellazione 217 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa dal vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale) e del rullo di trasferimento 218 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel vassoio 2 221 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel vassoio 3 224 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'AAD 227 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel duplex 229 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'unità del fusore 230 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel dispositivo di switchback 234 Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'area di trasporto orizzontale 236 Risoluzione dei problemi di inceppamento dei supporti di stampa 238 Risoluzione di altri problemi 241 Risoluzione dei problemi relativi alla gualità di stampa 249 Messaggi di stato, errore e assistenza 255 Messaggi di stato 255 Messaggi di errore 256 Messaggi di assistenza 265 Introduzione 268 Protezione antistatica 269 Modulo di memoria Dual In-Line (DIMM) 270 Installazione di un modulo DIMM 270 Disco rigido 273 Installazione del disco rigido 273 Vassoio 3 (unità di alimentazione inferiore) 277 Contenuto del kit 277 Installazione del vassoio 3 278 Specifiche tecniche 282 Immissione di testi 285 Funzionamento dei tasti 285 Immissione di nomi 285 Immissione di indirizzi e-mail 286 Modifica della modalità di inserimento 286

Esempio di inserimento 286 Correzione di un testo e precauzioni di inserimento 288 Il nostro impegno in materia di protezione ambientale 289 Che cos'è un prodotto ENERGY STAR? 289

1

Introduzione

Informazioni sull'apparecchio

Requisiti di spazio

Per garantire il facile svolgimento delle operazioni di funzionamento, sostituzione dei materiali di consumo e di manutenzione, attenersi ai requisiti di spazio consigliati riportati sotto.



Vista laterale





Nelle illustrazioni riportate sopra l'opzione appare ombreggiata.

Nomi delle parti

Nelle seguenti immagini sono illustrate le parti dell'apparecchio alle quali viene fatto riferimento in questa guida e con le quali si consiglia di acquisire familiarità.

Vista frontale

- 1—Pannello di controllo
- 2—Alimentatore automatico di documenti (AAD)
 - 2-a: coperchio alimentazione AAD
 - 2-b: guida documenti
 - 2-c: vassoio di alimentazione documenti
 - 2-d: vassoio di uscita documenti
 - 2-e: dispositivo di arresto documenti
- Nei messaggi di stato o di errore, l'AAD può essere indicato come "coperchio documenti".
- Durante la scansione della carta in formato Legal con l'AAD, abbassare il dispositivo di arresto dei documenti.
- 3—Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale)
- 4-Vassoio 2
- 5-Vassoio di uscita
- 6-Vassoio di estensione
- 7—Leva di bloccaggio scanner
- 8-Vetro originale
- 9-Cuscinetto originale del coperchio
- 10—Scanner





- 11—Fusore
- 12-Sportello destro
- 13-Rullo di trasferimento
- 14—Unità della cinghia di trasferimento
- 15—Unità di riproduzione delle immagini
- 16—Strumento di pulizia della lente laser
- 17—Coperchio anteriore
- 18-Raccoglitore del toner di scarto
- 19-Cartuccia/e toner
- 20—Filtro ozono







Vista posteriore

- 1—Interruttore alimentazione
- 2—Connessione alimentazione
- 3—Porta di interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T
- 4—Porta USB
- 5—Coperchio posteriore
- 6—Porta USB HOST



Vista frontale con opzioni

1—Unità di alimentazione inferiore (Vassoio 3)



Driver della stampante (driver PostScript)

Driver	Utilizzo/Vantaggio
Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000	Questi driver consentono l'accesso a tutte le funzioni della stampante, tra
Windows Vista/XP/Server 2003 per 64 bit	cui rifinitura e layout avanzato. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Visualizzazione delle Impostazioni del driver della stampante (per Windows)" a pagina 125.



Per applicazioni (quali Page Maker e Corel Draw) che richiedono l'indicazione di un file PPD durante la stampa, è stato preparato un file PPD specifico.

Quando viene indicato un file PPD durante la stampa su Windows Vista, XP, Server 2003 e 2000, utilizzare il file PS specifico fornito nel CD-ROM del software.

Driver della stampante (driver PCL)

Driver	Utilizzo/Vantaggio
Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000	Questi driver consentono l'accesso a tutte le funzioni della stampante, tra
Windows Vista/XP/Server 2003 per 64 bit	cui rifinitura e layout avanzato. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Visualizzazione delle Impostazioni del driver della stampante (per Windows)" a pagina 125.

Driver della stampante (file PPD)

Driver	Utilizzo/Vantaggio
Macintosh OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5)	Questi file sono necessari per l'utilizzo del driver della stampante
Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2	per ciascun sistema operativo.
	Per i dettagli relativi al driver della stampante di Macintosh e Linux, vedere la Reference Guide nel CD-ROM del software.

Driver dello scanner

Driver	Utilizzo/Vantaggio
Driver TWAIN per Windows Vista/ XP/Server 2003/2000	Questi driver consentono di impostare le funzioni di scansione, come le
Driver TWAIN per Macintosh OS X 10.2.8 o successivo	impostazioni dei colori e le regolazioni delle dimensioni.
	Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impostazioni del driver Windows TWAIN" a pagina 153.
Driver WIA per Windows Vista/XP	Questo driver consente di impostare
Driver WIA per Windows Vista/XP per 64 bit	le funzioni di scansione, come le impostazioni dei colori e le regolazioni delle dimensioni.
	Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impostazioni del driver Windows WIA" a pagina 155.



🗎 Per i dettagli relativi ai driver di Windows, vedere la Guida di installazione nel CD-ROM del software.



Per i dettagli relativi ai driver di Macintosh e Linux, vedere la Reference Guide nel CD-ROM del software.



Il driver Windows TWAIN non corrisponde ad applicazioni a 64 bit ma ad applicazioni a 32 bit in un sistema operativo a 64 bit.

Documentazione

Documentazione	Utilizzo/Vantaggio
Guida di installazione	In questo manuale sono forniti i dettagli sulle operazioni di installazione che devono essere eseguite per utilizzare l'apparecchio, come l'impostazione dell'apparecchio stesso e l'installazione dei driver.
Guida utente (questo manuale)	In questo manuale vengono forniti i dettagli sulle operazioni generali che si svolgono giornalmente, come l'utilizzo dei driver e del pannello di controllo e la sostituzione dei materiali di consumo.

Documentazione	Utilizzo/Vantaggio
Reference Guide	In questo manuale sono forniti i dettagli sull'installazione dei driver di Macintosh e Linux e su come specificare le impostazioni per la rete.
Informazioni sulla sicurezza	In questa guida sono forniti i dettagli sulle condizioni operative e sulle precauzioni da osservare. Assicurarsi di leggere queste informazioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Requisiti di sistema

- Personal computer
 - Pentium II: 400MHz o superiore
 - PowerPC G3 o successivo (si consiglia G4 o successivo)
 - Macintosh dotato di processore Intel
- Sistema operativo
 - Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ -Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition. Windows XP Home Edition/ Professional (Service Pack 2 o successivo), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition. Windows Server 2003. Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 o successivo)
 - Mac OS X (10.2.8 o successivo; si consiglia di installare la patch più recente)
 - Red Hat Linux 9.0. SuSE Linux 8.2
- Spazio libero sul disco rigido 256 MB o superiore
- RAM 128 MB o superiore
- Lettore CD
- Interfaccia I/O
 - Porta di interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IEEE 802.3)
 - Porta USB Revision 2.0 e USB Revision 1.1 compatibile



K II cavo Ethernet e il cavo USB non sono in dotazione con l'apparecchio.



🖹 Per i dettagli relativi ai driver di Macintosh e Linux, vedere la Reference Guide nel CD-ROM del software.

Pannello di controllo e menu di configurazione

2

Informazioni sul pannello di controllo



Spie e tasti del pannello di controllo

Ν.	Nome	Funzione
1	Finestra dei messaggi	Consente di visualizzare impostazioni, menu e messaggi.
2	Tasti ▲/ ▼	Consentono di spostarsi verso l'alto o verso il basso all'interno di menu, opzioni o scelte.
3	Tasti ∢/ ►	Consentono di spostarsi a sinistra e a destra all'interno di menu, opzioni o scelte.
4	Tasto Select	Premere per selezionare l'impostazione attualmente visualizzata.
5	Spia Errore	Indica una condizione di errore.
6	Tasto Indietro	Consente di cancellare il numero di copie specificato e il testo immesso.
		Premere per tornare alla schermata precedente.
		Premere per annullare l'impostazione attualmente visualizzata.
7	Tastiera	Consente di immettere il numero di copie desiderato. Consente di immettere indirizzi di posta e nomi di destinatari.
8	Tasto Agenda	Consente di visualizzare le informazioni registrate nell'elenco dei preferiti, gli indirizzi di destinazione e le destinazioni a composizione di gruppo.

Ν.	Nome	Funzione
9	Tasto/LED Scan	Consente di entrare in modalità Scan. (Scan in E-mail, Scan in FTP, Scan in una cartella condivisa in un computer oppure Scan in mem. USB)
		Si accende la luce verde per indicare che l'apparecchio è in modalità Scan.
		Per ulteriori dettagli sulle funzioni dello scanner, fare riferimento a capitolo 8, "Utilizzo dello scanner".
10	Tasto/LED	Consente di entrare in modalità Copia.
	Copia	Si accende la luce verde per indicare che l'apparecchio è in modalità Copia.
		Per ulteriori dettagli sulle funzioni di copia, fare riferimento a capitolo 7, "Utilizzo della copiatrice".
11	Tasto Start (B/N)	Consente di iniziare le operazioni di copia o scansione.
12	Spia Start	Si accende la luce blu quando è possibile l'esecuzione di copie.
		Si accende la luce arancio quando l'esecuzione di copie non è possibile, ad esempio durante il riscaldamento o se si è verificato un errore.
13	Tasto Start (Colore)	Consente di iniziare le operazioni di copia o scansione a colori.
14	Tasto Stop / Reset	Consente di riportare le impostazioni ai loro valori predefiniti e di interrompere le funzioni.
		Per iniziare un lavoro, premere il tasto ◀ prima di premere il tasto Stop/Reset .

Indicazioni di visualizzazione

Schermata principale (modalità Copia)



Ν.	Indicazioni	Descrizione
1	Settaggi copia	Consente di verificare le impostazioni attuali e di modificare le varie impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Settaggi copia" a pagina 15.
2	Stato	In base alla situazione, è possibile che venga visualizzato lo stato dell'apparecchio o un messaggio di errore.
3	Densità copia	Indica la densità della copia. Auto appare quando la Densità è impostata su Auto ed è selezionata la modalità di copia Testo.
4	Numero di copie	Indica il numero delle copie.

Settaggi copia



Ν.	Indicazioni	Descrizione
1	Vassoio dei supporti di stampa	Indica il vassoio dei supporti di stampa selezionato. Per ulteriori dettagli sulla selezione del vassoio dei supporti di stampa, fare riferimento a "Selezione del vassoio del supporto di stampa" a pagina 141.
2	Rapporto zoom	Indica il rapporto zoom specificato. Per ulteriori dettagli sull'indicazione del rapporto zoom, fare riferimento a "Specifica del rapporto zoom" a pagina 140.
3	Qualità copia	Indica la qualità di copia selezionata. Per ulteriori dettagli sulla selezione della qualità di copia, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di qualità della copia" a pagina 139.

Informazioni sul pannello di controllo

N.	Indicazioni	Descrizione
4	Copia in fascicoli (fascicolata)	Indica se è selezionata la copia in fascicoli (fascicolata). Per ulteriori dettagli sulla selezione della copia in fascicoli (fascicolata), fare riferimento a "Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata)" a pagina 149.
5	Copia 2in1/4in1	Indica se è selezionata la copia 2in1/4in1. Per ulteriori dettagli sulla selezione della copia 2in1/4in1, fare riferimento a "Impostazione della copia 2in1/ 4in1" a pagina 142.
6	Copia fronte-retro/ solo fronte	Indica se è selezionata la copia fronte-retro o solo fronte. Per ulteriori dettagli sulla selezione della copia fronte-retro/solo fronte, fare riferimento a "Impostazione della copia duplex (fronte-retro)" a pagina 147.
7	Funzione di copia	Indica la funzione di copia impostata. Per ulteriori dettagli sull'impostazione di una funzione di copia, fare riferimento a "Impostazione di una funzione di copia" a pagina 143.
8	Utilità	Selezionare questa voce del menu per modificare le varie impostazioni dell'apparecchio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Utilità" a pagina 25.
9	Rapporto/ stato	Selezionare questa voce del menu per visualizzare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio e per stampare i rapporti. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Rapporto/stato" a pagina 22.
10	Stampa PS/ PCL	Selezionare questa voce del menu per stampare o eliminare lavori memorizzati nel disco rigido dell'apparecchio (opzionale) e per modificare le impostazioni relative alla stampa PS/PCL. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Stampa PS/PCL" a pagina 55.
11	Stampa memoria	Selezionare questa voce del menu per eseguire operazioni di stampa dirette dalla memoria e per specificare le relative impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Stampa memoria" a pagina 86.
		Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale.

Schermata principale (modalità Scan)



Ν.	Indicazioni	Descrizione
1	Impost. scanner	Consente di verificare le impostazioni attuali e di modificare le varie impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impost. scanner" a pagina 18.
2	Stato	In base alla situazione, è possibile che venga visualizzato lo stato dell'apparecchio o un messaggio di errore.
3	Memoria disponibile	Indica la percentuale di memoria disponibile per le operazioni di scansione.

Impost. scanner



Ν.	Indicazioni	Descrizione
1	Formato dati	Indica il formato dei dati selezionato. Per ulteriori dettagli sulla selezione del formato dei dati, fare riferimento a "Selezione del formato dei dati" a pagina 176.
2	Qualità di scansione	Indica la qualità di scansione selezionata. Per ulteriori dettagli sulla selezione della qualità di scansione, fare riferimento a "Selezione dell'impostazione della qualità di scansione" a pagina 176.

N.	Indicazioni	Descrizione
3	Destinazione dei dati di scansione	Indica la destinazione specificata per i dati di scansione. Per ulteriori dettagli su come specificare la destinazione dei dati, fare riferimento a "Indicazione della posizione dei dati" a pagina 160 e "Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/FTP/SMB)" a pagina 161.
		Se non è stata specificata nessuna destinazione, viene visualizzato Scan su.
4	Scansione solo fronte/ fronte-retro	Indica se è selezionata la scansione fronte-retro o solo fronte. Per ulteriori dettagli sulla selezione della scansione fronte-retro/solo fronte, fare riferimento a "Impostazione della scansione duplex (fronte-retro)" a pagina 177.
5	Formato di scansione	Indica il formato di scansione selezionato. Per ulteriori dettagli sulla selezione del formato di scansione, fare riferimento a "Impostazione del formato di scansione" a pagina 178.
6	Colore di scansione	Indica il colore di scansione selezionato. Per ulteriori dettagli sulla selezione del colore di scansione, fare riferimento a "Impostazione del colore di scansione" a pagina 178.
7	Oggetto	Selezionare questa voce del menu per specificare l'oggetto. Per ulteriori dettagli su come specificare l'oggetto, fare riferimento a "Indicazione dell'oggetto" a pagina 179.
		Questa voce del menu non compare se come destinazione è stato indicato un indirizzo FTP o SMB.
8	Ann. prenotazio.	Selezionare questa voce del menu per visualizzare l'elenco dei lavori messi in coda per la trasmissione e per eliminare un lavoro. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Eliminazione di un lavoro di trasmissione in coda" a pagina 179.
		Questa voce del menu non compare se come destinazione è stato indicato un indirizzo e-mail, FTP o SMB.

Ν.	Indicazioni	Descrizione
9	Utilità	Selezionare questa voce del menu per modificare le varie impostazioni dell'apparecchio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Utilità" a pagina 25.
		Questa voce del menu non compare se come destinazione è stato indicato un indirizzo e-mail, FTP o SMB.
10	Rapporto/ Stato	Selezionare questa voce del menu per visualizzare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio e per stampare i rapporti. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Rapporto/stato" a pagina 22.
		Questa voce del menu non compare se come destinazione è stato indicato un indirizzo e-mail, FTP o SMB.

Schermata di stampa

Quando viene ricevuto un lavoro di stampa, nella sezione dello stato della schermata principale viene visualizzato Stampante: in stampa. Per visualizzare la schermata principale (come indicato sotto), premere il tasto \triangleleft quando è visualizzato Stampante: in stampa.

Per annullare la stampa, premere il tasto **Stop/Reset** quando viene visualizzata la schermata di stampa. Premere il tasto **Select** per selezionare Sì.



Ν.	Indicazioni	Descrizione
1	Stato	Consente di visualizzare i messaggi che indicano le operazioni come quelle di stampa.
2	Vassoio supporti di stampa/ formato supporto di stampa	Indica il vassoio e il formato del supporto di stampa selezionato.

Verifica dello stato e delle impostazioni dell'apparecchio

Toner residuo

Con la schermata principale visualizzata, premere il tasto ◄ per visualizzare la schermata Toner residuo. Da questa schermata è possibile visualizzare una stima generica della guantità di toner residuo nelle cartucce.



Per tornare alla schermata principale, premere il tasto Indietro.



EX Se il tasto Select viene tenuto premuto per almeno 2 secondi mentre è visualizzata la schermata descritta sopra, verrà stampata la pagina di configurazione.

Menu Rapporto/stato

Per visualizzare la schermata Rapporto/stato, selezionare Rapporto/ stato nella schermata principale e premere il tasto Select. Da questo menu, è possibile visualizzare il numero totale di pagine stampate da guesto apparecchio. Inoltre, è possibile stampare i rapporti. Il menu Rapporto/stato è strutturato come indicato sotto.



Ber tornare alla schermata precedente, premere il tasto Indietro. Per visualizzare la schermata principale, premere il tasto Stop/Reset.


Tot stampe

È possibile verificare il numero totale di pagine per ciascuna delle seguenti voci.

Tot stampe	Questo contatore indica il numero totale di pagine stampate.
Copia B/N	Questo contatore indica il numero totale di pagine copiate in bianco e nero.
Copia col.	Questo contatore indica il numero totale di pagine copiate a colori.
Stampa B/N	Questo contatore indica il numero totale di pagine stampate in bianco e nero.
Stampa col.	Questo contatore indica il numero totale di pagine stampate a colori.
Scan Totale	Questo contatore indica il numero totale di pagine del documento scansionate.

Stato Mat. Cons.

È possibile visualizzare come percentuale la quantità residua di toner nelle cartucce e la durata residua delle unità di riproduzione delle immagini.

Toner C	Consente di visualizzare come percentuale la quantità residua di toner nella cartuccia di ciano (C).
Toner M	Consente di visualizzare come percentuale la quantità residua di toner nella cartuccia di magenta (M).
Toner Y	Consente di visualizzare come percentuale la quantità residua di toner nella cartuccia di giallo (Y).
Toner K	Consente di visualizzare come percentuale la quantità residua di toner nella cartuccia di nero (K).
Unità C I	Consente di visualizzare come percentuale la durata residua dell'unità di riproduzione delle immagini ciano (C).
Unità M I	Consente di visualizzare come percentuale la durata residua dell'unità di riproduzione delle immagini magenta (M).

Unità Y I	Consente di visualizzare come percentuale la durata residua dell'unità di riproduzione delle immagini giallo (Y).
Unità K I	Consente di visualizzare come percentuale la durata residua dell'unità di riproduzione delle immagini nero (K).

Risult. TX

È possibile visualizzare la cronologia delle trasmissioni di Scan in e-mail, Scan in SMB e Scan in FTP.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/FTP/SMB)" a pagina 161.

Rapporto

È possibile stampare le impostazioni dell'apparecchio, gli elenchi e i rapporti relativi alla scansione.

Rapporto DI Risultato TX	Consente di stampare il risultato dell'ultima scansione.
Elenco preferitI	Consente di stampare un elenco delle destinazioni registrate nell'elenco dei preferiti.
Elenco indirizzi	Consente di stampare un elenco degli indirizzi di destinazione.
Elenco gruppi	Consente di stampare un elenco delle destinazioni di gruppo.
Mappa menu	Consente di stampare il menu Utilità con le relative impostazioni.
Map menu PS/PCL	Consente di stampare il menu Stampa PS/PCL con le relative impostazioni.
Configuraz. pagi.	Consente di stampare una stima della percentuale di toner residuo e le impostazioni, informazioni e stato dell'apparecchio.
Elenco car. PS	Consente di stampare l'elenco dei caratteri PostScript.
Elenco car. PCL	Consente di stampare l'elenco dei caratteri PCL.
Elenco directory	Consente di stampare l'elenco delle directory del disco rigido.

Descrizione generale del menu di configurazione

Per visualizzare il menu delle impostazioni dell'apparecchio, selezionare Utilità nella schermata principale e premere il tasto Select. Dal menu Utilità, è possibile modificare le impostazioni relative alle varie funzioni dell'apparecchio.

Inoltre, è possibile specificare le impostazioni della modalità Copia per la stampa PS/PCL e la stampa diretta dalla memoria. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Stampa PS/PCL" a pagina 55 e "Menu Stampa memoria" a pagina 86.

Menu Utilità

Da questo menu, è possibile modificare varie impostazioni dell'apparecchio. Il menu Utilità è strutturato come indicato sotto.



Ber tornare alla schermata precedente del menu Utilità, premere il tasto Indietro. (Se il tasto Indietro viene premuto durante l'indicazione delle impostazioni, gueste non vengono salvate.)



🖹 Il menu Gestione Ammin. è accessibile solo da parte dell'amministratore. Per visualizzare le impostazioni di guesto menu, selezionare Gestione Ammin, digitare con la tastiera il codice di accesso a 6 cifre dell'amministratore (codice predefinito: 000000) e premere il tasto Select.







• Questa voce del menu appare quando Gestione Ammin/ Dirett. camera è impostato su Abilita.

Menu Impostazioni







Reset pann. auto	Impostazione	Spento/30sec/ 1min / 2min/3min/4min/5min			
	Specificare la durata di tempo entro la quale tutte le impostazioni che non sono state programmate, come ad esempio il numero di copie, vengono cancellate e riportate alle loro impostazioni predefinite quando non viene effettuata nessuna operazione.				
	Per impostare l'apparecchio in modo che esegua l'operazione di reset del pannello auto, selezionare tra 30sec, 1min, 2min, 3min, 4min o 5min il tempo precedente all'inizio dell'operazione.				
Modo prerisc.	Impostazione Da 1 a 120 min (Impostazione predefinita: 1 min)				
	Consente di entrare in modalità Prerisc. (prima fase della modalità di risparmio energia) per risparmiare energia quando non viene eseguita nessuna operazione. Specificare il tempo necessario in minuti affinché l'apparecchio entri in modalità Prerisc.				
Modo ris.energ.	Impostazione Da 3 a 120 min (Impostazione predefinita: 3 min)				
	Consente di entrare in modalità di risparmio energia al fine di risparmiare energia quando non viene effettuata nessuna operazione. Specificare il tempo necessario in minuti affinché l'apparecchio entri in modalità di risparmio energia.				
Contrasto LCD	Impostazione	(Luce) (Buio)			
	Specificare la luminosità della finestra dei messaggi.				

Veloc. tastiera	Ora DI	ario Avvio	Impostazione	0,1sec/0,3sec/0,5sec/ 1,0sec/1,5sec/2,0sec/ 2,5sec/3,0sec	
			Specificare la cursore inizi a quando un tas	durata di tempo prima che il muoversi con un moto continuo to viene tenuto premuto.	
	Int	ervallo	Impostazione	0,1sec/0,3sec/0,5sec/ 1,0sec/1,5sec/2,0sec/ 2,5sec/3,0sec	
			Specificare la muove con un caratteri.	durata di tempo in cui il cursore si moto continuo tra impostazioni o	
Lingua			Impostazione	Inglese/Francese/ Tedesco/Italiano/ Spagnolo/Portoghese/ Russo/Ceco/Slovacco/ Ungherese/Polacco/ Giapponese	
			Selezionare la visualizzati ne	lingua dei menu e dei messaggi lla finestra dei messaggi.	
Tempo spe	egn	luce	Impostazione	Modol / Modo2	
		Selezionare il tempo necessario affinché la lampada dell'unità scanner si spenga quando non viene eseguita nessuna operazione.			
		Se è selezionato Modo1, la lampada si spegne quando l'apparecchio entra in modo Prerisc.			
			Se è selezionato Modo2, la lampada si spegne quando l'apparecchio entra in modo Ris. energ.		

Tempo r	is.lamp	Impostazione	Auto/ Fisso			
		Specificare il tempo di riscaldamento della lampada dell'unità scanner.				
		Se è selezionato Auto, il tempo necessario per uscire dal modo Ris. energ. quando l'apparecchio viene acceso viene regolato in base alla temperatura ambiente. Dal momento che l'apparecchio non può essere utilizzato prima che le sue condizioni siano completamente stabilizzate, selezionare questa impostazione, ad esempio, se si desidera eseguire una scansione con un'alta qualità dell'immagine fin dalla prima pagina.				
		Se è seleziona essere utilizza lampada. Con la qualità della un'immagine s altrettanto buo	ato Fisso, l'apparecchio può to alla fine del riscaldamento della una temperatura ambiente bassa, prima pagina di una copia o di ccansionata potrebbe non essere na quanto selezionando Auto.			
Toner v	ruoto	Impostazione Stop/Continua B/N				
		Selezionare se la stampa e la copia si devono interrompere quando il toner si è esaurito. Se è selezionato Stop, quando il toner si esaurisce, la stampa e la copia si interrompono.				
		Se è selezionato Continua B/N, se il toner di uno o più colori si esaurisce ma rimane quello nero, la stampa e la copia in bianco e nero possono continuare.				
Toner o	uas vuoto	Impostazione	Spento / Acceso			
		Quando il tone messaggio di o	er è quasi esaurito, appare un errore.			
Un.iq	uasi vuota	Impostazione	Spento/Acceso			
		Quando l'unità quasi esaurita	di riproduzione delle immagini è , appare un messaggio di errore.			
Continu	la autom.	Impostazione	Spento / Acceso			
		Selezionare se verifica un erro	e continuare la stampa quando si ore di formato durante l'operazione.			
Calibra	itura	Impostazione	Spento / Acceso			
		Selezionare se immagini. Se é avviata la stab	e eseguire la stabilizzazione delle è selezionato Acceso, viene ilizzazione delle immagini.			

Menu Conf orig carta



Carta vassoiol	Tipo di supporto di stampa	Carta normale /Carta spessa /Carta spessa2/Lucidi/ Etichette/Carta intestata/ Patinata/Patinata2/Busta/ Cartolina			
	Formato carta	Quando è selezionata un'impostazione diversa da Busta o Cartolina: A4/A5/B5/Legal/Letter/ G Letter/Statement/ Executive/Folio/G Legal/ Person.			
		Quando è selezionata l'impostazione Busta: Com10/C6/DL/Monarch/ Chou#3/Person.			
		Quando è selezionata l'impostazione Cartolina: Cartolina G 100x148/Cartolina doppia 148x200/Person.			
	Selezionare il caricato nel v selezionato P Lungh. e L	l tipo e il formato del supporto di stampa assoio 1. Se come formato carta è Person., specificare le impostazioni per arg. separatamente.			
	L'intervallo di impostazione per Lungh. è compreso tra 148 e 356 mm.				
	L'impostazione predefinita è 297 mm.				
	L'intervallo di impostazione per Larg. e compreso tra 92 e 216 mm.				
	L'impostazione predefinita è 210 mm.				
	Quando viene selezionato un tipo di supporto di stampa, appare una schermata in cui vengono visualizzati i formati disponibili. I formati disponibili si differenziano in base al tipo di supporto di stampa selezionato.				
	L'impos unità m ammir Prein	tazione relativa a Person.èvisualizzata in etriche (mm) anche se Gestione n/Impostaz.utente/ mposta zoomèimpostato su Pollice.			

Carta vassoio2	Formato carta	A4/A5/B5/Letter/G Letter/ Statement/Executive/ Person.	
	Selezionare il tipo e il formato del supporto di stampa caricato nel vassoio 2. Se come formato carta è selezionato Person., specificare le impostazioni per Lungh. e Larg. separatamente.		
	L'intervallo di impostazione per Lungh . è compreso tra 148 e 297 mm.		
	L'impostazione predefinita è 297 mm.		
	L'intervallo di impostazione per Larg. e compreso tra 92 e 216 mm.		
	L'impostazione predefinita è 210 mm.		
	Nel Vassoio 2	è possibile caricare solo carta normale.	
	L'impo visualiz Gesti Prein Polliz	stazione relativa a Person. è zzata in unità metriche (mm) anche se ione ammin/Impostaz. utente/ mposta zoom è impostato su ice.	

Menu Gestione ammin.



Il menu Gestione ammin. è accessibile solo da parte dell'amministratore. Per visualizzare le impostazioni di questo menu, selezionare Gestione ammin, digitare con la tastiera il codice di accesso a 6 cifre dell'amministratore (codice predefinito: 000000) e premere il tasto Select.



Descrizione generale del menu di configurazione





Descrizione generale del menu di configurazione



Descrizione generale del menu di configurazione







🖳 '' Questa voce del menu appare quando Gestione ammin./ Settaggio rete/TCP/IP è impostato su Abilita.

*2 Questa voce del menu appare quando Gestione ammin/ Settaggio rete/IPv6/Disabilita/Abilita è impostato su Abilita.

^{*3} Questa voce del menu appare quando Gestione ammin./ Settaggio E-mail/POP prima SMTP/Disabilita/ Abilita è impostato su Abilita.

^{*4} Questa voce del menu appare quando Gestione ammin./ Settaggio E-mail/SMTP aut./Disabilita/Abilita è *impostato su* Abilita.

^{*5} Questa voce del menu appare quando Gestione Ammin./ Settaggio LDAP/Disabilita/Abilita è impostato su Abilita.

Le impostazioni predefinite dal produttore appaiono in grassetto.

Amministratore			Specificare il nuovo codice di accesso dell'amministratore.	
Settaggio	o TCP/IP		Impostazione Disabilita/Abilita	
rete			Selezionare l'impostazione per la connessione all'apparecchio attraverso una rete.	
	IND. IP		Impostazione Auto/Specifica	
	Configu	raz.	Consente di impostare l'indirizzo IP di questa stampante nella rete.	
			Se è selezionato Auto, l'indirizzo IP verrà assegnato automaticamente.	
			Se è selezionato Specifica, specificare manualmente le impostazioni per Indirizzo IP, Masch. Sottorete e Gateway.	
	DNS	Imposta-	Impostazione Disabilita/Abilita	
		zioni auto DNS	Selezionare se l'indirizzo del server DNS viene assegnato automaticamente dal server DHCP oppure no.	
	Speci- fica		Specificare l'indirizzo del server DNS (massimo tre indirizzi).	
			L'impostazione predefinita è "0.0.0.0".	
	DHCP		Impostazione Disabilita/Abilita	
			Se nella rete è presente un server DHCP, specificare se provvede all'assegnazione automatica dell'indirizzo IP e di altre informazioni di rete.	
	BOOTP		Impostazione Disabilita / Abilita	
			Se nella rete è presente un server BOOTP, specificare se provvede all'assegnazione automatica dell'indirizzo IP e altre informazioni di rete.	
	ARP/PING		Impostazione Disabilita / Abilita	
			Selezionare se il comando ARP/PING viene utilizzato durante l'assegnazione dell'indirizzo IP.	

Descrizione generale del menu di configurazione

	HTTP		Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare	e se abilitare o meno l'HTTP.
	FTP		Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare server FTP	e se abilitare o meno il
	SMB		Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare	e se abilitare o meno l'SMB.
	Bonjour		Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare Bonjour.	e se abilitare o meno
	DNS din	amico	Impostazione	Disabilita /Abilita
			Selezionare dinamico.	e se abilitare o meno DNS
	IPP		Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare	e se abilitare o meno IPP.
			Dis impo	TTP è impostato su abilita, non è possibile stare IPP.
	Porta	Disabi-	Impostazione	Disabilita/ Abilita
	RAW	lita/ abilita	Selezionare raw.	e se abilitare o meno la porta
		Bidire-	Impostazione	Disabilita /Abilita
	zionale		Selezionare comunicazi raw.	e se abilitare o meno la one bidirezionale della porta
	SLP		Impostazione	Disabilita/ Abilita
	SNMP Stampa WSD		Selezionare	e se abilitare o meno SLP.
			Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare	e se abilitare o meno SNMP.
			Impostazione	Disabilita/ Abilita
			Selezionare stampa WS	e se abilitare o meno la D.
	IPSEC		Impostazione	Disabilita/Abilita
			Selezionare	e se abilitare o meno l'IPsec.

Filtro	Per.	Impostazione	Disabilita /Abilita	
indir. IP	accesso	Specificare i permessi di accesso per il filtro dell'indirizzo IP.		
	Diniego	Impostazione	Disabilita/Abilita	
	accesso	Specificare i blocchi di accesso per il filtro dell'indirizzo IP.		
IPv6	Disabi-	Impostazione	Disabilita/ Abilita	
	lita/ abilita	Selezionare	e se abilitare o meno l'IPv6.	
	Imposta-	Impostazione	Sì/No	
	zioni auto	Selezionare l'impostazio	e se abilitare o meno one automatica IPv6.	
	Link local	Consente di visualizzare l'indirizzo link-local.		
	Indi-	Consente d	i visualizzare l'indirizzo	
	rizzo globale	globale.		
	Indi-	Consente d	i visualizzare l'indirizzo	
	rizzo	gateway.		
Notworo	gateway	Impostazione	Dicabilita / Mbilita	
Netware		Selezionare NetWare.	e se abilitare o meno il	
AppleTa	lk	Impostazione	Disabilita/ Abilita	
		Selezionare l'AppleTalk.	e se abilitare o meno	
Veloc./	duplex	Impostazione Consente d trasmission trasmission bi-direziona	Auto / 10base-T full / 10base-T half / 100base-TX full / 100base-TX half / 100base full i specificare la velocità di e per la rete e il metodo di e per la trasmissione ele.	

	IEEE802.1X	Impostazione	Disabilita/Abilita
		Selezionare IEEE802.12	e se abilitare o meno X.
Settaggio	SMTP	Impostazione	Disabilita/ Abilita
E-mail		Selezionare operazioni per l'appare	e se abilitare o disabilitare le di trasmissione via e-mail ecchio.
	Nome mittente	Specificare dell'e-mail (utilizzato pe	il nome del mittente (massimo 20 caratteri) er la scansione di rete.
		L'impostazi AL-CX28".	one predefinita è "EPSON
	Indirizzo E-mail	Specificare 64 caratteri utilizzato pe	l'indirizzo e-mail (massimo) del mittente dell'e-mail er la scansione di rete.
	Oggetto predef.	Specificare caratteri) de utilizzato pe	l'oggetto (massimo 20 el messaggio e-mail er la scansione di rete.
		L'impostazi EPSON AL	one predefinita è " from CX28".
	Server SMTP	Specificare (massimo 6 SMTP. L'impostazi	l'indirizzo IP o il nome host 64 caratteri) per il server one predefinita è " 0.0.0.0 ".
	N. Porta SMTP	Impostazione	Da 1 a 65535 (Impostazione predefinita: 25)
		Specificare comunicazi	il numero di porta in one con il server SMTP.
	Tempo scad. SMTP	Impostazione	Da 30 a 300 sec (Impostazione predefinita: 60 sec)
		Selezionare secondi) fin connession	e la quantità di tempo (in lo allo scadere della le con il server SMTP.
	Inserire testo	Impostazione	Spento / Acceso
		Selezionare essere inse	e se il testo specificato deve erito nel messaggio e-mail.

POP	Disabi-	Impostazione	Disabilita/Abilita
prima SMTP	lita/ abilita	Selezionare prima SMTI	e se abilitare o meno POP P.
		Se è selezio specificare secondi). L' 1sec .	onato Abilita, il tempo (tra 0 e 60 impostazione predefinita è
	Settaggi POP3	Specificare per il server l'autenticaz	il nome host o l'indirizzo IP r POP3 utilizzato per ione con POP prima SMTP.
		L'impostazi	one predefinita è " 0.0.0.0 ".
	POP3 numero porta	Impostazione	Da 1 a 65535 (Impostazione predefinita: 110)
		Specificare comunicazi	il numero di porta per la one con il server POP3.
	POP3 timeout	Impostazione	Da 30 a 300 sec (Impostazione predefinita: 30 sec)
		Selezionare secondi) fin connession	e la quantità di tempo (in o allo scadere della e con il server POP3.
	POP3 account	Specificare caratteri) ut con il serve	il nome utente (massimo 63 ilizzato per l'autenticazione r POP3.
	POP3 password	Specificare caratteri) ut con il serve	la password (massimo 15 ilizzata per l'autenticazione r POP3.
SMTP	Disabi-	Impostazione	Disabilita /Abilita
aut.	lita/ abilita	Selezionare l'autenticaz	e se abilitare o meno ione SMTP.
	Nome utente SMTP	Specificare caratteri) ut SMTP.	il nome utente (massimo 63 ilizzato per l'autenticazione
	Password SMTP	Specificare caratteri) ut SMTP.	la password (massimo 15 ilizzata per l'autenticazione

Settaggio	Disabilita/	Impostazione	Disabilita/ Abilita
LDAP	abilita	Selezionare funzione LE	e se abilitare o meno la DAP.
	Settaggi LDAP	Specificare caratteri) de	l'indirizzo (massimo 64 el server LDAP.
		L'impostazi	one predefinita è " 0.0.0.0 ".
	No. porta LDAP	Impostazione	Da 1 a 65535 (Impostazione predefinita: 389)
		Specificare LDAP.	il numero di porta del server
	Settaggi SSL	Impostazione	Disabilita /Abilita
		Selezionare	e se abilitare o meno SSL.
	Base di ricerca	Specificare (massimo 6 gerarchica c	il punto di inizio della ricerca 4 caratteri) in una struttura organizzata nel server LDAP.
	Attributo	Le condizion essere spec di indirizzo e	ni per le ricerche possono cificate sotto forma di nome o e-mail (massimo 32 caratteri).
		L'impostazi	one predefinita è " cn ".
	Metodo ricerca	Impostazione	Inizia con/ Contiene /Finisce con
		I caratteri s cercati all'ir	pecificati possono essere nizio, all'interno o alla fine.
	Timeout LDAP	Impostazione	Da 5 a 300 sec (Impostazione predefinita: 60 sec)
		Specificare durante una	il tempo di attesa massimo a ricerca.
	Max.risultati	Impostazione	Da 5 a 100 (Impostazione predefinita: 100)
		Specificare il destinazioni	numero massimo delle visualizzate dopo una ricerca.
	Autenticazione	Impostazione	Anonimo/Semplice/ Digest-MD5/ GSS-SPNEGO
		Selezionare utilizzato pe LDAP.	e il metodo di autenticazione er il collegamento al server

	Account LDAP	Specificare caratteri) ut server LDA	l'account (massimo 64 ilizzato per connettersi al P.
	Password LDAP	Specificare caratteri) ut server LDA	la password (massimo 32 iilizzata per connettersi al P.
	Nome dominio	Specificare (massimo 6 connettersi	il nome del dominio 64 caratteri) utilizzato per al server LDAP.
Dirett. d	camera	Impostazione	Disabilita/ Abilita
Impostaz. utente	Impost. paese	Impostazione	Argentina/ Australia/Austria/ Belgio/Brasile/ Canada/Cina/Ceco/ Danimarca/Europa/ Finlandia/Francia/ Germania/Grecia/ Hong Kong/Ungheria /Irlanda/Israele/ Italia/Giappone/ Corea/Malaysia/ Messico/Paesi Bassi/Nuova Zelanda/Norvegia/ Filippine/Polonia/ Portogallo/Russia/ Arabia Saudita/ Singapore/ Slovacchia/ Sudafrica/Spagna/ Svezia/Svizzera/ Taiwan/Turchia/ U.S.A./Regno Unito /Vietnam
		l'apparecch	io è installato.

	Data e ora	Impostazione	Orario: 00:00-23:59 (Impostazione predefinita: 00:00)
			Data: '00/01/01-'99/12/31 (Impostazione predefinita: '09/01/01)
			Zona: GMT+12:00-GMT-12:00 (in intervalli di 30 minuti) (Impostazione predefinita: GMT+00:00)
		Utilizzare la data, l'ora e	a tastiera per specificare la e il fuso orario attuali.
	Formato data	Impostazione	MM/GG/AA /GG/MM/AA/ AA/MM/GG
		Selezionare visualizzazi	e il formato di ione per rapporti ed elenchi.
	Preimposta	Impostazione	Pollice/Metrico
	zoom	Selezionare rapporti zoo	e le unità di misura per i om preimpostati.
Sost. mat. cons.	Nastro trasferim.	Quando l'un trasferimen nuova, sost	nità della nastro di to viene sostituita con una tituire il contatore.
	Unità fusore	Quando l'un sostituita co contatore.	nità del fusore viene on una nuova, sostituire il
	Rullo trasferim.	Quando il r sostituito co contatore.	ullo di trasferimento viene on uno nuovo, sostituire il

Menu Settaggi copia



Priorità	Impostazione	Vassoio1/ Vassoio2 /Vassoio3
carta	Specificare il vassoio della carta normalmente utilizzato.	
	Se nor inferior	n è installata un'unità di alimentazione re opzionale, Vassoio3 non appare.

Priorità		Impostazione	Misto, Testo, Foto, Fine/	
qualità			misto,Fine/testo,Fine/foto	
		Selezionare il	l tipo di documento da copiare.	
		Se è selezion	ato Misto o Fine/misto,	
		selezionare A	auto ON o Auto Off perla	
		segmentazione automatica (per quanto riguarda il		
		testo la densi	ta e più scura).	
Priorit	:à	Impostazione	Auto/Manuale	
densita	1	Selezionare la	a densità normalmente utilizzata.	
Livello	Auto	Impostazione	(Luce) (Buio)	
densità		Regolare la d	ensità del colore di fondo.	
	Manuale	Impostazione	(Luce) (Buio)	
		Specificare la	densità di copia predefinita.	
Priorit	zà	Impostazione	Non-fascicolato/	
uscita			Fascicolato	
		Selezionare se ordinare le copie in serie.		
Ord. co	opia	Impostazione	Lateralmente /	
4in1			Verso il basso	
		Selezionare la copia 4	a disposizione dei documenti scansionati iin1.	
Fronte	/retro	Impostazione	Spento /Lato lungo/ Lato corto	
		Selezionare l' duplex (fronte	impostazione predefinita per la copia e-retro).	
		Se è selezionato Spento, la copia duplex (fronte-retro) non viene eseguita come impostazione predefinita.		
		Se è selezionato Lato lungo, la copia duplex (fronte-retro) viene eseguita come impostazione predefinita e le pagine fuoriescono con la rilegatura sul lato lungo.		
		Se è selezionato Lato corto, la copia duplex (fronte-retro) viene eseguita come impostazione predefinita e le pagine fuoriescono con la rilegatura sul lato corto.		

Menu Registr. indir.



Preferiti	Consente di registrare gli indirizzi e-mail utilizzati con frequenza nell'elenco dei preferiti. Invece di essere inseriti manualmente, gli indirizzi e-mail possono essere semplicemente richiamati in modo da essere certi che le informazioni sulla destinazione siano registrate correttamente.
	Nell'elenco dei preferiti è possibile registrare al massimo 20 destinazioni.
Indirizzo	Consente di registrare gli indirizzi e-mail utilizzati con frequenza come gli indirizzi di destinazione. Invece di essere inseriti manualmente, gli indirizzi e-mail possono essere semplicemente richiamati in modo da essere certi che le informazioni sulla destinazione siano registrate correttamente.
	È possibile registrare al massimo 250 indirizzi di destinazione.
	Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Registrazione di indirizzi di destinazione (immissione diretta)" a pagina 170 e "Registrazione di indirizzi di destinazione (ricerca LDAP)" a pagina 171.
Gruppo	Consente di registrare le destinazioni broadcast utilizzate con frequenza come destinazioni di gruppo. Le destinazioni multiple possono essere richiamate semplicemente selezionando un gruppo registrato.
	È possibile registrare con una destinazione di gruppo al massimo 50 destinazioni.
	È possibile registrare al massimo 9 destinazioni di gruppo.
	Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Registrazione di destinazioni di gruppo" a pagina 174.

Menu Report

Report

Rapporto di risultato TX

Le impostazioni predefinite dal produttore appaiono in grassetto.

Rapporto di	Impostazione	Acceso / Acc. (stampa) / Spento	
risultato TX	Selezionare se il rapporto con i risultati di una trasmissione deve essere stampato automaticamente al termine della trasmissione stessa.		
	Acceso: il rapporto viene stampato dopo ogni trasmissione.		
	Acc.(stam una trasmiss i	pa) : il rapporto viene stampato dopo one solo se si è verificato un errore.	
	Spento: il rapporto non viene stampato dopo ogni trasmissione, nemmeno se si è verificato un errore.		
	Il rapporto cor viene stampat	i risultati della trasmissione normalmente o dopo una trasmissione broadcast.	

Menu Impost. scanner



Risoluzione	Impostazione	150×150dpi/ 300×300dpi/ 600×600dpi	
	Selezionare la risoluzione di scansione predefinita per operazioni scan in e-mail.		
	Quand a color automa 300×3 stata in	o si utilizza l'AAD per eseguire scansioni i o in scala di grigi, viene selezionata aticamente l'impostazione 300dpi, anche se la risoluzione era npostata su 600×600dpi.	
Formato	Impostazione	TIFF / PDF / JPEG	
immagine	Selezionare il file con opera	l formato predefinito per il salvataggio di izioni scan in e-mail.	
	I dati PDF possono essere aperti in Adobe Acrobat Reader.		
	I file di con l'in possor immag con Wi Questi applica PhotoS o ACD	immagini TIFF che sono stati scansionati npostazione Colore o Grigio non no essere aperti con il visualizzatore di ini e fax di Windows, che è in dotazione indows XP come componente standard. file possono essere aperti con nzioni di elaborazione di immagini come Shop, Microsoft Office Document Imaging see.	
Metodo di	Impostazione	MH / MR / MMR	
codif.	 Selezionare il metodo di compressione predefinito per operazioni scan in e-mail. Il rapporto di compressione per questi metodi aumenta nel seguente ordine: MH > MR > MMR. Queste impostazioni sono disponibili solo se per quanto riguarda l'impostazione del colore durante la trasmissione via e-mail è stato selezionato B/N. 		

Grand. file	Impostazione	Nessuna divisione / Divisione
	Selezionare s scansione inv	se limitare o meno le dimensioni dei dati di viati come allegati di e-mail.
	Se è selezion dimensioni m superano le c vengono divis Per rice un'app trasmis	ato Divisione, specificare le assime tra 1 e 10 Mb. Se i dati da inviare dimensioni massime consentite, i dati si e inviati come file allegati multipli. evere allegati di file multipli, è richiesta licazione e-mail compatibile con ssioni divise.
Priorità	Impostazione	Misto/Testo/Foto
qualità	Selezionare la come imposta	a qualità dei dati di scansione utilizzata azione predefinita.
Livello	Impostazione	(Luce) (Buio)
densità	Selezionare la come imposta	a densità dei dati di scansione utilizzata azione predefinita.

Menu Stampa diretta

Questa voce del menu appare quando Utilità/Gestione ammin/Dirett. camera è impostato su Abilita.



Qualità	Impostazione	Normale / Fine
immagine	Selezionare la qualità i direttamente dalla tele	immagine utilizzata con la stampa camera.

Formato carta	Carta vassoiol	Tipo di supporto di stampa	Carta normale / Carta spessa / Carta spessa2 / Etichette / Cartolina / Patinata / Patinata2		
		Formato carta	Quandoèselezionata un'impostazione diversa da Cartolina: Letter / A4 / A5 / Statement / B5		
			Quando è selezionata l'impostazione Cartolina: Letter / A4 / A5 / Statement / B5 / J-Postcard 100×148		
			Quando è selezionata l'impostazione Patinata o Patinata2: Letter / A4 / A5 / Statement / B5 / Formato foto 4x6 / Formato foto 10x15 / LTR 2 SU SPL / A4 4 SU SPL / A4 2 SU SPL		
		In caso di utilizzo del Vassoio 1 con la stampa diretta dalla telecamera, selezionare il tipo di supporto di stampa e il formato carta.			
		Quando viene selezionato un tipo di supporto di stampa, appare una schermata in cui vengono visualizzati i formati disponibili. I formati disponibili si differenziano in base al tipo di supporto di stampa selezionato.			
	Carta vassoio2	Formato carta	Letter / A4		
		In caso d diretta da carta.	i utilizzo del Vassoio 2 con la stampa Ila telecamera, selezionare il formato		
		Nel Vassoio 2 è possibile caricare solo carta normale.			
Layout	Impostazione	9	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8		
n-su	Selezionare il numero di immagini che verranno stampate su una sola pagina con la stampa diretta dalla telecamera.				

Menu Stampa PS/PCL

Per visualizzare il menu Stampa PS/PCL. selezionare Stampa PS/PCL nella schermata principale (modalità Copia) e premere il tasto Select. Da questo menu, è possibile stampare o eliminare i lavori memorizzati nel disco rigido dell'apparecchio (opzionale) e modificare varie impostazioni di stampa PS/PCL.

Il menu Stampa PS/PCL è strutturato come indicato sotto.



Per tornare alla schermata precedente del menu Stampa PS/PCL, premere il tasto Indietro. (Se il tasto Indietro viene premuto durante l'indicazione delle impostazioni, queste non vengono salvate.)

Stampa PS/PCL			Prova/Menu St ^{*1}
	ļ		
			Menu Carta
			Menu Qualità
			Menu val.pre.sist.

🗎 🗹 '' Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale.

Prova/Menu St

Da questo menu, è possibile stampare o eliminare i lavori memorizzati nel disco rigido dell'apparecchio (opzionale).

2500

 \checkmark Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale.



Se nel disco rigido non è stato memorizzato nessun lavoro, viene visualizzato il messaggio Lavoro non memo. quando è visualizzato il menu Prova/ Menu St.

Stampa	Per stampare il lavoro selezionato seguire la procedura riportata sotto.		
	 Se per il lavoro selezionato è stata specificata una password, digitarla e premere il tasto Select. 		
	 Specificare il numero di copie (da 1 a 9999) e premere il tasto Select. 		
	 Per stampare copie a colori, premere il tasto Start-Colore. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N. 		
Elimina	Per eliminare il lavoro selezionato seguire la procedura riportata sotto.		
	 Se per il lavoro selezionato è stata specificata una password, digitarla e premere il tasto Select. 		
	2. Selezionare Sì e premere il tasto Select.		

Menu Carta



Questa voce del menu appare solo se è installata un'unità di alimentazione inferiore opzionale.

² Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale.

Impostaz.	Carta	Form.	Impostazione	Acceso / Spento		
vass.	vassoio1	Carta vas.1	Selezionare selezionata formato cart	se per il vassoio 1 è l'impostazione Qualsiasi a.		
		Supp.	Impostazione	Acceso / Spento		
		Vassoio 1	Selezionare selezionata di supporto.	se per il vassoio 1 è l'impostazione Qualsiasi tipo		
	Carta	Form. Carta vas.2	Impostazione	Acceso / Spento		
	vassoio2		Selezionare se per il vassoio 2 è selezionata l'impostazione Qualsiasi formato carta.			
		Supp.	Impostazione	Acceso / Spento		
		Vassoio 2	Selezionare selezionata di supporto.	se per il vassoio 2 è l'impostazione Qualsiasi tipo		
	Carta vassoio3	Supp. Vassoio 3	Impostazione	Acceso / Spento		
			Selezionare selezionata di supporto.	se per il vassoio 3 è l'impostazione Qualsiasi tipo		
Vass. A (Catena		Impostazione	Acceso / Spento		
			Se è selezionato Acceso e durante la stampa nel vassoio specificato si esaurisce la carta, viene selezionato automaticamente un vassoio in cui sia caricata carta dello stesso formato in modo che la stampa possa continuare. Se è selezionato Spento e nel vassoio selezionato si esaurisce la carta, la stampa si interrompe.			
Марра	Modo	Impostazione	Acceso / Spento			
-----------	---------------------	---	--	--	--	--
Vassoi	Map.Vassoi	Selezionare la funzione	se viene utilizzata o meno Mappa vassoi.			
	Vass. logico 0-9	Impostazione	Vass. Fisico 1 / Vass. Fisico 2 / Vass. Fisico 3			
		Quando un lavoro di stampa proviene dal driver della stampante di un altro produttore, selezionare il vassoio utilizzato per la stampa.				
		Leimpostaz Fisico 1 Vass. Fi	ioni predefinite sono Vass. per Vass. Logico 1 e sico 2 per altri vassoi.			
		Vass. Fisico 3 appares se è installata un'unità di alimentazione inferiore opzior				
Duplex		Impostazione	Spento / Lato lungo / Lato corto			
		Se è selezionato Lato lungo, le pagine verranno stampate su entrambi i lati della carta per una rilegatura sul lato lungo.				
		Se è selezionato Lato corto, le pagine verranno stampate su entrambi i lati della carta per una rilegatura sul lato corto.				
		L'impostazione specificata nel driver della stampante avrà la priorità rispetto a questa impostazione del menu.				
Copie		Impostazione	Da 1 a 9999 (Impostazione predefinita: 1)			
		Specificare il	numero di copie da stampare.			
		L'impostazione specificata nel driver della stampante avrà la priorità rispetto a questa impostazione del menu.				
Fascicola		Impostazione	Acceso / Spento			
		Selezionare se abilitare o meno la stampa in fascicoli (fascicolata).				
		L'impostazio della stampa a questa im	one specificata nel driver ante avrà la priorità rispetto postazione del menu.			

Menu Qualità







Menu Stampa PS/PCL



Le impostazioni predefinite dal produttore appaiono in grassetto.

Modo	Impostazione	Colore /Scala Di Grigi			
Colore	Se è selezionato Colore, le pagine vengono stampate a colori.				
	Se è selezionat stampate in bia	o Scala Di Grigi, le pagine vengono n co e nero .			
Luminosità	Impostazione	+15%/+10%/+5%/ 0%/- 5%/-10%/ -15%			
	La luminosità de	ell'immagine stampata può essere regolata.			
Mezzatinta	Stampa immagine	Impostazione Line art/Dettaglio/ Levigato			
		Selezionare il modo in cui vengono riprodotte nelle immagini le mezzetinte.			
		Se è selezionato Line art, le mezzetinte vengono riprodotte con grande precisione.			
		Se è selezionato Dettaglio, le mezzetinte vengono riprodotte con dettaglio. Se è selezionato Levigato, le mezzetinte vengono riprodotte con levigatezza.			

	Stampa Di Testo	Impostazione Line art/Dettaglio/ Levigato		
		Selezionare il modo in cui vengono riprodotte le mezzetinte nel testo. Se è selezionato Line art, le mezzetinte vengono riprodotte con grande precisione.		
		Se è selezionato Dettaglio, le mezzetinte vengono riprodotte con dettaglio.		
		Se è selezionato Levigato, le mezzetinte vengono riprodotte con levigatezza.		
	Stampa Di Graf.	Impostazione Line art/Dettaglio/ Levigato		
		Selezionare il modo in cui vengono riprodotte le mezzetinte nei grafici.		
		Se è selezionato Line art, le mezzetinte vengono riprodotte con grande precisione. Se è selezionato Dettaglio, le mezzetinte vengono riprodotte con dettaglio.		
		Se è selezionato Levigato, le mezzetinte vengono riprodotte con levigatezza.		
Miglioram.	Stampa	Impostazione Acceso/Spento		
Bordi	Immagine	Selezionare se i bordi delle immagini vengono evidenziati.		
		Se è selezionato Acceso, i bordi vengono evidenziati.		
		Se è selezionato Spento, i bordi non vengono evidenziati.		
		Se Stampa economia è impostata su Acceso, non è possibile evidenziare i bordi.		

	Stampa Di	Impostazione Acceso/Spento				
	Testo	Selezionare se i bordi del testo vengono evidenziati.				
		Se è selezionato Acceso, i bordi vengono evidenziati.				
		Se è selezionato Spento, i bordi non vengono evidenziati.				
	Stampa Di	Impostazione Acceso/Spento				
	Graf.	Selezionare se i bordi dei grafici vengono evidenziati.				
		Se è selezionato Acceso, i bordi vengono evidenziati.				
		Se è selezionato Spento, i bordi non vengono evidenziati.				
		Se Stampa economia è impostata su Acceso, non è possibile evidenziare i bordi.				
Consistenza	Impostazione	Spento/Basso/ Medio /Alto				
bordi	Selezionare la r evidenziati.	nisura in cui si desidera che i bordi vengano				
	Se è selezionat	o Spento, i bordi non vengono evidenziati.				
	Se è selezionati leggermente.	e è selezionato Basso, i bordi vengono evidenziati ggermente.				
	Se è selezionato Medio, i bordi vengono evidenziati in misura media.					
	Se è selezionat	o Alto, i bordi vengono evidenziati molto.				
	Se è selezionato Spento, i bordi non vengono evidenziati, nemmeno se la voce del menu Miglioram. Bordi è impostata su Acceso.					

Stampa	Impostazione	Acceso/	Acceso/ Spento			
economica	Selezionare se riducendo la qu	Selezionare se stampare i grafici con una densità ridotta riducendo la quantità di toner utilizzato.				
	Se è selezionato Acceso, la quantità di toner utilizzato viene ridotta durante la stampa.					
	Se è selezionat viene ridotta du	o Spento, rante la star	la quantità o npa.	di toner utilizzato non		
	Se è sele evidenzia Stampa Miglio	ezionato Acceso, i bordi non vengono ati, nemmeno se Stampa Immagine e a Di Graf. della voce del menu pram. Bordi sono impostati su Acceso.				
Impostazione PCL	Contrasto	Impostazione	+15%/+10 -10%/-1	0%/+5%/ 0%/- 5%/ 5%		
		II contrasto regolato.	dell'immagi	ne può essere		
	Stampa Immagine	Sorgente RGB	Impostazione	Colore Per./ sRGB		
			Specificare lo spazio del colore per i dati di immagine RGB.			
			Se è selezionato Colore Per., non è specificato nessuno spazio del colore.			
			I profili delle sorgenti RGB scaricati con Web-based EpsonNet config sono disponibili come Sorgente RGB.			
		Intento RGB	Impostazione	Vivido/ Fotografico		
			Specificare le caratteristiche applicate durante la conversione dei dati di immagine RGB in dati CMYK. Se è selezionato Vivido, viene prodotto un risultato vivido. Se è selezionato Fotografico, viene prodotto un risultato più luminoso.			

	Grigio	Impostazione	Nero
	RGB		composito/
			Nero e
			grigio/
			Solo nero
		Specificare vengono rip grigi nei da	il modo in cui prodotti il nero e i ti di immagine RGB.
		Se è selezi	onato Nero
		composit riprodotto n CMYK.	co, il nero viene nediante i colori
		Se è selezi grigio, i vengono rij solo il nero	onato Nero e I nero e il grigio prodotti utilizzando
		Se è selezi il nero vien utilizzando	onato Solo nero, e riprodotto solo il nero.
Stampa Di Testo	Sorgente RGB	Impostazione	Colore Per./ sRGB
		Specificare per i dati di	lo spazio del colore testo RGB.
		Seèselezi Per.,non nessunosp	onato Colore è specificato pazio del colore.
		l profili dell scaricati co EpsonNet o disponibili o	e sorgenti RGB n Web-based config sono come Sorgente RGB.

	Intento RGB	Impostazione	Vivido / Fotografico
		Specificare I applicate du dati di testo	e caratteristiche rante la conversione dei RGB in dati CMYK.
		Se è selezio prodotto un	onato Vivido, viene risultato vivido.
		Se è selezi Fotogra: un risultato	onato fico, viene prodotto più luminoso.
	Grigio RGB	Impostazione	Nero composito/ Nero e grigio/Solo nero
		Specificare vengono rip grigi nei da	il modo in cui prodotti il nero e i ti di testo RGB.
		Se è selezio composit riprodotto m	nato Nero co, il nero viene ediante i colori CMYK.
		Se è selezio grigio, il riprodotti util	nato Nero e nero e il grigio vengono izzando solo il nero.
		Se è selezi il nero vien utilizzando	onato Solo nero, e riprodotto solo il nero.
Stampa Di Graf.	Sorgente RGB	Impostazione	Colore Per./ sRGB
		Specificare per i dati di	lo spazio del colore grafici RGB.
		Seèselezi Per.,non nessunosp	onato Colore è specificato pazio del colore.
		l profili dell scaricati co EpsonNet o disponibili o	e sorgenti RGB n Web-based config sono come Sorgente RGB.

0			
	Intento	Impostazione	Vivido/
	RGB		Fotografico
		Specificare le caratteristich applicate durante la conver dei dati di grafici RGB in d CMYK.	
		Se è selezi viene prodo vivido.	onato Vivido, otto un risultato
		Se è selezi Fotogra: un risultato	onato fico, viene prodotto più luminoso.
	Grigio	Impostazione	Nero
	RGB		composito/
			Nero e
			grigio /Solo
			nero
		Specificare il modo in cui vengono riprodotti il nero e grigi nei dati di grafici RGB	
		Se è selezi	onato Nero
		composi	to. il nero viene
		riprodotto mediante i colori CMYK.	
		Se è selezi grigio, i vengono rip solo il nero	onato Nero e l nero e il grigio prodotti utilizzando
		Se è selezi il nero vien utilizzando	onato Solo nero, e riprodotto solo il nero.

Impostazioni	Stampa	Sorgente	Impostazione	Colore Per./
PS	Immagine	RGB		sRGB / AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Specificare per i dati di	lo spazio del colore immagine RGB.
			Seèselezi Per., non nessuno sp	onato Colore è specificato pazio del colore.
			l profili dell scaricati co EpsonNet o disponibili o	e sorgenti RGB on Web-based config sono come Sorgente RGB.
		Intento RGB	Impostazione	Vivido/ Fotografico/ Colore relativo/ Colore assoluto
			Specificare applicate d dei dati di ii CMYK.	le caratteristiche urante la conversione mmagine RGB in dati
			Se è selezi viene prode vivido.	onato Vivido, otto un risultato
			Se è selezi Fotogra: un risultato	onato fico, viene prodotto più luminoso.
			Se è selezi relativo sorgente R un colore re	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato elativo.
			Se è selezi assolut sorgente R un colore a	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato ssoluto.

	Grigio	Impostazione	Nero
	BCB	Impostazione	nero
	KGD		Noro o
			Neio e
			gilgio/
			SOIO NELO
		Specificare	il modo in cui
		vengono rip	prodotti il nero e i
		grigi nei da	ti di immagine RGB.
		Se è selezi	onato Nero
		composit	to, il nero viene
		riprodotto n	nediante i colori
		CMYK.	
		Se è selezi	onato Nero e
		grigio,i	nero e il grigio
		vengono rip	prodotti utilizzando
		solo il nero	
		Se è selezi	onato Solo nero,
		il nero vien	e riprodotto
		utilizzando	solo il nero.
	Prof.	Impostazione	Auto
	desti-	Specificare	il profilo di
	nazione	destinazior	ie.
		نحمامه ف مح	onato Auto viene
		selezionato	
		destinazion	e che viene adattato
		automatica	mente
		dall'appare	cchio, basato su una
		combinazio	ne della
		corrisponde	enza colore
		specificata,	delle mezzetinte e di
		altri profili.	
		l profili di d	estinazione scaricati
		con Web-b	ased EpsonNet
		config sond	o disponibili come
		Prof. destir	azione.

Stampa Di Testo	Sorgente RGB	Impostazione Specificare per i dati di	Colore Per./ sRGB / AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB Io spazio del colore testo RGB.
		Per., non	è specificato pazio del colore.
		l profili delle scaricati co EpsonNet o disponibili o	e sorgenti RGB on Web-based config sono come Sorgente RGB.
	Intento RGB	Impostazione	Vivido / Fotografico/ Colore relativo/ Colore assoluto
		Specificare applicate de dei dati di t CMYK.	le caratteristiche urante la conversione esto RGB in dati
		Se è selezi viene prodo vivido.	onato Vivido, otto un risultato
		Se è selezi Fotogra: un risultato	onato fico, viene prodotto più luminoso.
		Se è selezi relativo sorgente R un colore re	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato elativo.
		Se è selezi assoluto sorgente R un colore a	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato issoluto.

	Grigio RGB	Impostazione	Nero composito/ Nero e
			grigio /Solo nero
		Specificare vengono rip grigi nei da	il modo in cui prodotti il nero e i ti di testo RGB.
		Se è selezi composit riprodotto n CMYK.	onato Nero to, il nero viene nediante i colori
		Se è selezi grigio, i vengono ri solo il nero	onato Nero e l nero e il grigio prodotti utilizzando
		Se è selezi il nero vien utilizzando	onato Solo nero, e riprodotto solo il nero.
	Prof.	Impostazione	Auto
	desti- nazione	Specificare destinazior	il profilo di ne.
		Se è selezi selezionato destinazion automatica dall'appare combinazio corrisponde specificata, altri profili.	onato Auto, viene o un profilo di le che viene adattato mente cchio, basato su una one della enza colore , delle mezzetinte e di
		l profili di d con Web-b config sono Prof. destir	estinazione scaricati ased EpsonNet o disponibili come nazione.

Stampa Graf.	Di	Sorgente RGB	Impostazione Specificare per i dati di Per . , non nessuno sp I profili delli scaricati co EpsonNet d	Colore Per./ sRGB / AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB Io spazio del colore grafici RGB. onato Colore è specificato pazio del colore. e sorgenti RGB in Web-based ponfig sono
		Intento RGB	disponibili d Impostazione	come Sorgente RGB. Vivido/ Fotografico/ Colore relativo/ Colore assoluto
			Specificare applicate de dei dati di g CMYK.	le caratteristiche urante la conversione grafici RGB in dati
			Se è selezi viene prodo vivido.	onato Vivido, otto un risultato
			Se è selezi Fotogra: un risultato	onato fico, viene prodotto più luminoso.
			Se è selezi relativo sorgente R un colore re	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato elativo.
			Se è selezi assoluto sorgente R un colore a	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato ssoluto.

	a ' '	Immontaniana	
	Grigio	Impostazione	Nero
	RGB		composito/
			Nero e
			grigio/
			Solo nero
		Specificare	il modo in cui
		vengono rip	prodotti il nero e i
		grigi nei da	ti di grafici RGB.
		Se è selezi	onato Nero
		composit	zo, il nero viene
		riprodotto n CMYK.	nediante i colori
		Se è selezi	onato Nero e
		grigio,i	nero e il grigio
		vengono rip	prodotti utilizzando
		solo il nero	
		Se è selezi	onato Solo nero,
		il nero vien	e riprodotto
		utilizzando	solo il nero.
	Prof.	Impostazione	Auto
	desti-	Specificare	il profilo di
	nazione	destinazion	ie.
		Se è selezi	onato Auto, viene
		selezionato	un profilo di
		destinazion	e che viene adattato
		automatica	mente
		dall'appare	cchio, basato su una
		combinazio	one della
		corrisponde	enza colore
		specificata,	delle mezzetinte e di
			ostinaziono operiasti
		con Web_b	esunazione scancali ased EnsonNet
		config sono	disponibili come
		Prof. destin	azione.

Simulazione	Prof.	Impostazione	Nessuno/Swop/
	simula-		Euroscale/
	zione		CommercialPre
			ss/Toyo/DIC
		Specificare simulazion	il profilo di e.
		Se è selezi non è spec di simulazio	onato Nessuno, ificato nessun profilo one.
		l profili di s con Web-b config sono Prof. simula	imulazione scaricati ased EpsonNet o disponibili come azione.
	Intento	Impostazione	Colore
	SIM.		relativ o/
			Colore
			assoluto
		Specificare profilo di si	la caratteristica del mulazione.
		Se è selezi relativo sorgente R un colore re	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato elativo.
		Se è selezi assoluto sorgente R un colore a	onato Colore o, al profilo della GB viene applicato ssoluto.

		СМҮК	Impostazione	Nero
		Grigio		composito / Nero e grigio/Solo nero
			Specificare vengono rip mediante i	il modo in cui prodotti nero e grigi quattro colori CMYK.
			Se è selezi composit riprodotto r CMYK.	onato Nero to, il nero viene nediante i colori
			Se è selezi grigio, i vengono rij solo il nero	onato Nero e l nero e il grigio prodotti utilizzando
			Se è selezi il nero vien utilizzando	onato Solo nero, e riprodotto solo il nero.
Calibratura	Calibratura	Impostazione	Acceso/S	Spento
	Toni	Se è selezi applicate re	onato Acce egolazioni de	eso, vengono elle immagini.
		Se è selezi applicate re	onato Sper egolazioni de	nto, non vengono elle immagini.

	Densità CMYK	Ciano/ Magenta/ Giallo/ Nero	Evidenzia	Impostazione La densità colore evi nelle imma essere reg	+3/+2/ +1/0/ -1/-2/ -3 a del denziato agini può golata.		
			Medio	Impostazione	+3/+2/ +1/ 0 / -1/-2/ -3		
				La densità colore inte nelle imma essere reg	à del ermedio agini può golata.		
			Ombra	Impostazione	+3/+2/ +1/ 0 / -1/-2/ -3		
				La densità colore del nelle imma essere reg	à del le ombre agini può golata.		
Separazione	Impostazione	Acceso/	Spento				
Colori	Se è selezionat dei colori. Il con nelle pagine a c pagine vengono pagine individua ciano e nero.	selezionato Acceso, viene eseguita la separazio olori. Il contenuto di una pagina a colori viene sepa pagine a colori per giallo, magenta, ciano e nero di le vengono stampate con gradazioni di nero come le individuali. L'ordine di stampa è giallo, magenta o e nero.					
	Se è selezionato Spento, la separazione dei colori non viene eseguita. Viene eseguita una separazione di colori normale.						

Menu val.pre.sist.





Let *1 Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale.

Le impostazioni predefinite dal produttore appaiono in grassetto.

Emula-	Def.	Impostazione	Auto/Po	ostscript/PCL		
zione	Emula- zione	Specificare la lingua di emulazione dell'apparecchio.				
		Se è selezionato Auto, l'apparecchio seleziona automaticamente la lingua di emulazione dal flusso di dati.				
	Post script	Timeout Attesa	Impostazione	Da 0 a 300 (Impostazione predefinita: 0)		
			Specificare determinar PostScript.	e il tempo necessario per ire che un errore è un errore di t.		
			Se è selez nessun tim	zionato 0, non viene effettuato neout.		
		PS Pagina Errori	Impostazione	Acceso/ Spento		
			Selezionar errore di Pe meno una	re se quando si verifica un Postscript viene stampata o I pagina di errore.		
		PS Pro-	Impostazione	Auto /Normale/Binari		
		tocollo	Specificare trasmissior di PostScri	e il protocollo per la one dei dati con un flusso di da ript.		
			Se è selezi seleziona a applicabile	zionato Auto, l'apparecchio automaticamente un protocolle e dal flusso dei dati.		

PCL	CR/LF	Impostazione	CR=CR L	F=LF/CR=CRLF
	Mappa-		LF=LF/C	R=CR
	tura		LF=LFCR	/CR=CRLF
			LF=LFCR	
		Selezionar	e le definizio	oni dei codici CR/LF
		in lingua P	CL.	
	Linee X	Impostazione	Da 5 a 12	28 (Impostazione
	Pagina		predefinita	: 60)
		Specificare lingua PCL	e il numero d 	li linee per pagina in
	Sorgente	Numero	Impostazione	Da 0 a 102
	Font	Font		(Impostazione predefinita: 0)
			Specificare lingua PCL	e il font predefinito in
			I numeri dei riferiscono a Per ulteriori dell'elenco d a "Rapporto"	font che appaiono si ll'elenco dei font PCL. dettagli sulla stampa ei font, fare riferimento " a pagina 24.
		Formato	Impostazione	Da 0.44 a 99.99
		pitch	•	(Impostazione
		(Formato		predefinita: 10.00)
		point)		(Da 4.00 a 999.75 (Impostazione predefinita: 12.00))
			Specificare in lingua P	e il formato dei font CL.
			Se il Nume selezionato bitmap, vien Formato Numero riferisce a un viene visual point.	ro Font si riferisce a un font di le visualizzato pitch. Se il Font selezionato si n font di contorni, izzato Formato
		Set simboli	Specificare utilizzato c	e il set di simboli on la lingua PCL.
			L'impostazio	ne predefinita è PC8 .

Carta	Carta	Formato	Impostazione	Letter/Legal/
Curcu	Drodof	corto	impootaziono	Executive $(\Lambda 4 / \Lambda 5 / \Lambda 6 /$
	ITEGET.	Carta		B5 (IIC) /B6 (IIC) /Court
				Lottor/Statement/
				Eclic (SD Folio /UK
				FOILO/SP FOILO/UK
				Quarto/Foorscap/Gove
				Legal/16K/Formalo
				FOLO 4×6/KAI 16/KAI
				32/Busta C6/Busta
				DL/Busta MONARCH/
				Busta Chou#3/Busta
				Chou#4/B5(ISO)/Busta
				#10/Cart G 100x148/
				Cart G-D 148x200/
				Person.
			Selezionar	e il formato del supporto di
			stampa no	rmalmente utilizzato.
			Be in h	an all'impostaziona
			sele	zionata ner IItilità /
			Ges	tione ammin /
			Imr	ostaz. utente /
			Pre	eimposta zoom,
			For	mato foto 4×6 può
			cam	biare in Formato foto
			10×	15.
		Formato	Specificare	il formato del supporto di
		persona.	stampa qua	ando Formato carta è
		-	impostato s	su Person . L'intervallo di
			impostazio	ne per Larg è compreso tra
			92 e 216	mm (3, 63 e 8, 50 pollici).
			L'impostaz	ione predefinita è 210 mm
			(8,27 poll	ici).
			L'intervallo	di impostazione per Lungh.
			è compres	o tra 148 e 356 mm (5, 83 e
			14,00 po	llici).
			L'impostaz (11 , 69 po	ione predefinita è 297 mm ollici).

		Tipo	Impostazione	Carta normale/
		Carta		Riciclata/
				Cartoncino 1/
				Cartoncino 2/
				Etichetta/Lucidi/
				Busta/Cartolina/
				Carta Intestata/
				Patinata 1/
				Patinata 2
			Selezionar	e il tipo del supporto di stampa
Der	Impostaziono			
Pag.	Impostazione	Auto/St	am. Scal	a Grigi/Stampa col.
Grigi	Specificare l'operazione da effettuare per le pagine in bianco e nero in un lavoro specificato per la stampa a colori.			
	Se è selez automatica	e è selezionato Auto, la stampa viene eseguita utomaticamente in base alla prima pagina del lavoro.		
	Se è selez automatica pagina.	elezionato Stam. Scala Grigi, viene eseguita aticamente la stampa in bianco e nero in base a ciascuna a.		
	Se è selez colori, ancl	ionato Sta: ne per le pa	mpa col. gine in bian	, viene eseguita la stampa a co e nero.
Opzioni	Pag.	Impostazione	Acceso/	Spento
Avvio	Iniziale	Selezionar pagina iniz	e se esegui iale all'acce	re o meno la stampa di una nsione dell'apparecchio.
Timeout	Impostazione	Disabil	ita /1 or	a/4 ore/1 giorno/
Lav.		1 setti	mana	
Sos.	Specificare	il tempo tra	ascorso il qu	ale i lavori di stampa salvati nel
	disco rigido	o vengono e	liminati. Se	è selezionato Disabilita, i
	lavori di sta	ampa non vengono eliminati in un momento specifico.		
Formato	Solo	Inizializzar	e l'area uter	nte del disco rigido. Quando
HDD	Area	viene selez	zionata que:	sta voce del menu,
	Ut.	l'appareccl	nio si riavvia	a automaticamente.
	Tutti	Inizializzar questa voc automatica	e il disco rig e del menu imente.	ido. Quando viene selezionata , l'apparecchio si riavvia

Menu Stampa memoria

Per visualizzare il menu Stampa memoria, selezionare Stampa memoria nella schermata principale (modalità Copia) e premere il tasto Select. Da questo menu, è possibile effettuare operazioni di stampa diretta dalla memoria e specificare varie impostazioni di stampa diretta dalla memoria.

Il menu Stampa memoria è strutturato come indicato sotto.



Questa voce del menu appare solo se è installato un disco rigido opzionale. Inoltre, questa voce del menu non appare se mediante le impostazioni di autenticazione non è stato consentito l'accesso agli utenti pubblici. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni di autenticazione, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.

Stampa memoria		Elenco di file
		Tipo di file

Ex Le impostazioni predefinite dal produttore appaiono in grassetto.

Elenco di	Selezionare Select.	il file che si desidera stampare e premere il tasto			
file	Se il file da stampare si trova in una cartella, selezionare la cartella e premere il tasto Select .				
	Selezione carta	<pre>Impostazione Letter/Legal/Executive/A4/ A5/A6/B5(JIS)/B6(JIS)/Govt Letter/Statement/Folio/SP Folio/UK Quarto/Foolscap/ Govt Legal/16K/Formato Foto 4×6/KAI 16/KAI 32/Busta C6/ Busta DL/Busta MONARCH/ Busta Chou#3/Busta Chou#4/ B5(ISO)/Busta #10/Cart G 100×148/Cart G-D 148×200/ Person.</pre>			
		 Modifica del formato della carta. In base all'impostazione selezionata per Utilità / Gestione ammin / Impostaz. utente / Preimposta zoom, Formato foto 4×6 può cambiare in Formato foto 10×15. Questa voce del menu non appare se il file selezionato è un file PDF. 			
	Fronte/	Impostazione 1-Lato/2-Lati			
	fron-ret	Se è selezionato 2-Lati, è possibile eseguire la stampa fronte-retro.			
		Se è selezionato Lato lungo, la pagina verrà stampata su entrambi i lati della carta per una rilegatura sul lato lungo.			
		Se è selezionato Lato corto, la pagina verrà stampata su entrambi i lati della carta per una rilegatura sul lato corto.			
		Se è selezionato Spento, la stampa fronte-retro non viene eseguita.			

Quant. copie	Quant. copie	Impostazione	Da 1 a 9999 (Impostazione predefinita: 1)		
		Specificare 9999).	Specificare il numero di copie da stampare (tra 1 e 9999).		
	Finitura	Impostazione	Non-fascicolato/Fascicolato		
	copia	Selezionare se fascicolare le copie.			
	Se è selezionato Non-fascicolato, la stampa in fascicoli non viene eseguita.				
		Se è selez fascicoli vi	ionato Fascicolato, la stampa in ene eseguita.		
		🖭 Que insta	sta voce del menu appare solo se è allato il disco rigido opzionale.		
Tipo	Impostazione	PDF,JPE	G,TIFF/PDF		
di file	Selezionare	il tipo di file	e da visualizzare.		



Utilizzo dei supporti

Supporti di stampa

Specifiche

Supporto	Dimensioni del supporto		Vassoio*	Duplex	Copia	Stampa
	Pollici	Millimetri				
A4	8,2 x 11,7	210,0 x 297,0	1/2/3	Sì	Sì	Sì
B5 (JIS)	7,2 x 10,1	182,0 x 257,0	1/2/3	Sì	Sì	Sì
A5	5,9 x 8,3	148,0 x 210,0	1/2	No	Sì	Sì
B6	7,2 x 5,0	182,0 x 128,0	1/2	No	No	Sì
A6	10,1 x 4,1	257,0 x 105,0	1/2	No	No	Sì
Legal	8,5 x 14,0	215,9 x 355,6	1/3	Sì	Sì	Sì
Letter	8,5 x 11,0	215,9 x 279,4	1/2/3	Sì	Sì	Sì
Statement	5,5 x 8,5	139,7 x 215,9	1/2	No	Sì	Sì
Executive	7,25 x 10,5	184,2 x 266,7	1/2/3	Sì	Sì	Sì
Folio	8,25 x 13,0	210,0 x 330,0	1	Sì	Sì	Sì
Letter Plus	8,5 x 12,69	215,9 x 322,3	1	Sì	No	Sì
UK Quarto	8,0 x 10,0	203,2 x 254,0	1/2	No	No	Sì
Protocollo	8,0 x 13,0	203,2 x 330,2	1	Sì	No	Sì
Government Legal	8,5 x 13,0	215,9 x 330,2	1/3	Sì	Sì	Sì
Kai 16	7,3 x 10,2	185,0 x 260,0	1/2	Sì	No	Sì
Kai 32	5,1 x 7,3	130,0 x 185,0	1/2	No	No	Sì
Government letter	8,0 x 10,5	203,2 x 266,7	1/2	Sì	Sì	Sì
16 K	7,7 x 10,6	195,0 x 270,0	1/2	Sì	No	Sì
Oficio**	8,5 x 13,5	215,9 x 342,9	1	Sì	Sì	Sì
Formato foto 4x6"	4,0 x 6,0	101,6 x 152,4	1/2	No	No	Sì
Formato foto 10x15	3,9 x 5,9	100,0 x 150,0	1/2	No	No	Sì
Cartolina G	3,9 x 5,8	100,0 x 148,0	1	No	Sì	Sì
Cartolina doppia	5,8 x 7,9	148,0 x 200,0	1	No	Sì	Sì
B5 (ISO)	6,9 x 9,8	176,0 x 250,0	1	No	No	Sì
Busta Com10	4,125 x 9,5	104,8 x 241,3	1	No	Sì	Sì
Busta DL	8,7 x 4,3	220,0 x 110,0	1	No	Sì	Sì
Busta Monarch	7,5 x 3,875	190,5 x 98,4	1	No	Sì	Sì
Busta C6	6,4 x 4,5	162,0 x 114,0	1	No	Sì	Sì
Busta Chou #3	4,7 x 9,2	120,0 x 235,0	1	No	Sì	Sì
Busta You #6	7,5 x 3,875	190,5 x 98,4	1	No	No	Sì
Person., Minimo	3,6 x 5,9	92,0 x 148,0	1/2	Sì****	Sì	Sì
Person., Massimo	8,5 x 14,0	216,0 x 356,0	1/2***	Sì	Sì	Sì
Cartoncino-Supportato solo per supporti di stampa letter, A4 e di formato inferiore.						
Note: *Vassoio 1 = multifunzione Vassoio 2/3 = solo carta normale **Oficio = solo Messico ***Vassoio 2 = 216,0 x 297,0 ****182,0 x 257,0						

Tipi

Prima di acquistare una grossa quantità di supporti di stampa speciali, eseguire una stampa di prova per verificare la qualità di stampa.

Conservare il supporto di stampa su una superficie piana e uniforme mantenendolo nel suo involucro originale fino al momento di caricarlo.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 100 fogli, a seconda del peso del supporto di stampa
	Vassoio 2	Fino a 250 fogli, a seconda del peso del supporto di stampa
	Vassoio 3	Fino a 500 fogli, a seconda del peso del supporto di stampa
Orientamento	Vassoio 1	Verso il basso
	Vassoio 2/3	Verso l'alto
Tipo di supporto nel driver	Carta normale (riciclata)	
Peso	Da 60 a 90 g/m² (da 16 a 24 lb bond)	
Duplex	Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.	

Carta normale (carta riciclata)

Utilizzare carta normale che sia

 adatta a stampanti e copiatrici per carta normale, come la carta per ufficio standard o riciclata.

<u>Note</u>

Non utilizzare i tipi di supporti elencati sotto, in quanto potrebbero causare una qualità di stampa scarsa, problemi di alimentazione del supporto di stampa o danni all'apparecchio.

NON utilizzare supporti di stampa che siano

- rivestiti con una lavorazione superficiale (come ad esempio carta carbone e carta colorata trattata)
- rivestiti con carbone
- supporti di stampa iron-on-transfer non approvati (come carta sensibile al calore, carta sensibile alla pressione e carta trasferibile mediante calore e pressione)
- carta da trasferimento in acqua fredda

- sensibili alla pressione
- progettati specificamente per stampanti a getto d'inchiostro (come carta superfine, pellicola lucida e cartoline)
- già stampati con un'altra stampante o copiatrice
- coperti di polvere
- bagnati (o umidi)

Conservare il supporto di stampa a un'umidità relativa compresa tra il 15% e l'85%. Il toner non aderisce bene ai supporti di stampa umidi o baqnati.

- stratificati
- adesivi
- piegati, squalciti, accartocciati, goffrati, non integri o raggrinziti
- perforati, con tre fori o strappati
- troppo lisci, troppo ruvidi o con una struttura troppo evidente
- con struttura diversa (relativamente alla ruvidità) sul fronte e sul retro
- troppo sottili o troppo spessi
- attaccati mediante elettricità statica
- Iaminati o dorati; troppo luminosi
- sensibili al calore o non resistenti alla temperatura di fusione (205°C [401°F])
- con forma irregolare (non rettangolare o non tagliata ad angoli retti)
- attaccati con colla, nastro adesivo, graffette, punti metallici, nastri, ganci o bottoni
- acidi
- gualsiasi altro supporto di stampa non approvato

Cartoncino

La carta con uno spessore superiore a 90 g/m² (24 lb bond) viene definita "cartoncino". Sottoporre a test tutti i cartoncini per verificare che offrano prestazioni accettabili e che l'immagine non slitti.

Con il cartoncino è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda dello spessore	
	Vassoio 2/3	Non supportato	

Orientamento	Verso il basso
Tipo di	Cartoncino 1
supporto nel driver	Cartoncino 2
Peso	Da 91 a 210 g/m² (da 25 a 25,36 kg bond)
Duplex	Non supportato

NON utilizzare cartoncino che sia

mescolato ad altri supporti di stampa nei vassoi (in guanto si potrebbero causare problemi di alimentazione dei supporti di stampa)

Busta

Stampare solo sulla parte frontale (indirizzo). In alcune parti delle buste si sovrappongono tre strati di carta-parte anteriore, posteriore e linguetta. Qualsiasi elemento stampato in queste zone di sovrapposizione potrebbe andare perduto o risultare sbiadito.

Con le buste è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 10 fogli, a seconda dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di supporto nel driver	Buste	
Peso	Da 91 a 163 g/m² (da 25 a 43 lb bond)	
Duplex	Non supportato	

Utilizzare buste che siano

comuni buste da ufficio approvate per la stampa laser con giunzioni diagonali, piegature e bordi netti e linguette gommate



Dal momento che le buste devono passare attraverso i rulli caldi, la zona gommata delle linguette potrebbe sigillarsi. L'utilizzo di buste con colla a base d'emulsione consente di evitare questo problema.

- approvate per la stampa laser
- asciutte

NON utilizzare buste con

- linguette adesive
- chiusure con nastro adesivo, fermagli metallici, graffette, dispositivi di fissaggio o strisce adesive per la chiusura
- finestre trasparenti
- superfici troppo ruvide
- materiale che potrebbe sciogliersi, evaporare, offset, scolorirsi o emettere vapori pericolosi
- buste presigillate

Etichette

Un foglio di etichette è costituito da un foglio superiore (la superficie di stampa), adesivo, e da un foglio di supporto:

- Il foglio superiore deve corrispondere alle specifiche della carta normale.
- La superficie del foglio superiore deve coprire l'intero foglio di supporto, senza che il materiale adesivo arrivi alla superficie.

Con i fogli di etichette è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Prima della stampa, eseguire una prova stampando i dati su un foglio di carta normale per verificare il posizionamento. Per ulteriori informazioni sulle etichette di stampa, controllare la documentazione dell'applicazione.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di supporto nel driver	Etichette	
Peso	Da 60 a 163 g/m² (da 16 a 43 lb bond)	
Duplex	Non supportato	

Utilizzare fogli di etichette che siano

consigliati per la stampa laser
NON utilizzare fogli di etichette con

- etichette che si stacchino facilmente o parti di etichetta già rimosse
- fogli posteriori staccati o parti adesive esposte

Le etichette si possono attaccare al fusore, staccandosi dal foglio di supporto e causando problemi di alimentazione del supporto di stampa.

pretagliate o perforate



Approvato per l'utilizzo



Etichette a pagina intera (non tagliate)

Carta intestata

Con la carta intestata è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Prima della stampa, eseguire una prova stampando i dati su un foglio di carta normale per verificare il posizionamento.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda del formato e dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di supporto nel driver	Carta intestata	
Peso	Da 60 a 90 g/m	² (da 16 a 24 lb bond)
Duplex	Fare riferimento	a "Specifiche" a pagina 90.

Cartolina

Con le cartoline è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Prima della stampa, eseguire una prova stampando i dati su un foglio di carta normale per verificare il posizionamento.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di supporto nel driver	Cartolina	
Peso	Da 60 a 163 g/r	n² (da 16 a 43 lb bond)
Duplex	Non supportato	

Utilizzare cartoline che siano

approvate per la stampa laser

NON utilizzare cartoline che siano

- rivestite
- progettate per stampanti a getto d'inchiostro
- pretagliate o perforate
- prestampate o multicolori



🖹 Se la cartolina è piegata, premere sulla zona della piega prima di inserirla nel vassoio.



piegate o raggrinzite





Lucidi



🖹 Non sfogliare velocemente i lucidi prima di caricarli. L'elettricità statica risultante può causare errori di stampa.



Se la superficie superiore dei lucidi viene toccata con le mani nude, la qualità di stampa può risultare compromessa.

🖹 Mantenere pulito il percorso del supporto di stampa. I lucidi sono particolarmente sensibili alla presenza di sporcizia nel percorso del supporto di stampa. Se si notano ombre sulla parte superiore o inferiore dei fogli, vedere capitolo 10, "Manutenzione".



Rimuovere più velocemente possibile i lucidi dal vassoio di uscita in modo da evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Con i lucidi è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo, dell'accumulo di cariche elettrostatiche e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa.

Prima della stampa, eseguire una prova stampando i dati su un foglio di carta normale per verificare il posizionamento.



In caso di problemi con il caricamento di 20 fogli, provare a caricare solo 1–10 fogli alla volta. Il caricamento di molti lucidi contemporaneamente può causare l'accumulo di cariche elettrostatiche, con consequenti problemi di alimentazione.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di supporto nel driver	Lucidi	
Duplex	Non supportato	



🖹 Prima, eseguire sempre un test su una piccola quantità di un particolare tipo di lucido.

Utilizzare lucidi che siano

approvate per la stampa laser

NON utilizzare lucidi che

- abbiano accumulato elettricità statica che li faccia aderire uno all'altro
- siano specifici solo per stampanti a getto d'inchiostro

Supporti di stampa patinati

Sottoporre a test tutti i supporti di stampa patinati per verificare che offrano prestazioni accettabili e che l'immagine non slitti.

Con i supporti di stampa patinati è possibile utilizzare la modalità di stampa continua, tuttavia questo potrebbe danneggiare l'alimentazione del supporto di stampa, a seconda della qualità di quest'ultimo e dell'ambiente in cui viene eseguita la stampa. In caso di problemi, interrompere la stampa continua e stampare un foglio alla volta.

Capacità	Vassoio 1	Fino a 20 fogli, a seconda dello spessore
	Vassoio 2/3	Non supportato
Orientamento	Verso il basso	
Tipo di	Patinata 1	
supporto nel driver	Patinata 2	
Duplex	Non supportato	

NON utilizzare supporti di stampa patinati che siano

- mescolato ad altri supporti di stampa nei vassoi (in quanto si potrebbero causare problemi di alimentazione dei supporti di stampa)
- specifici solo per stampanti a getto d'inchiostro

Area per la creazione dell'immagine (stampabile) garantita

In tutti i supporti di stampa di dimensioni medie l'area stampabile arriva fino a 4 mm (0,157") dai bordi.

A ogni formato dei supporti di stampa corrisponde un'area specifica per la creazione dell'immagine (l'area massima sulla quale il dispositivo è in grado di stampare in modo chiaro e senza alterazioni).

Tale area è soggetta sia a limiti di hardware (le dimensioni fisiche del supporto di stampa e i margini richiesti dal dispositivo) che a vincoli di software (la quantità di memoria



disponibile per il frame buffer a pagina intera). In tutti i supporti di stampa di dimensioni medie l'area per la creazione dell'immagine (stampabile) garantita corrisponde alle dimensioni della pagina meno 4,0 mm (0,157") dai bordi.

Area per la creazione dell'immagine-Buste

Le buste presentano un'area per la creazione dell'immagine non garantita che varia a seconda del tipo.



K L'orientamento di stampa della busta è determinato dall'applicazion e utilizzata.



🖹 🗹 In caso di buste DL

(alimentazione

sul lato lungo), le aree non per la creazione dell'immagine sui lati destro e sinistro sono di 6 mm.

Margini della pagina

I margini vengono impostati mediante l'applicazione utilizzata. Alcune applicazioni consentono di impostare formati e margini di pagina personalizzati mentre altre prevedono esclusivamente formati e margini di pagina standard da cui scegliere. Se si sceglie un formato standard, è possibile che venga persa parte dell'immagine (a causa dei vincoli dell'area per la creazione dell'immagine). Se l'applicazione consente di personalizzare le dimensioni della pagina, per ottenere risultati ottimali utilizzare le dimensioni fornite per l'area per la creazione dell'immagine.

Caricamento dei supporti di stampa

Come caricare un supporto di stampa?

Togliere il primo e l'ultimo foglio di una risma di carta. Tenendo una pila di circa 100 fogli alla volta, sfogliarli velocemente per evitare che si attacchino tra loro prima di inserirli nel vassoio.



Non sfogliare velocemente i lucidi.

<u>Note</u>

Benché questo apparecchio sia stato progettato per stampare su una vasta gamma di tipi di supporti, non è prevista la possibilità di stampare esclusivamente su un solo tipo di supporto a parte la carta normale. La stampa continua su supporti diversi dalla carta normale (come ad esempio buste, etichette, cartoncino o lucidi) può compromettere la qualità della stampa o ridurre la durata del dispositivo.

Quando si sostituisce il supporto di stampa, rimuovere anzitutto il materiale rimasto nel vassoio. Impilare il materiale vecchio con quello nuovo, pareggiare i bordi e ricaricare il supporto nella stampante.

Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale)

Per i dettagli relativi ai tipi e ai formati dei supporti di stampa stampabili dal vassoio 1, fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.

Caricamento della carta normale

1 Aprire il vassoio 1.



2 Allargare le guide del supporto di stampa in modo da ottenere uno spazio maggiore nel mezzo.



3 Premere verso il basso al centro della piastra di sollevamento della carta fino a bloccare in posizione le linguette di fermo (bianche) sinistra e destra.



4 Caricare la carta rivolta verso il basso nel vassoio.





Non caricare una quantità di carta tale per cui la parte superiore della pila sia più alta della quida del limite massimo. Nel vassoio è possibile caricare fino a 100 fogli (80 g/m² [22 lb]) di carta normale alla volta



5 Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi della carta.



6 Selezionare Conf orig carta/Carta vassoiol nel menu Utilità, quindi selezionare le impostazioni relative al formato e il tipo di carta caricato. Vedere anche "Specifiche" a pagina 90.

Altri supporti di stampa

In caso di caricamento di supporti di stampa diversi dalla carta normale, per una qualità di stampa ottimale impostare la modalità del supporto di stampa (Busta, Etichetta, Carta intestata, Cartoncino 1, Cartoncino 2, Patinata 1, Patinata 2 o Lucidi) nel driver.

Caricamento di buste

1 Aprire il vassoio 1.



2 Allargare le guide del supporto di stampa in modo da ottenere uno spazio maggiore nel mezzo.



3 Premere verso il basso al centro della piastra di sollevamento della carta fino a bloccare in posizione le linguette di fermo (bianche) sinistra e destra.



4 Caricare le buste con il lato della linguetta rivolto verso l'alto nel vassoio.

> Prima di caricare le buste, premerle verso il basso per assicurarsi di rimuovere tutta l'aria e verificare che le pieghe delle linguette siano ben premute; in caso contrario la busta potrebbe raggrinzirsi o potrebbe verificarsi un inceppamento.





Nel vassoio è possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

Nel caso di buste con la linguetta lungo il lato lungo (busta Chou #3, busta C6, busta Monarch e busta DL), caricarle inserendo per primo il lato con la linguetta.



5 Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi delle buste.





6 Selezionare Conf orig carta/Carta vassoiol nel menu Utilità, quindi selezionare le impostazioni relative al formato e il tipo di supporto caricato. Vedere anche "Specifiche" a pagina 90.

Caricamento fogli etichette/Carta intestata/Cartoline/ Cartoncino/Supporti di stampa patinati e Lucidi

1 Aprire il vassoio 1.



2 Allargare le guide del supporto di stampa in modo da ottenere uno spazio maggiore nel mezzo.



3 Premere verso il basso al centro della piastra di sollevamento della carta fino a bloccare in posizione le linguette di fermo (bianche) sinistra e destra.



4 Caricare il supporto di stampa rivolto verso il basso nel vassoio.



Nel vassoio è possibile caricare fino a 20 fogli alla volta.



5 Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi del supporto stesso.



6 Selezionare Conf orig carta/Carta vassoiol nel menu Utilità, quindi selezionare le impostazioni relative al formato e il tipo di supporto caricato. Vedere anche "Specifiche" a pagina 90.

Vassoio 2

K Nel Vassoio 2 è possibile caricare solo carta normale.

Caricamento della carta normale

1 Estrarre il vassoio 2.



2 Premere la piastra a pressione del supporto di stampa per bloccarla in posizione.







4 Caricare la carta rivolta verso l'alto nel vassoio.





Non caricare oltre il segno ▼. Nel vassoio è possibile caricare fino a . 250 fogli (80 g/m² [22 lb]) di carta normale alla volta.





6 Chiudere il vassoio 2.



7 Selezionare Conf orig carta/Carta vassoio2 nel menu Utilità, quindi selezionare le impostazioni relative al formato e il tipo di carta caricato. Vedere anche "Specifiche" a pagina 90.

Vassoio 3 (unità di alimentazione inferiore opzionale)

Nel Vassoio 3 è possibile caricare solo carta normale.

Caricamento della carta normale

1 Estrarre il vassoio 3.



2 Premere la piastra a pressione del supporto di stampa per bloccarla in posizione.



3 Allargare le guide del supporto di stampa in modo da ottenere uno spazio maggiore nel mezzo.



4 Caricare la carta rivolta verso l'alto nel vassoio.





Non caricare oltre il segno ▼. Nel vassoio è possibile caricare fino a , 500 fogli (80 g/m² [22 lb]) di carta normale alla volta.



5 Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi della carta.





6 Chiudere il vassoio 3.



Stampa Duplex

La stampa Duplex (fronte-retro) può essere eseguita con questa stampante, che ha l'unità duplex incorporata come standard. Se la carta presenta una bassa opacità (elevata trasparenza), i dati stampati su un lato della pagina appariranno anche sull'altro lato. Per informazioni sui margini controllare la propria applicazione. Per ottenere risultati ottimali, eseguire una piccola stampa per verificare che l'opacità sia accettabile.

Note

L'autoduplex è possibile solo con carta normale, 60–90 g/m² (16–24 lb bond). Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.

La stampa fronte-retro di buste, etichette, carta intestata, cartoline, cartoncino, supporti patinati o lucidi non è supportata.

Come eseguire la stampa autoduplex?

Controllare la propria applicazione per determinare come impostare i margini per la stampa duplex (fronte-retro).

Sono disponibili le seguenti impostazioni per le posizioni di rilegatura.

Se è selezionato "Lato corto (in alto)", le pagine saranno disposte in modo da consentire la rilegatura sul margine superiore.
Se è selezionato "Lato lungo (sinistra)", le pagine saranno disposte in modo da consentire la rilegatura laterale.

Inoltre, se "Combinazione" è stato impostato su "Libretto", viene effettuata la stampa autoduplex.

Quando è selezionato "Libretto" sono disponibili le seguenti impostazioni di Ordine.



- 1 Caricare la carta normale nel vassoio.
- 2 Dal driver della stampante, specificare stampa duplex (fronte-retro) (scheda Layout in Windows).
- **3** Fare clic su **OK**.



Con la stampa autoduplex, viene stampata prima la pagina posteriore e poi quella anteriore.

Vassoio di uscita

Tutti i supporti di stampa fuoriescono rivolti verso il basso nel vassoio di uscita che si trova sul lato sinistro dell'apparecchio e che ha una capacità di circa 250 fogli (A4/Letter) di carta da 80 g/m².



🖹 Se la pila di fogli nel vassoio di uscita è troppo alta, si possono verificare problemi di alimentazione del supporto di stampa, eccessivo accartocciamento o inceppamento della carta.



Rimuovere più velocemente possibile i lucidi dal vassoio di uscita in modo da evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Il vassoio di uscita può essere estratto per aumentarne la lunghezza. Regolare il vassoio di uscita in base al formato della carta su cui eseguire la stampa.



Conservazione dei supporti di stampa

Conservare il supporto di stampa su una superficie piana e uniforme mantenendolo nel suo involucro originale fino al momento di caricarlo.

I supporti di stampa che sono rimasti immagazzinati per un lungo tempo fuori dalla loro confezione possono seccarsi troppo e causare problemi di alimentazione della stampante.

- Se un supporto di stampa è stato tolto dal suo involucro, rimetterlo nella confezione originale e conservarlo in un luogo fresco e scuro su una superficie piana.
- Evitare condensa, umidità eccessiva, luce solare diretta, calore eccessivo (oltre 35°C [95°F]) e polvere.
- Evitare di appoggiare i supporti di stampa contro altri oggetti o di collocarli in posizione verticale.

Prima di utilizzare i supporti di stampa immagazzinati, eseguire una prova e verificare la qualità di stampa.

Supporto di stampa originale

Specifiche

Documenti che possono essere posizionati sul vetro originale

Sul vetro originale è possibile posizionare i seguenti tipi di documenti.

Tipo di documento	Fogli o libri
Dimensioni massime del documento	Legal
Peso massimo	3 kg (6,6 lb)

Durante il posizionamento di un documento sul vetro originale, osservare le seguenti precauzioni.

- Non appoggiare oggetti con un peso superiore a 3 kg (6,6 lb) sul vetro originale, che altrimenti potrebbe essere danneggiato.
- Non esercitare una pressione eccessiva su un libro aperto sul vetro originale, che altrimenti potrebbe essere danneggiato.

Documenti che possono essere caricati nell'AAD

Nell'AAD è possibile caricare i seguenti tipi di documenti.

Tipo di supporto di stampa del documento / Peso	Carta normale / da 50 a 128 g/m² (da 13 a 34 lb)
Dimensioni massime del documento	Legal
Capacità del supporto di stampa	50 fogli (peso del supporto di stampa: 80 g/m ²)

Non caricare i seguenti tipi di documenti nell'AAD.

- Documenti contenenti pagine di formati diversi
- Documenti raggrinziti, piegati, accartocciati o strappati
- Documenti molto lucidi o trasparenti, come lucidi o carta fotosensibile diazo
- Documenti con rivestimento come la carta carbone
- Documenti stampati su carta con uno spessore superiore a 128 g/m² (34 lb)
- Documenti con pagine trattenute da graffette o punti metallici

- Documenti rilegati in forma di libro o di libretto
- Documenti con pagine trattenute da colla
- Documenti con pagine che siano state tagliate o ritagliate
- Fogli di etichette
- Master per stampa offset
- Documenti con fori per rilegatura

Caricamento di un documento da copiare

Posizionamento di un documento sul vetro originale

1 Aprire il coperchio dell'AAD sollevandolo.



2 Posizionare il documento sul vetro originale.





Allineare il documento con la freccia sul lato sinistro rivolta verso la parte posteriore dell'apparecchio.





3 Chiudere delicatamente il coperchio dell'AAD.



Caricamento di un documento nell'AAD

1 Inserire il documento rivolto verso l'alto nel vassoio di alimentazione documenti AAD.

Prima di caricare un documento nell'AAD. verificare che sul vetro originale non siano presenti altre pagine.



- Caricare le pagine del documento in modo che la parte superiore del documento sia rivolta verso la parte posteriore o il lato destro dell'apparecchio.
- 2 Regolare le guide del documento adattandole alle dimensioni del documento.







Per ulteriori dettagli sulla copia del documento caricato, fare riferimento a "Utilizzo della copiatrice" a pagina 137. Per i dettagli relativi alla scansione, fare riferimento a "Utilizzo dello scanner" a pagina 151.

Utilizzo del driver della stampante

Selezione delle opzioni/impostazioni predefinite della stampante (per Windows)

Prima di iniziare a lavorare con l'apparecchio, verificare/modificare le impostazioni predefinite del driver. Inoltre, nel caso in cui siano state installate delle opzioni, è necessario indicare la loro presenza al driver.

Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS)

1 Scegliere le proprietà del driver nel seguente modo:

- (Windows Vista) Dal menu Start , fare clic su Pannello di controllo, quindi su Hardware e suoni e infine su Stampanti per aprire la directory Stampanti. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 o EPSON CX28 PS e quindi su Proprietà.
- (Windows XP/Server 2003) Dal menu Start, scegliere Stampanti e fax per visualizzare la directory Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 or EPSON CX28 PS e scegliere Proprietà.
- (Windows 2000) Dal menu Start, scegliere Impostazioni e guindi Stampanti per visualizzare la directory Stampanti. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 or EPSON CX28 PS e scegliere Proprietà.
- 2 Se sono state installate delle opzioni, procedere con il punto successivo, altrimenti, passare al punto 9.
- 3 Selezionare la scheda Configura.
- 4 Verificare che le opzioni installate siano elencate correttamente. Se non lo sono, procedere con il punto successivo, altrimenti, continuare con il punto 8.
- 5 Fare clic su Aggiorna per configurare automaticamente le opzioni installate.

L'opzione Aggiorna è disponibile solo se per l'apparecchio è disponibile la comunicazione bidirezionale; altrimenti l'opzione è offuscata.

- 6 Dall'elenco Opzioni periferica, selezionare un'opzione, una alla volta, quindi selezionare Abilita o Disabilita dal menu Impostazioni.

Se è selezionato Memoria stampante, selezionare 256 MB, 512 MB o 768 MB in base alla memoria installata. L'impostazione predefinita alla fabbrica è 256 MB.

7 Fare clic su Applica.

In base alla versione del sistema operativo, **Applica** potrebbe non apparire. In questo caso, continuare con il punto successivo.

- 8 Selezionare la scheda Generale.
- 9 Fare clic su **Preferenze di stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze di stampa.
- 10 Selezionare le impostazioni predefinite per l'apparecchio, come ad esempio il formato predefinito dei supporti di stampa utilizzato, nelle relative schede.
- 11 Fare clic su Applica.
- 12 Fare clic su **OK** per uscire dalla finestra di dialogo Preferenze di stampa.
- 13 Fare clic su **OK** per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà.

Disinstallazione del driver della stampante (per Windows)

In questo paragrafo viene descritto come disinstallare il driver della stampante se necessario.

Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (PCL6, PS)

- 1 Chiudere tutte le applicazioni.
- 2 Scegliere il programma di disinstallazione nel seguente modo:
 - (Windows Vista/XP/Server 2003)
 Dal menu Start, scegliere Tutti i programmi, SEIKO EPSON,
 AL-CX28 e Disinstalla driver stampante.
 - (Windows 2000)
 Dal menu Start, scegliere Programmi, SEIKO EPSON, AL-CX28 e
 Disinstalla driver stampante.
- 3 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Disinstalla, selezionare il nome del driver da eliminare e fare clic sul pulsante **Disinstalla**.
- 4 Fare clic su **Disinstalla**.
- 5 Fare clic su **OK** e riavviare il computer.
- 6 Il driver della stampante verrà disinstallato dal computer.

Visualizzazione delle Impostazioni del driver della stampante (per Windows)

Windows Vista

- 1 Dal menu Start, fare clic su Pannello di controllo, quindi su Hardware e suoni e infine su Stampanti per aprire la directory Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 o EPSON CX28 PS e quindi su **Preferenze di stampa**.

Windows XP/Server 2003

- 1 Dal menu Start, scegliere Stampanti e fax per visualizzare la directory Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 o EPSON CX28 PS e scegliere **Preferenze di stampa**.

Windows 2000

- 1 Dal menu **Start**, puntare su **Impostazioni** e fare clic su **Stampanti** per visualizzare la directory **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante EPSON CX28 P6 o EPSON CX28 PS e scegliere **Preferenze di stampa**.

Impostazioni del driver della stampante

Pulsanti comuni

I pulsanti descritti sotto appaiono in ogni scheda.

OK

Fare clic per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà salvando le modifiche effettuate.

Annulla

Fare clic per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà senza salvare le modifiche effettuate.

Applica

Fare clic per salvare tutte le modifiche senza uscire dalla finestra di dialogo Proprietà.

■ ?

Fare clic per visualizzare la quida.

Impostaz. preferite

Fare clic su **Aggiungi** per salvare le impostazioni attuali. Specificare le seguenti impostazioni e fare clic su OK.

Nome: digitare il nome delle impostazioni da salvare.

Icona: selezionare un'icona dal relativo elenco per identificare facilmente le impostazioni. L'icona selezionata appare nell'elenco a discesa.

Condivisione: specificare se le impostazioni da salvare possono o meno essere usate da altri utenti collegati al computer.

Commento: aggiungere un semplice commento alle impostazioni da salvare.

In seguito è possibile selezionare le impostazioni salvate dall'elenco a discesa. Per modificare le impostazioni registrate, fare clic su Modifica.

Selezionare Predefinito dall'elenco a discesa per riportare le funzioni di tutte le schede alle loro impostazioni predefinite.

Visualizzazione carta

Fare clic sul pulsante per visualizzare un esempio del layout di pagina nell'area delle immagini.



🖹 Questo pulsante non appare nella scheda Qualità.

Visualizz, stampante

Fare clic sul pulsante per visualizzare un'immagine della stampante nell'area delle immagini.

Visualizzazione gualità

Fare clic sul pulsante per visualizzare un esempio delle impostazioni selezionate nella scheda Qualità.



Questo pulsante appare solo quando è selezionata la scheda Qualità.

Predefinito

Fare clic sul pulsante per riportare le impostazioni ai loro valori predefiniti.



Facendo clic su questo pulsante, le impostazioni nella finestra di dialogo visualizzata vengono riportate ai loro valori predefiniti. Le impostazioni delle altre schede non vengono modificate.

Scheda Avanzate (solo driver della stampante PostScript)

La scheda Avanzate consente di

- Selezionare se abilitare o disabilitare le impostazioni relative alle funzioni avanzate della stampante (come ad esempio la stampa di libretti)
- Specificare il metodo di uscita PostScript
- Specificare se stampare o meno i messaggi di errore di un lavoro di stampa
- Stampare un'immagine speculare
- Specificare se l'applicazione può produrre direttamente dati PostScript

Scheda Normal

La scheda Normal consente di

- Specificare l'orientamento del supporto
- Specificare le dimensioni del documento originale
- Selezionare le dimensioni del supporto di stampa
- Registrare/modificare le dimensioni del supporto personalizzato
- Modificare le dimensioni (espandere/ridurre) dei documenti
- Specificare la sorgente della carta
- Specificare il tipo di supporto
- Specificare il numero di copie
- Attivare/disattivare la fascicolazione dei lavori
- Salvare un lavoro di stampa nell'apparecchio e stamparlo successivamente (memorizzazione del lavoro)

- Salvare un lavoro confidenziale nell'apparecchio e proteggerlo con una password
- Stampare una copia singola per prova
- Specificare le impostazioni di autenticazione utente
- Stampare sul retro della carta su cui è già stata eseguita una stampa

Utilizzare carta già stampata con questo apparecchio. Il risultato di una stampa eseguita con queste impostazioni non è garantito.



Non utilizzare i seguenti tipi di carta.

- Carta già stampata con una stampante a getto d'inchiostro
- Carta già stampata con una stampante/fotocopiatrice laser in bianco e nero/a colori
- Carta già stampata con qualsiasi altra stampante

Scheda Layout

La scheda Lavout consente di:

- Stampare diverse pagine di un documento nella stessa pagina (stampa) N-up)
- Stampare una sola copia per ingrandimento e stampare diverse pagine (solo driver della stampante PCL)
- Ruotare l'immagine di stampa di 180 gradi
- Specificare se stampare o meno pagine bianche (solo driver della stampante PCL)
- Specificare la stampa fronte-retro
- Specificare la stampa di libretti
- Specificare la posizione sulla carta in cui stampare il documento
- Specificare le impostazioni di spostamento immagine (solo driver della stampante PCL)
- Regolare la posizione di stampa (solo driver della stampante PCL)

Scheda Impostazione per pagina

La scheda Impostazione per pagina consente di

- Stampare le pagine iniziali fronte-retro e le pagine di separazione
- Specificare il vassoio che contiene la carta per le pagine iniziali fronte-retro e le pagine di separazione

Scheda Filigrana/Overlay



🖹 Per stampe con dimensioni e orientamento della carta che corrispondono al modulo overlav, assicurarsi di utilizzare gli overlav. Inoltre, se nel driver della stampante sono state specificate delle impostazioni relative a "N-up" o "Libretto", il modulo overlay non può essere regolato per corrispondere alle impostazioni specificate.

Le impostazioni relative alla funzione "Filigrana" della scheda Filigrana/ Overlay consentono di

- Selezionare la filigrana da utilizzare
- Creare, modificare o eliminare filigrane
- Alleggerire la densità della filigrana
- Stampare una cornice attorno alle filigrane
- Stampare filigrane trasparenti (ombreggiate)
- Stampare la filigrana solo sulla prima pagina
- Stampare ripetutamente la filigrana in tutte le pagine

Le impostazioni relative alla funzione "Overlay" della scheda Filigrana/ Overlay consentono di

- Selezionare il modulo da utilizzare
- Aggiungere o eliminare i file di overlay
- Creare un modulo (solo driver della stampante PCL)
- Specificare che il documento e il modulo vengano stampati sovrapposti (solo driver della stampante PCL)
- Visualizzare le informazioni sul modulo (solo driver della stampante PCL)
- Stampare il modulo su tutte le pagine, sulla prima pagina, sulle pagine pari e sulle pagine dispari
- Posizionare il modulo in fondo al documento o davanti al documento. stampato (solo driver della stampante PCL)

Scheda Qualità

La scheda Qualità consente di

- Commutare tra stampa a colori e con scala di grigi
- Controllare la luminosità di un'immagine (Luminosità)
- Controllare i toni di un'immagine (Contrasto) (solo driver della stampante PCL)
- Specificare le impostazioni dei colori (Quick Color)

- Specificare la quantità di dettagli nei modelli grafici (solo driver della stampante PCL)
- Specificare il metodo di compressione immagine (solo driver della stampante PCL)
- Eseguire la separazione dei colori
- Selezionare se utilizzare o meno la stampa economia
- Impostare la consistenza dei bordi su Bassa, Media o Alta
- Specificare il formato dei font da scaricare
- Stampare utilizzando i font
- Impostazioni di sostituzione dei font per i font TrueType

Scheda Altri

La scheda Altri consente di

- Indicare che i fogli di Microsoft Excel non devono essere divisi durante la stampa
- Indicare che lo sfondo bianco dei dati di Microsoft PowerPoint non nasconda i file di overlay (solo driver della stampante PCL)
- Inviare una notifica via e-mail al termine della stampa
- Prevenire perdite durante la stampa di linee sottili (solo driver della stampante PCL)
- Visualizzare le informazioni sulla versione del driver della stampante

Limitazioni delle funzioni del driver della stampante installato con Point and Print

Se Point and Print viene eseguito con le seguenti combinazioni di server e client, ci sono delle limitazioni relative ad alcune funzioni del driver della stampante.

- Combinazioni di server e client Server: Windows Vista/XP/Server2003/2000 Client: Windows Vista/XP/Server2003/2000
- Funzioni con applicazione di limitazioni
 Libretto, Salta pagine bianche, Copertina, Quarta di copertina, Pagine di separazione, Crea overlay, Stampa overlay, Filigrana
 *Output JOBNAME, USERNAME e HOSTNAME di PJL
Telecamera diretta

5

Telecamera diretta

Se una telecamera digitale con PictBridge (1.0 o successivo) è collegata all'apparecchio attraverso la porta Host USB, le immagini memorizzate nella telecamera digitale possono essere stampate direttamente dall'apparecchio.



🖹 Per i dettagli relativi all'utilizzo della telecamera digitale, fare riferimento al relativo manuale.



Con la funzione Dirett. camera, le seguenti funzioni non sono supportate.

- Stampa di immagini Dpof autoprint
- Senza bordi
- Abilita disconnessione cavo (informazioni sullo stato della stampante)
- Ripristino dalla disconnessione del cavo DPOF

Stampa diretta da una telecamera digitale

1 Selezionare Stampa diretta nel menu Utilità, quindi specificare le impostazioni per Qualità immagine, formato carta e lavout n-su.



🗎 Per ulteriori dettagli sul menu Stampa diretta, fare riferimento a "Menu Stampa diretta" a pagina 53.



Se le impostazioni della telecamera digitale sono state modificate, hanno la priorità.

2 Collegare il cavo USB alla telecamera digitale e alla porta Host USB.



Con l'apparecchio non è in dotazione un cavo USB che dovrà essere acquistato separatamente, se non è fornito con la telecamera digitale.



- 3 Dalla telecamera digitale, specificare l'immagine che si desidera stampare e il numero di copie desiderato.
- 4 Avviare la stampa dalla telecamera digitale.

Memoria diretta



Memoria diretta

I file PDF. JPEG e TIFF salvati nei dispositivi di memoria USB possono essere stampati inserendo tali dispositivi nell'apparecchio.



🖹 La funzione Dirett. memoria può essere utilizzata solo se è installato il disco rigido opzionale. Per poter eseguire la stampa in fascicoli con la funzione Dirett. memoria, è necessario aver installato il disco rigido opzionale.



🖹 Per ulteriori dettagli su come specificare le impostazioni con il pannello di controllo, fare riferimento a "Menu Stampa memoria" a pagina 86.

Stampa da un dispositivo di memoria USB collegato

1 Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta HOST USB.



- 2 Nella schermata principale, premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare Stampa memoria. quindi premere il tasto Select.
- **3** Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Elenco di file, quindi premere il tasto Select.



Quando tutti i file (PDF, JPEG e TIFF) sono visualizzati, selezionare Tipo di file, quindi premere il tasto Select.

4 Dall'elenco dei file, selezionare il file che si desidera stampare e premere il tasto Select.

Se il file da stampare si trova in una cartella, selezionare la cartella e premere il tasto Select.

È possibile selezionare al massimo 99 cartelle e file.

Si possono visualizzare al massimo 7 livelli di cartelle.

5 Specificare le impostazioni di stampa desiderate.



Ber ulteriori dettagli sulla funzione Dirett. memoria, fare riferimento a "Menu Stampa memoria" a pagina 86.





Non staccare il dispositivo di memoria USB dalla porta HOST USB durante la stampa diretta dalla memoria.



Utilizzo della copiatrice

Esecuzione di copie di base

In questo paragrafo sono riportate le descrizioni della procedura di base per le operazioni di copia e le funzioni usate con freguenza durante l'esecuzione di copie, come l'indicazione del rapporto di zoom e della densità della copia.



Prima di eseguire copie, verificare che il tasto **Copia** sia illuminato in verde. Se il tasto non è illuminato da una luce verde, premere il tasto Copia per entrare in modalità Copia.



🖹 L'impostazione predefinita del formato della carta può essere modificata mediante Conf orig carta nel menu Utilità. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Conf orig carta" a pagina 31.

Se, durante la specifica delle impostazioni, non viene premuto nessun tasto per la durata di tempo specificata per Reset pann. auto, le impostazioni inserite vengono annullate e viene visualizzata la schermata principale (modalità Copia).

Funzionamento della copia di base

1 Posizionare il documento da copiare.



Per ulteriori dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119 e "Caricamento di un documento nell'AAD" a pagina 120.







- **3** Specificare le impostazioni di copia desiderate.

🗒 Per ulteriori dettagli su come specificare la modalità e la densità di copia, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di qualità della copia" a pagina 139.

Per ulteriori dettagli sull'indicazione del rapporto zoom, fare riferimento a "Specifica del rapporto zoom" a pagina 140.

Per ulteriori dettagli sulla selezione del vassoio dei supporti di stampa, fare riferimento a "Selezione del vassoio del supporto di stampa" a pagina 141. Per ulteriori dettagli sull'impostazione della copia 2in1 e 4in1, fare riferimento a "Impostazione della copia 2in1/4in1" a pagina 142. Per ulteriori dettagli sulla copia ID card, la ripetizione di copie o la copia di poster, fare riferimento a "Impostazione di una funzione di copia" a pagina 143

Per ulteriori dettagli sulla copia duplex (fronte-retro), fare riferimento a "Impostazione della copia duplex (fronte-retro)" a pagina 147. Per ulteriori dettagli sull'impostazione della copia in fascicoli, fare riferimento a "Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata)" a pagina 149.





Se il numero di copie è stato inserito in modo errato, premere il tasto Indietro, quindi specificare il numero di copie corretto.

5 Per stampare copie a colori, premere il tasto Start-Colore. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N.

La copia inizia.



Se durante l'esecuzione delle copie viene premuto il tasto **Stop**/ Reset, appare Lavoro annullato. Per interrompere la copia, selezionare Sì. Per proseguire la copia, selezionare No.

Specifica delle impostazioni di gualità della copia

Selezionare il tipo di documento e la densità della copia appropriati per il contenuto e la densità del documento da copiare.

Selezione del tipo di documento

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della gualità di copia e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Modalità, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Misto, Testo, Foto, Fine/ misto, Fine/testo o Fine/foto, quindi premere il tasto Select. Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Copia).

Specifica della densità della copia

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della gualità di copia e premere il tasto Select
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Densità, quindi premere il tasto Select
- 3 Premere il tasto ◄ o ► per selezionare la densità della copia desiderata, quindi premere il tasto Select.

Spostando l'indicatore verso destra, la densità diventa più scura.



Se come modalità di copia è selezionato Testo o Fine/testo, al punto 3 selezionare Auto o Manuale. Se è selezionato Manuale, specificare la densità di copia.

Specifica del rapporto zoom

Il rapporto zoom può essere specificato selezionando un rapporto zoom preimpostato o specificandone uno personalizzato.

Selezione di un rapporto zoom preimpostato

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di rapporto zoom, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Fisso, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il rapporto zoom desiderato, quindi premere il tasto Select.



È possibile selezionare i seguenti rapporti zoom. In unità metriche: 25%, 50%, 70% (A4→A5), 81% (A4→B5), 100%, 115% (B5→A4), 141% (A5→A4), 200%, 400% In pollici: 25%, 50%, 64% (LT→ST), 78% (LG→LT), 100%, 129% (ST→LT), 154% (ST→LG), 200%, 400% Il rapporto zoom non può essere modificato mediante la tastiera.

Indicazione di un rapporto zoom personalizzato

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di rapporto zoom, quindi premere il tasto Select
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Manuale, quindi premere il tasto Select
- 3 Utilizzare la tastiera per digitare il rapporto zoom desiderato oppure premere il tasto ▲ o ▼ per specificare il rapporto zoom e premere il tasto Select



Ogni volta che viene premuto il tasto ▲ o ▼ il rapporto zoom cambia dell'1%.

È possibile specificare un'impostazione tra il 25% e il 400%.

Selezione del vassoio del supporto di stampa



EX Se non è installata l'unità di alimentazione inferiore opzionale, il Vassoio3 non appare.

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'attuale impostazione del vassoio del supporto di stampa, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il vassoio del supporto di stampa desiderato, guindi premere il tasto Select.



Se non è caricata carta, a destra del tipo del supporto di stampa appare Vuoto.

Esecuzione di copie avanzate

In questo paragrafo sono riportate le descrizioni sull'impostazione della copia 2in1/4in1, della copia ID card, della ripetizione di copie, della copia di poster, della copia duplex (fronte-retro) e della copia in fascicoli (fascicolata).



La copia ID card, la ripetizione di copie o la copia di poster non possono essere impostate contemporaneamente alla copia 2in1/4in1. duplex (fronte-retro) o in fascicoli (fascicolata).

Impostazione della copia 2in1/4in1

Se è impostata la copia 2in1, è possibile copiare assieme due pagine di un documento in una sola pagina. Se è impostata la copia 4in1, è possibile copiare assieme quattro pagine di un documento in una sola pagina.

Copia 2in1/4in1 dall'AAD

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale del layout di pagina, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare 2in1 o 4in1, quindi premere il tasto Select.

Il rapporto zoom viene impostato automaticamente in base al formato del supporto di stampa specificato. Se necessario, modificarlo.

Per eseguire la copia duplex (fronte-retro) o in fascicoli (fascicolata) con la copia 2in1/4in1, prima di avviare la copia specificare le impostazioni necessarie. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impostazione della copia duplex (fronte-retro)" a pagina 147 e "Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata)" a pagina 149.



🖹 La copia 2in1/4in1 non può essere impostata se l'AAD è aperto.

Se, dopo aver impostato la copia 2in1 e aver selezionato le buste come tipo di supporto di stampa, il rapporto zoom è inferiore al 50%, verrà impostato al 50%.

Copia 2in1/4in1 dal vetro originale

1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale del layout di pagina, guindi premere il tasto Select.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare 2in1 o 4in1, quindi premere il tasto Select.

Il rapporto zoom viene impostato automaticamente in base al formato del supporto di stampa specificato. Se necessario, modificarlo,

3 Posizionare la prima pagina del documento sul vetro originale.



Er i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

4 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N. Inizia la scansione del documento.



EX Per eseguire la copia duplex (fronte-retro) o in fascicoli (fascicolata) con la copia 2in1/4in1, prima di eseguire il punto 4 specificare le impostazioni necessarie. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impostazione della copia duplex (fronte-retro)" a pagina 147 e "Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata)" a pagina 149.

- 5 Quando nella finestra dei messaggi appare Pag.succ.?, posizionare la seconda pagina del documento sul vetro originale e premere il tasto Select.
- 6 Ripetere il punto 5 fino a terminare la scansione di tutte le pagine del documento.

Se è impostato 2in1. la stampa inizia automaticamente dopo la scansione di due pagine del documento (guattro pagine se è stata impostata la copia duplex (fronte-retro)). Se è impostato 4 in1, la stampa inizia automaticamente dopo la scansione di quattro pagine del documento (otto pagine se è stata impostata la copia duplex (fronte-retro)).

7 Al termine della scansione di tutte le pagine del documento, premere il tasto Start-Colore o il tasto Start-B/N per iniziare la stampa delle restanti pagine.

Impostazione di una funzione di copia

È possibile impostare la copia ID card, la ripetizione di copie e la copia di poster.



Se è stata impostata una funzione di copia diversa da Copia normale, non è possibile impostare la copia 2in1/4in1, la copia in fascicoli (fascicolata) e la copia duplex (fronte-retro). Inoltre, il rapporto zoom viene impostato automaticamente (e non può essere modificato).



🗮 La copia ID card, la ripetizione di copie e la copia di poster possono essere eseguite solo con il vetro originale. Posizionare le pagine del documento da scansionare in modo che siano allineate nell'angolo superiore sinistro del vetro originale. Dal momento che l'immagine viene stampata a 4 mm dalla parte superiore e dal lato sinistro, regolare la posizione del documento in base alla necessità. Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

Copia ID Card

Con la copia ID card, la parte posteriore e anteriore di un documento, come ad esempio un certificato, vengono copiate a grandezza normale su un solo foglio di carta.



- I formati carta disponibili per la copia ID card sono A4, Letter e Legal.
- 1 Posizionare il documento sul vetro originale.



Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

2 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della funzione di copia, quindi premere il tasto Select.

- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Copia id card, quindi premere il tasto Select.
- 4 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N.

Inizia la scansione del documento.

5 Quando appare Pag.succ.?, posizionare la parte posteriore del documento nella stessa posizione della parte anteriore e premere il tasto Select.

Dopo la scansione della parte posteriore, inizia la stampa automatica.



Per stampare solo le parti anteriori che sono state scansionate per prime, premere il tasto Start-Colore o il tasto Start-B/N al punto 5.

Ripetizione di copie

Durante la ripetizione di copie, i documenti piccoli, come i promemoria, vengono disposti a scacchiera e stampati su una sola pagina.





1 Posizionare il documento sul vetro originale.

Ber i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

- 2 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare l'impostazione attuale della funzione di copia, quindi premere il tasto Select.
- $3 \text{ Premere il tasto } \blacktriangle \text{ o } \blacktriangledown \text{ per selezionare } \texttt{Ripeti copia, quindi premere}$ il tasto Select.
- 4 Quando appare la schermata Come ripetere copia, verificare le impostazioni e premere il tasto Select.
- 5 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N.
- 6 Mediante la tastiera, immettere la lunghezza del documento e premere il tasto Select.



EX Per modificare le dimensioni del documento, premere il tasto Indietro per eliminare le dimensioni attuali, quindi specificare le dimensioni desiderate mediante la tastiera.

7 Mediante la tastiera, immettere la larghezza del documento e premere il tasto Select.

Dopo la scansione del documento, inizia la stampa automatica.



Ber modificare le dimensioni del documento, premere il tasto Indietro per eliminare le dimensioni attuali, quindi specificare le dimensioni desiderate mediante la tastiera

Copia di poster

Con la copia di poster, la lunghezza e la larghezza del documento scansionato vengono entrambe allargate del 200% e stampate su guattro pagine.



🖹 Se l'immagine scansionata non corrisponde al formato della carta utilizzata, potrebbero crearsi dei margini sui lati dell'immagine oppure l'immagine potrebbe non entrare nel foglio.





1 Posizionare il documento sul vetro originale.

Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

- 2 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare l'impostazione attuale della funzione di copia, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Copia poster, quindi premere il tasto Select.
- 4 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N. Dopo la scansione del documento, inizia la stampa automatica.

Esecuzione di copie avanzate

Impostazione della copia duplex (fronte-retro)

Copia duplex (fronte-retro) dall'AAD

Con la copia duplex (fronte-retro), è possibile scansionare con l'AAD due pagine di un documento stampate solo su un solo lato e stamparle in un solo foglio di carta.

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'attuale impostazione fronte/fron-ret (solo fronte/fronte retro) e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto \blacktriangle o \lor per selezionare 1-Lato \rightarrow 2-Lati, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare Lato lungo o Lato corto, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Copia).



Quando è selezionato Lato lungo o Lato corto, la copia duplex (fronte-retro) viene effettuata come descritto sotto.



Copia duplex (fronte-retro) dal vetro originale

La copia duplex (fronte-retro) può essere eseguita anche posizionando il documento sul vetro originale.

- Posizionare il documento sul vetro originale.

Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.



- 2 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare l'attuale impostazione fronte/fron-ret (solo fronte/fronte retro) e premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare 1-Lato \rightarrow 2-Lati, quindi premere il tasto Select.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Lato lungo o Lato corto, quindi premere il tasto Select.



🗒 Per i dettagli relativi a Lato lungo e Lato corto, fare riferimento a "Copia duplex (fronte-retro) dall'AAD" a pagina 147.

5 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N.

Inizia la scansione del documento.

6 Quando nella finestra dei messaggi appare Pag.succ.?, posizionare la seconda pagina del documento sul vetro originale e premere il tasto Select.

Dopo la scansione della seconda pagina (retro), la stampa inizia automaticamente.

Copia di documenti duplex (fronte-retro)

Un documento duplex (fronte-retro) può essere scansionato e stampato come copia duplex (fronte-retro) o come copia fronte (solo fronte).



La copia di documenti duplex (fronte-retro) può essere eseguita solo dall'AAD.

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'attuale impostazione fronte/fron-ret (solo fronte/fronte retro) e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare 2-Lati→2-Lati per una copia duplex (fronte-retro) o 2-Lati-1-Lato per una copia fronte (solo fronte), quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Lato lungo o Lato corto come posizione di rilegatura del documento da scansionare, guindi premere il tasto Select.
- **4** Se al punto 2 è stato selezionato 2-Lati→2-Lati, selezionare Lato lungo o Lato corto come posizione di rilegatura della copia duplex (fronte-retro), guindi premere il tasto Select.

Impostazione della copia in fascicoli (fascicolata)

Con la copia in fascicoli (fascicolata), è possibile stampare copie multiple di documenti composti da più pagine ordinate e suddivise per serie di copie.

Copia in fascicoli (fascicolata) dall'AAD

- 1 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di fascicolazione e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Fascicolato, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Copia).

Copia in fascicoli (fascicolata) dal vetro originale

1 Posizionare il documento sul vetro originale.



Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.

- 2 Nella schermata principale (modalità Copia), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di fascicolazione e premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Fascicolato, quindi premere il tasto Select.
- 4 Per stampare copie a colori, premere il tasto **Start-Colore**. Per stampare copie in bianco e nero, premere il tasto **Start-B/N**.
- 5 Quando nella finestra dei messaggi appare Pag.succ.?, posizionare la seconda pagina del documento sul vetro originale e premere il tasto **Select**.
- 6 Ripetere il punto 5 fino a terminare la scansione di tutte le pagine del documento.
- 7 Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine del documento, specificare il numero di copie desiderato mediante la tastiera e premere il tasto Start-Colore o il tasto Start-B/N per iniziare la stampa.

Utilizzo dello scanner

Scansione da un'applicazione del computer

È possibile eseguire la scansione di documenti da un computer collegato a questo apparecchio con un cavo USB o mediante una rete. Le impostazioni di scansione possono essere specificate e le operazioni di scansione possono essere effettuate da applicazioni compatibili con TWAIN o WIA. Dal driver dello scanner, è possibile visualizzare un'anteprima ed eseguire varie regolazioni, guali le dimensioni dell'area da scansionare.



Ber ulteriori dettagli sull'installazione del driver dello scanner o sulle impostazioni TWAIN di rete, fare riferimento alla Guida di installazione nel CD-ROM del software.

Operazioni basiche per la scansione

1 Posizionare il documento da scansionare



Per ulteriori dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119 e "Caricamento di un documento nell'AAD" a pagina 120.





- 2 Avviare l'applicazione da utilizzare per la scansione.
- 3 Avviare il driver dello scanner in base alle impostazioni dell'applicazione.
- 4 Specificare le impostazioni necessarie del driver dello scanner.
- 5 Fare clic sul pulsante Scan nel driver dello scanner.

Impostazioni del driver Windows TWAIN

Carica

Specificare un file di impostazioni salvato (file dat) per la scansione.

Salva

Salvare le impostazioni attuali come un file di impostazioni (file dat).

Predefinito

Riportare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Icona ?

Fare clic per visualizzare la Guida.

Icona Informazioni

Fare clic per visualizzare le informazioni sulla versione del software.

AAD

Nel caso di scansione di documenti dall'AAD, selezionare se eseguire la scansione solo del lato superiore o di entrambi i lati del documento.

Formato originale

Specificare il formato originale.

Tipo scansione

Specificare il tipo di scansione.

Risoluzione

Specificare la risoluzione.

Fattore di scala

Specificare il rapporto di ingrandimento o di riduzione per l'area selezionata.



🗎 Se la risoluzione è impostata a 1200 × 1200dpi o superiore, non è possibile specificare un'impostazione superiore al 100%.

Modalità di scansione

Selezionare Auto o Manuale. Quando è selezionato Manuale, appare una scheda che consente di specificare le impostazioni dettagliate, ad esempio, per Luminosità/Contrasto e Filtro.



I parametri che possono essere impostati cambiano in base alla modalità di scansione selezionata.



Se come modalità di scansione è selezionato **Auto**, la scansione dal vetro originale viene effettuata dopo l'esecuzione di una scansione preliminare che consente di verificare l'immagine di anteprima.

Dimens. immagine

Consente di visualizzare le dimensioni dei dati dell'immagine scansionata.

Rotazione

Selezionare l'orientamento dell'immagine da scansionare.

Se la casella di spunta **Ruota retro** è selezionata, il retro dell'immagine viene ruotato di 180° e scansionato (applicabile solo se è selezionato **AAD (duplex)**).

Chiudi

Fare clic per chiudere la finestra del driver TWAIN.

Anteprima

Fare clic per iniziare la scansione di un'immagine di anteprima.

Scan

Fare clic per iniziare la scansione.

Icona Ritaglio automatico

Fare clic per rilevare automaticamente la posizione di scansione in base all'immagine di anteprima.

Icona Zoom

Fare clic per rieseguire la scansione dell'area selezionata nella finestra di anteprima e ingrandirla in modo da adattarla alla finestra.

Icona Specchio

Fare clic per visualizzare un'immagine speculare dell'immagine di anteprima.

Icona Inversione tonalità

Fare clic per invertire i colori dell'immagine di anteprima.

Icona Cancella

Fare clic per cancellare l'immagine di anteprima.

Finestra di anteprima

Consente di visualizzare un'immagine di anteprima. Trascinare il rettangolo sopra l'immagine per selezionare un'area.

Prima/Dopo (RGB)

Spostare il puntatore nella finestra di anteprima per visualizzare in corrispondenza della sua posizione i toni di colore prima e dopo le regolazioni.

Larghezza/Altezza

Consente di visualizzare la larghezza e l'altezza dell'area selezionata nelle unità di misura selezionate.

Impostazioni del driver Windows WIA

Sorgente carta

Selezionare la sorgente della carta.

Immagine a colori

Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione a colori.

Immagine in scala di grigi

Selezionare guesta impostazione per eseguire la scansione in una scala di grigi.

Immagine in bianco e nero o testo

Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione in bianco e nero.

Impostazioni personalizzate

Selezionare questa impostazione per eseguire la scansione applicando le impostazioni di Regolazione della gualità dell'immagine scansionata.

Se in Regolazione della qualità dell'immagine scansionata sono state specificate delle impostazioni, viene selezionato automaticamente Impostazioni personalizzate.

Regolazione della qualità dell'immagine scansionata

Fare clic su questo messaggio per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà avanzate. Nella finestra di dialogo Proprietà avanzate, è possibile specificare le impostazioni per Luminosità, Contrasto, Risoluzione e Tipo immagine (selezionare tra colori, scala dei grigi o bianco e nero).

🖳 Queste impostazioni vengono applicate quando è selezionato Impostazioni personalizzate.

Formato pagina

Specificare il formato della carta guando Sorgente pagina è impostato su Alimentatore documenti.

Finestra di anteprima

Consente di visualizzare un'immagine di anteprima. Trascinare il rettangolo sopra l'immagine per selezionare un'area.

Anteprima

Fare clic per iniziare la scansione di un'immagine di anteprima.

Scan

Fare clic per iniziare la scansione.

Annulla

Fare clic per chiudere la finestra del driver WIA.

Impostazioni del driver Macintosh TWAIN

Carica

Specificare un file di impostazioni salvato (file dat) per la scansione.

Salva

Salvare le impostazioni attuali come un file di impostazioni (file dat).

Predefinito

Riportare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Icona ?

Fare clic per visualizzare la Guida.

Icona Informazioni

Fare clic per visualizzare le informazioni sulla versione del software.

AAD

Nel caso di scansione di documenti dall'AAD, selezionare se eseguire la scansione solo del lato superiore o di entrambi i lati del documento.

Formato originale

Specificare il formato originale.

Tipo scansione

Specificare il tipo di scansione.

Risoluzione

Specificare la risoluzione.

Fattore di scala

Specificare il rapporto di ingrandimento o di riduzione per l'area selezionata.



🗎 Se la risoluzione è impostata a 1200 × 1200dpi o superiore, non è possibile specificare un'impostazione superiore al 100%.

Modalità di scansione

Selezionare Auto o Manuale. Quando è selezionato Manuale, appare una scheda che consente di specificare le impostazioni dettagliate, ad esempio, per Luminosità/Contrasto e Filtro.



I parametri che possono essere impostati cambiano in base alla modalità di scansione selezionata.



Se come modalità di scansione è selezionato **Auto**, la scansione dal vetro originale viene effettuata dopo l'esecuzione di una scansione preliminare che consente di verificare l'immagine di anteprima.

Dimens. immagine

Consente di visualizzare le dimensioni dei dati dell'immagine scansionata.

Rotazione

Selezionare l'orientamento dell'immagine da scansionare.

Se la casella di spunta **Ruota retro** è selezionata, il retro dell'immagine viene ruotato di 180° e scansionato (applicabile solo se è selezionato **AAD (duplex)**).

Chiudi

Fare clic per chiudere la finestra del driver TWAIN.

Anteprima

Fare clic per iniziare la scansione di un'immagine di anteprima.

Scan

Fare clic per iniziare la scansione.

Icona Ritaglio automatico

Fare clic per rilevare automaticamente la posizione di scansione in base all'immagine di anteprima.

Icona Zoom

Fare clic per rieseguire la scansione dell'area selezionata nella finestra di anteprima e ingrandirla in modo da adattarla alla finestra.

Icona Specchio

Fare clic per visualizzare un'immagine speculare dell'immagine di anteprima.

Icona Inversione tonalità

Fare clic per invertire i colori dell'immagine di anteprima.

Icona Cancella

Fare clic per cancellare l'immagine di anteprima.

Finestra di anteprima

Consente di visualizzare un'immagine di anteprima. Trascinare il rettangolo sopra l'immagine per selezionare un'area.

Prima/Dopo (RGB)

Spostare il puntatore nella finestra di anteprima per visualizzare in corrispondenza della sua posizione i toni di colore prima e dopo le regolazioni.

Larghezza/Altezza

Consente di visualizzare la larghezza e l'altezza dell'area selezionata nelle unità di misura selezionate.

Scansione con l'apparecchio

I tasti dell'apparecchio possono essere utilizzati per eseguire scansioni. Questa operazione si differenzia dalla scansione eseguita dall'applicazione di un computer in quanto è possibile specificare anche la destinazione dei dati di scansione.



Prima di eseguire la scansione, verificare che il tasto **Scan** sia illuminato in verde. Se il tasto non è illuminato da una luce verde, premere il tasto Scan per entrare in modalità Scan.



Se, durante la specifica delle impostazioni, non viene premuto nessun tasto per la durata di tempo specificata per Reset pann. auto, le impostazioni inserite vengono annullate e viene visualizzata la schermata principale (modalità Scan).

Operazioni basiche per la scansione

 Posizionare il documento da. scansionare.



Per ulteriori dettagli sul posizionamento del documento, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119 e "Caricamento di un documento nell'AAD" a pagina 120.





2 Per entrare in modalità Scan, premere il tasto Scan.

3 Specificare le impostazioni di scansione desiderate.



Per ulteriori dettagli su come specificare la destinazione dei dati, fare riferimento a "Indicazione della posizione dei dati" a pagina 160 e "Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/ FTP/SMB)" a pagina 161.

Per ulteriori dettagli sulla selezione del formato dei dati, fare riferimento a "Selezione del formato dei dati" a pagina 176. Per ulteriori dettagli sulla selezione dell'impostazione della gualità di scansione, fare riferimento a "Selezione dell'impostazione della qualità di scansione" a pagina 176.

Per ulteriori dettagli sull'impostazione della scansione duplex (fronte-retro), fare riferimento a "Impostazione della scansione duplex (fronte-retro)" a pagina 177.

Per ulteriori dettagli sull'impostazione del formato di scansione. fare riferimento a "Impostazione del formato di scansione" a pagina 178.

Per ulteriori dettagli sull'impostazione del colore dei dati di scansione, fare riferimento a "Impostazione del colore di scansione" a pagina 178.

Per ulteriori dettagli su come specificare l'oggetto per l'invio dei dati, fare riferimento a "Indicazione dell'oggetto" a pagina 179.

- 4 Per esequire scansioni a colori, premere il tasto Start-Colorei. Per eseguire scansioni in bianco e nero, premere il tasto Start-B/N. Se il documento è stato caricato nell'AAD, la scansione inizia e i dati vengono inviati alla posizione specificata. Se il documento è stato posizionato sul vetro originale, continuare con il punto 5.
- 5 Quando nella finestra dei messaggi appare Pag.succ.?, posizionare la seconda pagina del documento sul vetro originale e premere il tasto Select.
- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il formato del documento posizionato al punto 5, quindi premere il tasto Select.
- 7 Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine del documento, premere il tasto Start.

Il documento scansionato viene inviato alla posizione specificata.



Se durante l'esecuzione della scansione viene premuto il tasto Stop/Reset, appare Lavoro annullato. Per proseguire la scansione, selezionare No. Per interrompere la scansione, selezionare Sì.



Per annullare un lavoro al termine della scansione e con i dati in coda per essere inviati, fare riferimento a "Eliminazione di un lavoro di trasmissione in coda" a pagina 179.

Indicazione della posizione dei dati

Selezionare se la posizione per il salvataggio dei dati scansionati corrisponde al computer o al dispositivo di memoria USB. In caso di trasmissione attraverso una rete, fare riferimento a "Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/FTP/SMB)" a pagina 161.



🖹 Se come destinazione dei dati è stato specificato un indirizzo, non è possibile selezionare Scan in mem. USB.

Salvataggio dei dati in un dispositivo di memoria USB (Scan in mem. USB)

Per salvare i dati scansionati in un dispositivo di memoria USB inserito nella porta HOST USB dell'apparecchio, seguire la procedura riportata sotto.



Questo apparecchio è compatibile con un dispositivo di memoria USB di massimo 4 GB.

- 1 Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta HOST USB dell'apparecchio.
- 2 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare "SCAN SU" e premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Scan in mem. USB e premere il tasto Select.



In base al dispositivo di memoria USB utilizzato, la trasformazione dei dati scansionati può richiedere un certo tempo.

Indicazione dell'indirizzo di destinazione (Scan su e-mail/FTP/SMB)

I dati scansionati possono essere inviati attraverso la rete a un indirizzo specificato (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB). È possibile inserire direttamente l'indirizzo o selezionarne uno registrato nell'apparecchio.

🗎 Per inviare i dati scansionati attraverso la rete, è necessario specificare le impostazioni relative a Settaggio rete e Settaggio E-mail (in caso di invio a un indirizzo e-mail).

🖹 Se le dimensioni dei dati scansionati inviati via e-mail superano le dimensioni specificate con Grand.file, i dati vengono automaticamente divisi in messaggi e-mail multipli. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Impost, scanner" a pagina 51.



🖹 Per salvare i dati scansionati in una cartella condivisa in un computer con installato Windows o nel server FTP, è necessario registrare l'indirizzo FTP o l'indirizzo SMB come indirizzo di destinazione. Questi indirizzi possono essere registrati solo da EpsonNet config basato sulla rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.

Immissione diretta dell'indirizzo e-mail

L'indirizzo di destinazione (indirizzo e-mail) a cui inviare i dati scansionati può essere inserito direttamente.



È possibile specificare al massimo 16 indirizzi (totale di indirizzi e-mail da immissione diretta e una ricerca LDAP).

1 Nella schermata principale (modalità Scan), inserire l'indirizzo di destinazione mediante la tastiera.



🗒 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



2 Dopo l'immissione del testo, premere il tasto Select.

3 Se è stato selezionato un indirizzo e-mail, premere il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare Finitura e premere il tasto Select.

🖹 Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 3 e specificare la destinazione. Per modificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/modifica al punto 3, quindi proseguire con il punto 2 di "Modifica di un indirizzo di destinazione specificato". Per eliminare un indirizzo. selezionare Verifica/modifica al punto 3, quindi proseguire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Selezione dall'elenco dei preferiti

Dagli indirizzi di destinazione e dalle destinazioni a composizione di gruppo registrati nell'apparecchio, registrare al massimo 20 destinazioni nell'elenco dei preferiti per avere un comodo accesso alle destinazioni specificate con frequenza. Per specificare come destinatario dei dati di scansione un indirizzo (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB) contenuto nell'elenco dei preferiti, seguire la procedura descritta sotto.



- 1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere il tasto Agenda in modo da visualizzare Preferiti.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i dati desiderati, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere nuovamente il tasto Select. Se è stato selezionato un indirizzo FTP o un indirizzo SMB, viene specificato l'indirizzo di destinazione.
- 4 Se è stato selezionato un indirizzo e-mail, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura e premere il tasto Select.

Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 4 e specificare la destinazione. In caso di invio dei dati a un indirizzo FTP o a un indirizzo SMB. non è possibile specificare indirizzi multipli.

Per verificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 4. Per eliminare un indirizzo, selezionare Verifica/modifica al punto 4. quindi prosequire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Selezione di un indirizzo di destinazione

In questo apparecchio è possibile registrare al massimo 250 indirizzi di destinazione. Per specificare come destinatario dei dati di scansione un indirizzo (indirizzo e-mail, FTP o SMB) tra guelli registrati, seguire la procedura descritta sotto.



Per ulteriori dettagli sulla registrazione di indirizzi come indirizzi di destinazione, fare riferimento a "Registrazione di indirizzi di destinazione (immissione diretta)" a pagina 170 o "Registrazione di indirizzi di destinazione (ricerca LDAP)" a pagina 171.

1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere due volte il tasto Agenda in modo da visualizzare Indirizzo.

- 2 Diaitare il numero (tra 1 e 250) per l'indirizzo di destinazione mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select. Le informazioni registrate per l'indirizzo di destinazione vengono visualizzate per due secondi.
- 3 Premere nuovamente il tasto Select. Se è stato selezionato un indirizzo FTP o un indirizzo SMB, viene specificato l'indirizzo di destinazione.
- 4 Se è stato selezionato un indirizzo e-mail, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura e premere il tasto Select.

Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 4 e specificare la destinazione. In caso di invio dei dati a un indirizzo FTP o a un indirizzo SMB. non è possibile specificare indirizzi multipli.

Per verificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 4. Per eliminare un indirizzo, selezionare Verifica/modifica al punto 4. quindi prosequire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Selezione di una destinazione di gruppo

In questo apparecchio è possibile registrare al massimo 20 destinazioni di gruppo (in un gruppo è possibile registrare al massimo 50 indirizzi e-mail). Per specificare come destinatari dei dati scansionati gli indirizzi e-mail dalle destinazioni di gruppo registrate, seguire la procedura descritta sotto.

🖹 Per ulteriori dettagli sulla registrazione di indirizzi e-mail come destinazioni di gruppo, fare riferimento a "Registrazione di destinazioni di gruppo" a pagina 174.

1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere tre volte il tasto Agenda in modo da visualizzare Gruppo.

2 Digitare il numero (tra 1 e 20) per la destinazione di gruppo mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select. Le informazioni registrate per la destinazione di gruppo vengono visualizzate per due secondi.

- 3 Premere nuovamente il tasto Select.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.
 - Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 4 e specificare la destinazione. Per verificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 4. Per eliminare un indirizzo, selezionare Verifica/modifica al punto 4, quindi proseguire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Selezione dall'agenda telefon.

Gli indirizzi di destinazione e le destinazioni di gruppo registrate in guesto apparecchio vengono salvate nell'agenda telefonica. Per specificare come destinatario dei dati di scansione un indirizzo (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB) contenuto nell'agenda telefonica, seguire la procedura descritta sotto.

Questa funzione è disponibile solo se i dati sono stati registrati nell'agenda telefonica.

- 1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere quattro volte il tasto Agenda in modo da visualizzare Agenda telefon.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Elenco, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzato un elenco del contenuto dell'agenda telefonica.

- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i dati desiderati, quindi premere il tasto Select.
- 4 Premere nuovamente il tasto Select. Se è stato selezionato un indirizzo FTP o un indirizzo SMB, viene specificato l'indirizzo di destinazione.
- 5 Se è stato selezionato un indirizzo e-mail, premere il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare Finitura e premere il tasto Select.

Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 5 e specificare la destinazione. In caso di invio dei dati a un indirizzo FTP o a un indirizzo SMB, non è possibile specificare indirizzi multipli.

Per verificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 5. Per eliminare un indirizzo, selezionare Verifica/modifica al punto 5. quindi prosequire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Ricerca nell'agenda telefonica

L'indirizzo di destinazione (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB) a cui inviare i dati scansionati può essere specificato mediante una ricerca nell'agenda telefonica.



Questa funzione è disponibile solo se i dati sono stati registrati nell'agenda telefonica.

1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere quattro volte il tasto Agenda in modo da visualizzare Agenda telefon.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Ricerca, quindi premere il tasto Select.
- 3 Digitare la parola chiave di ricerca (al massimo 10 caratteri) mediante la tastiera, quindi premere il tasto Select.

La ricerca inizia e dopo qualche minuto vengono visualizzati i risultati. Se la parola chiave di ricerca non corrisponde a nessun dato, per circa due secondi viene visualizzato Nessun risultato.



🖳 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



Viene effettuata la ricerca di un testo che inizi con il primo dei 10 caratteri consentiti. Se la parola chiave di ricerca si trova all'interno di una parola, il testo non verrà individuato.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i dati desiderati, quindi premere il tasto Select



🗎 Per ridurre i risultati di ricerca, premere il tasto Indietro e ripetere le operazioni del punto 3.

5 Premere nuovamente il tasto Select. Se è stato selezionato un indirizzo FTP o un indirizzo SMB, viene

specificato l'indirizzo di destinazione.

6 Se è stato selezionato un indirizzo e-mail, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura e premere il tasto Select.

Per aggiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 6 e specificare la destinazione. In caso di invio dei dati a un indirizzo FTP o a un indirizzo SMB, non è possibile specificare indirizzi multipli.

Per verificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 6. Per eliminare un indirizzo, selezionare Verifica/modifica al punto 6, quindi proseguire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato".

Ricerca in un server LDAP

L'indirizzo e-mail di destinazione a cui è necessario inviare i dati scansionati può essere specificato utilizzando le informazioni contenute nel server LDAP.



Per collegarsi a un server LDAP, è necessario specificare le impostazioni relative a Settaggio LDAP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.



🖹 È possibile specificare al massimo 16 indirizzi (totale di indirizzi da immissione diretta e una ricerca LDAP).



Se per la ricerca di informazioni in un server LDAP viene utilizzato l'accesso anonimo, potrebbe non essere possibile raccogliere risultati corretti.

- 1 Con la schermata principale (modalità Scan) o Si può usare agenda visualizzata, premere quattro volte il tasto Agenda in modo da visualizzare Agenda telefon.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Ricerca LDAP, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Nome o E-mail, quindi premere il tasto Select



🖹 Per la ricerca di nomi registrati, selezionare Nome. Per la ricerca di indirizzi e-mail. selezionare E-mail.

4 Digitare la parola chiave di ricerca (al massimo 10 caratteri) mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select.

La ricerca inizia e dopo gualche minuto vengono visualizzati i risultati. Se la parola chiave di ricerca non corrisponde a nessun dato, per circa due secondi viene visualizzato Nessun risultato.



🖹 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



Viene effettuata la ricerca di un testo che inizi con il primo dei 10 caratteri consentiti. Se la parola chiave di ricerca si trova all'interno di una parola, il testo non verrà individuato.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i dati desiderati, quindi premere il tasto Select



■ Per verificare le informazioni raccolte, premere il tasto ►.

Non è possibile specificare un indirizzo e-mail che superi 64 caratteri. Se viene specificato un indirizzo e-mail di questo tipo, per circa due secondi viene visualizzato Indir. troppo lungo, quindi appare la schermata per l'indicazione dell'indirizzo di destinazione.



🗎 Per ridurre i risultati di ricerca, premere il tasto Indietro e ripetere le operazioni del punto 4.



6 Premere nuovamente il tasto **Select**.

Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.


🖹 Per aqqiungere un ulteriore indirizzo e-mail, selezionare Aggiungi al punto 7 e specificare la destinazione. Per modificare l'indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 7, quindi proseguire con il punto 2 di "Modifica di un indirizzo di destinazione specificato". Per eliminare un indirizzo e-mail specificato, selezionare Verifica/ modifica al punto 7. quindi proseguire con il punto 2 di "Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato". L'indirizzo non può essere modificato.

Indicazione di indirizzi di destinazione multipli

Se viene specificato un indirizzo e-mail di destinazione è possibile aggiungerne un altro.



Se è stato selezionato un indirizzo FTP o un indirizzo SMB, non è possibile specificare indirizzi di destinazione multipli.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di destinazione dei dati e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Aggiungi, quindi premere il tasto Select.
- **3** Specificare l'indirizzo di destinazione.

Per ulteriori dettagli sull'immissione di un indirizzo e-mail, fare riferimento a "Immissione diretta dell'indirizzo e-mail" a pagina 161.

Per i dettagli sulla selezione dall'elenco dei preferiti, fare riferimento a "Selezione dall'elenco dei preferiti" a pagina 162. Per ulteriori dettagli sulla selezione di un indirizzo di destinazione. fare riferimento a "Selezione di un indirizzo di destinazione" a pagina 162.

Per ulteriori dettagli sulla selezione di una destinazione di gruppo. fare riferimento a "Selezione di una destinazione di gruppo" a pagina 163.

Per i dettagli sulla selezione dall'agenda telefonica, fare riferimento a "Selezione dall'agenda telefon." a pagina 164. Per i dettagli sulla ricerca nell'agenda telefonica, fare riferimento a "Ricerca nell'agenda telefonica" a pagina 164.

Per i dettagli sulla ricerca in un server LDAP, fare riferimento a "Ricerca in un server LDAP" a pagina 165.

Modifica di un indirizzo di destinazione specificato

Un indirizzo e-mail di destinazione specificato può essere modificato.

- 🗟 Gli indirizzi FTP, gli indirizzi SMB e gli indirizzi registrati come indirizzi di destinazione o destinazioni di gruppo non possono essere modificati.
- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di destinazione dei dati e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Verifica/modifica, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'indirizzo e-mail da modificare e premere il tasto Select.
- 4 Modificare l'indirizzo e-mail mediante la tastiera e premere il tasto Select.

Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.

- 5 Per terminare la modifica degli indirizzi, premere il tasto Indietro.
- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.

Eliminazione di un indirizzo di destinazione specificato

Un indirizzo di destinazione specificato (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB) può essere eliminato.



Le modifiche effettuate mediante questa procedura non saranno applicate ai dati originali (indirizzi di destinazione, destinazione di gruppo, ecc.).

1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale di destinazione dei dati e premere il tasto Select.

- 2 Per eliminare un indirizzo e-mail, premere il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare Verifica/modifica, quindi premere il tasto Select. Quindi, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'indirizzo da eliminare. Per eliminare un indirizzo FTP o SMB, proseguire con il punto 3.
- 3 Premere il tasto **Stop/Reset**.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il tasto Select. L'indirizzo selezionato viene eliminato.



🗎 Se vengono eliminati tutti gli indirizzi specificati, appare la schermata principale.

- 5 Per eliminare un altro indirizzo, ripetere la procedura dal punto 2.
- 6 Per terminare l'eliminazione degli indirizzi, premere il tasto Indietro.
- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select

Registrazione/Modifica di indirizzi

Gli indirizzi possono essere registrati/modificati nell'elenco dei preferiti, come indirizzi di destinazione o come destinazioni di gruppo.



🖹 Gli indirizzi possono anche essere registrati con EpsonNet config basato sulla rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.

Registrazione nell'Elenco preferiti

Dagli indirizzi di destinazione e dalle destinazioni a composizione di gruppo registrati nell'apparecchio, registrare al massimo 20 destinazioni nell'elenco dei preferiti per avere un comodo accesso alle destinazioni specificate con freguenza. Per registrare un indirizzo (indirizzo e-mail, indirizzo FTP o indirizzo SMB) nell'elenco dei preferiti seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Preferiti, quindi premere il tasto Select.



Se i dati sono già registrati nell'elenco dei preferiti, dopo aver completato il punto 3 proseguire con il punto 7.

- 4 Premere il tasto Agenda per commutare tra Indirizzo e Gruppo.
- 5 Immettere il numero (tra 1 e 250) per l'indirizzo di destinazione o il numero (tra 1 e 20) per la destinazione di gruppo da registrare nell'elenco dei preferiti mediante la tastiera e premere il tasto Select. Vengono visualizzate le informazioni registrate per l'indirizzo di destinazione o la destinazione di gruppo selezionata.
- 6 Premere nuovamente il tasto **Select**.
- 7 Per registrare un altro indirizzo, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Aggiungi, premere il tasto Select e ripetere la procedura dal punto 4.
- 8 Per terminare la registrazione degli indirizzi, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.

Eliminazione dall'elenco dei preferiti

Le informazioni registrate possono essere eliminate dall'elenco dei preferiti.

- Le modifiche effettuate mediante questa procedura non saranno applicate ai dati originali (indirizzi di destinazione, destinazione di gruppo, ecc.).
- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità. quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Preferiti, quindi premere il tasto Select.
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Verifica/modifica, quindi premere il tasto Select.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'indirizzo da eliminare dall'elenco dei preferiti e premere il tasto Stop/Reset.
- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il tasto Select. L'indirizzo selezionato viene eliminato.
- 7 Per eliminare un altro indirizzo, ripetere la procedura dal punto 5.
- 8 Per terminare l'eliminazione degli indirizzi, premere il tasto Indietro.
- $9 \hspace{0.1 cm} \text{Premere il tasto} \hspace{0.1 cm} \blacktriangle \hspace{0.1 cm} \circ \hspace{0.1 cm} \blacktriangledown \hspace{0.1 cm} \text{per selezionare } \hspace{0.1 cm} \texttt{Finitura}, \hspace{0.1 cm} \textbf{quindi premere il} \\$ tasto Select.

Registrazione di indirizzi di destinazione (immissione diretta)

Gli indirizzi e-mail possono essere registrati come indirizzi di destinazione. È possibile registrare al massimo 250 indirizzi di destinazione.



Le operazioni chiave dell'apparecchio non possono essere utilizzate per registrare un indirizzo FTP o un indirizzo SMB come un indirizzo di destinazione. Questi indirizzi possono essere registrati con EpsonNet config basato sulla rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.



I numeri degli indirizzi di destinazione da 221 a 250 sono riservati per la registrazione degli indirizzi FTP e SMB da EpsonNet config basato sulla rete.

1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, quindi premere il tasto Select.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Indirizzo, quindi premere il tasto Select.
- 4 Digitare il numero (tra 1 e 220) per l'indirizzo di destinazione mediante la tastiera, quindi premere il tasto Select.
- $5 \hspace{0.1 cm} \text{Premere il tasto} \blacktriangle o \blacktriangledown per \hspace{0.1 cm} \text{selezionare Settaggio manuale, quindi}$ premere il tasto Select.

Se non viene specificato un server LDAP, il punto 5 viene saltato.

6 Mediante la tastiera, immettere il nome di registrazione e premere il tasto Select.



🖳 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



È possibile immettere al massimo 20 caratteri.

7 Immettere l'indirizzo e-mail mediante la tastiera e premere il tasto Select. Le impostazioni vengono registrate e appare nuovamente il menu Registr. indir.

È possibile immettere al massimo 64 caratteri.

Registrazione di indirizzi di destinazione (ricerca LDAP)

Gli indirizzi e-mail possono essere registrati come indirizzi di destinazione utilizzando le informazioni contenute nel server LDAP. È possibile registrare al massimo 250 indirizzi di destinazione.



Per collegarsi a un server LDAP, è necessario specificare le impostazioni relative a Settaggio LDAP. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.



Le operazioni chiave dell'apparecchio non possono essere utilizzate per registrare un indirizzo FTP o un indirizzo SMB come un indirizzo di destinazione. Questi indirizzi possono essere registrati con EpsonNet config basato sulla rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.



I numeri degli indirizzi di destinazione da 221 a 250 sono riservati per la registrazione degli indirizzi FTP e SMB da EpsonNet config basato sulla rete.

1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, quindi premere il tasto Select.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Indirizzo, quindi premere il tasto Select.
- 4 Digitare il numero (tra 1 e 220) per l'indirizzo di destinazione mediante la tastiera, quindi premere il tasto Select.
- $5 \hspace{0.1 cm} \text{Premere il tasto} \hspace{0.1 cm} \blacktriangle \hspace{0.1 cm} \bullet \hspace{0.1 cm} \bullet \hspace{0.1 cm} \text{per selezionare } \hspace{0.1 cm} \texttt{Ricerca LDAP}, \hspace{0.1 cm} \text{quindi premere}$ il tasto Select.



Se non viene specificato un server LDAP, Ricerca LDAP non appare.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Nome o E-mail, quindi premere il tasto Select



Ber la ricerca di nomi registrati, selezionare Nome. Per la ricerca di indirizzi e-mail. selezionare E-mail.

7 Digitare la parola chiave di ricerca (al massimo 10 caratteri) mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select.

La ricerca inizia e dopo gualche minuto vengono visualizzati i risultati. Se la parola chiave di ricerca non corrisponde a nessun dato, per circa due secondi viene visualizzato Nessun risultato.



🗒 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



Viene effettuata la ricerca di un testo che inizi con il primo dei 10 caratteri consentiti. Se la parola chiave di ricerca si trova all'interno di una parola, il testo non verrà individuato.

8 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i dati desiderati, quindi premere il tasto Select.



Per verificare le informazioni raccolte, premere il tasto **>**.

Kon è possibile specificare un indirizzo e-mail che superi 64 caratteri. Se viene specificato un indirizzo e-mail di guesto tipo, per circa due secondi viene visualizzato Indir. troppo lungo, quindi appare la schermata per l'indicazione dell'indirizzo di destinazione.



Per ridurre i risultati di ricerca, premere il tasto Indietro e ripetere le operazioni del punto 7.



9 Se si desidera, modificare il nome di registrazione e premere il tasto Select.

10 Se si desidera, modificare l'indirizzo e-mail e premere il tasto Select. Le impostazioni vengono registrate e appare nuovamente il menu Registr. indir.

Modifica/Eliminazione di indirizzi di destinazione

Le informazioni registrate come un indirizzo di destinazione possono essere modificate o eliminate.

- Le operazioni chiave dell'apparecchio non possono essere utilizzate per modificare/eliminare un indirizzo FTP o un indirizzo SMB registrato come un indirizzo di destinazione. Questi indirizzi possono anche essere modificati/eliminati con EpsonNet config basato sulla rete. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Reference Guide nel CD-ROM del software.
- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Indirizzo, quindi premere il tasto Select.
- 4 Digitare il numero (tra 1 e 220) per l'indirizzo di destinazione da modificare/eliminare mediante la tastiera, quindi premere il tasto Select. Le informazioni attualmente registrate per l'indirizzo di destinazione vengono visualizzate per due secondi.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Modifica per modificare le informazioni o Elimina per eliminare la destinazione, guindi premere il tasto Select.

Se è stato selezionato Elimina, le impostazioni vengono eliminate e appare nuovamente il menu Registr. indir.

6 Mediante la tastiera, modificare il nome di registrazione e premere il tasto Select.



🗎 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.

Modificare l'indirizzo e-mail mediante la tastiera e premere il tasto Select. Le impostazioni modificate vengono salvate e appare nuovamente il menu Registr. indir.



Se l'indirizzo di destinazione modificato è registrato nell'elenco dei preferiti o con una destinazione di gruppo, dopo aver effettuato l'operazione riportata al punto 7 viene visualizzato un messaggio di conferma in cui si chiede se mantenere o meno la destinazione registrata così come appare. Per mantenere la destinazione registrata com'è. selezionare Sì. Per annullare la registrazione. selezionare No.

Registrazione di destinazioni di gruppo

Un indirizzo e-mail può essere registrato con una destinazione di gruppo. È possibile registrare al massimo 20 destinazioni di gruppo. (in un gruppo è possibile registrare al massimo 50 indirizzi e-mail).



Gli indirizzi che possono essere registrati come destinazioni di gruppo sono limitati agli indirizzi registrati come indirizzi di destinazione o come altre destinazioni di gruppo.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Gruppo, quindi premere il tasto Select.
- 4 Digitare il numero (tra 1 e 20) per la destinazione di gruppo mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select.
- 5 Mediante la tastiera, immettere il nome del gruppo e premere il tasto Select.



Ber ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.

- 6 Digitare il numero (tra 1 e 220) per l'indirizzo di destinazione da aggiungere al gruppo mediante la tastiera, guindi premere il tasto Select. Vengono visualizzate le informazioni registrate per l'indirizzo di destinazione selezionato.
- 7 Premere nuovamente il tasto Select.
- 8 Per registrare un altro indirizzo di destinazione, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Aggiungi, premere il tasto Select e ripetere la procedura dal punto 6.
- 9 Per terminare la registrazione degli indirizzi di destinazione, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.

Modifica/Eliminazione delle destinazioni di gruppo

Le informazioni registrate con una destinazione di gruppo possono essere modificate o eliminate.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Utilità, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Registr. indir., quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Gruppo, quindi premere il tasto Select.
- 4 Digitare il numero (tra 1 e 20) per la destinazione di gruppo da modificare/ eliminare mediante la tastiera, quindi premere il tasto Select. Le informazioni attualmente registrate per la destinazione di gruppo vengono visualizzate per circa due secondi.
- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Modifica per modificare le informazioni o Elimina per eliminare la destinazione, guindi premere il tasto Select.

Se è stato selezionato Elimina, le impostazioni vengono eliminate e appare nuovamente il menu Registr. indir.

6 Se si desidera, modificare il nome del gruppo e premere il tasto Select.

🖹 Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.

7 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Aggiungi per aggiungere un indirizzo di destinazione, Verifica/modifica per eliminare la destinazione o Finitura per terminare la modifica, guindi premere il tasto Select.

Se è stato selezionato Finitura, le impostazioni modificate vengono salvate e appare nuovamente il menu Registr.indir. Se è stato selezionato Aggiungi. continuare con il punto 6 di "Registrazione di destinazioni di gruppo" a pagina 174. Se è stato selezionato Verifica/modifica, prosequire con il punto 8.

8 Premere il tasto \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare l'indirizzo di destinazione da eliminare e premere il tasto Stop/Reset.

Ber verificare le impostazioni dell'indirizzo di destinazione selezionato, premere il tasto Select.

- 9 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il tasto Select.
- 10 Dopo aver eliminato l'indirizzo di destinazione, premere il tasto Indietro.
- Per eliminare un altro indirizzo di destinazione, ripetere la procedura dal punto 8.

12 Per terminare l'eliminazione degli indirizzi di destinazione, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Finitura, quindi premere il tasto Select.



EX Se la destinazione di gruppo modificata è registrata nell'elenco dei preferiti, dopo aver effettuato l'operazione riportata al punto 12 viene visualizzato un messaggio di conferma in cui si chiede se mantenere o meno la destinazione registrata così come appare. Per mantenere la destinazione registrata com'è, selezionare Sì, Per annullare la registrazione, selezionare No.

Selezione del formato dei dati

È possibile selezionare il formato dei dati per l'immagine scansionata.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale del formato dei dati e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare TIFF, PDF o JPEG, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).

- Se Fronte/fron-ret è impostato su 2-Lati, appare solo PDF. Inoltre, se per l'impostazione del colore è stato selezionato B/N, JPEG non appare.



- 🗒 I dati PDF possono essere aperti in Adobe Acrobat Reader.
- 🖹 I file di immagini TIFF che sono stati scansionati con l'impostazione Colore/grigio non possono essere aperti con il visualizzatore di immagini e fax di Windows, che è in dotazione con Windows XP come componente standard. Questi file possono essere aperti con applicazioni di elaborazione di immagini come PhotoShop, Microsoft Office Document Imaging o ACDsee.

Selezione dell'impostazione della qualità di scansione

È possibile selezionare la risoluzione, la modalità di scansione e la densità appropriate per l'immagine scansionata.

Selezione della risoluzione

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della qualità di scansione, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Risoluzione, quindi premere il tasto Select.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare 150x150dpi, 300x300dpi o 600x600dpi, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).

Se per il colore di scansione è stato selezionato Colore/ grigio, durante la scansione la risoluzione viene modificata automaticamente in 300×300dpi, anche se era stato selezionato 600×600dpi.

Selezione della modalità di scansione

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della gualità di scansione, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto 🛦 o 🔻 per selezionare Modalità, quindi premere il tasto Select
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Misto, Testo o Foto, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).

Selezione della densità di scansione

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale della gualità di scansione, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Densità, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ◀ o ► per selezionare la densità di scansione desiderata, quindi premere il tasto Select.

Spostando l'indicatore verso destra. la densità diventa più scura.

Impostazione della scansione duplex (fronte-retro)

Con l'AAD è possibile eseguire la scansione di pagine di documenti fronte-retro.



Tali impostazioni sono disponibili solo se il documento viene caricato nell'AAD. Se il documento viene scansionato senza essere caricato nell'AAD, viene selezionata automaticamente l'impostazione 1-Lato e il documento viene scansionato dal vetro originale.



🗮 Questa impostazione è disponibile solo se come formato dei dati per l'immagine scansionata è selezionato PDF.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale fronte/fron-ret (solo fronte/fronte-retro) e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare 2-Lati e premere il tasto Select.
- $3 \text{ Premere il tasto } \blacktriangle o \lor per selezionare Lato lungo o Lato corto,$ quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).



🖹 Peridettagli relativi a Lato lungo e Lato corto, fare riferimento a "Copia duplex (fronte-retro) dall'AAD" a pagina 147.

Impostazione del formato di scansione

È possibile specificare il formato dei dati di scansione.

L'impostazione predefinita è A4.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale del formato di scansione, guindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il formato desiderato, quindi premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).

Impostazione del colore di scansione

È possibile specificare il colore dei dati di scansione.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione attuale del colore di scansione, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare B/N o Colore/grigio e premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).



Se per il formato dei dati è selezionato JPEG il colore di scansione è impostato su *B*/*N* e il formato dei dati viene impostato automaticamente su PDF.



🖳 Le impostazioni per Impost. scanner/Metodo di codif. nel menu Utilità sono disponibili solo se è selezionato B/N.

Indicazione dell'oggetto

In caso di invio dei dati di scansione via e-mail, specificare l'oggetto.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Oggetto, guindi premere il tasto Select.
- 2 Mediante la tastiera, immettere il nome dell'oggetto e premere il tasto Select.

Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).



E Per ulteriori dettagli sull'immissione/modifica di testo, fare riferimento a "Immissione di testi" a pagina 285.



Ber cancellare il nome dell'oggetto specificato, premere il tasto Indietro

Eliminazione di un lavoro di trasmissione in coda

È possibile visualizzare l'elenco dei lavori in coda per la trasmissione ed eliminare un lavoro.

- 1 Nella schermata principale (modalità Scan), premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Ann.prenotazio. e premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto \blacktriangle o \checkmark per selezionare il lavoro da eliminare, quindi premere il tasto Select.



Per verificare le informazioni relative al lavoro selezionato, premere il tasto ►.



🖹 Se non ci sono lavori in coda per la trasmissione, viene visualizzato Nessuno.

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il tasto Select. Viene visualizzata nuovamente la schermata principale (modalità Scan).



Sostituzione dei materiali di consumo

Note

La mancata osservanza delle istruzioni riportate in questo manuale potrebbe causare l'annullamento della garanzia.

Note

Se viene visualizzato un messaggio di errore (Toner vuoto, Fine un.i, ecc.), stampare la pagina di configurazione e verificare lo stato degli altri materiali di consumo. Per ulteriori dettagli sui messaggi di errore, fare riferimento a "Messaggi di errore" a pagina 256. Per ulteriori dettagli sulla stampa della pagina di configurazione, fare riferimento a "Stampa di una pagina di configurazione" a pagina 213.

Cartucce di toner

L'apparecchio utilizza quattro cartucce di toner: nero, giallo, magenta e ciano. Manipolare le cartucce di toner con attenzione in modo da evitare la fuoriuscita del toner all'interno dell'apparecchio o sull'utente.



Inserire nell'apparecchio solo cartucce di toner nuove. Se viene inserita una cartuccia di toner usata, il messaggio dell'indicatore non verrà cancellato e lo stato dei materiali di consumo nel monitor di stato non verrà aggiornato.



🖳 Il toner non è tossico. Nel caso in cui il toner venga a contatto con la pelle, lavarlo con acqua fredda e detergente delicato. Nel caso in cui il toner venga a contatto con gli abiti, spolverarli leggermente nel modo migliore possibile. Se sugli abiti rimangono tracce di toner, utilizzare acqua fredda (non calda) per risciacquarli.

CAUTION

Nel caso in cui il toner venga a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua fredda e rivolgersi a un medico.

Note

Non utilizzare cartucce di toner rabboccate o non approvate. Qualsiasi tipo di danno all'apparecchio o di problemi qualitativi causati da una cartuccia di toner rabboccata o non approvata comporterà l'annullamento della garanzia. Non è previsto alcun supporto tecnico per la risoluzione di guesto tipo di problemi.

Durante la sostituzione di una cartuccia di toner, fare riferimento alla sequente tabella. Per una qualità di stampa e prestazioni ottimali, utilizzare solo cartucce di toner Epson approvate, in base a guanto indicato nella tabella riportata sotto. Il codice prodotto delle cartucce di toner si trova nell'etichetta di riordino dei materiali di consumo all'interno del coperchio anteriore dell'apparecchio.

Tipo di cartuccia di toner	Codice prodotto delle cartucce di toner
Cartuccia toner alta capacità - Nero (K)	S050493
Cartuccia toner alta capacità - Giallo (Y)	S050490
Cartuccia toner alta capacità - Magenta (M)	S050491
Cartuccia toner alta capacità - Ciano (C)	S050492



🖹 Per una qualità di stampa e prestazioni ottimali, utilizzare solo cartucce di toner originali Epson del Tipo corrispondente.

Conservare le cartucce di toner:

- nella loro confezione fino al momento di utilizzarle.
- in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare (a causa del calore).
- a una temperatura di conservazione massima di 35°C (95°F) e ad un'umidità di conservazione massima di 85% (senza condensa). Se la cartuccia di toner viene spostata da un luogo fresco a un luogo caldo e umido, potrebbe formarsi della condensa, degradando la gualità di stampa. Lasciare che il toner si adatti alle condizioni ambientali per almeno un'ora prima dell'utilizzo.
- in posizione orizzontale durante la manipolazione e la conservazione.

Evitare di tenere, appoggiare o conservare le cartucce sulle estremità o di capovolgerle; il toner all'interno delle cartucce potrebbe indurirsi o distribuirsi in modo non uniforme.



Iontano da aria salmastra e da gas corrosivi guali aerosol.

Sostituzione di una cartuccia di toner

<u>Note</u>

Fare attenzione ad evitare fuoriuscite di toner durante la sostituzione della cartuccia. In caso di fuoriuscite, pulire immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Se Impostazioni/Toner vuoto nel menu Utilità è impostato su Stop, quando la cartuccia di toner è quasi vuota viene visualizzato il messaggio Toner vuoto/Sostit toner X (dove "X" indica il colore del toner). Per sostituire la cartuccia di toner seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Verificare nella finestra dei messaggi quale cartuccia di toner è necessario sostituire.
- 2 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.



3 Tirare la leva anteriore dalla cartuccia di toner colorato indicato a destra.

La procedura di sostituzione della cartuccia di toner è la stessa per tutti i colori (giallo: Y, magenta: M, ciano: C e nero: K).

Le seguenti istruzioni si riferiscono alla procedura di sostituzione della cartuccia di toner (Y).



4 Abbassare la leva per rilasciare il blocco.



5 Afferrare il manico della cartuccia di toner da sostituire ed estrarre la cartuccia.

Le seguenti istruzioni si riferiscono alla procedura di sostituzione della cartuccia di toner (Y).

<u>Note</u>

Smaltire le cartucce di toner usate in base alle normative locali. Non bruciare le cartucce di toner.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Cartucce di toner" a pagina 182.

- 6 Verificare il colore della nuova cartuccia di toner da installare.
- 7 Rimuovere la cartuccia di toner dalla sacca.



8 Scuotere la cartuccia per distribuire il toner.



9 Verificare che la cartuccia di toner sia dello stesso colore dello scomparto dell'apparecchio e inserirla nell'apparecchio.



 $10 \ \ \, \text{Verificare che la cartuccia di}$ toner sia saldamente inserita e togliere la pellicola protettiva.



11 Sollevare la leva anteriore nella sua posizione originale.



- 12 Tirare la leva verso sinistra per bloccarla in posizione.
 - La leva anteriore deve essere riportata saldamente nella sua posizione originale; in caso contrario, non sarebbe possibile

sarebbe possibile chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

- 13 Chiudere il coperchio anteriore.



Sostituzione di un'unità di riproduzione delle immagini

Durante la sostituzione di un'unità di riproduzione delle immagini, fare riferimento alla seguente tabella. Per una qualità di stampa e prestazioni ottimali, utilizzare solo unità di riproduzione delle immagini Epson approvate, in base a quanto indicato nella tabella riportata sotto. Il codice prodotto delle unità di riproduzione delle immagini si trova nell'etichetta di riordino dei materiali di consumo all'interno del coperchio anteriore dell'apparecchio.

Tipo di unità di riproduzione delle immagini	Codice prodotto delle unità di riproduzione delle immagini
Unità di riproduzione delle immagini -Nero (K)	S051194
Unità di riproduzione delle immagini -Giallo (Y)	S051191
Unità di riproduzione delle immagini -Magenta (M)	S051192
Unità di riproduzione delle immagini -Ciano (C)	S051193

<u>Note</u>

Non toccare la superficie del tamburo OPC. Potrebbe diminuire la qualità delle immagini. L'esposizione alla luce può danneggiare il tamburo, causando la comparsa di zone scure o chiare sulla pagina stampata e riducendo la durata del tamburo.



Quando viene visualizzato il messaggio Fine un.i/Sostitu. X, sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.

1 Verificare nella finestra dei messaggi l'unità di riproduzione delle immagini di quale colore è necessario sostituire.

2 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.

3 Tirare la leva anteriore dalla cartuccia di toner colorato indicato a destra.

La procedura di sostituzione dell'unità di riproduzione delle immagini è la stessa per tutti i colori (giallo: Y, magenta: M, ciano: C e nero: K).

Le seguenti istruzioni si riferiscono alla procedura di sostituzione della cartuccia di toner (K).

4 Abbassare la leva per rilasciare il blocco.









5 Premere verso il basso l'area contrassegnata dalla scritta "Spingere" nell'unità di riproduzione delle immagini da sostituire e far scorrere l'unità completamente fuori dall'apparecchio.

> Le sequenti istruzioni si riferiscono alla procedura di sostituzione dell'unità di riproduzione delle immagini (K).



Note

Smaltire l'unità di riproduzione delle immagini usata in base alle normative locali.

Non bruciare l'unità di riproduzione delle immagini.

6 Verificare il colore della nuova unità di riproduzione delle immagini da installare.



Per evitare la fuoriuscita di toner, lasciare l'unità di riproduzione delle immagini nella confezione fino al momento di eseguire le istruzioni del punto 5.

7 Rimuovere l'unità di riproduzione delle immagini dalla confezione.



8 Tenere l'unità di riproduzione delle immagini con entrambe le mani e scuoterla due volte come illustrato nella figura.

Non afferrare il fondo della confezione. altrimenti l'unità di riproduzione delle immagini potrebbe riportare danni, con consequente diminuzione della qualità di stampa.



9 Rimuovere completamente il nastro di imballaggio dall'unità di riproduzione delle immagini.



10 Rimuovere il coperchio protettivo dall'unità di riproduzione delle immagini. Dopo essere stato ruotato il coperchio protettivo scorre.



Sostituzione dei materiali di consumo

11 Verificare che la nuova unità di riproduzione delle immagini da installare sia dello stesso colore dello scomparto dell'apparecchio e inserirla nell'apparecchio.

12 Sollevare la leva anteriore nella sua posizione originale.

- 13 Tirare la leva verso sinistra per bloccarla in posizione.
 - La leva anteriore deve essere riportata saldamente nella sua posizione originale; in caso contrario, non sarebbe possibile chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.







14 Chiudere il coperchio anteriore.



Sostituzione del raccoglitore del toner di scarto

Quando il raccoglitore del toner di scarto è pieno, nella finestra dei messaggi appare il messaggio Toner scarto pieno/Sost.raccogl. L'apparecchio si ferma e non riparte fino a quando il raccoglitore del toner di scarto non è stato sostituito.

Durante la sostituzione di un raccoglitore del toner di scarto, fare riferimento alla seguente tabella. Per una qualità di stampa e prestazioni ottimali, utilizzare solo raccoglitori del toner di scarto Epson approvati, in base a quanto indicato nella tabella riportata sotto.

Elemento	Codice prodotto
Raccoglitore del toner di scarto	S050498

1 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.







3 Aprire le maniglie sinistra e destra del raccoglitore del toner di scarto.



4 Afferrare le maniglie sinistra e destra del raccoglitore del toner di scarto ed estrarre lentamente il raccoglitore.

> Fare attenzione in quanto una piccola quantità di toner di scarto potrebbe fuoriuscire se il blocco è chiuso quando il raccoglitore del toner di scarto viene rimosso.



5 Togliere il raccoglitore del toner di scarto nuovo dalla sua confezione. Inserire il raccoglitore del toner di scarto usato nel sacchetto di plastica incluso nella scatola e chiuderlo.

Note

Smaltire il raccoglitore del toner di scarto usato in base alle normative locali. Non bruciare il raccoglitore del toner di scarto.



Prima di inserire il raccoglitore del toner di scarto, verificare che la rotella sia sbloccata.



6 Far scorrere il raccoglitore del toner di scarto completamente all'interno dell'apparecchio.



7 Far ruotare la rotella in senso orario fino a quando il raccoglitore del toner di scarto non si trova in posizione di blocco.



8 Chiudere il coperchio anteriore.





Se il raccoglitore del toner di scarto non è completamente inserito o se la rotella non è bloccata, non è possibile chiudere il coperchio anteriore.

Manutenzione

Manutenzione dell'apparecchio

Leggere attentamente tutte le etichette di avvertenze e precauzioni, assicurandosi di seguire le istruzioni che vi sono riportate. Le etichette sono situate all'interno dei coperchi e del corpo dell'apparecchio.

Manipolare l'apparecchio con cura per conservarne la durata. Una manipolazione errata può causare danni e annullare la garanzia. La presenza di polvere e di frammenti di carta all'interno o all'esterno dell'apparecchio può comprometterne le prestazioni e la qualità di stampa, quindi l'apparecchio deve essere pulito a intervalli regolari. Tenere presenti le seguenti linee guida.

Spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere tutti i cavi di interfaccia prima della pulizia. Non versare acqua o detergente nell'apparecchio; in caso contrario si causeranno danni e potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

L'unità del fusore è calda. Quando lo sportello destro è aperto, la temperatura dell'unità del fusore diminuisce gradualmente (un'ora di attesa).



- Fare attenzione durante la pulizia della parte interna dell'apparecchio o la rimozione dei supporti di stampa inceppati, in quanto l'unità del fusore e altre parti interne potrebbero essere molto calde.
- Non appoggiare niente sull'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido.
- Non spruzzare soluzioni detergenti direttamente sulla superficie dell'apparecchio; lo spray potrebbe penetrare attraverso i condotti di ventilazione e danneggiare i circuiti interni.
- Evitare l'utilizzo di soluzioni abrasive o corrosive o di soluzioni che contengano solventi (quali alcol e benzene) per la pulizia dell'apparecchio.
- Provare sempre le soluzioni detergenti (come un detergente delicato) su una piccola zona non esposta dell'apparecchio per verificarne le prestazioni.
- Non utilizzare mai utensili affilati o ruvidi, come spugnette metalliche o di plastica.
- Chiudere sempre i coperchi delicatamente. Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni.

- Non coprire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso. Spegnerlo e attendere che si raffreddi.
- Non lasciare i coperchi dell'apparecchio aperti nemmeno per brevi periodi di tempo, specialmente in luoghi ben illuminati, in quanto la luce può danneggiare le cartucce di toner.
- Non aprire l'apparecchio durante la stampa.
- Non picchiettare le pile dei supporti di stampa sull'apparecchio.
- Non lubrificare o disassemblare l'apparecchio.
- Non inclinare l'apparecchio.
- Non toccare i contatti elettrici, gli ingranaggi o i dispositivi al laser; l'apparecchio potrebbe riportare danni e la qualità di stampa potrebbe risultare deteriorata.
- Mantenere i supporti di stampa nel vassoio di uscita a un livello minimo. Se i supporti di stampa si accumulano troppo, potrebbero incepparsi o accartocciarsi.
- Al momento di spostare l'apparecchio, assicurarsi che siano disponibili due persone per sollevarlo.
 Mantenere l'apparecchio orizzontale

per evitare fuoriuscite di toner.

- Per sollevare l'apparecchio, ripiegare il Vassoio 1 e rimuovere il vassoio di uscita, quindi sollevare l'apparecchio come indicato nella figura a destra.
- Se il vassoio di uscita e l'unità di alimentazione inferiore sono inseriti, rimuoverli dall'apparecchio e spostare le varie parti separatamente.



Nel caso in cui il toner venga a contatto con la pelle, lavarlo con acqua fredda e detergente delicato.

CAUTION

Nel caso in cui il toner venga a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua fredda e rivolgersi a un medico.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, assicurarsi di riposizionare le parti eventualmente rimosse durante la pulizia.

Pulizia dell'apparecchio



Prima di iniziare la pulizia, assicurarsi di spegnere l'apparecchio e di scollegare il cavo di alimentazione.

Esterno



Pulizia dell'apparecchio
Rulli del supporto di stampa

L'accumulo di polvere di carta e di altri residui sui rulli del supporto di stampa può causare problemi di alimentazione dei supporti di stampa.

Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa (vassoio di alimentazione manuale)

1 Aprire il vassoio 1.



2 Premere verso il basso al centro della piastra di sollevamento della carta fino a bloccare in posizione le linguette di fermo (bianche) sinistra e destra.



3 Pulire i rulli di alimentazione del supporto di stampa strofinandoli con un panno morbido e asciutto.



4 Chiudere il vassoio.



Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa (Vassoio 2/3)

1 Estrarre il vassoio.



2 Pulire i rulli di alimentazione del supporto di stampa strofinandoli con un panno morbido e asciutto.







Pulizia dei rulli di trasferimento del supporto di stampa per il vassoio 3

1 Aprire il coperchio di destra del vassoio 3.

Prima di aprire il coperchio di destra del vassoio 3, ripiegare il vassoio 1.



2 Pulire i rulli di trasferimento del supporto di stampa strofinandoli con un panno morbido e asciutto.



 ${\bf 3}\,$ Chiudere il coperchio di destra del vassoio 3.



Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per l'AAD

1 Aprire il coperchio di alimentazione dell'AAD.



2 Pulire i rulli di alimentazione del supporto di stampa strofinandoli con un panno morbido e asciutto.



3 Chiudere il coperchio di alimentazione dell'AAD.



Pulizia dei rulli di alimentazione del supporto di stampa per il duplex

1 Tirare la leva e aprire lo sportello destro.

Prima di aprire lo sportello destro, ripiegare il vassoio 1.



2 Pulire i rulli di alimentazione strofinandoli con un panno morbido e asciutto.





Pulizia dell'apparecchio

 $\mathbf{3}$ Chiudere lo sportello destro.

Lente laser

Questo apparecchio è dotato di quattro lenti laser. Pulire tutte le lenti come indicato sotto. Lo strumento per la pulizia delle lenti laser deve essere attaccato all'interno del coperchio anteriore.

1 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio e rimuovere lo strumento di pulizia.



- 3 Pulire lo spazio tra le lenti laser allo stesso modo.

 - Lo strumento per la pulizia delle lenti laser è in dotazione con l'apparecchio. Conservare lo strumento per la pulizia delle lenti in un luogo sicuro in modo che non vada perso.



- 4 Riporre lo strumento per la pulizia delle lenti laser nel suo supporto all'interno del coperchio anteriore.
- 5 Chiudere il coperchio anteriore.



Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo capitolo vengono fornite le informazioni necessarie per consentire la risoluzione degli eventuali problemi dell'apparecchio o almeno per aiutare l'utente a rivolgersi alle fonti di assistenza appropriate.

Stampa di una pagina di configurazione	pagina 213
Sblocco dello scanner	pagina 214
Prevenzione degli errori di alimentazione del supporto di stampa	pagina 215
Conoscenza del percorso del supporto di stampa	pagina 216
Risoluzione dei problemi di alimentazione dei supporti di stampa	pagina 216
Risoluzione dei problemi di inceppamento dei supporti di stampa	pagina 238
Risoluzione di altri problemi	pagina 241
Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa	pagina 249
Messaggi di stato, errore e assistenza	pagina 255

Stampa di una pagina di configurazione

- 1 Nella schermata principale, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Rapporto/stato, quindi premere il tasto Select.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Rapporto, quindi premere il tasto Select.
- 3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare Configuraz. pagi., quindi premere il tasto Select.
- 4 Premere il tasto Start-B/N o il tasto Start-Colore.

Sblocco dello scanner

1 Aprire il coperchio dell'AAD sollevandolo.



 $2 \hspace{0.1 cm} \begin{array}{c} \text{Spostare la leva di bloccaggio} \\ \text{dello scanner a} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} .$



 $3 \ \ \, \text{Chiudere il coperchio dell'AAD.}$



4 Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.

Prevenzione degli errori di alimentazione del supporto di stampa

Verificare che...

il supporto di stampa sia conforme alle specifiche dell'apparecchio.

il supporto sia piatto, specialmente nel bordo superiore.

l'apparecchio sia appoggiato su una superficie dura, piana e non inclinata.

il supporto di stampa sia conservato in un luogo asciutto lontano da condensa e umidità.

i lucidi vengano rimossi dal vassoio di ucita immediatamente dopo la stampa per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

le guide del supporto di stampa nel vassoio 2/3 siano sempre regolate correttamente dopo aver inserito il supporto di stampa (una guida regolata in modo errato può causare una scarsa qualità di stampa, problemi di alimentazione del supporto di stampa e danni all'apparecchio).

il supporto di stampa sia caricato nel vassoio rivolto verso l'alto (molti fabbricanti indicano il lato di stampa con una freccia su un'estremità della confezione).

Evitare...

che il supporto di stampa sia piegato, raggrinzito o eccessivamente accartocciato.

che vengano prelevati due fogli alla volta (rimuovere il supporto di stampa e sfogliare velocemente i fogli, in modo da evitare che si attacchino tra loro).

di sfogliare velocemente i lucidi in quanto si possono causare cariche elettrostatiche.

di caricare supporti di stampa di tipo/formato/peso diverso in un vassoio nello stesso tempo.

di riempire eccessivamente i vassoi.

di lasciare che il vassoio di uscita si riempia eccessivamente (il vassoio di uscita ha una capacità di 250 fogli lasciando che si accumulino più di 250 fogli si potrebbero verificare problemi di alimentazione del supporto di stampa).

che il vassoio di uscita si riempia con più di qualche lucido.

Conoscenza del percorso del supporto di stampa

La conoscenza del percorso del supporto di stampa favorirà la localizzazione degli inceppamenti dei supporti di stampa.

- 1. Rulli di alimentazione del supporto di stampa dell'AAD
- 2. Vassoio di alimentazione documenti
- 3. Vassoio di uscita documenti
- 4. Cartuccia toner
- 5. Fusore
- 6. Duplex
- 7. Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale)
- 8. Vassoio 3 (unità di alimentazione inferiore opzionale)
- 9. Vassoio 2
- 10. Unità laser
- 11. Unità di riproduzione delle immagini
- 12. Unità della cinghia di trasferimento
- 13. Vassoio di uscita



Percorso dei documenti



Percorso del supporto di stampa

Risoluzione dei problemi di alimentazione dei supporti di stampa

Per evitare danni, rimuovere sempre delicatamente i supporti di stampa inceppati, senza strapparli. Eventuali pezzi di supporto di stampa lasciati nell'apparecchio, grandi o piccoli, possono ostruire il percorso di stampa e causare ulteriori problemi. Non ricaricare i supporti di stampa che si erano inceppati.

Note

L'immagine non viene fissata sul supporto di stampa prima del processo di fusione. Se la superficie stampata viene toccata, il toner si può attaccare alle mani, quindi fare attenzione a non toccarla durante la rimozione dei supporti inceppati. Assicurarsi che non si verifichino fuoriuscite di toner all'interno dell'apparecchio.



Il toner non fuso può rovinare mani, abiti e qualsiasi cosa con cui venga a contatto.

Nel caso in cui il toner venga accidentalmente a contatto con gli abiti, spolverarli leggermente nel modo migliore possibile. Se sugli abiti rimangono tracce di toner, utilizzare acqua fredda (non calda) per risciacquarli. Nel caso in cui il toner venga a contatto con la pelle, lavarlo con acqua fredda e detergente delicato.

Nel caso in cui il toner venga a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua fredda e rivolgersi a un medico.

Se, dopo la risoluzione dell'inceppamento, il messaggio nella relativa finestra persiste, aprire e richiudere il coperchio del motore. In questo modo il messaggio di inceppamento dovrebbe sparire.

Messaggi di inceppamento del supporto di stampa e procedure di cancellazione

Messaggio di inceppamento del supporto di stampa	Riferimento pagina
Err.aliment.carta	pagina 221
Aprire sport dx	
Err.aliment.carta	pagina 224
Aprire sport.trasp.	
Inc.fusore	pagina 230
Aprire sport dx	
Ing.rullo trasfer.	pagina 224
Aprire sport.trasp.	
Ing.tras.verticale	pagina 221
Aprire sport dx	
Ing.infer.duplex	pagina 229
Aprire sport dx	

Messaggio di inceppamento del supporto di stampa	Riferimento pagina
Ing.super.duplex	pagina 229
Aprire sport dx	
Ing.vass.MP	pagina 218
Aprire sport dx	
Ing.trasf.orizzon.	pagina 236
Apri coperc.ant.	
Aprire un.scanner	
Ing. uscita	pagina 236
Apri coperc.ant.	
Aprire un.scanner	
Ing.int.post.	pagina 234
Apri coperc.ant.	
Aprire un.scanner	
Incepp.doc.originale	pagina 227
Apri coper alim.doc	

Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa dal vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale) e del rullo di trasferimento

1 Tirare la leva e aprire lo sportello destro.



Prima di aprire lo sportello destro, ripiegare il vassoio 1.





2 Estrarre con cautela il supporto di stampa inceppato.





L'area attorno all'unità del fusore è estremamente calda. Toccando qualsiasi parte tranne le leve indicate si potrebbero riportare ustioni. In caso di . ustioni, raffreddare immediatamente la pelle sotto acqua fredda e rivolgersi a un medico.



<u>Note</u>

Toccando la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento si potrebbe causare una diminuzione della qualità di stampa.

Fare attenzione a non toccare la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento.



 ${\bf 3}$ Chiudere lo sportello destro.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel vassoio 2

1 Tirare la leva e aprire lo sportello destro.

Prima di aprire lo sportello destro, ripiegare il vassoio 1.



2 Estrarre con cautela il supporto di stampa inceppato.





L'area attorno all'unità del fusore è estremamente calda. Toccando qualsiasi parte tranne le leve indicate si potrebbero riportare ustioni. In caso di ustioni, raffreddare immediatamente la pelle sotto acqua fredda e rivolgersi a un medico.



<u>Note</u>

Toccando la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento si potrebbe causare una diminuzione della qualità di stampa.

Fare attenzione a non toccare la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento.





3 Chiudere lo sportello destro.



4 Estrarre il vassoio 2 e togliere tutti i supporti di stampa.



5 Sfogliare velocemente i supporti di stampa rimossi e allinearli con precisione.



6 Caricare i supporti di stampa rivolti verso l'alto nel vassoio 2.

Verificare che i supporti di stampa siano piatti.

■ Non caricare la carta oltre il segno ▼.

Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi del supporto stesso.

Chiudere il vassoio 2.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel vassoio 3

1 Aprire il coperchio di destra del vassoio 3.



Prima di aprire il coperchio di destra del vassoio 3, ripiegare il vassoio 1.







3 Chiudere il coperchio di destra del vassoio 3.



4 Estrarre il vassoio 3 e togliere tutta la carta.







6 Caricare la carta rivolta verso l'alto nel vassoio 3.

Verificare che la carta sia piatta.

■ Non caricare la carta oltre il segno ▼.

Stringere le guide del supporto di stampa contro i bordi della carta.

7 Chiudere il vassoio 3.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'AAD

1 Aprire il coperchio di alimentazione dell'AAD.



2 Rimuovere il documento dal vassoio di alimentazione dei documenti dell'AAD.



3 Aprire il coperchio dell'AAD sollevandolo.









Se il bordo del foglio superiore bianco inserito nell'AAD fuoriesce, inserirlo com'era prima.

5 Chiudere il coperchio dell'AAD.



6 Chiudere il coperchio di alimentazione dell'AAD.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel duplex

1 Tirare la leva e aprire lo sportello destro.

Prima di aprire lo sportello destro, ripiegare il vassoio 1.



2 Estrarre con cautela il supporto di stampa inceppato.



3 Chiudere lo sportello destro.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'unità del fusore

1 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.



2 Sollevare lentamente l'unità scanner e aprire il coperchio.



- 3 Tirare la leva e aprire il coperchio destro.

Prima di aprire lo sportello destro, ripiegare il vassoio 1.



4 Spingere verso l'alto le leve del coperchio dell'unità del fusore e aprire il coperchio.



5 Estrarre con cautela il supporto di stampa inceppato.





Nel caso in cui non fosse possibile rimuoverlo tirandolo verso il basso, estrarlo dalla parte superiore dell'unità del fusore.





Se la carta si raggrinzisce e si inceppa nell'unità del fusore, aprire il coperchio di quest'ultima e rimuovere la carta.



L'area attorno all'unità del fusore è estremamente calda. Toccando qualsiasi parte tranne le leve indicate si potrebbero riportare ustioni. In caso di ustioni, raffreddare immediatamente la pelle sotto acqua fredda e rivolgersi a un medico.



Note

Toccando la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento si potrebbe causare una diminuzione della qualità di stampa.

Fare attenzione a non toccare la superficie del nastro di trasferimento delle immagini o del rullo di trasferimento.



6 Spingere le leve verso il basso.



7 Chiudere lo sportello destro; abbassare lentamente l'unità scanner e chiudere il coperchio anteriore.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nel dispositivo di switchback

1 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.



2 Sollevare lentamente l'unità scanner e aprire il coperchio.



3 Abbassare lentamente il coperchio dell'unità di trasporto orizzontale.



4 Estrarre con cautela il supporto di stampa inceppato.



5 Abbassare lentamente l'unità scanner.





6 Chiudere il coperchio anteriore.



Risoluzione di un inceppamento del supporto di stampa nell'area di trasporto orizzontale

1 Aprire il coperchio anteriore dell'apparecchio.



2 Sollevare lentamente l'unità scanner e aprire il coperchio.





 $3 \hspace{0.1 cm} {\hbox{\rm Estrarre con cautela il supporto}}$ di stampa inceppato.



4 Chiudere il coperchio e abbassare lentamente l'unità scanner.



5 Chiudere il coperchio anteriore.



Risoluzione dei problemi di inceppamento dei supporti di stampa



L'inceppamento frequente in un'area indica la necessità di controllarla, ripararla o pulirla. L'inceppamento ricorrente si può verificare anche se si utilizzano supporti di stampa non supportati o supporti di stampa originali.

Sintomo	Causa	Soluzione
Nell'apparec- chio entrano più fogli con- temporanea- mente.	l bordi superiori del supporto di stampa non sono uniformi.	Rimuovere il supporto di stampa e pareggiare i bordi superiori, quindi reinserirlo.
	Il supporto di stampa è umido.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
	È presente troppa elettricità statica.	Non sfogliare velocemente i lucidi.
Il messaggio di inceppamento del supporto di stampa non scompare.	Per resettare l'apparecchio è necessario aprire e richiudere il coperchio anteriore.	Aprire e richiudere nuovamente il coperchio anteriore.
	Il supporto di stampa è ancora inceppato nell'apparecchio.	Ricontrollare il percorso della carta per verificare di aver rimosso tutti i supporti di stampa inceppati.
Inceppamenti nel duplex.	Si utilizzano supporti di stampa non supportati (dimensioni, spessore, tipo errato, ecc.).	Utilizzare supporti di stampa approvati da Epson. Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.
		Se il tipo di supporto di stampa è impostato correttamente nel driver, l'autoduplex è possibile con carta normale o carta riciclata. Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.
		Verificare di non aver mescolato i tipi di supporto di stampa nel vassoio.
		Non utilizzare l'opzione duplex con buste, etichette, carta intestata, cartoline, cartoncino, supporti patinati o lucidi.
	Il supporto di stampa continua a incepparsi.	Ricontrollare il percorso della carta all'interno del duplex per verificare di aver rimosso tutti i supporti di stampa inceppati.
Sintomo	Causa	Soluzione
--	---	--
Il supporto di stampa è inceppato nell'AAD.	Il documento caricato non corrisponde alle specifiche.	Caricare il documento corrente. Per i dettagli relativi ai documenti che si possono caricare, fare riferimento a "Documenti che possono essere caricati nell'AAD" a pagina 117.
	Il documento caricato supera la capacità massima.	Caricare il documento in modo che non superi la capacità massima. Per i dettagli relativi ai documenti che si possono caricare, fare riferimento a "Documenti che possono essere caricati nell'AAD" a pagina 117.
	Le guide del documento non erano appoggiate ai bordi del documento.	Stringere le guide contro i bordi del documento. Per ulteriori dettagli sul caricamento del documento, fare riferimento a "Caricamento di un documento nell'AAD" a pagina 120.
Errore di alimentazione del supporto di stampa.	Il supporto di stampa non è posizionato correttamente nel vassoio.	Rimuovere il supporto inceppato e riposizionarlo correttamente nel vassoio.
	Il numero di fogli nel vassoio supera il massimo consentito.	Rimuovere la quantità in eccesso e ricaricare nel vassoio il numero di fogli corretto.
	Le guide del supporto di stampa non sono regolate correttamente rispetto al formato del supporto di stampa.	Regolare le guide del supporto di stampa nel vassoio 1 in modo che corrispondano al formato del supporto.
	Nel vassoio è stato caricato un supporto di stampa non integro o raggrinzito.	Rimuovere il supporto, lisciarlo e ricaricarlo. In caso di ulteriori problemi di alimentazione, non utilizzare quel supporto.
	Il supporto di stampa è umido.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
	Buste, etichette, cartoline, cartoncino, carta intestata, supporti patinati o lucidi vengono caricati nel vassoio 2.	I supporti di stampa speciali devono essere caricati solo nel vassoio 1.

Sintomo	Causa	Soluzione
Errore di alimentazion e del supporto di	Il lucido o il foglio di etichette consigliato è rivolto nella direzione errata nel vassoio 1.	Caricare i lucidi o i fogli di etichette in base alle istruzioni del produttore.
stampa.	Le buste sono rivolte nella direzione errata nel vassoio 1.	Caricare le buste nel vassoio 1 con le linguette rivolte verso l'alto.
		Se le linguette si trovano nel lato lungo, caricare le buste con il bordo della linguetta rivolto verso l'apparecchio e il lato della linguetta rivolto verso l'alto.
	I lucidi si sono caricati di elettricità statica nel vassoio.	Togliere i lucidi e caricarli nel vassoio 1 un foglio alla volta. Non sfogliare velocemente i lucidi prima di caricarli.
	Si utilizzano supporti di stampa non	Utilizzare supporti di stampa approvati da Epson.
	supportati (dimensioni, spessore, tipo errato, ecc.).	Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.
	Il rullo di alimentazione del supporto di stampa è sporco.	Pulire il rullo di alimentazione del supporto di stampa.
		Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Rulli del supporto di stampa" a pagina 203.

Risoluzione di altri problemi

Per ordinare i materiali di consumo Epson, andare all'indirizzo www.q-shop.com.

Sintomo	Causa	Soluzione
L'alimentazione dell'apparecchio non è accesa.	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente nella presa.	Spegnere l'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa e accendere l'apparecchio.
	La presa collegata all'apparecchio ha qualche problema.	Inserire un altro apparecchio elettrico nella presa e verificare se funziona correttamente.
	L'interruttore di accensione non è nella posizione corretta (posizione I).	Spegnere l'interruttore di alimentazione (posizione O), quindi riaccenderlo (posizione I).
	L'apparecchio è collegato a una presa con una tensione o frequenza che non corrisponde alle specifiche dell'apparecchio.	Utilizzare una sorgente di alimentazione con le specifiche elencate nell'appendice A, "Specifiche tecniche".
Sul pannello di controllo appare	Una delle cartucce di toner può essere difettosa.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.
Toner basso più spesso del previsto.	La stampa viene effettuata con una copertura eccessiva di toner.	Fare riferimento alle specifiche nell'appendice A.
Impossibile stampare l'elenco dello stato dell'apparecchio.	Il vassoio è vuoto.	Controllare che almeno il vassoio 1 sia caricato con un supporto di stampa e che sia in posizione e fissato.
	Inceppamento del supporto di stampa.	Risolvere l'inceppamento del supporto di stampa.

Sintomo	Causa	Soluzione
Le immagini non possono essere stampate dalla telecamera digitale.	La telecamera digitale collegata non è compatibile con PictBridge.	Utilizzare una telecamera digitale compatibile con PictBridge.
	La modalità di trasferimento della telecamera digitale non è impostata su PictBridge.	Impostare la modalità di trasferimento della telecamera digitale su PictBridge.
	La funzione Dirett. camera per questa unità è impostata su Disabilita.	Modificare l'impostazione per Utilità/gestione Ammin/ Dirett.camera su Abilita.
	Per l'autenticazione utente non è specificato un utente pubblico.	Contattare l'amministratore di questa unità.
Impossibile stampare da un dispositivo di memoria USB.	Il formato del file (estensione del file) non è tra quelli che possono essere stampati.	La stampa è possibile solo per file con formato (estensione) JPEG, TIFF o PDF.
	Per l'identificazione utente non è specificato un utente pubblico.	Contattare l'amministratore di questa unità.

Sintomo	Causa	Soluzione
La stampa richiede troppo tempo.	L'apparecchio è impostato su una modalità di stampa lenta (ad esempio "cartoncino" o "lucido").	Quando si utilizzano supporti speciali la stampa richiede più tempo. Quando si utilizza carta normale, verificare che il tipo di supporto sia impostato correttamente nel driver.
	L'apparecchio è impostato nella modalità di risparmio energia.	Per iniziare in modalità di risparmio energia la stampa richiede un certo tempo.
	Il lavoro è molto complesso.	Attendere. Non è necessaria alcuna azione.
	L'apparecchio non ha memoria sufficiente.	Installare la memoria opzionale per aumentare la capacità di memoria dell'apparecchio.
	È inserita una cartuccia di toner per una regione diversa o una cartuccia di toner non approvata (nella finestra dei messaggi è visualizzato il messaggio Toner errato X).	Inserire una cartuccia di toner Epson corretta approvata per l'apparecchio specifico.
	Se durante la trasmissione del lavoro di stampa in modalità Copia è stato rilevato un errore, l'elaborazione dell'errore e la ripresa della stampa richiede un certo tempo.	Attendere. Non è necessaria alcuna azione.
Vengono stampate pagine bianche.	Una o più cartucce di toner sono difettose o vuote.	Controllare le cartucce di toner. Se le cartucce sono vuote, l'immagine non verrà stampata correttamente o non verrà stampata del tutto.
	Viene utilizzato il supporto errato.	Verificare il tipo di supporto di stampa.

Sintomo	Causa	Soluzione
Non vengono stampate tutte le	Il lavoro è stato involontariamente annullato da un altro utente.	Tentare di stampare le pagine restanti.
pagine.	Il vassoio è vuoto.	Controllare che il vassoio sia caricato con un supporto di stampa e che sia in posizione e fissato.
	Un documento viene stampato con un file di overlay creato da un driver della stampante non idoneo.	Stampare il file di overlay con un driver della stampante idoneo.
Con la copia 2in1 (4in1) alcune parti dell'immagine si perdono.	Nel caso della stampa di buste, il rapporto zoom è stato specificato e quindi è stata impostata la copia 2in1 (4in1).	Con la copia 2in1 (4in1), il rapporto zoom viene regolato automaticamente. Nel caso della copia 2in1 (4in1) su supporti di stampa con un'area di stampa ristretta, come le buste, impostare la copia 2in1 (4in1) e poi regolare il rapporto zoom, se necessario.
L'apparecchio si resetta o si spegne con frequenza.	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente nella presa.	Spegnere l'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa e accendere l'apparecchio.
	Si è verificato un errore di sistema.	Contattare l'assistenza tecnica con le informazioni relative all'errore.

Sintomo	Causa	Soluzione
Si verificano problemi con	Supporto di stampa o impostazioni errati.	Verificare di utilizzare il supporto di stampa corretto.
Il duplex.		 Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.
		Non utilizzare l'opzione duplex con supporti di stampa personalizzati, buste, etichette, cartoline, cartoncino, carta intestata, supporti patinati o lucidi.
		 Verificare di non aver mescolato i tipi di supporto di stampa nel vassoio.
		Nel driver della stampante di Windows (Layout/Tipo di stampa), scegliere "Due lati".
		Impostare la copia duplex (fronte-retro). Per ulteriori dettagli sull'impostazione della copia duplex (fronte-retro), fare riferimento a "Impostazione della copia duplex (fronte-retro)" a pagina 147.
		Per N-up su pagine copiate in duplex, scegliere Fascicola solo nella scheda Normal del driver della stampante. Non impostare la fascicolazione nell'applicazione.
II trasferimento dei dati scansionati nel dispositivo di memoria USB richiede molto tempo.	Il tempo di risposta può essere lento a seconda del dispositivo di memoria USB utilizzato.	Attendere il termine del trasferimento.
Impossibile entrare in modalità Scan.	Si è verificato un errore in modalità Copia.	Correggere la causa dell'errore e entrare in una modalità diversa.

Sintomo	Causa	Soluzione
Con N-up su copie multiple, l'uscita è errata.	Sia il driver della stampante che l'applicazione sono stati impostati per la fascicolazione.	Per N-up su copie multiple, scegliere Fascicola solo nella scheda Normal del driver della stampante. Non impostare la fascicolazione nell'applicazione.
L'uscita Rilegatura a sinistra e a destra del libretto è errata.	Sia il driver della stampante che l'applicazione sono stati impostati per la fascicolazione.	Per la Rilegatura a sinistra libretto e la Rilegatura a destra libretto, scegliere Fascicola solo nella scheda Normal del driver della stampante. Non impostare la fascicolazione nell'applicazione.
Si sentono rumori insoliti.	L'apparecchio non è in posizione orizzontale.	Collocare l'apparecchio su una superficie piana, dura e non inclinata.
	Il vassoio non è inserito correttamente.	Rimuovere il vassoio che si sta utilizzando per la stampa e reinserirlo completamente nell'apparecchio.
	Oggetto estraneo incastrato nell'apparecchio.	Spegnere l'apparecchio e rimuovere l'oggetto. Se ciò non fosse possibile, contattare l'assistenza tecnica.
In caso di copia o scansione con l'AAD,	Può essersi verificato un problema di funzionamento durante il	Se dopo la copia compare una fascia nel foglio, selezionare un'impostazione per scurire la densità di copia di un livello.
appare una fascia all'estremità dell'immagine o della carta (da 5 a 6 mm).	trasferimento della carta con l'AAD.	Se dopo la scansione compare una fascia nell'immagine, eseguire la scansione con il vetro originale.
Impossibile copiare con l'AAD.	L'AAD è impostato su Busta DL, Busta Monarch o Busta C6.	Collocare il documento sul vetro originale. Con il formato Busta DL, alcune aree potrebbero non essere copiate.

Sintomo	Causa	Soluzione
Durante la scansione con l'AAD a 600 dpi, l'immagine è diventata più chiara e lo sfondo è diventato più scuro.	Immediatamente dopo l'accensione dell'apparecchio, l'intensità della lampada aumenta. Di conseguenza, l'immagine può diventare più chiara e lo sfondo più scuro.	Se l'immagine diventa più chiara o più scura, eseguire la scansione con il vetro originale. Inoltre, eseguire le operazioni di scansione dopo un'ora e mezza o oltre dall'accensione dell'apparecchio e della lampada.
Le immagini scansionate sono rumorose.	La risoluzione è impostata su 150 x 150 dpi mentre la modalità di scansione è impostata su Misto o Testo.	Impostare la modalità di scansione su Foto.
Alcune aree dell'immagine scansionata mancano.	Per la scansione dell'immagine viene utilizzato Acrobat 8 (versione Macintosh).	Con l'impostazione Acrobat Scan, disattivare le funzioni OCR e Filtro.
L'utilità basata sulla rete non è accessibile.	La password dell'amministratore di Web-based EpsonNet config è errata.	La password dell'amministratore di Web-based EpsonNet config è composta da un minimo di 0 caratteri e da un massimo di 16 caratteri. Per i dettagli relativi alla password dell'amministratore di Web-based EpsonNet config, vedere la Reference Guide nel CD-ROM del software.
Il supporto di stampa è raggrinzito.	Il supporto di stampa è umido a causa dell'umidità o per essere stato bagnato con acqua.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
	Il rullo di alimentazione dei supporti di stampa o l'unità del fusore sono difettosi.	Verificare l'eventuale presenza di danni. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica con le informazioni relative all'errore.
	Si utilizzano supporti di stampa non supportati (dimensioni, spessore, tipo errato, ecc.).	Utilizzare supporti di stampa approvati da Epson. Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.

Sintomo	Causa	Soluzione
I dati sono stati inviati all'apparecchio, ma la stampa non inizia.	Nella finestra dei messaggi viene visualizzato un messaggio di errore.	Agire in base al messaggio visualizzato.
	Se viene specificata l'impostazione di autenticazione utente è possibile che un lavoro venga annullato.	Fare clic sul pulsante Autenticazione utente nel driver della stampante e inserire le informazioni necessarie prima della stampa.
Il disco rigido è stato for- mattato auto- maticamente.	Il disco rigido era pieno.	Quando sul pannello di controllo appare HDD Quasi pieno, eliminare lavori di stampa e risorse (font, forme, ecc.) che erano stati salvati nel disco rigido mediante Web-based EpsonNet config.

Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Sintomo	Causa	Soluzione
Non viene stampato nulla oppure nella pagina stampata appaiono punti bianchi.	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare che non siano danneggiate.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
	Il supporto di stampa è umido.	Regolare l'umidità per la conservazione dei supporti di stampa. Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
	Il supporto di stampa impostato nel driver della stampante non corrisponde a quello caricato nell'apparecchio.	Caricare il supporto corretto nell'apparecchio.
	Sono stati prelevati diversi fogli nello stesso tempo.	Rimuovere il supporto di stampa dal vassoio e verificarne l'elettricità statica. Sfogliare velocemente la carta normale o altri supporti di stampa (ma non i lucidi) e riposizionarli nel vassoio.
L'intero foglio viene stampato in nero o in un colore.	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.

Sintomo	Causa	Soluzione
L'immagine è troppo chiara; densità dell'immagine bassa.	La lente laser è sporca.	Pulire la lente laser.
	La densità di copia è impostata su un livello troppo chiaro.	Selezionare una densità di copia più scura.
Printer	Il supporto di stampa è umido.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
	Nella cartuccia non rimane molto toner.	Sostituire la cartuccia del toner.
	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.
	Il tipo di supporto di stampa è impostato in modo errato.	Durante la stampa di buste, etichette, carta intestata, cartoline, cartoncino, supporti patinati o lucidi, specificare il tipo di supporto appropriato nel driver della stampante.
L'immagine è troppo scura.	La densità di copia è impostata su un livello troppo scuro.	Selezionare una densità di copia più chiara.
Printer Printer Printer Printer	Il documento non è stato premuto abbastanza contro il vetro originale.	Posizionare il documento in modo che sia premuto abbastanza contro il vetro originale. Per i dettagli relativi al posizionamento del documento sul vetro originale, fare riferimento a "Posizionamento di un documento sul vetro originale" a pagina 119.
	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.

Sintomo	Causa	Soluzione	
L'immagine è offuscata; lo sfondo è	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.	
leggermente scolorito; lucidità insufficiente dell'immagine	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirla.	
stampata.	Il vetro originale è sporco.	Pulire il vetro originale. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Pulizia dell'apparecchio" a pagina 202.	
Printer Printer Printer Printer	Il cuscinetto originale del coperchio è sporco.	Pulire il cuscinetto originale del coperchio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Pulizia dell'apparecchio" a pagina 202.	
La densità di stampa o del colore non è uniforme.	Una o più cartucce di toner possono essere difettose o quasi esaurite.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.	
Printer Printer Printer	Una o più unità di riproduzione delle immagini sono difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.	
	L'apparecchio non è in posizione orizzontale.	Collocare l'apparecchio su una superficie piana, dura e non inclinata.	
La stampa è irregolare o	Il supporto di stampa è umido.	Regolare l'umidità nell'area di conservazione dei supporti di stampa.	
l'immagine e screziata.		Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.	
Pri Drinter er Printer	Si utilizzano supporti di stampa non supportati (dimensioni, spessore, tipo errato, ecc.).	Utilizzare supporti di stampa approvati da Epson. Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.	
	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.	
	Una o più unità di riproduzione delle immagini sono difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.	

Sintomo	Causa	Soluzione
Fusione insufficiente o	Il supporto di stampa è umido.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
distacco dell'immagine quando viene strofinata.	Si utilizzano supporti di stampa non supportati (dimensioni, spessore, tipo errato, ecc.).	Utilizzare supporti di stampa approvati da Epson. Fare riferimento a "Specifiche" a pagina 90.
Printer	Il tipo di supporto di stampa è impostato in modo errato.	Durante la stampa di buste, etichette, carta intestata, cartoline, cartoncino o lucidi, specificare il tipo di supporto appropriato nel driver della stampante.
Macchie di toner o immagini residue.	Una o più cartucce di toner sono difettose o inserite in modo errato.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
Macchie di toner sul	Il rullo di trasferimento del	Pulire il rullo di trasferimento del supporto di stampa.
retro della pagina (sia che sia stata stampata fronto rotro o	supporto di stampa è sporco.	Se si considera che il rullo di trasferimento debba essere sostituito, contattare l'assistenza tecnica con le informazioni relative all'errore.
AL DEF ABCDEF ABCDEF	Il percorso del supporto di stampa è sporco di toner.	Stampare alcuni fogli bianchi e il toner in eccesso dovrebbe sparire.
	Una o più cartucce di toner sono difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini sono difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.

Sintomo	Causa	Soluzione
In un disegno regolare	La lente laser è sporca.	Pulire la lente laser.
appaiono aree anomale (bianche, nere o a	La finestra di esposizione è sporca.	Pulire la finestra di esposizione. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Pulizia dell'apparecchio" a pagina 202.
Erinten:	Una cartuccia di toner potrebbe essere difettosa.	Rimuovere la cartuccia di toner del colore che sta causando le anomalie delle immagini e sostituirla con una cartuccia nuova.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini sono difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
Difetti delle immagini.	La lente laser è sporca.	Pulire la lente laser.
Printer Printer Printer Printer	Una cartuccia di toner potrebbe perdere.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
	Una cartuccia di toner potrebbe essere difettosa.	Rimuovere la cartuccia di toner del colore che sta causando le anomalie delle immagini
		e sostituirla con una cartuccia nuova.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
Sull'immagine appaiono linee o fasce	L'apparecchio non è in posizione orizzontale.	Collocare l'apparecchio su una superficie piana, dura e non inclinata.
laterali.	Il percorso del supporto di stampa è sporco di toner.	Stampare alcuni fogli e il toner in eccesso dovrebbe sparire.
	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
	Una o più unità di riproduzione delle immagini sono difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.

Sintomo	Causa	Soluzione
l colori risultano decisamente errati.	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme su ognuno dei rulli delle cartucce, quindi reinserire le cartucce di toner.
l colori non sono registrati correttamente;	Le gradazioni non sono regolate correttamente.	Impostare Impostazioni/ Calibratura nel menu Utilità su Acceso ed eseguire la
i colori vengono miscelati o variano da	Durante la calibratura il coperchio anteriore è aperto.	calibrazione del colore AIDC. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Menu Impostazioni" a pagina 27.
pagina a pagina.	Una o più cartucce di toner possono essere difettose.	Rimuovere le cartucce di toner e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.
	Il supporto di stampa è umido.	Rimuovere il supporto umido e sostituirlo con uno nuovo e asciutto.
Il colore viene riprodotto in maniera scarsa o ha una scarsa densità. Printer Printer Printer Printer	Una o più unità di riproduzione delle immagini possono essere difettose.	Rimuovere le unità di riproduzione delle immagini e verificare l'eventuale presenza di danni. In caso di danni, sostituirle.

Se il problema non viene risolto, anche dopo aver eseguito le operazioni consigliate sopra, contattare l'assistenza tecnica con le informazioni relative all'errore.

Messaggi di stato, errore e assistenza

I messaggi di stato, errore e assistenza vengono visualizzati nella finestra dei messaggi, forniscono informazioni sull'apparecchio e favoriscono l'individuazione di molti problemi. Quando la condizione associata a un messaggio visualizzato cambia, il messaggio viene cancellato dalla finestra.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Accettato	Le impostazioni vengono applicate.	Non è necessaria
Ricezione dati	L'apparecchio sta ricevendo dati.	alcuna azione.
Risp.energia	L'apparecchio è in modalità di	
(Non appare nulla)	risparmio energia per ridurre il consumo di alimentazione durante i periodi di inattività.	
Nessuno	L'oggetto non esiste.	
Annulla scans.PC	Il lavoro di scansione è stato annullato dal driver.	
Attendere	La calibrazione del colore AIDC è in esecuzione.	
	La calibrazione del colore AIDC viene effettuata automaticamente nelle seguenti circostanze.	
	 Quando l'apparecchio viene acceso 	
	 Quando l'apparecchio si riattiva dopo la modalità di risparmio energia (Pausa) 	
	 Quando l'apparecchio viene riavviato dopo la modifica delle impostazioni 	
	Dopo la sostituzione di una cartuccia di toner	
	Questo processo consente di mantenere una qualità di stampa ottimale	

Messaggi di stato

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Pronta a stampare	L'apparecchio è in attesa di stampare.	
In stampa	L'apparecchio sta stampando.	
Ricerca in corso	L'apparecchio sta cercando dati.	
Scansione	L'apparecchio sta eseguendo la scansione del documento.	
Riscaldam.	L'apparecchio si sta scaldando o è in esecuzione un AIDC.	

Messaggi di errore

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Impost.scan.2-lati Imposta orig.in AAD	Il documento non è caricato nell'AAD mentre è impostata la scansione duplex (fronte-retro).	Caricare il documento nell'AAD.
Indir.troppo lungo	L'indirizzo e-mail recuperato dal server LDAP supera i 64 caratteri.	L'apparecchio può gestire indirizzi contenenti al massimo 64 byte. Utilizzare un indirizzo più corto.
Collegam.impossi. Server xxx	Non è stato possibile stabilire una connessione con il server specificato.	Verificare le impostazioni nel menu Settaggio rete e riprovare la connessione.
Acquisiz IP impos. Server xxx	Non è stato possibile ottenere l'indirizzo IP del server specificato dal server DNS.	Verificare le impostazioni nel menu Settaggio rete e riprovare ad inviare i dati.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Coll.PC non riusci.	Durante l'invio dei dati in modalità Scan, la connessione con il computer si è interrotta.	Verificare la connessione con il computer e lo stato del driver dello scanner, quindi riprovare a inviare il dati.
Errore comunicazione Memoria USB	Durante l'invio dei dati in modalità Scan, la connessione con il dispositivo di memoria USB si è interrotta.	Verificare la connessione con il dispositivo di memoria USB e riprovare a inviare i dati.
Errore comunicazione Server xxx	Durante l'invio dei dati in modalità Scan, la connessione con il server si è interrotta.	Verificare le impostazioni nel menu Settaggio rete e riprovare ad inviare i dati.
Scollega Memoria USB	La connessione con il dispositivo di memoria USB si è interrotta.	Verificare la connessione con il dispositivo di memoria USB e riprovare a inviare la scansione.
Scollega Server xxx	La connessione con il server si è interrotta.	Verificare le impostazioni nel menu Settaggio rete e riprovare la connessione.
Vita unità fusore	È arrivato il momento di sostituire l'unità fusore.	Sostituire l'unità fusore. Contattare un rappresentante dell'assistenza qualificato.
Errore lav.sos. Imposs.mem.lav.	Il disco rigido non è installato nell'apparecchio quindi non è stato possibile ricevere un lavoro da memorizzare.	Per memorizzare lavori, installare il disco rigido opzionale nell'apparecchio.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Errore lav.sos. Memoria piena	Poiché la memoria è piena, non è stato possibile stampare i lavori memorizzati.	Liberare spazio nella memoria e riprovare la stampa dei lavori memorizzati.
Errore lav.sos. Vassoio3 assente	Poiché il vassoio 3 non è inserito, non è stato possibile stampare i lavori memorizzati.	Per stampare i lavori, inserire il vassoio 3 e ritentare la stampa dei lavori memorizzati.
HDD Errato	È stato installato un disco rigido precedentemente formattato con un altro apparecchio.	Formattare il disco rigido con questo apparecchio o installare un disco rigido formattato con questo apparecchio.
Fine un.i Sostitu. x	È arrivato il momento di sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.	Sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.
Un.I fine x	È arrivato il momento di sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.	Sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.
Un.I vita (x)	È arrivato il momento di sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.	Sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.
Un.I scarsa x	L'unità di riproduzione delle immagini indicata è quasi esaurita e deve essere sostituita entro 200 pagine al 5% di copertura della carta Letter/A4.	Preparare l'unità di riproduzione delle immagini indicata.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
HDD Quasi Pieno	È stato ricevuto un lavoro da memorizzare anche se il disco rigido non è installato nell'apparecchio.	Eliminare i lavori memorizzati nel disco rigido o formattare l'area utente appropriata.
Toner scorretto Sostit. toner x	La cartuccia di toner indicata non è corretta.	Sostituire la cartuccia di toner indicata con una corretta.
Dim. carta errata	Il formato carta impostato nel vassoio è errato.	Seguire il messaggio e sostituire la carta.
Lavoro annullato	Durante la scansione di un documento dal vetro originale in modalità Scan, è passato più di un minuto dopo la scansione della prima pagina del documento o non è stato possibile inviare i dati. Di conseguenza, il lavoro di scansione è stato automaticamente annullato.	Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo dopo aver atteso qualche secondo. Durante l'invio di più pagine, ad esempio, di un libro, eseguire la scansione della prima pagina, quindi eseguire la scansione della pagina successiva entro un minuto.
Err.tipo supporto Carica xxx	In un vassoio della carta non è caricata carta del tipo selezionato.	Caricare carta del tipo selezionato in un vassoio della carta.
File pieno	È stato raggiunto il numero massimo di 1.024 file di dati di immagine.	Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo dopo qualche secondo. Diminuire la quantità di dati da stampare (ad esempio, diminuendo la risoluzione) e riprovare a stampare.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Memoria piena	L'apparecchio ha ricevuto più dati di quanti fosse possibile elaborare nella sua memoria interna.	Spegnere l'apparecchio e riaccenderlo dopo qualche secondo. Diminuire la quantità di dati da stampare (ad esempio, diminuendo la risoluzione) e riprovare a stampare.
No carta duplex Chiudi funz. duplex O Mod.form.carta	È specificata la stampa duplex (fronte-retro), ma è stata selezionata la carta di un formato incompatibile con la stampa duplex (fronte-retro).	Passare alla stampa fronte (solo fronte) o selezionare una carta con un formato compatibile alla stampa duplex (fronte-retro).
Ness.imp.di rete	Le impostazioni di rete non sono state specificate completamente quando l'apparecchio è stato commutato in modalità Scan.	Prima di eseguire una scansione in modalità Scan, specificare le impostazioni di rete nei menu Settaggio rete e Settaggio E-mail.
Carta non adatta Carica carta (xxx)	In un vassoio della carta non è caricata carta adatta alla stampa.	Caricare nel vassoio carta adatta alla stampa.
Un.i non installata Contr. x	Unità di riproduzione delle immagini indicata non inserita.	Inserire l'unità di riproduzione delle immagini indicata.
Toner non installato Contr. x	La cartuccia di toner indicata non è inserita.	Inserire la cartuccia di toner indicata.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Non registrato	Non è registrato nessun indirizzo di destinazione o destinazione di gruppo.	Digitare direttamente l'indirizzo di destinazione per i dati scansionati o registrare un indirizzo di destinazione o una destinazione di gruppo e riprovare a specificare l'indirizzo di destinazione.
Vass.usc.pieno Togliere carta	Il vassoio di uscita è pieno di carta.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio di uscita.
Fuori tem.ricerca	La comunicazione con il server LDAP è terminata.	Stabilire nuovamente una connessione con il server LDAP.
Carta esaurita Carica carta (xxx)	Il vassoio indicato ha esaurito la carta.	Caricare il supporto di stampa nel vassoio indicato.
Err.formato carta Reset carta (xxx)	In un vassoio della carta non è caricata carta del formato selezionato.	Caricare carta del formato selezionato in un vassoio della carta.
Rimuovi orig. IN AAD	Il documento è stato caricato nell'AAD mentre è impostata una funzione che richiede la scansione dal vetro originale.	Collocare il documento sul vetro originale.
Risultati magg. xxx	I risultati di ricerca LDAP superano il massimo specificato con Max. risultati nel menu Settaggio LDAP.	Modificare l'impostazione massima o modificare le condizioni di ricerca (ad esempio, aumentare la lunghezza della parola chiave) e riprovare ad eseguire la ricerca LDAP.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Errore moto scanner	Lo scanner è bloccato.	Spostare la leva di bloccaggio dello
contr broc scanner		scanner su 🗟 , quindi spegnere e riaccendere l'apparecchio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Sblocco dello scanner" a pagina 214.
Unità scanner aperta Chiudi unità scanner	L'unità scanner è aperta.	Chiudere lo scanner.
Memo.server piena	La memoria del	Liberare un po' di
Server SMTP	piena.	esempio, contattando il proprio amministratore del server.
La parte è piena	È stato raggiunto il numero massimo di 236 destinazioni per i dati scansionati.	Inviare i dati e ritentare con la scansione. In caso contrario, eliminare le destinazioni non necessarie prima di aggiungere quelle desiderate.
Toner vuoto	La cartuccia di toner indicata è vuota.	Sostituire la cartuccia di toner indicata.
Sostit. toner x	(Questo messaggio appare se Toner vuoto nel menu Impostazioni menu è impostato su Stop.)	
Toner basso x	La cartuccia di toner indicata è quasi esaurita e deve essere sostituita entro 200 pagine al 5% di copertura della carta Letter/A4.	Preparare la cartuccia di toner indicata.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Vita nastro trasf.	È arrivato il momento di sostituire l'unità del nastro di trasferimento.	Sostituire l'unità del nastro di trasferimento. Contattare un rappresentante dell'assistenza qualificato.
Vita rullo trasf.	È arrivato il momento di sostituire il rullo di trasferimento.	Sostituire il rullo di trasferimento. Contattare un rappresentante dell'assistenza qualificato.
Vassx aperto Chiudere vassx	Il vassoio della carta indicato è aperto.	Chiudere il vassoio della carta indicato.
Impossibile Fascicolare lavoro	Poiché il disco rigido (area per il salvataggio di copie durante la stampa di serie) è pieno, le copie non possono essere stampate in serie.	Stampare solo una serie alla volta o ridurre il numero di pagine da stampare.
Per.USB non support	È collegato un dispositivo USB incompatibile con questo apparecchio.	Disconnettere il dispositivo USB dall'apparecchio.
Hub USB non suppor.	Un hub USB è collegato a questo apparecchio.	Questo apparecchio non è compatibile con un hub USB. In caso di connessione di cavi USB a questo apparecchio, non utilizzare un hub USB.
Memoria USB piena	Nel dispositivo di memoria USB collegato a questo apparecchio non c'è spazio disponibile.	Eliminare dati dal dispositivo di memoria USB per liberare spazio o utilizzarne un altro.

Questo messaggio	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Coperchio xxx aperto Chiudere coperchio xxx	Il coperchio indicato è aperto.	Chiudere il coperchio indicato.
Sportello xxx aperto Chiudere sportello xxx	Lo sportello indicato è aperto.	Chiudere lo sportello indicato.
Errore server xxx	Non è stato possibile salvare il file nel server indicato.	Verificare lo stato del server indicato.
Toner scarto pieno Sost. raccogl.	Il flacone del toner di scarto è pieno.	Sostituire il flacone del toner di scarto.
Scarto quasi pieno	Il flacone del toner di scarto è quasi pieno.	Preparare un flacone del toner di scarto.
Un. I errata x	È inserita un'unità di riproduzione delle immagini incompatibile con l'apparecchio.	Sostituire l'unità di riproduzione delle immagini indicata con una corretta.
Password errata xxx	La password è errata, quindi non è stato possibile accedere al server indicato.	Verificare la password e specificare quella corretta.
Toner errato x	È inserita una cartuccia di toner incompatibile con l'apparecchio.	Sostituire la cartuccia di toner indicata con una corretta.
xxx disabilitato	Le impostazioni TCP/IP, FTP, SMTP o SMB sono disabilitate.	Abilitare le impostazioni TCP/IP, FTP, SMTP o SMB.
Imposta destinazi. Da manuale fino A 16	Durante una ricerca LDAP sono stati trovati più di 16 indirizzi.	Aumentare il numero dei caratteri inseriti e rieseguire la ricerca.

Messaggi di assistenza

Questi messaggi indicano un guasto più grave che può essere risolto solo da un tecnico dell'assistenza clienti. Se viene visualizzato uno di questi messaggi, spegnere l'apparecchio e riaccenderlo. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore locale o al responsabile dell'assistenza autorizzato.

Questo messaggio di assistenza	significa	Eseguire le seguenti operazioni
Problema meccanico	È stato rilevato un	Riavviare
Chiam assi (xxxx)	errore relativo all'elemento indicato "xxxx" nel messaggio di assistenza.	l'apparecchio. Questa operazione spesso serve a cancellare il messaggio di assistenza e il funzionamento dell'apparecchio può riprendere.
		Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Installazione degli accessori

Introduzione

Note

Qualsiasi danno all'apparecchio causato dall'uso di accessori non prodotti o supportati da Epson renderà nulla la garanzia.

In questo capitolo vengono fornite le informazioni relative ai seguenti accessori.

Modulo di memoria Dual In-Line (DIMM)	DIMM da 256 MB, 512 MB (DDR2-667 SO-DIMM, 166 MHz, 200 pin, Non-ECC, Unbuffered, CL=3) Densità: 512 Mbit
	Organizzazione: 64 Mword x 8 bit
Vassoio 3	Unità di alimentazione inferiore con vassoio da 500 fogli incluso
Disco rigido	Disco rigido da 40 GB

<u>Note</u>

Il disco rigido non può essere installato per essere utilizzato nello stesso tempo.

Durante l'installazione degli accessori è necessario che l'apparecchio e gli accessori siano sempre spenti e scollegati dall'alimentazione.

Protezione antistatica

Note

È molto importante proteggere la scheda di controllo della stampante da eventuali danni elettrostatici durante l'esecuzione di qualsiasi attività che la coinvolga.

Anzitutto spegnere tutti gli interruttori di alimentazione. Se nel kit delle opzioni della stampante è fornito un bracciale antistatico, attaccarne un'estremità al proprio polso e l'altra al telaio metallico non rivestito nella parte posteriore della stampante. Evitare sempre di attaccare il bracciale a parti dell'apparecchiatura in cui ci sia presenza di corrente elettrica. Plastica, gomma, legno e superfici metalliche verniciate non rappresentano punti di messa a terra accettabili.

Se non si dispone di un bracciale antistatico, scaricare la carica elettrostatica del proprio corpo toccando una superficie collegata a terra prima di toccare le schede o i componenti della stampante. Dopo aver scaricato la propria carica elettrostatica evitare di camminare.

Modulo di memoria Dual In-Line (DIMM)



Er la stampa di grafici complessi e per la stampa duplex (fronte-retro) potrebbe essere necessaria una memoria aggiuntiva (DIMM).



🗟 Questo apparecchio rileva solo metà della quantità delle memoria installata

Il modulo di memoria dual in-line (o DIMM) è una scheda a circuito compatto con chip di memoria a montaggio superficiale. Sono disponibili 256 MB di memoria onboard e uno slot di espansione della memoria. La memoria è espandibile fino a massimo 768 MB (256 MB + 512 MB).

Installazione di un modulo DIMM

Note

È molto importante proteggere la scheda di controllo della stampante e tutte le schede di circuiti associate da eventuali danni elettrostatici. Prima di eseguire questa procedura, riesaminare le avvertenze antistatiche riportate a pagina 253. Inoltre, afferrare sempre le schede di circuiti esclusivamente dai bordi.

1 Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia.







3 Con un cacciavite, allentare la vite.



Non rimuovere altre viti oltre a quella indicata nella figura.



4 Aprire il coperchio interno.





5 Inserire il nuovo modulo DIMM direttamente nel connettore DIMM fino a far scattare i fermi nella posizione di bloccaggio. Osservare il lato inchiavettato del modulo DIMM per allinearlo al connettore. Se non è possibile far scattare il modulo DIMM in posizione, non forzarlo. Riposizionarlo, assicurandosi che il modulo DIMM sia completamente inserito nel connettore.



- 6 Chiudere il coperchio interno e serrare la vite.
- 7 Chiudere il coperchio posteriore.
- 8 Ricollegare tutti i cavi di interfaccia.
- 9 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.



- 10~ Indicare la presenza della memoria aggiuntiva della stampante nel driver della stampante Windows (scheda Proprietà/Configurazione).
- 11 Stampare una pagina di configurazione (Rapporto / Stato / Rapporto / Configuraz.pagi.) e verificare che sia elencata la quantità totale della RAM installata nella stampante.

Disco rigido

Installando un disco rigido è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Stampa/salvataggio di lavori
- Download di font/forme/profili di colori
- Autenticazione utente
- Stampa diretta

Installazione del disco rigido

<u>Note</u>

È molto importante proteggere la scheda di controllo della stampante e tutte le schede di circuiti associate da eventuali danni elettrostatici. Prima di eseguire questa procedura, riesaminare le avvertenze antistatiche riportate a pagina 269. Inoltre, afferrare sempre le schede di circuiti esclusivamente dai bordi.

1 Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia.











Non rimuovere altre viti oltre a quella indicata nella figura.



4 Aprire il coperchio interno.






6 Inserire i tre piedini di montaggio del disco rigido nei fori della scheda di controllo per montare il disco rigido nella scheda di controllo.



- 7 Chiudere il coperchio interno e serrare la vite.
- ${\bf 8}$ Chiudere il coperchio posteriore.
- $9 \hspace{0.1in} \text{Ricollegare tutti i cavi di interfaccia.}$





11 Indicare la presenza del disco rigido nel driver della stampante Windows (scheda Proprietà/Configurazione).

Vassoio 3 (unità di alimentazione inferiore)

È possibile installare al massimo un'unità di alimentazione inferiore opzionale (vassoio 3). L'unità di alimentazione inferiore aumenta la capacità di alimentazione di supporti di stampa dell'apparecchio di 500 fogli.

Contenuto del kit

Unità di alimentazione inferiore con vassoio (capacità 500 fogli)



Installazione del vassoio 3

Note

Dal momento che l'apparecchio contiene materiali di consumo. assicurarsi di mantenerlo in posizione orizzontale durante lo spostamento al fine di evitare fuoriuscite accidentali.

1 Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia.



2 Preparare l'unità di alimentazione inferiore.



Appoggiare l'unità di alimentazione inferiore su una superficie piana.

3 Aprire il coperchio a destra dell'unità di alimentazione inferiore.





Il coperchio a destra dell'alimentatore inferiore deve essere aperto prima che questo possa essere installato nell'apparecchio.







Questo apparecchio completamente pieno di materiali di consumo pesa circa 55 kg (121 lb). L'apparecchio deve essere sollevato da due persone.

5 Chiudere il coperchio a destra dell'unità di alimentazione inferiore.





6 Ricollegare tutti i cavi di interfaccia.





8 Indicare la presenza del vassoio 3 nel driver della stampante Windows (scheda Proprietà/Configurazione).



Specifiche tecniche

Тіро	Da tavolo (stampante laser A4 a colori, all-in-one, configurazione tandem)	
Portadocumenti	Fisso	
Sistema di sviluppo	SMT monocomponente	
Sistema di fusione	Sistema di fusione a nastro	
Risoluzione	Copia: 1200 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi	
	Scansione: 600 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 300 dpi (durante l'utilizzo dell'AAD)	
	Stampa: 600 x 600 dpi x 4 bit	
Prima stampa	Fronte	
	 Bianco e nero/a colori 18,0 secondi per A4/Letter (carta normale) 	
Prima copia	Fronte	
	 In bianco e nero 25,0 secondi per A4/Letter (carta normale) (Normale 600 x 300 dpi) 	
	 A colori 28,0 secondi per A4/Letter (carta normale) (Normale 600 x 300 dpi) 	
Velocità di stampa	Fronte	
	 Bianco e nero/a colori 24/24 pagine al minuto per A4 (carta normale) 	
Velocità di copia	Fronte	
	 Bianco e nero/a colori 24/24* pagine al minuto per A4 (carta normale) (Normale 600 x 300 dpi) * Con utilizzo dell'AAD: 20 pagine al minuto (a colori) 	
Tempo di riscaldamento	In media 50 secondi o meno (tempo necessario per tornare in modalità Pronto dalla modalità Risp.energia)	

Dimensioni del	Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale)	
supporto	■ Larghezza carta: da 92 a 216 mm (da 3,6" a 8,5")	
	 Lunghezza carta: da 148 a 356 mm (da 5,8" a 14,0") 	
	Vassoio 2	
	■ Larghezza carta: da 92 a 216 mm (da 3,6" a 8,5")	
	 Lunghezza carta: da 148 a 297 mm (da 5,8" a 11,7") 	
	Vassoio 3 (opzionale)	
	A4, B5, Executive, Letter, G-Legal, Legal	
Carta/supporto di stampa	Carta normale (da 60 a 90 g/m², da 16 a 24 lb bond)	
	Carta riciclata (da 60 a 90 g/m², da 16 a 24 lb bond)	
	Lucidi	
	Carta intestata	
	Buste	
	Etichette	
	Cartoncino 1 (da 91 a 150 g/m²)	
	Cartoncino 2 (da 151 a 210 g/m²)	
	Cartolina	
	Patinata 1 (da 100 a 128 g/m²)	
	Patinata 2 (da 129 a 158 g/m²)	
Capacità di ingresso	Vassoio 1 (vassoio di alimentazione manuale)	
	Carta normale/riciclata: 100 fogli	
	Buste: 10 buste	
	 Lucidi, carta intestata, etichette, cartoncino 1/2, cartolina, supporto patinato 1/2: 20 fogli 	
	Vassoio 2	
	Carta normale/riciclata: 250 fogli	
	Vassoio 3 (opzionale)	
	Carta normale/riciclata: 500 fogli	
Capacità di uscita	Vassoio di uscita: 250 fogli	

Temperatura operativa	da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F)	
Umidità operativa	Da 15% a 85%	
Alimentazione elettrica	da 220 a 240 V (da 50 a 60 Hz, ±3%)	
Consumo energetico	da 220 a 240 V: 1250 W o inferiore	
	Modalità di risparmio energetico: 25 W o inferiore	
Amperaggio	da 220 a 240 V: 6 A o inferiore	
Rumore	Standby: 39 dB o inferiore	
	Stampa: 53,5 dB o inferiore	
	Copia: 54,5 dB o inferiore	
Dimensioni esterne	Altezza: 578 mm (22,8")	
	Larghezza: 539 mm (21,2")	
	Profondità: 590 mm (23,2")	
Peso	50 kg (senza materiali di consumo)	
	55 kg (con materiali di consumo)	
Interfaccia	USB 2.0 (High Speed) compatibile, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Host USB (PictBridge1.0, stampa con dispositivo USB) connettore RJ-45	
Memoria standard	Stampante: 256 MB, Copiatrice: 256 MB	

Immissione di testi

Per indicare il nome dell'utente o programmare il nome del destinatario con tasti per composizione con un solo tocco, è possibile immettere lettere, caratteri accentati, numeri e simboli.

Funzionamento dei tasti

Immettere numeri, lettere e simboli mediante la tastiera.

Elenco dei caratteri disponibili con ogni tasto della tastiera

Tastiera	Caratteri disponibili	
Tasto	[1]	[A]
1	1	.,'?¿!j"1-()@/:;_
2	2	ABC2abcÆÇàáâãäåæç
3	3	DEF3defĐèéêëð
4	4	GHI4ghiìíĩĭ
5	5	JKL5jkl€£¢
6	6	MNO6mnoØŒñòóôõöøœº
7	7	PQRS7pqrsß\$
8	8	TUV8tuvùúûü
9	9	WXYZ9wxyzÞýþ
0	0	(spazio)0
×		
#	#	*+×÷=#%&<>[]{}\ µ^`~

Immissione di nomi

Immissione di indirizzi e-mail

Tastiera	Caratteri disponibili	
Tasto	[1]	[A]
1	1	.@1
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(spazio)0
×		
#	#	+&/*=!?()%[]^``{} ~\$,:

Modifica della modalità di inserimento

Ogni volta che viene premuto il tasto * la modalità di inserimento cambia da numeri a lettere e viceversa.

- [1...]: è possibile digitare numeri.
- [A...]: è possibile digitare lettere.

Esempio di inserimento

La procedura di immissione di un testo è riportata sotto, utilizzando "NJ Office" come esempio.

- 1 Premere il tasto * per modificare la modalità di inserimento in modo da poter immettere lettere.
- 2 Premere due volte il tasto 6. Viene inserito "N".
- **3** Premere una volta il tasto **5**. Viene inserito "J".
- 4 Premere una volta il tasto **0**. Viene inserito uno spazio.

- 5 Premere tre volte il tasto 6. Viene inserito "O".
- 6 Premere sette volte il tasto 3. Viene inserito "f".
- 7 Premere il tasto ►. Il cursore si sposta a destra.
- 8 Premere sette volte il tasto 3. Viene inserito "f".
- 9 Premere sette volte il tasto 4. Viene inserito "i".
- 10 Premere sette volte il tasto 2. Viene inserito "c".
- 11 Premere sei volte il tasto 3. Viene inserito "e".

Correzione di un testo e precauzioni di inserimento

- Per cancellare completamente il testo inserito, tenere premuto il tasto Indietro.
- Per eliminare solo parte del testo inserito, utilizzare i tasti ◄ e ► per spostare il cursore (_) sul carattere che si desidera eliminare e premere il tasto Indietro.
- Se a un solo tasto vengono assegnati caratteri multipli, nella parte inferiore dello schermo appare "OK=►".
- Per utilizzare lo stesso tasto per immettere due caratteri nella stessa riga,dopo aver selezionato il primo carattere premere il tasto ►. (Fare riferimento all'esempio di inserimento riportato sopra).
- Per immettere uno spazio, premere il tasto **0**.

Il nostro impegno in materia di protezione ambientale



Come partner di ENERGY STAR[®], abbiamo stabilito che questo apparecchio è conforme alle linee guida ENERGY STAR sotto l'aspetto dell'efficienza energetica.

Che cos'è un prodotto ENERGY STAR?

Un prodotto ENERGY STAR è dotato di una funzione speciale che ne consente la commutazione automatica a una modalità di "basso consumo" dopo un periodo di inattività. Un prodotto ENERGY STAR utilizza l'energia in modo più efficiente, consente un risparmio dal punto di vista economico e favorisce la protezione ambientale.

Indice

A

Agenda telefon. Ricerca di un indirizzo 164 Selezione dell'indirizzo 164 Area per la creazione dell'immagine 99

В

Buste 93

С

Caricamento dei supporti di stampa 100 Caricamento di un documento 119 Carta intestata 95 Carta normale 91 Carta riciclata 91 Cartolina 96 Cartoncino 92 Conservazione Supporti di stampa 116 Copia Copia 2in1/4in1 142 Copia ID Card 144 Copia in fascicoli 149 Copia poster 146 Densità copia 140 Duplex 147 Modalità Copia 139 Rapporto zoom 140 Ripeti copia 145 Selezione del vassoio del supporto di stampa 141 Copia 2in1/4in1 142 Copia ID Card 144 Copia in fascicoli 149 Copia poster 146

D

Disco rigido 273 Dispositivo di memoria USB 160 Driver della stampante Impostazione 126 Driver della stampante (Postscript, PCL) Disinstallazione del 124 Scheda Avanzate 127 Scheda Impostazione per pagina 128 Scheda Overlay 129 Scheda Qualità 129 Scheda Versione 130 Visualizzazione 125 Driver della stampante (PPD) Visualizzazione 125 driver della stampante (PPD) Disinstallazione 124 Driver dello scanner Driver TWAIN (Macintosh) 156 Driver TWAIN (Windows) 153 Driver WIA (Windows) 155 **Driver TWAIN** Per Macintosh 156 Per Windows 153 Driver WIA 155 Duplex Copia 147 Scan 177

E

Elenco preferiti Eliminazione di un indirizzo 170 Registrazione di un indirizzo 168, 169 Selezione dell'indirizzo 162 Etichette 94

F

Finestra dei messaggi 12 Funzionamento dei tasti 285

G

Gruppo Modifica/eliminazione di un indirizzo 175 Registrazione di un indirizzo 174 Selezione dell'indirizzo 163

Immissione di testi 285 Correzione di un testo 288 Modalità di inserimento 286 Precauzioni di inserimento 288 Inceppamento del supporto di stampa AAD 227 Area di trasporto orizzontale 236 Dispositivo di switchback 234 Duplex 229 Fusore 230 Rullo di trasferimento 218 Vassoio 1 218 Vassoio 2 221 Vassoio 3 224 Indirizzo Modifica/eliminazione di un indirizzo 173 Registrazione di indirizzi (ricerca LDAP) 171 Registrazione di un indirizzo (immissione diretta) 170 Selezione dell'indirizzo 162 Indirizzo di destinazione dei dati scansionati Eliminazione di un indirizzo di destinazione 168 Modificare l'indirizzo di destinazione 168 Registrazione di un indirizzo di destinazione 169 Specificare destinazioni multiple 167 Specificare l'indirizzo di destinazione 161

L Lucidi 97

Μ

Manutenzione 200 Margini della pagina 99 Materiali di consumo Cartuccia toner 182 Raccoglitore del toner di scarto 194 Unità di riproduzione delle immagini 188 Memoria diretta 134 Menu Carta 57 Menu Conf Orig Carta 31 Menu di configurazione 25 Menu Gestione ammin. 34 Menu Impost. scanner 51 Menu Impostazioni 27 Menu Qualità 60 Menu Rapporto/Stato 22 Menu Registr. indir. 50 Menu Report 51 Menu Settaggi copia 48 Menu Stampa diretta 53 Menu Stampa memoria 86 Menu Stampa PS/PCL 55 Menu Carta 57 Menu Qualità 60 Menu Val.Pre.Sist 80 Prova/Menu St 55 Menu Utilità 25 Menu Conf Orig Carta 31 Menu Gestione ammin. 34 Menu Impost. scanner 51 Menu Impostazioni 27 Menu Registr. indir. 50 Menu Report 51 Menu Settaggi copia 48 Menu Stampa diretta 53 Menu Val.Pre.Sist 80 Messaggi Messaggi di assistenza 265 Messaggi di errore 256 Messaggi di stato 255 Messaggio di inceppamento del

supporto di stampa 217 Messaggi di assistenza 265 Modalità di inserimento 286 Modulo di memoria dual in-line 270

Ρ

Pannello di controllo 12 Percorso del supporto di stampa 216 Problemi di inceppamento 238 Percorso del supporto di stampa 216 Prevenzione 215 Risoluzione 216 Protezione antistatica 269 Prova/Menu St 55

Q

Qualità di stampa 249

R

Rapporto zoom 140 Requisiti di sistema 10 Ripeti copia 145 Risoluzione dei problemi 211 Inceppamento del supporto di stampa 238 Messaggi di stato, errore e assistenza 255

S

Scan 152 Colore di scansione 178 Densità di scansione 177 Duplex 177 Eliminazione di un lavoro di trasmissione in coda 179 Formato dati 176 Formato di scansione 178 Modalità Scan 177 Oggetto 179 Risoluzione 176 Scan in e-mail 161 Scan in FTP 161

Scan in mem. USB 160 Scan in SMB 161 Specificare l'indirizzo di destinazione 161 Specificare la posizione dei dati 160 Scarica elettrostatica 269 Scheda Altri 130 Scheda Avanzate 127 Scheda Filigrana/Overlay 129 Scheda Impostazione per pagina 128 Scheda Layout 128 Scheda Normal 127 Scheda Qualità 129 Schermata di stampa 21 Selezione del vassoio del supporto di stampa 141 Server LDAP Registrazione di un indirizzo 171 Ricerca di un indirizzo 165 Supporti di stampa 90 Area per la creazione dell'immagine 99 Conservazione 116 Supporti di stampa patinati 98 Supporto Caricamento 100 Percorso 216 Prevenzione degli inceppamenti 215 Risoluzione dei problemi di alimentazione 216 Supporto di stampa originale Caricamento 119 т

Telecamera diretta 132 Tipo di supporto di stampa Buste 93 Carta intestata 95 Carta normale 91 Carta riciclata 91 Cartolina 96 Cartoncino 92 Etichette 94 Lucidi 97

Supporti di stampa patinati 98 **Toner residuo** 22

U

Unità di alimentazione inferiore 277

V

Vassoio di uscita 115