Epson Stylus[®] Photo PX72OWD



Basic Operation Guide

- for use without a computer -

- Pamatdarbības rokasgrāmata
 - lietošanai bez datora -

LT Pagrindinių funkcijų vadovas

- naudojimui be kompiuterio -



- kasutamine ilma arvutita -





EN Contents

About This Guide	4
Copyright Notice	5
Important Safety Instructions	6
Precautions on the Touchpad	8
Guide to Control Panel	9
Using the LCD Screen1	2
Adjusting Angle of Control Panel1	4
Using the optional rear cover1	4

Handling Media and Originals

Selecting Paper	
Loading Paper	
Loading a CD/DVD	
Inserting a Memory Card	
Placing Originals	27

Copy Mode

Copying Documents	
Copy/Restore Photos	
Copying a CD/DVD	
Copy Mode Menu List	
cop) mode menu Estimation and a second s	

Print Photos Mode

Printing Photos	
Printing in Various Layouts	44
Printing on a CD/DVD	
Printing Photo Greeting Cards	
Printing from an External USB Device	
Print Photos Mode Menu List	53

Other Mode

Printing Ruled Paper	
Printing a Coloring Sheet	60
Scanning to a Memory Card	
Scanning to a Computer	
Backup to an External USB Device	.64
Other Mode Menu List	

Setup Mode (Maintenance)

Checking the Ink Cartridge Status	68
Checking/Cleaning the Print Head	
Aligning the Print Head	
Printing from a Digital Camera	
Setup Mode Menu List	

Solving Problems

Error Messages	80
Replacing Ink Cartridges	
Paper Jam	
Printer Error	
Print Quality/Layout Problems	
Other Problems	
Contacting Epson Support	
Index	

LV Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	4
Autortiesību zīme	5
Svarīgas drošības instrukcijas	6
Drošības pasākumi darbā ar skārienpaliktni	
Kontroles panela rokasgrāmata	9
LCD ekrāna izmantošana	
Kontroles panela lenka pielāgošana	14
Atsevišķi iegādājamā aizmugurējā vāka izmantošana	14
Darbs ar oriģināliem un virtuālajiem failiem	
Papīra izvēle	16
Papira ievietošana	
CD/DVD leiadesana	
Orióinālu povietošana	23
Kopešanas režims	
Dokumentu kopesana	
CD/DVD koněšana	
Copy režīma izvēlnes saraksts	
Print Photos rezims	42
Fotoatteiu drukasana Drukašana dažādos izkārtojumos	
CD/DVD apdrukāšana	46
Foto apsveikumu kartinu drukāšana	
Drukāšana no ārējās UŚB ierīces	52
Print Photos režīma izvēlnes saraksts	53
Cits režīms	
Līnijpapīra drukāšana	
Izkrāsojama attēla izdrukāšana	60
Skenēšana uz atmiņas karti	62
Skenēšana uz datoru	63
Izveidot rezerves kopiju areja USB ierice	64
Setup režīms (apkope)	
Tintes kasetnes statusa pārbaude	68
Drukas galviņas pārbaude/tīrīšana	
Drukas gaiviņas nolidzinasana Drukāšana no digitālās fotokamoras	
Setun režima izvēlnes saraksts	
Problemu risinasana	00
Kjudu paziņojumi Tintes kasetau nomaina	80
lestrēdzis nanīrs	
Printera klūda	
Drukas kvalitātes/izkārtojuma problēmas	94
Citas problēmas	98
Sazināšanas ar Epson atbalsta centru	
Alfabētiskais rādītājs	

LT Turinys

Apie šį vadovą	4
Autoriaus teisių pranešimas	5
Svarbios saugos instrukcijos	6
Įspėjimai naudojant jutiklinę klaviatūrą	8
Valdymo skydelio vadovas	9
Skystųjų kristalų ekrano naudojimas	12
Valdymo skydelio kampo reguliavimas	
Papildomo galinio dangčio naudojimas	14

Spausdinimo medžiagų ir originalų naudojimas

Popieriaus pasirinkimas	
Popieriaus idėjimas	
CD/DVD idėiimas	
Atminties kortelės idėjimas	
Originalu idėjimas	
CD/DVD įdėjimas Atminties kortelės įdėjimas Originalų įdėjimas	

Kopijavimo režimas

Dokumentu kopijavimas	
Kopijavimas/nuotrauku atkūrimas	
CD/DVD kopijavimas	
Copy režimo meniu sarašas	

Print Photos režimas

Nuotrauku spausdinimas	
Spausdinimas ivairiais išdėstymais	
Spausdinimas ant CD/DVD	
Nuotrauku atviruku spausdinimas	.49
Spausdinimas iš išorinio USB prietaiso	52
Print Photos režimo meniu sarašas	

Kitas režimas

Spausdinimas ant popieriaus langeliais	
Spalvinimo lapo spausdinimas	60
Skenavimas i atminties kortele	62
Skenavimas i kompiuteri	
Atsarginės kopijos kūrimas išoriniame USB prietaise	.64
Kito režimo meniu sąrašas	65

Setup režimas (priežiūra)

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas	
Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valvmas	
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	
Spausdinimas iš skaitmeninio fotoaparato	
Setup režimo meniu sąrašas	

Problemų sprendimas

Klaidu pranešimai	
Rašalo kasečių keitimas	
Popieriaus strigtis	
Spausdintuvo klaida	
Spausdinimo kokybės/išdėstymo problemos	94
Kitos problemos	
Kaip susisiekti su "Epson" palaikymo tarnyba	
Rodyklė	

ET Sisukord

luhandi ülavaada	1
Autoriõiguste teave	
Oluline ohutusteave	
Ettevaatusabinõud puutepadjale	
Juhtpaneeli ülevaade	9
LCD-ekraani kasutamine	
Juhtpaneeli kaldenurga muutmine	
Valikulise tagakaane kasutamine	14
Kandiate ja originaalide haldamine	
Paberi valimine	
Paberi laadimine	
CD/DVD laadimine	
Originaalide paigutamine	
Kopeerimisreziim Dekumentide koncerimine	20
Fotode kopeerimine/taastamine	
CD/DVD kopeerimine	
Režiimi Copy menüü loend	
Režiim Print Photos	
Fotode printimine	
Printimine erineva paigutusega	
Printimine CD-le/DVD-le	
Väliselt LISR-seadmelt printimine	
Režiimi Print Photos menüüloend	
Režiim Muud	
Joonitud paberi printimine	
Värvimislehe printimine	
Mälukaardile skannimine	
Arvutisse skannimine	
Režiimi Muud menüü loend	
Dažijas Catur (Uzaldus)	
Tindikassattida saisukarra kontrollimina	69
Prindipea kontrollimine/puhastamine	
Prindipea joondamine	
Digitaalkaamerast printimine	74
Režiimi Setup menüü loend	76
Probleemide lahendamine	20
Veateated Tindikassattida vahatamina	
Paberiummistus	
Printeri viga	
Prindikvaliteedi/paigutuse probleemid	94
Muud probleemid	
Epsoni toega unenduse votmine	
negister	

About This Guide Par šo rokasgrāmatu Apie šį vadovą Juhendi ülevaade

Follow these guidelines as you read your instructions: Lasot instrukcijas, sekojiet šīm vadlīnijām: Skaitydami instrukcijas laikykitės šių nurodymų: Juhendiga tutvumisel on abiks järgmised selgitused:

N	Q	\otimes	Ø	
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	Note: Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
Brīdinājums: Rūpīgi sekojiet šiem brīdinājumiem, lai izvairītos no miesas bojājumiem.	Uzmanību: levērojiet šos noteikumus, lai izvairītos no aprīkojuma defektiem.	Jāievēro, lai izvairītos no miesas bojājumiem un aprīkojuma defektiem.	Piezīme: Piezīmēs norādīta svarīga informācija un padomi printera izmantošanai.	Norāda lappuses numuru, kurā var atrast papildus informāciju.
Įspėjimas: Siekiant išvengti sužalojimų reikia rūpestingai laikytis įspėjimų.	Perspėjimas: Norint išvengti įrangos sugadinimo reikia laikytis perspėjimų.	Reikia laikytis, norint išvengti sužalojimų ir įrangos sugadinimo.	Pastaba: Pastabose yra svarbi informacija ir patarimai apie spausdintuvo naudojimą.	Nurodo puslapį, kuriame galite rasti papildomos informacijos.
Hoiatus: Hoiatusi tuleb hoolega järgida, et vältida kehavigastusi.	Tähelepanu: Tähelepanunõudeid tuleb täita, et vältida seadme kahjustusi.	Selle märgiga tähistatud nõuete täitmisel väldite kehavigastusi ja seadme kahjustusi.	Märkus: Märkustes on kirjas oluline teave ja juhised printeri kasutamiseks.	Viitab lisateavet sisaldava lehekülje numbrile.

Copyright Notice

Autortiesību zīme

Autoriaus teisių pranešimas

Autoriõiguste teave

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC[™] is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card[™] is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.









MEMORY STICK TM







Important Safety Instructions Svarīgas drošības instrukcijas Svarbios saugos instrukcijos Oluline ohutusteave

220-240V 220- 240V					
Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Use only the type of power source indicated on the label.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Pārliecinieties, ka barošanas kabelis atbilst visiem vietējie drošības standartiem.	Novietojiet printeri sienas kontaktligzdas tuvumā, kur barošanas kabeli var viegli atvienot.	Izmantojiet tikai to barošanas kabeli, kas iekļauts printera komplektācijā. Cita kabeļa izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrības triecienu. Neizmantojiet kabeli ar citu aprīkojumu.	Izmantojiet tikai uzlīmē norādīto barošanas avota tipu.	Nepieļaujiet barošanas kabeļa bojājumus vai nodilumu.	Kopēšanas, drukāšanas vai skenēšanas laikā neveriet vaļā skenera bloku.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas atitinka visus taikomus vietinius saugos standartus.	Statykite spausdintuvą netoli maitinimo lizdo, iš kurio būtų galima lengvai ištraukti maitinimo laidą.	Naudokite tik maitinimo laidą, gautą kartu su spausdintuvu. Naudojant kitą laidą galimas gaisras arba elektros smūgis. Nenaudokite laido su jokia kita įranga.	Naudokite tik etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.	Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų ar nusidėvėjimo.	Neatidarykite nuskaitymo prietaiso kopijuodami, spausdindami arba nuskaitydami.
Veenduge, et toitejuhe vastab kõigile ette nähtud kohalikele ohutusnõuetele.	Paigutage printer seinakontakti lähedale, et toitejuhet oleks lihtne eemaldada.	Kasutage ainult printeriga kaasasolevat toitejuhet. Mõne muu juhtme kasutamisel kaasneb tulekahju- või elektrilöögioht. Ärge kasutage seda juhet mõne muu seadmega.	Kasutage ainult sellist tüüpi vooluallikat, mis on kirjas seadme etiketil.	Jälgige, et toitejuhe ei ole kahjustatud ega kulunud.	Ärge avage kopeerimise, printimise ega skannimise ajal skannerit.

Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.	Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.	Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.	Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage.	If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.	If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately.
Printerī vai tā tuvumā nelietojiet aerosola tipa produktus, kas satur viegli uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.	Izņemot gadījumus, kas aprakstītī dokumentācijā, nemēģiniet veikt sava printera apkopi.	Uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.	Pēc iepakojumu atvēršanas, nekratiet tintes kasetnes; tas var izraisīt noplūdi.	Ja izņemat ārā tintes kasetni vēlākai lietošanai, aizsargājiet tintes izplūdes vietu no netīrumiem un putekļiem un uzglabājiet to tādā pašā vidē, kā printeri. Neaiztieciet tintes izplūdes portu vai tās tuvumā esošo laukumu.	Ja tinte nokļūst uz ādas, nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tā iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar ūdeni. Ja vēl joprojām jūtat diskomfortu vai jums ir redzes problēmas, nekavējoties griezieties pie ārsta.
Nenaudokite spausdintuvo viduje ar netoli jo aerozolių, kuriuose yra degių dujų. Tai gali sukelti gaisrą.	Jei kitaip nenurodyta dokumentacijoje, nebandykite patys atlikti techninės spausdintuvo priežiūros.	Saugokite spausdintuvo kasetes nuo vaikų ir negerkite rašalo.	Nekratykite rašalo kasečių atidarę jų įpakavimą, nes gali ištekėti rašalas.	Jei išimate rašalo kasetę vėlesniam naudojimui, saugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių bei laikykite ją toje pačioje aplinkoje kaip ir spausdintuvą. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar aplinkinių sričių.	Jei rašalo patenka ant odos, nuplaukite jį vandeniu su muilu. Jei jo patenka į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei jaučiate dirginimą ar sutrinka regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Ärge pihustage printerisse ega selle ümbrusesse aerosooltooteid, mis sisaldavad kergsüttivaid gaase. Nii võib tulekahju tekkida.	Tehke ise ainult neid hooldustoiminguid, mida on juhendis üksikasjalikult selgitatud.	Hoidke tindikassetid laste käeulatusest eemal; ärge jooge tinti.	Ärge tindikassette pärast pakendist väljavõtmist raputage; tint võib lekkida.	Kui hoiate tindikasseti hilisemaks kasutamiseks alles, jälgige, et tindidüüside ala oleks puhas ja tolmuvaba, hoidke kassetti printeriga samades tingimustes. Ärge puudutage tindidüüse ega nende ümbrust.	Kui tint sattub nahale, peske see seebi ja veega maha. Kui tint sattub silma, peske viivitamatult silma rohke veega. Kui ebamugav tunne püsib või esineb nägemishäire, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Precautions on the Touchpad Drošības pasākumi darbā ar skārienpaliktni Įspėjimai naudojant jutiklinę klaviatūrą Ettevaatusabinõud puutepadjale



	(Orgen	
Press the touchpad gently with the tip of your finger. Do not press too hard or tap it with your nails.	Do not operate using sharp or pointed objects such as ball point pen, sharp pencil, stylus pen, and so on.	The touchpad is a capacitive touch panel that only responds to direct finger touch. The touchpad may not respond to touch from wet hands, gloved hands, or over the protective sheet or stickers.
Ar pirkstgalu uzmanīgi piespiediet skārienpaliktni. Nespiediet pārlieku spēcīgi un nespiediet ar nagiem.	Neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus, piemēram, pildspalvu, asu zīmuli, irbuli u.c.	Skārienpaliktnis ir kapacitatīvs skārienpanelis, kas reaģē tikai uz tiešu pirksta pieskārienu. Skārienpaliktnis var nereaģēt, ja tam pieskaras ar slapjām rokām vai cimdiem vai ja uz tā atrodas aizsargapvalks.
Jutiklinę klaviatūrą spauskite švelniai piršto galiuku. Nespauskite per stipriai ir nebaksnokite nagais.	Nespauskite naudodami aštrius ar smailius daiktus, pvz., tušinuką, aštrų pieštuką, rašiklį jutikliniui ekranui ir t. t.	Jutiklinė klaviatūra yra krūviui jautrus jutiklinis skydelis, reaguojantis tik į tiesioginį piršto prisilietimą. Jutiklinė klaviatūra gali nereaguoti į šlapių rankų ar rankų su pirštinėmis prisilietimą, taip pat prisilietimą per apsauginę plėvelę ar lipduką.
Vajutage puutepadjale õrnalt oma sõrmeotsaga. Ärge vajutage liiga tugevalt ega koputage oma küüntega.	Ärge kasutage teravaotsaliste asjadega, nagu pastakas, terav pliiats, puutepliiats jne.	Puutepadi on mahtuvuslik ja reageerib ainult sõrme puudutusele. Puutepadi ei pruugi reageerida märgadele või kinnastes sõrmedele, läbi paberi või kleebiste.

Guide to Control Panel Kontroles paneļa rokasgrāmata Valdymo skydelio vadovas Juhtpaneeli ülevaade



а	b	c	d	е
Ċ	<u>ା</u> ହ	A	™⁄⊕	
Turns on/off printer.	Eject and close the CD/DVD tray.	Returns to the top menu. When on the top menu, switches between the modes.	Changes the view of photos or crops the photos.	Switches View PhotoEnhance On or Off. □ → 12
leslēdz/izslēdz printeri.	lzstumiet un aizveriet CD/DVD tekni.	Atgriežas uz augšējo izvēlni. Jau atrodoties augšējā izvēlnē, pārslēdz režīmus.	Maina fotoattēlu skatu vai apgriež fotoattēlus.	Pārslēdz View PhotoEnhance On vai Off. □ → 12
ljungia ir išjungia spausdintuvą.	Išstumia ir uždaro CD/DVD dėklą.	Grįžta į viršutinį meniu. Būnant viršutiniame meniu, perjunginėja režimus.	Pakeičia nuotraukų vaizdą arba apkarpo nuotraukas.	Perjungia View PhotoEnhance On arba Off. 🖵 ➡ 12
Printeri sisse-/väljalülitamine.	Väljutage ja sulgege CD/DVD- salv.	Peamenüüsse naasmine. Peamenüüs vahetab režiime.	Fotovaadete muutmine ja fotode kärpimine.	Valib View PhotoEnhance sätteks On või Off. □ → 12

Control panel design varies by area.

Kontroles paneļa dizains atšķiras atkarībā no iegādes vietas.

Valdymo skydelis skirtinguose regionuose skiriasi.

Juhtpaneeli välimus võib piirkonniti erineda.

f	g	h	i
-	-	×=	◄, ▲, ►, ▼, OK
The status indicator light shows the printer status.	The LCD screen displays a preview of the selected images, or displays settings.	Displays detailed settings for each mode.	Selects photos and menus.
Statusa indikatora gaismiņa norāda printera statusu.	Šķidro kristālu ekrānā tiek parādīti izvēlēto attēlu priekšskatījumi vai iestatījumi.	Attēlo detalizētus iestatījumus katram režīmam.	Veic fotoattēlu un izvēlņu izvēli.
Būsenos indikatoriaus lemputė rodo spausdintuvo būseną.	Skystųjų kristalų ekrane rodoma pasirinktų vaizdų peržiūra arba nustatymai.	Rodo išsamius nustatymus kiekvienam režimui.	Pasirenka nuotraukas ir meniu.
Olekunäidiku tuli näitab printeri olekut.	LCD-ekraan kuvab valitud piltide eelvaate või kuvab sätted.	lga režiimi sätete kuvamine.	Fotode ja menüüde valimine.



j	k	I.	m	n
3	— , +	\diamond	\heartsuit	J Unlock
Cancels/returns to the previous menu.	Sets the number of copies.	Starts copying/printing.	Stops copying/printing or reset settings.	Lowers the control panel. □ → 14
Atceļ darbību/atgriežas iepriekšējā izvēlnē.	lestata kopiju skaitu.	Sāk kopēšanu/drukāšanu.	Pārtrauc kopēšanu/drukāšanu vai atiestata iestatījumus.	Pazemina kontroles paneli. □ → 14
Atšaukia arba grąžina į ankstesnį meniu.	Nustato kopijų skaičių.	Pradeda kopijavimą arba spausdinimą.	Pradeda kopijavimą ir spausdinimą arba nustato nustatymus iš naujo.	Nuleidžia valdymo skydelį. □ → 14
Eelmise menüü tühistamine/ taastamine.	Eksemplaride arvu määramine.	Kopeerimise/printimise alustamine.	Kopeerimise/printimise peatamine või seadete lähtestamine.	Langetab juhtpaneeli. 🗀 🌩 14

Using the LCD Screen

LCD ekrāna izmantošana

Skystųjų kristalų ekrano naudojimas

LCD-ekraani kasutamine







а	b	c	d	e
Use Copies + or - to set the number of copies for the selected photo.	Press ◀ or ▶ to set the density.	Press ▲ or ▼ to select the menu item. The highlight moves up or down.	Press ◀ or ▶ to change the photo displayed on the LCD screen.	The PhotoEnhance function automatically corrects color and improves the quality of your images. You can preview the adjusted images by pressing the Q button and changing View PhotoEnhance to On .
Izmantojiet Copies + vai –, lai iestatītu kopiju skaitu izvēlētajam fotoattēlam.	Nospiediet ◀ vai ▶, lai iestatītu blīvumu.	Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos izvēlnes opciju. Izgaismotā daļa kustās uz augšu vai uz leju.	Nospiediet ◀ vai ▶, lai nomainītu uz LCD ekrāna attēloto fotoattēlu.	PhotoEnhance funkcija automātiski izlabo krāsas nu uzlabo attēlu kvalitāti. Jūs varat priekšskatīt pielāgotos attēlus, nospiežot 🏵 pogu un izmainot View PhotoEnhance uz On.
Naudokite Copies + arba -, jei norite nustatyti pasirinktos nuotraukos kopijų skaičių.	Paspauskite ◀ arba ►, jei norite nustatyti tankį.	Paspauskite ▲ arba ▼, jei norite pasirinkti meniu elementą. Paryškinimas juda aukštyn ir žemyn.	Paspauskite ◀ arba ►, jei norite pakeisti skystųjų kristalų ekrane rodomą nuotrauką.	PhotoEnhance funkcija automatiškai pakoreguoja spalvą ir pagerina jūsų vaizdų kokybę. Galite peržiūrėti pakoreguotus vaizdus paspausdami mygtuką () ir pasirinkdami View PhotoEnhance funkcijos parametrą On .
Kasutage valikut Copies + või – valitud foto eksemplaride määramiseks.	Tiheduse määramiseks vajutage ◀ või ►.	Vajutage ▲ või ▼ menüüelemendi valimiseks. Valikuriba liigub üles või alla.	Vajutage ◀ või ▶ LCD- ekraanil kuvatava foto vahetamiseks.	Funktsioon PhotoEnhance korrigeerib automaatselt värvi ja parandab piltide kvaliteeti. Korrigeeritud piltide eelvaate avamiseks vajutage nuppu 🔐 ja valige View PhotoEnhance sätteks On .



The actual screen display may differ slightly from those shown in this guide. Faktiski parādītais ekrāns var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotajiem. Vaizdas jūsų ekrane gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto šiame vadove. Tegelik ekraanikuva võib erineda selle juhendi joonistest.

f

When you have more than 999 photos on your memory card, the LCD screen displays a message to let you select a group. Images are sorted by the date they were taken. To select and show images in a group, press \blacktriangle or \forall to select a group and then press **OK**. To re-select a group or folder, select **Print Photos**, **Select Location**, and then select **Select Group** or **Select Folder**.

Kad Jūsu atmiņas kartē ir vairāk par 999 fotoattēliem, LCD ekrāns parāda paziņojumu, lai Jūs varētu izvēlēties grupu. Attēli ir sakārtoti pēc uzņemšanas datuma. Lai izvēlētos un parādītu attēlus grupā, nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos grupu un tad nospiediet OK. Lai atkārtoti izvēlētos grupu vai mapi, izvēlieties Print Photos, Select Location, un tad izvēlieties Select Group vai Select Folder.

Kai atminties kortelėje susikaupia daugiau negu 999 nuotraukos, ekrane parodomas pranešimas, raginantis pasirinkti grupę. Vaizdai rūšiuojami pagal fotografavimo dieną. Norėdami pasirinkti ir peržiūrėti vaizdus grupėje, paspauskite ▲ arba ▼ grupei pasirinkti, tada paspauskite **OK**. Jei norite iš naujo pasirinkti grupę ar aplanką, pasirinktie **Print Photos, Select Location**, tuomet pasirinkite **Select Group** arba **Select Folder**.

Kui mälukaart sisaldab enam kui 999 fotot, kuvatakse LCD-ekraanil sõnum soovitusega valida grupp. Pilte sorditakse võttekuupäeva alusel. Gruppi kuuluvate piltide valimiseks ja kuvamiseks valige ▲ või ▼ vajutades grupp ja seejärel vajutage **OK**. Grupi või kausta uuesti valimiseks valige **Print Photos**, **Select Location** ja seejärel **Select Group** või **Select Folder**.

Ø

After 13 minutes of inactivity, the screen turns black to save energy. Touch the screen to return the screen to its previous state.

Ja 13 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns kļūst tumšs, lai taupītu elektroenerģiju. Lai ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī, pieskarieties tam.

Jei 13 minučių neatliekamas joks veiksmas, ekranas patamsėja, kad sutaupytų energijos. Palieskite ekraną, jei norite grąžinti jį į ankstesnę būseną.

Pärast 13-minutilist jõudeolekut muutub ekraan mustaks, et säästa energiat. Eelmisse olekusse naasmiseks puudutage ekraani. Adjusting Angle of Control Panel Kontroles paneļa leņķa pielāgošana Valdymo skydelio kampo reguliavimas Juhtpaneeli kaldenurga muutmine



Raise manually. Pacelt manuāli. Pakelkite rankiniu būdu. Tõstke käsitsi.



Press T Unlock to lower.

Nospiediet ব Unlock, lai pazeminātu. Norėdami nuleisti paspauskite ব Unlock.

Vajutage langetamiseks T Unlock .

Using the optional rear cover Atsevišķi iegādājamā aizmugurējā vāka izmantošana Papildomo galinio dangčio naudojimas Valikulise tagakaane kasutamine



Ø

If you do not want to use 2-sided printing, remove the auto duplexer and replace with the supplied rear cover. For more details, see the online User's Guide. Depending on the area, the rear cover may not be supplied.

Ja nevēlaties veikt divpusējo drukāšanu, noņemiet automātisko divpusējo padevēju un uzlieciet komplektā iekļauto aizmugurējo vāku. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata. Atkarībā no reģiona aizmugurējais vāks var nebūt iekļauts komplektā.

Jei nenorite naudoti dvipusio spausdinimo funkcijos, nuimkite automatinį dvipusio spausdinimo priedą ir uždėkite pridėtą galinį dangtį. Išsamesnės informacijos žr. Vartotojo vadovas internete. Priklausomai nuo regiono galinis gaubtas gali būti nepridedamas.

Kui te kahepoolset printimist ei kasuta, eemaldage automaatduplekser ja asendage see kaasasoleva tagakaanega. Lisateavet leiate elektroonilisest Kasutusjuhendist. Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi tagakaant kaasas olla. Handling Media and Originals Darbs ar oriģināliem un virtuālajiem failiem Spausdinimo medžiagų ir originalų naudojimas Kandjate ja originaalide haldamine



Selecting Paper Papīra izvēle Popieriaus pasirinkimas

Paberi valimine

The availability of special paper varies by area.

Īpašā papīra pieejamība ir atkarīga no iegādes vietas.

Specialaus popieriaus pasirinkimas skiriasi skirtinguose regionuose.

Eri paberite kättesaadavus erineb piirkonniti.

	If you want to print on this paper * ⁴	Choose this Paper Type on the LCD screen	Loading capacity (sheets)	Tray
а	Plain paper *1	Plain Paper	[12 mm] * ² * ³	Main
b	Epson Premium Ink Jet Plain Paper * ¹	Plain Paper	120 * ³	Main
c	Epson Bright White Ink Jet Paper * ¹	Plain Paper	100 * ³	Main
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	100	Main
e	Epson Matte Paper Heavy -weight	Matte	20	Main
f	Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	20	A4: Main Other than
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Glossy		A4: Photo
h	Epson Glossy Photo Paper	Glossy		
i	Epson Photo Paper	Photo Paper		
j	Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy		
k	Epson Double- Sided Matte Paper	Matte	1	Main
I	Epson Photo Stickers	Photo Stickers	1	Photo

	Ja vēlaties drukāt uz šī papīra… * ⁴	Izvēlieties šo papīra tipu LCD ekrānā	levietojamais daudzums (loksnes)	Tekne
а	Parasts papīrs *1	Plain Paper	[12 mm] * ² * ³	Galvenais
b	Epson Augstākā labuma tintes printeru papīrs * ¹	Plain Paper	120 * ³	Galvenais
c	Epson Koši balts tintes printeru papīrs *1	Plain Paper	100 * ³	Galvenais
d	Epson Foto kvalitātes tintes printeru papīrs	Matte	100	Galvenais
e	Epson Matēts papīrs – smagsvara	Matte	20	Galvenais
f	Epson Augstākā labuma foto spodrpapīrs	Prem. Glossy	20	A4: Galvenais Atšķirīgs
g	Epson Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs	Prem. Glossy		no A4: Foto
h	Epson Spodrs foto papīrs	Glossy		
i	Epson Foto papīrs	Photo Paper		
j	Epson Īpaši spodrs foto papīrs	Ultra Glossy		
k	Epson Divpusējs matēts papīrs	Matte	1	Galvenais
I	Epson Foto uzlīmes	Photo Stickers	1	Fotoattēls

*1 You can perform 2-sided printing with this paper.

*2 Paper with a weight of 64 to 90 g/m^2 .

*3 For manual 2-sided printing, 30 sheets.

*4 See the table on the right-hand side for the English paper names.

*1 Uz šī papīra var veikt abpusēju apdruku.

*2 Papīram, kas sver no 64 līdz 90 g/m².

*3 Manuāli veicamai abpusējai apdrukai, 30 lapas.

*4 Papīra nosaukumus angļu valodā skatiet tabulā labajā pusē.

	Jei norite spausdinti ant šio popieriaus * ⁴	Pasirinkite šį popieriaus tipą skystųjų kristalų ekrane	Talpa (lapais)	Dėklas		
2	Paprastas popierius *1	Plain Paper	[12 mm] * ² * ³	Pagrindinis	a	
a			[1211111]		b	
b	Epson Aukščiausios kokybės popierius rašaliniams spausdintuvams * ¹	Plain Paper	120 *3	Pagrindinis		
c	Epson Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams * ¹	Plain Paper	100 * ³	Pagrindinis	d	
d	Epson Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams	Matte	100	Pagrindinis	u	
•	Encon Matinic noniorius	Matta	20	Dogrindinic	e	
e	– sunkus	Malle	20	Pagrinuinis	f	
f	Epson Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius	son Aukščiausios Prem.Glossy 20 A4: kybės blizgus 20 pagrindin tografinis popierius Kiti, ne A4		A4: pagrindinis Kiti, ne A4:		
g	Epson Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius	Prem.Glossy		nuotraukų	g	
h	Epson Blizgus fotografinis popierius	Glossy				
i	Epson Fotografinis popierius	Photo Paper			 -	
j	Epson Itin blizgus	Ultra Glossy				
	lotogrannis popierius				k	
k	Epson Dvipusis matinis popierius	Matte	1	Pagrindinis		
I	Epson Fotografiniai lipdukai	Photo Stickers	1	Nuotraukų	'	

	Kui soovite printida sellele paberile * ⁴	Valige LCD- ekraanil see paberitüüp	Mahutatava paberi hulk (lehed)	Salv
ı	Tavapaber *1	Plain Paper	[12 mm] * ² * ³	Põhisalv
)	Epson Kõrgekvaliteediline tindiprinteri paber *1	Plain Paper	120 * ³	Põhisalv
:	Epson Helevalge tindiprinteri paber * ¹	Plain Paper	100 * ³	Põhisalv
1	Epson Fotokvaliteediga tindiprinteri paber	Matte	100	Põhisalv
9	Epson Matt paber – paks	Matte	20	Põhisalv
	Epson Kõrgkvaliteetne läikiv fotopaber	Prem. Glossy	20	A4: põhisalv Muu kui A4: fotosalv
J	Epson Kõrgkvaliteetne poolläikiv fotopaber	Prem. Glossy		
ı	Epson Läikiv fotopaber	Glossy		
	Epson Fotopaber	Photo Paper		
	Epson Ekstraläikiv fotopaber	Ultra Glossy		
	Epson Kahepoolne matt paber	Matte	1	Põhisalv
	Epson Fotokleepsud	Photo Stickers	1	Fotosalv

а	Plain paper
b	Epson Premium Ink Jet Plain Paper
с	Epson Bright White Ink Jet Paper
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
e	Epson Matte Paper Heavy -weight
f	Epson Premium Glossy Photo Paper
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper
h	Epson Glossy Photo Paper
i	Epson Photo Paper
j	Epson Ultra Glossy Photo Paper
k	Epson Double- Sided Matte Paper
	Epson Photo Stickers

*1 Su šiuo spausdintuvu galite atlikti dvipusį spausdinimą.

*2 Popierius, kurio svoris nuo 64 iki 90 g/m².

*3 Rankiniam dvipusiam spausdinimui, 30 lapų.

*4 Žr. lentelę dešinėje pusėje, kurioje pateikiami popieriaus pavadinimai anglų kalba.

*1 Selle paberiga saate printida kahepoolselt.

*2 Paber kaaluga 64 kuni 90 g/m².

*3 Käsitsi kahepoolseks printimiseks, 30 lehte.

*4 Vaadake inglisekeelseid paberinimetusi paremal asuvast tabelist.

Loading Paper Papīra ievietošana Popieriaus įdėjimas Paberi laadimine



Flip down. Nolokiet uz leju. Perverskite pirmyn. Pöörake piire alla.

Ø

Close the output tray if it is ejected. Aizveriet izvades tekni, ja tā ir izstumta. Uždarykite išvesties dėklą, jei jis išstumtas. Sulgege väljutussalv, kui see on lahti.







Pull out. Izvelciet ārā. Ištraukite. Tõmmake välja.

Ø

1

Make sure paper is not loaded in the photo tray.

Pārliecinieties, vai papīrs nav ievietots foto teknē.

Įsitikinkite, kad nuotraukų dėkle nėra popieriaus.

Veenduge, et fotosalves poleks paberit.



a: Photo tray b: Main tray a: foto tekne b: galvenā tekne a: Nuotraukų dėklas b: Pagrindinis dėklas a: fotosalv b: põhisalv





Slide and raise. Bīdiet un paceliet. Pastumkite ir pakelkite. Lükake ja tõstke.



Pinch and slide to the sides. Nospiediet un bīdiet uz malām. Paspauskite ir pastumkite į šonus. Pigistage ja lükake äärtesse.



⑤ □ → 16

Load printable side DOWN. levietojiet ar apdrukājamu pusi uz LEJU. Įdėkite spausdinama puse ŽEMYN.

Laadige paber, prinditav pool ALL.



Slide to the edges of paper. Bīdiet līdz papīra malām. Pastumkite iki popieriaus kraštų. Lükake paberi äärteni.



Slide to your paper size. Bīdiet līdz papīra izmēram. Pastumkite iki naudojamo popieriaus dydžio. Lükake paberi suuruseni.

10 🗀 ▶ 16





Close. Aizveriet. Uždarykite. Sulgege.

8



9

Pinch and slide to the sides. Nospiediet un bīdiet uz malām. Paspauskite ir pastumkite į šonus. Pigistage ja lükake äärtesse.



Load printable side DOWN. levietojiet ar apdrukājamu pusi uz LEJU.

Įdėkite spausdinama puse ŽEMYN. Laadige paber, prinditav pool ALL.



Slide to the edges of the paper. Bīdiet līdz papīra malām. Pastumkite iki popieriaus kraštų. Lükake paberi äärteni.



Slide to your paper size. Bīdiet līdz papīra izmēram. Pastumkite iki naudojamo popieriaus dydžio. Lükake paberi suuruseni.



Insert keeping the cassette flat. levietojiet, kasetni turot plakaniski. Įkiškite laikydami kasetę horizontaliai. Sisestage kassett tasaselt.



14

Slide out and raise. Izbīdiet uz āru un paceliet. Ištraukite ir pakelkite. Lükake välja ja tõstke.

Ø

Align the edges of the paper before loading.

Pirms ievietošanas nolīdziniet papīra malas.

Prieš įdėdami išlygiuokite popieriaus kraštus.

Seadke paberi servad enne laadimist tasaseks.

Ø

Do not use paper with binder holes.

Nelietojiet papīru ar grāmatsējēja caurumiem.

Nenaudokite popieriaus su skylėmis segtuvui.

Ärge kasutage perforeeritud paberit.



Ø

See the online **User's Guide** when using **Legal** size paper.

Skatiet tiešsaistes **Lietotāja rokasgrāmata**, kad izmantojat **Legal** izmēra papīru.

Naudodami **Legal** formato popierių žr. **Vartotojo vadovas** internete.

Kui kasutate **Legal**-formaadis paberit, lugege elektroonilist **Kasutusjuhend**.

Ø

Do not pull out or insert the paper cassette while the printer is operating.

Nevelciet ārā papīra kasetni un neievietojiet to printera darbības laikā.

Neištraukite ir neįdėkite popieriaus kasetės, kai spausdintuvas veikia.

Ärge tõmmake paberikassetti välja ega sisestage seda printeri töötamise ajal.

Ø

When loading a Photo Sticker sheet, place it face DOWN as shown on the right. Do not use the loading support sheet that came with the Photo Stickers.

levietojot Foto uzlīme lapu, novietojiet to ar virspusi uz LEJU, kā tas redzams pa labi. Neizmantojiet ievietošanas atbalsta lapu, kas bija vienā komplektā ar Foto uzlīmes.

Kai įdedate nuotraukų lipdukų lapą, padėkite jį spausdinama puse ŽEMYN, kaip pavaizduota dešinėje. Nenaudokite atraminio lapo, kuris pateikiamas su Fotografiniai lipdukai.

Fotokleepsude leht asetage esiküljega ALL, nagu näidatud paremal. Ärge kasutage Fotokleepsud kaasas olnud laadimise tugilehte.



Loading a CD/DVD CD/DVD ielādēšana CD/DVD įdėjimas CD/DVD laadimine

!

When ejecting/inserting the CD/DVD tray, make sure nothing is placed on the output tray. Izstumjot vai iebīdot CD/DVD paplāti, pārliecinieties, ka nekas nav novietots uz izvades paplātes. Kai išstumiate / įdedate CD/DVD dėklą, įsitikinkite, ar ant išvesties dėklo nieko nėra. CD/DVD-salve avamisel ja sulgemisel kontrollige, et midagi poleks väljutussalves.

3

0



Close the output tray. Aizveriet izvades paplāti. Uždarykite išvesties dėklą. Sulgege väljutussalv.





Raise as far as it will go. Paceliet tik tālu, cik iespējams. Pakelkite iki galo. Tõstke nii kaugele kui võimalik.



Eject the CD/DVD tray. Izstumiet CD/DVD tekni. Išstumkite CD/DVD dėklą. Väljutage CD/DVD-salv.

!

The CD/DVD tray cannot be ejected or extended any further.

CD/DVD tekni tālāk vairs nevar izstumt vai pagarināt.

CD/DVD dėklo daugiau išstumti ar ištraukti negalima.

CD/DVD-salve ei saa kaugemale väljutada ega tõmmata.

Ø

To print on 8 cm CDs, see the online User's Guide.

Lai apdrukātu 8 cm kompaktdiskus, skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.

Kaip spausdinti ant 8 cm CD diskų žr. Vartotojo vadovas internete.

8-cm CD-dele printimiseks lugege elektroonilist Kasutusjuhendit.

Ø

The CD/DVD tray closes automatically after a certain period of time. Press $|\!\!|$ to eject again.

Pēc noteikta laika perioda CD/DVD tekne automātiski tiek aizvērta. Nospiediet 🖗, lai to izstumtu no jauna.

CD/DVD dėklas po tam tikro laiko užsidaro automatiškai. Paspauskite 🗐, kad išstumtumėte vėl.

6

CD/DVD-salv sulgub automaatselt mõne aja pärast. Vajutage uuesti väljutamiseks $|\!\!|$.



Place. Do not pull the CD/DVD tray. Novietojiet. Nevelciet CD/DVD tekni. Padėkite. Netraukite CD/DVD dėklo.

Asetage paika. Ärge tõmmake CD/DVD-salve.



Press gently. Viegli piespiediet. Švelniai paspauskite. Vajutage õrnalt.





Close the CD/DVD tray. Aizveriet CD/DVD tekni. Uždarykite CD/DVD dėklą. Sulgege CD/DVD-salv. Removing a CD/DVD CD/DVD izņemšana CD/DVD išėmimas CD/DVD eemaldamine



Izņemiet horizontāli.

lšimkite horizontaliai.

Eemaldage horisontaalselt.



Home

Aizveriet CD/DVD tekni. Uždarykite CD/DVD dėklą. Sulgege CD/DVD-salv.

2



Lower. Pazeminiet. Nuleiskite. Langetage.

3

24

Inserting a Memory Card

Atmiņas kartes ievietošana

Atminties kortelės įdėjimas

Mälukaardi paigaldamine



1

Insert one card at a time. Vienlaicīgi ievietojiet vienu karti. Įdėkite po vieną kortelę. Paigaldage korraga ainult üks mälukaart.



2

2

Check the light stays on. Pārbaudiet, vai gaismiņa paliek ieslēgta.

Patikrinkite, ar lemputė šviečia.

Kontrollige, et tuli põleb.

!

Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted.

Nemēģiniet iespiest karti slotā līdz galam. Tā nav jāievieto pilnībā.

Nebandykite stumti kortelės į lizdą per jėgą. Ji neturi būti įkišta iki galo.

Ärge suruge kaarti jõuga kuni lõpuni. Kaart ei pea lõpuni ulatuma.

Removing a memory card

Atmiņas kartes izņemšana

Atminties kortelės išėmimas

Mälukaardi eemaldamine



Check the light stays on. Pārbaudiet, vai gaismiņa paliek ieslēgta. Patikrinkite, ar lemputė šviečia. Kontrollige, et tuli põleb.

Remove. Izņemiet ārā. Išimkite. Eemaldage.



Ø			
•	``		
On	Flashing		
leslēgts	Mirgo		
ljungta	Mirksi		
Põleb	Vilgub		





- *Adapter required
- *Nepieciešams adapteris
- *Reikalingas adapteris
- *Vajalik on adapter

!

If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck.

Ja atmiņas kartei nepieciešams adapteris, tad pievienojiet to pirms atmiņas kartes ievietošanas slotā, pretējā gadījumā karte var iestrēgt.

Jei atminties kortelei reikia adapterio, prijunkite jį prieš dėdami kortelę į lizdą, priešingu atveju kortelė gali įstrigti.

Kui mälukaardi puhul on vajalik adapter, siis paigaldage see enne kaardi sisestamist pessa, muidu võib kaart kinni jääda.

Placing Originals Oriģinālu novietošana

Originalų įdėjimas Originaalide paigutamine



Place face-down horizontally.

Novietojiet horizontāli ar apdrukāto pusi uz leju.

Padėkite spausdinama puse žemyn horizontaliai.

Paigutage dokument horisontaalselt, esikülg allpool.



Slide to the corner. lebīdiet līdz stūrim. Pastumkite iki kampo. Lükake nurka.

0



Place in the center. Novietojiet centrā. Padėkite centre.

Asetage keskele.



Place photos 5 mm apart.

Novietojiet fotoattēlus ar 5 mm atstarpi.

Padėkite nuotraukas su 5 mm tarpais.

Paigutage fotod 5 mm vahedega.

Ø

2

You can copy one photo or multiple photos of different sizes at the same time, as long as they are larger than 30×40 mm.

Jūs vienlaicīgi varat kopēt vairākus dažādu izmēru fotoattēlus, ja vien tie ir lielāki par 30 \times 40 mm.

Galite vienu metu kopijuoti vieną ar kelias skirtingų dydžių nuotraukas, jei jos didesnės nei 30 × 40 mm.

Saate korraga kopeerida ühe või mitu erineva suurusega fotot, kui need on suuremad kui 30 \times 40 mm.



Place the first page. Novietojiet pirmo lappusi. Padėkite pirmą lapą. Paigutage esimene leht. Place the second page. Novietojiet otro lappusi. Padėkite antrą lapą. Paigutage teine leht. You can print two pages of a book on a single side of one sheet. Select **Book/2-up** or **Book/2-Sided** as the layout and place the book as shown on the left.

Jūs varat drukāt grāmatas divas lappuses uz lapas vienas puses. Kā izkārtojumu izvēlieties **Book/2-up** vai **Book/2-Sided** un novietojiet grāmatu, kā tas parādīts pa kreisi.

Galite spausdinti du knygos lapus vienoje vieno lapo pusėje. Pasirinkite **Book/2-up** arba **Book/2-Sided** išdėstymą ir padėkite knygą, kaip pavaizduota kairėje.

Saate printida raamatu kaks lehekülge ühe lehe ühele poolele. Valige paigutuseks **Book/2-up** või **Book/2-Sided** ning asetage raamat nii, nagu näidatud vasakul.

Copy Mode Kopēšanas režīms Kopijavimo režimas Kopeerimisrežiim



Copying Documents

Dokumentu kopēšana

Dokumentų kopijavimas

Dokumentide kopeerimine

4





Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paber.



2 □ → 27

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



Select **Copy**. Izvēlieties **Copy**. Pasirinkite **Copy**. Valige **Copy**.

With Border

Color

B&W

A4

Plain Paper
Standard Quality Actual Size

Copy

Settings

+ / --

Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv.



Select a color mode. Izvēlieties krāsu kopēšanas režīmu. Pasirinkite spalvinį režimą. Valige värvirežiim.



Set the density. lestatiet blīvumu. Nustatykite tankį. Määrake tihedus.

6

7

3



Enter the copy setting menu. Nospiediet kopēšanas iestatījumu

izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige kopeerimissätete menüü.





Select Paper and Copy Settings. Izvēlieties Paper and Copy Settings. Pasirinkite Paper and Copy Settings. Valige Paper and Copy Settings.

Select the appropriate copy settings. Izvēlieties nepieciešamos kopēšanas iestatījumus.

Lavout

Paper Size

Paper Type

Pasirinkite atitinkamus kopijavimo nustatymus.

♦ 36

Reduce/Enlarge: Actual Size

: With Border

: Plain Paper

Paper and Copy Settings

2-Sided Printing: Off

Valige sobivad kopeerimissätted.

Ø

Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Pārliecinieties, ka iestatāt **Paper** Size un Paper Type.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti **Paper Size** ir **Paper Type**.

Määrake kindlasti **Paper Size** ja **Paper Type** sätted.





Finish the settings.

Apstipriniet iestatījumus. Užbaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted.





 \Diamond

Start copying. Sāciet kopēšanu. Pradėkite kopijavimą. Alustage kopeerimist.

Ø

When you want to copy double-sided documents using the auto duplexer, set **2-Sided Printing** to **On** in step **③**.

Ja vēlaties kopēt abpusēji apdrukātus dokumentus, izmantojot automātisko divpusējo padevēju, darbībā ④ iestatiet **2-Sided Printing** uz **On**.

Jei norite kopijuoti dvipusius dokumentus naudodami automatinį dvipusio spausdinimo priedą, nustatykite **2-Sided Printing** į **On** veiksmu **9**.

Kui te soovite automaatduplekseriga kahepoolseid dokumente kopeerida, seadke funktsiooni **2-Sided Printing** olekuks **On** (sammus **3**).

Copy/Restore Photos Kopēt/atjaunot fotoattēlus

Kopijavimas/ nuotraukų atkūrimas

Fotode kopeerimine/ taastamine





Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paber.



2 □ → 27

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.



Select **Copy**. Izvēlieties **Copy**. Pasirinkite **Copy**. Valige **Copy**.



Enter the copy setting menu.

Nospiediet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige kopeerimissätete menüü.



Select Copy/Restore Photos. Izvēlieties Copy/Restore Photos. Pasirinkite Copy/Restore Photos. Valige Copy/Restore Photos.



Select **On** or **Off**. Izvēlieties **On** vai **Off**. Pasirinkite **On** arba **Off**. Valige **On** või **Off**.



3



Proceed. Turpiniet. Tęskite. Jätkake.



Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv.

Ø

If you scanned two photos, repeat step ³ for the second photo.

Ja skenējat divas fotogrāfijas, atkārtojiet (3) soli, lai apstrādātu otro fotogrāfiju.

Jei nuskenavote dvi nuotraukas, antrai nuotraukai pakartokite **3** veiksmą.

Kui skannisite kaks fotot, korrake teise fotoga toimingut ³.

Copies			
	·	Start	\ \☐ Unlock
_ ▲	+		
▲ ОК		$\langle \hat{\mathbf{b}} \rangle$	
-	×	v	0
	Back		Stop/Clear

Enter the copy setting menu.

9

Nospiediet kopēšanas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į kopijavimo nustatymų meniu.

Valige kopeerimissätete menüü.



Proceed. Turpiniet.

Tęskite.

Jätkake.

ⓓ □ → 36

 Paper Size 	:10x15cm(4xбin)
 Paper Type 	:Prem. Glossy
 Borderless 	: 0n
 Expansion 	: Standard
 Enhance 	: Enhance Off
OK Adjust	R ∎ Done

Select the appropriate print settings.

Izvēlieties nepieciešamos drukas iestatījumus.

Pasirinkite tinkamus spausdinimo nustatymus.

Valige sobivad prindisätted.

Ø

Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Pārliecinieties, ka iestatāt **Paper** Size un Paper Type.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti **Paper Size** ir **Paper Type**.

Määrake kindlasti **Paper Size** ja **Paper Type** sätted.



Finish the settings. Apstipriniet iestatījumus. Užbaikite nustatymų pasirinkimus. Kinnitage sätted. Confirm Settings 10x15cm(4x6in) Prem. Glossy Borderless 1/2 ▼ Print Value Settings

Start copying. Sāciet kopēšanu. Pradėkite kopijavimą. Alustage kopeerimist. Copying a CD/DVD CD/DVD kopēšana CD/DVD kopijavimas CD/DVD kopeerimine





Place original. Novietojiet oriģinālu. Padėkite originalą. Paigutage originaal.



Select **Copy**. Izvēlieties **Copy**. Pasirinkite **Copy**. Valige **Copy**.

Määrake prindiala.

2



3

Enter copy menu. Atveriet kopēšanas izvēlni. Atidaryti kopijavimo meniu. Valige kopeerimise menüü.



Jätkake.

34

Valige Copy to CD/DVD.

Ø

If you print on the colored areas shown on the right (the units are in mm), the disk or CD/DVD tray may be stained with ink.

Ja apdrukāsit labajā pusē parādītos krāsainos apgabalus (vienības ir milimetros), disks vai CD/DVD tekne var tikt nosmērēta ar tinti.

Jei spausdinate spalvotose srityse, pavaizduotose dešinėje (mato vienetai išreikšti mm), diskas arba CD/DVD dėklas gali būti sutepti rašalu.

Kui prindite paremal näidatud värvilisi alasid (ühikud on mm-tes), võib CD/DVD-salv tindiga määrduda.





Select **Print on a CD/DVD**. Izvēlieties **Print on a CD/DVD**. Pasirinkite **Print on a CD/DVD**. Valige **Print on a CD/DVD**.

Ø

If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.

Ja vēlaties izdrukāt pārbaudes paraugu uz papīra, izvēlieties **Test print on A4 paper**.

Jei norite išspausdinti bandomąjį pavyzdį popieriuje, pasirinkite **Test print on A4 paper**.

Kui soovite paberile proovinäidist printida, valige **Test print on A4 paper**.

8 □ → 22



Load a CD/DVD. levietojiet CD/DVD. Įdėkite CD/DVD. Laadige CD/DVD.



9

Select a color mode and proceed. Izvēlieties krāsu režīmu un turpiniet. Pasirinkite spalvinį režimą ir vykdykite. Valige värvirežiim ja jätkake.

Ø

To adjust print position, select **Setup**, **Printer Setup**, then **CD/DVD**. □ **→** 76

Lai pielāgotu drukāšanas pozīciju, izvēlieties Setup, Printer Setup, un pēc tam izvēlieties CD/DVD. □ → 76

Norėdami sureguliuoti spausdinimo padėtį pasirinkite **Setup**, **Printer Setup**, paskui **CD**/ **DVD**. □ → 76

Prindiasendi reguleerimiseks valige Setup, Printer Setup, seejärel CD/DVD. □ → 76



Copy Mode Menu List

Copy režīma izvēlnes saraksts

Copy režimo meniu sąrašas

Režiimi Copy menüü loend





Print settings for Copy Mode

Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless * ⁵ , 2-up Copy, Book/2-up, Book/2-Sided * ²	
	2-Sided Printing *2	Off, On	
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Paper Size	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5	
	Paper Type	Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Paper	
	Document Type	Text, Text & Image, Photo	
	Quality	Draft, Standard Quality, Best	
	Binding Direction	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short	
	Dry Time * ² * ³	Standard, Long, Longer	
	Expansion *4	Standard, Medium, Minimum	
Copy/Restore Photos *1	Color Restoration	On, Off	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * ⁶ , Filter * ⁷	
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality	
Copy Layout Wizard	2-Sided Printing * ² , Layout, Paper Size, Paper Type, Binding Direction		
Maintenance	□ ➡ 76		
Problem Solver			

*1 You can restore the faded photo by selecting On in the Color Restoration setting in this wizard.

*2 These items are not displayed when the auto duplexer is removed.

*3 If the ink on the front of the paper is smeared, set a longer drying time.

*4 Select the amount the image is expanded when printing **Borderless** photos.

*5 Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing.

*6 Select PhotoEnhance to automatically adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos.

*7 You can change the color mode of images to **B&W**.
Zerukāšanas iestatījumi Copy režīmam

Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless * ⁵ , 2-up Copy, Book/2-up, Book/2-Sided * ²	
	2-Sided Printing *2	Off, On	
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Paper Size	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5	
	Paper Type	Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Pap	
	Document Type	Text, Text & Image, Photo	
	Quality	Draft, Standard Quality, Best	
	Binding Direction	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short	
	Dry Time * ² * ³	Standard, Long, Longer	
	Expansion *4	Standard, Medium, Minimum	
Copy/Restore Photos *1	Color Restoration	On, Off	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * ⁶ , Filter * ⁷	
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality	
Copy Layout Wizard	2-Sided Printing * ² , Layout, Paper Size, Paper Type, Binding Direction		
Maintenance	□ ➡ 76		
Broblem Selver			

Problem Solver

*1 Izbalējušu fotoattēlu var atjaunot, izvēloties On šī vedņa iestatījumā Color Restoration.

*2 Ja automātiskais divpusējais padevējs ir atvienots, šie vienumi netiek rādīti.

*3 Ja tinte papīra priekšpusē ir izsmērēta, iestatiet ilgāku nožūšanas laiku.

*4 Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot Borderless fotoattēlus.

*5 Jūsu attēls tiek nedaudz palielināts un apgriezts, lai tas pārklātu visu papīra lapu. Drukas kvalitāte var pazemināties izdrukas augšējā un apakšējā daļā, vai tā drukāšanas laikā var tikt notraipīta.

*6 Izvēlieties PhotoEnhance, lai automātiski pielāgotu fotoattēlu spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu.

*7 Jūs varat mainīt attēlu krāsu režīmu uz B&W.

Spausdinimo nustatymai Copy režimui

Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless * ⁵ , 2-up Copy, Book/2-up, Book/2-Sided * ²	
	2-Sided Printing *2	Off, On	
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Paper Size	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5	
	Paper Type	Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Paper	
	Document Type	Text , Text & Image, Photo	
	Quality	Draft, Standard Quality, Best	
	Binding Direction	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short	
	Dry Time * ² * ³	Standard, Long, Longer	
	Expansion * ⁴	Standard, Medium, Minimum	
Copy/Restore Photos *1	Color Restoration	On, Off	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * ⁶ , Filter * ⁷	
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality	
Copy Layout Wizard	2-Sided Printing * ² , Layout, Paper Size, Paper Type, Binding Direction		
Maintenance	□ → 76		
Drahlam Calvar			

Problem Solver

*1 Galite atkurti išblukusią nuotrauką šio vedlio nustatyme Color Restoration pasirinkę On.

*2 Kai automatinis dvipusio spausdinimo priedas yra išimtas, šie elementai nerodomi.

*3 Jei popieriaus viršutinė dalis sutepta rašalu, nustatykite ilgesnį džiuvimo laiką.

*4 Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas Borderless.

*5 Vaizdas kiek padidinamas ir apkarpomas, kad tilptų popieriaus lape. Spausdinimo kokybė viršutinėje ir apatinėje spausdinimo srityse gali pablogėti, arba spausdinimo metu sritis gali būti sutepta.

*6 Pasirinkite PhotoEnhance, automatiškai pakoreguoti savo nuotraukos šviesumą, kontrastą ir sotį.

*7 Vaizdų spalvų režimą galite pakeisti į **B&W**.

Režiimi Copy prindisätted

Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless * ⁵ , 2-up Copy, Book/2-up, Book/2-Sided * ²	
	2-Sided Printing *2	Off, On	
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5	
	Paper Size	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5	
	Paper Type	Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Pap	
	Document Type	Text, Text & Image, Photo	
	Quality	Draft, Standard Quality, Best	
	Binding Direction	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short	
	Dry Time * ² * ³	Standard, Long, Longer	
	Expansion *4	Standard, Medium, Minimum	
Copy/Restore Photos *1	Color Restoration	On, Off	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * ⁶ , Filter * ⁷	
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality	
Copy Layout Wizard	2-Sided Printing * ² , Layout, Paper Size, Paper Type, Binding Direction		
Maintenance	□ → 76		
Problem Solver			

*1 Luitunud foto taastamiseks valige antud viisardi sätte Color Restoration olekuks On.

*2 Neid elemente ei kuvata, kui automaatduplekser on eemaldatud.

*3 Kui tint on paberi esiküljel laiali läinud, laske sel kauem kuivada.

*4 Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks Borderless.

*5 Kujutist suurendatakse ja kärbitakse natuke, et see ulatuks üle kogu paberi. Prindi kvaliteet võib prindi üla- ja alaosas olla halvem või print võib olla ähmane.

*6 Valige **PhotoEnhance**, kui soovite automaatselt muuta fotode heledust, kontrasti ja värviküllastust.

*7 Piltide värvirežiimi saate muuta valikule **B&W**.

Print Photos Mode Print Photos režīms Print Photos režimas Režiim Print Photos



Printing Photos Fotoattēlu drukāšana

Nuotrauky spausdinimas Fotode printimine





Load photo paper. levietojiet foto papīru. Idėkite fotopopieriaus. Laadige fotopaber.

-

Insert a memory card. levietojiet atminas karti. Idėkite atminties kortele. Paigaldage mälukaart.

6

 $2 \square \Rightarrow 25$



Select Print Photos. Izvēlieties Print Photos. Pasirinkite Print Photos. Valige Print Photos.



Select View and Print Photos. Izvēlieties View and Print Photos. Pasirinkite View and Print Photos. Valige View and Print Photos.



Select a photo. Izvēlieties fotoattēlu. Pasirinkite nuotrauka. Valige foto.



Ø

3

To select more photos, repeat steps **5** and **6**.

Lai izvēlētos vairāk fotoattēlu, atkārtojiet 5 un 6 soli.

Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, kartokite 🕤 ir 🌀 veiksmus.

Järgmiste fotode valimiseks korrake toiminguid **5** ja **6**.

+ // -

Set the number of copies. lestatiet kopiju skaitu. Pasirinkite kopijų skaičių. Määrake eksemplaride arv.

Δ

Ø

After step (3), you can crop and enlarge your photo. Press $\mathbb{F}_{\mathbb{R}}$ and make the settings.

Pēc [●] soļa izpildīšanas jūs varat apgriezt un palielināt fotoattēlu. Nospiediet [™]/_⊕ un veiciet iestatījumus.

Po ⓓ veiksmo galite apkarpyti arba padidinti nuotrauką. Paspauskite ⅔⁄⊕ ir pasirinkite nustatymus.

Pärast toimingut **⑤** saate fotot kärpida või suurendada. Vajutage [™]∕⊕ ja määrake sätted.





_	_	– Copies –	+	Start	I Unlock
	٩	ОК	►	\Diamond	
	י≣י ש¶איק	▼	Š Back		Stop/Clear

Enter the print setting menu. Nospiediet drukas iestatījumu izvēlni.

Įeikite į spausdinimo nustatymų meniu.

Valige prindisätete menüü.



Select **Print Settings**. Izvēlieties **Print Settings**. Pasirinkite **Print Settings**. Valige **Print Settings**.

9 🗀 ➡ 53

•	Paper Size Paper Type	: 10x15cm(4xбin) : Prem. Glossy
•	Paper Type	Prem. Glossy
		The and a start of the start of
	Borderless	: 0n
	Quality	: Standard Quality
	Expansion	: Standard
OK	Adjust	😒 🖬 Done

Select appropriate print settings.

Izvēlieties nepieciešamos drukas iestatījumus.

Pasirinkite tinkamus spausdinimo nustatymus.

Valige sobivad prindisätted.

Ø

Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Pārliecinieties, ka iestatāt **Paper** Size un Paper Type.

Patikrinkite, ar nepamiršote nustatyti **Paper Size** ir **Paper Type**.

Määrake kindlasti **Paper Size** ja **Paper Type** sätted.

Ø

7

To adjust photos, select **Photo Adjustments** and make the settings. $\square \Rightarrow 53$

Lai pielāgotu fotoattēlus, izvēlieties **Photo Adjustments** un veiciet nepieciešamos iestatījumus. □ → 53

Norėdami koreguoti nuotraukas, pasirinkite **Photo Adjustments** ir pakoreguokite norimus nustatymus. □ → 53

Fotode muutmiseks valige **Photo** Adjustments ja määrake sätted. □ → 53

10



Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinimą. Alustage printimist.

Printing in Various Layouts

Drukāšana dažādos izkārtojumos

Spausdinimas įvairiais išdėstymais

Printimine erineva paigutusega

1 □ → 18



Load paper. levietojiet papīru. Įdėkite popieriaus. Laadige paber.



♦ 25

2

Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.



Select **Print Photos**. Izvēlieties **Print Photos**. Pasirinkite **Print Photos**. Valige **Print Photos**.

Automatic layout

Place photos manually

Select layout method.

Press OK to proceed.

3

7

ок



Select **Photo Layout Sheet**. Izvēlieties **Photo Layout Sheet**. Pasirinkite **Photo Layout Sheet**. Valige **Photo Layout Sheet**. Select a layout. Izvēlieties izkārtojumu. Pasirinkite išdėstymą. Valige paigutus. Select paper type and size. Izvēlieties papīra tipu un izmēru. Pasirinkite popieriaus tipą ir dydį. Valige paberi tüüp ja formaat. Select Automatic layout. Izvēlieties Automatic layout. Pasirinkite Automatic layout. Valige Automatic layout.

Ø

If you select Place photos manually, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Ja izvēlaties Place photos manually, novietojiet fotoattēlu, kā tas parādīts (1) vai atstājiet tukšu, kā tas parādīts (2).

Jei pasirinkote Place photos manually, padekite nuotraukas, kaip parodyta (1), arba palikite tuščia vieta, kaip parodyta (2).

Kui valite Place photos manually, paigutage foto nii nagu näidatud (1) või jätke tühjaks nagu näidatud (2).











Select a photo. Izvēlieties fotoattēlu. Pasirinkite nuotrauka. Valige foto.

Printige.

8

Ø

To select more photos, repeat step 8.

Lai atlasītu vēl fotoattēlus, atkātojiet darbību 8.

Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, kartokite 8 veiksma.

Järgmiste fotode valimiseks korrake toimingut **8**.



Määrake eksemplaride arv.

Baikite nuotraukų pasirinkimą. Lõpetage fotode valimine.

Printing on a CD/ DVD

CD/DVD apdrukāšana

Spausdinimas ant CD/DVD

Printimine CD-le/ DVD-le



Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.

5



Select **Print Photos**. Izvēlieties **Print Photos**. Pasirinkite **Print Photos**. Valige **Print Photos**.



3

Select **Print on CD/DVD**. Izvēlieties **Print on CD/DVD**. Pasirinkite **Print on CD/DVD**. Valige **Print on CD/DVD**.

4 CD/DVD 4-up Select print layout. Press OK to proceed.

Select a layout. Izvēlieties izkārtojumu. Pasirinkite išdėstymą. Valige paigutus.



Select Automatic layout. Izvēlieties Automatic layout. Pasirinkite Automatic layout. Valige Automatic layout.

Ø

2

If you select **Place photos manually**, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Ja izvēlaties **Place photos manually**, novietojiet fotoattēlu, kā tas parādīts (1) vai atstājiet tukšu, kā tas parādīts (2).

Jei pasirinkote **Place photos manually**, padėkite nuotraukas, kaip parodyta (1), arba palikite tuščią vietą, kaip parodyta (2).

Kui valite **Place photos manually**, paigutage foto nii nagu näidatud (1) või jätke tühjaks nagu näidatud (2).











Select a photo. Izvēlieties fotoattēlu. Pasirinkite nuotrauką. Valige foto.

Ø

To select more photos, repeat step **6**.

Lai izvēlētos vairāk fotoattēlu, atkārtojiet 6 soli.

Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, kartokite ⁽³⁾ veiksmą.

Järgmiste fotode valimiseks korrake toimingut ⁶.

Ø

9

After step (6), you can crop and enlarge your photo. Press $\frac{1}{2}$ and make the settings.

Pēc ③ soļa izpildīšanas jūs varat apgriezt un palielināt fotoattēlu. Nospiediet [™]∕⊕ un veiciet iestatījumus.

Po ❻ veiksmo galite apkarpyti arba padidinti nuotrauką. Paspauskite ⅔ (@ ir pasirinkite nustatymus.

Pärast toimingut ⑥ saate fotot kärpida või suurendada. Vajutage ⅔⊕ ja määrake sätted.





D



Finish selecting photos. Pabeidziet fotoattēlu izvēli. Baikite nuotraukų pasirinkimą. Lõpetage fotode valimine.





Set the printing area and proceed. lestatiet drukāšanas apgabalu un turpiniet.

Nustatykite spausdinimo sritį ir tęskite.

Määrake prindiala ja jätkake.



Select **Print on a CD/DVD**. Izvēlieties **Print on a CD/DVD**. Pasirinkite **Print on a CD/DVD**. Valige **Print on a CD/DVD**.

Ø

If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.

Ja vēlaties izdrukāt pārbaudes paraugu uz papīra, izvēlieties **Test print on A4 paper**.

Jei norite išspausdinti bandomąjį pavyzdį popieriuje, pasirinkite **Test print on A4 paper**.

Kui soovite paberile proovinäidist printida, valige **Test print on A4 paper**.

Ø

To make optional print settings, press $\not\equiv$.

Lai veiktu neobligātos drukāšanas iestatījumus, nospiediet *«*≡.

Norėdami atlikti papildomus spausdinimo nustatymus, paspauskite *√*≡.

Täiendavate prindisätete määramiseks vajutage *×*≡.



Load a CD/DVD. levietojiet CD/DVD. Įdėkite CD/DVD. Laadige CD/DVD.



Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinimą. Alustage printimist.

Ø

To print a CD/DVD jacket, select in the **Home** menu, **Print Photos**, **Photo** Layout Sheet, then Jewel Upper or Jewel Index, as the layout.

Lai drukātu CD/DVD vāciņa ieliktni, izvēlnē **Home** izvēlieties **Print Photos**, **Photo Layout Sheet** un pēc tam izvēlieties **Jewel Upper** vai **Jewel Index** izkārtojumu.

Norėdami išspausdinti CD/DVD aplanką, meniu **Home** pasirinkite **Print Photos**, **Photo Layout Sheet**, tada **Jewel Upper** arba **Jewel Index** išdėstymą.

CD/DVD ümbrise printimiseks valige menüüs Home suvand Print Photos, Photo Layout Sheet, seejärel paigutuseks Jewel Upper või Jewel Index.

Ø

ന

To adjust the print position, see "Copying a CD/DVD". □ → 35

Lai pielāgotu drukāšanas pozīciju, skatiet "CD/DVD kopēšana". □ ➡ 35

Norėdami pareguliuoti spausdinimo padėtį, žr. "CD/DVD kopijavimas". 🖂 ➡ 35

Prindiasendi reguleerimiseks vt "CD/DVD kopeerimine". □ → 35

Printing Photo Greeting Cards

Foto apsveikumu kartiņu drukāšana

Nuotraukų atvirukų spausdinimas

Fotoga õnnitluskaartide printimine







You can create custom cards with handwritten messages by using an A4 template. First print a template, write your message, and then scan the template to print your cards.

Jūs varat izveidot pielāgotas kartiņas ar rokrakstā rakstītiem vēstījumiem, izmantojot A4 veidni. Vispirms izdrukājiet veidni, uzrakstiet vēstījumu un noskenējiet veidni, lai izdrukātu kartiņas.

Galite kurti individualizuotus atvirukus su ranka rašytais pranešimais naudodami A4 šabloną. Visų pirma išspausdinkite šabloną, parašykite pranešimą ir tada nuskaitykite šabloną, kad galėtumėte spausdinti atvirukus.

Saate luua kohandatud kaarte käsitsi kirjutatud teadetega, kasutades A4-malli. Esmalt printige mall, kirjutage oma teade ning seejärel skannige mall oma kaartide printimiseks.

18 ➡ 18



Load photo/A4 plain paper. levietojiet foto/A4 parasto papīru.

Įdėkite nuotraukų/paprastą A4 formato lapą.

Laadige foto/A4-formaadis tavapaber.



Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.



Select Print Photos.

Valige Print Photos.

Izvēlieties Print Photos.

Pasirinkite Print Photos



Select Print Photo Greeting Card. Izvēlieties Print Photo Greeting Card.

Pasirinkite Print Photo Greeting Card.

Valige Print Photo Greeting Card.





Proceed.

Turpiniet.

Tęskite.

Jätkake.

Pasirinkite kadra.

Valige kaader.



6

Select the photo to print. Izvēlieties fotoattēlu, kuru drukāt. Pasirinkite norimą spausdinti nuotrauką. Valige prinditav foto.

Spausdinkite.

Printige.



Select a paper type and size. Izvēlieties papīra veidu un izmēru. Pasirinkite popieriaus tipą ir dydį. Valige paberi tüüp ja formaat.



Select a layout. Izvēlieties izkārtojumu. Pasirinkite išdėstymą. Valige paigutus.

8



Pārbaudiet, vai ▲ ir nolīdzināts ar lapas stūri. Patikrinkite, ar ▲ išlygiuotas pagal lapo kampą. Veenduge, et ▲ asub täpselt lehe nurgas.



Select the style of the text. Izvēlieties teksta stilu. Pasirinkite teksto stilių. Valige teksti stiil.



Select the type. Izvēlieties tipu. Pasirinkite tipą. Valige tüüp.

B

	175 cm 2 cm 2800 cm 2
3	Hello!
	· Â

Write a message or drawing.

lzveidojiet paziņojumu vai zīmējumu.

Alustage printimist.

Parašykite žinutę arba nupieškite piešinį.

Kirjutage sõnum või joonistage.



Place the template face-down. Novietojiet šablonu ar apdrukāto pusi uz leju.

Padėkite šabloną atvaizdu žemyn. Asetage mall esikülg allapoole.



Määrake eksemplaride arv.

Valige ja jätkake.

Printing from an External USB Device

Drukāšana no ārējās USB ierīces

Spausdinimas iš išorinio USB prietaiso

Väliselt USBseadmelt printimine

1 □ → 18



Load photo paper. levietojiet foto papīru. Įdėkite fotopopieriaus. Laadige fotopaber.



▶ 25

Remove. Izņemiet ārā. Išimkite. Eemaldage.

2



Connect an external USB device. Pievienojiet ārējo USB ierīci. Prijunkite išorinį USB prietaisą. Ühendage väline USB-seade.

4



Select **Print Photos**. Izvēlieties **Print Photos**. Pasirinkite **Print Photos**. Valige **Print Photos**.

Ø

After step (\bullet) , follow the steps for memory card printing. $\square \Rightarrow 42$

Kad izpildīta darbība ④, veiciet darbības, kas nepieciešamas atmiņas kartes drukāšanai. □ → 42

Atlikę ④ veiksmą, vykdykite spausdinimo iš atminties kortelės veiksmus. □ → 42

Pärast sammu ④ järgige juhtnööre mälukaardilt printimisele. □ ➡ 42

Ø

The supported photo file format is JPEG. For external USB device specifications, see the online User's Guide.

Tiek atbalstīts JPEG fotoattēlu failu formāts. Sīkāku informāciju par USB ierīces specifikācijām skatiet tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.

3

Palaikomas nuotraukų failo formatas yra JPEG. Išorinio USB prietaiso specifikacijas žr. Vartotojo vadovas internete.

Toetatud foto failivorming on JPEG. Välise USB-seadme spetsifikatsioonid leiate elektroonilisest Kasutusjuhendist.

Print Photos Mode Menu List

Print Photos režīma izvēlnes saraksts

Print Photos režimo meniu sąrašas

Režiimi Print Photos menüüloend





Reprint Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location *¹⁰

Renu Photos Menu

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless * ² , Quality, Expansion * ³ , Date, Print Info. On Photos * ⁴ , Fit Frame * ⁵ , Bidirectional * ⁶ , CD Density
Photo Adjustments *1	Enhance * ⁷ , Scene Detection, Fix Red-Eye * ⁸ , Filter * ⁹ , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	□ ➡ 76
Problem Solver	

- *1 These functions only affect your printouts. They do not change your original images.
- *2 When **Borderless** is selected, the image is slightly enlarged and cropped to fill the paper. Print quality may decline in the top and bottom areas, or the area may be smeared when printing.
- *3 Select the amount the image is expanded when printing Borderless photos.
- *4 Select **Camera Text** to print text that you added to your photo using your digital camera.
- *5 Select **On** to automatically crop your photo to fit inside the space available for the layout you selected. Select **Off** to turn off automatic cropping and leave white space at the edges of the photo.
- *6 Select **On** to increase the print speed. Select **Off** to improve the print quality.
- *7 Select PhotoEnhance to adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos automatically. Select P.I.M. to use your camera's PRINT Image Matching or Exif Print settings.
- *8 Depending on the type of photo, parts of the image other than the eyes may be corrected.
- *9 You can change the image color mode to Sepia or B&W.
- *10 You can reselect a folder or group from the memory card or external USB device.

Rint Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location $*^{10}$

Fotoattēlu izvēlne

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless ^{*2} , Quality, Expansion ^{*3} , Date, Print Info. On Photos ^{*4} , Fit Frame ^{*5} , Bidirectional ^{*6} , CD Density
Photo Adjustments *1	Enhance * ⁷ , Scene Detection, Fix Red-Eye * ⁸ , Filter * ⁹ , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	□ ➡ 76
Problem Solver	

- *1 Šīs funkcijas ietekmē tikai izdrukas. Tās neizmaina oriģinālos attēlus.
- *2 Izvēloties Borderless, attēls tiek nedaudz palielināts un apgriezts, lai tas pārklātu visu papīra lapu. Drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā daļā, vai drukāšanas apgabals drukāšanas laikā var būt notraipīts.
- *3 Izvēlieties, cik daudz attēls tiks paplašināts, drukājot Borderless fotoattēlus.
- *4 Izvēlieties Camera Text, lai drukātu tekstu, kuru fotoattēlam pievienojāt, izmantojot digitālo fotokameru.
- *5 Izvēlieties On, lai automātiski apgrieztu fotoattēlu, un tas ietilptu pieejamajā laukumā Jūsu izvēlētajā izkārtojumā. Izvēlieties Off, lai izslēgtu automātisko apgriešanu un atstātu pie fotoattēla malām baltus laukumus.
- *6 Izvēlieties On, lai palielinātu drukas ātrumu. Izvēlieties Off, lai uzlabotu drukas kvalitāti.
- *7 Izvēlieties PhotoEnhance, lai automātiski pielāgotu fotoattēlu spilgtumu, kontrastu un piesātinājumu. Izvēlieties P.I.M., lai izmantotu Jūsu kameras DRUKAS attēlu atbilstību vai Exif drukas iestatījumus.
- *8 Atkarībā no fotoattēla tipa, arī citas attēla daļas, ne tikai acis, var tikt labotas.
- *9 Jūs varat mainīt attēlu krāsu režīmu uz Sepia vai B&W.
- *10 Jūs varat atkārtoti izvēlieties mapi vai grupu no atmiņas kartes vai ārējās USB ierīces.



Reprint Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location $*^{10}$

✓ Nuotraukų meniu

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless * ² , Quality, Expansion * ³ , Date, Print Info. On Photos * ⁴ , Fit Frame * ⁵ , Bidirectional * ⁶ , CD Density
Photo Adjustments * ¹	Enhance * ⁷ , Scene Detection, Fix Red-Eye * ⁸ , Filter * ⁹ , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	□ ➡ 76
Problem Solver	

- *1 Šios funkcijos veikia tik spaudiniams. Jūsų originaliems vaizdams jos įtakos neturės.
- *2 Kai pasirenkama Borderless, vaizdas truputį padidinamas ir apkarpomas, kad užpildytų popieriaus lapą. Spausdinimo kokybė viršutinėje ir apatinėje spausdinimo srityse gali pablogėti, arba spausdinimo metu sritis gali būti sutepta.
- *3 Pasirinkite, kiek vaizdas išplečiamas spausdinant nuotraukas Borderless.
- *4 Pasirinkite **Camera Text**, kad išspausdintumėte tekstą, kurį pridėjote prie nuotraukos naudodami skaitmeninį fotoaparatą.
- *5 Pasirinkite **On**, norėdami automatiškai apkarpyti nuotrauką, kad ji tilptų jūsų pasirinkto išdėstymo apribotame plote. Pasirinkite **Off**, norėdami automatinį apkarpymą išjungti ir palikti ties nuotraukų kraštais baltas paraštes.
- *6 Pasirinkite On, jei norite padidinti spausdinimo greitį. Pasirinkite Off, kad pagerintumėte spausdinimo kokybę.
- *7 Pasirinkite PhotoEnhance, norėdami pakoreguoti automatiškai pakoreguoti savo nuotraukos šviesumą, kontrastą ir sotį. Pasirinkite P.I.M., norėdami naudoti fotoaparato "PRINT Image Matching" arba "Exif Print" nustatymus.
- *8 Priklausomai nuo nuotraukos tipo, gali būti pakoreguoti ne tik akys, bet ir kitos nuotraukos detalės.
- *9 Vaizdų režimą galite pakeisti į Sepia arba B&W.
- *10 Galite iš naujo pasirinkti aplanką ar grupę atminties kortelėje arba išoriniame USB prietaise.



Rint Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location $*^{10}$

√≡ Fotomenüü

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless ^{*2} , Quality, Expansion ^{*3} , Date, Print Info. On Photos ^{*4} , Fit Frame ^{*5} , Bidirectional ^{*6} , CD Density
Photo Adjustments *1	Enhance * ⁷ , Scene Detection, Fix Red-Eye * ⁸ , Filter * ⁹ , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	□ ➡ 76
Problem Solver	

- *1 Need funktsioonid mõjutavaid ainult printe. Need ei muuda originaalpilte.
- *2 Kui valitud on **Borderless**, suurendatakse ja kärbitakse kujutist veidi, et see täidaks paberi. Prindikvaliteet võib üla- ja alaosas olla halvem või printimisel prindiala olla ähmane.
- *3 Valige, mil määral kujutist suurendatakse, kui valite foto prindisätteks Borderless.
- *4 Valige Camera Text, et printida fotole digitaalkaamera abil lisatud teksti.
- *5 Valige On, kui soovite fotot automaatselt kärpida nii, et see mahuks valitud paigutuse vabale kohale. Valige Off, kui soovite automaatse kärpimise väljalülitada ja jätta foto servadele valge riba.
- *6 Printimiskiiruse suurendamiseks valige On. Valige prindikvaliteedi parandamiseks Off.
- *7 Valige PhotoEnhance, kui soovite automaatselt muuta fotode heledust, kontrasti ja värviküllastust. Valige P.I.M., kui soovite kasutada kaamera PRINT Image Matching või Exif Print sätteid.
- *8 Olenevalt foto tüübist võidakse korrigeerida peale silmade ka pildi muid osi.
- *9 Pildi värvirežiimi saate muuta valikule Sepia või B&W.
- *10 Te võite mälukaardilt või väliselt USB-seadmelt valida kausta või grupi uuesti.

Other Mode Cits režīms Kitas režimas Režiim Muud



Printing Ruled Paper Līnijpapīra drukāšana

Spausdinimas ant popieriaus langeliais

Joonitud paberi printimine



You can print ruled paper or graph paper with or without a photo set as the background.

Jūs varat drukāt līnijpapīru vai grafikas papīru ar fotoattēlu fonā vai bez tā.

Galite spausdinti kaip ant popieriaus langeliais ar linijomis, su nuotrauka fone arba be jos.

Saate printida koolitöödeks sobivat joonelist või ruudulist paberit koos või ilma taustafotota.

18 🗢 🗅 🛈



Load A4-size plain paper. levietojiet A4-izmēra parasto papīru. Įdėkite paprastą A4 formato lapą. Laadige A4-formaadis tavapaber.





Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.





Select **Print Ruled Papers**. Izvēlieties **Print Ruled Papers**. Pasirinkite **Print Ruled Papers**. Valige **Print Ruled Papers**.





Select a type of format. Izvēlieties formāta tipu. Pasirinkite formato tipą. Valige vormingu tüüp.

Ø

If you select a format without a background image, go to **2**.

Ja izvēlējāties formātu bez fona attēla, dodieties uz **7**.

Jei pasirinkote formatą be foninio vaizdo, pereikite prie **O**.

Kui valisite vormingu koos taustapildiga, jätkake punktist **7**.



Select the photo to print. Izvēlieties fotoattēlu, kuru drukāt. Pasirinkite norimą spausdinti nuotrauką. Valige prinditav foto.

Ø

To rotate the frame, press ♥. Lai pagrieztu rāmi, nospiediet ♥. Norėdami pasukti kadrą, paspauskite ♥.

Kaadri pööramiseks vajutage ▼.



Proceed. Turpiniet.

Tęskite.

Jätkake.



Number of Copies	
-+ 1 copies	
Set the number of copies. Press 💽 to start.	
💿 Print 🛛 🖃 Settings	
+ /> 🕥	



Set the number of copies and print.

lestatiet kopiju skaitu un drukājiet.

Nustatykite kopijų skaičių ir spausdinkite.

Määrake eksemplaride arv ja printige.

Printing a Coloring Sheet

Izkrāsojama attēla izdrukāšana

Spalvinimo lapo spausdinimas

Värvimislehe printimine





You can create a coloring sheet from your photos or line drawings. Jūs varat izveidot izkrāsojamu attēlu no saviem fotoattēliem vai zīmējumiem. Iš nuotraukų arba piešinių galite sukurti spalvinimo lapą. Saate luua oma fotodest või joonistustest värvimislehe.

Ø

Only use the **Coloring Book** function for drawings and pictures that you created yourself. When using copyrighted materials, make sure you stay within the range of laws governing printing for personal use.

Funkciju **Coloring Book** izmantojiet tikai ar jūsu pašu radītajiem zīmējumiem un attēliem. Izmantojot materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības, pārliecinieties, vai nepārkāpjat likumdošanas aktos paredzētās tiesības izdrukāšanai personiskam lietojumam.

Funkciją **Coloring Book** naudokite tik piešiniams ir paveikslėliams, kuriuos sukūrėte patys. Kai naudojate autorių teisėmis saugomą medžiagą, įsitikinkite, kad nepažeidžiate įstatymų, reglamentuojančių spausdinimą asmeniniu tikslu.

Kasutage funktsioonis **Coloring Book** ainult enda loodud joonistusi ja pilte. Autoriõigusega materjalide korral veenduge, et püsite isiklikuks tarbeks printimisel seaduse piires.

18



Load A4-size plain or Matte paper. levietojiet A4-izmēra parasto vai Matte papīru.

Įdėkite paprastą arba Matte A4 formato lapą.

Laadige A4-formaadis tava- või Matte paber.

2 □ → 25, 27



Place or insert. Novietojiet vai ievietojiet. Padėkite arba įkiškite. Asetage paika või sisestage.





Select Coloring Book. Izvēlieties Coloring Book. Pasirinkite Coloring Book. Valige Coloring Book.



Select the type of input. Izvēlieties ievades tipu. Pasirinkite jvesties tipa. Valige sisendi tüüp.

Ø

If you are printing from a memory card, press **I** to select the photo you want to print, then press OK.

Ja drukāšana notiek no atminas kartes, nospiediet **I**, lai izvēlētos fotoattēlu drukāšanai, un pēc tam nospiediet **OK**.

Jei spausdinate iš atminties kortelės, paspauskite **I**, kad pasirinktumėte nuotrauka, kuria norite spausdinti, tada paspauskite **OK**.

Kui prindite mälukaardilt, vajutage prinditava foto valimiseks **(**), seejärel vajutage **OK**.

5 6 A4. Plain Paper • A4. Matte Load A4 size paper and press 💿. Select paper size and type. Press OK Print **⊰**≡ Settings \Diamond OK

Select the paper type. Izvēlieties papīra veidu. Pasirinkite popieriaus tipą. Valige paberi tüüp.



Start printing. Sāciet drukāšanu. Pradėkite spausdinima. Alustage printimist.

Ø

If you want to change the density of the outline, or the density of the whole image, press =, then press **Print Settings** and select the appropriate settings after step 6.

Ja vēlaties mainīt kontūru vai visa attēla blīvumu, nospiediet 🚝, pēc tam nospiediet **Print Settings** un pēc **6** soļa izvēlieties nepieciešamos iestatījumus.

Jei norite pakeisti kontūro arba viso paveikslėlio tanki, paspauskite 🚝, tada paspauskite Print Settings ir pasirinkite tinkamus nustatymus po veiksmo 6

Kui soovite muuta piirjoone või kogu pildi tihedust, vajutage 🚐, seejärel Print Settings, ning valige pärast toimingut ⁶ sobivad sätted.

Scanning to a Memory Card

Skenēšana uz atmiņas karti

Skenavimas į atminties kortelę

Mälukaardile skannimine





Insert a memory card. levietojiet atmiņas karti. Įdėkite atminties kortelę. Paigaldage mälukaart.



▶ 27

Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.

Information

"\EPSCAN\001\EPSON001.JPG"

File saved to memory

card:

OK Done

6



Select **Scan**. Izvēlieties **Scan**. Pasirinkite **Scan**. Valige **Scan**.

4

Scan
Scan to Memory Card
Scan to PC
 Scan to PC (PDF)
 Scan to PC (Email)
OK Proceed 💽 Back
▲ / ▼> ОК

Select Scan to Memory Card. Izvēlieties Scan to Memory Card. Pasirinkite Scan to Memory Card. Valige Scan to Memory Card.

⑤ □ → 65



Select settings and scan. Izvēlieties iestatījumus un skenējiet. Pasirinkite nustatymus ir nuskanuokite. Valige sätted ja skannige. Check the message on the screen. Pārbaudiet paziņojumu uz ekrāna. Patikrinkite pranešimą ekrane. Lugege ekraanile ilmuvat teadet.

Ø

3

If the edges of the photo are faint, change the Scan Area (5). $\square \Rightarrow 65$

Ja fotoattēla malas ir neskaidras, mainiet **Scan Area ⑤**. □ → 65

Jei nuotraukos kraštai yra neryškūs, pakeiskite nustatymą Scan Area ⑤. □ → 65

Kui foto servad on hägused, muutke **Scan Area** valikut **⑤**. ♥ ◆ 65

Scanning to a Computer

Skenēšana uz datoru

Skenavimas į kompiuterį

Arvutisse skannimine

Ø

3

Make sure you have installed software for this printer on your computer and connected following the instructions on the Start Here poster.

Pārliecinieties, ka esat instalējis šī printera programmatūru savā datorā un pievienojis to sekojot instrukcijām Sāciet šeit plakātā.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje yra įdiegta šiam spausdintuvui skirta programinė įranga ir sujungimai atlikti vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis lankstinuke Pradėkite čia.

Veenduge, et olete selle printeri tarkvara arvutisse installinud ja selle ühendanud vastavalt juhtnööridele lehel Alusta siit.

1 □ → 27



Place original horizontally. Oriģinālu novietojiet horizontāli. Padėkite originalą horizontaliai. Asetage originaal horisontaalselt.





Select **Scan**. Izvēlieties **Scan**. Pasirinkite **Scan**. Valige **Scan**.



Select an item and then a PC. Izvēlieties vienumu un tad datoru. Pasirinkite elementą, po to – kompiuterį. Valige element ning seejärel arvuti.

Ø

After selecting a PC, your computer's scanning software automatically starts scanning. For details, see the online **User's Guide**.

Pēc datora izvēlēšanās jūsu datora skenēšanas programmatūra automātiski sāks skenēšanu. Detalizētu informāciju skatiet tiešsaistes **Lietotāja rokasgrāmata**.

Pasirinkus kompiuterį, jūsų kompiuterio skenavimo programinė įranga automatiškai pradės skenuoti. Išsamesnės informacijos žr. **Vartotojo vadovas** internete.

Pärast arvuti valimist alustab teie arvuti skannimistarkvara automaatselt skannimist. Üksikasju vt elektrooniline **Kasutusjuhend**.

Backup to an External USB Device

Izveidot rezerves kopiju ārējā USB ierīcē

Atsarginės kopijos kūrimas išoriniame USB prietaise

Varundamine välisele USBseadmele



Insert and connect. levietojiet un pievienojiet. Įstatykite ir prijunkite. Sisestage ja ühendage.



Select **Back Up Data**. Izvēlieties **Back Up Data**. Pasirinkite **Back Up Data**. Valige **Back Up Data**.

	Back Up Data	
	Back Up Memory Card	
	OK Proceed 🛛 Back	
ОК		

Select **Back Up Memory Card**. Izvēlieties **Back Up Memory Card**. Pasirinkite **Back Up Memory Card**. Valige **Back Up Memory Card**.

9



Follow the on-screen instructions.

Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Ø

П

To change the writing speed, press *k*≡, select **Writing Speed** and set.

Norėdami pakeisti įrašymo greitį, paspauskite *स*≡, pasirinkite **Writing Speed** ir nustatykite.

Ø

2

A folder is automatically created for each backup. You can print photos from the backup external USB device. $\square \Rightarrow 52$

3

Katru reizi veidojot rezerves kopiju automātiski tiek izveidota mape. No rezerves ārējās USB ierīces iespējams drukāt fotoattēlus. □ → 52

Kiekvienai atsarginei kopijai automatiškai sukuriamas aplankas. Galite spausdinti nuotraukas iš atsarginio išorinio USB prietaiso. □ → 52

lga varunduse jaoks luuakse automaatselt oma kaust. Te saate fotosid printida väliselt USB-varundusseadmelt. $\boxdot \Rightarrow 52$

Other Mode Menu List

Cita režīma izvēlnes saraksts

Kito režimo meniu sąrašas

Režiimi Muud menüü loend





Scan Mode

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best
	Binding Direction * ¹	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short
Scan to PC		
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		

- *1 This item is only displayed when **PDF** is selected as the Format.
- Sack Up Data Mode

Back Up Memory Card

Coloring Book Mode

Photo or Drawing on the Scanner, Photo on Memory Card				
A4 Plain Paper, A4 Matte				
Print Settings	Density, Line Detection			

Print Ruled Papers Mode

A4 Notepad Paper - Wide Rule, A4 Notepad Paper - Narrow Rule, A4 Graph Paper, A4 Stationery w/o Lines, A4 Stationery w/Lines

LV

Scan režīms

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best
	Binding Direction * ¹	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short
Scan to PC		
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		

*1 Šis vienums redzams tikai tad, ja izvēlētais formāts ir PDF.

Sack Up Data režīms

Back Up Memory Card

Coloring Book režīms

Photo or Drawing on the Scanner, Photo on Memory Card				
A4 Plain Paper, A4 Matte				

Print Ruled Papers režīms

A4 Notepad Paper - Wide Rule, A4 Notepad Paper - Narrow Rule, A4 Graph Paper, A4 Stationery w/o Lines, A4 Stationery w/Lines

Scan režimas

LT

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best
	Binding Direction * ¹	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short
Scan to PC		
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		

*1 Šis elementas rodomas tik tuomet, kai pasirenkamas **PDF** formatas.

Sack Up Data režimas

Back Up Memory Card

Coloring Book režimas

Photo or Drawing on the Scanner, Photo on Memory Card				
A4 Plain Paper, A4 Matte				
Print Settings	Density, Line Detection			

Print Ruled Papers režimas

A4 Notepad Paper - Wide Rule, A4 Notepad Paper - Narrow Rule, A4 Graph Paper, A4 Stationery w/o Lines, A4 Stationery w/Lines

ET

Režiim Scan

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best
	Binding Direction * ¹	Vertical-Long, Vertical-Short, Horizontal-Long, Horizontal-Short
Scan to PC		
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		

- *1 See element kuvatakse ainult siis, kui vorminguks on valitud **PDF**.
- 🗬 Režiim Back Up Data

Back Up Memory Card

Režiim Coloring Book

Photo or Drawing on the Scanner, Photo on Memory Card				
A4 Plain Paper, A4 Matte				
Print Settings	Density, Line Detection			

Režiim Print Ruled Papers

A4 Notepad Paper - Wide Rule, A4 Notepad Paper - Narrow Rule, A4 Graph Paper, A4 Stationery w/o Lines, A4 Stationery w/Lines

Setup Mode (Maintenance) Setup režīms (apkope) Setup režimas (priežiūra) Režiim Setup (Hooldus)



Checking the Ink Cartridge Status

Tintes kasetnes statusa pārbaude

Rašalo kasetės būsenos tikrinimas

Tindikassettide seisukorra kontrollimine



.

С	Y	LC	BK	М	LM	
Cyan	Yellow	Light Cyan	Black	Magenta	Light Magenta	Ink is low.
Gaišzils	Dzeltens	Gaišs gaišzils	Melns	Purpurs	Gaišs purpurs	Tinte gandrīz beigusies.
Žydra	Geltona	Šviesiai žydra	Juoda	Purpurinė	Šviesiai purpurinė	Mažai rašalo.
Tsüaan	Kollane	Heletsüaan	Must	Magenta	Helemagenta	Tinti on vähe.

Ø

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un uzticamību. Ja tiek uzstādīta neoriģinālas tintes kasetnes, tintes kasetnes statuss var netikt attēlots.

"Epson" negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Jei naudojamos neoriginalios kasetės, rašalo kasetės būsena gali nebūti rodoma.

Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit garantiid. Kui paigaldate teiste tootjate kassette, võib juhtuda, et tindikassettide seisukorda ei kuvata.

Ø

If an ink cartridge is running low, prepare a new ink cartridge.

Ja tintes kasetnē tintes līmenis ir zems, sagatavojiet jaunu kasetni.

Jei rašalo kasetėje yra mažai rašalo, paruoškite naują kasetę.

Kui tindikassett hakkab tühjaks saama, pange uus kassett valmis.

Checking/Cleaning the Print Head

Drukas galviņas pārbaude/tīrīšana

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas

Prindipea kontrollimine/ puhastamine

Ø

Valige Maintenance.

Print head cleaning uses some ink from all cartridges, so clean the print head only if quality declines.

Tīrot drukas galviņu, tiek patērēts nedaudz tintes no visām kasetnēm, tāpēc tīriet drukas galviņu tikai tad, ja pasliktinās drukas kvalitāte.

Valant spausdinimo galvutę sunaudojama šiek tiek rašalo iš visų kasečių, todėl ją valykite tik tuomet, jei pablogėja kokybė.

Prindipea puhastamiseks kasutatakse natuke tinti kõigist kassettidest, seepärast puhastage vaid kvaliteedi halvenedes.

1 □ → 18



Load A4 size paper. levietojiet A4 izmēra papīru. Įdėkite A4 formato popieriaus. Laadige A4-formaadis paber.

Alustage düüside kontrolli.



Valige Nozzle Check.

Valige **Setup**.



Patikrinkite schema.

Kontrollige mustrit.

Pasirinkite Head Cleaning ir pradėkite.

Valige Head Cleaning is alustage.

Baikite galvutės valyma. Lõpetage prindipea puhastamine.

8

Ø

If guality does not improve after cleaning four times, turn off the printer for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If guality still does not improve, contact Epson support.

Ja pēc četrām tīrīšanas reizēm kvalitāte neuzlabojas, izslēdziet printeri vismaz uz sešām stundām. Tad mēģiniet drukas galviņu tīrīt vēlreiz. Ja kvalitāte ioprojām neuzlabojas, sazinjeties ar Epson atbalsta dienestu.

Jei kokybė nepagerėja atlikus valymą keturis kartus, išjunkite spausdintuvą bent šešioms valandoms. Tada bandykite valyti spausdinimo galvutę dar kartą. Jei kokybė nepagerėja, kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros skyrių.

Kui tulemus on sama ka pärast nelja järjestikust puhastamist, lülitage printer välja ja oodake vähemalt kuus tundi. Seejärel proovige prindipead uuesti puhastada. Kui kvaliteet siiski ei parane, võtke ühendust Epsoni klienditoega.

Aligning the Print Head

Drukas galviņas nolīdzināšana

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Prindipea joondamine

Valige Head Alignment.

1 □ → 18



Load A4 size paper. levietojiet A4 izmēra papīru. Įdėkite A4 formato popieriaus. Laadige A4-formaadis paber.

Printige kontrollmustrid.



Select **Setup**. Izvēlieties **Setup**. Pasirinkite **Setup**. Valige **Setup**.

2



Select **Maintenance**. Izvēlieties **Maintenance**. Pasirinkite **Maintenance**. Valige **Maintenance**.

Valige kõige ühtlasem muster.

3


0	Ľ
#1 2	
For #1, select the square	
with the least streaks	
and enter the number.	
Press OK.	
▲ / ▼> ОК	

Select the pattern number. Izvēlieties parauga numuru. Pasirinkite schemos numerį. Valige mustri number.

n

.



Atkārtojiet darbību 🗘 visiem paraugiem. Kartokite 🗘 visoms schemoms. Korrake sammu 🗘 kõigi mustritega.

. ...

Printing from a Digital Camera

Drukāšana no digitālās fotokameras

Spausdinimas iš skaitmeninio fotoaparato

Digitaalkaamerast printimine



Remove. Izņemiet ārā. Išimkite. Eemaldage.

6



Select **Setup**. Izvēlieties **Setup**. Pasirinkite **Setup**. Valige **Setup**.

6

2



3

Select **External Device Setup**. Atlasiet **External Device Setup**. Pasirinkite **External Device Setup**. Valige **External Device Setup**.

4 🗀 **→** 76



Select **Print Settings**. Izvēlieties **Print Settings**. Pasirinkite **Print Settings**. Valige **Print Settings**.



Select appropriate print settings. Izvēlieties nepieciešamos drukas iestatījumus.

Pasirinkite tinkamus spausdinimo nustatymus.

Valige sobivad prindisätted.



Connect and turn on the camera. Pievienojiet un ieslēdziet fotokameru.

Prijunkite ir jjunkite fotoaparatą.

Ühendage ja lülitage kaamera sisse.



See your camera's guide to print.

Lai izdrukātu, konsultējieties ar savas fotokameras rokasgrāmatu.

Žr. savo fotoaparato spausdinimo vadovą.

Printimiseks lugege kaamera juhendit.

Compatibility	PictBridge
File Format	JPEG
Image size	80×80 pixels to 9200×9200 pixels

Savietojamība	PictBridge
Datnes formāts	JPEG
Attēla izmērs	no 80 $ imes$ 80 pikseļiem līdz 9200 $ imes$ 9200 pikseļiem

Suderinamumas	"PictBridge"
Failo formatas	JPEG
Vaizdo dydis	Nuo 80 × 80 pikselių iki 9200 × 9200 pikselių

Ühilduvus	PictBridge
Failivorming	JPEG
Pildi formaat	80 imes 80 pikslit kuni 9200 $ imes$ 9200 pikslit

Ø

Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output.

Daži no jūsu digitālās kameras iestatījumiem var izdrukā neparādīties.

Kai kurie jūsų fotoaparato nustatymai gali nebūti naudojami išvesčiai.

Kõik digikaamera sätted ei pruugi prindil kajastuda.

Ø

Depending on the settings on this printer and the digital camera, some combinations of paper type, size, and layout may not be supported.

Atkarībā no šī printera un digitālās fotokameras iestatījumiem, dažas papīra tipa, izmēra un izklājuma kombinācijas var netikt atbalstītas.

Atsižvelgiant į šio spausdintuvo ir skaitmeninio fotoaparato nustatymus, kai kurios popieriaus tipo, dydžio ir išdėstymo kombinacijos gali būti nepalaikomos.

Sõltuvalt printeri ja digikaamera sätetest ei pruugi printer toetada kõiki paberitüübi ja -formaadi ning paigutuse kombinatsioone.

Setup Mode Menu List

Setup režīma izvēlnes saraksts

Setup režimo meniu sąrašas

Režiimi Setup menüü loend



Setup Mode

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper Display Format * ² , Language	* ¹ , Sound, Screen Saver,
Network Settings	See your online Network Guide for details.	
File Sharing Setup		
Bluetooth Settings	See your online User's Guide for details.	
External Device Setup	Print Settings	For details on the setting
	Photo Adjustments	items, see the Print Photos Mode Menu list. □
Restore Default Settings	Reset Network Settings, Reset All except Network Settings, Reset All Settings	

*1 If the printout is smeared, set this function to **On**.

*2 You can select the LCD screen display format from 1-up with Info, 1-up without Info, and View Thumbnail Images.



Setup režīms

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper * ¹ , Sound, Screen Saver, Display Format * ² , Language	
Network Settings	Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes Tīkla vednis.	
File Sharing Setup		
Bluetooth Settings	Detalizētu informāciju skatiet savā tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.	
External Device Setup	Print Settings	Informāciju par vienumu
	Photo Adjustments	iestatīšanu skatiet Print Photos režīma izvēlnes sarakstā. 💴 ➡ 53
Restore Default Settings	Reset Network Settings, Reset Reset All Settings	All except Network Settings,

*1 Ja izdruka ir izsmērēta, iestatiet šo funkciju uz **On**.

*2 Jūs varat izvēlēties LCD ekrāna displeja formātu no 1-up with Info, 1-up without Info, un View Thumbnail Images.



Setup režimas

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper Display Format ^{*2} , Language	* ¹ , Sound, Screen Saver,
Network Settings	Išsamesnės informacijos žr. Tinklo vadovas internete.	
File Sharing Setup		
Bluetooth Settings	Išsamios informacijos žr. dok. Vartotojo vadovas internete.	
External Device Setup	Print Settings	Informacijos apie nustatymų
	Photo Adjustments	elementus žr. Print Photos režimo meniu sąrašą. 🖾 🌩 53
Restore Default Settings	Reset Network Settings, Reset All except Network Settings, Reset All Settings	

*1 Jei spaudinys suteptas, nustatykite šią funkciją ties **On**.

*2 Galite pasirinkti ekrano rodinio formatą iš 1-up with Info, 1-up without Info ir View Thumbnail Images.

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper * ¹ , Sound, Screen Saver, Display Format * ² , Language	
Network Settings	Lugege üksikasju elektroonilisest Võrgujuhendist.	
File Sharing Setup		
Bluetooth Settings	Lugege üksikasju elektroonilisest Kasutusjuhendist.	
External Device Setup	Print Settings	Lisateavet sätete valimiseks
	Photo Adjustments	lugege režiimi Print Photos menüüloendist. □
Restore Default Settings	Reset Network Settings, Reset All except Network Settings, Reset All Settings	

*1 Kui väljaprint on määrdunud, määrake selle funktsiooni olekuks **On**.

*2 Saate LCD-ekraanikuva vormingu sätete 1-up with Info, 1-up without Info ja View Thumbnail Images hulgast.

Solving Problems Problēmu risināšana Problemų sprendimas Probleemide lahendamine



Error Messages Kļūdu paziņojumi Klaidų pranešimai Veateated





Error Messages	Solution
Paper jam	□ → 88
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	□ → 93
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	□ ➡ 27
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Make sure the computer is connected correctly. If the error message still appears, make sure that scanning software is installed on your computer and that the software settings are correct.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads.
Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device.	See the documentation for the device transmitting the data.
Error in the data. The document may not be printed correctly. A part of the data is corrupted or cannot be buffered.	See the documentation for the device transmitting the data.
Backup Error. Error Code xxxxxxx	A problem occurred and backup was canceled. Make a note of the error code and contact Epson support.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Refer the online Network Guide.

Kļūdu paziņojumi	Risinājums
lestrēdzis papīrs	□ → 88
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	□ → 93
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	□ → 27
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Pārliecinieties, ka dators ir pareizi pievienots. Ja joprojām tiek rādīts kļūdas ziņojums, pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta skenēšanas programmatūra un programmatūras iestatījumi ir pareizi.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Sazinieties ar Epson atbalstu, lai nomainītu tintes paliktņus pirms to apkopes laika beigām. Kad tintes paliktņi ir piesūkušies ar tinti, printeris pārtrauc darbību un, lai turpinātu drukāt, ir nepieciešams Epson atbalsts.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Sazinieties ar Epson atbalstu, lai nomainītu tintes paliktņus.
Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device.	Skatiet datus pārraidošās ierīces dokumentāciju.
Error in the data. The document may not be printed correctly. A part of the data is corrupted or cannot be buffered.	Skatiet datus pārraidošās ierīces dokumentāciju.
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	Radās kļūda un rezerves kopēšana tika atcelta. Pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Skatiet tiešsaistes Tīkla vednis.

LV

Klaidų pranešimai	Sprendimas
Popieriaus strigtis	□ → 88
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	□ → 93
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	□ → 27
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas tinkamai. Jei klaidos pranešimas vis dar rodomas, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegta skenavimo programinė įranga ir ar jos nustatymai yra teisingi.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kreipkitės į "Epson" palaikymo tarnybą pakeisti rašalo padėkliukus prieš pasibaigiant jų eksploatacijos laikotarpiui. Kai rašalo padėkliukai prisigeria, spausdintuvas sustoja, ir norint spausdinti toliau, reikia kreiptis į "Epson" palaikymo tarnybą.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Kreipkitės į "Epson" palaikymo tarnybą pakeisti rašalo padėkliukus.
Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device.	Žr. duomenis perduodančio prietaiso dokumentaciją.
Error in the data. The document may not be printed correctly. A part of the data is corrupted or cannot be buffered.	Žr. duomenis perduodančio prietaiso dokumentaciją.
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	Įvyko klaida, ir atsarginis kopijavimas buvo atšauktas. Pasižymėkite klaidos kodą ir kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros skyrių.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Žr. Tinklo vadovas internete.

Veateated	Lahendused
Paberiummistus	□ → 88
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	□ → 93
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	□ → 27
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Veenduge, et arvuti on korralikult ühendatud. Kui veateade ei kao, veenduge, et arvutisse oleks installitud skannimistarkvara ning tarkvarasätted oleksid õiged.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Pöörduge Epsoni klienditoe poole, et asendada tindipadjad enne kasutusaja lõppu. Kui tindipadjad on küllastunud, siis printer lõpetab töö ja printimise jätkamiseks vajab printer Epsoni hooldusteenust.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Pöörduge tindipajade asendamiseks Epson klienditoe poole.
Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device.	Lugege juhendist andmeedastusseadme kohta.
Error in the data. The document may not be printed correctly. A part of the data is corrupted or cannot be buffered.	Lugege juhendist andmeedastusseadme kohta.
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	Esines tõrge ja varundamine tühistati. Märkige veakood üles ja pöörduge Epsoni klienditoe poole.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Vt elektroonilist Võrgujuhendit.

Replacing Ink Cartridges

Tintes kasetņu nomaiņa

Rašalo kasečių keitimas

Tindikassettide vahetamine

Ink Cartridge Handling Precautions

□ Never move the print head by hand.

- □ For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.
- Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.
- □ Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- When an ink cartridge is expended, you cannot continue printing even if the other cartridges still contain ink.

Drošības pasākumi darbam ar tintes kasetni

- D Nekad nekustiniet drukas galviņu ar roku.
- Maksimālam tintes efektīgumam izņemiet tintes kasetni tikai, kad gatavojaties to nomainīt. Gandrīz tukšas tintes kasetnes pēc atkārtotas ievietošanas nevar izmantot.
- Epson rekomendē izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Epson negarantē neoriģinālas tintes kvalitāti un uzticamību. Neoriģinālas tintes izmantošana var radīt bojājumus, kurus Epson garantijas nesedz, kā arī noteiktos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību. Informācija par neoriģinālu tintes kasetņu tintes daudzumu nav iespējams attēlot, un neoriģinālas tintes izmantošana ir pieļaujama tika servisā.
- Pirms nomaiņas uzsākšanas, pārliecinieties, ka jums ir jauna tintes kasetne. Tiklīdz jūs sākat kasetnes nomaiņu, jums jāveic visi sesijā aprakstītie soļi.
- Atstājiet tukšu kasetni printerī, kamēr neesat iegādājies nomaiņu. Pretējā gadījumā drukas galviņas sprauslās esoša tinte var izžūt.
- Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr negatavojieties to ievietot printerī. Kasetne ir iepakota vakuumā, lai nodrošinātu tās uzticamību.
- Citi produkti, kuru ražotājs nav Epson, var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, kā arī dažos gadījumos var izraisīt kļūdainu printera darbību.
- Kad tintes kasetne ir tukša, jūs nevarat turpināt drukāšanu pat tad, ja pārējās kasetnēs vēl ir tinte.

Ispėjimai dirbant su rašalo kasetėmis

- Niekada ranka nejudinkite spausdinimo galvutės.
- Siekdami didžiausio efektyvumo išimkite rašalo kasetę tik tada, kai esate pasirengę ją pakeisti. Pakartotinai įdėjus rašalo kasetę, kurioje mažai rašalo, ji gali nebūti naudojama.
- "Epson" rekomenduoja naudoti originalias "Epson" rašalo kasetes. "Epson" negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės ar patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą, ir "Epson" garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą. Informacija apie neoriginalaus rašalo lygį gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas įrašomas galimam techniniam aptarnavimui.
- Prieš pradėdami keitimą įsitikinkite, kad turite naują rašalo kasetę. Pradėję keisti kasetę turite atlikti visus veiksmus per vieną kartą.
- Palikite išeikvotą kasetę įdėtą tol, kol įsigysite kasetę pakeitimui. Priešingu atveju likęs rašalas spausdinimo galvutės purkštukuose gali išdžiūti.
- Neatidarykite rašalo kasetės įpakavimo, kol nesate pasirengę įdėti jos į spausdintuvą. Siekiant užtikrinti patikimumą kasetė supakuota vakuume.
- Kiti produktai, pagaminti ne "Epson", gali sugadinti spausdintuvą, ir "Epson" garantija nebus taikoma, kai kuriais atvejais tai gali sukelti padriką spausdinimą.
- Išeikvojus rašalo kasetę spausdinti negalite, net jei kitose kasetėse rašalo dar yra.

Indikassettidega seotud ettevaatusabinõud

- □ Ärge liigutage prindipead käsitsi.
- Tindi suurima efektiivsuse tagamiseks eemaldage tindikassett alles siis, kui olete valmis seda asendama. Kui tindikassett, milles on vähe tinti, uuesti paigaldada, siis ei saa seda kasutada.
- Epson soovitab kasutada Epsoni originaalkassette. Teiste tootjate tindile ei anna Epson mingit garantiid. Teiste tootjate tindikassettide kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada. Kui te ei kasuta originaaltinti, siis tindikassettide olekut puudutavat teavet ei kuvata ning teiste tootjate tindi kasutamine registreeritakse hooldusteeninduse jaoks.
- Enne kasseti vahetamist veenduge, et teil on uus tindikassett olemas. Kui alustate kasseti vahetamist, peate kõik toimingud järjest läbi tegema.
- Jätke tühi tindikassett seniks seadmesse, kuni vahetuskassett on olemas. Muidu võib prindipea düüsidesse jäänud tint kuivada.
- Ärge avage tindikasseti pakendit enne, kui olete valmis kassetti printerisse paigaldama. Töökindluse tagamiseks on kassett vaakumpakendis.
- Muude kui Epsoni toodete kasutamine võib põhjustada rikkeid, mis ei kuulu Epsoni garantii alla ning mis võivad teatud tingimustel printeri töös tõrkeid tekitada.
- Tühja tindikassetiga ei saa printimist jätkata ka siis, kui teistes kassettides on veel tinti.





Check the color to replace.

Information
 Non-printing features
 are available with ink
 expended.
 Replace now
 Remind me later
 OK Proceed
 S Back
OK

2

6



Pārbaudiet, kuru krāsu jānomaina. Patikrinkite spalvą, kurią keičiate. Kontrollige, mis värvi kassett vahetada Select **Replace now**. Izvēlieties **Replace now**. Pasirinkite **Replace now**. Valige **Replace now**.

Atidarykite.

Avage.

3



Pinch and remove. Satveriet un izņemiet. Paspauskite ir ištraukite. Pigistage ja võtke välja.



Unpack new cartridge. Izpakojiet jauno kasetni. Išpakuokite naują kasetę. Pakkige uus kassett lahti.

.

Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.

Uzmanīgi, nenolauziet tintes kasetnes vienā pusē esošos āķus.

Būkite atsargūs ir nesulaužykite kabliukų rašalo kasetės šone.

Jälgige, et te ei lõhuks tindikasseti küljel asuvaid konkse.







Remove the yellow tape. Noņemiet dzelteno lenti. Nuimkite geltoną juostelę. Eemaldage kollane kleeplint. Insert and push. levietojiet un piespiediet. Įstatykite ir paspauskite. Asetage kohale ja lükake sisse. Close. Ink charging starts. Aizveriet. Sākas tintes uzpilde. Uždarykite. Pradedamas užpildymas rašalu. Sulgege. Tindi laadimine algab.

Ø

If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Ja jums bija jānomaina tintes kasetne kopēšanas laikā, lai nodrošinātu kopiju kvalitāti pēc tintes uzpildes, atceliet kopēšanas darbu un sāciet no jauna ar oriģinālu novietošanu.

Jei teko pakeisti rašalo kasetę kopijavimo metu, siekiant užtikrinti kopijavimo kokybę baigus rašalo krovimą, atšaukite kopijavimo užduotį ir pradėkite iš naujo, pradėdami nuo originalo įdėjimo.

Kui pidite kasseti vahetama kopeerimise ajal, tühistage töö ja kvaliteedi tagamiseks alustage pärast tindi laadimist kopeerimist algusest.

Ø

To replace an ink cartridge before it is expended, follow the instructions from step 3 with the printer turned on.

Lai nomainītu tintes kasetni pirms tintes beigšanās, ar ieslēgtu printeri izpildiet norādījumus, sākot ar soli 3.

Norėdami pakeisti rašalo kasetę prieš jai išsieikvojant, laikykite ③ veiksme pateikiamų instrukcijų neišjungdami spausdintuvo.

Tindikasseti vahetamiseks enne selle tühjenemist järgige juhiseid toimingust 3 nii, et printer oleks sisse lülitatud.

Paper Jam Iestrēdzis papīrs Popieriaus strigtis Paberiummistus

Paper Jam Messages Ziņojumi par papīra iestrēgšanu Popieriaus strigties pranešimai Paberiummistuse teated

N

Never touch the buttons on the control panel while your hand is inside the printer. Nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr jūsu roka atrodas printerī. Niekada nelieskite mygtukų valdymo skydelyje, kai jūsų ranka yra spausdintuve. Ärge puudutage nuppe juhtpaneelil, kui teie käsi on printeri sees.

Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper. Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper. Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper.

Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper.

Paper out or paper jam in the main tray, or paper size is incorrect. Check paper size settings or clear the jam.

Paper out or paper jam in the main tray, or paper size is incorrect. Check paper size settings or clear the jam.

Paper out or paper jam in the main tray, or paper size is incorrect. Check paper size settings or clear the jam.

Paper out or paper jam in the main tray, or paper size is incorrect. Check paper size settings or clear the jam.

Paper jam. Remove the Auto Duplexer. Press OK to see how to remove it. Paper jam. Remove the Auto Duplexer. Press OK to see how to remove it.

Paper jam. Remove the Auto Duplexer. Press OK to see how to remove it.

Paper jam. Remove the Auto Duplexer. Press OK to see how to remove it.

⊐ ➡ 90

▶ 89



А















Printer Error Printera kļūda Spausdintuvo klaida Printeri viga

Turn off the printer and then make sure that no paper remains in the printer. $\square \Rightarrow 88$ Izslēdziet printeri un pārliecinieties, vai tajā nav palicis papīrs. $\square \Rightarrow 88$ Turn off the printer and then make sure that no paper remains in the printer. $\square \Rightarrow 88$ Lülitage printer välja ning seejärel veenduge, et printerisse ei ole jäänud paberit. $\square \Rightarrow 88$

If the protective material is in its original position, remove it and install it as shown on the right. Finally, turn the printer back on. If the error message still appears, contact Epson support.

Ja aizsargmateriāls atrodas sākotnējā pozīcijā, noņemiet to un uzstādiet, kā tas parādīts pa labi. Nobeigumā no jauna ieslēdziet printeri. Ja kļūdas paziņojums parādās atkal, sazinieties ar Epson atbalstu.

Jei apsauginė medžiaga yra pirminėje padėtyje, išimkite ją ir įdėkite kaip pavaizduota dešinėje. Galiausiai, vėl jjunkite spausdintuvą. Jei klaidos pranešimas vis vien rodomas, kreipkitės į "Epson" techninės priežiūros skyrių.

Kui kaitsematerjal on esialgses asendis, eemaldage see ning paigaldage nii, nagu näidatud paremal. Lõpuks lülitage printer uuesti sisse. Kui veateade siiski püsib, võtke ühendust Epsoni klienditoega.



Print Quality/Layout Problems

Drukas kvalitātes/ izkārtojuma problēmas

Spausdinimo kokybės/išdėstymo problemos

Prindikvaliteedi/ paigutuse probleemid





EN Try the following solutions in order from the Top. For further information, see your online **User's Guide**.

Prob	lems	Solution No.	
You	see banding (light lines) in your printouts or copies.	000000	
You	printout is blurry or smeared.	000668	
You	printout is faint or has gaps.	00800	
You	printout is grainy.	0	
You	see incorrect or missing colors.	00	
The	image size or position is incorrect.	00080	
Solu	tions		
0	Make sure you select the correct paper type. 🗁 🌩 16		
0	Make sure the printable side (the whiter or glossier side) of the paper is facing to the correct direction. \square	■ ➡ 18	
0	When you select Standard Quality or Best as the Quality setting, set the Bidirectional setting to Off . Bidirectional printing decreases print quality. □ → 53		
4	Clean the print head. □ → 70		
6	 Align the print head. □ → 72 If quality is not improved, try aligning using the printer driver utility. See your online User's Guide to align the print head. 		
6	To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table. For further information, see your online User's Guide .		
0	For best results, use up ink cartridge within six months of opening the package. 🗁 🌩 84		
8	Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.		
0	If a moiré (cross-hatch) pattern appears on your copy, change the Reduce/Enlarge setting or shift the position of your original.		
0	Make sure you selected the correct Paper Size, Layout, Expansion, and Reduce/Enlarge setting for the loaded paper. □ → 36, 53		
0	Make sure you loaded paper and placed the original correctly. $\square \Rightarrow$ 18, 27		
Ð	Adjust the CD/DVD print position if it is misaligned. 🗁 🕈 35		
₿	If the edges of the copy or photo are cropped off, move the original slightly away from the corner.		
Ø	Clean the document table. See your online User's Guide .		



Prob	lēmas	Risinājuma nr.	
Izdr	īkas vai kopijas ir izplūdušas (ar gaišām svītrām).	00000	
Izdr	ıka ir neskaidra vai izsmērēta.	094968	
Izdr	ıka ir blāva vai tajā ir neapdrukātas vietas.	00800	
Izdr	ıka ir graudaina.	6	
Nep	areizas vai trūkstošas krāsas.	00	
Nep	areizs attēla lielums vai novietojums.	00080	
Risir	iājumi		
0	Pārliecinieties, vai izvēlējāties pareizu papīra veidu. □ → 16		
0	Pārliecinieties, vai papīra apdrukājamā puse (baltākā vai spīdīgākā puse) ir novietota pareizajā virzienā. 💴 🌩 18		
8	Kad izvēlēsities Standard Quality vai Best kā Quality iestatījumu, Bidirectional iestatījumu iestatiet uz Off. Divvirzienu drukāšana pasliktina drukas kvalitāti. □ → 53		
0	lztīriet drukas galviņu. □ ➡ 70		
6	Nolīdziniet drukas galviņu. 🖙 🕈 72 Ja kvalitāte neuzlabojas, mēģiniet veikt līdzināšanu ar printera utilītprogrammas draiveri. Lai līdzinātu drukas galviņu, skatiet Lietotāja rokasgrāmata.		
6	Lai iztīrītu printera iekšpusi, izgatavojiet kopiju, nenovietojot dokumentu uz dokumentu platformas.Papildu informācijai skatiet savu tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.		
0	🕽 Labākam rezultātam izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc iepakojuma atvēršanas. 💴 🌩 84		
8	Mēģiniet izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes un Epson rekomendēto papīru.		
9	Ja jūsu kopijā parādās rūtojums, mainiet iestatījumu Reduce/Enlarge vai mainiet oriģināla novietojumu.		
0	Pārliecinieties, vai ievietotajam papīram izvēlējāties pareizus Paper Size, Layout, Expansion un Reduce/Enlarge iestatījumus. 🖵 🌩 36, 53		
Ũ	Pārliecinieties, vai esat pareizi ievietojis papīru un novietojis oriģinālu. 💴 🌩 18, 27		
ø	Pielāgojiet CD/DVD apdrukāšanas pozīciju, ja tā ir novirzījusies. C		
₿	Ja kopijas vai fotoattēla malas ir nogrieztas, pavirziet oriģinālu nedaudz nost no stūra.		
Ø	Notīriet dokumentu platformu. Skatiet savu tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.		



Prob	lemos	Sprendimas Nr.	
Spau	ıdiniuose arba kopijose matote juostas (šviesias linijas).	000509	
Spau	ıdinys yra neaiškus arba suteptas.	000568	
Spau	ıdinys yra išblukęs arba jame yra tarpų.	00890	
Spau	ıdinys yra grūdėtas.	0	
Mate	ote neteisingas spalvas arba jų trūksta.	40	
Vaiz	do dydis arba padėtis neteisingi.	00080	
Spre	ndimai		
0	Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamo tipo popierių. 🗔 🕈 17		
0	Įsitikinkite, kad spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba lygesnė) yra nukreipta teisinga kryptimi. 🗔 🌩 1	8	
6	Kai pasirenkate Standard Quality arba Best kaip Quality nustatymą, nustatykite Bidirectional ties Off . Dvikryptis spausdinimas suprastina spausdinimo kokybę. □ → 53		
4	Nuvalykite spausdinimo galvutę. 🗁 🕈 70		
6	Sulygiuokite spausdinimo galvutę. □ → 72 Jei kokybė nepagerėjo, pabandykite sulygiuoti, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę. Kaip sulygiuoti spausdinimo galvutę, žr. Vartotojo vadovas internete.		
6	Jei norite išvalyti spausdintuvo vidų, padarykite kopiją, nedėdami dokumento ant dokumentų padėklo. Daugiau informacijos žr. Vartotojo vadovas internete.		
0	Geriausius rezultatus gausite, jei sunaudosite rašalo kasetę per šešis mėnesius nuo pakuotės atidarymo. 🗆 🌩 84		
8	Bandykite naudoti originalias "Epson" rašalo kasetes ir "Epson" rekomenduojamą popierių.		
9	Jei jūsų kopijoje pasirodo "moirė" (pereinamųjų linijų) schema, pakeiskite Reduce/Enlarge nustatymą arba paslinkite originalą.		
0	🕽 Įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamus Paper Size, Layout, Expansion ir Reduce/Enlarge nustatymus įdėtam popieriui. 🖵 🔿 36, 53		
0) Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote popierių ir uždėjote originalą. 🖵 🌩 18, 27		
ø	Pareguliuokite CD/DVD spausdinimo padėtį, jei ji nesulygiuota. 🗁 🕈 35		
₿	Jei kopijos ar nuotraukos kraštai nukirpti, pastumkite originalą kiek toliau nuo kampo.		
0) Nuvalykite dokumentų padėklą. Žr. dok. Vartotojo vadovas internete.		

ET Proovige järjekorras järgmisi lahendusi. Lisateabe saamiseks lugege elektroonilist Kasutusjuhend.

Prob	leemid	Lahendused
Välja	printidel või koopiatel on näha triipe (heledaid jooni).	00000
Välja	print on hägune või määrdunud.	000668
Välja	print on kahvatu või lünklik.	00800
Välja	print on teraline.	6
Värv	id on valed või puuduvad.	00
Pildi	suurus või paigutus on vale.	00080
Lahe	ndused	
0	Veenduge, et valisite õige paberitüübi. 🗁 🕈 17	
0	Veenduge, et paber oleks prinditava küljega (valgem või läikivam) õiges suunas. 끄 🌩 18	
0	Kui valite Quality sätteks Standard Quality või Best, määrake suvandi Bidirectional sätteks Off. Kahesuunaline printimine vähendab prindikvaliteeti. 🗆 🕈 53	
4	Puhastage prindipea. 🖾 🌩 70	
6	Joondage prindipea. 🗢 🏓 72 Kui kvaliteet ei parane, proovige joondada, kasutades printeridraiveri utiliiti. Lugege prindipea joondamise kohta elektroonilisest Kasutusjuhendist.	
6	Printeri sisemuse puhastamiseks tehke koopia, ilma et asetaksite dokumenti dokumendialusele. Lisateabe saamiseks lugege elektroonilist Kasutusjuhend .	
0	Parima tulemuse saamiseks kasutage tindikassette kuni kuus kuud. □ → 84	
8	Kasutage Epsoni originaaltindikassette ja Epsoni soovitatud paberit.	
9	Kui koopiale tekib muaree (võrkmuster), muutke suvandi Reduce/Enlarge sätet või vahetage originaali asendit.	
0	Veenduge, et valisite õiged Paper Size, Layout, Expansion ja Reduce/Enlarge sätted vastavalt sisestatud paberile. 🗆 🌩 36, 53	
0	Veenduge, et paber on laaditud ja originaal õigesti asetatud. 🗁 🕈 18, 27	
ø	Reguleerige CD/DVD prindiasendit, kui see on paigast ära. □ → 35	
₿) Kui koopia või foto servad jäävad kopeerimata, nihutage originaali nurgast veidi eemale.	
œ	Puhastage dokumendialus. Lugege elektroonilist Kasutusjuhend.	

Other Problems Citas problēmas Kitos problemos Muud probleemid

In some cases, such as when the scanner unit is left open for a certain period of time, the printer may stop printing halfway and the paper or CD/DVD may be ejected. If the scanner unit is open, close it. The printer may resume printing, but if it does not, try printing again.

Dažos gadījumos, piemēram, ja skenera ierīce noteiktu laiku ir bijusi atstāta atvērta, printeris var pusceļā pārtraukt drukāšanu un papīrs vai CD/DVD var tikt izstumti. Ja skeneris ir atvērts, aizveriet to. Iespējams, ka printeris atsāks drukāšanu, bet, ja tas nenotiek, mēģiniet sākt drukāšanu no jauna.

Kai kuriais atvejais, pvz., kai skenavimo blokas paliekamas atidarytas tam tikrą laiką, spausdintuvas gali nustoti spausdinti viduryje užduoties ir popierius arba CD/DVD diskas gali būti išstumtas. Jei skenerio blokas atidarytas, uždarykite. Spausdintuvas gali tęsti spausdinimą; jei ne, pamėginkite spausdinti iš naujo.

Mõnel juhul, näiteks kui skanner on jäetud mõneks ajaks lahti, võib printer printimise ajal peatuda ning paber või CD/DVD väljutatakse. Sulgege skanner, kui see on lahti. Printer võib printimist jätkata, kuid kui ta seda ei tee, proovige uuesti printida.

Contacting Epson Support

Sazināšanas ar Epson atbalsta centru

Kaip susisiekti su "Epson" palaikymo tarnyba

Epsoni toega ühenduse võtmine If you cannot solve the problem using the troubleshooting information, contact Epson support services for assistance. You can get the contact information for Epson support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, izmantojot traucējummeklēšanā norādīto informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta centru. Epson atbalsta centra kontaktinformāciju iespējams uzzināt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata vai garantijas lapā. Ja tā nav uzrādīta, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties savu produktu.

Jei negalite išspręsti problemos naudodami trikčių diagnostikos informaciją, kreipkitės pagalbos į "Epson" palaikymo tarnybą. "Epson" palaikymo tarnybos kontaktinę informaciją savo regionui galite rasti Vartotojo vadovas internete arba garantinėje kortelėje. Jei ji ten nenurodyta, kreipkitės į atstovą, iš kurio įsigijote produktą.

Kui teil ei õnnestu probleemi tõrkeotsinguga lahendada, võtke ühendust Epsoni tugiteenusega. Epsoni toe kontaktandmed leiate elektroonilisest Kasutusjuhendist või garantiikaardilt. Kui teie piirkonna andmed puuduvad, võtke ühendust printeri müüjaga.

EN Index

^	2-Sided Printing	
A	Aligning the Print Head	72
	Aligning the Print Head	
R	auto uupiexei	
U	B&W print	36 53
	Back up memory card	64.65
	Bidirectional (print speed)	53
	Binding direction	36
	Book/2-Sided	28.36
	Book/2-up	28.36
	Borderless/With Border	36 53
	Brightness	53
	Buttons Control Panel	012
C	buttons, control runchimitiani	
Č	Camera Text	
	CD/DVD jacket, printing	
	CD/DVD print position, adjusting	
	CD Density	53
	cleaning inside of the printer	94
	Coloring Book	
	Color restoration.	
	Contrast	53
	Control Panel	
	copying, restore faded photo	
	copying document	
	copying about the second s	
	crop photo	
D		
	Date print	
	Digital Camera, printing from	
	Display	
	Display Format	76
	double-sided copy	
	Dry time	
E	,	
	Enhance	
	Error messages	80
	Expansion (Borderless photos)	
	external device	
	External Device Setup	74.76
F		
	Filter (Sepia, B&W)	
_	Fit Frame	53
G		
	Greeting Card	49
1		
	ink cartridge, replacing	84
	ink cartridge status	68
	Ink levels	76

J		
	Jams, paper	88
L		
	Language, change	
M		
	Main tray	
	Memory Card	25
Ν		
_	Nozzle check	76
Р		
	P.I.M	36.53
	Panel	9.12.14
	Paper, jams	88
	PhotoEnhance	12.36.53
	PhotoEnhance Preview	9
	Photo Sticker	21
	Photo tray	18
	Print All Photos	53
	Print Ruled Papers	65
	Proof sheet (Thumbnail)	53
Q		
	Quality	94
R		
	rear cover	14
	red eve. correction	
	Restore Default Settings	
S		
	Safety Instructions	
	Saturation	53
	Save photos (backup)	64 65
	Scan (document copy)	30
	Scan (bboto copy)	32
	Scan Area	
	Scan to Memory Card	62.65
	Scan to PC	62.65
	Scan to PC (Email)	63.65
	Scan to PC (PDE)	62.65
	Scale Detection	03.05
	Scene Detection	
	Scienti Saver	
	Select by Date (photo)	
	Select Folder	
	Select Group	
	Select Location	
	sepia print	
	Snarpness	
	Slide Show	
-	support paper	16
1		
	Thick Paper	76

J L

Т

thumbnail index, printings	
thumbnail view	
trimming (crop)	
Troubleshooting	79
USB external device	
USB flash drive	
viewer	12
View PhotoEnhance	
zoom (crop)	43.47
zoom (Reduce/Enlarge)	

U

V

Ζ

LV Alfabētiskais rādītājs

٨		
٨		
۸		
Λ		
Λ		
~		
_		

· · ·		
	abpusēja kopēšana	31
	aizmugurējais vāks	14
	apgriešana (apgriešana)	43.47
	apgriezt fotoattēlu	43
	Apsveikuma kartina	49
	ārējā ierīce	
	Ārējās ierīces iestatīšana	74 77
	ārējā USB jerīce	52
	Asums	54
	Atjestatīt nokļusētos jestatījumus	
	Atminas karte	
	automātickais divpusējais padovējs	2.5
R	automatiskais divpusejais padevejs	
0	Bez apmales/ar apmali	37.54
	Biezs papīrs	
С		
	CD/DVD drukāšanas novietojums, pielāgošana	35
	CD/DVD vāciņa ieliktnis, drukāšana	48
	CD blīvums	54
D		
	Datuma druka	54
	Digitālā fotokamera, drukāšana no	74
	Displeja formāts	77
	Displejs	12
	Divpusēja drukāšana	31.37
	Divvirzienu (drukas ātrums)	54
	dokumenta kopēšana	
	Drošības instrukcijas	
	Drukājiet līnijpapīru.	
	Drukas galvinas nolīdzināšana	72
	Drukāt visus fotoattēlus	
F		
-	Ekrānsaudzētāis	77
F		
÷.,	Filtrs (sēnija melnhalts)	37 54
	fotoattēlu konēčana	
	Fotoattelu naliktnic	
	Fotokamoras toksts	10 54
	Foto unlimo	
C	Foto uziime	
G	Caluaraia a dilataia	10
	Gaivenais paliktnis	
	Gramata/2 kopijas	28.37
	Gramata/divpus	
1		c =
	iesiesanas virziens	37
	lestrēdzis, papīrs	88
	letilpināt rāmī	54
	Izkrāsojamā grāmata	60

izveleties mapi	13
Izvēlieties grupu	13
Izvēlieties pēc datuma (fotoattēls)	54
Izvēlieties vietu	54
Klūdu paziņojumi	80
Kontrasts	54
Kontrolos panolis	12
konāčana izbalājušo fotoattālu atjaunočana	22
	22
Krasas atjaunosana	32
Kvalitate	94
melnbalta druka	54
Nožūšanas laiks	37
P.I.M	54
Panelis	14
papīra atbalsts	16
Papīrs, iestrēdzis	88
Paplašināšana (foto bez apmalēm)	54
Pārbaudes lapa (sīktēļu)	54
PhotoEnhance priekšskatījums	9
PhotoEnhance režims	54
Piesātinājums	54
Pogas kontrolos panolis	12
Fogas, kontroles panelis	12
Pozoruos stminas karto 64	12
Rezerves atmiņas karte	55
Rezerves atmiņas karte	55
Rezerves atmiņas karte	55 55
Rezerves atmiņas karte	55 55 54
Rezerves atmiņas karte	55 55 54 54
Rezerves atmiņas karte	55 55 54 54 54
Rezerves atmiņas karte	55 55 54 54 54 77
Rezerves atmiņas karte	55 55 54 54 54 77 54
Pogas, kuntoles parens 2. Rezerves atmiņas karte 64. Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64. sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas 57. Siktēlu skats 58. skata noteikšana 58. skatītājs 58.	55 54 54 54 54 77 54 12
Rezerves atmiņas karte	55 55 54 54 54 54 77 54 12
Rezerves atmiņas karte 5. Rezerves atmiņas karte 64. Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64. sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas 37. Siktēlu skats. 5. Skata noteikšana 5. Skatīt PhotoEnhance. 5. Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5.	 12 55 55 54 54 54 77 54 12 30
Rezerves atmiņas karte 5. Rezerves atmiņas karte 64. Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64. sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indeks, izdrukas 5. Siktēlu skats 5. Skatā noteikšana 5. Skatītājs 5. Skatīt PhotoEnhance 5. Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5.	12 55 55 54 54 54 77 54 12 12 30 32
Rezerves atmiņas karte 5. Rezerves atmiņas karte 64. Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64. sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas 37. Siktēlu skats 5. Skatīt Aptote Sana 5. Skatīt PhotoEnhance 5. Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5. Skenēšana sapapals 9.	12 55 55 54 54 54 54 54 77 54 12 12 30 32 55
Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37.0 siktēlu indekss, izdrukas 37.0 Siktēlu skats 5 Skata noteikšana 5 Skatāt noteikšana 5 Skatāt noteikšana 5 Skatāt noteikšana 5 Skatāt noteikšana 5 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana uz datoru 63.0	12 55 55 54 54 54 54 77 54 12 30 32 55 55
Rezerves atmiņas karte	12 55 55 54 54 54 54 54 77 54 12 30 32 55 55 55
Pogas, kultuoies parieris 2. Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas. 37. Siktēlu skats 37. Siktēlu skats 5 Skatit Apotekss, izdrukas. 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana sapgabals 63.1 Skenēšana uz datoru 63.1 Skenēšana uz datoru 63.1 Skenēt uz atmiņas karti 63.1 Skenēt uz datoru (= opastu) 63.1	12 55 55 54 54 54 77 54 12 30 32 55 55 55 55
Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37.0 siktēlu indekss, izdrukas 37.0 Siktēlu sats 5 Skata noteikšana 5 Skatāt potoEnhance 5 Skatu flotoEnhance 5 Skatu flotoEnhance 5 Skate au (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana uz datoru 63.1 Skenēt uz atmiņas karti 62.2 Skenēt uz datoru (e-pastu) 63.1 Skenēt uz datoru (PDF) 63.1	12 55 55 54 54 54 77 54 12 30 32 55 55 55 55 55 55 55
Pogas, kuntoles parens 2. Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37.0 siktēlu indeks, izdrukas 9.0 Siktēlu skats 9.0 Skatītājs 9.0 Skatītājs 9.0 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 9.0 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 9.0 Skenēšana aggabals 63.0 Skenēšana uz datoru 63.0 Skenēt uz datoru (PDF) 63.0 Skenēt uz datoru (PDF) 63.0	12 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54
Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas. 37. Siktēlu skats. Siktēlu skats. Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skatīt AptotoEnhance Skenēšana (dokumenta kopēšana) Skenēšana gagabals 63.1 Skenēšana uz datoru 63.3 Skenēt uz atmiņas karti 62.1 Skenēt uz datoru (PDF) 63.3 Slīdrāde 50.1 Sildrāde 50.1	12 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54
Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas 37. siktēlu sats 5 Skata noteikšana 5 skatāt hotoEnhance 5 Skatu PhotoEnhance 5 Skatu PhotoEnhance 5 Skatu PhotoEnhance 5 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana uz datoru 63.1 Skenēt uz atmiņas karti 62.1 Skenēt uz datoru (e-pastu) 63.3 Slēdrāde 53.3 Splīgtums 50.3 Sprauslu pārbaude 50.3	12 55 554 554 554 554 554 555 555 555 555
Pogas, kuntoles parens 2. Rezerves atmiņas karte 64. Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64. sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indeks, izdrukas. 5. Siktēlu skats 5. Skatītājs. 5. Skatītājs. 5. Skatītājs. 5. Skatītājs. 5. Skatītājs. 5. Skatītājs. 5. Skenēšana (dokumenta kopēšana). 5. Skenēšana (dokumenta kopēšana). 5. Skenēšana (ptoattēla kopēšana). 5. Skenēšana uz datoru 63. Skenēt uz datoru (e-pastu) 63. Slādrāde. 5. Spilgtums 5. Spirauslu pārbaude 5.	12 55 554 554 554 554 554 554 555 555 555
Pogas, kultubies parietis 2. Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indekss, izdrukas. 37. Siktēlu skats 5 Skatit Apotochhance 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skatit PhotoEnhance 5 Skenēšana (dokumenta kopēšana) 5 Skenēšana gagabals 63.1 Skenēšana uz datoru 63.3 Skenēt uz atmiņas karti 62.1 Skenēt uz datoru (PDF) 63.3 Slīdrāde 5 Spilgtums 5 Sprauslu pārbaude 5 Stalumaina (apariešana) 42	12 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Pogas, kultubies parietis 2. Rezerves atmiņas karte 64.0 Saglabāt fotoatt. (rezerves kopēšana) 64.0 sarkanās acis, korekcija 37. siktēlu indeks, izdrukas 51 Siktēlu skats 5 Skata noteikšana 5 skatītājs 5 Skatāt PhotoEnhance 5 Skenēšana (fotoattēla kopēšana) 5 Skenēšana (fotoattēla kopēšana) 5 Skenēšana au datoru 63.0 Skenēt uz datoru (e-pastu) 63.3 Skenēt uz datoru (e-pastu) 63.3 Skenēt uz datoru (e-pastu) 63.3 Spligtums 5 Spilgtums 5 Spilgtums 5 Stalumaiņa (apgriešana) 43.4	12 55 55 54 57 54 54 57 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Κ

Μ Ν Ρ

R S

Т

	tintes kasetne, nomaina	
	tintes kasetnes statuss	
	Tintes līmeni	
	tīrīšana, printera iekšpuse	
	Traucējummeklēšana	
U		
	USB zibatminas disks	
	, Uzlabot	
V		
	Valoda, maiņa	77

LT Rodyklė

Δ	
~	Ankarpyti puotrauka /3
	Atkurti numatytuosius nustatymus 77
	Atminties kortelė 25
	Atminties kortelės atsarginė konjia 64.66
	Atvirukas 49
	automatinis dvinusio snausdinimo priedas 14
B	automatinis avipasio spaasamino pricaas
0	Be rémeliu/su rémeliu 38.55
C	
~	CD/DVD anlankas snausdinimas 48
	CD/DVD spausdinimo padėtis, reguliavimas
	CD tankis 55
D	
-	Datos spausdinimas
	Dokumentu kopijavimas
	Dvikryptis (spausdinimo greitis)
	dvipusė kopija
	Dvipusis spausdinimas 31.38
	Džiuvimo laikas
E	
	Ekranas
	Ekrano užsklanda
F	
	Filtras (rudi, nespalvotai)
	Fotoaparato tekstas
G	
	Galinis dangtis14
1	
	Įrašyti nuotraukas (atsarginė kopija)64.66
	Išorinio prietaiso sąranka74.77
	išorinis prietaisas
	išorinis USB prietaisas52
	lšplėsti
	Išplėtimas (nuotraukos be paraščių)
K	
	Kalba, pakeitimas77
	Klaidų pranešimai80
	Knyga/2 viršuje
	Knyga/dvipusė
	Kokybė94
	Kontrastas
	Kontrolinis lapas (miniatiūra)55
	Kopijavimas, išblukusios nuotraukos atkūrimas
М	
	Mastelis (sumažinti/padidinti)
	Miniatiūrų indeksas, spaudiniai55
	Miniatiūrų vaizdas77
	Mygtukai, valdymo skydelis

Nespalvotas spausdinimas	
Nuotraukų dėklas	18
Nuotraukų kopijavimas	32
Nuotraukų lipdukas	21
P.I.M.	
Padidinimas (apkarpant)	
Pagrindinis doklas	45.47
Palaikomas popiorius	10
Palaikonas popienus Pasirinkti anlanka	10
Pasirinkti grune	13
Pasirinkti grupę	55
Pasirinkti vieta	
Peržiūra	
PhotoEnhance	
PhotoEnhance peržiūra	9
Popierius, strigtys	
Purkštukų patikra	77
rašalo kasetė, keitimas	84
Rašalo kasetės būsena	68
Rašalo lygis	77
Raudonų akių efektas, koregavimas	55
Rodinio formatas	77
Rudų atspalvių spausdinimas	
Ryskumas	55
Cauraos instrukcijos	ć
Saugos Instrukcijos	
Skaidriu rodymas	
Skaitmeninis fotoanaratas snausdinimas iš	
Skenavimas (dokumentu konijavimas)	30
Skenavimas (nuotrauku kon)	32
Skenavimo sritis	
Skenuoti i atminties kortele	
Skenuoti i komp	
Skenuoti i kompiuteri (el. laiškas)	63.66
Skenuoti i kompiuteri (PDF)	63.66
Skydelis	9.12.14
Sotis	55
Spalvinimo knyga	60
Spalvų atkūrimas	32
Spausdinimo galvutės išlygiavimas	72
Spausdinti popieriuje langeliais	66
Spausdinti visas nuotraukas	55
Storas popierius	77
Strigtys, popierius	88

Ν

Ρ

R

S

	Surišimo kryptis	
	Šviesumas	
Т		
	Talpinti kadra	
	Trikčiu diagnostika	
U	1.5	
	USB atmintukas	52
V		
	Valdymo skydelis	
	Valymas, spausdintuvo vidus	
Z		
_	Žiūrėti PhotoEnhance	

ET Register

	2-poolne printimine	31.39
A	¥	
	Aäristeta/ääristega	39.56
	Asukoha valimine	13.56
~	automaatduplekser	14
C		
	CD/DVD prindiasend, reguleerimine	35
	CD/DVD ümbris, printimine	48
	CD tihedus	56
D		
	Digikaamera, printimine	74
	dokumendi kopeerimine	
	Düüside kontroll	78
E		
	Esiletoomine	39.56
F		
	Filter (pruunikas, must-valge)	
	fotode kopeerimine	32
	Eotode salvestamine (varundamine)	64 66
	foto kärnimine	43
	Fotokleens	21
	Fotosaly	18
G	10(0301)	
G	Grupi valimino	12
	Grupi valimine	15
п	Heledus	56
i	Heleaus	
, ,	loonitud nabori nrintimina	66
	Joonnuu paben printimine	0.12
v	Juntpaneer	9.12
N	Kanana talat	54
	Kaamera tekst	
	каперооіпе кооріа	
	Kanesuunaiine (printimiskiirus)	
	Kausta valimine	
	Keel, muutmine	
	Kõikide fotode printimine	56
	Köitmise suund	
	Kontrast	56
	kopeerimine, luitunud foto taastamine	32
	Kuivamisaeg	
	Kuupäeva järgi valimine (foto)	56
	Kuupäeva printimine	56
	Kuva	12
	Kuvavorming	
	Kvaliteet	
М		
	Mälukaardile skannimine	62.66
	Mälukaardi varundamine	64 66
	Mälukaart	25
	mustvalge printimine	30.56
	mastraige printinine	

näidik	
Nupud, juhtpaneel	
Ohutusteave	
Őnnitluskaart	
PLM	39.56
Paher ummistused	88
Paks naber	78
Paneel	0 1 2 1 /
PhotoEnhance	12 30 56
PhotoEnhance	
PhotoEnhance/eevaade	
piiramine (kärpimine)	
Dimonducailt	
Pimenduspiit	
pisipilairegister, vaijaprinaia	
pisipiiuivaaue	
Ponisaiv	
Prindipea joondamine	
Proovilent (pisipilt)	
puhastamine, printeri sisemus	
punasilmsus, korrigeerimine	56
Raamat / 2-leheline	
Raamat / 2-poolne	
seepiaprintimine	
seepiaprintimine Skannimine	
seepiaprintimine Skannimine Skannimine (dokumendi koopia)	
seepiaprintimine Skannimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (e-post)	
seepiaprintimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (e-post) Skannimine (foto koopia)	
seepiaprintimine Skannimine. Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (e-post). Skannimine (foto koopia) Skannimine (PDF)	
seepiaprintimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (e-post) Skannimine (foto koopia) Skannimine (PDF) Skannimisala	
seepiaprintimine Skannimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (e-post) Skannimine (foto koopia) Skannimine (PDF) Skannimisala Slaidiseanss	
seepiaprintimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (dopost) Skannimine (foto koopia) Skannimine (PDF) Skannimisala Slaidiseanss. Sobita raami	
seepiaprintimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (Popt) Skannimine (POP) Skannimisala Slaidiseanss Sobita raami suumimine (kärpimine)	
seepiaprintimine	
seepiaprintimine	
seepiaprintimine Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (dokumendi koopia) Skannimine (PDF) Skannimisala Slaidiseanss Sobita raami suumimine (kärpimine) suumimine (vähendamine/suurendamine) Suurendus (ääristeta fotod)	39.56 63.66 30 63.66 63.66 63.66 56 56 43.47 39 39.56
seepiaprintimine	39.56
seepiaprintimine	39,56
seepiaprintimine	39.56 63.66 30 63.66 63.66 56 56 43.47 39 39.56 14 14 56 68
seepiaprintimine	39,56
seepiaprintimine	39.56 63.66 30 32 63.66 66 66 56 39 39.56 39.56 39.56 39.56 68 84 84 78
seepiaprintimine	39.56 63.66 30 63.66 66 56 43.47 39 39.56
seepiaprintimine	39,56
seepiaprintimine	39.56 63.66 30 32 63.66 66 66 56 39 39.56 39.56 43.47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 4
seepiaprintimine	39.56 63.66 30 63.66 66 56 43.47 39 39.56
seepiaprintimine	39,56 63,66 30 63,66 66 56 56 43,47 39 39,56 44,47 39 39,56 68 84 84 78 78 78 78 78 88 88 84 78 78 79 79 79

Ν

0

Ρ

R

S

т

U

V

Vaikesätete taastamine	
väline seade	
väline USB-seade	
Välise seadme seadistamine	
Värviküllastus	
Värviraamat	60
Värvitaastamine	
Veateated	80
Võttetuvastus	



Epson Stylus Photo PX720WD *1		ВК	С	М	Y	LC	LM
Hummingbird Kolibri Kolibris Koolibri		T0801	T0802	T0803	T0804	T0805	T0806
Owl Pūce Apuokas öökull	6	T0791	T0792	T0793	T0794	T0795	T0796
EN		Black	Cyan	Magenta	Yellow	Light Cyan	Light Magenta
LV		Melns	Gaišzils	Purpurs	Dzeltens	Gaišs gaišzils	Gaišs purpurs
LT		Juoda	Žydra	Purpurinė	Geltona	Šviesiai žydra	Šviesiai purpurinė
ET		Must	Tsüaan	Magenta	Kollane	Heletsüaan	Helemagenta

- *1 Not all cartridges are available in all regions.
- *1 Ne visos reģionos ir pieejamas visas kasetnes.
- *1 Ne visos kasetės platinamos visuose regionuose.
- *1 Kõik kassetid pole kõigis regioonides saadaval.

Getting more information.

Papildinformācijas iegūšana.

Kaip gauti daugiau informacijos.

Lisateavet.



Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

