Message Broadcasting

Message Broadcasting je doplnok pre EasyMP Monitor. Administrátori môžu tento doplnok využiť na posielanie správ alebo oznámení do jedného alebo viacerých projektorov alebo do všetkých projektorov v sieti. Správy je možné posielať ručne alebo ich odosielať automaticky pomocou funkcie Časovač v EasyMP Monitor.

Prevádzkové prostredie

Pred inštaláciou doplnku Message Broadcasting sa uistite, či je nainštalovaný EasyMP Monitor (verzia 4.50 alebo novšia) a či sú splnené nasledujúce požiadavky.

- Kompatibilné počítače
 Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows XP alebo
 Windows 2000 Professional
- Uistite sa, či vaše projektory podporujú funkciu Message Broadcasting; v prípade potreby pozrite <u>www.epson.com</u>.
- Projektory, do ktorých chcete posielať svoje správy, musia byť zaregistrované v EasyMP Monitor.

Inštalácia doplnku Message Broadcasting

Pokyny na prevzatie a inštaláciu nájdete na webovej stránke Epson.

Vytváranie správ

Súbory správ vytvárajte vo formáte JPEG. Posielať je možné obrázky vo formáte JPEG s rozlíšením najviac 1920 x 1200 pixlov.

poznámka

Ak sú niektoré z vybraných projektorov vypnuté, automaticky sa zapnú po spustení funkcie Message Broadcasting. Pri sieťovej komunikácii sa uistite, či je nastavenie Pohotovostný režim v ponuke Rozšírené na projektore nastavené na možnosť Komunikácia zap. Najjednoduchší spôsob vytvárania správ vo formáte JPEG je ukladanie snímok z programu Microsoft[®] PowerPoint[®] ako súborov vo formáte .JPG.

- Po vytvorení snímky alebo série snímok v programe PowerPoint otvorte ponuku Súbor vyberte položku Uložiť ako.
- 2. Ako typ súboru vyberte Format JPEG (*.jpg), potom kliknite na Uložiť.

Ak pracujete so sériou snímok, môžete vybrať, či chcete uložiť Všetky snímky alebo Len aktuálna snímka.

Vysielanie správ

K dispozícii máte možnosť vyslať jeden súbor vo formáte JPEG alebo vybrať priečinok obsahujúci sériu súborov vo formáte JPEG, ktoré chcete vyslať ako prezentáciu.

Ručné vysielanie

Môžete ručne vybrať súbor vo formáte JPEG alebo priečinok so sériou súborov vo formáte JPEG, ktoré chcete vyslať.

1. Spustite EasyMP Monitor.

Môžete uvidieť obrazovku podobnú nasledujúcej, na ktorej sú zobrazené zaregistrované projektory a skupiny:



poznámka

Na tejto obrazovke je znázornený príklad Zobrazenie skupín. Vaša obrazovka vyzerá inak v Zobrazenie zoznamu s podrobnosťami. Otvorte ponuku Nástroj a vyberte položky Doplnok > Message Broadcasting. Uvidíte okno Message Broadcasting:

Message Broadcasting Ver. X.XX		×
Projector list		
Projector 10	File Folder Indate interval	Select Select
	Start	End
		Close

poznámka

Používateľské prostredie doplnku Message Broadcasting je len v angličtine.

- 3. Vyberte projektor alebo skupinu, do ktorých chcete odoslať správu.
- Začiarknite jedno z dvoch políčok.
 File: vyberte, ak chcete poslať jeden súbor.
 Folder: vyberte, ak chcete vyslať sériu súborov ako prezentáciu.
- 5. Kliknite na Select, potom vyberte súbor alebo priečinok, ktoré chcete vyslať.

V okne Message Broadcasting uvidíte súbor alebo priečinok:

Message Broadcasting Ver. X.XX Projector list	×
Projector 10	C File
	© Folder
	C: Users Uohn Smith Documents Announce Select Update interval 1 minutes
	Start End
	Close

poznámka

Používatelia projektora alebo prezentujúci môžu ukončiť vysielanie správy kedykoľvek stlačením tlačidla Esc na projektore alebo diaľkovom ovládaní.

Keď sa stlačí tlačidlo Esc, projektor nebude prijímať vysielané správy, kým nebude reštartovaný.

poznámka

Na tejto obrazovke je znázornený príklad Zobrazenie skupín. Vaša obrazovka vyzerá inak v Zobrazenie zoznamu s podrobnosťami.

- Ak ste vybrali priečinok, môžete určiť časovanie medzi snímkami.
 Vyberte počet minút pre položku Update interval.
- Kliknite na Start. Vaša správa alebo prezentácia budú odoslané do vybraného projektora alebo skupiny. Ak už je projektor v činnosti, funkcia Message Broadcasting preruší jestvujúce premietanie.
- Ak chcete ukončiť zobrazenie správy alebo prezentácie, kliknite na End.
 Ak nekliknete na End, správa ostane na obrazovke. Ak vysielate prezentáciu, bude sa opakovať, kým ju neukončíte.

Automatické vysielanie

Môžete použiť funkciu Časovač v EasyMP Monitor a nastaviť automatické vysielanie prezentácií alebo správ.

1. Spustite EasyMP Monitor.

Môžete uvidieť obrazovku podobnú nasledujúcej, na ktorej sú zobrazené zaregistrované projektory a skupiny:



 Otvorte ponuku Nástroj a vyberte položky Časovač > Nastavenia časovača.

Uvidíte okno Nastavenia časovača:

Projektory	Dátum		•	12/200	3	•		
Convention Hall Convention Hall Convention Hall Convention Hall Convention A Conventin Convention A ConventionA ConventionA ConventionA	NED 7 14 21 28 Časovače	PON 1 8 15 22 29	UTO 2 9 16 23 30	STR 3 10 17 24 31	ŠTV 4 11 18 25	PIA 5 12 19 26	SOB 6 13 20 27	
	Zo	brazený ná	ázov		Dátum		Čas	Prevádzka

- 3. Vyberte projektor alebo skupinu, do ktorých chcete odoslať správu.
- 4. Kliknite na Pridať.

Uvidíte okno Vytvoriť nový časovač :

Create New Timer		×
Schedule <u>m</u> ode	Date	_
Date	2009/03/26	•
Time (24 hour)	09:55	•
0peration	Power ON	•

- 5. Kliknite na v okne Režim plánovania a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Dátum-Vyberte dátum, kedy chcete vysielať.
 - Každý týždeň Vyberte dátum začiatku a ukončenia a deň alebo dni, kedy chcete vysielať.
 - Každý deň-Vyberte dátum začiatku a ukončenia pre denné vysielanie.



- 6. Vyberte čas, kedy chcete spustiť vysielanie.
- Kliknite na v okne Prevádzka a vyberte Message Broadcasting start, potom kliknite na V redu. Uvidíte nasledovné:

Create New Timer	_	×
Liberatule goods	Date	-
10	2009/04/01	-
Type (24 hour)	17:08	*
(penter	Message Broadcasting start	_
You are about to sta	rt Message Broadcasting sess	ion.
• File		
C.F.II		Select
Folder		Salact
		Delect
Update interval	5 🚔 minutes	
	ŌK	Cancel

6

- Začiarknite jedno z dvoch políčok.
 File: vyberte, ak chcete poslať jeden súbor.
 Folder: vyberte, ak chcete vyslať sériu súborov ako prezentáciu.
- 9. Kliknite na Select, potom vyberte súbor alebo priečinok, ktoré chcete vyslať.
- 10. Ak vysielate prezentáciu, môžete určiť časovanie medzi snímkami.

Vyberte počet minút pre položku Update interval.

11. Kliknite na V redu.

V okne Nastavenia časovača uvidíte svoj plán:

rojektory	Dátum							
🖃 🔟 Branch A			•	12/2008		•		
Convention Hall	NED	PON	UTO	STR	ŠTV	PIA	SOB	
Showroom		1	2	3	4	5	6	
E E Showroom A	7	8	9	10	11	12	13	
ECO No1	14	15	16	17	18	19	20	
No2	21	22	23	24	25	26	27	
IM No3	28	29	30	31				
王 🛃 Showroom B								
Branch B	Časovače	,						_
Branch B Branch C	Časovače) hrazený p			Dátum		Čas	Prevádzka
∃ III Branch B ∃ III Branch C	Časovače Zo	obrazený na	izov		Dátum	3/18	Čas	Prevádzka PC2 or Input B
∃ mil Branch B ∃ mil Branch C	Časovače Zo CO Lo	obrazený ná oby nowroom A	ázov		Dátum 2005/08 2005/08	3/18	Čas 19:03 19:06	Prevádzka PC2 or Input B Power ON
⊞ ∭ Branch B ⊞ ∭ Branch C	Časovače Zo Con Lo Con Sh	obrazený na obrazený na oby nowroom A nowroom B	ázov		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08	3/18 3/18 3/18	Čas 19:03 19:06 20:05	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON
⊞ ∭i Branch B ⊞ ∭i Branch C	Časovače Zo CO Lo CO St CO No	obrazený na obry nowroom A nowroom B p3	ázov		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08	3/18 3/18 3/18 3/18	Čas 19:03 19:06 20:05 20:07	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON Power ON
⊞ ∭ Branch B ⊕ ∭ Branch C	Časovače Zc C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	bbrazený ná bby nowroom A nowroom B b3 povention H	ázov Ial		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08	3/18 3/18 3/18 3/18 3/18 3/19	Čas 19:03 19:06 20:05 20:07 20:04	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON Power ON Power ON
⊞ ∭n Branch B ⊞ ∭n Branch C	Časovače Zc Caso Lo Caso Sh Caso Ne Caso Ne	obrazený na obby nowroom A nowroom B o3 onvention H	ázov Ial		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08	3/18 3/18 3/18 3/18 3/18 3/19	Čas 19:03 19:06 20:05 20:07 20:04	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON Power ON Power ON
⊞ ∭i Branch B ⊞ ∭i Branch C	Časovače Zc C C C C C C C C C	obrazený ná obby nowroom A nowroom B o3 onvention H	ázov Iall		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08	8/18 8/18 8/18 8/18 8/19	Čas 19:03 19:06 20:05 20:07 20:04	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON Power ON Power ON
⊞ ∰ Branch B ⊞ ∰ Branch C	Časovače Zz C C L C Sł C Sł C Sł	obrazený ná obby nowroom A nowroom B o3 onvention H	śzov		Dátum 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08 2005/08	8/18 8/18 8/18 8/18 8/18 8/19	Čas 19:03 19:06 20:05 20:07 20:04	Prevádzka PC2 or Input B Power ON Power ON Power ON Power ON

 12. Vyberte čas, kedy chcete ukončiť vysielanie.
 Kliknite na Pridať, vyberte čas, potom vyberte Message Broadcasting end v okne Prevádzka a kliknite na V redu.
 Je potrebné nastaviť čas ukončenia, v opačnom prípade bude vysielanie pokračovať donekonečna.

Na aktivovanie, deaktivovanie alebo odstránenie nastavení časovača môžete použiť tlačidlá v spodnej časti obrazovky.

13. Keď dokončíte úpravu nastavení časovača, kliknutím na Zavrieť nastavenia uložíte.

poznámka

Používatelia projektora alebo prezentujúci môžu ukončiť vysielanie správy kedykoľvek stlačením tlačidla Esc na projektore alebo diaľkovom ovládaní.

Keď sa stlačí tlačidlo Esc, projektor nebude prijímať vysielané správy, kým nebude reštartovaný.

Riešenie problémov

Ak je zobrazenie správy na vybraných projektoroch neúspešné, skontrolujte nasledovné:

- Ak sa správa neobjaví na žiadnom z projektorov, skontrolujte na počítači so spusteným EasyMP Monitor nastavenia firewallu. Uistite sa, či je EasyMP Monitor vybraný ako výnimka.
- Ak sa správa nezobrazí na niektorom z projektorov, uistite sa, či je nastavenie Pohotovostný režim v ponuke Rozšírené na projektore nastavené na možnosť Komunikácia zap.
- Ak používateľ projektora alebo prezentujúci stlačením tlačidla Esc zastavili vysielanie správy, projektor nebude prijímať správy, kým nebude reštartovaný. Skúste reštartovať projektor.

8