See-Through Mobile Viewer MOVERIO BT-200







Copyright©2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3

## Представляем вашему вниманию ВТ-200

Устройство представляет собой автономное мобильное средство просмотра, работающее по принципу очков со встроенными дисплеями. Устройство дает возможность с комфортом просматривать фильмы из домашней сети или изображения со смартфонов и планшетов.

## Сохранение и просмотр

Можно передавать видеоролики и изображения, сохраненные на компьютере, на это устройство и просматривать их.

Достаточно подключить с помощью USB

 "Просмотр фильмов, скопированных с компьютера (Галерея)" на стр. 29



## Просмотр веб-сайтов

Можно просматривать фильмы на веб-сайте, используя беспроводное подключение к Интернету.

Поиск фильмов на веб-сайтах

Использование служб видео по запросу

🔿 "Просмотр видео на веб-сайтах (Браузер)" на стр. 30







Интернет

## Просмотр изображений на смартфоне

Устройство дает возможность просматривать изображения, которые в данный момент отображаются на смартфоне.

## Поддержка Miracast

Технология Miracast дает возможность подключать поддерживаемые устройства напрямую друг к другу и обеспечивает потоковую передачу фильмов и музыки между ними. Устройство поддерживает прием изображений с других устройств и потоковую передачу изображений на другие устройства.

### ➡ "Синхронизация других устройств и экранов (MOVERIO Mirror)" на стр. 31



Изображение на смартфоне

Просмотр этого же изображения на устройстве



Инструкции по безопасностиб
Подготовка
Наименования и функции компонентов 11
Зарядка13
Ношение видеоочков 14
Включение и выключение16
Функции 18
Использование сенсорной панели 18
Использование главного экрана
Начальные настройки
Рекомендации по просмотру 27
Просмотр изображений 29
Просмотр фильмов, скопированных с компьютера
(Галерея)

Просмотр видео на веб-сайтах (Браузер) 3	30
Синхронизация других устройств и экранов	
(MOVERIO Mirror) 3	31
Устранение неполадок 3	3
Технические характеристики	5
Интеллектуальная собственность 3	7
Общие замечания 3	8
Контактная информация по проекторам Epson 4	0

## Состав Руководство по эксплуатации

## Инструкция по эксплуатации (бумажная)

Руководство по	В этом руководстве содержатся сведения о безопасном использовании этого устройства,
эксплуатации (данное	основных способах работы и устранении неполадок. Прочтите это руководство перед
руководство)	использованием устройства.
Краткое руководство	Это руковолство солержит свеления о первом использовании этого устройства.

### Электронный справочник (в Интернете)

Справочное Это руководство содержит сведения о приложениях, поддерживаемых этим устройством, о его настройках и устранении неполадок. Это руководство можно просматривать в виде PDF-файла или справочного приложения. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.epson.com.

## Обозначения, используемые в этом руководстве

## Предупреждающие символы



Это обозначение сопровождает инструкции, нарушение которых может повлечь серьезные травмы или даже гибель человека вследствие неправильного использования устройства.



Это обозначение сопровождает инструкции, нарушение которых может повлечь серьезные травмы или физические повреждения вследствие неправильного использования устройства.

## Общие информационные обозначения

Внимание	Указывает процедуры, небрежное выполнение которых может повлечь за собой повреждения или травмы.	Примечание	Обозначает дополнительные сведения, которые могут быть полезны для лучшего понимания описываемой области.
[]	Указывает значки и элементы меню, отображаемые на экране, а также названия клавиш на контроллере.	⇒	Ссылка на связанные разделы.

## Инструкции по безопасности

Для вашей безопасности внимательно прочтите инструкции по правильному использованию этого устройства. После прочтения всех инструкций сохраните их для дальнейшего ознакомления в справочных целях.

## Осторожно Меры предосторожности и условия работы устройства

Используйте это устройство только при заданном напряжении источника питания.

Используйте только входящие в комплект поставки кабель USB и адаптер переменного тока. Использование других кабелей USB или адаптеров переменного тока может привести к нагреванию, возгоранию, взрыву, неисправностям и протечке жидкостей.

При подключении соблюдайте следующие меры предосторожности. Несоблюдение этих мер может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не подключайте адаптер переменного тока в розетку, в которую уже подключено множество других устройств.
- Не вставляйте вилку в запыленную розетку.
- Вставляйте вилку в розетку плотно, до упора.
- Не держите вилку мокрыми руками.
- Отключая вилку из розетки, не тяните за кабель питания.

Не используйте поврежденный кабель питания (или кабель USB). Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

• Не изменяйте кабель питания.

- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания.
- Не сгибайте, не перекручивайте и не тяните за кабель питания слишком сильно.
- Кабель питания не должен находиться вблизи горячих электрических устройств.

Отключайте устройство из розетки, когда оно не используется. Изоляция на кабеле изнашивается. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправностям.

Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока во время грозы.

Не оставляйте это устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию высокой температуры, например, в тропических условиях, в автомобилях с закрытыми окнами, под действием прямых солнечных лучей, перед выходными отверстиями воздушных кондиционеров или нагревательных устройств. Кроме того, не используйте устройство в местах, где возможны резкие изменения температуры. Это может привести к возгоранию, неисправностям или отказу устройства.

Не используйте это устройство в местах, где оно может намокнуть или попасть в условия высокой влажности, например, в ванных или душевых комнатах. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не ставьте устройство в места с высокой влажностью или запыленностью, а также в места, подверженных воздействию пара или дыма, например, на кухонные столы или вблизи увлажнителей воздуха. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ухудшению качества изображения.

Во время работы не накрывайте устройство или адаптер переменного тока тканью и аналогичными материалами. Это может привести к деформации корпуса вследствие нагревания или к возгоранию.

Не оставляйте камеру надолго под прямыми солнечными лучами. Это может привести к возгоранию или взрыву вследствие воздействия сфокусированного пучка световых лучей.

## Осторожно Меры предосторожности при использовании устройства

 $\widehat{\mathbb{A}}$ 

Не включайте это устройство с установленным заранее высоким уровнем громкости. Это может привести к нарушению слуха. Необходимо снизить уровень громкости перед выключением устройства, затем включить его и постепенно увеличивать уровень громкости до нужного. Прослушивание с использованием вкладных или накладных наушников в течение продолжительного времени может привести к неизлечимой потере слуха.

Не вставляйте и не роняйте металлические,

воспламеняющиеся и прочие посторонние предметы в разъем питания, в порты и разъемы устройства, а также в разъем для микрофона или наушников. Это может привести к короткому замыканию, следствием чего может стать возгорание или поражение электрическим током. Избегайте попадания на устройство растворителей, в том числе спирта, бензина и аналогичных жидкостей. Для чистки этого устройства не используйте влажную ткань или растворители. Это может привести к поражению электрическим током, неисправностям или возгоранию, если в корпусе устройства образовались трещины.

Запрещается разбирать и видоизменять устройство. Это может привести к травмам или отравлению.

Не бросайте устройство в огонь и не нагревайте его. Кроме того, не размещайте устройство рядом с источниками открытого огня, например, горящими свечами. Это может привести к возгоранию или взрыву.

## Осторожно Меры предосторожности при просмотре изображений

Запрещается надевать устройство при вождении автомобиля, при езде на мотоцикле или велосипеде, во время приготовления еды или при выполнении других потенциально опасных действий. Это может привести к несчастным случаям или травмам.

Не используйте устройство в небезопасных условиях, например, на лестницах или на большой высоте. Запрещается использовать устройство во время ходьбы в местах скопления людей или в темноте. Это может привести к несчастным случаям или травмам.

При просмотре изображений с помощью этого устройства на ходу следите за окружающими условиями. Когда вы слишком увлечены просмотром изображения, с вами может произойти несчастный случай, вы можете упасть или столкнуться с другими людьми.

Находясь в темноте, трудно разглядеть окружающие условия из-за яркости изображения. Следите за окружающими условиями.

При использовании устройства в небольшом помещении следите за окружающими условиями.

## **Осторожно** Меры предосторожности при сбоях в работе устройства

В следующих ситуациях необходимо немедленно выключить устройство, отключить адаптер переменного тока от электросети и обратиться к авторизованному торговому посреднику Epson. Продолжение использования устройства в этих условиях может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

- Если вы заметили дым, какой-либо необычный запах или шум.
- Если в устройство попала вода или какие-либо посторонние предметы.
- Если устройство упало на пол или его корпус был поврежден.

## Осторожно Меры предосторожности при использовании беспроводного подключения

Если вы взяли с собой устройство в место, где запрещено использование устройств, излучающих электромагнитные волны, например, в самолет или в больницу, следуйте

действующим в этих местах инструкциям и выключите устройство или отключите Bluetooth и Wi-Fi. Не используйте Bluetooth и Wi-Fi вблизи автоматически управляемых устройств, таких как автоматические двери или сигнализации. Перед выключением устройства отключите функцию автоматического включения. Электромагнитные волны могут создавать помехи, влияющие на работу медицинского оборудования и способные привести к его неисправностям.

Соблюдайте следующие инструкции при использовании Bluetooth и Wi-Fi в медицинских учреждениях.

- Не приносите это устройство в операционные, отделения интенсивной терапии или кардиореанимации.
- Находясь в палатах, выключайте устройство или отключайте излучение электромагнитных волн.
- Во всех помещениях медицинских учреждений выключайте устройство или отключайте излучение электромагнитных волн при наличии рядом любого медицинского электронного оборудования.
- Соблюдайте все принятые в медицинском учреждении правила, запрещающие использование устройств, излучающих электромагнитные волны, или запрещающие вход в определенные места с такими устройствами.
- Перед выключением устройства отключите функцию автоматического включения.

Если вы используете вживленный кардиостимулятор или дефибриллятор, убедитесь, что при использовании Bluetooth или Wi-Fi расстояние между вживленным устройством и этим устройством составляет не менее 22 см. Перед использованием убедитесь, что рядом нет людей, использующих кардиостимуляторы. Если вы находитесь в месте скопления значительного количества людей, например, в вагоне поезда, выключите устройство или отключите Bluetooth и Wi-Fi.

### Внимание Меры предосторожности и условия работы устройства

Не помещайте устройство в места, где оно может подвергнуться воздействию вибрации или ударов.

При ношении видеоочков убедитесь в безопасности окружающей обстановки и не оставляйте в пределах досягаемости бьющиеся предметы. При просмотре фильмов вы можете невольно совершать движения, которые могут привести к травмам и повреждению находящихся рядом предметов.

Не размещайте устройство рядом с высоковольтными линиями или намагниченными предметами. Это может привести к неисправностям.

При обслуживании устройства отключите адаптер переменного тока и все прочие кабели. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Если зарядка аккумулятора не завершается по истечении установленного времени, прекратите заряжать аккумулятор. Продолжение зарядки может привести к утечке жидкости, нагреванию, взрыву или возгоранию.

# Коронаров Страни и Страни и Странии и Странии

Надежно удерживайте контроллер или положите его на неподвижную поверхность и убедитесь, что кабели не натянуты слишком сильно. Падение видеоочков под воздействием веса контроллера может привести к травмам или неисправностям.

При утилизации устройства соблюдайте применимые законы и нормативные требования.

## **Внимание** Меры предосторожности при просмотре изображений

При просмотре изображений с помощью устройства делайте периодические перерывы. Просмотр изображений в течение длительного времени может привести к утомлению глаз. Если вы ощущаете утомление или дискомфорт даже после перерыва, немедленно прекратите просмотр.

Не роняйте устройство и обращайтесь с ним осторожно. В случае повреждения устройства в результате удара, например, при падении, прекратите его использовать. Продолжение использования устройства может привести к порезам осколками стекла.

При ношении устройства будьте осторожны при обращении с краями оправы. Не помещайте пальцы между движущимися частями устройства, например, в шарнирных петлях оправы. Это может привести к травмам.

Убедитесь, что вы правильно носите устройство. Неверное использование устройства может вызвать головокружение и тошноту.

Устройство следует использовать только для целей, указанных в руководстве и инструкции. Использование для любых других целей может привести к травмам.

При возникновении неполадок или неисправностей немедленно прекратите использование устройства. Продолжение использования устройства может привести к травмам или вызвать головокружение и тошноту.

Если при ношении устройства вы испытываете дискомфорт для кожи, прекратите использовать это устройство и обратитесь к дерматологу. В некоторых случаях возможны аллергические реакции, вызванные материалами, из которых изготовлено устройство или его покрытие.

Восприятие трехмерных изображений зависит от каждого конкретного человека. Если вы не видите объемное изображение или испытываете странные ощущения, прекратите использовать трехмерное изображение. Продолжение просмотра трехмерных изображений может вызвать головокружение и тошноту.

Запрещается использование устройства детьми, в особенности, дошкольного возраста, поскольку зрение в таком возрасте еще только развивается.

Не используйте устройство, если у вас повышенная чувствительность к свету или склонность к головокружениям. Использование устройства может усугубить эти симптомы.

Не используйте устройство при наличии заболеваний зрения. Это может усугубить такие симптомы как косоглазие (страбизм, гетеротропия), ослабление зрения (амблиопия) или неодинаковость рефракции глаз (гетерометропия, анизометропия).

При ношении устройства не смотрите напрямую на солнце или на источники яркого света вне зависимости от затемнения светофильтра. Это может привести к травмам глаз.

## Внимание Меры предосторожности при неполадках в работе устройства

При замене аккумуляторов обратитесь к авторизованному торговому посреднику Epson.

При неисправности или в процессе ремонта устройства данные, хранящиеся в нем, могут быть утрачены или повреждены. Корпорация Epson не несет ответственности за утрату или повреждение любых данных, в том числе в течение гарантийного срока.

## Подготовка

## Наименования и функции компонентов

EPSON

## Контроллер

### Сенсорная панель

Коснитесь пальцем, чтобы использовать устройство.

⇒ "Использование сенсорной панели" на стр. 18

## Разъем для карт памяти microSD

Служит для подключения карты памяти microSD (приобретается отдельно).



### Переключатель режима

Переключение режима работы кнопок "Вверх"/"Вниз": регулировка громкости, регулировка яркости или переключение между плоским и трехмерным изображением.

## Ξ Кнопка "Меню"

Отображение доступных элементов меню для текущего экрана.

## 🔒 Кнопка "Главная страница"

Нажмите, чтобы вернуться на главную страницу.

#### 🕛 Выключатель питания

Сдвиньте в сторону []], чтобы включить или выключить устройство. Сдвиньте в другую сторону, чтобы включить или выключить блокировку.

#### ➡"Включение и выключение" на стр. 16

### Светодиодный индикатор

Показывает состояние устройства.

"Светодиодный индикатор" на стр. 14

### Разъем micro-USB

Для подключения входящего в комплект поставки кабеля USB.

### Кнопки "Вверх"/"Вниз"

Регулировка громкости. Нажмите на переключатель режима, чтобы выбрать режим работы этих кнопок: регулировка громкости, регулировка яркости или переключение между плоским и трехмерным изображением.

## 🏷 Кнопка "Назад"

Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран.

#### Видеоочки

#### Временное отключение

Дважды коснитесь этого места, чтобы задействовать временное отключение: будет приостановлено воспроизведение, скрыто изображение, отключен звук. Подробные сведения о временном отключении см. в Справочное руководство.

#### Камера и индикатор

Камера используется для фотои видеосъемки. Индикатор мигает при работе камеры.

 "Предустановленные приложения" на стр. 23

## Светофильтр

Светофильтр защищает устройство от излишнего внешнего освещения. Затемнение светофильтра изменяет внешний вид окружающего пространства и изображений.

#### Разъем подключения видеоочков

Служит для подключения очков в контроллеру.



## Зарядка

Устройство в момент продажи заряжено не полностью. Зарядите его перед использованием.

В этом разделе поясняется, как зарядить устройство с помощью адаптера переменного тока. Первоначальная зарядка может занять около 5 часов.

### 1 Подключите видеоочки к контроллеру.

Вставьте штекер соединительного кабеля видеоочков в гнездо видеоочков на контроллере до щелчка.

### Подключите к контроллеру адаптер переменного тока.

Подключите к контроллеру адаптер переменного тока кабелем USB.

### Включите адаптер переменного тока в розетку электросети.

Светодиодный индикатор начинает мигать голубым цветом.



Когда устройство будет полностью заряжено, светодиодный индикатор перестает мигать и непрерывно светится голубым цветом. Отключите адаптер переменного тока и кабель USB.

Время работы от аккумулятора составляет приблизительно 6 часов. Время работы от аккумулятора зависит от используемых приложений и условий окружающей среды.

## Светодиодный индикатор

Цвет и состояние светодиодного индикатора позволяют определить состояние устройства.

Голубой	Работа
Мигающий голубой (с интервалом в 1 секунду)	Запуск / Завершение работы
Мигающий голубой (с интервалом 2 секунды)	Зарядка
Мигающий красный	Аккумулятор разряжен/Ошибка запуска
Мигающий красный (троекратно)	Заряд аккумулятора недостаточен для запуска
Синий	Спящий режим

## Ношение видеоочков

 Раскройте дужки двумя руками и наденьте видеоочки.



### Внимание

Раскрывайте дужки видеоочков осторожно.

## Примечание

Если при ношении видеоочки держатся ненадежно, прикрепите к дужкам заушники. Отрегулируйте положение заушников, перемещая их по дужкам назад или вперед, чтобы добиться надежного ношения очков.



### Отрегулируйте ширину и положение носовых накладок, чтобы линзы находились на уровне глаз.

Отрегулируйте высоту для удобного просмотра изображений. Отрегулируйте носовые накладки в соответствии с формой вашего носа.



## **3** Подключите гарнитуру к гнезду для наушников.

Подключать гарнитуру следует до надевания видеоочков и воспроизведения содержимого. При подключении или отключении гарнитуры в процессе воспроизведения содержимого может быть слышен шум.



## **4** Наденьте гарнитуру.

## Для пользователей, носящих оптические очки

Видеоочки, входящие в состав этого устройства, можно носить поверх оптических очков шириной примерно до 145 мм.

## Примечание

Отрегулируйте положение носовых накладок, как показано ниже.

 Потяните носовые накладки на себя, чтобы они опирались на ваш нос, проходя над оправой оптических очков.



 Сведите носовые накладки вместе таким образом, чтобы они опирались на ваш нос, проходя внутри оправы оптических очков.



 Разведите носовые накладки видеоочков в стороны таким образом, чтобы они были прижаты к оптическим очкам.



Используя входящую в подставку оправу для оптических линз, можно носить видеоочки без затруднений, обычно связанных с ношением видеоочков поверх оптических очков.

Обратитесь в оптическую мастерскую для установки индивидуальных оптических линз в оправу для них, а затем прикрепите оправу вместе с установленными оптическими линзами к видеоочкам. (Пользователь приобретает оптические линзы за свой счет. Установка оптических линз в оправу возможна не во всех случаях и производится не во всех оптических мастерских.)



Оправа для оптических линз: поддерживаемые линзы

Линзы (Ш х В)	50 х 24 мм
Носовые накладки	20 мм
Межзрачковое расстояние оправы	70 мм
Изгиб	4

## Примечание

При использовании особых оптических линз (например, цветных, с зеркальным или поляризующим покрытием) вы не сможете просматривать изображения.

## Включение и выключение

### Включение

## Примечание

Перед включением устройства проверьте уровень заряда аккумулятора.

## 🔿 "Зарядка" на стр. 13

Сдвиньте выключатель питания в сторону [ ()] и удерживайте его в сдвинутом положении, пока светодиодный индикатор не загорится голубым цветом.



При запуске светодиодный индикатор начинает мигать голубым цветом. При завершении процесса запуска индикатор перестает мигать и светится непрерывным голубым цветом. Наденьте видеоочки и убедитесь, что отображается главный экран.

## Примечание

- Сведения об использовании сенсорной панели см. ниже.
  - "Использование сенсорной панели" на стр. 18
- Выключение экрана при работе устройства (спящий режим)

Если на короткое время сдвинуть выключатель питания в сторону [ 0 ], устройство перейдет в спящий режим, а

цвет светодиодного индикатора изменится с голубого на синий. Чтобы выйти из спящего режима, снова на короткое время сдвиньте выключатель питания в сторону [ U].

Отключение контроллера (блокировка)

Сдвиньте выключатель питания в сторону, противоположную [ U ], чтобы включить блокировку. Чтобы отключить блокировку, сдвиньте выключатель питания в среднее положение.

### <u>Выключение</u>

 Сдвиньте выключатель питания в сторону [ () ] и удерживайте его в сдвинутом положении не менее 1 секунды.



Появляется экран [Выключение].

2 Коснитесь сенсорной панели, переместите [ 🚱 ] на кнопку [ОК] и коснитесь сенсорной панели для подтверждения.



Устройство будет выключено

## Примечание

Если устройство зависнет, можно принудительно выключить его одним из следующих способов.

- Сдвиньте выключатель питания в сторону [ U ] и удерживайте его в сдвинутом положении не менее 8 секунд.
- Тонким предметом нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее не менее 2 секунд.







Не следует принудительно выключать устройство, если оно не зависло. При принудительном выключении могут быть утрачены данные или параметры.

## Использование сенсорной панели

В этом разделе поясняется управление устройством с помощью сенсорной панели.

При касании сенсорной панели пальцем на экране появляется указатель. Перемещайте указатель для управления работой устройства.



### Способы управления

## Касание

Наведите указатель на значок или элемент на экране, затем коснитесь сенсорной панели. Так осуществляется запуск приложений и выбор элементов.



Формат указателя: 🇘

## Перетаскивание

Коснитесь сенсорной панели и удерживайте на ней палец в течение одной секунды, чтобы выбрать значок или элемент на экране, затем проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы перетащить выбранный элемент. Таким способом можно перемещать значки, прокручивать содержимое или переходить на другие экраны.

Формат указателя: «💲

## Прокрутка

Быстро проведите по сенсорной панели пальцем или двумя пальцами.





## Разведение пальцев

Раздвигайте два пальца в стороны, чтобы увеличить изображение на экране.

EPSON

## Сведение пальцев

Сдвигайте два пальца вместе, чтобы уменьшить изображение на экране.

## Функции перемещения и выбора

Служат для перемещения по экранам и подтверждения выбора элементов.

## Кнопки Вверх/Вниз

Сдвиньте палец вверх или вниз вдоль края сенсорной панели, чтобы переместить выбранный элемент вверх или вниз. Удерживайте палец на месте, чтобы продолжить перемещение выше или ниже текущего экрана.



## Кнопки Влево/Вправо

Сдвиньте палец влево или вправо вдоль края сенсорной панели, чтобы переместить выбранный элемент влево или вправо. Удерживайте палец на месте, чтобы продолжить перемещение левее или правее текущего экрана.

## Кнопка выбора

Коснитесь любого из углов сенсорной панели для подтверждения выбора элементов.





## Примечание

Можно включить или отключить отображение следующих указателей при использовании функции перемещения и выбора. Дополнительные сведения см. в Справочное руководство.

- Перемещение вверх и вниз: [ 🍟 ] [
- Перемещение влево и вправо: [
- Выбор элементов: [ 🔍 ]

### Ввод текста

Коснитесь любого места, где возможен ввод текста, для отображения экранной клавиатуры. Коснитесь клавиатуры для ввода текста.

## Изменение раскладки клавиатуры

Коснитесь клавиши [AB12] на клавиатуре, чтобы изменить раскладку клавиатуры.



## Примечание

Подробные настройки доступны в разделе [Настройки] - [ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ] - [Язык и ввод]. Дополнительные сведения см. в Справочное руководство.

## Использование главного экрана

На главном экране можно запускать приложения и управлять различными настройками.

Ниже показан начальный экран при использовании устройства.

Нажмите на кнопку [ 🏫 ] для отображения главного экрана.



## 1 Область приложений и виджетов

В этой области главного экрана можно располагать ярлыки и виджеты приложений.

## 2 Список приложений и виджетов

Отображение экрана Приложения/Виджеты со списком приложений и виджетов.

## 3 Строка состояния

Показывает состояние устройства.

## 4 Виртуальные кнопки

- ⊃ : Возврат на предыдущий экран.
- 🗅 : Возврат на главный экран.
- Отображение недавно использованных приложений.

## Запуск приложения

Запуск приложения с экрана Приложения.

Главный экран

Экран Приложения со списком приложений



Экран приложения



## Упорядочение приложений и виджетов на главном экране

Выберите приложения и виджеты для отображения на главном экране с помощью списка на экране Приложения/ Виджеты, а затем расположите их нужным образом.

 На экране Приложения/Виджеты наведите указатель на приложение или виджет, затем коснитесь его и удерживайте.

01401030344	NORTH N					
101	$\bigcirc$	TIB.	· · ·			
freed	$\mathcal{O}$	MORE BOLMAN	SEV.		(areas	
Ĵ,		132	<u> </u>			
,herrigor	loggen	Kongge-	A STATISTICS	George	for service	
۲		Q				

На появившемся экране можно выбрать размещение значка на главном экране.

#### 2 Перетащите значок в нужное место и отпустите палец.



## Удаление приложений и виджетов с главного экрана

Можно удалять приложения и виджеты, размещенные на главном экране.

- На главном экране нажмите и удерживайте приложение или виджет, который нужно удалить.
  - ×] отображается в верхней части экрана.
- Перетащите значок или виджет, который нужно удалить, на [ ] и отпустите палец.



## Значки в строке состояния

	Воспроизведение музыки
Ŷ	Передача данных через USB
	Подключение/использование беспроводной локальной сети
*	Передача данных через Bluetooth
*	Получение данных с карты памяти microSD
<u>i i i i</u>	Состояние заряда аккумулятора
7	Зарядка
<u>+</u>	Загрузка завершена
	Объемный звук Dolby Digital Plus включен
	Отключение карты памяти microSD
F	Подключение к MOVERIO Mirror в режиме Источник
80	Нет подключения к MOVERIO Mirror в режиме Источник

æ	Подключение к MOVERIO Mirror в режиме Приемник
20	Нет подключения к MOVERIO Mirror в режиме Приемник

## Предустановленные приложения

Дополнительные сведения о каждом приложении см. в Справочное руководство.

	Галерея <b>→ на стр. 29</b>
$\bigcirc$	Музыка
	Браузер ➡ на стр. 30
SEV	SEViewer
F I R ROP	MOVERIO Mirror ➡ на стр. 31
	Календарь
Q	Найти
	Пользователь

	Диктофон
+ =	Калькулятор
	Email
6	Камера
	Часы
	Загрузки
	Настройки
	Moverio APPS Market

## Доступные виджеты

Виджеты — это небольшие приложения, отображающие информацию на главном экране. Для этого устройства доступны следующие виджеты.

Часы

Закладка

Календарь
Контакты
Email
Музыка
Плейлист
Упр. питанием
Найти
Настройки
MOVERIO Mirror

## Начальные настройки

Перед началом эксплуатации устройства нужно настроить следующие параметры.

## Настройка сети

Настройте Wi-Fi, чтобы устройство могло подключаться к Интернету через беспроводную локальную сеть.

## Примечание

Перед настройкой проверьте следующее.

- SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или общедоступной беспроводной локальной сети, к которой нужно подключиться.
- Пароль и тип безопасности в сети, к которой нужно подключиться.

## 1 Коснитесь [ 🎛 ] на главном экране.



Отображается экран Приложения со списком приложений.

😢 Коснитесь [ 📰 ] на экране списка Приложения.



## З Коснитесь [БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ] - [Wi-Fi] -[ВЫКЛ], чтобы включить Wi-Fi [ВКЛ].

Настройки	
Composeda Autoreta W. F. Baskin Bluetooth Namin Phopedaria garrisor	
барь естнойство	
🕴 Bayx	
0 Экран	
E Ravers	
р О Ф	<u>■</u> 12:00 🕯

Отображаются доступные имена сетей (SSID).

Коснитесь SSID (имени сети), к которой нужно подключиться.

Настройки	ROPCK _ COLOUPTA CC TA
теоверные сети	X00X00000X Juar i Viti
Wi-fi Rut	200X00000X 3mpm1004(3050)
Передана данных	
Fugh	

5 Введите пароль, затем коснитесь [Подключить].

, На	стройки							novex	добланть се	- 1
	×									
	Р WI-FI Уровны синала Хоровий									
	Ē	annanacra.	WEP	_	_	_	_	n		
	Ľ	pana		_	_		_	J		
й	ч	у	к	e	н	r	w	щ	з	x
ф	ы	•	a	п	р	0	л	A	ж	D
	я	¥	¢	м	н	T	-	6	ю	Q
4	12		21	1	-		0	0	Fot	080
										∎ OC

При отображении значка [ 🛜 ] в строке состояния настройка завершена.

## Примечание

• Сведения о вводе текста см. ниже.

## 🔿 "Ввод текста" на стр. 20

 Если сеть, к которой нужно подключиться, не обнаружена автоматически, можно добавить ее SSID вручную. Дополнительные сведения см. в Справочное руководство.

## Настройка языка

Можно настроить язык пользовательского интерфейса.

1 Коснитесь [ 🔜 ] на экране списка Приложения.

Коснитесь [ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ] - [Язык и ввод] -[Язык].



## Коснитесь нужного языка.



Язык системы изменится на выбранный.

## Настройка даты и времени

Настройте дату и время.

1 Коснитесь [ 📰 ] на экране списка Приложения.

# 2 Коснитесь [СИСТЕМА] - [Дата и время] - [Дата и время сети].

Безотасность	Дать и время сети Истоловать трантоти	×
Язык и нкод	Дато 10 19 3910	
Восстановление и сброс		
Дата и время	Часовой пояс биткого стандартное кремя	
Circl, RUSMORHECTH	24-часовой формат 1200	
Для разработчиков	Форенат даты 21.12.2013	

Дата и время будут настроены автоматически.

## Примечание

- Если устройство не подключено к Интернету, дата и время не будут настроены автоматически.
- При настройке даты и времени вручную можно также настроить и другие параметры, например, часовой пояс и формат отображения времени. Дополнительные сведения см. в Справочное руководство.

## Рекомендации по просмотру

## Как отображается экран

Можно изменить размер виртуального экрана в зависимости от расстояния до точки обзора. Если точка обзора находятся на расстоянии, возникает ощущение, что виртуальный экран находится на расстоянии и имеет крупный размер. Если точка обзора приближена, возникает ощущение, что виртуальный экран также приближен и имеет меньший размер. Ощущение размера экрана различается для каждого пользователя.



## Внимание

При просмотре изображений с помощью устройства затрудняется наблюдение за окружающими предметами. При ношении очков убедитесь в безопасности окружающей обстановки и не оставляйте в пределах досягаемости бьющиеся предметы.

## Примечание

- Восприятие изображения зависит от каждого конкретного человека.
- Если у вас правый и левый глаза имеют разную остроту зрения, вы можете не видеть трехмерное изображение или видеть его неверно.
- Восприятие изображения может различаться в зависимости от яркости окружающего освещения.

## Замена светофильтра

Прикрепив к очкам сменный затемняющий светофильтр, можно снизить силу внешнего освещения и увеличить насыщенность цветов изображений.

### Поместите палец под светофильтр и потяните на себя.



Поместите середину сменного светофильтра над серединой видеоочков и надавите на середину светофильтра до щелчка, чтобы прикрепить его к видеоочкам.



### Внимание

Если потянуть светофильтр или нажать на него с излишним усилием, можно его повредить. Обращайтесь со светофильтром осторожно.

## Просмотр изображений

## Просмотр фильмов, скопированных с компьютера (Галерея)

В этом разделе поясняется, как просматривать изображения, сохраненные на компьютере. Скопируйте фильм с компьютера во внутреннюю память устройства или на приобретаемую отдельно карту памяти microSD. Для просмотра скопированных данных используйте Галерея.

## Примечание

Заранее проверьте следующее.

• Чтобы скопировать фильмы с компьютера, подключите устройство к компьютеру кабелем USB. Компьютер распознает подключенное портативное устройство. Можно скопировать данные во внутреннюю память устройства или на карту памяти microSD. Дополнительные сведения см. в Краткое руководство.

### Просмотр фильмов, скопированных с компьютера" (Краткое руководство)

- Емкость встроенной памяти устройства составляет 8 ГБ.
- Карта памяти microSD не входит в комплект поставки устройства. Устройство поддерживает все доступные в продаже карты памяти microSD (емкостью до 2 ГБ) и microSDHC (емкостью до 32 ГБ). Вставьте карту в разъем для карт памяти microSD контроллера и скопируйте данные.

### 1 Коснитесь [ 🌇 ] на экране списка Приложения.

Отображается главный экран приложения Галерея.

## 2 Коснитесь данных для просмотра.



Коснитесь [ 🖸 ] для вызова экрана выбора приложений. Коснитесь [Видеопроигрыватель], чтобы начать воспроизведение.

## Действия при воспроизведении видео



## 1 Приостановка

Кнопка приостановки отображается при касании экрана. Коснитесь [ 🛄 ], чтобы приостановить воспроизведение.

## 2 Перемешение

Перетащите [ ] влево или вправо, чтобы изменить положение, с которого нужно начать воспроизведение.

## Просмотр видео на веб-сайтах (Браузер)

В этом разделе поясняется, как подключиться к Интернету и смотреть видео на веб-сайтах. Подключитесь к Интернету и запустите браузер.

## Примечание

Заранее проверьте следующее.

- Должна быть доступна беспроводная сеть.
- Модуль Wi-Fi устройства должен быть включен.
- ➡ "Начальные настройки" на стр. 25

1 Коснитесь [ 📖 ] на экране списка Приложения.

Отображается экран Браузер.

Коснитесь поля URL-адреса и введите ключевое слово для поиска или URL-адрес. 🔿 "Ввод текста" на стр. 20

## Примечание

Если поле URL-адреса скрыто, коснитесь вкладки, чтобы показать его.



## 1 Вкладка 2 Поле URL-адреса

## Основные действия в Браузер

На веб-страницах можно выполнять следующие действия.

- Касание: Нажатие на ссылки и кнопки.
- Пролистывание: Прокрутка страниц. Для плавной прокрутки проведите двумя пальцами.
- Разведение и сведение пальцев: Увеличение или уменьшение масштаба страницы.
- ➡ "Использование сенсорной панели" на стр. 18

## Использование меню Браузер



- 1 Возврат на предыдущую страницу [ 🧲 ], переход на следующую страницу [ > ], обновление страницы [ с
- 2 Список элементов меню [

Список элементов меню позволяет добавлять новые вкладки и просматривать текст на страницах.

Дополнительные сведения о каждом элементе меню см. в Справочное руководство.

## Синхронизация других устройств и экранов (MOVERIO Mirror)

В этом разделе поясняется, как подключить устройство к компьютерам, смартфонам и телевизорам, поддерживающим Miracast. После этого можно использовать устройство для просмотра содержимого, которое воспроизводится на компьютере или смартфоне, или смотреть по телевизору содержимое, которое воспроизводится на этом устройстве.

Просмотр содержимого с помощью MOVERIO Mirror.

## Примечание

Заранее проверьте следующее.

- Используемое устройство поддерживает Miracast.
- Должен быть установлен флажок [Настройки] -[БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ] - [Wi-Fi Direct].
- Для синхронизации с устройствами, не поддерживающими Miracast, можно использовать входящий в комплект поставки или дополнительный Wireless Mirroring Adapter.
- Подключение всех устройств не гарантируется.

1 Коснитесь [ 🖓 ] на экране списка Приложения.

Отображается главный экран MOVERIO Mirror.

## 2 Выберите режим подключения.

- При получении изображений с других устройств: Выберите [Приемник].
- При отправке изображений на другие устройства: Выберите [Источник].



## 3 Коснитесь [Целевое устройство].



## 4 Подключитесь к устройствам.

 При получении изображений с других устройств:
 Проверьте идентификатор этого устройства и нажмите на клавишу [ ].

Настройки		novex
есогровадные ости Ф WI-FI Амел	Wi-Fi Direct	~
8 Blaetooth данные	XXXXXXXXXX X0000000	R.
Парк устеліства		
<b>ф1</b> Заук		
• Экран		
Память		
		🗟 🗉 🔠 12:00 🗎

 При отправке изображений на другие устройства: Коснитесь идентификатора устройства, к которому нужно подключиться, и нажмите на клавишу
 [5]. Экран этого устройства отображается на подключенном устройстве.



## 5 Воспроизведение содержимого

- При получении изображений с других устройств:
   Выберите идентификатор этого устройства на устройстве, к которому нужно установить подключение. Экран подключенного устройства отображается на экране этого устройства.
- При отправке изображений на другие устройства: Запустите Галерея и выберите содержимое для воспроизведения. При выборе содержимого отображается экран выбора приложений.

При выборе [MOVERIO Mirror] содержимое воспроизводится на подключенном устройстве, а экран этого устройства остается пустым.

При выборе [Видеопроигрыватель] содержимое воспроизводится и на этом устройстве, и на подключенном устройстве, но звук выводится только на этом устройстве.

## Примечание

- При работе MOVERIO Mirror в строке состояния отображаются значки состояния подключения и режима.
- Поместив виджет MOVERIO Mirror на главный экран, можно проверять состояние подключения к устройствам и режим подключения.

## Устранение неполадок

При возникновении неполадок проверьте следующее.

## Устройство не включается

- Убедитесь, что устройство полностью заряжено
- Если устройство не включается из-за недостаточного заряда аккумулятора, светодиодный индикатор мигает три раза.
- Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор загорается через несколько секунд после начала зарядки. Заряжайте аккумулятор не менее 30 минут.

## 🔿 "Зарядка" на стр. 13

 Сдвиньте выключатель питания в сторону [] и удерживайте его в сдвинутом положении, пока светодиодный индикатор не загорится голубым цветом. При запуске светодиодный индикатор начинает мигать голубым цветом. При завершении процесса запуска индикатор перестает мигать и светится голубым цветом.

## 🔿 "Включение" на стр. 16

- Если вы забыли пароль от экрана блокировки, обратитесь в местный центр обслуживания. При переустановке операционной системы на устройстве будут восстановлены заводские настройки по умолчанию.
- При перегреве контроллера из-за продолжительной работы или условий окружающей среды устройство может отключиться. Дайте ему остыть перед включением.

# Невозможно просматривать фильмы или слушать музыку

• Проверьте, поддерживается ли формат фильма используемым приложением.

Галерея	MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
MOVERIO Mirror	MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)

- Поддерживаемые неподвижные изображения (JPEG, PNG, BMP, GIF)
- Поддерживаемые форматы звука (WAV, MP3, AAC)
- Если при непрерывно горящем голубом индикаторе изображения не отображаются, возможно, устройство временно отключено. Чтобы выйти из режима временного отключения, дважды слегка коснитесь правой стороны устройства.
- Если временное отключение происходит самопроизвольно, отключите функцию временного отключения. Дополнительные сведения см. в Справочное руководство.
- Для ввода звука используйте микрофон, входящий в состав гарнитуры. Список рекомендованных гарнитур для использования вместе с этим устройством см. на сайте http://www.epson.com.

## Изображение размыто

• Переключите между двухмерным и трехмерным режимом.

### Невозможно управлять контроллером

- Контроллером нельзя управлять, если выключатель питания сдвинут в сторону, противоположную символу [ ] (включена блокировка). Сдвиньте выключатель в среднее положение.
- Если светодиодный индикатор горит синим цветом (спящий режим), на краткое время сдвиньте выключатель в сторону [し].
- Если направление движения указателя отличается от движения по сенсорной панели, возможно, в настройках включен поворот контроллера. Коснитесь
   [ ] на экране Приложения, затем установите флажок [Язык и ввод] - [Автоповорот трекпада].

## Не удается установить подключение к сети

- Убедитесь в работоспособности беспроводной локальной сети (Wi-Fi) в месте, где вы используете устройство.
- Убедитесь, что в настройках этого устройства включен модуль беспроводной локальной сети (Wi-Fi).
   Включите Wi-Fi.

### 🔿 "Начальные настройки" на стр. 25

#### При использовании дома

- Убедитесь, что включен беспроводной маршрутизатор локальной сети или точка доступа.
- Проверьте SSID и пароль беспроводного маршрутизатора локальной сети или точки доступа. Дополнительные сведения см. в документации к беспроводному маршрутизатору локальной сети или точке доступа.

## При использовании общедоступной беспроводной локальной сети

- Убедитесь в работоспособности общедоступной беспроводной локальной сети.
- Для пользования общедоступной беспроводной локальной сетью обратитесь к поставщику услуг.

### Как получать приложения?

Приложения, поддерживаемые этим устройством, можно найти на сайте Moverio APPS Market. Подключитесь к Интернету, затем коснитесь [ Дет ] на экране Приложения.

## Обслуживание

Если на изображении видна пыль или изображение стало нечетким, убедитесь в отсутствии пыли и отпечатков пальцев на линзах.

При запылении или загрязнении линз аккуратно протрите их мягкой тканью.

## Технические характеристики

## Основные технические характеристики

Модель	BT-200			
Материал	Активная матрица TFT из поликристаллического кремния			
Размер ЖК-экрана	0,42 дюйма, широкоформатный 16:9			
Количество пикселей ЖК-экрана	518 400 QHD (960 по горизонтали x 540 по вертикали) x 3			
Угол обзора	Около 23 градусов			
Размер виртуального экрана	До 40 дюймов при виртуальном расстоянии до экрана 2,5 м			
Цветопередача	24-разрядный цвет (около 16 770 000 цветов)			
Платформа	Android <sup>™</sup> 4.0			
Поддерживаемые форматы видео	MP4 (MPEG4+AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)			
Поддерживаемые форматы неподвижных изображений	JPEG, PNG, BMP, GIF			
Поддерживаемые форматы звука	WAV, MP3, AAC			
Поддерживаемый формат трехмерного изображения	Стереопара			
Внутренняя память Основная память	ΙΓБ			
Доступная пользователю память	8 ГБ			
Внешняя память	microSD (до 2 ГБ) microSDHC (до 32 ГБ)			
Разъемы	microUSB, разъем для наушников, 4-контактный мини-разъем (для гарнитуры с микрофонс по стандарту CTIA)*1, разъем для карт памяти microSD			
Рабочая температура	От 5 до 35°С влажность 20 до 80 % (без образования конденсата)			
Температура хранения	от -10 до 60°С влажность 10 до 90 % (без образования конденсата)			
Напряжение Блектропитания	5 В постоянного тока (при использовании разъема USB)			
Модель	PSM05F-050Q(VP)-R			
Изготовитель	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.			
Параметры электропитания	100 до 240 В переменного тока, 50 до 60 Гц, 0,15 А			

\*1 При подключении к адаптеру функциональность может быть ограничена.

Потребление электроэнергии		1600 мВт при воспроизведении видео, 1800 мВт при подключении к Wi-Fi, 80 мВт в режиме ожидания				
Аккумулятор	Тип	Литий-полимерный аккумулятор емкостью 2720 мА-ч				
	Содержание лития	Не более 1,5 г				
	Ватт-часовая емкость	Не более 20 Вт-ч				
Частотный диапазон		EEE 802.11 b/g/n				
Частота		Диапазон 2,4 ГГц (от 1 до 13 каналов)				
Модуляция		Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (ODFM), расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS)				
Потенциальная дал	ьность образования помех	10 м				
Время работы от аккумулятора		Приблизительно 6 часов (при воспроизведении видео)				
Размеры (Ш x Г x В)	Видеоочки	185 x 170 x 32 мм (без светофильтра) 185 x 170 x 37 мм (со светофильтром)				
	Контроллер	55 x 120 x 19 мм (без выступающих частей)				
Масса	Вилооции	88 г (без светофильтра и кабелей)				
	Бидеоочки	96 г (с кабелями)				
Контроллер		124 r				
Камера		300 000 пикселей				
Наушники	Прием	96 дБ/мВт				
	Частота воспроизводимого звука	От 20 до 20 кГц				
	Полное электрическое сопротивление	Не менее 16 Ом				
	Выходные параметры	Максимальное выходное напряжение:не более 150 мВ Широкополосное характерное напряжение (WBCV):не менее 75 мВ				
Звук	Объемный звук	Dolby Digital Plus				
	Режимы звукового эквалайзера	Выключен/Классика/Поп-музыка/Вокал/Живое выступление/Фильм/Стадион				
Датчики		GPS <sup>*2</sup> , геомагнитный датчик, акселерометр, гироскопический датчик				
Bluetooth	Стандарт	V3.0				
	Профили	HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP				

## Интеллектуальная собственность

Товарные знаки

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

DOLBY. DIGITAL PLUS Dolby и значок в виде двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories.

iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd., 2011. Все права защищены.



Эмблема microSDHC является товарным знаком SD-3C, LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ и Miracast™ являются охраняемыми товарными знаками ассоциации Wi-Fi Alliance. GPStream PGPS<sup>™</sup> является товарным знаком компании RX Networks. Inc.

Прочие наименования устройств упомянуты здесь исключительно в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Корпорация Epson не претендует ни на какие права в отношении этих товарных знаков.

ЛИПЕНЗИЯ НА ΠΡΟΓΡΑΜΜΗΟΕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

- 1. Настоящее устройство содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом, предоставляемое на условиях лицензий, применимых к каждой из этих программ.
- 2. Мы предоставляем исходный код некоторых программ с открытым исходным кодом в течение 5 (пяти) лет после прекращения выпуска данного устройства. Чтобы получить вышеозначенный исходный код, зайдите на сайт по адресу http://www.epson.com и обратитесь в службу поддержки для вашего региона. Вы обязаны соблюдать условия лицензионного соглашения для каждой программы с открытым исходным кодом.
  - 3. Программы с открытым исходным кодом предоставляются БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, в том числе без подразумеваемых гарантий ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. Подробные сведения СМ. В УКАЗАННЫХ В ПРОГРАММАХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ.
- 4. Для ознакомления с условиями лицензионного соглашения для каждой программы с открытым исходным кодом см. Главный экран > Настройки > Об устройстве > Юридические сведения > Лицензии на программы с открытым исходным кодом.

## Общие замечания

Замечания о беспроводной локальной сети	Во Франции функцию подключения к беспроводной локальной сети разрешается использовать только в помещениях. Если вы приобрели устройство за пределами Северной Америки и Тайваня, обратите внимание, что модуль беспроводной сети устройства излучает электромагнитные волны на каналах с 1 по 13. Поэтому запрещается использовать функцию беспроводной сети в Северной Америке и на Тайване, где разрешается использовать только беспроводные каналы с 1 по 11 согласно положениям Закона о беспроводной телефонной связи. В других регионах соблюдайте местное законодательство и нормативы.
Положения Закона о беспроводной телефонной связи	Следующие действия запрещаются Законом о беспроводной телефонной связи. • Модификации и разборка устройства (включая антенну) • Удаление наклейки о соответствии
Ограничения	Устройство изготовлено на основе технических характеристик для страны, в которой предполагается его продажа. При
использования	использовании этого устройства за пределами страны, в которой он продается, обратитесь в ближайший центр поддержки. Если устройство используется в областях, где требуется особая надежность и безопасность работы или точность, например, в транспортных устройствах, связанных с авиационным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом, в устройствах для предотвращения несчастных случаев, в различных устройствах безопасности, это устройство можно использовать, лишь позаботившись о необходимых мерах по обеспечению отказоустойчивости, надежности и резервирования для поддержания общей безопасности и надежности системы. Устройство не предназначено для использования в областях, где требуется особо высокая надежность и безопасность, например, в аэрокосмическом оборудовании, в оборудовании для управления пациентов. Ознакомившись со всеми возможностями устройства, составьте собственное мнение о его пригодности для использования в каждом конкретном случае.
Замечания о частотах	<ul> <li>Устройство работает в том же частотном диапазоне, что и промышленные (например, микроволновые печи), научные и медицинские устройства, а также системы идентификации мобильных объектов (радиометки RF-ID) (лицензированные стационарные радиостанции, любительские и нелицензированные маломощные радиостанции (далее — "прочие радиостанции")), используемые на заводских производственных линиях.</li> <li>1. Перед использованием устройства убедитесь, что рядом не работают "прочие радиостанции".</li> <li>2. Если устройство вызывает радиопомехи для работы "прочих радиостанций", быстро переместитесь в другое место, прекратите использовать устройство и обратитесь к местному торговому посреднику за консультацией относительно устранения помех (например, путем настройки разделения).</li> <li>3. Кроме того, при возникновении помех между устройством и "прочими радиостанциями" обращайтесь к местному торговому посреднику.</li> </ul>



СЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

F

Во Франции использовать подключение к беспроводным локальным сетям разрешается только в помещениях. Модуль беспроводной локальной сети предназначен для подключения к точке доступа с частотой 2,4 ГГц.

## Контактная информация по проекторам Epson

Этот список адресов приводится по состоянию на август 2012 г.

Обновленные контактные адреса доступны на соответствующем Web-сайте, указанном здесь. Если вы не нашли необходимую информацию здесь, посетите главную домашнюю страницу Epson по адресу www.epson.com.

## **EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA**

#### ALBANIA ITD Sh.p.k.

Gjergji Center Rr Murat Toptani 04000 Tirana, Albania Tel: 00355 4 2256031 Fax: 00355 4 2256013 http://www.itd-al.com

#### AUSTRIA Epson Deutschland GmbH

Buropark Donau Inkustrasse 1-7 / Stg. 6 / 2. OG A-3400 Klosterneuburg, Austria Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0 Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30 http://www.epson.at

### **BULGARIA** Epson Service Center Bulgaria

c/o ProSoft Central Service Akad. G. Bonchev SRT. bl.6 1113 Sofia, Bulgaria Tel: 00359 2 979 30 75 Fax: 00359 2 971 31 79 E-mail: info@prosoft.bg http://www.prosoft.bg

#### **CROATIA** MR servis d.o.o.

Dugoselska cesta 5 10370 Rugvica, Croatia Tel: 00385 16401111 Fax: 03485 13654982 E-mail: info@mrservis.hr http://www.mrservis.hr

## BELGIUM Epson Europe B.V.

**Branch office Belgium** Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem, Belgium Tel: +32 2/ 7 12 30 10 Fax: +32 2/ 7 12 30 20 Hotline: 070 350120 http://www.epson.be

## BOSNIA AND HERZEGOVINA

#### NET d.o.o. Computer Engineering

Vukovarska 24. 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina Tel: 00387 36449660 Fax: 00387 36449669 E-mail: info@net.com.ba http://www.net.com.ba

#### CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic Slavickova 1a 63800 Brno, Czech

Slavickova Ta 63800 Brno, Czec Republic Hotline: 800 142 052 E-mail: infoline@epson.cz http://www.epson.cz

CYPRUS

## Mechatronic Ltd.

88 Digenis Akritas Avenue "Loizides Centre 2" 2nd Floor CY-1061 Nicosia, Cyprus Tel: 00357 22582258 Fax: 00357 22582222 http://www.mechatronic.com.cy

#### DENMARK Epson Denmark

Transformervei 6 2730 Herley. Denmark Tel: 44508585 Fax: 44508586 Hotline: 80808047 E-mail: danmark@epson.dk http://www.epson.dk

#### GERMANY **Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670 Meerbusch, F.R. Germany Tel: +49-(0) 2159-538 0 Fax: +49-(0) 2159-538 3000 Hotline: 01805 2341 10 http://www.epson.de

#### ISRAEL Epson Israel

2 Habonim st. Ramat Gan, Israel Tel: +972-3-5751833 Fax: +972-3-575161 http://www.epson.co.il

#### **FSTONIA Epson Service Center Estonia**

c/o Kulbert Ltd. Sirge 4, 10618 Tallinn, Estonia Tel: 00372 671 8160 Fax: 00372 671 8161 http://www.epson.ee

#### **FINI AND Epson Finland**

Rajatorpantie 41 C FI-01640 Vantaa, Finland Hotline: 0201 552090 http://www.epson.fi

## **FRANCE & DOM-TOM** TERRITORY

#### Epson France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320 92305 Levallois Perret Cedex, France Hotline: 0821017017 http://www.epson.fr

#### GREECE Oktabit S.A.

Epson Italia s.p.a.

Tel: +39 02. 660321

Fax: +39.02 6123622

Hotline: +39.06.60521503 http://www.epson.it

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo Mirano

ITALY

Italv

Gounari 26, 15343 Agia Paraskevi, Greece Tel: 0030 210 6067181 Fax: 0030 210 6067180 http://www.oktabitgr.com

### HUNGARY Epson Europe B.V. **Branch Office Hungary** Infopark Setany 1. HU-1117 Budapest, Hungary Hotline: 06 800 14 783 E-mail: infoline@epson.hu

## Westside, London Road Hemel

IRELAND

Epson (UK) Ltd.

Hempstead Herts HP3 9TD, U.K. Hotline: 01 679 9015 http://www.epson.ie

### LATVIA **Epson Service Center Latvia**

c/o ServiceNet LV Jelgavas 36 1004 Riga, Latvia Tel: 00 371 746 0399 Fax: 00 371 746 0299 http://www.epson.lv

http://www.epson.hu

## KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor Business Center "Samal Towers" Almaty 050051, Kazakhstan Tel: +7 727 3560260 Fax: +7 727 3560260 http://www.epson.kz

## LITHUANIA

**Epson Service Center Lithuania** c/o ServiceNet Gaiziunu 3 50128 Kaunas, Lithuania Tel: 00 370 37 400 160 Fax: 00 370 37 400 161

#### NORWAY Epson Norway

http://www.epson.lt

Fjordveien 3 1363 Høvik, Norway Tel: 4780030030 E-mail: ksbl@telenor.com http://www.epson.no

#### LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium

Belgicastraat 4-Keiberg B-1930 Zaventem, Belgium Tel: +32 2/ 7 12 30 10 Fax: +32 2/ 7 12 30 20 Hotline: 0900 43010 http://www.epson.be

#### **POLAND** Epson Europe B.V. Branch Office Poland

Ul. Bukserska 66 PL-02-690 Warszawa, Poland Hotline: (0) 801-646453 http://www.epson.pl

#### MACEDONIA Digit Computer Engineering

Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez II mezanin 1000 Skopie, Macedonia Tel: 00389 2 3093393 Fax: 00389 2 3093393 E-mail: digit@digit.com.mk http://www.digit.com.mk

#### **PORTUGAL** Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514, Restelo, 1400 Lisboa, Portugal Tel: 213035400 Fax: 213035490 Hotline: 707 222 000 http://www.epson.pt

#### NETHERLANDS Epson Europe B.V.

## Benelux sales office

Entrada 701 NL-1096 EJ Amsterdam, Netherlands Tel: +31 20 592 65 55 Fax: +31 20 592 65 66 Hotline: 0900 5050808 http://www.epson.nl

#### **ROMANIA** Epson Europe B.V. Branch Office Romania

Strada Ion Urdareanu nr. 34 Sector 5, 050688 Bucuresti, Romania Tel: 00 40 21 4025024 Fax: 00 40 21 4025020 http://www.epson.ro

#### RUSSIA Epson CIS

Schepkina street, 42, Bldg 2A, 3rd floor 129110, Moscow, Russia Tel: +7 (495) 777-03-55 Fax: +7 (495) 777-03-57 http://www.epson.ru

#### UKRAINE Epson Kiev Rep. Office

Pimonenko street, 13, Bldg 7B, Office 15 04050, Kiev, Ukraine Tel: +38 (044) 492 9705 Fax: +38 (044) 492 9706 http://www.epson.ua

## SERBIA AVG d.o.o. Beograd

Prve pruge 31c 11080 Zemun, Beograd Republic of Serbia Tel: 00381 11 3191868 E-mail: office@a-v-g.rs http://www.a-v-g.rs

#### **SLOVAKIA** Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno, Czech Republic Hotline: 0850 111 429 (national costs) E-mail: infoline@epson.sk http://www.epson.sk

#### SLOVENIA Birotehna d.o.o.

Litijska Cesta 259 1261 Ljubljana -Dobrunje, Slovenia Tel: 00 386 1 5853 410 Fax: 00386 1 5400130 E-mail: info@birotehna.si http://www.birotehna.si

### **TURKEY** Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.

Telsizler Mah. Zincirlidere Cad. No: 10 Kat 1-2 Kagithane 34410 Istanbul, Turkey Tel: 0090 212 2684000 Fax: 0090 212 2684001 E-mail: epson@tecpro.com.tr http://www.tecpro.com.tr

### SPAIN Epson Ibérica, S.A.U.

Av. de Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona, Spain Tel: 93 582 15 00 Fax: 93 582 15 55 Hotline: 902 28 27 26 http://www.epson.es

#### SWEDEN Epson Sweden

AFRICA

or

Contact your dealer

http://www.epson.fr

Email: support@epson.co.za

http://www.epson.co.za

Box 329 192 30 Sollentuna Sweden Tel: 0771-400134 http://www.epson.se

## SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland Zweigniederlassung Kloten

Steinackerstrasse 34 CH-8302 Kloten, Switzerland Tel: +41 (0) 43 255 70 20 Fax: +41 (0) 43 255 70 21 Hotline: 0848448820 http://www.epson.ch

#### SOUTH AFRICA Epson South Africa

Grnd. Floor, Durham Hse, Block 6 Fourways Office Park Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str. Fourways, Gauteng, South Africa Tel: +27 11 465 9621 Fax: +27 11 465 1542 Helpdesk: 0860 337766 or +27 11 201 7741 Email: support@epson.co.za http://www.epson.co.za

#### **UK** Epson (UK) Ltd.

Westside, London Road Hemel Hempstead Herts HP3 9TD, UK Tel: (01442) 261144 Fax: (01442) 227227 Hotline: 08704437766 http://www.epson.co.uk **MIDDLE EAST** Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free Zone Dubai, UAF (United Arab Emirates) Tel: +971 4 88 72 1 72 Fax: +971 4 88 18 9 45 Email: supportme@epson.eu http://www.epson.ae

## NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

#### CANADA Epson Canada, Ltd.

#### COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A.

185 Renfrew Drive Markham, Ontario L3R 6G3, Canada Tel: 905-709-9475 or 905-709-3839 http://www.epson.ca

De la Embajada Americana 200 Sur y 300 Oeste Pavas, San Jose, Costa Rica Tel: 800-EPSONCR (800-3776627) http://www.epson.co.c

#### MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V.

/ (52 55) 1323-2096 / (52 55) 1323-2127 http://www.epson.com.mx

Boulevard Manuel Avila Camacho Tel: 604-4220 (Guayaguil) 389 Edificio 1, Conjunto Legaria Col Irrigación, C.P. 11500 México, DF Tel: (52 55) 1323-2052

### ECUADOR **Epson Ecuador**

Tel: 04-604-4220 (otras ciudades) http://www.epson.com.ec

U. S. A. Epson America, Inc.

3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806, USA Tel: 562-276-4394 http://www.epson.com

### SOUTH AMERICA

#### ARGENTINA **Epson Argentina S.R.L.**

Ave. Belgrano 970 (1092) Buenos Aires, Argentina Tel: (5411) 5167-0300 http://www.epson.com.ar

#### PERU Epson Peru S.A.

Av. Canaval y Moreyra 590 San Isidro, Lima, Perú Tel: (511) 418 0210 http://www.epson.com.pe

#### BRAZIL Epson do Brasil

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri, Sao Paulo, SP 06460-020, Brazil Tel: (55 11) 3956-6868 http://www.epson.com.br

#### VENEZUELA Epson Venezuela S.A.

Calle 4 con Calle 11-1 La Urbina Sur. Caracas, Venezuela Tel: (58 212) 240-1111 http://www.epson.com.ve

#### CHILE Epson Chile S.A.

La Concepción 322, Piso 3 Providencia, Santiago, Chile Tel: (562) 484-3400 http://www.epson.cl

### COLOMBIA Epson Colombia Ltd.

Calle 100 No 19-54 Piso 7 Bogota. Colombia Tel: (571) 523-5000 http://www.epson.com.co

## **ASIA & OCEANIA**

#### **AUSTRALIA** Epson Australia Pty. Ltd.

2113. Australia Tel: 1300 361 054 http://www.epson.com.au

#### CHINA Epson (China) Co., Ltd.

3 Talavera Road, North Ryde, NSW 7F, Jinbao Building, No.89 Jinbao Street, Donachena District, Beijing, China, 100005 Tel: (86-10) 85221199 Fax: (86-10) 85221123 Hotline: 400-810-9977 http://www.epson.com.cn

### HONG KONG Epson Hong Kong Ltd.

Unit 715-723, Trade Square, 681 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Support Hotline: (852) 2827 8911 Fax: (852) 2827 4383 http://www.epson.com.hk

#### INDIA Epson India Pvt., Ltd.

12th Floor, The Millenia, Tower A, No. 1, Murphy Road, Ulsoor, Bangalore 560008, India Tel: 1800 425 0011 /1860 3000 1600 http://www.epson.co.in

#### INDONESIA PT. Epson Indonesia

Wisma Keiai, 16th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220, Indonesia Tel: 021-5723161 Fax: 021-5724357 http://www.epson.co.id

#### NEW ZEALAND Epson New Zealand

Level 2, 7-9 Fanshawe Street, Auckland Central, 1010, New Zealand Tel: 09 366 6855 Fax: 09 366 6865 http://www.epson.co.nz

#### THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd.

195 Empire Tower, 42nd Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02 685 9888 Fax: 02 685 9889 http://www.epson.co.th

#### JAPAN Seiko Epson Co.

Toyoshina Plant VP Customer Support Group: 6925 Toyoshinatazawa, Azumino-shi, Nagano-ken, 399-8285, Japan Tel: 0263-87-5814 Fax: 0263-87-5813 http://www.epson.jp

#### **PHILIPPINES** Epson Philippines Co.

8th Floor, Anson's Center, #23 ADB Avenue, Pasig City 1605, Philippines Tel: 632-7062609 Fax: 632-7062663 http://www.epson.com.ph

#### KOREA Epson Korea Co., Ltd.

11F Milim Tower, 825-22 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-934 Korea Tel : 82-2-558-4270 Fax: 82-2-558-4272 http://www.epson.co.kr

#### MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd.

3rd Floor, East Tower, Wisma Consplant 1, No.2, Jalan SS 16/4, 47500 Subang Jaya, Malaysia Tel: 03 56 288 288 Fax: 03 56 212 088 http://www.epson.com.my

## SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd.

1 HarbourFront Place, #03-02 HarbourFront Tower 1, Singapore 098633 Tel: 6586 3111 http://www.epson.com.sg

## **TAIWAN** Epson Taiwan

Technology & Trading Ltd. 14F, No. 7, Song Ren Road, Taipei, Taiwan Tel: (02) 8786-6688 Fax: (02) 8786-6633 http://www.epson.com.tw