

SC-T7200 Series SC-T5200 Series SC-T3200 Series SC-T7200D Series SC-T5200D Series

Vartotojo vadovas

CMP0070-00 LT

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokioje formoje ir bet kokiu elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštiško "Seiko Epson Corporation" leidimo. Čia esanti informacija yra skirta naudoti tik su šiuo "Epson" spausdintuvu. "Epson" nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais spausdintuvais pasekmes.

"Seiko Epson Corporation" ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, sąnaudų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant "Seiko Epson Corporation" naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Įmonė "Seiko Epson Corporation" nėra atsakinga už jokius nuostolius ar problemas, kylančias dėl bet kokio eksploatacinių medžiagų, kurios nėra pažymėtos kaip originalūs "Epson" produktai arba produktai, "Seiko Epson Corporation" patvirtinti kaip tinkami naudoti su "Epson", pasirinkimo.

Įmonė "Seiko Epson Corporation" nėra atsakinga už jokius gedimus, kylančius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie atsiranda naudojant sąsajos kabelius, kurie nėra pažymėti kaip "Seiko Epson Corporation" pripažinti tinkamais naudoti su "Epson" produktais.

"EPSON"®, "Epson UltraChrome"®, "EPSON EXCEED YOUR VISION", "EXCEED YOUR VISION" ir jų logotipai yra "Seiko Epson Corporation" prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

"Microsoft"®, "Windows"®, "Windows Vista"® ir "PowerPoint"® yra registruotieji "Microsoft Corporation" prekių ženklai.

"Apple"®, "Macintosh"® ir "Mac OS"® yra registruotieji "Apple Inc." prekių ženklai.

"Intel"® yra registruotasis "Intel Corporation" prekės ženklas.

"PowerPC"® yra registruotasis "International Business Machines Corporation" prekės ženklas.

"Adobe", "Adobe RGB" (1998), "Lightroom", "Photoshop", "PostScript"®3[™] ir "Reader" yra arba prekių ženklai arba registruotieji "Adobe Systems Incorporated" prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

"HP-GL / 2"® ir "HP RTL"® yra registruotieji "Hewlett-Packard Corporation" prekių ženklai.

"Android" yra "Google Inc." prekės ženklas.

Bendroji pastaba: kiti čia vartojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. "Epson" nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

© 2014 "Seiko Epson Corporation". All rights reserved.

Turinys

Autorių teisės ir prekių ženklai

Įžanga

Svarbios saugos instrukcijos
Kaip parinkti vietą šiam gaminiui 7
Statydami šį gaminį
Naudodami šį gaminį
Kai dirbate su rašalo kasetėmis 8
Pastaba apie šį gaminį
Ženklų paaiškinimai
Iliustracijos
Operacinės sistemos versijos 8
Spausdintuvo dalys
Priekis
Galas14
2 ritinio blokas (SC-T7200D Series / SC-
T5200D Series)
Ritininio popieriaus adapteris
Valdymo skydelis
Ekrano rodinys
Ypatybės
Ypatybės
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.21Itin paprastas naudojimo ir laikymo nenaudojant22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Pastabos dėl popieriaus naudojimo.25
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Pastabos dėl popieriaus naudojimo.25Pridedama programinė įranga.27
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Patabos dėl popieriaus naudojimo.25Pridedama programinė įranga.27Programinės įrangos disko turinys.27
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Patabos dėl popieriaus naudojimo.25Pridedama programinė įranga.27Programinės įrangos disko turinys.27Spausdintuve įdiegtos programinės įrangos
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Patabos dėl popieriaus naudojimo.25Pridedama programinė įranga.27Programinės įrangos disko turinys.27Spausdintuve įdiegtos programinės įrangos28
Ypatybės.21Didelio našumo realizavimas.21Didelės skyros realizavimas.21Itin paprastas naudojimas.22Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant23Eksploatavimo vieta.23Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.24Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.24Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo.25Patabos dėl popieriaus naudojimo.25Pridedama programinė įranga.27Programinės įrangos disko turinys.27Spausdintuve įdiegtos programinės įrangos28Spausdintuvo tvarkyklės santrauka.30

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas 34
Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas 34
Ritininio popieriaus įdėjimas į 1 ritinį35
2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-
T5200D Series)
Ritininio popieriaus atpjovimas

Ritininio popieriaus išėmimas iš 1 ritinio 41
Išėmimas iš 2 ritinio (tik SC-T7200D Series /
SC-15200D Series)
Atpjautų lapų įdejimas ir išemimas
Atpjautų lapų įdėjimas
Plakatų lentos įdejimas ir išemimas 46
Plakatų lentos įdėjimas
Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir
pakeitimas
Popieriaus pakeitimas
Popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series) 52
Laikymas ir atidarymas
Padėties reguliavimas
Didelės talpos popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series) 56
Laikymas ir padėties reguliavimas
Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7200 Series)
Naudojant valdymo skydeli
Popieriaus tvirtinimas
Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio
paėmimo bloko
Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows") 65
Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X") 68
Spausdinimo sritis
Ritininio popieriaus spausdinamas plotas 71
Atpjautų lapų spausdinamas plotas
Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer
Spausdinimo atšaukimas
-

Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

Funkcijų santrauka	75
Spausdinimo užduočių išsaugojimas	76
Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra,	
spausdinimas ir šalinimas	77

Kopijavimas ir nuskaitymas

Didelis kopijavimas ir didelis nuskaitymas,	
naudojant MFP skaitytuvą (parinktis)	79

Funkcijų santrauka.	
Pasirengimas nuskaityti	
Kaip pakeisti dokumento išmetimo kryptį ir	
nuskaitymo tikslumą	
Didelis kopijavimas	
Operacijos nuskaitytiems ar gautiems vaizdo	
failams	
Padidintų kopijų kūrimas naudojant A3 arba A4 skaitytuvą	
Skaitytuvo prijungimas	
Padidintų kopijų kūrimas	
Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo 90	

Print From Folder

Funkcijų santrauka
Pasirengimas spausdinti iš Print From Folder 93
Procedūra, kaip spausdinti iš Print From Folder

Dar daugiau spausdinimo būdų

Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai95
Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus
Spaudinio dvdžio rinkimas
Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui 98
Spausdinant nestandartiniais dydžiais
CAD brėžinių spausdinimas 102
Spausdinimas spausdintuvo tvarkyklės CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas) režimu
Spausdinimas emuliuojant HP-GL / 2 ir HP
RTL
Automatinis ritininio popieriaus perjungimas prieš spausdinima (tik SC-T7200D Series / SC-
T5200D Series)
1 / 2 ritinio perjungimas pagal popieriaus tipą
1 / 2 ritinio perjungimas pagal dokumento
dydį
Persijungimas į ritinį, kuriame likę daugiausiai
baigiasi popierius
Spausdinimas be paraščių 109

Spausdinimo be paraščių būdai 109	9
spausdinimu be parascių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai	9
Apie ritininio popieriaus atpjovimą 112	1
Spausdinimo nuostatų nustatymas 112	2
Spalvų koregavimas ir spausdinimas 114	4
Kelių puslapių / plakatų spausdinimas 118	8
Folded Double-Side (Sulankstytas dvipusis)	
(tik "Windows") 118	8
N-up (N spausdinimas)	9
Poster (Plakatas) (tik "Windows") 120	0
Kelių dokumento lapų spausdinimas (Layout	
Manager (Išdėstymo vedlys)) (tik "Windows") 125	5
Spausdinimo nuostatų nustatymas 12	5
Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas 120	5

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą	128
Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos 1	128
Profilių nustatymas	129
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant	
programą	129
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę	131
Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM ("Windows")	131
Spalvų tvarkymas naudojant "ColorSync" ("Mac OS X")	132
Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik "Windows")	132

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Windows")

Nuostatų ekrano įjungimas 13	35
Iš control panel (valdymo skydelio) 13	35
Žinyno įjungimas	36
Įjungimas spustelėjant žinyno mygtuką 13	36
Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą 13	36
Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas 13	37
Įvairių nuostatų, pvz., "Pasirinkti nuostatas", įrašymas	37
Medžiagos tipų pridėjimas 13	37
Rodomų elementų išdėstymo keitimas 13	38
Utility (Programa) skirtuko apžvalga 14	40
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas 14	42

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Mac OS X")

Nuostatų ekrano įjungimas
Žinyno įjungimas
Naudojant Epson Printer Utility 4 143
Epson Printer Utility 4 paleidimas 143
Epson Printer Utility 4 funkcijos 143
Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas 145
EPSON LFP Remote Panel 2 pašalinimas 145

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Techninė priežiūra

Spausdinimo galvutės reguliavimas 19)0
Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę 19) 0
Spausdinimo galvutės valymas 19) 1
Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head	
Alignment))3
Eksploatacinių medžiagų keitimas 19	9 5
Rašalo kasečių pakeitimas) 5
Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė)	
pakeitimas	96
Pjaustytuvo keitimas	97
Spausdintuvo valymas	99
Išorės valymas	99
Vidaus valymas	99
MFP skaitytuvo valymas (pasirinktinai) 20)1

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas 202	2
Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos	
atvejai	7
Trikčių šalinimas208	3
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)	8
bet spausdinimas nevyksta)

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės	210
Tiekimo ar išėmimo problemos	214
Kita	217
Bėdos, kai prijungtas papildomas MFP	
skaitytuvas	217

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos 221
Palaikoma spausdinimo medžiaga
"Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė
Prekyboje esančio tinkamo naudoti popieriaus formatas
medžiagų
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo
Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo 234 Pastabos dėl transportavimo
Pastabos dėl spausdintuvo pakartotinio naudojimo
Reikalavimai sistemai
reikalavimai
Techninių duomenų lentelė.
Standartai ir patvirtinimai

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė
Kaip kreiptis į "Epson" techninės pagalbos skyrių
Prieš kreipiantis į Epson
Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje 242
Pagalba naudotojams Europoje 242
Pagalba naudotojams Taivane 242
Pagalba naudotojams Australijoje 243
Pagalba naudotojams Singapūre
Pagalba naudotojams Tailande
Pagalba naudotojams Vietname
Pagalba naudotojams Indonezijoje 244
Pagalba naudotojams Honkonge 245
Pagalba naudotojams Malaizijoje 245
Pagalba naudotojams Indijoje 246
Pagalba naudotojams Filipinuose 246

Programinės įrangos licencijos sąlygos

ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS	
ĮRANGOS LICENCIJA	247
Bonjour	248
Kitos programinės įrangos licencijos	253
Info-ZIP copyright and license	253

Įžanga

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami spausdintuvą perskaitykite visas šias instrukcijas. Taip pat laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant spausdintuvo.

Kaip parinkti vietą šiam gaminiui

- Spausdintuvą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus, didesnio už gaminį. Spausdintuvas tinkamai nedirbs, jei stovės pasviręs ar kampu.
- Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ir drėgmė. Jį laikykite vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ar stipri šviesa, toliau nuo šildymo šaltinių.
- Venkite vietų, kuriuose galimi sukrėtimai ir vibracijos.
- Laikykite šį gaminį atokiau nuo dulkėtų vietų.
- Laikykite šį gaminį arti elektros lizdo, kad būtų patogu ištraukti kištuką.

Statydami šį gaminį

- Neužblokuokite ir neuždenkite šio gaminio korpuse esančių angų.
- Nekiškite daiktų į angas. Būkite atsargūs, kad neaplietumėte šio gaminio skysčiais.
- Šio gaminio maitinimo laidas skirtas naudoti tik su šiuo gaminiu. Naudojant su kita įranga gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- Prijunkite visą įrangą prie tinkamai įžemintų maitinimo lizdų. Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- Venkite elektros laidų, kuriuos valdo sieniniai jungikliai arba automatiniai laikmačiai.

- Visą kompiuterio sistemą laikykite atokiai nuo potencialių elektromagnetinių trukdžių šaltinių, pvz., garsiakalbių arba pagrindinių belaidžių telefonų įrenginių.
- Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris nurodytas ant gaminio etiketės.
- Naudokite tik maitinimo laidą, kuris pateikiamas su šiuo gaminiu. Naudojant kitokį laidą gali kilti gaisras ar galite patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite sugadinto arba apspurusio elektros laido.
- Jei su šiuo gaminiu naudojate ilgintuvą, patikrinkite, ar bendras į ilgintuvą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija ilgintuvo pajėgumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras į sieninį lizdą įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija sieninio lizdo pajėgumo amperais.
- Nemėginkite patys atlikti šio gaminio techninės priežiūros.
- Išjunkite šį gaminį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais:

Jei sugedo elektros laidas arba kištukas; į gaminį pateko skysčio; šis gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas korpusas; gaminys blogai veikia arba dirba ne taip.

Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, laikykitės šių taisyklių:

Jei norite tinkamai apsaugoti nuo trumpojo jungimo ir viršsrovio šiam spausdintuvui, pastato instaliacija turi būti apsaugota naudojant 10 arba 16 amperų grandinės pertraukiklį.

Jeigu kištukas sugenda, pakeiskite laidų rinkinį arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, nepamirškite pakeisti jų tinkamo dydžio ir galingumo saugikliais.

Naudodami šį gaminį

- Nekaišiokite rankų į šį gaminį ir spausdinimo metu nelieskite rašalo kasečių.
- Nejudinkite spausdinimo galvučių ranka, nes tai gali sugadinti šį gaminį.

Gaminį visada išjunkite maitinimo mygtuku valdymo skydelyje. Nuspaudus šį mygtuką, trumpai sumirksi ir užgęsta maitinimo indikatorius. Neatjunkite maitinimo laido ir neišjunkite gaminio, kol maitinimo indikatorius nenustos mirksėti.

Kai dirbate su rašalo kasetėmis

- □ Rašalo kasetes laikykite vaikams neprieinamose vietose ir negerkite.
- Jeigu rašalas patenka ant jūsų odos, nuplaukite jį muilu ir vandeniu. Jeigu jo patenka į akis, nedelsiant jas praplaukite vandeniu.
- Prieš įdėdami naują rašalo kasetę į spausdintuvą, papurtykite ją penkių centimetrų horizontaliais mostais į priekį ir atgal maždaug 15 kartų per penkias sekundes.
- Sunaudokite rašalo kasetes iki datos, nurodytos ant pakuotės.
- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, išnaudokite įdėtą rašalo kasetę per metus.
- Neardykite rašalo kasetės ir nebandykite jos naujai užpildyti. Tai gali sugadinti spausdinimo galvutę.
- Nelieskite IC lusto kasetės šone. Tai gali paveikti įprastą darbą ir spausdinimą.
- Šioje rašalo kasetės IC mikroschemoje laikoma daug su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, likusio rašalo kasetės būsena, kad kasetę būtų galima laisvai išimti ir vėl įdėti. Tačiau kiekvieną kartą įdėjus kasetę šiek tiek rašalo sunaudojama, nes spausdintuvas automatiškai atlieka patikimumo patikrinimą.
- Išėmus rašalo kasetę vėlesniam naudojimui apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo purvo ir dulkių ir laikykite ją tokioje pat aplinkoje, kaip ir šį gaminį. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo prievade yra vožtuvėlis, dėl kurio nereikia dangčių ar kaiščių, tačiau reikia elgtis atsargiai, kad rašalas nesuteptų kasetės liečiamų daiktų. Nelieskite rašalo tiekimo prievado ar srities aplinkui.

Pastaba apie šį gaminį

Ženklų paaiškinimai

Ispėjimas:	Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.
Perspėjimas:	Perspėjimų reikia laikytis, kad nesugadintumėte šio gaminio ir išvengtumėte traumų.
Svarbu.	Pastabose pateikiama svarbi informacija apie šio gaminio valdymą.
Pastaba:	Patarimuose pateikiama naudinga arba papildoma informacija apie šio gaminio valdymą.

lliustracijos

Jei nėra nurodyta kitaip, šioje dokumentacijoje pateikti paveikslėliai rodo SC-T7200 Series.

Operacinės sistemos versijos

Šioje dokumentacijoje naudojami toliau nurodyti sutrumpinimai.

"Windows" vadinama "Windows 10", "8.1", "8", "7", "Vista", "XP"

- "Windows 10" vadinama "Windows 10 Home", "Windows 10 Pro", "Windows 10 Enterprise" ir "Windows 10 Education".
- □ "Windows 8.1" vadinama "Windows 8.1", "Windows 8.1 Pro" ir "Windows 8.1 Enterprise".
- □ "Windows 8" vadinama "Windows 8", "Windows 8 Pro" ir "Windows 8 Enterprise".
- "Windows 7" vadinama "Windows 7 Home Basic", "Windows 7 Home Premium", "Windows 7 Professional" ir "Windows 7 Ultimate".

- Windows Vista" vadinama "Windows Vista Home Basic Edition", "Windows Vista Home Premium Edition", "Windows Vista Business Edition", "Windows Vista Enterprise Edition" ir "Windows Vista Ultimate Edition".
- □ "Windows XP" vadinama "Windows XP Home Edition", "Windows XP Professional x64 Edition" ir "Windows XP Professional".
- □ "Windows Server 2012" vadinama "Windows Server 2012 Essentials Edition", "Server 2012 standard Edition".
- □ "Windows Server 2008" vadinama "Windows Server 2008 Standard Edition" ir "Windows Server 2008 Enterprise Edition".
- □ "Windows Server 2008 x64" vadinama "Windows Server 2008 x64 Standard Edition", "Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition", "Windows Server 2008 R2 Standard Edition" ir "Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition".
- Windows Server 2003" vadinama "Windows Server 2003 Standard Edition" ir "Windows Server 2003 Enterprise Edition".
- □ "Windows Server 2003 x64" vadinama "Windows Server 2003 x64 Standard Edition" ir "Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition".

"Macintosh" vadinama "Mac OS X"

"Mac OS X" vadinama "Mac OS X 10.5.8" ir naujesnės versijos.

Spausdintuvo dalys

Priekis

Iliustracijoje parodyta SC-T7200 Series. Veikimas toks pat netgi tada, kai popieriaus skyriaus ar kitų dalių forma skiriasi.



O Spausdintuvo dangtis

Atidarykite spausdintuvo dangtį, jei norite valyti spausdintuvą arba išimti įstrigusį popierių.

Plakatų lentos atrama

Pakelkite šią atramą, kad galėtumėte padėti ant jos popierių, kai spausdinate ant plakatų lentos. Atrama užtikrina sklandų plakatų lentos tiekimą.

Brakatų lentos įdėjimas ir išėmimas" puslapyje 46

③ Techninės priežiūros bloko dangteliai

Atidarykite šiuos dangtelius, kai keičiate Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).

Kai kuriuose modeliuose yra tik dešinysis dangtelis.

∠ maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) pakeitimas" puslapyje 196

Opieriaus skyrius / didelės talpos popieriaus skyrius

Čia susirenka iš spausdintuvo išeinantis popierius, todėl popierius išlieka švarus ir nesuglamžytas.

Papildomas stovas (24), skirtas SC-T3200 Series, pateikiamas su popieriaus dėklu.

🖉 "Popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)" puslapyje 52

🖅 "Didelės talpos popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 56

6 Liejimo priemonės

Kiekvienoje kojelėje yra po vieną liejimo priemonę. Spausdintuvui esant vietoje liejimo priemonės paprastai yra užrakintos.

6 Krūvos kreiptuvai

(tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)

Pasirinkite kreiptuvą atsižvelgdami į išvesties popieriaus dydį popieriaus skyriuje.

🖉 "Popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)" puslapyje 52

Krūvos kreiptuvo pakeitimo svirtis

(tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series) Naudokite norėdami pasirinkti krūvos kreiptuvą.

8 Kasetės dangtis

Atidarykite keisdami rašalo kasetes.

∠ ¬ "Rašalo kasečių pakeitimas" puslapyje 195

🕑 Rašalo kasetės

Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus.

🛈 Kintamosios srovės lizdas

Čia prijunkite pridedamą maitinimo kabelį.

Papildomo priedo prievadas

Naudoti prijungiant papildomą įrangą, kaip kad MFP skaitytuvą.

USB prievadas

Naudoti prijungiant prie kompiuterio su USB kabeliu.

LAN prievadas

Jungiamas LAN kabelis.

Duomenų indikatorius

Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo tinklo ryšio būseną ir duomenų priėmimą.

Įjungta : Prijungtas.

Mirksi : Priimami duomenys.

Būsenos indikatorius

Spalva nurodo duomenų perdavimo tinklu spartą.

Išjungta : 10Base-T

Raudonas: 100Base-T

Žalias : 1000Base-T

O Valdymo skydelis

∠ "Valdymo skydelis" puslapyje 16

🛈 Įspėjimo lemputė

Įvykus klaidai ši lemputė šviečia arba mirksi.

Šviečia ar-: Įvyko klaida. Lemputės švietimo ar mirksėjimo pobūdis priklauso nuo klaidos tipo. Valdymo ba mirksi skydelyje pateikiamas klaidos aprašymas.

Išjungta : Nėra jokių klaidų.

Ritinio popieriaus suportas

Kai dedate popieriaus ritinį, įstatykite jį į atramą ir pritvirtinkite ritininio popieriaus adapterius.

Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34

Adapterio kreiptuvai

Kreiptuvai ritininiam popieriui tvirtinti. Pastumkite ritinį išilgai šių kreiptuvų, kai tvirtinate jį prie adapterio laikiklio.

🖉 "Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34

2 Ritinio fiksavimo svirtis

Svirtis, kuri užfiksuoja ritininį popierių vietoje, jį pritvirtinus prie adapterio laikiklio.

Adapterio laikiklis

Pritvirtinus ritininį popierių, į šį laikiklį įstatomas ritininio popieriaus adapteris.

Popieriaus anga

Anga, pro kurią vyniojamas popierius ir spausdinant tiekiami pavieniai popieriaus lapai.

Tiekiama po vieną lapą.

🐵 Spausdinimo galvutė

Spausdinant išpurškia rašalą per didelio tankio purkštukus, judėdama į kairę ir į dešinę.

Ritininio popieriaus dangtis

Ritininį popierių saugantis dangtis. Išskyrus tuomet, kai įdedate ar išimate ritininį popierių, naudojant spausdintuvą dangtis turi būti uždarytas.

Išstumiamo popieriaus kreiptuvas Nukreipia iš spausdintuvo išvedamą popierių tiesiai į popieriaus skyrių.

Galas

Iliustracijoje parodyta SC-T7200D Series.



Papildomos įrangos anga

Anga papildomo standžiojo disko ar "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" prijungimui.

2 ritinio bloko jungtis

(tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Prijunkite 2 ritinio bloko jungiamąjį kabelį.

Paprastai kabelis prijungiamas, kai naudojamas spausdintuvas.

Galinis dangtis

(tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Kai užstringa į 2 ritinio bloką įdėtas ritininis popierius, atidarykite dangtį ir pašalinkite užstrigusį popierių.

Naudojant spausdintuvą paprastai uždarytas.

∠ Ritininio popieriaus strigtis" puslapyje 214

2 ritinio blokas (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Iliustracijoje parodyta SC-T7200D Series.



Popieriaus anga

Įdėjimo anga ritininio popieriaus patiekimui.

لات "2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 38

2 Stalčiaus rankenėlės

Įdėdami ar išimdami ritininį popierių laikykite šias rankenėles ir ištraukite ar įstumkite 2 ritinio bloką.

27 "2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 38

3 Adapterio kreiptuvai

Pastumkite ritininio popieriaus adapterį su ritiniu išilgai šių kreiptuvų, kai tvirtinate jį prie adapterio laikiklio.

27 "2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 38

4 Adapterio laikiklis

Pritvirtinus ritininį popierių, į šį laikiklį įstatomas ritininio popieriaus adapteris.

Bitinio fiksavimo svirtis

Svirtis, kuri užfiksuoja ritininį popierių vietoje, jį pritvirtinus prie adapterio laikiklio.

Ritininio popieriaus adapteris

Pridedamą ritininio popieriaus adapterį naudokite, kai į spausdintuvą dedate ritininį popierių.

"Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34



Adapterio fiksavimo svirtis

Norėdami atblokuoti pakelkite; norėdami užblokuoti nuleiskite. Atblokuokite, kai tvirtinate ritininį popierių prie adapterio, ir užblokuokite, kai ritinys bus pritvirtintas.

2 Dydžio svirtis

Padėtį parinkite atsižvelgdami į ritinio šerdies dydį.



O indikatorius (maitinimo indikatorius) Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo spausdintuvo darbinę būseną.

Įjungta : Maitinimas įjungtas.

Mirksi : Spausdintuvas priima duomenis arba atliekami kokie nors kiti veiksmai, pavyzdžiui, valoma spausdinimo galvutė, ruošiamasi išjungimui.

Išjungta : Maitinimas išjungtas.

⑧ □· nygtukas (mygtukas Įdėti / išimti popierių)

Paspaudus šį mygtuką, pateikiamas Load/Remove Paper meniu. Nurodymus, susijusius su popieriaus įdėjimu arba išėmimu, galima pamatyti paryškinus **Remove Paper** arba įdedamo popieriaus tipą ir paspaudus OK mygtuką. Popierių pakartotinai įkraukite arba išimkite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

4 Ekranas

Rodo spausdintuvo būseną, meniu, klaidų pranešimus ir t. 🗇 "Ekrano rodinys" puslapyje 17

6 Menu mygtukas

Pateikia ekrano pasirinkto skirtuko meniu. (Išskyrus 五⁺ ir 五 skirtukus.)

∠ ¬ "Valdymo skydelio meniu naudojimas" puslapyje 146

Jei nuspausite, kai rodomas meniu, būsite perkelti vienu lygmeniu meniu hierarchijoje. 欲 "Meniu operacijos" puslapyje 146

🕖 🔺 / 🕨 mygtukai (mygtukai Kairėn ir Dešinėn)

Naudodamiesi šiais mygtukais, pasirinkite skirtukus. Pasirinktas skirtukas paryškinamas, o ekrano informacijos srityje pateikiamas turinys bus atnaujintas pasirinktam skirtukui.

∠ grano rodinys" puslapyje 17

Jei rodomas meniu, naudojantis šiais mygtukais galima perkelti žymeklį arba ištrinti įvedamo teksto simbolius tokiems elementams kaip Setting Name arba IP Address.

OKmygtukas

Deteikia ekrano pasirinkto skirtuko meniu.

- Jei rodomas meniu ir yra paryškintas punktas, paspaudus šį mygtuką bus parodytas papildomo punkto pomeniu.
- Jei nuspausite, kai pasirinktas meniu esantis parametras, bus nustatytas arba vykdomas pastarasis parametras.

Omega mygtukas (žinyno mygtukas)

Išskyrus atvejus, kai vyksta spausdinimas, paspaudus šį mygtuką rodomas Help meniu. Jei norite pamatyti žinyną paryškintam punktui, paryškinkite punktą ir paspauskite OK mygtuką.

A A mygtukas (techninės priežiūros mygtukas) Podo Mointenance moniu kuris naudojamas nukė

Rodo Maintenance meniu, kuris naudojamas purkštukams patikrinti ir galvutei valyti.

∠ Spausdinimo galvutės reguliavimas" puslapyje 190

II·m mygtukas (pristabdymo / atšaukimo mygtukas)

- Nuspaudus spausdinimo metu, jjungiama spausdintuvo pristabdymo būsena. Jei norite išjungti pristabdymo būseną, dar kartą nuspauskite II·m mygtuką arba ekrane pasirinkite Pause Cancel ir nuspauskite OK mygtuką. Jei norite atšaukti apdorojamas spausdinimo užduotis, ekrane pasirinkite Job Cancel ir nuspauskite OK mygtuką.
- Paspaudus šį mygtuką, kai rodomas meniu arba žinynas, uždaromas rodomas meniu arba žinynas ir spausdintuvas grįžta į parengties būseną.

- Šis mygtukas naudojamas tik su ritininiu popieriumi. Jei spausdintuvas pripildytas atpjautų lapų arba plakatų lenta, šis mygtukas neveiks.
- Jis naudojamas siekiant rankiniu būdu nupjauti ritininį popierių, naudojant vidinį pjaustytuvą.

🕼 "Rankinio atpjovimo būdas" puslapyje 40

Jei spausdinimas nevyksta, o spausdintuvas pripildytas ritininio popieriaus, pirmiausia nuspaudę šį mygtuką, o paskui ♥ mygtuką, popierius tiekimu galite pasirūpinti iš anksto. Paspauskite ▲ mygtuką norėdami pervynioti. Laikykite ♥ mygtuką nuspaustą, kad būtų tiekiama iki 3 m popieriaus. Laikykite ▲ mygtuką nuspaustą, kad būtų pervyniota iki 20 cm popieriaus.

Jei ▲ mygtukas naudojamas pervyniojant ritininį popierių, popierius bus pristabdytas, kai ritininio popieriaus galas pasieks spausdinimo pradžios padėtį. Atleiskite mygtuką, o paskui paspauskite dar kartą, jei norite tęsti.

Ekrano rodinys



O Pranešimai

Rodo spausdintuvo būsenos, veikimo ir klaidų pranešimus.

 \bigtriangleup "Ką daryti, kai rodomas pranešimas" puslapyje 202

2 Skirtukų / informacijos rodymo sritis

Skirtukų / informacijos rodymo srityje yra septyni toliau nurodyti skirtukai.

Naudodamiesi **◀▶** mygtukais, pasirinkite skirtuką.

Informacija apie pasirinktą skirtuką bus pateikta informacijos rodymo srityje.

P: Nuskaitytų failų pasirinkčių skirtukas

Skirtukas rodomas tik tada, kai yra įdiegtas papildomai pasirenkamas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" (toliau vadinamas standžiuoju disku).

Veiksmai su nuskaitytais failais yra atliekami taip kaip parodyta toliau.

- Nuskaitytų failų, atsiųstų iš spausdintuvo, kuriame yra įdiegtas pasirenkamas MFP skaitytuvas, gavimas.
- Standžiajame diske išsaugotų nuskaitytų failų spausdinimas ir persiuntimas.

∠ℑ "Operacijos nuskaitytiems ar gautiems vaizdo failams" puslapyje 87

∆⁺: "Large copy" skirtukas

Šis skirtukas rodomas, kai yra įdiegtas pasirenkamas MFP skaitytuvas.

Šiame skirtuke pasirinkite norimą atlikti užduotį ir paspauskite **OK** mygtuką. Kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", taip pat galite naudotis skaitymo funkcija.

∠ 3 "Didelis kopijavimas ir didelis nuskaitymas, naudojant MFP skaitytuvą (parinktis)" puslapyje 79

🗐 : Spausdinimo eilės skirtukas

Spausdinimo užduoties informacija atsiras informacijos rodymo srityje.

Paspaudus "Menu" mygtuką atsiras Print Queues meniu.

∠ ? "Print Queues meniu" puslapyje 157

Informacijos rodymo sritis

Naudojant spausdintuvo tvarkyklę, atsiras spausdinamos užduoties pavadinimas.

Jei įrengtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", taip pat bus rodomas dedamų užduočių skaičius, jei tokių yra.



Mirksinti 🖨 rodo, kad papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" siunčia duomenis į spausdintuvą. Jokiu būdu neatjunkite maitinimo kabelio arba išjunkite spausdintuvo maitinimą, kol mirksi ši piktograma. Nepaisant šio perspėjimo gali būti pažeisti duomenys, esantys standžiajame diske arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".

Popieriaus skirtukas

Informacija apie įdėtą popierių bus pateikta informacijos rodymo srityje.

Paspaudus "Menu" mygtuką atsiras Paper meniu.

∠ ? "Paper meniu" puslapyje 159

Informacijos rodymo sritis

Rodo įdėto popieriaus Source (Šaltinis) ir Media Type (Laikmenos tipas).

Jei naudojamas ritininis popierius, taip pat bus rodomas ir ritinio plotis. Kai **Roll Paper Remaining** yra **On**, rodomas likusio ritininio popieriaus kiekis. Jei likęs ilgis pasiekia ar nukrenta žemiau už **Remaining Alert** pasirinktą reikšmę, virš skirtuko piktogramos atsiras piktograma ir įspėjimas, panašus į pavaizduotą toliau, kuriuo įspėjama apie besibaigiantį ritininį popierių spausdintuve.

🔔 📘 🛛 3. Om

Kai popierius yra įdėtas į SC-T7200D Series / SC-T5200D Series 1 / 2 ritinį, galite patikrinti, kuris yra pasirinktas (naudojamas), pažiūrėję į piktogramą.

0	
1	

: Rodo, kad ritinys pasirinktas (naudojamas).

Skaičius rodo arba 1, arba 2 ritinį.



Rodo, kad ritinys yra budėjimo režime.

Jei yra automatinio pakeitimo komanda, šis ritinys pasirenkamas spausdinimui.

Automatinis ritininio popieriaus pakeitimas Automatinis ritininio popieriaus perjungimas prieš spausdinimą (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 104



Rašalo skirtukas

Informacijos rodymo srityje rodo rašalo kasetės būseną.

Informacijos rodymo sritis

Kaip parodyta toliau esančioje iliustracijoje, piktograma keičiasi priklausomai nuo rašalo kasetės būsenos.





1 Būsenos indikatoriai



Nėra jokių klaidų. Indikatoriaus aukštis keičiasi kartu su likusio rašalo lygiu.



Liko mažai rašalo. Reikia paruošti naują rašalo kasetę.



Jei rašalas kasetėje išsieikvojo, šią rašalo kasetę reikia pakeisti nauja kasete.



Įvyko klaida. Patikrinkite pranešimą ekrane ir pašalinkite klaidą.

2 Rašalo spalvų kodai

- C : Cyan (Žydra)
- Y : Yellow (Geltona)
- M : Magenta (Purpurinė)
- MK : Matte Black (Matinė juoda)
- PK : Photo Black (Foto juoda)

न्ने: Techninės priežiūros skirtukas

Informacijos rodymo srityje rodo Maintenance Box (Priežiūros dėžutės) būseną.

Paspaudus "Menu" mygtuką atsiras Maintenance meniu.

∠ maintenance meniu" puslapyje 163

Informacijos rodymo sritis

Kaip parodyta toliau esančioje iliustracijoje, piktograma keičiasi priklausomai nuo Maintenance Box (Priežiūros dėžutės) būsenos.

Normal

Įspėjimas arba klaida



1 Būsenos indikatoriai



Nėra jokių klaidų. Indikatoriaus aukštis atitinka likusios vietos kiekį.

Baigiasi Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) galiojimo laikas. Reikia paruošti naują Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).



Baigėsi Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) galiojimo laikas. Pakeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) nauju baku.

🕸 : Sąrankos skirtukas

Informacijos rodymo srityje rodo nurodytą IP adresą.

Paspaudus "Menu" mygtuką atsiras Setup meniu.

∠ℑ "Setup meniu" puslapyje 164

$\overline{\Delta}$: Padidintos kopijos skirtukas

Padidintos kopijos skirtukas rodomas, jei yra prijungtas skaitytuvas.

Paspaudus OK mygtuką, kai pasirinktas šis skirtukas, bus rodomas Enlarged Copy ekranas.

∠ Copy meniu" puslapyje 184

Ypatybės

Toliau aprašomos pagrindinės šio spausdintuvo funkcijos.

Didelio našumo realizavimas

Spausdinimas dideliu greičiu

Spausdinimo galvutės greičiai ir popieriaus tiekimas paspartinamas greitesniam spausdinimui užtikrinti.

Spausdintuvas turi dideliu greičiu veikiantį rotacinį pjaustytuvą, kad būtų galima greičiau atpjauti popierių, kuris smarkiai padidina našumą.

Popieriaus skyriuje lapai laikomi iš eilės (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)

Popieriaus skyriuje telpa iki 20 A2 / A1 / A0 / ARCH D / US D / US E formato paprasto popieriaus lapų; taip skatinamas automatizavimas ir didinamas našumas.

Papildomas stovas (24), skirtas SC-T3200 Series, pateikiamas su popieriaus dėklu.

∠ → "Popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)" puslapyje 52

Didelės talpos popieriaus dėklas, nuolat galintis talpinti įvairių maišytų dydžių popierių (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Dėklas gali laikyti įvairių maišytų dydžių popierių, nuo A1 horizontalaus ir mažesnius.

Be to, jei dėklui nustatysite kompaktišką padėtį, galėsite sumažinti popieriaus dėklo išsikišimą ir naudoti jį net siaurose erdvėse.

∠⑦ "Didelės talpos popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 56

Patogesnis eksploatavimas naudojant aiškiai matomą ir paprastą spalvotą ekraną

Didelis, ryškiai apšviečiamas spalvotas skystųjų kristalų ekranas sukurtas intuityviam darbui, informacija ekrane pateikiama aiškiai ir jį paprasta naudoti.

Dideliame ekrane pateikiami išsamūs, lengvai suprantami klaidų pranešimai ir iliustruoti popieriaus įdėjimo orientyrai. Įspėjimo lemputė leidžia iš toli patikrinti dabartinę darbinę būseną

Dėl didelės ir aiškiai matomos įspėjimo lemputės klaidas pastebėsite akimirksniu net iš toli. Lemputė padeda nešvaistyti laiko, kai dėl pasibaigusio rašalo ar popieriaus nutraukiamas spausdinimas.

Dviejų popieriaus ritinių įdėjimas ir produktyvumo didinimas

(SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Ritininį popierių galite įdėti dviejose vietose, 1 ritinyje (viršutinėje dalyje) ir 2 ritinyje (apatinėje dalyje). Ši funkcija produktyvumą padidina taip.

Kadangi 1 ir 2 ritinyje galite įdėti skirtingų rūšių ritininius popierius, nurodyti laikmenos tipą spausdintuvo tvarkyklėje spausdinimo metu ir perjungti spausdinimą tarp 1 ir 2 ritinio, nereikia vėl nustatyti popieriaus kaskart pakeičiant laikmenos tipą.

∠ 3° "1 / 2 ritinio perjungimas pagal popieriaus tipą" puslapyje 104

- Jei į 1 ir 2 ritinį iš anksto įdėsite skirtingų dydžių ritininius popierius, spausdintuvas automatiškai persijungs į ritininį popierių su mažesne parašte spausdinimo metu, pagal spausdinimo užduoties dokumento dydį. Ši funkcija leidžia lengvai taupyti popierių. 27, 1/2 ritinio perjungimas pagal dokumento dydį" puslapyje 105
- Jei į 1 ir 2 ritinį iš anksto įdėsite to paties tipo ir dydžio ritininį popierių ir spausdinimo metu spausdintuvas prognozuos, kad likęs ritininis popierius yra trumpesnis, nei spausdinamas ilgis, jis automatiškai persijungs į ritininį popierių, kuris yra ilgesnis už spausdinamą ilgį, ir tęs spausdinimą. Ši funkcija leidžia nuolatinį neprižiūrimą veikimą.

∠ ? "Persijungimas į ritinį, kuriame likę daugiausiai popieriaus (1 / 2 ritinys), prieš spausdinant, jei baigiasi popierius" puslapyje 107

Didelės skyros realizavimas

Įdiegus naują Epson UltraChrome XD Ink technologiją, spausdintuvu galima spausdinti aukštos kokybės plakatus ir CAD brėžinius.

∠ "Ekrano rodinys" puslapyje 17

CAD brėžiniai: aiškūs, lengvai įskaitomi ir itin atsparūs vandeniui

Naujai sukurtas didelio tankio rašalas Matte Black (Matinė juoda) leidžia spausdintuvu spausdinti itin detalius brėžinius.

Pigmentiniai rašalai naudojami visoms spalvoms ir yra itin atsparūs vandeniui, todėl spaudinius galima drąsiai naudoti ne vien patalpoje, bet ir lauke.^{*1}

Spausdintuvo tvarkyklė siūlo linijinio brėžimo režimą, kuris optimizuoja linijinių brėžinių spausdinimą ir garantuoja neprilygstamą brėžinio linijų ir itin plonų jungiamųjų linijų, įstrižainių ir kreivių atkūrimą — taip pasiekiama geriausių rezultatų, kai spausdintuvas naudojamas brėžiniams spausdinti.

Ryškūs, itin atsparūs šviesai plakatai ir eksponatai^{*2}

Naujasis purpurinis rašalas paryškina raudonos spalvos tonus, kurie yra svarbūs plakatams ir padaro juos dar pastebimesnius.

Spausdintuvo tvarkyklė siūlo plakato spausdinimo režimą, kuris supaprastina ryškių plakatų spausdinimą. Plakatus su ryškiais atspalviais galima spausdinti paprasčiausiai pasirinkus plakato režimą.

Dėl visoms spalvoms naudojamų pigmentinių rašalų spausdinimo rezultatai yra itin atsparūs vandeniui ir trumpą laiką gali būti rodomi lauke. Taip pat spaudiniai yra itin atsparūs šviesai ir blukimui ir gali būti demonstruojami net tiesioginiuose saulės spinduliuose.

- *1 Kai spausdinate naudojimui lauke, naudokite laminavimo apdorojimą.
- *2 Neįmanoma gauti tų pačių rezultatų visam popieriui.

ltin paprastas naudojimas

Ritininio popieriaus adapteris be veleno leidžia įstatyti ritininį popierių vienu spragtelėjimu Kadangi nėra veleno, galima įdėti ir išimti ritininį popierių net vietos atžvilgiu ribotoje aplinkoje.

Norėdami įstatyti ritininį popierių, tiesiog įdėkite jį į ritinio vietą ir pritvirtinkite abiejuose galuose esančiais adapteriais. Ritinio įdėjimo vieta yra žemai, todėl net žemiems darbuotojams popierių įdėti paprasta.

"Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34

Priežiūros paprastumas

Ritininis popierius ir kiti priedai, įskaitant rašalo kasetes, Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) ir pjaustytuvai įstatomi iš priekio, todėl spausdintuvą galima statyti prie sienos. Spausdintuvo nereikia judinti, kad būtų galima pasiekti iš galo.

Priklausomai nuo užduoties pasirinkite vieną iš trijų kasetės dydžių

Atsižvelgdami į spausdintuvo eksploatavimo dažnį rinkitės 110, 350 ar 700 ml kasetes. Dideliems plakatams spausdinti naudokite rentabilias 700 ml kasetes, o nespalvotiems spaudiniams rinkitės atskiras 110 arba 350 ml kasetes.

Nauja spausdintuvo tvarkyklė užtikrina dar paprastesnį naudojimą

Spausdinimo nuostatus galima optimizuoti paprasčiausiai pasirinkus pageidaujamą naudoti arba reikiamą. Tai leidžia išvengti sunkumų, atsirandančių reguliuojant atskiras spausdinimo nuostatas.

Paleidžiant spausdintuvo tvarkyklė automatiškai patikrina spausdintuve esančio popieriaus būseną ir pateikia ją **Media Settings (Medžiagos nustatymai)** dialogo lange; taip išvengiama popieriaus patikros klaidų prieš spausdinimą.

Spausdintuvo tvarkyklė rodo spausdintuvo nuostatas grafiškai ir taip sumažina netinkamai pasirenkamų nuostatų galimybę.

MFP skaitytuvas, kuris gali būti integruotas ir įdiegtas su spausdintuvu

Papildomą MFP skaitytuvą galite prijungti prie spausdintuvo viršaus, kai naudojate jam skirtą stovą. Ši funkcija sumažina montavimo erdvę ir leidžia įdėti dokumentus ir spausdinti kopijas vienoje vietoje.

Be to, ši funkcija suteikia darbo eigą be streso, nes po kopijavimo spausdinimas pradedamas dideliu greičiu.

"Didelis kopijavimas ir didelis nuskaitymas, naudojant MFP skaitytuvą (parinktis)" puslapyje 79

Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant

Eksploatavimo vieta

Paruoškite nurodytą vietą, kurioje nėra jokių kitų objektų, kad popierius galėtų nekliudomas išeiti ir galėtumėte pakeisti eksploatacines medžiagas.

Išorinius spausdintuvo matmenis rasite lentelėje "Techniniai duomenys".

- 🖙 "Techninių duomenų lentelė" puslapyje 237
- * Jei spausdinate ant skelbimų lentos, įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos tiek spausdintuvo priekyje, tiek už spausdintuvo.

∠ ? "Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas" puslapyje 46

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series



SC-T3200 Series



SC-T7200D Series / SC-T5200D Series



Kai įdiegtas MFP skaitytuvas

Toliau esančioje iliustracijoje parodyta montavimo erdvė, kai MFP skaitytuvo prijungimui naudojamas jam skirtas stovas.

- * Kai įdedamo dokumento storis yra 0,25 mm ir daugiau, įsitikinkite, kad prieš spausdintuvą ir už jo yra pakankamai erdvės.
 - ∠ 𝔅 "Kai įkeliate dokumentą, kuris yra storesnis nei 0,25 mm" puslapyje 82



- *1 Skirta SC-T7200D Series / SC-T5200D Series
- *2 Skirta SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo

Jei norite išvengti gedimų, veikimo sutrikimų ir spausdinimo kokybės pablogėjimo, naudodami spausdintuvą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

Naudodami spausdintuvą, laikykitės darbinės temperatūros ir drėgnumo diapazonų, nurodytų lentelėje "Techniniai duomenys". 27 "Techninių duomenų lentelė" puslapyje 237

Net jei tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, gali nepavykti tinkamai spausdinti, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Spausdintuvą naudokite tokioje aplinkoje, kurioje atitinkami ir popieriui taikomi reikalavimai. Išsamesnės informacijos ieškokite prie popieriaus pridedamoje dokumentacijoje.

Taip pat, jei eksploatuojate sausoje, kondicionuojamo oro ar tiesiogine saulės šviesa apšviestoje aplinkoje, palaikykite tinkamą drėgnumą.

- Nestatykite spausdintuvo šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiame oro iš kondicionieriaus ar ventiliatoriaus kelyje. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti arba užsikišti spausdinimo galvutės purkštukai.
- Spausdinimo galvutė gali būti neuždengta (pvz., nejudės į dešinę pusę), įvykus klaidai arba išjungus spausdintuvą nepašalinus klaidos. Uždengimas yra funkcija, automatiškai uždengiant spausdinimo galvutę dangteliu, siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- Kai maitinimas yra įjungtas, neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite maitinimo grandinės pertraukikliu. Spausdinimo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- Net ir tuo metu, kai spausdintuvas nėra naudojamas, šiek tiek rašalo bus naudojama galvutei valyti ir kitiems techninės priežiūros darbams, reikalingiems siekiant užtikrinti tinkamą spausdinimo galvutės būseną.

Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo

Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei laikysite netinkamai, kitą kartą gali nepavykti tinkamai spausdinti.

- Jeigu ilgą laiką nespausdinate, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Kad spausdinimo galvutė neužsikimštų, rekomenduojame spausdinti kartą per savaitę.
- Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje. Dėl šios priežasties popierius gali susibanguoti ar susiraityti, o dėl to gali iškilti popieriaus tiekimo problemų arba gali būti subraižyta spausdinimo galvutė. Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, išimkite visą popierių.
- Spausdintuvą galima palikti išjungtą tik įsitikinus, jog spausdinimo galvutė yra uždengta (spausdinimo galvutė nustumta į dešinį kraštą). Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Pastaba:

Jei spausdinimo galvutė neuždengta, įjunkite ir išjunkite spausdintuvą.

Kad nesikauptų dulkės ir nešvarumai spausdintuve, prieš padėdami spausdintuvą į laikymo vietą uždarykite visus dangtelius.

Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, uždenkite jį antistatiniu audeklu ar dangčiu.

Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl gali lengvai užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės pateks smulkių dulkių. Tokiu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Kai spausdintuvą įjungsite ilgai nenaudoję, jis gali automatiškai pradėti galvutės valymo procedūrą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.

Galvutės valymas bus baigtas po apytikriai 10 – 15 minučių.

Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo

Jei norite išlaikyti gerą spausdinimo kokybę, naudodami rašalo kasetes, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Pridedamos rašalo kasetės ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) naudojamos pradinio pildymo metu. Pridedamas rašalo kasetes ir Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) reikės pakeisti santykinai greitai.
- Rašalo kasetes rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje ir tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje vietoje ir sunaudoti iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės.
- Siekiant geriausių rezultatų įdėtą rašalo kasetę reikia sunaudoti per vienerius metus.
- Rašalo kasetes, kurios buvo ilgą laiką laikytos žemoje temperatūroje, palikite kambario temperatūroje bent keturioms valandoms.
- Nelieskite IC lustų ant rašalo kasečių. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- Idėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.
- Nepalikite spausdintuvo be įdėtų rašalo kasečių. Rašalas spausdintuve gali uždžiūti ir tuomet nepavyks spausdinti. Palikite visas rašalo kasetes savo lizduose, net jei nenaudojate spausdintuvo.
- □ IC luste saugomi rašalo lygio ir kiti duomenys, leidžiantys naudoti kasetes jas išėmus ir pakeitus.
- Kad neužterštumėte rašalo tiekimo prievado, tinkamai laikykite išimtą rašalo kasetę. Rašalo tiekimo prievade yra vožtuvas, todėl jo nereikia uždengti.
- Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.
- Siekdamas palaikyti spausdinimo galvutės kokybę, šis spausdintuvas nustoja spausdinti prieš visiškai išsieikvojant rašalo kasetei.

- Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos spausdintuvo veikimui ar savybėms.
- Neardykite rašalo kasečių ir nekeiskite jų konstrukcijos. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- Nenumeskite ir nedaužykite rašalo kasečių į kietus daiktus, nes rašalas gali išsilieti.

Pastabos dėl popieriaus naudojimo

Naudodami ir laikydami popierių atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei popierius nėra geros kokybės, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Žr. su kiekvienu popieriumi pridedamą dokumentaciją.

Pastabos dėl naudojimo

- Naudokite ypatingąją "Epson" spausdinimo medžiagą įprastose kambario sąlygose (temperatūra: 15 – 25 °C, drėgnis: 40 – 60 %).
- Nelankstykite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- Stenkitės plikomis rankomis neliesti popieriaus spausdinamojo paviršiaus. Drėgmė ir riebalai rankų odoje gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- Popierių laikykite už kraštų. Rekomenduojame dėvėti medvilnines pirštines.
- Popierius darosi banguotas ar susiraito dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte ir nesuteptumėte popieriaus, bei išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą.
- □ Nesudrėkinkite popieriaus.
- Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes joje galima laikyti popierių.
- Venkite vietų, kuriose šviečia tiesioginė saulės šviesa, yra itin karšta arba didelis drėgnumas.
- □ Atidarę popieriaus pakuotę, popierių laikykite toje pakuotėje ir ant lygaus paviršiaus.

Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Tinkamai jį suvyniokite ir laikykite originalioje pakuotėje, kurioje buvo pristatytas. Jei ilgą laiką paliksite ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė gali pablogėti.

Pastabos dėl išspausdinto popieriaus naudojimo

Jei norite išlaikyti ilgalaikius aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Netrinkite ir nekrapštykite išspausdinto paviršiaus. Jei trinsite ar krapštysite, rašalas gali nusilupti.
- Nelieskite išspausdinto paviršiaus; nepaisant šio perspėjimo rašalas gali nusitrinti.
- Prieš sulenkdami spaudinių krūvą, įsitikinkite, ar jie visiškai išdžiūvo, nes priešingu atveju besiliečiančiose vietose gali pakisti spalvos (lieka žymė). Jei spaudinius nedelsiant atskirsite ir išdžiovinsite, šios žymės išnyks, jei neatskirsite, žymės liks.
- □ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems visiškai išdžiūstant, jie gali susilieti.
- □ Nenaudokite džiovintuvo spaudiniams džiovinti.
- □ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- Demonstruodami ar laikydami spaudinius vadovaukitės nurodymais popieriaus dokumentacijoje, kad nepakistų spalvos.

Pastaba:

Paprastai laikui bėgant spaudiniai ir nuotraukos dėl šviesos ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio blunka (pakinta spalvos). Tai taip pat taikoma ypatingosioms "Epson" spausdinimo medžiagoms. Tačiau tinkamai saugant spalvų pakitimas bus minimalus.

- Išsamesnės informacijos apie išspausdinto popieriaus naudojimą rasite prie "Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų pridėtoje dokumentacijoje.
- Nuotraukų, plakatų ir kitų spausdintų medžiagų spalvos esant skirtingoms apšvietimo sąlygomis (šviesos šaltiniams^{*}) atrodo skirtingai. Šio spausdintuvo spaudinių spalvos esant skirtingiems šviesos šaltiniams taip pat gali atrodyti skirtingai.

* Šviesos šaltiniai yra, pvz., saulės šviesa, fluorescencinė šviesa, kaitinamųjų lempų šviesa ir pan.

Pridedama programinė įranga

Spausdintuve naudotina programinė įranga pateikiama šiais dviem būdais.

Išsaugota pridėtame programinės įrangos diske

Kitame skirsnyje pateikiami išsaugotos programinės įrangos aprašymai.

□ Įdiegta spausdintuve

Ją galite paleisti iš interneto naršyklės prisijungę per tinklą.

Toliau pateikiami įdiegtos programinės įrangos aprašymai.

∠ Spausdintuve įdiegtos programinės įrangos apžvalga" puslapyje 28

Programinės įrangos disko turinys

Pridėtame programinės įrangos diske rasite toliau nurodytą programinę įrangą. Įdiekite pagal poreikį.

Daugiau informacijos apie dominančią taikomąją programą galite rasti *Tinklo vadove* (PDF) arba žiniatinklio pagalbos sistemoje.

Svarbu.

Programinė įranga atnaujinama pagal poreikį, kad būtų patogesnė ir patvaresnio funkcionalumo. Naujausios versijos ieškokite "Epson" interneto svetainėje.

http://www.epson.com

"Windows" naudotojams

Santrauka
Įdiegiama nurodyta programinė įranga.
Spausdintuvo tvarkyklė Spausdintuvo tvarkyklės reikia, kai naudojamas spausdintuvas.
Ją įdiegti galima konfigūravimo metu pasirinkus "Įdiegti".
د المعنى "Spausdintuvo tvarkyklės santrauka" puslapyje 30
EPSON LFP Remote Panel 2 Ši programinė įranga naudojama siekiant pritaikyti popieriaus nustatymus ir kitas konfigūracijas.
Pasirinkite šią parinktį diegimo metu, jei spausdintuvas ir kompiuteris sujungti per tinklą. Diegiant šią paslaugų programą galima naudoti diegimo vedlį, kuris supaprastina tinklo ryšiui reikalingų adresų nustatymą.
EpsonNet Print tai pat bus įdiegta. Naudodami EpsonNet Print galite spausdinti tiesiogiai TCP / IP protokolu, kai kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti per tinklą.
Naudojant šią programinę įrangą, galima kompiuteriu konfigūruoti įvairias spausdintuvo tinklo nuostatas. Tai patogu, nes adresus ir pavadinimus galite įvesti klaviatūra. Vadovas taip idiegiamas kartų sų programine iranga.

Programinės įrangos pavadini- mas	Santrauka
LFP Print Plug-In for Office	Tai yra "Microsoft Office" programų ("Word", "Excel" ir "PowerPoint") priedas. Diegiant šį priedą bus rodoma "Office" programų juosta, suteikianti greitą prieigą prie horizontaliųjų ir vertikaliųjų plakatų spausdinimo ir padidinto spausdinimo parinkties.
	Prieš diegdami priedą patikrinkite nurodytą informaciją.
	Kompiuteryje yra įdiegta "Office 2003", "Office 2007", "Office 2010" arba "Office 2013".
	Nėra paleista nė viena iš šių programų ("Office 2003", "Office 2007", "Office 2010" arba "Office 2013").
	Kai kuriuose regionuose šis priedas nėra pridedamas.

"Mac OS X" vartotojams

Programinės įrangos pavadini- mas	Santrauka
Epson Driver and Utilities ("Epson" tvarkyklė ir paslaugų programos)	Įdiegiama nurodyta programinė įranga.
	Spausdintuvo tvarkyklė Spausdintuvo tvarkyklės reikia, kai naudojamas spausdintuvas.
	Ją įdiegti galima konfigūravimo metu pasirinkus "Įdiegti".
	د المعنى "Spausdintuvo tvarkyklės santrauka" puslapyje 30
	EPSON LFP Remote Panel 2 Ši programinė įranga naudojama siekiant pritaikyti popieriaus nustatymus ir kitas konfigūracijas.
Epson Network Utilities ("Epson" tinklo paslaugų programos)	Pasirinkite šią parinktį diegimo metu, jei spausdintuvas ir kompiuteris sujungti per tinklą. Diegiant šią paslaugų programą galima naudoti diegimo vedlį, kuris supaprastina tinklo ryšiui reikalingų adresų nustatymą.
EpsonNet Config	Naudojant šią programinę įrangą, galima kompiuteriu konfigūruoti įvairias spausdintuvo tinklo nuostatas. Tai patogu, nes adresus ir pavadinimus galite įvesti klaviatūra. Vadovas taip įdiegiamas kartu su programine įranga.

Spausdintuve įdiegtos programinės įrangos apžvalga

Programinės įrangos pavadini- mas	Santrauka
Remote Manager	Naudokite šią programinę įrangą, norėdami patikrinti spausdintuvo būseną bei pasirinkti tinklo ir saugumo nustatymus.
	Be to, galite tvarkyti spausdinimo užduotis, kurios buvo išsaugotos pasirenkamajame standžiajame diske arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".
	ි "Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje" puslapyje 75
	Norėdami pradėti procedūrą, žr. toliau pateikiamą informaciją ir naudokite "Remote Manager" programą.
	د المعنى "Kaip naudotis Remote Manager" puslapyje 32

Programinės įrangos pavadini- mas	Santrauka
Copy Manager	Ši programinė įranga leidžia naudoti pasirenkamą MFP skaitytuvą didelėms kopijavimo ir nuskaitymo užduotims.
	Paleiskite ją iš planšetinio kompiuterio arba kito galinio įtaiso, kad dideliame ekrane pasirinktumėte kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus, užtikrinančius geresnį eksploatavimą. Žr. internetinį žinyną, kur pateikiama išsami informacija apie eksploatavimo procedūrą. Paleidimo procedūra 29 "Kaip paleisti Copy Manager" puslapyje 80

Spausdintuvo tvarkyklės santrauka

Toliau aprašomos pagrindinės spausdintuvo tvarkyklės funkcijos.

- □ Konvertuoja iš programų gautus spausdinimo duomenis į spausdinti tinkamus duomenis ir nusiunčia juos į spausdintuvą.
- Dokumento dydžio ir spausdinimo kokybės nuostatas galima keisti nuostatu dialogo languose.

PSON SC-TX00	OK Series Printing Preferences	
Printer Settings	🗈 Layout 📀 Advanced 🥜 Utility	
elect Setting :	Current Settings	Save/Del
Media Settings		
Media Type :	Premium Glossy Photo Paper (170)	
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm) -	Δ
	Acquire Info	4
Size Settings		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Paper Size :	Letter 8 1/2 x 11 in 🔹	Size:Letter 8 1/2 x 11 in
Fit to Roll Pa	per Width Borderless Custom Paper Size	
Print Quality		
Select Targe	Advanced Settings	Paper Remaining:
	Poster (Illustration & Text)	
SALE	Office Document (Slack)	
In Store Now	Office Document (Color)	
<u> </u>	CAD / Line Drawing (Color)	
Print posters wi	th illustrations and texts vividly.	
	Ψ	
Resolution :	Quality - 720x1440 dpi 👻	Version 7.00
Dealers Call	nor Chaw Cattions Drint (Preview II I avouit Manager

Jūs galite įrašyti šiuos nustatymus ir lengvai juos importuoti arba eksportuoti.

∠ Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas" puslapyje 137

Printer:	EPSON SC-TXXXX	\$
Presets:	Default Settings	\$
Copies:	1	
Pages:		
Paper Size	From: 1 to: 1	7 mm
Orientation:		
	Printer Settings	\$
Page Setup:	Roll Paper	
Roll Paper Width:	44 inch (1118 mm)	\$
Media Type:	Premium Luster Photo Paper (260)	*
Pri	nter information has been acquired.	Acquire Info
Mode:	 Select Target Advanced Settings 	
Poster(I Poster(I Poster(I Poster(F Office D Perspec	Ilustration & Text) /hoto) /ocument(Color) tive/GIS	- 3M
Print posters with i	lustrations and texts vividly.	
Resolution:	Max Quality - 720x1440 dpi 🛟	
	Check Settings	

Leidžia paleisti spausdintuvo priežiūros funkcijas, kurios palaiko spausdinimo kokybę, patikrinti spausdintuvo būseną ir atlikti kitus veiksmus.

EPSON X000000 Series Printing Preferences	
Printer Settings 🗈 Layout 💿 Advanced 🎤 Utility	
Noze Check	Speed and Progress
Head Cleaning	Menu Arrangement
A:A Print Head Alignment	Export or Import
EPSON Status Monitor 3	EPSON LFP Remote Panel 2
Monitoring Preferences	
Print Queue	
	OK Owned And Hale

Galite paprastai importuoti arba eksportuoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

∠ Jutility (Programa) skirtuko apžvalga" puslapyje 140

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series/SC-T7200D Series/SC-T5200D Series Vartotojo vadovas

Įžanga

wrac US	5 A		
EPSO		XXX	Version 9.19 (9.19
	Ready		
	Connected		Update
	Q	$\widehat{\mathbf{N}}$	Δ-Δ
EPSON Status Monitor	Nozzle Check	Head Cleaning	Print Head Alignment
EPSON LFP Remote Panel 2			
Drinton List			

Kaip naudotis Remote Manager

Paleiskite ir naudokite programinę įrangą per tinklą prie spausdintuvo prijungto kompiuterio arba planšetinio kompiuterio interneto naršyklėje.

Be to, kad galite patikrinti spausdintuvo būseną ir pasirinkti tinklo nustatymus, taip pat galite Upload And Print ir Print From Folder.

Paleidimo procedūra

- Planšetiniame terminale ar kompiuteryje, prijungtame prie spausdintuvo tinklu, paleiskite žiniatinklio naršyklę.
- 2 Įveskite spausdintuve nurodytą IP adresą į adresų juostą ir paspauskite Enter klavišą, arba Return klavišą.

Jei yra įdiegta kuri nors iš toliau pateiktų pasirinkčių, eikite prie 3 veiksmo.

- □ MFP scanner (MFP skaitytuvas)
- □ Hard disk unit (Standžiojo disko įrenginys)
- □ "Adobe[®] PostScript[®] 3 Expansion Unit"

Jei nė viena iš pasirinkčių nėra įdiegta, paleidžiamas Remote Manager.



Rodomame ekrane spustelėkite **Remote** Manager.



Spausdintuvas neturi bevielio vietinio tinklo funkcijos. Norint tinklu sujungti spausdintuvą ir planšetinį terminalą, reikalingas bevielio vietinio tinklo maršrutizatorius arba bevielio vietinio tinklo prieigos taškas. Pavyzdys



Palaikomoms operacinėms sistemoms ir naršyklėms žiūrėkite sekantį skyrių.

"Reikalavimai sistemai" puslapyje 236

Upload And Print ir Print From Folder apžvalga

Upload And Print ir Print From Folder yra funkcijos, kurios paleidžia Remote Manager ir sudaro galimybes spausdinti iš kompiuterio arba planšetinio kompiuterio galinio įrenginio, kuriame nėra įdiegtos spausdintuvo tvarkyklės.

Upload And Print

Tiesiog pasirinkite failą, kur norite spausdinti, ir įkelkite jį į spausdintuvą, kad jis būtų išspausdintas. Jei jūsų naudojama naršyklė palaiko nuvilkimo ir palikimo funkciją, galite įkelti kelis failus viena partija ir išspausdinti juos eilės tvarka.

Print From Folder

Galite pasirinkti failą bendrame aplanke, kuris buvo iš anksto nustatytas, ir jį išspausdinti.

Palaikomi failai

Upload And Print ir Print From Folder funkcijos palaiko šiuos failus. Palaikomi failai skiriasi, priklausomai nuo to, ar yra įdiegtas pasirenkamas "Adobe PostScript 3 expansion unit".

Failų formatai	Neįdiegta	Įdiegta
HP-GL/2	1	1
HP RTL	1	1
PDF	-	<i>✓</i>
PostScript	-	1
EPS	-	✓
TIFF	-	1
JPEG	-	1
CALS G4(type l)	-	1

HP-GL/2 ir HP RTL formato failai spausdinami priklausomai nuo **HP-GL/2 Settings** spausdintuvo nustatymų meniu.

∠ℑ "Printer Setup" puslapyje 164

Kiti failai spausdinami pagal nustatymus, esančius **PS3 Expansion Unit** spausdintuvo nustatymo meniu.

∠ Coption Setup^{*4}" puslapyje 174

Žr. internetinį žinyną, kur pateikiama išsami informacija apie operacijas.

Pagrindinės operacijos

Pagrindinės operacijos

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas

Pritvirtinkite pridedamus ritininio popieriaus adapterius ir įdėkite ritininį popierių.

Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

 Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.

∠ ¬ "Palaikoma spausdinimo medžiaga" puslapyje 223

Kai prie spausdintuvo prijungiate papildomą MFP skaitytuvą, naudodami jam skirtą stovą, kelkite skaitytuvą, kol išgirsite spragtelėjimą.



Su SC-T7200D Series / SC-T5200D Series ritininio popieriaus įdėjimo į 1 ir 2 ritinius būdai yra kitokie. Uždėję ritininio popieriaus adapterį, žiūrėkite tolimesnius skyrius.

Įdėjimas į 1 ritinį 🖅 "Ritininio popieriaus įdėjimas į 1 ritinį" puslapyje 35

Įdėjimas į 2 ritinį 🖉 "2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 38

Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas

Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką 也.

Pastaba:

 Uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau.

> SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series 🍙 "Laikymas ir atidarymas" puslapyje 53

SC-T7200D Series / SC-T5200D Series A state stat

Pakelta palikta plakatų lentos atrama gali sukelti strigtį; prieš tęsdami nuleiskite visas atramas. Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.





Įdėkite ritininį popierių į vietą spausdintuvo viršuje.



Pagrindinės operacijos

3 Perkelkite dviejų pateiktų ritininio popieriaus adapterių dydžio perjungimo svirtis pagal įdedamo ritininio popieriaus ritinio šerdies dydį.



Pakelkite adapterio fiksavimo svirtį, kad atleistumėte kiekvieno ritininio popieriaus adapterio fiksatorių.

4



5 Pritvirtinkite adapterį ritinio galuose.

Spauskite adapterius, kol jie bus įstatyti į ritinį be jokių tarpų.





Nuleiskite fiksavimo svirtis ir užfiksuokite adapterius vietoje.



Ritininio popieriaus įdėjimas į 1 ritinį

Nustatant naudojami mygtukai



Pagrindinės operacijos



Atidarykite ritininio popieriaus dangtį.





Patikrinkite, ar pakelta adapterio laikiklio fiksavimo svirtis.



3

Stumkite ritininį popierių, kol jis prisilies prie adapterio kreiptuvo. Tada, sekdami adapterio kreiptuvą, lėtai įstumkite ritinį į vidų.



Nuspauskite D·n mygtuką valdymo skydelyje. Įsitikinkite, kad **Roll Paper** arba **Roll 1** yra paryškinta ekrane, ir paspauskite OK mygtuką. 5

Įsitikinkite, kad ritininiame popieriuje nėra laisvumo ir kad galas neužlenktas, tada įdėkite jį į popieriaus angą.

Kai Auto Loading yra nustatytas ties On, naudojant SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

Įdedant ritininį popierių pasigirs pyptelėjimas. Jei išgirstate garsą, pereikite prie 6 žingsnio.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Kai Auto Loading yra nustatytas į Off, naudojant SC-T7200D Series /SC-T5200D Series

Ištraukite popieriaus kraštą tiesiai iš spausdintuvo, kaip parodyta.

Jei popieriaus kraštas nėra horizontalus arba nėra švariai nupjautas, galite nupjauti 6 žingsnyje, naudodami vidinį pjaustytuvą.



Pastaba:

nelieskite popieriaus toje vietoje, kur jis bus spausdinamas. Įdėję ritininį popierių, sukite ritininio popierius adapterius, kaip pavaizduota, kad perleistumėte popierių.




Nuleiskite ritinio fiksavimo svirtį ir paspauskite OK mygtuką.



Kai **Auto Loading** yra nustatytas ties **Off** naudojant SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series arba SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, galite nupjauti popieriaus kraštą vidiniu pjaustytuvu, paspausdami **OK** mygtuką ir tada per 5 sekundes paspausdami ≫. ↓ mygtuką.

7 Užć

Uždarykite ritininio popieriaus dangtį.







Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Jei informacinis brūkšninis kodas yra atspausdintas ant ritinio

Kai popierius įdėtas, brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir "Media Type" (Laikmenos tipas) ir "Roll Paper Remaining" nustatymai konfigūruojami automatiškai.

Kai parodomas Ready, galite spausdinti.

Jei informacinis brūkšninis kodas nėra atspausdintas ant ritinio

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinktas Media Type.

Norėdami spausdinti su rodomais nustatymais, naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Keep Settings Above ir paspauskite OK mygtuką.

Norėdami keisti nustatymus, pasirinkite **Change Settings** ir paspauskite OK mygtuką. "Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas" puslapyje 50

Δ

2 ritinio įdėjimas (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Nustatant naudojami mygtukai



Nuleiskite popieriaus skyrių į horizontalią padėtį.

∠ ? "Padėties reguliavimas" puslapyje 57



3

1

Nuspauskite $\square{\cdot} @$ mygtuką valdymo skydelyje.

Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Roll** 2 ir paspauskite OK mygtuką.

Laikykite 2 ritinio bloko rankenėles ir ištraukite bloką.



Svarbu.

Neištraukite 2 ritinio bloko nebent taip nurodė valdymo skydelio ekranas. Jei blokas nerūpestingai ištraukiamas, kai popierius įdėtas, gali įvykti popieriaus užstrigimas ar gedimas. Patikrinkite, ar pakelta ritininio popieriaus fiksavimo svirtis.



5 Uždėkite ritininio popieriaus adapterius ant adapterių kreiptuvų taip, kad adapterių plokščias paviršius būtų atsuktas žemyn. Tada, sekdami adapterio kreiptuvus, lėtai įstumkite ritinį į vidų.



6 Įsitikinkite, kad ritininiame popieriuje nėra laisvumo ir kad galas neužlenktas, tada įdėkite jį į popieriaus angą.

> Jei įdedamas ritininis popierius, popierius įdedamas automatiškai ir pasigirsta pyptelėjimas.





Nuleiskite ritinio fiksavimo svirtį.



8 Nustatykite 2 ritinio bloką ir paspauskite OK mygtuką.





Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Jei informacinis brūkšninis kodas yra atspausdintas ant ritinio

Kai popierius įdėtas, brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir "Media Type" (Laikmenos tipas) ir "Roll Paper Remaining" nustatymai konfigūruojami automatiškai.

Kai parodomas **Ready**, galite spausdinti.

Jei informacinis brūkšninis kodas nėra atspausdintas ant ritinio

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinktas Media Type.

Norėdami spausdinti su rodomais nustatymais, naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Keep Settings Above ir paspauskite OK mygtuką.

Norėdami keisti nustatymus, pasirinkite **Change Settings** ir paspauskite OK mygtuką. "Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas" puslapyje 50

Ritininio popieriaus atpjovimas

Spausdintuvas aprūpintas vidiniu pjaustytuvu. Po spausdinimo galite nupjauti išvyniotą popierių vienu iš šių būdų:

Auto Cut:

Pjaustytuvas automatiškai nupjauna nustatytoje vietoje kaskart atspausdinus puslapį, pagal spausdintuvo tvarkyklės arba valdymo skydelio meniu nustatymus.

□ Rankinis atpjovimas:

Pjovimo vieta nurodoma valdymo skydelyje ir tada ritininis popierius nupjaunamas. Rankiniam

pjovimui atspausdinama pjovimo linija, kurią galima naudoti kaip orientyrą, jei pageidaujate atpjauti popierių integruotu pjaustytuvu.

Svarbu.

Prekyboje esančios spausdinimo medžiagos, kaip kad parodytos žemiau, pjaustytuvu gali būti nupjautos nešvariai. Be to, šių spausdinimo medžiagų pjovimas gali sugadinti arba sutrumpinti vidinio pjaustytuvo gyvavimo laiką.

- Departmenting Plonas meninis popierius
- 🖵 Drobė
- Vinilas
- Matinių plakatų lenta
- Lipnus popierius
- Plakatų medžiaga

Šias medžiagas pjaukite prekyboje esančiomis žirklėmis ar pjaustytuvais tokiu būdu:

Paspauskite ≫ + mygtuką. Laikykite nuspaustą mygtuką, kad popierius būtų tiekiamas taip, jog pjovimo vieta būtų žemiau išstumiamo popieriaus kreiptuvo. Nukirpkite popierių žirklėmis arba išoriniu pjaustytuvu.

Naudojant SC-T7200D Series / SC-T5200D Series rekomenduojame įdėti šiuos popieriaus tipus į 1 ritinį.

"Auto Cut" nustatymas

Pageidaujamą būdą galima nustatyti valdymo skydelyje arba spausdintuvo tvarkyklėje. Tačiau reikia atminti, kad pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, jei naudojama spausdintuvo tvarkyklė.

Pastaba:

- Jeigu naudojate papildomą automatinio ritinio paėmimo bloką, išjunkite spausdintuvo Auto Cut (Automatinio apkirpimo) tvarkyklę ir spausdintuvo Auto Cut parinktis.
- **D** Ritininio popieriaus atpjovimas gali užtrukti.
- □ *jei pjovimo garsas erzina, nustatykite* **Cutting Mode** *į* **Silent**.
 - ∠ Setup meniu" puslapyje 164

Nustatymas naudojant kompiuterį

Nustatykite Auto Cut (Apkirpti automatiškai) pasirinkę Advanced (Patobulintas) skirtuką —Roll Paper Option (Popieriaus rulono parinktis) spausdintuvo tvarkyklės Properties (Ypatybės) (arba Printing preferences (Spausdinimo nustatymais)) ekrane.

Nustatymas naudojant spausdintuvą

Naudodamiesi valdymo skydelio ◀ / ► mygtukais, pasirinkite ♥ skirtuką ir paspauskite OK mygtuką arba "Menu" mygtuką. Rodomame Setup meniu pasirinkite Printer Setup > Roll Paper Setup > Auto Cut > On. Rankiniam pjovimui pasirinkite Off (Išjungtas). Numatytoji nuostata yra On.

∠͡͡͡ "Setup meniu" puslapyje 164

Rankinio atpjovimo būdas

Jei spausdintuvo tvarkyklėje išrinkta **Off (Išjungtas)** arba **Off** išrinkta **Auto Cut** valdymo skydelyje, atspausdintą popierių galima pjauti bet kurioje vietoje toliau aprašytu būdu.

Nustatant naudojami mygtukai



Paspauskite ≫. ↓ mygtuką. Žiūrėdami į spausdintuvo vidų neatidarę spausdintuvo dangtelio, paspauskite ▼ mygtuką ir suvienodinkite pjovimo vietą su 🖛 žyme dešinėje pusėje spausdintuvo viduje.



Pastaba:

Nustatytas minimalus popieriaus, kurį galima atpjauti integruotu pjaustytuvu, ilgis yra nuo 60 iki 127 mm. Šios nuostatos pakeisti negalima. Jei pjovimo vieta yra arčiau nei minėtas minimalus leidžiamas ilgis, popierių reikia automatiškai išvynioti iki reikiamo ilgio ir palikti paraštę. Šią paraštę atpjaukite prekyboje esančiu pjaustytuvu.

2

Paspauskite OK mygtuką.

Integruotas pjaustytuvas atpjauna popierių.

Ritininio popieriaus išėmimas iš 1 ritinio

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti ir laikyti išspausdintą ritininį popierių. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, prispaudimo ritinėliai gali palikti žymes popieriaus paviršiuje.

Nustatant naudojami mygtukai



1

Patikrinkite, ar spausdintuvas yra paruoštas, ir paspauskite $\Box \cdot \mathfrak{D} \cdot \mathfrak{D}$ mygtuką.

Pasirodys Load/Remove Paper meniu.

2

3

Spausdami ▼ / ▲ mygtukus, paryškinkite Remove Paper ir nuspauskite OK mygtuką.

Jei naudojate SC-T7200D Series / SC-T5200D Series ir ritininis popierius taip pat yra įdėtas į 2 ritinį, pasirinkite Roll 1 ir paspauskite OK mygtuką.

Jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining, brūkšninį kodą spausdintuvas atspausdins automatiškai.

Popierius suvyniojamas automatiškai.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Suvyniojus popierių spausdintuvas rodys Press \bigcirc and load paper.

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series Suvyniojus popierių pasigirs pyptelėjimas.

Pastaba:

Kai ekrane bus rodoma **Turn roll paper adapter to** wind up roll paper, atidarykite ritininio popieriaus dangtelį ir suvyniokite popierių ranka.



Nustatant naudojami mygtukai



Patikrinkite, ar spausdintuvas yra paruoštas, ir paspauskite ଢ∙଼ mygtuką.

Pasirodys Load/Remove Paper meniu.

Spausdami ▼ / ▲ mygtukus, paryškinkite Remove Paper ir nuspauskite OK mygtuką.

Jei ritininis popierius taip pat yra įdėtas į 1 ritinį, pasirinkite **Roll 2** ir paspauskite **OK** mygtuką.

Jei "On" pasirinkta parinkčiai "Roll Paper Remaining", brūkšninį kodą spausdintuvas atspausdins automatiškai.

3

1

2

Popierius suvyniojamas automatiškai.

Suvyniojus popierių pasigirs pyptelėjimas.

- 4 Nuleiskite popieriaus skyrių į horizontalią padėtį.
 - ∠ ? "Padėties reguliavimas" puslapyje 57

- 5 La
- Laikykite 2 ritinio bloko rankenėles ir ištraukite bloką.



Pastaba:

Išimdami ritininį popierių, galite naudoti papildomą ritininio popieriaus diržą, kuris neleidžia jam išsivynioti.





Pakelkite ritinio fiksavimo svirtį.





Perkelkite ritininį popierių į ritininio popieriaus vietą.





Nustatykite 2 ritinio bloką.





Pakelkite adapterio fiksavimo svirtis, kad atleistumėte ritininio popieriaus adapterius.





Nuimkite ritininio popieriaus adapterius.



Atsargiai suvyniokite ritininį popierių ir laikykite jį originalioje pakuotėje.

Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas

Atpjautų lapų įdėjimo ir padėties nustatymo būdas priklauso nuo popieriaus storumo.

0,08 – 0,8 mm ∠ "Atpjautų lapų įdėjimas" puslapyje 44

0,8 – 1,5 mm ∠ "Plakatų lentos įdėjimas" puslapyje 46



Jei popierius banguotas ar susiraitęs, išlyginkite jį prieš dėdami į spausdintuvą arba naudokite naują popierių. Jei įdėsite banguotą ar susiraičiusį popierių, spausdintuvas gali neatpažinti popieriaus dydžio, netinkamai jį tiekti ar spausdinti.

Rekomenduojame sudėti popierių į jo originalią pakuotę ir laikyti paguldytą. Iš pakuotės išimkite tik prieš pat naudojimą.

Atpjautų lapų įdėjimas

Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, prispaudimo ritinėliai gali palikti žymes popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.

∠ 𝔅 "Palaikoma spausdinimo medžiaga" puslapyje 223

3

Nustatant naudojami mygtukai



1

Jjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ပံ.

Pastaba:

 uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau.

> SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series ∠𝔅 "Laikymas ir atidarymas" puslapyje 53

SC-T7200D Series / SC-T5200D Series A state stat

Pakelta palikta plakatų lentos atrama gali sukelti strigtį; prieš tęsdami nuleiskite visas atramas. Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.



2 Nuspauskite □·• mygtuką valdymo skydelyje.
 Paspausdami ▼ / ▲ mygtuką, pažymėkite Cut
 Sheet ir paspauskite OK mygtuką.

Dėkite popierių į popieriaus angą spausdinamą paviršių atsukę į save.

Įdėkite popierių į popieriaus angą taip, kad dešinysis kraštas būtų lygiai su įdėjimo žyme, esančia ritininio popieriaus dangtelyje. Stumkite popierių, kol jis sustos.



Svarbu.

Visą popierių įkiškite vertikaliai. Įdėjus popierių horizontaliai, spausdinimo kokybė gali pablogėti.



5

Patikrinkite, ar rodoma **Press OK** ir paspauskite OK mygtuką.

Popierius bus paimtas spausdintuvo automatiškai.

Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinkto popieriaus tipas. Norėdami spausdinti su rodomais nustatymais, naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Keep Settings Above ir paspauskite OK mygtuką. Norėdami keisti nustatymus, pasirinkite Change Settings ir paspauskite OK mygtuką. ∠¬¬ "Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas" puslapyje 50

Atpjautų lapų išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti išspausdintus ir atpjautus lapus.

Pastaba:

Norėdami išimti įdėtą, bet nenaudotą popierių, paspauskite $\Box \cdot \mathfrak{D}$ mygtuką ir pasirinkite **Remove Paper**.

Nustatant naudojami mygtukai



Patikrinkite, ar valdymo skydelyje rodoma **Paper Eject**.

Atpjautus lapus prilaikykite ranka, kad jie neiškristų iš spausdintuvo, ir paspauskite OK mygtuką.



Popierius bus visiškai išstumtas iš spausdintuvo ir lapus galėsite išimti ranka.

Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdėti ir išimti 0,8 – 1,5 mm storio plakatų lentą.

 $Spaus dintuv a galima \, naudoti \, nurodyt u \, dyd \check{z} i u \, lentoms.$

A2 / A1 / B2 / B1* / B1 horizontaliai* / 24 × 30 colių / 30 × 40 colių*

* Nepalaiko SC-T3200 Series.

Plakatų lentos įdėjimas

Plakatų lentai reikia pakankamai vietos tiek spausdintuvo priekyje, tiek už spausdintuvo. Apytikris reikiamos vietos kiekis nurodytas toliau. Jei spausdintuvas yra pastatytas arti sienos, įsitikinkite, ar gale yra pakankamai vietos.



Popieriaus for- matas	Priekis (a)	Galas (b)
A2	444 mm	135 mm
A1	691 mm	382 mm
24 × 30 colių	612 mm	303 mm
30 × 40 colių	866 mm	557 mm

Svarbu.

Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą. Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje.

Pastaba:

Informacija apie spausdintuve naudotiną popierių pateikta šiame skyriuje.

∠ ¬ "Palaikoma spausdinimo medžiaga" puslapyje 223

Nustatant naudojami mygtukai



Įjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką Ů.

Pastaba:

1

uždarius popieriaus skyrių dirbti bus paprasčiau.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series I "Laikymas ir atidarymas" puslapyje 53

SC-T7200D Series / SC-T5200D Series A start star

2 Nuspauskite □·• mygtuką valdymo skydelyje. Paspausdami ▼ / ▲ mygtuką, pažymėkite Poster Board ir paspauskite OK mygtuką. 3

Pakelkite visas plakatų lentos atramas.

Paspauskite atramas įstrižai žemyn ir pakelkite į viršų.



4

Įdėkite spausdinimui skirta puse į viršų taip, kad kraštas priekyje sutaptų su išsikišančia atrama, kaip pavaizduota.





6

Įstatykite lentą, paėmę už krašto, kad išlaikytumėte nuspaustas atramas.



Atidarykite spausdintuvo dangtį.



Įstatykite lentą ir patikrinkite, ar ji tikrai bus perleista per ritinėlius.







8

9

Uždarykite spausdintuvo dangtį.

Nustatykite galinio ir dešiniojo lentos kraštų padėtis, kaip rodo įdėjimo rodikliai.

Dešinįjį kraštą nustatykite centre virš griovelio, esančio į dešinę nuo popieriaus išstūmimo kreiptuvo, ir sulyginkite galinį kampą su plakatų lentos atramų galais, kaip pavaizduota.





Nustatę medijos padėtį, nuspauskite OK mygtuką.

Popierius bus paimtas spausdintuvo automatiškai.



Patikrinkite spausdinimo medžiagos tipą.

Ekrane bus rodomas šiuo metu spausdintuve pasirinkto popieriaus tipas. Norėdami spausdinti su rodomais nustatymais, naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Keep Settings Above ir paspauskite OK mygtuką. Norėdami keisti nustatymus, pasirinkite Change Settings ir paspauskite OK mygtuką. <a>??? "Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas" puslapyje 50

Plakatų lentos išėmimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti išspausdintą plakatų lentą.

Pastaba:

Norėdami išimti įdėtą, bet nenaudotą popierių, paspauskite $\Box \cdot \mathfrak{D}$ mygtuką ir pasirinkite **Remove Paper**.

Nustatant naudojami mygtukai



1

Patikrinkite, ar valdymo skydelyje rodoma **Paper Eject**.

Plakatų lentą prilaikykite ranka, kad ji neiškristų iš spausdintuvo, ir paspauskite OK mygtuką.

2

Patraukite plakatų lentą į priekį, kaip nurodo instrukcijos ekrane. Ištraukę plakatų lentą, nuspauskite OK mygtuką.

Svarbu.

Jei plakatų lentos nenaudosite kitam spausdinimo darbui, nuleiskite visas plakatų lentos atramas. Pakeltos paliktos plakatų lentos atramos gali sukelti popieriaus strigtį.

Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas, kaip parodyta, ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.



Spausdinimo medžiagos nuostatų peržiūra ir pakeitimas

Įdėjus popierių valdymo skydelio ekranas parodys šiuo metu spausdintuve pasirinktą spausdinimo medžiagos tipą.

Pastaba:

Jei **Roll Paper Remaining** yra pasirinkta **On** ir įdedamas ritininis popierius su brūkšniniu kodu ritinio duomenims, spausdintuvas nuskaitys brūkšninį kodą ir automatiškai sureguliuos nustatymus.

Norėdami pakoreguoti nuostatas, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Kai naudojate SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, nustatymai kiekvienam įdėtam popieriaus ritiniui yra išsaugomi (1 ritinys / 2 ritinys).

Nustatant naudojami mygtukai





Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Change Settings ir paspauskite OK mygtuką.

Jei spausdinsi te su rodomu spausdinimo medžiagos tipu, pasirinkite **Keep Settings Above** ir paspauskite **OK** mygtuką. Toliau pereikite prie 5 žingsnio.



- Pasirinkite spausdinimo medžiagos tipą ir paspauskite OK mygtuką.
- 3

Pasirinkite spausdinimo medžiagos vardą ir paspauskite OK mygtuką.

 Jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining, jūsų bus paprašyta įvesti ritinio ilgį. Spausdami ▼ / ▲ mygtukus pasirinkite reikšmę nuo 5,0 iki 150 m ir paspauskite OK mygtuką. Galima nustatyti 0,5 m tikslumu.

> Jei paspausite ► mygtuką, galėsite pakeisti Roll Paper Remaining į Off.

Norėdami pakeisti nustatymą atgal į **On**, naudokitės **Roll Paper Remaining** popieriaus meniu.

∠ℑ "Paper meniu" puslapyje 159

Po trumpos pauzės spausdintuvas parodys **Ready**, rodydamas, kad yra pasirengęs spausdinti. Siųskite spausdinimo duomenis iš kompiuterio.

Roll Paper Remaining

Jei **On** pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Remaining**, spausdintuvas seks nurodytus ritininio popieriaus duomenis.

Laikas iki pakeitimo

Šios nuostatos įrašytos ant ritinio išspausdintame brūkšniniame kode.

Likusio popieriaus kiekis, įspėjimui apie likusį popierių pasirinkta reikšmė ir popieriaus tipas.

Brūkšninis kodas išspausdinamas automatiškai ritinio gale pervyniojant ritinį. Brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir kitą kartą naudojant popierių nuostatos parenkamos pagal kode esančią informaciją — taip pagerinamas našumas, kai naudojami keli popieriaus ritiniai.

Popieriaus likučio sekimas Skirtuko informacijos rodymo srityje

Informacijos rodymo srityje rodomas likęs popieriaus kiekis dabartiniame ritinyje. Likusio popieriaus kiekiui pasiekus nustatytą ribą, kiekio

indikaciją pakeičia įspėjamasis indikatorius, informuojantis apie besibaigiantį popierių.

∠ Cr "Ekrano rodinys" puslapyje 17

Spausdinimo galimybė

Spausdintuvas numato, ar dabartiniam spausdinimo darbui išspausdinti pakanka likusio popieriaus, ir pateikia rezultatus, kad būtų išvengta nereikalingo eikvojimo dėl pasibaigusio popieriaus atspausdinus tik dalį spausdinimo darbo. Dėl to galite rinktis, ar spausdinti su esamu ritiniu, ar pakeisti popierių, kad būtų išvengta nereikalingo eikvojimo.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series gali prognozuoti prieinamumą tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".

🖉 "Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje" puslapyje 75

Jei popierius baigėsi, SC-T7200D Series / SC-T5200D Series gali automatiškai persijungti į 1 arba 2 ritinį, priklausomai nuo prognozuojamo prieinamumo, ir tęsti spausdinimą.

∠ ? "Persijungimas į ritinį, kuriame likę daugiausiai popieriaus (1 / 2 ritinys), prieš spausdinant, jei baigiasi popierius" puslapyje 107

Popieriaus pakeitimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pakeisti popierių. Esamo popieriaus išėmimo procesas skiriasi priklausomai nuo įdėto popieriaus tipo; vadovaukitės valdymo skydelyje pateiktais nurodymais.

Nustatant naudojami mygtukai





2

3

Pasirodys Load/Remove Paper meniu.

Spausdami ▼ / ▲ mygtukus pasirinkite pakeičiant naudotino popieriaus tipą ir nuspauskite OK mygtuką.

Spausdintuvas išstums esantį popierių.

Popieriaus išstūmimo procesas skiriasi priklausomai nuo įdėto popieriaus tipo, kaip aprašyta toliau.

Jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining

Prasidės brūkšninio kodo spausdinimas; baigus spausdinti ritinys bus pervyniotas automatiškai.

Jei Off pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining

Ritinys pervyniojamas automatiškai.

Pastaba:

Kai ekrane bus rodoma **Turn roll paper adapter to wind up roll paper**, atidarykite ritininio popieriaus dangtelį ir suvyniokite popierių ranka.

Atpjauti lapai

Atpjauti lapai automatiškai išstumiami galinėje dalyje, kur juos galėsite išimti ranka.

Plakatų lenta

Plakatų lenta iš dalies išstumiama priekyje. Viena ranka prilaikykite plakatų lentą, kad apsaugotumėte nuo iškritimo, ir paspauskite OK mygtuką bei ištraukite lentą.

Jei kitam spausdinimo darbui plakatų lentos nenaudosite, nuleiskite visas plakatų lentos atramas. Pakeltos paliktos plakatų lentos atramos gali sukelti popieriaus strigtį.

Norėdami nuleisti atramas, suimkite jas, kaip parodyta, ir patraukite įstrižai žemyn, o tada atleiskite.



Norėdami įdėti kitam spausdinimo darbui naudotiną popierių vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)

Popieriaus skyriuje susirenka popierius iš spausdintuvo; taip jis apsaugomas, kad nenukristų ant grindų ir nesusiglamžytų ar nebūtų suteptas.

Papildomas stovas (24), skirtas SC-T3200 Series, pateikiamas su popieriaus dėklu.

Jei reikia surinkti vieną lapą, galima surinkti popierių iki šių dydžių, nepriklausomai nuo popieriaus tipo.

Maksimalus dydis, kai surenkamas vienas lapas

	Popieriaus plotis	Popieriaus il- gis
SC-T7200 Series	Apie 1118 mm / 44 co- liai	
SC-T5200 Series	Apie 914 mm / 36 coliai	Apytiksliai 1189 mm
SC-T3200 Series	Apie 610 mm / 24 coliai	

Surenkant vieną lapą, popieriaus skyrių naudokite standartinėje padėtyje.

Padėties reguliavimas 27 "Padėties reguliavimas" puslapyje 54

Pastaba:

Prieš spausdinant kitus dokumentus, viršijančius didžiausią leistiną ilgį, popieriaus skyrių reikia uždaryti. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, rekomenduojama popierių suimti abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus kreiptuvų ir lengvai prilaikyti popierių, kol baigsis spausdinimas.

Skyrius gali sutalpinti iki 20 to paties dydžio lapų, kai spausdinate linijinio brėžimo režimu ant šių dydžių paprasto popieriaus ritinių.

Kai popieriaus skyrius nuolat rinks popierių, pakeiskite popieriaus skyriaus padėtį pagal laikomo popieriaus dydį.

Padėties reguliavimas 27 "Padėties reguliavimas" puslapyje 54

Popieriaus dydis ir padėtis nuolatinio rinkimo metu

Popieriaus formatas	Padėtis
A1 vertikaliai (594 × 841 mm)	Standartinė padėtis (nu-
USD vertikaliai (22 × 34 col.)	ielsti kruvos kreiptuvą)
A0 vertikaliai (841 $ imes$ 1189 mm) *	Standartinė padėtis (pakel-
US E vertikaliai (34 × 44 col.) [*]	ti krūvos kreiptuvą)
A2 vertikaliai (420 × 594 mm)	
ARCH C vertikaliai (18 × 24 col.)	
A1 horizontaliai (841 × 594 mm) [*]	Horizontali padėtis
ARCH D vertikaliai (36 \times 24 col.) [*]	
US D vertikaliai (34 × 22 col.) [*]	

* Nepalaiko SC-T3200 Series.

Svarbu.

Jei spausdinate ant kitokio dydžio, nei nurodyti aukščiau, paprasto popieriaus, nuoseklus lapų rinkimas popieriaus skyriuje gali sukelti dėmes, įlenkimus ar kitokią žalą atspausdintiems lapams. Spausdindami nenutrūkstamai, išimkite lapą iš spausdintuvo prieš surenkant kitą lapą.

Laikymas ir atidarymas

Laikymas

Popieriaus skyrių reikia uždaryti prieš įdedant popierių arba perkeliant spausdintuvą.

Pastumkite popieriaus skyrių į priešingą pusę.

Popieriaus skyrius negali būti laikomas horizontalioje padėtyje. Prieš laikydami, nustatykite skyrių į standartinę padėtį. Padėties reguliavimas" puslapyje 54



Atidarymas

Uždarytą popieriaus skyrių galima atidaryti toliau aprašytu būdu.

Atsargiai patraukite popieriaus skyrių žemyn.





Padėties reguliavimas

Sureguliuokite padėtį, kad ji atitiktų surenkamo popieriaus didį.

Pastaba:

Kai kuriose aplinkose arba naudojant tam tikrus dokumentus popieriaus skyriui gali nepavykti tinkamai laikyti popieriaus ir dėl to popierius gali susiraukšlėti arba susilankstyti.

Standartinė padėtis

1

Švelniai patraukite skyrių į save ir nuleiskite.



2

Viršutinio krūvos kreiptuvo nuleidimui naudokite viršutinio krūvos kreiptuvo perjungimo svirtį.



Kaip parodyta toliau esančiose iliustracijose, sureguliuokite apatinį krūvos kreiptuvą, kad jis atitiktų surenkamo popieriaus dydį.

Kreiptuvas, nustatytas nuolatiniam A1 vertikalaus / US D vertikalaus (22 × 34 col.) dydžio popieriaus rinkimui





Horizontali padėtis

Viršutinio krūvos kreiptuvo pakėlimui 1 naudokite viršutinio krūvos kreiptuvo perjungimo svirtį.



Pakelkite kreiptuvą, tada švelniai jį nuleiskite.



Pastaba:

Jei standartinė padėtis klaidingai nustatyta vietoj horizontalios padėties, pakelkite kreiptuvą ir tada jį nuleiskite, švelniai stumdami.

Didelės talpos popieriaus skyriaus naudojimas (SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Didelės talpos popieriaus skyriuje susirenka popierius iš spausdintuvo; taip jis apsaugomas, kad nenukristų ant grindų ir nesusiglamžytų ar nebūtų suteptas.

Jei reikia surinkti vieną lapą, po spausdinimo gali būti surinktas bet kokio dydžio ar tipo popierius.

Toliau esančioje lentelėje parodyti maksimalūs popieriaus, kuris gali būti surinktas, ilgiai.

Maksimalus popieriaus ilgis, kai surenkamas vienas lapas

Didelės talpos padėtis	Apytiksliai 1580 mm
Kompaktiška padėtis	Apytiksliai 1189 mm

Pastaba:

Prieš spausdinant kitus dokumentus, viršijančius didžiausią leistiną ilgį, popieriaus skyrių reikia uždaryti. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, rekomenduojama popierių suimti abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus kreiptuvų ir lengvai prilaikyti popierių, kol baigsis spausdinimas.

Spausdinant ant paprasto popieriaus ritinio linijinio brėžimo režimu šis skyrius gali surinkti įvairaus dydžio lapus^{*} iki horizontalaus A1.

Surenkant kelis lapus, popieriaus skyrių naudokite didelės talpos padėtyje.

Padėties reguliavimas 27 "Padėties reguliavimas" puslapyje 57

* Iki 20 lapų esant normalioms temperatūroms. Atkreipkite dėmesį, kad lapų, kuriuos galima surinkti, skaičius mažėja dėl darbinės aplinkos, spausdinamų vaizdų ir kitų faktorių. Jei surenkama per daug lapų, popierius gali užstrigti.



Jei vieną po kito surenkate paprasto popieriaus vertikalius A1 ar didesnius lapus, atspausdintuose lapuose gali atsirasti dėmių, įlenkimų ar kitokių pažeidimų.

Laikymas ir padėties reguliavimas

Laikymas

Didelės talpos popieriaus skyrių reikia uždaryti prieš įdedant popierių arba perkeliant spausdintuvą.



Padėties reguliavimas

Kompaktiška padėtis

Nuleiskite skyrių į padėtį, kurioje jis įtvirtinamas apatiniais išsikišimais ant kairiojo ir dešiniojo rėmelių.



Didelės talpos padėtis

Švelniai patraukite skyrių į save ir nuleiskite.

Nuleiskite skyrių į padėtį, kurioje jis įtvirtinamas viršutiniais išsikišimais ant kairiojo ir dešiniojo rėmelių.



Horizontali padėtis

Švelniai patraukite skyrių į save ir nuleiskite.

Toliau įstumkite tiesiai.



Norėdami pakeisti skyrių iš horizontalios padėties į kitą, atlikite ankstesnę procedūrą atgaline tvarka.

Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7200 Series)

Papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas automatiškai paima išspausdintą popierių. Taip padidėja plakatų ir kitų didelių spausdinimo darbų, įskaitant nepertraukiamą spausdinimą ant ritininio popieriaus, spausdinimo našumas.

Šiam spausdintuvui skirtas papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas gali paimti popierių žemiau nurodytomis kryptimis. Kai kurių tipų popieriaus paėmimas viena ar abiem kryptimis gali nebūti palaikomas arba paėmimo krypčiai gali būti taikomi apribojimai.

Žr. šiame skyriuje pateikiamą informaciją apie paėmimo palaikymą ir kryptį.

∠ ∑ ""Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223

Spausdinta pusė išorėje

e Spausdinta pusė viduje



Paimant su spausdinta puse išorėje, spausdintas paviršius bus ritinio išorėje.

Paimant su spausdinta puse viduje, spausdintas paviršius bus ritinio viduje.

A Perspėjimas:

Užfiksuokite ritinio šerdį automatinio ritinio paėmimo blokui, kaip aprašyta dokumentacijoje.

Iškritusi ritinio šerdis gali sužeisti.

Būkite atidūs, kad jūsų rankos, plaukai ar kiti daiktai nebūtų įtraukti judančių automatinio ritinio paėmimo bloko dalių.

Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite susižeisti.

Svarbu.

Įsitikinkite, kad ritinio galas nupjaunamas tiesiai. Įrenginys neveiks tinkamai, jei ritinio galas bus banguotas arba išlenktas.

∠ "Rankinio atpjovimo būdas" puslapyje 40

Pastaba:

Daugiau informacijos apie automatinio ritinio paėmimo bloko įdiegimą ieškokite su automatinio ritinio paėmimo bloku pateikiamoje dokumentacijoje.

Naudojant valdymo skydelį

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti valdymo skydelį su automatinio ritinio paėmimo bloku.



Maitinimo lemputė

Nurodo automatinio ritinio paėmimo bloko būseną.

Įjungta	:	Automatinis ritinio paėmimo blokas parengtas naudoti.
Švysteli	:	Automatinis ritinio paėmimo blokas naudojamas.
Mirksi	:	Automatinis ritinio paėmimo blokas veikia energijos taupy- mo režimu.
Mirksi su pertrū- kiais	:	Įvyko klaida.
Išjungta	:	Maitinimas išjungtas.

2 Auto jungiklis

Pasirenkama automatinio paėmimo kryptis.

Backward :	Paima ritinį	spausdintina	puse į vi	dų.
------------	--------------	--------------	-----------	-----

- Forward : Paima ritinį spausdintina puse į išorę.
- Off : Automatinis ritinio paėmimo blokas nepaima popieriaus.

8 Manual jungiklis

Pasirenkama rankinio paėmimo kryptis.

Manual jungikliu pasirinkta nuostata pradeda veikti Auto jungikliui esant Off padėtyje.

Backward : Paima ritinį spausdintina puse į vidų.

Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Forward : Paima ritinį spausdintina puse į išorę.

Greitis padidėja mygtuką palaikius nuspaustą ilgiau nei tris sekundes.

Popieriaus tvirtinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pritvirtinti ritininį popierių prie automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.

Procedūra skiriasi priklausomai nuo paėmimo krypties.

Svarbu.

Prieš tęsdami pasirinkite **Off** parinkčiai **Auto Cut**. Jei automatinio ritinio paėmimo blokas naudojamas pasirinkus **On**, gali įvykti klaidų.

*L*𝔅 *"Ritininio popieriaus atpjovimas" puslapyje 39*

Popieriaus paėmimas spausdintina puse į išorę

Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo bloko *Parengties vadove*.

5

Nustatant naudojami mygtukai



1 Automatinio ritinio paėmimo bloko Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.



2

Įjunkite spaus
dintuvą paspaus
dami mygtuką ${\bf \heartsuit}.$

- 3 Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.
- A Nuspauskite ≍.↓ mygtuką valdymo skydelyje. Spauskite ▼ mygtuką, kol ritinio galas pasieks ritinio šerdį.

Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą.

Juostelę (įsigyjama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.



6 Laikykite nuspaustą ▼ mygtuką valdymo skydelyje, kol apie ritinio šerdį bus apvynioti maždaug trys sluoksniai popieriaus.

7

Laikykite nuspaustą Manual jungiklį, kad Forward popierius apie šerdį būtų apvyniotas tris kartus.



Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

Pastaba:

Su automatinio ritinio paėmimo bloku komplekte pateikiamas įtempiklis naudojamas tik su kai kuriais popieriaus tipais. Atleiskite popierių ir įstatykite įtempiklį popieriaus centre, kaip parodyta. Daugiau informacijos apie popierių ir įtempiklį rasite kitame skyriuje.



8 Nustatykite Auto jungiklį į Forward.



Popieriaus paėmimas spausdintina puse į vidų

Daugiau informacijos apie ritinio šerdies įdėjimą rasite automatinio ritinio paėmimo bloko *Parengties vadove*.

Nustatant naudojami mygtukai



1 Automatinio ritinio paėmimo bloko Auto jungiklį nustatykite į Off. Maitinimo kabelį įjunkite į tinklo lizdą ir patikrinkite, ar šviečia maitinimo lemputė.



- 2 Ijunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką \mathcal{O} .
- **3** Patikrinkite, ar ritininis popierius į spausdintuvą įdėtas tinkamai.
- A Nuspauskite ★ mygtuką valdymo skydelyje. Spauskite ▼ mygtuką, kol ritinio galas pasieks ritinio šerdį.

8 Ritinio šerdyje juostele pažymėkite pabaigą.

Juostelę (įsigyjama iš kitų tiekėjų) uždėkite centre, o paskui kairiajame ir dešiniajame galuose.



6 Laikykite nuspaustą ▼ mygtuką valdymo skydelyje, kol apie ritinio šerdį bus apvynioti maždaug trys sluoksniai popieriaus.

7

Laikykite nuspaustą Manual jungiklį, kad Backward popierius apie šerdį būtų apvyniotas tris kartus.



Apvynioję popierių apie šerdį patikrinkite, ar jis yra pakankamai laisvas.

8

Nustatykite Auto jungiklį į Backward.



Popieriaus išėmimas iš automatinio ritinio paėmimo bloko

Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko.

Perspėjimas:

Popierių iš automatinio ritinio paėmimo bloko išimti turi du darbuotojai, po vieną kiekviename ritinio gale.

Tai darydamas vienas darbuotojas gali išmesti ritinį ir susižeisti.

Nustatant naudojami mygtukai





Popierių nupjaukite ir paimkite, kai jis visas bus ant automatinio ritinio paėmimo bloko šerdies.

2

3

"Rankinio atpjovimo būdas" puslapyje 40

Nupjovę popierių prilaikykite vieną jo galą, kad išspausdintas paviršius neprisiliestų prie grindų, ir toliau prilaikykite popierių, kol išimsite visą. Laikykite Manual jungiklį nuspaustą paėmimo kryptimi (Forward arba Backward).

Atblokuokite nuimamą bloką ir išimkite jį iš ritinio šerdies.

Išimdami nuimamą bloką viena ranka prilaikykite ritinio šerdį, kad ji nenukristų ant grindų.



4 Išimkite ritinio šerdį iš automatinio ritinio paėmimo bloko.



Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")

Spausdinimą vykdo programa, kurią naudojate kurdami spausdintiną dokumentą. Toliau aprašoma pagrindinė procedūra.



2

Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.

"Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34

🖙 "Atpjautų lapų įdėjimas" puslapyje 44

∠ ¬ "Plakatų lentos įdėjimas" puslapyje 46

Sukūrę duomenis spustelėkite **Print** (Spausdinti), esantį File (Failas) meniu.



3

Įsitikinę, kad spausdintuvas pasirinktas, spustelėkite **Printer properties (Spausdintuvo ypatybės)** ar **Properties (Ypatybės)**, kad būtų parodytas Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtukas.



4

Patikrinkite Media Settings (Medžiagos nustatymai) išrinktas parinktis.

Naudojant SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Paleidžiant spausdintuvo tvarkyklė automatiškai atsisiųs informaciją į spausdintuve esančią spausdinimo medžiagą ir pateiks **Media Settings** (Medžiagos nustatymai) srityje.

Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, pereikite prie kito žingsnio.

Naudojant SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

Jei įsijungiant spausdintuvo tvarkyklei buvo pasirinktas **Roll Auto - **mm (Automatinis rulonas - ** mm)**, spausdintuvas taikys spausdinimo medžiagos tipą ir ritininio popieriaus, šiuo metu naudojamo spausdintuve, plotį. Spausdintuvui pradėjus spausdinti jis persijungia į spausdintiną ritininį popierių pagal **Roll Switch Condition** nustatymą spausdintuvo "Setup" meniu.

∠ → "Automatinis ritininio popieriaus perjungimas prieš spausdinimą (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 104



Jei norimos nuostatos nėra rodomos, pakeiskite spausdintuvo medžiagą norimo tipo popieriumi ir spustelėkite **Acquire Info (Gauti informaciją)** mygtuką. Tvarkyklė perims duomenis iš spausdintuvo ir atnaujins **Media Settings** (**Medžiagos nustatymai**) srityje rodomą informaciją.

Pastaba:

Jei paspaudžiamas **Acquire Info (Gauti informaciją)** mygtukas, parodoma į spausdintuvą įdėto popieriaus informacija. 5 Size Settings (Dydžio nustatymai) srityje pasirinkite pageidaujamą Paper Size (Popier. dydis).

> Pasirinkite **Paper Size** (**Popier. dydis**), pasirinktą tuomet, kai dokumentas buvo sukurtas programoje.



Jei norimo dydžio meniu pasirinkti negalima, spustelėkite **Custom Paper Size (Tinkintas popieriaus dydis)** ir pridėkite pasirinktinį popieriaus formatą.

6

Pasirinkite "talpinti į" ir spausdinimo be paraščių parinktis.

Norėdami pakeisti dokumento plotį, kad jis tilptų į naudojamą ritininį popierių, pasirinkite **Fit to Roll Paper Width (Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui)**.

Norėdami spausdinti be rėmelių (paraščių), pasirinkite **Borderless (Be rėmelių)**.

Norėdami spausdinti be rėmelių naudodami už originalų dokumentą didesnį popierių, pasirinkite abi "talpinti į" ir spausdinimo be paraščių parinktis.



Papildomas "talpinti į" ir spausdinimo be paraščių nuostatas pasirinkti galima Layout (Išdėstymas) skirtuke.

Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai" puslapyje 95

∠ Spausdinimas be paraščių" puslapyje 109

Print Quality (Spausdinimo kokybė) srityje pasirinkite Select Target (Pasirinkite paskirti) parinktį.

7

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.

Printer Settings	1 Layout 💮 Advanced 🥜 Utilty	
Select Setting :	Current Settings	Save/Del
Media Settings		1
Media Type :	Premium Glossy Photo Paper (170)	
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm) -	Δ
	Acquire Info	4
Size Settings		i
Paper Size :	Letter 8 1/2 x 11 in 🔻	Size:Letter 8 1/2 x 11 in
Print Quality Select Targe	et 💿 Advanced Settings	Paper Remaining:
Print Quality Select Targe SALE In Store Now	Advanced Settings Poster (Busits Son B. Text) Poster (Photo) Office Document (Sole) Office Document (Sole) Cab / Line Dreamg (Sole) Cab / Line Dreamg (Sole)	Paper Remaining:
Print Quality Select Target SALE In Store Now	t Offer Document (Color) Color (Color Street) Potter (Photo) Offer Document (Color) Color (Line three (Color) Color (Line three (Color) th Bustrations and texts vixidy.	Paper Renaiting
Print Quality © Select Target SALLE In Store Now Print posters will Resolution :	t Advanced Settings Potter (Nutsz ton & Text) Potter (Nutsz ton & Text) Potter (Nutsz ton & Text) Colfice Dexament (Sole) Col / Lee Dexament (S	Paper Remaining

Norėdami pasirinkti spalvų koregavimo būdą arba nustatyti spalvas, išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos).

∠ Spalvų koregavimas ir spausdinimas" puslapyje 114



Patikrinkite nuostatas.

Pasirinktos nuostatos rodomos srityje dešinėje; patikrinkite, ar jie teisingi.





10

Spustelėkite OK (Gerai) mygtuką.

Baigę nustatymą spustelėkite Print (Spausdinti).



Bus parodyta eigos juosta ir pradėta spausdinti.

67

Spausdinant rodomas ekranas

Pradėjus spausdinti rodomas šis ekranas ir eigos juosta (apdorojimo kompiuteriu būsena). Šiame ekrane rodomas likusio rašalo kiekis, rašalo kasečių produkto numeris ir kita informacija.



Spausdinimo metu įvykus klaidai arba jei reikia pakeisti rašalo kasetę, rodomas klaidos pranešimas.

EPSON Status Monito	r 3 : EPSON SC-TX	XXX Series		×
EPSON	Error			
 Turn off the printer, die reconnect the cable. Turn on the printer aga or Epson Support for assis printer's screen. 	connect power cab in. If the same erro stance. Tell them th	le from electrical outlet, r occurs, contact your d e error code displayed o	and fealer n	
Ink Levels	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintenance Box Service	Life (Right) XXXX	Paper Setup f Premium Gloss Widt Rem	rom Printer ry Photo Paper (250 th 44.1 inch naining)
Print Queue		ОК		

Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")



- Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.
- ∠ ? "Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34
- 🖙 "Atpjautų lapų įdėjimas" puslapyje 44
- ∠ ¬ "Plakatų lentos įdėjimas" puslapyje 46
- 2 Kai sukursite duomenis, spustelėkite programos meniu File (Failas) punktą Print (Spausdinti) ir atlikite kitus veiksmus.

Ś.	TextEdi	File	dit Format	t Window
		Oper Oper	 Recent	ЖN ЖО ▶
		Close Save Dupl Expo Reve	icate rt As PDF rt to Saved	₩W ₩S
		Attac	h Files	企業A
		Show	Properties	∼жР
		Deere	C	A 88 B
		Print		ЖР



Bus parodytas spausdinimo ekranas.

"Mac OS X Lion" ar naujesnė

Dialogo lango apačioje spustelėkite Show Details (Rodyti išsamią informaciją).



"Mac OS X" 10.6 ir 10.5 vartotojams — jei norite keisti nustatymus puslapio sąrankos ekrane, spustelėkite rodyklę (💽).

Printer: EPSON SC.TXXXX
PDF Preview Cancel Print
$\mathbf{\nabla}$
Printer: EPSON SC-TXXXX
Presets: Standard
Copies: 1 Solated
Pages: () All
Paper Size: A4 (Sheet) 0 8.26 by 11.69 inches
Orientation:
Print header and footer
(Cancel) (Print

Pastaba:

Jei spausdinimo dialogo lange nerodomi puslapio nustatymai, spustelėkite parinktį "puslapio nustatymai" (pvz., **Page Setup (Puslapio** sąranka)), esančią **File (Failas)** meniu.

Format For:	Any Printer	\$
Paper Size:	A4	:
Orientation:	210 by 297 mm	
Scale:	100 %	

4

Patikrinkite, ar pasirinktas šis spausdintuvas, ir nustatykite popieriaus formatą.

Paper Size (Popier. dydis) parinkite vieną iš parinkčių. XXXX yra faktinis popieriaus formatas, pvz., A4.

XXXX: spausdinimas su paraštėmis ant ritininio popieriaus. Spausdinkite naudodami spausdintuve pasirinktus **Roll Paper Margin**. XXXX (atpjauti lapai): spausdinimas su paraštėmis ant atpjautų lapų. Spausdinkite viršuje, dešinėje ir apačioje palikdami 3 mm paraštes ir 14 mm paraštę apačioje.

	Gerault Settings	· ·
Copies:	1	
Pages:		-
Paper Size:	A4 :] : 0 by 297 mm
Orientation:	H IP	
	TextEdit	:)
	Print header and fo	oter
	Rewrap contents to	fit page

Jei spausdinate be paraščių arba plakatus, žr. "Spausdinimas be paraščių" puslapyje 109, "Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai" puslapyje 95

5

Norėdami peržiūrėti pagrindines spausdinimo nuostatas, pasirinkite **Printer Settings** (**Spausdintuvo nustatymai**) iš sąrašo.

"Mac OS X" 10.6 ar naujesnė (naudojant SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)

Paleidžiant spausdintuvo tvarkyklė automatiškai atsisiųs informaciją į spausdintuve esančią spausdinimo medžiagą ir pateiks **Page Setup** (**Puslapio sąranka**) ir **Media Type (Laikmenos tipas)** srityse. Norėdami spausdinti su esamomis nuostatomis, pereikite prie kito žingsnio.

"Mac OS X" 10.6 ar naujesnė (naudojant SC-T7200D Series / SC-T5200D Series) Jei įsijungiant spausdintuvo tvarkyklei Roll Switch (Rulono perjungimas) buvo pasirinktas Auto (Automatinis) nustatymas, spausdintuvas taikys spausdinimo medžiagos tipą ir ritininio popieriaus, šiuo metu naudojamo spausdintuve, plotį. Spausdintuvui pradėjus spausdinti jis persijungia į spausdintiną ritininį popierių pagal Roll Switch Condition nustatymą spausdintuvo "Setup" meniu.

∠ → "Automatinis ritininio popieriaus perjungimas prieš spausdinimą (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)" puslapyje 104

Mac OS X 10.5 Pasirinkite Page Setup (Puslapio sąranka) ir Media Type (Laikmenos tipas) pagal į spausdintuvą įdėto popieriaus tipą.



Jei norimos nuostatos nėra rodomos, pakeiskite spausdintuvo medžiagą norimo tipo popieriumi ir spustelėkite **Acquire Info (Gauti informaciją)** mygtuką. Tvarkyklė perims duomenis iš spausdintuvo ir atnaujins rodomą informaciją.

Pasirinkite išspausdinto dokumento paskirtį.

6

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.



Norėdami pasirinkti spalvų koregavimo būdą arba nustatyti spalvas, išrinkite **Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos)** parinkčiai **Mode (Režimas)**.

Spalvų koregavimas ir spausdinimas" puslapyje 114



Patikrinkite nuostatas.

Pasirinktos nuostatos rodomos srityje dešinėje; patikrinkite, ar jie teisingi.



Baigę nustatymą spustelėkite **Print** (Spausdinti).

Spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma srityje Dock (Dokas). Spustelėjus spausdintuvo piktogramą, bus parodyta jo būsena. Galite patikrinti dabartinės spausdinimo užduoties eigą ir informaciją apie spausdintuvo būseną. Taip pat galite atšaukti spausdinimo užduotį.

Be to, spausdinimo metu įvykus klaidai, bus parodytas perspėjimo pranešimas.



Spausdinimo sritis

Šiame skyriuje aprašomi spausdintuvo spausdinami plotai.

Jei programoje nustatyta paraštė yra didesnė už toliau nurodytų nuostatų reikšmes, už nurodytų paraščių esančios sritys nespausdinamos. Pavyzdžiui, spausdintuvo meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštes lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

Ritininio popieriaus spausdinamas plotas

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas.

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, jų paraštės yra 0 mm. Jei spausdinate be paraščių visuose kraštuose, visos paraštės yra 0 mm.

Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.



*1 SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

*2 SC-T5200 Series / SC-T5200D Series

*3 SC-T3200 Series

*4 Jei **Banner (Plakatas)** pasirinkta parinkčiai **Roll Paper Option (Popieriaus rulono parinktis)** spausdintuvo tvarkyklės **Advanced (Patobulintas)** skirtuke, paraštės viršuje ir apačioje yra 0 mm Ritininio popieriaus paraštės priklauso nuo **Roll Paper Margin** parinktos parinkties meniu, kaip pavaizduota lentelėje toliau.

Roll Paper Margin nuostatos 🖉 "Setup meniu" puslapyje 164

nurodo gamyklines numatytąsias nuostatas.

Roll Paper Margin para- metras	Paraščių reikšmės
Normal	1 , 3 =15 mm [*]
	2 , 4 =3 mm
Top15mm/Bottom15mm	1 , 3 =15 mm
	2 , 4 =3 mm
Top35mm/Bottom15mm	1 =35 mm
	3 =15 mm
	2 , 4 =3 mm
Top45mm/Bottom15mm	1 =45 mm
	3 =15 mm
	2 , 4 =3 mm
3 mm	1 , 2 , 3 , 4 =3 mm
15 mm	1 , 2 , 3 , 4 =15 mm

* Nustačius parinktį **Normal** ir naudojant toliau nurodytą popierių, paraštė **1** yra 20 mm.

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) (250) / Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) (250) / Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius) (260) / Premium Semimatte Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius) (260)

Jei nurodyta spausdinimo medžiaga yra naudojama CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas) režimu, **1 3** reikšmė yra 3 mm.

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)

🚺 Svarbu.

- Jei galinis ritininio popieriaus kraštas nutrūksta nuo šerdies, spaudinys iškraipomas. Pasirūpinkite, kad galinis kraštas nepatektų į spausdinimo sritį.
- Pakeitus paraštes spausdinimo formatas nesikeičia.

Atpjautų lapų spausdinamas plotas

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, jų paraštės yra 0 mm. (Spausdinti be rėmelių pasirinkus plakato lentą negalima.)

Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išėjimo kryptis.



*1 SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

*2 SC-T5200 Series / SC-T5200D Series

*3 SC-T3200 Series

Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer

Spausdintuvas pateikia dvi maitinimo valdymo parinktis.

Miego režimas

Spausdintuvas įjungia miego režimą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, išsijungia valdymo skydelio ekranas, vidiniai varikliai ir kitos dalys, kad būtų naudojama mažiau energijos.

Miego režimas panaikinamas, jei gaunama spausdinimo užduotis arba paspaudžiamas valdymo skydelis.

Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas persijungia į miego režimą, galima nustatyti 5 – 210 min. reikšmes. Pagal numatytąsias nuostatas spausdintuvas įjungia miego režimą, jei 15 minučių neatliekama jokių veiksmų. Laukimo laiką galima keisti Setup meniu.

Pastaba:

Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, valdymo skydelio ekranas išsijungia, lyg būtų išjungtas maitinimas, tačiau toliau šviečia 🖰 indikatorius.

Dever Off Timer

Spausdintuvas turi Power Off Timer parinktį, kuri automatiškai išjungia spausdintuvą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir nurodytą laiką neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas automatiškai išjungiamas, galima nustatyti 1 – 24 val. reikšmes 1 val. žingsniu.

Šiame skyriuje parodytos numatytosios nuostatos.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series
Pagrindinės operacijos

Spausdintuvas automatiškai išjungiamas, jei aštuonias valandas ar ilgiau nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų.

□ SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

nuostata yra Off.

"Power Off Timer" nuostatos gali būti reguliuojamos "Setup" meniu. 🖅 "Setup meniu" puslapyje 164

Apie maitinimo valdymą

Galite nustatyti laiką, po kurio taikoma maitinimo valdymo funkcija. Padidinta reikšmė turės įtakos spausdintuvo energijos naudojimo efektyvumui. Prieš atlikdami bet kokius keitimus, atsižvelkite į aplinką.

Spausdinimo atšaukimas

Atsižvelgiant į situaciją yra keli būdai spausdinimo operacijai atšaukti.

Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

Atšaukimas naudojant kompiuterį ("Windows")

Kai rodoma eigos juosta

Spustelėkite Cancel (Atšaukti).



Kai nerodoma eigos juosta



Spustelėkite spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje, kai vyksta spausdinimas.

Ar piktograma bus rodoma, ar ne, priklauso nuo "Windows" parinktų nuostatų.



Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pageidaujamą atšaukti spausdinimo darbą ir dokumento meniu išrinkite **Cancel (Atšaukti)**.

Jei norite atšaukti visus darbus, spustelėkite parinktį **Cancel All Documents (Atšaukti visus dokumentus)**, esančią **Printer (Spausdintuvas)** meniu.



Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Pagrindinės operacijos

Atšaukimas naudojant kompiuterį ("Mac OS X")



Spustelėkite spausdintuvo piktogramą srityje Dock (Dokas).





Pažymėkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.



Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Atšaukimas naudojant spausdintuvą

Nuspauskite Ⅱ.[™] mygtuką, ekrane pasirinkite Job Cancel ir nuspauskite OK mygtuką.

Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Atšaukus užduotį gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.

Pastaba:

Anksčiau aprašytu veiksmu negalima panaikinti spausdinimo užduočių, kurios yra kompiuterio spausdinimo eilėje. Kaip panaikinti spausdinimo eilėje esančias spausdinimo užduotis, žr. "Atšaukimas naudojant kompiuterį".

Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

Funkcijų santrauka

Kai yra įdiegtas papildomo standžiojo disko įrenginys arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" (toliau vadinamas standžiuoju disku), spausdinimo užduotis galima peržiūrėti ir valdyti, kaip aprašyta toliau.

Svarbu.

Papildomo standžiojo disko įrenginys SC-T7000 Series / SC-T5000 Series / SC-T3000 Series negali būti įdiegtas šiam spausdintuvui. Visada naudokite standžiojo disko įrenginį, skirtą šiam spausdintuvui.

∠ ¬ "Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 221

Praplėstos funkcijos

Spausdinimo užduotis galima peržiūrėti ir valdyti, kaip aprašyta toliau.

Spausdinimo darbų peržiūra

Jei eilėje laukia keli spausdinimo darbai, gali būti rodoma tokia informacija.

- Apytikris spausdinimo pradžios laikas
- Apytikrė spausdinimo trukmė
- Kita informacija, įskaitant tai, ar galima atspausdinti darbą nepakeitus eksploatacinių medžiagų

 Sulaikytų spausdinimo užduočių peržiūra ir pratęsimas (tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series)

Jei su spausdintuvu pasirinktas šaltinis ar kitos nuostatos skiriasi nuo spausdinamos užduoties nuostatų, įvyks klaida ir spausdinimas bus sulaikytas.

Nustačius klaidą spausdinimo nebus galima pratęsti, kol spausdintuvas nebus paruoštas spausdinti, pavyzdžiui, nebus pakeistas popierius.

Tačiau šių tipų spausdinimo užduotis laikinai galima laikyti standžiajame diske.

Todėl atspausdinę visus darbus, kuriuos spausdinant galima naudoti šiuo metu pasirinktą popierių, popierių galite pakeisti sulaikytiems spausdinimo darbams tęsti reikalinga spausdinimo medžiaga ir taip padidinti darbo našumą.

- Spausdinimo darbus, kurių šaltinis skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto šaltinio
- Spausdinimo darbus, kurių popieriaus tipas skiriasi nuo spausdintuvu pasirinkto tipo
- Spausdinimo darbus, kurių išvesties popieriaus formatas (plotis) yra didesnis, nei spausdintuvu pasirinkto formato

Pastaba:

Sulaikytus spausdinimo darbus galėsite išsaugoti, jei **On** bus pasirinkta parinkčiai **Store Held Job**, esančiai valdymo skydelio meniu Setup.

Gamyklinė numatytoji nuostata yra Off.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

Išsaugotų spausdinimo darbų peržiūra ir spausdinimas

Spausdinimo darbus galima išsaugoti standžiajame diske ir atspausdinti vėliau.

Spausdinimo darbus, kurie turi būti spausdinami vėliau, galima spausdinti tiesiai standžiajame diske, nepadidinus kompiuterio apkrovos.

Spausdinimo darbai išsaugomi, naudojant spausdintuvo tvarkyklę. *P* "Spausdinimo užduočių išsaugojimas" puslapyje 76

Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

Pastaba:

- Didelių kopijų ir padidintų kopijų spausdinimo užduotys, sukurtos papildomu MFP skaitytuvu ar prekyboje esančiu skaitytuvu, prijungtu prie spausdintuvo, negali būti išsaugojamos standžiajame diske.
- Darbai, spausdinami su toliau nurodytomis programomis, visada išsaugomi standžiajame diske.

Daugiau informacijos apie programas ieškokite programinės įrangos dokumentacijoje arba žiniatinklio žinyne.

- LFP Print Plug-In for Office
- EPSON CopyFactory5

Spausdinimo darbų tvarkymas

• Iš Remote Manager

Remote Manager priemonė yra standartiniame spausdintuvo tinklo sąsajos diegimo pakete ir, be standžiajame diske saugomų spausdinimo darbų tvarkymo, gali būti naudojama, norint peržiūrėti spausdintuvo būseną ir reguliuoti tinklo nuostatas. Įrašykite kompiuteryje naudojamos interneto naršyklės adresų juostoje nurodytą spausdintuvo IP adresą ir paleiskite programinę įrangą.



Valdant su "Remote Manager" galite individualiai atšaukti laukiančias spausdinimo užduotis ir atšaukti bei pratęsti sulaikytas užduotis. Daugiau informacijos apie Remote Manager ieškokite žiniatinklio žinyne.

Kaip paleisti Remote Manager ∠ "Kaip naudotis Remote Manager" puslapyje 32

• Iš LFP HDD Utility (tik "Windows")

LFP HDD įrankis gali būti naudojamas standžiajame diske laikomų spausdinimo užduočių valdymui. Naudojama, kai spausdintuvas prie kompiuterio yra prijungtas USB kabeliu.

Atsisiųsti galite iš "Epson" svetainės.

http://www.epson.com

Duomenys standžiajame diske

Duomenys iš standžiojo disko negali būti nukopijuoti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Net kai spausdinimo užduotys išsaugotos standžiajame diske, išsaugokite originalius duomenis kompiuteryje.

Šiose situacijose duomenys standžiajame diske gali būti sugadinti ar prarasti.

- Kai diską paveikia statinė elektra ar elektrinis triukšmas
- Kai diskas naudojamas neteisingai
- Po gedimo ar remonto
- Kai diską apgadina gamtos nelaimė

Neprisiimame jokios atsakomybės už duomenų praradimą, sugadinimą ar kitas problemas dėl bet kokių priežasčių, įskaitant net aukščiau išvardintas ir garantinio laikotarpio metu. Atsiminkite, kad nesame atsakingi už prarastų ar sugadintų duomenų atgavimą.

Spausdinimo užduočių išsaugojimas

Šiame skyriuje aprašytos spausdintuvo tvarkyklės nuostatos, naudojami išsaugant spausdinimo darbus.

Do

Ma

÷

Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

3

Sukūrę duomenis spustelėkite Print 1 (Spausdinti), esanti File (Failas) meniu. WI 🔲 🔊 - U 🖙 Home Insert Page Layout References 🚽 Save Print 🔣 Save As Copies: 1 💕 Open Print Close Printer Info EPSON SC-TXXXX Series Recent 🤜 Ready **Printer Properties** New Settings Print Print All Pages



Patvirtinę spausdintuvo pasirinkimą, 2 spustelėkite Printer properties (Spausdintuvo ypatybės) arba Properties (Ypatybės), kad pamatytumėte spausdintuvo nuostatas.



Advanced (Patobulintas) skirtuke spustelėkite Settings (Nustatymai) mygtuką, esantį Hard Disk Unit (Standžiojo disko elementas) srityje, ir pasirinkite Print and Save (Spausdinti ir išsaugoti) arba Save only (Tik išsaugoti).

Print Job	✓ Save/Del
Print and Save	
Print only	
Save only	Δ
	<u> </u>
Print after Transmission Completed	
OK Cancel Help	SizesLetter 8 1/2 x 11 in
Paper Setup	
Advanced Media Control Custom Settin	gs Paper Remaining:
Other Settings	1.0
Print Bolg Color Color Setting	8 D
Job Settings Details	
Hard Disk Unit	
Active Settings	. Version 7.00
Restore Settings Show Settings	Print Preview Layout Manager



Toliau atspausdinkite dokumentą, kaip įprasta.

Jei pasirinkote Save only (Tik išsaugoti), spausdinimo darbas išsaugomas papildomame standžiajame diske, bet nebus atspausdintas.

Įrašytų spausdinimo darbų peržiūra, spausdinimas ir šalinimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip peržiūrėti, spausdinti ir šalinti išsaugotus darbus naudojant valdymo skydelį.

Nustatant naudojami mygtukai



Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje

1	Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Spausdami ◀ / ▶ mygtukus pažymėkite 🖨 ir paspauskite OK mygtuką.	
	Pasirodys Print Queues meniu.	
2	Spausdami ▼ / ▲ mygtukus, paryškinkite Stored Job ir nuspauskite OK mygtuką.	
	Spausdinimo darbo skirtuko informacijos rodymo srityje pateikiami išsaugotų spausdinimo darbų pavadinimai.	
3	Paspauskite ▼ / ▲ mygtukus ir pasirinkite spausdintiną arba trintiną užduotį ir paspauskite OK mygtuką.	
	Pasirinkę failo pavadinimą galite patikrinti miniatiūrą paspausdami ▶ mygtuką.	
	Jei nesate tikri dėl failo pavadinimo, galite patvirtinti tikslinį failą miniatiūroje. Miniatiūrų ekrane paspauskite OK mygtuką, kad būtų parodyta išsami informacija apie failą.	
	Kai kuriems failams miniatiūra gali nebūti išsaugota. Tokiu atveju rodoma išsami informacija apie pasirinktą failą.	
4	Paspauskite▼ / ▲ mygtukus, kad pasirinktumėte Print arba Delete , tada paspauskite OK mygtuką.	
	Pasirinkus Delete , atsiras patvirtinimo ekranas. Norėdami pašalinti darbą, paspauskite OK mygtuką.	
	Kai perspausdinate, atsiras ekranas, kuriame turite įvesti kopijų skaičių. Pereikite prie 5 žingsnio.	
5	Paspausdami ♥ / ▲ mygtukus, pasirinkite kopijų skaičių ir paspauskite OK mygtuką.	

Kopijavimas ir nuskaitymas

Didelis kopijavimas ir didelis nuskaitymas, naudojant MFP skaitytuvą (parinktis)

Funkcijų santrauka

Pagrindinės funkcijos

Prijungus papildomą MFP skaitytuvą galėsite naudoti šias funkcijas.

Didelė kopija

Prijungus papildomą MFP skaitytuvą prie SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, galėsite įdėti iki 36 colių dokumentus ir daryti dideles kopijas.

Didelis nuskaitymas

Norint atlikti didelį nuskaitymą, be MFP skaitytuvo prijungimo dar reikia ir papildomo standžiojo disko įrenginio arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" (toliau bendrai vadinamo standžiuoju disku).

Iš toliau pateiktų galite pasirinkti formatą, kuriuo bus išsaugoti nuskaityti atvaizdai.

- □ JPEG failas
- PDF failas
- □ TIFF failas

Iš toliau pateiktų galite pasirinkti, ar failą siųsti, ar išsaugoti.

- Prisegami prie el. laiškų ir siunčiami į kitą spausdintuvą.^{*} (Scan To e-mail)
- Išsaugojami tinkle bendrinamame aplanke. ((Scan To Shared Folder)

- Išsaugojami į spausdintuve, prijungtame prie nuskaičiusio MFP skaitytuvo, įdiegtą standųjį diską. (Scan To HDD)
- * Spausdintuve, į kurį siunčiama, turi būti įdiegtas MFP skaitytuvas ir standusis diskas. Norėdami įsitikinti, ar ši funkcija palaikoma, skaitykite prie spausdintuvo pridėtą vadovą.

Darbas

Galite atlikti didelio kopijavimo / nuskaitymo darbus arba šiose vietose tvarkyti nuskaitytų vaizdų failus.

Valdymo skydelio ekrane "Large Copy / Large Scan"

Išsamios informacijos rasite toliau esančioje procedūroje.

□ Iš Copy Manager

Nuskaitymo kopijavimui į planšetinį terminalą ar kompiuterį, prie spausdintuvo prijungtą tinklu, galite naudoti Copy Manager programinę įrangą.

Paleisti kopijavimo tvarkyklę 🖉 "Kaip paleisti Copy Manager" puslapyje 80

Funkcijų suderinamumo lentelė

Toliau esančioje lentelėje rodomos prieinamos funkcijos pagal įrankius.

	Valdymo skydelis	Copy Ma- nager
Didelė kopija	1	1
Didelis nuskaitymas ^{*1}	1	1

	Valdymo skydelis	Copy Ma- nager
Scan To e-mail	1	1
Gauti į el. paštą	1	1
Scan To Shared Folder	1	1
Scan To HDD	1	1
Operacijos vaizdo fai- lams, nuskaitytiems ar gautiems el. paštu ^{*2, *3}		
Print ^{*4}	1	1
Miniatūrų rodymas	1	1
Siųsti kaip el. laiško priedą	1	1
Siųsti į aplanką	1	1
Atsisiųsti failą	-	1
Delete	1	1
Pridėti ar redaguoti adre- satų el. pašto adresus	-	1
Pridėti ar redaguoti aplankų adresus	-	1
Patikrinti failo operacijų istoriją	-	1
Scanner maintenance		
lšmetimo kryptis	1	-
Calibration	1	-
Feed Adjust	1	-
Nuskaitymo greitis	1	-

- *1 Prieinama tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".
- *2 Taip pat ir Scan To e-mail ir Scan To Shared Folder atveju, visi nuskaitytų vaizdų failai išsaugojami spausdintuvo standžiajame diske.
- *3 Operacija galima nepriklausomai, ar pasirenkamas MFP skaitytuvas yra įdiegtas, ar ne.
- *4 PDF ir TIFF failus galite spausdinti tik tuo atveju, jei yra įdiegtas pasirenkamas "Adobe PostScript 3 expansion unit".

Kaip paleisti Copy Manager

Copy Manager turi įrengtą spausdintuvo tinklo sąsają ir funkcijas, jei spausdintuve yra įdiegta kuri nors iš toliau pateikiamų funkcijų.

- □ MFP scanner (MFP skaitytuvas)
- □ Hard disk unit (Standžiojo disko įrenginys)
- □ "Adobe[®] PostScript[®] 3 Expansion Unit"

Tačiau, jei MFP skaitytuvas nėra įdiegtas, negalite naudotis didelio kopijavimo ir didelio nuskaitymo funkcijos.

Ši procedūra aprašo, kaip paleisti "Copy Manager".

- Planšetiniame galiniame įrenginyje arba kompiuteryje, prijungtame prie spausdintuvo tinklu, paleiskite interneto naršyklę.
- 2 Įveskite spausdintuve nurodytą IP adresą į adresų juostą ir paspauskite Enter klavišą, arba return klavišą.



EPSON	SC-TXXXX Beries
	Remote Manager
	Copy Manager

Spausdintuvas neturi bevielio vietinio tinklo funkcijos. Norint tinklu sujungti spausdintuvą ir planšetinį terminalą, reikalingas bevielio vietinio tinklo maršrutizatorius arba bevielio vietinio tinklo prieigos taškas.



Palaikomoms operacinėms sistemoms ir naršyklėms žiūrėkite sekantį skyrių.

∠ ? "Reikalavimai sistemai" puslapyje 236

Pasirengimas nuskaityti

Prieš pasirinkdami "Scan to e-mail" (nuskaityti į el. laišką) arba "Scan To Shared Folder" (nuskaityti į bendrinamą aplanką) atlikite toliau nurodytus nustatymus.

Pašto serverio nuostatos

Sukonfigūruokite nustatymus pasirinkdami Remote Manager.

∠ Pašto serverio nuostatos" puslapyje 81

 Užregistruokite adresatų el. pašto adresus ir bendrinamų aplankų adresus

Sukonfigūruokite nustatymus pasirinkdami Copy Manager.

∠ Adresų knygelės sukūrimas ir redagavimas" puslapyje 81

Svarbu.

Jei naudosite "Scan to e-mail" arba "Scan to Shared folder" funkcijas arba jei operacijas vykdysite per Copy Manager nesukonfigūravę saugumo nuostatų, gali kilti problemų, įskaitant informacijos perėmimą ar klastojimą.

Rekomenduojame prieš naudojant produktą pakankamai suprasti problemas, kurios gali kilti dirbant nesukonfigūravus saugumo nuostatų, ir sukonfigūruoti saugumo nuostatas savo asmenine nuožiūra ir atsakomybe.

Pašto serverio nuostatos

Pašto serverio nuostatų (SMTP / POP3) konfigūravimui naudokite Remote Manager. Su Copy Manager į šio spausdintuvo tinklo sąsają yra įtrauktas Remote Manager.

Ši procedūra aprašo, kaip paleisti "Copy Manager".



2

- Planšetiniame galiniame įrenginyje arba kompiuteryje, prijungtame prie spausdintuvo tinklu, paleiskite interneto naršyklę.
- Įveskite spausdintuve nurodytą IP adresą į adresų juostą ir paspauskite Enter klavišą, arba return klavišą.
- 3

Rodomame ekrane paspauskite **Remote Manager**.



Atverkite Setup skirtuko ekraną ir meniu ekrano kairėje paspauskite **Mail**.

Daugiau informacijos apie Remote Manager rasite internetiniame žinyne.

Adresų knygelės sukūrimas ir redagavimas

Naudokite Copy Manager ir sukurkite arba redaguokite adresų knygą, kurioje registruosite adrato el. pašto ir bendrinamo aplanko adresus.



Palieskite Copy Manager.



Viršutinėje ekrano dalyje paspauskite **Settings** piktogramą.

Daugiau informacijos apie Copy Manager funkcijas rasite pagalboje.

Pastabos apie dokumentų įdėjimą į skaitytuvą

Šiame skyriuje aprašomi dokumentų pločiai ir popieriaus tipai, kurie gali būti įdėti, ir dokumentai, kurie negali būti įdėti.



Jei įdedamas dulkėmis padengtas dokumentas, dulkės gali prilipti prie MFP skaitytuvo vidaus ir pabloginti kopijuojamų ar nuskaitomų vaizdų kokybę. Prieš įdėdami dokumentą į skaitytuvą, pašalinkite nuo jo visas dulkes.

Dokumentų, kurie gali būti įdėti, pločiai

152 - 914 mm (6 - 36 colių)

Dokumentų, kurie gali būti įdėti, popieriaus tipai

Plain Paper

- □ Recycled Paper
- □ Tracing Paper
- Matinė plėvelė
- Brėžinio kopija, Diazo tipas (mėlynos linijos ant balto pagrindo)
- Brėžinio kopija, negatyvo atvaizdas (baltos linijos ant mėlyno pagrindo)
- □ Matinis popierius rašaliniams spausdintuvams
- □ Sintetinis popierius
- Laikraštis
- Reklaminis popierius
- □ Fotopopierius

 * Įdedant ploną dokumentą rekomenduojame jį įdėti tarp dviejų skaidrių laikiklių ar kitų panašių daiktų.

Dokumentai, kurių negalima įdėti

Nedėkite šių dokumentų. Nesilaikant šių atsargumo priemonių gali užstrigti popierius arba būti padaryta žala skaitytuvui.

- Dokumentai su įlenkimais ar raukšlėmis
- Dokumentai su įrišimais
- Dokumentai su spiralėmis
- Dokumentai su anglies pagrindu
- Dokumentai su pritvirtintomis kabėmis, sąvaržėlėmis ar klijais
- Dokumentai su daug skylių, kaip kad išplėšti lapai
- Neįprastos formos ar ne stačiais kampais išpjauti dokumentai
- Dokumentai su pritvirtintomis nuotraukomis, lipdukais ar etiketėmis
- Permatomi dokumentai
- Blizgūs dokumentai
- Apirę dokumentai
- Dokumentai su įplyšimais

Kai įkeliate dokumentą, kuris yra storesnis nei 0,25 mm

Prieš įdėdami dokumentą į skaitytuvą, atlikite toliau nurodytus tris veiksmus.

Nuimkite popieriaus išmetimo kreiptuvus

Jei paliksite popieriaus išmetimo kreiptuvus uždėtus, dokumentas į juos atsitrenks ir nebus išmestas.



Nustatykite, kad dokumento išmetimo kryptis būtų pirmyn

Jei nuėmus popieriaus išmetimo kreiptuvus dokumentas bus išmestas atgal, jis nukris ant galinės pusės ir bus pažeistas įlenkimų.

∠ Cr "Kaip pakeisti dokumento išmetimo kryptį ir nuskaitymo tikslumą" puslapyje 84

Pasirūpinkite, kad būtų vietos iš priekio ir iš galo

Kai dokumentas skaitomas jis išstumiamas pirmyn ir atgal. Apytikris reikiamos vietos kiekis nurodytas toliau. Jei spausdintuvas yra pastatytas arti sienos, įsitikinkite, ar gale yra pakankamai vietos.



Popieriaus for- matas	Pirmyn (a)	Atgal (b)
A2	185 mm	220 mm
A1	432 mm	467 mm
24 × 30 colių	353 mm	388 mm
30 × 40 colių	607 mm	642 mm

Kaip įdėti dokumentus



Sulygiuokite įdėjimo kreiptuvą su dokumento įdėjimo padėtimi.



2 Norint užtikrinti, kad dokumentas nebus tiekiamas kampu, rekomenduojame įdėti ilgąją dokumento pusę.

> Sulygiuokite dokumento dešinįjį kraštą su įdėjimo kreiptuvu, nuskaitoma dokumento puse aukštyn.



3 Įdėkite dokumentą horizontaliai, kad visas kraštas liestų visus vidinius ritinėlius.

Jei kraštas paliečia ritinėlį, dokumentas automatiškai patiekiamas į skaitymo pradžios padėtį. Prasidėjus automatiniam įdėjimui paleiskite ranką ir nekliudykite dokumento įdėjimui.



Į Įdėjus dokumentą nuimkite įdėjimo kreiptuvą ir įsitikinkite, kad kairysis dokumento kraštas sulygiuotas su gaire.

Jei dokumentas bus kopijuojamas ar nuskaitomas su uždėtu įdėjimo kreiptuvu, gali būti pažeisti dokumento kraštai.





Jei dokumentas labai nukrypsta nuo gairės, nukrypusi ir išsikišusi dalis nekopijuojamas ar nenuskaitoma. Paspauskite ► mygtuką, kad išmestumėte dokumentą, tada dokumentą įdėkite iš naujo.

Pastaba:

Jei dokumento ilgis yra 1 m ar daugiau, prilaikykite jį rankomis, kad nuskaitant jis nenukryptų.

Kaip pakeisti dokumento išmetimo kryptį ir nuskaitymo tikslumą

Procedūra, kaip pakeisti dokumentų išmetimo kryptį ir padidinti nuskaitymo tikslumą, yra aprašyta toliau.

Pastaba:

Jei dokumento išmetimo kryptis pakeičiama į atgal, prieš naudodami uždėkite popieriaus išmetimo kreiptuvus. Jei nesant įdėtų popieriaus išmetimo kreiptuvų dokumentas bus išmestas atgal, jis gali nukristi ant galinės pusės ir būti pažeistas įlenkimų ar nešvarumų.

Nustatant naudojami mygtukai



- "Large copy / Large scan" ekrane naudodamiesi
 ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Scanner
 Maintenance ir paspauskite OK mygtuka.
- 2 Paspauskite ▼/▲ mygtukus ir pasirinkite Eject Direction arba Scan Speed ir paspauskite OK mygtuką.
- 3 Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK mygtuką.
- 4

Paspauskite II. mygtuką norėdami išeiti.

Didelis kopijavimas

Šiame skyriuje aprašoma kopijavimo procedūra spausdintuvo valdymo skydelyje.

Kopijos spausdinamos palei šiuos įdėjimo takelius, priklausomai nuo naudojamo modelio.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Įdėtas popieriaus rulonas ar atpjautas lapas

□ SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

Pasirinkite **Source** ir pasirinkite **Copy Settings** iš **Roll 1, Roll 2, Roll Auto** arba **Cut Sheet** Nustatant naudojami mygtukai





2

Jjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką 心.

Kai spausdintuvas įjungtas, skaitytuvas taip pat įjungtas.

Į spausdintuvą įdėkite dideliam kopijavimui tinkamą popierių.

"...,Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223



5

Įdėkite dokumentą į skaitytuvą.

∠ 3° "Kai įkeliate dokumentą, kuris yra storesnis nei 0,25 mm" puslapyje 82

4 Isitikinkite, kad atsiranda "Large copy / Large scan" ekranas.

Jei atsiranda kitas ekranas, naudodamiesi ◀ / ► mygtukais pasirinkite Ā⁺ skirtuką.

"Large copy / Large scan" ekrane naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Copy ir paspauskite OK mygtuką.

Atsiras didelės kopijos ekranas.

Didelės kopijos ekrane galite paspausti ▼ / ▲

mygtukus, kad pasirinktumėte kopijų skaičių.

6

Kopijavimas ir nuskaitymas

Paspauskite OK kopijavimui pradėti. Norėdami pakeisti kopijavimo nustatymus ar didinimo santykį, paspauskite "Meniu" dy mygtuką, kad būtų parodytas "Copy settings" meniu. Kai MFP skaitytuvas yra įdiegtas SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, Copy settings meniu galite nurodyti, ant kokio popieriaus spausdinti (1 ritinio, 2 ritinio, automatinio rulono ar atpjautų lapų). Copy Settings meniu naudojimas 2 "Meniu operacijos" puslapyje 146 Nuostatos 27 ""Large Copy / Large Scan" meniu" puslapyje 185 Pasibaigus kopijavimui ekranas grįš į parodytą 6 7 žingsnyje. Paspauskite ▶ mygtuką, kad išmestumėte dokumentą. Kai OK mygtukas Jjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką 心. paspaudžiamas įdėjus dokumentą, kopijavimas gali testis. Kai spausdintuvas įjungtas, skaitytuvas taip pat ijungtas. Visada išmeskite dokumentą kopijavimui pasibaigus. Jei kitas dokumentas įdedamas, kai Į spausdintuvą įdėkite didelio nuskaitymo 2 ankstesnis dokumentas vis dar viduje, jis negali funkcijai tinkamą popierių. būti patiekiamas teisingai. د€ ""Epson" ypatingujų spausdinimo Galite pakeisti dokumento išmetimo kryptį. medžiagų lentelė" puslapyje 223 Išmetimo krypties pakeitimas 🆅 "Kaip pakeisti dokumento išmetimo kryptį ir nuskaitymo Idėkite dokumentą į skaitytuvą. 3 tikslumą" puslapyje 84 Ai įkeliate dokumentą, kuris yra storesnis nei 0,25 mm" puslapyje 82 **Didelis nuskaitymas** Isitikinkite, kad atsiranda "Large copy / Large Prieš pasirinkdami "Scan to e-mail" (nuskaityti į el. scan" ekranas. laišką) arba "Scan To Shared Folder" (nuskaityti į bendrinamą aplanką) pasirinkite toliau nurodytus Jei atsiranda kitas ekranas, naudodamiesi </ nustatymus. mygtukais pasirinkite $\overline{\Delta}^+$ skirtuką. ∠ ? "Pasirengimas nuskaityti" puslapyje 81 "Large copy / Large scan" ekrane naudodamiesi 5 ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Scan ir paspauskite OK mygtuką. Šiame skyriuje aprašoma nuskaitymo procedūra spausdintuvo valdymo skydelyje. Atsiras ekranas nuskaityto failo išsaugojimo / siuntimo vietos pasirinkimui. 86

Nustatant naudojami mygtukai

∥・面

A∙A

ଜ

6 Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite išsaugojimo / siuntimo vietą ir paspauskite OK mygtuką.

Jei buvo pasirinktas **HDD**, pereikite prie 8 žingsnio.

Jei buvo pasirinktas **Shared Folder** arba **Send By Mail**, pereikite prie 7 žingsnio.

7 Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite išsaugojimo vietos aplanką ar adresą ir paspauskite OK mygtuką.

Atsiras pagrindinių nuskaitymo nuostatų informacija. Paspaudus OK mygtuką prasidės nuskaitymas.

Norėdami pakeisti, paspauskite "Meniu" mygtuką, kad būtų parodytas "Scan Setting" meniu.

"Scan Settings" meniu naudojimas ∠ ¬ "Meniu operacijos" puslapyje 146

Nuostatos 2 ""Large Copy / Large Scan" meniu" puslapyje 185

9

Pasibaigus nuskaitymui ekranas grįš į parodytą 8 žingsnyje. Paspauskite ► mygtuką, kad išmestumėte dokumentą. Kai įdėjus dokumentą paspaudžiamas OK mygtukas, galite tęsti nuskaitytų failų išsaugojimą ar siuntimą į ta pačią išsaugojimo / siuntimo vietą.

Visada išmeskite dokumentą nuskaitymui pasibaigus. Jei kitas dokumentas įdedamas, kai ankstesnis dokumentas vis dar viduje, jis negali būti patiekiamas teisingai.

Galite pakeisti dokumento išmetimo kryptį. Išmetimo krypties pakeitimas عَنَ "Kaip pakeisti dokumento išmetimo kryptį ir nuskaitymo tikslumą" puslapyje 84

Operacijos nuskaitytiems ar gautiems vaizdo failams

Šia operacijas galite atlikti su nuskaitytais failais arba su nuskaitytais failais, gautais el. paštu iš kito spausdintuvo. Šią funkciją galima įgyvendinti nepriklausomai, ar pasirenkamas MFP skaitytuvas yra įdiegtas, ar ne.

□ Spausdinti

PDF ir TIFF failus galite spausdinti tik tuo atveju, jei yra įdiegtas pasirenkamas "Adobe PostScript 3 expansion unit".

Be to, spausdinimas vykdomas palei šiuos įdėjimo takelius, priklausomai nuo naudojamo modelio.

□ SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Įdėtas popieriaus rulonas ar atpjautas lapas

□ SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

Pasirinkite **Source** ir pasirinkite nuostatas iš nuskaitymo į spausdinimą iš **Roll 1, Roll 2, Roll Auto** arba **Cut Sheet**.

- Siųsti kaip el. laiško priedą
- Siųsti į tinkle bendrinamą aplanką
- Ištrinti failą

Nustatant naudojami mygtukai



1

Pasirinkite 📮 arba 📪 skirtuko piktogramą.

Kai yra įdiegtas papildomai pasirenkamas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", tada 🍘 pasirodo skirtuke, net jei pasirenkamas MFP nėra įdiegtas spausdintuve. Kopijuoti ir nuskaityti negalima, bet galima atlikti toliau nurodytas operacijas.

- \Box Rcvd Scan File Option^{*}
- □ Receive New Scan File
- \Box Scan File Options^{*}

 Rodoma, kai gautas nuskaitytas failas arba nuskaitytas failas yra išsaugomi standžiajame diske.

Jei vertė, pvz., (3) atsiranda **Rcvd Scan File Option**, ta vertė rodo neatspausdintų failų skaičių iš gautų failų, kuriuos galima atspausdinti.

2 Paspauskite ▼/▲ mygtukus buttons "Large copy / Large scan" ekrane ir pasirinkite Rcvd Scan File Option arba Scan File Options ir paspauskite OK mygtuką.

> Atsiras pasirinktų failų sąrašas. Šioje lentelėje parodytos piktogramų šalia failų pavadinimų reikšmės.

Kai pasirinkta Rcvd Scan File Option



Kai buvo pasirinkta Scan File Options

-	Žymi vaizdą, kuris buvo nusiųstas į bend- rinamą aplanką. Šio failo negalima at- spausdinti [*] .
2	Žymi vaizdą, kuris buvo nusiųstas į bend- rinamą aplanką. Šį failą galima atspaus- dinti.
<u>9</u>	Žymi vaizdo failą, kuris buvo išsaugotas standžiajame diske. Šio failo negalima atspausdinti [*] .
<u>_</u>	Žymi vaizdo failą, kuris buvo išsaugotas standžiajame diske. Šį failą galima at- spausdinti.
	Žymi vaizdą, kuris buvo nusiųstas el. pa- štu. Šio failo negalima atspausdinti [*] .



Žymi vaizdą, kuris buvo nusiųstas el. paštu. Šį failą galima atspausdinti.

*PDF ir TIFF failus galite spausdinti tik tuo atveju, jei yra įdiegtas pasirenkamas "Adobe PostScript 3 expansion unit".



Mygtukais ▼/▲ pasirinkite failą, su kuriuo norite atlikti operacijas.

Jei sunku suprasti tik iš failo pavadinimo, paspauskite ► mygtuką.

Galite peržiūrėti nuskaitytų atvaizdų miniatiūras ir pasitikrinti turinį.

Pastaba:

- miniatiūroje gali matytis tik viršutinė atvaizdo dalis, priklausomai nuo atvaizdo dydžio.
- Miniatiūrų ekrane paspauskite > mygtuką, kad būtų parodyta išsami informacija apie failą.



5

Paspauskite OK mygtuką.

Kai failas su vra rodomas **Rcvd Scan File Option** ir paspaudžiate OK mygtuką, pradedamas spausdinimas.

Jei buvo pasirinktas kitas failas, pereikite prie 5 žingsnio.

Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite norimą atlikti operaciją ir paspauskite OK mygtuką.

Jei buvo pasirinkta **Print** arba **Delete**, patikrinkite ekraną ir vykdykite procedūrą.

Kai buvo pasirinkta **Send To Shared Folder** arba **Send by Mail**, atsiranda ekranas išsaugojimo arba siuntimo vietos pasirinkimui. Vykdykite tą pačią operaciją, kaip ir nuskaitant.

Įvykdžius operaciją ekranas grįš į failų sąrašo ekraną. Paspauskite 3 mygtuką norėdami išeiti.

Padidintų kopijų kūrimas naudojant A3 arba A4 skaitytuvą

Prie spausdintuvo prijungę "Epson" A3 arba A4 skaitytuvą, vienu spragtelėjimu galėsite kurti padidintas kopijas nenaudodami kompiuterio.

Palaikomi spausdintuvai nurodyti "Epson" svetainėje.

http://www.epson.com

Palaikomi formatai

Nuskaityto dokumento dydis: 4x6 – A3^{*1}

Išvesties dydis: Iki A2 arba 36 inches colių (maždaug 914 mm) $^{\ast 2}$

- *1 Skiriasi priklausomai nuo prijungto skaitytuvo modelio.
- *2 Iki 24 colių (apytikr. 610 mm) su SC-T3200 Series.

Skaitytuvo prijungimas

Paruoškite spausdintuvą ir skaitytuvą.

Daugiau informacijos apie skaitytuvo nustatymą ieškokite su įrenginiu pateikiamoje dokumentacijoje.



1

Išjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą.

Prijunkite skaitytuvą prie spausdintuvo naudodami su skaitytuvu pridedamą kabelį.



Svarbu. Skaitytuvą su spausdintuvu sujunkite tiesiogiai. Padidintas kopijas kurti galima skaitytuvą su spausdintuvu sujungus tiesiogiai.

Padidintų kopijų kūrimas

Kopijų rezultatai spausdinamos palei šiuos įdėjimo takelius, priklausomai nuo naudojamo modelio.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Įdėtas popieriaus rulonas ar atpjautas lapas

□ SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

Šiuo metu pasirinktas ritininis popierius ar atpjautas lapas

Galite patikrinti šiuo metu pasirinktą popierių, pasirinkdami 🛥 skirtuką.

Nustatant naudojami mygtukai



1

2

Įjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą.

Įrenginių įjungimo tvarka nėra svarbi.

Į spausdintuvą įdėkite popierių, kurio formatas tinka padidintoms kopijoms spausdinti.

3 Originalą padėkite ant skaitytuvo stiklo arba į automatinį dokumentų tiektuvą (ADF).

∠ ³ "Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo" puslapyje 90

Daugiau informacijos apie skaitytuvo naudojimą ieškokite su įrenginiu pateikiamoje dokumentacijoje.

4 Įsitikinkite, kad spausdintuvas paruoštas, ir paspausdami </ > mygtukus paryškinkite skirtuką, o tada paspauskite OK mygtuką.

Bus parodytas padidintos kopijos dialogo langas.

Padidintos kopijos dialogo lange paspauskite ▲ /
 ▼ mygtukus ir pasirinkite kopijų skaičių, o tada paspauskite OK mygtuką ir pradėkite kopijuoti. Jei norite keisti kopijavimo nuostatas arba didinimo koeficientą, paspauskite meniu mygtuką. Bus parodytas Enlarged Copy meniu.

Kopijavimui pradėti skaitytuvo ở mygtuką galite naudoti vietoj OK mygtuko.

Enlarged Copy nuostatų meniu naudojimas A "Meniu operacijos" puslapyje 146

Nuostatos Z "Enlarged Copy meniu" puslapyje 184

Pastaba:

Jei **Other Size** pasirinkta parinkčiai **Auto** ir **A0(2Sheets)** parinkčiai **Output Size**, kai naudojama SC-T3200 Series, dokumentas bus spausdinamas ant dviejų lapų, kaip pavaizduota.

Jei dokumentas spausdinamas ant A2 pločio ritinio, juostele galima sujungti du segmentus ir sukurti A0 lapą. Jei dokumentas spausdinamas ant platesnio ritinio, būtina sutvarkyti paraštes.



Dokumentų padėjimas ant skaitytuvo

Nepaisant pateiktų perspėjimų, kai dokumentas dedamas ant skaitytuvo, gali pablogėti spausdinimo kokybė arba nepavykti nuskaitymas.

Originalą būtina įdėti horizontaliai.



□ Jei dokumentai yra skaitytuve ir ADF, bus nuskaitomas ADF esantis dokumentas.

Išimkite dokumentus iš ADF, prieš dėdami dokumentą ant stiklo.

- □ ADF naudoti negalima, jei:
 - □ A4/2->Banner(Auto) pasirinkta parinkčiai Auto.
 - Pasirinktas B1 arba A0Output Size ir buvo padarytos kelios kopijos arba kai buvo pasirinkta A0 (2Sheets).
 - Originalas yra 4 x 6 dydžio

- Originalas yra atspausdintas ant storos medžiagos (pvz., atvirukai arba nuotraukos)
- Jei padarytos kelios ant stiklo padėto originalo kopijos, originalą galima nuskaityti po kartą kiekvienai kopijai.

Prieš atidarydami skaitytuvo dangtį palaukite, kol bus atspausdintos visos kopijos.

ADF naudokite, jei norite nuskaityti iš kelių puslapių sudarytus dokumentus. Kadangi kopijos yra spausdinamos nuskaičius originalus, spausdintuvas negali surinkti kelių dokumentų iš kelių lapų kopijų.

Pavyzdys: tvarka, pagal kurią puslapiai išvedami, kai spausdintuvas naudojamas kuriant dvi dokumento iš dviejų lapų kopijas



Print From Folder

Print From Folder

Funkcijų santrauka

Galite pasirinkti failą bendrame aplanke tinkle, kuris buvo iš anksto nustatytas, ir jį išspausdinti.

Norėdami sukonfigūruoti bendrinamo aplanko nustatymus, naudokite Remote Manager.

∠ Pasirengimas spausdinti iš Print From Folder" puslapyje 93

Darbas

Yra dvi procedūros failui pasirinkti ir jam atspausdinti. Galite naudoti spausdintuvo valdymo skydelį arba naudoti Remote Manager.

Naudojant valdymo skydelį Z "Procedūra, kaip spausdinti iš Print From Folder" puslapyje 93

Žr. internetinį žinyną, kur pateikiamos procedūros, kaip naudoti Remote Manager.

Palaikomi failai

Print From Folder palaiko toliau nurodytus failus. Palaikomi failai skiriasi, priklausomai nuo to, ar yra įdiegtas pasirenkamas "Adobe PostScript 3 expansion unit".

Failų formatai	Neįdiegta	Įdiegta
HP-GL/2	1	1
HP RTL	1	1
PDF	-	1
PostScript	-	1
EPS	-	1
TIFF	-	1
JPEG	-	1
CALS G4(type l)	-	1

HP-GL/2 ir HP RTL formato failai spausdinami priklausomai nuo **HP-GL/2 Settings** spausdintuvo nustatymų meniu.

∠ ? "Printer Setup" puslapyje 164

Kiti failai spausdinami pagal nustatymus, esančius **PS3 Expansion Unit** spausdintuvo nustatymo meniu.

∠ → "Option Setup^{*}4" puslapyje 174

Pasirengimas spausdinti iš Print From Folder

Norėdami sukonfigūruoti bendrinamo aplanko nustatymus, kaip parodyta toliau, naudokite Remote Manager.

Remote Manager yra įtrauktas į šio spausdintuvo tinklo sąsają.



2

Planšetiniame galiniame įrenginyje arba kompiuteryje, prijungtame prie spausdintuvo tinklu, paleiskite interneto naršyklę.

Įveskite spausdintuve nurodytą IP adresą į adresų juostą ir paspauskite Enter klavišą, arba return klaviša.

Jei yra įdiegta kuri nors iš toliau pateiktų pasirinkčių, eikite prie 3 veiksmo.

- □ MFP scanner (MFP skaitytuvas)
- □ Hard disk unit (Standžiojo disko įrenginys)
- □ "Adobe[®] PostScript[®] 3 Expansion Unit"
- Jei nėra įdiegta, pereikite prie 4 žingsnio.



Rodomame ekrane spustelėkite Remote Manager.

EPSON	SC-TXXXX series
	Remote Manager
	Copy Manager



Pasirinkite Setup skirtuko ekraną ir meniu ekrano kairėje paspauskite **Shared Folder**.

Daugiau informacijos apie Remote Manager naudojimą rasite pagalboje.

Procedūra, kaip spausdinti iš Print From Folder

Toliau aprašyta procedūra, kaip spausdinti iš Print From Folder iš operacijų pulto.

Nustatant naudojami mygtukai





Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Spausdami ◀/▶ mygtukus pažymėkite ▤ ir paspauskite OK mygtuką.

Pasirodo "Print Queues" (spausdinimo eilės) meniu.



Paspauskite ▼ / ▲ mygtukus, kad pasirinktumėte Print From Folder, tada paspauskite OK mygtuką.

Jei prijungtas papildomas standžiojo disko įrenginys arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", rodomas tik **Print From Folder**.

Po tam tikro laiko pasirodo bendriname aplanke esančių failų sąrašas.

Paspauskite ▼ / ▲ mygtukus ir pasirinkite spausdintiną failą ir paspauskite OK mygtuką.

Rodomas spausdinimo nustatymų ekranas.

Paspauskite ▼/▲ mygtukus, kad pasirinktumėte kopijų skaičių. Paspauskite OK spausdinimui pradėti.

> Jei nėra įrengtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", kopijų skaičius yra nustatytas ties 1.

Print From Folder

Norėdami pakeisti popieriaus šaltinį, paspauskite "Meniu" mygtuką, kad būtų parodytas nustatymų meniu. SC-T7200D Series/ SC-T5200D Series galite pasirinkti **Roll 1, Roll 2, Roll Auto** arba **Cut Sheet**.

Peržiūros ekranas pasirodo, jei **Preview** yra nustatyta į **Yes**. Paspauskite **OK** mygtuką peržiūros ekrane ir pradėkite spausdinimą.

Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite **II**·™ mygtuką.

94

Dar daugiau spausdinimo būdų

Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai

Spausdintuvo tvarkyklė gali padidinti arba sumažinti dokumentus skirtingiems popieriaus dydžiams. Tai galima atlikti trimis būdais.

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje įveskite pageidaujamą popieriaus dydį.

Spausdinant nestandartiniais dydžiais" puslapyje 99

□ Fit to Roll Paper Width (Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui)

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su ritininio popieriaus pločiu.



□ Specify Size (Nurodyti dydį)

Galite nurodyti didinimo arba mažinimo koeficientą. Šį metodą naudokite su nestandartinio formato popieriumi.



□ Fit to Output Size (Sutalpinti į išvesties dydį)

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su popieriaus formatu.



Pastaba:

- Jei spausdinate naudodami specialiai horizontaliems arba vertikaliems plakatams skirtas programas, spausdintuvo nuostatas sureguliuokite pagal programos dokumentacijoje pateiktus nurodymus.
- Jei naudojate "Windows" horizontaliems arba vertikaliems plakatams skirtas programas, pasirinkite Banner (Plakatas) skirtuke Advanced (Patobulintas), jeigu reikia.



Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus plotį

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

1

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.

∠ Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



2 Skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti) ir spustelėkite Fit to Roll Paper Width (Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui).



3 Pasirinkite, trumpąjį ar ilgąjį dokumento kraštą talpinti į ritininio popieriaus plotį.

	C reference () only	
Select Setting : Ourrent :	Settings •	Save/Del
Orientation		
Portrait Uandsca	pe Rotate 180* Mirror Image	- f • 1
Reduce/Inlarge		- Δ -
We fit to the Part Process Webbs		
Fit Short Side to Roll Page	aper Width 💿 Fit Long Side to Roll Paper Wid	h 🛄 🚛
O opeony size		find atter 8 1/2 x 11 in
width ~		1. 5226
44.00 [20] (2.06)	- 44.02) Lisit inch w	Roll Width: 44 in (1118 mm)
44.00 🗄 (3.16-	- 44.02) Unit (inch w	Roll Width: 44 in (1118 mm)
44.00 💮 (0.06-	- 44.02) Unit (inch +	Roll Width: 44 in (1118 mm) Paper Remaining:
44.00 (3.16 (3.16 Same as Page Size	-44.02) Unt (indh w	Roll Width: 44 in (1118 mm) Paper Remaining:
44.00 (3.06 7	-44.02) Unit (indh w	Roll Width: 44 in (1118 mm) Paper Remaining:
44.00 (2.06 - © Fit to Output Size Same as Page Size © Oversize © Page Layout	v Dorderless Enlargement Setting	Ral Width: 44 in (1118 mm) Paper Remaining:
44.00 (2.16) 7	w Borderless Dilargement Setting Acto Depand	Roll Width-14 in (1118 mm) Paper Remaining:
44.00 (3) (3).06 76 to Output Size Same as Page Size Oversize Pege Layout Polde Ouble-Side N vp		Pager Remaining:
44.00 (3.06 - Same as Page Size Oversize Page Layout Nup Nup Pager		Roll Width-44 in (1118 m) Paper Remaring:
44.00 (2),06 (2) Rt to Cutput Size Same as Page Size (2) (2) Oversize (2) Page Layout (2) Polized Double-Side (2) Nup (2) Poster	Advaced by the set of the se	Rol Wdft, 44 in (111) nn) Paper Renairing:
44.00 (2.06 · In Te to Output Size Same as Page Size Drotersize Image Size Image Page Layout Image Size Image Size	Auto Dana One O	Roll Wdfts-44 in (1111 mn) Paper Remarking Utersion 7.00

Pastaba:

Išvestį pritaikyti ritinio pločiui galima pasirinkus Fit to Roll Paper Width (Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui) skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

	(1) Ceptra (C) Pertances (2) Comp	
Select Setting :	Current Settinas	Save/Del
Media Settings		
Media Type :	Premium Glossy Photo Paper (170) -	•
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm)	• A •
	Acquire Info	*
Size Settings		
Barrey Size 1	Letter & 1/2 x 11 in	Size:Letter 8 1/2 x 11 in
Fit to Roll Pa	oer Width Conderless Custom Paper Size	↓ 527%
		Roll Width: 44 in (1118 mm)
 Select Target 	et Advanced Settings	Paper Remaining:
	Poster (Illustration & Text)	
SALE	Office Document (Ilack)	
In Store Now	Office Document (Color)	
	CAD / Line Drawing (Color)	
Print posters w	th ilustrations and texts widly.	V. V.
Resolution :	Quality - 720x1440 dpi 🔹	Version 7.00
	na Chau fatting Drint 1	haview 🖂 Lavre / Mananar



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"



Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite Page Layout Settings (Puslapio išdėstymo nustatymai) ir išrinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti).

الالات "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

2

2 Pasirinkite **Fit to Roll Paper Width** (**Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui**) ir išrinkite, trumpąjį ar ilgąjį dokumento kraštą talpinti į ritininio popieriaus plotį.



3

1

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinio dydžio rinkimas

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.

∠ ¬ "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



Skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti) ir spustelėkite Specify Size (Nurodykite dydį).





Pasirinkite įvesties būdą ir dydį.

Reikšmę įveskite tiesiogiai arba nustatykite spustelėdami rodykles, esančias mastelio langelio dešinėje.

Select Setting : Current S	ettings •	Save,Del
Orientation		
Portrait O Landscap	e Rotate 180° Mirror Image	P
Reduce/Enlarge		Δ.
C Fit to Roll Paper Width		
Fit Short Side to Roll Paper	per Width 💿 Fit Long Side to Roll Paper Width	
		ined etter 8 1/2 x 11 in
width 💌		L 100%
8.50 🔅 (3.86 -	44.02) Unit indh •	Jutput Size: 8.50 x 11.00 inch
C This Color & Core		
		Preserve Remaining
Came as Pare Site	v]	
Same as Page Size	¥	
Same as Page Size	v)	
Same as Page Size Oversize Page Layout Defined Double Site	Borderless Enlargement Setting A data Decard	
Same as Page Size Diversize Page Layout Folded Double-Side Num	Borderless Enlargement Setting Auto Expand Brand	
Same as Page Size Oversize Poded Double-Side Nup Poded Double-Side Nup Poder	Borderless Enlargement Setting Auto Expand Retain See	T
Same as Page Size Same as Page Size Poyersize Page Layout Polded Double-Side Nup Poster Colliners	Borderless Enlargement Setting Auto Expand Retain Size	



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"



Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite Page Layout Settings (Puslapio išdėstymo nustatymai) ir išrinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti).

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Mac OS X")" puslapyje 68



Išrinkite **Specify Size** (**Nurodykite dydį**), pasirinkite dydžio keitimo būdą ir dydį.

Reikšmę įveskite tiesiogiai arba nustatykite spustelėdami rodykles, esančias mastelio langelio dešinėje.



3

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

1

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir pasirinkite **Paper Size (Popier. dydis)**, atitinkantį dokumento puslapio formatą.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



2

Skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti) ir spustelėkite Fit to Output Size (Pritaikyti pagal išvesties dydį).





Pasirinkite spausdinant naudotino popieriaus formatą.

Norėdami atspausdinti dokumentą su nustatytomis paraštėmis tiksliai parinkto išvesties dydžio, pasirinkite **Oversize (Per didelis dydis)**.

Pastaba:

Jei spausdindami naudojate **Oversize (Per didelis dydis)**, įdėkite popierių, kuris yra didesnis už pasirinktą **Output Size (Išvesties dydis)**, ir pridėkite spausdintuvui reikalingas paraštes.

Spausdintuvo paraštės 🆅 "Spausdinimo sritis" puslapyje 71



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"



Spausdinimo dialogo lango sąraše pasirinkite Page Layout Settings (Puslapio išdėstymo nustatymai) ir išrinkite Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti).

∠ → "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68



Išrinkite **Fit to Output Size (Pritaikyti pagal išvesties dydį**) ir pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuvo popierių.



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Pastaba:

3

Taip pat išvestį galima pritaikyti popieriaus formatui; pasirinkite **Scale to fit paper size (Keisti mastelį, kad tilptų į lapą)** spausdinimo dialogo lange **Paper Handling (Popieriaus valdymas)**.

Spausdinant nestandartiniais dydžiais

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje išsaugokite pageidaujamą popieriaus dydį. Spausdintuvo tvarkyklėje išsaugojus formatą, programoje **Page Setup** (**Puslapio sąranka**) ir kituose spausdinimo dialogo languose galėsite rinktis pritaikomą formatą.





Galima naudoti tokius dydžius.

Popieriaus plotis	SC-T7200 Series / SC-T7200D Series	nuo 89 iki 1118 mm	
	SC-T5200 Series/ SC-T5200D Series	nuo 89 iki 914 mm	
	SC-T3200 Series	nuo 89 iki 620 mm ^{*1}	
llgis ^{*2}	"Windows": nuo 127 iki 15 000 mm "Mac OS X": nuo 127 iki 15 240 mm		

*1. Didžiausias spausdinimo plotis yra 610 mm.

*2. Popieriaus ilgis gali būti didesnis, jei naudojate plakatų spausdinimą palaikančias programas. Tačiau faktinis spaudinio dydis priklauso nuo naudojamos programos, į spausdintuvą įdėto popieriaus formato ir kompiuterio aplinkos.

🚺 Svarbu.

- Mažiausias spausdintuvo palaikomas dydis yra 254 mm pločio × 127 mm ilgio. Jei spausdintuvo tvarkyklėje bus įvestas mažesnis dydis nei Custom Paper Size (Tinkintas popieriaus dydis), dokumentas bus spausdinamas, naudojant platesnes nei tikėtasi paraštes, kurias būtina sutvarkyti.
- "Mac OS X" vartotojams: nors nuostata Custom Paper Sizes (Tinkintas popieriaus dydis) galima nustatyti didelį popieriaus formatą, kurio negalima įdėti į spausdintuvą, jis nebus tinkamai spausdinamas.
- Galimas išvesties formatas ribojamas priklausomai nuo programos.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir spustelėkite **Custom Paper Size (Tinkintas popieriaus dydis)**.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



Svarbu.

Custom Paper Size (Tinkintas popieriaus dydis) neprieinama, jei Front - Poster Board (Priekinė pusė - plakatų lenta) pasirinkta parinkčiai Source (Šaltinis).

2 Dialogo lange User Defined Paper Size (Naudotojo nurodytas popieriaus dydis) įveskite pageidaujamą dydį ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

Laukelyje Paper Size Name (Popieriaus formato pavadimas) galite įvesti iki 24 simbolių.

- Norėdami peržiūrėti standartinio dydžio Paper Width ir Paper Height (Popieriaus aukštis) reikšmes ir pageidaujamo pritaikyti dydžio reikšmes, parinkite Base Paper Size (Pagrindinio popieriaus dydis) atitinkamą parinktį.
- Jei apibrėžėte pageidaujamą Fix Aspect Ratio (Fiksuoti proporcijas) ir išrinkote Landscape (Gulsčias) arba Portrait (Stačias) parinkčiai Base (Pagrindas), jums reikia įvesti tik Paper Width (Popieriaus plotis) arba Paper Height (Popieriaus aukštis).

Paper Size Name : User Defined Fix Aspect Ratio Not Specify			
			Base : O Landscape O Portrait
			Paper Width : 8.27
(3.50 - 44.02)			
Paper Height : 11.69			
(5.00 - 590.55)			
Unit () mm () inch			

Pastaba:

- Jei norite pakeisti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite popieriaus formato pavadinimą kairėje pusėje esančiame sąraše.
- Jei norite panaikinti įrašytą vartotojo apibrėžtą formatą, kairėje pusėje esančiame sąraše pažymėkite popieriaus formato pavadinimą ir spustelėkite Delete (Trinti).
- Galima įrašyti iki 100 popieriaus formatų.



Spustelėkite OK (Gerai).

Išsaugoti dydžiai dabar yra prieinami **Paper Size** (**Popier. dydis**) meniu Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuke.

Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

1 Kai rodomas ekranas "Spausdinti", sąraše Paper Size (Popieriaus formatas) pasirinkite Manage Custom Sizes (Tvarkyti individualius formatus).

∠ → "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68



Pastaba:

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

2 Spustelėkite + ir įveskite popieriaus formato pavadinimą.



3 Įveskite **Width (Plotis)**, **Height (Ilgis)** nuostatas parinkčiai **Paper Size (Popieriaus formatas)** ir įveskite paraštes, o tada spustelėkite **OK**.

> Galimų popieriaus formato reikšmių diapazonas skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo modelio ir su spausdintuvu pasirinktų reikšmių.

∠ Spausdinimo sritis" puslapyje 71



Pastaba:

- Norėdami redaguoti išsaugotą pasirinktinį formatą, pasirinkite jo pavadinimą iš sąrašo kairėje.
- Norėdami nukopijuoti išsaugotą pritaikytą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite Duplicate (Kurti kopiją).
- Norėdami ištrinti išsaugotą pritaikytą formatą, pasirinkite dydį iš sąrašo kairėje ir spustelėkite -.
- Pasirinktinio popieriaus formato nuostata skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos rasite operacinės sistemos dokumentacijoje.



Spustelėkite OK.

Įrašytą popieriaus formatą galite pasirinkti popieriaus formato iškylančiajame meniu.

Toliau galite spausdinti, kaip įprasta.

CAD brėžinių spausdinimas

Spausdintuvas palaiko HP-GL / 2 tvarkyklę ir HP RTL (Raster Transfer Language), kurią naudoja braižytuvai. Dabar galite naudotis vienu iš toliau aprašytų metodų CAD brėžinių spausdinimui šiuo spausdintuvu.

- Spausdinkite pridėtos spausdintuvo tvarkyklės CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas) režimu.
- □ Spausdinkite emuliuodami HP-GL / 2 ir HP RTL, naudojamus braižytuvuose.

Pagal atsiųstus spausdinimo duomenis automatiškai nustatoma, ar spausdintuvas spausdins įprastai, ar emuliuodamas HP-GL / 2 ir HP RTL. Jei veikimo režimo perjungimas ir spausdinimas atliekami neteisingai, atidarykite Setup meniu ir nustatykite **Printer Mode** į **HP-GL/2**.

Spausdinimas spausdintuvo tvarkyklės CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas) režimu

Spausdinant CAD brėžinį su "Windows" programine įranga, rekomenduojame spausdinti spausdintuvo tvarkyklės CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas) režimu.

"Windows"

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką. Nustatykite **Print Quality (Spausdinimo kokybė**) į **Select Target (Pasirinkite paskirtį)** ir pasirinkite **CAD / Line Drawing (Black) (CAD / linijos piešimas (nespalvota)), CAD / Line Drawing (Color) (CAD / linijos piešimas** (**spalvota**)) arba **CAD / Line Drawing (Bi-Level)** (**CAD / linijos piešimas (dvisluoksnė)**).



Pastaba:

CAD / Line Drawing (Black) (CAD / linijos piešimas (nespalvota)), CAD / Line Drawing (Color) (CAD / linijos piešimas (spalvota)) ir CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD / linijos piešimas (dvisluoksnė)) parinktis galima nustatyti Select Target (Pasirinkite paskirtį), kai pasirinktas popieriaus tipas, tinkantis spausdinti CAD brėžiniams.



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

"Mac OS X"



Įjunkite spausdinimo dialogo langą ir išrinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** iš sąrašo.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

2 Nustatykite Mode (Režimas) į Select Target (Pasirinkite paskirtį) ir pasirinkite CAD / Line Drawing (Black) (CAD / linijos piešimas (nespalvota)), CAD / Line Drawing (Color) (CAD / linijos piešimas (spalvota)) arba CAD / Line Drawing (Bi-Level) (CAD / linijos piešimas (dvisluoksnė)).



Pastaba:

3

CAD / Line Drawing (Black) (CAD / linijos piešimas (nespalvota)) ir CAD / Line Drawing (Color) (CAD / linijos piešimas (spalvota)) parinktis galima nustatyti Select Target (Pasirinkite paskirtį), kai pasirinktas popieriaus tipas, tinkantis spausdinti CAD brėžiniams.

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas emuliuojant HP-GL / 2 ir HP RTL

Spausdintuvas gali emuliuoti^{*} HP-GL / 2 (suderinama su "HP Designjet 750C") ir HP RTL.

jei norite spausdinti su programomis naudodami HP-GL / 2 arba HP RTL išvestį, sukonfigūruokite išvesties įrangą, kaip parodyta žemiau, pagal jūsų modelį.

□ SC-T7200 Series / SC-T7200D Series / SC-T5200 Series / SC-T5200D Series

HP Designjet 750C C3195A

□ SC-T3200 Series

HP Designjet 750C C3196A

 Palaikomos ne visos funkcijos. Jei naudosite nepatikrintą programą, iš anksto patikrinkite jos išvestį.

Jei norite rasti išbandytų programų sąrašą, apsilankykite "Epson" puslapyje adresu http://www.epson.com.

Svarbu.

Spausdintuvas gali neveikti, kaip tikimasi, jei spausdinamų duomenų kiekis bus itin didelis.

Kai spausdinate emuliuodami HP-GL / 2 ir HP RTL, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

□ "Select Paper Type" nuostata

Spausdintuvo nuostatai **Select Paper Type** nustatykite vieną iš šių parinkčių. Jei naudojami kiti popierių tipai, gali pablogėti kokybė.

Singleweight Matte / Plain Paper / Tracing Paper / Tracing Paper <Low Duty>

□ HP-GL / 2 nuostatos

Kai spausdinsite imituojant HP-GL/2 ir HP RTL, nustatykite Spausdinimo Nuostatas taip: spausdintuve pasirinkite Setup meniu > **Printer Setup > HP-GL/2 Settings**.

∠͡͡͡ "Setup meniu" puslapyje 164

Automatinis ritininio popieriaus perjungimas prieš spausdinimą (tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series)

Paaiškinimai šiame skyriuje naudoja tipinį metodą automatiniam tinkamo spausdinimo užduočiai ritininio popieriaus perjungimui.

1 / 2 ritinio perjungimas pagal popieriaus tipą

Pavyzdžiui, dažnai naudojant šį metodą spausdintuvas gali automatiškai persijungti tarp 1 ir 2 ritinio pagal popieriaus tipą, jei naudojate toliau aprašytas nuostatas.

Naudojimo pavyzdys

Naudojate skirtingų tipų popierių, priklausomai nuo jo panaudojimo tikslo. Pavyzdžiui, ant paprasto popieriaus spausdinate brėžinius patikrinimams namuose, o ant spalvoto spausdinimo popieriaus pristatymus ir brėžinius klientams.

Šiame pavyzdyje popierius įdedamas, kaip aprašyta. Visas popierius yra vienodo pločio.

Roll 1: Plain Paper

Roll 2: Singleweight Matte Paper

"Windows" nuostatos

1

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. patvirtinkite, kad **Type Match** yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Roll Switch Condition** > **Paper Type**.

Numatyta **Paper Type** nuostata yra **Type Match**. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra **Type Match**.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir patvirtinkite, kad **Source (Šaltinis)** yra **Roll Auto - XXXXX (Automatinis rulonas -XXXXX)**.

XXXXX nurodo šiuo metu naudojamo ritininio popieriaus plotį.

Jei nuostata yra ne **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX), paspauskite ją ir pasirinkite **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX).





Media Type (Laikmenos tipas) pasirinkite norimo naudoti spausdinimui popieriaus tipą.

Šiame pavyzdyje, priklausomai nuo panaudojimo tikslo, pasirenkamas **Plain Paper** arba **Singleweight Matte Paper**.

	Layout Advanced	/ Utaty		
Select Setting :	Current Settings	•	Save/Del	
Media Settings				_
Media Type :	Plain Paper	•		
Source :	Photo Paper +	· ·		
	Matte Paper +	Doubleweight M	atte Paper	
Size Settings	Plain Paper 🔸	Singleweight Ma	tte Paper	
Paper Size :	Others +	Photo Quality In	k Jet Paper	
	autorite Elleveluture [Enhanced Matte	Paper / Archival Matte Paper	
			Paper Remaining:	
In Store Now	Poster (Illustration & Text) Poster (Photo) Office Document (Black) Office Document (Color) CAD / Line Drawing (Black) th Illustrations and texts vividly.	4 1 1 1	Paper Remaining:	
Print posters will Resolution :	Poster (Bustation & Text) Poster (Photo) Office Document (Biok) Office Document (Color) CAD / Line Drewing (Biok) th Bustrations and texts vividy. Speed - 360x720 dpl	* * *	Paper Remaining:	e

Nustatykite Paper Size (Popier. dydis), Print 4 Quality (Spausdinimo kokybė) ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

> Jei atsiranda žinutė "The Media Type differs to the setting on the printer. (kitas medžiagos tipas, nei nurodyta spausdintuve.)", paspauskite Ignore (nepaisyti).

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. 1 patvirtinkite, kad Type Match yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > Roll Switch Condition > Paper Type.

> Numatyta Paper Type nuostata yra Type Match. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra Type Match.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

Kompiuteryje atidarykite "Print" (Spausdinti) 2 ekraną, patvirtinkite, kad Paper Size (Popier. dydis) yra "Roll Paper" (Ritininis popierius) ir iš sąrašo pasirinkite Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

Patikrinkite, ar Roll Switch (Rulono perjungimas) yra Auto (Automatinis).

3

Jei nuostata yra ne Auto (Automatinis), paspauskite ją ir pasirinkite Auto (Automatinis).



- Media Type (Laikmenos tipas) pasirinkite norimo naudoti spausdinimui popieriaus tipą.

Šiame pavyzdyje, priklausomai nuo panaudojimo tikslo, pasirenkamas Plain Paper arba Singleweight Matte Paper.



⁵

Nustatykite Print Quality (Spausdinimo kokybė) ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

Jei atsiranda žinutė "The Media Type differs to the setting on the printer. (kitas medžiagos tipas, nei nurodyta spausdintuve.)", paspauskite Ignore (nepaisyti).

1 / 2 ritinio perjungimas pagal dokumento dydį

Pavyzdžiui, dažnai naudojant šį metodą spausdintuvas gali automatiškai persijungti tarp 1 ir 2 ritinio pagal spausdinimo užduoties dokumento dydį, jei naudojate toliau aprašytas nuostatas.

Naudojimo pavyzdys

Spausdindami įvairaus dydžio brėžinius, įskaitant A0, A1, A2 irA3, norite automatiškai perjungti į ritininį popierių su mažesne parašte.

Šiame pavyzdyje popierius įdedamas, kaip aprašyta. Popieriaus tipas toks pat.

Roll 1: A2 plotis

Roll 2: A0 plotis

"Windows" nuostatos

1

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. patvirtinkite, kad **Best Fit** yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Roll Switch Condition** > **Paper Width**.

Numatyta **Paper Width** nuostata yra **Best Fit**. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra **Best Fit**.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir patvirtinkite, kad **Source (Šaltinis)** yra **Roll Auto - XXXXX (Automatinis rulonas -XXXXX)**.

XXXXX nurodo šiuo metu naudojamo ritininio popieriaus plotį.

Jei nuostata yra ne **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX), paspauskite ją ir pasirinkite **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX).



Paper Size (Popier. dydis) pasirinkite programoje nurodytą "Paper Size" (Popieriaus dydis).

Šiame pavyzdyje pasirinkite A1 594 x 841 mm.



1

Nustatykite **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

Spausdintuvas spausdins ant 2 ritinio ritininio popieriaus (A0 pločio).

Jei 3 žingsnyje pasirinkta **A3** arba **A2** spausdintuvas spausdins ant 1 ritinio ritininio popieriaus (A2 pločio).

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. patvirtinkite, kad **Best Fit** yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Roll Switch Condition** > **Paper Width**.

Numatyta **Paper Width** nuostata yra **Best Fit**. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra **Best Fit**.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

2

1

Kompiuteryje atidarykite "Print" (Spausdinti) ekraną, patikrinkite, ar **Paper size (Popieriaus dydis)** yra "Roll Paper" (Ritininis popierius).

Šiame pavyzdyje pasirinkite A1.



4

Patikrinkite, ar **Roll Switch (Rulono** perjungimas) yra Auto.

Jei nuostata yra ne **Auto (Automatinis)**, paspauskite ją ir pasirinkite **Auto** (**Automatinis**).



Nustatykite **Print Quality (Spausdinimo kokybė**) ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

Spausdintuvas spausdins ant 2 ritinio ritininio popieriaus (A0 pločio).

Jei 2 žingsnyje pasirinkta **A3** arba **A2** spausdintuvas spausdins ant 1 ritinio ritininio popieriaus (A2 pločio).

Persijungimas į ritinį, kuriame likę daugiausiai popieriaus (1 / 2 ritinys), prieš spausdinant, jei baigiasi popierius

Pavyzdžiui, dažnai naudojant šį metodą spausdintuvas automatiškai persijungia tarp 1 ir 2 ritinio, spausdinimui naudodamas ritiny, kuriame likę daugiausiai popieriaus, jei naudojate toliau aprašytas nuostatas.

Naudojimo pavyzdys

Norite prognozuoti, ar ritininio popieriaus likę mažiau, nei reikia dideliai spausdinimo užduočiai nuolatinio neprižiūrimo veikimo metu, automatiškai persijungti į kitą ritinį ir nesustojant tęsti spausdinimą.

Šiame pavyzdyje popierius įdedamas, kaip aprašyta.

Roll 1: Plain Paper A1 plotis

Roll 2: Plain Paper A1 plotis

"Windows" nuostatos



2

Spausdintuvo valdymo skydelyje atidarykite Paper meniu ir nustatykite **Roll Paper Remaining** į **On**, tada nustatykite ritininio popieriaus, įdėto į 1 ir 2 ritinius, ilgį.

Jei ritininio popieriaus ilgis buvo nustatytas arba ant dabartinio ritinio yra atspausdintas brūkšninis kodas su ritinio duomenimis, nustatydami ritininį popierių pereikite prie 2 žingsnio.

∠ ¬ "Paper meniu" puslapyje 159

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. patvirtinkite, kad **Print Length** yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Roll Switch Condition** > **Paper Length**.

Numatyta **Paper Length** nuostata yra **Print Length**. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra **Print Length**.

∠ℑ "Setup meniu" puslapyje 164

3 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir patvirtinkite, kad **Source (Šaltinis)** yra **Roll Auto - XXXXX (Automatinis rulonas -XXXXX)**.

XXXXX nurodo šiuo metu naudojamo ritininio popieriaus plotį.

Jei nuostata yra ne **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX), paspauskite ją ir pasirinkite **Roll Auto - XXXXX** (Automatinis rulonas - XXXXX).



4 Nustatykite **Paper Size (Popier. dydis)**, **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

> Jei spausdintuvas prognozuoja, kad likęs ritininis popierius yra trumpesnis, nei spausdinamas ilgi, jis automatiškai persijungs į ritinį, ilgesnį, nei spausdinamas ilgis, ir tęs spausdinimą.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

1

2

Spausdintuvo valdymo skydelyje atidarykite Paper meniu ir nustatykite **Roll Paper Remaining** į **On**, tada nustatykite ritininio popieriaus, įdėto į 1 ir 2 ritinius, ilgį.

Jei ritininio popieriaus ilgis buvo nustatytas arba ant dabartinio ritinio yra atspausdintas brūkšninis kodas su ritinio duomenimis, nustatydami ritininį popierių pereikite prie 2 žingsnio.

∠͡͡͡ "Paper meniu" puslapyje 159

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelį. patvirtinkite, kad **Print Length** yra nustatytas Setup meniu > **Printer Setup** > **Roll Paper Setup** > **Roll Switch Condition** > **Paper Length**.

Numatyta **Paper Length** nuostata yra **Print Length**. Jei nuostata nebuvo pakeista, ji yra **Print Length**.

∠͡͡͡ "Setup meniu" puslapyje 164

- 3 Kompiuteryje atidarykite "Print" (Spausdinti) ekraną, patvirtinkite, kad **Paper Size (Popier. dydis)** yra "Roll Paper" (Ritininis popierius) ir iš sąrašo pasirinkite **Printer Settings** (**Spausdintuvo nustatymai**).
 - Patikrinkite, ar **Roll Switch (Rulono perjungimas)** yra **Auto (Automatinis)**.

Jei nuostata yra ne **Auto (Automatinis)**, paspauskite ją ir pasirinkite **Auto** (**Automatinis**).

Printer: EPSON SC-TXXXXX Series \$
Presets: Default Settings \$
Copies: 1
Pages: 💿 All
O From: 1 to: 1
Paper Size: A1 🗘 594 by 841 mm
Orientation:
Printer Settings \$
Page Setup: Roll Paper
Roll Switch: Auto \$
Koli Paper Width: 420 mm
Media Type: Plain Paper +
Printer information has been acquired. Acquire Info
Mode: Select Target
Advanced Settings
Poster(Illustration & Text) Poster(Photo) Office Document(Black)
Print posters with illustrations and texts vividly.
Resolution: Speed - 360x720 dpi : Check Settings
Cancel Print



Nustatykite **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** ir kitas reikalingas nuostatas, tada spausdinkite.

Jei spausdintuvas prognozuoja, kad likęs ritininis popierius yra trumpesnis, nei spausdinamas ilgi, jis automatiškai persijungs į ritinį, ilgesnį, nei spausdinamas ilgis, ir tęs spausdinimą.
Spausdinimas be paraščių

Duomenis ant popieriaus galite spausdinti be paraščių.

Spausdinimo be paraščių tipai, kuriuos galite pasirinkti, skiriasi priklausomai nuo spausdinimo medžiagos, kaip nurodyta toliau.

Ritininis popierius: jokių paraščių visuose kraštuose, jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėse.

Atpjauti lapai: tik jokių paraščių kairėje ir dešinėje pusėse.

(Spausdinti be paraščių negalima su plakatų lenta.)

Jei spausdinate be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite sukonfigūruoti atpjovimo operaciją. *P* "Apie ritininio popieriaus atpjovimą" puslapyje 111

Jei spausdinate be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse, paraštės paliekamos lapo viršuje ir apačioje.

Paraščių viršuje ir apačioje reikšmes rasite A S "Spausdinimo sritis" puslapyje 71

Spausdinimo be paraščių būdai

Spausdinti be paraščių galite šiais dviem būdais.

Auto Expand (Automatinis išplėtimas)

Spausdintuvo tvarkyklė padidina spausdinimo duomenis, kad jie būtų šiek tiek didesni už popieriaus formatą, ir spausdina padidintą vaizdą. Už popieriaus kraštų esanti dalis nespausdinama, todėl spausdinama be paraščių.

Naudokite programų nuostatas, pvz., "Puslapio sąranka", kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.

- Suderinkite popieriaus formatą ir spausdinamų duomenų puslapio nuostatą.
- Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
- Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.



Retain Size (Išlaikyti dydį)

Norėdami spausdinti be paraščių, programoje sukurkite už popieriaus formatą didesnius spausdinimo duomenis. Spausdintuvo tvarkyklė nepadidina vaizdo duomenų. Naudokite programų nuostatas, pvz., "Puslapio sąranka", kad nustatytumėte vaizdo duomenų formatą taip, kaip nurodyta toliau.

- Sukurkite spausdinimo duomenis, kurie būtų 3 mm kairėje ir dešinėje pusėse (iš viso 6 mm) didesni už faktinį spaudinio dydį.
- Jei programoje yra paraščių nuostatos, nustatykite 0 mm paraštes.
- Padidinkite vaizdo duomenis iki popieriaus formato.

Pasirinkite šią nuostatą, jei nenorite, kad spausdintuvo tvarkyklė padidintų vaizdą.



Spausdinimui be paraščių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai

Šie spausdinimo medžiagos formatai palaikomi spausdinimui be paraščių.

Palaikomi formatai skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo modelio.

Palaiko- mas popie- riaus plotis	SC-T7200 serija / SC-T7200 D serija	SC-T5200 serija / SC-T5200 D serija	SC-T3200 serija
10 colių	1	1	1
30 cm	1	1	1
Super A3 / 329 mm / 13 colių	1	1	1
16 colių	1	1	1
US C / 17 co- lių	1	1	1
B2 / 515 mm	1	1	1
A1 / 594 mm	1	1	1
24 colių	1	1	1
B1 / 728 mm	1	1	-
A0 / 841 mm	1	1	-
36 colių	1	1	_
B0 / 1030 mm	1	_	-
44 colių	1	_	_

Priklausomai nuo medžiagos tipo gali pablogėti spausdinimo kokybė arba gali nebūti galimybės pasirinkti spausdinimo be paraščių.

∠ 𝗊 ""Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223

Apie ritininio popieriaus atpjovimą

Jei spausdinate be paraščių ant ritininio popieriaus, spausdintuvo tvarkyklės parinktimi **Roll Paper Option** (**Popieriaus rulono parinktis**) galite nurodyti spausdinimą be paraščių kairėje ir dešinėje pusėse arba be paraščių visuose kraštuose, taip pat galite nurodyti popieriaus atpjovimo būdą. Šioje lentelėje parodyta atpjovimo operacija pasirinkus kiekvieną reikšmę.

Spausdintuvo tvarkyklės nuosta- tos	Borderless (Be rėmelių)	Single Cut (Apkirpti kartą)	Double Cut (Dvigubas pjovimas)
Atpjovimo opera- cija	A % B %	 <i>A</i> <i>A</i> <i>B</i> <i>S</i> 	A A A B X
	Numatytoji spausdintuvo tvar- kyklės nuostata yra Borderless (Be rėmelių).	Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu.	Priklausomai nuo spausdinamo vaizdo, viršutinė sritis gali būti šiek tiek nelygi, nes spausdinimo operacija sustabdoma ritininio popieriaus viršutinio krašto atpjovimo metu.
Paaiškinimas		Jei atpjovimo padėtis yra šiek tiek nesulygiuota, nedidelė spausdinamo vaizdo dalis gali būti matoma kito lapo viršuje arba apačioje. Tokiu atveju paleiskite funkciją Adjust Cut Position.	Išspausdintas lapas yra maždaug 2 mm trumpesnis už nurodytą dydį, nes spausdintuvas popierių atpjauna spausdinamo vaizdo viduje, kad nesimatytų viršutinė ir apatinė paraštės.
		 "Maintenance meniu" puslapyje 163 Spausdinant tik vieną puslapį arba spausdinant vieną puslapį kelis kartus, operacija tokia pati, kaip ir Double Cut (Dvigubas pjovimas). Jei spausdinate kelis lapus iš eilės, spausdintuvas atpjauna 1 mm arčiau centro pirmojo lapo viršuje ir kitų lapų apačioje, kad nesimatytų paraščių. 	Atpjovęs ankstesnio lapo apatinį kraštą, spausdintuvas tiekia popierių ir tada atpjauna viršutinį kito lapo kraštą. Nors taip lieka 60 – 127 mm atpjovos, tačiau atpjaunama tiksliau.

3

Spausdinimo nuostatų nustatymas

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"



Įjunkite spausdintuvo tvarkyklės Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuką ir sureguliuokite nuostatas.

∠ Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



2

Pasirinkite Borderless (Be rėmelių) srityje Size Settings (Dydžio nustatymai).

Norėdami sutalpinti išvestį ritinio plotyje, pasirinkite **Fit to Roll Paper Width** (**Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui**) prieš išrinkdami "Borderless" (Be rėmelių).

	Deposit O Advanced / Utility		
Select Setting :	Current Settings	•	ave/Del
Media Settings			
Media Type :	Premium Luster Photo Paper (260)		
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm)	•	•A•
	Acquire Inf	•	
Size Settings	('annanana'
Paper Size :	Letter P 12 x 11 is	 Stetu 	tter 8 1/2 x 11 in
Fit to Roll Pr	per Widti Ø forderless Custom Paper S	ize ↓ 15	5%
Drink Chuelby		Outpu	t Size:Super A3 / 8 329 x 483 mm
Select Targe	et C Advanced Settings		
		10	per Remaining: -
A.	Poster (Illustration & Text)		per Remaining:
SALE	Poster (Illustration & Text) Poster (Photo) Office Document (Illack)		per Remaining:
SALE	Poster (Illustration & Text) Poster (Photo) Office Document (Illack) Office Document (Color)		per Remaining:
SALE In Store Now	Poster (Illustration & Text) Poster (Photo) Office Document (Illad) Office Document (Calor) CAD / Line Drawing (Blad)		er Remaining:
	Poster (Bustation & Text) Poster (Photo) Office Document (Blad) Office Document (Color) CAD (Line Drawing (Blad) CAD / Line Drawing (Sole)		er Remaining: •
In Store Now	Poster (Busicason & Text) Poster (Busicason & Text) Coffee Document (Busic) Offee Document (Celor) CAD (Line travers (Sele) th Sustrations and texts vividly.	×	er Renaring:
Print posters w	Poster (Rhushadon & Text) Poster (Photo) Office Document (Calar) Office Document (Calar) Office Tochanese (Calar) LCD (Loss Davies (Calar) th Bushadons and texts windly. Quality = 720xx490 dpi		Version 7.00

Layout (Išdėstymas) skirtuko Borderless Enlargement Setting (Padidinimo be paraščių nustatymas) srityje pasirinkite Auto Expand (Išplėsti automatiškai) arba Retain Size (Išlaikyti dydį).

Orientation		
Portrait O Landscape	Rotate 180° Mirror Image	C
Reduce/Enlarge		Δ
Fit to Roll Paper Width		
Fit Short Side to Roll Pape	er Width 🛞 Fit Long Side to Roll Paper Width	
Specify Size		Size Liser Defined
width ~		
8.27 (3.06 - 44	4.02) Unit indh w	
C Fit to Output Size		Paper Remaining:
Same as Page Size	w	
Oversize		344
Page Layout	Borderless Enlargement Setting	
	(R. L. M. Donald	
Polded Double-Side	www.cxpand	
 Polded Double-Side N-up 	 Retain Size 	
 Poided Double-Side N-up Poster 	Retain Size	
 Polded Double-Side N-up Poster Settings 	Retain Size	Version 7.00

Jei pasirinkta Auto Expand (Išplėsti automatiškai), spustelėkite Amount of Enlargement (Padidinimo lygis) ir pasirinkite nupjovimą nuo kraštų.

Pastaba:

tin.)

Retain Size (Išlaikyti dydį) neprieinama, jei Fit to Roll Paper Width (Pritaikymas ritininio popieriaus pločiui) pasirinkta skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) arba Reduce/ Enlarge (Sumažinti / padidinti) pasirinkta skirtuke Layout (Išdėstymas).

Max (Maks.)	:	3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (vaizdas paslenkamas 1 mm į de- šinę)
Standard (Standar-	:	3 mm kairėje ir dešinėje

Min (Min.): 1,5 mm kairėje ir dešinėje

Expansion		
Amount of Enlargeme	nt	
Min	Standard	Max
	, Q	
Moving the slider to Therefore, some ma on the paper and pr	wards [Min] decreases the rgins may appear at the e inting environment.	image enlargement ratio. idges of the paper depending

Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

4

Jei naudojamas ritininis popierius, **Auto Cut** parinktys prieinamos Advanced (Patobulintas) skirtuko **Roll Paper Option (Popieriaus rulono parinktis)** srityje.

∠ Apie ritininio popieriaus atpjovimą" puslapyje 111

5

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

Atidarykite ekraną "Spausdinti" ir parinktimi Paper Size (Popier. dydis) pasirinkite popieriaus formatą, tuomet pasirinkite spausdinimo be paraščių būdą.

∠ ¬ "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

Rodomi toliau pateikti spausdinimo be paraščių būdai.

XXXX (Roll Paper - Borderless (Auto Expand)) (Popieriaus rulonas - be paraščių (išplėsti automatiškai))

XXXX (Roll Paper - Borderless (Retain Size)) (Popieriaus rulonas - be paraščių (išlaikyti dydį))

XXXX (Sheet - Borderless (Auto Expand)) (Lapas - be paraščių (išplėsti automatiškai)

XXXX (Sheet - Borderless (Retain Size)) (Lapas - be paraščių (išlaikyti dydį)

Čia XXXX yra faktinis popieriaus formatas, pvz., A4.

Presets:	Default Settings	*)
Copies:	ï	
Pages:	All	
	Zabier. Destr.	
Paper Size:	Super A3 / B (Roll P :) 3	35 by 483 mm
Osientation		
OTTENLALION.		
	TextEdit	+
	Print header and foote	
	Rewrap contents to fit	page

Pastaba:

Jei puslapio nustatymo parinkčių nėra programos spausdinimo dialogo lange, įjunkite puslapio nuostatų dialogo langą.

2

Jei Auto Expand (Išplėsti automatiškai) išrinkta popieriaus formatui, pasirinkite Page Layout Settings (Puslapio išdėstymo nustatymai) iš sąrašo ir spustelėkite Expansion (Išplėtimas).

Tolimesniame skyriuje nurodyta, kiek spausdinamo vaizdo bus paliekama už popieriaus kraštų.

Max : 3 mm kairėje ir 5 mm dešinėje (Maks.) (vaizdas paslenkamas 1 mm į dešinę)

Standard : 3 mm kairėje ir dešinėje (Standartin.)

Min (Min.): 1,5mm kairėje ir dešinėje

Mir	n	Standard	Мах	
8 7		-0-		8
Moving the slider Therefore, some i on the paper and	towards (Mir margins may printing envi	n] decreases the appear at the e ironment.	image enlargem dges of the pape	ent ratio. r depending

Pastaba:

Velkant šliaužiklį **Min (Min.)** link, vaizdo didinimo koeficientas mažinamas. Todėl priklausomai nuo popieriaus ir spausdinimo aplinkos popieriaus kraštuose gali matytis paraštės.

3 Jei naudojate ritininį popierių, pasirinkite Advanced (Patobulintas) iš sąrašo ir išrinkite Auto Cut (Apkirpti automatiškai) parinktį.



∠ Apie ritininio popieriaus atpjovimą" puslapyje 111

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų koregavimas ir spausdinimas

Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai ir integruotomis priemonėmis pakoreguoja spalvas, kad jos atitiktų spalvų erdvę. Galima pasirinkti šiuos spalvų koregavimo režimus.

□ EPSON Standard (sRGB) (EPSON įprastinis (sRGB))

Optimizuoja sRGB spalvų modelį ir koreguoja spalvas.

□ Business Graphics (Veiklos grafika)

Koreguoja spalvas, kad paryškintų sRGB spalvų modelio vaizdus.

□ Line Drawing (Linijos piešimas)

Optimizuoja spalvų koregavimą linijiniams brėžiniams, apdorojant rėmelius tarp linijų ir fono kaip nutrūkstamus.

□ ICM

Sutvarko spalvas taip, kad jos vaizdo duomenyse atitiktų atspausdintą išvestį (tik "Windows").

∠ Spalvų tvarkymas spausdinant" puslapyje 128

Off (No Color Management) (Išjungta (spalvos nėra valdomos))

Spausdintuvo tvarkyklė spalvų korekcijos nevykdo. Pasirinkite, ar programa atliks spalvų tvarkymą.

∠ Spalvų tvarkymas spausdinant" puslapyje 128

Jei EPSON Standard (sRGB) (EPSON įprastinis (sRGB)) / Business Graphics (Veiklos grafika) / Line Drawing (Linijos piešimas) pasirinkta parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas), bus rodomas Settings (Nustatymai) mygtukas.

Spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką, norėdami reguliuoti Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Naudokite šią parinktį, jei naudojama programa neturi spalvų koregavimo funkcijos.

Pastaba:

Pasirenkamos spalvų koregavimo parinktys skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos ir naudojamo popieriaus tipo.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

1 Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė siste- ma	Spalvų tvarkymo nuosta- tos
"Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista"	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintu- vas)
"Windows XP" (Service Pack (2 pa- keitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 arba naujesnis)	
"Windows XP" (ne- paminėta konfigū- racija)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį No Color Management (Spalvos netvarkomos).

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą Color Management (Spalvų tvarkymas), tuomet Document (Dokumentas). Pasirinkite Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas) kaip parinktį Color Handling (Spalvų tvarkymas), tada spustelėkite Print (Spausdinti).

Print Settings		
- Position Quenter Image	Printer Manages Colors	
Iop: -125.412 Jult: -258.115	management in the print settings dialog box. Pointer Profile:	
Scaled Print Size	EPSON SC-T3000_3000_7000_Series Deutlie Rendering Intents	
Scales 100%	Perceptual Image: glack Point Compensation Proof Setup:	
Yelthi 722.4	Working CHYNK III Simulate Paper Calor III Simulate Black Ink	×
9821 mm 💌		

2

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) pasirinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Print Quality (Spausdinimo kokybė) ir išrinkite spalvų koregavimo parinktį.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65

Papildomi reguliavimai atliekami spustelėjus **Settings (Nustatymai)**.

👄 EBGAN GA. Trans	V C-vies Properties	6
Select Setting :	Current Settings	Save/Del
Media Settings		
Media Type :	Premium Luster Photo Paper (260) -	
Source :	Rol Paper - 44 in (1118 mm)	•A•
Circle Collinson	Acquire Info	
Side Settings	latter & I/D x II in	
Paper size :	Leve e de x trei	5/2014/01/2014 5 1/2 x 11 m
Fit to Roll Pa	per Width 🕑 Borderless Custom Paper Size	Vitxut SzecSuper A3 / 8 329 x 483 mm
Print Quality		
Seect large	a la navanceo setorgaj	Paper Remaining:
Print Mode :	Color/Daw Photo	1
Color Mode :	Business Graphics	
	Settings	
Disponent (Quality + / 20X1440 dpi	
	High Speed	/ T
	Edge Smoothing	
	Finest Detail	Version 7.00
Restore Sett	ngs Show Settings Print Pr	eview 🔄 Layout Manager
		OK Cancel Help

3 Spustelėję Settings (Nustatymai) mygtuką galėsite reguliuoti Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis), spalvų balansą ir kitas nuostatas.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.



Pastaba:

4

1

Galite reguliuoti koregavimo reikšmes, tikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje ekrano pusėje. Taip pat reguliuoti spalvų balansą galite pasirinkę Color Circle (Spalvotas apskritimas) arba Slide Bar (Slankiojanti juosta) parinkčiai Color Adjustment Method (Spalvų koregavimo metodas).

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Jei naudojate nurodytas programas, pasirinkite Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas) spalvų tvarkymo parinktį.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis Kitose programose nustatykite parinktį No Color Management (Spalvos netvarkomos).

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą Color Management (Spalvų tvarkymas), tuomet Document (Dokumentas). Pasirinkite Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas) kaip parinktį Color Handling (Spalvų tvarkymas), tada spustelėkite Print (Spausdinti).





Atidarykite ekraną "Spausdinti".

∠ ? "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

3

5

Sąraše išrinkite Color Matching (Spalvų derinimas) ir spustelėkite EPSON Color Controls (EPSON Spalvų valdikliai).

Printer	r: EPSON SC-TXXXX	•
Preset	s: Default Settings	•
Copie: Page		
Paper Size	From: 1 to: 1 Super A1 (Roll Pap 0 610 b Trining 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2y 914 mm
0	Color Matching	¢
		_

Pastaba:

EPSON Color Controls (EPSON Spalvų valdikliai) negalima pasirinkti nurodytose programose, jei nebus atliktas 1 žingsnis.

- □ Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- □ Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- □ Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
- 4 Sąraše pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Mode (Režimas).
 - Iš sąrašo **Color Mode (Spalv. režimas)** pasirinkite spalvų koregavimo parinktį.

Papildomi reguliavimai atliekami spustelėjus Settings (Nustatymai).

Pri	nter: EPSON SC-TXXXX
Pre	sets: Default Settings 0
Co	pies:
P	ages: • All
Brook	From: 1 to: 1
Paper	Size: Super A1 (Koli Pap + 610 by 914 mm
Orienta	tion:
	Printer Settings
	Printer Settings +
Page 1	etup: Roll Paper – Borderless (Auto Expand)
Roll Paper \	Vidth: 44 inch (1118 mm)
Media	Type: Premium Luster Photo Paper (260)
	Printer information has been acquired. Acquire Info
	Mode: Select Target
	Advanced Settings
Print Mo	de: Color/B&W Photo 0
Color Mo	de: Business Graphics 🔹
	Settings
nesona	
	High Speed
	🗆 Finest Detail
	Cancel Print
	Careford Think

Pastaba:

Jei naudojate toliau nurodytas programas operacinėje sistemoje Mac OS X 10.5, panaikinkite žymimojo langelio **Use Generic RGB (Naudoti pirminį RGB)** žymėjimą.

- Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis

Jei naudojate anksčiau pateiktame sąraše nenurodytą programą, žymimąjį langelį pažymėkite.



Nustatykite reikiamus parametrus.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Before			After	
THE R			TIPL	
1			L B	2
	F			C.Z.
1000			29 9 A	
				2
Gamma:	2.2			+
Brightness	0		-0-	
ungouness	-		0	
Contrast	0		X	1
Saturation	0		~	10
Cyan	0	4.	- <u> </u>	
Magenta	0	1		-
		-	0	
Yellow	0		Y.	

7	

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Kelių puslapių / plakatų spausdinimas

Kelis puslapius galite atspausdinti viename lape arba vieną puslapį keliuose lapuose.

Galimi tokie trys kelių lapų / plakatų spausdinimo būdai.

 Folded Double-Side (Sulankstytas dvipusis) (tik "Windows")

Du iš eilės einantys puslapiai bus atspausdinti viename lape. Antrasis puslapis apverčiamas 180° kampu ir spausdinamas greta pirmojo puslapio ir taip galite atspausdinti perlenkiamą dvipusį dokumentą.



• N-up (N spausdinimas)

Viename lape galima atspausdinti du arba keturis iš eilės einančius puslapius.



• Poster (Plakatas) (tik "Windows")

Vieną puslapį galima atspausdinti keliuose lapuose. Paskui atspausdintus lapus galima sujungti į didelius plakatus (iki 16 kartų didesnius už originalą). Jei pasirinkta **Borderless Poster Print (Plakato be paraaščių spausdinimas)**, lapus sujungti galima neapkerpant kraštų, bet dėl prarandamų dalių už išorinių popieriaus kraštų sujungimai gali būti netobuli.



Folded Double-Side (Sulankstytas dvipusis) (tik "Windows")

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite **Page Layout (Psl. išdėstymas)**. Tada pasirinkite **Folded Double-Side (Sulankstytas dvipusis)** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



1

2 Folded Double-Side Setting (Sulankstytas dvipusis nustatymas) dialogo lange pasirinkite Binding Edge (Apvado kraštas) ir Binding Margin (Apvado paraštė).





Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

N-up (N spausdinimas)

Pastaba:

- Windows negalite naudoti N-up (N spausdinimas) spausdinimo funkcijos spausdindami be paraščių.
- Windows naudodami Reduce/Enlarge (Sumažinti / padidinti) funkciją (Pritaikyti puslapiui) galite spausdinti duomenis ant skirtingo formato lapų.

*C*𝔅 "Spausdinant nestandartiniais dydžiais" puslapyje 99



Nustatymas operacinėje sistemoje "Windows"

1

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite **Page Layout (Psl. išdėstymas)**. Tada pasirinkite **N-up (N spausdinimas)** ir spustelėkite **Settings** (**Nustatymai**) mygtuką.

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



2

Print Layout (Spausdin. išdėstymas) dialogo lange pasirinkite **Number of pages per sheet** (**Puslapių viename lape**) ir **Page Order** (**Puslapių tvarka**).

Pažymėjus žymimąjį langelį **Print page frames** (Spausdinti puslapių rėmelius), bus spausdinami puslapių rėmeliai kiekviename lape.

Print Layout	
Number of pages per sheet	0.17
• 2 Pages	0 4 Pages
Page Order	
12 Left to Right	21 Right to Left
Top to Bottom	
Print page frames	
ОК	Cancel Help



Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Nustatymas operacinėje sistemoje "Mac OS X"

1 Kai rodomas ekranas "Spausdinti", sąraše pasirinkite **Layout (Išdėstymas)**, tuomet nurodykite puslapių skaičių viename lape bei kitas nuostatas.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Mac OS X")" puslapyje 68



Pastaba:

Spausdinti rėmelius aplink išdėstytus puslapius galite naudodami funkciją **Border**.

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Poster (Plakatas) (tik "Windows")



2

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Layout (Išdėstymas) pasirinkite **Page Layout (Psl. išdėstymas)**. Tada pasirinkite **Poster (Plakatas)** ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)** mygtuką.

∠ ? "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



- 2 P
 - Poster Settings (Plakato nustatymai) dialogo lange pasirinkite **Number of panels**.





Įjunkite arba išjunkite spausdinimą be paraščių.

Pasirinkus spausdinimą be paraščių: Pažymėkite Borderless Poster Print (Plakato be paraaščių spausdinimas).

Poster Settings Number of panels 2x1 © 2x2	
 3x3 4x4 Please select the panels that you don't wish to be printed. (The panels which appear grayed out will not be printed) 	
Borderless Poster Print	
ОК	Cancel Help

Pastaba:

Jei Borderless Poster Print (Plakato be paraaščių spausdinimas) yra pilkas, tai reiškia, jog nepalaikomas spausdinimas be paraščių ant pasirinkto tipo ar formato popieriaus.

∠ Spausdinimui be paraščių tinkantys spausdinimo medžiagos formatai" puslapyje 109

∠ ∑ ""Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223

Jei Auto Cut (Apkirpti automatiškai) pasirinkta Single Cut (Apkirpti kartą) arba Double Cut (Dvigubas pjovimas), popierius bus nupjautas 1 arba 2 mm vaizdo viduje, sukuriant netobulus sujungimus.

Pasirinkus spausdinimą su paraštėmis: Panaikinkite Borderless Poster Print (Plakato be paraaščių spausdinimas) žymėjimą.



Pastaba:

4

Nepriklausomai nuo dydžio, kai sujungsite lapus:

Jei nėra pasirinkta **Borderless Poster Print** (**Plakato be paraaščių spausdinimas**), bus rodoma **Print Cutting Guides (Spausdinti apipjovimo kreipiam.)** parinktis.

Galutinis formatas yra vienodas nepriklausomai nuo to, ar pasirinkta nuostata **Trim Lines** (Apkarp. linijos). Tačiau jei pažymėta nuostata Overlapping Alignment Marks (Persideng. išlygiavimo žymės), galutinis formatas yra mažesnis persidengimo dydžiu.

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Plakato lapų sujungimas spausdinant su paraštėmis Jei nėra pasirinkta **Overlapping Alignment Marks** (**Persideng. išlygiavimo žymės**), kiekviename lape bus atspausdinti sujungimo orientyrai (nurodomi nubrėžtomis linijomis per ir apie X žymas iliustracijoje toliau).



Pastaba:

Jei spaudinys yra spalvotas, sujungimo orientyrai bus pažymėti mėlynai, o pjovimo kraštai raudonai; priešingu atveju visi orientyrai bus atspausdinti juodai.

Tolimesniame skyriuje aprašoma, kaip sujungti keturis išspausdintus lapus.



Paruoškite du viršutinius ir nukirpkite 1 nereikalingą dalį lapo kairėje, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du sujungimo orientyrus (X žymų centrai).



Viršutinį kairįjį lapą uždėkite ant viršutinio 2 dešiniojo lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.



Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą 3 dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos į kairę nuo X žymių).



Sujunkite du lapus. 4

> Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.





5

Pakartokite 1 - 4 veiksmus su apatiniais lapais.

6 Nukirpkite apatinę viršutinių lapų dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du orientyrus (linijos virš X žymių).



7 Viršutinį lapą uždėkite ant apatinio lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.



8 Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos virš X žymių).





Sujunkite viršutinįjį ir apatinįjį lapus.

Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniąja juostele iš galinės pusės.





Sujungę visus lapus, nukirpkite rėmelius, pjaudami išilgai pjovimo orientyrų (už X žymių).



Kelių dokumento lapų spausdinimas (Layout Manager (Išdėstymo vedlys)) (tik "Windows")

Skirtingomis programomis sukurtus dokumentus galima atspausdinti kartu pagal jūsų pasirinktą išdėstymą. Layout Manager (Išdėstymo vedlys) galima naudoti norint padidinti efektyvumą ir taupyti popierių.

Dokumento iš kelių lapų išdėstymo pavyzdys



Pavyzdys be vertikalaus / horizontalaus išdėstymo



Spausdinimo nuostatų nustatymas



Programa atidarykite norimą spausdinti failą.

2 Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nuostatos) pasirinkite Layout Manager (Išdėstymo vedlys), o Size Settings (Dydžio nustatymai) srityje pasirinkite Paper Size (Popier. dydis), kuris yra išrinktas dokumentui šaltinio programoje.

∠ Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65



Pastaba:

Paper Size (Popier. dydis) yra dokumento dydis, esantis Layout Manager (Išdėstymo vedlys). Faktinis spausdinamo popieriaus formatas nustatomas lange, kuris nurodytas 6 žingsnyje.

3 Spustelėkite **OK (Gerai)**. Kai programoje paleidžiate spausdinimą, atidaromas ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

> Spausdinimo duomenys nespausdinami, tačiau vienas puslapis įdedamas į ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) lapą kaip objektas.

4 Palikę atidarytą Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekraną, kartokite 1 – 3 žingsnius, kol išdėstyme bus pridėti visi dokumentai.

Objektai dedami į ekraną Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Išdėstykite ekrane Layout Manager (Išdėstymo vedlys) esančius objektus.

Objektus galima nuvilkti į pageidaujamą vietą ir keisti jų dydį; be to, juos galima išdėstyti arba pasukti, naudojant **Object (Objektas)** meniu parinktis.

Bendrąjį dydį ir objektų išdėstymą galima keisti naudojant **Preferences (Nuostatos)** ir **Arrangement (Išdėstymas)** parinktis, esančias meniu **File (Failas)**.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną funkciją rasite ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) žinyne.



6

Spustelėkite **Properties** meniu **File** (**Failas**) ir nustatykite spausdintuvo nuostatas spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange.

Printer Settings	🕦 Layout 💿 Advanced 🥜 Utility			
Select Setting :	Current Settings	•	Save/Del	
Media Settings				
Media Type :	Premium Glossy Photo Paper (250)	-	C .]	
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm)		Δ	
	Acquire	Info		
Size Settings			i	
Paper Size :	Letter 8 1/2 x 11 in	-	Size:Letter 8 1/2 x 11 in	
E Date Date:		-		
	aper Width Borderless Custom Pap	er Size		
Print Quality @ Select Targe	et Advanced Settings	er 5ize	Paper Remaining:	
Print Quality	et Advanced Settings	er 522	Paper Remaining:	
Print Quality @ Select Targe	et CAD Advanced Settings CAD Advanced Settings CAD Alive Terming (Bick) CAD Alive Terming (Calor) Perspective / GSS	* 522	Paper Remaining:	
Print Quality © Select Targe	et Advanced Settings CAD / Une Drawing (Studion Plage CAD / Une Drawing (Studio) Perspective (CBS Standard Settings Careed Set	E	Paper Remaining:	
Print Quality © Select Targe	et Castern Rep et Advanced Settings CAD (Line Draning (Salor) Perspective (CAS Standard Settings Carrent Settings	er Sze	Paper Remaining:	
Print Quality © Select Targe Dial of the s	content in the second settings Content in the settings Content in the settings Content in the settings Content settings Content settings Current settings current settings current settings	er Sature	Paper Remaining:	
Print Quality © Select Targe Print using setter Print using setter	pope With Bandwices Claster Rep d Advanced Settings Con runs press Con runs press Standard Settings Current Settings mage and at Advanced settings.	× ×	Paper Remaining:	
Print Quality Select Targe Discrete Control of Contro	Construction C	E v v	Paper Remaining:	

Pažymėkite **Media Settings (Medžiagos nustatymai)** ir pasirinkite **Print Quality (Spausdinimo kokybė)**.

7

Spustelėkite **File (Failas)** meniu Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane, o tada spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

Pradedamas spausdinimas.

Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas

Galite įrašyti ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) išdėstymo ir nuostatų duomenis į failą. Jei turite uždaryti programą viduryje darbo, galite įrašyti jį į failą, kurį galima atidaryti vėliau ir tęsti darbą.

Įrašymas

1	

3

Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane spustelėkite **File (Failas)** meniu, o tada **Save As** (**Išsaugoti kaip**).



Uždarykite ekraną Layout Manager (Išdėstymo

Uždarykite ekraną Layout Manager (Išdestymo vedlys).

Įrašytų failų atidarymas

1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite šaukinio piktogramą "Programa", esančią Windows srityje Taskbar (Užduočių juosta) ((), tuomet parodytame meniu spustelėkite Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Bus parodytas ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Jei Paslaugų Programos piktograma nerodoma "Windows"Taskbar (užduočių juostoje)∠ℱ "Utility (Programa) skirtuko apžvalga" puslapyje 140

- 2 Ekrane Layout Manager (Išdėstymo vedlys) spustelėkite meniu File (Failas), tuomet Open (Atidaryti).
- 3

Pasirinkite vietą ir atidarykite reikiamą failą.

Apie spalvų tvarkymą

Net ir naudojant tuos pačius vaizdo duomenis, originalus ir rodomas vaizdai gali skirtis, o spausdinimo rezultatai gali skirtis nuo ekrane matomo vaizdo. Taip yra dėl charakteristikų skirtumo, kai įvesties prietaisai, pvz., skaitytuvai ir skaitmeniniai fotoaparatai, užfiksuoja spalvas kaip elektroninius duomenis, o išvesties prietaisai, pvz., ekranai ir spausdintuvai, atkuria spalvas pagal spalvų duomenis. Spalvų tvarkymo sistema — tai įvesties ir išvesties prietaisų taikomo spalvų konvertavimo charakteristikų skirtumų suderinimo priemonė. Be vaizdų apdorojimo programų, operacinėse sistemose, kaip kad Windows ir Mac OS, yra ir spalvų tvarkymo sistema. "Windows" ir "Mac OS X" atitinkamai aprūpintos ICM ir ColorSync spalvų tvarkymo sistemomis.

Spalvų tvarkymo sistemoje spalvų aprašo failas, vadinamas "profiliu", yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. (Šis failas taip pat vadinamas ICC profiliu.) Įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profiliu (arba šaltinio profiliu), o išvesties įrenginio profilis, pvz., spausdintuvo, vadinamas spausdintuvo profiliu (arba išvesties profiliu). Šio spausdintuvo tvarkyklėje parengtas profilis kiekvieno tipo spausdinimo medžiagai.

Įvesties įrenginio spalvų konvertavimo sritis ir išvesties įrenginio spalvų atkūrimo sritis skiriasi. Todėl būna spalvų sričių, kurios nesutampa net ir derinant spalvas profiliu. Be profilių nurodymo, spalvų tvarkymo sistema taip pat nurodo konvertavimo sąlygas sričių, kuriose nepavyksta suderinti spalvų taikant spalvinį atvaizdavimą. Paskirties pavadinimas ir tipas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą spalvų tvarkymo sistemą.

Negalima suderinti spaudinių ir ekrano spalvų, taikant įvesties prietaiso ir spausdintuvo spalvų tvarkymą. Jei norite suderinti šias spalvas, taip pat turite taikyti įvesties prietaiso ir ekrano spalvų tvarkymą.

Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos

Šio spausdintuvo tvarkyklėje taikyti spalvų tvarkymą spausdinant galite tokiais dviem būdais.

Išsirinkite geriausią būdą, atsižvelgdami į naudojamą programą, operacinės sistemos aplinką, spaudinio paskirtį ir kitus dalykus.

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą Šis būdas tinka tuomet, kai spausdinate spalvų

tvarkymą palaikančiomis programomis. Visus spalvų tvarkymo procesus atlieka programos spalvų tvarkymo sistema. Šis būdas naudingas tuomet, kai norite gauti vienodus spalvų tvarkymo spausdinant rezultatus, naudodami bendrą programą skirtingose operacinės sistemos aplinkose.

∠ Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą" puslapyje 129

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdintuvo tvarkyklė naudoja operacinės sistemos spalvų tvarkymo sistemą ir atlieka visus spalvų tvarkymo procesus. Nustatyti spalvų tvarkymo nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje galite šiais dviem būdais.

□ Host ICM (Windows) / ColorSync (Mac OS X)

Nustatykite, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Tai yra efektyvus būdas gauti panašius spausdinimo rezultatus skirtingomis programomis toje pačioje operacinėje sistemoje.

Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM ("Windows")" puslapyje 131

∠ Spalvų tvarkymas naudojant "ColorSync" ("Mac OS X")" puslapyje 132

Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (tik Windows)

Šis būdas leidžia taikyti spalvų tvarkymą spausdinant programose, kurios nepalaiko spalvų tvarkymo.

Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik "Windows")" puslapyje 132

Profilių nustatymas

Įvesties profilio, spausdintuvo profilio ir spalvinio atvaizdavimo (derinimo būdo) nuostatos trijų tipų spalvų valdymo sistemose skiriasi, nes skirtingai naudojami jų spalvų valdymo varikliai. Taip yra todėl, kad spalvų tvarkymo variklių naudojimas skiriasi. Nustatykite nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje arba programoje taip, kaip aprašyta šioje lentelėje.

	Įvesties profilio nuostatos	Spausdin- tuvo pro- filio nuo- statos	Spalvinio atvaizda- vimo nuo- statos
Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (Windows)	Spausdin- tuvo tvar- kyklė	Spausdin- tuvo tvar- kyklė	Spausdin- tuvo tvar- kyklė
Host ICM (Pagr. ICM) (Windows)	Programa	Spausdin- tuvo tvar- kyklė	Spausdin- tuvo tvar- kyklė
ColorSync (Mac OS X)	Programa	Spausdin- tuvo tvar- kyklė	Programa
Programa	Programa	Programa	Programa

Spausdintuvo profiliai kiekvieno tipo popieriui, reikalingi taikant spalvų tvarkymą, įdiegiami kartu su spausdintuvo tvarkykle.

Profilį galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

∠ Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik "Windows")" puslapyje 132

∠ Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM ("Windows")" puslapyje 131

∠ Spalvų tvarkymas naudojant "ColorSync" ("Mac OS X")" puslapyje 132

حَنَّ "Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą" puslapyje 129

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programąS pausdinkite naudodami programą, kuri turi spalvų tvarkymo funkciją. Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje ir išjunkite spausdintuvo tvarkyklės spalvų koregavimo funkciją.

Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą Color Management (Spalvų tvarkymas), tuomet Document (Dokumentas). Pasirinkite nuostatos Color Handling (Spalvų tvarkymas) parinktį Photoshop Manages Colors (Spalvas tvarko Photoshop), nustatykite nuostatas Printer Profile (Spausdintuvo profilis) ir Rendering Intent (Spalvinis atvaizdavimas) ir spustelėkite Print (Spausdinti).



2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės ekraną (Windows) arba ekraną "Print" (Spausdinti) (Mac OS X).

Nustatykite spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

"Windows" naudotojams "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65

¹

"Mac OS X" vartotojams

∠ ? "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

Išjunkite spalvų tvarkymą.

3

"Windows" naudotojams

Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuke išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos), esantį Print Quality (Spausdinimo kokybė) srityje, ir pasirinkite Off (No Color Management) (Išjungta (spalvos nėra valdomos)) parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas).



"Mac OS X" vartotojams

Sąraše pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Mode (Režimas). Išrinkite Off (No Color Management) (Išjungta (spalvos nėra valdomos)) parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas).



4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spalvų tvarkymas naudojant pagrindinį ICM ("Windows")

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ICM.

Nustatykite spalvų koregavimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė siste- ma	Spalvų tvarkymo nuosta- tos
"Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista"	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintu- vas)
"Windows XP" (Service Pack (2 pa- keitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 arba naujesnis)	
"Windows XP" (nepaminėta konfi- gūracija)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį No Color Management (Spalvos netvarkomos).

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą Color Management (Spalvų tvarkymas), tuomet Document (Dokumentas). Pasirinkite Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas) kaip parinktį Color Handling (Spalvų tvarkymas), tada spustelėkite Print (Spausdinti).

Copies: 1	(* Document (Profile: sRG8 IEC61966-2.1)	
Print Settings	Color Happlings	-
Conter Image Iop:	Printer Parages Cours management in the print settings dialog box. Printer Profile:	
Scaled Print Size	EPSON SC-T3000_3000_2000_Series Daulaie Rendering Intent:	
Scales 100%	Perceptual Image: Second Compensation Proof Setup:	
Yodini 122.4 - Print Resolution: 72 PPI	Working Chris Simulate Pacer Calor Simulate Hady, Ink	×
192 men Y		

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Print Quality (Spausdinimo kokybė), tuomet išrinkite ICM parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas) ir spustelėkite Settings (Nustatymai).

"Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65

	current settings	•	Save/Del
Media Settings			
Media Type :	Premium Glossy Photo Paper (250)	-	· · · ·
Source :	Roll Paper - 44 in (1118 mm)	-	Δ
	Acquire	e Info	4 h
Size Settings			i
Paper Size :	Letter 8 1/2 × 11 in	• Sze	Letter 8 1/2 x 11 in
Fit to Roll P	aper Width 🔄 Borderless Custom Pag	per Size	
Print Quality			
Select Targ	et Advanced Settings		Paper Remaining:
Print Mode :	Color/B&W Photo	-	
Print Mode : Color Mode :	Color/B&W Photo	•	
Print Mode : Color Mode :	Color/B&W Photo 3CM Settin	▼]▼ gs	
Print Mode : Color Mode :	Color /BdW Photo BCM Settin Quality = 720x1440 opi	▼] ▼ gs	
Print Mode : Color Mode :	Color,B&W Photo Color,B&W Photo CCM Settin CQUBICY - 7.20x1940 opi Phyly Speed	▼ ▼ g6	
Print Mode : Color Mode :	Color,B&W Photo Color,B&W Photo CCM Settin Quality - 7.20x1+92 apx High Speed Edge Smoothing	▼ ▼ gt	
Print Mode : Color Mode :	Color JSAW /Hoto ICM Settin Quality + /ZOX1+94 op High Speed Gloge Smoothing Friest Detail	• • 95	Version 7.00

2

Pasirinkite Host ICM (Pagr. ICM).

Jei "Epson" ypatingoji spausdinimo medžiaga bus išrinkta **Media Type (Laikmenos tipas)** esančiam Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtuke, spausdinimo medžiagos tipą atitinkantis spausdintuvo profilis bus išrinktas automatiškai ir rodomas **Printer Profile Description (Spausdintuvo profilio aprašymas)** langelyje.

Jei norite pakeisti profilį, pažymėkite žemiau esantį langelį **Show all profiles (Rodyti visus profilius)**.

ICM Mode : Show all profiles	Host ICM 🔻	
√ Image		Printer Profile Description
Input Profile :		EPSON SC- T3000 5000 7000 Series
Intent :	Perceptual	Premium Glossy Photo Paper
Graphics Input Profile : Intent :		Printer Profile Description
Text Input Profile :		Printer Profile Description
Intent : Printer Profile :		*



3

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas naudojant "ColorSync" ("Mac OS X")

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ColorSync.

Pastaba:

Priklausomai nuo naudojamos programos spalvų tvarkymas naudojant **ColorSync** gali būti nepalaikomas.



Išjunkite spalvų tvarkymo funkcijas programoje.



Atidarykite ekraną "Spausdinti".

∠ ? "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

3 Sąraše pasirinkite Color Matching (Spalvų derinimas) ir spustelėkite ColorSync.

	Printer: EPSON SC-TXXXX \$
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Pages: @ All From: 1 to: 1
	Paper Size: Super A1 (Roll Pap + 610 by 914 mm
	Orientation:
-	Color Matching +
	Pronie: Automatic \$
	EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260



Sąraše pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Mode (Režimas). Išrinkite Off (No Color Management) (Išjungta (spalvos nėra valdomos)) parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas).





Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas naudojant tvarkyklės ICM (tik "Windows")

Tvarkydama spalvas spausdintuvo tvarkyklė naudoja savus spausdintuvo profilius. Galite naudoti šiuos du spalvų koregavimo būdus.

Driver ICM (Basic) (Tvarkyklės ICM (baz.))

Nurodykite vieną profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipą, kuris bus naudojamas apdorojant visus vaizdo duomenis.

□ Tvarkyklės ICM (išpl.)

Spausdintuvo tvarkyklė išskiria tokias vaizdo duomenų sritis: **Image (Atvaizdas)**, **Graphics (Grafika)** ir **Text (Tekstas)**. Nurodykite tris profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipus, kurie bus naudojami apdorojant kiekvieną sritį.

Naudojant programas, kuriose yra spalvų tvarkymo funkcija

Prieš keisdami spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, nustatykite spalvų apdorojimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuosta- tos
"Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista"	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintu- vas)
"Windows XP" (Service Pack (2 pakeitimų paketas) ar naujesnis ir .NET 3.0 arba naujesnis)	
"Windows XP" (nepaminė- ta konfigūracija)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Adobe Photoshop CS5 pavyzdys

Atidarykite rodinį Print (Spausdinti).

Pasirinkite elementą Color Management (Spalvų tvarkymas), tuomet Document (Dokumentas). Pasirinkite Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas) kaip parinktį Color Handling (Spalvų tvarkymas), tada spustelėkite Print (Spausdinti).

Print Settings	Color Hapdlings	
Position	Printer Manages Colors	٠
Iop: -125.412	management in the print settings dialog box. Printer Profile:	
Scaled Print Size	EPSON SC-T3000_3000_7000_Series Deuteie Rendering Intents	
Scalar [100%	Perceptual The glack Point Compensation Proof Setup:	
Yydthi 722.4	Working CMTR E Smulles Paper Color E Smulles Ellary, Ink	×
rita: mm		

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) išrinkite Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) parinkčiai Print Quality (Spausdinimo kokybė), tuomet išrinkite ICM parinkčiai Color Mode (Spalv. režimas) ir spustelėkite Settings (Nustatymai).

∠ Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65

Printer Settings	Utity Carlies Properties	
Select Setting :	Current Settings	Save/Del
Media Settings Media Type : Source :	Premum Glossy Photo Paper (250) Roll Paper - 44 in (1118 mm)	Α
Size Settings Paper Size :	Letter 8 1/2 x 11 in per Width Borderless Custom Paper Size	SizeLetter 8 1/2 x 11 in
Print Quality Select Targe Print Mode : Color Mode :	et	Paper Remaining:
nesonoon i	Usaity - 720x1440 ap V High Speed Edge Smoothing Finest Detail	Versien 7.00
Restore Sett	ngs Show Settings Print Pre	eview Layout Manager
	(OK Cancel Help

2 Iš ICM Mode (ICM režimas), esančio ICM ekrane, pasirinkite Driver ICM (Basic) (Tvarkyklės ICM (baz.)) arba Driver ICM (Advanced) (Tvarkyklės ICM (išpl.)).

Jei pasirinksite **Driver ICM (Advanced)** (**Tvarkyklės ICM (išpl.**)), galėsite nurodyti profilius ir spalvinio atvaizdavimo būdus vaizdo, grafikos ir teksto duomenims.

Tikslas	Paaiškinimas
Saturation (So- tis)	Nepakeičia dabartinio spalvų grynio ir konvertuoja duome- nis.
Perceptual (Su- vokimo)	Konvertuoja duomenis taip, kad būtų gautas vizualiai natū- ralesnis vaizdas. Ši funkcija nau- dojama, jei vaizdo duomenims naudojamas platesnis spalvų spektras.
Relative Colori- metric (Santy- kinis kolori- metrinis)	Konvertuoja duomenis taip, kad spalvų spektro ir baltos spalvos taško (arba spalvos temperatūros) koordinatės pra- diniuose duomenyse sutaptų su atitinkamomis spaudinio ko- ordinatėmis. Ši funkcija naudo- jama daugelio tipų spalvų deri- nimą.
Absolute Colo- rimetric (Abso- liutus kolori- metrinis)	Priskiria absoliutines spalvų spektro koordinates pradi- niams ir spausdinimo duome- nims bei konvertuoja duome- nis. Todėl spalvų tonų korega- vimas neatliekamas jokiam pra- dinių ar spausdinimo duomenų baltos spalvos taškui (ar spalvos temperatūrai). Ši funkcija nau- dojama specialiais tikslais, pvz., spausdinant spalvotą logotipą.

CM Mode : Show all profiles	Driver ICM (Basic) 🔻	
/ Image		Printer Profile Description
Input Profile :	sRGB IEC6 1966-2.1	EPSON SC- T2000 5000 2000 Series
Intent :	Perceptual	Premium Glossy Photo Paper
Printer Profile :	EPSON Standard	▼ 250
Graphics		
Input Profile :		Princer Profile Description
Intent :		v
Printer Profile :		•
Text		
Input Profile :		Printer Profile Description
Intent :		V
Printer Profile :		*

3 P

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Windows")

Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklę galite pasiekti tokiais būdais:

□ Iš "Windows" programų

∠ ? "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Windows")" puslapyje 65

Su "Start" (Pradžios) mygtuku

lš control panel (valdymo skydelio)

Jei norite nurodyti įvairioms programoms bendras nuostatas arba atlikti spausdintuvo priežiūros operacijas, pvz., Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) arba Head Cleaning (Galvutės valymas), atlikite toliau aprašytus veiksmus.



Atverkite **Devices and Printers (Irenginiai ir spausdintuvai)**.

Skirta Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7 Paspauskite šia tvarka: Hardware and Sound

(Aparatūra ir garsas) (arba Hardware (Aparatūra)) > Devices and Printers (Irenginiai ir spausdintuvai).

"Windows Vista" sistemoje Paspauskite šia tvarka: Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas) tada Printer (Spausdintuvas). "Windows XP" vartotojams Paspauskite šia tvarka: Printers and Other Hardware (Spausdintuvai ir kita techninė įranga), tada Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).

Pastaba:

Jei jūsų Windows XP sistemoje įjungtas aplanko Control Panel (Valdymo skydas) vaizdas Classic View (Klasikinis rodinys), spustelėkite Start (Pradžia), Control Panel (Valdymo skydas), tuomet Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai).

2

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

 See what's printing	1
Printing preferences	
Create shortcut	
Troubleshoot Remove device	
Properties	1

Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės dialogo langas.



Nustatykite reikiamus parametrus. Šios nuostatos taps numatytosiomis spausdintuvo tvarkyklės nuostatomis.

Žinyno įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės žinyną galima pasiekti tokiais būdais:

- General Spustelėkite Help (Žinynas)
- Įjungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą

ljungimas spustelėjant žinyno mygtuką

Įjungę **help (žinynas)**, pagalbinės informacijos galite ieškoti turinio puslapyje arba naudodami raktinių žodžių paiešką.



right-click on an item on the screen and the

When

when the protect over to are up, initial protect is acquired, and the results are dis Go to the next step to print with the curs. If you do not see your desired settings, of cick the Acquire linfo button from Media reacquired, and the printer settings in Med Note:

ljungimas dešiniuoju pelės klavišu spustelėjant dominantį elementą

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite elementą, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**.



Pastaba:

Jei naudojate operacinę sistemą Windows XP, spustelėkite in pavadinimo juostoje, tuomet spustelėkite elementą, kurio pagalbinę informaciją norite peržiūrėti.

Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas

Galite išsaugoti pageidaujamas nuostatas arba pakeisti rodomus elementus.

Įvairių nuostatų, pvz., "Pasirinkti nuostatas", įrašymas

Visas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas galima išsaugoti **Select Setting (Pasirinkti nustatymą)**. Be to, **Select Setting (Pasirinkti nustatymą)** iš anksto nustatytas nuostatas, rekomenduojamus įvairioms įprastoms situacijoms.

Iškvieskite **Select Setting (Pasirinkti nustatymą)** norėdami padidinti našumą, jei dažniausiai spausdindami naudojate tas pačias nuostatas.

1 Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai), Layout (Išdėstymas) ir Advanced (Patobulintas) skirtukuose pasirinkite nuostatas, kurias pageidaujate išsaugoti **Select Setting (Pasirinkti nustatymą)**.



Spustelėkite Save/Del (Išsaugoti / trinti).



3 Įveskite kokį nors pavadinimą langelyje Name (Pavad.) ir spustelėkite Save (Įrašyti).

Je Photo	Item	Current Settings	Registered Sett	
Poster	Media Type	Premium Glossy	-	
A that Display	Color Density	0		
- rest cropping	Drying Time per	0		
	Paper Feed Adju	. 0		
	Paper Suction	0		
	Paper Thidrness	з	-	
	Platen Gap	Auto		
	Roll Paper Back	Auto		
Name : Print	Select Target	Current Settings		
Comment -	Print Mode	Color/88W Photo		
Comment :	Print Quality Level	LEVEL 4 (Quality)		
	Resolution	Quality - 720x1		
	High Speed	Off		
	Finest Detail	off		
	Edge Smoothing	Off	-	
	Color Adjustment	Business Graphics		
	Gamma	2.2		
	Setting	Default Setting		
	Source	Roll Paper - 44 i		
	Borderless	Off	-	
Time :	Auto Cut	Normal Cut		

Galima išsaugoti iki 100 nuostatų. Užregistruotą nuostatą galite pasirinkti sąrašo langelyje **Select Setting** (**Pasirinkti nustatymą**).

Pastaba:

Spustelėję **Export (Eksportuoti)**, galite įrašyti nuostatas kaip failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import** (**Importuoti**).

Medžiagos tipų pridėjimas

Medijos tipui, kurį pageidaujate pridėti ir įrašyti kaip pritaikytą medžiagos tipą, išrinkite **Print Quality** (Spausdinimo kokybė) ir Media Settings (Medžiagos nustatymai). Pritaikytas medžiagos tipas bus pridėtas Media Type (Laikmenos tipas) meniu Media Settings (Medžiagos nustatymai) srityje.

4	

Skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) pasirinkite **Advanced Settings** (**Sudėtingesnės nuostatos**) ir sureguliuokite reikiamas nuostatas.

Pastaba:

Pritaikyto medžiagos tipo pridėti negalėsite, jei Select Target (Pasirinkite paskirtį) bus pasirinkta Print Quality (Spausdinimo kokybė) srityje.

5



2

Spustelėkite **Advanced Media Control** (**Pažangus medžiagos valdymas**) skirtuke Advanced (Patobulintas).

Select Setting : Ourrent Setti	ngs •	Save/Del
Roll Paper Option		promotion
Auto Cut : Normal	Cut 👻	
Auto Rotate	E Sanner	A
Print Page Line	Save Roll Paper	
Copies		L
Copies : 1 0	Collate	Size:A4 210 x 297 mm
	Reverse Order	
Py-		
Advanced Media Control	Custon Settings	Paper Remaining:
Other Settings		1
Print Boke Color	Color Settinos	
E his famous		
Loo secongs	Delan	
Hard Disk Unit		
Active	Settings	
		Version 7.00

3 Sureguliuokite naujos pritaikytos medžiagos nuostatas ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

Paper Configuration
Color Density
Drying Time per Page
Paper Feed Adjustment + 0 (0.01%) -70 70
Paper Suction Standard -1 -2 -3 -4
Paper Thickness : 3 (0.1mm)
Platen Gap : Auto
Roll Paper Back Tension : Auto
Default OK Cancel Help

4 Spustelėkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai**) skirtuke Advanced (Patobulintas). Įveskite kokį nors pavadinimą langelyje **Name** (**Pavad.**) ir spustelėkite **Save (Įrašyti**).

	_	Item	Current Settings	Registered Sett.
		Media Type	Premium Glossy	
		Color Density	0	
		Drying Time per	0	
		Paper Feed Adju	0	
		Paper Suction	0	
		Paper Thickness	3	
	_	Platen Gap	Auto	
Name I Danar 1		Roll Paper Back	Auto	
Paper 1		Select Target	Advanced Setti	- C
Comment :		Print Mode	Color/B&W Photo	- C
		Print Quality Level	LEVEL 4 (Quality)	1.00
	^	Resolution	Quality - 720x1	
		High Speed	Off	
		Finest Detail	Off	
		Edge Smoothing	Off	1.00
		Color Adjustment	Business Graphics	
		Gamma	2.2	
	-	Setting	Default Setting	

Galima išsaugoti iki 100 nuostatų. Užregistruotą parametrą galite pasirinkti sąrašo laukelyje **Media Type** (**Laikmenos tipas**).

Pastaba:

Spustelėję **Export (Eksportuoti)**, galite įrašyti nuostatas kaip failą. Jei norite bendrinti nuostatas, importuokite kitame kompiuteryje įrašytą failą, spustelėdami **Import** (**Importuoti**).

Rodomų elementų išdėstymo keitimas

Jei norite, kad iškart būtų rodomi dažnai naudojami elementai, elementus **Select Setting (Pasirinkti nustatymą), Media Type (Laikmenos tipas)** ir **Paper Size (Popier. dydis)** galite išdėstyti toliau nurodytais būdais.

- Paslėpti nereikalingus elementus.
- □ Išdėstyti dažniausio naudojimo eiliškumu.
- Išdėstyti grupėmis (aplankuose).



Pasirinkite skirtuką **Utility (Programa)** ir spustelėkite **Menu Arrangement (Meniu išdėstymas)**.

EPSON X000XXX Series Printing Preferences	a 1
An and a state of the state of	
Nozzle Check	Speed and Progress
Head Cleaning	Menu Arrangement
A+A Print Head Alignment	Export or Import
(PSON Status Monitor 3	IPSON LFP Remote Panel 2
Monitoring Preferences	
Print Queue	
	OK Oancel Apply Help



Pasirinkite Edit Item (Redaguoti elementą).



3

Pakeiskite eiliškumą arba sugrupuokite elementus langelyje **List (Sąrašas)**.

- Vilkdami galite perkelti elementus ir pakeisti jų eiliškumą.
- □ Jei norite pridėti naują grupę (aplanką), spustelėkite Add Group (Pridėti grupę).
- □ Jei norite panaikinti grupę (aplanką), spustelėkite **Delete Group (Trinti grupę)**.

 Nereikalingus elementus nuvilkite į grupę Not Display (Nerodyti).



Pastaba:

Atlikus veiksmą **Delete Group (Trinti grupę)**, bus panaikinta grupė (aplankas), tačiau panaikintos grupės (aplanko) elementai išliks.



Spustelėkite Save (Įrašyti).

Utility (Programa) skirtuko apžvalga

Spausdintuvo tvarkyklės skirtukas Utility (Programa) suteikia prieigą prie nurodytų elementų.



Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvalytumėte visus užsikimšusius purkštukus.

∠ Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Head Cleaning (Galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.

∠ Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)

Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite funkciją Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas). Funkcija Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) sureguliuoja netinkamai išlygiuotas spausdinimo galvutes, kuris atsiranda spausdinimo metu.

∠ Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" puslapyje 193

EPSON Status Monitor 3

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus. Kai popierius yra įdėtas į SC-T7200D Series / SC-T5200D Series 1 arba 2 ritinį, taip pat galite patikrinti, kuris yra pasirinktas darbinis objektas (naudojamas).

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series



SC-T7200D Series / SC-T5200D Series



Monitoring Preferences (Stebėjimo nuostatos)

Galite pasirinkti klaidų pranešimų rodymą EPSON Status Monitor 3 ekrane arba užregistruoti šaukinio piktogramą "Programa" srityje Taskbar (Užduočių juosta).

Pastaba:

Pasirinkus **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktograma)** ekrane Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys), šaukinio piktograma "Programa" bus rodoma WindowsTaskbar (Užduočių juosta).

Spustelėję piktogramą dešiniuoju pelės klavišu, galite atidaryti toliau nurodytus meniu ir paleisti priežiūros funkcijas.

EPSON Status Monitor 3 paleidžiama spustelėjus meniu rodomą spausdintuvo pavadinimą.



Print Queue (Spausdinimo eilė)

Galima atidaryti visų laukiančių užduočių sąrašą.

Spausdinimo eilės ekrane galima peržiūrėti informaciją apie spausdinimo laukiančius duomenis, panaikinti arba pakartotinai spausdinti šias užduotis.

Speed and Progress (Greitis ir progresas)

Galima nustatyti įvairias pagrindinių spausdintuvo tvarkyklės operacijų funkcijas.

Menu Arrangement (Meniu išdėstymas)

Galite išdėstyti Select Setting (Pasirinkti nustatymą), Media Type (Laikmenos tipas) ir Paper Size (Popier. dydis) ekrano elementus. Pavyzdžiui, galite išdėstyti juos pagal prieigos dažnumą.

Export or Import (Eksportuoti ar importuoti)

Galite eksportuoti ir importuoti spausdintuvo tvarkyklės nuostatas. Ši funkcija praverčia, kai norite nustatyti tas pačias spausdintuvo tvarkyklės nuostatas keliuose kompiuteriuose.

EPSON LFP Remote Panel 2

Galite sukonfigūruoti pritaikytas popieriaus nuostatas ir kitas nuostatas. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.

Pastaba:

Jei **EPSON LFP Remote Panel 2** yra pilkas EPSON LFP Remote Panel 2 nėra įdiegtas. Įdiekite "EPSON LFP Remote Panel 2" iš programinės įrangos disko Software List.

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas

Norėdami išdiegti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON LFP Remote Panel 2, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Svarbu.

2

3

- Būtina prisijungti naudojant paskyrą Administrators group (Administratoriaus grupė).
- "Windows 7" / "Windows Vista" vartotojams: jei prašoma įvesti ar patvirtinti paskyros Administrator (Administratorius) slaptažodį, įveskite jį ir tęskite operaciją.

Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite sąsajos kabelį.

Atidarykite **Control Panel (Valdymo skydas)** ir kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.

	Programs
CON 1	Uninstall a program
	Get programs

Pažymėkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite Uninstall/Change (Pašalinti / keisti) (arba Change/Remove (Keisti / Šalinti) / Add or remove (Pridėti arba pašalinti)).

Galite pašalinti **EPSON Status Monitor 3** ir spausdintuvo tvarkyklę pasirinkę **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (EPSON SC-XXXXX spausdintuvo šalinimas)**.

Pasirinkite **EPSON LFP Remote Panel 2**, jei norite pašalinti EPSON LFP Remote Panel 2.

Control Panel Home View installed updates Turn Windows features on or	Uninstall or change a program To uninstal a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.			
off Justal a program from the network	Organize Uninstall Name	Publisher	Installed On	
	EPSON SC-TICCC Series Printer Uninstall	SEIKO EPSON Corporation	5/14/2012	
	Preside Vession Control (Second Control (Ind Intel Corporation Intel Corporation Internet Corporation Internet Corporation Record Corporation Reference Corporation	44.002 400.002 400.002 400.002 400.002 40.002 40.002 40.002 40.002 40.002 40.002 40.002	
	45	11		

Pažymėkite paskirties spausdintuvo piktogramą, tada spustelėkite **OK** (**Gerai**).

Printer Model	Printer Uninstall	_	8
	EPSON SC-TXXXX Senes		
	Version 7.8.4EN		
		ОК	Cancel

5

Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Kai bus parodytas panaikinimo patvirtinimo pranešimas, spustelėkite **Yes (Taip)**.

Pakartotinai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę, iš naujo paleiskite kompiuterį.

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Mac OS X")

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Mac OS X")

Nuostatų ekrano įjungimas

Spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrano įjungimo būdas skiriasi priklausomai nuo programos arba operacinės sistemos versijos.

∠ → "Pagrindiniai spausdinimo būdai ("Mac OS X")" puslapyje 68

Žinyno įjungimas

Jei norite įjungti žinyną, spustelėkite 🕐 spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.



Naudojant Epson Printer Utility 4

Naudodami Epson Printer Utility 4 galite atlikti priežiūros užduotis, pvz., purkštukų patikrinimą arba galvutės valymą. Ši paslaugų programa įdiegiama automatiškai, kai diegiate spausdintuvo tvarkyklę.

Epson Printer Utility 4 paleidimas

"Mac OS X" 10.6.x ar naujesnė

Pasirinkite System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Scan (Spausdinti ir skenuoti) (arba Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)) iš Apple meniu.



Pažymėkite šį spausdintuvą ir spustelėkite Options & Supplies (Parinktys ir reikmenys) > Utility (Programa) > Open Printer Utility (Atidaryti spausdintuvo programą).

Mac OS X 10.5.8



Pasirinkite System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu) iš meniu Apple.



Pažymėkite spausdintuvą ir spustelėkite **Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę)** > **Utility (Programa)**.

Epson Printer Utility 4 funkcijos

Naudodami Epson Printer Utility 4, galite paleisti toliau nurodytas priežiūros funkcijas.



¹

Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Mac OS X")

EPSON Status Monitor

Kompiuterio ekrane galite patikrinti spausdintuvo būseną, pvz., likusio rašalo kiekį ir klaidų pranešimus. Kai popierius yra įdėtas į SC-T7200D Series / SC-T5200D Series 1 arba 2 ritinį, taip pat galite patikrinti, kuris yra pasirinktas (naudojamas).

SC-T7200 Series/ SC-T5200 Series /SC-T3200 Series



SC-T7200D Series / SC-T5200D Series



Nozzle Check

Ši funkcija išspausdina purkštukų patikrinimo raštą, pagal kurį galima patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę, kad išvalytumėte visus užsikimšusius purkštukus.

∠ Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Head Cleaning (Galvutės valymas)

Jei spaudiniuose pastebėsite juosteles ar tarpelius, išvalykite galvutę. Ši funkcija išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę.

∠ Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas)

Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite funkciją Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas). Funkcija Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) ištaiso tarpelius spausdinimo galvutėje.

∠ Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" puslapyje 193

EPSON LFP Remote Panel 2

Galite sukonfigūruoti pritaikytas popieriaus nuostatas ir kitas nuostatas. Išsamesnės informacijos žr. EPSON LFP Remote Panel 2 žinyne.
Patarimai dėl spausdintuvo tvarkyklės naudojimo ("Mac OS X")

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas

Prieš pakartotinai diegdami arba atnaujindami spausdintuvo tvarkyklę arba EPSON LFP Remote Panel 2, pašalinkite naudojamą programinę įrangą.

Spausdintuvo tvarkyklei pašalinti naudokite Uninstaller (Šalinimo programa).

Pašalinimo programos atsisiuntimas Atsisiųskite Uninstaller (Šalinimo programa) iš "Epson" svetainės.

http://www.epson.com/

Pašalinimo programos naudojimas Vadovaukitės "Epson" svetainėje pateikiamomis

instrukcijomis.

EPSON LFP Remote Panel 2 pašalinimas

Nuvilkite **EPSON Remote Panel 2** aplanką iš **Applications (Programos)** aplanko į **Trash** (Šiukšliadėžė).

Valdymo skydelio meniu naudojimas

Meniu operacijos

Toliau nurodyti įvairių meniu įjungimo žingsniai.

Žemiau esančiame pavyzdyje pateikta prieiga prie Paper meniu.



- *1 Prieinama tik kai prijungtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".
- *2 Standartinis meniu (kai neprijungtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit").
- *3 Paspaudę OK mygtuką paryškintai parinkčiai išrinkti, paspauskite 5 mygtuką ir grįžkite į ankstesnį meniu. Paspauskite II 🛍 mygtuką norėdami išeiti.

A Rodoma tik kai prijungtas A3 arba A4 skaitytuvas





Pradėti kopijavimą

C Prieinama, kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", o MFP skaitytuvas nėra įdiegtas



Kai gautieji nuskaityti failai arba nuskaityti failai yra išsaugomi standžiajame diske arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"



Pagrindinio meniu sąrašas

Toliau aprašomi meniu pasirenkami elementai ir parinktys. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. nurodytuose puslapiuose.

*1: tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

*2: tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

*3: Tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

*4: Tik kai įdiegtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

Print Queues meniu

∠ ¬ "Print Queues meniu" puslapyje 157

Meniu punktas			Aprašymas
Print Queue ^{*3}	XXXXXXXXXXX (laukiančio spausdinimo darbo pavadinimas)		Pateikia Waiting Job Name, User, Estimated Start Time, Es- timated Print Time ir Printing Availability sąrašą.
Hold Queue ^{*2, *3}	View Hold Queue XXXXXXXXXX (lau- kiančio pristabdyto darbo pavadinimas) Resume All Jobs		Pateikia Paused Job Name, User, Paper Type, Source, Size ir Reason For Hold sąrašą.
			Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
Saved Job Queue ^{*3}	XXXXXXXXXXX (išsaugoto spausdinimo darbo pavadinimas)		Rodyti miniatiūras Stored Job Name, User, Paper Length, Pages, Paper Type, Copies, Source, Size arba Estimated Print Time rodomi, kai paspaudžiamas ► Pasirinkus OK, rodomas spausdinimo / šalinimo meniu
Print Job Log Shee	t		Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
Print From Folder	XXXXXXXXXXX (rodo failo pavadinimą)		Rodomas File Name, Source ir Preview Paspauskite OK ir pradėkite spausdinti (Spausdinimas pradedamas, kaip parodoma spaudinio per- žiūrą, kai įgalinta Preview.)

Paper meniu

∠ ¬ "Paper meniu" puslapyje 159

Meniu punktas		Aprašymas
Load/Remove Paper	Remove Paper	Nerodoma, kai popieriaus neįdėtas.
	Roll Paper ^{*2}	Pateikia nurodymus, kaip įdėti popierių.
	Roll 1 ^{*1}	
	Roll 2 ^{*1}	
	Cut Sheet (iki 0,8 mm storio)	
	Poster Board	

Meniu punktas			Aprašymas	
Select Paper Ty-	Plain Paper		Pateikia palaikomas "Epson" spausdinimo medžiagas.	
pe	Photo Paper			
	Matte Paper			
	Others		-	
	Custom Paper		Pateikia vartotojo apibrėžia pavadinimus.	amų pritaikytų popieriaus tipų
Custom Paper	XXXXXXXXXXXX	Select Reference Pa-	Plain Paper	Pateikia palaikomas "Epson"
Setting	XXXXXXXXX (pri- taikyto popie-	per	Photo Paper	spausdinimo medžiagas.
	riaus tipo pava- dinimas)		Matte Paper	
			Others	
			No Paper Selected	No Paper Selected
		Platen Gap	Narrow, Standard, Wide, Wider	
		Detect Paper Thick- ness	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.	
		Paper Feed Adjust	Pattern	Paspauskite OK spausdini- mui pradėti.
			Value	Nuo -0,70 iki +0,70 %
		Paper Suction	Nuo -4 iki 0	
		Roll Paper Tension	Normal, High, Extra High	
		Remove Skew	On, Off	
		Setting Name	22 simboliai arba mažiau (r	aidės, skaičiai ir simboliai)
		Restore Settings	Yes, No	
Print Paper List	Print Paper List			nui pradėti.
Roll Paper Remain	Roll Paper Remaining			
Remaining Alert	Remaining Alert			

দ্ব`Maintenance meniu

∠ maintenance meniu" puslapyje 163

Meniu punktas	Aprašymas	
Nozzle Check	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.	

Meniu punktas		Aprašymas	
Head Cleaning		▲ C1 Y1 MK1 PK2 M2 M1 PK1 MK2 Y2 C2 ▼	
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Paspauskite OK spausdinimui / lygiavimui pradėti.	
	Auto(Bi-D)		
	Manual(Uni-D)	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.	
	Manual(Bi-D)		
Cutter Mainte- nance	Adjust Cut Position	Nuo -3 iki 3mm	
	Replace Cutter	Paspauskite OK perkėlimui pradėti.	

Setup meniu

∠ Setup meniu" puslapyje 164

Meniu punktas			Aprašymas	
Printer Setup	Roll Paper Setup	Auto Cut		On, Off
		Cutting Mode		Normal, Silent
		Refresh Margin		On, Off
		Page Line		On, Off
		Roll Paper Margin		Normal, Top15mm/Bottom15mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm, 3 mm,15 mm
		Roll End O	ption	Continue, Stop Printing, Reprint ^{*3}
		Auto Load	ling ^{*1}	On, Off
		Roll Switcl	n Setting ^{*1}	Auto, Roll 1, Roll 2
		Roll Switch Condi- tion ^{*1}	Paper Type	Type Match, Disable
			Paper Length	Print Length, Remaining Amount, Disable
			Paper Width	Best Fit, Width Match, Disable
			Print Job Priori- ty ^{*3}	Roll In Use, In Order
	Advanced Set- tings	Roll Paper Tension		Nuo 1 iki 5
		Less Head Scuffing		On, Off
		Drying Tin	ne Per Page	Off iki 60 min.
		Paper Size Check		On, Off
		Paper Skew Check		On, Off
		Store Held	l Job ^{*3}	On, Off
		USB Timeo	out	Nuo 10 iki 600 sek.
		Quick Cut		On, Off

Meniu punktas			Aprašymas		
	HP-GL/2 Set-	Quality		Speed, Fine	
tings	tings	Output Size		Auto, A Serie Others, User	s, US-ANSI, US-ARCH, B Series, Photo Series, Defined
		Margin		3mm, 5mm	
		Margin Op	otions	Standard, Ad	d Margins, Clip By Margins
		Rotate		0°, 90°, 180°, 270°	
		Mirror		On, Off	
		Select Palette		Software, De	fault, Palette A, Palette B
		Define Palette	Palette A	Pen Num- ber	Pen Width, Pen Color
			Palette B	Pen Num- ber	Pen Width, Pen Color
		Line Merge		On, Off	
		Save To HDD		Print And Sav	ve, Print Only
		Reset HP-0 tings	GL/2 Set-	Yes, No	
	Restore Settings			Yes, No	

Meniu punktas			Aprašymas
Option Setup ^{*4}	PS3 Expansion Unit	Version	"PostScript" versija, PDF versija
		PS Status Sheet	Paspauskite OK spausdinimui pradėti.
		Output Size	Auto, A Series, US-ANSI, US-ARCH, B Series, Photo Series, Others, User Defined
		Margin Options	Standard, Add Margins, Clip By Margins
		Quality	Speed, Normal, Fine
		Color Mode	Color, Grayscale
		Dot Correction	On, Off
		CMYK Simulation	SWOP v2, US Web Uncoated v2, US Sheetfed Coated v2, US Sheetfed Uncoated v2, Coated GRACoL 2006, SWOP Grade 3 Paper, SWOP Grade 5 Paper, Coated FOGRA27, Web Coated FOGRA28, Uncoated FOGRA29, Coated FOGRA39, Euroscale Coated v2, Euroscale Uncoated v2, JapanWebCoated (Ad), JapanColor2001Coated, JapanColor2001Uncoated, Japan- Color2002Newspaper, JapanColor2003WebCoated, EP- SON_TOYO, EPSON_DIC, Off
		RGB Source	sRGB, Adobe RGB (1998), Apple RGB, ColorMatch RGB, Off
		Rendering Intent	Absolute, Relative, Perceptual, Saturation
		Black Pt Compensa- tion	On, Off
		Auto Rotate	On, Off
		Caching To HDD	On, Off
		PS Error Sheet	On, Off
		Save To HDD	Print And Save, Print Only
Printer Status	Firmware Version		XXXXXXX,X.XX,XXXX
	Option Status		Rodo susijusias parinktis.
	Show Total Prints		XXXXXX m ²
Print Status She			Paspauskite OK spausdinimui pradėti.

Meniu punktas			Aprašymas		
Network Setup	IP Address Setting		Auto	-	
	IPv6 Setting		Panel	IP Address, Subnet Mask, Default Gateway	
			Enable, Disat	ble	
	IPsec Setting		Enable, Disat	ble	
	PSK Setting		Nustatykite 2	20 simbolių ar trumpesnį raktą	
	IEEE802.1x Setting	I	Enable, Disat	ble	
	HTTPS Redirect Se	tting	Enable, Disat	ble	
	Print Status Sheet		Paspauskite	OK spausdinimui pradėti.	
	Restore Settings		Yes, No		
Power Settings	Sleep Mode		5 – 210 min.		
	Power Off Timer		Off, 1 – 24 va	l.	
	Restore Settings		Yes, No		
Preference	Language		Pateikia palaikomų kalbų sąrašą.		
	Mat. vnt.: ilgis		m, pėdų / colių		
	Alert Lamp Setting)	On, Off	On, Off	
Administrator	Change Password		Įveskite slapt	ažodį.	
Menu	Operational Control	Network Setup	Password Re	quired, No Password Required	
	Power Cleaning			 ▲ C1 Y1 MK1 PK2 M2 M1 PK1 MK2 Y2 C2 ✓ ■ ■ ■ 	
	Format HDD ^{*3}	Non-Secure (Quick) Secure (Quick) Secure (Sanitizing)	Formatavima pranešime.	as atliekamas, jei jį patvirtinate patvirtinimo	
	Printer Mode		Auto, PostSc	ript ^{*4} , HP-GL/2	
	Date And Time		MM / DD / YY	/ HH:MM	
	Time Zone		Įveskite laiko	skirtumą tarp GMT ir esamos laiko juostos.	
	Reset PS Settings*	4	Yes, No		
	Reset All Settings		Yes, No		

△Enlarged Copy meniu

Rodoma tik kai prie spausdintuvo prijungtas A3 arba A4 skaitytuvas.

∠ Copy meniu" puslapyje 184

Meniu punktas			Aprašymas
Color/Grayscale			Color, Grayscale
Auto A3->Auto,B4->Auto,A4->Auto,B5->Au- to,A5->Auto,LTR->Auto,4x6->Auto, A4/2->Banner(Auto)		to,A4->Auto,B5->Au- >Auto,4x6->Auto, to)	With Border, Borderless
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4, B5, A5, LTR, 4x6
		Output Size	A0, US E, B1, A1, US D, B2, US C, A2, A0(2Sheets)
		Border	With Border, Borderless
Quality			Speed, Fine
Density			Penkios parinktys nuo Light iki Dark

∆+**Didelės kopijos / Didelio nuskaitymo meniu** Šis meniu rodomas, kai yra prijungtas papildomas MFP skaitytuvas.

∠ marge Copy / Large Scan" meniu" puslapyje 185

Meniu punktas			Aprašymas
Copy Settings	Source		Roll Paper/Roll 1 ^{*1} , Roll 2 ^{*1} , Roll Auto ^{*1} , Cut Sheet
	Scaling Manual	Manual	Nuo 25 iki 400 %
		Auto	
	Color/Grayscale		Color, Grayscale
	Document type		Text/Line Drawing, Tracing Paper, Recycled Paper, Blue- print, Blueprint Inverted, Poster
Width Quality			Auto, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch
			Speed, Fine
	Margin Options		Clip By Margins, Add Margins, Borderless
Density			Lygis nuo -3 iki 3
	Contrast		Lygis nuo -3 iki 3
	Background		Lygis nuo -3 iki 3
	Sharpness		Lygis nuo -3 iki 3

Meniu punktas		Aprašymas
Scan Setting ^{*3}	Color/Grayscale	Color, Grayscale, B&W
	Document type	Text/Line Drawing, Tracing Paper, Recycled Paper, Blue- print, Blueprint Inverted, Poster
	Width	Auto, ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B, cm, inch
	Save Image type	JPEG, PDF, TIFF
	Resolution	100dpi, 200dpi, 300dpi, 360dpi, 400dpi, 600dpi
	File Size Compression	High, Normal, Low
	Density	Lygis nuo -3 iki 3
	Contrast	Lygis nuo -3 iki 3
	Background	Lygis nuo -3 iki 3
	Sharpness	Lygis nuo -3 iki 3

Meniu aprašymai

Print Queues meniu

Kai spausdintuvas spausdina nenaudodamas su spausdintuvu pateiktos tvarkyklės arba PS tvarkyklės, pateiktos su papildomu "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", užduočių pavadinimai ir numatomi laikai tolimesnėje lentelėje gali būti rodomi neteisingai.

*1: tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

- *2: tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series
- *3: Tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"
- *4: Tik kai įdiegtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

Elementas	Elementas		Aprašymas	Aprašymas	
Print Queue ^{*3}	XXXXXXXXXX spausdinimo dinimas)	XX (laukiančio darbo pava-	Waiting Job Name User Estimated Start Ti- me Printing Availabili- ty	 Pateikia apytikrį spausdinimo pradžios ir trukmės laiką. Taip pat numato, ar darbui atspausdinti pakaks popieriaus, rašalo arba Maintenance Box (Priežiūros dėžutė). Apytikriai įvertinimai yra tik gairės. Rekomenduojame tęsti, net jei rodoma "Negalima baigti". Remote Manager ir LFP HDD Utility rodo "Negalima Baigti" pranešimo priežastį ir leidžia sulaikyti arba atšaukti darbą. ∠? "Funkcijų santrauka" puslapyje 75 Spausdinimo prieinamumas pagal likusį popierių negali būti tinkamai atliktas, jei Roll Paper Remaining yra Off. Spausdinituvas nenumatys galimybės remdamasis likusio popieriaus kiekiu, kai dokumentai spausdinami naudojant LFP Print Plug-In for Office arba EPSON CopyFactory5. Kai spausdintuvas spausdina naudodamas PS tvarkyklę, pateiktą su papildomu "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", Estimated Start Time ir Estimated Print Time rodomi kaip "0 minučių". 	
Hold Queue ^{*2, *3}	View Hold Queue	XXXXXXXX XXX (lau- kiančio pri- stabdyto darbo pa- vadinimas)	Paused Job Name User Paper Type Source Size Reason For Hold	Ši parinktis prieinama, jei On nustatyta parinkčiai Store Held Job meniu Setup, Rodo sulaikytų darbų spausdinimo nuostatas ir darbo sulaikymo priežastį. Darbai, kurie sulaikyti dėl to, kad spausdinimo dar- bo nuostatos skiriasi nuo dabartinių spausdintu- vui išrinktų nuostatų, gali būti atspausdinti toliau aprašytu būdu. (1) Pakeiskite popierių ir atlikite kitus žingsnius, reikalingus paruošti įrenginį spausdinimui. (2) Išrinkite Resume All Jobs .	
	Resume All Jobs		Paspauskite OK mygtuką, kad būtų pratęstas sulaikytų darbų spausdini- mas esama eilės tvarka.		

Elementas		Aprašymas	
Saved Job Queue ^{*3}	XXXXXXXXXXX (išsaugoto spausdinimo darbo pava- dinimas)	Thumbnail Stored Job Name User Paper Length Pages Paper Type Copies Source Size Estimated Print Ti- me	Rodoma pasirinktos išsaugotos užduoties minia- tiūra. Paspaudus ► mygtuką rodoma išsami infor- macija apie paskutinį išspausdintą failą. Išsami informacija rodoma apie anksčiau išsaugo- tas užduotis, kurios nepalaiko miniatiūrų ir minia- tiūra nėra rodoma. Jeigu paspaudžiate OK mygtuką po patvirtinimo, atsiras spausdinimo / šalinimo meniu. Pasirinkus Print : atsiras ekranas, kuriame prašoma įvesti kopijų skaičių. Spausdami ▲ / ▼ mygtukus, pasirinkite kopijų skaičių; paspauskite OK mygtu- ką, kad pamatytumėte apytikrį spausdinimo laiką ir spausdinimo galimybes. Paspauskite OK spaus- dinimui pradėti. Kai Delete pasirinktas: atsiras patvirtinimo ekra- nas. Norėdami pašalinti darbą, paspauskite OK
Print Job Log Sheet		Paspauskite OK myg logotipas. Pastabos apie rašalo Yra paprastas įrankis apskaičiavimui. "EPS vartojimas ženkliai v dojama programinė spausdinamas vaizda mo dažnumas, temp statų ir praktikų. Kase neatsižvelgia į rašalą, "Epson" spausdintuv skaičiavimui ir ne vis	gtuką, kad būtų atspausdintas spausdinimo darbo suvartojimą rašalo suvartojimo pateiktai spausdinimo užduočiai ON" NEGARANTUOJA TIKSLUMO. Tikrasis rašalo su- arijuoja, priklausomai nuo tokių faktorių, kaip nau- įranga, programinės aparatinės įrangos versija, as, spausdinimo nuostatos, substrato tipai, naudoji- veratūra ir spausdintuvo veikimo bei naudotojo nuo- etės gyvavimo metu sunaudoto rašalo apskaičiavimai likusį kasetėje po kasetės pakeitimo signalo. Kai kurie vai turi kelis įrankius kainos ar rašalo suvartojimo ap- i įrankiai veikia taip pat.
Print From Folder		Galite pasirinkti failą tatytas, ir jį išspausdi 237 "Print From Fold	bendrame aplanke tinkle, kuris buvo iš anksto nus- inti. ler" puslapyje 92

Paper meniu

Jei naudojate **Custom Paper Setting** komercinio popieriaus spausdinimo nuostatų registravimui SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, laikykitės šių atsargumo priemonių.

Jei spausdinate ant 1 ir 2 ritinio, konfigūruokite juos atskirai, net jei popierius toks pats. Jei pasirinktinio popieriaus nuostata, nustatyta 1 ritinyje nustatytoms sąlygoms, taikoma tokio pat tipo popieriui 2 ritinyje, bet popieriaus takelis, plotis ar kitos spausdinimo sąlygos skiriasi, spausdinimas nebus atliktas teisingai.

*1: tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

*2: tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

*3: Tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

*4: Tik kai įdiegtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

* Numatytoji nuostata

Elementas		Aprašymas		
Load/Remove Paper		Remove Paper	Instrukcijos nebus rodomos, jei nebus popieriaus.	
		Roll Paper ^{*2}	Paryškinkite įdėtiną popierių ir paspauskite OK	
		Roll 1 ^{*1}	 mygtuką. Popierių įdekite taip, kaip nurodyta ekra- ne pateiktose instrukcijose. 	
			Jei popierius jau įdėtas į spausdintuvą, prieš pa- teikiant popieriaus įdėjimo instrukcijas bus paro-	
		Cut Sheet (iki 0,8 mm storio)	dytos popieriaus išėmimo instrukcijos.	
Select Pa- Plain Paper		Pasirinkite ketinamo įdėti popieriaus tipą.		
per Type	Photo Paper			
	Matte Paper			
	Others			
Custom Paper		Pasirinkite spausdin	tuve įdėto tinkinto popieriaus pavadinimą.	

Elementas		Aprašymas			
Custom Pa-	XXXXXXXXXXXX	XXXXX Select Referen- XXX ce Paper po- tipo mas)	Plain Paper	Galite pasirinkti į naudojamo popieriaus tipą pa-	
per Setting	per Setting XXXXXXXXX (tinkinto po-		Photo Paper	našiausią spausdinimo medžiagos tipą.	
	pieriaus tipo pavadinimas)		Matte Paper		
			Others		
		No Paper Selected	Pasirinkite šią parinktį, jei nenorite nurodyti po- pieriaus tipo.		
	Platen Gap	Narrow	Nustato tarpą iki popieriaus — tai yra atstumas		
			Standard [*]	nuo spausdinimo galvutes iki popieriaus. Papras- tai reikia pasirinkti Standard . Jei išspausdinti vaiz-	
			Wide	dai yra sutepti, pasirinkite didesnio tarpo nuostatą. Jei išlygiavote galvutę, tačiau manote, jog ji nėra	
			Wider	visiškai išlygiuota, pasirinkite Narrow .	
		Detect Paper Thickness	Paspauskite OK mygtuką, kad spausdinimo raštas būtų apibrėžtas pag esamo popieriaus storį.		
			Pasirinkite to rašto n mas.	umerį, kuriame pastebimas mažiausias nelygiuotu-	

Elementas			Aprašymas	
		Paper Feed Ad- just	Aprašymas Pattern Value	Naudokite šią nuostatą, jei net ir po galvutės valy- mo ar išlygiavimo negalite išspręsti standartinėje spausdinimo srityje (atpjautuose lapuose šiai sri- čiai nepriklauso 1 – 2 cm juostelė lapo apačioje) atsirandančių juostelių problemos (horizontalios dryžuotos linijos ar netolygios spalvos). Pattern išrinkta Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte sureguliuotą raštą. Išmatuokite atstumą tarp "+" simbolių. Naudokite atstumą tarp centrinių simbolių arba vidutinį atstumą tarp kairiojo, centrinio ir dešiniojo simbolių. Atspausdinus sureguliuotą raštą valdymo skyde- lyje rodomas rašto ilgis. Paspauskite ▲ / ▼ mygtu- kus ir pasirinkite vertę, išmatuotą masteliu, tada paspauskite OK mygtuką. Value išrinkta Pasirinkite reguliavimo reikšmę nuo -0,70 iki
			+0,70 %. Pasirinkus per mažą reikšmę, atsiras tamsios juos- tos; tokiu atveju padidinkite reikšmę. Pasirinkus per didelę reikšmę atsiras baltos juostos; tokiu at- veju nustatykite mažesnę reikšmę.	
		Paper Suction	Nuo -4 iki 0 (0 [*])	Labai svarbu pasirinkti tinkamą naudojamo po- pieriaus įtraukimo stiprumą, kad būtų išlaikytas tinkamas atstumas tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės. Pasirinkus per didelę reikšmę plonam arba minkštam popieriui, atstumas tarp popieriaus ir spausdinimo galvutės padidės — dėl to pablo- gės spausdinimo kokybė arba popierius nebus tiekiamas tinkamai. Tokiais atvejais reikės suma- žinti popieriaus įtraukimą. Įtraukimo stiprumas mažinamas mažinant parametro reikšmę.
		Roll Paper Ten-	Normal [*]	Jei spausdinant popierius raukšlėjasi, pasirinkite High arba Extra High
		51011	High	Jeigu pasirenkama nuostata Extra High , įgalinami
			Extra High	šie nustatymai: Setup menu (sąrankos meniu) > Advanced Settings > Roll Paper Tension.
		Remove Skew	On*	Nustato, ar reikia įjungti (On— taip, Off— ne) po-
		Off	pienaus Neivumo maziminą.	

Elementas		Aprašymas		
		Setting Name	Pasirinktinio popieria (daugiausiai). Greitai mą.	aus nuostatoms įveskite pavadinimą iš 22 simbolių m pasirinkimui išrinkite lengvai įsimenamą pavadini-
		Restore Set-	Yes	Pasirinktinio popieriaus nuostatoms grąžinkite
		tings	No	numatytąsias reiksmes.
Print Paper Li	ist		Jei norite atspausdin kite OK mygtuką.	iti pasirinktinio popieriaus nuostatų sąrašą, paspaus-
Roll Paper Re	maining		On*	Nustato, ar rodomas / registruojamas (On — taip,
		Off	 Off — ne) likusio ritinino popieriaus kiekis. Jei pa- sirinkta On, jūsų bus paprašyta įvesti ritinio ilgį. Įvedę įdėto ritinio ilgį, galėsite išrinkti tokias pa- rinktis. 	
				🗅 Laikas iki pakeitimo
			Išėmus ritinį, automatiškai ant ritinio bus atspausdintas brūkšninis kodas, kuriame nurodomas likęs ilgis, įspėjimui apie likusį popierių pasirinkta reikšmė ir popieriaus tipas.	
				Brūkšninis kodas nuskaitomas automatiškai ir kitą kartą naudojant popierių nuostatos parenkamos pagal kode esančią informaciją — taip pagerinamas našumas, kai naudojami keli popieriaus ritiniai.
				Spausdinimo galimybė
				Spausdintuvas įvertins spausdinimo galimybes pagal ritinio ilgį.
Remaining A	lert		Nuo 1 iki 15 m (5 [*])	Rodoma, jei On pasirinkta parinkčiai Roll Paper Remaining .
				Galite nustatyti ribinę reikšmę nuo 1 – 15 m, kad būtų parodytas įspėjimas, kai likusio ritininio po- pieriaus kiekis bus mažesnis už šią reikšmę. Galima nustatyti 1 m tikslumu.

Maintenance meniu

Elementas		Aprašymas		
Nozzle Check		Jei norite atspau mygtuką. Vizuali blankias ar tuščia	sdinti purkštukų patikrinimo raštą, paspauskite OK ai patikrinkite raštą ir pavalykite galvutę, jei aptinkate as spalvas.	
		∠ "Tikrinimas,	🕼 "Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę" puslapyje 190	
Head Cleaning				
		Patikrinkite atspausdintą purkštukų raštą ir pažymėkite rašto su blan- kiomis ar tuščiomis vietomis žymimuosius laukelius. Norėdami pasi- rinkti visus purkštukus, pažymėkite laukelį kairėje.		
	1	∠ Cr "Spausdinim	io galvutės valymas" puslapyje 191	
Head Alignment	Auto(Uni-D)	Jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti ar neryškūs, paleiskite		
	Auto(Bi-D)	nant spausdintu	vas nuskaitys atspausdintą raštą ir automatiškai išly-	
	Manual(Uni-D)	giuos gaivutę. – Pasirinkus Manu	al bus atspausdintas raštas, patikrinkite rašta vizualiai	
	Manual(Bi-D)	ir įveskite, jūsų n	ir įveskite, jūsų nuomone, tinkančią reikšmę.	
		∠𝔅 "Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" pus- lapyje 193		
Cutter Maintenance	Adjust Cut Position	Nuo -3 iki 3 mm	Galite tiksliai sureguliuoti pjovimo padėtį, kuri naudojama spausdinant ant ritininio popieriaus be paraščių visuose kraštuose. Pjovimo padėtį ga- lite reguliuoti 0,2mm žingsniu.	
	Replace Cutter	Perkelia pjaustyt norite pjaustytuv tuką. Kad būtų g Prieš tęsdami išir je 197	uvą į pakeitimo padėtį, kad jį būtų galima pakeisti. Jei vą perkelti į pakeitimo padėtį, paspauskite OK myg- alima pakeisti pjaustytuvą, būtina išimti popierių. nkite popierių. 🎓 "Pjaustytuvo keitimas" puslapy-	

Setup meniu

Pasirinkus **Administrator Menu** rodomas reikalavimas įvesti slaptažodį. Gamykloje slaptažodis nebuvo nustatytas; paspauskite **OK** mygtuką ir tęskite. Jei buvo pakeistas administratoriaus slaptažodis, įveskite administratoriaus slaptažodį.

*1: tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

*2: tik SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

*3: Tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

*4: Tik kai įdiegtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

* Numatytoji nuostata

Printer Setup

Roll Paper Setup

Elementas	Aprašymas	
Auto Cut	On*	Pasirinkite On , kad popierius būtų nupjaunamas automatiškai naudojant vidini piaustytuva atspausdinus kiekviena lapa: pasi-
	Off	rinkite Off norėdami išjungti automatinį popieriaus pjovimą. Pir mumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, ka naudojama spausdintuvo tvarkyklė.
Cutting Mode	Normal [*]	Jei pjovimo metu norite sumažinti triukšmą, nustatykite Silent . Jei
	Silent	nustatyta silent , suniazeja pjovinio greitis.
Refresh Margin	On*	Jei spausdinant be paraščių pasirinkta On , spausdintuvas auto-
	Off	dėmės, kurios galėjo likti nuo ankstesnio kopijavimo; norėdami išjungti šią funkciją pasirinkite Off .
Page Line	On*	Jei Auto Cut parinkčiai nustatyta Off , jūs galite pasirinkti (On) arba
	Off	linijos nebus spausdinamos, jei Auto Cut parinkčiai nustatyta On arba naudojami supjaustyti lapai ar plakatų lenta.
		Reikia atminti, kad jei kompiuteriu nustatytas ritininio popieriaus plotis yra mažesnis už spausdintuve esančio popieriaus plotį, pjo- vimo linijos bus spausdinamos pagal Auto Cut nustatytą parinktį.
		Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.
Roll Paper Margin	Normal [*]	Nustačius Normal , paraštės viršuje ir apačioje yra 15 mm, o kairėje ir dešinėje pusėse — 3 mm
	Top15mm/Bot- tom15mm	lšskyrus nuostatą 15 mm , visos kitos nuostatos nustato 3 mm paraštes kairėje ir dešinėje pusėse.
	Top35mm/Bot- tom15mm	"Spausdinimo sritis" puslapyje 71
	Top45mm/Bot- tom15mm	
	3 mm	
	15 mm	

Elementas	Aprašymas	
Roll End Option	Continue	Pasirinkite veiksmą, atliekamą su ritiniu po pakeitimo: atspaus-
	Stop Printing [*]	dinti likusius duomenis (Continue) / nespausdinti (Stop Pri- nting) / dar kartą spausdinti nuo pradžių (Reprint).
	Reprint ^{*3}	Duomenys nėra perspausdinami esant šioms situacijoms, net jei- gu yra sukonfigūruotas Reprint (perspausdinimas) .
		PS aplanko, priklausančio "Adobe Postscript 3 Expansion Unit", naudojimas norint spausdinti slaptažodžiu apsaugotą PDF failą
		General Spausdinimas emuliuojant HP-GL / 2 ir HP RTL
		Didelis kopijavimas, kai prijungtas papildomas MFP skaitytuvas
		Išplėstas kopijavimas, kai prijungtas A3 arba A4 skaitytuvas
Auto Loading ^{*1}	On [*]	Paprastai palikite nuostatą ties On .
	Off	Jei patiriate problemų su automatiniu įdėjimu naudodami preky- boje esantį popierių dėl per mažo įtempimo, slidumo, ypač didelių raukšlių ar kitų problemų, nustatykite į Off .
		Prieš konfigūruodami šią nuostatą pašalinkite visą popierių. Jei popierius įdėtas, nuostata negali būti pakeista.
		Kol nuostata yra Off , 2 ritinys negali būti naudojamas.
Roll Switch Setting ^{*1}	Auto [*]	Pasirinkite veiksmą, atliekamą esant tokioms ritinio sąlygoms: au- tomatiškai persijungti tarp 1 ir 2 ritinio ir spausdinti (Auto) /
	Roll 1	spausdinti tik ant 1 ritinio (Roll 1) / spausdinti tik ant 2 ritinio (Roll
	Roll 2	 Z). Ritinys baigėsi ir dar yra spausdintinų duomenų.
		Spausdintuvas prognozuoja, kad liko per mažai ritininio popieriaus ir spausdinimo nepavyks užbaigti.
		Paraštė spausdinimo užduoties pločiui bus didelė.
		Kai nuostata yra Auto , ritinys perjungiamas pagal nuostatą "Roll Switch Condition".

Elementas		Aprašymas	
Roll Switch Condi-	Paper Type	Type Match [*]	lš šių parinkčių pasirinkite sąlygą, kuriai esant perjungti į kitą ritinį spausdinimui, jei dabartinis ritinys baigėsi
		Disable	 Type Match: perjungti į kitą ruloną spausdinimui tik kai užduotyje nurodyto popieriaus tipas ir kitame rulone esančio popieriaus tipas yra tokie patys.
			Jei į kitą ritinį buvo įdėtas kito tipo popierius, atsiras klaida ir spausdintuvas negalės spausdinti.
			Disable : spausdinti, net jei popieriaus tipas skiriasi.
	Paper	Print Length [*]	lš šių parinkčių pasirinkite sąlygas, kai norėsite perjungti, atsiž-
	Length	Remaining	dinimo užduoties puslapio ilgį).
		Disable	Atkreipkite dėmesį, kad jei "Paper" meniu nuostata Roll Paper Remaining yra Off , ši nuostata yra išjungta, nepriklausomai nuo jos konfigūracijos.
			Print Lengt: jei 1 ir 2 rulone yra pakankamai popieriaus spausdinamam ilgiui, spausdinti naudojant ruloną, kuriame likęs mažesnis kiekis. Jei viename ritinyje likęs kiekis yra trumpesnis už spausdinimo ilgį, spausdinti naudojant kitą ritinį.
			Remaining Amount: spausdinti naudojant ritinį, kuriame likęs mažesnis kiekis, nepriklausomai nuo spausdinimo ilgio.
			Disable: spausdinti naudojant šiuo metu naudojamą ritinį, nepriklausomai nuo likusio kiekio ar spausdinimo ilgio.
	Paper Width	Best Fit [*]	lš šių parinkčių pasirinkite sąlygas, kai norite naudoti ritininį po-
		Width Match	pierių, sumazinantį spausdinimo parastes, atsizveigiant į ritininio popieriaus plotį ir spausdinimo užduoties ilgį (spausdintuvo tvar- kyklės Document Size verte).
		Disable	 Best Fit: palyginti 1 ir 2 rulono pločius ir spausdinimo užduoties plotį, tada spausdinti naudojant ruloną su mažesnėmis spausdinimo paraštėmis.
			Width Match: spausdinti naudojant ruloną, kurio plotis atitinka spausdinimo užduoties plotį.
			Disable: spausdinti naudojant šiuo metu naudojamą ruloną, nepriklausomai nuo rulono popieriaus ar spausdinimo užduoties pločio.
	Print Job	Roll In Use	Pasirinkite spausdinimo užduoties prioritetą, kai yra kelios lau-
	Priority ^{*3} In Order [*]		su šiuo menu naudojamu ritiniu, perjungti į kitą ritinį ir atspaus- dinti likusias užduotis (Roll In Use) / Spausdinti užduotis jų gavimo tvarka (In Order). Kai nuostata yra In Order , automatinis ritinių perjungimas gali būti dažnas, priklausomai nuo spausdinimo už- duočių nuostatų, o tai gali prailginti bendrą spausdinimo laiką.

Advanced Settings

Elementas	Aprašymas	Aprašymas		
Roll Paper Tension	Nuo 1 iki 5 (3 [*])	Jeigu viena iš šių nuostatų sukonfigūruota Extra High parinkčiai, naudo- jamos nuostatos: Paper menu (popieriaus meniu) > Custom Paper Set- ting) > Roll Paper Tension arba Printer driver's (spausdintuvo tvarkyklės) Paper Configuration > Roll Paper Tension .		
		Jei spausdinant ant popieriaus susidaro raukšlės, kai anksčiau paminėta nuostata Roll Paper Tension yra High , nustatykite ją į Extra High ir tada sukonfigūruokite įtempimo stiprumą naudodami šią nuostatą.		
		Aukštesnės vertės sukuria didesnį įtempimą.		
Less Head Scuffing	On	Spausdinimo galvutė braižo spaudinio paviršių, jei naudojamas storas		
	Off*	naudoti norint laikinai pakeisti Custom Paper Setting > Platen Gap , esančio Paper meniu, priskirtą reikšmę. Reikia atminti, kad On nebus ro- doma, jei Wider nustatyta parinkčiai Platen Gap .		
Drying Time Per Page	Off iki 60 minučių (Off [*])	Nurodykite pauzės trukmę, kurios metu spausdintuvas leis džiūti rašalui po kiekvieno atspausdinto lapo; reikšmę nustatykite 0–60 min. ribose. Priklausomai nuo rašalo tankio ar popieriaus tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką.		
		Kuo ilgesnis džiovinimo laikas, tuo didesnė spausdinimo trukmė.		
Paper Size Check	On*	Pasirinkite, ar spausdintuvas automatiškai nustatys popieriaus plotį (On), ar ne (Off). Pabandykite pasirinkti Off , jei tinkamai įdėjus popierių rodoma		
	Off	popieriaus nustatymo klaida. Reikia atminti, kad pasirinkus Off , spaus- dintuvas gali spausdinti už popieriaus ribų. Spausdinant už popieriaus kraštų, spausdintuvo vidus sutepamas rašalu. Paprastai rekomenduojame dirbti nustačius nuostatos parinktį On .		
		Šie pakeisti nustatymai yra taikomi po to, kai iš naujo įdedamas popierius. Atkreipkite dėmesį, kad jjie nėra naudojami, jei tiesiog pakeičiate meniu punktus.		
Paper Skew Check	On [*]	Jei pasirinkta On , valdymo skydelyje bus parodyta klaida ir spausdinimas		
	Off	Off. On rekomenduojama daugeliu atvejų, nes dėl pakreipto popieriaus spausdintuvas gali užstrigti.		
Store Held Job ^{*2, *3}	On	Ši nuostata rodoma, jei prijungtas papildomas standžiojo disko įrenginys		
	Off*	su skirtinga popieriaus tipo, šaltinio ar išvesties dydžio (pločio) nuostata bus įrašyti kaip sulaikyti darbai, jei su spausdintuvu pasirinktas šaltinis skiriasi nuo spausdinamo darbo šaltinio; norėdami išjungti šią funkciją pasirinkite Off .		
		Jei spausdinimo darbui išrinktas šaltinis neatitinka su spausdintuvu nus- tatyto šaltinio, pasirinkus Off bus rodoma klaida, o spausdinimas sustab- dytas.		
		Kai pasirinktas On spausdinimas nebus sustabdytas, įvykus klaidai; užuot tai darius, darbai, kurių nuostatos neatitinka, bus įrašyti standžiajame dis- ke arba į "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" kaip sulaikyti darbai. Sulai- kytus darbus galima spausdinti iš Print Queue meniu po to, kai spausdin- tuvas bus paruoštas spausdinti, pavyzdžiui, bus įdėtas tinkamo tipo po- pierius.		
		∠𝔅 "Funkcijų santrauka" puslapyje 75		
USB Timeout	nuo 10 iki 600 se- kundžių (10 [*])	Jei spausdintuvą ir kompiuterį sujungus USB kabeliu spausdinimas su- stoja viduryje proceso, nustatykite ilgesnį laiką.		

Elementas	Aprašymas	
Quick Cut	On [*]	Nurodykite pjovimo operaciją kelių puslapių užduotims spausdinti.
	Off	Jei tai įjungiate (On) tuo metu, kai spausdinama kita užduotis, ankstesnė užduotis yra nupjaunama, kai jos galas pasiekia nupjovimo padėtį. Taip sutrumpinamas spausdinimo laikas, nes spausdinimas ir pjovimas vyk- domi vienu metu.
		Tačiau ši funkcija yra įjungta, kai toliau pateikti nustatymai yra pasirenka- mai spausdintuvo tvarkyklėje.
		Media Type (medžiagos tipas) pasirenkama "Plain Paper" (paprastas popierius).
		Speed (greitis) yra pasirenkamas kaip Resolution (skiriamoji geba), nustatant Print Quality (kokybė).
		Pjovimo operacijos išsami informacija yra tokia pati, kaip Single Cut (Ap- kirpti kartą) , pasirinkus "Borderless printing" (spausdinimas be paraš- čių). 🖅 "Apie ritininio popieriaus atpjovimą" puslapyje 111
		Jei tai išjungiate (OFF), kita užduotis pradedama spausdinti, kai ankstesnė užduotis nukeliauja iki nupjovimo padėties ir atliekamas nupjovimas.

HP-GL/2 Settings

Elementas	Aprašymas	
Quality	Speed	Pasirinkite spausdinimo kokybę, atsižvelgdami į vaizdo kokybę ir spau
	Fine [*]	dinimo greitį.

Elementas	Aprašymas	
Elementas	Auto*	PS komandos duomenų stipriai apkarpyta sritis tampa baziniu išvesties dydžiu. Tikrasis išvesties dydis priklauso nuo Margin Options nuostatos. Jei duomenyse nėra PS komandos, mažiausia šios iliustracijos stačiakam- pė sritis (************************************
	A Series / US-ANSI / US-ARCH / B Se- ries / Photo Series / Others	Pasirinkite išvesties dydį iš suderinamų standartinių dydžių. Tikrasis išvesties dydis priklauso nuo Margin Options nuostatos. Atpjautiems lapams ši nuostata galima tik kai duomenyse nėra PS komandos. Jei duomenyse yra komanda, ši nuostata nėra prieinama, o PS komandos stipriai apkarpyta sritis tampa baziniu išvesties dydžiu.
	User Defined	Pasirinkite šią nuostatą nestandartiniams išvesties dydžiams. Pasirinkę šią nuostatą nustatykite popieriaus plotį ir aukštį. Galima nustatyti 0,1 mm tikslumu. Popieriaus plotis SC-T7200 Series / SC-T7200D Series: nuo 89 ^{*1} iki 1 118 mm SC-T5200 Series / SC-T5200D Series: nuo 89 ^{*1} iki 914 mm SC-T3200 Series: nuo 89 ^{*1} iki 610 mm Popieriaus aukštis nuo 127 iki 4620 mm Tikrasis išvesties dydis priklauso nuo Margin Options nuostatos. *1. Mažiausias spausdintuvo palaikomas dydis yra 254 mm pločio × 127 mm ilgio. Jei šiai nuostatai bus įvestas mažesnis dydis, dokumentas bus spausdinamas, naudojant platesnes nei tikėtasi paraštes, kurias būtina sutvarkyti.
Margin	3mm*	Pasirinkite viršutinės, apatinės, kairės ir dešinės paraščių vertes.
	5mm	Atpjauto Iapo apatine paraštė yra 14 mm, nepriklausomai nuo nuostatos.

Margin Options Standard [*] Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo Output Size nuostato kaip parodyta toliau. C Kai nustatyta ies Auro Prideda Margin pasirinką vertę (toliau esančios iliustracijos) sritis) už stpriati apkarpytos duomenų PS komandos srities (toliau esančios iliustracijos) Kai nustatytas tastadartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos) Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje dydžio) sritis) size (toliau esančios) sritis)	Elementas	Aprašymas	
 Kai nustatyta ties Aute Prideda Margin pasirinka vertę (toliau esancios iliustracijos) sritis) situstaticijos) sritis). Image: Strategy and Strate	Margin Options	Standard [*]	Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo Output Size nuostatos, kaip parodyta toliau.
Prideda Margin pasirinka vertę (toliau esancios illustracijos) sritis) uż stipriai apkarpros duomeną PS komandos srities (toliau esancios illustracijos) sitis) uż stipriai apkarpros duomeną PS komandos srities (toliau esancios illustracijos) sitis) uż stipriai apkarpros duomeną PS komandos srities (toliau esancios illustracijos) sitis) uż stipriai apkarpros duomeną PS komandos srities (toliau esancios illustracijos) sitis) uż stipriai apkarpros duomeną PS komandos srities (toliau esancios illustracijos) sitis) uż stipriai apkarpros (toliau esancios illustracijos) sitis) vizių eżydžio, pasirinkto Output Size (toliau esancios illustracijos) sitis) ir atspausdina tik dalį srtyje, neskaltant paraščių.			Kai nustatyta ties Auto
 Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinkta vertę tolau esancios fulustracijos e sritis) ir atspausdina tik dalį srtyje, neskaltant paraščių. 			Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos ^B sritis) už stipriai apkarpytos duomenų PS komandos srities (toliau esančios iliustracijos A sritis).
 Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos sritis) ir atspausdina tik dalį srityje, neskaitant paraščių. 			
 Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos sritis) ir atspausdina tik dalį srityje, neskaitant paraščių. 			B B
			Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos sritis) viduje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos sritis) ir atspausdina tik dalį srityje, neskaitant paraščių.

Elementas	Aprašymas	
	Add Margins	Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo Output Size nuostatos, kaip parodyta toliau.
		Kai nustatyta ties Auto
		Rezultatas toks pat, kaip kad kai pasirinkta Standard .
		General Antiperson Ant
		Prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos sritis) išorėje dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esančios iliustracijos s sritis). Su tikruoju išvesties dydžiu paraščių dalis pasidaro didesnė, nei pasirinkta sritis (toliau esančios iliustracijos sritis).

Elementas	Aprašymas	
	Clip By Margins	Priklausomai nuo Output Size nuostatos, prideda Margin pasirinktą vertę (toliau esančios iliustracijos) sritis) viduje duomenų PS komandos sti- praus apkarpymo srities arba dydžio, pasirinkto Output Size (toliau esan- čios iliustracijos) sritis). Kai paraščių srityje yra spausdinamas objektas, jis apkarpomas ir nespausdinamas.
Rotate	0°* 90° 180° 270°	Prieš spausdindami galite pasukti brėžiamų duomenų koordinates prieš laikrodžio rodyklę kas 90°. Atkreipkite dėmesį, kad objektai, brėžiami su RTL, nėra pasukami. Kai ši nuostata ir RO komanda abu nurodo pasukimą, pasukimas atlieka- mas naudojant abi sudėtas vertes. Atkreipkite dėmesį, kad pasukimas RO komanda yra skirtas tik objektams (rodyklės sritis toliau esančioje iliust- racijoje) ir neatliekamas brėžiamai sričiai (kvadrato sritis toliau esančioje iliustracijoje). Todėl objektai, kurie išsikiša iš brėžiamos srities, nėra spaus- dinami. O ° 90 ° 180 ° 270 ° III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII III II

Elementas	Aprašymas		
Mirror	On Off*	Pasirinkite, ar apversti horizontaliai (veidrodiniu atspindžiu) naudojant išvesties dydžio centrą, kaip ašinę liniją, ir tada atspausdinti (On), ar at- spausdinti neapverčiant horizontaliai (Off). OFF ON ON	
		Jei Rotate nurodomas kampas, pasuktas rezultatas apverčiamas horizon- taliai.	
Select Palette	Software [*]	lš šio skyriaus išsirinkite paletę, kuri nurodo loginio rašiklio spalvą ir storį.	
	Default	 Software: spausdinti pagal programoje nurodytą rašiklio konfigūraciją ir ignoruoti vidinę spausdintuvo paletę. Default : spausdinti pagal iš anksto nurodytas vidinės spausdintur paletės puostatas. Paletės puostatu paleiti pagalima. Vidinė pale 	
	Palette A		
	Palette B	vidiniam rašikliui nurodo 0,35 mm storį ir 256 spalvas. Jei norite peržiūrėti spalvų pavyzdžius, atitinkančius spalvų numerius, žr. pridedamą "Color Palette.pdf".	
		"Color Palette.pdf" rekomenduojama patikrinti su atspausdintą rezultatą su Print Quality (Spausdinimo kokybė) nustatytu ties CAD / Line Drawing (Color) (CAD / linijos piešimas (spalvota)) , pridėtu spausdintuvo tvarkyklėje.	
		Palette A / Palette B: spausdintuvas spausdina pagal Define Palette nurodytas vidines paletės nuostatas. Jei Define Palette nuostata nėra nustatyta, rezultatas toks pat, kaip pasirinkus Default.	
		Kai nustatyta Default / Palette A / Palette B , programoje nustatytos rašiklio konfigūracijos yra ignoruojamos.	
Define Palette	Palette A [*]	Galite nustatyti unikalią vidinę paletę, nurodydami rašiklio storį ir spalvą 16 loginio rašiklio tipų. Yra du apibrėžiamų vidinių palečių tipai: Palette A	
	Palette B	and Palette B . Pasirinkite apibrėžiamą paletę, pasirinkite Pen Number ir apibrėžkite Pen Width ir Pen Color kiekvienam rašikliui. Jei norite per- žiūrėti spalvų pavyzdžius, atitinkančius spalvų numerius, žr. pridedamą "Color Palette.pdf".	
		"Color Palette.pdf" rekomenduojama patikrinti su atspausdintą rezultatą su Print Quality (Spausdinimo kokybė) nustatytu ties CAD / Line Dra- wing (Color) (CAD / linijos piešimas (spalvota)) , pridėtu spausdintuvo tvarkyklėje.	

Elementas	Aprašymas	
Line Merge	On	Nustatykite, ar sulieti vaizde persidengiančių linijų sankirtą pagal duo-
	Off*	sankirtose (OFF).
		On Off
Save To HDD	Print And Save [*]	Nustatykite, ar spausdinimo užduotys turi būti išsaugotos pasirenkama-
	Print Only	lšsaugodami spausdinimo užduotis galite spausdinti jas tiesiai iš stan-
		džiojo disko bei patikrinti spausdinimo užduoties informaciją ir būseną.
		"Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įren- ginyje" puslapyje 75
		Jei pasirenkate Print Only (tik spausdinti), spausdinimo užduotys nėra išsaugomos.
Reset HP-GL/2 Settings	Yes	Jei pasirinkta Yes, HP-GL/2 Settings grąžinamos į numatytąsias vertes.
	No	

Restore Settings

Aprašymas			
Yes	Jei pasirinkta Yes , Printer Setup grąžinamos į numatytąsias vertes.		
No			

Option Setup^{*4}

PS3 Expansion Unit

Elementas	Aprašymas
Version	Rodoma palaikoma "PostScript" versija ir naujausia versija apdorojamiems PDF failams. Jei PDF failo dokumento ypatybėse rodoma PDF versija yra tokia pat ar ankstesnė, nei čia rodoma versija, failą galima apdoroti.
PS Status Sheet	Jei paspaudžiamas OK mygtukas, atspausdinama "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" informa- cija.

Elementas	Aprašymas	
Output Size	Auto	Pasirinkite spausdinant naudotino popieriaus formatą.
	A Series (A4 [*]) / US-ANSI / US-ARCH / B Series / Photo Series / Others	Kai pasirinkta Auto , spausdintuvas spausdina naudodamas spausdinimo duomenų dydį. Tikrasis išvesties dydis priklauso nuo paraščių nuostatų.
	User Defined	Kai pasirinktas standartinis dydis arba User Defined , visi spaus- dinimo duomenys padidinami ar sumažinami iki pasirinkto po- pieriaus dydžio ir atspausdinami.
		Dydžiai, kuriuos galima pasirinkti, skiriasi priklausomai nuo spaus- dintuvo modelio.
		Kai sukuriami spausdinimo duomenys nustačius A4 popieriaus formatą, šios nuostatos duoda aprašytus rezultatus.
		Auto: duomenys atspausdinami pridėjus paraštes už A4 formato.
		A4 : duomenys atspausdinami sumažinus A4 duomenis iki spaus- dinamos A4 formato srities.

Elementas	Aprašymas	
Margin Options	Standard [*]	Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo Output Size nuostatos, kaip parodyta toliau.
		Kai nustatyta ties Auto
		Prideda 3mm paraštės (🚯 plotas, pateiktas toliau esančioje iliustracijoje) už duomenų dydžio (popieriaus dydis arba atvaizdo dydis; 🕢 plotas, pateiktas toliau esančioje iliustracijoje).
		↔ B 3mm B 3mm
		Kai nustatytas standartinis dydis arba User Defined
		Prideda 3 mm paraščių () pateikta tolimesnėje iliustracijoje) pasirinktame Output Size () pateikta tolimesnėje iliustracijoje) ir padidina arba sumažina dydį taip, kad prieš spausdinimą duomenys tilptų plote, atmetant paraštes.
		▲ 1 B 3mm

Elementas	Aprašymas	
	Add Margins	Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo Output Size nuostatos, kaip parodyta toliau.
		Kai nustatyta ties Auto
		Rezultatas toks pat, kaip kad kai pasirinkta Standard .
		General Antiperson of the standard stan
		Prideda 3 mm paraštės (🕑 pateikta tolimesnėje iliustracijoje) už pasirinkto dydžio ribų Output Size (🖨 pateikta tolimesnėje iliustracijoje). Dėl pridėjimo prie paraščių, esamas išvesties dydis tampa didesniu nei pasirinktas dydis (🔇 pateikta tolimesnėje iliustracijoje).
		Kai sukurtas duomenų dydis netelpa į išvesties dydį, duomenys prieš spausdinimą sumažinami.
		3 mm

Elementas	Aprašymas		
	Clip By Margins	Prideda 3 mm paraštės ([®] pateikta tolimesnėje iliustracijoje) duomenų dydžio viduje (popieriaus dydis arba atvaizdo dydis) arba Output Size pasirinktam dydžiui ([®] pateikta tolimesnėje iliustracijoje) priklausomai nuo Output Size nuostatos. Kai paraš- čių srityje yra spausdinamas objektas, jis apkarpomas ir nespaus- dinamas.	
		Kai išvesties dydžio nustatymas sukonfigūruojamas standartiniam dydžiui arba naudotojo apibrėžtam dydžiui, bei sukurtas duo- menų dydis neatitinka išvesties dydžio, spausdinami mažesnio dydžio duomenys. Tačiau, kai dėl sumažinimo paraščių srityje at- siduria spausdinamas objektas, jis apkarpomas ir nespausdina- mas.	
		3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm	
Quality	Speed	Pasirinkite spausdinimo kokybę, atsižvelgdami į vaizdo kokybę ir	
	Normal*	spausuliinio grenį.	
	Fine		
Color Mode	Color [*]	Nurodykite, ar spausdinti spalvotai, ar persijungti į nespalvotą režimą ir atspausdinti. Priklausomai nuo spausdintuve nurodyto popieriaus tipo, nuostata nerodoma. Naudojant SC-T7200D Se- ries / SC-T5200D Series, nuostata priklauso nuo šiuo metu naudo- jamo ritininio popieriaus tipo.	
	Grayscale		
Dot Correction	On	Ši nuostata rodoma tik kai nustatytas popieriaus tipas yra "Single-	
	Off*	(Paprastas popierius).	
		Naudojant SC-T7200D Series / SC-T5200D Series, nuostata pri- klauso nuo šiuo metu naudojamo ritininio popieriaus tipo.	
		Jei su CAD ar panašiomis programomis atspausdintos linijos turi trūkių ar dėmių, juos gali pavykti sumažinti nustačius On .	

Elementas	Aprašymas		
CMYK Simulation	SWOP v2 / US Web Uncoated v2 / US Sheetfed Coated v2 / USSimuliuojant kompensuotųSheetfed Uncoatedv2 / Coated GRACoL 2006 / SWOP Grade 3spausdintuvų CMYK rašaloPaper / SWOP Grade 5 Paper / Coated FOGRA27 / Web Coatedspalvas, galite pasirinkti simu-FOGRA28 / Uncoated FOGRA29 / Coated FOGRA39 / Euroscaleliuotiną CMYK rašalo spalvą.Coated v2* / Euroscale Uncoated v2 / JapanWebCoated (Ad) /Jei nustatyta Off , rašalas nesi-Golor2002Newspape / JapanColor2003WebCoate / EP-SON_TOYO / EPSON_DIC / Off		
RGB Source	sRGB	Spausdinant RBG duomenis galite pasirinkti simuliuotiną RGB spalvų erdvę. Jei nustatyta Off , rašalas nesimuliuojamas.	
	Adobe RGB (1998) [*]		
	Apple RGB		
	ColorMatch RGB		
	Off		
Rendering Intent	Absolute	Atliekant CMYK arba RGB simuliavimą, pasirinkite spalvų erdv	avimą, pasirinkite spalvų erdvės
	Relative	Absolute Colorimetric: pri	skiria absoliutines spalvų spektro
	Perceptual [*]	koordinates pradiniams ir spausdinimo duomenims b konvertuoja duomenis. Spalvų tonų koregavimas neatliekamas jokiam pradinių ar spausdinimo duome baltos spalvos taškui (ar spalvos temperatūrai). Nuost tinkama, kai svarbus spalvų tikslumas, kaip kad spauso spalvotus logotipus.	pausdinimo duomenims bei Ivų tonų koregavimas
	Saturation		nių ar spausdinimo duomenų alvos temperatūrai). Nuostata tikslumas, kaip kad spausdinant
		Relative Colorimetric: kon spalvų spektro ir baltos spa temperatūros) koordinatės su atitinkamomis spaudinio naudojama daugelio tipų spanovenio spanove	vertuoja duomenis taip, kad lvos taško (arba spalvos pradiniuose duomenyse sutaptų o koordinatėmis. Ši funkcija palvų derinimą.
		 Perceptual: konvertuoja du vizualiai natūralesnis vaizda vaizdams. Saturation: konvertuokite: vietoj tikslumo. Tinka verslo ir lentelėms, kurioms pageir naudojimas. 	uomenis taip, kad būtų gautas as. Nuostata tinkama nuotraukų
			susitelkdami į spalvų ryškumą grafikams, kaip kad diagramoms daujamas ryškių spalvų
Black Pt Compensation	On	Konvertavus iš plačios spalvų er	dvės į siaurą arba jaučiant, kad
	Off*	šešėliai ištepti, nustatykite On .	
Auto Rotate	On	Pasirinkite, ar automatiškai pasukti vertikalius spausdinimo duo- menis 90° į dešinę (On), ar spausdinti nepasukus (Off).	kti vertikalius spausdinimo duo-
	Off*		
Caching To HDD	On	Paprastai palikite nuostatą ties Off . Jei spausdinimo metu spaus- dintuvo galvutė dažnai sustoja, laukdama duomenų išplėtimo, nustatykite On .	
	Off*		
PS Error Sheet	On	Pasirinkite, ar spausdinti lapą su	įvardyta klaidos būkle (On), ar
	Off*	nespausdinti (Off), kai spausdinimo metu įvyksta "PostScript" klaida arba įvyksta klaida spausdinant PDF failą.	mo metu įvyksta "PostScript" linant PDF failą.

Elementas	Aprašymas	
Save To HDD	Print And Save [*]	Nustatykite, ar spausdinimo užduotys turi būti išsaugotos pasi- renkamajame standžiajame diske arba "Adobe PostScript 3 Ex- pansion Unit", ar ne.
	Print Only	
		lšsaugodami spausdinimo užduotis galite spausdinti jas tiesiai iš standžiojo disko bei patikrinti spausdinimo užduoties informaciją ir būseną.
		"Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje" puslapyje 75
		Jei pasirenkate Print Only (tik spausdinti), spausdinimo užduotys nėra išsaugomos.

Printer Status

Elementas	Aprašymas	
Firmware Version	xxxxxxx,x.xx,xxxx	Galite pamatyti integruotos programinės įrangos versiją.
		Kai prijungtas papildomas automatinio ritinio paėmimo blokas, jo programinės aparatinės įrangos versija rodoma žemiau spausdin- tuvo versijos.
		Be to, kai prijungtas papildomas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", pabaigoje rodomos jo dvi kontrolės versijos.
Option Status	Pateikia prie spausdintuvo prijungtų priedų, kuriuos galima naudoti, sąrašą.	
Show Total Prints	XXXXXX m ²	Rodo bendrą atspausdintos medžiagos plotą (iki šešių skaitmenų).
Print Status Sheet	Jei norite atspausdinti dabartinių spausdintuvo nuostatų sąrašą, paspauskite OK mygtuką.	
	Pasirinkite šią parinktį norėdami greitai peržvelgti nuostatas.	

Network Setup

Elementas	Aprašymas	
IP Address Setting	Auto [*]	Pasirinkite, ar IP adresą nustatys DHCP tarnyba (Auto) ar įvesite jį rankiniu būdu (Panel). Nustatykite IP address, Subnet Mask ir Default Gateway , pasirinkę Panel . Išsamesnės informacijos tei- raukitės sistemos administratoriaus.
	Panel	
IPv6 Setting	Enable	Pasirinkite, jjungti ar išjungti IPv6 funkciją.
	Disable [*]	
IPsec Setting	Enable	Pasirinkite, jjungti ar išjungti IPsec funkciją.
	Disable [*]	
PSK Setting	Įveskite iki 20 simbolių iš anksto bendrintą raktą (pusės pločio raidės ir skaitmenys).	
IEEE802.1x Setting	Enable	Pasirinkite, įjungti ar išjungti EEE802.1X funkciją.
	Disable [*]	
Elementas	Aprašymas	
------------------------	---	--
HTTPS Redirect Setting	Enable	Pasirinkite, įjungti ar išjungti HTTP automatinio nukreipimo į
	Disable [*]	HTTPS funkciją.
Print Status Sheet	Jei norite atspausdinti Network Setup sąrašą, paspauskite OK mygtuką. Naudokite šią informa- ciją pilnai tinklo nuostatų apžvalgai.	
Restore Settings	Yes	Jei norite visoms Network Setup grąžinti gamyklines reikšmes,
	No	pasirinkite Yes .

Power Settings

Elementas	Aprašymas	
Sleep Mode	Nuo 5 iki 210 minučių (15 [*])	Spausdintuvas pareis į miego režimą, jei ilgą laiką neįvyko klaidų, nebuvo gauta spausdinimo užduočių ir valdymo skydelyje nebu- vo atlikta veiksmų. Ši nuostata pasirenka laiko tarpą, per kurį spausdintuvas pereina į miego režimą.
		∠𝔅 "Maitinimo išjungimas naudojant Power Off Timer" puslapy- je 72
Power Off Timer	Off	Spausdintuvas automatiškai išjungiamas, jei aštuonias valandas nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatlie-
	Nuo 1 iki 24 valandų (8-)	kama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Laukimo laikui, po kurio spausdintuvas išjungiamas, galima nus- tatyti 1 – 24 val. reikšmes 1 val. žingsniu.
		Pasirinkite Off , kad spausdintuvas nebūtų išjungiamas automa- tiškai.
Restore Settings	Yes	Jei norite Eco Settings grąžinti numatytąsias reikšmes, pasirinkite
	No	Yes.

Preference

Elementas	Aprašymas	
Language	Japanese, English, French, Italian, German, Portugue- se, Spanish, Dutch, Rus- sian, Korean, Chinese	Pasirinkite valdymo skydelio ekrane vartojamą kalbą.
Mat. vnt.: ilgis	m*	Pasirinkite ilgio matavimo vienetus, kurie rodomi valdymo skyde-
	pėdų / colių	
Alert Lamp Setting	On*	Pasirinkite, ar įvykus klaidai didelė įspėjimo lemputė švies (On), ar
	Off	

Administrator Menu

Elementas		Aprašymas		
Change Password		Įveskite administratoriaus slaptažodį (iki 20 simbolių). Pasirinkus Administrator Menu rodomas reikalavimas įvesti slaptažodį. Adminis- trator Menu bus rodoma tik įvedus teisingą slaptažodį, kad būtų išvengta atsitik- tinio nuostatų pakeitimo. Saugokite slaptažodį. Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar "Epson" techninės priežiūros centrą.		
Operational Cont- rol	Network Setup	Password Required	Nustatykite, ar prieigai prie Network Setup iš val- dymo skydelio ar Remote Manager reikia adminis- tratoriaus slaptažodžio.	
Power Cleaning		Patikrinkite atspausdintą purkštukų raštą ir pažymėkite rašto su blankiomis ar		
		pažymėkite laukelį kairėje.	ssius laukellus. Noredami pasirinkti visus purkstukus,	
Format HDD ^{*3}	Non-Secure (Quick) Secure (Quick)	 Rodomas patvirtinimo pranešimas, jei pritariate, kad spausdintuve sumont papildomai pasirenkamas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expar Unit" (toliau vadinamas standžiuoju disku) būtų suformatuotas. Galite pasirinkti iš trijų formatavimo tipų. Non-Secure (Quick): Ištrinama standžiajame diske išsaugotų duomen valdymo informacija. Tai taip pat atliekama, kai naudojamas standusis o kuris buvo naudotas kitame spausdintuve arba kaip pakaitinis diskas paudintuvo. 		
	Secure (Sanitizing)			
		Secure (Quick): Visas se eilutėmis. Duomenys iš Tačiau įmanoma atkurt priemones.	tandusis diskas yra perrašomas atsitiktinėmis trinami saugiau, nei pasirinkus Non-Secure (Quick) . i duomenis naudojant specialias duomenų atkūrimo	
		Secure (Sanitizing): Diskas perrašoams 00/FF/atsitiktiniais duome naudojant algoritmą, kuris atitinka JAV Gynybos departamento reik (DoD 5220-22m). Formatavimui atlikti tai užima daugiausia laiko, k duomenys yra saugiausiai ištrinami. Pasirinkite šį metodą ypač konfidencialiems duomenims ištrinti.		
Printer Mode	Auto*	Paprastai palikite nuostatą ties Auto . Išsiųsti spausdinimo duomenys atpažįstami		
PostScript ^{*4}		ir spausdinama neteisingai, nustatykite į naudotiną darbinį režimą.		
	HP-GL/2		Γ	
Date And Time		MM / DD / YY HH:MM	Nustatykite vidinį spausdintuvo laikrodį. Laikro- džio laikas naudojamas spausdinant žurnalus ir būsenos lapus.	

Elementas	Aprašymas	
Time Zone	Įveskite laiko skirtumą tarp esamos laiko juostos ir GMT. Pasirinkta laiko juosta naudojama el. pašto pranešimuose, kuriuos siunčia Remote Manager įvykus klaidai ir t.t.	
Reset PS Settings ^{*4}	Yes No	Pasirinkite Yes , kad inicijuotumėte naudotojo šrif- tą ir naudotojo ICC paskyrą, išsaugotą "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" naudotojo srityje. Ini- cijavimas ištrina išsaugotus duomenis.
Reset All Settings	Yes No	Pasirinkite Yes , jei visiems parametrams, išskyrus Date And Time, Language ir Unit: Length parinktis, esančias Setup meniu, norite grąžinti gamyklines nuostatas.

Enlarged Copy meniu

Enlarged Copy meniu rodomas, jei yra prijungtas A3 arba A4 skaitytuvas.

Palaikomi spausdintuvai nurodyti "Epson" svetainėje.

http://www.epson.com

* Numatytoji nuostata

Elementas		Aprašymas		
Color/Grayscale		Color [*]	Pasirinkite, ar padidintą kopiją daryti spalvotai, ar	
			Grayscale	
Auto	A3->Auto,B4->Auto,A4->Au- to,B5->Auto,A5->Auto,LTR->Au- to,4x6->Auto, A4/2->Banner(Au- to)		With Border [*] Borderless	Dokumento formatų sąrašas pateikiamas į kairę nuo rodyklių. Kopija padidinama tiek, kad tilptų į dabar spausdintuve esančio ritinio plotį. Didžiau- sias dydis yra 914 mm (36 coliai). Jei SC-T7200 Se- ries / SC-T7200D Series įdėtas ritinys yra platesnis nei 36 coliai, didžiausias pasirenkamas dydis vis tiek bus 36 coliai. Norėdami spausdinti be paraščių, pasirinkite Bor- derless . Atkreipkite dėmesį, kad šis elementas ne-
				nes nepalaikomas spausdinimas be paraščių. Pasirenkami dydžiai skiriasi priklausomai nuo skai- tytuvo.
	Other Size	Document Size	A3, B4, A4 [*] , B5, A5, LTR, 4x6	Pasirinkite dokumento originalo dydį, jei norite kurti kito dydžio kopijas. Pasirenkami dydžiai skiriasi priklausomai nuo skai- tytuvo.
		Output Size	A0, US E, B1, A1 [*] , US D, B2, US C, A2, A0(2 Iapai)	Jei kopija yra kito dydžio, pasirinkite išvesties dydį. A0(2Sheets) galima pasirinkti tik su SC-T3200 Se- ries. A0 galima pasirinkti tik su SC-T7200 Series / SC-T7200D Series / SC-T5200 Series / SC-T5200D Series.
	Border		With Border [*]	Norėdami spausdinti be paraščių, pasirinkite Bor- derless.
			Borderless	Šis elementas nerodomas, kai įdėtas paprasto po- pieriaus ritinys, nes nepalaikomas spausdinimas be paraščių.
Quality		Speed	Pasirinkite kopijavimo kokybę, atsižvelgdami į vaizdo kokybe ir spausdinimo greiti.	
		Fine	calead konyaş il apadadılınınd grenşi	
Density		Penkios parinktys nuo Light iki Dark	Pasirinkite kopijos tankį.	

"Large Copy / Large Scan" meniu

Šis meniu rodomas, kai yra prijungtas papildomas MFP skaitytuvas.

🖅 "Didelis kopijavimas ir didelis nuskaitymas, naudojant MFP skaitytuvą (parinktis)" puslapyje 79

*1: tik SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

*2: SC-T7200 Series/SC-T5200 Series

*3: Rodoma, tik kai įdiegtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".

*4: Rodoma, tik kai yra įdiegtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit"

* Numatytoji nuostata

Copy Settings

Elementas	Elementas Aprašymas		
Source		Roll Paper (arba Roll 1 ^{*1}) [*]	Pasirinkite popieriaus šaltinį kopijavimui.
		Roll 2 ^{*1}	Jei pasirenkate Roll Auto , automatiškai pasirenkamas po- pieriaus rulonas, paliekantis mažiausias paraštes, tada at-
		Roll Auto ^{*1}	liekamas spausdinimas.
		Cut sheet	
Scaling	Manual [*]	Nuo 25 iki 400 % (100 [*])	Pasirinkite, ar nustatyti kopijavimo mastelį rankiniu būdu
	Auto		pieriaus plotį (Auto).
Color/Graysc	ale	Color*	Pasirinkite, ar spalvotus dokumentus spausdinti spalvotai,
		Grayscale	ar ne.
Document ty	vpe	Text/Line Drawing [*]	Pasirinkite tipą pagal įdėtą dokumentą.
		Tracing Paper	
		Recycled Paper	
		Blueprint	
		Blueprint Inverted	
		Poster	
Width	Auto [*]		Numatytoji nuostata Auto yra rekomenduojamas daugu-
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	Rodomi palaikomi dydžiai.	dokumento, gali būti neįmanoma teisingai nustatyti plo- čio, net kai nuostata yra Auto . Tokiais atvejais pakeiskite standartinį dydį ir nurodykite pasirinktą plotį.
	cm	Nuo 20 iki 90 cm (20 [*])	
inch		Nuo 8 iki 36 col (8 [*])	
Quality		Speed [*]	Pasirinkite kopijavimo kokybę.
		Fine	Fine pirmenybę teikia kokybei, todėl spausdinama lėčiau.

Elementas	Aprašymas	
Margin Options	Clip By Margins [*]	Nuskaitytos srities viduje visose keturiose pusėse palieka- ma 3 mm paraštė, tada dokumentas yra atspausdinamas. (žr. toliau pateikiamą pavyzdį)
		Jei atvaizdo dalis patenka į paraštę, jis nėra spausdinamas.
		Jei nustatoma kita, nei 3 mm vertė, pasirenkant Roll Paper Margin (popieriaus rulono paraštė), nuskaitytos srities viršuje ir apačioje pridedama paraštė, kurios vertė gauna- ma atėmus 3 mm iš kitų verčių.
		Pavyzdžiui, jei nustatoma Top15mm/Bottom15mm , 12 mm paraštė nustatoma 🏠 , kaip parodyta iliustracijoje toliau.
		3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm + 3mm 3mm + 3mm + 3mm

Elementas	Aprašymas	
	Add Margins Borderless	Paraštė, nustatyta Roll Paper Margin , pridedama prie nuskaitytos srities išorės, tada dokumentas atspausdina- mas. (žr. toliau pateikiamą pavyzdį) Nuskaityta sritis atspausdinama tokia, kokia ji yra. (žr. to- liau pateikiamą pavyzdį) Roll Paper Margin nustatymas išjungtas.
Density	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite kopijos tankį. Neigiamos vertės yra (-) yra švie- sesnės, o teigiamos vertės (+) yra tamsesnės.
Contrast	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite kontrastą. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnes- nės, o teigiamos vertės (+) yra stipresnės.
Background	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite reguliavimo vertę fonui. Sukonfigūruokite šį nustatymą kai kopijuojate spalvotą dokumentą, plonus dokumentus arba pašalindami nenorimą foną. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnesnės, o teigiamos vertės (+) yra sti- presnės.

Elementas	Aprašymas	
Sharpness	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite aštrumą. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnes- nės, o teigiamos vertės (+) yra stipresnės.

Scan Setting^{*3}

Elementas		Aprašymas	
Color/Gray	scale	Color*	Pasirinkite ar spalvotus dokumentus nuskaityti spalvotai,
		Grayscale	dai baltai.
		B&W	
Document	type	Text/Line Drawing [*]	Pasirinkite tipą pagal įdėtą dokumentą.
		Tracing Paper	
		Recycled Paper	
		Blueprint	
		Blueprint Inverted	
		Poster	
Width	Auto [*]		Numatytoji nuostata Auto yra rekomenduojamas daugu-
	ISO A, US-ANSI, US-ARCH, JIS B, ISO B	Rodomi palaikomi dydžiai.	dokumento, gali būti neįmanoma teisingai nustatyti čio, net kai nuostata yra Auto . Tokiais atvejais pakeis standartinį dydį ir nurodykite pasirinktą plotį.
	cm	Nuo 20 iki 90cm (20 [*])	
	inch	Nuo 8 iki 36 col (8 [*])	-
Save Image	e type	JPEG*	Pasirinkite nuskaitytų vaidų failų formatą.
		PDF	
		TIFF	
Resolution		100dpi	Pasirinkite nuskaitymo skyrą.
		200 dpi	
		300 dpi	
		360dpi [*]	
		400 dpi	
		600 dpi	
File Size Co	ompression	High	lšsaugodami nuskaitytus vaizdus pasirinkite suspaudimo
		Standard [*]	Sanıykı.
		Low	

Elementas	Aprašymas	
Density	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Pasirinkite nuskaitymo tankį. Neigiamos vertės yra (-) yra šviesesnės, o teigiamos vertės (+) yra tamsesnės.
Contrast	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite kontrastą. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnes- nės, o teigiamos vertės (+) yra stipresnės.
Background	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite reguliavimo vertę fonui. Sukonfigūruokite šį nustatymą kai nuskaitote spalvotą dokumentą, plonus dokumentus arba pašalindami nenorimą foną. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnesnės, o teigiamos vertės (+) yra sti- presnės.
Sharpness	Lygis nuo -3 iki 3 (0 [*])	Nustatykite aštrumą. Neigiamos vertės yra (-) yra silpnes- nės, o teigiamos vertės (+) yra stipresnės.

Spausdinimo galvutės reguliavimas

Jeigu spaudiniuose atsiranda baltos linijos arba pastebėjote, kad spausdinimo kokybė pablogėjo, reikia sureguliuoti spausdinimo galvutę. Galite atlikti šias spausdintuvo priežiūros funkcijas tam, kad palaikytumėte spausdinimo galvutę geros būsenos ir užtikrintumėte geriausią spausdinimo kokybę.

Atsižvelgdami į spausdinimo rezultatus ir esamą situaciją, atlikite atitinkamas priežiūros operacijas.

Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Patikrinkite, ar purkštukai neužsikimšę, jei spausdintuvo nenaudojote ilgą laiką arba prieš svarbius spausdinimo darbus. Vizualiai patikrinkite atspausdintą patikrinimo raštą ir pavalykite spausdinimo galvutę, jei pastebite blankias ar tuščias vietas.

Spausdinimo galvutės valymas

Nuvalykite spausdinimo galvutę, jei pastebite blankias ar tuščias vietas. Išvalo spausdinimo galvutės paviršių ir pagerina spausdinimo kokybę. Priklausomai nuo reikalingo valymo lygio pasirinkite įprastą arba intensyvų valymą.

∠ Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Dažniausiai rekomenduojama rinktis įprastą valymą. Intensyvų valymą naudokite tuo atveju, jei purkštukai lieka užkišti po kelis kartus atliktos įprastos valymo procedūros.

Spausdinimo galvutės padėties reguliavimas (spausdinimo galvutės išlygiavimas)

Atlikite Head Alignment, jei spausdinimo rezultatai atrodo grūdėti arba linijos yra nesulygiuotos. Head Alignment funkcija koreguoja spausdinimo netikslumus.

∠ ? "Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" puslapyje 193

Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę

Purkštukų patikrą galima atlikti naudojant kompiuterį arba spausdintuvo valdymo skydelį.

Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

Naudokite Epson Printer Utility 4 esant "Mac OS X".

∠ S "Epson Printer Utility 4 funkcijos" puslapyje 143

Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.

2 Spaustelėkite Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) skirtuke Utility (Programa) spausdintuvo tvarkyklės ekrane Properties (Ypatybės) (arba Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)).



Spustelėkite Print (Spausd.).

Išspausdinamas purkštukų patikrinimo raštas.

Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Jei neaptinkama jokių problemų, spustelėkite **Finish (Baigti)**.

Jei problemų aptinkama, spustelėkite Clean (Valyti).

3

4

Išspausdinę purkštukų patikrinimo raštą, prieš spausdindami duomenis ar valydami spausdinimo galvutę, įsitikinkite, ar purkštukų patikrinimo rašto spausdinimas yra baigtas.

Naudojant spausdintuvą

Nustatant naudojami mygtukai



Įsitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.

2 Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas spausdinti. Paspauskite A+A mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

3

Patikrinkite, ar **Nozzle Check** yra paryškinta, ir paspauskite OK mygtuką.

Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.

Jei norite atspausdinti patikrinimo raštą, paspauskite OK mygtuką.

Peržiūrėkite išspausdintą patikrinimo raštą, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateikta informacija.

Švarių purkštukų pavyzdys



Purkštukų patikrinimo rašte nėra jokių tarpų.

Užsikimšusių purkštukų pavyzdys

		* * * *
- 11		
	 	the second se

Jei rašte yra tuščių vietų, pasirinkite **Head Cleaning** ir nuvalykite spausdinimo galvutę. "Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Spausdinimo galvutės valymas

Nors galvutės valymą galima paleisti naudojant kompiuterį arba spausdintuvą, valymo procedūros skiriasi, kaip aprašyta toliau.

Naudojant kompiuterį

Valomi visi purkštukai.

Naudojant spausdintuvą

Jūs galite valyti visus purkštukus arba pasirinkti valyti tik tuos purkštukus, kuriuose atspausdintas purkštukų patikros raštas nurodo problemą.

Pastabos dėl galvutės valymo

Atlikdami galvutės valymą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- Spausdinimo galvutę valykite tik tuomet, jei pablogėja spausdinimo kokybė, pvz., spaudinys yra neaiškus, netinkamos arba trūksta spalvų. Atliekant galvutės valymą naudojamas rašalas.
- Valant visus purkštukus naudojama šiek tiek spalvoto rašalo. Net jei naudojate tik juodą rašalą nespalvotam spausdinimui, taip pat bus naudojamas spalvotas rašalas.
- Jei per trumpą laikotarpį kartojate galvutės valymą, bakas Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) gali greitai užsipildyti dėl mažo rašalo išgaravimo iš bako Maintenance Box (Priežiūros dėžutė). Paruoškite atsarginį baką Maintenance Box (Priežiūros dėžutė), jei jis nėra pakankamai tuščias.
- Jei po kelių spausdinimo galvutės valymų purkštukai vis dar yra užsikimšę, rekomenduojame išbandyti galingą valymą.
- Galingas valymas sunaudoja daugiau rašalo nei įprastas galvutės valymas. Prieš pradėdami valyti, iš anksto patikrinkite likusio rašalo kiekį ir, jei jo yra mažai, paruoškite naują rašalo kasetę.

Jei po galingo valymo purkštukai vis dar yra užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau. Po kurio laiko užsikimšęs rašalas gali suskystėti.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.

Head Cleaning

Naudojant kompiuterj

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

Naudokite Epson Printer Utility 4 esant "Mac OS X".

∠ maudojant Epson Printer Utility 4" puslapyje 143

Spaustelėkite Head Cleaning (Galvutės valymas) skirtuke Utility (Programa) spausdintuvo tvarkyklės ekrane Properties (Ypatybės) (arba Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)).





3

Spustelėkite Start (Pradėti).

Pradedamas galvutės valymas, kuris trunka apytiksliai nuo vienos iki dešimties minučių.

Spustelėkite Print Nozzle Check Pattern (Spausdinti purkštukų patikrinimo šabloną).

Patikrinkite purkštukų patikrinimo raštą.

Jei purkštuku patikrinimo rašte trūksta segmentų, spustelėkite Clean (Valyti).

Naudojant spausdintuvą

Nustatant naudojami mygtukai



Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas 1 spausdinti. Paspauskite A>A mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

Spausdami ▼ / ▲ mygtukus, paryškinkite **Head** Cleaning ir nuspauskite OK mygtuką.

Jūsų bus paprašyta pasirinkti purkštuko eiles.



2

Nurodykite purkštukų eiles valymui.

Paspausdami $\triangleleft / \triangleright$ mygtukus paryškinkite numerius, kurie atitinka tikrintinus raštus su blankiais ar tuščiais segmentais, o paspausdami ▼ / ▲ mygtuką pasirinkite.

Galite pasirinkti kelias purkštukų eiles.

Norėdami pasirinkti visus purkštukus, pažymėkite laukelį kairėje.

Paspaudus OK mygtuką pateikiamas 4 patvirtinimo pranešimas. Paspauskite OK galvutės valymui pradėti.

> Kai valymas bus baigtas, pasirodys patvirtinimo pranešimas.

Jei pageidaujate atspausdinti patikros raštą ir patikrinti užsikimšimo būseną, paspauskite V / ▲ mygtuką ir paryškinkite Nozzle Check, o tada paspauskite OK mygtuką.

Jei norite uždaryti neatlikę purkštuko patikros, paryškinkite Exit ir paspauskite OK mygtuką.

5

Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)

Kadangi tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus yra nedidelis tarpelis, netinkamas išlygiavimas gali atsirasti dėl drėgmės, temperatūros, spausdinimo galvutės judesių inercinės jėgos ar galvutės dvikrypčio judėjimo. Dėl to spaudiniai gali būti grūdėti arba netinkamai sulygiuotos linijos. Tokiu atveju įjunkite funkciją Head Alignment, kad ištaisytumėte netinkamą spausdinimo išlygiavimą.

Nors funkciją Head Alignment galima paleisti naudojant kompiuterį arba spausdintuvą, išlygiavimo procedūros skiriasi, kaip aprašyta toliau.

Naudojant spausdintuvą

Galvutės išlygiavimą galima atlikti automatiškai arba rankiniu būdu.

Pasirinkus automatinį reguliavimą, jutiklis nuskaito spausdinamą reguliavimo raštą ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve.

Automatinis galvutės išlygiavimas trunka apie 30 minučių.

Pasirinkus rankinį reguliavimą, reikia patikrinti raštą ir įvesti optimalią išlygiavimo reikšmę. Rankinį išlygiavimą galima naudoti su atpjautais lapais arba kitu popieriumi, kuris nepalaiko automatinio reguliavimo arba automatinio išlygiavimo funkcija neužfiksuoja problemos.

Rankinio galvutės išlygiavimo rašto spausdinimas trunka nuo 7 iki 11 minučių. Reikalingas laikas skiriasi priklausomai nuo spausdinamo rašto dydžio.

Uni-D ir Bi-D galvutės lygiavimas prieinamas ir automatiniame, ir rankiniame režime. Bi-D rekomenduojamas daugumoje atvejų. Pasirinkite Uni-D, jei Bi-D galvutės išlygiavimas gerai neužfiksuoja problemos.

Naudojant kompiuterį

Norint atlikti automatinį galvutės išlygiavimą, galima naudoti kompiuterį.

Daugeliu atvejų galvutė sėkmingai išlygiuojama atlikus tik šią operaciją. Paprastai rekomenduojame naudoti šį būdą, nes tai yra paprasčiausias būdas. Automatinis galvutės išlygiavimas trunka apie 30 minučių. Jei naudojate atpjautus lapus ar kitą popierių, kuris nepalaiko automatinio reguliavimo arba automatinio išlygiavimo funkcija neužfiksuoja problemos, rankinį galvutės išlygiavimą galima atlikti naudojant spausdintuvo valdymo skydelį.

Pastaba:

Head Alignment sureguliuojama pagal dabar spausdintuve esantį popierių. Įdėkite popierių, pagal kurį reikia sureguliuoti galvutę.

Atminkite, kad automatinio galvutės išlygiavimo negalima pasirinkti, naudojant toliau nurodytą popierių arba esant nurodytoms sąlygoms.

- Spausdintuve įdėta permatoma arba spalvota spausdinimo medžiaga.
- Spausdintuve įdėtas popierius nepalaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkcijos.

Skaitykite toliau pateikiamą informaciją apie popieriaus tipus, kurie palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją.

∠𝔅 ""Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223

- □ Įdėtas popierius yra storesnis nei 1,0 mm.
- Spausdintuvą veikia tiesioginiai saulės spinduliai arba kitas šviesos šaltinis, sukeliantis optinius trukdžius.

Su Head Alignment gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų, jei purkštukai yra užsikišę. Pirma nuvalykite galvutę, o tuomet užsikimšusius purkštukus.

Naudojant kompiuterį

Šio skyriaus aprašymuose kaip pavyzdys naudojama Windows spausdintuvo tvarkyklė.

Naudokite Epson Printer Utility 4 esant "Mac OS X".

∠ ? "Naudojant Epson Printer Utility 4" puslapyje 143



Į spausdintuvą įdėkite ritininio popieriaus.

Pasirinkite popieriaus formatą, kuris atitinka spausdintuve esantį popierių.

Spaustelėkite Print Head Alignment 2 (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) skirtuke Utility (Programa) spausdintuvo tvarkyklės ekrane Properties (Ypatybės) (arba Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)).

> Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiuotumėte spausdinimo galvutę.



Jutiklis nuskaito spausdinamą reguliavimo raštą ir automatiškai užregistruoja optimalią reguliavimo reikšmę spausdintuve.

Naudojant spausdintuva

1

Nustatant naudojami mygtukai



Isitikinkite, ar į spausdintuvą įdėta ritininio popieriaus arba A4 ar didesnio formato atpjautų lapų.

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas naudojamo popieriaus šaltinis ir spausdinimo medžiagos tipas.

Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas 2 spausdinti. Spausdami ◀ / ► mygtukus pažymėkite **T**ir paspauskite OK mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

Naudodamiesi ∇ / \blacktriangle mygtukais pasirinkite **Head** 3 Alignment ir paspauskite OK mygtuką.



5

6

Paspausdami ▼ / ▲ mygtukus paryškinkite galyvutės išlygiavimo parinktį.

Paspauskite mygtuką OK, kad išspausdintumėte sureguliuotą raštą.

Jei pasirinkta Auto, spausdintuvas automatiškai išlygiuos galvutę pagal atspausdintą galvutės išlygiavimo raštą. Baigus lygiavimą pasirodys Maintenance meniu.

Jei pasirinkote Manual, pereikite prie 6 žingsnio ir įveskite reguliavimą pagal vizualinę rašto patikrą.

Įsidėmėkite rašto su keliomis baltomis linijomis numerius arba rašto, kuriame tarpai tarp baltų linijų yra vienodžiausi, numerius.

Pagal pateiktą pavyzdį tai turėtų būti 3 raštas.



Įsitikinę, kad valdymo skydelio ekrane rodoma C1, spauskite ∇ / \triangle mygtukus ir pasirinkite 6 žingsnyje įsidėmėtą numerį, o tada paspauskite OK mygtuką.



7

Pakartokite su visomis spalvomis nuo C1 iki BK2, kaskart spausdami OK mygtuką.



Įvedus paskutinį numerį pasirodys Maintenance meniu.

4

Eksploatacinių medžiagų keitimas

Rašalo kasečių pakeitimas

Jei baigėsi rašalas kurioje nors iš įdėtų rašalo kasečių, spausdinti negalima. Jei rodomas likusio mažo rašalo kiekio įspėjimas, rekomenduojame kuo greičiau pakeisti rašalo kasetę (-es).

Jei rašalo kasetė baigsis spausdinimo metu, pakeitę rašalo kasetę, galėsite tęsti spausdinimą. Tačiau pakeitus rašalą spausdinimo užduoties metu priklausomai nuo džiūvimo sąlygų galite pastebėti spalvų skirtumą.

Palaikomos rašalo kasetės 🏿 "Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 221

Pakeitimas

Atlikdami tuos pačius veiksmus galite pakeisti visas rašalo kasetes.

Svarbu.

"Epson" rekomenduoja naudoti originalias "Epson" rašalo kasetes. "Epson" negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma "Epson" garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

1

Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.

2

Atidarykite kasečių dangtį.



3 Įkiškite pirštą į įdubimą kasetės viršuje ir traukite tiesiai link savęs.



Svarbu. Išimtoje rašalo kasetėje aplink rašalo tiekimo prievadą gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad juo neišteptumėte šalia esančių vietų.

Išimkite naują rašalo kasetę iš maišelio. Papurtykite rašalo kasetę 10 cm horizontaliais mostais maždaug 30 kartų per 5 sekundes, kaip parodyta iliustracijoje.



Svarbu. Nelieskite IC lustų ant rašalo kasečių. Gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Kasetę laikykite etikete į išorę ir įstatykite į angą. 5

> Kasetės spalvą suderinkite su etiketės spalva spausdintuve.



Jei norite pakeisti kitas kasetes, pakartokite 3 – 5 veiksmus.



6

Įdėkite visas rašalo kasetes į savo lizdus. Negalėsite spausdinti, jei bent vienas lizdas bus tuščias.

Uždarykite kasečių dangtį.



Svarbu.

Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, kartą per tris mėnesius rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes.

Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) pakeitimas

Jei rodomas No Enough Space pranešimas, pakeiskite nurodytą Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).

Palaikomi bakai Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė)

"Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 221

Svarbu.

Nebandykite pakartotinai naudoti priežiūros bakų, kurie buvo išimti ir palikti atidaryti ilgą laiką. Viduje esantis rašalas išdžius bei sukietės ir bakas negalės sugerti pakankamai rašalo.

Pakeitimas

Kai kurių modelių spausdintuvuose Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) yra kairėje ir dešinėje pusėje; bet blokų pakeitimo procedūra nesikeičia visais atvejais.



Svarbu.

Nekeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutė), kai vyksta spausdinimas. Gali ištekėti atliekamas rašalas.



Atidarytkite priežiūros bloko dangtelį.



Ištraukite Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).

Pakėlus į viršų Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) atblokavimo svirtį atkabinamas užraktas ir tuomet galima išimti tiesiog tiesiai traukiant.



Panaudotą Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) 3 įdėkite į švarų maišelį, pridedamą su nauju Maintenance Box (Priežiūros dėžutė), ir patikimai užsekite užtrauktuką.



2

Įdėkite naują Maintenance Box (Priežiūros dėžutė).



Svarbu.

Nelieskite IC lusto ant Maintenance Box (Priežiūros dėžutės).

Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

Uždarykite priežiūros bloko dangtelį.

Pjaustytuvo keitimas

Pjaustytuvą reikia keisti, jei jis popierių pjauna nelygiai.

Palaikomas pjaustytuvas

"Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 221

Keičiant pjaustytuvą naudojamas atsuktuvas su kryžmine galvute. Pasirūpinkite atsuktuvu prieš keisdami pjaustytuvą.



Būkite atsargūs ir nesugadinkite pjaustytuvo ašmenų. Numetus juos ar trinktelėjus į kietą daiktą ašmenyse gali atsirasti įrantų.

Nustatant naudojami mygtukai



Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.

Ritininio popieriaus išėmimas iš 1 ritinio" puslapyje 41

- ∠ ? "Atpjautų lapų išėmimas" puslapyje 46
- ∠ ¬ "Plakatų lentos išėmimas" puslapyje 49
- Patikrinkite, ar spausdintuvas paruoštas 2 spausdinti. Spausdami ◀ / ► mygtukus pažymėkite **T**ir paspauskite OK mygtuką.

Pasirodys Maintenance meniu.

Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite 3 Cutter Maintenance ir paspauskite OK mygtuką.



Spausdami ▼ / ▲ mygtukus, paryškinkite Replace Cutter ir nuspauskite OK mygtuką.



Pjautuvas pajudės į pakeitimo padėtį.



Išimkite seną pjaustytuvą iš spausdintuvo.

Atsuktuvu su kryžmine galvute išsukite pjaustytuvą laikantį varžtą ir tiesiai traukdami išimkite pjaustytuvą.

Perspėjimas: Nelaikykite pjaustytuvo vaikams pasiekiamoje vietoje. Pjaustytuvo ašmenys gali sužaloti. Keisdami pjaustytuvą būkite atsargūs.



7

Įdėkite naują pjaustytuvą.

Įdėkite pjaustytuvą taip, kad spausdintuve esantis kaištis sutaptų su skyle pjaustytuve. Atsuktuvu su kryžmine galvute priveržkite pjaustytuvą laikantį varžtą.

Svarbu.

Tvirtai prisukite pjaustytuvą, priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti ar būti nelygi.



\mathbf{O}	
ы.	

Nustatę pjaustytuvo padėtį, nuspauskite OK mygtuką.

Pjaustytuvas grįš į pradinę padėtį.

Baigus **Ready** bus rodoma valdymo skydelyje.

Spausdintuvo valymas

Norėdami palaikyti optimalią darbinę spausdintuvo būklę, valykite jį reguliariai (maždaug kas mėnesį).

Išorės valymas



Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.

2 Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.



Minkštu švariu skudurėliu atsargiai nuvalykite dulkes ar purvą.

Ypač gerai nuvalykite galą ir šonus, kad nesikauptų dulkės. (Toliau pateiktoje iliustracijoje parodytas spausdintuvas, kai prijungtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit").



Jei spausdintuvas yra labai nešvarus, nuvalykite jį minkšta švaria šluoste, sudrėkinta silpname valiklyje. Tuomet nušluostykite sausa minkšta šluoste.

Svarbu.

Niekada nevalykite spausdintuvo naudodami benzeną, skiediklius ar alkoholį. Juos naudojant gali pakisti spalvos ir deformuotis korpusas.

Vidaus valymas

Jei spaudiniai yra sutepti arba dėmėti, nuvalykite prispaudimo ritinėlius.

Pašalinkite ant spausdinimo plokštelės susikaupusį rašalą ir daleles, nes jie gali sutepti popierių.

Svarbu.

Nepašalinus ant spausdinimo plokštelės susikaupusių dulkių ir popieriaus dalelių gali užsikišti purkštukai arba būti sugadinta spausdinimo galvutė.

Velenėlio valymas

Norėdami išvalyti ritinėlį tiekiant paprastą popierių, atlikite toliau aprašytus veiksmus.



Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite plačiausią ritininį popierių.

"Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas" puslapyje 34



Paspauskite ir laikykite ≫. ↓ mygtuką, o tada nuspauskite ▼ mygtuką.

Popierius tiekiamas spaudžiant ▼ mygtuką. Jei popierius nebetepamas, valymas baigtas.

Baigę valymą atpjaukite popierių.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː "Rankinio atpjovimo būdas" puslapyje 40

Spausdintuvo vidaus valymas



Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.



Trumpam palikite spausdintuvą.

3 Atidarykite spausdintuvo dangtį ir minkšta švaria šluoste atsargiai nuvalykite spausdintuvo viduje esančias dulkes ir nešvarumus.

> Kruopščiai nuvalykite sritį (a), kuri paveikslėlyje pažymėta mėlynai. Kad nepaskleistumėte nešvarumų, braukite iš vidaus į išorę. Jei spausdintuvas yra labai nešvarus, nuvalykite jį minkšta švaria šluoste, sudrėkinta silpname valiklyje. Tada spausdintuvo vidų nusausinkite sausu, minkštu skudurėliu.



Svarbu.

- Būkite atsargūs, kad valydami nepaliestumėte ritinio arba rašalo absorbavimo sričių (b, pilkos); priešingu atveju spaudiniai bus sutepti.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte spausdintuve esančių rašalo vamzdelių, nes galite sugadinti spausdintuvą.
- 4 Jei ant spausdinimo plokštelės susikaupė popieriaus dalelių (panašių į baltą pudrą), jas išstumkite naudodami kažką panašaus į medinį smeigtuką.



5 Kai baigsite valyti, uždarykite spausdintuvo dangtį.

MFP skaitytuvo valymas (pasirinktinai)

Jei stiklinis paviršius ar skaitytuvo ritinėliai padengti dulkėmis ar sutepti, ant nuskaitytų dokumentų ir kopijų gali atsirasti nepageidaujamų dryžių ar linijų.

Jei po valymo problema vis dar neišspręsta, atlikite kalibravimą.

∠ Calibration" puslapyje 218

Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra išjungtas ir išsijungė ekranas, tuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo.



Atidarykite skaitytuvo dangtį.

Pastumkite aukštyn fiksavimo svirtis abiejuose dangčio galuose, kad atkabintumėte užraktus ir atidarytumėte dangtį.





Nuvalykite stiklinį paviršių.

(1) Paruoškite dvi švarias šluostes be pūkų.

Vieną šluostę sudrėkinkite stiklo valikliu ir nuvalykite stiklinį paviršių.

Naudokite neutralų stiklo valiklį, nepaliekantį dryžių.



- (2) Naudodamiesi kita šluoste nuvalykite stiklo valiklio likučius.
- 4 Nuvalykite ritinėlį tiesiai po stikliniu paviršiumi.

Sudrėkinkite švarią šluoste bu pūkų skystu biuro valikliu ir nuvalykite ritinėlio paviršių. Taip pat sukdami nuvalykite patiekimo ritinėlį priekyje.





Uždarykite skaitytuvo dangtį, kol išgirsite spragtelėjimą.



Ką daryti, kai rodomas pranešimas

Jei spausdintuvas pateikia vieną iš toliau nurodytų pranešimų, vadovaukitės pateikiamais sprendimo būdais ir atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimai	Ką daryti
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recogni- zed. Insert again or replace ink car- tridge.	 Išimkite ir vėl įdėkite rašalo kasetę. Jei pranešimas išlieka, įstatykite naują rašalo kasetę (jokiu būdu nedėkite kasetės, sukėlusios klaidą). "Pakeitimas" puslapyje 195
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartrid- ge.	 Rašalo kasetėje gali susikaupti kondensato. Prieš įdėdami rašalo kasetę, palikite ją kambario temperatūroje bent keturioms valandoms. "Pastabos dėl rašalo kasečių naudojimo" puslapyje 25
Ink Cartridge Error Please install the correct ink car- tridge.	Įdėkite originalią "Epson" kasetę, kurią galima naudoti su šiuo spausdintuvu.
Ink Low	Liko mažai rašalo. Pasiruoškite naują rašalo kasetę. 🆅 "Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos" puslapyje 221
Paper Load Error Paper from Roll 1 cannot be detec- ted.	lšimkite ir vėl įdėkite popierių į paminėtą ritinį. Prieš vėl nustatant popierių, nupjaukite ritininio popieriaus kraštą tiesiai horizontaliai. Nupjaukite nelygias ar sulankstytas vietas.
Paper Load Error Paper from Roll 2 cannot be detec- ted.	Jei yra bėdų su kraštu, įvyks automatinio popieriaus įdėjimo klaida.
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	lšjunkite spausdintuvą, palaukite kelias minutes ir vėl jį įjunkite. Dar kartą atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.
Command Error Check driver settings.	Paspauskite II ∙̃m mygtuką ir išrinkite Job Cancel , kad sustabdytumėte spausdinimą. Patikrinkite, ar spausdintuvas palaiko naudojamą spausdintuvo tvarkyklę.
Reel Unit Error Check Auto Take-up Reel Unit and restart printer.	Išjunkite spausdintuvą, palaukite kelias minutes ir vėl jį įjunkite. Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.
Reel Unit Error Connect Auto Take-up Reel Unit cable and restart printer.	lš naujo prijungus kabelį, kuris jungia automatinio ritinio paėmimo bloką su spausdintuvu, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. I Parengties vadovas pridedamas su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku.

Pranešimai	Ką daryti
Reel Unit Disconnected Auto Take-up Reel Unit is discon- nected. Do you continue?	Automatinis ritinio paėmimo blokas neprijungtas. Iš naujo prijungus kabelį, kuris jungia automatinio ritinio paėmimo bloką su spausdintuvu, išrinkite No , kad išjungtumėte spausdintuvą. Vėl įjunkite spausdintuvą po trumpos pauzės.
	🖙 Parengties vadovas pridedamas su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku.
	Norèdami tęsti be automatinio ritinio paėmimo bloko, pasirinkite Yes .
Take-Up Error Is anything obstructing the ta- ke-up reel sensor system?	Patikrinę automatinio ritinio paėmimo bloko jutiklį ir pašalinę kliūtis, paspauskite OK mygtuką. Jei apie automatinio ritinio paėmimo bloko šerdį esantis popierius yra laisvas, nustatykite Auto jungiklį į Off padėtį ir laikykite nuspaustą Manual paėmimo kryptimi, kad pašalintumėte laisvumą. Įsitikinę, kad popierius pritvirtintas tinkamai, grąžinkite Auto jungiklį į pradinę padėtį ir paspauskite OK mygtuką.
	"Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7200 Series)" puslapyje 58
HDD Error HDD used for another printer ne- eds to be formatted. Continue?	Papildomi standieji diskai ir "Adobe PostScript 3 Expansion Units", prijungti prie kitų prietaisų, turi būti suformatuoti po prijungimo prie šio spausdintuvo. Disko naudoti negalima, kol jis nebus suformatuotas.
Storage Error Check if hard disk unit is correctly installed.	Paspauskite II · ī mygtuką ir išrinkite Job Cancel , kad sustabdytumėte spausdinimą. Pašalinkite ir vėl prijunkite papildomą standųjį diską ar "Adobe PostScript 3 Expansion Unit".
	Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.
	Kai spausdinate naudodami prie spausdintuvo pridėtą tvarkyklę, galite spausdinti nepriklausomai nuo standžiojo disko būsenos, jei spausdintuvo tvarkyklėje pasirinksite Advanced (Patobulintas) skirtuką, Hard Disk Unit (Standžiojo disko elementas) atidarysite Settings (Nustatymai) dialogo langą ir pasirinksite Print only (Tik spausdinti) . Kai prijungtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", negalite spausdinti, naudodami PS tvarkyklę.
Paper Cut Error Remove uncut paper.	Paspaudę OK mygtuką, ištraukite popierių ir nupjaukite išilgai pjovimo linijos žirklėmis arba išoriniu pjaustytuvu.
	lštraukite popieriaus kraštą tiesiai iš spausdintuvo.
Data Size Error Data size of print job is too large. Check on print job.	Papildomame standžiajame diske arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" galima įrašyti spausdinimo darbus iki 100 GB dydžio. Jei norite spausdinti didesnius darbus, spausdintuvo tvarkyklėje išrinkite Advanced (Patobulintas) skirtuką, atidarykite Settings (Nustatymai) dialogo langą Hard Disk Unit (Standžiojo disko elementas) ir pasirinkite Print only (Tik spausdinti) ; kitu atveju patikrinkite, ar spausdinimo darbai yra mažesni nei 100 GB.
HDD Store Error	Nepageidaujamus darbus galite Remote Manager arba LFP HDD Utility.
Hard disk does not have enough space. See documentation for how to de- lete stored print jobs.	ঞ্জি "Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo standžiojo disko įrenginyje" puslapyje 75
HDD Boot Error Hard disk error. Hard disk cannot be used.	Paspauskite OK mygtuką ir išvalykite valdymo skydelyje rodomą klaidą. Kai spausdinate naudodami prie spausdintuvo pridėtą tvarkyklę, galite spausdinti nepriklausomai nuo standžiojo disko būsenos, jei pasirinksite Print only (Tik spausdinti) dialogo lange Settings (Nustatymai) , esančiame Hard Disk Unit (Standžiojo disko elementas). Kai prijungtas "Adobe PostScript 3 Expansion Unit", negalite spausdinti, naudodami PS tvarkyklę.
	Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.

Pranešimai	Ką daryti
Checking hard disk	Tikrinami duomenys, įrašyti į papildomai pasirenkamą standųjį diską arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" (toliau vadinamas standžiuoju disku). Jeigu tikrinimo rezultatai nurodo, kad reikalingas duomenų atkūrimas, toliau atliekamas duomenų atkūrimas. Atkūrimas gali trukti iki 20 minučių.
	Jeigu atstatymas baigiasi, baigiamas paleidimas.
Yranešimai Checking hard disk Copy Error Can not start copy with this printer etting. Efer to manual for details. Scanner Error Scanner Error Sefer to manual for details. Held Jobs Limit Held Jobs Limit Held Jobs Limit Scaper Size Error Scaded paper is not supported size.	Jeigu nebuvo galima atkurti duomenų, atsiras standžiojo disko formatavimo meniu. Jeigu standusis diskas buvo suformatuotas, standusis diskas gali būti vėl naudojamas. Jeigu išeisite iš meniu nesuformatavę standžiojo disko, galimas tik spausdinimas, kuris nenaudoja standžiojo disko.
Copy Error Can not start copy with this printer setting.	Spausdintuvas nepajėgs nustatyti įdėto popieriaus dydžio ir sukurti padidintos kopijos, jei Off pasirinkta parinkčiai Paper Size Check iš meniu Setup. In the Setup meniu nustatykite Paper Size Check į On ir iš naujo įdėkite popierių.
Refer to manual for details.	Šie pakeisti nustatymai yra taikomi po to, kai iš naujo įdedamas popierius. Atkreipkite dėmesį, kad jjie nėra naudojami, jei tiesiog pakeičiate meniu punktus.
	යි "Setup meniu" puslapyje 164
Scanner Error Refer to manual for details.	Atleiskite A3 / A4 skaitytuvo transportavimo užraktą ir išjunkite, paskui vėl įjunkite spausdintuvą ir skaitytuvą.
	Kelis kartus išjunkite ir vėl įjunkite įrenginius. Skaitytuvą galima naudoti, kai nebebus rodomas pranešimas.
	Jei šis pranešimas vėl rodomas LCD ekrane, kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių.
Scanner Error Refer to manual for details. Held Jobs Limit Held job queue full. Paper Size Error Loaded paper is not supported si-	Sulaikytų darbų skaičius pasiekė 200.
	Paspauskite OK mygtuką ir išrinkite Resume All Jobs .
	ත "Funkcijų santrauka" puslapyje 75
Copy Error Can not start copy with this printer setting. Refer to manual for details. Scanner Error Refer to manual for details. Held Jobs Limit Held job queue full. Paper Size Error Loaded paper is not supported si- ze.	Įdėto popieriaus plotis nepalaikomas. Paspauskite OK mygtuką ir išimkite popierių.
	Naudojamas popierius turi būti bent 254 mm pločio. Naudokite popierių, kuris yra bent 254 mm pločio.
	Jei šis pranešimas rodomas, kai į spausdintuvą įdėtas popierius, kurį galima naudoti spausdintuve, jūs galėsite spausdinti, jei išrinksite Off parinkčiai Paper Size Check iš meniu Setup.
	Šie pakeisti nustatymai yra taikomi po to, kai iš naujo įdedamas popierius. Atkreipkite dėmesį, kad jjie nėra naudojami, jei tiesiog pakeičiate meniu punktus.
	Setup meniu puslapyje 164

Pranešimai	Ką daryti
Paper Sensor Error	Paspauskite II 🗑 mygtuką ir išvalykite valdymo skydelyje rodomą klaidą.
Loaded paper or print out has a	Jei ši klaida rodoma atliekant automatinį galvutės išlygiavimą, žr. šias pastabas.
Refer to manual for details.	Ar popierius palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją?
	Automatinio galvutės išlygiavimo negalima pasirinkti, naudojant toliau permatomą arba spalvotą popierių, kopijavimo popierių, popierių, kuris nepalaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkcijos, arba popierių, kurio storis 1,0 mm ar daugiau.
	Skaitykite toliau pateikiamą informaciją apie popieriaus tipus, kurie palaiko automatinio galvutės išlygiavimo funkciją.
	🖅 ""Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223
	Ar išoriniai šviesos šaltiniai trukdo procesui?
	Jei spausdintuvą veikia tiesioginiai saulės spinduliai arba kitas šviesos šaltinis, sukeliantis optinius trukdžius, uždenkite spausdintuvą nuo šių trukdžių.
	Ar Platen Gap ir Less Head Scuffing nustatytos numatytosios reikšmės?
	Abiem punktams grąžinkite numatytąsias reikšmes.
	Ar nėra užsikimšę kai kurie spausdinimo galvutės purkštukai?
	Atlikite galvutės valymą. 🖅 "Head Cleaning" puslapyje 192
	Jei klaida rodoma kitais nei išvardinta atvejais, patikrinkite, ar spausdintuvas palaiko įdėtą popierių.
Roll Setting Error	Spausdintuvo tvarkyklės Source pasirinktas neįdėtas ritininis popierius.
Specified roll paper is not loaded. Continue to print with paper cur- rently loaded?	Jau paspaudžiamas OK, spausdintuvas priverstinai spausdina, naudodamas įdėtą ritininį popierių.
Tentiy louded.	Jei paspaudžiamas 🖓 🔊 mygtukas, galima įdėti popierių.
Paper Type Error Cannot switch to specified roll pa-	Spausdintuvo Media Type (Laikmenos tipas) nuostata ir įdėto ritininio popieriaus tipas skiriasi.
Paper Type Error Cannot switch to specified roll pa- per because paper type is diffe- rent. Continue to print with paper cur- rently loaded?	Jei paspaudžiamas OK mygtukas, spausdintuvas spausdina, naudodamas šiuo metu naudojamą ritininį popierių.
rently loaded?	Jei paspaudžiamas 🖓 🔊 mygtukas, galima perjungti popierių.
	Jei norite perjungti ritininį popierių, net jei jo tipas kitoks, atidarykite Setup meniu ir ties Roll Switch Condition pakeiskite Paper Type į Disable .
	「Setup meniu" puslapyje 164
Paper Width Error	Spausdintuvo Source (Šaltinis) nuostata ir įdėto ritininio popieriaus plotis skiriasi.
Cannot switch to specified roll pa- per because paper width is diffe-	Jei paspaudžiamas OK mygtukas, spausdintuvas spausdina, naudodamas šiuo metu naudojamą ritininį popierių.
Continue to print with paper cur-	Jei paspaudžiamas 🖓 🔊 mygtukas, galima perjungti popierių.
rently loaded?	Jei norite perjungti ritininį popierių, net jei jo plotis kitoks, atidarykite Setup meniu ir ties Roll Switch Condition pakeiskite Paper Width į kitą nustatymą, negu Width Match .
	د المعامين ا

Pranešimai	Ką daryti
Paper Length Error Insufficient remaining amount in	Ritininio popieriaus kiekis, likęs 1 ir 2 ritinyje, yra trumpesnis už spausdinimo ilgį, todėl ritininio popieriaus neina perjungti.
specified roll paper. Continue to print with paper cur- rently loaded?	Jei paspaudžiamas OK mygtukas, spausdintuvas spausdina, naudodamas šiuo metu naudojamą ritininį popierių.
Tentiy louded.	Jei paspaudžiamas 🖓 🔊 mygtukas, galima perjungti popierių.
	Jei norite spausdinti, nors likęs ritininio popieriaus kiekis yra trumpesnis už spausdinimo ilgį, atidarykite Setup meniu ir ties Roll Switch Condition pakeiskite Paper Length į kitą nustatymą, negu Print Length .
	∠豕 "Setup meniu" puslapyje 164
Roll Switch Error Cannot switch roll paper automa-	Jei vienas iš šių nustatymų Setup meniu yra nustatyta, kaip aprašyta, ritininis popierius neperjungiamas automatiškai.
Check printer settings.	Auto Cut yra Off.
Continue to print with paper cur-	Auto Loading yra Off.
	Jei paspaudžiamas OK mygtukas, spausdintuvas spausdina, naudodamas šiuo metu naudojamą ritininį popierių.
	Jei paspaudžiamas D∙® mygtukas, galima perjungti popierių.
	Norėdami įjungti automatinį ritininio popieriaus perjungimą, pakeiskite abu ankstesnius nustatymus į On .
	∠𝔐 "Setup meniu" puslapyje 164
Firmware Error Firmware mismatch between PS3	Operacija negalima, nes papildomo "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" ir spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versijos nesuderinamos.
Expansion Unit and printer. Refer to manual for details	Atnaujinkite abi iki naujausios programinės aparatinės įrangos.
herer to mandar for details.	Naujausią programinę aparatinę įrangą atsisiųsti galite iš "Epson" svetainės.
Information Cannot start copy because non-su-	Įdėkite popierių, palaikantį dideles kopijas / nuskaitymus, ir dar kartą spausdinkite kopiją / nuskaitykite failą.
pported media is loaded. Refer to manual for details	Popieriui, palaikančiam dideles kopijas / nuskaitymus, žr. toliau.
Protection Paper Length Error Insufficient remaining amount in specified roll paper. Continue to print with paper currently loaded? Roll Switch Error Cannot switch roll paper automatically. Check printer settings. Continue to print with paper currently loaded? Firmware Error Firmware mismatch between PS: Expansion Unit and printer. Refer to manual for details. Information Cannot send file. Refer to manual for details. Information Cannot send file. Refer to manual for details. Information Cannot receive mail. Refer to manual for details. Information Cannot receive mail. Refer to manual for details.	د المعنى الم
Cannot start copy because non-supported media is loaded. Refer to manual for details. Information Cannot send file. Refer to manual for details.	Jei bandėte kopijuoti ar siųsti didelio nuskaitymo vaizdo failą į bendrinamą aplanką ir pasirodė ši žinutė, patikrinkite šiuos punktus.
	Ar kelias į aplanką, naudotojo vardas ir slaptažodis sukonfigūruoti teisingai bendrinamo aplanko adreso nuostatoje Copy Manager?
	Ar jau yra failas tokiu pat pavadinimu išsaugojimo / siuntimo paskirties aplanke?
	Ar išsaugojimo / paskirties aplanke pakanka tuščios vietos?
	Jei bandėte siųsti el. laišką ir atsirado ši žinutė, paklauskite tinklo administratoriaus, ar el. pašto nustatymai teisingai sukonfigūruoti.
Information Cannot receive mail. Refer to manual for details.	Paklauskite tinklo administratoriaus, ar el. pašto nustatymai teisingai sukonfigūruoti?
Information Folder setting has not been made.	Naudokite Remote Manager, kad bendrinamo aplanko nustatymus sukonfigūruotumėte iš anksto, o tada galėtumėte spausdinti pasirinkę Print From Folder.
Configure folder setting with Re- mote Manager.	Pasirengimas spausdinti iš Print From Folder" puslapyje 93

Kreipimosi dėl priežiūros / techninės pagalbos atvejai

Klaidų pranešimai	Ką daryti
Maintenance Request	Artėja spausdintuvo dalies galiojimo laiko pabaiga.
	Kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių ir pasakykite techninės priežiūros užsakymo kodą.
	Kol nepakeičiama dalis, negalima išjungti techninės priežiūros užklausos. Jei toliau naudosite spausdintuvą, bus rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas.
Call For Service	Kreipimosi dėl techninės pagalbos atvejis įvyksta, kai:
Maintenance Request Replace Part Now/Soon XXXXXXXX Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Maitinimo kabelis nėra patikimai prijungtas
	Įvyksta klaida, kurios negalima pašalinti
	Kai rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, spausdintuvas automatiškai nustoja spausdinti. Išjunkite spausdintuvą, išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo ir spausdintuvo kintamosios srovės lizdų bei vėl jį prijunkite. Keletą kartų įjunkite spausdintuvą.
	Jei LCD skydelyje rodomas tas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas, pagalbos kreipkitės į tiekėją arba į "Epson" techninės pagalbos skyrių. Pasakykite, kad kreipimosi dėl techninės pagalbos kodas yra "XXXX".

Trikčių šalinimas

Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Spausdintuvas neįsijungia

-	Ar maitinimo kabelis įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą? Įsitikinkite, ar maitinimo kabelis yra tvirtai įkištas į spausdintuvą.

Ar sugedęs maitinimo lizdas? Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas, jjungdami kito elektrinio gaminio maitinimo kabelį.

Spausdintuvas automatiškai išsijungia

Jjungta Power Off Timer? Kad spausdintuvas nebūtų išjungtas automatiškai, pasirinkite **Off**.

Setup meniu" puslapyje 164

Spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neįdiegta (Windows)

 Ar spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai) / Printer (Spausdintuvas) / Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) aplanke?
 Taip

> Spausdintuvo tvarkyklė įdiegta. Žr. dalį "Spausdintuvas netinkamai prijungtas prie kompiuterio" kitame puslapyje.

🗅 Ne

Spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta. Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

Ar spausdintuvo prievado nuostatos atitinka spausdintuvo prijungimo prievadą? Patikrinkite spausdintuvo prievadą.

Spustelėkite **Port (Prievadas)** skirtuką spausdintuvo dialogo lange Properties (Ypatybės) ir patikrinkite **Print to following port(s) (Spausdinti per šiuos prievadus)** išrinktą parinktį.

- USB: USB xxx (x žymi prievado numerį), jei naudojate USB jungtį
- Tinklas: teisingas IP adresas, jei naudojate tinklo ryšį

Jei nenurodyta, spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

∠ Z "Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas" puslapyje 142

Spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta (Mac OS X)

Ar spausdintuvas įtrauktas į spausdintuvų sąrašą? Pasirinkite System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Scan (Spausdinti ir skenuoti) (arba Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)) iš "Apple" meniu.

Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, pridėkite spausdintuvą.

Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu

- Ar kabelis yra tinkamai prijungtas? Patikrinkite, ar sąsajos kabelis saugiai prijungtas prie spausdintuvo prievado ir kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, bandykite prijungti jį.
- Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas? Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacija atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas.

Reikalavimai sistemai" puslapyje 236

I Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?

USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungtį spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Priklausomai nuo naudojamo šakotuvo, spausdintuvas gali pradėti nestabiliai veikti. Tokiu atveju USB kabelį junkite tiesiai į kompiuterio USB lizdą.

Ar USB šakotuvas tinkamai atpažintas? Įsitikinkite, ar kompiuteris tinkamai atpažino USB šakotuvą. Jei kompiuteris tinkamai atpažista USB šakotuvą, atjunkite visus USB šakotuvus nuo kompiuterio ir prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB lizdo. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.

Negalite spausdinti tinklo aplinkoje

Ar tinklo nuostatos teisingos? Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.

 USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.

Jei galite spausdinti per USB, problemos ieškokite tinklo nuostatose. Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos vadovą. Jei negalite spausdinti per USB, žr. atitinkamą šio vartotojo vadovo skyrių.

Įvyko spausdintuvo klaida

 Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą pranešimą.
 , Valdymo skydelis" puslapyje 16
 , Ką daryti, kai rodomas pranešimas" puslapyje 202

Spausdintuvas nustoja spausdinti

Ar spausdinimo eilės būsena yra Pause (Pauzė)? (Windows)

Jei sustabdysite spausdinimą arba spausdintuvas nustos spausdinti dėl klaidos, bus nustatyta spausdinimo eilės būsena **Pause (Pauzė)**. Esant šiai būsenai spausdinti negalite.

Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą aplanke Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai), Printers (Spausdintuvai) arba Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai); jei spausdinimas pristabdytas, atidarykite Printer (Spausdintuvas) meniu ir panaikinkite Pause (Pauzė) žymėjimą.

Ar spausdintuvo būsena nurodo Printing Paused (Spausdinimas pristabdytas) (Mac OS X)?

Atidarykite spausdintuvo būsenos dialogo langą ir patikrinkite, ar spausdinimas yra pristabdytas.

(1) Pasirinkite System Preferences (Sistemos nuostatos) > Print & Scan (Spausdinti ir skenuoti) (arba Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)) > Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę) iš meniu Apple.

(2) Dukart spustelėkite spausdintuvo, kuris yra **Pau-sed (Pristabdyta)** būsenos, piktogramą.

(3) Spustelėkite **Resume Printer (Tęsti spausdinimą)**.

Jūsų problema čia nenurodyta

Nuspręskite, ar problemą sukėlė spausdintuvo tvarkyklė ar programa. (Windows)

Atlikite bandomąjį spausdinimą, naudodami spausdintuvo tvarkyklę, kad patikrintumėte, ar sąsaja tarp kompiuterio ir spausdintuvo yra tinkama ir ar spausdintuvo tvarkyklės nuostatos tinkamos.

(1) Įsitikinkite, ar spausdintuvas yra jjungtas ir parengties būsenos bei įdėkite A4 ar didesnio formato popieriaus.

(2) Atidarykite Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai), Printer (Spausdintuvas) arba Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) aplanką.

(3) Dešiniu pelės klavišu spustelėkite reikiamo spausdintuvo piktogramą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

(4) Properties (Ypatybės) dialogo lange pasirinkite General (Bendra) skirtuką ir spustelėkite Print Test Page (Spausdinti bandomąjį puslapį).

Po kurio laiko spausdintuvas pradės spausdinti bandomąjį puslapį.

- Jei bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, sąsaja tarp spausdintuvo ir kompiuterio yra tinkama. Pereikite prie kito skyriaus.
- Jei bandomasis puslapis išspausdintas netinkamai, dar kartą patikrinkite anksčiau nurodytus elementus.

"Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)" puslapyje 208

Bandomajame puslapyje nurodyta spausdintuvo versija yra Windows vidinės tvarkyklės versija. Ji skiriasi nuo jūsų įdiegtos "Epson" spausdintuvo tvarkyklės versijos.

Spausdintuvas skleidžia spausdinimo garsus, bet spausdinimas nevyksta

Spausdinimo galvutė juda, bet niekas nespausdinama

■ Patikrinkite spausdintuvo veikimą. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą. Kadangi išspausdinti purkštukų patikrinimo raštą galima neprijungus prie kompiuterio, galite patikrinti spausdintuvo veikimą ir spausdinimo būseną. ∠? "Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę" puslapyje 190

Jei purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai, žr. kitą dalį.

Ar valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas Motor Self Adjustment? Spausdintuvas reguliuoja vidinį variklį. Palaukite neišjungdami spausdintuvo.

Purkštukų patikrinimo raštas išspausdintas netinkamai

Atlikite galvutės valymą. Purkštukai gali būti užsikimšę. Atlikę galvutės valymą, dar kartą išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

🖙 "Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Ar spausdintuvas buvo ilgą laiką paliktas nenaudojamas? Jeigu ilgą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkštu-

Jeigu ligą laiką nenaudojote spausdintuvo, purkstukai galėjo išdžiūti ir užsikimšti.

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Spausdinimo kokybė prasta, netolygi, spaudiniai per šviesūs ar per tamsūs

Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?

Jei purkštukai užsikimšę, kai kurie iš jų neišpurškia rašalo ir spausdinimo kokybė pablogėja. Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

"Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę" puslapyje 190

Ar atlikote operaciją Head Alignment?

Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei vertikalios linijos yra nesulygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, atlikite operaciją Head Alignment.

Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" puslapyje 193

```
Ar naudojate originalią Epson rašalo kasetę?
Kuriant šį spausdintuvą numatyta, kad bus naudoja-
mos "Epson" rašalo kasetės. Jei naudosite ne "Epson"
rašalo kasetes, spaudiniai gali būti blankūs arba iš-
spausdinto vaizdo spalvos gali pakisti, nes likusio ra-
šalo kiekis nebus tinkamai aptinkamas. Naudokite
tinkamas rašalo kasetes.
```

Ar naudojate seną rašalo kasetę?

Naudojant seną rašalo kasetę, spausdinimo kokybė pablogėja. Pakeiskite seną rašalo kasetę nauja. Rekomenduojame sunaudoti rašalo kasetę iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant pakuotės (per metus po įdėjimo į spausdintuvą).

Ar purtėte rašalo kasetes?

Šio spausdintuvo rašalo kasetėse naudojamas pigmentinis rašalas. Stipriai papurtykite rašalo kasetes prieš dėdami į spausdintuvą.

Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, taip pat rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes kartą per tris mėnesius.

"Rašalo kasečių pakeitimas" puslapyje 195

Ar Media Type (Laikmenos tipas) nuostatos yra teisingos?

Spausdinimo kokybė pablogėja, jei **Media Type** (Laikmenos tipas) pasirinkta nuostata Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) ekrane (Windows) arba "Spausdinti" ekrane (Mac OS X) priskirta nuostata spausdintuvo tvarkyklėje nesutampa su į spausdintuvą įdėtu popieriumi. Patikrinkite, ar spausdinimo medžiagos tipo nuostata atitinka į spausdintuvą įdėtą popierių.

Ar pasirinkote žemą spausdinimo kokybę (pvz., Speed (Greitis))?

Jei Print Quality (Spausdinimo kokybė) > Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) nustatytoms parinktims pirmumas suteikiamas greičiui, spausdinimo kokybė nukentės dėl spausdinimo greičio. Norėdami pagerinti spausdinimo kokybę, pasirinkite tokias **Resolution (Skyra)** parinktis, kurios pirmenybę teikia kokybei.

Ar jjungtas spalvų tvarkymas? Jjunkite spalvų tvarkymą.

∠ Spalvų tvarkymas spausdinant" puslapyje 128

Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane?

Kadangi monitoriai ir spausdintuvai spalvas išgauna skirtingai, spausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.

Ar spausdinimo metu atidarėte spausdintuvo dangtį?

Jei spausdinimo metu atidaromas spausdintuvo dangtis, spausdinimo galvutė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite spausdintuvo dangčio spausdinimo metu.

Ar Ink Low rodoma valdymo skydelyje? Jei liko mažai rašalo, spausdinimo kokybė gali pablogėti. Rekomenduojame pakeisti rašalo kasetę nauja. Jei pakeitę rašalo kasetę pastebėjote spalvų skirtumą, pabandykite kelis kartus atlikti galvutės valymą.

Spalvos nėra visiškai tokios pačios, kaip kitame spausdintuve

Spalvos skiriasi priklausomai nuo kiekvieno tipo spausdintuvų charakteristikų. Kadangi rašalai, spausdintuvų tvarkyklės ir jų profiliai kuriami konkrečiam spausdintuvo modeliui, todėl

kuriami konkrečiam spausdintuvo modeliui, todėl skirtingo modelio spausdintuvu spausdinamos spalvos nėra visiškai tokios pačios.

Galite gauti panašias spalvas, spausdintuvo tvarkyklėje nustatę tą patį spalvų koregavimo metodą ar gamos nuostatas.

∠ Spalvų tvarkymas spausdinant" puslapyje 128

Norėdami tiksliai sulyginti spalvas, naudokite spalvų matavimo įrenginį ir atlikite spalvų tvarkymą.

Spaudinys netinkamai išdėstytas medžiagoje

Ar nurodėte spausdinimo sritį?

Patikrinkite spausdinimo sritį programos ir spausdintuvo nuostatose.

Ar Paper Size (Popier. dydis) nustatyta tinkama parinktis?

Jei spausdintuvo tvarkyklėje **Paper Size (Popier. dydis)** nustatyta parinktis neatitinka spausdintuve įdėto popieriaus, spaudinys gali būti netinkamoje padėtyje arba dalis duomenų bus atspausdinta už popieriaus kraštų. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.

Ar popierius kreivas?

Jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Media Skew Check** iš meniu Setup, spausdinimas bus tęsiamas, net jei popierius yra įdėtas kreivai, o dalis duomenų spausdinama už popieriaus kraštų. Iš meniu Setup, pasirinkę **Media Skew Check** nustatykite **On**.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

Ar spausdinami duomenys telpa popieriaus plotyje?

Nors įprastomis sąlygomis spausdinimas sustabdomas, kai spausdinamas vaizdas yra platesnis už popierių, jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup, spausdintuvas gali spausdinti už popieriaus kraštų. **On** nustatykite **Paper Size Check** iš meniu Setup.

Šie pakeisti nustatymai yra taikomi po to, kai iš naujo įdedamas popierius. Atkreipkite dėmesį, kad jjie nėra naudojami, jei tiesiog pakeičiate meniu punktus.

∠ℑ "Setup meniu" puslapyje 164

Ar ritininio popieriaus paraštės nustatytos kaip 15 mm ar 35 mm?

Jei **Roll Paper Margin** pasirinkta reikšmė iš Setup meniu yra platesnė už programoje nustatytas paraštes, prioritetas bus suteikiamas **Roll Paper Margin** nustatytai reikšmei. Pavyzdžiui, spausdintuvo Setup meniu pasirinkus palikti 15 mm paraštes lapo kairėje ir dešinėje ir dokumentu užpildžius lapą, 15 mm lapo kairėje ir dešinėje nebus spausdinama.

∠ Spausdinimo sritis" puslapyje 71

Vertikalios linijos yra nesulygiuotos

Ar spausdinimo galvutė neišlygiuota? (naudojant dvikryptį spausdinimą) Naudojant dvikryptį spausdinimą spausdinimo galvutės spausdina judėdamos į kairę ir į dešinę. Jei spausdinimo galvutė netinkamai išlygiuota, linijos ir tarpai taip pat gali būti nesulygiuoti. Jei vertikalios linijos yra nesulygiuotos naudojant dvikryptį spausdinimą, atlikite operaciją Head Alignment.

∠ Spausdinimo netikslumų sumažinimas (Head Alignment)" puslapyje 193

Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas

- Ar popierius per storas arba per plonas? Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu. Jei naudojate kitų gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.
- Ar popierius susiraukšlėjęs ar suglamžytas? Nenaudokite seno ar suglamžyto popieriaus. Visuomet naudokite naują popierių.
- Ar popierius banguotas arba susisukęs? Atpjauti lapai darosi banguoti arba susisukę dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Prieš dėdami į spausdintuvą, popierių išlyginkite arba naudokite naują popierių.

Ar spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių? Jei popieriaus paviršius yra subraižytas, išrinkite Platen Gap parinkčiai Wide arba Wider iš meniu Paper.

Paper meniu" puslapyje 159

Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą?

Nustatykite **Top35mm/Bottom15mm** parinkčiai Roll Paper Margin iš meniu Setup.

∠ Setup meniu" puslapyje 164

Padidinkite apatinę paraštę

Priklausomai nuo popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas apatinis popieriaus kraštas. Tokiu atveju geriausia kurti duomenis su didesne apatine parašte.

Ar reikia išvalyti spausdintuvo vidų? Reikia valyti ritinius. Nuvalykite ritinius tiekdami ir iš-

Reikia valyti ritinius. Nuvalykite ritinius tiekdami ir isstumdami popierių.

∠ 7 "Vidaus valymas" puslapyje 199

Ant spausdinimo paviršiaus matote pažeidimus

Ar 2 ritinio kelyje yra dulkių? Atidarykite galinį dangtį ir nuvalykite dulkes švaria šluoste be pūkų.

Galinio dangčio atidarymas 2 "Ritininio popieriaus strigtis" puslapyje 214

Popierius sulamdytas

Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai? Ypatingąją "Epson" spausdinimo medžiagą reikia naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgnis: nuo 40 iki 60 %). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, rasite prie po-

pieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

Ar naudodami ne ypatingąsias "Epson" spausdinimo medžiagas sukonfigūravote popieriaus nuostatas?

Naudodami ne ypatingąsias "Epson" spausdinimo medžiagas, prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus charakteristikas (pasirinktinį popierių).

"Prieš spausdinant ne ant "Epson" spausdinimo medžiagų" puslapyje 233

Galinė spausdinamo popieriaus pusė yra sutepta

Nustatykite On parinkčiai Paper Size Check iš meniu.

Nors įprastai spausdinimas sustabdomas, kai spausdinamas vaizdas yra platesnis už popierių, jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup, spausdintuvas gal spausdinti už popieriaus kraštų. To galima išvengti pasirinkus **On** parinkčiai **Paper Size Check** iš meniu Setup.

Šie pakeisti nustatymai yra taikomi po to, kai iš naujo įdedamas popierius. Atkreipkite dėmesį, kad jjie nėra naudojami, jei tiesiog pakeičiate meniu punktus.

د€ "Setup meniu" puslapyje 164

Ar rašalas išdžiūvo spausdintame paviršiuje? Priklausomai nuo spausdinimo tankio ar spausdinimo medžiagos tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Nedėkite popieriaus į krūvą, kol išspausdintas paviršius neišdžiūvo.

Taip pat jei spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija)** nustatysite nuostatą **Drying Time per Page (Puslapio džiovimo laikas)**, galite sustabdyti operacijas po spausdinimo (popieriaus išmetimą ir atpjovimą) ir palaukti, kol rašalas išdžius. See the printer driver help for more details on the Paper Configuration (Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija)) dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

∠ "Vidaus valymas" puslapyje 199

lšpurškiama per daug rašalo

Ar Media Type (Laikmenos tipas) nuostatos yra teisingos?

Įsitikinkite, ar spausdintuvo tvarkyklės **Media Type** (Laikmenos tipas) nuostatos atitinka naudojamą popierių. Išpurškiamas rašalo kiekis kontroliuojamas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Jei nuostatos neatitinka įdėto popieriaus, gali būti išpurškiama per daug rašalo.

Ar teisinga nuostata Color Density (Spalvos intesyvumas)?

Sumažinkite rašalo tankį spausdintuvo tvarkyklės lange **Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija)**. Spausdintuvas gali spausdinti naudodamas per daug rašalo kai kurių tipų popieriui. See the printer driver help for more details on the Paper Configuration (Išsamesnės informacijos apie Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija)) dialogo langą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne. ■ Ar spausdinate ant kopijavimo popieriaus? Jei naudojama per daug rašalo, kai spausdinama B&W ant kopijavimo popieriaus, geresnių rezultatų pasieksite pasirinkę mažesnį spausdinimo tankį Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija) dialogo lange arba pasirinkę Tracing Paper <Low Duty> (Kopijavimo popierius <nepatvarus>) parinkčiai Media Type (Laikmenos tipas).

Spausdinant be paraščių lieka paraštės

Spausdinimas be paraščių" puslapyje 109

Ar popieriaus nuostatos teisingos? Įsitikinkite, kad spausdintuvo popieriaus nuostatos atitinka naudojamą popierių.

Ar pakeitėte padidinimo kiekį? Pakoreguokite padidinimo kiekį spausdinimui be paraščių. Jei nustatysite padidinimo parinktį Min (Min.), gali atsirasti paraštės.

∠ Spausdinimas be paraščių" puslapyje 109

Ar popierius saugomas teisingai? Netinkamai saugomas popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl net ir nustačius spausdinimą be paraščių atsiras paraštės. Išsamesnės informacijos apie laikymo būdą rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

Ar naudojate popierių, kuris palaiko spausdinimą be paraščių?

Spausdinimui be paraščių neskirtas popierius spausdinant gali išsiplėsti arba susitraukti, todėl paraštės liks net ir nustačius spausdinimą be paraščių. Rekomenduojame naudoti spausdinimui be paraščių skirtą popierių.

■ Bandykite sureguliuoti pjaustytuvą. Jei spausdinant be paraščių ant ritininio popieriaus lieka paraštės viršuje ir apačioje, bandykite atlikti operaciją Adjust Cut Position. Tai gali sumažinti paraštes.

Amintenance meniu" puslapyje 163

Ar teisingos spausdinamų duomenų nuostatos taikomojoje programoje? Įsitikinkite, ar popieriaus nuostatos programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje yra teisingos.

Tiekimo ar išėmimo problemos

Nepavyksta tiekti arba išimti popieriaus

Ar popierius yra tinkamai įdėtas? Apie tinkamą popieriaus įdėjimą žr. šiuose skyriuose.	
ব্বে "Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" pusla- pyje 34	
ব্র্যে "Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas" puslapy- je 44	
Plakatų lentos įdėjimas ir išėmimas" puslapy- je 46	
Jei popierius įdėtas tinkamai, patikrinkite naudojamo popieriaus būseną.	
Ar popierius įdėtas tinkama kryptimi? Atpjautus lapus įdėkite vertikaliai. Jei juos įdėsite ne-	

tinkama kryptimi, popierius bus neatpažintas ir įvyks klaida.

∠ 🥱 "Atpjautų lapų įdėjimas ir išėmimas" puslapyje 44

Ar popierius susiraukšlėjęs ar suglamžytas? Nenaudokite seno ar suglamžyto popieriaus. Visuomet naudokite naują popierių.

Ar popierius drėgnas?

Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios Epson spausdinimo medžiagos turėtų būti paliekamos krepšyje iki tol, kol jas planuojate naudoti. Jei popierius ilgą laiką paliekamas išimtas, jis susisuka ir sudrėksta, todėl nėra tinkamai tiekiamas.

Ar popierius banguotas arba susisukęs? Atpjauti lapai darosi banguoti arba susisukę dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių, todėl spausdintuvas gali tinkamai neatpažinti popieriaus formato. Prieš dėdami į spausdintuvą, popierių išlyginkite arba naudokite naują popierių.

Ar popierius per storas arba per plonas? Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu. Jei naudojate kitų gamintojų popierių ar RIP programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas spausdinimo nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?

Ypatingąją "Epson" spausdinimo medžiagą reikia naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgnis: nuo 40 iki 60 %).

Ar popierius įstrigęs spausdintuve? Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patikrinkite, ar spausdintuve nėra įstrigusio popieriaus ar pašalinių daiktų. Jei popierius įstrigęs, žr. "Popieriaus strigtis" toliau ir ištraukite įstrigusį popierių.

Ar popierius yra per stipriai įtraukiamas? Jei ir toliau kils popieriaus išleidimo problemų, pabandykite sumažinti popieriaus įtraukimą (įtraukimo, kuris laiko popierių tiekimo kelyje, stiprumą). (27 "Paper meniu" puslapyje 159

Popierius nesirenka popieriaus skyriuje arba yra suglamžytas ar sulankstytas, kai naudojamas popieriaus skyrius

Ar spausdinimo darbui reikia daug rašalo; ar darbo vietoje ne per didelė drėgmė? Priklausomai nuo darbo ir darbo aplinkos, popierius gali nesirinkti popieriaus skyriuje. Imkitės nurodytų veiksmų.

- Popierius nesirenka popieriaus skyriuje: rankomis švelniai įspauskite popierių į popieriaus skyrių, kai jis bus išstumiamas iš spausdintuvo.
- Popierius susilanksto po automatinio nupjovimo: pasirinkite rankinį pjovimą ir nupjautą popierių suimkite abiem rankomis.
- Popierius susiglamžo ir nesirenka tinkamai popieriaus skyriuje: uždarykite popieriaus skyrių ir tęskite spausdinimą. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, suimkite popierių abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus kreiptuvų ir lengvai prilaikykite popierių, kol baigsis spausdinimas.

Ritininio popieriaus strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:



Jei spausdintuvo dangtį atidarėte veikimo metu, nelieskite srities, kaip nurodyta perspėjimo etiketėse.

Aukštos temperatūros gali sukelti nudegimus.

Išjunkite spausdintuvą.



Įjunkite spausdintuvą.

Po pauzės ekrane atsiras **Open printer cover then tear off and remove jammed portion.** pranešimas.

3

Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patraukite spausdinimo galvutę nuo įstrigusio popieriaus.



Svarbu.

Išskyrus atvejus, kai šalinate įstrigusį popierių, nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.

- 4 Nukirpkite viršutinę suplėšytų ar susiraukšlėjusių vietų dalį prekyboje esančiais pjaustytuvais.
- 5 Pašalinę suplėšytas ir susiraukšlėjusias vietas paspauskite OK mygtuką ir uždarykite spausdintuvo dangtį.

6

Išimkite nupjautą popierių.

Naudojant SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Kai 1 ritinyje įdėtas ritininis popierius įstrigo SC-T7200D Series / SC-T5200D Series Išimkite įstrigusį popierių per popieriaus tiekimo arba išstūmimo angą.



Kai 2 ritinyje įdėtas ritininis popierius įstrigo SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

(1) Ištraukite 2 ritinio bloką ir atsukite popierių ranka.



(2) Kai popierius įstringa galinėje pusėje, atidarykite galinį dangtį ir pašalinkite įstrigusį popierių.



Pašalinę popierių, paspauskite OK mygtuką. Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

"Ritininio popieriaus adapterio uždėjimas" puslapyje 34

Svarbu.

Prieš vėl įdedant ritininį popierių, nupjaukite kraštą tiesiai horizontaliai. Nupjaukite visas banguotas ar suglamžytas dalis.

Jei ties kraštu yra bėdų, gali pablogėti spausdinimo kokybė arba įstrigti popierius.

Atpjautų lapų strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:

Perspėjimas:

Jei spausdintuvo dangtį atidarėte veikimo metu, nelieskite srities, kaip nurodyta perspėjimo etiketėse.

Aukštos temperatūros gali sukelti nudegimus.

Išjunkite spausdintuvą.



Jjunkite spausdintuvą.

Po pauzės ekrane atsiras Open printer cover then tear off and remove jammed portion. pranešimas.

Atidarykite spausdintuvo dangtį ir patraukite 3 spausdinimo galvutę nuo įstrigusio popieriaus.



Svarbu.

Išskyrus atvejus, kai šalinate įstrigusį popierių, nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.

- Nukirpkite viršutinę suplėšytų ar 4 susiraukšlėjusių vietų dalį prekyboje esančiais pjaustytuvais.
 - Pašalinę suplėšytas ir susiraukšlėjusias vietas paspauskite OK mygtuką ir uždarykite spausdintuvo dangtį.
- 6

5

Išimkite nupjautą popierių.


Problemų sprendimo priemonė

Pašalinę popierių, paspauskite OK mygtuką. Vėl įdėkite popieriaus ir pradėkite spausdinti iš naujo.

Kita

Valdymo skydelio ekranas pastoviai išsijungia

■ Ar spausdintuvas veikia miego režimu? Miego režimas įjungiamas jei gaunama spausdinimo užduotis arba paspaudžiamas ⁽¹⁾ mygtukas valdymo skydelyje. Laukimo laiką, po kurio spausdintuvas persijungia į miego režimą, galima nustatyti Setup meniu.

> د الله التحقيق (Setup meniu distance) التحقيق (Setup meniu distance) (عراق التحقيق) (ع التحقيق) (عراق التحقيق) (ع التحقيق) (عراق ال (عراق التحقيق) (عراق ا

Spalvotas rašalas greitai išeikvojamas net ir spausdinant nespalvotu režimu ar spausdinant nespalvotus duomenis

Spalvotas rašalas naudojamas galvutės valymo proceso metu. Jei atliekant Head Cleaning ar Power Cleaning yra pasirinkti visi purkštukai, bus naudojamos visos rašalų spalvos. (Tai vyksta net ir spausdinant nespalvotai.)

Spausdinimo galvutės valymas" puslapyje 191

Popierius nelygiai atpjaunamas

 Pakeiskite pjaustytuvą. Jei popierius nelygiai atpjaunamas, pakeiskite pjaustytuvą.
 "Pjaustytuvo keitimas" puslapyje 197

Spausdintuvo viduje matyti šviesa

Tai nėra triktis. Šviesą skleidžia lemputė spausdintuvo viduje.

Prarastas administratoriaus slaptažodis

Pamiršus administratoriaus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar "Epson" techninės priežiūros centrą.

Įjungus spausdintuvą pradedama galvutės valymo procedūra

Kai spausdintuvą įjungsite ilgai nenaudoję, jis gali automatiškai pradėti galvutės valymo procedūrą, kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė.

Galvutės valymas bus baigtas po apytikriai 10 – 15 minučių.

Bėdos, kai prijungtas papildomas MFP skaitytuvas

Valdymo skydelyje neatsiranda didelės kopijos / nuskaitymo skirtukas

Ar išjungtas MFP skaitytuvo maitinimo jungiklis?

Perjunkite MFP skaitytuvo maitinimo jungiklį į minuso (-) pusę, kad įjungtumėte maitinimą, tada išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Ar kintamos srovės adapteris įkištas į elektros lizdą ir į MFP skaitytuvą? Iš naujo prijungus kintamos srovės adapterio prijungus kabelį, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Ar jungiamasis kabelis yra tinkamai prijungtas?

Įsitikinkite, kad jungiamasis kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir MFP skaitytuvo prievadų. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas.

Dokumento plotis neatpažįstamas teisingai

MFP skaitytuvo ritinėliai arba stiklinis paviršius gali būti ištepti. Išjunkite spausdintuvą ir atidarykite skaitytuvo dangtį, tada nuvalykite ritinėlius ir stiklinį paviršių. MFP skaitytuvo valymas (pasirinktinai)" puslapyje 201 Jei po valymo neina teisingai atpažinti dokumento pločio, atidarykite "Copy Settings" ir nustatykite dokumento plotį ties Width. m.Large Copy / Large Scan" meniu" puslapyje 185

Dokumento neina ištraukti / Dokumentas įstrigo

Atidarykite MFP skaitytuvo dangtį ir išimkite dokumentą.

Ši procedūra aprašo, kaip paleisti išimti dokumentą.



Paspauskite mygtukus abiejose dangčio pusėse, kad atleistumėte užraktus.





Atleidus užraktus dangtis atsidarys automatiškai ir galėsite išimti dokumentą.



Kopijuotuose / nuskaitytuose vaizduose atsirandą juodų ar baltų horizontalių dryžių ar netolygių spalvų

MFP skaitytuvo ritinėliai gali būti ištepti. Išjunkite spausdintuvą ir atidarykite skaitytuvo dangtį, tada nuvalykite ritinėlius.

△ Car "MFP skaitytuvo valymas (pasirinktinai)" puslapyje 201

Stiklas, dengiantis vaizdo jutiklį, gali būti išteptas.

Išjunkite spausdintuvą ir atidarykite skaitytuvo dangtį, tada apžiūrėkite viršutinį stiklo paviršių.

Jei stiklas suteptas, nuvalykite jį.

∠ 27 "MFP skaitytuvo valymas (pasirinktinai)" puslapyje 201

Jei stiklo paviršius labai subraižytas, susisiekite su vietiniu platintoju arba vietiniu "Epson" techninės priežiūros centru.

Calibration

Jei nuvalėte stiklinį paviršių ir ritinėlius MFP skaitytuvo viduje, bet horizontalios linijos pasislinko arba kopijavimo rezultatuose ar nuskaitytuose failuose yra netolygių spalvų, naudokite šią procedūrą skaitytuvo kalibravimui.

Kalibravimui naudokite prie skaitytuvo pridėtą kalibravimo lapą.

Problemų sprendimo priemonė

1

Sulygiuokite įdėjimo kreiptuvą su nustatyta kalibravimo lapo padėtimi.



2 Sulygiuokite dešinįjį įdėjimo kreiptuvo kraštą taip, kad kalibravimo lapas būtų įdedamas iš juodos pusės.



3 Įdėkite kalibravimo lapą horizontaliai, kol jo kraštas palies vidinį ritinėlį.

Kalibravimo lapas įdedamas automatiškai iki skaitymo pradžios padėties.



4 ^Į

Įdėjus kalibravimo lapą nuimkite įdėjimo kreiptuvą.



- 5 "Large copy / Large scan" ekrane naudodamiesi
 ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Scanner
 Maintenance ir paspauskite OK mygtuką.
 - Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Calibration** ir paspauskite OK mygtuką.
- 7 Paspaudus OK mygtuką prasidės kalibravimas.

Svarbu.

Kalibravimo metu neišjunkite spausdintuvo. Jei spausdintuvas išjungiamas, MFP skaitytuvas gali sugesti.

6

Problemų sprendimo priemonė

Kai kalibravimas bus baigtas, pasirodys pranešimas. Jei seksite žinute ir paspausite OK mygtuką, kalibravimo lapas bus išmestas.

Pastaba:

8

Kalibravimo lapą laikykite taip, kad jis nesusiteptų ir nesusilankstytų.

Feed Adjust (MFP skaitytuvas)

Jei spausdinimo rezultatai ir kopijuoto / nuskaityto failo dokumento ilgis nesutampa, naudokite šią procedūrą dokumento tiekimo reguliavimui. Ilgio skirtumai gali atsirasti dėl spausdinimui naudojamo popieriaus tipo.

1

"Large copy / Large scan" ekrane naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Scanner Maintenance ir paspauskite OK mygtuką.

2

Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite Feed Adjust ir paspauskite OK mygtuką.

Basirodys reguliavimo nustatymų ekranas. Paspauskite ▼ / ▲ mygtukus, kad būtų parodyta tikslinė reguliavimo vertė ir paspauskite OK mygtuką.

> Šiame skyriuje parodyta, kaip apskaičiuojamos reguliavimo vertės.

Pavyzdys) Dokumento ilgis: 50 cm, spausdinimo rezultatas: 50,1 cm

50 / 50,1 x 100 - 00 = -0,1996, apvalinta dviejų skaičių po kablelio tikslumu

Reguliavimo vertė: -0.2



Nustačius reguliavimo vertę, paspauskite Ⅱ·፹, kad išeitumėte.

Pastaba:

Reguliavimo rezultatas įgalintas iki kito reguliavimo vertės pakeitimo.

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokią papildomą įrangą ir eksploatacines medžiagas (2014 m. sausio mėn. informacija).

Naujausios informacijos žr. "Epson" interneto svetainėje.

Rašalo kasetės

SC-T7200D SC-T5270	/ SC-T7270D / SC D / SC-T5200 / SC	-T7200 / SC-T7270 -T5270 / SC-T320) / SC-T5200D / 0 / SC-T3270	
		Talpa		Paaiškinimas
Color	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto juoda)	T6941	T6931	T6921	"Epson" rekomenduoja naudoti originalias "Ep- son" rašalo kasetes. "Epson" negali garantuoti ne-
Cyan (Žydra)	T6942	T6932	T6922	dodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spaus-
Magenta (Pur- purinė)	T6943	T6933	T6923	dintuvą (tokiam gedimui netaikoma "Epson" ga- rantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą. Informacija apie rašalo
Yellow (Gelto- na)	T6944	T6934	T6924	lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros me-
Matte Black (Matinė juoda)	T6945	T6935	T6925	tu. 🗇 "Rašalo kasečių pakeitimas" puslapyje 195
SC-T7280	D / SC-T7280 / SC	-T5280D / SC-T528	30 / SC-T3280	
		Talpa		
Color	700 ml	350 ml	110 ml	
Photo Black (Foto juoda)	T7081	T7071	T7061	
Cyan (Žydra)	T7082	T7072	T7062	
Magenta (Pur- purinė)	T7083	T7073	T7063	
Yellow (Gelto- na)	T7084	T7074	T7064	
Matte Black (Matinė juoda)	T7085	T7075	T7065	

Kita

Produktas	Dalies nume- ris	Paaiškinimas
"Epson" specialios laikmenos	tingųjų spausdinimo medžiagų lentelė" puslapyje 223	

Produktas	Dalies nume- ris	Paaiškinimas
Maintenance Box (Priežiūros dėžu- tė)	T6193	Pakeiskite Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) skirtą Maintenance Box (Priežiūros dėžutė), nes baigiasi jo galiojimo laikas.
		Maintenance Boxes (Priežiūros dėžutė) pakeitimas" puslapy- je 196
Auto Cutter Spare Blade (Automa- tinio pjaustytuvo atsarginė gelež- tė)	S902007	Informacijos apie pjaustytuvo pakeitimą žr. nurodytame skyriuje.
Roll Adapter (Ritininis adapteris)	C12C811401	Toks pat kaip ir prie spausdintuvo pridedamas ritinio adapteris.
Roll Paper Belt (Ritininio popie- riaus diržas)	C12C890121	Šis laikiklis laiko ritininį popierių ir neleidžia jam išsivynioti išėmus iš spausdintuvo.
		Ritininio popieriaus išėmimas iš 1 ritinio" puslapyje 41
Hard Disk Unit (Standžiojo disko įrenginys)	C12C848031	Naudokite 🖅 "Išsaugojimas ir perspausdinimas papildomo stan- džiojo disko įrenginyje" puslapyje 75
Auto Take-up Reel Unit (Automa- tinio priėmimo ritės įrenginys)	C12C815321	Tik SC-T7200 Series. Negali būti prijungta prie kitų modelių, išskyrus SC-T7200 Series.
		Būtinai naudokite su automatinio ritinio paėmimo bloko tvirtinimo priedu. Automatinio ritinio paėmimo bloko negalima jungti prie spausdintuvo be tvirtinimo priedo.
		Daugiau informacijos apie įdiegimą ieškokite su automatinio ritinio paėmimo bloku pateikiamoje dokumentacijoje.
		Naudokite 🗇 "Automatinio ritinio paėmimo bloko naudojimas (tik SC-T7200 Series)" puslapyje 58
Attachment for Auto Take-up Reel Unit (Automatinio priėmimo ritės įrenginio priedas)	C12C815411	Tik SC-T7200 Series. Negali būti prijungta prie kitų modelių, išskyrus SC-T7200 Series. Šis punktas būtinas, kai diegiamas automatinio riti- nio paėmimo blokas.
MFP Scanner (MFP skaitytuvas)	C12C891071	Gali nuskaityti ir kopijuoti iki 914 × 2438mm dokumentus. Naudojant su papildomu standžiuoju disku arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" gali išsaugoti nuskaitytus duomenis, siųsti juos el. paštu ir per- kelti į bendrinamus aplankus.
MFP Scanner stand 44" (MFP skai- tytuvo stovas 44")	C12C844161	Šis specialus stovas naudojamas MFP skaitytuvo prijungimui prie spausdintuvo viršaus. Pasirinkite plotį pagal naudojamą modelį.
MFP Scanner stand 36" (MFP skai- tytuvo stovas 36")	C12C844151	
Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] Expansion Unit	C12C891131	Šis įrenginys leidžia naudoti spausdintuvą kaip "PostScript" spausdin- tuvą.
		Daugiau informacijos apie įrenginio naudojimą ieškokite su "Adobe PostScript 3 Expansion Unit" pateikiamoje dokumentacijoje.
Stand(24") (Stovas (24"))	C12C844171	Tik SC-T3200 Series. Žr. <i>Parengties vadove</i> pateiktas surinkimo instruk- cijas.

Palaikoma spausdinimo medžiaga

Jei norite gauti aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, rekomenduojame naudoti šias "Epson" ypatingąsias spausdinimo medžiagas.

Pastaba:

Jei spausdinate ne ant "Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų ar naudojate taškinės grafikos apdorojimo (RIP) programinę įrangą, informacijos apie spausdinimo medžiagų tipus ir atitinkamas nuostatas rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje, teiraukitės popieriaus tiekėjo arba RIP kūrėjo.

"Epson" ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė

Elementų aprašai

Dydis: nurodo atpjautų lapų formatą arba ritininio popieriaus plotį.

Be paraščių: nurodo, ar galimas spausdinimas be paraščių.

"Head Alignment": nurodo automatinio "Head Alignment" su "Auto(Bi-D)" ar "Auto(Uni-D)" parinktimi galimybę.

Paėmimas: nurodo paėmimo krypties galimybę naudojant papildomą automatinio ritinio paėmimo bloką: F reiškia pirmyn, o B reiškia atgal.

Padidinta: nurodo "Enlarged Copy" galimybę, kai A4 / A3 skaitytuvas jungiamas prie spausdintuvo.

Roll Paper

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) (250)

Popieriaus storis: 0,27 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 250.icc

Dudia	Be paraščių		Paėmimas		Dealidinte
Dydis		Head Alignment	F	В	rauluinta
406 mm / 16"					-
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}					1
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series nepalaikoma

*2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) (250) Popieriaus storis: 0,27 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 250.icc

Dudia	Be paraščių	Head Alignment	Paėmimas		De distante
Dyais			F	В	Padidinta
406 mm / 16"					-
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}	J	1	1	1	1
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

*1 SC-T3200 Series nepalaikoma

*2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius) (260) Popieriaus storis: 0,27 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper 260.icc

	Be paraščių Head Alignment		Paėmimas		
Dyais		F	В	Padidinta	
254 mm / 10"					
300 mm / 11,8"	1	1	-	-	-
406 mm / 16"					
508 mm / 20"	-	-			
610 mm / 24"			1	1	_
914 mm / 36" ^{*1}	1	1			
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Premium Semimatte Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau matinis fotografinis popierius) (260) Popieriaus storis: 0,27 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semimatte Photo Paper 260.icc

Dudia	Be paraščių	Head Alignment	Paėmimas		
Dydis			F	В	Padidinta
406 mm / 16"	_				-
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}					1
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Photo Paper Gloss (Blizgus nuotraukų popierius) 250

Popieriaus storis: 0,25 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Photo Paper Gloss 250.icc

D. II	Be paraščių		Paėmimas		
Dydis		Head Alignment	F	В	Fauluinta
432 mm / 17"					
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}		1		1	1
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) (170) Popieriaus storis: 0,18 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper 170.icc

Deulie	D		Paėmimas		De all'allusta
Dydis	Be parascių	Head Alignment	F	В	Faululita
420 mm (A2)	-				
610 mm / 24"		-			
914 mm / 36" ^{*1}	1				
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) (170) Popieriaus storis: 0,18 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper 170.icc

	_		Paėmimas		
Dydis	Be parascių	Head Alignment	F	В	Faulunta
420 mm (A2)	-				
610 mm / 24"					_
914 mm / 36" ^{*1}	✓				
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

Enhanced Matte Paper (Pagerintas matinis popierius)

Popieriaus storis: 0,25 mm Rulono šerdies skersmuo: 3 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

Dudia	De nevež žiu	liesd Alignment	Paėmimas		Dedidinte
Dydis	Be parascių	Head Alignment	F	В	rauluma
432 mm / 17"					
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}	✓* ³	1		-	-
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series
- *3 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė

Doubleweight Matte Paper (Itin sunkus matinis popierius)

Popieriaus storis: 0,21 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Doubleweight Matte Paper.icc

Dudia	D ¥ ¥!		Paėmi		De di din te
Dydis	Be parascių	Head Alignment	F	В	Padidinta
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}	✓	1	√ *3	-	1
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series
- *3 Naudokite įtempiklį, komplekte pateikiamą su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku

Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)

Popieriaus storis: 0,15 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Singleweight Matte Paper.icc

Dealle			Paėmimas		De all'alla fa
Dydis	Be parascių – Head Alighment	F	В	Padidinta	
432 mm / 17"					
610 mm / 24"					
914 mm / 36" ^{*1}		-	√ *3	-	
1 118 mm / 44 coliai ^{*2}					

- *1 SC-T3200 Series nepalaikoma
- *2 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series
- *3 Naudokite įtempiklį, komplekte pateikiamą su papildomu automatinio ritinio paėmimo bloku

Enhanced Synthetic Paper (Pagerintas sintetinis popierius)

Popieriaus storis: 0,13 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Synthetic Paper.icc

Dealle	D			imas	
Dydis	Be parascių	Se parascių Head Alignment	F	В	Padidinta
610 mm / 24"	*2				
1 118 mm / 44 coliai ^{*1}	✓^2	-			-

- *1 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series
- *2 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius)

Popieriaus storis: 0,18 mm Rulono šerdies skersmuo: 2 coliai

ICC profilis: EPSON SCT3000_5000_7000_Series Enhanced Adhensive Synthetic Paper.icc

			Paėmimas		
Dydis	Be parascių	Head Alignment	F	В	Padidinta
610 mm / 24"	*2				
1 118 mm / 44 coliai ^{*1}	7 ²	-			-

*1 Palaikoma tik SC-T7200 Series / SC-T7200D Series

*2 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Atpjauti lapai

Ant atpjautų lapų galima spausdinti tik be kairės ir dešinės pusių paraščių.

Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius) Storis: 0,27 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Glossy Photo Paper.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta ^{*2}
Super A3 / B	✓ *1		-
A2	-	1	
US-C	✓*1		7

- *1 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.
- *2 Įdėkite atpjautą lapą ir atlikite kopijavimo operaciją.

Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius) Storis: 0,27 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Semigloss Photo Paper.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta ^{*2}
Super A3 / B	✓ *1		-
A2	-	1	
US-C	✓ ^{*1}		

- *1 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.
- *2 Įdėkite atpjautą lapą ir atlikite kopijavimo operaciją.

Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius)

Storis: 0,27 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Premium Luster Photo Paper.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta ^{*2}
Super B	✓*1		-
A2	-	1	
US-C	✓*1		

- *1 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.
- *2 Įdėkite atpjautą lapą ir atlikite kopijavimo operaciją.

Archival Matte Paper / Enhanced Matte Paper (Archyvinis matinis popierius / Pagerintas matinis popierius) Storis: 0,26 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced and Archival Matte Paper.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta
Super A3 / B	✓*1		
A2	-	1	-
US-C	✓*1	-	

*1 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Photo Quality Inkjet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams) Storis: 0,12 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Photo Quality Ink Jet Paper.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta
Super A3 / B	√ *1		
A2	-	-	-
US-C	✓ ^{*1}		

*1 Galite spausdinti be paraščių, tačiau popierius gali išsiplėsti arba susitraukti, dėl to pablogės spausdinimo kokybė.

Enhanced Matte Posterboard (Pagerinta matinių plakatų lenta)

Storis: 1,30 mm

ICC profilis: EPSON SC-T3000_5000_7000_Series Enhanced Matte Poster Board.icc

Dydis	Be paraščių	Head Alignment	Padidinta
610 × 762 mm (24 coliai × 30 coliai)			
762 \times 1 016 mm (30 coliai \times 40 coliai) ^{*1}	-	-	-

*1 SC-T3200 Series nepalaikoma.

Prekyboje esančio tinkamo naudoti popieriaus formatas

Šis spausdintuvas palaiko toliau nurodytos specifikacijos ne "Epson" spausdinimo medžiagą.

Svarbu.

- Nenaudokite susiraukšlėjusio, nutrinto, suplėšyto ar nešvaraus popieriaus.
- Nors į spausdintuvą galima įdėti ir tiekti kitų įmonių pagamintą paprastą ir perdirbtą popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau "Epson" negali garantuoti spausdinimo kokybės.
- Nors į spausdintuvą galima dėti kitų įmonių pagamintą kitų tipų popierių, jei jis atitinka toliau pateiktą specifikaciją, tačiau "Epson" negali garantuoti popieriaus tiekimo ir spausdinimo kokybės.

Roll Paper

Paper Type	Paprastas ir perdirbtas popierius
Ritinio šerdies skersmuo	2 ir 3 coliai
Ritininio po- pieriaus išori- nis skersmuo	150 mm ar mažiau
Plotis	SC-T7200 Series / SC-T7200D Series 254 mm (10 colių) – 1118 mm (44 colių)
	SC-T5200 Series / SC-T5200D Series 254 mm (10 colių) – 914 mm (36 colių)
	SC-T3200 Series 254 mm (10 colių) – 610 mm (24 colių)
Storis	Nuo 0,08 iki 0,5 mm

Galimas plotis	254 mm / 10 colių
spausdinimui be paraščiu	300 mm / 11,8 colių
be paraselą	Išskirtinis A3 / B / 329 mm
	406 mm / 16 colių
	17 colių
	B2 / 515 mm
	A1 / 594 mm
	610 mm / 24 colių
	728 mm
	A0 / 841 mm
	914 mm / 36 colių
	1030 mm
	1118 mm / 44 colių

Atpjauti lapai

Paper Type	Paprastas ir perdirbtas popierius
Plotis	SC-T7200 Series / SC-T7200D Series 210 mm (A4) – 1118 mm (44 colių)
	SC-T5200 Series / SC-T5200D Series 210 mm (A4) – 914 mm (36 colių)
	SC-T3200 Series 210 mm (A4) – 610 mm (24 colių)
llgis	Nuo 279,4 iki 1580 mm
Storis	Nuo 0,08 iki 0,8 mm (Plakato plokštė: 0,8 – 1,5 mm)
Galimas plotis spausdinimui be paraščių	254 mm / 10 colių 300 mm / 11,8 colių Išskirtinis A3 / B / 329 mm 406 mm / 16 colių 17 colių B2 / 515 mm A1 / 594 mm 610 mm / 24 colių 728 mm A0 / 841 mm 914 mm / 36 colių 1030 mm 1118 mm / 44 colių

Prieš spausdinant ne ant "Epson" spausdinimo medžiagų

Jei naudosite ne "Epson" spausdinimo medžiagą (pasirinktinį popierių), prieš spausdindami, sukonfigūruokite popieriaus parametrus, atsižvelgdami į jo charakteristiką. Nuostatos pasirenkamos taip.

□ Pasirinkite Custom Paper Setting spausdintuvo meniu Paper.

∠ ? "Paper meniu" puslapyje 159

- □ Išsaugokite pasirinktinio popieriaus nuostatas spausdintuve naudodami EPSON LFP Remote Panel 2.
- Išsaugokite pasirinktinio popieriaus nuostatas, sukurtas spausdintuvo tvarkyklėje kompiuteryje (Windows).

Išsaugokite nuostatas naudodami **Custom Settings** (Vartotojo nustatymai) parinktį skirtuke Advanced (Patobulintas).

∠ medžiagos tipų pridėjimas" puslapyje 137

Jei pasirinktiniai spausdinimo medžiagos tipai pasirinkti spausdintuve ir spausdintuvo tvarkykles meniu **Media Type (Laikmenos tipas)**, prioritetas suteikiamas spausdintuvo tvarkyklės nuostatoms.

 Nuostatų reguliavimas spausdintuvo tvarkyklėje (Mac OS X)

Ekrane Advanced (Patobulintas) atidarykite Paper Configuration (Popieriaus konfigūracija) dialogo langą ir sureguliuokite reikiamas nuostatas.

Išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Išsamias vartotojo priskiriamas spausdinimo medžiagos nuostatas išrinkite naudodami **Custom Paper Setting** parinktį spausdintuvo meniu Paper.

Pastaba:

- Prieš nustatydami pasirinktinį popierių, būtinai patikrinkite popieriaus charakteristikas, pvz., popieriaus įtempimą, rašalo fiksavimą arba popieriaus storį. Popieriaus charakteristikų ieškokite popieriaus dokumentacijoje arba teiraukitės vietinio tiekėjo.
- Prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį, išbandykite spausdinimo naudojant šį spausdintuvą kokybę.
- Jei pasirinktiniame popieriuje išspausdintų vaizdų spalvos yra netolygios, naudokite vienakryptį spausdinimą. Vienakrypčiam spausdinimui išrinkite Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) > Print Quality (Spausdinimo kokybė) (Windows) arba Mode (Režimas) (Mac OS X) > Advanced Settings (Sudėtingesnės nuostatos) ir panaikinkite High Speed (Didelė sparta) žymėjimą.
- □ Jei naudojate SC-T7200D Series / SC-T5200D Series ir spausdinate ir iš 1, ir iš 2 ritinių, sukonfigūruokite juos individualiai, nustatydami spausdintuvo nustatymus naudojant **Custom Paper Setting**, net jei popierius toks pat. Jei pasirinktinio popieriaus nuostata, nustatyta 1 ritinyje nustatytoms sąlygoms, taikoma tokio pat tipo popieriui 2 ritinyje, bet popieriaus takelis, plotis ar kitos spausdinimo sąlygos skiriasi, spausdinimas nebus atliktas teisingai.

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo ar transportavimo

Šiame skyriuje aprašytos atsargumo priemonės produkto perkėlimui ir transportavimui.

Pastabos dėl spausdintuvo perkėlimo

Šiame skyriuje daroma prielaida, kad produktas perkeliamas iš vienos vietos į kitą tame pačiame aukšte, nenaudojant laiptų, rampų ar liftų. Šiame skyriuje rasite informacijos apie spausdintuvo perkėlimą tarp aukštų ar į kitą pastatą.

∠ Pastabos dėl transportavimo" puslapyje 235

Perspėjimas:

Perkeldami produktą nepakreipkite jo daugiau nei 10 laipsnių pirmyn ar atgal. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, spausdintuvas gali apvirsti, sukeldamas nelaimingus atsitikimus.

Svarbu.

Neišimkite rašalo kasečių. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti spausdinimo galvutės purkštukai.

Pasiruošimas



Patikrinkite, ar spausdintuvas išjungtas.



Atjunkite maitinimo laidus ir visus kitus kabelius.



Popieriaus skyriaus uždarymas.

Jei sumontuotas automatinis ritinio paėmimo blokas, pašalinkite iš jo visą popierių. Jei prijungtas papildomas MFP stovas, pakelkite ir užfiksuokite stovo kritimo prevencijos laikiklį.



Svarbu.

Jei spausdintuvas perkeliamas nuleidus kritimo prevencijos laikiklį, grindys gali būti subraižytos.



Atrakinkite stovą.

Atlaisvinkite užraktus ant kairės ir dešinės kojos ratukų.





Perkelkite spausdintuvą.

Svarbu.

Ratukus ant specialaus spausdintuvo stovo naudokite tik spausdintuvo perkėlimui viduje trumpais atstumais lygiomis grindimis. Jie negali būti naudojami transportavimui.

Pastabos dėl transportavimo

Prieš transportuodami spausdintuvą iš anksto atlikite šiuos parengiamuosius veiksmus.

- □ Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite visus kabelius.
- □ Išimkite visą popierių.
- □ Jei įdėti, išimkite visus papildomus komponentus.

Norėdami pašalinti papildomus komponentus, žiūrėkite prie kiekvieno pridedamą *Parengties vadovą* ir atlikite prijungimo procedūrą atgaline tvarka.

Svarbu.

Pašalindami MFP skaitytuvą ir stovą, pirmiausia ant stovo uždėkite metalines detales ir nuo įbrėžimų apsaugantį lapą, parodytą šioje iliustracijoje. Uždėjus metalines detales, išimkite MFP skaitytuvą iš stovo. Jei seka neteisinga, stovas bus apgadintas.



Be to, supakuokite jį, naudodami originalią dėžę ir pakuotės medžiagas, kad apsaugotumėte nuo sukrėtimų ir vibracijų.

Perspėjimas:

- Spausdintuvas yra sunkus. Pakuojant ar perkeliant spausdintuvą, naudokite du ar daugiau žmonių SC-T3200 Series ir keturis ar daugiau žmonių SC-T7200 Series / SC-T7200D Series / SC-T5200 Series / SC-T5200D Series nešimui.
- Keldami spausdintuvą išlaikykite natūralią laikyseną.
- Keldami spausdintuvą rankas dėkite šioje iliustracijoje parodytose vietose.

Jei kelsite spausdintuvą laikydami kitas vietas, galite susižaloti. Pavyzdžiui, galite išmesti spausdintuvą arba nuleidžiant spausdintuvą galite prisispausti pirštus.

Kai perkeliate spausdintuvą, jį supakuodami, rankas dėkite į vietas, parodytas iliustracijoje, tada kelkite.

SC-T7200 Series / SC-T7200D Series / SC-T5200 Series / SC-T5200D Series



SC-T3200 Series



Svarbu.

- Laikykite tik nurodytoje vietoje, nes priešingu atveju galite sugadinti spausdintuvą. Jei šio perspėjimo nesilaikote, galite sugadinti spausdintuvą.
- Spausdintuvą perkelkite ir transportuokite su įdėtomis rašalo kasetėmis. Neišimkite rašalo kasečių, nes priešingu atveju purkštukai gali užsikimšti ir negalėsite spausdinti arba gali ištekėti rašalas.

Pastabos dėl spausdintuvo pakartotinio naudojimo

Po perkėlimo arba transportavimo, prieš naudodami, patikrinkite, ar spausdinimo galvutė nėra užsikimšusi.

∠ ∑ "Tikrinimas, ar purkštukai nėra užsikimšę" puslapyje 190

Reikalavimai sistemai

Spausdintuvo tvarkyklės sisteminiai reikalavimai

Šioje lentelėje parodyti prie šio spausdintuvo pridedamos spausdintuvo tvarkyklės įdiegimo ir naudojimo reikalavimai sistemai. Informaciją apie palaikomas operacines sistemas rasite "Epson" tinklapyje.

"Windows"

Operacinė sistema	Windows XP / Windows XP x64
	Windows Vista / Windows Vista x64
	Windows 7 / Windows 7 x64
	Windows 8 / Windows 8 x64
	Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
	Windows 10 / Windows 10 x64
	Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012
Centrinis proceso- rius	"Core 2 Duo" 3,05 GHz arba spar- tesnis
Atmintis	1 GB arba daugiau
Laisva vieta stan- džiajame diske	32 GB arba daugiau
Sąsaja	Didelės spartos USB prievadas, su- derinamas su USB 2.0 specifikacija.
	Eternetas 10BASE-T, 100BASE-TX / 1000BASE-T [*]
Ekrano skyra	SVGA (800 x 600) arba didesnė skyra

* Naudokite ekranuotą vytos poros kabelį (5 arba aukštesnės kategorijos).

Pastaba:

Diegdami turite prisijungti kaip vartotojas su Computer administrator (Kompiuterio administratorius) (vartotojas, priklausantis Administrators group (Administratoriaus grupė)).

"Mac OS X"

Operacinė sistema

"Mac OS X" 10.5.8 ar naujesnė

Centrinis proceso- rius	"Core 2 Duo" 3,05 GHz arba spar- tesnis
Atmintis	1 GB arba daugiau
Laisva vieta stan- džiajame diske	32 GB arba daugiau
Ekrano skyra	WXGA (1280 x 800) arba didesnė skyra
Sąsaja	Didelės spartos USB prievadas, su- derinamas su USB 2.0 specifikacija.
	Eternetas 10BASE-T, 100BASE-TX / 1000BASE-T [*]

* Naudokite ekranuotą vytos poros kabelį (5 arba aukštesnės kategorijos).

Sisteminiai reikalavimai Copy Manager

Toliau parodyti sisteminiai reikalavimai norint naudoti Copy Manager.

Planšetinis terminalas

Operacinė sistema	"iOS" 4.3 ar naujesnė	
	Android	

"Windows"

Operacinė sistema	Windows XP / Windows XP x64 Windows Vista / Windows Vista x64
	Windows 7 / Windows 7 x64
	Windows 8 / Windows 8 x64
	Windows 8.1 / Windows 8.1 x64
	Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012
Rekomenduojama naršyklė	Google Chrome/Safari
Ekrano skyra	1024 x 768 arba didesnė

"Mac OS X"

Operacinė sistema	"Mac OS X" 10.5.8 ar naujesnė
Rekomenduojama naršyklė	Safari
Ekrano skyra	1024 x 768 arba didesnė

Techninių duomenų lentelė

Spausdintuvo specifikacijos

Spausdinimo bū- das	Rašalo čiurkšlė pareikalavus
Purkštukų konfigū- racija	Nespalvotai: 360 purkštukai x 2 eilės x 2 spalvos (Photo Black (foto juoda) ir Matte Black (matinė juoda)
	Spalvotai: 360 purkštai x 2 eilės x 3 spalvos (Yellow (Geltona), Magenta (Purpurinė) ir Cyan (Žydra)
Skyra (didžiausia)	2880 × 1440 dpi
Kontrolinis kodas	ESC / P taškinė grafika (neatskleista komanda)
	HP-GL / 2, HP RTL ^{*1}
Medžiagos tiekimo metodas	Frikcinis tiekimas
Įtaisytoji atmintis	1GB pagrindiniam
Tinklo funkcijos	IPv4, IPv6, WSD, IPsec / prieigos kontrolė, SSL komunikacija, IEEE802.1X
Nominali įtampa	Nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali srovė	Nuo 1,0 iki 0,5 A
Naudojama energija	
Naudojant	SC-T7200 Series: apytikriai 64 W
	SC-T5200 Series: apytikriai 60 W
	SC-T3200 Series: apytikriai 52 W
	SC-T7200D Series: apytikriai 65 W
	SC-T5200D Series: apytikriai 61 W
Parengties reži- mas	SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series: apytikriai 16 W
	SC-T7200D Series / SC-T5200D Se- ries: apytikriai 17 W
Miego režimas	3,0 W ir mažiau
lšjungus	0,5 W ir mažiau

Spausdintuvo specifikacijos	
Temperatūra	Darbinė: 10 – 35 °C (50 – 95 °F)
	Laikymo aplinka (neišpakavus): -20 – 60 °C (-4 – 140 ºF) (120 val. esant 60 °C (140 ºF), mėnesį esant 40 °C (104 ºF)
	Laikymo aplinka (išpakavus): -20 – 40 °C (-4 – 104 ºF) (mėnesį esant 40 °C (104 ºF))
Drėgmė	Darbinė aplinka: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
	Laikymo aplinka (neišpakavus): nuo 5 iki 85 % (be kondensacijos)
	Laikymo aplinka (išpakavus): nuo 5 iki 85 % (be kondensacijos)

Spausdintuvo specifikacijos



Darbinė temperatūra / drėgmė (kai prijungtas papildomas standusis diskas arba "Adobe PostScript 3 Expansion Unit")



Spausdintuvo specifikacijos	
lšmatavimai	SC-T7200 Series:
	(P) 1608 x (G) 762 ^{*2} x (A) 1128 mm
	SC-T5200 Series:
	(P) 1405 x (G) 762 ^{*2} x (A) 1128 mm
	SC-T3200 Series:
	(P) 1050 x (G) 691 x (A) 613 mm
	(Su papildomai pasirenkamu stovu (24): (P) 1050 x (G) 762 ^{*2} x (A) 1 117 mm)
	SC-T7200D Series:
	(P) 1608 x (G) 734 ^{*2} x (A) 1128 mm
	SC-T5200D Series:
	(P) 1405 x (G) 734 ^{*2} x (A) 1128 mm
Svoris ^{*3}	SC-T7200 Series: apytikriai 92 kg
	SC-T5200 Series: apytikriai 84 kg
	SC-T3200 Series: apytikriai 54 kg
	(su papildomu stovu (24): apytikriai 67 kg)
	SC-T7200D Series: apytikriai 133 kg
	SC-T5200D Series: apytikriai 118 kg

*1 Daugiau informacijos apie HP-GL / 2 ir HP RTL rasite "Epson" svetainėje.

*2 Popieriaus skyrius / didelės talpos popieriaus skyrius uždarytas.

*3 Be rašalo kasečių.

Rašalo techniniai duomenys		
Tipas	Specialios rašalo kasetės	
Pigmentinis raša- las	Juodas: Photo Black (Foto juoda), Matte Black (Matinė juoda)	
	Spalvotas: Yellow (Geltona), Ma- genta (Purpurinė), Cyan (Žydra)	
Galiojimo data	Žr. ant pakuotės išspausdintą datą (esant įprastai temperatūrai)	
Spausdinimo koky- bės garantijos ga- liojimo pabaigos data	1 metai (įdėjus į spausdintuvą)	
Laikymo aplinkos temperatūra	Neįdėto: -20 – 40 °C (per 4 dienas esant -20 °C, per mėnesį esant 40 °C)	
	Įdėjus į spausdintuvą: -20−40 °C (per 4 dienas esant -20 °C, per mėnesį esant 40 °C)	
	Transportuojant: -20 – 60°C (per 4 dienas esant -20°C, per mėnesį esant 40°C, 72 val. esant 60°C)	
Kasetės matmenys	700 ml: (P) 40 x (G) 305 x (A) 110 mm	
	350 ml: (P) 40 x (G) 200 x (A) 110 mm	
	110 ml: (P) 25 x (G) 200 x (A) 110 mm	

Svarbu.

- Siekiant užtikrinti spausdinimo kokybę, kartą per tris mėnesius rekomenduojame išimti ir papurtyti įdėtas rašalo kasetes.
- Rašalas užšals, jei ilgą laiką paliksite žemesnėje nei -20 °C temperatūroje. Jei rašalas užšalo, palikite jį kambario temperatūroje (25 °C) bent keturioms valandoms (be kondensacijos).
- □ Nebandykite papildyti rašalo kasetės.

MFP skaitytuvo specifikacijos

Skaitymo plotis

Nuo 153 iki 914,4 mm (36 colių)

Dokumentas

239

MFP skaitytuvo specifikacijos		
Dydis (plotis)	Nuo 153 iki 965,2 mm (38 colių)	
Dydis (ilgis)	Kopijuojant Nuo 153 iki 4,87 m	
	Nuskaitant Nuo 153 iki 30,48 m	
Storis	Nuo 0,05 iki 1,3 mm	
lšmetimo kryptis	Pirmyn / atgal (perjungiama)	
Optinė skyra	600 dpi	
Nuskaitymo meto- das	Kontaktinis vaizdo jutiklis	
Antrinis nuskaity- mo metodas	Dokumento judėjimo (lapo perėji- mo) metodas	
Nuskaitymo skyra	100, 200, 300, 360, 400, 600dpi	
Nuskaityto failo formatas	JPEG, PDF, TIFF	
Kopijavimo skyra		
Skaitymo	300 dpi	
Rašymo	360 dpi	
Kopijavimo maste- lio keitimas	Nuo 25 iki 400 %	
Nepertraukiamų kopijų skaičius	Nuo 1 iki 99 lapų	
Jutiklis	CIS	
Šviesos šaltinis	Du šviesos diodai (RGB)	
Nominali įtampa	Nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė	
Nominalus dažnis	Nuo 50 iki 60 Hz	
Nominali srovė	2,5 A	
Naudojama energija		
Naudojant	Apytikriai 50 W	
Parengties reži- mas	Apytikriai 25 W	
Miego režimas / išsijungimas	0,5 W ir mažiau	

Standartai ir patvirtinimai

SC-T7200D Series / SC-T5200D Series

UL 60950-1		
CSA C22.2 Nr. 60950-1		
Mažos įtampos di- rektyva 2006 / 95 / EB	EN 60950-1	
FCC 15 dalis, B skyrius,	A klasė	
CAN / CAS-CEI / IEC CISPR 22 A klasė		
AS / NZS CISPR 22 A klasė		
EMC direktyva 2004 / 108 / EB	EN 55022 A klasė	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
	UL 60950-1 CSA C22.2 Nr. 60950-1 Mažos įtampos di- rektyva 2006 / 95 / EB FCC 15 dalis, B skyrius, CAN / CAS-CEI / IEC CIS AS / NZS CISPR 22 A kla EMC direktyva 2004 / 108 / EB	

Ispėjimas: Tai yra A klasės produktas. Namų aplinkoje šis produktas gali sukelti radijo trukdžius, tokiu atveju naudotojui gali reikti imtis atitinkamų priemonių.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series / SC-T3200 Series

Sauga	UL 60950-1		
	CAN / CSA C22.2 Nr. 60950-1		
	Mažos įtampos di- rektyva 2006 / 95 / EB	EN 60950-1	
EMC	FCC 15 dalis, B skyrius, B klasė		
-	CAN / CAS-CEI / IEC CISPR 22 B klasė		
	AS / NZS CISPR 22 B klasė		
	EMC direktyva 2004 / 108 / EB	EN 55022 B klasė	
		EN 55024	
		EN 61000-3-2	
		EN 61000-3-3	

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

"Epson" techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

http://support.epson.net/

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

http://www.epson.com

Tada pasirinkite vietinio Epson svetainės pagalbos skyrių.

Kaip kreiptis į "Epson" techninės pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į Epson

Jei jūsų "Epson" gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į "Epson" techninės pagalbos tarnybas. Jei pateikiamame sąraše "Epson" pagalbos skyrius nenurodytas jūsų regionui, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

"Epson" techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- Gaminio serijos numerį (Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- Gaminio modelį
- Gaminio programinės įrangos versiją (Spustelėkite About, Version Info ar panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje

Epson teikia techninės pagalbos paslaugas, nurodytas toliau.

Pagalba internetu

Apsilankykite Epson pagalbos svetainėje adresu http:// epson.com/support ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti Epson el. paštu.

Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562)276-1300 (JAV) arba (905)709-9475 (Kanada), nuo 6 iki 18 val., Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo. Gali galioti mokestis arba tolimojo susisiekimo tarifai.

Prieš skambindami Epson dėl pagalbos paruoškite tokią informaciją:

- Gaminio pavadinimas
- Gaminio serijos numerį
- Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- Kompiuterio konfigūracija
- Problemos aprašymas

Pastaba:

Prireikus pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.

Eksploatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu http:// www.epsonstore.com (pardavimai JAV) arba http:// www.epson.ca (pardavimai Kanadoje).

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su "Epson" techninės pagalbos skyriumi ieškokite **Visos Europos** garantijos dokumente.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (http://www.epson.com.tw)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

"Epson" pagalbos skyrius (Tel.: +0800212873)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Del gaminio naudojimo ar problemų
- Del remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras

Telefono numeris	Fakso nu- meris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwan

Kur gauti pagalbos

Telefono numeris	Fakso nu- meris	Adresas
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan- jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taivanis
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhong- he City, Taipei County 235, Taivanis
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Towns- hip, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taivanis
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung Ci- ty 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Tai- chung City 408, Taiva- nis
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaoh- siung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaoh- siung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Ping- tung County 900, Tai- wan

Pagalba naudotojams Australijoje

Epson Australia nori teikti jums aukšto lygio klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Papildomai prie jūsų gaminio dokumentų, mes pateikiame šiuos šaltinius informacijai gauti:

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Pardavėjas visada turi būti pirmasis, kuriam skambinate patarimo dėl iškilusių problemų; dažnai jie gali išspręsti problemas greitai ir lengvai, o taip pat duoti patarimą apie veiksmus, kuriuos turite daryti.

Žiniatinklio URL http://www.epson.com.au

Prisijunkite prie Epson Australia žiniatinklio puslapių. Verta kartais čia užsukti naršant internete! Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisiuntimo sritis, Epson kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

"Epson" pagalbos skyrius

Epson pagalbos telefonu skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad mūsų klientai gautų patarimų. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti jums įdiegiant, konfigūruojant ir naudojant Epson gaminį. Mūsų prekybos skatinimo pagalbos skyrius gali pateikti literatūrą apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur rasti artimiausią pardavėją arba techninės priežiūros atstovą. Čia yra atsakymų į įvairiausio pobūdžio užklausas.

Pagalbos telefonu skyriaus numeriai:

Tel.:	1300 361 054	
Faksas:	(02) 8899 3789	

Prieš skambinant siūlome pasiruošti visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau mes galėsime padėti išspręsti problemą. Tai yra informacija apie jūsų Epson gaminio dokumentus, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomąsias programas ir bet kokia informacija, kuri jums atrodo reikalinga.

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia Epson Singapore, yra šios:

Žiniatinklis (http://www.epson.com.sg)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

"Epson" pagalbos skyrius (tel.: (65) 65863111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dél remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (http://www.epson.co.th)

Pateikiama informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir el. pašto adresas.

Epson karštoji linija (tel.: (66) 2685-9899)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dél gaminio naudojimo ar problemų
- Dél remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Epson karštoji linija (tele- 84-8-823-9239 fonas):

Paslaugų centras:

80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (http://www.epson.co.id)

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson karštoji linija

- Dél parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Techninis palaikymas

Tel.:	(62) 21-572 4350
Faksas	(62) 21-572 4357

Epson paslaugų centras

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta

tel. / faks.: (62) 21-62301104

Kur gauti pagalbos

Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	tel. / faks.: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	tel.: (62) 31-5355035
	faks.: (62) 31-54//83/
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda
	Jl. Malioboro No. 60
	Yogyakarta
	tel.: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor
	Jl. Diponegoro No. 11
	Medan
	tel. / faks.: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
	JI. Ahmad Yani No. 49
	Makassar
	tel.: (62) 411-350147 / 411-350148

Pagalba naudotojams Honkonge

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

Svetainė internete

Epson Hong Kong sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalba, kad vartotojams būtų teikiama ši informacija:

- Informacija apie gaminį
- □ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali prisijungti prie mūsų tinklalapio adresu:

http://www.epson.com.hk

Techninės pagalbos karštoji linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Tel.:	(852) 2827-8911
Faksas:	(852) 2827-4383

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (http://www.epson.com.my)

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė būstinė.

Tel.: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

"Epson" pagalbos skyrius

 Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos (infolinija)

Tel.: 603-56288222

 Užklausos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminių naudojimą ir techninę pagalbą (Techline)

Tel.: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(http://www.epson.co.in)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

"Epson India" centrinė būstinė — Bengalūras

Tel.: 080-30515000

Faksas: 30515005

Epson India regioniniai biurai:

Vieta	Telefono nume- ris	Fakso numeris
Mumbai	022-28261515/16/ 17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nėra
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Pagalbos linija

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas — 18004250011 (9:00 – 21:00) — šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) — 3900 1600 (9:00 – 18:00) priekyje vietinis STD kodas

Pagalba naudotojams Filipinuose

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Philippines Corporation žemiau nurodytais telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė linija	a:(63-2) 706 2609
Faksas:	(63-2) 706 2665
Tiesioginė pagal bos skyriaus lini ja:	- (63-2) 706 2625 -
El. paštas:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis

(http://www.epson.com.ph)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Programinės įrangos licencijos sąlygos

ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJA

1) Šiame spausdintuve naudojamos atvirojo kodo programos, kurių sąrašas pateiktas 5) skirsnyje, atsižvelgiant į kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas.

2) Mes suteikiame šaltinio kodą GPL programoms, LGPL programoms, "Apache" programos licencijai ir ncftp programos licencijai (kiekviena nurodyta 5 skirsnyje) penkerių (5) metų laikotarpiui nutraukus to paties spausdintuvo modelio gamybą. Jei pageidaujate gauti šaltinio kodą prieš tai paminėtoms programoms ir licencijoms, žr. "Kaip kreiptis į "Epson" techninės pagalbos skyrių" naudotojo vadove ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių savo regione. Jūs turite laikytis kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygų.

3) Atvirojo kodo programoms GARANTIJA NETEIKIAMA; netgi nėra jokios numanomos PERKAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI garantijos. Atidžiai išnagrinėkite kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas, kurios pateiktos \Manual\DATA\EN\oss.pdf programinės įrangos diske.

4) Kiekvienos atvirojo kodo programos licencijos sąlygas rasite \Manual\DATA\EN\oss.pdf, esančiame programinės įrangos diske.

5) Toliau pateikiamas įrenginyje naudojamų atvirojo kodo programų sąrašas.

GNU GPL

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programas, kurioms taikoma "GNU General Public License" 2 versija arba naujesnė ("GPL Programs").

"GPL Programs" sąrašas: linux-2.6.35-arm1-epson12 busybox-1.17.4 ethtool-2.6.35 e2fsprogs-1.41.14 scrub-2.4 smartmontools-5.40 WPA Supplicant 0.7.3 Shred (Coreutils v8.23)

GNU Lesser GPL

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programas, kurioms taikoma "GNU Lesser General Public License" 2 versija arba naujesnė ("Lesser GPL Programs").

"LGPL Programs" sąrašas: uclibc-0.9.32 libusb-1.0.8 libiConv-1.14

"Apache" licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "Bonjour", kuriai taikoma "Apache License" 2.0 versija arba naujesnė ("Apache License Program").

"Bonjour" licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "Bonjour", kuriai taikomos "Bonjour" autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

Net-SNMP licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "Net-SNMP", kuriai taikomos "Net-SNMP" autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

BSD licencija (Berkeley Software Distribution License)

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą, kuriai taikomos "Berkeley Software Distribution" licencijos sąlygos ("BSD Program").

BSD licencijos programų sąrašas:

busybox-1.17.4 WPA Supplicant 0.7.3

"Sun RPC" licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "busybox-1.17.4", kuriai taikomos "Sun RPC" licencijos sąlygos ("Sun RPC Program").

ncftp licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "ncftp-3.2.4", kuriai taikomos "ncftp" autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

e2fsprogs licencija

Spausdintuvas naudoja atvirojo kodo programą "e2fsprogs-1.41.14", kuriai taikomos "e2fsprogs" autorių teisių savininko nuostatos ir sąlygos.

MIT licencija

Prie šio spausdintuvo pridedama atviro kodo programa "jQuery v1.8.2", kuriai galioja MIT licencija.

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/. APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/ or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.
Programinės įrangos licencijos sąlygos

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Kitos programinės įrangos licencijos

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Programinės įrangos licencijos sąlygos

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- 1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- 2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- 3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- 4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.