# EPSON EXCEED YOUR VISION SC-P9000 SC-P7000 SC-P8000 SC-P6000

- EN Setup Guide
- **FR** Guide d'installation
- **DE** Installationshandbuch
- **NL** Installatiehandleiding
- IT Guida di installazione
- ES Guía de instalación
- PT Manual de instalação

EN	Assembly	IT	Montaggio
FR	Assemblage	ES	Montaje
DE	Montage	PT	Montagem
9 NL	Montage		
EN	Initial Ink Charging	IT	Ricarica di inchiostro iniziale
FR	Chargement initial en encre	ES	Carga inicial de tinta
DE	Initiale Tintenfüllung	PT	Carregamento Inicial de Tinta
20 NL	Eerste keer inkt bijvullen		
	-		
EN	Loading Roll Paper	IT	Caricamento di carta in rotolo
FR	Chargement de papier rouleau	ES	Cargar rollo de papel
O DE	Einlegen des Rollenpapiers	РТ	Colocação do papel em rolo
24 NL	Rolpapier plaatsen		
EN	Print Head Alignment	IT	Allineamento della testina di stampa
FR	Alignement de la tête d'impression	ES	Alineación del cabezal de la impresora
A'A DE	Druckerkopfjustage	PT	Alinhamento das cabeças de impressão
27 NL	Printkop uitlijnen		
EN	Installing the Software	IT	Installazione del software
FR	Installation du logiciel	ES	Instalación del software
DE	Installation der Software	PT	Instalar o Software
29 NL	De software installeren		
EN	Viewing the Online Guides	IT	Visualizzazione delle guide online
FR	Affichage des guides en ligne	ES	Visualización de las guías online
DE	Ansehen der Online-Handbücher	PT	Visualizar os guias online
34 NL	De online handleidingen bekijken		

### **EN** Instructions

#### Illustrations

Unless otherwise noted, the illustrations in this manual show the SC-P9000 Series.

#### Safety Instructions

Read these instructions in their entirety before assembling the product, and be sure to follow the safety instructions in the printer's User's Guide when using the product.

#### When using the printer

- Do not block or cover the openings in the printer.
- **D** Do not insert objects through the slots. Take care not to spill liquid on the printer.
- □ Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or electric shock.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- □ Unplug the printer and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: The power cord or plug is damaged; liquid has entered the printer; the printer has been dropped or the cabinet damaged; the printer does not operate normally or exhibits a distinct change in performance.
- Do not put your hand inside the printer or touch the ink cartridges during printing.

#### When handling the ink cartridges

- □ Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink their contents.
- □ Store ink cartridges in a cool, dark place.
- If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If ink gets in your eyes, flush them immediately with water.
- **D** Do not use an ink cartridge beyond the date printed on the cartridge carton.
- **Use up the ink cartridge within six months of installation for best results.**
- **D** Do not dismantle the ink cartridges or try to refill them. This could damage the print head.
- □ Do not touch the ink supply port or its surrounding area and the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may affect normal operation and printing.

#### Meaning of Symbols

⚠Warning	Warnings must be followed to avoid serious bodily injury.
<b>≜</b> Caution	Cautions must be followed to avoid bodily injury.
	Important : Important must be followed to avoid damage to this product.
	Note : Notes contain useful or additional information on the operation of this product.

#### Illustrations

Sauf indications contraires, les illustrations de ce manuel sont celles de la série SC-P9000.

#### Consignes de sécurité

Lisez entièrement ces consignes avant d'assembler le produit, et respectez bien les consignes de sécurité du Guide d'utilisation de l'imprimante lorsque vous utilisez le produit.

#### Lorsque vous utilisez l'imprimante

- □ Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures de l'imprimante.
- D N'insérez aucun objet dans les espaces. Prenez garde à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante.
- □ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. L'utilisation de tout autre cordon peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- En l'absence d'instructions spécifiques dans la documentation, n'essayez pas de réparer l'imprimante par vous-même.
- Dans les cas suivants, débranchez l'imprimante et confiez l'entretien à un personnel qualifié : la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ; du liquide a pénétré dans l'imprimante ; l'imprimante est tombée ou le chariot est endommagé ; l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou fait preuve d'une baisse de performances marquée.
- Ne mettez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante et ne touchez pas les cartouches d'encre au cours de l'impression.

#### Lorsque vous manipulez les cartouches d'encre

- **Gardez** les cartouches d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas leur contenu.
- □ Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- □ Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- N'utilisez pas une cartouche d'encre ayant dépassé la date limite indiquée sur l'emballage de la cartouche.
- Pour de meilleurs résultats, finissez la cartouche d'encre dans un délai de six mois après son installation.
- Ne démontez pas les cartouches d'encre et ne tentez pas de les recharger. Cela pourrait endommager la tête d'impression.
- Ne touchez ni l'orifice d'alimentation en encre ou la zone autour de ce dernier, ni la puce verte située sur le côté de la cartouche d'encre. Cela pourrait affecter le fonctionnement normal et l'impression.

#### Signification des symboles

Avertissements	Les avertissements doivent être respectés pour éviter toute blessure corporelle sérieuse.
⚠Important	Les mises en garde doivent être respectées pour éviter toute blessure corporelle.
	Important : les remarques importantes doivent être respectées pour éviter d'endommager ce produit.
	Remarque : les remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.



#### Abbildungen

Sofern nicht anders angegeben zeigen die Abbildungen in diesem Handbuch die SC-P9000-Reihe.

#### Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage des Produkts in vollem Umfang und beachten Sie beim Verwenden des Produkts unbedingt die Sicherheitshinweise in dem Benutzerhandbuch des Druckers.

#### Beim Verwenden des Druckers

- **D** Blockieren Sie nicht die öffnungen an dem Drucker und decken Sie sie nicht ab.
- □ Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- □ Verwenden Sie nur das Netzkabel, welches mit dem Drucker mitgeliefert wird. Die Verwendung eines anderen Kabels kann zu Feuer oder elektrischen Schlägen führen.
- □ Mit Ausnahme der ausdrücklich in Ihren Unterlagen beschriebenen Verfahren, versuchen Sie nicht, den Drucker selber zu warten.
- Trennen Sie den Drucker und wenden Sie sich unter den folgenden Bedingungen an qualifiziertes Service-Personal: Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker funktioniert nicht ordnungsgemäß oder lässt eine deutliche änderung hinsichtlich der Leistung erkennen.
- □ Halten Sie nicht Ihre Hand in den Drucker und berühren Sie nicht die Tintenpatronen während des Druckvorgangs.

#### Beim Umgang mit den Tintenpatronen

- □ Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf und trinken Sie nicht ihren Inhalt.
- □ Lagern Sie Tintenpatronen an einem kühlen, dunklen Ort.
- Wenn Tinte auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie mit Seife und Wasser ab. Falls Tinte in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus.
- Benutzen Sie keine Tintenpatronen, deren auf der Verpackung aufgedrucktes Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
- □ Für die besten Ergebnisse brauchen Sie die Tintenpatrone innerhalb von sechs Monaten nach dem Einlegen auf.
- Zerlegen Sie die Tintenpatronen nicht und versuchen Sie nicht, sie nachzufüllen. Der Druckkopf könnte dadurch beschädigt werden.
- Berühren Sie nicht die Tintenzufuhröffnung oder ihre Umgebung und den grünen IC-Chip auf der Seite der Tintenpatrone. Der Normalbetrieb und das Drucken könnten sonst beeinträchtigt werden.

#### Bedeutung der Symbole

⚠Warnung	Warnungen müssen beachtet werden, um schwere Körperverletzungen zu ver- meiden.
⚠Vorsicht	Vorsichtsmaßnahmen müssen befolgt werden, um Körperverletzungen zu ver- meiden.
	Wichtig: Wichtige Hinweise müssen beachtet werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
	Hinweis: Hinweise enthalten nützliche oder zusätzliche Informationen zum Betrieb dieses Geräts.

### NL Instructies

#### Illustraties

Tenzij anders aangegeven, tonen de illustraties in deze handleiding het model SC-P9000.

### Veiligheidsvoorschriften

Lees deze instructies volledig voor u het product monteert. Volg ook de veiligheidsvoorschriften in de Gebruikershandleiding van de printer wanneer u deze gebruikt.

#### Wanneer u de printer gebruikt

- **D**e openingen van de printer mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- □ Steek geen voorwerpen door de openingen. Mors geen vloeistof op de printer.
- Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer hoort. Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- **D** Tenzij dit uitdrukkelijk in uw documentatie is uitgelegd, mag u de printer niet zelf onderhouden.
- Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus: als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.
- **D** Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.

#### Wanneer u de cartridges hanteert

- **D** Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en drink niet van de inhoud.
- Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.
- □ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water.
- Gebruik geen cartridge na de op de verpakking vermelde datum.
- **U** krijgt de beste resultaten als u de cartridge verbruikt binnen zes maanden na installatie.
- □ Haal de cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Dit kan de printkop beschadigen.
- Raak de inkttoevoer of het gebied eromheen en de groene chip aan de zijkant van de cartridge niet aan. Dit kan de normale werking en het afdrukken beïnvloeden.

#### Betekenis van symbolen

⚠Waarschuwing	Waarschuwingen moeten worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
<b>≜</b> Let Op	Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met 'Let op' en moeten nau- wkeurig worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
	Belangrijk: Belangrijke informatie moeten worden opgevolgd om schade aan dit product te voorkomen.
	Opmerking: Opmerkingen bevatten nuttige of aanvullende informatie over het gebruik van dit product.



#### Illustrazioni

Se non indicato diversamente, le illustrazioni contenute nel presente manuale mostrano la serie SC-P9000.

#### Istruzioni sulla sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di montare il prodotto e assicurarsi di osservare le istruzioni sulla sicurezza contenute nella Guida utente della stampante durante l'utilizzo del prodotto.

#### Quando si usa la stampante

- □ Non bloccare o ostruire le aperture della stampante.
- D Non inserire oggetti negli alloggiamenti. Fare attenzione a non versare liquido sulla stampante.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito con la stampante. L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione potrebbe causare incendi o shock elettrico.
- Salvi i casi espressamente indicati nella documentazione, non eseguire mai la manutenzione personalmente della stampante.
- Scollegare la stampante e mettersi in contatto con il personale di servizio qualificato nei seguenti casi: il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati; è penetrato del liquido all'interno della stampante; la stampante è caduta o la struttura risulta danneggiata; la stampante non funziona correttamente o si riscontra una significativa differenza nelle prestazioni.
- Non inserire una mano all'interno della stampante e non toccare le cartucce d'inchiostro durante la stampa.

#### Quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro

- **□** Tenere le cartucce d'inchiostro lontano dalla portata dei bambini e non berne il contenuto.
- Conservare le cartucce d'inchiostro in un luogo fresco e buio.
- Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, lavarlo con acqua e sapone. Se l'inchiostro viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua.
- D Non utilizzare la cartuccia d'inchiostro oltre la data stampata sulla confezione della cartuccia.
- Der risultati ottimali, utilizzare la cartuccia d'inchiostro entro sei mesi dall'installazione.
- Non smontare le cartucce d'inchiostro e non cercare di ricaricarle. Ciò potrebbe danneggiare la testina di stampa.
- Non toccare l'apertura di erogazione dell'inchiostro o l'area circostante e il chip IC verde sul lato della cartuccia d'inchiostro. Ciò potrebbe impedire le normali operazioni di funzionamento e la stampa.

#### Significato dei simboli

Avvertenze	Le avvertenze dovranno essere seguite per evitare serie lesioni personali.
Attenzione	I messaggi di attenzione dovranno essere seguiti per evitare lesioni personali.
	Importante: I messaggi importanti devono essere seguiti per evitare danni al prodotto.
	Nota: Le note contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di questo prodotto.

#### llustraciones

A no ser que se disponga lo contrario, las ilustraciones de este manual corresponden a la serie SC-P9000.

#### Instrucciones de seguridad

Lea íntegramente estas instrucciones antes de montar este producto y cuando utilice el producto asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad incluidas en el Manual de usuario de la impresora.

#### Cuando se utilice la impresora

- □ No bloquee ni cubra las aberturas de la impresora.
- D No introduzca objetos en las ranuras. Tenga cuidado y no derrame líquidos en la impresora.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la impresora. Si utiliza otro cable podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- A menos que en la documentación se especifique lo contrario, no intente reparar usted mismo la impresora.
- Desenchufe la impresora y póngase en contacto con personal de mantenimiento cualificado para realizar las tareas de mantenimiento en los siguientes casos: el enchufe o cable de alimentación están dañados; ha entrado líquido en la impresora; la impresora se ha caído o la carcasa se ha dañado; la impresora no funciona bien o presenta un cambio importante en su rendimiento.
- No meta las manos dentro de la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.

#### Cuando se manipulen los cartuchos de tinta

- D Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera su contenido.
- Guarde los cartuchos de tinta en un lugar freso y oscuro.
- □ Si la tinta entra en contacto con la piel, lave la zona con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, aclárelos inmediatamente con agua.
- No utilice un cartucho de tinta si ya ha pasado la fecha que aparece impresa en la caja del cartucho.
- Para sacar el máximo partido al cartucho de tinta utilícelo en los siguientes seis meses desde su instalación.
- No desmonte los cartuchos de tinta ni intente rellenarlos. De lo contrario podría dañar el cabezal de impresión.
- No toque el orificio de suministro de tinta ni la zona de alrededor, así como tampoco el chip IC verde que hay en el lateral del cartucho de tinta. De lo contrario podría perjudicar al funcionamiento e impresión normal.

#### Significado de los símbolos

Aviso	Deben respetarse los avisos para evitar daños personales graves.
⚠Precaución	Las precauciones deben respetarse para evitar daños personales.
	Importante: la información importante debe respetarse para evitar dañar el producto.
	Nota: las notas contienen información útil o adicional sobre el funcionamiento de este producto.



#### llustrações

Caso não haja outra indicação, as ilustrações neste manual mostram o modelo da série SC-P9000.

#### Instruções de Segurança

Leia estas instruções na sua totalidade antes de montar a máquina e certifique-se de que está a seguir as normas de segurança descritas no Guia do Utilizador da impressora quando estiver a utilizá-la.

#### Ao utilizar a impressora

- □ Não bloqueie nem cubra as aberturas na impressora.
- Não insira quaisquer objectos através das ranhuras. Não deixe cair líquidos sobre a impressora.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora. A utilização de outro cabo pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Excepto nos casos especificamente referidos na sua documentação, não tente por si mesmo fazer intervenções na impressora.
- Desligue a impressora e solicite a assistência de pessoal qualificado, verificando se ocorreu alguma das seguintes situações: cabo de alimentação ou ficha danificados; entrada de líquido na impressora; queda da impressora ou danos na sua cobertura; funcionamento anormal da impressora ou alteração do seu desempenho.
- Não ponha as mãos no interior da impressora nem toque nos cartuchos de tinta durante a impressão.

#### Ao manusear os cartuchos de tinta

- D Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças e não beba o seu conteúdo.
- Guarde os cartuchos de tinta em lugar fresco e escuro.
- □ Se a sua pele se sujar com tinta, lave-se com água e sabonete. Se pingar tinta nos seus olhos, lave-os imediatamente com água.
- D Não utilize cartuchos de tinta para além da data de validade impressa na respectiva embalagem.
- Para obtenção de melhores resultados, utilize cada cartucho dentro de um prazo de seis meses.
- Não desmonte os cartuchos de tinta nem tente enchê-los novamente. Isso pode danificar a cabeça de impressão.
- □ Não toque na porta de abastecimento de tinta, na sua área circundante e no chip verde IC ao lado do cartucho de tinta. Se o fizer, pode afectar o funcionamento e a impressão normal.

#### Significado dos símbolos

⚠Aviso	Devem ser respeitados os avisos de modo a evitar danos corporais graves.
⚠Atenção	Devem ser respeitadas as atenções de modo a evitar danos corporais.
	Importante: Importante deve ser respeitado de modo a evitar danos neste produto.
	Nota: As notas incluem informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento deste produto.

FR Choix d'un emplacement pour l'imprimante

#### **Scegliere un luogo per la stampante ES Selección del lugar de instalación de la impresora**



	SC-P9000 Series/SC-P8000 Series	SC-P7000 Series/SC-P6000 Series	
w	1864 mm	1356 mm	
D	1318 mm	903 mm	
н	1218 mm	1218 mm	

#### **Instructions for Placing the Printer**

- □ Choose a flat, level location large enough to allow adequate space for operation and maintenance, as shown in the illustration.
- Always use the printer installed on its stand. If you place the printer unit directly on the floor or a desk, it may affect normal operation or printing.
- **Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.**
- **D** Operate the printer under the following conditions:
- Temperature: 10 to 35°C

Humidity: 20 to 80% without condensation

Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information. Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.

#### PT Escolher um Local para a Impressora

#### Instructions pour le placement de l'imprimante

- Choisissez un emplacement plat et horizontal assez grand pour disposer de suffisamment d'espace pour le fonctionnement et l'entretien, comme indiqué dans l'illustration.
- □ Utilisez toujours l'imprimante installée sur son support. Si vous placez l'imprimante directement sur le sol ou sur un bureau, cela pourrait affecter le fonctionnement normal et l'impression.
- Utilisez toujours une prise conforme aux besoins électriques de cette imprimante.
- Utilisez l'imprimante dans les conditions suivantes :
  - Température : de 10 à 35°C
  - Humidité : de 20 à 80 % sans condensation

Même si les conditions ci-dessus sont satisfaites, vous risquez de ne pas imprimer correctement si les conditions ambiantes ne sont pas adaptées au papier. Reportez-vous aux instructions du papier pour plus d'informations.

Conservez l'imprimante à l'abris du rayonnement asséchant, direct du soleil ou de sources de chaleur afin de maintenir l'humidité appropriée.

#### Anleitung zur Aufstellung des Druckers

- Wählen Sie einen flachen und ebenen Standort der groß genug ist, um genügend Platz für die Benutzung und Instandhaltung zu haben, wie in der Abbildung dargestellt.
- Verwenden Sie den Drucker immer auf seinem Ständer montiert. Falls Sie den Drucker direkt auf den Boden oder einen Schreibtisch stellen, beeinträchtigt dies den Normalbetrieb oder das Drucken.
- □ Verwenden Sie nur eine Steckdose, die den Stromanforderungen dieses Druckers entspricht.
- □ Betreiben Sie den Drucker unter folgenden Bedingungen: Temperatur: 10 bis 35°C

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% ohne Kondensation

Auch wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, kann nicht richtig gedruckt werden, wenn die Umgebungsbedingungen für das Papier nicht erfüllt sind. Lesen Sie die Anweisungen zum Papier für nähere Informationen.

Halten Sie den Drucker von Trocknung, direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen fern, um die passende Feuchtigkeit zu gewährleisten.

#### Instructies voor het plaatsen van de printer

- □ Kies een vlakke en stabiele locatie die voldoende ruimte biedt voor de werking en het onderhoud van de printer, zoals weergegeven op de afbeelding.
- Gebruik de printer alleen als deze correct op de voet geïnstalleerd is. Als u de printer rechtstreeks op de vloer of een bureau plaatst, kan dit de normale werking of het afdrukken beïnvloeden.
- **Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet aan de stroomvereisten van deze printer.**
- Bedien de printer onder de volgende voorwaarden:

Temperatuur: 10 tot 35°C

Vochtigheid: 20 tot 80% zonder condensvorming

Zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunt u mogelijk niet goed afdrukken indien de omgevingsfactoren niet juist zijn voor het papier. Zie de instructies van het papier voor meer gedetailleerde informatie.

Houd, om de juiste vochtigheid te behouden, de printer uit de buurt van droogte, direct zonlicht of warmtebronnen.

#### Istruzioni per il posizionamento della stampante

- □ Scegliere una superficie piatta e livellata abbastanza grande da lasciare spazio per il funzionamento e la manutenzione come mostrato nell'illustrazione.
- Utilizzare sempre la stampante installata sulla sua base. Se si posiziona la stampante direttamente sul pavimento o su un tavolo, si potrebbero impedire le normali operazioni di funzionamento e la stampa.
- **U**tilizzare solo una presa in grado di soddisfare i requisiti di alimentazione di questa stampante.
- □ Far funzionare la stampante solo in presenza delle seguenti condizioni: Temperatura: da 10 a 35°C

Umidità: da 20 a 80% senza condensa

Anche rispettando le precedenti condizioni, la stampa potrebbe non essere adeguata se le condizioni ambientali non sono adatte per la carta. Vedere le istruzioni della carta per maggiori dettagli.

Tenere la stampante lontana da luoghi in cui potrebbe essiccare, dalla luce diretta del sole o da fonti di calore per mantenere il giusto grado di umidità.

#### Instrucciones de colocación de la impresora

- □ Elija una superficie plana y nivelada lo suficientemente grande para dejar espacio para su funcionamiento y mantenimiento, tal como se muestra en la ilustración.
- Utilice la impresora instalada en su base. Si coloca la impresora directamente sobre el suelo o un escritorio, puede que esto afecte al funcionamiento o impresión correcto del aparato
- Utilice únicamente una toma que cumpla con los requisitos de alimentación de esta impresora.
- Utilice la impresora en las siguientes condiciones:

Temperatura: entre 10 y 35 °C

Humedad: de 20 a 80% sin condensación

Incluso si se cumplen las anteriores condiciones, podría no ser capaz de imprimir correctamente si las condiciones ambientales no son las adecuadas para el tipo de papel. Consulte las instrucciones del papel para más información.

Para poder mantener la humedad adecuada, mantenga la impresora alejada de secadoras, luz solar directa o fuentes de calor.

#### Instruções para a colocação da impressora

- Escolha um local plano e nivelado suficientemente grande para permitir espaço adequado para funcionamento e manutenção, conforme mostrado na ilustração.
- Utilize sempre a impressora instalada no seu suporte. Se colocar a impressora directamente sobre o chão ou sobre uma secretária, o seu funcionamento normal ou a impressão podem ser afectados.
- Utilize apenas uma tomada que corresponda aos requisitos de alimentação desta impressora.
- □ A impressora deve trabalhar sob as seguintes condições:

Temperatura: 10 a 35°C

Humidade: 20 a 80% sem condensação

Mesmo se estiverem reunidas as condições acima, não conseguirá imprimir adequadamente se as condições ambientais não forem as apropriadas para o papel. Veja as instruções do papel para informações mais detalhadas.

Mantenha a impressora longe de secagem, luz solar directa ou fontes de calor para manter a humidade apropriada.



Paper Basket/Hamac à papier/Papierablage/Papieropvang/Basket di raccolta carta/Soporte para el papel/Receptor de papel





EN Assembly FR Assen	nblage	DE Montage	NL Montage
IT Montaggio ES Monta	aje	PT Montagem	
	$\triangle$ Caution:	Before assembling the printer, clear the work a	rea by putting away the removed packing materials and bundled items.
Stand	<b>∆Important</b> :	Avant d'assembler l'imprimante, nettoyez la zo ments fournis.	one de travail en éloignant tous les matériaux d'emballage et les élé-
Support	$\triangle$ Vorsicht:	Bevor Sie den Drucker montieren, räumen Sie	die Arbeitsfläche frei, indem Sie die Verpackungsmaterialien entfernen.
Onderstel	⚠Let Op:	Maak de werkruimte vrij voor het monteren va delde onderdelen op te bergen.	an de printer door de verwijderde verpakkingsmaterialen en gebun-
Base	▲ Attenzione:	Prima di assemblare la stampante, pulire l'area	a di lavoro rimuovendo i materiali d'imballo e confezionamento.
Soporte	<b>⚠</b> Precaución:	Antes de montar la impresora, limpie el área d tos incluidos.	le trabajo retirando los materiales de embalaje extraídos y los elemen-
Suporte	⚠Atenção:	Antes de montar a impressora, arrume a área d	le trabalho, removendo os materiais de embalagem e itens agrupados.
		anda assemble the Ctan d	
	Have two per	eopie assemble the Stand.	+
	Der Ständer	sollte von zwei Personen zusammengebaut we	rden.
	De voet moe	et door twee personen worden geassembleerd.	
	Assemblare	la base in due persone.	
	Se necesitar	n dos personas para montar la base.	
	São necessa	rias duas pessoas para montar o suporte.	





<b>▲</b> Caution:	Always secure the casters of the stand except when moving the printer.
<b>≜Important:</b>	Verrouillez toujours les roulettes du support, sauf lors du déplacement de l'imprimante.
⚠ Vorsicht:	Sichern Sie immer die Transportrollen des Ständers, es sei denn, Sie bewegen den Drucker.
⚠Let Op:	Zet de wieltjes van de staander altijd vast, tenzij u de printer verplaatst.
⚠Attenzione:	Fissare sempre le ruote pivotanti della base, tranne quando si sposta la stampante.
⚠ Precaución:	Asegure siempre las ruedas del soporte, excepto cuando mueva la impresora.
🗥 Atenção:	Trave sempre as rodinhas do suporte excepto quando deslocar a impressora.

Printer Installation	<b>≜</b> Caution:	When carrying the printer, use at least 4 persons.
Installation de l'imprimante	⚠ Important:	Lors du déplacement de l'imprimante, prévoyez au moins quatre personnes.
Druckerinstallation	⚠ Vorsicht:	Wenn Sie den Drucker tragen, tun Sie dies mit mindestens 4 Personen.
Printerinstallatie	⚠Let Op:	Draag de printer met minstens 4 personen.
Installazione della stampante	⚠Attenzione:	Per trasportare la stampante, usare almeno 4 persone.
Instalación de la impresora	⚠ Precaución:	Serán necesarias al menos cuatro personas para transportar la impresora.
Instalação da Impressora	🗥 Atenção:	Quando transportar a impressora, use pelo menos quatro pessoas.

When lifting the printer, place your hands at the locations indicated in the illustrations. Otherwise, it may affect normal operation and printing.

Pour soulever l'imprimante, placez les mains aux endroits indiqués sur les illustrations. Sinon, cela peut empêcher le fonctionnement normal et l'impression normale.

Wenn Sie den Drucker anheben, halten Sie Ihn an den Stellen, die in der Abbildung angegeben sind. Anderenfalls beeinträchtigt dies den Normalbetrieb oder das Drucken.

Als u de printer optilt, plaats uw handen dan op de plaatsen die worden aangegeven op de illustraties. Als u dit niet doet, kan dit de normale werking en het afdrukken beïnvloeden. Per sollevare la stampante, posizionare le mani sui punti indicati nelle illustrazioni. In caso contrario, si potrebbero impedire le normali operazioni di funzionamento e la stampa. Cuando levante la impresora, coloque las manos en los puntos que se indican en las imágenes. De lo contrario podría perjudicar al funcionamiento e impresión normal.

Ao levantar a impressora, ponha as suas mãos nos locais indicados nas ilustrações. Se não o fizer, pode afectar o funcionamento e a impressão normal.



#### SC-P9000 Series/SC-P8000 Series

When installing the optional Auto Take-up Reel Unit, do not install the paper basket; skip to "Setting up" on page 17.

Lors de l'installation de l'Enrouleur papier Automatique en option, n'installez pas le hamac à papier ; passez à « Installation » à la page 17.

Für die Installation der optionalen Aufrolleinheit, installieren Sie noch nicht die Papierablage; gehen Sie zu "Aufstellen" auf Seite 17.

Wanneer u de optionele Automatische oproleenheid installeert, installeer dan de papieropvang niet; ga meteen verder naar 'Installeren' op pagina 17.

Quando si installa il Riavvolgitore automatico, non installare il basket di raccolta carta; passare a "Configurazione" a pagina 17.

Durante la instalación de la Unidad de recogida automática opcional no monte el soporte para el papel; vaya a "Instalación" en la página 17.

Ao instalar a Unidade de enrolador de Papel opcional não instale o receptor de papel; avance para "Configurar" na página 17.





[6]







## [5]

Push the black plastic part all the way in the pipe. Poussez complètement la partie en plastique noir dans la conduite. Drücken Sie das schwarze Plastikteil bis zum Anschlag in das Rohr. Duw het zwarte plastic onderdeel helemaal in de buis. Spingere la parte nera di plastica in fondo al tubo. Presione la pieza negra de plástico hasta el fondo del tubo. Introduza ao máximo a peça plástica preta no tubo.



[8]



## [7]







[9]





[10]





[15]

[18]









## [14]

Push the black plastic part all the way in the pipe.
Poussez complètement la partie en plastique noir dans la conduite.
Drücken Sie das schwarze Plastikteil bis zum Anschlag in das Rohr.
Duw het zwarte plastic onderdeel helemaal in de buis.
Spingere la parte nera di plastica in fondo al tubo.
Presione la pieza negra de plástico hasta el fondo del tubo.
Introduza ao máximo a peça plástica preta no tubo.









[19]



[20]





[22]





#### Setting Up

Installation

Aufstellen

Installeren

Configurazione

Instalación

Configurar

## [1]

When you are removing the protective materials, touch a metallic part of the printer to prevent generating static electricity.

Lorsque vous retirez les matériaux de protection, touchez une pièce métallique de l'imprimante pour empêcher la génération d'électricité statique.

Berühren Sie beim Entfernen des Schutzmaterials ein Metallteil des Druckers, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.

Houd tijdens het verwijderen van de beschermingsmaterialen contact met een metalen onderdeel van de printer zodat geen statische elektriciteit kan ontstaan.

Prima di rimuovere i materiali protettivi, toccare una parte metallica della stampante per prevenire la trasmissione di elettricità statica.

Durante la retirada de los materiales de protección, toque una superficie metálica para evitar la generación de electricidad estática.

Quando está a remover os materiais de protecção, toque numa peça metálica da impressora para evitar gerar electricidade estática.



### [2]









[4]



[7]

[5]

[6]





Verwendung auf.

para su uso posterior.

para uma utilização posterior.



[12]



SC-P9000 Series / SC-P8000 Series 
→ [10]





Be sure to store the protective material for the print head fix for later use. Veillez à conserver le matériau de protection nécessaire à la réparation de la

Bewahren Sie das Schutzmaterial für die Druckkopfsperre für eine spätere

Het materiaal dat voor het vastzetten van de printkop werd gebruikt, moet

Custodire il materiale protettivo del blocco della testina di stampa per usi futuri. Asegúrese de guardar los materiales de protección del bloqueo del cabezal

Assegure-se de que guarda o material de protecção da cabeça de impressão

[8]

tête d'impression pour une utilisation ultérieure.

voor later gebruik worden bewaard.





EN Initial Ink Charging

FR Chargement initial en encre

ES Carga inicial de tinta

DE Initiale Tintenfüllung



PT Carregamento Inicial de Tinta

[2]

# [1]

- 1. Turn on the power and configure the initial settings, such as the language and date. Users of the SC-P9000 series/SC-P7000 series should also select an inkset.
- 2. After configuring the initial settings, wait about a minute for both sides of the ink cover to open automatically.
- 1. Mettez-la sous tension et configurez les paramètres initiaux, tels que la langue et la date. Les utilisateurs de la série SC-P9000/SC-P7000 doivent également sélectionner un jeu d'encres.
- 2. Après avoir configuré les paramètres initiaux, attendez environ une minute pour que les deux côtés du couvercle d'encre s'ouvrent automatiquement.
- 1. Schalten Sie den Strom ein und konfigurieren Sie die ersten Einstellungen wie die Sprache und das Datum. Benutzer der SC-P9000 Reihe/SC-P7000 Reihe sollten auch einen Tintensatz auswählen.
- 2. Nach Konfigurieren der ersten Einstellungen, warten Sie eine Minute, bis sich beide Seiten der Tintenklappe automatisch öffnen.
- 1. Schakel de machine in en configureer de begininstellingen, zoals taal en datum. Gebruikers van het model SC-P9000/SC-P7000 moeten ook een inktset selecteren.
- 2. Wacht na het configureren van de initiële instellingen ongeveer een minuut om beide kanten van de inktafdekking automatisch te laten openen.
- 1. Accendere la stampante e configurare le impostazioni iniziali, quali lingua e data. Se si utilizza la serie SC-P9000/SC-P7000, è necessario selezionare anche un set di inchiostri.
- 2. Dopo aver configurato le impostazioni iniziali, attendere circa un minuto che entrambi i lati del coperchio dell'inchiostro si aprano automaticamente.
- 1. Encienda el aparato y configure los ajustes iniciales como el idioma y la fecha. Los usuarios de las series SC-P9000/SC-P7000 también deberían seleccionar un juego de tinta.
- 2. Tras configurar los ajustes iniciales, espere alrededor de un minuto para que ambos lados de la compuerta de tinta se abran automáticamente.
- 1. Ligue a alimentação e configure as definições iniciais, tais como o idioma e a data. Os utilizadores da série SC-P9000/série SC-P7000 devem também seleccionar um conjunto de tinta.
- 2. Após configurar as definições iniciais, aguarde cerca de um minuto até ambos os lados da tampa de tinta abrirem automaticamente.



## [3]

<ul> <li>After opening the ink cartridge, be sure to shake it as shown in the figure.</li> <li>Do not touch the IC chip on the cartridge. Doing so may cause incorrect operation or printing.</li> </ul>	
<ul> <li>Après l'ouverture de la cartouche d'encre, veillez à la secouer comme illustré sur la figure.</li> <li>Ne touchez pas à la puce sur la cartouche. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements des opérations ou de l'impression.</li> </ul>	
<ul> <li>Achten Sie nach dem öffnen der Patrone darauf, diese zu schütteln, wie in der Abbildung dargestellt.</li> <li>Berühren Sie nicht den IC-Chip auf der Patrone. Andernfalls kann es zu unzulässigem Betrieb oder Ausdrucken kommen.</li> </ul>	and the second
<ul> <li>Vergeet niet de cartridge door elkaar te schudden na het openen, zoals in de afbeelding aangeduid.</li> <li>Raak de IC-chip op het patroon niet aan. Dit kan onjuiste werking of onjuist afdrukken veroorzaken.</li> </ul>	
<ul> <li>Dopo aver aperto la cartuccia d'inchiostro, assicurarsi di agitarla come mostrato in figura.</li> <li>Non toccare il chip IC sulla cartuccia. Il farlo potrebbe provocare operazioni o stampe errate.</li> </ul>	×15 (5coc)
<ul> <li>Tras abrir el cartucho de tinta, asegúrese de agitarlo tal y como se muestra en la imagen.</li> <li>No toque el chip IC del cartucho. De lo contrario podría ocasionar un funcionamiento o impresión incorrectos.</li> </ul>	(3566.)
<ul> <li>Depois de abrir o cartucho de tinta, não se esqueça de o agitar conforme mostra a figura.</li> <li>Não toque o chip IC do cartucho. Fazê-lo pode causar funcionamento ou impressão incorrectos.</li> </ul>	

## [4]



Install ink cartridges in all slots as described in the label inside the ink cover. Users of the SC-P9000 series/SC-P7000 series must choose whether to install Light Light Black or Violet.

Installez les cartouches d'encre dans tous les espaces, comme indiqué sur l'étiquette située sur l'intérieur du couvercle d'encre. Les utilisateurs de la série SC-P9000/SC-P7000 doivent choisir entre installer le Gris Clair ou le Violet.

Installieren Sie die Tintenpatronen in allen Steckplätzen, wie am Etikett in der Tintenklappe beschrieben. Benutzer der SC-P9000-Reihe/SC-P7000-Reihe müssen auswählen, ob sie entweder Light Light Black oder Violett installieren.

Installeer cartridges in alle sleuven zoals beschreven op het label aan de binnenkant van de inktafdekking. Gebruikers van het model SC-P9000/ SC-P7000 moeten kiezen of ze Licht Grijs of Violet installeren.

Installare le cartucce d'inchiostro in tutti gli alloggiamenti come descritto sull'etichetta all'interno del coperchio dell'inchiostro. Se si utilizza la serie SC-P9000/SC-P7000 è necessario scegliere se installare Nero Light Light o Viola.

Monte los cartuchos de tinta en todas las ranuras tal como se describe en la etiqueta del interior de la compuerta de tinta. Los usuarios de las series SC-P9000/SC-P7000 deben elegir si instalar Gris Claro o Violeta.

Instale cartuchos de tinta em todas as ranhuras, conforme descrito na etiqueta no interior da tampa da tinta. Os utilizadores da série SC-P9000/série SC-P7000 têm de escolher entre instalar Cinzento Claro ou Violeta.

### For SC-P9000 Series/ SC-P7000 Series

A Sover the ink icon in the control panel indicates that the wrong option may be chosen for **Select Ink Set**. Turn the printer off and then on again and select the correct inkset.



[5]

L'image 🗞 au-dessus de l'icône d'encre dans le panneau de commande indique que la mauvaise option a peut être été choisie pour Sélectionner jeu d'encres. Mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau sous tension et sélectionnez le jeu d'encres correct.

Ein Süber dem Tintensymbol auf dem Bildschirm des Kontrollpanels zeigt an, dass möglicherweise die falsche Option für **Tintensatz Wählen** ausgewählt wurde. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den korrekten Tintensatz zu wählen.

Een 😵 over het inktpictogram op het bedieningspaneel geeft aan dat mogelijk de verkeerde optie is gekozen voor **Inktset Selecteren**. Schakel de printer uit en weer in en selecteer de correcte inktset.

Se nel pannello di controllo si visualizza Sull'icona dell'inchiostro, potrebbe essere stata scelta l'opzione sbagliata per Seleziona set inchiostri. Spegnere e riaccendere la stampante e selezionare il set di inchiostri corretto.

La imagen Sobre el icono de tinta en el panel de control indica que puede haberse elegido la opción incorrecta para Seleccione juego tinta. Apague la impresora y, a continuación, vuelva a encenderla y seleccione el juego de tinta correcto.

Um Sobre o ícone da tinta no painel de controlo indica que a opção errada pode ser escolhida para Seleccionar conjunto tinta. Desligue a impressora e volte a ligar e seleccione o conjunto de tinta correcto.

[6]



Observe the following precautions when charging the ink. If these precautions are not observed, the work may be interrupted and require redoing, resulting in more ink being consumed than normal.

Do not disconnect the power cable from the outlet or turn off the power.

□ Do not perform operations other than those specified on the screen.

Observez les précautions suivantes lors du chargement en encre. Si vous n'observez pas ces précautions, le travail peut être interrompu et vous pouvez vous trouvez dans l'obligation de le refaire, ce qui provoquera une consommation d'encre plus importante que la normale.

Ne déconnectez pas le câble d'alimentation de la prise ou ne mettez pas hors tension.

□ N'effectuez aucune autre opération que celles spécifiées sur l'écran.

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen bei der Tintenbefüllung. Wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, kann die Arbeit unterbrochen werden und eine Wiederholung erforderlich machen, was zu mehr Tintenverbrauch als normal führt.

Trennen Sie das Netzkabel nicht von der Steckdose und schalten Sie das Gerät nicht aus.

D Führen Sie keine anderen Tätigkeiten, als die auf dem Bildschirm angegebenen, aus.

Volg bij het hanteren van de cartridges de volgende voorzorgsmaatregelen. Als deze voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, wordt het werk mogelijk onderbroken en moet het opnieuw worden uitgevoerd, waardoor er meer inkt wordt verbruikt dan normaal.

□ Haal de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact en schakel de machine niet uit.

□ Voer alleen de bewerkingen uit die op het scherm worden aangegeven.

Osservare le seguenti precauzioni quando si procede al caricamento dell'inchiostro. Se queste precauzioni non sono rispettate, il lavoro potrebbe essere interrotto con conseguente necessità di ripetere l'operazione, causando un consumo di inchiostro superiore al normale.

□ Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa o spegnere l'alimentazione.

Non fare operazioni diverse da quelle specificate sullo schermo.

Cumpla con las siguientes precauciones al cargar la tinta. Si no cumple con estas precauciones, la tarea podría verse interrumpida y deberá volver a realizarla, lo cual consumirá más tinta de lo normal. No desconecte el cable de alimentación de la toma ni desactive la alimentación.

No realice ninguna otra operación a las especificadas en la pantalla.

Tome as seguintes precauções ao carregar a tinta. Se estas precauções não forem tomadas, o trabalho pode ser interrompido e requerer repetição, de onde resultará um gasto de tinta acima do normal.

Di Não desligue o cabo de alimentação da tomada nem desligue a impressora.

□ Não realize operações que não as especificadas no ecrã.

The included ink cartridges and installed Maintenance Boxes are just for initial ink charging. You may need to replace the ink cartridge or Maintenance Box soon.

Les cartouches d'encre incluses et les Blocs récupérateurs d'encre installés sont uniquement destinés au chargement initial en encre. Il est possible que vous deviez prochainement remplacer la cartouche d'encre ou le Bloc récupérateur d'encre.

Die mitgelieferten Tintenpatronen und installierten Wartungstanks sind nur für die initiale Tintenfüllung. Sie müssen eventuell bald die Tintenpatrone oder den Wartungstank ersetzen.

De meegeleverde cartridges en de geïnstalleerde Maintanance boxes dienen enkel om de eerste keer inkt bij te vullen. Mogelijk moet u de cartridge of Maintanance box binnenkort vervangen.

Le cartucce d'inchiostro incluse e le Taniche di manutenzione sono solo per la ricarica di inchiostro iniziale. Potrebbe essere necessario sostituire presto la cartuccia d'inchiostro o la Tanica di manutenzione.

Los cartuchos de tinta que se incluyen y los Depósitos de mantenimiento instalado son solo para la carga inicial de tinta. Puede que sea necesario sustituir en breve el cartucho de tinta o el Depósito de mantenimiento.

Os cartuchos de tinta incluídos e os depósitos de manutenção instalados são apenas para o carregamento inicial de tinta. Pode ser necessário substituir o cartucho de tinta ou o depósito de manutenção a curto prazo.







[9]

[10]

[11]













## [14]

After loading the media, you will be prompted to confirm the paper type option. If you are using the supplied roll paper, press the ▼ button, select **Change Settings**, and then press the OK button.

Après le chargement du support, il vous sera demandé de confirmer l'option de type de papier. Si vous utilisez le papier rouleau fourni, appuyez sur le bouton ▼, sélectionnez **Modifier réglages**, puis appuyez sur le bouton OK.

Nach dem Einlegen der Medien werden Sie zur Bestätigung der Papiertyp-Option aufgefordert. Wenn Sie das mitgelieferte Rollenpapier verwenden, drücken Sie die Taste ▼, wählen Sie **Einstellungen ändern**, und drücken Sie dann die Taste OK.

Na het plaatsen van de media, wordt u gevraagd het papiertype te bevestigen. Als u de meegeleverde rol papier gebruikt, druk dan op de knop ▼, selecteer **Instellingen Wijzigen** en druk op de knop OK.

Una volta caricato il supporto, verrà richiesto di confermare l'opzione per il tipo di carta. Se si utilizza la carta in rotolo in dotazione, premere il tasto ▼, selezionare **Cambia Impostazioni**, quindi premere il tasto OK.

Una vez haya cargado el material, se le pedirá que confirme la opción del tipo de papel. Si utiliza el rollo de papel proporcionado, pulse el botón ▼, seleccione **Cambiar Ajustes** y, a continuación, pulse el botón OK.

Depois de colocar o papel, aparecer-lhe-á um aviso para confirmar a opção do tipo de papel. Se estiver a utilizar o papel em rolo fornecido, prima o botão ▼, seleccione **Alterar Definições** e, depois, prima o botão OK.

1. Press the ▼/▲ buttons to select Matte Paper and press the OK button.
 2. Press the ▼/▲ buttons to select Doubleweight Matte and press the OK button.
 3. Select Keep Settings Above and press the OK button.

Appuyez sur les boutons V/▲ pour sélectionner Matte Paper puis appuyez sur le bouton OK.
 Appuyez sur les boutons V/▲ pour sélectionner Doubleweight Matte et appuyez sur le bouton OK.
 Sélectionnez Conserver ces réglages et appuyez sur le bouton OK.

1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um **Matte Paper** auszuwählen und drücken Sie die Taste OK.

2. Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um **Doubleweight Matte** auszuwählen und drücken Sie die Taste OK.

3. Wählen Sie **Einstell. Oben Behalten** und drücken Sie die Taste OK.

1. Druk op de knoppen  $\nabla/A$  om **Matte Paper** te selecteren en druk op de knop OK.

2. Druk op de knoppen  $\mathbf{V}/\mathbf{A}$  om **Doubleweight Matte** te selecteren en druk op de knop OK.

3. Selecteer Deze Inst. Behouden en druk op de knop OK.

1. Premere i tasti ▼/▲ per selezionare **Matte Paper** e premere il tasto OK.

2. Premere i tasti V/▲ per selezionare **Doubleweight Matte** e premere il tasto OK.

3. Selezionare Mantieni Impostaz sopra e premere il tasto OK.

1. Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar **Matte Paper** y pulse el botón OK.

- 2. Pulse los botones ▼/▲ para seleccionar **Doubleweight Matte** y pulse el botón OK.
- 3. Seleccione Mantener Ajusts Anteri y pulse el botón OK.

1. Prima os botões ▼/▲ para seleccionar **Matte Paper** e prima o botão OK.

2. Prima os botões ▼/▲ para seleccionar **Doubleweight Matte** e prima o botão OK.

3. Seleccione Manter Definições Acima e prima o botão OK.







FR Alignement de la tête d'impression DE Druckerkopfjustage

NL Printkop uitlijnen

Allineamento della testina di stampa ES Alineación del cabezal de la impresora PT Alinhamento das cabeças de impressão

# [1]

Perform a nozzle check before using the **Head Alignment** option. The print head may not align correctly if the nozzles are clogged. If the printed patterns contain faint or missing areas, select **Head Cleaning** and press the OK button.

Réalisez un contrôle des buses avant d'utiliser l'option **Alignement Des Têtes**. Il est possible que la tête d'impression ne soit pas correctement alignée si les buses sont bouchées. Si les échantillons imprimés comportent des zones pâles ou manquantes, sélectionnez **Nettoyage tête** et appuyez sur le bouton OK.

Führen Sie einen Drüsentest durch, bevor Sie die Option **Druckerkopfjustage** verwenden. Der Druckerkopf könnte nicht korrekt ausgerichtet werden, wenn die Drüsen verstopft sind. Wenn das gedruckte Muster schwache oder fehlende Bereiche aufweist, wählen Sie **Druckkopfreinigung** und drücken Sie die Taste OK.

Voer een spuitstukcontrole uit voordat u de optie **Printkop Uitlijnen** gebruikt. De printkop lijnt mogelijk niet correct uit als de spuitstukken verstopt zijn. Als de afgedrukte patronen vage of ontbrekende delen bevat, selecteert u **Printkop Reinigen** en drukt u op de knop OK.

Eseguire un controllo degli ugelli prima di utilizzare l'opzione **Allineam Testina**. Se gli ugelli sono ostruiti, la testina di stampa potrebbe non allinearsi correttamente. Se i modelli stampati presentano zone sbiadite o mancanti, selezionare **Pulizia Testina** e premere il tasto OK.

Realice una comprobación de los inyectores antes de utilizar la opción de **Alineación Cabezales**. Es posible que el cabezal de la impresora no se alinee correctamente si los inyectores están obstruidos. Si los patrones impresos contienen zonas borrosas o que faltan, seleccione **Limpieza de Cabezales** y pulse el botón OK.

Efectue uma verificação do jacto antes de utilizar a opção **Alinhamento Cabeças**. A cabeça de impressão pode não alinhar correctamente se os jactos estiverem obstruídos. Se os padrões impressos tiverem áreas fracas ou em falta, seleccione **Limpeza das Cabeças** e prima o botão OK.



A EN Print Head Alignment FR Alignement de la tête d'impression DE Druckerkopfjustage NL Printkop uitlijnen IT Allineamento della testina di stampa ES Alineación del cabezal de la impresora PT Alinhamento das cabeças de impressão

[2]



[3]



Pressing OK prints the pattern and starts automatic alignment process, which takes about 6 minutes to complete.

Appuyer sur OK imprime l'échantillon et débute le processus d'alignement automatique, qui prend environ 6 minutes.

Drücken von OK druckt das Muster und startet den automatischen Justage-Prozess, welcher ungefähr 6 Minuten zur Fertigstellung braucht.

Door op de knop OK te drukken, wordt het patroon afgedrukt en wordt de automatische uitlijningsprocedure gestart, die ongeveer 6 minuten in beslag neemt.

Se si preme OK, si stampa il modello e si avvia il processo di allineamento automatico che dura circa 6 minuti.

Al pulsar OK se imprime el patrón y se inicia el proceso de alineación automático que tarda unos 6 minutos en completarse.

Premir OK imprime o padrão e começa o processo de alinhamento automático, que demora 6 minutos a concluir.



Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

x



If this dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click **Unblock**.

Si cette boîte de dialogue apparaît, assurez-vous que l'éditeur est bien SEIKO EPSON, puis cliquez sur Débloquer.

Wenn dieses Dialogfeld angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der Verlag SEIKO EPSON ist , und klicken Sie dann auf Freigeben.

Als het dialoogvenster verschijnt, controleer of de uitgever SEIKO EPSON betreft en klik vervolgens op Deblokkeren.

Se appare la finestra di dialogo, assicurarsi che il contatto sia SEIKO EPSON, quindi cliccare **Sblocca**.

Si aparece este cuadro de diálogo, asegúrese de que el editor sea SEIKO EPSON, y a continuación haga clic en Unblock (desbloquear).

Se esta caixa de diálogo aparecer, certifique-se de que o editor é SEIKO EPSON e clique em Desbloquear.

[5] Mac OS X



Follow the on-screen instructions to complete the installation. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um die Installation abzuschließen. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

#### Network



Do not remove the check mark from **Epson Network Utilities** in the **Software List**. Ne décochez pas la case **Utilitaires réseau Epson** dans la **Liste des logiciels**. Entfernen Sie nicht das Häkchen bei **Epson-Netzwerk-Utilitys** in der **Softwareliste**.

Verwijder het markeringsteken niet bij Epson-netwerkprogramma's in de Softwarelijst.

Non rimuovere il segno di spunta da Utility di rete Epson nell'Elenco software.

No extraiga la marca de verificación de las Utilidades Epson de red en la Lista de software.

Não retire a marca de verificação da Utilitários de Rede Epson na Lista de Software.

#### Adding the Printer/Ajout de l'imprimante/Hinzufügen des Druckers/De printer toevoegen/Aggiunta della stampante/Agregar la impresora/Adicionar a Impressora

System Preferences	Printers & Scanners	⊏> ∓	⇔	Add Carlos Constanting Consta	⇔	C         C
				Add		

Choosing an Administrator Password Choix d'un mot de passe administrateur

Auswählen eines Administratorkennworts

Een beheerderswachtwoord kiezen

Scelta di una password amministratore

Elegir una contraseña del administrador

Escolher a palavra-passe de Administrador

Network Setup and Administrator Menu settings can be protected using an administrator password.

- Do not forget the administrator password. For information on what to do if you forget the password, see "Problem Solver" in the User's Guide.
- □ If the printer is connected to a network, the password can also be entered or changed using Remote Manager.

Les paramètres Configuration Réseau et Menu administrateur peuvent être protégés à l'aide d'un mot de passe administrateur.

- N'oubliez pas le mot de passe administrateur. Pour plus d'informations sur la marche à suivre si vous oubliez le mot de passe, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » dans le Guide d'utilisation.
- 🖵 Si l'imprimante est connectée à un réseau, le mot de passe peut également être saisi ou modifié à l'aide du Remote Manager (Gestionnaire à distance).

Die Einstellungen Netzwerk-Setup und Administratormenü können durch Verwendung eines Administratorkennworts geschützt werden.

- Vergessen Sie das Administratorkennwort nicht. Für Informationen darüber, was zu tun ist falls Sie das Kennwort vergessen, siehe "Problemlöser" im Benutzerhandbuch.
- 📮 Falls der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist, kann das Kennwort auch unter Verwendung des Remote Manager (Fern-Manager) eingegeben werden.

De instellingen voor Netwerkinstelling en Menu Beheerder kunnen met een beheerderswachtwoord worden beveiligd.

- C Vergeet het beheerderswachtwoord niet. Voor informatie over wat u moet doen als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg "Problemen oplossen" in de Gebruikershandleiding.
- Als de printer met een netwerk is verbonden, kan het wachtwoord ook worden ingevoerd of gewijzigd met de Remote Manager (afstandsbediening).

È possibile proteggere le impostazioni Configuraz Rete e Menu Amministratore con una password amministratore.

- D Non dimenticare la password amministratore. Per informazioni su come evitare di dimenticare la password, vedere la sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida utente.
- 🖵 Se la stampante è connessa ad una rete, è possibile immettere o modificare la password tramite Remote Manager (Manager remoto).

Los ajustes de Configuración De Red y Menú del Administrador pueden protegerse con una contraseña de administrador.

- □ No olvide la contraseña de administrador. Para más información sobre qué hacer si se olvida de la contraseña de administrador, consulte "Problemas y soluciones" en el Manual de usuario.
- Gi la impresora está conectada a una red, la contraseña también puede introducirse o cambiarse con el Remote Manager (Gestor Remoto).

As definições de Configuração de Rede e de Menu Administrador podem ser protegidas por meio de uma palavra-passe de administrador.

D Não se esqueça da palavra-passe de administrador. Para saber o que fazer no caso de esquecer a palavra-passe, consulte "Resolução de Problemas" no Guia do Utilizador.

Se a impressora estiver ligada em rede, a palavra-passe também pode ser introduzida ou alterada utilizando o Remote Manager (Gestor Remoto).

[1]



## [2]

Enter pass	word.
	(à 1#)
Enter	Back Space
_∞Done	<b>⑤Back</b>

The printer ships without a password; press OK to proceed. When the Administrator Menu is displayed, select **Change Password** and choose a password. After entering a password, press **II**·**f** to exit the menu.

L'imprimante fonctionne sans mot de passe ; appuyez sur OK pour poursuivre. Lorsque le Menu administrateur est affiché, sélectionnez **Modifier le MDP** et choisissez un mot de passe. Après avoir saisi un mot de passe, appuyez sur II·m pour sortir du menu.

Der Drucker wird ohne ein Kennwort ausgeliefert, drücken Sie OK, um Fortzufahren. Wenn das Administratormenü angezeigt wird, wählen Sie **Kennwort ändern** und wählen Sie ein Kennwort.

Drücken Sie nach dem Eingeben eines Kennworts II·m, um das Menü zu verlassen.

De printer wordt geleverd zonder wachtwoord; druk op OK om verder te gaan. Wanneer het Menu Beheerder wordt weergegeven, selecteert u **Wachtwoord Wijzigen** en kiest u een wachtwoord.

Zodra u een wachtwoord heeft ingevoerd, drukt u op  $\mathbf{I} \cdot \mathbf{i}$  om het menu te verlaten.

La stampante viene consegnata senza una password; premere OK per procedere. Quando viene visualizzato il Menu Amministratore, selezionare **Cambia Password** e scegliere una password.

Una volta immessa una password, premere II. m per uscire dal menu.

La impresora se entrega sin contraseña; presione OK para continuar. Cuando se visualice el Menú del Administrador, seleccione **Cambiar Contraseña** y elija una contraseña. Una vez haya introducido la contraseña, presione II·m para salir del menú.

A impressora fica pronta sem palavra-passe. Prima OK para continuar. Quando o Menu Administrador aparecer, seleccione **Alterar Palavra-passe** e escolha nova palavra-passe. Depois de introduzir uma palavra-passe, prima II·m para sair do menu.



FR Affichage des guides en ligne

Mac OS X

ES Visualización de las guías online

#### Windows



0	SC-PXXXX Series
Install Novi	Show Online Guide See the PDF/HTML manual. If necessary, copy the manual to a location where you can refer to it easily.
carae Agreemen) nien Oneck Armare Solect	ال الم
muction two	Select the software to install.
7	Y of gaves Drave and Williams graves there from 1 y (gaves Caler Collimation Williams C (gaves haves Williams Y) Antonionated Software ↓ gavesheet Carely
	Circul Back Install

The following online guides are included on the supplied software CD. The guides can be viewed by clicking the button in the dialog and can be copied to your computer desktop for ease of reference.

m	User's Guide
¥ <u>۲</u>	Network Guide

Les guides en ligne suivants sont inclus sur le CD du logiciel fourni. Vous pouvez afficher les guides en cliquant sur le bouton dans le dialogue et les copier sur le bureau de votre ordinateur pour vous y référer plus facilement.



#### Guide d'utilisation

Guide réseau

Die folgenden Online-Handbücher sind auf der mitgelieferten Software-CD enthalten. Die Anleitungen können durch Klicken auf die Taste im Dialog angesehen werden und können zum schnellen Nachschlagen auf den Computerdesktop kopiert werden.



Benutzerhandbuch

Netzwerkhandbuch

DE Ansehen der Online-Handbücher

### PT Visualizar os guias online



De volgende online handleidingen zijn inbegrepen op de meegeleverde software CD. Voor eenvoudige referentie kunnen de handleidingen worden bekeken door op de knop in het dialoogvenster te klikken en kunnen ze naar het bureaublad van uw computer worden gekopieerd.



### Gebruikershandleiding Netwerkhandleiding

Le seguenti guide online sono incluse nel CD software fornito. Le guide possono essere visualizzate facendo clic sul tasto nella finestra di dialogo e copiate sul desktop del computer per una più agevole consultazione.



### Guida utente Guida di rete

En el CD de software se incluyen las siguientes guías online. Podrá ver las guías haciendo clic en el botón del diálogo y podrá copiarlas en el escritorio de su ordenador para mayor comodidad.

5	Manual del usuario
Ť	Manual de red

Os quias online seguintes estão incluídos no CD de software fornecido. Os guias podem ser visualizados clicando no botão no diálogo e podem ser copiados para o ambiente de trabalho do seu computador para facilidade de referência.



5

**Guia do Utilizador** 

Guia de Rede