

SC-F6200 Series SC-F6000 Series

Guia do Utilizador

CMP0049-01 PT

Copyrights e Marcas comerciais

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferências electromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION e os respetivos logotipos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, OS X®, e Bonjour® são marcas registadas da Apple Inc.

Intel® é uma marca registada da Intel Corporation.

PowerPC® é uma marca registada da International Business Machines Corporation.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Índice de Conteúdo

Copyrights e Marcas comerciais

Introdução

Operações Básicas

Colocar e Retirar o Papel em Rolo	27
Colocar o Papel em Rolo	27
Cortar o papel em rolo	29
Retirar o papel em rolo	31
Visualizar e Alterar as Definições de Papel	32

Verificar as Definições de Papel
Ajustar as Definições
Substituir o Papel
Antes de imprimir
Salvar as configurações ideais de papel
(definições de papel de impressão)
Detalhes das Definições de Papel
Personalizado
Guardar definições
Ajuste Alim. Papel
Imprimir um Padrão de Alinhamento para
Correcção
Alteração Manual do Valor para o Ajuste 38
Efetuar o ajuste de alimentação durante a
impressão
Área de impressão
Desligar a Impressora Através do Gestão
Energética
Cancelar a Impressão

Utilizar o Menu do Painel de Controlo

Operações do Menu	. 43
Lista do Menu	. 44
Descrições de Menus	. 48
Menu Tarefa de Impressão	. 48
Menu Papel	. 48
Menu Manutenção	. 51
Menu Configuração	. 52

Manutenção

Índice de Conteúdo

Substituir o Maintenance Boxes (Depósito de
manutenção)
Substituir o Dispositivo de Corte
Ajustar a Cabeça de Impressão
Detectar jactos obstruídos
Limpar a cabeça de impressão
Minimizar os Desalinhamentos de Impressão
(Alinhamento Cabeças)
Manuseio de consumíveis usados
Peças de substituição regular

Resolver Problemas

O que Fazer Quando for Apresentada uma
Mensagem
Quando Ocorre um Pedido de Manutenção/ Assistência Técnica
Resolução de Problemas
Não pode imprimir (porque a impressora não funciona).82A impressora faz barulho mas não imprime nada.83As impressões não têm a qualidade que esperava.83Problemas de alimentação ou de ejecção.86Outros.87

Anexo

Opções e Consumíveis
Papel compatível
Papel em Rolo
Movimento e transporte
Como movimentar
Como transportar
Requisitos de Sistema
Tabela de Especificações
Normas e Certificações

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de assistência técnica
Contactar a Assistência Técnica da Epson 94
Antes de contactar a Epson
Assistência a utilizadores na América do Norte
Ajuda para os utilizadores na Europa 95
Ajuda para os utilizadores na Austrália 95
Assistência a utilizadores em Singapura 96
Assistência a utilizadores na Tailândia 96

Assistência a utilizadores no Vietname	96
Assistência a utilizadores na Indonésia	97
Assistência a utilizadores em Hong Kong	97
Assistência a utilizadores na Malásia	98
Assistência a utilizadores na Índia	98
Assistência a utilizadores nas Filipinas	99

Termos da Licença de Software

Licenças de Software de Fonte Aberta	100
Bonjour	102
Outras Licenças de Software	107
Info-ZIP copyright and license	107

Introdução

Instruções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar a impressora. Respeite sempre os avisos e instruções existentes na própria impressora.

Escolha do local de instalação do produto

- Instale este produto numa superfície plana e estável, e com uma área superior à do produto. Este produto não funcionará correctamente se estiver inclinado ou se não estiver correctamente assente sobre a base.
- Evite locais sujeitos a alterações súbitas de temperatura e humidade. Mantenha-o afastado de fontes de luz directa, solar ou artificial, e de fontes de calor.
- □ Evite locais sujeitos a choques e vibrações.
- □ Mantenha o produto protegido de poeiras e sujidades.
- Coloque-o perto de uma tomada de corrente facilmente acessível.

Instalação do produto

- Não tape nem obstrua as aberturas de ventilação do produto.
- Não introduza nenhum objecto nas ranhuras. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o produto.
- O cabo de alimentação fornecido destina-se a ser usado apenas com este produto. A sua utilização com outro equipamento pode provocar incêndios ou choques eléctricos.

- □ Ligue sempre todos os equipamentos a tomadas de corrente devidamente ligadas à terra. Evite usar tomadas pertencentes a um circuito a que estejam ligados outros aparelhos, como fotocopiadoras ou aparelhos de ar condicionado, que se ligam e desligam regularmente.
- Evite usar tomadas eléctricas controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha o computador e os periféricos afastados de potenciais fontes de interferências electromagnéticas, como é o caso de altifalantes ou bases de telefones sem fios.
- Use apenas o tipo de alimentação eléctrica indicado na etiqueta do produto.
- Use apenas o cabo de alimentação fornecido com este produto. O uso de outro cabo pode provocar incêndios ou choques eléctricos.
- □ Não use nunca um cabo que esteja danificado.
- Se usar uma extensão eléctrica, certifique-se de que a intensidade total (amperes, A) dos dispositivos ligados à extensão não excede a intensidade indicada no cabo de extensão.
 Certifique-se também de que a intensidade total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a intensidade (amperes, A) suportada pela tomada.
- □ Nunca tente reparar este produto.
- Desligue-o da corrente e chame a assistência técnica qualificada, sempre que:

O cabo de alimentação estiver danificado; algum líquido tenha entrado no produto; o produto tenha caído ou a caixa exterior esteja danificada; o produto não funcione normalmente ou apresente alguma alteração evidente no modo de funcionamento.

□ Se planeia usar a impressora na Alemanha, saiba que:

Para proporcionar uma protecção adequada da impressora contra curtos-circuitos e sobretensões, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16A. Se a ficha se estragar, substitua todo o cabo ou consulte um técnico qualificado. Se a ficha tiver fusíveis, certifique-se de que os substitui por fusíveis do mesmo tamanho e corrente nominal.

Utilização deste produto

- □ Não coloque a sua mão dentro deste produto.
- Não desloque manualmente as cabeças de impressão; se o fizer, poderá danificar o produto.
- Desligue sempre o produto, utilizando a tecla Funcionamento do painel de controlo. Quando pressiona esta tecla, o indicador luminoso Funcionamento acende-se por instantes e depois apaga-se. Não retire a ficha da tomada nem desligue o produto enquanto o indicador luminoso Funcionamento estiver intermitente.

Manuseamento das embalagens de tinta

- Guarde os tinteiros fora do alcance das crianças e não beba os respectivos conteúdos.
- Utilize óculos de protecção, luvas e uma máscara para realizar a manutenção.

Se a tinta entrar em contacto com a pele ou lhe entrar para os olhos ou para a boca, aja imediatamente da seguinte forma:

- □ Se o fluido aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Consulte um médico se a pele parecer estar irritada ou se ficar descolorada.
- □ Se o fluido entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Não seguir esta precaução pode resultar numa ligeira inflamação ou fazer com que os olhos fiquem injectados de sangue.
- Se o líquido entrar em contacto com a sua boca, entre em contacto com o seu médico imediatamente.
- Se o fluído for ingerido, não induza o vómito e entre em contacto com o médico imediatamente. Se a pessoa for obrigada a vomitar, o fluído pode ficar na traqueia o que representa um perigo acrescido.

Nota sobre este Guia

Significado dos Símbolos

Atenção:	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.
Cuidado:	Deve ser respeitado para evitar danos no produto ou lesões físicas.
Importante:	Deve ser respeitado para evitar danos no produto.
Nota:	Contêm informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento do produto.

Símbolos do produto

Os símbolos deste produto Epson são utilizados para garantir a segurança e a utilização adequada do produto e para prevenir situações de perigo para os clientes e de outras pessoas, bem como danos à propriedade.

Os símbolos indicam o significado abaixo. Certifique-se de que entendeu completamente o significado dos símbolos deste produto antes de o utilizar.



Aguarde



Cuidado, Advertência

Quente, cuidado

Figuras

As informações que constam do presente manual são apenas para fins ilustrativos, e podem diferir do produto real.

Versões de Sistema Operativo

Neste documento, são utilizadas as seguintes abreviaturas.

Windows refere-se a Windows 8, 7, Vista, XP

- □ Windows 8 refere-se a Windows 8, Windows 8 Pro e Windows 8 Enterprise.
- Windows 7 refere-se ao Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.
- Windows Vista refere-se ao Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- □ Windows XP refere-se ao Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.

Macintosh refere-se ao Mac OS X

Mac OS X refere-se ao Mac OS X 10.6.8 e versões posteriores.

Descrição da Impressora

Frontal (SC-F6200 Series)



1 Tampa da impressora

Abra esta tampa quando pretender limpar a impressora ou desobstruir encravamentos.

2 Tampas das caixas de manutenção

Não se esqueça de fixar a caixa de manutenção fornecida antes de usar o produto.

8 Rodinhas

Existem duas rodinhas em cada perna. Regra geral, depois de a impressora estar colocada no devido lugar, as rodinhas são bloqueadas.

4 Vara de agitação

Apenas para os depósitos de tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade). Agitar a tinta no depósito de tinta uma vez por semana.

6 Depósito de tinta

Segure o tinteiro para a impressão.

6 Controlo de deslize

∠ Controlo de deslize" na página 14

Tampa lateral

Abra a tampa lateral para retirar o controlo de deslize para a substituição do chip do tinteiro. Feche sempre bem a tampa lateral depois de inserir o controlo de deslize.

Suporte para waste ink bottle (frasco de tinta residual)

Coloque o Frasco de desperdicio de tinta neste apoio.

Frasco de tinta residual

Os resíduos de tinta são recolhidos nesta garrafa.

Quando o nível se aproximar da linha, substitua-a por um Frasco de desperdicio de tinta novo.

Fixador

A rolha evita os salpicos ao ejectar a tinta residual.

Aperte bem a rolha do Frasco de desperdicio de tinta na maior parte das situações.

Tubo de tinta residual

Os resíduos de tinta são libertados através deste tubo. Certifique-se de que a extremidade deste tubo se encontra no Frasco de desperdicio de tinta durante a utilização da impressora.

1 Tomada de corrente

Ligue aqui o cabo de alimentação fornecido.

B Porta LAN

Liga o cabo LAN.

Indicador luminoso de dados

O estado de ligação da rede e a recepção de dados são indicados por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Sim : Ligada.

Intermi- : A receber dados. tente

🚯 Indicador luminoso de estado

A cor indica a velocidade de transmissão da rede.

Vermelho : 100Base-TX.

Verde : 1000Base-T.

Porta USB

Ligue aqui o cabo USB.

Painel de controlo

∠ Painel de controlo" na página 15

Lâmpada de alerta

Esta lâmpada acende-se ou pisca quando ocorre um erro.

Acende-se : Ocorreu um erro. A forma como a lâmpada se acende ou pisca varia consoante o tipo de erro. O ou pisca painel de controlo apresenta uma descrição do erro.

Não : Nenhum erro.

Descanso do rolo

Quando colocar papel em rolo, coloque-o neste descanso e instale os adaptadores de papel em rolo.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Quias adaptadoras

Guias para colocar o papel em rolo. Desloque o rolo ao longo destas guias para o colocar no suporte adaptador.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Alavanca de bloqueio do rolo

Uma alavanca que bloqueia o papel em rolo no devido lugar depois de colocar o rolo no suporte adaptador.

Suporte adaptador

O adaptador de papel em rolo é instalado neste suporte depois de o papel em rolo ser colocado.

Ranhura de papel

Utilizar a ranhura de papel quando imprimir com papel em rolo.

Cabeça de impressão

Projecta a tinta através de jactos de elevada densidade ao mesmo tempo que se desloca para a esquerda e direita para imprimir.

🕗 Guia do papel em rolo

Tampa que protege o rolo de papel. Excepto quando colocar ou retirar o papel em rolo, deve mantê-la fechada quando utilizar a impressora.

🐵 Guia de ejecção de papel

Oriente o papel para que saia da impressora suavemente.



1 Tampa da impressora

Abra esta tampa quando pretender limpar a impressora ou desobstruir encravamentos.

2 Tampas das caixas de manutenção

Abra estas tampas quando pretender substituir a Maintenance Box (Depósito de manutenção). Certifique-se que estão ligados antes de usar o produto.

🖅 "Substituir o Maintenance Boxes (Depósito de manutenção)" na página 72

8 Rodinhas

Existem duas rodinhas em cada perna. Regra geral, depois de a impressora estar colocada no devido lugar, as rodinhas são bloqueadas.

O Depósito de tinta

Segure o tinteiro para a impressão.

6 Controlo de deslize

∠ Controlo de deslize" na página 14

6 Tampa lateral

Abra a tampa lateral para retirar o controlo de deslize para a substituição do chip do tinteiro. Feche sempre bem a tampa lateral depois de inserir o controlo de deslize.

1 Tomada de corrente

Ligue aqui o cabo de alimentação fornecido.

8 Porta LAN

Liga o cabo LAN.

Indicador luminoso de dados

O estado de ligação da rede e a recepção de dados são indicados por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Sim : Ligada.

Intermi- : A receber dados. tente

🛈 Indicador luminoso de estado

A cor indica a velocidade de transmissão da rede.

Vermelho : 100Base-T.

Verde : 1000Base-T.

Porta USB

Ligue aqui o cabo USB.

Painel de controlo

∠ "Painel de controlo" na página 15

🚯 Lâmpada de alerta

Esta lâmpada acende-se ou pisca quando ocorre um erro.

Acende-se : Ocorreu um erro. A forma como a lâmpada se acende ou pisca varia consoante o tipo de erro. O ou pisca painel de controlo apresenta uma descrição do erro.

Não : Nenhum erro.

Descanso do rolo

Quando colocar papel em rolo, coloque-o neste descanso e instale os adaptadores de papel em rolo.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Guias adaptadoras

Guias para colocar o papel em rolo. Desloque o rolo ao longo destas guias para o colocar no suporte adaptador.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

I Alavanca de bloqueio do rolo

Uma alavanca que bloqueia o papel em rolo no devido lugar depois de colocar o rolo no suporte adaptador.

Suporte adaptador

O adaptador de papel em rolo é instalado neste suporte depois de o papel em rolo ser colocado.

Ranhura de papel

Utilizar a ranhura de papel quando imprimir com papel em rolo.

Cabeça de impressão

Projecta a tinta através de jactos de elevada densidade ao mesmo tempo que se desloca para a esquerda e direita para imprimir.

② Guia de ejecção de papel

Oriente o papel para que saia da impressora suavemente.

Controlo de deslize

Controlo de deslize

Instalar o chip incluído no tinteiro antes de reabastecer a tinta.

∠ Substituição e Reabastecimento de Consumíveis" na página 64

2 Tampa de entrada da tinta

Abrir esta tampa para reabastecer o depósito do tinteiro com tinta.

Chip do tinteiro

Uma unidade que inclui o chip IC.

Fornecido com pacotes de tinta.

Adaptador de papel em rolo

Utilize o adaptador de papel em rolo fornecido quando colocar o papel em rolo na impressora.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27



Alavanca de bloqueio do adaptador

Levante para desbloquear, baixe para bloquear. Desbloqueie quando colocar o papel em rolo no adaptador e bloqueie depois de o rolo estar colocado.

2 Alavanca de tamanho

Posicione de acordo com o tamanho do eixo do rolo.



• **botão (Ligar/Desligar)** Permite ligar e desligar a impressora.

2 🕛 indicador luminoso (Funcionamento)

O estado operacional da impressora é indicado por um indicador luminoso aceso ou intermitente.

Sim : A impressora está ligada.

Inter-: A impressora está a receber dados ou a limmiten- par a cabeça de impressão, ou está a execute tar outras operações enquanto se desliga.

Não : A unidade está desligada.

③ □·• botão (Colocar/Retirar papel)

Ao pressionar este botão, será exibido o menu Substit./Retirar Papel. Pode visualizar instruções para saber como colocar ou retirar papel evidenciando **Ejectar Papel** ou o tipo de papel actualmente colocado e, em seguida, pressionando a tecla OK. Siga as instruções no ecrã para colocar ou retirar o papel.

4 Ecrã

Apresenta o estado da impressora, menus, mensagens de erro, etc.

🟮 Tecla Menu

Apresenta o menu do separador actualmente seleccionado no visor. 🖅 "Utilizar o Menu do Painel de Controlo" na página 43

6 5 botão (Voltar)

🕖 🕩 botões (botões esquerda/direita)

Utilize estas teclas para seleccionar separadores. O separador seleccionado é evidenciado e o conteúdo da área de visualização de informações é actualizado em conformidade com o separador seleccionado.

∠ 7 "Visualização do Ecrã" na página 16

Durante a visualização de menus, pode utilizar estas teclas para posicionar o cursor ou para apagar caracteres durante a introdução de texto em itens, tais como Nome da Definição ou Endereço IP.

⑧ ▲/▼ botões (Cima/Baixo)

Durante a visualização de menus, pode utilizar estas teclas para evidenciar itens ou opções. Trações do Menu" na página 43

OK botão

Apresenta o menu do separador actualmente seleccionado no visor.

 "Utilizar o Menu do Painel de Controlo" na página 43

- Durante a visualização de menus e com um item evidenciado, se pressionar esta tecla apresenta o submenu relativo ao item evidenciado.
- Se a pressionar enquanto estiver seleccionada uma definição no Menu, a definição é configurada ou executada.

🛈 🕜 tecla

Apresenta a área de informação no 🌢 separador.

① Tecla A A (Manutenção)

Apresenta o menu Manutenção, que é utilizado para a verificação dos jactos e limpeza das cabeças.

🕑 ॥.∰ botão (Pausa/Cancelar)

- A impressora entra no estado de pausa se a tecla for pressionada durante a impressão. Para sair do estado de pausa, volte a pressionar a tecla Ⅱ·[™] ou seleccione Cancelar Pausa no ecrã e, em seguida, pressione a tecla OK. Para cancelar tarefas de impressão que estão a ser processadas, seleccione Cancelar Tarefa no ecrã e, em seguida, pressione a tecla OK.
- Pressionar esta tecla enquanto visualiza um menu, fecha o menu e coloca a impressora no estado operacional.

🚯 ≫∵় botão (Alimentar/cortar papel)

- **Galaxies** Esta tecla é utilizada somente com o papel em rolo.
- Esta tecla é utilizada para cortar manualmente papel em rolo utilizando o dispositivo de corte integrado.
 - ∠ 3 "Método de corte manual" na página 30
- Se não estiver a imprimir e existir papel em rolo colocado na impressora, pode alimentar papel para a frente pressionando primeiro esta tecla e depois a tecla ▼. Pressione a tecla ▲ para enrolar. Mantenha a tecla ▼ pressionada para alimentar papel até um máximo de 3 m. Mantenha a tecla ▲ pressionada para enrolar papel até um máximo de 20 cm.

Se utilizar a tecla ▲ para enrolar papel em rolo, o papel pára quando a extremidade do rolo atingir a posição de início de impressão. Solte a tecla e volte a pressioná-la para retomar.

Visualização do Ecrã

A imagem mostra o ecrã da SC-F6200 Series.



Mensagem

Apresenta o estado da impressora, o funcionamento e as mensagens de erro.

∠ ³ "O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem" na página 80

Impressão de informações Ajuste Alim. Papel Exibido sempre que um valor de ajuste seja introduzido durante a impressão.

∠ "Efetuar o ajuste de alimentação durante a impressão" na página 38

6 Área de separadores/visualização de informações

Os seguintes 5 separadores são apresentados nesta área.

Utilize as teclas **◄/**▶ para seleccionar um separador.

A informação sobre o separador seleccionado aparece na área de visualização de informações.

🗐 : O separador Filas de impressão

Este separador apresenta o estado da tarefa de impressão e pode ser utilizado para aceder ao menu Tarefa de Impressão.

A Área de visualização de informações

A Área de visualização de informações do separador Filas de impressão mostra o nome da tarefa de impressão actual.

Ao usar a Série SC-F6000, ao pressionar o botão OK ou o botão Menu, se este separador estiver selecionado, será exibido o menu Tarefa de Impressão.

● : O separador Papel

Este separador mostra o tipo de papel colocado na impressora e pode ser utilizado para aceder ao menu Papel.

A Área de visualização de informações

Este separador apresenta informação sobre o papel que está actualmente colocado. Quando é utilizado papel em rolo, também mostra a largura do rolo. Além disso, se **Sim** estiver seleccionado para **Papel em Rolo Restante**, mostra igualmente a quantidade de papel em rolo restante. Se o comprimento restante descer abaixo do valor seleccionado para **Alerta Restante**, um ícone **(L)** aparece por cima do ícone do separador e é apresentado um alerta como o indicado abaixo, para avisar que a impressora está a chegar ao fim do rolo.



Pressionar a tecla OK ou Menu quando este separador está seleccionado apresenta o menu Papel.

∠ 3 "Menu Papel" na página 48

: **O separador Tinta** Este separador apresenta o estado do chip do tinteiro.

A Área de visualização de informações

A apresentação altera-se da seguinte forma, quando um erro é detectado no chip do tinteiro instalado.



Aviso ou erro



1 Indicadores de estado

O estado do chip do tinteiro é indicado da seguinte forma.



: Nenhum erro. A impressão pode ser realizada.



Ocorreu um erro. Ocorreu um erro. Verifique a mensagem no ecrã e elimine o erro.



A unidade de chip não pode ser detectado ou a unidade de chip instalada não é compatível com a impressora. Ou, o controlo de deslize não está bloqueado.

Verifique a mensagem no ecrã.



Verifique o nível de tinta no tanque, a seguir substitua a unidade do chip e encha de tinta novamente.

() começará a piscar para advertir que é necessário substituir a unidade de chip.

∠ Substituição da unidade de chip e períodos de reabastecimentos de tinta" na página 64

2 Códigos de cor dos tinteiros

- HDK* : High Density Black (Preto de Alta Densidade)
- BK^{*} : Black (Preto)
- Y : Yellow (Amarelo)
- M : Magenta
- C : Cyan (Ciano)
- * A cor de tinta seleccionada no momento da compra é exibida.

न्नो: O separador Manutenção

O separador de manutenção mostra o estado do Frasco de desperdicio de tinta ou Maintenance Box (Depósito de manutenção) e é utilizado para exibir o menu Manutenção.

A Área de visualização de informações

A área do ecrã das informações do separador de manutenção mostra o estado da Frasco de desperdicio de tinta ou Maintenance Box (Depósito de manutenção) e a quantidade aproximada de espaço restante como um ícone. Os ícones mudam da seguinte forma para mostrar erros ou para avisar quando a Caixa de manutenção está a chegar ao fim da vida útil.



Aviso ou erro



1 Indicadores de estado

O estado da Frasco de desperdicio de tinta ou a Maintenance Box (Depósito de manutenção) é exibido da seguinte forma.



Nenhum erro. A altura do indicador corresponde à quantidade de espaço restante.

O Frasco de desperdicio de tinta ou a Maintenance Box (Depósito de manutenção) está quase cheia. Prepare um Frasco de desperdicio de tinta novo ou uma Maintenance Box (caixa de manutenção)

: A quantidade de espaço restante no Frasco de desperdicio de tinta ou a Maintenance Box (Depósito de manutenção) é demasiado pequena para usar a impressora. Substituir por um Frasco de desperdicio de tinta novo ou Maintenance Box (Depósito de manutenção).

Pressionar a tecla **OK** ou Menu quando este separador está seleccionado apresenta o menu Manutenção.

∠ 3 "Menu Manutenção" na página 51

🕸 : O separador Configuração

O separador Configuração apresenta o endereço IP e menus de várias definições.

A Área de visualização de informações

A área de visualização de informações do separador Configuração mostra o endereço IP actualmente atribuído, se existir algum.

Pressionar a tecla OK ou Menu quando este separador está selecionado apresenta o menu Configuração.

∠ 𝗊 "Menu Configuração" na página 52

Funcionalidades

Segue-se a descrição das funcionalidades principais da impressora.

Elevada produtividade

Impressão de alta velocidade

Aumentámos a velocidade das cabeças de impressão e da alimentação de papel para obter uma impressão mais rápida.

A impressora está equipada com um dispositivo de corte giratório de alta velocidade, que aumenta significativamente a produtividade.

Funcionamento optimizado com um ecrã a cores fácil de ver e de utilizar

Concebido para uma utilização intuitiva, o brilhante visor LCD a cores de grandes dimensões é fácil de compreender e de utilizar.

O visor de grandes dimensões simplifica a visualização de mensagens de erro detalhadas e de guias ilustrados para a colocação de papel.

∠ S "Visualização do Ecrã" na página 16

Verificação do estado de funcionamento mesmo à distância graças a uma lâmpada de alerta

Os erros são apresentados de forma óbvia, mesmo à distância, graças à lâmpada de alerta de grandes dimensões altamente visível. Desta forma, não perde tempo quando a impressão parar devido a falta de tinta ou de papel.

Depósitos de tinta de densidade elevada

Esta impressora está equipada com depósitos de tinta de elevada capacidade para garantir uma produtividade elevada. Os nossos pacotes de tinta para recargas também são fornecidos com um tamanho de 1000 ml. Isso elimina a necessidade de substituir os cartuchos de tinta com tanta frequência.

Frasco de tinta residual

A SC-F6200 Series está equipada com um Frasco de desperdicio de tinta como padrão. Isto elimina a necessidade de substituir a Maintenance Box (Depósito de manutenção). Isto também reduz a quantidade de desperdício de plástico.

Facilidade de utilização

O adaptador de papel em rolo sem eixo agiliza o processo de colocação do papel em rolo

A ausência de um eixo permite a colocação e remoção de papel em rolo mesmo em ambientes onde o espaço é de importância vital.

Para colocar o papel em rolo, basta colocá-lo no descanso do rolo e instalar os adaptadores de papel em rolo em ambas as extremidades. O descanso do rolo está numa posição baixa, o que facilita a colocação de papel, mesmo para os trabalhadores de estatura mais baixa.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Manutenção fácil

O papel em rolo e todas as substituições, incluindo de tinteiros, Maintenance Boxes (Depósito de manutenção)e dispositivos de corte, são instalados na parte frontal do equipamento, o que permite encostar a impressora à parede. Não é necessário mover a impressora para ter acesso à parte de trás da mesma.

Prepare um Head Maintenance Kit (kit caixa de manutenção)

Isto permite-lhe limpar a cabeça de impressão. Se a tinta cai nos resultados de impressão, mesmo após a limpeza da cabeça, limpe a cabeça de impressão utilizando Kit de manutenção da cabeça. Pode remover fiapos que tenham aderido à superfície do bico da cabeça de impressão.

"Utilizar o Head Maintenance Kit (kit de manutenção de cabeça)" na página 61

Qualidade de impressão elevada

Fornecimento de tinta Black (Preto) recentemente desenvolvida

O desenvolvimento de tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade) melhorou a densidade da cor preta, quando comparada com a tinta Black (Preto), proporcionando uma cor preta mais rica e profundo. Além disso, a gama de cores foi alargada, conseguindo cores vivas para criar um contraste ousado. Selecionar High Density Black (Preto de Alta Densidade) ou Black (Preto) como o tipo de tinta Black (Preto) ao comprar a impressora. Ao mudar o tipo de tinta Black (Preto) a utilizar, o depósito de tinta deve ser mudado apenas por um técnico de serviço. A alteração do tipo de tinta Black (Preto) fornecida pode ser realizada a custo.

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

Notas sobre Utilização e Conservação

Espaço para instalação

Certifique-se de que garante o espaço indicado, livre de quaisquer outros objectos, para não obstruir a ejecção do papel e a substituição de consumíveis.

Consulte a "Tabela de especificações" para conhecer as dimensões externas da impressora.





*1 Ao utilizar a SC-F6200 Series

*2 Ao utilizar a SC-F6000 Series

Notas sobre a utilização da impressora

Tenha em atenção os pontos seguintes quando utilizar esta impressora para evitar avarias, mau funcionamento e diminuição da qualidade de impressão.

Mesmo quando as condições acima forem cumpridas, é possível que não consiga imprimir corretamente se as condições ambientais não forem adequadas ao papel que está ser utilizado. Certifique-se de que utiliza a impressora num ambiente em que os requisitos do papel são cumpridos. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o papel.

Além disso, aquando da utilização num local seco, num ambiente de ar condicionado ou sob luz solar directa, conserve a humidade adequada.

- Verifique se o espaço de trabalho é mantido limpo. Se poeira ou sujidade entrar na impressora, pode danificar a impressora ou entupir os jatos da cabeça de impressão.
- Evite utilizar a impressora em locais com fontes de aquecimento ou que estejam expostos a correntes de ar directas de ventiladores ou de aparelhos de ar condicionado. Se não respeitar esta precaução os jactos da cabeça de impressão podem secar e ficar obstruídos.
- □ Use a impressora num local que é suficientemente ventilado.
- A cabeça de impressão pode não ser protegida (ou seja, pode não deslocar-se para o lado direito) se ocorrer um erro e a impressora for desligada sem resolver primeiro o erro. A função de protecção da cabeça é uma função mediante a qual a cabeça de impressão é coberta automaticamente com uma protecção (tampa) para impedir que seque. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a protecção da cabeça se efectue automaticamente.
- Quando a impressora estiver ligada, não retire a ficha nem corte a corrente no disjuntor. Se o fizer, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente protegida. Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a protecção da cabeça se efectue automaticamente.
- Não dobre nem puxe o tubo de resíduos de tinta. A tinta pode verter no interior da impressora ou em volta dela.
- Neste caso, desligue a impressora e aguarde um pouco, até que a protecção da cabeça se efectue automaticamente.

Certifique-se que o Frasco de desperdicio de tinta é colocado na impressora quando a impressora estiver ligada.

Para garantir resultados de impressão estáveis, mantenha a temperatura ambiente constante entre 15 a 25°C.

Notas sobre a não utilização da impressora

Se não a utilizar, tenha em conta os pontos seguintes quando guardar a impressora. Se não guardar a impressora correctamente, poderá não conseguir imprimir devidamente quando a voltar a utilizar.

Se não imprimir durante muito tempo, os jactos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos. Recomendamos ligar a impressora uma vez a cada duas semanas para evitar a obstrução da cabeça de impressão.

Ao ligar a impressora, a limpeza da cabeça é realizada automaticamente quando começar a imprimir. Não desligue a alimentação antes da limpeza da cabeça estiver concluída.

Deixar a impressora desligada durante muito tempo pode resultar num mau funcionamento. As reparações serão efetuadas mediante o pagamento de uma taxa.

Se prever não utilizar a impressora durante mais de 2 semanas, um engenheiro de serviço deve executar a manutenção antes e após o período de não utilização. Esta manutenção antes e após a manutenção realizada mediante o pagamento de uma taxa.

Mesmo que a pré-manutenção seja realizada, poderá ser necessário realizar reparações durante o período pós-manutenção, dependendo do período de armazenamento e/ou meio-ambiente. As reparações serão efetuadas mediante o pagamento de uma taxa.

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora. Isto pode também fazer com que o papel fique ondulado ou enrolado e provocar problemas de alimentação ou riscar a cabeça de impressão. Retire todo o papel quando guardar a impressora. Guarde a impressora depois de confirmar que a cabeça de impressão foi protegida (a cabeça está posicionada totalmente à direita). Se a cabeça de impressão ficar desprotegida durante muito tempo, a qualidade de impressão pode diminuir.

Nota:

Se a cabeça de impressão não estiver protegida, ligue a impressora e, em seguida, desligue-a.

Para impedir a acumulação de pó e outros materiais estranhos na impressora, feche todas as tampas antes de a guardar.

Se não for utilizar a impressora durante um longo período de tempo, proteja-a com um pano antiestático ou outra cobertura.

Os jactos da cabeça de impressão são muito pequenos e podem entupir facilmente se o pó se infiltrar na cabeça de impressão, não sendo possível imprimir correctamente.

Quando ligar a impressora após um longo período de não utilização, esta pode efectuar automaticamente a limpeza das cabeças para garantir a qualidade de impressão.

A limpeza das cabeças termina após cerca de 10 a 15 minutos.

Notas sobre o manuseamento das embalagens de tinta e dos depósitos de tinta

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear as embalagens de tinta e os depósitos de tinta.

Não retire os depósitos de tinta.

Os depósitos de tinta são calibrados quando são instalados. Se forem removidos, pode afetar adversamente a qualidade e desempenho.

- Guarde as embalagens de tinta à temperatura ambiente, afastadas de luz solar directa.
- Para obter impressões de alta qualidade, use a tinta tão rapidamente quanto possível antes das datas recomendadas na lista abaixo.

- Data recomendadas para utilização dos packs de tinta
- 25 dias após a data de reabastecimento do depósito de tinta
- Os packs de tinta que tenham sido guardados a baixa temperatura durante um longo período de tempo devem voltar à temperatura ambiente ao longo de um período de quatro horas.
- Quando reabastecer a tinta num depósito de tinta, certifique-se de que utiliza toda a tinta na embalagem de tinta, de uma só vez.
- Reabasteça o depósito de tinta imediatamente a seguir à abertura da embalagem de tinta.
- Não coloque itens no tanque de tinta ou submeta o tanque de tinta a impactos fortes. O tanque de tinta pode soltar-se.

Se o tanque se soltar, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

 Não usar se as tintas High Density Black (Preto de Alta Densidade) e Black (Preto) estiverem misturadas. Ao mudar o tipo de tinta Black (Preto) a utilizar, o depósito de tinta deve ser mudado apenas por um técnico de serviço. A alteração do tipo de tinta Black (Preto) fornecida pode ser realizada a custo.

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

Notas sobre o manuseamento do papel

Tenha em atenção os pontos seguintes quando manusear e guardar o papel. Se o papel não estiver em bom estado, a qualidade de impressão pode diminuir.

Consultar a documentação fornecida com cada papel.

Notas sobre manuseamento

- □ Não dobre o papel nem risque a sua superfície.
- Evite tocar com as mãos na superfície imprimível do papel. A humidade e oleosidade das mãos podem afectar a qualidade de impressão.

- Mexa no papel pelas extremidades.
 Recomendamos a utilização de luvas de algodão.
- □ Não molhe o papel.
- Não deite fora a embalagem do papel, pois pode utilizá-la para o guardar.
- □ Evite guardar o papel em locais sujeitos a luz solar directa, a calor excessivo ou humidade.
- Remover o papel em rolo que não estiver a utilizar da impressora. Rebobinar corretamente e, em seguida, guarde-o na embalagem original que veio com o papel em rolo. Se deixar ficar o rolo de papel na impressora durante muito tempo, a qualidade do papel pode deteriorar-se.

Introdução ao Software Fornecido

Conteúdo do Disco do Software

O Disco do Software fornecido inclui o seguinte software. Instale conforme necessário.

Pode encontrar mais informações no ficheiro Guia de Rede (pdf) ou através da ajuda online da aplicação em causa.

Nota:

O disco de software incluído não contém controladores de impressão. Para imprimir, necessita de um software RIP.

Descarregue a última versão do software do sítio Web da Epson.

Para Windows

* Apenas para a SC-F6000 Series.

Nome do software	Visão geral
Epson Driver and Utilities (Contro- lador e Utilitários Epson)	Instala o controlador de comunicação da Epson (EPSON SC-F6200 Series Comm Driver ou EPSON SC-F6000 Series Comm Driver).
	O controlador de comunicação EPSON é utilizado para estabelecer a comunicação necessária para copiar as definições de papel através do EPSON LFP Remote Panel 2. Não se trata de controladores de impressora para impressão. Para além disso, o software RIP pode não apresentar o estado da impressora se o controlador de comunicações EPSON não estiver instalado quando a impressora estiver ligada a um computador via USB. Consultar o manual do software RIP para obter informações sobre o modo de exibição.
EPSON LFP Remote Panel 2*	O EPSON LFP Remote Panel 2 é software utilizado para copiar as definições de papel através do PC e atualizar o firmware da impressora.
	ক্রে "Executar o EPSON LFP Remote Panel 2" na página 25
	🖙 "Terminar o EPSON LFP Remote Panel 2" na página 26
Epson Network Utilities (Utilitá- rios de Rede Epson)	Seleccione esta opção durante a instalação se a impressora e o computador estiverem ligados através de uma rede. A instalação deste utilitário permite utilizar um assistente para simplificar o processo de configuração dos endereços necessários para estabelecer as ligações de rede.
EpsonNet Config	Com este software, pode configurar várias definições de rede para a impressora a partir do computador. Esta função é útil, pois permite que introduza endereços e nomes utilizando o teclado.

Para Mac

O seguinte software só está disponível para a SC-F6200 Series.

Nome do software	Visão geral
Epson Network Utilities (Utilitá- rios de Rede Epson)	Seleccione esta opção durante a instalação se a impressora e o computador estiverem ligados através de uma rede. A instalação deste utilitário permite utilizar um assistente para simplificar o processo de configuração dos endereços necessários para estabelecer as ligações de rede.

Nome do software	Visão geral
EpsonNet Config	Com este software, pode configurar várias definições de rede para a impressora a partir do computador. Esta função é útil, pois permite que introduza endereços e nomes utilizando o teclado.

Remover o Software

Importante:

- Inicie sessão com uma conta de "Computer administrator (administrador)" (uma conta com administrator privileges (privilégios de administrador)).
- Introduza a palavra-passe de administrador quando esta lhe for solicitada e, em seguida, continue com a operação.
- Feche todos os outros programas durante a desinstalação.

Windows

Esta secção descreve como desinstalar o EPSON LFP Remote Panel 2 e o controlador de comunicações Epson utilizando-os como exemplo.



Desligue a impressora e desligue o cabo de interface.

2 Avance para **Control Panel (Painel de Controlo)** e faça clique em **Uninstall a program (Desinstalar um programa)** a partir da categoria **Programs (Programas)**.



3

5

Selecione o software que pretende remover e clique em Uninstall/Change (Desinstalar/ Alterar) (ou Change/Remove (Alterar/ Remover)).

Selecione o desinstalador EPSON SC-F6200 Series Comm Driver ou EPSON SC-F6000 Series Comm Driver para desinstalar o controlador de comunicação Epson.

Para desinstalar o **EPSON LFP Remote Panel 2**, selecione EPSON LFP Remote Panel 2.

4 Selecione o ícone da impressora de destino e faça clique em **OK**.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para continuar.

Quando a mensagem de confirmação de eliminação aparecer, faça clique em **Yes (Sim)**.

Se pretender reinstalar o controlador de comunicações Epson, reinicie o computador.

Mac OS X

A seguir descreve-se o processo para remover o EPSON LFP Remote Panel 2.



Sair de EPSON LFP Remote Panel 2.



Arraste e largue a pasta EPSON LFP Remote Panel 2 a partir da pasta Applications (Aplicações) para o Trash (Lixo).

Utilize o Uninstaller para remover outras aplicações do software. Desinstalar as aplicações afetadas antes de executar uma reinstalação ou atualização.

Transferir

O Uninstaller pode ser descarregado do sítio Web da Epson.

URL: http://www.epson.com

Desinstalar

Siga as instruções fornecidas no site de transferências Uninstaller.

Utilização EPSON LFP Remote Panel 2

EPSON LFP Remote Panel 2 é utilizado para atualizar o firmware a partir de um computador e copiar um banco de definições de papel criado no menu de configuração da impressora para um computador.

Pode descarregá-la no site da Epson do seu país.

http://www.epson.com/

Executar o EPSON LFP Remote Panel 2

Execute o EPSON LFP Remote Panel 2 depois de confirmar que a impressora indica **Operacional**.

Windows



Pode executar o software através de qualquer um dos seguintes métodos:

- Clique duas vezes no ícone EPSON LFP Remote Panel 2 no ambiente de trabalho. EPSON LFP Remote Panel 2 o ícone é criado quando o software é instalado.
- Clicar em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) (ou Programs (Programas)) > EPSON LFP Remote Panel 2 EPSON LFP Remote Panel 2.



Clique no ícone para executar no ecrã principal do EPSON LFP Remote Panel 2.

Consulte a ajuda EPSON LFP Remote Panel 2 para obter informações.

Mac OS X

Clicar duas vezes em **Applications (Aplicações)** > **Epson Software — EPSON LFP Remote Panel 2 — EPSON LFP Remote Panel 2** para abrir a EPSON LFP Remote Panel 2 janela principal.

Terminar o EPSON LFP Remote Panel 2

Clicar em **Finish (Terminar)** no ecrã principal do EPSON LFP Remote Panel 2.

Colocar e Retirar o Papel em Rolo

Colocar o Papel em Rolo

Coloque o papel em rolo depois de instalar os adaptadores de papel em rolo fornecidos.

Importante:

Coloque o papel imediatamente antes da impressão. O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora.

Nota:

O papel que pode utilizar na impressora é apresentado em detalhe na secção seguinte.

∠𝗊 "Papel compatível" na página 90

Ligue a impressora, pressionando a tecla 也.

Na SC-F6200 Series, a seguir abrir a tampa do papel do rolo.



2 Confirme se a alavanca de bloqueio do suporte adaptador está levantada.



3

Coloque o papel em rolo no descanso do rolo, na parte de cima da impressora.





Dimensione os dois adaptadores de papel em rolo fornecidos de acordo com o eixo do rolo.

Eixo de 3 polegadas



8





Levante a alavanca de bloqueio do adaptador para libertar o bloqueio de ambos os adaptadores de papel em rolo.

Empurre os adaptadores para dentro até estarem totalmente dentro do rolo, sem folgas.





6

Baixe as alavancas de bloqueio para bloquear os adaptadores no devido lugar.



Deslize o papel em rolo para a direita até este entrar em contacto com as guias adaptadoras.

Seguindo a guia adaptadora, deslize lentamente o rolo para o lado oposto.



_	

Pressione a tecla $\mathbb{D} \cdot \mathbb{P}$ do painel de controlo. Confirme se **Papel Em Rolo** está evidenciado no visor e pressione a tecla OK.





Insira o papel em rolo na ranhura de papel e puxe-o através da mesma.

Certifique-se de que o papel não apresenta folgas e de que a extremidade não tem dobras.



Nota:

Não toque na zona de impressão do papel. Depois de colocar o papel em rolo, rode os adaptadores de papel em rolo, conforme indicado, para alimentar o papel.





Baixe a alavanca de bloqueio do rolo.



12

Seguindo as instruções no ecrã, pressione a tecla OK.

O papel será alimentado para dentro da impressora.



Na SC-F6200 Series, feche a tampa do papel do rolo.





Verifique o tipo de papel.

A impressora vai apresentar as definições de Tipo de Papel e Papel em Rolo Restante relativamente ao papel actualmente seleccionado na impressora. Para imprimir com as definições actuais, pressione as teclas

▼/▲ para evidenciar Manter Definições Acima e pressione a tecla OK. Para alterar as definições, evidencie Alterar Definições e pressione a tecla OK. ∠ "Visualizar e Alterar as Definições de Papel" na página 32

Cortar o papel em rolo

Depois de imprimir, pode cortar o papel em rolo utilizando qualquer um dos dois métodos seguintes.

□ Corte Automático

O papel em rolo é cortado automaticamente depois de cada página ser impressa utilizando o dispositivo de corte integrado.

Corte manual:

Pressione a tecla ≫' → para cortar o papel utilizando o dispositivo de corte integrado. É impressa uma linha de corte para corte manual que pode utilizar como guia quando cortar o papel utilizando o dispositivo de corte integrado.

Nota:

- O corte do papel em rolo poderá demorar algum tempo.
- Alguns tipos de papel em rolo não podem ser cortados com o dispositivo de corte integrado.
 Nesse caso terá de utilizar um dispositivo de corte à venda no mercado para cortar o papel.

Se utilizar um dispositivo de corte de outro fabricante, execute as operações seguintes.

Pressione a tecla ≫ ↔ . Mantenha a tecla ▼ pressionada para alimentar o papel de forma a que a zona de corte fique abaixo da guia de ejecção de papel. Corte o papel utilizando uma tesoura ou um dispositivo de corte de outro fabricante.

Métodos de configuração

Utilize as teclas ◀/► do painel de controlo para selecionar o separador 🏟 e pressione a tecla OK ou Menu. É apresentado o menu Configuração; seleccione Config. Impressora > Config. Papel em Rolo> Corte Automático > Sim e pressione a tecla OK. Para o corte manual, seleccione Não. A predefinição é Sim.

∠ f "Menu Configuração" na página 52

Método de corte manual

Se o **Corte Automático** estiver **Não**, pode cortar em qualquer posição através do seguinte procedimento, quando a impressão terminar.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



Cortar o papel manualmente utilizando o dispositivo de corte integrado

1

Pressione a tecla ≫.'↓. Enquanto visualiza o interior da impressora sem abrir a respetiva tampa, pressione a tecla ▼ para alinhar a zona de corte com a marca ← existente no lado direito do interior da impressora.



Nota:

O comprimento de papel mínimo que pode cortar com o dispositivo de corte integrado está fixado em 60 a 127 mm e não pode ser alterado. Se a posição de corte for mais curta do que o comprimento mínimo acima referido, o papel tem de ser alimentado automaticamente para esse comprimento, pelo que terá de ser deixada uma margem. Corte a margem com um dispositivo de corte à venda no mercado.

Pressione a tecla OK.

2

O papel é cortado pelo dispositivo de corte integrado.

Retirar o papel em rolo

Esta secção descreve como retirar e guardar o papel em rolo após a impressão. Os roletes de pressão podem deixar marcas no papel que fica na impressora.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



1

2

3

Confirme que a impressora está pronta e pressione a tecla $\square \cdot \square$.

O menu Substit./Retirar Papel será exibido.

Pressione as teclas \bigvee / \triangle para evidenciar Ejectar **Papel** e pressione a tecla OK.

Nota:

Para efectuar **Papel em Rolo Restante**, tem de introduzir o comprimento do papel em rolo quando este é definido. De modo a efectuar uma correcta gestão do papel em rolo restante, recomendamos que abra o separador **a** e que registe a quantidade do papel em rolo restante quando substituir o papel em rolo.

O papel é enrolado automaticamente.

Assim que o papel for enrolado, a impressora vai apresentar **Pressione C** e coloque papel.

Nota:

Se o visor mostrar **Rode o adaptador do papel** em rolo para enrolar o papel, enrole o papel manualmente.

Na SC-F6200 Series, feche a tampa do papel do rolo.





Levante a alavanca de bloqueio do rolo.





Enquanto segura o papel utilizando os adaptadores de rolo, desloque o rolo para o respectivo descanso.





Levante as alavancas de bloqueio do adaptador para soltar os adaptadores de papel em rolo.



7

Retire os adaptadores de papel em rolo.



Depois de enrolar o papel em rolo com cuidado, guarde-o na embalagem original.

Visualizar e Alterar as Definições de Papel

O ecrã indicado a seguir é apresentado no painel de controlo depois de colocar papel.



Verificar as Definições de Papel

A caixa de diálogo apresenta as seguintes opções para o papel actualmente colocado na impressora.

Selecc. Tipo de Papel

A próxima visualização indica o que é utilizado como base para as definições de papel.

Esta impressora permite-lhe configurar e gravar várias definições de papel dependendo das características do papel utilizado. Pode gravar até 10 definições diferentes nas ranhuras das definições, da 1 à 10.

O Definições RIP: a impressão é efectuada com base nas definições RIP.

∠ f "Guardar definições" na página 35

Configur. Restante

Quando esta opção está **Sim**, a quantidade aproximada de papel restante é calculada com base na definição do comprimento do papel e na quantidade utilizada na impressão; este valor é apresentado na área de visualização de informações do separador **•**. Desta forma, pode verificar a quantidade de papel restante no ecrã antes de imprimir, o que pode ajudá-lo a determinar a altura adequada para substituir o papel. Também pode definir um valor limiar que, quando a quantidade de papel restante descer abaixo deste nível, apresentará uma mensagem se aviso.

Ajustar as Definições

Execute as operações seguintes para alterar as definições apresentadas.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



1

Seleccione uma opção.

Para imprimir com as definições actuais Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar Manter Definições Acima e pressione a tecla OK.

Avance para o ponto 6.

Para alterar as definições

Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar Alterar Definições e pressione a tecla OK.

- Evidencie a definição que pretende alterar e pressione a tecla OK.
- 3

2

Evidencie uma opção e pressione a tecla OK.

Pressione a tecla 3 para voltar à caixa de diálogo mostrada no ponto 2.



Quando terminar as definições, evidencie **Sair** e pressione a tecla **OK**.

6 Se Sim estiver seleccionado para Configur. Restante, ser-lhe-á solicitado que introduza o comprimento do rolo. Pressione as teclas ▼/▲ para especificar um valor entre 5,0 e 999,5m e pressione a tecla OK. O comprimento do papel é definido em incrementos de 0,5 m.

Após uma breve pausa, a impressora mostra **Operacional**, indicando que está pronta para imprimir. Transmita os dados a imprimir a partir do computador.

Substituir o Papel

Esta secção descreve como substituir o papel. O procedimento é apresentado no ecrã do painel de controlo. Siga estas instruções.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



Confirme que a impressora está pronta e pressione a tecla $\square \cdot \square$.

O menu Substit./Retirar Papel será exibido.

Pressione as teclas \bigvee/\triangle para seleccionar papel em rolo e depois pressione a tecla OK.

Nota:

1

2

3

Para efectuar **Papel em Rolo Restante**, tem de introduzir o comprimento do papel em rolo quando este é definido. De modo a efectuar uma correcta gestão do papel em rolo restante, recomendamos que abra o separador **1** e que registe a quantidade do papel em rolo restante quando substituir o papel em rolo.

O rolo enrola automaticamente.

Nota:

Se o visor mostrar **Rode o adaptador do papel** em rolo para enrolar o papel, enrole o papel manualmente. 4

Siga as instruções no ecrã para colocar papel em rolo para a próxima tarefa.

Antes de imprimir

Antes de imprimir, configure as definições do papel para as características do papel que irá utilizar. As definições são ajustadas da seguinte forma.

Seleccione Definição Papel Person no menu Papel da impressora.

∠ 37 "Menu Papel" na página 48

EPSON LFP Remote Panel 2 pode ser utilizado para copiar do computador, as definições do papel que configurou mo menu das definições da impressora.

Nota:

- Não se esqueça de verificar as características do papel, como a tensão, a fixação da tinta ou a espessura, antes de definir o papel personalizado. Para conhecer as características do papel, consulte a documentação do papel ou o revendedor da sua área.
- □ Teste a qualidade de impressão nesta impressora antes de comprar grandes quantidades de papel.

Salvar as configurações ideais de papel (definições de papel de impressão)

Pode configurar e guardar várias definições de papel de acordo com as caraterísticas do papel que pretendia utilizar para impressão.

Pode salvar as configurações para o papel que usa frequentemente para alternar facilmente entre vários grupos de configurações diferentes.

Pode gravar até 10 grupos de definições de papel.

Esta secção descreve as configurações que pode configurar e como salvá-las.

Detalhes das Definições de Papel Personalizado

Os itens seguidos podem sem configurados nas definições de papel personalizado:

- □ Seleccionar Papel Ref.
- Espaço Entre O Rolo
- Detectar Espess. Papel
- □ Ajuste Alim. Papel
- Sucção De Papel
- Tensão Papel em Rolo
- Remover Inclinação
- Nome da Definição

Detalhes das Definições do Item Ar "Menu Papel" na página 48

Guardar definições

Efectue o procedimento seguinte para guardar as definições de papel.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



Selecionar o Destino para guardar as Definições de Papel

Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione as teclas **◄/**▶ para abrir o separador • , depois pressione a tecla OK. O menu de Papel irá aparecer. Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar 2 Definição Papel Person e pressione a tecla OK. O menu Definição Papel Person irá aparecer. Pressionar os botões ▼/▲ para selecionar o 3 banco (1 a 10) onde quer guardar as definições de papel personalizado, depois pressione o botão OK. O menu das definições de papel personalizado para o número seleccionado irá aparecer.

> Tenha em atenção de que se seleccionar um número para o qual as definições já foram guardadas, as primeiras definições serão substituídas.

Nota:

Pressione a tecla II. m para fechar o menu das definições.

Seleccionar Papel Ref.

Seleccione o tipo de papel com as características mais parecidas às do papel que está a utilizar.

- Seleccione **Seleccionar Papel Ref.** no menu de definições de papel, depois pressione a tecla OK.
- Pressione as teclas ∇/\triangle para seleccionar papel ref. e depois pressione a tecla OK.
- Pressione as teclas ▼/▲ para seleccionar o papel mais parecido ao que está a utilizar, depois pressione a tecla OK.
- Pressione as teclas 5 duas vezes para regressar ao menu de definições de papel.

Espaço Entre O Rolo

Seleccione o espaço entre o rolo, ou seja, a distância entre a cabeça de impressão e o papel. Normalmente, seleccione Normal. Seleccione uma definição mais larga se as imagens impressas ficarem esborratadas. Se, quando efectuar o alinhamento das cabeças considerar que ainda não estão completamente alinhadas, seleccione Estreito.



Pressione as teclas ▼/▲ no menu de definições de papel para evidenciar o Espaço Entre O Rolo e em seguida pressione a tecla OK.

Pressione as teclas **▼**/**▲** para seleccionar o valor 2 de configuração pretendido; depois pressione a tecla OK.

3

Pressione a tecla 3 para regressar ao menu de definições de papel.

Detectar Espess. Papel

Pode imprimir o padrão da detecção da espessura do papel para determinar e definir a melhor espessura do papel baseada na impressão.



Pressione as teclas ▼/▲ no menu de definições de papel para evidenciar Detectar Espess. Papel e depois pressione a tecla OK.



Pressione a tecla OK para imprimir o padrão da detecção da espessura do papel.

Pressione os botões ▼/▲ para seleccionar o 3 número do padrão com a menor quantidade de discrepância entre as linhas na impressão e depois pressione a tecla OK para a impressora regressar ao estado "pronta para imprimir".

Ajuste Alim. Papel

Se a quantidade de alimentação de papel não for definida correctamente, podem surgir faixas (padrões de faixas horizontais ou descoloração). Se as faixas não desaparecerem após a limpeza das cabeças ou o Alinhamento Cabeças, ajuste a correcção da quantidade de papel alimentado.

Para obter mais informações, consulte a opção indicada a seguir.

∠ "Ajuste Alim. Papel" na página 37

Sucção De Papel

Especificar um valor demasiado alto para papel fino irá aumentar a distância entre o papel e a cabeça de impressão, deteriorando a qualidade de impressão ou impedindo que o papel seja alimentado correctamente. Se isso acontecer, reduza a sucção do papel.



2

Pressione as teclas ▼/▲ no menu de definições de papel para evidenciar a Sucção De Papel e depois pressione a tecla OK.

- Pressione as teclas **▼**/**▲** para seleccionar o valor pretendido e depois pressione a tecla OK.
- Pressione a tecla 3 para regressar ao menu de 3 definições de papel.

Tensão Papel em Rolo

Seleccione Alta ou Mais Alta se o papel ficar vincado durante a impressão.

Pressione as teclas **▼**/**▲** no menu de definições de papel para evidenciar a Tensão Papel em Rolo e depois pressione a tecla OK.

Pressione as teclas ▼/▲ para seleccionar o valor 2 de configuração pretendido; depois pressione a tecla OK.



Pressione a tecla 3 para regressar ao menu de definições de papel.

Remover Inclinação

Define a operação realizada para evitar que o papel fique torto aquando da sua colocação.

2

3

Pressione as teclas ▼/▲ no menu de definições de papel para evidenciar Remover Inclinação e depois pressione a tecla OK.



Pressione as teclas ∇/Δ para seleccionar Sim para reduzir a inclinação do papel durante a alimentação ou Não para desactivar esta função; depois pressione a tecla OK.

Pressione a tecla 3 para regressar ao menu de definições de papel.
Operações Básicas

Nome da Definição

Pode atribuir um nome às definições de papel personalizado gravadas. Especifique um nome fácil de recordar para permitir uma selecção rápida.



Pressione as ▼/▲ teclas no menu de definições de papel para evidenciar o Nome da Definição e depois pressione a tecla OK.



Introduza o nome da definição.

Pode deslocar-se ciclicamente entre diferentes tipos de caracteres pressionando a tecla Menu. A ordem é a seguinte: Em maiúsculas -> Em minúsculas -> Números/Símbolos.

Pressione as teclas ▼/▲ para deslocar ciclicamente através de caracteres para o tipo de caractere seleccionado.

Assim que o caractere pretendido é apresentado, pressione a tecla ▶ para confirmar.

O cursor irá então avançar até à área de entrada seguinte. Repita este processo até terminar.

Se cometer algum erro, pressione a tecla ◀ para apagar o caractere anterior.



Depois de inserir o nome, pressione a tecla OK.



Pressione a tecla 5 para regressar ao menu de definições de papel.

Ajuste Alim. Papel

Se a quantidade de alimentação de papel não for definida correctamente, podem surgir faixas (padrões de faixas horizontais ou descoloração). Se as faixas não desaparecerem após a limpeza das cabeças ou o alinhamento de cabeça, ajuste a correção da quantidade de papel alimentado. Pode definir o Ajuste Alim. Papel de qualquer uma das três seguintes formas:

 Inspecione visualmente os resultados de impressão e introduza uma correção à mão. Consulte a próxima secção ao imprimir um padrão de ajuste e adaptação. Altere o valor com base nas faixas observadas. O valor de correcção é definido como o rácio em relação a 1 metro (-0,70 a +0,70%).

Alteração Manual do Valor para o Ajuste" na página 38

□ Introduza uma correcção durante a impressão e inspeccione os resultados.

∠ fetuar o ajuste de alimentação durante a impressão" na página 38

Imprimir um Padrão de Alinhamento para Correcção

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes





Selecione **Definição Papel Person** no menu de papel.



Pressionar os botões ♥/▲ para selecionar o banco (1 a 10) onde quer guardar as definições de papel personalizado, depois pressione o botão OK.



Pressione as teclas \bigvee / \blacktriangle para evidenciar o **Ajuste Alim. Papel** e pressione a tecla OK.



Seleccione **Padrão** e depois seleccione a tecla **OK**.



Pressione a tecla OK para imprimir um modelo de ajuste.



Meça as distâncias entre os símbolos "+" no modelo de ajuste impresso.

Utilize apenas a distância entre os símbolos centrais ou a média das distâncias entre os símbolos esquerdo, central e direito.





Pressione as teclas $\blacktriangle/\blacksquare$ para introduzir o valor medido e pressione a tecla OK.

Alteração Manual do Valor para o Ajuste

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



- Selecione **Definição Papel Person** no menu de papel.
- 2 Pressionar os botões ▼/▲ para selecionar o banco (1 a 10) onde quer guardar as definições de papel personalizado, depois pressione o botão OK.
- 3

Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar o Ajuste Alim. Papel e pressione a tecla OK.

4

Seleccione Valore depois pressione a tecla OK.

Pressione as teclas ▼/▲ para seleccionar o valor pretendido e depois pressione a tecla OK.



Pressione as teclas 5 duas vezes para regressar ao menu de definições de papel.

Efetuar o ajuste de alimentação durante a impressão

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes





Pressione o botão ≫.'↓ durante a impressão.



Aparece um valor de ajuste. Utilize as teclas ▲/▼ para seleccionar um valor.

Se a quantidade alimentada for demasiado pequena, aparecem faixas pretas (riscas escuras); ajuste a quantidade alimentada para cima.

Se, pelo contrário, a quantidade alimentada for demasiado grande, aparecem faixas brancas (riscas claras); ajuste a quantidade alimentada para baixo.

3 Se as

Se não ficar satisfeito com os resultados, utilize as teclas $\mathbf{\nabla}/\mathbf{\Delta}$ para introduzir um valor de ajuste.



Pressione a tecla OK quando terminar as definições.

Nota:

Se a definição for alterada, o ícone é exibido no ecrã do painel de controlo como mostrado abaixo. Para eliminar este ícone, proceda da forma que se segue.

- **Executar o Ajuste Alim. Papel** novamente
- Executar **Repor Definições.**



Área de impressão

Esta secção descreve as áreas de impressão da impressora.

Se a margem definida numa aplicação for superior aos valores de configuração seguintes, as partes que excedem as margens especificadas não são impressas. Por exemplo, se seleccionar 15 mm como valor para as margens esquerda e direita nos menus da impressora e o documento preencher toda a página, os 15 mm restantes dos lados esquerdo e direito da página não serão impressos.

A área cinzenta na ilustração seguinte indica a área de impressão.

A seta na ilustração indica a direcção do papel ejectado.



As margens do papel em rolo dependem da opção seleccionada para **Margem Papel Rolo** nos menus, conforme indicado na tabela seguinte.

Definições Margem Papel Rolo 2 "Menu Configuração" na página 52

indica as predefinições de origem.

Definição da Margem Pa- pel Rolo	Valores das Margens
Normal	1 , 3 = 15 mm*
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 15mm	1 , 3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm

0	p	er	a	cõ	es	В	á	si	ca	s
-	r		-	şΥ		-	-		cu.	

Definição da Margem Pa- pel Rolo	Valores das Margens
Sup 35/Inf 15mm	1 = 35 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 15/Inf 150mm	1 = 15 mm
	3 = 150 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 5mm	1 , 3 = 5 mm
	2 , 4 = 3 mm
15mm	1 , 2 , 3 , 4 = 15 mm

* Se Normal estiver seleccionado juntamente com algum dos seguintes tipos de papel Selecc. Tipo de Papel no menu Papel, o valor de ① é 20 mm.

Premium Glossy 250/Premium Semigloss 250/ Premium Luster 260/Premium Semimatte 260

Ao imprimir nos seguintes modos de impressão para SC-F6200 Series, são definidas as seguintes margens de papel do rolo.

indica as predefinições de origem.

360 × 720 2 pass

Definição da Margem Pa- pel Rolo	Valores das Margens
Normal	1 = 29 mm [*]
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 15mm	0 = 29 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 35/Inf 15mm	1 = 49 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm

Definição da Margem Pa- pel Rolo	Valores das Margens
Sup 15/Inf 150mm	1 = 29 mm
	3 = 150 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 5mm	1 = 19 mm
	3 = 5 mm
	2 , 4 = 3 mm
15mm	1 = 29 mm
	2 , 3 , 4 = 15 mm

360 × 720 3 pass

Definição da Margem Pa- pel Rolo	Valores das Margens
Normal	1 = 31 mm [*]
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 15mm	1 = 31 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 35/Inf 15mm	1 = 51 mm
	3 = 15 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup 15/Inf 150mm	1 = 31 mm
	3 = 150 mm
	2 , 4 = 3 mm
Sup/Inf 5mm	1 = 21 mm
	3 = 5 mm
	2 , 4 = 3 mm
15mm	1 = 31 mm
	2 , 3 , 4 = 15 mm

 * Ao selecionar Normal com qualquer um dos seguintes tipos de papel em Selecc. Tipo de Papel no menu Papel, são adicionados 5 mm à margem 1.

Premium Glossy 250/Premium Semigloss 250/ Premium Luster 260/Premium Semimatte 260

Importante:

- A impressão fica distorcida quando a extremidade do papel em rolo que é puxada sai do rolo. Certifique-se de que a extremidade que é puxada fica fora da área de impressão.
- O tamanho de impressão não se altera mesmo quando as margens são alteradas.

Desligar a Impressora Através do Gestão Energética

A impressora oferece as duas seguintes opções de gestão de energia.

Mode Repouso

A impressora entra no modo inactivo quando não existem erros, não são recebidas tarefas de impressão e não são executadas operações no painel de controlo ou outras. Quando a impressora entra no modo inactivo, o ecrã do painel de controlo desliga-se e os motores internos e outras peças desligam-se para reduzir o consumo de energia.

Pressione a tecla 😃 para sair do modo inactivo e voltar ao estado normal de funcionamento. É possível seleccionar o tempo decorrido até a impressora entrar no modo inactivo a partir de valores entre 5 e 240 minutos. Pelas predefinições, a impressora entra no modo inactivo se não forem executadas operações durante 15 minutos. O tempo decorrido pode ser alterado no menu Configuração. ớ "Menu Configuração" na página 52

Nota:

Quando a impressora entra no modo inactivo, o ecrã do painel de controlo fica sem imagem, como se a impressora tivesse sido desligada, mas o indicador luminoso \bigcirc continua aceso.

Gestão Energética

A impressora está equipada com a opção Gestão Energética, que desliga automaticamente a impressora se não ocorrerem erros, se não forem recebidas tarefas de impressão e se não forem executadas operações no painel de controlo ou outras, durante um determinado período de tempo. O tempo decorrido até a impressora se desligar automaticamente pode ser seleccionado a partir de valores entre 1 e 24 horas, em incrementos de 1 hora.

Nas definições pre predefinições, a impressora desliga-se automaticamente se não ocorrerem erros, se não forem recebidos pedidos de impressão e se não forem executadas operações no painel de controlo, ou outras, durante um período de oito horas. As definições Gestão Energética podem ser definidas no menu Configuração. ∠ "Menu Configuração" na página 52

Acerca da Gestão de Energia

Pode ajustar o tempo antes de aplicar a gestão de energia. Qualquer aumento irá afectar a eficiência energética da impressora. Tenha em consideração o ambiente antes de efectuar alguma alteração.

Cancelar a Impressão

Pressione a tecla II·m na impressora, seleccione Cancelar Tarefa no ecrã e depois pressione a tecla OK.

A tarefa de impressão é cancelada, mesmo que esteja a meio da impressão. Depois de cancelar uma tarefa, a impressora pode demorar algum tempo até regressar ao estado operacional.

Operações do Menu

As operações necessárias para apresentar os vários menus são indicadas em seguida.

As operações de menu são explicadas no menu Papel da SC-F6200 Series em forma de exemplo.



* Depois de pressionar a tecla OK para seleccionar a opção evidenciada, pressione a tecla 3 para voltar ao menu anterior. Pressione a tecla II · m para sair.

Lista do Menu

Os itens e as opções disponíveis no menu são descritos em seguida. Consulte as páginas indicadas para obter mais informações sobre cada item.

🛢 Menu Tarefa de Impressão

∠ 37 "Menu Tarefa de Impressão" na página 48

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

*1: Apenas SC-F6000 Series

*2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

Item do menu	Descrição
Impr. Folha Reg Tarefa ^{*1}	Pressione OK para começar a impressão

🗨 Menu Papel

∠ [¬] "Menu Papel" na página 48

ltem do menu		Descrição	
Substit./Retirar	Ejectar Papel	Apresenta instruções para retirar o papel.	
Papel	Papel em Rolo	Apresenta instruções para colocar o papel.	
Selecc. Tipo de Papel	1 a 10 (Número das Definições de Papel)	Lista os nomes dos tipos de papel personalizado definidos pelo utilizador.	
	Definições RIP	-	

Item do menu			Descrição	
Definição Papel XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Seleccionar Papel Ref.	Papel Fotográfico	Apresenta o nome do papel
Person	me do tipo de		Papel mate	exclusivo EPSON
	papel personali- zado)		Papel Normal	
			Outros	
			Papel Não Seleccion	Papel Não Seleccion
		Espaço Entre O Rolo	Estreito, Normal, Largo, Mais Largo	
	Detectar Espess. Pa- pel	Pressione OK para começar a impressão		
	Ajuste Alim. Papel	Padrão	Pressione OK para começar a impressão	
			Valor	-0,70 a +0,70%
		Sucção De Papel	-4 a 0	
	Tensão Papel em Ro- Io	Normal, Alta, Mais Alta		
		Remover Inclinação	Sim, Não	
		Nome da Definição	22 caracteres ou menos (letras, números e símbolos)	
		Repor Definições	Sim, Não	
Imprimir Lista Papel		Pressione OK para começar	a impressão	

দ্ব Menu Manutenção

∠ 3 "Menu Manutenção" na página 51

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

*1: Apenas SC-F6000 Series

*2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

Item do menu		Descrição	
Verificar Jactos		Pressione OK para começar a impressão	
Limpeza das Ca-	Todos os Jactos	Executar (Claro), Executar (Médio), Executar (Escuro)	
beças	Jactos Seleccionados	Executar (Claro), Executar (Médio), Executar (Escuro)	
Alinhamento Ca- beças	Manuel(Uni-D)	Pressione OK para começar a impressão	
	Manual(Bi-D)		
Manutenção do Cortador	Ajustar Posição Corte	-3 a 3mm	
	Substituir Cortador	Pressione OK para iniciar a deslocação.	
Manutenção da Cabeça		Sim, Não	

Item do menu	Descrição
Contador Tinta Resid. ^{*2}	-

🏟 Menu Configuração

∠ ³ "Menu Configuração" na página 52

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

*1: Apenas SC-F6000 Series

*2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

Item do menu			Descrição
Config. Impres- sora	Config. Papel em Rolo	Corte Automático	Sim, Não
		Renovar Margens	Sim, Não
		Linha De Página	Sim, Não
		Margem Papel Rolo	Normal, Sup/Inf 15mm, Sup 35/Inf 15mm, Sup 15/Inf 150mm, Sup/Inf 5mm, 15mm
		Papel em Rolo Res- tante	Sim, Não
		Alerta Restante	1 a 15 m (4 a 50 pés)
	Definições Avançadas	Tensão Papel em Ro- lo	Baixa, Normal, Alta, Mais Alta
		Menos Cabeça Esfre- gada	Sim, Não
		Tempo Sec. por Pági- na	Não, 0,1 a 60 minutos
		Ver Formato Papel	Sim, Não
		Ver Inclinação Papel	Sim, Não
		Imprimir Padrão Jac- tos	Não, de cada 1 a 10 páginas
		Limpeza Normal	
		Claro	Não, 1 a 240 horas
		Médio	
		Escuro	
		Ciclo de Limpeza	Não, de cada 1 a 10 páginas
	Repor Definições		Sim, Não

ltem do menu		Descrição		
Estado Da Im-	Versão Do Firmware	xxxxxxx,x.xx,	XXXXXX,X.XX,XXXX	
pressora	Estado da Opção	Apresenta as	s opções ligadas	
	Mostrar Total de Impr. ^{*1}	XXXXXXXXm ²	² (XXXXXXft ²)	
	Imprimir Folha Estado	Pressione OI	K para começar a impressão	
Configuração De	Config. Endereço IP	Auto	-	
Rede		Painel	Endereço IP, Máscara De Sub-Rede, Porta Li- gação Pred.	
	Imprimir Folha Estado	Pressione OK para começar a impressão		
	Repor Definições	Sim, Não		
Definições de Ali-	Mode Repouso	5 a 240 minutos		
mentação	Gestão Energética	Não, 1 a 24 h	Não, 1 a 24 horas	
	Repor Definições	Sim, Não		
Preferências	ldioma/Language	Lista os idiomas suportados		
	Unidade: Comprimento	m, pés/pol.		
	Definição Lâmp. Alerta	Sim, Não		
Menu Adminis-	Data e Hora	AA/MM/DD	НН:ММ	
trador	Fuso Horário	Introduza a o actual	diferença horária entre GMT e o fuso horário	
	Repor Definições Todas	Sim, Não		

Descrições de Menus

Menu Tarefa de Impressão

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

*1: Apenas SC-F6000 Series

*2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

ltem	Descrição
Impr. Folha Reg Tarefa ^{*1}	Pressione a tecla OK para imprimir o registo da tarefa de impressão.

Menu Papel

indica as predefinições de origem.

ltem		Descrição	Descrição	
Substit./Retirar Papel		Ejectar Papel	Pressione a tecla OK para ver as instruções para retirar o pa- pel. Siga as instruções no ecrã para retirar o papel.	
			Se não existir papel na impressora não são apresentadas instru- ções.	
		Papel em Ro- Io	Depois de fazer a sua selecção, pressione a tecla OK. Siga as instruções no ecrã para colocar o papel.	
			Se já existir papel colocado na impressora, as instruções para retirar o tipo de papel colocado serão apresentadas antes das instruções de colocação.	
Selecc. Tipo de	1 a 10 (Número das Defini-	Seleccione as definições de papel para utilizar na impressão.		
Papel		Defina um número entre 1 a 10 para utilizar as definições de papel selecciona das nessa ranhura para imprimir. Para gravar um grupo de definições de pape		
	Definições RIP	desta forma, utilize a Definição Papel Person . Se as Definições RIP estive seleccionadas, serão utilizadas as definições de papel seleccionadas no sof re RIP.		

ltem		Descrição		
Defini- ção Pa- pel Per- son XX (nome do tipo de pa- pel persona- lizado)	XXXXXXXXXX XX (nome do	Seleccio- nar Papel Ref.	Papel Foto- gráfico	Pode selecionar o tipo de papel mais parecido com o papel que está a utilizar.
	tipo de pa- pel persona-		Papel mate	
	lizado)		Papel Nor- mal	
		Outros		
			Papel Não Seleccion	Seleccione esta opção se não pretender especificar o tipo de papel.
		Espaço En-	Estreito	Seleccione o espaço entre o rolo, ou seja, a distância entre a
		tre O Roio	Normal	cabeça de impressão e o papel. Normalmente, seleccione Nor- mal . Seleccione uma definição mais larga se as imagens impres-
			Largo	sas ficarem esborratadas. Se, quando efectuar o alinhamento das cabeças considerar que ainda não estão completamente
			Mais Largo	alinhadas, seleccione Estreito .
		Detectar Espess. Pa- pel	Pressione a tec espessura do p	la OK para imprimir um modelo que lhe permita determinar a Papel actual.
			A partir dos res desalinhament	sultados de impressão, seleccione o número do modelo com o co menor.

ltem		Descrição	
Item	Ajuste Alim. Papel	Descrição Padrão Valor	Utilize esta definição se não conseguir resolver problemas de faixas (linhas horizontais ou cores não uniformes) na área de impressão normal, mesmo depois de efectuar a limpeza das cabeças ou o alinhamento das cabeças. Padrão seleccionado Pressione a tecla OK para imprimir um modelo de ajuste. Meça as distâncias entre os símbolos "+" no modelo de ajuste impresso. Utilize apenas a distância entre os símbolos centrais ou a média das distâncias entre os símbolos esquerdo, central e direito. Lepois de imprimir o modelo de ajuste, o comprimento do modelo é apresentado no painel de controlo. Pressione as teclas ▲/▼ para introduzir o valor medido e pressione a tecla OK. Valor Seleccionado Especifique um ajuste entre -0,70 e +0,70% Seleccionar um valor demasiado pequeno provoca o apareci-
	Sucção De Papel	-4 a 0	mento de faixas pretas; ajuste o valor para cima. Da mesma forma, seleccionar um valor demasiado grande provoca o apa- recimento de faixas brancas; ajuste o valor para baixo. É importante especificar o valor adequado de potência de suc- ção para o papel utilizado, de modo a manter a distância cor- recta entre o papel e a cabeça de impressão. Especificar um valor demasiado alto para papel fino ou macio irá aumentar a distância entre o papel e a cabeça de impressão, deteriorando a qualidade de impressão ou impedindo que o papel seja ali- mentado correctamente. Se isso acontecer, reduza a sucção do papel. A potência de sucção diminui quando reduz a defini- ção.
	Tensão Pa- pel em Ro- lo	Normal Alta Mais Alta	Seleccione Alta ou Mais Alta se o papel ficar vincado durante a impressão.
	Remover Inclinação	Sim Não	Seleccione se pretende activar (Sim) ou desactivar (Não) a redu- ção da inclinação do papel.
	Nome da Definição	Introduza um r papel personal selecção rápida	nome com um máximo de 22 caracteres para as definições de lizado. Especifique um nome fácil de recordar para permitir uma a.
	Repor Defi- nições	Sim Não	Reponha os valores predefinidos das definições de papel per- sonalizado seleccionado.

ltem [Descrição
Imprimir Lista Papel F	Pressione a tecla OK para imprimir uma lista das definições de papel personali- zado.

Menu Manutenção

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

- *1: Apenas SC-F6000 Series
- *2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

ltem		Descrição		
Verificar Jactos		Pressione a tecla OK para imprimir um modelo de verificação dos jactos. Inspeccione visualmente o modelo impresso e efectue uma limpeza das cabeças se detectar cores desmaiadas ou áreas sem cor.		
		∠ 27 "Detectar jac	ctos obstruídos" na página 75	
Limpeza das Cabeças	Todos os Jactos	Executar (Cla- ro), Executar (Médio), Exe- cutar (Escuro)	Verifique o número dos modelos com segmen- tos desmaiados ou inexistentes e especifique quando é que quer limpar todos os jactos ou só as linhas que contenham estes números. Todos	
	Jactos Seleccionados	Executar (Cla- ro), Executar (Médio), Exe- cutar (Escuro)	os Jactos efectuam a limpeza das cabeças para todos os jactos. Os Jactos Seleccionados permi- tem-lhe especificar uma linha ou várias linhas de jactos, para efectuar a limpeza de cabeças.	
			Pode escolher entre os seguintes níveis para a lim- peza de cabeças: Executar (leve) , Executar (Mé- dio) , Executar (Escuro) . Primeiro, utilize Execu- tar (Claro) . Se continuar a observar cores des- maiadas ou áreas sem cor, então utilize Executar (Médio). Se continuar a observar cores desmaia- das ou áreas sem cor, então utilize Executar (Es- curo) .	
Alinhamento Cabeças	Manuel(Uni-D)	Se os resultados de impressão tiverem um aspecto granulad		
	Manual(Bi-D)	focado, efectue o de impressão.	o alinhamento das cabeças para realinhar a cabeça	
		لاع "Minimizar c beças)" na págin	os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Ca- la 78	
Manutenção do Corta- dor	Ajustar Posição Corte	-3 a 3mm	A posição de corte pode ser ajustada em incre- mentos de 0,1 mm.	
	Substituir Cortador	Desloca o dispositivo de corte para a posição de substituição que o possa substituir. Pressione a tecla OK para deslocar o d tivo de corte para a posição de substituição. O papel tem de s rado antes de substituir o dispositivo de corte. Retire o papel de continuar. 29 "Substituir o Dispositivo de Corte" na págin		

ltem		Descrição
Manutenção da Cabe-	Sim	Para a SC-F6000 Series, é exibido quando atualizar com o firmware
ça	Não	Panel 2. Para mais informações, consulte EPSON LFP Remote Panel 2. Para mais informações, consulte EPSON LFP Remote Panel 2.
		🖙 "Utilização EPSON LFP Remote Panel 2 " na página 25
		Limpar a cabeça de impressão. Para realizar esta função, é necessá- rio Kit de manutenção da cabeça. Para mais informações, ver o se- guinte.
		යි "Utilizar o Head Maintenance Kit (kit de manutenção de cabe- ça)" na página 61
Contador Tinta Resid. ^{*2}		Se substituir o Frasco de desperdicio de tinta antes de ser exibida a respetiva mensagem no painel de controlo, executar Frasco de des- perdicio de tinta no painel de controlo, executar a opção Contador Tinta Resid. após a substituição.

Menu Configuração

indica as predefinições de origem.

Os itens de definições e valor de definições marcados com asteriscos indicam os seguintes modelos de impressora.

*1: Apenas SC-F6000 Series

*2: Apenas disponível em modelos com Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual)

Item			Descrição	
Config. Im-	Config. Pa-	a- Corte Au- o- tomático	Sim	Especifique Sim para cortar o papel em rolo automaticamen-
pressora	pel em Ro- lo		Não	cada página é impressa e especifique Não para desactivar o corte automático do papel.
		Renovar	Sim	Se Sim estiver seleccionado durante a impressão sem mar-
		Margens	Não	gens, a impressora vai recortar automaticamente a extremi- dade principal para retirar quaisquer manchas de tinta que podem ter sido deixadas pela cópia anterior; para desactivar esta função, especifique Não . De qualquer maneira, imprimir sem margens não está garantida nesta impressora.
		Linha De	Sim	Se Corte Automático estiver definido como Não , pode op-
		Página	Não	tar por imprimir (Sim) ou nao imprimir (Nao) as linhas de cor- te no papel em rolo. As linhas de corte não são impressas se o Corte Automático estiver Sim .
		Margem Papel Rolo	Normal	Quando definidas para Normal , as margens superior e inferi-
			Sup/Inf 15mm	or são de 15 mm, e as margens esquerda e direita de 3 mm. Excepto no caso dos 15mm , as margens esquerda e direita
			Sup 35/Inf 15mm	para todas as outras definições são de 3 mm. 🆅 "Área de impressão" na página 39
			Sup 15/Inf 150mm	
			Sup/Inf 5mm	
			15mm	
		Papel em Rolo Res- tante	Sim	Selecionar se pretende apresentar/registar (Sim) ou não apre-
			Não	te. Papel em Rolo Restante pode ser ativado se selecionar Sim e introduzir o comprimento do rolo.
		Alerta Res- tante	1 a 15 m (4 a 50 pés)	Apresentado se Sim estiver seleccionado para Papel em Ro- lo Restante.
				Dentro de valores compreendidos entre 1 e 15 m (4 e 50 pés), defina a apresentação de um aviso quando a quantida- de de papel em rolo restante descer abaixo desse limite. Po- de definir em incrementos de 1 m (4 pés).

ltem			Descrição	
	Definições	Tensão Pa-	Baixa	Seleccione Alta ou Mais Alta se o papel ficar vincado duran-
	Avançadas	inçadas pel em Ro- lo	Normal	te a impressao. A opcão Tensão Papel em Rolo pode ser especificada em
			Alta	separado para cada tipo de papel utilizando a opção Defini- ção Papel Person no menu Papel.
			Mais Alta	Se Papel Personalizado for seleccionado para Selecc. Tipo de Papel , a impressora irá utilizar o valor seleccionado para Tensão Papel em Rolo em Definição Papel Person .
				Esta definição entra em vigor se não for especificada uma tensão do papel em rolo personalizado.
		Menos Ca-	Sim	Se o papel for espesso, a cabeça de impressão pode esfregar
		beça Esfre- gada	Não	a superfície de impressão. Especifique Sim para impedir que isso aconteça. Pode utilizar esta opção para alterar provisoria- mente o valor seleccionado para Definição Papel Person > Espaço Entre O Rolo no menu Papel. No entanto, tenha em atenção que Sim não tem qualquer efeito se Mais Largo es- tiver seleccionado para Espaço Entre O Rolo .
		Tempo Sec. por Pá- gina	Não, 0,1 a 60 minutos	Especifique o tempo de pausa da impressora de modo a per- mitir que a tinta seque após a impressão de cada uma das páginas; seleccione Não ou escolha valores entre 0,1 e 60 mi- nutos. Dependendo da densidade da tinta ou do tipo do pa- pel, a tinta pode demorar a secar. Se a tinta esborratar no papel, defina um tempo maior para a secagem da tinta.
				Quanto maior for o tempo de secagem, mais tempo é neces- sário para a impressão.
		Ver Forma- to Papel	Sim Não	Escolha se a impressora deteta automaticamente (Sim) ou se não deteta automaticamente (Não) as extremidades do pa- pel. Geralmente, aconselhamos o funcionamento com esta definição configurada para Sim .
				Experimente especificar Não se for apresentado um erro de definição do papel depois de colocar o papel correctamente. No entanto, tenha em atenção que a impressora pode impri- mir fora do papel se Não estiver seleccionado. Se a impres- são for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta.
				As definições alteradas são refletidas quando o papel é nova- mente colocado.
		Ver Inclina-	Sim	Se Sim estiver seleccionado, aparecerá um erro no painel de
		ção Papel	Não	controlo e a impressão para se o papel estiver inclinado; se- leccione Não para desactivar esta função. Sim é recomenda- do na maioria das circunstâncias, pois o papel inclinado po- de fazer com que a impressora encrave.
		Imprimir	Não	Selecione o tempo de impressão de um padrão de verifica-
		Padrão Jac- tos	A cada, 1 a 10 páginas	ção periodica. A Auto Nozzie Check (verif. Jactos auto) não será efetuada enquanto Não estiver selecionado. Se selecio- nar todas as páginas de 1 a 10, um padrão de verificação é impresso na parte superior da página definida. Quando a im- pressão termina, pode inspeccionar visualmente o modelo para determinar se pode haver cores ténues ou em falta na impressão anterior ou seguinte.

Item		Descrição		
		Limpeza No	rmal	
		Claro	Não, 1 a 240 horas	Selecione a força e a frequência com que a impressora execu- ta a limpeza da cabeça. A função Periodical Cleaning (limpe-
		Médio	_	za periódica) não será realizada enquanto a opção Não esti- ver selecionada. Se um valor entre 1 e 240 horas for selecio-
		Escuro		nado, a limpeza automática das cabeças será realizada após o número de horas especificado. Se a impressão estiver em curso quando o tempo especificado tiver esgotado, a limpe- za periódica só será efetuada quando a impressão terminar.
				O temporizador é reiniciado pelo seguinte:
				Escolher um tempo de definição para este item.
				Quando a limpeza de cabeças for realizada utilizando Todos os Jactos a uma força igual ou superior à da definição selecionada.
				Tenha em atenção que mesmo quando Não está seleciona- do para Limpeza Normal, a impressora limpa automaticamen- te a cabeça de impressão num intervalo fixo após a impres- são para evitar a obstrução dos jatos.
	Ciclo de Não Seleccione quando executar a lin	Seleccione quando executar a limpeza de cabeças agenda-		
		Limpeza	A cada, 1 a 10 páginas	da; pode seleccionar a partir do Não ou depois de cada 1 a 10 páginas. Se Não estiver selecionado, a função Ciclo de Lin peza não é utilizada. Se escolher um número entre 1 e 10 páginas, a limpeza de cabeças será realizada automaticamer te antes da impressão ocorrer, depois do número determina do ser impresso.
	Repor Definiç	ões	Sim	Seleccione Sim para repor todos os valores predefinidos das
			Não	definições da impressora.
Estado Da Impressora	Versão Do Firi	mware	xxxxxxx,x.xx,xx xx	Permite visualizar a versão de firmware.
	Estado da Op	ção	Uma vez que a impressora não tem quaisquer itens opcionais de ligação, não é exibido o estado de ligação.	
	Mostrar Total de Impr. ^{*1}		XXXXXXXXm ² (XXXXXXft ²)	Permite visualizar a área total impressa (seis dígitos no máxi- mo).
	Imprimir Folh	a Estado	Pressione a tecla OK para imprimir uma lista das definições actuais da impressora.	
			Especifique esta opção para ver as definições de relance.	
Configura-	Config. Ender	eço IP	Auto	Seleccione se pretende utilizar DHCP para definir o endereço
çao De Re- de			Painel	IP (Auto) ou definir o endereço manualmente (Painei). Esco- Iher Painel para introduzir o Endereço IP, Máscara De Sub-Rede, e Porta Ligação Pred. Para mais informações, contacte o seu administrador de sistema.
	Imprimir Folh	a Estado	Pressione a tecla que esta opção p	OK para imprimir uma lista das definições de rede. Especifi- para ver as definições de rede de relance.
	Repor Definiç	ões	Sim	Seleccione Sim para repor todos os valores predefinidos das
			Não	definições de rede.

ltem		Descrição	
Definições de Alimen- tação	Mode Repouso	5 a 240 minu- tos	A impressora entra automaticamente no modo inactivo quan- do não existem erros, não são recebidas tarefas de impres- são e não são executadas operações no painel de controlo ou outras, durante o período de tempo seleccionado. Utilize esta opção para especificar o período de tempo decorrido até a impressora entrar no modo inactivo.
	Gestão Energética	Não	A impressora desliga-se automaticamente quando não exis-
		Não, 1 a 24 ho- ras	tem erros, não são recebidas tarefas de impressão e não são executadas operações no painel de controlo ou outras duran- te oito horas.
			O tempo decorrido até a impressora se desligar pode ser se- leccionado a partir de valores entre 1 e 24 horas, em incre- mentos de 1 hora.
			Especifique Não para impedir que a impressora se desligue automaticamente.
	Repor Definições	Sim	Seleccione Sim para repor todos os valores predefinidos de
		Não	Definições de Alimentação.
Preferênci- as	ldioma/Language	Japonês, In- glês, Francês, Italiano, Ale- mão, Portu- guês, Espa- nhol, Holan- dês, Russo, Co- reano, Chinês	Seleccione o idioma utilizado no ecrã do painel de controlo.
	Unidade: Comprimento	m	Seleccione a unidade de comprimento que é apresentada
		pés/pol.	no ecra do paínel de controlo ou impressa nos modelos.
	Definição Lâmp. Alerta	Sim	Especifique se quer que a lâmpada de alerta de grandes di-
		Não	erro.
Menu Ad- ministra- dor	Data e Hora	AA/MM/DD HH:MM	Acerte o relógio integrado na impressora. O relógio da im- pressora fornece a hora que aparece nas impressões das in- formações relativas às tarefas e do estado da impressora.
	Fuso Horário	Introduza a difer	ença entre o fuso horário actual e GMT.
		O fuso horário seleccionado é utilizado nas notificações de e-mail enviadas pelo Remote Manager quando ocorre um erro.	
		O utilitário Remote Manager está incluído na instalação predefinida de int ce de impressora de rede e pode ser usado para exibir o estado da impress ajustar as configurações de rede. É lançado, introduzindo o endereço IP da pressora num navegador web do computador.	
		Para obter inforn 27 Guia de Rede	nações sobre o lançamento do Remote Manager consulte o e (PDF)
	Repor Definições Todas	Sim	Seleccione Sim para repor todas as predefinições, excepto
		Não	as opções Data e Hora, Idioma/Language e Unidade: Compri- mento do menu Configuração.

Precauções relativamente à manutenção

Tenha em atenção os pontos seguintes quando efetuar operações de manutenção. Não se esqueça de ler a Folha de Dados de Segurança antes de efetuar operações de manutenção.

Pode descarregá-la no site da Epson do seu país.

Cuidado:

Durante as operações de manutenção, use equipamentos de proteção, incluindo óculos, luvas e uma máscara.

Se a tinta ou tinta residual entrar em contacto com a pele ou lhe entrar para os olhos ou para a boca, aja da seguinte forma:

- Se o fluido aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Se notar alguma reação a desenvolver-se na área afetada, consulte imediatamente um médico qualificado.
- Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Não seguir esta precaução pode resultar numa ligeira inflamação ou fazer com que os olhos fiquem injectados de sangue. Consultar um médico qualificado em caso de qualquer outro problema.
- Se o fluído entrar na sua boca, consulte um médico o mais rapidamente possível.
- Se ingerir, não induza o vómito. Consulte um médico o mais rápido possível. Se induzir o vómito, o vómito pode entrar na traqueia, o que representa um rico agravado.
- Guarde as embalagens de tinta e a tinta residual num local fora do alcance de crianças.
- Depois de realizar a manutenção, lave as mãos e gargareje com bastante água.

Limpar a Impressora

Limpe a impressora antes de iniciar a impressão para mantê-la em perfeitas condições.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ "Precauções relativamente à manutenção" na página 57

Limpar o exterior



2

Retire todo o papel da impressora.

Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.



Utilize um pano limpo e macio para retirar cuidadosamente todo o pó e sujidade.

Se a sujidade não sair, limpe-a com um pano macio e limpo, humedecido em detergente pouco concentrado. Em seguida, limpe com um pano macio e seco.

Importante:

Nunca utilize benzeno, diluentes ou álcool para limpar a impressora. Podem provocar descoloração e deformações.

Limpar o interior

Se as impressões estiverem esborratadas ou sujas, limpe os roletes de pressão.

A tinta e as partículas de papel que ficarem agarradas ao rolo devem ser retiradas, caso contrário podem sujar o papel.



Importante:

Se não retirar o pó ou as partículas de papel do rolo pode provocar a obstrução dos jactos ou danificar a cabeça de impressão.

Limpar o rolo

Siga estes pontos para limpar o rolo, alimentando papel normal.



Ligue a impressora e coloque o papel em rolo mais largo disponível.

∠ Colocar e Retirar o Papel em Rolo" na página 27



Pressione a tecla ≫. ↓ seguida da tecla ▼.

O papel é alimentado enquanto pressionar a tecla ▼. Se o papel não estiver sujo, a limpeza termina.

Corte o papel, uma vez concluída a limpeza.

A "Método de corte manual" na página 30

Limpar o interior

Certifique-se de que a impressora está desligada e que o ecrã está desligado. Em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.



Não mexa na impressora durante um minuto.



Abra a tampa da impressora e utilize um pano limpo e macio para limpar com cuidado todo o pó e sujidade existentes no interior da impressora.

Limpe cuidadosamente a área (a), indicada a azul na figura abaixo. Para evitar espalhar a sujidade, limpe do interior para o exterior. Se a sujidade não sair, limpe-a com um pano macio e limpo, humedecido em detergente pouco concentrado. Em seguida, limpe o interior da impressora com um pano macio e seco.



Importante:

Certifique-se de que não toca no rolo nem nas áreas de absorção de tinta (b, indicadas a cinzento) durante a limpeza; caso contrário, as impressões podem ficar sujas.

Tenha o cuidado de não tocar nos tubos de tinta que se encontram no interior da impressora; caso contrário, a impressora pode ficar danificada.

Se se acumularem algumas partículas de papel 4 (que parecem pó branco) no rolo, utilize um palito ou algo semelhante para as empurrar para dentro.





Quando terminar a limpeza, feche a tampa da impressora.

Agitar tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade)

Uma característica da tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade) é o facto da sedimentação ocorrer facilmente. Agitar a tinta no depósito de tinta uma vez por semana. Pode haver diferenças de cor nas impressões se a impressão for realizada com sedimentação.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

Precauções relativamente à manutenção" na página 57

Abrir a tampa da entrada de tinta do controlo deslizante no qual existe um rótulo de tinta HDK.





Retirar a proteção da entrada da tinta, do depósito de tinta.

Segurar a peça mostrado na área assinalada com círculo na figura para remover a tampa de entrada de tinta. Se a tampa da entrada de tinta for removida com qualquer outra peça, a tinta adere.



Importante:

Retirar a tampa da entrada de tinta lentamente. Se retirar a tampa muito *rapidamente, a tinta pode salpicar.*

3

4



Mover a vara de agitação para cima e para baixo em intervalos de um segundo e repita cerca de 15 vezes.

Ao mover a vara de agitação, encoste a tampa de entrada de tinta na berma do depósito de tinta e levante até conseguir ver o gancho da vara de agitação.



Importante:

Mover a vara de agitação mexendo lentamente. Se mover a vara muito rapidamente, a tinta pode salpicar.

Coloque a protecção da entrada da tinta no depósito de tinta.



Importante:

Pressione a tampa de entrada de tinta firmemente para baixo para não se soltar. Se o cursor entrar em contacto com a tampa de entrada de tinta ao puxá-la para fora, a tampa pode sofrer danos.



Feche a tampa deslizante da entrada da tinta.



Utilizar o Head Maintenance Kit (kit de manutenção de cabeça)

Se a tinta cair nos resultados de impressão, mesmo após a limpeza da cabeça, limpe a cabeça de impressão utilizando Kit de manutenção da cabeça.

Prepare os itens seguintes antes de iniciar a limpeza.



Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 57

Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione as teclas ◄/► para evidenciar ➡] e pressione a tecla OK.

É apresentado o menu Manutenção.

Retire todo o papel da impressora.

∠ r "Retirar o papel em rolo" na página 31

2

3

1

Utilize as teclas ▼/▲ para selecionar Manutenção da Cabeça e pressione a tecla OK.

Se a **Manutenção da Cabeça** não for exibida, atualize o firmware da impressora. Pode utilizar o firmware utilizando EPSON LFP Remote Panel 2. Para mais informações, ver o seguinte.

∠ "Utilização EPSON LFP Remote Panel 2" na página 25

Quando a mensagem **Prepare kit de manutenção da cabeça. Continuar?** é exibido, pressione o botão OK.

A cabeça de impressão move-se.



Retirar a parte de trás das duas almofadas de limpeza.



5

Abrir a tampa da impressora e, em seguida, colocar as pastilhas de limpeza da placa de impressão em ambos os lados da cabeça de impressão (a).

Posição de colocação

Limpar como indicado na imagem.



Importante:

Ao colocar as pastilhas de limpeza, certifique-se que não cobrem as áreas de absorção de tinta (b) na superfície dentada. Ao remover as pastilhas de limpeza, as áreas de absorção de tinta (b) podem aderir às almofadas de limpeza.

Método de colocação

Colocar a almofada de limpeza pressionando a extremidade da almofada de limpeza contra o rolo.



Importante:

- Certifique-se que não existem folgas entre a almofada de limpeza e o rolo. Se a almofada de limpeza não estiver colocada corretamente, a limpeza não é realizada corretamente.
- Não mover a cabeça de impressão manualmente. Pode provocar danos.

6

Usar o dedo para esfregar as áreas indicadas na imagem para proteger a almofada de limpeza.



Importante:

Fixar a almofada de limpeza para que o lado adesivo não se levante. Não pressionar a almofada de limpeza excessivamente. Pode danificar a superfície dentada.



8

Fechar a tampa da impressora e a seguir pressione o botão OK.

Iniciar a limpeza da cabeça de impressão

Importante:

Não abrir a tampa da impressora durante a limpeza. A lavagem para se a tampa for aberta.

Siga as instruções no ecrã do painel de controlo, abrir a tampa da impressora e

remover as duas almofadas de limpeza.

Não reutilizar as almofadas de limpeza.

∠ "Manuseio de consumíveis usados" na página 79

Importante:

9

- Remover as almofadas com cuidado para evitar sujar a área circundante.
- Limpar a superfície dentada se detetar lixo ou sujidade na superfície dentada durante a verificação.

∠ *S* "Limpar o interior" na página 57

Fechar a tampa da impressora e a seguir pressione o botão OK.

Início da limpeza da cabeça Quando a limpeza da cabeça terminar, o processo de limpeza termina.

Substituição e Reabastecimento de Consumíveis

Substituição da unidade de chip e períodos de reabastecimentos de tinta

Se a mensagem **Verificar Níveis da Tinta** for exibida no painel de controlo, a unidade de chip tem de ser substituída brevemente, providencie pack de tinta de substituição para a cor correta tão rapidamente quanto possível.

Poderá continuar a imprimir mesmo que uma cor exceda o período de substituição da unidade de chip. Se a mensagem **Verificar Níveis da Tinta** for exibida durante o processo de impressão, pode substituir a unidade do chip e reabastecer a tinta enquanto a impressão prossegue.

Packs de tinta compatíveis 2 "Opções e Consumíveis" na página 88

Importante:

Esta impressora tem um sistema de aviso de tinta restante. Utilize os seguintes procedimentos para a substituição e reabastecimento da tinta, para substituir a unidade do chip e reabastecer a tinta corretamente.

Este sistema não deteta diretamente a quantidade de tinta remanescente no depósito de tinta, mas calcula a quantidade restante de acordo com a quantidade de tinta utilizada e, a seguir, exibe uma mensagem de aviso quando necessário. Para manter a precisão deste sistema, deve substituir o chip do tinteiro e reabastecer a tinta o mais depressa possível, assim que a tinta restante estiver a 70 mm, ou menos, do fundo do depósito de tinta.

Procedimentos para a substituição e reabastecimentos de tintas

O método de reabastecimento difere de acordo com o tipo de tinta. Use o método de reabastecimento que corresponde ao tipo de tinta.

Antes de realizar quaisquer operações, assinale a opção "Folha de Dados de Segurança" e as seguintes notas.

You can download it at your local Epson Web site.

Cuidado:

Guarde as embalagens de tinta e a tinta residual num local fora do alcance de crianças.

 Utilize óculos de protecção, luvas e uma máscara para realizar a manutenção.

> Se a tinta ou tinta residual entrar em contacto com a pele ou lhe entrar para os olhos ou para a boca, aja da seguinte forma:

- Se o fluido aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Se notar alguma reação a desenvolver-se na área afetada, consulte imediatamente um médico qualificado.
- Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Não seguir esta precaução pode resultar numa ligeira inflamação ou fazer com que os olhos fiquem injectados de sangue. Consultar um médico qualificado em caso de qualquer outro problema.
- Se o fluído entrar na sua boca, consulte um médico o mais rapidamente possível.
- Se ingerir, não induza o vómito. Consulte um médico o mais rápido possível. Se induzir o vómito, o vómito pode entrar na traqueia, o que representa um rico agravado.
- Tenha em atenção os pontos seguintes quando reabastecer a tinta.
- Cortar cuidadosamente o bico do pacote de tinta.
 Se for aplicada muita força, a tinta pode salpicar.
- Não segurar o pacote de tinta com muita força depois de abrir. Isto pode fazer com que a tinta seja espremida para fora da embalagem.
- Ao verter a tinta para o depósito, incline suavemente o pack para deixar sair a tinta.

Importante:

A Epson recomenda a utilização de embalagens de tinta genuínas.

> A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora.

É possível que a informação sobre o estado do chip de tinteiro não genuíno não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

A utilização de outros tinteiros, para além das embalagens de tinta genuína da Epson, podem causar danos que não estão cobertos pelas garantias Epson.

∠ ³ "Opções e Consumíveis" na página 88

 Não coloque itens no tanque de tinta ou submeta o tanque de tinta a impactos fortes. O tanque de tinta pode soltar-se.

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

Não usar se as tintas High Density Black (Preto de Alta Densidade) e Black (Preto) estiverem misturadas. Ao mudar o tipo de tinta Black (Preto) a utilizar, o depósito de tinta deve ser mudado apenas por um técnico de serviço. A alteração do tipo de tinta Black (Preto) fornecida pode ser realizada a custo. Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson. 1

Se a mensagem **Verificar Níveis da Tinta** for apresentada no ecrã do painel de controlo, verifique o nível de tinta no depósito através da escala da embalagem.



Se o nível de tinta restante for superior a 70 mm desde a base do depósito de tinta: Recomendamos que continue a utilizar a impressora até o nível de tinta restante atingir os 70mm ou menos desde a base do depósito de tinta, para que possa usar toda a tinta de numa nova embalagem para reabastecer o depósito.

Se o nível da tinta restante for igual ou inferior a 70 mm: Avance para o ponto 2.

3

Importante:

Quando a tinta restante estiver a 70 mm do fundo do depósito de tinta e a mensagem Recarregar Tanque Tinta for exibida, deverá substituir o depósito de tinta. Recomendamos que substitua agora o depósito de tinta. As substituições e as reparações serão efectuadas mediante uma taxa.

Durante as substituições e as reparações, a tinta no depósito é deitada fora. Este procedimento é necessário porque a sujidade fina, o pó e outros corpos estranhos misturados na tinta no depósito, podem provocar mau funcionamento do depósito de tinta.

O intervalo entre as substituições dos depósitos de tinta depende do ambiente e das condições de utilização.

Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.



Prenda um dedo na reentrância existente na parte superior do tinteiro e puxe-o a direito para fora.



Importante:

Não incline o controlo de deslize. Se deixar cair a unidade de chip pode danificá-la.

Retire o chip do tinteiro, do controlo de deslize.



5

Instale a unidade de chip que vem com o novo pack de tinta.

Durante a instalação, verifique se os rótulos da barra de deslizamento e a unidade de chip são da mesma cor.





Mantenha o nível do controlo de deslize e insira-o. Feche a tampa lateral.



Importante:

Não pressionar a barra de deslizamento com muita força. Pode provocar danos.

7

Agitar o tinteiro durante 5 segundos 15 vezes na horizontal, em movimentos de cerca de 5 cm, conforme indica a imagem.





Abrir a tampa da entrada de tinta na barra de deslizamento.





Retirar a proteção da entrada da tinta, do depósito de tinta.

O método para a retirar a tampa de entrada de tinta difere de acordo com o tipo de tinta a ser reabastecido.

Importante:

Retirar a tampa da entrada de tinta lentamente. Se retirar a tampa muito rapidamente, a tinta pode salpicar.





Para tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade)

(1) Segurar a peça mostrado na área assinalada com círculo na figura para remover a tampa de entrada de tinta. Se a tampa da entrada de tinta for removida com qualquer outra peça, a tinta adere.



(2) Fixar a vara de agitação sobre o depósito de tinta.

11



10

Arranque o bocal de entrada da embalagem de tinta.



Encha o depósito com a tinta da embalagem.

Introduza o bocal de entrada da embalagem de tinta na ranhura da entrada e incline devagar para despejar a tinta.





Importante:

Usar toda a tinta do pack de tinta para uma única recarga.

Não utilize a tinta de uma embalagem para reabastecer vários depósitos de tinta diferentes.

Isto pode fazer com que as mensagens do sistema de aviso da tinta restante não sejam apresentadas corretamente.



Coloque a protecção da entrada da tinta no depósito de tinta.

O método para a retirar a tampa de entrada de tinta difere de acordo com o tipo de tinta a ser reabastecido.

Exceto com a tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade)



Para tinta High Density Black (Preto de Alta Densidade)



Importante:

Pressione a tampa de entrada de tinta firmemente para baixo para não se soltar. Se o cursor entrar em contacto com a tampa de entrada de tinta ao puxá-la para fora, a tampa pode sofrer danos.



Eliminação da tinta residual

Certifique-se que substitui o Frasco de desperdicio de tinta quando a seguinte mensagem for exibida no painel de controlo.

- □ Preparar um frasco de tinta residual vazio.
- **General Substitua o frasco de tinta residual e pressione OK.**

Deixe a tinta residual no Frasco de desperdicio de tinta para eliminação; não a transfira para outro recipiente.

Importante:

Não remover o Frasco de desperdicio de tinta enquanto estiver a limpar a cabeça ou enquanto estiver a imprimir. Os desperdícios de tinta podem verter.

Contador Tinta Residual

A impressora usa o contador de tinta residual para controlar a tinta residual e apresenta uma mensagem quando o contador atinge o nível de aviso. Se seguir as instruções da mensagem e substituir o Frasco de desperdicio de tinta, o contador de tinta residual é reposto automaticamente.

Se substituir o Frasco de desperdicio de tinta antes de ser exibida a respetiva mensagem, execute a opção Contador Tinta Resid. no menu de Manutenção após a substituição.

∠ ‴Menu Manutenção" na página 51

Importante:

Se substituir o Frasco de desperdicio de tinta antes de ser exibida a respetiva mensagem, reponha sempre o contador de tinta residual. Se não o fizer, o tempo de substituição do Frasco de desperdicio de tinta não será o correto na mensagem seguinte.

Substituir o Waste Ink Bottle (frasco de resíduos de tinta)

Siga o procedimento abaixo para substituir as peças.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 57

1



2

Remover o Frasco de desperdicio de tinta do suporte do Frasco de desperdicio de tinta.



Nota:

Se a parte posterior da rolha estiver manchada, limpe-a.

3

Insira o tubo de tinta residual no novo Frasco de desperdicio de tinta no suporte do Frasco de desperdicio de tinta.

Feche bem a tampa do Frasco de desperdicio de tinta.

Importante:

Certifique-se de que o tubo de resíduos de tinta está inserido no bocal da garrafa de resíduos de tinta. Se o tubo não estiver inserido na garrafa, a tinta verte na zona circundante.

Precisará da tampa para o Frasco de desperdicio de tinta quando quiser eliminar a tinta residual. Guarde a tampa num local seguro; não a deite fora.



Importante:

Verifique se a tampa está presa perto da boca do frasco. Se houver uma folga, a tinta residual pode salpicar e manchar a área circundante.

Pressione a tecla OK.

5

Verificar novamente para confirmar que o novo frasco de desperdicio de tinta foi instalado corretamente. Pressione o botão OK para repor o contador do frasco de tinta residual.

∠ 37 "Manuseio de consumíveis usados" na página 79

Substituir o Maintenance Boxes (Depósito de manutenção)

Se for apresentada a mensagem **Espaço Insuficiente**, substitua a Maintenance Box (Depósito de manutenção) especificada.

Maintenance Boxes (Depósito de manutenção) suportadas

∠ "Opções e Consumíveis" na página 88

Importante:

Não reutilize as caixas de manutenção depois de as retirar e deixar abertas durante um longo período de tempo. A tinta no interior estará seca e dura, não sendo possível absorver tinta suficiente.

Antes de iniciar este procedimento, não se esqueça de ler o seguinte:

∠ Precauções relativamente à manutenção" na página 57

Como substituir o Maintenance Boxes (Depósito de manutenção)

Maintenance Boxes (Depósito de manutenção) estão localizados no lado esquerdo e no lado direito da impressora, mas o procedimento para substituir os depósitos é o mesmo em todos os casos.

Importante:

Não substitua a Maintenance Box (Depósito de manutenção) durante a impressão. Os desperdícios de tinta podem verter.



Abra a tampa da caixa de manutenção.




Puxe a Maintenance Box (Depósito de manutenção) para fora.

Levantar a Maintenance Box (Depósito de manutenção) liberta o fecho e basta simplesmente retirá-la a direito para fora.



3 Coloque a Maintenance Box (Depósito de manutenção) usada no saco transparente fornecido com a Maintenance Box (Depósito de manutenção) nova e certifique-se de que o fecho fica bem fechado.



4

Instale a Maintenance Box (Depósito de manutenção) nova.



Importante:

Não toque na placa de circuitos integrados existente no lado da Maintenance Box (Depósito de manutenção).

Se o fizer, poderá impedir o normal funcionamento e a impressão.

5

Feche a tampa da caixa de manutenção.

Substituir o Dispositivo de Corte

Substitua o dispositivo de corte quando não cortar bem o papel.

Dispositivo de corte suportado

∠ "Opções e Consumíveis" na página 88

Utilize uma chave de fendas em cruz para substituir o dispositivo de corte. Certifique-se de que tem uma chave de fendas em cruz antes de substituir o dispositivo de corte.

Importante:

Tenha cuidado para não danificar a lâmina do dispositivo de corte. Se a deixar cair, ou se bater com ela contra objectos duros, ela pode ficar lascada.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes





Retire todo o papel da impressora.

∠ r "Retirar o papel em rolo" na página 31

2	Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione as teclas ◀/▶ para evidenciar ➡? e pressione a tecla OK.	
	É apresentado o menu Manutenção.	
3	Pressione as teclas ▼/▲ para seleccionar Manutenção do Cortadore depois pressione a tecla OK.	
4	Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar Substituir Cortador e pressione a tecla OK.	
5	O dispositivo de corte desloca-se para a posição de substituição.	
6	Retire o dispositivo de corte antigo da impressora.	
	Desaperte o parafuso que prende o dispositivo de corte com uma chave de fendas em cruz e puxe o dispositivo de corte para fora.	

Cuidado:

[¬]Não guarde o dispositivo de corte ao alcance de crianças. A lâmina do dispositivo de corte pode provocar ferimentos. Tenha especial cuidado quando substituir o dispositivo de corte.





Instale o dispositivo de corte novo.

Insira o dispositivo de corte fazendo corresponder o pino existente na impressora com o orifício do dispositivo.

Importante:

Utilize uma chave de fendas em cruz para apertar o parafuso que prende o dispositivo de corte. Aperte o dispositivo de corte firmemente, caso contrário a posição do dispositivo de corte pode deslocar-se ou inclinar ligeiramente.



Depois de substituir o dispositivo de corte, pressione a tecla OK.

8

O dispositivo de corte volta à sua posição original.

Operacional é apresentado no painel de controlo quando o processo estiver concluído.

Ajustar a Cabeça de Impressão

Tem de ajustar a cabeça de impressão se aparecerem linhas brancas nas impressões ou se a qualidade de impressão diminuir. Pode executar as funções de manutenção da impressora indicadas a seguir para manter a cabeça de impressão em boas condições e assim assegurar a melhor qualidade de impressão.

Efectue uma manutenção adequada consoante os resultados de impressão e o caso.

Detectar jactos obstruídos

Se não utilizar a impressora durante um longo período de tempo ou antes de tarefas de impressão importantes, efectue uma verificação dos jactos para detectar obstruções. Inspeccione visualmente o modelo de verificação impresso e limpe a cabeça de impressão se detectar cores desmaiadas ou áreas sem cor. Existem duas formas de detetar obstruções.

Por Padrão Jatos

Pode imprimir modelos de verificação dos jatos conforme necessário e inspecioná-los visualmente para determinar se os jatos estão obstruídos.

□ Imprimir Padrão Jactos

Em intervalos especificados de números de página, a impressora imprime um modelo de teste no início da impressão normal. Quando a impressão termina, pode inspeccionar visualmente o modelo para determinar se pode haver cores ténues ou em falta na impressão anterior ou seguinte.

∠ f "Menu Configuração" na página 52

Limpar a cabeça de impressão

Limpe a cabeça de impressão se detectar cores desmaiadas ou áreas sem cor nos documentos impressos. Limpa a superfície da cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão. Pode seleccionar entre três níveis diferentes para a limpeza de cabeças.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː Character a cabeça de impressão" na página 76

Primeiro, utilize **Executar (Claro)**. Se continuar a observar cores desmaiadas ou áreas sem cor, então utilize **Executar (Médio)** ou **Executar (Escuro)**.

Ajustar a posição da cabeça de impressão (Alinhamento das cabeças de impressão)

Se as linhas ficarem desalinhadas ou os resultados de impressão tiverem um aspecto granulado, efectue o Alinhamento Cabeças. A função Alinhamento Cabeças corrige desalinhamentos de impressão.

"Minimizar os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Cabeças)" na página 78

Detectar jactos obstruídos

Esta seção explica como imprimir um modelo de verificação para verificar se os jatos estão entupidos.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes





Coloque papel em rolo na impressora.

Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

2

3

Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione a tecla **A>A**.

É apresentado o menu Manutenção.

Confirme que **Verificar Jactos** está evidenciado e pressione a tecla **OK**.

É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação.

Pressione a tecla OK para imprimir um modelo de verificação.

Reveja o modelo de verificação impresso tendo em conta a secção seguinte.

Exemplo de jactos limpos

[
F=======	

Não existem falhas no modelo de verificação dos jactos.

Exemplo de jactos obstruídos



Se existirem áreas sem cor no modelo, selecione Limpeza das Cabeças e limpe a cabeça de impressão. 🗇 "Limpar a cabeça de impressão" na página 76

Limpar a cabeça de impressão

Do painel de controlo, pode limpar todos os jactos ou seleccionar para limpeza apenas os jactos que o modelo de verificação dos jactos impresso indica que estão com problemas.

Notas sobre limpeza das cabeças

Tenha em atenção os pontos seguintes quando efectuar a limpeza das cabeças.

- Limpe a cabeça de impressão apenas se a qualidade de impressão diminuir; por exemplo, se a impressão estiver desfocada, se faltarem cores ou se as cores estiverem incorrectas. Também é gasta tinta quando se efectua uma limpeza das cabeças.
- Limpar todos os jactos consome um pouco de tinta de todas as cores. Mesmo que esteja a utilizar apenas tintas pretas para a impressão a preto e branco, as tintas de cor também são consumidas.
- Se repetir a limpeza das cabeças num curto período de tempo, a Maintenance Box (Depósito de manutenção) pode encher-se rapidamente devido a uma pequena quantidade de evaporação de tinta na Maintenance Box (Depósito de manutenção). Maintenance Box (Depósito de manutenção) se não houver espaço vazio suficiente no depósito.
- Se os jactos continuarem obstruídos depois de executar a limpeza potente, desligue a impressora e deixe-a desligada de um dia para o outro ou durante mais tempo. Desta forma, a tinta obstruída pode dissolver-se.

Se os jactos continuarem obstruídos, contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson.

Nível de Limpeza das Cabeças

Pode selecionar entre três níveis diferentes para a Limpeza das Cabeças.

Selecionar **Claro** primeiro. Se o modelo ainda tiver segmentos ténues ou em falta depois de efectuar uma vez a limpeza das cabeças, experimente utilizar **Médio** ou **Escuro**.

Opções de manutenção automática

A impressora possui opções de manutenção automática úteis que permitem efectuar uma limpeza regular das cabeças em intervalos seleccionados, conforme se descreve em seguida.

Limpeza Normal

A limpeza das cabeças é efectuada automaticamente em intervalos seleccionados de 1 a 240 horas.

∠ ³ "Menu Configuração" na página 52

□ Ciclo de Limpeza

A limpeza das cabeças é efectuada automaticamente em intervalos seleccionados de 1 a 10 páginas.

∠ f "Menu Configuração" na página 52

Limpar a cabeça de impressão

Esta secção explica como limpar a cabeça se achar que os jactos estão obstruídos quando imprimir um modelo de teste.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes





Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione a tecla A►A.

É apresentado o menu Manutenção.

Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar Limpeza das Cabeças e pressione a tecla OK. 3

Seleccione o método para especificar as filas de jactos que pretende limpar.

Todos os Jactos

Inspeccione o modelo impresso e seleccione este método se todos os modelos apresentarem cores desmaiadas ou áreas sem cor. Se seleccionar **Todos os Jactos**, avance para o ponto 5.

Jactos Seleccionados

Inspeccione o modelo impresso e seleccione este método se somente alguns números dos modelos (filas de jactos) apresentarem cores desmaiadas ou áreas sem cor. Pode seleccionar várias filas de jactos.



Seleccione as filas de jactos que pretende limpar.

- Pressione as teclas ▼/▲ para evidenciar os números que correspondem aos modelos de verificação que apresentam cores desmaiadas ou segmentos sem cor e pressione a tecla OK para seleccionar.
- Depois de seleccionar todas as filas de jactos para a limpeza das cabeças, evidencie Continuar e pressione a tecla OK.



Seleccione o nível de limpeza e pressione a tecla OK.



A limpeza das cabeças é efectuada.

Depois da limpeza de cabeças terminar, o menu de definições fecha. Reveja o modelo de verificação impresso para confirmar que todas as cabeças foram limpas.

🖅 "Detectar jactos obstruídos" na página 75

Minimizar os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Cabeças)

Como existe uma pequena distância entre a cabeça de impressão e o papel, o desalinhamento pode ocorrer devido à humidade ou à temperatura, à força da inércia dos movimentos da cabeça ou por a cabeça ser deslocada bidireccionalmente. Esta situação pode provocar impressões com um aspecto granulado ou linhas colocadas incorrectamente. Quando isto acontecer, efetue o Alinhamento Cabeças para corrigir o desalinhamento da impressão.

Para o Alinhamento das Cabeças, tem de verificar o modelo e introduzir o valor de ajuste óptimo para o alinhamento.

Head Alignment (alinhamento das cabeças) pode executar os seguintes dois tipos de ajustes.

Selecione para realizar uma impressão bidirecional.

Selecionar **Manual(Bi-D)**. Se a granulação ou desalinhamento não melhorar após a execução de **Manual(Bi-D)**, executar **Manuel(Uni-D)**.

Selecione para realizar uma impressão unidirecional. Executar Manuel(Uni-D).

Nota:

O Alinhamento Cabeças é ajustado de acordo com o papel actualmente colocado na impressora. Coloque o papel para o qual é necessário o alinhamento das cabeças.

Se os jactos estiverem obstruídos, o Alinhamento Cabeças também pode não alcançar os resultados pretendidos. Antes de continuar, efectue uma limpeza das cabeças para eliminar as obstruções.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes



Coloque papel em rolo na impressora.

Especifique um tipo de papel que corresponda ao papel colocado na impressora.

2 Confirme que a impressora está pronta para imprimir. Pressione as teclas ◄/► para evidenciar ➡] e pressione a tecla OK.

É apresentado o menu Manutenção.

- 3 Pressione as teclas ▼/▲ para seleccionar Alinhamento Cabeças e depois pressione a tecla OK.
- 4

5

- Pressione as teclas \bigvee / \blacktriangle para evidenciar uma opção de alinhamento das cabeças.
- Pressione a tecla OK para imprimir um modelo de ajuste.
- 6 Anote os números dos modelos com o menor número de linhas brancas ou onde as linhas brancas estejam espaçadas de forma mais uniforme.

No caso do exemplo indicado na figura, seria o modelo 3.





Depois de confirmar que C1 é apresentado no ecrã do painel de controlo, pressione as teclas ▼/▲ para selecionar o número anotado no Ponto 6 e pressione o botão OK.



9

Selecione os números para todas as cores e pressione a tecla OK.

A impressora volta ao estado "pronta para imprimir", assim que a última cor for definida.

Manuseio de consumíveis usados

Pack de tinta usados, unidades de chip, frasco de desperdicio de tinta, e papel impresso são considerados resíduos industriais.

Descarte os artigos de acordo com a legislação e regulamentos locais vigentes. Por exemplo, contratar uma empresa de eliminação de resíduos industriais. Nesses casos, envie a "Ficha de Dados de Segurança" à empresa de eliminação de resíduos industriais.

Pode descarregá-la no site da Epson do seu país.

Peças de substituição regular

As seguintes peças devem ser substituídas regularmente (abril, 2015).

Depósito de alimentação de tinta: O tempo até à substituição varia de acordo com as condições de utilização.

A vida útil destas peças depende do ambiente de utilização. Avaliar a qualidade das suas impressões para determinar quando é necessário realizar substituições.

Resolver Problemas

O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem

Se a impressora apresentar uma das mensagens indicadas em seguida, consulte a solução aqui indicada e execute as operações necessárias.

Mensagem	O que fazer
Preparar um frasco de tinta residu- al vazio.	O Frasco de desperdicio de tinta está praticamente cheio. Preparar um Frasco de desperdicio de tinta.
	∠ "Opções e Consumíveis" na página 88
Erro da Unidade do Chip Unidade do chip não reconheci-	Reinstale o chip do tinteiro. Se a mensagem persistir, substitua por um chip do tinteiro novo.
da. Reinstale ou substitua.	🖅 "Substituição e Reabastecimento de Consumíveis" na página 64
	Pode ter-se formado condensação no interior do depósito. Conserve à temperatura ambiente durante pelo menos 4 horas.
	"Notas sobre o manuseamento das embalagens de tinta e dos depósitos de tinta" na página 21
Erro da Unidade do Chip	Instalar a unidade de chip incluída com o tinteiro especificado Epson genuíno.
Unidade do chip não reconheci- da Recarregar após fazer coinc	Não pode utilizar nenhum outro tinteiro específico Epson, para além do especificado.
tinta c/ etiqueta?	"Opções e Consumíveis" na página 88
Verificar Níveis Tinta	O chip do tinteiro está a chegar ao fim da sua vida útil e precisa ser substituído. Adquira uma embalagem de tinta de substituição, de cor apropriada, o mais rápido possível.
	Verificar a tinta restante no depósito, através da escala da embalagem. Se o nível da tinta restante for igual ou inferior a 70 mm do fundo do depósito de tinta, substitua o chip da unidade e reabasteça com tinta. Se o nível de tinta restante for superior a 70 mm desde a base do depósito de tinta, continue a utilizar até que a tinta restante chegue aos 70 mm.
	د المعنى "Opções e Consumíveis" na página 88
	"Notas sobre o manuseamento das embalagens de tinta e dos depósitos de tinta" na página 21
	"Substituição da unidade de chip e períodos de reabastecimentos de tinta" na página 64
Erro Instalação de F/W	Desligue a impressora, aguarde alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-la.
Actualiz. firmware falhou. Reinicie a impressora	Utilizar EPSON LFP Remote Panel 2 para voltar a atualizar o firmware.
	Se esta mensagem voltar a aparecer no painel LCD, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.
Erro De Comando Verifique definições de impressão no RIP.	Pressione a tecla II · 🗑 e seleccione Cancelar Tarefa para parar a impressão. Verifique para confirmar se o software RIP instalado é compatível com a impressora.

Mensagem	O que fazer
Erro Corte De Papel Retire o papel não cortado.	Depois de pressionar a tecla OK, puxe o papel para fora e corte ao longo da linha onde o corte não foi efectuado, utilizando uma tesoura ou um dispositivo de corte de outro fabricante.
	Puxe a extremidade do papel da impressora e depois pressione OK.
Erro Formato Papel Insira papel de formato correcto.	A largura do papel colocado não é suportada. Pressione a tecla OK e retire o papel. O papel a utilizar na impressora tem de ter uma largura mínima de 254 mm. Utilize papel com uma largura mínima de 254 mm.
	No caso de esta mensagem ser apresentada com papel de uma largura que pode ser utilizada na impressora, pode imprimir se seleccionar Não para Ver Formato Papel no menu Configuração.
	🖙 "Menu Configuração" na página 52

Quando Ocorre um Pedido de Manutenção/ Assistência Técnica

Mensagem de erro	O que fazer
Pedido De Manutenção Subst. Peca Brevem /Subst. Peca Agora	Um componente da impressora está a chegar ao fim da vida útil.
XXXXXXXX	Contacte o revendedor ou a assistência técnica da Epson e indique-lhes o código de pedido de manutenção.
	Não pode eliminar o pedido de manutenção sem que o componente seja substituído. Se continuar a utilizar a impressora, ocorre um pedido de assistência técnica.
Ligue Assist. Técnica	Ocorre um pedido de assistência técnica quando:
XXXX Erro XXXX Desligue e ligue. Se isto não resultar, ano- te o código e contacte a assistência.	O cabo de alimentação não está bem ligado
	Ocorre um erro que não pode ser eliminado
	Quando ocorre um pedido de assistência técnica, a impressora pára automaticamente de imprimir. Desligue a impressora, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e da tomada de corrente da impressora e, em seguida, volte a ligar. Volte a ligar a impressora várias vezes.
	Se aparecer o mesmo pedido de assistência técnica no painel LCD, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson. Indique que o código de pedido de assistência técnica é "XXXX".

Resolução de Problemas

Não pode imprimir (porque a impressora não funciona)

A impressora não liga

O cabo de alimentação está ligado à tomada
eléctrica ou à impressora?
Certifique-se de que o cabo de alimentação está
bem ligado à impressora.

 Existe algum problema com a tomada eléctrica?
 Certifique-se de que a tomada funciona ligando o cabo de alimentação de outro aparelho eléctrico.

A impressora desliga-se automaticamente

O Gestão Energética está activado? Para impedir que a impressora se desligue automaticamente, seleccione Não.

∠ 3 "Menu Configuração" na página 52

A impressora não está a comunicar com o computador

O cabo está devidamente inserido? Confirme se o cabo de interface está bem ligado tanto à porta da impressora como ao computador. Certifique-se também de que o cabo não está partido ou dobrado. Se tiver um cabo de reserva, tente ligar com esse cabo.

A especificação do cabo de interface corresponde às especificações do computador? Certifique-se de que as características do cabo de in-

terface correspondem às características do computador e da impressora.

∠ * Requisitos de Sistema " na página 91

Se estiver a ser utilizado um concentrador USB, o mesmo está a ser utilizado correctamente?

Na especificação USB, são possíveis daisy-chains de até cinco concentradores USB. No entanto, recomendamos que ligue a impressora ao primeiro concentrador que estiver ligado directamente ao computador. Dependendo do concentrador que está a utilizar, o funcionamento da impressora pode tornar-se instável. Se por acaso isso acontecer, ligue o cabo USB directamente à porta USB do computador.

O concentrador USB é reconhecido correctamente?

Certifique-se de que o concentrador USB é reconhecido correctamente no computador. Se o computador detectar correctamente o concentrador USB, desligue todos os concentradores USB do computador e ligue a impressora directamente à porta USB do computador. Contacte com o fabricante do concentrador USB para obter informações sobre o funcionamento do concentrador USB.

Não pode imprimir em ambiente de rede

- As definições de rede estão correctas? Contacte o administrador da rede para saber quais são as definições da rede.
- Ligue a impressora directamente ao computador utilizando um cabo USB e tente imprimir.

Se conseguir imprimir via USB, significa que existe um problema com as definições de rede. Contacte o administrador de sistema ou consulte a documentação do seu sistema de rede. Se não conseguir imprimir via USB, consulte a secção adequada neste Guia do Utilizador.

A impressora tem um erro

Visualize a mensagem apresentada no painel de controlo.

Trainel de controlo" na página 15

∠ "O que Fazer Quando for Apresentada uma Mensagem" na página 80

A impressora faz barulho mas não imprime nada

A cabeça de impressão desloca-se, mas nada é impresso

Confirme o funcionamento da impressora Imprima um modelo de verificação dos jactos. Como é possível imprimir um modelo de verificação dos jactos sem efectuar ligação a um computador, pode verificar as operações e imprimir o estado da impressora. referencian estado da impressora.

> Verifique a secção seguinte se o modelo de verificação dos jactos não for impresso correctamente.

A mensagem Ajuste Automátic Moto aparece no ecrã do painel de controlo? A impressora ajusta o motor interno. Aguarde um pouco sem desligar a impressora.

O modelo de verificação dos jactos não é impresso correctamente

Execute uma limpeza das cabeças. Os jactos podem estar obstruídos. Volte a imprimir um modelo de verificação dos jactos depois de efectuar a limpeza das cabeças.

🖙 "Limpar a cabeça de impressão" na página 76

A impressora não é utilizada há muito tempo?

Se a impressora não for utilizada durante um longo período de tempo, os jactos podem ter secado e estarem obstruídos.

As impressões não têm a qualidade que esperava

A qualidade de impressão é fraca, irregular, demasiado clara ou demasiado escura

Os jactos da cabeça de impressão estão obstruídos?

Se os jactos estiverem obstruídos, há jactos específicos que não projectam a tinta e a qualidade de impressão diminui. Imprima um modelo de verificação dos jactos.

∠ "Detectar jactos obstruídos" na página 75

Efectuou o Alinhamento Cabeças?

Com a impressão bidireccional, a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita e vice-versa. Se a cabeça estiver desalinhada, as linhas que deveriam ficar alinhadas podem ficar desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas na vertical ficarem desalinhadas quando está a utilizar a impressão bidireccional, efectue o Alinhamento Cabeças.

∠ "Minimizar os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Cabeças)" na página 78

Está a utilizar uma embalagem de tinta Epson genuína?

Esta impressora foi concebida para ser utilizada com embalagens de tinta Epson. A qualidade de impressão pode diminuir se utilizar embalagens de tinta além da especificada.

Recomendamos a utilização das embalagens de tinta genuínas, especificadas neste guia.

Está a utilizar uma embalagem de tinta usada?

A qualidade de impressão diminui quando se utiliza uma embalagem de tinta antiga. Utilize sempre embalagens novas de tinta. Utilize a tinta antes da data recomendada na embalagem.

As definições do tipo de papel estão correctas?

A qualidade de impressão pode ser afectada de forma negativa se as definições do software RIP ou se a definição **Selecc. Tipo de Papel** na impressora não coincidirem com as do papel utilizado actualmente para imprimir. Certifique-se de que a definição do tipo de papel corresponde ao papel que está colocado na impressora.

Comparou os resultados de impressão com a imagem apresentada no ecrã?

Uma vez que os ecrãs e as impressoras têm métodos diferentes de produzir cores, as cores impressas nem sempre são exactamente iguais às cores apresentadas no ecrã.

Abriu a tampa da impressora durante a impressão?

Se a tampa da impressora for aberta durante a impressão, a cabeça de impressão pára de repente, o que impede que a cor fique uniforme. Não abra a tampa da impressora durante a impressão.

A impressão não fica correctamente posicionada no papel

Especificou a área de impressão? Verifique a área de impressão nas definições da aplicação e da impressora.

O papel está inclinado? Se Não estiver seleccionado para Ver Inclinação Papel no menu Configuração, a impressão irá continu-

ar mesmo que o papel esteja inclinado, o que fará com que os dados sejam impressos fora do papel. Seleccione **Sim** para **Ver Inclinação Papel** no menu Configuração.

∠ 3 "Menu Configuração" na página 52

Os dados de impressão cabem na largura do papel?

Embora, em circunstâncias normais, a impressão pare se a imagem impressa for mais larga do que o papel, a impressora pode imprimir fora dos limites do papel se **Não** estiver seleccionado para **Ver Formato Papel** no menu Configuração. Se a impressão for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta.

As definições alteradas são refletidas quando o papel é novamente colocado.

🖅 "Menu Configuração" na página 52

A margem do papel em rolo está definida para 15 mm ou 35 mm?

Se o valor seleccionado para **Margem Papel Rolo** no menu Configuração for mais largo do que as margens seleccionadas na aplicação, será dada prioridade ao valor seleccionado para **Margem Papel Rolo**. Por exemplo, se seleccionar 15 mm como valor para as margens esquerda e direita nos menus da impressora e o documento preencher toda a página, os 15 mm restantes dos lados esquerdo e direito da página não serão impressos.

∠ 37 "Área de impressão" na página 39

As linhas que devem ficar alinhadas na vertical estão desalinhadas

Com a impressão bidireccional, a cabeça de impressão imprime enquanto se movimenta da esquerda para a direita e vice-versa. Se a cabeça estiver desalinhada, as linhas que deveriam ficar alinhadas podem ficar desalinhadas. Se as linhas que devem ficar alinhadas na vertical ficarem desalinhadas quando está a utilizar a impressão bidireccional, efectue o Alinhamento Cabeças.

"Minimizar os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Cabeças)" na página 78

A superfície impressa apresenta vergões ou está suja

Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora. Para mais informações acerca dos tipos de papel e das definições adequadas para imprimir quando utilizar software RIP, contacte o fabricante do RIP.

```
O papel fica com vincos ou dobras?
Não utilize papel que já tenha sido utilizado, ou pa-
pel que esteja dobrado. Utilize sempre papel novo.
```

A cabeça de impressão está a fazer vergões na superfície impressa?

Se a superfície do papel apresentar vergões, seleccione uma opção de **Espaço Entre O Rolo** entre **Largo** e **Mais Largo** no menu Papel.

∠͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ː / 🖅 🌆 🌆 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉

A cabeça de impressão está desalinhada? (na impressão bidireccional)

Resolver Problemas

A cabeça de impressão está a fazer vergões nas margens do papel? Selecionar Sup 35/Inf 15mm como opção de Mar-

gem Papel Rolo no menu Configuração.

🖅 "Menu Configuração" na página 52

Alargar a margem inferior

Consoante o conteúdo dos dados de impressão, a margem inferior pode ser esfregada aquando da impressão. Neste caso, é melhor criar os dados com uma margem inferior de 150 mm.

 Ointerior da impressora precisa de ser limpo? Os roletes podem precisar de ser limpos. Limpe os roletes alimentando e ejectando o papel.

∠ℑ "Limpar o interior" na página 57

O lado inverso do papel impresso está sujo

Seleccione Sim para Ver Formato Papel nos menus. Embora, em circunstâncias normais, a impressão pa-

re se a imagem impressa for mais larga do que o papel, a impressora pode imprimir fora dos limites do papel se **Não** estiver seleccionado para **Ver Formato Papel** no menu Configuração. Se a impressão for para além das extremidades do papel, o interior da impressora fica sujo de tinta.

As definições alteradas são refletidas quando o papel é novamente colocado.

∠ 3 "Menu Configuração" na página 52

A tinta da superfície impressa está seca? Dependendo da densidade da impressão e do tipo

do papel, a tinta pode demorar a secar. Não empilhe o papel sem que a superfície impressa esteja seca.

🖅 "Limpar o interior" na página 57

Gotas de tinta



O papel está ser utilizado adequadamente? Se os seguintes pontos não forem observados ao manusear o papel, pequenas quantidades de pó e cotão podem agarrar-se à superfície do papel e causar gotas de tinta no resultado de impressão.

- Não coloque o papel diretamente no chão. O papel deve ser rebobinado e inserido na sua embalagem original para armazenamento.
- Não transporte o papel com a superfície do papel contra o vestuário. Manuseie o papel dentro da respetiva embalagem individual até imediatamente antes de o colocar na impressora.

Existem fiapos aderidos à superfície do bico
da cabeça de impressão?
So ovistirom fianos adoridos à suporfício do bico da

Se existirem fiapos aderidos à superfície do bico da cabeça de impressão, a tinta pode cair nos fiapos. Se a tinta cair nos resultados de impressão, mesmo após a limpeza da cabeça, limpe a cabeça de impressão utilizando Kit de manutenção da cabeça.

∠ "Utilizar o Head Maintenance Kit (kit de manutenção de cabeça)" na página 61

Problemas de alimentação ou de ejecção

Não é possível alimentar ou ejectar papel

O papel foi colocado na posição correcta? Consulte o que se segue para obter informações sobre as posições de alimentação de papel correctas.

∠ "Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Se o papel tiver sido colocado correctamente, verifique se o papel que está a utilizar está em boas condições.

O papel fica com vincos ou dobras?

Não utilize papel que já tenha sido utilizado, ou papel que esteja dobrado. Utilize sempre papel novo.

Será o papel demasiado espesso ou demasiado fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora. Para mais informações acerca dos tipos de papel e das definições adequadas, consulte a documentação fornecida com o papel, ou contacte o revendedor do papel ou o fabricante do RIP.

O papel encravou na impressora?

Abra a tampa da impressora e verifique se há papel encravado ou se existem objectos estranhos dentro da impressora. Se tiver papel encravado, consulte "Encravamentos de papel" em seguida e retire o papel encravado.

A sucção do papel é demasiado forte? Se continuar a ter problemas com papel ejectado, experimente reduzir a sucção de papel (a potência de sucção utilizada para manter o papel na trajectória de alimentação). 🖅 "Menu Papel" na página 48

Encravamento de papel em rolo

Para retirar papel encravado, efectue as operações apresentadas em seguida:



Desligue a impressora.

Ligue a impressora.

Após uma pausa, a mensagem Abra a tampa da impressora e retire papel encravado vai aparecer no visor.



2

Abra a tampa da impressora e afaste a cabeça de impressão do encravamento.



Puxe o papel sobre quaisquer áreas rasgadas ou enrugadas e corte-o utilizando uma tesoura ou um dispositivo de corte de outro fabricante.

5

Retire o papel através da ranhura de alimentação de papel ou da ranhura de ejecção.





Depois de retirar o papel, feche a tampa da impressora e pressione a tecla OK.

Efectue uma verificação dos jactos.

Inspeccione o padrão da impressão e efectue a limpeza de cabeças, se for necessário.

Detectar jactos obstruídos" na página 75

Volte a colocar o papel e retome a impressão.

∠ Colocar o Papel em Rolo" na página 27

Outros

O visor do painel de controlo está sempre a desligar-se

■ A impressora está no modo inactivo? Pressione a tecla ⁽¹⁾ para sair do modo inactivo e voltar ao estado normal de funcionamento. É possível seleccionar o tempo decorrido até a impressora entrar no modo inactivo no menu Configuração.

∠ 3 "Menu Configuração" na página 52

A tinta de cor acaba muito depressa mesmo quando se imprime dados a preto

 A tinta de cor é consumida durante o processo de limpeza das cabeças.
 Se todos os jactos estiverem seleccionados quando efectuar a Limpeza das Cabeças,todas as cores serão utilizadas.

A "Limpar a cabeça de impressão" na página 76

O papel não é cortado correctamente

Substitua o dispositivo de corte. Se o papel não for cortado correctamente, substitua o dispositivo de corte.

∠ "Substituir o Dispositivo de Corte" na página 73

É possível ver um indicador luminoso no interior da impressora

Isto não é uma avaria. O indicador luminoso é uma luz no interior da impressora.

A palavra-passe de administrador foi perdida

No caso de se esquecer da palavra-passe de administrador, contacte o revendedor ou o serviço de assistência técnica Epson.

A limpeza das cabeças começa quando a impressora é ligada

Quando ligar a impressora após um longo período de não utilização, esta pode efectuar automaticamente a limpeza das cabeças para garantir a qualidade de impressão.

A limpeza das cabeças termina após cerca de 10 a 15 minutos. Anexo

Anexo

Opções e Consumíveis

As opções e os consumíveis indicados em seguida estão disponíveis para utilizar com esta impressora (abril, 2015).

Para obter as informações mais recentes, consulte o sítio Web da Epson.

Importante:

Utilizar tinta de uma embalagem não designada, pode resultar numa avaria.

A Epson não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas com a impressora que possam ocorrer pela utilização de embalagens de tinta não genuínas sem designação.

Embalagens de tinta

Número do mo- delo de impres- sora	Nome do produto		Referên- cia	Explicação
SC-F6200/ SC-F6270 SC-F6000/ SC-F6070	Embala- gens de tinta	High Den- sity Black (Preto de Alta Densi- dade)	T741X	A Epson recomenda a utilização de embalagens de tinta genuínas. A Epson não pode garantir a qualidade ou fia- bilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, pro-
		Black (Pre- to)	T7411	vocar o funcionamento irregular da impressora. E possi- vel que a informação sobre o estado do chip de tinteiro não genuíno não seja apresentada e que a utilização de
		Cyan (Cia- no)	T7412	zação no serviço de assistência.
		Magenta	T7413	na página 64
		Yellow (Amarelo)	T7414	
SC-F6280 SC-F6080	Embala- gens de tinta	High Den- sity Black (Preto de Alta Densi- dade)	T742X	
		Black (Pre- to)	T7421	
		Cyan (Cia- no)	T7422	
		Magenta	T7423	
		Yellow (Amarelo)	T7424	

Anexo

Outros

Nome do produto	Referência	Explicação	
Maintenance Box (Depósito de manutenção)	T6193	Maintenance Box (Depósito de manutenção) de substituição para a Maintenance Box (Depósito de manutenção) que chegou ao fim da vida útil.	
		"Substituir o Maintenance Boxes (Depósito de manutenção)" na página 72	
Auto Cutter Spare Blade (Lâmina do dispositivo de corte automáti- co)	C13S902006	Consulte a secção seguinte para substituir o dispositivo de corte.	
Roll Adapter (Adaptador de Rolo)	C12C811391	Trata-se de um produto igual ao adaptador de rolo fornecido com a impressora.	
Frasco de tinta residual	T7240	Idêntico ao Frasco de desperdicio de tinta fornecido com a impres- sora.	
Kit de manutenção de cabeça (exceto SC-F6280/SC-F6080)	C13S210042	Utilizar para limpar a cabeça de impressão.	
Kit de manutenção de cabeça (para SC-F6280/SC-F6080)	C13S210043	ça)" na página 61	

Papel compatível

Esta impressora suporta as seguintes especificações de papel. O tipo e a qualidade do papel afectará muito a qualidade de impressão. Certifique-se de que está a utilizar o papel correcto para as suas necessidades. Consulte o guia incluído ou contacte o fabricante para obter mais informações relativamente às precauções ou aos avisos que devem ser levados em consideração quando se utiliza esse papel. Teste a qualidade de impressão antes de comprar grandes quantidades de papel.

Importante:

Não utilize papel com vincos, que tenha sido esfregado, rasgado ou que esteja sujo.

Papel em Rolo

Tamanho do eixo do papel	2" e 3"
Diâmetro exte- rior do rolo de papel	150 mm ou menos
Largura	254 mm (10 polegadas) a 1118 mm (44 polegadas)
Espessura de Papel	0,08 a 0,5 mm

Movimento e transporte

Esta secção explica os procedimentos de movimentação e transporte da impressora.

Como movimentar

Esta seção descreve como mover a impressora no mesmo andar entre superfícies planas. Consulte a secção seguinte para saber como mover a impressora entre as superfícies em níveis diferentes ou para um andar diferente.

∠ Como transportar" na página 91

Cuidado:

Ao movimentar a impressora, não a incline a mais de 10 graus para a esquerda, direita, para frente ou para trás. A impressora para tombar.

Preparação para mover a impressora

Faça os preparativos seguintes antes de deslocar a impressora.

- Desligue a impressora e retire todos os cabos.
- No caso dos modelos equipados com um Frasco de desperdicio de tinta, remover o Frasco de desperdicio de tinta.
- Retire todo o papel.
- □ Retire todos os componentes opcionais que estiverem instalados.
- Desbloqueie os bloqueios da prateleira.

Instalar a impressora após o transporte

Depois de deslocar a impressora, configure as definições seguintes para colocar a impressora operacional.

Verifique se o local é adequado para instalação, e configure a impressora.

د التحقيق (Folheto) کے Manual de Instalação (Folheto)

Ligue a impressora à corrente, a seguir ligue a impressora.

A Manual de Instalação (Folheto)

Executar uma verificação dos jactos e verifique se não há obstruções.

∠ "Detectar jactos obstruídos" na página 75

□ Efectue o Alinhamento Cabeças e verifique a qualidade de impressão.

"Minimizar os Desalinhamentos de Impressão (Alinhamento Cabeças)" na página 78

Como transportar

Se precisar de transportar a impressora, entre em contato com o revendedor local ou assistência técnica da Epson.

Requisitos de Sistema

Ver o manual do software RIP.

Tabela de Especificações

Características Técr	nicas		
Método de impres- são	Por jacto de tinta		
Disposição dos jac- tos	Jatos 360 × 2 filas × 4 cores (Black (Preto) ^{*1} , Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Amarelo))		
Resolução (máxi- ma)	720 × 1440 dpi		
Código de contro- lo	ESC/P Raster (comando não revela- do)		
Método de alimen- tação	Alimentação por fricção		
Memória integra-	512MB para Principal		
da	128MB para Rede		
Interface	Alta velocidade, compatível USB, com a especificação USB 2.0		
	100Base-TX/1000Base-T ^{*2}		
Voltagem	CA 100 a 240 V		
Frequência	50 a 60Hz		
Corrente	1,0 a 0,5A		
Consumo			
Em funciona- mento	Aproximadamente 65 W		
Mode Repouso	3,0 W ou menos		
Desligada	0,4 W ou menos		
Temperatura	Em funcionamento: 15 a 35°C (15 a 25°C recomendados)		
	Em armazém (antes de desemba- lar): -20 a 60°C (em 120 horas a 60°C, no período de um mês a 40°C)		
	Armazenamento (antes de voltar a encher com tinta): -20 a 40°C (no período de um mês a 40°C)		



*1 High Density Black (Preto de Alta Densidade) ou Black (Preto).

*2 Utilize um cabo blindado de par trançado (Categoria 5 ou superior).

*3 Excluindo os tinteiros.

Anexo

Características da Tinta		
Тіро	Tinteiros especiais	
Tinta de sublima- ção	High Density Black (Preto de Alta Densidade), Black (Preto), Cyan (Ci- ano), Magenta, Yellow (Amarelo)	
Utilização até à da- ta	Consulte a data impressa na emba- lagem de tinta (a uma temperatu- ra normal)	
Validade da garan- tia da qualidade de impressão	25 dias a partir do dia em que o de- pósito de tinta foi reabastecido com a embalagem de tinta	
Temperatura de conservação	5 a 35°C	
Capacidade	1000 ml	

Nota:

Para garantir resultados de impressão estáveis, mantenha a temperatura ambiente constante entre 15 a 25°C.

Normas e Certificações

	Segurança	UL 60950-1
		CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1
	Compatibi- lidade elec- tromagnéti- ca	FCC Parte 15 Subparte B Classe A
		CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, Classe A
		AS/NZS CISPR 22, Classe A

Atenção:

Trata-se de um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferências radioeléctricas, podendo, nesse caso, ser necessário que o utilizador tome as medidas adequadas.

Onde Obter Ajuda

Sítio Web de assistência técnica

O Sítio Web de Assistência Técnica da Epson ajuda a resolver os problemas que não podem ser solucionados com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto. Se possui um programa de acesso à Internet, pode visitar o sítio em:

http://support.epson.net/

Se necessitar de versões mais recentes dos controladores, de consultar as respostas às perguntas mais frequentes (FAQ's), de manuais ou de outros ficheiros descarregáveis, aceda ao sítio em:

http://www.epson.com

Depois, seleccione a secção de assistência a clientes do sítio de Web da Epson do seu local.

Contactar a Assistência Técnica da Epson

Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não for possível resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas na documentação do produto, contacte a assistência técnica Epson. Se a assistência técnica da Epson da sua área não se encontrar listado em baixo, contacte a loja onde adquiriu o produto.

A assistência técnica da Epson poderá ajudá-lo rapidamente se lhe fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto (A etiqueta do número de série está geralmente na parte de trás do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto (Faça clique na tecla About, Version Info ou numa tecla semelhante no software do produto.)
- □ Marca e modelo do computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações utilizadas geralmente com o produto

Assistência a utilizadores na América do Norte

A Epson fornece os serviços de assistência técnica listados a seguir.

Assistência via Internet

Visite o sítio Web da assistência técnica da Epson http://epson.com/support e seleccione o seu produto para obter soluções para os problemas mais comuns. Pode descarregar controladores e documentação, consultar as respostas às perguntas mais frequentes (FAQs) e obter conselhos sobre como resolver problemas, ou enviar uma mensagem de correio electrónico (e-mail) para a Epson expondo as suas dúvidas ou problemas.

Falar com um Representante da Assistência Técnica a Clientes

Marque: (562) 276-1300 (U.S.), ou (905) 709-9475 (Canadá), 6 am às 6 pm, Hora do Pacífico, de Segunda-feira a Sexta-feira. Os dias e horas de Assistência podem ser alteradas sem aviso prévio. Podem se aplicar custos de chamadas gratuitas ou de longa distância.

Antes de telefonar para a Epson, tenha as seguintes informações à mão:

- □ Nome do produto
- Número de série do produto
- Prova de compra (p. ex. o recibo da loja onde adquiriu o produto) e a data de compra
- □ Configuração do computador
- Uma descrição do problema

Nota:

No caso de usar outro software no sistema, consulte a documentação desse software para obter informações sobre a assistência técnica.

Consumíveis e Acessórios

Pode adquirir produtos Epson genuínos, tais como tinteiros, fitas, papel e acessórios em qualquer revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, telefone para 800-GO-EPSON (800-463-7766). Também pode adquirir os produtos via Internet, em http://www.epsonstore.com (apenas para E.U.A.) ou em http://www.epson.ca (apenas Canadá).

Ajuda para os utilizadores na Europa

Consulte o seu **Documento de Garantia Pan-europeia** para obter informações sobre como contactar a assistência técnica da EPSON.

Ajuda para os utilizadores na Austrália

A Epson Australia está empenhada em prestar um bom serviço de assistência aos seus clientes. Para além da documentação dos produtos, disponibilizamos ainda as seguintes fontes de informação:

O seu revendedor

Não se esqueça de que o seu revendedor pode frequentemente ajudá-lo a identificar e resolver problemas. Para aconselhamento sobre problemas, deve contactar sempre em primeiro lugar o Serviço de Assistência a Clientes EPSON, pois pode solucionar os problemas de forma rápida e simples e também aconselhar sobre o passo seguinte.

URL na Internet http://www.epson.com.au

Aceder às páginas da World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena levar o modem a estas páginas para uma navegação ocasional! O sítio dispõe de uma área de transferência de controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (e-mail).

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

Os serviços de atendimento telefónico da Epson existem para que os clientes possam ser atendidos e aconselhados. Os operadores deste serviço ajudam-no a instalar, configurar e utilizar o seu produto Epson. O pessoal do Pre-sales Helpdesk (serviço de atendimento telefónico pré-venda) pode fornecer-lhe brochuras sobre os novos produtos Epson e indicar-lhe a morada do revendedor ou agente EPSON mais próximo. Aqui encontra muitas respostas para as suas dúvidas.

Os números do serviço de atendimento telefónico são:

Telefone:	1300 361 054
Fax:	(02) 8899 3789

Aconselhamo-lo a, antes de telefonar para a Epson, ter todas as informações importantes à mão. Quanto mais informações tiver reunido, mas rapidamente o poderão ajudar a resolver o problema. Essas informações incluem a documentação do seu produto Epson, o tipo de computador, o sistema operativo, as aplicações e quaisquer outras informações que considere virem a ser necessárias.

Assistência a utilizadores em Singapura

Os serviços de informações, assistência e reparação disponibilizados pela Epson Singapore são:

World Wide Web (http://www.epson.com.sg)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas e Assistência técnica por e-mail.

Epson HelpDesk (serviço de atendimento telefónico) (Telefone: (65) 6586 3111)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Perguntas sobre reparação de avarias e garantias

Assistência a utilizadores na Tailândia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e e-mail.

Epson linha directa (Telefone: (66) 2685-9899)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Perguntas sobre reparação de avarias e garantias

Assistência a utilizadores no Vietname

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

Epson linha directa 84-8-823-9239 (Tel.):

Service Center	80 Truong Dinh Street,
(centro de assistência):	District 1, Hochiminh City
	Vietnam

Onde Obter Ajuda

Assistência a utilizadores na Indonésia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web

(http://www.epson.co.id)

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento
- Perguntas mais frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Epson linha directa

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Assistência técnica

Telefone	(62) 21-572 4350
Fax	(62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta
	Telefone/Fax: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	Telefone/Fax: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	Telefone: (62) 31-5355035 Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta
	Telefone: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan
	Telefone/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8 JI. Ahmad Yani No. 49 Makassar

Telefone: (62) 411-350147/411-350148

Assistência a utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Hong Kong Limited.

Página de Internet

A Epson Hong Kong criou uma página de internet em chinês e inglês, onde fornece as seguintes informações:

- □ Informações sobre produtos
- Respostas às perguntas mais frequentes
- **Últimas versões dos drivers dos produtos Epson**

Pode aceder à página em:

http://www.epson.com.hk

Linha directa dos serviços de assistência técnica

Pode contactar os nossos técnicos pelos seguintes números de telefone e fax:

Telefone:	(852) 2827-8911
Fax:	(852) 2827-4383

Assistência a utilizadores na Malásia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (http://www.epson.com.my)

- Informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento
- Perguntas mais frequentes (FAQ), Perguntas sobre vendas, perguntas por e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sede.

Telefone: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk (serviço de atendimento telefónico)

Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos (Infoline)

Telefone: 603-56288222

 Perguntas sobre serviços de reparação e garantias, utilização de produtos e assistência técnica (Techline)

Telefone: 603-56288333

Assistência a utilizadores na Índia

As informações de contacto e de assistência e serviços são:

World Wide Web (http://www.epson.co.in)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento e perguntas sobre produtos.

Sede da Epson Índia — Bangalore

Fax: 30515005

Divisões Regionais da Epson Índia:

Cidade	N.º telefone	N.º fax
Mumbai	022-28261515/16/ 17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	ND
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Linha de ajuda

Para assistência e informações sobre produtos, ou para encomendar tinteiros — 18004250011 (9AM – 9PM) — Chamada gratuita.

Para assistência técnica (CDMA e por telemóvel) — 3900 1600 (9AM – 6PM) Prefixo e código STD local

Assistência a utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica e outros serviços pós-venda, deve contactar a Epson Philippines Corporation, pelos seguintes números de telefone e fax e endereço de e-mail:

E-mail:	enchelpdesk@enc.enson.com.ph
Linha de atendimento directo:	(63-2) 706 2625
Fax:	(63-2) 706 2665
Trunk Line:	(63-2) 706 2609

World Wide Web

(http://www.epson.com.ph)

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para descarregamento, Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e perguntas por e-mail.

N.º gratuito 1800-1069-EPSON(37766)

A nossa equipa pode, por telefone, atendê-lo sobre:

- Perguntas sobre vendas e informações sobre produtos
- Dúvidas e problemas relativos à utilização de produtos
- Derguntas sobre reparação de avarias e garantias

Licenças de Software de Fonte Aberta

LICENÇA DE SOFTWARE DE FONTE ABERTA

1) Esta impressora inclui programas de software de fonte aberta listados na Secção 6) de acordo com os termos da licença de cada programa de software de fonte aberta.

2) Disponibilizamos o código fonte de Programas GPL, Programas LGPL, Programa de Licença Apache e Programa de Licença ncftp (cada um deles definido na Secção 6) até cinco (5) anos após a descontinuação deste modelo de impressora. Se pretender receber o código fonte supramencionado, consulte a secção "Contactar a Assistência Técnica da Epson" no Guia do Utilizador e contacte a assistência técnica ao cliente da sua zona. O utilizador deve respeitar os termos da licença de cada programa de software de fonte aberta.

3) Os programas de software de fonte aberta são disponibilizados SEM QUALQUER GARANTIA; mesmo sem a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. Para mais informações, consulte os acordos de licença de cada programa de software de fonte aberta, que são descritos em \Manual\DATA \oss.pdf no Disco do Software da Impressora.

4) OpenSSL Toolkit Esta impressora inclui software desenvolvido pelo projecto OpenSSL para utilização no OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

Este produto inclui software criptográfico desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5) Os termos da licença de cada programa de software de fonte aberta são descritos em \Manual\DATA\oss.pdf no Disco do Software da Impressora.

6) A lista de programas de software de fonte aberta que esta impressora inclui é a seguinte.

GNU GPL (Licença Pública Geral)

Esta impressora inclui os programas de software de fonte aberta que aplicam a GNU General Public License (Licença Pública Geral) Versão 2 ou posterior ("Programas GPL").

A lista de Programas GPL: linux-2.6.35-arm1-epson12 busybox-1.17.4 udhcp 0.9.8cvs20050124-5 ethtool-2.6.35 e2fsprogs-1.41.14 scrub-2.4 smartmontools-5.40

GNU Lesser GPL (Licença Pública Geral Menor)

Esta impressora inclui os programas de software de fonte aberta que aplicam a GNU Lesser General Public License (Licença Pública Geral Menor) Versão 2 ou posterior ("Programas GPL Menores").

A lista de Programas LGPL: uclibc-0.9.32 libusb-1.0.8 zeroconf 0.6.1-1 iksemel-rev25 e2fsprogs-1.41.14

Licença Apache

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "Bonjour" que aplica a Licença Apache Versão 2.0 ("Programa de Licença Apache").

Licença Bonjour

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "Bonjour" que aplica os termos e condições fornecidos pelo proprietário dos direitos de autor do programa "Bonjour".

Licença Net-SNMP

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "Net-SNMP" que aplica os termos e condições fornecidos pelo proprietário dos direitos de autor do programa "Net-SNMP".

Licença OpenSSL/Licença Original SSLeay

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "OpenSSL toolkit" que aplica os termos da Licença OpenSSL e da Licença Original SSLeay.

Licença BSD (Licença Berkeley Software Distribution)

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "busybox-1.17.4" que aplica a Licença Berkeley Software Distribution ("Programa BSD").

Licença Sun RPC

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "busybox-1.17.4" que aplica a Licença Sun RPC ("Programa Sun RPC").

Licença ncftp

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "ncftp-3.2.4" que aplica os termos e condições fornecidos pelo proprietário dos direitos de autor do programa "ncftp".

Licença sdparm

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "sdparm-1.06" que aplica os termos e condições fornecidos pelo proprietário dos direitos de autor do programa "sdparm".

Licença e2fsprogs

Esta impressora inclui o programa de software de fonte aberta "e2fsprogs-1.41.14" que aplica os termos e condições fornecidos pelo proprietário dos direitos de autor do programa "e2fsprogs".

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/. APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/ or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/ or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code or to endorse at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Outras Licenças de Software

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- 1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- 2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

- 3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- 4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.