

Käyttäjän opas

Multimedia Projector

EB-1430Wi EB-1420Wi



Tässä Oppaassa Käytetyt Merkinnät

• Turvamerkinnät

Käyttöohjeissa ja projektorissa käytetään kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan käyttämään turvallisesti. Merkinnät ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, että ymmärrät ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

🕂 Varoitus	Tämän kuvakkeen tietojen huomiotta jättäminen saattaa johtaa laitteen väärään käsittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilövahinko tai jopa kuolema.
🕂 Huom	Tämä kuvakkeen tietojen huomiotta jättäminen saattaa johtaa laitteen väärään käsittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilövahinko tai laitteen vaurioituminen.

• Yleiset tiedotusmerkinnät

Huomaa	Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitä suoriteta riittävän huolellisesti.
	Viittaa lisätietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvä tietää aiheesta.
	Viittaa sivuun, jolta löytyy tarkempia tietoja aiheesta.
••	Tarkoittaa, että merkin edessä olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liitteet"-kohdan osaa "Sanasto". 🖝 "Sanasto" s.251
[Nimi]	Tarkoittaa kaukosäätimen tai käyttöpaneelin painikkeiden nimiä.
	Esimerkki: [Esc]-painike
Valikon nimi	Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
	Esimerkki:
	Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
	Kuva-valikko – Kirkkaus



Tässä	Oppaassa	Käytetyt	Merkinnät	•••••	2
-------	----------	----------	-----------	-------	---

Johdanto

Projektorin Ominaisuudet	. 9
Vuorovaikutteiset ominaisuudet (Easy Interactive Function) Suorita toiminnot helposti Control Padilla Suorita toiminnot helposti Control Padilla Suorita toiminnot helposti Control Padilla Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen) Suorita toiminen verkkoon ja kuvien heijastaminen tietokoneen näytöstä	.9 .9 .9 .10
Osien nimet ja toiminnot	11
Edestä/Sivulta	11
Päältä/Sivulta	12
Liitännät	13
Alusta	15
Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)	15
Ohjauspaneeli	16
Kaukosäädin	17
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen	20
Kaukosäätimen käyttöalue	21
Vuorovaikutteinen kynä	21
Vuorovaikutteisen kynän pariston vaihtaminen	22
Vuorovaikutteisen kynän kärjen vaihtaminen	23
Kynälokero	24
Control Pad	25
Control Padin paristojen vaihtaminen	26
Kosketusyksikkö (vain EB-1430Wi)	27
Etuosa	27
Takaosa	28

Projektorin valmistelu

Projektorin asennus 30)
Asennustavat)
Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö	1

Kosketusyksikön asettaminen (vain EB-1430Wi)	2
Laitteen kytkentä 3	3
Liittäminen projektoriin 3 Tietokoneen kytkeminen 3 Älypuhelimen tai tablet-laitteen liittäminen 3 Kuvalähteiden kytkeminen 3	5 7 8
USB-laitteiden liitäntä	0 2 4 5 6
Liitännät USB-näyttöä käytettäessä ja suoritettaessa hiiren toimintoja vuorovaikutteista ominaisuutta käyttäen Liittäminen PC Free -toimintoa käyttäen Tulostimen liittäminen	, .7 .9

Perusprojisointitavat

Kuvien heijastaminen	. 52
Asennuksesta projisointiin	52
Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen	
(Lähteen etsintä)	53
Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla	54
Välttämättömät asetukset	54
Järjestelmävaatimukset	54
Kytkentä ensimmäisen kerran	55
Asennuksen poisto	57
Projisoitujen kuvien säätäminen	. 58
Tekee Trapetsikorjauksen	58
V/P-trapetsikorjaus	58
Quick Corner	59
Säätää kuvan kokoa	60
Kuvan sijainnin säätäminen (Kuvan siirtymä)	61
Kuvan pystysijainnin säätö (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)	62

Kuvan korkeuden nostaminen 62 Kuvan korkeuden laskeminen 62
Kuvan vaakasijainnin säätö (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit) 62
Tarkennuksen koriaaminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen 65
Sävy Kylläisivys ja Kirkkaus säätö
Gamma-säätö
Projecolinnia laaduu valinta (Väritila valinta)
Projicojdun kuwan kuwasuhtoon muuttaminon
Kuvasunteen muuttaminen

Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö

Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat
Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttämistä
Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten
Vuorovaikutteisten kynien käyttö
Kynän kalibrointi
Automaattinen kalibrointi
Manuaalinen kalibrointi
Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen käyttö sormella (EB-1430Wi)
Kosketustoimintojen kalibrointi sormella
Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet
Laser-varoitus-tarrat
Piirrä Tussitaulunäytölle (Tussitaulutila)
Tussitaulutilan käynnistäminen
Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten
Tussitaulutilan työkalupalkki
Tussitaulutila alareunan työkalupalkki
Skannattujen kuvien projisointi Tussitaulutilassa
Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa

Tussitaulutilassa luotujen piirustusten jakaminen
Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa
Käytettävissä oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa
Piirustusten sisällön tulostaminen Tussitaulutilassa
Tussitaulutilassa käytettävissä olevat Tulostimen ohjauskomennot
Sähköpostien lähettäminen Tussitaulutilassa
Jaa piirustuksen sisältö muilla laitteilla
Tussitaulunäytön jakaminen muilla laitteilla
Selaa jaetun piirustuksen sisältöä
Yhdistäminen tussitaulunäytölle muista projektoreista
Käytettävissä olevat ominaisuudet, kun yhdistetään tussitaulunäyttöön
Yhdistetään tussitaulunäyttöön tabletti-laitteesta tai tietokoneesta
verkkoselaimen kautta
Yhdistettävissä oleva verkkoselaimen vaatimukset Tussitaulunäytölle 101
Työkalupalkki tussitaulunäytölle yhdistettynä verkkoselaimen kautta 101
Piirrä projisoidulle kuvalle (Lisähuomautus-tilan) 104
Lisähuomautus-tilan käynnistäminen 104
Lisähuomautus-tilan työkalurivi
Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi
Piirustusten sisällön käyttö Lisähuomautus-tilan
Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus-tilan
Piirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus-tilan
Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta näytöltä
(Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)
Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan käyttäminen 110
Kynän toiminta-alueen säätö 113
Fasy Interactive Driver -järiestelmävaatimukset (vain QS X) 114
Fasy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X-ssä 115
Vaihtaminen vuorovaikutteiseen tilaan 116
Hallitse projektoria projisoidulta näytöltä
Verkkolaitenäytön valitseminen projektorin ohjaustyökaluriviltä
Vuorovaikutteisten toimintojen käyttö verkossa
Varotoimet liitettäessä projektoriin eri aliverkossa

Windows-kynäsyöte ja mustetyökalut 1	21
Windows-kynäsyöte ja musteominaisuudet	121 122
Käytä vuorovaikutteisia ominaisuuksia kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti 1	23
Split Screen -projisoinnin vaihtaminen Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan käyttö jaetulla näytöllä	123 125

Hyödyllisiä Toimintoja

Projisointitoiminnot 127
Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)
Split Screen -projisoinnin tulolähteet 128
Käyttötoimenpiteet
Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana
USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi
PC Free -toiminnolla projisoitavissa olevien tiedostojen määritykset 132
PC Free esimerkkejä 133
PC Free -käyttötavat
Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi
PDF-tiedostojen projisointi
Kansion kuvatiedostojen projisointi sarjana (Diaesitys)
Kuvatiedoston näyttöasetukset ja Diaesitys-esityksen käyttöasetukset
Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys) 139
Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys) 140
Kohdistintoiminto (Kohdistin)
Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus) 14
Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)
Käyttäjän logon tallentaminen 144
Käyttäjäkuvion tallentaminen 14
Turvatoiminnot
Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)
Salasanasuojaus tyypit
Asetukset Salasanasuojaus 14
Salasanan antaminen

Käytön rajoittaminen (Toimintalukko)	149
Varkaudenestolukko	150
Vaijerilukon asennus	150
Valvonta ja ohjaus	. 151
Tietoja EasyMP Monitor	151
Message Broadcasting	151
Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)	151
Projektorin asetukset	151
Web Control -näytön näyttäminen	152
Web Remote -näytön näyttäminen	152
Varmenteiden asetus	154
Osoitekirjan luominen	155
Secure HTTP - Huomautukset	155
Luettelo tuetuista varmenteista	155
Postin ilmoitus -toiminnon käyttö virheiden raportointiin	156
Postin virheilmoituksen lukeminen	156
Hallinta käyttämällä SNMP-toimintoa	157
ESC/VP21-komennot	157
Komentoluettelo	157
Johdinkaaviot	158
Tietoja kohteesta PJLink	158
Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®	159
Projektorin käyttö tietokoneeltasi	159
Ajoituksen asetus	163
Ajan asettaminen	163
Ajastuksen tallentaminen	165
Ajastuksen tarkistus	166
Ajastuksen muokkaus	167

Konfigurointi-valikko

Käyttäminen Konfigurointi-valikko		
Toiminnot	171	
Konfigurointi-valikon taulukko	. 171	
Verkko-valikko	. 172	

Kuva-valikko
Signaali-valikko
Asetukset-Valikko
Laajennettu-valikko
Easy Interactive Function -asetuskohdat
Tussitaulun asetus -näyttö
Verkko-valikko
Verkko-valikon käyttöä koskevat huomautukset
Näppäimistötoiminnot
Perus-valikko
Langaton LAN-valikko
Turvallisuus-valikko
Langall. Lähiverkko-valikko
Ylläpitäjän asetus -valikko
Palauta-valikko
ECO-valikko
Info-valikko (Vain Näyttö)
Palauta-Valikko
Suorittaa eräasetuksen useille projektoreille

Vianmääritys

Ohjeen käyttö 203
Ongelmanratkaisu 204
Merkkivalojen lukeminen
Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua 209
Kuviin liittyvät ongelmat
Kuvia ei näy
Liikkuvat kuvat eivät näy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi) 211
Kuvien projisointi päättyy automaattisesti
Näyttöön tulee viesti Ei tueta
Näyttöön tulee viesti Ei signaalia 212
Kuvat ovat epäselviä, epätarkkoja tai vääristyneitä
Kuvissa on häiriöitä tai vääristymiä 213
Hiiren osoitin vilkkuu (vain projisoitaessa USB Display -toiminnolla) 214

Osa kuvasta puuttuu (Suuri), Kuva on pieni, Kuvasuhde ei ole sopiva tai Kuva on käännetty	214
Kuvan värit eivät ole oikeat	215
Kuvat näyttävät tummilta	216
Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa	216
Projektori ei kvtkevdv päälle	216
Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa	217
Projisoituun näyttöön ei voi piirtää	217
Tietokonetta ei voida käyttää projisoidusta näytöstä tietokoneeseen liittämisen	217
	217 210
	210 210
	210 219
Vuorovaikutteinen kynä reagoi hitaasti (vain LISB Display - projisoinnissa)	210 210
Kosketustoimintoja ai voi suorittaa oikain (vain CSD Display -projisoininissa) 2	219 210
Picte siirtyy automaattisesti tai ei siirty seuraayaan kohtaan manuaalisesti	219
kalibroidessa	219
Jaetun projektorin tussitauluun ei voida liittää	220
Jaettua piirustuksen sisältöä ei voida katsella	220
Jaetun tussitaulun näyttöä ei voida tallentaa verkkoselaimessa	221
Siepattaessa, tulostettaessa tai tallennettaessa ei voida suorittaa toimintoja \ldots 2	221
Projisoidun näytön sieppausta ei voida liimata oikein	221
Ei voida tulostaa normaalisti	221
Ei voida skannata normaalisti	222
Aika ei ole synkronoitu, sisäisen tallennuksen asetukset eivät heijastu oikein 🦲 2	222
Lähdettä ei voida muuttaa 2	222
Muita ongelmia	222
Ääntä ei kuulu tai ääni on heikko	222
Äänessä on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)	223
Kaukosäädin ei toimi	223
Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen	224
Langattoman lähiverkon todennusasetukset puuttuvat	224
Projektorissa ilmenevistä ongelmista ei tule sähköposti-ilmoitusta	224
Viesti Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemäisillään. näytetään	225
Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella	225
Tietoja kohteesta Event ID 22	26



Huoltotoimenpiteet

Puhdistaminen	229
Projektorin pinnan puhdistaminen	229
Projisointi-ikkunan puhdistus	229
Estetunnistimen puhdistaminen	229
Ilmansuodattimen Puhdistaminen	230
Tarvikkeiden Vaihtaminen	233
Lampun Vaihtaminen	233
Lampun vaihtoväli	233
Lampun vaihtaminen	234
Lampun käyttöajan nollaaminen	236
Ilmansuodattimen Vaihtaminen	237
Ilmansuodattimen vaihtoväli	237
Ilmansuodattimen vaihtaminen	237

Liite

Valinnaiset Lisävarusteet ja Tarvikkeet 241 Valinnaiset Lisävarusteet 241 Tarvikkeet 241
Näytön Koko ja Projisointietäisyys 242
Tuetut Näytöt 244
Tuetut kuvatarkkuudet
Tietokonesignaalit (analoginen RGB) 244
Komponenttivideo
Komposiittivideo
Tulosignaalit HDMI-portista
Tulosignaalit MHL-portista 245
Tekniset Tiedot 246
Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot 246

Ulkonäkö	249
Sanasto	251
Yleisiä Huomautuksia	253
Langattoman teletoimintalain määräykset	. 253
Merkintätavoista	. 253
Yleinen Huomautus:	. 254



Johdanto

Tässä luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.

Projektorin Ominaisuudet



Vuorovaikutteiset ominaisuudet (Easy Interactive Function)



Voit suorittaa vuorovaikutteisella kynällä seuraavia toimintoja:

Kun kosketusyksikkö on asennettu, voit tehdä sormellasi samat toimenpiteet kuin vuorovaikutteisella kynällä (vain EB-1430Wi).

- Tussitaulutila
 - Piirtää tyhjille pinnoille, kuten tussitaulut
 - Jakaa tussitaulunäytön muiden laitteiden kanssa
 - Katsella tussitaulunäyttöä muista projektoreista
 - Lukea paperiasiakirjoja skannerista
 - Tallentaa projisoidun näytön
 - Tulostaa projisoidun näytön
 - Liittää projisoidun näytön sähköpostiin ja lähettää sen
- Lisähuomautus-tila
 - Piirtää heijastetuille asiakirjoille
 - Tallentaa projisoidun näytön
 - Tulostaa projisoidun näytön

- Suorittaa tietokoneen hiiritoimintoja projisoidulle näytölle
- Suorittaa projektorin kaukosäätimen toimintoja projisoidulta näytöltä
- Valita projisoidulta näytöltä laitteita, jotka on liitetty verkkoon toimitukseen kuuluvaa EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoa käyttäen
- Käyttää tietokonetta verkossa toimitukseen kuuluvaa EasyMP Network Projection tai Quick Wireless -ohjelmistoa käyttäen
- "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö" s.70

Suorita toiminnot helposti Control Padilla

Asentamalla toimitukseen kuuluvan Control Padin voit suorittaa helposti usein käytettyjä toimintoja, kuten projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen sekä lähteen muuttaminen. Voit myös liittää USBtallennusvälineen tai USB-kaapelit tulostimeen, jne.

- 🖝 "Liittäminen Control Padiin." s.47

Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Tämä toiminto jakaa projisoidun näytön kahteen osaan ja projisoi kaksi erityyppistä kuvaa rinnakkain. Projisoimalla kuvat kahdesta lähteestä yhdelle näytölle voit kasvattaa viestisi vaikutusta tai kokoa videokonferenssien tai esitysten aikana.

☞ "Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)" s.127



Projektorin Ominaisuudet

Yhdistäminen verkkoon ja kuvien heijastaminen tietokoneen näytöstä

Voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä käyttäen EasyMP Network Projection ja EasyMP Multi PC Projection -ohjelmistoja, jotka ovat toimitukseen kuuluvalla EPSON-projektorin ohjelmisto-CD-ROM-levyllä.

• Projektorin jakaminen verkon kautta Käyttämällä EasyMP Network Projection ohjelmistoa, voit liittää projektorin verkkoon ja jakaa sen useiden tietokoneiden kanssa. Tämä mahdollistaa kuvien ja asiakirjojen projisoimisen kaikilta tietokoneilta kaapeleita vaihtamatta. Voit projisoida myös yhdeltä tietokoneelta useisiin projektoreihin.

EasyMP Network Projection -toiminnon käyttöopas

• Useiden tietokonenäyttöjen projisoiminen samanaikaisesti

Käyttämällä EasyMP Multi PC Projection ohjelmistoa voit projisoida samanaikaisesti enintään neljä näyttöä verkossa olevista tietokoneista tai älypuhelimista tai tabletlaitteista, joihin on asennettu Epson iProjection -ohjelmisto.

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas



- Tietokoneen näytön projisointi langattomasti Asentamalla toimitukseen kuuluvan langattoman lähiverkkolaitteen voit projisoida tietokonenäytön verkon kautta.
- "Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45



Voit suorittaa seuraavat toiminnat käyttämällä valinnaisia tuotteita ja sovelluksia.

• Tietokoneen helppo liittäminen Quick Wireless -ohjelmistolla

Liittämällä yksinkertaisesti valinnainen Quick Wireless Connection USB Key tietokoneeseen, voit tehdä autotomaattisesti verkkoasetukset langattomalle lähiverkkoyhteydelle ja projisoida tietokoneen näytön.



• Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa

Jos älypuhelimeesi tai tablet-laitteeseesi on asennettuna Epson iProjection -ohjelmisto, voit projisoida tiedot langattomasti laitteelta. Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai Google play kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai Google play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.







Edestä/Sivulta A <15¹ \circ || | 0 \diamond 7 8 .00000

Nimi		Toiminto
0	Kaukovastaanotin	Ottaa vastaan kaukosäätimen signaaleja.
2	Lampun suojus	Avaa tämä suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. ☞ "Lampun Vaihtaminen" s.233
3	Lampun suojuksen kiinnitysruuvi	Kiinnitä lampun suojus paikalleen ruuvilla. ☞ "Lampun Vaihtaminen" s.233

Nimi		Toiminto
4	llmanpoistoaukko	Ilmanpoistoaukko projektorin sisäosien jäähdytykseen.
		Huom Älä aseta kasvoja tai käsiä ilmanpoistoaukon lä- helle tai aseta ilmanpoistoaukon lähelle esineitä, joihin kuumuus voi vaikuttaa käpristämällä niitä tai muulla tavoilla, kun projektori on käynnissä. Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa- lovammoja, käpristymistä tai onnettomuuksia.
5	Kaapelisuojuksen kiinnitysruuvit	Kiinnitä kaapelisuojus paikalleen ruuvilla.
6	Kaapelisuojus	Löysää kaksi ruuvia ja avaa kansi, kun liität ulkoisten laitteiden kaapeleita tai asennat langattoman lähiverkkoyksikön.
0	Käyttöpaneeli	Käyttää projektoria. The "Ohjauspaneeli" s.16
8	Kaiutin	Lähettää audiota.



Päältä/Sivulta



	Nimi	Toiminto
0	llmansuodattimen suojuksen avaus-/sulkuvipu	Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.
2	Langaton LAN - merkkivalo	Osoittaa toimitukseen kuuluvan langattoman lähiverkkoyksikön käyttötilan.

	Nimi	Toiminto
8	Easy Interactive Function -vastaanotin	Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynän signaaleja. ☞ "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö" s.70
4	Estetunnistin	Tunnistaa projisointialuetta häiritsevät esteet. Tunnistaa projisointialuetta häiritsevät esteet. Tunnistimen puhdistaminen" s.229
6	Kaukovastaanotin	Ottaa vastaan kaukosäätimen signaaleja.
6	Projisointi-ikkuna	 Projisoi kuvia. Naroitus Älä katso projisointi-ikkunaan projisoinnin aikana. Älä pane mitään esineitä tai kättä projisointi-ikkunan lähelle. Tästä voi aiheutua palovammoja, tulipalo tai laitteen toiminnan keskeytyminen, koska tämä alue saavuttaa korkean lämpötilan keskitetyn projisointivalon vuoksi.
7	Lukitusaukko	Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtiön valmistaman Microsaver Security System - turvajärjestelmän kanssa. © "Varkaudenestolukko" s.150
8	llmansuodattimen suojus	Avaa, kun vaihdat ilmansuodatinta tai käytät tarkennusvipua.
9	llmanottoaukko (ilmansuodatin)	Ottaa ilmaa projektorin sisäosien jäähdyttämiseksi. ☞ "Ilmansuodattimen Puhdistaminen" s.230 ☞ "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.237
0	Tarkennusvipu	Säätää kuvan tarkennusta. Avaa ilmansuodattimen suojus, kun haluat käyttää sitä.



Liitännät



Nimi		Toiminto	
0	Langattoman lähiverkkoyksikön asennuskohta	Asenna toimitukseen kuuluva langaton lähiverkkoyksikkö tähän. "Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45	
2	Audio1-portti	 Syöttää audiota Computer-porttiin liitetystä laitteesta. Syöttää audion muista laitteista, kun heijastetaan kuvia USB-A-porttiin kytketystä laitteesta. 	
3	Computer-portti	Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja komponenttivideosignaalia muista videolähteistä.	
4	Audio Out -portti	Siirtää parhaillaan projisoidun kuvan äänen ulkoiseen kaiuttimeen.	

Nimi		Toiminto
6	USB-B-portti	 Liittää projektorin tietokoneeseen toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin avulla ja projisoi kuvat tietokoneelle. "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54 Liittää projektorin tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla, jotta voidaan käyttää Langaton hiiri -toimintoa. "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 Liittää projektorin tietokoneeseen toimitukseen kuluvalla USB-kaapelilla vuorovaikutteisen kynän käyttämiseksi hiirenä. "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta näytöltä (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.110 Liittää projektorin Control Padiin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla Control Padin käyttämiseksi.
6	Monitor Out -portti	Lähettää analogiset RGB-signaalin tulot Computer ulkoiseen näyttöön. Et voi lähettää signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien videosignaaleista.
7	LAN-portti	Kytkee lähiverkkokaapelin verkkoon liittymistä varten.
8	HDMI2-portti	Syöttää videosignaaleja HDMI-yhteensopivista videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee <u>HDCP</u> signaaleja. Taitteen kytkentä" s.33
9	HDMI1/MHL- tuloportti	 Syöttää videosignaaleja HDMI-yhteensopivista videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee <u>HDCP</u> -signaaleja. Syöttää signaalia älypuhelimista ja tablet-laitteista, jotka tukevat <u>MHL</u> (Mobile High-definition Link) - toimintoa.



Nimi	Toiminto		Nimi	Toiminto	
Mudio3-portti	Aseta kohdassa Laajennettu - A/V-asetukset Audiolähtö, HDMI1-audiolähtö tai HDMI2- audiolähtö Audio3:ksi äänen syöttämiseksi tähän porttiin.	()	(b) USB-A-portti		 Liittää USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja projisoi PDF-asiakirjat, elokuvat tai kuvat käyttämällä PC Free -toimintoa. "USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi" s.131
RS-232C-portti	Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tämä portti on valvontakäyttöä varten eikä sitä tule tavallisesti käyttää.			 Liittämällä USB-muistin voit tallentaa ja katsoa vuorovaikutteisilla toiminnoilla piirrettyä sisältöä. "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92 	
SYNC IN/OUT-portti	Kun käytetään vuorovaikutteisia ominaisuuksia tiloissa, joissa on käytössä saman projektorin useita versioita, projektoreihin on liitettävä valinnainen kaukosäädinkaapelisarja (ELPKC28). Kun kaapelisarja on liitetty, vuorovaikutteinen kynä toimii tasaisesti.			 Prirustusten sisaion tanentaininen Lisähuomautus-tilan" s.108 Voit liittää USB-tulostimia. Liittää projektorin Control Padiin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla, kun Control Padiin liitetään USB-muisti tai -tulostin. 	
Virransyöttö	Kytkee virtajohdon projektoriin. • "Asennuksesta projisointiin" s.52	6	USB-A-portti	 Control Padiin." s.47 Projisoi lisävarusteena saatavan dokumenttikameran kuvia. Tästä portista ei voida projisoida muilla laitteilla. 	
TCH-portti (vain EB-1430Wi)	Liittää toimitukseen kuuluvan kosketusyksikön liitäntäkaapelin kosketusyksikköön.		 Video-portti	Tulot videolähteistä tuleville komposiittivideosignaaleille.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13	Audio2-portti	Syöttää äänen Video-porttiin liitetystä laitteesta.	
		19	Remote-portti	Liittää Control Padiin valinnaisella Remote control cable	

set.

Control Pad" s.25





Nimi		Toiminto	
0	Kattotelineen kiinnityspisteet (viisi kohtaa)	Kiinnitä valinnainen Kattoteline tähän, kun ripustat projektorin kattoon. ☞ "Projektorin asennus" s.30 ☞ "Valinnaiset Lisävarusteet" s.241	
2	Lukituskaapelin asennuskohta	Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tähän ja lukitse se paikalleen. Älä vie putoamisenestovaijereita läpi tästä, kun kiinnität projektorin seinään tai ripustat kattoon. © "Vaijerilukon asennus" s.150	

Nimi		Toiminto
	Takajalan kiinnityspisteet (kaksi kohtaa)	Kiinnitä jalat, kun käytät projektoria esimerkiksi pöydän päällä. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)
	Seinätelineen kiinnityspisteet (neljä kohtaa)	Kiinnitä toimitukseen kuuluva asennuslevy seinäkiinnitystä varten. ☞ <i>Asennusopas</i> ☞ "Valinnaiset Lisävarusteet" s.241
•	Valaistusanturi	Tunnistaa ympäristön kirkkauden ja säätää automaattisesti näytön kirkkautta. Aseta Virrankulutus Automaattinen-tilaan Konfigurointi-valikossa. © ECO - Virrankulutus s.198
	Etujalan kiinnityspiste	Kiinnitä jalka välilevyn avulla, kun käytät projektoria esimerkiksi pöydän päällä. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat) ☞ "Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)" s.15

Jalkojen kiinnitys (vain mallit, joiden mukana toimitetaan jalat)

Aseta jalat jalkojen kiinnityspisteisiin.





- 1 Aseta jalka ja välilevy etujalan kiinnityspisteeseen.
- Aseta takajalat (x2) jalkojen kiinnityspisteisiin.

Ohjauspaneeli



Nimi		Toiminto
0	Merkkivalot	Ilmaisee projektorin tilan merkkivalojen väreillä ja sillä, palavatko ne tasaisesti vai vilkkuvatko ne. "Merkkivalojen lukeminen" s.204
2	[Source Search] - painike	Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit syötetään. ☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53
3	[Enter]-painike [🚽]	 Kun näytössä on Konfigurointi-valikko tai ohjenäyttö, sillä hyväksytään nykyinen valinta, siirrytään valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja lähetetään Computer-portista, voit optimoida Tracking-, Sync ja Position-toiminnon automaattisesti.

TOP	

Nimi		Toiminto		
4	[쯔][쯔]-painike	 Suorittaa pystysuuntaisen trapetsikorjauksen. "V/P-trapetsikorjaus" s.58 		
		 Kun näytössä on Konfigurointi-valikko tai Ohjenäyttö, näillä painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170 "Ohjeen käyttö" s.203 		
6	[Help]-painike	Näyttää ja sulkee ohjenäytön, jossa annetaan ohjeita mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. © "Ohjeen käyttö" s.203		
6	[Esc]-painike	• Pysäyttää nykyisen toiminnon.		
		 Jos tätä painetaan, kun näytössä on Konfigurointi- valikko, tällä pääsee edelliselle valikkotasolle. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170 		
7	[Tele]-/[Wide]- painikkeet	• Säätää projisointinäytön kokoa. Pienennä projisointinäytön kokoa painamalla [Tele]-painiketta ja suurenna projisointinäytön kokoa painamalla [Wide]- painiketta.		
		 Korjaa trapetsivääristymän vaakasuunnassa, kun Trapetsi-näyttö on näkyvissä. "V/P-trapetsikorjaus" s.58 		
		 Kun näytössä on Konfigurointi-valikko tai Ohjenäyttö, näillä painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170 "Ohjeen käyttö" s.203 		
8	[Menu]-painike	Näyttää ja sulkee Konfigurointi-valikon. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170		
9	[Power]-painike [也]	Kytkee projektorin virran päälle tai pois. ☞ "Asennuksesta projisointiin" s.52		

Kaukosäädin





Nimi		Toiminto	Nimi		Toiminto	
0	[Power]-painike [也] [Capture]-painike	Kytkee projektorin virran päälle tai pois.	9	painike	 Kun näytössä on Konfigurointi-valikko tai Ohjenäyttö, näillä painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170 Kun PC Free projisoidaan, näiden painikkeiden avulla 	
		 Tilannevedöksen ottamisen jalkeen kuva liitetaan uudelle sivulle Tussitaulutila. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.) "Tussitaulutilan työkalupalkki" s.85 "Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi" s.107 			 saadaan näytölle edellinen/seuraava kuva, kierretään kuvaa, jne. 	
3	[Print]-painike	Tulostaa projisoidun näytön. Tulostaa projisoidun näytön. Tulostaminen Tussitaulutilassa" s.93			 Langaton hiri -toimintoa käytettäessä hiriosoitin siirtyy siihen suuntaan, johon painiketta painetaan. "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 	
		"Piirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus- tilan" s.108	0	[Enter]-painike [4]]	• Kun näytössä on Konfigurointi-valikko tai ohjenäyttö, sillä hyväksytään nykyinen valinta, siirrytään	
4	Numeropainikkeet	 Syötä salasana. 				 Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170
		 Käytä syöttäessäsi numeroita Konfigurointi-valikon Verkko-asetuksissa. 			 Toimii hiiren ykköspainikkeena käytettäessä Langaton hiiri -toimintoa. "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen 	
5	[Auto]-painike	Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja			ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142	
		Sync ja Position-toiminnon automaattisesti.	0	[User]-painike	Valitse mikä tahansa usein käytetty kohde seitsemästä	
6	[Aspect]-painike	Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan. ☞ "Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen" s.67			määritä se tähän painikkeeseen. Kun [User]-painiketta painetaan, määritetyn valikkokohdan valinta/säätönäyttö tulee näkyviin, jolloin voit tehdä asetuksia/säätöjä yhdellä	
0	[Num]-painike	Pidä tätä painiketta painettuna ja syötä salasanat ja			painalluksella. • "Asetukset-Valikko" s.176	
		 "Asetukset Salasanasuojaus" s.147 			Autom. kalibrointi on määritetty oletusasetukseksi.	
8	[Menu]-painike	Näyttää ja sulkee Konfigurointi-valikon.				



Nimi		Toiminto
	[Page]-painikkeet [↑][€]	 Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint- tiedostoissa, kun käytetään seuraavia suojausmenetelmiä. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.) Kun käytetään Langaton hiiri -toimintoa "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 Kun käytetään USB Display -toimintoa "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54 Kun kytkeydytään verkkoon Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtyä edelliseen/seuraavaan näyttöön näitä painikkeita painamalla.
(3)	[E-Zoom]-painikkeet [①][이]	Suurentaa tai pienentää kuvaa projisointikokoa muuttamatta. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.) • "Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)" s.141
1	[A/V Mute] -painike	 Kytkee kuvan ja äänen päälle tai pois päältä.
(5	[Split]-painike	Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena kuvana samanaikaisesti jakamalla näyttö kahtia tai näyttämällä yhden kuvan normaalisti.
16	Hihnan kiinnitysreikä	Voit kiinnittää kaukosäätimeen kaupoista saatavan hihnan.
1	[Help]-painike	Näyttää ja sulkee ohjenäytön, jossa annetaan ohjeita mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Nimi		Toiminto		
13	[Freeze]-painike	Keskeyttää tai aloittaa uudelleen kuvien toiston. "Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)" s.140		
19	[Volume]-painikkeet [↔][⊲୬]	 [Φ] Laskee äänenvoimakkuutta. [Φ] Nostaa äänenvoimakkuutta. ☞ "Äänenvoimakkuuden säätäminen" s.65 		
20	[Pointer]-painike	Näyttää ruudulla olevan osoittimen.		
2	[Esc]-painike	 Pysäyttää nykyisen toiminnon. Jos näytössä on Konfigurointi-valikko, painikkeen painaminen siirtää edelliselle tasolle. "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170 Toimii hiiren kakkospainikkeena käytettäessä Langaton hiiri-toimintoa. "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 		
2	[Pen Mode]-painike	Vaihtaa tietokoneen käyttämisen ja kynällä piirtämisen vuorovaikutteisella kynällä välillä. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.) ☞ "Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat" s.71		
23	[Color Mode]-painike	Väritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan. ☞ "Projisoinnin laadun valinta (Väritila valinta)" s.66		
24	[MHL Menu] -painike	Näyttää asetusvalikon laitteille, jotka on linkitetty projektorin MHL-porttiin.		
25	[Whiteboard]-painike	 Paina tätä projektorin ollessa pois päältä kytkeäksesi projektorin päälle ja käynnistääksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet Tussitaulutila. Paina tätä projektorin ollessa päällä siirtyäksesi Tussitaulutilaan. Kun tätä painetaan Tussitaulutila, se vaihtaa edelliseen tulolähteeseen. "Tussitaulutilan käynnistäminen" s.84 		

20

	Nimi	Toiminto
26	[Save]-painike	Tallentaa projisoidun kuvan USB-muistiin tai verkkokansioon. ☞ "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92
		"Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus- tilan" s.108
27	[Source Search] - painike	Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit syötetään.
		 "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53
28	Kaukosäätimen valosäteilyalue	Lähettää kaukosäätimen signaaleja.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosäädin ei reagoi tai sitä ei voi käyttää sen jälkeen, kun sitä on käytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkä kuluneet loppuun. Jos näin käy, vaihda paristot tällöin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa. Et voi käyttää muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaanitai alkaliparistoja.

Huomaa

Muista lukea seuraava käyttöopas ennen paristojen käsittelyä.

Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi ylös.





Vaihda vanha paristo uuteen. Liu'uta paristot sisään negatiivinen puoli edellä.

21



🕂 Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisällä varmistaaksesi, että asetat pariston oikein päin.

Jos akkuja ei käytetä oikein, ne saattavat räjähtää tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

3

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspäin, kunnes se naksahtaa kiinni.



Kaukosäätimen käyttöalue





Vuorovaikutteinen kynä

Vuorovaikutteisia kyniä on kahta tyyppiä, joiden alaosat ovat eriväriset. Vuorovaikutteisia kyniä, joilla on samanvärinen alaosa, ei voi käyttää yhtä aikaa.





Nimi	Toiminto
Kynän kärki	 Kytke vuorovaikutteinen kynä päälle painamalla kynän kärkeä. Päälle kytkemisen jälkeen kestää noin sekunnin ennen kuin vuorovaikutteinen kynä on toimintavalmis. Pidä kynää lähellä projisoitua näyttöä ja paina sen käyttämiseksi. "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö" s.70 "Valinnaiset Lisävarusteet" s.241
Pariston valo	 Paina kynän sivussa olevaa painiketta nähdäksesi jäljellä olevan paristotehon. Kun paristo on ladattu, valo palaa vihreänä, kunnes vapautat painikkeen. Kun pariston varaus on vähissä, valo vilkkuu vihreänä, kunnes vapautat painikkeen. Ei syty, jos paristo on tyhjä. Vaihda paristo. * Vuorovaikutteisen kynän pariston vaihtaminen" s.22

Nimi		Toiminto
3	Painike	• Kytke vuorovaikutteinen kynä päälle painamalla kynän sivussa olevaa painiketta. Päälle kytkemisen jälkeen kestää noin sekunnin ennen kuin vuorovaikutteinen kynä on toimintavalmis.
		 Paina painiketta vaihtaaksesi kärjen toiminnan kynän ja pyyhekumin välillä piirrettäessä. Voit muuttaa painikkeen käyttöasetuksia kohdassa Kynäpainiketoiminto Konfigurointi-valikossa. Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisäasetukset - Kynäpainiketoiminto s.178 Paina painiketta suorittaaksesi hiiren oikean painikkeen painamistoiminnan käytettäessä kynää
		hiirenä.
4	Kiinnityskohta valinnaiselle hihnalle tai narulle	Voit kiinnittää kaupoista saatavan hihnan.
6	Paristolokeron kansi	Avaa tämä kansi, kun vaihdat pariston. ☞ "Vuorovaikutteisen kynän pariston vaihtaminen" s.22



Vuorovaikutteinen kynä sammuu automaattisesti 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Käyttääksesi kynää uudelleen, napauta kynän kärkeä tai pidä sivussa olevaa painiketta kytkeäksesi virran päälle.

Vuorovaikutteisen kynän pariston vaihtaminen

Kun painat painiketta, vuorovaikutteisen kynän pariston merkkivalo palaa tai vilkkuu. Ei syty eikä vilku, jos paristo on tyhjä. Jos merkkivalo ei enää pala tai vilku, vaihda paristo. Käytä jotain seuraavista paristotyypeistä. Muita ladattavia paristoja ei voi käyttää.

• AA-kokoinen mangaaniparisto



- AA-kokoinen alkalimangaaniparisto
- eneloop^{®*}(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)
- * eneloop® on Panasonic Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Huomaa

Muista lukea seuraava käyttöopas ennen paristojen käsittelyä.

Turvaohjeet



Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi ylös.





Vaihda vanha paristo uuteen.

Liu'uta paristot sisään negatiivinen puoli edellä.



Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisällä varmistaaksesi, että asetat pariston oikein päin.

Jos akkuja ei käytetä oikein, ne saattavat räjähtää tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.



Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspäin, kunnes se naksahtaa kiinni.



Vuorovaikutteisen kynän kärjen vaihtaminen

Vaihda vuorovaikutteisen kynän kärki, kun se on kulunut.



Irrota kynän kärki kääntämällä sitä.







Kiinnitä uusi kärki kääntämällä sitä.



Kynälokero



Nimi		Toiminto
	Kiinnityspisteet	Kiinnitä kynäkaukalo tussitauluun tai seinään.
2	Lukitusreikä	Vie lukko (saatavana kaupoista) tästä läpi.



On suositeltavaa, että kynäkaukalo kiristetään kahdella M5-pultilla.



Control Pad



Nimi		Toiminto
0	[Power]-painike [也]	Kytkee projektorin virran päälle tai pois.
		"Asennuksesta projisointiin" s.52
2	[Whiteboard]-painike	 Paina tätä projektorin ollessa pois päältä kytkeäksesi projektorin päälle ja käynnistääksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet Tussitaulutila. Paina tätä projektorin ollessa päällä siirtyäksesi Tussitaulutilaan. Kun tätä painetaan Tussitaulutila, se vaihtaa edelliseen tulolähteeseen. "Tussitaulutilan käynnistäminen" s.84
3	[Source Search] - painike	Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit syötetään. ☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)"
		s.53

	NIMI	Toiminto
4	[Capture]-painike	Ottaa projisoidusta näytöstä tilannevedoksen. Tilannevedoksen ottamisen jälkeen kuva liitetään uudelle sivulle Tussitaulutila. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.)
_		Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö s./0
5	[Print]-painike	Tulostaa projisoidun näytön. Tulostaa projisoidun näytön. "Piirustusten sisällön tulostaminen Tussitaulutilassa" s.93
		"Piirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus- tilan" s.108
6	[Save]-painike	Tallentaa projisoidun kuvan USB-muistiin tai verkkokansioon.
		 "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92 "Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus- tilan" s.108
	USB-B-portti (tietokoneen liittämiseen)	Liittää tietokoneeseen USB-kaapelilla vuorovaikutteisten ominaisuuksien tai USB Display -toiminnon käyttämiseksi. • "Liittäminen Control Padiin." s.47
8	USB-A-portti (USB- tallennusvälineeseen liittämiseen)	Liittää USB-tallennusvälineen. Tiittäminen Control Padiin." s.47
9	USB-A-portti (tulostimen liittämiseen)	Liittää tulostimeen USB-kaapelilla. "Liittäminen Control Padiin." s.47
0	USB-B-portti (projektorin liittämiseen)	Liittää projektoriin USB-kaapelilla, kun USB- tallennusväline tai tulostin on liitetty Control Padiin. tiittäminen Control Padiin." s.47
0	USB-A-portti (projektorin liittämiseen)	Liittää projektoriin USB-kaapelilla vuorovaikutteisten ominaisuuksien tai USB Display -toiminnon käyttämiseksi.
	 4 5 6 7 8 9 10 10 	 [Capture]-painike [Print]-painike [Print]-painike [Save]-painike [Save]-painike USB-B-portti (tietokoneen liittämiseen) USB-A-portti (USB- tallennusvälineeseen liittämiseen) USB-A-portti (tulostimen liittämiseen) USB-A-portti (tulostimen liittämiseen) USB-A-portti (projektorin liittämiseen) USB-A-portti (projektorin liittämiseen)

OP	

26

Nimi		Toiminto	
12	Remote port	Kun Control Pad liitetään projektoriin lisävarusteena saatavaa kaukosäätimen kaapelisarja käyttäen, virta saadaan projektorista.	
		Kun ei ole liitetty kaukosäätimen kaape- lisarjalla, virta saadaan paristoista. Pro- jektorin toiminnot suoritetaan infrapu- nasignaaleja käyttäen.	
13	Kaukosäätimen valoa säteilevä alue	Lähettää kaukosäätimen signaaleja.	
12	Alakansi	Avaa liittääksesi USB-tallennusvälineen.	
15	Yläkansi	Avaa liittääksesi kaapeleita ja vaihtaaksesi paristot.	
16	Kaapelikansi	Avaa tämä kansi, kun kaapeli on johdotettu seinää pitkin.	

Control Padin paristojen vaihtaminen

Jos Control Pad ei reagoi, tai sitä ei voi käyttää sen jälkeen, kun sitä on käytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkä kuluneet loppuun. Jos näin käy, vaihda paristot tällöin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa. Control Padissa on suositeltavaa käyttää alkaliparistoja. Et voi käyttää muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

Huomaa

Muista lukea seuraava käyttöopas ennen paristojen käsittelyä.

Turvaohjeet

Koska Control Pad saa virtaa ollessaan liitettynä projektoriin kaukosäädinkaapelisarjalla, paristoja ei tarvita.



Poista yläkansi.

Aseta sormesi yläkannen uraan ja nosta kansi ylös ja ulos.





Vaihda vanhat paristot uusiin.





🚹 Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisällä varmistaaksesi, että asetat paristot oikein päin.

3

Aseta yläkansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspäin, kunnes se naksahtaa kiinni.





C Asennusopas

Kosketusyksikkö (vain EB-1430Wi)

Etuosa



Kun valitsimen kantta ei ole kiinnitetty



Nimi		Toiminto
0	Valitsimen kansi	Irrota käyttääksesi säätövalitsimia.
2	TCH-portti	Liittää projektorin kosketusyksikköön kosketusyksikön liitäntäkaapelilla.
3	Lukitusaukko	Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtiön valmistaman Microsaver Security System - turvajärjestelmän kanssa.
4	Säätövalitsimet	Kulmien säätämiseen.
6	Merkkivalo	Palaa, kun kosketusyksikkö on kytketty päälle.



28

Nimi	Toiminto
Ruuvin reiät (asennukseen)	Ruuvin reiät kosketuslaitteen kiinnittämiseksi M4- ruuveilla (vain, kun asentaminen ei-magneettiselle pinnalle).

Takaosa



Nimi		Toiminto
0	Laserdiffuusioportti	Lähettää laservaloa sormien sijainnin tunnistamiseksi.
2	Asennusmagneetti	Asennuksessa käytettävä magneetti.
3	Merkki	Aseta merkit näytölle säätäessäsi kulmaa.

🚹 Varoitus

- Toimi *Asennusopas* ohjeiden mukaisesti asentaessasi kosketusyksikön. Jos tätä ei ole asennettu oikein, laitteesta tuleva voimakas valo voi vahingoittaa silmiä.
- Älä käytä kosketusyksikköä lähellä lääkinnällisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia. Varmista lisäksi kosketusyksikköä käyttäessäsi, ettei lähistöllä ole lääkinnällisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia. Sähkömagneettiset häiriöt saattavat johtaa lääkinnällisten laitteiden toimintavikoihin.

🚹 Huom

- Älä käytä kosketusyksikköä lähellä magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettiset kortit, tai tarkkoja elektronisia laitteita, kuten tietokoneet, digitaaliset kellot tai matkapuhelimet. Tiedot voiva vioittua tai voi ilmetä toimintahäiriö.
- Kun asennat kosketusyksikön magneettiselle pinnalle, varo ettet jätä sormiasi tai muita ruumiinosia magneetin ja asennuspinnan väliin.

Huomaa

- Älä liitä kosketusyksikköä muihin laitteisiin kuin EB-1430Wi. Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai laservaloa voi vuotaa yli rajan.
- Varmista, että käytät toimitukseen kuuluvaa kosketusyksikön liitäntäkaapelia. Toiminnat eivät ole mahdollisia kaupoista saatavalla kaapelilla.
- Kun hävität kosketusyksikön, älä pura sitä. Hävitä laite paikallisten ja kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti.



Katso *Asennusopas* kosketusyksikön asennus- ja kulmansäätömenetelmät.

C Asennusopas



Projektorin valmistelu

Tässä kappaleessa selitetään, kuinka projektori asennetaan ja projsointilähteet kytketään.

TOP

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa kuutta eri asennusmenetelmää. Asenna projektori asennuspaikan mukaan.

Kytke projektori pois päältä, kun asennat projektorin tai vaihdat asennusmenetelmää. Kytke virta takaisin päälle, kun asennus on valmis.

Varoitus

- Projektorin kiinnitys seinään tai ripustus kattoon edellyttää erityistä asennusmenetelmää. Jos asennusta ei tehdä oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.
- Jos seinä- tai kattotelineen kiinnityspisteisiin käytetään liimoja ruuvien löystymisen estämiseksi tai jos projektorissa käytetään voiteluaineita tai öljyjä, projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen telineestä. Tämä voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Älä käytä liimoja ruuvien löystymisen estämiseksi telinettä asentaessasi tai säätäessäsi. Älä myöskään käytä voiteluaineita tai öljyä tai vastaavaa.

- Älä peitä projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi kumpi aukoista on peitetty, sisäinen lämpötila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä projektoria tiloissa, joissa on syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Projektori saattaa syttyä tuleen projektorin sisällä olevan lampun korkean lämpötilan vuoksi.

- On suositeltavaa käyttää tasaista, taulutyyppistä heijastuspintaa, jossa ei ole epätasaisuuksia. Jos projisointinäyttö on epätasainen, projisoidussa kuvassa voi esiintyä vääristymiä.
- Projisoidussa kuvassa voi esiintyä vääristymiä näytön materiaalin ja asennusmenetelmän mukaan.
- Jos projektori asennetaan seinään tai kattoon tai asetetaan pystyasentoon, varmista, että asennuksessa käytetään asianmukaisia työkaluja ja asennusmenetelmää.
 - ♥ "Valinnaiset Lisävarusteet" s.241
- Projisointi-oletusasetus on **Etuala/Ylösalaisin**. Voit vaihtaa Projisointi-asetuksia Konfigurointi-valikossa.
 - 🖝 Laajennettu Projisointi s.178
- Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitämällä kaukosäätimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.

Etuala↔Etuala/Ylösalaisin

Taka-ala↔Taka-ala/Ylösalaisin

• Kiinnitä projektori seinään tai kattoon ja heijasta kuvat valkokankaan edestä. (Etuala/Ylösalaisin-projisointi)



• Kiinnitä projektori seinään tai kattoon ja heijasta kuvat läpikuultavan valkokankaan takaa. (Taka-ala/Ylösalaisin-projisointi)





31

• Kuvien heijastus valkokankaan edestä. (Etuala-projisointi)



• Kuvien projisointi Läpikuultavan valkokankaan. (Taka-ala-projisointi)



• Aseta projektori pystyasentoon ja heijasta kuvat valkokankaan edestä. (Etuala/Ylösalaisin-projisointi)



• Aseta projektori pystyasentoon ja heijasta kuvat valkokankaan takaa. (Taka-ala/Ylösalaisin-projisointi)



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö

Projisoi näytön edestä, kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia. Aseta projisointitilaksi Etuala/Ylösalaisin tai Etuala.

Huomaa

Vuorovaikutteiset ominaisuudet toimivat infrapunayhteydellä. Huomaa seuraavat seikat projektoria asentaessasi.

- Varmista, ette voimakasta valoa tai auringonvaloa loista Easy Interactive Function -vastaanottajaan, projisointinäyttöön, projektoriin itseensä tai projektorin takaosaan.
- Älä asenna projektoria suoraan ikkunasta tulevaan auringonvaloon. Se voi johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahäiriöön.
- Asenna projektori niin, että Easy Interactive Function -vastaanotin ei ole liian lähellä loistevaloja. Jos ympäröivä alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.
- Jos Easy Interactive Function -vastaanottimeen on tarttunut pölyä, se voi häiritä infrapunayhteyttä, etkä välttämättä voi käyttää ominaisuuksia normaalisti. Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.
- Puhdistaminen" s.229
- Älä laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanottimen suojuksen päälle.
- Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia, älä käytä infrapunakaukosäädintä tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kynään voi tulla toimintahäiriö.
- Älä käytä projektorin lähellä kovaa ääntä pitäviä laitteita. Vuorovaikutteisia ominaisuuksia ei tällöin ehkä voi käyttää.

Projektorin asennus





• Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin, että projisoitu kuva on suorakulmio ilman vääristymiä.

• Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita projektoreita, vuorovaikutteisen kynän toiminta voi olla epävakaata. Liitä tässä tilanteessa projektoriin valinnainen kaukosäädinkaapelisarja (ELPKC28) ja vaihda **Projektorien synkr.** - asetukseksi **Kiinteä** Konfigurointi-valikossa.

► Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisäasetukset -Projektorien synkr. s.178

Kosketusyksikön asettaminen (vain EB-1430Wi)

Kun käytät kosketusyksikköä, asenna projektori yhdellä seuraavista menetelmistä. Kosketusyksikköä ei voi käyttää, jos käytetään jotakin muuta asennusmenetelmää.

- Kiinnitä projektori seinään tai ripusta se kattoon ja projisoi kuvia näytön edestä.
- Asenna pystysuunnassa pöydälle ja projisoi pöydän edestä (tarvitaan valinnainen vuorovaikutteinen pöytäteline (ELPMB29))

Laitteen kytkentä

Tässä luvussa selitetään, kun projektori liitetään lisälaitteisiin.

Voit liittää lisälaitteita suoraan projektoriin tai Control Padin kautta.

Kun liität USB-kaapelin tai USB-tallennuslaitteen, voit tehdä sen Control Padia käyttäen.

← "Liittäminen Control Padiin." s.47

Kun liität muita laitteita kuin USB-kaapeleita tai USB-tallennusvälineitä, liitä ne suoraan projektoriin.

← "Liittäminen projektoriin" s.35



Huomaa

Jos käytät USB-keskitintä, toimintoa ei voi välttämättä suorittaa kunnolla. Liitä suoraan projektoriin tai Control Padiin.

Laitteen kytkentä





• Voit liittää verkkoon langallisella tai langattomalla tiedonsiirrolla.

Kun liität verkkoon kaapelilla, liitä projektoriin LAN-kaapeli.

☞ "LAN-Kaapelin kytkeminen" s.44

Kun liität verkkoon langattomasti, asenna projektoriin langaton LAN -yksikkö.

- ☞ "Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45
- Protin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystä lähteestä.



Liittäminen projektoriin

Tässä luvussa selitetään, kuinka lisälaitteita liitetään suoraan projektoriin.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmistä.

1 Kun käytössä on lisävarusteena saatava tietokonekaapeli

Liitä tietokoneen näytön lähtöportti projektorin Computer.

Ääntä voidaan lähettää projektorin kaiuttimesta liittämällä tietokoneen äänilähtöportti projektorin Audio1-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

Käytettäessä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin. Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.

Kun käytössä on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI1/MHL-porttiin tai HDMI2-porttiin. Tietokoneesta tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.





- Kun teet liitännän Audio1-, Audio Out- ja Computer-porttiin, on suositeltavaa liittää kaapelit portteihin seuraavassa järjestyksessä: Audio1-, Audio Out ja lopuksi Computer-portti.
- Voit myös asettaa audiotuloon käytettävän portin Konfigurointi-valikossa.
- 🖝 Laajennettu A/V-asetukset Audiolähtö s.178
- Jos audiota ei lähetetä, kun HDMI-kaapeli on liitetty, liitä kaupoista saatava audiokaapeli Audio Input-porttiin. Kun olet liittänyt kaapelin, valitse tuloportti, jonka olet valinnut liitettäväksi HDMI1-audiolähtö tai HDMI2-audiolähtö Konfigurointi-valikossa.
- 🖝 Laajennettu A/V-asetukset HDMI1-audiolähtö/HDMI2-audiolähtö s.178
- Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittämällä projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tätä kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
- ☞ "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54
TOP

Älypuhelimen tai tablet-laitteen liittäminen

Voit liittää älypuhelimia ja tablet-laitteita. Voit liittää kaupoista saatavalla MHL-kaapelilla laitteesi MHL-portin projektorin HDMI1/MHL-porttiin. Audio voidaan lähettää heijastetun kuvan kanssa.



Kun yhdistät projektoriin älypuhelimen tai tablet-laitteen, laiteen lataaminen alkaa, kun kuvia projisoidaan.

Huomaa

- Et ehkä voi liittää MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin.
- Varmista, että liitäntäkaapeli tukee MHL-standardeja. Jos liität kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, älypuhelin tai tablet-laite voi kuumentua, vuotaa tai räjähtää.
- Jos teet liitännän kaupoista saatavalla MHL-HDMI-muuntosovittimella, älypuhelimen tai tablet-laitteen lataaminen ei ehkä toimi tai et ehkä voi suorittaa toimintoja projektorin kaukosäätimellä.

• Jos kuvat eivät projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitä se uudelleen.

• Et ehkä pysty projisoimaan oikein älypuhelimen tai tablet-laitteen mallin ja asetusten mukaan.



Kuvalähteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmistä.

I Kun käytössä on kaupoista saatavana oleva videokaapeli

Kytke projektorin kuvalähteen videon lähtöportti projektorin Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla. Ääntä voidaan lähettää projektorin kaiuttimesta liittämällä kuvalähteen audiolähtöportti projektorin Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

- 2 Kun käytössä on lisävarusteena saatava komponenttivideokaapeli
 - ☞ "Valinnaiset Lisävarusteet ja Tarvikkeet" s.241

Liitä kuvalähteen komponenttilähdön portti projektorin Computer-porttiin.

Ääntä voidaan lähettää projektorin kaiuttimesta kytkemällä kuvalähteen audiolähtöportti projektorin Audio1-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

(3) Kun käytössä on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke kuvalähteen HDMI-portti projektorin HDMI1/MHL- tai HDMI2-porttiin. Kuvalähteestä tuleva audio toistetaan projisoidun kuvan ohella projektorista.





Huomaa

- Katkaise virta laitteistosta, johon haluat kytkeytyä ennen kytkemistä. Jos tulolähde on päällä, kun kytket sen projektoriin, sen pitäisi aiheuttaa toimintahäiriö.
- Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitä ei saa yrittää kytkeä väkisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

• Voit myös asettaa audiotuloon käytettävän portin Konfigurointi-valikossa.

- ☞ Laajennettu A/V-asetukset Audiolähtö s.178
- Jos audiota ei lähetetä, kun HDMI-kaapeli on liitetty, liitä kaupoista saatava audiokaapeli Audio Input-porttiin. Kun olet liittänyt kaapelin, valitse tuloportti, jonka olet valinnut liitettäväksi HDMI1-audiolähtö tai HDMI2-audiolähtö Konfigurointi-valikossa.

Caajennettu - A/V-asetukset - HDMI1-audiolähtö/HDMI2-audiolähtö s.178

- Jos sen lähteen portti, johon haluat kytkeä, on epätavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisävarusteena saatavan kaapelin avulla.
- Jos käytät kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, että siinä on merkintä "Ei vastusta".

USB-laitteiden liitäntä

Voit kytkeä laitteita, kuten USB-muisti, lisävarusteena saatava Asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Käytettäessä lisävarusteena saatavaa Asiakirjakamera

Liitä Asiakirjakamera projektorin 🔄 porttiin Asiakirjakamera mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

- Käytettäessä USB-laitetta kuten USB-muistia tai digitaalista kameraa Liitä USB-laite projektorin USB-A -porttiin.
- **(3)** Käytettäessä asetusta PC vuorovaikutteinen vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten

Liitä tietokoneen näytön lähtöportti projektorin Computer-porttiin tietokonekaapelilla. Liitä tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-kaapelilla.



Kun USB-laite on liitetty, voit projisoida USB-muistin tai digitaalisen kameran kuvatiedostot PC Free-toiminnolla.



41

☞ "USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi" s.131

Jos dokumenttikamera on liitetty projisoitaessa kuvia toisesta tuloportista, paina kaukosäätimen, ohjauspaneelin tai [Source Search] -painiketta kaukosäätimellä, ohjauspaneelissa tai Control Padissä vaihtaaksesi kuviin dokumenttikamerassa.

← "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

🥱 Jos heijastaessasi kuvia dokumenttikamerasta haluat liittää äänentoistolaitteen, liitä se Audio1-porttiin.

Huomaa

- Jos käytät USB-keskitintä, toimintoja ei voi välttämättä suorittaa kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittää projektoriin suoraan.
- Kun kytket ja käytät USB-yhteensopivia kiintolevyjä, varmista, että liität kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
- Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen kanssa.
- Käytä alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin pituinen, PC Free ei välttämättä toimi kunnolla.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jälkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Ulkoisen laitteen kytkentä

Kuvia ja ääntä on mahdollista lähettää ulkoisen näytön tai kaiuttimen avulla.

(Kuvien lähettäminen ulkoiseen näyttöön

Kytke ulkoinen näyttö projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen näytön mukana toimitetun kaapelin avulla.

2 Äänen lähettäminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kaiutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.





• Kun Valmiustila on asetettu tilaan Yhteys päällä, voit suorittaa seuraavat toiminnat, vaikka projektori on pois päältä (vain, kun A/V-lähtö on asetettu tilaan Aina).

- Kuvien lähettäminen ulkoiseen näyttöön
- Audion lähettimen ulkoisesta kaiuttimesta (audiota, jota syötetään USB-B- ja LAN-porteista, ei voi lähettää)
- ECO Valmiustila s.198
- ☞ Laajennettu A/V-asetukset A/V-lähtö s.178
- Vain analogista RGB-signaalia Computer-portista voi lähettää ulkoiseen näyttöön. Et voi lähettää signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien videosignaaleista.
- Vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla piirrettyä sisältöä ei näytetä ulkoisella näytöllä. Toimitukseen kuuluvalla Easy Interactive Tools-sovelluksella piirretty sisältö voidaan näyttää ulkoisessa näytössä.
- Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, Konfigurointi-valikko tai Ohjenäytöt eivät näy ulkoisessa näytössä.
- Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, ääntä ei enää toisteta projektorin sisäänrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.

ТОР

LAN-Kaapelin kytkeminen

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla. Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittämällä tietokoneen projektoriin verkon kautta.





Käytä toimintahäiriöiden välttämiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.



Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen



Avaa kaapelisuojus irrottamalla sen molemmat kiinnitysruuvit.







Liitä Langaton lähiverkkoyksikkö langattoman lähiverkkoyksikön asennusosaan.





Useiden projektorien liittäminen

Kun käytetään vuorovaikutteisia ominaisuuksia tiloissa, joissa on käytössä saman projektorin useita versioita, kaikkien projektoreiden SYNC-portteihin on liitettävä valinnainen kaukosäädinkaapelisarja (ELPKC28). Vuorovaikutteisen kynän toimintaa vakautuu, kun projektorit liitetään kaapeleilla.



SYNC-portissa on IN- ja OUT-liitäntä. Kun liität kaukosäädinkaapelisarjan toisen pään IN-liitäntään, liitä toinen pää OUT-liitäntään.

Kun olet liittänyt kaapelit, aseta Projektorien synkr. tilaan Kiinteä Konfigurointi-valikossa.

🖝 Laajennettu - Easy Interactive Function - Lisäasetukset - Projektorien synkr. s.178





Liittäminen Control Padiin.

Tässä osassa selitetään, kuinka lisälaitteet liitetään projektoriin käyttäen Control Padia.

Liitännät USB-näyttöä käytettäessä ja suoritettaessa hiiren toimintoja vuorovaikutteista ominaisuutta käyttäen

USB Type B -asetukset Konfigurointi-valikossa vaihtelevat riippuen toiminnoista, joita haluat käyttää. Seuraavassa on lisätietoja kustakin asetuksesta.

- "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54
- Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta näytöltä (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.110
- 1 Liitä projektorin USB-B-portti Control Padin USB-A-porttiin USB-kaapelilla.
- 2 Liitä Control Padin USB-B-portti tietokoneen USB-A-porttiin USB-kaapelilla.





48



Kun hiiren toimintoja suoritetaan vuorovaikutteista ominaisuutta käyttäen ja projisoidaan tietokonekaapelia käyttäen, liitä projektori tietokoneeseen lisävarusteena saatavalla tietokonekaapelilla.

☞ "Tietokoneen kytkeminen" s.35



Liittäminen PC Free -toimintoa käyttäen

- ☞ "USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi" s.131
- 1 Liitä projektorin USB-A-portti Control Padin USB-B-porttiin USB-kaapelilla.
- 2 Liitä USB-tallennuslaite Control Padin USB-A-porttiin (USB-tallennuslaitetta varten).





Tulostimen liittäminen

- ← "Piirustusten sisällön tulostaminen Tussitaulutilassa" s.93
- "Piirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus-tilan" s.108
- Liitä projektorin USB-A-portti Control Padin USB-B-porttiin USB-kaapelilla. 0
- Liitä tulostin Control Padin USB-A-porttiin (tulostinta varten) USB-kaapelilla. 2



• Dokumenttikameraa ei voi liittää Control Padiin.

• Kiinnitä portinsuojustarrat Control Padin käyttämättömiin portteihin.



Perusprojisointitavat

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja säätää kuvia.

Kuvien heijastaminen



Asennuksesta projisointiin

Tässä osassa kuvataan, kuinka projektori liitetään tietokoneeseen tietokonekaapelilla ja kuinka kuvat projisoidaan.

Huom

Varmista, että liität ensin kaapelin lähteestä projektoriin ja liität sitten virtajohdon projektoriin.





3

5

Kytke projektori tietokonekaapelilla tietokoneeseen.

Kytke projektori virtajohdolla sähköpistorasiaan.

Kytke projektoriin virta.

Varoitus

Kun kytket projektorin päälle, älä katso projisointilinssiä. Laitteesta tuleva voimakas valo saattaa vahingoittaa näköä. Kun kytket projektorin päälle etäältä kaukosäätimellä, varmista, ette kukaan katso suoraan linssiin.

Ole erityisen huolellinen, kun läsnä on lapsia.



Kytke tietokoneeseen virta.

Vaihda tietokoneen ruudun lähtö.

Kun käytössä on kannettava, lähtönäyttö täytyy vaihtaa tietokoneesta. Pidä Fn-painiketta (toimintopainike) painettuna ja paina 昌/□painiketta.

• Vaihtamismenetelmät vaihtelevat käytettävästä tietokoneesta riippuen. Katso tietokoneen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

• Sammuta projektori painamalla [U]-painiketta kaksi kertaa.

Jos kuvaa ei projisoida, paina kaukosäätimen, ohjauspaneelin tai [Source Search] -painiketta Control Padia. Kun kuvasignaalituloa ei ole, näytetään Tussitaulutila.

C "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53



Sa Sa

Säädä kuvaa tarvittaessa projisoinnin jälkeen.

- ☞ "Tekee Trapetsikorjauksen" s.58
- ☞ "Tarkennuksen korjaaminen" s.63

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista painamalla [Source Search] -painiketta.

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö





Control Padin käyttö







Tulolähde muuttuu seuraavassa järjestyksessä.



Kun kaksi tai useampia kuvalähteitä on kytkettynä, paina [Source Search] -painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynä, aloita toisto ennen tämän toiminnon aloittamista.

 Voit asettaa asetukset niin, että kuvat projisoidaan samasta tuloportista seuraavalla kerralla, kun projektori kytketään päälle.
 Laajennettu - Toiminta - Käynnistyslähteen haku s.178

• Seuraava ruutu näkyy, kun kuvasignaaleja ei syötetä. Vaihda Tussitaulutilaan, kun kuvasignaalia ei lähetetä.

Malkakanaa	Signaaliin tila
Li vaikokangas	Pois
📭 🖙 Tietokone	Pois
🗝 Video	Pois
∎C⊃⊫ HDMI1	Pois
I IIII IIII IIII IIII IIII IIIII IIIII IIII	Pois
🖃 🕀 USB Display	Pois
uee USB1	Pois
🖙 💷 USB2 🔄	Pois
🕐 💻 LAN	Pois 🔵
Kytke kuvasignaali. Valitse lähde painamal	la 🗲 .

Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla

Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittämällä projektorin tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

Tietokoneen audio voidaan myös lähettää heijastetun kuvan kanssa.

Välttämättömät asetukset

Valitse USB Type B -asetukseksi USB Display/Easy Interactive Function tai Langaton hiiri/USB Display, kun haluat käyttää USB Display - ominaisuutta.

☞ Laajennettu – USB Type B s.178

Järjestelmävaatimukset

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows 2000*1	
	Windows XP	Professional 32-bittinen
		Home Edition 32-bittinen
		Tablet PC Edition 32-bittinen
	Windows Vista	Ultimate 32-bittinen
		Enterprise 32-bittinen
		Business 32-bittinen
		Home Premium 32-bittinen
		Home Basic 32-bittinen
	Windows 7	Ultimate 32/64-bittinen
		Enterprise 32/64-bittinen
		Professional 32/64-bittinen
		Home Premium 32/64-bittinen
		Home Basic 32-bittinen
		Starter 32-bittinen

	Windows 8	Windows 8 32/64-bittinen		
		Windows 8 Pro 32/64-bittinen		
		Windows 8 Enterprise 32/64-		
		bittinen		
	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64-bittinen		
		Windows 8.1 Pro 32/64-bittinen		
		Windows 8.1 Enterprise 32/64- bittinen		
Keskusyksikkö	Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi			
	Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi			
Muistikapasiteet	Vähintään 256 Mt			
ti	Suositus: vähintään 512 Mt			
Käytettävissä	Vähintään 20 Mt			
oleva levytila				
Näyttö	Kuvatarkkuus vähintää	in 640x480 ja enintään		
-	1 600x1 200.			
	Värinäyttö, 16-bittinen	Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi		

*1 vain Service Pack 4

OS X

Käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.5.x 32 bit
	Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
	OS X 10.7.x 32/64 bit
	OS X 10.8.x
	OS X 10.9.x
Keskusyksikkö	Power PC G4 1GHz tai nopeampi
	Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi
Muistikapasiteet ti	Vähintään 512MB
Käytettävissä ole va levytila	Vähintään 20 Mt

Näyttö	Kuvatarkkuus vähintään 640x480 ja enintään 1 680x1 200.
	Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi

Kytkentä ensimmäisen kerran

Ohjain täytyy asentaa ensimmäisellä kerralla, kun projektori ja tietokone kytketään USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja OS X -käyttöjärjestelmässä.

- Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.
 - Kun kuvia tulee useista lähteistä, vaihda tulolähde arvoon USB Display.
 - Jos käytät USB-keskitintä, toimintoja ei voi välttämättä suorittaa kunnolla. Liitä suoraan projektoriin tai Control Padiin.
 - Et voi muuttaa valintojen asetuksia, kun käytetään USB Display ominaisuutta.

Windows



Liitä tietokoneen USB-portti projektorin tai Control Padin USB-B - porttiin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.



Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmissä näkyviin tulee viesti, joka pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen. Valitse **Ei**.

Kuvien heijastaminen



Windows 2000

Kaksoinapsauta Tietokone, EPSON PJ UD, ja sitten EMP UDSE.EXE.

Windows XP

2

3

4

Ohjaimen asennus käynnistyy automaattisesti.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Kun valintaruutu näkyy, napsauta Suorita EMP_UDSE.exe.

Kun lisenssisopimusnäyttö tulee esiin, napsauta Samaa mieltä.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Älä koske laitteeseen äläkä irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Irrota USB-kaapeli, kun olet valmis.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei tarvitse käyttää.

- Jos sitä ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa Oma tietokone - EPSON_PJ_UD -EMP UDSE.EXE.
 - Jos mitään ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx.
 - Kun käytetään tietokonetta, jossa on Windows 2000 käyttäjän hallinta, asennuksen aikana saatetaan näyttää Windowsin virheilmoitus, etkä voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos näin käy, yritä päivittää Windows uusimpaan versioon, käynnistä uudelleen ja yritä sitten kytkentää uudelleen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.
 - *Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo*

OS X



Liitä tietokoneen USB-portti projektorin tai Control Padin USB-B porttiin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

USB Display -toiminnon Setup näkyy Finder.



- Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.
- Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.
- Kun lisenssisopimusnäyttö tulee esiin, napsauta Samaa mieltä. 4 Syötä pääkäyttäjän salasana ja käynnistä asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake näkyy Dock- ja valikkorivillä.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Älä koske laitteeseen äläkä irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.



5

Kun olet valmis, valitse Hajanainen tai USB Display -kuvake kohdasta Dock. Voit sitten irrottaa USB-kaapelin.

- Jos USB Display -Setup ei tule automaattisesti näkyviin Finder, kaksoisosoita tietokoneen EPSON PJ UD - USB Display -asennusohjelma-painiketta.
 - Jos jostain syystä mitään ei projisoidu, osoita USB Display -kuvaketta Dock-rivillä.
 - Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivillä, kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.
 - Jos valitset Lopeta-kohdan USB Display-kuvakevalikosta Dock-rivillä, USB Display -toiminto ei käynnisty automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Asennuksen poisto

Windows 2000

- 1
- Napsauta **Käynnistä**, valitse **Asetukset**, ja napsauta sitten **Ohjauspaneeli**.



Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus.



Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.



Valitse Epson USB Display ja napsauta Muuta tai poista.

Windows XP



- Napsauta Käynnistä, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
- 2 Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus.



Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

Windows Vista/Windows 7

- Napsauta Käynnistä, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
- 2 Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.
- **3** Valitse **Epson USB Display** ja napsauta **Poista asennus**.

Windows 8/Windows 8.1



Avaa Oikopolut ja valitse sitten **Etsi**. Napsauta oikealla (pidä painettuna) **Epson USB Display Ver.x.xx**.



Valitse **Poista asennus** sovelluspalkista.





Poista asennus noudattamalla näytön ohjeita.

OS X



Avaa **Ohjelmat**-kansio, kaksoisosoita **USB Display**, ja kaksoisosoita **Työkalu**.



Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.

Projisoitujen kuvien säätäminen

58

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivääristymän yhdellä seuraavista menetelmistä.

• V/P-trapetsikorjaus

Tällä toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset vääristymät erikseen.



• Quick Corner

Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljä nurkkaa.



	Kun	korjaat	trapetsivääristymän,	projektin	kuva	saattaa	pienentyä.	
--	-----	---------	----------------------	-----------	------	---------	------------	--

V/P-trapetsikorjaus

Tällä toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset vääristymät erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen trapetsikorjauksen hienosäätöön.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj -toiminnon avulla, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

Korjauskulma: noin 3° oikeaan ja vasempaan / noin 3° ylös ja alas



Paina ohjauspaneelin [□]- tai [□] -painiketta projisoinnin aikana, kun haluat näyttää Trapetsi-näytön.

[Trapetsi] Pystytrapetsi 0 O C



Korjaa trapetsivääristymä painamalla seuraavia painikkeita. Korjaa trapetsivääristymä painamalla [ロ]- tai [꼬]-painiketta.





Korjaa vaakasuuntainen trapetsi painamalla [Tele]- tai [Wide]- painikkeita.



Quick Corner

Tällä toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki neljä kulmaa erikseen.



Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen









Valitse **Trapetsi** kohdasta **Asetukset**.

(uva	1	Return
ignaali	Split Screen	OV/P-trapetsikorj
setukset	 Kuvan siirtymä Toimintolukko 	Tänskilitus
aajennettu	Kohdistimen muoto	Kohdistin 1
/erkko	Kaukovastaanotin	U Etu/taka
ECO	Kuvio	virrankulutus
info	Palauta	
Palauta		



Valitse Quick Corner ja paina sitten []-painiketta.

[[Trapetsi]	Return	P
	V/P-trapets	ikorj	
	Quick Corner	Ċ.	<u> </u>

4	

Valitse korjattava kulma käyttämällä kaukosäätimen painikkeita [(], [], []] ; [] ; [] ;] tai käyttöpaneelinpainikkeita [], [<math>], [], [] ;] ; [] ;] ; [] ;] paina sitten [] painiketta.



5

Korjaa kulman paikka käyttämällä kaukosäätimen painikkeita [\frown], [\frown] ja [\bullet] tai käyttöpaneelin painikkeita [\Box], [\Box], [\Box], [Wide] ja [Tele].

Kun [↓]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty näyttö tulee näkyviin.

Kun säädettäessä näkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyä enää.", muotoa ei voi säätää enää yhtään pidemmälle harmaan kolmion osoittamaan suuntaan.





Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja säädä jäljellä olevat kulmat.

Paina [Menu] -painiketta lopettaaksesi korjausten tekemisen. Koska **Trapetsi** vaihdettiin **Quick Corner**-toimintoon, nurkan valintanäyttö vaiheessa 4 tulee näkyviin, kun ohjauspaneelilla painetaan seuraavan kerran [四]- tai [元]-painiketta. Muuta **Trapetsi**-asetukseksi **V/P-trapetsikorj**, jos haluat suorittaa vaaka- ja pystysuuntaisia korjauksia käyttöpaneelin [四]- ja [元]-painikkeilla.

☞ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.176



Säätää kuvan kokoa

Säädä heijastetun kuvan kokoa painamalla käyttöpaneelin [Wide]- ja [Tele]- painikkeita.





Kuvan sijainnin säätäminen (Kuvan siirtymä)

Voit hienosäätää kuvan sijaintia siirtämättä projektoria.



1

2

- Suorita Säädä zoomaus tai Trapetsi.
- ☞ "Säätää kuvan kokoa" s.60
- ☞ "Tekee Trapetsikorjauksen" s.58
- Kuvan siirtymä -näyttö tulee esiin, kun säädöt on tehty.

Säätää projisoidun kuvan sijaintia.



Kaukosäätimen käyttäminen



3

Ohjauspaneelin käyttö



Voit siirtää kuvaa viistosti painamalla mitä tahansa vierekkäisten painikkeiden $[\frown]$, $[\frown]$, $[\frown]$ ja $[\frown]$ paria tai painikkeiden $[\Box]$, $[\Box]$, $[\Box]$, [Wide] ja [Tele] yhdistelmiä.

Sulje säätönäyttö painamalla [Esc]-painiketta.

Säätönäyttö katoaa, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta noin 10 sekunnin kuluessa.

Projisoitujen kuvien säätäminen



TOP

- Kuvan asentoa ei voi säätää, jos zoomaus on suurimmassa Laajaasennossa.
 - Kuvan siirtymä -asetus säilytetään, kun projektori sammutetaan. Asento täytyy säätää uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai kulma muuttuu.
 - Voit säätää kuvan sijaintia myös Konfigurointi-valikon avulla.
 - ☞ Asetukset Kuvan siirtymä s.176

Kuvan pystysijainnin säätö (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)

Vedä jalat ulos. Kuvan pystysijaintia voidaan säätää kallistamalla projektoria enintään 1,5°.



Mitä suurempi kallistuksen kulma on, sitä vaikeampi on tarkentaa. Asenna projjektori niin, että sitä täytyy kallistaa vain pienessä kulmassa.

Kuvan korkeuden nostaminen



- 1 Voit nostaa kuvan korkeutta vetämällä takajalkoja ulos.
- 2 Palauta kuva alkuperäiseen korkeuteen vetämällä takajalat sisään.

Kuvan korkeuden laskeminen



- 1 Voit laskea kuvan korkeutta vetämällä etujalkaa ulos.
- Palauta kuva alkuperäiseen korkeuteen vetämällä etujalka sisään.

Kuvan vaakasijainnin säätö (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)

Voit pidentää tai lyhentää takajalkaa vaakasuoran kallistuksen säätämiseksi.





Pidennä takajalkaa.

Tarkennuksen korjaaminen

Näytä testikuvio ja säädä sitten tarkennus.



- Paina [Menu]-painiketta.
- ☞ "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö





2

Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.





Valitse Testikuva ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun projisoit kuvia 4:3-näytölle, aseta Kuviotyyppi Kuvio 5, valitse Kuvionäyttö ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kuva	[Kuvio]	Return
Signaali	Kuvionäyttö Kuviotyyppi	Kuvio 1
Asetukset 🛛 🕲	Käyttäjäkuvio	
Laajennettu	Testikuva	.
Verkko		
ECO		
Info		
Palauta		



Avaa ilmansuodattimen suojus.





Tarkenna projisoidussa näytössä ala-keskikohtaan (E).

Säädä kohdistusta siirtämällä kohdistusvipua.







Varmista, että tarkennus vasta projisoidun näytön kulmia (IIII).

Jos jää epätarkkoja alueita, säädä tarkennusvivulla, kunnes kulmat on tarkennettu samalla tavalla.







Voit poistaa testikuvan painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Projisoitujen kuvien säätäminen

TOP

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta yhdellä seuraavista menetelmistä.

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen [Volume]painikkeita.
 - [�] Laskee äänenvoimakkuutta.
 - [⊲»] Nostaa äänenvoimakkuutta.

Kaukosäädin



- Säädä äänenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
 - ← Asetukset Äänenvoimakkuus s.176

🊹 Huom

Älä aloita, kun äänenvoimakkuus on asetettu liian suureksi. Äkillinen äänenvoimakkuuden nousu voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienennä äänenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisätä äänenvoimakkuutta vähitellen laitteen käynnistämisen jälkeen.

Kuvan säätäminen

Sävy, Kylläisyys ja Kirkkaus säätö

Kunkin värikomponentin, R (punainen), G (vihreä), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen), Sävy, Kylläisyys ja Kirkkaus voidaan säätää.

Näitä voidaan säätää vain, jos Väritilan asetuksena on Mukautettu.

☞ "Projisoinnin laadun valinta (Väritila valinta)" s.66

Suorita asetukset kokoonpanovalikosta.



Sävy	Säätää kuvan yleistä sinertävyys – vihertävyys – punertavuus - värisävyä.
Kylläisyys	Säätää kuvan yleistä valoisuutta.
Kirkkaus	Säätää kuvan yleistä värien kirkkautta.

Gamma-säätö

Voit korjata liitetystä laitteesta riippuvia värieroja projisoidussa kuvassa. Tätä voidaan säätää vain, jos **Väritilan** asetuksena on **DICOM SIM** tai **Mukautettu**.

☞ "Projisoinnin laadun valinta (Väritila valinta)" s.66

Suorita asetukset kokoonpanovalikosta.



☞ Kuva - Lisäasetukset - Gamma s.173



Kun valitaan suurempi arvo, kuvien tummat alueet muuttuvat kirkkaammiksi, mutta valoisampien alueiden värikylläisyys saattaa heikentyä. Kun valitaan pienempi arvo, voit vähentää kuvien yleistä kirkkautta tehdäksesi kuvasta terävämmän.

Valitse säätöarvo projisointikoon mukaan.

- Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni arvo.
- Jos projisoitava koko on 80 tuumaa tai enemmän, valitse suuri arvo.

S Lääkinnällisiä kuvia ei ehkä voida toistaa oikein riippuen asetuksista ja näytön/valkokankaan määrityksistä.

Projisoinnin laadun valinta (Väritila valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen, joka vastaa parhaiten ympäristöä kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus riippuu valitusta tilasta.

Tila	Sovellus
Dynaaminen	Tämä tila sopii erinomaisesti käytettäväksi valoisissa tiloissa. Tämä on kirkkain tila.
Esitys	Tämä tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen kirkkaan tilan värimateriaaleja käyttäen.

Tila	Sovellus
Teatteri	Ihanteellinen elokuvien katseluun pimeässä huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sävyn.
Valokuva ^{*1}	Ihanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien, heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja kontrastit korostettuja.
Urheilu*2	Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.
sRGB	Ihanteellinen <u>sRGB</u> , väristandardin mukaisille kuville.
Valkokangas	Ihanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.
DICOM SIM*1	Soveltuu röntgenkuvien ja muiden lääketieteellisten kuvien heijastamiseen. Asetus tuottaa kuvia, joissa on selkeät varjot. Projektori ei ole lääkinnällinen laite, eikä sitä voi käyttää lääketieteellisessä diagnosoinnissa.
Mukautettu	Asettaa RGBCMY-arvon. ☞ "Kuvan säätäminen" s.65

*1 Tämä valinta on käytettävissä vain jos tulosignaalina on RGB tai lähteenä on USB Display, USB1, USB2 tai LAN.

*2 Tämä valinta on käytettävissä vain jos tulosignaalina on komponenttivideo tai lähteenä on Video.

TOP

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla näkyy Väritila nimi, ja Väritila vaihtuu.

Kaukosäädin



Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti näytetyn kuvan kirkkauden mukaan voit katsella hyvän värisiä ja rikkaita kuvia.

1

Paina [Menu]-painiketta.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö







Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.

Kuva	0	Return
Signaali	Väritila Kirkkaus	Dynaaminen 0
Asetukset	Kontrasti Värikylläisyys	0
Laajennettu	Värisävy Terävyys	0
Verkko	Värilämpötila Värinsäätö	
ECO	Palauta	OPois OPois
Info		
Palauta		



Valitse **Nopea**.

Voit vähentää käyttömelua valitsemalla **Normaali**. Asetus tallennetaan kullekin Väritila-asetukselle.



Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Auto Iris voidaan asettaa vain, kun Väritila-asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Projisoidun kuvan <u>kuvasuhdetta</u>^{>>} voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Käytettävissä olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkellä projisoitavasta kuvasignaalista.

Muutosmenetelmät

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, näytöllä näkyy kuvasuhteen nimi ja kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosäädin





Voit määrittää kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta. Signaali - Kuvasuhde s.175

Kuvasuhteen muuttaminen

Kuvien projisointi videolaitteesta tai HDMI/MHL-porteista

Joka kerta, kun kaukosäätimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde muuttuu eri vaihtoehtojen välillä järjestyksessä **Normaali** tai **Automaattinen**, **16:9**, **Täysi**, **Zoomaus** ja **Natiivi**.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)



Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetään esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvasuhde	Tulosignaali		
	XGA 1024x768(4:3)	WXGA 1280x800(16:10)	
Normaali			



Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuusasetukseksi tietokoneen näytön koon mukaan joko Laaja tai Normaali.

Signaali - Kuvatarkkuus s.175

69



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttö

Toimi näiden osien ohjeiden mukaisesti käyttäessäsi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Voit suorittaa vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla seuraavat toiminnot:

- Tussitaulutilassa voit käyttää vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi (EB-1430Wi) projisoidulle "esitystaululle" kirjoittamiseen.



Sinun ei tarvitse käyttää tietokonetta tai asentaa lisäohjelmistoa käyttääksesi sisäänrakennettua tussitaululle piirtäminen -ominaisuutta. Tämä on käytännöllistä kokouksissa tussitaulun korvikkeena. Voit jakaa luomasi piirustuksen sisällön muiden projektoreiden tai tablettien kanssa, tallentaa sen PDF- tai PNG-tiedostona, ja tulostaa sen tai lähettää sähköpostiviestinä.

- ← "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92
- ←"Sähköpostien lähettäminen Tussitaulutilassa" s.94
- riprirustusten sisällön tulostaminen Tussitaulutilassa" s.93

- Lisähuomautus-tilassa voit käyttää vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi lisätäksesi huomautuksia tietokoneesta, tabletti-laitteesta, dokumenttikamerasta tai muusta lähteestä projisoituun sisältöön.
 - ☞ "Piirrä projisoidulle kuvalle (Lisähuomautus-tilan)" s.104



Tämä auttaa sinua korostamaan projisoituja tietoja tai sisällyttämään lisämuistiinpanoja tehokkaampien oppituntien tai esitysten aikaansaamiseksi.

- ☞ "Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus-tilan" s.108
- refirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus-tilan" s.108

89

• Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit käyttää vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi, kuten käyttäisit hiirtä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden navigoida, valita ja vierittää tietokoneelta projisoitua sisältöä.

← "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta näytöltä (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.110



Voit käyttää myös Easy Interactive Tools -ohjelmistoa tarjotaksesi lisää vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten omien huomautusten tallentaminen. Katso ohjeet ohjelmiston sisäisestä *Easy Interactive Tools -toiminnon käyttöopas.*


Tämä osa tarjoaa turvaohjeita vuorovaikutteisten kynien asetukseen ja käyttämiseen tai kosketustoimintojen suorittamiseen sormellasi. Lue nämä ohjeet ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttämistä.

Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia

varten

Vuorovaikutteinen ominaisuus toimii infrapunayhteydellä. Huomaa seuraavat tärkeät seikat tätä ominaisuutta käyttäessäsi.

- Varmista, että voimakasta valoa tai auringonvalo paistetta ei osu Easy Interactive Function -vastaanotin ja projisointivalkokankaaseen.
- Jos Easy Interactive Function -vastaanottimeen on tarttunut pölyä, se voi häiritä infrapunayhteyttä, etkä välttämättä voi käyttää ominaisuuksia normaalisti. Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.
- ← "Puhdistaminen" s.229
- Älä laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanottimen suojuksen päälle.
- Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia, älä käytä infrapunakaukosäädintä tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kynään voi tulla toimintahäiriö.
- Älä käytä samassa huoneessa infrapunakaukosäädintä tai -mikrofonia, sillä ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen kynän toimintahäiriön.
- Älä käytä projektorin lähellä kovaa ääntä pitäviä laitteita. Vuorovaikutteisia ominaisuuksia ei tällöin ehkä voi käyttää.

Vuorovaikutteisten kynien käyttö

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynä, yksilöitävissä väristä kynän päässä. Voit käyttää kumpaa tahansa kynää tai molempia samanaikaisesti (yhtä kumpaakin väriä).

- Kynän kärki
- 2 Pariston valo
- 3 Painike
- 4 Kiinnityskohta valinnaiselle hihnalle tai narulle
- **6** Paristolokeron kansi

Käynnistä kynä napauttamalla kynän kärkeä tai painamalla sivulla olevaa painiketta.

Kun lopetat kynän käytön, jätä kynä sellaisenaan etäälle projisointinäytöstä.

Huomaa

- Älä käytä vuorovaikutteisia kyniä märin käsin tai paikoissa, joissa ne saattavat kastua. Vuorovaikutteiset kynät eivät ole vedenpitäviä. Muussa tapauksessa tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Pidä projektori ja projisoitu näyttö poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten vuorovaikutteiset ominaisuudet eivät ehkä toimi.

Varmista, että kynien paristot on asennettu.

73



• Kynät sammuvat automaattisesti 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Käynnistä kynä uudelleen napauttamalla kynän kärkeä tai painamalla sivulla olevaa painiketta.

• Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidä kynää kohtisuorassa taulua vasten, kuten kuvassa. Älä peitä mustaa nauhaa lähellä kynän kärkeä.



Voit tehdä kynällä seuraavaa:

• Kirjoita tai piirrä projisoidulle pinnalle tussitaulu- ja lisähuomautustilassa.



- Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla projisointipintaa kynän kärjellä.
- Piirtääksesi projisoidulle näytölle, naputa projisointipintaa kynällä ja vedä sitä tarpeen mukaan.
- Voit siirtää projisoitua kohdistinta pitämällä sitä pinnan yläpuolella koskettamatta pintaa.
- Voit muuttaa kynän piirtämistyökalusta pyyhekumiksi painamalla sivulla olevaa painiketta.
- Voit käyttää kynää hiirenä tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.





- Vasemman painikkeen napsautus napauta taulua kynän kärjellä.
- Kaksoisnapsautus napauta taulua kahdesti kynän kärjellä.
- Oikea napsautus paina kynän sivulla olevaa painiketta.
- Napsautus ja vetäminen napauta ja vedä kynällä.
- Kohdistimen siirtäminen pidä kynää pinnan yläpuolella koskettamatta pintaa.

ja

75



- Jollet halua käyttää osoittamisominaisuutta, voit kytkeä sen pois päältä Easy Interactive Function -asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.
 - Laajennettu Easy Interactive Function Leijunta s.180
- Saadaksesi kynän pitkään painamisen toimimaan oikealla napsautuksena, valitse seuraava asetukset Easy Interactive Function -asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.
- Aseta Kynän käyttötila -asetukseksi 2 käyttäj./Hiiri tai 1 käyttäjä/Hiiri (EB-1420Wi).
- Aseta Kynän käyttötila -asetukseksi Tila 1 tai Tila 3 (EB-1430Wi).
- Aseta Ota käyt. oik. pain. asetukseksi Päällä.

Kynän kalibrointi

Kalibrointikoordinaatit kynän sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla. Kalibrointi pitää suorittaa vain projektorin ensimmäisellä käyttökerralla.

Voit käyttää Autom. kalibrointi -toimintoa järjestelmän kalibrointiin, mutta myös Man. kalibrointi on käytettävissä hienompaan säätöön, tai jos Autom. kalibrointi epäonnistuu.



- Siirrä käyttämätön kynä etäälle projisointinäytöstä, kun kalibroit järjestelmän.
- Kalibroi järjestelmä uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:
- Suoritetaan Trapetsi-korjaus
- Säädetään kuvan kokoa
- Käytetään Kuvan siirtymä -ominaisuutta
- Muutetaan projektorin sijaintia
- Kalibrointitulokset säilyvät seuraavaan kalibrointiin.

Automaattinen kalibrointi

Kalibrointi on tehtävä, kun projektoria käytetään ensimmäistä kertaa, etkä tarvitse kyniä tai tietokonetta **Autom. kalibrointi** -toiminnossa.



Voit myös käynnistää Autom. kalibrointi painamalla Valikkopainiketta tai User-painiketta kaukosäätimellä.

Paina	[Menu]-painiketta,	valitse	Laajennettu-valikko
paina	[Enter]-painiketta.		

Kuva	Return 🔮
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset
Asetukset	Käyttäjän logo Projisointi Etuala
Laajennettu 🔮	Toiminta
Verkko	USB Type B USB Display
ECO	Kieli Suomi
Info	Palauta
Palauta	



Valitse **Easy Interactive Function** -asetus ja paina [Enter]painiketta.

	6		
va			Return
		Easy Interactive	Function
ignaali		Tussitaulun aset	ukset
setukset		Käyttäjän logo	
ioc tanoc t		Projisointi	Etuala
aajennettu	0	Toiminta	
		A/V-asetukset	
'erkko		USB Type B	USB Display
~~			setukset
co		Rieli S	Suomi
nfo		Falauta	
alauta			
)	

Valitse Autom. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	[Easy Interactive Function] Ret	urn
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Man. kalibrointi Man. kalibrointi	huom
Laajennettu 🛛	Leijunta Pois	
Verkko		
ECO	Kynän käyttötila Hiiri	
Info	Lisäasetukset	
Palauta		

Seuraava näyttö tulee näkyviin.



- Säädä tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kannen projektorin sivulla ja siirtämällä tarkennusvipua.
 - Valitse **Kyllä** ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvio tulee näkyviin ja sitten katoaa, jolloin järjestelmä on kalibroitu. Jos näet kalibroinnin epäonnistumisesta ilmoittavan viestin, kalibrointi on tehtävä manuaalisesti.

Kohdistimen ja kynän sijainnin on oltava kalibroinnin jälkeen sama. Jos ei ole, kalibrointi on tehtävä manuaalisesti.

Manuaalinen kalibrointi

Jos kohdistimen ja kynän sijainnit eivät ole samat automaattisen kalibroinnin jälkeen, voit suorittaa kalibroinnin manuaalisesti.



5

Paina [Menu]-painiketta, valitse **Laajennettu**-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	Return
ignaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset
setukset	Naytto Käyttäjän logo Projisointi Etuala
aajennettu 🕻	Toiminta
'erkko	USB Type B USB Display
0	Kieli Suomi
ıfo	Falauta
alauta	

Valitse **Easy Interactive Function** -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	Retur	n
Signaali	Tussitaulun asetukset	
Asetukset	Käyttäjän logo Projisointi Etuala	
Laajennettu 🕑		
/erkko	USB Type B USB Display	,
co	Kieli Suomi	
info		
Palauta		



Valitse Man. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	[Easy Interactive Fun	ction] Return
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Man. kalibrointi	
Laajennettu 🔮	Leijunta	Pois
Verkko	[PC-intoraktiivinon]	
ECO	Kynän käyttötila	Hiiri
Info	Lisäasetukset	Pois
Palauta		

Seuraava näyttö tulee näkyviin.

4



Säädä tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kannen projektorin sivulla ja siirtämällä tarkennusvipua.

Valitse Kyllä ja paina [Enter]-painiketta.

Vilkkuva vihreä ympyrä tulee näkyviin projisoidun kuvan vasempaan yläkulmaan.



7

5

Kosketa ympyrän keskikohtaa kynän kärjellä.

Ympyrä katoaa näkyvistä ja toinen ympyrä tulee näkyviin ensimmäisen alapuolelle.



Kosketa seuraavan ympyrän keskikohtaa, ja toista sama. Kun saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyrä näkyy uuden sarakkeen yläosassa.



- Varmista, ettet estä signaalia kynän ja vuorovaikutteisen vastaanottimen välillä.
- Jos teet virheen, paina kaukosäätimen [Esc]-painiketta siirtyäksesi takaisin edelliseen ympyrään.
- Voit perua kalibroinnin pitämällä [Esc]-painiketta painettuna 2 sekuntia.

8 Jatka, kunnes kaikki ympyrät ovat kadonneet.

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen käyttö sormella (EB-1430Wi)

Voit käyttää sormea vuorovaikuttamiseen projisoidun näytön kanssa aivan kuten vuorovaikutteista kynää käytettäessä (EB-1430Wi). Voit käyttää joko kynää tai sormea, tai käyttää molempia samanaikaisesti.

Projektori tunnistaa enintään kuusi kosketuskohtaa tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa. Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, voit käyttää kahta sormea Lisähuomautus- ja Tussitaulutiloissa.

Tee seuraavaa ennen kuin käytät sormea kosketustoimintoihin:

П

• Asenna kosketusyksikkö

Päällä.

- Kalibroi järjestelmä manuaalisesti kynän käyttöä varten
- Suorita kosketusyksikölle kulman säätö
- Kalibroi järjestelmä kosketustoimintoja varten Katso Katso lisätietoja *Asennusopas*.

Asennusopas

Kosketusyksikkö kytkeytyy päälle ja on valmiina kosketuskäyttöön sormella, kun käynnistät projektorin ja merkkivalot palavat sinisinä.



Tarkasta seuraavat seikat, jos Kosketusyksikkö ei kytkeydy päälle.
 Virta-asetus Kosketuslaiteasetus-valikossa on asetettu tilaan

☞Laajennettu - Easy Interactive Function - Kosketuslaiteasetus -Virta s.178

- Kosketusyksikkö on liitetty projektorin TCH-porttiin Kosketusyksikön liitäntäkaapelilla.

- Asettelussa voi olla poikkeamaa sormen osoittamiskulman tai suunnan mukaan.
- Sormen kosketustoiminnot eivät ehkä toimi oikein pitkillä tai tekokynsillä, tai jos sormissa on siteitä.
- Kosketustoimintoja ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormet tai kynät ovat liian lähellä toisiaan tai ristissä.
- Jos vaatetus tai jokin ruumiinosa tulee lähelle tai koskettaan näyttöä, kosketustoiminnot eivät ehkä toimi oikein.
- Jos kosketat valkokangasta vapaalla kädelläsi kosketustoimintojen aikana, kosketustoiminnot saattavat toimia väärin.

Voit suorittaa sormella seuraavia kosketustoimintoja:

• Voit käyttää sormea hiirenä tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.



- Vasemman painikkeen napsautus napauta taulua sormella.
- Kaksoisnapsautus napauta kahdesti sormella.
- Napsautus ja vetäminen paina ja vedä kohdetta sormella.
 - Jos laitteesi tukee näitä toimintoja, voit tehdä myös seuraavaa:
 Lähennys tai loitonnus, kosketa kohdetta kahdella sormella, ja joko siirrä sormiasi erilleen (levitä sormia loitontaaksesi) tai yhteen (nipistä sormia lähentääksesi).
 - Kuvan kiertäminen, kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierrä sitten kättäsi.
 - Sivun vierittäminen ylös tai alas tai siirtyminen taaksepäin tai eteenpäin selainikkunassa, käytä eleitä, kuten sipaisut.
 - Voit käyttää vain yhtä työkalua yhdellä sormella kerrallaan.
 - Jos käytät tussitaulutilaa näytön projisoinnin jakamisen aikana, et voi tehdä seuraavaa:
 - Piirtää ja kirjoittaa sormillasi.
 - Suurentaa tai pienentää kuvaa.

• Kirjoittaa tai piirtää projisoidulle pinnalle Lisähuomautus- ja Tussitaulutilassa.



- Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla sormella projisointipintaa.
- Piirtääksesi projisoidulle valkokankaalle ensimmäistä kertaa projektorin käynnistämisen jälkeen, valitse kynä työkalupalkilta ja napauta projisointipintaa sormellasi. Jos et tee tätä, sormesi toimii kuin pyyhekumi ensimmäistä kertaa, kun käytät kosketustoimintoja.
- Lähennys tai loitonnus kosketa kohdetta kahdella sormella ja joko siirrä sormiasi erilleen (levitä sormia loitontaaksesi) tai yhteen (nipistä sormia lähentääksesi).

Kosketustoimintojen kalibrointi sormella

Kalibrointikoordinaatit sormen sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla (EB-1430Wi). Jos kohdistimen ja sormen sijainti eivät vastaa, kalibrointi on tehtävä uudelleen. • Sormen sijoittaminen säädetään tavallisesti kosketusyksikön asentamisen yhteydessä. Katso lisätietoja *Asennusopas*.

- Asennusopas
- Varmista, että järjestelmä on kalibroitu kynälle Autom. kalibrointi tai Man. kalibrointi ennen sormen kosketustoimintojen kalibrointia.
 - ♥ "Kynän kalibrointi" s.75
- Kalibroi sormen kosketustoiminnot uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:
 - Järjestelmän kalibrointi käyttöä varten kynällä (automaattisesti tai manuaalisesti)
- Suorita kosketusyksikölle kulman säätö
- Suorittaminen Trapetsi-korjaus
- Säädetään kuvan kokoa
- Käyttämällä Kuvan siirtymä -ominaisuutta
- Muutetaan projektorin sijaintia

Paina [Menu]-painiketta, valitse **Laajennettu**-valikko ja paina [Enter]-painiketta.





Valitse **Easy Interactive Function** -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	Return
Signaali	Tussitaulun asetukset
Asetukset	Naytto Käyttäjän logo Projisointi Etuala
Laajennettu 🕻	
Verkko	USB Type B USB Display
ECO	Kieli Suomi
Info	raiauta
Palauta	

Valitse Kosketuslaiteasetus ja paina [Enter]-painiketta.

	(
Kuva	[Easy Interactive Function] Return	
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Man. kalibrointi Kosketuslaiteasetus	
Laajennettu 🔮	Kynätila PC Free -huom	
Verkko	Lisäasetukset	
ECO	[PC-interaktiivinen]	
Info	Kynan kayttotila Hiiri Ota käyt. oik. pain. Pois	
Palauta		



Valitse Kosketuskalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	[Yleinen] Re	eturn
Signaali	[Kosketuslaiteasetus]	
Asetukset	Virta Pois	
Laajennettu 🔇	Kosketuskalibrointi	
Verkko		
ECO		
Info		
Palauta		

Seuraava näyttö tulee näkyviin.



Säädä tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kansi projektorin sivulla ja siirtämällä tarkennusvipua.

Valitse **Kyllä** ja paina [Enter]-painiketta.

5

6

Vilkkuva vihreä ympyrä tulee näkyviin projisoidun kuvan vasempaan yläkulmaan.



Kosketa ja pidä ympyrän keskikohtaa sormellasi.

Kun ympyrä häviää ja toinen ympyrä ilmestyy, nosta sormesi.



Kosketa sormella seuraavan ympyrän keskikohtaa, ja toista sama. Kun saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyrä näkyy uuden sarakkeen yläosassa.



• Varmista, ettet estä signaalia sormesi ja vuorovaikutteisen vastaanottimen välillä.

- Jos kosketat väärää paikkaa, paina [Esc] -painiketta kaukosäätimellä tai ohjauspaneelissa.
- Peruuttaaksesi kosketuskalibroinnin, pidä alhaalla [Esc] painiketta kaksi sekuntia.

Jatka, kunnes kaikki ympyrät ovat kadonneet.

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet

Sormella tehtävä kosketustoiminto tulee käyttöön asentamalla Kosketusyksikkö, jossa on sisäinen, suuritehoinen laser-tuote (EB-1430Wi). Laser säteilee laserin diffuusioporteista kosketusyksikön takana:



Huomaa seuraavat tärkeät seikat kosketustoimintoja suorittaessasi.

🚹 Varoitus

- Kosketustoimintoja sormella käyttävien lasten seurassa tulee aina olla aikuinen henkilö.
- Älä koskaan avaa mitään projektorin tai kosketusyksikön koteloa. Älä koskaan yritä purkaa tai mukauttaa projektoria tai kosketusyksikköä. Sähköjännitteet projektorin sisällä voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä katso projektorin linssiin tai kosketusyksikön lasersäteilyalueeseen, kun ne on kytketty päälle. Laser voi vahingoittaa silmiäsi. Kiinnitä erityistä huomiota pieniin lapsiin, kun he käyttävät kosketustoimintoa sormillaan.
- Älä anna kosketusyksiköstä säteilevän laservalon kulkea minkään optisen kohteen, kuten suurennuslasi tai peili, läpi tai heijastua siitä. Pitkäkestoinen Kosketusyksikön käyttö voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja aiheuttaa myös vamman.
- Irrota projektori seinäpistorasiasta ja turvaudu kaikissa korjauksissa pätevään huoltohenkilöstöön, jos projektorissa tai Kosketusyksikössä ilmenee ongelmia. Pitkäkestoinen Kosketusyksikön käyttö voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja aiheuttaa myös vahinkoa silmillesi.
- Älä katso laservaloon optisella laitteella (esimerkiksi silmäluupilla, suurennuslasilla tai mikroskoopilla) alle 70 mm etäisyydeltä kosketusyksikön laserdiffuusioporteista. Se voi vahingoittaa silmiäsi.

Laser-varoitus-tarrat

Kosketusyksikkö on Luokan 1 lasertuote, joka on IEC/EN60825-1:2007 - standardin mukainen.

Tarra, joka ilmaisee Luokan 1 lasertuotteen ja varoitustarrat, on sijoitettu seuraaviin kohtiin kosketusyksikössä:









Tarrat ilmaisevat seuraavaa:

- LUOKAN 1 LASERTUOTE
- VAROITUS: Älä koskaan avaa tämän laitteen kansia Sisällä on lasertuote.
- VAROITUS:
 - VAROITUS: LUOKKA 3B NÄKYMÄTÖN LASER-SÄTEILY, KUN AVATAAN
 - VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE



Voit käyttää projektoriasi ilman tussitaulua käyttämällä tussitaulutilaa projisoimaan tussitaulukuvan tasaiselle pinnalle. Voit sitten käyttää vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi (EB-1430Wi) piirtääksesi kirjaimia ja muotoja kuvaan kuin se olisi tussitaulu. Tämä on hyödyllistä paikoissa, joissa ei ole tussitaulua.

Tussitaulutilassa voit käyttää vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi (EB-1430Wi), samanaikaisesti.

Tussitaulutilan käynnistäminen

Voit piirtää tussitaulunäytölle käyttämällä tussitaulutilan työkalupalkkia ja alareunan työkalupalkkia.



Käynnistä vuorovaikutteinen kynä napauttamalla kynän kärkeä tai painamalla sivulla olevaa painiketta.

2

Paina [Whiteboard]-painiketta tai kaukosäätimen Control Padia. Työkalurivi ja alatyökalurivi näkyvät projisoidulla näytöllä.



- Tussitaulutilan työkalupalkki
- 2 Tussitaulutilan alareunan työkalupalkki

Kun työkalupalkit näytetään, voit kirjoittaa projisoidulle näytölle käyttämällä vuorovaikutteista kynää tai sormeasi (EB-1430Wi).

Työkalupalkki tarjoaa piirtämistyökaluja kuten kynän ja muotoja.

Alareunan työkalupalkki tarjoaa lisätyökaluja kuten työkaluja asiakirjojen skannaamiseen ja näytön tallentamiseen.





Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten

Huomaa seuraavat tärkeät seikat tätä ominaisuutta käyttäessäsi.

- Jos virta katkeaa odottamattomasti piirtämisen aikana, esimerkiksi sähkökatkon tai virtajohdon irtoamisen vuoksi, varmuuskopiointitoiminto tallentaa piirustukset automaattisesti sisäiseen muistiin. Sisäiseen muistiin automaattisesti tallennetut tiedot poistetaan kuitenkin tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta on katkennut. Jos haluat palauttaa tiedot, sinun täytyy käynnistää laite ennen kuin edellä mainittu aika on kulunut.
- Voit valita varmuuskopioitujen tiedostojen tallennusajan arvoksi 10 minuuttia, 3 tuntia tai Ei koskaan. Asetus tehdään kohdassa Tussitaulun asetus. Oletusarvo on 3 tuntia. Aseta varmistusaika tarvittaessa.
- Voit tehdä Tussitaulun asetukset -näytöllä asetukset, jota estävät datavuodon. Tee asetuksia tarvittaessa.
 - ■Laajennettu Tussitaulun asetukset s.181

- Varmista, että sisäiseen muistitilaan tallennettua tietoa ei ole vahingossa paljastettu (tallennettu tieto on salattu). Säilytysasetus Ei koskaan nostaa tiedostojen vääriin käsiin joutumisen riskiä. Kun projektori on jaettu, lainattu, annettu kolmannelle osapuolelle tai hävitetty, tarkasta, että siinä ei ole tärkeitä tietoja kuten henkilökohtaista tai luottamuksellisia tietoja tallennettuna sisäisessä muistissa, ja jos on, varmista, että hävität tiedot.
- Näiden tietojen hallinta on käyttäjien vastuulla. Epson ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta käyttäjän tai ulkopuolisen tahon tietojen häviämisestä, katoamisesta ja paljastumisesta, joka on aiheutunut tämän projektorin käytöstä. Ota nämä asiat huomioon ennen laitteen käyttämistä.

Tussitaulutilan työkalupalkki

Tussitaulutilan työkalupalkki antaa sinun piirtää ja kirjoittaa projisoidulle näytölle. Tussitaulutilan työkalupalkki näytetään seuraavassa kuvassa.

Piirrä Tussitaulunäytölle (Tussitaulutila)





-13

Näyttää tai piilottaa työkalurivin. Välilehteä voi siirtää ylös ja alas.
Vaihtaa Lisähuomautus-tilan tai tietokoneen vuorovaikutteiseen ti- aan.
Vaihtaa Tussitaulutilaan, kun käytetään Lisähuomautus-tilan tai ietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

ŵ	Kumoaa edellisen toiminnon. Voit kumota 15 toimintoon saakka sivua kohden.
ß	Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.
1	 Valitsee mitkä tahansa kohteet ja kuvat alueella, jotka on osoitettu valinta-alueella. Voit vetää valinta-alueen minne tahansa. Namauta aluetta missä si ola kahteita tai kuvia namuttaakassi
	• Napsauta aluetta, missa ei ole konteita tai kuvia peruuttaaksesi nykyisen valinnan.
	• Napsauta 💌 oikealla alareunassa valittua kohdetta tai kuvaa
	suorittaaksesi seuraavat toimenpiteet: • Leikkaa
	• Kopioi
	 Ryhmä/Pura ryhmä (käytettävissä, kun valitaan useita kohteita ja kuvia)
	 Automaattinen rajaus: Poistaa mustan kehyksen kuvan ympäriltä (käytettävissä, kun valitaan yksittäinen kuva)
	• Poista
	Liimataksesi leikatun tai kopioidun kohteen tai kuvan napsauta näyttöä 💽, ja valitse Liitä. Leikattu tai kopioitu kohde tai kuva
	liimataan näytön keskelle.
	 Vedä alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentääksesi kohdetta tai kuvaa.
	• Vedä alueen sivua rajataksesi valitun kuvan (käytettävissä, kun valitaan yksittäinen kuva).
	• Vedä 🔵 alueen yläosassa kääntääksesi valittua kohdetta tai kuvaa.

Piirrä Tussitaulunäytölle (Tussitaulutila)





- Valitsee vuorovaikutteisella kynällä kaikki alueella olevat kohteet ja kuvat. Napauta projisointinäyttöä kynällä ja valitse tarvittaessa.
- Napsauta aluetta, missä ei ole kohteita tai kuvia peruuttaaksesi nykyisen valinnan.
- Napsauta 📼
 - uuta 💌 oikealla alareunassa valittua kohdetta tai kuvaa

suorittaaksesi seuraavat toimenpiteet:

- Leikkaa
- Kopioi
- Ryhmä/Pura ryhmä (käytettävissä, kun valitaan useita kohteita ja kuvia)
- Automaattinen rajaus: Poistaa mustan kehyksen kuvan ympäriltä (käytettävissä, kun valitaan yksittäinen kuva)
- Poista

Liimataksesi leikatun tai kopioidun kohteen tai kuvan napsauta

- näyttöä 💌, ja valitse Liitä. Leikattu tai kopioitu kohde tai kuva
- liimataan näytön keskelle.
- Vedä alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentääksesi kohdetta tai kuvaa.
- Vedä alueen sivua rajataksesi valitun kuvan (käytettävissä, kun valitaan yksittäinen kuva).
- Vedä 🛑 alueen yläosassa kääntääksesi valittua kohdetta tai kuvaa.



Kääntää kynän osoittimeen niin, että voit siirtää osoitinkuvaketta projisoidulla näytöllä. Osoitinkuvakkeen ohjaamiseksi vedä kynällä. Kun näyttöruutua jaetaan useissa projektoreissa tai tabletti-laitteissa, osoitin näytetään siinä kaikille. Voit suorittaa erillisiä osoitintoimintoja samanaikaisesti useilla laitteilla.

☞"Jaa piirustuksen sisältö muilla laitteilla" s.95

Osoittimen ominaisuus poikkeaa projektorin osoittimen ominaisuudesta. Et voi muuttaa osoittimen muotoa tai ohjata sitä kaukosäätimellä.

0	Voit siepata valitun alueen kuvaksi. Napsauta valittua aluetta ja sen jälkeen napsauta 💌 valitun alueen oikeaa alareunaa.
	Liimataksesi siepatun kuvan napsauta nayttoa, ja valitse Liita.
	 Antaa sinun valita kuvia USB-tallennuslaitteesta tai verkon kansiosta. Voit valita tiedostoja, jotka täyttävät seuraavat spesifikaatiot: Muoto: PNG, JPEG Resoluutio: 2048 × 2048 maksimi Pikseliluku: 2 miljoona tai vähemmän Sivua suuremmat kuvat pienennetään sivulle sopivaksi.
	Valitse muodot käytettävissä olevien muotojen joukosta. Voit valita muodon värin ja viivojen paksuudet.
P	Vaihtaa kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta 💭 kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää kynäviivan väriä ja leveyttä.
	Vaihtaa korostettuun kynään piirtämään läpikuultavia viivoja. Napsauta 🜩 kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää korostuskynän väriä ja leveyttä.
Ø	Vaihtaa mustaan kynään. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.
Ø	Vaihtaa punaiseen kynään. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.









♥ "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92





→	Vaihtaa kuvalähdettä käyttämällä näytettyä luetteloa.
Ð,	Suurentaa tai pienentää projisoidun kuvan.
	Kytkee videon ja äänen pois päältä. Napsauta projisoitua kuvaa kytkeäksesi videon ja audion päälle. • "Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)" s.139
112	Jakaa näytön projisoimaan kahta kuvaa heti. Paina uudelleen palataksesi projisoimaan yhden kuvan kerrallaan. • "Käytä vuorovaikutteisia ominaisuuksia kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti" s.123
?	Näyttää työkalurivin ja alatyökalurivin toimintojen ohjenäytön. Napsauta vuorovaikutteisella kynällä missä tahansa projisoidulla näytöllä piilottamaan ohje-näytön.
	Näyttää tai piilottaa alatyökalurivin.

• Voit valita yksityiskohtaiset asetukset TussitaulutilaTussitaulun asetus-näytöllä käyttämällä Kokoonpano-valikkoa.

- ■Laajennettu Tussitaulun asetukset s.181
- Et voi käyttää seuraavia toimintoja Tussitaulutilassa.
 - Zoomaus
 - Sivu ylös/alas

Skannattujen kuvien projisointi Tussitaulutilassa

Voit skannata paperiasiakirjoja ja projisoida tiedon kuvana uudella sivulla Tussitaulutilassa. Tämä toiminto toimii tuotteille, jotka on liitetty projektoriisi USB-kaapelilla tai verkon kautta.

Aseta skannaustuotteesi verkkoon ennen kuvan skannaamista Tussitaulutilassa.



Tietyt tuotteet, kuten erilliset skannerit, eivät voi käyttää tätä ominaisuutta. Tuettujen tuotteiden luetteloa varten ota yhteys Epsoniin kuten on kuvattu kohdassa *Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo*.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kun skannataan käyttäen tuotettasi, et voi käyttää seuraavia skannaustoimintoja, vaikka ne ovat saatavissa:

- Skannauspainikkeen käyttäminen tuotteellasi.
- Asiakirjan osien skannaaminen.
- Kaksipuolisten originaalien skannaaminen käyttäen Automaattista asiakirjan syöttölaitetta (ADF).



Laita originaali tuotteeseen.



3

Napsauta alatyökalurivin 🖾 -kuvaketta.

Skannausnäyttö tulee näkyviin.

Valitse seuraavat skannausasetukset Skannaa- näytössä. (Napsauta Lisäasetukset avataksesi tietovalikon.)





- **1** Valitse Väri tai Mustavalkoinen.
- 2 Valitse skannatun asiakirjan suunta.
- 3 Valitse mihin laitoit originaalin. Jos tuotteesi ei sisällä ADF-laitetta, ADFvalinta ohitetaan.
- 4 Valitse käytettävä skanneri.
- 5 Aseta skannauksen laatu.



Napsauta Skannaa-painiketta.

Skannausnäyttö tulee näkyviin.

Skannauksen jälkeen kuva projisoidaan uutena sivuna Tussitaulutilassa.



Kun tuotetta käytetään sisäänrakennetun ADF-laitteen kanssa, voit lukea 10 arkkiin saakka. Toista toimenpide, jos sinun on skannattava yli 10 arkkia.

Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa

Seuraavat tiedostotyypit voidaan avata ja lukea sivulle Tussitaulutilassa. Sivua suuremmat kuvat pienennetään sivulle sopivaksi.

tyyppi	Tiedostotyyppi (tar- kenne)	Huomautukset
Kuva	.jpg	 Seuraavia ei voi lukea. Kuvat, joiden resoluutio on suurempi kuin 2048 × 2048 Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne CMYK-väritilan muodot Progressiiviset muodot
	.png	Ei voida lukea kuvia, joiden resoluutio on suurempi kuin 2048 \times 2048.
PDF	.pdf	Voit avata PDF-tiedostoja, joiden versio on 1.7 tai vanhempi. Määritä sivun numero avataksesi PDF- tiedoston. Jos tiedosto on salasanasuo- jattu, anna salasana.
EWF	.ewf	Määritä sivun numero avataksesi EWF- tiedoston. Jos tiedosto on salasanasuojattu, anna salasana.

Tussitaulutilassa luotujen piirustusten jakaminen

Voit jakaa piirustusten sisällön, jonka luot Tussitaulutilassa tallentamalla tai tulostamalla ne, tai lähettämällä sähköpostin, joka sisältää sisällön.

Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa

Voit tallentaa USB-tallennuslaitteeseen tai verkon kansioon sisällön, jonka loit projisoidulla näytöllä.



Jos käytät moni-kortinlukijaa tai USB-keskitintä, toimintoja ei voi välttämättä suorittaa oikein. Parhaita tuloksia varten liitä suoraan projektoriin tai Control Pad.



Et ehkä voi käyttää USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty suojaustoimintoja.



Paina [Save]-painiketta Control Pad tai 🕒-kuvaketta alareunan työkalupalkilla.



Tallenna-näyttö tulee näkyviin.





- Anna tiedostonimi. Napsauta tekstiruutua tuodaksesi näyttönäppäimistön näkyviin ja anna tiedostonimi.
- Kun painettu, valintaruutu näytetään ja voit valita kansion, johon tallentaa kuvan.
- 3 (Käytettävissä vain kun jaetaan tussitaulunäyttö)

Valitse valintaruutu tallentaaksesi tiedoston verkkoselaimella, joka on liitetty projektoriin.

Piirustuksen sisältö on tilapäisesti tallennettu projektoriin, ja se voidaan ladata verkkoselaimen kautta.

Sen jälkeen kun piirustuksen sisältö on ladattu, tilapäisesti tallennettu tieto poistetaan projektorista.



Voit tallentaa tiedoston PDF- tai PNG-muodossa.

- ← "Yhdistetään tussitaulunäyttöön tabletti-laitteesta tai tietokoneesta verkkoselaimen kautta" s.100
- Valitse tallennusmuoto (PDF, PNG, tai EWF). Voit salata tiedoston PDF- tai EWF-tiedostoille. Anna salasana, kun haluat salata tiedoston.

Huomaa

- Kun annat salasanan, se näytetään näytössä.
- Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

5 Aseta sivualue, jonka haluat tallentaa. Et voi valita **Kaikki**-valintaa PNG-tallennusmuodossa.



Napsauta **Tallenna**-painiketta.



Kun **Jakele osanottajille.** on otettu käyttöön Vaiheessa 2, piirustuksen sisältö on tilapäisesti tallennettu projektoriin ja seuraavat valintaruudut näytetään verkkoselaimissa ja projektorissa.

- Verkkoselaimet: Valintaruutu näytetään tallentaaksesi piirustuksen sisällön.
- Projektori: Valintaruutu näytetään tarkastaaksesi lataustilan. Kaikki osanottajat lopettavat lataamisen, ja sen jälkeen sulkevat valintaruudun.

Käytettävissä oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa

Voit tallentaa seuraavat tiedostomuodot:

- PNG (Resoluutio: 1280×800)
- PDF (aseta salasana, jos on tarpeen)
- EWF (käytettävissä vain projektoreille, jotka tukevat EWF-muotoa; aseta salasana tarvittaessa)

Kun tiedosto tallennetaan muokattavaksi, valitse EWF-muoto. EWFmuodon tiedostoa voidaan käyttää vain projektorilla.

Piirustusten sisällön tulostaminen Tussitaulutilassa

Voit lähettää projisoidun näytön tulostimelle, joka on liitetty käyttäen USBkaapelia, tai verkon kautta ja tulostaa tiedon.

Verkkotulostinasetukset on tehtävä etukäteen.

Paina [Print]-painiketta Control Pad tai paina 🕞 alareunan työkalupalkilla.



2

Voit myös tulostaa [Print]-painikkeesta kaukosäätimessä.

Valitse seuraavat tulostusasetukset Tulosta-näytössä. (Napsauta Lisäasetukset avataksesi tietovalikon.)



- Määrittää kopioiden lukumäärän. Voit määrittää 20 arkkiin saakka.
- 2 Määrittää tulostuksen värin.
- 3 Asettaa tulostettavan sivualueen.



- A Näyttää liitettyjen tulostimien nimien luettelon. Valitse käytettävä tulostin.
- 5 Aseta tulostuspaperin koko.
- 🙆 Aseta tulostuksen laatu.

(Käytettävissä vain kun käytetään tulostimia, joissa on ohjauskomento ESC/ P-R.)

- 🕖 Asettaa sivujen lukumäärän arkkia kohti.
- 8 Asettaa lisätäänkö kaikille sivuille reunus.
- S Asettaa tulostetaanko kaikille sivuille sivunumero.
- 🕕 Asettaa tulostetaanko kaikille sivuille päivämäärä ja aika.
- Aseta lajitellaanko sivut tulostettaessa.
- Ø Jos tulostimesi tukee kaksipuolista tulostamista valitse tulostetaanko molemmille puolille.

(Tätä kohtaa ei voida valita, kun käytetään tulostimia, joissa on ohjauskomento ESC/P-R.)

3 Napsauta Tulosta.

Tussitaulutilassa käytettävissä olevat Tulostimen ohjauskomennot

Seuraavia tulostimen* ohjauskomentoja tuetaan.

Ohjauskomennot	Yhteystapa
ESC/P-R	USB tai verkkoyhteys
ESC/Sivu, ESC/Sivun väri	Verkkoyhteys
PCL6	

* Kaikkia tulostimia ei tueta. Saat lisätietoja tuetuista malleista ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu *Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo*.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Sähköpostien lähettäminen Tussitaulutilassa

Voit liittää näytön kuvan, joka on projisoitu Tussitaulutilassa ja lähettää sen sähköpostilla. Voit määrittää 10 osoitetta.



- Lähettääksesi sähköposteja, postipalvelinasetukset on tehtävä etukäteen.
- Osoitetta, joka on asetettu lähettäjälle Tussitauluasetuksissa, käytetään lähettäjän osoitteena. Jos lähettäjän osoitetta ei ole asetettu, vastaanottajalle asetettu osoite näytettynä lähettäjänä.
- Et voi muokata sähköpostin tekstiä.



Napsauta alatyökalurivin 🖂 -kuvaketta.

Posti-näyttö tulee näkyviin.



Valitse seuraavat sähköpostiasetukset Posti-näytössä.



Anna lähettäjän sähköpostiosoite. Asettamasi sähköpostiosoite tallennetaan, kunnes käytät Uusi kokous -toimintoa. Valitse sähköpostiosoite lähettäjälle rekisteröidystä osoitekirjasta. Voit asettaa osoitekirjan verkkoselainta käyttämällä.

● "Osoitekirjan luominen" s.155

- 3 Lisää kohdeosoite. Voit määrittää 10 osoitetta.
- Anna sähköpostiviestin aihe.
- 6 Anna liitteen tiedostonimi.
- 6 Valitse liitetyn tiedoston muoto (PDF, PNG, tai EWF). Voit salata tiedoston PDF- tai EWF-tiedostoille. Anna salasana, kun haluat salata tiedoston.

Huomaa

- Kun annat salasanan, se näytetään näytössä.
- Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.
- 🖉 Aseta sivu, jonka haluat lähettää.

3

Napsauta Lähetä-painiketta.

- Jos projisoidulla näytöllä on paljon sisältöä, sähköpostin lähettäminen voi viedä hetken aikaa.
 - Et ehkä kykene lähettämään sähköpostia riippuen kohteen sähköpostipalvelimen asetuksista. Ota yhteys verkon ylläpitäjään etukäteen saadaksesi tietoja sähköpostipalvelimen asetuksista.

Jaa piirustuksen sisältö muilla laitteilla

Voit jakaa tussitaulunäytön muilla laitteilla, jotka on yhdistetty samaan verkkoon. Tämän avulla voit katsoa ja piirtää tussitaulunäytössä samaan aikaan muista projektoreista tai tabletti-laitteista.





Kun jaat tussitaulun, sinun tulee yhdistää projektori verkkoon.

Kun liität verkkoon kaapelilla, liitä projektoriin LAN-kaapeli.

Yhdistääksesi verkkoon langattomasti asenna toimitettu langaton LANyksikkö projektoriin, ja sen jälkeen konfiguroi Langaton LAN -asetukset Verkko-valikosta.

- Curve Cangattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45



Voit jakaa tussitaulunäytön projektoreilla, jotka tukevat tussitaulun jakamisominaisuutta.

Tussitaulunäytön jakaminen muilla laitteilla

Voit jakaa tussitaulunäytön jopa 15 ulkoisella laitteella, kuten muut projektorit ja tabletti-laitteet, käyttämällä projektoria verkkopalvelimena. Sisältö jaetaan muille ulkoisille laitteille, missä sitä voidaan katsoa ja tallentaa. Voit myös piirtää projektorin tussitaulunäytölle ulkoisista laitteista.

Kun tussitaulunäyttösi jaetaan, sinun tulee avata seuraavat verkkoportit.

Portti	Protokolla	Käyttö	Tiedonsiirto
80	ТСР	Liitä/siirrä kuvia	kaksitie
443			kaksitie (kun käytetään SSL-toimintoa)



Tietoliikenteen kaistaleveys tussitaulunäytön jakamiseen poikkeaa riippuen piirustuksen sisällön määrästä. Riippuen myös piirustuksen sisällön kokonaismäärästä laaja kaistaleveys tarvitaan tilapäisesti, kun liitännät käynnistyvät.



Napsauta alatyökalurivin 📿-kuvaketta.

Jaettu valkokangas-näyttö tulee näkyviin.



Napsauta Aloita jakaminen tällä valkokankaalla.



PIN-koodi näytetään yhdistääksesi projektori (7-numeroinen koodi).

Tarkasta PIN-koodi. Muuta sitä tarvittaessa.

ettu valkokangas		
Tämä valkokangas jaetaan verkossa. Osanottajien on annettava seuraava F muodostaakseen yhteyden tähän jae	PIN-koodi ttuun valkokankaasee	en.
PIN-koodi :	0395277	
	Käynnistä	Peruuta



3

Kun olet asettanut PIN-koodin, et voi muuttaa sitä ennen kuin lopetat tussitaulun jakamisen.

Napsauta Käynnistä.

Tussitaulun näytön jakaminen muilla laitteilla on nyt käytettävissä. Seuraavat tiedot näytetään alareunan työkalupalkilla.

- Niiden käyttäjien lukumäärä, jotka yhdistetään tussitaulunäyttöön.
- Käyttäjän ohjauksen hallinta, jonka valitsit kohdassa Jakomääritys.







Napsauta 😋 alareunan työkalupalkilla näyttämään osoitteen/PIN-

koodin, ja sen jälkeen aseta ohjauksen hallinta laitteille, jotka yhdistät projektoriin.



- Näyttää tiedot, jotka tarvitset yhdistämään projektoriin. Yhdistääksesi projektorin ulkoisesta laitteesta, anna seuraavat kohdat.
 - Osoite (Langallinen lähiverkko)/Osoite (Langaton lähiverkko): Näyttää projektorin osoitteen yhdistämistä varten.
 - PIN-koodi: Näyttää PIN-koodin, jonka asetit Vaiheessa 3 (7-numeroinen koodi).

Huom

- Jos PIN-koodia ei ole asetettu oikein ulkoisissa laitteissa, et voi yhdistää projektoriin.
- Välttääksesi riskin tiedon paljastumisesta, rajoita PIN-koodi käyttäjiin, jotka yhdistetään projektoriin.

- 2 Aseta ohjauksen hallinta ulkoisille laitteille, jotka yhdistetään projektoriin.
 - Esitys: Voit näyttää ja tallentaa projektorin tussitaulunäytön ulkoisista laitteista. Et voi muokata sivuja tai piirtää sisältöä tussitaulunäytössä.
 - Keskustelu: Voit piirtää projektorin tussitaulunäytössä ulkoisista laitteista. Et voi muokata sivuja tai lukea mallineita.
 - Yhteistyö: Et voi ohjata projektorin ominaisuuksia paitsi Uusi kokous -ominaisuuksia ulkoisista laitteista varten.

Napsauta Sulje.

- Anna projektorin osoite ja PIN-koodi ulkoisessa laitteessa.

Projektorin tussitaulunäyttö näytetään ulkoisessa laitteessa.



• Kun lopetat tussitaulun näytön jakamisen, napsauta alareunan

- työkalupalkilla ja napsauta Pysäytä valkokankaan jakaminen näytetyllä näytöllä. Kun viesti näytetään, napsauta OK lopettaaksesi tussitaulunäytön jakamisen.
- Jos on liimattu paljon piirustuksen sisältöä ja kuvia tussitaulunäytöllä, voi viedä hetken aikaa heijastettavaksi muille projektoreille ja verkkoselaimille.

Selaa jaetun piirustuksen sisältöä

Voit yhdistää jaettuun projektoriin ja katsoa tussitaulunäyttöä. Voit katsoa tussitaulunäyttöä ja piirtää näyttöön muista projektoreista tai tablettilaitteista.

Huom

Kaikki piirustuksen sisältö pyyhitään pois, jos yhdistät toiseen tussitaulunäyttöön.



- Kun yhdistetään toiseen projektoriin, sinun tarvitsee antaa osoite ja PIN-koodi yhdistetylle projektorille. Voit tarkastaa nämä kohdassa Verkkotiedot yhdistettyä projektoria varten.
 - Tussitaulunäytön jakaminen muilla laitteilla" s.96
 - Käytettävissä olevat ominaisuudet poikkeavat riippuen **Jakomääritys**asetuksista yhdistetylle projektorille.

Jos **Jakomääritys**-asetuksia yhdistetylle projektorille on muutettu yhdistettäessä tussitaulunäytölle, käytettävissä olevat ominaisuudet projektorille on myös muutettu.

• Voit yhdistää enintään 15 projektoriin yhdestä projektorista.

Yhdistäminen tussitaulunäytölle muista projektoreista

Voit yhdistää jaettuun projektoriin projektorista ja katsoa tussitaulunäyttöä.



Napsauta alatyökalurivin 🗠-kuvaketta.

Jaettu valkokangas-näyttö tulee näkyviin.



Napsauta Yhdistä jaettuun valkokankaaseen.







1 Anna osoite yhdistetylle projektorille.

Yhdistämislokit tallennetaan myös, jos projektori on käännetty pois päältä. Anna PIN-koodi yhdistetylle projektorille (7-numeroinen koodi).



Jos annat väärän PIN-koodin 10 kertaa 10 minuutissa, et voi yhdistää tussitauluun kolmeen minuuttiin.

Napsauta Yhdistä.



Seuraavat tiedot näytetään alareunan työkalupalkilla.

- Niiden käyttäjien lukumäärä, jotka yhdistetään tussitaulunäyttöön.
- Käyttäjän ohjauksen hallinta, jonka valitsit kohdassa Jakomääritys.



Anna osoite ja PIN-koodi.

Piirrä Tussitaulunäytölle (Tussitaulutila)



99

• Kun lopetat tussitaulun näytön jakamisen, napsauta 🗠

alareunan työkalupalkilla, ja sen jälkeen napsauta Pysäytä valkokankaan jakaminen näytetyllä näytöllä. Kun viesti näytetään, napsauta OK lopettaaksesi tussitaulunäytön jakamisen.

• Jos on liimattu paljon piirustuksen sisältöä ja kuvia tussitaulunäytöllä, voi viedä hetken aikaa heijastettavaksi muille projektoreille ja verkkoselaimille.

Käytettävissä olevat ominaisuudet, kun yhdistetään tussitaulunäyttöön

Käytettävissä olevat ominaisuudet poikkeavat riippuen Jakomääritysasetuksista yhdistetylle projektorille.

Käytettävissä olevat ominaisuudet kaikkiin hallintoihin





Käytettävissä olevat ominaisuudet toiminnoille Keskustelu ja Yhteistyö







: Musta kynä



- : Sininen kynä
- Pyyhin
- : Tyhjennä näyttö

Käytettävissä olevat ominaisuudet toiminnoille Yhteistyö

- : Liimaa tiedosto
- : Lue skannerista



Malline



Yhdistetään tussitaulunäyttöön tabletti-laitteesta tai tietokoneesta verkkoselaimen kautta

Voit yhdistää toiseen tussitaulunäyttöön verkossa olevista tabletti-laitteista tai tietokoneista verkkoselainta käyttäen.



Yhdistä laitteesi samaan verkkoon kuin yhdistetty projektori.

Yhdistämismenetelmä poikkeaa riippuen laitteesta. Katso laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista. Tarkasta Wi-Fi-asetukset käyttäessäsi tabletti-laitetta.



Käynnistä laitteen verkkoselain.



Anna osoite yhdistetylle projektorille ja sen jälkeen yhdistä projektoriin.



Anna PIN-koodi yhdistetylle projektorille (7-numeroinen koodi), ja sen jälkeen napsauta Liity.

Tussitaulunäyttö ja työkalupalkki näytetään yhdistetyssä projektorissa.



• Lopettaaksesi tussitaulunäytön jakamisen napsauta 🥰 ja sen

jälkeen napsauta Irrota. Voit lopettaa jakamisen myös sulkemalla verkkoselaimen.

- Jos on liimattu paljon piirustuksen sisältöä ja kuvia tussitaulunäytöllä, voi viedä hetken aikaa heijastettavaksi muille projektoreille ja verkkoselaimille.
- Piirustuksen sisältö suojataan AES-salauksella. Jotkut verkkoselaimet käyttävät SSL-salausta. Voit jatkaa yhdistämistä verkkoselaimeen myös, jos setifikaattivirhe näytetään.

Yhdistettävissä oleva verkkoselaimen vaatimukset Tussitaulunäytölle

Voit yhdistää seuraavat verkkoselaimet toiseen tussitaulunäyttöön tablettilaitteista ja tietokoneista.

Käyttöjärjestel- mä	Verkkoselain	Näytön koko
Windows	Internet Explorer 8*/9*/ 10/11	Alempi kuin XGA
OS X	Safari 5/6/7	Alempi kuin 1280 × 800
iOS	iOS 6.0/7.0 tai uudempi	Alempi kuin 1024 × 768
Android OS	Android OS 4.0 tai uu- dempi (vain vakiose- lain)	Kuvasuhde: 4:3 alempi kuin 1024 × 768 Kuvasuhde: 16:9 alempi kuin 1280 × 600 Kuvasuhde: 16:10 alempi kuin 1280 × 720

* SSL-liitäntä. Joku ominaisuus on rajoitettu.



Käytettävissä oleva piirustusalue kapenee riippuen laitteen näytön koosta.

Työkalupalkki tussitaulunäytölle yhdistettynä verkkoselaimen kautta

Tussitaulunäytön ohjaamiseksi verkkoselaimesta käytä alla olevaa työkalupalkkia. Käytettävissä olevat ominaisuudet poikkeavat riippuen **Jakomääritys**-asetuksista yhdistetylle projektorille.

←"Tussitaulunäytön jakaminen muilla laitteilla" s.96



Käytettävissä olevat ominaisuudet kaikkiin hallintoihin



(Käytettävissä vain kun **Jakele osanottajille.** on valittu, kun tallennetaan yhdistettyyn projektoriin) Tallentaa tussitaulunäytön PDF- tai PNG-muotona riippuen asetuksista yhdistetylle projektorille.

III FOP	102

•	Näyttää kohdistimen. Tämän avulla voit suunnata huomiota näy- tön määrättyihin osiin. Voit liikuttaa sitä vetämällä. Jos kohdistin näkyy yhdessä laitteessa, se näkyy kaikissa liitetyissä laitteissa.
\$₽	Säätää näytön olosuhteita laitteesta riippuen. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä: • Sovita sivulle • Sovita leveys • Sovita korkeus • Isompi • Pienennä
	Näyttää tussitaulunäytön koko alueen.

Käytettävissä olevat ominaisuudet toiminnoille Keskustelu ja Yhteistyö

Ø	Vaihtaa kynään vapaamuotoista piirtämistä varten.
\bigcirc	Vaihtaa korostuskynään, jolla voi piirtää läpikuultavia viivoja.
59	Valitse muodot käytettävissä olevien muotojen joukosta.
	Vaihtaa pyyhkimeen. Kun haluat poistaa piirustuksen sisältöä, napsauta valitaksesi piirustuksen sisällön ja napsauta sitten OK näkyviin tulevasta viestistä. Piirustuksen sisältöä ei voida poistaa osittain.

A	Napsauta valitaksesi kohteen tai kuvan. Vetäessäsi näkyy kehys,
\sim	joka ilmaisee valittavan alueen. Voit valita kehyksen sisalla olevia kohteita ja kuvia.
•	Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä, kun kohde tai kuva valitaan:
	• Vetämällä voit siirtää kohteita tai kuvia kehyksen sisällä.
	• Kun napsautat uudestaan 🔀, voit tehdä seuraavia
	toimenpiteitä:
	• Leikkaa
	• Kopioi
	• Ryhmä
	Ryhmittelemätön
	• Poista
	 Kehyksen reunaa vetämällä voit suurentaa tai pienentää kehyksen sisällä olevia kohteita tai kuvia.
	• Vetämällä 🧿 kehyksen yläosassa voit kääntää kehyksen sisällä
	olevia kohteita ja kuvia.
	Valitse kynän viivojen tai valitun muodon paksuus.
	Valitse kynän ja valitun muodon väri.
	Voit valita myös muita työkalurivissä näkyviä värejä napsautta-
	malla
-	Lukee PNG/JPEG-tiedoston tussitaululle.
<u>[]</u>	Voit valita tiedostoja, jotka täyttävät seuraavat spesifikaatiot:
	• Muoto: PNG, JPEG
	 Resoluutio: 2048 × 2048 maksimi Pikseliluku: 2 milioona tai vähemmän
	Sivua suuremmat kuvat pienennetään sivulle sopivaksi.

Käytettävissä olevat ominaisuudet toiminnoille Yhteistyö

	Valitse tussitaululle tausta käytettävissä olevien kuvien joukosta.
	Aseta näyttösivu.
	 Pois: Näyttää sivun, joka eroaa liitetystä projektorista. Voit piirtää vain sivuille, jotka näytetään liitetyssä projektorissa. Päällä: Synkronoi sivun liitetyn projektorin kanssa. Kun vaihdat sivua verkkoselaimessasi, muutos näkyy liitetyssä projektorissa.
	Näyttää muokattavien sivujen pikkukuvaluettelon.
1	• Napsauta 🕻 -painiketta siirtyäksesi edelliselle sivulle.
	• Napsauta >-painiketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
	Avaa uuden sivun.

- **E** Seuraavia toimintoja ei voida käyttää:
 - Vaihda Lisähuomautus-tila
 - Kumoa/Tee uudelleen
 - Tyhjennä näyttö
 - Valitse kohteita vapaasti
 - Rajaa valitut kuvat
 - Lue mukautettuja mallineita
 - Lue PDF/EWF-tiedostoja
 - Luo uusia kokouksia
 - Skannaa
 - Tulosta
 - Lähetä sähköpostia
 - Poista sivu
 - Projektorin ohjaustyökalurivi
 - Ohje



Piirrä projisoidulle kuvalle (Lisähuomautus-tilan)



Lisähuomautustila antaa sinun projisoida tietokoneelta, tabletti-laitteelta, video-laitteelta tai muusta lähteestä ja lisätä projisoituun sisältöön muistiinpanoja vuorovaikutteisilla kynillä tai sormella (EB-1430Wi). Voit käyttää molempia kyniä samanaikaisesti. Voit myös käyttää molempia kyniä ja sormea samanaikaisesti (EB-1430Wi).

Lisähuomautus-tilan käynnistäminen

Voidaksesi piirtää projisoidulle näytölle lisähuomautustilassa sinulla tulee olla näkyvissä lisähuomautustilan työkalurivi ja alatyökalurivi.

Projisoi kuva liitetystä laitteesta.

← "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

2

1

Käynnistä vuorovaikutteinen kynä napauttamalla kynän kärkeä tai painamalla sivulla olevaa painiketta.

Pidä vuorovaikutteista kynää lähellä projisoitua näyttöä. Työkalurivi ja alatyökalurivi näkyvät projisoidulla näytöllä.



1 Lisähuomautustilan työkalurivi

2

Lisähuomautustilan alatyökalurivi (tuo näkyviin napsauttamalla

Kun työkalurivit ovat näkyvissä, voit kirjoittaa projisoituun näyttöön vuorovaikutteista kynää käyttäen.

Työkalurivissä on piirtämistyökaluja, kuten kynä ja muita työkaluja.

Alatyökalurivissä on lisää työkaluja esimerkiksi näytön tallentamiseen.

- ←"Lisähuomautus-tilan työkalurivi" s.105
- ← "Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi" s.107







Lisähuomautus-tilan työkalurivi

Lisähuomautustilan työkalurivi antaa sinun piirtää ja kirjoittaa projisoidulle näytölle. Lisähuomautustilan työkalurivi näytetään seuraavassa kuvassa.











		· · · · ·		
	Vaihtaa Tussitaulutilaan.		٩	•
5	Kumoaa edellisen toiminnon.			•
Ċ	Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.		2 0	/? 0
	Vaihtaa kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta Ţ kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää kynäviivan väriä ja leveyttä.			
	Vaihtaa korostettuun kynään piirtämään läpikuultavia vii- voja. Napsauta 🗬 kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää korostuskynän väriä ja leveyttä.		م	
Ø	Vaihtaa mustaan kynään. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.		+0	
Ø	Vaihtaa punaiseen kynään. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.			
Ø	Vaihtaa siniseen kynään. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.			

٠	Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat pyyhkiä leveitä alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkiä kapeampia alueita.
•	Tyhjentää kaikki piirustukset.
	Näyttää mitä työkaluja olet käyttämässä kynälläsi tai sormellasi (EB-1430Wi). : Kynätyökalujen käyttäminen. Kuvakkeen väri osoittaa kynän värin. : Pyyhekumityökalujen käyttäminen.
م	Piilottaa tai näyttää työkalupalkin piirrettäessä. →: Työkalupalkki on piilotettu piirrettäessä.
•0	Sulkee työkalurivin.





Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi

Lisähuomautustilan alatyökalurivin avulla voit hallita projektoria aivan kuin käyttäisit Control Padia tai kaukosäädintä. Lisähuomautustilan alatyökalurivi näytetään seuraavassa kuvassa.



tallennustoiminnolla. ● "Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus-tilan" s.108





Et voi siepata kuvia tai tulostaa ja tallentaa sisältöä, joka on suojattu HDCP-tekniikalla.

Piirustusten sisällön käyttö Lisähuomautus-tilan

Voit jakaa lisähuomautustilassa luotujen piirustusten sisältöä tallentamalla ja tulostamalla tietoja.

Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus-tilan

Voit tallentaa piirustuksen sisällön, jonka loit projisoidulla näytöllä, USBtallennuslaitteeseen tai verkkokansioon. Voit tallentaa PNG-muodossa. Tiedosto tallennetaan **Tallenna**-valikossa **Tussitaulun asetus** asetettuun sijaintiin. Jollet voi käyttää asetettua sijaintia, tapahtuu virhe. Tiedostonimi asetetaan automaattisesti.

Paina Paina [Save]-painiketta Control Padissa tai 🕒-kuvaketta alatyökalurivillä.



Voit myös painaa [Save]-painiketta kaukosäätimessä.

Tiedosto tallennetaan automaattisesti.

Piirustusten sisällön tulostaminen Lisähuomautus-tilan

Voit tulostaa luomaasi piirustusten sisältöä käyttäen tulostimen asetuksia **Tulosta**-valikossa tussitaulun asetus. Jos tulostinta ei ole liitetty, saat virheilmoituksen.



Paina [Print]-painiketta Control Pad tai paina 🖹 alareunan

työkalupalkilla.
Piirrä projisoidulle kuvalle (Lisähuomautus-tilan)



Voit myös tulostaa kaukosäätimen [Print]-painikkeesta.

Tulosta-näyttö tulee näkyviin.



Määritä kopioiden lukumäärä Tulosta-näytössä (enintään 20 arkkia).









Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit käyttää tietokonetta projisoidulta näytöltä käyttäen vuorovaikutteisia kyniä tai sormeasi (EB-1430Wi), aivan kuten tekisit hiirellä. Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa tietokoneesi ohjelmien kanssa projisoidulta näytöltä. • Kun käytät useita näyttöjä Windows 7:llä ja käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia toissijaisessa näytössä, tee seuraavat asetukset:

- Aseta **Kynän käyttötila** -asetukseksi **1 käyttäjä/KynäEasy Interactive Function** -asetuksessa projektorin **Laajennettu** -valikossa (EB-1420Wi).

- Aseta **Kynän käyttötila** -asetukseksi **Tila 2Easy Interactive Function** -asetuksessa projektorin **Laajennettu**-valikossa (EB-1430Wi).

- Siirry kohtaan **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Pöytätietokoneasetukset** > **Asennus** käynnistääksesi asetusohjelman ja määrittääksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.

Jos asetat kolmannen näytön, et voi käyttää siinä vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

• Käyttääksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa verkossa, sinun on asennettava EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi (Windows) tai 2.83 tai uudempi (OS X) tai Quick Wireless -versio 1.32 tai uudempi.

• Kun lähteenä on Video, USB1 tai USB2, et voi käyttää tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan käyttäminen

Voit hallita tietokoneesi ohjelmia projisoidulta näytöltä käyttäen tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

1

Jos käytät OS X -käyttöjärjestelmää, asenna Easy Interactive Driver tietokoneeseesi, kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia ensimmäistä kertaa.

☞ "Easy Interactive Driver -järjestelmävaatimukset (vain OS X)" s.114

☞ "Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssä" s.115



TOP



• Kun käytät Control Padia, sinun tulee liittää projektori, Control Pad ja tietokoneesi USB-kaapeleilla.

"Liitännät USB-näyttöä käytettäessä ja suoritettaessa hiiren toimintoja vuorovaikutteista ominaisuutta käyttäen" s.47

- Et tarvitse USB-kaapelia, kun käytät tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.
- "Vuorovaikutteisten toimintojen käyttö verkossa" s.119
- Kytke projektoriin virta. 3



5

Projisoi tietokoneen näyttö.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kuva	Return 🕘
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset
Asetukset	Käyttäjän logo Proiisointi Etuala
Laajennettu	9 Toiminta
Verkko	Aika (sikataulu-asetukset
ECO	Kieli Suomi
Info	Palaula
Palauta	



Valitse USB Type B -asetus ja paina sitten [Enter]-painiketta.





Valitse jokin seuraavista:

- Voidaksesi käyttää tietokoneen vuorovaikutteista tilaa tietokoneen kaapelilla, HDMI-kaapelilla tai verkossa, valitse Easy Interactive Function.
- Käyttääksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa ja USB-näyttöä samanaikaisesti, valitse USB Display/Easy Interactive Function.



• Kun projisoit USB-näytöllä, vasteaika voi olla hitaampi.

- Kahden vuorovaikutteisen kynän käyttäminen samanaikaisesti saattaa aiheuttaa häiriötä joihinkin sovelluksiin. Siirrä käyttämätön vuorovaikutteinen kynä pois projisointinäytöltä.
- Valitse **Kynän käyttötila** -asetus **Easy Interactive Function** -asetuksessa **Laajennettu**-valikossa liitetyn tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan (EB-1430Wi).

Kuva	[Easy Interactive Function] Return	
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Man. kalibrointi Man. kalibrointi	Ę
Laajennettu 🥑	Leijunta Pois	Ĕ
Verkko	[PC-interaktiivinen]	
ECO	Kynän käyttötila O2 käyttäj./Hiir	
Info	Lisäasetukset	Б
Palauta		

- Windows XP tai vanhempi: Valitse Tila 1.
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja OS X: Valitse Tila 2.
- Linux: Valitse Tila 3.

8 Voit poistua valikoista painamalla [Menu]-painiketta.

- Varmista, että olet suorittanut kalibroinnin projektorin ensimmäisellä käyttökerralla.

9

"Kosketustoimintojen kalibrointi sormella" s.80

- 10 Pid
 - Pidä vuorovaikutteista kynää tai sormeasi lähellä projisoitua näyttöä.
 - 🔏 -kuvake näkyy projisoidussa näytössä.
 - Constant kuvake näkyy oikealla ensimmäisellä kerralla. Seuraavalla kerralla se näkyy sillä puolella, jolla viimeksi avasit työkalurivin.
 - Jos -kuvaketta ei näy, aseta Kynätilan kuvake asetukseksi Päällä projektorin Laajennettu-valikossa.
 Laajennettu - Näyttö - Kynätilan kuvake s.178







Voit myös vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:

- Painamalla kaukosäätimen [Pen Mode] -painiketta.
- Voit muuttaa Kynätila-asetusta projektorin Laajennettuvalikossa PC-interaktiivinen-tilaksi.

CLaajennettu - Easy Interactive Function - Kynätila s.178

Voit nyt käyttää tietokonetta vuorovaikutteisella kynällä tai sormella. Voit käyttää myös seuraavia:

- tabletti-laitteen syöttöpaneelia Windows 7:ssä tai Windows Vistassa.
- Mustetyökaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft Office sovelluksissa.
- ← "Windows-kynäsyöte ja mustetyökalut" s.121

Kynän toiminta-alueen säätö

Kynän toiminta-alue säädetään normaalisti automaattisesti, jos liität eri tietokoneen tai säädät tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, että kynän sijainti on väärä, kun käytät tietokonetta projisoidusta näytöstä (tietokoneen vuorovaikutteinen tila), voit säätää kynän aluetta manuaalisesti.

Manuaalinen säätäminen ei ole käytettävissä projisoitaessa lähiverkkolähteestä.



2

Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen. Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan käyttäminen" s.110

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.



Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]painiketta.

Kuva	Return
Signaali	Tussitaulun asetukset
Asetukset	Käyttäjän logo Projisojati Etuala
aajennettu (
Verkko	USB Type B USB Display
ECO	Kieli Suomi
info	
Palauta	



Valitse PC-interaktiivinen -osassa Lisäasetukset ja paina [Enter]painiketta.



Kuva	[Easy Interactive Fun	ction] Return
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Man. kalibrointi Kvnätila	PC Free -huom
Laajennettu 🕑	Leijunta	Pois
Verkko		
ECO	Kynän käyttötila	Hiiri
Info	Lisäasetukset	Pois
Palauta		

5

6

Valitse Säädä kyn. paik. man ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	[PC-interaktiivinen] Return
Signaali	[Lisäasetukset]
Asetukset	Kynän kärki -painike Vasen painike Säädä kyn. paik. aut Pois
Laajennettu 🔮	
Verkko	
ECO	
Info	
Palauta	

Kun Säädä kyn. paik. aut on asetettu Päällä, vaihda asetukseen Pois.



Hiiriosoitin siirtyy kohti vasenta yläkulmaa.

Kun hiiriosoitin pysähtyy vasempaan yläkulmaan, kosketa kynällä osoittimen kärkeä.

Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.

8 Kun hiiriosoitin pysähtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynällä osoittimen kärkeä.

Easy Interactive Driver -järjestelmävaatimukset (vain OS X)

Voidaksesi käyttää tietokoneen vuorovaikutteista tilaa, sinun on ensin asennettava tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Tarkista ohjelmiston käyttöön vaadittavat järjestelmävaatimukset.

Käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.5.x
	Mac OS X 10.6.x
	OS X 10.7.x
	OS X 10.8.x
	OS X 10.9.x
Keskusyksikkö	Power PC G4 1 GHz tai nopeampi
	CoreDuo 1,83 GHz tai nopeampi suositeltava
Muisti	Vähintään 512 Mt

Käytettävissä oleva levytila	Vähintään 100 Mt
Näyttö	Resoluutio välillä 1024 × 768 (XGA) ja 1920 × 1200 (WUXGA)
	16-bittinen tai suurempi väri (noin 32 000 näyttöväriä)

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen OS X:ssä

Asenna Easy Interactive Driver tietokoneeseen käyttääksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.



Olet saattanut jo asentaa Easy Interactive Tools -työkalut **Easy Install** -valinnalla, jolla myös Easy Interactive Driver asennetaan. Katso lisätietoja *Easy Interactive Tools -toiminnon käyttöopas* asiakirjan CD-ROM-levyltä.



Käynnistä tietokoneesi.

Aseta EPSON Projector Software for Easy Interactive Function -CDlevy tietokoneeseen. Näkyviin tulee EPSON-ikkuna



5

Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.



Valitse Mukautettu asennus.

Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.



TOP

Vaihtaminen vuorovaikutteiseen tilaan

116 TOP

Voit helposti vaihtaa vuorovaikutteiseen tilaan käyttämällä projisoidulla näytöllä näkyvää kuvaketta.

- Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisen tilan ja lisähuomautustilan välillä valitsemalla yksi seuraavista kuvakkeista:
 - Vaihda lisähuomautustilasta tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan:



• Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisesta tilasta lisähuomautustilaan:



• Vaihtaaksesi lisähuomautustilan ja tussitaulutilan välillä, valitse työkaluriviltä seuraava kuvake.



- Voit myös vaihtaa vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:
- Painamalla kaukosäätimen [Pen Mode] -painiketta.
- Vaihtamalla **PC Free -huomautus** tai **PC-interaktiivinen** -tilaan **Kynätila**-asetusta projektorin **Laajennettu**-valikossa.
- Laajennettu Easy Interactive Function Kynätila s.180
- Voit vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun kuvalähde on Tietokone, HDMI1, HDMI2, USB Display tai LAN.
- Et voi vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun USB Type B -astus projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu tilaan Langaton hiiri/USB Display.
- Kun olet vaihtanut tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, sisältö, joka on piirretty lisähuomautustilassa, säilytetään.

117 TOP

Projektorin ohjaustyökalurivi mahdollistaa projektorin ohjauksen projisoidusta näytöstä samoin kuin kaukosäädintä käyttämällä.

Jos verkkolaitteesi on liitetty projektoriin EasyMP Multi PC Projection - sovelluksella, voit valita myös työkalurivillä verkkolaitteen, josta haluat projisoida.



Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat käytetystä tilasta riippuen.

- ←"Tussitaulutila alareunan työkalupalkki" s.88
- ←"Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi" s.107

Verkkolaitenäytön valitseminen projektorin ohjaustyökaluriviltä

Jos olet liittänyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan projisoinnin näistä laitteista käyttämällä projektorin ohjaustyökaluriviä. Voit valita kuvalähteen tietokoneista, joissa on toiminnassa EasyMP Multi PC Projection -ohjelmisto, ja älypuhelimista tai tablet-laitteista, joissa on toiminnassa Epson iProjection -ohjelmisto.

Voit valita projisointiin minkä tahansa liitetyn verkkolaitteen, vaikka käyttäjä olisi muodostanut yhteyden EasyMP Multi PC Projection - ohjelmistolla, jossa on otettu käyttöön moderaattoriominaisuus. Katso lisätietoja moderaattoriominaisuudesta *EasyMP Multi PC Projection - toiminnon käyttöopas*.



Valitse -kuvake projektorin ohjaustyökaluriviltä ja valitse sitten Osallistujalista kuvalähdeluettelosta.



Valitse käyttäjätunnus laitteelle, josta haluat projisoida.



1) Näyttää projektoriin liitettyjen verkkolaitteiden käyttäjätunnukset.

-kuvake näkyy parhaillaan projisoivan laitteen käyttäjätunnuksen vieressä.

2 Sulkee käyttäjän valintanäytön ja palauttaa edelliseen näyttöön.

Oirkistää käyttäjäluettelon.

Kun lisää käyttäjiä muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta, valitse tämä painike päivittääksesi käyttäjäluettelon.



- Kun kaikki käyttäjät ovat katkaisseet yhteyden tietokoneeseen projektorista, käyttäjien valintanäyttö suljetaan automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
- Kun käyttäjän valintanäyttö on näkyvissä, et voi tehdä seuraavaa:
 - Valita eri kuvalähdettä
- Käyttää muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia
- Ohjata projektoria projektorin ohjaustyökaluriviltä
- Yhdistää useisiin projektoreihin
- Kuulla ääntä projektorista (se on väliaikaisesti kytketty pois päältä)
- Muuta asetuksia käyttäen projektorin Kokoonpano -valikkoa
- Projisoida kuvaa käyttämällä EasyMP Multi PC Projection -
- tai Epson iProjection -ohjelmistoa

Näet valitun käyttäjän näyttökuvan.

Kun vaihdat käyttäjää, toista nämä vaiheet.



• Jos vuorovaikutteiset ominaisuudet eivät toimi, voit palata edelliseen näyttöön painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin [Esc]painiketta.



119 TOP

Voit käyttää projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Jos haluat tehdä lisähuomautuksia käyttämällä tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkossa, sinun on käytettävä Easy Interactive Tools -työkaluja (tai muuta lisämuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -työkalut mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien käytän, käsitellä piirrosaluetta sivuna ja tallentaa piirrokset tiedostona myöhempää käyttöä varten. Voit asentaa Easy Interactive Tools -työkalut EPSON Projector Software for Easy Interactive Function CD -levyltä Voit myös ladata ohjelmiston Epsonin web-sivustolta.

- Käytä yhtä seuraavista ohjelmiston sovelluksista projektorin asettamiseen tietokoneverkkoon ja käyttääksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkossa:
 - EasyMP Network Projection -versio 2.85 tai uudempi (Windows) tai 2.83 tai uudempi (OS X)

Katso Katso ohjeet EasyMP Network Projection -toiminnon käyttöopas.

EasyMP Network Projection -toiminnon käyttöopas

- Quick Wireless -versio 1.32 tai uudempi (vain Windows) Katso ohjeet, jotka kuuluvat valinnaisen Quick Wireless Connection -USB-avaimen toimitukseen.
- Valitse kummassa tahansa sovelluksessa Käytä vuorovaikutteista kynääYleiset asetukset-välilehdellä ja Siirrä kerroksellinen ikkunaSäädä suorituskykyä-välilehdellä.

• Voit käyttää vain yhtä kynää tai yhtä sormea (EB-1430Wi) kerrallaan.

- Vaste voi olla hitaampi verkon kautta.
- Kun käytät tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkossa, et voi muuttaa **Kynätila**-asetusta kaukosäätimellä tai projektorin

Laajennettu-valikossa. 🦂 -kuvake ei myöskään ole käytettävissä.

- Et voi käyttää mustetyökaluja Microsoft Office -sovelluksissa.
- Et voi muuttaa **Kynän käyttötila**-asetusta projektorin **Laajennettu**valikossa.
- Voit liittää enintään neljä projektoria kerrallaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla. Liitettynä useisiin projektoreihin, tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii kaikissa projektoreissa.
- Käyttääksesi lisähuomautustilaa verkossa, tyhjennä **Käytä** vuorovaikutteista kynääYleiset asetukset-välilehdellä ja Siirrä kerroksellinen ikkunaSäädä suorituskykyä -välilehdellä EasyMP Network Projection - tai Quick Wireless Connection -ohjelmistossa ja muodosta sitten verkkoyhteys uudelleen.

Varotoimet liitettäessä projektoriin eri aliverkossa

Noudata näitä varotoimia, kun liität projektorin eri aliverkkoon EasyMP Network Projection -ohjelmistolla ja käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia:

- Etsi projektori verkosta määrittämällä projektorin IP-osoite. Et voi etsiä sitä projektorin nimen määrityksellä.
- Varmista, että saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun lähetät kaikupyynnön ping-komennolla. Kun Internet Control Message Protocol (ICMP) -valinta on käytössä reitittimessä, voit muodostaa yhteyden projektoriin etäsijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta takaisin.

Portti	Protokolla	Käyttö	Tiedonsiirto
3620	TCP/UDP	Yhteyttä ja hallintaa var- ten	Duplex
3621	ТСР	Kuvien siirtoa varten	Duplex
3629	ТСР	Projektorin ohjaukseen	Duplex

• Varmista, että seuraavat portit ovat auki.

- Varmista, että MAC-osoitteen suodatus ja sovellussuodatusvalinnat ovat pois käytöstä reitittimessä.
- Varmista, että Network Address Translation (NAT) -tekniikka ei ole käytössä verkkoympäristössäsi. Voit yhdistää internet VPN:llä ja IP-VPN:llä verkkoprojektoriin etänä, kun yllä olevat vaatimukset täyttyvät.
- Kun kaistanleveydenhallinta on käytössä tiedonsiirrossa eri sijaintien välillä, ja EasyMP Network Projection -ohjelmisto siirtyy yli ohjatun kaistanleveyden, et voi muodostaa yhteyttä projektoriin etäsijainnissa.



Epson ei takaa yhteyden muodostusta projektoriin eri aliverkossa käyttämällä EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, vaikka yllä olevat vaatimukset täyttyisivät. Kun harkitset käyttöönottoa, varmista, että testaat yhteyden verkkoympäristössä. Jos käytössä on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista, voit käyttää kynäsyötettä ja mustetyökaluja käsinkirjoitetun syötteen ja lisähuomautusten lisäämiseen työhösi.

Windows-kynäsyöte ja musteominaisuudet

Jos haluat käyttää kynäsyötettä ja musteominaisuuksia Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows 7:ssä tai Windows Vistassa, kynäasetukset on säädettävä projektorin **Laajennettu**-valikossa.



Paina [Menu]-painiketta, valitse **Laajennettu**-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	Return O
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset
Asetukset	Kayttä Käyttäjän logo Proissinti Etuala
Laajennettu 🤂	Toiminta A/V-asetukset
Verkko	USB Type B USB Display
ECO	Kieli Suomi Palauta
Info	Falada
Palauta	

2

Valitse **Easy Interactive Function** -asetus ja paina [Enter]painiketta.

Kuva	Return
ignaali	Tussitaulun asetukset
setukset	Käyttäjän logo Projisointi Etuala
aajennettu	
'erkko	USB Type B USB Display
со	Kieli Suomi
nfo	
Palauta	



Valitse Kynän käyttötila -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva	[Easy Interactive Fun	ction] Return
Signaali	[Yleinen]	
Asetukset	Autom. kalibrointi Man. kalibrointi Kynätila	DC Free -huom
Laajennettu 🔮	Leijunta	Pois
Verkko	[PC-interaktiivinen]	
ECO	Kynän käyttötila	O2 käyttäj./Hiiri
Info	Lisäasetukset	Pois
Palauta		



Valitse jokin seuraavista:

- Valitse 1 käyttäjä/Kynä ja paina [Enter] -painiketta (EB-1420Wi).
- Kun käytät kynäsyötettä, valitse **Tila 2** ja paina [Enter]-painiketta (EB-1430Wi).

• Kun käytät musteominaisuuksia, valitse **Tila 1** tai **Tila 2** ja paina [Enter]-painiketta (EB-1430Wi).

Kun valitset **Tila 1**:n tai **Tila 2**:n, voit käyttää myös Windowsmonikosketusominaisuuksia (EB-1430Wi).

Windows-kynäsyötteen ja musteominaisuuksien käyttö

Jos käytössäsi on Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista, voit lisätä käsinkirjoitetun syötteen ja muuntaa sen tekstiksi.

Jos käytössäsi on Microsoft Office 2007 tai uudempi, voi myös käyttää mustetoimintoa käsinkirjoitettujen muistiinpanojen lisäämiseen Wordasiakirjaan, Excel-laskentataulukkoon tai PowerPoint-esitykseen.

Lisähuomautus-toimintojen nimet voivat vaihdella Microsoft Office - version mukaan.

- Avaa kosketusnäppäimistä Windows 8:ssa napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella tai napauttamalla ja pitämällä tehtäväpalkkia painettuna ja valitse sitten Työkalurivit > Kosketusnäppäimistö. Valitse näytöllä näppäimistökuvake ja valitse sitten kynäkuvake.
- Avaa tablet-tietokoneen syöttöpaneeli Windows 7:ssä tai Windows

Vistassa valitsemalla

🌄 > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat >

Taulutietokone > Lehtiö-PC:n syötepaneeli.

Voit kirjoittaa ruutuun kynällä tai sormella (EB-1430Wi) ja valita sitten erilaisista valinnoista muokataksesi ja muuntaaksesi tekstiä.

• Lisätäksesi käsin kirjoitettuja huomautuksia Microsoft Office sovelluksiin, valitse **Arvostelu**-valikko ja valitse sitten **Aloita käsinkirjoitus**.



Valitse Microsoft Wordissa tai Excelissä Lisää-välilehti ja napsauta sitten Aloita käsinkirjoitus.

• Lisätäksesi huomautuksia PowerPoint-dioihin diaesitystilassa, paina kynän sivussa olevaa painiketta tai paina projisointipintaa sormella noin 3 sekuntia ja valitse sitten valikosta **Kohdistinvalinnat** > **Kynä**.



Tämä menetelmä huomautusten luomiseksi PowerPoint-dioihin diaesitystilassa toimii myös Windows XP Tablet PC Editoinnissa.

Katso Windowsin Ohjeesta lisätietoja näistä ominaisuuksista.



Voit projisoida näytön oikealle ja vasemmalle puolelle samanaikaisesti kuvia kahdesta lähteestä, ja käyttää vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

- ☞ "Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)" s.127
- Kun yksi näyttö on tussitaulutilassa, voit käyttää tietokoneen vuorovaikutteista tilaa vain toisella näytöllä.



• Kun käytät tietokoneen vuorovaikutteista tilaa yhdellä näytöllä, voit käyttää toista näyttöä vain tussitauluna.



• Kun käytät lisähuomautustilaa molemmilla näytöillä, voit kirjoittaa ja piirtää näyttöjen kesken.





- Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia verkon kautta, voit käyttää lisähuomautustilaa tai tietokoneen vuorovaikutteista tilaa kummalla tahansa näytöllä.
- Voit näyttää kehyksen kanssa alueen, johon voit kirjoittaa ja piirtää. Kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti, paina [Menu]-painiketta ja valitse Näytä piirtämisalue -asetukseksi Päällä.
- Vasteaika voi olla hitaampi.

Split Screen -projisoinnin vaihtaminen

Projisoidaksesi kaksi kuvaa samanaikaisesti voit jakaa näytön työkaluriviä käyttäen. Voit hallita näytön jakotoimintoa myös kaukosäätimellä.

←"Heijastaminen jaetulla näytöllä" s.129



Valitse alatyökaluriviltä 112

TOP





Senhetkinen valittu tulolähde siirtyy näytön vasemmalle puolelle.



Valitse alatyökaluriviltä Đ



Lähteen valintaikkuna tulee näkyviin.

6	 ۰.
	L
	L
	L
	L

Valitse tulolähteet vasemman- ja oikeanpuoleiselle näytölle.





Voit valita vain sellaisia tulolähteitä, jotka voidaan yhdistää. € "Split Screen -projisoinnin tulolähteet" s.128

Valitse Vaihda lähde.



Voit vaihtaa vasemmalle ja oikealle puolelle projisoitujen kuvien

paikkaa valitsemalla 1=2

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan käyttö jaetulla näytöllä

Voit käyttää kynää tai sormea hiirenä kummalla tahansa näytöllä, kun käytät näytön jakotoimintoa.

Paina kaukosäätimen [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

Näkyviin tulee Split Screen -asetus.



4

Valitse Kohdekynätila ja paina sitten [Enter]-painiketta.



B Valitse näyttö, jota haluat käyttää tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun valitun näytön tulolähteenä on Video, USB1 tai USB2, et voi käyttää tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.



Kun projisoit Kohdekynätila valitun näytön verkossasi olevasta tietokoneesta, voit käyttää vain tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.



Hyödyllisiä Toimintoja

Tässä luvussa kuvataan hyödyllisiä toimintoja esitysten pitämiseen sekä selvitetään turvatoiminnot.



Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)

Voit heijastaa näytölle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta kahdesta eri videolähteestä samanaikaisesti.



Voit käyttää myös vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kun käytät näytön jakotoimintoa.

☞ "Käytä vuorovaikutteisia ominaisuuksia kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti" s.123



Split Screen -projisoinnin tulolähteet

Vasen näyttö		Oikea näyttö							
	Tietokone	Video	HDMI1	HDMI2	USB Display	USB1	USB2	LAN	Valkokangas
Tietokone	-								
Video		-							
HDMI1			-	-					
HDMI2			-	-					
USB Display					-	-	-	-	-
USB1					-	-	-	-	-
USB2					-	-	-	-	-
LAN					-	-	-	-	-
Valkokangas					-	-	-	-	-

Käyttötoimenpiteet

Heijastaminen jaetulla näytöllä



Paina [Split] -painiketta, kun projisoit.

Nykyinen valittu tulolähde projisoidaan vasemmanpuoleisella näytöllä.

Kaukosäädin



	• Kun käytät vuorovaikutteisia ominaisuuksia, voit suorittaa	
\otimes	samat toimenpiteet myös alatyökaluriviltä.	

- "Tussitaulutila alareunan työkalupalkki" s.88
- "Lisähuomautus-tilan alatyökalurivi" s.107
- Voit suorittaa samat toiminnot Kokoonpano-valikosta.
- Asetukset Split Screen s.176

2

Paina [Menu]-painiketta.

Split Screen -asetus -näyttö tulee näkyviin.

Näytön koko	OYhtäsuuri
_ähde	
/aihda näytöt	
Aänilähde	Automaattinen
Aänilähde	Automaattinen
Aänilähde Easy Interactive Fu	Automaattinen nction]
Aänilähde Easy Interactive Fu Kynätila	Automaattinen nction] PC Free -huom
Aänilähde Easy Interactive Fu Synätila Sohdekynätila	Automaattinen nction] PC Free -huom Näyttö vasen



4

Valitse Lähde ja paina [~]-painiketta.

Valitse kukin tulolähde kohtiin Vasen ja Oikea.







Vain yhdistettävissä olevat tulolähteet voidaan valita.

☞ "Split Screen -projisoinnin tulolähteet" s.128

Katso seuraavasta käytettävissä olevat yhdistelmät, kun käytetään vuorovaikutteisia ominaisuuksia split screen -projisoinnissa.

← "Käytä vuorovaikutteisia ominaisuuksia kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti" s.123

Lähde-näyttö näytetään myös, kun [Source Search]-painiketta painetaan split screen -projisoinnin aikana.

5

Valitse Suorita, ja paina sitten [~]-painiketta.

Jos haluat vaihtaa lähdettä split screen -projisoinnin aikana, siirry vaiheeseen 2.

Vasemman ja oikean näytön vaihtaminen

Tämän toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla projisoitavia kuvia.



2

Paina [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

Valitse Vaihda näytöt ja paina [🛹]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenään.





Vasemman ja oikean näytön kuvan koon vaihtaminen



Paina [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.



3

Valitse Näytön koko ja paina [🚽]-painiketta.

Valitse haluamasi näytön koko ja paina [🛹]-painiketta.



Näytön koon määrittämisen jälkeen heijastettavat kuvat näkyvät kuten alla.

Yhtäsuuri

Vasen suurempi





Oikea suurempi





- - Vasenta ja oikeaa näyttöä ei voi suurentaa samanaikaisesti.
 - Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
 - Käytössä olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivät välttämättä näy samankokoisina, vaikka **Yhtäsuuri**-asetus olisi käytössä.

Split Screen -toiminnon lopettaminen

Sulje Split Screen -näyttö painamalla [Esc]-painiketta.

Split Screen -näkymä voidaan lopettaa myös seuraavalla tavalla.

- Paina kaukosäätimen [Split]-painiketta.
- Valitse Lopeta Split Screen kokoonpanovalikosta.
 - ☞ Asetukset Split Screen Split Screen -asetus s.176

Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

Käyttörajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdä Split Screen -heijastamisen aikana.

- Kokoonpanovalikon asetus
- Zoomaus
- Kuvasuhteen vaihtaminen (Kuvasuhteen asetuksena on Normaali.)
- Kaukosäätimen [User]-painikkeen toiminnot
- Aut. himmennin
- Valon optimoija
- Kuvankäsittely
- Pysäytys (vain silloin, kun yhdessä näytöistä on asetuksena **Valkokangas**)

Ohje-näyttö voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syötetä tai kun näytössä näkyy virhe- tai varoitusteksti.

Kuviin liittyvät rajoitukset

- Oikean näytön kuvassa käytetään **Kuva**-valikon oletusarvoja. Oikean näytön kuvassa käytetään kuitenkin vasemmalle näytölle projisoidun kuvan **Väritila**, **Abs. -arvoa. Värilämpötila** ja **Lisäasetukset**.
- Oikean näytön kuvassa **Progressiivinen** ja **Kohinasalpa** -asetuksina on **Pois**.
- Kun kuvasignaalia ei syötetä, näyttöruudun taustavärinä on se väri, joka on asetettu kohdassa Näytä tausta. Kun Logo on valittuna, näyttö on Sininen.
- Kun suoritetaan A/V-mykistys näyttö on Musta.

USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemällä projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-kiintolevyyn. Tämän toiminnon nimi on PC Free.

Huomaa

Jos käytät moni-kortinlukijaa tai USB-keskitintä, toimintoja ei voi välttämättä suorittaa oikein. Liitä USB-tallennuslaite suoraan projektoriin tai Control Padiin.



• Et ehkä voi käyttää USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty suojaustoimintoja.

• Et voi korjata trapetsivääristymää, kun projisoit PC Free-tilassa, vaikka painat ohjauspaneelin [江]- ja [ふふ]-painikkeita.



PC Free -toiminnolla projisoitavissa olevien tiedostojen määritykset

tyyppi	Tiedostotyyppi (tarkenne)	Huomautukset
Kuva	.jpg	 Seuraavia ei voi heijastaa. Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin 8192 x 8192 Kuvat, joiden tiedostokoko on suurempi kuin 12 Mt Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne CMYK-väritilan muodot Progressiiviset muodot JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia ei ehkä voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on liian korkea.
	.bmp	Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x 2048 ei voi heijastaa.
	.gif	 Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x 2048 ei voi heijastaa. Ei voi heijastaa animoituja GIF-kuvia.
	.png	Kuvia, joiden tarkkuus on suurempi kuin 2048 x 2048 ei voi heijastaa.
PDF	.pdf	 Voit heijastaa PDF-tiedostoja, joiden versio on 1.7 tai vanhempi. Salattuja PDF-tiedostoja ei voi heijastaa.

Seuraavassa on lisätietoja eri tiedostotyyppien heijastamisesta.

- Kuvatiedostojen projisointi
 - ☞ "Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi" s.135
- PDF-tiedostojen projisointi

Tuetut elokuvatiedostot

Tiedos to tyyppi (tarken ne)	Elokuva koodekki	Audiokoodekki	Tallennuslaatu
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 MPEG-sisältöä ilman ääntä voidaan toistaa. Lineaarista PCM:ää ja AC-3-audiota ei voi toistaa.	Suurin bittinopeus: 12 Mb/s Maksimikuvatarkkuus: 1280×720
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	Lineaarinen PCM ADPCM	

* Tiedostoja, joiden tunniste on .mpeg, ei voi heijastaa.

Seuraavassa on lisätietoja elokuvatiedostojen heijastamisesta.

← "Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi" s.135





- Kun kytket ja käytät USB-yhteensopivia kiintolevyjä, varmista, että liität kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
- Et ehkä voi käyttää USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty suojaustoimintoja.
- Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaa (DRM (Digital Rights Management)), ei voi heijastaa.
- Jos käytät USB-tallennusvälinettä, jossa on hidas siirtonopeus, ja toistat elokuvia (siirrettäessä suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla), elokuvatiedostoa ei mahdollisesti voida toistaa oikein tai ääni saattaa katkeilla tai ääntä ei saada lainkaan.
- Projektori ei tue joillakin tiedostojärjestelmillä alustettua mediaa. Jos heijastamisessa on ongelmia, käytä Windows-järjestelmällä alustettua mediaa.
- Formatoi tallennusväline FAT16/32-järjestelmässä.

PC Free esimerkkejä

USB-tallennuslaitteeseen tallennettujen kuvien ja elokuvien projisointi



PC Free -sovelluksen avulla voit heijastaa yksittäisiä elokuva- tai kuvatiedostoja tai useamman kuin yhden kuvatiedoston Slideshow-esityksiä jatkuvasti.

- ☞ "Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi" s.135

PC Free -käyttötavat

Seuraavissa vaiheissa selitetään kaukosäätimen käyttämistä esimerkkinä, kun USB-tallennusväline on liitetty Control Padiin. USB-tallennusvälineet voidaan liittää myös suoraan projektoriin. Kaukosäätimen toiminnot voidaan suorittaa myös projektorin ohjauspaneelista.

Kun projisoit tiedostoa PC Free -toiminnon avulla, voit käyttää seuraavia toimintoja.
Pysäytys

- A/V-mykistys
- ☞ "Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/Vmykistys)" s.139
- Zoomaus
 - ☞ "Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)" s.141
- Kohdistin
 - "Kohdistintoiminto (Kohdistin)" s.140

PC Free -toiminnon käynnistäminen

- Liitä USB-tallennusväline tai digitaalikamera Control Padiin.
 - ← "Liittäminen Control Padiin." s.47
 - Paina [Source Search] -painiketta vaihtaaksesi lähteeksi USB1.
 - ← "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

PC Free käynnistyy ja näytössä näkyy tiedostoluettelo.

- Seuraavat tiedostot näytetään pikkukuvina (tiedostojen sisällöt näytetään pieninä kuvina).
- JPEG tiedostot

2

- PDF-tiedostot (PDF-asiakirjan ensimmäinen sivu)
- MPEG/WMV/AVI-tiedostot (kuva 15 sekunnin päästä elokuvan alusta)



• Muut tiedostot tai kansiot näytetään kuvakkeina seuraavan taulukon mukaisesti.

Kuvake	Tiedosto	Kuvake	Tiedosto
MPEG	MPEG-tiedostot	WMV	WMV-tiedostot
JPEG	JPEG-tiedostot*	PFX	PFX-tiedostot (Asiakasvarmenne/ Verkkopalvelinvarmenne)
BMP	BMP-tiedostot	P12	P12-tiedostot (Asiakasvarmenne/ Verkkopalvelinvarmenne)
GIF	GIF-tiedostot	CER	CER-tiedostot (CA-sertifikaatti)
PNG	PNG-tiedostot	DER	DER-tiedostot (CA-sertifikaatti)
AVI	AVI (Motion JPEG) - tiedostot*	PEM	PEM-tiedostot (CA-sertifikaatti)
PDF	PDF-tiedostot*		

* Kun sitä ei voi näyttää pikkukuvana, se näytetään kuvakkeena.

Kuvien heijastaminen

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat projisoida painamalla [----], [----], [--] ja []-painikkeita.



Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida näyttää yhtä aikaa nykyisessä ikkunassa, paina kaukosäätimen [€]-painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan **Seuraava sivu** näytön alalaidassa ja paina [↓]-painiketta.

Palaa edelliseen näyttöön painamalla kaukosäätimen [๋♠]painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan **Edellinen sivu** näytön yläreunassa ja paina [**↓**]-painiketta.

2

Paina [+]-painiketta.

Valittu kuva näytetään.

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot näytetään. Voit palata ennen kansion avaamista näytettyyn näyttöön asettamalla kohdistimen kohtaan **Takaisin ylös** ja painamalla sitten [**4**]-painiketta.

135 TOP

Kuvien kiertäminen

Voit kiertää kuvaa 90° lisäyksin, kun kuvatiedostoa heijastetaan PC Free -sovelluksella.



Näytä kuvia tai käynnistä PC Free.



Kun projisoit, paina [] tai [] painiketta.



PC Free -sovelluksen pysäyttäminen

Sulje PC Free irrottamalla USB-laite Control Padin USB-portista. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

Valittujen kuvien tai elokuvien projisointi

Huomaa

Älä irrota USB-tallennusvälinettä sinä aikana, kun se on käytössä. PC Free ei ehkä toimi silloin oikein.



2

Käynnistä PC Free.

Tiedostoluettelonäyttö tulee näkyviin.

☞ "PC Free -toiminnon käynnistäminen" s.133



Valitse kuvatiedosto, jonka haluat projisoida painamalla [,], [\bigcirc], [(\cdot)] ja [) \cdot]-painikkeita.



Paina []-painiketta.

3

Kuva näytetään tai video toistetaan.





Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [(-)]
[)-painikkeita.



Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista toiminnoista.

- Kuvan heijastus: paina [Esc]-painiketta.
- Elokuvan heijastus: näytä viestinäyttö painamalla [Esc]-painiketta, valitse Lopeta ja paina sitten []-painiketta.

Kun heijastus on päättynyt, palaat tiedostoluettelonäyttöön.

PDF-tiedostojen projisointi

Voit heijastaa PDF-tiedostoja PC Free-sovelluksen avulla. PDF-tiedostoissa voit siirtyä sivun ylös tai alas ja suurentaa tai kiertää tiedostoa.

- 1
- Käynnistä PC Free.

Tiedostoluettelonäyttö tulee näkyviin.

☞ "PC Free -toiminnon käynnistäminen" s.133

Valitse heijastettava PDF-tiedosto painamalla [...]-, [.]-, [.]- tai [.]-painiketta.





3

Jos tiedoston tunniste ei ole .pdf, tiedostoa ei näytetä tiedostoluettelossa.

Paina [🛹]-painiketta.

PDF-tiedoston ensimmäinen sivu näytetään koko näytön kokoisena.



Voit suorittaa seuraavat toiminnot, kun näytetään PDF-tiedostoa.

• Sivu ylös/alas

Kun sivu on koko näytön kokoisena, voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla []]- tai []]-painiketta.

• Sivun valitseminen

Näytä sivun valintavalikko painamalla [Esc]-painiketta.



Valitse projisoitava sivu käyttämällä []- tai []-painiketta ja näytä sitten valittu sivu painamalla [↓]-painiketta.

Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun valintavalikko on näkyvissä, valikko sulkeutuu.

• Sivun suurentaminen

Kun sivu on koko näytön kokoinen, voit suurentaa kuvaa painamalla [↓]-painiketta.

Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan vaakasuunnassa näytön levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat suurennetaan pystysuunnassa näytön korkuisiksi.

Kun sivu näytetään suurennettuna, voit palata normaaliin koko näytön tilaan painamalla [↓]-painiketta.

• Sivun vierittäminen

Kun sivu näytetään suurennettuna, voit vierittää sivua painamalla []

• Sivun kiertäminen

Kun sivu on koko näytön kokoisena, voit kiertää kaikki PDF-tiedoston sivut 90 astetta painamalla [(\cdot)]- tai [(\cdot)]-painiketta.

PDF-tiedostonäkymän sulkeminen



Paina [Esc]-painiketta, kun PDF-tiedosto on näkyvissä. Sivun valintavalikko tulee näkyviin.



Paina [----]- tai [---]-painiketta ja valitse sitten Lopeta.





Paina [🖌]-painiketta.

Näytössä oleva PDF-tiedosto sulkeutuu ja näkyviin tulee tiedostonvalintanäyttö.

TOP





Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa katsottaessa PDF-tiedostoa PC Free-sovelluksella.

- Salasanan vapautus
- E-allekirjoitusten näyttö
- Läpikuultavien tehosteiden näyttö
- Multimediasisällön toisto
- 3D-taiteen näyttö
- Kommenttien näyttö

Kansion kuvatiedostojen projisointi sarjana (Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja järjestyksessä, yksi kerrallaan. Tämän toiminnon nimi on Diaesitys. Esitä Diaesitys seuraavilla toimenpiteillä.

Voit määrittää näyttöasetukset, kuten jatkuvan heijastamisen ja tiedostojen vaihdon aikaisten näyttötehosteiden lisäämisen. Jos haluat, että elokuva- tai kuvatiedostot vaihtuvat automaattisesti, kun Diaesitys on käynnissä, aseta **Kuvan vaihtumisaika** Valinta-näytöstä PC Free toiminnossa johonkin muuhun asetukseen kuin **Ei**. Oletusasetus on **Ei**.

← "Kuvatiedoston näyttöasetukset ja Diaesitys-esityksen käyttöasetukset" s.138

Π

Käynnistä PC Free.

☞ "PC Free -toiminnon käynnistäminen" s.133
 Tiedostoluettelonäyttö tulee näkyviin.

2 Sijoita kohdistin painikkeiden [, [], [], [] ja [] avulla sen kansion päälle, josta haluat suorittaa diaesityksen, ja paina [] painiketta.



Valitse **Diaesitys** tiedostoluettelonäytön alaosasta ja paina sitten []-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuva- ja elokuvatiedostot esitetään automaattisesti järjestyksessä, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen näkyviin automaattisesti. Jos valitset **Jatkuva toisto** -tilaksi **Päällä** Valinta-näytössä, projisointi käynnistyy uudelleen alusta, kun päästään loppuun.

☞ "Kuvatiedoston näyttöasetukset ja Diaesitys-esityksen käyttöasetukset" s.138

Voit siirtyä seuraavaan näyttöön, palata edelliseen näyttöön tai lopettaa toiston Diaesitys toiston aikana.

Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei, tiedostot eivät vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitystä
 -valinnan. Paina [)]-painiketta, [↓]-painiketta tai []]-painiketta ja jatka seuraavaan tiedostoon.

Kuvatiedoston näyttöasetukset ja Diaesitys-esityksen käyttöasetukset

Voit asettaa tiedostojen näyttöjärjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valintaikkunassa.



Valitse **Valinta** tiedostoluettelonäytön alaosasta ja paina sitten []-painiketta.

2

Kun Valinta-näyttö tulee näkyviin, määritä kukin valinta. Ota asetukset käyttöön siirtämällä kohdistin kohteen päälle ja painamalla []]-painiketta.

Seuraavassa taulukossa näytetään kunkin kohteen tiedot.





Näyttöjärjes tys	Voit valita tiedostojen näyttöjärjestyksen Nimijärj. - tai Päiv.järj. -asetuksen mukaiseen järjestykseen.
Lajittelusuun ta	Voit valita tiedostojen lajittelujärjestyksen Nousevassa tai Laskevassa järjestyksessä.
Jatkuva toisto	Voit määrittää, toistetaanko Diaesitys.
Kuvan vaihtu misaika	Voit asettaa ajan, joka yksittäistä tiedostoa näytetään Katsele kuvaesitystä -toiminnon aikana. Voit asettaa ajan väliltä Ei (0) - 60 Sekunnit. Kun asetat asetukseksi Ei, automaattinen toisto ei ole enää käytössä.
Tehoste	Voit asettaa diojen vaihtamisen näyttötehosteet.

Aseta kohdistin painikkeilla [\frown], [\frown], [\frown] ja [\cdot] kohtaan **OK** ja

paina sitten [+]-painiketta.

3

Asetukset otetaan käyttöön.

Jos et halua ottaa asetuksia käyttöön, aseta kohdistin kohtaan **Peruuta**, ja paina sitten **[↓]**-painiketta.

Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)

Kuva voidaan poistaa näytöstä, jos haluat kiinnittää yleisön huomion siihen, mitä sanot, tai jos et halua näyttää toimenpiteitä kuten tiedostojen vaihtamista.



Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-mykistys kytkeytyy päälle tai pois päältä.

Kaukosäädin







- Jos käytät tätä toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia, lähde toistaa edelleen kuvia ja ääntä etkä voi palata kohtaan, jossa A/V-mykistys aktivoitiin.
- Voit valita näytettävän ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta painetaan Konfigurointi-valikosta.
- 🖝 Laajennettu Näyttö A/V-mykistys s.178
- Kun A/V-mykistys on otettu käyttöön [A/V Mute] -painikkeella, A/V-mykistysajastin aktivoituu ja virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 30 minuutin kuluttua. Jollet halua ottaa käyttöön A/V-mykistysajastin-ajastinta, aseta A/V-mykistysajastin Pois-tilaan.
- ECO A/V-mykistysajastin s.198
- Lamppu palaa myös A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun käyttöaika kertyy normaalisti.

Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)

Kun liikkuvien kuvien Pysäytys aktivoidaan, pysäytetty kuva projisoituu kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, kuten still-valokuvia. Voit myös esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta pidettävän esityksen aikana heijastamatta mitään kuvia, jos Pysäytys-toiminto on aktivoitu etukäteen.

Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysäytystoiminto kytkeytyy päälle tai pois päältä.







• Ääni ei lakkaa kuulumasta.

- Liikkuvaa kuvaa esitettäessä kuvien toisto jatkuu, vaikka näyttö on pysähtynyt, joten ei ole mahdollista palauttaa projisointia kohtaan, jossa näyttö pysäytettiin.
- Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai ohjenäyttö on näkyvissä, näytetty valikko tai ohjenäyttö tyhjenee.
- Pysäytys toimii myös Zoomaus-toimintoa käytettäessä.

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Tämän avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvakkeen heijastetun kuvan päällä ja kiinnittää katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.





Näytä kohdistin.

Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee näkyviin tai poistuu.







Liikuta kohdistimen kuvaketta (🛷).

Kaukosäädin





Painettaessa yhdessä viereisten painikkeiden [\bigcirc], [\bigcirc], [\bigcirc] tai

[)] kanssa kohdistinta voidaan siirtää viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
 Asetukset - Kohdistimen muoto s.176

Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)

Tämä on hyödyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia näyttääksesi niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.





Käynnistä Zoomaus.

Saat ristin näkysiin painamalla [⊕]-painiketta ([]]).

Kaukosäädin







Siirrä Risti ([]]) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosäädin





Painettaessa yhdessä viereisten painikkeiden [], [], [] tai [] kanssa kohdistinta voidaan siirtää viistosti.

3

Suurenna.

Kaukosäädin



[⊕]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa aluetta nopeasti pitämällä painiketta painettuna.

[♀]-painike: pienentää suurennettuja kuvia.

[Esc]-painike: peruuttaa E-Zoomauksen.

- Suurennussuhde näkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisäyksin.
 - Voit vierittää kuvaa painamalla [(, [()], [()] ja [)]painikkeita.

Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)

Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosäätimestä. Tämän toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Seuraavat käyttöjärjestelmät tukevat langaton hiiri -toimintoa.

	Windows	OS X
Käyttöjärjestel	Windows 2000	Mac OS X 10.3.x
mä	Windows XP	Mac OS X 10.4.x
	Windows Vista	Mac OS X 10.5.x
	Windows 7	Mac OS X 10.6.x
	Windows 8	OS X 10.7.x
	Windows 8.1	OS X 10.8.x
		OS X 10.9.x

* Joissakin käyttöjärjestelmissä Langaton hiiri -toiminnon käyttö ei välttämättä ole mahdollista.

Ota Langaton hiiri -toiminto käyttöön seuraavalla menettelyllä.

- 1 Valitse USB Type B -asetukseksi Langaton hiiri/USB Display Konfigurointi-valikossa.
 - ☞ Laajennettu USB Type B s.178
 - Liitä projektori toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla tietokoneeseen.
- 3 Vaihda lähteeksi joku seuraavista.
 - USB Display
 - Tietokone

2

• HDMI1



• HDMI2

☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

Kun hiiriosoitin on määritetty, sitä voidaan hallita seuraavasti.

Hiiriosoittimen liikuttaminen



Hiiren napsauttaminen



Vedä ja pudota



Sivu ylös/alas



[Esc]-painike: Napsauta hiiren kakkospainiketta.

 $[\bigcirc] [\bigcirc] [(\frown)] [(\bullet()]) - painike:$

Liikuttaa hiiriosoitinta.

[↓]-painike: napsauta hiiren ykköspainiketta. Kaksoisnapsautus: paina nopeasti kaksi kertaa.



Pudota kohde haluamaasi kohtaan vapauttamalla []-painike.

[•]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.[•]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.

• Pa

• Painettaessa yhdessä viereisten painikkeiden [.], [.], [.] tai

- [)+)] kanssa kohdistinta voidaan siirtää viistosti.
- Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa määritetty käänteiset asetukset, myös kaukosäätimen painikkeiden asetukset ovat käänteiset.
- Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.
- Jos Laajennettu USB Type B -asetuksena on jokin muu kuin Langaton hiiri/USB Display.
- Projisoitaessa kuvia laitteesta, joka on liitetty HDMI1/MHL-porttiin MHL-kaapelilla.
- Jos näkyvissä on Konfigurointi-valikko tai ohje.
- Kun käytetään muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. säädetään äänenvoimakkuutta).
- Jos kuitenkin käytetään Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas tai ylös -toiminto on käytettävissä.



Käyttäjän logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan käyttäjän logoksi.

Voit käyttää rekisteröidyn käyttäjän logoa näytössä projisoinnin alussa, kun mitään kuvasignaalia syötetä.

- ☞ Laajennettu Näyttö s.178
 - Kun käyttäjän logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi palauttaa.
 - Jos Konfigurointi-valikon sisältö on asetettu toisesta projektorista käyttämällä eräasetustoimintoa, rekisteröity käyttäjän logo asetetaan muille projektoreille. Älä rekisteröi luottamuksellisia tietoja jne. käyttäjän logoksi.
 - ☞ "Suorittaa eräasetuksen useille projektoreille" s.201

Projisoi kuva, jota haluat käyttää käyttäjän logona, ja paina sitten [Menu]-painiketta.

☞ "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö







1

Valitse Käyttäjän logo kohdasta Laajennettu.





- Jos Käytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena on Päällä, näyttöön tulee viesti, eikä käyttäjän logoa voida vaihtaa. Voit tehdä muutoksia vaihdettuasi Käytt. logon suoj. -asetukseksi Pois.
 - ☞ "Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)" s.147
- Jos Käyttäjän logo valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhdetai Säädä zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava toiminto peruutetaan.





3

Kun painat kaukosäätimen tai käyttöpaneelin []-painiketta, näytön koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.




5

Valitse osa kuvasta käyttäjän logoksi ruutua siirtämällä. Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosäädin





Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat []-painiketta ja näyttöön tulee viesti "Valitsetko tämän kuvan?", vastaa Kyllä.



Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Ka	äyttäjän logo]		
Sä	ädä zoomausaste.		
Zo	omausaste:		
	0100%	0)
	0200%		
	0300%		



Kun näyttöön tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan käyttäjän logoksi?", valitse Kyllä.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, näyttöön tulee viesti "Valmis."



Tallennettu käyttäjän logo korvaa edellisen käyttäjän logon.

Käyttäjäkuvion tallentaminen

Projektorille on rekisteröity viisi kuviotyyppiä, kuten viivain- tai ristikkokuviot.

Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.176

Voit tallentaa myös parhaillaan heijastettavan kuvan käyttäjäkuvioksi.



Tallennettu käyttäjäkuvio korvaa edellisen käyttäjäkuvion.



2

Projisoi kuva, jota haluat käyttää käyttäjäkuviona, ja paina sitten [Menu]-painiketta.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170





Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva	Return	
Signaali	Trapetsi V/P-trapetsikorj Split Screen Zoomaus	
Asetukset	C Kuvan siirtymä	
Laajennettu	Toimintalukko Tayslukitus Kohdistimen muoto Kohdistin 1	
Verkko	Kaukovastaanotin Etu/taka	
ECO		
Info		
Palauta		

3

Valitse Käyttäjäkuvio.





Jos **Käyttäjäkuvio** valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-, Säädä zoomaus- tai Kuvan siirtymä -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava toiminto peruutetaan tilapäisesti.



Kun viesti "Haluatko käyttää tällä hetkellä heijastettua kuvaa Käyttäjäkuviona?" näytetään, valitse **Kyllä**.



Kun painat []-painiketta, näkyviin tulee viesti: "Haluatko tallentaa tämän kuvan Käyttäjäkuviona?". Valitse **Kyllä**.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, näkyviin tulee viesti "Käyttäjäkuvion asetus on valmis."



Kun käyttäjäkuvio on tallennettu, käyttäjäkuviota ei voi palauttaa tehdasasetukseksi.

TOP

Turvatoiminnot



Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

- Salasanasuojaus
 Voit rajoittaa sitä, kuka voi käyttää projektoria.
- Toimintalukko
- Voit estää muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
- ☞ "Käytön rajoittaminen (Toimintalukko)" s.149
- Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.

Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa käytössä henkilöt, jotka eivät tiedä salasanaa, eivät voi käyttää projektoria kuvien projisointiin, vaikka projektorin virta olisi kytkettynä. Projektorin käynnistyessä näkyvää käyttäjän logoa ei myöskään voi muuttaa. Tämä toimii varkaudenestolaitteena, sillä vaikka projektori varastettaisiin, sitä ei voi käyttää. Ostohetkellä Salasanasuojaus ei ole käytössä.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin käyttötavasta riippuen voidaan määrittää seuraavat kolme salasanasuojauksen asetustyyppiä.

• Käynnistyssuojaus

Kun **Käynnistyssuojaus**-asetus on **Päällä**, salasana on annettava aina, kun projektori kytketään pistorasiaan ja käynnistetään (koskee myös Suora käynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syötetä, kuvien heijastus ei käynnisty.

• Käytt. logon suoj.

Jos tämä toiminto on päällä, projektorin omistajan asettamaa käyttäjän logoa ei voi muuttaa. Kun **Käytt. logon suoj.** on asetettu tilaan **Päällä**, seuraavia käyttäjän logon asetuksia ei voida muuttaa.

- Käyttäjän logon sieppaus
- Asetukset Näytä tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta Näyttö
- 🖝 Laajennettu Näyttö s.178
- Verkon suojaus

Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Päällä, Verkko-asetuksia ei voida muuttaa.

- Aika/aikataulu-suoj.

Kun Aika/aikataulu-suoj. asetuksena on Päällä, projektorin järjestelmäajan tai aikataulujen muuttaminen on kielletty.

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.



Pidä [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan projisoinnin aikana.

Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee näkyviin.

Kaukosäädin





(⁽

- Jos Salasanasuojaus on jo käytössä, salasana on annettava. Jos salasana syötetään oikein, näyttöön tulee Salasanasuojausasetusvalikko.
 - ☞ "Salasanan antaminen" s.148
- Kun salasana on asetettu, kiinnitä salasanasuojauksesta kertova tarra projektoriin näkyvälle paikalle varkauksia estävänä lisätoimena.
 - 🖝 Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra



Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten []painiketta.

kaynnistyssuojaus	CPois
Käytt. logon suoj.	Pois
Verkon suojaus	Pois
Aika/aikataulu-suoj.	Pois



4

Valitse Päällä ja paina sitten [+]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja näkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2 näytetty ruutu.

Aseta salasana.

- (1) Valitse **Salasana**, ja paina sitten [**↓**]-painiketta.
- (2) Kun näkyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kyllä ja paina sitten [↓]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 2 näyttö tulee uudestaan esiin.

(3) Pidä [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku näkyy muodossa "* * * *". Kun kirjoitat neljännen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.





 Näppäile salasana uudelleen.
 Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu."
 Jos näppäilet salasanan väärin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetään näppäilemään salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syöttöikkuna, kirjoita salasana kaukosäätimen avulla.

Pidä [Num]-painiketta painettuna ja syötä salasana numeropainikkeilla.



Kun syötät oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapäisesti.

Turvatoiminnot



Huomaa

- Jos väärä salasana annetaan kolme kertaa peräkkäin, esiin tulee noin viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkä jälkeen projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos näin käy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori näyttää salasanan syöttöikkunan uudelleen, niin että voit syöttää oikean salasanan.
- Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "**Pyydä** koodia: xxxxx" näkyvä numero ja ota yhteyttä lähimpään osoitteeseen, joka on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
- Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
- Jos toistat edellä kuvatut toimet ja kirjoitat väärän salasanan 30 kertaa peräkkäin, esiin tulee seuraava viesti, eikä projektoriin voi enää syöttää salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttä Epsoniin ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."
- Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Käytön rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita käyttöpaneelin toimintapainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

• Täyslukitus

Kaikki käyttöpaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdä mitään toimintoja käyttöpaneelin avulla, kuten kytkeä tai katkaista virtaa.

• Toimintalukko

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [也]-painiketta lukuun ottamatta on lukittu.

Tämä on hyödyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai näytöksissä, jos haluat poistaa kaikki painikkeet käytöstä heijastamisen ajaksi, tai jos haluat rajoittaa painikkeiden käyttöä esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti ohjata kaukosäätimellä.

- **1** F
 - Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
 - "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö







Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

Kuva			Return
Signaali	j	Trapetsi Split Screen	V/P-trapetsikorj
Asetukset	0	Kuvan siirtymä	
Laajennettu		Kohdistimen muoto	Kohdistin 1
Verkko		Kaukovastaanotin	Etu/taka Virrankulutus
ECO		Kuvio Palauta	• III ankalu tus
Info		Tulutu	
Palauta)	



Valitse käyttötarkoituksen mukaan joko **Täyslukitus** tai **Toimintalukko**.

[To	imintalukko]	Return	
	<mark>()Täysluki1</mark> ()Toiminta ()Pois	tus 🕲 lukko	B



4 Valitse **Kyllä**, kun vahvistusviesti tulee näkyviin.

Käyttöpaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Yoit poistaa käyttöpaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

- Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.
- Paina käyttöpaneelin []-painiketta ja pidä sitä painettuna noin seitsemän sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

• Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtiön valmistaman Microsaver Security System -turvajärjestelmän kanssa.

Seuraavassa on lisätietoja Microsaver Security System -turvajärjestelmästä.

- http://www.kensington.com/
- Lukituskaapelin asennuskohta

Projektori voidaan kiinnittää pöytään tai pylvääseen viemällä varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan läpi. Älä vie putoamisenestovaijereita läpi tästä, kun kiinnität projektorin seinään tai ripustat kattoon.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen läpi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.





Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epsonprojektoreiden tilan tarkastamisen sekä projektoreiden ohjaamisen tietokoneelta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com

Seuraavassa kuvataan lyhyesti valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan suorittaa käyttämällä EasyMP Monitor-sovellusta.

- Projektoreiden rekisteröiminen valvontaa ja ohjausta varten
- Ryhmärekisteröinti rekisteröidyille projektoreille
- Rekisteröityjen projektorien tilan valvonta
- Rekisteröityjen projektoreiden ohjaaminen
- Postin ilmoitus -asetukset
- Viestien lähettäminen rekisteröityihin projektoreihin

Message Broadcasting

Message Broadcasting on laajennusohjelmisto EasyMP-monitorille. Message Broadcasting-ohjelmistoa voi käyttää viestin lähettämiseen (JPEG-tiedosto) kaikkien verkkoon liitettyjen Epson-projektorien projisoimiseksi.

Tiedot voi lähettää manuaalisesti tai lähettää automaattisesti käyttämällä EasyMP-näytön ajastinasetuksia.

Lataa Message Broadcasting -ohjelmisto seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen web-selaimella. Tällä toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etäkäytöllä. Lisäksi asennuksessa tarvittavien merkkien syöttäminen on helpompaa, koska voit käyttää tietokoneen näppäimistöä.

Käytä web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8.0 tai uudempaa. Käytä Mac OS X -järjestelmässä Safari-web-selainta.



Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys päällä, voit käyttää Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

ECO - Valmiustila s.198

Projektorin asetukset

Voit asettaa Web-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin Konfigurointi-valikossa. Asetettu sisältö vaikuttaa Konfigurointi-valikkoon. Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimessa.

Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

- Asetukset-valikko Kuvan siirtymä
- Asetukset-valikko Kohdistimen muoto
- Asetukset-valikko Käyttäjäpainike
- Asetukset-valikko Kuvio (paitsi Kuviotyyppi)
- Laajennettu-valikko Easy Interactive Function
- Laajennettu-valikko Näyttö Työkalurivit
- Laajennettu-valikko Näyttö Kynätilan kuvake
- Laajennettu-valikko Näyttö Projektorin säätö
- Laajennettu-valikko Käyttäjän logo
- Laajennettu-valikko Toiminta Korkeapaikkatila
- Laajennettu-valikko USB Type B
- Laajennettu-valikko Kieli
- Palauta-valikko Palauta kaikki ja Lampun käyttöajan pal.

Valvonta ja ohjaus



Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin Konfigurointi-valikossa.

Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella

Tussitaulun asetus -valikko - Osoitekirja

Web Control -näytön näyttäminen

Tuo Web Control näyttöön seuraavasti.

Varmista, että tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Aseta Kokoonpano-valikossa Liitäntätila-asetukseksi Lisäasetukset.

Verkko - Langaton LAN - Liitäntätila s.185



Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen välityksellä, Web Control -toimintoa ei voida näyttää. Web Controlin näyttämiseksi sinun on tehtävä sellaiset asetukset, joissa proxypalvelinta ei käytetä yhteyden muodostamiseen.



Käynnistä tietokoneen Web-selain.

2 Syötä projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen syöttökenttään ja paina tietokoneen näppäimistöllä Enternäppäintä.

Web Control -näyttö tulee näkyviin.

Kun Web Control -salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin Kokoonpano-valikossa, syötä salasana -ruutu tulee näkyviin.

3 Käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttöruutu tulee esiin. Kirjoita käyttäjätunnukseksi "EPSONWEB". Oletussalasana on "admin".



• Kirjoita käyttäjätunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu käytöstä. Käyttäjätunnusta ei voi muuttaa.

• Voit vaihtaa salasanan Verkko-valikossa Konfigurointivalikossa.

Verkko - Ylläpitäjän asetus - Web Control -salasana s.185

- Syötä seuraavat, kun menet Ylläpitäjän asetus -valikkoon ja Ylläpitäjän salasana on asetettu.
 - Käyttäjätunnus: EPSONADMIN
 - Salasana: Asetettu ylläpitäjän salasana

Verkko - Ylläpitäjän asetus - Ylläpitäjän salasana s.185

Web Remote -näytön näyttäminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etätoimintoja Web-selaimella.



2

Näytä Web Control -näyttö.

Napsauta Web Remote.

Kun Web Remote -salasana on asetettu Verkko-valikossa, syötä käyttäjätunnukseksi "EPSONREMOTE".

EPSON			
Projector Control	signal > Image		
Web Remote >>>	ColorMode	Presentation 💌	Set
Signal Image	Brighmess		
Signal	Contrast	= +	







	Nimi	Toiminto
0	[也]-painike	Kytkee projektorin virran päälle tai pois. ☞ "Asennuksesta projisointiin" s.52
2	[Capture]-painike	Ottaa projisoidusta näytöstä tilannevedoksen. Tilannevedoksen ottamisen jälkeen kuva liitetään uudelle sivulle Tussitaulutila. (Tätä painiketta ei voi käyttää Tussitaulutilassa.) Tilannevedoksen ottamisen jälkeen kuva liitetään uudelle sivulle Tussitaulutila.
3	[Print]-painike	Tulostaa projisoidun näytön.
4	[Freeze]-painike	Keskeyttää tai aloittaa uudelleen kuvien toiston. Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)" s.140
6	[A/V Mute] -painike	Kytkee kuvan ja äänen päälle tai pois päältä. ☞ "Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)" s.139

	Nimi	Toiminto
6	[Page]-painikkeet [Up] [Down]	 Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-tiedostoissa, kun käytetään seuraavia suojausmenetelmiä. Kun käytetään Langaton hiiri -toimintoa "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 Kun käytetään USB Display -toimintoa "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54 Kun kytkeydytään verkkoon
		Jos projisoit kuvia PC Free-toiminnolla, voit siirtyä edelliseen/seuraavaan näyttöön näitä painikkeita painamalla.
0	[Source Search] - painike	Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit syötetään. ☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53
8	[Whiteboard]-painike	 Paina tätä projektorin ollessa pois päältä kytkeäksesi projektorin päälle ja käynnistääksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet Tussitaulutila. Paina tätä projektorin ollessa päällä siirtyäksesi Tussitaulutilaan. Kun tätä painetaan Tussitaulutila, se vaihtaa edelliseen tulolähteeseen. * Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien käyttämistä" s.73
0	[Save]-painike	Tallentaa projisoidun näytön. ☞ "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92 ☞ "Piirustusten sisällön tallentaminen Lisähuomautus- tilan" s.108
0	[Volume]-painikkeet [ଐ][ଐ)]	 [♥] Laskee äänenvoimakkuutta. [♥] Nostaa äänenvoimakkuutta. ♥ "Äänenvoimakkuuden säätäminen" s.65

Varmenteiden asetus

Voit määrittää langattoman lähiverkon todennuksessa käytettävien varmenteiden asetukset Internet-selaimella.

Asenna projektoriin seuraavat varmenteet: Client Certificate ja CAsertifikaatti langattoman lähiverkon turvallisuusasetuksia varten, ja Verkkopalvelinvarmenne Secure HTTP -toimintoa varten.



3

Näytä Web Control.

- ☞ "Web Control -näytön näyttäminen" s.152
- 2 Napsauta Verkko -valikko Ylläpitäjän asetukset Varmenteiden hallinta.
 - Varmenteiden hallinta -näyttö tulee esiin.

Tee asetukset asennetun varmenteen mukaan.

Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
Asiakasvarmenne	Päivitä/Tyhjennä
	Myönnetty
	Myöntäjä
	Voimassaoloaika
CA-sertifikaatti	Päivitä/Tyhjennä
	Myönnetty
	Myöntäjä
	Voimassaoloaika
Itse allekirjoitettu	Päivitä/Tyhjennä
varmenne	Myönnetty
	Myöntäjä
	Voimassaoloaika

Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
Verkkopalvelinvarmen ne	Päivitä/Tyhjennä
	Myönnetty
	Myöntäjä
	Voimassaoloaika



Kun asetukset ovat valmiit, napsauta Käytä.





tallennusvälineeltä että verkosta, se ei mahdollisesti asennu oikein.

● "USB.tallennusvälineelle (PC Free) tallennettujen kuvien projisointi" s.131

TOP

Osoitekirjan luominen

Luomalla osoitekirjan voit helposti valita osoitteita, kun lähetät sähköpostia tussitaulutilassa. Luo osoitekirja seuraavassa muodossa. Osoitteet näytetään siinä järjestyksessä, missä ne syötetään luotuun tiedostoon.

Kun tuot osoitekirjan projektoriin, valitse Web Control -näytöltä Tussitaulun asetus - Ylläpitäjän asetus - Osoitekirja-asetukset -Osoitekirjatiedosto.

Kohta	Selitys
Tiedostomuoto	Välilehden rajattu teksti
Kenttä	Käytä nimi- ja osoitetietojen jaotteluun välilehtiä. Käytä tietojen jaotteluun rivejä, jos kenttä sisältää vain nimitietoja.
Osoitteiden maksimimäärä	999
Laajennus	.txt
Merkkikoodi	Unicode

Secure HTTP - Huomautukset

Kun Verkko-valikon Ylläpitäjän asetus -kohdan Secure HTTP -valinta on asetettuna arvoon Päällä, HTTPS-protokollan suojausta käytetään automaattisesti. Voit käyttää tätä toimintoa kasvattaaksesi projektorin ja Internet-selaimen välisen tiedonsiirron turvallisuutta.

Varmennetta käytetään palvelimen luotettavuuden varmentamiseksi tiedonsiirrossa HTTPS -protokollaa käyttäen. Luo palvelinvarmenne luotettavuuden varmistamiseksi Internet-selainta käytettäessä ja asenna se projektoriin.

Jos palvelinvarmennetta ei ole asetettuna, projektori luo automaattisesti itse allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydessä tämän avulla. Projektoria käynnistettäessä ilmestyy varoitus, kun projektoria käytetään Internetselaimella, koska tämä itse allekirjoitettu varmenne ei voi varmistaa Internet-selaimen luotettavuutta. Vaikka turvallisuustaso on heikompi palvelinvarmenteeseen verrattuna, voit jatkaa yhteyden käyttöä varoituksesta huolimatta.

Luettelo tuetuista varmenteista

Asiakasvarmenne (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Kohta	Selitys
Tuettu muoto	PKCS#12
Laajennus	PKCS, P12
Salaus	RSA
Ristikkomerkit	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus	512/1024/2048/4096 bittiä
Salasana	Vaaditaan. Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkiä

Palvelinsertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Kohta	Selitys
Tuettu muoto	X509v3
Laajennus	DER/CER/PEM
Salaus	RSA
Ristikkomerkit	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus	512/1024/2048/4096 bittiä
Koodaus	BASE64/binäärinen

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Kohta	Selitys
Tuettu muoto	PKCS#12

Kohta	Selitys
Laajennus	PKCS, P12
Salaus	RSA
Ristikkomerkit	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus	512/1024/2048/4096 bittiä
Yleinen nimi	Verkon isäntänimi
Organisaatio	Valinnainen
Salasana	Vaaditaan. Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkiä

Postin ilmoitus -toiminnon käyttö virheiden raportointiin

Sähköposteja voidaan lähettää etukäteen määritettyihin osoitteisiin, kun projektorin käytössä esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo Postin ilmoitus. Tällä voidaan tiedottaa projektorin ongelmista käyttäjälle, vaikka hän ei olisi projektorin luona.

- Verkko Yläpitäjän asetus Postin ilmoitus s.185
 - Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja ilmoitusviestit voidaan lähettää samanaikaisesti kaikkiin kolmeen kohteeseen.
 - Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta päättyy äkkiä, se ei saata pystyä lähettämään viestiä, jolla käyttäjälle tiedotetaan ongelmasta.
 - Ohjaus on mahdollista, jos **Valmiustila**-asetuksena on **Yhteys päällä**, vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois päältä).
 - ECO Valmiustila s.198



Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on Päällä ja projektorissa tapahtuu ongelma/ varoitus, lähetetään seuraava sähköpostiviesti.

Lähettäjä: Osoite osoitteelle 1

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitä seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin pääsisällöt on esitetty alla.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentätila tai tarkista, että signaalilähteen virta on päällä.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)
- Interactive Warning
- Obstacle Detection Error

Ohjeet ongelmien/varoitusten käsittelyyn.

"Merkkivalojen lukeminen" s.204

Hallinta käyttämällä SNMP-toimintoa

Kun asetat **SNMP**-toiminnon arvoon **Päällä** Konfigurointi-valikossa, ilmoitusviestit lähetetään ennalta määriteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma tai varoitus esiintyy. Tällä voidaan tiedottaa projektorin ongelmista käyttäjälle, vaikka hän ei olisi projektorin luona.

✓ Verkko - Yläpitäjän asetus - SNMP s.185

- SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon pääkäyttäjän tai henkilön, joka tuntee verkon.
 - Kun haluat käyttää SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.
 - Tämän projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1 (SNMPv1) kanssa.
 - Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi käyttää langattoman lähiverkon kautta Nopea-kytkentätilassa.
 - Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.

Komentoluettelo

Kun projektorille lähetetään virta päälle -komento, virta kytkeytyy ja projektori alkaa lämmetä. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento syötetään, projektori suorittaa komennon ja antaa vastaukseksi ":"-merkin ja hyväksyy sitten seuraavan komennon.

Jos käsiteltävä komento päättyy epänormaalisti, annetaan virheilmoitus ja vastaukseksi saadaan ":".

Pääsisällöt on esitetty alla.

Kohta		Komento	
Virta PÄÄLLE/POIS	Päällä		PWR ON
	Pois		PWR OFF
Signaalin valinta	Tietokone	Automaattinen	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponentti	SOURCE 14
	HDMI1/MHL		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0
	Video		SOURCE 41
	USB Display		SOURCE 51
	USB1		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
	USB2		SOURCE 54
	Tussitaulu		SOURCE 55
A/V-mykistys Päällä/ Pois	Päällä		MUTE ON
	Pois		MUTE OFF

Lisää rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja lähetä.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

TOP

Valvonta ja ohjaus

Johdinkaaviot

Sarjaliitäntä

- Liitännän muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
- Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa>



Signaalin ni mi	Toiminto
GND	Signaalin maadoitus
TD	Tiedon lähetys
RD	Tiedon vastaanotto

Yhteysprotokolla

<Tietokoneessa>

0

- Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
- Datan pituus: 8 bittiä
- Pariteetti: ei mitään
- Stop-bitti: 1 bitti
- Vuonohjaus: ei mitään

Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) loi PJLink Class1-standardin verkon kanssa yhteensopivien projektorien vakioprotokollaksi osana sen pyrkimyksiä standardoida projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa PJLink Class1 -standardia, jonka JBMIA on luonut.

Ennen kuin voit käyttää PJLink-toimintoa, sinun on tehtäväverkkoasetukset. Seuraavassa on lisätietoja verkkoasetuksista.

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink Class1 -standardissa määritettyjä komentoja, ja komentojen mukaisuus vahvistettiin PJLink-standardin soveltuvuustarkistuksella.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

• Yhteensopimattomat komennot

	Toiminto	PJLink-komento
Mykistysasetukset	Kuvan mykistyksen asettaminen	AVMT 11
	Äänen mykistyksen asettaminen	AVMT 21

TOP



• Syöttönimet määrittää PJLink ja vastaavat projektorilähteet

Lähde	PJLink-komento
Tietokone	INPT 11
Video	INPT 21
HDMI1/MHL	INPT 32
HDMI2	INPT 33
USB1	INPT 41
USB2	INPT 42
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53
Tussitaulu	INPT 55

• Valmistajan nimi, joka näytetään kohdassa "Valmistajan nimitiedon tiedustelu"

EPSON

 Mallinimi, joka näytetään kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu" EPSON 1420 EPSON 1430

Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®

Crestron RoomView[®] on Crestronin tarjoama integroitu ohjausjärjestelmä[®]. Sitä voidaan käyttää useiden verkkoon kytkettyjen laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa järjestelmässä®.

Lisätietoja Crestron RoomView[®] -toiminnosta saat Crestron[®]-verkkosivustolta. (Vain englanninkielisiä näyttöjä tuetaan.)

http://www.crestron.com

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.

• Etäkäyttö Web-selaimella

Voit käyttää projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin käyttäisit kauko-ohjainta.

• Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla

Voit valvoa järjestelmän laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja lähettää hätäviestejä Creston®-yhtiön tuottaman Crestron RoomView® Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla. Katso lisätietoja seuraavalta web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Tässä käyttöoppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web-selaimen avulla.

- Voit syöttää ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejä ja symboleita.
 - Seuraavia toimintoja ei voi käyttää Crestron RoomView® -toiminnon avulla.
 - "Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151
 Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisätoiminto)
 - Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys päällä, vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on pois päältä).
 - ECO Valmiustila s.198

Projektorin käyttö tietokoneeltasi

Toimintaikkunan näyttäminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkään toimintojen suorittamista.

Valvonta ja ohjaus

- Varmista, että tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun toimit langattoman lähiverkon kautta, ota yhteys Kehittynyt-yhteystilassa. ← "Langaton LAN-valikko" s.187
- Määritä Crestron RoomView -asetukseksi Päällä Verkko-valikosta. ☞ Verkko - Yläpitäjän asetus - Crestron RoomView s.185
- Käynnistä tietokoneen Web-selain. 1
- Syötä projektorin IP-osoite web-selaimen osoitekenttään ja paina 2 näppäimistöllä Enter-painiketta.

Toimintaikkuna tulee näkyviin.

Toimintaikkunan käyttäminen



Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

EPSON

Sources List

Painike	Toiminto	
Power	Kytkee projektorin virran päälle tai pois.	
Vol-/Vol+	Säätää äänenvoimakkuutta.	
A/V Mute	Kytkee kuvan ja äänen päälle tai pois päältä.	
	"Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)" s.139	

Vaihda kuvaan valitusta syöttölähteestä. Saat näkyviin tulolähteet, jotka eivät näy 2 näytössä, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittämällä ylös tai alas. Nykyiset videosignaalin tulolähteet näkyvät sinisellä. Voit vaihtaa tarvittaessa lähteen nimeä.





Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat näkyviin painikkeet, jotka eivät näy ruudulla, napsauttamalla (c) tai (d) ja vierittämällä vasemmalla tai oikealle.

Painike	Toiminto
Freeze	Keskeyttää tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
	"Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)" s.140
Contrast	Voit säätää valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness	Voit säätää kuvan valoisuutta.
Color	Voit säätää kuvien värikylläisyyttä.
Sharpness	Voit säätää kuvan terävyyttä.
Zoom	Napsauta [⊕]-painiketta suurentaaksesi kuvaa muuttamatta projisointikokoa. Napsauta [♀]- painiketta pienentääksesi kuvaa, jota suurennettiin [⊕]-painikkeella. Napsauta [▲]-, [▼]-, [◀]- tai
	[▶]-painikkeita muuttaaksesi suurennetun kuvan sijaintia. ☞ "Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)" s.141

Painikkeilla [▲], [▼], [◀] ja [▶] voidaan suorittaa samat toiminnot kuin kaukosäätimen painikkeilla [⌒_], [⌒], [(·]) ja [). Muiden painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike	Toiminto
ОК	Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosäätimen [↓]- painike. ☞ "Kaukosäädin" s.17
Menu	Näyttää ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Painike	Toiminto
Auto	Jos painiketta napsautetaan, kun analogisia RGB- signaaleja lähetetään Computer-portista, Tracking-, Sync ja Position -toiminnot optimoidaan automaattisesti.
Search	Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit syötetään. ☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53
Esc	Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosäätimen [Esc]- painike.

(5) Napsauttamalla välilehtiä voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Välilehti	Toiminto
Contact IT Help	Näytäää tukipalveluikkunan. Käytetään lähettämään ja vastaanottamaan viestejä ja suorittamaan hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express - sovelluksella.
Info	Näyttää parhaillaan kytkettynä olevan projektorin tiedot.
Tools	Vaihtaa parhaillaan kytkettynä olevan projektorin asetukset. Katso seuraava osa.

Työkaluikkunan käyttäminen

Seuraava ikkuna näkyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan **Tools**välilehteä. Tämän ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan kytkettynä olevaan projektoriin.



Crestron Control

Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.

Projector

Seuraavat kohteet voidaan määrittää.

Kohta	Toiminto
Projector Name	Anna parhaillaan kytkettynä olevalle projektorille nimi, joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi sisältää enintään 15 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä.)
Location	Anna verkkoon parhaillaan kytkettynä olevan projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisältää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä ja symbolia.)
Assigned To	Anna käyttäjänimi projektorille. (Nimi voi sisältää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä ja symbolia.)
DHCP	Valitse Enabled -valintaruutu käyttääksesi DHCP:tä. Jos DHCP on käytössä, IP-osoitetta ei voi syöttää.

Kohta	Toiminto
IP Address	Kohdista parhaillaan kytkettynä oleva projektori syöttämällä IP-osoite.
Subnet Mask	Syötä parhaillaan kytkettynä olevalle projektorille aliverkon peite.
Default Gateway	Syötä parhaillaan kytkettynä olevalle projektorille yhdyskäytävän osoite.
Send	Vahvista Projector -kohtaan tehdyt muutokset napsauttamalla tätä painiketta.

3 Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemällä **Enabled**valintaruudun. Seuraavat kohteet voidaan määrittää.

Kohta	Toiminto
New Password	Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi Tools-ikkunan. (Nimi voi sisältää enintään 26 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä.)
Confirm	Anna sama salasana kuin kohdassa New Password . Jos salasanat eivät ole samat, näkyviin tulee virhe.
Send	Vahvista Admin Password -kohtaan tehdyt muutokset napsauttamalla tätä painiketta.

4 User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemällä Enabled-valintaruudun. Seuraavat kohteet voidaan määrittää.

TOP



Kohta	Toiminto
New Password	Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi toimintoikkunan. (Enintään 26 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä).
Confirm	Anna sama salasana kuin kohdassa New Password . Jos salasanat eivät ole samat, näkyviin tulee virhe.
Send	Vahvista User Password -kohtaan tehdyt muutokset napsauttamalla tätä painiketta.

Ajoituksen asetus

Voit määrittää projektorin virran päälle/pois kytkennän ja tulolähteen vaihdon ajoitetuiksi tapahtumiksi. Rekisteröidyt tapahtumat suoritetaan automaattisesti määritettyinä kellonaikoina määritettyinä päivinä tai viikoittain. Voit rekisteröidä enintään 30 tapahtumaa.

🛕 Varoitus

Älä aseta syttyviä esineitä linssin eteen. Linssin edessä olevat syttyvät esineet saattavat aiheuttaa tulipalon, jos asetat projektorin käynnistymään automaattisesti aikataulun mukaan.

Ajan asettaminen

Voit asettaa projektoriin päivämäärän ja ajan. Ajastustoimintoa ja langattoman lähiverkon todennusta varten on asetettava aika.

Kun	käyn	nistät	projekto	rin e	ensimmä	iistä l	kertaa,	näkyviin	tulee	viesti
Halu	atko	asetta	a ajan?	Jos	valitset	Kyllä	i , siirry	y vaiheese	een 4.	

- Jos Aika/aikataulu-suoj. asetuksena on Päällä kohdassa Salasanasuojaus, päivämäärään ja aikaan liittyviä asetuksia ei voida muuttaa. Voit tehdä muutoksia vaihdettuasi Aika/aikataulu-suoj. asetukseksi Pois.
- ☞ "Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)" s.147



•

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö







Valitse Aika/aikataulu-asetukset kohdasta Laajennettu.

Kuva		Return
Signaali	Easy Interactive Fund Tussitaulun asetukse	t t
Asetukset	Suljettu kuvateksti Käyttäjän logo	Pois
Laajennettu 🔮	Projisointi	Etuala
Verkko	A/V-asetukset	USB Display
ECO	Aika/aikataulu-asetu	kset 🕘
Info	Kieli 💭 Palauta	Suomi
Palauta		





Valitse Pvm & Aika.



4

Valitse kohta, jonka haluat asettaa.

Syötä päivämäärä ja aika näppäimistöä käyttäen.

Alavalikon nimi	Toiminto		
Päivämäärä	Aseta nykyinen päivämäärä projektorissa.		
Aika	Aseta nykyinen kellonaika projektorissa.		
Aikaero (UTC)	Aseta koordinoidun yleisajan mukainen aikaero. Jos aikaeroa ei ole asetet- tu oikein ja tallennat näy- tön tussitaulutilassa, tal- lennettu päivämäärä ja aika eivät välttämättä ole oikein.		
DST-asetukseen	Näyttää kesäajan asetusnäytön.		
Internet-aika	Aseta arvoon Päällä päivittääksesi kellonajan automaattisesti Internet-aikapalvelimella.		

Alavalikon nimi	Toiminto
Internet-aikapalvelin	Anna IP -osoite Internet -aikapalvelinta varten.

Kesäaika-asetus-näyttö

Valitse asetusten muuttamisen jälkeen **Tallenna**, ja paina sitten [**↓**]painiketta.

Alavalikon nimi	Toiminto
Kesäaika-asetus	Aseta (Päällä/Pois), aktivoidaanko kesäaika vai ei.
DST:n alku*	Aseta kesäajan alkamisen päivämäärä ja kellonaika.
DST:n loppu*	Aseta kesäajan päättymisen päivämäärä ja kellonaika.
DST:n säätö (min)	Säätää normaaliajan ja kesäajan välisen aikaeron.

* Jos asetat tämän kuukauden viimeiselle sunnuntaille, valitse Viikko asetukseksi 5.



Valitse **Asennus valmis** ja tallenna sitten päivämäärän ja ajan asetukset valitsemalla **Kyllä**.

Pvm & Alixa Tatalisin Määrityisten asetus -valikkoon Alkataulun Alkataulun Balautua Alkataulun Yalinis Asetnus Valinis Talemetaarko alkatauluasetukset? Kyllis Ci	-
Aikataulu Aikataulun Balautus Valmis Talemetaarko akatauluasetukset? Kylla O E Peruuta	Pvm & Aita
Alia taulun Ballurtia Asemua Valma Talennetaasko akatauluasetukset? Kolla Ca Es Périosz	Aikataulu
Asennus Valinis Talennetasrko akataukusetukset? Kylla O C Peruuta	Aikataulun palautus
	Asemus valmis

Valvonta ja ohjaus



Ajastuksen tallentaminen



Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen









Valitse Aika/aikataulu-asetukset kohdasta Laajennettu.

Kuva		Return
Signaali	Easy Interactive Fun Tussitaulun asetukse	ction t
Asetukset	Suljettu kuvateksti Käyttäjän logo	Pois
Laajennettu 🤇	Projisointi	Etuala
Verkko	A/V-asetukset	USB Display
ECO	Aika/aikataulu-asetu	ikset 🕘
Info	Palauta	Suomi
Palauta		



Valitse Lisää uusi kohdasta Aikataulu.





Aseta Pvm & Aika / aikataulu -asetus.

Alavalikon nimi	Toiminto
Tapahtuma-asetus	Valitse projektorin toiminto, kun tapahtuma suoritetaan. Valitse Ei muutettu asioille, joiden et halua muuttuvan, kun tapahtuma suoritetaan.
	Voit asettaa seuraavat kohdat.
	• Virta
	• Lähde
	• Virrankulutus
	• A/V Mute
	 Äänenvoimakkuus
Pvm / Aika-asetus	Aseta tapahtuman suorituksen päivämäärä, viikonpäivä ja kellonaika. Syötä päivämäärä ja aika näppäimistöä käyttäen.
	"Näppäimistötoiminnot" s.186



Valitse Tallenna ja paina sitten [~]-painiketta.

Lisää tapahtumia toistamalla vaiheet 3-5.



Valitse **Asennus valmis** ja päätä tallennus valitsemalla sitten **Kyllä**.





Ajastuksen tarkistus



Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttö







Valitse Aika/aikataulu-asetukset kohdasta Laajennettu.

Kuva	Return
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset
Asetukset	Suljettu kuvateksti Pois Käyttäjän logo
Laajennettu	Projisointi Etuala
Verkko	A/V-asetukset
ECO	Aika/aikataulu-asetukset 🕘
Info	Rieli Suomi Palauta
Palauta	

3 Val

Valitse Aikataulu ja paina sitten [+]-painiketta.

Aikatauluasetukset -ikkuna tulee näkyviin. Merkintä tulee näkyviin, kun tapahtuma tallennetaan.

				Pvitt & Aiki	r / aikataul	u -asetus			
								Return	
Pvm & Aika									
				Lisää u	ISI		٥		
Aikataulu	10	07:00 /	Virta pääl	1					
Aikataulun		08:00/	Valviustila	(Yhteys p	41(11)				
palautus		21:00 /	Valmiustila	(Yhteys k	atkaistu)				
Asennus valmis		22:30 /	Virta pois						
		04-01	04-02	04-03	04-04	04-05	84-86	04-07	
	04:00								
	05:00	-		-	-	-	-	-	
	12:00				-			-	
	15:00				-				
	20:00		-	_	-	-	-	-	
						10.000	-		

- ____ (Turkoosi): Yksittäinen tapahtuma
- (Orange): Toistuva tapahtuma
- [____ (Vihreä): Yhteyksien valvonta ON/OFF
- (Harmaa): Estetty tapahtuma





Korosta päivämäärä, jonka haluat tarkistaa käyttäen kaukosäätimen $[\langle \cdot \rangle]$ [$\langle \cdot \rangle$] -painikkeita tai ohjauspaneelin [Tele]/[Wide] -painikkeita.

Tuolle päivälle tallennettujen tapahtumien tiedot näytetään.



- [] (Sininen): Aktivoitu tapahtuma
- (Harmaa): Estetty tapahtuma
- 🗲: Toistuva tapahtuma

Ajastuksen muokkaus



Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

← "Käyttäminen Konfigurointi-valikko" s.170

Kaukosäätimen käyttäminen





Ohjauspaneelin käyttö



Valitse Aika/aikataulu-asetukset kohdasta Laajennettu.

Kuva	Return	P
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset	5
Asetukset	Naytto Suljettu kuvateksti Pois Käyttäjän logo	Ę
Laajennettu 🕻	Projisointi Etuala	Ę.
Verkko	A/V-asetukset	Ę.
ECO	Aika/aikataulu-asetukset 🗨	5
Info	Kieli 🥥 Suomi Palauta	B
Palauta		



Valitse Aikataulu ja paina sitten [~]-painiketta.

- 4
- Korosta päivämäärä, joka sisältää ajastuksen, jota haluat muokata käyttäen $[\langle \cdot \rangle][\langle \cdot \rangle]$ -painikkeita.







Valitse ajastus, jota haluat muokata käyttäen [____][___] - painikkeita ja paina sitten [Esc]-painiketta.



Näkyviin tulee valikko.



Valitse **Muokkaa** ja paina sitten [+]-painiketta.



Alavalikon nimi	Toiminto	
Päällä/Pois käytöstä	Aktivoi tai estää valitun ajastuksen.	

Alavalikon nimi	Toiminto
Muokkaa	Muokkaa valitun ajastuksen sisältöä. Valitse Tallenna ja päätä muokkaus painamalla sitten [↓] -painiketta.
Poista	Poistaa valitun ajastuksen.



Valitse **Asennus valmis** ja päätä muokkaus valitsemalla sitten **Kyllä**.

	Tabalala Milikitustan asatus uutikkaan
Pvm & Aka	Lanatisti Maaritysteli aselvas -Valinavovi
Aikataulu	
Aikataulun palautus	
Asennus valmis	
	Kolla O Ei Percuta



Kun haluat poistaa kaikki tallennetut ajastukset, valitse Aikataulun palautus ja valitse sitten Kyllä. Valitse Asennus valmis ja poista ajastukset valitsemalla sitten Kyllä.



Konfigurointi-valikko

Tässä luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen käyttö.

Käyttäminen Konfigurointi-valikko

170 TOP

Tässä luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen käyttö.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosäätimeen, voit suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta käytettävissä olevat painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.



Näyttää Konfigurointi-valikon.



Kuva	0	Return	2
Signaali	Väritila Kirkkaus	Valokuva O	
Asetukset	Kontrasti Terävyys	0 0	
Laajennettu	Lisäasetukset Aut himmennin	Pois	
Verkko	Palauta	1013	
ECO			
Info			
Palauta			

2

Valitse päävalikkokohta.



Fsc

Menu

Kuva	Return 🕘
Signaali	Trapetsi V/P-trapetsikorj Split Screen
Asetukset	Zoomaus Kuvan siirtymä Toimintalukko Tävelukitus
Laajennettu	Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Verkko	Kaukovastaanotin Etu/taka
ECO	Palauta
Info	, uldud
Palauta	



Valitse alavalikkokohta.









Manu



Esc





Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Toiminnot



Konfigurointi-valikon taulukko

Määritettävät kohteet vaihtelevat käytettävän mallin sekä projisoitavan kuvasignaalin ja lähteen mukaan.

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
Kuva-valikko s .173	Väritila	Dynaaminen, Esitys, Teatteri, Valokuva, Urheilu, sRGB, Tussitaulu, DICOM SIM ja Mukautettu
	Kirkkaus	-24 - 24
	Kontrasti	-24 - 24
	Värikylläisyys	-32 - 32
	Värisävy	-32 - 32
	Terävyys	-5 - 5
	Värilämpötila	5000K - 10000K, -3 - 6
	Lisäasetukset	Gamma, RGB ja RGBCMY
	Aut. himmennin	Pois, Normaali ja Nopea
Signaali-valikko	Aut. säätö	Päällä ja Pois
☞ s.175	Kuvatarkkuus	Automaattinen, Laaja ja Normaali
	Seuranta	-
	Synkronointi	-
	Paikka	Ylös, Alas, Vasen ja Oikea
	Progressiivinen	Pois, Video ja Filmi/ Automaattinen
	Kohinasalpa	Pois, NR1 ja NR2
	HDMI-videoalue	Automaattinen, Normaali ja Laajennettu

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
	Tulosignaali	Automaattinen, RGB ja Komponentti
	Videosignaali	Automaattinen, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 ja SECAM
	Kuvasuhde	Normaali, Automaattinen, 16:9, Täysi, Zoomaus ja Natiivi
	Yliskannaus	Automaattinen, Pois, 4% ja 8%
	Kuvankäsittely	Hieno, Nopea
Asetukset-valikko	Trapetsi	V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
☞ s.176	Split Screen	-
	Zoomaus	0 (Suur.) - 40 (Pien.)
	Kuvan siirtymä	-
	Toimintalukko	Täyslukitus, Toimintalukko ja Pois
	Kohdistimen muoto	Kohdistin 1:Kohdistin 2:Kohdistin 3
	Äänenvoimakkuus	0 - 20
	Kaukovastaanotin	Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois
	Käyttäjäpainike	Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva, Kuvatarkkuus, Kuvionäyttö ja Autom. kalibrointi
	Kuvio	Kuvionäyttö, Kuviotyyppi, Käyttäjäkuvio ja Testikuva



Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
Laajennettu-valikko ☞ s.178	Easy Interactive Func- tion	Kohteet kohdassa Yleinen Autom. kalibrointi, Man. kalibrointi, Kosketuslaiteasetus, Kynätila, Leijunta, Lisäasetukset Kohteet kohdassa PC- interaktiivinen Kynän käyttötila, Ota käyt. oik. pain., Lisäasetukset
	Tussitaulun asetukset	-
	Näyttö	Sanoma, Näytä tausta, Aloitusruutu, A/V-mykistys, Työkalurivit, Kynätilan kuvake, Projektorin säätö
	Käyttäjän logo	-
	Projisointi	Etuala, Etuala/Ylösalaisin, Taka- ala, Taka-ala/Ylösalaisin
	Toiminta	Suora käynnistys, Korkeapaikkatila, Käynnistyslähteen haku, Autom. käynnistys
	A/V-asetukset	A/V-lähtö, Audiolähtö, HDMI1- audiolähtö, HDMI2-audiolähtö
	USB Type B	Easy Interactive Function, USB Display/Easy Interactive Function, Langaton hiiri/USB Display
	Aika/aikataulu-asetuk- set	-
	Kieli	15 tai 35 kieltä*
ECO-valikko	Virrankulutus	Automaattinen, Normaali, ECO
🖝 s.198	Valon optimoija	Päällä ja Pois

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
	Virransäästötila	Päällä ja Pois
	Virr.sääst.til. aika	1 - 30
	A/V-mykistysajastin	Päällä ja Pois
	Valmiustila	Yhteys päällä ja Yhteys katkaistu
	ECO-näyttö	Päällä ja Pois
Info-valikko s.199	Projektoritiedot	Lampun käyttöaika, Lähde, Tulosignaali, Kuvatarkkuus, Videosignaali, Virkistystaajuus, Synkr.tiedot, Tila, Sarjanumero, Tapahtuman tunnus
	Versio	Main, Main2
Palauta-valikko	Palauta kaikki	-
☞ s.200	Lampun käyttöajan pal.	-

* Tuettujen kielien määrä vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria käytetään.

Verkko-valikko

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
Perus-valikko 🖝 s.187	Projektorin nimi	-
	Web Remote -salasana	-
	Projektorin tunnussana	Päällä ja Pois
Langaton LAN -valikko	Langatt.lähiv. Virta	Päällä ja Pois
S.187	Wi-Fi Protected Setup	-
	Liitäntätila	Nopea ja Kehittynyt
	SSID Autom.asetus	Päällä ja Pois
	SSID	-

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen	
	Hae tukiasema	-	
	Kanava	1ch, 6ch ja 11ch	
	SSID-näyttö	Päällä ja Pois	
	DHCP	Päällä ja Pois	
	IP-osoite	-	
	Aliverkon peite	-	
	Yhd.käyt. os.	-	
	WINS-palvelin	-	
	DNS-palvelin	-	
	IP-osoit. näyttö	Päällä ja Pois	
Turvallisuus-valikko 🖝 s.190	Turvallisuus	Open, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP	
Langall. Lähiverkko -	DHCP	Päällä ja Pois	
valikko 🖝 s.192	IP-osoite	-	
	Aliverkon peite	-	
	Yhd.käyt. os.	-	
	WINS-palvelin	-	
	DNS-palvelin	-	
	IP-osoit. näyttö	Päällä ja Pois	
Ylläpitäjän asetus -valikko ☞ s.194	Ylläpitäjän salasana	-	
	Verkon isäntänimi	-	
	PJLink-salasana	-	
	Web Control-salasana	-	
	Monitorin salasana	-	
	Secure HTTP	Päällä ja Pois	

-

Postin ilmoitus

Ylävalikon nimi	Alavalikon nimi	Kohdat tai arvojen asettaminen
	Varmenteiden hallinta	-
	SNMP	-
	Ensis. yhdyskäytävä	Kiinteä, Langaton
	AMX Device Discovery	Päällä ja Pois
	Crestron RoomView	Päällä ja Pois
	Bonjour	Päällä ja Pois
	EPSON Message Broadcasting	Päällä ja Pois

/a-valikko

äytettävissä olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkellä projisoitavasta uvasignaalista ja lähteestä. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan setustiedot.

88



☞ "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

Kuva	0		Return	0
Signaali	T	Väritila Kirkkaus	Valokuva O	
Asetukset		Kontrasti Terävyys	0 0	
aajennettu		Varilampotila Lisäasetukset	Deie	
Verkko		Palauta	Pols	
ECO				
Info				
Palauta				

Alavalikko	Toiminto
Väritila	Voit valita kuvan laadun ympäristön mukaan.
	Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta) s.66
Kirkkaus	Voit säätää kuvan valoisuutta.
Kontrasti	Voit säätää valon ja varjon eroa kuvissa.
Värikylläisyys	(Säätäminen mahdollista vain, kun laitteeseen syötetään komponenttivideo-, komposiittivideokuvia.) Voit säätää kuvien värikylläisyyttä.
Värisävy	(Säätäminen on mahdollista vain, kun syötetään komponenttivideosignaaleja. Jos syötetään komposiittivideosignaaleja, säätö on mahdollista vain NTSC- signaaleja syötettäessä.) Voit säätää kuvan sävyä.
Terävyys	Voit säätää kuvan terävyyttä.

Alavalikko	Toiminto
Värilämpötila	Voit säätää kuvan kokonaissävyä. Kuva sävytetään siniseksi, kun valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo. Arvot, joita voi säätää, ovat Väritila -asetusten mukaisia. <u>sRGB</u> : 5 000-10 000 K 10 askeleella Muut asetukset: -3:sta 6:een 10 askeleella
Lisäasetukset	 (Tätä kohtaa ei voi valita, jos Väritila-asetuksena on sRGB).) Voit tehdä asetuksia valitsemalla seuraavat kohteet. Gamma: Voit säätää väritystä valitsemalla yhden gammakorjausarvoista tai projisoidun kuvan tai gammagraafin perusteella. RGB: Voit säätää siirtymän ja vahvistuksen kullekin värikomponentille: R (punainen), G (vihreä) ja B (sininen). RGBCMY: Voit säätää sävyä, värikylläisyyttä ja kirkkautta kunkin värin osalta: R (punainen), G (vihreä), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).
Aut. himmennin	 (Tämä voidaan asettaa vain, jos Väritila-asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.) Aseta tilaan Normaali tai Nopea säätääksesi himmentimen saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville. Valitse Nopea tehdäksesi himmentimen korjauksista nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia. Asetus tallennetaan kullekin Väritila-asetukselle. ✓ "Asetus Aut. himmennin" s.67
Palauta	Voit palauttaa kaikki Kuva -valikon säätöarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso. * "Palauta-Valikko" s.200



Signaali-valikko

Käytettävissä olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkellä projisoitavasta kuvasignaalista ja lähteestä. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehdä asetuksia, kun lähde on Valkokangas, USB Display, USB1, USB2 tai LAN.

← "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53



Alavalikko	Toiminto
Aut. säätö	(Käytettävissä vain, kun syötetään analogisia RGB- tietokonesignaaleja.) Voit säätää kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
	parhaaseen mahdolliseen tilaan määrittämällä asetuksella Päällä asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Alavalikko	Toiminto
Kuvatarkkuus	(Käytettävissä vain, kun syötetään analogisia RGB- tietokonesignaaleja.)
	Kun asetuksena on Automaattinen , tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida oikein, kun asetuksena on Automaattinen , esimerkiksi jokin kuvista puuttuu, säädä asetukseksi riippuen kytketystä tietokoneesta Laaja laajakuvanäytöille ja Normaali kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 näytöille.
Seuranta	(Käytettävissä vain, kun syötetään analogisia RGB- tietokonesignaaleja.) Voit säätää tietokonekuvia, kun kuvissa näkyy pystysuoria viivoja.
Synkronointi	(Käytettävissä vain, kun syötetään analogisia RGB- tietokonesignaaleja.)
	Voit säätää tietokonekuvia, kun kuvissa näkyy välkkymistä, sumeutta tai häiriöitä.
Paikka	(Tätä ei voi asettaa, kun lähde on HDMI1 tai HDMI2.)
	Jos kuva ei näy kokonaan, voit säätää kuvaa toiminnoilla Paikka ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Näin saat koko kuvan näkymään näytössä.
Progressiivinen	<u>Lomittainen</u> [→] (i) signaali muunnetaan <u>Progressiivinen</u> [→] (p) - signaaliksi. (IP-muunnos)
	Pois : Tämä on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liikettä.
	Video: Tämä on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
	Filmi/autom.: Tämä on paras asetus elokuvien, tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.
Kohinasalpa	(Tämä voidaan asettaa vain, jos Kuvankäsittely -asetukseksi on määritetty Nopea .)
	Tasoittaa karkeita kuvia, jotka on muunnettu progressiivinen- toiminnolla. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus. Asetukseksi kannattaa valita Pois , kun näytetään kuvaa lähteistä, joissa on hyvin vähän kohinaa, kuten DVD-levyt.



Alavalikko	Toiminto
HDMI-videoalue	Kun projektorin HDMI1- tai HDMI2-portti on kytketty DVD- soittimeen, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen videoalueasetuksen mukaan. Jos olet huolestunut kelluvista mustista pisteistä tai haalistuneista alueista kuvassa, aseta Laajennettu -tila.
Tulosignaali	Voit valita tulosignaalin Computer-portista. Jos asetuksena on Automaattinen , tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan. Jos värit eivät näy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen , valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
Videosignaali	Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen , videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa näkyy häiriöitä tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen , valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
Kuvasuhde	Voit määrittää projisoitavien kuvien <u>kuvasuhteen</u> ♥. ☞ "Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen" s.67
Yliskannaus	(Tätä asetusta voi säätää vain komponenttivideosignaalia syötettäessä.) Muuttaa lähtökuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue). Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois , 4% tai 8% . Voit valita Automaattinen -tilan, kun lähde on HDMI1 tai HDMI2. Jos valitset Automaattinen , tätä asetusta muutetaan automaattisesti lähteestä riippuen.
Kuvankäsittely	 (Tätä kohdetta ei voida valita, jos Kynätila asetukseksi on kohdassa Easy Interactive Function valittu PC- interaktiivinen.) Kun Hieno on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvanlaadulle, ja kuva projisoidaan. Kun Nopea on valittu, ensisijaisuus on annettu kuvankäsittelyn nopeudelle ja kuva projisoidaan. Tämä parantaa kynän jäljityskykyä vuorovaikutteisia ominaisuuksia käytettäessä.

Alavalikko	Toiminto
Palauta	Voit palauttaa kaikki Signaali -valikon säätöarvot oletusasetuksiin Tulosignaali - ja Kuvankäsittely -asetusta lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso. © "Palauta-Valikko" s.200

Asetukset-Valikko

Kuva		🤇 Return 🕲
Signaali	Trapetsi Split Screen	V/P-trapetsikorj
Asetukset	• Kuvan siirtymä	T Same Induiteren
Laajennettu	Kohdistimen muoto	Kohdistin 1
/erkko	Kaukovastaanotin	Etu/taka
ECO	Kayttajapainike Kuvio Ralauta	Virrankulutus
Info	Falauta	
Palauta	ĺ	

Alavalikko	Toiminto
Trapetsi	 Voit korjata kuvien trapetsivääristymän. Kun on valittu V/P-trapetsikorj: Säädä Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja pystysuuntaisen trapetsivääristymän. Kun valittuna on Quick Corner: Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan neljä nurkkaa. © "Quick Corner" s.59
Split Screen	Vaihtaa split screen -projisointiin. ☞ "Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)" s.127

Toiminnot



Alavalikko	Toiminto
Zoomaus	Säätää heijastetun kuvan kokoa.
Kuvan siirtymä	Voit säätää kuvan sijaintia siirtämättä projektoria.
	"Kuvan sijainnin säätäminen (Kuvan siirtymä)" s.61
Toimintalukko	Tällä asetuksella voit rajoittaa projektorin käyttöpaneelin käyttöä.
	"Käytön rajoittaminen (Toimintalukko)" s.149
Kohdistimen	Voit valita osoittimen muodon.
muoto	Kohdistin 1: 🛷
	Kohdistin 2: 🔵
	Kohdistin 3: 🖒
	"Kohdistintoiminto (Kohdistin)" s.140
Äänenvoimak	(Tätä ei voi asettaa, kun lähde on Valkokangas.)
kuus	Voit säätää äänenvoimakkuutta. Kullekin lähteelle tallennetaan asetusarvot.
Kaukovastaan otin	Voit rajoittaa kaukosäätimestä tulevien käyttösignaalien vastaanottoa.
	Kun asetus on Pois , kaukosäätimeltä ei voida tehdä mitään säätöjä. Jos haluat tehdä toimintoja kaukosäätimeltä, pidä kaukosäätimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna vähintään 15 sekuntia ja nollaa asetukset oletusarvoon.
Käyttäjäpainike	Voit valita Konfigurointi-valikosta kohteen, joka määritetään kaukosäätimen [User]-painikkeeseen. Kun [User]-painiketta painetaan, määritetyn valikkokohdan valinta/säätönäyttö tulee näkyviin, jolloin voit tehdä asetuksia/säätöjä yhdellä painalluksella. Voit määrittää yhden seuraavista kohteista [User]-painikkeelle. Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva, Kuvatarkkuus, Kuvionäyttö ja Autom. kalibrointi

Alavalikko	Toiminto	
Kuvio	Kuvionäyttö: Näyttää kuvion. Kuviotyyppi: Voit valita kuvioista 1–5 tai Käyttäjäkuvion. Kuviot 1–4 näyttävät projektioviivoja kuten viivain- tai ristikkoviivoja. Kuvio 5 on testikuva 4:3-näyttöjen tarkennuksen säätämistä varten. Kuvio 1: Kuvio 2:	
	Kuvio 3:	
	Kuvio 5:	
	Käyttäjäkuvio: Sieppaa käyttäjäkuvion.	
	☞ "Käyttäjäkuvion tallentaminen" s.145 Testikuva: Projektorin asetuksen aikana näytössä näkyy testikuva, joten voit säätää heijastuksen tilan kytkemättä muita laitteita. Kun näytössä on testikuva, voidaan zoomata sekä suorittaa kohdistuksen säätöjä ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.	
	Huomaa Jos kuviota näytetään pitkään, projisoiduissa kuvissa saattaa näkyä jäännöskuva.	
Palauta	Voit palauttaa kaikki Asetukset -valikon säätöarvot oletusasetuksiin Zoomaus, Kuvan siirtymä ja Käyttäjäpainike - asetuksia lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso. Talauta-Valikko" s.200	



Laajennettu-valikko

Kuva	Return 😃	
Signaali	Easy Interactive Function Tussitaulun asetukset	B
Asetukset	Käyttäjän logo Projisointi Etuala	Ş
Laajennettu 🕲		Ş.
Verkko	USB Type B USB Display	Ş
ECO	Kieli Suomi	Ş.
Info	Palaula	
Palauta		

Alavalikko	Toiminto
Easy Interactive Function	 Antaa käyttää ja asettaa vuorovaikutteiset ominaisuudet.
Tussitaulun ase tukset	Asettaa Tussitaulutilan. ☞ "Tussitaulun asetus -näyttö" s.181

Alavalikko	Toiminto
Näyttö	Voit määrittää projektorin näyttöön liittyviä asetuksia. Sanoma : Kun asetukseksi valitaan Pois , seuraavia kohtia ei näytetä.
	Kohdan nimet, kun Lähde, Väritila tai Kuvasuhde muutetaan; viestit, kun signaalia ei syötetä ja varoitukset, kuten Kor. Lämpöt. Varoit.
	Näytä tausta ^{*1} : Voit määrittää näytön taustan asetukseksi Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
	Aloitusruutu ^{*1} : Aseta arvoon Päällä näyttääksesi Käyttäjän logo, kun projisointi alkaa.
	A/V-mykistys ^{*1} : Voit asettaa näytön esitettäväksi, kun kaukosäätimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon Musta, Sininen tai Logo .
	Työkalurivi: Valitse näytetäänkö työkalurivivälilehti aina, kun käytetään Lisähuomautus-tilan.
	Kynätilan kuvake : Aseta kynätilan kuvakkeen sijainti näytöllä vuorovaikutteisia ominaisuuksia käytettäessä. Kuvake on piilotettu, kun asetus on Pois .
	Projektorin säätö : Aseta projektorin ohjaustyökalujen näyttösijainti vuorovaikutteisia ominaisuuksia käytettäessä. Oletusarvo on Alaosa . Kun asetuksena on Pois , projektorin ohjaustyökalut ovat piilossa.
Käyttäjän lo go ^{*1}	Voit vaihtaa Käyttäjän logon, joka näkyy taustalla Näytä tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.
Projisointi	Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistä riippuen siitä, kuinka projektori on asennettu.
	Etuala, Etuala/Ylösalaisin, Taka-ala ja Taka-ala/Ylösalaisin
	Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitämällä kaukosäätimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
	Etuala↔Etuala/Ylösalaisin
	Taka-ala↔Taka-ala/Ylösalaisin
	"Asennustavat" s.30

Toiminnot



Alavalikko	Toiminto	Alavalikko	Toiminto
Toiminta	Suora käynnistys: Aseta arvoon Päällä kytkeäksesi projektorin päälle yksinkertaisesti kytkemällä virtapistoke seinään. Huomaa, että jos sähköjohto on kytketty, projektori käynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin kun sähköt	USB Type B	Easy Interactive Function : Voit käyttää vuorovaikutteisia ominaisuuksia käyttääksesi tietokoneita (tietokoneen vuorovaikutteinen tila). USB Display- ja Langaton hiiri - toiminnot eivät ole käytettävissä. USB Display/Fasy Interactive Function : Voit käyttää
	palaavat sähkökatkon jälkeen. Korkeapaikkatila: Aseta Päällä-tilaan, kun projektoria käytetään yli 1 500 metrin korkeudessa.		vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden käyttämiseksi (tietokoneen vuorovaikutteinen tila) ja USB Display - näyttöä. Langaton hiiri -toiminto ei ole käytettävissä.
	Käynnistyslähteen haku: Aseta Pois-tilaan suojataksesi kuvia samasta lähteestä kuin projektorin edellisellä käyttökerralla.		Langaton hiiri/USB Display: Voit käyttää toimintoja Langaton hiiri ja USB Display. Et voi käyttää vuorovaikutteisia ominaisuuksia tietokoneiden käyttämiseen (tietokoneon uuoromikuttainen tile)
	Autom. käynnistys: (Käytettävissä vain, kun Valmiustila on asetettu tilaan Yhteys päällä.) Jos tähän valitaan asetus Tietokone, projektori käynnistyy, kun Computer-portista saadaan signaaleja, myös silloin kun projektori on valmiustilassa. Oletusarvo on Pois.		 (hetokoneen vuorovaikutteinen tila). "Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla" s.54 "Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)" s.142 "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta
A/V-asetukset	A/V-lähtö: (Käytettävissä vain, kun Valmiustila on asetettu tilaan Vhteve päällä)		näytöltä (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.110
	Valitse tähän Aina lähettääksesi ääntä ja kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori on valmiustilassa.	aika/aikataulu- asetukset	voit asettaa projektorin paivamaaran ja ajan seka projektorin aikataulun, jotta se suorittaa tietyn toiminnon ennalta määrättynä ajankohtana.
	Tuulettimen pyöriminen valmiustilassa ei		Ajoituksen asetus" s.163
	ole epänormaalia.	Kieli	Voit asettaa viesteissä ja valikoissa käytettävän kielen.
	Audiolähtö: Aseta audiotuloportti, kun projisoit kuvia Computer-, Video- ja USB-A-porteista. Kun asetuksena on Audio1, Audio2 tai Audio3, ääni lähetetään valitusta portista lähteestä riippumatta	Palauta	Voit palauttaa Näyttö ^{*1-} , Toiminta ^{*2-} ja A/V-asetukset ^{*3-} säätöarvot Laajennettu-valikossa oletusasetuksiinsa. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso. ☞ "Palauta-Valikko" s.200
	HDMI1-audiolähtö/HDMI2-audiolähtö: Aseta audiotulo, kun projisoidaan kuvia HDMI1- tai HDMI2-portista. Kun asetuksena on Audio1, Audio2 tai Audio3, ääni lähetetään valitusta äänen tuloportista.	*1 Paitsi Työkalun suojasetukseks liittyviä asetuks logon suojas	ivit, Kynätilan kuvake ja Projektorin säätö . Kun Käytt. logon si on Salasanasuojaus-kohdassa valittu Päällä , käyttäjän logoon ia ei voida muuttaa. Voit tehdä muutoksia vaihdettuasi Käytt. setukseksi Pois . hallinta (Salasanasuojaus)" s 147

- "Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)" s.147
 *2 Lukuunottamatta Korkeapaikkatilaa ja Käynnistyslähteen haku.
- *3 Paitsi A/V-lähtö.



Easy Interactive Function -asetuskohdat

Yleinen

Alavalikko	Toiminto
Autom. kalibro inti	Käynnistää automaattisen kalibroinnin.
Man. kalibrointi	Käynnistää manuaalisen kalibroinnin. 🖝 "Manuaalinen kalibrointi" s.76
Kosketuslaitea setus (vain EB-1430Wi)	 Asennuskuvio: Näyttää viitepisteet avuksi kosketusyksikön asennuskohdan määrittämiseen. Virta: Aseta tilaan Päällä kytkeäksesi virran kosketusyksikköön. Kulman säätö: Suorittaa kulmansäädön laserdiffuusiolle. Kosketuskalibrointi: Suorittaa kosketustoimintojen kalibroinnin. Katso seuraavasta kosketusyksikön asennusmenetelmät. Asennusopas
Kynätila	(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on Tietokone, HDMI1, HDMI2, USB Display tai LAN.) Vaihtaa vuorovaikutteisen kynän toiminnon. Asetettuna tilaan PC Free -huomautus (oletus), voit piirtää projisoidulle näytölle. Asetettuna tilaan PC-interaktiivinen , voi käyttää tietokonetta projisoidusta näytöstä. Voit vaihtaa vuorovaikutteisen kynän toimintoa kaukosäätimen [Pen Mode]-painikkeella tai projisoidun näytön kynätilakuvakkeella.
Leijunta	Asetettuna Päällä -tilaan (oletusasetus) kohdistin seuraa kynän kärkeä, kun osoitat sillä näyttöä ja siirrät eri kohtiin.

Alavalikko	Toiminto
Lisäasetukset	• Projektor. Etäisyys : Kun käytä useita projektoreita samassa tilassa, säädä vuorovaikutteisen kynän toiminnot projektorien välisen etäisyyden mukaan. Jos vuorovaikutteisen kynän toiminta on epävakaata, kokeile toista tilaa. Asetettu vakioetäisyys Tila 1 on 2 m.
	 Projektorien synkr.: Käytettäessä useita projektoreita samassa tilassa, valitse menetelmä vuorovaikutteiden kynän häiriön hallitsemiseksi. Asetettuna Infrapuna-tilaan (oletusasetus), synkronointiin käytetään vain infrapunaa. Aseta Kiinteä-tilaan, kun projektorit liitetään kaapeleilla. "Useiden projektorien liittäminen" s.46
	• Langall. synkr.tila: Asetettuna Tila I -tilaan (oletusasetus), synkronointiin käytetään vain kaapeliyhteyksiä. Kun asetuksena on Tila 2, myös infrapunasynkronointi suoritetaan samanaikaisesti myös silloin kun Projektorien synkr asetuksena on Kiinteä. Aseta Tila 2 -tilaan, kun samassa tilassa käytetään projektoreja, jotka eivät tue kaapeliyhteyksiä.
	• Kynäpainiketoiminto: Asetettuna Pyyhin-tilaan (oletusasetus), kärkitoiminto muuttuu kynän ja pyyhekumin välillä aina, kun painat vuorovaikutteisen kynän sivussa olevaa painiketta.
	• Vahv. näytön tyhjen.: Asetettuna Päällä-tilaan (oletusasetus), näkyviin tulee vahvistusnäyttö ennen kaiken projisoidulle näytölle piirretyn sisällön tyhjentämistä.
	• Väripaletti: Asetettuna Paletti 2 -tilaan, väripaletti muuttuu sopivaksi värisokeille henkilöille. Kokeile Paletti 2:ta, jos sinulle tuottaa vaikeuksia nähdä oletusväripaletti.


PC-interaktiivinen

Aseta milloin haluat käyttää tietokonetta projisoidulta näytöltä.

Alavalikko	Toiminto
Kynän käyttötila	EB-1430Wi Aseta vuorovaikutteisen kynän tai kosketustoimintojen käyttötilat liitetyn tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaisiksi. Tila 1 (oletusasetus): Mahdollistaa hiiritoimintojen suorittamisen vuorovaikutteisella kynällä tai sormella. Valitse, kun liitytetyssä tietokoneessa käytetään Windows XP:tä tai vanhempaa käyttöjärjestelmää. Monikosketus- ja käsinkirjoitusominaisuudet ovat käytettävissä Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows 7:ssä ja Windows Vistassa. Kynäsyöte ei ole käytettävissä.
	Tila 2: Mahdollistaa hiiritoimintojen suorittamisen vuorovaikutteisella kynällä tai sormella. Valitse tämä, jos liitetyssä tietokoneessa on käyttöjärjestelmänä Windows Vista tai uudempi, tai Mac OS X. Monikosketus-, käsinkirjoitus- kynäsyöteominaisuudet ovat käytettävissä Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows 7:ssä ja Windows Vistassa. Tila 3 : Mahdollistaa hiiritoimintojen käytön. Valitse, kun liitetyssä tietokoneessa on käytössä Linux.
	EB-1420Wi Aseta vuorovaikutteisen kynän käyttötila ja käyttäjien määrä. 2 käyttäj./Hiiri (oletusasetus)/1 käyttäjä/Hiiri: mahdollistaa hiiritoimintojen käytön vuorovaikutteisella kynällä. 1 käyttäjä/Kynä: Kynäsyöte- ja käsinkirjoitusominaisuudet ovat käytettävissä Windows 8.1:ssä, Windows 8:ssa, Windows 7:ssä ja Windows Vistassa.
Ota käyt. oik. pain.	(Käytettävissä vain, kun Kynän käyttötila on asetettu Tila 1/Tila 3 -tilaan tai 2 käyttäj./Hiiri - tai 1 käyttäjä/Hiiri -tilaan.) Kun asetuksena on Päällä , kynän pitkä painallus toimii oikean painikkeen napsautuksena.

Alavalikko	Toiminto
Lisäasetukset	 Kynän kärki -painike: Mahdollistaa vuorovaikutteisen kynän kärjen toimintojen asettamisen. Oletusasetus on Vasen painike. Säädä kyn. paik. aut: Kun asetuksena on Päällä (oletusasetus), kynän pinta-alaa säädetään automaattisesti, kun kytketyn tietokoneen kuvatarkkuus muuttuu. Aseta Pois-tilaan, jos et halua säätää automaattisesti manuaalisesti säädettyä kynäaluetta. Säädä kyn. paik. man: Kynäalueen säätämiseen manuaalisesti.

Tussitaulun asetus -näyttö

Käyttövaroitukset ja aakkosnumeerisen tekstin muoto Tussitaulun asetukset -näytölle ovat samat kuin Verkko-valikossa.

- ☞ "Verkko-valikon käyttöä koskevat huomautukset" s.186



Perus-valikko

	Tus:	sitaulun asetus
Parus	VERSING STATUS	Return
Ferus	Yilapitajan asetus Yiläpitäjän salasana	
Käytäntö	Yiläpitäji	in salasanaa käytetään myös verkkoasetuksissa.
Tulosta	Kellon näyttöasetukset	
	Pvm	YYYY-MM-DD
Tallenna	Aika	П неми
Posti	Näppäimistön asetukset	
	Näppäimistöasettelu	OWERTY .
Palauta	Sisäinen tallennus	
Asennus valmis	Poista kaikki sisäiset tiedot	Poista kaikki sisäiset tiedot

Alavalikko	Toiminto
Ylläpitäjän ase tus	 Ylläpitäjän salasana: Asettaa ylläpitäjän salasanan. Voit syöttää enintään 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Ylläpitäjän salasanaa käytetään myös Verkko-valikossa. *Ylläpitäjän asetus -valikko" s.194
Kellon näyttöa setukset	Aseta alatyökalurivissä näkyvän kellon näyttömuoto. Aseta päivämäärä ja aika Aikatauluasetukset kohdassa Pvm & Aika . Timinen s.163
Näppäimistön asetukset	Valitse tussitaulussa käytettävän ohjelmistonäppäimistön malli. Vaihtoehtoina ovat QWERTY, QWERTZ ja AZERTY.
Sisäinen tallen nus	Poista kaikki sisäiset tiedot : Poistaa kaikki tiedot sisäisestä tallennuksesta. Sisäiseen muistiin tallennettujen tietojen poistamista ei voi pysäyttää. Mallinetiedot, osoitekirja ja tussitaulun yhdistämislokit poistetaan. Käytä tätä toimintoa, jos sisäisessä tallennuksessa ilmenee ongelmia, tai kun korjaat projektoria tai hävität sen.

Käytäntö-valikko



Alavalikko	Toiminto
Käytäntöasetus	Aktivoi tai estää toimintoja, kuten sieppaus, tulostus ja skannaus.
Mallinteen ase tukset	Suojaa käyttäjän mallit: Kun asetuksena on Päällä, mukautetut mallineet voidaan asettaa vain verkkoselaimesta. Kun asetuksena on Pois, ne voidaan asettaa myös Tussitaulutila.
Sisäinen tallen nus	Käytä sisäistä tallennusvälinettä: Kun asetuksena on Päällä, Tussitaulutila luotu piirrosdata tallennetaan sisäiseen muistiin. Asetettuna tilaan Pois, voit muokata vain yhtä sivua kerrallaan ja sisäinen tallennustoiminto on rajoitettu. Normaalisti on suositeltavaa asettaa tämä asetus tilaan Päällä.
	Tallennettujen tietojen automaattinen poisto: Asetettuna tilaan Tyhjennä, kaikki piirrostiedot poistetaan sisäisestä tallennuksesta, kun projektori sammutetaan. Normaalisti on suositeltavaa asettaa tämä asetus tilaan Säilytä.
	Tallennettujen tietojen varmuuskopiointiaika: Asettaa ajan piirrosdatan varmuuskopion tallentamiselle, jos virta katkeaa yllättäen. Varmuuskopiointi suoritetaan, vaikka Tallennettujen tietojen automaattinen poisto on asetettu tilaan Tyhjennä.



Tulosta-valikko



Alavalikko	Toiminto
Oletustulostin	Aseta tulostettaessa käytettävä oletustulostin. Valittu tulostin näytetään oletuksena Tussitaulutilassa. Lisähuomautus-tilan tätä tulostinta käytetään automaattisesti.
Laatu	Aseta tulostuksen laatu.
Paperikoko	Asettaa paperikoon.
Työn käytt.nimi	Määritä tulostustyössä käytettävä käyttäjänimi. Jos käyttäjänimeä ei määritetä, sen kohdalla näytetään projektorin nimi. Kun muokkaat tätä, voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei "*+ , / ; < = > ?[\]`: tai välilyöntejä).
IP-osoite	Anna verkkotulostimelle IP-osoite. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero 0:sta 255:een)

Alavalikko	Toiminto
Hae tulostimen tiedot	Kommunikoi IP-osoitteeseen liitetyn tulostimen kanssa ja tunnistaa automaattisesti tulostintyypin.
Tulostintyyppi	Asettaa liitetyn tulostimen tyypin. Käytä normaalisti automaattisesti asetettuja arvoja, kun haetaan tulostintietoja.
Testituloste	Tulostaa testisivun.

Tallenna-valikko

	T	ussitaulun asetus
		Return
Perus	Oletustallennussijainti	USB Verkko
Käytäntö	Verkkokansion asetukset	
Tulosta	UNC-osoite Käyttäjänimi	
Tallenna	Salasana	
Posti	Tarkista yhteys	Tarkista yhteys
Palauta	1	
Asennus valmis		
Control Mate	in Daturn	

Alavalikko	Toiminto
Oletustallennus sijainti	Asettaa piirrosdatalle oletustallennussijainnin. Tämä näytetään oletustallennussijaintina tallennettaessa tietoja Tussitaulutilassa. Lisähuomautus-tilan tätä sijaintia käytetään automaattisesti tietojen tallentamiseen.



Alavalikko	Toiminto	Posti-va
UNC-osoite	Asettaa verkkokansion nimen UNC:ssä "\\host name\share name". Aseta IP-osoite tai NetBIOS-nimi isäntänimeksi. Voit syöttää enintään 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " * + , :; < = > ? []` tai välilyöntejä).	
	 Kun IP-osoite asetetaan isäntänimeksi, CIFS-protokollaa käytetään kommunikoin- tiin tiedostojen jakamispalvelimen kanssa. Jos reitityskonfiguraatiota käytetään TCP- protokollana verkossa, aliverkko ohitetaan ja kommunikointi tapahtuu aliverkon yli. 	
	 Kun NetBIOS-nimi asetetaan isäntänimeksi, SMB-protokollaa käytetään kommunikoin- tiin tiedostojen jakamispalvelimen kanssa. Saadaksesi yhteyden tiedostojen jakamispal- velimeen aliverkon yli, sinun tulee konfigu- roida WINS-palvelin. 	
	 "Langaton LAN-valikko" s.187 "Langall. Lähiverkko-valikko" s.192 	SN
Käyttäjänimi	Asettaa käyttäjänimen, jolla on luku/kirjoitusoikeudet verkkokansioon. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei välilyöntejä). Jos myös domain- nimi on annettava, lisää domain-nimi ennen käyttäjänimeä ja erota se kenoviivalla.	
Salasana	Anna käyttäjänimelle salasana. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet kirjoittanut salasanan ja painat Asennus valmis -painiketta, arvo asetetaan ja se näkyy näytössä tähtenä (*).	
Tarkista yhteys	Suorittaa yhteystarkistuksen.	Va

likko



Alavalikko	Toiminto
SMTP-palvelin	 Valitse postipalvelin määrittämällä isäntänimi tai IP-osoite. Voit syöttää enintään 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " *+,; <=>?[\]` : tai välilyöntejä). Kun määrität isäntänimen, tarvitset DNS-palvelimen verkossa.
Varmennus	Aseta postipalvelimen todennusmenetelmä.
Portin numero	Voit syöttää SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Voit syöttää numeroja välillä 1–65 535.
Käyttäjänimi	Syötä käyttäjätunnus postipalvelimen todennukseen. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (välilyöntejä ei voida käyttää).



Alavalikko	Toiminto
Salasana	Anna käyttäjänimelle salasana. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (välilyöntejä ei voida käyttää).
Alkaen	Anna sähköpostiosoite, joka näytetään lähettäjänä. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " (),; <> [\] : tai välilyöntejä).
Oletussähköpos tiosoite	Anna oletussähköpostiosoite, jota käytetään sähköpostien lähettämiseen. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " () , ; <> [\] : tai välilyöntejä).
Lähetä testisäh köposti	Yhdistää SMTP-palvelimeen ja lähettää testisähköpostin Oletussähköpostiosoitteeseen.

Palauta-valikko



Palauttaa Tussitaulun asetukset oletusasetuksiin. Seuraavat sisäiseen muistiin tallennetut tiedot poistetaan.

- Mallinetiedot
- Osoitekirja
- Jaetun tussitaulun yhdistämislokit

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa Päällä, näyttöön tulee ilmoitus, eikä verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja määritä verkon asetukset.

Aseta projektorin aika ennen Verkko-valikon konfigurointia. Jos aikaa ei ole asetettu, langatonta lähiverkkoa ei ehkä konfiguroida oikein.

← "Ajan asettaminen" s.163



Alavalikko	Toiminto
Verkkoinf-Lan	Näyttää seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
gaton LAN	• Liitäntätila
	• Langaton LAN -järj
	• Antennin voimakkuus
	• Projektorin nimi
	• SSID
	• DHCP
	• IP-osoite
	Aliverkon peite
	• Yhd.käyt. os.
	• MAC-osoite



Alavalikko	Toiminto
Verkkoinf-Kiin teä LAN	Näyttää seuraavat verkon asetusten tilatiedot. • Projektorin nimi • DHCP • IP-osoite • Aliverkon peite • Yhd.käyt. os. • MAC-osoite
Verkon määri tykseen	Seuraavat valikot ovat käytettävissä verkkokohteiden asetukseen. Perus, Langaton lähiverkko, Turvallisuus, Langall. lähiverkko, Ylläpitäjän asetus ja Palauta

Verkko-valikon käyttöä koskevat huomautukset

Valinnat päävalikosta ja alavalikoista sekä valittujen kohtien muuttaminen ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyä **Asennus valmis**-valikkoon ja valita **Kyllä**, **Ei** tai **Per.** Kun valitset **Kyllä** tai **Ei**, palaat Konfigurointi-valikkoon.



Kyllä: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta. **Ei**: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta. Per.: Verkko-valikko pysyy näkyvissä.

Näppäimistötoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syötettävä aakkosnumeerisia arvoja. Tällöin näytössä näkyy seuraava näppäimistö. Siirrä kohdistin haluttuun kohtaan kaukosäätimen [], [], [], [], [], [], []

[⟨·⟩]-painikkeilla tai käyttöpaneelin [☎]-, [ᢑ]-, [Φ]- ja [ལッ]-painikkeilla.

Syötä sen jälkeen aakkosnumeerinen merkki painamalla [↓]-painiketta. Syötä luvut pitämällä kaukosäätimen [Num]-painike painettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla näppäimistön **Finish**-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot näppäimistön **Cancel**-painikkeella.

SSI EBF1	id FF30							P						
A	8	C	D	E	F	G	1	2	3	٠		BS	Del	
H	1	J	K	L	H	H	4	5	6	2	8	01	-	
0	P	Q	R	S	T	U	7	8	9	1		\$	AllDel	
V	V	X	Y	Z	Ci	PS	0	Si	HZ	?	0	Finish	Cancel	

- Aina, kun CAPS-näppäin valitaan ja [↓]-painiketta painetaan, valitaan isot tai pienet kirjaimet.
- Aina kun SYM1/2-näppäintä ja [↓]-painiketta painetaan, valitaan ja muutetaan symbolinäppäimet kehykseen sisältyvälle osalle.
 Seuraavan tekstin voi syöttää.

Numerot	0123456789
Aakkoset	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit	! # \$ % & '() + / < = > ? @ ^ _ ` { } ~





• **SSID**:tä lukuunottamatta, kaksoispisteitä ja välilyöntejä ei voi syöttää Verkko-valikossa.

- Joitakin symboleja (" * , ; [\] ^) ei voi syöttää ohjelmistonäppäimistöllä. Käytä web-selainta tekstin syöttämiseen.
- ☞ "Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151

Perus-valikko



Alavalikko	Toiminto
Projektorin nimi	Näyttää projektorin nimen toimitukseen kuuluvissa EasyMP Network Projection ja EasyMP Multi PC Projection - ohjelmistoissa.
	Kun muokkaat tätä, voit syöttää enintään 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " *+ , / ; < = > ? [\] ` tai välilyöntejä).

Alavalikko	Toiminto
Web Remote -sa lasana	Aseta salasana käyttääksesi Web Remote-toimintoa. Voit syöttää enintään kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (*- symbolia ei voida käyttää).
	Web Remote on tietokonetoiminto, jonka avulla voit ohjata projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimella.
Projektorin tun nussana	Kun asetus on Päällä , sinun on syötettävä tunnussana, kun yrität kytkeä projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tämän tuloksena voit estää esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua yhteyksistä suunnittelemattomista tietokoneista. Normaalisti tämän asetuksen on oltava Päällä . © EasyMP Network Projection -toiminnon käyttöopas

Langaton LAN-valikko

Jos haluat kytkeä projektorin tietokoneeseen langattoman lähiverkon kautta, asenna langaton lähiverkkoyksikkö.





Alavalikko	Toiminto
Langatt.lähiv. Virta	Aseta tämä arvoon Päällä , kun projektori kytketään tietokoneeseen langattoman lähiverkon kautta. Jos et halua muodostaa yhteyttä langattoman lähiverkon avulla, kytke virta Pois estääksesi lähiverkon luvattoman käytön.
Wi-Fi Protected Setup	Aseta tämä, kun muodostat verkkoyhteyden langattoman lähiverkon tukiaseman kanssa, joka tukee <u>WPS (Wi-Fi Protected</u> <u>Setup)</u> -ominaisuutta . Voit yhdistää projektorin helposti tukiasemaan ja suorittaa turvallisuusasetuksia. Seuraa näytöllä esitettyjä ohjeita.
Liitäntätila	Määritä yhteystila, jota käytetään, kun projektori kytketään tietokoneeseen langattoman lähiverkon kautta. Jos valitaan Nopea , projektori ja tietokone luovat automaattisesti pienen verkon. Tätä käytetään EasyMP Network Projection- toiminnon kanssa. Jos SSID Autom.asetus on Päällä , projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois , verkko luodaan <u>Ad hoc</u> -tilassa . Jos valitaan Lisäasetukset , yhteys muodostetaan asennetun tukiaseman kautta <u>infrastruktuuritilassa</u> . Valitse asetukseksi Lisäasetukset , kun valvot ja ohjaat projektoria verkossa.

Alavalikko	Toiminto
SSID Autom.ase tus	Jos Liitäntätila asetukseksi valitaan Nopea , ja kun se asetetaan arvoon Päällä , projektori voidaan hakea nopeammin useiden projektoreiden joukosta. SSID asetetaan automaattisesti. Yhdistettäessä useisiin projektoreihin yhdestä projektorista Pikatilassa, aseta tämä Pois -tilaan ja aseta sama SSID kaikkiin projektoreihin, joihin haluat muodostaa yhteyden.
SSID	Syötä SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle langattomalle lähiverkolle, syötä SSID. Voit syöttää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (^ -symboli voidaan syöttää vain verkkoselaimesta). Aseta SSID tyhjäksi tai asetukseen ANY muodostaaksesi ANY -yhteyden.
Hae tukiasema	Kun Liitäntätila asetetaan arvoon Kehittynyt , voit hakea ympäristöstä tukiasemia ja määrittää SSID:n yhdistettäväksi johonkin näistä tukiasemista. Tukiasemien asetuksista riippuen ne eivät ehkä näy listassa. Turvallisuusasetukset on määritettävä erikseen. © "Hae tukiasema -näyttö" s.189
Kanava	Voit valita kanavat, joita käytetään yhdistämiseen Nopea-tilassa. Jos jokin toinen signaali häiritsee toimintoa, käytä toista kanavaa.
SSID-näyttö	Jotta SSID ei näkyisi Lähiverkon valmiustilanäytössä, valitse asetukseksi Pois .
DHCP	Voit määrittää, käytetäänkö (Päällä/Pois) <u>DHCP</u> :tä. Jos asetukseksi on valittu Päällä , muita osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite	Voit syöttää projektorille määritetyn <u>IP-osoitteen</u> . Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero 0:sta 255:een)
Aliverkon peite	Voit syöttää projektorille <u>Aliverkon peitteen</u> [→] . Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia aliverkon peitteitä ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0.0, 255.255.255.255



Alavalikko	Toiminto
Yhd.käyt. os.	Voit syöttää IP-osoitteen projektorin yhdyskäytävälle. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia <u>yhdyskäytäväosoitteita</u> ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0–255.255.255.255 (joissa x on numero välillä 0–255)
DNS-palvelin	Kun asetat postipalvelimen ja isäntänimen, DNS-palvelin antaa sinun lähettää sähköpostilla huomautuksia, jotka on luotu vuorovaikutteisia ominaisuuksia käyttäen. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x., 192.9.2.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (jossa x on numero 0-255) Kun DHCP -asetuksena on Päällä , DNS-palvelimen tiedot haetaan DHCP:llä. Tällöin näille asetuksille annetaan prioriteetti.
WINS-palvelin	Kun määrität tallennussijainniksi verkkokansion, WINS- palvelin antaa sinun tallentaa huomautussisältöä, joka on luotu vuorovaikutteisia ominaisuuksia käyttäen. Valitse tämä, kun käytät WINS-palvelin ja määrität verkkokansion eri aliverkossa. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x., 192.9.2.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (jossa x on numero 0-255) Jos et käytä WINS-palvelin, aseta 0.0.0.0. Kun DHCP on asetettu Päällä , WINS-palvelimen tiedot haetaan DHCP:llä. Tällöin näille asetuksille annetaan prioriteetti.
IP-osoit. näyttö	Jotta IP-osoite ei näkyisi Lähiverkon valmiustilanäytössä, valitse asetukseksi Pois .

Hae tukiasema -näyttö

Tunnistetut tukiasemat näytetään listassa.

	Ve	rkon asetukset	
Para	DETOTE	-	Return O
	Contraction of the second seco	A	
Langaton	SUM TOTA		
lanverxxb	AirPart12812		
Turvalisuus	A6300H	<u> </u>	
	LCPAP24	00000	
Lähiverkko	LCPAP	1111	
Yllapitäiän	NETLAB-VI	Ú. 1111	P
asetus	01-SEC-SHIMMUCHI-24	Û 1111	
Palauta	6L04P-0220	Ú 1	
Asemus vainis			
-			

Alavalikko	Toiminto
Päivitä	Etsii tukiaseman uudelleen.
\checkmark	Ilmaisee jo asetetun tukiaseman.
Ê	Ilmaisee tukiasemat, joissa on määritetty turvallisuusasetukset. Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole määritetty, esiin tulee valikko Langaton lähiverkko. Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole määritetty, esiin tulee Turvallisuus-valikko. Aseta turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.



Turvallisuus-valikko

Kun langaton lähiverkkoyksikkö on asennettu, turvallisuusasetusten määrittäminen on erittäin suositeltavaa.

			ferkon asetukset	a.) 45	
			1	Return O	
	Perus	Turvallisuus	Open	-	
	Langaton Miliwerkko	EAP-asetus			
	Turvalisuus				
	Langall. Lähiverkko				
	Yiläpitäjän asetus				
	Palauta				
	Asemus valmis				
TOTAL MARKAGE	COLUMN AND A	Entered Balance			

Alavalikko	Toiminto
Turvallisuus	Voit valita turvallisuustyypin.
	• Kun Nopea on valittu
	Open: Turvallisuusasetuksia ei ole määritetty.
	WPA2-PSK(AES) (vain, kun SSID Autom.asetus on
	asetettuna arvoon Päällä): Yhteys muodostetaan käyttäen
	WPA2-suojausta. Käyttää AES-salausmenetelmää. Kun
	yhteys muodostetaan tietokoneesta projektoriin, anna salasana.
	• Kun Lisäasetukset on valittu
	Open: Turvallisuusasetuksia ei ole määritetty.
	WPA/WPA2-PSK: Yhdistää WPA yksityisessä tilassa.
	Salausmenetelmä valitaan automaattisesti tukiaseman
	asetusten mukaan. Aseta salasanalause, joka on sama kuin
	tukiasemalla.
	WPA/WPA2-EAP: Yhdistää WPA -yritystilassa.
	Salausmenetelmä valitaan automaattisesti tukiaseman
	asetusten mukaan. Valitse tämä kohde käytettäessä
	LEAP:ia.



Et voi asettaa WEP -salausmenetelmää tälle projektorille.



Kun WPA/WPA2-PSK on valittu



	Verkon asetukset
Perus	Turvalisuus 🔽 WPA/WPA2-EAP
Langaton	EAP-asetus PEAP
Turvalisuus	Käyttäjänimi Salasana

CA-sertifikaatt

Myönnetty Myöntäjä

Langall, Lähiverkko

Yiläpitäjän asetus

> Palauta Asennus valmis

🔶 Valitse 🚽 Valmis 💷 Return

Alavalikko	Toiminto
EAP-asetus	Aseta todennusprotokolla. PEAP : Windows Server -palvelimissa yleisesti käytössä oleva todennusprotokolla. PEAP-TLS : Windows Server -palvelimissa käytettävä todennusprotokolla. Aseta, kun käytät asiakkaan varmennetta. EAP-TLS : Yleisesti käytössä oleva todennusprotokolla asiakkaan varmenteen käyttämiseksi. EAP-Fast, LEAP : Valitse tämä, kun näitä todennusprotokollia käytetään.

Pasta 10

Alavalikko	Toiminto
Ohita lause	Anna salasana. Voit syöttää salasanaan vähintään 8 ja korkeintaan 63 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet
	syöttänyt salasanan ja painanut [↓]-painiketta, arvo asetetaan ja näkyy näytössä tähtenä (*).
	Kun sitä käytetään EasyMP Network Projection -toiminnon
	kanssa, salasanaa ei tarvitse syöttää tietokoneeseen, jos se on edelleen alkuperäinen (oletus) salasana.
	Turvallisuussyistä salasana on suositeltavaa vaihtaa ajoittain. Jos verkon asetukset alustetaan, alkuperäinen salasana palautetaan.
	Palauta-valikko" s.197
	Voit syöttää enintään 32 merkkiä kokoonpanovalikossa. Kun kirjoitat enemmän kuin 32 merkkiä, käytä tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.
	"Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151
	Nopea-tilassa, alkuperäinen salasana on asetettu. Alkuperäinen salasana on piilossa. Vaihda salasana voidaksesi käyttää Epson iProjection -ohjelmistoa.

Kun WPA/WPA2-EAP on valittu



Alavalikko	Toiminto
Käyttäjänimi	Anna tunnistuksessa käytettävä käyttäjänimi. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Jos valitaan PEAP-TLS tai EAP-TLS, näytetään se käyttäjänimi, joka saadaan automaattisesti asiakkaan varmenteesta. Voit muuttaa käyttäjänimeä, jos todennuspalvelin vaatii toisen käyttäjänimen. Voit syöttää enintään 32 merkkiä kokoonpanovalikossa. Kun kirjoitat enemmän kuin 32 merkkiä, käytä tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi. © "Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151 Jos myös domain-nimi on annettava, lisää domain-nimi ennen käyttäjänimeä ja erota se kenoviivalla.
Salasana	Anna tunnistuksessa käytettävä salasana. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Kun olet kirjoittanut salasanan ja painat Finish -painiketta, arvo asetetaan ja näkyy näytössä tähtenä (*). Voit syöttää enintään 32 merkkiä kokoonpanovalikossa. Kun kirjoitat enemmän kuin 32 merkkiä, käytä tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi. © "Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151
Asiakasvarmen ne	Näyttää asiakasvarmenteeseen tallennetut Myönnetty -, Myöntäjä - ja Voimassaoloaika -tiedot. Se on tyhjä, jos varmennetta ei ole asetettu.
Varmista palve linvarmenne	Aseta arvoon Päällä suorittaaksesi palvelinvarmenteen todennuksen varmistamisen. Palvelinvarmenteen varmistamiseksi on asetettava CA-sertifikaatti.
CA-sertifikaatti	Näyttää CA-sertifikaatin tallennetut Myönnetty -, Myöntäjä - ja Voimassaoloaika -tiedot. Se on tyhjä, jos varmennetta ei ole asetettu.

Alavalikko	Toiminto
Aseta Radius- palvelimen nimi	Aseta arvoon Päällä suorittaaksesi palvelimen nimen todennuksen palvelinvarmenteen tarkastuksen yhteydessä. Määrittämällä palvelimen nimen vähennät väärään varmennuspalvelimeen yhdistämisen vaaraa.
Radius-palveli men nimi	Määritä todennuspalvelimen nimi. Voit syöttää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (^ -symbolia ei voida käyttää).
Varm. palv.var menteen eräänt.pvm	Aseta arvoon Päällä suorittaaksesi sertifikaatin voimassaoloajan tarkastuksen palvelimen sertifikaatin tarkastuksen yhteydessä.

Langall. Lähiverkko-valikko

	v	erkon asetukset	
		Return	0
Perus	DHCP	Patra Pois	
Langaton	IP-osoite	182.168.100.100	
lähiverkko	Aliverkon peite	255.255.255.000	
Turvalisuus	Yhd.käyt. os.		
	DNS-palveln	000.000.000	
Lähiverkko	WINS-palvein		
Ylläpitäjän asetus	IP-osoitteen näyttö	Paana ja Pos)
Palauta			
Asennus valmis			

Alavalikko	Toiminto
DHCP	Voit määrittää, käytetäänkö (Päällä/Pois) <u>DHCP</u> ♥ :tä.
	Jos asetukseksi on valittu Päällä , muita osoitteita ei voida asettaa.



Alavalikko	Toiminto
IP-osoite	Voit syöttää projektorille määritetyn <u>IP-osoitteen</u> . Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero 0:sta 255:een)
Aliverkon peite	Voit syöttää projektorille <u>Aliverkon peitteen</u> . Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia aliverkon peitteitä ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0.0, 255.255.255.255
Yhd.käyt. os.	Voit syöttää IP-osoitteen projektorin yhdyskäytävälle. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia <u>yhdyskäytäväosoitteita</u> ei kuitenkaan voi käyttää. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0–255.255.255.255 (joissa x on numero välillä 0–255)
DNS-palvelin	Kun asetat postipalvelimen ja isäntänimen, DNS-palvelin antaa sinun lähettää sähköpostilla huomautuksia, jotka on luotu vuorovaikutteisia ominaisuuksia käyttäen. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x., 192.9.2.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (jossa x on numero 0-255) Kun DHCP -asetuksena on Päällä , DNS-palvelimen tiedot haetaan DHCP:llä. Tällöin näille asetuksille annetaan prioriteetti.

Alavalikko	Toiminto
WINS-palvelin	Kun määrität tallennussijainniksi verkkokansion, WINS- palvelin antaa sinun tallentaa huomautussisältöä, joka on luotu vuorovaikutteisia ominaisuuksia käyttäen. Valitse tämä, kun käytät WINS-palvelin ja määrität verkkokansion eri aliverkossa.
	Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää.
	127.x.x.x, 192.9.2.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (jossa x on numero 0-255)
	Jos et aseta WINS-palvelin, aseta 0.0.0.0.
	Kun DHCP on asetettu Päällä , WINS-palvelimen tiedot haetaan DHCP:llä. Tällöin näille asetuksille annetaan prioriteetti.
IP-osoit. näyttö	Jotta IP-osoite ei näkyisi Lähiverkon valmiustilanäytössä, valitse asetukseksi Pois .



Ylläpitäjän asetus -valikko



Alavalikko	Toiminto
Ylläpitäjän sala sana	Kirjoita verkkoasetusten Ylläpitäjän asetukset -valikon salasana. Voit syöttää enintään kuusitoista yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (*-symbolia ei voida käyttää). Jos ylläpitäjän salasanaa ei ole asetettu, napsauta OK salasanakentän ollessa tyhjä. Ylläpitäjän salasanaa käytetään myös Tussitaulun asetus. © "Perus-valikko" s.182
Verkon isäntäni mi	Tätä nimeä käytetään projektorin tunnistamiseen Web Control -toiminnossa. Voit syöttää enintään 15 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä. Ainoat symbolit, joita voit käyttää ovat - (tavuviiva) ja _ (alaviiva). (Ensimmäisen merkin tulisi kuitenkin olla kirjain ja viimeisen merkin tulisi olla aakkosnumeerinen merkki.)
PJLink-salasana	Aseta salasana, jota käytetään, kun projektoria käytetään yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. Voit syöttää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (symboleja ei voi käyttää). Tietoja kohteesta PJLink" s.158

Alavalikko	Toiminto
Web Control-sa lasana	Aseta salasana, jota käytetään määritettäessä asetuksia ja ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit syöttää enintään kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (*-symbolia ei voida käyttää). Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa projektorin asetukset ja ohjata sitä verkkoon yhdistetyn tietokoneen Internet-selaimella.
Monitor-salasa na	Aseta salasana käyttääksesi EasyMP Monitor -toimintoa. Voit syöttää enintään kuusitoista yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (*-symbolia ei voida käyttää).
Secure HTTP	Turvallisuuden vahventamiseksi projektorin ja tietokoneen välinen yhteys Web control -toiminnossa on salattu. Asetettaessa Web control -toiminnon turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa tämä asetus arvoon Päällä .
Postin ilmoitus	Siirtyy Postin ilmoitus -asetusvalikkoon.
Varmenteiden hallinta	Siirtyy Varmenteiden hallinta -asetusvalikkoon. ☞ "Varmenteiden hallinta -valikko" s.196
SNMP	Siirtyy SNMP-asetusvalikkoon. SNMP-valikko" s.197
Ensis. yhdyskäy tävä	Valitse ensisijaiseksi yhdyskäytäväksi Kiinteä tai Langaton.
AMX Device Dis covery	Kun haluat, että <u>AMX Device Discovery</u> -toiminto voi tunnistaa projektorin, määritä asetukseksi Päällä . Valitse asetukseksi Pois , jos laite ei ole kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ympäristöön.



Alavalikko	Toiminto
Crestron Room View	 Määritä tämä arvoon Päällä vain silloin, kun projektoria valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView - toiminnon avulla[®]. Muulloin asetus on arvossa Pois. "Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta[®]" s.159 Asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan projektorin uudelleen käynnistämisen jälkeen. Kun tämä on määritetty arvoon Päällä, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä. Web control Message Broadcasting (EasyMP Monitor -laajennus)
Bonjour	Aseta asetukseksi Päällä , kun muodostat yhteyden verkkoon Bonjour-toiminnolla. Katso Applen verkkosivustolta lisätietoja Bonjour-palvelusta. http://www.apple.com/
EPSON Message Broadcasting	Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Voit ladata Message Broadcasting -ohjelman ja sen käyttöoppaan seuraavalta Internet-sivulta. http://www.epson.com

Postin ilmoitus -valikko

Kun tämä on asetettu, saat sähköpostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus.

• "Postin virheilmoituksen lukeminen" s.156

	Ve	rkon asetuk	set		201	715
					Return	0
Perus	Postin imoitus	17	4164 	1 10	Pos	
Langaton	SMTP-palvelin	110.00	10.800.000			-
lähiverkko	Portin numero	00025				
Santana and	Sähköpostiosoite 1					
Turvaliseus	Sähköpostiosoite 2					
Langall.	Sähköpostiosoite 3					
Lähiverkko	Ilmoituksien asetus					
Yiläpitäjän	Järjestelmävirhe		2	1 3		
asetus	Lampun virhe	1	1 2	1 1		
Palauta	Kork. Lämpöt. Virhe	1.1	1 2	1 1		
	Kor. Lämpöt. Varoit.	1	1 2	1 1		
Asemus	Vaihda lamppu	1	1 2	1 1		
valnis	Muu virhe	1	8 2	1		
	Ei signaalia	1.1	1 2	113		
4						

Alavalikko	Toiminto
Postin ilmoitus	Sähköposteja voidaan lähettää etukäteen määritettyihin osoitteisiin, kun projektorin käytössä esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo Päällä .
SMTP-palvelin	Voit syöttää <u>IP-osoitteen</u> projektorin SMTP-palvelimelle. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero 0:sta 255:een)
Portin numero	Voit syöttää SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Voit syöttää numeroja välillä 1–65 535.
Sähköpostiosoi te 1/Sähköpos tiosoite 2/Sähkö postiosoite 3	Syötä sen kohteen sähköpostiosoite, johon haluat lähettää sähköposti-ilmoituksen. Voit rekisteröidä enintään kolme vastaanottajan osoitetta. Voit syöttää enintään 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (ei " () , ; < > [\]).Voit syöttää enintään 32 merkkiä kokoonpanovalikossa. Kun kirjoitat enemmän kuin 32 merkkiä, käytä tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.● "Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)" s.151 Kohteen 1 osoite on sähköposti-ilmoituksen lähettäjän osoite.



Alavalikko	Toiminto
llmoituksien ase	Voit halutessasi saada sähköpostitse ilmoituksen useista
tus	ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu ongelma tai varoitus, määritettyyn Sähköpostiosoitteeseen lähetetään esiintyneestä ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava sähköpostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia näytössä näkyvillä vaihtoehdoille.

Varmenteiden hallinta -valikko

Perus Asiakasvamene Tytjennä Mydmentiy Mydmentiy Tytjennä Mydmentiy Mydmentiy Kydmentiy Turvalinum CA-sersifikaatti Tytjennä Casersifikaatti Mydmentiy Längatti Mydmentiy Vijassaoloaka Tytjennä Vijassaoloaka Tytjennä Vijassaoloaka Tytjennä Vijassaoloaka Tytjennä Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka Vijassaoloaka	Perset Asiakasvarnene Tyrkjennä Längston läitverkko Myönetty Myönetty Vomassaoleaika Tyrkjennä Turvalisuus CA-sertifikaatti Tyrkjennä Längston läitverkko Myönetty Myönetty Vomassaoleaika Tyrkjennä Vissessaoleaika Vomassaoleaika Tyrkjennä Vissessaoleaika Vomassaoleaika Tyrkjennä Vissessaoleaika Vomassaoleaika Tyrkjennä Vissessaoleaika Vomassaoleaika Tyrkjennä Vomassaoleaika Tyrkjenä Tyrkjenä Vomassaoleaika Tyrkjenä Tyrkjenä Pailautis Myönetty E2283120
Peran Asakasvarmence Tytipenia Längston lähverkko Mydnetty Mydnetty Voimasseidsaka Tytipenia Turvallinus CA-sersifikastti Voimasseidsaka Tytipenia Längatki Längatki Längatki Serlus Mydnetty Mydnetty Voimasseidsaka Tytipenia Yääpitäjän aselus Mydnetty Mydnetty Eiseallinus Eiseallinus Mydnetty Mydnetty Konetty Eiseallinus Eiseallinus Pääuria Mydnetty Mydnetty Mydnetty Konetty Eiseallinus Eiseallinus Eiseallinus	Persit Asiakasvamene Tyhjeniä Längaton lakversko Myönetty Voinassadeaka Tyhjeniä Turvalissus CA-sertifikaatti Tyhjeniä Länyetko Myönetty Voinassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Tyhjeniä Vainassadeaka Päiniä Vainassadeaka Päiniä
Längster Mydmetty Bahverkka Turvallisuus CA-sersifikaatti Voimassaoloaka Tytjennä Längatka Mydmetty Voimassaoloaka Tytjennä Väägitäjän aselus Voimassaoloaka Tytjennä Väägitäjän aselus Voimassaoloaka Tytjennä Pääuria Voimassaoloaka E020130 Voimassaoloaka Yömönetty E0203130 Voimassaoloaka 2100-01-01 00:00:00 Voimassaoloaka	Kyönetty Längston Kävenko Voinassaloaika Turvalinuut CA-sertifikaatti Kyönetty Voinassaloaika Palauta Myönetty Kyönetty Palauta Myönetty Kyönetty
Turvallisure CA-sertifikasti Tyluensi Lanyaki Lähverkko Mydonetty Mydonetty Yilkpitäjän Voisassaloaka Palvitä Yilkpitäjän Trise allekripotettu varmenne Päivitä Palvuta Mydonetty EB283120 Asemus Voisassaloaka 2100-01-01 00:00:00	Tervallinous C.Asertifikaatti Tyhjennä Langat, Lähverkko Myönetty Myönetty Myönetty Voinassaoloaka Voinassaoloaka Vasetus Itse allekirjoitettu varsenne Päivitä Palauta Myönetty ES283120
Längalt, Lähiverkko Myönesty Myöntäjä Voimasseloeka Yillpitäjän Sensa Paisuta Tise allekirjoitettu varmene Myönnäjä Päisuta Paisuta Myönnäjä EB283120 Kyöntäjä Asemus Voimasseloiska 2100-01-01 00:00:00	Langat, Mydowstry Mydowstry Lishverkko Voinassaoloaka Voinassaoloaka Vite allekirjoitettu varinenne PENNE Pailurta Mydowstry EE283120
Vilipitijan Itse alekrijotettu varnene Palasta Palasta Mydentyj Mydentyj Kaenus Voinasseitoaka 2100-01-01 00:00:00	Yilipitäjän astus Itse allekijoitstu varmenne Myönetty E828120 Pallauta Myönetty E828120
Pataura Mydenetty E229170 Mydentaja E229170 Asarous Voisassaoleaka 2100-01-0100:00:00	Palauta Myönnetty EB283120 Myöntäjä EB283120
Asemus Voimassaoloaika 2100-01-01 00:00:00 Valmis	
	Asentus Voimassaoloaika 2100-01-01 00:00:00 valmis

Alavalikko	Toiminto
Asiakasvarmen	Näyttää asiakasvarmenteeseen tallennetut Myönnetty-,
ne	Myöntäjä- ja Voimassaoloaika-tiedot. Se on tyhjä, jos
	varmennetta ei ole asetettu. Sinun on asetettava
	Asiakasvarmenne, kun WPA/WPA2-EAP on valittuna
	kohdassa Turvallisuus ja PEAP-TLS tai EAP-TLS on valittuna
	kohdassa EAP-asetus .
	Valitse Tyhjennä poistaaksesi tallennetun varmenteen.

Alavalikko	Toiminto
CA-sertifikaatti	Näyttää CA-sertifikaatin tallennetut Myönnetty -, Myöntäjä - ja Voimassaoloaika -tiedot. Se on tyhjä, jos varmennetta ei ole asetettu. Sinun on asetettava CA-sertifikaatti varmennuspalvelimen varmennetta tarkistettaessa, kun WPA/WPA2-EAP on valittuna kohdassa Turvallisuus . Valitse Tyhjennä poistaaksesi tallennetun varmenteen.
Itse allekirjoitet tu varmenne	(Tämä voidaan asettaa vain, jos Secure HTTP -asetukseksi on määritetty Päällä .) Näytetään projektorin palvelintoiminnon hallitseman sertifikaatin Myönnetty -, Myöntäjä - ja Voimassaoloaika - tiedot. Tietoa ei näytetä, jos Verkkopalvelinvarmenne on asetettu. Valitse Päivitä päivittääksesi itse allekirjoitetun varmenteen.
Verkkopalvelin varmenne	(Tämä voidaan asettaa vain, jos Secure HTTP -asetukseksi on määritetty Päällä .) Näytetään projektorin sertifikaatin Myönnetty -, Myöntäjä - ja Voimassaoloaika -tiedot. Tietoja ei näytetä, jos Itse allekirjoitettu varmenne on asetettu. Valitse Tyhjennä poistaaksesi tallennetun varmenteen.



• Web Control -toimintoa käytetään varmenteiden asettamiseen.

- ← "Varmenteiden asetus" s.154
- Voit asentaa digitaalisia sertifikaatteja projektoriin myös USBtallennusvälineeltä. Jos kuitenkin asennat sekä USBtallennusvälineeltä että verkosta, se ei mahdollisesti asennu oikein.



SNMP-valikko



Alavalikko	Toiminto
SNMP	SNMP :tä käyttävää projektoria tarkkaillaan asetuksella Päällä . Kun haluat käyttää SNMP:tä projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:tä tulisi käyttää pääkäyttäjän toimesta. Oletusarvo on Pois .
Trap IP -osoite 1/ Trap IP-osoite 2	Voit rekisteröidä enintään kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta. Voit syöttää kunkin osoitteen kenttään arvon väliltä 0–255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi käyttää. 127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero 0:sta 255:een)
Yhteisönimi	Aseta SNMP:n yhteisönimi. Voit syöttää enintään 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkiä (voit käyttää vain @- symbolia).

Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

	Verkon asetukset
Perus	Palauta verkkoasetukset.
Langaton Whiverkko	
Turvalisuus	
Langall, Lähiverkko	Habarto salautas?
Yilipitäjän asetus	K/14 8 0
Palauta	
Asennus valmis	

Alavalikko	Toiminto
Palauta verkkoa setukset.	Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kyllä .
	Kun verkon asetukset palautetaan, Salasana, Ylläpitäjän salasana ja Varmenteiden hallinta -valikoiden asetukset palautuvat oletusarvoihinsa ja varmenteet poistetaan. Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin näkyviin tulee Perus- valikko.



ECO-valikko

Kun teet ECO-valikkoasetuksia, projektori suorittaa virransäästötoimintoja. Kun virransäästöasetukset on otettu käyttöön, lehtikuvake näkyy kunkin alavalikon vieressä.

Kuva		Return 🙂	
Signaali	Virrankulutus Valon optimoija	Normaali Pois	
Asetukset	Virransaastotila Virr.sääst.til. aika	Paalla 30 min Päällä	a
Laajennettu	Valmiustila FCO-nävttö	Yhteys katkaistu Päällä	6
Verkko	Palauta		
ECO 🔮			
Info			
Palauta			

Alavalikko	Toiminto
Virrankulutus	Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta. Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten heijastettaessa kuvia pimeässä huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun valitaan ECO, virrankulutus projisoinnin aikana pienenee ja tuulettimen pyörimisestä aiheutuva melu vaimenee.
	Kun Automaattinen on asetettu, valaistusanturi tunnistaa ympäristön kirkkauden ja lampun kirkkautta säädetään automaattisesti. Käytettäessä korkealla paikalla tai paikoissa, joissa on korkea lämpötila, et ehkä voi muuttaa asetuksia.

Alavalikko	Toiminto					
Valon optimoija	(Tämä voidaan asettaa vain, jos Virrankulutus-asetukseksi on määritetty Normaali tai Automaattinen.)					
	Asetettuna Päällä -tilaan lampun kirkkautta säädetään projisoitavan kuvan mukaan. Tämä auttaa sähkön kulutuksen vähentämisessä vähentämällä lampun kirkkautta projisoitavan kohtauksen mukaisesti. Asetus tallennetaan kullekin Väritilalle.					
Virransäästötila	Asetettuna Päällä -tilaan, tämä pysäyttää projisoinnin automaattisesti, kun kuvasignaalia ei vastaanoteta eikä mitään toimintoja suoriteta asetettuun aikaan. Jos myöskään kuvasignaalia ei lähetetä määritettyyn aikaan, lamppu himmenee, kunnes virta sammuu. Kun kuvasignaalia lähetetään, projektori palaa normaaliin käyttötilaan.					
Virr.sääst.til. ai ka	Kun Virransäästötila on asetettu Päällä -tilaan, voit määrittää ajan, jonka jälkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika voi olla yhdestä 30 minuuttiin.					
A/V-mykistysa jastin	Asetettuna Päällä -tilaan tämä kytkee virran automaattisesti pois päältä 30 minuutin kuluttua siitä, kun A/V-mykistys on otettu käyttöön. Jos myös A/V-mykistys on käytössä ja määritetty aika on kulunut, lamppu himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/ V-mykistys otetaan pois käytöstä, projektori palaa normaaliin käyttötilaan.					
Valmiustila	 Jos määrität Yhteys päällä, voit suorittaa seuraavat toiminnot, vaikka projektori on valmiustilassa. Valvo ja ohjaa projektoria verkossa olevalla tietokoneella Lähetä audiota ja kuvia ulkoiseen laitteeseen (vain, kun A/V-lähtö on asetettu tilaan Aina) 					
	 Valitse Liitäntätilan asetukseksi Lisäasetukseksi kun valvot ja ohjaat projektoria langattomassa lähiverkossa. Verkko - Langaton LAN - Liitäntätila s.187 					



Alavalikko	Toiminto
ECO-näyttö	Asetettuna Päällä -tilaan, kun lampun kirkkaus muuttuu normaalista matalaan tai matalasta normaaliin, lehtikuvakkeet näkyvät projisoidun näytön vasemmassa alaosassa ilmaisten virransäästötilan.
Palauta	Voit palauttaa kaikki ECO-valikon säätöarvot oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso. © "Palauta-valikko" s.185

Info-valikko (Vain Näyttö)

Tästä voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Määritettävät kohdat riippuvat heijastettavasta lähteestä, kuten seuraavista näyttökuvista käy ilmi. Jotkin mallit eivät tue kaikkia syöttölähteitä.

← "Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53

Kuva	Return 🕐
Signaali	Versio
Asetukset	
Laajennettu	
Verkko	
ECO	
Info	0
Palauta	

Alavalikko	Toiminto				
Projektoritiedot	 Lampun käyttöaika: Näyttää lampun kokonaiskäyttöajan *. Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit näkyvät keltaisina. 				
	• Lähde: Näyttää lähteen nimen siltä laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.				
	• Tulosignaali: Näyttää Tulosignaalin asetuksen Signaali- valikossa lähteestä riippuen.				
	• Kuvatarkkuus: Näyttää kuvatarkkuuden.				
	• Videosignaali: Näyttää Videosignaali asetuksen Signaali- valikossa.				
• Virkistystaajuus: Näyttää <u>virkistystaajuuden</u> ♥.					
	• Synkr.tiedot : Näyttää kuvan signaalin tiedot. Näitä tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessä.				
	• Tila: Näyttää tiedot projektorissa tapahtuneista virheistä. Näitä tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessä.				
	• Sarjanumero: Näyttää projektorin sarjanumeron.				
	 Tapahtumatunnus: Näyttää projektorissa esiintyneet ongelmat tapahtumatunnuksia käyttäen, kun projektori ja tietokone on liitetty verkon kautta. Katso seuraavalta sivulta tarkemmat tiedot tapahtumatunnuksesta. "Tietoja kohteesta Event ID" s.226 				
Versio	Main/Main2: Näyttää projektorin laiteohjelmiston version.				

* Kokonaiskäyttöaikana näkyy ensimmäisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli näytetään "10H", "11H", jne.



Palauta-Valikko

Kuva	Return O
Signaali	Palauta kaikki Lampun käyttöajan pal.
Asetukset	
Laajennettu	
Verkko	
ECO	
Info	
Palauta 🛛 😋	

Alavalikko	Toiminto				
Palauta kaikki	Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi- valikossa.				
	Seuraavat kohteet eivät palaudu oletusarvoihinsa: Tulosignaali , Zoomaus, Kuvan siirtymä, Käyttäjän logo , kaikki kohteet Verkko -valikossa, Lampun käyttöaika, Kieli ja Salasana .				
Lampun käyttöa jan pal.	Tyhjentää kerääntyneen lampun käyttöajan. Nollaa tämä arvo, kun vaihdat lampun.				

Suorittaa eräasetuksen useille projektoreille

Kun Konfigurointi-valikon sisältö on asetettu projektorille, voit käyttää sitä eräasetuksen suorittamiseen useille projektoreille (eräasetustoiminto).

Käytä jotakin seuraavista menetelmistä.

- Asetus käyttämällä USB-muistia.
- Aseta käyttämällä EasyMP Network Updater-sovellusta. Katso lisätietoja *Asennusopas*.
- *•* Asennusopas





Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan ongelmien tunnistustoimenpiteet ja ongelmien selvittäminen.

Ohjeen käyttö



Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjenäytön saa näkyviin painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla kysymyksiin.



Paina [Help]-painiketta.

Help-näyttö tulee näkyviin.

Kaukosäätimen käyttäminen





Ohjauspaneelin käyttö

2

Valitse valikkokohta.



Kaukosäätimen käyttäminen



Ohjauspaneelin käyttö





Vahvista valinta.

Kaukosäätimen käyttäminen





Kysymykset ja vastaukset näkyvät alla olevassa näytössä. Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.



Ongelmanratkaisu



Jos sinulla on projektoriin liittyvä ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso jaksoa "Merkkivalojen lukeminen".

Jos ilmaisimet eivät osoita selvästi, mikä ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

☞ "Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua" s.209

Merkkivalojen lukeminen

Projektori on varustettu seuraavalla neljällä merkkivalolla. Merkkivalojen väri- ja valaistustila näyttävät projektorin tilan.



Virran merkkivalo

2

- Tilan merkkivalo
- 3 Lampun merkkivalo

Ilmaisevat projektorin tilan. Ilmaisevat projektorin tilan. Ilmaisee projisointilampun tilan.



4 Lämpötilan merkkivalo

Ilmoittaa sisäisen lämpötilan.

Merkkivalot		Tila	Selitys	
Virtalähde	Tila			
Sininen - Palaa	🗆 Pois	Valmiustila	Projektoriin tulee virtaa. Kun tässä tilassa painetaan [也]-virtapainiketta, projisointi käynnistyy.	
		Verkon valvonnan tila	Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys päällä -tilaan). Jos virtajohto irrotetaan ja liitetään uudelleen tässä tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisenä.	
Sininen - Palaa	Sininen - Vilk-	Lämpenee-tila	Projektori on tässä tilassa heti käynnistyksen jälkeen. Lämpeneminen kestää noin 30 sekuntia lampun käynnistyksen jälkeen. Tässä tilassa projektoria ei voi sammuttaa edes [ひ]-virtapainiketta painamalla.	
	Kuu	Jäähtyy-tila	Projektori on tässä tilassa heti sammutuksen jälkeen. Tässä tilassa kaikki painikkeet ovat pois käytöstä.	
Sininen - Palaa	Sininen - Palaa	Normaalitila	Projektori projisoi.	

Katso alla olevasta taulukosta merkkivalojen tila ja ongelmien ratkaisuohjeet.

Jos mikään merkkivalo ei pala, tarkista, että virtajohto on kytketty oikein ja että laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun virtajohto on irrotettu, [U]-merkkivalo jää vähäksi aikaa palamaan. Tämä ei ole vika.

Merkkivalot				Syy	Korjaustapa tai tila
Virtalähde	Tila	Lamppu	Lämpötila		
D Pois	Sininen - Vilkkuu	⊖ Oranssi - Vilkkuu	□ Pois	Sisäinen virhe	Lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. <i>Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo</i>
D Pois	Sininen - Vilkkuu	D Pois	⊖ Oranssi - Vilkkuu	Tuulettimen virhe Tunnistimen virhe	Lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. <i>Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo</i>



Merkkivalot		Syy	Korjaustapa tai tila		
Virtalähde	Tila	Lamppu	Lämpötila	-	
D Pois	ininen - Vilkkuu	D Pois	Oranssi - Pa- laa	Kork. Lämpöt. Vir- he (Ylikuumenemi- nen)	 Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa. Tarkista, että ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivät ole tukossa eikä projektoria ole asetettu seinää vasten.
					 Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
					Jos käytät laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila -asetukseksi Päällä . ☞ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.178
D Pois	Sininen - Vilkkuu	Oranssi - Pa- laa	□ Pois	Lampun virhe Lamppu epäkun- nossa	 Tarkista seuraavat kaksi seikkaa. Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
					Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto. Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin käyttö, irrota sähköpistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson- projektoreiden yhteystietoluettelo. ☞ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
					Jos se on rikki: Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin lamppu on vaihdettu.)
					Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
					Jos käytät laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Päällä.
					Laajennettu - Tominta - Korkeapaikkatha 5.1/8



Merkkivalot		Syy	Korjaustapa tai tila		
Virtalähde	Tila	Lamppu	Lämpötila		
				Lampun suojus au- ki	Tarkista, että lamppu ja lampun suojus on asennettu oikein. Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty. ☞ "Lampun Vaihtaminen" s.233
D Pois	u Sininen - Vilkkuu	∂ ∎⊂ Oranssi - Vilkkuu	⊖ Oranssi - Vilkkuu	Autom. iiriks. virhe	Lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
D Pois	u Sininen - Vilkkuu	Oranssi - Pa- laa	Oranssi - Pa- laa	Virtavirhe	
∷∎∷ Sininen - Vilkkuu	Tilakohtai- nen merkki- valo	Tilakohtai- nen merkki- valo	Oranssi - Vilkkuu	Kor. Lämpöt. Va- roit.	 (Tämä ei ole epänormaalia. Jos lämpötila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan automaattisesti.) Tarkista, että ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivät ole tukossa eikä projektoria ole asetettu seinää vasten. Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. "Ilmansuodattimen Puhdistaminen" s.230, "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.237
ininen - Vilkkuu	Tilakohtai- nen merkki- valo	Oranssi - Vilkkuu	Tilakohtai- nen merkki- valo	Vaihda lamppu	Vaihda se uuteen lamppuun. ☞ "Lampun Vaihtaminen" s.233 Jos käytät lamppua sen vaihtovälin umpeuduttua, lampun räjähtämisen todennäköisyys kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.
D Pois	Sininen - Vilkkuu	Oranssi - Pa- laa	Oranssi - Pa- laa	Esteen tunnistus- virhe	 Varoitusääni kuuluu ja "Poista esteet, jotka häiritsevät projektioaluetta." -viesti tulee näkyviin. Projektori sammuu automaattisesti, jos mitään ei tehdä. Tarkista seuraavat kaksi seikkaa. Varmista, ettei mikään este häiritse projisointi-ikkunaa. Poista kaikki esteet. Puhdista estetunnistin, jos esteitä ei ole. * Estetunnistimen puhdistaminen" s.229 Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin käyttö, irrota sähköpistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. * Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Ongelmanratkaisu



- () ·
 - Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
 - Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tässä taulukossa, lopeta projektorin käyttö, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
 - Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Ongelmanratkaisu



Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivätkä merkkivalot tarjoa ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyviä sivuja.

Kuviin liittyvät ongelmat

• Kuvia ei näy	🖝 s.210
Projisointi ei käynnisty, projisointialue on kokonaan musta	
 Liikkuvat kuvat eivät näy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi) Tietokoneesta toistetut liikkuvat kuvat näyttävät mustilta eikä kuvia heijasteta 	☞ s.211
 Kuvien projisointi päättyy automaattisesti 	🖝 s.211
• Näyttöön tulee viesti "Ei tueta."	🖝 s.212
• Näyttöön tulee viesti "Ei signaalia"	🖝 s.212
• Kuvat ovat epäselviä, epätarkkoja tai vääristyneitä	🖝 s.213
Kuvissa on häiriöitä tai vääristymiä	🖝 s.213
 Hiiren osoitin vilkkuu (vain projisoitaessa USB Display - toiminnolla) 	€ s.214
• Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on käännetty Vain osa kuvasta näkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivät ole oikeat jne	☞ s.214
• Kuvan värit eivät ole oikeat Koko kuvan sävy on purppuranpunertava tai vihertävä, kuvat ovat mustavalkoisia, värit ovat himmeät jne	☞ s.215
• Kuvat näyttävät tummilta	🖝 s.216

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy päälle	🖝 s.216
-------------------------------	---------

Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa

 Projisoituun näyttöön ei voi piirtää 	🖝 s.217
 Tietokonetta ei voida käyttää projisoidusta näytöstä tietokoneeseen liittämisen jälkeen 	€ s.217
• Näkyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe."	🖝 s.218
• Tietokoneen hiiri ei toimi oikein	🖝 s.218
• Vuorovaikutteinen kynä ei toimi	🖝 s.218
 Vuorovaikutteinen kynä reagoi hitaasti (vain USB Display - projisoinnissa) 	☞ s.219
• Kosketustoimintoja ei voida suorittaa oikein (vain EB-1430Wi)	🖝 s.219
 Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan manuaalisesti kalibroidessa 	€ s.219
• Jaetun projektorin tussitauluun ei voida liittää	🖝 s.220
 Jaettua piirustuksen sisältöä ei voida katsella 	🖝 s.220
• Jaetun tussitaulun näyttöä ei voida tallentaa verkkoselaimessa	🖝 s.221
 Siepattaessa, tulostettaessa tai tallennettaessa ei voida suorittaa toimintoja 	☞ s.221
• Projisoidun näytön sieppausta ei voida liimata oikein	🖝 s.221
• Ei voida tulostaa normaalisti	🖝 s.221
• Ei voida skannata normaalisti	🖝 s.222
 Aika ei ole synkronoitu, sisäisen tallennuksen asetukset eivät heijastu oikein 	☞ s.222
• Lähdettä ei voida muuttaa	🖝 s.222

Muita ongelmia

• Ääntä ei kuulu tai ääni on heikko	
• Äänessä on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)	🖝 s.223
• Kaukosäädin ei toimi	🖝 s.223
• Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen	€ s.224



Langattoman lähiverkon todennusasetukset puuttuvat	
Projektorissa ilmenevistä ongelmista ei tule sähköposti-ilmoitusta	🖝 s.224
 Viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemäisillään." näytetään 	☞ s.225

• Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella 🖝 s.225

Kuviin liittyvät ongelmat

Kuvia ei näy

Tarkista	Korjauskeino
Painoitko [U]-virtapainiketta?	Kytke virta päälle painamalla [也]-virtapainiketta.
Ovatko kaikki merkkivalot pois päältä?	Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
	Kytke projektorin virtajohto oikein.
	Asennuksesta projisointiin" s.52
	Tarkista katkaisin ja vastaavat sähköosat varmistaaksesi, että laite saa virtaa.
Onko A/V-mykistys päällä?	Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosäätimen [A/V Mute]-painiketta.
	☞ "Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)" s.139
Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?	Palauta kaikki asetukset.
	🖝 Palauta - Palauta kaikki s.200
Onko projisoitu kuva kokonaan musta?	Jotkut syötettävät kuvat, kuten näytönsäästäjät, voivat olla kokonaan mustia.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	
Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?	Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
(Vain heijastettaessa kuvia videolähteestä)	🖝 Signaali - Videosignaali s.175
Onko USB-kaapeli liitetty oikein?	Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitä se uudelleen, jos se ei ole liitettynä tai sitä ei ole liitetty oikein.
(Ainoastaan silloin, kun käytetään USB Display -toimintoa)	
Näkyykö Windows Media Center koko ruudun kokoisena?	Kun Windows Media Center näkyy koko näytöllä, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydellä.
(Ainoastaan silloin, kun käytetään USB Display -toimintoa tai verkon yhteyttä)	Pienennä näytön kokoa.



Tarkista	Korjauskeino
Onko näytöllä sovellus, joka käyttää Windows DirectX -toimintoa?	Sovellukset, jotka käyttävät Windows DirectX-toimintoa, eivät ehkä näytä kuvia oikein.
(Ainoastaan silloin, kun käytetään USB Display -toimintoa tai	
verkon yhteyttä)	

Liikkuvat kuvat eivät näy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista	Korjauskeino
Lähetetäänkö tietokoneen kuvasignaali nestekidenäyttöön ja näyttöön? (Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai	Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lähtöön. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan.
tietokoneesta, jossa on sisäänrakennettu nestekidenäyttö)	
Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisältö suojattu tekijänoikeuksin?	Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijänoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan tietokoneelta. Katso lisätietoja soittimen mukana tulevasta käyttöoppaasta.

Kuvien projisointi päättyy automaattisesti

Tarkista	Korjauskeino
Onko Virransäästötila tai A/V-mykistysajastin asetettu Päällä	Jos jokin näistä on asetettu Päällä-tilaan, virta sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa.
tilaan?	 Kun Virransäästötila on asetettu Päällä-tilaan: Jos mitään toimintoa ei suoriteta määrättyyn aikaan, kun kuvasignaalia ei lähetetä. Kun A/V-mykistysajastin on asetettu Päällä-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-mykistyksen käyttöönotosta.
	Varmista projektorin automaattisen sammutuksen estämiseksi, että kukin asetus on asetettu Pois -tilaan. ☞ ECO - Virransäästötila, A/V-mykistysajastin s.198
Onko projektori virransäästötilassa?	Jos tietokone on virransäästötilassa, eikä mitään toimintoa suoriteta määrättyyn aikaan, kuva voi kadota näkyvistä. Tee tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi näkyviin.



Näyttöön tulee viesti "Ei tueta."

Tarkista	Korjauskeino
Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?	Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
(Vain heijastettaessa kuvia videolähteestä)	🖝 Signaali - Videosignaali s.175
Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja päivitystaajuus tilaa? (Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	Katso tietokoneen käyttöohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden muuttamiseen. ☞ "Tuetut Näytöt" s.244

Näyttöön tulee viesti "Ei signaalia"

Tarkista	Korjauskeino
Onko johdot kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
	"Asennuksesta projisointiin" s.52
Onko oikea portti valittu?	Vaihda kuva painamalla kaukosäätimen, ohjauspaneelin tai Control Pad in [Source Search] -painiketta.
	"Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)" s.53
Onko liitetyn tietokoneen tai videolaitteen virta päällä?	Kytke laitteeseen virta.
Lähetetäänkö kuvasignaalit projektoriin?	Jos kuvasignaalit lähetetään ainoastaan tietokoneen nestekidenäyttöön tai lisänäyttöön, niiden lähetystä on muutettava
(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on sisäänrakennettu nestekidenäyttö)	niin, että ne lähetetään myös ulkoisesti. Joissakin tietokonemalleissa kuvasignaalit eivät enää näy nestekidenäytössä tai lisänäytössä, kun ne lähetetään ulkoiseen kohteeseen.
	Jos kytkentä tehdään niin, että projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
	nayttoon lähettava toimintonappain (Fn-nappain) ei valttamatta toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja kytke ne sitten uudelleen päälle.
	"Asennuksesta projisointiin" s.52
	Tietokoneen dokumentaatio
Onko projektori virransäästötilassa?	Jos tietokone on virransäästötilassa, eikä mitään toimintoa suoriteta määrättyyn aikaan, kuva voi kadota näkyvistä. Tee tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi näkyviin.



Kuvat ovat epäselviä, epätarkkoja tai vääristyneitä

Tarkista	Korjauskeino
Onko kohdistus säädetty oikein?	Säädä kohdistusta siirtämällä kohdistusvipua.
	"Tarkennuksen korjaaminen" s.63
Onko projektorin etäisyys sopiva?	Heijastaako se suositellun projisointietäisyyden ulkopuolelle?
	Määritä asetus suositellulle alueelle.
	🖝 "Näytön Koko ja Projisointietäisyys" s.242
Onko Trapetsi-säädön arvo liian suuri?	Pienennä heijastuskulmaa pienentääksesi Trapetsi-korjausta.
	🖝 "Kuvan pystysijainnin säätö (vain jalkojen kanssa toimitetut mallit)" s.62
Onko <u>Kuvasuhde</u> [▶] asetettu oikein?	Projisoidun kuvan kuvasuhdetta voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.
	Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen" s.67
Onko linssiin muodostunut kosteutta?	Jos projektori siirretään yhtäkkiä kylmästä lämpimään ympäristöön tai ympäristön lämpötila muuttuu nopeasti, linssin pintaan voi muodostua kosteutta, mikä voi tehdä kuvista epäselviä. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen käyttöä. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, että kosteus häviää.

Kuvissa on häiriöitä tai vääristymiä

Tarkista	Korjauskeino
Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?	Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
(Vain heijastettaessa kuvia videolähteestä)	🖝 Signaali - Videosignaali s.175
Onko johdot kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
	☞ "Laitteen kytkentä" s.33
Onko käytössä jatkojohto?	Jos käytössä on jatkojohto, sähköiset häiriöt voivat vaikuttaa signaaleihin. Käytä projektorin mukana toimitettuja johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma käyttämistäsi johdoista.
Onko sopiva tarkkuus valittu?	Määritä tietokoneen asetukset niin, että lähetettävät signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	Tuetut Näytöt" s.244
	Tietokoneen dokumentaatio
Onko <u>Synkronointi</u> [₩] - ja <u>Seuranta</u> [₩] -asetukset säädetty oikein?	Suorita säädöt automaattisesti painamalla joko kaukosäätimen [Auto]-painiketta tai käyttöpaneelin [4]-painiketta.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	Jos kuvien säädöt eivät ole kohdallaan automaattisen säädön jälkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
	🖝 Signaali - Seuranta ja Synkronointi s.175



Tarkista	Korjauskeino
Onko Kuvatarkkuus -kohdan asetuksena muu kuin Autom. ? (Vain projisoitaessa jaetulla näytöllä)	Kuva saattaa olla virheellinen, jos Kokoonpano-valikon Kuvatarkkuus -asetus ja heijastetun kuvan tarkkuus eivät täsmää.
	Jos kuva on virheellinen, aseta Kuvatarkkuus-kohdan asetukseksi Automaattinen.
	🖝 Signaali - Kuvatarkkuus s.175
Onko asetus Siirrä kerroksellinen ikkuna valittuna?	Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
(Ainoastaan silloin, kun käytetään USB Display -toimintoa)	merkintä valintaruudusta Siirrä kerroksellinen ikkuna.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain projisoitaessa USB Display -toiminnolla)

Tarkista	Korjauskeino
Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestä joustava. valittu?	Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestä joustava. (Windows 2000 ei tue tätä toimintoa.)
	Windows Aero poistetaan käytöstä, jos tämä valitaan Windows Vista/7 -järjestelmässä.

Osa kuvasta puuttuu (Suuri), Kuva on pieni, Kuvasuhde ei ole sopiva tai Kuva on käännetty

Tarkista	Korjauskeino
Heijastetaanko kuvaa suurinäyttöisestä tietokoneesta?	Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	🖝 Signaali - Kuvatarkkuus s.175
Suurentuuko kuva yhä Zoomaus-toiminnolla?	Paina kaukosäätimen [Esc]-painiketta ja poista Zoomaus-toiminto käytöstä.
	"Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)" s.141
Onko näytön paikka säädetty oikein?	(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer-portista)
	Suorita säädöt painamalla joko kaukosäätimen [Auto]-painiketta tai käyttöpaneelin [🛹]-painiketta.
	Voit määrittää kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
	🖝 Signaali - Paikka s.175
Onko tietokoneen asetuksissa määritetty kaksi näyttöä?	Jos tietokoneen Ohjauspaneeli Näytön ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi näyttöä, projektori heijastaa vain
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	noin puolet tietokoneen näytössä olevasta kuvasta. Jos haluat näyttää tietokoneen näytössä koko kuvan, poista kahden
	nayton asetus kaytosta.
	- Helokoneen video-onjannen käyttöönjeet



Tarkista	Korjauskeino
Onko sopiva tarkkuus valittu?	Määritä tietokoneen asetukset niin, että lähetettävät signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)	"Tuetut Näytöt" s.244
	Tietokoneen dokumentaatio
Säädettiinkö kuvan paikkaa Säädä zoomaus- tai Trapetsi-toiminnon	Suorita Kuvan siirtymä, kun haluat säätää kuvan paikkaa Säädä zoomaus- tai Trapetsikorjauksen suorittamisen jälkeen.
suorittamisen jälkeen?	"Kuvan sijainnin säätäminen (Kuvan siirtymä)" s.61
Onko projisointitila oikea?	Aseta projektorin asennuksesta riippuen projisointitilaksi joku seuraavista: Etuala, Etuala/Ylösalaisin, Taka-ala,
	Taka-ala/Ylösalaisin.
	Laajennettu - Projisointi s.178
	"Asennustavat" s.30

Kuvan värit eivät ole oikeat

Tarkista	Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketystä laitteesta tulevia	Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
signaaleja?	• Kun kuva tulee Computer-porttiin liitetystä laitteesta.
	Signaali - Tulosignaali s.175
	• Kun kuva tulee Video-porttiin liitetystä laitteesta.
	Signaali - Videosignaali 8.175
Onko kuvan kirkkaus säädetty oikein?	Säädä Kirkkaus-asetus Konfigurointi-valikosta.
	Kuva - Kirkkaus s.173
Onko johdot kytketty oikein?	Tarkista, että kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
	☞ "Laitteen kytkentä" s.33
Onko Kontrasti ^{III} säädetty oikein?	Säädä Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
	Kuva - Kontrasti s.173
Onko värinsäätö asetettu asianmukaiseen arvoon?	Säädä Gamma-, RGB- tai RGBCMY-asetusta Kokoonpano-valikosta.
	✓ Kuva - Lisäasetukset s.173
	☞ "Kuvan säätäminen" s.65
Onko värikylläisyys ja värisävy säädetty oikein?	Säädä Värikylläisyys- ja Värisävy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
(Vain heijastettaessa kuvia videolähteestä)	Kuva - Värikylläisyys ja Värisävy s.173



Kuvat näyttävät tummilta

Tarkista	Korjauskeino
Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?	Säädä Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
	Kuva - Kirkkaus s.173
	ECO - Virrankulutus s.198
Onko <u>Kontrasti</u> ^{>>} säädetty oikein?	Säädä Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
	🖝 Kuva - Kontrasti s.173
Onko aika vaihtaa lamppu, kun?	Kun lampun käyttöiän loppu on lähellä, kuvista tulee tummempia ja värin laatu heikkenee. Vaihda lamppu uuteen.
	"Lampun Vaihtaminen" s.233
Käytätkö projektoria korkealla paikalla tai paikassa, jossa on korkea lämpötila?	Näyttö voi muuttua tummaksi katsottaessa korkeassa sijainnissa tai paikassa, jossa on korkea lämpötila. Vaikka et voi tällöin tehdä Virrankulutus -asetuksia, voit jatkaa projektorin käyttöä.

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy päälle

Tarkista	Korjauskeino
Painoitko [ひ]-virtapainiketta?	Kytke virta päälle painamalla [也]-virtapainiketta.
Ovatko kaikki merkkivalot pois päältä?	Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule. Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen. ☞ "Asennuksesta projisointiin" s.52 Tarkista katkaisin ja vastaavat sähköosat varmistaaksesi, että laite saa virtaa.
Syttyvätkö ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa kosketetaan?	Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Onko Toimintalukko tilaan Täyslukitus ?	Paina kaukosäätimen [Ů]-painiketta. Jos et halua käyttää Toimintalukko -asetusta, valitse asetukseksi Pois . ☞ Asetukset - Toimintalukko s.176
Onko kaukovastaanotin asetettu oikein?	Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.


Ongelmia vuorovaikutteisissa ominaisuuksissa

Projisoituun näyttöön ei voi piirtää

Tarkista	Korjauskeino
Onko kynä kalibroitu oikein?	Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynä, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, jotta projektori tunnistaa kynän sijainnin oikein.
	Lisäksi kalibroi kynä uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.
	"Automaattinen kalibrointi" s.75
Onko Kynätila asetettu PC-interaktiivinen-tilaan?	Aseta Konfigurointi-valikossa Kynätila PC Free -huomautus.
	Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynätila s.178

Tietokonetta ei voida käyttää projisoidusta näytöstä tietokoneeseen liittämisen jälkeen

Tarkista	Korjauskeino
Onko Laajennettu asetettu oikein?	 Tee seuraavat asetukset: Aseta Konfigurointi-valikossa Kynätila PC-interaktiivinen. Valitse kokoonpanovalikon kohdassa Laajennettu - USB Type B -asetukseksi Easy Interactive Function tai USB Display/Easy Interactive Function. Käytettäessä USB Display -toimintoa valitse USB Display/Easy Interactive Function. Laajennettu – USB Type B s.178
Onko Kynän käyttötila asetettu oikein?	 EB-1420Wi: Käytettäessä vuorovaikutteisia kyniä kuten hiirtä käytetään, valitse Kynän käyttötila asetukseksi 2 käyttäj./Hiiri tai 1 käyttäjä/Hiiri Konfigurointi-valikossa. EB-1430Wi: Käytettäessä vuorovaikutteisia kyniä tai sormea kuten hiirtä käytetään valitse Kynän käyttötila asetus Konfigurointi-valikosta liitetyn tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynän käyttötila s.178
Onko USB-kaapeli liitetty oikein?	Tarkista USB-kaapelin kytkennät. Ongelman voi ehkä ratkaista irrottamalla ja kytkemällä USB-kaapelin uudelleen.
Jos käytät kannettavaa tietokonetta, jonka akkuteho on vähissä, USB-portti voi lakata toimimasta etkä ehkä voi käyttää USB- laitteita.	Kytke tietokone virtalähteeseen.



Näkyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe."

Tarkista	Korjauskeino
Vuorovaikutteisissa toiminnoissa ilmeni virhe.	Ota yhteys paikalliseen lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
	Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tietokoneen hiiri ei toimi oikein

Tarkista	Korjauskeino
Onko vuorovaikutteinen kynä asetettu projisointinäytölle?	Siirrä vuorovaikutteinen kynä projisointinäytöltä tai kytke se pois päältä.

Vuorovaikutteinen kynä ei toimi

Tarkista	Korjauskeino
Vuorovaikutteisen kynän ja projektorin välisellä signaalireitillä on este.	Poista este. Älä myöskään estä signaalin kulkua, kun seisot projektionäytön edessä.
Jokin muu, esimerkiksi infrapunasäteitä lähettävä valonlähde, häiritsee signaalia.	Älä käytä samassa huoneessa infrapunakaukosäädintä tai -mikrofonia, sillä ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen kynän toimintahäiriön. Sammuta häiritsevä laite, esimerkiksi infrapunasäteitä lähettävä valonlähde.
Paristo on lopussa.	Vaihda paristo.
Ympäristö on liian kirkas.	Älä anna voimakkaan valon osua projisoituun näyttöön tai projektorin Easy Interactive Function -vastaanotin.
Onko kynä kalibroitu oikein?	Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynä, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, jotta projektori tunnistaa kynän sijainnin oikein.
	Lisäksi kalibroi kynä uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.
	* "Automaattinen kalibrointi" s.75
Käytetäänkö samassa tilassa useita projektoreja?	Kun käytät vuorovaikutteista kynää tilassa, jossa on useita projektoreita, vuorovaikutteisen kynän toiminta voi olla epävakaata. Liitä valinnainen kaukosäädinkaapelisarja (ELPKC28). Jos sinulla ei ole kaukosäädinohjauskaapelisarjaa,muuta Projektor. Etäisyys -asetusta Konfigurointi-valikossa.
	Laajennettu - Easy Interactive Function - Projektor. Etäisyys s.178



Vuorovaikutteinen kynä reagoi hitaasti (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista	Korjauskeino
Onko Windows Aero käytössä?	Interactive pen toiminnot voivat olla hitaita, kun Windows Aero on käytössä. Ota Windows Aero pois käytöstä
(Vain Windows Vista/7)	käytettävästä tietokoneesta.
	Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
	Poista Windows Aero käytöstä ja paranna vuorovaikutteisen kynän seurantaa.

Kosketustoimintoja ei voi suorittaa oikein (vain EB-1430Wi)

Tarkista	Korjauskeino
Onko kosketusyksikkö asennettu oikein?	Kosketusyksikköä ei ehkä ole asennettu oikein. Katso lisätietoja toimitukseen kuuluvasta Asennusopas.
	Asennusopas
Onko kosketusyksikkö kytketty päälle?	Varmista, että kosketusyksikön merkkivalo palaa sinisenä. Jos kosketusyksikön merkkivalo ei pala,tarkista onko Kosketuslaiteasetus - Virta asetettu Päällä -tilaan Konfigurointi-valikossa.
	Laajennettu - Easy Interactive Function - Kosketuslaiteasetus - Virta s.178
	Asennusopas
Onko kosketusyksikölle suoritettu kulman säätö?	Suorita kosketusyksikölle kulman säätö Konfigurointi-valikossa. Katso lisätietoja toimitukseen kuuluvasta <i>Asennusopas</i> .
	🖝 Laajennettu - Easy Interactive Function - Kosketuslaiteasetus - Kulman säätö s.178
	Asennusopas
Onko järjestelmä kalibroitu kosketustoiminnoille?	Jos koskettamasi kohta ja kosketuskohta näytöllä eivät vastaa, suorita Kosketuskalibrointi Konfigurointi-valikossa.
	"Kosketustoimintojen kalibrointi sormella" s.80
Häiritseekö jokin este, kuten kaapelit, kosketusyksikön tai näytön ympäristössä?	Jos jokin este häiritsee kosketusyksikön laserdiffuusioportteja tai näyttöä, projektori ei pysty tunnistamaan kosketuskomentoja oikein. Poista kaikki esteet kosketusyksikön tai näytön läheltä.

Piste siirtyy automaattisesti tai ei siirry seuraavaan kohtaan manuaalisesti kalibroidessa

Tarkista	Korjauskeino
Projektionäytöltä tulevia tietoja ei vastaanoteta oikein jonkin muun syyn, esimerkiksi infrapunasäteitä lähettävän valonlähteen, takia.	Siirrä laite kuten infrapunasäteitä lähettävä valonlähde kauemmas projektorista tai siirrä projektori kauemmas laitteesta.



Tarkista	Korjauskeino
Projektionäytöltä tulevia tietoja ei ehkä vastaanoteta oikein, jos projektori on liian lähellä näyttöä.	Määritä asetus suositellulle projisointietäisyydelle. Täytön Koko ja Projisointietäisyys" s.242
Vuorovaikutteinen kynä on poistettu käytöstä ympäristön epävakaiden olosuhteiden, esimerkiksi infrapunasäteitä lähettävän valonlähteen, takia.	Siirrä projektoria tai sammuta häiritsevä laite, esimerkiksi infrapunasäteitä lähettävä valonlähde.

Jaetun projektorin tussitauluun ei voida liittää

Tarkista	Korjauskeino
Onko projektori liitetty verkkoon?	Voidaksesi jakaa tussitaulun sinun tulee liittää projektori samaan verkkoon kuin kohdeprojektori. ☞ "LAN-Kaapelin kytkeminen" s.44 ☞ "Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45
Syötitkö oikean PIN-koodin?	Jos annat väärän PIN-koodin 10 kertaa 10 minuutissa, et voi yhdistää tussitauluun kolmeen minuuttiin. Yritä uudestaan kolmen minuutin kuluttua.

Jaettua piirustuksen sisältöä ei voida katsella

Tarkista	Korjauskeino
Onko projektori liitetty verkkoon?	Voidaksesi jakaa tussitaulun sinun tulee liittää tämä projektori samaan verkkoon kuin kohdeprojektori.
	☞ "LAN-Kaapelin kytkeminen" s.44
	"Langattoman lähiverkkoyksikön asentaminen" s.45
Onko verkkoyhteys jaettuun tussitauluun katkaistu?	Napsauta alatyökalurivin [
	Pysäytä valkokankaan jakaminen ovat näkyvissä. Jos painikkeet Aloita jakaminen tällä valkokankaalla ja Yhdistä jaettuun valkokankaaseen ovat näkyvissä, yhteys tussitauluun on katkennut. Yhdistä uudestaan.
	🖝 "Jaa piirustuksen sisältö muilla laitteilla" s.95



Jaetun tussitaulun näyttöä ei voida tallentaa verkkoselaimessa

Tarkista	Korjauskeino
Saako jaettu tussitaulu tallentaa määrättyyn sijaintiin?	Verkkoselain voi tallentaa jaetun tussitaulunäytön vain, jos yhdistetyn projektorin asetuksena on Jakele osanottajille. , kun tussitaulunäyttöjä tallennetaan. © "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.92

Siepattaessa, tulostettaessa tai tallennettaessa ei voida suorittaa toimintoja

Tarkista	Korjauskeino
Vaihdoitko toimintoihin kaukosäätimellä vai Control Padilla tehdessäsi toimintoja vuorovaikutteisella kynällä vai päinvastoin?	Jos aloitat toiminnot käyttäen vuorovaikutteista kynää, suorita kaikki toiminnot vuorovaikutteisella kynällä. Jos aloitat toiminnot käyttämällä kaukosäädintä tai Control Padia, suorita kaikki toiminnot kaukosäätimellä tai Control Padilla.

Projisoidun näytön sieppausta ei voida liimata oikein

Tarkista	Korjauskeino
Onko projisoitu kuva suojattu?	Projisoitua sisältöä ei voi siepata.

Ei voida tulostaa normaalisti

Tarkista	Korjauskeino
Onko tulostin kytketty oikein?	Tarkista USB-yhteyttä käytettäessä, että projektorin USB-A-portti on liitetty Control Padin USB-A-porttiin (tulostimille). Tarkista verkkoyhteyksiä käytettäessä, että nykyinen asetus on Tussitaulun asetukset -näyttö. Suorita seuraavaksi Testitulostus tarkistaaksesi, että voit tulostaa normaalisti.
Onko kaksi USB-tulostinta liitetty?	Liitä vain yksi USB-tulostin.
Onko tulostimessa ilmennyt virhe?	Käytä tulostinta ja poista virhe.



Ei voida skannata normaalisti

Tarkista	Korjauskeino
Onko tulostin kytketty oikein?	Jos tulostinta ei ole liitetty oikein, skanneritoiminto ei toimi oikein. Erilliset skannerit eivät myöskään ole tuettuja.
Onko tulostimessa ilmennyt virhe?	Käytä tulostinta ja poista virhe.
	Jos virhe ilmeni tulostimessa, tulostimen skanneritoiminto ei toimi.
Onko paperia lisätty ADF:ään ADF:stä skannattaessa?	Varmista ADF:stä kannattaessa, että lisäät paperia etukäteen.

Aika ei ole synkronoitu, sisäisen tallennuksen asetukset eivät heijastu oikein

Tarkista	Korjauskeino
Onko kellonaika asetettu oikein?	Aika on asetettava oikein vastaamaan kelloa ja Tussitaulutilan sisäisen tallennuksen asetuksia.
	"Ajoituksen asetus" s.163

Lähdettä ei voida muuttaa

Tarkista	Korjauskeino
Onko toiminnot Avaa, Skannaa, Tallenna tai Tulosta suoritettu?	Käsittely kestää jonkin aikaa. Et voi vaihtaa lähdettä käsittelyn aikana. Jos haluat vaihtaa lähdettä käsittelyn aikana, peruuta käsiteltävänä oleva toiminto.

Muita ongelmia

Ääntä ei kuulu tai ääni on heikko

Tarkista	Korjauskeino
Tarkista, että audio/video-kaapeli on varmasti liitetty sekä projektoriin että audiolähteeseen.	Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke se sitten uudelleen.
Onko projektorin äänenvoimakkuus säädetty mahdollisimman	Säädä äänenvoimakkuutta siten, että ääni voidaan kuulla.
pieneksi?	Asetukset - Äänenvoimakkuus s.176
	"Äänenvoimakkuuden säätäminen" s.65



Tarkista	Korjauskeino
Onko tietokoneen tai kuvalähteen äänenvoimakkuus säädetty mahdollisimman pieneksi?	Säädä äänenvoimakkuutta siten, että ääni voidaan kuulla.
Onko A/V-mykistys päällä?	Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosäätimen [A/V Mute]-painiketta.
	☞ "Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A/V-mykistys)" s.139
Mainitaanko äänikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei vastusta)?	Jos käytät kaupoista saatavana olevaa äänikaapelia, varmista, että siinä on merkintä "No resistance" (ei vastusta).
Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?	Jollei ääntä kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnitä kytketty laite PCM-ulostuloon.
Onko valittuna Projektorista lähtevä ääni?	Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
(Ainoastaan silloin, kun käytetään USB Display -toimintoa)	Projektorista lähtevä ääni.
Onko valittu oikea audiotulo?	Tarkista Audiolähtö, HDMI1-audiolähtö ja HDMI2-audiolähtö -asetukset Konfigurointi-valikossa.
	☞ Laajennettu - A/V-asetukset s.178

Äänessä on kohinaa (vain projisoitaessa USB Displaylla)

Tarkista	Korjauskeino
Onko tietokoneen äänenvoimakkuus asetettu minimiin, kun projektorin äänenvoimakkuus on asetettu maksimin?	Ääni voi sisältää kohinaa, jos tietokoneen äänenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin äänenvoimakkuuden ollessa asetettuna maksimiin. Lisää tietokoneen äänenvoimakkuutta ja laske projektorin äänenvoimakkuutta. ☞ Asetukset - Äänenvoimakkuus s.176

Kaukosäädin ei toimi

Tarkista	Korjauskeino
Osoittaako kaukosäätimen valoa säteilevä alue käytön aikana projektorin kaukovastaanottimeen?	Osoita kaukosäätimellä kaukovastaanotinta toiminnan aikana. 🖝 "Kaukosäätimen käyttöalue" s.21
Onko kaukosäädin liian kaukana projektorista?	Kaukosäätimen toiminta-alue on noin 6 m. ☞ "Kaukosäätimen käyttöalue" s.21
Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?	Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosäätimen asetukseksi Pois. Asetukset - Kaukovastaanotin s.176



Tarkista	Korjauskeino
Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?	Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin -asetus. Carter Asetukset - Kaukovastaanotin s.176
Ovatko paristot tyhjät tai asetettu paikoilleen väärinpäin?	Aseta uudet paristot oikeinpäin. ☞ "Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen" s.20

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista	Korjauskeino
Vaihda kieliasetusta.	Säädä Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
	🖝 Laajennettu - Kieli s.178

Langattoman lähiverkon todennusasetukset puuttuvat

Tarkista	Korjauskeino	
Onko kellonaika asetettu oikein?	Jos langaton lähiverkko on asetettu oikein, mutta todennusasetus puuttuu, kellonaikaa ei ehkä aseteta oikein. Tarkista, ovatko asetukset oikein.	
	Laajennettu - Aika/aikataulu-asetukset s.178	

Projektorissa ilmenevistä ongelmista ei tule sähköposti-ilmoitusta

Tarkista	Korjauskeino
Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys päällä?	Jos haluat käyttää Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon Valmiustila -asetukseksi Yhteys päällä .
	ECO - Valmiustila s.198
Tapahtuiko projektorissa vakava epänormaali toiminto ja projektori lakkasi toimimasta?	Kun projektori lakkaa äkkiä toimimasta, postia ei voi lähettää. Jos epänormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. <i>Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo</i>
Tuleeko projektoriin virtaa?	Varmista, että pistorasia tai virtalähde toimii oikein.



Tarkista	Korjauskeino
Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Kokoonpano- valikosta?	Virheilmoitus lähetetään sähköpostitse Konfigurointi-valikon Postin ilmoitus -asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset oikein.

Viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemäisillään." näytetään

Tarkista	Korjauskeino
Kellon asetukset tallentava sisäinen virtalähde on vähissä	Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson- projektoreiden yhteystietoluettelo. <i>Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo</i>

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista	Korjauskeino
Ovatko käyttäjätunnus ja salasana oikein?	Kirjoita käyttäjätunnukseksi "EPSONWEB". Tätä ei voi vaihtaa. Kirjoita käyttäjätunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu käytöstä.
	Kirjoita kohdassa Web Control-salasana asetettu salasana. Oletussalasana on "admin".
	Syötä seuraavat, kun menet Ylläpitäjän asetus -valikkoon ja Ylläpitäjän salasana on asetettu.
	Käyttäjätunnus: EPSONADMINSalasana: Asetettu Ylläpitäjän salasana



Tarkista näytön viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epänormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID	Syy	Korjauskeino
0432	EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi käynnistää.	Käynnistä projektori uudelleen.
0435		
0434	Verkon yhteys on epävakaa.	Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken päästä.
0482		
0484		
0485		
0433	Siirrettyjen kuvien näyttäminen ei onnistu.	Käynnistä EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.
0481	Yhteys keskeytyi tietokoneesta.	
0483	EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti.	Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja käynnistä projektori sitten
04FE		uudelleen.
0479	Projektorissa esiintyi järjestelmävirhe.	Käynnistä projektori uudelleen.
04FF		
0891	Ei löydy tukiasemaa, jolla on sama SSID.	Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
0892	WPA/WPA2-todennustyyppi ei täsmää.	Tarkista, että langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.
0893	WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei täsmää.	Turvallisuus-valikko " s.190
0894	Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan tukiasemaan.	Lisätietoja saat järjestelmän pääkäyttäjältä.
0898	DHCP:n hakeminen epäonnistui.	Tarkista, että DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole käytössä, kytke sen
		asetus pois päältä.
		✓ "Verkko-valikko" s.185
0899	Muut yhteysvirheet	Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen käynnistäminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.



Event ID	Syy	Korjauskeino	
089A	EAP -todennustyyppi ei ole sama.	Tarkista, että langattoman yhteyden asetukset ovat oikein. Tarkista myös, onk	
089B	EAP-palvelimen todennus epäonnistui.	varmenne asennettu oikein.	
089C	EAP-asiakkaan todennus epäonnistui.		
089D	Avaimen vaihto epäonnistui.		
0B01	Sisäistä tallennusta ei tunnisteta oikein.	Suorita Poista kaikki sisäiset tiedot . Kun sisäinen tallennus on poistettu oikein, liitä virtajohtoa projektoriin ja kytke se päälle. Jos sitä ei ole poistettu oikein, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.	
0BFF	Tussitaulutoiminnossa on ilmennyt virhe.	Käynnistä projektori uudelleen.	



Huoltotoimenpiteet

Tässä luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkäksi ajaksi.



Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentyä.

<u> H</u>uom

Ennen puhdistamista kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtakaapeli. Muussa tapauksessa tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimällä sitä varovasti pehmeällä liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessä, joka sisältää hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrä liina lujasti kuivaksi, ennen kuin käytät sitä projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Älä käytä projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinneriä. Kotelon pinta voi muuttua tai sen väri kärsiä.

Projisointi-ikkunan puhdistus

Pyyhi projjisointi-ikkuna varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.



Älä käytä linssin puhdistamiseen liasta ja pölystä suihkeita, jotka sisältävät helposti syttyvää kaasua. Projektori saattaa syttyä tuleen projektorin sisällä olevan lampun korkean lämpötilan vuoksi.

Huomaa

Älä hankaa linssiä kovilla materiaaleilla tai altista sitä iskuille, sillä se voi vaurioitua helposti.

Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista estetunnistin, kun viesti "Poista esteet, jotka häiritsevät projektioaluetta." tulee näkyviin yhdessä varoitusäänen kanssa. Pyyhi tunnistinta varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.



🔥 Varoitus

Älä käytä estetunnistimeen puhdistamiseen liasta ja pölystä suihkeita, jotka sisältävät helposti syttyvää kaasua. Projektori saattaa syttyä tuleen projektorin sisällä olevan lampun korkean lämpötilan vuoksi.

Huomaa

Älä hankaa estetunnistinta kovilla materiaaleilla tai altista sitä iskuille.

Tunnistimen pinnan vaurioituminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Puhdistaminen



Ilmansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun näyttöön tulee seuraava viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, että ilmanottoaukko on esteetön, ja puhdista tai vaihda ilmansuodatin."

Huomaa

1

- Ilmansuodattimeen kerääntyvä pöly voi aiheuttaa projektorin sisäisen lämpötilan nousua, mikä voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä tai optisten osien ennenaikaista heikkenemistä. Puhdista ilmansuodatin välittömästi viestin tultua näytölle.
- Älä huuhdo ilmansuodatinta vedessä. Älä käytä pesuaineita tai liuottimia.
- Jos käytät puhdistamiseen harjaa, käytä sellaista, jossa on pitkät, pehmeät harjakset, ja harjaa kevyesti. Jos sitä harjataan liian voimakkaasti, pölyä pääsee ilmansuodattimeen eikä sitä voi poistaa.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusäänimerkki on kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Avaa ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitä ja avaa suojus.









Poista ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskellä olevaan kielekkeeseen ja vedä ilmansuodatin suoraan ulos.





Poista kaikki ilmansuodattimeen jäänyt pöly pölynimurilla etuosan kautta.





Vaihda ilmansuodatin.







Sulje ilmansuodattimen suojus.





- ☞ "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.237
- Suosittelemme näiden osien puhdistamista vähintään joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria käytetään erityisen pölyisessä ympäristössä.





Tässä jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto.

Lampun Vaihtaminen

Lampun vaihtoväli

Lamppu on vaihdettava, kun:

• Seuraava viesti tulee näkyviin.

"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jälleenmyyjään tai osta www.epson.com-sivuston kautta."



Viesti näkyy 30 sekuntia.

• Virran merkkivalo vilkkuu sinisenä ja lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.



• Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Huomaa

- Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymään seuraavien aikajaksojen kuluttua, jotta heijastettujen kuvien alkuperäinen valoisuus ja laatu säilyisivät. Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 3900 tuntia Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 5900 tuntia
 ECO Virrankulutus s.198
- Jos käytät lamppua sen vaihtovälin umpeuduttua, lampun räjähtämisen todennäköisyys kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti tulee esiin, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yhä.
- Älä kytke virtaa päälle heti sen jälkeen, kun se on sammutettu. Virran kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentää lampun käyttöikää.
- Lampun ominaisuuksista ja sen käyttötavasta riippuen lamppu voi muuttua tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin esiintymistä. Pidä varalamppuyksikkö aina valmiina siltä varalta, että sitä tarvitaan.
- On suositeltavaa käyttää aitoja EPSON-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen lamppujen käyttö voi heikentää projisointilaatua ja turvallisuutta. Muiden kuin aitojen lamppujen käytöstä aiheutuvat vahingot tai toimintahäiriöt eivät kuulu Epsonin takuun piiriin.

On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodatin aina, kun lamppu vaihdetaan.

"Ilmansuodattimen Puhdistaminen" s.230

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinään tai ripustettu kattoon.

🚹 Varoitus

- Kun lamppu vaihdetaan, koska se on lakannut toimimasta, lamppu saattaa olla murtunut. Seinään tai kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa oleta aina, että lamppu on murtunut, ja seiso lampun suojuksen sivulla, älä sen alapuolella. Poista lampun suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Älä koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun käyttö projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai tapaturman.

🕂 Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, että lamppu on jäähtynyt riittävästi. Jos lamppu on vielä kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita vammoja. Lamppu jäähtyy riittävästi noin tunnin kuluessa sen jälkeen, kun virta on katkaistu.



Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusäänimerkki on kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

2

Odota kunnes lamppu on jäähtynyt riittävästi ja poista sitten lampun suojus projektorin yläosasta.

Löysää lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana toimitetulla ruuviavaimella tai ristipäisellä ruuviavaimella. Työnnä sitten suojusta suoraan eteenpäin ja nosta se pois.





Kun seinään kiinnitetyn tai kattoon ripustetun projektorin lamppu on vaihdettava, irrota lampun kansi varovasti ja tue sitä kädellä estääksesi sitä putoamasta.





Irrota vanha lamppu vetämällä kahvasta.

Jos lampussa on säröjä, vaihda se uuteen tai pyydä lisäohjeita paikalliselta jälleenmyyjältä.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo





 \langle





6

Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, että se sopii paikalleen. Paina voimakkaasti ja paina sitten kahva alas. Kiristä lampun kaksi kiinnitysruuvia.







Huomaa

- Varmista, että lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan, virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteenä. Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.
- Tämän tuotteen lamppuosa sisältää elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia jätteenkäsittely- ja kierrätysmääräyksiä. Käytetyt ilmansuodattimet tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti.

Lampun käyttöajan nollaaminen

Projektori rekisteröi ajan, jonka lamppu on ollut päällä. Kun on aika vaihtaa lamppu, viesti ja merkkiääni ilmoittavat siitä. Kun lamppu on vaihdettu, muista nollata lampun käyttöaika Konfigurointi-valikosta.

Tarvikkeiden Vaihtaminen





Nollaa lampun käyttöaika ainoastaan lampun vaihtamisen jälkeen. Muuten lampun vaihtoväliä ei näytetä oikein.

Ilmansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodattimen vaihtoväli

Jos näytössä näkyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda ilmansuodatin.

Ilmansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seinään tai ripustettu kattoon.

	1	
5		

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusäänimerkki on kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.



Avaa ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitä ja avaa suojus.







Poista ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskellä olevaan kielekkeeseen ja vedä ilmansuodatin suoraan ulos.







Asenna uusi ilmansuodatin.





Sulje ilmansuodattimen suojus.





Tarvikkeiden Vaihtaminen





Käytetyt ilmansuodattimet tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. Runko-osan materiaali: polypropeeni Suodatinosan materiaali: polypropeeni



Liite



Käytettävissä ovat seuraavat lisävarusteet ja tarvikkeet. Hanki näitä tuotteita tarvittaessa. Seuraava lisävarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on voimassa alkaen: 04/2014. Lisävarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Valinnaiset Lisävarusteet

Asiakirjakamera ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Käytä kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Tietokonekaapeli ELPKC02

(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitäntää varten)

Tietokonekaapeli ELPKC09

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitäntää varten)

Tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitäntää varten)

D-porttikaapeli ELPKC22

(15-nastainen mini-D-sub /3 m D-porttia varten) Käytä liitettäessä kuvalähteen D-porttiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19 (3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA × 3 -liitäntää varten) Käytä Komponenttivideo^P-lähteen kytkemisen.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 Käytä, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvälisen yhteyden projektorin ja Windows-tietokoneen välille ja projisoida kuvia.

Langaton lähiverkkoyksikkö ELPAP07

Käytä liitettäessä langattomaan lähiverkkoon. Tämä on sama tuote kuin projektorin mukana toimitettu langaton lähiverkkolaite.

Interactive Table Mount ELPMB29

Käytä asentaessasi projektoria pöytään.

Kattoteline^{*} ELPMB23 Käytä asentaessasi projektoria kattoon. Kattoputki (450 mm)* ELPFP13 Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Käytä asentaessasi projektoria korkealle kattoon.

Easy Interactive Pen ELPPN04A/ELPPN04B

Kynät vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten. Vuorovaikutteisia kyniä, joilla on sama mallinumero, ei voi käyttää yhtä aikaa.

Interaktiivisen kynän laajennus ELPPE01

Liitä vuorovaikutteinen kynä laajentaaksesi kynää ja käyttääksesi sitä osoittimena.

Kynän kärkien vaihto ELPPS02 Vuorovaikutteisen kynän vaihtokärjet.

Kaukosäätimen kaapelisarja ELPKC28

Käytä seuraavissa tilanteissa.

- Kun projektori liitetään Control Padiin
- Liitettäessä useita projektoreita, jotka tukevat vuorovaikutteisia ominaisuuksia

* Projektorin ripustukseen tarvitaan erityistä asiantuntemusta. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tarvikkeet

Lamppuyksikkö ELPLP80

Käytä vaihtolamppuina kuluneiden tilalle.

Ilmansuodatin ELPAF40

Käytä vaihtosuodattimina kuluneiden tilalle.

Näytön Koko ja Projisointietäisyys



Yksikkö: cm



36.3mm	

- Projisointietäisyys
- Projektorin ja ruudun yläosan välinen etäisyys (seinä- tai kattokiinnitys tai pystyasennus)

Projektorin ja ruudun alaosan välinen etäisyys (kun asetetaan pinnalle kuten pöydälle)

Projektorin ja ruudun alaosan välinen etäisyys (seinä- tai kattokiinnitys tai pystyasennus)

Projektorin ja ruudun yläosan välinen etäisyys (kun asetetaan pinnalle kuten pöydälle)

		0	2	3
Näytön	koko 16:10	Vähintään (Suur.) – Enintään (Pien.)	Minimi (Suur.)	Minimi (Suur.)
60"	129x81	35 - 48	9	90
70"	151x94	41 - 56	12	106
80"	172x108	47 - 60	14	122
90"	194x121	53 - 60	17	138
100"	215x135	60*	20	154

* Projisoi käyttämällä laaja-asetusta (maksimizoomaus).

Yksikkö: cm

		0	2	3
Näytön koko 4:3		Vähintään (Suur.) – Enintään (Pien.)	Minimi (Suur.)	Minimi (Suur.)
53"	108x81	35 - 48	9	90
60"	122x91	40 - 55	11	103
70"	142x107	47 - 60	14	121
80"	163x122	54 - 60	17	139
88"	179x134	59 - 60	20	154

Yksikkö: cm

		0	2	3
Näytön	koko 16:9	Vähintään (Suur.) – Enintään (Pien.)	Minimi (Suur.)	Minimi (Suur.)
59"	131x74	35 - 48	13	87
60"	133x75	36 - 49	14	88
70"	155x87	42 - 58	17	104
80"	177x100	49 - 60	21	120



Näytön koko 16:9		0	2	3
		Vähintään (Suur.) – Enintään (Pien.)	Minimi (Suur.)	Minimi (Suur.)
90"	199x112	55 - 60	24	136
97"	215x121	60*	26	147

* Projisoi käyttämällä laaja-asetusta (maksimizoomaus).



Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (kuvapisteitä)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x960
	60/75/85	1280x1024
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuusasetukseksi Laaja.

Kuvia voidaan heijastaa myös silloin, kun syötetään muita kuin yllä mainittuja signaaleja. Jotkut toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja.

Komponenttivideo

Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (ku vapisteitä)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Komposiittivideo

Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (ku vapisteitä)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Tulosignaalit HDMI-portista

Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (kuvapisteitä)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900



Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (kuvapisteitä)
WXGA++	60	1600x900
WSXGA+	60	1680x1050
SVCA	60	1280x960
SAGA	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

Tulosignaalit MHL-portista

Signaali	Virkistystaajuus (Hz)	Kuvatarkkuus (kuvapisteitä)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080



Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi		EB-1430Wi	EB-1420Wi	
Mitat		367 (L) x 155 (K) x 375 (S) mm (ei sisällä ulkonevaa osaa)		
LCD-peelin koko		Leveys 0,59 tuumaa		
Näyttötapa		Polysilikoni-TF	Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi	
Kuvatarkkuus		1 024 000		
		WXGA (1280 (W) x 800 (H) pistettä) x 3		
Kohdistuksen säätö		Manua	Manuaalinen	
Zoomauksen säätö		Digitaaline	n (1 - 1,35)	
Lamppu		UHE-lamppu, 245 W	r, mallinro: ELPLP80	
Äänen maksimiteho		16 W		
Kaiutin		1		
Virtalähde		100-240 V AC ±10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A		
Virrankulutus	100 – 120 V alue	Käyttö:	384 W	
		Valmiustilan virrankulut	us (Yhteys päällä): 2,4 W	
		Valmiustilan virrankulutus	(Yhteys katkaistu): 0,31 W	
	220 – 240 V alue	Käyttö:	365 W	
		Valmiustilan virrankulut	us (Yhteys päällä): 2,5 W	
		Valmiustilan virrankulutus	(Yhteys katkaistu): 0,42 W	
Käyttökorkeus	, ,	Korkeus 0 – 3000 m		
Käyttölämpötila		+5 - +35° C (Ei tiivistyvä) (Korkeus 0 - 2286 m)		
		+5 - +30° C (Ei tiivistyvä) (Korkeus 2287 - 3000 m)		
Säilytyslämpötila		-10 - +60°C	(ei tiivistyvä)	
Paino		Noin 5,6 kg		

Tekniset Tiedot



Liittimet	Computer-portti	1	15-nastainen mini D-Sub (naaras)
	Video-portti	1	RCA-nastaliitin
	Audio1-portti	1	Ministereoliitin
	Audio2-portti	1	Ministereoliitin
	Audio3-portti	1	Ministereoliitin
	Audio Out -portti	1	Ministereoliitin
	Remote-portti	1	Ministereoliitin
	Monitor Out -portti	1	15-nastainen mini D-Sub (naaras)
	HDMI1/MHL-tuloportti	1	HDMI (vain PCM tukee audiota)
	HDMI2-portti	1	HDMI (vain PCM tukee audiota)
	USB-A-portti*	2	USB-liitin (Type A)
	USB-B-portti*	1	USB-liitin (Type B)
	USB-portti (vain Langaton lähiverkkoyksikkö)	1	USB-liitin (Type A)
	LAN-portti	1	RJ-45
	RS-232C-portti	1	9-nastainen mini-D-Sub (uros)
	SYNC-portti	2	Ministereoliitin
	TCH-portti (vain EB-1430Wi)	1	8-nastainen mini DIN

* Tukee USB 2.0 -liitäntää. Kaikkien USB-yhteensopivien laitteiden toimintaa ei kuitenkaan taata.

Tekniset Tiedot



Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma



Jos projektoria käytetään kallistettuna yli 3° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.

Ulkonäkö







Yksiköt: mm

Ulkonäkö



Ilman jalkoja



Jalkojen kanssa



Yksiköt: mm



Tässä osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejä, joita ei ole selitetty tämän oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila	Langattoman lähiverkkoyhteyden menetelmä, joka muodostaa yhteyden langattoman lähiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.
Aliverkon peite	Tämä numeerinen arvo määrittää niiden tavujen määrän, joita käytetään verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery on AMX:n kehittämä teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden käyttämistä AMX-ohjausjärjestelmillä. Epson on toteuttanut tämä protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa käyttöön
	(PÄÄLLÄ).
	Katso lisätietoja AMX:n verkkosivustolta.
	URL http://www.amx.com/
DHCP	Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tämä protokolla määrittää automaattisesti <u>IP-osoitteen</u> verkkoon kytketylle laitteelle.
DICOM	Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. DICOM on kansainvälinen standardi, joka määrittelee lääkinnällisten laitteiden kuvantamisstandardit ja tietoliikenneprotokollat.
HDCP	HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritään estämään laitonta kopiointia ja suojaamaan tekijänoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta lähetettävät digitaaliset signaalit. Koska tämän projektorin HDMI-portti tulee HDCP:tä, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan välttämättä pysty näyttämään kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on käytetty HDCP-salauksen päivitettyjä versioita.
HDTV	Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot täyttäviin teräväpiirtojärjestelmiin.
	 Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = <u>Progressiivinen</u>), i = <u>Lomittainen</u>) Näytön <u>kuvasuhde</u>
Infrastruktuuritila	Langattoman lähiverkkoyhteyden menetelmä, jossa laitteet ovat yhteydessä tukiasemien kautta.
IP-osoite	Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa käytetty numero.
Komponenttivideo	Menetelmä, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) sekä sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).
Komposiittivideo	Menetelmä, joka yhdistää videosignaaliin valotiheys- (Y) ja värikomponenttiin (C) ja siirtää ne yhtä kaapelia pitkin.
Kontrasti	Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisätä tai vähentää, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat pehmeämmiltä. Tämän kuvaominaisuuden säätöä kutsutaan "kontrastisäädöksi".
Kuvasuhde	Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja yleisillä tietokoneen näytöillä on kuvasuhde 4:3.
Lomittainen	Siirtää tietoja, joita tarvitaan yhden näytön luomiseen lähettämällä joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yläosasta ja etenemällä kohti alaosaa. Kuvat todennäköisesti välkkyvät, koska yksi kehys näytetään joka toisella rivillä.
MHL	Lyhennys sanoista Mobile High-definition Link, standardi yhteyksille, jotka on tarkoitettu mobiililaitteille, kuten älypuhelimille ja tablet-laitteille. Kuvia voidaan siirtää korkealaatuisina ja suurella nopeudella pakkaamatta digitaalista signaalia ja myös liitettyjä laitteita voi ladata.



Progressiivinen	Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja näyttää kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien määrä on sama, välkkymisen määrä kuvissa vähenee, koska tietomäärä on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun järjestelmään.
SDTV	Lyhenne termille Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojärjestelmiin, jotka eivät täytä HDTV +-teräväpiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.
Seuranta	Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tätä taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivät ole hyvälaatuisia. Näiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen määrän) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveitä pystyraitoja.
SNMP	Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen käytetty protokolla.
sRGB	Kansainvälinen väristandardi, joka on laadittu siten, että videolaitteilla toistettavia värejä voidaan käsitellä helposti tietokoneiden käyttöjärjestelmissä ja Internetissä. Jos kytketyssä lähteessä on käytettävissä sRGB-tila, sekä projektorin että kytketyn signaalilähteen asetukseksi tulee valita sRGB.
SSID	SSID on identifiointidata toisen langattomassa lähiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen jakavien laitteiden välillä.
SVGA	Näytön koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistettä.
SXGA	Näytön vakiokoko tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistettä.
Synkronointi	Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tätä taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivät ole hyvälaatuisia. Näiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetä välkkymistä, sumeutta ja vaakasuuntaisia häiriöitä.
Trap IP -osoite	Tämä on sen kohdetietokoneen IP-osoite ^{>>} , jota käytetään virheestä ilmoittamiseen SNMP:ssä.
VGA	Näytön koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistettä.
Virkistystaajuus	Näytön valaiseva osa säilyttää saman kirkkauden ja värin äärimmäisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan osan päivittämiseksi. Sekunnissa tapahtuvien päivitysten määrää kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseinä (Hz).
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliance:n kehittämä tapa määrittää langaton lähiverkko helposti ja turvallisesti.
XGA	Näytön koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistettä.
Yhd.käyt. os.	Tämän palvelimen (reitittimen) avulla viestitään verkossa (aliverkko), joka on jaettu <u>aliverkon peitteen</u>) mukaan.


Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Käyttöä koskeva rajoitus

Laitteen käytön yhteydessä on harkittava huolellisesti, edellyttääkö järjestelmän turvallisuus ja luotettavuus erillisiä turvajärjestelmiä ja varalaitteita, mikäli laitetta käytetään korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttävissä kohteissa. Tällaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajärjestelmät ja muut turvalaitteet. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi erittäin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttävissä kohteissa, kuten avaruusaluksissa, pääasiallisissa viestintävälineissä, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa käytettävissä lääkintälaitteissa. Tämän vuoksi käyttäjän tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin käyttötarkoituksiin.

Langattoman teletoimintalain määräykset

Langaton teletoimintalaki kieltää seuraavan toiminnan.

- Muokkaaminen ja purkaminen (mukaan lukien antenni)
- Vaatimustenmukaisuustarran irrottaminen

Merkintätavoista

Microsoft® Windows® 2000 -käyttöjärjestelmä Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä Microsoft® Windows Vista® -käyttöjärjestelmä Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä Microsoft® Windows® 8 -käyttöjärjestelmä

Tässä oppaassa yllämainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" ja "Windows 8.1". Lisäksi yleiskäsitteellä Windows voidaan viitata käyttöjärjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1, ja useisiin Windows-versioihin voidaan viitata esim. muodossa 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows-merkintä jätettynä pois.

Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x

Tässä oppaassa yllä mainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", ja "OS X 10.9.x". Lisäksi niihin viitataan yleiskäsitteellä "OS X".



Yleinen Huomautus:

EPSON ja ELPLP ovat SEIKO EPSON CORPORATION in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mac, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

eneloop® on Panasonic Groupin rekisteröity tavaramerkki.

WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tuotemerkkejä.

App Store on Apple Inc -yhtiön palvelumerkki.

Google play on Google Inc.:in tavaramerkki.

Tämä tuote sisältää RSA Security Inc.:n RSA BSAFE™-ohjelmiston. RSA on RSA Security Inc.:n rekisteröity tuotemerkki. BSAFE on RSA Security Inc.:n rekisteröity tuotemerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI

MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteröintiä tai joka on jo rekisteröity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekä alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com, kaikki oikeudet pidätetään.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.