Erstellen von Spezialetiketten



Hori. 607A 608A 609A	Band: Stellt Rander von der Breite des Bands ein.
Vert.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6. Geben Sie den Text ein.
	7. Drücken Sie 👌.
7. Geben Sie den Text ein.	
Sie können Etiketten mit Seguenznummern erstellen.	Erstellen von Etiketten, die Kabel wie eine 🔬 🔗
Für Details 🖙 3 "Erstellen von Etiketten mit zugeordneten	
Blocksequenznummern"	
8. Drücken Sie 👵 .	Diese Art von Etikett erleichtert die Unterscheidung von Kabeln, weil der Eahnenteil des um das Kabel gewiskelten Etiketts gut sichtbar ist
Erstellen von Etiketten für eine Frontblende [Mix-Len FacePlate]	
Text kann automatisch in der Mitte eines Blocks positioniert	Block 1 Abstandslänge Block 2
werden.	
So konnen Sie ganz einfach ein Etikett erstellen, das für die Größe der Fläche, an der es befestigt wird, geeignet ist	
	Textlänge Trennzeichen
Etikettlänge	$\begin{array}{c} 1 \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{C} $
001 002	und drücken Sie dann 🚽.
	In diesem Beispiel wählen wir "Länge".
l Block Block	Durch.: Legt die Länge nach Kabeldurchmesser fest.
Blockzahl	Länge: Legt die Länge nach Abstandslänge fest.
1. Drücken Sie Martin	3. Geben Sie die Abstandslänge ein und drücken Sie dann 🔽 .
2. Cabon Sia dia Etikattianya ain und drückan Sia dann 🗔	Einstellbereich: 0,25 bis 30 cm
2. Geben Sie die Etikettlange ein und drucken Sie dann $_$.	4. Geben Sie die Textlänge ein und drücken Sie dann 🖃 .
Einstelidereich. T dis 99,9 cm	Einstellbereich: 0,25 bis 30 cm
3. Geben Sie die Blockzahl ein und drücken Sie dann 🖃.	5. Wählen Sie den Trennzeichentyp mit 💷 / 💷 und drücken Sie dann
In diesem Beispiel geben wir "2" ein.	•
	In diesem Beispiel wählen wir "Linie".
4. Wählen Sie die Ausrichtung mit 🔔 / 💽 und drücken Sie dann 🚽 .	6. Wählen Sie die Ausrichtung mit 🔺 / 🔽 und drücken Sie dann 🚽 .
	In diesem Beispiel wählen wir "Hori.2".
Hori. 001 002 003	
Vert.1	
Vert.2 <u>ରୁ ଖିଞ୍</u>	
5. Geben Sie den Text ein.	
6 Drückon Sia	7. Geben Sie die Text von Block 1 ein und drücken Sie dann .
	8. Geben Sie den Text von Block 2 ein.
Frstellen von Barcodestiketten	9. Drücken Sie 🗟 .
HINWEIS	
Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, kön-	Erstellen von Etiketten mit Symbol 🔸 🔊
 nen Sie einen Barcode moglicherweise nicht hinzufügen. In ein Etikett können nur bis zu zwei Barcodes eingefügt 	
werden.	1. Drücken Sie ★▲> .
Unterstützte Barcodearten:	2. Wählen Sie eine Kategorie mit 💷 / 💷 und drücken Sie 🖃 .
EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E	3. Wählen Sie ein Symbol mit 💷 und drücken Sie 🖃
1. Drücken Sie 🐨 .	
2. Wählen Sie eine Option mit 💷 / 💷 und drücken Sie 🔽 .	4. Drücken Sie 😓 .
Gehen Sie zu den nächsten Optionen weiter, bis die Einstellung	HINWEIS
abgeschlossen ist. 3 Geben Sie die alphanumerischen Zeichen für den Barcode ein und	Angaben zu verfügbaren Symbolen finden Sie unter Symbolliste" auf dem getrenn-
drücken Sie dann 🖉.	ten Blatt
4. Drücken Sie 🖶 .	

	kann um das Etikett gewickelt werden, um es vor Schmutz zu schutzen.
	Ex Etikettlänge
	1162
-	
	 Geben Sie die Etikettlänge ein und drücken Sie dann . Einstellbereich: 1 bis 99,9 cm
	2. Geben Sie den Text ein.
\sim	3. Drücken Sie 🖶 .
\mathcal{Y}	Erstellen von sequenziell nummerierten Etiketten 📋 💷
	Die Nummen würd bei indere Dwugken des Stikette autometisch aub äht
	Es können bis zu vier Stellen, einschließlich Ziffern (0 bis 9) und Buchstaben (a bis z und A bis Z), eingegeben werden.
	Ev
	0001 0001 0002 0002 0003 0003
	1 Drücken Sie
	 Drucken Sie einen Anfangswert f ür die Seguenznummern ein und
	drücken Sie dann 🕑 .
	In diesem Beispiel geben wir "0001" ein.
	3. Wählen Sie die Zahl der Wiederholungen mit 💷 / 💽 und drücken
	In diesem Beispiel wählen wir "2-mal".
	4. Drücken Sie 🗇 + 👨 .
e dann	5. Wählen Sie "Kopien drucken" mit 🖘 / 🕋 und drücken Sie dann 🖃 .
	6. Geben Sie die Zahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie
n 🖵 丨	dann 🕘. In diesem Beispiel geben wir 6" ein
••••••	7. Wählen Sie "Druck starten?" mit 🔨 / 🔽 und drücken Sie dann 🖓
	Der Druckvorgang beginnt.
	Erstellen von Etiketten mit zugeordneten
	Blocksequenznummern
	Sie können Blöcken Sequenznummern zuordnen.
	Es können bis zu vier Stellen, einschließlich Ziffern (0 bis 9) und Buchstaben (a
	bis 2 und A bis 2), eingegeben werden.
	Block 1 Block 2 Block 3
	Erstellen Sie zuerst die Blöcke.
	In diesem Beispiel haben wir drei Blöcke erstellt.

- 1. Drücken Sie 🔶 + 🚟 .
- Geben Sie einen Anfangswert für die Sequenznummern ein und drücken Sie dann .
 In diesem Beispiel geben wir "CN01" ein. Block 2 und Block 3 werden automatisch Sequenznummern zugeordnet.
- 3. Wählen Sie die Zahl der Wiederholungen mit Sie dann In diesem Beispiel wählen wir "1-mal".
- 4. Drücken Sie 🗟 .



8-2

Benutzerdefinierte Etiketten

Einstellen von Format und Stil (Menü Bearbeiten)

Sie können Ihr Etikett anhand der folgenden Einstellungen dekorieren.

HINWEIS

Die beim Drücken von angezeigten Einstellpunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Layout

Links, Zentriert, Bündig, Rechts Passt das Layout bei Verwendung mehrerer Zeilen an.

Rahmen&Tabelle

Dekoriert den Text mit einem Rahmen oder fügt eine Tabelle ein.

Trennzeichen Dekoriert den Text eines Etiketts mit einem Rahmen.

Format

Umrahmt, Normal, Grau, Schatten, S+U Wendet ein Zeichenformat auf den Text an.

Zeichenabstand

Keine, Eng, Normal, Breit Legt den Abstand zwischen Zeichen fest.

Rahmen & Linie

Durchgest., Unterstr., Keine, Rahmen, Rahm. rund, Schattier., Rahm. Ras., Rast. Rund

Umrahmt, unterstreicht, schattiert den Text usw.

Zeichen breite

Kleiner, Klein, Eng, Normal, Breit Ermöglicht Ihnen das Ändern der Breite oder Höhe von Zeichen.

Hintergrund

Keiner, 1 Welle, 2 Diamant1, 3 Diamant2, 4 Schnee, 5 Blume, 6 Stern, 7 Karten, 8 Arabesq., 9 Gitter, 10Punkt.

Legt das Hintergrundmuster fest.

Fett & Kursiv Kursiv, Normal, Fett, F+K

Ändert den Text in fett oder kursiv um.

Länge

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von 🖾 🗖 274 "Einstellen der Etikettlänge"

Ränder

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von 📖. 274 "Einstellen der Ränder"

Vertikal

Legt die Ausrichtung des Texts fest. ABA ABC

Schriftgröße

ABC

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von Add 🖙 4 "Ändern der Schriftgröße"

Schriftart

AB

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken ∠¬4, Ändern der Schriftart"

Farbumkehr

An, Aus Wenn "An" eingestellt ist, werden Etiketten mit umgekehrter Text- und Bandfarbe erstellt.

Einstellverfahren

1. Positionieren Sie den Cursor.

Positionieren Sie den Cursor links neben den Zeichen, auf die Sie eine Funktion anwenden möchten. Wenn Sie eine Funktion auf eine bestimmte Zeile

bzw. einen bestimmten Block anwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass sich der Cursor in der Zeile bzw. dem Block befindet.

- 2. Drücken Sie 🖂 .
- Beispiel: Zur Anwendung von "Fett & Kursiv"
- Wählen Sie "Fett & Kursiv" mit 💷 / 💽 und 3. drücken Sie 🖓 .
- 4. Wählen Sie "F + K" mit ___/__ und drücken Sie 🖓 .
- Wählen Sie mit 💷 / 💽 einen Bereich, auf 5. den Sie die Funktion anwenden möchten und drücken Sie 🖵 .

Bei der Auswahl von "Zeichen" wird die Funktion auf alle Zeichen rechts neben dem Cursor angewandt.

ndern der Schriftgröße	AAA AL
------------------------	-----------

Sie können die Schriftgröße von Text oder eines Blocks Zeile für Zeile ändern. Wählen Sie eine Voreinstellung mit derselben Anzahl Zeilen wie der Text oder Block, den Sie ändern möchten.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Schriftgröße möglicherweise nicht ändern.

1. Drücken Sie	•
----------------	---

2. Die Schriftgröße ändert sich bei jedem Drücken von M.

Ändern der Schriftart | 🏠 |+ 🗛

Ändert die Schriftart des Textes.

- 1. Drücken Sie 🗇 + 🖽.
- 2. Die Schriftart ändert sich bei jedem Drücken von 💮 + AA.d.

SansS.	ABC	Roman	ABC
--------	-----	-------	-----

Ändern der Textausrichtung 分

Ändert die Textausrichtung zu vertikal oder horizontal.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Textausrichtung möglicherweise nicht ändern.

1. Drücken Sie 🔶 + 🖳 .

Bei jedem Drücken von 🕞 + 🔙 wird die Einstellung zwischen + "Horizontal" und "Vertikal" umgeschaltet.

Horizontal	ABC	
Vertikal	ABO	

Beim Erstellen von "Stecktafel", "Block-66", "Frontblende" oder "Mix-Len"

- 1. Drücken Sie 🔶 + 🖼 🖃 .
- 2. Wählen Sie die Ausrichtung mit 💷 / 💽 und drücken Sie 🖓

Hori.	ABC	
Vert.1	< mo	
Vort 2	0	

Vert.2

Einstellen der Etikettlänge 🛛 🔝 🚍

Sie können die Länge des Etiketts oder Blocks festlegen.

HINWEIS

- Diese Einstellung ist für ein Etikett nicht möglich. Beim Erstellen eines Spezialetiketts können Sie die Länge
- erneut festlegen.
- Nach dem Drücken von 🔙 werden Einstellpunkte für Spezialetiketten angezeigt.
- 1. Drücken Sie 🔙 .

2. Wählen Sie die Einstellmethode für die Länge	
	Auto: Passt die Etikettlänge automatisch an die Länge

des Texts an. Einstellen: Legt die Etikettlänge fest. Einstellbereich: 1 bis 99,9 cm

Wählen Sie die Ausrichtung für den Text mit 💷 / 💽 3. und drücken Sie 🖓 .

Links, Zentriert, Bündig, Rechts

Einstellen der Ränder

Legt den linken und rechten Rand fest.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Ränder möglicherweise nicht einstellen.

- 1. Drücken Sie 💷 .
- 2. Wählen Sie den Rändertyp mit ____/___ und drücken Sie ٠.

Bandbreite /3: Stellt Ränder von 1/3 der Bandbreite ein. Bandbreite: Stellt Ränder von der Breite des Bands ein.

Hinzufügen von Block

Durch die Gliederung des Textes in Blöcke können Sie das Format und die Anzahl der Zeilen blockweise ändern.



1. Drücken Sie Cournel.

Ab dem Zeichen neben dem Cursor wird ein neuer Block begonnen.

+ ∦ @

8-2



Speichern von häufig verwendeten Etiketten 🛛 🗁

Wenn Sie häufig verwendete Etiketten speichern, können Sie sie bei Bedarf

Verwendung von Druckfunktionen ☆ + 母

Ändern der Druckereinstellungen 分

Aut. Schneiden

leicht aufrufen und erneut drucken. Es können nur bis zu 100 Etiketten gespeichert werden.

Speichern eines Etiketts

- 1. Drücken Sie 🖻 .
- 2. Wählen Sie "Speichern" mit 🔼 / 🔽 und drücken Sie 🔽 .
- Wählen Sie eine Registrierungsnummer mit 🗩 / 🖛 oder den 3. Zifferntasten und drücken Sie 🖵 . Der Bestätigungsbildschirm für die Registrierung wird angezeigt.
- 4. Bestätigen Sie die Registrierungsnummer und drücken Sie dann 🚽.

Aufrufen des gespeicherten Etiketts

- 1. Drücken Sie 🖻 .
- 2. Wählen Sie "Aufrufen" mit 💷 / 💷 und drücken Sie 🖃 .
- 3. Wählen Sie eine Registrierungsnummer mit 💷 / 💶 oder den Zifferntasten und drücken Sie 🖵 . Der Bestätigungsbildschirm für den Aufruf wird angezeigt.
- 4. Bestätigen Sie die Registrierungsnummer und drücken Sie dann 🚽 .

Drucken des gespeicherten Etiketts

Sie können mehrere Dateien auswählen und sie gleichzeitig drucken.

- 1. Drücken Sie 🖻 .
- 2. Wählen Sie "Drucken" mit 💷 / 🕝 und drücken Sie 🖃 .
- Wählen Sie eine Registrierungsnummer mit ___/__ oder den 3. Zifferntasten und drücken Sie 🖵 . Durch die fortlaufende Auswahl von Registrierungsnummern und Drücken von 🖌 können sie mehrere Dateien auswählen.
- 4. Wählen Sie "Druckstart" mit 💷 / 🖵 und drücken Sie 🖃 . Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Sie können "Druckstart" auch durch Drücken von 🚱 + 💷 / 💽 wählen.

Löschen des gespeicherten Etiketts

- 1. Drücken Sie 🖻 .
- 2. Wählen Sie "Löschen" mit 💷 / 🖵 und drücken Sie 🖃 .
- 3. Wählen Sie eine Registrierungsnummer mit / oder den Zifferntasten und drücken Sie 🗔. Der Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang wird angezeigt.
- 4. Bestätigen Sie die Registrierungsnummer und drücken Sie dann 🖵 .

Druck vergrößern

Sie können ein Etikett erstellen, das größer als die Breite eines einzelnen Etiketts ist. Drucken Sie den erstellten Inhalt getrennt auf mehrere Etiketten und fügen Sie sie dann zusammen, um sie als ein einziges Etikett zu verwenden.



- 1. Drücken Sie 🗇 + 🖶 .
- 2. Wählen Sie "Druck vergröß." mit ___/__ und drücken Sie ___.
- Wählen Sie " *2 mal" mit 💷 / 💽 und drücken Sie 🖵 . 3.
- 4. Wählen Sie " 2/2" mit 💷 / 💽 und drücken Sie 🖃 .
- Wählen Sie "Druck starten?" mit 💶 / 💷 und drücken Sie 🖃 . 5. Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Wählen Sie zum Deaktivieren der Funktion "Aus".

■ Spiegelverk



- 1. Drücken Sie 🗇 + 🖨 .
- Wählen Sie "Spiegelverk." mit 💷 / 💼 und drücken Sie 🖃 . 2.
- 3. Wählen Sie "An" mit 💷 / 🖵 und drücken Sie 🖃 .
- Wählen Sie "Druck starten?" mit 💶 / 💶 und drücken Sie 🖃 . 4. Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Wählen Sie zum Deaktivieren der Funktion "Aus".

Kopien drucken

ABC ABC ABC

- 1. Drücken Sie 🗇 + 🖨 .
- 2. Wählen Sie "Kopien drucken" mit 🖳 / 🖵 und drücken Sie 🖃 .
- Geben Sie die Zahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie 3. dann 🖓 .
- Wählen Sie "Druck starten?" mit 💶 / 💶 und drücken Sie 🖃 . Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Stellen Sie zum Deaktivieren der Funktion die Zahl von Kopien drucken auf "1".

Aut. Schneiden:

Legt fest, ob automatisch geschnitten werden soll oder nicht.

Halbschnitt:

Wenn "Aut. Schneiden" auf "An" eingestellt ist, kann die Funktion "Halbschnitt" eingestellt werden, die nur den Etikettenteil durchschneidet und das Abziehen der Schutzfolie erleichtert.

Druckdichte

Legt die Druckdichte fest.

Schnitt-Warten

Diese Funktion ist hilfreich, wenn nacheinander gedruckte Etiketten jeweils einzeln angebracht werden sollen.

Wählen Sie "An", um zu verhindern, dass ein gedrucktes Etikett herunterfällt. Ein gedrucktes Etikett bleibt im Bandausgabeschacht. Beim Drucken mehrerer Kopien, beginnt das Drucken des zweiten oder nachfolgender Etiketten jedes Mal, wenn Sie ein gedrucktes Etikett entnehmen. Diese Funktion ist nur bei einer Etikettlänge von 28 mm oder mehr verfügbar und wenn "Aut. Schneiden" auf "An" und "Halbschnitt" auf "Aus" eingestellt ist.

Druckgeschw.

Legt die Druckgeschwindigkeit fest.

Etikettposit.

Passt die Textposition des gestanzten Etiketts an. Posit. Breite: Passt die vertikale Position von Text an. Posit. Länge: Passt die horizontale Position von Text an.

Hintergr.licht

Stellt die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf "An" oder "Aus".

Sprache

Sie können eine der folgenden Anzeigesprachen für das Display wählen: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EÚ, Suomi, Svenska, Türkçe

Zoll:cm

Die Längeneinheit zur Angabe der Etikettengröße ist zwischen Zoll und cm umschaltbar.

Einstellverfahren

- 1. Drücken Sie 🔂 + 🕬.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion mit 💷 / 🖵 und drücken Sie 2. • .
- 3. Wählen Sie den gewünschten Punkt mit 💷 / 💽 und drücken Sie ب