

# Ръководство на потребителя

# Авторско право

Части от тази публикация не могат да се възпроизвеждат, съхраняват в системи за данни или да се предават под каквато и да било форма или с каквито и да било средства - електронни, механични, чрез фотокопиране, запис или по друг начин без предварителното писмено съгласие на Seiko Epson Corporation. Не поемаме отговорност за нарушаване на патенти по отношение на информацията в този документ. Не поемаме отговорност за щети в резултат от информацията в този документ. Информацията в документа е предназначена единствено за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност в случай на използване на информацията за други продукти.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност пред купувача на този продукт или пред трети страни за повреди, загуби, разноски или разходи, понесени от купувача или трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт или в резултат на неоторизирани модификации, ремонти или изменения на този продукт или (с изключение на САЩ) в случаите, при които работните инструкции и инструкциите за техническа поддръжка на Seiko Epson Corporation не се спазват стриктно.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не са отговорни за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

# Търговски марки

- □ EPSON<sup>®</sup> е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- □ PRINT Image Matching<sup>™</sup> и логото на PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

- **□** EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- 🖵 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- □ Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, and Windows Vista<sup>®</sup> are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- □ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- □ Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print<sup>™</sup>, Chrome<sup>™</sup>, Chrome OS<sup>™</sup>, and Android<sup>™</sup> are trademarks of Google Inc.
- □ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- □ Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- □ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- UNINGUING Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- □ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- □ Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- □ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

#### Търговски марки

- Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- □ Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- □ Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- □ Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- □ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- □ Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### □ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. □ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Забележка: MicroSDHC е вградена в продукта и не може да бъде отстранена.



- □ Intel<sup>®</sup> is a registered trademark of Intel Corporation.
- Обща забележка: Другите имена на продукти, които се използват тук, са само идентификация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Ерѕоп не разполага с никакви права над тези марки.

#### Авторско право

#### Търговски марки

### Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата 1	1
Знаци и символи	1
Описания, използвани в ръководството 1	2
Справки за операционните системи 1	2

#### Важни инструкции

Инструкции за безопасност
Съвети и предупреждения за принтера 14
Съвети и предупреждения относно настройването/използването на принтера14 Съвети и предупреждения относно
използването на принтера с безжична
връзка 16 Съвети и предупреждения относно
използването на сензорния екран 16
Съвети и предупреждения относно
използването на допълнителната табла 16
Защита на лични данни

## Настройки на администратора

Заключване на настройките на принтера с	
помощта на администраторска парола	18
Отключване на настройките на принтера	18
Функционални ограничения за потребителите	18

# Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите 20
Панел за управление
Бутони и светлинни индикатори
Икони на течнокристалния екран 25
Икони върху софтуерната клавиатура на
течнокристалния екран
Опции на менюто
Режим Сору
Режим Scan
Режим Fax
Режим Memory Device

Режим Setup	33
Режим контакти	45
Режим готови типове	<b>1</b> 5
Status Menu	45

### Зареждане на хартия

Предпазни мерки при работа с хартия
Налична хартия и капацитети 47
Списък с типове хартия
Зареждане на хартия в Касета за хартия 51
Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия 53
Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия55
Зареждане на пликове и предпазни мерки 56
Настройване на размера и типа на хартията
за всеки източник на хартия

## Поставяне на оригинали

Достъпни оригинали за ADF	58
Поставяне на оригинали на ADF	58
Поставяне на оригиналите на Стъкло на	
скенера	60

#### Управление на контакти

Регистриране на контакти	3
Регистриране на групирани контакти 64	4
Регистрация и архивиране на контакти с	
помощта на компютър64	4

#### Печат

Отпечатване от панела за управление 65
Печат от компютър
Удостоверяване на потребители в драйвера на принтера при активирани
функционални ограничения за потребителите (единствено за Windows) 66 Основни положения в печатането - Windows 66
Основни положения в печатането - Мас OS X
Двустранен печат
Печат на няколко страници върху един лист72 Отпечатване в съответствие с размера на
хартията
за Windows)

Уголемен печат и създаване на плакати (caмo за Windows)
Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript
Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript - Windows
принтер PostScript - Mac OS X
Отпечатване от смарт устройства 90
Употреба на Epson iPrint 90 Употреба на AirPrint
Отмяна на отпечатване
Отмяна на печатането - бутон на принтера92 Отмяна на печатането - меню състояние93 Отмяна на печатането - Windows93 Отмяна на печатането - Mac OS X93

## Копиране

### Сканиране

Сканиране с помощта на панела за управление 95
Сканиране към имейл
Сканиране към мрежова папка или FTP
сървър
Сканиране към устройство с памет 97
Сканиране в Облак
Сканиране с помощта на Document
Capture Pro (само за Windows) 98
Сканиране към компютър (WSD) 98
Сканиране от компютър
Удостоверяване на потребителите при
използване на контрол върху достъпа в
EPSON Scan (само за Windows) 99
Сканиране в Режим за офис
Сканиране в Професионален режим 101
Сканиране от смарт устройства

# Изпращане на факс

Задаване на режим за получаване 118
Различни начини за получаване на факс 119
Запис и препращане на получени факсове 120
Други факс функции 126
Отпечатване на факс отчет и списък 126
Настройка за сигурност при работа с факс 127
Проверка на заданията за изпращане по
факс

### Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на касетите за
мастило и кутията за поддръжка
Проверка на състоянието на касетите за
мастило и кутията за поддръжка - панел
за управление
Проверка на състоянието на касетите за
мастило и кутията за поддръжка - Windows. 130
Проверка на състоянието на касетите за
мастило и кутията за поддръжка - Mac OS X 130
Кодове на касетите за мастило
Предпазни мерки при работа с касетите за
мастило
Подмяна на касетите за мастило 133
Код на кутията за поддръжка
Предпазни мерки при работа с кутиите за
поддръжка
Подмяна на кутията за поддръжка
Кодове за Ролки за поддръжка
Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за
хартия 1 137
Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за
хартия 2 до 4
Временно печатане с черно мастило 144
Временно печатане с черно мастило -
Windows
Временно печатане с черно мастило -
Mac OS X
Запазване на черното мастило преди
изчерпването му (само за Windows)

# Подобряване на качеството на печатане и сканиране

Проверка и почистване на печатащата глава	148
Проверка и почистване на печатащата	
глава - панел за управление	148
Проверка и почистване на печатащата	
глава - Windows	149

Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X		
Подравняване на печатащата глава 150		
Подравняване на печатащата глава –		
Подравняване на печатащата глава -		
Windows		
Подравняване на печатащата глава -		
Mac OS X 151		
Подобряване на хоризонталните черти 152		
Почистване на пътя на хартията от		
размазано мастило		
Почистване на пътя на хартията при		
проблеми с подаването на хартията		
Почистване на ADF		
Почистване на Стъкло на скенера 155		

## Приложения и мрежова сервизна информация

Услуга Epson Connect
Web Config
Работа с Web Config в уеб браузър 158
Работа с Web Config на Windows 158
Работа с Web Config на Mac OS X 159
Необходими приложения
Windows драйвер на принтера 159
Mac OS X драйвер на принтера 161
EPSON Scan (драйвер на скенера) 162
Document Capture Pro (само за Windows) 162
РС-FAX драйвер (драйвер на факса) 163
FAX Utility
E-Web Print (само за Windows) 164
EPSON Software Updater
EpsonNet Config
Деинсталиране на приложения 165
Деинсталиране на приложения - Windows 165
Деинсталиране на приложения - Mac OS X 166
Инсталиране на приложения
Инсталиране на драйвер за принтер
PostScript
Инсталиране на универсален драйвер за
принтер Epson (само за Windows) 170
Актуализиране на приложения и фърмуер 171

# Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера		
Проверяване на съобщения на		
течнокристалния екран	172	

Код за грешка в меню състояние 173
Проверка на състоянието на принтера -
Windows
Проверка на състоянието на принтера -
Mac OS X
Отстраняване на заседнала хартия
Отстраняване на заседнала хартия от
предния капак (А)
Отстраняване на заседнала хартия от
Заден отвор за хартия (В1)
Отстраняване на заседнала хартия от
Преден отвор за хартия (В2)
Отстраняване на заседнала хартия от
Касета за хартия (С1/С2/С3/С4)
Отстраняване на заседнала хартия от
Sаден капак $1 (D1)$ и Sаден капак $2 (D2) \dots 105$
Залния капак (F) 185
Отстрандване на заселнала хартия от ADF
(F)
Оригиналите не се подават в ADF 189
Проблеми в захранването и в панела за
управление
Захранването не се включва
Захранването не се изключва
Захранването се изключва автоматично 190
Течнокристалният екран потъмнява 190
Принтерът не печата
Проблеми с разпечатките
Качеството на печат е лошо
Лошо качество на копиране
Изображение от обратната страна на
оригинала се появява в копираното
изображение
Позицията, размерът или полетата на
разпечатката са неправилни
Хартията е размазана или надраскана 194
Отпечатаните символи са неправилни или
изкривени
Отпечатаното изображение е обърнато 195
Проблемът с разпечатките не може да
оъде разрешен
Печатането е твърде бавно
Проблеми с PostScript драйвер за принтер 196
Принтерът не отпечатва, докато се
използва PostScript драйвер
Принтерът не отпечатва правилно, докато
се използва PostScript драйвер 196
При използване на PostScript драйвер
качеството на печат е лошо.

При използване на PostScript драйвер скоростта на печат е твърде бавна				
Сканирането не може да започне 197				
Качеството на сканиране е лошо				
се появява в сканираното изображение 199				
Поява на ефектът на Моаре (кръстовиден ефект) върху сканирано изображение 199				
Сканираният участък или посоката не са правилни 200				
Проблемът със сканираното изображение				
не може да бъде разрешен				
Пруги проблеми при сканиране 201				
Продрарителницат програм на мини				
изображение не работи правилно 201				
Сканирането е твърде бавно 201				
Сканираното изображение не може да се				
изпрати по имейл				
Сканирането спира при сканиране в PDF/				
Multi-TIFF				
Проблеми с изпращане и получаване на				
факсове 202				
Не могат да бъдат изпращани или				
получавани факсове				
Не могат да бъдат изпращани факсове 203				
Не могат да бъдат изпращани факсове към				
пе могат да оъдат изпращани факсове в				
На могат на ба нат нопинарани факсора 204				
Подвара со враника "Па на намот" 205				
Канестрото на мапрашаните факсоре е дощо 205				
Факсовата са изпращаните факсове е лошо 205				
Факсовете се изпращат в трешен размер 200 Канастрото на полиценита факсора а лощо — 206				
Факсове с размер АЗ не могат на бълат				
Факсовс с размер из не могат да обдат 206				
Получените факсове не се отпечатват 206				
От свързания телефон не могат да оъдат				
Телефонният секретар не може на				
отговаря на гласови повиквания				
Номерът на факса на полателя не се				
показва върху получените факсове или е				
грешен				
Получените документи не могат да се				
препратят на имейл адреси 207				
Други проблеми				

Лек електрически удар при докосване на	
принтера 208	
Звуците по време на работа са твърде силни 208	
Датата и часът не са верни	
Устройството с памет не се разпознава 208	
Върху устройство с памет не могат да	
бъдат съхранявани данни 209	
Забравена парола	
Приложението е блокирано от защитна	
стена (само за Windows)	

# Приложение

Технически спецификации
Спецификации на принтера
Спецификации на скенера
Спецификации на интерфейса
Спецификации на факса
Спецификации за Wi-Fi
Ethernet спецификации
Протокол за защита
Поддържани услуги от трети страни 213
Спецификации на външни USB устройства213
Спецификации на поддържани данни 214
Размери
Електрически спецификации215
Спецификации на околната среда 216
Изисквания към системата
Информация за шрифтове
Налични шрифтове за PostScript 217
Достъпни шрифтове за PCL 5 (Bitstream)218
Достъпни шрифтове за PCL 6 (Bitstream)220
Достъпни шрифтове за PCL (URW) 222
Списък с набор от символи
Нормативна информация
Стандарти и одобрения
Ограничения при копиране
Пренасяне и транспортиране на принтера 232
Пренасяне на принтера на къси разстояния. 232
Транспортиране на принтера
Монтиране на допълнителни елементи 234
Код на допълнителната табла
Монтиране на допълнителната табла 234
Код на допълнителна касета за хартия 238
Монтиране на допълнителни касети за
хартия
Получаване на достъп до външно USB
устройство от компютър 244
Използване на имейл сървър
Конфигуриране на имейл сървър

# Кратко описание на ръководството

# Въведение в ръководствата

Най-новите версии на следните ръководства са налични на уебсайта за поддръжка на Epson.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

🖵 Важни инструкции за безопасност (печатно ръководство)

Предоставя указания, гарантиращи безопасната употреба на този принтер. Това ръководство може да не е включено в зависимост от модела и региона.

🖵 Започнете оттук (печатно ръководство)

Предоставя въведение към принтера и услугите.

Ръководство на потребителя (PDF ръководство)

Настоящото ръководство. Предоставя указания относно употребата на продукта, поддръжката му и разрешаване на възникнали проблеми.

Ш Мрежово ръководство (PDF ръководство)

Предоставя информация относно мрежовите настройки и решаване на проблеми при използването на принтера в мрежата.

Ръководство на администратора (PDF ръководство)

Предоставя на мрежовите администратори информация относно управлението и настройките на принтера.

□ Epson Connect Упътване (PDF ръководство)

Предоставя информация относно услугите на Epson Connect. Ръководството е налично в уеб портала Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)

Освен изброените по-горе ръководства, можете да разгледате различните видове помощна информация, налична от самия принтер или от приложенията.

# Знаци и символи

#### \Lambda Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

#### Забележка:

Предоставя допълнителна информация и информация за справка.

🕈 Още по темата

Връзки към свързани секции.

## Описания, използвани в ръководството

- Екранните снимки от екраните на драйвера на принтера и екраните EPSON Scan (драйвер на скенера) са от Windows 8 или Mac OS X v10.8.х. Съдържанието, показвано на екраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е един и същ.
- Някои от елементите в менюто на течнокристалния екран варират в зависимост от модела и настройките.

# Справки за операционните системи

#### Windows

Употребените в това ръководство термини, като например "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" и "Windows Server 2003" се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, "Windows" се отнася към всички версии.

- □ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- Операционна система Microsoft® Windows® 8
- Операционна система Microsoft® Windows® 7
- Операционна система Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup>
- □ Операционна система Microsoft® Windows® XP
- Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Операционна система Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2
- Операционна система Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012
- Операционна система Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2
- □ Операционна система Microsoft® Windows Server® 2008
- Операционна система Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Операционна система Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003

#### Mac OS X

В това ръководство "Mac OS X v10.9.x" се отнася към "OS X Mavericks", а "Mac OS X v10.8.x" съответно към "OS X Mountain Lion". Освен това, "Mac OS X" се отнася към "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x", "Mac OS X v10.6.x" и "Mac OS X v10.5.8".

# Важни инструкции

# Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да се гарантира безопасната употреба на този принтер. Непременно запазете това ръководство за бъдещи справки. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции върху принтера.

- Някои от символите, използвани в този принтер, целят да гарантират безопасността и правилното използване на принтера. Посетете следния уеб сайт, за да научите повече за значението на символите. http://support.epson.net/symbols
- Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- 🖵 Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата на принтера.
- Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:

Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е падал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.

- 🖵 Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- □ Внимавайте да не разлеете течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- Този принтер трябва да бъде на най-малко 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този принтер могат да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, наплискайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- Избягвайте да използвате телефон по време на електрическа буря. Може да има известен риск от токов удар при гръмотевици.
- □ Не използвайте телефон, за да съобщите за изтичане на газ в близост до теча.

Принтерът е тежък и не бива да бъде повдиган или носен от по-малко от двама души. При повдигане на принтера двама или повече души трябва да заемат правилни позиции, както е показано по-долу.



- Бъдете внимателни при работа с използвани касети, тъй като около отвора за подаване може да има мастило.
  - 🖵 Ако върху кожата ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
  - Ако в очите ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
  - 🖵 В случай че в устата ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- Не разглобявайте касетата и кутията за поддръжка, защото в противен случай мастилото може да падне в очите или върху кожата ви.
- Не разклащайте касетите за мастило прекалено силно, защото в противен случай мастилото може да протече.
- 🖵 Пазете касетите за мастило и кутиите за поддръжка на недостъпни за деца места.

# Съвети и предупреждения за принтера

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този наръчник за бъдещи справки.

# Съвети и предупреждения относно настройването/ използването на принтера

- □ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- 🖵 Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.

- Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- Ако използвате разклонител с принтера се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Уверете се също така, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.
- Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- □ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- 🖵 Оставете място над принтера, така че капакът за документи да може да се отваря напълно.
- 🖵 Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- □ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- 🖵 Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.
- □ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в принтера.
- Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- 🖵 Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- 🖵 Внимавайте да не притиснете пръстите си при затваряне на капака за документи.
- 🖵 Не натискайте прекалено силно стъкло на скенера, когато поставяте оригинали.
- □ Винаги изключвайте принтера от бутона <sup>(1)</sup>. Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на <sup>(1)</sup> не спре да мига.
- Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

# Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка

- Радиовълните от този принтер могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на медицинско електронно оборудване и да причинят неизправност. При използване на този принтер в медицински заведения или в близост до медицинско оборудване спазвайте указанията на оторизираните лица, представляващи медицинските заведения, и всички предупреждения и указания за медицинското оборудване.
- Радиовълните от този принтер може да окажат отрицателно въздействие върху автоматично управлявани устройства, като автоматични врати или противопожарни аларми, и могат да доведат до злополуки поради неизправност. Когато използвате този принтер в близост до автоматично управлявани устройства, спазвайте всички предупреждения и указания за тези устройства.

# Съвети и предупреждения относно използването на сензорния екран

- Течнокристалният екран може да съдържа няколко малки светли или тъмни точки и поради характеристиките си да бъде с неравномерна яркост. Това е нормално и не означава, че той е повреден по някакъв начин.
- За почистване използвайте единствено суха и мека кърпа. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- Външният капак на сензорния екран може да се счупи ако бъде подложен на силен удар. Свържете се с вашия търговец ако повърхността на панела се напука или нащърби; не докосвайте и не се опитвайте да свалите счупените парчета.
- □ Натискайте сензорния екран леко с пръст. Не упражнявайте сила и не използвайте ноктите си.
- 🖵 Не използвайте остри предмети като химикалки или остри моливи за извършване на операции.
- Кондензът вътре в сензорния екран, образуван поради резки промени в температурата или влажността, може да влоши работата му.

# Съвети и предупреждения относно използването на допълнителната табла

- Допълнителната табла е предназначена единствено за монтиране на принтера или допълнителните касети за хартия върху нея. Не монтирайте никакви други продукти, освен посочените принтер и касета за хартия.
- □ Не стъпвайте върху таблата и не поставяйте тежки предмети върху нея.
- 🖵 Уверете се, че и двете стойки са здраво поставени. В противен случай принтерът може да падне.
- Фиксирайте принтера или допълнителната касета за хартия с помощта на двете приставки и винтовете, предоставени заедно с таблата.
- При използване на принтера, първоначално се уверете, че колелцата от предната страна на таблата са заключени.
- 🖵 Не местете таблата, когато колелцата са заключени.
- □ В случай че местите таблата заедно с монтираните върху нея принтер или допълнителна касета за хартия, избягвайте неравни или грапави повърхности.

# Защита на лични данни

Когато давате принтера на друго лице или го изхвърляте, изтрийте цялата лична информация, съхранена в паметта на принтера, като изберете Setup > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings от контролния панел.

# Настройки на администратора

# Заключване на настройките на принтера с помощта на администраторска парола

Можете да зададете администраторска парола, с помощта на която настройките на принтера да се заключат, така че да не могат да бъдат променяни от други потребители. Можете да заключите следните настройки.

- □ System Administration
- Eco Mode
- D Presets
- □ Contacts

Не можете да променяте настройките без да сте въвели паролата. Освен това, въвеждането на паролата е необходимо, когато задавате настройки с помощта на Web Config или EpsonNet Config.

#### Важно:

Не забравяйте паролата. В случай че забравите паролата се свържете с поддръжка на Epson.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете Admin Settings > Admin Password.
- 3. Изберете Register, след което въведете парола.
- 4. Въведете новата парола още веднъж.
- 5. Изберете Lock Setting, след което го разрешете.

# Отключване на настройките на принтера

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете Admin Settings.
- 3. Въведете паролата на администратора.
- 4. Изберете Lock Setting, след което го забранете.

# Функционални ограничения за потребителите

**Забележка:** *Мас OS X не се поддържа.* 

#### Настройки на администратора

Администраторът може да ограничи някои функции на принтера за индивидуални потребители. За да използва ограничена функция, потребителят трябва да въведе идентификация и парола от панела за управление. Използвайте тази функция с цел предотвратяване на злоупотреби с принтера.

Използвайте Web Config за да конфигурирате настройките за ограничение от компютър. За повече подробности вижте *Ръководство на администратора*.

След като конфигурирате настройките на компютъра, активирайте функцията за ограничение на потребителя от принтера. Изберете **Setup** > **System Administration** > **Security Settings** > **Access Control** от началния екран, след което го разрешете.

# Наименования и функции на частите



0	Капак на ADF (устройство за автоматично подаване на документи) (F)	Отворете при премахване на заседнали оригинали в ADF.
0	Подаваща тава на ADF (F)	Подава оригиналите автоматично.
3	Водачи за хартия	Подава оригинали директно в принтера. Приплъзнете водачите докато се подравнят с краищата на оригиналите.
4	Изходна тава на ADF	Приема оригиналите, извадени от ADF.
6	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
6	Преден отвор за хартия (В2)	Зареждайте по един лист хартия ръчно.
0	Касета за хартия 1 (С1)	Зарежда хартия.

8	Касети за хартия 2 до 4 (С2 до С4)	Допълнителни касети за хартия. Зареждат хартия.	
9	Табла	Допълнителна табла. Служи за съхранение на хартия и други консумативи.	



0	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.	
0	Поставка за хартия	Поддържа заредената хартия.	
3	Заден отвор за хартия (В1)	Зарежда хартия.	
4	Предпазител на устройството за автоматично подаване на документи	Предпазва принтера от проникване на чужди тела и субстанции. Дръжте предпазителя затворен.	
6	Изходна тава	Приема извадената хартия.	
6	Водачи за хартия	Подават хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.	
0	Касета за хартия	Зарежда хартия.	



0	Капак за документи	Блокира външната светлина при сканиране.	
0	Стъкло на скенера	Сканира поставените оригинали.	
3	Панел за управление	Управлява принтера.	
4	Външен интерфейсен USB порт	Свързва устройства с памет.	
5	Печатаща глава	Впръсква мастило.	
6	Преден капак (А)	Отваря се при подменяне на касетите за мастило или премахване на заседнала в принтера хартия.	



0	Заден капак 2 (D2)	Издърпва се при премахване на заседнала хартия.
2	Вход за АС захранване	Служи за свързване на захранващия кабел.
3	Заден капак 1 (D1)	Отваря се при замяна на кутията за поддръжка, ролки за поддръжка или премахване на заседнала хартия.
4	Заден капак (Е)	Покрива допълнителните касети за хартия. Отваря се при замяна на ролки за поддръжка, или премахване на заседнала хартия.
5	Сервизен USB порт	USB порт за бъдеща употреба. Не сваляйте стикера.
6	LINE порт	Служи за свързване към телефонна линия.
0	ЕХТ. порт	Служи за свързване с външни телефонни устройства.
8	LAN порт	Служи за свързване с LAN кабел.
9	USB порт	Служи за свързване с USB кабел.

# Панел за управление

# Бутони и светлинни индикатори



0	Ċ	Включва или изключва принтера.
		Извадете захранващия кабел от електрическата мрежа, когато индикаторът за захранване е изключен.
2	<b>A</b>	Показва началния екран.
3	Ŧ	Въвежда режим на пауза за текущата заявка и ви позволява да прекъснете друга заявка. Натиснете бутона още веднъж за да стартирате наново заявка, поставена в режим пауза.
4	11	Връща текущите настройки към предишното им състояние.
5	$\heartsuit$	Прекратява текущата операция.
6	-	Показва менюта и съобщения. Докоснете течнокристалния екран за да изберете меню и превъртете чрез приплъзване.
7	3	Връща към предишния екран.
8	<b>i</b>	Показва <b>Status Menu</b> . Можете да проверите състоянието на принтера и хронологията на задачите.
		Светлинният индикатор за грешки от лявата страна премигва или светва при възникване на грешка.
		Светлинният индикатор за данни от дясната страна премигва, докато принтерът обработва данни. Той се включва при наличие на чакащи заявки.
9	0 - 9	Въвежда цифри, букви и символи.
	¥, #	
0	с	Изчиства цифровите настройки, като например брой на копията.
0	$\diamond$	Започва черно-бяло отпечатване, копиране, сканиране и изпращане по факс.
12	$\diamond$	Започва цветно отпечатване, копиране, сканиране и изпращане по факс.

# Икони на течнокристалния екран

Следните икони се изобразяват на течнокристалния екран в зависимост от състоянието на принтера. Натиснете иконата на мрежата за да проверите текущите мрежови настройки и задайте Wi-Fi настройки.

Ø	Натиснете тази икона за да видите инструкции за работа, като например как да заредите хартия или как да поставите оригинали.	
ADF	Включва се при поставяне на оригинали в ADF.	
ĩ 🔼	Включва се, когато мастилото намалява или кутията за поддръжка е почти пълна. Натиснете бутон <b>i</b> , след което изберете <b>Printer Information</b> за проверка на състоянието.	
î 💫	Включва се, когато мастилото е изчерпано или кутията за поддръжка е пълна. Натиснете бутон <b>i</b> , след което изберете <b>Printer Information</b> за проверка на състоянието.	
	Включва се, когато документи, които са получени, но все още не са прочетени, отпечатани или записани, се съхраняват в паметта на продукта.	
(=+	Включва се, докато принтерът получава или изпраща факсове.	
	Показва използването на факс памет.	
100%	Показва, че факс паметта е пълна.	
	Показва броя необработени или непрочетени получени факса. Тази икона се показва върху иконата с режима на факса. Когато броят на факсовете надвиши 10, иконата се променя и става <b>10+</b> . За повече информация вижте раздела, който описва екрана, когато получен факс не е обработен.	
$\bigcirc$	Показва, че принтерът се свързва с безжична (Wi-Fi) или кабелна (Ethernet) мрежа.	
品	Включва се, когато принтерът е свързан към кабелна (Ethernet) мрежа.	
•1)	Включва се, когато принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.	
	Показва наличие на проблем с безжичната (Wi-Fi) връзка на принтера или това, че принтерът търси безжична (Wi-Fi) мрежова връзка.	
Adhoc	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Ad Hoc.	
Direct	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в режим Wi-Fi Direct.	

(( <b>î</b> •P	Показва, че принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Обикновен АР режим.
8	Показва, че функцията за ограничаване на потребителя е активирана. Натиснете тази икона, за да влезете в принтера. Нужно е да въведете потребителско име и парола. Свържете се с вашия администратор на принтера за да получите информация за влизане.
₽.	Показва, че има влязъл потребител с разрешение за достъп.

#### Още по темата

- ➡ "Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127
- ➡ "Появява се грешка "Пълна памет"" на страница 205

# Икони върху софтуерната клавиатура на течнокристалния екран

Можете да въведете знаци и символи като използвате софтуерната клавиатура на екрана при регистриране на контакт, извършване на мрежови настройки и т.н. Следните икони са изобразени върху софтуерната клавиатура на екрана.

#### Забележка:

Иконите, които са налични варират в зависимост от елемента за настройка.

ۍ	Превключва между главни и малки букви.
123# ABC	Превключва между различните видове символи. 123#: Въвежда номера и символи. ABC: Въвежда букви. ÁÄÂ: Въвежда специални символи, като умлаути и акценти.
ÁÄÂ	
	Променя подредбата на клавиатурата.
-	Въвежда интервал.
	Изтрива символ наляво.
<b>L</b>	Въвежда символ.
<b>_</b>	Въведете тире (-) в екрана за въвеждане на факс номера.

# Опции на менюто

# Режим Сору

Забележка:

- □ Наличните менюта варират в зависимост от разположението, което сте избрали.
- **П** *Натиснете Settings* за показване на скрити менюта за настройка.

Меню	Настройки и обяснения	
Брой на копията	Въведете броя на копията.	
Layout	With Border	Копира с рамка около ръбовете.
	2-up	Копира множество оригинали върху един лист.
	4-up	Когато поставяте оригинали в ADF, ги вкарвайте в устройството за автоматично подаване на документи от горния или левия край.
		Заредете вертикалните оригинали, както е показано по-долу, след което изберете <b>Portrait</b> от <b>Document Orientation</b> .
		Ф токуссийнали, както е показано по-долу, след което изберете Landscape от Document Orientation.
	ID Card	Сканира двете страни на лична карта и ги копира върху една страна на лист хартия с размер А4.
	Split Pages	Копира две срещуположни страници на брошура върху отделни листи хартия.
Document Size	Изберете размера на оригинала.	
Zoom	Уголемява или нама	лява оригинала.
	Изберете <b>Auto Fit P</b> a източник.	<b>аде</b> за привеждане в съответствие с размера на хартията от избрания

Меню	Настройки и обяснения
Paper Source	Изберете източника на хартия, който желаете да използвате.
	Auto: Подава хартията автоматично, с помощта на настройките <b>Paper Setup</b> , направени при зареждането на хартията.
	Front Paper Feed Slot: Изберете размер и тип на хартията, която сте заредили в <b>преден отвор за хартия</b> .
2-Sided	Изберете двустранно оформление.
	Изберете оформление, натиснете <b>Advanced</b> , след което изберете позицията на свързване на оригинала и хартията.
Document Orientation	Изберете ориентацията на оригинала.
Quality	Изберете вида на оригинала.
	Text: Предлага по-бърз печат, но разпечатките могат да бъдат бледи.
	Photo: Предлага печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по- бавна.
Density	Определете плътността на копията.
Layout Order	Изберете оформление за копията за множество страници, когато сте избрали <b>2-ир</b> или <b>4-ир</b> като настройка за <b>Layout</b> .
Scan Order	Изберете коя страница на брошура да бъде сканирана, когато сте избрали <b>Split Pages</b> като настройка за <b>Layout</b> .
Remove Shadow	Премахва сенки, които се появяват в центъра на копията при копиране на брошури или около копията при копиране на дебела хартия.
Remove Punch Holes	Премахва отворите за свързване при копиране.
Collate Copy	Отпечатва множество копия от множество оригинали, като ги съпоставя по ред и ги сортира в комплекти.
Mixed Documents	Можете да поставите едновременно следната комбинация от размери в ADF: А3 и А4; В4 и В5. При използване на тези комбинации, оригиналите се копират в действителния си размер.
	Поставете оригиналите, както е показано по-долу.
Dry Time	Изберете времето за сушене.
Advanced Settings	Регулиране на настройките на изображението, като контраст и насищане.

# Режим Scan

#### Email

Меню	Настройки и обяснения	
Contacts	Изберете имейл адреси от списъка с контакти, на които да изпратите сканираното изображение.	
Menu	Email Settings	Subject: Въведете тема на имейла си. Filename Prefix: Въведете префикс за името на файла, който трябва да бъде изпратен.
	Basic Settings	Вижте списъка с менюта в <b>Settings</b> .
	Scan Report	Отпечатва хронология, показваща кога и на кой имейл адрес са били изпратени сканирани файлове.

#### **Network Folder/FTP**

Меню	Настройки и обяснения	
Contacts	Изберете папка от списъка с контакти, в която да бъде съхранено сканираното изображение. Не е необходимо да правите настройки за местоположение, когато сте избрали папка от списъка с контакти.	
Location	Communication Mode	Изберете комуникационен режим.
	Location	Въведете път за папка, в която сканираното изображение да бъде съхранено.
	User Name	Въведете потребителско име за посочената папка.
	Password	Въведете парола за посочената папка.
	Connection Mode	Изберете режим на връзка.
	Port Number	Въведете номер на порт.
Format	Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено. Когато изберете <b>TIFF</b> (Single Page), е достъпно единствено монохромно сканиране.	
Menu	File Settings	Въведете префикс за името на файла в Filename Prefix.
	Basic Settings	Вижте списъка с менюта в <b>Settings</b> .
	Scan Report	Отпечатва хронология, показваща кога и в коя папка са били изпратени сканирани файлове.

#### **Memory Device**

Меню	Настройки и обяснения
Format	Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено. Когато изберете <b>TIFF</b> ( <b>Multi Page</b> ), е достъпно единствено монохромно сканиране.
Settings	Вижте списъка с менюта в <b>Settings</b> .

#### Cloud

Меню	Настройки и обяснения	
Format	Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.	
Settings	Вижте списъка с менюта в <b>Settings</b> .	

#### **Document Capture Pro**

Това меню не разполага елементи за настройка.

#### Computer (WSD)

Това меню не разполага елементи за настройка.

#### Settings

#### Забележка:

Наличните менюта варират в зависимост от мястото на доставяне (имейл или папка), както и форматът, в който сканираните изображения биват записвани.

Меню	Настройки и обяснения		
Format	Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.		
	Когато използвате функцията за изпращане на сканирано изображение по имейл и <b>TIFF (Single</b> <b>Page)</b> или опцията <b>TIFF (Multi Page)</b> е избрана като настройка на формата, налично е само монохромно сканиране.		
Resolution	Избор на резолюция за сканиране.		
Scan Area	Избор на зона за сканиране.		
	Auto Cropping: Изрязва бялото пространство около текста или изображението по време на сканиране.		
	Max Area: Сканира при максималната област за сканиране на стъкло на скенера или ADF.		
2-Sided	Сканира и двете страни на оригинала. При двустранно сканиране, изберете <b>Binding Direction</b> , след което изберете позицията на свързване на оригинала.		
Document Type	Изберете вида на оригинала.		
Density	Изберете контраста на сканираното изображение.		
Document Orientation	Изберете ориентацията на оригинала.		
Compression Ratio	Изберете колко да бъде компресирано сканираното изображение.		
PDF Settings	След като сте избрали <b>PDF</b> като формат за съхранение, използвайте следните настройки, за да защитите PDF файловете.		
	Document Open Password: Създава файл в PDF формат, изискващ парола за да бъде отворен.		
	Permissions Password: Създава файл в PDF формат, изискващ парола при отпечатване или редактиране.		
Attached File Max Size	Изберете максималния размер за файл, който може да бъде прикачен към имейла.		

## Режим Fax

Изберете **Fax** > **Menu** от началния екран. Можете да получите достъп до някои от менютата за настройка директно от екрана на **Fax**.

Меню	Настройки и обяснения				
Fax Send Settings	Resolution	Изберете резолюция за изходящите факсове. Изберете <b>Photo</b> за оригинали, които съдържат едновременно и текст и изоблажения			
	Density	Задайте плътност за изходящите факсове.			
	Document Size (Glass)	Изберете размера и ориентацията на оригиналите, които сте поставили върху стъкло на скенера.			
	ADF 2-Sided	При изпращане на монохромен факс се сканират и двете страни на оригинала, поставени в ADF.			
	Direct Send	За повече информация, разгледайте страниците, в които тези функции са			
	Priority Send	описани по-подробно.			
	Continuous Scan from ADF				
	Transmission Report	Автоматично отпечатва отчет за предаване след като изпратите факс. Изберете <b>Print on Error</b> за отпечатване на доклад единствено при възникване на грешка.			
Send Fax Later	За повече информа	ция, разгледайте страниците, в които тези функции са описани по-подробно.			
Polling Receive					
Polling Send	_				
Store Fax Data					
Fax Report	Fax Settings List	Отпечатва текущите настройки на факса.			
	Fax Log	Автоматично отпечатва отчет за предаване след като изпратите факс. Можете да зададете автоматично отпечатване на отчета с помощта на следното меню.			
		Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print			
	Last Transmission	Отпечатва отчет за последния факс, който е бил изпратен или получен чрез поискване.			
	Stored Fax Documents	Отпечатва списък на факс документи, съхранявани в паметта на принтера, като недовършени заявки.			
	Protocol Trace	Отпечатва отчет за последния факс, който е бил изпратен или получен.			

#### Още по темата

➡ "Изпращане на множество страници от един монохромен документ (Direct Send)" на страница 116

➡ "Приоритетно изпращане на факс (Priority Send)" на страница 116

➡ "Изпращане на документи с различни размери с помощта на ADF (Continuous Scan from ADF)" на страница 117

- ➡ "Изпращане на факсове в определено време (Send Fax Later)" на страница 115
- ➡ "Получаване на факс по заявка (Polling Receive)" на страница 120
- ➡ "Изпращане на факсове по заявка (Polling Send)" на страница 116
- ➡ "Съхраняване на факс без посочване на получател (Store Fax Data)" на страница 115

# Режим Memory Device

#### Забележка:

Устройство с памет е събирателно наименование за външни USB устройства, като например USB флаш памет.

#### Файлов формат

Меню	Настройки и обяснения
JPEG	Изберете формат на файла, който желаете да отпечатате.
TIFF	
PDF	

#### Settings

#### Забележка:

Наличните менюта варират в зависимост от избрания файлов формат.

Меню	Настройки и обяснения		
Брой на разпечатките	Въведете броя на разпечатките.		
Settings	Paper Source	Изберете източника на хартия, който желаете да използвате. След като изберете <b>Front Paper Feed Slot</b> , задайте размера и вида на заредената хартия в преден отвор за хартия.	
	Quality	Изберете качество на печат. Ако изберете <b>Best</b> , скоростта на печат може да се забави.	
	Date	Изберете формат за дата на разпечатките.	
	Fit Frame	Изрязва горните и долните краища на изображението, така че да се поберат в избрания размер хартия. Изключването на тази функция води до поява на граници от лявата и дясната страна на изображението.	
	Bidirectional	Изберете от коя страна да бъде впръсквано мастилото при движението на печатащата глава. Включете функцията при нормална употреба. Активирана: Печата при движението на печатащата глава в двете посоки. Деактивирана: Печата единствено при движението на печатащата глава в едната посока. Качеството на печат се подобрява, но скоростта се забавя.	
	2-Sided	Изберете двустранно оформление.	
	Print Order	Last Page on Top: Отпечатва от първата страница на файла. First Page on Top: Отпечатва от последната страница на файла.	

Меню	Настройки и обяснения			
Image Adjustments	Enhance	Изберете метод за корекция на изображението. On: Подобрява изображението автоматично с помощта на уникалния анализ на изображения на Epson, както и тяхната технология за обработка на изображения.		
		<ul> <li>P.I.М.: Настройва изображението с помощта на PRINT Image Matching на вашата камера или информацията от Exif Print.</li> <li>Поправя ефекта на червените очи в снимките.</li> <li>Корекциите не се прилагат към оригиналния файл, а само към разпечатките.</li> </ul>		
	Fix Red-Eye			
		В зависимост от вида на снимката, някои части от изображението, с изключение на очите могат да бъдат коригирани.		
Options	Select Images	Select All Images избира всички изображения от устройството с памет.		
	Select Group	Изберете това меню за избор на друга група.		

# Режим Setup

Меню	Настройки и обяснения	
Ink Levels	Показва приблизителните нива мастило и кутията за поддръжка.	
	Появата на удивителен знак означава, че мастилото е почти изчерпано или че кутията за поддръжка е почти запълнена.	

Меню	Настройки и обяснения			
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Отпечатва тестов шаблон за проверка дали дюзите на печатащата глава не са запушени.		
	Print Head Cleaning	Почиства запушени дюзи в печатащата глава.		
	Print Head Alignment	Настройва печатащата глава за по-добро качество на печат. Пуснете <b>Ruled Line Alignment</b> , ако текстът и линиите не са подравнени. Пуснете <b>Vertical Alignment</b> , ако разпечатките са размазани. Стартирайте <b>Horizontal Alignment</b> ако разпечатките съдържат хоризонтални ленти на равни интервали.		
	Improve Horizontal Streaks	Изпозвайте тази функция, ако разпечатките съдържат хоризонтални ленти след като пробвате <b>Print Head Cleaning</b> и <b>Horizontal Alignment</b> .		
		Alignment.		
	Thick Paper	Намалява размазването на мастило при отпечатване. Активирайте тази функция само когато видите петна от мастило върху разпечатките, защото тя ще забави скоростта на печат.		
	Paper Guide Cleaning	Използвайте тази функция при подаване на хартия за почистване при наличие на петна от мастило върху вътрешните ролки.		
	Remove Paper	Използвайте тази функция, ако в принтера все още има откъснати парченца след премахване на заседнала хартия.		
	Maintenance Roller Information	Показва състоянието на ролки за поддръжка за касета за хартия в Maintenance Roller Status.		
		След замяната на ролки за поддръжка, изберете <b>Reset Maintenance</b> <b>Roller Counter</b> за да нулирате брояча на касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.		
Paper Setup	Изберете размера и	берете размера и типа на хартията, която сте заредили във всеки източник на хартия.		
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Отпечатва лист с информация за текущото състояние и настройки на принтера.		
	Supply Status Sheet	Отпечатва лист с информация за текущото състояние на консумативите.		
	Usage History Sheet	Отпечатва информация за хронологията на използване на принтера.		
	PS3 Status Sheet	Отпечатва лист с информация, когато използвате принтера като PostScript принтер.		
	PS3 Font List	Отпечатва списък с шрифтове, налични за PostScript принтер.		
	PCL Font List	Отпечатва списък с шрифтове, налични за PCL принтер.		

Меню	Настройки и обяснения			
Network Status	Wi-Fi/Network Status	Показва или отпечатва текущите мрежови настройки.		
	Wi-Fi Direct Status			
	Email Server Status	Показва текущите настройки на сървъра за електронна поща.		
	Epson Connect Status	Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Epson Connect или Google Cloud Print.		
	Google Cloud Print Status	За повече подробности посетете уеб портала Epson Connect.		
		https://www.epsonconnect.com/		
		http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)		
Admin Settings	Тези менюта позволя предпазване на наст	ават на администратора да регистрира администраторска парола с цел гройките на принтера от това, да бъдат променяни от други потребители.		
	Admin Password	Задаване, промяна или нулиране на администраторската парола.		
		В случай че забравите паролата се свържете с поддръжка на Epson.		
	Lock Setting	Трябва да въведете администраторска парола, когато въвеждате <b>System</b> Administration настройки и когато променяте настройките на Eco Mode, Presets, както и контактите.		
System Administration	За повече информа	ия разгледайте страниците, в които тези функции са описани по-подробно.		

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

## **System Administration**

Изберете Setup от началния екран, след което изберете System Administration.

Меню	Настройки и обяснения
Printer Settings	Вижте списъка с менюта в <b>Printer Settings</b> .

Меню	Настройки и обяснения			
Common Settings	LCD Brightness	Регулира яркостта на течнокристалния екран.		
	Sound	Регулира силата на звука и избира вид аудио.		
	Sleep Timer	Изберете интервал време без никакви операции преди устройството да превключи в режим на сън (енергоспестяващ режим).		
	Power Off Settings	Вашият продукт може да има тази функция или функцията <b>Power Off</b> <b>Timer</b> в зависимост от датата на производство и мястото на покупка.		
		Power Off If Inactive	Можете да зададете времевия интервал преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.	
		Power Off If Disconnected	Изключва принтера след 30 минути, когато всички мрежови портове, включително портът LINE, са изключени.	
	Power Off Timer	Можете да зададете времевия интервал преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.		
	Date/Time Settings	Date/Time	Въведете текущите дата и час.	
		Daylight Saving Time	Изберете подходящата настройка за лятно часово време, приложима във вашия регион.	
		Time Difference	Въведете часовата разлика между местно време и UTC (координирано универсално време).	
	Country/Region	Изберете страна или регион.		
	Language	Изберете език.		
	Operation Time Out	Ако тази функция бъ, към начален екран, к извършвани никакви активиране на функц	де активирана, течнокристалният екран се връща когато продължение на около три минути не бъдат и действия. Функцията се активира автоматично, при цията за ограничение на потребителя.	
### Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения			
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/Network Status	Показва или разпечатва настройките на мрежата и състоянието на връзката.		
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	За повече подробности вижте Мрежово	
		Push Button Setup (WPS)	ръководство.	
		PIN Code Setup (WPS)		
		Wi-Fi Auto Connect		
		Disable Wi-Fi	Възможно е отстраните проблемите с мрежата като деактивирате Wi-Fi настройките или ги зададете отново. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .	
		Wi-Fi Direct Setup	За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .	
	Connection Check	Проверява състояни проверката й. При пр помогне да ги решит	ето на мрежовата връзка и отпечатва отчета от роблеми с връзката прегледът на отчета може да е.	
	Advanced Setup	За повече подробности вижте Мрежово ръководство.		
Epson Connect Services	Можете да спрете или продължите Epson Connect или Google Could Print, както и да се откажете от използването на услугите (възстановяване на настройките по подразбиране).			
Google Cloud Print	За повече подробности посетете уеб портала Epson Connect.			
Services	https://www.epsonconnect.com/			
	http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)			
Copy Settings	Настройките, напра	вени в <b>User Default Set</b>	tings се показват като настройки по подразбиране	
Scan Settings	във всеки режим. За подробности относно елементите за настройка, вижте списъка с менюта за всеки режим.			
Fax Settings	Вижте списъка с мен	нюта в Fax Settings.		

Меню	Настройки и обяснения			
Universal Print Settings	Тези настройки за печат се прилагат при отпечатване от външно устройство без използване на драйвера на принтера или при печат от драйвер за принтер PostScript или PCL.			
	Top Offset	Нагласете горното или лявото поле на хартията.		
	Left Offset			
	Top Offset in Back	Нагласете горното и	ли лявото поле на гърба на листа при двустранен	
	Left Offset in Back	печаі.		
	Check Paper Width	Проверете широчината на хартията преди принтерът да започне да печата. Тази функция не позволява печат извън краищата на хартията, ако настройката за размера й не е коректна, но за сметка на това времето за печат може да бъде леко удължено.		
	Dry Time	Изберете време за съхнене при двустранен печат.		
	Skip Blank Page	Автоматично преска	ча празните страници от данните за печат.	
	PDL Print Configuration	Вижте списъка с менюта в PDL Print Configuration.		
Security Settings	Access Control	За работа с принтера	а се изисква администраторска парола.	
		Изберете дали заявк за удостоверяване д	и, които не разполагат с необходимата информация а бъдат разрешени или не.	
	Delete All Confidential Jobs	Изтрива всички съхр	ранени поверителни заявки.	
Eco Mode	Следните настройки са достъпни в режим Есо. Когато тези настройки бъдат деактивирани, се прилагат настройките, зададени в <b>Common Settings</b> .			
	Configure	Sleep Timer	Изберете интервал време без никакви операции преди устройството да превключи в режим на сън (енергоспестяващ режим).	
			Течнокристалният екран става черен при изтичане на зададеното време.	
		LCD Brightness	Регулира яркостта на течнокристалния екран.	
		2-Sided (Copy)	Задава двустранно копиране като настройка по подразбиране.	
		2-Sided (Memory Device)	Задава двустранен печат като настройка по подразбиране.	
Clear Internal Memory Data	Изтрива настройките за печат на драйверите за принтери PostScript и PCL.			
	Изберете <b>Clear All</b> , за да изтриете всички данни за драйвер за принтер PostScript и PCL, който е записан в паметта на принтера.			
Restore Default Settings	Възстановява фабричните стойности за избраните настройки.			

### Още по темата

- ➡ "Режим Сору" на страница 27
- ➡ "Режим Scan" на страница 29

### Основни функции на принтера

- ➡ "Printer Settings" на страница 39
- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- ➡ "Използване на имейл сървър" на страница 245
- ➡ "PDL Print Configuration" на страница 43

### Printer Settings

Изберете Setup > System Administration > Printer Settings от началния екран.

Меню	Настройки и обяснения		
Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Подаването на хартия се осъществява приоритетно от заден отвор за хартия.	
	A4/Letter Auto Switching	Подава хартия от източника, зададен на формат А4 при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат Letter, като освен това подава хартия от източника, зададен на формат Letter при отсъствие на източник на хартия, зададен на формат А4.	
	Auto Select Settings	Посочете от кой източник да бъде подавана хартията при използване на функции като копиране и изпращане на факс. При наличие на няколко източника на хартия, тя бива подавана от този, чиито настройки съответстват на заданието за копиране или печат.	
	Error Notice	Съобщение за грешка се показва, когато настройките за размера и типа на хартията в <b>Рарег Setup</b> и настройките за печат се различават.	
USB I/F Timeout Setting	Посочете колко секунди трябва да изминат преди да бъде прекъсната USB комуникацията с компютъра, след като принтерът получи задача за печат от драйвер за принтер PostScript или PCL. Ако краят на задачата не е ясно определен от драйвера за принтер PostScript или PCL, може да се стигне до безкрайна USB комуникация. Когато това се случи, принтерът прекратява комуникацията след изтичане на определеното време. Въведете 0 (нула), в случай че не желаете да прекратявате комуникацията.		
Printing Language	Изберете език за печат за USB или мрежов интерфейс.		
Auto Error Solver	Изберете действие, което да бъде изпълнявано в случай на възникване на грешка при двустранен печат или запълване на паметта.		
	Грешка при двустранен печат Активирана: В случай че бъде изпратена заявка за двустранен печат без да има наличи хартия, която да го поддържа, принтерът показва съобщение за грешка, след което автоматично отпечатва само върху едната страна на хартията.		
	Деактивирана: Принтер	оът показва съобщение за грешка и отменя печата.	
	🗅 Грешка при запълване	на паметта	
	Активирана: Ако паметта на принтера бъде запълнена по време на печат се изобразява съобщение за грешка, след което се отпечатват само част от данните, които принтерът може да обработи.		
	Деактивирана: Принтер	рът показва съобщение за грешка и отменя печата.	

Меню	Настройки и обяснения	
Memory Device Interface	Memory Device	Изберете дали принтерът да има достъп до поставеното устройство с памет. Забранете тази функция, за да спрете записа на данните на устройството с памет. Това предотвратява неоторизираното отстраняване на конфиденциални документи.
	File Sharing	Изберете дали да бъде даден достъп за писане в устройството с памет от компютър, свързан чрез USB, или от компютър, свързан в мрежа.
PC Connection via USB	Изберете дали принтерът да разреши достъп от компютър, свързан чрез USB. Забранете тази функция, за да ограничите печатане и сканиране, което не е изпратено през мрежова връзка.	
Paper Feed Assist Mode	Предотвратява подаването на няколко листа хартия през касета за хартия 1 едновременно, но скоростта на печат е по-бавна.	

### Fax Settings

Изберете Setup > System Administration > Fax Settings от началния екран.

Меню	Настройки и обяснения	
User Default Settings	Настройките, направени в това меню стават вашите настройки по подразбиране за изпращане на факсове. За подробности относно елементите за настройка, вижте списъка с менюта за режим Fax.	
Send Settings	Auto Rotation	Оригинал с размер А4, поставен в ADF или върху стъклото на скенера, така че дългата му страна да сочи наляво се изпраща като факс с размер А3. Активирана: Принтерът завърта сканираното изображение за да го изпрати в размер А4. Деактивирана: Принтерът изпраща документа в размер А3, устройството на получателя го приема върху хартия с размер А3 или намалява изображението до размер А4.
	Batch Send	Вижте страницата, където тази функция е описана.
	Save Failure Data	Съхранява документи, които не са успели да бъдат изпратени в паметта на принтера. Можете да изпратите документите повторно от <b>Status</b> <b>Menu</b> .
Receive Settings	Receive Mode	Изберете режим на получаване.
	DRD	Ако сте се абонирали за услугата за разграничително позвъняване на вашата телефонна компания, изберете типа звънене, който да бъде използван за входящи факсове (или изберете <b>Оп</b> ).
	Rings to Answer	Изберете брой позвънявания преди принтерът автоматично да приеме факс. Изберете "0" (нула) ако желаете да получавате факсове без звънене.
	Remote Receive	Когато отговаряте на входящо факс повикване от телефон, свързан към принтера, можете да стартирате приемането на факса като въведете кода с помощта на телефона.

Меню	Настройки и обяснения		
Output Settings	Fax Output	Можете да зададете настройка за съхраняване на получените документи във входящата пощенска кутия, на устройство с памет, на компютър или за препращане.	
	Auto Reduction	Намалява получени документи с голям размер, така че да се поберат върху хартията. Намаляването не винаги е възможно в зависимост от получените данни. Ако функцията бъде изключена, големите документи ще се отпечатват в оригиналния си размер на няколко листа, а освен това празна втора страница може да мине през машината.	
	Auto Rotation	Завърта получените пейзажно-ориентирани документи в размери А5, В5, А4 или Letter, така че да могат да бъдат отпечатани в правилния размер. Тази настройка се прилага, когато два или повече източника на хартия са зададени за отпечатване на факс в <b>Paper Source Settings</b> > <b>Auto Select</b> <b>Settings</b> , а настройките за размер на хартията са в следните комбинации; А3 и А4, В4 и В5 или А4 и А5.	
	Collation Stack	Отпечатва получените документи от последната страница (в низходящ ред) по такъв начин, че да бъдат подредени в правилен ред. Функцията може да не бъде достъпна, когато паметта на принтера започне да се запълва.	
	Print Suspend Time	Включете я и въведете <b>Time to Stop</b> и <b>Time to Restart</b> за спиране отпечатването на документи, получени през определения времеви период и тяхното съхранение в паметта. Преди да използвате тази функция се уверете, че има налична достатъчно свободна памет. Можете да проверите и отпечатате документи, получени през това време от <b>Status Menu</b> . Тази функция може да бъде използвана за избягвана на шум през нощта или за предпазване от оповестяване на поверителни документи, когато сте далеч.	
	Forwarding Report	Отпечатва отчет след препращане на получен документ.	
	Attach Image to Report	Отпечатва <b>Transmission Report</b> с изображение на първата страница на изпратения документ.	
		On(Large Image): Отпечатва горната част на страницата без намаляване.	
		On(Small Image): Отпечатва цялата страница, като я намалява, така че да се побере в отчета.	
	Fax Log Auto Print	Отпечатва факс регистъра автоматично.	
		On(Every 30): Отпечатва факс регистър след всеки 30 завършени заявки за факс.	
		On(Time): Отпечатва факс регистър в определен час. В случай че броят на факс заявки надвишава 30, факс регистърът ще бъде отпечатан преди определеното време.	
	Report Format	Изберете формат за факс отчети, различен от <b>Protocol Trace</b> . Изберете <b>Detail</b> за отпечатване с кодове за грешка.	

Меню	Настройки и обяснения		
Basic Settings	Fax Speed	Изберете скорост на предаване на факс.	
		Препоръчваме ви да изберете <b>Slow(9,600bps)</b> при наличие на чести грешки в комуникацията, когато изпращате/получавате факс до/от чужбина или когато използвате IP (VoIP) телефонна услуга.	
	ECM	Автоматично коригира грешки при предаването на факс (Режим за коригиране на грешки), в повечето случаи причинени от шум в телефонната линия. Ако тази функция е деактивирана, не можете да изпращате или получавате документи цветно.	
	Dial Tone Detection	Открива тонален сигнал, преди да започне да набира.	
		Ако принтерът е свързан към УТЦ (Учрежденска телефонна централа) или цифрова телефонна линия, може да не започне да набира. В такъв случай сменете настройката за <b>Line Type</b> на <b>PBX</b> . Ако това не свърши работа, деактивирайте функцията. Имайте предвид, че деактивирането на тази функция може да доведе до изчезване на първия символ от факс номера и да изпълни изпращане към грешен номер.	
	Dial Mode	Изберете типа на телефонната система, към която сте свързали принтера. Когато е настроена на <b>Pulse</b> , можете временно да превключите режима на набиране от импулсен към тонален като натиснете * ("Т" се въвежда) по време на въвеждане на цифрите върху екрана на факса. В зависимост от региона, тази настройка може да не бъде показана.	
	Line Type	Изберете типа линия, към която сте свързали принтера. За повече информация вижте страницата, в която са описани настройките за УТЦ.	
	Header	Въведете име и факс номер на подателя. Те се изписват като колонтитул в изходящите факсове.	
		Можете да въведете до 40 символа за името и до 20 символа за номера на факса.	
Security Settings	Direct Dialing Restrictions	Активирайте тази функция, за да не се налага факс номерата да бъдат въвеждани ръчно, а операторът да има възможност да избира получателите от списъка с контакти или от хронологията на изпращане. Изберете <b>Enter Twice</b> за да изискате от оператора да въведе номера на факса повторно при ръчно въвеждане.	
	Confirm Address List	Показва екран за потвърждение на получателя преди стартиране на предаването.	
	Inbox Password Settings	Изберете функцията за защита на входящата пощенска кутия с парола за да ограничите достъпа на потребителите до получените факсове.	
		Изберете <b>Change</b> за промяна на паролата, след което изберете <b>Reset</b> за анулиране на защитата с парола. При промяна или реинициализация на паролата се нуждаете от текущата парола.	
	Backup Data Auto Clear	Факс документите, изтрити чрез панела за управление изчезват от течнокристалния екран, но техните архиви временно се съхраняват в паметта. Следните функции изтриват тези архиви.	
	Clear Backup Data	Backup Data Auto Clear: Автоматично изтрива архиви всеки път, когато изпратен или получен документ бъде изтрит.	
		Clear Backup Data: Изтрива всички архиви. Използвайте тази функция преди да предадете принтера на друг собственик или да го изхвърлите.	
Check Fax Connection	Проверява дали при отпечатва резултати	нтерът е свързан към телефонна линия и готов за предаване на факс, като те от проверката върху лист хартия с формат А4.	

Меню	Настройки и обяснения
Fax Setting Wizard	Изберете за да направите основните настройки на факса, следвайки инструкциите на екрана.
	За по-подробна информация вижте страниците, на които са описани основните факс настройки.

### Още по темата

- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- ➡ "Запис и препращане на получени факсове" на страница 120
- ➡ "Едновременно изпращане на няколко факса до един получател (Batch Send)" на страница 117
- ➡ "Основни настройки на факса" на страница 109

### **PDL Print Configuration**

Изберете Setup > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration от началния екран.

Меню	Настройки и обяснения	
Common	Paper Size	Изберете размер на хартията.
Settings	Paper Type	Изберете тип хартия.
	Orientation	Изберете посока на отпечатване.
	Quality	Изберете качество на печат.
	Ink Save Mode	Спестява мастило чрез намаляване плътността на отпечатване.
	Print Order	Last Page on Top: Отпечатва от първата страница на файла.
		First Page on Top: Отпечатва от последната страница на файла.
	Number of Copies	Задайте броя на копията.
	Binding Margin	Изберете позицията за свързване.
	Auto Paper Ejection	Изважда хартията автоматично, когато отпечатването бъде спряно при текущо задание за печат.
	2-Sided Printing	Изпълнява двустранен печат.

### Основни функции на принтера

Меню	Настройки и обяснения		
PCL Menu	Font Source	Resident: Изберете за да използвате предварително инсталиран на принтера шрифт.	
		Download: Изберете за да използвате шрифт, който сте изтеглили.	
	Font Number	Изберете номер на шрифта по подразбиране от източника на шрифта по подразбиране. Наличният брой варира в зависимост от настройките, които сте направили.	
	Pitch	Задайте стъпка на шрифта по подразбиране ако той е мащабируем и фиксиран за стъпката. Можете да изберете от 0,44 до 99,99 срі (символа за инч), с нарастване от 0,01.	
		Този елемент може да не се появи в зависимост от настройките за източник или номер на шрифта.	
	Height	Задава височината на шрифта по подразбиране ако той е мащабируем и пропорционален. Можете да изберете от 4,00 до 999,75 пункта, с нарастване от 0,25.	
		Този елемент може да не се появи в зависимост от настройките за източник или номер на шрифта.	
	Symbol Set	Изберете набора от символи по подразбиране. Ако шрифтът, който сте избрали от настройката за източник и номер на шрифт не е достъпен в новата настройка за набор от символи, настройката за източник и номер на шрифт автоматично се заменят със стойността по подразбиране, <b>IBM-US</b> .	
	Form	Задайте брой редове за избраните размер и ориентация на хартията. Това води до промяна в междуредието (VMI), като новата стойност за VMI е съхранена в принтера. Това означава, че последните промени в настройките за размер и ориентация на страницата водят до промяна в стойността <b>Form</b> , която се базира на съхранената VMI.	
	CR Function	Изберете командата преместване с един ред, докато печатате с драйвер от определена операционна система.	
	LF Function	· ··· · ·	
	Paper Source Assign	Задайте възлагане за командата за избор на източник за хартия. Когато е избрано <b>4</b> , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 4. Когато е избрано <b>4К</b> , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Когато е избрано <b>5S</b> , командите са определени като съвместими с HP LaserJet 5S.	

Меню	Настройки и обяснения	
PS3 Menu	Error Sheet	Отпечатва лист, показващ състоянието на грешка при възникване на PostScript грешки по време на печат, както и на всякакви грешки при разпечатване на PDF файлове.
	Coloration	Изберете цветовия режим за PostScript печат.
	Image Protect	Деактивирайте тази функция за автоматично намаляване качеството на печат ако паметта на принтера се запълни.
	Binary	Активирайте функцията при печат на данни, съдържащи бинарни изображения. Тази настройка е достъпна, само когато принтерът е свързан към мрежата. Приложението може да изпрати бинарните данни, дори ако настройката на драйвера на принтера е зададена на ASCII, но можете да отпечатате данните, когато тази функция е активирана
	Text Detection	При отпечатване преобразува текстовия файл във PostScript файл. Функцията е налична, когато <b>Printing Language</b> е зададен на <b>PS3</b> .
	PDF Page Size	Изберете размер на хартията при отпечатване на PDF файл. Ако е избрано <b>Auto</b> , размерът на хартията се определя въз основа на размера на първата страница, която бъде отпечатана.

## Режим контакти

Меню	Описание
Menu	Регистрира единични и групи контакти или разпечатва списъци с контакти.
View	Изберете дали да се покажат всички контакти или само тези за всяка отделна функция.
	LDAP ви позволява да търсите в контактите, регистрирани в сървъра LDAP.

### Режим готови типове

Можете да регистрирате често използвани настройки за копиране, факс и сканиране като готови типове. За да регистрирате готов тип, изберете **Presets** от началния екран, след което изберете **Add New** и накрая изберете функцията, за която желаете да регистрирате контакт. Направете необходимите настройки, натиснете **Save** и въведете име за готовия тип.

За да заредите регистриран готов тип, трябва да го изберете от списъка.

Натиснете **Preset** на екрана на всяка функция. Можете да регистрирате актуалния адрес (с изключение на адресът, който е бил въведен директно, както и контактите от адресния списък LDAP) и настройките.

Меню	Описание
Menu	Показва подробна информация за регистрираните готови типове и ви позволява да променяте техните имена, както и да ги редактирате и изтривате.

## **Status Menu**

Натиснете бутон і върху панела за управление.

### Основни функции на принтера

Меню	Описание
Printer Information	Показва състоянието на консумативите, както и възникнали в принтера грешки. Изберете греш- ката от списъка, за да бъде показано съобщението за грешка.
Job Monitor	Показва списък с текущи заявки и такива, които очакват да бъдат обработени. Освен това, може- те да отменяте заявки.
Job History	Показва хронологията на заявките. Ако има неизпълнена заявка, в хронологията се изписва код за грешка.
Job Storage	Изберете <b>Inbox</b> за показване на получените факсове, съхранени в паметта на принтера.
Confidential Job	Показва списък със заявки, за които е била зададена парола. За отпечатване на заявка, трябва да я изберете и да въведете паролата.

## Зареждане на хартия

## Предпазни мерки при работа с хартия

- 🖵 Прочетете листовете с инструкции, приложени към хартията.
- Разлистете и подравнете краищата на хартията, преди да я заредите. Не разпервайте и не нагъвайте фотохартията. Това може да повреди печатаемата страна.



Ако хартията е нагъната, изгладете я или я навийте леко в обратната посока, преди да я заредите. Печатането на нагъната хартия може да доведе до засядане в принтера или петна в разпечатката.



- Не използвайте хартия, която е вълниста, скъсана, рязана, нагъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или със залепени стикери върху нея. Използването на такава хартия може да доведе до засядане в принтера или петна в разпечатката.
- Уверете се, че използвате дълговлакнеста хартия. В случай че не сте сигурни какъв вид хартия използвате, проверете опаковката или се свържете с производителя за потвърждение на нейните технически характеристики.

### Още по темата

"Спецификации на принтера" на страница 210

## Налична хартия и капацитети

За гарантиране високото качество на разпечатките Epson препоръчва използването на оригинална хартия Epson.

### Оригинална хартия Epson

### Забележка:

Оригиналната хартия Epson не е налична при печат с универсален драйвер за принтер на Epson.

Наименование	Размер	Капацитет на зареждане (листа) Двуст			Двустранен	
на носител		Касета за хартия 1	Касети за хартия 2 до 4	Заден отвор за хартия	Преден отвор за хартия	печат
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Автоматично, ръчно <sup>*</sup>
Epson Ultra Glossy Photo Paper	А4, 13×18 см (5×7 инча), 10×15 см (4×6 инча)	-	-	20	-	-
Epson Premium	A3+, A3	-	-	10	-	_
Glossy Photo Paper	А4, 13×18 см (5×7 инча), 16:9 широк размер (102×181 мм), 10×15 см (4×6 инча)	_	_	20	_	_
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	-	-	10	_	_
	А4, 10×15 см (4×6 инча)	-	-	20	-	-
Epson Photo Paper Glossy	А4, 13×18 см (5×7 инча), 10×15 см (4×6 инча)	_	_	20	-	-
Epson Matte	A3+, A3	-	-	10	_	_
Paper- Heavyweight	A4	-	-	20	-	-
Epson Photo	A3+, A3	-	-	50	-	-
Paper	A4	-	-	70	-	_

\* Използвайте единствено заден отвор за хартия при ръчен двустранен печат. Можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

### Забележка:

Достъпността на хартията варира според местоположението. За актуална информация за достъпната във вашия регион хартия се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Когато печатате върху оригинална хартия Epson в размер, дефиниран от потребителя, само настройки за качество за печат Стандартен или Normal ще бъдат достъпни. Въпреки че някои драйвери на принтери Ви дават възможност да изберете по-добро качество на печат, разпечатките се печатат с помощта на Стандартен или Normal.

### Хартия, налична в търговската мрежа

Наименование	Размер	Капацитет на зареждане (листове или пликове)			Двустранен	
наносител		Касета за хартия 1	Касети за хартия 2 до 4	Заден отвор за хартия	Преден отвор за хартия	печат
Обикновена хартия	A3, B4	До линията по вътре в стран	од символа <b>V</b> ичния водач.	50	1	Автоматично, ръчно <sup>*1*2</sup>
Сору paper Фирмени бланки Рециклирана	Legal, Letter, A4, B5, A5	Up to the line symbol inside guide.	under the ▼ the edge	80	1	Автоматично, ръчно <sup>*1*2</sup>
хартия Цветна хартия Предварително отпечатана хартия	B6, A6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	_	80	1	Ръчно <sup>*1*2</sup>
	Executive	До линията под символа ▼ вътре в страничния водач.	_	80	1	Ръчно <sup>*1*2</sup>
Plain paper Копирна хартия Фирмени бланки Рециклирана хартия Цветна хартия	Зададена от потребителя (мм) 55×127 до 105×148, 297×431,8 до 329×1200	-	-	1	_	Ръчно
Предварително отпечатана хартия	Зададена от потребителя (мм) 105×148 до 148×210	-	-	80	1	Ръчно <sup>*1*2</sup>
	Зададена от потребителя (мм) 148×210 до 215×297	-	-	80	1	Автоматично, ръчно <sup>*1*2</sup>
	Зададена от потребителя (мм) 215×297 до 297×431,8	_	_	50	1	Автоматично, ръчно <sup>*1*2</sup>

Наименование	Размер	Капацитет на зареждане (листове или пликове)				Двустранен
на носител		Касета за хартия 1	Касети за хартия 2 до 4	Заден отвор за хартия	Преден отвор за хартия	печат
Плътна хартия	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	-	-	10	-	Ръчно <sup>*3</sup>
	Зададена от потребителя	-	-	1	-	Ръчно
Плик	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	-	-	10	_	-
	Плик (С4)	-	-	1	-	_

\*1 Използвайте единствено заден отвор за хартия при ръчен двустранен печат.

\*2 Можете да заредите до 30 листа, които са с една отпечатана страна.

\*3 Можете да заредите до 5 листа, които са с една отпечатана страна.

### Още по темата

➡ "Наименования и функции на частите" на страница 20

## Списък с типове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.

Наименование на	Тип носител				
носител	Панел за управление	Драйвер на принтера	PostScript драйвер на принтера	Универсален драйвер за принтер Epson	
Копирна хартия, обикновена хартия Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	обикновени хартии	Plain	Обикновена	
Фирмени бланки	Letterhead	Фирмена бланка	Letterhead	Фирмена бланка	
Рециклирана хартия	Recycled	Рециклирана	Recycled	Рециклирана	
Цветна хартия	Color	Цвят	Color	Цвят	
Предварително отпечатана хартия	Preprinted	Печатна бланка	Preprinted	Печатна бланка	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-	
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-	

Наименование на	Тип носител				
носител	Панел за управление	Драйвер на принтера	а PostScript драйвер Универсале на принтера драйвер за принтер Ере		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-	
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-	
Epson Matte Paper- Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-	
Плътна хартия	Thick-Paper	Плътна хартия	Thick	Дебела	
Плик	Envelope	Плик	Envelope	Плик	

## Зареждане на хартия в Касета за хартия

### Забележка:

Ако допълнителната табла и допълнителните касети за хартия са монтирани, не издърпвайте едновременно две или повече касети за хартия.

1. Уверете се, че принтерът не работи, след което извадете касета за хартия.



2. Плъзнете предния водач до края, след което плъзнете страничните водачи за да настроите размера на хартията, който желаете да ползвате.



3. Заредете хартия, така че печатаемата страна да сочи надолу, след което плъзнете предния водач към края на хартията.



### 🕥 Важно:

Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията точно под символа ▼ във водача за хартията.

4. Проверете размерът на етикета съвпада с този на хартията, заредена в касетата. В случай че не съвпада, извадете държача и сменете хартията с размер, какъвто е посочен на етикета.



- 5. Вкарайте касета за хартия докрай.
- 6. От панела за управление задайте размера и типа на хартията, която сте заредили в касета за хартия.

7. Плъзнете навън изходната тава.



### Още по темата

- ➡ "Предпазни мерки при работа с хартия" на страница 47
- ➡ "Налична хартия и капацитети" на страница 47

## Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия

1. Отворете ограничителя на подаващото устройство и издърпайте поддръжката за хартия.



2. Плъзнете водачите на хартия.



3. Заредете хартия в центъра на заден отвор за хартия, като печатаемата страна трябва да сочи нагоре.



### Важно:

- □ *Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията точно под символа* **V** във водача за хартията.
- □ Заредете хартията с късата страна напред. Ако обаче сте определили дългата страна като ширина на зададения от потребителя размер, заредете хартията с дългата страна напред.
- 4. Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.



- 5. От панела за управление задайте размера и типа на хартията, която сте заредили в заден отвор за хартия.
- 6. Плъзнете навън изходната тава.



### Забележка:

- Върнете остатъка от хартията в опаковката. Ако я оставите в принтера, хартията може да се нагъне или качеството на печат да се влоши.
- Можете да използвате перфорирана хартия при следните условия. Автоматичен двустранен печат не е достъпен за перфорирана хартия.
  - 🖵 Капацитет за зареждане: Един лист
  - □ Възможни размери: А3, В4, А4, В5, А5, Letter, Legal
  - Отвори за свързване: Не зареждайте хартия с отворите за свързване в горната или долната част. Регулирайте позицията за печат във файла за да избегнете отпечатване върху отворите.



### Още по темата

- 🕈 "Предпазни мерки при работа с хартия" на страница 47
- 🕈 "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- "Зареждане на пликове и предпазни мерки" на страница 56

## Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия

Можете да заредите само един лист хартия в преден отвор за хартия. Тъй като преден отвор за хартия обслужва и изходната тава, не можете да зареждате хартия по време на печат.

### 🕥 Важно:

Можете да зареждате хартия с дебелина от 0.08 до 0.11 мм в преден отвор за хартия. Дори и ако дебелината е в този диапазон, някои видове хартия могат да не бъдат подавани правилно в зависимост от тяхната твърдост.

1. Плъзнете навън изходната тава.



2. Плъзнете водачите, така че да зададете размера на хартия, който желаете да използвате.



3. Поставете хартията с лицевата страна надолу, докато принтерът частично я придърпва.



### 🚺 Важно:

- Заредете хартията с късата страна напред. Ако обаче сте определили дългата страна като ширина на зададения от потребителя размер, заредете хартията с дългата страна напред.
- 🖵 Дръжте хартията изправена за да предотвратите подаването й накриво.

#### Забележка:

Ако принтерът не придърпа хартията, заредете я наново.

### Още по темата

- "Предпазни мерки при работа с хартия" на страница 47
- "Налична хартия и капацитети" на страница 47

## Зареждане на пликове и предпазни мерки

Пликове могат да бъдат зареждани единствено в заден отвор за хартия. Зареждайте пликовете с късия край напред в центъра, с капачето надолу и плъзнете водачите към краищата на пликовете.



Разлистете и подравнете краищата на пликовете, преди да ги заредите. Когато натрупаните пликове са издути от въздух, ги натиснете за да се изгладят преди зареждане.



- Не използвайте пликове, които са намачкани или сгънати. Използването на такива пликове може да доведе до засядане в принтера или петна в разпечатката.
- 🖵 Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- Избягвайте използването на пликове, които са прекалено тънки, тъй като те може да се намачкат по време на печат.

### Още по темата

- "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53

# Настройване на размера и типа на хартията за всеки източник на хартия

След зареждане на хартията задайте размера и типа на хартията за всеки източник на хартия от панела за управление. След като тези настройки бъдат направени, а изборът за автоматично подаване активиран, хартията започва да се подава автоматично от източника, при който размерът и типът на хартията съответстват с настройките на заданието за печат. Не е нужно да избирате източник за подаване на хартия всеки път, когато печатате.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете Paper Setup.
- 3. Изберете източник на хартия.
- 4. Изберете размер и тип на хартията, която сте заредили.

### Още по темата

• "Списък с типове хартия" на страница 50

## Поставяне на оригинали

Поставете оригиналите върху стъкло на скенера или ADF. Използвайте стъкло на скенера за оригинали, които не се поддържат от ADF.

Можете да сканирате няколко оригинала и двете страни на оригиналите едновременно с ADF.

## Достъпни оригинали за ADF

Достъпни размери хартия	Аб пейзажно/А5 към Ledger (максимум 297×431,8 mm)
Тип хартия	Обикновена хартия
Дебелина на хартията (тегло на хартията)	52 до 105 g/m²
Капацитет за зареждане	50 листа или 5 mm

Дори когато оригиналът отговаря на спецификациите за носител, който може да бъде поставен в ADF, той може да не се подава от ADF или качеството на сканиране може да се влоши в зависимост от свойствата или качеството на хартията.



Не подавайте снимки или ценни оригинални изображения в ADF. Неправилното подаване може да намачка или повреди оригинала. Сканирайте тези документи върху стъкло на скенера.

За да предотвратите засядане на хартия, избягвайте поставянето на следните оригинали в ADF. За тези типове използвайте стъкло на скенера.

- 🖵 Оригинали, които са скъсани, сгънати, намачкани, повредени или огънати
- 🖵 Оригинали с отвори за подвързване
- 🖵 Оригинали, захванати заедно с тиксо, телбод, кламери и т.н.
- 🖵 Оригинали, които имат залепени стикери или етикети
- 🖵 Оригинали, които са изрязани неправилно или не под прав ъгъл
- 🖵 Оригинали, които са подвързани
- ОНР филми, термотрансферна хартия или карбонова хартия

## Поставяне на оригинали на ADF

1. Подравнете краищата на оригиналите.

Ръководство на потребителя

2. Плъзнете водачите на хартия.



3. Поставете оригиналите в центъра на ADF с лицевата страна нагоре.



## Важно:

Не зареждайте оригиналите над линията точно под символа 🛡 във водача за хартията.

### Забележка:

Можете да поставяте оригинали с размер по-малък от А4, така че дългата им страна да сочи към ADF.

4. Плъзнете водачите на хартия към краищата на оригиналите.

Размерът на оригиналите се открива автоматично.



### Забележка:

Някои размери могат да не бъдат открити автоматично. В такъв случай изберете размера на оригиналите ръчно.

### Още по темата

➡ "Достъпни оригинали за ADF" на страница 58

## Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера



Внимавайте да не притиснете пръстите си при затваряне на капака за документи. В противен случай може да се нараните.



### Важно:

При поставяне на обемисти оригинали, като книги, предотвратете попадането на външна светлина директно върху стъкло на скенера.

1. Отворете капака за документи.



- 2. Почистете праха или петната от стъкло на скенера.
- 3. Поставете оригинала с лицевата страна надолу и го плъзнете до ъгловата маркировка.



### Забележка:

- 🖵 Полето от 1,5 mm от горния край или левия край на стъкло на скенера не се сканира.
- □ Когато са поставени оригинали в ADF и върху стъкло на скенера, приоритет се дава на оригиналите в ADF.
- 4. Внимателно затворете капака.

Размерът на оригиналите се открива автоматично. Ако размерът не е разпознат, поставете оригиналите отново.

### 🚺 Важно:

Не прилагайте прекалено много сила върху стъкло на скенера или върху капака за документи. В противен случай можете да ги повредите.

### Поставяне на оригинали

### Забележка:

Някои размери могат да не бъдат открити автоматично. В такъв случай изберете размера на оригиналите ръчно.

5. Отстранете оригиналите след сканирането.

### Забележка:

Ако оставите оригиналите върху стъкло на скенера дълго време, те може да залепнат към повърхността на стъклото.

## Управление на контакти

Регистрирането на списък с контакти ви позволява да въвеждате лесно мястото на доставяне. Можете да регистрирате до 200 записа и да използвате списъка с контакти, когато въвеждате номер на факс, когато въвеждате местоназначение за прикачване на сканирано изображение към имейл или записвате сканирано изображение в мрежова папка.

Също така, можете да регистрирате контакти и в LDAP сървъра. За повече информация относно регистрирането на контакти в LDAP сървъра вижте *Ръководство на администратора*.

## Регистриране на контакти

### Забележка:

Преди да регистрирате контакти се уверете, че сте конфигурирали и настройките на имейл сървъра, за да използвате имейл адреса.

- 1. Изберете Contacts от началния екран, режим Scan, или режим Fax.
- 2. Натиснете Menu, след което изберете Add Entry.
- 3. Изберете вида на контакта, който искате да регистрирате.
  - □ Fax: Регистрирайте контакт (номер на факс), за да изпратите факс.
  - □ Email: Регистрирайте имейл адрес, за да изпратите сканирано изображение или да препратите получен факс.
  - □ Network Folder/FTP: Регистрирайте мрежова папка, за да запишете сканирано изображение или получен факс.

### Забележка:

Този екран се показва, когато отворите списъка с контакти от началния екран.

- 4. Изберете номера на записа, който желаете да регистрирате.
- 5. Направете необходимите настройки за всеки режим.

### Забележка:

При въвеждане на номер на факс, въведете външен код за достъп в началото на номера, в случай че вашата телефонна система е PBX и ви е необходим код, за да получите достъп до външна линия. Ако кодът за достъп е бил зададен в настройката за Line Type, въведете диез (#) вместо действителния код за достъп. За да добавите пауза (продължаваща три секунди), въведете тире като натиснете 🖂

Зи би бобивите пиузи (проболживищи три секуной), вовебете тире кито ни

### 6. Натиснете Save.

### Забележка:

- □ За да редактирате или изтриете запис, натиснете иконата за информация вдясно от целевия запис и натиснете Edit или Delete.
- □ Можете да регистрирате адрес, който е регистриран в LDAP сървъра в локалния списък с контакти на принтера. Отворете запис, след което натиснете **Save**.

### Още по темата

"Използване на имейл сървър" на страница 245

## Регистриране на групирани контакти

Добавянето на контакти към група ви позволява да изпратите факс или сканирано изображение по имейл до множество избрани контакти едновременно.

- 1. Изберете Contacts от началния екран, режим Scan, или режим Fax.
- 2. Натиснете Menu, след което изберете Add Group.
- 3. Изберете типа на адреса на групата, която искате да регистрирате.
  - □ Fax: Регистрирайте контакт (номер на факс), за да изпратите факс.
  - □ Email: Регистрирайте имейл адрес, за да изпратите сканирано изображение или да препратите получен факс.

### Забележка:

Този екран се показва, когато отворите списъка с контакти от началния екран.

- 4. Изберете номера на записа, който желаете да регистрирате.
- 5. Въведете Name и Index Word, след което натиснете Proceed.
- 6. Поставете отметка в квадратчето на всеки контакт, който желаете да регистрирате в група.

### Забележка:

- □ Можете да регистрирате до 199 контакта.
- 🖵 За да отмените избора, махнете отметката от квадратчето като го натиснете отново.
- 7. Натиснете Save.

### Забележка:

За да редактирате или изтриете групиран контакт, натиснете иконата за информация вдясно от целевия групиран контакт, след което натиснете **Edit** или **Delete**.

# Регистрация и архивиране на контакти с помощта на компютър

Можете да регистрирате и архивирате контакти на принтера, като използвате EpsonNet Config. За повече подробности вижте ръководството на EpsonNet Config.

Данни за контактите могат да бъдат изгубени поради повреда във принтера. Препоръчваме ви да правите резервно копие на данните всеки път, когато ги актуализирате. Ерѕоп не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок.

### Още по темата

➡ "EpsonNet Config" на страница 165

## Печат

## Отпечатване от панела за управление

Можете директно да отпечатвате данни, съхранени върху външна памет, като например USB флаш устройство.

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Поставете устройство с памет във външния интерфейсен USB порт на принтера.
- 3. Влезте в Memory Device от началния екран.
- 4. Изберете файлов формат.

### Забележка:

Ако във вашето устройство с памет имате повече от 999 изображения, те автоматично се разделят на групи и се показва екранът за избор на група. Изберете групата, където се намира е изображението, което желаете да отпечатате. Изображенията се сортират по датата, на която са били направени. За избор на друга груба изберете **Options > Select Group**.

- 5. Изберете файла, който желаете да отпечатате.
- 6. Въведете броя на разпечатките с помощта на цифровата клавиатура.
- 7. Натиснете Settings, след което направете настройките за печат.

### Забележка:

Когато изберете JPEG като файлов формат, можете да коригирате изображението. Натиснете *Adjustments*. Можете да добавяте и още снимки. Натиснете бутон 5 или прекарайте пръста си хоризонтално през екрана за да изберете изображението.

8. Натиснете бутон �.

### Още по темата

- 🕈 "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Наименования и функции на частите" на страница 20
- ▶ "Режим Memory Device" на страница 32

## Печат от компютър

В случай че не можете да промените някои от настройките на драйвера на принтера, те най-вероятно са били ограничени от администратора. Свържете се с вашия администратор на принтера за да получите съдействие.

## Удостоверяване на потребители в драйвера на принтера при активирани функционални ограничения за потребителите (единствено за Windows)

При активирани функционални ограничения за потребителите, за да отпечатате се изискват потребителско има и парола. Регистрирайте потребителско име и парола в драйвера на принтера. В случай че не знаете паролата, се свържете с администратора на принтера.

- 1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 2. Щракнете върху Информация за принтера и опциите в раздела Поддръжка.
- 3. Изберете Запаметяване на настройките за контрол на достъпа, натиснете Настройки, след което въведете потребителското име и паролата.

### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

### Основни положения в печатането - Windows

### Забележка:

- □ За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта. Щракнете върху елемент с десния бутон, след което щракнете върху **Помощ**.
- Действията може да се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.
- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Изберете Печат или Настройка на печат в меню Файл.
- 4. Изберете вашия принтер.

5. Изберете **Предпочитания** или **Свойства**, за да достигнете до прозореца на драйвера на принтера.

e Pr	rinting Preferen	ices	x
Main ore Options Maintenance			
Printing Presets	Paper Source	Auto Select	~
Add/Remove Presets	Document Size	Letter 8 1/2 x 11 in	~
Document - Fast Document - Standard Quality Document - Standard Quality	Orientation	○ Portrait	
Concernent - High Quality	Paper Type	plain papers	~
Document - 2-Sided with 2-Up	Color	Color     Grayscale	~
Document - A3	2-Sided Printing	Off	~
		Settings Print Density	
	Multi-Page	Off ♥ Page Order	
	Copies 1	Collate	
	Quiet Mode	Off	~
Show Settings Reset Defaults Ink Levels	Print Preview	ite	
		OK Cancel Help	

- 6. Направете следните настройки:
  - 🖵 Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
  - 🖵 Размер на документ: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
  - Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.
  - 🖵 Тип хартия: Изберете типа хартия, който сте заредили.
  - 🖵 Цвят: Изберете Скала на сивото, когато искате да печатате в черно или в нюанси на сивото.

### Забележка:

- Ако печатате данни с висока плътност върху обикновена хартия, бланки или предварително отпечатана хартия, изберете Стандартно-ярко като настройка за Качество за да направите разпечатката ярка.
- **П**ри печат върху пликове изберете Хоризонтален като настройка за **Ориентация**.
- 7. Щракнете върху ОК, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
- 8. Натиснете Печат.

### Още по темата

- "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Списък с типове хартия" на страница 50

Печат

➡ "Удостоверяване на потребители в драйвера на принтера при активирани функционални ограничения за потребителите (единствено за Windows)" на страница 66

### Основни положения в печатането - Mac OS X

### Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Изберете Print от меню File или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.

Ако е необходимо щракнете върху Покажи детайли или ▼, за да разширите прозореца за печат.

Printer: EPSON XXXX Presets: Default Sett	( ÷
Copies: 1	
Pages: 💽 All	
From: 1	to: 1
Paner Size, A4	210 by 297 mm
Orientation:	
Preview	<b>*</b>
🗹 Auto Rotate	Show Notes
O Scale:	97 %
Scale to Fit:	Print Entire Image
0	Fill Entire Paper
Copies per page:	1 +
	Cancel Print

- 4. Направете следните настройки:
  - 🖵 Принтер: Изберете вашия принтер.
  - Preset: Изберете, когато искате да използвате регистрираните настройки.
  - 🖵 Р-р на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
  - 🖵 Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

### Забележка:

При печат върху пликове изберете пейзажна ориентация

Печат

5. Изберете Настройки за печат от изскачащото меню.

Printer: EPSON XXXX \$
Presets: Default Settings \$
Copies: 1
Pages: 💿 All
○ From: 1 to: 1
Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
Orientation:
Print Settings
Paper Source: Auto Select
Media Type: plain papers 🔶
Print Quality: Normal
Grayscale Mirror Image
Cancel

### Забележка:

При Mac OS X v10.8.x или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** от меню **Series** > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan**, **Print & Fax**), отстранете и след това отново добавете принтера. Вижте следното, за да добавите принтер.

http://epson.sn

- 6. Направете следните настройки:
  - Paper Source: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
  - 🖵 Тип носител: Изберете типа хартия, който сте заредили.
  - 🖵 Скала на сивото: Изберете печат в черно или в нюанси на сивото.
- 7. Натиснете Печат.

### Още по темата

- ➡ "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Списък с типове хартия" на страница 50

### Двустранен печат

За да печатате от двете страни на хартията, можете да използвате един от следните методи:

- 🗅 Автоматичен двустранен печат
- □ Ръчен двустранен печат (само за Windows)

Когато принтерът приключи с печата на едната страна, обърнете хартията за печат и от другата.

Освен това, можете да отпечатате и брошура, която ще направите като сгънете разпечатката. (само за Windows)



### Забележка:

- Ако не използвате хартия, която е подходяща за двустранен печат, качеството може да се влоши, а освен това могат да бъдат предизвикани и засядания на хартия в принтера.
- 🖵 В зависимост от хартията и данните мастилото може да проникне до другата страна на хартията.

### Още по темата

"Налична хартия и капацитети" на страница 47

### Двустранен печат - Windows

### Забележка:

- Ръчното двустранно печатане е налично, само когато EPSON Status Monitor 3 е разрешен. Ако EPSON Status Monitor 3 е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху Разширени настройки в раздела Поддръжка, след което изберете Разрешава EPSON Status Monitor 3.
- Ръчното двустранно печатане може да не е достъпно, когато използвате принтера в мрежа или като споделен принтер.
- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 4. Изберете Авт. (Подв. дълга страна), Авт. (Подв. къса страна), Ръч. (Подв. дълга страна), ог Ръч. (Подв. къса страна) от 2-странно отпечатване в раздел Главно.
- 5. Щракнете върху Настройки, направете подходящите настройки, след което щракнете върху ОК.

#### Забележка:

За печат на сгънати брошури изберете Брошура.

6. Щракнете върху **Наситеност на печат**, изберете типа документ от **Изберете тип документ**, след което щракнете върху **ОК**.

Драйверът на принтера автоматично задава опции Регулировки за този тип документ.

Забележка:

- Печатането може да се извършва бавно в зависимост от комбинацията от опции, които са избрани за Изберете тип документ в прозореца Регулиране наситеността на печата, както и за Качество в раздел Главно.
- **П** Настройката **Регулиране наситеността на печата** не е достъпна за ръчен двустранен печат.
- 7. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **OK**.
- 8. Натиснете Печат.

За ръчен двустранен печат, когато първата страна е напечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- "Основни положения в печатането Windows" на страница 66

### Двустранен печат - Mac OS X

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Отворете диалоговия прозорец за печат.
- 4. Изберете Two-sided Printing Settings от изскачащото меню.
- 5. Изберете свързванията и Document Type.

### Забележка:

□ Печатът може да се извършва бавно, в зависимост от настройката **Document Type**.

- Ако отпечатвате данни с висока плътност като снимки или диаграми, изберете Text & Graphics или Text & Photos като настройка Document Type. Ако се получат драскотини или образът проникне до обратната страна, регулирайте наситеността на печата и времето за сушене на мастилото като щракнете върху стрелката до Adjustments.
- 6. Задайте другите елементи според необходимостта.
- 7. Натиснете Печат.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55

Печат

➡ "Основни положения в печатането - Мас ОЅ Х" на страница 68

### Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.



### Печат на няколко страници върху един лист - Windows

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 4. Изберете 2 на страница или 4 на страница като настройка Многостраничен в раздел Главно.
- 5. Щракнете върху Ред на страниците, задайте подходящите настройки, след което натиснете ОК, за да затворите прозореца.
- 6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **OK**.
- 7. Натиснете Печат.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Windows" на страница 66
Печат

### Печат на няколко страници върху един лист - Mac OS X

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
- 4. Изберете Оформление от изскачащото меню.
- 5. Задайте броя на страниците в Pages per Sheet, Layout Direction (ред на страниците) и Borders.
- 6. Задайте другите елементи според необходимостта.
- 7. Натиснете Печат.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Мас OS X" на страница 68

## Отпечатване в съответствие с размера на хартията

Можете да печатате в съответствие с размера на заредената в принтера хартия.



### Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Windows

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 4. Направете следните настройки в раздела Повече опции.

🖵 Размер на документ: Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението.

🛛 Изходна хартия: Изберете размера на хартията, който сте заредили в принтера.

Преоразмеряване до страница се избира автоматично.

### Забележка:

Ако желаете да отпечатате изображение с намален размер в средата на страницата, изберете Център.

- 5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **OK**.
- 6. Натиснете Печат.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Windows" на страница 66

### Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Mac OS X

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Получете достъп до диалоговия прозорец за печат.
- 4. Изберете размера на хартията, който задавате в приложението като настройка Р-р на хартията.
- 5. Изберете Подготовка на хартията от изскачащото меню.
- 6. Изберете Мащаб според размера на хартията.
- 7. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера като настройка **Целеви размер на хартията**.
- 8. Задайте другите елементи според необходимостта.
- 9. Натиснете Печат.

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Mac OS X" на страница 68

# Печат на множество файлове заедно (само за Windows)

**Систематизатор на задачи Lite** ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения и да ги отпечатате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат (като оформление, ред за печат и ориентация) за комбинираните файлове.



### Забележка:

За да отворите **Печатен проект**, запаметен в **Систематизатор на задачи Lite**, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера. След това изберете **Отвори** от меню **Файл**, за да изберете файла. Разширението на запаметените файлове е "ecl".

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 4. Изберете Систематизатор на задачи Lite в раздела Главно.
- 5. Щракнете върху ОК, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
- 6. Натиснете Печат.

Прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се показва и заданието за печат се добавя към **Печатен проект**.

7. След като прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките от 3 до 6.

### Забележка:

Ако затворите прозореца **Систематизатор на задачи Lite**, незапазеният **Печатен проект** се изтрива. За да отпечатате по-късно, изберете **Запази** от менюто **Файл**.

- 8. Изберете менютата **Оформление** и **Редактирай** в **Систематизатор на задачи Lite**, за да редактирате **Печатен проект**, както е необходимо.
- 9. Изберете Печат от меню Файл.

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Windows" на страница 66

# Уголемен печат и създаване на плакати (само за Windows)

Можете да отпечатате едно цяло изображение върху няколко листа с цел да направите по-голям плакат. Можете да отпечатате знаци за подравняване, които да помогнат да залепите листите.



- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 4. Изберете 2х1 Постер, 2х2 Постер, 3х3 Постер или 4х4 Постер от Многостраничен в раздел Главно.
- 5. Щракнете върху Настройки, направете подходящите настройки, след което щракнете ОК.
- 6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **OK**.
- 7. Натиснете Печат.

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- "Основни положения в печатането Windows" на страница 66

# Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване

Пример за създаване на плакат с избирането на **2х2 Постер** и **Знаци за подравняване при застъпване** е избрано в **Отпечатай пасери**.



1. Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.



2. Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.



3. Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).



4. Залепете листите от задните им страни.



- 5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.
- 6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.



### Печат

7. Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.



### Печат

8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).



9. Залепете листите от задните им страни.



10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.



## Печат с използване на разширени функции

Този раздел представя разнообразие от функции за допълнително оформление и печат, които са налични на драйвера на принтера.

### Още по темата

- "Windows драйвер на принтера" на страница 159
- ➡ "Мас OS X драйвер на принтера" на страница 161

### Добавяне на предварителни настройки за печат

Ако създадете свои собствени предварителни настройки за печат, които често използвате в драйвера на принтера, можете да печатате лесно, избирайки ги от списъка.

### Windows

За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Размер на документ** и **Тип хартия** в раздел **Главно** или в раздел **Повече опции**, след което щракнете **Добави/Отстрани предварително зададени** в **Предв. настройки за печат**.

### Mac OS X

Отворете диалоговия прозорец за печат. За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Р-р на хартията** и **Тип носител**, след което запаметете текущите настройки като предварителна настройка в настройката **Предварителни настройки**.

### Печат на намален или уголемен документ

Можете да намалите или уголемите размера на документ с определен процент.

### Windows

Задайте Размер на документ в раздел Повече опции. Изберете Намалява/Увеличава документ, Увеличение до, след което въведете процент.

### Mac OS X

Изберете **Настройка на страница** от меню **Файл**. Изберете настройки за **Формат за** и **Размер на хартията**, и въведете процент в **Мащаб**. Затворете прозореца и след това отпечатайте, като следвате основните инструкции за печат.

### Регулиране на цвета при печатане

Можете да регулирате цветовете, използвани в заданието за печат.

**PhotoEnhance** прави образите по-резки и цветовете по-ярки посредством автоматично регулиране на контраста, наситеността и яркостта на първоначалните образи.

### Забележка:

- 🖵 Тези корекции не се прилагат към оригиналните данни.
- PhotoEnhance регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатвайте в режим, различен от PhotoEnhance.

### Windows

Изберете метод на корекция на цвета от Цветова корекция в раздела Повече опции.

Ако изберете **Автоматичен**, цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат. Ако изберете **Потребителски** и щракнете върху **Разширени**, можете да зададете свои собствени настройки.

### Mac OS X

Получете достъп до диалоговия прозорец за печат. Изберете **Сьответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след

което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете подходящите настройки.

### Отпечатване на шарки, защитени срещу копиране (само за Windows)

Можете да отпечатвате документи с невидими букви, като например "Копие". Когато документът се фотокопира, тези букви се появяват, така че копията могат да бъдат различени от оригинала. Също така можете да добавите ваши собствени шарки.

### Забележка:

Тази функция е налична единствено при задаване на следните настройки.

- 🖵 Тип хартия: обикновени хартии
- 🖵 Качество: Стандартен
- 🗅 Автоматичен двустранен печат: Деактивирана
- 🖵 Цветова корекция: Автоматичен
- 🗅 Хартия с къси влакна: Деактивирана

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете шарка против копиране. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като размера и плътността.

### Печатане на воден знак (само за Windows)

Можете да отпечатате воден знак като "Поверително" на разпечатките си. Също така можете да добавите ваш собствен воден знак.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции** и изберете воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли като цвета и позицията на водния знак.

### Отпечатване на колонтитули (само за Windows)

Можете да отпечатвате информация като потребителско име и дата на печат като горен или долен колонтитул.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете **Горен/долен колонтитул**. Щракнете върху **Настройки** и изберете необходимите елементи от списъка на падащото меню.

### Задаване на парола за задание за печат (само за Windows)

Можете да зададете парола за заданията за печат с цел предотвратяване на печат без въвеждане на паролата от панела за управление на принтера.

Изберете Поверително задание от раздел Повече опции, след което въведете парола.

За да отпечатате заданието, натиснете бутон *i* от панела за управление на принтера и изберете **Confidential Job**. Изберете заданието и въведете паролата.

# Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript

# Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript -Windows

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Влезте в прозореца на PostScript драйвера.
- 4. Изберете ориентацията, която сте задали в приложението като Ориентация в раздела Оформление.

e Pi	inting Preferences
Layout aper/Quality	
Orientation:         ▲ Landscape         Print on Both Sides:         ▲ None         Page Order:         Front to Back         Page Format         ④ Pages per Sheet         □ Draw Borders	Image: Control of the second secon
	OK Cancel

Печат

5. Направете следните настройки в раздела Хартия/качество.

	Printing Preferences	
Layou Paper/Quality		
Tray Selection		
Paper <u>S</u> ource:		
<u>M</u> edia:	Plain	
Color	⊖ Bla <u>c</u> k & White	
	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cancel	]

- 🛛 Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
- 🖵 Носител: Изберете типа хартия, който сте заредили.
- 6. Щракнете върху Разширени, направете следните настройки и щракнете ОК.

EPSON XXXX Series Advanced Options	×
EPSON XXXX Series Advanced Document Settings	×
Paper/Output	
Paper Size: Letter	
Graphic	
Print Quality: <u>Fine</u>	
📄 💿 Image Color Management	
ICM Method: ICM Disabled	
ICM Intent: Pictures	
Scaling: <u>100 %</u>	
TrueType Font: Substitute with Device Font	
🚊 🙀 Document Options	
Advanced Printing Features: Enabled	
Pages per Sheet Layout: <u>Right then Down</u>	
Booklet Binding Edge: <u>On Left Edge</u>	
🗈 🚌 PostScript Options	
Color Mode: Color	
Simulation Method: <u>Off</u>	
Pure Black Mode: <u>On</u>	
Ink Save Mode: Off	1
OK Cancel	

- 🖵 Размер на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
- Color Mode: Изберете за цветен или монохромен печат.
- 7. Щракнете ОК.
- 8. Натиснете Печат.

# Отпечатване с помощта на драйвер за принтер PostScript -Mac OS X

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
- 3. Отворете диалоговия прозорец за печат.

Printer: EPSON XXXX
Presets: Default Settings \$
Copies: 1 🗌 🗆 Two-Sided
Pages: • All
Paper Size: A4
Orientation:
Preview +
🗹 Auto Rotate
<b>Scale:</b> 96 %
• Scale to Fit: • Print Entire Image Fill Entire Paper
Copies per page: 1 +
Cancel Print

- 4. Направете следните настройки:
  - 🖵 Принтер: Изберете вашия принтер.
  - Р-р на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
  - 🖵 Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

5. Изберете **Подаване на хартия** от падащото меню, след което изберете и източника, в който сте заредили хартията.

Printer: EPSON XXX	x +	
Presets: Default Set	ttings 💠	
Copies: 1	Two-Sided	
Pages: • All From: 1	to: 1	
Paper Size: A4	210 by 297 n	nm
Orientation:	<sup>∆</sup> ●	
Paper Feed	Å.	
Organization Paper Feed     Organization All Pages From:	+ Auto Select	÷
<ul> <li>Paper Feed</li> <li>All Pages From:</li> <li>First Page From:</li> </ul>	Auto Select       Rear Paper Feed	<b>*</b>
<ul> <li>Paper Feed</li> <li>All Pages From:</li> <li>First Page From:</li> <li>Remaining From:</li> </ul>	Auto Select         Rear Paper Feed         Rear Paper Feed	÷

6. Изберете Функции на принтера от падащото меню, след това изберете Quality като настройка в Набор от функции, след което изберете типа хартия, който сте заложили като настройка MediaType.

Printer: EPSON XXXX \$
Presets: Default Settings \$
Copies: 1 Two-Sided
Pages: • All
O From: 1 to: 1
Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
Orientation:
Printer Features
Feature Sets: Quality +
MediaType: Plain
Print Quality: Fine \$
Cancel

7. Изберете Color като настройка в Набор от функции, след което изберете настройка за Color Mode.

Printer:	EPSON XXXX ‡
Presets:	Default Settings \$
Copies:	1 D Two-Sided
Pages:	All     From: 1 to: 1
Paper Size:	A4
Orientation:	
	Printer Features
	Feature Sets: Color 💠
Color Mo	de: Color 🗘
Press Sim	ulation: Auto \$
Simulatio	n Method: Off 🛟
Pure Blac	k Mode: On 💠
	Cancel

8. Натиснете Печат.

# Елементи за настройка на драйвер за принтер PostScript

### Забележка:

Наличността на тези настройки се различава в зависимост от модела.

Color Mode	Изберете цветен или монохромен печат.
Press Simulation	Можете да изберете цвят мастило СМҮК за симулация, когато печатате чрез възпроизвеждане на СМҮК на офсетов печат.
Simulation Method	Изберете метод на цветова конверсия за СМҮК симулацията.
Pure Black Mode	Изберете дали да отпечатате черни текстови данни или чертане на линии, използвайки единствено черно мастило. Въпреки това, дори когато тази функция е зададена, други цветни мастила могат да бъдат консумирани в зависимост от хартията.
Ink Save Mode	Спестява мастило чрез намаляване плътността на отпечатване.
Rotate by 180°	Преди печат завърта данните на 180 градуса.

# Отпечатване от смарт устройства

# Употреба на Epson iPrint

Epson iPrint е приложение, с което можете да печатате снимки, документи и уеб страници от смарт устройство като смартфон или таблет. Можете да използвате локален печат, печат от смарт устройство, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера, или отдалечен печат, като печатате от отдалечено местоположение през интернет. За да използвате отдалечен печат, регистрирайте принтера в услугата Epson Connect.



### Още по темата

➡ "Услуга Epson Connect" на страница 157

## Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код. http://ipr.to/c



# Печат с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

### Печат



Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

0	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
0	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
8	Показан е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Изберете какво искате да отпечатате, например снимки, документи и уеб страници.
6	Показан е екран за настройки за печат, например размер на хартията и тип хартия.
6	Показва избраните снимки и документи.
0	Начало на печат.

#### Забележка:

За да печатате от менюто на документа с помощта на iPhone, iPad и iPod touch под iOS, стартирайте Epson iPrint след като сте прехвърлили документа за отпечатване с функцията за споделяне на файлове в iTunes.

# Употреба на AirPrint

AirPrint ви позволява безжично да отпечатвате на принтер с AirPrint от вашето устройство iOS с последната версия на iOS и от вашия Mac OS X v10.7.x или по-нова версия.



#### Забележка:

За повече подробности вижте страницата AirPrint на уеб сайта на Apple.

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Свържете вашето устройство към същата безжична мрежа, която се използва от вашия принтер.
- 3. Печатайте от вашето устройство към вашия принтер.

### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "System Administration" на страница 35

# Отмяна на отпечатване

### Забележка:

- □ *B* Windows, не можете да отмените задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.
- □ При печат на няколко страници от Mac OS X не можете да отмените всички заявки, използвайки контролния панел. В този случай откажете заявката за печат от компютъра.
- Ако сте изпратили задание за печат от Mac OS X v10.6.x или v10.5.8 през мрежата, не можете да го отмените от компютъра. В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера. Трябва да промените настройките в Web Config, за да отмените отпечатването от компютъра. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.

# Отмяна на печатането - бутон на принтера

Натиснете бутон 🕏, за да отмените задание в процес на печат.

### Отмяна на печатането - меню състояние

- 1. Натиснете бутон *і* за да се покаже Status Menu.
- 2. Изберете Job Monitor > Print Job.

Текущите задания и тези, които са на изчакване са показани в списъка.

- 3. Изберете заданието, което желаете да отмените.
- 4. Натиснете Cancel.

## Отмяна на печатането - Windows

- 1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 2. Изберете раздел Поддръжка.
- 3. Щракнете върху Опашка за печат.
- 4. Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете Отмяна.

### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

# Отмяна на печатането - Mac OS X

- 1. Щракнете върху иконата на принтера в Докинг.
- 2. Изберете заявката, който желаете да отмените.
- 3. Отменете заявката.
  - □ Mac OS X v10.8.х до Mac OS X v10.9.х

Щракнете 🗵 непосредствено до индикатора за напредъка.

Mac OS X v10.5.8 до v10.7.x Натиснете Изтрий.

### Копиране

# Копиране

- 1. Заредете хартия в принтера.
- 2. Поставете оригиналите.
- 3. Влезте в Сору от началния екран.
- 4. Въведете броя на копията с помощта на цифровата клавиатура.
- 5. Щракнете върху Layout и изберете подходящото оформление.
- 6. Направете други настройки, според това дали е необходимо. Можете да направите подробните настройки като натиснете Settings.

### Забележка:

- □ Натиснете **Preset** за да запаметите вашите настройки като готов тип.
- □ Натиснете **Preview** за предварителен преглед на резултатите за копиране. Нямате възможност за предварителен преглед, след като сте поставили оригиналите в ADF.
- 7. Натиснете бутон �.

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ◆ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Сору" на страница 27
- ➡ "Режим готови типове" на страница 45

# Сканиране с помощта на панела за управление

# Сканиране към имейл

Можете да изпратите файлове със сканирани изображения чрез имейл директно от принтера посредством предварително конфигуриран сървър за електронна поща. Преди да използвате тази функция е нужно да конфигурирате сървъра за електронна поща.

Можете да посочите имейл адреса чрез директно въвеждане, но за вас би било по-лесно ако предварително регистрирате имейл адреса в списък с контакти.

### Забележка:

- □ Преди да използвате тази функция, уверете се, че настройките **Date/Time** и **Time Difference** на принтера са правилни. Влезте в менютата от **System Administration** > **Common Settings**.
- Като използвате функцията Document Capture Pro на контролния панел вместо тази функция можете директно да изпращате имейли. Преди да използвате тази функция, уверете се, че сте регистрирали задачата за изпращане на имейли в Document Capture Pro и че компютърът е включен.
- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в Scan от началния екран.
- 3. Изберете Email.
- 4. Въведете имейл адресите.
  - □ За да изберете от списък с контакти: Натиснете **Contacts** и сложете отметка в квадратчето за да маркирате контакта, след което натиснете **Proceed**.
  - □ За избор от списък с хронология: Натиснете **History**, натиснете кутийката с отметка, за да добавите отметка към хронологията, след което натиснете **Add to Destination**.
  - За ръчно въвеждане на имейл адрес: Натиснете Enter Email Address, въведете имейл адреса, след което натиснете Enter в долната дясна част на екрана. Ако вече сте въвели други адреси, натиснете Enter Email Address отново, за да въведете допълнителен имейл адрес.

### Забележка:

Можете да изпращате имейли до максимум 10 самостоятелни имейл адреса и групи.

5. Натиснете Menu и направете настройки за Email Settings и Basic Settings.

### Забележка:

- □ Можете да определите максималния размер на файловете, които могат да бъдат прикачани към имейл в **Attached File Max Size**.
- □ Когато изберете PDF като формат на файла, можете да зададете парола за да го защитите. Изберете **PDF Settings**, след което направете настройки.
- **П** Натиснете **Preset** за да запаметите вашите настройки като готов тип.
- 6. Натиснете бутона 🔶.

Сканираното изображение е изпратено по електронната поща.

#### Още по темата

- ➡ "System Administration" на страница 35
- ➡ "Конфигуриране на имейл сървър" на страница 246
- ➡ "Управление на контакти" на страница 63
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Scan" на страница 29
- ➡ "Режим готови типове" на страница 45
- + "Сканиране с помощта на Document Capture Pro (само за Windows)" на страница 98

### Сканиране към мрежова папка или FTP сървър

Можете да съхраните сканираното изображение в определена папка в мрежа. Можете да посочите папката като въведете директно пътя към нея, но за вас може да бъде по-лесно ако първо регистрирате информацията от папката в списъка с контакти.

#### Забележка:

Преди да използвате тази функция, уверете се, че настройките **Date/Time** и **Time Difference** на принтера са правилни. Влезте в менютата от **System Administration** > **Common Settings**.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в Scan от началния екран.
- 3. Изберете Network Folder/FTP.
- 4. Посочете папката.
  - □ За да изберете от списък с контакти: Натиснете **Contacts**, изберете контакт, след което натиснете **Proceed**.
  - За директно въвеждане на пътя до папката: Натиснете Enter Location. Изберете Communication Mode, въведете пътя до папката като Location, след което направете другите настройки на папката.

#### Забележка:

Въведете пътя до папката в следния формат.

При използване на SMB като режим за комуникация:

\\име на хоста\име на папката

При използване на FTP като режим за комуникация:

ftp://име на хоста/име на папката

- 5. Щракнете върху **Format**, след което изберете формат на файла.
- 6. Натиснете Menu и направете настройки за File Settings и Basic Settings.

#### Забележка:

- □ Когато изберете PDF като формат на файла, можете да зададете парола за да го защитите. Изберете **PDF Settings**, след което направете настройки.
- **П** *Натиснете* **Preset** за да запаметите вашите настройки като готов тип.
- 7. Натиснете бутон �.

Сканираното изображение е съхранено.

#### Още по темата

- ➡ "System Administration" на страница 35
- "Управление на контакти" на страница 63
- ➡ "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Scan" на страница 29
- ➡ "Режим готови типове" на страница 45

## Сканиране към устройство с памет

Можете да съхраните сканираното изображение в устройство с памет.

- 1. Поставете устройство с памет във външния интерфейсен USB порт на принтера.
- 2. Поставете оригиналите.
- 3. Влезте в Scan от началния екран.
- 4. Изберете Memory Device.
- 5. Щракнете върху Format и изберете в какъв формат да съхраните файла.
- 6. Изберете Settings и направете настройки за сканиране.

#### Забележка:

- □ Когато изберете PDF като формат на файла, можете да зададете парола за да го защитите. Изберете **PDF Settings**, след което направете настройки.
- □ Натиснете **Preset** за да запаметите вашите настройки като готов тип.
- 7. Натиснете бутон �.

Сканираното изображение е съхранено.

### Още по темата

- "Наименования и функции на частите" на страница 20
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Scan" на страница 29
- ➡ "Режим готови типове" на страница 45

# Сканиране в Облак

Можете да изпращате сканирани изображения към облачни услуги с помощта на Epson Connect.

За подробности вижте уеб портала Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)

# Сканиране с помощта на Document Capture Pro (само за Windows)

Можете да сканирате оригинали като използвате настройките, определени в Document Capture Pro.

Забележка:

- **П**реди да започнете, инсталирайте Document Capture Pro и направете настройки за заданието.
- 🗅 Преди сканирането трябва да свържете принтера и компютъра към мрежата.
- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в Scan от началния екран.
- 3. Изберете Document Capture Pro.
- 4. Натиснете Select Computer, след което изберете компютъра, регистриран за заданието в Document Capture Pro.

#### Забележка:

- □ *Ако изберете Option > Network Scanning Settings и активирате Protect with password в Document Capture Pro,* въведете парола.
- 🗅 Ако зададете само едно задание, преминете към стъпка 6.
- 5. Изберете заданието.
- 6. Натиснете зоната, в която е показано съдържанието на заданието, след което проверете детайлите.
- 7. Натиснете бутон �.

Сканираното изображение е съхранено.

### Още по темата

- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Document Capture Pro (само за Windows)" на страница 162

# Сканиране към компютър (WSD)

### Забележка:

- Преди да използвате тази функция, трябва да настроите компютъра си. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.
- □ Тази функция е достъпна единствено за компютри с Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в Scan от началния екран.
- 3. Изберете Computer (WSD).
- 4. Изберете компютър.

5. Натиснете бутон �.

Сканираното изображение е съхранено.

Забележка:

Вижте документацията на компютъра за информация относно това къде на компютъра се съхранява сканираното изображение.

### Още по темата

"Поставяне на оригинали" на страница 58

# Сканиране от компютър

Сканирайте, като използвате драйвера за скенер "EPSON Scan". Вижте помощта в EPSON Scan за обяснения на всеки елемент за настройка.

# Удостоверяване на потребителите при използване на контрол върху достъпа в EPSON Scan (само за Windows)

Когато функцията за контрол върху достъпа е активирана за принтера, за да сканирате трябва да въведете потребителско име и парола. Регистрирайте потребителско име и парола в EPSON Scan. В случай че не знаете паролата, се свържете с администратора на принтера.

- 1. Влезте в настройките на EPSON Scan.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете "Настройки за EPSON Scan" в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху бутон старт и изберете Всички програми или Програми > EPSON > EPSON сканиране > Настройки за EPSON Scan.

- 2. Щракнете върху Контрол на достъп.
- 3. Въведете потребителското име и паролата.

# Сканиране в Режим за офис

Можете да сканирате бързо много текстови документи.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Стартирайте EPSON Scan.

3. Изберете Режим за офис от списъка Режим.

6	EP	SON Scan 🛛 🗕 🗆 🗙
EP	SON Sca	an <u>Mode:</u> Office Mode V
Settings N <u>a</u> me:		Current Setting
Main Settings	Image Adjustmer	nt
Doc <u>u</u> ment So	urce:	Auto Detect 🗸 🗸
Si <u>z</u> e:		A4(210 x 297 mm) 🗸
Stitch Images:		None v
Orientation:		•
Corr <u>e</u> ct Do	cument Skew	
Batata:		∩• ✓
Image Type:		Black & White 🗸 🗸
Resolution:		200 🗸 dpi
Help	Preview Co	nfiguration

- 4. Направете следните настройки в раздела Основни настройки.
  - 🖵 Източник на документа: Изберете източника, в който сте поставили оригинала.
  - □ Размер: Изберете размера на оригинала.
  - 🖵 Тип изображение: Изберете вида на изображението, което искате да сканирате.
  - 🖵 Разделителна способност: Изберете резолюцията на изображението, което искате да сканирате.

### 5. Щракнете върху Предварителен преглед.

Отваря се прозорец за предварителен преглед.

### Забележка:

Ако сте поставили оригинали в ADF, след приключване на визуализацията първата страница от тях се изважда. Поставете първата страница от документа върху останалите страници, след което заредете всички оригинали в ADF.

6. Потвърдете визуализацията и направете настройки в раздел Корекция изображение, в зависимост от необходимостта.

### Забележка:

Можете да коригирате изображението, както и да правите подобрения в текста.

7. Щракнете върху Сканиране.

8. Направете подходящите настройки в **Настройки за запазване на файла**, след което щракнете върху **ОК**.

Сканираното изображение е съхранено в посочената папка.

Забележка:

Когато изберете PDF като настройка за **Формат на изображение**, можете да зададете парола за да защитите файла. Щракнете върху **Опции**, изберете раздел **Безопасност**, след което направете настройките.

### Още по темата

- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "EPSON Scan (драйвер на скенера)" на страница 162

# Сканиране в Професионален режим

Можете да сканирате изображения, докато настройвате качеството и цвета. Този режим е препоръчителен за напреднали потребители.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Стартирайте EPSON Scan.

3. Изберете Професионален режим от списъка Режим.

🌏 EP	SON Scan 🛛 🗕 🗆 🗙
EPSON Sca	an Mode: Professional Mode V
Settings N <u>a</u> me:	Current Setting
	Save Delete
Original	
Document Type:	Reflective
Doc <u>u</u> ment Source:	Scanner Glass 🗸 🗸
Auto E <u>x</u> posure Type:	Photo 🗸
Destination	
<u>I</u> mage Type:	24-bit Color 🗸
Resolution:	300 🗸 dpi
Document Size:	W 297.2 H 431.8 mm 🗸
+ Target Size:	Original V
Adjustments	
10, 🔟 🔟	Reset
🕂 🗹 Unsharp Mas <u>k</u>	
+ Descreening( <u>V</u> )	
Colo <u>r</u> Restoration	
+ Backlight Correction	
+ Dust Removal	
Image Option	Mana
E dao Eilio).	None V
	write V
<u>H</u> elp Co	nfiguration <u>C</u> lose

- 4. Направете следните настройки:
  - □ Източник на документа: Изберете източника, в който сте поставили оригинала.
  - 🖵 Тип автоматична експозиция: Изберете вида експозиция, който подхожда на оригинала.
  - 🖵 Тип изображение: Изберете вида на изображението, което искате да сканирате.
  - □ Разделителна способност: Изберете резолюцията на изображението, което искате да сканирате.
  - 🖵 Размер на целта: Изберете размера на изходното изображение.

5. Щракнете върху Предварителен преглед.

Отваря се прозорец за предварителен преглед.

### Забележка:

Ако сте поставили оригинали в ADF, след приключване на визуализацията първата страница от тях се изважда. Поставете първата страница от документа върху останалите страници, след което заредете всички оригинали в ADF.

6. Проверете предварителния преглед и в случай на нужда коригирайте изображението.

### Забележка:

Можете да правите различни корекции, като подобрение на цвета, остротата и контраста.

- 7. Щракнете върху Сканиране.
- 8. Направете подходящите настройки в **Настройки за запазване на файла**, след което щракнете върху **ОК**.

Сканираното изображение е съхранено в посочената папка.

#### Забележка:

Когато изберете PDF като настройка за **Формат на изображение**, можете да зададете парола за да защитите файла. Щракнете върху **Опции**, изберете раздел **Безопасност**, след което направете настройките.

### Още по темата

- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "EPSON Scan (драйвер на скенера)" на страница 162

# Сканиране от смарт устройства

Epson iPrint е приложение, с което можете да сканирате снимки и документи от смарт устройство, например смартфон или таблет, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера. Можете да запаметите сканираните данни на смарт устройство или в облачни услуги, да ги изпратите по имейл или да ги отпечатате.

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.

http://ipr.to/c



### Употреба на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате, от началния екран.

Следващите екрани са обект на промяна без предизвестие.



0	Началният екран, който се показва, когато се стартира приложението.
2	Показва информация за това как да настроите принтера и често задавани въпроси.
8	Показва екран, в който можете да изберете принтера и да зададете настройки на принтера. След като сте избрали принтера, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Показва екрана на сканиране.
6	Показва екрана, в който можете да задавате настройки за сканиране, например резолюция.
6	Показва сканирани изображения.
0	Започва сканиране.
8	Показва екрана, от който можете да запаметите сканирани данни към смарт устройство или облачни услуги.
9	Показва екрана, от който можете да изпратите сканирани данни по електронна поща.
0	Показва екрана, от който можете да отпечатате сканирани данни.

# Изпращане на факс

# Настройване на факс

# Свързване към телефонна линия

### Съвместими телефонни линии

Можете да използвате принтера със стандартните аналогови телефонни линии (PSTN = Обществена телефонна мрежа) и телефонни системи УТЦ (Учрежденска телефонна централа).

Съществува вероятност да не можете да използвате принтера със следните телефонни линии или системи:

- VoIP телефонна линия като DSL или оптична цифрова услуга
- Цифрова телефонна линия (ISDN)
- 🗅 Някои телефонни системи УТЦ
- При свързване на адаптери (като терминални адаптери, VoIP адаптери, сплитери или DSL рутер) между телефонната розетка и принтера

### Свързване на принтера към телефонна линия

Свържете принтера към телефонен жак чрез RJ-11 (6Р2С) телефонен кабел. Когато свързвате телефон към принтера, използвайте втори RJ-11 (6Р2С) телефонен кабел.

В зависимост от района, телефонният кабел може да бъде предоставен с принтера. В случай че има включен кабел, използвайте го.

Може да се наложи да свържете телефонния кабел към адаптера, предоставен за вашата страна или регион.

### Важно:

Махайте капачето от порта ЕХТ., единствено когато свързвате телефона към принтера. Не махайте капачето ако не свързвате телефона.

Препоръчваме използването на предпазител против токови удари за райони с чести гръмотевични бури и мълнии.

### Свързване към стандартна телефонна линия (PSTN) или телефонна централа

Свържете телефонен кабел от телефонната розетка или порта на телефонната централа към LINE порт на гърба на принтера.



### Още по темата

➡ "Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)" на страница 111

### Свързване към DSL или ISDN

Свържете телефонен кабел от DSL модем или терминален адаптер за ISDN към LINE порт на гърба на принтера. За повече подробности вижте документацията, предоставена с модема или адаптера.

### Изпращане на факс

#### Забележка:

В случай че DSL модемът ви не е снабден с вграден DSL филтър, свържете отделен такъв.



## Свързване на телефонно устройство към принтера

При използване на принтера и телефона с една телефонна линия, свържете телефона към принтера.

### Забележка:

- □ Ако телефонното устройство има функция факс, трябва да я деактивирайте преди да ги свържете. За подробности вижте наръчниците, предоставени ви заедно с телефонното устройство.
- □ Ако свържете телефонен секретар, уверете се, че настройката **Rings to Answer** на принтера е по-висока от броя позвънявания, зададен на телефонния секретар.

1. Махнете капачето от порт ЕХТ. на гърба на принтера.



2. Свържете телефонното устройство и порт ЕХТ. с телефонен кабел.


## Важно:

Когато използвате само една телефонна линия се уверете, че сте свързали телефонното устройство към порт ЕХТ. на принтера. Ако разделите телефонната линия за да свържете телефонното устройство и принтера отделно, те няма да работят нормално.

3. Вдигнете слушалката на свързаното телефонно устройство и потвърдете, че съобщението [The phone line is in use.] е показано на течнокристалния екран.

В случай че съобщението не се изписва, проверете дали кабелът е свързан добре за порт ЕХТ..

#### Още по темата

"Настройки за телефонен секретар" на страница 118

## Основни настройки на факса

Първоначално направете основните настройки на факса, като **Receive Mode**, използвайки **Fax Setting Wizard**, след което конфигурирайте и останалите настройки според необходимостта.

**Fax Setting Wizard** се показва автоматично, когато принтерът се включи за първи път. След като веднъж сте направили настройките, не е нужно да ги правите пак, освен ако средата на свързване не е променена.

Ако настройките са заключени от администратор, единствено той може да ги променя.

## Основни настройки на факса с помощта на Fax Setting Wizard

Направете основните настройки, следвайки инструкциите на екрана.

1. Свържете принтера към телефонната линия.

#### Важно:

Уверете, че сте свързали принтера към телефонната линия, преди да стартирате съветника, защото в неговия край се задейства автоматична проверка на връзката на факса.

- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете System Administration > Fax Settings > Fax Setting Wizard, след което натиснете Start.

Съветникът се стартира.

4. В екрана за въвеждане на заглавния ред на факса въведете име на подател (например името на вашата компания).

#### Забележка: Името на подателя и номера на факса ви се появяват в горния колонтитул на изходящите факсове.

- 5. На екрана за въвеждане на телефонен номер, въведете вашия номер на факс.
- 6. Направете следните настройки в екран DRD Setting.
  - Ако сте се абонирали за услугата за разграничително позвъняване на вашата телефонна компания: Натиснете Proceed, изберете начина на звънене за входящи факсове, след което отидете на стъпка 9. Receive Mode автоматично се задава на Auto.

□ Ако не е нужно да зададете тази опция: Натиснете Skip и преминете към следващата стъпка.

Забележка:

- Услугите за разграничително позвъняване, предлагани от много телефонни компании (имената на услугата се различават при различните компании), ви позволяват да имате няколко телефонни номера на една телефонна линия. Към всеки номер е свързана различна мелодия на звънене. Можете да използвате един номер за гласови повиквания, а друг за факс повиквания. Изберете мелодия на звънене за факс повикванията в DRD.
- □ В зависимост от областта в която се намирате, **On** и **Off** се показват като **DRD** опции. Изберете **On** за да използвате функцията за разграничително позвъняване.
- 7. Изберете дали използвате телефонното си устройство, свързано към принтера на екран **Receive Mode Setting**.
  - Когато е свързано: Натиснете Yes и преминете към следващата стъпка.
  - □ Когато не е свързано: Натиснете No и преминете към стъпка 9. Receive Mode е настроен на Auto.
- 8. Изберете дали искате да получавате факсове автоматично на екран Receive Mode Setting.

□ За автоматично получаване: Натиснете Yes. Receive Mode е настроен на Auto.

- □ За ръчно получаване: Натиснете No. Receive Mode е настроен на Manual.
- 9. Проверете настройките, които сте направили до момента на екран **Confirm Settings**, след което натиснете **Proceed**.

За коригиране или промяна на настройките, натиснете бутон 5.

10. Натиснете **Start** за стартиране на проверка на връзката на факса, а когато екранът ви подкани да отпечатате резултат за проверка, натиснете бутон

Отпечатва се доклад за резултата от проверката, показваща състоянието на връзката.

#### Забележка:

- 🖵 При наличие на отчетени грешки, следвайте инструкциите в доклада за да ги отстраните.
- □ Ако се появи екран Select Line Type, изберете типа линия. Когато свързвате принтера към телефонна централа или към терминален адаптер, изберете PBX.
- □ Ако е показан екран Select Dial Tone Detection, изберете Disable.

Имайте предвид, че задаването на **Disable** може да доведе до пропускане на първата цифра от номера на факса и изпращане на факс на грешен номер.

#### Още по темата

- "Свързване на принтера към телефонна линия" на страница 105
- ➡ "Задаване на режим за получаване" на страница 118
- ➡ "Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)" на страница 111
- ➡ "Fax Settings" на страница 40

## Самостоятелно конфигуриране на основни факс настройки

Можете да конфигурирате настройките на факса без помощта на съветника като изберете индивидуално всяко меню за настройване. Настройките, конфигурирани с помощта на съветника също могат да бъдат променяни. За по-подробна информация вижте списъка с менюта в настройките на факса.

#### Още по темата

➡ "Fax Settings" на страница 40

#### Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)

Направете следните настройки при употребата на принтера в офиси, които използват разширения и изискват външни кодове за достъп, като например 0 и 9, за получаване на достъп до външна линия.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type.
- 3. Изберете РВХ.
- 4. От екран Access Code изберете Use.
- 5. Натиснете върху полето Access Code, въведете кода за външен достъп, използван за вашата телефонна система, след което натиснете клавиш въвеждане в долния десен ъгъл на екрана.

Кодът за достъп е съхранен в принтера. При изпращане на факс към външен факс номер, въведете # (диез) вместо истинския код за достъп.

#### Забележка:

Когато в началото на номер на факс бъде въведен # (диез), принтерът заменя # със съхранения код за достъп при набиране. Използването на # помага за избягване на проблеми с връзката при свързване с външна линия.

#### Настройки за източник на хартия при получаване на факс

Задайте източниците на хартия, които не желаете да използвате за отпечатване на получени документи или факс отчети. Направете тази настройка ако сте заредили специална хартия, като например фотохартия в някой от източниците и не желаете да я използвате за отпечатване на факсове.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Viscopere System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax.
- 3. Изберете източника на хартия, който не искате да се използва при отпечатване на факсове, след което го изключете.

# Изпращане на факсове

## Основни операции при изпращане на факс

Изпращане на цветни или монохромни факсове (Ч&Б). При изпращане на монохромен факс, можете да видите визуализация на сканираното изображение върху течнокристалния екран преди изпращането.

- 📮 Ако факс номерът дава заето или има някакъв проблем, принтерът автоматично набира отново след една минута.
- 🗅 Можете да заредите до 50 монохромни задания за изпращане по факс, дори когато телефонната линия се използва за гласови повиквания, изпращане на друг факс или получаване на факс. Можете да проверите или отмените заредените задания за изпращане по факс от Job Monitor в Status Menu.
- 🖵 Ако сте активирали функцията Save Failure Data, неизпратените факсове се съхраняват и можете да ги изпратите наново от Job Monitor в Status Menu.

## Изпращане на факсове с помощта на панела за управление

1. Поставете оригиналите.

#### Забележка:

Можете да изпращате до 100 страници в едно предаване, но в зависимост от оставащото количество памет е възможно да не успеете да изпращате факсове дори и с по-малко от 100 страници.

- 2. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 3. Посочете получателя.
  - □ За ръчно въвеждане: Въведете номера, използвайки цифровата клавиатура на панела за управление или течнокристалния екран, след което натиснете бутон въвеждане в долната дясна част на екрана.
  - За да изберете от списък с контакти: Натиснете Contacts и сложете отметка в квадратчето за да маркирате контакта, след което натиснете Proceed.
  - За да изберете от хронологията на изпратените факсове: Натиснете History, изберете получател, след което натиснете Menu > Send to this number.

#### Забележка:

- 🗅 Можете да изпратите един и същ монохромен факс до максимум 200 получатели. Цветните факсове могат да бъдат изпращани само до един получател.
- 🛛 За да добавите пауза (продължаваща три секунди), въведете тире като натиснете 🔛
- **П** Когато **Direct Dialing Restrictions** в **Security Settings** е активирано, можете да избирате факс получатели единствено от списъка с контакти или от хронологията на изпратените факсове. Не можете да въвеждате номер на факс ръчно.
- □ Ако зададете код за външен достъп в Line Type, въведете "#" (диез) вместо истинския код в началото на номера на факса.
- 🖵 Ако искате да изтриете вече въведени получатели, натиснете полето на екрана, показващо номер на факс или номерата на получателите, изберете получател от списъка, след което изберете **Delete from** the List.
- 4. Натиснете Menu, изберете Fax Send Settings, след което направете настройки като резолюция и метод на изпращане, в случай че това е необходимо.

#### Забележка:

- □ За изпращане на двустранни оригинали, активирайте ADF 2-Sided. След активиране на тази настройка, не можете да изпращате цветни факсове.
- Натиснете Preset върху екрана на факса, за да съхраните текущите настройки и получателите в Preset. Възможно е получателите да не бъдат записани в зависимост от това как сте посочили получателите, например като сте въвели номер на факс ръчно.

- 5. При изпращане на монохромен факс натиснете **Preview** върху екрана на факса за да проверите сканирания документ.
  - Придвижва екрана в посоката на стрелките.
  - 🗅 🔍 🕮 : Намалява или увеличава.
  - 🗅 🔼 Гремества към предишната или следващата страница.
  - **П** Retry: Отменя предварителния преглед.
  - **□** View: Показва или скрива работните икони.

- 🗅 След извършване на предварителен преглед не можете да изпратите факса цветно.
- □ Когато **Direct Send** е активиран, не можете да извършвате предварителен преглед.
- 🖵 Ако екранът за предварителен преглед не бъде докоснат за 20 секунди, факсът се изпраща автоматично.
- Качеството на изображението, изпратено по факс може да се различава от това на предварителния преглед в зависимост от възможностите на устройството на получателя.
- 6. Натиснете бутон �.

#### Забележка:

- 🛯 За да отмените изпращането, натиснете бутон 🛇.
- Изпращането на цветен факс отнема по-дълго време, защото принтерът извършва едновременно сканиране и изпращане. Докато принтерът изпраща цветен факс не можете да използвате другите функции.

#### Още по темата

- ➡ "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- "Проверка на заданията за изпращане по факс" на страница 127
- "Управление на контакти" на страница 63
- ➡ "Режим готови типове" на страница 45

## Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство

Можете да изпратите факс чрез набиране, използвайки свързания телефон, когато искате да говорите по телефона преди да изпратите факса, или когато факс апаратът на получателя не премине към режим факс автоматично.

1. Поставете оригиналите.

#### Забележка:

Можете да изпратите до 100 страници в рамките на едно предаване.

- 2. Вдигнете слушалката на свързания телефон и наберете номера на факса на получателя, като използвате телефона.
- 3. Натиснете Start Fax от панела за управление на принтера, след което натиснете Send.

- 4. Натиснете **Menu**, изберете **Fax Send Settings**, след което направете настройки като резолюция и метод на изпращане, в случай че това е необходимо.
- 5. След като чуете факс сигнал, натиснете бутон 🛇 и затворете слушалката.

Набирането на номер посредством свързан телефон отнема повече време за изпращането на факс, защото принтера изпълнява сканиране и изпращане едновременно. Докато изпращате факса не можете да използвате другите функции.

#### Още по темата

- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31

## Различни начини за изпращане на факс

#### Изпращане на факсове след потвърждаване на статуса на получателя

Можете да изпратите факс, докато слушате звуци или глас през високоговорителя на принтера по време на набиране, комуникиране или предаване. Освен това, можете да използвате тази функция, когато желаете да получите факс чрез услугата факс при поискване, като следвате аудио ръководство.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 3. Натиснете On Hook.

Забележка: Можете да настроите силата на звука на високоговорителя.

- 4. Посочете получателя.
- 5. Когато чуете факс сигнал, натиснете Send/Receive, след което натиснете Send.

#### Забележка:

При получаване на факс чрез услугата факс при поискване, следвайте указанията на аудио ръководството за да извършите необходимите действия.

6. Натиснете бутон �.

#### Още по темата

- "Изпращане на факсове с помощта на панела за управление" на страница 112
- ➡ "Получаване на факс по заявка (Polling Receive)" на страница 120
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31

## Изпращане на факсове в определено време (Send Fax Later)

Можете да зададете изпращане на факс в определено време. Когато времето за изпращане е предварително зададено, могат да бъдат изпращани единствено монохромни факсове.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 3. Посочете получателя.
- 4. Натиснете Menu, след което изберете Send Fax Later.
- 5. Натиснете **On**, въведете време за изпращане на факс, след което натиснете **OK**.
- 6. Натиснете **Menu**, изберете **Fax Send Settings**, след което направете настройки като резолюция и метод на изпращане, в случай че това е необходимо.
- 7. Натиснете бутон �.

Забележка: Можете да отмените изпращане на факс от Job Monitor в Status Menu.

#### Още по темата

- ➡ "Изпращане на факсове с помощта на панела за управление" на страница 112
- ➡ "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- ➡ "Проверка на заданията за изпращане по факс" на страница 127

## Съхраняване на факс без посочване на получател (Store Fax Data)

Можете да съхраните до 100 страници от един монохромен документ. Това ви позволява да си спестите времето за сканиране в случаите, когато изпращате един и същ документ често.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 3. Натиснете Menu, изберете Store Fax Data, след което активирайте функцията.
- 4. Натиснете **Menu**, изберете **Fax Send Settings**, след което направете настройки като резолюция и метод на изпращане, в случай че това е необходимо.
- 5. Натиснете бутон 🛇 (Ч&Б).

Можете да изпращате съхранения документ от Job Monitor в Status Menu.

#### Още по темата

- ➡ "Изпращане на факсове с помощта на панела за управление" на страница 112
- ➡ "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31

• "Проверка на заданията за изпращане по факс" на страница 127

## Изпращане на факсове по заявка (Polling Send)

Можете да съхраните до 100 страници от един монохромен документ като факс по заявка. Съхраненият документ се изпраща при поискване от друга факс машина, която разполага с функцията получаване на факс при поискване.

- 1. Поставете оригиналите.
- 2. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 3. Натиснете Menu, изберете Polling Send, след което активирайте функцията.
- 4. Натиснете **Menu**, изберете **Fax Send Settings**, след което направете настройки като резолюция и метод на изпращане, в случай че това е необходимо.
- 5. Натиснете бутон 🛇 (Ч&Б).

Изтриването на съхранен документ се извършва от Job Monitor в Status Menu.

#### Още по темата

- ➡ "Изпращане на факсове с помощта на панела за управление" на страница 112
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- "Проверка на заданията за изпращане по факс" на страница 127

## Изпращане на множество страници от един монохромен документ (Direct Send)

При изпращане на монохромен факс, сканираният документ временно се съхранява в паметта на принтера. Изпращането на много страници може да причини изчерпване на паметта на принтера и прекратяване на операцията. Можете да избегнете това, като активирате функцията **Direct Send**, но имайте предвид, че изпращането по този начин отнема по-дълго време, защото принтерът извършва едновременно сканиране и изпращане. Можете да използвате тази функция, когато има само един получател.

Изберете Fax > Menu > Fax Send Settings > Direct Send > On от началния екран.

## Приоритетно изпращане на факс (Priority Send)

Можете да изпратите спешен документ с приоритет пред други, чакащи да бъдат изпратени.

Изберете Fax > Menu > Fax Send Settings > Priority Send > On от началния екран.

#### Изпращане на факс

#### Забележка:

*Не можете да изпратите документ приоритетно, едновременно с извършването на следните действия, защото принтерът не може да приеме друг факс.* 

- □ Изпращане на монохромен факс с активирано Direct Send
- 🗅 Изпращане на цветен факс
- 🛛 Изпращане на факс с помощта на свързан телефон
- 🖵 Изпращане на факс през компютър

# Изпращане на документи с различни размери с помощта на ADF (Continuous Scan from ADF)

Ако поставите документи с различни размери в ADF, всички оригинали ще бъдат изпратени в размера на най-големия от тях. Можете да ги изпратите в оригиналните им размери като ги сортирате и подредите по размер или ги поставяте един по един.

Преди да поставите оригиналите, изберете Fax > Menu > Fax Send Settings > Continuous Scan from ADF > On от началния екран. Когато поставяте оригиналите следвайте инструкциите на екрана.

Принтерът съхранява сканираните документи и ги изпраща като един документ.

#### Забележка:

Ако не предприемете никакво действие в продължение на 20 секунди, след като сте били подканени да зададете следващите оригинали, принтерът преустановява съхраняването и започва изпращането на документа.

# Едновременно изпращане на няколко факса до един получател (Batch Send)

Ако има няколко факса, чакащи да бъдат изпратени до един получател, можете да зададете тяхното групиране от принтера и да ги изпратите заедно. До 5 документа (с максимум от общо 100 страници) могат да бъдат изпратени наведнъж. Тази функция помага за спестяване от такси за свързване чрез намаления брой предавания.

# Изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Send Settings > Batch Send > On от началния екран.

#### Забележка:

Планираните факсове също се групират заедно, когато получателя и времето за изпращане на факса съвпаднат.

**Ваtch Send** не се прилага към следните задания за изпращане по факс.

- □ Монохромен факс с активирано Priority Send
- □ Монохромен факс с активирано Direct Send
- 🖵 Цветни факсове
- 🖵 Факсове, изпратени от компютър

## Изпращане на факс от компютър

Можете да изпращате факсове от компютър, използвайки FAX Utility и PC-FAX драйвер. За инструкции за експлоатация вижте помощта на FAX Utility и PC-FAX драйвер.

#### Още по темата

- ♥ "PC-FAX драйвер (драйвер на факса)" на страница 163
- ➡ "FAX Utility" на страница 163

## Получаване на факсове

## Задаване на режим за получаване

Можете да зададете **Receive Mode** с помощта на **Fax Setting Wizard**. Когато задавате тази функция за факс за пръв път, ви препоръчваме да използвате **Fax Setting Wizard**. Ако желаете да промените настройките за **Receive Mode** самостоятелно, следвайте стъпките, описани по-долу.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Receive Mode.
- 3. Изберете начин на получаване.
  - □ Auto: Препоръчва се за големи потребители на факс услуги. Принтерът автоматично получава факс след определен брой позвънявания, предварително зададени от вас.



Когато не сте свързали телефон към принтера, изберете режим Auto.

Manual: Препоръчва се за потребители, които не използват често факс услуги, или такива, които желаят да получават факс след отговаряне на повикване посредством свързания телефон. При получаване на факс вдигнете слушалката, след което извършете необходимите манипулации с принтера.

#### Забележка:

Ако активирате функцията **Remote Receive**, можете да стартирате получаване на факс чрез свързания телефон.

#### Още по темата

- + "Основни настройки на факса с помощта на Fax Setting Wizard" на страница 109
- "Ръчно получаване на факс" на страница 119
- ➡ "Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Remote Receive)" на страница 119

## Настройки за телефонен секретар

За да използвате телефонен секретар, е необходимо да направите някои настройки.

- □ Задайте Receive Mode на принтера на Auto.
- Задайте настройката на принтера Rings to Answer на по-голям брой позвънявания от този на телефонния секретар. В противен случай, телефонният секретар няма да може да получава гласови повиквания за да записва гласови съобщения. За повече подробности относно настройването вижте наръчниците, предоставени ви заедно с телефонния секретар.

Настройката Rings to Answer може да не бъде показана в зависимост от региона.

#### Още по темата

➡ "Fax Settings" на страница 40

## Различни начини за получаване на факс

### Ръчно получаване на факс

След като свържете телефон и зададете настройката на принтера **Receive Mode** на **Manual**, последвайте стъпките по-долу за да получавате факсове.

- 1. Когато телефонът позвъни, вдигнете слушалката.
- 2. Когато чуете факс сигнал, натиснете Start Fax върху течнокристалния екран на принтера.

#### Забележка:

Ако активирате функцията **Remote Receive**, можете да стартирате получаване на факс чрез свързания телефон.

- 3. Натиснете Receive.
- 4. Натиснете бутон 🛇 и затворете слушалката.

#### Още по темата

- ➡ "Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Remote Receive)" на страница 119
- "Запис на получени факсове във входящата кутия" на страница 121
- ➡ "Настройки за източник на хартия при получаване на факс" на страница 111

## Получаване на факсове с помощта на свързан телефон (Remote Receive)

За да получите факс ръчно, трябва да извършите определени манипулации върху принтера, след като вдигнете слушалката на телефона. Чрез функцията **Remote Receive** можете да стартирате получаването на факс само по телефона.

Функцията Remote Receive е налична за телефони, които поддържат тонално набиране.

#### Още по темата

"Ръчно получаване на факс" на страница 119

#### Настройване на Remote Receive

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive.
- 3. След като функцията **Remote Receive** бъде активирана, въведете двуцифрен код (0 до 9, символите \* и # също могат да бъдат въвеждани) в полето **Start Code**.

4. Натиснете ОК.

#### Употреба на Remote Receive

- 1. Когато телефонът позвъни, вдигнете слушалката.
- 2. След като чуете факс сигнал, въведете кода за старт като използвате телефона.
- 3. След потвърждение, че принтерът е започнал приемането на факс, можете да затворите слушалката.

## Получаване на факс по заявка (Polling Receive)

Можете да получите факс, съхранен в друга факс машина чрез набиране на номера на факса. Използвайте тази функция, за да получите документ от информационно обслужване за факс. Въпреки това, ако информационното обслужване за факс има функция за аудио указания, които трябва да следвате, за да получите документ, не можете да използвате тази функция.

#### Забележка:

За да получите документ от информационното обслужване за факс, което използва аудио указания, просто наберете номера на факса с помощта на функцията **Оп Hook** или свързания телефон и използвайте телефона и принтера, като следвате аудио указанията.

- 1. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 2. Изберете Menu > Polling Receive, след което активирайте функцията.
- 3. Въведете номер на факс.

#### Забележка:

Когато **Direct Dialing Restrictions** в **Security Settings** е активирано, можете да избирате факс получатели единствено от списъка с контакти или от хронологията на изпратените факсове. Не можете да въвеждате номер на факс ръчно.

4. Натиснете бутон �.

#### Още по темата

- "Изпращане на факсове след потвърждаване на статуса на получателя" на страница 114
- "Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство" на страница 113

## Запис и препращане на получени факсове

Принтерът предоставя следните функции за запис и препращане на получени факсове.

- 🖵 Записване във входящата кутия на принтера
- 🖵 Записване във външно устройство с памет
- 🗅 Запис на компютър
- 🗅 Препращане до друга факс машина, имейл адрес или споделена папка в мрежа

- □ Функциите по-горе може да се използват едновременно. Ако използвате всички едновременно, получените документи се записват във входящата кутия, във външното устройство с памет, на компютъра и се препращат до посоченото местоназначение.
- □ Ако има получени документи, които не са прочетени, записани или препратени все още, броят на необработените задачи ще бъде показан в иконата за факс режима.

#### Още по темата

- "Запис на получени факсове във входящата кутия" на страница 121
- ➡ "Запис на получени факсове във външно устройство с памет" на страница 122
- "Записване на получени факсове на компютър" на страница 123
- "Препращане на получени факсове" на страница 124
- ➡ "Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127

### Запис на получени факсове във входящата кутия

Можете да зададете съхраняване на получените факсове във входящата пощенска кутия на принтера. Могат да бъдат записани до 100 документа. Ако използвате тази функция, получените документи не се отпечатват автоматично. Можете да ги видите на LCD екрана на принтера и да ги отпечатате, когато е необходимо.

#### Забележка:

Записването на 100 документа може да не е възможно в зависимост от условията на използване като например размера на файловете със записаните документи и използването на множество функции за запис на факсове едновременно.

#### Настройка за запис на получените факсове във входящата кутия

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output.
- 3. Проверете текущите настройки, показани на екрана, и натиснете Settings.
- 4. Изберете Save to Inbox > Yes.
- 5. Изберете тази опция, когато входящата кутия е пълна.
  - **Receive and print faxes**: Принтерът отпечатва всички получени документи, които не могат да се запишат във входящата кутия.
  - **D** Reject incoming faxes: Принтерът не отговаря на входящи факс повиквания.

#### Проверяване на получените факсове на течнокристалния екран

1. Влезте в **Fax** от началния екран.

#### Забележка:

Когато има получени факсове, които не са прочетени, броят на непрочетените документи е показан в иконата с режима на факса в началния екран.

- 2. Изберете **Open Inbox**.
- 3. Ако входящата пощенска кутия е защитена с парола, въведете паролата на кутията или паролата на администратора.
- 4. От списъка изберете факс, който искате да прегледате.

Съдържанието на факса се показва.

- В Завърта изображението с 90 градуса надясно.
- 🗅 🖾 : Намалява или увеличава.
- а **С**. Премества към предишната или следващата страница.
- □ View: Показва или скрива работните икони.
- 🖬 🔟: Изтрива прегледаните документи.
- 5. Натиснете **Menu** и изберете дали документът, който сте прегледали, да бъде отпечатан или изтрит, след което следвайте инструкциите на екрана.

#### Важно:

Ако паметта на принтера свърши, получаването и изпращането на факсове може да бъде забранено. Изтрийте документи, които вече сте прочели или отпечатали.

#### Още по темата

- "Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127
- ➡ "Fax Settings" на страница 40

## Запис на получени факсове във външно устройство с памет

Можете да зададете конвертиране на получените документи в PDF формат и да ги запишете във външно устройство с памет, свързано към принтера. Можете също така да настроите автоматично отпечатване на документи, докато ги записвате в устройство с памет.

#### Важно:

Оставете устройството с памет свързано към принтера възможно най-дълго. Ако оставите устройството изключено, принтерът временно записва получените документи, а това може да доведе до грешка при запълване на паметта, която забранява изпращането и получаването на факсове. Докато принтерът временно записва документи, броят на незапазените задачи е показан върху иконата с режима на факса на началния екран.

- 1. Свържете външно устройство с памет към принтера.
- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output.

- 4. Проверете текущите настройки, показани на екрана, и натиснете Settings.
- 5. Изберете Other Settings > Create Folder to Save.
- 6. Проверете съобщението на екрана, след което натиснете Create.

В устройството с памет се създава папка за запис на получените документи.

- 7. Натиснете бутона <sup>5</sup>, за да се върнете на екрана **Fax Output**.
- 8. Изберете Save to Memory Device > Yes. За автоматично отпечатване на документи, докато се записват върху устройството с памет, изберете Yes and Print.

#### Още по темата

Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127

## Записване на получени факсове на компютър

Можете да конвертирате получените документи в PDF формат и да ги запишете на компютър, свързан към принтера. Можете също така да зададете автоматично отпечатване на документи, докато те се запаметяват в компютъра.

Трябва да използвате FAX Utility, за да конфигурирате настройката. Инсталирайте FAX Utility на компютъра.

Инструкциите на Windows FAX Utility се различават в зависимост от използваната версия. Този документ осигурява инструкциите за Version 1.XX. За Windows FAX Utility Version 2.XX вижте **Basic Operations** в онлайн помощта FAX Utility. За да проверите коя версия използвате, щракнете с десния бутон върху заглавната лента FAX Utility и след това щракнете върху **Информация за версия**.

## Важно:

- **П** Задайте за режим на получаване на принтера **Auto**.
- Получените документи се записват временно в паметта на принтера преди да бъдат записани на компютъра, който е зададен за запис на факсове. Тъй като грешка за препълнена памет забранява изпращането и получаването на факсове, дръжте компютъра включен. Броят документи, временно записани в паметта на принтера, се показва с икона за факс режим в началния екран.
- 1. Стартирайте FAX Utility на компютъра, свързан към принтера.
- 2. Отворете екрана с настройки на FAX Utility.

#### Забележка:

Ако се покаже екранът за въвеждане на парола, въведете паролата. В случай че не знаете паролата, се свържете с администратора на принтера.

 $\hfill\square$  Windows

Щракнете върху Fax Settings for Printer, изберете принтера и щракнете върху Received Fax Output Settings.

🖵 Mac OS X

Щракнете върху Fax Receive Monitor, изберете принтера и щракнете върху Receive Settings.

- 3. Щракнете върху Save faxes on this computer и върху Browse и посочете папката за запис на получените документи.
- 4. Направете други настройки, ако е необходимо.

За информация относно елементите за настройка и инструкциите вижте помощния екран за настройки FAX Utility.

- 5. Изпратете информация за настройките към вашия принтер.
  - □ Windows

Щракнете върху ОК.

Mac OS X

Щракнете върху Изпращане.

Ако искате едновременно да запазвате и отпечатвате, преминете към следващата стъпка.

- 6. От контролния панел на принтера изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings.
- 7. От екрана Fax Output изберете Settings, Save to Computer, след което изберете Yes and Print.

#### Забележка:

За да спрете записването на получените документи на компютъра, задайте **Save to Computer** на **No**. Можете да използвате FAX Utility, за да промените настройката, като промяна от FAX Utility не се разрешава, докато има факсове, незаписани на компютъра.

#### Още по темата

- "Задаване на режим за получаване" на страница 118
- ➡ "FAX Utility" на страница 163
- ➡ "Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127

## Препращане на получени факсове

Можете да зададете препращане на получените документи към друга факс машина или да конвертирате документите в PDF формат и да ги препратите към споделена папка в мрежа или към имейл адрес. Препратените документи се изтриват от принтера. Първо регистрирайте местоназначенията за препращане в списъка с контакти. За препращане към имейл адрес трябва да конфигурирате настройките на имейл сървъра.

#### Забележка:

- Цветните документи не могат да бъдат препратени към друга факс машина. Те се обработват като документи, които не са били препратени.
- □ Преди да използвате тази функция, уверете се, че настройките **Date/Time** и **Time Difference** на принтера са правилни. Влезте в менютата от **System Administration** > **Common Settings**.
- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output.
- 3. Проверете текущите настройки, показани на екрана, и натиснете Settings.

#### 4. Изберете Forward > Yes.

#### Забележка:

За автоматично отпечатване на документи, докато се препращат, изберете Yes and Print.

#### 5. Изберете Other Settings > Where to Forward.

6. Изберете местоназначенията за препращане от списъка с контакти.

#### Забележка:

**П** *Натиснете* **View** , за да сортирате контактите според функциите на принтера.

- Можете да посочите до пет местоназначения за препращане. Натиснете кутийката с отметка, за да изберете местоназначението. Натиснете кутийката отново, за да отмените избора.
- 7. Когато завършите избора на местоназначения за препращане, натиснете Proceed.
- 8. Проверете дали местоназначенията за препращане, които сте избрали, са правилни, след което натиснете **Close**.

#### 9. Изберете Options When Forwarding Failed.

10. Изберете дали да отпечатате получените документи или да ги запишете във входящата кутия на принтера, когато препращането им е неуспешно.

#### 🔵 Важно:

Когато зададете във входящата кутия да се записват документи, които не са били препратени, от входящата кутия трябва да изтриете документите след като са били проверени. Когато има чакащи документи или документи, които не са били препратени, броят недовършени задачи е показан върху иконата с режима на факса на началния екран.

11. При препращане към имейл адрес, можете да посочите тема за имейла. Изберете Email Subject to Forward и въведете темата.

#### Забележка:

- Ако сте избрали споделена папка в мрежа или имейл адрес като препращащото местоназначение, препоръчваме ви да проверите дали можете да изпратите сканираното изображение до местоназначението в режима за сканиране. Изберете Scan > Email или Scan > Network Folder/FTP от началния екран, изберете местоназначението, след което започнете да сканирате.
- Можете да зададете получаване на уведомление за нов факс на компютър с Windows, когато получените документи се записват в споделената папка по мрежа. Използвайте FAX Utility, за да конфигурирате настройките. За повече информация вижте помощта на FAX Utility.

#### Още по темата

- ➡ "System Administration" на страница 35
- "Управление на контакти" на страница 63
- "Използване на имейл сървър" на страница 245
- "Проверяване на получените факсове на течнокристалния екран" на страница 121
- "Уведомление за необработени получени факсове" на страница 127
- + "Сканиране към имейл" на страница 95
- ➡ "Сканиране към мрежова папка или FTP сървър" на страница 96
- ➡ "FAX Utility" на страница 163

# Други факс функции

## Отпечатване на факс отчет и списък

### Ръчно отпечатване на факс отчет

- 1. Влезте в **Fax** от началния екран.
- 2. Изберете Menu > Fax Report.
- 3. Изберете отчетът, който желаете да бъде отпечатан, след което следвайте инструкциите на екрана.

Забележка:

Можете да промените формата на отчета. От начален екран изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings, след което изберете Attach Image to Report или Report Format.

#### Още по темата

- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- ➡ "Fax Settings" на страница 40

### Настройка за автоматично отпечатване на факс отчетите

Можете да зададете настройка за автоматично отпечатване на факс отчетите.

#### **Transmission Report**

От начален екран изберете Setup > System Administration > Fax Settings > User Default Settings > Transmission Report, след което изберете Print или Print on Error.

#### Забележка:

За да промените настройката, когато изпращате факс, натиснете **Menu** върху екрана на факса, след което изберете **Fax Send Settings** > **Transmission Report**.

#### **Forwarding Report**

От начален екран изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Forwarding Report, след което изберете Print или Print on Error.

#### Fax Log

От начален екран изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print, след което изберете On(Every 30) или On(Time).

#### Още по темата

- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- ➡ "Fax Settings" на страница 40

## Настройка за сигурност при работа с факс

Можете да направите настройки за сигурност с цел да се предпазите от изпращане на факс към грешен получател или да предотвратите изтичане на информация от получен факс или неговото изгубване. Също така, можете да изтривате и архивирани факс данни.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Fax Settings > Security Settings.
- 3. Изберете менюто, след което направете настройките.

#### Още по темата

➡ "Fax Settings" на страница 40

## Проверка на заданията за изпращане по факс

## Уведомление за необработени получени факсове

Когато има необработени получени документи, броят на необработените задачи е показан върху иконата с режима на факса на началния екран. Вижте таблицата по-долу за определение за "необработени".



#### Забележка:

Ако използвате повече от една от изходните настройки за факс, броят на необработените задачи може да бъде показан като "2" или "3", дори и да е получен само един факс. Ако сте задали например запис на факсове във входящата кутия и на компютър и бъде получен факс, броят необработени задачи ще бъде показан като "2", ако факсът не е записан във входящата пощенска кутия и на компютър.

Изходна настройка за получен факс	Състояние "Необработено"		
Печатане <sup>*1</sup>	Получените документи чакат да бъдат отпечатани или печат е в ход на изпълнение.		
Записва се във входящата кутия	Има непрочетени получени документи във входящата кутия.		
Записване във външно устройство с памет	Има получени документи, които не са записани в устройството, защото няма устройство, съдържащо папка, специално създадена за запис на получени документи, свързани към принтера или по други причини.		

Изходна настройка за получен факс	Състояние "Необработено"		
Запис на компютър	Има получени документи, които не са записани на компютъра, защото компютърът е в спящ режим или по други причини.		
Препращане	Получени са документи, които не са препратени или препращането на които е било неуспешно <sup>*2</sup> .		

- \*1 : Когато не сте задали изходни настройки за факс или когато сте задали печат на получените документи по време на записването им във външно устройство с памет или на компютър.
- \*2 : Когато сте задали документите, които не са били препратени, да се записват във входящата кутия, има непрочетени документи, които не са били препратени във входящата кутия. Когато сте задали печат на документи, които не са били препратени, печатът не е завършен.

#### Още по темата

- "Запис на получени факсове във входящата кутия" на страница 121
- "Запис на получени факсове във външно устройство с памет" на страница 122
- "Записване на получени факсове на компютър" на страница 123
- ➡ "Препращане на получени факсове" на страница 124
- "Проверяване на получените факсове на течнокристалния екран" на страница 121
- ➡ "Проверка на текущите задания за изпращане по факс" на страница 128

## Проверка на текущите задания за изпращане по факс

Можете да проверите, отмените, отпечатате, изпратите отново или изтриете следните факс документи.

- □ Получени документи, които все още не са отпечатани.
- 🖵 Документи, които все още не са изпратени
- □ Документи, съхранени с помощта на Polling Send или Store Fax Data.
- □ Документи, чието изпращане е било неуспешно (ако сте активирали Save Failure Data)
- 🖵 Получени документи, които не са записани на компютъра или на външно устройство за съхранение
- 1. Натиснете бутон і.
- 2. Изберете Job Monitor, след което изберете Communication Job или Print Job.
- 3. Изберете задание, което да бъде проверено.

## Проверка на хронологията на факса

Можете да проверите хронологията на изпратените или получените факсове. Регистрите за получени факсове включват получените документи, така че можете да ги отпечатате отново. Не можете да отпечатате или изпращате наново документи от регистрите за изпратени факсове.

- 1. Натиснете бутон і.
- 2. Изберете Job History, след което изберете Receive Job или Send Job.

3. Изберете задание, което да бъде проверено.

#### Забележка:

Всички получени документи се съхраняват в **Job History**, така че можете да ги отпечатате наново, но се изтриват в хронологичен ред, когато паметта на принтера започне да се запълва.

#### Проверка на получените документи във входящата пощенска кутия

Можете да проверите получените документи във входящата пощенска кутия на принтера.

- 1. Натиснете бутон і.
- 2. Изберете Job Storage, след което изберете Inbox.

#### Забележка:

Натиснете **Мепи** за показване на менюта за отпечатване или изтриване на всички документи във входящата пощенска кутия.

3. Изберете факс, който да бъде проверен.

Съдържанието на документа се показва.

#### Забележка:

- □ Натиснете **Menu**, след което изберете **Details** за да видите подробна информация като дата, час и подател.
- Принтерът не може да получава или изпраща факсове, когато паметта е запълнена. Поради тази причина препоръчваме прегледаните или отпечатани документи да бъдат изтривани.

# Проверка на състоянието на касетите за мастило и кутията за поддръжка

Можете да проверявате приблизителните нива на мастилото, както и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка от панела за управление на компютъра.

# Проверка на състоянието на касетите за мастило и кутията за поддръжка - панел за управление

- 1. Натиснете бутон і върху панела за управление.
- 2. Изберете Printer Information.

Забележка: Индикаторът най-вдясно показва наличния обем в кутията за поддръжка.

# Проверка на състоянието на касетите за мастило и кутията за поддръжка - Windows

- 1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 2. Щракнете върху EPSON Status Monitor 3 в раздел Поддръжка, след което щракнете Подробности.

#### Забележка:

*Ако* **EPSON Status Monitor 3** е забранен, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

#### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

# Проверка на състоянието на касетите за мастило и кутията за поддръжка - Mac OS X

1. Стартирайте помощната програма за драйвера на принтера:

🖵 Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера.

□ Mac OS X v10.5.8

Изберете **Системни предпочитания** от меню **М** > **Печат и факс**, след което изберете принтера. Шракнете върху **Отвори опашката за печат** > **Помощна програма**.

2. Щракнете върху EPSON Status Monitor.

## Кодове на касетите за мастило

Ерѕоп препоръчва употребата на оригинални касети за мастило Epѕon. Epѕon не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинални мастила може да доведе до повреда, която не се покрива от гаранцията на Epѕon и при определени обстоятелства да предизвика непостоянно поведение на принтера. Може да не се показва информация за нива на мастило, което не е оригинално.

Продукт	Black (Черно)	Cyan (Циан)	Magenta (Магента)	Yellow (Жълто)
WF-8590	T7561	T7562	T7563	T7564
	T7551	T7552	T7553	T7554
	T7541	T7542	T7543	T7544
WF-8591	T7521	T7522	T7523	T7524

По-долу са показани кодовете за оригинални касети с мастило Epson.

#### Забележка:

🖵 Не всички касети са налични във всички региони.

За потребители в Европа, посетете следния уеб сайт за информация относно производителността на касетата с мастило на Epson.

http://www.epson.eu/pageyield

# Предпазни мерки при работа с касетите за мастило

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на касетите.

#### Предпазни мерки при работа с устройството

- Съхранявайте касетите за мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- Ерѕоп препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след поставянето й.
- След като внесете касета за мастило от студено място за съхранение, преди да я използвате я оставете да престои и да се затопли до стайна температура за най-малко три часа.

Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.



- 🖵 Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- 🖵 Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- Не изключвайте принтера по време на зареждането на мастило. Ако зареждането не е завършило, няма да можете да печатате.
- Не оставяйте принтера с извадени касети за мастило. В противен случай мастилото, оставащо в дюзите на печатащата глава може да засъхне, което ще възпрепятства бъдещата работа на принтера.
- Ако извадите временно касета за мастило се уверете, че сте защитили зоната за подаване на мастило от замърсявания и прах. Съхранявайте касетата за мастило в същата среда, в каквато е и принтера. Захранващият отвор за мастило има клапан, предназначен да задържа изхвърлянето на излишно мастило. Поради тази причина не е необходимо да поставяте ваши тапи или капачета.
- Извадените касети може да съдържат мастило около отвора за подаване, затова при изваждане на касетите внимавайте да не допуснете попадането му в околната среда.
- Този принтер използва касети с мастило, оборудвани със зелен чип, който следи информация като оставащо количество мастило за всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е отстранена от принтера, преди да е изразходена, все още можете да я използвате, след като я поставите отново в принтера.
- За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият брой разпечатки не включва този резерв.
- Въпреки че касетите за мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функционалността или работата на принтера.
- Спецификациите и външният вид на касетата с мастило са обект на промяна без предварително известие за подобрение.
- Не разглобявайте и не променяйте касетата за мастило, защото това може да възпрепятства нормалното печатане с нея.
- 🖵 Не я изпускайте и не я удряйте в твърди предмети. В противен случай мастилото може да протече.
- 🖵 Не можете да използвате касетите, доставени с принтера за подмяна.
- Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.

#### Потребление на мастило

- За да се поддържа оптимална работата на печатащата глава, от всички касети се консумира известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на дейности по поддръжка, например почистване на печатащата глава.
- Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.

Мастилото в касетите, предоставени с вашия принтер, се изразходва частично по време на първоначалната настройка. За да получите висококачествени разпечатки, печатащата глава на вашия принтер ще бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатат по-малко на брой страници в сравнение със следващите такива.

# Подмяна на касетите за мастило

1. Отворете предния капак.



2. Натиснете касетата за мастило, която желаете да подмените. Касетата за мастило леко ще изскочи.



3. Извадете касетата за мастило от принтера.



4. Извадете новата касета за мастило от опаковката.





Не докосвайте местата, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.



5. Разклатете касетата за мастило хоризонтално за около 5 секунди, 15 пъти, с интервал на движението около 10 см.



6. Поставете касетата в принтера и натиснете, докато щракне.

#### Забележка:

В случай че на панела за управление е показано **Check**, натиснете върху него, за да проверите дали касетите са поставени правилно.

7. Затворете предния капак.

#### Още по темата

- "Кодове на касетите за мастило" на страница 131
- "Предпазни мерки при работа с касетите за мастило" на страница 131

## Код на кутията за поддръжка

Ерѕоп препоръчва използването на оригинална кутия за поддръжка на Epѕоп.

По-долу е показан кода на оригиналните кутии за поддръжка на Epson.

T6712

# Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на кутията.

- Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.
- Не премахвайте предпазния филм от горната част на кутията. В противен случай може да се получи протичане на мастило.
- Не накланяйте употребената кутия за поддръжка преди да бъде запечатана в полиетиленовата торбичка, защото в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- 🖵 Дръжте кутията за поддръжка далеч от пряка слънчева светлина.
- Не подменяйте кутията за поддръжка по време на печат, в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- Не използвайте кутия за поддръжка, която е била свалена и оставена отделена за дълъг период от време. Мастилото в кутията ще се втвърди и това ще попречи на бъдещото абсорбиране на мастило в кутията.

## Подмяна на кутията за поддръжка

При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в кутията за поддръжка. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от кутията за поддръжка, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на поемния капацитет на кутията. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Заменете кутията за поддръжка при известие, че това е необходимо. Монитора за състояние на Ерson, течнокристален екран или светлинните индикатори на панела за управление ще ви известят кога тази част се нуждае от подмяна. Необходимостта от подмяна на кутията не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно неговите спецификации. Гаранцията на Ерson не покрива цената на тази подмяна. Това е част, която се обслужва от потребителя.

#### Забележка:

Когато кутията за поддръжка се запълни, не можете да продължите да печатате преди да я замените, като в противен случай е възможно да се стигне до протичане на мастило. Въпреки това, можете да извършвате действия като изпращане на факсове и съхранение на данни във външно USB устройство.

1. Извадете новата кутия за поддръжка от опаковката.

#### Важно:

- Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.
- Не премахвайте предпазния филм от горната част на кутията. В противен случай може да се получи протичане на мастило.

#### Забележка:

Заедно с новата кутия за поддръжка се предоставя и прозрачна торбичка за употребената кутия.

2. Отворете заден капак 1.



3. Махнете употребената кутия за поддръжка.



4. Поставете употребената кутия в прозрачната торбичка, предоставена заедно с новата кутия за поддръжка и я запечатайте.



#### 🕥 Важно:

- Не премахвайте филма върху кутията за поддръжка.
- Не накланяйте употребената кутия за поддръжка преди да бъде запечатана в полиетиленовата торбичка, защото в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.

- 5. Вкарайте новата кутия за поддръжка докрай в принтера.
- 6. Затворете заден капак 1.

#### Още по темата

- ➡ "Код на кутията за поддръжка" на страница 135
- "Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка" на страница 135

## Кодове за Ролки за поддръжка

Epson препоръчва употребата на оригинални ролки за поддръжка на Epson.

Кодовете са показани по-долу.

Ролки за поддръжка за касета за хартия 1: \$990011

Ролки за поддръжка за касети за хартия 2 до 4: \$990021

# Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1

Има две места за подмяна на ролки за поддръжка: от задната страна на принтера (две ролки) и в касета за хартия (една ролка).

1. Извадете новите ролки за поддръжка от опаковките им.



2. Изключете принтера с натискане на бутон <sup>(1)</sup>, след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.

3. Издърпайте касета за хартия 1.



4. Завъртете принтера и отворете заден капак 1.



5. Издърпайте заден капак 2.



6. Свалете вътрешния капак в задната част на принтера.



7. Плъзнете навън двете употребени ролки за поддръжка и ги махнете.



8. Поставете две нови ролки за поддръжка и ги наместете докато щракнат.



Забележка: Поставете ролки за поддръжка като ги навивате, така че да можете да ги вмъкнете плавно.

9. Поставете обратно вътрешния капак в задната част на принтера.



10. Хванете и издърпайте ролка за поддръжка за касета за хартия като я навивате, след което я махнете.



11. Поставете новата ролка за поддръжка в касета за хартия.



12. Натиснете ролка за поддръжка силно.



- 13. Поставете заден капак 2, затворете заден капак 1, след което поставете касета за хартия.
- 14. Включете принтера, изберете Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter, след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.

#### Още по темата

"Кодове за Ролки за поддръжка" на страница 137

# Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 4

Има две места за подмяна на ролки за поддръжка: от задната страна на принтера (две ролки) и в касета за хартия (една ролка).

1. Извадете новите ролки за поддръжка от опаковките им.



- 2. Изключете принтера с натискане на бутон <sup>(1)</sup>, след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- 3. Издърпайте касета за хартия, в която желаете да замените ролките.



4. Завъртете принтера, след което отворете заден капак на принтера.



5. Развийте винтовете с помощта на отвертка и махнете вътрешния капак от задната част на принтера.



6. Плъзнете навън двете употребени ролки за поддръжка и ги махнете.



7. Поставете две нови ролки за поддръжка и ги наместете докато щракнат.



#### Забележка: Поставете ролки за поддръжка като ги навивате, така че да можете да ги вмъкнете плавно.

8. Хванете и издърпайте ролка за поддръжка за касета за хартия като я навивате, след което я махнете.



9. Поставете новата ролка за поддръжка в касета за хартия.



10. Натиснете ролка за поддръжка силно.



- 11. Затегнете винтовете за да прикрепите обратно капака и затворете заден капак.
- 12. Поставете обратно касета за хартия.
- 13. Включете принтера, изберете Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter, след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.

#### Още по темата

➡ "Кодове за Ролки за поддръжка" на страница 137

## Временно печатане с черно мастило

Когато цветното мастило е изразходено, а все още има останало черно мастило, можете да използвате следните настройки, за да продължите да печатате за кратко време, използвайки само черно мастило.

- 🖵 Тип хартия: обикновени хартии, Плик
- 🖵 Цвят: Скала на сивото
- □ EPSON Status Monitor 3: Разрешен (само за Windows)

Тъй като тази функция е достъпна само за около пет дни, заменете изразходената касета за мастило възможно най-скоро.
#### Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Забележка:

- □ *Ако EPSON Status Monitor 3 е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху Разширени настройки в раздела Поддръжка, след което изберете Разрешава EPSON Status Monitor 3.*
- 🖵 Периодът, в който функцията е достъпна варира в зависимост от условията на ползване.

## Временно печатане с черно мастило - Windows

1. При показване на следния прозорец отменете отпечатването.

EPSON Status Monitor 3 : EPSON XXXXXX		
Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is temporarily available.		
cartridge replacement instructions or click [Close] to see Status Monitor.		
You can cancel the job and reprint in black ink using the following settings: - Paper Type: plain papers or Envelope - Color: Grayscale		
If [Cancel] is not displayed, cancel the print job from the control panel on the product.		
You can temporarily continue printing. To print with other settings, replace the expended cartridge(s).		
Replace Catridee Cancel Close		
EPSON Status Monitor 3		
The settings you selected are not available.		

The settings you selected are n Black printing is temporarily ava - Paper Type: plain papers or E - Color: Grayscale	ot available. ilable using the following settings nvelope	:
To print with other settings, ple	ase replace the expended cartride	ge(s).
	Concel Brint	]

#### Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

- 2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 3. Изберете обикновени хартии или Плик като настройка Тип хартия в раздел Главно.
- 4. Изберете Скала на сивото.

#### Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- 5. Задайте другите елементи в разделите Главно и Повече опции в зависимост от необходимостта, след което щракнете ОК.
- 6. Натиснете Печат.
- 7. Щракнете Отпечатване в черно в показания прозорец.

#### Още по темата

- "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Windows" на страница 66

## Временно печатане с черно мастило - Mac OS X

#### Забележка:

За да използвате тази функция в мрежа, свържете се с Bonjour.

- 1. Щракнете върху иконата на принтера в Докинг.
- 2. Отменете заявката.
  - 🖵 Mac OS X v10.8.х до Mac OS X v10.9.х

Щракнете 🛛 непосредствено до индикатора за напредък.

🖵 Mac OS X v10.5.8 до v10.7.х

Натиснете Изтрий.

#### Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от панела за управление на принтера.

- 3. Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции & консумативи > Опции (или Драйвер).
- 4. Изберете On като настройка Permit temporary black printing.
- 5. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 6. Изберете Настройки за печат от изскачащото меню.
- 7. Изберете обикновени хартии или Плик като настройка Тип носител.
- 8. Изберете Скала на сивото.
- 9. Задайте другите елементи според необходимостта.
- 10. Натиснете Печат.

#### Още по темата

- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Основни положения в печатането Мас ОЅ Х" на страница 68

## Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)

Когато черното мастило започне да се изчерпва, а същевременно има останало достатъчно цветно мастило, можете да използвате смес от цветни мастила, за да създадете черно. Можете да продължите да печатате по този начин, докато се подготвяте да подмените касетата с черно мастило.

Тази функция е достъпна единствено, когато изберете следните настройки на драйвера на принтера.

- **П** Тип хартия: **обикновени хартии**
- □ Качество: Стандартен
- □ EPSON Status Monitor 3: Разрешен

#### Забележка:

- Ако EPSON Status Monitor 3 е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху Разширени настройки в раздела Поддръжка, след което изберете Разрешава EPSON Status Monitor 3.
- Съставното черно изглежда малко по-различно от чистото черно. Освен това скоростта на печат намалява.
- 🖵 Черното мастило се изразходва и за поддържане на качеството на печатащата глава.

EPSON Status Monitor 3			
Black ink is low. You can extend black ink cartridge life by printing with a mixture of other colors to create composite black. Do you want to do this for the current print job?			
Yes			
No			
Disable this feature			

Опции	Описание
Да	Изберете да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Не	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Деактивирай тази функция	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът не се показва, докато не замените касетата с черно мастило и то намалее отново.

## Проверка и почистване на печатащата глава

При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочаквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава. Можете да осъществите проверка на дюзите и почистване на главата от панела за управление или от компютъра.

#### 🚺 Важно:

Не отваряйте предния капак и не изключвайте принтера по време на почистването на главата. Ако почистването на главата не е завършило, няма да можете да печатате.

#### Забележка:

- Почистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- Когато мастилото намалее е възможно да не успеете да почистите печатащата глава. Първо подменете съответната касета с мастило.
- Ако качеството на печат не се подобри след четирикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне шест часа без да печатате, след което пуснете нова проверка на дюзите и почистете главата отново в случай на необходимост. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобрено, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- 🗖 За да предотвратите изсъхване на печатащата глава, винаги изключвайте принтера чрез бутон 😃.
- За да поддържате работата на главата в оптимално ниво, препоръчваме редовно да разпечатвате по няколко страници.

## Проверка и почистване на печатащата глава - панел за управление

- 1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете Maintenance > Print Head Nozzle Check.
- 4. Следвайте инструкциите на екрана за да отпечатате модел за проверка на дюзите.

#### Забележка:

Тестовият модел може да варира в зависимост от моделите.

- 5. Сравнете отпечатания модел от проверката с модела, показан по-долу.
  - Всички линии са отпечатани: Дюзите на печатащата глава не са запушени. Затворете функцията за проверка на дюзите.



Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти: Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Минете на следващата стъпка.



- 6. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
- 7. Когато почистването приключи, отпечатайте отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

## Проверка и почистване на печатащата глава - Windows

- 1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
- 2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 3. Щракнете върху Проверка на дюзите в раздела Поддръжка.
- 4. Следвайте инструкциите на екрана.

#### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

## Проверка и почистване на печатащата глава - Mac OS X

- 1. Потвърдете, че в принтера е заредена обикновена хартия с размер А4.
- 2. Стартирайте помощната програма за драйвера на принтера:

□ Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера.

□ Mac OS X v10.5.8

Изберете Системни предпочитания от меню 🛋 > Печат и факс, след което изберете принтера. Щракнете върху Отвори опашката за печат > Помощна програма.

- 3. Щракнете върху Проверка на дюзите.
- 4. Следвайте инструкциите на екрана.

## Подравняване на печатащата глава

Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

### Подравняване на печатащата глава – контролен панел

- 1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете Maintenance > Print Head Alignment.
- 4. Изберете едно от менютата за подравянване и следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате шарка за подравняване.
  - □ Ruled Line Alignment: Изберете ако вертикалните линии не изглеждат подравнени.
  - Vertical Alignment: Изберете ако разпечатките изглеждат неясни.
  - Horizontal Alignment: Изберете ако виждате хоризонтални ленти на равни интервали.
- 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да подравните печатащата глава.

#### Забележка:

Шарките за подравняване може да са различни от реалните, но процедурата е една и съща.

Ruled Line Alignment: Открийте и въведете номера на шарката с най-подравнената вертикална линия.



□ Vertical Alignment: Открийте и въведете номера за най-плътния модел във всяка група.



Horizontal Alignment: Открийте и въведете номера на най-малко отделената или застъпваща се шарка във всяка група.



## Подравняване на печатащата глава - Windows

- 1. Заредете обикновена хартия с формат А4 в принтера.
- 2. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 3. Щракнете върху Подравняване на печатащата глава в раздела Поддръжка.
- 4. Следвайте инструкциите на екрана.

#### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

## Подравняване на печатащата глава - Mac OS X

- 1. Потвърдете, че в принтера е заредена обикновена хартия с размер А4.
- 2. Стартирайте помощната програма за драйвера на принтера:

🖵 Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера.

□ Mac OS X v10.5.8

Изберете Системни предпочитания от меню 🛋 > Печат и факс, след което изберете принтера. Щракнете върху Отвори опашката за печат > Помощна програма.

- 3. Щракнете върху Print Head Alignment.
- 4. Следвайте инструкциите на екрана.

## Подобряване на хоризонталните черти

Ако разпечатките имат хоризонтални линии или черти, след като пробвате **Print Head Cleaning** и **Horizontal Alignment**, направете фина настройка на хоризонталното подравняване.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете Maintenance > Improve Horizontal Streaks.
- 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите хоризонтално подравняване.

# Почистване на пътя на хартията от размазано мастило

Когато разпечатките са размазани или на черти, почистете валяка вътре.

#### Важно:

Не използвайте хартиени салфетки при почистване на вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

- 1. Заредете обикновена хартия размер АЗ в източника на хартия, който искате да почистите.
- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете Maintenance > Paper Guide Cleaning.
- 4. Изберете източника на хартия и следвайте инструкциите на екрана, за да почистите пътя на хартията.

#### Забележка:

Повторете тази процедура, докато по хартията вече не се размазва мастило. Ако разпечатките са размазани или надраскани, почистете и другите източници на хартия.

# Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията

Когато от заден отвор за хартия хартията не се подава както трябва, почистете валяка вътре.



Не използвайте хартиени салфетки при почистване на вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

- 1. Заредете почистващия лист, предоставен заедно с оригиналната хартия Epson, в заден отвор за хартия.
- 2. Влезте в Setup от началния екран.
- 3. Изберете Maintenance > Paper Guide Cleaning.
- 4. Изберете заден отвор за хартия и следвайте инструкциите на екрана, за да почистите пътя на хартията.
- 5. Повторете тази процедура два или три пъти.

#### Забележка:

Листът за почистване губи своята ефективност, когато се използва три или повече пъти.

## Почистване на ADF

Когато копираните или сканираните изображения от ADF са размазани или оригиналите не се подават в ADF правилно, почистете ADF.

#### Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

1. Отворете капака на ADF.



2. Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите барабана и вътрешността на ADF.



3. Отворете капака за документи.



4. Почистете частта, която е показана на илюстрацията.



#### Забележка:

- Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг труднопочистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да го отстраните. Избършете изцяло остатъчната течност.
- □ Не натискайте стъклената повърхност прекалено силно.
- Внимавайте да не издраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

## Почистване на Стъкло на скенера

Когато копията или сканираните изображения са размазани или надраскани, почистете стъкло на скенера.

#### Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почиствате принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

1. Отворете капака за документи.



2. Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъкло на скенера.

#### Забележка:

- Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг труднопочистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да го отстраните. Избършете изцяло остатъчната течност.
- □ Не натискайте стъклената повърхност прекалено силно.
- Внимавайте да не издраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

## Услуга Epson Connect

С помощта на наличната в интернет услуга Epson Connect можете да отпечатвате от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяка една точка.

Следните функции са налични в интернет.

Email Print	Отдалечен печат Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	1	1

За подробности вижте уеб портала Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (само за Европа)

## Web Config

Web Config е приложение, което ви позволява да управлявате състоянието или настройките на принтера в уеб браузър от компютър или смарт устройство. Можете да проверите състоянието на принтера или да промените настройките на мрежата и принтера. За да използвате Web Config, свържете принтера и компютъра или устройството към същата мрежа.

#### Забележка:

Поддържат се следните браузъри.

Операционна система	Браузър
Windows XP или по-нова версия	Internet Explorer 8 или по-нова версия, Firefox <sup>*</sup> , Chrome <sup>*</sup>
Mac OS X v10.5.8 или по-нова версия	Safari <sup>*</sup> , Firefox <sup>*</sup> , Chrome <sup>*</sup>
iOS*	Safari <sup>*</sup>
Android 2.3 или по-нова версия	Браузър по подразбиране
Chrome OS*	Браузър по подразбиране

\* Използвайте най-новата версия.

## Работа с Web Config в уеб браузър

1. Проверете IP адреса на принтера.

Натиснете иконата на мрежата (например ) от началния екран, след което щракнете върху IP адреса на принтера.

2. Стартирайте уеб браузър от компютър или смарт устройство, а след това въведете IP адреса на принтера.

Формат:

IPv4: http://IP адреса на принтера/

IPv6: http://[IP адреса на принтера]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

#### Забележка:

С помощта на смарт устройството можете да стартирате Web Config от екрана за поддръжка на Epson iPrint.

#### Още по темата

➡ "Печат с помощта на Epson iPrint" на страница 90

## Работа с Web Config на Windows

Когато свързвате компютър към принтер с помощта на WSD, следвайте стъпките по-долу, за да стартирате Web Config.

- 1. Влезте в екрана за устройства и принтери в Windows.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук (или Хардуер).

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон Старт и изберете Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон Старт и изберете Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук.

- 2. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете Свойства.
- 3. Изберете раздела Уеб услуга и щракнете върху URL адреса.

## Работа с Web Config на Mac OS X

- 1. Изберете System Preferences от меню 🛋 > Printers & Scanners (или Print & Scan, Print & Fax), след което изберете принтера.
- 2. Щракнете върху Options & Supplies> Show Printer Webpage.

## Необходими приложения

## Windows драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което управлява принтера в съответствие с подадените команди от други приложения. Настройването на драйвера на принтера осигурява оптимални резултати при печат. Също така можете да проверите състоянието на принтера, както и да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма за драйвера на принтера.

#### Забележка:

Можете да промените езика на драйвера на принтера. Изберете езика, който желаете да използвате, от настройката **Език** в раздела **Поддръжка**.

#### Достъп до драйвера на принтера от приложенията

За да направите настройки, които да се прилагат само в приложението, което използвате, влезте от същото приложение.

Изберете **Печат** или **Настройка на печат** в меню **Файл**. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

#### Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

#### Достъп до драйвера на принтера от панела за управление

За да направите настройки, които да се прилагат във всички приложения влезте от панела за управление.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот** > **Настройки** > **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Избор на предпочитания за печат**.

UWindows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери и друг хардуер** > **Принтери** и **факсове**. Щракнете с десен бутон върху вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

#### Стартиране на помощната програма

Влезте в прозореца на драйвера на принтера. Изберете раздел Поддръжка.

### Ограничаване на достъпните настройки за драйвера на принтера Windows

Администраторите могат да ограничат следните настройки на драйвера на принтера за всеки потребител за да предотвратят нежелани промени в тях.

- 🖵 Образец за защита срещу копиране
- 🗅 Воден знак
- 🖵 Горен/долен колонтитул
- 🗅 Цвят
- 🖵 2-странно отпечатване
- □ Многостраничен

#### **Забележка:** Влезте в системата като администратор.

- 1. Отворете раздел Допълнителни настройки в свойствата на принтера.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот** > **Настройки** > **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, или го натиснете и задръжте, след което изберете **Свойства на принтера**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства на принтера**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**. Изберете раздел Допълнителни настройки.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери и друг хардуер** > **Принтери и факсове**. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**. Изберете раздел **Допълнителни настройки**.

- 2. Щракнете върху Настройки на драйвера.
- 3. Изберете функцията, която желаете да ограничите.

За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

4. Щракнете върху ОК.

#### Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да задавате настройки, като активиране на EPSON Status Monitor 3.

- 1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 2. Щракнете върху Разширени настройки в раздела Поддръжка.
- Направете подходящите настройки, след което щракнете върху ОК.
   За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

#### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

## Mac OS X драйвер на принтера

Драйверът на принтера е приложение, което управлява принтера в съответствие с подадените команди от други приложения. Настройването на драйвера на принтера осигурява оптимални резултати при печат. Също така можете да проверите състоянието на принтера, както и да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма за драйвера на принтера.

#### Достъп до драйвера на принтера от приложенията

Изберете **Печат** от меню **Файл**. Ако е необходимо щракнете върху **Покажи детайли** (или **▼**), за да разширите прозореца за печат.

#### Забележка:

Действията се различават в зависимост от приложението. Вижте помощта на приложението за подробности.

#### Стартиране на помощната програма

□ Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера.

□ Mac OS X v10.5.8

Изберете **Системни предпочитания** от меню > **Печат & Факс**, след което изберете принтера. Щракнете върху **Отвори опашката за печат > Помощна програма**.

#### Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS X

Можете да направите различни настройки, като прескачане на празни страници или разрешаване/ забраняване на печат с висока скорост.

- 1. Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции & консумативи > Опции (или Драйвер).
- 2. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху ОК.
  - Плътна хартия и пликове: Предпазва от размазване на мастило при отпечатване върху дебела хартия. Това може да забави скоростта на печат.

- 🖵 Прескочи празна страница: Избягва отпечатването на празни страници.
- 🖵 Тих режим: Печата тихо. Това може да забави скоростта на печат.
- Permit temporary black printing: Временно печата само с черно мастило.
- □ High Speed Printing: При този вид печат печатащата глава се движи в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
- □ Warning Notifications: Позволява на драйвера на принтера да показва предупредителни уведомления.
- Establish bidirectional communication: Обикновено настройката трябва да бъде на On. Изберете Off ако получаването на информация от принтера е невъзможно, поради това че е споделен с компютри с операционна система Windows в мрежа или поради някаква друга причина.
- Lower Cassette: Добавете допълнителната касета като източник за хартия.

#### Забележка:

Наличността на тези настройки се различава в зависимост от модела.

#### Още по темата

"Временно печатане с черно мастило" на страница 144

## EPSON Scan (драйвер на скенера)

EPSON Scan е приложение за управление на сканирането. Можете да настроите размера, разделителната способност, яркостта, контраста и качеството на сканираното изображение.

#### Забележка:

Освен това можете да стартирате EPSON Scan от TWAIN сканираща програма.

#### Стартиране в Windows

Забележка:

За системи, работещи с Windows Server, трябва да инсталирате функцията Персонализиран работен плот.

Uvindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

□ С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху бутон старт и изберете Всички програми или Програми > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

#### Стартиране в Мас OS X

Забележка:

EPSON Scan не поддържа функцията Mac OS X за бързо превключване на потребителя. Изключете бързото превключване на потребителя

Изберете Go > Applications > Epson Software > EPSON Scan.

## Document Capture Pro (само за Windows)

Document Capture Pro е приложение, позволяващо ви да зададете метода за обработка на сканирани изображения от принтер, свързан към компютъра през мрежа.

Можете да регистрирате до 30 елемента (настройки за разделяне след сканиране, формат на записания файл, папка за съхранение, местоназначение и т.н.), които желаете да бъдат осъществявани от софтуера след сканиране на документ. Регистрираните задания могат да бъдат изпълнявани не само от компютъра, но и от панела за управление на принтера; изберете Scan > Document Capture Pro.

Вижте помощта Document Capture Pro за повече информация относно употребата на софтуера.

#### Забележка:

Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

#### Стартиране

❑ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон старт, след което изберете Всички програми или Програми > Epson Software > Document Capture Pro.

## РС-FAX драйвер (драйвер на факса)

PC-FAX драйвер е приложение, позволяващо ви да изпратете документ, създаден в отделно приложение като факс директно от компютъра. PC-FAX драйвер се инсталира при инсталирането на FAX Utility. Вижте помощта на приложението за подробности.

#### Забележка:

- □ Windows Server операционни системи не се поддържат.
- Функционирането се различава в зависимост от приложението, което сте използвали, за да създадете документа. Вижте помощта на приложението за подробности.

#### Достъп от Windows

В приложението изберете **Печат** или **Настройка за печат** от меню **Файл**. Изберете вашия принтер (ФАКС), след което щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

#### Достъп от Мас OS X

В приложението изберете **Печат** от меню **Файл**. Изберете вашия принтер (ФАКС) като настройка **Принтер**, след което изберете **Fax Settings** или **Recipient Settings** от изскачащото меню.

## **FAX Utility**

FAX Utility е приложение, позволяващо ви да конфигурирате различни настройки за изпращане на факс от компютър. Можете да създадете или редактирате списъци с контакти, които да бъдат използвани при изпращане на факс, конфигурация за съхранение на получените факсове в компютъра във формат PDF и т.н.

#### Забележка:

□ Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

**Г** Уверете се, че преди да инсталирате FAX Utility сте инсталирали драйвера на принтера.

#### Стартиране в Windows

□ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон старт, след което изберете Всички програми (или Програми) > Epson Software > FAX Utility.

#### Стартиране в Мас OS X

Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера (факса). Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера.

Mac OS X v10.5.8

Изберете **Системни предпочитания** от меню **Маке**, след което изберете принтера (ФАКС). Щракнете върху **Отвори опашката за печат** > **Помощна програма**.

## E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е приложение, което ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформления. Вижте помощта на приложението за подробности. Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

#### Забележка:

Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

#### Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на браузъра ви. Щракнете върху Print или Clip.

## **EPSON Software Updater**

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Забележка:

Системи, работещи с Windows Server не се поддържат.

#### Стартиране в Windows

UWindows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон старт, след което изберете Всички програми (или Програми) > Epson Software > EPSON Software Updater.

#### Стартиране в Мас OS X

Изберете Отиди > Приложения > Epson Software > EPSON Software Updater.

## **EpsonNet Config**

EpsonNet Config е приложение, позволяващо ви да настроите мрежови интерфейсни адреси и протоколи. За повече подробности вижте ръководството за експлоатация на EpsonNet Config или помощта на приложението.

#### Стартиране в Windows

Uvindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

□ С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху бутон старт, след което изберете Всички програми (или Програми) > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

#### Стартиране в Мас OS X

Изберете Отиди > Приложения > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

## Деинсталиране на приложения

#### Забележка:

Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.

## Деинсталиране на приложения - Windows

- 1. Натиснете бутона 😃, за да изключите принтера.
- 2. Излезте от всички работещи приложения.
- 3. Отворете Контролен панел:
  - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Изберете Работен плот > Настройки > Контролен панел.
  - □ С изключение на Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Щракнете върху бутона Старт и изберете Контролен панел.
- 4. Отворете Деинсталиране на програма (или Добавяне или премахване на програми):
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
    - Изберете Деинсталиране на програма в Програми.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
     Щракнете върху Добавяне или премахване на програми.
- 5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.

- 6. Деинсталирайте приложенията:
  - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
    - Щракнете върху Деинсталиране/промяна или Деинсталиране.
  - Ukindows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху Промяна/премахване или Премахване.

#### Забележка:

Ако е показан прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Продължи.

7. Следвайте инструкциите на екрана.

## Деинсталиране на приложения - Mac OS X

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.

След като вече сте изтеглили Uninstaller, не е нужно да го теглите наново всеки път, когато деинсталирате приложението.

- 2. Натиснете бутона 😃, за да изключите принтера.
- 3. За да деинсталирате драйвера на принтера или драйвера PC-FAX, изберете **Системни предпочитания** от меню > **Принтери & скенери** (или **Печат & сканиране**, **Печат & факс**), след което махнете принтера от списъка с активирани принтери.
- 4. Излезте от всички работещи приложения.
- 5. Изберете Отиди > Приложения > Epson Software > Uninstaller.
- 6. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате, след което щракнете върху Uninstall.

#### 🔵 Важно:

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтери Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталирайте наново тези, които са ви необходими.

#### Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В такъв случай изберете **Отиди** > **Приложения** > **Ерѕоп Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го придвижете до иконата на кошчето.

#### Още по темата

➡ "EPSON Software Updater" на страница 164

## Инсталиране на приложения

Ако компютърът ви е свързан към мрежа, инсталирайте най-новите приложения, налични на уеб сайта. Ако не можете да изтеглите приложенията от уеб сайта, инсталирайте ги от диска със софтуер, доставен с принтера.

#### Забележка:

- Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора ако компютърът ви подкани за това.
- 🖵 При повторно инсталиране на дадено приложение е необходимо преди това да го деинсталирате.
- 1. Излезте от всички работещи приложения.
- 2. При инсталиране на драйвер на принтер или EPSON Scan, временно прекъснете връзката между принтера и компютъра.

#### Забележка:

Не свързвайте принтера и компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите.

3. Инсталирайте приложенията, следвайки инструкциите от уебсайта по-долу.

http://epson.sn

#### Забележка:

Инсталирайте Document Capture Pro от уебсайта, посочен по-долу.

http://support.epson.net/

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document\_capture\_pro/index.html (Espona)

#### Още по темата

➡ "Деинсталиране на приложения" на страница 165

## Инсталиране на драйвер за принтер PostScript

## Инсталиране на драйвер за принтер PostScript с помощта на USB интерфейс - Windows

- 1. Изключете всички антивирусни приложения.
- 2. Поставете софтуерния диск, предоставен заедно с принтера, в компютъра и изтеглете файла "Driver/ PostScript/eppsnt.inf".

#### Забележка:

Ако компютърът ви не разполага с CD/DVD диск, изтеглете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

#### http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

3. Свържете принтера към компютъра с помощта на USB кабел, след което включете принтера.

#### Забележка:

*За Windows Vista/Windows XP, при появата на екран* **Открит е нов хардуер**, щракнете върху **Попитай ме по-късно**.

- 4. Добавете принтер.
  - □ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете Работен плот > Настройки > Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук, след което щракнете върху Добави принтер.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон старт, изберете **Работен плот** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон старт, изберете **Панел за управление** > **Принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон старт, изберете **Панел за управление** > **Принтери и друг хардуер** > **Принтери и факсове** > **Добави принтер**, след което щракнете върху **Напред**.

- 5. Добавете локален принтер.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху **Принтерът, който търся не е в списъка**, изберете **Добави локален принтер или мрежов принтер с ръчни настройки**, след което щракнете върху **Напред**.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Щракнете върху Добави локален принтер.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Изберете Локален принтер, свързан към този компютър, изчистете Автоматично откриване и инсталиране на моя Plug & Play принтер, след което щракнете върху Напред.

- 6. Изберете Използване на съществуващ порт, след което изберете USB001 (Виртуален порт за принтер за USB) и щракнете върху Напред.
- 7. Щракнете върху **Има диск**, посочете "eppsnt.inf" файла, който е върху софтуерния диск или който сте изтеглили от уебсайта, след което щракнете **OK**.
- 8. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху Напред.
- 9. За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

## Инсталиране на драйвер за принтер PostScript с помощта на мрежов интерфейс - Windows

- 1. Изберете Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status от панела за управление, след което потвърдете IP адреса.
- 2. Изключете всички антивирусни приложения.

- 3. Включете принтера.
- 4. Поставете софтуерния диск, предоставен заедно с принтера, в компютъра и изтеглете файла "Driver/ PostScript/eppsnt.inf".

#### Забележка:

Ако компютърът ви не разполага с CD/DVD диск, изтеглете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

- 5. Добавете принтер.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете Работен плот > Настройки > Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук, след което щракнете върху Добави принтер.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон старт, изберете **Работен плот** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон старт, изберете **Панел за управление** > **Принтери** в **Хардуер и звук**, след което щракнете върху **Добави принтер**.

Ukindows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон старт, изберете Панел за управление > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове > Добави принтер, след което щракнете върху Напред.

- 6. Добавете локален принтер.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Щракнете върху **Принтерът, който търся не е в списъка**, изберете **Добави локален принтер или мрежов принтер с ръчни настройки**, след което щракнете върху **Напред**.

Uindows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Щракнете върху Добави локален принтер.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Изберете Локален принтер, свързан към този компютър, изчистете Автоматично откриване и инсталиране на моя Plug & Play принтер, след което щракнете върху Напред.

7. Изберете Създай нов порт, изберете Стандартен ТСР/ІР порт, след което щракнете върху Напред.

#### Забележка:

При Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, когато се появи екран Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт за принтер, щракнете върху Напред.

8. Въведете IP адреса на принтера, след което щракнете върху Напред.

#### Забележка:

При Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, когато се появи екран Съветник за добавяне на стандартен TCP/IP порт за принтер, щракнете върху Готово.

- 9. Щракнете върху Има диск, посочете "eppsnt.inf" файла, който е върху софтуерния диск или който сте изтеглили от уебсайта, след което щракнете ОК.
- 10. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху Напред.

11. За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

#### Инсталиране на драйвер за принтер PostScript - Mac OS X

Изтеглете драйвера на принтера от уеб сайта за поддръжка на Epson, след което го инсталирайте.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

При инсталацията на драйвера за принтера, вие се нуждаете от IP адреса. Потвърдете IP адреса, като изберете Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status от панела за управление.

#### Добавяне на драйвер за принтер (само за Mac OS X)

- 1. Изберете Системни предпочитания от *меню* > Принтери & скенери (или Печат & Сканиране, Печат & Факс).
- 2. Щракнете на +, след което изберете Добавяне на друг принтер или скенер.
- 3. Изберете вашия принтер, след което щракнете върху Добави.

#### Забележка:

- □ Ако принтерът не е в списъка, проверете дали е правилно свързан към компютъра и дали е включен.
- □ При USB, IP или Bonjour свързване, настройте допълнителната касета за хартия ръчно след добавянето на драйвера на принтера.

#### Още по темата

➡ "Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Мас OS X" на страница 244

## Инсталиране на универсален драйвер за принтер Epson (само за Windows)

Универсалният драйвер за принтер на Epson е универсален драйвер за принтер, съвместим с PCL6, който има следните функции:

- 🖵 Поддържа основни функции за печат, необходими при бизнес ситуации.
- Поддържа различни принтери на Epson, включително и този.
- 🖵 Поддържа повечето от езиците на драйверите за този принтер.

Възможно е да имате нужда от IP адреса на принтера, докато инсталирате драйвера на принтера. Проверете IP адреса, като изберете **Setup** > **Network Status** > **Wi-Fi/Network Status** от контролния панел.

1. Изтеглете изпълнимия файл на драйвера от уеб сайта за поддръжка на Epson.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

#### Забележка:

Препоръчваме изтеглянето на най-новия драйвер от уеб сайта. Можете да го откриете и в софтуерния диск, предоставен с принтера. Отидете в "Driver\PCLUniversal" или "Driver\Universal".

- 2. Щракнете двукратно върху изпълнимия файл, който сте изтеглили от уеб сайта или който е предоставен със софтуерния диск.
- 3. За останалата част от инсталацията следвайте инструкциите от екрана.

## Актуализиране на приложения и фърмуер

Можете да успеете да изчистите някои проблеми, както и да подобрите или добавите функции чрез актуализиране на приложенията и фърмуера. Уверете се, че използвате последните версии на приложенията и фърмуера.

- 1. Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани, както и че компютърът е свързан към интернет.
- 2. Стартирайте EPSON Software Updater и актуализирайте приложенията или фърмуера.



Не изключвайте компютъра или принтера докато протича актуализацията.

#### Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да актуализирате в списъка, не можете да осъществите актуализация, използвайки EPSON Software Updater. Проверете за най-новите версии на приложения от вашия местен уебсайт Epson.

http://www.epson.com

#### Още по темата

➡ "EPSON Software Updater" на страница 164

## Решаване на проблеми

## Проверка на състоянието на принтера

Можете да проверявате съобщения за грешки и приблизителните нива на мастилото на течнокристалния екран или на компютъра.

## Проверяване на съобщения на течнокристалния екран

При показване на съобщение за грешка на течнокристалния екран, следвайте инструкциите на екрана или предоставените по-долу решения, за да разрешите проблема.

Съобщения за грешка	Решения
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Отстранете хартия или предпазни материали от принтера и касета за хартия. Ако след изключване и включване на захранването съобщението за грешка все още се показва, свържете се с отдела за поддръжка на Epson.
Printer error. For details, see your documentation.	Принтерът може би е повреден. Свържете се с Epson или с техен упълномощен доставчик на услуги за да потърсите съдействие за ремонт на продукта. И все пак, други функции, не включващи печат (като сканиране), са все още достъпни.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Можете да монтирате до 3 допълнителни касети за хартия. Демонтирането на допълнителните касети за хартия се извършва по обратните стъпки на техния монтаж.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Изключете и включете захранването, след което поставете отново касета за хартия. Ако съобщението за грешка се показва все още, се свържете с Epson или с техен упълномощен доставчик на услуги, за да потърсите съдействие за ремонт на продукта.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	ролки за поддръжка трябва да бъдат заменяни периодично. Хартията не се подава правилно от касета за хартия, когато времето за замяна настъпи. Подгответе нови ролки за поддръжка.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Заменете ролки за поддръжка. След като подмените ролките, изберете Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter, след което изберете касета за хартия, в която сте заменили ролки за поддръжка.
You need to replace the following ink cartridge(s).	За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Заменете касетата, когато бъдете подканени чрез съобщение.

Съобщения за грешка	Решения
No dial tone detected.	Този проблем може да бъде решен като изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type, след което избирате PBX. В случай че вашата телефонна система изисква код за достъп до външна линия, можете да зададете такъв, след като изберете PBX. Използвайте # (диез) вместо истинския код за достъп при въвеждане на външен номер на факс. Това прави връзката по- сигурна.
	Ако съобщението за грешка се показва все още, деактивирайте <b>Dial</b> Tone Detection от настройките. Имайте предвид, че деактивирането на тази функция може да доведе до изчезване на първия символ от факс номера и да изпълни изпращане към грешен номер.
Failed to receive faxes because the fax data capacity is full. Press [i] for details.	Получените факсове могат да се натрупват без да бъдат обработени поради следните причини.
	Не може да се печата, защото е възникнала грешка с принтера.
	Изчистете грешката с принтера. За да проверите детайлите и решенията на грешката, натиснете бутона <b>i</b> , след което изберете <b>Printer Information</b> .
	Не може да се запише в компютъра или устройството с памет.
	За да проверите дали получените факсове са записани, натиснете бутона <b>i</b> и изберете <b>Job Monitor</b> > <b>Communication Job</b> . За да запишете получени факсове, включете компютъра или свържете устройство с памет към принтера.
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Вижте Мрежово ръководство.
Recovery Mode	Принтерът е стартирал в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна. Следвайте стъпките по-долу, за да опитате да обновите фърмуера отново.
	<ol> <li>Свържете компютъра и принтера с помощта на USB кабел. (По време на режима на възстановяване не можете да актуализирате фърмуера посредством мрежова връзка.)</li> </ol>
	2. Посетете вашия местен сайт на Epson за повече инструкции.

#### Още по темата

- ➡ "Свързване с отдела за поддръжка на Epson" на страница 248
- ➡ "Монтиране на допълнителни елементи" на страница 234
- "Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1" на страница 137
- ➡ "Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 4" на страница 141
- ➡ "Инсталиране на приложения" на страница 167
- ➡ "Актуализиране на приложения и фърмуер" на страница 171

## Код за грешка в меню състояние

Ако дадено задание не бъде изпълнено успешно, проверете кода за грешка, изписан в хронологията му. Можете да проверите кода за грешка като натиснете бутон *i*, след което изберете **Job History**. В таблицата по-долу ще намерите различни проблеми и възможни разрешения за тях.

Код	Проблем	Разрешение
001	Продуктът е бил изключен след спиране на захранването.	-
101	Паметта е запълнена.	Опитайте методите, посочени по-долу, с цел да намалите размера на заданието за печат.
		Намалете качеството и резолюцията на отпечатване.
		🗅 Променете настройката за формат.
		<ul> <li>Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.</li> </ul>
102	Комплектуваният печат не се осъществи заради липса на свободна памет.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Clear Internal Memory Data &gt; Clear Font and Macro, след което изчистете шрифтовете и макросите, които сте изтеглили.</li> </ul>
		Опитайте методите, посочени по-долу, с цел да намалите размера на заданието за печат. В случай че не желаете да използвате тези методи, опитайте да отпечатвате само по едно копие.
		<ul> <li>Намалете качеството и резолюцията на отпечатване.</li> </ul>
		🗅 Променете настройката за формат.
		Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.
103	Качеството на печат е намалено поради липса на налична памет.	В случай че не желаете да намалявате качеството на печат, опитайте следните методи за намаляване на размера на заданието.
		Променете настройката за формат.
		Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.
104	Обърнатият печат е неуспешен поради липса на налична памет.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Clear Internal Memory Data &gt; Clear Font and Macro, след което изчистете шрифтовете и макросите, които сте изтеглили.</li> </ul>
		Ако желаете да отпечатвате в обратен ред, опитайте да намалите размера на заданието за печат чрез някой от методите посочени по- долу.
		Намалете качеството и резолюцията на отпечатване.
		🗅 Променете настройката за формат.
		Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.
106	Не може да отпечатва от компютъра, заради настройките за контрол на достъпа.	Свържете се с администратора на принтера.

Код	Проблем	Разрешение
107	Неуспешно потребителско удостоверяване. Заданието е отменено.	<ul> <li>Уверете се, че потребителското име и паролата са верни.</li> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt;</li> </ul>
		Security Settings > Access Control. Разрешете функцията за ограничаване на потребителя, след което разрешете задачата без информация за удостоверяване.
108	Задание, съдържащо поверителни данни е било изтрито при изключването на продукта.	-
109	Полученият факс вече е бил изтрит.	-
110	Заданието е отпечатано само от едната страна, защото заредената хартия не поддържа двустранен печат.	Ако искате да осъществите двустранен печат, заредете хартия, която го поддържа.
111	Наличната памет се изчерпва.	Опитайте методите, посочени по-долу, с цел да намалите размера на заданието за печат.
		Намалете качеството и резолюцията на отпечатване.
		Променете настройката за формат.
		<ul> <li>Намалете броя на изображенията, буквите или шрифтовете, използвани в заданието за печат.</li> </ul>
201	Паметта е запълнена.	Отпечатайте получените факсове от Job Monitor в Status Menu.
		Изтрийте получените факсове, съхранени във входящата пощенска кутия от Job Storage в Status Menu.
		Ако изпращате монохромен факс до един получател, можете да го изпратите с помощта на функцията Директно изпращане.
		Разделете оригиналите на две или повече и ги изпратете в няколко партиди.
202	Линията е прекъсната от машината-получател.	Изчакайте малко и опитайте отново.
203	Продуктът не може да открие тон за набиране.	Уверете се, че телефонният кабел е свързан правилно и че телефонната линия работи.
		Ако принтерът е свързан към телефонна централа или към терминален адаптер, променете настройката за Line Type на PBX.
		<ul> <li>Избрете Setup &gt; System Administration &gt; Fax Settings &gt; Basic Settings &gt; Dial Tone Detection, след което деактивирайте настройката за тонално набиране.</li> </ul>
204	Машината-получател дава заето.	Изчакайте малко и опитайте отново.
205	Машината-получател не отговаря.	Изчакайте малко и опитайте отново.
206	Телефонният кабел не е свързан правилно към портовете LINE и EXT. на продукта.	Проверете свързването на порт LINE и порт EXT. на принтера.

Код	Проблем	Разрешение
207	Продуктът не е свързан към телефонна линия.	Свържете телефонния кабел към телефонната линия.
208	Факсът не може да бъде изпратен до някои от посочените получатели.	Отпечатайте Fax Log или доклада Last Transmission за предишни факсове от Fax Report в режим Факс, за да проверите неуспешното местоназначение. Когато настройката Save Failure Data е активирана, можете да изпратите повторно факс от Job Monitor в Status Menu.
301	Няма достатъчно свободно пространство за съхранение, за да запишете данните в устройството с памет.	<ul> <li>Увеличете пространството за съхранение в устройството с памет.</li> <li>Намалете броя на документите.</li> <li>Намалете разделителната способност при сканиране или увеличете степента на компресия, за да се намали размерът на сканираното изображение.</li> </ul>
302	Устройството с памет е защитено срещу записване.	Деактивирайте защитата против записване на устройството с памет.
303	Няма създадена папка, в която да бъде съхранено сканираното изображение.	Поставете друго устройство с памет.
304	Устройството с памет е премахнато.	Поставете обратно устройството с памет.
305	При записването на данните в устройството с памет възникна грешка.	Ако достъпът до външното устройство е от компютър, изчакайте и опитайте отново.
306	Паметта е запълнена.	Изчакайте докато другите текущи задания бъдат приключени.
311	Възникнала е DNS грешка.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Wi- Fi/Network Settings &gt; Advanced Setup &gt; DNS Server, след което проверете DNS настройките.</li> <li>Проверете DNS настройките за сървъра, компютъра или точката за достъп.</li> </ul>
312	При удостоверяването е възникнала грешка.	Изберете Setup > System Administration > Wi-Fi/ Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings, след което проверете настройките на сървъра.
313	Възникнала е комуникационна грешка.	Изберете Setup > System Administration > Wi- Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings, за да проверите настройките на имейл сървъра. Можете да проверите причината за грешката като изпълните проверка за свързване.
		Методът на удостоверяване на настройките и този на имейл сървъра може да не съвпадат. Когато изберете Off като метод за удостоверяване, уверете се, че методът на удостоверяване на имейл сървъра е Няма.
		Проверете мрежовата връзка. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.

Код	Проблем	Разрешение
314	Размерът на данните превишава максималния допустим размер за прикачени файлове.	<ul> <li>Увеличете Attached File Max Size в настройките за сканиране.</li> <li>Намалете разделителната способност при сканиране или увеличете степента на компресия, за да се намали размерът на сканираното изображение.</li> </ul>
315	Паметта е запълнена.	Опитайте отново след приключването на други текущи задания.
321	Възникнала е DNS грешка.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Wi- Fi/Network Settings &gt; Advanced Setup &gt; DNS Server, след което проверете DNS настройките.</li> <li>Проверете DNS настройките за сървъра, компютъра или точката за достъп.</li> </ul>
322	При удостоверяването е възникнала грешка.	Проверете настройките за Location.
323	Възникнала е комуникационна грешка.	<ul> <li>Проверете настройките за Location.</li> <li>Проверете мрежовата връзка. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i>.</li> </ul>
324	В посочената папка вече съществува файл със същото име.	<ul> <li>Изтрийте файла със същото име.</li> <li>Променете префиксът на името на файла в File Settings.</li> </ul>
325	В посочената папка няма достатъчно свободно пространство за съхранение.	<ul> <li>Увеличете пространството за съхранение в посочената папка.</li> <li>Намалете броя на документите.</li> <li>Намалете разделителната способност при сканиране или увеличете степента на компресия, за да се намали размерът на сканираното изображение.</li> </ul>
327	Паметта е запълнена.	Изчакайте докато другите текущи задания бъдат приключени.
328	Местоназначението е грешно или не съществува.	Проверете настройките за Location.
331	По време на получаването на списъка с местоназначения е възникнала комуникационна грешка.	Проверете мрежовата връзка. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i> .
332	Няма достатъчно свободно пространство за съхранение, за да запишете сканираното изображение в изходящата памет.	Намалете броя на документите.
333	Местонахождението не може да бъде открито, защото информацията за него е била качена в сървъра преди изпращането на сканираното изображение.	Изберете местоназначението отново.
334	При изпращането на сканираното изображение е възникнала грешка.	_

Код	Проблем	Разрешение
341	Възникнала е комуникационна грешка.	Проверете свързването на принтера и на компютъра. Ако се свързвате в мрежа, погледнете Мрежово ръководство.
		Уверете се, че Document Capture Pro е инсталирано на компютъра.
401	Няма достатъчно свободно пространство за съхранение, за да запишете данните в устройството с памет.	Увеличете пространството за съхранение в устройството с памет.
402	Устройството с памет е защитено срещу записване.	Деактивирайте защитата против записване на устройството с памет.
404	Устройството с памет е премахнато.	Поставете обратно устройството с памет.
405	При записването на данните в устройството с памет възникна грешка.	<ul> <li>Поставете обратно устройството с памет.</li> <li>Използвайте различно устройство с памет, в което сте създали папка с помощта на функцията Create Folder to Save.</li> </ul>
411	Възникнала е DNS грешка.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Wi- Fi/Network Settings &gt; Advanced Setup &gt; DNS Server, след което проверете DNS настройките.</li> <li>Проверете DNS настройките за сървъра, компютъра или точката за достъп.</li> </ul>
412	При удостоверяването е възникнала грешка.	Изберете Setup > System Administration > Wi-Fi/ Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings, след което проверете настройките на сървъра.
413	Възникнала е комуникационна грешка.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Wi- Fi/Network Settings &gt; Advanced Setup &gt; Email Server &gt; Server Settings, за да проверите настройките на имейл сървъра. Можете да проверите причината за грешката като изпълните проверка за свързване.</li> <li>Методът на удостоверяване на настройките и този на имейл сървъра може да не съвпадат.</li> </ul>
		Когато изберете <b>Off</b> като метод за удостоверяване, уверете се, че методът на удостоверяване на имейл сървъра е Няма.
		Проверете мрежовата връзка. За повече подробности вижте Мрежово ръководство.
421	Възникнала е DNS грешка.	<ul> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Wi- Fi/Network Settings &gt; Advanced Setup &gt; DNS Server, след което проверете DNS настройките.</li> </ul>
		Проверете DNS настройките за сървъра, компютъра или точката за достъп.
422	При удостоверяването е възникнала грешка.	Изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings, след което проверете настройките за избраната папка в Where to Forward.

Код	Проблем	Разрешение
423	Възникнала е комуникационна грешка. Освен това е възможно да има отворен файл със същото име или файлът да е само за четене.	<ul> <li>Проверете мрежовата връзка. За повече подробности вижте <i>Мрежово ръководство</i>.</li> <li>Изберете Setup &gt; System Administration &gt; Fax Settings &gt; Output Settings &gt; Fax Output &gt; Other Settings, след което проверете настройките за избраната папка в Where to Forward.</li> <li>Затворете файла със същото име или деактивирайте защитата против презаписване.</li> </ul>
425	Няма достатъчно свободна памет в папката за препращане.	Увеличете пространството за съхранение в папката за препращане.
428	Местоназначението е грешно или не съществува.	Изберете Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings, след което проверете настройките за избраната папка в Where to Forward.

#### Още по темата

- "Свързване към телефонна линия" на страница 105
- ➡ "Режим Scan" на страница 29
- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- "Използване на имейл сървър" на страница 245

## Проверка на състоянието на принтера - Windows

- 1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
- 2. Щракнете върху EPSON Status Monitor 3 в раздел Поддръжка, след което щракнете Подробности.

#### Забележка:

*Ако* **EPSON Status Monitor 3** е забранен, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

#### Още по темата

➡ "Windows драйвер на принтера" на страница 159

## Проверка на състоянието на принтера - Mac OS X

- 1. Стартирайте помощната програма за драйвера на принтера:
  - 🖵 Mac OS X v10.6.х до v10.9.х

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отвори помощната програма на принтера. □ Mac OS X v10.5.8

Изберете Системни предпочитания от меню **В** > Печат и факс, след което изберете принтера. Щракнете върху Отвори опашката за печат > Помощна програма.

2. Щракнете върху EPSON Status Monitor.

## Отстраняване на заседнала хартия

Следвайте инструкциите на екрана на панела за управление на принтера за да откриете и отстраните заседнала хартия, включително и скъсани парчета.

### А Внимание:

Никога не докосвайте бутоните на панела за управление, докато ръката ви е в принтера. Ако принтерът се включи, това може да причини нараняване. Внимавайте да не докосвате изпъкналите части, за да избегнете нараняване.



Внимателно отстранете заседналата хартия. Енергичното премахване на хартия може да доведе до повреда в принтера.

## Отстраняване на заседнала хартия от предния капак (А)

1. Отворете предния капак.



2. Отстранете заседналата хартия.


### Важно:

Не докосвайте частите, които се намират в принтера. Това може да причини повреда.

3. Затворете предния капак.

#### Забележка:

В случай че останат скъсани парченца хартия, изберете **Setup** > **Maintenance** > **Remove Paper** след като изчистите грешката за заседнала хартия. Това ще помогне за отстраняването на останалите парченца хартия.

## Отстраняване на заседнала хартия от Заден отвор за хартия (В1)

Отстранете заседналата хартия.



# Отстраняване на заседнала хартия от Преден отвор за хартия (B2)

1. Извадете изходната тава и издърпайте касета за хартия.



2. Издърпайте лоста.

Капакът се откача.



3. Отстранете заседналата хартия.



4. Закачете капака обратно.



5. Поставете касета за хартия, след което прикрепете изходната тава.

# Отстраняване на заседнала хартия от Касета за хартия (C1/C2/C3/C4)

#### Забележка:

Ако допълнителната табла и допълнителните касети за хартия са монтирани, не издърпвайте едновременно две или повече касети за хартия.

1. Издърпайте касета за хартия.



2. Отстранете заседналата хартия.



3. Поставете обратно касета за хартия.

# Отстраняване на заседнала хартия от Заден капак 1 (D1) и Заден капак 2 (D2)

1. Отворете заден капак 1.



2. Отстранете заседналата хартия.



#### Забележка:

Ако не можете да извадите хартията, издърпайте леко заден капак 2.

3. Издърпайте заден капак 2.



4. Отстранете заседналата хартия.



- 5. Вкарайте заден капак 2.
- 6. Затворете заден капак 1.

# Отстраняване на заседнала хартия от Задния капак (Е)

1. Отворете заден капак.



2. Отстранете заседналата хартия.



3. Затворете заден капак.

# Отстраняване на заседнала хартия от ADF (F)

# <u>Внимание:</u>

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на капака за документи. В противен случай можете да се нараните. 1. Повдигнете лоста и отворете капака на ADF.



2. Отстранете заседналата хартия.



3. Затворете капака на ADF.

4. Отворете капака за документи.



5. Отстранете заседналата хартия.



6. Затворете капака за документи.

7. Повдигнете подаващата тава на ADF, след което извадете заседналата хартия.



# Хартията не се подава правилно

В случай на засядане на хартия, ако хартията се подава под ъгъл, няколко листа хартия се подават едновременно, не се подава хартия или хартията е извадена, проверете следното:

- □ Поставете принтера върху плоска повърхност и работете с него в препоръчителните условия на околната среда.
- □ Използвайте хартия, която се поддържа от принтера.
- 🖵 Спазвайте предпазните мерки за работа с хартия.
- 🖵 Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите плътно до краищата на хартията.
- □ Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията. При обикновена хартия не зареждайте над линията точно под символа **V** във водача за хартията.
- □ Вкарайте касета за хартия докрай.
- В случай че след като ролки за поддръжка са били заменени хартията не се подава правилно, ролките може да не са поставени правилно при замяната. Проверете дали са били поставени правилно при замяната.
- Ако сте добавили допълнителни касети за хартия, трябва да направите настройки в драйвера на принтера.
- При поява на съобщение за грешка поради липса на хартия, въпреки че в заден отвор за хартия има заредена хартия, заредете отново хартия в средата на заден отвор за хартия.
- □ Когато много листи хартия бъдат подадени наведнъж по време на ръчен двустранен печат, извадете хартията, поставена в източника за подаване, преди да я заредите наново.
- 🖵 Заредете и извадете хартията без печат с цел почистване на пътя й.
- Затворете предния капак, в случай че сте го отворили по време на отпечатването. Отварянето на предния капак по време на печат предизвиква пауза на печатането.
- 🖵 Не отваряйте заден капак по време на печат. Това ще доведе до засядане на хартия.
- Moже би ролки за поддръжка са на края на експлоатационния си живот. Изберете Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status, след което заменете ролки за поддръжка според това, дали е необходимо.

- □ Уверете се, че настройките за размер и тип на хартията са правилни.
- □ Разрешете Paper Feed Assist Mode в меню System Administration > Printer Settings, когато се подават множество листове хартия едновременно от касета за хартия 1.

#### Още по темата

- "Спецификации на околната среда" на страница 216
- "Налична хартия и капацитети" на страница 47
- 🕈 "Предпазни мерки при работа с хартия" на страница 47
- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Подмяна на Ролки за поддръжка в Касета за хартия 1" на страница 137
- "Подмяна на Ролки за поддръжка в Касети за хартия 2 до 4" на страница 141
- ➡ "Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера" на страница 243
- 🕈 "Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията" на страница 152
- "Настройване на размера и типа на хартията за всеки източник на хартия" на страница 57
- ➡ "Printer Settings" на страница 39

# Оригиналите не се подават в ADF

- □ Използвайте оригинали, които се поддържат от ADF.
- 🖵 Заредете оригиналите в правилната посока и плъзнете водачите плътно до краищата им.
- Почистете вътрешността на ADF.
- □ Не зареждайте над линията точно под символа **V** във водача за хартията.

#### Още по темата

- ➡ "Достъпни оригинали за ADF" на страница 58
- ➡ "Поставяне на оригинали на ADF" на страница 58
- ➡ "Почистване на ADF" на страница 153

# Проблеми в захранването и в панела за управление

### Захранването не се включва

- □ Задръжте бутона 🛈 малко по-дълго.
- 🖵 Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.

## Захранването не се изключва

Задръжте бутона 😃 малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутон 😃.

## Захранването се изключва автоматично

- □ Изберете Power Off Settings в System Administration и след това деактивирайте настройките Power Off If Inactive и Power Off If Disconnected.
- **Д**еактивирайте настройката Power Off Timer в System Administration.

#### Забележка:

Вашият продукт може да има функцията **Power Off Settings** или **Power Off Timer** в зависимост от датата на производство и мястото на покупка.

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

### Течнокристалният екран потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Натиснете някой от бутоните на панела за управление, за да върнете течнокристалния екран към предишното му състояние.

# Принтерът не печата

В случай че принтерът не работи или не отпечатва нищо, проверете за следното:

- При активирани функционални ограничения за потребителите, за да отпечатате се изискват потребителско има и парола. В случай че не знаете паролата, се свържете с администратора на принтера.
- При Mac OS X принтерът може да не отпечатва, ако има активирани функционални ограничения за потребителите. Свържете се с администратора на принтера.
- 🖵 Свържете надеждно интерфейсния кабел към принтера и компютъра.
- □ Ако използвате USB концентратор, опитайте да свържете принтера директно към компютъра.
- Ако използвате принтера в мрежа се убедете, че е свързан към мрежата. Можете да проверите състоянието, като проверите индикаторите на контролния панел или чрез отпечатване на листа за състояние на мрежата. Ако принтерът не е свързан към мрежата, вижте *Мрежово ръководство*.
- Ако отпечатвате голямо изображение, компютърът може да няма достатъчно свободна памет. Отпечатайте изображението при по-ниска разделителна способност или в по-малък размер.

- □ За Windows щракнете върху Опашка за печат в раздела Поддръжка на драйвера на принтера, след което проверете следното:
  - 🖵 Проверете дали има някакви прекратени заявки за печат.

В случай на необходимост, отменете печата.

□ Уверете се, че принтерът не е извън линия или в очакване.

В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.

□ Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).

Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв.

□ При Mac OS Xce уверете, че състоянието на принтера не е Пауза.

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което щракнете два пъти върху принтера. Ако принтерът е поставен в пауза, щракнете върху Възобнови (или Възобнови работата на принтера).

- Осъществете проверка на дюзите, след което почистете печатащата глава, в случай че някоя от дюзите е запушена.
- □ Няма да може да използвате принтера през AirPrint, ако необходимите протоколи или настройки са били забранени. Разрешете AirPrint чрез Web Config.

#### Още по темата

- ➡ "Отмяна на отпечатване" на страница 92
- 🕈 "Проверка и почистване на печатащата глава" на страница 148

# Проблеми с разпечатките

### Качеството на печат е лошо

Проверете следното, ако качеството на печат е лошо поради размазан печат, ивици, липсващи цветове, бледи цветове, разместване и подобни на мозайка шаблони в разпечатките.

- □ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- 🖵 Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- 🖵 Ако хартията е нагъната или пликът е надут с въздух, изгладете ги.
- Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока разрешителна способност. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска разрешителна способност, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.
- Изберете подходящата настройка за тип хартия на командния панел или в драйвера на принтера за типа хартия, зареден в принтера.
- Печатайте, като използвате настройка за високо качество на командния панел или в драйвера на принтера.
- Ако сте избрали Стандартно-ярко като настройка за качеството в драйвера на принтера за Windows, променете я на Стандартен. Ако сте избрали Normal-Vivid като настройка за качеството в драйвера на принтера за Mac OS X, променете я на Normal.

#### Решаване на проблеми

- Когато изображения или снимки се отпечатват с необичайни цветове, регулирайте цвета и след това отпечатайте отново. Функцията за автоматична корекция на цветовете използва стандартния режим на корекция в PhotoEnhance. Опитайте друг режим на корекция в PhotoEnhance с избиране на опция, различна от Авто корекция (или Automatic), като настройката Коригиране на пейзажа (или Scene Detection). Ако проблемът не изчезне, използвайте всяка друга функция за корекция на цвета, различна от PhotoEnhance.
- Деактивирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи в двете посоки, което може да доведе до разместване на вертикалните линии. Ако изключите тази функция, отпечатването може да стане по-бавно.
  - 🖵 Команден панел

Когато отпечатвате файлове във формат JPEG или TIFF, натиснете **Settings**, след което деактивирайте **Bidirectional**.

□ Windows

Изчистете Висока скорост в раздела Повече опции на драйвера на принтера.

Mac OS X

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери и скенери (или Печат и сканиране, Печат и факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции и консумативи > Опции (или Драйвер). Изберете Off като настройка за High Speed Printing.

- Направете проверка на дюзите и почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- Подравнете печатащата глава. Ако разпечатките имат хоризонтални линии или черти, след като пробвате Print Head Cleaning и Horizontal Alignment, изберете Setup > Maintenance > Improve Horizontal Streaks за фина настройка на хоризонталното подравняване.
- □ Не трупайте листовете един върху друг веднага след отпечатване.
- Разпечатките трябва да са напълно сухи преди прибиране или показване. При сушене на разпечатките избягвайте пряката слънчева светлина, не използвайте сешоар и не докосвайте напечатаната страна на хартията.
- Старайте се да използвате оригинални касети за мастило Epson. Този продукт е проектиран да регулира цветовете при използване на оригинални касети за мастило Epson. Използването на неоригинални касети за мастило може да доведе до влошаване на качество на печат.
- Ерѕоп препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след поставянето й.
- □ Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху страната за печат на оригиналната хартия Epson.

#### Още по темата

- "Предпазни мерки при работа с хартия" на страница 47
- ➡ "Списък с типове хартия" на страница 50
- ➡ "Регулиране на цвета при печатане" на страница 83
- "Проверка и почистване на печатащата глава" на страница 148
- "Подравняване на печатащата глава" на страница 150
- "Подобряване на хоризонталните черти" на страница 152
- ➡ "Налична хартия и капацитети" на страница 47

### Лошо качество на копиране

При поява на неравномерни цветове, размазване, петна или прави линии в изображението, проверете следното:

- 🖵 Заредете и извадете хартията без печат с цел почистване на пътя й.
- □ Почистете стъкло на скенера.
- Почистете ADF.
- Не натискайте прекалено силно оригинала или капака за документи, когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера. Когато оригиналът или капакът за документи бъдат натиснати твърде силно, могат да се появят неравномерности в цветовете, размазване или точки.
- Ако на копието се появи т.нар "ефект на Моаре" (кръстовиден ефект), променете настройката за намаляване и уголемяване или поставете оригинала под леко различен ъгъл.

#### Още по темата

- "Почистване на пътя на хартията от размазано мастило" на страница 152
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Почистване на ADF" на страница 153
- 🕈 "Качеството на печат е лошо" на страница 191

# Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение

- Ако оригиналът е тънък, поставете го на стъкло на скенера, след което поставете лист черна хартия върху него.
- 🖵 Намалете настройката за плътност на копиране от панела за управление.

# Позицията, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

- 🖵 Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите плътно до краищата на хартията.
- Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъклото на скенера. Ако краищата на копието са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.
- Почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта на копиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за печат или малки образи.
- 🖵 От панела за управление изберете подходящата настройка за размера на оригинала.
- От панела за управление или от драйвера на принтера изберете подходящата настройка за размера на оригинала.
- 🖵 Коригирайте настройката за полетата в приложението, така че да попадне в печатаемото поле.

#### Още по темата

➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51

- ➡ "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Зона за печат" на страница 210

### Хартията е размазана или надраскана

Ако при печат хартията се размазва или надрасква, проверете следното:

- 🗅 Почистете пътя на хартията.
- 🖵 Почистете стъкло на скенера и капака за документи.
- □ Заредете хартия в правилната посока.
- □ Когато печатате ръчно двустранно се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.
- Активирайте настройката за намаляване на размазването при печат на дебела хартия. Ако активирате тази функция, качеството на отпечатване може да спадне, а скоростта му да намалее. Затова тя обикновено се оставя деактивирана.
  - 🖵 Панел за управление

Изберете Setup > Maintenance от началния екран, след което разрешете Thick Paper.

□ Windows

Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела в драйвера на принтера **Поддръжка**, след което изберете **Плътна хартия и пликове**.

Mac OS X

Изберете Системни предпочитания от меню S > Принтери и скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Options & Supplies > Options (или Driver). Изберете On като настройка за Плътна хартия и пликове.

- При Windows, ако хартията все още е размазана, след като сте задали настройката Плътна хартия и пликове, изберете Хартия с къси влакна в прозорец Разширени настройки на драйвера на принтера.
- При печат на данни с висока наситеност като снимки или диаграми, използвайки автоматичен двустранен печат, намалете настройката за наситеност на мастилото и задайте по-дълго време за съхнене.
- □ Когато хартията се размазва по време на копиране, намалете настройката за плътност при копиране на контролния панел.

#### Още по темата

- "Почистване на пътя на хартията от размазано мастило" на страница 152
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Зареждане на хартия в Касета за хартия" на страница 51
- 🕈 "Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия" на страница 53
- ➡ "Зареждане на хартия в Преден отвор за хартия" на страница 55
- ➡ "Качеството на печат е лошо" на страница 191

### Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- 🖵 Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- Не поставяйте компютъра ръчно в режим Хибернация или Спящ режим по време на печат. Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.

#### Още по темата

➡ "Отмяна на отпечатване" на страница 92

# Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

□ Windows

Изчистете Огледално изображение от раздела Повече опции на драйвера на принтера.

🖵 Mac OS X

Изчистете Mirror Image от менюто Настройки за печат на диалоговия прозорец за печат.

# Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталирате, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

#### Още по темата

- "Деинсталиране на приложения" на страница 165
- "Инсталиране на приложения" на страница 167

# Печатането е твърде бавно

- Когато печатате непрекъснато в продължение на 10 и повече минути, процесът се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да се върнете към нормална скорост на печат, оставете принтера в бездействие за най-малко 30 минути. Скоростта на печат не се връща към нормалната, ако захранването е изключено.
- 🖵 Затворете всички ненужни приложения.
- Намалете качеството от настройката в контролния панел или от драйвера на принтера. При печатане с високо качество скоростта намалява.

#### Решаване на проблеми

- Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.
  - 🖵 Контролен панел

Когато отпечатвате файлове във формат JPEG или TIFF, натиснете **Settings**, след което разрешете **Bidirectional**.

U Windows

Изберете Висока скорост в раздела Повече опции на драйвера на принтера.

Mac OS X

Изберете Системни предпочитания от меню S > Принтери и скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Options & Supplies > Options (или Driver). Изберете On като настройка за High Speed Printing.

- 🖵 Деактивирайте тихия режим на работа. Тази функция намалява скоростта на печат.
  - □ Windows

Изберете Изключен като настройка Тих режим от раздела на драйвера на принтера Главно.

Mac OS X

Изберете Системни предпочитания от меню S > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции & консумативи > Опции (или Драйвер). Изберете Off като настройка Тих режим.

# Проблеми с PostScript драйвер за принтер

Забележка:

Елементите в менюто и текста в драйвера на принтера варират в зависимост от средата на вашия компютър.

## Принтерът не отпечатва, докато се използва PostScript драйвер

- □ Задайте настройката за Printing Language на Auto или PS3 от панела за управление.
- □ Ако не можете да отпечатвате текстови данни, дори когато **Text Detection** е активиран от панела за управление, задайте настройката **Printing Language** на **PS3**.
- При Windows, ако има изпратени голям брой задания, принтерът може да не печата. Изберете Печат директно към принтера от раздел Разширени настройки в свойствата на принтера.

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

# Принтерът не отпечатва правилно, докато се използва PostScript драйвер

Ако файлът е създаден в приложение, което ви позволява да променяте формата на данните (като Adobe Photoshop например) се уверете, че настройките в приложението съвпадат с настройките в драйвера на принтера.

- □ Възможно е PostScript файлове в двоичен формат да не се отпечатват правилно. Задайте формат ASCII при създаването на EPS файлове в приложение.
- При Windows, принтерът не може да печата двоични данни, когато е свързан с компютъра чрез USB интерфейс. Задайте настройката за Изходен протокол в раздела Настройки на устройството от свойствата на принтера на ASCII или TBCP.
- □ При Windows, изберете подходящите шрифтове за замествана от раздела Настройки на устройството в свойствата на принтера.

# При използване на PostScript драйвер качеството на печат е лошо

Не можете да правите настройки на цветовете в раздела **Хартия/качество** в драйвера на принтера. Щракнете върху **Разширени настройки**, след което задайте настройката **Color Mode**.

# При използване на PostScript драйвер скоростта на печат е твърде бавна

Задайте настройката Print Quality на Fast в драйвера на принтера.

# Сканирането не може да започне

- Когато функцията за контрол върху достъпа е активирана за принтера, за да сканирате трябва да въведете потребителско име и парола. В случай че не знаете паролата, се свържете със системния администратор.
- □ Когато функцията за контрол на достъп е активирана, Mac OS X може да не е в състояние да сканира. Свържете се със системния администратор.
- □ Ако сканирате с ADF проверете дали капакът за документи и капакът на ADF са затворени.
- 🖵 Свържете надеждно интерфейсния кабел към принтера и компютъра.
- Ако използвате USB концентратор, свържете принтера директно към компютъра.
- Когато използвате принтера в мрежа се убедете, че е свързан към мрежата правилно. Можете да проверите състоянието на връзката от иконата на мрежата в прозореца на принтера или чрез отпечатване на листа за състояние на мрежата. Ако принтерът не е свързан към мрежата, вижте *Мрежово ръководство*.
- Уверете се, че сте избрали правилния принтер (скенер) ако при стартиране на EPSON Scan се появи списък.
- □ Ако използвате TWAIN приложения, изберете принтера (скенера), който използвате.

- За Windows се уверете, че принтерът (скенерът) е показан в Скенер и камера. Принтерът (скенерът) трябва да бъде показан като "EPSON XXXXX (име на принтера)". В случай че принтерът (скенерът) не е показан, деинсталирайте и инсталирайте наново EPSON Scan. За достъп до Скенер и камера вижте следното:
  - Uvindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот** > **Настройки** > **Панел за управление**, въведете "Скенер и камера" в препратката за търсене, щракнете върху **Покажи скенер и камера**, след което проверете дали принтерът е показан.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление**, въведете "Скенер и камера" в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери и друг хардуер** > **Скенер** и камери, след което проверете дали принтерът е показан.

- □ Ако не можете да сканирате с други съвместими TWAIN сканиращи програми, деинсталирайте съответната програма и после я инсталирайте наново.
- При Mac OS X с процесор Intel, ако има инсталирани други драйвери на скенера Epson, с изключение на EPSON Scan, като например Rosetta или PPC, деинсталирайте ги, заедно с EPSON Scan, след което инсталирайте наново EPSON Scan.

#### Още по темата

- "Деинсталиране на приложения" на страница 165
- "Инсталиране на приложения" на страница 167

# Проблеми със сканирани изображения

## Качеството на сканиране е лошо

- 🗅 Почистете стъкло на скенера.
- □ Почистете ADF.
- Не натискайте прекалено силно оригинала или капака за документи, когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера. Когато оригиналът или капакът за документи бъдат натиснати твърде силно, могат да се появят неравномерности в цветовете, размазване или точки.
- 🖵 Почистете праха от оригинала.
- 🖵 Направете подходящите настройки за тип документ от панела за управление.
- 🖵 Сканирайте при по-висока разделителна способност.
- □ Настройте изображението в EPSON Scan, след което сканирайте. За подробности вижте EPSON Scan.

#### Още по темата

- ➡ "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Почистване на ADF" на страница 153
- ➡ "Режим Scan" на страница 29

### Размазани символи

- □ При Режим за офис в EPSON Scan, изберете Опция на изображението в раздел Корекция изображение, след което изберете Подобряване на текста.
- При Професионален режим в EPSON Scan, изберете Документ като Тип автоматична експозиция в настройките Оригинал.
- □ Коригирайте настройката за праг в EPSON Scan.
  - 🖵 Режим за офис

Изберете Черно-бяло като Тип изображение в раздела Основни настройки, след което коригирайте настройката за праг в раздела Корекция изображение.

🗅 Професионален режим

Изберете Черно-бяло в настройката Тип изображение, след което променете настройката за праг.

🖵 Сканирайте при по-висока разделителна способност.

# Образ от обратната страна на оригинала се появява в сканираното изображение

- Ако оригиналът е тънък, поставете го на стъкло на скенера, след което поставете лист черна хартия върху него.
- □ Направете подходящите настройки за тип документ от панела за управление или в EPSON Scan.
- □ При Режим за офис в EPSON Scan, изберете Опция на изображението в раздел Корекция изображение, след което изберете Подобряване на текста.

#### Още по темата

➡ "Режим Scan" на страница 29

# Поява на ефектът на Моаре (кръстовиден ефект) върху сканирано изображение

- 🖵 Поставете оригинала под леко по-различен ъгъл.
- □ Изберете Премахване на растера в EPSON Scan.
- □ Променете настройката за разделителна способност от панела за управление или в EPSON Scan.

#### Още по темата

➡ "Режим Scan" на страница 29

## Сканираният участък или посоката не са правилни

- Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъкло на скенера. Ако краищата на сканираното изображение са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.
- Почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта за сканиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за сканиране или малки образи.
- Когато поставяте множество оригинали върху стъкло на скенера за да ги сканирате отделно, но в един файл, поставете оригиналите разделени на поне 20 мм (0.8 инча). Ако проблемът не се реши, поставяйте оригиналите по един.
- 🖵 Когато сканирате от панела за управление, задайте зоната за сканиране правилно.
- Ако при сканиране използвате предварителен преглед на мини изображение в EPSON Scan, преместете оригинала на 4.5 мм (0.18 инча) разстояние от краищата на стъкло на скенера. В други случаи преместете оригинала на 1.5 мм (0.06 инча) разстояние от краищата на стъкло на скенера.
- Когато използвате предварителен преглед на мини изображение за големи оригинали в Професионален режим, сканираният участък може да не бъде точен. Когато използвате предварителен преглед в EPSON Scan, маркирайте участъка за сканиране в раздела Нормален на прозореца Предварителен преглед.
- □ Щракнете върху Конфигурация в EPSON Scan, след което изчистете Автоматична ориентация на снимката от раздела Предварителен преглед.
- □ Ако **Автоматична ориентация на снимката** в EPSON Scan не функционира нормално, вижте помощния раздел на EPSON Scan.
- При сканиране с EPSON Scan, наличният участък за сканиране може да бъде ограничен ако е зададена твърде висока разделителна способност. Намалете разделителната способност или регулирайте участъка за сканиране от прозореца Предварителен преглед.

#### Още по темата

- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Режим Scan" на страница 29

# Проблемът със сканираното изображение не може да бъде разрешен

В случай че сте опитали всички предложени възможности и проблемът все още не е разрешен, щракнете върху Конфигурация в прозореца EPSON Scan, след което щракнете Възстановяване на всички в раздела Друго за да се върнете към началните EPSON Scan настройки. Ако връщането към началните настройки не разреши проблема, деинсталирайте и инсталирайте наново EPSON Scan.

#### Още по темата

- ➡ "Деинсталиране на приложения" на страница 165
- "Инсталиране на приложения" на страница 167

# Други проблеми при сканиране

# Предварителният преглед на мини изображение не работи правилно

Вижте помощния раздел на EPSON Scan.

# Сканирането е твърде бавно

Намалете разделителната способност.

#### Още по темата

➡ "Режим Scan" на страница 29

## Сканираното изображение не може да се изпрати по имейл

Уверете се, че сте конфигурирали настройките на имейл сървъра.

#### Още по темата

"Конфигуриране на имейл сървър" на страница 246

## Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF

- С помощта на EPSON Scan можете последователно да сканирате до 999 страници в PDF формат и до 200 страници в Multi-TIFF формат. При сканиране с помощта на контролния панел можете последователно да сканирате до 100 страници едностранно с помощта на ADF и до 200 страници двустранно с помощта на ADF при сканиране с помощта на стъкло на скенера.
- 🖵 При сканиране на големи обеми препоръчваме сканиране в скалата на сивото.
- Увеличете свободното пространство на твърдия диск на компютъра. Сканирането може да спре, ако няма достатъчно свободно място.
- Опитайте сканиране при по-ниска резолюция. Сканирането спира, ако общият размер на данните достигне лимита.

#### Още по темата

➡ "Режим Scan" на страница 29

# Проблеми с изпращане и получаване на факсове

## Не могат да бъдат изпращани или получавани факсове

- □ Използвайте Check Fax Connection от панела за управление за да стартирате автоматична проверка на връзката на факса. Опитайте да използвате разрешенията, отпечатани върху доклада.
- Проверете показания код за грешка за неуспешното факс задание и опитайте да използвате разрешенията, описани в списъка с кодове за грешки.
- Проверете настройките за Line Type. Задаването на PBX може да разреши проблема. В случай че вашата телефонна система изисква код за достъп до външна линия, регистрирайте такъв в принтера и въвеждайте # (диез) в началото на номерата на факс при изпращане.
- □ При възникване на комуникационна грешка, променете настройката за Fax Speed на Slow(9,600bps) от панела за управление.
- Проверете дали телефонната розетка работи чрез свързване на телефона към нея и тестване. Ако не можете да осъществявате или приемате повиквания, свържете се с вашата телекомуникационна компания.
- За да се свържете към DSL телефонна линия е необходимо да използвате DSL модем, снабден с вграден DSL филтър или да монтирате отделен DSL филтър към линията. Свържете се с вашия доставчик на DSL.
- Ако се свързвате към DSL телефонна линия, свържете принтера директно към телефонна розетка, след което проверете дали можете да изпращате факсове. В случай че можете, проблемът може да е причинен от DSL филтъра. Свържете се с вашия доставчик на DSL.
- □ Включете настройката ECM от панела за управление. Цветни факсове не могат да бъдат изпращани и получавани, когато опцията ECM е изключена.
- За да изпращате или получавате факсове с помощта на компютър се уверете, че принтерът е свързан с помощта на USB кабел или мрежа, както и че драйверът PC-FAX е инсталиран на компютъра. Драйверът PC-FAX е инсталиран заедно с FAX Utility.
- За Windows се уверете, че принтерът (факсът) се показва в Устройства и принтери, Принтер или Принтери и друг хардуер. Принтерът (факсът) се показва като "EPSON XXXXX (FAX)". В случай че принтерът (факсът) не е показан, деинсталирайте и инсталирайте наново FAX Utility. За достъп до Устройства и принтери, Принтер, или Принтери и друг хардуер вижте следното:
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8

Изберете Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук или Хардуер.

□ Windows 7

Щракнете върху бутон старт и изберете Панел за управление > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук или Хардуер.

Windows Vista

Щракнете върху бутон Старт и изберете Панел за управление > Принтери в Хардуер и звук.

□ Windows XP

Щракнете върху бутона Старт и изберете **Настройки** > **Контролен панел** > **Принтери и друг хардуер** > **Принтери и факсове**.

- □ За Мас OS X проверете следното:
  - Изберете Системни предпочитания от меню S > Принтери и скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което се уверете, че принтерът (факсът) е показан. Принтерът (факсът) е показан като "FAX XXXX (USB)" или "FAX XXXX (IP)". Ако принтерът (факсът) не е показан, натиснете [+] и регистрирайте принтера (факса).
  - Изберете Системни предпочитания от меню S> Принтери и скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което щракнете двукратно върху принтера (факса). Ако принтерът е поставен в пауза, щракнете върху Възобновяване (или Възобновяване на принтера).

#### Още по темата

- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- "Код за грешка в меню състояние" на страница 173
- "Настройки за УТЦ (учрежденска телефонна централа)" на страница 111
- "Свързване на принтера към телефонна линия" на страница 105
- "Деинсталиране на приложения" на страница 165
- ➡ "Инсталиране на приложения" на страница 167

# Не могат да бъдат изпращани факсове

- Ако има активирани функционални ограничения за потребителите, за да работите с принтера се изискват потребителско има и парола. Ако не знаете паролата се свържете с администратора.
- Ако има активирани функционални ограничения за потребителите и изпращате факс от компютър, се извършва удостоверяване на потребителя чрез потребителско име и парола, зададени в драйвера на принтера. Ако не можете да изпратите факс заради грешка в удостоверяването се свържете с администратора.
- □ Задайте заглавния текст на изходящите факсове от панела за управление. Някои факс апарати автоматично отхвърлят входящите факсове, които не включват заглавен текст.
- Отблокирайте вашата идентификация на повикващия ако преди това е била блокирана. Някои телефони или факс апарати автоматично отхвърлят анонимни повиквания.
- 🗅 Попитайте получателя дали номера на факса е правилен и дали факс апаратът му може да приеме факс.

#### Още по темата

- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- ➡ "Не могат да бъдат изпращани или получавани факсове" на страница 202

# Не могат да бъдат изпращани факсове към определен получател

В случай че не можете да изпращате факсове към определен получател поради грешка, проверете следното:

#### Решаване на проблеми

Ако приемащият апарат не отговори на повикването ви в рамките на 50 секунди, след като принтерът престане да набира, повикването завършва с грешка. Набирайте с помощта на функцията On Hook или като използвате свързан телефон за да проверите колко време отнема преди да чуете факс сигнал. Ако отнема повече от 50 секунди, добавете паузи след номера на факса. Натиснете за да въведете пауза.

Като отметка за паузата се въвежда тире. Една пауза трае около три секунди. Добавете няколко паузи, според това дали е необходимо.

Aко сте избрали получателя от списъка с контакти се уверете, че регистрираната информация е вярна. Ако информацията е вярна, изберете получателя от списъка с контакти, натиснете Edit и променете Fax Speed на Slow(9,600bps).

#### Още по темата

- "Изпращане на факсове след потвърждаване на статуса на получателя" на страница 114
- "Изпращане на факсове с набиране от външно телефонно устройство" на страница 113
- "Управление на контакти" на страница 63
- "Не могат да бъдат изпращани или получавани факсове" на страница 202

# Не могат да бъдат изпращани факсове в определено време

Задайте правилно датата и часа в панела за управление.

#### Още по темата

- ➡ "Изпращане на факсове в определено време (Send Fax Later)" на страница 115
- ➡ "System Administration" на страница 35

# Не могат да бъдат получавани факсове

- Ако сте се абонирали за услугата за пренасочване на повиквания, е възможно принтерът да не може да приема факсове. Свържете се с доставчика на услугата.
- □ Ако не сте свързали телефон към принтера, задайте настройката **Receive Mode** на **Auto** от панела за управление.
- При следните условия паметта на принтера свършва и той не може да получава факсове. Вижте отстраняване на неизправности за информация относно това как да постъпите в случай на грешка при запълване на паметта.
  - 🖵 100 получени документа бяха записани във входящата кутия.
  - 🖵 Паметта на принтера е пълна (100%).

#### Още по темата

- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- ➡ "Не могат да бъдат изпращани или получавани факсове" на страница 202
- ➡ "Появява се грешка "Пълна памет"" на страница 205

# Появява се грешка "Пълна памет"

- Ако принтерът е бил настроен да съхранява входящите факсове в пощенската си кутия, изтрийте от там факсовете, които вече сте прочели.
- Ако принтерът е бил настроен да съхранява входящите факсове на компютър, включете компютъра, който е настроен за това. Факсовете се изтриват от паметта на принтера след като бъдат съхранени в компютъра.
- Ако принтерът е бил настроен да съхранява входящите факсове в устройство с памет, свържете устройството, в което сте създали папка за съхранение на факсове към принтера. Факсовете се изтриват от паметта на принтера след като бъдат съхранени в устройството с памет. Уверете се, че устройството има достатъчно свободна памет и не е защитено против записване.
- Дори ако паметта е запълнена, можете да изпращате монохромни факсове с помощта на функцията Direct Send. Също така, можете да разделите оригиналите на две или повече части и ги изпратете в няколко партиди.
- Ако полученият факс не може да бъде отпечатан поради грешка в принтера, например заседнала хартия, може да възникне грешка "пълна памет". Изчистете проблема с принтера, след което се свържете с подателя и го помолете да изпрати факса отново.

#### Още по темата

- "Запис на получени факсове във входящата кутия" на страница 121
- "Записване на получени факсове на компютър" на страница 123
- "Запис на получени факсове във външно устройство с памет" на страница 122
- ➡ "Изпращане на множество страници от един монохромен документ (Direct Send)" на страница 116
- ➡ "Отстраняване на заседнала хартия" на страница 180
- "Подмяна на касетите за мастило" на страница 133

## Качеството на изпращаните факсове е лошо

- 🗅 Почистете стъкло на скенера.
- Почистете ADF.
- □ Променете настройката **Resolution** от панела за управление. Ако оригиналите съдържат текст и снимки, изберете **Photo**.
- **П**роменете настройката **Density** от контролния панел.
- □ Ако не сте сигурни относно възможностите на факс апарата на получателя, активирайте функцията Директно изпращане или изберете **Fine** като настройка за **Resolution**.

Ако изберете **Super Fine** или **Ultra Fine** за монохромен факс и го изпратите без да използвате функцията **Direct Send**, принтерът може автоматично да намали резолюцията.

**Включете настройката ЕСМ от панела за управление.** 

#### Още по темата

- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155
- ➡ "Почистване на ADF" на страница 153

### Факсовете се изпращат в грешен размер

- Преди да изпратите документ в размер А3, попитайте получателя дали апаратът му поддържа този размер. Ако видите съобщението OK (Reduced Size) в отчета за предаване на факс, това означава че апаратът на получателя не поддържа размер А3.
- Когато изпращате факс с помощта на стъкло на скенера, поставете оригинала, точно подравнявайки ъгъла му с маркировката. Изберете размера на оригинала от панела за управление.
- Почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, областта за сканиране може да продължи да включва прах или петна, създавайки грешна позиция за сканиране или малки образи.

#### Още по темата

- ➡ "Режим Fax" на страница 31
- "Поставяне на оригинали" на страница 58
- "Почистване на Стъкло на скенера" на страница 155

## Качеството на получените факсове е лошо

- Включете настройката ЕСМ от панела за управление.
- Свържете се с изпращащата страна и ги помолете да използват режим на по-високо качество при изпращане.
- □ Отпечатайте получения факс. Изберете Job History от Status Menu за повторно отпечатване на факса.

#### Още по темата

- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- "Проверка на хронологията на факса" на страница 128

## Факсове с размер АЗ не могат да бъдат получавани

Проверете дали настройките за размера на хартията на източника, съдържащ хартия с формат A3 са зададени на A3, както и дали източника е настроен за използване като факс. Изберете Setup > System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax, след което проверете разрешените източници за хартия.

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

## Получените факсове не се отпечатват

- Ако има възникнала грешка в принтера, като засядане на хартия, принтерът не може да отпечатва получените факсове. Проверете принтера.
- □ Ако принтерът е бил настроен да съхранява получените факсове в пощенска кутия, те не се отпечатват автоматично. Проверете настройките за Fax Output.

#### Още по темата

- "Проверка на състоянието на принтера" на страница 172
- "Отстраняване на заседнала хартия" на страница 180
- "Подмяна на касетите за мастило" на страница 133
- "Запис на получени факсове във входящата кутия" на страница 121

# Други проблеми с факса

# От свързания телефон не могат да бъдат осъществявани повиквания

Свържете телефона към порт ЕХТ. на принтера и вдигнете слушалката. Ако не чуете тонален сигнал в слушалката, свържете телефонния кабел правилно.

#### Още по темата

"Свързване на телефонно устройство към принтера" на страница 107

# Телефонният секретар не може да отговаря на гласови повиквания

От панела за управление задайте настройката на принтера **Rings to Answer** на брой позвънявания, повисок от броя позвънявания на телефонния ви секретар.

#### Още по темата

- ➡ "Fax Settings" на страница 40
- "Настройки за телефонен секретар" на страница 118

# Номерът на факса на подателя не се показва върху получените факсове или е грешен

Подателят може да не е задал заглавния текст на факса или да го е задал неправилно. Свържете се с подателя.

# Получените документи не могат да се препратят на имейл адреси

- □ Настройките Email Server на принтера може да не са конфигурирани. Конфигурирайте настройките на имейл сървъра.
- □ Възможно е в списъка с контакти да е регистриран грешен имейл адрес. Уверете се, че адресът в списъка с контакти е верен.

#### Още по темата

- "Използване на имейл сървър" на страница 245
- "Управление на контакти" на страница 63

# Други проблеми

### Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

## Звуците по време на работа са твърде силни

В случай че звуците по време на работа са твърде силни, активирайте тихия режим на работа. Имайте предвид, че това може да забави работата на принтера.

Windows драйвер на принтера

Изберете Включен като настройка Тих режим в раздел Главно.

Mac OS X драйвер на принтера

Изберете Системни предпочитания от меню > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции & консумативи > Опции (или Драйвер). Изберете On като настройка Тих режим.

## Датата и часът не са верни

Задайте правилно датата и часа в панела за управление. След спиране на тока, причинено от падане на мълния или в случай, когато захранването е било спряно продължително време, часовникът може да показва невярно време.

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

### Устройството с памет не се разпознава

Активирайте устройството с памет в настройките Memory Device Interface от панела за управление.

#### Още по темата

➡ "System Administration" на страница 35

## Върху устройство с памет не могат да бъдат съхранявани данни

- Поставете устройството с памет в принтера, след което изберете Fax Output > Other Settings > Create Folder to Save за да създадете в него папка за съхранение на документи. Не можете да използвате устройство с памет, в което няма папка.
- 🖵 Проверете дали устройството с памет няма защита против презаписване.
- Проверете дали устройството с памет има достатъчно свободна памет. Ако свободната памет е малко, данните няма да могат да бъдат записвани.

#### Още по темата

- "Запис на получени факсове във външно устройство с памет" на страница 122
- ➡ "System Administration" на страница 35

# Забравена парола

В случай че забравите администраторската парола се свържете с поддръжка на Epson.

#### Още по темата

➡ "Свързване с отдела за поддръжка на Epson" на страница 248

## Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на Контролния панел.

# Приложение

# Технически спецификации

# Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 400×2 реда Дюзи за цветно мастило: 400×2 реда за всеки цвят
Тегло на хартията <sup>*</sup>	Обикновена хартия	64 до 90 g/m² (17 до 24 lb)
	Плътна хартия	91 до 256 g/m² (25 до 68 lb)
	Плик	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m² (20 до 24 lb)
		Плик C4: 80 до 100 g/m² (21 до 26 lb)

\* Дори когато дебелината на хартията е в рамките на този диапазон, хартията може да не се подава в принтера или резултатът от печат може да бъде неблагоприятно повлиян в зависимост от свойствата и качеството на хартията.

### Зона за печат

Качеството на печат може да се влоши в затъмнените зони поради механизма на принтера.

#### Единични листи

	А	3.0 мм (0.12 инча)
	В	3.0 мм (0.12 инча)
	С	46.0 мм (1.81 инча)
	D	51.0 мм (2.01 инча)
B B		

#### Пликове

	А	3.0 мм (0.12 инча)
	В	5.0 мм (0.20 инча)
	с	18.0 мм (0.71 инча)
	D	46.0 мм (1.81 инча)
B B		

# Спецификации на скенера

Вид скенер	Хоризонтално сканиращо устройство
Фотоелектрическо устройство	CIS
Ефективни пиксели	14040×20400 пиксела при 1200 т/инч
Максимален размер на документа	297×431.8 мм (11.7×17 инча)
	A3
Разделителна способност при	1200 т/инч (основно сканиране)
сканиране	2400 т/инч (субсканиране)
Изходна разделителна способност	50 до 4800, 7200, 9600 т/инч
	(50 до 4800 т/инч в стъпки от по 1 т/инч)
Дълбочина на цвета	Цвят
	10 бита на пиксел за вътрешен цвят
	8 бита на пиксел за външен цвят
	Черно и бяло
	10 бита на пиксел за вътрешен цвят
	1 до 8 бита на пиксел за външен цвят
Светлинен източник	LED

# Спецификации на интерфейса

За компютър	Високоскоростен USB
За външно USB устройство	Високоскоростен USB

# Спецификации на факса

Тип факс	Възможност за преносно черно-бяло и цветно факсово копие (ITU-T Super Group 3)
Поддържани линии	Стандартни аналогови телефонни линии, УТЦ (учрежденски телефонни централи)
Скорост	До 33.6 kbps

Разделителна способност	Монохромно	
	Standard: 8 pel/мм×3.85 line/мм (203 pel/инч×98 line/инч)	
	Fine: 8 pel/мм×7.7 line/мм (203 pel/инч×196 line/инч)	
	Super Fine: 8 pel/мм×15.4 line/мм (203 pel/инч×392 line/инч)	
	Ultra Fine: 16 pel/мм×15.4 line/мм (406 pel/инч×392 line/инч)	
	Photo: 8 pel/мм×7.7 line/мм (203 pel/инч×196 line/инч)	
	Цвят	
	□ Fine: 200×200 т/инч	
	□ Photo: 200×200 т/инч	
Памет за страници	До 550 страници (когато са получени по таблица ITU-T No.1 в монохромен режим на чернова)	
Повторно набиране*	2 пъти (с интервали от 1 минута)	
Интерфейс	Телефонна линия RJ-11 Свързване на телефонен апарат RJ-11	

\* Спецификациите могат да се различават в зависимост от страната или региона.

# Спецификации за Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Честотен диапазон	2,4 GHz
Максимална предавана радиочестотна мощност	18.2 dBm (EIRP)
Режими на координация	Инфраструктура, Ad hoc <sup>*2</sup> , Wi-Fi Direct <sup>*3*4</sup>
Безжична защита	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) <sup>*5</sup> , WPA2-Enterprise

- \*1 Съответства както на IEEE802.11b/g/n, така и на IEEE802.11b/g в зависимост от мястото на покупка.
- \*2 Не се поддържа за IEEE 802.11n.
- \*3 Не се поддържа за IEEE 802.11b и IEEE 802.11n.
- \*4 Обикновеният АР режим е съвместим с Ethernet връзката. За повече подробности вижте *Мрежово ръководство*.
- \*5 Отговаря на стандартите WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

# Ethernet спецификации

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX)
	IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup>
	IEEE802.3az (Енергоефективен Ethernet) <sup>*2</sup>
Комуникационен режим	Автоматичен, 10Mbps пълен дуплекс, 10Mbps половин дуплекс, 100Mbps пълен дуплекс, 100Mbps половин дуплекс

Конектор	RJ-45
----------	-------

- \*1 Използвайте кабел с екранирана усукана двойка от категория 5е или по-висока, за да се предотврати рискът от радиосмущения.
- \*2 Свързаното устройство трябва да отговаря на стандартите IEEE802.3аz.

# Протокол за защита

IEEE802.1X*		
IPsec/IP филтриране		
SSL/TLS	HTTPS сървър/клиент	
	IPPS	
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)		
SNMPv3		

\* Трябва да използвате устройство за свързване, което е в съответствие с IEEE802.1X.

# Поддържани услуги от трети страни

AirPrint	Печат	iOS 5 или по-нова версия/Mac OS X v10.7.x или по-нова версия
Google Cloud Print		

# Спецификации на външни USB устройства

Устройства	Максимални капацитети
МО устройство <sup>*</sup>	1,3 GB
Твърд диск <sup>*</sup>	2 ТВ (форматирано във FAT, FAT32 или exFAT).
USB флаш устройство	

\* Не препоръчваме използването на външни USB устройства, които се захранват през USB. Използвайте само външни USB устройства с независими източници на променлив ток.

Не можете да използвате следните устройства:

- 🖵 Устройство, изискващо специален драйвер
- 🖵 Устройство с настройки за защита (парола, криптиране и т.н.)
- □ Устройство с вграден USB концентратор

Epson не може да гарантира за всички действия на външно свързани устройства.

## Спецификации на поддържани данни

Файлов формат	JPEG със стандартна Exif версия 2.3, заснети от цифрови апарати DCF <sup>*1</sup> , съвместими с версия 1.0 или 2.0 <sup>*2</sup>
	TIFF 6.0 съвместими изображения като посочените по-долу
	RGB пълноцветни изображения (некомпресирани)
	Двоични изображения (некомпресирани или CCITT кодирани)
	PDF версия 1.7 съвместим файл с данни
Размер на изображение	Хоризонтално: 80 до 10200 пиксела
	Вертикално: 80 до 10200 пиксела
Размер на файл	До 2 GB
Максимален брой файлове	JPEG: 9990 <sup>*3</sup>
	TIFF: 999
	PDF: 999

\*1 Правила за разработка на структурата на файловете за видеокамери.

- \*2 Фото данни, съхранени на цифрови фотоапарати с вградена памет, не се поддържат.
- \*3 До 999 файла могат да бъдат показани наведнъж. (Ако бройката на файловете надвиши 999, те ще бъдат показани по групи.)

#### Забележка:

На течнокристалния екран се появява символът "?", когато принтерът не може да разпознае файл с изображение. В този случай, ако изберете оформление за множество изображения, ще бъдат отпечатани празни сектори.

# Размери

#### Принтер

Размери	Съхранение
	🗅 Ширина: 590 mm (23.2 in.)
	📮 Дълбочина: 570 mm (22.4 in.)
	Височина: 464 mm (18.3 in.)
	Печат
	🗅 Ширина: 590 mm (23.2 in.)
	📮 Дълбочина: 902 mm (35.5 in.)
	Височина: 562 mm (22.1 in.)
Тегло*	Приблиз. 35.3 kg (77.8 lb)

\* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.

#### Принтер плюс допълнения

Следват размерите на принтери с 3 допълнителни касети за хартия и допълнителна табла.

#### Приложение

Размери	Съхранение
	🗅 Ширина: 690 mm (27.2 in.)
	ロ Дълбочина: 800 mm (31.5 in.)
	Височина: 1132 mm (44.6 in.)
	Печат
	🗅 Ширина: 690 mm (27.2 in.)
	🗅 Дълбочина: 910 mm (35.8 in.)
	Височина: 1230 mm (48.4 in.)
Тегло*	Приблиз. 88.3 kg (194.7 lb)

\* Без включени касети за мастило и захранващ кабел.

# Електрически спецификации

Модел	Модел от 100 до 240 V	Модел от 220 до 240 V
Номинален честотен диапазон	от 50 до 60 Hz	от 50 до 60 Hz
Номинален ток	1.2 до 0.6 А	0.8 A
Консумация на енергия (с USB връз- ка)	Автономно копиране: Приблиз. 39 W (ISO/IEC24712)	Автономно копиране: Приблиз. 39 W (ISO/IEC24712)
	Режим на готовност: Приблиз. 17 W	Режим на готовност: Приблиз. 17 W
	Спящ режим: Приблиз. 2.4 W	Спящ режим: Приблиз. 2.9 W
	Изключен: Приблиз. 0.4 W	Изключен: Приблиз. 0.5 W

#### Забележка:

🗅 Проверете етикета на принтера за напрежението му.

□ За потребителите в Европа вижте следния уеб сайт за подробности относно консумацията на енергия. http://www.epson.eu/energy-consumption

🗅 За потребителите в Белгия консумацията на енергия при копиране може да се различава.

Проверете http://www.epson.be за най-новите спецификации.

# Спецификации на околната среда

При работа	Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.	
	Температура: От 10 до 35°С (от 50 до 95°F)	
	Влажност: От 20 до 80% КН (оез кондензация)	
Съхранение	Температура: от -20 до 40°С (от -4 до 104°F) <sup>*</sup> Влажност: От 5 до 85% RH (без кондензация)	

\* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°С (104°F).

### Екологични спецификации на касетите за мастило

Температура на съхранение	- 20 до 40°С (- 4 до 104°F) <sup>*</sup>
Температура на замръзване	- 23°C (- 9.4°F)
	Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. З часа при 25°С (77°F).

\* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°С (104°F).

## Изисквания към системата

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows R2 (32-bit, 64-bit)/Wind
- □ Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

#### Забележка:

- Мас OS X може да не поддържа някои приложения и функции.
- □ Файловата система на UNIX (UFS) за Mac OS X не се поддържа.
# Информация за шрифтове

## Налични шрифтове за PostScript

#### Римски шрифтове

Име на шрифт Albertus, Albertus Italic, Albertus Light

AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact

**Apple Chancery** 

ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique

Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed

ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic

Carta

Chicago

Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold

CooperBlack, CooperBlack Italic

Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC

Coronet

Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique

GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold

Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two

Geneva

Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique

Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments

Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic

LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted

ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique

Marigold

Monaco

Име на шрифт
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

# Достъпни шрифтове за PCL 5 (Bitstream)

## Мащабируем шрифт

Име на шрифт	Семейство	НР еквивалент	Набор от символи
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	- Coronet		3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3

Име на шрифт	Семейство	НР еквивалент	Набор от символи
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	301 SWA Medium, Bold, Italic, Bold Italic Palatino		3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	<i>i</i> val 711 SWA Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic		3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Растерни шрифтове

Име на шрифт	Набор от символи
Line Printer	9

## ОСR/баркод растерен шрифт

Име на шрифт	Семейство	Набор от символи
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37срі, 4.68срі	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

## Забележка:

В зависимост от плътността на печата или от качеството и цвета на хартията, шрифтовете OCR A, OCR B, Code39 и EAN/UPC могат да бъдат нечетливи. Преди печат на големи количества отпечатайте един образец и се уверете, че шрифтовете могат да се четат.

#### Още по темата

➡ "Списък с набор от символи за PCL 5" на страница 224

# Достъпни шрифтове за PCL 6 (Bitstream)

## Мащабируем шрифт

Име на шрифт	ме на шрифт Семейство НР еквивалент		Набор от символи
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3

Име на шрифт	Семейство	НР еквивалент	Набор от символи
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic New Century Schoolbook		3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

## Растерни шрифтове

Име на шрифт	Набор от символи
Line Printer	9

## Още по темата

➡ "Списък с набори символи за PCL 6 (Bitstream)" на страница 226

# Достъпни шрифтове за PCL (URW)

## Мащабируем шрифт

Име на шрифт	Семейство	НР еквивалент	Набор от символи
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic Letter Gothic		1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Medium, Bold, Italic Antique Olive	
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett Garamond		3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Име на шрифт	Семейство	НР еквивалент	Набор от символи
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

## Растерни шрифтове

Име на шрифт	Набор от символи
Line Printer	9

## OCR/Barcode Bitmap Font (само за PCL5)

Име на шрифт	Семейство	Набор от символи
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37срі, 4.68срі	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

#### Забележка:

В зависимост от плътността на печата или от качеството и цвета на хартията, шрифтовете OCR A, OCR B, Code39 и EAN/UPC могат да бъдат нечетливи. Преди печат на големи количества отпечатайте един образец и се уверете, че шрифтовете могат да се четат.

### Още по темата

- ➡ "Списък с набор от символи за PCL 5" на страница 224
- ➡ "Списък с набори символи за PCL 6 (URW)" на страница 228

## Списък с набор от символи

Принтерът има достъп до множество набори от символи. Много от тези набори от символи се различават само по международните знаци, специфични за всеки отделен език.

Когато обмисляте кой шрифт да използвате, трябва да вземете предвид кой набор от символи да комбинирате с шрифта.

#### Забележка:

Тъй като по-голямата част от софтуера поставя шрифтовете и символите автоматично, по всяка вероятност никога няма да се налага да коригирате настройките на принтера. Ако обаче пишете ваши собствени програми за управление на принтера, или ако използвате софтуер от по-стари версии, който не може да контролира шрифтовете, вижте следните раздели за повече подробности относно набора от символи.

Име на	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
набор от символи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	OE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Italian	01	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	ON	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Swedis2	05	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	OU	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
UK	1E	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Spanish	25	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WiTurkish	5T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
DeskTop	7J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Списък с набор от символи за PCL 5

Име на	Атрибут	Класификация на шрифтовете												
набор от символи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc1004	۶۱	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PcTk437	9T	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
IBM-DN	11U	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
McText	12J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Velnternati	13J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	1	1	1	-	-	-	1	~	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	он	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Име на	Атрибут	Кла	Класификация на шрифтовете											
набор от символи		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc862Heb	15H	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Code3-9	OY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

# Списък с набори символи за PCL 6 (Bitstream)

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ISO Norwegian	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO Italian	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859-1 Latin 1	14	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO Swedish	19	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ASCII	21	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
ISO United Kingdom	37	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO French	38	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO German	39	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Legal	53	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO 8859-2 Latin 2	78	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO Spanish	83	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Roman-9	149	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

Име на набор от символи	Атрибут	Клас	ификац	ия на ц	ірифтоі	вете				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PS Math	173	1	1	1	-	-	-	1	1	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	~	1	1	-	-	-	-	-	1
Windows 3.1 Latin 5	180	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	1	1	1	-	-	-	-	-	1
DeskTop	234	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	1	1	1	-	-	-	1	1	-
Roman-8	277	1	1	1	-	-	-	-	-	1
Windows 3.1 Latin 2	293	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	1	1	1	-	-	-	-	-	1
PC-8 D/N	373	1	1	1	-	-	-	-	-	1
MC Text	394	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	1	1	1	-	-	-	-	-	1
PcEur858	437	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PC852	565	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	1	1	1	-	-	-	1	1	-
WBALT	620	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	1	1	1	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	460	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windows Greek	295	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hebrew8	264	1	-	-	-	-	-	1	-	-
PC-862, Hebrew	488	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	1	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	1	-

# Списък с набори символи за PCL 6 (URW)

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ISO Norwegian	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO Italian	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859-1 Latin 1	14	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO Swedish	19	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ASCII	21	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
ISO United Kingdom	37	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO French	38	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
ISO German	39	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Legal	53	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO 8859-2 Latin 2	78	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
ISO Spanish	83	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Roman-9	149	1	1	1	-	-	-	-	-	-	

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
PS Math	173	1	1	1	-	-	-	1	1	-			
ISO 8859-9 Latin 5	174	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
Windows 3.1 Latin 5	180	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Microsoft Publishing	202	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
ISO 8859/10 Latin 6	206	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
DeskTop	234	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Math-8	269	1	1	1	-	-	-	1	1	-			
Roman-8	277	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
Windows 3.1 Latin 2	293	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Pc1004	298	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
ISO 8859-15 Latin 9	302	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
PC-Turkish	308	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Windows 3.0	309	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
PS Text	330	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
PC-8	341	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
PC-8 D/N	373	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
MC Text	394	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
PC-850	405	1	1	1	-	-	-	-	-	1			
PcEur858	437	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Pi Font	501	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
PC852	565	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Unicode 3.0	590	1	1	1	-	-	-	1	1	-			
WBALT	620	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Windows 3.1 Latin 1	629	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
PC-755	853	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
Wingdings	18540	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
Symbol	621	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
ZapfDigbats	460	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
PC-866, Cyrillic	114	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
Greek8	263	1	1	-	-	-	-	-	-	-			

Име на набор от символи	Атрибут	Класификация на шрифтовете								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windows Greek	295	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	1	1	-	-	-	-	-	-	1
PC-8, Greek	391	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	1	1	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hebrew8	264	1	-	-	-	-	-	1	-	-
PC-862, Hebrew	488	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	1	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	1	-

# Нормативна информация

## Стандарти и одобрения

## Стандарти и одобрения за модела, предназначен за американския пазар

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите и RSS-210 от Правилата на Министерството на промишлеността на Канада. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява опасни смущения и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на излъчване на FCC/IC, зададени за неконтролирана среда, и изпълнява изискванията за радиочестотна (RF) експозиция на FCC в Допълнение В към OET65 и RSS-102 в правилата за експозиция на радиочестоти (RF) на IC. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано така, че радиаторът да бъде на разстояние най-малко 7,9 инча (20 cm) или повече от тялото на човек (с изключение на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).

## Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

## За европейски потребители

С настоящото Seiko Epson Corporation декларира, че следният модел радиооборудване е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/EU. Целият текст на декларацията за съответствие на EC е на разположение на следния уебсайт.

## http://www.epson.eu/conformity

C521A

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Хърватия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.

# CE

## Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- 🖵 Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- 🗅 Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- 🖵 Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

#### Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

# Пренасяне и транспортиране на принтера

# **Внимание**:

- При повдигане на принтера за да бъде пренесен си осигурете стабилно положение на тялото. Повдигането на принтера без тялото ви да бъде в стабилно положение може да причини нараняване.
- Този принтер е тежък, затова трябва да го носят двама или повече души при разопаковане и транспортиране.
- Когато повдигате принтера, поставете ръцете си на позициите, показани по-долу. Ако при повдигане на принтера го държите за други точки, той може да падне, а освен това можете да прищипете пръстите си, когато го поставяте.



- 🗅 При пренасяне не клатете принтера на повече от 10 градуса, в противен случай той може да падне.
- Предварително заключвайте колелцата, когато монтирате принтера върху допълнителната табла. Можете да се нараните ако таблата се отмести неочаквано.

## Пренасяне на принтера на къси разстояния

Изключете принтера и извадете захранващия кабел и другите проводници. Избягвайте вибрации и го дръжте изправен докато го пренасяте.

## Повдигане на принтера

Ако сте монтирали допълнителна табла и касети за хартия ги махнете преди да повдигнете принтера.

## Придвижване на принтера с помощта на колелцата

Ако сте монтирали допълнителната табла, можете да преместите принтера без да го повдигате, тъй като таблата има колелца. Избягвайте движението върху неравни и грапави повърхности за да не повредите принтера. Демонтирайте подпорите на таблата и отключете колелцата преди да преместите принтера.

## Транспортиране на принтера

Пригответе принтера за транспортиране, както е описано тук.

## Важно:

- Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- Оставете касетите за мастило в принтера. Свалянето на касетите може да изсуши печатащата глава и принтерът може да спре да печата.
- Оставете кутията за поддръжка в принтера. Отстраняването й може да доведе до протичане на мастило по време на транспортиране.
- 1. Изключете принтера с натискане на бутон <sup>(1)</sup>, след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- 2. Изключете всички свързани кабели.
- 3. Извадете всичката хартия от принтера.
- 4. Уверете се, че в принтера няма останали оригинали.
- 5. Приберете поставката за хартия и изходната тава.
- 6. Демонтирайте допълнителната табла или касетите за хартия.
- 7. Опаковайте отново принтера в кутията, като използвате защитните материали в нея.

Преди да използвате принтера отново, махнете всички защитни материали.

В случай че качеството на печат се влоши при следващото използване на принтера, почистете и подравнете печатащата глава.

## Още по темата

- ➡ "Наименования и функции на частите" на страница 20
- ➡ "Проверка и почистване на печатащата глава" на страница 148
- "Подравняване на печатащата глава" на страница 150

# Монтиране на допълнителни елементи

## Код на допълнителната табла

По-долу е показан кода на допълнителната табла.

Optional Cabinet (C12C847261)

## Монтиране на допълнителната табла

Таблата може да бъде прикрепена към принтера и допълнителните касети за хартия.

## \Lambda Внимание:

- Уверете се, че преди да започнете монтажа сте изключили принтера и сте извадили захранващия кабел и всички останали проводници от принтера. Ако не го направите захранващият кабел може да се повреди и това да предизвика токов удар или пожар.
- Заключете колелцата на таблата преди да започнете монтирането. Можете да се нараните ако таблата се отмести неочаквано.
- Когато повдигате принтера, поставете ръцете си на позициите, показани по-долу. Ако при повдигане на принтера го държите за други точки, той може да падне, а освен това можете да прищипете пръстите си, когато го поставяте.



- 1. Изключете принтера с натискане на бутон <sup>(1)</sup>, след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- 2. Изключете всички свързани кабели.

#### Забележка:

Ако има монтирани допълнителни касети за хартия, трябва да ги демонтирате.

3. Извадете таблата от кутията и махнете всички защитни материали от нея.

4. Проверете приложените аксесоари.



#### Забележка:

Формата на стойките може да се различава от тази илюстрация.

5. Поставете таблата върху плоска повърхност и заключете колелцата отпред.



6. Закрепете подпорите с помощта на приставките и винтовете.



## Важно:

Уверете се, че и двете стойки са здраво поставени. В противен случай принтерът може да падне.

7. Извадете изходната тава и издърпайте касета за хартия.



8. Спуснете внимателно принтера върху допълнителната касета за хартия по такъв начин, че ъглите да са подравнени, след което ги прикрепете с винтовете.



#### Забележка:

🗅 Използвайте отвертка за да затегнете винтовете.

🗅 В зависимост от конфигурацията, след сглобяването може да има останали винтове.

9. Закрепете принтера или допълнителната касета за хартия от задната страна с помощта на приставките и винтовете.



- 10. Поставете касета за хартия, след което прикрепете изходната тава.
- 11. Свържете кабелите и включете принтера.

#### Забележка:

При демонтиране на таблата изключете принтера, извадете захранващия кабел, изключете всички проводници и след това изпълнете процедурата по монтаж в обратен ред.

## Още по темата

➡ "Код на допълнителната табла" на страница 234

## Код на допълнителна касета за хартия

По-долу е показан кода на допълнителните касети за хартия.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)

## Монтиране на допълнителни касети за хартия

Можете да монтирате до три касети за хартия.

# Внимание:

- Уверете се, че преди да започнете монтажа сте изключили принтера и сте извадили захранващия кабел и всички останали проводници от принтера. Ако не го направите захранващият кабел може да се повреди и това да предизвика токов удар или пожар.
- Когато повдигате принтера, поставете ръцете си на позициите, показани по-долу. Ако при повдигане на принтера го държите за други точки, той може да падне, а освен това можете да прищипете пръстите си, когато го поставяте.



#### Важно:

Ако използвате допълнителна табла, трябва предварително да я монтирате под дъното на касетите за хартия.

- 1. Изключете принтера с натискане на бутон <sup>(1)</sup>, след което изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.
- 2. Изключете всички свързани кабели.

#### Забележка:

Ако има монтирани други допълнителни касети за хартия, демонтирайте ги.

3. Извадете допълнителната касета за хартия от кутията и махнете всички защитни материали от нея.

4. Проверете приложените аксесоари.



- 5. Поставете допълнителната касета за хартия на мястото, на което желаете да разположите принтера.
- 6. Извадете изходната тава и издърпайте касета за хартия.



7. Подредете всички допълнителни касети за хартия една върху друга, след което ги прикрепете с помощта на винтовете.



8. Спуснете внимателно принтера върху допълнителната касета за хартия по такъв начин, че ъглите да са подравнени, след което ги прикрепете с винтовете и отвертка.



## Забележка:

В зависимост от конфигурацията, след сглобяването може да има останали винтове.

9. Закрепете допълнителната касета за хартия за принтера от задната им страна с помощта на приставките и винтовете.



10. Поставете индикация върху държача, показваща размера на хартията, която ще бъде зареждана в касетата.



11. Поставете касета за хартия, след което прикрепете изходната тава.

12. Залепете стикер, показващ номера на касетата.



- 13. Свържете наново захранващия кабел и всички останали проводници, след което го включете в електрическата мрежа.
- 14. Включете принтера като натиснете бутон 😃.
- 15. Извадете и поставете отново допълнителната касета за хартия за да проверите дали се показва върху екрана **Paper Setup**.

#### Забележка:

При демонтиране на допълнителната касета за хартия изключете принтера, извадете захранващия кабел, изключете всички проводници и след това изпълнете процедурата по монтаж в обратен ред.

Продължете с настройките на драйвера на принтера.

## Още по темата

- "Код на допълнителна касета за хартия" на страница 238
- "Монтиране на допълнителната табла" на страница 234

## Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера

За да използвате допълнителната касета за хартия, драйверът на принтера трябва да придобие нужната информация.

## Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Windows

Забележка: Влезте в системата като администратор.

- 1. Отворете раздел Допълнителни настройки в свойствата на принтера.
  - Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работен плот** > **Настройки** > **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или натиснете и задръжте, след което изберете **Свойства на принтера** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, след което изберете **Свойства на принтера** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера, изберете **Свойство** и щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Щракнете върху бутон Старт и изберете **Панел за управление** > **Принтери и друг хардуер** > **Принтери и факсове**. Щракнете с десния бутон върху принтера, изберете **Свойство**, след което щракнете върху раздел **Допълнителни настройки**.

2. Изберете Придобий от принтер, след което щракнете върху Вземи.

Информацията за Допълнителни източници за хартия е показана в Текуща информация за принтер.

3. Щракнете върху ОК.

## Задаване на допълнителна касета за хартия в драйвера на принтера - Mac OS X

- 1. Изберете Системни предпочитания от меню S > Принтери & скенери (или Печат & сканиране, Печат & факс), след което изберете принтера. Щракнете върху Опции & консумативи > Опции (или Драйвер).
- 2. Задайте Lower Cassette в зависимост от броя на касетите за хартия.
- 3. Щракнете върху ОК.

# Получаване на достъп до външно USB устройство от компютър

Можете да записвате или четете данни на външно USB устройство като USB флаш памет, която е поставена в принтера, от компютър.



- При споделяне на външно устройство, поставено в принтера, между компютри, свързани чрез USB и по мрежа, достъп за запис се разрешава само за компютрите, свързани чрез метода, който сте избрали в принтера. За да запишете във външно USB устройство, влезте в Setup на контролния панел и изберете System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing, след което изберете метод на свързване. Данните могат да бъдат четени от компютри, свързани през USB или мрежа.
- □ За запис на външно USB устройство, свързано към компютър през мрежа, влезте в Setup на контролния панел и изберете System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing > Wi-Fi/Network.

#### Забележка:

Отнема известно време да се разпознаят данните от компютъра, ако е свързано USB устройство за съхранение с голям капацитет например 2TB твърд диск.

#### Windows

Изберете външно USB устройство в **Компютър** или **Моят компютър**. Данните на външното USB устройство се показват.

#### Забележка:

Ако сте свързали принтера към мрежата без да използвате диск със софтуер или Web Installer, разпределете USB порт като мрежово устройство. Отворете **Изпълни** и въведете името на принтера \\EPSONXXXXX или IP адреса на принтера \\XXX.XXX.XXX.XXX за **Отвори:**. Щракнете с десния бутон на мишката върху показана икона на устройство, за да назначите мрежата. Мрежовото устройство се появява в **Компютър** или **Моят компютър**.

#### Mac OS X

Изберете съответната икона на устройството. Данните на външното USB устройство се показват.

#### Забележка:

- За да премахнете външното USB устройство, плъзнете иконата на устройството в иконата на кошчето. В противен случай данните на споделеното устройство може да не се визуализират правилно, когато се постави друго външно USB устройство.
- □ Ако сте свързали принтер към мрежата без да използвате EpsonNet Setup, разпределете USB порт като мрежово устройство. Изберете Go > Connect to Server. Въведете името на принтера cifs://EPSONXXXXX или smb://EPSONXXXXX в Адрес на сървъра и щракнете върху Свържи.

#### Още по темата

- ➡ "System Administration" на страница 35
- ➡ "Спецификации на външни USB устройства" на страница 213

# Използване на имейл сървър

За използване на имейл функции като сканиране или препращане на факс, трябва да конфигурирате имейл сървъра.

## Конфигуриране на имейл сървър

Проверете следното, преди да конфигурирате имейл сървъра.

- 🖵 Принтерът е свързан към мрежата.
- Информация за имейл сървъра като документи от Вашия оператор, които сте използвали за настройка на имейла на Вашия компютър.

#### Забележка:

Ако използвате безплатна имейл услуга, като имейл в интернет, потърсете информацията, от която се нуждаете, в интернет.

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup.
- 3. Изберете Email Server > Server Settings.
- 4. Изберете метода на удостоверяване на имейл сървъра, който използвате.

```
Важно:
Достъпни са следните методи на удостоверяване.
```

🛯 Няма

□ SMTP (SMTP AUTH)

POP преди SMTP

Свържете се с Вашия интернет доставчик, за да потвърдите метода на удостоверяване на имейл сървъра.

Принтерът може да не може да комуникира с имейл сървър, дори и методът на удостоверяване да е достъпен, защото защитата може да е подсилена (например, необходима е SSL комуникация) Посетете уеб сайта за поддръжка на Epson за най-актуална информация.

http://www.epson.eu/Support (Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европа)

5. Задайте подходящите настройки.

Необходимите настройки варират в зависимост от метода на удостоверяване. Въведете информация за имейл сървъра, който използвате.

- 6. Натиснете ОК.
- 7. Изберете Connection Check, за да проверите дали принтерът е свързан с имейл сървъра.

#### Забележка:

🖵 Ако бъде показано съобщение за грешка, проверете дали настройките на имейл сървъра са правилни.

Ако не можете да изпратите имейл, дори и проверката на връзката да е успешна, проверете метода на удостоверяване за имейл сървъра, който използвате.

#### Още по темата

"Елементи за настройка на имейл сървъра" на страница 247

## Елементи за настройка на имейл сървъра

Елементи	Обяснения
Authentication Method	Показва избрания метод на удостоверяване.
Authenticated Account	Ако изберете SMTP-AUTH или POP before SMTP като Authentication Method, въведете потребителското име (имейл адрес), регистрирано в имейл сървъра с 255 сим- вола или по-малко.
Authenticated Password	Ако изберете SMTP-AUTH или POP before SMTP като Authentication Method, въведете паролата на удостове- рения акаунт с до 20 символа или по-малко.
Sender's Email Address	Посочете имейл адреса, който използва принтера, за да изпраща имейли. Можете да посочите съществуващия имейл адрес. За да поясните, че имейлът е изпратен от принтера, можете да получите адрес специално за прин- тера и да го въведете тук.
SMTP Server Address	Въведете адреса на сървъра за сървъра, който изпраща имейл (SMTP сървър).
SMTP Server Port Number	Въведете номера на порта на сървъра, който изпраща имейла (SMTP сървър).
POP3 Server Address	Ако изберете <b>POP before SMTP</b> като <b>Authentication</b> <b>Method</b> ,въведете адреса на сървъра за сървъра, който получава имейла (POP3 сървър).
POP3 Server Port Number	Ако изберете <b>POP before SMTP</b> като <b>Authentication</b> <b>Method</b> ,въведете номера на порта на имейл сървъра, който получава имейла (POP3 сървър).
Secure Connection	Ако изберете SMTP-AUTH или Off като Authentication Method, изберете метода на защитената връзка.

## Проверка на връзката с имейл сървъра

- 1. Влезте в Setup от началния екран.
- 2. Изберете System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup.
- 3. Изберете Email Server > Connection Check, за да проверите дали принтерът е свързан с имейл сървъра.

## Забележка:

🖵 Ако бъде показано съобщение за грешка, проверете дали настройките на имейл сървъра са правилни.

□ *Ако не можете да изпратите имейл, дори и проверката на връзката да е успешна, проверете метода на удостоверяване за имейл сървъра, който използвате.* 

# Къде можете да получите помощ

## Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

## http://support.epson.net/

## http://www.epson.eu/Support (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

## Свързване с отдела за поддръжка на Epson

## Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в ръководствата му, се свържете с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо ако им предоставите следната информация:

🗅 Сериен номер на продукта

(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)

- 🗅 Модел на продукта
- 🖵 Версия на софтуера на продукта

(Щракнете върху Относно, Информация за версията, или подобен бутон в софтуера на продукта.)

- 🖵 Марка и модел на вашия компютър
- 🖵 Името и версията на операционната система на компютъра ви

🖵 Имената и версиите на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

#### Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Ерѕоп не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

## Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

## Помощ за потребители в Тайван

Контактите за информация, поддръжка и обслужване са:

## Уеб адрес

## http://www.epson.com.tw

Налична е информация за спецификации на продукти, драйвери за изтегляне и запитвания относно продукти.

## Център за помощ на Epson

Тел.: +886-2-80242008

Екипът ни в Центъра за помощ може да ви помогне по телефона със следното:

- 🖵 Запитвания за покупки и информация за продукта
- 🖵 Въпроси и проблеми при използването на продукта
- 🖵 Запитвания относно услуги за поправка и гаранция

## Център за ремонтни услуги:

## http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation е оторизиран сервизен център на Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.