

DS-410 **Korisnički vodič**

Autorska prava

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole korporacije Seiko Epson. Upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Informacije navedene u ovom dokumentu su namenjene samo za upotrebu s ovim proizvodom kompanije Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija s drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štetu, gubitke, potraživanja ili troškove nastale usled nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, neovlašćenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva nisu odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme nastale usled korišćenja opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao originalne Epsonove proizvode oznakom Original Epson Products ili odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu usled elektromagnetnih smetnji do kojih dolazi zbog korišćenja interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

Zaštitni znakovi

- □ EPSON® je registrovan zaštitni žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION je zaštitni žig korporacije Seiko Epson.
- □ Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- □ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- □ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- □ Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.
- □ Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- 🖵 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

Sadržaj

Autorska prava

Zaštitni znakovi

O ovom priručniku

Predstavljanje priručnika
Oznake i simboli
Opisi korišćeni u ovom priručniku 6
Upućivanja na operativni sistem

Važna uputstva

Uputstva o bezbednosti		•	•		•		•		•	•			•	8
Ograničenja za kopiranje						•								9

Osnovne informacije o skeneru

Nazivi i funkcije delova
Dugmići i svetla na kontrolnoj tabli
Dugmad i lampice
Indikatori grešaka
Poluga za razdvajanje strana
Informacije o aplikacijama
Epson Scan 2
Document Capture Pro/Document Capture 14
EPSON Software Updater
Informacije o opcionim dodacima i potrošnim
delovima
Šifre Nosački list
Šifre sklopa valjaka

Specifikacije originala i postavljanje originala

Specifikacije originala
Opšte specifikacije za originale koji se skeniraju17
Tipovi originala za koje je potrebna pažnja 20
Tipovi originala koji se ne smeju skenirati 21
Postavljanje originala
Originali standardne veličine
Dugački papir
Priznanice
Plastične kartice
Originali velikog formata
Originali nepravilnih oblika
Fotografije

Koverte	 	 44
Mešavina originala	 	 46

Osnovno skeniranje

Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2 49
Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2
Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)
Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)
Omogućavanje izvršenja zadatka s kontrolne table (Dodeljivanje zadatka dugmetu)
Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Windows)
Skeniranje pomoću dugmeta skenera 66

Napredno skeniranje

Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja) 67
Pravljene skeniranih slika tako da odgovaraju
vašim potrebama
Funkcije podešavanja slike 68
Čuvanje kao Pretraživ PDF
Čuvanje kao datoteka u Office formatu (samo
za Windows)
Podešavanje zadatka (skeniraj, sačuvaj i pošalji)77
Pravljenje i registracija zadatka (Windows) 77
Pravljenje i registracija zadatka (Mac OS) 78
Funkcija razdvajanja (samo za Windows) 78
Slaganje i čuvanje skeniranih slika u posebnoj
fascikli

Održavanje

Čišćenje spoljašnjosti skenera 80	6
Čišćenje unutrašnjosti skenera 80	6
Zamena sklopa valjaka	9
Resetovanje broja skeniranja	3
Ušteda energije	4
Transportovanje skenera	5
Ažuriranje aplikacija i upravljačkog softvera 90	5

Sadržaj

Rešavanje problema

Problemi sa skenerom
Svetla skenera ukazuju na grešku 98
Skener se ne uključuje
Problemi sa pokretanjem skeniranja 98
Epson Scan 2 ne može da se pokrene
Pritiskom na dugme skenera ne pokreće se
tačna aplikacija
Problemi sa uvlačenjem papira
Uvlači se više originala
Uklanjanje zaglavljenih originala iz skenera99
Original se često zaglavljuje u skeneru 101
Prepoznavanje dvostrukog uvlačenja ne
funkcioniše
Zaštita papira ne funkcioniše 102
Originali se prijaju
Skeniranje dugo traje
Problemi sa skeniranom slikom 103
Pojavljuju se ravne linije prilikom skeniranja
sa ADF-a
Kvalitet slike je grub
Boje se ispustaju
Prosirivanje ili skupijanje skenirane slike 104
Takst is poissan
Pojavljuju se moare obrasci (mrežolike senke) 105
Ivica originala se ne skenira prilikom
automatskog prepoznavanja veličine originala. 106
Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se
sačuva kao Pretraživ PDF
Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici 106
Deinstaliranje i instaliranje aplikacija 107
Deinstalacija vaših aplikacija
Instalacija vaših anlikacija 109

Tehničke specifikacije

Opšte specifikacije skenera
Specifikacije dimenzija
Električne specifikacije
Električne specifikacije skenera
Električne specifikacije adaptera naizmenične
struje
Specifikacije u vezi sa okruženjem
Sistemski zahtevi

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za američke modele	.113
Standardi i odobrenja za evropske modele	113

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike 114
Pre nego što kontaktirate Epson 114
Pomoć za korisnike u Evropi
Pomoć za korisnike u Singapuru
Pomoć za korisnike na Tajlandu 115
Pomoć za korisnike u Vijetnamu
Pomoć za korisnike u Indoneziji
Pomoć za korisnike u Maleziji
Pomoć za korisnike u Indiji
Pomoć za korisnike na Filipinima

O ovom priručniku

Predstavljanje priručnika

Najnovije verzije sledećih priručnika dostupne su na Epsonovom veb-sajtu za podršku.

http://www.epson.eu/Support (Evropa)

http://support.epson.net/ (izvan Evrope)

- □ Uputstvo za postavljanje (papirni priručnik)
- Pruža vam informacije o podešavanju proizvoda i instalaciji aplikacije.
- Korisnički vodič (elektronski priručnik)
- Pruža vam informacije o korišćenju proizvoda, održavanju, kao i o rešavanju problema.

Osim gore pomenutih priručnika, pogledajte pomoć u raznim Epson aplikacijama.

Oznake i simboli

Oprez:

Uputstva koja se moraju pažljivo slediti da bi se izbegle fizičke povrede.

Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako bi se izbegla oštećenja opreme.

Napomena:

Daje dodatne informacije i preporuke.

Povezane informacije

➡ Veze sa povezanim odeljcima.

Opisi korišćeni u ovom priručniku

- □ Snimci ekrana za aplikacije su iz operativnih sistema Windows 10 ili macOS Sierra. Sadržaj prikazan na ekranima razlikuje se u zavisnosti od modela i situacije.
- Ilustracije korišćene u ovom priručniku su samo u informativne svrhe. Iako se mogu neznatno razlikovati u odnosu na stvarni proizvod, načini rada su isti.

Upućivanja na operativni sistem

Windows

U ovom priručniku termini kao što su "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", i "Windows Server 2003", odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, "Windows" se koristi za upućivanje na sve verzije a "Windows Server" se koristi za upućivanje na "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2018 R2", "Windows Server 2008 R2", "Server 2008", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008 R2", "Server 2008", "Windows Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Windows Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008 R2", "Server 2008", "Server 2008", "Server 2008 R2", Server 2008 R2", Server 2008", "Server 2008", "S

- □ Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows[®] 8
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows[®] XP servisni paket 3
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition servisni paket 2
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows Server[®] 2016
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows Server[®] 2012 R2
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows Server[®] 2008
- □ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operativni sistem Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 servisni paket 2

Mac OS

U ovom priručniku, "Mac OS" se koristi za upućivanje na "macOS Sierra", "OS X El Capitan", "OS X Yosemite", "OS X Mavericks", "OS X Mountain Lion", "Mac OS X v10.7.x" i "Mac OS X v10.6.8".

Važna uputstva

Uputstva o bezbednosti

Pročitajte i sledite ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog proizvoda i dodatne opreme. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik u slučaju buduće potrebe. Takođe obavezno sledite sva upozorenja i uputstava označena na proizvodu i dodatnoj opremi.

Neki simboli koji se koriste na proizvodu i dodatnoj opremi treba da osiguraju bezbednu i pravilnu upotrebu proizvoda. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

http://support.epson.net/symbols

- Postavite ovaj proizvod i dodatnu opremu na ravnu i stabilnu površinu koja se nastavlja dalje od osnove proizvoda i dodatne opreme u svim pravcima. Ako postavite proizvod i dodatnu opremu na zid, ostavite više od 10 cm prostora između zida i dodatne opreme i zadnje strane proizvoda.
- Postavite proizvod i dodatnu opremu dovoljno blizu računara da bi bili na dohvat kabla interfejsa. Ne postavljajte i ne odlažite proizvod i dodatnu opremu ili adapter naizmenične struje na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode, toplotnih izvora, kao ni na mestima koja su izložena udarima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim izvorima svetla ili brzim promenama temperature ili vlažnosti vazduha.
- □ Ne koristite skener ili adapter vlažnim rukama.
- Destavite proizvod i dodatnu opremu blizu utičnice za struju, gde se adapter može lako isključiti iz utičnice.
- □ Kabl adaptera naizmenične struje treba postaviti tako da se izbegne njegovo grebanje, zasecanje, kidanje, savijanje i lomljenje. Ne stavljajte nikakve predmete na kabl i ne dozvoljavajte da se korača ili gazi preko adaptera naizmenične struje ili kabla. Posebno pazite da kabl bude prav na završetku.
- Koristite samo električni kabl isporučen sa proizvodom i nemojte koristiti taj kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim proizvodom ili korišćenje priloženog električnog kabla sa drugom opremom može izazvati požar ili električni udar.
- □ Koristite isključivo adapter naizmenične struje koji je isporučen s proizvodom. Korišćenje bilo kog drugog adaptera bi moglo prouzrokovati požar, električni udar ili povredu.
- □ Adapter naizmenične struje je projektovan za upotrebu s proizvodom uz koji je isporučen. Ne pokušavajte da ga koristite sa drugim električnim uređajima, osim ako tako nije navedeno.
- Koristite isključivo tip napajanja koji je naveden na nalepnici adaptera naizmenične struje i uređaj priključujte direktno na standardnu kućnu utičnicu pomoću adaptera naizmenične struje koji ispunjava lokalne relevantne standarde bezbednosti.
- Pri povezivanju ovog proizvoda i dodatne opreme na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Izbegavajte korišćenje utičnica na istom električnom kolu na koje su priključeni fotokopir uređaji ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Ako s proizvodom koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja uključenih u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite adapter naizmenične struje, proizvod ili dodatnu opremu proizvoda, osim ukoliko to nije posebno navedeno u uputstvima za upotrebu proizvoda.

- Ne stavljajte nikakve predmete u bilo koji otvor zato što bi mogli dotaći opasne tačke napona ili dovesti do kratkog spoja. Pazite na opasnosti od električnog udara.
- □ Ako dođe do oštećenja utikača, zamenite kabl zajedno sa utikačem ili se obratite kvalifikovanom električaru. Ako u utikaču postoje osigurači, vodite računa da ih zamenite osiguračima pravilne veličine i jačine.
- □ Isključite proizvod, dodatnu opremu i adapter naizmenične struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju u sledećim slučajevima: adapter naizmenične struje ili utikač je oštećen; u proizvod, dodatnu opremu ili adapter naizmenične struje je prodrla tečnost; proizvod ili adapter naizmenične struje je pao ili je kućište oštećeno; proizvod, dodatna oprema ili adapter naizmenične struje ne funkcioniše normalno ili pokazuje znatne promene u radu. (Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputstvima za rad.)
- Pre čišćenja isključite proizvod i adapter naizmenične struje iz utičnice. Čistite samo vlažnom krpom. Ne koristite tečna sredstva ili sredstva za čišćenje u obliku spreja, osim ukoliko to nije posebno navedeno u uputstvima za upotrebu proizvoda.
- □ Ako nemate nameru da koristite proizvod duže vreme, vodite računa da isključite adapter naizmenične struje iz utičnice za struju.
- Posle zamene potrošnih delova, odložite ih na pravilan način sledeći pravila koja su propisala lokalna nadležna tela. Nemojte ih rastavljati.

Ograničenja za kopiranje

Pridržavajte se sledećih ograničenja da biste osigurali odgovorno i zakonito korišćenje proizvoda.

Zakonom je zabranjeno kopiranje sledećih proizvoda:

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se prodaju na tržištu, državne obveznice i opštinske obveznice
- Neponištene poštanske marke, razglednice sa unapred odštampanim poštanskim markama i drugi poštanski proizvodi sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti koje se izdaju u zakonskom postupku

Budite obazrivi kada kopirate sledeće proizvode:

- Privatne hartije od vrednosti koje se prodaju na tržištu (potvrde o akcijama, prenosive menice, čekovi i dr.), mesečne propusnice, povlašćene karte za prevoz i dr.
- Pasoše, vozačke dozvole, dokumente o tehničkom pregledu, propusnice za korišćenje autoputeva, bonove za hranu, karte i dr.

Napomena:

Kopiranje ovih predmeta može takođe biti zakonom zabranjeno.

Odgovorno korišćenje materijala zaštićenih autorskim pravima:

Proizvodi se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

Osnovne informacije o skeneru

Nazivi i funkcije delova

Napred



0	ADF (automatski uređaj za uvlačenje dokumenata)	Automatski uvlači umetnute originale.
2	lvične vođice	Uvlače originale pravo u skener. Gurnite prema ivicama originala.
3	Ulazna fioka	Za umetanje originala. Izvucite produžetak fioke ako su originali
4	Produžetak ulazne fioke	zaglavljivanje papira.
6	Izlazna fioka	Drži originale izbačene iz skenera. Izvucite produžetak fioke prema
6	Produžetak izlazne fioke	duzini originala.
0	Graničnik	Sprečava da izbačeni originali padnu sa produžetka fioke. Podešava ga prema dužini originala.

Osnovne informacije o skeneru

Nazad



0	Bezbednosni žleb	Umeće bezbednosnu bravu radi sprečavanja krađe.
0	USB port	Povezuje se USB kablom.
3	Ulaz za jednosmernu struju	Povezuje adapter naizmenične struje.

Unutra



0	Poklopac skenera	Povucite polugu za otvaranje poklopca i otvorite poklopac skenera kada čistite unutrašnjost skenera i uklanjate zaglavljeni papir.
0	Poluga za otvaranje poklopca	Povucite polugu za otvaranje poklopca i otvorite poklopac skenera.
8	Valjak za uvlačenje papira	Uvlači originale. Treba da se zameni kada broj skeniranja prekorači radni broj papira. Zamenite i gornji o donji valjak.
4	Valjak za razdvajanje	Uvlači originale odvojeno jedan po jedan. Treba da se zameni kada broj skeniranja prekorači radni broj papira.

Povezane informacije

- ➡ "Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86
- ➡ "Zamena sklopa valjaka" na strani 89

Dugmići i svetla na kontrolnoj tabli

Dugmad i lampice



0	ڻ ا	Dugme za uključivanje	Uključuje i isključuje skener.		
		Lampica za uključivanje i	Uključeno: Skener je spreman za upotrebu.		
		iskijučivanje	Trepće: Skener skenira, čeka na skeniranje, obrađuje ili		
			lsključeno:	Skener se ne može koristiti jer je isključen ili se pojavila greška.	
2	ł	Svetlo Režim automatskog uvlačenja	Skener je u režimu Režim automatskog uvlačenja. Skeniranje počinje kada se original postavi u ulaznu fioku.		
3	!	Svetlo greške	Došlo je do greške. Pogledajte "Indikatore grešaka" radi detaljnijih podataka.		
4	\bigcirc	Dugme za zaustavljanje	Poništava skeniranje.		
			Završava režim automatskog uvlačenja.		
5	4	Dugme za pokretanje	Pokreće skeniranje.		
			Pritisnite ga kada čistite unutrašnjost skenera.		

Povezane informacije

- ➡ "Indikatori grešaka" na strani 13
- ➡ "Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)" na strani 67
- ➡ "Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86

Indikatori grešaka

Greške skenera

Indikatori	Situacija	Rešenja	
し _{Treperi} Uključeno	Došlo je do zaglavljivanja papira ili dvostrukog uvlačenja.	Otvorite poklopac skenera i zatim izva- dite zaglavljene originale. Zatvorite poklopac da isključite grešku. Ponovo postavite originale.	
	Poklopac skenera je otvoren.	Zatvorite poklopac skenera.	
U Treperi Treperi Istovremeno trepere	Došlo je do fatalne greške.	Uključite i ponovo isključite skener. Ako se greška i dalje pojavljuje, obrati- te se svom lokalnom dobavljaču.	
し Isključeno !Uključeno 啣 Uključeno	Skener je pokrenut u režimu oporavka jer ažuriranje upravljačkog softvera nije uspelo.	Sledite navedene korake da biste po- novo pokušali da ažurirate upravljački softver. 1. Spojite računar i skener pomoću USB kabla. (Tokom režima oporavka ne možete ažurirati upravljački softver preko mrežnog povezivanja.) 2. Posetite svoj lokalni Epson veb-sajt radi detaljnijih uputstava.	

Povezane informacije

"Uklanjanje zaglavljenih originala iz skenera" na strani 99

Poluga za razdvajanje strana

Promenite položaj poluge za razdvajanje strana zavisno od tipa dokumenta koji ćete skenirati.



Razdvojeno uvlačenje	Trebalo bi da obično koristite razdvojeno uvlačenje. Dokumenti sa više strana uvlače se jedan po jedan list.
Nerazdvojeno uvlačenje	Koristite ovu opciju kada skenirate posebne dokumente kao što su presavijeni dokumenti, plastične kartice, nosači listova itd. Skeniranje se vrši bez razdvajanja dokumenata.

Informacije o aplikacijama

Ovaj odeljak uvodi softverske proizvode koji su dostupni za vaš skener. Najnoviji softver može se instalirati na Epsonovom veb-sajtu.

Epson Scan 2

Epson Scan 2 je upravljački program vašeg skenera, koji omogućava mnoštvo podešavanja skeniranja. Takođe vam omogućava da je pokrenete kao samostalnu aplikaciju ili uz pomoć aplikacijskog softvera koji podržava TWAIN standard.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Epson Scan 2 za više informacija o njenom korišćenju.

Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro je aplikacija koja vam omogućava da na jednostavan način digitalizujete originale poput dokumenata i obrazaca.

Skenirane slike možete sačuvati u određenoj fascikli, poslati e-poštom ili izvršiti kopiranje povezivanjem sa štampačem. Možete takođe i podeliti dokumente pomoću informacija o razdvajanju kao što su prugasti kodovi i automatski obraditi nove datoteke. To vam omogućava da pojednostavite način na koji se rukuje dokumentima, poput očitavanja obimnih dokumenata i korišćenja mrežnih kapaciteta na najbolji mogući način.

Document Capture Pro je samo za Windows. Za operativni sistem Mac OS koristite Document Capture.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro (Windows) ili pomoć za Document Capture (Mac OS) za više informacija o njenom korišćenju.

Napomena:

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

Zadatak:

Kada se sledeće operacije vrše redom, predstavljaju zadatak: 1. Scan > 2. Save > 3. Send.

Ako unapred registrujete seriju operacija kao zadatak, možete sve te operacije izvršiti jednostavnim odabirom datog zadatka. Kada zadatak dodelite kontrolnoj tabli skenera, izvršenje zadatka možete započeti s kontrolne table (Button Assignment).

Funkcija razdvajanja:

Da biste automatski izvršili komplikovano slaganje ili organizaciju, možete koristiti mnogo načina prepoznavanja, kao što su prazne strane umetnute između originala ili prugasti kodovi na originalima.

Isto tako, možete sačuvati više skeniranih slika kao posebne datoteke i svaku datoteku spremiti u određenu fasciklu tako što ćete koristiti te načine prepoznavanja ili tako što ćete podesiti odgovarajuće stranice.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikacija koja traži nove ili ažurirane aplikacije na internetu i instalira ih.

Takođe možete da ažurirate digitalno uputstvo za korišćenje skenera.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Informacije o opcionim dodacima i potrošnim delovima

Šifre Nosački list

Uz pomoć Nosački list možete skenirati originale ili fotografije nepravilnog oblika koje se mogu lako ogrebati. Možete skenirati originale veće od formata A4 uz pomoć nosača lista tako što ćete ih presaviti na pola.

Naziv dela	Šifre*
Nosački list	B12B813431

* Možete koristiti samo nosač lista sa šifrom.

Povezane informacije

- *Specifikacije za originale koji koriste Nosački list" na strani 19
- *Postavljanje originala velikog formata sa nosačem lista" na strani 36
- *Postavljanje originala nepravilnih oblika" na strani 39
- ➡ "Postavljanje fotografija" na strani 41

Šifre sklopa valjaka

Delovi (prijemni valjak i valjak za razdvajanje) treba da se zamene kada broj skeniranja prekorači radni broj. Koristite namenske delove sa plavom osovinom valjka. Možete proveriti poslednji broj skeniranja u Epson Scan 2 Utility.



A1: gornji valjak za uvlačenje papira, A2: donji valjak za uvlačenje papira, B: valjak za razdvajanje

Naziv dela	Šifre ^{*1}	Vek trajanja
Sklop valjaka	B12B819381	100,000 ^{*2}
	B12B819391 (samo Kina)	
	B12B819401 (samo Indija)	

*1 Ne možete koristiti nikakve delove, osim za navedene šifre.

*2 Ovaj broj je dostignut uzastopnim skeniranjem pomoću originalnih papira za Epsonov test i predstavlja vodič za ciklus zamene. Ciklus zamene može varirati zavisno od tipova papira, kao što je papir koji stvara mnogo papirne prašine ili papir sa grubom površinom koji može skratiti vek trajanja.

Povezane informacije

- ➡ "Zamena sklopa valjaka" na strani 89
- ➡ "Resetovanje broja skeniranja" na strani 93

Specifikacije originala

Ovaj odeljak objašnjava specifikacije i uslove originala koji se mogu umetnuti u ADF.

Opšte specifikacije za originale koji se skeniraju

Tip originala	Debljina	Veličina	
Obični papir	50 do 209 g/m²	Maksimalno (jednostrani): 215,9×3.048	
Fini papir	Plastične kartice: 1,24 mm (0,05 inča) ili	mm (8,5×120 inča)	
Reciklirani papir	manje (uključujući reljef)	Maksimalno (dvostrani): 215,9×2.032 mm (8,5×80 inča)	
Razglednica		Minimalno: 50.8×50.8 mm (2.0×2.0	
Poslovna kartica		inča)	
Koverte		Veličina koja se može umetnuti se	
Plastične kartice usaglašene sa ISO7810, tip ID-1 (sa reljefom i bez njega)		razinkuje zavisno od tipa oliginala.	

Napomena:

Svi originali moraju biti glatki i ravni na glavnoj ivici.

□ Vodite računa da **①** bude manje od 5 mm, ako je glavna ivica originala uvijena.

Ako je 🛈 manje od 5 mm ili manje od 30 mm, a 😢 je 30 mm ili više, original se možda neće uspešno skenirati.

Ne možete skenirati originale za koje je **1** *5 mm ili više, a* **2** *je manje od 30 mm.*

Pokušajte da izravnate uvijene originale pre skeniranja.



□ Čak i kada original ispunjava specifikacije za originale koji se mogu postaviti u ADF, može se dogoditi da ne bude uvučen u ADF ili da kvalitet skenirane slike bude slabiji u zavisnosti od osobina ili kvaliteta papira.

Specifikacije originala standardne veličine

Lista originala standardne veličine koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Mere	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja [*]
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 inča)	50 do 209 g/m²	Obični papir Fini papir Reciklirani papir	Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča) 80 g/m ² : 50 listova Kapacitet umetanja se razlikuje zavisno od tipa papira.
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 inča)			Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča)
A4	210×297 mm (8,3×11,7 inča)	-		50 g/m ² : 70 listova 80 g/m ² : 50 listova
B5	182×257 mm (7,2×10,1 inča)			209 g/m²: 15 listova Kapacitet umetanja se razlikuje
A5	148×210 mm (5,8×8,3 inča)	-		zavisno od tipa papira.
B6	128×182 mm (5,0×7,2 inča)			
A6	105×148 mm (4,1×5,8 inča)			
A8	52×74 mm (2,1×2,9 inča)			
Poslovna kartica	55×89 mm (2,1×3,4 inča)	210 g/m²		Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča) 15 listova

* Možete dopuniti originale do maksimalnog kapaciteta tokom skeniranja.

Specifikacije za dugački papir

Specifikacije za dugački papir koji možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Širina: 50,8 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	1 list
(2,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina (jednostrani): 393,8 do 3048,0 mm		Reciklirani papir	
(15,5 do 120,0 inča)			
Dužina (dvostrani): 393,8 do 2032,0 mm			
(15,5 do 80,0 inča)			

Specifikacije priznanica

Specifikacije priznanica koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Širina: 76,2 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	50 listova
(3,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina: 76,2 do 393,7 mm		Reciklirani papir	
(3,0 do 15,5 inča)		Termički papir [*]	
Širina: 76,2 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	1 list
(3,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina: 393,8 do 3048,0 mm		Reciklirani papir	
(15,5 do 120,0 inča)		Termički papir [*]	

* Termički papir se možda neće uspešno skenirati.

Specifikacije plastičnih kartica

Specifikacije plastičnih kartica koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Tip kartice	Debljina	Kapacitet umetanja	Smer umetanja
ISO7810 ID-1 tip 54,0×85,6 mm	Sa reljefom	1,24 mm (0,05 inča) ili manje	1 kartica	Horizontalni (pejzaž)
(2,1×3,3 inča)	Bez reljefa	1,00 mm (0,04 inča) ili manje	1 kartica	

Specifikacije za originale koji koriste Nosački list

Opcioni Nosački list je nosač lista projektovan za transport originala kroz skener. Možete skenirati originale koji su veći od A4/veličina pisma, važne dokumente ili fotografije koje se ne smeju oštetiti, tanak papir, originale nepravilnog oblika itd.

Sledeća tabela navodi uslove za korišćenje Nosački list.

Тір	Veličina	Debljina	Kapacitet umetanja Nosački list
Originali koji se ne mogu umetnuti direktno u skener	A3 ^{*1} A4 B4 ^{*1} Letter Legal ^{*1} B5 A5 B6 A6 A6 A8 Prilagođena veličina: □ Širina: do 431,8 mm (17 inča) ^{*2} □ Dužina: do 297 mm (11,7 inča) ^{*3}	0,3 mm (0,012 inča) ili manje (isključujući debljinu Nosački list)	1 list

- *1 Saviti na pola da namestite.
- *2 Originali koji su širi od 215,9 mm (8,5 inča) treba da se saviju na pola.
- *3 Glavna ivica originala mora se postaviti na deo za spajanje Nosački list kada se skenira original dugačak približno 297 mm (11,7 inča). U suprotnom, dužina skenirane slike može biti veća od nameravane jer skener skenira na kraju Nosački list kada izaberete Automatska detekcija kao podešavanje za Veličina dokumenta u Epson Scan 2.

Povezane informacije

➡ "Šifre Nosački list" na strani 15

Specifikacije za koverte

Specifikacije za koverte koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Mere	Debljina	Kapacitet umetanja
C6	114×162 mm (4,49×6,38 inča) (standardna veličina)	0,38 mm (0,015 inča) ili manje	1 koverta
DL	110×220 mm (4,33×8,66 inča) (standardna veličina)		

Tipovi originala za koje je potrebna pažnja

Sledeći tipovi originala se možda neće uspešno skenirati.

- □ Originali sa neravnom površinom kao što je papir za pisma.
- Originali sa naborima ili savijenim linijama
- Originali sa etiketama ili nalepnicama
- Uvijeni originali
- Premazani papir
- Termički papir
- Originali sa probušenim rupicama
- Originali sa savijenim uglovima
- Debeli originali
- □ Kartice u slojevima

Napomena:

- Da biste skenirali osetljive originale ili originale koji se lako naboraju, koristite Nosački list (prodaje se posebno).
- □ Etikete ili nalepnice moraju biti čvrsto zalepljene na originale, bez izbočenog lepka.
- Devisajte da izravnate uvijene originale pre skeniranja.

Povezane informacije

- ➡ "Osnovne informacije o skeneru" na strani 10
- ➡ "Održavanje" na strani 86

Tipovi originala koji se ne smeju skenirati

Sledeći tipovi originala se ne smeju skenirati.

- □ Fotografije
- Foto papir
- Brošure
- Nepapirni original (kao providne fascikle, tkanina i metalna folija)
- Originali sa metalnim spojnicama ili spajalicama za papir
- Originali zalepljeni lepkom
- Pocepani originali
- Veoma hrapavi ili uvijeni originali
- Providni originali poput OHP filma
- Originali sa indigo-papirom na pozadini
- Indigo-papir
- Originali sa vlažnim mastilom
- Originali sa zakačenim lepljivim napomenama
- Reckavi originali

Napomena:

- Nemojte ubacivati direktno u skener fotografije, vredne originalne umetničke radove ili važne dokumente koje ne želite da oštetite ili izbrišete. Pogrešno ubacivanje može naborati ili oštetiti original. Kada skenirate takve originale, obavezno koristite Nosački list (prodaje se posebno).
- □ Talasasti, hrapavi ili uvijeni originali mogu se takođe skenirati ako koristite Nosački list (prodaje se posebno).

Povezane informacije

➡ "Fotografije" na strani 41

Postavljanje originala

Originali standardne veličine

Specifikacije originala standardne veličine

Lista originala standardne veličine koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Mere	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja [*]
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 inča)	50 do 209 g/m²	Obični papir Fini papir Reciklirani papir	Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča) 80 g/m²: 50 listova Kapacitet umetanja se razlikuje zavisno od tipa papira.
Letter A4	215,9×279,4 mm (8,5×11 inča) 210×297 mm			Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča) 50 g/m²: 70 listova 80 g/m²: 50 listova
B5	(8,3×11,7 inca) 182×257 mm (7,2×10,1 inča)			130 g/m ² : 30 listova 209 g/m ² : 15 listova Kapacitet umetanja se razlikuje zavisno od tipa papira.
A5	148×210 mm (5,8×8,3 inča)			
B6	128×182 mm (5,0×7,2 inča)			
A6	105×148 mm (4,1×5,8 inča)			
A8	52×74 mm (2,1×2,9 inča)			
Poslovna kartica	55×89 mm (2,1×3,4 inča)	210 g/m²		Debljina hrpe originala: manja od 8 mm (0,31 inča) 15 listova

* Možete dopuniti originale do maksimalnog kapaciteta tokom skeniranja.

Postavljanje originala standardne veličine

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



Napomena:

- **D** Za veličinu A4 ili veće originale, obavezno izvucite i proširite produžetak ulazne fioke.
- Obavezno izvucite i pružite produžetke izlazne fioke i podignite graničnik, tako da izbačeni originali mogu lepo da se slože na izlaznu fioku.
- Ako originali udare u izlaznu fioku ili padnu s nje, odložite izlaznu fioku i nemojte je koristiti za slaganje izbačenih originala.
- Ako su skenirane slike još uvek pod uticajem izbačenih originala koji udaraju u površinu ispod skenera, preporučujemo da postavite skener na ivicu stola, gde izbačeni originali mogu slobodno da ispadaju i možete ih uhvatiti.
- 2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Spustite polugu za razdvajanje strana.



4. Raširite originale.

Držite oba kraja originala i raširite ih nekoliko puta.



5. Poravnajte ivice originala.



Umetnite originale u ulaznu fioku okrenute prema dole tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF.
Gurnite originale u ADF sve dok ne naiđu na otpor.



Napomena: Horizontalno ubacite poslovne kartice.

7. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama originala vodeći računa da nema praznina između originala i ivičnih vođica. U suprotnom, originali se mogu uvući ukoso.



Napomena:

Kada skenirate originale sa probušenim rupicama kao što je slobodni list papira, umetnite originale sa rupicama okrenutim na stranu ili prema dole. Vodite računa da ivice probušenih rupica nemaju hrapavih ili uvijenih ivica.

Dugački papir

Specifikacije za dugački papir

Specifikacije za dugački papir koji možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Širina: 50,8 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	1 list
(2,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina (jednostrani): 393,8 do 3048,0 mm		Reciklirani papir	
(15,5 do 120,0 inča)			
Dužina (dvostrani): 393,8 do 2032,0 mm			
(15,5 do 80,0 inča)			

Postavljanje dugačkog papira

1. Otvorite ulaznu fioku, a zatim izvucite izlaznu fioku.



Napomena:

Nemojte izvlačiti produžetak ulazne fioke i produžetke izlazne fioke i nemojte podizati graničnik.

2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Umetnite original direktno u ulaznu fioku okrenut prema dole tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF. Gurnite original u ADF sve dok ne naiđe na otpor.



5. Podesite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama dugačkog papira vodeći računa da nema praznina između ivice papira i ivičnih vođica. U suprotnom, originali se mogu uvući ukoso.



Napomena:

- □ Možete skenirati jednostrani dugački papir do 3.048 mm (120 inča) dužine sa rezolucijom od 300 tpi ili manjom, i dvostrani papir do 2.032 mm (80 inča) sa rezolucijom od 300 tpi ili manjom.
- □ *Treba da odredite veličinu papira u Epson Scan 2. Postoje tri načina da odredite veličinu papira u Epson Scan 2. Izaberite Auto. detek. (Dug papir) da biste automatski prepoznali format.*

Da biste sami odredili format papira, izaberite **Prilagodi**, a zatim izaberite format papira. Da biste automatski prepoznali damo dužinu papira, koristite **Detektuj dužinu papira**.

Pridržavajte dugački papir sa ulazne strane tako da ne ispadne iz ADF, i sa izlazne strane tako da izbačeni papir ne padne sa izlazne fioke.



Povezane informacije

➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Priznanice

Specifikacije priznanica

Specifikacije priznanica koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Širina: 76,2 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	50 listova
(3,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina: 76,2 do 393,7 mm		Reciklirani papir	
(3,0 do 15,5 inča)		Termički papir [*]	

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Širina: 76,2 do 215,9 mm	50 do 130 g/m²	Obični papir	1 list
(3,0 do 8,5 inča)		Fini papir	
Dužina: 393,8 do 3048,0 mm		Reciklirani papir	
(15,5 do 120,0 inča)		Termički papir [*]	

* Termički papir se možda neće uspešno skenirati.

Postavljanje priznanica

Da biste postavili priznanice, pogledajte odeljak o postavljanju dugačkog papira.

Povezane informacije

➡ "Postavljanje dugačkog papira" na strani 27

Plastične kartice

Specifikacije plastičnih kartica

Specifikacije plastičnih kartica koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Tip kartice	Debljina	Kapacitet umetanja	Smer umetanja
ISO7810 ID-1 tip 54,0×85,6 mm	Sa reljefom	1,24 mm (0,05 inča) ili manje	1 kartica	Horizontalni (pejzaž)
(2,1×3,3 inča)	Bez reljefa	1,00 mm (0,04 inča) ili manje	1 kartica	

Korisnički vodič

Postavljanje plastičnih kartica

1. Otvorite ulaznu fioku, zatim izvucite izlaznu fioku i podignite graničnik.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



Umetnite plastične kartice u ulaznu fioku okrenute prema dole tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF.
Gurnite plastične kartice u ADF sve dok ne naiđu na otpor.



Važno:

Nemojte vertikalno umetati plastične kartice.



5. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama plastičnih kartica.



Povezane informacije

➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Originali velikog formata

Specifikacije originala velikog formata

Savijanjem originala na pola možete skenirati originale veće od formata A4, kao što su formati A3 ili B4. Možete i odvojeno koristiti Nosački list.

Veličina	Debljina	Tip papira	Kapacitet umetanja
Do A3	50 do 130 g/m²	Obični papir Fini papir Reciklirani papir	1 list
Do A3	0,3mm (0,012 inča) ili manje (isključujući debljinu Nosački list)	Obični papir Fini papir Reciklirani papir	1 nosač lista

Postavljanje originala velikog formata

Postavljanje originala velikog formata bez nosača lista

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Savijte original na pola kako bi strana za skeniranje bila okrenuta napolje, s pravom stranom napred, a zatim ga umetnite u ulaznu fioku tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF.

Gurnite original u ADF sve dok ne naiđe na otpor.



5. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama dokumenta vodeći računa da nema praznina između dokumenta i ivičnih vođica. U suprotnom, dokument se može uvući ukoso.



Napomena:

- Poništite Otkrivanje duplog uvlačenja u Epson Scan 2. Radi detaljnijih informacija pogledajte pomoć aplikacije Epson Scan 2.
- □ Da biste skenirali obe veličine i povezali ih, izaberite **Dvostrano** iz **Strana za skeniranje** i izaberite **Levo i desno** iz **Spoji slike** u Epson Scan 2. Radi detaljnijih informacija pogledajte pomoć aplikacije Epson Scan 2.

Povezane informacije

*Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Postavljanje originala velikog formata sa nosačem lista

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.


Specifikacije originala i postavljanje originala

3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Postavite Nosački list sa slikama na prednjoj ivici okrenutim prema gore i postavite original u nosač lista tako što ćete ga saviti na pola kako bi strana za skeniranje bila okrenuta napolje, sa pravom stranom napred.



 Umetnite Nosački list u ulaznu fioku tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF. Gurnite Nosački list u ADF sve dok ne naiđe na otpor.



Specifikacije originala i postavljanje originala

6. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama Nosački list vodeći računa da nema praznina između Nosački list i ivičnih vođica. U suprotnom, nosač lista se može uvući ukoso.



Napomena:

- De Možda ćete morati da prestanete da koristite Nosački list koji je ogreban ili je skeniran više od 3.000 puta.
- Da biste skenirali obe veličine i povezali ih, izaberite Dvostrano iz Strana za skeniranje i izaberite Levo i desno iz Spoji slike u Epson Scan 2. Radi detaljnijih informacija pogledajte pomoć aplikacije Epson Scan 2.
- □ Da biste koristili funkciju Automatska detekcija iz podešavanja Veličina dokumenta, izaberite Nosački list kao Izvor dokumenta.
- □ Kada skenirate Nosački list izborom Automatska detekcija kao podešavanja Veličina dokumenta, slika se automatski skenira korišćenjem Izobličenje papira u podešavanju Popravka izobličenja dokumenta.
- Glavna ivica originala mora se postaviti na deo za spajanje Nosački list kada se skenira original dugačak približno 297 mm. U suprotnom, dužina skenirane slike može biti veća od nameravane jer skener skenira na kraju Nosački list kada izaberete Automatska detekcija kao podešavanje za Veličina dokumenta u Epson Scan 2.
- □ *Koristite samo Nosački list projektovan za vaš skener.*

Povezane informacije

- ➡ "Šifre Nosački list" na strani 15
- ➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Originali nepravilnih oblika

Specifikacije za originale nepravilnih oblika

Upotrebom Nosački list, koji se posebno prodaje, možete skenirati originale koji su naborani, uvijeni, veoma tanki ili nepravilnog oblika.

Veličina	Debljina	Kapacitet umetanja Nosački list
Do A4	0,3 mm (0,012 inča) ili manje	1 list
	(isključujući debljinu Nosački list)	

Postavljanje originala nepravilnih oblika

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Postavite Nosački list sa slikama na prednjoj ivici okrenutim prema gore i postavite original u centar Nosački list sa stranom koja se skenira okrenutom prema dole.



 Umetnite Nosački list u ulaznu fioku tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF. Gurnite Nosački list u ADF sve dok ne naiđe na otpor.



6. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama Nosački list vodeći računa da nema praznina između Nosački list i ivičnih vođica. U suprotnom, nosač lista se može uvući ukoso.



Specifikacije originala i postavljanje originala

Napomena:

- De Možda ćete morati da prestanete da koristite Nosački list koji je ogreban ili je skeniran više od 3.000 puta.
- Ako ne možete da pronađete odgovarajuću veličinu za original koji želite da skenirate na listi Veličina dokumenta u Epson Scan 2, izaberite Automatska detekcija ili izaberite Prilagodi da biste napravili prilagođenu veličinu dokumenta.

Da biste koristili funkciju **Automatska detekcija** iz podešavanja **Veličina dokumenta**, izaberite Nosački list kao **Izvor dokumenta**.

Kada skenirate Nosački list izborom **Automatska detekcija** kao podešavanja **Veličina dokumenta**, slika se automatski skenira korišćenjem **Izobličenje papira** u podešavanju **Popravka izobličenja dokumenta**.

□ Koristite samo Nosački list projektovan za vaš skener.

Povezane informacije

- ➡ "Šifre Nosački list" na strani 15
- ➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Fotografije

Specifikacije fotografija

Upotrebom Nosački list, koji se posebno prodaje, možete skenirati fotografije bez brige da ćete ih oštetiti.

Veličina	Debljina	Kapacitet umetanja Nosački list
Do A4	0,3 mm (0,012 inča) ili manje	1 list
	(isključujući debljinu Nosački list)	

Postavljanje fotografija

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



Specifikacije originala i postavljanje originala

2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Postavite Nosački list sa slikama na prednjoj ivici okrenutim prema gore i postavite fotografiju u centar Nosački list sa stranom koja se skenira okrenutom prema dole.



 Umetnite Nosački list u ulaznu fioku tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF. Gurnite Nosački list u ADF sve dok ne naiđe na otpor.



6. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama Nosački list vodeći računa da nema praznina između Nosački list i ivičnih vođica. U suprotnom, nosač lista se može uvući ukoso.



Napomena:

- De Možda ćete morati da prestanete da koristite Nosački list koji je ogreban ili je skeniran više od 3.000 puta.
- Ako ne možete da pronađete odgovarajuću veličinu za original koji želite da skenirate na listi Veličina dokumenta u Epson Scan 2, izaberite Automatska detekcija ili izaberite Prilagodi da biste napravili prilagođenu veličinu dokumenta.

Da biste koristili funkciju **Automatska detekcija** iz podešavanja **Veličina dokumenta**, izaberite Nosački list kao **Izvor dokumenta**.

Kada skenirate Nosački list izborom **Automatska detekcija** kao podešavanja **Veličina dokumenta**, slika se automatski skenira korišćenjem **Izobličenje papira** u podešavanju **Popravka izobličenja dokumenta**.

- Demojte ostavljati fotografije u Nosački list na duže vreme.
- Generative Samo Nosački list projektovan za vaš skener.

Povezane informacije

➡ "Šifre Nosački list" na strani 15

➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Koverte

Specifikacije za koverte

Specifikacije za koverte koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Mere	Debljina	Kapacitet umetanja
C6	114×162 mm (4,49×6,38 inča) (standardna veličina)	0,38 mm (0,015 inča) ili manje	1 koverta
DL	110×220 mm (4,33×8,66 inča) (standardna veličina)		

Postavljanje koverata

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



Specifikacije originala i postavljanje originala

3. Podignite polugu za razdvajanje strana.



4. Umetnite koverte u ulaznu fioku okrenute prema dole vodeći računa da otvorena ivica (preklopljena strana) koverte bude okrenuta na stranu. Za koverte sa otvorenom ivicom (preklopljena strana) sa kraće strane, možete umetnuti koverat sa otvorenom ivicom (preklopljena strana) okrenut prema gore.

Gurnite koverte u ADF sve dok ne naiđu na otpor.



Važno:

Nemojte umetati koverte sa lepkom na njima.

Specifikacije originala i postavljanje originala

Napomena:

- D Koverte koje nisu otvorene oštrim sečenjem na preklopljenoj ivici možda neće biti pravilno skenirane.
- □ *Koverte koje još nisu zatvorene mogu se umetnuti sa otvorenim preklopom i okrenutim prema gore.*
- 5. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama koverti vodeći računa da nema praznina između koverti i ivičnih vođica. U suprotnom, koverte se mogu uvući ukoso.



Napomena:

Da biste skenirali koverte, preporučujemo da izaberete odgovarajući ugao rotacije ili **Automatski** u **Rotiraj** na kartici **Glavna podešavanja** u Epson Scan 2 pre skeniranja. Radi detaljnijih informacija pogledajte pomoć aplikacije Epson Scan 2.

Povezane informacije

➡ "Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2" na strani 52

Mešavina originala

Specifikacije originala koji su mešavina različitih veličina

Možete umetnuti mešavinu originala od A6 do A4 formata (ili pisma). Možete umetnuti i mešavinu tipova ili debljina papira.

Napomena:

- Zavisno od kombinacije tipova ili veličina papira, originali se možda neće uvlačiti pravilno i možda će se ukositi ili zaglaviti. Preporučujemo da proverite skeniranu sliku ako je original bio ukošen.
- Takođe možete skenirati originale različitih veličina i tipova papira tako što ćete ih umetnuti jedan po jedan pomoću Režim automatskog uvlačenja.

Povezane informacije

+ "Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)" na strani 67

Postavljanje mešavine originala različitih veličina

1. Otvorite ulaznu fioku i izvucite produžetak ulazne fioke. Izvucite izlaznu fioku, izvucite produžetak izlazne fioke, a zatim podignite graničnik.

Napomena:

Da biste sprečili udaranje originala u izlaznu fioku ili padanje sa fioke, odložite izlaznu fioku i nemojte je koristiti za slaganje izbačenih originala.



2. Gurnite ivične vođice na ulaznoj fioci sasvim do kraja.



3. Spustite polugu za razdvajanje strana.



4. Umetnite originale u središte ulazne fioke po silaznom redosledu veličina papira, tako da najširi bude nazad a najuži napred.



Napomena:

- **U***metnite originale u ulaznu fioku okrenute prema dole tako da gornja ivica bude okrenuta u ADF.*
- Gurnite originale u ADF sve dok ne naiđu na otpor.
- 5. Gurnite ivične vođice tako da odgovaraju ivicama najšireg originala.



Povezane informacije

+ "Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)" na strani 67

Osnovno skeniranje

Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2

Možete skenirati originale pomoću detaljnih podešavanja koja su pogodna za tekstualne dokumente.

- 1. Stavite original.
- 2. Pokrenite Epson Scan 2.
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme start, a zatim izaberite **EPSON** > **Epson Scan 2**.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Operativni sistem Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2.

3. Odredite sledeća podešavanja na kartici Glavna podešavanja.

Epson Scan 2 − □ ×				
Scanner : EPSON XXXXX Scan Settings : Not Selected Main Settings Advanced Settings				
Document Source : ADF V				
Scanning Side : Double-Sided V Document Size : Auto Detect V				
Image Type : Black & White V Resolution : 200 V dpi				
Sutar anages . Uni Y				
Rotate : 0° ~				
Correct Document Skew : Paper Skew ~				
Add or edit pages after scanning				
Skip Blank Pages : Off ~				
Detect Double Feed : Off ~				
Image Format : PDF				
File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf ~				
Folder : Documents ~				

- □ Strana za skeniranje: Izaberite stranu originala koju želite da skenirate. Izaberite Dvostrano da biste skenirali obe strane originala.
- **Uveličina dokumenta**: Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- □ **Vrsta slike**: Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.
- **Rezolucija**: Izaberite rezoluciju.

Napomena:

- **Automatski uvlakač dokumenata** je automatski podešen kao **Izvor dokumenta**.
- De Na kartici Glavna podešavanja možete izvršiti i sledeća podešavanja.
 - **Spoji slike**: Izaberite ovu stavku da povežete slike s prednje i zadnje strane kad skenirate obe strane originala.
 - **Rotiraj**: Izaberite ovu stavku da okrenete original u smeru kazaljke na satu i skenirate ga.
 - **D** Popravka izobličenja dokumenta: Izaberite da biste ispravili iskošenost originala.
 - **Dod./ured. str. posle sken.**: Izaberite ovu stavku da dodate različite originale ili izmenite (okrenete, premestite ili izbrišete) skenirane strane nakon skeniranja.
 - **D** Preskakanje praznih stranica: Izaberite kako biste preskočili prazne strane ako ih ima u originalima.
 - **Otkrivanje duplog uvlačenja**: Izaberite ovu stavku da vam se prikaže upozorenje kada se uvlači više originala istovremeno.
- 4. Po potrebi izvršite ostala podešavanja za skeniranje.
 - □ Možete izvršiti pregled skenirane slike prve strane originala. Umetnite prvu stranu originala u ulaznu fioku i kliknite na dugme **Pregled**. Prozor za pregled se otvara, prikazuje se slika za prethodni pregled i strana se izbacuje iz ADF.

Zamenite izbačenu stranu zajedno s ostalim originalima.

- □ Na kartici Napredna podešavanja možete izvršiti podešavanja slike pomoću detaljnih podešavanja koja su pogodna za tekstualne dokumente, kao što su sledeći.
 - 🖵 Ukloni pozadinu: Izaberite ovu stavku da uklonite pozadinu originala.
 - Deboljšanje teksta: Izaberite da biste očistili i izoštrili zamagljena slova u originalu.
 - □ Automatska segmentacija oblasti: Izaberite da biste očistili slova i poravnali sliku kada vršite crno-belo skeniranje za dokument koji sadrži slike.
 - □ **Osipanje**: Izaberite ovu stavku da uklonite određenu boju sa skenirane slike, a zatim je sačuvate kao sliku sa sivim nijansama ili crno-belu. Na primer, kada skenirate, možete izbrisati oznake ili napomene koje ste napisali na marginama pomoću flomastera.
 - Deboljšanje boje: Izaberite ovu stavku da pojačate određenu boju na skeniranoj slici, a zatim je sačuvate kao sliku sa sivim nijansama ili crno-belu. Na primer, možete pojačati slova ili linije koje su svetlih boja.

Napomena:

Neke stavke možda neće biti dostupne, zavisno od ostalih podešavanja koja ste izvršili.

5. Postavite podešavanja za čuvanje datoteka.

🔁 Epson Scan 2 – 🗆 X
Scanner : EPSON XXXXX V Scan Settings : Not Selected V
Main Settings Advanced Settings
Document Source : ADF
Scanning Side : Double-Sided
Document Size : Auto Detect 🗸
Image Type : Black & White 🗸 🗸
Resolution : 200 🗸 dpi
Stitch Images : Off 🗸 🗸 🗸
Rotate : 0° ~
Correct Document Skew : Paper Skew ~
Add or edit pages after scanning
Skip Blank Pages : Off 🗸 🗸
Detect Double Feed : Off ~
Image Format : PDF
Folder : Documents

□ **Format slike**: Izaberite format čuvanja sa liste.

Možete izvršiti detaljna podešavanja za svaki format čuvanja, osim za BITMAP i PNG. Nakon izbora formata čuvanja, izaberite **Opcije** sa liste.

Naziv datoteke: Proverite prikazani naziv datoteke za čuvanje.

Možete izmeniti podešavanja naziva datoteke izborom Podešavanja sa liste.

□ **Fascikla**: Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.

Možete izabrati drugu fasciklu ili napraviti novu fasciklu izborom Izaberite sa liste.

6. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na \square (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na \square (nerazdvojeno uvlačenje).

7. Kliknite na Skeniraj.

Skenirana slika se čuva u fascikli koju ste odredili.

Povezane informacije

- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22
- ➡ "Epson Scan 2" na strani 14
- *Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52

➡ "Funkcije podešavanja slike" na strani 68

Potrebna podešavanja za posebne originale u Epson Scan 2

Treba da podesite određene stavke na kartici **Glavna podešavanja** u Epson Scan 2 kada skenirate posebne originale.

Tip originala	Potrebna podešavanja
Plastične kartice	Izaberite Plastična kartica (položeno) sa liste Veličina dokumenta .
Nosački list	Da biste koristili funkciju Automatska detekcija iz podešavanja Veličina dokumenta, izaberite Nosački list kao Izvor dokumenta.
	Ako izaberete Automatska detekcija sa liste Veličina dokumenta list, kosina papira u originalu se automatski ispravlja, čak i ako izaberete Isključeno u Popravka izobličenja dokumenta.
	Ako izaberete drugu veličinu od Automatska detekcija sa liste Veličina dokumenta, možete koristiti samo Izobličenje sadržaja kada koristite Popravka izobličenja dokumenta.
	Izobličenje papira se ne koristi kada se ovo izabere. Kada izaberete Izobličenje papira i sadržaja , ispravlja se samo kosina sadržaja.
Originali velikog formata	Ako skenirate velike originale koji su presavijeni bez Nosački list, izbrišite Otkrivanje duplog uvlačenja.
	Ako veličina originala koji želite da skenirate nije na listi Veličina dokumenta, izaberite Prilagodi da biste otvorili prozor Podešavanja veličine dokumenta. Zatim ručno napravite veličinu u prozoru.
Dugački papir	Ako veličina nije navedena na listi Veličina dokumenta , izaberite Auto. detek. (Dug papir) ili izaberite Prilagodi da biste napravili prilagođenu veličinu dokumenta.

Povezane informacije

➡ "Postavljanje originala" na strani 22

Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja

Prednosti i mane povećanja rezolucije

Rezolucija označava broj piksela (najmanjih oblasti slike) za svaki inč (25,4 mm) i iskazuje se jedinicom dpi (broj tačaka po inču). Prednost povećanja rezolucije jeste finoća detalja u slici. Mana je to što veličina datoteke postaje velika.

Veličina datoteke postaje velika

(Kada udvostručite rezoluciju, veličina datoteke postaje oko četiri puta veća.)

- □ Skeniranje, čuvanje i čitanje slika dugo traje
- □ Slanje i primanje e-pošte ili faksova dugo traje
- Slika postaje prevelika da bi se uklopila u ekran ili odštampala na papiru

Lista preporučenih rezolucija koje odgovaraju nameni

Pogledajte tabelu i namestite odgovarajuću rezoluciju za namenu skenirane slike.

Namena	Rezolucija (referenca)
Prikazivanje na ekranu	Do 200 dpi
Slanje e-poštom	
Upotreba optičkog prepoznavanja znakova (OCR)	200 do 300 dpi
Kreiranje PDF datoteke čiji se tekst može pretraživati	
Štampanje pomoću štampača	200 do 300 dpi
Slanje faksom	

Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)

Ova aplikacija vam omogućava da obavljate različite zadatke kao što su snimanje slike na računar, slanje slike epoštom, štampanje i otpremanje na server ili uslugu računarskog oblaka. Pored toga, možete da koristite različite načine za sortiranje dokumenta u odvojene datoteke, kao što su prepoznavanje bar-kodova ili znakova na stranicama. Takođe možete da registrujete podešavanja skeniranja za zadatak kako bi se pojednostavile operacije skeniranja.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

Napomena:

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

- 1. Pokrenite Document Capture Pro.
 - □ Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme start, a zatim izaberite **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Operativni sistem Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Operativni sistem Windows 7

Kliknite na dugme start, a zatim izaberite **Svi programi** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Napomena:

Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.

2. Kliknite na Job Settings.

Document Capture Pro	_ 🗆 ×
Scanner: EPSON XXXXX Select Scanner	Switch to Standard View
Job	Job Settings
Scan to PDF	
Scan and	<

Prikaže se ekran sa spiskom zadataka.

Napomena:

Dostupan je podrazumevani zadatak koji vam omogućava da skeniranu sliku sačuvate kao PDF. Kada koristite ovaj zadatak, preskočite ovaj deo i idite na korak 10.

3. Kliknite na New Job.



Prikazuje se prozor Job Settings.

4. Podesite Job Name.

Job Settings		×
Job Nar	me Job 1	ob setting changes on control panel
Scan Settings	Jean Settings	
Source: ADF - Single-sided	Source:	ADF - Single-sided Y
Document Size: Auto Detect Image Type: Auto	Document Size:	Auto Detect
	Image Type:	Auto
	Rotation:	None
2. Save	Resolution:	Low (200dpi) 👻 200 📥 dpi
File Name:		Text Enhancement
File Type: PDF		Correct Document Skew
Separator: Off		Skip Blank Page
		Detailed Settings
3. Send		
Destination: Take No Action		
		Show the confirmation dialog after scanning
		Back
		Jock Inckt
Help	Ε	Test Scan OK Cancel

5. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici 1. Scan.

Job Settings			x
Job Na	me Job 1	🗌 Disable j	ob setting changes on control panel
1. Scan Scan Settings Source: ADE a Single sided	Scan Settings	Source:	ADF - Single-sided Y
Document Size: Auto Detect Image Type: Auto		Document Size:	Auto Detect ~
		Image Type:	Auto ~
		Rotation:	None
2. Save		Resolution:	Low (200dpi) 🛛 200 🔺 dpi
File Name: File Type: PDF Save in: C:\Users\ Separator: Off			Text Enhancement Correct Document Skew Skip Blank Page Detailed Settings
3. Send			
Destination: Take No Action			Show the confirmation dialog after scanning Back Next
Help		L	Test Scan OK Cancel

- □ Source: Izaberite izvor u kom je smešten original. Izaberite dvostrano da biste skenirali obe strane originala.
- **Document Size**: Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- **Image Type**: Izaberite boju koju želite da koristite da biste sačuvali skeniranu sliku.
- **D** Rotation: Izaberite ugao rotacije zavisno od originala koji želite da skenirate.
- **Resolution**: Izaberite rezoluciju.

Osnovno skeniranje

Napomena:

Takođe možete podesiti sliku pomoću sledećih stavki.

- **Text Enhancement**: Izaberite da biste očistili i izoštrili zamagljena slova u originalu.
- **Correct Document Skew**: Izaberite da biste ispravili iskošenost originala.
- **Skip Blank Page**: Izaberite kako biste preskočili prazne strane ako ih ima u originalima.
- Dugme **Detailed Settings**: Izaberite da biste koristili funkcije Epson Scan 2 za podešavanje skeniranih slika.
- 6. Kliknite na **2. Save**, a zatim izvršite podešavanja za čuvanje.

Job Settings	x
Job Na	me Job 1 Disable job setting changes on control panel
1. Scan Scan Settings Source: ADF - Single-sided Document Size: Auto Detect Image Type: Auto	Save Settings Current File Name: File Name: File Name: File Name Settings File Name Settings File Tunco
2. Save File Name: File Type: PDF Save in: C:Users\ Separator: Off	Option Save in: C\Users\ Browse Apply job separation Separation Settings
3. Send Destination: Take No Action	Show Edit Page dialog before saving Back Next
Help	iest Scali UK Calicei

- □ File Name: Podesite naziv datoteke za čuvanje skenirane slike. Kliknite na File Name Settings da biste nazivu datoteke dodali vremenski pečat ili broj datoteke.
- □ File Type: Izaberite format čuvanja sa liste. Kliknite na Option kako biste izvršili detaljna podešavanja za datoteku.
- **Browse**: Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike.
- **Apply job separation**: Izaberite ovu stavku da biste podesili razdvajanje.

7. Kliknite na **3. Send**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na **Help** za više informacija o svakoj stavki.

Job Settings			×
Job Nar	ne Job 1	Disable job setting changes on cont	rol panel
1. Scan Scan Settings Source: ADF - Single-sided Document Size: Auto Detect Image Type: Auto 2. Save File Name: File Type: PDF Save in: CAUSers\ Separator: Off	Destination Settings Destination: Take No Action	v	
3. Send Destination: Take No Action		ſ	P. J. N
Help		Test Scan	OK Cancel

Napomena:

- □ Ako želite otpremanje u uslugu računarskog oblaka, potrebno je da prethodno podesite nalog za tu uslugu računarskog oblaka.
- □ Ako želite da koristite aplikaciju Evernote kao odredište, preuzmite aplikaciju Evernote s veb-sajta kompanije Evernote Corporation i instalirajte je pre korišćenja ove funkcije.
- 8. Kliknite na OK zatvorite ekran Job Settings.
- 9. Kliknite na OK da zatvorite ekran sa spiskom zadataka.
- 10. Stavite original.
- 11. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na 🗍 (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na 🕻 (nerazdvojeno uvlačenje).

12. Kliknite na ikonu zadatka.

Document Capture Pro		_ 🗆 ×
Scanner: EPSON XXXXX	Select Scanner	Switch to Standard View
Job		O Job Settings
Scan to PDF	Job 1	
Scan and		<

Izabrani posao se izvršava.

13. Pratite uputstva na ekranu.

Skenirana slika se čuva pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

Napomena:

Možete skenirati originale i poslati skeniranu sliku bez korišćenja zadatka. Kliknite na na traci scan and, *a zatim kliknite na odredište na koje želite da pošaljete skeniranu sliku.*

Povezane informacije

- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22
- "Document Capture Pro/Document Capture" na strani 14
- *Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52

Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)

Ova aplikacija vam omogućava da obavljate različite zadatke kao što su snimanje slike na računar, slanje slike epoštom, štampanje i otpremanje na server ili uslugu računarskog oblaka. Takođe možete da registrujete podešavanja skeniranja za zadatak kako bi se pojednostavile operacije skeniranja.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njenim funkcijama.

Napomena:

Nemojte koristiti funkciju brze promene korisnika za vreme korišćenja skenera.

1. Pokrenite Document Capture.

Izaberite Finder > Kreni > Aplikacije > Epson Software > Document Capture.

						Doc	ument C	apture					
3		Scan to PDF		(0	٩.			6 ~	9		
			Q	QE	1 C1	0%	v	2 8	5				
+~ - \$1.	· Q ·	111											
						To	tai Page(s)): 0					

Napomena:

Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.

2. Kliknite na 🖪.



Prikazuje se prozor Job List.

Napomena:

Dostupan je podrazumevani zadatak koji vam omogućava da skeniranu sliku sačuvate kao PDF. Kada koristite ovaj zadatak, preskočite ovaj deo i idite na korak 10.

3. Kliknite na ikonu +.

•••	JOD LIST	
lob List:	Job Information:	
Job Name	Settings	Values
Scan to PDF	▼ Scan	
	Scanner	EPSON XXXXX
	Source	ADF
	Document Size	A4
	Image Type	Color
	Rotation	None
	Resolution	200 dpi
	▼ Output	
	File Type	PDF
	Example of File Name	Image 0001.pdf
	Save in	/Lsers/
	Destination	None
+ - 🌣 🗸		
2		Cancel

Prikaže se ekran za podešavanje zadatka.

4. Podesite Job Name.

Scanner: EPSON XXX	XX		
Source:	ADF		0
	Double-Sided		
Document Size:	A4		0
Image Type:	Auto		0
Rotation:	None		0
Resolution:	Low	0	200 0 dp
	Text Enhancement		
	Correct Document Skew		
	Skip Blank Page		

5. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici Scan.

	Scan 0 out Destination	
Scanner: EPSON XXX	XX	
Source:	ADF	
	Double-Sided	
Document Size:	A4	
Image Type:	Auto	
Rotation:	None	
Resolution:	Low	200 C d
	Text Enhancement	
	Correct Document Skew	
	Skip Blank Page	
Show the confirm	ation dialog after scanning	

- □ Source: Izaberite izvor u kom je smešten original. Izaberite dvostrano da biste skenirali obe strane originala.
- **Document Size**: Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- **Image Type**: Izaberite boju koju želite da koristite da biste sačuvali skeniranu sliku.
- **Rotation**: Izaberite ugao rotacije zavisno od originala koji želite da skenirate.
- **Resolution**: Izaberite rezoluciju.

Napomena:

Takođe možete podesiti sliku pomoću sledećih stavki.

- **Text Enhancement**: Izaberite da biste očistili i izoštrili zamagljena slova u originalu.
- **Correct Document Skew**: Izaberite da biste ispravili iskošenost originala.
- **Skip Blank Page**: Izaberite kako biste preskočili prazne strane ako ih ima u originalima.

6. Kliknite na **Output**, a zatim izvršite izlazna podešavanja.

Job Name: Job 1				
Disable job s	Setting c	par	nel	
	output	i sti	lation	
Save in:	Documents			0
Example of File Name:	Image 0001.pdf			
Prefix Character:	Image			
Date:	None			0
Time:	None			0
Page Counter:	Apply page count	er		
	Digit Number:	4	0	
	Start Number:	1	0	
File Type:	PDF			0
				Ontions

- **Save in**: Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike.
- **Example of File Name**: Prikažite primer naziva datoteke za trenutna podešavanja.
- **Prefix Character**: Postavite prefiks za naziv datoteke.
- **Date**: Dodajte datum nazivu datoteke.
- **Time**: Dodajte vreme nazivu datoteke.
- **Page Counter**: Dodajte broj stranica nazivu datoteke.
- □ File Type: Izaberite format čuvanja sa liste. Kliknite na Options kako biste izvršili detaljna podešavanja za datoteku.

7. Kliknite na **Destination**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na ikonu ? (Help) za više informacija o svakoj stavki.

0 🔴 🌢	Job List
Job Name:	Job 1
	Disable job setting changes or
	Destination
	Destination: None
Open	specified folder after processing
?	Cancel

Napomena:

- Ako želite otpremanje u uslugu računarskog oblaka, potrebno je da prethodno podesite nalog za tu uslugu računarskog oblaka.
- □ Ako želite da koristite aplikaciju Evernote kao odredište, preuzmite aplikaciju Evernote s veb-sajta kompanije *Evernote Corporation i instalirajte je pre korišćenja ove funkcije.*
- 8. Kliknite na **OK** da zatvorite ekran za podešavanja zadatka.
- 9. Kliknite na **OK** zatvorite ekran **Job List**.
- 10. Stavite original.
- 11. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na (nerazdvojeno uvlačenje). 12. Izaberite zadatak iz padajuće liste, a zatim kliknite na ikonu 🗟.

•••		Document Capture		
Job 1	○ 🚆	📄 🖷 🖂		
		0 0% 🖌 🖉	10 B	
1 or 1 20 1 45 1 10		Total Page(s): 0		

Izabrani posao se izvršava.

13. Pratite uputstva na ekranu.

Skenirana slika se čuva pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

Napomena:

Možete skenirati originale i poslati skeniranu sliku bez korišćenja zadatka. Kliknite na 🔌 i napravite podešavanja za skeniranje, a zatim kliknite na **Scan**. Zatim kliknite na odredište na koje želite da pošaljete skeniranu sliku.

Povezane informacije

- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22
- "Document Capture Pro/Document Capture" na strani 14
- *Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52

Omogućavanje izvršenja zadatka s kontrolne table (Dodeljivanje zadatka dugmetu)

Ako unapred registrujete seriju operacija kao zadatak pomoću Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), možete sve te operacije izvršiti jednostavnim odabirom datog zadatka.

Napomena:

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Windows)

Ovde je objašnjeno kako se dodeljuje zadatak kontrolnoj tabli skenera u aplikaciji Document Capture Pro. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

- 1. Pokrenite Document Capture Pro.
- Kliknite na Job Settings na početnom ekranu Prikazuje se prozor Job List.
- Kliknite na Button Assignment.
 Prikazuje se prozor Button Assignment.
- 4. Na kontrolnoj tabli iz padajućeg menija izaberite zadatak koji želite da pokrenete.
- Kliknite na OK da biste se vratili na prozor Job List. Zadatak je dodeljen kontrolnoj tabli skenera.
- 6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na početni ekran.

Povezane informacije

- Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)" na strani 53
- ➡ "Skeniranje pomoću dugmeta skenera" na strani 66

Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Mac OS)

Ovde je objašnjeno kako se dodeljuje zadatak kontrolnoj tabli skenera u aplikaciji Document Capture. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njenim funkcijama.

- 1. Pokrenite Document Capture.
- Kliknite na ikonu u glavnom prozoru.
 Prikazuje se prozor Job List.
- 3. Kliknite na ikonu ***** i izaberite **Event Settings**.
- 4. Na kontrolnoj tabli iz padajućeg menija izaberite zadatak koji želite da pokrenete.
- Kliknite na OK da biste se vratili na prozor Job List. Zadatak je dodeljen kontrolnoj tabli skenera.
- 6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na glavni prozor.

Povezane informacije

- ➡ "Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)" na strani 58
- ➡ "Skeniranje pomoću dugmeta skenera" na strani 66

Skeniranje pomoću dugmeta skenera

Možete da skenirate pomoću dugmeta na vašem skeneru.

Napomena:

- Deroverite da li je Epson Scan 2 instaliran na vašem računaru i da li je skener pravilno priključen na računar.
- □ Kada je Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) instaliran na vašem računaru, možete dodeliti zadatak dugmetu na skeneru i pokrenuti taj zadatak pritiskom na njega.
- 1. Stavite original.
- 2. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na 🗍 (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na 🗋 (nerazdvojeno uvlačenje).

3. Pritisnite dugme 🐼.

Napomena:

Kada koristite Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), proizvod započinje zadatak koji je dodeljen u prozoru **Job Settings**.

Povezane informacije

- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22
- ➡ "Dugmad i lampice" na strani 12
- ➡ "Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)" na strani 53
- ➡ "Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)" na strani 58

Napredno skeniranje

Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)

Možete skenirati različite veličine ili tipove originala jedan po jedan uz pomoć Režim automatskog uvlačenja. U ovom režimu skener automatski započinje skeniranje kada se originali umetnu u ADF.

- 1. Pokrenite Epson Scan 2.
- 2. Izaberite Režim automatskog uvlačenja na kartici Glavna podešavanja.

☑ Epson Scan 2	
Scanner : EPSON XXXXX V	
Scan Settings : Not Selected 🗸	
Scan Settings : Not Selected	
Scan Settings: Not Selected Main Settings Advanced Settings Document Sourc Image Type: Main Settings Image Type: Black & White Image Type: Correct Document Skew: Op Correct Document Skew: Paper Skew Add or edit pages after scanning Skip Blank Pages: Off V Detect Double Feed: Off Image Format: PDF File Name: imgYYYYMMDD_IHHMMSSSS.pdf Folder: Documents	
Automatic Feeding Mode	
Scanning Sid	
Document Size : Auto Detect 🗸	
Image Type : Black & White V	
Resolution : 200 v dpi	
Stitch Images : Off 🗸 🗸	
Rotate : 0° ~	
Correct Document Skew : Paper Skew ~	
Add or edit pages after scanning	
Skip Blank Pages : Off 🗸 🗸	
Detect Double Feed : Off 🗸 🗸	
Image Format : PDF	
File Name : imgYYYYMMDD_HHIMMSSSS.pdf ~	
roider : Documents	
Scan Settings : Not Selected Main Settings Advanced Settings Document Source () Automatic Feeding Mode Scanning Side Document Size : Automatic Feeding Mode Scanning Side Document Size : Image Type : Black & White Resolution : 200 Rotate : 0° Correct Document Skew : Paper Skew Add or edit pages after scanning Skip Blank Pages : Off Detect Double Feed : Off V File Name : ImgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf V Folder : Documents	

3. Izvršite ostala podešavanja za skeniranje u glavnom prozoru Epson Scan 2.

4. Kliknite na Skeniraj.

Režim automatskog uvlačenja će se pokrenuti.

Svetlo in a skeneru se pali i prikazuje se prozor **Režim automatskog uvlačenja** na računaru.



5. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na 🗍 (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na 🕻 (nerazdvojeno uvlačenje).

6. Podesite ivične vođice i postavite original u ADF dok ne bude automatski uvučen u ADF.

Skeniranje automatski počinje.

7. Nakon što se skeniranje zaustavi, postavite sledeći original u ADF.

Ponovite ovaj postupak dok ne skenirate sve originale.

Napomena:

Proverite da li je poluga za razdvajanje strana pravilno postavljena pre nego što stavite originale.

8. Nakon što skenirate sve originale, pritisnite dugme 🗇 na skeneru da biste zatvorili Režim automatskog uvlačenja.

Napomena:

- Takođe možete zatvoriti Režim automatskog uvlačenja pritiskom na Završi u prozoru Režim automatskog uvlačenja prikazanom na računaru.
- Device *izvršiti podešavanja zastoja* **Režim automatskog uvlačenja**.

Izaberite **Podešavanja** sa liste **Izvor dokumenta** kako biste otvorili prozor **Podešavanja izvora dokumenta**. Podesite **Vremensko ograničenje režima automatskog uvlačenja (minuti)** u prozoru.

Skenirana slika se čuva u fascikli koju ste odredili.

Povezane informacije

"Postavljanje originala" na strani 22

Pravljene skeniranih slika tako da odgovaraju vašim potrebama

Funkcije podešavanja slike

Možete podešavati skenirane slike koristeći funkciju s kartice **Napredna podešavanja** u Epson Scan 2. Osim za nekoliko funkcija, možete proveriti rezultate podešavanja u prozoru za pregled.

Napredno skeniranje

Napomena:

- **D** Neke stavke možda neće biti dostupne, zavisno od ostalih podešavanja koja ste izvršili.
- **U** *zavisnosti od originala, skenirane slike možda neće biti pravilno podešene.*

pson Scan 2					- [
Scanner : EPSON XXXXX	~					-
Scan Settings : Not Selected	~					
Advanced Settings			• X0000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx			
Image Option : None		XXX	10000			
Remove Background	tandard 🗸	• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	100000		x	
		The Transmission of the tr		(0000000) 1.00000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	
O Text Enhancement S	tandard 🗸	x0000000000000000000000000000000000000		2.0000000000000000000000000000000000000	00000 00000000000000000000000000000000	
Auto Area Segmentation		-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		4.0000000000000000000000000000000000000	000000000	
OPropert	od		X000	000000000000000000000000000000000000000		
Dropout	eu 🗸	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20000			IX XX
Color Enhance	ed 🗸 🚽	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X0000X	X000000000X	100000000000000000000000000000000000000	k X
Threshold :	110	5 XXXXXXXXXXXXXX 1 est			*****	
Unsharp Mask		4 115- 1255			******	
Edge Fill : White	~				******	
Remove Punch Holes : Off	~	-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0000		******	
		+2000000000000000000000000000000000000	*****	00000000000000000000000000000000000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
		-0000000000000000000000000000000000000	20000		00000000000000000000000000000000000000	
FUE						
File Name : [imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf	~					
Folder : Documents	~					
afte Devices	Cana	<u>↔ a sa :-</u>	t.e			

Povezane informacije

- "Ukloni pozadinu" na strani 70 Možete ukloniti pozadinu originala.
- ➡ "Poboljšanje teksta" na strani 70

Zamućena slova na originalu možete da učinite jasnim i oštrim. Možete i da smanjite stopu nejednakosti pozadine.

➡ "Automatska segmentacija oblasti" na strani 71

Možete da učinite da slova budu jasna i slike glatke prilikom crno-belog skeniranja za dokument koji sadrži slike.

➡ "Osipanje" na strani 71

Možete da uklonite boju navedenu sa skenirane slike, a zatim da je sačuvate u sivim nijansama ili kao crno-belu. Na primer, možete da obrišete oznake ili beleške koje ste napisali na marginama prilikom skeniranja.

➡ "Poboljšanje boje" na strani 71

Možete da poboljšate boju navedenu za skeniranu sliku, a zatim da je sačuvate u sivim nijansama ili kao crnobelu. Na primer, možete da poboljšate slova ili linije koje su svetlih boja.

➡ "Osvetljenje" na strani 72

Možete da podesite osvetljenost za celu sliku.

➡ "Kontrast" na strani 72

Možete da podesite kontrast za celu sliku. Ako povećate kontrast, svetle oblasti postaju svetlije, a tamne oblasti postaju tamnije. S druge strane, ako smanjite kontrast, razlike između svetlih i tamnih oblasti slike su manje primetne.

➡ "Gama" na strani 72

Možete da podesite gamu (osvetljenost srednjeg opsega) za celu sliku. Ako je slika presvetla ili pretamna, možete da podesite osvetljenost.

➡ "Granica" na strani 73

Napredno skeniranje

Možete da podesite granicu za binarnu monohromatsku (crno-belu). Povećajte graničnu vrednost i oblast crne boje će postati veća. Smanjite graničnu vrednost i oblast bele boje će postati veća.

- "Maska neoštrine" na strani 73
 Možete da poboljšate i izoštrite konture slike.
- "Deekranizacija" na strani 73 Možete da uklonite moare obrasce (mrežolike senke) koje se pojavljuju prilikom skeniranja odštampanog papira kao što je magazin.
- Popunjavanje ivica" na strani 74
 Možete da uklonite senku napravljenu oko skenirane slike.
- "Uklanjanje probojnih rupa" na strani 74
 Možete da uklonite senke rupa na skeniranoj slici prilikom skeniranja originala sa probušenim rupama.
- "Izlaz sa dve slike (samo za Windows)" na strani 74
 Možete da skenirate jednom i da istovremeno sačuvate dve slike sa različitim izlaznim podešavanjima.

Opcija slike

Možete da izaberete efekat za skeniranu sliku.

Ukloni pozadinu

Možete ukloniti pozadinu originala.

Možete odabrati stepen do kog će taj efekat biti primenjen, i to tako što ćete izabrati karticu **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Boja**. Ako izaberete **Visok**, možete ukloniti boju pozadine originala, poput papira u boji ili papira koji su izbledeli od sunca ili stajanja.

Da biste koristili ovu funkciju, boja pozadine originala treba da bude najsvetlija boja na originalima, a treba da bude i ujednačena. Ova funkcija neće biti pravilno primenjena ukoliko se u pozadini nalaze šare ili ako postoji tekst ili ilustracije koje su svetlije boje u odnosu na pozadinu.

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna kada se izabere kartica **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Crno-belo**.

Poboljšanje teksta

Zamućena slova na originalu možete da učinite jasnim i oštrim. Možete i da smanjite stopu nejednakosti pozadine.



Kada izaberete karticu **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Boja** ili **Sivi tonovi**, možete da izaberete nivo efekta između **Standardno** i **Visok**

Kada izaberete karticu **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Crno-belo**, dugme **Podešavanja** je dostupno, što vam omogućava da unesete detaljna podešavanja za nivo efekta na ekranu **Podešavanja poboljšanja teksta**.

Napomena:

Da biste koristili ovu funkciju, podesite opciju **Rezolucija** na kartici **Glavna podešavanja** na 600 dpi ili manje.

Automatska segmentacija oblasti

Možete da učinite da slova budu jasna i slike glatke prilikom crno-belog skeniranja za dokument koji sadrži slike.



Možete da podesite kvalitet dela slike originala iz Osvetljenje i Kontrast.

Napomena:

- Podešavanja za ovu funkciju možete da unesete samo prilikom izbora kartice Glavna podešavanja > Vrsta slike > Crno-belo.
- Da biste koristili ovu funkciju, podesite opciju **Rezolucija** na kartici **Glavna podešavanja** na 600 dpi ili manje.

Osipanje

Možete da uklonite boju navedenu sa skenirane slike, a zatim da je sačuvate u sivim nijansama ili kao crno-belu. Na primer, možete da obrišete oznake ili beleške koje ste napisali na marginama prilikom skeniranja.



Ako izaberete **Prilagodi** sa liste boja u **Osipanje**, možete da unesete podešavanja za boju koju želite da uklonite prilikom provere prozora pregleda (samo za Windows).

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna kada je izabrana kartica **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Automatski** ili **Boja**.

Poboljšanje boje

Možete da poboljšate boju navedenu za skeniranu sliku, a zatim da je sačuvate u sivim nijansama ili kao crno-belu. Na primer, možete da poboljšate slova ili linije koje su svetlih boja.



Ako izaberete **Prilagodi** sa liste boja u **Poboljšanje boje**, možete da unesete podešavanja za boju koju želite da poboljšate prilikom provere prozora pregleda (samo za Windows).

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna kada je izabrana kartica Glavna podešavanja > Vrsta slike > Automatski ili Boja.

Osvetljenje

Možete da podesite osvetljenost za celu sliku.



Napomena:

Ova funkcija može da ne bude dostupna, u zavisnosti od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** ili podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.

Kontrast

Možete da podesite kontrast za celu sliku. Ako povećate kontrast, svetle oblasti postaju svetlije, a tamne oblasti postaju tamnije. S druge strane, ako smanjite kontrast, razlike između svetlih i tamnih oblasti slike su manje primetne.



Napomena:

Ova funkcija može da ne bude dostupna, u zavisnosti od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** ili podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.

Gama

Možete da podesite gamu (osvetljenost srednjeg opsega) za celu sliku. Ako je slika presvetla ili pretamna, možete da podesite osvetljenost.



Napomena:

Ova funkcija može da ne bude dostupna, u zavisnosti od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** ili podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.
Granica

Možete da podesite granicu za binarnu monohromatsku (crno-belu). Povećajte graničnu vrednost i oblast crne boje će postati veća. Smanjite graničnu vrednost i oblast bele boje će postati veća.



Napomena:

Ova funkcija može da ne bude dostupna, u zavisnosti od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** ili podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.

Maska neoštrine

Možete da poboljšate i izoštrite konture slike.



Napomena:

Ova funkcija nije dostupna kada je izabrana kartica Glavna podešavanja > Vrsta slike > Crno-belo.

Deekranizacija

Možete da uklonite moare obrasce (mrežolike senke) koje se pojavljuju prilikom skeniranja odštampanog papira kao što je magazin.



Da biste proverili prisustvo moare obrazaca, prikažite sliku sa 100% uvećanja (1:1). Ako je prikazana slika umanjena, slika deluje grubo i može da izgleda kao da poseduje moare obrasce.

Napomena:

- Da biste koristili ovu funkciju, podesite opciju **Rezolucija** na kartici **Glavna podešavanja** na 600 dpi ili manje.
- **D** Ova funkcija nije dostupna kada je izabrana kartica **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** > **Crno-belo**.
- **D** *Efekat ove funkcije ne može da se proveri u prozoru pregleda.*
- □ Ova funkcija umekšava oštrinu skenirane slike.

Popunjavanje ivica

Možete da uklonite senku napravljenu oko skenirane slike.



U slučaju dvostranog skeniranja, podešavanja za domet ispunjavanja ivica se za poleđinu originala obrću kao u ogledalu.

Ako izaberete **Podešavanja**, ekran **Nivo popunjavanja ivica** će se prikazati i moći ćete da podesite domete ispunjavanja ivica za gornju, donju, levu i desnu.

Napomena:

Efekat ove funkcije ne može da se proveri u prozoru pregleda.

Uklanjanje probojnih rupa

Možete da uklonite senke rupa na skeniranoj slici prilikom skeniranja originala sa probušenim rupama.

Možete da uklonite senke okruglih ili četvrtastih rupa od bušenja koje su u dometu od 20 mm (0,79 in.) od ivica originala.



Napomena:

- **D** *Ova funkcija je dostupna samo kada skenirate bele ili originale svetlih boja.*
- **U** zavisnosti od skeniranih originala, senke rupa od bušenja ne mogu da se uklone.
- Efekat ove funkcije ne može da se proveri u prozoru pregleda.

Izlaz sa dve slike (samo za Windows)

Možete da skenirate jednom i da istovremeno sačuvate dve slike sa različitim izlaznim podešavanjima.

Ekran **Podešavanja izlaza 2** se prikazuje kada izaberete **Uključeno** ili **Podešavanja**. Promenite podešavanja za drugu skeniranu sliku (slika 2).

Čuvanje kao Pretraživ PDF

Možete sačuvati skeniranu sliku kao Pretraživ PDF. Ovo je PDF u koji su ubačeni tekstualni podaci koji se mogu pretraživati.

Napomena:

- Tekst na originalima se prepoznaje pomoću optičkog prepoznavanja znakova (OCR) i zatim ubacuje u skeniranu sliku.
- □ Ova funkcija je dostupna samo kada je instalirana EPSON Scan OCR komponenta (Windows) ili Epson Scan 2 OCR komponenta (Mac OS).
- 1. Stavite original.
- 2. Pokrenite Epson Scan 2.
- 3. Izvršite podešavanja za svaku stavku na kartici Glavna podešavanja.
- 4. Kliknite na **Pregled**.
- 5. Ponovo postavite izbačeni original kada koristite ADF.
- 6. Proverite pregled i po potrebi izvršite druga podešavanja na kartici Napredna podešavanja.
- 7. Izaberite **Pretraživ PDF** s liste **Format slike**.
- 8. Izaberite Opcije s liste Format slike kako biste otvorili prozor Opcije formata slike.
- 9. Izaberite karticu Tekst u prozoru Opcije formata slike.
- 10. Proverite da li je jezik originala izabran na listi Jezik teksta.
- 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili prozor Opcije formata slike.
- 12. Proverite naziv datoteke za čuvanje prikazan u Naziv datoteke.
- 13. Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike s liste **Fascikla**.
- 14. Kliknite na Skeniraj.

Skenirana slika se čuva kao Pretraživ PDF.

Povezane informacije

- "Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2" na strani 49
- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22
- ➡ "Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF" na strani 106

Čuvanje kao datoteka u Office formatu (samo za Windows)

Možete sačuvati skeniranu sliku kao datoteke u Microsoft[®] Office formatu pomoću Document Capture Pro. Možete izabrati sledeće formate.

- □ Microsoft[®] Word (.docx)
- □ Microsoft[®] Excel[®] (.xlsx)
- □ Microsoft[®] PowerPoint[®] (.pptx)

Napomena:

Ova funkcija je dostupna samo kada je instalirana EPSON Scan OCR komponenta.

- 1. Stavite original.
- 2. Pokrenite Document Capture Pro.
- 3. Kliknite na 🔨 na traci **Scan and** kako biste izabrali odredišni ekran.

Ako ste već prikazali odredišni ekran, preskočite ovaj deo.

Document Capture Pro	- 🗆 ×
Scanner: EPSON XXXXX Select Scanner Switch to Stand	lard View
aot 🗸	ettings 🗸 🗸
Scan to PDF	
Scan and	<

4. Kliknite na Scan Settings da biste prikazali ekran Scan Settings.

Document Capture Pro					_ 🗆 ×
Scanner: EPSON XXXXX	Select Scanner			Sv	vitch to Standard View
Job					O Job Settings
Scan to PDF					
Scan and					Scan Settings
Save	Send to Email	Send to FTP server	Print	Send to Web Folder (WebDAV)	Send to Microsoft(R) SharePoint(R) Server
Send to Evernote	Send to Google Drive	Send to SugarSync			

5. Obavite podešavanja skenera i zatim kliknite na **OK**.

- Kliknite na jednu od odredišnih ikona.
 Skeniranje počinje. Nakon skeniranja prikazuje se prozor Save Settings ili Transfer Settings.
- 7. Izaberite datoteku u Office formatu koju želite da sačuvate s liste File Type.
- 8. Kliknite na **Option** da biste prikazali prozor s opcionim podešavanjima.
- 9. Izvršite podešavanja za svaku stavku u prozoru, a zatim kliknite na OK.
- Izvršite ostale postavke u prozoru Save Settings ili Transfer Settings, a zatim kliknize na OK. Skenirana slika se čuva kao datoteka u Office formatu.

Povezane informacije

- Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)" na strani 53
- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22

Podešavanje zadatka (skeniraj, sačuvaj i pošalji)

Kada se sledeće operacije vrše redom, predstavljaju zadatak: 1. Scan > 2. Save > 3. Send.

Ako unapred registrujete seriju operacija kao zadatak pomoću Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), možete sve te operacije izvršiti jednostavnim odabirom datog zadatka.

Napomena:

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

Pravljenje i registracija zadatka (Windows)

Ovde je objašnjeno kako se postavlja zadatak u aplikaciji Document Capture Pro. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

- 1. Pokrenite Document Capture Pro.
- 2. Kliknite na Job Settings na početnom ekranu.

Prikazuje se prozor Job List.

3. Kliknite na New Job.

Prikazuje se prozor Job Settings.

- 4. U tom prozoru Job Settings izvršite podešavanja zadatka.
 - Job Name: Unesite naziv zadatka koji želite da registrujete.
 - □ Scan Settings: Napravite podešavanja za skeniranje poput veličine originala ili rezolucije.
 - □ Save Settings: Podesite odredište za čuvanje, format čuvanja, pravila za imenovanje datoteka i tako dalje. Da biste automatski slagali i sačuvali slike koje skenirate jedne za drugima, možete koristiti nekoliko načina prepoznavanja, kao što su prazne strane umetnute između originala ili prugasti kodovi na originalima.
 - **Destination Settings**: Izaberite odredište za čuvanje skeniranih slika. Možete ih poslati elektronskom poštom ili ih proslediti na FTP server ili veb-server.

- Kliknite na OK da biste se vratili na prozor Job List. Napravljeni zadatak je registrovan na spisku zadataka Job List.
- 6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na početni ekran.

Povezane informacije

- "Document Capture Pro/Document Capture" na strani 14
- Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)" na strani 53

Pravljenje i registracija zadatka (Mac OS)

Ovde je objašnjeno kako se postavlja zadatak u aplikaciji Document Capture. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njenim funkcijama.

- 1. Pokrenite Document Capture.
- Kliknite na ikonu u glavnom prozoru.
 Prikazuje se prozor Job List.
- 3. Kliknite na ikonu +.

Prikazuje se prozor Job Settings.

- 4. Izvršite sledeća podešavanja u prozoru Job Settings.
 - **Job Name**: Unesite naziv zadatka koji želite da registrujete.
 - **Scan**: Napravite podešavanja za skeniranje poput veličine originala ili rezolucije.
 - **Output**: Podesite odredište za čuvanje, format čuvanja, pravila za imenovanje datoteka i tako dalje.
 - **Destination**: Izaberite odredište za čuvanje skeniranih slika. Možete ih poslati elektronskom poštom ili ih proslediti na FTP server ili veb-server.
- 5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na prozor **Job List**.

Napravljeni zadatak je registrovan na spisku zadataka Job List.

6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na glavni prozor.

Povezane informacije

- "Document Capture Pro/Document Capture" na strani 14
- Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)" na strani 58

Funkcija razdvajanja (samo za Windows)

Funkciju razdvajanja možete koristiti kada koristite Document Capture Pro.

Unosom prugastog koda ili tekstualnih informacija, možete automatski identifikovati i razdvajati ili slagati komplikovane dokumente koristeći prugasti kodi na dokumentu ili umetanjem praznih strana između stranica dokumenta.

Kada skenirate više dokumenata i koristite informacije iz razdelnika ili navedeni broj strana da razdvojite dokument u nekoliko datoteka, svaki odvojeni dokument može biti sačuvan u zadatoj fascikli.

Na primer, razdvajanje možete podesiti na sledeći način.

Napomena:

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.

Podelite podatke nakon svake tri strane i sačuvajte kao dokumente s više strana u formatu PDF (nepromenljive stranice)



Unesite informacije s prugastih kodova i sačuvajte kao dokumente s više strana u formatu PDF





Unesite informacije s prugastih kodova i razdvojte u fascikle

Slaganje i čuvanje skeniranih slika u posebnoj fascikli

Možete automatski slagati skenirane slike i čuvati ih u posebnoj fascikli pomoću Document Capture Pro.

Da biste slagali slike, možete koristiti mnogo načina prepoznavanja, kao što su prazne strane umetnute između originala ili prugasti kodovi na originalima.

- 1. Postavite originale zajedno sa indikatorima, kao što su prazne strane, između strana gde želite da odvojite skenirane slike.
- 2. Pokrenite Document Capture Pro.
- 3. Kliknite na Job Settings.



4. Kliknite na New Job.

EPSON XXY		×
Up Dc New Job	e Delete Button Assignment	Import Job Export Job
Job List:		Job Summary
Job Name	Button Assignment	1. Scan
Scan to PDF	<u>2</u>	Source: ADF - Single-sided Document Size: Auto Detect Image Type: Auto 2. Save File Name: File Type: PDF Save in: CAUsers Separator: Off 3. Send Destination: Open Folder
Help		OK Cancel

5. Podesite Job Name.

Job Settings		×
Job Nan	ne Separation Job	ob setting changes on control panel
1. Scan	scan settings	
Scan Settings Source: ADF - Single-sided	Source:	ADF - Single-sided Y
Document Size: Auto Detect Image Type: Auto	Document Size:	Auto Detect
	Image Type:	Auto *
	Rotation:	None *
2. Save	Resolution:	Low (200dpi) ¥ 200 🔺 dpi
File Name:		Text Enhancement
File Type: PDF		Correct Document Skew
Save in: C:\Users\		Skip Blank Page
Separator. On		Detailed Settings
3. Send		
Destination: Take No Action		
		Show the confirmation dialog after scanning
		Back Next
Help	[Test Scan OK Cancel

6. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici **1. Scan**.

Job Settings		x
Job Nan	ne Separation Job 🗌 Disable ic	ob setting changes on control panel
1. Scan Scan Settings Source: ADF - Single-sided	Scan Settings Source:	ADF - Single-sided
Document Size: Auto Detect Image Type: Auto	Document Size:	Auto Detect
	Image Type:	Auto *
	Rotation:	None ×
2. Save File Name: File Type: PDF Save in: C.V.Users\ Separator: Off	Resolution: [[Low (200dpi) v 200 v dpi Text Enhancement Correct Document Skew Skip Blank Page Detailed Settings
3. Send Destination: Take No Action		Show the confirmation dialog after scanning Back Next
Help		Test Scan OK Cancel

7. Kliknite na **2. Save**, izvršite podešavanja za čuvanje, a zatim izaberite **Apply job separation**.

Job Settings	×
Job Na	me Separation Job Disable job setting changes on control panel
1. Scan	Save Settings
Scan Settings Source: ADF - Single-sided	Current File Name:
Document Size: Auto Detect	File Name:
Image lype: Auto	File Name Settings
	File Type: PDF Y
	Option
2. Save File Name: File Type: PDF Save in: C:\Users\	Save in: C\Users\ Browse
Separator: Off	Apply job separation Separation Separation Settings
3. Send Destination: Take No Action	
	Show Edit Page dialog before saving
	Back Next
Help	iest Scan UK Cancel

8. Kliknite na Separation Settings.

Job Settings				×
Job Nam	e Separation Job	Disable job setting	g changes on control p	panel
1. Scan Scan Settings	Save Settings			
Source: ADF - Single-sided	Current File Na	Elle Neuro	101.0. IND.	
Image Type: Auto		File Name:	107 AL 2007	File Name Settings
			L	·····
		File Type: PDF		~
2.0			L	Option
Z. Save		Save in: C:\Users\	PROFILE STORE SELECTION	
File Type: PDF				Rrowse
Separator: Off	✓ A	pply job separation		Separation Settings
			C	
2 Sand				
Destination: Take No Action				
			Show Edit Pa	age dialog before saving
				Back Next
Help		Test S	can OK	Cancel

9. Izaberite Separator na ekranu Job Separation Settings.

Job Separation Settings		x
Separator: Fixed Page	~	
Page: 3		
Create Folder		
Folder Name:	Customizing v	
	Prefix: folder	
	Digit Number: 3	\checkmark
	Start Number: 1	*
Current Folder Name:		
Add job separation	Y Cattions	
Help	OK Cancel	

- □ **Fixed Page**: Izaberite ovu stavku da vršite razdvajanje po pojedinačnoj zadatoj strani i da dokument podelite na datoteke.
- **Blank Page**: Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem praznih strana.

- **Barcode**: Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem prugastih kodova.
- OCR: Izaberite ovu stavku da bi uređaj prepoznao znakove pomoću optičkog prepoznavanja znakova (OCR) i da biste u skladu s tim izvršili razdvajanje.
- De Patch Code: Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem stavke Patch Code.
- 10. Izvršite detaljna podešavanja razdvajanja, a zatim kliknite na OK.

Podešavanja razdvajanja se razlikuju u zavisnosti od toga koji ste **Separator** odabrali. Za više informacija o podešavanjima razdvajanja, kliknite na **Help** na prozoru i pogledajte pomoć za Document Capture Pro.

11. Kliknite na **3. Send**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na **Help** za više informacija o svakoj stavki.

Job Settings			×
Job Nar	ne Separation Job	Disable job setting changes on control	panel
1. Scan	Destination Settings		
Scan Settings Source: ADF - Single-sided Document Size: Auto Detect Image Type: Auto 2. Save File Name: File Type: PDF Save in: Separator:	Destination: Take No Action	v	
3. Send Destination: Take No Action		_	• • • • • •
Help		Test Scan OK	Cancel

- 12. Kliknite na **OK** zatvorite ekran **Job Settings**.
- 13. Kliknite na **OK** da zatvorite ekran sa spiskom zadataka.

Zadatak razdvajanja je napravljen.

14. Proverite da li je poluga za razdvajanje strana na skeneru pravilno postavljena.

Da biste skenirali uobičajene originale poput papira formata A4, podesite polugu na (razdvojeno uvlačenje). Da biste skenirali posebne originale presavijeni dokumenti, plastične kartice ili nosači listova, podesite polugu na (nerazdvojeno uvlačenje).

15. Kliknite na ikonu zadatka.

Document Capture Pro	_ 🗆 X
Scanner: EPSON XXXXX Select Scanner	Switch to Standard View
Job	🖉 Job Settings
Scan to PDF	
Scan and	<

Zadatak razdvajanja se izvršava.

16. Pratite uputstva na ekranu.

Skenirana slika je razdvojena i čuva se pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

Povezane informacije

- ➡ "Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)" na strani 53
- ➡ "Postavljanje originala" na strani 22

Održavanje

Čišćenje spoljašnjosti skenera

Obrišite mrlje na spoljašnjem kućištu pomoću suve krpe ili krpe navlažene rastvorom blagog deterdženta i vode.

Važno:

- Nikada ne koristite alkohol, razređivač ili korozivan rastvor za čišćenje skenera. Može doći do izobličenja ili promene boje.
- Demojte dozvoliti da voda uđe u proizvod. To može dovesti do neispravnog rada.
- Di u kom slučaju ne otvarajte kućište skenera.
- 1. Pritisnite dugme 0 da biste isključili skener.
- 2. Isključite adapter naizmenične struje iz skenera.
- 3. Očistite spoljni deo kućišta krpom navlaženom rastvorom blagog deterdženta i vode.

Čišćenje unutrašnjosti skenera

Nakon što se skener koristi izvesno vreme, papir i sobna prašina na valjku ili staklenom delu unutar skenera mogu izazvati probleme sa uvlačenjem papira ili kvalitetom slike. Očistite unutrašnjost skenera nakon svakih 5,000 skeniranja. Možete proveriti poslednji broj skeniranja u Epson Scan 2 Utility.

Važno:

- Nikada ne koristite alkohol, razređivač ili korozivan rastvor za čišćenje skenera. Može doći do izobličenja ili promene boje.
- Nikada ne prskajte bilo kakvu tečnost ili mazivo na skener. Oštećenje opreme ili kola može dovesti do nepravilnog rada.
- Di u kom slučaju ne otvarajte kućište skenera.
- 1. Pritisnite dugme 0 da biste isključili skener.
- 2. Isključite adapter naizmenične struje iz skenera.

3. Povucite polugu za otvaranje poklopca i otvorite poklopac skenera.



4. Obrišite mrlje na plastičnom valjku i staklenoj površini na dnu unutar poklopca skenera pomoću meke krpe.



Važno:

- □ Nemojte previše pritiskati površinu stakla skenera.
- Demojte koristiti četku ili tvrd alat. Sve ogrebotine na staklu mogu uticati na kvalitet skeniranja.
- □ Nemojte raspršivati sredstvo za čišćenje direktno na površinu stakla skenera.
- 5. Obrišite svu prašinu ili prljavštinu sa valjka za razdvajanje papira pomoću meke krpe.



6. Obrišite svu prašinu ili prljavštinu sa valjka za uvlačenje papira pomoću meke krpe.



- 7. Uključite adapter naizmenične struje i uključite skener.
- Pritisnite i držite dugme
 najmanje dve sekunde kada otvarate poklopac skenera. Valjci na dnu se trenutno pomeraju i zatim skener ulazi u režim za čišćenje. Valjci se malo okreću svaki put kad pritisnete dugme
 Pritisnite dugme
 nekoliko puta da biste okretali valjke. Koristite meku krpu da biste očistili valjke dok se okreću. Ponavljajte ovaj korak dok valjci ne budu čisti.



Oprez:

Vodite računa da mehanizam ne zahvati vaše ruke ili kosu kada pokrećete valjak. To može dovesti do povreda.

9. Zatvorite poklopac skenera.

Skener izlazi iz režima čišćenja.

Povezane informacije

➡ "Zamena sklopa valjaka" na strani 89

Zamena sklopa valjaka

Sklop valjaka (valjak za uvlačenje papira i valjak za razdvajanje) treba da se zameni kada broj skeniranja prekorači vek trajanja valjaka. Kada se na vašem računaru prikaže poruka o zameni, sledite navedene korake kako biste ga zamenili.



A1: gornji valjak za uvlačenje papira, A2: donji valjak za uvlačenje papira, B: valjak za razdvajanje

- 1. Pritisnite dugme 0 da biste isključili skener.
- 2. Isključite adapter naizmenične struje iz skenera.
- 3. Povucite polugu za otvaranje poklopca i otvorite poklopac skenera.



4. Pritisnite hvatač na desnoj strani poklopca valjka za uvlačenje papira, a zatim otvorite poklopac.



5. Gurnite i izvadite montirane valjke za uvlačenje papira.





 Pričvrstite novi donji valjak za uvlačenje papira. Poravnajte žlebove.



7. Pričvrstite novi gornji valjak za uvlačenje papira.

Poravnajte žlebove i proverite da li je manji valjak na dnu.



8. Čvrsto zatvorite poklopac valjka za uvlačenje papira.



Vodite računa da valjci za uvlačenje papira budu pravilno montirani ako se poklopac teško zatvara.

9. Gurnite hvatač na poklopcu valjka za razdvajanje da biste otvorili poklopac.



Održavanje

- 10. Gurnite i izvadite montirani valjak za razdvajanje, a zatim skinite valjak sa osovine.

 Pričvrstite novi valjak za razdvajanje na osovinu i vodite računa da žlebovi budu poravnati. Uverite se da nema praznina i pazite da valjak ne spadne sa osovine.



Pričvrstite novi valjak za razdvajanje na odgovarajući položaj.
 Poravnajte žlebove.



13. Dok pritiskate valjak, zatvorite poklopac valjka za razdvajanje.

Važno:

Vodite računa da valjci za razdvajanje budu pravilno montirani ako se poklopac teško zatvara.

- 14. Zatvorite poklopac skenera.
- 15. Uključite adapter naizmenične struje i uključite skener.
- 16. Resetujte broj skeniranja pomoću Epson Scan 2 Utility.

Napomena:

Odložite prijemni valjak i valjak za razdvajanje poštujući pravila i propise u vašoj lokalnoj zajednici. Nemojte ih rastavljati.

Povezane informacije

➡ "Šifre sklopa valjaka" na strani 16

Resetovanje broja skeniranja

Resetujte broj skeniranja pomoću Epson Scan 2 Utility nakon zamene sklopa valjaka.

- 1. Uključite skener.
- 2. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme start i zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Start ekran > Aplikacije > Epson > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2** Utility.

Operativni sistem Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

3. Kliknite na karticu Brojač.

4. Kliknite na **Resetuj** za sklop valjaka.

🛃 Epson Scan 2 Utility	Х
Scanner : EPSON XXXXX	~
Information Counter Power Save Adjustments Other Scan Counter Scanner Glass : XXXXXX ADF : XXXXXX ADF : XXXXXX Single-Sided : XXXXX Single-Sided : XXXXX Carrier Sheet : XXXXX Carrier Sheet : XXXXX Card Slot : XXXXXX Card Slot :	
Paper Jam : XX Double Feed : XX	
Number of Scans : XXXXXX Reset	J
0	

Povezane informacije

➡ "Zamena sklopa valjaka" na strani 89

Ušteda energije

Možete štedeti energiju ako koristite režim mirovanja ili režim automatskog gašenja kada se nikakve operacije ne vrše pomoću skenera. Možete podesiti vremenski period pre nego što skener uđe u režim mirovanja i automatski se isključi. Svako povećanje će uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Razmislite o uticaju na životnu sredinu pre vršenja bilo kakvih izmena.

- 1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme start i zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Start ekran > Aplikacije > Epson > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2** Utility.

Operativni sistem Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

- 2. Kliknite na karticu **Ušteda energije**.
- 3. Podesite Tajmer za spavanje (minuti) ili Tajmer za isključivanje (minuti), a zatim kliknite na Podesi.

🛃 Epson Scan 2 Utility	×
Scanner : EPSON XXXXX	~
Information Counter Power Save Adjustments Other	
Sleep Timer (minutes) : XX	
Power Off Timer (minutes) : XX V	
Set	
0	

Transportovanje skenera

Ako je potrebno da transportujete skener radi preseljenja ili popravke, pratite korake u nastavku da biste spakovali skener.

- 1. Pritisnite dugme \bigcirc da biste isključili skener.
- 2. Isključite adapter naizmenične struje iz skenera.
- 3. Izvucite USB kabl.

Održavanje

4. Zatvorite ulazni podmetač i izlazni podmetač.



Važno:

Vodite računa da dobro zatvorite izlazni podmetač; u suprotnom, može se oštetiti tokom transporta.

5. Spojite ambalažu u koju je bio spakovan skener, zatim spakujte skener u njegovu originalnu kutiju ili u tvrdu kutiju.

Ažuriranje aplikacija i upravljačkog softvera

Ažuriranjem aplikacija i upravljačkog softvera možete da rešite određene probleme i unapredite ili dodate funkcije. Proverite da li koristite najnoviju verziju aplikacija i upravljačkog softvera.

- 1. Proverite da li je skener povezan s računarom i da li je računar povezan sa internetom.
- 2. Pokrenite aplikaciju EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije ili upravljački softver.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme start, a zatim izaberite Epson Software > EPSON Software Updater.

□ Operativni sistem Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Operativni sistem Mac OS

Izaberite Nalazač > Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater.

Važno:

Za vreme ažuriranja nemojte isključivati računar ili skener.

Održavanje

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Proverite najnovije verzije aplikacija na lokalnom Epsonovom veb-sajtu.

http://www.epson.com

Rešavanje problema

Problemi sa skenerom

Svetla skenera ukazuju na grešku

Proverite sledeće ako svetla skenera ukazuju na grešku.

- □ Proverite da li u skeneru ima zaglavljenih originala.
- 🖵 Kada uvlači više originala, otvorite ADF poklopac i izvadite originale. Zatim zatvorite ADF poklopac.
- Vodite računa da poklopac skenera bude zatvoren.
- Proverite da li je skener pravilno priključen na računar.
- Deroverite da li je aplikacija Epson Scan 2 pravilno instalirana.
- □ Ako ažuriranje upravljačkog softvera nije uspelo i skener uđe u režim oporavka, ponovo ažurirajte upravljački softver pomoću USB priključka.
- □ Isključite skener i ponovo ga uključite. Ako to ne reši problem, skener je možda neispravan, ili možda izvor svetlosti u skeneru treba da se zameni. Obratite se svom prodavcu.

Povezane informacije

- ➡ "Indikatori grešaka" na strani 13
- ➡ "Original se često zaglavljuje u skeneru" na strani 101

Skener se ne uključuje

- Proverite da li je adapter naizmenične struje čvrsto povezan sa skenerom i električnom utičnicom.
- Proverite da li električna utičnica radi. Uključite neki drugi uređaj u električnu utičnicu i proverite da li ga možete uključiti.

Problemi sa pokretanjem skeniranja

Epson Scan 2 ne može da se pokrene

Proverite da li je skener pravilno priključen na računar.

- Deroverite priključak USB kabla.
 - Proverite da li je USB kabl čvrsto povezan sa skenerom i računarom.
 - □ Koristite USB kabl koji ste dobili uz skener.
 - Priključite skener direktno na USB priključak računara. Skener možda neće pravilno raditi ako je priključen na računar preko jednog ili više USB čvorišta.
- □ Vodite računa da je skener uključen.

- □ Sačekajte dok indikator statusa ne prestane da trepće pokazujući da je skener spreman da skenira.
- Ako koristite aplikacije koje podržavaju TWAIN standard, vodite računa da je tačan skener izabran kao skener ili kao postavka izvora.

Pritiskom na dugme skenera ne pokreće se tačna aplikacija

- Deroverite da li je skener pravilno priključen na računar.
- Deriver da li su Epson Scan 2 i druge aplikacije pravilno instalirane.
- Proverite da li je Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) pravilno instaliran.
- Proverite da li je tačna postavka dodeljena dugmetu skenera u aplikaciji Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS).

Povezane informacije

➡ "Skeniranje pomoću dugmeta skenera" na strani 66

Problemi sa uvlačenjem papira

Uvlači se više originala

Ako se uvlači više originala i dođe do greške, otvorite poklopac skenera i izvadite originale. Zatim zatvorite poklopac skenera.

Ako se često uvlači više originala, pokušajte sledeće.

- □ Proverite da li je poluga za razdvajanje strana podešena na 🗍.
- □ Očistite valjke unutar skenera.
- □ Smanjite broj originala koje postavljate odjednom.
- □ Koristite **Režim automatskog uvlačenja** u Epson Scan 2 i skenirajte originale jedan po jedan.

Povezane informacije

- ➡ "Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86
- + "Skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)" na strani 67

Uklanjanje zaglavljenih originala iz skenera

Ako se u skeneru zaglavio original, sledite ove korake kako biste ga uklonili.

1. Uklonite sve originale koji su ostali u ulaznom podmetaču.

2. Povucite polugu za otvaranje poklopca i otvorite poklopac skenera.



3. Pažljivo uklonite sve originale koji su ostali u skeneru.



4. Pažljivo izvucite sve zaglavljene originale iz izlaznog podmetača u smeru strelice ako ne možete da izvučete originale ravno.





Proverite da li u skeneru ima papira.

5. Zatvorite poklopac skenera.

Original se često zaglavljuje u skeneru

- □ Očistite valjke unutar skenera.
- 🖵 Ako se izbačeni originali zaglave u izlaznoj fioci, odložite izlaznu fioku i nemojte je koristiti.
- □ Ako ste omogućili **Skenirana slika**, originali mogu biti prepoznati kao dvostruko uvlačenje i skeniranje se zaustavlja u sledećim situacijama.
 - Istovremeno se skeniraju originali različitih veličina
 - 🗅 Skeniraju se originali sa linijama ili trakama preko cele strane
 - Skeniraju se originali sa naborima
 - □ Skeniraju se originali sa okvirom na ivicama
- □ Ako ste omogućili **Zaštita papira**, originali mogu biti pogrešno prepoznati kao greška uvlačenje i skeniranje se zaustavlja u sledećim situacijama.
 - Skeniraju se originali nepravilnih oblika
 - Originali se iskosa skeniraju

Napomena:

Kada izaberete **Podešavanja** na meniju **Otkrivanje duplog uvlačenja** u Epson Scan 2, možete odrediti podešavanja **Skenirana slika** ili **Zaštita papira**.

Povezane informacije

"Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86

Prepoznavanje dvostrukog uvlačenja ne funkcioniše

Dvostruko uvlačenje možda neće biti prepoznato u sledećim situacijama.

- Istovremeno se skeniraju originali različitih veličina
- Praznina na gornjoj i donjoj ivici dvostruko uvučenih originala je mala
- Praznina na levoj i desnoj ivici dvostruko uvučenih originala je velika
- □ Originali se iskosa skeniraju
- Originali imaju tamne boje pozadine
- □ Originali imaju oštećene ivice
- Originali su nepravilnih oblika

Napomena:

Kada izaberete **Podešavanja** na meniju **Otkrivanje duplog uvlačenja** u Epson Scan 2, možete odrediti podešavanja **Skenirana slika** ili **Zaštita papira**.

Zaštita papira ne funkcioniše

Ako se greškom uvuku nepodržani originali, kao što su ovi koji slede, možete utvrditi zaglavljivanje papira analiziranjem skenirane slike. Možete smanjiti oštećenje originala trenutnim zaustavljanjem skeniranja.

- Originali sa spojnicama
- Zalepljeni originali
- Presavijeni originali



Možete utvrditi grešku prilikom skeniranja u sledećim situacijama.

- Originali se uvlače do senzora za skeniranje bez iskrivljenja, kao na primer kada je ivica (sa suprotne strane od smera uvlačenja) originala pričvršćena spojnicom.
- □ Ivica originala je tamnosive boje.

Originali se prljaju

Očistite unutrašnjost skenera.

Povezane informacije

"Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86

Skeniranje dugo traje

- 🖵 Kada je rezolucija visoka, skeniranje može da potraje.
- □ Ako ste omogućili **Skenirana slika**, originali se analiziraju prilikom skeniranja. Uvlačenje može da bude pauzirano pre izbacivanja originala, a skeniranje može duže da potraje za sledeće originale.
 - Originali s velikim brojem linija ili nabora
 - 🖵 Originali skenirani pri visokoj rezoluciji, npr. većoj od 300 dpi

Napomena:

Kada izaberete **Podešavanja** iz **Otkrivanje duplog uvlačenja** u programu Epson Scan 2, možete da podesite parametre **Skenirana slika**.

□ Ako ste omogućili opciju Zaštita papira uz podešavanje rezolucije na vrednost veću od 300 dpi i za Vrsta slike Crno-belo, skeniranje može da potraje.

Napomena:

Kada izaberete **Podešavanja** iz **Otkrivanje duplog uvlačenja** u programu Epson Scan 2, možete da podesite parametre **Zaštita papira**.

- Računari sa USB 2.0 (Hi-Speed) portovima skeniraju brže od onih sa USB 1.1 portovima. Ako koristite USB 2.0 port sa skenerom, postarajte se da računar ispunjava sistemske zahteve.
- □ Kada koristite bezbednosni softver, izuzmite datoteku TWAIN.log iz nadgledanja ili podesite TWAIN.log kao datoteku samo za čitanje. Više informacija o funkcijama vašeg bezbednosnog softvera potražite u pomoći i drugim dokumentima priloženim uz njega. Datoteka TWAIN.log se čuva na sledećim lokacijama.
 - Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista: C:\Users\(korisničko ime)\AppData\Local\Temp
 - □ Windows XP:

C:\Documents and Settings\(korisničko ime)\Local Settings\Temp

Problemi sa skeniranom slikom

Pojavljuju se ravne linije prilikom skeniranja sa ADF-a

Očistite ADF

Ravne linije mogu da se pojave na slici kada otpaci ili prašina dospeju u ADF.

□ Uklonite otpatke ili prašinu koja se uhvatila za original.

Povezane informacije

"Čišćenje unutrašnjosti skenera" na strani 86

Kvalitet slike je grub

- Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.
- 🖵 U Epson Scan 2, podesite sliku pomoću stavki na kartici Napredna podešavanja i zatim skenirajte.

Povezane informacije

- *Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52
- ➡ "Funkcije podešavanja slike" na strani 68

Boje se ispuštaju

Na ekranu **Konfiguracija** u programu Epson Scan 2, izaberite opciju **Smanjenje razmazivanja boje** na kartici **Skeniraj**.



Napomena:

U zavisnosti od stanja originala, ispuštanje boje može da ne bude dovoljno smanjeno.

Proširivanje ili skupljanje skenirane slike

Prilikom proširivanja ili skupljanja skenirane slike možete podesiti koeficijent proširivanja korišćenjem funkcije **Podešavanja** u Epson Scan 2 Utility. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

Napomena:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija koja se isporučuje uz Epson Scan 2.

- 1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme start i zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** > **Epson Scan 2**.

- 2. Izaberite karticu **Podešavanja**.
- 3. Koristite Širenje/skupljanje da biste podesili koeficijent proširivanja za skenirane slike.
- 4. Kliknite na Podesi da biste primenili podešavanja na skener.

U pozadini slika se pojavljuje pomak

Slike s pozadine originala mogu se pojaviti na skeniranoj slici.

U Epson Scan 2, izaberite karticu Napredna podešavanja, a zatim podesite Osvetljenje.

Ova funkcija možda neće biti dostupna zavisno od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja** > **Vrsta slike** ili drugih podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.

U Epson Scan 2, izaberite karticu Napredna podešavanja, a zatim Opcija slike > Poboljšanje teksta.

Povezane informacije

- "Osvetljenje" na strani 72
 Možete da podesite osvetljenost za celu sliku.
- Poboljšanje teksta" na strani 70
 Zamućena slova na originalu možete da učinite jasnim i oštrim. Možete i da smanjite stopu nejednakosti pozadine.

Tekst je nejasan

- U Epson Scan 2, izaberite karticu Napredna podešavanja i zatim Opcija slike > Poboljšanje teksta.
- □ U Epson Scan 2, kada je Vrsta slike na kartici Glavna podešavanja podešen na Crno-belo, podesite Granica na kartici Napredna podešavanja. Kada povećate Granica, crna postaje jača.
- □ Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

Povezane informacije

➡ "Poboljšanje teksta" na strani 70

Zamućena slova na originalu možete da učinite jasnim i oštrim. Možete i da smanjite stopu nejednakosti pozadine.

➡ "Granica" na strani 73

Možete da podesite granicu za binarnu monohromatsku (crno-belu). Povećajte graničnu vrednost i oblast crne boje će postati veća. Smanjite graničnu vrednost i oblast bele boje će postati veća.

*Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52

Pojavljuju se moare obrasci (mrežolike senke)

Ako je original štampani dokument, moare obrasci (mrežolike senke) mogu da se pojave na skeniranoj slici.

🖵 Na kartici Napredna podešavanja u programu Epson Scan 2, podesite Deekranizacija.



□ Promenite rezoluciju, a zatim ponovite skeniranje.

Povezane informacije

➡ "Deekranizacija" na strani 73

Možete da uklonite moare obrasce (mrežolike senke) koje se pojavljuju prilikom skeniranja odštampanog papira kao što je magazin.

*Podešavanje rezolucije koja odgovara nameni skeniranja" na strani 52

lvica originala se ne skenira prilikom automatskog prepoznavanja veličine originala

- □ U Epson Scan 2, izaberite karticu Glavna podešavanja i zatim izaberite Veličina dokumenta > Podešavanja. U prozoru Podešavanja veličine dokumenta podesite Opseci margine za veličinu "Automatski".
- Zavisno od originala, oblast originala možda neće biti pravilno prepoznata kada se koristi funkcija Automatska detekcija. Izaberite odgovarajuu veličinu originala sa liste Veličina dokumenta.

Napomena:

Ako veličina originala koji želite da skenirate nije na listi, izaberite **Prilagodi**, i zatim ručno napravite veličinu.

Tekst se ne prepoznaje pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF

- □ U prozoru **Opcije formata slike** u Epson Scan 2, proverite da li je **Jezik teksta** pravilno postavljen na kartici **Tekst**.
- □ Proverite da li je original ravno postavljen.
- 🖵 Koristite original sa jasnim tekstom. Prepoznavanje teksta može opasti za sledeće tipove originala.
 - Originali koji su kopirani više puta
 - Originali primljeni faksom (niska rezolucija)
 - 🖵 Originali na kojima je razmak između slova ili redova suviše mali
 - Originali sa išpartanim linijama ili podvlačenjem preko teksta
 - Originali sa ručno pisanim tekstom
 - Originali sa pregibima ili naborima
- □ U Epson Scan 2, kada je Vrsta slike na kartici Glavna podešavanja podešen na Crno-belo, podesite Granica na kartici Napredna podešavanja. Kada povećate Granica, oblast crne boje postaje veća.
- U Epson Scan 2, izaberite karticu Napredna podešavanja i zatim Opcija slike > Poboljšanje teksta.

Povezane informacije

- ➡ "Čuvanje kao Pretraživ PDF" na strani 74
- ➡ "Poboljšanje teksta" na strani 70

Zamućena slova na originalu možete da učinite jasnim i oštrim. Možete i da smanjite stopu nejednakosti pozadine.

➡ "Granica" na strani 73

Možete da podesite granicu za binarnu monohromatsku (crno-belu). Povećajte graničnu vrednost i oblast crne boje će postati veća. Smanjite graničnu vrednost i oblast bele boje će postati veća.

Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici

Ako se isprobali sva rešenja i niste rešili problem, pokrenite podešavanja Epson Scan 2 pomoću Epson Scan 2 Utility.

Napomena:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija koja se isporučuje uz Epson Scan 2.

- 1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme start, a zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 Utility.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** > **Epson Scan 2**.

□ Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

- 2. Izaberite karticu Drugo.
- 3. Kliknite na **Resetuj**.

Napomena:

Ako pokretanje postupka ne reši problem, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2.

Deinstaliranje i instaliranje aplikacija

Deinstalacija vaših aplikacija

Možda ćete morati da deinstalirate i ponovo instalirate aplikacije da biste rešili određene probleme ili ako nadograđujete operativni sistem. Prijavite se na računar kao administrator. Unesite lozinku administratora ako vam bude zatraženo.

Deinstalacija vaših aplikacija za operativni sistem Windows

- 1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
- 2. Odvojite skener od računara.
- 3. Otvorite kontrolnu tablu:
 - □ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start i držite ga, a zatim izaberite Kontrolna tabla.

Uindows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite Radna površina > Postavke > Kontrolna tabla.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite Kontrolna tabla.

- 4. Otvorite Deinstaliranje programa (ili Dodaj ili ukloni programe):
 - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
 - Izaberite Deinstaliranje programa u kategoriji Programi.
 - □ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
- 5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.
- 6. Deinstaliranje aplikacija:
 - □ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na Deinstaliraj/promeni ili Deinstaliraj.

□ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na Promeni/ukloni ili Ukloni.

Napomena: Ako se prikaže prozor kontrole korisničkog naloga, kliknite na dugme Nastavi.

7. Pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

U nekim slučajevima, može se pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da ponovo pokrenete računar. U tom slučaju, proverite da li je izabrana opcija **Želim sada da ponovo pokrenem moj računar** i zatim kliknite na dugme **Završi**.

Deinstalacija vaših aplikacija za operativni sistem Mac OS

Napomena:

Proverite da li ste instalirali aplikaciju EPSON Software Updater.

1. Preuzmite program za deinstalaciju pomoću aplikacije EPSON Software Updater.

Kada preuzmete program za deinstalaciju nije potrebno da ga ponovo preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

- 2. Odvojite skener od računara.
- 3. Da biste deinstalirali upravljački program skenera, izaberite **Postavke sistema** s menija **Stampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite skener s liste omogućenih skenera.
- 4. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
- 5. Izaberite Finder > Kreni > Aplikacije > Epson Software > Deinstaliraj.
- 6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim kliknite na dugme Uninstall.

Važno:

Program za deinstalaciju uklanja s računara sve upravljačke programe za Epson skenere. Ako koristite više Epson skenera, a želite da izbrišete samo neke upravljačke programe, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte upravljačke programe skenera koji su potrebni.
Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, ne možete izvršiti deinstalaciju pomoću programa za deinstalaciju. U tom slučaju, izaberite **Finder** > **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu kante za otpatke.

Instalacija vaših aplikacija

Sledite navedene korake kako biste instalirali potrebe aplikacije.

Napomena:

- D Prijavite se na računar kao administrator. Unesite lozinku administratora ako vam bude zatraženo.
- Derilikom ponovne instalacije aplikacija prvo morate da ih deinstalirate.
- 1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
- 2. Kada instalirate aplikaciju Epson Scan 2, privremeno isključite skener sa računara.

Napomena:

Nemojte povezivati skener sa računarom sve dok vam to ne bude zatraženo.

3. Instalirajte aplikaciju praćenjem uputstava sa veb-sajta u nastavku.

http://epson.sn

Napomena:

Za operativni sistem Windows možete takođe da koristite softverski disk koji je došao sa skenerom.

Tehničke specifikacije

Opšte specifikacije skenera

Napomena:

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.

Tip skenera	Skener sa uvlačenjem listova, jednim prolazom i dvostranim skeniranjem u boji		
Fotoelektrični uređaj	CIS		
Efektivni pikseli	5,100×9,300 pri 600 tpi 2,550×36,000 pri 300 tpi (dugački papir)		
lzvor svetlosti	RGB LED		
Rezolucija skeniranja	600 tpi (glavno skeniranje) 600 tpi (sekundarno skeniranje)		
Izlazna rezolucija	50 do 1200 tpi (u koracima od po 1 dpi) ^{*1}		
Veličina dokumenta	Min: 50.8×50.8 mm (2×2 inča)		
	Maks:	215.9×393.7 mm (8.5×15.5 inča)	
		215.9×3,048 mm (8.5×120 inča) ^{*2}	
		215.9×2,032 mm (8.5×80 inča) ^{*3}	
Ulaz papira	Uvlačenje sa licem prema dole		
Izlaz papira	Izbacivanje sa licem prema dole		
Kapacitet papira	50 listova papira pri 80 g/m²		
Dubina boje	U boji		
	48 bita po pikselu iznutra (16 bita po pikselu po boji iznutra)		
	24 bita po pikselu spolja (8 bita po pikselu po boji spolja)		
	Sive nijanse		
	🖵 16 bita po	pikselu iznutra	
	8 bita po pikselu spolja		
	Crno-belo		
	📮 16 bita po	pikselu iznutra	
	1 bit po pikselu spolja		
Interfejs	Brzi USB		

*1 50 do 300 tpi za dugački papir

*2 Dugački jednostrani papir (do 300 tpi)

*3 Dugački dvostrani papir (do 300 tpi)

Specifikacije dimenzija

Dimenzije*	Širina: 297 mm (11.7 inča)
	Dubina: 152 mm (6.0 inča)
	Visina: 154 mm (6.1 inča)
Težina	Oko 2.5 kg (5.5 funti)

* Bez isturenih delova.

Električne specifikacije

Električne specifikacije skenera

Nominalni ulazni napon napajanja jednosmernom strujom	DC 24 V	
Nominalna ulazna jednosmerna struja	1 A	
Potrošnja energije	Za vreme rada: približno 15 W	
	Režim spremnosti za upotrebu: približno 4.1 W	
	Režim mirovanja: približno 0.6 W	
	Isključen: približno 0.2 W	

Električne specifikacije adaptera naizmenične struje

Model	A461H (AC 100 do 240 V)		
	A462E (AC 220 do 240 V)		
Nominalna ulazna struja	1 A		
Nominalni opseg frekvencije	50 do 60 Hz		
Nominalni izlazni napon napajanja	DC 24 V		
Nominalna izlazna struja	1 A		

Specifikacije u vezi sa okruženjem

Temperatura	Za vreme rada	Od 5 do 35°C (od 41 do 95°F)
	Za vreme skladištenja	Od –25 do 60°C (od –13 do 140°F)

Vlažnost	Za vreme rada	Od 10 do 80 % (bez kondenzacije)	
	Za vreme skladištenja	Od 10 do 85 % (bez kondenzacije)	
Uslovi rada		Standardno kancelarijsko ili kućno okruženje. Nemojte da koristite skener na direktnoj sunčevoj svetlosti, u blizini jakog svetlosnog izvora ili na mestima sa puno prašine.	

Sistemski zahtevi

Sistemski zahtevi za Epson Scan 2 su sledeći, ali neke aplikacije možda ne podržavaju sve operativne sisteme.

Operativni sistem Windows	Windows 10 (32 bita, 64 bita)	
	Windows 8.1 (32 bita, 64 bita)	
	Windows 8 (32 bita, 64 bita)	
	Windows 7 (32 bita, 64 bita)	
	Windows Vista (32 bita, 64 bita)	
	Windows XP Professional x64 izdanje servisni paket 2	
	Windows XP (32 bita) servisni paket 3	
	Windows Server 2016	
	Windows Server 2012 R2	
	Windows Server 2012	
	Windows Server 2008 R2	
	Windows Server 2008 (32 bita, 64 bita)	
	Windows Server 2003 R2 (32 bita, 64 bita)	
	Windows Server 2003 (32 bita, 64 bita) servisni paket 2	
Operativni sistem Mac OS ^{*1, *2}	macOS Sierra	
	OS X El Capitan	
	OS X Yosemite	
	OS X Mavericks	
	OS X Mountain Lion	
	Mac OS X v10.7.x	
	Mac OS X v10.6.8	

*1 Funkcija brze promene korisnika na operativnom sistemu Mac OS ili novijim verzijama nije podržana.

*2 UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS nije podržan.

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za američke modele

Proizvod

EMC (Elektromagnetna kompatibilnost)	Pravilnik Savezne komisije za komunikacije (FCC) deo 15 odeljak B klasa B
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasa B

Adapter naizmenične struje (A461H)

Bezbednost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC (Elektromagnetna	Pravilnik Savezne komisije za komunikacije (FCC) deo 15 odeljak B klasa B
kompatibilnost)	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasa B

Standardi i odobrenja za evropske modele

Proizvod i adapter naizmenične struje

Sledeći modeli nose oznake CE i usaglašeni su sa važećim direktivama Evropske unije. Radi detaljnijih podataka, posetite sledeći veb-sajt da biste pristupili punoj izjavi o usaglašenost koja sadrži upućivanje na direktive i usaglašene standarde korišćene u izavi o usaglašenosti.

http://www.epson.eu/conformity

J342A

A461H, A462E

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u priručnicima za proizvod, za pomoć se obratite Epsonovoj službi za podršku. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena u nastavku, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im pružite sledeće informacije:

Serijski broj proizvoda

(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)

- Model proizvoda
- Verzija softvera u proizvodu

(Kliknite na Više informacija, Informacije o verziji, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)

- Deroizvođač i model vašeg računara
- Naziv i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

Napomena:

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

Internet

http://www.epson.com.sg

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson služba za pomoć korisnicima

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- D Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- D Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

http://www.epson.co.th

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- D Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-823-9239 Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Epson servisni centar

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam. 29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

http://www.epson.co.id

□ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje

🖵 Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Tehnička podrška

Epson servisni centar

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-pošta
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson- indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson- indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson- indonesia.co.id
DI Yogyakarta	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson- indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson- indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson- indonesia.co.id

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-pošta
WEST	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507
KALIMANTAN			pontianak-technical@epson- indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420
			pkb-technical@epson- indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335
			ess.support@epson- indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI,	(+6231)5014949
		SURABAYA - JATIM	esssby.support@epson- indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953	(+6221)53167051
		SERPONG - Banten	esstag.support@epson- indonesia.co.id
CENTRAL	NTRAL ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807
JAWA			esssmg.support@epson- indonesia.co.id
EAST	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel.	(+62541)7272904
KALIMANTAN		Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	escsmd.support@epson- indonesia.co.id
SOUTH	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9	(+62711)311330
SUMATERA		ilir Palembang - Sumsel	escplg.support@epson- indonesia.co.id
EAST JAVA ESC.	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373
			jmr-admin@epson-indonesia.co.id
			jmr-technical@epson- indonesia.co.id
NORTH	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl.	(+62431)7210033
SULAWESI		Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

http://www.epson.com.my

□ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje

🖵 Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson kol-centar

Telefon: +60 1800-8-17349

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Sedište

Telefon: 603-56288288 Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

http://www.epson.co.in

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Linija za pomoć korisnicima

- Servis, informacije o proizvodu i poručivanje potrošnog materijala (BSNL linije) Besplatan broj: 18004250011 Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)
- Servis (CDMA i mobilni korisnici)
 Besplatan broj: 186030001600
 Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

Internet

http://www.epson.com.ph

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, upravljački programi za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

Epson Philippines briga o kupcima

Besplatan telefon: (PLTD) 1800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1800-3-0037766

Kako dobiti pomoć

Metro Manila: (+632)441-9030
Veb-stranica: https://www.epson.com.ph/contact
E-pošta: customercare@epc.epson.som.ph
Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:
Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Epson Philippines Corporation

Centralna linija: +632-706-2609 Faks: +632-706-2665